

镇江市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2025 年第 3 季度）

截至 2025 年 6 月 30 日，镇江市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 225 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 225 台，占比 100.00%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 0 台，占比 0.00%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	丁岗变	1 号主变	110	50000	28133
2	市区	丁岗变	2 号主变	110	50000	27235
3	市区	三山变	1 号主变	110	40000	8000
4	市区	三山变	2 号主变	110	50000	14675
5	市区	上会变	1 号主变	35	20000	5257
6	市区	上会变	2 号主变	35	20000	5449
7	市区	世业变	1 号主变	35	10000	3868
8	市区	世业变	2 号主变	35	10000	3630

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	东乡变	1 号主变	110	31500	4996
10	市区	东乡变	2 号主变	110	31500	9766
11	市区	东沛变	1 号主变	110	40000	7728
12	市区	东沛变	2 号主变	110	40000	13308
13	市区	东郊变	1 号主变	110	50000	8556
14	市区	东郊变	2 号主变	110	50000	17103
15	市区	东陶变	1 号主变	110	40000	17673
16	市区	东陶变	2 号主变	110	50000	26639
17	市区	中天变	1 号主变	35	16000	4340
18	市区	中天变	2 号主变	35	20000	9870
19	市区	云台变	1 号主变	110	50000	27931
20	市区	云台变	2 号主变	110	50000	26707
21	市区	五峰变	1 号主变	110	50000	11221
22	市区	五峰变	2 号主变	110	63000	14335
23	市区	凤凰变	1 号主变	110	40000	13085
24	市区	凤凰变	2 号主变	110	40000	11709
25	市区	化工变	1 号主变	110	63000	20879
26	市区	化工变	2 号主变	110	63000	10466

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	北山变	1 号主变	35	20000	7894
28	市区	北山变	2 号主变	35	20000	3567
29	市区	南郊变	1 号主变	110	50000	29230
30	市区	南郊变	2 号主变	110	50000	27921
31	市区	双井变	1 号主变	110	80000	36641
32	市区	双井变	2 号主变	110	80000	41133
33	市区	团结变	1 号主变	110	63000	4483
34	市区	团结变	2 号主变	110	80000	8426
35	市区	城中变	1 号主变	110	80000	39056
36	市区	城中变	2 号主变	110	80000	37597
37	市区	城西变	1 号主变	110	50000	20079
38	市区	城西变	2 号主变	110	50000	20647
39	市区	大市口变	1 号主变	110	50000	8915
40	市区	大市口变	2 号主变	110	50000	19128
41	市区	大港变	1 号主变	110	50000	14758
42	市区	大港变	2 号主变	110	63000	21506
43	市区	大路变	1 号主变	110	31500	12128
44	市区	大路变	2 号主变	110	40000	16183

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	宝堰变	1 号主变	110	31500	6631
46	市区	宝堰变	2 号主变	110	40000	18608
47	市区	新民变	1 号主变	110	50000	37500
48	市区	新民变	2 号主变	110	50000	37500
49	市区	汝山变	1 号主变	110	40000	8000
50	市区	汝山变	2 号主变	110	40000	6427
51	市区	白龙山变	1 号主变	110	40000	17000
52	市区	白龙山变	2 号主变	110	31500	12162
53	市区	石马变	1 号主变	35	6300	29
54	市区	石马变	2 号主变	35	16000	6756
55	市区	禹山变	1 号主变	110	40000	8336
56	市区	禹山变	2 号主变	110	50000	22757
57	市区	芙蓉变	1 号主变	110	50000	25558
58	市区	芙蓉变	2 号主变	110	50000	26200
59	市区	荣炳变	1 号主变	35	10000	1696
60	市区	荣炳变	2 号主变	35	20000	8937
61	市区	营江变	1 号主变	110	50000	11513
62	市区	营江变	2 号主变	110	50000	29358

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	解放变	1 号主变	110	80000	42383
64	市区	解放变	2 号主变	110	50000	19543
65	市区	谷阳变	1 号主变	110	63000	11312
66	市区	谷阳变	2 号主变	110	63000	24369
67	市区	象山变	1 号主变	110	40000	6849
68	市区	象山变	2 号主变	110	40000	6827
69	市区	辛丰变	1 号主变	110	31500	4627
70	市区	辛丰变	2 号主变	110	40000	9220
71	市区	金桥变	1 号主变	110	80000	47906
72	市区	金桥变	2 号主变	110	63000	38820
73	市区	银山变	1 号主变	110	80000	29833
74	市区	银山变	2 号主变	110	80000	30299
75	市区	长山变	1 号主变	110	50000	27862
76	市区	长山变	2 号主变	110	50000	25311
77	市区	长岗变	1 号主变	110	31500	8276
78	市区	长岗变	2 号主变	110	20000	5803
79	市区	驸马变	1 号主变	110	40000	10760
80	市区	驸马变	2 号主变	110	50000	15466

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	高新变	1 号主变	110	50000	12914
82	市区	高新变	2 号主变	110	50000	15570
83	市区	高桥变	1 号主变	110	50000	27037
84	市区	高桥变	2 号主变	110	50000	25469
85	市区	高资变	1 号主变	110	50000	15418
86	市区	高资变	2 号主变	110	31500	6980
87	市区	黄墟变	1 号主变	35	25000	8080
88	市区	黄墟变	2 号主变	35	25000	7270
89	市区	黄山变	1 号主变	110	80000	41016
90	市区	黄山变	2 号主变	110	50000	25900
91	丹阳	东河变	1 号主变	35	20000	87
92	丹阳	东河变	2 号主变	35	20000	4571
93	丹阳	东门变	1 号主变	110	80000	8380
94	丹阳	东门变	2 号主变	110	40000	643
95	丹阳	前艾变	1 号主变	35	10000	826
96	丹阳	前艾变	2 号主变	35	10000	4082
97	丹阳	北门变	1 号主变	110	40000	9186
98	丹阳	北门变	2 号主变	110	40000	10497

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	丹阳	南门变	1 号主变	110	40000	1125
100	丹阳	南门变	2 号主变	110	40000	4167
101	丹阳	司徒变	1 号主变	110	40000	1808
102	丹阳	司徒变	2 号主变	110	40000	18806
103	丹阳	后巷变	1 号主变	110	31500	252
104	丹阳	后巷变	2 号主变	110	31500	240
105	丹阳	吕城变	1 号主变	110	50000	6702
106	丹阳	吕城变	2 号主变	110	50000	3651
107	丹阳	大泊变	1 号主变	35	16000	482
108	丹阳	导士变	1 号主变	110	50000	9402
109	丹阳	导士变	2 号主变	110	40000	3783
110	丹阳	延陵变	1 号主变	110	31500	2131
111	丹阳	延陵变	2 号主变	110	31500	5252
112	丹阳	建山变	1 号主变	110	31500	2076
113	丹阳	建山变	2 号主变	110	31500	57
114	丹阳	彭家变	1 号主变	110	50000	11008
115	丹阳	彭家变	2 号主变	110	50000	9001
116	丹阳	新桥变	1 号主变	110	63000	8768

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	丹阳	新桥变	2 号主变	110	63000	240
118	丹阳	普善变	1 号主变	110	63000	35411
119	丹阳	普善变	2 号主变	110	50000	28624
120	丹阳	杨城变	1 号主变	110	50000	14362
121	丹阳	杨城变	2 号主变	110	50000	11388
122	丹阳	横塘变	1 号主变	110	50000	1552
123	丹阳	横塘变	2 号主变	110	80000	24971
124	丹阳	河阳变	1 号主变	110	40000	12888
125	丹阳	河阳变	2 号主变	110	31500	11212
126	丹阳	珥陵变	1 号主变	110	40000	7084
127	丹阳	珥陵变	2 号主变	110	31500	11157
128	丹阳	瓜渚变	1 号主变	110	80000	14937
129	丹阳	瓜渚变	2 号主变	110	80000	16000
130	丹阳	界牌变	1 号主变	110	63000	15951
131	丹阳	界牌变	2 号主变	110	40000	13
132	丹阳	皇塘变	1 号主变	110	40000	625
133	丹阳	皇塘变	2 号主变	110	50000	6231
134	丹阳	红江变	1 号主变	110	80000	12598

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	丹阳	红江变	2号主变	110	80000	9347
136	丹阳	练湖变	1号主变	110	63000	8002
137	丹阳	练湖变	2号主变	110	63000	12600
138	丹阳	荆林变	1号主变	110	40000	911
139	丹阳	荆林变	2号主变	110	40000	3443
140	丹阳	蒋士变	1号主变	110	40000	1246
141	丹阳	蒋士变	2号主变	110	50000	2644
142	丹阳	西门变	1号主变	110	31500	104
143	丹阳	西门变	2号主变	110	40000	17958
144	丹阳	路巷变	1号主变	110	50000	10567
145	丹阳	路巷变	2号主变	110	63000	23040
146	丹阳	运河变	1号主变	110	50000	455
147	丹阳	运河变	3号主变	110	50000	1971
148	丹阳	里庄变	1号主变	35	16000	2845
149	丹阳	里庄变	2号主变	35	10000	650
150	丹阳	锦湖变	1号主变	110	50000	25457
151	丹阳	锦湖变	2号主变	110	50000	23897
152	丹阳	陵口变	1号主变	110	50000	6438

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	丹阳	陵口变	2 号主变	110	50000	20245
154	丹阳	齐梁变	1 号主变	110	50000	2509
155	丹阳	齐梁变	2 号主变	110	50000	1536
156	句容	三岔变	1 号主变	35	10000	704
157	句容	三岔变	2 号主变	35	10000	2902
158	句容	东昌变	1 号主变	110	31500	495
159	句容	东昌变	2 号主变	110	50000	11167
160	句容	二圣变	1 号主变	35	10000	2334
161	句容	二圣变	2 号主变	35	10000	3203
162	句容	亭子变	1 号主变	110	31500	14765
163	句容	亭子变	2 号主变	110	40000	27101
164	句容	句北变	1 号主变	110	80000	26875
165	句容	句北变	2 号主变	110	63000	8099
166	句容	后白变	1 号主变	110	50000	10842
167	句容	后白变	2 号主变	110	40000	3447
168	句容	和平变	1 号主变	110	63000	3531
169	句容	和平变	2 号主变	110	40000	943
170	句容	宝华变	1 号主变	110	31500	12226

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	句容	宝华变	2号主变	110	50000	33822
172	句容	崇明变	1号主变	110	63000	20800
173	句容	崇明变	2号主变	110	63000	21723
174	句容	御东变	1号主变	110	50000	4571
175	句容	御东变	2号主变	110	50000	7099
176	句容	春城变	1号主变	110	31500	14249
177	句容	春城变	2号主变	110	40000	23135
178	句容	桥头变	1号主变	110	40000	20883
179	句容	桥头变	2号主变	110	40000	17906
180	句容	沿江变	1号主变	110	50000	21122
181	句容	沿江变	2号主变	110	31500	8331
182	句容	浮山变	1号主变	110	50000	22981
183	句容	浮山变	2号主变	110	50000	28785
184	句容	白兔变	1号主变	35	10000	1460
185	句容	白兔变	2号主变	35	10000	301
186	句容	石狮变	1号主变	110	63000	31576
187	句容	石狮变	2号主变	110	50000	18742
188	句容	磨盘变	1号主变	35	8000	980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	句容	磨盘变	2 号主变	35	6300	583
190	句容	福地变	1 号主变	110	63000	19122
191	句容	福地变	2 号主变	110	63000	29749
192	句容	肖杆变	1 号主变	110	31500	14552
193	句容	肖杆变	2 号主变	110	40000	17223
194	句容	茅峰变	1 号主变	110	31500	17263
195	句容	茅峰变	2 号主变	110	31500	17243
196	句容	葛村变	1 号主变	35	10000	1517
197	句容	葛村变	2 号主变	35	10000	600
198	句容	袁巷变	1 号主变	35	10000	1633
199	句容	袁巷变	2 号主变	35	10000	3676
200	句容	郭庄变	1 号主变	110	63000	22768
201	句容	郭庄变	2 号主变	110	80000	39700
202	句容	陈武变	1 号主变	35	6300	1621
203	句容	陈武变	2 号主变	35	10000	1466
204	句容	黄梅变	1 号主变	110	50000	15181
205	句容	黄梅变	2 号主变	110	50000	22263
206	扬中	丰裕变	1 号主变	110	50000	23625

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	扬中	丰裕变	2 号主变	110	50000	25384
208	扬中	仓储变	1 号主变	110	50000	9060
209	扬中	仓储变	2 号主变	110	50000	3787
210	扬中	城东变	1 号主变	110	50000	15094
211	扬中	城东变	2 号主变	110	50000	17995
212	扬中	扬中变	1 号主变	110	63000	24964
213	扬中	扬中变	2 号主变	110	63000	8845
214	扬中	新坝变	1 号主变	110	31500	11171
215	扬中	新坝变	2 号主变	110	31500	11800
216	扬中	沙港变	1 号主变	110	50000	14530
217	扬中	沙港变	2 号主变	110	50000	16882
218	扬中	油坊变	1 号主变	110	31500	20401
219	扬中	油坊变	2 号主变	110	31500	6901
220	扬中	联合变	1 号主变	110	40000	3443
221	扬中	联合变	2 号主变	110	40000	22151
222	扬中	西来变	1 号主变	110	31500	5128
223	扬中	西来变	2 号主变	110	40000	5398
224	扬中	长旺变	1 号主变	110	50000	12104

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	扬中	长旺变	2号主变	110	50000	22416

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
	无					