

淮安市（县、区）供电公司10（20）千伏公用配变 负荷可开放容量信息 （2025年第3季度）

截至2025年6月30日，淮安市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有42352台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有38299台，占比90.43%；公用配变负荷容量受限的共有4053台，占比9.57%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8106配变（桂码中南）	10	200	89
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161081配变(渠北后许东)	10	200	119
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	17528配变(武墩胡庄六组)	10	100	9
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#13干变	10	800	594
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#21干变	10	1000	0
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15001配变(黄码三支渠北)	10	400	286
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#3干变	10	800	477
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#4干变	10	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#11干变	10	800	565
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43077配变(谢碾高谢北二)	10	400	256
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	94305箱变	10	630	216
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区 #3变电所 #8干变	10	800	448
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际 #11变电所#31干变	10	800	436
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19903变(三区五栋东)	10	400	72
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19905变(四区二栋北)	10	400	119
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19904变(三区十三栋东)	10	400	86
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑 #2变电所#5干变	10	800	505
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203配变(河南中路西)	10	315	160
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶 #2变电所#6干变	10	800	570
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#6干变	10	800	476
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园 #1变电所 #3干变	10	800	462
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑 #1变电所#4干变	10	800	492
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9509配变(石化厂小区)	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#4干变	10	630	364
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#7干变	10	800	433
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102箱变	10	400	0
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#1干变	10	800	389
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#7干变	10	630	424
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#10干变	10	800	480
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#5干变	10	800	546
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#1干变	10	800	457
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7301箱变	10	630	256
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#4干变	10	800	488
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#4干变	10	800	496
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#1干变	10	800	565
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#14干变	10	800	418
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#8干变	10	1000	619
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#27干变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#24干变	10	800	616
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	14314变（康一路西）	10	400	107
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#3变电所#8干变	10	1000	681
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#3干变	10	800	336
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#14干变	10	800	566
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#30干变	10	800	616
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#2干变	10	800	492
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#8干变800kVA	10	800	605
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#7干变	10	800	498
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#12干变	10	800	581
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#4干变	10	630	478
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#13干变	10	800	537
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#10干变	10	800	587
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#1干变	10	800	517
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#29干变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#13干变	10	800	508
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_1415街区#2所#4干变	10	800	344
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#2所#3干变	10	800	468
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801变	10	400	0
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#7干变	10	800	542
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南新98376配变	10	200	0
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_1415街区#1所#1干变	10	800	199
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#1所#2干变	10	800	515
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	16380配变（黄码港中心滩）	10	200	67
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	99401箱变	10	200	87
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#6干变	10	800	402
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#1干变	10	800	599
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#4干变	10	800	618
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#6干变	10	630	375
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43001配变（王元二支西一）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#12干变	10	630	247
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#21干变	10	800	525
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#3干变	10	800	0
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#8干变	10	800	0
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#7干变	10	800	353
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	18611箱变	10	400	173
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#9干变	10	800	401
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	94701配变	10	400	54
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#1干变	10	800	606
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#3干变	10	800	498
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#11干变	10	800	548
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#33干变	10	630	348
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#7干变	10	800	377
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#25干变	10	800	420
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#22干变	10	800	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#7干变	10	800	492
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4439配变(邱庄村港心一组)	10	315	199
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#5干变	10	630	0
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#14干变	10	800	448
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#13干变	10	800	0
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#5干变	10	630	452
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404箱变	10	630	273
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#1干变	10	800	540
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#17干变	10	800	360
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14618箱变	10	500	230
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14619箱变	10	500	168
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6101变[王庄阩庄]	10	200	129
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94417箱变	10	400	218
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28706箱变	10	630	326
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29508箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29509箱变	10	500	0
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29510箱变	10	500	0
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29511箱变	10	500	0
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平桂庄93241配变	10	200	117
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北二93358配变	10	200	0
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#2干变	10	800	489
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#6干变	10	800	522
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#4干变	10	800	571
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#4干变	10	800	503
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#4干变	10	800	525
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#2干变	10	800	581
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#70干变	10	800	424
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#8干变	10	800	481
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	居庄一组98304配变	10	315	0
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#14干变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#6干变	10	800	351
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806箱变	10	630	0
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16907箱变	10	630	0
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩五组北配变	10	200	22
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	16323配变(黄码老街西南)	10	400	119
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	96501箱变	10	200	137
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96010公变(王李村杨跳组)	10	200	0
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥四组98365配变	10	200	0
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#2干变	20	800	458
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#28干变	10	800	410
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#23干变	10	800	528
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北新93114配变	10	400	0
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#1干变	10	800	406
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#14干变	10	800	567
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29109配变吕庄五组	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	16340配变(黄码乡老街道西)	10	400	51
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄村邓庄新98363配变	10	200	0
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中新98364配变	10	200	0
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄八组98360配变	10	200	0
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#3干变	10	630	389
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#3干变	10	800	0
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14411箱变	10	630	305
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101变	10	200	151
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102变	10	200	82
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8434配变(武墩普墩四组北)	10	200	0
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9710配变(唐庄十四组北)	10	315	116
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9712配变(唐庄十四组南)	10	400	192
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#7干变	10	800	525
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3401配变	10	50	13
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11605美变	10	400	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#1干变	10	800	241
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景#2变电所#2干变	10	630	300
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9717配变(严集二组南)	10	400	195
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_钵池294026配变	10	400	0
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294025PB	10	200	0
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3902配变	10	200	3
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8710变	10	400	0
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2201配变[李集黄庄组南]	10	200	127
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14102PB	10	400	146
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩七组配变	10	200	75
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩十三组配变	10	315	157
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8449配变（武墩普墩十二组南）	10	200	84
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#26干变	10	800	598
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#8干变	10	800	532
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#21干变	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#5干变	10	800	473
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9722配变(严集九组北)	10	315	126
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸二组南17575配变	10	200	83
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5404配变(严卓村大张组北)	10	400	193
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	17579配变(武墩三闸九组北)	10	200	99
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17659配变(武墩农场东)	10	200	72
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组南17549配变	10	315	140
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北西配变	10	400	183
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8422公变（王庄二组南）	10	250	42
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8423公变（王庄二组北）	10	200	96
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8418公变(王庄六组东)	10	200	132
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29107PB	10	200	0
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部南17580配变	10	100	20
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组南配变	10	100	0
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	17677配变（武墩普墩十四组）	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8440配变(武墩普墩蒋庄)	10	200	43
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8447配变（武墩普墩六组东）	10	315	0
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组北配变	10	250	11
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	17665配变(武墩四组中)	10	400	0
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组东配变	10	400	46
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8442配变(武墩普墩马庄)	10	400	254
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95025公变（许庄村菜场西边）	10	400	271
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	13521配变（革命三组北）	10	315	20
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#8干变	10	800	445
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9713配变(唐庄七组北)	10	400	249
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9715配变(唐庄七组南)	10	315	174
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507变[蔬菜14组]	10	400	142
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	94923配变	10	400	130
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#4变	10	800	489
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	91204美变91204001	10	160	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#1变电所#2干变	10	1000	464
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛和名都#1变电所#1干变	10	1000	354
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#1干变	10	800	192
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#2干变	10	800	219
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#6干变	10	800	465
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	17410配变（周陈村五组中）	10	200	27
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#3干变	10	800	243
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#1干变	10	800	351
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7801箱变	10	630	0
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6603箱变	10	630	209
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604箱变	10	630	313
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#1干变	10	630	339
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#3干变	10	630	379
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#5干变	10	630	220
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#7干变	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26212箱变	10	630	268
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26213箱变	10	630	228
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东新93242配变	10	200	35
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#8干变	10	630	382
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#11干变	10	800	484
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#6干变	10	800	519
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#18变电所#67干变	10	800	395
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	15908公变（袁慧大件运输）	10	400	177
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	13230配变（园区南）	10	400	186
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#3变电所1#干变	10	1000	582
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#3变电所2#干变	10	1000	538
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	13606箱变	10	630	192
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#16干变	10	800	528
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14416箱变	10	500	274
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#4变电所#1干变	10	1000	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#1干变	10	1000	602
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#1干变	10	1000	352
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#3干变	10	1000	439
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#1干变	10	1000	485
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#3干变	10	1000	446
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	164045配变（姚湾周湾）	10	400	222
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8602配变（小康路）	10	400	186
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#1干变	10	800	0
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4418箱变（邱庄村木匠酒楼）	10	630	266
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#1干变	10	800	477
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#15干变	10	800	595
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#4变电所#11干变	10	800	428
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#15干变	10	630	380
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#4变电所#2干变	10	800	283
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#2干变	10	1000	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#4干变	10	1000	445
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#2变电所#2干变	10	800	80
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#2变电所#4干变	10	800	269
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#2干变	10	1000	460
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#4干变	10	1000	0
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBA公寓所#1干变	10	1000	560
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBC公寓所#1干变	10	1000	547
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PBA公寓所#2干变	10	1000	610
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PBC公寓所#2干变	10	1000	556
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#1干变	10	1000	582
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#2干变	10	1000	623
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#2变电所#1干变	10	630	287
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2606配变（徐码一组）	10	200	40
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28701箱变	10	400	177
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28702箱变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14203箱变	10	630	0
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1603配变（严赵二组南）	10	315	203
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#1干变	10	1000	693
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#3干变	10	1000	713
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#5干变	10	1000	583
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#1干变	10	800	453
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#3干变	10	1000	595
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#1干变	10	1000	557
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#3干变	10	630	396
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#4变电所#1干变	10	1000	700
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#2干变	10	1000	641
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#4干变	10	800	482
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#6干变	10	1000	524
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#2干变	10	800	474
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#4干变	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五新93328配变	10	200	0
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#40干变	10	630	373
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29306变（合肥路）	10	200	0
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2610配变（赵码二组）	10	200	6
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花园#2变电所#3干变	10	800	612
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28703箱变	10	400	205
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28704箱变	10	400	90
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#2干变	10	1000	373
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#4变电所#2干变	10	1000	600
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#4干变	10	800	516
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#15干变	10	800	613
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#3干变	10	800	455
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#4干变	10	800	0
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#1干变	10	800	450
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#2干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#15干变	10	800	434
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7218配变（高张中）	10	100	48
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7205配变（乡直西）	10	500	77
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3103箱变	10	315	169
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4601配变（徐庄梁庄）	10	200	141
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43053配变（谢碾小区）	10	400	149
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#2干变	10	800	577
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#38干变	10	630	333
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#8干变	10	800	607
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7606配变（严高徐庄）	10	400	272
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3227配变（范集供电所）2100558818	20	400	29
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8118配变（西滩五组）	10	400	197
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8119配变（西滩四组）	10	200	141
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2604配变（徐码六组）	10	200	38
293	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2601配变（徐码八组）	10	160	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
294	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#1变电所#2干变	10	1000	0
295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#2变电所#2干变	10	1000	0
296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#3变电所#2干变	10	1000	0
297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29522箱变	10	630	0
298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28709箱变	10	630	357
299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28710箱变	10	630	320
300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29523箱变	10	630	0
301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28707箱变	10	630	312
302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28705箱变	10	630	297
303	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道幼儿园93305配变	10	200	0
304	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场西北93130配变	10	400	0
305	市区（不含淮安区、淮阴区）	11313箱变	10	80	38
306	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场五组93115配变	10	100	0
307	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东北93202配变	10	100	48
308	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄南93210配变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
309	市区（不含淮安区、淮阴区）	17698配变(武墩夏庄二组)	10	200	107
310	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农中93204配变	10	200	113
311	市区（不含淮安区、淮阴区）	176100配变(武墩村小区)	10	200	113
312	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8451配变(武墩普墩水厂东)	10	400	95
313	市区（不含淮安区、淮阴区）	17695配变(普墩夏庄北一)	10	400	239
314	市区（不含淮安区、淮阴区）	17697配变(武墩医院小区)	10	400	11
315	市区（不含淮安区、淮阴区）	邓庄98322配变	10	400	0
316	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南93206配变	10	400	288
317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#5变电所#2干变	10	1000	563
318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#6变电所#2干变	10	800	362
319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#7变电所#2干变	10	1000	387
320	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#8变电所#2干变	10	1000	473
321	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#6变电所#21干变	10	630	366
322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#1变电所#1干变	10	800	386
323	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城西花园#2变电所#4干变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
324	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#1变电所#2干变	10	800	427
325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南海洲铂兰庭#2变电所#3干变	10	800	406
326	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9733配变(严集十四组南)	10	315	208
327	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东新93245配变	10	200	116
328	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二新98446配变	10	200	62
329	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5419配变(金左六组卢庄)	10	400	193
330	市区（不含淮安区、淮阴区）	174145配变（周陈村九组西）	10	315	162
331	市区（不含淮安区、淮阴区）	17409（周陈村七组南）	10	200	5
332	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4120配变（周陈村王庄北）	10	200	85
333	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5111配变(运西村运河组南)	10	630	296
334	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4410配变(三乐村孙代组东)	10	400	222
335	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6124配变(周圩村东庄组)	10	500	326
336	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6116配变(周圩如意桥南金庄)	10	200	114
337	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6117配变(周圩如意桥北马庄)	10	200	94
338	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2204配变[李集村后黄组]	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
339	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2203配变[李集村青年组]	10	315	229
340	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6110配变(周圩刘庄组南)	10	200	106
341	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6112配变（周圩村刘庄北）	10	200	130
342	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6123配变(周圩村胡庄组南)	10	100	24
343	市区（不含淮安区、淮阴区）	161062配变(宋潮村前宋)	10	315	168
344	市区（不含淮安区、淮阴区）	161069配变(盐河小区北西1)	10	200	58
345	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5404变(干休所)	10	400	219
346	市区（不含淮安区、淮阴区）	161068配变(盐河小区北东3)	10	200	11
347	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5405变(乡土风情园)	10	400	85
348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161072配变(盐河小区北)	10	200	35
349	市区（不含淮安区、淮阴区）	162059配变（盐河许仕变）	10	200	95
350	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩西南二93212配变	10	400	129
351	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河六、七组93146配变	10	100	0
352	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5401配变(严卓大张南2#)	10	315	89
353	市区（不含淮安区、淮阴区）	16304配变（黄码村六组）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
354	市区（不含淮安区、淮阴区）	17491配变（周陈五组北）	10	200	17
355	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4485配变（范集后高七组）	10	100	18
356	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503配变（王高村部）	10	200	56
357	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7607配变（严高徐庄西）	10	200	111
358	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1309配变（范庄六组）	10	200	84
359	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5121变（高张西）	10	200	112
360	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#2干变	10	1000	482
361	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#1干变	10	1000	547
362	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1204箱变	10	630	340
363	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1203箱变	10	630	277
364	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7603配变（严高圩门北）	10	200	73
365	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#2变电所#4干变	10	800	396
366	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#1干变	10	800	315
367	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#2干变	10	800	296
368	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#2变电所#3干变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
369	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161059配变（宋潮村张河）	10	200	58
370	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61044配变（谢碾村扬老庄）	10	400	221
371	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43038配变（谢碾陈左西）	10	400	171
372	市区（不含淮安区、淮阴区）	172039配变（王元村部南一）	10	200	33
373	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43040配变（王元村一组）	10	400	122
374	市区（不含淮安区、淮阴区）	161067配变（渠北小区东）	10	200	25
375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161066配变（渠北张庄）	10	200	45
376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161065配变（渠北潘董）	10	200	137
377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161064配变（官庄后吴）	10	200	125
378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161063配变（官庄张西）	10	200	100
379	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501箱变	10	630	224
380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002XB	10	630	0
381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96001XB	10	630	0
382	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中新93425配变	10	200	0
383	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43048配变（王元十组）	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
384	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3623配变（富强二组东）	10	400	35
385	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19511配变（富强新村）	10	400	130
386	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14205箱变	10	630	0
387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润和府变电所#4干变	10	1000	585
388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润和府变电所#2干变	10	1000	582
389	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4436配变（邱庄村港心组北）	10	400	84
390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44161配变（范集李许九组）	10	100	25
391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53213配变（范集新张六组）	10	400	107
392	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6004变（新村煤店中1）	10	400	105
393	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#1油变	10	630	339
394	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#3油变	10	630	336
395	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43014配变（谢碾陈左）	10	400	185
396	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43045配变（王元三支）	10	200	72
397	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61045配变（李元小区）	10	400	135
398	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43036配变（王元朱胡水厂）	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
399	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61057配变（大李张刘）	10	200	136
400	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61056配变（大李严北三）	10	400	0
401	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61053配变（西赵村部）	10	200	119
402	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61052配变（大李村谢庄二）	10	200	71
403	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61051配变（大李村赵西）	10	200	54
404	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61049配变（大李村陈庄二）	10	200	65
405	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61050配变（大李新胜）	10	200	68
406	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61048配变（大李村河北2）	10	200	84
407	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61047配变（大李村大李二）	10	200	103
408	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61046配变（大李李庄）	10	200	95
409	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172047配变（王元六组小区北）	10	200	89
410	市区（不含淮安区、淮阴区）	172049配变（王元六组小区东）	10	200	7
411	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61058配变（大李齐心一）	10	400	178
412	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61033配变（西赵张东）	10	400	192
413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173005配变（王元后三）	10	315	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
414	市区（不含淮安区、淮阴区）	173009配变（王元二支西二）	10	200	22
415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173010配变（王元村二支路东一）	10	200	135
416	市区（不含淮安区、淮阴区）	161073配变（官庄李庄）	10	400	218
417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161074配变（官庄陈王）	10	200	66
418	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥中心村新93148配变	10	100	0
419	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥北新93149配变	10	100	0
420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4603箱变	10	630	372
421	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4403箱变	10	630	283
422	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61008配变（支河村部）	10	315	186
423	市区（不含淮安区、淮阴区）	162032配变(盐河八组)	10	400	188
424	市区（不含淮安区、淮阴区）	97405XB	10	500	0
425	市区（不含淮安区、淮阴区）	97406XB	10	500	0
426	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8603配变（小康路南）	10	400	255
427	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601美变	10	400	259
428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161002配变（洪跳十三组）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161005配变（官庄南）	10	200	88
430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#5变电所#10干变	10	800	361
431	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61028配变（大李孙丁）	10	400	176
432	市区（不含淮安区、淮阴区）	164024配变（甘露村西北）	10	200	46
433	市区（不含淮安区、淮阴区）	164025配变（甘露村中北）	10	200	69
434	市区（不含淮安区、淮阴区）	164026配变（甘露村中南）	10	200	70
435	市区（不含淮安区、淮阴区）	164027配变（甘露村东北）	10	200	3
436	市区（不含淮安区、淮阴区）	164028配变（甘露村东南）	10	200	44
437	市区（不含淮安区、淮阴区）	164029配变（甘露村河北）	10	200	8
438	市区（不含淮安区、淮阴区）	29310配变(黄元王庄西)	10	400	0
439	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4124配变(三乐村小王东)	10	400	178
440	市区（不含淮安区、淮阴区）	164030配变（姚湾河南小区）	10	200	37
441	市区（不含淮安区、淮阴区）	164048配变（马厂村部）	10	200	36
442	市区（不含淮安区、淮阴区）	164046配变(姚湾汪南)	10	200	84
443	市区（不含淮安区、淮阴区）	17688配变(武墩胡庄新庄西)	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
444	市区（不含淮安区、淮阴区）	17594配变(武墩胡庄四组)	10	200	93
445	市区（不含淮安区、淮阴区）	17595配变(武墩胡庄七组)	10	315	133
446	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43050配变(谢碾村谢碾西)	10	400	264
447	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐景雅苑#2变电所#5干变	10	800	353
448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#2变电所#5干变	10	1000	278
449	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#2干变	10	630	339
450	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#1干变	10	630	374
451	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5101配变(运西村倪庄北)	10	400	128
452	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#4干变	10	1000	0
453	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4447配变(运南村余庄组东)	10	400	288
454	市区（不含淮安区、淮阴区）	17402配变（周陈十组）	10	400	169
455	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5130配变(黄码工业园北)	10	400	140
456	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4116配变(三乐村西韩组北)	10	315	148
457	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5112配变(运西村运河组中)	10	400	147
458	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4413配变（三乐村张庄组）	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
459	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4411配变(三乐村周庄组)	10	630	252
460	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4123配变（三乐村小王组）	10	400	202
461	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5402配变(严卓大张南)	10	200	90
462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5509箱变	10	500	283
463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#1变电所#1干变	10	800	359
464	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#1变电所#2干变	10	800	423
465	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#3变电所#6干变	10	800	348
466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#3变电所#5干变	10	800	381
467	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#5变电所#10干变	10	800	373
468	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#5变电所#9干变	10	800	388
469	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#4干变	10	800	413
470	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#3干变	10	800	392
471	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8312配变（清河医院）	10	400	116
472	市区（不含淮安区、淮阴区）	17597配变(武墩三闸十一组)	10	200	84
473	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#1变电所#1干变	10	1250	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
474	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#2变电所#1干变	10	1250	630
475	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9403配变(电厂河小区南)	10	315	51
476	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#7干变	10	800	298
477	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#8干变	10	800	190
478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南奥林晴园#2变电所#3干变	10	1000	488
479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_奥林晴园#3变电所#5干变	10	1000	491
480	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#1变电所2#干变	10	1000	394
481	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2607配变（徐码二组）	10	200	79
482	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左十一组新93254配变	10	200	137
483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3302箱变	10	500	260
484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3301箱变	10	500	254
485	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3304箱变	10	630	346
486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3303箱变	10	500	228
487	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101箱变	10	630	330
488	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0102箱变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
489	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0103箱变	10	630	381
490	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104箱变	10	500	268
491	市区（不含淮安区、淮阴区）	94213配变	10	400	107
492	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7211配变（马厂街心南）	10	200	44
493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#1变电所#1干变	10	800	425
494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#2变电所#3油变	10	630	278
495	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#2变电所#4油变	10	630	283
496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#3变电所#5干变	10	800	344
497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#4变电所#7干变	10	800	412
498	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8107配变（桂码中）	10	200	63
499	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2401配变（范庄村部）	10	200	115
500	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2601公变（李集村青年组北）	10	200	127
501	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南奥林晴园#2变电所#4干变	10	1000	550
502	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#3变电所#6干变	10	1000	478
503	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7617配变（中民一组）	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
504	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43056配变(谢碾村陈东南)	10	100	41
505	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4482配变（范集后高东台）	10	200	72
506	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44205配变（范集后高八组）	10	100	4
507	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	0
508	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44075配变（范集李邵九组）	10	100	42
509	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44074配变（范集李邵四组）	10	200	101
510	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7610配变（田港六组南）	10	200	126
511	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1204配变（范庄三组）	10	200	117
512	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7602配变（严高圩门）	10	200	91
513	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1306配变（范庄八组）	10	200	53
514	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7214配变（高张南）	10	200	106
515	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504配变(加油站旁)	10	200	0
516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#9干变	10	800	0
517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#10干变	10	800	0
518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#3变电所#6干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#1变电所#2干变	10	800	0
520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#4变电所#8干变	10	800	0
521	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2612配变（赵码村）	10	200	27
522	市区（不含淮安区、淮阴区）	16112配变（黄集孙倪4#）	10	200	100
523	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1601配变（乡直南）	10	400	176
524	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7609配变（严高圩西）	10	200	85
525	市区（不含淮安区、淮阴区）	17312配变（李集村庄心组北）	10	200	36
526	市区（不含淮安区、淮阴区）	17311配变（李集村小区南）	10	100	0
527	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5411配变（三乐村韩园组北）	10	400	221
528	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5405配变（三乐村孙代六支）	10	400	229
529	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一新98455配变	10	200	93
530	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中心村新84256配变	10	200	90
531	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平小学93369配变	10	400	0
532	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四新93368配变	10	400	0
533	市区（不含淮安区、淮阴区）	14312变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11307配变（环城路北）	10	315	181
535	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901箱变	10	500	225
536	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29101箱变	10	500	0
537	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#1干变	10	800	0
538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#3干变	10	800	0
539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#5干变	10	800	0
540	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#2干变	10	800	403
541	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#4干变	10	800	350
542	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#6干变	10	800	408
543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欣园小区变电所#1干变	10	800	395
544	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2206配变[李集村支胜组南]	10	400	262
545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欣园小区变电所#2干变	10	800	0
546	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#2干变	10	800	314
547	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#4干变	10	630	297
548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#4变电所#1干变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#4变电所#3干变	10	630	229
550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#1变电所#1油变	10	630	302
551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29011箱变	10	500	0
552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44206配变（范集李许一组）	10	100	14
553	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53098配变（范集柳陈北台）	10	200	105
554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53199配变（范集柳陈五组）	10	100	26
555	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十组98370配变	10	100	0
556	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44203配变（范集永陆小区）	10	400	251
557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7265公变（兴庄韩城小区）	10	315	194
558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#2变电所#3油变	10	630	309
559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#2变电所#4油变	10	630	359
560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#4变电所#7油变	10	630	388
561	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#1变电所#2油变	10	630	352
562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#3变电所#5油变	10	630	312
563	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#3变电所#6油变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#4变电所#8油变	10	630	379
565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#1干变	10	630	400
566	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#3干变	10	630	344
567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#2干变	10	630	392
568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#4干变	10	630	352
569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29012箱变	10	500	0
570	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄河人家变电所#2干变	10	1000	622
571	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101箱变	10	500	292
572	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2102箱变	10	500	280
573	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7601变(韩候大道路头)	10	100	39
574	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9639公变	10	200	41
575	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9624公变	10	315	153
576	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9652公变（新闻七八组）	10	200	64
577	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9629配变（城南小闸九组）	10	200	105
578	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9616公变（新淮三组）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5501箱变	10	400	162
580	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5502箱变	10	500	262
581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5504箱变	10	630	353
582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5503箱变	10	630	346
583	市区（不含淮安区、淮阴区）	164031配变（甘露村七支）	10	200	69
584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_176101配变(武墩瑞泰花园小区)	10	315	149
585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29314箱变	10	400	0
586	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8104配变（桂码小东）	10	200	123
587	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1302配变（田港二组）	10	200	86
588	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#4变电所2#干变	10	1250	307
589	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#4变电所1#干变	10	1250	612
590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#4变电所3#干变	10	1250	583
591	市区（不含淮安区、淮阴区）	15404公变(城南水厂对面)	10	315	113
592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161045配变(渠北后许南)	10	100	31
593	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新中98457配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
594	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南新增东98458配变	10	200	103
595	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村新98460配变	10	200	124
596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5010箱变	10	630	385
597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#1干变	10	800	364
598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#3干变	10	800	406
599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5011箱变	10	400	172
600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#2干变	10	800	0
601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#4干变	10	800	0
602	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2402配变（范庄五组）	10	200	136
603	市区（不含淮安区、淮阴区）	17620配变(武墩拖拉机站)	10	100	53
604	市区（不含淮安区、淮阴区）	17630配变(武墩五组)	10	200	109
605	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8452配变(武墩普墩八组)	10	315	20
606	市区（不含淮安区、淮阴区）	17678配变(武墩医院东)	10	200	0
607	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8420公变（王庄渔场变）	10	100	80
608	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8443配变(武墩普墩马庄南)	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
609	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9708配变(武墩十五组)	10	200	29
610	市区（不含淮安区、淮阴区）	17509配变(武墩三闸二组)	10	315	133
611	市区（不含淮安区、淮阴区）	17510配变(武墩三闸三组)	10	200	115
612	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8602箱变	10	500	114
613	市区（不含淮安区、淮阴区）	V5301配变（黄岗一组）	10	100	58
614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27509XB	10	500	255
615	市区（不含淮安区、淮阴区）	27510XB	10	630	289
616	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27508XB	10	500	249
617	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93201箱变	10	500	217
618	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93202箱变	10	500	249
619	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93203箱变	10	500	149
620	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93204箱变	10	500	255
621	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4507配变[李曹九组]	10	200	0
622	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608箱变	10	630	291
623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#3变电所#2干变	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
624	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘水厂98314配变	10	100	0
625	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘一组98313配变	10	400	0
626	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺园水产养殖98371配变	10	100	0
627	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新93427配变	10	200	0
628	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	0
629	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北二93429配变	10	200	0
630	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐北新93430配变	10	200	0
631	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中心村98374配变	10	100	0
632	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4427配变(邱庄村三节组)	10	200	88
633	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十六组98375配变	10	200	0
634	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五新93152配变	10	200	0
635	市区（不含淮安区、淮阴区）	草东新93153配变	10	100	0
636	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4416配变(三乐村高庄组)	10	400	150
637	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中一新98373配变	10	100	0
638	市区（不含淮安区、淮阴区）	范袁新98372配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
639	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河北93412配变	10	100	0
640	市区（不含淮安区、淮阴区）	95230配变(许庄村后刘组)	10	200	125
641	市区（不含淮安区、淮阴区）	17511配变(武墩三闸四组)	10	200	50
642	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9711配变(唐庄十四组)	10	200	59
643	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北17543配变	10	200	31
644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17571配变(王桥开发区)	10	200	89
645	市区（不含淮安区、淮阴区）	17568配变(王桥二闸)	10	200	111
646	市区（不含淮安区、淮阴区）	17548配变(王桥十三组)	10	315	211
647	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组配变	10	400	242
648	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组南配变	10	315	175
649	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43055配变(王元村三支南)	10	200	70
650	市区（不含淮安区、淮阴区）	94602箱变	10	400	258
651	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南新93243配变	10	200	60
652	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平南98453配变	10	200	81
653	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平北98307配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
654	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南98331配变	10	200	0
655	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站西98329配变	10	200	0
656	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站东98324配变	10	200	0
657	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农东93205配变	10	200	31
658	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左西北984216配变	10	200	98
659	市区（不含淮安区、淮阴区）	17693配变(武墩武林东)	10	400	167
660	市区（不含淮安区、淮阴区）	17691配变(武墩桥北东)	10	200	44
661	市区（不含淮安区、淮阴区）	17690配变(武墩敬老院)	10	200	75
662	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥六组17598配变	10	315	187
663	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#5变电所#1干变	10	1000	537
664	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#6变电所#1干变	10	800	297
665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#7变电所#1干变	10	1000	445
666	市区（不含淮安区、淮阴区）	13237配变（致君工贸门口）	10	400	0
667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#8变电所#1干变	10	1000	558
668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14503箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14502箱变	10	500	0
670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄河人家变电所#1干变	10	1000	0
671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_琥珀美墅变电所#2干变	10	630	313
672	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14504箱变	10	200	0
673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18420配变	10	400	228
674	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路商业街变电所#1干变	10	800	377
675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路商业街变电所#2干变	10	800	510
676	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2205配变李集村支胜组	10	200	93
677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16343配变(黄码老街西西)	10	400	164
678	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4431配变（邱庄村邱庄南东）	10	400	208
679	市区（不含淮安区、淮阴区）	16318配变(黄码村鲍王组)	10	200	87
680	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4432配变（邱庄村邱庄南）	10	400	206
681	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4429配变(邱庄村部北)	10	200	56
682	市区（不含淮安区、淮阴区）	16341配变(黄码村鲍庄组)	10	200	62
683	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4423配变（黄码乡邮局北）	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
684	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6118配变（周圩村戴庄组）	10	200	120
685	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4122配变（周陈十五组北）	10	200	41
686	市区（不含淮安区、淮阴区）	28904箱变	10	400	161
687	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29701箱变	10	400	0
688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8206箱变	10	630	129
689	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#2变电所#2干变	10	1000	344
690	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#2变电所#1干变	10	1000	0
691	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8213箱变(淮中宿舍17栋南)	10	500	266
692	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9705配变(高坝七组)	10	100	65
693	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩社区服务中心配变	10	315	161
694	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9736配变(严集十一组西)	10	315	182
695	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组南配变	10	315	171
696	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	321
697	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北新93426配变	10	200	0
698	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦西单新93138配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
699	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五北93137配变	10	200	0
700	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二新98367配变	10	200	0
701	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161071配变(盐河小区南东1)	10	200	134
702	市区（不含淮安区、淮阴区）	161070配变(盐河小区南西2)	10	200	59
703	市区（不含淮安区、淮阴区）	17686配变(武墩供电所南)	10	200	77
704	市区（不含淮安区、淮阴区）	17694配变(武墩开发区南)	10	200	121
705	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄二组北配变	10	100	53
706	市区（不含淮安区、淮阴区）	17689配变(武墩工商所)	10	200	114
707	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8429公变（王庄小区台变）	10	400	231
708	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐南93404配变	10	100	0
709	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩中心村93109配变	10	200	0
710	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5409配变（三乐村韩园组南）	10	315	153
711	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4430配变(邱庄村部西)	10	200	64
712	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172005配变(王元创业食品厂)	10	200	38
713	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
714	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#5变电所#9干变	10	800	380
715	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43061配变(王元十一组小区)	10	200	74
716	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43062配变(王元十一组)	10	200	77
717	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#7干变	10	800	313
718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#4变电所#8干变	10	800	315
719	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101配变	10	200	124
720	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43063配变(谢碾高谢北)	10	400	192
721	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94726配变	10	400	116
722	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9653公变	10	400	255
723	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14029配变(健康西路头)	10	200	17
724	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#28干变.	10	800	547
725	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#30干变.	10	800	402
726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#8变电所#27干变	10	800	405
727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#8变电所#29干变	10	800	398
728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#1变电所#2干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#2变电所#2干变	10	1000	0
730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新民小区变电所#1主变	10	1000	157
731	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新民小区变电所#2主变	10	1000	314
732	市区（不含淮安区、淮阴区）	170001（朱桥小区）	10	630	348
733	市区（不含淮安区、淮阴区）	170002（朱桥小区）	10	630	315
734	市区（不含淮安区、淮阴区）	170003（朱桥小区）	10	630	354
735	市区（不含淮安区、淮阴区）	170004（朱桥小区）	10	630	260
736	市区（不含淮安区、淮阴区）	170005（朱桥小区）	10	630	280
737	市区（不含淮安区、淮阴区）	170006（朱桥小区）	10	630	239
738	市区（不含淮安区、淮阴区）	170007（朱桥小区）	10	630	334
739	市区（不含淮安区、淮阴区）	170008（朱桥小区）	10	630	328
740	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区05#配变	10	630	285
741	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区06#配变	10	630	244
742	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区07#配变	10	630	296
743	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区08#配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
744	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区09#配变	10	400	65
745	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区10#配变	10	400	115
746	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区11#配变	10	630	297
747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162064配变（洪跳十四组北）	10	200	53
748	市区（不含淮安区、淮阴区）	164056配变（杨庙村五组）	10	200	66
749	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#1变电所浦安#1干变	10	800	318
750	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#2变电所浦安#3干变	10	800	408
751	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#3变电所浦安#5干变	10	800	386
752	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#4变电所浦安#7干变	10	630	337
753	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#4变电所浦安#8干变	10	630	275
754	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所浦安#12干变	10	800	388
755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#2变电所浦安#4干变	10	800	438
756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#1变电所南安#2干变	10	800	431
757	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#3变电所南安#6干变	10	800	328
758	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#5变电所南安#10干变	10	630	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#5变电所浦安#9变	10	630	319
760	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所南安#11干变	10	800	386
761	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4443配变(严卓中学北)	10	50	20
762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11802箱变	10	400	187
763	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2202箱变	10	500	272
764	市区（不含淮安区、淮阴区）	97501箱变	10	630	248
765	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#2所#2干变	10	1000	577
766	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13235配变（西湖三队）	10	200	98
767	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4204PB	10	400	146
768	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3203箱变	10	500	282
769	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4208箱变	10	500	247
770	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4207箱变	10	500	277
771	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#5干变	10	630	290
772	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#3干变	10	630	233
773	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#1变电所#2干变	10	1000	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
774	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#2变电所#4干变	10	630	257
775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#2变电所#6干变	10	630	287
776	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#2变电所#3干变	10	1000	484
777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#3变电所#5干变	10	1000	548
778	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#2变电所#4干变	10	1000	443
779	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#3干变	10	800	499
780	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43035箱变（王元农贸市场北）	10	630	333
781	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#8干变	10	630	376
782	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#28干变	10	800	530
783	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#2变电所#4干变	10	800	540
784	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站四组98355配变	10	400	0
785	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所1#干变	10	1000	444
786	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四北93134配变	10	200	0
787	市区（不含淮安区、淮阴区）	173007配变（王元机关宿舍楼）	10	400	219
788	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61038配变（大李严东）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
789	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61039配变（西赵严西）	10	200	86
790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162040配变(盐河供电所)	10	315	161
791	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61037配变（大李村小李）	10	200	72
792	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61036配变（大李村支河北西）	10	400	197
793	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706配变(水利局宿舍)	10	400	0
794	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#4干变	10	630	241
795	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#6干变	10	630	503
796	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#8干变	10	1000	378
797	市区（不含淮安区、淮阴区）	172033配变（王元群力）	10	400	234
798	市区（不含淮安区、淮阴区）	173001配变（王元园区南）	10	400	211
799	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#2干变	10	630	325
800	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#4干变	10	630	283
801	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#10干变	10	630	363
802	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#12干变	10	630	344
803	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#18干变	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
804	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#20干变	10	800	518
805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#24干变	10	800	424
806	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#26干变	10	800	417
807	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#2变电所#6干变	10	800	450
808	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#14干变	10	800	476
809	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5603箱变	10	630	151
810	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13236配变（窑厂北）	10	315	219
811	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5602箱变	10	630	295
812	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28308箱变28308	10	500	184
813	市区（不含淮安区、淮阴区）	28309箱变	10	500	168
814	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园四期B5001箱变	10	630	350
815	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#3变电所#6干变	10	1000	503
816	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#10干变	10	800	556
817	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#19干变	10	630	310
818	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#18干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
819	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#14干变	10	800	544
820	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#5干变	10	800	606
821	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#14干变	10	1000	590
822	市区（不含淮安区、淮阴区）	161056配变(渠北小区)	10	100	0
823	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161054配变(渠北村匡庄北)	10	200	135
824	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161055配变（官庄村左东组）	10	200	18
825	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#2干变	10	630	374
826	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#1干变	10	630	399
827	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5401配变（朱口一组）	10	200	134
828	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#1干变	10	630	296
829	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#3干变	10	630	324
830	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#2变电所#5干变	10	800	387
831	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#9干变	10	630	352
832	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#11干变	10	630	282
833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#13干变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#17干变	10	800	424
835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#19干变	10	800	441
836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#25干变	10	800	439
837	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#23干变	10	800	404
838	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所2#干变	10	800	553
839	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所4#干变	10	800	506
840	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所5#干变	10	800	450
841	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所6#干变	10	800	639
842	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1207配变（郎颜村）	10	200	57
843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#1变电所#1干变	10	1000	505
844	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#2变电所#1干变	10	1000	629
845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14409箱变	10	630	258
846	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14410箱变	10	630	164
847	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7613配变（田港三组）	10	200	89
848	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7611配变（田港六组）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
849	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2405配变（高张七组）	10	200	110
850	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7219配变（严高前高）	10	200	148
851	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7212配变（马厂高庄）	10	200	77
852	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7210配变（马厂街心）	10	400	120
853	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7204配变（王高六组）	10	400	227
854	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8101配变（桂码小东南）	10	200	56
855	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7104配变（西邱二组）	10	200	149
856	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福星花园#2变电所#4干变	10	1000	563
857	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#10干变	10	800	465
858	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#4干变	10	800	483
859	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#14干变	10	800	444
860	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9649公变（新闸九组）	10	400	112
861	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#8变电所#19干变	10	800	430
862	市区（不含淮安区、淮阴区）	164022配变（甘露村甘南组）	10	200	55
863	市区（不含淮安区、淮阴区）	购物广场#1变电所#1干变	10	630	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
864	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601美变	10	400	136
865	市区（不含淮安区、淮阴区）	13602美变	10	400	90
866	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月94310	10	500	142
867	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94309箱94309004	10	500	142
868	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所#1干变	10	800	421
869	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所#3干变	10	800	460
870	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#1变电所#1干变	10	800	410
871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#2变电所#3干变	10	1000	480
872	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#3变电所#5变	10	1000	433
873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城嘉苑变电所#1干变	10	1000	579
874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294028配变（钵池）	10	400	0
875	市区（不含淮安区、淮阴区）	利苑新村变电所#1干变	10	630	171
876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5002箱变南方花园四期	10	630	337
877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5003箱变南方花园四期	10	630	290
878	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7110配变（后刘二组）	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
879	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5403配变（朱口六组）	10	315	194
880	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5402配变（朱口七组）	10	200	121
881	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7401配变（严赵六组）	10	400	250
882	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7109配变（朱口新庄）	10	200	100
883	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#2变电所#3干变	10	1000	454
884	市区（不含淮安区、淮阴区）	14308变	10	400	67
885	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所7干变	10	800	480
886	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#21干变	10	800	606
887	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#6干变	10	800	530
888	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#9干变	10	800	414
889	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#19干变	10	800	490
890	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#1干变	10	800	500
891	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#27干变	10	800	591
892	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#9干变	10	800	527
893	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
894	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#1干变	10	1250	696
895	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19901变(建设宾馆门前)	10	315	127
896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#1变电所#1干变	10	800	285
897	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#3干变	10	500	20
898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#4干变	10	500	197
899	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所南	10	1250	675
900	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#1变电所#2干变	10	800	331
901	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#2变电所#4干变	10	800	350
902	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#3变电所#6变	10	1000	651
903	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所#2干变	10	630	347
904	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8419公变（王庄五组北）	10	200	134
905	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8431公变（王庄后吴中）	10	200	90
906	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26307箱变	10	630	342
907	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#12干变	20	800	559
908	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#2干变	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
909	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#29干变	10	800	285
910	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27003XB	10	630	335
911	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27004XB	10	630	296
912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27005XB	10	630	272
913	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27006XB	10	630	292
914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27007XB	10	630	309
915	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6404美变	10	400	313
916	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6403箱变	10	630	106
917	市区（不含淮安区、淮阴区）	26301PB	10	315	218
918	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26306箱变	10	400	168
919	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26305箱变	10	630	0
920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#1变电所#1干变	10	1000	314
921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#2变电所#3干变	10	1000	568
922	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#1干变	10	1000	460
923	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#1变电所#1干变	10	1000	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
924	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明光小区变电所#1干变	10	1000	573
925	市区（不含淮安区、淮阴区）	明光小区变电所#2干变	10	800	312
926	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#2变电所#2干变	10	630	126
927	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302箱变	10	500	186
928	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河明珠变电所#2干变	10	1000	494
929	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#1干变	10	1000	437
930	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#3干变	10	1000	515
931	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4205箱变	10	630	432
932	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4206箱变	10	400	61
933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#3干变	10	1000	378
934	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#1干变	10	1000	437
935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#2干变	10	1000	0
936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B5014箱变	10	630	287
937	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1201配变（桂码堆上）	10	200	137
938	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502配变（王高二组）	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
939	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1602配变（严赵二组）	10	200	122
940	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#2油变低压台区	10	630	429
941	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#4油变	10	630	273
942	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣华庭#3变电所#5干变	10	630	265
943	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#3变电所#6干变	10	630	278
944	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园三93157配变	10	315	0
945	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起.紫金花苑#1变电所#1干变	10	800	552
946	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#7干变	10	800	523
947	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#6干变	10	800	463
948	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#8干变	10	800	517
949	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#4干变	10	800	619
950	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#8干变	10	630	396
951	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402美变	10	400	0
952	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7401箱变	10	400	220
953	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162035配变（胡庄小西刘）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
954	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海花园#2变电所#1干变	10	500	241
955	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#1干变	10	800	174
956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景#1变电所#2干变	10	800	244
957	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#6变电所#17干变	10	1000	510
958	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#7变电所#19干变	10	1000	451
959	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#7变电所#21干变	10	1000	154
960	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#8变电所#23干变	10	1000	0
961	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#18干变	10	1000	0
962	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#20干变	10	1000	0
963	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#22干变	10	1000	0
964	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#8变电所#24干变	10	1000	526
965	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8113配变（郎颜三组）	10	400	280
966	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7106配变（后刘一组）	10	200	134
967	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5404配变（迎宾广场）	10	200	128
968	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#8干变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
969	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29010箱变	10	630	0
970	市区（不含淮安区、淮阴区）	28903箱变	10	630	342
971	市区（不含淮安区、淮阴区）	28902箱变	10	500	262
972	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901箱变	10	500	220
973	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3911配变（汕头二组东）	10	400	164
974	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#2干变	10	1000	549
975	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#3干变	10	1000	471
976	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城#1变电所#1干变	10	1000	587
977	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12401箱变	10	400	107
978	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2214配变[周圩向阳2#变]	10	200	57
979	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6125配变(周圩村张庄组南)	10	500	333
980	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6115配变(新河老村部东)	10	200	144
981	市区（不含淮安区、淮阴区）	91301箱变	10	315	137
982	市区（不含淮安区、淮阴区）	99603公变	10	400	122
983	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#5干变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
984	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#12干变	10	800	578
985	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#15干变	10	800	416
986	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#16干变	10	800	424
987	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43059箱变(王元农贸市场西)	10	630	396
988	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12404配变（一院分院）	10	400	162
989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53163配变（范集大岗小区）	10	400	91
990	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7401箱变	10	630	0
991	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园一93159配变	10	400	0
992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2C503配变	20	200	30
993	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H5001配变	20	200	74
994	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607配变（富强二组南）	10	400	40
995	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#1干变	20	1000	598
996	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#3干变	20	1000	706
997	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#4干变	20	1000	622
998	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#2干变	20	1000	667

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
999	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#11干变	10	800	498
1000	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#19干变	10	800	549
1001	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#13干变	10	800	589
1002	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#1干变	10	800	0
1003	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#4干变	10	630	424
1004	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董村部98357配变	10	200	0
1005	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#2干变	10	1000	515
1006	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#1干变	10	1000	552
1007	市区（不含淮安区、淮阴区）	162015配变（盐河七组北）	10	200	28
1008	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61016配变（大李村陆庄南）	10	200	28
1009	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1206配变（范庄九组）	10	200	61
1010	市区（不含淮安区、淮阴区）	175001配变（王元仓库）	10	400	200
1011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173017配变（王元中心村北）	10	200	108
1012	市区（不含淮安区、淮阴区）	16359配变（黄码村十二组西）	10	200	44
1013	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53141配变（范集新张四组）	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1014	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8601配变（李席一组）	10	100	53
1015	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7608配变（严高圩东）	10	200	80
1016	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1205配变（范庄一组）	10	200	107
1017	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#6变电所#12干变	10	800	402
1018	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#1干变	10	1000	476
1019	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#16干变	10	800	410
1020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#14干变	10	800	398
1021	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#9变电所#20油变	10	630	311
1022	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#17油变	10	630	0
1023	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#18油变	10	630	0
1024	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5301PB	10	250	144
1025	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12517配变（塑料厂门西）	10	400	96
1026	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#3干变	10	800	556
1027	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#2干变	10	800	602
1028	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#1干变	10	630	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1029	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304箱变	10	630	304
1030	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#1变电所#3变	10	800	431
1031	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#13干变	10	630	436
1032	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#26干变	10	1000	647
1033	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#9干变	10	800	492
1034	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#1干变	10	800	529
1035	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#2干变	10	630	305
1036	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#2变电所#4干变	10	1000	563
1037	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河城#2变电所#3干变	10	1000	475
1038	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#5干变	10	1000	484
1039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建委外008	10	400	109
1040	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金鼎御庭小区变电所2#干变	10	800	530
1041	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#1变电所#1干变	10	1000	512
1042	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13503配变(革命三队北)	10	400	23
1043	市区（不含淮安区、淮阴区）	16132配变（黄集罗李四组）	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1044	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95013XB	10	630	328
1045	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95012XB	10	630	328
1046	市区（不含淮安区、淮阴区）	97401XB	10	500	0
1047	市区（不含淮安区、淮阴区）	97402XB	10	500	0
1048	市区（不含淮安区、淮阴区）	97403箱变	10	500	0
1049	市区（不含淮安区、淮阴区）	97404XB	10	500	0
1050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28310箱变 28310003	10	500	253
1051	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28311箱变 28311006	10	500	165
1052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29606箱变	10	500	0
1053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29607箱变	10	500	0
1054	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6803配变	10	200	48
1055	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9640公变	10	200	44
1056	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#7干变	10	800	621
1057	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#7干变	10	800	598
1058	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#9干变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1059	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#23干变	10	800	372
1060	市区（不含淮安区、淮阴区）	173021配变（环北路）	10	400	235
1061	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6103配变(周圩村立新组南)	10	200	129
1062	市区（不含淮安区、淮阴区）	金鼎御庭小区变电所1#干变	10	1000	389
1063	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金鼎御庭小区变电所3#干变	10	1000	367
1064	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#1变电所#1干变	10	1000	433
1065	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#1变电所#2干变	10	1000	546
1066	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#2变电所#3干变	10	800	369
1067	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3401美变	10	400	33
1068	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#2变电所#4干变	10	800	403
1069	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#3变电所#5干变	10	1000	498
1070	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#3变电所#6干变	10	1000	395
1071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#9变电所#25干变	10	1000	320
1072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#9变电所#26干变	10	1000	0
1073	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9416配变	10	315	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1074	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1209变[人民菜场]	10	400	144
1075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1215变[化肥厂宿舍]	10	400	212
1076	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3618变（农药分厂对面）	10	400	113
1077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5513箱变	10	630	294
1078	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5512箱变	10	630	323
1079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28402配变(毛渡七组西)	10	100	2
1080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26209箱变	10	500	227
1081	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26208箱变	10	630	303
1082	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖翠景苑变电所#1干变	10	800	399
1083	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#2干变	10	800	0
1084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26210箱变	10	630	204
1085	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26211箱变	10	630	321
1086	市区（不含淮安区、淮阴区）	95015公变（枚乘路派出所）	10	200	42
1087	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96005公变	10	200	0
1088	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#1干变	10	800	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1089	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#16变	10	800	436
1090	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#10干变	10	800	593
1091	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#21干变	10	800	468
1092	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#31干变	10	800	605
1093	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#2干变	10	800	445
1094	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#11干变	10	800	608
1095	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#19干变	10	800	562
1096	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#10干变	10	800	508
1097	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#7干变	10	800	437
1098	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#2干变	10	1000	224
1099	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162041配变（盐河中学西）	10	400	0
1100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#1变电所#1干变	10	800	0
1101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#3干变	10	630	0
1102	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#5干变	10	630	0
1103	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#7干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#9干变	10	800	0
1105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9309配变部队门口	10	400	242
1106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9310配变运北西北路	10	400	300
1107	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C504配变	20	250	149
1108	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801箱变	10	630	323
1109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#6变电所#11干变	10	800	0
1110	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#13干变	10	800	0
1111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#15干变	10	800	0
1112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#9变电所#19油变	10	630	0
1113	市区（不含淮安区、淮阴区）	164021配变（甘露村连庄）	10	200	51
1114	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9732配变(严集西站东)	10	315	165
1115	市区（不含淮安区、淮阴区）	164023配变（甘露村盐河）	10	200	32
1116	市区（不含淮安区、淮阴区）	164041配变（姚湾河南）	10	315	11
1117	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9719配变(严集四组)	10	400	191
1118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162078配变（洪跳泵站东）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1119	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#9干变	10	800	246
1120	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#1干变	10	800	278
1121	市区（不含淮安区、淮阴区）	17411配变（周陈5组南）	10	400	169
1122	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#7干变	10	800	640
1123	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#6干变	10	800	369
1124	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#17干变	10	800	544
1125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#2干变	10	1250	655
1126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_机关北大院变电所#1干变	10	800	500
1127	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所#2干变	10	1000	471
1128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天虹桥花园变电所#3干变	10	1000	587
1129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1102PB（桑元路北）	10	315	154
1130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#3干变	10	630	280
1131	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61042配变（谢碾南王）	10	400	136
1132	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#1变电所#2干变	10	1250	504
1133	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#2干变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1134	市区（不含淮安区、淮阴区）	清华美墅变电所#2干变	10	1250	596
1135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉润苑变电所#1干变	10	800	360
1136	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#1变电所#1干变	10	1000	419
1137	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#1变电所#2干变	10	800	418
1138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#4干变	10	630	257
1139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#6干变	10	630	243
1140	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#8干变	10	800	322
1141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#10干变	10	800	307
1142	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1203配变（范庄四组）	10	200	88
1143	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2401变	10	100	80
1144	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003箱变	10	630	0
1145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南奥林晴园#1变电所#1干变	10	1000	515
1146	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701箱变	10	500	0
1147	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4305箱变	10	500	214
1148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4307箱变	10	500	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4308箱变	10	630	356
1150	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5510箱变	10	500	236
1151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5511箱变	10	630	325
1152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5508箱变	10	400	213
1153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162043配变(盐河猪场)	10	200	18
1154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#2变电所#1干变	10	1000	561
1155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#2变电所#2干变	10	1000	465
1156	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61030配变（大李陈庄）	10	200	17
1157	市区（不含淮安区、淮阴区）	162031配变（盐河中学）	10	400	67
1158	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组西配变	10	400	201
1159	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄三组配变	10	200	88
1160	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄新庄配变	10	200	96
1161	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩供电所配变	10	200	16
1162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161058配变（苏北废旧汽车拆解有限	10	200	122
1163	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#2干变	10	1000	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1164	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#1干变	10	1000	623
1165	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#10干变	10	800	639
1166	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校西93133配变	10	200	0
1167	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#1干变	10	1250	595
1168	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301配变	10	250	32
1169	市区（不含淮安区、淮阴区）	无线电厂宿舍外13006箱变	10	400	220
1170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#3干变	10	800	422
1171	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#2干变	10	800	444
1172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#4干变	10	800	440
1173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#4变电所#8干变	10	500	164
1174	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#4变电所#7干变	10	500	222
1175	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2211配变	10	400	130
1176	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2212配变	10	400	75
1177	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5变电所#13干变	10	800	557
1178	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#3干变	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1179	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#8干变	10	800	442
1180	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#18干变	10	800	517
1181	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#7干变	10	800	552
1182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_加洲城	10	500	102
1183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_加洲城东18404XB	10	630	335
1184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#2干变	10	1000	492
1185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#4干变	10	1000	71
1186	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所#1干变	10	1600	1021
1187	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#2干变	10	1250	747
1188	市区（不含淮安区、淮阴区）	市场变93356配变	10	400	0
1189	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站七组98354配变	10	100	0
1190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92410配变[清拖安置外2]	10	400	171
1191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#1变电所#2干变	10	1000	511
1192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#2变电所#4干变	10	1000	647
1193	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3620变（富强路北）	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#1所#1干变	10	1000	538
1195	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇信用社93308配变	10	400	0
1196	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村新93309配变	10	200	0
1197	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站村八组98306配变	10	200	0
1198	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西新93310配变	10	315	0
1199	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中南93433配变	10	200	0
1200	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇菜场93311配变	10	200	0
1201	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#27干变	10	800	294
1202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#29干变	10	800	308
1203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#31干变	10	1000	433
1204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#33干变	10	1000	457
1205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#28干变	10	800	0
1206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#30干变	10	800	0
1207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#32干变	10	1000	0
1208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#34干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所 #2干变	10	630	404
1210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所 #4干变	10	630	313
1211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#2所 #6干变	10	800	414
1212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所 #8干变	10	630	343
1213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所 #10干变	10	630	356
1214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所 #1干变	10	630	362
1215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所 #3干变	10	630	274
1216	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#2所 #5干变	10	800	416
1217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所 #7干变	10	630	376
1218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所 #9干变	10	630	377
1219	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#1变电所# 1干变	10	1000	410
1220	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电 所#24干变	10	1000	570
1221	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所 #38干变	10	630	274
1222	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电 所#25干变	10	800	447
1223	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#11 干变	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1224	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1301箱变	10	600	266
1225	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#3干变	10	800	528
1226	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#2干变	10	800	510
1227	市区（不含淮安区、淮阴区）	11305配变	10	400	185
1228	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#4干变	10	800	480
1229	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#6干变800kVA	10	800	586
1230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162006配变（盐河街道西）	10	400	141
1231	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4417配变（黄码乡中学东）	10	400	90
1232	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西93408配变	10	200	0
1233	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#25干变	10	800	549
1234	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#24干变	10	800	625
1235	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#23干变	10	1000	0
1236	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#9干变	10	800	416
1237	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#5干变	10	800	545
1238	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#3干变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9730配变(唐庄七组东)	10	315	150
1240	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#11干变	10	800	400
1241	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#9干变	10	800	449
1242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#3变电所#10干变	10	800	497
1243	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#3变电所#12干变	10	800	370
1244	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#2干变	10	800	520
1245	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#11干变	10	800	471
1246	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#3变电所#8干变	10	800	432
1247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#2变电所#3干变	10	800	443
1248	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#15干变	10	800	620
1249	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#11干变	10	800	480
1250	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#12干变	10	800	439
1251	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#13干变	10	800	606
1252	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十五组西175113配变	10	400	246
1253	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#4干变	20	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1254	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#27干变	10	800	539
1255	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#5干变	10	800	528
1256	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#35干变	10	630	284
1257	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9741配变(严集二组中)	10	400	280
1258	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#5干变	10	800	0
1259	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#7干变	10	800	0
1260	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#8干变	10	800	0
1261	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#6干变	10	800	0
1262	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#23干变	10	800	479
1263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南祥和至尊家园#2变电所#3干变	10	800	451
1264	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#4干变	10	800	465
1265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_祥和至尊家园#2变电所#5干变	10	800	418
1266	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#6干变	10	800	472
1267	市区（不含淮安区、淮阴区）	16379配变（黄码村协港路西）	10	400	263
1268	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#19干变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1269	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#9变电所#13干变	10	1000	481
1270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#9变电所#14干变	10	1000	540
1271	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#1干变	10	630	301
1272	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#2干变	10	630	224
1273	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#9干变	10	800	456
1274	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#6干变	10	800	384
1275	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#11干变	10	800	490
1276	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7101配变（东邱一组）	10	100	64
1277	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#5干变	10	800	465
1278	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#16干变	10	800	0
1279	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#12干变	10	800	520
1280	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#19变电所#71干变	10	800	401
1281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_展鸿大厦公寓楼变电所#2干变	10	800	400
1282	市区（不含淮安区、淮阴区）	96012公变	10	200	0
1283	市区（不含淮安区、淮阴区）	15801公变	10	250	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1284	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#6干变	10	630	425
1285	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#2干变	10	800	578
1286	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#2干变	10	800	504
1287	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4505PB(李曹十二组配变)	10	400	166
1288	市区（不含淮安区、淮阴区）	26203PB	10	400	133
1289	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8301箱变	10	630	325
1290	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#28干变	10	800	484
1291	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#8干变	10	630	355
1292	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#12干变	10	800	634
1293	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#5干变	10	800	531
1294	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#6干变	10	800	518
1295	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#5干变	10	800	439
1296	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#12干变	10	800	604
1297	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61079严北四	10	400	222
1298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#27干变	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1299	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#20干变	10	800	588
1300	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#16干变	10	800	474
1301	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#15干变	10	800	518
1302	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5501公变	10	200	156
1303	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#14干变	10	800	616
1304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19508配变(益兴名流北)	10	400	9
1305	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#22干变	10	800	397
1306	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2504变(电厂河北首)	10	400	29
1307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#10变电所#15干变	10	1000	520
1308	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#10变电所#16干变	10	1000	525
1309	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#2干变	10	800	450
1310	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3624配变（保安公司）	10	200	80
1311	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#7干变	10	800	582
1312	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#1干变	10	800	0
1313	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#12干变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1314	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602美变	10	500	52
1315	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5605美变	10	500	156
1316	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108箱变	10	500	1
1317	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#7干变	10	800	522
1318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#3变电所#7干变	10	630	353
1319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#3变电所#7干变	10	800	406
1320	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场西93416配变	10	400	0
1321	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#1干变	10	800	526
1322	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#2干变	10	800	590
1323	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#3干变	10	800	467
1324	市区（不含淮安区、淮阴区）	14605配变	10	400	30
1325	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#22干变	10	800	588
1326	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#4干变	10	800	356
1327	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#6干变	10	800	496
1328	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#25干变	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1329	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#10干变	10	800	488
1330	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#1干变	10	630	322
1331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9302美变	10	400	140
1332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9303美变	10	400	258
1333	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#16干变	10	800	630
1334	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#17干变	10	800	594
1335	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#9干变	10	800	612
1336	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#12干变	10	800	524
1337	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#18干变	10	800	493
1338	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#20干变	10	800	497
1339	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#12干变	10	800	0
1340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19912变(七区三栋东)	10	400	61
1341	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#1干变	10	800	467
1342	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#2干变	10	1000	0
1343	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#1干变	10	1000	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1344	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#3干变	10	1000	553
1345	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#4干变	10	1000	0
1346	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#3干变	10	800	599
1347	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#3干变	10	800	538
1348	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#14干变	10	800	559
1349	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#3干变	10	800	438
1350	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#1干变	10	800	436
1351	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#2干变	10	800	0
1352	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#4干变	10	800	0
1353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#12干变	10	800	440
1354	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#3干变	10	800	0
1355	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#7干变	10	800	521
1356	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#2干变	10	630	421
1357	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#12干变	10	800	464
1358	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#25干变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1359	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#4干变	10	800	582
1360	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#25干变	10	800	448
1361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#5变电所#17干变	10	800	371
1362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#5变电所#15干变	10	800	369
1363	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#16干变	10	630	276
1364	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#18干变	10	630	163
1365	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8212配变	10	400	140
1366	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#4变电所#11干变	10	800	447
1367	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#7干变	10	800	622
1368	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#32干变	10	800	595
1369	市区（不含淮安区、淮阴区）	15201公变	10	315	2
1370	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#2干变	10	800	334
1371	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#10干变	10	800	374
1372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91401箱变	10	630	257
1373	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃源居18610箱变配电变压器	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1374	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#2干变	10	800	355
1375	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#12干变	10	1000	635
1376	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#24干变	10	800	464
1377	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#8干变	10	800	613
1378	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#5干变	10	800	536
1379	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#4干变	10	800	413
1380	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#3干变	10	800	501
1381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#3变电所#9干变	10	800	386
1382	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2210配变	10	200	124
1383	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#2干变	10	800	506
1384	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#15干变	10	800	500
1385	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#1干变	20	800	362
1386	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#1干变	10	800	382
1387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#2干变	10	800	397
1388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#3干变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#4干变	10	800	396
1390	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#31干变	10	630	362
1391	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709箱变	10	630	260
1392	市区（不含淮安区、淮阴区）	162079配变(盐河幼儿园)	10	400	144
1393	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#9干变	10	800	544
1394	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#2干变	10	800	388
1395	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101箱变	10	400	187
1396	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#11干变	10	800	497
1397	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#12干变	10	800	492
1398	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#34干变	10	800	556
1399	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9304箱变	10	400	220
1400	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102变（上海路小学东）	10	400	79
1401	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#1干变	10	630	347
1402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#2变电所#5干变	10	630	314
1403	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#5干变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14004变[动物园西]	10	400	266
1405	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#5干变	10	800	499
1406	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#3干变	10	800	491
1407	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#1干变	10	800	566
1408	市区（不含淮安区、淮阴区）	161030配变（丰展生态）	10	400	237
1409	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#14干变	10	630	327
1410	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#7干变	10	800	528
1411	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#10干变	10	800	390
1412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11126变[东风小区西]	10	50	1
1413	市区（不含淮安区、淮阴区）	174144配变（周陈村部北）	10	200	33
1414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19403配变（新华苑东）	10	400	58
1415	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5135配变（邱庄村高庄组北）	10	200	126
1416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18506变（鸳鸯楼）	10	400	203
1417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161033配变(大张西)	10	200	94
1418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江人家#1所#1干变	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1419	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#1变电所#2干变	10	630	313
1420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#2变电所#6干变	10	630	0
1421	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707变（南昌路西）	10	400	0
1422	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903配变	10	400	0
1423	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#17干变	10	800	608
1424	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#14干变	10	800	426
1425	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#1干变	10	800	405
1426	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1403配变	10	400	59
1427	市区（不含淮安区、淮阴区）	15907公变（韩城泵站东）	10	400	71
1428	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8210配变(西小闸)	10	400	94
1429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92407配变[健康东村外七]	10	400	284
1430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92402配变[健康东村外二]	10	400	195
1431	市区（不含淮安区、淮阴区）	17404配变（周陈十二组北）	10	400	240
1432	市区（不含淮安区、淮阴区）	161025配变（官庄张李）	10	200	8
1433	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610变（富强西）	10	315	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1214变[南门小街]	10	400	0
1435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161006配变（管庄北）	10	200	87
1436	市区（不含淮安区、淮阴区）	94401配变(化工阀门厂外)	10	400	229
1437	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8711变(钵池小区东)	10	315	0
1438	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4435配变（港心李新）	10	400	176
1439	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#26干变	10	800	464
1440	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#21干变	10	800	502
1441	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#17干变	10	800	516
1442	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#13干变	10	800	483
1443	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#4干变	10	800	584
1444	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#1干变	10	800	482
1445	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4801变	10	400	230
1446	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8215箱变	10	630	209
1447	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008箱变	10	500	253
1448	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1205配变(商业局宿舍)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1449	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1220配变	10	400	129
1450	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村93303配变	10	315	0
1451	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161004配变（管庄泵站）	10	200	129
1452	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306变（一区东）	10	400	0
1453	市区（不含淮安区、淮阴区）	19907变(四区五栋东南)	10	400	117
1454	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5107配变（运西村倪庄中）	10	400	174
1455	市区（不含淮安区、淮阴区）	19908变(四区五栋东)	10	315	91
1456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161007配变（管庄张东）	10	200	121
1457	市区（不含淮安区、淮阴区）	17427配变（周陈村村部）	10	315	40
1458	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8414公变（王庄九组）	10	400	187
1459	市区（不含淮安区、淮阴区）	161047配变(胡庄朱庄)	10	200	106
1460	市区（不含淮安区、淮阴区）	11912变（金淮楼）	10	200	46
1461	市区（不含淮安区、淮阴区）	招标办变电所#1干变	10	630	326
1462	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#34干变	10	800	584
1463	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#14干变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1464	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4401箱变	10	500	288
1465	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#13干变	10	800	440
1466	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#10干变	10	800	427
1467	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#11干变	10	800	494
1468	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#18干变	10	800	596
1469	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#11干变	10	800	0
1470	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#6干变	10	800	542
1471	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#4干变	10	800	525
1472	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#3干变	10	630	354
1473	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#8干变	10	800	516
1474	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#2干变	10	800	426
1475	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#6干变	10	800	431
1476	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5145配变（运西村运河组南新增）	10	400	234
1477	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#9干变	10	800	593
1478	市区（不含淮安区、淮阴区）	164050配变（马厂小区东南）	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1479	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#17干变	10	800	462
1480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#24干变	10	800	0
1481	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#10干变	10	800	601
1482	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#5干变800kVA	10	800	0
1483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5501配变[徐杨广州路小学南]	10	200	25
1484	市区（不含淮安区、淮阴区）	172034配变（王元村生态园二）	10	400	126
1485	市区（不含淮安区、淮阴区）	19914变（八区七幢东）	10	400	75
1486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11119变[清浦有机化工厂外]	10	200	61
1487	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄西93209配变	10	400	203
1488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7102公变（兴庄油箱厂）	10	200	50
1489	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9626公变	10	200	77
1490	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#2干变	10	630	415
1491	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#30干变	10	800	572
1492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29311配变(黄元王庄南)	10	315	0
1493	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4420配变（黄码乡政府南）	10	400	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1494	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#9干变	10	800	517
1495	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#11干变	10	800	596
1496	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#3干变	20	630	414
1497	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#4干变	10	800	428
1498	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#2干变	10	800	519
1499	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#4干变	10	800	474
1500	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#4干变	10	1000	533
1501	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#3干变	10	1000	640
1502	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#9干变	10	1000	635
1503	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#7干变	10	630	413
1504	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组新98462配变	10	315	185
1505	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#11干变	10	800	582
1506	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5507箱变	10	630	367
1507	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#11干变	10	630	384
1508	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#11干变	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1509	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#12干变	10	630	98
1510	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#20干变	10	800	594
1511	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C501公变	20	400	193
1512	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#4干变	10	800	588
1513	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#20干变	10	800	592
1514	市区（不含淮安区、淮阴区）	172004配变(王元村部)	10	200	87
1515	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#11干变	10	800	444
1516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172065配变(王元小学)	10	400	126
1517	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9617公变（新淮一二三组）	10	200	0
1518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161012配变(渠北村丁庄)	10	200	108
1519	市区（不含淮安区、淮阴区）	91402. 箱变	10	630	260
1520	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#14干变	10	800	497
1521	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202箱变	10	630	366
1522	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#17干变	10	800	470
1523	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#5干变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1524	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组17587配变	10	315	165
1525	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#3变电所#1干变	10	1000	0
1526	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29604箱变	10	630	0
1527	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7207配变（马厂集镇）	10	400	52
1528	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿基雅园#1变电所#2干变	10	800	353
1529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#3变电所#5油变	10	630	278
1530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#4变电所#8干变	10	800	403
1531	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93107箱变	10	400	0
1532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#4变电所#7干变	10	800	406
1533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#3变电所#6油变	10	630	240
1534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#1变电所#1干变	10	800	250
1535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#2变电所#3干变	10	800	395
1536	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93108箱变	10	500	0
1537	市区（不含淮安区、淮阴区）	17403配变（周陈十二组）	10	400	281
1538	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5414配变（邱庄村六组）	10	315	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1539	市区（不含淮安区、淮阴区）	16308配变(黄码村小堆组)	10	200	103
1540	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#2变电所#3干变	10	800	458
1541	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#1变电所#1变压器	10	630	315
1542	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#2干变	10	630	369
1543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#4干变	10	630	377
1544	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503配变[洪福东]	10	400	0
1545	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9632公变	10	200	58
1546	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#2干变	10	1000	175
1547	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3221配变（范集商业街西）	20	500	128
1548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景2#配变	10	400	209
1549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景26302箱变	10	400	140
1550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景26303箱变	10	500	193
1551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿基雅园#1变电所#1干变	10	800	338
1552	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501箱变	10	630	315
1553	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#1变电所#1干变	10	800	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1554	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4426配变(邱庄村三节组南)	10	400	93
1555	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5408配变（三乐村村部西）	10	200	103
1556	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5134配变(邱庄村三节组东)	10	400	223
1557	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北二98317配变	10	200	0
1558	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2605配变（徐码村部）	10	200	87
1559	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#2变电所#3变压器	10	630	279
1560	市区（不含淮安区、淮阴区）	172006配变（王元六组）	10	400	128
1561	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3223配变（范集信用社）	20	400	100
1562	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	500	95
1563	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3226配变（范集人民路南1#变）	20	500	85
1564	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3215配变（范集美食街）	20	400	61
1565	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3218配变（范集福利院）	20	400	122
1566	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53166配变（范集育才花苑）	10	400	130
1567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景1#配变	10	400	214
1568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#4变电所#3干变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14412箱变	10	500	191
1570	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99305变	10	500	182
1571	市区（不含淮安区、淮阴区）	16131配变（黄集孙倪二组）	10	100	48
1572	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5114配变(黄码老街菜场)	10	315	0
1573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161041配变（朱桥三支）	10	100	45
1574	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172054配变（王元创业园东）	10	200	100
1575	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#3变电所#5变压器	10	630	277
1576	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞福莱小区变电所#2干变	10	1000	396
1577	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#3干变	10	630	343
1578	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43052配变(王元中心路东一)	10	200	44
1579	市区（不含淮安区、淮阴区）	162060配变(盐河文化站)	10	200	66
1580	市区（不含淮安区、淮阴区）	162061配变（洪跳十四组东）	10	200	63
1581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4209箱变	10	630	266
1582	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502箱变	10	630	343
1583	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	500	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1584	市区（不含淮安区、淮阴区）	11504箱变	10	500	235
1585	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	400	190
1586	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505箱变	10	400	239
1587	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#7变电所#9干变	10	800	423
1588	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#5干变	10	630	242
1589	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5125变	10	200	95
1590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所4#干变	10	630	75
1591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所6#干变	10	1000	402
1592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#8干变	10	630	229
1593	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#10干变	10	1000	415
1594	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#3干变	10	800	301
1595	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#4干变	10	800	404
1596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#6变电所#1干变	10	1000	497
1597	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301箱变	10	630	16
1598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#3干变	10	630	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#1干变	10	1000	564
1600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#6所#2干变	10	1000	568
1601	市区（不含淮安区、淮阴区）	13004箱变（石化新村7栋北）	10	500	148
1602	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5001PB（新兴一组北）	10	200	122
1603	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#1干变	10	630	403
1604	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#4干变	10	800	517
1605	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#3干变	10	800	407
1606	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19202配变（回收公司外）	10	315	133
1607	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19204配变（清河税务局后）	10	315	0
1608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19203配变（上海西路东）	10	400	97
1609	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#1干变	10	800	381
1610	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#2干变	10	800	418
1611	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603箱变	10	800	333
1612	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601箱变	10	630	250
1613	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3228配变（范集新张二组）	20	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1614	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3224配变（范集政府北）	20	315	92
1615	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3216配变（范集教师楼）	20	200	74
1616	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5124配变(运西韩庄组北)	10	400	196
1617	市区（不含淮安区、淮阴区）	文化宫变电所#2干变	10	630	253
1618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文化宫变电所#1干变	10	630	281
1619	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3201箱变	10	630	314
1620	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3202箱变	10	630	306
1621	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4209箱变	10	630	352
1622	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4210箱变	10	630	330
1623	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#1变	10	1000	529
1624	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#3变	10	1000	541
1625	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#2变	10	1000	469
1626	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#4变电所#4干变	10	800	421
1627	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#7干变	10	800	399
1628	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#8干变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1629	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#2干变	10	630	0
1630	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#4干变	10	630	0
1631	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#6干变	10	630	0
1632	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#8干变	10	630	0
1633	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#1干变	10	800	535
1634	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8405箱变	10	630	303
1635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#2干变	10	1000	538
1636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#3变电所#2干变	10	1000	617
1637	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#4变电所#2干变	10	1000	484
1638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#5变电所#2干变	10	1000	475
1639	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4121配变（周陈十五组）	10	400	105
1640	市区（不含淮安区、淮阴区）	17406配变（周陈十二组南）	10	200	84
1641	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501箱变(小康城六区)	10	630	0
1642	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6107配变(周圩村永红组)	10	200	0
1643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94506箱变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#1变电所#1干变	10	1000	488
1645	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109变(利苑路北)	10	250	181
1646	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108变(利苑路)	10	400	198
1647	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1202箱变	10	630	281
1648	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3229配变（范集农机站）	20	200	61
1649	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3220配变（范集人民路北）	20	400	169
1650	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#1干变	20	800	416
1651	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#6干变	20	630	265
1652	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3222配变（范集新丰路）	20	400	184
1653	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#2干变	20	800	453
1654	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#4变	10	1000	417
1655	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园五93144配变	10	315	0
1656	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园四93143配变	10	400	0
1657	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园三93142配变	10	315	0
1658	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园二93141配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1659	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园一93140配变	10	315	0
1660	市区（不含淮安区、淮阴区）	通海路二93136配变	10	315	0
1661	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#3干变	10	800	395
1662	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#14干变	10	800	478
1663	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#16干变	10	800	477
1664	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#24干变	10	800	481
1665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#1变电所#2干变	10	500	0
1666	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29603箱变	10	630	0
1667	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#1干变	10	800	301
1668	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#4变电所#1干变	10	1000	452
1669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#5变电所#1干变	10	1000	481
1670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5201箱变	10	630	325
1671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5203箱变	10	630	347
1672	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5202箱变	10	500	237
1673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5204箱变	10	500	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5205箱变	10	630	184
1675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5208箱变	10	200	31
1676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5207箱变	10	500	84
1677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5206箱变	10	500	187
1678	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5137配变（邱庄村季庄组北）	10	200	67
1679	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5138配变（邱庄村季庄组南）	10	200	74
1680	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5136配变（邱庄村高庄组南）	10	200	80
1681	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5131配变（黄码村鲍王组东）	10	315	83
1682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11801箱变	10	500	229
1683	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94108箱变	10	500	233
1684	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94109箱变	10	500	220
1685	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9320配变水警支队北	10	400	157
1686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94929配变	10	315	72
1687	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106变(上海路菜场)	10	315	180
1688	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#1干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1689	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#3干变低压台区	10	800	0
1690	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#5干变	10	800	0
1691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#1变电所#2干变	10	800	0
1692	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#4干变	10	800	0
1693	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#6干变	10	800	0
1694	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105变(上海路西)	10	315	81
1695	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#5干变	20	630	243
1696	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#3干变	20	630	316
1697	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#4干变	20	630	224
1698	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201箱变	10	630	167
1699	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43012配变（谢碾陈庄）	10	400	182
1700	市区（不含淮安区、淮阴区）	164012配变（甘露蒋塘）	10	250	88
1701	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61010配变（大李前丁）	10	200	50
1702	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61013配变（大李小张刘）	10	200	126
1703	市区（不含淮安区、淮阴区）	161018配变(胡庄村胡庄)	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1704	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161020配变(胡庄村杨坟)	10	100	0
1705	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502配变	10	315	165
1706	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14415箱变	10	630	225
1707	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29609箱变	10	630	250
1708	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29610箱变	10	630	237
1709	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28106箱变	10	500	177
1710	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28107箱变	10	500	201
1711	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#2变电所#2干变	10	1000	0
1712	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#26干变	10	800	497
1713	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#20干变	10	630	0
1714	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#18干变	10	630	0
1715	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#6变电所#22干变	10	800	443
1716	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#19干变	10	630	334
1717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#1变电所#1干变	10	500	293
1718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#2变电所#1干变	10	800	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1719	市区（不含淮安区、淮阴区）	164049配变(杨庙二组)	10	315	72
1720	市区（不含淮安区、淮阴区）	16311配变(黄码村协港路1#)	10	400	201
1721	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文苑小区所2#干变	10	800	411
1722	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#1变电所#1干变	10	800	0
1723	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#3干变	10	800	0
1724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#5干变	10	800	0
1725	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#7干变	10	800	0
1726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#9干变	10	800	0
1727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#11油变	10	630	0
1728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#13油变	10	630	0
1729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#5变电所#15干变	10	800	312
1730	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#5变电所#16干变	10	800	384
1731	市区（不含淮安区、淮阴区）	17408配变（周陈二组南）	10	200	69
1732	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6101配变(严卓村王庄南)	10	200	104
1733	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#1干变	10	1000	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1734	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#12干变	10	630	317
1735	市区（不含淮安区、淮阴区）	164036配变（姚湾西马）	10	200	128
1736	市区（不含淮安区、淮阴区）	164043配变（姚湾马庄南）	10	200	104
1737	市区（不含淮安区、淮阴区）	164038配变（姚湾新建）	10	315	160
1738	市区（不含淮安区、淮阴区）	164037配变（姚湾村部）	10	200	73
1739	市区（不含淮安区、淮阴区）	164044配变（姚湾大众）	10	200	100
1740	市区（不含淮安区、淮阴区）	164040配变（姚湾村小区南）	10	200	87
1741	市区（不含淮安区、淮阴区）	164033配变（杨庙村中）	10	400	175
1742	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27014XB	10	500	226
1743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27015XB	10	500	155
1744	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#17干变	10	630	363
1745	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#18干变	10	800	463
1746	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#20干变	10	800	450
1747	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#15干变	10	630	358
1748	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#13干变	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1749	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#6干变.	10	800	375
1750	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#8干变.	10	800	528
1751	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#14干变	10	630	0
1752	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#16干变	10	630	0
1753	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#10干变.	10	800	405
1754	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#12干变.	10	800	391
1755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#7变电所#10干变	10	800	466
1756	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#6干变	10	800	347
1757	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#1干变	10	800	393
1758	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5122配变(运西村韩庄组)	10	400	245
1759	市区（不含淮安区、淮阴区）	17412配变（周陈村四组）	10	200	71
1760	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5103配变（运西村金牛组）	10	400	255
1761	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4406配变(严卓村四支)	10	200	79
1762	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5120配变(运西村吴庄组)	10	400	168
1763	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5121配变(运西村吴赵庄组)	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1764	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5109配变（运西小学）	10	500	94
1765	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5129配变（运西村姚刘后庄）	10	200	90
1766	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#1变电所#2干变	10	800	266
1767	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#4干变	10	800	306
1768	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#6干变	10	800	235
1769	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#8干变	10	800	359
1770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#10干变	10	800	420
1771	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#12油变	10	630	187
1772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#14油变	10	630	255
1773	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#1变电所#1干变	10	800	368
1774	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#2变电所#3干变	10	800	414
1775	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#3变电所#5干变	10	800	370
1776	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#7干变	10	630	388
1777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#9干变	10	630	281
1778	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#1变电所#2干变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1779	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2212配变[周圩村向阳组南1#]	10	200	58
1780	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104变(石塔湖北)	10	400	246
1781	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103变(上海路小学)	10	315	0
1782	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南王庄25602公变 90100751736	20	315	202
1783	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101变（上海路东首）	10	315	199
1784	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8110变(油厂小区西)	10	315	166
1785	市区（不含淮安区、淮阴区）	97408XB	10	500	0
1786	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27016XB	10	500	248
1787	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27017XB	10	500	241
1788	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27018XB	10	630	312
1789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27512XB	10	500	191
1790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27513XB	10	500	266
1791	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27511XB	10	500	159
1792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27514XB	10	630	374
1793	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27515XB	10	630	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27516XB	10	500	214
1795	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27517XB	10	630	266
1796	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_十排楼花苑变电所1#变	10	630	319
1797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_十排楼花苑变电所2#变	10	630	355
1798	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5701箱变	10	500	178
1799	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5702箱变	10	500	189
1800	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#2干变	10	800	458
1801	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8205配变（二院宿舍2）	10	400	181
1802	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8206配变（二院宿舍1）	10	400	189
1803	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河滨花园变电所#1油变	10	400	0
1804	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河滨花园变电所#2油变	10	400	217
1805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#2变电所#4干变	10	800	377
1806	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#3变电所#6干变	10	800	272
1807	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#8干变	10	630	374
1808	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#10干变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1809	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53177配变（范集新张三组1#变）	10	400	12
1810	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53178配变（范集新张三组2#变）	10	500	129
1811	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#1变电所#2变压器	10	630	0
1812	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#2变电所#4变压器	10	630	0
1813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#3变电所#6变压器	10	630	0
1814	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53179配变（范集日盛小区）	10	400	197
1815	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506箱变	10	500	244
1816	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507箱变	10	630	358
1817	市区（不含淮安区、淮阴区）	11508箱变	10	500	268
1818	市区（不含淮安区、淮阴区）	张支25902范集陆集三组配变	20	100	18
1819	市区（不含淮安区、淮阴区）	11509箱变	10	500	191
1820	市区（不含淮安区、淮阴区）	11510箱变	10	630	291
1821	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511箱变	10	630	344
1822	市区（不含淮安区、淮阴区）	97409XB	10	500	0
1823	市区（不含淮安区、淮阴区）	97410XB	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1824	市区（不含淮安区、淮阴区）	97411XB	10	500	0
1825	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8444配变(武墩普墩七组)	10	200	0
1826	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8426公变（普墩马庄北）	10	200	121
1827	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩一组配变	10	200	84
1828	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组配变	10	200	34
1829	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组配变	10	200	38
1830	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9707配变(武墩十四组)	10	315	192
1831	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9703配变(高坝后高)	10	200	35
1832	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组东17593配变	10	200	107
1833	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组17592配变	10	200	14
1834	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄四组配变	10	315	147
1835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#1干变	10	1000	440
1836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#1变电所#2干变	10	800	373
1837	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB香缇豪庭#2所#3干变	10	800	420
1838	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB香缇豪庭#2所#5干变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1839	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#1变电所#1干变	10	800	0
1840	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#4干变	10	800	0
1841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#6干变	10	800	0
1842	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#4变电所#7干变	10	800	329
1843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#4变电所#8干变	10	800	311
1844	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5119配变(运西村黄陈北)	10	315	52
1845	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5118配变(运西村黄陈中)	10	400	154
1846	市区（不含淮安区、淮阴区）	16348配变(运西村姚刘何刘庄)	10	200	82
1847	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5123配变(运西村韩庄组中)	10	200	61
1848	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5108配变（运西村倪庄南）	10	400	99
1849	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5104配变(运西村王林庄)	10	200	126
1850	市区（不含淮安区、淮阴区）	16305配变(黄码村十三组)	10	400	257
1851	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新北98463配变	10	200	89
1852	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4433配变（邱庄村邱庄南西）	10	200	113
1853	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四新93156配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1854	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5421配变（三乐村金左六组）	10	200	64
1855	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4115配变（三乐村金左西）	10	200	130
1856	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5601箱变	10	500	180
1857	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4212箱变	10	500	230
1858	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成变电所#2干变	10	1000	640
1859	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成变电所#1干变	10	1000	637
1860	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4125配变（三乐村小王组中）	10	400	185
1861	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所#7干变	10	1000	433
1862	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所#5干变	10	630	251
1863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#11干变	10	1000	457
1864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#9干变	10	630	313
1865	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#15干变	10	1000	463
1866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#13干变	10	630	249
1867	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#1干变	10	1000	395
1868	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#3干变	10	1000	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1869	市区（不含淮安区、淮阴区）	99302箱变	10	500	273
1870	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组配变	10	200	60
1871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#3干变	10	1000	624
1872	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#5干变	10	1000	525
1873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#7干变	10	1000	565
1874	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄一17506配变	10	400	230
1875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组西配变	10	200	118
1876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组东配变	10	200	132
1877	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组东配变	10	400	241
1878	市区（不含淮安区、淮阴区）	17554配变(唐庄六组南)	10	200	88
1879	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村南17545配变	10	250	113
1880	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥西站17546配变	10	250	180
1881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9725配变(严集十七组)	10	200	120
1882	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9735配变(严集东站)	10	400	178
1883	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3910配变（钵池）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1884	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3913配变（钵池）	10	400	213
1885	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3915配变（钵池）	10	400	224
1886	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_畅春园小区变电所#1干变	10	800	0
1887	市区（不含淮安区、淮阴区）	畅春园小区变电所#2干变	10	800	397
1888	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#1干变	10	1000	515
1889	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G0602箱变	10	630	317
1890	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#1变电所#2干变	10	500	187
1891	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#2变电所#4干变	10	630	313
1892	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#3变电所#6干变	10	630	321
1893	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#1变电所#1干变	10	500	262
1894	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#2变电所#3干变	10	630	283
1895	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#3变电所#5干变	10	630	262
1896	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#2干变	10	1000	440
1897	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4506[供电局仓库]	10	250	139
1898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94724配变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1899	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#1干变	10	630	0
1900	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#2干变	10	800	0
1901	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5418配变（三乐村金左六组东）	10	400	205
1902	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5903箱变	10	630	309
1903	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5904箱变	10	630	260
1904	市区（不含淮安区、淮阴区）	16353配变(黄码中心小学)	10	400	204
1905	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4441配变（港心排灌站）	10	200	24
1906	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6106配变(周圩村大东组)	10	400	201
1907	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4202PB	10	200	111
1908	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6121配变(周圩村三组)	10	400	131
1909	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6122配变(周圩村胡庄组)	10	200	63
1910	市区（不含淮安区、淮阴区）	17313配变（李集村立交桥东）	10	200	81
1911	市区（不含淮安区、淮阴区）	17305配变（李集立交桥西）	10	400	193
1912	市区（不含淮安区、淮阴区）	17308配变（李集村东杨组）	10	400	49
1913	市区（不含淮安区、淮阴区）	17309配变(李集村后吴组)	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1914	市区（不含淮安区、淮阴区）	16307配变（黄码六组新增）	10	200	111
1915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#5变电所#11干变	10	1000	256
1916	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#5变电所#10干变	10	1000	0
1917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#1变电所#1干变	10	500	0
1918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#2变电所#3干变	10	630	0
1919	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#1变电所#2干变	10	500	275
1920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#2变电所#4干变	10	630	267
1921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5004箱变	10	630	338
1922	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5005箱变	10	630	244
1923	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5006箱变	10	630	339
1924	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#3变电所#1干变	10	800	0
1925	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5007箱变	10	630	330
1926	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5008箱变	10	630	301
1927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5009箱变	10	630	350
1928	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53194配变（范集牛场）	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1929	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53186配变（范集供销社）	10	400	228
1930	市区（不含淮安区、淮阴区）	173011配变(王元村友邦木业)	10	200	8
1931	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#4变电所#2干变	10	1000	452
1932	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#5变电所#4干变	10	1000	414
1933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#6变电所#6干变	10	1000	524
1934	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6808配变	10	400	283
1935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16921配变（纬一路）	10	200	0
1936	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4504变(徐杨徐庄一组配变)	10	200	111
1937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#1干变	10	1000	601
1938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#3干变	10	1000	598
1939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#3变电所#1干变	10	1000	568
1940	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201配变（东邱东庄）	10	200	132
1941	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#2干变	10	1000	642
1942	市区（不含淮安区、淮阴区）	94723配变	10	400	0
1943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94418美变	10	500	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1944	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣京淮小区变电所2#干变	10	400	201
1945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣京淮小区变电所1#干变	10	400	234
1946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_韩侯花苑小区6001	10	500	247
1947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#1干变	10	800	0
1948	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#1干变	10	1000	549
1949	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#3干变	10	500	218
1950	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华都名邸变电所#2干变	10	1000	496
1951	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华都名邸变电所#4干变	10	500	225
1952	市区（不含淮安区、淮阴区）	13303箱变	10	500	224
1953	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#8变电所#28干变	10	400	182
1954	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43030配变(谢碾陈庄南)	10	400	237
1955	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43016配变(谢碾村陈东)	10	200	60
1956	市区（不含淮安区、淮阴区）	17617配变(武墩街道交管站)	10	315	233
1957	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43051配变（王元三支东）	10	200	94
1958	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43013配变（谢碾高谢）	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1959	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43007配变（王元九组）	10	200	96
1960	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172002配变（王元村五组）	10	200	160
1961	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#3变电所#6干变	10	1000	0
1962	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#4变电所#8干变	10	1000	0
1963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#3变电所#7干变	10	1000	481
1964	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#4变电所#9干变	10	1000	509
1965	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5018箱变	10	630	207
1966	市区（不含淮安区、淮阴区）	99702箱变	10	500	192
1967	市区（不含淮安区、淮阴区）	99703箱变	10	500	201
1968	市区（不含淮安区、淮阴区）	99304箱变	10	500	196
1969	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9706配变(高坝渔场)	10	200	5
1970	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#4干变	10	1000	627
1971	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#6干变	10	1000	593
1972	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#2干变	10	1000	600
1973	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#4干变	10	1000	574

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#6干变	10	1000	615
1975	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#3变电所#2干变	10	1000	594
1976	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53193配变（范集新张八组）	10	400	129
1977	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53201配变（范集新张九组1#变）	10	500	112
1978	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53192配变（范集新张五组）	10	400	116
1979	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53142配变（范集新张三组）	10	400	41
1980	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南韩侯花苑小区13305箱变	10	500	264
1981	市区（不含淮安区、淮阴区）	13304箱变	10	500	219
1982	市区（不含淮安区、淮阴区）	13302箱变	10	500	270
1983	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D29601变压器	10	50	0
1984	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9311配变运河宿舍东	10	400	298
1985	市区（不含淮安区、淮阴区）	19512配变	10	400	200
1986	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43026配变（王元凯瑞达庄园）	10	400	104
1987	市区（不含淮安区、淮阴区）	172017配变(王元二支路东)	10	400	273
1988	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43011配变（谢碾村谢庄）	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172003配变(王元二组)	10	315	133
1990	市区（不含淮安区、淮阴区）	172032配变(王元村生态园)	10	315	194
1991	市区（不含淮安区、淮阴区）	172018配变(王元创业园)	10	400	112
1992	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43015配变(谢碾小王元北)	10	100	20
1993	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变(谢碾小王元)	10	100	14
1994	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172031配变(王元村新庄)	10	315	187
1995	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172027配变(王元村部南)	10	200	59
1996	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172028配变(王元四五组北)	10	200	85
1997	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4401配变(严卓村万庄北)	10	100	41
1998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5019箱变	10	630	331
1999	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5020箱变	10	630	149
2000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5022箱变	10	630	274
2001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#1变电所#2干变	10	1000	0
2002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#2变电所#2干变	10	1000	0
2003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#8变电所#2干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB茂华国际#7变电所#2干变	10	800	0
2005	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#6变电所#2干变	10	1000	0
2006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#4变电所#2干变	10	1000	0
2007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#5变电所#2干变	10	1000	0
2008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#1变电所#1干变	10	1000	378
2009	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#2变电所#1干变	10	1000	465
2010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#8变电所#1干变	10	1000	493
2011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44214配变（范集李许闸口东）	10	160	54
2012	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44183配变（范集李许陆庄1#变）	10	315	165
2013	市区（不含淮安区、淮阴区）	18508配变	10	200	26
2014	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞景苑变电所#2干变	10	630	351
2015	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#1变电所#1干变	10	1000	625
2016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#5变电所#1干变	10	1000	413
2017	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#5变电所#2干变	10	1000	571
2018	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#8干变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2019	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#10干变	10	800	470
2020	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#2变电所#6干变	10	800	418
2021	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#7干变	10	800	482
2022	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#9干变	10	800	420
2023	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#1干变	10	1000	559
2024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4210箱变	10	630	310
2025	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4211箱变	10	630	297
2026	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4402配变(严卓村万庄南)	10	400	215
2027	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43008配变(王元八组)	10	200	143
2028	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172022配变(王元集中区)	10	315	50
2029	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43029配变(谢碾村部北)	10	200	56
2030	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43041配变(谢碾小王元东)	10	200	63
2031	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172024配变(王元七组)	10	315	146
2032	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4425配变(邱庄村小庄组)	10	400	187
2033	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4404配变(三乐村孙代组)	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2034	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4126配变(三乐村小王组北)	10	400	192
2035	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4405配变(严卓村六支)	10	400	214
2036	市区（不含淮安区、淮阴区）	164007配变（甘露后许）	10	200	58
2037	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#7变电所#1干变	10	1000	450
2038	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#4变电所#1干变	10	1000	464
2039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#5变电所#1干变	10	800	318
2040	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#6变电所#1干变	10	1000	403
2041	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44078配变（范集李许李庄）	10	100	19
2042	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城变电所#2干变	10	1000	518
2043	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_利苑新村变电所#2干变	10	1000	451
2044	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#1干变	10	1000	455
2045	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南占庄25601公变90100752989	20	315	212
2046	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#1干变	10	1000	352
2047	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9654公变	10	100	38
2048	市区（不含淮安区、淮阴区）	95021公变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2049	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7402变(革命六队)	10	400	51
2050	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93105XB	10	500	0
2051	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#2干变	10	630	0
2052	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#4干变	10	630	0
2053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚东国际变电所#1干变	10	630	333
2054	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚东国际变电所#3干变	10	630	310
2055	市区（不含淮安区、淮阴区）	17314配变(变李集王圩组)	10	200	52
2056	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801箱变	10	500	192
2057	市区（不含淮安区、淮阴区）	94925配变	10	400	80
2058	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣华庭#1变电所#2干变	10	630	330
2059	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#3干变	10	630	322
2060	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#1变电所#1干变	10	630	429
2061	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#4干变	10	630	358
2062	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93106XB	10	500	0
2063	市区（不含淮安区、淮阴区）	164019配变（甘棚跳西）	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2064	市区（不含淮安区、淮阴区）	164051配变（黄姚中学）	10	200	65
2065	市区（不含淮安区、淮阴区）	163012配变（甘棚林场西）	10	200	48
2066	市区（不含淮安区、淮阴区）	164053配变（姚湾王庄）	10	100	23
2067	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变（姚湾林场）	10	100	29
2068	市区（不含淮安区、淮阴区）	164035配变（杨庙村三组）	10	100	41
2069	市区（不含淮安区、淮阴区）	161076配变（渠北潘董南）	10	200	124
2070	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61062配变（谢碾陈胜）	10	400	263
2071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14406箱变	10	630	345
2072	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802箱变	10	500	137
2073	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄北93207配变	10	315	136
2074	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二984252配变	10	200	98
2075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1401箱变	10	630	326
2076	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北98318配变	10	200	0
2077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1402箱变	10	500	208
2078	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北一98326配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1403箱变	10	500	208
2080	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5103配变	10	400	170
2081	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#2变电所#4干变	10	800	427
2082	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6104(周圩村立新组东)	10	200	137
2083	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2609配变（徐码三组北）	10	200	35
2084	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2613配变（赵码南）	10	200	91
2085	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8115配变（郎颜五组）	10	200	69
2086	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8111配变（郎颜二组）	10	200	96
2087	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8120配变（西滩三组）	10	100	37
2088	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#2变电所#4干变	10	800	506
2089	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5139配变（黄码集中区东）	10	400	157
2090	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5141配变（乡政府院内）	10	200	0
2091	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7262公变（兴庄三组小区二）	10	200	94
2092	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北二98325配变	10	200	0
2093	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61055箱变(大李严北)	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2094	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1404箱变	10	500	223
2095	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3101箱变	10	630	339
2096	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13404配变(菜场)	10	500	176
2097	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_钵池28301配变	10	160	56
2098	市区（不含淮安区、淮阴区）	99306箱变	10	500	172
2099	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园变电所#2干变	10	800	452
2100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园变电所#4干变	10	630	336
2101	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#1干变	10	800	432
2102	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#3干变	10	630	319
2103	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3601配变	10	200	133
2104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖嘉景#1变电所#2干变	10	800	474
2105	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#3干变	10	800	494
2106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#1变电所#2干变	10	800	448
2107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#1变电所#4干变	10	800	388
2108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#3变电所#9干变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#3变电所#11干变	10	800	427
2110	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#2变电所#5干变	10	800	414
2111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#2变电所#7干变	10	800	386
2112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#4变电所#13干变	10	800	279
2113	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#4变电所#15干变	10	800	412
2114	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#5变电所#23干变	10	800	409
2115	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#5变电所#25干变	10	800	517
2116	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#6变电所#21干变	10	800	402
2117	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#7变电所#17干变	10	800	375
2118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#7变电所#19干变	10	800	423
2119	市区（不含淮安区、淮阴区）	97412箱变	10	500	0
2120	市区（不含淮安区、淮阴区）	97413箱变	10	500	0
2121	市区（不含淮安区、淮阴区）	97414箱变	10	500	0
2122	市区（不含淮安区、淮阴区）	97415箱变	10	500	0
2123	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#1变电所#1干变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2124	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#4干变	10	800	500
2125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D13233配变（西安路西）	10	80	62
2126	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3225配变（范集政府东）	20	500	90
2127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53158配变（范集育才路1#变）	10	400	257
2128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53159配变（范集育才路2#变）	10	200	89
2129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城C6101箱变	10	630	326
2130	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43057配变（王元海天小区）	10	400	0
2131	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9615公变（城南新淮五组）	10	400	167
2132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#1变电所#2干变	10	1000	255
2133	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1601箱变	10	500	225
2134	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1602箱变	10	500	269
2135	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1603箱变	10	500	202
2136	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1604箱变	10	500	232
2137	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1605箱变	10	500	279
2138	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1606箱变	10	500	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2139	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1607箱变	10	500	280
2140	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1608箱变	10	500	264
2141	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3604变（拥军路西）	10	400	42
2142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#30干变	10	800	160
2143	市区（不含淮安区、淮阴区）	161077配变(盐河二组)	10	200	13
2144	市区（不含淮安区、淮阴区）	福缘村E4602变	10	400	250
2145	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#1干变	10	1000	547
2146	市区（不含淮安区、淮阴区）	173012配变（王元工业园区北西）	10	400	203
2147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173014配变（王元泰华机械厂）	10	200	84
2148	市区（不含淮安区、淮阴区）	173015配变（王元菲力特）	10	200	68
2149	市区（不含淮安区、淮阴区）	173013配变（王元工业园区北沙龙）	10	400	75
2150	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#4干变	20	800	441
2151	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#5干变	10	800	309
2152	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#2干变	10	1000	585
2153	市区（不含淮安区、淮阴区）	172058配变(王元凯瑞达庄园南)	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172060配变(王元淮海南路东)	10	200	82
2155	市区（不含淮安区、淮阴区）	164055配变（姚湾泵站路南）	10	200	36
2156	市区（不含淮安区、淮阴区）	164054配变（甘露连庄北）	10	400	223
2157	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#1干变	10	800	418
2158	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#19干变	10	1000	388
2159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦东开闭所#1干变	10	630	127
2160	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#7干变	10	800	0
2161	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#9干变	10	800	0
2162	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#8干变	10	800	0
2163	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#10干变	10	800	0
2164	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#2变电所#1干变	10	630	73
2165	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖小区变电所#1干变	10	800	460
2166	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#3变电所#1干变	10	1000	527
2167	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖95019箱变	10	500	106
2168	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#1干变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2169	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所3#干变	10	800	399
2170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖小区变电所#2干变	10	800	0
2171	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#1变电所#1干变	10	800	401
2172	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#3干变	10	800	458
2173	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#4干变	10	800	470
2174	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#7干变	10	1000	469
2175	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#9干变	10	1000	531
2176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#1变电所#2干变	10	800	426
2177	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#5干变	10	800	428
2178	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#2变电所#6干变	10	1000	540
2179	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#3变电所#8干变	10	1000	509
2180	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#12干变	10	800	536
2181	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#20干变	10	1000	543
2182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#3变电所#2干变	10	1000	565
2183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#4变电所#2干变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#4变电所#4干变	10	800	472
2185	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#2干变	10	630	480
2186	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#4干变	10	800	450
2187	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#21干变	10	1000	595
2188	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#23干变	10	1000	529
2189	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7201箱变	10	500	304
2190	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7202箱变	10	630	267
2191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#2干变	10	800	406
2192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#4干变	10	800	354
2193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#6干变	10	800	405
2194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#8干变	10	800	360
2195	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7203箱变	10	630	354
2196	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7204箱变	10	500	276
2197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#1干变	10	800	0
2198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#3干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2199	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#5干变	10	800	0
2200	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#12干变	10	800	463
2201	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#11干变	10	800	481
2202	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#9干变	10	1000	594
2203	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#10干变	10	1000	586
2204	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#22干变	10	1000	610
2205	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#24干变	10	1000	610
2206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#7干变	10	800	0
2207	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#2干变	10	800	432
2208	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#4干变	10	800	341
2209	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#1干变	10	800	364
2210	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#3干变	10	800	380
2211	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#8干变	10	800	525
2212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#28干变	10	1000	652
2213	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#1干变	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2214	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#4干变	10	800	437
2215	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#8油变	10	630	205
2216	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#6油变	10	630	278
2217	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#12干变	10	630	247
2218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#16油变	10	630	196
2219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#14油变	10	630	265
2220	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#5干变	10	1000	658
2221	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#6干变	10	800	462
2222	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#1干变	10	800	344
2223	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#2干变	10	800	447
2224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#3干变	10	800	0
2225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#1干变	10	800	0
2226	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#7油变	10	630	0
2227	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#5油变	10	630	0
2228	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#3所#10干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#3所#9干变	10	800	0
2230	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#11干变	10	800	445
2231	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#13油变	10	630	0
2232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#15油变	10	630	0
2233	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#3干变	10	800	269
2234	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#5干变	10	800	437
2235	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#1干变	20	800	310
2236	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#3干变	20	800	495
2237	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#5干变	20	800	385
2238	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#2干变	20	800	446
2239	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#4干变	20	800	440
2240	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#6干变	20	800	502
2241	市区（不含淮安区、淮阴区）	13011配变（城西路农行）	10	400	137
2242	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#3干变	10	630	318
2243	市区（不含淮安区、淮阴区）	94717配变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2244	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#19干变	10	800	427
2245	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#14干变	10	800	420
2246	市区（不含淮安区、淮阴区）	14206箱变	10	630	0
2247	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#4干变	10	800	454
2248	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#6干变	10	800	456
2249	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#2干变	10	800	625
2250	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0603箱变	10	500	379
2251	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#1干变	10	800	454
2252	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#28干变	10	800	475
2253	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#2干变	10	800	479
2254	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#10干变	10	800	369
2255	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#2干变	10	800	430
2256	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#1干变	10	800	0
2257	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53285配变（范集东堆泵站）	10	200	113
2258	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#9干变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2259	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#5干变	10	800	380
2260	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#10干变	10	800	582
2261	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#1干变	10	800	570
2262	市区（不含淮安区、淮阴区）	苏宁大厦变电所#1干变	10	1000	370
2263	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#5干变	10	800	539
2264	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2603配变（徐码七组东）	10	200	89
2265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_咏贤路商业街变电室#1干变	10	800	383
2266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苏宁大厦变电所#2干变	10	1000	271
2267	市区（不含淮安区、淮阴区）	95024公变	10	400	79
2268	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#2干变	10	630	0
2269	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#5干变	10	800	332
2270	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#12干变	10	800	566
2271	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#19干变	10	800	478
2272	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#15干变	10	800	580
2273	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#2变电所#3干变	10	1000	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2274	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吴圩安置小区#2变电所#4干变	10	1000	546
2275	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#7干变	10	800	529
2276	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#17干变	10	630	257
2277	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#22干变	10	800	517
2278	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#3干变	10	800	448
2279	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#14干变	10	800	573
2280	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#4干变	10	800	583
2281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#12干变	10	800	0
2282	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#6干变	10	630	345
2283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91413箱变	10	630	66
2284	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44295配变(大问南2#)	10	400	284
2285	市区（不含淮安区、淮阴区）	14603配变	10	400	221
2286	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#8干变	10	800	270
2287	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#3干变	10	800	617
2288	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#1干变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2289	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#9干变	10	800	601
2290	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#2干变	10	630	361
2291	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#20干变	10	800	567
2292	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#3干变	10	800	569
2293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#1变电所#1干变	10	630	285
2294	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#2干变	10	630	0
2295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#1变电所#3干变	10	630	275
2296	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#4干变	10	630	0
2297	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#6干变	10	800	586
2298	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#10干变	10	800	449
2299	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#8变电所#20干变	10	800	342
2300	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#29干变	10	800	597
2301	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#25干变	10	800	625
2302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#2变电所#5干变	10	1000	576
2303	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#6干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#2变电所#7干变	10	1000	482
2305	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#8干变	10	1000	0
2306	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#16干变	10	800	459
2307	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#23干变	10	800	425
2308	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#9干变	10	800	367
2309	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#6干变	10	800	542
2310	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#2干变	10	800	548
2311	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#4变电所#9干变	10	800	0
2312	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91603箱变	10	500	219
2313	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#21干变	10	800	595
2314	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#8干变	10	800	435
2315	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#18干变	10	800	562
2316	市区（不含淮安区、淮阴区）	焊宸广场小区#3变电所#7变压器	10	1000	586
2317	市区（不含淮安区、淮阴区）	95246配变(许庄菜场西)	10	200	149
2318	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#11干变	10	630	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2319	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#1干变	10	800	0
2320	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#5干变	10	800	514
2321	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#2干变	10	800	462
2322	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#8干变	10	630	485
2323	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#6干变	10	630	272
2324	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9642公变	10	200	97
2325	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9641公变	10	400	256
2326	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#4干变	10	800	443
2327	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#8干变	10	800	490
2328	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中环国际小区变电所#1干变	10	800	430
2329	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中环国际小区变电所#2干变	10	800	416
2330	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#16干变	10	800	452
2331	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#8干变	10	800	430
2332	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#10干变	10	800	411
2333	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#12干变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2334	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐清华#3变电所#5干变	10	1000	632
2335	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五北93361配变	10	400	0
2336	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#7干变	10	800	494
2337	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#16干变	10	800	568
2338	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#12干变	10	800	446
2339	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#17干变	10	800	623
2340	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#4干变	10	800	448
2341	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#11干变	10	800	406
2342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#16干变	10	800	0
2343	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董中98358配变	10	400	0
2344	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#7干变	10	1000	587
2345	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#13干变	10	800	579
2346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14006箱变	10	630	66
2347	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#16干变	10	800	428
2348	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#1干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#19干变	10	800	275
2350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28708箱变	10	630	291
2351	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#2干变	10	800	556
2352	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#6干变	10	800	505
2353	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3614配变（富强二组）	10	400	157
2354	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#9干变	10	800	568
2355	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#32干变	10	800	514
2356	市区（不含淮安区、淮阴区）	95301公变	10	400	168
2357	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#35干变	10	630	468
2358	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#16干变	10	800	540
2359	市区（不含淮安区、淮阴区）	164062配变（姚湾河北2#）	10	200	98
2360	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十四组北配变	10	400	78
2361	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#6变电所#20干变	10	800	629
2362	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#7干变	10	800	528
2363	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#3干变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2364	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161084配变(渠北东吴)	10	200	84
2365	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#6变电所#19干变	10	800	640
2366	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#11干变	10	800	606
2367	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#9干变	10	800	486
2368	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44208配变（范集大花五组）	10	400	254
2369	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#4干变	10	800	542
2370	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#3干变	10	400	194
2371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#7干变	10	630	316
2372	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#3干变	10	1000	589
2373	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93402箱变	10	630	0
2374	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#12干变	10	800	544
2375	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#17干变	10	800	585
2376	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#28干变	10	630	379
2377	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#3干变	10	800	555
2378	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#17干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2379	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#1干变	10	800	435
2380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#30干变	10	800	0
2381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠大厦变电所#2干变	10	630	372
2382	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6321箱变	10	630	343
2383	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#18干变	10	800	459
2384	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#13干变	10	800	552
2385	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#12干变	10	800	463
2386	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#21干变	10	800	370
2387	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602变[建工实业南]	10	315	0
2388	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#13干变	10	800	424
2389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#1干变	10	1000	467
2390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#3干变	10	1000	402
2391	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#2干变	10	630	360
2392	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#1干变	10	630	257
2393	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#5干变	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2394	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#8干变	10	800	532
2395	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6109配变(周圩村东风组西)	10	200	89
2396	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#1干变	10	800	523
2397	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#5干变	10	800	388
2398	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9740配变（武墩凌荣变）	10	400	280
2399	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#11干变	10	800	583
2400	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#19干变	10	800	320
2401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14003箱变	10	630	167
2402	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#13干变	10	800	556
2403	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#7干变	10	800	455
2404	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#3干变	10	800	496
2405	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6127配变（严卓村五支）	10	400	318
2406	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#30干变	10	800	511
2407	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#6干变	10	800	634
2408	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#8干变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2409	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#6干变	10	800	567
2410	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#7干变	10	800	560
2411	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101美变	10	630	157
2412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#20干变	10	800	0
2413	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5406配变(三乐村孙代六支西)	10	200	36
2414	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8108配变（桂码三组）	10	200	109
2415	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#38干变	10	800	600
2416	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#5干变	10	800	602
2417	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9202箱变	10	400	206
2418	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805箱变	10	500	0
2419	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#10干变	10	800	0
2420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92406箱变配电变压器	10	400	172
2421	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#15干变	10	800	572
2422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91412箱变	10	630	163
2423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14004箱变	10	500	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#19干变	10	1000	0
2425	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#2干变	10	800	432
2426	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#5干变	10	630	372
2427	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#10干变	10	800	572
2428	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#3干变	10	800	0
2429	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#1干变	10	800	0
2430	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#5干变	10	800	0
2431	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#7干变	10	800	0
2432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#4干变	10	800	0
2433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#2干变	10	800	0
2434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#6干变	10	800	0
2435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#8干变	10	800	0
2436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53248配变（范集新张三组3#变）	10	400	94
2437	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9714配变（唐庄七组）	10	400	175
2438	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44249配变（范集大吴万庄）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53250配变（范集五组）	10	200	52
2440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸六组北配变	10	200	67
2441	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组南175101配变	10	200	38
2442	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9721配变(严集六组南)	10	200	70
2443	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9737配变(严集十二组北)	10	315	168
2444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#8变电所#27干变	10	400	176
2445	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#4干变	10	800	0
2446	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#3干变	10	800	0
2447	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1308配变（范庄七组）	10	200	83
2448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#1变电所#1干变	10	800	418
2449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#2变电所#3干变	10	630	354
2450	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#4变电所#7干变	10	800	471
2451	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#1干变	20	800	513
2452	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#3干变	20	800	472
2453	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#5干变	20	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2454	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#2干变	20	800	494
2455	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#4干变	20	800	508
2456	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#6干变	20	800	559
2457	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#8干变	20	800	538
2458	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#5干变	10	800	0
2459	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#6干变	10	800	0
2460	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#2干变	10	800	0
2461	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#4干变	10	630	0
2462	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#8干变	10	800	0
2463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#1干变	10	630	309
2464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#3干变	10	630	298
2465	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#2干变	10	630	277
2466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#4干变	10	630	168
2467	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#2干变	10	1000	0
2468	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#4干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2469	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#1干变	10	1000	571
2470	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景3#配变	10	400	254
2471	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8102配变（桂码十二组）	10	200	74
2472	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7616配变（中民三组）	10	200	69
2473	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#1干变	10	1000	423
2474	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#3干变	10	1000	439
2475	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#2干变	10	1000	0
2476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#4干变	10	1000	0
2477	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8428公变（王庄十二组）	10	200	39
2478	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4444配变(严卓中学西)	10	200	66
2479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清河城市广场#1变电所#1干变	10	630	351
2480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清河城市广场#1变电所#3干变	10	630	276
2481	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#2干变	10	630	431
2482	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#4干变	10	630	350
2483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#1变电所#1干变	10	1000	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#1变电所#2干变	10	1000	617
2485	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#2变电所#5油变	10	630	228
2486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#3变电所#7干变	10	1000	538
2487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#2变电所#6油变	10	630	289
2488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#3变电所#8干变	10	1000	510
2489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6115配变（严李三组）	10	400	187
2490	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161044配变(胡庄小区)	10	100	15
2491	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5702箱变	10	630	381
2492	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8403配变(严李一组北)	10	200	47
2493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方凯旋城变电所#1干变	10	1000	0
2494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方凯旋城变电所#2干变	10	1000	615
2495	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8103配变（桂码七组）	10	200	75
2496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#5所#1干变	10	1000	410
2497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#1变电所#2干变	10	800	344
2498	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7101箱变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2499	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5701箱变	10	630	399
2500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#1干变	10	630	193
2501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#3干变	10	630	344
2502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#2干变	10	630	177
2503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#4干变	10	630	347
2504	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩季庄西G6308公变	10	200	32
2505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#1变电所#2油变	10	400	262
2506	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#2变电所#4干变	10	630	430
2507	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#1变电所#1油变	10	400	271
2508	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#2变电所#3干变	10	630	183
2509	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#6所#1干变	10	500	212
2510	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4201箱变	10	500	228
2511	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4202箱变	10	500	168
2512	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4204箱变	10	500	208
2513	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4205箱变	10	500	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2514	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4206箱变	10	500	240
2515	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4203箱变	10	500	254
2516	市区（不含淮安区、淮阴区）	18303箱变	10	630	435
2517	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3905配变（钵池）	10	315	113
2518	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9635公变	10	200	88
2519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#1干变	10	800	411
2520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#3干变	10	800	395
2521	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#2干变	10	800	464
2522	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#4干变	10	800	383
2523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#10变电所#22干变	10	800	0
2524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#24干变	10	800	0
2525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#26干变	10	800	0
2526	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#12变电所#28干变	10	630	0
2527	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#10变电所#21干变	10	800	408
2528	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#11干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#4变电所#12干变	10	800	0
2530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#1变电所#1油变	10	630	307
2531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#2变电所#3干变	10	800	397
2532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#3变电所#5干变	10	800	404
2533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#1变电所#2油变	10	630	332
2534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#2变电所#4干变	10	800	449
2535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#3变电所#6干变	10	800	403
2536	市区（不含淮安区、淮阴区）	19406配变(公路收费东)	10	400	69
2537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#6变电所#22干变	10	630	314
2538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#4变电所#1干变	10	1000	503
2539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#5变电所#3干变	10	1000	590
2540	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#23干变	10	800	495
2541	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#25干变	10	800	346
2542	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#12变电所#27干变	10	630	227
2543	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7402公变	10	315	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#11干变	10	630	295
2545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#13干变	10	630	307
2546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#12干变	10	630	334
2547	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#14干变	10	630	276
2548	市区（不含淮安区、淮阴区）	富康花园98301箱变	10	400	0
2549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#5所#2干变	10	1000	438
2550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#6所#2干变	10	500	224
2551	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#2干变	10	1000	592
2552	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#4干变	10	1000	557
2553	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#2变电所#6干变	10	1000	608
2554	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#3变电所#8干变	10	1000	623
2555	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区1#干变	20	500	270
2556	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区2#干变	20	500	254
2557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#6变电所#5干变	10	1000	563
2558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅苑#1变电所#1干变	10	1000	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2559	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#3变电所1#干变	10	1000	554
2560	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3219配变（范集福利院南）	20	500	156
2561	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中一98319配变	10	400	0
2562	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	0
2563	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#10干变	10	1000	677
2564	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#1干变	10	1000	645
2565	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#3干变	10	1000	633
2566	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#5干变	10	1000	555
2567	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#7干变	10	1000	543
2568	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#9干变	10	1000	663
2569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润翠璟#1变电所#1干变	10	800	399
2570	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润翠璟#1变电所#3干变	10	800	398
2571	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#2干变	10	800	398
2572	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#4干变	10	800	425
2573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#3变电所#1干变	10	1000	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2574	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#3变电所#2干变	10	1000	0
2575	市区（不含淮安区、淮阴区）	14815箱变	10	400	0
2576	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#2干变	10	800	408
2577	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#4干变	10	800	367
2578	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#6干变	10	630	208
2579	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#8干变	10	630	258
2580	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#1干变	10	800	349
2581	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#3干变	10	800	430
2582	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24916#箱变	20	630	340
2583	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24917#箱变	20	630	187
2584	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1609箱变	10	500	150
2585	市区（不含淮安区、淮阴区）	高坝集中居住小区变电所#1干变	20	1000	436
2586	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H501箱变	20	630	317
2587	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高坝集中居住小区变电所#2干变	20	1000	555
2588	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61065配变(大李赵东北)	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2589	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14505配变[马庄安置]	10	100	0
2590	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6805配变（毛渡二组）	10	200	0
2591	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#5干变	10	630	223
2592	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#7干变	10	630	277
2593	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#2干变	10	630	284
2594	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#1干变	10	630	330
2595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_府山大厦变电所#1干变	10	630	247
2596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_府山大厦变电所#2干变	10	630	330
2597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科宇高新公寓变电所#1干变	10	500	206
2598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科宇高新公寓变电所#2干变	10	500	171
2599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南泰顺家园13807箱变	10	630	309
2600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金辉城#1变电所#2干变	10	630	247
2601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金辉城#1变电所#1干变	10	630	293
2602	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18502XB	10	630	202
2603	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑1#配电所#10主变	20	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2604	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#1变电所#1干变	10	800	346
2605	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#1变电所#3干变	10	800	370
2606	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5143配变(乡政府西北)	10	200	50
2607	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5417配变(三乐村朱卢组)	10	400	236
2608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53155配变（范集新张小区）	10	400	154
2609	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3252配变（范集教师楼2#变）	20	200	48
2610	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53253配变（范集商业街东2#变）	10	500	46
2611	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3254配变（范集农具厂）	20	400	134
2612	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑2#配电所#8主变	20	800	338
2613	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑#3配电所#12主变	20	630	191
2614	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#2干变	10	800	311
2615	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#4干变	10	800	382
2616	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城名府#2变电所#6干变	10	630	267
2617	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城名府#2变电所#5干变	10	630	162
2618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文苑小区变电所#1干变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29605箱变	10	630	0
2620	市区（不含淮安区、淮阴区）	25601箱变	20	630	311
2621	市区（不含淮安区、淮阴区）	25602箱变	20	630	377
2622	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603箱变	20	630	321
2623	市区（不含淮安区、淮阴区）	25604箱变	20	630	311
2624	市区（不含淮安区、淮阴区）	25605箱变	20	630	293
2625	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5023箱变南方花园六期	10	500	270
2626	市区（不含淮安区、淮阴区）	25606箱变	20	630	372
2627	市区（不含淮安区、淮阴区）	25607箱变	20	630	290
2628	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑南百湾247#箱变	20	800	364
2629	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5024箱变南方花园六期	10	630	337
2630	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B50025箱变南方花园六期	10	630	277
2631	市区（不含淮安区、淮阴区）	宝岛花园变电所#1干变	10	800	490
2632	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宝岛花园变电所#2干变	10	800	0
2633	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_诗书雅苑变电所#1干变	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_诗书雅苑变电所#2干变	10	800	288
2635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#2变电所#4干变	10	1000	630
2636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#3变电所#6干变	10	1000	530
2637	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1305配变（田港四组）	10	200	124
2638	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#2干变	10	1000	347
2639	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#4干变	10	1000	516
2640	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#6干变	10	800	324
2641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#7干变	10	800	469
2642	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#9干变	10	630	289
2643	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#1干变	10	1000	463
2644	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8402箱变	10	630	277
2645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#3干变	10	800	288
2646	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#5干变	10	1000	509
2647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#8干变	10	630	291
2648	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#10干变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2649	市区（不含淮安区、淮阴区）	29301配变(黄元中心村东)	10	200	0
2650	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#2变电所#3干变	10	1000	0
2651	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#3变电所#5干变	10	1000	0
2652	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#4干变	10	630	286
2653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#6干变	10	630	324
2654	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#3变电所#8干变	10	630	191
2655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#3干变	10	630	323
2656	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#5干变	10	630	306
2657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#3变电所#7干变	10	630	254
2658	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5604箱变	10	500	280
2659	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5605箱变	10	500	219
2660	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5606箱变	10	630	348
2661	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5607箱变	10	500	159
2662	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5608箱变	10	630	299
2663	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5609箱变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2664	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5610箱变	10	630	298
2665	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5611箱变	10	630	339
2666	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5612箱变	10	630	322
2667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#6变电所#13干变	10	1000	504
2668	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#7变电所#15干变	10	1000	419
2669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#1干变	10	800	458
2670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#3干变	10	800	336
2671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#9干变	10	800	456
2672	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#11干变	10	800	456
2673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#4变电所#5干变	10	630	336
2674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#2干变	10	800	0
2675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#8变电所#17干变	10	1000	368
2676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#6变电所#12干变	10	1000	0
2677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#7变电所#14干变	10	1000	0
2678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#8变电所#16干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15401箱变	10	500	191
2680	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15402箱变	10	500	190
2681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15403箱变	10	500	197
2682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15404箱变	10	500	173
2683	市区（不含淮安区、淮阴区）	99307箱变	10	500	189
2684	市区（不含淮安区、淮阴区）	99308箱变	10	500	203
2685	市区（不含淮安区、淮阴区）	99309箱变	10	500	228
2686	市区（不含淮安区、淮阴区）	99310箱变	10	500	203
2687	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#5变电所#7干变	10	630	296
2688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#4变电所#6干变	10	630	301
2689	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#2干变	10	800	0
2690	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#4干变	10	800	0
2691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#5变电所#8干变	10	630	0
2692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#10干变	10	800	0
2693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#12干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#21干变	10	630	304
2695	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#20#干变	10	630	291
2696	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#22干变	10	630	255
2697	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404箱变	10	630	368
2698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#3变电所#9干变	10	800	307
2699	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#6干变	10	630	324
2700	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#8干变	10	630	306
2701	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#3变电所#10干变	10	800	234
2702	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#4变电所#8干变	10	630	0
2703	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#10干变	10	800	0
2704	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#12干变	10	800	0
2705	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#6变电所#14干变	10	800	0
2706	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#4变电所#7干变	10	630	323
2707	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#9干变	10	800	477
2708	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#11干变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2709	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#6变电所#13干变	10	800	497
2710	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5420配变（三乐村合心）	10	200	105
2711	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦东花园明珠小区变电所#1干变	10	400	189
2712	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99311B	10	500	167
2713	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#20干变	10	800	377
2714	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#22干变	10	800	454
2715	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际#2变电所#3干变	10	1000	543
2716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郦城国际#2变电所#3干变	10	1000	431
2717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#13变电所#1干变	10	1000	372
2718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#13变电所#2干变	10	1000	385
2719	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#15变电所#1干变	10	1000	193
2720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#15变电所#2干变	10	1000	399
2721	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#9干变	10	800	553
2722	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#3干变	10	800	596
2723	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D302公变	20	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#3变电所#7干变	10	800	444
2725	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#13干变	10	800	509
2726	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#3干变	10	800	548
2727	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#16干变	10	800	439
2728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#6变	10	800	445
2729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#8变	10	800	460
2730	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#8干变	10	800	547
2731	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#5变电所#17干变	10	800	483
2732	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#5变电所#18干变	10	800	370
2733	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172046王元创业园南	10	400	194
2734	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#3变电所#9干变	10	800	331
2735	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#3变电所#7干变	10	800	325
2736	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#8干变	10	800	503
2737	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#10干变	10	800	354
2738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#22干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2739	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#1干变	10	1000	0
2740	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#2干变	10	1000	534
2741	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28711箱变	10	630	249
2742	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28712箱变	10	630	338
2743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28713箱变	10	630	293
2744	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#12干变	10	800	536
2745	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#2变电所#4干变	10	1000	484
2746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苹果国际#2变电所#4干变	10	1000	580
2747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29512箱变	10	500	0
2748	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#3变电所#5干变	10	800	432
2749	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29513箱变	10	630	0
2750	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#2变电所#3油变	10	630	285
2751	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#2变电所#4油变	10	630	155
2752	市区（不含淮安区、淮阴区）	13702箱变	10	630	319
2753	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#4干变	20	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2754	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#2干变	10	800	457
2755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#4变电所#11干变	10	630	340
2756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#4变电所#9干变	10	630	365
2757	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#10干变	10	630	353
2758	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#12干变	10	630	308
2759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#15干变	10	630	234
2760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#13干变	10	630	271
2761	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#14干变	10	630	354
2762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#16干变	10	630	347
2763	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2L3291配变(范集水厂)	20	200	70
2764	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#1干变	10	800	0
2765	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#2干变	10	800	521
2766	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#6干变	10	800	467
2767	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#3干变	10	800	458
2768	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#4干变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2769	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7305XB环城小区六栋东	10	500	74
2770	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#5干变	10	800	453
2771	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#6干变	10	800	418
2772	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#7干变	10	800	414
2773	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#2干变	10	800	557
2774	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007箱变	10	500	193
2775	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#1干变	10	800	418
2776	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#2变电所#3干变	10	630	350
2777	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#5干变	10	630	277
2778	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#6干变	10	630	320
2779	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#2变电所#4干变	10	630	382
2780	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#2干变	10	800	382
2781	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172020配变(王元创业园西)	10	400	3
2782	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D301配变	20	200	63
2783	市区（不含淮安区、淮阴区）	164058配变（姚湾马庄西）	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2784	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#16干变	10	800	524
2785	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#27干变	10	800	581
2786	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#14干变	10	800	451
2787	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#3干变	10	800	0
2788	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#4干变	10	1000	357
2789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28714箱变	10	630	353
2790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28715箱变	10	500	228
2791	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#22干变	10	800	0
2792	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#3变电所#6干变	10	1000	539
2793	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29514箱变	10	630	0
2794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29515箱变	10	630	0
2795	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#13干变	10	800	611
2796	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#17变电所#1干变	10	1000	418
2797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#17变电所#2干变	10	1000	452
2798	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#3变电所#5干变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2799	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#3变电所#6干变	10	800	401
2800	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#2变电所#1干变	10	1000	500
2801	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#2变电所#2干变	10	1000	410
2802	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#4变电所#1干变	10	1250	503
2803	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#4变电所#2干变	10	1250	755
2804	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#7干变	10	800	414
2805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#5变电所#1干变	10	1000	607
2806	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#5变电所#2干变	10	1000	581
2807	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#9干变	10	800	620
2808	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#3变电所#1干变	10	1250	606
2809	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#1变电所#2干变	10	1000	500
2810	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#1变电所#1干变	10	1000	549
2811	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29408箱变	10	630	0
2812	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#21干变	10	630	311
2813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#9变电所#2干变	10	800	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2814	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#9变电所#1干变	10	800	315
2815	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#1干变	10	1000	391
2816	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#2干变	10	1000	515
2817	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#3变电所#2干变	10	1250	490
2818	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#10变电所#1干变	10	800	358
2819	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#8干变	10	800	478
2820	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#9干变	10	800	451
2821	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202箱变	10	500	87
2822	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7307箱变	10	630	442
2823	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7322箱变	10	630	213
2824	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#12干变	10	800	450
2825	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99707XB	10	630	226
2826	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99708箱变1配电变压器	10	630	171
2827	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#26干变	10	800	444
2828	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#11干变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2829	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#1变电所#1干变	10	1000	602
2830	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#1干变	10	400	0
2831	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#2干变	10	400	0
2832	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9328配变富康园对面	10	400	102
2833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾飞小区二期259#箱变	20	630	355
2834	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L306箱变	20	630	375
2835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福地清华苑变电所#2干变	10	630	0
2836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福地清华苑变电所#1干变	10	630	188
2837	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#1变电所#1干变	10	800	479
2838	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#2变电所#3干变	10	800	525
2839	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#5干变	10	800	508
2840	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#4变电所#7干变	10	800	474
2841	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#9干变	10	800	500
2842	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#11干变	10	800	504
2843	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#1干变	10	1000	650

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2844	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#3干变	10	1000	653
2845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天香花苑变电所#1干变	10	500	0
2846	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#1变电所#1干变	10	800	407
2847	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#3干变	10	800	388
2848	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#5干变	10	800	438
2849	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#3变电所#8干变	10	800	434
2850	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#4变电所#10干变	10	800	395
2851	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#1变电所#2干变	10	800	432
2852	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#2变电所#4干变	10	800	379
2853	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#2变电所#6干变	10	800	383
2854	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#3变电所#7干变	10	800	520
2855	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#4变电所#9干变	10	800	349
2856	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#28干变	10	800	0
2857	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#27干变	10	800	418
2858	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#8变电所#19干变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2859	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#8变电所#21干变	10	800	465
2860	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29516箱变	10	630	0
2861	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#8干变	10	800	531
2862	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#6变电所#1干变	10	1250	646
2863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#6变电所#2干变	10	1250	527
2864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#7变电所#1干变	10	800	273
2865	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#7变电所#2干变	10	800	202
2866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#5变电所#10干变	10	800	362
2867	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#5变电所#9干变	10	800	377
2868	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#10变电所#2干变	10	800	254
2869	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#11变电所#1干变	10	630	226
2870	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#11变电所#2干变	10	630	168
2871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东二期27506XB	10	630	319
2872	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#12变电所#1干变	10	800	310
2873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东二期27507XB	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#12变电所#2干变	10	800	326
2875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#14变电所#1干变	10	1000	509
2876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#14变电所#2干变	10	1000	460
2877	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所1#干变	10	500	276
2878	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所2#干变	10	500	220
2879	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#7干变	10	800	382
2880	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#5干变	10	800	631
2881	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15002配变（黄码三支渠南）	10	400	298
2882	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#3变电所#5干变	10	800	478
2883	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#1干变	10	800	292
2884	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#3干变	10	630	479
2885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华信广场#1变电所#2干变	10	1000	619
2886	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华信广场#2变电所#4干变	10	1000	609
2887	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#1干变	10	630	309
2888	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#2干变	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2889	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城1#所#3干变	10	630	323
2890	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城1#所#4干变	10	630	246
2891	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所#5干变	10	630	364
2892	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#9干变	10	630	416
2893	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#6干变	10	800	478
2894	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#10干变	10	630	378
2895	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#11干变	10	630	361
2896	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#12干变	10	630	373
2897	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#18干变	10	630	308
2898	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#13干变	10	630	396
2899	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#14干变	10	630	401
2900	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#7干变	10	800	550
2901	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#2变电所#7干变	10	800	250
2902	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6110PB	10	200	67
2903	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#2主变	20	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2904	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所2#变	20	800	474
2905	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所1#变	20	800	479
2906	市区（不含淮安区、淮阴区）	17310配变(李集村后吴组北)	10	200	66
2907	市区（不含淮安区、淮阴区）	17306配变（李集村庄心组南）	10	200	56
2908	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天香花园变电所#2干变	10	500	235
2909	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新亚国际大厦变电所#1干变	10	1000	215
2910	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#4干变	10	630	365
2911	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河城#8变电所#16干变	10	1000	465
2912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新亚国际大厦变电所#2干变	10	1000	372
2913	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#8变电所#15干变	10	1000	383
2914	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	35
2915	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8439(武墩普墩三组)配变	10	400	108
2916	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9709配变(唐庄十五组)	10	200	71
2917	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组东配变	10	200	46
2918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28008美变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2919	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#1变电所#1干变	10	1000	603
2920	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#1干变	10	1000	593
2921	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#2干变	10	1000	567
2922	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#3干变	10	1000	567
2923	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#4干变	10	1000	543
2924	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#1干变	10	800	432
2925	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#22干变	10	800	484
2926	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#5干变	10	1000	419
2927	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#6干变	10	1000	466
2928	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#3干变	10	800	514
2929	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#19干变	10	800	592
2930	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#3变电所#8干变	10	800	0
2931	市区（不含淮安区、淮阴区）	13713箱变	10	630	245
2932	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#9干变	10	800	459
2933	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#10干变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2934	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#11干变	10	800	485
2935	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#12干变	10	800	442
2936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4611箱变	10	500	271
2937	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所265#变	20	800	542
2938	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所266#变	20	500	281
2939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#1变电所#2干变	10	800	330
2940	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#2变电所#4干变	10	800	455
2941	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#6干变	10	800	379
2942	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#4变电所#8干变	10	800	249
2943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#5变电所#10干变	10	800	243
2944	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#5变电所#12干变	10	800	426
2945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#2干变	10	630	224
2946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#7变电所#14干变	10	1000	549
2947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#7变电所#13干变	10	1000	433
2948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#6变电所#12干变	10	1000	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2949	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#6变电所#11干变	10	1000	480
2950	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8303XB	10	200	91
2951	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9612配变	10	200	17
2952	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路小区变电所#1干变	10	1000	600
2953	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路小区变电所#2干变	10	1000	604
2954	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6201配变	10	315	215
2955	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#1变电所#2干变	10	1000	0
2956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#1变电所#1干变	10	1000	0
2957	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#2干变	10	800	353
2958	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#1干变	10	800	379
2959	市区（不含淮安区、淮阴区）	29517箱变	10	630	0
2960	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#1干变	10	630	308
2961	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#2干变	10	630	289
2962	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29518箱变高压间隔配电变压器	10	630	0
2963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#3干变	10	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2964	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#1干变	10	1000	600
2965	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#4干变	10	630	358
2966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29519箱变	10	630	0
2967	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#2干变	10	1000	572
2968	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13709箱变	10	500	226
2969	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13710箱变	10	500	242
2970	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13711箱变	10	630	261
2971	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13712箱变	10	630	284
2972	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#16干变	10	800	543
2973	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#1干变	10	800	99
2974	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#13干变	10	630	430
2975	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#1干变	10	630	0
2976	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#9干变	10	800	621
2977	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#8干变	10	800	537
2978	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#3变电所#6干变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2979	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#8干变	10	800	518
2980	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#3干变	10	800	417
2981	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162067配变（胡庄小西刘西）	10	315	154
2982	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#1干变	10	800	444
2983	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#3干变	10	800	340
2984	市区（不含淮安区、淮阴区）	94607配变	10	400	146
2985	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#4干变	10	630	326
2986	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#2变电所#6干变	10	1000	404
2987	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#1干变	10	630	200
2988	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#3干变	10	630	278
2989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#2变电所#5干变	10	1000	414
2990	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92107箱变高压间隔配电变压器	10	500	236
2991	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#1干变	10	1200	783
2992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#5变电所#9干变	10	800	417
2993	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#2干变	10	1000	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2994	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11308变(二中对面)	10	400	164
2995	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6501箱变	10	200	126
2996	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾泰小区273#箱变	20	630	17
2997	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#20干变	10	800	406
2998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#1变电所#2干变	10	1000	545
2999	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_英伦玫瑰园17301箱变001	10	500	267
3000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#2变电所#1干变	10	800	463
3001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#2变电所#3干变	10	1000	0
3002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#2变电所#2干变	10	800	0
3003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#3变电所#1干变	10	1000	0
3004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#3变电所#2干变	10	1000	409
3005	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#4变电所#7干变	10	1000	555
3006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_英伦玫瑰园17302箱变002	10	500	314
3007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#1干变	10	800	483
3008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#2干变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3009	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#3干变	10	800	464
3010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#18变电所#2干变	10	1000	519
3011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#18变电所#1干变	10	1000	482
3012	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#16变电所#1干变	10	1000	394
3013	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#4干变	10	800	493
3014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#16变电所#2干变	10	1000	427
3015	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#20干变	10	800	454
3016	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6303箱变	10	400	273
3017	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#7干变	10	1000	493
3018	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#11干变	10	1000	640
3019	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#8干变	10	1000	536
3020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#8干变	10	630	0
3021	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#17干变	10	800	486
3022	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#18干变	10	800	442
3023	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#14干变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3024	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#11干变	10	800	433
3025	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#4干变	10	800	408
3026	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#2干变	10	800	387
3027	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#25干变	10	800	632
3028	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#15干变	10	800	500
3029	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#1干变	10	630	391
3030	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#17干变	10	800	453
3031	市区（不含淮安区、淮阴区）	14208箱变（李家味东）	10	630	0
3032	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#2干变	10	800	444
3033	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#4干变	10	800	367
3034	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#5干变	10	800	390
3035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#7干变	10	800	344
3036	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5015箱变	10	630	369
3037	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#6干变	10	800	502
3038	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144箱变（乡政府东）	10	630	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#8干变	10	800	406
3040	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99705箱变间隔配电变压器	10	630	318
3041	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99704箱变间隔配电变压器	10	630	293
3042	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99701箱变间隔配电变压器	10	630	296
3043	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99706箱变间隔配电变压器	10	630	228
3044	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8441配变（普墩二组）	10	200	142
3045	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#32干变	10	800	479
3046	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#1干变	10	630	378
3047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#3干变	10	630	318
3048	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#2变电所#5干变	10	630	299
3049	市区（不含淮安区、淮阴区）	15904配变（韩城九组）	10	315	131
3050	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9606公变（小河三四组）	10	200	0
3051	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#2干变	10	630	0
3052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#4干变	10	630	0
3053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#2变电所#6干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3054	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#1变电所#2干变	10	800	518
3055	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#1变电所#4干变	10	800	496
3056	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#2变电所#6干变	10	1000	764
3057	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#2变电所#8干变	10	1000	658
3058	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#1干变	10	800	546
3059	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#3干变	10	800	474
3060	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_联盛国际变电所#3干变	10	1000	393
3061	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#1干变	10	1250	375
3062	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#2干变	10	1250	642
3063	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#3干变	10	1250	795
3064	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#5变电所#10干变	10	800	331
3065	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#4干变	10	1250	596
3066	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南韩侯花苑变电所1#干变	10	800	359
3067	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#2变电所#5干变	10	1250	893
3068	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_韩侯花苑变电所2#干变	10	800	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17201箱变001（王元三组）	10	400	231
3070	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4302箱变002（王元三组）	10	400	222
3071	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1216配变	10	400	148
3072	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3602配变（富强二组西）	10	400	0
3073	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际1#干变	10	630	376
3074	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#4变电所#8干变	10	1000	528
3075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苹果国际小区变电所2#干变	10	630	305
3076	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#5变电所#9干变	10	800	501
3077	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#12干变	10	1000	681
3078	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#2干变	10	800	405
3079	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#1干变	10	1000	497
3080	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#2干变	10	1000	581
3081	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#9干变	10	1000	573
3082	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#6变电所#11干变	10	800	426
3083	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#10干变	10	1000	603

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#6变电所#12干变	10	800	445
3085	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#13干变	10	800	410
3086	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#14干变	10	800	408
3087	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#1干变	10	1000	590
3088	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#3干变	10	1000	554
3089	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#2干变	10	1000	0
3090	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#4干变	10	1000	0
3091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#2变电所#5干变	10	1000	478
3092	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#1变电所#3干变	10	800	136
3093	市区（不含淮安区、淮阴区）	26604公变	10	400	261
3094	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#7干变	10	800	606
3095	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#4干变	10	800	517
3096	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#4干变	10	800	615
3097	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#8干变	10	800	596
3098	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#15干变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3099	市区（不含淮安区、淮阴区）	11301箱变	10	630	293
3100	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#2干变	10	800	544
3101	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#33干变	10	630	393
3102	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#17干变	10	800	465
3103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#4变电所#13干变	10	800	347
3104	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#6干变	10	800	497
3105	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#34干变	10	800	443
3106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#9变电所#31干变	10	800	495
3107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#9变电所#33干变	10	800	392
3108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162066配变（盐河泵站北）	10	200	0
3109	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#9干变	10	800	0
3110	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#11干变	10	800	0
3111	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#10干变	10	800	0
3112	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#12干变	10	800	0
3113	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#5干变	10	1000	757

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3114	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#7干变	10	1000	628
3115	市区（不含淮安区、淮阴区）	16361配变(黄码乡老街道西北)	10	400	158
3116	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#2干变	10	1000	614
3117	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#1干变	10	1000	539
3118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18312箱变	10	500	179
3119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_商务中心#1干变	10	500	208
3120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_菜场#2干变	10	250	64
3121	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6218箱变	10	630	258
3122	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6217箱变	10	630	273
3123	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6216箱变	10	630	300
3124	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4407配变(严卓村四支东)	10	400	225
3125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14611箱变	10	500	217
3126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城市风尚B4001箱变	10	315	191
3127	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6501箱变	10	500	252
3128	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609变（外国语学校北西）	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3129	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1206配变	10	400	142
3130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#2变电所#1干变	10	1000	587
3131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#2变电所#2干变	10	1000	330
3132	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#12干变	10	800	475
3133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#5变电所#11干变	10	800	292
3134	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#2变电所#6干变	10	1000	0
3135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#3变电所#7干变	10	1000	523
3136	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#2变电所#2干变	10	1000	615
3137	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#3变电所#8干变	10	1000	0
3138	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507配变(青年路南)	10	400	206
3139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#1干变	10	630	320
3140	市区（不含淮安区、淮阴区）	162080配变（盐河鸡场）	10	400	118
3141	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#3干变	10	630	443
3142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16902配变（大成建筑）	10	400	0
3143	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708变(机场安置小区东1)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3144	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1219配变	10	400	184
3145	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#20干变	10	630	354
3146	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#6干变	10	1000	618
3147	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#4干变	10	800	310
3148	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#7干变	10	800	462
3149	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#5干变	10	800	475
3150	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#6干变	10	800	466
3151	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#8干变	10	800	332
3152	市区（不含淮安区、淮阴区）	18615变[建工实业北]	10	400	79
3153	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303箱变	10	630	342
3154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28202箱变	10	630	351
3155	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街#2变电所大卖场#3干变	10	800	201
3156	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中二98321配变	10	400	0
3157	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新西93432配变	10	400	0
3158	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新93420配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3159	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘草莓园98342配变	10	100	0
3160	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘葡萄园98349配变	10	100	0
3161	市区（不含淮安区、淮阴区）	164059配变（杨庙小区西北）	10	200	7
3162	市区（不含淮安区、淮阴区）	164060配变（杨庙小区东北）	10	200	10
3163	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7108配变（后刘一组西）	10	200	135
3164	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6119配变(周圩村戴庄组西配变)	10	500	304
3165	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#3干变	10	800	540
3166	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#10干变	10	800	545
3167	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#9变电所#23干变	10	800	425
3168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#1变电所#2干变	10	1000	262
3169	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4601变	10	400	316
3170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#2变电所#3干变	10	630	0
3171	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#1变电所#1干变	10	800	495
3172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13814配变(一区六栋西)	10	315	71
3173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13828配变(一区七栋西)	10	315	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3174	市区（不含淮安区、淮阴区）	99203美变01	10	400	293
3175	市区（不含淮安区、淮阴区）	14315配变	10	400	160
3176	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#1变电所 #2干变	10	630	450
3177	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府 #3变电所 #8干变	10	800	632
3178	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#1变电所 #1干变	10	800	283
3179	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#1变电所#2干变	10	800	332
3180	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所 #29干变	10	800	486
3181	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟 #5变电所 #14干变	10	800	574
3182	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑 #3变电所#9干变	10	800	572
3183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#1干变	10	800	394
3184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#2干变	10	800	401
3185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#3干变	10	800	412
3186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#4干变	10	800	410
3187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#9干变	10	1000	616
3188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#10干变	10	1000	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#11干变	10	1000	663
3190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#12干变	10	1000	620
3191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#5干变	10	630	229
3192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#6干变	10	630	248
3193	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44271配变（范集后高十一组）	10	400	202
3194	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8116配变（郎颜七组）	10	200	0
3195	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#1干变	10	800	404
3196	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#3干变	10	800	333
3197	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#2干变	10	800	404
3198	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#4干变	10	800	470
3199	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9645公变(城南新闸一组)	10	200	34
3200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞福莱小区变电所#3干变	10	500	276
3201	市区（不含淮安区、淮阴区）	19403美变	10	400	272
3202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18301箱变	10	500	235
3203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方金色家园变电所#2干变	10	1000	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3204	市区（不含淮安区、淮阴区）	18302箱变	10	500	218
3205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#1变电所#1干变	10	1000	373
3206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#6变电所#13干变	10	800	440
3207	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#14干变	10	800	465
3208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#1所#2干变	10	800	517
3209	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#2变电所#3干变	10	1000	588
3210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#2变电所#4干变	10	1000	586
3211	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#5干变	10	630	408
3212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#3变电所#6干变	10	630	357
3213	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#7干变	10	630	331
3214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#3变电所#8干变	10	630	307
3215	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#4干变	10	800	0
3216	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3907配变（钵池）	10	400	149
3217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#2变电所#3干变	10	800	516
3218	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#2变电所#4干变	10	500	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#3变电所#5干变	10	800	276
3220	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#3变电所#6干变	10	800	382
3221	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#7干变	10	630	322
3222	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#9干变	10	630	351
3223	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#10干变	10	630	271
3224	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#8干变	10	630	363
3225	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#1干变	10	800	479
3226	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#7干变	10	800	292
3227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#7干变	10	630	272
3228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#8干变	10	630	256
3229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_步行街1	10	630	60
3230	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1806箱变	10	630	325
3231	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#7干变	10	800	481
3232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28201箱变	10	630	375
3233	市区（不含淮安区、淮阴区）	U54001箱变(王元二支)	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3234	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#6干变	10	800	0
3235	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#11干变	10	800	560
3236	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#29干变	10	630	357
3237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元四期变电所#1干变	10	630	381
3238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元四期变电所#2干变	10	630	298
3239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方豪城#2变电所#1干变	10	800	365
3240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方豪城#2变电所#2干变	10	800	0
3241	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#1干变	10	1000	434
3242	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#2干变	10	1000	380
3243	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方金色家园变电所#1干变	10	1000	480
3244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G2601变（老年大学）	10	400	106
3245	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#7干变	10	800	413
3246	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#11干变	10	630	362
3247	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#6干变	10	800	622
3248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#6变电所#15干变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#8干变	10	800	418
3250	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#16干变	10	800	476
3251	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5105箱变	10	630	168
3252	市区（不含淮安区、淮阴区）	14311变[三区中]	10	400	130
3253	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#10干变	10	800	460
3254	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#26干变	10	800	484
3255	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#14干变	10	800	479
3256	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#15干变	10	800	498
3257	市区（不含淮安区、淮阴区）	92401箱变	10	400	222
3258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16313配变(黄码村小堆组南)	10	400	253
3259	市区（不含淮安区、淮阴区）	161029配变（宋潮村西安路边）	10	200	96
3260	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6114配变(周圩村新河组)	10	500	356
3261	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703美变	10	630	0
3262	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9647公变	10	200	101
3263	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#1干变	20	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3264	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#3干变	20	800	379
3265	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#2变电所#5干变	20	1000	498
3266	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#3变电所#7干变	20	1000	569
3267	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#2干变	20	800	348
3268	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#4干变	20	800	502
3269	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#2变电所#6干变	20	1000	473
3270	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#3变电所#8干变	20	1000	598
3271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#35干变	10	800	419
3272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#37干变	10	800	291
3273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#39干变	10	800	454
3274	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#41干变	10	800	467
3275	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#2变电所#3干变	10	1000	345
3276	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#5干变	10	630	238
3277	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#7干变	10	630	271
3278	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#9干变	10	1000	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3279	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#8干变	10	800	350
3280	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5403配变(严卓村大张组西)	10	315	206
3281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#1变电所#1干变	10	400	207
3282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#1变电所#2干变	10	400	156
3283	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#6干变	10	1000	482
3284	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#8干变	10	1000	515
3285	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#5干变	10	1000	521
3286	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#7干变	10	1000	489
3287	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#32干变	10	800	579
3288	市区（不含淮安区、淮阴区）	19702箱变	10	500	352
3289	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#17干变	10	630	391
3290	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#1干变	10	630	471
3291	市区（不含淮安区、淮阴区）	15902配变（韩城九组）	10	200	111
3292	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8603箱变	10	800	6
3293	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#10干变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3294	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#26干变	10	800	395
3295	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#13干变	10	800	606
3296	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#5干变	10	800	564
3297	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#8干变	10	800	583
3298	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#3干变	20	800	452
3299	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61063配变（谢碾南王东）	10	200	60
3300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#29干变	10	1000	520
3301	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#2干变	10	800	373
3302	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#2干变	10	800	576
3303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#43干变	10	800	385
3304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#45干变	10	800	434
3305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#36干变	10	800	0
3306	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#38干变	10	800	0
3307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#40干变	10	800	0
3308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#42干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#44干变	10	800	0
3310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#46干变	10	800	0
3311	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄村部东175105配变	10	400	75
3312	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#1干变	10	1000	438
3313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#1变电所#2干变	10	1000	0
3314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#2变电所#1干变	10	500	215
3315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#2变电所#2干变	10	500	0
3316	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7213配变（马厂高庄北）	10	200	88
3317	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#13干变	10	800	472
3318	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#15干变	10	800	385
3319	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#1干变	10	800	431
3320	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#2干变	10	800	499
3321	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#3干变	10	800	492
3322	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#4干变	10	800	460
3323	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#4干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3324	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7001配变	10	200	104
3325	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#4干变	10	800	587
3326	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#39干变	10	800	596
3327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8201箱变	10	500	59
3328	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7306箱变高压间隔配电变压器	10	500	1
3329	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#9干变	10	800	493
3330	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#14干变	10	800	586
3331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#1变电所#4干变	10	800	347
3332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#2变电所#1干变	10	800	389
3333	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#6干变	10	800	616
3334	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#14干变	10	800	531
3335	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#4干变	10	800	553
3336	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#10干变	10	800	389
3337	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#29干变	10	800	415
3338	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#9干变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3339	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#13干变	10	1000	575
3340	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#12干变	10	800	605
3341	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府256#箱变	20	500	115
3342	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#4干变	10	800	365
3343	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#26干变	10	630	309
3344	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#1干变	10	800	596
3345	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#5干变	10	800	509
3346	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2213配变(清江商场宿舍)	10	400	117
3347	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44270配变（范集大花四组）	10	400	237
3348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#1变电所#1干变	10	1000	498
3349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#1变电所#2干变	10	1000	0
3350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#2变电所#1干变	10	1000	528
3351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#2变电所#2干变	10	1000	0
3352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#48干变	10	800	0
3353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#50干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#47干变	10	800	472
3355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#49干变	10	800	398
3356	市区（不含淮安区、淮阴区）	17441配变（周陈村八斗）	10	200	129
3357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#6变电所#14干变	10	800	376
3358	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#18干变	10	800	550
3359	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_西园小区变电所#1干变	10	1000	402
3360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_西园小区变电所#2干变	10	1000	448
3361	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#1变电所#1干变	10	800	461
3362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#1变电所#2干变	10	800	436
3363	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#16干变	20	630	453
3364	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#22干变	10	1000	672
3365	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7001箱变	10	630	338
3366	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#26干变	10	800	590
3367	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#15干变	10	800	0
3368	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#8变电所#26干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3369	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#3干变	10	800	490
3370	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#1干变	10	800	407
3371	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#2干变	10	800	462
3372	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#17干变	10	800	478
3373	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#10干变	10	800	501
3374	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#1变压器	10	800	514
3375	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#11干变	10	1000	590
3376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#7干变	10	630	0
3377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#5干变	10	630	0
3378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#6干变	10	630	383
3379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#8干变	10	630	389
3380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#11变	10	800	376
3381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#2变电所#1干变	10	800	366
3382	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#3变电所#3干变	10	1000	501
3383	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#4变电所#5干变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3384	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#2变电所#2干变	10	800	357
3385	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#3变电所#4干变	10	1000	408
3386	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#4变电所#6干变	10	800	426
3387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#19干变	10	630	285
3388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新盛新村变电所#2干变	10	630	219
3389	市区（不含淮安区、淮阴区）	新盛新村变电所#1干变	10	500	208
3390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#2变电所#5干变	10	800	293
3391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#2变电所#7干变	10	800	457
3392	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#39干变	10	630	309
3393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172044配变（王元团结河一）	10	200	49
3394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172066配变（王元团结河二）	10	200	74
3395	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#6变电所#16干变	10	800	340
3396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#1变电所#1干变	10	1000	528
3397	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#1变电所#2干变	10	1000	423
3398	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#24干变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3399	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#23干变	10	800	600
3400	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#3干变	10	800	538
3401	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43064箱变(王元三支西)	10	630	396
3402	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#1干变	10	630	239
3403	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#6干变	10	800	551
3404	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#20干变	10	800	520
3405	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602配变（凤凰新村南区一栋）	10	315	63
3406	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3918配变	10	400	215
3407	市区（不含淮安区、淮阴区）	富冠铂樾府#1变电所#1干变	10	800	420
3408	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#9干变	10	800	489
3409	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#17干变	10	800	451
3410	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#16干变	10	800	504
3411	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#9变	10	800	362
3412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#10变	10	800	457
3413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3变电所#12变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#3变	10	800	462
3415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#1变	10	800	493
3416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#2变	10	800	476
3417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#4变	10	800	522
3418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#13变	10	800	462
3419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#14变	10	800	422
3420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#15变	10	800	461
3421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#16变	10	800	427
3422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#7变	10	800	461
3423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#5变	10	800	426
3424	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#7干变	10	800	346
3425	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#9干变	10	800	358
3426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#3变电所#8干变	10	800	287
3427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#3变电所#10干变	10	800	398
3428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#1干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#3干变	10	630	0
3430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#2干变	10	630	368
3431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#4干变	10	630	373
3432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区196#箱变	10	630	350
3433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区197#箱变	10	400	204
3434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区198#箱变	10	400	165
3435	市区（不含淮安区、淮阴区）	14813箱变	10	500	0
3436	市区（不含淮安区、淮阴区）	14810箱变	10	500	0
3437	市区（不含淮安区、淮阴区）	14811箱变	10	500	0
3438	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803箱变	10	500	0
3439	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804箱变	10	500	0
3440	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#38干变	10	800	519
3441	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩一组西	10	200	71
3442	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东二93213配变	10	200	0
3443	市区（不含淮安区、淮阴区）	13245变（华东电机公司对面）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3444	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7605配变（严高徐庄东）	10	200	114
3445	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨老街B5017箱变	10	630	357
3446	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#5干变	10	630	319
3447	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#8干变	10	800	510
3448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14201箱变	10	500	0
3449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_比佛利变电所#1干变	10	630	0
3450	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4204箱变	10	630	354
3451	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#8干变	10	800	538
3452	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#32干变	10	800	521
3453	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#13干变	10	800	557
3454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5013箱变	10	630	226
3455	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#13干变	10	800	476
3456	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#11干变	10	800	504
3457	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#8干变	10	800	365
3458	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#8干变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3459	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7312箱变	10	500	36
3460	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7311箱变	10	500	146
3461	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203箱变	10	630	248
3462	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#5干变	10	800	606
3463	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#10干变	10	800	485
3464	市区（不含淮安区、淮阴区）	92108箱变	10	630	192
3465	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#2干变	20	630	359
3466	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3201箱变	10	630	235
3467	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#18干变	10	630	360
3468	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11506变[浦东花园门前]	10	200	52
3469	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511变[肉联宿舍]	10	315	0
3470	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11503变（煤气公司宿舍）	10	400	38
3471	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501变（煤气公司南）	10	400	104
3472	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11502变（新民小区南首）	10	315	4
3473	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401配变（新华苑西）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3474	市区（不含淮安区、淮阴区）	19402配变（新华苑）	10	400	30
3475	市区（不含淮安区、淮阴区）	19404配变（东方大厦外）	10	400	0
3476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94406配变（宝塔桥）	10	400	248
3477	市区（不含淮安区、淮阴区）	94403配变（公安局宿舍外）	10	400	190
3478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19201配变（农垦局外）	10	400	191
3479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94702配变	10	315	122
3480	市区（不含淮安区、淮阴区）	94703配变	10	315	90
3481	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94704配变	10	315	60
3482	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94705配变	10	400	9
3483	市区（不含淮安区、淮阴区）	94735配变	10	400	155
3484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11101变[东郊变外]	10	315	92
3485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18501配变（飞乐路）	10	315	110
3486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94701箱变	10	630	183
3487	市区（不含淮安区、淮阴区）	94704箱变	10	250	103
3488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94703箱变	10	630	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94707配变	10	400	0
3490	市区（不含淮安区、淮阴区）	94713配变	10	400	284
3491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7103箱变	10	500	62
3492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91601箱变	10	630	289
3493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91602箱变	10	500	197
3494	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1401配变（慕尼黑浴室北）	10	400	262
3495	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3101配变（五金家电公司东）	10	315	242
3496	市区（不含淮安区、淮阴区）	94743配变教堂院内	10	400	69
3497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94706配变	10	315	40
3498	市区（不含淮安区、淮阴区）	94710配变	10	400	74
3499	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94708配变	10	315	94
3500	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709配变	10	400	169
3501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94711配变	10	315	101
3502	市区（不含淮安区、淮阴区）	94712配变	10	315	75
3503	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0112变(肉联厂东)	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3504	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0109变(石灰厂东)	10	400	287
3505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11121河北组	10	200	126
3506	市区（不含淮安区、淮阴区）	94302箱变	10	500	226
3507	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94301箱变	10	500	168
3508	市区（不含淮安区、淮阴区）	94303箱变	10	500	217
3509	市区（不含淮安区、淮阴区）	94304箱变	10	500	117
3510	市区（不含淮安区、淮阴区）	94306箱变	10	500	217
3511	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94307箱变	10	500	164
3512	市区（不含淮安区、淮阴区）	94308箱变	10	500	217
3513	市区（不含淮安区、淮阴区）	18205配变[工行宿舍]	10	400	194
3514	市区（不含淮安区、淮阴区）	18203配变[城北开关厂]	10	400	20
3515	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94603配变	10	400	196
3516	市区（不含淮安区、淮阴区）	94605配变	10	400	198
3517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D94622配变	10	50	15
3518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11102变[化工仓库外]	10	315	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9327配变垃圾站	10	400	82
3520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9325配变四建公司	10	400	171
3521	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9322配变(南港菜场)	10	400	306
3522	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9305配变港务公司南	10	400	233
3523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9307配变运河修理部	10	315	102
3524	市区（不含淮安区、淮阴区）	99602配变	10	315	239
3525	市区（不含淮安区、淮阴区）	99601配变	10	315	188
3526	市区（不含淮安区、淮阴区）	94601箱变	10	800	430
3527	市区（不含淮安区、淮阴区）	94603箱变	10	500	216
3528	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104配变(航运新村北)	10	315	112
3529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92202箱变	10	500	193
3530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92203箱变	10	500	231
3531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92204箱变	10	500	218
3532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92206箱变	10	500	228
3533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92205箱变	10	500	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92207箱变	10	500	212
3535	市区（不含淮安区、淮阴区）	11127变	10	400	95
3536	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2801变（盐业大厦）	10	630	234
3537	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801配变（新新华）	10	400	0
3538	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1802配变（中国移动）	10	400	159
3539	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1803配变（交通机械厂）	10	400	73
3540	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6007变（新村煤店）	10	315	0
3541	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6003变（新村煤店北）	10	400	0
3542	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA6011变（新村煤店中2）	10	30	7
3543	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6005变（新村煤店南）	10	400	0
3544	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6006变（建行农行宿舍）	10	315	127
3545	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001变（清拖宿舍北）	10	315	63
3546	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6002（清拖宿舍南）	10	400	0
3547	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6008变（变压器厂东）	10	315	65
3548	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6009变（变压器厂宿舍）	10	315	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91609箱变	10	500	255
3550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91608箱变	10	500	234
3551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91610箱变	10	500	155
3552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91611箱变	10	500	242
3553	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7106箱变	10	500	140
3554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7102箱变	10	500	172
3555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A3401配变（大冶路）	10	400	129
3556	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92208箱变	10	500	198
3557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92209箱变	10	500	148
3558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92210箱变	10	500	216
3559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92211箱变	10	500	181
3560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92212箱变	10	500	227
3561	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7101箱变	10	500	115
3562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7105箱变	10	500	121
3563	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7104箱变	10	500	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91605箱变	10	500	164
3565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91606箱变	10	500	239
3566	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91607箱变	10	500	155
3567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91604箱变	10	500	203
3568	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302配变	10	315	69
3569	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3403配变(新华印刷厂北)	10	200	142
3570	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2208配变[环保培训中心]	10	400	51
3571	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5402变(十五分部)	10	400	309
3572	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803变	10	315	0
3573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#1干变	10	800	0
3574	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#2干变	10	800	0
3575	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806变（机场路）	10	400	0
3576	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802变	10	315	0
3577	市区（不含淮安区、淮阴区）	14512配变[珠海路东段]	10	400	0
3578	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302配变（果园小区）	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3579	市区（不含淮安区、淮阴区）	14816箱变	10	500	0
3580	市区（不含淮安区、淮阴区）	14814箱变	10	800	0
3581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12501配变（通达公司）	10	400	32
3582	市区（不含淮安区、淮阴区）	12504配变（西安桥东）	10	400	68
3583	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2206配变[富强打水]	10	400	20
3584	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2205配变（富强北路）	10	400	172
3585	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2209配变[建行宿舍]	10	400	0
3586	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204配变[兽医站]	10	400	0
3587	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2207配变[防疫站院内]	10	315	0
3588	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203配变[富强路东]	10	315	0
3589	市区（不含淮安区、淮阴区）	14812箱变	10	500	0
3590	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101变	10	400	138
3591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18403箱变	10	500	186
3592	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7404公变	10	200	107
3593	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#12干变	10	800	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3594	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#12干变	10	800	342
3595	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#6干变	10	800	571
3596	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#5干变	10	800	475
3597	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#4干变	10	800	433
3598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5705箱变	10	630	320
3599	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#18干变	10	800	427
3600	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#5干变	10	800	608
3601	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#3干变	10	800	460
3602	市区（不含淮安区、淮阴区）	172074配变(王元村部泵站)	10	200	10
3603	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5128配变（运西村姚刘北）	10	200	0
3604	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#1干变	10	800	516
3605	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#14干变	10	800	562
3606	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#18干变	10	1000	482
3607	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#2干变	10	800	553
3608	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#9干变	20	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3609	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#43干变	10	1000	545
3610	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#45干变	10	1000	531
3611	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#44干变	10	1000	575
3612	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#46干变	10	1000	561
3613	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#14干变	10	630	504
3614	市区（不含淮安区、淮阴区）	12907变（众轩运输公司）	10	400	202
3615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11301配变(罐头厂老大门)	10	315	222
3616	市区（不含淮安区、淮阴区）	18407配变[爱民路]	10	400	148
3617	市区（不含淮安区、淮阴区）	18408配变[石油公司宿舍北]	10	315	0
3618	市区（不含淮安区、淮阴区）	18409[爱民路中]	10	315	0
3619	市区（不含淮安区、淮阴区）	18503箱变	10	630	178
3620	市区（不含淮安区、淮阴区）	19405配变（公路收费）	10	400	82
3621	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四93124配变	10	200	0
3622	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛一93121配变	10	400	0
3623	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#11干变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3624	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#6干变	10	800	514
3625	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#15干变	10	800	495
3626	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#13干变	10	800	448
3627	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#26干变	10	800	624
3628	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#37干变	10	800	438
3629	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#5干变	10	800	346
3630	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#7干变	10	800	410
3631	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#8干变	10	630	0
3632	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#6干变	10	630	0
3633	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#35干变	10	800	605
3634	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43075配变（谢碾陈庄南二）	10	400	238
3635	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#9干变	10	630	247
3636	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#11干变	10	630	273
3637	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#12干变	10	630	0
3638	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#10干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3639	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#1变电所#2干变	10	630	296
3640	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#5干变	10	800	528
3641	市区（不含淮安区、淮阴区）	244301孔连九组配变	20	400	263
3642	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#27干变	10	800	445
3643	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6126配变(周圩村张庄组西)	10	200	134
3644	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#1干变	10	800	301
3645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94502箱变双绕组	10	630	246
3646	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#7干变	10	630	409
3647	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#50干变	10	1000	295
3648	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#48干变	10	1000	443
3649	市区（不含淮安区、淮阴区）	12908（运河九组）	10	200	100
3650	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1402变（环球贸易）	10	315	75
3651	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909变（韩候大桥西）	10	400	248
3652	市区（不含淮安区、淮阴区）	11304变（慈云寺）	10	400	138
3653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94409配变(汤家巷南首)	10	315	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3654	市区（不含淮安区、淮阴区）	11306配变(航运联社)	10	400	207
3655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11314配变（变纪家楼小学西）	10	400	248
3656	市区（不含淮安区、淮阴区）	18419[建工宿舍]	10	315	179
3657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱民路西18410	10	400	0
3658	市区（不含淮安区、淮阴区）	18501箱变	10	630	268
3659	市区（不含淮安区、淮阴区）	97501配变(轮窑综合厂)	10	200	124
3660	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#3干变	10	800	0
3661	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#5干变	10	800	519
3662	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所3干变	10	800	552
3663	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17304箱变	10	500	351
3664	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#20干变	10	800	590
3665	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所2干变	10	800	502
3666	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#18干变	10	800	479
3667	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#14干变	10	800	474
3668	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#14干变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3669	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#7干变	10	800	388
3670	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7304XB卫生防疫站	10	250	53
3671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11109箱变	10	630	256
3672	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#11干变	10	800	511
3673	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#9干变	10	800	458
3674	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#1干变	10	630	235
3675	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#3干变	10	630	284
3676	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#4干变	10	630	0
3677	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#2干变	10	630	0
3678	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#7干变	10	800	460
3679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#4变电所#9干变	10	630	265
3680	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#10干变	10	630	323
3681	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#11干变	10	630	263
3682	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#4变电所#12干变	10	630	302
3683	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#5干变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3684	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#6干变	10	630	264
3685	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#7干变	10	630	298
3686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#8干变	10	630	200
3687	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401箱变	10	630	334
3688	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#47干变	10	1000	600
3689	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#49干变	10	1000	383
3690	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#3干变	10	800	340
3691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11313配变(纪家楼小学)	10	315	94
3692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_纪家楼小学东11312变	10	315	132
3693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11309专变（都天庙）	10	400	140
3694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11310公变（二中西）	10	315	108
3695	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11311配变（工行宿舍）	10	315	106
3696	市区（不含淮安区、淮阴区）	18411[苏果超市]	10	400	149
3697	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#1干变	10	800	0
3698	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#13干变	10	630	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3699	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1213公变	10	400	219
3700	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#6干变	10	800	585
3701	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8450配变(武墩普墩水厂)	10	315	0
3702	市区（不含淮安区、淮阴区）	13010箱变	10	400	79
3703	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6116公变(汽车修理厂充电站)	10	400	181
3704	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901配变[无锡路]	10	400	0
3705	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#10干变	10	800	429
3706	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#3干变	10	800	583
3707	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#5干变	10	800	490
3708	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#19干变	10	800	431
3709	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#15干变	10	800	512
3710	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#6干变	10	800	630
3711	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402PB	10	400	228
3712	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#12干变	10	800	482
3713	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#3干变	10	630	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3714	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#1干变	10	630	306
3715	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学府名门#1变电所#2干变	10	630	262
3716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学府名门#1变电所#4干变	10	630	228
3717	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#33干变	10	630	482
3718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11105箱变	10	630	145
3719	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7101美变	10	400	154
3720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11110箱变	10	630	206
3721	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7101箱变	10	500	189
3722	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#5干变	10	1000	570
3723	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604美变	10	400	240
3724	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503箱变	10	630	404
3725	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#5干变	10	800	497
3726	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#8干变	10	800	398
3727	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#6干变	10	800	510
3728	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#1干变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3729	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新一93422配变	10	400	0
3730	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#6干变	10	800	460
3731	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#6干变	10	630	394
3732	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#1干变	10	800	571
3733	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2216配变	10	200	107
3734	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3290箱变(范集老供电所)	20	630	242
3735	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1404配变（八二路南2）	10	400	138
3736	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6101配变	10	400	320
3737	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#14干变	10	800	566
3738	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#22干变	10	800	505
3739	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#1干变	10	800	605
3740	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#13干变	10	800	444
3741	市区（不含淮安区、淮阴区）	19701箱变	10	630	475
3742	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#7变电所#17干变	10	800	256
3743	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#6干变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3744	市区（不含淮安区、淮阴区）	14316变	10	400	47
3745	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#8干变	10	800	419
3746	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#4干变	10	800	486
3747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#2变电所#3干变	10	630	249
3748	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#19干变	10	630	330
3749	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#4干变	10	800	548
3750	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#11干变	20	630	369
3751	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#4干变	10	800	501
3752	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#5干变	10	630	420
3753	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#16干变	10	800	614
3754	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#13干变	10	800	0
3755	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#1干变	10	800	456
3756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#23变电所#26干变	10	800	422
3757	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#7干变	10	630	355
3758	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#6干变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3759	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#13干变	10	800	450
3760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92412配变[北郊变外]	10	400	103
3761	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#6干变	10	630	329
3762	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#19干变	10	800	538
3763	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#18干变	10	800	548
3764	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91403箱变	10	630	0
3765	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91408箱变	10	630	181
3766	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91409箱变	10	630	194
3767	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91410箱变	10	630	136
3768	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91411箱变	10	630	160
3769	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#5干变	10	800	313
3770	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#36干变	10	630	482
3771	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#9干变	10	800	460
3772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13204配变（窑汪村）	10	400	251
3773	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#11干变	20	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3774	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#1干变	20	630	431
3775	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#1变电所#2干变	10	630	296
3776	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#31干变	10	800	432
3777	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#11干变	10	800	503
3778	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#17干变	10	800	380
3779	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#11干变	10	800	532
3780	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#9干变	10	800	587
3781	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#1干变	20	800	496
3782	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#8干变	10	630	391
3783	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44083配变（范集后高南台）	10	400	244
3784	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#3干变	10	800	555
3785	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#2干变	10	800	335
3786	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#7干变	10	800	0
3787	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#4干变	10	630	398
3788	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#10干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14115PB	10	400	135
3790	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#12干变	10	800	628
3791	市区（不含淮安区、淮阴区）	19607配变（西大院南）	10	400	213
3792	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#3干变	10	800	501
3793	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61075配变（李元小区东）	10	400	238
3794	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#2干变	10	800	551
3795	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#6干变	10	800	640
3796	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#7干变	10	800	493
3797	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#15干变	10	800	534
3798	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#4干变	10	800	312
3799	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#3干变	10	630	352
3800	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#28干变	10	800	617
3801	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44070配变（范集大花沈庄）	10	400	246
3802	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4486配变（范集永陆东台）	10	400	250
3803	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#1干变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3804	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#3干变	10	630	287
3805	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#2干变	10	800	444
3806	市区（不含淮安区、淮阴区）	95303公变	10	400	18
3807	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#12干变	10	800	444
3808	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#2干变	10	800	530
3809	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9201箱变	10	500	212
3810	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#3干变	10	800	0
3811	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#7干变	10	800	498
3812	市区（不含淮安区、淮阴区）	161008配变(盐河街道东)	10	200	50
3813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江诚品花园#2变电所#6干变	10	800	405
3814	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#3干变	10	800	576
3815	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#3干变	10	800	602
3816	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7614配变（中民四组）	10	200	83
3817	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#30干变	10	800	574
3818	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#5干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3819	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705变（钵池小区菜场）	10	400	0
3820	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007配变（一中东）	10	400	82
3821	市区（不含淮安区、淮阴区）	161024配变（朱桥村部）	10	400	164
3822	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#12干变	10	800	563
3823	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8214箱变	10	630	324
3824	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖三场93105配变	10	400	0
3825	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场东93104配变	10	400	0
3826	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61076配变（谢碾村新庄南）	10	315	59
3827	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#8干变	10	800	503
3828	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#18干变	10	800	522
3829	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#3干变	10	800	526
3830	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#3干变	10	800	477
3831	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#20干变	10	800	598
3832	市区（不含淮安区、淮阴区）	13706配变（海州铂兰亭北）	10	400	259
3833	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#6干变	10	800	589

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3834	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#4干变	10	800	382
3835	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#16干变	10	800	624
3836	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#6干变	10	800	520
3837	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#3干变	10	630	328
3838	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#2干变	10	800	483
3839	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#5干变	10	800	0
3840	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#7干变	10	800	0
3841	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#6干变	10	800	534
3842	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#8干变	10	800	451
3843	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#13干变	10	800	584
3844	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#10干变	10	630	485
3845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#2变电所#3干变	10	800	363
3846	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#2变电所#4干变	10	800	0
3847	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#3变电所#6干变	10	800	0
3848	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#3变电所#5干变	10	800	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所 #27干变	10	800	383
3850	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95006箱变	10	630	149
3851	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩东南93111配变	10	200	0
3852	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园小区95004 箱变	10	630	195
3853	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所 #27干变	10	800	459
3854	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#2干 变	10	800	464
3855	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所 #6干变	10	800	394
3856	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所 #16干变	10	800	588
3857	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电 所#11干变	10	800	438
3858	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所 #5干变	10	800	626
3859	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#3干 变	10	800	447
3860	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7104配变[检查院内]	10	400	0
3861	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#2变电 所安置小区3#变	10	800	368
3862	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#2变电 所安置小区4#变	10	800	422
3863	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#2 干变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#2干变	10	630	411
3865	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#1干变	10	800	448
3866	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#3干变	10	800	620
3867	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#3干变	10	630	459
3868	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#12干变	10	630	0
3869	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4487配变（范集永陆南台）	10	400	214
3870	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#22干变	10	800	448
3871	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#31干变	10	800	541
3872	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#28干变	10	800	373
3873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#2变电所#5干变	10	1000	498
3874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#2变电所#6干变	10	1000	444
3875	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#5干变	10	800	496
3876	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#19干变	10	800	522
3877	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#23干变	10	800	374
3878	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#14干变	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3879	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#1干变	10	800	484
3880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#23变电所#28干变	10	800	398
3881	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#11干变	10	800	563
3882	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#10干变	10	800	531
3883	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#7干变	10	800	605
3884	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#11干变	10	800	539
3885	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#4干变	10	800	447
3886	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44168配变（范集永陆八组）	10	400	235
3887	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#6干变	10	800	558
3888	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#11干变	10	800	601
3889	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#9干变	10	1000	578
3890	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#16干变	10	800	472
3891	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#10干变	10	1000	559
3892	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#9干变	10	630	301
3893	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#22干变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3894	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍二	10	400	207
3895	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0110变配变(天津路大桥西)	10	315	190
3896	市区（不含淮安区、淮阴区）	164005配变（甘露东小区）	10	315	106
3897	市区（不含淮安区、淮阴区）	164039配变（姚湾村小区北）	10	200	60
3898	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44076配变（范集李许刘庄）	10	400	238
3899	市区（不含淮安区、淮阴区）	164047配变（姚湾杨圩）	10	200	0
3900	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#9干变	10	800	516
3901	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#2变压器	10	800	403
3902	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8452配变(武墩普墩水厂中)	10	400	156
3903	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#4干变	10	800	476
3904	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1302箱变	10	400	135
3905	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#10干变	10	800	592
3906	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#13干变	10	800	610
3907	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#8干变	10	800	533
3908	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1405箱变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3909	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#1干变	10	800	322
3910	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#1变电所#2干变	10	800	395
3911	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#3干变	10	800	352
3912	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#15干变	20	630	416
3913	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G6608公变	10	200	34
3914	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61018配变（李元泵站）	10	200	13
3915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南马三期#1变电所#1干变	10	800	498
3916	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#1干变	10	800	524
3917	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#4干变	10	630	367
3918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#3变电所#7干变	10	800	449
3919	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#8干变	10	800	568
3920	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#9干变	10	800	194
3921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18210变[金汇广场]	10	400	110
3922	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#17干变	10	800	590
3923	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#15干变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3924	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#21干变	10	800	468
3925	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#5干变	10	630	401
3926	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#6干变	10	800	397
3927	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44294配变（李许十组泵）	10	200	93
3928	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#11干变	10	630	450
3929	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#1干变	10	800	600
3930	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#5干变	10	800	616
3931	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6320箱变	10	630	224
3932	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5304箱变	10	250	0
3933	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5305箱变	10	200	153
3934	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18403淮机总厂宿舍配变	10	400	0
3935	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401配变(工农路南首)	10	400	73
3936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95023公变（轮窑八组）	10	200	131
3937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#1变电所#4干变	10	800	251
3938	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#5干变	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3939	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#6干变	10	800	424
3940	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#3变电所#7干变	10	800	318
3941	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#3变电所#8干变	10	800	323
3942	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#5干变	10	800	526
3943	市区（不含淮安区、淮阴区）	19408公变	10	400	34
3944	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#18干变	10	800	0
3945	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#1所#2干变	10	800	514
3946	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#3干变	10	1000	624
3947	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#5干变	10	1000	647
3948	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#6干变	10	1000	582
3949	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#4干变	10	1000	607
3950	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#7干变	10	1000	603
3951	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#9干变	10	1000	592
3952	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#10干变	10	1000	577
3953	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#8干变	10	1000	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3954	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#6干变	10	630	397
3955	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#4变电所#12干变	10	630	299
3956	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#18干变	10	800	543
3957	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#12干变	10	800	536
3958	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#4干变	10	630	384
3959	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#9干变	10	800	488
3960	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#14干变	10	800	544
3961	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3402配变	10	200	147
3962	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#20干变	10	800	610
3963	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#5干变	10	800	446
3964	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#7干变	10	800	621
3965	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#1变电所#1干变	10	800	400
3966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#1变电所#2干变	10	800	410
3967	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#5干变	10	800	498
3968	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3969	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#12干变	10	800	263
3970	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#20干变	10	800	477
3971	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_展鸿大厦公寓楼变电所#1干变	10	800	9
3972	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92401配变[健康东村外一]	10	315	170
3973	市区（不含淮安区、淮阴区）	92403配变[健康东村外三]	10	400	188
3974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92416配变[清拖安置小区]	10	315	159
3975	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92404配变[健康东村外四]	10	315	18
3976	市区（不含淮安区、淮阴区）	92406配变[健康东村六]	10	400	106
3977	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92415配变[水渡新村]	10	315	142
3978	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92409配变[健康东村六幢]	10	400	235
3979	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92408配变[健康东村四幢]	10	400	201
3980	市区（不含淮安区、淮阴区）	18415[华都公寓内]	10	200	31
3981	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202配变[承德路北]	10	400	111
3982	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205配变[八二路北]	10	400	230
3983	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6206配变[化妆品街东]	10	400	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3984	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#14干变	10	800	380
3985	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#3干变	10	800	458
3986	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#1干变	10	800	611
3987	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#2干变	10	800	640
3988	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#4干变	10	800	452
3989	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#17干变	10	800	634
3990	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#27干变	10	630	378
3991	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#3变电所#9干变	10	800	418
3992	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#2干变	10	800	519
3993	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居花园小区#4变电所#11干变	10	800	395
3994	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#4变电所#12干变	10	800	403
3995	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#15干变	10	800	446
3996	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#14干变	10	800	401
3997	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#13干变	10	800	479
3998	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#16干变	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3999	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居花园小区#6变电所#17干变	10	1000	565
4000	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#6变电所#18干变	10	1000	577
4001	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#11干变	10	800	344
4002	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#3干变	10	800	387
4003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172068配变(王元创业园东一)	10	200	112
4004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#3干变	10	800	508
4005	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#7干变	10	800	617
4006	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#1干变	10	800	576
4007	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17306箱变	10	500	352
4008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#15变电所#55干变	10	800	458
4009	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#19干变	10	800	507
4010	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#1干变	10	800	476
4011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#5变电所#9干变	10	800	425
4012	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#10干变	10	800	422
4013	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#5变电所#11干变	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4014	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#12干变	10	800	471
4015	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#6变电所#13干变	10	800	447
4016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#6变电所#15干变	10	800	375
4017	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#16干变	10	800	455
4018	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#14干变	10	800	320
4019	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#35干变	10	800	518
4020	市区（不含淮安区、淮阴区）	18404[飞乐路西]	10	315	0
4021	市区（不含淮安区、淮阴区）	18405[电机厂宿舍]	10	400	230
4022	市区（不含淮安区、淮阴区）	91101配变[中达东]	10	400	260
4023	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105变	10	400	98
4024	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104变[八二路西]	10	400	201
4025	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303配变	10	315	217
4026	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304配变	10	400	118
4027	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305配变	10	400	230
4028	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#5干变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4029	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#3干变	10	800	535
4030	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#1干变	10	800	480
4031	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#14干变	10	800	565
4032	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#1变电所#3干变	10	630	421
4033	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#25干变	10	800	462
4034	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#6干变	10	630	371
4035	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#1干变	10	800	549
4036	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5102配变(运西村林庄组)	10	200	0
4037	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#16干变	10	800	584
4038	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#1变电所#2干变	10	800	467
4039	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#8干变	10	800	511
4040	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#8干变	10	800	564
4041	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#1干变	10	800	549
4042	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#2干变	10	800	569
4043	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_245300配变（孔连六组）	20	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4044	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#14干变	10	800	0
4045	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#14干变	10	800	480
4046	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#15变电所#57干变	10	800	488
4047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#15变电所#56干变	10	800	484
4048	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#58干变	10	800	497
4049	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#6干变	10	800	418
4050	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#51干变	10	800	161
4051	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43019箱变（王元村部东）	10	630	348
4052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#14变电所#53干变	10	800	342
4053	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#52干变	10	800	396
4054	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#14变电所#54干变	10	800	350
4055	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12901变（西郊变西）	10	315	36
4056	市区（不含淮安区、淮阴区）	18406石油公司宿舍配变	10	400	195
4057	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北93117配变	10	315	0
4058	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校南93116配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4059	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#7干变	10	800	381
4060	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#5干变	10	800	442
4061	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#6干变	10	800	453
4062	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#8干变	10	800	408
4063	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#9干变	10	800	366
4064	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#10干变	10	800	425
4065	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#11干变	10	800	394
4066	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#7干变	10	800	434
4067	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#4干变	10	800	0
4068	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#11干变	10	800	612
4069	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#2变电所#3干变	10	800	608
4070	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6101配变	10	200	115
4071	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#7干变	10	800	618
4072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#1变电所#3干变	10	800	272
4073	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#1变电所#1干变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4074	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#2干变	10	800	417
4075	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#4干变	10	800	398
4076	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#2变电所#7干变	10	800	307
4077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#2变电所#5干变	10	800	424
4078	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#6干变	10	800	387
4079	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#8干变	10	800	400
4080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#1变电所#1变	10	800	374
4081	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#1变电所#2变	10	800	364
4082	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#3干变	10	630	406
4083	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#35干变	10	800	428
4084	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#37干变	10	800	245
4085	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#36干变	10	800	426
4086	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#38干变	10	800	359
4087	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#6干变	10	630	486
4088	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#39干变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4089	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所 #41干变	10	800	418
4090	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所 #40干变	10	800	435
4091	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所 #42干变	10	800	418
4092	市区（不含淮安区、淮阴区）	12902变（加油站东）	10	400	118
4093	市区（不含淮安区、淮阴区）	12509变(石化厂东)	10	400	30
4094	市区（不含淮安区、淮阴区）	12906变（淮钢医院）	10	400	202
4095	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所 #11干变	10	800	479
4096	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所 #12干变	10	800	436
4097	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所 13#干变	10	800	459
4098	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所 14#干变	10	800	364
4099	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所 15#干变	10	800	439
4100	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所 16#干变	10	800	499
4101	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#15干变	10	800	515
4102	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#4干变	10	800	539
4103	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#8干变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4104	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#8干变	10	800	417
4105	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4488配变（范集永陆中台）	10	400	225
4106	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#16干变	10	800	544
4107	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#18干变	10	800	544
4108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#3变电所安置小区5#干变	10	800	362
4109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#3变电所安置小区6#干变	10	800	368
4110	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#15干变	10	630	429
4111	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#11干变	10	800	0
4112	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#7干变	10	800	437
4113	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#2干变	20	800	506
4114	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#15干变	10	800	508
4115	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#3干变	10	630	221
4116	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池28902配变(山阳一组)	10	400	272
4117	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701变(山阳八队)	10	315	0
4118	市区（不含淮安区、淮阴区）	13032配变（一区5栋东）	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94933配变	10	400	65
4120	市区（不含淮安区、淮阴区）	13036配变（一区3栋北）	10	400	157
4121	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一98422配变	10	100	41
4122	市区（不含淮安区、淮阴区）	164008配变（甘露村部）	10	400	151
4123	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201配变(黄河路东)	10	400	204
4124	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9202箱变	10	315	147
4125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13908箱变	10	630	231
4126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13909箱变	10	630	224
4127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13903箱变	10	630	255
4128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13910箱变	10	630	203
4129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13902箱变	10	630	281
4130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13901箱变	10	630	345
4131	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村98419配变	10	100	0
4132	市区（不含淮安区、淮阴区）	17646配变(武墩普墩夏庄南)	10	200	103
4133	市区（不含淮安区、淮阴区）	17647配变(武墩普墩夏庄东)	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4134	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩夏庄配变	10	100	37
4135	市区（不含淮安区、淮阴区）	17644配变(武墩普墩夏庄西)	10	200	80
4136	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001配变（办公楼东）	10	400	196
4137	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄南98301配变	10	400	0
4138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13906配变（革命五队）	10	315	84
4139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13902配变（革命环保局东）	10	315	208
4140	市区（不含淮安区、淮阴区）	164009配变（黄姚小区）	10	200	0
4141	市区（不含淮安区、淮阴区）	164013配变（甘露马塘）	10	200	80
4142	市区（不含淮安区、淮阴区）	163016配变（黄姚林场）	10	100	43
4143	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8424公变（王庄村部）	10	200	0
4144	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河南93127配变	10	400	0
4145	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中93126配变	10	400	0
4146	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95004公变（许庄村后扬组）	10	200	155
4147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95003公变（合意村冯庄组）	10	200	122
4148	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左北98417配变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4149	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8446配变（武墩普墩七组东）	10	200	124
4150	市区（不含淮安区、淮阴区）	14012配变(富丽西)	10	200	91
4151	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8445配变(武墩普墩六组)	10	200	97
4152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18303配变（安全局内）	10	200	64
4153	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南98415配变	10	400	207
4154	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8438配变(武墩普墩村部)	10	315	0
4155	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左中98414配变	10	200	93
4156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13921配变（革命公安局宿舍）	10	400	79
4157	市区（不含淮安区、淮阴区）	13903配变(教育学院西)	10	400	283
4158	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13804变（运输二队）	10	400	123
4159	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5403变(状元楼饭店)	10	400	249
4160	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5401变(十五分部东)	10	400	201
4161	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7618配变（五里六组）	10	200	40
4162	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖二场93112配变	10	400	0
4163	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002配变（消防队对面）	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4164	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001配变（城西路）	10	400	109
4165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13003配变(纱厂西)	10	315	30
4166	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13004配变(工行门前)	10	315	61
4167	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005配变(烟厂东门)	10	315	113
4168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13006配变(一中西)	10	315	155
4169	市区（不含淮安区、淮阴区）	12801变(解放新村)	10	315	7
4170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96003公变(仲王组)	10	200	0
4171	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2503配变(广播站外)	10	315	0
4172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002公变(王李村小庄组)	10	200	0
4173	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8435配变(武墩普墩四组)	10	315	135
4174	市区（不含淮安区、淮阴区）	14003配变(计生指导站对面)	10	400	84
4175	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8427公变（王庄后吴南）	10	200	85
4176	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8430公变（王庄后吴北）	10	200	108
4177	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8425公变（王庄四组）	10	200	44
4178	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8421公变（王庄二组）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4179	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7605变（一泵站西）	10	315	190
4180	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501变(邮政局西)	10	315	7
4181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96004配变	10	200	0
4182	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502配变(邮政宿舍5栋东)	10	315	40
4183	市区（不含淮安区、淮阴区）	96008公变(王李村村部东)	10	400	0
4184	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607变(食品学校北宿舍1)	10	315	150
4185	市区（不含淮安区、淮阴区）	18608变(食品学校北宿舍2)	10	315	154
4186	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8417公变（王庄六组）	10	315	219
4187	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农西93203配变	10	200	46
4188	市区（不含淮安区、淮阴区）	18603变(建行宿舍)	10	160	18
4189	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平东93201配变	10	200	91
4190	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7606变（窑汪中心村）	10	400	223
4191	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401变（蓄电池厂西）	10	400	111
4192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19902变(三区二栋北)	10	315	95
4193	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2602配变（徐码七组）	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4194	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2608配变（徐码三组）	10	200	35
4195	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8121配变（西滩一组）	10	200	115
4196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96009公变(王李村李庄组)	10	200	0
4197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96011公变(王李村李庄南组)	10	200	0
4198	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9406配变(淮三新村)	10	400	176
4199	市区（不含淮安区、淮阴区）	17555配变(武墩胡庄五组)	10	200	57
4200	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9206配变(电机厂宿舍)	10	400	193
4201	市区（不含淮安区、淮阴区）	16918配变(机场二队)	10	400	0
4202	市区（不含淮安区、淮阴区）	13809配变(食品学校南宿舍)	10	250	122
4203	市区（不含淮安区、淮阴区）	13803配变(食品学校南宿舍)	10	250	44
4204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13505配变(革命天伦汽修西)	10	100	12
4205	市区（不含淮安区、淮阴区）	13913配变(勤政路南首)	10	315	67
4206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13916配变(设计院宿舍)	10	315	64
4207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13717配变(城南西安路加油站)	10	400	106
4208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13705配变(公路工程公司宿舍)	10	315	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4209	市区（不含淮安区、淮阴区）	19906变(公寓)	10	400	184
4210	市区（不含淮安区、淮阴区）	17627配变(武墩开发区)	10	315	4
4211	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9405配变(淮海厂宿舍北)	10	400	293
4212	市区（不含淮安区、淮阴区）	17624配变(武墩胡庄二组)	10	200	0
4213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9402配变(淮海厂宿舍)	10	315	203
4214	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9401配变(淮海厂宿舍南)	10	400	197
4215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17634配变(武墩街道1#)	10	400	88
4216	市区（不含淮安区、淮阴区）	14317变	10	400	162
4217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14401PB(马庄七组东)	10	200	70
4218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19909变(六区四栋西)	10	315	145
4219	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东93211配变	10	315	0
4220	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19910变(六区二栋东)	10	315	78
4221	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19911变(七区五栋西)	10	400	112
4222	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8305配变（液压机械厂小区）	10	400	109
4223	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8304配变（清河机关宿舍南）	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14501箱变	10	500	0
4225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15805配变（城南五组福利厂）	10	315	165
4226	市区（不含淮安区、淮阴区）	15807配变（城南福田金象路）	10	400	246
4227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15808配变（福田一八组）	10	100	5
4228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15809配变（福田二八组西）	10	200	0
4229	市区（不含淮安区、淮阴区）	15812配变（城南三组河堤）	10	400	307
4230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9407变（运河上城小区北）	10	100	80
4231	市区（不含淮安区、淮阴区）	17635配变（武墩街道2#）	10	400	12
4232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13909配变（淮建宿舍）	10	315	150
4233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13910配变（淮建宿舍）	10	315	172
4234	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8303配变（清河机关宿舍北）	10	400	10
4235	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302配变（清河机关宿舍）	10	400	185
4236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19913变（八区十二栋西）	10	400	94
4237	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7310箱变	10	630	178
4238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19413箱变	10	630	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金泰东18601箱变	10	630	146
4240	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602箱变	10	630	321
4241	市区（不含淮安区、淮阴区）	18604箱变	10	800	73
4242	市区（不含淮安区、淮阴区）	18605箱变	10	630	4
4243	市区（不含淮安区、淮阴区）	19310箱变	10	500	201
4244	市区（不含淮安区、淮阴区）	19311箱变	10	500	80
4245	市区（不含淮安区、淮阴区）	19314箱变	10	500	230
4246	市区（不含淮安区、淮阴区）	19313箱变	10	500	125
4247	市区（不含淮安区、淮阴区）	16110配变（黄集孙倪3#）	10	200	117
4248	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5507箱变	10	630	242
4249	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5506箱变	10	630	315
4250	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505箱变	10	630	316
4251	市区（不含淮安区、淮阴区）	16116配变（黄集渠南高庄）	10	200	102
4252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区B5501箱变	10	500	23
4253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区B5502箱变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4254	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区B5504箱变	10	630	185
4255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区东B5503箱变	10	630	278
4256	市区（不含淮安区、淮阴区）	17623配变(武墩医院)	10	400	179
4257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17636配变(武墩街道3#)	10	400	66
4258	市区（不含淮安区、淮阴区）	越闸东98312配变	10	200	0
4259	市区（不含淮安区、淮阴区）	17622配变(武墩金牛化工)	10	400	155
4260	市区（不含淮安区、淮阴区）	17619配变(武墩街道堤防)	10	200	42
4261	市区（不含淮安区、淮阴区）	14310变（三区北）	10	400	13
4262	市区（不含淮安区、淮阴区）	19312箱变	10	500	100
4263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_审批中心	10	800	605
4264	市区（不含淮安区、淮阴区）	17633配变(武墩渡口沙石场)	10	200	117
4265	市区（不含淮安区、淮阴区）	17621配变(武墩街道4#)	10	400	116
4266	市区（不含淮安区、淮阴区）	17637配变(武墩桥北)	10	400	193
4267	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301箱变(东方明珠东)	10	500	201
4268	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201变（四五区）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4504配变（六区北）	10	400	0
4270	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501变（六区南）	10	400	0
4271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4507变（八区东）	10	400	0
4272	市区（不含淮安区、淮阴区）	16904配变（八区西）	10	400	0
4273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16901配变（机场5号地）	10	400	0
4274	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7315箱变	10	630	282
4275	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7316箱变	10	630	154
4276	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7314箱变	10	630	265
4277	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7313箱变	10	630	4
4278	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6308箱变	10	630	71
4279	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6311箱变	10	630	269
4280	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6319箱变	10	500	158
4281	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6309箱变	10	400	81
4282	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6310箱变	10	630	45
4283	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204箱变（华城小区东）	10	630	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4284	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203箱变（华城小区中）	10	630	0
4285	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304变（二区北）	10	400	48
4286	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303变(二区南配变)	10	400	35
4287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13801配变(三院西)	10	315	182
4288	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301配变	10	400	268
4289	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501配变（革命四组）	10	400	167
4290	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3605变（农药分厂东）	10	315	26
4291	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3615配变（富强南路东）	10	400	219
4292	市区（不含淮安区、淮阴区）	13522配变（农垦药厂宿舍）	10	400	55
4293	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608变（外国语学校北）	10	315	20
4294	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3617变（商业局宿舍）	10	200	8
4295	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3613配变（富强南路）	10	400	130
4296	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3621变（富强东）	10	315	77
4297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13506配变（革命三队）	10	400	71
4298	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3603变（外国语学校南）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4299	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6323箱变	10	630	99
4300	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7303XB文沁园小区	10	500	212
4301	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西98316配变	10	200	0
4302	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘东98346配变	10	400	0
4303	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606变（工商局宿舍）	10	200	38
4304	市区（不含淮安区、淮阴区）	13508变[青山巷西首]	10	400	188
4305	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611变（富强路西）	10	400	0
4306	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA3612变（富强路）	10	400	225
4307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_纱厂北院三区 12501XB	10	630	248
4308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13802箱变	10	630	267
4309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44195配变（范集李许许庄）	10	200	72
4310	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河东93101配变	10	200	0
4311	市区（不含淮安区、淮阴区）	13016变（安邦小区南）	10	315	124
4312	市区（不含淮安区、淮阴区）	13017变（安邦小区北）	10	315	136
4313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13815变(市政宿舍)	10	315	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12505配变(纱厂三区7#楼)	10	315	147
4315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12506变（纱厂物业）	10	200	53
4316	市区（不含淮安区、淮阴区）	13808变(中径路西)	10	400	212
4317	市区（不含淮安区、淮阴区）	164001配变（姚湾泵站）	10	315	118
4318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#1变电所#2干变	10	1000	291
4319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#2变电所#2干变	10	1000	232
4320	市区（不含淮安区、淮阴区）	13018变（二区五幢西）	10	400	250
4321	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609美变	10	630	240
4322	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4419配变（黄码乡政府西）	10	315	142
4323	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9301箱变(富康园二栋西)	10	630	272
4324	市区（不含淮安区、淮阴区）	173002配变（王元园区北）	10	400	91
4325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173003配变（王元中心村）	10	200	53
4326	市区（不含淮安区、淮阴区）	164002配变（姚湾河北）	10	100	0
4327	市区（不含淮安区、淮阴区）	164003配变（甘露北小区）	10	200	90
4328	市区（不含淮安区、淮阴区）	164004配变（甘棚西小区）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4329	市区（不含淮安区、淮阴区）	164006配变（甘露同心）	10	200	107
4330	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12507变（三区5栋）	10	250	72
4331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12508配变（三区4栋）	10	250	103
4332	市区（不含淮安区、淮阴区）	13811变（革命小区东）	10	400	190
4333	市区（不含淮安区、淮阴区）	13019变（二区一幢东）	10	400	116
4334	市区（不含淮安区、淮阴区）	13022变（七区五幢南）	10	400	181
4335	市区（不含淮安区、淮阴区）	13023变（化肥厂宿舍东）	10	400	173
4336	市区（不含淮安区、淮阴区）	13024变（化肥厂宿舍西）	10	400	172
4337	市区（不含淮安区、淮阴区）	13025变（三区十五幢西）	10	400	171
4338	市区（不含淮安区、淮阴区）	13026变(四区6幢北)	10	400	211
4339	市区（不含淮安区、淮阴区）	13028变（清棉医院）	10	315	55
4340	市区（不含淮安区、淮阴区）	13029变(四区15幢北)	10	400	209
4341	市区（不含淮安区、淮阴区）	13030变(四区19幢北)	10	400	200
4342	市区（不含淮安区、淮阴区）	13031变(四区12幢北)	10	400	217
4343	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009变(四区8幢北)	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4344	市区（不含淮安区、淮阴区）	13033变(四区2幢西)	10	400	105
4345	市区（不含淮安区、淮阴区）	13003箱变石化新村	10	630	335
4346	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002箱变化工新村西	10	630	38
4347	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5704箱变	10	500	231
4348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13802变（公交修理厂西）	10	315	204
4349	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302公变[柴米九组]	10	200	158
4350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13810变(农垦药厂南)	10	400	261
4351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13817变（市中院北）	10	315	134
4352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5703箱变	10	500	241
4353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5702箱变	10	500	204
4354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5701箱变	10	500	197
4355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5703配变（徐杨乡直东）	10	315	168
4356	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8402配变(严李一组)	10	200	12
4357	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8401配变	10	200	143
4358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94702箱变	10	630	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4359	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703变	10	400	0
4360	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A602变(车管所)	10	315	0
4361	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704变（钵池小区西）	10	315	0
4362	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A601变	10	200	0
4363	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9408变	10	400	240
4364	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9409变（盐库外）	10	400	237
4365	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94930配变	10	400	177
4366	市区（不含淮安区、淮阴区）	94932配变	10	400	0
4367	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2604变（南门友创小区东）	10	400	193
4368	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2603变（医务室）	10	400	123
4369	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7302配变（环城路）	10	315	60
4370	市区（不含淮安区、淮阴区）	12602配变（长青路）	10	400	75
4371	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2605变（南京路）	10	400	76
4372	市区（不含淮安区、淮阴区）	19205箱变	10	500	188
4373	市区（不含淮安区、淮阴区）	19202箱变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4374	市区（不含淮安区、淮阴区）	19201箱变（加洲城西）	10	630	236
4375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9404XB富康6栋西	10	800	401
4376	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501箱变文颐园小区	10	500	133
4377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8202配变	10	315	69
4378	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501变(西郊三队)	10	400	0
4379	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504变(蛋品厂宿舍)	10	315	21
4380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14507PB(马庄安置北配变)	10	315	0
4381	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6302箱变	10	630	202
4382	市区（不含淮安区、淮阴区）	14547PB(马庄安置南配变)	10	315	0
4383	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6301箱变	10	630	86
4384	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9510变(化校西)	10	400	174
4385	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503变（液化气站外）	10	400	79
4386	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506配变(西郊三队东)	10	400	53
4387	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508配变(成明家具厂)	10	315	0
4388	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502PB(四门闸配变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4389	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109箱变	10	800	294
4390	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103箱变	10	630	268
4391	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105箱变	10	800	96
4392	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104箱变	10	630	0
4393	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106箱变	10	800	144
4394	市区（不含淮安区、淮阴区）	13401配变(团结一队)	10	200	128
4395	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506箱变	10	630	269
4396	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505箱变	10	630	232
4397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14501配变[马庄十组]	10	400	0
4398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14506配变[马庄六组]	10	315	0
4399	市区（不含淮安区、淮阴区）	12802配变（八中对面）	10	400	118
4400	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601配变	10	400	0
4401	市区（不含淮安区、淮阴区）	12606配变（派出所）	10	400	245
4402	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503变	10	315	42
4403	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29501箱变	10	500	0
4405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5710箱变	10	500	235
4406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5712箱变	10	500	228
4407	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5706箱变	10	500	283
4408	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5707箱变	10	500	226
4409	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5708箱变	10	500	211
4410	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5709箱变	10	500	264
4411	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5711箱变	10	500	227
4412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5713箱变	10	500	240
4413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14401箱变	10	630	310
4414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14402箱变	10	500	175
4415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14403箱变	10	630	295
4416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14404箱变	10	630	271
4417	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201箱变	10	630	132
4418	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2202箱变	10	630	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4419	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203箱变(二区四幢北)	10	630	230
4420	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204箱变(西大院一区4幢北)	10	630	0
4421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19507箱变(益兴名流南)	10	630	131
4422	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4001配变（李曹十组）	10	315	162
4423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13222配变（佳通轮胎西）	10	400	153
4424	市区（不含淮安区、淮阴区）	15501公变（影剧院门前）	10	400	60
4425	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53097配变（范集柳陈南台）	10	200	77
4426	市区（不含淮安区、淮阴区）	27502配变(徐杨集镇)	10	250	149
4427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29102配变李曹六组	10	400	0
4428	市区（不含淮安区、淮阴区）	99303箱变	10	630	299
4429	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8448配变(武墩普墩十二组)	10	200	117
4430	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞福莱小区变电所#1干变	10	1000	489
4431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿鑫花园变电所#1干变	10	630	0
4432	市区（不含淮安区、淮阴区）	13206配变（园区中）	10	400	0
4433	市区（不含淮安区、淮阴区）	13207配变（园区西）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4434	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4495配变（范集大问南）	10	160	0
4435	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44089配变（范集永陆北台）	10	400	122
4436	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8110配变（郎颜一组）	10	200	120
4437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水门小区东	10	630	159
4438	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403PB	10	400	0
4439	市区（不含淮安区、淮阴区）	13214配变(构件厂北)	10	400	142
4440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水门桥小区	10	800	529
4441	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406PB	10	400	0
4442	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44092配变（范集大吴北）	10	200	79
4443	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44091配变（范集大吴中台）	10	200	76
4444	市区（不含淮安区、淮阴区）	楚盐东2J401范集秦杨西配变	20	100	36
4445	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站刘庄98345配变	10	200	0
4446	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4503变[徐杨徐庄南]	10	400	271
4447	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11816箱变	10	630	48
4448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11307箱变	10	630	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4449	市区（不含淮安区、淮阴区）	11308箱变	10	400	100
4450	市区（不含淮安区、淮阴区）	11315配变（环城路北 南）	10	400	227
4451	市区（不含淮安区、淮阴区）	26202配变	10	400	87
4452	市区（不含淮安区、淮阴区）	13502美变[农垦药厂 宿舍]	10	200	53
4453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95001XB	10	630	329
4454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95002XB	10	630	299
4455	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407PB	10	400	0
4456	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404配变（山头安置 4）	10	400	0
4457	市区（不含淮安区、淮阴区）	17640配变(武墩普墩 十六组)	10	100	45
4458	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408配变（山头安置 5）	10	400	0
4459	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409配变（山头安置 6）	10	400	0
4460	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3903配变（山头）	10	400	128
4461	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3904配变	10	400	209
4462	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3908配变（山头安置 8）	10	400	217
4463	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44162配变（范集李 许十二组）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4464	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44077配变（范集李许闸口）	10	100	11
4465	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中98320配变	10	200	0
4466	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2602变配变（投递局西）	10	200	54
4467	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103公变[柴米一组东]	10	400	241
4468	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44080配变（范集李许陆庄）	10	315	138
4469	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6304配变[吴圩村八组泵站]	10	100	58
4470	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6305公变[吴圩村张何组]	10	400	153
4471	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6306公变[吴圩村张庄组]	10	400	70
4472	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6307公变（吴圩村季庄组）	10	315	104
4473	市区（不含淮安区、淮阴区）	11309箱变	10	630	173
4474	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11311箱变	10	630	166
4475	市区（不含淮安区、淮阴区）	11312箱变	10	500	53
4476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11315箱变	10	630	219
4477	市区（不含淮安区、淮阴区）	11316箱变（锦江花园2）低压台区	10	630	164
4478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11317箱变	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4479	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505变[邮政机械厂]	10	400	156
4480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11501箱变	10	630	201
4481	市区（不含淮安区、淮阴区）	11902箱变	10	630	245
4482	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8208箱变	10	250	32
4483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7107箱变	10	500	165
4484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7108箱变	10	500	127
4485	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601箱变	10	630	285
4486	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1407配变	10	400	91
4487	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610箱变	10	400	143
4488	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3909配变（山头安置9）	10	400	113
4489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4602美变	10	630	345
4490	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4603美变	10	630	317
4491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4601美变	10	630	309
4492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4609美变	10	630	333
4493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4608美变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4610美变	10	630	367
4495	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4607美变	10	630	298
4496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4605美变	10	630	310
4497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4606美变	10	630	244
4498	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4604美变	10	630	271
4499	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14902箱变	10	630	0
4500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14901箱变	10	630	0
4501	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#1干变	10	800	453
4502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#1变电所#2干变	10	800	0
4503	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902箱变	10	400	0
4504	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901箱变	10	400	0
4505	市区（不含淮安区、淮阴区）	99201箱变	10	630	321
4506	市区（不含淮安区、淮阴区）	99202箱变	10	630	308
4507	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101箱变	10	630	114
4508	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4509	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403变	10	200	23
4510	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404变	10	315	94
4511	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53135配变（范集范集东台）	10	400	133
4512	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53137配变（范集范集中台）	10	400	196
4513	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53136配变（范集范集西台）	10	400	122
4514	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6109严李六组北配变	10	200	54
4515	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6111变（严李六组）	10	200	83
4516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6114PB	10	400	179
4517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6112严李五组西配变	10	200	61
4518	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701配变（工商所）	10	400	217
4519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19707配变[大众塑料厂外]	10	200	101
4520	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505配变(福州支中)	10	400	0
4521	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43010配变（谢碾村部）	10	400	237
4522	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53160配变（范集预制厂）	10	400	116
4523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53145配变（范集商业街东）	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4524	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102箱变	10	200	126
4525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504配变(福州支中1)	10	200	0
4526	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3912安置八期西（山头）	10	400	0
4527	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3914安置八期东（山头）	10	400	68
4528	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901配变（山头安置12）	10	200	46
4529	市区（不含淮安区、淮阴区）	99208配变(轮窑七组)	10	315	145
4530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14106箱变	10	630	222
4531	市区（不含淮安区、淮阴区）	19703配变[一品村]	10	400	53
4532	市区（不含淮安区、淮阴区）	19702配变[永宁小学前]	10	315	0
4533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19701配变[永宁小学北]	10	200	4
4534	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3916配变（花园中学）	10	200	3
4535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6105配变（吕祖五组）	10	200	87
4536	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9331配变（二区2栋北）	10	315	147
4537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405箱变（枚苑轩小区）	10	630	0
4538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94413箱变	10	500	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94412箱变	10	500	204
4540	市区（不含淮安区、淮阴区）	94411箱变	10	630	244
4541	市区（不含淮安区、淮阴区）	94409箱变	10	630	308
4542	市区（不含淮安区、淮阴区）	94410箱变	10	630	253
4543	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8306配变（人民路北首）	10	200	1
4544	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8307配变（少年宫北）	10	400	90
4545	市区（不含淮安区、淮阴区）	17553配变（武墩三闸十组）	10	200	96
4546	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8308配变（少年宫南）	10	400	201
4547	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8309配变（石塔湖）	10	315	153
4548	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8310配变（石塔湖南）	10	400	48
4549	市区（不含淮安区、淮阴区）	162004配变（盐河七组）	10	400	231
4550	市区（不含淮安区、淮阴区）	162005配变（盐河街道北）	10	400	217
4551	市区（不含淮安区、淮阴区）	162023配变（盐河宋头）	10	200	56
4552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162021配变（盐河鱼池）	10	200	82
4553	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61017配变（谢碾季庄）	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4554	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61026配变（谢碾胡庄）	10	400	206
4555	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61019配变（谢碾王庄）	10	400	190
4556	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61020配变（谢碾村新庄）	10	200	90
4557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13904箱变	10	630	68
4558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13907箱变	10	630	330
4559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13906箱变	10	630	339
4560	市区（不含淮安区、淮阴区）	13719配变(农垦安装公司宿舍)	10	400	100
4561	市区（不含淮安区、淮阴区）	13718配变（建设路）	10	400	194
4562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13720配变（革命小区）	10	400	265
4563	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13706箱变	10	500	254
4564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_晓庄教师公寓28421箱变	10	500	253
4565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28422箱变	10	500	208
4566	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2605公变	10	400	245
4567	市区（不含淮安区、淮阴区）	95106箱变	10	630	294
4568	市区（不含淮安区、淮阴区）	95107箱变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4569	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄中93208配变	10	400	207
4570	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8311配变（清港会堂外）	10	400	105
4571	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8313配变（消防队外）	10	400	176
4572	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8314配变（北门桥西）	10	315	231
4573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13231配变（新青年路东）	10	315	164
4574	市区（不含淮安区、淮阴区）	13232配变（新青年路西）	10	400	182
4575	市区（不含淮安区、淮阴区）	17304配变（李集村花卉园）	10	200	47
4576	市区（不含淮安区、淮阴区）	15204公变[乡镇府门前]	10	315	118
4577	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13226配变（窑汪渔场）	10	200	137
4578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13211配变（窑汪四队）	10	315	228
4579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13217配变（窑汪三队）	10	200	135
4580	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13218配变（城南窑汪六组）	10	200	142
4581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13223配变（窑汪村东）	10	160	109
4582	市区（不含淮安区、淮阴区）	13829变（中径路西）	10	200	49
4583	市区（不含淮安区、淮阴区）	13905箱变	10	630	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4584	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201美变	10	1000	299
4585	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1202美变	10	1000	87
4586	市区（不含淮安区、淮阴区）	161035(渠北前许)	10	100	0
4587	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607箱变	10	400	142
4588	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13704箱变	10	630	183
4589	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26001箱变	10	500	199
4590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26002箱变	10	500	169
4591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26003箱变	10	500	217
4592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26004箱变	10	500	200
4593	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13705箱变	10	500	194
4594	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26005箱变	10	500	203
4595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26006箱变	10	500	149
4596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26007箱变	10	400	155
4597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13707箱变	10	500	228
4598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16903箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4599	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9605#箱变（1#楼东）	10	630	221
4600	市区（不含淮安区、淮阴区）	14808箱变	10	630	0
4601	市区（不含淮安区、淮阴区）	14809箱变	10	630	0
4602	市区（不含淮安区、淮阴区）	17307配变（李集村小区）	10	400	171
4603	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302XB石塔湖小区	10	400	0
4604	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中98429配变	10	100	43
4605	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平西98430配变	10	400	242
4606	市区（不含淮安区、淮阴区）	13201配变（园区北）	10	315	251
4607	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13225配变（西湖三队北）	10	400	302
4608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13216配变（城南西湖一队）	10	315	204
4609	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13221配变	10	200	108
4610	市区（不含淮安区、淮阴区）	29401箱变	10	630	0
4611	市区（不含淮安区、淮阴区）	17550配变（唐庄五组）	10	315	195
4612	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501箱变[天山公寓]	10	400	222
4613	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28304箱变	10	500	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28305箱变	10	500	214
4615	市区（不含淮安区、淮阴区）	29002箱变	10	630	0
4616	市区（不含淮安区、淮阴区）	28005箱变	10	630	244
4617	市区（不含淮安区、淮阴区）	28004箱变	10	630	260
4618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园变电所2#干变	10	1250	400
4619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园变电所#1干变	10	1250	710
4620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26008箱变	10	500	225
4621	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26009箱变	10	500	183
4622	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26010箱变	10	500	192
4623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26011箱变	10	500	199
4624	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26012箱变	10	500	176
4625	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26013箱变	10	500	185
4626	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_购物广场#2变电所#3干变	10	630	312
4627	市区（不含淮安区、淮阴区）	94414箱变	10	630	277
4628	市区（不含淮安区、淮阴区）	94415箱变	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4629	市区（不含淮安区、淮阴区）	94416箱变	10	630	290
4630	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉润苑变电所#2干变	10	800	376
4631	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94107箱变	10	630	273
4632	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94106箱变	10	630	346
4633	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502变(农电站西)	10	400	194
4634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_26205PB	10	160	94
4635	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2201公变	10	160	122
4636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29402箱变	10	500	0
4637	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29403箱变	10	500	0
4638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29404箱变	10	500	0
4639	市区（不含淮安区、淮阴区）	17549配变(唐庄二组)	10	250	94
4640	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26014箱变	10	500	173
4641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26015箱变	10	500	182
4642	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26016箱变	10	400	114
4643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26017箱变	10	500	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26018箱变	10	500	156
4645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26019箱变	10	400	142
4646	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26020箱变	10	400	147
4647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5717箱变	10	500	210
4648	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5716箱变	10	500	211
4649	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5714箱变	10	500	205
4650	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5715箱变	10	500	247
4651	市区（不含淮安区、淮阴区）	17401配变（周陈村九组南）	10	200	88
4652	市区（不含淮安区、淮阴区）	13202配变（园区东）	10	400	128
4653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14204箱变	10	630	0
4654	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2611配变（赵码西）	10	200	90
4655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53175配变（范集商城2#变）	10	400	151
4656	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53174配变（范集商城1#变）	10	400	143
4657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53171配变（范集小学）	10	400	123
4658	市区（不含淮安区、淮阴区）	17401配变（周陈村九组北）	10	315	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4659	市区（不含淮安区、淮阴区）	17413配变（周陈村三组）	10	200	136
4660	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4119配变（周陈村王庄组）	10	400	198
4661	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4117配变（三乐村金左西韩组南）	10	200	76
4662	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2207配变[李集村跃胜组东]	10	400	184
4663	市区（不含淮安区、淮阴区）	173004配变（王元园区南西）	10	400	0
4664	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161049配变(渠北村丁杨组)	10	200	48
4665	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所北干变	10	1250	634
4666	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5701配变	10	250	148
4667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#1变电所#2干变	10	1000	589
4668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#2变电所#4干变	10	1000	540
4669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#2变电所#1干变	10	1000	557
4670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#3变电所#5干变	10	1000	554
4671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#3变电所#6干变	10	1000	557
4672	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2208配变[李集村跃胜组西电站]	10	160	63
4673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金伦汇锦园#1变电所#2干变	10	1250	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4674	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4118配变（周陈二组东）	10	500	214
4675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95010XB	10	630	383
4676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95011XB	10	630	214
4677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_特种电缆厂14402配变	10	200	60
4678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清隆家园#1变电所#1干变	10	800	319
4679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清隆家园#1变电所#2干变	10	800	390
4680	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清隆家园#2变电所#1干变	10	1000	462
4681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#1变电所#1干变	10	1000	480
4682	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5416配变（三乐村金左十斗南）	10	400	47
4683	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5415配变（三乐村金左十斗北）	10	315	90
4684	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5410配变（三乐村韩园组）	10	400	169
4685	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4428配变（邱庄村部东）	10	400	119
4686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19302箱变（淮洲宾馆宿舍）	10	315	93
4687	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4438配变（邱庄村港心南）	10	315	109
4688	市区（不含淮安区、淮阴区）	14101箱变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4689	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东南公寓18608美变	10	160	46
4690	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3402配变[汽运公司宿舍]	10	400	76
4691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金伦汇锦园#2变电所#2干变	10	1250	549
4692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94807箱变	10	500	171
4693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94808箱变	10	500	55
4694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94809箱变	10	630	39
4695	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94810箱变	10	630	174
4696	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#1干变	10	1000	508
4697	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4437配变（邱庄村港心西）	10	400	143
4698	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4440配变（邱庄村港心东）	10	400	123
4699	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4415配变(黄码乡中学)	10	400	173
4700	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清浦小学西	10	315	70
4701	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9332配变（四区12幢西）	10	400	50
4702	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_机关北大院变电所#2干变	10	800	305
4703	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新淮中花园#1变电所#1干变	10	1250	700

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4704	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5910箱变	10	500	198
4705	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5913箱变	10	500	180
4706	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5915箱变	10	500	187
4707	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501箱变（2#楼北）	10	630	223
4708	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502箱变（2#楼南西）	10	500	174
4709	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503箱变（3#楼东）	10	500	202
4710	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8504箱变（10#楼南）	10	500	168
4711	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505箱变（11#楼南）	10	500	155
4712	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#2干变	10	1000	387
4713	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#2干变	10	1000	473
4714	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#2变电所#2干变	10	1000	370
4715	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所2#干变	10	1000	330
4716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#1干变	10	500	0
4717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#2干变	10	500	0
4718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛和名都#3变电所#1干变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4719	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#1变电所#1干变	10	1000	546
4720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福星花园#1变电所#2干变	10	1000	540
4721	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4403配变(严卓村万庄)	10	200	5
4722	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5407配变（三乐村村部）	10	400	234
4723	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5117配变(运西村黄陈南)	10	400	116
4724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16332配变(运西村姚刘组)	10	400	261
4725	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5126配变(运西村何单庄组)	10	315	64
4726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9704配变(高坝村部)	10	315	177
4727	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9726配变(高坝十五组)	10	200	38
4728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9334配变（三区五栋北）	10	400	254
4729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9333配变（十二栋南）	10	400	117
4730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9335配变（十八栋北）	10	400	293
4731	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9340配变（幼儿园）	10	400	42
4732	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9336配变（四区七栋北）	10	400	93
4733	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9338配变（五区三栋西）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4734	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9339配变（四区二栋东）	10	400	182
4735	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9341配变（四区六栋）	10	400	198
4736	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9342配变（金凤一区二栋北）	10	315	158
4737	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9329配变（运河村一组）	10	400	241
4738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9330配变（金凤二区二栋西）	10	400	184
4739	市区（不含淮安区、淮阴区）	12430配变（一毛宿舍南）	10	400	225
4740	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9606#箱变（7#楼北）	10	500	122
4741	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5508箱变	10	630	307
4742	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9607#箱变（9#楼北）	10	630	264
4743	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5509箱变	10	630	314
4744	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5510箱变	10	630	290
4745	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5914箱变	10	500	167
4746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5911箱变	10	500	229
4747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5905箱变	10	500	194
4748	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5906箱变	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4749	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5909箱变	10	500	197
4750	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5907箱变	10	500	244
4751	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5916箱变	10	500	161
4752	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5917箱变	10	500	216
4753	市区（不含淮安区、淮阴区）	14405箱变	10	315	76
4754	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所1#干变	10	1000	445
4755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#2变电所#1干变	10	1000	406
4756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_世袭雅园变电所#1干变	10	1000	0
4757	市区（不含淮安区、淮阴区）	世袭雅园变电所#2干变	10	1000	361
4758	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#1干变	10	1000	540
4759	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#2干变	10	1000	298
4760	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所#1干变	10	630	345
4761	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8404箱变	10	500	70
4762	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8403箱变	10	630	237
4763	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1103箱变	10	315	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4764	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16333配变(运西村姚刘新庄组)	10	400	155
4765	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5113配变(运西村运河组北)	10	400	178
4766	市区（不含淮安区、淮阴区）	16309配变(黄码乡老街东)	10	315	87
4767	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16302配变（黄码村四组）	10	400	257
4768	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6105配变(周圩村大东组南)	10	200	121
4769	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十八组配变	10	315	129
4770	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组配变	10	400	175
4771	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组配变	10	400	211
4772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17519配变(唐庄十三组)	10	200	73
4773	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17544配变(王桥村部)	10	200	88
4774	市区（不含淮安区、淮阴区）	17569配变(王桥二组)	10	200	111
4775	市区（不含淮安区、淮阴区）	17547配变(王桥三组)	10	315	202
4776	市区（不含淮安区、淮阴区）	17566配变(王桥五组)	10	400	151
4777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29502箱变	10	500	0
4778	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4779	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203箱变	10	500	92
4780	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6204箱变	10	500	153
4781	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205箱变	10	630	283
4782	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504箱变(14#北)	10	630	317
4783	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508箱变（17南）	10	500	252
4784	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507箱变[5#南]	10	500	183
4785	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503箱变(13#北)	10	630	239
4786	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502箱变	10	500	227
4787	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园B5901箱变	10	630	274
4788	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5902箱变	10	630	291
4789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28424箱变	10	500	228
4790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28425香谢丽小区	10	500	264
4791	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28426箱变香谢丽小区	10	500	222
4792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28427香谢丽小区	10	315	172
4793	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28428香谢丽小区	10	500	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28429香谢丽小区	10	500	255
4795	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28306箱变	10	400	171
4796	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28307箱变	10	630	326
4797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#2变电所1#干变	10	1250	643
4798	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#1变电所2#干变	10	800	458
4799	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27502XB	10	500	243
4800	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27501XB	10	630	275
4801	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27503XB	10	630	277
4802	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#2干变	10	1000	422
4803	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城#2变电所#1变	10	1000	406
4804	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#2变电所#2变	10	1000	237
4805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区3#楼南B9402	10	630	285
4806	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中93405配变	10	200	0
4807	市区（不含淮安区、淮阴区）	17504配变(武墩三闸九组)	10	200	73
4808	市区（不含淮安区、淮阴区）	17507配变(武墩三闸五组)	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4809	市区（不含淮安区、淮阴区）	17513配变(武墩三闸十二组)	10	315	181
4810	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17556配变(武墩三闸五组东)	10	200	103
4811	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄（二）	10	250	101
4812	市区（不含淮安区、淮阴区）	和供变93431配变	10	200	0
4813	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部17508配变	10	315	136
4814	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中心村93401配变	10	200	0
4815	市区（不含淮安区、淮阴区）	14102箱变	10	630	312
4816	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161050配变（朱桥村前刘组）	10	200	79
4817	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#1变电所#2干变	10	1000	0
4818	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#5干变	10	1000	0
4819	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#1干变	10	800	407
4820	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6301箱变	10	630	219
4821	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城开闭所#2干变	10	800	501
4822	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#2变电所2#干变	10	1250	738
4823	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_毛渡七队28405变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4824	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4408配变(严卓村四支南)	10	200	104
4825	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5105配变(运西村倪庄东)	10	400	190
4826	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区1#楼南B9401XB	10	630	184
4827	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区6#楼南B9403XB	10	630	285
4828	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐西93403配变	10	200	0
4829	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中二98330配变	10	400	0
4830	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14103箱变	10	630	211
4831	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14104箱变	10	630	260
4832	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301箱变	10	800	141
4833	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203配变[八二新村]	10	400	208
4834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11107箱变	10	630	252
4835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5908箱变	10	500	138
4836	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611箱变	10	400	165
4837	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504箱变	10	500	0
4838	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29505箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4839	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29506箱变	10	500	0
4840	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29507箱变	10	500	0
4841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9337配变（化纤36#楼）	10	400	244
4842	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19510配变	10	315	101
4843	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城嘉苑变电所#2干变	10	1000	464
4844	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94922箱变	10	400	197
4845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94901配变	10	315	125
4846	市区（不含淮安区、淮阴区）	173006配变（王元通顺路西）	10	400	154
4847	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组98435配变	10	400	257
4848	市区（不含淮安区、淮阴区）	162003配变(洪跳十六组)	10	200	10
4849	市区（不含淮安区、淮阴区）	顺河洞粮库98327配变	10	200	0
4850	市区（不含淮安区、淮阴区）	19407配变（工行培训中心宿舍）	10	315	86
4851	市区（不含淮安区、淮阴区）	19605配变（淮剧团）	10	315	51
4852	市区（不含淮安区、淮阴区）	19604配变（电影公司南门）	10	400	212
4853	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19608配变（罗曼灯饰西）	10	250	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4854	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7205箱变	10	500	182
4855	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7206箱变	10	630	201
4856	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7207箱变	10	500	217
4857	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95007XB	10	630	310
4858	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95008XB	10	500	201
4859	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95005XB	10	630	242
4860	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95009XB	10	630	265
4861	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9602箱变（锦秀家园一号楼西南）	10	500	232
4862	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9604箱变（锦秀家园一号楼南）	10	500	237
4863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1804XB	10	500	111
4864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9412配变（污水处理厂院西）	10	400	97
4865	市区（不含淮安区、淮阴区）	18601变(时代超市西)	10	315	1
4866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛华心港湾变电所#1干变	10	1000	0
4867	市区（不含淮安区、淮阴区）	19315XB	10	500	156
4868	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29406箱变（菜场）	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4869	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14913箱变	10	400	0
4870	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#2变电所#1干变	10	1000	0
4871	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#2干变	10	1000	599
4872	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102配变	10	400	0
4873	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001箱变	10	315	212
4874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13505箱变	10	400	185
4875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#1变电所#2干变	10	1000	0
4876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28105箱变	10	630	266
4877	市区（不含淮安区、淮阴区）	28108箱变	10	500	207
4878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13506XB	10	630	264
4879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13507XB	10	630	285
4880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13508XB	10	630	254
4881	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301美变	10	500	233
4882	市区（不含淮安区、淮阴区）	164014配变（杨庙西小区）	10	315	78
4883	市区（不含淮安区、淮阴区）	164015配变（杨庙东小区）	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4884	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#1干变	10	500	0
4885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#2干变	10	630	0
4886	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城景苑变电所#1干变	10	1000	468
4887	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城景苑变电所#2干变	10	1000	469
4888	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中93415配变	10	200	0
4889	市区（不含淮安区、淮阴区）	17517配变(唐庄村部)	10	315	0
4890	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五93337配变	10	400	0
4891	市区（不含淮安区、淮阴区）	袁庄98323配变	10	400	0
4892	市区（不含淮安区、淮阴区）	19602箱变	10	500	195
4893	市区（不含淮安区、淮阴区）	19601箱变瑞祥小区	10	630	119
4894	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1807XB	10	500	33
4895	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11102箱变	10	630	146
4896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11101箱变	10	630	290
4897	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11112箱变	10	630	183
4898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11113箱变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4899	市区（不含淮安区、淮阴区）	11114箱变	10	630	323
4900	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11103箱变	10	630	192
4901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11104箱变	10	630	234
4902	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11106箱变	10	630	250
4903	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11108箱变	10	630	286
4904	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405箱变	10	630	288
4905	市区（不含淮安区、淮阴区）	92101箱变	10	630	153
4906	市区（不含淮安区、淮阴区）	92104箱变	10	630	172
4907	市区（不含淮安区、淮阴区）	92105变	10	630	236
4908	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6101XB	10	630	192
4909	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303箱变	10	500	219
4910	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304箱变	10	500	230
4911	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305箱变	10	400	203
4912	市区（不含淮安区、淮阴区）	19316箱变	10	630	247
4913	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2104美变	10	500	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4914	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2103美变	10	500	223
4915	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2105美变	10	500	201
4916	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2109美变	10	500	246
4917	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2110美变	10	500	260
4918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清华美墅变电所 #1干变	10	1250	664
4919	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2111美变	10	500	256
4920	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2108美变	10	500	247
4921	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2107美变	10	500	207
4922	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所 #2干变	10	1600	1070
4923	市区（不含淮安区、淮阴区）	164020配变（姚湾东堆）	10	315	72
4924	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所# 1干变	10	1000	423
4925	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所# 1干变	10	800	293
4926	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所# 2干变	10	1000	375
4927	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所# 2干变	10	800	352
4928	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#1变电所 #2干变	10	1000	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4929	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61012配变（大李村部）	10	200	17
4930	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61024配变（大李齐心）	10	200	78
4931	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南93414配变	10	400	0
4932	市区（不含淮安区、淮阴区）	17518配变(唐庄中片)	10	315	204
4933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19503配变(丰登路)	10	400	0
4934	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19501配变(丰登路小区外)	10	315	0
4935	市区（不含淮安区、淮阴区）	17557配变(唐庄六组北)	10	250	120
4936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19507配变(爱民路中)	10	400	253
4937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19502箱变（万科花园）	10	800	341
4938	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9716配变(严集二组)	10	400	208
4939	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9718配变(严集三组)	10	315	205
4940	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河东93402配变	10	400	0
4941	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9734配变(严集西站)	10	400	146
4942	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9720配变(严集六组)	10	400	99
4943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19501箱变（万科花园）	10	800	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4944	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107PB	10	400	53
4945	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四93336配变	10	400	0
4946	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109PB	10	400	177
4947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14110配变（山阳小区）	10	400	110
4948	市区（不含淮安区、淮阴区）	14108PB	10	400	76
4949	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道三93335配变	10	400	0
4950	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道二93334配变	10	400	0
4951	市区（不含淮安区、淮阴区）	14114配变（山阳小区）	10	400	167
4952	市区（不含淮安区、淮阴区）	15502公变[红旗河北]	10	315	117
4953	市区（不含淮安区、淮阴区）	19603箱变	10	630	384
4954	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13605变(大治路农贸市场)	10	315	233
4955	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1208配变（十一区）	10	315	172
4956	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601箱变	10	800	237
4957	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南一98451配变	10	200	76
4958	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4959	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13612配变(蓄电池厂西)	10	315	96
4960	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8606箱变	10	630	102
4961	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601配变(三院西)	10	400	141
4962	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7801配变(革命五组)	10	400	118
4963	市区（不含淮安区、淮阴区）	19317箱变	10	630	292
4964	市区（不含淮安区、淮阴区）	19318箱变	10	630	330
4965	市区（不含淮安区、淮阴区）	19319箱变	10	630	322
4966	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104箱变	10	630	277
4967	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105箱变	10	400	71
4968	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1106箱变	10	400	101
4969	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1107箱变	10	400	170
4970	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1108箱变	10	400	58
4971	市区（不含淮安区、淮阴区）	19306箱变	10	630	287
4972	市区（不含淮安区、淮阴区）	19307箱变	10	630	306
4973	市区（不含淮安区、淮阴区）	19308箱变	10	500	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4974	市区（不含淮安区、淮阴区）	19309箱变	10	500	206
4975	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001箱变	10	500	101
4976	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0607箱变	10	500	175
4977	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0606箱变	10	500	249
4978	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0609箱变	10	630	111
4979	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0608箱变	10	630	93
4980	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2106美变	10	500	243
4981	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29407箱变	10	500	0
4982	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107箱变	10	400	91
4983	市区（不含淮安区、淮阴区）	11601箱变	10	630	283
4984	市区（不含淮安区、淮阴区）	11602箱变	10	630	199
4985	市区（不含淮安区、淮阴区）	11603箱变	10	630	292
4986	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4601箱变	10	630	252
4987	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3208箱变	10	500	261
4988	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7803箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4989	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7802箱变	10	500	0
4990	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5703箱变	10	630	335
4991	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9723配变(严集九组)	10	200	78
4992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9701配变(严集十一组)	10	200	64
4993	市区（不含淮安区、淮阴区）	19502配变(中径路东)	10	400	163
4994	市区（不含淮安区、淮阴区）	19504配变(青山巷南首)	10	400	211
4995	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19505配变(繁荣服装厂门口)	10	400	102
4996	市区（不含淮安区、淮阴区）	19506配变(青山巷北首)	10	400	37
4997	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖东93110配变	10	400	0
4998	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801配变（马庄工业园配变）	10	400	186
4999	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802配变（马庄四队）	10	400	225
5000	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道一93302配变	10	400	0
5001	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6804配变（毛渡小区）	10	400	243
5002	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6806配变	10	400	201
5003	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6807配变	10	160	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5004	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1207配变	10	315	239
5005	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203配变	10	400	148
5006	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1218配变	10	250	36
5007	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1204配变	10	400	133
5008	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201配变	10	400	222
5009	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0611箱变	10	630	168
5010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_联通变电所#2干变	10	630	359
5011	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801箱变	10	630	287
5012	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4803箱变	10	630	195
5013	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4804箱变	10	200	55
5014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南14008箱变	10	630	118
5015	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4805箱变	10	315	94
5016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南富丽花园14007箱变	10	630	89
5017	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南富丽花园14005箱变	10	630	136
5018	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201箱变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5019	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1204箱变	10	500	124
5020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1202箱变	10	500	239
5021	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1203箱变	10	500	196
5022	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1101箱变	10	630	205
5023	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛华沁港湾变电所#2干变	10	1000	524
5024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿鑫花苑变电所#2干变	10	630	377
5025	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95003XB	10	630	171
5026	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#6干变	10	1000	342
5027	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5801PB(徐杨供电所)	10	315	46
5028	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方曼哈顿变电所#2干变	10	630	250
5029	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方曼哈顿变电所#3干变	10	630	336
5030	市区（不含淮安区、淮阴区）	联通变电所#1干变	10	630	298
5031	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7406变	10	200	99
5032	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28423箱变	10	400	91
5033	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13801XB	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5034	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4503配变（娱乐城东）	10	400	0
5035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27505XB	10	630	465
5036	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27504XB	10	500	247
5037	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6402XB	10	500	196
5038	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6401XB	10	500	170
5039	市区（不含淮安区、淮阴区）	161053配变(盐河王庄)	10	315	89
5040	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9702配变(高坝十四组)	10	200	114
5041	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19503箱变(益兴名流)	10	630	287
5042	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19504箱变(益兴名流)	10	630	101
5043	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北93411配变	10	400	0
5044	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19505箱变(益兴名流)	10	630	48
5045	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9738配变(严集十二组)	10	200	17
5046	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南93407配变	10	200	0
5047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19512箱变	10	630	248
5048	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6809配变（毛渡六组）	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5049	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中一98448配变	10	400	137
5050	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东93250配变	10	200	101
5051	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1211配变	10	400	103
5052	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二98449配变	10	400	270
5053	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1209配变	10	400	170
5054	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA1212变（信访局外）	10	30	9
5055	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1215配变	10	315	51
5056	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1213配变	10	315	23
5057	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1214配变	10	400	37
5058	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405箱变	10	630	254
5059	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8407箱变	10	630	166
5060	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101变（清拖宿舍交通路）	10	315	133
5061	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401配变	10	315	83
5062	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404PB(安涉桥南)	10	400	159
5063	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405PB(闸北派出所)	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5064	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5301变(石码头街)	10	400	23
5065	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102变（地税局外）	10	400	139
5066	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102箱变	10	630	142
5067	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402箱变	10	630	199
5068	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海花园#1变电所	10	800	435
5069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文庙变电所#1干变	10	1000	456
5070	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文庙变电所#2干变	10	1000	156
5071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7268公变（兴庄十组路边）	10	400	293
5072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7266公变（兴庄韩城小区）	10	315	191
5073	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9602公变(小河电站)	10	315	170
5074	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9619公变（先锋村十一组）	10	400	153
5075	市区（不含淮安区、淮阴区）	15905公变（韩城九组）	10	200	138
5076	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9633公变（城南小闸苗圃）	10	315	106
5077	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7208箱变	10	630	309
5078	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4801变（白果东变）	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6113PB(严李五组)	10	200	44
5080	市区（不含淮安区、淮阴区）	29613箱变	10	500	0
5081	市区（不含淮安区、淮阴区）	29612箱变	10	500	0
5082	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29614箱变	10	500	0
5083	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#1变电所#1干变	10	1250	599
5084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91620箱变	10	630	150
5085	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#1干变	10	1000	269
5086	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#2干变	10	1000	417
5087	市区（不含淮安区、淮阴区）	162002配变(洪跳十七组)	10	200	101
5088	市区（不含淮安区、淮阴区）	161001配变（洪跳十四组）	10	400	94
5089	市区（不含淮安区、淮阴区）	91405箱变	10	200	149
5090	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14414箱变	10	630	228
5091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14413箱变	10	630	279
5092	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19506箱变(益兴名流北)	10	630	54
5093	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94819箱变	10	630	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5094	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94820箱变	10	630	175
5095	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94818箱变	10	500	11
5096	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94815箱变	10	500	227
5097	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94817箱变	10	500	106
5098	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94816箱变	10	630	297
5099	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44079配变（范集李许村部）	10	200	55
5100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94821箱变	10	630	464
5101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94811箱变	10	500	45
5102	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94813箱变	10	500	145
5103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94814箱变	10	630	195
5104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94812箱变	10	500	70
5105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11117箱变	10	630	288
5106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11116箱变	10	630	220
5107	市区（不含淮安区、淮阴区）	29615箱变	10	500	0
5108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29616箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11310箱变	10	630	308
5110	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6108PB	10	200	160
5111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94622配变	10	315	47
5112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5901配变[新兴八组配变]	10	100	41
5113	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13714箱变	10	400	199
5114	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17648配变(武墩新区1#)	10	200	57
5115	市区（不含淮安区、淮阴区）	古北98315配变	10	250	0
5116	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5115配变(黄码工业园南)	10	400	51
5117	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄村安置点93233配变	10	400	122
5118	市区（不含淮安区、淮阴区）	19612配变（工行门前）	10	400	126
5119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽花苑#1变电所#1干变	10	1000	507
5120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽花苑#1变电所#2干变	10	1000	0
5121	市区（不含淮安区、淮阴区）	17407配变（周陈七组）	10	400	236
5122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29611箱变	10	630	340
5123	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162001配变(洪跳泵站)	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5124	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞景苑变电所1#干变	10	630	222
5125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11115箱变	10	630	301
5126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94104箱变	10	630	302
5127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94101箱变	10	630	270
5128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94102箱变	10	630	266
5129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94105箱变	10	630	225
5130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94103箱变	10	630	206
5131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94401箱变	10	630	230
5132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94407箱变	10	630	177
5133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94406箱变	10	630	267
5134	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94402箱变	10	630	267
5135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94408箱变	10	630	263
5136	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94403箱变	10	500	212
5137	市区（不含淮安区、淮阴区）	13721配变（建设路西）	10	400	247
5138	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#3变电所#2干变	10	1000	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#2变电所#2干变	10	1000	370
5140	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城开闭所#1干变	10	800	417
5141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#3变电所#1干变	10	1000	534
5142	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#1变电所#2干变	10	1000	463
5143	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#1变电所#1干变	10	1000	407
5144	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#2变电所#1干变	10	1000	405
5145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#1变电所#2干变	10	1000	493
5146	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅苑#2变电所#1干变	10	1000	472
5147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅苑#2变电所#2干变	10	1000	479
5148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#3变电所2#干变	10	1000	550
5149	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5505箱变	10	630	328
5150	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302箱变	10	630	340
5151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4303箱变	10	630	409
5152	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8436配变(武墩普墩四组南)	10	400	159
5153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27001箱变	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27002箱变	10	630	291
5155	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#2变电所#1干变	10	800	349
5156	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#4变电所#1干变	10	1000	312
5157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#4变电所#2干变	10	1000	357
5158	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401箱变	10	400	301
5159	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5303箱变	10	500	90
5160	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5302箱变	10	400	219
5161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14407箱变	10	500	203
5162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14408箱变	10	500	286
5163	市区（不含淮安区、淮阴区）	19901箱变	10	500	251
5164	市区（不含淮安区、淮阴区）	19902箱变	10	500	271
5165	市区（不含淮安区、淮阴区）	19903箱变	10	500	207
5166	市区（不含淮安区、淮阴区）	14602配变（钵池农电站）	10	400	153
5167	市区（不含淮安区、淮阴区）	95214配变(许庄村王庄组)	10	200	0
5168	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4446配变(运南村老村部)	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5169	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6120配变（周圩新村部）	10	500	377
5170	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6113配变（周圩老村部）	10	400	268
5171	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403PB(菜根香门前)	10	400	166
5172	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4304箱变	10	630	343
5173	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5506箱变	10	630	234
5174	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场东93103配变	10	200	0
5175	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐路西93421配变	10	400	0
5176	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东93108配变	10	400	0
5177	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4409配变（严卓四支北）	10	400	240
5178	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#1变电所#2干变	10	1250	549
5179	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16906箱变	10	630	0
5180	市区（不含淮安区、淮阴区）	14807箱变	10	630	0
5181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11906箱变	10	400	13
5182	市区（不含淮安区、淮阴区）	11908箱变（家得利超市南）	10	400	86
5183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8209箱变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8207箱变	10	400	47
5185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8205箱变	10	400	103
5186	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53176配变（范集八组）	10	500	178
5187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14101配变（机场工业园）	10	400	37
5188	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105配变（济南新村）	10	400	69
5189	市区（不含淮安区、淮阴区）	14104配变（消防中队）	10	400	275
5190	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6111配变（周圩村刘庄组）	10	200	145
5191	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6108配变(周圩村东风组)	10	400	206
5192	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2211配变[周圩村向阳组]	10	400	187
5193	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2202配变[李集村黄庄组北]	10	400	251
5194	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2603配变(李集村前进组)	10	400	156
5195	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2209配变[李集村跃胜组西]	10	200	87
5196	市区（不含淮安区、淮阴区）	19606配变（康乐城）	10	400	127
5197	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农北93264配变	10	315	49
5198	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥西93106配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5199	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组17552配变	10	315	186
5200	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0604箱变	10	400	163
5201	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5413配变（三乐村金左泵站）	10	200	117
5202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94620配变	10	315	221
5203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94931配变	10	400	105
5204	市区（不含淮安区、淮阴区）	12934变（综合楼）	10	400	282
5205	市区（不含淮安区、淮阴区）	12603配变（长青路南）	10	400	195
5206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5912箱变	10	630	305
5207	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5511箱变	10	630	330
5208	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301配变（十五分部东）	10	315	252
5209	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#4干变	10	800	420
5210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5012箱变	10	630	325
5211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#6干变	10	630	444
5212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#6干变	10	630	355
5213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#2变电所#5干变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#2变电所#6干变	10	630	0
5215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#2干变	10	800	488
5216	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#4干变	10	800	508
5217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#1干变	10	800	472
5218	市区（不含淮安区、淮阴区）	15901箱变	10	200	113
5219	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#8干变	10	800	422
5220	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#8干变	10	800	492
5221	市区（不含淮安区、淮阴区）	161022配变（朱桥小李）	10	200	145
5222	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29409箱变	10	400	0
5223	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7109箱变	10	630	135
5224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14202箱变	10	500	0
5225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28111箱变	10	800	521
5226	市区（不含淮安区、淮阴区）	28110箱变	10	630	312
5227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28109箱变	10	630	397
5228	市区（不含淮安区、淮阴区）	27301箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13244配变（窑汪三队北）	10	200	144
5230	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2216配变	10	200	132
5231	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#14干变	10	800	500
5232	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#19干变	10	800	490
5233	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#16干变	10	800	567
5234	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#21干变	10	800	604
5235	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#3干变	10	800	319
5236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#2干变	10	800	484
5237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#4干变	10	800	452
5238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#1干变	10	800	0
5239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#3干变	10	800	0
5240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#5干变	10	800	480
5241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#7干变	10	800	403
5242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#6干变	10	800	438
5243	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#1干变	10	1000	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5244	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#3干变	10	1000	449
5245	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#12干变	10	800	603
5246	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#2干变	10	800	584
5247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#1干变	10	630	0
5248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#3干变	10	630	0
5249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#2干变	10	630	277
5250	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#4干变	10	630	359
5251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#8干变	10	800	466
5252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#5干变	10	630	0
5253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#7干变	10	630	0
5254	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#6干变	10	630	318
5255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#8干变	10	630	317
5256	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#1干变	10	630	0
5257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4502变	10	400	0
5258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#12变电所#2干变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#12变电所#1干变	10	800	422
5260	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#16干变	10	800	609
5261	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#3干变	10	800	0
5262	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#5干变	10	800	428
5263	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#8干变	10	630	467
5264	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#7干变	10	630	412
5265	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#13干变	10	800	499
5266	市区（不含淮安区、淮阴区）	13210配变（华东电机公司东）	10	400	80
5267	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所6干变	10	630	344
5268	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#25干变	10	800	448
5269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#1变电所#1干变	10	800	480
5270	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#2干变	10	800	0
5271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#1变电所#3干变	10	800	369
5272	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#4干变	10	800	0
5273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#4干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5274	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#2干变	10	800	0
5275	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#3干变	10	800	0
5276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖檀香园#1变电所#1干变	10	630	320
5277	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#1变电所#2干变	10	630	324
5278	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖檀香园#2变电所#3干变	10	630	279
5279	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#2变电所#4干变	10	630	344
5280	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#5干变	10	800	0
5281	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#7干变	10	800	0
5282	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#6干变	10	800	406
5283	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#8干变	10	800	454
5284	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#3变电所#11干变	10	800	471
5285	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#3变电所#9干变	10	800	418
5286	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#10干变	10	800	473
5287	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#12干变	10	800	466
5288	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#15干变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5289	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#13干变	10	630	328
5290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#4变电所#14干变	10	630	297
5291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#4变电所#16干变	10	630	341
5292	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#5干变	10	800	0
5293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#1干变	10	800	370
5294	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#3干变	10	800	352
5295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#3变电所#6干变7.10	10	630	0
5296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#2干变	10	800	377
5297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#4干变	10	800	372
5298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#14变电所#1干变	10	800	453
5299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#14变电所#2干变	10	800	453
5300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#1干变	10	800	410
5301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#3干变	10	800	370
5302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#2干变	10	800	424
5303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#4干变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5304	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#1干变	10	630	0
5305	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#2干变	10	630	347
5306	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#3干变	10	800	0
5307	市区（不含淮安区、淮阴区）	164066配变（甘露马塘新增）	10	400	148
5308	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5变电所#14干变	10	800	534
5309	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#12干变	10	800	497
5310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4103箱变	10	630	234
5311	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4102箱变	10	630	241
5312	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4101箱变	10	630	283
5313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#1干变	10	800	0
5314	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#9干变	10	630	364
5315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#1变电所#1干变	10	800	421
5316	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#1变电所#2干变	10	800	444
5317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#3干变	10	800	418
5318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#4干变	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#5干变	10	800	486
5320	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#6干变	10	800	489
5321	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13911配变(信息学院宿舍)	10	400	179
5322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1101PB（桑元路北）	10	400	46
5323	市区（不含淮安区、淮阴区）	94708箱变	10	630	361
5324	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#4干变	10	800	397
5325	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#4干变	10	800	467
5326	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805变(机场路北)	10	400	0
5327	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#5干变	10	800	0
5328	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#4干变	10	800	466
5329	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#6干变	10	800	430
5330	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#1干变	10	800	499
5331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#3干变	10	800	470
5332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#2干变	10	800	376
5333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#4干变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5334	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#6干变	10	800	156
5335	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#8干变	10	800	407
5336	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#5干变	10	800	370
5337	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#7干变	10	800	451
5338	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#12干变	20	630	427
5339	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44293配变(李邵渔场)	10	400	193
5340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#2变电所#5干变	10	800	503
5341	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#5干变	10	630	497
5342	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#3干变	10	800	475
5343	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#1干变	10	800	0
5344	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#2干变	10	1000	0
5345	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#3干变	10	800	473
5346	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#4干变	10	800	567
5347	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#4干变	10	800	302
5348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9414配变(解放新村桥)	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#10干变	10	800	469
5350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#12干变	10	800	285
5351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#11干变	10	800	522
5352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#9干变	10	800	389
5353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#1变电所#1干变	10	1000	559
5354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#1变电所#2干变	10	1000	573
5355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#3干变	10	800	414
5356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#4干变	10	800	429
5357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#5干变	10	800	409
5358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#6干变	10	800	447
5359	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#3变电所#7干变	10	1000	445
5360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#3变电所#8干变	10	1000	604
5361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#11干变	10	800	375
5362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#9干变	10	800	476
5363	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#10干变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5364	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#12干变	10	800	336
5365	市区（不含淮安区、淮阴区）	161039配变（姚湾村竹园组）	10	200	99
5366	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#21干变	10	630	304
5367	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#14干变	10	800	488
5368	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#11干变	10	800	421
5369	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#3干变	10	630	401
5370	市区（不含淮安区、淮阴区）	华能小区#1干变	10	1000	223
5371	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#12干变	10	800	563
5372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐清华#3变电所#7干变	10	1000	612
5373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#13干变	10	800	381
5374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#15干变	10	800	482
5375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#14干变	10	800	442
5376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#16干变	10	800	492
5377	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#3干变	10	630	285
5378	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708美变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5379	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#12干变	10	800	0
5380	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城所#1干变	10	1000	486
5381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#2变电所#1干变	10	1000	494
5382	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5021箱变	10	500	213
5383	市区（不含淮安区、淮阴区）	14601配变	10	400	0
5384	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#4干变	20	800	457
5385	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707美变	10	500	0
5386	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706美变	10	500	0
5387	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所1干变	10	800	512
5388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#3变电所#1干变	10	1000	481
5389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#2干变	10	1000	253
5390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#3干变	10	630	251
5391	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#14干变	10	800	0
5392	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4004配变	10	400	269
5393	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#1干变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5394	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#31干变	10	800	366
5395	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#23干变	10	800	481
5396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#3干变	10	800	376
5397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#1干变	10	800	398
5398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#2干变	10	800	0
5399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#4干变	10	800	0
5400	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#3干变	10	630	0
5401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#7干变	10	800	384
5402	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#19干变	10	800	492
5403	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7615配变（五里四组）	10	200	91
5404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13803箱变	10	500	236
5405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13804箱变	10	500	195
5406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#2变电所#1变压器	10	1000	573
5407	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#2变电所#2变压器	10	1000	543
5408	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒辉花园变电所#2干变	10	1000	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5409	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6302箱变	10	500	220
5410	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#5干变	10	630	443
5411	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富冠铂樾府#1变电所#2干变	10	800	394
5412	市区（不含淮安区、淮阴区）	13039配变(春雨小区)	10	400	0
5413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#5干变	10	800	318
5414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#6干变	10	800	0
5415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#8干变	10	800	0
5416	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#3干变	10	800	492
5417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#11干变	10	800	369
5418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#9干变	10	800	343
5419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#10干变	10	800	0
5420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#12干变	10	800	0
5421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4401配变（万达小学北）	10	400	0
5422	市区（不含淮安区、淮阴区）	船机械厂南A4402	10	315	217
5423	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#6干变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所#1变压器	10	800	304
5425	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#2变压器	10	800	420
5426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所#3变压器	10	800	450
5427	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#4变压器	10	800	497
5428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_信达名府#1变电所#1干变	10	800	346
5429	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#2干变	10	800	486
5430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_信达名府#1变电所#3干变	10	800	331
5431	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#4干变	10	800	344
5432	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#4干变	10	800	468
5433	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#17干变	10	630	221
5434	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#18干变	10	630	293
5435	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#3干变	10	800	541
5436	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#12干变	10	800	460
5437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161082配变（洪跳十四组南）	10	200	78
5438	市区（不含淮安区、淮阴区）	94727配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#2所#3干变	10	630	305
5440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#2所#4干变	10	630	234
5441	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#3变电所#5干变	10	630	323
5442	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#3变电所#6干变	10	630	397
5443	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园B区#1变电所1#干变	10	1000	482
5444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园B区#1变电所2#干变	10	1000	412
5445	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#18干变	10	800	553
5446	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#1干变	10	800	529
5447	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#1变电所#2干变	10	800	515
5448	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#10干变	10	800	609
5449	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#24干变	10	800	563
5450	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103箱变	10	400	79
5451	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D303配变（渠北新村）	20	200	133
5452	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#5干变	10	800	327
5453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐高广场变电所#1干变	10	1000	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐高广场变电所#2干变	10	1000	325
5455	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#6干变	10	630	349
5456	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#13干变	10	800	443
5457	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#2干变	10	800	572
5458	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#25干变	10	800	606
5459	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#3干变	10	800	245
5460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#1变电所#4干变	10	800	337
5461	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#5干变	10	800	416
5462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#2变电所#6干变	10	800	462
5463	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#7干变	10	800	493
5464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#2变电所#8干变	10	800	488
5465	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#9干变	10	630	247
5466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#3变电所#10干变	10	630	296
5467	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#11干变	10	630	344
5468	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#3变电所#12干变	10	630	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5469	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#4干变	10	800	572
5470	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#22干变	10	800	596
5471	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#6干变	10	630	410
5472	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#16干变	10	800	568
5473	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#13干变	10	630	332
5474	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#4变电所#14干变	10	630	366
5475	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#15干变	10	630	150
5476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#4变电所#16干变	10	630	336
5477	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#3干变	10	800	0
5478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#9干变	10	800	0
5479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#10干变	10	800	0
5480	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#6干变	10	630	236
5481	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#1干变	10	800	633
5482	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804变	10	400	0
5483	市区（不含淮安区、淮阴区）	25001公变	20	400	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5484	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#9干变	10	800	545
5485	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#12干变	10	800	476
5486	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#3干变	10	800	601
5487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#4变电所#11干变	10	800	566
5488	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#12干变	10	800	527
5489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#4变电所#13干变	10	800	388
5490	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#14干变	10	800	342
5491	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#18干变	10	800	513
5492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#1干变	10	630	311
5493	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#7干变	10	800	558
5494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#2干变	10	630	300
5495	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#3干变	10	630	351
5496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#4干变	10	630	232
5497	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#5干变	10	630	340
5498	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#6干变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5499	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#6干变	10	630	283
5500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#1干变	10	630	326
5501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#3干变	10	630	275
5502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#2干变	10	630	0
5503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#4干变	10	630	0
5504	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#2干变	10	800	545
5505	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#8干变	10	800	523
5506	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组北配变	10	200	42
5507	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#21干变	10	800	484
5508	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#7干变	10	630	303
5509	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#8干变	10	630	364
5510	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#13干变	10	800	482
5511	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#1干变	10	800	587
5512	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93209箱变	10	400	93
5513	市区（不含淮安区、淮阴区）	294035变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5514	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#1变电所#1干变	10	800	234
5515	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#1变电所#2干变	10	800	137
5516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#3干变	10	630	327
5517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#5干变	10	630	328
5518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#4干变	10	630	330
5519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#18干变	10	800	0
5520	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#19干变	10	800	606
5521	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#2干变	10	800	390
5522	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#15干变	10	800	622
5523	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4002变(大李庄东配变)	10	400	0
5524	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4003变大李庄西配变	10	315	0
5525	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9655公变	10	100	71
5526	市区（不含淮安区、淮阴区）	15402公变福田五组	10	315	165
5527	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7264公变（兴庄三组小区）	10	315	111
5528	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7403公变兴庄纸箱厂	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_购物广场#1变电所#2干变	10	1250	616
5530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7202公变	10	200	57
5531	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9601公变(小河七八组)	10	200	146
5532	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9618公变（兴淮村部）	10	200	56
5533	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9611公变(小河三组)	10	200	11
5534	市区（不含淮安区、淮阴区）	15906配变（韩城九组）	10	315	237
5535	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9622公变（城南小闸九组）	10	200	0
5536	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9634公变	10	200	8
5537	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9636公变	10	100	34
5538	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6213公变（关城八组）	10	200	64
5539	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6212公变（关城七八组）	10	400	183
5540	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6211公变关城三组	10	200	60
5541	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43073配变（谢碾小林场）	10	200	50
5542	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162007配变（大李前徐）	10	200	65
5543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7101公变（关城沙地）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5544	市区（不含淮安区、淮阴区）	11901配变（邮政宿舍）	10	400	176
5545	市区（不含淮安区、淮阴区）	11909变（园林局）	10	315	26
5546	市区（不含淮安区、淮阴区）	11908配变（都天小区）	10	400	162
5547	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29303变(黄元王庄)	10	160	0
5548	市区（不含淮安区、淮阴区）	27801公变（陶庄）	10	315	89
5549	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204配变（游府西街）	10	315	158
5550	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9603公变(小河八组)	10	200	32
5551	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9605公变(小河三组)	10	200	0
5552	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9607公变（小河五六组）	10	200	27
5553	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9609公变(小河一组)	10	630	316
5554	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9613公变（城南新淮四组）	10	200	18
5555	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9614公变（新淮六组）	10	400	105
5556	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9620公变	10	200	27
5557	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9621公变	10	315	0
5558	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9623公变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5559	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9625公变	10	400	183
5560	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9631公变	10	200	92
5561	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161011配变(渠北泵站)	10	200	59
5562	市区（不含淮安区、淮阴区）	161046配变(渠北后许北)	10	400	265
5563	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161023配变（朱桥二支）	10	160	58
5564	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1216变[碧霞宫]	10	315	20
5565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1212变[南门小街北]	10	400	34
5566	市区（不含淮安区、淮阴区）	161003配变（官庄村林场）	10	200	22
5567	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9630公变	10	200	133
5568	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9637公变（新闻三组）	10	315	194
5569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161037配变（官庄周庄）	10	200	118
5570	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9650公变（新闻八组）	10	200	18
5571	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9656公变(新闻十组)	10	400	276
5572	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9638公变(新闻六组)	10	200	24
5573	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9643公变	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5574	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9644公变（城南新闻四组）	10	200	76
5575	市区（不含淮安区、淮阴区）	161009配变（盐河街道中）	10	315	67
5576	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9651公变（新闻七组）	10	200	53
5577	市区（不含淮安区、淮阴区）	161038配变（盐河市场）	10	315	53
5578	市区（不含淮安区、淮阴区）	161042配变（朱桥左西南）	10	400	208
5579	市区（不含淮安区、淮阴区）	29305配变（黄元中心村西）	10	315	0
5580	市区（不含淮安区、淮阴区）	29304配变（黄元中心村）	10	315	0
5581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29302变（黄元张营）	10	200	0
5582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5504配变[陶庄]	10	200	83
5583	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1210变[槐树路]	10	400	118
5584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1208变[自来水公司]	10	400	29
5585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1207变[自来水公司东]	10	400	171
5586	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205变[新民小区北]	10	400	185
5587	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1206变[新民小区南]	10	315	40
5588	市区（不含淮安区、淮阴区）	11429配变[胶鞋厂宿舍西]	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5589	市区（不含淮安区、淮阴区）	11428配变[胶鞋厂宿舍东]	10	400	207
5590	市区（不含淮安区、淮阴区）	11407配变[动物园]	10	400	162
5591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11406配变[二院宿舍]	10	400	111
5592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11422配变[友联巷]	10	400	77
5593	市区（不含淮安区、淮阴区）	11427配变[友联巷西]	10	400	69
5594	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1203变[浴室对面]	10	400	101
5595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1202变[华晨小区]	10	315	112
5596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11418配变[清浦区委宿舍]	10	315	161
5597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11414配变[区委宿舍外1]	10	200	65
5598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11420配变[肉联厂宿舍]	10	315	170
5599	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9646公变（城南新闸一组）	10	250	116
5600	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9648公变	10	200	125
5601	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44073配变（范集李邵十二组）	10	400	208
5602	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董西南98341配变	10	400	0
5603	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董南98340配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5604	市区（不含淮安区、淮阴区）	161026配变(张刘村部)	10	100	46
5605	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61009配变（大李支河北）	10	200	83
5606	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61014配变（大李李西泵站）	10	400	191
5607	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61027配变（大李赵东）	10	400	239
5608	市区（不含淮安区、淮阴区）	28302配变	10	400	105
5609	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#24干变	10	800	576
5610	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001变	10	200	123
5611	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#7干变	10	630	436
5612	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#27干变	10	800	607
5613	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#4干变	10	800	568
5614	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#17干变	10	800	508
5615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#27干变	10	1000	559
5616	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#5干变	10	800	640
5617	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#24干变	10	800	403
5618	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#14干变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5619	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#2干变	10	800	596
5620	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#8干变	10	800	373
5621	市区（不含淮安区、淮阴区）	91406美变	10	500	104
5622	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4527变	10	400	0
5623	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#7干变	10	630	0
5624	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#12干变	10	800	410
5625	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#32干变	10	630	413
5626	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#1干变	10	800	377
5627	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#18干变	10	800	640
5628	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#1干变	10	1000	534
5629	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#2干变	10	1000	0
5630	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#17干变	10	630	323
5631	市区（不含淮安区、淮阴区）	164065配变（姚湾村东堆组南）	10	200	6
5632	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#3干变	10	800	460
5633	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#13干变	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19209配变（农垦丽景苑南）	10	400	166
5635	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#2干变	10	800	0
5636	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5003变	10	200	75
5637	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16926配变（八区）	10	400	0
5638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94902配变（恒辉花园东）	10	400	81
5639	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#2变电所#5干变	10	800	417
5640	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#8干变	10	800	368
5641	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#6干变	10	800	326
5642	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#19干变	10	800	622
5643	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#1干变	10	800	504
5644	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#6干变	10	800	572
5645	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#23干变	10	800	371
5646	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2602配变（李集村前进组）	10	200	127
5647	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#12干变	10	800	481
5648	市区（不含淮安区、淮阴区）	13209配变（佳通轮胎旁）	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5649	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#1干变	10	800	507
5650	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#7干变	10	800	436
5651	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#9干变	10	630	405
5652	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#9干变	10	800	408
5653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8202箱变（华城小区西）	10	630	221
5654	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#4干变	10	800	478
5655	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#12干变	10	800	463
5656	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#28干变	10	800	458
5657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#2变电所#3干变	10	1000	565
5658	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#2变电所#4干变	10	1000	603
5659	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#11变电所#1干变	10	800	228
5660	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#11变电所#2干变	10	800	281
5661	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14106配变	10	400	0
5662	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405配变（八二路南3）	10	400	191
5663	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201变[大浪淘沙浴室对面]	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5664	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1204变[胶鞋厂对面]	10	400	108
5665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94728配变(前进路菜场)	10	400	125
5666	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94737配变	10	400	162
5667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14546PB(马庄安置中配变)	10	400	0
5668	市区（不含淮安区、淮阴区）	俊景小区变电所#1干变	10	800	448
5669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12502配变（纱厂北）	10	400	266
5670	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#12干变	10	800	595
5671	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#2干变	10	800	542
5672	市区（不含淮安区、淮阴区）	29145配变	10	315	0
5673	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#3干变	10	800	372
5674	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#11干变	10	800	511
5675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#15干变	10	800	435
5676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#18变电所#69干变	10	800	422
5677	市区（不含淮安区、淮阴区）	91414箱变	10	400	6
5678	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#7干变800kVA	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5679	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L501箱变	20	500	117
5680	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#9变电所#9干变	10	1000	274
5681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#9变电所#10干变	10	1000	501
5682	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#24干变	10	800	536
5683	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8604美变	10	500	156
5684	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8605美变	10	500	181
5685	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#7干变	10	800	520
5686	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#8干变	10	800	530
5687	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4442配变（邱庄村团结河）	10	200	110
5688	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北93339配变	10	200	0
5689	市区（不含淮安区、淮阴区）	渔窑变98344配变	10	200	0
5690	市区（不含淮安区、淮阴区）	D26603徐杨白果北配变	10	50	40
5691	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44071配变（范集李邵十一组）	10	160	56
5692	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44068配变（范集大花中）	10	200	124
5693	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44069配变（范集大花西）	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5694	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44067配变（范集大花东）	10	200	101
5695	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44072配变（范集李邵六组）	10	200	111
5696	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董五组93338配变	10	200	0
5697	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#11变电所#3干变	10	630	245
5698	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#7干变	10	800	523
5699	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#5变电所#2干变	10	1000	324
5700	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#5变电所#1干变	10	1000	379
5701	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#3干变	10	800	182
5702	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#4干变	10	800	351
5703	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#7变电所#5干变	10	800	358
5704	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#7变电所#6干变	10	800	431
5705	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#8变电所#7干变	10	630	307
5706	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#8变电所#8干变	10	630	305
5707	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7263公变（兴庄二组小区）	10	400	164
5708	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94623配变（富春老年公寓）	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5709	市区（不含淮安区、淮阴区）	94729配变（药材仓库门西）	10	400	104
5710	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609变(农业局宿舍)	10	400	54
5711	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11404配变[全乐服装厂]	10	400	0
5712	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1807配变	10	400	0
5713	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#10干变	10	800	553
5714	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#12干变	10	800	296
5715	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7309箱变	10	630	263
5716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#5干变	10	800	0
5717	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#2干变	10	800	456
5718	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#1干变	10	800	584
5719	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#3干变	10	800	458
5720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#1变电所#1变	10	630	333
5721	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7602变(牛奶厂西)	10	400	211
5722	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#25干变	10	800	454
5723	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#10干变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5724	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#8干变	10	800	501
5725	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#9干变	10	1000	606
5726	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#10干变	10	1000	598
5727	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#9干变	10	800	559
5728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#3干变	10	630	235
5729	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#7干变	10	800	453
5730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#4干变	10	630	261
5731	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#1干变	10	800	559
5732	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3906配变（钵池）	10	400	120
5733	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4602PB（徐庄五组）	10	400	258
5734	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平二组98343配变	10	200	0
5735	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#13干变	10	800	599
5736	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南金汇花园变电所#1干变	10	800	449
5737	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南金汇花园变电所#2干变	10	800	426
5738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14123配变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5739	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#6干变	10	800	476
5740	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#5干变	10	800	471
5741	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#17干变	10	800	478
5742	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#8干变	10	800	0
5743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#4干变	10	800	426
5744	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#7干变	10	800	456
5745	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#2干变	10	800	565
5746	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#3干变	10	800	478
5747	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#4干变	10	800	483
5748	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#2干变	10	800	367
5749	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#9干变	10	800	355
5750	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#9干变	10	800	0
5751	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#8干变	10	800	548
5752	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#1干变	10	800	519
5753	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#2干变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5754	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#5变电所#12干变	10	630	353
5755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#5变电所#10干变	10	630	261
5756	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#9干变	10	630	279
5757	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#1干变	10	800	593
5758	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#1干变	10	800	537
5759	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#24干变	10	800	549
5760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#1变电所#1变	10	800	394
5761	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603配变	10	400	0
5762	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2203箱变	10	400	232
5763	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#27干变	10	800	402
5764	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#3干变	10	1000	449
5765	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#4干变	10	1000	434
5766	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#1干变	10	1000	398
5767	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#6干变	10	630	0
5768	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#3变电所#7干变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5769	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#8干变	10	800	420
5770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#3变电所#9干变	10	800	497
5771	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#10干变	10	800	526
5772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#2变电所#5干变	10	630	305
5773	市区（不含淮安区、淮阴区）	草西变93413配变	10	100	0
5774	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#12干变	10	800	420
5775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#13干变	10	630	0
5776	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#15干变	10	630	0
5777	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#16干变	10	630	0
5778	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#14干变	10	630	0
5779	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#1干变	10	800	599
5780	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#10干变	10	800	576
5781	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#15干变	10	800	576
5782	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#8变电所#25干变	10	800	331
5783	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L301箱变	20	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5784	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#15干变	10	800	614
5785	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#4干变	10	800	541
5786	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#6干变	10	800	438
5787	市区（不含淮安区、淮阴区）	17405配变（周陈十二组中）	10	200	75
5788	市区（不含淮安区、淮阴区）	18313箱变	10	200	113
5789	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#23干变	10	800	519
5790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#28干变	10	800	0
5791	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#2干变	10	800	0
5792	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#2干变	10	1000	397
5793	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#5干变	10	800	507
5794	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8415公变（王庄九组西）	10	400	228
5795	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#2变电所#6干变	10	800	505
5796	市区（不含淮安区、淮阴区）	18423配变	10	400	208
5797	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#7干变	10	800	364
5798	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#8干变	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5799	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#9干变	10	800	311
5800	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#10干变	10	800	349
5801	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#7干变	10	630	468
5802	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001美变	10	400	116
5803	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#19干变	10	630	446
5804	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#1变电所#2变	10	800	466
5805	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#3干变	10	630	0
5806	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#1干变	10	630	0
5807	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#2干变	10	630	0
5808	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#4干变	10	630	0
5809	市区（不含淮安区、淮阴区）	14207箱变	10	630	0
5810	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302箱变	10	630	165
5811	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#4干变	10	800	580
5812	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#10干变	10	800	483
5813	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#21干变	10	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5814	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#11干变	10	800	598
5815	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172070配变(王元二组北)	10	315	196
5816	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#3干变	10	800	342
5817	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#1干变	10	800	577
5818	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5106配变（运西村倪庄组）	10	200	67
5819	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#13干变	10	800	532
5820	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4414箱变(邱庄村邱北组)	10	630	343
5821	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#26干变	10	800	562
5822	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3404配变	10	400	254
5823	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#9干变	10	800	405
5824	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#3干变	10	800	497
5825	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#2干变	10	800	578
5826	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#8干变	10	630	280
5827	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61081配变(大李前丁一)	10	400	240
5828	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#26干变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5829	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#6干变	10	630	373
5830	市区（不含淮安区、淮阴区）	13110箱变	10	500	280
5831	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53299配变(范集大问中堆)	10	400	27
5832	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#10干变	10	800	594
5833	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#17干变	10	630	466
5834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19602配变（罗曼灯饰）	10	400	223
5835	市区（不含淮安区、淮阴区）	164010配变（黄姚酒厂）	10	200	30
5836	市区（不含淮安区、淮阴区）	164011配变（黄姚村部）	10	200	40
5837	市区（不含淮安区、淮阴区）	164034配变（杨庙村南）	10	200	83
5838	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#3干变	10	800	537
5839	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9413配变(富康园西)	10	400	44
5840	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#22干变	10	800	513
5841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#5干变	10	630	337
5842	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#7干变	10	800	294
5843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#1干变	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5844	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#2干变	10	800	417
5845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#3干变	10	800	381
5846	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#17干变	10	800	476
5847	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#4干变	10	800	443
5848	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#5干变	10	800	0
5849	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#7干变	10	800	0
5850	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#1干变	10	630	363
5851	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#2干变	10	630	379
5852	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#3干变	10	630	276
5853	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#4干变	10	630	317
5854	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#6干变	10	800	425
5855	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#8干变	10	800	425
5856	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8301箱变	10	500	293
5857	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#9干变	10	800	568
5858	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#7干变	10	800	559

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5859	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#10干变	10	800	590
5860	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#8干变	10	800	578
5861	市区（不含淮安区、淮阴区）	26501箱变	10	630	205
5862	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91407箱变	10	500	130
5863	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#3干变	10	800	504
5864	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5140配变（黄码集中区西）	10	315	89
5865	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#8干变	10	800	531
5866	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#2变	10	800	488
5867	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#13干变	10	800	573
5868	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#5干变	10	800	472
5869	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#31干变	10	800	483
5870	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#9干变	10	800	555
5871	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#5干变	10	630	430
5872	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#11干变	10	800	431
5873	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#10干变	10	800	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5874	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#16干变	10	800	513
5875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#2变电所#5干变	10	800	351
5876	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#1干变	10	800	280
5877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#1变电所#2干变	10	630	0
5878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#1变电所#3干变	10	630	309
5879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#2变电所#6干变	10	800	294
5880	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#4干变	10	800	0
5881	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#8干变	10	630	417
5882	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#6干变	10	800	0
5883	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#1干变	10	800	521
5884	市区（不含淮安区、淮阴区）	94705箱变	10	500	125
5885	市区（不含淮安区、淮阴区）	94707箱变	10	630	332
5886	市区（不含淮安区、淮阴区）	94706箱变	10	400	95
5887	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#12干变	10	800	578
5888	市区（不含淮安区、淮阴区）	12510变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5889	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#4干变	10	800	336
5890	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#18干变	10	630	347
5891	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#1干变	10	800	599
5892	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所#7干变	10	630	334
5893	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#1所#277配变	20	1000	571
5894	市区（不含淮安区、淮阴区）	张码六期#1配电所#278配变	20	1000	543
5895	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_叶语香澜#1变电所#1干变	10	800	415
5896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_叶语香澜#1变电所#2干变	10	800	450
5897	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#13干变	10	800	525
5898	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#10干变	10	800	0
5899	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19609配变（电影公司）	10	400	210
5900	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#5干变	10	800	468
5901	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#12干变	10	800	573
5902	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#6干变	10	800	504
5903	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#28干变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5904	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#10干变	10	630	0
5905	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#13干变	10	800	460
5906	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#1变电所#2干变	10	800	617
5907	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172071配变(王元六组东)	10	315	191
5908	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#14干变	10	800	600
5909	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161083配变（姚湾村竹园北）	10	200	98
5910	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#20干变	10	800	549
5911	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#10变电所#11干变	10	1000	540
5912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#10变电所#12干变	10	1000	330
5913	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#1干变	10	1000	493
5914	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#2干变	10	1000	486
5915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#1变电所#3干变	10	1000	590
5916	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#4干变	10	1000	598
5917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#2变电所#5干变	10	800	509
5918	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#6干变	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5919	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#22干变	10	800	568
5920	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#26干变	10	630	362
5921	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#9干变	10	630	491
5922	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#2变电所#7干变	10	800	420
5923	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#8干变	10	800	444
5924	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#15干变	10	800	562
5925	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#15干变	10	630	263
5926	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#19干变	10	800	506
5927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#3变电所#8干变	10	630	0
5928	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#1干变	10	800	0
5929	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#2干变	10	800	364
5930	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#4干变	10	800	598
5931	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#1干变	10	800	559
5932	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#1干变	10	800	444
5933	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#2干变	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5934	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#3干变	10	800	337
5935	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#4干变	10	800	456
5936	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#4干变	10	800	602
5937	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61077配变（谢碾胡庄东）	10	315	166
5938	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所8干变	10	630	379
5939	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#1干变	10	630	436
5940	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2215配变（黄码三支渠中）	10	200	131
5941	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#4干变	10	800	457
5942	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#2干变	10	800	522
5943	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#1干变	10	630	396
5944	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#22干变	10	800	553
5945	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#37干变	10	800	611
5946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#1变电所#1干变	10	630	317
5947	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1303箱变	10	400	251
5948	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4114配变（周陈村三组南）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5949	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#8干变	10	800	629
5950	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#2变电所#3干变	10	800	460
5951	市区（不含淮安区、淮阴区）	172069配变（王元四五组东）	10	100	62
5952	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖庄园#1变电所#1干变	10	630	351
5953	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#2干变	10	630	415
5954	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#2干变	10	800	569
5955	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期296#箱变	20	500	304
5956	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期297#箱变	20	500	308
5957	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖庄园#1变电所#4干变	10	630	331
5958	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#2变电所#5干变	10	630	276
5959	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#3干变	10	630	408
5960	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#3变电所#7干变	10	630	257
5961	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#23干变	10	800	529
5962	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#13干变	10	800	465
5963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#6干变	10	800	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5964	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3303箱变	10	400	121
5965	市区（不含淮安区、淮阴区）	19321美变	10	500	215
5966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_祥和至尊家园#1变电所#1干变	10	800	358
5967	市区（不含淮安区、淮阴区）	祥和至尊家园#1变电所#2干变	10	800	408
5968	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#36干变	10	630	373
5969	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#5干变	10	800	524
5970	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#7干变	10	800	511
5971	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#4干变	10	630	395
5972	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#1干变	10	800	514
5973	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43037箱变(王元淮武路北)	10	630	340
5974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#22变电所#24干变	10	800	528
5975	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#1干变	10	800	0
5976	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#2干变	10	800	0
5977	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#3干变	10	800	0
5978	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#4干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5979	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#5干变	10	800	0
5980	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#6干变	10	800	0
5981	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#7干变	10	800	0
5982	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#8干变	10	800	0
5983	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#4干变	10	800	583
5984	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#2干变	10	800	520
5985	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#13变电所#22干变	10	1000	408
5986	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#7干变	10	800	508
5987	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#22干变	10	800	476
5988	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#7干变	10	800	514
5989	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#4干变	10	800	502
5990	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#1干变	10	800	518
5991	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#19干变	10	630	269
5992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19603配变（电影公司南门东）	10	400	57
5993	市区（不含淮安区、淮阴区）	18402[爱民路东]	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5994	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#2干变	20	630	437
5995	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#2干变	10	630	462
5996	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#1干变	10	800	0
5997	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江诚品花园#2变电所#8干变	10	800	464
5998	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#37干变	10	630	326
5999	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#11干变	10	800	505
6000	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43076配变（谢碾陈庄南三）	10	400	263
6001	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#9干变	10	800	605
6002	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43043箱变(王元邮政)	10	630	408
6003	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#15干变	10	800	506
6004	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#11干变	10	800	529
6005	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#3干变	10	800	591
6006	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#18干变	10	800	522
6007	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#9干变	10	800	509
6008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19601配变（繁荣路东）	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6009	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#8干变	10	800	588
6010	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#12干变	10	800	455
6011	市区（不含淮安区、淮阴区）	13810美变	10	500	249
6012	市区（不含淮安区、淮阴区）	15503公变	10	400	147
6013	市区（不含淮安区、淮阴区）	95204配变（许庄村顺河组）	10	200	121
6014	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南新93381配变	10	200	0
6015	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5133配变（运西村一心组）	10	315	174
6016	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#15干变	10	800	0
6017	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#10干变	10	800	629
6018	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#17干变	10	800	415
6019	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#2干变	10	800	596
6020	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#5干变	10	800	0
6021	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#6干变	10	800	548
6022	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#14干变	10	800	0
6023	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#14干变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6024	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#11干变	10	800	586
6025	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#2干变	10	800	478
6026	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93210箱变	10	500	130
6027	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#16干变	10	800	622
6028	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#3变电所#9干变	10	630	268
6029	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#10干变	10	630	0
6030	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#3变电所#11干变	10	630	242
6031	市区（不含淮安区、淮阴区）	95110箱变	10	630	502
6032	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#2干变	10	800	456
6033	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#2干变	10	800	566
6034	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#18干变	10	800	547
6035	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5606箱变（淮海购物广场B区南）	10	630	375
6036	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#7干变	10	800	0
6037	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#3干变	10	630	437
6038	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#1干变	10	630	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#2干变	10	630	0
6040	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#4干变	10	630	0
6041	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#2干变	10	800	517
6042	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#2变电所#3干变	10	1000	608
6043	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#16干变	10	800	490
6044	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#6干变	10	800	430
6045	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#5干变	10	800	478
6046	市区（不含淮安区、淮阴区）	92103美变	10	500	51
6047	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#12干变	10	630	0
6048	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#4变电所#13干变	10	630	327
6049	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#14干变	10	630	0
6050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#4变电所#15干变	10	630	286
6051	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#16干变	10	630	0
6052	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#6干变	10	630	429
6053	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604配变（上海路西）	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6054	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#3干变	10	800	442
6055	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#9干变	10	800	488
6056	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#6干变	10	800	0
6057	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#3干变	10	800	262
6058	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6201箱变	10	630	72
6059	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#10干变	10	800	508
6060	市区（不含淮安区、淮阴区）	161013配变(渠北四支)	10	200	0
6061	市区（不含淮安区、淮阴区）	海棠苑#1变电所#2干变	20	800	600
6062	市区（不含淮安区、淮阴区）	11111XB	10	200	128
6063	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#2干变	10	800	324
6064	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61080配变（谢碾村扬老庄二）	10	400	249
6065	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#10干变	10	800	455
6066	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#17干变	10	800	507
6067	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#4干变	10	630	436
6068	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#2干变	10	1000	635

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6069	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#14干变	10	800	477
6070	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#10干变	10	800	546
6071	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#2干变	10	800	628
6072	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#7干变	10	630	321
6073	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#12变电所#8干变	10	630	282
6074	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#9干变	10	800	474
6075	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西93434配变	10	200	0
6076	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#13干变	10	800	560
6077	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#1干变	10	630	336
6078	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#26干变	10	800	593
6079	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#12干变	10	800	571
6080	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#32干变	10	800	594
6081	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#2干变	10	800	481
6082	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#16干变	10	800	618
6083	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#3干变	10	800	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6084	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#1干变	10	800	504
6085	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#12干变	10	800	532
6086	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5106箱变0配电变压器	10	500	223
6087	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#1干变	10	800	492
6088	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#5干变	10	630	374
6089	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#5干变	10	800	451
6090	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#11干变	10	800	411
6091	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8437配变（普墩村部北）	10	400	139
6092	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#14干变	10	800	583
6093	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#4干变	10	630	367
6094	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#7干变	10	800	521
6095	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#27干变	10	630	364
6096	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#2干变	10	630	420
6097	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#5干变	10	630	0
6098	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#1变电所#1干变	10	1000	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6099	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#1变电所#2干变	10	1000	0
6100	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#7干变	10	800	453
6101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#3干变	10	800	443
6102	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#6干变	10	630	374
6103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#4干变	10	800	0
6104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#7干变	10	630	0
6105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#8干变	10	630	398
6106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#5干变	10	800	427
6107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#6干变	10	800	0
6108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#3变电所#10干变	10	630	279
6109	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	630	378
6110	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#7干变	10	800	534
6111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#1变电所#2干变	10	630	0
6112	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#3干变	10	630	0
6113	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#2变电所#4干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6114	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#3干变	10	800	466
6115	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7111配变（西邱四组）	10	400	238
6116	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#4干变	10	800	601
6117	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#13干变	10	800	474
6118	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电所#1干变	10	630	473
6119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#3变电所#9干变	10	800	379
6120	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802箱变	10	630	266
6121	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909箱变	10	200	139
6122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#3变电所#9干变	10	630	0
6123	市区（不含淮安区、淮阴区）	农场17639XB	10	630	317
6124	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#13干变	10	800	629
6125	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#33干变	10	800	466
6126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#9变电所#34干变	10	800	425
6127	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#35干变	10	800	324
6128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#9变电所#36干变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6129	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#23干变	10	800	360
6130	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#24干变	10	800	464
6131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#8变电所#25干变	10	800	438
6132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#8变电所#26干变	10	800	480
6133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#5干变	10	800	345
6134	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#2干变	10	800	528
6135	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#21干变	10	800	491
6136	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#16干变	10	630	259
6137	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#15干变	10	800	560
6138	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#4干变	10	800	568
6139	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#1干变	10	1000	420
6140	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#16干变	10	800	518
6141	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#11干变	10	800	567
6142	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#4干变	10	800	634
6143	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#29干变	10	1000	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6144	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#6干变	10	800	387
6145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#8变电所#30干变	10	1000	582
6146	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#31干变	10	1000	551
6147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#8变电所#32干变	10	1000	588
6148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#7干变	10	800	379
6149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#8干变	10	800	354
6150	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#17干变	10	800	420
6151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#18干变	10	800	342
6152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#19干变	10	800	418
6153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#20干变	10	800	453
6154	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#13变电所#9干变	10	400	152
6155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#13变电所#10干变	10	400	127
6156	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#7干变	10	1000	617
6157	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#11干变	10	800	394
6158	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#5干变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6159	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#29干变	10	800	616
6160	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#10干变	10	800	413
6161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景4#配变	10	400	193
6162	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3302箱变	10	400	214
6163	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#17干变	10	800	542
6164	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#14干变	10	800	463
6165	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#5干变	10	630	386
6166	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#8干变	10	630	348
6167	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#1变电所#1干变	10	800	323
6168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#1变电所#2干变	10	800	508
6169	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#13干变	10	800	501
6170	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#29干变	10	800	532
6171	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#18干变	10	800	611
6172	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7107配变（西邸一组）	10	200	89
6173	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#6干变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#7干变	10	630	372
6175	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#8干变	10	630	339
6176	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#12干变	10	800	415
6177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#9干变	10	630	390
6178	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#10干变	10	630	310
6179	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#3干变	10	800	406
6180	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#2变电所#4干变	10	800	436
6181	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#5干变	10	800	434
6182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#2变电所#6干变	10	800	459
6183	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#4干变	10	800	460
6184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#4变电所#13干变	10	800	482
6185	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#14干变	10	630	349
6186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#4变电所#15干变	10	800	477
6187	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#7干变	10	630	454
6188	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#16干变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6189	市区（不含淮安区、淮阴区）	29110配变	10	400	0
6190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景5#配变	10	400	229
6191	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东新93107配变	10	315	0
6192	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#4干变	10	800	419
6193	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#11干变	10	800	409
6194	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#7干变	10	800	0
6195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#1变电所#1干变	10	800	374
6196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#1变电所#2干变	10	800	389
6197	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3202箱变	10	630	368
6198	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#23干变	10	630	365
6199	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#3干变	10	800	349
6200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#5干变	10	800	390
6201	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#15干变	10	800	415
6202	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#16干变	10	800	499
6203	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#20干变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6204	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8211公变	10	400	79
6205	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#12干变	10	800	360
6206	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#1干变	10	800	413
6207	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93401箱变	10	630	0
6208	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#8干变	10	800	293
6209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#11干变	10	800	396
6210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#9干变	10	800	437
6211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#10干变	10	800	407
6212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#12干变	10	800	460
6213	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#1干变	10	800	373
6214	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#3干变	10	800	460
6215	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#2干变	10	800	432
6216	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#4干变	10	800	490
6217	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#6干变	10	630	390
6218	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#1干变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6219	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3104箱变	10	630	295
6220	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#1干变	10	800	538
6221	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#2干变	10	800	494
6222	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#11干变	10	800	587
6223	市区（不含淮安区、淮阴区）	14016箱变	10	650	223
6224	市区（不含淮安区、淮阴区）	172025配变（王元六组小区）	10	200	46
6225	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#12干变	10	800	476
6226	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#17干变	10	800	440
6227	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#18干变	10	800	473
6228	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#4干变	10	800	430
6229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#6干变	10	800	379
6230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#15干变	10	800	0
6231	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#17干变	10	800	0
6232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#16干变	10	800	442
6233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#18干变	10	800	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6234	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#2干变	10	1000	468
6235	市区（不含淮安区、淮阴区）	中交香滨国际花园#2变电所#3干变	10	630	264
6236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中交香滨国际花园#2变电所#4干变	10	630	247
6237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#1变电所#1干变	10	800	387
6238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#4干变	10	630	273
6239	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#1干变	10	800	535
6240	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#15干变	10	800	499
6241	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#5干变	10	800	326
6242	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#7干变	10	800	442
6243	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#6干变	10	800	379
6244	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#8干变	10	800	468
6245	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#11干变	10	1000	642
6246	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#20干变	10	800	595
6247	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#9干变	10	1000	580
6248	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#20干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6249	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#1干变	10	800	336
6250	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#1变电所#2干变	10	800	375
6251	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#2干变	10	800	329
6252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#1变电所#1干变	10	800	341
6253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#3干变	10	800	516
6254	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#3干变	10	1000	515
6255	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#5干变	10	800	478
6256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#5干变	10	1000	523
6257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#4干变	10	1000	507
6258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#4干变	10	800	510
6259	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#3变电所#5干变	10	1000	483
6260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香槟国际#3变电所#6干变	10	1000	603
6261	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#3干变	10	800	543
6262	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#4变电所#13干变	10	800	400
6263	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#4干变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6264	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#2干变	10	800	471
6265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#1变电所#3干变	10	800	388
6266	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#4干变	10	800	372
6267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#2变电所#5干变	10	800	529
6268	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#6干变	10	800	501
6269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#2变电所#7干变	10	800	425
6270	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#8干变	10	800	399
6271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#4变电所#11干变	10	800	363
6272	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#12干变	10	800	384
6273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#4变电所#13干变	10	800	414
6274	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#14干变	10	800	405
6275	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#24干变	10	800	419
6276	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#15干变	10	800	529
6277	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#10干变	10	1000	609
6278	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#12干变	10	1000	646

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6279	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#13干变	10	1000	619
6280	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#3干变	10	800	473
6281	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#15干变	10	1000	626
6282	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#14干变	10	1000	583
6283	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#16干变	10	1000	647
6284	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#8干变	10	800	495
6285	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#1变电所#1干变	10	630	0
6286	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#1变电所#2干变	10	630	219
6287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#6干变	10	1000	664
6288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#6干变	10	800	480
6289	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#7干变	10	800	448
6290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#9干变	10	800	445
6291	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#10干变	10	800	445
6292	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#10干变	10	800	498
6293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#8干变	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6294	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#7干变	10	800	479
6295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#1变电所#1干变	10	630	337
6296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#1变电所#2干变	10	630	348
6297	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#3干变	10	1000	573
6298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#9干变	10	800	460
6299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#2变电所#4干变	10	1000	556
6300	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#5干变	10	1000	551
6301	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#22干变	10	630	359
6302	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#7干变	10	630	445
6303	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#9干变	10	800	545
6304	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#5干变	10	630	373
6305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#12变电所#6干变	10	630	351
6306	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#21干变	10	800	485
6307	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#12干变	10	800	370
6308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1801箱变	10	500	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6309	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#13干变	10	630	477
6310	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#1干变	10	800	511
6311	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13603箱变	10	630	230
6312	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#2干变	10	800	540
6313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13604XB	10	630	349
6314	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#5干变	10	800	624
6315	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#14干变	10	800	583
6316	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604美变	10	500	107
6317	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#11干变	10	800	549
6318	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#11干变	10	800	564
6319	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#14干变	10	800	458
6320	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#8干变	10	630	357
6321	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#27干变	10	800	502
6322	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖路商业街变电所#1干变	20	1000	416
6323	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#3干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#2变电所#6干变	10	1000	542
6325	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#3变电所#7干变	10	1000	584
6326	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#3变电所#8干变	10	1000	576
6327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#8干变	10	800	399
6328	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#10干变	10	800	440
6329	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#21干变	10	800	434
6330	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#9干变	10	800	351
6331	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#6干变	10	800	386
6332	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#8干变	10	800	513
6333	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#4干变	10	630	501
6334	市区（不含淮安区、淮阴区）	164042配变（甘棚陈塘）	10	200	88
6335	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#3干变	10	800	374
6336	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#28干变	10	800	422
6337	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#3干变	10	800	0
6338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#16干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6339	市区（不含淮安区、淮阴区）	16370配变(运西村姚刘新庄组东)	10	200	160
6340	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#10干变	10	1000	532
6341	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#9干变	10	1000	399
6342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#1干变	10	1000	354
6343	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#2干变	10	1000	398
6344	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#3干变	10	1000	458
6345	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#4干变	10	1000	476
6346	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#12干变	10	800	468
6347	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖路商业街变电所#2干变	20	1000	488
6348	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#33干变	10	800	463
6349	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#10干变	10	1000	620
6350	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#12干变	10	630	493
6351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1805箱变	10	630	252
6352	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#2干变	10	800	635
6353	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#16干变	10	630	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6354	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所#2干变	10	1000	520
6355	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所#1干变	10	1000	442
6356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172072配变(王元村生态园三)	10	200	105
6357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#2干变	10	800	530
6358	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#11干变	10	800	0
6359	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#9干变	10	630	0
6360	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#10干变	10	630	318
6361	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#1干变	10	800	475
6362	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#17干变	10	800	565
6363	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#16干变	10	800	564
6364	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#22干变	10	800	479
6365	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#3干变	10	800	0
6366	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#20干变	10	800	0
6367	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#16干变	10	800	460
6368	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#10干变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6369	市区（不含淮安区、淮阴区）	26201配变	10	400	249
6370	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#15干变	10	800	495
6371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#7干变	10	800	0
6372	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#5干变	10	800	418
6373	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#7干变	10	800	412
6374	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#6干变	10	800	396
6375	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#8干变	10	800	403
6376	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#22干变	10	800	625
6377	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#12干变	10	800	460
6378	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园二93101箱变	10	630	0
6379	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#8干变	10	800	417
6380	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#4干变	10	800	539
6381	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#18干变	10	800	444
6382	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6322箱变	10	630	267
6383	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#3干变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6384	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#13干变	10	800	566
6385	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#20干变	10	800	532
6386	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#9干变	10	800	501
6387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1803箱变	10	630	276
6388	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#3干变	10	1000	0
6389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#2变电所#4干变	10	1000	551
6390	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#5干变	10	1000	0
6391	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#6干变	10	800	310
6392	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#2干变	10	800	257
6393	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#4干变	10	800	607
6394	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005箱变	10	630	213
6395	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#1干变	10	800	522
6396	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#2干变	10	630	427
6397	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#15干变	10	800	630
6398	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#8干变	10	630	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6399	市区（不含淮安区、淮阴区）	29602变	10	315	0
6400	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#21干变	10	800	406
6401	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#2干变	10	800	533
6402	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#6干变	10	1000	645
6403	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#25干变	10	630	392
6404	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#4干变	10	800	599
6405	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#4干变	10	630	458
6406	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#34干变	10	630	332
6407	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#12干变	10	800	490
6408	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4434配变（邱庄村港心组中）	10	315	178
6409	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西二98302箱变	10	200	0
6410	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#2干变	10	800	534
6411	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#25干变	10	800	474
6412	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7401公变	10	400	235
6413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创·健康城#1变电所#1干变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6414	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#2干变	10	800	355
6415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#1变电所#3干变	10	800	370
6416	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#4干变	10	800	398
6417	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#7干变	10	630	345
6418	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#6干变	10	800	572
6419	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#2干变	10	800	472
6420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#30干变	10	1000	582
6421	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#10干变	10	800	613
6422	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#15干变	10	800	462
6423	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#14干变	10	800	561
6424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405PB	10	400	0
6425	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#5干变	10	800	434
6426	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#32干变	10	800	599
6427	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#8干变	10	800	542
6428	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#11干变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6429	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#2干变	10	630	282
6430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1802箱变	10	630	228
6431	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43023箱变(王元农贸市场)	10	630	395
6432	市区（不含淮安区、淮阴区）	91302箱变	10	630	287
6433	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202配变（乡直东）	10	400	47
6434	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#32干变	10	800	616
6435	市区（不含淮安区、淮阴区）	27518箱变	10	630	0
6436	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#17干变	10	800	450
6437	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#5干变	10	800	0
6438	市区（不含淮安区、淮阴区）	94608箱变	10	800	94
6439	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#11干变	10	630	269
6440	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所5干变	10	800	432
6441	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#4干变	10	800	607
6442	市区（不含淮安区、淮阴区）	164032配变（马厂村部东）	10	200	145
6443	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#24干变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#4干变	10	630	278
6445	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#5干变	10	630	0
6446	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44292配变（大花沈庄2#）	10	200	134
6447	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#1干变	10	800	377
6448	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5132配变(严卓村七支)	10	200	104
6449	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6102箱变	10	630	401
6450	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#3干变	10	800	508
6451	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#5干变	10	800	548
6452	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#3变电所#10干变	10	800	455
6453	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#23干变	10	800	415
6454	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7603变（九中外）	10	400	0
6455	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#2干变	10	800	588
6456	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603配变（凤凰新村南区九栋西）	10	400	54
6457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#6干变	10	630	244
6458	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#1干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6459	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#2干变	10	800	349
6460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#3干变	10	800	0
6461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#4干变	10	800	389
6462	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#14干变	10	1000	632
6463	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#4干变	10	630	208
6464	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#7干变	10	800	476
6465	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#5干变	10	800	469
6466	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#8干变	10	800	640
6467	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#34干变	10	630	494
6468	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#12干变	10	800	451
6469	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#3干变	10	800	509
6470	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#8干变	10	800	612
6471	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#9干变	10	800	0
6472	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#10干变	10	800	0
6473	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#2干变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6474	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#14干变	10	800	608
6475	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#2干变	10	800	600
6476	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#1干变	10	800	298
6477	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#3干变	20	800	519
6478	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901变(腾杨公司旁)	10	200	153
6479	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#6干变	10	800	482
6480	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#10干变	10	800	614
6481	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105箱变	10	500	295
6482	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#16干变	10	800	0
6483	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#14干变	10	630	482
6484	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#6干变	10	800	532
6485	市区（不含淮安区、淮阴区）	13213配变(宜和家具)	10	400	0
6486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_肉联宿舍11512变	10	400	186
6487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#3干变	10	630	407
6488	市区（不含淮安区、淮阴区）	16148配变（黄集总渠南堆）	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6489	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#7干变	10	800	559
6490	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#5干变	10	800	584
6491	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#5干变	10	800	501
6492	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#7干变	10	630	324
6493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#1变电所#1干变	10	1000	503
6494	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#2干变	10	1000	492
6495	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#2干变	10	800	463
6496	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#2干变	10	800	594
6497	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#12干变	10	800	0
6498	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#3干变	10	1000	601
6499	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161021配变(朱桥新庄)	10	200	125
6500	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#16干变	10	800	492
6501	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#19干变	10	800	600
6502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4208箱变	10	630	332
6503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#1变电所#3干变	10	1000	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6504	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#4干变	10	1000	505
6505	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍一	10	400	181
6506	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#23干变	10	800	614
6507	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#16干变	10	800	478
6508	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#8干变	10	800	606
6509	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#1变电所#2变	10	630	286
6510	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#30干变	10	800	404
6511	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3289配变（范集粮管所）	20	200	55
6512	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#4干变	10	630	301
6513	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#9干变	10	800	573
6514	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4207箱变	10	500	279
6515	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#2干变	10	800	475
6516	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#28干变	10	630	375
6517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#3干变	10	630	302
6518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#2干变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#1干变	10	630	91
6520	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9739（三闸通甫变）	10	200	94
6521	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#5干变	10	800	568
6522	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#27干变	10	800	448
6523	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#1干变	10	800	0
6524	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#2干变	10	800	465
6525	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#4干变	10	800	462
6526	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#30干变	10	800	633
6527	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11914箱变	10	630	77
6528	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#5干变	10	800	364
6529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#3干变	10	800	348
6530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#4干变	10	800	400
6531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#6干变	10	800	376
6532	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#7干变	10	630	0
6533	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#5干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6534	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#6干变	10	630	383
6535	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#8干变	10	630	367
6536	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金城华府#1变电所#1干变	10	800	363
6537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金城华府#1变电所#2干变	10	800	329
6538	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#12干变	10	800	607
6539	市区（不含淮安区、淮阴区）	14604配变	10	400	78
6540	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#11干变	10	800	560
6541	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162071配变(洪跳十六组西)	10	315	130
6542	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#32干变	10	800	414
6543	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#2干变	10	800	544
6544	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#14干变	10	630	269
6545	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#6干变	10	800	500
6546	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#2干变	10	800	556
6547	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#31干变	10	800	620
6548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#2变电所#5干变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6549	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#9干变	10	800	512
6550	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#15干变	10	800	406
6551	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#10干变	10	800	490
6552	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#7干变	10	800	546
6553	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501配变	10	400	144
6554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6104吕祖四组南	10	200	104
6555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12518配变（西媒建）	10	400	237
6556	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校东93119配变	10	400	0
6557	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#15干变	10	800	516
6558	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#1变电所#1干变	10	800	605
6559	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#4干变	10	800	588
6560	市区（不含淮安区、淮阴区）	91701箱变	10	630	55
6561	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#18干变	10	800	623
6562	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4306箱变	10	500	227
6563	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#7干变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_251285配变（范集李湾村部）	20	200	113
6565	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#2干变	10	800	411
6566	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#3干变	10	800	0
6567	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#1干变	10	1000	590
6568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#5变电所#2干变	10	1000	0
6569	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所10干变	10	800	411
6570	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#13干变	10	800	455
6571	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#3干变	10	630	402
6572	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北新98350配变	10	200	0
6573	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6303箱变#1变	10	500	118
6574	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6304箱变#1变	10	500	186
6575	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#5干变	10	800	528
6576	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#68干变	10	800	400
6577	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#37干变	10	630	427
6578	市区（不含淮安区、淮阴区）	294034配变（汕头）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6579	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008变(四区12栋西)	10	400	290
6580	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#9干变	10	800	378
6581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173019配变（王元顺达）	10	200	113
6582	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6305箱变#1变	10	500	111
6583	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6306箱变#1变	10	500	74
6584	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#4干变	10	630	450
6585	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9627公变	10	250	152
6586	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#4干变	10	800	620
6587	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#9干变	10	800	548
6588	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001箱变	10	400	232
6589	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#1干变	10	800	528
6590	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#2干变	10	800	444
6591	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#3干变	10	800	215
6592	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#4干变	10	800	227
6593	市区（不含淮安区、淮阴区）	16362配变（邱庄村七支）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6594	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#2干变	10	800	0
6595	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3286配变（范集政府东2#变）	20	500	173
6596	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44288配变（后高淮师泵站）	10	200	80
6597	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#15干变	10	800	529
6598	市区（不含淮安区、淮阴区）	13212配变（大东商贸）	10	400	119
6599	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#18干变	10	800	620
6600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_财富广场变电所#2干变	10	630	201
6601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_财富广场变电所#4干变	10	630	176
6602	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区7#变	10	800	440
6603	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#4变电所安置小区8#变	10	800	382
6604	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区9#变	10	800	529
6605	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505配变(蛋品厂宿舍南)	10	400	237
6606	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#4变电所#14干变	10	800	452
6607	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#11干变	10	800	0
6608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#4变电所安置小区10#变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6609	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5412配变（三乐村韩园组西）	10	200	89
6610	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#16干变	10	800	616
6611	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#9变电所#21干变	10	800	338
6612	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#16干变	10	800	515
6613	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#23干变	10	800	600
6614	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3287配变（范集健康路）	20	200	40
6615	市区（不含淮安区、淮阴区）	28012美变	10	400	274
6616	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#12干变	10	800	623
6617	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#7干变	10	800	524
6618	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3288配变（新丰小区）	20	315	48
6619	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8105配变（桂码八组）	10	200	75
6620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173018配变（王元永帮涂料厂）	10	200	0
6621	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#6干变	10	800	565
6622	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#23干变	10	800	615
6623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12913配变（众轩运输公司东）	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6624	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#15干变	10	800	640
6625	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#33干变	10	800	566
6626	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#2变电所#4干变	10	630	348
6627	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#25干变	10	800	538
6628	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502箱变	10	630	311
6629	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#15变	10	800	419
6630	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#30干变	10	630	380
6631	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#8干变	10	630	486
6632	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#12干变	10	800	430
6633	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#4干变	10	800	403
6634	市区（不含淮安区、淮阴区）	29410配变	10	400	0
6635	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#2干变	10	1000	579
6636	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#4干变	10	1000	596
6637	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#5干变	10	1000	552
6638	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#7干变	10	1000	635

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6639	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#6干变	10	1000	605
6640	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#8干变	10	1000	650
6641	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#9干变	10	1000	402
6642	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#10干变	10	1000	625
6643	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#1干变	10	1000	521
6644	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#15干变	10	800	449
6645	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44207配变(范集后高一组)	10	400	176
6646	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#9干变	10	800	531
6647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠大厦变电所#4干变	10	630	310
6648	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#2干变	10	800	459
6649	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#5干变	10	630	371
6650	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9728配变(王桥十一组南)	10	200	109
6651	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩胡庄后陈	10	200	74
6652	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	4
6653	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸一组175111配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6654	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_严集九组南	10	200	103
6655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9729配变(高坝马里北)	10	200	105
6656	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄查报站	10	200	52
6657	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8432公变（普墩十三组北）	10	200	130
6658	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8433公变（普墩十三组南）	10	250	37
6659	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1304箱变	10	630	432
6660	市区（不含淮安区、淮阴区）	11604美变	10	400	224
6661	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#19干变	10	800	589
6662	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨老街箱变B5016箱变	10	630	275
6663	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#5干变	10	800	586
6664	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#11干变	10	800	528
6665	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#12干变	10	800	0
6666	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#17干变	10	630	334
6667	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#18干变	10	800	290
6668	市区（不含淮安区、淮阴区）	14209箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6669	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#13干变	10	800	440
6670	市区（不含淮安区、淮阴区）	16378配变（黄码村协港路中）	10	200	128
6671	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#2干变	10	800	464
6672	市区（不含淮安区、淮阴区）	19705配变	10	400	72
6673	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#3干变	10	800	505
6674	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#4干变	10	800	567
6675	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集村西堆南泵2L309配变	20	200	137
6676	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#10干变	20	800	504
6677	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#10干变	10	800	440
6678	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#5干变	10	800	0
6679	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#26干变	10	800	483
6680	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#24干变	10	800	523
6681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#1干变	10	630	392
6682	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#10干变	10	800	542
6683	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61034配变（大李严北二）	10	315	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6684	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#18干变	10	800	0
6685	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#1干变	20	630	352
6686	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#13干变	10	800	445
6687	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#11变压器	10	800	432
6688	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#12变压器	10	800	454
6689	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#8干变	10	1000	611
6690	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#7变电所#18干变	10	800	299
6691	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907配变	10	400	0
6692	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#23干变	10	800	569
6693	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#6干变	10	800	537
6694	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#4干变	10	800	566
6695	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所#4干变	10	800	544
6696	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#18干变	10	800	445
6697	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#14干变	10	800	620
6698	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D401公变	20	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6699	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#2干变	10	800	436
6700	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7317箱变	10	630	199
6701	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#16干变	10	800	548
6702	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#12干变	10	800	562
6703	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#25干变	10	1000	539
6704	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸通浦北配变	10	400	311
6705	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#5干变	10	1000	393
6706	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#6干变	10	1000	380
6707	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#2干变	10	800	578
6708	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#23干变	10	800	359
6709	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#24干变	10	630	210
6710	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#25干变	10	800	402
6711	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#26干变	10	630	167
6712	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#1干变	10	800	509
6713	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#4干变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6714	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#3干变	10	630	296
6715	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#2干变	10	630	404
6716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#1干变	10	630	284
6717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#4干变	10	630	368
6718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#4干变	10	1000	554
6719	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#3干变	10	630	223
6720	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#1干变	10	630	264
6721	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金发豪苑变电所#2干变	10	630	336
6722	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金发豪苑变电所#4干变	10	630	302
6723	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#1所#1干变	10	800	334
6724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#1所#2干变	10	800	420
6725	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#2变电所#3干变	10	800	368
6726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#2变电所#4干变	10	800	427
6727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#5变电所#1干变	10	800	363
6728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#5变电所#2干变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6729	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#6干变	10	800	551
6730	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#20干变	10	800	549
6731	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#20干变	10	630	497
6732	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#10干变	10	800	525
6733	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#2干变	10	800	588
6734	市区（不含淮安区、淮阴区）	13703箱变	10	630	385
6735	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#13干变	10	800	564
6736	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#3变电所#8干变	10	1000	522
6737	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#3干变	10	800	486
6738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#1变电所#1变	10	800	361
6739	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#13干变	10	800	412
6740	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144配变(运西村运河组中北)	10	400	225
6741	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#3变电所#7干变	10	200	32
6742	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#3变电所#8干变	10	200	19
6743	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#2变电所#5干变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6744	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#2变电所#6干变	10	800	419
6745	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#3干变	10	630	360
6746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#1变电所#2干变	10	630	306
6747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#1变电所#4干变	10	630	295
6748	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#1干变	10	630	358
6749	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#10干变	10	800	525
6750	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#3干变	10	800	382
6751	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#3干变	10	630	424
6752	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路北93377配变	10	400	0
6753	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#5干变	10	630	331
6754	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#6干变	10	630	316
6755	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#7干变	10	630	309
6756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#4干变	10	800	391
6757	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#5干变	10	800	402
6758	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#6干变	10	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#4变电所#7干变	10	1000	449
6760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#1变电所#1干变	10	630	173
6761	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#1变电所#2干变	10	630	367
6762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#2变电所#3干变	10	800	436
6763	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#2变电所#4干变	10	800	502
6764	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#3变电所#7干变	10	1000	446
6765	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#5干变	10	800	412
6766	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#6干变	10	800	541
6767	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#7干变	10	800	253
6768	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#8干变	10	800	389
6769	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#4变电所#9干变	10	800	310
6770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#4变电所#10干变	10	800	268
6771	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#9干变	10	800	309
6772	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#10干变	10	800	461
6773	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#4变电所#11干变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6774	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#12干变	10	800	350
6775	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#8干变	10	630	287
6776	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#6干变	10	800	0
6777	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#5干变	10	800	0
6778	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#19干变	10	800	515
6779	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#3干变	20	1000	544
6780	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#5干变	20	1000	682
6781	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#6干变	20	800	468
6782	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#4干变	20	800	436
6783	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#11干变	10	800	498
6784	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#12干变	10	800	486
6785	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#13干变	10	800	416
6786	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#14干变	10	800	380
6787	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#1干变	10	1000	557
6788	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#2干变	10	1000	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#3干变	10	1000	471
6790	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#17干变	10	1000	429
6791	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#18干变	10	1000	385
6792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#1变电所#1干变	10	800	348
6793	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#2干变	10	800	235
6794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#1变电所#3干变	10	800	404
6795	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#4干变	10	800	447
6796	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#29干变	10	800	592
6797	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#6干变	10	800	552
6798	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#13干变	10	800	579
6799	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西新98380配变	10	400	0
6800	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#3干变	20	630	385
6801	市区（不含淮安区、淮阴区）	97416箱变	10	630	0
6802	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#23干变	10	1000	525
6803	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#3干变	10	630	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6804	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#10干变	10	800	495
6805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162069配变（大李前徐东）	10	315	161
6806	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#16干变	10	800	516
6807	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#20干变	10	800	598
6808	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#1干变	10	800	436
6809	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#2干变	10	800	418
6810	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#3干变	10	800	458
6811	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#4干变	10	800	398
6812	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿旭鑫景湾#2变电所#5干变	10	1000	382
6813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#2变电所#5干变	10	800	306
6814	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#13干变	10	800	482
6815	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#13变电所#21干变	10	1000	314
6816	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#18干变	10	800	0
6817	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43042箱变（王元办事处）	10	630	412
6818	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#2变电所#6干变	10	1000	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6819	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#10干变	10	800	348
6820	市区（不含淮安区、淮阴区）	164064配变（姚湾西马西）	10	400	246
6821	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#9干变	10	800	419
6822	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#10干变	10	800	283
6823	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#14干变	10	800	446
6824	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#11干变	10	800	531
6825	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#14干变	10	800	453
6826	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_C4101箱变	10	500	0
6827	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5142箱变（乡政府东南）	10	630	129
6828	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#7干变	10	800	630
6829	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#16干变	10	1000	576
6830	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#3干变	10	800	502
6831	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#1变电所#1干变	10	630	0
6832	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#1变电所#2干变	10	630	269
6833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#2变电所#3干变	10	630	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#2变电所#4干变	10	630	300
6835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#7干变	10	800	173
6836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#5干变	10	800	378
6837	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#13干变	10	800	545
6838	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7203配变（马厂乡直）	10	400	0
6839	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所3干变	10	800	382
6840	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄93206箱变	10	500	288
6841	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7206配变（乡直北）	10	400	102
6842	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501配变（王高一组）	10	400	235
6843	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#8干变	10	800	380
6844	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602公变	10	200	147
6845	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#7干变	10	800	566
6846	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61068配变（大李李西泵站东）	10	400	246
6847	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61070配变（李元泵站南）	10	315	180
6848	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#6干变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6849	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#8干变	10	800	175
6850	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8406箱变	10	630	224
6851	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#9干变	10	800	475
6852	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#10干变	10	800	477
6853	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#3变电所#9干变	10	800	414
6854	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#3变电所#7干变	10	800	496
6855	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#4干变	10	630	306
6856	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#22干变	10	800	580
6857	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#36干变	10	800	455
6858	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6101公变	10	400	165
6859	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#4干变	10	1000	615
6860	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91416美变	10	400	224
6861	市区（不含淮安区、淮阴区）	91417美变	10	400	229
6862	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162072配变(洪跳十七组东)	10	200	108
6863	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6102配变(周圩村朱王组)	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162074配变（盐河中学东）	10	315	76
6865	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162073配变（盐河猪场北）	10	200	109
6866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161079配变（洪跳十三组南）	10	200	109
6867	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#8干变	10	800	562
6868	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#8干变	10	800	0
6869	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#10干变	10	800	0
6870	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403箱变	10	630	214
6871	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#11干变	10	800	0
6872	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#12干变	10	800	490
6873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#14干变	10	800	447
6874	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3616变（武警对门）	10	400	58
6875	市区（不含淮安区、淮阴区）	华能小区#2干变	10	630	174
6876	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#28干变	10	800	624
6877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#4变电所#11干变	10	630	266
6878	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#13干变	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6879	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#12干变	10	630	481
6880	市区（不含淮安区、淮阴区）	164061配变（杨庙村部）	10	200	83
6881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94215变	10	400	0
6882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#14干变	10	800	0
6883	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2403配变（高张一组）	10	200	81
6884	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#40干变	10	800	586
6885	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#5干变	10	800	413
6886	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#21干变	10	630	334
6887	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#20干变	10	630	305
6888	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#22干变	10	630	335
6889	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#19干变	10	630	292
6890	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#6干变	10	800	469
6891	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#17干变	10	800	568
6892	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#16干变	10	800	0
6893	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8504配变（王高三组北）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6894	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#10干变	10	800	486
6895	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#5干变	10	630	437
6896	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#20干变	10	630	355
6897	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7215配变（高张十二组）	10	400	193
6898	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#9干变	10	800	494
6899	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#19干变	10	800	355
6900	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#20干变	10	800	400
6901	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#5干变	10	800	421
6902	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801配变	10	400	123
6903	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#8干变	10	800	588
6904	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#10干变	10	800	526
6905	市区（不含淮安区、淮阴区）	161078配变（官庄陈王西）	10	200	69
6906	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#10干变	10	800	577
6907	市区（不含淮安区、淮阴区）	16905配变	10	400	0
6908	市区（不含淮安区、淮阴区）	敬老院93378配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6909	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#14干变	10	800	462
6910	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#8干变	10	800	535
6911	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#16干变	10	800	406
6912	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#3干变	10	800	464
6913	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#3变压器	10	800	439
6914	市区（不含淮安区、淮阴区）	中心商城变电所#1干变	10	1250	606
6915	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#1干变	10	800	590
6916	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#8干变	10	630	419
6917	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#7干变	10	800	384
6918	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#8干变	10	800	366
6919	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#7干变	10	800	0
6920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#8干变	10	800	0
6921	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#9干变	10	630	264
6922	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#10干变	10	630	316
6923	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#11干变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6924	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#12干变	10	630	350
6925	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#6干变	10	800	463
6926	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#22干变	10	630	0
6927	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#3干变	10	800	425
6928	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#6干变	10	800	512
6929	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#5干变	10	800	551
6930	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#34干变	10	800	490
6931	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#6干变	10	630	397
6932	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#10干变	10	800	477
6933	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9203箱变	10	400	164
6934	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#15干变	10	1000	594
6935	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9209箱变	10	400	282
6936	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#5干变	10	630	419
6937	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#3干变	10	800	555
6938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#4变电所#13干变	10	800	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#4变电所#11干变	10	800	370
6940	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#12干变	10	800	343
6941	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#14干变	10	800	409
6942	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#13干变	10	1000	401
6943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡小区#4变电所#14干变	10	1000	520
6944	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#15干变	10	1000	498
6945	市区（不含淮安区、淮阴区）	94718配变	10	400	226
6946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11803箱变	10	400	303
6947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11804箱变	10	400	269
6948	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#1变电所#2干变	10	800	311
6949	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#1变电所#1干变	10	800	348
6950	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#3干变	10	800	383
6951	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#1干变	10	800	456
6952	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#2干变	10	800	492
6953	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#1变电所#4干变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6954	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#9干变	10	800	638
6955	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#15干变	10	800	503
6956	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43067配变(谢碾小区南)	10	200	114
6957	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#11干变	10	800	543
6958	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#6干变	10	800	640
6959	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2214配变[开通建设]	10	400	168
6960	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402变	10	160	0
6961	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#7干变	10	800	583
6962	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡小区#4变电所#16干变	10	1000	508
6963	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#6干变	10	800	479
6964	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7604配变（田港五组）	10	315	207
6965	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1202配变（范庄四组北）	10	200	125
6966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#2变电所#3干变	10	800	361
6967	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#4干变	10	630	283
6968	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#9干变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6969	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#10干变	10	630	228
6970	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#11干变	10	630	177
6971	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#12干变	10	630	250
6972	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#1干变	10	800	528
6973	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#13干变	10	630	286
6974	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#14干变	10	630	258
6975	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#15干变	10	630	319
6976	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#16干变	10	630	309
6977	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#21干变	10	800	297
6978	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#23干变	10	630	316
6979	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#2干变	10	800	454
6980	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13812变（电机厂宿舍大门对面）	10	400	125
6981	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海康城变电所#1干变	10	1000	0
6982	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海康城变电所#2干变	10	1000	686
6983	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#16干变	10	800	564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6984	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#4干变	10	800	506
6985	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7601配变（严高圩门东）	10	315	197
6986	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#24干变	10	630	0
6987	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#25干变	10	630	421
6988	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#26干变	10	630	0
6989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#27干变	10	800	290
6990	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#9干变	10	800	600
6991	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#1干变	10	630	288
6992	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#3干变	10	630	308
6993	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#2干变	10	630	320
6994	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#4干变	10	630	359
6995	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#1干变	10	800	516
6996	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205箱变	10	630	174
6997	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#20干变	10	1000	653
6998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28716箱变配电变压器	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6999	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#4干变	10	800	601
7000	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#2干变	10	800	0
7001	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#6干变	10	800	439
7002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期276#配电变压器	10	500	298
7003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期275#配电变压器	10	500	246
7004	市区（不含淮安区、淮阴区）	14210箱变	10	630	0
7005	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#13干变	10	1000	599
7006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#22变电所#22干变	10	800	454
7007	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#5干变	10	800	624
7008	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#12干变	10	800	485
7009	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#9干变	10	800	498
7010	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403箱变	10	315	119
7011	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄93208箱变	10	500	277
7012	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#4变电所#13干变	10	800	440
7013	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#20干变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7014	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#19干变	10	800	515
7015	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#8干变	10	800	640
7016	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#3干变	10	800	594
7017	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601公变	10	200	80
7018	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#10干变	10	800	415
7019	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#1干变	10	630	304
7020	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#2干变	10	630	304
7021	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#2干变	10	800	535
7022	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#33干变	10	800	588
7023	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#16干变	10	800	503
7024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#3变电所#8干变	10	1000	526
7025	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#3变电所#7干变	10	1000	0
7026	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#10干变	10	800	483
7027	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#34干变	10	630	430
7028	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#14干变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7029	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#24干变	10	800	533
7030	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#1变电所#1干变	10	1250	722
7031	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#14干变	10	800	413
7032	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#1干变	10	800	431
7033	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#2干变	10	800	432
7034	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#5干变	10	800	0
7035	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#1变电所#2干变	10	1250	597
7036	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#10干变	10	800	465
7037	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61011配变（大李陆庄）	10	200	100
7038	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#16干变	10	800	561
7039	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61029配变（大李村团结）	10	200	55
7040	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2变电所#1干变	10	500	183
7041	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2所#2变	10	500	222
7042	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#5干变	10	800	468
7043	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#16干变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7044	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#9干变	20	1000	470
7045	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#10干变	20	1000	450
7046	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2606配变	10	200	27
7047	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#8干变	10	800	536
7048	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#13干变	20	1000	487
7049	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#4变电所#9干变	10	800	0
7050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#4变电所#10干变	10	1000	373
7051	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#31干变	10	800	638
7052	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#11干变	10	800	426
7053	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#16干变	10	630	405
7054	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61054配变（大李村西赵西）	10	200	84
7055	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109箱变	10	630	37
7056	市区（不含淮安区、淮阴区）	14110美变	10	630	87
7057	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#5干变	10	800	534
7058	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14111美变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7059	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#10干变	10	800	518
7060	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#18干变	10	630	462
7061	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#14干变	20	1000	538
7062	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#9干变	10	800	556
7063	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#1干变	20	800	520
7064	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#1变电所#2干变	20	800	544
7065	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#1干变	10	800	0
7066	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#11干变	10	800	531
7067	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#1变电所#4干变	20	800	420
7068	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#3干变	20	800	523
7069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#2变电所#6干变	20	800	417
7070	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#7干变	20	800	477
7071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#2变电所#8干变	20	800	404
7072	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#5干变	20	800	568
7073	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#3干变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7074	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#2变电所#5干变	10	800	368
7075	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#9干变	10	800	516
7076	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#9干变	10	800	515
7077	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄93205箱变	10	630	274
7078	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#4干变	10	800	582
7079	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#36干变	10	800	599
7080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#4变电所#15干变	10	800	502
7081	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#15干变	10	800	398
7082	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5110配变（运西村运河组）	10	200	2
7083	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#8干变	10	630	451
7084	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#9干变	10	800	486
7085	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#4干变	10	800	573
7086	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61025配变（大李谢庄）	10	200	92
7087	市区（不含淮安区、淮阴区）	11606美变	10	400	292
7088	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#8干变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7089	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#15干变	10	800	459
7090	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0612箱变	10	630	257
7091	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#26干变	10	800	474
7092	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4309箱变	10	400	299
7093	市区（不含淮安区、淮阴区）	161031配变(宋潮南)	10	100	78
7094	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161014配变(渠北匡庄组)	10	200	112
7095	市区（不含淮安区、淮阴区）	173020配变（王元彩印厂）	10	400	112
7096	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#10干变	10	800	494
7097	市区（不含淮安区、淮阴区）	18201箱变	10	500	282
7098	市区（不含淮安区、淮阴区）	29608箱变	10	630	0
7099	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#4干变	10	400	228
7100	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#17干变	10	800	278
7101	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#2干变	10	630	451
7102	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#7干变	10	800	486
7103	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#1干变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7104	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L401配变(范集村西堆北泵)	20	200	126
7105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#5干变	10	630	371
7106	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#6干变	10	630	306
7107	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#10干变	10	800	509
7108	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#18干变	10	800	0
7109	市区（不含淮安区、淮阴区）	161052配变(盐河村十二组)	10	400	110
7110	市区（不含淮安区、淮阴区）	161017配变(盐河十二组南)	10	200	68
7111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18305箱变	10	630	208
7112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#2干变	10	1000	601
7113	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#1干变	10	1000	658
7114	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#3干变	10	1000	594
7115	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#7干变	10	1000	457
7116	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#5干变	10	1000	546
7117	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#2变电所#6干变	10	1000	644
7118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#2变电所#8干变	10	1000	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#3干变	10	800	404
7120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#1干变	10	800	399
7121	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#2干变	10	800	239
7122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#4干变	10	800	369
7123	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#14干变	10	1000	388
7124	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#6干变	10	800	532
7125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#11干变	10	800	437
7126	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1406配变（汇通一区）	10	400	152
7127	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5127配变（运西村何庄组）	10	315	129
7128	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4802箱变	10	630	103
7129	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102箱变	10	630	311
7130	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#1干变	10	800	475
7131	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#15干变	10	800	505
7132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#1干变	10	630	317
7133	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#13干变	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7134	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#4干变	10	800	420
7135	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603公变	20	400	303
7136	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#11干变	10	630	460
7137	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#17干变	10	800	502
7138	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#15干变	10	800	481
7139	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#17干变	10	800	505
7140	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#7变电所#18干变	10	800	460
7141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#7变电所#16干变	10	800	448
7142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#6变电所#13干变	10	1000	546
7143	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#6变电所#14干变	10	1000	524
7144	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#5变电所#11干变	10	1000	538
7145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#5变电所#12干变	10	1000	552
7146	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#22干变	10	800	365
7147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#4干变	10	1000	529
7148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖苑#1变电所#3干变	20	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖苑#1变电所#1干变	20	630	358
7150	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#2干变	20	630	357
7151	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#4干变	20	630	182
7152	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3622变（富强东北）	10	400	22
7153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#3干变	10	800	385
7154	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#1干变低压台区	10	800	435
7155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#2干变	10	800	0
7156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#4干变	10	800	0
7157	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#1干变	10	1000	519
7158	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#1干变	10	800	531
7159	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#6干变	10	800	502
7160	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#3干变	10	800	380
7161	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#15干变	10	800	0
7162	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43021箱变(王元村部北)	10	630	392
7163	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601箱变	10	500	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7164	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#8干变	10	800	578
7165	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#17干变	10	800	496
7166	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#15干变	10	800	451
7167	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#19变电所#72干变	10	800	399
7168	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#2干变	10	800	589
7169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19804美变	10	630	309
7170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#5变电所#12干变	10	800	417
7171	市区（不含淮安区、淮阴区）	人防	10	800	606
7172	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#18干变	10	1000	557
7173	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#24干变	10	800	437
7174	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#3干变	10	800	357
7175	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村部中175115配变	10	200	82
7176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#2干变	10	800	543
7177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#20干变	10	1000	485
7178	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#2变电所#4干变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7179	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18704美变	10	400	208
7180	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#7变电所#17干变	10	800	394
7181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#1干变	10	800	518
7182	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306箱变(深圳小区东)	10	500	85
7183	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#13干变	10	630	318
7184	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7604变(火葬厂外)	10	400	248
7185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#9干变	10	800	0
7186	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#10干变	10	800	482
7187	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#6干变	10	800	502
7188	市区（不含淮安区、淮阴区）	94609箱变	10	630	147
7189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#6变电所#11干变	10	800	467
7190	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#6变电所#12干变	10	800	422
7191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94917XB箱变#1变	10	630	179
7192	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#8干变	10	800	477
7193	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8107箱变油厂小区中	10	500	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94923XB箱变#1变	10	630	98
7195	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#1干变	10	800	446
7196	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#24干变	10	800	423
7197	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#10干变	10	800	486
7198	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2201XB	10	500	214
7199	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#5干变	10	800	430
7200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#15干变	10	1000	501
7201	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4601变PB配变	10	200	125
7202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#5变电所#20干变	10	800	436
7203	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#10干变	10	800	481
7204	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#6干变	10	800	511
7205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#3变电所#8干变	10	800	232
7206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#9干变	10	630	0
7207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#5变电所#14干变	10	800	419
7208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4603PB（大学城驾校开发区东配变）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7209	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#35干变	10	800	443
7210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#14干变	10	630	0
7211	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#5干变	10	800	436
7212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#2变电所#3干变	10	630	302
7213	市区（不含淮安区、淮阴区）	12704美变	10	500	251
7214	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#17干变	10	800	586
7215	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6301公变	10	200	132
7216	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#14干变	10	800	486
7217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5122变（熊胡村）	10	200	141
7218	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#21干变	10	800	398
7219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#7干变	10	800	530
7220	市区（不含淮安区、淮阴区）	95105箱变	10	630	262
7221	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#23干变	10	800	0
7222	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫藤花苑变电所#2干变	10	800	516
7223	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#13干变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7224	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#9干变	10	800	456
7225	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#2干变	10	1000	505
7226	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#6干变	10	800	467
7227	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#1干变	10	1000	678
7228	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#20干变	10	630	320
7229	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#11干变	10	1000	523
7230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#18干变	10	1000	441
7231	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#3干变	10	1000	503
7232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13302变（花卉市场）	10	400	220
7233	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#1变电所#1干变	10	1000	520
7234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红旗佳园#1变电所#2干变	10	1000	484
7235	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#2变电所#3干变	10	630	277
7236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红旗佳园#2变电所#4干变	10	800	417
7237	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#21干变	10	800	541
7238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1809箱变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7239	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#4干变	10	630	446
7240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#2干变	10	1000	431
7241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#4干变	10	1000	459
7242	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#7干变	10	630	0
7243	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#20干变	10	800	393
7244	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#1干变	10	800	0
7245	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#18干变	10	800	597
7246	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄93207箱变	10	500	195
7247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#13干变	10	800	0
7248	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#1干变	10	800	259
7249	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#2干变	10	1000	554
7250	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#5干变	10	630	414
7251	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#10干变	10	800	550
7252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隼公馆小区#4变电所#11干变	10	800	0
7253	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#24干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7254	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4402箱变	10	500	230
7255	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#28干变	10	800	502
7256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金城华府#4变电所#10干变	10	800	463
7257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#64干变	10	630	289
7258	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#4干变	10	800	564
7259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18422变（苏果超市东）	10	400	95
7260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#2变电所#6干变	10	400	121
7261	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#3变电所#11干变	10	800	404
7262	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#1干变	10	630	352
7263	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#15干变	10	800	0
7264	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#36干变	10	800	342
7265	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#31干变	10	800	442
7266	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#1干变	10	630	0
7267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#5变电所#18干变	10	800	519
7268	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#7干变	10	1000	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7269	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#12干变	10	800	466
7270	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#19干变	10	630	344
7271	市区（不含淮安区、淮阴区）	14307变（菜场西）	10	400	66
7272	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0610箱变	10	630	24
7273	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#9干变	10	630	368
7274	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#24干变	10	800	523
7275	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#13干变	10	630	276
7276	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#16干变	10	800	491
7277	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#1干变	10	1000	365
7278	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#2干变	10	1000	557
7279	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#4干变	10	800	418
7280	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#2干变	10	800	384
7281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#1干变	10	800	343
7282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#3干变	10	800	388
7283	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#7干变	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7284	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#8干变	10	630	321
7285	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#1变电所#1干变	10	630	0
7286	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#1干变	10	800	483
7287	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#12干变	10	800	522
7288	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#6所#19干变	10	630	0
7289	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#3变电所#8干变	10	1000	370
7290	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1307配变（范庄八组北）	10	400	245
7291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新联美墅#1变电所#3干变	10	630	314
7292	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#12变电所#24干变	10	1000	390
7293	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0601XB	10	500	191
7294	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#3干变	10	630	406
7295	市区（不含淮安区、淮阴区）	15403配变（淮钢大桥南）	10	400	297
7296	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#2干变	10	800	448
7297	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#6干变	10	1000	617
7298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18204配变[建一村]	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7299	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702变	10	400	0
7300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94419美变	10	400	224
7301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新联美墅#1变电所#1干变	10	630	357
7302	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#4变电所#7干变	10	1000	650
7303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#13干变	10	800	409
7304	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变电所#1干变	10	800	282
7305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#3所#7干变	10	800	456
7306	市区（不含淮安区、淮阴区）	15407美变	10	400	268
7307	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#11干变	10	630	226
7308	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#1变电所#2干变	10	400	224
7309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18504XB	10	400	189
7310	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#3干变	10	800	570
7311	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#4干变	10	800	511
7312	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#9干变	10	800	396
7313	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#9干变	10	800	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象雅苑#1变电所#3干变	10	800	0
7315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象雅苑#1变电所#1干变	10	800	284
7316	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#2干变	10	800	0
7317	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#4干变	10	800	0
7318	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#16干变	10	1000	460
7319	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#8干变	10	630	323
7320	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#5变电所#18干变	10	630	344
7321	市区（不含淮安区、淮阴区）	247302垃圾中转站配变2103291404	20	400	187
7322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13219变（新港东）	10	200	107
7323	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#1干变	10	800	436
7324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#10干变	10	800	334
7325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19801美变	10	630	366
7326	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#65干变	10	630	285
7327	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#20干变	10	800	448
7328	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#3干变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7329	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92102XB	10	630	254
7330	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607箱变	10	630	143
7331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#3变电所#10干变	10	800	395
7332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#7变电所#19干变	10	800	482
7333	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#4干变	10	630	415
7334	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D3301箱变	10	630	140
7335	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#3所#8干变	10	800	0
7336	市区（不含淮安区、淮阴区）	19516变	10	400	36
7337	市区（不含淮安区、淮阴区）	焊宸广场小区#1变电所#4干变	10	1000	662
7338	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#11干变	10	800	397
7339	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#4干变	10	1000	561
7340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙国际大厦变电所#1干变	10	630	397
7341	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙国际大厦变电所#2干变	10	630	341
7342	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#18干变	10	800	380
7343	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#7干变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7344	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#10干变	10	630	370
7345	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#12干变	10	800	482
7346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#2变电所#5干变	10	630	325
7347	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#4干变	10	800	563
7348	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#1干变	10	800	440
7349	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305变(东方明珠南)	10	400	199
7350	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#6干变	10	800	430
7351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95014XB	10	630	295
7352	市区（不含淮安区、淮阴区）	161010配变（朱桥村部东）	10	400	230
7353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#2变电所#2干变	10	800	473
7354	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#7干变	10	800	503
7355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92402XB	10	315	146
7356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#12干变	10	800	420
7357	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#19干变	10	800	414
7358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#18干变	10	800	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7359	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#33干变	10	800	320
7360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#1变电所#2干变	10	800	436
7361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13205配变（金象机械东）	10	400	0
7362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#4干变	10	800	450
7363	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#6干变	10	800	440
7364	市区（不含淮安区、淮阴区）	13012配变(城西路口)	10	400	146
7365	市区（不含淮安区、淮阴区）	94806箱变	10	630	438
7366	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#1变电所#1干变	10	1000	437
7367	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#1变电所#2干变	10	1000	557
7368	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#1干变	10	800	438
7369	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#9干变	10	1000	535
7370	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#10干变	10	1000	505
7371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#3干变	10	800	461
7372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#4干变	10	800	436
7373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#5干变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#6干变	10	800	484
7375	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#11干变	10	1000	511
7376	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#2变电所#7干变	10	800	441
7377	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#30干变	10	800	485
7378	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#22干变	10	800	419
7379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8210箱变	10	630	302
7380	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#3干变	10	1000	466
7381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#1干变	10	800	531
7382	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2213配变	10	400	225
7383	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#7干变	10	630	344
7384	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9610公变(小河一组)	10	200	9
7385	市区（不含淮安区、淮阴区）	15903配变(韩城一组)	10	400	0
7386	市区（不含淮安区、淮阴区）	26701配变（华瑞服饰）	10	400	44
7387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#11干变	10	800	333
7388	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#4干变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_乐园小区2	10	630	0
7390	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305箱变(深圳小区西)	10	500	0
7391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#3变电所#6干变	10	800	456
7392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#10干变	10	630	316
7393	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8409箱变	10	400	211
7394	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#2干变	10	800	444
7395	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5125配变(运西村韩庄组东)	10	400	213
7396	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#12干变	10	1000	621
7397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#2干变	10	630	330
7398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#1干变	10	630	289
7399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#3变电所#7干变	10	1000	537
7400	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#3变电所#8干变	10	1000	597
7401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#6干变	10	630	297
7402	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401箱变	10	630	0
7403	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#4干变	10	1000	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园#2变电所#2干变	10	1000	625
7405	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#29干变	10	800	428
7406	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#2干变	10	800	426
7407	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#2干变	10	1000	696
7408	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#13干变	10	800	472
7409	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#4干变	10	800	397
7410	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5123变（孙庄南）	10	200	145
7411	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9201箱变	10	630	307
7412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#5变电所#20干变	10	630	380
7413	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#29干变	10	630	294
7414	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#12干变	10	1000	543
7415	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#8干变	10	630	318
7416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#2变电所#7干变	10	800	454
7417	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河北93406配变	10	400	0
7418	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7501箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金城华府#4变电所#9干变	10	800	461
7420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#8干变	10	800	0
7421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#1变电所#4干变	10	800	497
7422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#11干变	10	1000	471
7423	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#5干变	10	800	388
7424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#3变电所#5干变	10	800	548
7425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#13干变	10	1000	472
7426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#60干变	10	630	349
7427	市区（不含淮安区、淮阴区）	19301箱变富淮园	10	630	194
7428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#3干变	10	630	267
7429	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009箱变	10	400	0
7430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#11干变	10	630	0
7431	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#5干变	10	630	401
7432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#11变电所#21干变	10	1000	542
7433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#1变电所#1干变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7434	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#10干变	10	800	499
7435	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#11干变	10	630	340
7436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#13干变	10	1000	443
7437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#14干变	10	1000	633
7438	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3619变（富强南路东）	10	400	134
7439	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#7干变	10	800	443
7440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#4干变	10	800	479
7441	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#7干变	10	800	421
7442	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#3干变	10	800	599
7443	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮师宿舍19320箱变	10	630	239
7444	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#24干变	10	800	549
7445	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#17干变	10	800	564
7446	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#13干变	10	800	410
7447	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#5干变	10	800	405
7448	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#9干变	10	1000	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4505变	10	400	0
7450	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#8干变	10	800	392
7451	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18603XB	10	400	0
7452	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#8干变	10	1000	581
7453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#2变电所#6干变	10	800	454
7454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#12变电所#23干变	10	1000	479
7455	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#12干变	10	800	435
7456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#7干变	10	630	339
7457	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#23干变	10	800	407
7458	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#13干变	10	1000	627
7459	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#6干变	10	800	0
7460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#16干变	10	1000	522
7461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13716XB	10	630	211
7462	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#13干变	10	800	436
7463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#8干变	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7464	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#20干变	10	800	515
7465	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13605XB	10	630	270
7466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#62干变	10	630	285
7467	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#2变电所#8干变	10	800	529
7468	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906配变	10	400	0
7469	市区（不含淮安区、淮阴区）	95244配变(许庄村后牛组东)	10	200	110
7470	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#9干变	10	800	588
7471	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#6干变	10	800	386
7472	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#4干变	10	800	558
7473	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#2干变	10	800	401
7474	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#4干变	10	800	424
7475	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#7干变	10	1000	405
7476	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#8干变	10	1000	414
7477	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电所#2干变	10	630	488
7478	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#19干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7479	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#16干变	10	800	462
7480	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#15干变	10	630	230
7481	市区（不含淮安区、淮阴区）	94930箱变	10	630	474
7482	市区（不含淮安区、淮阴区）	14313变【居委会】	10	400	0
7483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#19干变	10	1000	430
7484	市区（不含淮安区、淮阴区）	15406美变	10	400	126
7485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12502美变	10	400	293
7486	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#9干变	10	800	536
7487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16910XB	10	630	0
7488	市区（不含淮安区、淮阴区）	12703美变	10	500	209
7489	市区（不含淮安区、淮阴区）	15405美变	10	400	93
7490	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#2干变	10	800	496
7491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#15干变	10	800	216
7492	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#2干变	10	800	394
7493	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1210配变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#16干变	10	630	0
7495	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#9干变	10	630	321
7496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#2干变	10	630	0
7497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4506变	10	400	0
7498	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#1变电所#1干变	10	800	462
7499	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#8干变	10	1000	595
7500	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#23干变	10	800	506
7501	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#15干变	10	800	567
7502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#3变电所#5干变	10	800	470
7503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#16干变	10	800	327
7504	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294030配变(汕头西)	10	400	0
7505	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#8干变	10	800	386
7506	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13228变（韩侯大道东）	10	400	0
7507	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#3变电所#7干变	10	800	484
7508	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#15干变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7509	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#4干变	10	630	0
7510	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#15干变	10	1000	435
7511	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13701XB	10	630	346
7512	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#7干变	10	800	420
7513	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#1干变	10	630	253
7514	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#1变电所#2干变	10	800	464
7515	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#4干变	10	800	474
7516	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#2干变	10	630	327
7517	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#34干变	10	800	452
7518	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#32干变	10	800	362
7519	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#1所#3干变	10	800	392
7520	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#25干变	10	800	0
7521	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#15干变	10	800	450
7522	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#9干变	10	800	608
7523	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#6干变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7524	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#8干变	10	800	499
7525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#3变电所#11干变	10	800	510
7526	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#1干变	10	800	528
7527	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#2干变	10	800	470
7528	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#8变电所#21干变	10	800	421
7529	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#10干变	10	1000	595
7530	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#24干变	10	800	452
7531	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#3干变	10	1000	541
7532	市区（不含淮安区、淮阴区）	11317配变	10	315	184
7533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#6变电所#24干变	10	800	424
7534	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#18干变	10	800	413
7535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#61干变	10	630	372
7536	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8709变钵池安置小区东1-1	10	400	0
7537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#4干变	10	630	0
7538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13708XB	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#2变电所#1干变	10	800	384
7540	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#19干变	10	1000	546
7541	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601配变（上海路东）	10	400	140
7542	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#12干变	10	800	451
7543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#4变电所#16干变	10	800	434
7544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11502箱变	10	630	123
7545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#17干变	10	800	501
7546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吴圩安置小区#4变电所#8干变	10	1000	675
7547	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7308箱变	10	630	316
7548	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#22干变	10	800	494
7549	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#2干变	10	1000	541
7550	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#4干变	10	800	555
7551	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#10干变	10	800	513
7552	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#4变压器	10	800	466
7553	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#4干变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7554	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#21干变	10	800	547
7555	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44287配变（李邵泵站）	10	200	31
7556	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#8干变	10	800	452
7557	市区（不含淮安区、淮阴区）	18612美变	10	630	322
7558	市区（不含淮安区、淮阴区）	12807配变（西城消防队）	10	400	184
7559	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#19干变	10	630	379
7560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#3变电所#6干变	10	1000	504
7561	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#8干变	10	800	493
7562	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#18干变	10	800	436
7563	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#5干变	10	800	483
7564	市区（不含淮安区、淮阴区）	15408美变	10	400	246
7565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#11干变	10	800	404
7566	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#11变电所#22干变	10	1000	320
7567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#14干变	10	1000	456
7568	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#2变电所#5干变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#63干变	10	630	253
7570	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#14干变	10	800	455
7571	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13715XB	10	630	357
7572	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#12干变	10	630	0
7573	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#4干变	10	800	499
7574	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#10干变	10	1000	562
7575	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#2干变	10	800	428
7576	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#8干变	10	800	496
7577	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505美变	10	630	228
7578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#1干变	10	630	0
7579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#2干变	10	630	0
7580	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#1干变	10	800	470
7581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8201配变	10	400	211
7582	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#4变电所#13干变	10	800	399
7583	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2604配变（周圩村严圩组）	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7584	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#21干变	10	800	0
7585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#4变电所#7干变	10	800	232
7586	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#12干变	10	1000	552
7587	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5124变（孙庄北）	10	200	130
7588	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7208配变（马厂集镇北）	10	400	109
7589	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#3干变	10	800	473
7590	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#3变电所#7干变	10	800	469
7591	市区（不含淮安区、淮阴区）	95104箱变	10	630	284
7592	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#18干变	10	630	291
7593	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#59干变	10	630	244
7594	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#26干变	10	800	497
7595	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#5干变	10	800	478
7596	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#11干变	10	800	470
7597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19803美变	10	630	368
7598	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#2干变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#10干变	10	630	0
7600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#5变电所#1干变	10	1000	492
7601	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#1干变	10	800	445
7602	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#3干变	10	800	436
7603	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#7干变	10	800	498
7604	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#3变电所	10	1000	552
7605	市区（不含淮安区、淮阴区）	12702美变	10	500	224
7606	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#4变电所#8干变	10	800	472
7607	市区（不含淮安区、淮阴区）	18412配变	10	400	173
7608	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#11干变	10	1000	413
7609	市区（不含淮安区、淮阴区）	95108箱变	10	630	315
7610	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#12干变	10	630	354
7611	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#3干变	10	800	448
7612	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602箱变	10	630	278
7613	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#4干变	10	1000	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7614	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#2变电所#5干变	10	800	527
7615	市区（不含淮安区、淮阴区）	95109箱变	10	630	349
7616	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9603箱变	10	630	353
7617	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#7干变	10	800	392
7618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#2变电所#5干变	10	800	394
7619	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609箱变	10	500	217
7620	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#10干变	10	630	374
7621	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#3变电所#6干变	10	800	449
7622	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5301美变	10	800	336
7623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#8变电所#23干变	10	800	493
7624	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202变（四五区北）	10	400	0
7625	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#1干变	10	1000	451
7626	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#17干变	10	630	298
7627	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创.健康城#4变电所#14干变	10	800	422
7628	市区（不含淮安区、淮阴区）	14309变（三区）	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7629	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#5干变	10	630	361
7630	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606箱变	10	630	394
7631	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5104箱变	10	500	29
7632	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#9干变	10	1000	635
7633	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19802美变	10	630	306
7634	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#3变电所#12干变	10	800	454
7635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5120变（后刘小学）	10	200	141
7636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12503美变	10	400	209
7637	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7201箱变	10	630	377
7638	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#5干变	10	1000	577
7639	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#4变电所#14干变	10	800	399
7640	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#2干变	10	800	629
7641	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#17干变	10	800	0
7642	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#4变电所#15干变	10	800	384
7643	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#3变电所#9干变	10	800	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91404XB	10	630	281
7645	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#8干变	10	800	394
7646	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14002箱变	10	500	29
7647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金凤梧桐华苑#1所#4干变	10	800	397
7648	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#7干变	10	800	0
7649	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#14干变	10	1000	635
7650	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#1变电所#3干变	10	800	324
7651	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#1干变	10	800	468
7652	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#6干变	10	800	445
7653	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#21干变	10	800	485
7654	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#6变电所#22干变	10	800	417
7655	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#2干变	10	630	0
7656	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#1干变	10	800	423
7657	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#22干变	10	800	452
7658	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18421变（华都公寓北）	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7659	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#3干变	10	1000	670
7660	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#6干变	10	800	0
7661	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿旭鑫景湾#3变电所#7干变	10	1000	362
7662	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#20干变	10	1000	522
7663	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#7干变	10	800	444
7664	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#30干变	10	630	0
7665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#11干变	10	800	486
7666	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#17干变	10	1000	564
7667	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6234变	10	200	91
7668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园#2变电所#1干变	10	1000	778
7669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#12干变	10	800	288
7670	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6107PB(吕祖六组)	10	250	125
7671	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#23干变	10	800	485
7672	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8408XB	10	400	185
7673	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701美变	10	500	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7674	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5103箱变	10	500	0
7675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#14干变	10	800	446
7676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_林语美墅变电所#4干变	10	800	492
7677	市区（不含淮安区、淮阴区）	95103箱变	10	630	316
7678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#2变电所#5干变	10	400	167
7679	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#1干变	10	800	566
7680	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#7干变	10	630	327
7681	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#17干变	10	630	321
7682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#3干变	10	800	388
7683	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#21干变	10	800	378
7684	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#9干变	10	800	504
7685	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#1变电所#3干变	10	800	449
7686	市区（不含淮安区、淮阴区）	12705美变	10	500	229
7687	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#8干变	10	800	477
7688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_丰球白鹭湖璟园#1变电所#1干变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7689	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#66干变	10	630	241
7690	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#6干变	10	630	403
7691	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变电所#3干变	10	800	262
7692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#12干变	10	1000	467
7693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#17干变	10	1000	395
7694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创.健康城#4变电所#16干变	10	800	405
7695	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#8干变	10	800	382
7696	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18606淮海路菜场2箱变	10	400	0
7697	淮安区	D73133配变（马甸韩西南）	10	200	99
7698	淮安区	PMS_117187配变（上河水利站西）	10	400	220
7699	淮安区	117124配变（席桥朱黄六组）	10	200	32
7700	淮安区	S9449配变（顺河徐荡四组）	10	200	72
7701	淮安区	Q70105配变（宋集三里村北）	10	100	58
7702	淮安区	Q6456配变（茭陵黄庄东庞）	10	200	54
7703	淮安区	Q64215配变（茭陵六大门南）	10	80	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7704	淮安区	Y81137配变（施河郭庄六组）	10	400	250
7705	淮安区	11367配变（博里马桥六组）	10	400	163
7706	淮安区	11230配变（席桥丁圩汪西北）	10	100	32
7707	淮安区	12308配变（博里史荡北）	10	400	124
7708	淮安区	PMS_11433配变（博里孙庄七组）	10	200	57
7709	淮安区	Y75250配变（施河太平西变）	10	400	76
7710	淮安区	11432配变（博里孙庄八组）	10	400	180
7711	淮安区	PMS_11430配变（博里孙庄十组）	10	315	154
7712	淮安区	12309配变（博里史荡南）	10	400	155
7713	淮安区	PMS_Y75247配变（施河太平东）	10	315	104
7714	淮安区	PMS_12310配变（博里史荡七组）	10	400	209
7715	淮安区	PMS_11429配变（博里土墩南）	10	200	75
7716	淮安区	Y75234配变（施河德福南）	10	315	0
7717	淮安区	PMS_11428配变（博里土墩北）	10	315	95
7718	淮安区	11427配变（博里博东九组）	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7719	淮安区	PMS_Y75253配变（施河医院综合变）	10	200	51
7720	淮安区	Y83199配变（施河侯庄七组）	10	200	0
7721	淮安区	Y83197配变（施河侯庄十四组）	10	200	110
7722	淮安区	Y83217配变（施河顾王二组）	10	200	70
7723	淮安区	Y83220配变（施河大施河东）	10	400	27
7724	淮安区	114071配变（泾口小康路东）	10	400	133
7725	淮安区	Y83223配变（施河大施河西）	10	200	74
7726	淮安区	114078配变（泾口广电路西）	10	400	146
7727	淮安区	114111配变（泾口广电路东）	10	400	159
7728	淮安区	113029配变（泾口中学）	10	200	64
7729	淮安区	113001配变（泾口中）	10	200	88
7730	淮安区	PMS_Y83211配变（施河王桥郭湾）	10	400	238
7731	淮安区	Y83193配变（施河齐心黄坝）	10	200	90
7732	淮安区	PMS_Y83208配变（施河王桥陶河）	10	315	77
7733	淮安区	Y83190配变（施河齐心村部）	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7734	淮安区	Y83188配变（施河齐 心齐东）	10	200	44
7735	淮安区	114106配变（泾口光明 小区2号）	10	400	85
7736	淮安区	Y83209配变（施河王 桥潘庄）	10	200	113
7737	淮安区	Y83212配变（施河顾 王八组）	10	200	98
7738	淮安区	PMS_Y81174配变（施 河龙潭闸口）	10	200	69
7739	淮安区	Y84146配变（施河德 福农科）	10	400	216
7740	淮安区	112130配变（宋集桥 头车站）	10	400	119
7741	淮安区	112072配变（宋集桥 头大码头）	10	400	102
7742	淮安区	Q80103配变（南闸戴 庄大队部）	10	200	90
7743	淮安区	12168配变（淮城城郊 五组）	10	400	0
7744	淮安区	Q81115配变（南闸兴 庄兴河）	10	200	60
7745	淮安区	PMS_S83215配变（顺 河崔周三组）	10	200	53
7746	淮安区	117145配变（南闸镇 湖晓闸）	10	200	108
7747	淮安区	112073配变（宋集桥 头桃园）	10	200	56
7748	淮安区	PMS_12273配变（淮城 河北二组）	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7749	淮安区	12167配变（淮城城郊三组）	10	400	88
7750	淮安区	112070配变（宋集桥头新村）	10	400	24
7751	淮安区	114158配变（淮城河北小区）	10	400	68
7752	淮安区	PMS_121148配变（淮城城郊四组）	10	400	90
7753	淮安区	12170配变（淮城城郊河北大街）	10	400	0
7754	淮安区	112071配变（宋集桥头东）	10	400	63
7755	淮安区	112069配变（宋集桥头加油站）	10	400	0
7756	淮安区	12189配变（淮城城郊镇区）	10	400	0
7757	淮安区	PMS_12278配变（淮城河北村部）	10	400	19
7758	淮安区	12274配变（淮城河北四组）	10	400	48
7759	淮安区	117100配变（南闸镇湖五队）	10	200	95
7760	淮安区	PMS_122162配变（淮城河北六组东）	10	200	62
7761	淮安区	11769配变（南闸白湖李庄）	10	200	102
7762	淮安区	PMS_12275配变（淮城河北六组）	10	400	94
7763	淮安区	H6401配变（淮城河北十组）	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7764	淮安区	PMS_12166配变（淮城城郊二组）	10	400	55
7765	淮安区	Q52094配变（茱陵茱陵村西）	10	400	127
7766	淮安区	PMS_117128配变（南闸电管站北）	10	315	67
7767	淮安区	Q52093配变（茱陵茱陵村中）	10	400	209
7768	淮安区	PMS_11772配变（南闸电管站东）	10	400	145
7769	淮安区	PMS_11773配变（南闸电管站中）	10	400	171
7770	淮安区	PMS_117130配变（南闸镇湖闸东）	10	400	130
7771	淮安区	Q52106配变（茱陵邵葛十组）	10	200	16
7772	淮安区	Q52092配变（茱陵茱陵东）	10	200	101
7773	淮安区	11774配变（南闸电管站西）	10	315	81
7774	淮安区	121210配变（泾口北）	10	200	94
7775	淮安区	121092配变（泾口蛇峰十一组）	10	200	113
7776	淮安区	PMS_S83236配变（顺河骆荡路西）	10	400	183
7777	淮安区	121074配变（泾口蛇峰扶贫）	10	200	58
7778	淮安区	121061配变（泾口蛇峰九组）	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7779	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	0
7780	淮安区	121209配变（泾口蛇峰十组）	10	100	42
7781	淮安区	S83237配变（顺河骆荡前河）	10	200	38
7782	淮安区	121208配变（泾口蛇峰十三组）	10	100	0
7783	淮安区	121065配变（泾口葛邵北）	10	100	43
7784	淮安区	113091配变（泾口刘六九组）	10	100	44
7785	淮安区	Q8196配变（南闸朱庄富强）	10	400	260
7786	淮安区	113057配变（泾口刘六北）	10	200	97
7787	淮安区	113077配变（泾口刘六五组）	10	200	101
7788	淮安区	S83252配变（顺河西崔一组）	10	200	36
7789	淮安区	112079配变（宋集冯王东）	10	200	86
7790	淮安区	PMS_S83255配变（顺河西崔一二组）	10	400	178
7791	淮安区	Q80208配变（南闸太东秦庄）	10	200	108
7792	淮安区	11426配变（博里镇政府）	10	400	0
7793	淮安区	S83250配变（顺河西崔三组）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7794	淮安区	Y83204配变（施河王桥刘庄）	10	200	93
7795	淮安区	Q52098配变（茭陵镇区东）	10	400	144
7796	淮安区	111129配变（宋集条河刘圩）	10	200	93
7797	淮安区	PMS_11380配变（茭陵联合南）	10	200	43
7798	淮安区	Q4189配变（宏图十一组）	10	100	22
7799	淮安区	PMS_12172配变（淮城紫藤四组）	10	400	224
7800	淮安区	11799配变（南闸朱庄窑厂）	10	100	29
7801	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	0
7802	淮安区	12172配变（淮城紫藤一组）	10	315	20
7803	淮安区	11790配变（南闸柏庄北泵）	10	200	26
7804	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	0
7805	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	15
7806	淮安区	112164配变（顺河胡宋南）	10	200	105
7807	淮安区	PMS_112149配变（顺河官路北）	10	400	252
7808	淮安区	11381配变（茭陵联合中）	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7809	淮安区	117101配变（南闸农科队）	10	400	237
7810	淮安区	117126配变（南闸养殖场）	10	400	155
7811	淮安区	PMS_112165配变（顺河胡宋河北）	10	200	86
7812	淮安区	117127配变（南闸渔池厂）	10	200	98
7813	淮安区	PMS_114105配变(泾口光明小区1号)	10	200	13
7814	淮安区	121103配变（泾口葛邵七组）	10	200	90
7815	淮安区	Y83216配变（施河顾王七组）	10	200	0
7816	淮安区	D7499配变(上河前任张大)	10	400	249
7817	淮安区	113097配变(泾口新供电所)	10	315	0
7818	淮安区	121090配变（泾口七组）	10	200	67
7819	淮安区	PMS_121189配变（泾口五组）	10	100	33
7820	淮安区	121006配变（泾口官渡三组）	10	200	91
7821	淮安区	Q6161配变（宋集尹庄二组）	10	200	54
7822	淮安区	PMS_112174配变（顺河吉兴变）	10	200	61
7823	淮安区	S83229配变（顺河灯刘二组）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7824	淮安区	121004配变（泾口官渡八组）	10	200	0
7825	淮安区	121060配变（泾口蛇峰二组）	10	400	205
7826	淮安区	杜康花苑4#配电房14#变压器	10	800	474
7827	淮安区	杜康花苑小区1#开关站4#变压器	10	800	494
7828	淮安区	周恩来故居公变	10	630	411
7829	淮安区	天樾府1-1#配电室6#变压器	10	800	566
7830	淮安区	诚品小区11号变压器	10	800	478
7831	淮安区	PMS_城东新区花苑1#箱变2#变	10	400	169
7832	淮安区	PMS_城东新区花苑2#箱变2#变	10	400	218
7833	淮安区	PMS_城东新区花苑3#箱变2#变	10	400	156
7834	淮安区	PMS_城东新区花苑4#箱变2#变	10	400	201
7835	淮安区	杜康花苑2#配电房6#变压器	10	800	483
7836	淮安区	宋集黄河嘉苑1#公变	10	500	231
7837	淮安区	S45118配变（白马湖前刘）	10	200	62
7838	淮安区	PMS_城东东方康桥3#开闭所2#主变	10	1000	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7839	淮安区	PMS_111196配变(林集镇区中2号)	10	400	49
7840	淮安区	S53294配变（何郭泵站）	10	200	129
7841	淮安区	翔宇海棠三期1号变压器	10	800	535
7842	淮安区	中海九樾1#开关站2#变压器	10	800	563
7843	淮安区	楚州府1#开关站2#变压器	10	800	419
7844	淮安区	东城花园二期1-2#变电所12#变压器	10	800	598
7845	淮安区	楚州府1-2#配电房9#变压器	10	800	422
7846	淮安区	杜康花苑二期#7变压器	10	800	518
7847	淮安区	源河苑1#开关站3#变压器	10	800	575
7848	淮安区	清和园1-4号配电房15号变压器	10	800	375
7849	淮安区	宋集桃园01-1#综合变	10	630	276
7850	淮安区	站前新村南区2-2配电房11#干变	10	630	192
7851	淮安区	PMS_S54136配变（白马湖桃朱西）	10	200	70
7852	淮安区	S53291配变（新张五组泵站）	10	400	69
7853	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室7#变压器	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7854	淮安区	源河苑2-2#配电室17# 变压器	10	800	482
7855	淮安区	PMS_112429配变(车桥 光华小舍)	10	400	262
7856	淮安区	楚州印1号配电室3号 变压器	10	800	622
7857	淮安区	PMS_欣明文锦城B区开 关站1#配电变压器	10	800	332
7858	淮安区	PMS_欣明文锦城B区开 关站2#配电变压器	10	1000	0
7859	淮安区	PMS_S6226配变（白马 湖邵集南）	10	200	105
7860	淮安区	PMS_115123配变（顺 河张李西公变）	10	200	30
7861	淮安区	PMS_115111配变（顺 河邵王一组公变）	10	200	69
7862	淮安区	PMS_江淮景城2#配电 房5#配电变压器	10	800	381
7863	淮安区	PMS_江淮景城2#配电 房6#配电变压器	10	800	418
7864	淮安区	PMS_U0480配变（炮刘 九组2）	10	400	234
7865	淮安区	东望府1-2#配电室11# 变压器	10	800	489
7866	淮安区	新城市广场3号开关站 4号变压器	10	800	408
7867	淮安区	中南珺悦1-1#开关站 3#变压器	10	800	426
7868	淮安区	清华苑西侧1#开关站 1#变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7869	淮安区	审计局公变	10	400	69
7870	淮安区	12109配变（新体育场）	10	400	310
7871	淮安区	PMS_粮米桥公变	10	400	156
7872	淮安区	回笼小区5#楼公变	10	200	0
7873	淮安区	PMS_后行组公变	10	400	255
7874	淮安区	12104配变（农发行）	10	160	1
7875	淮安区	12106配变（环城村公变）	10	400	74
7876	淮安区	PMS_U12166配变(花庄四组)	10	400	0
7877	淮安区	PMS_S6307配变（白马湖九队后）	10	200	111
7878	淮安区	S85271配变（苏嘴衡庄九组）	10	400	130
7879	淮安区	12117配变（闸北一组）	10	400	197
7880	淮安区	S85272配变（苏嘴衡庄四组南）	10	400	240
7881	淮安区	T2101配变（顺苏光伏）	10	400	306
7882	淮安区	PMS_闸北村部公变	10	315	162
7883	淮安区	二农机	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7884	淮安区	PMS_城东闸北高庄公变	10	200	154
7885	淮安区	PMS_115110配变（顺河邵王四组）	10	200	72
7886	淮安区	T6511配变（马甸富民佳苑6#干变）	10	800	440
7887	淮安区	112114箱变（林集李庄小区中）	10	630	274
7888	淮安区	PMS_U02106配变（张巷十三组）	10	400	178
7889	淮安区	任南社区1号箱变	10	500	127
7890	淮安区	PMS_御景星城13号配变	10	800	447
7891	淮安区	中南珺悦1-2#配电房5#变压器	10	630	330
7892	淮安区	PMS_S6241配变（白马湖四队西2#）	10	200	51
7893	淮安区	华西路3#箱变	10	400	301
7894	淮安区	11219配变（席桥张蔡二组）	10	400	159
7895	淮安区	11216配变（席桥张蔡三组南）	10	200	37
7896	淮安区	Q41168配变（小湾六组）	10	200	80
7897	淮安区	Q42169配变（颜刘颜庄）	10	200	47
7898	淮安区	PMS_Q42170配变（季桥颜刘南）	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7899	淮安区	PMS_Y81169配变（施河龙潭四姓）	10	400	234
7900	淮安区	Q42171配变（季桥前周西）	10	400	197
7901	淮安区	Q42177配变（孔陈五组）	10	400	184
7902	淮安区	T54163配变韩码村（三堡韩码四组）	10	200	86
7903	淮安区	113173配变（曹园新庄）	10	200	57
7904	淮安区	T54177配变韩码村（三堡韩码六组）	10	200	77
7905	淮安区	Q42174配变（季桥南湾四组）	10	200	0
7906	淮安区	城西北路2#变	10	400	272
7907	淮安区	PMS_Q41175配变（赵墩北）	10	200	32
7908	淮安区	PMS_Y83230配变（施河侯庄三组南）	10	400	191
7909	淮安区	PMS_Y81229配变（施河龙潭虹桥）	10	400	181
7910	淮安区	翔宇小区8#公变2	10	400	198
7911	淮安区	121100配变（村部西配变）	10	400	108
7912	淮安区	新区花园四期3号配电房11号变压器	10	800	432
7913	淮安区	PMS_117142配变（席桥谢荡四组）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7914	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	0
7915	淮安区	11325配变（复兴洞）	10	200	109
7916	淮安区	华西路生产楼箱变	10	500	69
7917	淮安区	东望府1-2#配电室12#变压器	10	800	458
7918	淮安区	建淮水岸新城14号配电变压器	10	800	411
7919	淮安区	淮安人家15号变	10	800	470
7920	淮安区	117498配变（车桥邮局东）	10	400	0
7921	淮安区	114178配变（马甸祁西）	10	200	91
7922	淮安区	PMS_S2107配变（复兴任舍五支街西）	10	400	108
7923	淮安区	117309配变（凡河村村部北）	10	200	0
7924	淮安区	PMS_116310配变（车桥镇水利站）	10	400	215
7925	淮安区	113098配变（泾口四组）	10	100	7
7926	淮安区	PMS_114197配变（仇桥水产站西东）	10	200	106
7927	淮安区	114148配变（泾口姚河村部）	10	200	95
7928	淮安区	PMS_115198配变（仇桥韩庄）	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7929	淮安区	PMS_Y83218配变（施河顾王六组变）	10	200	49
7930	淮安区	PMS_淮城新路小区综合变	10	400	124
7931	淮安区	111165配变（车桥塘河13组）	10	200	32
7932	淮安区	PMS_121107配变（淮城城郊菜籽街）	10	400	123
7933	淮安区	PMS_111154配变（车桥卢滩16组）	10	200	77
7934	淮安区	11750配变（车桥车西12组）	10	400	0
7935	淮安区	PMS_11660配变（车桥15组）	10	400	185
7936	淮安区	11662配变（车桥兽医站）	10	400	116
7937	淮安区	文锦城4期4#配变	10	800	0
7938	淮安区	PMS_112189配变（仇桥贺坝七组）	10	200	45
7939	淮安区	Q41162配变（宏图南）	10	200	45
7940	淮安区	Q41163配变（派出所）	10	400	149
7941	淮安区	117143配变（席桥谢荡李庄）	10	400	184
7942	淮安区	PMS_117150配变（席桥谢荡陈庄）	10	200	59
7943	淮安区	S2108配变（复兴徐庄七组）	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7944	淮安区	S9461配变（顺河李郁一组）	10	250	125
7945	淮安区	S9458配变（顺河李郁五组）	10	200	84
7946	淮安区	S83247配变（顺河西崔一二组东）	10	200	75
7947	淮安区	施河鲁成社区4号变压器	10	630	240
7948	淮安区	S81165配变（季桥后荡西）	10	400	194
7949	淮安区	PMS_Y83207配变（施河王桥村部）	10	200	55
7950	淮安区	PMS_11643配变(张巷一组北)	10	400	0
7951	淮安区	PMS_11631配变(高港五组西)	10	400	0
7952	淮安区	PMS_118101配变（全民创业园东）	10	400	121
7953	淮安区	118105配变（全民创业园4）	10	400	39
7954	淮安区	PMS_U0476配变（炮刘二组南）	10	400	45
7955	淮安区	U0468配变（炮刘九组南）	10	400	222
7956	淮安区	PMS_U0465配变（炮刘九组北）	10	200	31
7957	淮安区	U1410配变(蒋南一组东)	10	400	158
7958	淮安区	11675配变（席桥秦庄一组）	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7959	淮安区	121105配变（淮城紫藤董庄）	10	400	227
7960	淮安区	S91176配变（季桥潘柳九组）	10	400	228
7961	淮安区	S91154配变（季桥潘柳六组）	10	160	72
7962	淮安区	S81178配变（季桥小湾八组）	10	400	211
7963	淮安区	S81179配变（季桥小湾四组）	10	200	24
7964	淮安区	PMS_113133配变（林集袁庄三组）	10	400	188
7965	淮安区	T65159配变（马甸苏甲）	10	200	82
7966	淮安区	PMS_11324配变（博里马桥九组）	10	400	152
7967	淮安区	PMS_11323配变（博里西岗三组）	10	200	80
7968	淮安区	PMS_U0556配变（铁云路东）	10	400	193
7969	淮安区	PMS_U0557配变（铁云路北）	10	400	219
7970	淮安区	PMS_御景星城11号配变	10	800	488
7971	淮安区	Y95187配变（平桥同兴印王）	10	100	18
7972	淮安区	Y94191配变（平桥查庄后场）	10	200	0
7973	淮安区	Y94192配变（平桥查庄查西）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7974	淮安区	112306配变（车桥孙楼村十组）	10	200	11
7975	淮安区	111308配变（车桥赵阳村新建北）	10	200	80
7976	淮安区	PMS_111307配变（车桥赵阳刘庄）	10	200	55
7977	淮安区	S52152配变花元村（花元五组）	10	400	209
7978	淮安区	T54157配变鸭洲村（三堡鸭洲三组）	10	400	191
7979	淮安区	富升园小区10#变压器	10	800	569
7980	淮安区	清和园1#开关站4#变压器	10	630	311
7981	淮安区	D73176配变（马甸靖大村部）	10	160	64
7982	淮安区	Y81134配变（施河徐马三组）	10	200	101
7983	淮安区	PMS_Y83186配变（施河葛庄胡河）	10	200	86
7984	淮安区	Y83187配变（施河葛庄郎仓西）	10	200	89
7985	淮安区	PMS_Y6157配变（施河于王匡庄）	10	200	89
7986	淮安区	Y7632配变（施河朱河五组）	10	200	113
7987	淮安区	S2106配变（复兴灯郎四组）	10	160	43
7988	淮安区	PMS_S215配变（复兴灯郎六组）	10	160	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7989	淮安区	S81161配变（季桥长流八组）	10	400	151
7990	淮安区	Q42180配变（季桥孔陈北）	10	200	28
7991	淮安区	118291配变（车桥范六村塘桥）	10	160	34
7992	淮安区	112181配变（季桥干沟八组）	10	400	179
7993	淮安区	115292配变（车桥吕舍村十一组）	10	200	41
7994	淮安区	Q42182配变（曹园东）	10	200	98
7995	淮安区	PMS_S91183配变（季桥潘柳五组）	10	400	171
7996	淮安区	PMS_S91184配变（季桥潘柳三组）	10	400	184
7997	淮安区	115294配变（车桥张陈村六组）	10	200	0
7998	淮安区	112297配变（车桥卢滩村七组）	10	200	45
7999	淮安区	111299配变（车桥卢滩17组）	10	200	52
8000	淮安区	PMS_111302配变（车桥张彭村十组）	10	200	17
8001	淮安区	PMS_112304配变（车桥徐场村三组）	10	200	88
8002	淮安区	高港二期4号配电变压器	10	800	0
8003	淮安区	113183配变（仇桥供电所）	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8004	淮安区	PMS_Y83203配变（施河王桥杨圩）	10	315	159
8005	淮安区	114154配变（钦工后谷二组）	10	400	156
8006	淮安区	PMS_114155配变（钦工后谷四组）	10	400	132
8007	淮安区	PMS_116190配变（平桥平北南）	10	400	205
8008	淮安区	PMS_117135配变（上河申大韩庄）	10	160	86
8009	淮安区	PMS_116202配变（平桥沈庄柳庄）	10	200	84
8010	淮安区	T54167配变沙口村（三堡乡直小区西）	10	100	47
8011	淮安区	水上新村公变	10	400	117
8012	淮安区	衡洼东街公变	10	400	123
8013	淮安区	延寿庵公变	10	200	0
8014	淮安区	114203配变（平桥沈庄卢营）	10	200	19
8015	淮安区	PMS_114193配变（平桥十洞彭庄）	10	400	157
8016	淮安区	PMS_116131配变（平桥李前管庄）	10	200	89
8017	淮安区	PMS_Y95206配变（平桥王沟朱小）	10	200	53
8018	淮安区	Y94204配变（平桥三湾刘庄）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8019	淮安区	Y95200配变（平桥陆桥陈夏）	10	100	29
8020	淮安区	PMS_Y95199配变（平桥陆桥方兴）	10	100	20
8021	淮安区	Y94196配变（平桥孟集孟东）	10	200	104
8022	淮安区	PMS_Y94197配变（平桥孟集刁兴）	10	200	63
8023	淮安区	PMS_Y95195配变（平桥陆桥玉林）	10	200	78
8024	淮安区	Y9472配变（平桥孟集钱梁）	10	400	228
8025	淮安区	Z05118配变（溪河马北房庄）	10	400	255
8026	淮安区	PMS_113192配变（仇桥三门村委会）	10	400	152
8027	淮安区	113193配变（仇桥镇政府）	10	400	165
8028	淮安区	PMS_新城西门口	10	200	58
8029	淮安区	友谊小区公变	10	200	0
8030	淮安区	PMS_人民桥西公变	10	200	33
8031	淮安区	PMS_南窑十四组	10	400	0
8032	淮安区	12123配变（保安巷）	10	400	156
8033	淮安区	Q50184配变（宋集孙码一组）	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8034	淮安区	新城市广场3-2配电房 12号变压器	10	800	414
8035	淮安区	PMS_Y7630配变（施河 陆河小区）	10	200	63
8036	淮安区	Z12143配变(溪河大车 小区)	10	160	0
8037	淮安区	PMS_112194配变（仇 桥新灯十组西）	10	200	90
8038	淮安区	Z0364配变（溪河土楼 二组）	10	200	71
8039	淮安区	Z12145配变(溪河灯胡 12组)	10	200	94
8040	淮安区	Z12153配变(溪河朱周 13组)	10	100	8
8041	淮安区	Z05119配变(溪河唐庄 丁庄)	10	250	65
8042	淮安区	Z0365配变（溪河孙李 七组）	10	100	0
8043	淮安区	Z0366配变（溪河孙李 十组）	10	100	0
8044	淮安区	Z0441配变(溪河戴孟 双元)	10	200	0
8045	淮安区	S85180配变（苏嘴杨 河陆庄）	10	100	0
8046	淮安区	PMS_人民桥北公变	10	200	3
8047	淮安区	建淮水岸新城17号配 电变压器	10	800	485
8048	淮安区	T22264配变（顺河街 东）	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8049	淮安区	11693配变（席桥三里八组）	10	200	54
8050	淮安区	PMS_Y6176配变（施河庞王张袁庄）	10	200	26
8051	淮安区	PMS_Y84151配变（施河陆河二组）	10	400	126
8052	淮安区	Y84147配变（施河德福桥头小区）	10	200	77
8053	淮安区	PMS_11203配变（复兴裴联五组）	10	200	45
8054	淮安区	T6628配变（建淮渠南高庄）	10	200	40
8055	淮安区	115437配变（车桥三庄村三组）	10	100	9
8056	淮安区	PMS_11201配变（复兴南季二组）	10	400	151
8057	淮安区	PMS_11202配变（复兴南季七组）	10	400	214
8058	淮安区	121163配变（泾口官渡四组）	10	100	18
8059	淮安区	PMS_T21169配变（苏嘴龚营二组南）	10	400	222
8060	淮安区	PMS_T21170配变（苏嘴龚营二组北）	10	200	57
8061	淮安区	S85174配变（苏嘴老吉一组）	10	200	53
8062	淮安区	S85175配变（苏嘴老吉五组）	10	200	49
8063	淮安区	居庄公变	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8064	淮安区	航运新村公变	10	200	0
8065	淮安区	112216配变（仇桥刘庄八组）	10	400	148
8066	淮安区	宏信大厦箱变	10	630	393
8067	淮安区	称娘桥配电变压器	10	400	176
8068	淮安区	D63134配变（上河创业园区）	10	250	57
8069	淮安区	PMS_Y9686配变（施河施舍四组）	10	200	95
8070	淮安区	T65183配变（马甸金东）	10	400	119
8071	淮安区	T6566配变（马甸金王徐庄）	10	400	210
8072	淮安区	PMS_S2157配变（复兴大李小舍）	10	200	97
8073	淮安区	S22152配变（复兴任桥东）	10	400	181
8074	淮安区	PMS_11362配变（席桥黄桥村部）	10	100	6
8075	淮安区	PMS_S22154配变（复兴汤刘渠西）	10	200	77
8076	淮安区	114169配变（泾口欧业西新）	10	100	30
8077	淮安区	PMS_S22157配变（复兴西城四组）	10	200	59
8078	淮安区	PMS_11204配变（席桥北路）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8079	淮安区	115102配变（顺河三合魏庄北）	10	200	0
8080	淮安区	PMS_S22158配变（复兴东城周舍南）	10	200	74
8081	淮安区	S22159配变（复兴东城周舍北）	10	200	6
8082	淮安区	Y73146配变（泾口陈桥十六组）	10	100	27
8083	淮安区	北阁组公变	10	200	35
8084	淮安区	PMS_粉章巷公变	10	200	0
8085	淮安区	杜康花苑小区1#开关站3#变压器	10	800	487
8086	淮安区	116168配变（席桥原种场南）	10	400	87
8087	淮安区	PMS_112286配变（车桥车北三组北2#）	10	200	62
8088	淮安区	PMS_112287配变（车桥车北三组南2#）	10	200	67
8089	淮安区	115273配变（车桥吕舍村六组）	10	200	70
8090	淮安区	118275配变（车桥范六大汪组）	10	200	54
8091	淮安区	118274配变（车桥范六王元组）	10	160	45
8092	淮安区	118278配变（车桥范六洪桥北）	10	100	0
8093	淮安区	PMS_116277配变（车桥北五组南）	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8094	淮安区	112279配变（车桥光华陶庄）	10	100	18
8095	淮安区	112283配变（车桥光华刘湾）	10	200	44
8096	淮安区	112282配变（车桥光华葛湾）	10	400	204
8097	淮安区	112284配变（车桥受河二组北）	10	400	219
8098	淮安区	Y84160配变（施河旭日佳苑1#）	10	315	129
8099	淮安区	PMS_Y84161配变（施河旭日佳苑2#）	10	315	109
8100	淮安区	Y84162配变（施河旭日佳苑3#）	10	400	132
8101	淮安区	PMS_Y84163配变（施河旭日佳苑4#）	10	315	109
8102	淮安区	S22161配变（复兴东城六组）	10	200	79
8103	淮安区	112162配变（顺河何桥四组南）	10	200	16
8104	淮安区	Q51162配变（钦工韩庄三组东）	10	200	77
8105	淮安区	11574配变（顺河安乐五组北）	10	100	36
8106	淮安区	11573配变（顺河安乐五组南）	10	200	23
8107	淮安区	S22163配变（复兴任桥河堆）	10	200	76
8108	淮安区	PMS_S22162(复兴任桥毛东)	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8109	淮安区	PMS_112152配变（顺河何桥八组南）	10	200	58
8110	淮安区	S9436配变（顺河蒋姚中）	10	400	218
8111	淮安区	S22164配变（复兴汤刘梁东）	10	200	45
8112	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	11
8113	淮安区	S22166配变（复兴小黄三组）	10	200	67
8114	淮安区	S9429配变（顺河时廖八组）	10	200	86
8115	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	0
8116	淮安区	PMS_112145配变（顺河官路南南）	10	200	38
8117	淮安区	高港二期7号配电变压器	10	800	0
8118	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室3#配电变压器	10	1000	504
8119	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室4#配电变压器	10	1000	0
8120	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	0
8121	淮安区	S71234配变大陶村（三堡大陶二组）	10	100	43
8122	淮安区	T1162配变（钦工韩庄一组）	10	400	121
8123	淮安区	T11146配变（钦工韩庄九组）	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8124	淮安区	111175配变（仇桥三里三组）	10	100	0
8125	淮安区	112166配变（马甸胡荡西）	10	400	239
8126	淮安区	Y94182配变（平桥张庙邱庄）	10	100	10
8127	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	0
8128	淮安区	S22171配变（复兴小黄九组）	10	200	40
8129	淮安区	S9320配变（顺河代王北）	10	200	6
8130	淮安区	S9321配变（顺河代王西）	10	200	73
8131	淮安区	S9456配变（顺河李郁六组）	10	400	191
8132	淮安区	S9315配变（顺河艾口东）	10	400	58
8133	淮安区	S21174配变（复兴任舍二组）	10	200	92
8134	淮安区	PMS_S22153配变（复兴汤刘渠东）	10	200	68
8135	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	0
8136	淮安区	PMS_S22176配变（复兴北界一组）	10	400	209
8137	淮安区	PMS_S22178配变（复兴西城前鲍）	10	200	28
8138	淮安区	S22179配变（复兴西城后鲍）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8139	淮安区	PMS_S21185配变(复兴大李北荡东)	10	200	66
8140	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	100	0
8141	淮安区	PMS_s21185配变（复兴陈杨九组）	10	200	37
8142	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	32
8143	淮安区	尚品苑4#变压器	10	800	473
8144	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室6#配电变压器	10	1000	0
8145	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室5#配电变压器	10	1000	401
8146	淮安区	城东经十四路仓库	10	200	0
8147	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	575
8148	淮安区	义乌商住楼3号变	10	630	377
8149	淮安区	PMS_U02081张巷九组	10	400	172
8150	淮安区	PMS_Y95129配变（平桥王沟村部）	10	400	102
8151	淮安区	PMS_Y94183配变（平桥张庙岳庄）	10	200	38
8152	淮安区	S52165配变陈庄村（三堡陈庄马圩）	10	100	27
8153	淮安区	PMS_111191配变（仇桥三里七组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8154	淮安区	T6627配变（建淮渠南董庄二）	10	200	45
8155	淮安区	T6631配变（建淮渠南汤杨）	10	400	173
8156	淮安区	C2120配变（建淮彭阳彭大）	10	200	98
8157	淮安区	T3193配变（建淮邱家刘圩）	10	200	23
8158	淮安区	117141配变（席桥谢荡五组）	10	200	73
8159	淮安区	T32109配变（马甸镇区西）	10	400	82
8160	淮安区	11218配变（席桥张蔡二组南）	10	200	0
8161	淮安区	S2112配变（复兴徐庄三组）	10	100	27
8162	淮安区	PMS_S21187配变（复兴徐庄九组）	10	200	81
8163	淮安区	S22189配变（复兴东城南场西）	10	200	97
8164	淮安区	113190配变（复兴振兴路东）	10	400	54
8165	淮安区	S22188配变（复兴东城南场南配变）	10	200	49
8166	淮安区	S21173配变（复兴大李小舍北配变）	10	200	55
8167	淮安区	PMS_112193配变（复兴陈仲仲南）	10	400	107
8168	淮安区	112141配变（林集牛路八组）	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8169	淮安区	PMS_112140配变（林集利华六组）	10	400	168
8170	淮安区	S85173配变（苏嘴汤庄六组）	10	200	5
8171	淮安区	S85171配变（苏嘴老吉兴东庄）	10	400	230
8172	淮安区	PMS_11268配变（车桥光华苗庄）	10	200	75
8173	淮安区	117167配变（车桥陈河三组）	10	200	0
8174	淮安区	11717配变（车桥凡河二组）	10	400	0
8175	淮安区	PMS_111132配变（车桥赵阳严舍）	10	400	158
8176	淮安区	PMS_11580配变（林集东）	10	400	151
8177	淮安区	112079配变（车桥孙楼二组）	10	400	206
8178	淮安区	S85184配变（苏嘴沙吉三支站）	10	200	81
8179	淮安区	S85182配变（苏嘴杨河一组）	10	200	69
8180	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	0
8181	淮安区	PMS_111298配变（车桥卢滩村十二组）	10	200	79
8182	淮安区	111300配变（车桥塘河村九组西）	10	400	242
8183	淮安区	111301配变（车桥塘河村十组）	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8184	淮安区	112303配变（车桥光华村中圩西）	10	400	246
8185	淮安区	PMS_116312配变（车桥村六组）	10	400	144
8186	淮安区	117311配变（车桥村十六组）	10	200	0
8187	淮安区	PMS_117313配变（陈河村八组）	10	200	0
8188	淮安区	111190配变（马甸大后）	10	100	35
8189	淮安区	11163配变（马甸杜庄）	10	200	76
8190	淮安区	111189配变（马甸邵庄）	10	200	72
8191	淮安区	Y83179配变（施河葛庄学校）	10	100	3
8192	淮安区	PMS_Y6169配变（施河庞王七组）	10	200	90
8193	淮安区	PMS_Y6168配变（施河庞王六组）	10	200	57
8194	淮安区	PMS_Y6151配变（施河崔河桥头）	10	200	83
8195	淮安区	Y6154配变（施河崔河十一组）	10	200	114
8196	淮安区	PMS_Y7605配变（施河岔北河南）	10	400	192
8197	淮安区	Y7607配变（施河岔北河北）	10	200	115
8198	淮安区	Y6172配变（施河庞王十三组）	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8199	淮安区	Y83189配变（施河齐 心黄坝西）	10	100	25
8200	淮安区	Y83192配变（施河齐 心苏湾）	10	100	34
8201	淮安区	Y83194配变（施河侯 庄七组东）	10	200	37
8202	淮安区	Y81127配变（施河龙 潭郝西）	10	400	79
8203	淮安区	113105配变（溪河单 洼前新）	10	100	0
8204	淮安区	113101配变（溪河朱 九桥头）	10	200	82
8205	淮安区	11398配变（溪河朱九 加工厂）	10	200	77
8206	淮安区	11397配变（溪河公里 中）	10	200	116
8207	淮安区	11393配变（潘圩西）	10	400	71
8208	淮安区	S81124配变（季桥小 湾西）	10	200	0
8209	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所 1#干变	10	800	403
8210	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所 2#干变	10	800	345
8211	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所 3#干变	10	800	411
8212	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所 4#干变	10	800	419
8213	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所 1#干变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8214	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所 2#干变	10	800	399
8215	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所 3#干变	10	800	401
8216	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所 4#干变	10	800	360
8217	淮安区	PMS_11639配变(高港 十组)	10	400	0
8218	淮安区	PMS_U0474配变（炮刘 一组）	10	200	70
8219	淮安区	PMS_U0472配变（炮刘 四组）	10	400	251
8220	淮安区	131108配变（甘露二 组）	10	400	34
8221	淮安区	11403配变(闸口新区)	10	400	65
8222	淮安区	T3269配变（马甸新 河）	10	200	91
8223	淮安区	S21124配变（复兴徐 庄南）	10	200	60
8224	淮安区	Z0361配变（溪河单洼 杨溜）	10	100	8
8225	淮安区	113104配变（溪河单 洼曹小）	10	200	45
8226	淮安区	113106配变（溪河朱 九王庄）	10	200	45
8227	淮安区	Z0359配变（溪河孙李 中）	10	200	54
8228	淮安区	Z0374配变（溪河孙李 五组）	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8229	淮安区	Z0375配变（溪河孙李二组）	10	100	23
8230	淮安区	Z0444配变(溪河加油站北)	10	200	0
8231	淮安区	Z0436配变(溪河供电所)	10	400	131
8232	淮安区	Z1521配变(溪河协和东)	10	400	60
8233	淮安区	Z05130配变(溪河马北沟西)	10	200	40
8234	淮安区	Z0434配变(溪河戴孟中)	10	200	88
8235	淮安区	Z1625配变(溪河经堂六组)	10	100	0
8236	淮安区	Z05131配变(溪河马北刘庄)	10	200	82
8237	淮安区	Z05124配变(溪河马北溪西)	10	100	11
8238	淮安区	PMS_11113配变（博里新民五组）	10	200	58
8239	淮安区	11112配变（博里史舍四组）	10	200	44
8240	淮安区	PMS_Q4258配变（季桥南湾北）	10	400	192
8241	淮安区	Q4253配变（季桥季桥南）	10	200	54
8242	淮安区	PMS_Q4252配变（季桥立新西）	10	200	74
8243	淮安区	119113配变（季桥车路四组）	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8244	淮安区	Q4261配变（季桥干沟北）	10	400	191
8245	淮安区	城西生产楼	10	400	202
8246	淮安区	PMS_一品华亭配电所1#干变	10	1000	497
8247	淮安区	一品华亭配电所2#干变	10	1000	469
8248	淮安区	PMS_御水天城开关站1#干变	10	800	379
8249	淮安区	PMS_御水天城开关站2#干变	10	800	378
8250	淮安区	PMS_U0223配变(张巷十组)	10	400	173
8251	淮安区	U12156配变（汤朱九组北）	10	400	0
8252	淮安区	PMS_U12162配变（汤朱八组南）	10	400	0
8253	淮安区	PMS_U0475配变（炮刘二组）	10	400	183
8254	淮安区	126133配变（南窑小区（北））	10	400	46
8255	淮安区	PMS_U12153配变（南窑七组东）	10	400	0
8256	淮安区	PMS_U12154配变（南窑十三组）	10	400	0
8257	淮安区	T42168配变鲁圩村（三堡鲁圩桥西）	10	100	17
8258	淮安区	U1411配变(黄土五组)	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8259	淮安区	PMS_S83221配变（顺河崔周六组东）	10	200	87
8260	淮安区	T4282配变圣庄村（三堡圣庄北）	10	400	237
8261	淮安区	T42141配变沙庄村（三堡仙洲园	10	200	35
8262	淮安区	T42136配变沙口村（三堡乡直东堆）	10	200	65
8263	淮安区	T54109配变沙口村（三堡沙口东）	10	160	53
8264	淮安区	T42118配变圣庄村（三堡圣庄西）	10	80	25
8265	淮安区	T5470配变韩码村（三堡韩码北）	10	160	0
8266	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	30
8267	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	0
8268	淮安区	Q50191配变（宋集乡直西南）	10	400	108
8269	淮安区	Q61192配变（宋集尹庄八组）	10	200	44
8270	淮安区	PMS_112117配变（马甸二堡村）	10	400	250
8271	淮安区	11256配变（马甸帅庄）	10	400	207
8272	淮安区	11255配变（马甸西李）	10	200	40
8273	淮安区	11254配变（马甸徐庄）	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8274	淮安区	11253配变（马甸宗庄）	10	400	228
8275	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	10
8276	淮安区	113181配变（钦工紫码一组西）	10	200	91
8277	淮安区	PMS_112109配变（林集双沟六组）	10	200	77
8278	淮安区	11110配变（博里新民十组）	10	200	109
8279	淮安区	PMS_11108配变（博里孙庄五组）	10	400	188
8280	淮安区	11107配变（博里孙庄三组）	10	200	28
8281	淮安区	PMS_11420配变（博里土墩三组）	10	400	249
8282	淮安区	11314配变（博里马桥一组）	10	200	3
8283	淮安区	11312配变（博里西岗四组）	10	200	14
8284	淮安区	Q61209配变（宋集谷庄三组）	10	200	70
8285	淮安区	Q61210配变（宋集谷庄五组）	10	100	4
8286	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	0
8287	淮安区	Q4251配变（季桥立新东）	10	400	157
8288	淮安区	Q4282配变（季桥立新三组）	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8289	淮安区	Q4283配变（季桥一组）	10	200	0
8290	淮安区	11263配变（季桥车路东）	10	400	224
8291	淮安区	Q4259配变（南湾东）	10	400	196
8292	淮安区	11260配变（季桥干沟中）	10	400	164
8293	淮安区	Q41105配变（小岗西）	10	200	21
8294	淮安区	Q41101配变（宏图东）	10	200	47
8295	淮安区	Q41100配变（宏图三组）	10	200	98
8296	淮安区	PMS_C23230配变（闸南圩头）	10	200	47
8297	淮安区	PMS_115219配变（仇桥南徐小蒋北）	10	400	238
8298	淮安区	112188配变（顺河延年小高）	10	200	94
8299	淮安区	114220配变（仇桥水晶小张）	10	200	0
8300	淮安区	115103配变（顺河三合魏庄南）	10	200	105
8301	淮安区	111221配变（仇桥倪桥四组）	10	100	47
8302	淮安区	T4275配变鲁圩村（三堡鲁圩南）	10	100	35
8303	淮安区	闸口二组	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8304	淮安区	S9318配变（顺河代王）	10	200	65
8305	淮安区	126141配变（新王三组）	10	400	157
8306	淮安区	126127配变（刘湾一组）	10	400	0
8307	淮安区	PMS_126129配变（垃圾处理厂西）	10	400	222
8308	淮安区	T42134配变瓦庄村（三堡瓦庄七组）	10	200	98
8309	淮安区	126130配变（垃圾处理厂东）	10	400	165
8310	淮安区	PMS_U12165配变（花庄九组）	10	400	0
8311	淮安区	PMS_U12178配变（赵徐五组）	10	100	0
8312	淮安区	PMS_11890配变（全民创业园5）	10	400	0
8313	淮安区	11892配变（张巷五组）	10	400	0
8314	淮安区	U0230配变（张巷十一组）	10	400	172
8315	淮安区	闸口一组	10	400	70
8316	淮安区	闸口三组	10	400	182
8317	淮安区	PMS_11401配变（闸口郭湾）	10	400	167
8318	淮安区	PMS_131109配变（侯巷六组后）	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8319	淮安区	11873配变（流均南河村西）	10	200	7
8320	淮安区	118115配变（流均黄东南）	10	100	0
8321	淮安区	118119配变（流均黄荡村部）	10	400	115
8322	淮安区	118151配变（流均黄荡四组）	10	400	200
8323	淮安区	118110配变（流均沿东西）	10	200	42
8324	淮安区	118116配变（流均北河西）	10	400	134
8325	淮安区	118121配变（流均都南村部）	10	400	170
8326	淮安区	PMS_112184配变（马甸曹庄）	10	400	195
8327	淮安区	Q70193配变（宋集三里韩庄南）	10	200	26
8328	淮安区	112147配变（林集双沟村东）	10	200	31
8329	淮安区	PMS_115146配变（林集后管圩毛厂）	10	400	131
8330	淮安区	PMS_11171配变（林集草张东）	10	200	56
8331	淮安区	PMS_112204配变（仇桥南润合心）	10	200	28
8332	淮安区	PMS_112205配变（仇桥新庄二组）	10	250	102
8333	淮安区	S21118配变（复兴大郭郭北组）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8334	淮安区	S2181配变（复兴郭南组）	10	400	248
8335	淮安区	S91144配变（季桥大湾五组）	10	100	41
8336	淮安区	S91118配变（季桥大湾十组）	10	400	243
8337	淮安区	PMS_S91114配变（季桥后营）	10	400	223
8338	淮安区	S91122配变（季桥后营一组）	10	400	77
8339	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	89
8340	淮安区	S91136配变（季桥后营小区北）	10	200	19
8341	淮安区	S91137配变（季桥后营小区南）	10	200	94
8342	淮安区	PMS_S81127配变（季桥小湾东）	10	200	65
8343	淮安区	PMS_113196配变（三刘五组）	10	400	232
8344	淮安区	Q4196配变（镇区北）	10	400	166
8345	淮安区	PMS_S8171配变（季桥肖杨北）	10	400	162
8346	淮安区	PMS_126144配变（新王西）	10	400	161
8347	淮安区	118102配变（全民创业园西）	10	400	165
8348	淮安区	126137配变（南窑一组）	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8349	淮安区	PMS_126136配变（南窑五组（天培路））	10	400	132
8350	淮安区	PMS_U14077配变（罗桥二组）	10	400	109
8351	淮安区	PMS_126123配变（刘湾北）	10	400	68
8352	淮安区	PMS_Y94209配变（平桥三湾蛮刘）	10	200	49
8353	淮安区	126124配变（刘湾北（新建））	10	400	0
8354	淮安区	11896配变(经十三路)	10	400	0
8355	淮安区	Y94157配变（平桥三湾蔡湾）	10	200	24
8356	淮安区	11405配变(黄土盐厂)	10	400	178
8357	淮安区	PMS_Y9564配变（平桥陆桥夏庄）	10	200	57
8358	淮安区	U1417配变(黄土四组)	10	400	90
8359	淮安区	Y94208配变（平桥上圩丁湾）	10	200	41
8360	淮安区	PMS_11408配变(黄土三组)	10	400	171
8361	淮安区	PMS_Y95128配变（平桥王沟王西）	10	200	78
8362	淮安区	PMS_11316配变（博里陶桥十二组）	10	200	37
8363	淮安区	118139配变（流均黄东八组）	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8364	淮安区	118117配变（流均北河中）	10	200	34
8365	淮安区	11857配变（流均都梁塘河）	10	200	71
8366	淮安区	11873配变（流均南河村部）	10	400	196
8367	淮安区	111316配变（流均渡假村4#）	10	400	191
8368	淮安区	118120配变（流均黄荡东）	10	400	212
8369	淮安区	118113配变（流均黄东村部）	10	200	0
8370	淮安区	118108配变（流均沿东东）	10	200	69
8371	淮安区	118109配变（流均沿东中）	10	200	56
8372	淮安区	118114配变（流均黄东下闸口）	10	200	42
8373	淮安区	111105配变（流均沿荡泗河）	10	200	5
8374	淮安区	11951配变（流均头桥村部）	10	400	164
8375	淮安区	11488配变（流均前哨杨舍）	10	200	95
8376	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	11
8377	淮安区	11673配变（席桥秦庄二组北）	10	200	93
8378	淮安区	11697配变（席桥三里朱庄）	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8379	淮安区	Y96107配变（施河鲁赵占庄）	10	100	13
8380	淮安区	Y96110配变（施河鲁赵刘庄）	10	100	24
8381	淮安区	112206配变（仇桥刘庄六组）	10	200	6
8382	淮安区	Q52171配变（茭陵大胡村部）	10	200	71
8383	淮安区	113163配变（茭陵高荡二组）	10	200	86
8384	淮安区	U0463配变（炮刘五组东）	10	400	111
8385	淮安区	PMS_U0283配变（茶庵六组）	10	400	234
8386	淮安区	Q4391配变（张巷铁路南）	10	200	0
8387	淮安区	115366配变（车桥丰年季庄）	10	200	1
8388	淮安区	PMS_111367配变（车桥大东胡东东）	10	400	131
8389	淮安区	111368配变（车桥大东红星）	10	200	70
8390	淮安区	111162配变（车桥塘河二组）	10	400	252
8391	淮安区	111136配变（车桥塘河一组）	10	200	69
8392	淮安区	111149配变（林集草张三组）	10	100	26
8393	淮安区	PMS_115148配变（林集平河九组）	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8394	淮安区	PMS_S56209配变（范集南武六组）	10	200	137
8395	淮安区	126132配变（南窑集中区）	10	400	117
8396	淮安区	112188配变（季桥肖杨五组）	10	200	0
8397	淮安区	PMS_Y95120配变（平桥同兴胡庄）	10	400	248
8398	淮安区	T42169配变圣庄村（三堡圣庄一组）	10	200	82
8399	淮安区	PMS_Y9473配变（平桥孟集村部）	10	315	75
8400	淮安区	Q4257配变（季桥南湾南1）	10	400	118
8401	淮安区	117185配变（苏嘴苏刘三组）	10	200	25
8402	淮安区	T54156配变沙口村（三堡乡政府）	10	400	102
8403	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	0
8404	淮安区	S52186配变陈庄村（三堡陈庄五组）	10	200	41
8405	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	13
8406	淮安区	Q80191配变（南闸戴庄姜庄）	10	200	43
8407	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元南）	10	100	0
8408	淮安区	PMS_113196配变（复兴东干渠节制闸）	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8409	淮安区	PMS_11114配变（博里鲍庄十二组）	10	100	32
8410	淮安区	11421配变（博里土墩中）	10	400	216
8411	淮安区	12324配变（博里杨里三组）	10	200	80
8412	淮安区	113196配变（复兴贾新小区南）	10	200	77
8413	淮安区	PMS_T10124配变（钦工财政所）	10	400	180
8414	淮安区	112105配变（仇桥姜侍北）	10	400	233
8415	淮安区	11952配变（流均头桥梁庄）	10	400	168
8416	淮安区	11953配变（流均头桥阮庄）	10	200	50
8417	淮安区	119101配变（流均永兴东）	10	200	39
8418	淮安区	11959配变（流均严百东）	10	200	117
8419	淮安区	11496配变（流均中桥刘庄）	10	400	228
8420	淮安区	PMS_114166配变（流均二桥村部）	10	400	114
8421	淮安区	PMS_11497配变（流均中桥村部）	10	400	225
8422	淮安区	118310配变（流均都梁五组）	10	200	102
8423	淮安区	11492配变（流均二桥姜庄）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8424	淮安区	PMS_113135配变（流均前哨市场）	10	400	152
8425	淮安区	PMS_113125配变（流均马东村部）	10	400	3
8426	淮安区	PMS_113126配变（流均马东南）	10	400	179
8427	淮安区	PMS_S1966配变（合心王庄）	10	200	68
8428	淮安区	S1982配变（条龙横东）	10	200	80
8429	淮安区	PMS_113124配变（流均赵铺南）	10	400	98
8430	淮安区	PMS_S1967配变（溪南徐庄）	10	200	55
8431	淮安区	S1976配变（中心张庄）	10	200	48
8432	淮安区	117119配变（席桥王口五组）	10	400	235
8433	淮安区	D74150配变（上河丁舍杨舍）	10	400	272
8434	淮安区	117117配变（席桥王口村部）	10	400	194
8435	淮安区	PMS_117149配变（.上河谭庄兴东）	10	400	237
8436	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	53
8437	淮安区	PMS_122160配变（茭陵卢庄一组）	10	200	33
8438	淮安区	Q64161配变（茭陵章集一组西）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8439	淮安区	PMS_116364配变（车东卫生室）	10	200	3
8440	淮安区	Q64162配变（茭陵章集四组南）	10	200	74
8441	淮安区	11297配变（仇桥南涧刘庄）	10	200	18
8442	淮安区	115365配变（车桥张陈八组）	10	200	6
8443	淮安区	Q52172配变（茭陵大胡李庄）	10	200	4
8444	淮安区	PMS_114207配变（仇桥水晶三组）	10	200	93
8445	淮安区	PMS_11491配变（仇桥水晶前进）	10	200	46
8446	淮安区	PMS_114208配变（仇桥水晶向阳）	10	200	86
8447	淮安区	114209配变（仇桥水晶张吕）	10	200	0
8448	淮安区	113210配变（仇桥工业元区）	10	400	0
8449	淮安区	PMS_Q4350配变（刘伶水厂变）	10	400	203
8450	淮安区	126142配变（新王二组）	10	400	124
8451	淮安区	126125配变（刘湾三组）	10	400	128
8452	淮安区	PMS_11406配变（蒋南一组西）	10	400	214
8453	淮安区	112211配变（仇桥新墩七组）	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8454	淮安区	PMS_11164配变（仇桥倪桥南南）	10	400	232
8455	淮安区	PMS_111212配变（仇桥倪桥三组）	10	400	245
8456	淮安区	PMS_114148配变（仇桥南庄西）	10	200	18
8457	淮安区	D63159配变（上河老西庄）	10	200	24
8458	淮安区	D63161配变（上河顾庄）	10	400	42
8459	淮安区	115146配变（仇桥仇桥西配变）	10	400	216
8460	淮安区	PMS_11165配变（仇桥倪桥北西）	10	200	63
8461	淮安区	S1963配变（合心苗庄）	10	200	33
8462	淮安区	S52151配变花元村（花元三组）	10	200	46
8463	淮安区	PMS_Q80173配变（南闸黄埔梅花）	10	200	62
8464	淮安区	PMS_Q80207配变（南闸太东大庄）	10	200	62
8465	淮安区	PMS_116114配变（南闸太平江庄）	10	400	133
8466	淮安区	PMS_116177配变（南闸太兴赵庄小区）	10	200	25
8467	淮安区	PMS_Q8051配变（南闸黄埔永红）	10	200	52
8468	淮安区	116206配变（南闸镇湖一组）	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8469	淮安区	PMS_Q80172配变（南 闸戴庄汤庄）	10	400	197
8470	淮安区	PMS_117183配变（苏 嘴振兴东路）	10	400	116
8471	淮安区	PMS_11379配变（三堡 星阳北）	10	100	36
8472	淮安区	PMS_S22116(复兴汤刘 北)	10	400	211
8473	淮安区	S22117配变（复兴汤 刘南）	10	100	0
8474	淮安区	PMS_S22170配变（复 兴小黄八组）	10	200	79
8475	淮安区	PMS_11165配变（林集 镇区南）	10	400	95
8476	淮安区	PMS_112143配变（林 集利华三组）	10	400	245
8477	淮安区	114202配变（仇桥徐 黄新东）	10	400	219
8478	淮安区	S52185配变沙滩村 （三堡沙滩八组）	10	100	0
8479	淮安区	S52184配变沙滩村 （三堡沙滩十三组）	10	100	40
8480	淮安区	S52183配变沙滩村 （三堡沙滩十一组）	10	200	31
8481	淮安区	S71101配变大陶村 （三堡大陶西）	10	200	96
8482	淮安区	S71181配变大陶村 （三堡大陶一组）	10	400	120
8483	淮安区	S71182配变大陶村 （三堡大陶九组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8484	淮安区	S1980配变（中心林庄）	10	200	93
8485	淮安区	PMS_11371配变（流均马西村部）	10	400	123
8486	淮安区	S1981配变（中心莫庄）	10	400	240
8487	淮安区	PMS_11489配变（流均前哨村部）	10	400	201
8488	淮安区	PMS_113192配变（流均幼儿园）	10	400	101
8489	淮安区	116203配变（苏嘴张季一组南）	10	100	31
8490	淮安区	116204配变（苏嘴张季三组）	10	200	49
8491	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	0
8492	淮安区	S85206配变（苏嘴大徐四组）	10	200	49
8493	淮安区	116202配变（苏嘴健仪六组）	10	400	180
8494	淮安区	PMS_112131配变（林集利民九组）	10	200	98
8495	淮安区	122144配变（茭陵小茭一组）	10	200	117
8496	淮安区	D74152配变（上河前任郭庄）	10	400	272
8497	淮安区	D74151配变（上河丁舍鲍庄）	10	200	87
8498	淮安区	PMS_111124配变（车桥大兴村八组）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8499	淮安区	111370配变（车桥大兴十组）	10	200	0
8500	淮安区	118190配变（车桥范六长圩）	10	200	59
8501	淮安区	118371配变（车桥范六村杜合）	10	200	89
8502	淮安区	PMS_11273配变（车桥东谈二组）	10	200	72
8503	淮安区	PMS_112372配变（车桥东谈三组）	10	200	121
8504	淮安区	PMS_115160配变（上河淮运高东）	10	200	85
8505	淮安区	PMS_111374配变（车桥大东东风东）	10	200	47
8506	淮安区	PMS_111373配变（车桥大东红旗）	10	200	93
8507	淮安区	112155配变（车桥卢滩二组）	10	200	0
8508	淮安区	111159配变（变车桥张彭六组）	10	200	5
8509	淮安区	111375配变（车桥张彭五组）	10	125	27
8510	淮安区	111140配变（车桥金陈红星）	10	400	232
8511	淮安区	PMS_111134配变（车桥夏庄东堆）	10	200	56
8512	淮安区	PMS_S22168配变（复兴小黄二组）	10	200	90
8513	淮安区	S2160配变（复兴大李七组）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8514	淮安区	S21102配变（复兴灯 郎南）	10	200	65
8515	淮安区	PMS_113178配变（三 堡星阳四组）	10	200	91
8516	淮安区	11380配变（三堡星阳 中）	10	200	36
8517	淮安区	S71173配变岳元村 （三堡岳元六组）	10	200	41
8518	淮安区	11396配变（林集袁庄 东）	10	200	30
8519	淮安区	PMS_11244配变（复兴 大市场）	10	400	159
8520	淮安区	11698配变（席桥鱼 场）	10	100	62
8521	淮安区	117188配变（苏嘴万 郎二组南）	10	200	0
8522	淮安区	Q41193配变（宏图七 组）	10	400	150
8523	淮安区	Q41192配变（宏图六 组）	10	400	21
8524	淮安区	PMS_Q4188配变（宏图 一组）	10	200	53
8525	淮安区	Q4199配变（镇区中）	10	400	65
8526	淮安区	11682配变（平桥四组 南）	10	400	174
8527	淮安区	114136配变（平桥十 洞林庄）	10	200	71
8528	淮安区	S71097配变堡新庄村 （三堡新村配变）	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8529	淮安区	T42179配变圣庄村（三堡圣庄七组）	10	200	115
8530	淮安区	11552配变（林集后管圩中）	10	200	77
8531	淮安区	T4283配变圣庄村（三堡圣庄南）	10	400	189
8532	淮安区	T54110配变鸭洲村（三堡鸭洲南）	10	200	20
8533	淮安区	T4258配变沙庄村（三堡沙庄南）	10	400	210
8534	淮安区	Y7633配变（施河朱河四组）	10	200	0
8535	淮安区	S56212配变（范集姚桥八组）	10	200	104
8536	淮安区	PMS_115113配变（顺河双井小周庄）	10	200	13
8537	淮安区	11577配变（顺河大吉东南）	10	400	212
8538	淮安区	PMS_11578配变（顺河大吉东西）	10	200	48
8539	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	56
8540	淮安区	S9306配变（顺河三堡三组）	10	400	145
8541	淮安区	S9424配变（顺河时廖北西）	10	200	12
8542	淮安区	S9423配变（顺河时廖北东）	10	200	73
8543	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8544	淮安区	PMS_11262配变（林集丁码东）	10	400	178
8545	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	0
8546	淮安区	PMS_S4360配变（林集丁码西）	10	200	52
8547	淮安区	PMS_113153配变（茭陵邵葛八组）	10	200	37
8548	淮安区	PMS_111135配变（车桥夏庄东升）	10	200	89
8549	淮安区	PMS_111376配变（车桥夏庄曹西）	10	200	87
8550	淮安区	111125配变（车桥大兴村部）	10	200	0
8551	淮安区	11280配变（车桥孙楼三组）	10	200	2
8552	淮安区	112228配变（车桥光华高庄）	10	400	104
8553	淮安区	11665配变（车桥车东村部）	10	200	89
8554	淮安区	PMS_116377配变（车桥车东二组）	10	200	86
8555	淮安区	11270配变（车桥光华新建）	10	200	37
8556	淮安区	PMS_11277配变（车桥徐场村部）	10	400	216
8557	淮安区	PMS_112186配变（车桥徐场六组）	10	200	49
8558	淮安区	112378配变（车桥徐场八组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8559	淮安区	PMS_11275配变（车桥东谈六组）	10	200	106
8560	淮安区	PMS_11274配变（车桥东谈九组）	10	200	107
8561	淮安区	111379配变（车桥受河14组）	10	200	66
8562	淮安区	PMS_111380配变（车桥受河13组）	10	200	36
8563	淮安区	115221配变（车桥丰年新建）	10	200	78
8564	淮安区	11687配变（席桥原种场东）	10	200	97
8565	淮安区	Q4267配变（曹园南）	10	200	74
8566	淮安区	Q4277配变（季桥颜刘东）	10	200	51
8567	淮安区	Q4278配变（季桥颜刘西）	10	200	48
8568	淮安区	S91116配变（季桥小岗东）	10	400	225
8569	淮安区	PMS_T43124配变（建淮盖桥魏庄）	10	400	220
8570	淮安区	PMS_113152配变（钦工紫码二组）	10	200	64
8571	淮安区	T36142配变（建淮十里十里）	10	200	47
8572	淮安区	T36150配变（建淮孙赵谭小）	10	200	43
8573	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8574	淮安区	T6614配变（建淮候靖徐庄）	10	200	80
8575	淮安区	T11198配变（钦工农贸市场南）	10	400	187
8576	淮安区	T3189配变（建淮李庄）	10	200	50
8577	淮安区	PMS_C2121配变（建淮彭阳彭小）	10	160	53
8578	淮安区	113202配变（钦工大庞三组南）	10	400	192
8579	淮安区	PMS_11456配变（钦工唐颜五组）	10	400	238
8580	淮安区	PMS_11293配变（林集利民北）	10	100	19
8581	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	100	0
8582	淮安区	11594配变（林集利民中）	10	400	192
8583	淮安区	PMS_115184配变（林集利民中南）	10	400	253
8584	淮安区	PMS_11567配变（顺河安乐一组）	10	200	63
8585	淮安区	PMS_11395配变（林集利民南）	10	200	48
8586	淮安区	T22198配变（顺河供电所）	10	400	65
8587	淮安区	S56211配变（范集姚桥七组）	10	100	26
8588	淮安区	11294配变（马甸陈庄）	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8589	淮安区	115113配变（车桥张陈10组）	10	200	34
8590	淮安区	112305配变（车桥孙楼九组）	10	200	18
8591	淮安区	112199配变（马甸大东）	10	160	67
8592	淮安区	PMS_111315配变（车桥赵阳同心）	10	200	78
8593	淮安区	PMS_116166配变（车桥陈河北沙）	10	400	170
8594	淮安区	116055配变（车桥车北五组）	10	400	7
8595	淮安区	PMS_115213配变（仇桥高仇十一组）	10	400	216
8596	淮安区	114194配变（马甸双东）	10	400	234
8597	淮安区	PMS_11661配变（车桥老供电所）	10	400	121
8598	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	0
8599	淮安区	PMS_11484配变（钦工支夏二组）	10	200	24
8600	淮安区	113101配变（钦工大庞五组）	10	200	101
8601	淮安区	PMS_114189配变（平桥平南西）	10	315	143
8602	淮安区	PMS_11211配变（博里新民三组）	10	200	60
8603	淮安区	PMS_11322配变（博里陶桥三组）	10	315	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8604	淮安区	PMS_11116配变（博里三元七组）	10	400	234
8605	淮安区	11115配变（博里新民一组）	10	400	198
8606	淮安区	112181配变（仇桥刘庄东）	10	400	190
8607	淮安区	PMS_11321配变（博里陶桥四组）	10	400	174
8608	淮安区	PMS_114120配变（仇桥北涧东）	10	200	31
8609	淮安区	PMS_114118配变（仇桥北涧西）	10	200	48
8610	淮安区	115122配变（仇桥高仇湾舍）	10	200	77
8611	淮安区	11467配变（仇桥晶墩一组）	10	200	0
8612	淮安区	PMS_11469配变（仇桥晶墩九组）	10	200	16
8613	淮安区	PMS_Q81196配变（南闸泾于林庄）	10	200	125
8614	淮安区	PMS_Q80125配变（南闸戴湾中心河）	10	400	204
8615	淮安区	PMS_116113配变（南闸太平江赵）	10	200	76
8616	淮安区	117149配变（南闸电管站南）	10	400	95
8617	淮安区	PMS_115330配变（车桥丰年孙庄）	10	400	38
8618	淮安区	117383配变（车桥车北一组）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8619	淮安区	PMS_S56208配变（范集南武十六组）	10	200	134
8620	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	0
8621	淮安区	113144配变（林集利民四组）	10	200	55
8622	淮安区	PMS_S56107配变（范集南武五组）	10	100	25
8623	淮安区	115242配变（车桥吕舍一组）	10	200	0
8624	淮安区	PMS_Y96102配变（施河西灌四组）	10	200	141
8625	淮安区	Y6175配变（施河庞王二组）	10	200	106
8626	淮安区	Y6173配变（施河庞王十一组）	10	200	123
8627	淮安区	Y81135配变（施河徐马五组西）	10	100	42
8628	淮安区	PMS_Y6146配变（施河邓舍二组）	10	200	75
8629	淮安区	PMS_Y83191配变（施河齐心齐东西）	10	100	13
8630	淮安区	PMS_Y84148配变（施河德福荣佳）	10	400	212
8631	淮安区	11241配变（复兴大市场北）	10	125	66
8632	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	0
8633	淮安区	S85221配变（苏嘴大徐三组）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8634	淮安区	T21213配变（苏嘴南李四组）	10	200	57
8635	淮安区	PMS_122159配变（茭陵陈圩西）	10	200	45
8636	淮安区	前三条巷公变	10	400	118
8637	淮安区	PMS_殷家码头公变	10	315	0
8638	淮安区	11678配变（南闸太东引河）	10	400	283
8639	淮安区	PMS_115129配变（仇桥南徐大蒋）	10	200	76
8640	淮安区	11371配变（仇桥三门一组）	10	400	17
8641	淮安区	112153配变（仇桥前李陆庄）	10	80	0
8642	淮安区	11374配变（仇桥矿泉水厂）	10	400	90
8643	淮安区	11163配变（仇桥倪桥南东）	10	200	46
8644	淮安区	PMS_112107配变（仇桥杜庄北东）	10	200	92
8645	淮安区	PMS_112106配变（仇桥杜庄北西）	10	200	84
8646	淮安区	112104配变（仇桥姜侍南）	10	400	180
8647	淮安区	112140配变（仇桥金庄西）	10	200	58
8648	淮安区	PMS_112109配变（仇桥刘庄南）	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8649	淮安区	PMS_112187配变（仇桥前李南舍）	10	400	152
8650	淮安区	PMS_112102配变（仇桥前李中）	10	200	96
8651	淮安区	PMS_111112配变（仇桥三里东）	10	200	72
8652	淮安区	PMS_111113配变（仇桥三里南）	10	200	52
8653	淮安区	PMS_11155配变（仇桥史桥中）	10	400	226
8654	淮安区	PMS_11573配变（上河上河瓦匠）	10	200	16
8655	淮安区	114026配变（泾口殷侯九组）	10	400	117
8656	淮安区	117148配变（上河谭庄青年）	10	400	245
8657	淮安区	117332配变（车北一组南）	10	200	0
8658	淮安区	117333配变（车北一组北）	10	400	0
8659	淮安区	111220配变（车桥新菜场）	10	400	0
8660	淮安区	117193配变（车北二组南）	10	400	0
8661	淮安区	111180配变（车桥富福小区）	10	400	89
8662	淮安区	111141配变（车桥金陈桥头）	10	200	12
8663	淮安区	PMS_117334（车南村一组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8664	淮安区	PMS_111335配变（车桥金陈河北）	10	200	90
8665	淮安区	PMS_112149配变（车桥受河七组）	10	200	89
8666	淮安区	112336配变(车桥受河七组西)	10	200	66
8667	淮安区	PMS_111153配变（车桥卢滩九组）	10	200	65
8668	淮安区	111337配变（车桥卢滩10组）	10	200	31
8669	淮安区	PMS_Y75233配变（施河大厦）	10	400	132
8670	淮安区	PMS_Y75254配变（施河影剧院）	10	400	122
8671	淮安区	PMS_Y83201配变（施河侯庄三组）	10	400	151
8672	淮安区	Y84150配变（施河黄山路）	10	400	52
8673	淮安区	PMS_Y84156配变（施河世纪大道西）	10	400	63
8674	淮安区	T42203配变沙庄村（三堡沙庄十组）	10	200	51
8675	淮安区	Z12144配变(溪河朱周八组)	10	200	62
8676	淮安区	S85172配变（苏嘴汤庄十组）	10	100	17
8677	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄四组）	10	200	31
8678	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩西）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8679	淮安区	S52200配变花元村 （三堡花元一组）	10	400	294
8680	淮安区	S71206配变新庄村 （三堡新庄二组）	10	200	94
8681	淮安区	D63162配变（上河小 兴）	10	200	0
8682	淮安区	S52205配变沙滩村 （三堡沙滩中心路）	10	400	171
8683	淮安区	S71199配变周湾村 （三堡周湾四组）	10	400	243
8684	淮安区	S5298配变解庄村（三 堡解庄南）	10	400	224
8685	淮安区	S71064配变陶庄村 （三堡陶庄西）	10	200	41
8686	淮安区	S52086配变沙滩村 （三堡沙滩东）	10	100	9
8687	淮安区	PMS_11391配变（三堡 祁庄东）	10	400	236
8688	淮安区	113127配变（三堡祁 庄南）	10	200	108
8689	淮安区	S71154配变咸庄村 （三堡咸庄北）	10	400	181
8690	淮安区	T54207配变韩码村 （三堡韩码五组）	10	200	31
8691	淮安区	S9309配变（顺河三堡 西北）	10	200	50
8692	淮安区	S9310配变（顺河三堡 西南）	10	200	37
8693	淮安区	PMS_11258配变（复兴 渔滨九组）	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8694	淮安区	11296配变（复兴马南四组）	10	400	144
8695	淮安区	Q8198配变（南闸朱庄村变）	10	400	192
8696	淮安区	Q81108配变（南闸泾河新建）	10	400	238
8697	淮安区	PMS_11161配变（仇桥倪桥北东）	10	200	52
8698	淮安区	113131配变（流均镇区东）	10	400	35
8699	淮安区	Y6150配变（施河崔河二组）	10	200	134
8700	淮安区	Y8192配变（施河瓦屋村部）	10	400	50
8701	淮安区	PMS_Y75236配变（施河供电所）	10	400	96
8702	淮安区	Y83226配变（施河郭庄三组南）	10	100	16
8703	淮安区	PMS_Y83200配变（施河侯庄二组）	10	200	118
8704	淮安区	PMS_Y75258配变（施河幼儿园）	10	400	43
8705	淮安区	Y81171配变（施河龙潭郝东）	10	200	117
8706	淮安区	PMS_11485配变（马甸大庄）	10	200	9
8707	淮安区	PMS_114147配变（马甸河北）	10	250	8
8708	淮安区	PMS_111325配变（车桥大东张庄）	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8709	淮安区	11490配变（马甸祁庄）	10	200	72
8710	淮安区	PMS_11489配变（马甸祁东）	10	400	188
8711	淮安区	PMS_111324配变（车桥大东石庄）	10	400	204
8712	淮安区	111115配变（马甸陆庄东）	10	200	99
8713	淮安区	PMS_11752配变（车桥车西九组）	10	200	0
8714	淮安区	117338配变（车桥车西13组）	10	200	0
8715	淮安区	PMS_117339配变（车西14组）	10	200	0
8716	淮安区	111146配变（大东村查庄组）	10	200	49
8717	淮安区	111340配变（车桥大东刘庄）	10	400	231
8718	淮安区	118341配变（车桥肖舍吴庄）	10	200	17
8719	淮安区	117169配变（车桥陈河村部）	10	400	0
8720	淮安区	PMS_117329配变（车桥车小东）	10	400	0
8721	淮安区	Z03114配变（溪河杨桥）	10	400	178
8722	淮安区	Z0367配变（溪河林舍十组）	10	100	0
8723	淮安区	Z05123配变（溪河马北宗庄）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8724	淮安区	Z05121配变(溪河孙管郁庄)	10	200	67
8725	淮安区	Z05122配变(溪河孙管杨庄)	10	200	76
8726	淮安区	Z05120配变(溪河孙管陆庄)	10	100	17
8727	淮安区	Z0442配变(溪河三官施庄)	10	100	35
8728	淮安区	Z0443配变(溪河三官朱庄)	10	100	32
8729	淮安区	T42190配变沙庄村（三堡沙庄十一组）	10	200	1
8730	淮安区	PMS_S53210配变（范集郭桥十组）	10	100	58
8731	淮安区	PMS_S5699配变（范集姚桥三组）	10	200	136
8732	淮安区	S85200配变（苏嘴杨河后庄）	10	200	78
8733	淮安区	Z12146配变(溪河灯胡八组)	10	400	217
8734	淮安区	PMS_116140配变（平桥市场）	10	400	150
8735	淮安区	116219配变（苏嘴张季八组）	10	200	20
8736	淮安区	116216配变（苏嘴曹庄八组）	10	200	70
8737	淮安区	116220配变（苏嘴马逻四组）	10	100	44
8738	淮安区	116208配变（苏嘴吴码七组）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8739	淮安区	PMS_116207配变（苏嘴吴码三组）	10	200	85
8740	淮安区	Q52143配变（茱陵茱陵七组）	10	200	114
8741	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所01#干变	10	1000	551
8742	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所05#干变	10	800	186
8743	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所06#干变	10	800	401
8744	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所07#干变	10	800	441
8745	淮安区	PMS_淮城御景城2#配电所03#干变	10	1000	473
8746	淮安区	PMS_淮城御景城2#配电所04#干变	10	1000	499
8747	淮安区	PMS_淮城御景城1#配电所01#干变	10	1000	355
8748	淮安区	11460配变（马甸邵圩）	10	200	16
8749	淮安区	11481配变（马甸田小）	10	200	44
8750	淮安区	11494配变（流均二桥代舍）	10	200	111
8751	淮安区	114132配变（马甸赵下）	10	200	109
8752	淮安区	PMS_113130配变（流均镇区旗杆沟）	10	400	146
8753	淮安区	PMS_113127配变（流均马东北）	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8754	淮安区	113158配变（流均马东六组）	10	200	55
8755	淮安区	PMS_113170配变（流均十五组2#）	10	400	147
8756	淮安区	121005配变（泾口官渡五组）	10	200	76
8757	淮安区	Z12163配变（溪河灯胡西）	10	400	229
8758	淮安区	PMS_121067配变（泾口葛邵东）	10	400	60
8759	淮安区	Z1664配变（溪河经堂西）	10	200	97
8760	淮安区	11155配变（流均建城村部）	10	400	99
8761	淮安区	Z1523配变（溪河三官李庄）	10	400	41
8762	淮安区	11856配变（流均都良村部）	10	400	107
8763	淮安区	11960配变（流均严百村部）	10	400	134
8764	淮安区	S81199配变（季桥农科一组）	10	200	69
8765	淮安区	111196配变（马甸追坝）	10	100	32
8766	淮安区	购件厂新公变	10	400	131
8767	淮安区	PMS_116224配变（苏嘴吴码九组）	10	100	24
8768	淮安区	PMS_116225配变（苏嘴吴码八组西）	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8769	淮安区	D73200配变（马甸韩东）	10	400	166
8770	淮安区	111201配变（马甸石桥靖庄）	10	200	74
8771	淮安区	T32202配变（马甸桥东）	10	400	146
8772	淮安区	S85198配变（苏嘴大桥西街）	10	200	29
8773	淮安区	PMS_淮城御景城1#配电所02#干变	10	1000	488
8774	淮安区	PMS_淮城御景城5#箱变	10	630	22
8775	淮安区	PMS_淮城御景城7#箱变	10	630	468
8776	淮安区	PMS_淮城御景城4#箱变	10	630	202
8777	淮安区	PMS_淮城御景城6#箱变	10	630	373
8778	淮安区	PMS_淮城御景城1#箱变	10	630	261
8779	淮安区	PMS_淮城御景城2#箱变	10	630	293
8780	淮安区	PMS_淮城御景城3#箱变	10	630	313
8781	淮安区	PMS_荷湖星城1#变电所1#干变	10	800	385
8782	淮安区	PMS_荷湖星城1#变电所2#干变	10	800	421
8783	淮安区	11961配变（流均严百村西）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8784	淮安区	PMS_11495配变（流均中桥刘舍）	10	400	219
8785	淮安区	Z1522配变（溪河协和西）	10	400	118
8786	淮安区	Z12169配变（溪河朱周中）	10	200	49
8787	淮安区	11396配变（溪河公里南）	10	400	262
8788	淮安区	Z0386配变（溪河土楼西）	10	100	0
8789	淮安区	Z0391配变（溪河孙李南）	10	200	63
8790	淮安区	Z0360配变（溪河孙李北）	10	400	245
8791	淮安区	Y74035配变（泾口东宥中）	10	200	0
8792	淮安区	114045配变（泾口东作南）	10	200	45
8793	淮安区	114007配变（泾口付吉东）	10	200	62
8794	淮安区	PMS_114008配变（泾口付吉西）	10	400	175
8795	淮安区	114021配变（泾口姚河中）	10	400	149
8796	淮安区	Y74049配变（泾口下舍东）	10	200	17
8797	淮安区	PMS_Y73040配变（泾口花尖中）	10	200	84
8798	淮安区	11356配变（席桥黄桥五组）	10	160	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8799	淮安区	111342配变（车桥塘河四组）	10	100	0
8800	淮安区	S91202配变（季桥小岗一组）	10	200	36
8801	淮安区	PMS_11893配变(张巷五组)（杨海）	10	400	0
8802	淮安区	PMS_11462配变（平桥九洞马桥）	10	200	54
8803	淮安区	PMS_114138配变（平桥十洞朱庄）	10	200	99
8804	淮安区	PMS_S19195配变（合心顾庄）	10	200	56
8805	淮安区	S19196配变（中心八组）	10	200	0
8806	淮安区	S19191配变（溪南桥北）	10	200	55
8807	淮安区	S19197配变（中心四组）	10	200	25
8808	淮安区	PMS_S19198配变（中心十三组）	10	200	45
8809	淮安区	PMS_113200配变（流均马西十一组）	10	200	69
8810	淮安区	PMS_114202配变（流均前哨五组）	10	400	230
8811	淮安区	PMS_114203配变（流均前哨六组）	10	400	28
8812	淮安区	11696配变（平桥东风张柏）	10	400	146
8813	淮安区	118311配变（流均沿河三组）	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8814	淮安区	PMS_Y9571配变（平桥陆桥张庄）	10	250	113
8815	淮安区	T3268配变（马甸郭金）	10	400	193
8816	淮安区	11272配变（马甸冯庄）	10	100	40
8817	淮安区	T65100配变（马甸东风）	10	200	50
8818	淮安区	D73104配变（马甸邱永）	10	200	21
8819	淮安区	PMS_113118配变（钦工贾庄八组）	10	400	45
8820	淮安区	Q42200配变（季桥南湾一组）	10	200	57
8821	淮安区	Q42186配变（干沟五组）	10	200	16
8822	淮安区	Q4262配变（干沟南）	10	200	66
8823	淮安区	Y95123配变（平桥竹园中）	10	200	42
8824	淮安区	Q42211配变（季桥颜刘北）	10	200	85
8825	淮安区	Q42210配变（季桥颜刘三组）	10	200	23
8826	淮安区	PMS_荷湖星城1#变电所3#干变	10	800	195
8827	淮安区	PMS_荷湖星城2#变电所1#干变	10	800	289
8828	淮安区	PMS_荷湖星城2#变电所2#干变	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8829	淮安区	PMS_一品国际2#变电所1#干变	10	800	365
8830	淮安区	PMS_一品国际2#变电所2#干变	10	800	464
8831	淮安区	PMS_一品国际2#变电所3#干变	10	800	379
8832	淮安区	PMS_一品国际2#变电所4#干变	10	800	185
8833	淮安区	PMS_淮城锦绣江南1#配电所1#干变	10	1000	480
8834	淮安区	PMS_淮城锦绣江南1#配电所2#干变	10	1000	507
8835	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所3#干变	10	1000	395
8836	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所4#干变	10	1000	545
8837	淮安区	S91203配变(季桥小岗六组)	10	200	68
8838	淮安区	PMS_Y94113配变（平桥大方大方）	10	200	60
8839	淮安区	11690配变（平桥杨柳柳庄）	10	200	46
8840	淮安区	PMS_Y95118配变（平桥查庄南庄）	10	100	30
8841	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	0
8842	淮安区	11352配变（席桥黄桥一组）	10	200	109
8843	淮安区	117138配变（席桥朱黄十一）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8844	淮安区	117140配变（席桥谢荡一组南）	10	100	14
8845	淮安区	117144配变（席桥谢荡一组北）	10	400	184
8846	淮安区	PMS_Y6165配变（施河蒯成六组）	10	200	9
8847	淮安区	11292配变（马甸黄庄）	10	100	31
8848	淮安区	PMS_111199配变（仇桥织代厂北）	10	200	53
8849	淮安区	T65151配变（马甸谭庄）	10	200	1
8850	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	0
8851	淮安区	114144配变（马甸贡兴）	10	200	88
8852	淮安区	114142配变（马甸祁庄东）	10	200	28
8853	淮安区	11491配变（马甸南刘）	10	200	3
8854	淮安区	114131配变（马甸范东）	10	200	102
8855	淮安区	11479配变（马甸孙东）	10	200	118
8856	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	0
8857	淮安区	S91214配变（季桥大湾后庄）	10	100	42
8858	淮安区	S91126配变（季桥潘柳一组）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8859	淮安区	PMS_Q41212配变（宏图九组）	10	200	42
8860	淮安区	PMS_Q41215配变（周杨北）	10	200	63
8861	淮安区	Q41115配变（文卫路）	10	200	95
8862	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2# 配电所5#干变	10	1000	492
8863	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2# 配电所6#干变	10	1000	520
8864	淮安区	PMS_淮城华谊星河1# 箱变	10	630	337
8865	淮安区	PMS_淮城华谊星河2# 箱变	10	630	319
8866	淮安区	PMS_淮城华谊星河3# 箱变	10	630	383
8867	淮安区	PMS_淮城华谊星河4# 箱变	10	630	376
8868	淮安区	PMS_淮城华谊星河5# 箱变	10	630	293
8869	淮安区	PMS_淮城华谊星河6# 箱变	10	630	361
8870	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所03#干变	10	800	327
8871	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所04#干变	10	800	0
8872	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所02#干变	10	1000	0
8873	淮安区	11681配变（席桥原种一队）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8874	淮安区	11683配变（席桥原种小学）	10	200	39
8875	淮安区	11684配变（席桥原种三组）	10	200	82
8876	淮安区	D64157配变（上河大后西李）	10	200	97
8877	淮安区	D64158配变（上河大后大柏）	10	200	63
8878	淮安区	Q41194配变（三刘二组）	10	400	240
8879	淮安区	113209配变（三刘三组）	10	400	134
8880	淮安区	T3185配变（建淮建新小陈庄）	10	400	247
8881	淮安区	T43110配变（建淮陈华村部）	10	200	105
8882	淮安区	T6615配变（建淮候靖徐庄南）	10	200	106
8883	淮安区	113214配变（泾口八组）	10	100	0
8884	淮安区	121138配变（泾口官渡九组）	10	200	104
8885	淮安区	Y7613配变（施河岔南付业）	10	200	108
8886	淮安区	Y83185配变（施河葛庄郝庄东）	10	200	91
8887	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所06#干变	10	1000	0
8888	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所05#干变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8889	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所07#干变	10	800	422
8890	淮安区	秦汉华府变电所6#干变	10	800	215
8891	淮安区	淮城宙辉国际花园2#配电所08#干变	10	800	0
8892	淮安区	PMS_秦汉华府变电所4#干变	10	800	419
8893	淮安区	PMS_秦汉华府变电所3#干变	10	800	384
8894	淮安区	淮城宙辉国际花园3#配电所09#干变	10	800	0
8895	淮安区	淮城宙辉国际花园3#配电所010#干变	10	800	397
8896	淮安区	PMS_52#东箱变	10	80	54
8897	淮安区	PMS_52#西箱变	10	80	29
8898	淮安区	PMS_御庭园7#箱变	10	630	256
8899	淮安区	111314配变（车桥塘河村部）	10	400	135
8900	淮安区	PMS_111316配变（车桥赵阳村沟西）	10	400	218
8901	淮安区	112317配变（车桥孙楼村七组）	10	100	13
8902	淮安区	112318配变（车桥受河村11组北）	10	400	117
8903	淮安区	111319配变（车桥塘河村12组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8904	淮安区	PMS_112321配变（车桥光华村小沙）	10	315	143
8905	淮安区	111323配变（车桥金陈村合兴）	10	100	0
8906	淮安区	PMS_117322配变（车桥村部）	10	400	0
8907	淮安区	T65167配变(马甸侯桥)	10	400	185
8908	淮安区	PMS_Q4181配变（潘圩南）	10	400	185
8909	淮安区	Q41208配变（潘圩一组）	10	200	68
8910	淮安区	Q41139配变（潘圩北）	10	200	94
8911	淮安区	PMS_Y7618配变（施河夹板二组）	10	160	67
8912	淮安区	PMS_Y7619配变（施河夹板三组）	10	100	23
8913	淮安区	Y6152配变（施河崔河西）	10	200	73
8914	淮安区	Y94205配变（平桥三湾邱东）	10	200	6
8915	淮安区	PMS_Y94241配变（平桥竹园万庄）	10	400	224
8916	淮安区	Y94218配变（平桥竹园邹庄）	10	200	89
8917	淮安区	Y95125配变（平桥五湾曾前）	10	100	0
8918	淮安区	Y95215配变（平桥五湾小陈）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8919	淮安区	117200配变（南闸四门桥）	10	200	70
8920	淮安区	116154配变（苏嘴一心八组）	10	400	237
8921	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	48
8922	淮安区	Y95145配变（平桥同兴蒋葛）	10	100	24
8923	淮安区	PMS_116112配变（南闸太平肖庄）	10	400	155
8924	淮安区	Y95221配变（平桥竹园小顾）	10	400	249
8925	淮安区	PMS_116202配变（南闸太平曹圩）	10	200	91
8926	淮安区	116111配变（南闸太平曹庄）	10	200	3
8927	淮安区	PMS_116148配变（南闸太平河南小区）	10	400	186
8928	淮安区	PMS_11663配变（南闸太兴刘庄）	10	200	79
8929	淮安区	T11123配变（钦工小赵庄东）	10	200	62
8930	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	34
8931	淮安区	锦绣山阳开关2#变	10	800	93
8932	淮安区	PMS_锦绣山阳1#配电房3#变	10	630	407
8933	淮安区	PMS_锦绣山阳1#配电房4#变	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8934	淮安区	Q4347配变(刘伶村部)	10	400	168
8935	淮安区	PMS_116151配变（苏嘴吴码西）	10	200	33
8936	淮安区	PMS_Q81142配变（南闸良庄纪庄）	10	200	10
8937	淮安区	11698配变（苏嘴健仪村）	10	200	62
8938	淮安区	PMS_T3171配变（建淮八关新桥）	10	200	47
8939	淮安区	C2117配变（建淮彭阳董刘）	10	160	70
8940	淮安区	116127配变（苏嘴新区）	10	400	181
8941	淮安区	S85068配变（苏嘴衡庄五组）	10	400	103
8942	淮安区	S21220配变（复兴田桥大陶）	10	200	40
8943	淮安区	11339配变（复兴贾新二组）	10	315	63
8944	淮安区	D73120配变（马甸寇庄东）	10	400	216
8945	淮安区	S21215配变（复兴田桥四组）	10	400	216
8946	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	0
8947	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	4
8948	淮安区	S2167配变（复兴徐庄中）	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8949	淮安区	S2119配变（复兴徐庄六组）	10	100	5
8950	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	27
8951	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	100	0
8952	淮安区	114177配变（泾口殷侯七组）	10	200	0
8953	淮安区	PMS_113167配变（泾口泾前六组）	10	200	21
8954	淮安区	PMS_地税局	10	315	111
8955	淮安区	PMS_112222配变（仇桥姜侍南南）	10	200	84
8956	淮安区	PMS_111223配变（仇桥史桥集西）	10	200	76
8957	淮安区	PMS_113193配变（流均十八组）	10	400	72
8958	淮安区	S52208配变圣庄村（三堡圣庄东）	10	200	59
8959	淮安区	121180配变（泾口官渡七组）	10	100	36
8960	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	100	0
8961	淮安区	113222配变（泾口殷侯二组）	10	200	0
8962	淮安区	D64120配变（上河徐甸汪庄）	10	200	16
8963	淮安区	Y74184配变（泾口宥城三组）	10	160	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8964	淮安区	D86171配变（上河大姚王庄）	10	200	46
8965	淮安区	D86168配变（上河大姚何圩）	10	100	20
8966	淮安区	T54209配变沙口村（三堡乡直小区东）	10	100	45
8967	淮安区	T54210配变沙口村（三堡乡直小区北）	10	200	0
8968	淮安区	D6497配变（上河徐甸刘庄）	10	100	50
8969	淮安区	D8660配变（上河大姚赵西）	10	200	75
8970	淮安区	D8659配变（上河大姚圩西）	10	200	99
8971	淮安区	Q81198配变（南闸泾于周庄北）	10	100	16
8972	淮安区	Q81197配变（南闸泾于柴田西）	10	200	68
8973	淮安区	Q50224配变（宋集村六组）	10	100	0
8974	淮安区	Q70222配变（宋集沿六八组0	10	200	83
8975	淮安区	Q70221配变（宋集沿六二组）	10	100	4
8976	淮安区	PMS_Q70218配变（宋集甘姜七组）	10	200	29
8977	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜村部）	10	100	32
8978	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8979	淮安区	Q70220配变（宋集甘姜一组东）	10	100	29
8980	淮安区	Z12149配变（溪河灯胡二组）	10	200	20
8981	淮安区	11388配变（三堡严庄北）	10	200	55
8982	淮安区	PMS_S83217配变（顺河崔周一组）	10	200	23
8983	淮安区	S5251配变陈庄村（三堡陈庄北）	10	160	24
8984	淮安区	S71197配变陶庄村（三堡陶庄五组.）	10	200	19
8985	淮安区	115114配变（顺河双井七组）	10	200	0
8986	淮安区	T42204配变鲁圩村（三堡鲁圩三组）	10	160	36
8987	淮安区	S83220配变（顺河崔周二组）	10	200	23
8988	淮安区	S83228配变（顺河灯刘小李庄）	10	100	19
8989	淮安区	PMS_11463配变（平桥九洞朱陈）	10	200	34
8990	淮安区	PMS_114219配变（平桥九洞沿堆北）	10	100	25
8991	淮安区	S43150配变（林集王码三组）	10	400	135
8992	淮安区	PMS_113117配变（林集后管圩九组）	10	400	136
8993	淮安区	115157配变（林集利民五组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8994	淮安区	115165配变（上河五洞朱庄）	10	200	109
8995	淮安区	115156配变（林集后管圩二组）	10	100	48
8996	淮安区	T32126配变（马甸雍王）	10	100	34
8997	淮安区	112212配变（复兴南季五组）	10	200	105
8998	淮安区	113154配变（林集袁庄四组）	10	200	7
8999	淮安区	PMS_11598配变（林集袁庄北）	10	200	13
9000	淮安区	114142配变（平桥排楼）	10	400	87
9001	淮安区	S43152配变（林集腾码一组）	10	200	69
9002	淮安区	PMS_S22211配变（复兴大朱一组）	10	200	27
9003	淮安区	S43151配变（林集刘圩一组）	10	200	77
9004	淮安区	11681配变（平桥袁庄）	10	400	73
9005	淮安区	11683配变（平桥二组）	10	200	0
9006	淮安区	119217配变（流均永兴村部南）	10	200	0
9007	淮安区	119218配变（流均严百九组）	10	400	169
9008	淮安区	PMS_Y81178配变（施河红庄七组变）	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9009	淮安区	PMS_114213配变（平桥商品街）	10	400	163
9010	淮安区	PMS_Y94105配变（平桥三湾杨前）	10	400	218
9011	淮安区	PMS_Y7621配变（施河施庄四组）	10	200	53
9012	淮安区	PMS_121185配变（泾口蛇峰扶贫西）	10	200	82
9013	淮安区	113186配变(泾口泾前三组)	10	200	80
9014	淮安区	PMS_Y73187配变（泾口马湾十二组）	10	200	94
9015	淮安区	Y73188配变（泾口花巷四组）	10	200	88
9016	淮安区	Y74189配变(泾口下舍二组)	10	100	1
9017	淮安区	PMS_117104配变（席桥丁朱村南）	10	200	17
9018	淮安区	Y83224配变（施河郭庄九组）	10	200	83
9019	淮安区	PMS_11455配变（钦工唐颜二组）	10	200	40
9020	淮安区	丽都花苑1#开关站1#干变	10	800	423
9021	淮安区	丽都花苑1#开关站2#干变	10	800	430
9022	淮安区	丽都花苑2#配电房5#干变	10	800	433
9023	淮安区	丽都花苑2#配电房6#干变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9024	淮安区	丽都花苑4#配电房9# 干变	10	800	420
9025	淮安区	丽都花苑4#配电房10# 干变	10	800	401
9026	淮安区	丽都花苑5#配电房11# 干变	10	800	393
9027	淮安区	PMS_皇城相府1#开关 站#1配电变压器	10	1000	337
9028	淮安区	PMS_皇城相府1#开关 站#2配电变压器	10	1000	479
9029	淮安区	PMS_皇城相府1#开关 站#3配电变压器	10	1000	419
9030	淮安区	PMS_皇城相府1#开关 站#4配电变压器	10	1000	572
9031	淮安区	PMS_皇城相府1#配电 室#5配电变压器	10	1000	505
9032	淮安区	PMS_皇城相府1#配电 室#6配电变压器	10	1000	478
9033	淮安区	PMS_皇城相府1#配电 室#7配电变压器	10	1000	342
9034	淮安区	PMS_皇城相府1#配电 室#8配电变压器	10	1000	549
9035	淮安区	PMS_车桥吕舍小区1号 配变	10	800	238
9036	淮安区	PMS_车桥吕舍小区2号 配变	10	800	452
9037	淮安区	PMS_11206配变（席桥 街中）	10	400	148
9038	淮安区	T43119配变（建淮盖 桥高圩西）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9039	淮安区	丽都花苑5#配电房13# 干变	10	800	429
9040	淮安区	丽都花苑5#配电房12# 干变	10	800	353
9041	淮安区	丽都花苑5#配电房14# 干变	10	800	428
9042	淮安区	丽都花苑3#配电房7# 干变	10	800	330
9043	淮安区	丽都花苑3#配电房8# 干变	10	800	300
9044	淮安区	PMS_113135配变（三 刘六组）	10	200	33
9045	淮安区	117126配变（席桥朱 黄八组）	10	200	43
9046	淮安区	PMS_116185配变（平 桥杨柳杨小）	10	200	64
9047	淮安区	金厦学府2#变	10	800	449
9048	淮安区	红庄佳苑5#变	10	630	334
9049	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电 房5#变压器	10	800	461
9050	淮安区	PMS_Y94224配变（平 桥查庄查东）	10	200	72
9051	淮安区	C23234配变（丁曹新 庄）	10	200	99
9052	淮安区	C23235配变（闸南魏 庄）	10	200	101
9053	淮安区	C07232配变（彭田南 场）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9054	淮安区	Z0446配变（溪河供电所西）	10	400	141
9055	淮安区	钦工镇西社区1#变	10	500	6
9056	淮安区	云荷雅居1-1#配电室8#变压器	10	800	580
9057	淮安区	文锦城4期19#配变	10	800	471
9058	淮安区	T22203配变（顺河镇政府）	10	400	32
9059	淮安区	PMS_122183配变（茭陵陈圩二组）	10	400	199
9060	淮安区	PMS_122184配变（茭陵章桥五组）	10	200	73
9061	淮安区	113166配变（茭陵邵葛九组）	10	400	200
9062	淮安区	113107配变（溪河单洼刘东）	10	400	233
9063	淮安区	111394配变（车桥大东合兴）	10	200	36
9064	淮安区	115395配变（车桥丰年新区）	10	200	0
9065	淮安区	11407配变（博里博东十六组）	10	200	40
9066	淮安区	Z12142配变（溪河大车六组）	10	400	220
9067	淮安区	T3173配变（建淮八关杨兴）	10	400	158
9068	淮安区	C2124配变（建淮彭阳王庄）	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9069	淮安区	Z12164配变(溪河灯胡东)	10	400	162
9070	淮安区	111224配变（仇桥金庄东南）	10	200	45
9071	淮安区	佳和名苑1-3号配电房12号配电变压器	10	1000	516
9072	淮安区	PMS_Y74051配变(泾口下舍南)	10	400	132
9073	淮安区	PMS_Q52182配变（茭陵大胡小区）	10	400	181
9074	淮安区	PMS_122177配变（茭陵卢庄六组）	10	200	54
9075	淮安区	117137配变（席桥朱黄五组）	10	200	5
9076	淮安区	PMS_T33115配变（建淮陈庄）	10	400	184
9077	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	0
9078	淮安区	113219配变（三堡严庄二组）	10	100	48
9079	淮安区	S71217配变岳元村（三堡岳元七组）	10	100	0
9080	淮安区	S71218配变鲁圩村（三堡鲁圩七组）	10	100	0
9081	淮安区	S71216配变岳元村（三堡岳元二组）	10	400	182
9082	淮安区	114219配变（流均中桥二组）	10	400	227
9083	淮安区	PMS_Q80135配变（南闸戴庄高庄）	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9084	淮安区	Q8086配变（南闸良庄顺河）	10	400	227
9085	淮安区	PMS_Q81109配变（南闸泾河村变）	10	400	135
9086	淮安区	11406配变（博里博东一组）	10	200	29
9087	淮安区	PMS_11239配变（席桥浦马十二东）	10	200	98
9088	淮安区	11405配变（博里土墩四组）	10	400	167
9089	淮安区	11348配变（席桥丁圩村北）	10	400	237
9090	淮安区	11346配变（席桥菜场）	10	400	181
9091	淮安区	11482配变（钦工支夏四组）	10	200	97
9092	淮安区	114195配变（钦工支夏四组北）	10	400	162
9093	淮安区	C23077配变（丁曹西社）	10	100	30
9094	淮安区	PMS_Q4348配变（刘伶小学）	10	400	218
9095	淮安区	PMS_公园林庄公变	10	400	0
9096	淮安区	Q52114配变（茭陵镇区北）	10	400	53
9097	淮安区	PMS_114217配变（泾口姚河一组）	10	400	246
9098	淮安区	Y75231配变（施河别墅园）	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9099	淮安区	122180配变（茱陵唐堡五组）	10	200	13
9100	淮安区	122181配变（茱陵卢庄十一组）	10	100	18
9101	淮安区	S71212配变周湾村（三堡周湾一组）	10	100	0
9102	淮安区	S71211配变周湾村（三堡周湾蒋庄）	10	100	22
9103	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八组）	10	100	0
9104	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元中）	10	100	0
9105	淮安区	113128配变（三堡祁庄中）	10	400	219
9106	淮安区	S52213配变陈庄村（三堡陈庄四组）	10	200	48
9107	淮安区	S52214配变陈庄村（三堡陈庄七组）	10	200	40
9108	淮安区	S52221配变新庄村（三堡新庄四组）	10	400	206
9109	淮安区	S52222配变新庄村（三堡新庄六组）	10	100	51
9110	淮安区	T54224配变沙口村（三堡沙口三组）	10	400	128
9111	淮安区	118216配变（流均沿河中）	10	200	0
9112	淮安区	T42223配变瓦庄村（三堡瓦庄二组）	10	200	126
9113	淮安区	11489配变（钦工前谷六组）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9114	淮安区	PMS_116103配变（平桥杨柳杨楼）	10	400	156
9115	淮安区	PMS_11220配变（席桥张蔡一组）	10	200	81
9116	淮安区	11686配变（平桥杨柳新庄）	10	200	67
9117	淮安区	11460配变（钦工后谷六组）	10	400	200
9118	淮安区	116102配变（平桥东风卞庄）	10	400	79
9119	淮安区	114196配变（钦工后谷六组南）	10	100	49
9120	淮安区	116143配变（平桥平北东）	10	200	0
9121	淮安区	11214配变（席桥张蔡四组）	10	200	0
9122	淮安区	11699配变（平桥东风徐庄）	10	200	54
9123	淮安区	Y94115配变（平桥张庙高庄）	10	200	73
9124	淮安区	Y95160配变（平桥张庙闸口南）	10	400	158
9125	淮安区	Y9469配变（平桥张庙焦庄）	10	200	0
9126	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	17
9127	淮安区	Y94214配变（平桥张庙桑庄）	10	200	0
9128	淮安区	Y94110配变（平桥大方马西）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9129	淮安区	PMS_117120配变（席桥王口二组）	10	200	54
9130	淮安区	富升园小区1#变压器	10	800	591
9131	淮安区	源河苑2#开关站12#变压器	10	800	478
9132	淮安区	PMS_11254配变（复兴渔滨王庄）	10	400	144
9133	淮安区	116077配变（苏嘴小堆二组）	10	200	25
9134	淮安区	PMS_116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	0
9135	淮安区	111110配变（马甸镇区中）	10	400	87
9136	淮安区	S8175配变（季桥农科队）	10	400	233
9137	淮安区	PMS_龙窝巷公变	10	400	7
9138	淮安区	11229配变（席桥丁圩圩内）	10	200	68
9139	淮安区	117149配变（席桥谢荡村南）	10	200	56
9140	淮安区	11685配变（席桥原种场部）	10	200	69
9141	淮安区	11695配变（席桥三里村中）	10	200	61
9142	淮安区	PMS_111158配变（林集供电所南）	10	400	129
9143	淮安区	D74112配变（上河杨集吉西）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9144	淮安区	PMS_11794配变(上河张庄高庄)	10	200	99
9145	淮安区	D6491配变（上河茆桥戴王）	10	200	117
9146	淮安区	D86129配变（上河大姚赵东）	10	200	72
9147	淮安区	D74113配变(上河茆桥凡庄)	10	100	23
9148	淮安区	D86169配变（上河大姚小姚）	10	200	81
9149	淮安区	PMS_11772配变(上河申大兴西)	10	400	240
9150	淮安区	115170配变（上河渠西）	10	100	15
9151	淮安区	PMS_117123配变（席桥王口六组）	10	200	44
9152	淮安区	PMS_Y9455配变（平桥王兴赵庄）	10	400	237
9153	淮安区	Y9454配变（平桥王兴宋西）	10	100	27
9154	淮安区	PMS_Y94230配变（平桥王兴薛庄）	10	100	41
9155	淮安区	Y9468配变（平桥张庙街南）	10	100	73
9156	淮安区	PMS_Y94229配变(平桥查庄岔东)	10	200	86
9157	淮安区	Y94114配变（平桥查庄刁庄）	10	200	7
9158	淮安区	PMS_12208配变（博里扁担城五组东）	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9159	淮安区	Y95126配变（平桥五湾戈东）	10	200	27
9160	淮安区	Y95225配变（平桥同兴郝庄）	10	160	2
9161	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	11
9162	淮安区	PMS_S53298配变(范集何朱中堆)	10	400	304
9163	淮安区	PMS_打箔巷公变（新增布点）	10	400	82
9164	淮安区	T33114配变（建淮陈武庄）	10	200	80
9165	淮安区	PMS_Q8058配变（南闸戴湾蔡庄）	10	200	43
9166	淮安区	Q80139配变（南闸戴湾张庄北）	10	200	58
9167	淮安区	PMS_Q80155配变（南闸戴湾花前小区）	10	200	30
9168	淮安区	PMS_116162配变（南闸太平村部）	10	200	37
9169	淮安区	PMS_Q8075配变（南闸太东太东）	10	200	46
9170	淮安区	PMS_Q8077配变（南闸太东万庄）	10	400	134
9171	淮安区	PMS_11664配变（南闸太兴凡庄）	10	400	270
9172	淮安区	11676配变（南闸中南何庄）	10	200	0
9173	淮安区	T3184配变（建淮建新五里）	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9174	淮安区	S8174配变（季桥长流北）	10	250	77
9175	淮安区	Q4254配变（季桥北）	10	200	0
9176	淮安区	Q4284配变（季桥颜刘九组）	10	200	46
9177	淮安区	Y95210配变（平桥同兴卢戚）	10	100	0
9178	淮安区	S9448配变（顺河徐荡十一组）	10	200	70
9179	淮安区	S9301配变（顺河三堡八组）	10	200	24
9180	淮安区	PMS_T22210配变（顺河幸福小区南）	10	400	119
9181	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	28
9182	淮安区	T22192配变（顺河延年五组）	10	200	92
9183	淮安区	PMS_S83248配变（顺河西崔三组北）	10	200	83
9184	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	32
9185	淮安区	S9459配变（顺河李郁五组南）	10	200	76
9186	淮安区	PMS_111220配变（流均赵舍南）	10	400	179
9187	淮安区	PMS_111125配变（林集谢庄小区）	10	400	77
9188	淮安区	PMS_T3179配变（建淮鹅钱马庄）	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9189	淮安区	T6629配变（建淮渠南刘庄）	10	400	138
9190	淮安区	T33155配变（建淮许王丁西）	10	400	207
9191	淮安区	PMS_S2120配变（复兴大叶五组）	10	400	205
9192	淮安区	城东新区花园二期1#配变	10	800	356
9193	淮安区	城东新区花园二期2#配变	10	800	407
9194	淮安区	PMS_城东新区花园二期3#配变	10	630	194
9195	淮安区	PMS_城东新区花园二期4#配变	10	630	263
9196	淮安区	PMS_城东新区花园二期5#配变	10	630	260
9197	淮安区	PMS_城东新区花园二期6#配变	10	630	242
9198	淮安区	高港二期1号配电变压器	10	800	0
9199	淮安区	PMS_司法局公变	10	400	97
9200	淮安区	T32175配变（马甸陈前）	10	200	41
9201	淮安区	PMS_御庭园1号变电所1号干变	10	800	441
9202	淮安区	PMS_御庭园3#变电所6#干变	10	800	438
9203	淮安区	PMS_御庭园3#变电所5#干变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9204	淮安区	Q42133配变（季桥颜刘六组）	10	200	102
9205	淮安区	Q41109配变（周杨西）	10	400	129
9206	淮安区	Q41108配变（周杨东）	10	200	65
9207	淮安区	111160配变（林集农科新河）	10	400	91
9208	淮安区	PMS_111163配变（林集立窑南）	10	400	88
9209	淮安区	PMS_113159配变（林集三组）	10	400	147
9210	淮安区	115120配变（林集平河十组）	10	400	115
9211	淮安区	115121配变（林集联盟三组）	10	400	155
9212	淮安区	114190配变（泾口殷侯八组）	10	200	28
9213	淮安区	PMS_11592配变（林集平河北）	10	400	160
9214	淮安区	Y73191配变（泾口严桥五组）	10	100	0
9215	淮安区	S43169配变（林集腾码东）	10	100	50
9216	淮安区	PMS_Y73192配变（泾口花巷十一组）	10	100	3
9217	淮安区	PMS_11275配变（林集双沟南）	10	400	190
9218	淮安区	PMS_11274配变（林集双沟北）	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9219	淮安区	PMS_112162配变（林集双沟九组）	10	400	203
9220	淮安区	S4355配变（林集刘圩西）	10	200	51
9221	淮安区	PMS_11593配变（顺河大蒋西）	10	200	15
9222	淮安区	Q70234配变（宋集甘姜三组）	10	100	27
9223	淮安区	PMS_Q70233配变（宋集甘姜小堆）	10	100	9
9224	淮安区	PMS_S56100配变（范集姚桥九组）	10	200	79
9225	淮安区	S53053配变（范集郭桥五组）	10	100	54
9226	淮安区	S53139配变（范集新张九组）	10	400	282
9227	淮安区	S2150配变（复兴任舍西(单)）	10	200	67
9228	淮安区	S21110配变（复兴任舍新建）	10	100	32
9229	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	200	78
9230	淮安区	PMS_S2118配变（复兴杨中组）	10	160	18
9231	淮安区	PMS_Y74086配变(泾口蒋桥黄舍)	10	200	117
9232	淮安区	PMS_诚品小区8号配电变压器	10	800	356
9233	淮安区	文锦城4期13#配变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9234	淮安区	天樾府1-2#配电室10# 变压器	10	800	478
9235	淮安区	文锦城4期7#配变	10	800	451
9236	淮安区	PMS_114143配变（钦 工西支小学）	10	400	167
9237	淮安区	115261配变（车桥吕舍 八组）	10	200	46
9238	淮安区	118262配变（车桥范 六彭圩）	10	100	0
9239	淮安区	PMS_117257配变（孙 楼14组）	10	200	0
9240	淮安区	117263配变（车桥车 小北）	10	400	0
9241	淮安区	112258配变（车桥受 河五组）	10	200	23
9242	淮安区	112266配变（车桥光 华老村部）	10	200	28
9243	淮安区	117259配变（车北二 组中）	10	400	0
9244	淮安区	116260配变（车桥车 东五组）	10	100	0
9245	淮安区	PMS_116264配变（车 桥车北四组）	10	400	60
9246	淮安区	116265配变（吕舍二 组中）	10	400	0
9247	淮安区	S4354配变（林集刘圩 东）	10	200	94
9248	淮安区	T42225配变鸭洲村 （三堡鸭洲六组）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9249	淮安区	T42230配变鲁圩村 （三堡鲁圩村部）	10	200	4
9250	淮安区	T42231配变鲁圩村 （三堡鲁圩西）	10	100	33
9251	淮安区	S71228配变沙滩村 （三堡沙滩五组）	10	100	26
9252	淮安区	S52229配变三堡沙滩 村（三堡沙滩六组）	10	100	9
9253	淮安区	S43100配变（林集养 殖场）	10	200	96
9254	淮安区	Q70236配变（宋集西 高五组）	10	100	0
9255	淮安区	Q70237配变（宋集沿 六一四组）	10	400	36
9256	淮安区	117127配变（席桥朱 黄村后）	10	400	231
9257	淮安区	D63172配变（上河天河 开发区（1））	10	400	181
9258	淮安区	PMS_111225配变（宋 集严码六组）	10	400	147
9259	淮安区	PMS_11353配变（席桥 黄桥二组）	10	200	55
9260	淮安区	117111配变（席桥王 口七组）	10	200	0
9261	淮安区	117108配变（席桥丁 朱四组）	10	400	232
9262	淮安区	PMS_117105配变（席 桥丁朱五组）	10	200	67
9263	淮安区	113193配变（茭陵东 荡村部）	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9264	淮安区	Q52186配变（茱陵果 园影剧院南）	10	200	20
9265	淮安区	Q52187配变（茱陵果 园小区）	10	200	64
9266	淮安区	PMS_113190配变（茱 陵邵葛四组）	10	200	57
9267	淮安区	PMS_122188配变（茱 陵小茱四组）	10	100	28
9268	淮安区	PMS_112269配变（车 桥受河二组南）	10	400	131
9269	淮安区	117271配变（车桥邮 局）	10	400	0
9270	淮安区	PMS_Q8052配变（南闸 黄埔前郭）	10	200	52
9271	淮安区	T11199配变（钦工农 贸市场北）	10	400	193
9272	淮安区	港务处	10	500	383
9273	淮安区	天樾府1-2#配电室9# 变压器	10	800	450
9274	淮安区	PMS_东方花园1号变 Q41236配变	10	400	154
9275	淮安区	佳和名苑1-1开关站1 号配电变压器	10	800	495
9276	淮安区	1130250配变复兴渔滨 王庄北	10	400	127
9277	淮安区	东望府1-1#配电室7# 变压器	10	800	454
9278	淮安区	PMS_堂子巷东公变	10	315	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9279	淮安区	PMS_县东街公变	10	315	57
9280	淮安区	115117配变（顺河双井七组南）	10	160	42
9281	淮安区	PMS_112171配变（顺河胡宋七组）	10	200	41
9282	淮安区	PMS_112166配变（顺河胡宋河北南）	10	100	26
9283	淮安区	T22180配变（顺河小新六组）	10	200	21
9284	淮安区	S83234配变（顺河骆荡前河北）	10	200	73
9285	淮安区	D63177配变（上河创业园区千紫）	10	160	95
9286	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	200	79
9287	淮安区	112167配变（林集双沟农科）	10	400	217
9288	淮安区	112166配变（林集牛路四组）	10	400	107
9289	淮安区	11258配变（林集牛路北）	10	200	90
9290	淮安区	PMS_112165配变（林集牛路二组）	10	100	31
9291	淮安区	11259配变（林集牛路南）	10	200	84
9292	淮安区	T54226配变沙口村（三堡沙口村部）	10	400	218
9293	淮安区	T54232配变韩码村（三堡韩码七组）	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9294	淮安区	PMS_11587配变（林集联盟北）	10	400	86
9295	淮安区	S43161配变（林集王码六组）	10	400	229
9296	淮安区	116149配变（苏嘴北季三组）	10	200	71
9297	淮安区	Q61227配变（宋集尹庄十组西）	10	100	21
9298	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	6
9299	淮安区	Q52191配变（茭陵西胡新建）	10	100	44
9300	淮安区	Q52192配变（茭陵西胡孙庄）	10	200	73
9301	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	2
9302	淮安区	Q50241配变（宋集文教办）	10	200	0
9303	淮安区	Q50230配变（宋集村四组）	10	200	40
9304	淮安区	Q61231配变（宋集韩庄一组）	10	100	26
9305	淮安区	Q61242配变（宋集尹庄二组东）	10	200	35
9306	淮安区	Q61232配变（宋集谷庄八组）	10	100	15
9307	淮安区	Q61223配变（宋集尹庄一组北）	10	100	10
9308	淮安区	Q50240配变（宋集谷圩一组）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9309	淮安区	PMS_112168配变（林集丁码五组）	10	200	84
9310	淮安区	淮师宿舍	10	630	267
9311	淮安区	Z12141配变(溪河大车十一组)	10	100	0
9312	淮安区	T21144配变（苏嘴北季李圩）	10	200	80
9313	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	0
9314	淮安区	116142配变（苏嘴马逻鸽厂）	10	200	75
9315	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	0
9316	淮安区	113234配变（复兴工业集中区）	10	400	211
9317	淮安区	D64167配变（上河大后桥口）	10	315	133
9318	淮安区	T6648配变（建淮张兴雷庄）	10	200	79
9319	淮安区	T3180配变（建淮鹅钱兴庄）	10	200	27
9320	淮安区	PMS_C2123配变（建淮彭阳唐庄南）	10	200	92
9321	淮安区	113237配变（复兴供电所）	10	200	35
9322	淮安区	122194配变（茭陵章洼二组）	10	200	38
9323	淮安区	Z05125配变(溪河马甸卫东)	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9324	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区1#箱变	10	630	387
9325	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区2#箱变	10	630	249
9326	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区3#箱变	10	630	391
9327	淮安区	113172配变（钦工大庞一组）	10	200	82
9328	淮安区	PMS_12303配变（博里前荡六组）	10	200	88
9329	淮安区	11431配变（博里孙庄九组）	10	400	163
9330	淮安区	萧湖人家三期1号开关站2号变压器	10	800	408
9331	淮安区	PMS_115170配变（林集平河八组）	10	200	0
9332	淮安区	11355配变（复兴渔滨东许）	10	100	30
9333	淮安区	11292配变（复兴南季东）	10	200	97
9334	淮安区	112233配变（复兴南季三组）	10	200	29
9335	淮安区	PMS_11297配变（复兴马南中）	10	200	68
9336	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	0
9337	淮安区	112232配变（复兴马南七组）	10	100	15
9338	淮安区	PMS_S22230(复兴任舍东庄)	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9339	淮安区	S21226配变（复兴田桥中陶南）	10	100	37
9340	淮安区	S21227配变（复兴田桥田路组）	10	200	23
9341	淮安区	S21229配变（复兴大叶四组）	10	100	31
9342	淮安区	116227配变（苏嘴曹叶二组）	10	200	97
9343	淮安区	PMS_11305配变（博里王安五组）	10	400	224
9344	淮安区	11303配变（博里西岗九组）	10	400	206
9345	淮安区	PMS_11445配变（博里博东六组）	10	200	116
9346	淮安区	PMS_学泮池公变	10	400	66
9347	淮安区	PMS_121059配变（泾口蛇峰十二组）	10	200	79
9348	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所8号变压器	10	630	376
9349	淮安区	楚州印1号配电室2号变压器	10	800	0
9350	淮安区	PMS_江淮景城福地轩3号变压器	10	800	425
9351	淮安区	121129配变（淮城城郊三组东）	10	400	0
9352	淮安区	PMS_麒麟巷公变	10	400	123
9353	淮安区	Y95174配变（平桥同兴夏舍）	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9354	淮安区	114178配变（平桥四组西）	10	200	30
9355	淮安区	PMS_Y95181配变（平桥王沟姚庄）	10	200	38
9356	淮安区	116180配变（平桥新雅）	10	400	70
9357	淮安区	11676配变（席桥秦庄五组）	10	200	110
9358	淮安区	S52153配变花元村（三堡花元八组）	10	400	114
9359	淮安区	Q50247配变（宋集谷圩岳堆）	10	200	104
9360	淮安区	113226配变（仇桥育才路）	10	400	169
9361	淮安区	PMS_Y84155配变（施河世纪大道东）	10	400	0
9362	淮安区	PMS_Q70246配变（宋集沿六二五组）	10	400	193
9363	淮安区	113227配变（仇桥三门一组东）	10	315	125
9364	淮安区	S7176配变周湾村（三堡周湾北）	10	400	210
9365	淮安区	113237配变（三堡祁庄九组）	10	100	17
9366	淮安区	S52236配变解庄村（三堡解庄六组）	10	400	256
9367	淮安区	T54239配变沙口村(三堡乡直中)	10	400	98
9368	淮安区	U12120配变（南窑村十组南）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9369	淮安区	Z12139配变（溪河戴西村部）	10	400	16
9370	淮安区	111150配变（马甸西吴）	10	400	98
9371	淮安区	11177配变（马甸陆庄）	10	200	64
9372	淮安区	112127配变（马甸同李）	10	200	72
9373	淮安区	PMS_11484配变（马甸王庄）	10	400	155
9374	淮安区	112229配变（宋集派出所变）	10	400	80
9375	淮安区	112133配变（顺河丁姚一组1#）	10	200	67
9376	淮安区	112134配变（顺河丁姚一组（2#））	10	200	22
9377	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	0
9378	淮安区	Y6158配变（施河于王五组）	10	100	23
9379	淮安区	Q41153配变（同心路）	10	400	0
9380	淮安区	站前新村南区2-2配电房14#干变	10	630	397
9381	淮安区	Q42266配变（季桥孔陈四组）	10	400	185
9382	淮安区	11449三门小区5号变	10	630	219
9383	淮安区	中海九樾1#开关站3#变压器	10	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9384	淮安区	PMS_淮城萧湖人家8#变	10	1000	539
9385	淮安区	119321配变（流均头桥一组）	10	400	143
9386	淮安区	金厦学府1#变	10	800	451
9387	淮安区	楚州府1-1#配电房7#变压器	10	800	562
9388	淮安区	新区花园四期1号配电房8号变压器	10	800	0
9389	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房3号变压器	10	800	443
9390	淮安区	T6550配变（马甸金王）	10	400	218
9391	淮安区	金刘湾小区1#配电房3号变压器	10	630	355
9392	淮安区	红胡雅苑小区1号变压器	10	500	248
9393	淮安区	淮城新路蒋庄单相变	10	80	58
9394	淮安区	御庭园1号变电所2号干变	10	800	479
9395	淮安区	PMS_Y75238配变（施河陆河桥头配变）	10	200	35
9396	淮安区	站前新村南区1-1配电房4#干变	10	630	399
9397	淮安区	站前新村北11#配变	10	800	521
9398	淮安区	中南珺悦1-1#开关站2#变压器	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9399	淮安区	蓝惠首府四期2#变压器	10	800	444
9400	淮安区	PMS_S4677配变（白马湖后谢东）	10	200	81
9401	淮安区	席桥高铁庄园4#干变	10	800	359
9402	淮安区	U12175配变（花庄一组）	10	400	0
9403	淮安区	站前新村北8#配变	10	800	484
9404	淮安区	PMS_C2125配变（建淮彭阳杨庄）	10	400	168
9405	淮安区	东城花园二期1#开关站1#变压器	10	800	590
9406	淮安区	131117配变（甘露二组西）	10	400	55
9407	淮安区	C22298配变（康居雅苑一期4号变）	10	630	412
9408	淮安区	C12295配变（康居雅苑一期1号变）	10	630	314
9409	淮安区	清和园1-3#配电房11号变压器	10	800	468
9410	淮安区	T31106配变（建淮团结）	10	400	194
9411	淮安区	T36159配变（建淮许王徐庄）	10	400	237
9412	淮安区	T33126配变（建淮建新陈前）	10	200	61
9413	淮安区	PMS_T43123配变（建淮盖桥王庄）	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9414	淮安区	翰林府1-1号配电室2号变压器	10	800	316
9415	淮安区	Y7627配变（施河世纪大道小区3#变）	10	800	406
9416	淮安区	佳和名苑1-1开关站4号配电变压器	10	800	426
9417	淮安区	PMS_河下毛巾厂	10	400	293
9418	淮安区	站前新村北区4#干变	10	800	498
9419	淮安区	113111配变（溪河单洼付东）	10	200	95
9420	淮安区	113112配变（溪河公里康庄）	10	200	29
9421	淮安区	113113配变（溪河朱九付周）	10	400	205
9422	淮安区	席桥广州路安置小区二期1#变	10	800	486
9423	淮安区	钦工腾飞小区1号变压器	10	800	182
9424	淮安区	PMS_S55160配变（白马湖十五队东）	10	200	67
9425	淮安区	T6521配变（马甸富民佳苑16#干变）	10	800	468
9426	淮安区	三中公变箱变配变	10	400	196
9427	淮安区	翰林府1-1号配电室3号变压器	10	800	362
9428	淮安区	温馨花园二期6#变压器	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9429	淮安区	Z0378配变（溪河土楼村部）	10	400	233
9430	淮安区	Z0379配变（溪河杨桥五组）	10	100	39
9431	淮安区	天樾府1-2#配电室12#变压器	10	800	237
9432	淮安区	Q52089配变（茭陵果园五组）	10	400	143
9433	淮安区	Q41155配变（农中小区1#）	10	200	42
9434	淮安区	Q41156配变（农中小区2#）	10	200	81
9435	淮安区	Q41157配变（农中小区3#）	10	200	95
9436	淮安区	Q52157配变（茭陵茭陵三组）	10	400	110
9437	淮安区	车桥信用社配变	10	500	159
9438	淮安区	诚品小区10号变压器	10	800	438
9439	淮安区	中南珺悦1-2#配电房7#变压器	10	630	365
9440	淮安区	D7310配变（马甸富民佳苑5#干变）	10	800	563
9441	淮安区	Q41158配变（农中小区5#）	10	400	183
9442	淮安区	PMS_112238配变（季桥纬一路3#变）	10	200	40
9443	淮安区	113210配变（茭陵高荡五组）	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9444	淮安区	PMS_122230配变（茭陵小茭六组南）	10	200	75
9445	淮安区	122235配变（茭陵小茭五组）	10	100	22
9446	淮安区	PMS_S6320配变（白马湖人武部2#）	10	200	108
9447	淮安区	122231配变（茭陵小茭一组西）	10	400	195
9448	淮安区	云荷雅居1#开关站4#变压器	10	800	509
9449	淮安区	新区花园四期1号配电房7号变压器	10	800	462
9450	淮安区	114229配变（钦工马堡四组）	10	200	44
9451	淮安区	Q64233配变（茭陵章集一组）	10	200	132
9452	淮安区	Q64232配变（茭陵章集四组东）	10	200	105
9453	淮安区	Q64234配变（茭陵章集四组西）	10	200	115
9454	淮安区	PMS_淮城萧湖人家3#变	10	1000	501
9455	淮安区	PMS_淮城萧湖人家4#变	10	1000	529
9456	淮安区	文锦城4期16#配变	10	800	0
9457	淮安区	车桥凤凰小区2号变	10	500	0
9458	淮安区	永怀路东1号配变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9459	淮安区	温馨花园二期8#变压器	10	800	535
9460	淮安区	PMS_Q70103配变（宋集三里村南）	10	400	229
9461	淮安区	仇桥供销社1公变	10	500	249
9462	淮安区	淮东首府2号变压器	10	500	142
9463	淮安区	PMS_Y7626配变（施河施庄五组2#）	10	400	233
9464	淮安区	楚州印3号配电室11号变压器	10	800	602
9465	淮安区	云荷雅居1#开关站2#变压器	10	800	558
9466	淮安区	杜康花苑3#配电房10#变压器	10	800	495
9467	淮安区	112239配变（季桥车路北二）	10	200	69
9468	淮安区	蓝惠首府四期3#变压器	10	800	480
9469	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房6号变压器	10	800	494
9470	淮安区	11557配变（淮城紫藤赵庄）	10	400	155
9471	淮安区	117491车桥北站西综合变	10	200	0
9472	淮安区	112199箱变（林集李庄小区东）	10	630	271
9473	淮安区	S6249配变（白马湖一队朱庄）	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9474	淮安区	D63212上河社区2号箱变	10	500	246
9475	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	0
9476	淮安区	清和园1-2#配电房8#变压器	10	630	362
9477	淮安区	Y8442配变（施河世纪大道小区2#变）	10	800	375
9478	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房8#变压器	10	800	348
9479	淮安区	Y96120配变（施河鲁赵北庄2#）	10	200	111
9480	淮安区	PMS_Q51237配变（钦工韩庄五组南）	10	400	127
9481	淮安区	PMS_116211配变（车桥居委会变）	10	200	48
9482	淮安区	PMS_116229配变（南居民点一巷）	10	200	82
9483	淮安区	PMS_S55167配变（白马湖二渔场东中）	10	200	46
9484	淮安区	永怀路东2号配变	10	630	356
9485	淮安区	116253配变（平桥乾康小区1号）	10	800	476
9486	淮安区	建淮水岸新城6号配电变压器	10	630	313
9487	淮安区	中南珺悦1-3#配电房10#变压器	10	630	304
9488	淮安区	翰林府1-2号配电室7号变压器	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9489	淮安区	杜康花苑二期#2变压器	10	800	507
9490	淮安区	杜康花苑二期#11变压器	10	800	525
9491	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站3#变压器	10	800	490
9492	淮安区	Y75260配变（施河太平西2#）	10	400	0
9493	淮安区	天樾府1-1#配电室5#变压器	10	800	577
9494	淮安区	腾飞社区二期1号变压器	10	400	115
9495	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	163
9496	淮安区	西城花园二期1#开关站1号干变	10	800	512
9497	淮安区	PMS_S6230配变（白马湖十队小七组2#）	10	200	133
9498	淮安区	温馨花园二期4#变压器	10	800	518
9499	淮安区	富升园小区3#变压器	10	800	549
9500	淮安区	源河苑1-1#配电室8#变压器	10	800	612
9501	淮安区	御景城南区4号配电房15号变压器	10	800	165
9502	淮安区	11448三门小区4号变	10	630	306
9503	淮安区	PMS_淮城萧湖人家7#变	10	1000	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9504	淮安区	PMS_S45102配变（白马湖十九队东2#）	10	200	66
9505	淮安区	木器厂公变	10	630	0
9506	淮安区	114253配变（钦工后谷村部）	10	400	240
9507	淮安区	高港二期3号配电变压器	10	800	0
9508	淮安区	PMS_117189配变（苏嘴万郎一组南）	10	200	62
9509	淮安区	Y94207配变（平桥张庙街西）	10	400	204
9510	淮安区	1141878配变（钦工后谷十组）	10	200	74
9511	淮安区	Q51168配变（钦工西孙二组）	10	400	151
9512	淮安区	Q51182配变（钦工西孙四组）	10	200	0
9513	淮安区	11667配变（南闸中南贾庄）	10	200	0
9514	淮安区	C03206配变（宝林时庄）	10	400	190
9515	淮安区	C04175配变（孙杨东庄）	10	200	107
9516	淮安区	PMS_C04178配变（苗庄孙庄）	10	200	46
9517	淮安区	PMS_C04176配变（苗庄任庄）	10	200	41
9518	淮安区	C04179配变（苗庄杨庄）	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9519	淮安区	PMS_C04177配变（苗庄朱庄）	10	200	53
9520	淮安区	C04172配变（孙杨后张）	10	400	156
9521	淮安区	PMS_C04173配变（孙杨前张）	10	200	81
9522	淮安区	C04180配变（祁兴王庄）	10	200	54
9523	淮安区	PMS_C04174配变（孙杨周皇）	10	400	159
9524	淮安区	Y75245配变（施河乾坤山庄2）	10	630	71
9525	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	24
9526	淮安区	PMS_11591配变（顺河大蒋十组）	10	200	44
9527	淮安区	PMS_115109配变（顺河邵王三组南）	10	200	75
9528	淮安区	11589配变（顺河大蒋六组南）	10	200	85
9529	淮安区	PMS_112203配变（宋集园艺三队南）	10	200	62
9530	淮安区	112204配变(园艺三队北)	10	100	30
9531	淮安区	Y7604配变（施河岔北徐庄）	10	100	43
9532	淮安区	PMS_Y7602配变（施河岔北桥头）	10	100	17
9533	淮安区	PMS_Y7643配变（施河朱尖村部）	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9534	淮安区	Y6162配变（施河于王七组）	10	100	49
9535	淮安区	PMS_Y6160配变（施河于王九组）	10	200	46
9536	淮安区	Y6167配变（施河蒯成二组）	10	200	111
9537	淮安区	Y6164配变（施河蒯成一组）	10	100	39
9538	淮安区	PMS_Y96119配变（施河鲁赵鲁庄）	10	100	39
9539	淮安区	Y96108配变（施河鲁赵一组）	10	100	0
9540	淮安区	Y96126配变（施河灌庄九组）	10	100	27
9541	淮安区	Z12172配变（溪河大车一组）	10	100	34
9542	淮安区	Y96113配变（施河鲁赵前刘庄）	10	100	0
9543	淮安区	Y96125配变（施河灌庄七组）	10	100	44
9544	淮安区	PMS_Y96123配变（施河灌庄二组）	10	200	44
9545	淮安区	113134配变（钦工贾庄九组南）	10	100	41
9546	淮安区	PMS_122104配变（淮城河北九组）	10	400	195
9547	淮安区	PMS_11407配变（黄土二组）	10	400	131
9548	淮安区	PMS_12214配变（淮城河北四组（2））	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9549	淮安区	122109配变（淮城河北十一组综合变）	10	400	2
9550	淮安区	Q64128配变（茱陵六大门北）	10	100	66
9551	淮安区	Q64151配变（茱陵黄庄西庞）	10	200	85
9552	淮安区	Q64150配变（茱陵黄庄杨圩）	10	400	241
9553	淮安区	Q52173配变（茱陵西胡西）	10	100	27
9554	淮安区	PMS_122141配变（茱陵卢庄村十组）	10	400	177
9555	淮安区	122165配变（茱陵章洼三组）	10	400	248
9556	淮安区	113132配变（茱陵东高五组）	10	200	107
9557	淮安区	PMS_113125配变（茱陵东高一组）	10	400	220
9558	淮安区	113174配变（茱陵联合西）	10	100	40
9559	淮安区	113130配变（茱陵东荡中）	10	200	117
9560	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	0
9561	淮安区	Q52152配变（茱陵大胡朱场）	10	200	0
9562	淮安区	Q52155配变（茱陵茱陵小区）	10	250	28
9563	淮安区	Q52127配变（茱陵敬老院）	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9564	淮安区	11999配变（流均永兴西）	10	400	232
9565	淮安区	113124配变（茭陵联合二组）	10	400	207
9566	淮安区	PMS_11684配变（平桥五组）	10	400	194
9567	淮安区	S53200配变（范集何郭八组）	10	200	82
9568	淮安区	PMS_S53184配变（范集何朱四组）	10	100	12
9569	淮安区	S53058配变（范集刘桥六组）	10	200	75
9570	淮安区	S53153配变（范集刘桥二组）	10	200	123
9571	淮安区	S53056配变（范集刘桥三组）	10	400	244
9572	淮安区	S53057配变（范集刘桥十组）	10	400	254
9573	淮安区	S53185配变（范集郭桥六组）	10	400	224
9574	淮安区	PMS_S53180配变（范集郭桥四组）	10	100	46
9575	淮安区	S53054配变（范集郭桥十三组）	10	400	247
9576	淮安区	111174配变（流均沿荡十组）	10	200	33
9577	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	0
9578	淮安区	Y74168配变（泾口陈徐七组）	10	160	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9579	淮安区	Y73176配变（泾口高舍二组）	10	400	172
9580	淮安区	114174配变（泾口桥头六组）	10	200	58
9581	淮安区	115101配变（顺河三合魏庄东）	10	200	31
9582	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	34
9583	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	0
9584	淮安区	PMS_114183配变（钦工五里二组）	10	200	5
9585	淮安区	S53059配变（范集何郭十组）	10	100	37
9586	淮安区	118111配变（流均沿河村部）	10	400	58
9587	淮安区	118179配变（流均沿河村部2#）	10	200	63
9588	淮安区	116194配变（南闸中南张庄）	10	400	210
9589	淮安区	116193配变（南闸中南南庄）	10	200	89
9590	淮安区	PMS_116168配变（南闸周马四组）	10	200	0
9591	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	28
9592	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	17
9593	淮安区	Q51103配变（钦工西孙东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9594	淮安区	113131配变（钦工贾庄四组）	10	400	188
9595	淮安区	Q51130配变（钦工韩庄二组）	10	100	54
9596	淮安区	111346配变（车桥张彭村三组）	10	200	31
9597	淮安区	117201配变（车南村四组）	10	200	0
9598	淮安区	PMS_117347配变（车南村六组）	10	200	0
9599	淮安区	117174配变（车桥车南村八组）	10	200	0
9600	淮安区	117173配变（凡河村八组）	10	100	0
9601	淮安区	Y83202配变（施河王桥张尖）	10	100	35
9602	淮安区	117348配变（凡河村七组）	10	100	0
9603	淮安区	PMS_117170配变（陈河村12组）	10	200	0
9604	淮安区	PMS_115349配变(车桥吕舍一组东)	10	400	85
9605	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	0
9606	淮安区	Z0371配变（溪河林舍西七组）	10	100	47
9607	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	35
9608	淮安区	122137配变（茭陵小菱六组）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9609	淮安区	122145配变（茭陵小菱七组）	10	400	112
9610	淮安区	122168配变（茭陵小菱中）	10	200	101
9611	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	0
9612	淮安区	122117配变（茭陵唐堡中）	10	400	243
9613	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	100	0
9614	淮安区	PMS_S19177配变（溪南四组）	10	100	12
9615	淮安区	Q81199配变（南闸姚庄五组）	10	250	129
9616	淮安区	Y73143配变（泾口陈桥二组）	10	100	15
9617	淮安区	Y73144配变（泾口陈桥九组）	10	100	0
9618	淮安区	Y73216配变（泾口马湾六组）	10	100	42
9619	淮安区	PMS_U12176配变（花庄二组（东））	10	400	0
9620	淮安区	Q81106配变（南闸泾河赵场）	10	400	240
9621	淮安区	PMS_111128配变（流均新庄）	10	400	143
9622	淮安区	PMS_111147配变（流均小学南）	10	400	170
9623	淮安区	PMS_Q41167配变（镇区南）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9624	淮安区	PMS_115218配变（仇桥高仇五组）	10	200	0
9625	淮安区	111210配变（流均沿荡五组）	10	400	160
9626	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	21
9627	淮安区	11563配变（顺河北场东）	10	200	100
9628	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	0
9629	淮安区	11570配变（顺河安乐一组北）	10	160	66
9630	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	36
9631	淮安区	PMS_C2164配变（建淮砖桥严庄）	10	200	40
9632	淮安区	Z0454配变（溪河朱九兴东）	10	200	70
9633	淮安区	Z0445配变（溪河朱九杨庄）	10	200	91
9634	淮安区	S52175配变解庄村（三堡解庄三组）	10	200	77
9635	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	0
9636	淮安区	S71078配变周湾村（三堡周湾南）	10	200	94
9637	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄中）	10	200	0
9638	淮安区	115156配变（仇桥水产站中）	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9639	淮安区	11597配变（顺河桥北）	10	400	142
9640	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	38
9641	淮安区	S83235配变（顺河骆荡小庄）	10	200	74
9642	淮安区	PMS_11411配变（博里农具厂）	10	400	87
9643	淮安区	PMS_11410配变（博里北街东）	10	400	80
9644	淮安区	S83227配变（顺河灯刘六组）	10	200	71
9645	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	58
9646	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	60
9647	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	0
9648	淮安区	PMS_S83214配变（顺河崔周三组北）	10	200	61
9649	淮安区	S83216配变（顺河崔周五组）	10	200	119
9650	淮安区	PMS_11175配变（流均水产市场）	10	400	175
9651	淮安区	D73205配变（马甸董庄村部）	10	400	206
9652	淮安区	Y75244配变（施河乾坤山庄1）	10	630	88
9653	淮安区	PMS_113144配变（流均北街道）	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9654	淮安区	11588配变（顺河大蒋六组北）	10	400	246
9655	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	0
9656	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	0
9657	淮安区	114188配变（马甸大庄北）	10	200	44
9658	淮安区	11596配变（顺河前殷）	10	200	89
9659	淮安区	PMS_T22212配变（顺河红星）	10	400	128
9660	淮安区	T22197配变（顺河工业园区）	10	400	193
9661	淮安区	S9454配变（顺河李郁北庄）	10	100	56
9662	淮安区	S9443配变（顺河徐荡九组）	10	200	69
9663	淮安区	S9438配变（蒋姚六组）	10	100	16
9664	淮安区	11299配变（复兴裴联中）	10	400	60
9665	淮安区	Z0373配变（溪河林舍八组）	10	200	98
9666	淮安区	Z0370配变（溪河土楼四组）	10	100	42
9667	淮安区	Z0387配变（溪河高桥一组）	10	100	0
9668	淮安区	115108配变（车桥丰年村胡庄）	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9669	淮安区	Z0390配变（溪河高桥北）	10	200	8
9670	淮安区	11393配变（溪河马元北）	10	400	157
9671	淮安区	113103配变（溪河马元西）	10	200	91
9672	淮安区	Z0384配变（溪河杨桥西）	10	200	68
9673	淮安区	Z0372配变（溪河高桥朱圩）	10	100	22
9674	淮安区	115256配变（车桥张陈村16组）	10	200	0
9675	淮安区	PMS_115350配变（车桥张陈村20组）	10	200	23
9676	淮安区	Z1501配变（溪河镇政府）	10	400	186
9677	淮安区	PMS_112135配变（车桥张陈村部）	10	200	56
9678	淮安区	Z05117配变（溪河马北村部）	10	400	190
9679	淮安区	Z12137配变（溪河灯胡中）	10	400	116
9680	淮安区	PMS_115351配变（车桥张陈村中心街）	10	400	129
9681	淮安区	116214配变（苏嘴北季村南）	10	200	40
9682	淮安区	S43107配变（林集李庄新村）	10	200	6
9683	淮安区	S52198配变沙滩村（三堡沙滩二组）	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9684	淮安区	PMS_U0285配变（城东供电所）	10	400	0
9685	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	200	0
9686	淮安区	11301配变（席桥农技）	10	400	185
9687	淮安区	11228配变（席桥丁圩村部）	10	200	53
9688	淮安区	11234配变（席桥丁圩张庄）	10	100	33
9689	淮安区	11238配变（席桥浦马十二）	10	200	27
9690	淮安区	PMS_11240配变（席桥浦马村北）	10	400	209
9691	淮安区	11207配变（席桥街东）	10	400	161
9692	淮安区	PMS_11203配变（席桥农机）	10	400	137
9693	淮安区	PMS_Q80195配变（南闸良庄姜庄）	10	200	54
9694	淮安区	115142配变（上河五洞马庄）	10	100	3
9695	淮安区	PMS_114184配变（钦工公路站）	10	200	99
9696	淮安区	114165配变（钦工西支七组）	10	200	76
9697	淮安区	111328配变（车桥大东王庄）	10	200	0
9698	淮安区	114164配变（钦工西支五组）	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9699	淮安区	Z1510配变(溪河朱刁庄)	10	200	25
9700	淮安区	D74145配变(上河前任陈小)	10	400	221
9701	淮安区	D86146配变（上河大姚朱庄）	10	400	250
9702	淮安区	D63143配变（上河任庄）	10	400	247
9703	淮安区	PMS_Q70197配变（宋集西高二组）	10	400	180
9704	淮安区	S85210配变（苏嘴衡庄四组）	10	200	18
9705	淮安区	PMS_115115配变（车桥张陈村五组）	10	315	102
9706	淮安区	115105配变（车桥肖舍村潘里）	10	200	76
9707	淮安区	118352配变（车桥肖舍村陈庄）	10	100	13
9708	淮安区	118353配变（车桥肖舍村潘圩北）	10	200	114
9709	淮安区	118355配变（车桥范六村部南）	10	200	80
9710	淮安区	118354配变（车桥范六村部东）	10	200	97
9711	淮安区	11291配变（车桥车施路北综合变）	10	400	165
9712	淮安区	11558配变1（车桥中圩村六组）	10	200	35
9713	淮安区	PMS_11587配变（车桥中圩村十组）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9714	淮安区	PMS_115358配变（车桥中圩村九组）	10	200	55
9715	淮安区	PMS_116359配变（车北五组中）	10	400	70
9716	淮安区	PMS_11584配变（车桥中圩村二组）	10	200	71
9717	淮安区	PMS_115360配变（车桥中圩村三组）	10	200	0
9718	淮安区	PMS_115361配变（车桥中圩村四组）	10	200	82
9719	淮安区	PMS_11664配变（车东村四组）	10	400	88
9720	淮安区	PMS_114159配变（流均前哨东）	10	400	135
9721	淮安区	PMS_114168配变（流均中桥十三组）	10	400	181
9722	淮安区	PMS_Q8197配变（南闸朱庄赵庄）	10	200	97
9723	淮安区	119183配变（流均永兴新庄）	10	400	175
9724	淮安区	118209配变（流均沿东九组）	10	160	19
9725	淮安区	118214配变（流均黄东四组）	10	400	184
9726	淮安区	S81189配变（季桥小湾九组）	10	200	16
9727	淮安区	C2396配变（居委会李庄）	10	400	178
9728	淮安区	PMS_117138配变（上河谭庄史圩）	10	160	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9729	淮安区	T42159配变瓦庄村 （三堡瓦庄新增）	10	400	174
9730	淮安区	PMS_111194配变（宋 集董尹五组）	10	200	72
9731	淮安区	Q50195配变（宋集后 营小闸南）	10	200	19
9732	淮安区	113205配变（潘圩七 组）	10	200	83
9733	淮安区	Q42197配变（季桥南 湾新庄）	10	400	148
9734	淮安区	Q41206配变（大湾一 组）	10	400	117
9735	淮安区	PMS_C2165配变（建淮 砖桥赵徐）	10	200	78
9736	淮安区	PMS_T33131配变（建 淮马甲葛庄）	10	400	166
9737	淮安区	Q41195配变（小岗四 组）	10	400	209
9738	淮安区	Q41207配变（小岗八 组）	10	200	78
9739	淮安区	PMS_T3195配变（建淮 邱家邱西）	10	160	68
9740	淮安区	Q42201配变（季桥七 组）	10	200	0
9741	淮安区	T36140配变（建淮十 里马庄）	10	200	24
9742	淮安区	112142配变（季桥干 沟二组）	10	400	81
9743	淮安区	Q41143配变（宏图二 组）	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9744	淮安区	Q4187配变（宏图五组）	10	400	254
9745	淮安区	114167配变（流均中桥十六组）	10	400	122
9746	淮安区	PMS_114189配变（流均中桥新街）	10	400	171
9747	淮安区	114212配变（流均中桥十七组）	10	200	83
9748	淮安区	S21115配变（复兴田桥中咸北）	10	200	79
9749	淮安区	119207配变（流均永兴一组）	10	400	239
9750	淮安区	119211配变（流均永兴二组）	10	200	98
9751	淮安区	119208配变（流均永兴六组）	10	200	96
9752	淮安区	Q80166配变（南闸太东东庄）	10	200	39
9753	淮安区	PMS_Q80159配变（南闸戴庄新区）	10	200	68
9754	淮安区	PMS_11209配变（博里南头村部）	10	200	64
9755	淮安区	11208配变（博里南头二组）	10	200	96
9756	淮安区	S53195配变（范集何朱二组）	10	400	218
9757	淮安区	11164配变（林集镇区北）	10	400	126
9758	淮安区	PMS_111104配变（林集六组）	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9759	淮安区	111103配变（林集镇区西）	10	400	0
9760	淮安区	PMS_11487配变（仇桥长东南）	10	200	80
9761	淮安区	PMS_Y83181配变（施河葛庄郝庄）	10	250	99
9762	淮安区	PMS_Y7614配变（施河岔南瞿湾）	10	200	40
9763	淮安区	Y81173配变（施河龙潭条南）	10	100	20
9764	淮安区	PMS_C2395配变（居委会朱庄）	10	400	242
9765	淮安区	PMS_Q61202配变（宋集谷庄二组北）	10	400	149
9766	淮安区	116171配变（南闸太平桥南）	10	315	83
9767	淮安区	PMS_Y95184配变（平桥五湾曾后）	10	200	73
9768	淮安区	PMS_121108配变（淮城城郊丰收桥）	10	400	154
9769	淮安区	11106配变（博里陶舍四组）	10	200	66
9770	淮安区	119169配变（流均涧口六组）	10	400	106
9771	淮安区	119102配变（流均涧口村部）	10	400	151
9772	淮安区	PMS_S19175配变（条龙横西2#变）	10	100	21
9773	淮安区	117137配变（上河张庄铁匠）	10	315	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9774	淮安区	Q50188配变（宋集谷圩二组）	10	400	221
9775	淮安区	Q50187配变（宋集谷圩三组）	10	100	39
9776	淮安区	Q50165配变（宋集谷圩小学）	10	400	196
9777	淮安区	Q50162配变（宋集李码小潘庄）	10	400	0
9778	淮安区	Q50190配变（宋集陈刘四组西北）	10	100	21
9779	淮安区	Q50183配变（宋集孙码北）	10	200	0
9780	淮安区	PMS_115104配变（顺河三合殷许）	10	200	46
9781	淮安区	PMS_S53133配变（范集周王西台）	10	200	124
9782	淮安区	S53064配变（范集何郭三组）	10	100	32
9783	淮安区	PMS_S56101配变（范集姚桥六组）	10	200	86
9784	淮安区	PMS_S56115配变（范集张朱七组）	10	200	112
9785	淮安区	范集何朱三组配变	10	200	96
9786	淮安区	Z1626配变（溪河经堂村部）	10	400	250
9787	淮安区	112193配变（马甸方庄）	10	200	84
9788	淮安区	112191配变（马甸李徐）	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9789	淮安区	T54188配变韩码（三堡韩码二组）	10	100	47
9790	淮安区	T54189配变韩码村（三堡韩码三组）	10	100	45
9791	淮安区	T42202配变沙庄村（三堡沙庄一组）	10	200	53
9792	淮安区	T54187配变鸭洲村（三堡将军楼）	10	400	262
9793	淮安区	T54201配变鸭洲村（三堡鸭洲四组）	10	200	92
9794	淮安区	T54195配变鸭洲村（三堡鸭洲三组南）	10	400	220
9795	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	27
9796	淮安区	119204配变（流均涧口二组）	10	200	23
9797	淮安区	11954配变（流均头桥王庄）	10	100	10
9798	淮安区	119104配变（流均涧口河口）	10	200	17
9799	淮安区	PMS_Q50164配变（宋集后营五组）	10	400	92
9800	淮安区	PMS_Q61169配变（宋集尹庄园区）	10	400	0
9801	淮安区	Q61163配变（宋集尹庄四组）	10	400	216
9802	淮安区	PMS_112180配变（宋集园艺场部东）	10	400	111
9803	淮安区	PMS_Q50176配变（宋集陈刘东北）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9804	淮安区	112178配变（宋集桃园北）	10	400	99
9805	淮安区	PMS_Q61185配变（宋集谷庄老堆南）	10	100	17
9806	淮安区	Q61186配变（宋集谷庄老堆北）	10	100	9
9807	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	23
9808	淮安区	PMS_Q70161配变（宋集三里金元）	10	400	158
9809	淮安区	PMS_Q70168配变（宋集三里12组）	10	200	52
9810	淮安区	Q70170配变（宋集三里村中心变）	10	200	61
9811	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	10
9812	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	0
9813	淮安区	PMS_11318配变（博里杨舍三组南）	10	400	122
9814	淮安区	PMS_114200配变（仇桥品墩六组）	10	200	26
9815	淮安区	PMS_12219配变（淮城河北像牙湾）	10	400	70
9816	淮安区	PMS_11317配变（博里吴舍三组）	10	200	82
9817	淮安区	PMS_117116配变（席桥王口一组）	10	400	228
9818	淮安区	T32192配变（马甸后黄庄）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9819	淮安区	112198配变（宋集冯王七组）	10	100	19
9820	淮安区	Q50207配变（宋集后营杨庄）	10	100	0
9821	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	0
9822	淮安区	PMS_Q70196配变(宋集条河六组)	10	400	148
9823	淮安区	113176配变（三堡星阳六组）	10	100	30
9824	淮安区	S52192配变陈庄村（三堡陈庄九组）	10	100	27
9825	淮安区	S52193配变解庄村（三堡解庄四组）	10	100	47
9826	淮安区	S71196配变周湾村（三堡周湾张庄）	10	400	224
9827	淮安区	114165配变（流均二桥小区西）	10	200	14
9828	淮安区	PMS_114164配变（流均二桥新村东）	10	400	141
9829	淮安区	119103配变（流均洞口李庄）	10	200	62
9830	淮安区	PMS_T3169配变（建淮八关马中北）	10	200	56
9831	淮安区	PMS_Q70174配变（宋集甘姜东南）	10	400	189
9832	淮安区	Q70175配变（宋集大董西）	10	100	30
9833	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9834	淮安区	111184配变（宋集董尹中）	10	400	172
9835	淮安区	S21195配变（复兴大李二组）	10	100	21
9836	淮安区	Q50177配变（宋集陈刘二组西北）	10	100	27
9837	淮安区	113176配变（流均马西凤凰嘴）	10	400	189
9838	淮安区	PMS_115137配变（林集后管圩六组）	10	400	134
9839	淮安区	115171配变（仇桥高仇一组）	10	200	59
9840	淮安区	PMS_113136配变（林集联盟八组）	10	400	190
9841	淮安区	12266配变（茭陵小茭南）	10	200	30
9842	淮安区	111179配变（马甸南邵）	10	100	42
9843	淮安区	PMS_Q81186配变（南闸兴庄汪庄）	10	200	120
9844	淮安区	PMS_Q8066配变（南闸林南石杨）	10	400	73
9845	淮安区	PMS_Q81187配变（南闸兴庄兴庄）	10	200	72
9846	淮安区	PMS_Q81188配变（南闸兴庄王庄）	10	200	43
9847	淮安区	117189配变（南闸姚庄八组）	10	200	84
9848	淮安区	PMS_Q8055配变（南闸黄埔邵庄）	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9849	淮安区	PMS_Q80185配变（南 闸黄埔小学）	10	400	33
9850	淮安区	11678配变（席桥秦庄 六组）	10	200	52
9851	淮安区	11215配变（席桥张蔡 三组）	10	200	70
9852	淮安区	11680配变（席桥秦庄 渠北）	10	200	49
9853	淮安区	11696配变（席桥三里 村部）	10	200	77
9854	淮安区	117109配变（席桥南 荡三组）	10	400	195
9855	淮安区	11347配变（席桥信用 社）	10	400	152
9856	淮安区	C23289配变（五里立 新）	10	100	14
9857	淮安区	11799配变（席桥丁朱 三组）	10	200	42
9858	淮安区	PMS_117107配变（席 桥丁朱一组）	10	400	166
9859	淮安区	T6616配变（建淮候靖 杨东）	10	400	119
9860	淮安区	PMS_T32186配变（马 甸小于）	10	400	173
9861	淮安区	112180配变（马甸郭 金南）	10	400	7
9862	淮安区	111152配变（马甸发 茂街）	10	400	0
9863	淮安区	111165配变（马甸小 马庄）	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9864	淮安区	112185配变（马甸郭庄）	10	160	65
9865	淮安区	S91131配变（季桥大湾北）	10	400	87
9866	淮安区	114187配变（马甸祁大）	10	100	37
9867	淮安区	117190配变（南闸南闸姚庄）	10	200	71
9868	淮安区	PMS_S53143配变（范集政府西台片）	10	400	196
9869	淮安区	PMS_S53187配变（范集周王新区）	10	400	210
9870	淮安区	116196配变（苏嘴大单四组）	10	100	6
9871	淮安区	S56116配变（范集张朱九组）	10	200	49
9872	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	1
9873	淮安区	PMS_115169配变（仇桥高仇四组）	10	400	200
9874	淮安区	PMS_115139配变（上河五洞二庄）	10	400	238
9875	淮安区	PMS_Q80184配变（南闸黄埔姜胡）	10	400	172
9876	淮安区	PMS_Y7612配变（施河岔南合兴）	10	200	73
9877	淮安区	Y83205配变（施河王桥侯圩）	10	200	103
9878	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9879	淮安区	T10208配变（钦工西支一组西）	10	200	22
9880	淮安区	PMS_11166配变（林集谢庄北）	10	315	0
9881	淮安区	C2145配变（建淮唐桥西王）	10	200	0
9882	淮安区	11210配变（博里鲍庄一组）	10	200	0
9883	淮安区	PMS_117136配变（席桥朱黄十组）	10	400	154
9884	淮安区	117125配变（席桥朱黄村小）	10	400	155
9885	淮安区	PMS_S56191配变（范集姚桥九组1#变）	10	200	115
9886	淮安区	PMS_U03118配变（童嘴六组）	10	400	70
9887	淮安区	PMS_城东甘露戴庄公配	10	400	312
9888	淮安区	117103配变（席桥丁朱村部）	10	200	49
9889	淮安区	PMS_U12159配变（汤朱桥）	10	400	0
9890	淮安区	113198配变（食品厂）	10	400	177
9891	淮安区	PMS_12110配变（淮城红桥十一组）	10	400	184
9892	淮安区	PMS_12231配变（淮城河北13组）	10	400	53
9893	淮安区	PMS_Q81160配变（南闸泾河村部）	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9894	淮安区	Y83210配变（施河王桥刘庄西）	10	100	35
9895	淮安区	11253配变（仇桥新庄南）	10	200	62
9896	淮安区	D74140配变（上河九甸袁庄）	10	200	102
9897	淮安区	D74141配变（上河九甸谢庄）	10	315	172
9898	淮安区	112134配变（仇桥苏庄中）	10	200	66
9899	淮安区	112135配变（仇桥苏庄北）	10	200	34
9900	淮安区	115055配变（上河五洞潘庄）	10	315	175
9901	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	3
9902	淮安区	111172配变（流均渔业村2#）	10	400	195
9903	淮安区	PMS_113139配变（林集袁庄西）	10	400	190
9904	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十组）	10	200	0
9905	淮安区	T54170配变鲁圩村（三堡鲁圩八组）	10	400	226
9906	淮安区	11488配变（仇桥水晶东风）	10	400	185
9907	淮安区	T4268配变瓦庄村（三堡瓦庄北）	10	400	227
9908	淮安区	12111配变（淮城红桥金宁庄）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9909	淮安区	PMS_121192配变（淮城红桥十七组）	10	400	147
9910	淮安区	PMS_11417配变（博里王庄九组东）	10	400	187
9911	淮安区	S52194配变（三堡沙滩四组）	10	315	145
9912	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三组）	10	100	34
9913	淮安区	Q64149配变（茭陵六大门三组）	10	400	211
9914	淮安区	U1415配变(蒋南四组西)	10	400	320
9915	淮安区	12313配变（博里史荡十三组）	10	400	146
9916	淮安区	PMS_T33130配变（建淮马甲邓庄）	10	200	59
9917	淮安区	114160配变（流均前哨中）	10	200	52
9918	淮安区	T21116配变（苏嘴于嘴一组）	10	400	20
9919	淮安区	11207配变（博里鲍庄二组）	10	400	210
9920	淮安区	PMS_太平街公变	10	400	123
9921	淮安区	Q52072配变（茭陵大胡陈龙）	10	100	18
9922	淮安区	PMS_Y83206配变（施河王桥郝西）	10	200	64
9923	淮安区	PMS_Y7611配变（施河岔南陈庄）	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9924	淮安区	Y7609配变（施河岔北庄河）	10	200	98
9925	淮安区	PMS_11370配变（仇桥三门四组）	10	400	176
9926	淮安区	S81166配变（季桥后荡北）	10	400	105
9927	淮安区	PMS_113194配变（复兴贾新三组）	10	400	0
9928	淮安区	PMS_S81164配变（季桥后荡东）	10	200	104
9929	淮安区	113002配变(泾口西)	10	400	52
9930	淮安区	PMS_111134配变（林集农科南）	10	400	142
9931	淮安区	PMS_112135配变（林集跃进王庄）	10	160	22
9932	淮安区	PMS_113187配变（流均九组）	10	400	144
9933	淮安区	113186配变（流均东）	10	400	180
9934	淮安区	PMS_113188配变（流均供销社）	10	400	173
9935	淮安区	D73177配变（马甸刘东）	10	400	255
9936	淮安区	D73174配变（马甸靖兴）	10	200	51
9937	淮安区	112164配变（马甸靖老）	10	100	37
9938	淮安区	Y95186配变（平桥王兴胡庄）	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9939	淮安区	PMS_11299配变（仇桥南涧集市）	10	400	148
9940	淮安区	PMS_11295配变（仇桥徐黄东）	10	200	42
9941	淮安区	118150配变（流均都梁北）	10	200	61
9942	淮安区	PMS_11206配变（博里鲍庄十组）	10	400	122
9943	淮安区	T3181配变（建淮供电所）	10	200	65
9944	淮安区	隔壁巷公变	10	500	39
9945	淮安区	PMS_明清步行街2#公变	10	500	76
9946	淮安区	PMS_S56103配变（范集姚桥十一组）	10	400	234
9947	淮安区	PMS_113129配变（林集山河四组）	10	400	218
9948	淮安区	PMS_113130配变（林集联盟六组）	10	400	190
9949	淮安区	PMS_11385配变（林集山河中）	10	200	102
9950	淮安区	PMS_112132配变（林集跃进七组）	10	400	167
9951	淮安区	PMS_111101配变（林集镇区中）	10	400	101
9952	淮安区	S4373配变（林集腾码北）	10	400	271
9953	淮安区	PMS_S43124配变（林集李庄三组）	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9954	淮安区	T22190配变（顺河延年大陆）	10	200	51
9955	淮安区	S83240配变（前河南）	10	400	194
9956	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	36
9957	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	0
9958	淮安区	S83231配变（顺河骆荡黄社）	10	200	19
9959	淮安区	C22167配变（新华前徐）	10	160	73
9960	淮安区	PMS_C22152配变（新华太后）	10	200	40
9961	淮安区	C22165配变（新华前李）	10	200	78
9962	淮安区	PMS_C22164配变（新华花园）	10	200	60
9963	淮安区	112201配变（仇桥杜庄六组）	10	400	149
9964	淮安区	PMS_117155配变（上河大拥卞西）	10	200	73
9965	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	0
9966	淮安区	PMS_Q4352配变（刘伶浴室）	10	400	139
9967	淮安区	PMS_U0462配变（孙徐八组）	10	400	188
9968	淮安区	U14079配变（黄土小区）	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9969	淮安区	112105配变（复兴大朱三组）	10	315	99
9970	淮安区	S2211配变（复兴大朱八组）	10	400	157
9971	淮安区	PMS_S56111配变（范集新朱北堆）	10	400	235
9972	淮安区	122142配变（茭陵卢庄五组）	10	200	89
9973	淮安区	S91152配变（季桥大湾九组）	10	200	27
9974	淮安区	11121配变(高港猪场)	10	200	101
9975	淮安区	PMS_U0228配变(张巷小学)	10	200	28
9976	淮安区	PMS_126134配变（南窑农民村（北））	10	315	164
9977	淮安区	PMS_U12150配变（南窑九组）	10	400	0
9978	淮安区	PMS_116190配变（苏嘴健仪四组）	10	200	89
9979	淮安区	PMS_T21194配变（苏嘴龚营六组南）	10	200	0
9980	淮安区	S85209配变（苏嘴衡庄五组南）	10	200	45
9981	淮安区	S9445配变（顺河徐荡米厂）	10	200	34
9982	淮安区	11533配变（淮城紫藤康马路）	10	400	0
9983	淮安区	12230配变（淮城河北十二组）	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9984	淮安区	PMS_111178配变（流均赵舍北）	10	400	180
9985	淮安区	PMS_113184配变（流均前哨新街）	10	400	92
9986	淮安区	PMS_11307配变（博里王安四组）	10	400	202
9987	淮安区	PMS_11205配变（博里南头三组）	10	200	51
9988	淮安区	121158配变（泾口官渡十组）	10	100	0
9989	淮安区	PMS_11105配变（博里新民二组）	10	400	175
9990	淮安区	PMS_S19213配变（溪南十一组）	10	200	80
9991	淮安区	S19180配变（溪南联中）	10	200	0
9992	淮安区	S21221配变（复兴三组）	10	160	28
9993	淮安区	114138配变（钦工后程六组）	10	200	49
9994	淮安区	T54166配变沙口村（三堡沙口七组）	10	160	54
9995	淮安区	D64147配变（上河徐甸余庄）	10	160	52
9996	淮安区	C22163配变（新华尹东）	10	200	18
9997	淮安区	C22162配变（新华立新）	10	200	0
9998	淮安区	PMS_C22161配变（新华新东）	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9999	淮安区	C22159配变（新华前庄）	10	200	49
10000	淮安区	C22160配变（新华小后）	10	200	27
10001	淮安区	PMS_C22169配变（郭兴顾庄）	10	200	57
10002	淮安区	PMS_C22168配变（郭兴姬庄）	10	200	56
10003	淮安区	C04186配变（祁兴张圩）	10	200	52
10004	淮安区	PMS_C04185配变（祁兴许庄）	10	400	135
10005	淮安区	C04184配变（祁兴赵庄）	10	200	84
10006	淮安区	C04183配变（祁兴葛庄）	10	200	23
10007	淮安区	C04182配变（祁兴张庄）	10	200	46
10008	淮安区	PMS_C04181配变（祁兴马王）	10	200	54
10009	淮安区	PMS_11179配变（林集南）	10	160	47
10010	淮安区	PMS_Q8067配变（南闸林南周庄）	10	200	67
10011	淮安区	PMS_Q8053配变（南闸黄埔后郭）	10	400	187
10012	淮安区	Q8054配变（南闸黄埔曹坊）	10	200	64
10013	淮安区	11682配变（南闸中南张何）	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10014	淮安区	PMS_11399配变（钦工大庞六组）	10	400	109
10015	淮安区	PMS_11697配变（平桥东风顾庄）	10	200	55
10016	淮安区	PMS_119182配变（南窑三组）	10	400	128
10017	淮安区	PMS_119183配变（南窑三组东）	10	400	154
10018	淮安区	PMS_119185配变（车站新村）	10	400	141
10019	淮安区	PMS_119184配变（戈庄）	10	100	14
10020	淮安区	122170配变（茭陵陈圩北）	10	100	33
10021	淮安区	PMS_11209配变（席桥街心）	10	400	182
10022	淮安区	11242配变（席桥浦马十组）	10	200	80
10023	淮安区	11232配变（席桥丁圩汪西）	10	400	201
10024	淮安区	11212配变（席桥纪庄）	10	400	227
10025	淮安区	PMS_11222配变（席桥杨庄）	10	400	169
10026	淮安区	PMS_11225配变（席桥工业集中区）	10	400	203
10027	淮安区	11227配变（席桥丁圩圩后）	10	200	55
10028	淮安区	PMS_11224配变（席桥村南）	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10029	淮安区	11205配变（席桥乔口）	10	400	192
10030	淮安区	11231配变（席桥丁圩村东）	10	200	0
10031	淮安区	11235配变（席桥丁圩张圩）	10	200	76
10032	淮安区	S9317配变（顺河艾口西）	10	200	96
10033	淮安区	117130配变（席桥朱黄村南）	10	400	199
10034	淮安区	116301配变（苏嘴振兴西路）	10	400	122
10035	淮安区	116191配变（苏嘴健仪七组）	10	200	61
10036	淮安区	S56102配变（范集姚桥五组）	10	200	83
10037	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	40
10038	淮安区	S9440配变（顺河徐荡八组）	10	160	70
10039	淮安区	11311配变（博里西岗一组）	10	200	17
10040	淮安区	PMS_11310配变（博里西岗二组）	10	400	200
10041	淮安区	11309配变（博里西岗六组）	10	100	29
10042	淮安区	PMS_S19201配变（中心二组）	10	200	72
10043	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10044	淮安区	S9444配变（顺河徐荡六组）	10	200	33
10045	淮安区	PMS_11204配变（博里鲍庄十四组）	10	400	200
10046	淮安区	U1409配变（蒋南四组）	10	400	110
10047	淮安区	PMS_Q41119配变（新民西路）	10	315	49
10048	淮安区	114214配变（钦工后程四组北）	10	200	47
10049	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	47
10050	淮安区	116192配变（苏嘴小堆六组）	10	200	73
10051	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	0
10052	淮安区	T42158配变沙庄村（三堡沙庄三组）	10	400	186
10053	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	0
10054	淮安区	Q70200配变（宋集土城一组）	10	200	0
10055	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	31
10056	淮安区	PMS_11680配变（南闸中南金庄）	10	200	85
10057	淮安区	Q8065配变（南闸林南张庄）	10	200	66
10058	淮安区	116122配变（南闸朱庄泵站）	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10059	淮安区	Q80133配变（南闸太东联中）	10	100	59
10060	淮安区	PMS_116152配变（南闸戴湾周马）	10	200	0
10061	淮安区	Q80153配变（南闸戴湾仁圩）	10	100	0
10062	淮安区	PMS_Q8057配变（南闸戴湾汪圩）	10	400	100
10063	淮安区	PMS_Q8056配变（南闸戴湾张庄）	10	400	142
10064	淮安区	PMS_11684配变（南闸周马八组）	10	200	63
10065	淮安区	Q8092配变（南闸良庄良兴）	10	200	63
10066	淮安区	PMS_111137配变（仇桥金庄南）	10	400	177
10067	淮安区	114122配变（南窑八组）	10	400	200
10068	淮安区	PMS_U12168配变（花庄八组）	10	400	0
10069	淮安区	PMS_S56181配变（范集新朱二组）	10	200	96
10070	淮安区	PMS_S56190配变（范集新朱七组）	10	200	83
10071	淮安区	113133配变（茭陵联合小侍）	10	400	149
10072	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	0
10073	淮安区	PMS_113136配变（茭陵南舍一组）	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10074	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	0
10075	淮安区	113134配变（茭陵邵葛中）	10	400	176
10076	淮安区	113135配变（茭陵邵葛六组）	10	200	26
10077	淮安区	113147配变（茭陵邵葛五组）	10	200	6
10078	淮安区	113158配变（茭陵邵葛桥）	10	200	18
10079	淮安区	Q52139配变（茭陵果园影剧院）	10	160	51
10080	淮安区	Q52138配变（茭陵果园三组）	10	200	77
10081	淮安区	Q52131配变（茭陵果园一组）	10	200	71
10082	淮安区	Q52146配变（茭陵果园四组）	10	200	103
10083	淮安区	113150配变（泾口后庄）	10	100	0
10084	淮安区	121153配变（泾口葛邵十组）	10	100	7
10085	淮安区	PMS_113160配变(泾口新区2号)	10	400	57
10086	淮安区	PMS_114141配变(泾口新区)	10	315	60
10087	淮安区	PMS_113161配变(泾口新区3号)	10	400	50
10088	淮安区	Y73156配变（泾口花巷三组）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10089	淮安区	Y74142配变(泾口陈徐西)	10	100	0
10090	淮安区	Y74162配变(泾口宥城六组)	10	100	0
10091	淮安区	PMS_Y74172配变(泾口下舍十二组)	10	200	52
10092	淮安区	PMS_113190配变（流均赵铺南2#）	10	200	95
10093	淮安区	11104配变（博里滨南桥头南）	10	400	106
10094	淮安区	Z0439配变(溪河二街北)	10	400	110
10095	淮安区	Z0438配变(溪河二街南)	10	400	0
10096	淮安区	113154配变（仇桥农贸市场）	10	400	43
10097	淮安区	PMS_112184配变（仇桥杜庄三组）	10	400	186
10098	淮安区	S85177配变（苏嘴沙吉村部）	10	200	51
10099	淮安区	S85178配变（苏嘴沙吉五组）	10	400	178
10100	淮安区	112175配变（顺河骆荡后庄东）	10	200	41
10101	淮安区	S85108配变（苏嘴沙吉七组）	10	400	168
10102	淮安区	T21197配变（苏嘴于嘴三组）	10	200	13
10103	淮安区	S56189配变（范集张朱六组）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10104	淮安区	S56114配变（范集张朱四组）	10	200	90
10105	淮安区	116199配变（苏嘴曹叶九组）	10	200	27
10106	淮安区	114215配变（钦工西支六组东）	10	100	32
10107	淮安区	Q81174配变（南闸泾于柴田组）	10	200	35
10108	淮安区	114186配变（钦工马堡教堂）	10	200	91
10109	淮安区	113175配变（钦工横沟九组西）	10	200	46
10110	淮安区	113171配变（钦工横沟十组）	10	200	82
10111	淮安区	114191配变（钦工前谷二组西）	10	100	17
10112	淮安区	Q51174配变（钦工韩庄五组）	10	200	114
10113	淮安区	PMS_U12171配变(花庄村部)	10	400	0
10114	淮安区	PMS_122140配变（茭陵卢庄三组）	10	200	92
10115	淮安区	PMS_113215配变(仇桥三门八组东)	10	250	69
10116	淮安区	113217配变（仇桥三门八组西）	10	400	0
10117	淮安区	Q64110配变（茭陵黄庄西）	10	200	100
10118	淮安区	PMS_114152配变(泾口姚河七组)	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10119	淮安区	114151配变(泾口姚河三组)	10	100	50
10120	淮安区	Y74157配变(泾口宥城十一组)	10	100	28
10121	淮安区	Y73159配变（泾口宥城渔厂）	10	400	106
10122	淮安区	119163配变（流均永兴十三组）	10	200	14
10123	淮安区	114165配变(泾口付吉中)	10	400	232
10124	淮安区	PMS_11412配变（博里博东六组南）	10	250	127
10125	淮安区	S9439配变（顺河敬老院）	10	200	82
10126	淮安区	s2172配变（复兴郭中组配变）	10	400	161
10127	淮安区	PMS_11103配变（博里滨南五组）	10	200	64
10128	淮安区	112110配变（仇桥刘庄中）	10	200	48
10129	淮安区	PMS_11280配变（仇桥新墩四组）	10	200	99
10130	淮安区	C08140配变（毕圩陈庄）	10	160	77
10131	淮安区	PMS_C08139配变(毕圩毕兴)	10	400	170
10132	淮安区	C08138配变(毕圩毕东)	10	400	228
10133	淮安区	C08137配变(毕圩毕圩)	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10134	淮安区	C08136配变（居委会史田）	10	160	65
10135	淮安区	PMS_C08135配变（居委会邢庄）	10	400	184
10136	淮安区	PMS_C12210配变（居委会问庄南）	10	400	210
10137	淮安区	C12221配变（盐矿路）	10	400	30
10138	淮安区	C12215配变（居委会问庄）	10	400	28
10139	淮安区	C12219配变（居委会文化街）	10	400	167
10140	淮安区	PMS_C20188配变（合兴东新）	10	200	45
10141	淮安区	C20189配变（合兴二组）	10	160	68
10142	淮安区	C20190配变（合兴楼庄）	10	400	0
10143	淮安区	C12218配变（居委会新淮路东）	10	400	0
10144	淮安区	PMS_C20191配变（合兴武庄）	10	200	67
10145	淮安区	C20192配变（合兴东高）	10	200	0
10146	淮安区	C12217配变（新淮路西）	10	400	132
10147	淮安区	C20193配变（合兴村部）	10	200	0
10148	淮安区	C20194配变（合兴三姓）	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10149	淮安区	C12216配变(居委会戴庄)	10	400	35
10150	淮安区	PMS_C20195配变（合兴六组）	10	200	8
10151	淮安区	PMS_C20196配变（合兴八组）	10	200	14
10152	淮安区	C20197配变（石塘雷振）	10	200	0
10153	淮安区	PMS_C12214配变(居委会谷庄)	10	400	182
10154	淮安区	C06226配变(朱桥工业园区3#)	10	400	0
10155	淮安区	C06225配变（朱桥工业园区2#）	10	400	5
10156	淮安区	C06227配变（朱桥宝林董庄）	10	400	0
10157	淮安区	PMS_12169配变（淮城城郊八组）	10	400	17
10158	淮安区	PMS_Q70212配变（宋集大董四组）	10	400	135
10159	淮安区	PMS_精品装饰城1#公变	10	500	280
10160	淮安区	PMS_精品装饰城2#公变	10	500	213
10161	淮安区	PMS_C04187配变（居委会立新）	10	400	171
10162	淮安区	PMS_C2391配变（蒋庄施庄）	10	400	129
10163	淮安区	PMS_C2392配变（蒋庄孙东）	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10164	淮安区	C2394配变（蒋庄凤凰）	10	200	0
10165	淮安区	C23229配变（杨槐赵圩）	10	200	24
10166	淮安区	PMS_C23228配变（杨槐朱庄）	10	200	10
10167	淮安区	C2357配变（杨槐渠东）	10	100	33
10168	淮安区	C23061配变（杨槐小社）	10	200	75
10169	淮安区	C2359配变（杨槐龚庄）	10	400	231
10170	淮安区	C23060配变（杨槐后兴）	10	200	0
10171	淮安区	PMS_C2362配变（杨槐严庄）	10	400	147
10172	淮安区	PMS_C2375配变（丁曹小西）	10	200	30
10173	淮安区	PMS_C2373配变（丁曹丁庄）	10	200	34
10174	淮安区	C2376配变（丁曹东社）	10	200	40
10175	淮安区	S83224配变（顺河灯刘三组）	10	200	55
10176	淮安区	C2379配变（丁曹魏庄）	10	200	78
10177	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	18
10178	淮安区	115120配变（顺河张李五组）	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10179	淮安区	111207配变（马甸发茂街北）	10	250	25
10180	淮安区	PMS_112168配变（顺河胡宋三组）	10	400	163
10181	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	7
10182	淮安区	PMS_112144配变（顺河官路东）	10	200	86
10183	淮安区	112153配变（顺河何桥侍庄）	10	100	51
10184	淮安区	112147配变（顺河官路一组）	10	200	0
10185	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	28
10186	淮安区	112159配变（顺河何桥十一组）	10	200	59
10187	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	0
10188	淮安区	PMS_112163配变（顺河何桥四组东）	10	200	19
10189	淮安区	C22170配变（郭兴大兴）	10	400	19
10190	淮安区	PMS_C22171配变（郭兴上坝）	10	400	218
10191	淮安区	C07132配变（马塘夏舍）	10	200	27
10192	淮安区	PMS_C07102配变（周庄高庄）	10	400	86
10193	淮安区	C0798配变（周庄周庄）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10194	淮安区	C0799配变（周庄红旗）	10	200	17
10195	淮安区	C07100配变（周庄村部）	10	400	148
10196	淮安区	C07101配变（周庄邱舍）	10	200	24
10197	淮安区	PMS_C07119配变（小闸新街）	10	400	138
10198	淮安区	C07120配变（小闸中心村）	10	400	21
10199	淮安区	C07121配变（小闸新街南）	10	400	161
10200	淮安区	C07124配变（小闸韩庄）	10	400	223
10201	淮安区	C07123配变（小闸韩东）	10	200	101
10202	淮安区	C07104配变（周庄东刘）	10	200	100
10203	淮安区	C07110配变（彭田张小庄）	10	400	196
10204	淮安区	C07106配变（彭田村部）	10	200	113
10205	淮安区	C07107配变（彭田元舍）	10	200	8
10206	淮安区	C07108配变（彭田小兴）	10	200	59
10207	淮安区	C07112配变（小闸小兴）	10	100	9
10208	淮安区	PMS_C07109配变（彭田西杨）	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10209	淮安区	C07111配变（彭田胡田）	10	200	109
10210	淮安区	C07112配变（小闸新建）	10	100	40
10211	淮安区	C07115配变（小闸七组）	10	100	19
10212	淮安区	C07126配变（马塘小兴）	10	200	93
10213	淮安区	PMS_C07128配变（马塘村部）	10	400	179
10214	淮安区	C07129配变（马塘袁西）	10	400	56
10215	淮安区	S71191配变陈庄村（三堡新庄三组）	10	200	57
10216	淮安区	C07131配变（马塘沈庄）	10	200	25
10217	淮安区	C07130配变（马塘石桥）	10	200	11
10218	淮安区	PMS_C07133配变（马塘杨李）	10	200	77
10219	淮安区	Q6160配变（宋集尹庄西）	10	200	36
10220	淮安区	PMS_C2358配变（杨槐前兴）	10	200	83
10221	淮安区	C23052配变（三姓雷陈）	10	200	61
10222	淮安区	C23051配变（三姓棋东）	10	400	186
10223	淮安区	C23054配变（三姓前郭）	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10224	淮安区	C23053配变（三姓郭庄）	10	200	90
10225	淮安区	C23210配变（三姓五庄）	10	200	0
10226	淮安区	C23055配变（三姓红阳）	10	200	53
10227	淮安区	C23056配变（三姓红阳北）	10	200	41
10228	淮安区	PMS_C2378配变（丁曹刘庄）	10	400	166
10229	淮安区	C2394配变（蒋庄张褚）	10	200	17
10230	淮安区	C23090配变（五里五西）	10	400	176
10231	淮安区	C2388配变（五里毛庄）	10	200	110
10232	淮安区	PMS_C2389配变（五里北庄）	10	200	0
10233	淮安区	C2386配变（五里五兴）	10	200	0
10234	淮安区	PMS_C2387配变（五里万西）	10	200	52
10235	淮安区	C2385配变（五里村部）	10	400	254
10236	淮安区	C2383配变（五里张东）	10	200	54
10237	淮安区	C2384配变（五里新村）	10	400	138
10238	淮安区	C2381配变（五里王庄）	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10239	淮安区	C2382配变（五里张西）	10	200	64
10240	淮安区	C03209配变（工业园区4#）	10	400	128
10241	淮安区	C03208配变（工业园区西北）	10	400	62
10242	淮安区	C03207配变（工业园区1#）	10	400	86
10243	淮安区	Z12161配变（溪河戴西蒋舍）	10	200	70
10244	淮安区	Z0455配变（溪河松里北）	10	200	47
10245	淮安区	PMS_C2380配变（丁曹董庄）	10	400	64
10246	淮安区	C07105配变（周庄前进）	10	200	79
10247	淮安区	PMS_C07114配变（小闸八组）	10	400	158
10248	淮安区	C07116配变（小闸十一组）	10	200	97
10249	淮安区	C07117配变（小闸十组）	10	200	0
10250	淮安区	C07113配变（小闸卢庄）	10	400	264
10251	淮安区	C07125配变（马塘小庄）	10	160	65
10252	淮安区	PMS_C07103配变（周庄大圩）	10	400	143
10253	淮安区	C08142配变（洼圩洼东）	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10254	淮安区	PMS_C08141配变（洼圩洼中）	10	400	142
10255	淮安区	C08143配变（洼圩洼西）	10	200	98
10256	淮安区	C08144配变（洼圩村部）	10	400	35
10257	淮安区	C08145配变（洼圩元沟）	10	200	73
10258	淮安区	C08149配变（洼圩西刘）	10	200	93
10259	淮安区	PMS_C08150配变（洼圩东卢）	10	200	92
10260	淮安区	C08151配变（洼圩新建）	10	200	62
10261	淮安区	C08148配变（洼圩双闸）	10	200	76
10262	淮安区	C08147配变（洼圩西王）	10	200	91
10263	淮安区	C08146配变（洼圩东王）	10	200	84
10264	淮安区	PMS_C03201配变（石塘石西）	10	400	242
10265	淮安区	PMS_C03199配变（石塘粮站）	10	400	97
10266	淮安区	C03198配变（石塘河南）	10	200	79
10267	淮安区	PMS_C03202配变（石塘胡庄）	10	200	7
10268	淮安区	PMS_C03203配变（宝林新庄）	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10269	淮安区	C03205配变（宝林宝兴）	10	160	65
10270	淮安区	PMS_C03204配变（宝林上元）	10	400	113
10271	淮安区	C22156配变（桃园东桃）	10	200	55
10272	淮安区	C22154配变（桃园前桃）	10	200	95
10273	淮安区	C22155配变（桃园东沙）	10	200	13
10274	淮安区	C22152配变（桃园新建）	10	200	44
10275	淮安区	C22153配变（桃园村部）	10	200	45
10276	淮安区	C22157配变（桃园豆墩）	10	200	23
10277	淮安区	PMS_C22158配变（桃园东花园）	10	200	67
10278	淮安区	C12211配变（朱桥医院）	10	400	64
10279	淮安区	PMS_C12213配变（居委会帅庄）	10	400	119
10280	淮安区	PMS_C12223配变（蒋庄蒋庄）	10	400	91
10281	淮安区	C12222配变（机关东）	10	400	78
10282	淮安区	C12224配变（机关南西）	10	200	87
10283	淮安区	C2363配变（闸南观东）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10284	淮安区	C2364配变（闸南前勤）	10	200	60
10285	淮安区	C2365配变（闸南瓜元）	10	200	0
10286	淮安区	PMS_C2366配变（闸南新建）	10	200	59
10287	淮安区	C12212配变(供电所)	10	200	85
10288	淮安区	PMS_C2367配变（闸南赵庄）	10	200	70
10289	淮安区	C2368配变（闸南东段）	10	200	99
10290	淮安区	C2369配变（闸南姚田）	10	100	15
10291	淮安区	C2370配变（闸南村部）	10	200	87
10292	淮安区	C2371配变（闸南闸西）	10	200	79
10293	淮安区	PMS_C2372配变（闸南闸东）	10	400	182
10294	淮安区	S9304配变（顺河三堡六组）	10	200	13
10295	淮安区	122118配变（淮城北十四组）	10	400	0
10296	淮安区	PMS_Y83183配变（施河葛庄宋庄）	10	200	68
10297	淮安区	PMS_112284配变（仇桥新庄六组）	10	400	262
10298	淮安区	PMS_114275配变（仇桥北涧联明东）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10299	淮安区	112324配变（仇桥前李杜东）	10	400	189
10300	淮安区	PMS_112323配变（仇桥南涧南涧）	10	400	136
10301	淮安区	PMS_115121配变（顺河张李北）	10	100	13
10302	淮安区	淮城都市花园1#箱变001	10	800	478
10303	淮安区	PMS_淮城都市花园2#箱变002	10	630	307
10304	淮安区	PMS_淮城都市花园3#箱变003	10	630	304
10305	淮安区	淮城都市花园4#箱变004	10	630	324
10306	淮安区	淮城都市花园5#箱变005	10	630	362
10307	淮安区	淮城都市花园6#箱变006	10	800	454
10308	淮安区	PMS_淮城都市花园D区6#箱变007	10	630	197
10309	淮安区	PMS_淮城都市花园D区5#箱变008	10	630	319
10310	淮安区	淮城都市花园D区4#箱变009	10	800	389
10311	淮安区	PMS_淮城都市花园D区1#箱变010	10	630	266
10312	淮安区	PMS_淮城都市花园D区2#箱变011	10	630	247
10313	淮安区	PMS_淮城都市花园D区3#箱变012	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10314	淮安区	PMS_11599配变（顺河三合北庄东）	10	200	58
10315	淮安区	PMS_111301配变（仇桥贺坝村部）	10	400	181
10316	淮安区	PMS_111268配变（仇桥长东组）	10	400	229
10317	淮安区	PMS_111265配变（仇桥三里八组）	10	400	227
10318	淮安区	114274配变（仇桥高桥北西）	10	400	239
10319	淮安区	PMS_115331配变（仇桥南徐新徐）	10	400	249
10320	淮安区	PMS_115292配变（仇桥南徐小李一组）	10	400	228
10321	淮安区	PMS_114333配变（仇桥晶墩四组）	10	400	138
10322	淮安区	11162配变（仇桥倪桥中）	10	400	66
10323	淮安区	112143配变（顺河官路南）	10	200	85
10324	淮安区	建淮水岸新城19号配电变压器	10	800	496
10325	淮安区	御庭园4#配电室7#干变	10	800	357
10326	淮安区	御庭园4#配电室8#干变	10	800	479
10327	淮安区	PMS_115320配变（仇桥南徐小蒋西）	10	400	245
10328	淮安区	PMS_114289配变（仇桥晶墩九组东）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10329	淮安区	112328配变（仇桥刘庄二组）	10	200	71
10330	淮安区	PMS_淮城乌沙蒋庄综合变	10	400	238
10331	淮安区	PMS_114326配变（仇桥红旗二组）	10	400	140
10332	淮安区	T11192配变(钦工园区)	10	400	77
10333	淮安区	海事处公变	10	630	195
10334	淮安区	PMS_淮城华夏1#变电所1#干变	10	800	301
10335	淮安区	PMS_淮城华夏1#变电所2#干变	10	800	392
10336	淮安区	饲料厂公变	10	200	30
10337	淮安区	PMS_沿河街公变	10	200	0
10338	淮安区	新路公变	10	400	190
10339	淮安区	肖庄北公变	10	400	76
10340	淮安区	PMS_兽医站2#公变	10	400	237
10341	淮安区	PMS_刘庄北公变	10	400	93
10342	淮安区	PMS_电大路北公变	10	400	0
10343	淮安区	PMS_衡洼东街东	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10344	淮安区	PMS_报社宿舍（新） 公变	10	200	108
10345	淮安区	医院宿舍公变	10	400	133
10346	淮安区	PMS_城南九组公变	10	200	0
10347	淮安区	PMS_115297配变（仇 桥水晶前进一组）	10	400	252
10348	淮安区	114295配变（仇桥晶 墩八组）	10	400	228
10349	淮安区	PMS_115321配变（仇 桥高仇侑庄）	10	200	107
10350	淮安区	114277配变（仇桥高 桥新桥）	10	400	250
10351	淮安区	PMS_115288配变（仇 桥新生）	10	400	246
10352	淮安区	PMS_淮城温馨小区3# 干变	10	1000	605
10353	淮安区	PMS_淮城温馨小区配 4#干变	10	1000	631
10354	淮安区	PMS_金陵名府变电所 5#002干变	10	1000	171
10355	淮安区	PMS_金陵名府6#箱变 003干变	10	630	13
10356	淮安区	S21219配变（复兴田 桥三组）	10	100	18
10357	淮安区	PMS_S21218配变（复 兴田桥东咸西）	10	160	44
10358	淮安区	PMS_金陵名府4#箱变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10359	淮安区	金陵名府7#变电所1#干变	10	1000	248
10360	淮安区	PMS_金陵名府7#变电所2#干变	10	1000	517
10361	淮安区	PMS_大吊桥西公变	10	400	234
10362	淮安区	PMS_名都花园公变	10	400	142
10363	淮安区	PMS_化肥厂公变	10	400	282
10364	淮安区	PMS_穿运二组公变	10	400	102
10365	淮安区	PMS_马尾巷公变	10	400	167
10366	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房5号变压器	10	800	446
10367	淮安区	西城花园二期1-1#配电房8号干变	10	800	517
10368	淮安区	PMS_115314配变（仇桥小庄配变）	10	200	76
10369	淮安区	115315配变（仇桥高仇十三组）	10	400	266
10370	淮安区	114273配变（仇桥北涧小周）	10	400	211
10371	淮安区	T36161配变（建淮许王许王）	10	200	34
10372	淮安区	PMS_金陵名府1#变电所1#干变	10	1000	470
10373	淮安区	PMS_金陵名府1#变电所2#干变	10	1000	558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10374	淮安区	PMS_明清步行街1#公变	10	500	107
10375	淮安区	PMS_明清步行街3#公变	10	500	138
10376	淮安区	PMS_段庄公变	10	400	2
10377	淮安区	刘庄公变	10	400	2
10378	淮安区	肖庄南公变	10	400	116
10379	淮安区	PMS_肖庄中公变	10	400	205
10380	淮安区	PMS_钓鱼台公变	10	200	90
10381	淮安区	PMS_113325配变（仇桥矿泉水厂西）	10	400	250
10382	淮安区	PMS_115317配变（仇桥高仇九组）	10	400	221
10383	淮安区	114290配变（仇桥水晶胜利三组）	10	160	34
10384	淮安区	111215配变（流均南河四岔河）	10	200	86
10385	淮安区	华亭小学公变	10	400	177
10386	淮安区	PMS_大吊桥公变	10	400	114
10387	淮安区	PMS_S4599配变（白马湖十八队）	10	200	85
10388	淮安区	PMS_府学街公变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10389	淮安区	PMS_赵单西公变	10	400	201
10390	淮安区	台山寺公变	10	400	198
10391	淮安区	富升园小区11#变压器	10	800	593
10392	淮安区	PMS_115311配变（仇桥东荡配变）	10	400	269
10393	淮安区	PMS_115316配变（仇桥高仇八组）	10	400	114
10394	淮安区	Y8193配变（施河瓦屋新西）	10	100	29
10395	淮安区	PMS_穿运九组公变	10	200	28
10396	淮安区	PMS_里运河公变	10	400	201
10397	淮安区	小校场公变	10	200	36
10398	淮安区	PMS_谢庄公变	10	400	102
10399	淮安区	PMS_111269配变（仇桥倪桥十二组）	10	400	247
10400	淮安区	114279配变（仇桥水产中2）	10	100	30
10401	淮安区	115313配变（仇桥高仇六组）	10	400	242
10402	淮安区	PMS_115310配变（仇桥高仇二组）	10	400	230
10403	淮安区	PMS_城东新区花苑1#箱变01#主变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10404	淮安区	PMS_城东新区花苑2#箱变	10	400	142
10405	淮安区	PMS_城东新区花苑3#箱变	10	400	226
10406	淮安区	PMS_城东新区花苑4#箱变	10	400	146
10407	淮安区	PMS_城东龙光小区1#箱变	10	500	212
10408	淮安区	PMS_城东龙光小区2#箱变005	10	500	254
10409	淮安区	PMS_城东龙光小区3#箱变	10	500	272
10410	淮安区	PMS_城东龙光小区4#箱变	10	500	238
10411	淮安区	PMS_城东龙光小区7#箱变	10	630	208
10412	淮安区	PMS_城东龙光小区6#箱变	10	630	313
10413	淮安区	PMS_城东龙光小区5#箱变	10	630	269
10414	淮安区	PMS_11408配变（博里王庄一组）	10	400	174
10415	淮安区	PMS_111260配变（仇桥三里四组）	10	400	258
10416	淮安区	Q81233配变（南闸泾河工业园）	10	400	0
10417	淮安区	PMS_115291配变（仇桥南徐后徐东）	10	400	178
10418	淮安区	PMS_城东东方康桥3#开闭所1#主变	10	1000	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10419	淮安区	114187配变（钦工后程二组）	10	400	191
10420	淮安区	PMS_T1051配变（钦工供电所）	10	400	199
10421	淮安区	T10127配变（钦工医院）	10	200	82
10422	淮安区	PMS_T10133配变（钦工药站）	10	400	89
10423	淮安区	114167配变（钦工前谷六组南）	10	200	86
10424	淮安区	S83232配变（顺河骆荡中层北）	10	200	28
10425	淮安区	Q52175配变（茭陵果园八组）	10	100	28
10426	淮安区	PMS_淮城新淮中花园5#箱变	10	630	260
10427	淮安区	PMS_115309配变（仇桥高仇仇庄）	10	400	214
10428	淮安区	PMS_115280配变（仇桥东南组）	10	400	210
10429	淮安区	淮城公园余林综合变	10	400	230
10430	淮安区	美佳房产	10	1000	114
10431	淮安区	S83225配变（顺河灯刘一组）	10	200	0
10432	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	62
10433	淮安区	PMS_122176配变（茭陵章桥一组西）	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10434	淮安区	PMS_122178配变（茭陵章桥四组）	10	200	83
10435	淮安区	源河苑2-2#配电室18#变压器	10	800	485
10436	淮安区	114276配变（仇桥北涧秦桥）	10	400	247
10437	淮安区	PMS_城东淮上人家2#配电所2#主变	10	1000	176
10438	淮安区	PMS_城东淮上人家1#箱变1#主变	10	500	264
10439	淮安区	122179配变（茭陵章桥二组）	10	200	18
10440	淮安区	PMS_银河公馆1#开闭所1#干变	10	800	211
10441	淮安区	PMS_银河公馆3#变电所1#干变	10	630	202
10442	淮安区	PMS_银河公馆3#变电所2#干变	10	630	279
10443	淮安区	PMS_银河公馆4#变电所1#干变	10	630	385
10444	淮安区	PMS_银河公馆4#变电所2#干变	10	630	289
10445	淮安区	PMS_银河公馆2#变电所1#干变	10	630	307
10446	淮安区	PMS_银河公馆2#变电所2#干变	10	630	283
10447	淮安区	PMS_银河公馆1#变电所1#干变	10	800	467
10448	淮安区	PMS_银河公馆1#变电所2#干变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10449	淮安区	杜康花苑小区1#开关站1#变压器	10	800	340
10450	淮安区	112299配变（仇桥姜侍一组）	10	200	77
10451	淮安区	PMS_112294配变（仇桥徐黄新庄）	10	400	195
10452	淮安区	Z12148配变（溪河大车三组）	10	200	40
10453	淮安区	Z12147配变（溪河大车二组）	10	200	81
10454	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所1#干变	10	800	410
10455	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所2#干变	10	800	441
10456	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所3#干变	10	800	435
10457	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所4#干变	10	800	419
10458	淮安区	PMS_御庭园4#箱变	10	630	266
10459	淮安区	PMS_御庭园6#箱变	10	630	243
10460	淮安区	PMS_御庭园3#箱变	10	630	221
10461	淮安区	PMS_御庭园1#箱变	10	630	224
10462	淮安区	PMS_御庭园2#箱变	10	630	249
10463	淮安区	PMS_御庭园5#箱变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10464	淮安区	PMS_公园小区2#箱变	10	630	270
10465	淮安区	PMS_公园小区4#箱变	10	630	315
10466	淮安区	PMS_公园小区5#箱变	10	630	365
10467	淮安区	PMS_公园小区6#箱变	10	630	332
10468	淮安区	PMS_公园小区7#箱变	10	630	332
10469	淮安区	公园小区3#箱变	10	630	200
10470	淮安区	PMS_公园小区1#箱变	10	630	285
10471	淮安区	S45117配变（白马湖前刘2#）	10	200	118
10472	淮安区	东方雅居2#配电房5#变压器	10	1000	573
10473	淮安区	东方雅居2#配电房6#变压器	10	1000	604
10474	淮安区	PMS_打线巷公变	10	400	61
10475	淮安区	PMS_T22202配变（顺河古泉）	10	400	155
10476	淮安区	PMS_114012配变(泾口桥头三组)	10	400	231
10477	淮安区	三门小区1号变	10	400	220
10478	淮安区	PMS_淮城公园公园组综合变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10479	淮安区	PMS_115296配变（仇桥南徐猪场）	10	100	4
10480	淮安区	PMS_淮城都市花园C区1#配电所1#干变	10	1000	456
10481	淮安区	PMS_淮城都市花园C区1#配电所2#干变	10	1000	487
10482	淮安区	PMS_希尔顿1#配电所1#变	10	1000	482
10483	淮安区	PMS_希尔顿1#配电所2#变	10	1000	281
10484	淮安区	PMS_希尔顿2#配电所3#变	10	1000	589
10485	淮安区	PMS_希尔顿2#配电所4#变	10	1000	436
10486	淮安区	PMS_希尔顿3#配电所5#变	10	1000	537
10487	淮安区	PMS_希尔顿3#配电所6#变	10	1000	206
10488	淮安区	PMS_希尔顿4#配电所7#变	10	1000	637
10489	淮安区	PMS_希尔顿4#配电所8#变	10	1000	455
10490	淮安区	PMS_韩桥小区4#箱变	10	630	388
10491	淮安区	PMS_韩桥小区3#箱变	10	630	275
10492	淮安区	PMS_韩桥小区6#箱变	10	630	157
10493	淮安区	PMS_112287配变（仇桥新墩九组东）	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10494	淮安区	PMS_中行宿舍公变	10	400	276
10495	淮安区	112293配变（仇桥徐黄新建西）	10	200	101
10496	淮安区	PMS_111307配变(仇桥金庄中心组)	10	400	181
10497	淮安区	T36116配变（建淮鹅钱西魏）	10	400	139
10498	淮安区	PMS_S22156配变（复兴西城二组）	10	400	163
10499	淮安区	PMS_116129配变（南闸镇湖园区）	10	400	123
10500	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	0
10501	淮安区	114278配变（仇桥南庄唐桥）	10	400	266
10502	淮安区	PMS_韩桥小区5#箱变	10	630	332
10503	淮安区	PMS_韩桥小区1#箱变	10	630	271
10504	淮安区	PMS_淮城古运小区01#干变	10	630	265
10505	淮安区	PMS_淮城古运小区2	10	500	257
10506	淮安区	PMS_韩桥小区2#箱变	10	630	276
10507	淮安区	111263配变（仇桥长沙薛庄）	10	400	246
10508	淮安区	PMS_112303配变（仇桥杜庄二组）	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10509	淮安区	111306配变（仇桥金庄万元组）	10	400	235
10510	淮安区	PMS_113252配变（钦工横沟十一组北）	10	400	226
10511	淮安区	PMS_114332配变（仇桥东风二支堆）	10	400	235
10512	淮安区	PMS_112308配变（仇桥金庄陈东组）	10	400	272
10513	淮安区	PMS_翡翠城3#配变所1#干变	10	1000	20
10514	淮安区	翡翠城3#配变所2#干变	10	1000	495
10515	淮安区	PMS_翡翠城2#变电所1#干变	10	1000	329
10516	淮安区	PMS_翡翠城1#变电所1#干变	10	1000	616
10517	淮安区	PMS_翡翠城1#变电所2#干变	10	1000	440
10518	淮安区	PMS_翡翠城1#箱变1#干变	10	630	223
10519	淮安区	PMS_翡翠城2#箱变1#干变	10	500	233
10520	淮安区	PMS_翡翠城2#箱变2#干变	10	500	138
10521	淮安区	如意里中心开闭所1#变	10	1000	498
10522	淮安区	如意里中心开闭所4#变	10	800	396
10523	淮安区	如意里中心开闭所3#变	10	1000	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10524	淮安区	PMS_如意里1#配电所 7#变	10	1000	560
10525	淮安区	PMS_如意里1#配电所 5#变	10	1000	507
10526	淮安区	PMS_如意里1#配电所 6#变	10	1000	597
10527	淮安区	PMS_如意里1#配电所 8#变	10	800	470
10528	淮安区	PMS_如意里1#箱变	10	630	297
10529	淮安区	PMS_如意里2#箱变	10	630	230
10530	淮安区	113248配变（复兴首 拓园区）	10	250	0
10531	淮安区	111270配变（仇桥倪 桥四组南）	10	200	82
10532	淮安区	PMS_淮城都市花园C区 2#配电所03#干变	10	1000	336
10533	淮安区	PMS_淮城都市花园C区 2#配电所04#干变	10	1000	480
10534	淮安区	PMS_淮城都市花园D区 1#配电所1#干变	10	1000	613
10535	淮安区	PMS_淮城都市花园D区 1#配电所2#干变	10	1000	292
10536	淮安区	Z1511配变（溪河韩刘 二组）	10	200	113
10537	淮安区	112298配变（仇桥苏 庄十组）	10	200	129
10538	淮安区	112204配变（马甸靖 老南）	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10539	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室4#变压器	10	800	569
10540	淮安区	T32125配变（马甸唐王）	10	400	237
10541	淮安区	118281配变（流均黄荡九组）	10	100	16
10542	淮安区	114136配变（马甸农民街东）	10	400	227
10543	淮安区	PMS_S6240配变（白马湖四队西）	10	200	34
10544	淮安区	天樾府1-1#配电室7#变压器	10	800	555
10545	淮安区	西城花园小区一期1#开关站1#配电变压器	10	800	462
10546	淮安区	西城花园小区一期1#开关站2#配电变压器	10	800	433
10547	淮安区	西城花园小区一期1#开关站4#配电变压器	10	800	466
10548	淮安区	西城花园小区一期1#开关站3#配电变压器	10	800	482
10549	淮安区	PMS_S6250配变（白马湖一队前东）	10	200	58
10550	淮安区	113306配变（流均马西村西）	10	200	19
10551	淮安区	T6507配变（马甸富民佳苑2#干变）	10	800	531
10552	淮安区	PMS_S4596配变（白马湖十八队后）	10	200	59
10553	淮安区	马王庙公变2#	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10554	淮安区	PMS_Y81176配变（施河红庄二组）	10	400	176
10555	淮安区	116167配变（席桥原种场北）	10	400	217
10556	淮安区	PMS_Y9698配变（施河成灌三组）	10	400	188
10557	淮安区	116151配变（平东社区2号配电房5号变）	10	800	482
10558	淮安区	建淮水岸新城18号配电变压器	10	800	423
10559	淮安区	金厦学府12#变	10	800	495
10560	淮安区	114288配变（流均中桥十组）	10	200	77
10561	淮安区	S19305配变（合心二组）	10	200	12
10562	淮安区	PMS_S19304配变（中心十六组）	10	400	225
10563	淮安区	中海九樾1#开关站1#变压器	10	800	555
10564	淮安区	云河湾9#配电变压器	10	630	343
10565	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所9号变压器	10	630	303
10566	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房5号配电变	10	800	498
10567	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房6号配电变	10	800	454
10568	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房7号配电变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10569	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房8号配电变	10	800	476
10570	淮安区	PMS_111272配变（流均赵舍西）	10	400	138
10571	淮安区	114290配变（流均中桥十一组）	10	200	111
10572	淮安区	PMS_111271配变（流均赵舍东）	10	200	68
10573	淮安区	111280配变（流均沿荡一组）	10	200	74
10574	淮安区	沙口小区1#变压器	10	800	444
10575	淮安区	PMS_易郡龙腾4#配电室15#配电变压器	10	800	316
10576	淮安区	新安小学	10	500	269
10577	淮安区	PMS_淮城清华苑3#箱变	10	630	327
10578	淮安区	PMS_淮城清华苑2#箱变	10	630	299
10579	淮安区	站前新村北12#配变	10	800	552
10580	淮安区	11465配变（平桥社区1号开关站2号变）	10	800	444
10581	淮安区	车桥变电所配变	10	500	299
10582	淮安区	118269配变（流均都南三组）	10	400	190
10583	淮安区	云河湾5号变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10584	淮安区	韩信路公变	10	400	155
10585	淮安区	淮城清华苑4#箱变	10	800	378
10586	淮安区	淮城清华苑5#箱变	10	800	393
10587	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期1-1号配电房5号配	10	800	395
10588	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期1-1号配电房6号配	10	800	336
10589	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站10号配电	10	800	328
10590	淮安区	佳和名苑1-2号配电房9号变压器	10	1000	695
10591	淮安区	118277配变（流均南河九组）	10	200	129
10592	淮安区	119291配变（流均永兴三组）	10	200	57
10593	淮安区	119292配变（流均润口四组）	10	200	88
10594	淮安区	PMS_113303配变（流均马东十组）	10	200	47
10595	淮安区	PMS_S6251配变（白马湖一队前西）	10	200	100
10596	淮安区	119282配变（流均永兴十四组）	10	200	19
10597	淮安区	PMS_S6227配变（白马湖邵集后2#）	10	200	91
10598	淮安区	PMS_S19302配变（流均赵铺十组）	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10599	淮安区	PMS_S4663配变（白马湖十七队）	10	200	116
10600	淮安区	D74233配变（上河变电所）	10	400	192
10601	淮安区	PMS_淮城书香门第1#箱变01#变	10	400	142
10602	淮安区	PMS_淮城清华苑7#箱变	10	630	326
10603	淮安区	PMS_淮城书香门第1#箱变02#变	10	400	156
10604	淮安区	PMS_淮城书香门第2#箱变01#变	10	400	146
10605	淮安区	PMS_淮城书香门第3#箱变01#变	10	630	340
10606	淮安区	PMS_淮城书香门第3#箱变02#变	10	630	309
10607	淮安区	PMS_淮城书香门第4#箱变01#变	10	630	201
10608	淮安区	PMS_淮城书香门第4#箱变02#变	10	630	307
10609	淮安区	PMS_淮城清华苑1#箱变	10	630	313
10610	淮安区	PMS_淮城书香门第1#配电所01#干变	10	1000	502
10611	淮安区	PMS_淮城书香门第1#配电所02#干变	10	1000	459
10612	淮安区	PMS_Y6179配变（施河七河一组）	10	200	78
10613	淮安区	119283配变（流均头桥七组）	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10614	淮安区	118270配变（流均都南六组）	10	200	63
10615	淮安区	PMS_淮城清华苑6#箱变	10	630	301
10616	淮安区	PMS_S6225配变（白马湖邵集后）	10	200	109
10617	淮安区	学府壹号商业中心2号变	10	800	551
10618	淮安区	PMS_11683配变（南闸周马大队）	10	400	138
10619	淮安区	尚品苑1#变压器	10	800	429
10620	淮安区	D7316配变（马甸富民佳苑11#干变）	10	800	474
10621	淮安区	Y75248配变（施河太平路1号）	10	400	190
10622	淮安区	金厦学府13#变	10	800	344
10623	淮安区	楚州府1#开关站3#变压器	10	800	512
10624	淮安区	12218箱变（博里王庄社区1号）	10	500	129
10625	淮安区	112181配变（马甸李庄）	10	400	209
10626	淮安区	116121配变（南闸东闸口）	10	200	129
10627	淮安区	堂子巷西公变	10	400	277
10628	淮安区	11134配变（博里陶舍西）	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10629	淮安区	PMS_Q8193配变（南闸泾于大队）	10	400	203
10630	淮安区	PMS_Q81204配变（南闸泾河杨庄）	10	400	226
10631	淮安区	周恩来故居停车场公变	10	630	402
10632	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房16号变压器	10	630	307
10633	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所12号变压器	10	630	382
10634	淮安区	112189配变（马甸三庄）	10	400	241
10635	淮安区	PMS_Q80120配变（南闸姚庄七队）	10	400	238
10636	淮安区	杜康花苑2#配电房5#变压器	10	800	453
10637	淮安区	御景城南区4号配电房18号变压器	10	800	0
10638	淮安区	PMS_易郡龙腾4#配电室16#配电变压器	10	800	434
10639	淮安区	PMS_S19300配变（中心郝庄）	10	400	228
10640	淮安区	113301配变（流均徐庄）	10	200	48
10641	淮安区	118274配变（流均沿河一组）	10	200	55
10642	淮安区	PMS_S55165配变（白马湖二渔场北中）	10	200	124
10643	淮安区	113249配变（复兴镇镇区北）	10	250	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10644	淮安区	C22296配变（康居雅苑一期2号变）	10	630	373
10645	淮安区	PMS_117124配变（苏嘴一心一组）	10	400	128
10646	淮安区	116165配变（苏嘴小堆教会）	10	400	212
10647	淮安区	112116配变（马甸靖庄）	10	400	237
10648	淮安区	S85163配变（苏嘴老吉七组）	10	400	243
10649	淮安区	PMS_Y95121配变（平桥同兴黄庄）	10	400	249
10650	淮安区	PMS_Y95241配变（平桥竹园大尹）	10	400	248
10651	淮安区	111118配变（马甸黄楼北）	10	400	254
10652	淮安区	Q41264季桥镇区西二	10	400	94
10653	淮安区	118276配变（流均水产市场东）	10	200	0
10654	淮安区	119285配变（流均严百四组）	10	200	59
10655	淮安区	翰林府1-2号配电室6号变压器	10	800	396
10656	淮安区	诚品小区14号变压器	10	800	468
10657	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室8#变压器	10	1000	636
10658	淮安区	建淮水岸新城20号配电变压器	10	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10659	淮安区	S85122配变（苏嘴大徐二组）	10	400	47
10660	淮安区	111315配变（流均渡假村3#）	10	400	150
10661	淮安区	PMS_御庭园二期2#配电所3#配电变压器	10	800	400
10662	淮安区	PMS_御庭园二期2#配电所4#配电变压器	10	800	420
10663	淮安区	119309配变（流均头桥十五组）	10	200	97
10664	淮安区	PMS_113299配变（流均十三组）	10	400	162
10665	淮安区	PMS_S6239配变（白马湖四队北）	10	200	49
10666	淮安区	PMS_T32213配变（马甸吴庄）	10	400	189
10667	淮安区	111128配变（马甸合兴）	10	400	228
10668	淮安区	金厦学府4#变	10	800	442
10669	淮安区	11103配变（马甸康馨小区1）	10	630	459
10670	淮安区	114168配变（马甸胥马庄）	10	400	169
10671	淮安区	Q80233配变（南闸黄埔童庄南）	10	200	129
10672	淮安区	席桥高铁庄园3#干变	10	800	388
10673	淮安区	PMS_S6301配变（白马湖十三队苗圃）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10674	淮安区	113218配变（三堡严庄四组）	10	200	160
10675	淮安区	Y94212配变（平桥王兴宋东）	10	400	227
10676	淮安区	PMS_T3251配变（马甸王大）	10	400	172
10677	淮安区	PMS_116188配变（平桥沈庄崔庄）	10	400	171
10678	淮安区	11178配变（马甸黄楼）	10	400	174
10679	淮安区	112203配变（马甸茆庄）	10	400	210
10680	淮安区	PMS_114140配变（马甸戴庄小区中）	10	400	195
10681	淮安区	PMS_S6238配变（白马湖五队后西）	10	200	54
10682	淮安区	D73106配变（马甸胡庄）	10	400	194
10683	淮安区	PMS_T3257配变（马甸堆边）	10	400	215
10684	淮安区	PMS_11691配变（平桥杨柳许庄）	10	400	252
10685	淮安区	114145配变（马甸前进）	10	400	246
10686	淮安区	PMS_114137配变（马甸农民街西）	10	400	124
10687	淮安区	11482配变（马甸范西）	10	400	260
10688	淮安区	文锦城4期14#配变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10689	淮安区	PMS_112225配变（马甸铁岳）	10	400	161
10690	淮安区	PMS_116166配变（平桥二组北）	10	400	193
10691	淮安区	PMS_Y74221配变（泾口下舍五组）	10	400	223
10692	淮安区	T65148配变（马甸蔡小）	10	200	117
10693	淮安区	T65156配变（马甸靖东南）	10	200	29
10694	淮安区	PMS_117124配变（上河前杨兴庄）	10	400	253
10695	淮安区	PMS_117175配变（上河张庄贡老北）	10	400	272
10696	淮安区	11783配变（上河谭庄村部）	10	200	99
10697	淮安区	PMS_116141配变（平桥所变2号）	10	400	162
10698	淮安区	116170配变（平桥人民商场1）	10	400	0
10699	淮安区	PMS_Y94227配变（平桥张庙街北南）	10	400	177
10700	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	0
10701	淮安区	117162配变（苏嘴超市）	10	400	52
10702	淮安区	116233配变（苏嘴北季三组东）	10	200	63
10703	淮安区	Y75246配变（施河兽医站配变）	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10704	淮安区	PMS_T21234配变（苏嘴龚营六组东）	10	400	248
10705	淮安区	Y74219配变（泾口东宥五组）	10	400	232
10706	淮安区	Y96109配变（施河鲁赵四组）	10	200	109
10707	淮安区	112129配变（马甸大于南）	10	400	255
10708	淮安区	PMS_117173配变（上河申大管庄）	10	400	247
10709	淮安区	PMS_117174配变（上河申大毕庄）	10	400	280
10710	淮安区	PMS_Y9552配变（平桥大任小孔）	10	400	190
10711	淮安区	Y9474配变（平桥同兴后阮）	10	400	221
10712	淮安区	PMS_114228配变（平桥十洞马兴）	10	400	220
10713	淮安区	PMS_112112配变（复兴大市场西）	10	400	150
10714	淮安区	PMS_112120配变（复兴马南东）	10	400	167
10715	淮安区	PMS_Y74220配变（泾口东宥二组）	10	200	103
10716	淮安区	Z0385配变（溪河土楼东）	10	400	108
10717	淮安区	闸口安置小区	10	400	152
10718	淮安区	PMS_U0224配变（张巷十五组）	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10719	淮安区	PMS_U0229配变(张巷沈庄)	10	400	68
10720	淮安区	118192配变(华信东)	10	400	26
10721	淮安区	U1416配变(蒋南村部)	10	400	120
10722	淮安区	T6659配变（建淮砖桥村部）	10	200	91
10723	淮安区	T6610配变（建淮侯靖村部）	10	200	75
10724	淮安区	T36154配变（建淮许王丁东）	10	400	74
10725	淮安区	T36156配变（建淮许王葛庄）	10	400	98
10726	淮安区	PMS_11232配变（博里鲍庄十三组）	10	400	184
10727	淮安区	PMS_S81125配变（季桥小湾中）	10	400	264
10728	淮安区	PMS_S91129配变（季桥大湾西）	10	400	131
10729	淮安区	PMS_Q4256配变（季桥前周北）	10	400	86
10730	淮安区	PMS_T10136配变（钦工供电所西）	10	400	135
10731	淮安区	PMS_T10142配变（钦工老街心）	10	400	103
10732	淮安区	PMS_T10126配变（钦工小学）	10	400	160
10733	淮安区	PMS_11487配变（钦工后谷一组）	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10734	淮安区	S43122配变（林集腾码西）	10	400	124
10735	淮安区	PMS_11351配变（林集后管圩南）	10	200	91
10736	淮安区	PMS_113171配变（林集袁庄西南）	10	200	53
10737	淮安区	11389配变（林集联盟南）	10	200	71
10738	淮安区	S19230配变（溪南九组）	10	200	85
10739	淮安区	113236配变（流均马西新庄）	10	100	8
10740	淮安区	PMS_S1984配变（条龙条南）	10	400	150
10741	淮安区	S19317配变（流均十七组）	10	200	66
10742	淮安区	118226配变（流均黄荡市场）	10	200	50
10743	淮安区	PMS_C03239配变（宝林新庄西）	10	400	148
10744	淮安区	PMS_S53251配变（范集新张四组2#变）	10	400	142
10745	淮安区	PMS_Q8068配变（南闸林南孙庄）	10	400	220
10746	淮安区	PMS_116170配变（南闸南闸赵庄）	10	400	128
10747	淮安区	PMS_116203配变（南闸南闸赵庄东）	10	200	26
10748	淮安区	116141配变（南闸周马一组）	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10749	淮安区	PMS_Q8195配变（南闸朱庄合心）	10	400	231
10750	淮安区	PMS_117230配变（苏嘴张园）	10	200	81
10751	淮安区	114212配变（泾口姚河十组南）	10	200	51
10752	淮安区	114194配变（泾口桥头十一组）	10	400	119
10753	淮安区	114129配变（泾口刘六二组）	10	200	103
10754	淮安区	PMS_114231配变（平桥十洞大东）	10	160	36
10755	淮安区	PMS_建淮城南一号1号配电变压器	10	630	269
10756	淮安区	PMS_11202配变（博里郝舍五组）	10	400	240
10757	淮安区	PMS_S53257配变（范集周王十组）	10	200	101
10758	淮安区	111406配变（车桥便民中心）	10	400	0
10759	淮安区	PMS_11331配变（复兴镇区桥西）	10	400	56
10760	淮安区	s2152配变（复兴二组）	10	400	185
10761	淮安区	PMS_S2153配变（复兴五组）	10	400	186
10762	淮安区	S71161配变大陶村（三堡大陶小区）	10	400	259
10763	淮安区	S71235配变大陶村（三堡大陶二组西）	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10764	淮安区	S71233配变陶庄村 （三堡陶庄一组）	10	400	238
10765	淮安区	112154配变（顺河何 桥集市）	10	160	9
10766	淮安区	S71130配变周湾村 （三堡周湾东南）	10	160	76
10767	淮安区	PMS_Y7641配变(施河 朱尖二组)	10	200	75
10768	淮安区	PMS_11456配变（平桥 复兴巷）	10	400	144
10769	淮安区	PMS_114200配变(泾口 欧业二组)	10	400	233
10770	淮安区	121195配变（泾口官 渡村部）	10	100	0
10771	淮安区	121196配变（泾口官 渡六组）	10	400	222
10772	淮安区	115185配变(仇桥中)	10	400	203
10773	淮安区	PMS_Y73198配变（泾 口花尖七组）	10	400	237
10774	淮安区	PMS_Y73199配变（泾 口高舍十组）	10	400	227
10775	淮安区	Z0369配变（溪河土楼 十一组）	10	200	100
10776	淮安区	PMS_111238配变（仇 桥长沙北）	10	400	237
10777	淮安区	D7487配变(上河丁舍 翟庄)	10	400	254
10778	淮安区	D86180配变（上河高 北葛庄）	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10779	淮安区	D6496配变（上河徐甸村部）	10	400	132
10780	淮安区	PMS_U0466配变（炮刘九组西）	10	400	154
10781	淮安区	PMS_U0469配变（炮刘十四组）	10	400	242
10782	淮安区	U0559配变（黄土四组北）	10	400	150
10783	淮安区	11590配变（顺河大蒋十一组）	10	200	26
10784	淮安区	111208配变（马甸汪庄东）	10	100	55
10785	淮安区	PMS_114202配变（泾口锦绣路东）	10	200	34
10786	淮安区	11366配变（博里吴舍五组）	10	200	42
10787	淮安区	PMS_11365配变（博里吴舍一组）	10	400	212
10788	淮安区	11364配变（博里史荡八组）	10	200	106
10789	淮安区	PMS_111234配变（仇桥贺坝六组）	10	400	89
10790	淮安区	PMS_11201配变（博里郝舍二组）	10	200	76
10791	淮安区	11101配变（博里陶舍一组）	10	400	192
10792	淮安区	111218配变（马甸苗舍南）	10	200	87
10793	淮安区	PMS_U0470配变（炮刘十组）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10794	淮安区	U12177配变（花庄二组桥）	10	400	0
10795	淮安区	PMS_U12172配变（花庄村部南）	10	400	0
10796	淮安区	U12174配变（花庄二组堆）	10	400	0
10797	淮安区	U12161配变（汤朱村部）	10	400	0
10798	淮安区	U12163配变（汤朱入海道）	10	200	0
10799	淮安区	U12155配变（汤朱九组西）	10	400	0
10800	淮安区	PMS_12104配变（淮城螺蛳范庄）	10	400	1
10801	淮安区	118222配变（流均都梁南）	10	125	0
10802	淮安区	118239配变（流均北河四组）	10	200	40
10803	淮安区	118225配变（流均北河八组）	10	160	29
10804	淮安区	PMS_111240配变（流均二组）	10	250	26
10805	淮安区	118223配变（流均沿东一组）	10	400	249
10806	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	0
10807	淮安区	112135配变（顺河丁姚二组北）	10	200	23
10808	淮安区	PMS_112128配变（顺河丁姚小区）	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10809	淮安区	PMS_城东东方康桥2# 配电所1#主变	10	1000	557
10810	淮安区	PMS_城东东方康桥2# 配电所2#主变	10	1000	588
10811	淮安区	PMS_锦绣山阳2期2#配 电房7#变	10	800	162
10812	淮安区	PMS_锦绣山阳2期3#配 电房9#变	10	630	196
10813	淮安区	PMS_锦绣山阳2期4#配 电房11#变	10	630	220
10814	淮安区	PMS_锦绣山阳2期4#配 电房12#变	10	630	421
10815	淮安区	PMS_中央府邸开关站 1#变	10	800	446
10816	淮安区	PMS_中央府邸开关站 2#变	10	800	469
10817	淮安区	111252配变（宋集园 艺二队东）	10	80	22
10818	淮安区	112253配变（宋集桥 头菜场西）	10	400	112
10819	淮安区	PMS_Q70213配变（宋 集大董小南庄）	10	400	208
10820	淮安区	118224配变（流均沿 东五组）	10	100	0
10821	淮安区	114229配变（流均中 桥黄舍）	10	200	103
10822	淮安区	119155配变（流均头 桥九组）	10	100	5
10823	淮安区	119241配变（流均头 桥南行）	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10824	淮安区	PMS_114228配变（流均前哨小学）	10	400	226
10825	淮安区	113148配变（流均七组）	10	250	0
10826	淮安区	PMS_S19235配变（合心十六组）	10	200	46
10827	淮安区	S19234配变（合心十三组）	10	100	0
10828	淮安区	PMS_S1977配变（中心桥西）	10	400	180
10829	淮安区	PMS_玖珑湾9#变压器	10	800	355
10830	淮安区	PMS_玖珑湾10#变压器	10	800	445
10831	淮安区	PMS_玖珑湾11#变压器	10	800	396
10832	淮安区	PMS_玖珑湾12#变压器	10	800	468
10833	淮安区	PMS_玖珑湾13#变压器	10	800	392
10834	淮安区	PMS_玖珑湾14#变压器	10	800	390
10835	淮安区	PMS_亚特蓝郡1#变压器	10	800	182
10836	淮安区	PMS_玖珑湾15#变压器	10	800	404
10837	淮安区	PMS_玖珑湾16#变压器	10	800	370
10838	淮安区	亚特蓝郡2#变压器	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10839	淮安区	PMS_中央府邸开关站 3#变	10	800	391
10840	淮安区	PMS_中央府邸开关站 4#变	10	800	464
10841	淮安区	PMS_中央府邸1#配电 所5#变	10	630	291
10842	淮安区	中央府邸1#配电所6# 变	10	630	309
10843	淮安区	PMS_中央府邸1#配电 所7#变	10	630	226
10844	淮安区	中央府邸1#配电所8# 变	10	630	291
10845	淮安区	PMS_中央府邸2#配电 所9#变	10	630	335
10846	淮安区	中央府邸2#配电所10# 变	10	630	360
10847	淮安区	PMS_中央府邸2#配电 所11#变	10	630	241
10848	淮安区	中央府邸2#配电所12# 变	10	630	333
10849	淮安区	113229配变（仇桥工 业园区2）	10	315	178
10850	淮安区	PMS_114230配变（仇 桥高桥渠西）	10	200	61
10851	淮安区	PMS_U0226配变（张巷 村部）	10	400	146
10852	淮安区	PMS_12327配变（博里 杨里一组）	10	400	118
10853	淮安区	PMS_12323配变（博里 杨里六组）	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10854	淮安区	PMS_12217配变（博里杨里十一组）	10	400	212
10855	淮安区	PMS_12205配变（博里扁担城七组）	10	400	170
10856	淮安区	12102配变（淮城城郊骆庄）	10	400	0
10857	淮安区	PMS_12103配变（淮城城郊李庄）	10	400	179
10858	淮安区	Y9575配变（平桥同兴葛老）	10	400	219
10859	淮安区	C12240配变（育才路）	10	400	155
10860	淮安区	Z0448配变（溪河二街菜场）	10	400	77
10861	淮安区	PMS_11479配变（平桥平南）	10	400	207
10862	淮安区	PMS_116100配变（平桥东风马庄）	10	400	212
10863	淮安区	11693配变（平桥沈庄村部）	10	400	198
10864	淮安区	PMS_116175配变（平桥李前王林）	10	400	240
10865	淮安区	PMS_夹城菜场公变	10	400	72
10866	淮安区	PMS_燃料公司2#公变	10	400	82
10867	淮安区	文楼北公变	10	400	27
10868	淮安区	PMS_U12149配变（南窑九组南）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10869	淮安区	112219配变（马甸渠西）	10	400	279
10870	淮安区	112220配变（马甸徐庄西）	10	100	36
10871	淮安区	U12158配变（南窑十三组南）	10	200	0
10872	淮安区	116232配变（平桥沈庄北桥）	10	400	179
10873	淮安区	PMS_Y83214配变（施河顾王一组变）	10	400	155
10874	淮安区	PMS_Y83213配变（施河顾王四组）	10	400	223
10875	淮安区	PMS_Y84158配变（施河世纪大道中北）	10	400	140
10876	淮安区	PMS_Y75259配变（施河执法大队）	10	400	86
10877	淮安区	Y83180配变（施河施河一组）	10	400	216
10878	淮安区	PMS_Y83222配变（施河大施河九组）	10	400	245
10879	淮安区	PMS_Y96117配变（施河鲁赵十六组）	10	400	234
10880	淮安区	Y8190配变（施河瓦屋金星）	10	200	141
10881	淮安区	PMS_Y6159配变（施河于王六组）	10	400	214
10882	淮安区	PMS_Y6147配变（施河邓舍五组）	10	400	158
10883	淮安区	11247配变（复兴渔滨八组）	10	160	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10884	淮安区	PMS_131110配变（侯巷经十路）	10	400	233
10885	淮安区	PMS_U0473配变（炮刘四组西）	10	400	175
10886	淮安区	PMS_如意里2#配电所9#变	10	1000	513
10887	淮安区	PMS_如意里2#配电所10#变	10	1000	594
10888	淮安区	PMS_区政府宿舍公变	10	400	209
10889	淮安区	公安局宿舍新公变	10	400	0
10890	淮安区	12113配变（兴桥市场公变）	10	400	111
10891	淮安区	C23231配变（丁曹金庄）	10	200	102
10892	淮安区	C07233配变（周庄罗庄）	10	100	21
10893	淮安区	C08241配变（周庄杨西）	10	100	39
10894	淮安区	C04242配变（祁兴村部）	10	200	112
10895	淮安区	PMS_C03238配变（石塘老庄）	10	400	153
10896	淮安区	PMS_C07243配变（彭田新庄）	10	400	163
10897	淮安区	PMS_C03237配变（石塘路东）	10	400	195
10898	淮安区	11641配变（张巷大闸）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10899	淮安区	PMS_113243配变（三堡星阳八组）	10	200	88
10900	淮安区	PMS_117238配变（苏嘴四组东）	10	400	180
10901	淮安区	117239配变（苏嘴一心五组北）	10	400	212
10902	淮安区	12299配变（淮城河北十五组）	10	400	18
10903	淮安区	PMS_11140配变（博里滨南九组西）	10	200	58
10904	淮安区	PMS_Q4349配变（刘伶周四饭店）	10	400	210
10905	淮安区	111211配变（马甸骆庄南）	10	100	21
10906	淮安区	S9430配变（顺河时廖五组）	10	200	64
10907	淮安区	S9462配变（顺河李郁三组）	10	200	99
10908	淮安区	PMS_11284配变（复兴裴联九组）	10	200	78
10909	淮安区	S2185配变（复兴大李八组南）	10	100	16
10910	淮安区	PMS_S83241配变（顺河双灯南）	10	200	52
10911	淮安区	PMS_113185配变（茭陵东高三组）	10	200	74
10912	淮安区	PMS_如意里2#配电所11#变	10	1000	598
10913	淮安区	PMS_如意里2#配电所12#变	10	1000	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10914	淮安区	11403配变（博里王庄二组）	10	400	48
10915	淮安区	S85240配变（苏嘴汤庄村南）	10	400	212
10916	淮安区	116144配变（平桥教师公寓.）	10	400	133
10917	淮安区	11677配变（平桥平北）	10	250	147
10918	淮安区	PMS_116169配变（平桥东风良庄）	10	400	212
10919	淮安区	T42246配变鲁圩村（三堡鲁圩东）	10	400	253
10920	淮安区	PMS_11460配变（博里博东九组北）	10	400	187
10921	淮安区	112210配变（马甸郭大）	10	400	207
10922	淮安区	建淮安置小区1号配电房1号变	10	800	469
10923	淮安区	建淮安置小区1号配电房2号变	10	800	358
10924	淮安区	建淮安置小区2号配电所3号变	10	800	440
10925	淮安区	建淮安置小区2号配电所4号变	10	800	447
10926	淮安区	PMS_康乐西弄	10	400	77
10927	淮安区	PMS_S56105配变（范集南武桥头）	10	400	244
10928	淮安区	PMS_漕运菜场箱变主变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10929	淮安区	小鱼市口东	10	400	180
10930	淮安区	PMS_11687配变（平桥杨柳金庄）	10	400	224
10931	淮安区	PMS_116133配变（平桥李前村部）	10	400	172
10932	淮安区	PMS_Y95224配变（平桥查庄许庄）	10	200	59
10933	淮安区	112223配变（马甸陈庄东）	10	100	56
10934	淮安区	PMS_Y94112配变（平桥大方林庄.）	10	400	236
10935	淮安区	PMS_Y94234配变（平桥查庄曹舍）	10	400	176
10936	淮安区	PMS_Y95158配变（平桥竹园小徐）	10	400	206
10937	淮安区	PMS_Y95119配变（平桥同兴村部.）	10	400	209
10938	淮安区	PMS_Y95237配变（平桥同兴同兴）	10	200	38
10939	淮安区	Y94233配变（平桥张庙大徐）	10	100	0
10940	淮安区	Y94156配变（平桥上圩张桥）	10	200	80
10941	淮安区	PMS_Y95163配变（平桥五湾黄西.）	10	400	180
10942	淮安区	PMS_Y94111配变（平桥大方卢湾）	10	400	176
10943	淮安区	PMS_114135配变（平桥十洞周庄）	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10944	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	0
10945	淮安区	PMS_S83230配变（顺河何桥十组）	10	200	66
10946	淮安区	T21237配变（苏嘴健仪三组）	10	400	197
10947	淮安区	PMS_荷湖新城3#配电所13#变	10	630	306
10948	淮安区	PMS_荷湖新城3#配电所14#变	10	630	360
10949	淮安区	PMS_荷湖新城3#配电所15#变	10	630	13
10950	淮安区	PMS_荷湖新城3#配电所16#变	10	630	299
10951	淮安区	PMS_荷湖新城4#配电所11#变	10	630	96
10952	淮安区	PMS_荷湖新城5#配电所8#变	10	800	98
10953	淮安区	PMS_荷湖新城5#配电所10#变	10	800	0
10954	淮安区	PMS_T22213配变（顺河农贸市场）	10	400	74
10955	淮安区	PMS_117102配变（席桥丁朱村中）	10	200	73
10956	淮安区	移民小区7区公配	10	400	0
10957	淮安区	PMS_城东淮上人家1#配电所2#主变	10	1000	93
10958	淮安区	PMS_城东淮上人家1#配电所3#主变	10	1000	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10959	淮安区	PMS_Q50256配变（宋集陈刘五组）	10	400	194
10960	淮安区	112255配变(宋集桥头新村2#变)	10	400	142
10961	淮安区	Y73218配变（泾口高舍八组）	10	400	230
10962	淮安区	PMS_114239配变（仇桥北涧路北）	10	400	168
10963	淮安区	114241配变（仇桥南庄北）	10	400	254
10964	淮安区	PMS_112242配变（仇桥姜侍六组）	10	400	168
10965	淮安区	111243配变（仇桥长沙组）	10	200	85
10966	淮安区	115246配变（仇桥南徐新庄）	10	400	283
10967	淮安区	113249配变（仇桥三门七组）	10	400	112
10968	淮安区	111245配变（仇桥三里十二组）	10	400	249
10969	淮安区	116139配变（苏嘴供电所）	10	400	177
10970	淮安区	115398配变（车桥三庄一组）	10	200	72
10971	淮安区	117400配变（车桥陈河九组）	10	200	0
10972	淮安区	112237配变（车桥卢滩一组）	10	400	249
10973	淮安区	PMS_112381配变（车桥车北三组）	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10974	淮安区	PMS_117233配变（车桥北居民中巷）	10	400	0
10975	淮安区	118407配变（车桥范六潘舍）	10	200	74
10976	淮安区	PMS_电大路东配变	10	400	54
10977	淮安区	T6609配变（建淮鹅钱前魏）	10	160	80
10978	淮安区	PMS_113195配变（茭陵高荡七组）	10	200	66
10979	淮安区	113196配变（茭陵高荡村部）	10	400	95
10980	淮安区	D64176配变（上河徐甸东里）	10	400	272
10981	淮安区	D64121配变（上河徐甸赵庄）	10	200	116
10982	淮安区	T54238配变韩码村（三堡韩码一组）	10	100	2
10983	淮安区	113108配变（溪河单洼付后）	10	400	198
10984	淮安区	PMS_114226配变（马甸后庄）	10	160	29
10985	淮安区	113235配变（复兴垂钓中心）	10	200	43
10986	淮安区	Y84152配变（施河人民路东配变）	10	400	0
10987	淮安区	PMS_T21235配变（苏嘴龚营三组北）	10	400	250
10988	淮安区	PMS_116236配变（苏嘴健仪村东）	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10989	淮安区	115399配变(车桥吕舍十组)	10	200	90
10990	淮安区	T32215配变(马甸裕民小区1栋)	10	400	229
10991	淮安区	PMS_T32216配变（马甸裕民小区2栋）	10	400	182
10992	淮安区	12214配变（博里十一组）	10	400	189
10993	淮安区	Y94124配变（平桥孟集后薛）	10	400	117
10994	淮安区	Z1627配变（溪河经堂四组）	10	400	210
10995	淮安区	PMS_Q70249配变（宋集土城水厂）	10	400	157
10996	淮安区	PMS_Q61246配变（宋集尹庄五组）	10	400	166
10997	淮安区	PMS_城东淮上人家3#箱变2#主变	10	400	150
10998	淮安区	城东淮上人家2#箱变2#主变	10	630	296
10999	淮安区	PMS_城东淮上人家1#箱变2#主变	10	500	238
11000	淮安区	111221配变（马甸葛庄南）	10	400	146
11001	淮安区	114235配变（仇桥高桥新西）	10	100	22
11002	淮安区	PMS_114222配变（马甸巧庄）	10	200	46
11003	淮安区	S71220配变咸庄村（三堡咸庄东）	10	100	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11004	淮安区	T42242配变瓦庄村 （三堡瓦庄九组）	10	200	0
11005	淮安区	PMS_116230配变（南 居居点二巷）	10	400	218
11006	淮安区	太清观街南公变	10	315	0
11007	淮安区	二院宿舍公变	10	400	116
11008	淮安区	PMS_涧河公变	10	400	103
11009	淮安区	美食街北2#公变	10	400	0
11010	淮安区	PMS_珠市街公变	10	400	48
11011	淮安区	PMS_堂子巷公变	10	400	267
11012	淮安区	PMS_县西街公变	10	400	4
11013	淮安区	闸口泵站公变	10	200	61
11014	淮安区	PMS_胯下北街公变	10	400	195
11015	淮安区	电大路公变	10	400	113
11016	淮安区	PMS_交通南路公变	10	400	0
11017	淮安区	区委公变	10	400	76
11018	淮安区	PMS_水泥制品厂公变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11019	淮安区	PMS_南门工行公变	10	400	115
11020	淮安区	Q50245配变（宋集高巷一组）	10	200	45
11021	淮安区	PMS_Q50250配变（宋集园艺四队北）	10	400	107
11022	淮安区	111221配变（流均沿荡小学）	10	400	112
11023	淮安区	T65217配变（马甸小七北）	10	400	132
11024	淮安区	Z0447配变（溪河三官二组）	10	400	124
11025	淮安区	Z1628配变（溪河经堂王桥）	10	400	234
11026	淮安区	PMS_11233配变（博里岗南一组）	10	250	84
11027	淮安区	S53052配变（范集郭桥二组）	10	200	72
11028	淮安区	S21238配变（复兴大李九组）	10	400	225
11029	淮安区	PMS_城东淮上人家2#配电所1#主变	10	1000	501
11030	淮安区	PMS_116235配变（平桥杨柳张庄）	10	400	262
11031	淮安区	PMS_117405配变（车桥车西11组）	10	400	0
11032	淮安区	11139配变（博里滨南三组）	10	400	153
11033	淮安区	PMS_纸箱厂公变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11034	淮安区	开发巷公变	10	400	62
11035	淮安区	PMS_张塘东公变	10	400	100
11036	淮安区	韩桥公变	10	400	7
11037	淮安区	PMS_马王庙公变	10	400	120
11038	淮安区	PMS_部队菌肥厂公变	10	400	0
11039	淮安区	PMS_打箔巷公变	10	400	40
11040	淮安区	PMS_燃料公司公变	10	400	46
11041	淮安区	PMS_物资城公变	10	400	146
11042	淮安区	PMS_天主堂巷公变	10	400	22
11043	淮安区	PMS_友谊路公变	10	400	58
11044	淮安区	PMS_东岳公变	10	400	117
11045	淮安区	PMS_岳庙东街公变	10	400	87
11046	淮安区	PMS_文府路公变	10	400	158
11047	淮安区	PMS_文府新村公变	10	400	32
11048	淮安区	PMS_兽医站公变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11049	淮安区	PMS_安居工程公变	10	400	111
11050	淮安区	PMS_竹巷街1#公变	10	400	90
11051	淮安区	C07236配变（周庄胡庄）	10	200	0
11052	淮安区	115115配变（上河镇直西）	10	200	63
11053	淮安区	D86179配变（上河高北卞西）	10	400	276
11054	淮安区	D74178配变（上河杨集河南）	10	315	208
11055	淮安区	PMS_S9192配变（季桥潘柳四组）	10	400	197
11056	淮安区	T54241配变沙口村（三堡供电所）	10	200	0
11057	淮安区	PMS_112236配变（仇桥徐黄河北）	10	400	210
11058	淮安区	PMS_112237配变（仇桥前李前进）	10	200	96
11059	淮安区	11457配变（博里人民路东）	10	400	0
11060	淮安区	11458配变（博里紫荆路西）	10	400	0
11061	淮安区	PMS_11459配变（博里紫荆路东）	10	400	149
11062	淮安区	115116配变（顺河双井十组）	10	250	32
11063	淮安区	竹巷街3#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11064	淮安区	12109配变（商业技校公变）	10	400	38
11065	淮安区	12108配变（供销职工学校）	10	400	0
11066	淮安区	12121配变（中医院宿舍）	10	400	69
11067	淮安区	12111配变（闸口薛湾）	10	400	158
11068	淮安区	PMS_南门外公变	10	400	84
11069	淮安区	PMS_教师公寓公变	10	400	56
11070	淮安区	PMS_计生委公变	10	400	0
11071	淮安区	PMS_夹城后街公变	10	400	14
11072	淮安区	PMS_窦娥巷公变	10	400	169
11073	淮安区	PMS_工商局公变	10	400	58
11074	淮安区	PMS_美食街南2#公变	10	400	66
11075	淮安区	PMS_Q80102配变（南闸戴庄大队）	10	400	211
11076	淮安区	PMS_115231配变（仇桥高仇戴庄）	10	400	217
11077	淮安区	112232配变（仇桥金庄河西）	10	400	234
11078	淮安区	PMS_建淮城南一号2号配电变压器	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11079	淮安区	PMS_Y74201配变（泾口严桥八组）	10	400	261
11080	淮安区	PMS_Y75252配变（施河信用社配变）	10	400	17
11081	淮安区	PMS_Y75249配变（施河太平路2号）	10	400	131
11082	淮安区	113197配变（泾口一组）	10	200	59
11083	淮安区	PMS_S53255配变（范集大吴一组）	10	160	63
11084	淮安区	Q70258配变（宋集沿六一组东）	10	100	43
11085	淮安区	PMS_111257配变（宋集青年九组）	10	400	181
11086	淮安区	111254配变（宋集青莲四组）	10	400	178
11087	淮安区	111224配变（马甸东吴北）	10	100	38
11088	淮安区	12120配变（淮城城郊五组东）	10	400	0
11089	淮安区	PMS_11791配变（南闸柏庄总泵）	10	400	162
11090	淮安区	114254配变（仇桥三门一组西）	10	200	65
11091	淮安区	11679配变（南闸中南中南）	10	100	0
11092	淮安区	PMS_河下电影院公变	10	400	123
11093	淮安区	PMS_11770配变（南闸白湖村变）	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11094	淮安区	PMS_谢庄北公变	10	400	181
11095	淮安区	117175配变(南闸白湖陶院西)	10	400	89
11096	淮安区	11661配变（南闸太兴大队）	10	400	136
11097	淮安区	PMS_赵单二组公变	10	400	222
11098	淮安区	PMS_水利局宿舍公变	10	400	121
11099	淮安区	PMS_一品梅路公变	10	400	169
11100	淮安区	Q64204配变（茭陵章集四组北）	10	200	45
11101	淮安区	PMS_11481配变（钦工后程四组）	10	400	153
11102	淮安区	T1096配变（钦工镇东）	10	400	136
11103	淮安区	PMS_11454配变（钦工唐颜四组）	10	400	136
11104	淮安区	PMS_112281配变（车桥光华许庄）	10	400	137
11105	淮安区	111345配变（车桥张彭一组）	10	100	0
11106	淮安区	112280配变（车桥光华前庄）	10	400	254
11107	淮安区	PMS_Q64205配变（茭陵黄庄中周路西）	10	400	190
11108	淮安区	PMS_112418配变（车桥徐场四组西）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11109	淮安区	114227配变(泾口桥头五组)	10	400	181
11110	淮安区	PMS_淮城阳光现代城11#美变	10	200	66
11111	淮安区	镇淮小区1#公变	10	400	159
11112	淮安区	世纪佳苑1#配电房1#公变	10	800	528
11113	淮安区	PMS_淮城阳光现代城12#美变	10	200	67
11114	淮安区	113115配变（钦工横沟六组）	10	200	49
11115	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	19
11116	淮安区	PMS_Q80209配变（南闸太东小学）	10	100	24
11117	淮安区	PMS_11158配变（仇桥贺坝南）	10	200	79
11118	淮安区	11159配变（仇桥贺坝东）	10	200	11
11119	淮安区	PMS_11298配变（仇桥南涧小舍）	10	400	238
11120	淮安区	C22256配变（新华十二组）	10	100	12
11121	淮安区	C22255配变（新华小东）	10	200	105
11122	淮安区	PMS_C22260配变（郭兴东兴）	10	200	104
11123	淮安区	C08246配变（毕圩衡庄）	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11124	淮安区	C08252配变（洼圩孙社）	10	200	89
11125	淮安区	C23264配变（丁曹马庄）	10	160	0
11126	淮安区	PMS_C03261配变（宝林时东）	10	400	180
11127	淮安区	PMS_C03262配变（宝林保林）	10	400	165
11128	淮安区	PMS_紫金花苑2#欧变01公变	10	400	10
11129	淮安区	新城小区2#公变	10	630	344
11130	淮安区	PMS_113102配变（钦工大庞二组）	10	400	133
11131	淮安区	Q80212配变（南闸戴庄新区南）	10	400	147
11132	淮安区	Y83101配变（施河侯庄加油站）	10	400	69
11133	淮安区	PMS_Y96114配变（施河鲁赵赵庄）	10	400	188
11134	淮安区	恒大针织厂	10	400	255
11135	淮安区	PMS_Y7638配变（施河小施三组）	10	400	235
11136	淮安区	PMS_卫巷配变	10	400	255
11137	淮安区	PMS_113183配变（林集袁庄七组）	10	100	31
11138	淮安区	11490配变（流均二桥后王）	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11139	淮安区	D64182配变（上河大后余庄）	10	400	265
11140	淮安区	D64181配变（上河茆桥小东）	10	400	219
11141	淮安区	D64183配变（上河大后张西）	10	400	144
11142	淮安区	D64184配变（上河大后韩庄）	10	400	180
11143	淮安区	D86144配变（上河大姚楼庄）	10	400	226
11144	淮安区	D7488配变（上河丁舍杨庄）	10	400	216
11145	淮安区	S4376配变（林集王码北）	10	400	170
11146	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	0
11147	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	0
11148	淮安区	T43168配变（建淮乡直东）	10	400	77
11149	淮安区	T43171配变（建淮信用社）	10	200	99
11150	淮安区	T43163配变（建淮盖桥老堆口）	10	200	50
11151	淮安区	PMS_康乐新村西公变	10	400	178
11152	淮安区	PMS_环保局宿舍公变	10	400	176
11153	淮安区	PMS_漕运广场7#公变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11154	淮安区	PMS_漕运广场8#公变	10	630	68
11155	淮安区	PMS_城南五金厂公变	10	400	5
11156	淮安区	PMS_穿运三组公变	10	400	141
11157	淮安区	PMS_副食品厂公变	10	400	7
11158	淮安区	PMS_公路站公变	10	400	227
11159	淮安区	河下村公变	10	400	9
11160	淮安区	T3186配变（建淮建新岳桥）	10	400	217
11161	淮安区	PMS_113160配变（钦工紫码五组）	10	400	151
11162	淮安区	PMS_S4679配变（白马湖后朱2#）	10	200	104
11163	淮安区	侯巷六组	10	400	295
11164	淮安区	PMS_世纪佳苑2#配电房1#公变	10	1000	47
11165	淮安区	淮城阳光现代城13#美变	10	250	108
11166	淮安区	PMS_S6247配变（白马湖一渔场前2#）	10	200	116
11167	淮安区	PMS_淮城阳光现代城14#美变	10	400	192
11168	淮安区	镇淮小区2#公变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11169	淮安区	11281配变（仇桥新墩十组）	10	400	234
11170	淮安区	PMS_112186配变（仇桥新墩一组）	10	400	233
11171	淮安区	PMS_112195配变（仇桥新庄三组）	10	200	94
11172	淮安区	111115配变（仇桥三里西）	10	400	261
11173	淮安区	PMS_112162配变（仇桥徐黄新建）	10	200	91
11174	淮安区	112180配变（仇桥医院南）	10	400	63
11175	淮安区	PMS_111147配变（仇桥织代厂）	10	400	202
11176	淮安区	11489配变（仇桥水晶红旗）	10	400	242
11177	淮安区	11493配变（仇桥高桥北）	10	200	41
11178	淮安区	114167配变（仇桥水晶村部）	10	400	208
11179	淮安区	PMS_11466配变（仇桥水晶墩村部）	10	400	143
11180	淮安区	115190配变（仇桥前进中）	10	200	32
11181	淮安区	PMS_Y73178配变（泾口陈桥十五组）	10	400	254
11182	淮安区	11488配变（钦工前谷二组）	10	100	48
11183	淮安区	新城小区3#公变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11184	淮安区	PMS_运东安置小区1#公变	10	630	275
11185	淮安区	运东安置小区2#公变	10	630	186
11186	淮安区	运东安置小区3#箱变	10	630	371
11187	淮安区	新城小区4#公变	10	630	258
11188	淮安区	PMS_运东安置小区4#箱变	10	630	317
11189	淮安区	PMS_运河嘉苑0#公变	10	630	288
11190	淮安区	PMS_运河嘉苑3#公变	10	630	242
11191	淮安区	PMS_运河嘉苑4#公变	10	630	286
11192	淮安区	PMS_运河嘉苑5#公变	10	400	122
11193	淮安区	PMS_运河嘉苑6#公变	10	630	315
11194	淮安区	运河嘉苑7#公变	10	630	239
11195	淮安区	PMS_运河嘉苑8#公变	10	500	180
11196	淮安区	翔宇小区4#公变	10	630	274
11197	淮安区	PMS_114166配变（钦工前谷五组）	10	400	185
11198	淮安区	PMS_114193配变（钦工唐颜三组）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11199	淮安区	富升园小区7#变压器	10	800	582
11200	淮安区	佳和名苑1-3号配电房 11号配电变压器	10	1000	551
11201	淮安区	PMS_锦绣路南2#配变	10	630	395
11202	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配 电室6#变	10	800	321
11203	淮安区	河下东牌坊	10	630	0
11204	淮安区	新城市广场3号开关站 3号变压器	10	800	419
11205	淮安区	PMS_Y6148配变（施河 邓舍村部）	10	400	200
11206	淮安区	PMS_114108配变（钦 工马堡六组）	10	400	185
11207	淮安区	PMS_Y7634配变（施河 朱河二组）	10	400	145
11208	淮安区	PMS_112111配变（林 集丁码三组）	10	200	58
11209	淮安区	S43112配变（林集李 庄中）	10	400	147
11210	淮安区	11236配变（席桥丁圩 张庄北）	10	400	218
11211	淮安区	T43164配变（建淮盖 桥新堆口）	10	400	176
11212	淮安区	T43169配变（建淮乡 直西）	10	400	0
11213	淮安区	T43167配变（建淮水 利仓库）	10	160	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11214	淮安区	PMS_T43170配变（建淮乡直中）	10	400	33
11215	淮安区	PMS_T43172配变（建淮鱼场场部）	10	400	151
11216	淮安区	PMS_T43175配变（建淮赵庄）	10	400	109
11217	淮安区	Z1514配变（溪河李庄中）	10	400	31
11218	淮安区	Z1513配变（溪河政府大楼）	10	400	76
11219	淮安区	Z1515配变（溪河邮电路）	10	400	166
11220	淮安区	PMS_T1053配变（钦工供电所北）	10	400	110
11221	淮安区	PMS_Q5164配变（钦工韩庄三组）	10	400	197
11222	淮安区	T36144配变（建淮十里吴庄）	10	400	149
11223	淮安区	PMS_C2135配变（建淮渠南徐杨）	10	400	159
11224	淮安区	PMS_T3176配变（建淮鹅钱村部）	10	200	85
11225	淮安区	T6638配变（建淮十里李庄）	10	200	71
11226	淮安区	PMS_建设局公变	10	400	141
11227	淮安区	PMS_C2163配变（建淮砖桥徐庄）	10	400	240
11228	淮安区	PMS_T43166配变（建淮市区3#变）	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11229	淮安区	T36151配变（建淮孙赵王庄）	10	200	57
11230	淮安区	胯下南街公变	10	315	0
11231	淮安区	T6633配变（建淮渠南西刘）	10	400	143
11232	淮安区	111275配变（流均水产市场西）	10	100	59
11233	淮安区	PMS_四中公变	10	400	29
11234	淮安区	PMS_金莺华庭1#公变	10	800	414
11235	淮安区	PMS_金莺华庭2#公变.	10	800	502
11236	淮安区	PMS_Q41220配变（小岗五组）	10	400	201
11237	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所001	10	800	408
11238	淮安区	PMS_世纪佳苑3#配电房2#公变	10	1000	445
11239	淮安区	世纪佳苑1#公变	10	630	338
11240	淮安区	PMS_淮城阳光现代城15#美变	10	500	33
11241	淮安区	世纪佳苑3#公变	10	630	305
11242	淮安区	世纪佳苑4#公变	10	630	280
11243	淮安区	世纪佳苑5#公变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11244	淮安区	世纪佳苑6#公变	10	630	287
11245	淮安区	PMS_淮城阳光现代城 16#美变	10	630	375
11246	淮安区	世纪佳苑7#公变	10	630	265
11247	淮安区	PMS_御庭园1#开关站 1#配变	10	800	409
11248	淮安区	PMS_御庭园1#开关站 2#配变	10	800	380
11249	淮安区	PMS_御庭园1#开关站 3#配变	10	800	431
11250	淮安区	PMS_御庭园1#开关站 4#配变	10	800	439
11251	淮安区	PMS_御庭园3期3#配电 房15#配变	10	800	420
11252	淮安区	PMS_御庭园3期3#配电 房16#配变	10	800	439
11253	淮安区	PMS_御庭园3期3#配电 房17#配变	10	800	473
11254	淮安区	PMS_御庭园3期3#配电 房18#配变	10	800	443
11255	淮安区	PMS_御庭园3期2#开关 站5#配变	10	800	407
11256	淮安区	PMS_御庭园3期2#开关 站6#配变	10	800	484
11257	淮安区	PMS_御庭园3期2#开关 站7#配变	10	800	465
11258	淮安区	紫金花苑3#公变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11259	淮安区	PMS_漕运小区5#公变	10	800	145
11260	淮安区	PMS_Q51139配变（钦工大赵南）	10	400	136
11261	淮安区	PMS_运河嘉苑1#变	10	630	176
11262	淮安区	PMS_运河嘉苑2#变	10	630	238
11263	淮安区	翔宇小区5#公变	10	630	236
11264	淮安区	翔宇小区2#公变	10	400	161
11265	淮安区	11591配变（车桥吕舍庄园2号变）	10	400	17
11266	淮安区	T36145配变（建淮十里徐庄）	10	200	70
11267	淮安区	T36143配变（建淮十里王庄）	10	200	97
11268	淮安区	S7601配变（范集温馨花园2#）	10	800	534
11269	淮安区	PMS_渔滨人家1#配电房1#变压器	10	800	514
11270	淮安区	PMS_渔滨人家1#配电房2#变压器	10	800	514
11271	淮安区	PMS_渔滨人家1#配电房3#变压器	10	800	387
11272	淮安区	PMS_渔滨人家1#配电房4#变压器	10	800	529
11273	淮安区	PMS_新城市广场5号配电室23号配电变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11274	淮安区	PMS_新城市广场5号配电室24号配电变压器	10	800	307
11275	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站13号配电变压器	10	800	0
11276	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站15号配电变压器	10	800	0
11277	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站16号配电变压器	10	800	473
11278	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站14号配电变压器	10	800	334
11279	淮安区	11274配变（苏嘴政府西）	10	400	27
11280	淮安区	PMS_112159配变（席桥浦马渠东）	10	400	274
11281	淮安区	PMS_玖珑湾17#变压器	10	800	352
11282	淮安区	PMS_玖珑湾18#变压器	10	800	408
11283	淮安区	PMS_玖珑湾19#变压器	10	800	397
11284	淮安区	PMS_玖珑湾20#变压器	10	800	439
11285	淮安区	PMS_亚特蓝郡3#变压器	10	800	403
11286	淮安区	PMS_亚特蓝郡4#变压器	10	800	339
11287	淮安区	113174配变（林集联盟七组）	10	200	95
11288	淮安区	PMS_教师公寓北公变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11289	淮安区	PMS_122197配变（茭陵小茭二组）	10	400	190
11290	淮安区	C08248配变（毕圩沈庄）	10	200	95
11291	淮安区	Q81107配变（南闸泾河大队）	10	400	82
11292	淮安区	PMS_文通巷北公变	10	400	229
11293	淮安区	PMS_文通巷南公变	10	400	192
11294	淮安区	PMS_邮局宿舍公变	10	400	136
11295	淮安区	PMS_115285配变（车桥三庄五组）	10	400	215
11296	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾1#变压器	10	800	416
11297	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所002	10	800	467
11298	淮安区	PMS_盛世豪庭2#配电所1#配变	10	800	221
11299	淮安区	PMS_淮城阳光现代城2#变电所003	10	630	266
11300	淮安区	PMS_盛世豪庭3#配电所1#配变	10	800	338
11301	淮安区	PMS_盛世豪庭3#配电所2#配变	10	800	323
11302	淮安区	116249配变（苏嘴生态）	10	400	196
11303	淮安区	PMS_御庭园3期2#开关站8#配变	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11304	淮安区	PMS_御庭园3期2#配电房11#配变	10	800	425
11305	淮安区	PMS_御庭园3期2#配电房12#配变	10	800	433
11306	淮安区	PMS_御庭园3期2#配电房13#配变	10	800	502
11307	淮安区	PMS_御庭园3期2#配电房14#配变	10	800	490
11308	淮安区	PMS_御庭园3期1#配电房9#配变	10	800	400
11309	淮安区	PMS_御庭园3期1#配电房10#配变	10	800	439
11310	淮安区	PMS_富士花苑1#公变	10	630	275
11311	淮安区	PMS_富士花苑2#公变	10	630	320
11312	淮安区	紫金花苑5#公变	10	630	260
11313	淮安区	PMS_富士花苑3#公变	10	630	265
11314	淮安区	PMS_紫金花苑6#欧变1#公变	10	400	8
11315	淮安区	PMS_富士花苑4#公变	10	630	305
11316	淮安区	PMS_富士花苑5#公变	10	630	367
11317	淮安区	PMS_富士花苑6#公变	10	500	265
11318	淮安区	翔宇小区3#公变	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11319	淮安区	PMS_诚品小区1号配电变压器	10	800	340
11320	淮安区	PMS_翔宇小区12#单变	10	160	75
11321	淮安区	PMS_翔宇小区5-1#单变	10	100	54
11322	淮安区	PMS_翔宇小区13#公变	10	160	80
11323	淮安区	翔宇小区6#公变	10	630	238
11324	淮安区	翔宇小区1#公变	10	630	252
11325	淮安区	PMS_翔宇小区4#单变	10	160	79
11326	淮安区	PMS_紫金花苑变电所2#公变	10	1000	610
11327	淮安区	PMS_紫金花苑变电所1#公变	10	1000	474
11328	淮安区	东城花园二期1-1#变电所6#变压器	10	800	584
11329	淮安区	117150配变（南闸镇区桥南）	10	400	199
11330	淮安区	Q8059配变（南闸戴湾花前）	10	200	51
11331	淮安区	PMS_116123配变（南闸南闸村变）	10	400	70
11332	淮安区	PMS_Q8076配变（南闸太东南庄）	10	400	188
11333	淮安区	PMS_Q81154配变（南闸兴庄兴南）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11334	淮安区	PMS_淮城御景城3期1# 干变	10	1000	598
11335	淮安区	PMS_淮城御景城3期2# 干变	10	1000	557
11336	淮安区	PMS_淮城御景城3期3# 干变	10	1000	596
11337	淮安区	淮城御景城3期4#干变	10	1000	476
11338	淮安区	Q81117配变（南闸兴 庄前王）	10	200	43
11339	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾2# 变压器	10	800	448
11340	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾3# 变压器	10	800	403
11341	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾4# 变压器	10	800	341
11342	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾5# 变压器	10	800	195
11343	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾7# 变压器	10	800	389
11344	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾8# 变压器	10	800	393
11345	淮安区	118245配变（流均南 河二组）	10	100	13
11346	淮安区	PMS_113246配变（流 均马西村部南）	10	400	102
11347	淮安区	PMS_113247配变（流 均村六组）	10	400	146
11348	淮安区	S19157配变（条龙十 二组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11349	淮安区	PMS_S19146配变（溪南一组）	10	400	191
11350	淮安区	PMS_秦汉华府1#变压器	10	800	174
11351	淮安区	秦汉华府2#变压器	10	800	255
11352	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	0
11353	淮安区	PMS_盛世豪庭4#配电所1#配变	10	800	114
11354	淮安区	PMS_盛世豪庭4#配电所2#配变	10	800	104
11355	淮安区	PMS_盛世豪庭5#配电所3#配变	10	800	59
11356	淮安区	PMS_盛世豪庭5#配电所4#配变	10	800	303
11357	淮安区	T6634配变（建淮渠南西刘二）	10	315	128
11358	淮安区	PMS_11408配变（淮城河北周庄）	10	200	45
11359	淮安区	PMS_111262配变（仇桥三里十组）	10	200	69
11360	淮安区	PMS_Y84140配变（施河城市花园1#）	10	400	189
11361	淮安区	PMS_Y84141配变（施河城市花园2#）	10	400	194
11362	淮安区	PMS_117253配变（苏嘴一心一组南）	10	400	182
11363	淮安区	PMS_117252配变（苏嘴一心五组东）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11364	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	0
11365	淮安区	PMS_电厂宿舍西配变	10	400	6
11366	淮安区	PMS_淮师宿舍新配变	10	400	120
11367	淮安区	PMS_公路洞西配变	10	400	82
11368	淮安区	PMS_113267配变（流均马东十三组）	10	200	102
11369	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	0
11370	淮安区	118268配变（流均黄东小学）	10	100	0
11371	淮安区	PMS_富士花苑7#公变	10	630	349
11372	淮安区	PMS_富士花苑8#公变	10	500	266
11373	淮安区	PMS_紫金花苑7#欧变1#公变	10	400	0
11374	淮安区	紫金花苑8#箱变	10	630	341
11375	淮安区	PMS_翔宇小区11#单变	10	160	88
11376	淮安区	PMS_翔宇小区5#单变	10	100	0
11377	淮安区	翔宇小区7#公变	10	400	123
11378	淮安区	翔宇小区开闭所3#干变	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11379	淮安区	湖嘴大街公变	10	400	0
11380	淮安区	天樾府1#开关站2#变压器	10	800	412
11381	淮安区	S76258箱变（范集车站258#箱变）	10	630	193
11382	淮安区	PMS_111175配变（林集谢庄小区南）	10	400	59
11383	淮安区	111408配变（车桥夏庄王庄）	10	100	3
11384	淮安区	PMS_高港安置小区1#开关站1号主变	10	1000	551
11385	淮安区	PMS_高港安置小区1#开关站2号主变	10	1000	486
11386	淮安区	PMS_高港安置小区1号配电所1号变	10	1000	546
11387	淮安区	PMS_高港安置小区1号配电所2号变	10	1000	421
11388	淮安区	PMS_淮城阳光现代城1#美变	10	630	321
11389	淮安区	PMS_盛世豪庭6#配电所6#配变	10	800	74
11390	淮安区	PMS_盛世豪庭1#箱变配变	10	500	217
11391	淮安区	PMS_淮城阳光现代城2#美变	10	630	363
11392	淮安区	115419配变（车桥吕舍七组）	10	160	92
11393	淮安区	121225配变（泾口蛇峰十组西）	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11394	淮安区	T6650配变（建淮张兴李圩）	10	200	109
11395	淮安区	PMS_C2102配变（建淮草庵东祁）	10	400	228
11396	淮安区	PMS_C2140配变（建淮唐桥范庄）	10	400	228
11397	淮安区	PMS_C2142配变（建淮唐桥孙庄）	10	400	166
11398	淮安区	PMS_C2147配变（建淮唐桥宗庄）	10	400	218
11399	淮安区	PMS_C2160配变（建淮砖桥唐庄）	10	400	179
11400	淮安区	T6654配变（建淮张兴苏大北）	10	200	87
11401	淮安区	PMS_T3188配变（建淮李新）	10	200	98
11402	淮安区	T36149配变（建淮孙赵孙赵）	10	200	61
11403	淮安区	PMS_T33137配变（建淮邱家三吉）	10	400	165
11404	淮安区	T36153配变（建淮许王陈庄）	10	400	214
11405	淮安区	T36148配变（建淮孙赵李大北）	10	200	112
11406	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	29
11407	淮安区	PMS_汽车站2#公变	10	400	146
11408	淮安区	PMS_物资宿舍公变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11409	淮安区	11233配变（席桥丁圩曹码）	10	400	182
11410	淮安区	PMS_11210配变（席桥马庄）	10	400	195
11411	淮安区	PMS_11211配变（席桥居民）	10	400	208
11412	淮安区	Q70268配变（宋集园艺农队南）	10	200	120
11413	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	24
11414	淮安区	Y74084配变（泾口宥城村部）	10	200	113
11415	淮安区	紫金花苑9#公变	10	630	300
11416	淮安区	建淮水岸新城10号配电变压器	10	800	398
11417	淮安区	尚品苑7#变压器	10	800	483
11418	淮安区	新区花园四期1号开关站2号变压器	10	800	0
11419	淮安区	112251配变（车路东二）	10	400	116
11420	淮安区	PMS_Q50259配变（宋集李码八组）	10	400	178
11421	淮安区	T6657配变（建淮张兴朱庄）	10	200	39
11422	淮安区	C2130配变（建淮渠南马庄）	10	160	98
11423	淮安区	T21241配变（苏嘴北季七组东）	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11424	淮安区	112242配变（复兴马南小学）	10	100	26
11425	淮安区	PMS_117242配变（苏嘴一心十五组北）	10	400	213
11426	淮安区	116243配变（苏嘴育才变）	10	400	156
11427	淮安区	PMS_S6235配变（白马湖五队前西）	10	200	65
11428	淮安区	PMS_盛世豪庭2#箱变配变	10	500	195
11429	淮安区	PMS_盛世豪庭3#箱变配变	10	500	212
11430	淮安区	PMS_淮城萧湖人家09#主变	10	1000	535
11431	淮安区	T22177配变（顺河小新三组）	10	200	44
11432	淮安区	T22139配变（顺河高桥夏庄东）	10	200	101
11433	淮安区	PMS_Q70269配变（宋集甘姜六组）	10	400	225
11434	淮安区	S53274配变（范集新张村部）	10	400	250
11435	淮安区	S83253配变（顺河西崔四组）	10	200	17
11436	淮安区	PMS_112156配变（顺河何桥一组）	10	400	163
11437	淮安区	S9437配变（顺河蒋姚五组）	10	200	87
11438	淮安区	PMS_112169配变（顺河胡宋四组）	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11439	淮安区	112130配变（顺河丁姚六组）	10	160	0
11440	淮安区	PMS_112185配变（顺河延年后高）	10	200	80
11441	淮安区	PMS_112194配变（顺河延年包庄北）	10	200	31
11442	淮安区	PMS_S83226配变（顺河灯刘一组西）	10	200	68
11443	淮安区	11226配变（席桥丁圩圩后北）	10	400	214
11444	淮安区	11237配变（席桥浦马丁庄）	10	100	15
11445	淮安区	PMS_11241配变（席桥浦马朱庄）	10	400	261
11446	淮安区	PMS_113206配变（茭陵东高九组）	10	400	205
11447	淮安区	PMS_113207配变（茭陵东荡新建）	10	400	231
11448	淮安区	11677配变（席桥秦庄五组东）	10	100	42
11449	淮安区	PMS_11679配变（席桥秦庄六组东）	10	400	220
11450	淮安区	11670配变（席桥秦庄三组西）	10	200	64
11451	淮安区	117106配变（席桥丁朱五组南）	10	100	22
11452	淮安区	PMS_11221配变（席桥史庄）	10	400	235
11453	淮安区	11223配变（席桥杨庄南）	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11454	淮安区	113219配变（钦工横沟九组北）	10	100	40
11455	淮安区	114220配变（钦工支夏二组北）	10	100	19
11456	淮安区	S83254配变（顺河西崔五组）	10	200	102
11457	淮安区	117424配变（车北二组东1）	10	400	0
11458	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站1号配电变压	10	630	212
11459	淮安区	车桥凤凰小区1号变	10	500	151
11460	淮安区	121190配变（城郊肉皮村综合变）	10	400	0
11461	淮安区	温馨花园二期3#变压器	10	800	474
11462	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房7#变压器	10	800	434
11463	淮安区	111260配变（宋集恒尚御水湾小区）	10	800	625
11464	淮安区	S7602配变（范集温馨花园4#）	10	800	529
11465	淮安区	PMS_12318配变（博里新荡南）	10	200	12
11466	淮安区	PMS_C2144配变（建淮唐桥唐桥）	10	400	215
11467	淮安区	T6649配变（建淮张兴李南）	10	400	118
11468	淮安区	T6655配变（建淮张兴西陈）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11469	淮安区	S52162配变花元村 （三堡花元六组）	10	400	181
11470	淮安区	PMS_苏嘴光伏发电	10	630	490
11471	淮安区	PMS_盛世豪庭4#箱变 配变	10	500	289
11472	淮安区	PMS_盛世豪庭5#箱变 配变	10	500	241
11473	淮安区	PMS_盛世豪庭6#箱变 配变	10	500	226
11474	淮安区	淮城阳光现代城3#美 变	10	630	363
11475	淮安区	PMS_淮城萧湖人家10# 主变	10	1000	576
11476	淮安区	PMS_淮城萧湖人家11# 主变	10	1000	591
11477	淮安区	PMS_淮城萧湖人家12# 主变	10	1000	507
11478	淮安区	T42252配变瓦庄村 （三堡瓦庄七组西）	10	200	90
11479	淮安区	D64103配变（上河大 后周小）	10	400	182
11480	淮安区	D86166配变（上河大 姚黄庄）	10	400	270
11481	淮安区	PMS_117154配变(上河 大拥贡庄)	10	400	259
11482	淮安区	D64163配变（上河徐 甸贡庄）	10	400	201
11483	淮安区	D64164配变（上河徐 甸衡小）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11484	淮安区	D64128配变（上河徐甸缪庄）	10	400	250
11485	淮安区	D74156配变（上河杨集楼西）	10	400	283
11486	淮安区	PMS_Q70263配变（宋集大董六组）	10	400	198
11487	淮安区	Q70262配变（宋集大董二组）	10	400	190
11488	淮安区	PMS_Q70264配变（宋集三里15组）	10	400	167
11489	淮安区	Q50270配变（宋集后营孙庄）	10	400	173
11490	淮安区	PMS_121224配变（泾口官渡十三组）	10	400	221
11491	淮安区	PMS_112204配变（车桥徐场四组北）	10	200	70
11492	淮安区	PMS_117423配变（车桥车站）	10	400	0
11493	淮安区	PMS_116422配变（车桥村七组）	10	400	179
11494	淮安区	117133配变（席桥朱黄张庄西）	10	200	75
11495	淮安区	117118配变（席桥王口五组西）	10	400	237
11496	淮安区	PMS_117146配变（席桥谢荡村部南）	10	400	218
11497	淮安区	117145配变（席桥谢荡陈庄北）	10	200	3
11498	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11499	淮安区	PMS_117425配变（车 北二组东2）	10	400	0
11500	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1 号开关站2号配电变压	10	630	204
11501	淮安区	紫金花苑10#公变配电 变压器	10	630	351
11502	淮安区	PMS_Q51104配变（钦 工西孙西）	10	400	188
11503	淮安区	PMS_S55161配变（白马 湖十五队西中）	10	200	21
11504	淮安区	PMS_11163#配变（宋 集青年南）	10	400	155
11505	淮安区	111171配变（宋集严 码二组南）	10	100	0
11506	淮安区	诚品小区12号变压器	10	800	482
11507	淮安区	115090配变（车桥吕 舍庄园4号变）	10	400	0
11508	淮安区	S7301配变（范集温馨 花园1#）	10	800	507
11509	淮安区	PMS_C20277（合兴七 组）	10	400	119
11510	淮安区	C20282（石塘老庄 南）	10	200	0
11511	淮安区	义乌商住楼1号变	10	630	441
11512	淮安区	C20278（合兴三组）	10	200	29
11513	淮安区	PMS_C07279（居委会 邢庄东）	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11514	淮安区	PMS_C07280（工业园区5号）	10	400	136
11515	淮安区	C03281（石塘姚桥）	10	100	3
11516	淮安区	PMS_亚特蓝郡5#变压器	10	800	446
11517	淮安区	PMS_亚特蓝郡6#变压器	10	800	414
11518	淮安区	PMS_117156配变（南闸南陶庄）	10	400	237
11519	淮安区	114144配变（钦工五里一组）	10	100	16
11520	淮安区	11459配变（钦工五里七组）	10	200	8
11521	淮安区	PMS_T1068配变（钦工西支一组）	10	400	164
11522	淮安区	T3192配变（建淮邱家靖庄）	10	400	204
11523	淮安区	T3183配变（建淮建新黄庄）	10	400	155
11524	淮安区	丽正花苑变电所6#	10	1000	534
11525	淮安区	11246配变（复兴大市场(单)东)	10	400	51
11526	淮安区	111153配变（林集谢庄一组）	10	200	0
11527	淮安区	T43174配变（建淮赵南）	10	400	180
11528	淮安区	公园村前进组	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11529	淮安区	PMS_113335配变（仇桥粮管所）	10	400	144
11530	淮安区	D86186配变（上河高北魏庄）	10	400	234
11531	淮安区	S71250配变周湾村（三堡周湾二组）	10	200	121
11532	淮安区	PMS_淮城阳光现代城4#美变	10	630	272
11533	淮安区	PMS_117136配变（上河张庄岳周）	10	400	247
11534	淮安区	D64132配变（上河茆桥新民）	10	400	195
11535	淮安区	文府佳苑1#变压器	10	800	386
11536	淮安区	文府佳苑2#变压器	10	800	392
11537	淮安区	文府佳苑3#变压器	10	800	385
11538	淮安区	文府佳苑4#变压器	10	800	383
11539	淮安区	Z1516配变（溪河韩刘六组）	10	400	250
11540	淮安区	PMS_112146配变（顺河官路二组）	10	200	75
11541	淮安区	113203配变（泾口殷侯六组）	10	400	260
11542	淮安区	117132配变（席桥朱黄村前东）	10	100	32
11543	淮安区	PMS_117121配变（席桥王口一组南）	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11544	淮安区	PMS_117115配变（席桥王口一组西）	10	400	175
11545	淮安区	PMS_117113配变（席桥王口一组北）	10	400	194
11546	淮安区	Z0376配变（溪河杨桥三组）	10	200	38
11547	淮安区	Z0377配变（溪河林舍九组）	10	400	194
11548	淮安区	Z12154配变（溪河朱周五组）	10	400	224
11549	淮安区	Z1629配变（溪河经堂七组）	10	100	0
11550	淮安区	S22246配变（复兴汤刘汤西组）	10	200	86
11551	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所1#主变	10	630	340
11552	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所2#主变	10	630	346
11553	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所3#主变	10	630	357
11554	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所4#主变	10	630	303
11555	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所5#主变	10	630	394
11556	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所6#主变	10	630	345
11557	淮安区	PMS_Q52208配变（茭陵泰山路小区）	10	400	179
11558	淮安区	PMS_Q52209配变（茭陵供电所）	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11559	淮安区	114221配变（钦工后谷一组西）	10	200	104
11560	淮安区	Q51222配变（钦工韩庄四组）	10	200	8
11561	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	18
11562	淮安区	PMS_Y94108配变（平桥上圩村部.）	10	400	197
11563	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站3号配电变压	10	630	276
11564	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站4号配电变压	10	630	175
11565	淮安区	PMS_月湖花园1#公变	10	1000	574
11566	淮安区	Q4180配变（宏图三组北）	10	400	226
11567	淮安区	淮安人家18#变	10	800	470
11568	淮安区	清和园1-3#配电房13号变压器	10	800	571
11569	淮安区	PMS_113114配变（钦工横沟四组）	10	400	179
11570	淮安区	PMS_S54128箱变（白马湖健康路北）	10	400	130
11571	淮安区	PMS_S45105配变（白马湖二十队2#）	10	200	131
11572	淮安区	PMS_C22283配变（郭兴上坝东）	10	200	59
11573	淮安区	PMS_C22276配变（桃园河北）	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11574	淮安区	PMS_C07284（小闸朱溪路）	10	400	76
11575	淮安区	PMS_121207配变（泾口官渡十一组）	10	400	217
11576	淮安区	PMS_113113配变（复兴镇区东）	10	400	162
11577	淮安区	11362配变（复兴贾新小区）	10	400	11
11578	淮安区	PMS_S2165配变（复兴任舍五支街）	10	400	118
11579	淮安区	115173配变（林集联盟四组）	10	200	116
11580	淮安区	PMS_113138配变（林集袁庄村部）	10	400	247
11581	淮安区	PMS_11257配变（林集牛路东）	10	200	98
11582	淮安区	T36146配变（建淮孙赵高庄）	10	400	238
11583	淮安区	T36157配变（建淮许王马庄）	10	200	57
11584	淮安区	T54248配变沙口村（三堡沙口五组）	10	400	231
11585	淮安区	11228配变（复兴陈仲中）	10	400	11
11586	淮安区	S22151（复兴任桥南）	10	400	155
11587	淮安区	S2248配变（复兴小黄朱舍）	10	315	21
11588	淮安区	PMS_11332配变（复兴镇区剧场）	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11589	淮安区	11324配变（复兴中心小学）	10	400	46
11590	淮安区	PMS_113125配变（复兴新竹化工厂）	10	400	216
11591	淮安区	PMS_112411配变（车桥光华老庄）	10	200	21
11592	淮安区	116410配变（吕舍二组南）	10	400	0
11593	淮安区	PMS_115412配变（车桥吕舍八组东）	10	400	129
11594	淮安区	PMS_115413配变（车桥肖舍长圩）	10	400	249
11595	淮安区	PMS_115414配变（车桥中圩村部）	10	100	0
11596	淮安区	118416配变（车桥范六范六）	10	200	113
11597	淮安区	117415配变（车桥涧河北）	10	400	0
11598	淮安区	PMS_Q52203配变（茭陵茭陵镇区）	10	400	96
11599	淮安区	PMS_居民点东公变	10	400	177
11600	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关	10	800	457
11601	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关	10	800	504
11602	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关	10	800	484
11603	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11604	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所5#变	10	800	369
11605	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所6#变	10	800	334
11606	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所7#变	10	800	373
11607	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所8#变	10	800	412
11608	淮安区	115115配变（顺河双井九组）	10	200	75
11609	淮安区	淮城阳光现代城6#美变	10	400	153
11610	淮安区	PMS_运河小区1#公变	10	630	337
11611	淮安区	淮城阳光现代城7#美变	10	400	228
11612	淮安区	PMS_安澜花苑#1开关站#1配电变压器	10	1000	425
11613	淮安区	PMS_安澜花苑#1开关站#2配电变压器	10	1000	571
11614	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#3配电变压器	10	800	442
11615	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#4配电变压器	10	800	403
11616	淮安区	PMS_淮城萧湖人家1#变压器	10	1000	593
11617	淮安区	PMS_淮城萧湖人家2#变压器	10	1000	450
11618	淮安区	如意里中心开闭所2#配变	10	1000	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11619	淮安区	PMS_淮城萧湖人家5#变	10	1000	566
11620	淮安区	PMS_淮城萧湖人家6#变	10	1000	582
11621	淮安区	PMS_天竹宾馆	10	400	95
11622	淮安区	PMS_116194配变（平桥新兴街）	10	400	137
11623	淮安区	116171配变（平桥工商街）	10	400	23
11624	淮安区	PMS_116172配变（平桥工商东路）	10	400	161
11625	淮安区	116201配变（平桥沈庄天桥）	10	400	213
11626	淮安区	PMS_11460配变（平桥九洞宗圣）	10	400	196
11627	淮安区	PMS_116198配变(平桥二组南)	10	400	158
11628	淮安区	PMS_Y95107配变（平桥五湾余湾.）	10	400	229
11629	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房1号配变	10	630	328
11630	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房2号配变	10	630	214
11631	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房3号配变	10	630	215
11632	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房4号配变	10	630	267
11633	淮安区	名都花园1#公变配变	10	500	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11634	淮安区	名都花园2#公变	10	630	256
11635	淮安区	PMS_名都花园3#公变	10	500	219
11636	淮安区	PMS_盛世豪庭1#配电 所2#配变	10	800	233
11637	淮安区	PMS_世纪佳苑3#配电 房1#公变	10	1000	560
11638	淮安区	D73212配变（马甸田 小西）	10	100	69
11639	淮安区	PMS_113163配变(钦工 横沟五组)	10	400	149
11640	淮安区	PMS_113113配变（钦 工横沟一组）	10	400	130
11641	淮安区	S83242配变（顺河双 灯吴庄）	10	400	159
11642	淮安区	PMS_112155配变（顺 河何桥供销社）	10	400	142
11643	淮安区	112216配变（季桥车 路七组）	10	400	79
11644	淮安区	PMS_S81217配变（季 桥小湾十组）	10	400	208
11645	淮安区	PMS_淮城华谊星河2# 变电所01#干变	10	1000	458
11646	淮安区	Y81177配变（施河红 庄农科组配变）	10	100	49
11647	淮安区	11466配变（钦工西支 六组）	10	400	128
11648	淮安区	PMS_114209配变（钦 工唐颜一组）	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11649	淮安区	111409配变（车桥张彭14组）	10	400	173
11650	淮安区	蓝惠首府3#变压器	10	800	481
11651	淮安区	PMS_蓝惠首府4#变压器	10	800	373
11652	淮安区	PMS_蓝惠首府5#变压器	10	800	388
11653	淮安区	PMS_蓝惠首府6#变压器	10	800	433
11654	淮安区	PMS_蓝惠首府7#变压器	10	800	269
11655	淮安区	PMS_蓝惠首府8#变压器	10	800	261
11656	淮安区	PMS_111105配变（林集村部）	10	200	40
11657	淮安区	PMS_111177配变（林集谢庄村南）	10	400	102
11658	淮安区	PMS_11169配变（林集草张北）	10	315	188
11659	淮安区	PMS_115180配变（林集平河四组）	10	200	89
11660	淮安区	PMS_115182配变（林集平河五组）	10	200	46
11661	淮安区	115128配变（林集运河堆）	10	400	237
11662	淮安区	112181配变（林集丁码新河）	10	100	68
11663	淮安区	PMS_建淮城南一号3号配电变压器	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11664	淮安区	PMS_建淮城南一号4号 配电变压器	10	630	309
11665	淮安区	112256配变（仇桥杜 庄十一组）	10	100	0
11666	淮安区	S43178配变（林集刘 圩东南）	10	400	116
11667	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电 室#5配电变压器	10	800	456
11668	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电 室#6配电变压器	10	800	408
11669	淮安区	PMS_S6319配变（白马 湖人武部）	10	200	16
11670	淮安区	PMS_113255配变（三 堡星阳小区）	10	400	217
11671	淮安区	PMS_113256配变（三 堡祁庄六组）	10	400	209
11672	淮安区	113257配变（三堡祁 庄十组）	10	100	0
11673	淮安区	S71251配变陶庄村 （三堡陶庄北）	10	400	204
11674	淮安区	PMS_11170配变（林集 草张西）	10	400	161
11675	淮安区	Q92108配变（林集谢 庄村）	10	400	0
11676	淮安区	PMS_111118配变（林 集林集村）	10	400	136
11677	淮安区	PMS_115142配变（林 集利民七组）	10	400	149
11678	淮安区	T42259配变沙口村(三 堡乡直西南)	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11679	淮安区	PMS_Q42232配变（季桥颜刘五组）	10	400	204
11680	淮安区	T42160配变沙口村（三堡沙口二组）	10	400	90
11681	淮安区	T54253配变沙口村（三堡工业园）	10	400	242
11682	淮安区	S71258配变陈庄村（三堡渔场西）	10	200	89
11683	淮安区	T54254配变鲁圩村（三堡鲁圩任庄）	10	100	52
11684	淮安区	PMS_玖珑湾5#配电室21#变	10	800	416
11685	淮安区	S43189配变（林集刘圩北）	10	200	78
11686	淮安区	S43188配变（林集丁码北）	10	200	108
11687	淮安区	PMS_116236配变（平桥平北街）	10	400	208
11688	淮安区	PMS_112186配变（林集利民十二组）	10	160	77
11689	淮安区	112187配变（林集利华二组）	10	100	38
11690	淮安区	PMS_111190配变（林集谢庄小区西）	10	400	215
11691	淮安区	PMS_化民桥	10	400	140
11692	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房1号配变	10	630	200
11693	淮安区	PMS_月湖花园2#公变	10	1000	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11694	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房2号配变	10	630	265
11695	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房3号配变	10	630	339
11696	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房4号配变	10	630	469
11697	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房1号配变	10	630	238
11698	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房2号配变	10	630	285
11699	淮安区	S45110配变（白马湖二十二队中沈2#）	10	200	46
11700	淮安区	U1190配变（经十五路东）	10	400	145
11701	淮安区	新城市广场3-2配电房10号变压器	10	800	352
11702	淮安区	东城花园二期1-1#变电所8#变压器	10	800	594
11703	淮安区	新城市广场3号开关站2号变压器	10	800	202
11704	淮安区	113226配变(泾口刘六四组北)	10	100	24
11705	淮安区	淮城亿源国际1#变压器	10	800	398
11706	淮安区	淮城亿源国际2#变压器	10	800	418
11707	淮安区	PMS_淮城亿源国际3#变压器	10	800	335
11708	淮安区	PMS_淮城亿源国际4#变压器	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11709	淮安区	PMS_淮城亿源国际5# 变压器	10	800	412
11710	淮安区	PMS_淮城亿源国际6# 变压器	10	800	384
11711	淮安区	11141配变（博里滨南 桥头北）	10	400	39
11712	淮安区	Z12162配变（溪河戴西 吉舍）	10	200	45
11713	淮安区	Z12152配变（溪河戴西 二组）	10	100	54
11714	淮安区	Z0435配变（溪河松里 南）	10	400	203
11715	淮安区	11399配变（溪河公里 北）	10	400	225
11716	淮安区	Z05116配变（溪河唐庄 西）	10	400	120
11717	淮安区	Z05133配变（溪河孙管 南）	10	400	213
11718	淮安区	Z1512配变（溪河协和 园）	10	400	166
11719	淮安区	PMS_113025配变（泾口 殷侯北）	10	400	199
11720	淮安区	121211配变（泾口蛇 峰二组东）	10	200	95
11721	淮安区	114213配变（泾口菜 场）	10	400	131
11722	淮安区	PMS_Y7620配变（施河 夹板六组）	10	400	248
11723	淮安区	Q42218配变（季桥十 组）	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11724	淮安区	S43176配变（林集王码小区南）	10	200	39
11725	淮安区	PMS_112179配变（林集跃进双沟）	10	400	210
11726	淮安区	112110配变（林集双沟中）	10	200	103
11727	淮安区	114134配变（流均中桥二中）	10	100	25
11728	淮安区	119248配变（流均头桥十组）	10	100	13
11729	淮安区	PMS_S81219配变（季桥长流七组）	10	400	263
11730	淮安区	PMS_玖珑湾5#配电室22#变	10	800	394
11731	淮安区	PMS_玖珑湾5#配电室23#变	10	800	358
11732	淮安区	PMS_玖珑湾5#配电室24#变	10	800	328
11733	淮安区	PMS_玖珑湾6#配电室25#变	10	800	462
11734	淮安区	PMS_玖珑湾6#配电室26#变	10	800	466
11735	淮安区	PMS_玖珑湾6#配电室27#变	10	800	400
11736	淮安区	PMS_玖珑湾6#配电室28#变	10	800	484
11737	淮安区	PMS_S6223配变（白马湖十二队西）	10	200	53
11738	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房3号配变	10	630	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11739	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房4号配变	10	630	291
11740	淮安区	世纪佳苑8#公变	10	630	327
11741	淮安区	世纪佳苑9#公变	10	630	354
11742	淮安区	世纪佳苑10#公变	10	630	330
11743	淮安区	世纪佳苑11#公变	10	630	292
11744	淮安区	世纪佳苑12#变	10	630	238
11745	淮安区	PMS_世纪佳苑13#公变	10	630	358
11746	淮安区	11111配变（博里史舍七组）	10	200	49
11747	淮安区	站前新村南区2#干变	10	800	381
11748	淮安区	新区花园四期4号配电房13号变压器	10	800	342
11749	淮安区	Y84172配变（施河世纪大道小区4#变）	10	800	452
11750	淮安区	111243配变（流均沿荡十二组）	10	400	160
11751	淮安区	PMS_如意里3#配电所13#变	10	1000	625
11752	淮安区	PMS_如意里3#配电所14#变	10	800	461
11753	淮安区	PMS_如意里3#配电所16#变	10	1000	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11754	淮安区	116239配变（平桥李前杨庄）	10	100	51
11755	淮安区	PMS_114210配变（钦工支夏五组）	10	400	190
11756	淮安区	PMS_Q51117配变（钦工镇北）	10	400	56
11757	淮安区	PMS_Q51109配变（钦工九组）	10	400	174
11758	淮安区	PMS_Q51137配变（钦工二组）	10	400	182
11759	淮安区	PMS_Y7624配变（施河施庄二组）	10	400	268
11760	淮安区	Y7628配变（施河陆河一组）	10	200	95
11761	淮安区	PMS_Y84149配变（施河淮河路）	10	400	58
11762	淮安区	Y7615配变（施河岔南养殖厂）	10	100	10
11763	淮安区	PMS_Y6153配变（施河崔河一组）	10	400	222
11764	淮安区	PMS_Y6181配变（施河七河东）	10	400	226
11765	淮安区	PMS_Y6177配变（施河七河村部）	10	400	196
11766	淮安区	T5473配变鲁圩村（三堡鲁圩北）	10	400	165
11767	淮安区	PMS_113172配变（林集山河西南）	10	100	49
11768	淮安区	T4283配变沙口村（三堡沙口南）	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11769	淮安区	T4255配变沙庄村（三堡沙庄东）	10	200	68
11770	淮安区	T4269配变瓦庄村（三堡瓦庄西）	10	400	273
11771	淮安区	11390配变（三堡严庄中）	10	400	198
11772	淮安区	T54108配变沙口村（三堡沙口中）	10	400	128
11773	淮安区	Z12168配变（溪河朱周东）	10	400	233
11774	淮安区	Z1509配变（溪河陈刘北）	10	400	120
11775	淮安区	11172配变（流均南河坝东）	10	200	77
11776	淮安区	PMS_淮城瑞康花苑1#变压器	10	800	367
11777	淮安区	PMS_淮城瑞康花苑2#变压器	10	800	286
11778	淮安区	PMS_淮城瑞康花苑3#变压器	10	800	376
11779	淮安区	PMS_淮城瑞康花苑4#变压器	10	800	399
11780	淮安区	PMS_113161配变（钦工紫码三组）	10	400	187
11781	淮安区	PMS_116420配变（车桥车北五组北）	10	400	157
11782	淮安区	PMS_11404配变（杨庄小区）	10	400	159
11783	淮安区	PMS_121193配变（泾口蛇峰五组）	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11784	淮安区	PMS_世纪佳苑15#公变	10	630	262
11785	淮安区	PMS_世纪佳苑16#公变	10	630	201
11786	淮安区	PMS_世纪佳苑14#公变	10	630	269
11787	淮安区	PMS_世纪佳苑17#公变 1#配电变压器	10	630	266
11788	淮安区	PMS_世纪佳苑17#公变 2#配电变压器	10	630	303
11789	淮安区	东望府1#开关站2#变 压器	10	800	536
11790	淮安区	席桥高铁庄园2#干变	10	800	419
11791	淮安区	113172配变（席桥人 家）	10	500	259
11792	淮安区	114287配变（流均二 桥十一组）	10	200	103
11793	淮安区	115357(车桥三庄村村 部)	10	400	81
11794	淮安区	PMS_112238配变（宋 集冯王六组）	10	400	205
11795	淮安区	夯轮寺巷南公变	10	630	251
11796	淮安区	种子公司公变	10	200	14
11797	淮安区	翰林府1-3号配电房10 号变压器	10	800	505
11798	淮安区	T6517配变（马甸富民 佳苑12#干变）	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11799	淮安区	东望府1#开关站1#变压器	10	800	542
11800	淮安区	126128配变（刘湾六组）	10	400	163
11801	淮安区	PMS_113191配变（季桥东城家园001）	10	630	296
11802	淮安区	111115配变（林集草张一组）	10	100	46
11803	淮安区	PMS_113119配变（林集袁庄十组）	10	400	216
11804	淮安区	113106配变（林集东南）	10	400	201
11805	淮安区	PMS_112251配变（仇桥刘庄三组）	10	200	78
11806	淮安区	PMS_清晏花园1#变电所1#干变	10	630	274
11807	淮安区	PMS_清晏花园1#变电所2#干变	10	630	346
11808	淮安区	PMS_11261配变（林集丁码中）	10	400	127
11809	淮安区	PMS_115145配变（林集利民六组）	10	400	180
11810	淮安区	T22187配变（顺河延年小侍庄）	10	200	84
11811	淮安区	PMS_S2176配变（复兴灯郎三组东）	10	160	69
11812	淮安区	PMS_115185配变（上河淮运葛庄）	10	400	204
11813	淮安区	Q8060配变（南闸戴湾杨兴）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11814	淮安区	PMS_C2141配变（建淮唐桥宋李）	10	400	179
11815	淮安区	Q64198配变（茭陵黄庄南）	10	200	105
11816	淮安区	PMS_122199配变（茭陵章桥八组）	10	400	189
11817	淮安区	122200配变（茭陵章桥六组）	10	200	110
11818	淮安区	PMS_114244配变（流均二桥小区2#）	10	400	51
11819	淮安区	PMS_11345配变（席桥粮站）	10	400	156
11820	淮安区	116244配变（苏嘴小堆二组北）	10	200	77
11821	淮安区	116245配变（苏嘴马逻村南）	10	200	99
11822	淮安区	116246配变（苏嘴马逻村西）	10	400	202
11823	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	0
11824	淮安区	117119配变（南闸姚庄二队）	10	400	155
11825	淮安区	11202配变（席桥政府）	10	200	51
11826	淮安区	11361配变（席桥黄桥桥口）	10	200	89
11827	淮安区	Z12160配变（溪河戴西大东）	10	400	262
11828	淮安区	Z0453配变（溪河唐庄南）	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11829	淮安区	Z05135配变(溪河唐庄北)	10	400	232
11830	淮安区	PMS_115247配变（仇桥立新）	10	400	183
11831	淮安区	Z12150配变(溪河戴西大西)	10	400	165
11832	淮安区	Z0368配变（溪河林舍十一组）	10	200	66
11833	淮安区	113109配变（溪河公里新庄）	10	400	266
11834	淮安区	119182配变（流均严百新街）	10	400	129
11835	淮安区	Z12140配变(溪河大车七组)	10	400	80
11836	淮安区	Z12170配变(溪河朱周西)	10	400	220
11837	淮安区	Z0383配变（溪河杨桥中）	10	200	0
11838	淮安区	111242配变（流均建城南）	10	400	65
11839	淮安区	118122配变（流均都南西）	10	400	253
11840	淮安区	PMS_111141配变（流均工业园区）	10	400	299
11841	淮安区	118112配变（流均沿河东）	10	400	193
11842	淮安区	119161配变（流均润口河口2#）	10	200	0
11843	淮安区	明清步行街4#箱变001	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11844	淮安区	PMS_112148配变（顺河官路六组）	10	400	200
11845	淮安区	PMS_Y94240配变（平桥三湾西湾）	10	400	250
11846	淮安区	S85248配变（苏嘴沙吉五组南）	10	400	168
11847	淮安区	云河湾8号变压器	10	630	388
11848	淮安区	PMS_Y7608配变（施河岔北荡口）	10	400	188
11849	淮安区	淮安人家20#变	10	800	340
11850	淮安区	111251配变（流均沿荡二组）	10	400	154
11851	淮安区	118253配变（流均南河五组）	10	100	39
11852	淮安区	111254配变（流均渡假村2#）	10	200	19
11853	淮安区	111252配变（流均建城西）	10	160	8
11854	淮安区	118255配变（流均黄东三组）	10	200	36
11855	淮安区	118256配变（流均黄东十组）	10	200	30
11856	淮安区	118257配变（流均黄荡六组）	10	400	152
11857	淮安区	市委宿舍公变	10	200	0
11858	淮安区	Q41235配变（新季南路）	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11859	淮安区	PMS_Q80165配变（南 闸新太村）	10	400	119
11860	淮安区	佳和名苑1-1配电房7 号配变	10	1000	578
11861	淮安区	PMS_新安花苑1#公变	10	1000	526
11862	淮安区	PMS_新安花苑2#公变	10	1000	568
11863	淮安区	PMS_新安花苑3#公变	10	1000	610
11864	淮安区	PMS_世纪佳苑18#公变 1#配电变压器	10	400	121
11865	淮安区	PMS_世纪佳苑18#公变 2#配电变压器	10	400	118
11866	淮安区	PMS_易郡龙腾3#配电 室14#配电变压器	10	800	406
11867	淮安区	新城别墅园公变	10	630	217
11868	淮安区	PMS_易郡龙腾3#配电 室13#配电变压器	10	800	376
11869	淮安区	D7306配变（马甸富民 佳苑1#干变）	10	800	535
11870	淮安区	PMS_112252配变（仇 桥史桥河东）	10	400	83
11871	淮安区	112253配变（仇桥苏 庄北东）	10	160	55
11872	淮安区	PMS_淮城阳光现代城 2#变电所004	10	630	303
11873	淮安区	PMS_113094配变（钦 工贾庄五组）	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11874	淮安区	PMS_11373配变（茭陵东荡北）	10	400	210
11875	淮安区	T54247配变沙口村（三堡沙口四组）	10	400	124
11876	淮安区	12215配变（博里王庄十组）	10	400	124
11877	淮安区	席桥广州路安置小区1号配变	10	800	469
11878	淮安区	席桥广州路安置小区2号配变	10	800	379
11879	淮安区	苏果超市南公变	10	400	150
11880	淮安区	S56267配变（范集南武十五组）	10	100	46
11881	淮安区	S56104配变（范集南武十一组）	10	160	17
11882	淮安区	PMS_S56268配变（范集新朱四组）	10	400	229
11883	淮安区	PMS_S56269配变（范集新朱朱庄）	10	400	261
11884	淮安区	C08247配变（毕圩村部）	10	200	79
11885	淮安区	113231配变（流均赵铺一组）	10	160	0
11886	淮安区	S19232配变（条龙八组）	10	200	77
11887	淮安区	S19233配变（中心十七组）	10	200	75
11888	淮安区	S19156配变（条龙中）	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11889	淮安区	PMS_S19154配变（合心三组）	10	400	207
11890	淮安区	T5472配变韩码村（三堡韩码南）	10	200	53
11891	淮安区	T4274配变鲁圩村（三堡鲁圩中）	10	400	186
11892	淮安区	S71249配变大陶村（三堡大陶七组）	10	400	275
11893	淮安区	S71172配变岳元村（三堡岳元三组）	10	400	174
11894	淮安区	S71063配变陶庄村（三堡陶庄东）	10	400	186
11895	淮安区	113245配变（三堡祁庄十一组）	10	200	74
11896	淮安区	PMS_Q41234配变（文卫北路）	10	400	190
11897	淮安区	112141配变（顺河工业园区东）	10	400	104
11898	淮安区	PMS_小鱼市口西	10	400	0
11899	淮安区	PMS_育才路南公变	10	400	112
11900	淮安区	113257配变（仇桥农民街南南）	10	315	0
11901	淮安区	Y7635配变（施河小施一组）	10	200	31
11902	淮安区	PMS_运河小区2#公变	10	630	298
11903	淮安区	淮城阳光现代城8#美变	10	160	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11904	淮安区	淮城阳光现代城9#美变	10	400	232
11905	淮安区	119250配变（流均永兴五组）	10	200	123
11906	淮安区	119249配变（流均洞口五组）	10	200	51
11907	淮安区	119258配变（流均头桥八组）	10	100	0
11908	淮安区	S19259配变（溪南五组）	10	200	4
11909	淮安区	PMS_T22204配变（顺河渔滨1号综合变）	10	400	128
11910	淮安区	PMS_T22205配变（顺河渔滨2号综合变）	10	400	225
11911	淮安区	富升园小区4#变压器	10	800	566
11912	淮安区	PMS_世纪佳苑19#公变2#配电变压器	10	630	338
11913	淮安区	PMS_世纪佳苑19#公变1#配电变压器	10	630	289
11914	淮安区	PMS_世纪佳苑20#公变1#配电变压器	10	630	311
11915	淮安区	PMS_世纪佳苑20#公变2#配电变压器	10	630	292
11916	淮安区	PMS_月湖花园3#公变	10	1000	473
11917	淮安区	世纪佳苑2#公变	10	500	142
11918	淮安区	PMS_S6314配变（白马湖五队前东2#）	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11919	淮安区	金刘湾小区1#配电房6号变压器	10	630	320
11920	淮安区	义乌商住楼2号变	10	630	321
11921	淮安区	11676配变（平东社区1号配电房3号变）	10	800	366
11922	淮安区	PMS_S54129箱变（白马湖健康路北2号）	10	400	213
11923	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配电室5#变	10	800	507
11924	淮安区	PMS_S4680配变（白马湖前谢东）	10	200	80
11925	淮安区	114293配变（流均中桥西）	10	100	0
11926	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室9#变压器	10	800	510
11927	淮安区	学府壹号商业中心1号变	10	800	0
11928	淮安区	PMS_S43113配变（林集李庄董庄）	10	200	108
11929	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区0240#PB	10	630	380
11930	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区0241#PB	10	630	342
11931	淮安区	113201配变（茭陵联合小卞北）	10	200	12
11932	淮安区	113202配变（茭陵联合小卞南）	10	200	110
11933	淮安区	PMS_117131配变（南闸镇区河西）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11934	淮安区	PMS_Y75257配变（施河邮电路配变）	10	400	118
11935	淮安区	Y84144配变（施河德福路朱河）	10	400	54
11936	淮安区	Y84142配变（施河德福东配变）	10	315	68
11937	淮安区	PMS_Y7606配变（施河岔北村部）	10	400	205
11938	淮安区	PMS_Y6180配变（施河七河西）	10	400	234
11939	淮安区	C07118配变（小闸小闸）	10	160	4
11940	淮安区	PMS_C07244配变（小闸西三）	10	400	206
11941	淮安区	PMS_C07134配变（居委会邢庄南）	10	400	215
11942	淮安区	PMS_C07127配变（马塘渔种厂）	10	400	267
11943	淮安区	C12251配变（供电所西）	10	400	140
11944	淮安区	PMS_C04249配变（祁兴东庄）	10	400	168
11945	淮安区	Y84145配变（施河德福农大）	10	400	186
11946	淮安区	PMS_Y9694配变（施河瓦屋朱北）	10	200	120
11947	淮安区	Y81139配变（施河郭庄前五组）	10	400	252
11948	淮安区	PMS_Y75240配变（施河明珠大道）	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11949	淮安区	C12250配变(蒋庄唐庄)	10	400	201
11950	淮安区	C07245配变（小闸五组配变）	10	200	55
11951	淮安区	PMS_淮城阳光现代城10#美变	10	400	230
11952	淮安区	S45119配变（白马湖丁庄）	10	200	130
11953	淮安区	S19260配变（条龙四组）	10	200	0
11954	淮安区	PMS_113261配变（流均马东八组）	10	200	89
11955	淮安区	PMS_113262配变（流均北街道西）	10	400	154
11956	淮安区	PMS_113263配变（流均农行东）	10	400	156
11957	淮安区	PMS_113264配变（流均镇镇政府）	10	400	109
11958	淮安区	PMS_113265配变（流均影剧院）	10	200	69
11959	淮安区	113266配变（流均农行）	10	400	129
11960	淮安区	11109配变（博里三元八组西）	10	400	110
11961	淮安区	11142配变（博里滨南六组）	10	200	86
11962	淮安区	PMS_移民小区2区公变	10	400	125
11963	淮安区	C07259配变（小闸二组变）	10	100	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11964	淮安区	C23258配变（闸南观东南）	10	200	96
11965	淮安区	PMS_淮城阳光现代城17#美变	10	400	201
11966	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站2#变压器	10	800	458
11967	淮安区	PMS_114190配变（钦工前谷一组）	10	400	179
11968	淮安区	PMS_S4676配变（白马湖二十四队2#）	10	200	70
11969	淮安区	站前新村北9#配变	10	800	429
11970	淮安区	楚州印1号配电室4号变压器	10	800	0
11971	淮安区	清和园1#开关站1#变压器	10	630	241
11972	淮安区	PMS_S19171配变（条龙下引河2#变）	10	400	142
11973	淮安区	东城花园二期1-1#变电所5#变压器	10	800	595
11974	淮安区	PMS_御水天城1#配电所001	10	800	375
11975	淮安区	PMS_御水天城1#配电所002	10	800	454
11976	淮安区	PMS_Q4354配变（刘伶前庄）	10	400	245
11977	淮安区	U1413配变（蒋南一组北）	10	400	219
11978	淮安区	T65227配变（马甸盖庄）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11979	淮安区	T65228配变（马甸李甲西）	10	200	40
11980	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所1号干变	10	800	382
11981	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所2号干变	10	800	538
11982	淮安区	大广福寺公变	10	400	152
11983	淮安区	PMS_电大路中配变	10	400	149
11984	淮安区	PMS_Q8185配变（南闸良庄赵庄）	10	200	97
11985	淮安区	Q8087配变（南闸良庄管庄）	10	400	250
11986	淮安区	Q81116配变（南闸兴庄大队）	10	400	102
11987	淮安区	PMS_117144配变（南闸镇湖闸西）	10	400	202
11988	淮安区	Q8089配变（南闸良庄三良）	10	400	200
11989	淮安区	11671配变（南闸白湖四队）	10	400	40
11990	淮安区	Q80210配变（南闸戴庄姜东南）	10	400	223
11991	淮安区	S53066配变（范集何郭七组）	10	400	200
11992	淮安区	文锦城4期11#干变	10	630	397
11993	淮安区	Q41204配变（季桥宏图六组南）	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11994	淮安区	马甲耿庄T31208配变	10	400	276
11995	淮安区	翔宇海棠三期4号变压器	10	800	502
11996	淮安区	PMS_S6310配变（白马湖八队西）	10	200	104
11997	淮安区	PMS_钦工裕达小区配变	10	630	333
11998	淮安区	卢滩社区2号变	10	500	283
11999	淮安区	S6245配变（白马湖二队前西）	10	200	40
12000	淮安区	PMS_Y94109配变（平桥上圩后圩）	10	400	235
12001	淮安区	建淮水岸新城13号配电变压器	10	800	491
12002	淮安区	盛世豪庭北公变	10	200	75
12003	淮安区	御码头公变	10	400	265
12004	淮安区	温馨花园二期2#变压器	10	800	493
12005	淮安区	PMS_12211配变（博里博里村部）	10	400	135
12006	淮安区	PMS_S55174配变（白马湖十五队东中）	10	200	79
12007	淮安区	楚州印3号配电室10号变压器	10	800	0
12008	淮安区	T6607配变（建淮鹅钱季庄）	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12009	淮安区	PMS_S19181配变（条龙余大2#变）	10	200	53
12010	淮安区	Q4186配变（季桥公路站）	10	400	115
12011	淮安区	车桥富康花园2#公变	10	1000	583
12012	淮安区	PMS_117228配变(上河申大吴兴)	10	315	148
12013	淮安区	PMS_117218配变（上河谭庄谭庄南）	10	315	206
12014	淮安区	PMS_清安河公变	10	315	165
12015	淮安区	PMS_清安河北公变	10	315	64
12016	淮安区	电厂宿舍公变	10	200	0
12017	淮安区	北阁组南公变	10	400	0
12018	淮安区	115335仇桥高仇俦舍南	10	200	77
12019	淮安区	PMS_建行箱变	10	630	74
12020	淮安区	蓝惠首府四期4#变压器	10	800	490
12021	淮安区	115089配变（车桥吕舍庄园1号变）	10	400	24
12022	淮安区	T33133配变（建淮马甲江庄）	10	400	262
12023	淮安区	S45109配变（白马湖二十二队中沈）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12024	淮安区	PMS_114205配变（流均二桥九组）	10	400	237
12025	淮安区	113238配变（茱陵东荡渔场）	10	400	220
12026	淮安区	运东菜场	10	400	3
12027	淮安区	翔宇海棠三期2号变压器	10	800	508
12028	淮安区	PMS_11674配变（席桥秦庄一组东）	10	100	33
12029	淮安区	PMS_115235配变（上河五洞五洞）	10	315	92
12030	淮安区	D74231配变（上河丁舍沟东）	10	315	155
12031	淮安区	Y94161配变（平桥查庄前庄）	10	200	33
12032	淮安区	Y94116配变（平桥查庄大曹）	10	200	101
12033	淮安区	商城北配变	10	630	115
12034	淮安区	东望府1#开关站4#变压器	10	800	479
12035	淮安区	文锦城4期5#配变	10	800	494
12036	淮安区	114143配变（流均二桥三组）	10	400	228
12037	淮安区	11491配变（流均二桥刘舍）	10	400	214
12038	淮安区	一品国际1#变电所1#干变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12039	淮安区	PMS_一品国际1#变电所2#干变	10	800	232
12040	淮安区	PMS_一品国际3#变压器	10	800	339
12041	淮安区	PMS_一品国际4#变压器	10	800	376
12042	淮安区	PMS_一品国际5#变压器	10	800	391
12043	淮安区	PMS_一品国际6#变压器	10	800	407
12044	淮安区	PMS_T31107配变（建淮杨庄）	10	400	148
12045	淮安区	119162配变（流均严百食品站）	10	400	204
12046	淮安区	新城东公变	10	400	288
12047	淮安区	Y74182配变（泾口蒋桥邮局）	10	200	0
12048	淮安区	11672配变（席桥秦庄二组东）	10	400	220
12049	淮安区	PMS_117210配变（上河前杨陶庄）	10	315	206
12050	淮安区	S4670配变（白马湖毕庄鸡场南）	10	200	28
12051	淮安区	文府佳苑1-3号变电所14号变压器	10	630	293
12052	淮安区	PMS_一品国际11#变压器	10	800	364
12053	淮安区	PMS_一品国际12#变压器	10	800	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12054	淮安区	PMS_一品国际4#配电室13#变	10	800	399
12055	淮安区	T6658配变（建淮砖桥川心）	10	200	53
12056	淮安区	118206配变（流均沿东三组）	10	200	94
12057	淮安区	楚州印3号配电室12号变压器	10	800	0
12058	淮安区	云荷雅居1#开关站3#变压器	10	800	530
12059	淮安区	新区花园四期1号开关站4号变压器	10	800	0
12060	淮安区	学府壹号二期3号变压器	10	800	357
12061	淮安区	楚州印3号配电室9号变压器	10	800	583
12062	淮安区	D64238配变（上河徐甸因庄）	10	315	166
12063	淮安区	117220配变（上河申大赵庄）	10	100	66
12064	淮安区	PMS_115221配变（上河五洞马庄东）	10	315	188
12065	淮安区	中南珺悦1-3#配电房12#变压器	10	630	280
12066	淮安区	中南珺悦1-2#配电房8#变压器	10	630	339
12067	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所6号变压器	10	630	367
12068	淮安区	S19323配变中心十五组	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12069	淮安区	PMS_S4664配变（白马湖十七队3#）	10	200	111
12070	淮安区	中南珺悦1-3#配电房11#变压器	10	630	278
12071	淮安区	公安局配变	10	630	303
12072	淮安区	PMS_东方雅居#1开关站#1配电变压器	10	1000	538
12073	淮安区	S45112配变（白马湖二十一队小范庄）	10	200	118
12074	淮安区	PMS_S21206配变（复兴杨西组）	10	400	147
12075	淮安区	Y74121配变（泾口蒋桥八组）	10	200	56
12076	淮安区	Y74122配变（泾口蒋桥小学）	10	400	192
12077	淮安区	PMS_一品国际4#配电室14#变	10	800	357
12078	淮安区	S19199配变（中心莫河口）	10	200	35
12079	淮安区	PMS_T3174配变（建淮八关赵仁）	10	400	180
12080	淮安区	PMS_T3175配变（建淮鹅钱陈庄）	10	400	154
12081	淮安区	118118配变（流均北河东）	10	400	215
12082	淮安区	T33125配变（建淮胡庄）	10	400	194
12083	淮安区	站前新村南区1-1配电房6#干变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12084	淮安区	D64233配变（上河茆桥何田）	10	315	205
12085	淮安区	PMS_11363配变（博里马桥五组）	10	400	214
12086	淮安区	D63229配变（上河申大兴东）	10	315	158
12087	淮安区	D86223配变（上河高北卞西）	10	315	167
12088	淮安区	PMS_12304配变（博里前荡七组）	10	400	211
12089	淮安区	亚特蓝郡三期3号配电变压器	10	630	335
12090	淮安区	112173配变（席桥工业园）	10	400	176
12091	淮安区	PMS_东方雅居#1开关站#2配电变压器	10	1000	498
12092	淮安区	东方雅居#3配电室8#配电变压器	10	1000	629
12093	淮安区	东方雅居#3配电室7#配电变压器	10	1000	494
12094	淮安区	S52261配变花元村（三堡花元二组）	10	400	255
12095	淮安区	源河苑1-1#配电室7#变压器	10	800	607
12096	淮安区	PMS_11102配变（博里滨南一组）	10	400	195
12097	淮安区	PMS_12322配变（博里新荡十组）	10	100	0
12098	淮安区	PMS_S21228配变（复兴田桥西咸组）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12099	淮安区	PMS_Y84167配变（施河朱河小区1#变）	10	1000	546
12100	淮安区	PMS_Y84168配变（施河朱河小区2#变）	10	1000	504
12101	淮安区	PMS_S21175配变（复兴任舍五组）	10	400	213
12102	淮安区	S2175配变（复兴田桥中陶）	10	100	45
12103	淮安区	PMS_S22210配变（复兴大朱二组）	10	400	211
12104	淮安区	金刘湾小区1#开关站1号变压器	10	630	383
12105	淮安区	11128配变（博里三元八组）	10	400	243
12106	淮安区	S45173配变（白马湖五区华萃公司）	10	200	102
12107	淮安区	11117配变（博里孙庄村部）	10	400	140
12108	淮安区	11138配变（博里新民中）	10	400	116
12109	淮安区	S4683配变（白马湖三渔场西）	10	200	4
12110	淮安区	PMS_112148配变（车桥受河十一组）	10	400	180
12111	淮安区	PMS_111139配变（车桥金陈村陈庄变）	10	400	115
12112	淮安区	佳和名苑1-1开关站3号配电变压器	10	800	407
12113	淮安区	新区花园四期2号配电房9号变压器	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12114	淮安区	111126配变（车桥大兴村二组变）	10	400	133
12115	淮安区	新城市广场3-1配电房8号变压器	10	800	222
12116	淮安区	C12275配变（育才路北）	10	400	102
12117	淮安区	PMS_S6253配变（白马湖一队前东2#）	10	200	60
12118	淮安区	PMS_12305配变（博里前荡四组）	10	400	143
12119	淮安区	D86225配变（上河大姚大李）	10	315	193
12120	淮安区	11306配变（博里陶桥十一组）	10	400	165
12121	淮安区	富升园小区6#变压器	10	800	563
12122	淮安区	PMS_12307配变（博里杨舍三组）	10	400	49
12123	淮安区	PMS_11361配变（博里杨舍四组）	10	400	113
12124	淮安区	PMS_115318配变（仇桥高仇十五组）	10	400	242
12125	淮安区	PMS_111264配变（仇桥长东余北）	10	400	281
12126	淮安区	PMS_114255配变（平桥隆安花苑）	10	630	376
12127	淮安区	Y74113配变（泾口严桥村部）	10	200	87
12128	淮安区	Y74126配变（泾口蒋桥农民街中）	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12129	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	100	0
12130	淮安区	114133配变（泾口东作中）	10	400	250
12131	淮安区	PMS_112192配变（复兴陈仲西赵）	10	400	153
12132	淮安区	PMS_Y73038配变（泾口花尖西）	10	400	232
12133	淮安区	Y74037配变（泾口东宥北）	10	200	86
12134	淮安区	PMS_Y73135配变（泾口马湾八组）	10	400	238
12135	淮安区	PMS_Y73139配变（泾口高舍七组）	10	400	249
12136	淮安区	PMS_121066配变（泾口葛邵西）	10	400	217
12137	淮安区	11122配变（马甸市场西）	10	630	306
12138	淮安区	文府佳苑1-3号变电所13号变压器	10	800	428
12139	淮安区	PMS_111245配变（车桥大兴村三组）	10	400	109
12140	淮安区	PMS_115102配变（车桥肖舍村村部）	10	400	95
12141	淮安区	118103配变（车桥肖舍村中桥）	10	400	210
12142	淮安区	115222配变（车桥丰年村中心街变）	10	400	112
12143	淮安区	PMS_115293配变（车桥吕舍村五组）	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12144	淮安区	PMS_113095配变（钦工贾庄一组）	10	400	166
12145	淮安区	122167配变（茭陵章洼五组）	10	400	87
12146	淮安区	PMS_建淮城南一号6号配电变压器	10	630	377
12147	淮安区	112285配变（仇桥新墩三组）	10	400	284
12148	淮安区	112302配变（仇桥姜侍三组）	10	100	0
12149	淮安区	PMS_112286配变（仇桥新墩村部西）	10	400	230
12150	淮安区	清华苑西侧1#开关站2#变压器	10	800	549
12151	淮安区	PMS_11304配变（博里王安十组）	10	400	209
12152	淮安区	PMS_121171配变（泾口葛邵四组）	10	400	206
12153	淮安区	Q52236配变（茭陵绿洲）	10	400	141
12154	淮安区	源河苑2-1#配电室16#变压器	10	800	523
12155	淮安区	112283配变（仇桥新庄七组）	10	400	219
12156	淮安区	U0555配变（罗桥二组北）	10	400	201
12157	淮安区	PMS_S45107配变（白马湖二十队3#）	10	200	115
12158	淮安区	仇桥工业园区1	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12159	淮安区	PMS_建淮水岸新城2号 配电变压器	10	1000	450
12160	淮安区	PMS_建淮水岸新城4号 配电变压器	10	1000	543
12161	淮安区	T11238配变（钦工府 前路）	10	400	0
12162	淮安区	建淮水岸新城8号配电 变压器	10	630	330
12163	淮安区	PMS_111136配变(车桥 夏庄汤庄)	10	200	18
12164	淮安区	11137配变（博里新民 南）	10	400	240
12165	淮安区	学府壹号二期6号变压 器	10	800	190
12166	淮安区	高公桥配变	10	400	208
12167	淮安区	PMS_S6224配变（白马 湖邵集南2#）	10	200	91
12168	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站 4#变压器	10	800	386
12169	淮安区	PMS_112330配变（仇 桥苏庄八组）	10	400	121
12170	淮安区	PMS_111304配变（仇 桥金庄胜利组）	10	400	219
12171	淮安区	烟草公配	10	630	262
12172	淮安区	文府佳苑二期1-1号变 电所7号变压器	10	630	372
12173	淮安区	楚州府1#开关站4#变 压器	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12174	淮安区	站前新村北区3#干变	10	800	486
12175	淮安区	PMS_121154配变（泾口葛邵五组）	10	400	153
12176	淮安区	杜康花苑二期#6变压器	10	800	427
12177	淮安区	PMS_Y74032配变(泾口严桥南)	10	400	150
12178	淮安区	PMS_S55157箱变(白马湖馨康小区)	10	630	121
12179	淮安区	PMS_Y73072配变（泾口花巷扶贫）	10	400	188
12180	淮安区	PMS_恒丰安置小区1#主变	10	1000	594
12181	淮安区	PMS_恒丰安置小区2#主变	10	1000	602
12182	淮安区	PMS_Y73073配变（泾口高舍扶贫）	10	400	243
12183	淮安区	PMS_Y84165配变（施河政府综合变）	10	400	79
12184	淮安区	Y95243配变（平桥王沟顾庄）	10	200	59
12185	淮安区	114228配变（钦工马堡二组）	10	200	83
12186	淮安区	PMS_T3191配变（建淮邱家胡圩）	10	400	252
12187	淮安区	PMS_Q64213配变（茭陵黄庄大庄南）	10	400	188
12188	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12189	淮安区	Z1630配变（溪河经堂八组）	10	200	76
12190	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房9#变压器	10	800	373
12191	淮安区	T6662配变（建淮砖桥徐兴）	10	400	172
12192	淮安区	PMS_S19153配变（合心村部）	10	400	155
12193	淮安区	S45121配变（白马湖胡庄2#）	10	200	87
12194	淮安区	PMS_113173配变（流均赵铺三组）	10	400	159
12195	淮安区	119227配变（流均严百十组）	10	400	202
12196	淮安区	111320配变（车桥赵阳村桂西）	10	400	192
12197	淮安区	111131配变（车桥赵阳李庄）	10	200	29
12198	淮安区	117175配变（车南村桥头变）	10	200	0
12199	淮安区	富升园小区5#变压器	10	800	572
12200	淮安区	PMS_115401配变（车桥张陈17组）	10	200	52
12201	淮安区	112269配变（陈仲四组）	10	400	191
12202	淮安区	沙口小区4#变压器	10	800	548
12203	淮安区	D63207配变（上河团结）	10	315	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12204	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室10#变压器	10	800	515
12205	淮安区	PMS_115195配变(上河五洞二堡北)	10	315	127
12206	淮安区	红庄佳苑3#变	10	630	363
12207	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室5#变压器	10	800	591
12208	淮安区	PMS_船闸管理所2	10	400	258
12209	淮安区	PMS_S210260（复兴任舍北配变）	10	200	41
12210	淮安区	名人亭配变	10	630	434
12211	淮安区	PMS_Y73145配变（泾口陈桥十二组）	10	400	122
12212	淮安区	PMS_Y73170配变（泾口花尖三组）	10	400	230
12213	淮安区	Y74175配变(泾口高舍十四组东)	10	200	0
12214	淮安区	PMS_11422配变（博里九组）	10	400	156
12215	淮安区	PMS_S22160配变（复兴东城四组）	10	400	199
12216	淮安区	PMS_S22155配变（复兴北界四组）	10	400	195
12217	淮安区	蓝惠首府四期1#变压器	10	800	347
12218	淮安区	PMS_S2182配变（复兴杨棉）	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12219	淮安区	PMS_S2179配变（复兴田桥西陶）	10	400	170
12220	淮安区	12198配变（城郊镇区南）	10	400	92
12221	淮安区	Z0449配变(溪河戴孟双元北)	10	400	191
12222	淮安区	S4585配变（白马湖三站鸡厂北）	10	200	132
12223	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室3#变压器	10	800	522
12224	淮安区	PMS_C2118配变（建淮彭阳董庄）	10	400	199
12225	淮安区	PMS_T33132配变（建淮马甲胡庄）	10	400	200
12226	淮安区	清和园1-3#配电房12号变压器	10	800	618
12227	淮安区	PMS_T43117配变（建淮盖桥陈庄）	10	400	227
12228	淮安区	PMS_112385配变（车桥卢滩四组）	10	400	164
12229	淮安区	PMS_T3197配变（建淮邱家孙圩）	10	400	215
12230	淮安区	S6237配变（白马湖五队后东）	10	200	58
12231	淮安区	金厦学府14#变	10	800	446
12232	淮安区	D64201配变（上河茆桥民庄）	10	315	214
12233	淮安区	PMS_115194配变上河五洞四洞西	10	315	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12234	淮安区	PMS_115196配变(上河五洞二庄东)	10	315	205
12235	淮安区	D86213配变（上河高北薛庄）	10	315	153
12236	淮安区	新区花园四期2号配电房10号变压器	10	800	0
12237	淮安区	新城市广场3-1配电房5号变压器	10	800	492
12238	淮安区	S6313配变（白马湖六队前东）	10	200	83
12239	淮安区	117156配变（席桥谢荡一组东）	10	100	49
12240	淮安区	PMS_穿运九组东	10	400	210
12241	淮安区	PMS_112282配变（仇桥新墩五组东）	10	400	66
12242	淮安区	PMS_112267配变（仇桥史桥袁西）	10	400	226
12243	淮安区	S6321配变(白马湖水泥路)	10	200	70
12244	淮安区	红胡雅苑3号变压器	10	500	177
12245	淮安区	PMS_S45106配变（白马湖二十队）	10	200	144
12246	淮安区	杜康花苑3#配电房12#变压器	10	800	520
12247	淮安区	11413配变（博里花桥）	10	400	44
12248	淮安区	PMS_T31101配变（建淮邱家岳圩西）	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12249	淮安区	T36152配变（建淮孙赵徐庄）	10	400	228
12250	淮安区	114295配变（流均二桥村邵南）	10	200	46
12251	淮安区	PMS_T3177配变（建淮鹅钱立新）	10	400	74
12252	淮安区	11133配变（博里陶舍东）	10	400	193
12253	淮安区	文锦城4期2#配变	10	630	0
12254	淮安区	夯轮寺巷北公变	10	630	156
12255	淮安区	杜康花苑3#配电房9#变压器	10	800	509
12256	淮安区	海棠广场三期8号变压器	10	800	574
12257	淮安区	PMS_Y7631配变（施河楚宝路）	10	400	0
12258	淮安区	PMS_11203配变（博里鲍庄五组）	10	400	118
12259	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所7#主变	10	1000	648
12260	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所8#主变	10	1000	656
12261	淮安区	PMS_Y75239配变（施河陆河闸口）	10	400	153
12262	淮安区	PMS_Y83198配变（施河侯庄六组）	10	400	89
12263	淮安区	PMS_112259配变（仇桥三门新建组）	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12264	淮安区	D63241上河社区3号箱变	10	630	348
12265	淮安区	文锦城4期10#配变	10	800	0
12266	淮安区	杜康花苑二期#1变压器	10	800	474
12267	淮安区	T6666配变（建淮砖桥中心）	10	400	204
12268	淮安区	PMS_亿源国际花园小区2#配电室7#变压器	10	800	319
12269	淮安区	PMS_亿源国际花园小区2#配电室8#变压器	10	800	399
12270	淮安区	清和园1-1号配电房5号变压器	10	800	498
12271	淮安区	御景城南区4号配电房17号变压器	10	800	306
12272	淮安区	清安圩公变	10	400	192
12273	淮安区	PMS_11313配变（博里马桥二组）	10	400	162
12274	淮安区	PMS_11256配变（仇桥医院东）	10	400	109
12275	淮安区	PMS_御景星城9号配变	10	800	430
12276	淮安区	高港二期6号配电变压器	10	800	0
12277	淮安区	佳和名苑1-2号配电房10号变压器	10	1000	630
12278	淮安区	施河鲁成社区5号变压器	10	630	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12279	淮安区	建淮水岸新城9号配电变压器	10	800	358
12280	淮安区	PMS_S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	0
12281	淮安区	银鑫小区1号变	10	500	39
12282	淮安区	御景城南区一期开关站2#变压器	10	800	0
12283	淮安区	S45114配变（白马湖二十一队大范庄2#）	10	200	160
12284	淮安区	萧湖箱变	10	630	459
12285	淮安区	D64237配变（上河徐甸东里西）	10	315	201
12286	淮安区	PMS_C04263配变（孙杨杜庄）	10	400	236
12287	淮安区	C04253配变（苗庄朱庄西）	10	200	47
12288	淮安区	C04257配变（孙杨后张东）	10	100	37
12289	淮安区	PMS_C04254配变（孙杨前张东）	10	200	7
12290	淮安区	PMS_115215配变（上河翟兴）	10	315	101
12291	淮安区	PMS_S4675配变（白马湖二十四队）	10	200	141
12292	淮安区	121102配变（城郊二组北）	10	400	0
12293	淮安区	11424配变（博里王庄村）	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12294	淮安区	PMS_11425配变（博里王庄九组）	10	400	134
12295	淮安区	东城花园二期1#开关站2#变压器	10	800	588
12296	淮安区	113260配变（季桥三刘南）	10	200	79
12297	淮安区	PMS_113259配变（季桥三刘四组）	10	400	249
12298	淮安区	御景城南区4号配电房16号变压器	10	800	0
12299	淮安区	Q61247配变（尹庄三组）	10	200	66
12300	淮安区	Q42254配变（颜刘六组南）	10	200	89
12301	淮安区	S22259配变（任舍东）	10	200	66
12302	淮安区	111229配变（马甸文兴）	10	400	183
12303	淮安区	T65231配变（马甸东风东）	10	100	0
12304	淮安区	T65230配变（马甸马西东）	10	400	178
12305	淮安区	PMS_117217配变（上河文化站）	10	315	152
12306	淮安区	PMS_12117配变（淮城紫藤陈庄）	10	400	148
12307	淮安区	D74219配变（上河谭庄河圩）	10	315	205
12308	淮安区	PMS_115236配变（上河淮运柏庄北）	10	315	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12309	淮安区	金厦学府3#变	10	800	465
12310	淮安区	海棠广场三期6号变压器	10	800	542
12311	淮安区	PMS_Q50288配变（宋集高巷四组）	10	400	151
12312	淮安区	面粉厂配变	10	400	233
12313	淮安区	114261配变（钦工支夏三组）	10	400	73
12314	淮安区	Q51236配变（钦工大赵二组）	10	200	89
12315	淮安区	D64222配变（上河九甸红星）	10	315	137
12316	淮安区	D86224配变（上河大姚圩东）	10	315	184
12317	淮安区	S2194配变（复兴大叶三组）	10	400	201
12318	淮安区	PMS_117226配变（上河前杨张东）	10	315	160
12319	淮安区	PMS_康乐公变	10	315	24
12320	淮安区	元件厂宿舍公变	10	400	170
12321	淮安区	113320配变（流均沿荡九组）	10	200	18
12322	淮安区	站前新村南区2-2#开关站10#干变	10	800	266
12323	淮安区	PMS_11423配变（博里鲍庄四组）	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12324	淮安区	PMS_12202配变（博里扁担城八组西）	10	400	199
12325	淮安区	12204配变（博里扁担城六组）	10	400	21
12326	淮安区	三庄佳苑4号变	10	800	462
12327	淮安区	钦工腾飞小区3号变压器	10	630	229
12328	淮安区	PMS_113111配变（茭陵南舍村部西）	10	200	57
12329	淮安区	11399配变（茭陵大胡南场）	10	200	87
12330	淮安区	11397配变（茭陵渔业公司）	10	80	33
12331	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	0
12332	淮安区	Q70102配变（宋集大董南）	10	400	141
12333	淮安区	PMS_11467配变（钦工西支四组）	10	400	144
12334	淮安区	114189配变（钦工五组）	10	200	5
12335	淮安区	T1052配变（钦工镇西）	10	400	13
12336	淮安区	PMS_T1069配变（钦工西支一组东）	10	400	86
12337	淮安区	T10122配变（钦工衡河桥）	10	400	105
12338	淮安区	111118配变（宋集园艺二队）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12339	淮安区	Q70137配变（宋集三里嵇圩）	10	400	232
12340	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	0
12341	淮安区	Q70128配变（宋集土城西南）	10	100	48
12342	淮安区	Q7053配变（宋集土城西）	10	400	118
12343	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	55
12344	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	0
12345	淮安区	Q7052配变（宋集土城南）	10	400	146
12346	淮安区	PMS_Q70133配变（宋集三里小韩庄）	10	400	217
12347	淮安区	114116配变（钦工五里八组）	10	400	94
12348	淮安区	Q52088配变（茭陵果园十组）	10	200	86
12349	淮安区	Q70104(宋集三里韩庄)	10	200	11
12350	淮安区	PMS_T10098配变（钦工变电所）	10	400	114
12351	淮安区	114106配变（钦工马堡八组）	10	200	61
12352	淮安区	Q52105配变（茭陵果园九组）	10	200	84
12353	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12354	淮安区	114079配变（钦工后程七组）	10	200	28
12355	淮安区	PMS_Q70106配变（宋集西高村南）	10	400	0
12356	淮安区	PMS_Q70107配变（宋集西高村北）	10	400	102
12357	淮安区	11480配变（钦工后程一组）	10	200	59
12358	淮安区	11458配变（钦工五里三组）	10	200	68
12359	淮安区	11490配变（钦工前谷四组）	10	400	174
12360	淮安区	PMS_T1097配变（钦工派出所）	10	400	102
12361	淮安区	114105配变（钦工马堡五组）	10	200	15
12362	淮安区	114119配变（钦工西支八组）	10	200	40
12363	淮安区	T10128配变（钦工车站）	10	400	17
12364	淮安区	Y94117配变（平桥查庄中心）	10	200	95
12365	淮安区	PMS_114219配变（钦工五里五组东）	10	100	46
12366	淮安区	Q52091配变（茱陵果园十一组）	10	200	17
12367	淮安区	Q52090配变（茱陵果园村部）	10	100	23
12368	淮安区	Q52100配变（茱陵果园六组）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12369	淮安区	PMS_Q51173配变（钦工大赵北）	10	400	150
12370	淮安区	Q50116配变（宋集园艺四队）	10	200	15
12371	淮安区	PMS_Q5096配变（宋集后营八组）	10	400	37
12372	淮安区	Q50131(宋集后营一组)	10	100	49
12373	淮安区	Q5095配变（宋集后营南）	10	200	34
12374	淮安区	PMS_Q5163配变（钦工韩庄八组）	10	400	132
12375	淮安区	Q50113配变（宋集陈刘村西）	10	200	37
12376	淮安区	11370配变（钦工横沟九组）	10	200	84
12377	淮安区	11371配变（钦工横沟十一组）	10	200	42
12378	淮安区	Q50136配变（宋集陈刘北）	10	100	44
12379	淮安区	Q50112配变（宋集陈刘北）	10	200	65
12380	淮安区	Q5089配变（宋集李码南）	10	100	21
12381	淮安区	11181配变（林集西）	10	400	0
12382	淮安区	PMS_Y9566配变（平桥陆桥刘三）	10	400	191
12383	淮安区	PMS_Q5090配变（宋集李码西）	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12384	淮安区	Q50134配变（宋集李码老堆）	10	400	0
12385	淮安区	Q5092配变（宋集李码五组）	10	200	0
12386	淮安区	PMS_Q5091配变（宋集李码四组）	10	400	96
12387	淮安区	Q51207配变（钦工西孙七组）	10	200	77
12388	淮安区	Q5178配变（钦工大赵村）	10	200	12
12389	淮安区	T11110配变（钦工小赵庄）	10	400	205
12390	淮安区	Q51211配变（钦工八组）	10	200	29
12391	淮安区	PMS_113136配变（流均镇区南）	10	400	81
12392	淮安区	Q64107配变（茭陵黄庄中周东）	10	100	54
12393	淮安区	PMS_Q5165配变(钦工韩庄六组)	10	400	133
12394	淮安区	Z0452配变(溪河戴孟北)	10	400	239
12395	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	12
12396	淮安区	PMS_Q5093配变（宋集孙码）	10	400	122
12397	淮安区	Y75237配变（施河粮管所）	10	200	60
12398	淮安区	Y9470配变（平桥张庙胡庄）	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12399	淮安区	D7486配变(上河丁舍丁舍)	10	400	242
12400	淮安区	D74098配变(上河前任雷小)	10	400	204
12401	淮安区	S53065配变（范集何郭二组）	10	200	93
12402	淮安区	S53063配变（范集何郭五组）	10	315	169
12403	淮安区	PMS_S5681配变（范集张朱三组）	10	100	14
12404	淮安区	11178配变（宋集条河西）	10	400	160
12405	淮安区	Y94155配变（平桥孟集孟西）	10	160	13
12406	淮安区	PMS_Y9467配变（平桥张庙桥口）	10	400	214
12407	淮安区	PMS_Q81137配变（南闸朱庄迎河）	10	200	50
12408	淮安区	Q81138配变（南闸朱庄合意）	10	400	177
12409	淮安区	PMS_116140配变（南闸白湖陶院）	10	400	125
12410	淮安区	111140配变（宋集条河五组）	10	400	15
12411	淮安区	S2149配变（复兴杨棉南）	10	100	1
12412	淮安区	PMS_Q50111配变（宋集陈刘东）	10	400	222
12413	淮安区	Q6159配变（宋集尹庄东）	10	250	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12414	淮安区	PMS_Y94159配变（平桥张庙街北）	10	200	42
12415	淮安区	117124配变（南闸渔民三组）	10	200	64
12416	淮安区	T22176配变（顺河小新孙庄）	10	200	72
12417	淮安区	PMS_113149配变（流均十五组）	10	400	208
12418	淮安区	Q5097配变（宋集后营西）	10	400	8
12419	淮安区	Q7056配变（宋集沿六五组）	10	100	49
12420	淮安区	Q7054配变（宋集沿六一组）	10	200	117
12421	淮安区	Q50115配变（宋集乡直东）	10	400	0
12422	淮安区	PMS_Q70101配变（宋集大董村）	10	400	67
12423	淮安区	PMS_Q6454配变（茭陵黄庄大庄）	10	400	141
12424	淮安区	T22178配变（顺河小新二组）	10	200	0
12425	淮安区	11382配变（茭陵联合北）	10	160	13
12426	淮安区	PMS_112157配变（顺河何桥二组）	10	200	50
12427	淮安区	112161配变（顺河何桥八组）	10	200	35
12428	淮安区	Q70123(宋集条河村南)	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12429	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	0
12430	淮安区	PMS_Q7077(宋集条河村)	10	400	113
12431	淮安区	PMS_112186配变（顺河延年水厂）	10	400	221
12432	淮安区	113133配变（流均镇区西）	10	400	136
12433	淮安区	T22191配变（顺河延年陆庄）	10	250	87
12434	淮安区	PMS_Q7055配变（宋集沿六七组）	10	400	143
12435	淮安区	PMS_112193配变（顺河延年包庄）	10	200	71
12436	淮安区	PMS_112189配变（顺河延年西安）	10	200	31
12437	淮安区	T22138配变（顺河高桥夏庄）	10	200	30
12438	淮安区	11384配变（茭陵南舍西）	10	200	100
12439	淮安区	PMS_11662配变（南闸太兴赵庄）	10	200	28
12440	淮安区	Q7057配变（宋集沿六三组）	10	400	122
12441	淮安区	T22140配变（顺河高桥后庄）	10	400	165
12442	淮安区	PMS_Y73016配变（泾口陈桥东）	10	400	166
12443	淮安区	Y73039配变（泾口花尖东）	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12444	淮安区	Q6174配变(宋集谷庄二组)	10	100	18
12445	淮安区	PMS_Q4346配变(刘伶六组)	10	400	126
12446	淮安区	PMS_Y95127配变（平桥五湾邵西）	10	160	42
12447	淮安区	Y9551配变（平桥大任方东）	10	200	113
12448	淮安区	Y9553配变（平桥大任潘庄）	10	160	13
12449	淮安区	T22137配变（顺河高桥北庄）	10	400	234
12450	淮安区	11383配变（茭陵南舍东）	10	200	83
12451	淮安区	113123配变（流均赵铺北）	10	200	93
12452	淮安区	11370配变（流均马西石桥头）	10	200	61
12453	淮安区	S83243配变（顺河双灯北）	10	200	116
12454	淮安区	S83223配变（顺河灯刘五组）	10	200	13
12455	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	100	0
12456	淮安区	Q70138配变(宋集甘姜一组)	10	400	217
12457	淮安区	PMS_农业局公变	10	315	19
12458	淮安区	Q7067宋集甘姜东	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12459	淮安区	PMS_121150配变（淮城紫藤二组）	10	400	136
12460	淮安区	PMS_11463配变（淮城螺蛳路西）	10	400	71
12461	淮安区	PMS_Y95122配变（平桥竹园小曾）	10	400	173
12462	淮安区	Y94106配变（平桥上圩管庄）	10	200	61
12463	淮安区	Y94104配变（平桥三湾东湾）	10	400	264
12464	淮安区	PMS_Y94130配变（平桥王沟花园）	10	200	48
12465	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	0
12466	淮安区	11385配变（茭陵南舍村部）	10	160	57
12467	淮安区	111198配变（车桥夏庄村东庄）	10	100	3
12468	淮安区	PMS_111137配变（车桥夏庄村卫星）	10	200	64
12469	淮安区	PMS_11208配变（席桥南路）	10	400	113
12470	淮安区	T33134配变（建淮马甲马甲）	10	200	78
12471	淮安区	T33111配变（建淮陈华高庄）	10	200	72
12472	淮安区	T43109配变（建淮陈华陈庄）	10	100	49
12473	淮安区	T43112配变（建淮陈华呼庄）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12474	淮安区	国际商城1#变电所1#变	10	800	313
12475	淮安区	国际商城1#变电所2#变	10	800	284
12476	淮安区	PMS_国际商城2#变电所3号配变	10	800	264
12477	淮安区	PMS_国际商城3#变电所5号配变	10	800	418
12478	淮安区	PMS_国际商城3#变电所6号配变	10	800	464
12479	淮安区	国际商城4#变电所8#变	10	800	405
12480	淮安区	国际商城5#变电所9#变	10	800	223
12481	淮安区	国际商城5#变电所10#变	10	800	261
12482	淮安区	PMS_国际商城6#变电所11号配变	10	800	86
12483	淮安区	Y83196配变（施河侯庄九组）	10	400	117
12484	淮安区	111197配变（车桥赵阳村赵阳变）	10	200	0
12485	淮安区	PMS_11344配变（席桥工业小区）	10	200	19
12486	淮安区	PMS_T43118配变（建淮盖桥高圩）	10	200	91
12487	淮安区	112019配变(纬六路)	10	400	65
12488	淮安区	T33127配变（建淮建新村部）	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12489	淮安区	T33129配变（建淮建新王圩）	10	200	35
12490	淮安区	T33128配变（建淮建新刘庄）	10	400	167
12491	淮安区	T33135配变（建淮前进东）	10	100	40
12492	淮安区	PMS_112018配变(华西路)	10	400	112
12493	淮安区	PMS_T33162配变（建淮中学）	10	400	100
12494	淮安区	D6374配变(上河上河侯大)	10	200	56
12495	淮安区	PMS_11199配变（林集立窑）	10	400	77
12496	淮安区	11178配变（林集农科）	10	400	223
12497	淮安区	Z1504配变(溪河镇中心)	10	400	150
12498	淮安区	Z0437配变(溪河三官庞圩)	10	400	109
12499	淮安区	Z1506配变(溪河粮管所)	10	200	44
12500	淮安区	PMS_114107配变（钦工马堡一组）	10	315	133
12501	淮安区	PMS_115116配变（林集后管圩五组）	10	400	204
12502	淮安区	PMS_工业园区变电所2号变	10	500	352
12503	淮安区	PMS_漕运6#变公变	10	630	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12504	淮安区	林庄小区公变	10	400	190
12505	淮安区	PMS_广电小区公变	10	630	141
12506	淮安区	PMS_美食街北侧公变	10	630	98
12507	淮安区	美食街南侧公变	10	500	0
12508	淮安区	兴文街公变	10	400	56
12509	淮安区	D63116配变(上河翟老)	10	200	70
12510	淮安区	PMS_11136配变（博里王庄五组）	10	100	38
12511	淮安区	S56109配变（范集新朱九组）	10	200	113
12512	淮安区	S56110配变（范集新朱十组）	10	200	110
12513	淮安区	S56108配变（范集新朱八组）	10	100	33
12514	淮安区	PMS_S56112配变（范集新朱三组）	10	400	257
12515	淮安区	D7489(上河杨集罗西)	10	200	104
12516	淮安区	PMS_11163配变（林集谢庄南）	10	400	10
12517	淮安区	D7485配变(上河丁舍沟西)	10	200	94
12518	淮安区	D6492配变（上河茆桥郝兴）	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12519	淮安区	11385配变（钦工紫码一组）	10	200	33
12520	淮安区	113100配变（钦工大庞三组）	10	100	40
12521	淮安区	11372配变（钦工小徐村）	10	200	7
12522	淮安区	PMS_城区南窑二组公变	10	400	102
12523	淮安区	PMS_人武部公变	10	315	108
12524	淮安区	U0558配变(黄土六组)	10	100	32
12525	淮安区	S91132配变（季桥潘柳北）	10	400	222
12526	淮安区	PMS_S91130配变（季桥大湾南）	10	400	130
12527	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	33
12528	淮安区	PMS_Q4255配变（季桥前周南）	10	250	127
12529	淮安区	Q4266配变（孔陈东）	10	400	229
12530	淮安区	PMS_Q4265配变（季桥孔陈西）	10	400	157
12531	淮安区	11272配变（季桥长流西）	10	200	0
12532	淮安区	S8173配变（季桥长流南）	10	200	114
12533	淮安区	S8176配变（季桥后荡）	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12534	淮安区	PMS_11391配变（三刘西）	10	400	206
12535	淮安区	Q4197配变（镇区西）	10	315	0
12536	淮安区	Q4198配变（中心村）	10	400	106
12537	淮安区	Q41110配变（季桥供电所）	10	100	19
12538	淮安区	11376配变（茭陵高荡南）	10	100	49
12539	淮安区	PMS_T32124配变（马甸桥西）	10	400	139
12540	淮安区	PMS_112183配变（车桥受河八组）	10	400	187
12541	淮安区	U1414配变（蒋南一组）	10	250	61
12542	淮安区	PMS_S56113配变（范集张朱二组）	10	400	225
12543	淮安区	111102配变（林集供电所）	10	200	38
12544	淮安区	U14078配变（华西路3#）	10	315	208
12545	淮安区	112145配变（宋集桥头菜场南）	10	400	74
12546	淮安区	PMS_Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	0
12547	淮安区	Q4195配变（镇北1）	10	400	43
12548	淮安区	Q4194配变（镇区东）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12549	淮安区	PMS_Q4190配变（三刘东）	10	400	183
12550	淮安区	PMS_Q41103配变（宏图村部）	10	200	43
12551	淮安区	Q41102配变（宏图西）	10	400	204
12552	淮安区	S91106配变（季桥小岗北）	10	200	116
12553	淮安区	Q41107配变（赵墩）	10	400	178
12554	淮安区	PMS_翔宇小区8#单变	10	160	83
12555	淮安区	PMS_新世纪广场公变	10	630	227
12556	淮安区	PMS_111127配变（车桥大兴村十二组）	10	200	3
12557	淮安区	11476配变（马甸乾益北）	10	100	0
12558	淮安区	114130配变（马甸戴庄）	10	100	49
12559	淮安区	11483配变（马甸大舍）	10	400	170
12560	淮安区	114114配变（马甸庄西）	10	100	33
12561	淮安区	11162配变（马甸骆庄）	10	400	244
12562	淮安区	11164配变（马甸苗舍）	10	200	103
12563	淮安区	PMS_Q6457配变（茭陵六大门东）	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12564	淮安区	PMS_112203配变（车桥孙楼一组）	10	100	51
12565	淮安区	PMS_11282配变（车桥孙楼村十一组）	10	200	44
12566	淮安区	T31103配变（建淮曙光路1#变）	10	400	245
12567	淮安区	116147配变（南闸太兴河南小区）	10	400	0
12568	淮安区	116164配变（平桥东风陈庄）	10	100	9
12569	淮安区	Y75243配变（施河农民街）	10	315	0
12570	淮安区	Y75232配变（施河步行街）	10	315	0
12571	淮安区	11161配变（马甸新西）	10	200	37
12572	淮安区	PMS_11487配变（马甸砖桥）	10	400	124
12573	淮安区	11488配变（马甸河东）	10	100	57
12574	淮安区	D73121配变（马甸卢新）	10	400	234
12575	淮安区	T6599配变（马甸苏西）	10	400	228
12576	淮安区	D7359配变（马甸卞庄）	10	400	252
12577	淮安区	T6565配变（马甸李甲）	10	400	176
12578	淮安区	11270配变（马甸胡荡）	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12579	淮安区	11173配变（马甸汪庄）	10	200	87
12580	淮安区	11175配变（马甸石桥）	10	400	183
12581	淮安区	11293配变(马甸新建)	10	200	54
12582	淮安区	PMS_长安路公变	10	315	96
12583	淮安区	Q6458配变（菱陵六大门西）	10	100	17
12584	淮安区	PMS_11269配变（车桥光华村村部）	10	400	198
12585	淮安区	PMS_11278配变（车桥徐场四组）	10	400	223
12586	淮安区	PMS_112185配变（车桥徐场村十组）	10	200	86
12587	淮安区	PMS_阀门厂公变	10	315	0
12588	淮安区	112384配变（车桥受河11组南）	10	160	30
12589	淮安区	12107配变（薛湾公变）	10	400	0
12590	淮安区	11964配变（季桥车路西）	10	400	119
12591	淮安区	11640配变(张巷一组南)	10	400	0
12592	淮安区	PMS_U0225配变(张巷十四组)	10	400	152
12593	淮安区	PMS_Q4353配变（刘伶一组）	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12594	淮安区	11271配变（马甸茆夏）	10	160	58
12595	淮安区	T65119配变（马甸嵇庄）	10	200	86
12596	淮安区	111102配变（马甸葛庄）	10	100	27
12597	淮安区	T65103配变（马甸靖东）	10	400	198
12598	淮安区	11296配变（马甸刘元）	10	200	65
12599	淮安区	D7358配变（马甸大王）	10	400	157
12600	淮安区	S53138配变（范集新张一组）	10	400	150
12601	淮安区	PMS_Q4351配变（刘伶三组）	10	400	199
12602	淮安区	PMS_U0471配变（炮刘七组）	10	200	80
12603	淮安区	PMS_翔宇小区10#单变	10	100	53
12604	淮安区	116152配变（苏嘴曹庄七组）	10	400	165
12605	淮安区	T65182配变（马甸新庄）	10	200	91
12606	淮安区	T6567配变（马甸马庄）	10	400	230
12607	淮安区	D63114配变（上河镇直东）	10	80	36
12608	淮安区	T65101配变（马甸良庄）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12609	淮安区	11297配变（马甸大北）	10	400	229
12610	淮安区	D63108配变（上河九甸孙东）	10	400	82
12611	淮安区	D73108配变（马甸寇庄）	10	400	231
12612	淮安区	D63107配变（上河九甸五顷）	10	400	197
12613	淮安区	D6495配变（上河徐甸后伏）	10	400	267
12614	淮安区	PMS_117118配变（上河大拥毛小）	10	200	76
12615	淮安区	11781配变（上河大拥四兴）	10	160	31
12616	淮安区	PMS_11780配变（上河大拥小拥）	10	315	167
12617	淮安区	PMS_11778配变（上河前杨于楼）	10	200	88
12618	淮安区	D63109配变（上河供电所）	10	400	51
12619	淮安区	Q6452配变（茭陵章集西）	10	160	50
12620	淮安区	Z05132配变（溪河马北后李）	10	400	222
12621	淮安区	PMS_桥南组公变	10	315	22
12622	淮安区	T3252配变（马甸杨庄）	10	160	54
12623	淮安区	D74105配变（上河九甸任桥）	10	315	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12624	淮安区	D73105配变（马甸刘西）	10	100	45
12625	淮安区	D6493配变（上河张庄胡庄）	10	160	37
12626	淮安区	11195配变（马甸东吴）	10	200	91
12627	淮安区	D7490配变（上河杨集吉东）	10	400	223
12628	淮安区	T65154配变（马甸马西）	10	400	231
12629	淮安区	111112配变（马甸镇区南）	10	400	214
12630	淮安区	111123配变（马甸市场）	10	400	61
12631	淮安区	PMS_12164配变（淮城螺蛳小区）	10	400	129
12632	淮安区	11493配变（流均二桥左庄）	10	400	243
12633	淮安区	111135配变（马甸小徐庄）	10	400	78
12634	淮安区	PMS_黄码大桥公变	10	400	178
12635	淮安区	S53055配变（范集刘桥九组）	10	100	18
12636	淮安区	Z1505配变（溪河沿河路）	10	400	184
12637	淮安区	111134配变（马甸粮管所）	10	200	128
12638	淮安区	11174配变（马甸韩庄）	10	160	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12639	淮安区	111111配变（马甸镇区北）	10	400	97
12640	淮安区	T36138配变（建淮十里东谭）	10	400	213
12641	淮安区	T36141配变（建淮十里桥头）	10	100	50
12642	淮安区	11498配变（流均中桥横河）	10	250	73
12643	淮安区	Z1507配变（溪河良舍变）	10	200	10
12644	淮安区	T36147配变（建淮孙赵李大）	10	200	113
12645	淮安区	T33136配变（建淮邱家邱前）	10	400	261
12646	淮安区	117112配变（席桥王口八组）	10	400	207
12647	淮安区	117114配变（席桥王口四组）	10	400	146
12648	淮安区	PMS_117128配变（席桥朱黄村前）	10	200	59
12649	淮安区	117129配变（席桥朱黄村中）	10	400	205
12650	淮安区	117148配变（席桥谢荡二组）	10	200	86
12651	淮安区	PMS_117147配变（席桥谢荡一组）	10	100	36
12652	淮安区	PMS_117139配变（席桥谢荡村部）	10	400	176
12653	淮安区	117122配变（席桥王口九组）	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12654	淮安区	PMS_117110配变（席桥南荡村部）	10	400	200
12655	淮安区	117101配变（席桥丁朱村东）	10	200	80
12656	淮安区	117100配变（席桥丁朱村西）	10	160	46
12657	淮安区	PMS_11671配变（席桥秦庄二组）	10	200	72
12658	淮安区	11666配变（席桥供电所）	10	200	60
12659	淮安区	11667配变（席桥秦庄四组）	10	200	72
12660	淮安区	11682配变（席桥原种马庄）	10	400	217
12661	淮安区	11686配变（席桥原种场中）	10	200	30
12662	淮安区	112122配变（马甸袁庄）	10	400	160
12663	淮安区	PMS_Y7623配变（施河施庄二组北）	10	200	94
12664	淮安区	PMS_126138配变（新王北）	10	400	170
12665	淮安区	PMS_126145配变（新王南）	10	400	130
12666	淮安区	S53173配变（范集周王九组）	10	400	251
12667	淮安区	T6632配变（建淮渠南王庄）	10	400	172
12668	淮安区	PMS_12314配变（博里史荡十五组）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12669	淮安区	PMS_11213配变（博里南头十二组）	10	400	194
12670	淮安区	PMS_11212配变（博里小圩南）	10	400	201
12671	淮安区	111171配变（马甸周骆）	10	400	227
12672	淮安区	113140配变(泾口村部)	10	250	7
12673	淮安区	区委宿舍公变	10	400	0
12674	淮安区	水厂3#井公变	10	400	142
12675	淮安区	窦娥巷西公变	10	400	0
12676	淮安区	PMS_凯福	10	315	49
12677	淮安区	Z1508配变(溪河文卫街)	10	400	152
12678	淮安区	电力修造厂公变	10	400	91
12679	淮安区	PMS_林庄新村公变	10	400	0
12680	淮安区	PMS_城南新村公变	10	315	101
12681	淮安区	跃进路公变	10	400	79
12682	淮安区	PMS_移民小区1#公变	10	400	119
12683	淮安区	PMS_移民小区2#公变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12684	淮安区	PMS_化肥厂南公变	10	400	238
12685	淮安区	楚港兴市花苑2#公变2号配变	10	630	151
12686	淮安区	楚港兴市花苑3#公变1号配电	10	630	311
12687	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	0
12688	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东堆）	10	100	0
12689	淮安区	12120配变（农行宿舍）	10	400	55
12690	淮安区	111153配变（宋集园艺桑队）	10	400	259
12691	淮安区	Q50151配变（宋集后营一组南）	10	100	3
12692	淮安区	PMS_Q50150配变（宋集乡直中）	10	400	42
12693	淮安区	114158配变（马甸团结）	10	200	33
12694	淮安区	PMS_113119配变（茭陵南舍六组）	10	400	225
12695	淮安区	111127配变（林集草张南）	10	200	46
12696	淮安区	PMS_翔宇小区43#东单变	10	125	67
12697	淮安区	PMS_翔宇小区43#西单变	10	125	69
12698	淮安区	PMS_翔宇小区46#单变	10	125	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12699	淮安区	翔宇小区9#公变	10	400	117
12700	淮安区	PMS_翔宇小区10#公变	10	500	179
12701	淮安区	PMS_翔宇小区48#单变	10	125	67
12702	淮安区	回笼小区公变	10	315	0
12703	淮安区	PMS_化机厂公变	10	315	0
12704	淮安区	111149配变（宋集董尹一组）	10	400	185
12705	淮安区	楚港市花苑3#公变2号配变	10	630	182
12706	淮安区	PMS_二中宿舍4#公变	10	50	29
12707	淮安区	PMS_二中宿舍3#公变	10	50	26
12708	淮安区	PMS_二中宿舍2#公变	10	50	25
12709	淮安区	涧河南街公变	10	400	115
12710	淮安区	PMS_楚东大厦公变	10	400	0
12711	淮安区	12116配变（东南花苑）	10	200	48
12712	淮安区	112143配变（马甸大于）	10	160	48
12713	淮安区	S2134配变（复兴灯郎三组）	10	80	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12714	淮安区	PMS_Y7637配变（施河小施六组）	10	400	189
12715	淮安区	Y6178配变（施河七河六组）	10	100	29
12716	淮安区	PMS_Y9687配变（施河施舍五组）	10	100	20
12717	淮安区	PMS_S2180配变（复兴大郭西）	10	200	90
12718	淮安区	S2133配变（复兴大郭东）	10	200	33
12719	淮安区	D73161配变（马甸吉庆）	10	250	133
12720	淮安区	PMS_T3196配变（建淮邱家任圩）	10	400	171
12721	淮安区	PMS_111154（宋集青年岗村二组）	10	200	12
12722	淮安区	113128配变（三刘北）	10	200	94
12723	淮安区	PMS_114155配变（马甸张圩）	10	250	111
12724	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	0
12725	淮安区	PMS_11326配变（博里马桥十组）	10	400	213
12726	淮安区	Q50155配变（宋集后营八组东）	10	250	0
12727	淮安区	11694配变（席桥三里九组）	10	200	78
12728	淮安区	Q80205配变（南闸林南黄东）	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12729	淮安区	Y74117配变(泾口蒋桥商场)	10	125	20
12730	淮安区	PMS_113138配变（三堡星阳西）	10	125	55
12731	淮安区	S52139配变沙滩村（三堡沙滩小区）	10	400	174
12732	淮安区	PMS_美食广场公变	10	1000	553
12733	淮安区	PMS_特校公变	10	400	0
12734	淮安区	PMS_南巽大厦公变	10	400	68
12735	淮安区	PMS_豆制品厂公变	10	400	96
12736	淮安区	南门菜场公变	10	400	40
12737	淮安区	PMS_大鱼市口东公变	10	315	0
12738	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	0
12739	淮安区	11669配变（席桥秦庄三组）	10	400	191
12740	淮安区	PMS_117135配变（席桥朱黄张庄）	10	200	71
12741	淮安区	115224配变（车桥张陈村二组）	10	200	25
12742	淮安区	118223配变（车桥肖舍南圩）	10	200	109
12743	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12744	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	0
12745	淮安区	115124配变（顺河中学）	10	200	52
12746	淮安区	111235配变（车桥夏庄后西）	10	200	62
12747	淮安区	Q52120配变（茭陵大胡闸）	10	80	5
12748	淮安区	PMS_115236配变（车桥吕舍三组）	10	200	89
12749	淮安区	115239配变（车桥车东六组）	10	200	88
12750	淮安区	教育局公变	10	400	122
12751	淮安区	116165配变（平桥新兴）	10	400	182
12752	淮安区	Y9688配变（施河施舍农科）	10	100	66
12753	淮安区	文昌小区公变	10	400	0
12754	淮安区	Q52115配变（茭陵大胡南庄西）	10	100	43
12755	淮安区	113116配变（茭陵东高二组）	10	100	23
12756	淮安区	Q52113配变（茭陵镇区中）	10	400	60
12757	淮安区	Q41111配变（周杨一组）	10	200	88
12758	淮安区	Q41112配变（赵墩西）	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12759	淮安区	文化小区公变	10	400	54
12760	淮安区	二院公变	10	400	284
12761	淮安区	11581配变（顺河大吉六组）	10	400	184
12762	淮安区	PMS_S83251配变（顺河西崔小区）	10	200	54
12763	淮安区	PMS_人行宿舍公变	10	315	142
12764	淮安区	PMS_鸿福家园公变	10	500	253
12765	淮安区	PMS_供电局宿舍公变	10	315	89
12766	淮安区	国税局公变	10	400	0
12767	淮安区	Z1624配变(溪河经堂南)	10	400	229
12768	淮安区	PMS_12316配变（博里新荡二组）	10	400	185
12769	淮安区	PMS_12312配变（博里史荡三组）	10	400	110
12770	淮安区	PMS_12317配变（博里新荡六组）	10	200	95
12771	淮安区	PMS_11770配变(上河申大张庄)	10	200	115
12772	淮安区	11569配变（上河水利站）	10	400	211
12773	淮安区	PMS_115117配变（上河黄杨）	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12774	淮安区	11567配变（上河渠东）	10	400	286
12775	淮安区	PMS_金陵名府3#公变	10	630	246
12776	淮安区	金陵名府2#公变	10	630	225
12777	淮安区	113147配变（三堡严庄西）	10	200	0
12778	淮安区	PMS_11554配变(上河五洞村部)	10	400	248
12779	淮安区	PMS_11552配变(上河五洞四洞)	10	160	0
12780	淮安区	PMS_11551配变(上河五洞二堡)	10	400	193
12781	淮安区	115122配变(上河五洞李庄西)	10	200	103
12782	淮安区	PMS_11553配变（上河五洞李庄）	10	200	127
12783	淮安区	PMS_11564配变（上河淮运李庄）	10	315	49
12784	淮安区	PMS_11565配变（上河淮运周庄）	10	400	242
12785	淮安区	PMS_11566配变（上河淮运柏庄）	10	200	20
12786	淮安区	D63068配变（上河李庄）	10	400	236
12787	淮安区	D8662配变（上河大姚于湾）	10	160	53
12788	淮安区	D8661配变（上河大姚小董）	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12789	淮安区	D8656配变（上河高北邵庄）	10	200	44
12790	淮安区	D8657配变（上河高北兴庄）	10	200	88
12791	淮安区	PMS_移民小区3#公变	10	315	72
12792	淮安区	T6611配变（建淮候靖费杨）	10	400	182
12793	淮安区	114149配变（马甸小舍）	10	200	84
12794	淮安区	114138配变（马甸戴庄小区）	10	80	24
12795	淮安区	11338配变（复兴贾新小区西）	10	80	48
12796	淮安区	T36139配变（建淮十里骆庄）	10	400	113
12797	淮安区	Z12138配变（溪河戴西小闸）	10	400	104
12798	淮安区	S2129配变（复兴大郭南）	10	250	84
12799	淮安区	PMS_117131配变（上河张庄贡老）	10	400	238
12800	淮安区	PMS_更楼东街公变	10	315	47
12801	淮安区	PMS_双刀牛巷公变	10	315	0
12802	淮安区	小人堂巷公变	10	400	0
12803	淮安区	PMS_二中公变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12804	淮安区	PMS_育才路北公变	10	400	0
12805	淮安区	S2137配变（复兴陈杨一组）	10	200	80
12806	淮安区	D63127配变（上河天河）	10	200	0
12807	淮安区	D73160配变（马甸岳庄）	10	400	96
12808	淮安区	112162配变（马甸魏庄）	10	400	214
12809	淮安区	111145配变（流均水产市场南）	10	100	5
12810	淮安区	PMS_香料油厂宿舍公变	10	400	14
12811	淮安区	PMS_117214配变（种子站住宅楼）	10	315	0
12812	淮安区	111152（宋集青年岗村一组）	10	400	164
12813	淮安区	116225配变（车桥农行）	10	400	37
12814	淮安区	117226配变（车桥车施路西）	10	400	0
12815	淮安区	117227配变（车桥村十组）	10	315	0
12816	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	1
12817	淮安区	S43126配变（林集王码小区）	10	160	50
12818	淮安区	S4377配变（林集王码南）	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12819	淮安区	S4356配变（林集刘圩中）	10	200	86
12820	淮安区	S4367配变（林集李庄东）	10	200	86
12821	淮安区	PMS_S4368配变（林集李庄西）	10	400	185
12822	淮安区	11213配变（席桥张蔡五组）	10	400	144
12823	淮安区	11282配变（林集利华东）	10	200	104
12824	淮安区	113140配变（长流小区北）	10	400	100
12825	淮安区	PMS_113141配变（长流小区南）	10	400	81
12826	淮安区	S53170配变（范集周王一组）	10	315	103
12827	淮安区	PMS_115234配变（车桥丰年村双东）	10	200	86
12828	淮安区	PMS_121144配变（淮城红桥十四组）	10	315	49
12829	淮安区	12114配变（淮城红桥小朱庄）	10	400	144
12830	淮安区	PMS_121128配变（淮城红桥十五组）	10	400	125
12831	淮安区	PMS_121127配变（淮城红桥十三组）	10	200	36
12832	淮安区	T54148配变韩码村（三堡韩码九组）	10	160	6
12833	淮安区	PMS_117164配变（南闸姚庄一组）	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12834	淮安区	PMS_副食品公变	10	400	141
12835	淮安区	PMS_翔宇小区9#单变	10	100	54
12836	淮安区	PMS_翔宇小区53#单变	10	100	48
12837	淮安区	113102配变（溪河马元中）	10	400	209
12838	淮安区	Q41117配变（新季路）	10	315	0
12839	淮安区	112123配变（林集跃进张庄）	10	400	137
12840	淮安区	PMS_51#东单变	10	80	41
12841	淮安区	PMS_54#东单变	10	80	42
12842	淮安区	PMS_翔宇小区54#西单变	10	125	70
12843	淮安区	PMS_翔宇小区51#西单变	10	125	69
12844	淮安区	PMS_翔宇小区67#西单变	10	125	66
12845	淮安区	PMS_67#东单变	10	80	46
12846	淮安区	PMS_翔宇小区68#东西变	10	125	71
12847	淮安区	PMS_68#东单变	10	80	42
12848	淮安区	PMS_66#单变	10	80	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12849	淮安区	PMS_翔宇小区63#西单变	10	125	73
12850	淮安区	PMS_63#东单变	10	80	46
12851	淮安区	PMS_62#单变	10	80	40
12852	淮安区	PMS_衡洼东街南公变	10	400	0
12853	淮安区	Q42120配变（季桥立新南）	10	250	83
12854	淮安区	文楼公变	10	400	139
12855	淮安区	PMS_新花池公变	10	400	97
12856	淮安区	T22136配变（顺河高桥东陆）	10	200	90
12857	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	0
12858	淮安区	PMS_113137配变(泾口秸秆电厂)	10	200	122
12859	淮安区	113136配变(泾口刘六三组)	10	200	83
12860	淮安区	PMS_Q42145配变（季桥九组）	10	400	193
12861	淮安区	青年公园公变	10	400	110
12862	淮安区	PMS_周转楼公变	10	315	46
12863	淮安区	岳庙东街西公变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12864	淮安区	岳庙东街东公变	10	400	27
12865	淮安区	总渠宿舍公变	10	315	7
12866	淮安区	PMS_汽车站公变	10	400	185
12867	淮安区	PMS_居民点公变	10	400	54
12868	淮安区	PMS_U0227配变（张巷三组）	10	315	98
12869	淮安区	Z12136配变（溪河大车南）	10	200	95
12870	淮安区	PMS_Y84164配变（施河旭日新村）	10	400	128
12871	淮安区	S9311配变（顺河三堡小区）	10	100	29
12872	淮安区	PMS_翔宇小区29#西单变	10	125	68
12873	淮安区	PMS_翔宇小区58#单变	10	125	57
12874	淮安区	PMS_59#东单变	10	80	44
12875	淮安区	PMS_翔宇小区59#西单变	10	125	71
12876	淮安区	PMS_翔宇小区2#变电所1#公变	10	630	201
12877	淮安区	PMS_翔宇小区29#东单变	10	80	46
12878	淮安区	PMS_翔宇小区2#变电所2#公变	10	630	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12879	淮安区	PMS_32#东单变	10	80	44
12880	淮安区	PMS_翔宇小区32#西单变	10	125	65
12881	淮安区	PMS_31#东单变	10	80	42
12882	淮安区	PMS_翔宇小区31#西单变	10	125	68
12883	淮安区	PMS_翔宇小区30#西单变	10	125	66
12884	淮安区	PMS_30#东单变	10	80	48
12885	淮安区	PMS_翔宇小区8#公变	10	500	158
12886	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	0
12887	淮安区	PMS_114173配变（平桥十洞何槽）	10	160	61
12888	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	0
12889	淮安区	Q42146配变（季桥十四组）	10	400	233
12890	淮安区	S85164配变（苏嘴衡庄六组）	10	200	48
12891	淮安区	PMS_117231配变（苏嘴四组）	10	400	84
12892	淮安区	PMS_117161配变（苏嘴八组）	10	400	131
12893	淮安区	PMS_煤厂仓库西公变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12894	淮安区	PMS_煤厂仓库东公变	10	400	0
12895	淮安区	PMS_金华寺巷公变	10	400	11
12896	淮安区	PMS_勺湖小区公变	10	315	0
12897	淮安区	11285配变（季桥车路小区）	10	315	19
12898	淮安区	114168配变（平桥九洞良上）	10	100	32
12899	淮安区	116158配变（苏嘴苏刘七组）	10	100	39
12900	淮安区	116157配变（苏嘴五组）	10	400	175
12901	淮安区	S85153配变（苏嘴老吉四组东）	10	100	52
12902	淮安区	PMS_淮城新路一组综合变	10	400	235
12903	淮安区	116159配变（苏嘴园区东新）	10	400	16
12904	淮安区	PMS_S91121配变（季桥大湾东）	10	400	190
12905	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	0
12906	淮安区	Y84153配变（施河人民新村）	10	400	40
12907	淮安区	PMS_刘鄂故居公变	10	400	170
12908	淮安区	PMS_太清观街北公变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12909	淮安区	PMS_公安局1#公变	10	400	221
12910	淮安区	Q81163配变（南闸戴庄赵兴）	10	200	23
12911	淮安区	116241配变（车桥四建公司）	10	400	51
12912	淮安区	11227配变（复兴裴联七组）	10	400	176
12913	淮安区	PMS_11223配变（复兴南季四组）	10	400	166
12914	淮安区	S2226配变（复兴第二中心小学）	10	200	86
12915	淮安区	111156（宋集严码五组）	10	200	114
12916	淮安区	淮城镇海五组(2)综合变	10	400	12
12917	淮安区	S53164配变（范集周王小区）	10	400	87
12918	淮安区	Y74114配变(泾口蒋桥农民街北)	10	100	0
12919	淮安区	PMS_Y74116配变(泾口蒋桥粮站)	10	400	218
12920	淮安区	PMS_Y74019配变(泾口蒋桥六组)	10	400	212
12921	淮安区	Y74115配变(泾口蒋桥农民街南)	10	200	0
12922	淮安区	S9307配变（顺河三堡1#变）	10	200	59
12923	淮安区	T3199配变（建淮邱家响东东）	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12924	淮安区	T3178配变（建淮鹅钱马东）	10	400	231
12925	淮安区	PMS_城南八组公变	10	315	146
12926	淮安区	PMS_马福街公变	10	400	185
12927	淮安区	PMS_粮库宿舍公变	10	315	113
12928	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东堆）	10	80	21
12929	淮安区	PMS_11283配变（林集利华西）	10	400	225
12930	淮安区	Q61157配变（宋集谷庄六组）	10	200	71
12931	淮安区	PMS_111246配变（车桥大兴村十四）	10	200	60
12932	淮安区	PMS_112247配变（车桥大兴15组）	10	400	203
12933	淮安区	S71140配变周湾村（三堡周湾六组）	10	200	49
12934	淮安区	教师公寓西公变	10	400	316
12935	淮安区	北门大街东公变	10	315	54
12936	淮安区	大法庭公变	10	400	245
12937	淮安区	交通路公变	10	400	171
12938	淮安区	PMS_水中园公变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12939	淮安区	PMS_公路洞公变	10	315	61
12940	淮安区	PMS_珠市街南公变	10	400	54
12941	淮安区	PMS_安置小区1#箱变 1#公变	10	630	175
12942	淮安区	PMS_安置小区2#箱变 2#公变	10	630	152
12943	淮安区	PMS_和平小区公变	10	630	259
12944	淮安区	新城小区1#公变	10	630	315
12945	淮安区	PMS_府衙公变	10	500	131
12946	淮安区	113262配变（季桥长 流小区东1）	10	400	144
12947	淮安区	112261配变（顺河工 业园区南）	10	400	253
12948	淮安区	Q50272(宋集后营五组 北)	10	100	59
12949	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电 房14#变压器	10	800	461
12950	淮安区	文府佳苑二期1#开关 站1号变压器	10	630	352
12951	淮安区	PMS_113153配变（钦 工横沟二组）	10	400	153
12952	淮安区	T10217配变（钦工小 学北）	10	400	194
12953	淮安区	11394配变（溪河单洼 刘西）	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12954	淮安区	席桥广州路安置小区二期6#变	10	800	585
12955	淮安区	富升园小区12#变压器	10	800	549
12956	淮安区	PMS_S4589配变（白马湖十一队西）	10	200	122
12957	淮安区	PMS_C2161配变（建淮砖桥夏庄）	10	200	52
12958	淮安区	PMS_113225配变（仇桥中学东）	10	400	116
12959	淮安区	清和园1-2#配电房7#变压器	10	630	323
12960	淮安区	钦工腾飞小区4号变压器	10	630	154
12961	淮安区	T11135配变（钦工十组）	10	400	235
12962	淮安区	文府佳苑7#配电变压器	10	800	361
12963	淮安区	文府佳苑8#配电变压器	10	800	396
12964	淮安区	PMS_112182配变（仇桥镇苏庄小街）	10	400	89
12965	淮安区	PMS_楚源小区2#公变	10	315	133
12966	淮安区	D73163配变（马甸刘后）	10	400	218
12967	淮安区	117252配变（车桥南街西）	10	400	0
12968	淮安区	Q51239配变（钦工西孙六组）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12969	淮安区	PMS_Y83195配变（施河侯庄十一组）	10	200	88
12970	淮安区	文锦城4期6#配变	10	800	0
12971	淮安区	清和园1#开关站3#变压器	10	630	359
12972	淮安区	东城花园二期1-1#变电所7#变压器	10	800	582
12973	淮安区	D63242上河社区4号箱变	10	630	106
12974	淮安区	116170配变（席桥王口船港）	10	200	110
12975	淮安区	PMS_112253配变（车桥车北三组北1#）	10	200	65
12976	淮安区	PMS_112254配变（车桥车北三组南1#）	10	200	40
12977	淮安区	112255配变（车桥孙楼四组）	10	400	246
12978	淮安区	PMS_世纪财星小区01公变	10	400	192
12979	淮安区	PMS_世纪财星小区02公变	10	400	170
12980	淮安区	Y9683配变（施河施舍一组）	10	200	79
12981	淮安区	PMS_Y9689配变（施河施舍三组）	10	200	93
12982	淮安区	PMS_C2104配变（建淮草庵邵庄）	10	200	48
12983	淮安区	Y81129配变（施河龙潭龙马）	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12984	淮安区	Y95177配变（平桥王沟苏庄）	10	200	20
12985	淮安区	116167配变（苏嘴张季桥头）	10	200	64
12986	淮安区	116166配变（苏嘴小堆三组）	10	400	99
12987	淮安区	PMS_113258配变（仇桥东南组西）	10	400	120
12988	淮安区	PMS_112208配变（宋集冯王九组）	10	400	203
12989	淮安区	PMS_Y94176配变（平桥三湾新建）	10	100	40
12990	淮安区	115133配变（上河五洞陈庄）	10	160	37
12991	淮安区	建淮安置小区3号配电房5号变	10	800	404
12992	淮安区	建淮安置小区3号配电房6号变	10	800	453
12993	淮安区	学府壹号商业中心4号变	10	800	599
12994	淮安区	水中园公变2	10	400	85
12995	淮安区	源河苑2-1#配电室13#变压器	10	800	404
12996	淮安区	PMS_117157配变（南闸品荷佳苑）	10	315	43
12997	淮安区	PMS_116231配变（南居民点三巷）	10	200	94
12998	淮安区	S52271配变新庄村（三堡温山河配变）	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12999	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房12#变压器	10	800	409
13000	淮安区	文锦城4期20#配变	10	800	0
13001	淮安区	PMS_古镇客栈2#配电室1#变压器	10	1000	696
13002	淮安区	PMS_古镇客栈2#配电室2#变压器	10	1000	639
13003	淮安区	文府佳苑二期1#开关站3号变压器	10	630	350
13004	淮安区	新区花园四期3号配电房12号变压器	10	800	0
13005	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房15号变压器	10	630	309
13006	淮安区	PMS_江淮景城1#配电室3#变压器	10	800	418
13007	淮安区	PMS_江淮景城1#配电室4#变压器	10	800	457
13008	淮安区	PMS_江淮景城3#配电室7#变压器	10	630	302
13009	淮安区	PMS_江淮景城3#配电室8#变压器	10	630	291
13010	淮安区	PMS_江淮景城3#配电室9#变压器	10	630	296
13011	淮安区	PMS_江淮景城3#配电室10#变压器	10	630	358
13012	淮安区	PMS_一品国际5#配电所15#配电变压器	10	800	206
13013	淮安区	T43122配变（建淮盖桥王圩）	10	100	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13014	淮安区	PMS_新区花园三期1号 开关站1号配电变压器	10	800	358
13015	淮安区	PMS_新区花园三期1号 开关站2号配电变压器	10	800	0
13016	淮安区	PMS_新区花园三期1号 配电房3号配电变压器	10	1000	454
13017	淮安区	PMS_新区花园三期1号 配电房4号配电变压器	10	1000	0
13018	淮安区	PMS_新区花园三期2号 配电房5号配电变压器	10	800	416
13019	淮安区	PMS_新区花园三期2号 配电房6号配电变压器	10	800	0
13020	淮安区	PMS_新区花园三期2号 配电房7号配电变压器	10	800	428
13021	淮安区	船闸管理所1	10	250	150
13022	淮安区	PMS_新区花园三期2号 配电房8号配电变压器	10	800	0
13023	淮安区	PMS_新区花园三期3号 配电房9号配电变压器	10	1000	482
13024	淮安区	PMS_新区花园三期3号 配电房10号配电变压	10	1000	0
13025	淮安区	PMS_新区花园三期4号 配电房11号配电变压	10	800	412
13026	淮安区	PMS_新区花园三期4号 配电房13号配电变压	10	800	439
13027	淮安区	PMS_新区花园三期4号 配电房14号配电变压	10	800	0
13028	淮安区	PMS_新区花园三期4号 配电房12号配电变压	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13029	淮安区	112020配变（纬六路东）	10	400	320
13030	淮安区	PMS_江淮景城开关站1#变压器	10	800	434
13031	淮安区	PMS_江淮景城开关站2#变压器	10	800	442
13032	淮安区	C2143配变（建淮唐桥孙庄南）	10	400	235
13033	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	0
13034	淮安区	中南珺悦1-3#配电房9#变压器	10	630	297
13035	淮安区	S9434配变（顺河蒋姚小褚）	10	200	83
13036	淮安区	Q42240配变（季桥纬一路1号变）	10	400	52
13037	淮安区	PMS_112196配变（顺河延年小张）	10	200	89
13038	淮安区	PMS_112126配变（顺河丁姚三组）	10	400	182
13039	淮安区	112159（宋集冯王桃园水厂）	10	400	114
13040	淮安区	PMS_S6302配变（白马湖十二队东）	10	200	108
13041	淮安区	银鑫小区2号变	10	500	183
13042	淮安区	PMS_113247配变（复兴凤凰城小区247#综	10	400	146
13043	淮安区	S9450配变（顺河徐荡五组南）	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13044	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站12#配电变压器	10	800	89
13045	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站13#配电变压器	10	800	255
13046	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站14#配电变压器	10	800	300
13047	淮安区	Y83215配变（施河顾王卢舍）	10	100	45
13048	淮安区	PMS_Y83227配变（施河施河三组）	10	200	23
13049	淮安区	Y83228配变（施河施河六组）	10	315	47
13050	淮安区	S85168配变（苏嘴衡庄七组）	10	400	184
13051	淮安区	C2105配变（建淮草庵王庄）	10	100	46
13052	淮安区	T6637配变（建淮渠南杨庄西）	10	200	93
13053	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	44
13054	淮安区	119284配变（流均严百二组）	10	200	60
13055	淮安区	PMS_S4665配变（白马湖十七队南）	10	200	108
13056	淮安区	S9446配变（顺河徐荡七组）	10	200	17
13057	淮安区	PMS_S83239配变（顺河骆荡前庄）	10	200	80
13058	淮安区	PMS_U06131配变（淮城城郊一组）	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13059	淮安区	112158配变（宋集桥头配变）	10	400	20
13060	淮安区	112169配变（马甸圩东）	10	400	77
13061	淮安区	112172配变（马甸张庄）	10	400	230
13062	淮安区	Y96166配变（施河缫丝厂）	10	200	0
13063	淮安区	121149配变（淮城红桥十组尤庄）	10	400	122
13064	淮安区	T42150配变鲁圩村（三堡鲁圩一组）	10	100	30
13065	淮安区	建淮水岸新城16号配电变压器	10	800	475
13066	淮安区	阳光现代城商业2#变	10	1000	595
13067	淮安区	PMS_126143配变（新王东）	10	400	91
13068	淮安区	S45120配变（白马湖胡庄）	10	200	124
13069	淮安区	S9451配变（顺河徐荡五组）	10	200	96
13070	淮安区	PMS_112150配变（季桥车路北）	10	400	126
13071	淮安区	淮城阳光现代城5#美变	10	200	49
13072	淮安区	112151配变（季桥车路六组）	10	200	59
13073	淮安区	119147配变（季桥车路二组）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13074	淮安区	111249配变（车桥大兴十一组）	10	200	63
13075	淮安区	111248配变（车桥大兴村六组）	10	200	18
13076	淮安区	PMS_119148配变（季桥车路一组）	10	400	110
13077	淮安区	112149配变（季桥车路五组）	10	400	114
13078	淮安区	丽正花苑变电所1#	10	1000	381
13079	淮安区	118273配变（流均黄东东）	10	200	53
13080	淮安区	光明锦苑3号变压器	10	500	209
13081	淮安区	佳和名苑1-1配电房5号配变	10	1000	560
13082	淮安区	文锦城4期15#配变	10	800	507
13083	淮安区	PMS_Q43173配变（刘伶三组北）	10	400	195
13084	淮安区	翰林府1-3号配电房12号变压器	10	800	432
13085	淮安区	PMS_欣明文锦城1#配电变压器	10	800	420
13086	淮安区	PMS_欣明文锦城2#配电变压器	10	1000	0
13087	淮安区	PMS_欣明文锦城3#配电变压器	10	800	361
13088	淮安区	PMS_欣明文锦城4#配电变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13089	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站7#配电变压器	10	800	297
13090	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站8#配电变压器	10	800	289
13091	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站9#配电变压器	10	800	413
13092	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站10#配电变压器	10	800	434
13093	淮安区	丽正花苑变电所2#	10	1000	599
13094	淮安区	PMS_淮城新淮中花园3#变	10	630	235
13095	淮安区	PMS_淮城新淮中花园4#变	10	630	298
13096	淮安区	T65173配变（马甸杨小）	10	100	26
13097	淮安区	PMS_城东东方康桥1#主变	10	1000	461
13098	淮安区	PMS_城东东方康桥2#主变	10	1000	473
13099	淮安区	城东东方康桥1#箱变	10	400	168
13100	淮安区	11373配变（仇桥农民街）	10	315	61
13101	淮安区	113163配变（仇桥农民街北）	10	400	118
13102	淮安区	113152配变（仇桥供电所南）	10	315	0
13103	淮安区	113174配变（仇桥供销社）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13104	淮安区	11375配变（仇桥交管所）	10	400	45
13105	淮安区	11490配变（仇桥水晶胜利）	10	400	225
13106	淮安区	114157配变（仇桥水产站西）	10	200	88
13107	淮安区	115158配变（仇桥水产站东）	10	400	249
13108	淮安区	114149配变（仇桥南庄东）	10	400	210
13109	淮安区	115132配变（仇桥南徐小庄）	10	200	104
13110	淮安区	北门大街公变	10	630	375
13111	淮安区	文锦城4期8#配变	10	800	0
13112	淮安区	源河苑2-1#配电室15#变压器	10	800	503
13113	淮安区	S9308配变（顺河三堡十组）	10	200	72
13114	淮安区	淮安人家16号变	10	800	389
13115	淮安区	PMS_欣明文锦城5#配电变压器	10	800	345
13116	淮安区	PMS_欣明文锦城6#配电变压器	10	1000	0
13117	淮安区	PMS_欣明文锦城7#配电变压器	10	800	444
13118	淮安区	PMS_欣明文锦城8#配电变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13119	淮安区	S4682配变（白马湖三渔场西3号）	10	200	60
13120	淮安区	文府佳苑13#配电变压器	10	800	460
13121	淮安区	文府佳苑14#配电变压器	10	800	493
13122	淮安区	文府佳苑15#配电变压器	10	800	318
13123	淮安区	文府佳苑16#配电变压器	10	800	400
13124	淮安区	PMS_易郡龙腾9#配电变压器	10	800	451
13125	淮安区	易郡龙腾10#配电变压器	10	800	476
13126	淮安区	文府佳苑5#配电变压器	10	800	400
13127	淮安区	文府佳苑6#配电变压器	10	800	450
13128	淮安区	115159配变（仇桥南徐小李）	10	200	45
13129	淮安区	115130配变（仇桥南徐小蒋）	10	400	236
13130	淮安区	115133配变（仇桥南徐后徐）	10	400	198
13131	淮安区	115131配变（仇桥南徐村部）	10	200	51
13132	淮安区	113155配变（仇桥米厂）	10	400	48
13133	淮安区	PMS_11468配变（仇桥晶墩西）	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13134	淮安区	113116配变（仇桥三门村二组）	10	200	47
13135	淮安区	11494配变（仇桥高桥南）	10	400	241
13136	淮安区	115128配变（仇桥高仇蒋塘）	10	400	214
13137	淮安区	115123配变（仇桥高仇葛庄）	10	200	87
13138	淮安区	115127配变（仇桥高仇杨庄）	10	200	79
13139	淮安区	115125配变（仇桥高仇村部）	10	400	213
13140	淮安区	115126配变（仇桥高仇边舍）	10	400	200
13141	淮安区	115145配变（仇桥东）	10	400	263
13142	淮安区	114119配变（仇桥北涧中）.	10	400	167
13143	淮安区	114121配变（仇桥北涧老集）.	10	200	0
13144	淮安区	115124配变（仇桥高仇高庄）	10	400	240
13145	淮安区	尚品苑2#变压器	10	800	270
13146	淮安区	S9313配变（三堡五组）	10	200	43
13147	淮安区	S9435配变（顺河蒋姚小唐）	10	100	36
13148	淮安区	丽都花苑1#配电房3#干变	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13149	淮安区	丽都花苑1#配电房4#干变	10	800	444
13150	淮安区	S9319配变（顺河代王一组）	10	200	57
13151	淮安区	PMS_欣明文锦城9#配电变压器	10	800	372
13152	淮安区	PMS_欣明文锦城10#配电变压器	10	1000	0
13153	淮安区	PMS_欣明文锦城11#配电变压器	10	800	184
13154	淮安区	PMS_欣明文锦城12#配电变压器	10	1000	0
13155	淮安区	PMS_博里王庄金城华府小区配电所1#配电	10	400	168
13156	淮安区	PMS_博里王庄金城华府小区配电所2#配电	10	400	174
13157	淮安区	11185配变（仇桥长东村部）	10	200	25
13158	淮安区	PMS_11186配变（仇桥长东渠北）	10	315	105
13159	淮安区	11184配变（仇桥长东小店）	10	400	178
13160	淮安区	111173配变（仇桥长东余庄）	10	400	194
13161	淮安区	111141配变（仇桥长沙沟东）	10	400	219
13162	淮安区	111144配变（仇桥长沙泵站）	10	200	43
13163	淮安区	111143配变（仇桥长沙南）	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13164	淮安区	112259配变（顺河滨河花苑南）	10	630	218
13165	淮安区	PMS_113204配变（钦工横沟村部）	10	200	69
13166	淮安区	PMS_113141配变（钦工小徐北）	10	400	171
13167	淮安区	113150配变（钦工横沟八组）	10	200	95
13168	淮安区	S9427配变（顺河时廖八组东）	10	200	79
13169	淮安区	PMS_Q51223配变（钦工韩庄七组）	10	200	96
13170	淮安区	T10200配变（钦工丝织厂）	10	200	94
13171	淮安区	113159配变（钦工贾庄六组）	10	200	5
13172	淮安区	PMS_113121配变（钦工横沟七组）	10	400	123
13173	淮安区	三庄佳苑3号变	10	800	450
13174	淮安区	PMS_希尔盖财富广场1#变	10	800	353
13175	淮安区	111142配变（仇桥长沙中）	10	400	135
13176	淮安区	PMS_112108配变（仇桥杜庄南）	10	400	198
13177	淮安区	PMS_11160配变（仇桥贺坝西）	10	400	171
13178	淮安区	11183配变（仇桥贺坝中）	10	250	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13179	淮安区	PMS_111138配变（仇桥金庄北）	10	400	143
13180	淮安区	111139配变（仇桥金庄东）	10	400	240
13181	淮安区	112111配变（仇桥刘庄北）	10	200	44
13182	淮安区	112100配变（仇桥南涧李庄）	10	400	146
13183	淮安区	112103配变（仇桥前李北）	10	200	4
13184	淮安区	112101配变（仇桥前李南）	10	200	17
13185	淮安区	11154配变（仇桥史桥东）	10	200	99
13186	淮安区	PMS_11257配变（仇桥史桥西）	10	400	232
13187	淮安区	PMS_112136配变（仇桥苏庄南）	10	400	228
13188	淮安区	PMS_诚品小区6号配电变压器	10	800	319
13189	淮安区	任南社区2号箱变	10	500	118
13190	淮安区	楚州府1-2#配电房11#变压器	10	800	568
13191	淮安区	S9426配变（顺河时廖三组）	10	200	48
13192	淮安区	PMS_121233配变（泾口六组）	10	400	249
13193	淮安区	T10233配变（钦工供电所南）	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13194	淮安区	T10125配变(钦工镇政府)	10	400	212
13195	淮安区	PMS_希尔盖财富广场2#变	10	800	516
13196	淮安区	站前新村北区2#干变	10	800	434
13197	淮安区	112168配变（仇桥苏庄水厂）	10	200	105
13198	淮安区	111114配变（仇桥三里中）	10	400	218
13199	淮安区	11296配变（仇桥徐黄西）	10	200	0
13200	淮安区	11278配变（仇桥新墩村部）	10	400	241
13201	淮安区	11282配变（仇桥新墩九组）	10	400	222
13202	淮安区	11279配变（仇桥新墩五组）	10	200	63
13203	淮安区	11251配变（仇桥新庄北）	10	200	46
13204	淮安区	PMS_11252配变（仇桥新庄中）	10	400	169
13205	淮安区	112164配变（仇桥食品站南）	10	400	0
13206	淮安区	PMS_安置小区4#北公变	10	500	11
13207	淮安区	PMS_安置小区3#北公变	10	500	40
13208	淮安区	S85147配变（苏嘴沙吉八组）	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13209	淮安区	S53132配变（范集周王东台）	10	200	87
13210	淮安区	119142配变（流均严百三组）	10	100	0
13211	淮安区	115119配变（车桥吕舍村四组）	10	400	206
13212	淮安区	115121配变（车桥吕舍九组）	10	200	43
13213	淮安区	PMS_115120配变(车桥吕舍村部)	10	200	79
13214	淮安区	119100配变（流均永兴村部）	10	400	226
13215	淮安区	和平小区公变	10	400	0
13216	淮安区	PMS_勺湖居委会公变	10	400	48
13217	淮安区	PMS_11590配变（林集平河西）	10	400	209
13218	淮安区	11553配变（林集后管圩北）	10	400	57
13219	淮安区	11397配变（林集袁庄南）	10	100	0
13220	淮安区	PMS_11591配变（林集平河南）	10	315	125
13221	淮安区	11386配变（林集山河南）	10	200	116
13222	淮安区	11388配变（林集联盟中）	10	400	192
13223	淮安区	112191配变(车桥光华村刘圩)	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13224	淮安区	S85146配变（苏嘴大桥东街）	10	200	59
13225	淮安区	111182配变（车桥受河村十五组）	10	100	0
13226	淮安区	S85141配变（苏嘴大桥七组）	10	100	38
13227	淮安区	T42133配变沙口村（三堡乡直南）	10	400	182
13228	淮安区	PMS_S1969配变（溪南马庄）	10	400	238
13229	淮安区	T4256配变沙庄村（三堡沙庄中）	10	400	168
13230	淮安区	T54111配变鸭洲村（三堡鸭洲东）	10	200	134
13231	淮安区	T54112配变鸭洲村（三堡鸭洲西）	10	400	180
13232	淮安区	T54113配变鸭洲村（三堡鸭洲北）	10	400	96
13233	淮安区	T54122配变沙口村(三堡乡直新增)	10	400	150
13234	淮安区	Y7629配变（施河陆河小李庄）	10	100	62
13235	淮安区	T54126配变韩码村（三堡韩码新增）	10	400	175
13236	淮安区	T5471配变韩码村（三堡韩码西）	10	200	17
13237	淮安区	S53134配变（范集周王北台）	10	200	121
13238	淮安区	S53061配变（范集何朱北）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13239	淮安区	PMS_111151配变（车桥受河村六组）	10	200	82
13240	淮安区	S85113配变（苏嘴庄码村）	10	400	147
13241	淮安区	112152配变（车桥卢滩村五组）	10	200	7
13242	淮安区	111147配变（车桥大东村陈庄）	10	200	53
13243	淮安区	S85051配变（苏嘴老吉八组）	10	400	237
13244	淮安区	PMS_111145配变（车桥大东村中心）	10	100	20
13245	淮安区	S85054配变（苏嘴老吉六组）	10	200	1
13246	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	0
13247	淮安区	PMS_111144配变（车桥大东村东风）	10	400	241
13248	淮安区	111143配变（车桥大东村王东）	10	200	60
13249	淮安区	T2197配变（苏嘴龚营六组）	10	400	185
13250	淮安区	111142配变（车桥大东村胡东）	10	200	55
13251	淮安区	PMS_T21096配变（苏嘴龚营四组）	10	400	154
13252	淮安区	T2195配变（苏嘴龚营三组）	10	200	81
13253	淮安区	T21094配变（苏嘴龚营二组）	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13254	淮安区	PMS_12264配变（茭陵卢庄东）	10	400	200
13255	淮安区	11230配变（博里鲍庄八组）	10	400	241
13256	淮安区	PMS_11229配变（博里范南四组）	10	400	159
13257	淮安区	PMS_11228配变（博里范南五组）	10	400	172
13258	淮安区	118095配变（车桥范六汪东）	10	400	156
13259	淮安区	118096配变（车桥范六村元圩）	10	200	54
13260	淮安区	118098配变（车桥范六村洪桥）	10	400	165
13261	淮安区	S53060配变（范集何朱东）	10	100	14
13262	淮安区	PMS_S53062配变（范集何朱南）	10	200	104
13263	淮安区	PMS_11779配变（上河前杨戴兴）	10	200	81
13264	淮安区	Z0458配变（溪河三官后朱）	10	200	103
13265	淮安区	Z1503配变（溪河集镇）	10	400	178
13266	淮安区	PMS_地毯厂公变	10	315	62
13267	淮安区	PMS_北门大街苏果超市公变	10	400	153
13268	淮安区	Z0457配变（溪河三官商城）	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13269	淮安区	城北小学公变	10	400	83
13270	淮安区	Z0456配变(溪河协和中)	10	400	109
13271	淮安区	PMS_1111363配变（车桥塘河村六组）	10	400	101
13272	淮安区	111164配变（车桥塘河村九组）	10	400	246
13273	淮安区	T21090配变（苏嘴北季七组）	10	400	233
13274	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	13
13275	淮安区	111202配变（车桥张彭村二组西）	10	200	70
13276	淮安区	116150配变（苏嘴北季五组）	10	200	62
13277	淮安区	T21145配变（苏嘴北季南谭）	10	100	36
13278	淮安区	T21143配变（苏嘴北季八组）	10	200	79
13279	淮安区	116088配变（苏嘴北季村）	10	400	223
13280	淮安区	111156配变（车桥卢滩15组）	10	200	26
13281	淮安区	PMS_11699配变（苏嘴健仪五组）	10	200	76
13282	淮安区	PMS_116100配变（苏嘴健仪二组）	10	400	112
13283	淮安区	PMS_111160配变（车桥张彭村村部）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13284	淮安区	D63111配变(上河中学)	10	315	69
13285	淮安区	D74106配变（上河九甸邵庄）	10	400	201
13286	淮安区	11757配变（车桥北站变）	10	400	0
13287	淮安区	PMS_11758配变（车桥车小变）	10	400	0
13288	淮安区	PMS_117440配变（车桥供销社）	10	200	0
13289	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	0
13290	淮安区	PMS_S19152配变（条龙桥北）	10	200	71
13291	淮安区	12268配变（茭陵章洼中）	10	400	129
13292	淮安区	12262配变（茭陵章洼南）	10	200	0
13293	淮安区	S1983配变（条龙横西）	10	200	29
13294	淮安区	117195配变（凡河村黄小庄）	10	200	0
13295	淮安区	S1985配变（条龙余大）	10	400	221
13296	淮安区	PMS_117172配变（凡河村村部）	10	400	0
13297	淮安区	117180配变（车南村三组）	10	200	0
13298	淮安区	Q51212配变（钦工九组西）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13299	淮安区	S1964配变（合心姚庄）	10	400	169
13300	淮安区	Z1502配变(溪河桥头南)	10	400	204
13301	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	0
13302	淮安区	PMS_111161配变（车桥张彭村十二组变）	10	200	66
13303	淮安区	PMS_116133配变（苏嘴工业园西）	10	100	28
13304	淮安区	111157配变（车桥卢滩村村部）	10	400	207
13305	淮安区	T21114配变（苏嘴南李二组）	10	200	110
13306	淮安区	T21115配变（苏嘴南李五组）	10	200	59
13307	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄供销）	10	100	21
13308	淮安区	S85110配变（苏嘴汤庄村）	10	200	83
13309	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄马庄）	10	200	49
13310	淮安区	S85112配变（苏嘴汤庄十二组）	10	200	91
13311	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄二组）	10	100	10
13312	淮安区	112150配变（车桥受河村二组）	10	200	35
13313	淮安区	S85140配变（苏嘴汤庄三组）	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13314	淮安区	Q64108配变（茭陵中周西）	10	200	64
13315	淮安区	T3182配变（建淮红旗）	10	200	112
13316	淮安区	D74100配变（上河前任圩马）	10	200	75
13317	淮安区	D74119配变（上河大拥徐庄）	10	160	114
13318	淮安区	PMS_运河粮库公变	10	400	106
13319	淮安区	PMS_Q6451配变（茭陵章集东）	10	400	182
13320	淮安区	楚源小区1#公变	10	200	3
13321	淮安区	S1965配变（合心崔庄）	10	200	48
13322	淮安区	11452配变（博里镇北街）	10	400	1
13323	淮安区	11451配变（博里镇北街西）	10	400	58
13324	淮安区	11449配变（博里镇腾飞路北）	10	400	121
13325	淮安区	PMS_11448配变（博里镇南街西）	10	400	173
13326	淮安区	11447配变（博里镇南街东）	10	400	0
13327	淮安区	S1979配变（中心邱庄）	10	200	0
13328	淮安区	PMS_S1978配变（中心村部）	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13329	淮安区	T42114配变沙口村 （三堡乡直东）	10	200	66
13330	淮安区	118097配变（车桥范 六村潘兴）	10	200	83
13331	淮安区	T42115配变沙口村 （三堡乡直西）	10	315	114
13332	淮安区	T42132配变沙口村 （三堡乡直北）	10	400	41
13333	淮安区	S1968配变（溪南村 部）	10	400	146
13334	淮安区	PMS_11775配变（上河 前杨张西）	10	200	90
13335	淮安区	PMS_11776配变（上河 前杨前杨）	10	200	122
13336	淮安区	Z1633配变（溪河韩刘 北）	10	400	248
13337	淮安区	Z12166配变（溪河大车 中）	10	400	129
13338	淮安区	S85128配变（苏嘴衡 庄村）	10	100	6
13339	淮安区	S85130配变（苏嘴衡 庄三组）	10	200	50
13340	淮安区	PMS_T21117配变（苏 嘴于嘴五组）	10	200	60
13341	淮安区	T21118配变（苏嘴于 嘴二组）	10	200	106
13342	淮安区	113132配变（流均镇 区中）	10	400	10
13343	淮安区	113140配变（流均信 用社）	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13344	淮安区	PMS_12265配变（茭陵卢庄西）	10	200	0
13345	淮安区	PMS_11387配变（流均前哨农科）	10	400	156
13346	淮安区	PMS_11231配变（博里鲍庄东）	10	400	192
13347	淮安区	11777配变（上河前杨大徐）	10	200	101
13348	淮安区	11784配变（上河谭庄管庄）	10	400	266
13349	淮安区	PMS_11782配变（上河谭庄宗杨）	10	200	105
13350	淮安区	12267配变（茭陵小茭北）	10	100	45
13351	淮安区	PMS_11227配变（博里岗南八组）	10	400	223
13352	淮安区	PMS_11226配变（博里岗南五组）	10	400	121
13353	淮安区	PMS_11225配变（博里岗南桥头）	10	200	80
13354	淮安区	PMS_11224配变（博里岗南七组）	10	400	231
13355	淮安区	PMS_11223配变（博里南头一组）	10	400	123
13356	淮安区	PMS_11222配变（博里南头九组）	10	200	79
13357	淮安区	11220配变（博里南头十组）	10	400	91
13358	淮安区	PMS_11219配变（博里南头十五组）	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13359	淮安区	11218配变（博里养殖场）	10	100	0
13360	淮安区	11216配变(博里郝舍七组)	10	200	10
13361	淮安区	11215配变(博里郝舍南)	10	200	0
13362	淮安区	PMS_11214配变（博里郝舍北）	10	400	236
13363	淮安区	S1986配变（条龙下引河）	10	200	69
13364	淮安区	Z12159配变(溪河戴西戴东)	10	400	238
13365	淮安区	Z12167配变(溪河大车东)	10	200	48
13366	淮安区	Z1632配变(溪河经堂东)	10	400	259
13367	淮安区	Z1519配变(溪河韩刘中)	10	400	221
13368	淮安区	D64110配变（上河大后李庄）	10	400	189
13369	淮安区	D64101配变（上河大后袁小）	10	200	36
13370	淮安区	Y83182配变（施河葛庄葛庄）	10	100	20
13371	淮安区	T4266配变瓦庄村（三堡瓦庄南）	10	200	11
13372	淮安区	PMS_131113配变（铁云路南）	10	400	272
13373	淮安区	T4267配变瓦庄村（三堡瓦庄中）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13374	淮安区	PMS_U03121配变（乡直八组）	10	315	182
13375	淮安区	S52135配变沙庄村（三堡沙庄七组）	10	80	20
13376	淮安区	PMS_Y7640配变（施河朱尖五组）	10	400	253
13377	淮安区	Y7622配变（施河施庄五组）	10	200	107
13378	淮安区	Y7625配变（施河施庄七组）	10	200	107
13379	淮安区	淮城新路六组综合变	10	400	216
13380	淮安区	PMS_S22083配变（复兴大朱东）	10	400	202
13381	淮安区	11381配变（三堡星阳南）	10	200	82
13382	淮安区	113116配变（三堡严庄新增）	10	200	30
13383	淮安区	11298配变（复兴马南西）	10	200	34
13384	淮安区	11389配变（三堡严庄东）	10	400	102
13385	淮安区	Z05134配变（溪河孙管北）	10	200	86
13386	淮安区	Z05128配变（溪河马北雷舍）	10	200	34
13387	淮安区	Z05129配变（溪河马北姜庄）	10	200	80
13388	淮安区	Z05115配变（溪河马北王庄）	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13389	淮安区	PMS_卫巷东	10	200	75
13390	淮安区	Q6455配变（茭陵黄庄中周）	10	200	18
13391	淮安区	PMS_11393配变（三堡祁庄北）	10	200	113
13392	淮安区	PMS_112111配变（复兴大市场东）	10	315	90
13393	淮安区	115100配变（顺河三合魏庄）	10	100	31
13394	淮安区	PMS_115122配变（顺河张李）	10	400	168
13395	淮安区	11392配变（三堡祁庄西）	10	400	231
13396	淮安区	11598配变（顺河三合北庄）	10	100	31
13397	淮安区	S52105配变花元村（三堡花元中）	10	400	264
13398	淮安区	S52104配变花元村（三堡花元北）	10	100	42
13399	淮安区	S53131配变（范集李湾站）	10	400	295
13400	淮安区	S52103配变花元村（三堡花元东）	10	315	45
13401	淮安区	PMS_116106配变（苏嘴大单六组）	10	200	38
13402	淮安区	PMS_116104配变（苏嘴大单二组）	10	200	28
13403	淮安区	116105配变（苏嘴大单五组）	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13404	淮安区	S85067配变（苏嘴衡庄二组）	10	400	185
13405	淮安区	11770配变（苏嘴振兴路）	10	160	41
13406	淮安区	S85109配变（苏嘴沙吉二组）	10	400	76
13407	淮安区	115110配变（车桥丰年村村部）	10	200	90
13408	淮安区	115109配变（车桥丰年村小区）	10	160	11
13409	淮安区	115111配变（车桥丰年高庄）	10	200	1
13410	淮安区	118205配变（车桥肖舍村大汪）	10	100	39
13411	淮安区	118104配变（车桥肖舍村潘圩）	10	160	64
13412	淮安区	PMS_11586配变（车桥中圩村七组）	10	200	110
13413	淮安区	Q70135配变（宋集西高小南庄）	10	100	49
13414	淮安区	12263配变（茭陵陈圩村）	10	200	89
13415	淮安区	PMS_11125配变（博里三元三组）	10	200	22
13416	淮安区	PMS_U0467配变（炮刘九组）	10	400	221
13417	淮安区	11395配变（溪河单洼付西）	10	200	102
13418	淮安区	113100配变（溪河公里西）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13419	淮安区	113151配变（溪河单洼村部）	10	400	187
13420	淮安区	D64102配变（上河大后村部）	10	400	158
13421	淮安区	D64104配变（上河大后呼庄）	10	200	84
13422	淮安区	Z0389配变（溪河高桥南）	10	200	34
13423	淮安区	Z0388配变（溪河渔厂）	10	200	0
13424	淮安区	Z0382配变（溪河杨桥东）	10	400	134
13425	淮安区	Z0362配变（溪河单洼张庄）	10	100	20
13426	淮安区	Z0381配变（溪河林舍西）	10	400	195
13427	淮安区	Z0380配变（溪河林舍东）	10	400	185
13428	淮安区	S85107配变（苏嘴沙吉村）	10	200	39
13429	淮安区	T31104配变（建淮涂料厂）	10	315	148
13430	淮安区	Q6453配变（茭陵黄庄组）	10	400	76
13431	淮安区	T31102配变（建淮沈庄）	10	100	20
13432	淮安区	PMS_T3187配变（建淮建新岳桥北）	10	200	0
13433	淮安区	Q64109配变（茭陵中周北）	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13434	淮安区	S85123配变（苏嘴大徐五组）	10	200	40
13435	淮安区	S85121配变（苏嘴大徐村）	10	200	53
13436	淮安区	竹巷街2#公变	10	400	4
13437	淮安区	S85120配变（苏嘴杨河四组）	10	200	22
13438	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	0
13439	淮安区	S85055配变（苏嘴大桥村）	10	200	53
13440	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	0
13441	淮安区	西圩门公变	10	400	25
13442	淮安区	运东村	10	400	26
13443	淮安区	东城花园二期1#开关站3#变压器	10	800	596
13444	淮安区	东城花园二期1-2#变电所11#变压器	10	800	598
13445	淮安区	温馨花园二期1#变压器	10	800	590
13446	淮安区	C12292配变（康居雅苑西）	10	630	256
13447	淮安区	117176配变（席桥王口九组东）	10	200	102
13448	淮安区	PMS_114204配变（泾口东作东）	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13449	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	8
13450	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	0
13451	淮安区	T6608配变（建淮鹅钱刘庄）	10	200	61
13452	淮安区	S9431配变（顺河蒋姚北）	10	400	192
13453	淮安区	PMS_11684配变（苏嘴马逻八组）	10	400	180
13454	淮安区	PMS_11642配变(张巷一组)	10	315	0
13455	淮安区	S9455配变（顺河李郁东）	10	200	51
13456	淮安区	S9460配变（顺河李郁西）	10	200	40
13457	淮安区	S9457配变（顺河李郁四组）	10	100	33
13458	淮安区	Y96121配变（施河灌庄一组）	10	200	114
13459	淮安区	PMS_Y96124配变（施河灌庄四组）	10	315	101
13460	淮安区	Y96122配变（施河灌庄村八组）	10	100	46
13461	淮安区	11461配变（平桥九洞翟庄）	10	400	136
13462	淮安区	PMS_11374配变（茭陵东荡东）	10	400	205
13463	淮安区	S9441配变（顺河徐荡二组）	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13464	淮安区	T3172配变（建淮八关徐庄）	10	200	62
13465	淮安区	吴承恩故居箱变	10	400	0
13466	淮安区	清和园1-3#配电房14号变压器	10	800	597
13467	淮安区	11256配变（复兴渔滨南许公变）	10	400	207
13468	淮安区	PMS_114294配变（流均前哨北）	10	400	236
13469	淮安区	112194配变（林集双沟五组）	10	100	46
13470	淮安区	S53286配变（新张八组泵站）	10	200	26
13471	淮安区	PMS_御东学府1#变压器	10	800	422
13472	淮安区	PMS_御东学府2#变压器	10	800	403
13473	淮安区	PMS_御景城南区一期开关站1#变压器	10	1000	371
13474	淮安区	PMS_御景城南区1#配电室3#变压器	10	800	290
13475	淮安区	PMS_御景城南区1#配电室4#变压器	10	1000	0
13476	淮安区	PMS_御景城南区1#配电房#5配电变压器	10	800	398
13477	淮安区	PMS_御景城南区1#配电房#6配电变压器	10	1000	0
13478	淮安区	PMS_S46124配变（白马湖三渔场前东）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13479	淮安区	PMS_车站新村美变	10	1000	698
13480	淮安区	萧湖人家三期1-1号配 电房4号变压器	10	800	446
13481	淮安区	U35193配变（永怀东 路北）	10	400	121
13482	淮安区	D63240配变(上河小兴 北)	10	200	34
13483	淮安区	Y73205配变（泾口大 阳一组）	10	400	194
13484	淮安区	111301配变（仇桥贺 坝新建）	10	400	169
13485	淮安区	114298配变（流均前 哨一组）	10	200	119
13486	淮安区	126126配变（刘湾 东）	10	400	76
13487	淮安区	T3167配变（建淮八关 金庄）	10	400	184
13488	淮安区	PMS_114137配变（平 桥十洞罗庄）	10	200	73
13489	淮安区	11899配变(创业园中)	10	400	134
13490	淮安区	T3168配变（建淮八关 马中）	10	200	80
13491	淮安区	Y73099配变（泾口花 巷七组）	10	160	61
13492	淮安区	PMS_Y96118配变（施 河鲁赵九组）	10	400	223
13493	淮安区	114134配变（平桥十 洞新建）	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13494	淮安区	118100配变（创业园东）	10	400	145
13495	淮安区	S9453配变（顺河徐荡六组南）	10	400	167
13496	淮安区	Q50121配变（宋集谷圩九组）	10	400	198
13497	淮安区	PMS_Q5086配变（宋集谷圩村）	10	400	169
13498	淮安区	S9425配变（顺河时廖南）	10	400	215
13499	淮安区	11692配变（平桥沈庄韩庄）	10	100	0
13500	淮安区	S9422配变（顺河时廖北）	10	200	55
13501	淮安区	11895配变(纬二路西)	10	400	0
13502	淮安区	S9314配变（顺河艾口村）	10	400	133
13503	淮安区	天樾府1#开关站3#变压器	10	800	506
13504	淮安区	113269配变（三堡祁庄四组）	10	400	243
13505	淮安区	温馨花园二期7#变压器	10	800	475
13506	淮安区	H85171配变（席桥黄桥花园）	10	400	105
13507	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#7配电变压器	10	800	419
13508	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#8配电变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13509	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#9配电变压器	10	800	302
13510	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#10配电变压器	10	1000	0
13511	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#11配电变压器	10	800	455
13512	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#12配电变压器	10	1000	0
13513	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#13配电变压器	10	800	303
13514	淮安区	111216（宋集青年七组）	10	400	200
13515	淮安区	楚州府1-1#配电房5#变压器	10	800	430
13516	淮安区	PMS_S6304配变（白马湖九队前西）	10	200	58
13517	淮安区	S55164配变（白马湖二渔场北）	10	80	18
13518	淮安区	席桥广州路安置小区二期2#变	10	800	561
13519	淮安区	PMS_S4598配变（白马湖十九队后）	10	200	128
13520	淮安区	Q50114配变（宋集谷圩村南）	10	200	105
13521	淮安区	T3198配变（建淮邱家响东）	10	200	88
13522	淮安区	PMS_11894配变(纬二路东)	10	400	0
13523	淮安区	116101配变（平桥东风王庄）	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13524	淮安区	Q50126配变（宋集谷圩老堆）	10	100	60
13525	淮安区	PMS_116147配变（平桥东风王庄南）	10	200	88
13526	淮安区	Y96116配变（施河鲁赵闸河）	10	100	19
13527	淮安区	T31100配变（建淮邱家岳圩）	10	160	50
13528	淮安区	Y96115配变（施河鲁赵后鲁庄）	10	100	31
13529	淮安区	U1186配变（茶庵五组）	10	400	194
13530	淮安区	Q50127（宋集乡直西）	10	100	5
13531	淮安区	S9312配变（顺河三堡中）	10	200	115
13532	淮安区	Y96106配变（施河鲁赵北庄）	10	200	102
13533	淮安区	S9305配变（顺河三堡南）	10	200	29
13534	淮安区	S9302配变（顺河三堡北）	10	200	48
13535	淮安区	U1187配变（经十五路）	10	400	42
13536	淮安区	PMS_114286配变（流均二桥五组）	10	400	239
13537	淮安区	建淮水岸新城15号配电变压器	10	800	439
13538	淮安区	S4590配变（白马湖十一队东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13539	淮安区	PMS_S4595配变(白马湖十六队东2#)	10	200	106
13540	淮安区	PMS_御景星城15号配变	10	800	425
13541	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#14配电变压器	10	1000	0
13542	淮安区	东城花园二期1-2#变电所10#变压器	10	800	574
13543	淮安区	楚州府1-2#配电房12#变压器	10	800	464
13544	淮安区	皇冠国际1#开关站1#干变	10	800	222
13545	淮安区	11198配变（宋集董尹村南）	10	400	44
13546	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	18
13547	淮安区	12260配变（茭陵唐堡西）	10	200	107
13548	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	0
13549	淮安区	PMS_C2101配变（建淮草庵陈庄）	10	400	161
13550	淮安区	S52099配变解庄村（三堡解庄北）	10	400	184
13551	淮安区	PMS_115107配变（顺河邵王六组）	10	200	78
13552	淮安区	C2106配变（建淮草庵西祁）	10	200	39
13553	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13554	淮安区	Y7616配变（施河夹板桥头）	10	400	261
13555	淮安区	Y6184配变（施河施舍七组）	10	200	128
13556	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	0
13557	淮安区	Q52103配变（茭陵大胡南庄）	10	200	30
13558	淮安区	118138配变（流均黄荡八组）	10	100	0
13559	淮安区	114014配变（泾口桥头九组）	10	200	68
13560	淮安区	114149配变（平桥十洞周任）	10	100	18
13561	淮安区	Q52069配变（茭陵西胡北）	10	400	52
13562	淮安区	PMS_117137配变（苏嘴十组）	10	400	133
13563	淮安区	11165配变（宋集青年东）	10	400	173
13564	淮安区	PMS_117126配变（苏嘴一组）	10	200	42
13565	淮安区	114153配变（平桥平南东）	10	200	37
13566	淮安区	PMS_11774配变（苏嘴镇区）	10	400	152
13567	淮安区	117136配变（苏嘴九组）	10	200	59
13568	淮安区	114013配变（泾口桥头七组）	10	160	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13569	淮安区	11360配变（博里杨舍六组）	10	200	77
13570	淮安区	S71124配变咸庄村（三堡咸庄二组）	10	100	20
13571	淮安区	114297配变（流均前哨七组）	10	400	108
13572	淮安区	114296配变（流均前哨八组）	10	200	95
13573	淮安区	翰林府1-1号配电室4号变压器	10	800	435
13574	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室8#变压器	10	800	482
13575	淮安区	驴市巷公变	10	400	0
13576	淮安区	S4593配变(白马湖十六队东)	10	200	111
13577	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所5号变压器	10	630	358
13578	淮安区	亚特蓝郡三期5号配电变压器	10	800	450
13579	淮安区	皇冠国际1#开关站3#干变	10	800	438
13580	淮安区	皇冠国际1#开关站5#干变	10	800	322
13581	淮安区	皇冠国际1#开关站6#干变	10	800	440
13582	淮安区	PMS_皇冠国际2#开关站13#配电变压器	10	800	328
13583	淮安区	PMS_皇冠国际2#开关站14#配电变压器	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13584	淮安区	PMS_皇冠国际2#开关站16#配电变压器	10	800	357
13585	淮安区	PMS_114289配变（流均前哨二组）	10	400	253
13586	淮安区	PMS_Q70223配变（宋集条河一组）	10	400	107
13587	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	0
13588	淮安区	源河苑1-1#配电室5#变压器	10	800	462
13589	淮安区	PMS_C2103配变（建淮草庵卢庄）	10	400	140
13590	淮安区	115108配变（顺河邵王三组）	10	200	55
13591	淮安区	S52053配变陈庄村（三堡陈庄中）	10	100	40
13592	淮安区	S52054配变陈庄村（三堡陈庄西）	10	160	64
13593	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	0
13594	淮安区	PMS_11295配变（复兴南季西）	10	200	42
13595	淮安区	11594配变（顺河大蒋一组）	10	200	41
13596	淮安区	S52119配变花元村（三堡陈庄新增）	10	80	32
13597	淮安区	PMS_11568配变（顺河安乐五组）	10	100	22
13598	淮安区	12261配变（茭陵章桥北）	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13599	淮安区	11569配变（顺河北场）	10	200	63
13600	淮安区	12259配变（茭陵唐堡东）	10	400	220
13601	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	0
13602	淮安区	PMS_11583配变（顺河大吉西）	10	400	142
13603	淮安区	C2122配变（建淮彭阳唐庄）	10	400	188
13604	淮安区	11580配变（顺河大吉九组）	10	200	72
13605	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	0
13606	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	200	0
13607	淮安区	PMS_12301配变（博里前荡村部）	10	200	19
13608	淮安区	PMS_12306配变（博里前荡一组）	10	400	112
13609	淮安区	PMS_114028配变（泾口供电所）	10	400	137
13610	淮安区	PMS_12302配变（博里前荡二组）	10	400	104
13611	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	6
13612	淮安区	PMS_11355配变（博里马桥三组）	10	400	240
13613	淮安区	126131配变（南窑小区）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13614	淮安区	PMS_114079配变(泾口小康路西)	10	400	94
13615	淮安区	PMS_11353配变（博里马桥南）	10	400	165
13616	淮安区	Q52070配变（茱陵大胡西）	10	200	19
13617	淮安区	PMS_11352配变（博里马桥渔场）	10	315	164
13618	淮安区	PMS_126135配变（南窑农民村）	10	400	138
13619	淮安区	114095配变(泾口供销社)	10	400	92
13620	淮安区	Q52154配变（茱陵大胡陈龙东）	10	200	65
13621	淮安区	PMS_S2268配变（复兴东城老矸）	10	200	61
13622	淮安区	PMS_11350配变（博里陶桥二组）	10	200	38
13623	淮安区	新季南路综合楼公变	10	400	260
13624	淮安区	111172配变（仇桥长东河堆）	10	200	78
13625	淮安区	PMS_11688配变（平桥杨柳刘庄）	10	400	167
13626	淮安区	S52263配变花元村（三堡花元三组南）	10	400	202
13627	淮安区	东城花园二期1#开关站4#变压器	10	800	591
13628	淮安区	PMS_115195配变（林集后管圩村部）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13629	淮安区	PMS_114149配变(泾口付吉三组)	10	400	240
13630	淮安区	PMS_Q80105配变（南闸戴庄姜杨）	10	400	252
13631	淮安区	115192配变（林集运河堆北）	10	400	242
13632	淮安区	PMS_11681配变（南闸中南圩头）	10	400	242
13633	淮安区	PMS_116110配变（南闸太平徐庄）	10	400	174
13634	淮安区	Y74147配变(泾口下舍北)	10	200	101
13635	淮安区	沙口小区2#变压器	10	800	432
13636	淮安区	PMS_S6255配变（白马湖一队后西2#）	10	200	38
13637	淮安区	金厦学府10#变	10	800	467
13638	淮安区	皇冠国际2#配电所10#干变	10	800	398
13639	淮安区	皇冠国际2#配电所7#干变	10	800	420
13640	淮安区	皇冠国际2#配电所8#干变	10	800	314
13641	淮安区	皇冠国际2#配电所9#干变	10	800	318
13642	淮安区	皇冠国际3#配电所11#变	10	800	276
13643	淮安区	皇冠国际3#配电所12#变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13644	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电所17#干变	10	800	372
13645	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电所18#干变	10	800	424
13646	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	139
13647	淮安区	源河苑1#开关站1#变压器	10	800	518
13648	淮安区	S19322配变(中心十组200KVA)	10	400	142
13649	淮安区	PMS_濠城状元府1号开关站1号配电变压器	10	800	493
13650	淮安区	PMS_濠城状元府1号开关站2号配电变压器	10	800	498
13651	淮安区	PMS_濠城状元府1号开关站3号配电变压器	10	800	454
13652	淮安区	PMS_濠城状元府1号开关站4号配电变压器	10	800	436
13653	淮安区	PMS_濠城状元府1号配电房5号配电变压器	10	800	419
13654	淮安区	PMS_濠城状元府1号配电房6号配电变压器	10	800	481
13655	淮安区	PMS_112160配变（宋集严码四组）	10	400	143
13656	淮安区	西城花园二期1#开关站2号干变	10	800	506
13657	淮安区	PMS_11651配变（车桥吕舍村二组）	10	400	102
13658	淮安区	11656配变（车桥国税）	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13659	淮安区	C2119配变（建淮彭阳郝庄）	10	200	96
13660	淮安区	112386配变（车桥受河小街）	10	200	12
13661	淮安区	S71065配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	140
13662	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄西）	10	100	0
13663	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	0
13664	淮安区	S71077配变周湾村（三堡周湾中）	10	400	232
13665	淮安区	Y73094配变（泾口花巷九组）	10	100	0
13666	淮安区	117189配变（小商品市场）	10	400	0
13667	淮安区	S71102配变大陶村（三堡大陶北）	10	200	84
13668	淮安区	C2139配变（建淮唐桥东王）	10	125	58
13669	淮安区	113123配变（复兴东渔场(东)）	10	100	24
13670	淮安区	114027配变(泾口渔市场)	10	400	5
13671	淮安区	PMS_11349配变（博里陶桥村部）	10	400	203
13672	淮安区	114071配变(泾口桥头扶贫)	10	400	208
13673	淮安区	PMS_11348配变（博里陶桥十三组）	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13674	淮安区	Q52071配变（茭陵大胡中）	10	200	0
13675	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	45
13676	淮安区	114104配变（泾口桥头二组）	10	200	95
13677	淮安区	PMS_11689配变（平桥杨柳任庄）	10	200	82
13678	淮安区	U12147配变（南窑七组）	10	400	0
13679	淮安区	S2287配变（复兴任桥三毛）	10	100	10
13680	淮安区	PMS_113088配变（泾口泾前八组）	10	200	82
13681	淮安区	PMS_S2273配变（复兴小黄中）	10	200	89
13682	淮安区	PMS_U12152配变（南窑十组）	10	400	0
13683	淮安区	113030配变（泾口泾前村部）	10	200	0
13684	淮安区	Q52102配变（茭陵茭陵中学）	10	100	32
13685	淮安区	PMS_11158配变（流均赵舍村部）	10	400	200
13686	淮安区	113003配变（泾口东）	10	400	174
13687	淮安区	113031配变（泾口泾前一组）	10	200	111
13688	淮安区	T54137配变鸭洲村（三堡鸭洲二组）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13689	淮安区	S52260配变花元村 （三堡花元五组南）	10	400	211
13690	淮安区	S52262配变花元村 （三堡花元一组北）	10	400	179
13691	淮安区	T54270配变韩码村 （三堡韩码四组北	10	200	67
13692	淮安区	116275配变（苏嘴绿 丰）	10	400	139
13693	淮安区	D7314配变（马甸富民 佳苑9#干变）	10	800	492
13694	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电 所20#干变	10	800	84
13695	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电 室#21配电变压器	10	800	251
13696	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电 室#22配电变压器	10	800	355
13697	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电 室#23配电变压器	10	800	351
13698	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电 室#24配电变压器	10	800	364
13699	淮安区	卢滩社区1号变	10	500	259
13700	淮安区	T6515配变（马甸富民 佳苑10#干变）	10	800	486
13701	淮安区	仓桥新村公变	10	400	87
13702	淮安区	12220箱变（博里农画 新村）	10	500	300
13703	淮安区	PMS_113222配变（茭 陵高荡一组）	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13704	淮安区	源河苑1#开关站4#变压器	10	800	601
13705	淮安区	S71100配变大陶村（三堡大陶东）	10	400	213
13706	淮安区	PMS_117194配变（车桥南街北）	10	315	0
13707	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配变）	10	100	0
13708	淮安区	PMS_123121配变（复兴东渔场(西)）	10	315	66
13709	淮安区	PMS_Y7603配变（施河岔北郑庄）	10	250	113
13710	淮安区	Y73043配变（泾口花巷大东）	10	200	113
13711	淮安区	11663配变（车桥居委会变1）	10	400	108
13712	淮安区	Y73054配变（泾口高舍四组）	10	400	180
13713	淮安区	S71094配变堡新庄村（三堡新庄北）	10	100	38
13714	淮安区	Y73041配变（泾口花巷瓜巷）	10	400	149
13715	淮安区	S52121配变沙滩村（三堡沙滩新增）	10	200	0
13716	淮安区	Y73042配变（泾口花巷刁庄）	10	200	69
13717	淮安区	S52087配变沙滩村（三堡沙滩中）	10	160	40
13718	淮安区	PMS_Y73017配变（泾口陈桥五组）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13719	淮安区	113114配变（复兴镇 区西）	10	400	23
13720	淮安区	Y7601配变（施河岔北 东北）	10	200	115
13721	淮安区	Y73087配变（泾口陈 桥四组）	10	160	55
13722	淮安区	S52084配变沙滩村 （三堡沙滩北）	10	100	40
13723	淮安区	Y75255配变（施河永 安路）	10	200	2
13724	淮安区	PMS_Y75256配变（施 河永安路西）	10	315	113
13725	淮安区	PMS_U12157配变（汤 朱九组）	10	400	0
13726	淮安区	PMS_11345配变（博里 西岗北）	10	100	0
13727	淮安区	PMS_114076配变（泾口 刘六四组）	10	400	113
13728	淮安区	11345配变（博里西岗 中）	10	200	26
13729	淮安区	U12160配变（汤朱八 组）	10	400	0
13730	淮安区	PMS_11344配变（博里 西岗南）	10	400	222
13731	淮安区	Q52095配变（茭陵镇 区南）	10	250	107
13732	淮安区	11343配变（博里吴舍 村）	10	400	181
13733	淮安区	PMS_114058配变（泾口 刘六南）	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13734	淮安区	PMS_11341配变（博里王安北）	10	200	90
13735	淮安区	PMS_11340配变（博里王安村部）	10	200	57
13736	淮安区	PMS_111129配变（流均镇西）	10	400	111
13737	淮安区	112081配变（宋集冯王西）	10	400	161
13738	淮安区	PMS_U12167配变(花庄六组)	10	400	0
13739	淮安区	112080配变（宋集冯王南）	10	400	195
13740	淮安区	PMS_U12170配变(花庄二组)	10	400	0
13741	淮安区	T6509配变（马甸富民佳苑4#干变）	10	800	589
13742	淮安区	花巷公变	10	630	60
13743	淮安区	黄石高公变	10	400	92
13744	淮安区	新城市广场3-1配电房7号变压器	10	800	378
13745	淮安区	文旅停车场公变	10	630	204
13746	淮安区	C12274配变(文化站西)	10	400	0
13747	淮安区	温馨花园二期5#变压器	10	800	464
13748	淮安区	Q52218配变（茱陵茱陵一组）	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13749	淮安区	PMS_126146配变（南窑八组西）	10	400	95
13750	淮安区	PMS_Q52216配变（茭陵敬老院西）	10	400	190
13751	淮安区	云河湾6号变压器	10	630	250
13752	淮安区	PMS_U12148配变（南窑七组南）	10	400	0
13753	淮安区	文府佳苑二期1#开关站2号变压器	10	630	332
13754	淮安区	117231配变（南闸工业园区）	10	500	77
13755	淮安区	PMS_U12151配变（南窑九组北）	10	400	0
13756	淮安区	PMS_113219配变（茭陵联合小姚）	10	200	85
13757	淮安区	113220配变（茭陵东高四组）	10	200	52
13758	淮安区	T3190配变（建淮邱家村部）	10	400	160
13759	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元东）	10	80	25
13760	淮安区	Y73018配变（泾口陈桥西）	10	200	0
13761	淮安区	11391(复兴镇区南)	10	400	169
13762	淮安区	S71061配变岳元村（三堡岳元北）	10	100	46
13763	淮安区	PMS_Y73096配变（泾口马湾三组）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13764	淮安区	Y73063配变（泾口马湾二组）	10	200	89
13765	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元西）	10	200	0
13766	淮安区	Y73064配变（泾口马湾四组）	10	200	87
13767	淮安区	T6626配变（建淮渠南董庄）	10	400	128
13768	淮安区	Y73075配变（泾口马湾扶贫）	10	400	199
13769	淮安区	Y73062配变（泾口马湾十一组）	10	200	85
13770	淮安区	S71120配变新庄村（三堡渔场）	10	100	44
13771	淮安区	113104配变（复兴渔滨五组）	10	200	104
13772	淮安区	Y74034配变（泾口严桥西）	10	200	79
13773	淮安区	Y7636配变（施河小施东点）	10	80	33
13774	淮安区	PMS_S21103配变（复兴灯郎北）	10	400	176
13775	淮安区	Q6162配变（宋集尹庄一组）	10	200	0
13776	淮安区	Q6158配变（宋集尹庄十组）	10	400	162
13777	淮安区	Q6176配变（宋集谷庄南）	10	200	87
13778	淮安区	Q6175配变（宋集谷庄北）	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13779	淮安区	Q52096配变（茭陵镇区西）	10	400	0
13780	淮安区	PMS_11446配变（博里博东四组）	10	200	59
13781	淮安区	PMS_12210配变（博里博里八组）	10	400	182
13782	淮安区	PMS_11442配变（博里博里四组）	10	400	187
13783	淮安区	Y84143配变（施河德福红庄）	10	400	120
13784	淮安区	12319配变（博里新荡七组）	10	200	6
13785	淮安区	12201配变（博里扁担城八组）	10	200	76
13786	淮安区	PMS_12216配变（博里杨里七组）	10	400	183
13787	淮安区	Y84154配变（施河世纪大道北）	10	400	155
13788	淮安区	PMS_Y84157配变（施河世纪大道中）	10	400	153
13789	淮安区	12325配变（博里杨里四组）	10	400	162
13790	淮安区	12326配变（博里杨里五组）	10	400	101
13791	淮安区	PMS_Y75235配变（施河德福桥西）	10	400	164
13792	淮安区	PMS_11439配变（博里南街中）	10	400	168
13793	淮安区	PMS_S4674配变（白马湖二十四队新庄）	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13794	淮安区	11401箱变（马甸卫东社区）	10	630	310
13795	淮安区	PMS_117168配变（车桥陈河二组）	10	400	0
13796	淮安区	学府壹号二期1号变压器	10	800	337
13797	淮安区	文锦城4期18#配变	10	800	0
13798	淮安区	金刘湾小区1#配电房5号变压器	10	630	359
13799	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	0
13800	淮安区	Q41256配变（季桥中心小学）	10	400	32
13801	淮安区	光明锦苑1号变压器	10	500	139
13802	淮安区	站前新村南区1#干变	10	800	427
13803	淮安区	Q52221配变（茭陵大胡陈龙组）	10	200	82
13804	淮安区	船厂公变	10	400	282
13805	淮安区	PMS_113217配变（茭陵南舍六组北）	10	200	92
13806	淮安区	施河鲁成社区2号变压器	10	630	278
13807	淮安区	PMS_Q52223配变（茭陵敬老院北）	10	400	242
13808	淮安区	PMS_Q52224配变（茭陵茭陵八组）	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13809	淮安区	Q52225配变（茭陵果园十组西）	10	200	47
13810	淮安区	Y74082配变（泾口严桥二组）	10	400	127
13811	淮安区	Y74033配变（泾口严桥东）	10	200	6
13812	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	200	34
13813	淮安区	PMS_Q5082配变（宋集宋集东）	10	400	100
13814	淮安区	s2164配变（复兴贾新南）	10	200	117
13815	淮安区	Y73010配变（泾口大阳南）	10	200	56
13816	淮安区	T6612配变（建淮候靖候靖）	10	400	254
13817	淮安区	Y73011配变（泾口大阳西）	10	400	211
13818	淮安区	Y73009配变（泾口大阳东）	10	100	0
13819	淮安区	Y74053配变（泾口高舍十四组）	10	400	111
13820	淮安区	PMS_112117配变（宋集园艺三队）	10	400	119
13821	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新庄南）	10	80	6
13822	淮安区	113120配变（钦工贾庄九组）	10	200	38
13823	淮安区	S2188配变（复兴任舍）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13824	淮安区	Y74020配变（泾口蒋桥东）	10	200	32
13825	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	31
13826	淮安区	Y6149配变（施河崔河九组）	10	200	61
13827	淮安区	PMS_Y75251配变（施河文峰路）	10	250	117
13828	淮安区	PMS_11438配变（博里镇农贸市场）	10	400	119
13829	淮安区	12209配变（博里扁担城一组）	10	400	143
13830	淮安区	PMS_12203配变（博里扁担城二组）	10	400	133
13831	淮安区	PMS_12206配变（博里扁担城四组）	10	400	118
13832	淮安区	12315配变（博里新荡北）	10	315	70
13833	淮安区	115116配变（车桥张陈村九组）	10	200	40
13834	淮安区	PMS_S21149配变（复兴大李七组南）	10	400	170
13835	淮安区	115114配变（车桥张陈十三组）	10	200	64
13836	淮安区	淮东首府1号变压器	10	630	243
13837	淮安区	T65232箱变（马甸靖大小区）	10	400	243
13838	淮安区	PMS_S4597配变（白马湖十八队后2#）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13839	淮安区	三门小区3号变	10	500	141
13840	淮安区	Z0451配变(溪河戴孟南)	10	400	188
13841	淮安区	Z12165配变(溪河灯胡北)	10	400	147
13842	淮安区	112174配变（席桥居委会）	10	400	139
13843	淮安区	PMS_诚品小区4号配电变压器	10	800	441
13844	淮安区	11313319配变（流均马东养猪场）	10	200	140
13845	淮安区	113226配变（茭陵东荡二组）	10	400	194
13846	淮安区	Z12158配变(溪河戴西老庄)	10	200	26
13847	淮安区	113228配变（茭陵东荡三组）	10	400	212
13848	淮安区	Z12156配变(溪河戴西卢滩)	10	200	101
13849	淮安区	113227配变（茭陵邵葛八组南）	10	400	253
13850	淮安区	S71062配变岳元村（三堡岳元南）	10	400	221
13851	淮安区	S21107配变（复兴陈杨南）	10	200	74
13852	淮安区	Y6163配变（施河于王八组）	10	200	101
13853	淮安区	S21108配变（复兴陈杨中）	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13854	淮安区	PMS_Y6161配变（施河于王四组）	10	200	96
13855	淮安区	S21109配变（复兴陈杨北）	10	400	246
13856	淮安区	Y6171配变（施河庞王联中）	10	400	181
13857	淮安区	Y6166配变（施河蒯成村部）	10	400	202
13858	淮安区	Y6174配变（施河庞王村部）	10	200	86
13859	淮安区	Y6170配变（施河庞王八组）	10	200	69
13860	淮安区	11379配变（茭陵东高北）	10	200	44
13861	淮安区	PMS_11378配变（茭陵东高南）	10	400	208
13862	淮安区	Y74080配变（泾口蒋桥北）	10	400	193
13863	淮安区	Y96100配变（施河成灌百牛沟）	10	200	116
13864	淮安区	Y74050配变（泾口下舍西）	10	100	46
13865	淮安区	111137配变（流均渡假村1#）	10	200	92
13866	淮安区	113104配变（茭陵东高西）	10	400	225
13867	淮安区	T3170配变（建淮八关陶庄）	10	400	206
13868	淮安区	PMS_S2110配变（复兴陈杨七组）	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13869	淮安区	T36158配变（建淮许王王庄）	10	400	232
13870	淮安区	PMS_126139配变（新王五组）	10	400	135
13871	淮安区	PMS_U12164配变（汤朱八组北）	10	400	0
13872	淮安区	源河苑2#开关站9#变压器	10	800	467
13873	淮安区	PMS_Y83219配变（施河顾王五组配变）	10	400	209
13874	淮安区	PMS_江淮景城福地轩2号变压器	10	800	401
13875	淮安区	113324配变（流均马东二组）	10	200	50
13876	淮安区	Z05127配变（溪河戴孟戴庄）	10	100	49
13877	淮安区	Z05126配变（溪河马北雷舍南）	10	400	186
13878	淮安区	Z12155配变（溪河朱周村部）	10	400	199
13879	淮安区	Y81128配变（施河龙潭马坝）	10	315	212
13880	淮安区	Y81131配变（施河徐马五组）	10	200	117
13881	淮安区	Y73052配变（泾口高舍十二组）	10	160	0
13882	淮安区	Y81136配变（施河郭庄八组）	10	200	83
13883	淮安区	Y74081配变（泾口宥城二组）	10	160	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13884	淮安区	Y74046配变（泾口宥城南）	10	250	0
13885	淮安区	112108配变（宋集严码村东）	10	200	77
13886	淮安区	Y74047配变（泾口宥城东）	10	100	21
13887	淮安区	Y74048配变（泾口宥城西）	10	100	14
13888	淮安区	PMS_112119配变（宋集园艺场部）	10	400	137
13889	淮安区	11680配变（平桥四组）	10	400	131
13890	淮安区	PMS_117103配变（苏嘴苏刘二组）	10	400	139
13891	淮安区	117102配变（苏嘴苏刘小区）	10	200	62
13892	淮安区	PMS_117101配变（苏嘴苏刘村）	10	315	171
13893	淮安区	PMS_11478配变（平桥平桥）	10	400	198
13894	淮安区	11772配变（苏嘴老街）	10	400	114
13895	淮安区	PMS_Y74083配变（泾口下舍七组）	10	200	95
13896	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	200	0
13897	淮安区	光明锦苑2号变压器	10	500	153
13898	淮安区	新城市广场3-2配电房9号变压器	10	800	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13899	淮安区	D7312配变（马甸富民佳苑7#干变）	10	800	613
13900	淮安区	PMS_112436配变(车桥大兴15组南)	10	400	133
13901	淮安区	西城花园二期1-1#配电房5号干变	10	800	463
13902	淮安区	云荷雅居1-1#配电室6#变压器	10	800	542
13903	淮安区	PMS_诚品小区3号配电变压器	10	800	486
13904	淮安区	施河鲁成社区3号变压器	10	630	165
13905	淮安区	116078配变（苏嘴小堆五组）	10	200	58
13906	淮安区	11780配变（苏嘴万郎一组）	10	200	46
13907	淮安区	PMS_11779配变（苏嘴万郎二组）	10	200	88
13908	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	29
13909	淮安区	11695配变（平桥沈庄新村）	10	200	48
13910	淮安区	PMS_11698配变（平桥东风和茆）	10	400	206
13911	淮安区	Y74093配变(泾口宥城五组)	10	200	65
13912	淮安区	116073配变（苏嘴三组）	10	400	141
13913	淮安区	11775配变（苏嘴二组）	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13914	淮安区	PMS_11199配变（宋集董尹村北）	10	400	128
13915	淮安区	116087配变（苏嘴曹叶一组）	10	100	9
13916	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	0
13917	淮安区	11162配变（流均渔业村）	10	200	65
13918	淮安区	116135配变（苏嘴曹叶六组）	10	200	17
13919	淮安区	116085配变（苏嘴曹叶村）	10	200	104
13920	淮安区	Y74036配变（泾口东宥南）	10	160	68
13921	淮安区	11132配变（博里鲍庄西）	10	400	220
13922	淮安区	S56283配变（范集新朱六组）	10	100	53
13923	淮安区	站前新村北区6#干变	10	800	473
13924	淮安区	111279配变（流均粮管所）	10	400	118
13925	淮安区	111278配变（流均一组）	10	200	65
13926	淮安区	111237配变（马甸河东南）	10	100	41
13927	淮安区	PMS_S19308配变（溪南十组）	10	200	50
13928	淮安区	PMS_S45172配变（白马湖十六队电灌站）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13929	淮安区	零件厂公变	10	200	0
13930	淮安区	PMS_御景星城10号配变	10	800	464
13931	淮安区	PMS_翔宇海棠小区#1配电房#3配电变压器	10	1000	318
13932	淮安区	PMS_翔宇海棠小区#1配电房#4配电变压器	10	1000	462
13933	淮安区	金刘湾小区1#开关站2号变压器	10	630	319
13934	淮安区	车桥村四组综合变	10	400	0
13935	淮安区	Y74215配变(泾口东宥一组)	10	50	0
13936	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	92
13937	淮安区	11131配变（博里滨南桥头）	10	400	188
13938	淮安区	11658配变（苏嘴吴码八组）	10	200	97
13939	淮安区	11759配变（车桥南街变）	10	400	0
13940	淮安区	PMS_11660配变（苏嘴吴码四组）	10	200	62
13941	淮安区	PMS_11130配变（博里史舍北）	10	400	172
13942	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	0
13943	淮安区	PMS_11129配变（博里史舍南）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13944	淮安区	PMS_114132配变（平桥李前马庄）	10	400	181
13945	淮安区	116091配变（苏嘴张季一组）	10	100	36
13946	淮安区	PMS_117223配变（车桥车施路）	10	400	0
13947	淮安区	PMS_11459配变（平桥九洞池塘）	10	400	98
13948	淮安区	Y74069配变（泾口陈徐东）	10	400	196
13949	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	0
13950	淮安区	11754配变（车北村二组）	10	400	0
13951	淮安区	Y74068配变（泾口陈徐北）	10	160	70
13952	淮安区	116138配变（苏嘴张季五组）	10	200	110
13953	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房10#变压器	10	800	453
13954	淮安区	S9452配变（顺河徐荡十组）	10	200	59
13955	淮安区	PMS_S83218配变（顺河崔周三组南）	10	200	42
13956	淮安区	杜康花苑二期#4变压器	10	800	527
13957	淮安区	Z0363配变（溪河土楼八组）	10	400	121
13958	淮安区	Z0440配变（溪河戴孟湾里）	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13959	淮安区	Z1520配变(溪河韩刘南)	10	400	187
13960	淮安区	117208（上河岔溪社区1#变）	10	630	281
13961	淮安区	PMS_S19307配变（溪南七组）	10	200	53
13962	淮安区	高港二期2号配电变压器	10	800	0
13963	淮安区	PMS_易郡龙腾2#配电室11#配电	10	800	313
13964	淮安区	11657配变（平桥社区1号开关站1号变）	10	800	387
13965	淮安区	佳和名苑1-1开关站2号配电变压器	10	800	424
13966	淮安区	C12293配变（康居雅苑东）	10	630	269
13967	淮安区	114139配变（平桥十洞何东）	10	200	126
13968	淮安区	PMS_11127配变（博里三元六组）	10	400	214
13969	淮安区	S2121配变（复兴大叶二组配变）	10	200	49
13970	淮安区	PMS_11126配变（博里三元四组）	10	400	243
13971	淮安区	114055配变(泾口欧业西)	10	100	0
13972	淮安区	PMS_11124配变（博里三元一组）	10	200	42
13973	淮安区	PMS_11458配变（平桥九洞楼庄）	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13974	淮安区	11123配变（博里三元十组）	10	400	218
13975	淮安区	114056配变(泾口欧业东)	10	400	232
13976	淮安区	111106配变（流均沿荡赵庄）	10	400	161
13977	淮安区	11122配变（博里滨南四组）	10	400	198
13978	淮安区	PMS_11121配变（博里滨南二组）	10	400	158
13979	淮安区	116223配变（苏嘴六组）	10	200	43
13980	淮安区	111107配变（流均沿荡老桥）	10	400	15
13981	淮安区	11119配变（博里孙庄二组）	10	400	117
13982	淮安区	PMS_114015配变(泾口桥头南庄)	10	400	104
13983	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	0
13984	淮安区	113110配变（溪河公里严庄）	10	200	67
13985	淮安区	PMS_建淮水岸新城1号配电变压器	10	1000	417
13986	淮安区	PMS_建淮水岸新城3号配电变压器	10	1000	651
13987	淮安区	T10262配变（钦工镇南）	10	400	222
13988	淮安区	PMS_S6256配变（白马湖一队后西3#）	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13989	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	17
13990	淮安区	清和园1-4号配电房16号变压器	10	800	604
13991	淮安区	东望府1-2#配电室10#变压器	10	800	422
13992	淮安区	PMS_锦绣路北1#配变	10	630	249
13993	淮安区	新区花园四期1号开关站1号变压器	10	800	380
13994	淮安区	站前新村北区1#干变	10	800	468
13995	淮安区	112155配变（席桥马庄东）	10	400	285
13996	淮安区	11118配变（博里孙庄六组）	10	200	71
13997	淮安区	PMS_11763配变（苏嘴一心七组）	10	200	97
13998	淮安区	Q5088配变（宋集高巷东）	10	200	0
13999	淮安区	Q5087配变（宋集高巷西）	10	400	3
14000	淮安区	114044配变（泾口东作北）	10	200	0
14001	淮安区	PMS_11766配变（苏嘴一心十五组）	10	200	71
14002	淮安区	114022配变（泾口姚河东）	10	100	0
14003	淮安区	T6613配变（建淮候靖彭庄）	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14004	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	0
14005	淮安区	PMS_Y96104配变（施河西灌五支南）	10	200	84
14006	淮安区	114023配变（泾口姚河南）	10	200	79
14007	淮安区	PMS_114024配变（泾口姚河西）	10	200	27
14008	淮安区	T22206配变（顺河剧场）	10	400	102
14009	淮安区	PMS_117125配变（苏嘴一心四组）	10	200	61
14010	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	43
14011	淮安区	PMS_Q5085配变（宋集乡直南）	10	400	0
14012	淮安区	T22207配变（顺河桥南）	10	400	25
14013	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	0
14014	淮安区	源河苑2#开关站10#变压器	10	800	405
14015	淮安区	Q8194配变（南闸泾于周庄）	10	400	207
14016	淮安区	121101配变（城郊四组北）	10	400	226
14017	淮安区	PMS_S2109配变（复兴徐庄四组）	10	400	205
14018	淮安区	建淮水岸新城5号配电变压器	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14019	淮安区	建淮水岸新城7号配电变压器	10	630	194
14020	淮安区	112193配变(林集双沟三组)	10	100	55
14021	淮安区	S6243配变（白马湖二队前东）	10	200	131
14022	淮安区	亚特蓝郡三期6号配电变压器	10	630	280
14023	淮安区	PMS_Y83184配变（施河葛庄胡河南配变）	10	400	220
14024	淮安区	S46123配变（白马湖三渔场东）	10	200	0
14025	淮安区	Y83221配变（施河大施河东点综合变）	10	100	31
14026	淮安区	富升园小区9#变压器	10	800	575
14027	淮安区	PMS_县东街东美变配电变压器	10	800	466
14028	淮安区	兴文市场箱变37001配电变压器	10	630	187
14029	淮安区	楚港兴市花苑1#公变配电变压器	10	630	262
14030	淮安区	翔宇海棠三期3号变压器	10	800	558
14031	淮安区	11337配变（仇桥三门四组北）	10	400	108
14032	淮安区	新城市广场3-2配电房11号变压器	10	800	428
14033	淮安区	学府壹号商业中心3号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14034	淮安区	源河苑1-1#配电室6# 变压器	10	800	496
14035	淮安区	T6656配变（建淮张兴 张东）	10	400	236
14036	淮安区	T22200配变（顺河中 桥变）	10	400	9
14037	淮安区	Q5084配变（宋集乡直 北）	10	400	2
14038	淮安区	Q5083配变（宋集宋集 西）	10	100	9
14039	淮安区	T22201配变（顺河桥 东）	10	400	0
14040	淮安区	Y96111配变（施河鲁 赵十一组）	10	200	111
14041	淮安区	T6652配变（建淮张兴 刘兴）	10	200	68
14042	淮安区	T36160配变（建淮许 王徐庄北）	10	100	37
14043	淮安区	11771配变（苏嘴新西 街）	10	200	0
14044	淮安区	T22199配变（顺河供 销社）	10	400	121
14045	淮安区	11776配变（苏嘴政 府）	10	400	93
14046	淮安区	T6653配变（建淮张兴 苏大）	10	200	48
14047	淮安区	PMS_11638配变(高港 西)	10	315	0
14048	淮安区	116069配变（苏嘴曹 庄）	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14049	淮安区	116081配变（苏嘴马逻村）	10	200	25
14050	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	10
14051	淮安区	11375配变（茭陵东荡西）	10	200	95
14052	淮安区	116083配变（苏嘴马逻五组）	10	200	51
14053	淮安区	新城市广场3-1配电房6号变压器	10	800	354
14054	淮安区	C12297配变（康居雅苑一期3号变）	10	630	391
14055	淮安区	PMS_Y9699配变（施河成灌桥头）	10	200	42
14056	淮安区	PMS_江淮景城福地轩7号变压器	10	800	404
14057	淮安区	站前新村南区1-1配电房5#干变	10	630	330
14058	淮安区	PMS_U1189配变(刘伶一组西)	10	400	180
14059	淮安区	站前新村南区2-2配电房12#干变	10	630	357
14060	淮安区	锦绣山阳1#配电房5#变	10	630	180
14061	淮安区	113312配变（流均农贸市场）	10	400	71
14062	淮安区	113313配变（流均安置小区）	10	400	90
14063	淮安区	113314配变（流均十二组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14064	淮安区	楚州府1-1#配电房8# 变压器	10	800	373
14065	淮安区	116254配变（平桥乾 康小区2号）	10	800	496
14066	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电 房6#变压器	10	800	421
14067	淮安区	PMS_建淮城南一号7号 配电变压器	10	630	282
14068	淮安区	高港二期5号配电变压 器	10	800	0
14069	淮安区	新区花园四期4号配电 房14号变压器	10	800	0
14070	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电 房13#变压器	10	800	484
14071	淮安区	钦工腾飞小区2号变压 器	10	800	392
14072	淮安区	楚州府1#开关站1#变 压器	10	800	488
14073	淮安区	12197配变（城郊五组 南）	10	400	0
14074	淮安区	Q80232配变（南闸良 庄顺河东）	10	400	238
14075	淮安区	PMS_漕运小区2#公变	10	315	0
14076	淮安区	谢庄社区2#配变	10	800	589
14077	淮安区	D63071上河社区1号箱 变	10	500	138
14078	淮安区	锦绣山阳1#配电房6# 变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14079	淮安区	PMS_部队浴室配电变压器	10	800	409
14080	淮安区	117227配变(上河申大舒庄)	10	400	239
14081	淮安区	11377配变（仇桥供电所北）	10	400	99
14082	淮安区	西城花园二期1#开关站4号干变	10	800	485
14083	淮安区	PMS_漕运小区3#公变	10	500	47
14084	淮安区	PMS_Q51235配变（钦工西孙一组）	10	400	177
14085	淮安区	新区花园四期5号配电房15号变压器	10	800	422
14086	淮安区	PMS_漕运小区4#公变	10	500	97
14087	淮安区	PMS_11564配变（顺河安乐四组）	10	200	60
14088	淮安区	漕运小区1#公变	10	630	48
14089	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所10号变压器	10	630	305
14090	淮安区	S4588配变（白马湖乔庄北）	10	200	14
14091	淮安区	源河苑1#开关站2#变压器	10	800	598
14092	淮安区	PMS_113102配变(泾口新区4号)	10	400	189
14093	淮安区	PMS_新城市广场3-4配电房18号变压器	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14094	淮安区	翰林府1-1号配电室1号变压器	10	800	332
14095	淮安区	杜康花苑2#配电房8#变压器	10	800	477
14096	淮安区	PMS_115112配变（顺河双井八组）	10	200	90
14097	淮安区	PMS_11565配变（顺河安乐三组）	10	200	48
14098	淮安区	杜康花苑4#配电房13#变压器	10	800	455
14099	淮安区	PMS_121166配变（泾口蛇峰八组）	10	400	263
14100	淮安区	PMS_S81244配变（季桥小湾四组南新增）	10	400	218
14101	淮安区	PMS_114130配变（泾口殷侯五组）	10	400	197
14102	淮安区	PMS_Q41242配变（小岗四组南）	10	400	253
14103	淮安区	PMS_C2397配变（周庄倪庄）	10	400	135
14104	淮安区	沙口小区3#变压器	10	800	460
14105	淮安区	PMS_Y6156配变（施河崔河五组）	10	200	60
14106	淮安区	新区花园四期5号配电房16号变压器	10	800	0
14107	淮安区	117244（上河岔溪社区5#变）	10	630	332
14108	淮安区	PMS_114132配变（泾口姚河四组）	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14109	淮安区	东望府1#开关站3#变压器	10	800	471
14110	淮安区	金刘湾小区1#配电房4号变压器	10	630	316
14111	淮安区	席桥广州路安置小区二期5#变	10	800	588
14112	淮安区	C2374配变(丁曹砖井)	10	200	91
14113	淮安区	PMS_C03200配变（石塘新建）	10	400	165
14114	淮安区	114167配变（平东社区2号配电房6号变）	10	800	459
14115	淮安区	Y81138配变（施河郭庄六组南）	10	200	117
14116	淮安区	Y7639配变（施河世纪大道小区1#变）	10	800	372
14117	淮安区	PMS_蓝惠首府2#配电室9#变压器	10	630	313
14118	淮安区	121126配变（淮城红桥十组）	10	400	172
14119	淮安区	站前新村北区5#干变	10	800	516
14120	淮安区	PMS_诚品小区5号配电变压器	10	800	341
14121	淮安区	富升园小区8#变压器	10	800	519
14122	淮安区	PMS_兰惠首府三期2号开关站15号配电变压	10	800	229
14123	淮安区	PMS_兰惠首府三期2号开关站17号配电变压	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14124	淮安区	PMS_兰惠首府三期2号开关站18号配电变压	10	800	411
14125	淮安区	兰惠首府三期2号开关站16号配电变压器	10	1000	201
14126	淮安区	PMS_Y6182配变（施河七河八组）	10	400	242
14127	淮安区	PMS_兰惠首府三期2-1号配电房19号配电变	10	800	331
14128	淮安区	PMS_兰惠首府三期2-1号配电房20号配电变	10	800	441
14129	淮安区	D7318配变（马甸富民佳苑13#干变）	10	800	485
14130	淮安区	尚品苑3#变压器	10	800	419
14131	淮安区	PMS_S6308配变（白马湖王码小区）	10	200	51
14132	淮安区	T6513配变（马甸富民佳苑8#干变）	10	800	541
14133	淮安区	PMS_Q41261配变（季桥淮菱路）	10	400	0
14134	淮安区	PMS_S91245配变（季桥潘柳六组东新增）	10	400	177
14135	淮安区	PMS_S91246配变（季桥潘柳一组西配变新	10	400	176
14136	淮安区	PMS_S81241配变（季桥小湾八组西新增）	10	400	167
14137	淮安区	PMS_S4672配变（白马湖二十三队毕庄2#）	10	200	137
14138	淮安区	PMS_S91243配变（季桥小岗一组南配变新	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14139	淮安区	PMS_Y81175配变（施河龙潭小区）	10	400	142
14140	淮安区	云河湾7号变压器	10	630	294
14141	淮安区	翰林府1-3号配电房11号变压器	10	800	432
14142	淮安区	东望府1-1#配电室5#变压器	10	800	430
14143	淮安区	S45116配变（白马湖五分站）	10	200	76
14144	淮安区	尚品苑6#变压器	10	800	395
14145	淮安区	淮东首府5号变压器	10	630	227
14146	淮安区	红胡雅苑小区2号变压器	10	500	287
14147	淮安区	车桥宏业路配变	10	500	0
14148	淮安区	云河湾10#配电变压器	10	630	328
14149	淮安区	佳和名苑1-1配电房6号配变	10	1000	557
14150	淮安区	PMS_S55162配变（白马湖十五队前）	10	200	47
14151	淮安区	PMS_江淮景城福地轩1号变压器	10	800	457
14152	淮安区	电影院公变	10	400	45
14153	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14154	淮安区	文锦城4期17#配变	10	800	474
14155	淮安区	S2269配变（复兴东城南场）	10	400	196
14156	淮安区	D7320配变（马甸富民佳苑15#干变）	10	800	406
14157	淮安区	113263季桥长流小区西	10	400	99
14158	淮安区	PMS_S45108配变（白马湖四站）	10	200	58
14159	淮安区	PMS_蓝惠首府13#配电变压器	10	630	230
14160	淮安区	PMS_蓝惠首府14#配电变压器	10	630	248
14161	淮安区	C23236配变（五里观西）	10	100	3
14162	淮安区	海棠广场三期7号变压器	10	800	494
14163	淮安区	117162配变（席桥王口村西）	10	400	220
14164	淮安区	119185配变(流均二桥十组)	10	400	208
14165	淮安区	PMS_113095配变(三堡星阳四组南)	10	400	225
14166	淮安区	西城花园二期1-1#配电房6号干变	10	800	514
14167	淮安区	PMS_S22191配变（复兴东城红旗）	10	400	177
14168	淮安区	116430配变（车桥农行西）	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14169	淮安区	PMS_风景城邦1#开关站1#配电变压器	10	800	408
14170	淮安区	PMS_风景城邦1#开关站2#配电变压器	10	800	348
14171	淮安区	PMS_风景城邦1#配电室3#配电变压器	10	1000	548
14172	淮安区	PMS_风景城邦1#配电室4#配电变压器	10	1000	537
14173	淮安区	PMS_风景城邦1#配电室5#配电变压器	10	1000	525
14174	淮安区	PMS_风景城邦1#配电室6#配电变压器	10	1000	506
14175	淮安区	PMS_风景城邦2#配电室7#配电变压器	10	800	411
14176	淮安区	PMS_风景城邦2#配电室8#配电变压器	10	800	451
14177	淮安区	PMS_S22013配变（复兴大朱四组）	10	400	119
14178	淮安区	121223配变（泾口葛邵九组）	10	200	132
14179	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑2#配电室3#变压器	10	1000	529
14180	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑2#配电室4#变压器	10	1000	531
14181	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑2#配电室5#变压器	10	1000	487
14182	淮安区	121085配变（泾口葛邵二组）	10	400	230
14183	淮安区	PMS_Y75241配变（施河明珠花苑1#干变）	10	1000	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14184	淮安区	PMS_Y75242配变（施河明珠花苑2#干变）	10	1000	551
14185	淮安区	萧湖人家三期1号开关站1号变压器	10	800	402
14186	淮安区	站前新村南区1-1配电房3#干变	10	630	234
14187	淮安区	金厦学府5#变	10	800	405
14188	淮安区	文锦城4期9#配变	10	800	394
14189	淮安区	119247配变（季桥车路三组）	10	125	23
14190	淮安区	楚州府1-2#配电房10#变压器	10	800	553
14191	淮安区	PMS_S22177配变（复兴北界二组配变）	10	400	172
14192	淮安区	116158配变（席桥谢荡三组）	10	100	53
14193	淮安区	S21186配变（复兴徐庄西）	10	400	151
14194	淮安区	PMS_S2166配变（复兴徐庄北）	10	400	216
14195	淮安区	S21222配变（复兴复兴一组）	10	400	193
14196	淮安区	PMS_S22209配变（复兴大朱五组公变）	10	400	197
14197	淮安区	115092配变（车桥吕舍庄园3号变）	10	400	146
14198	淮安区	S2286配变（复兴任桥北）	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14199	淮安区	PMS_114108配变(泾口政府)	10	400	272
14200	淮安区	PMS_S22169配变（复兴小黄七组配变）	10	400	165
14201	淮安区	11471配变（土墩三组东）	10	400	0
14202	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑2#配电室6#变压器	10	1000	478
14203	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室7#变压器	10	1000	624
14204	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室9#变压器	10	1000	692
14205	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室10#变压器	10	1000	455
14206	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑4#配电室11#变压器	10	1000	565
14207	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑1#开关站1#变压器	10	1000	401
14208	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑1#开关站2#变压器	10	1000	533
14209	淮安区	114260配变（钦工马堡三组）	10	200	75
14210	淮安区	PMS_112213配变（复兴裴联一组配变）	10	400	185
14211	淮安区	PMS_112214配变（复兴裴联二组配变0	10	400	192
14212	淮安区	PMS_11204配变（复兴裴联四组（新增））	10	400	179
14213	淮安区	东望府1-1#配电室6#变压器	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14214	淮安区	PMS_S22167配变（复兴小黄一组公变）	10	400	201
14215	淮安区	罗家桥配变	10	400	220
14216	淮安区	PMS_Y6185配变（施河施舍八组）	10	100	56
14217	淮安区	PMS_112180配变（复兴陈仲六组配变）	10	400	164
14218	淮安区	S22181配变（复兴陈仲八组配变）	10	400	186
14219	淮安区	中南珺悦1-1#开关站1#变压器	10	800	513
14220	淮安区	PMS_114112配变（泾口小康路北）	10	400	114
14221	淮安区	PMS_S2290配变（复兴北界西）	10	400	182
14222	淮安区	PMS_Y73131配变（泾口花巷十三组）	10	400	225
14223	淮安区	PMS_江淮景城福地轩4号变压器	10	800	397
14224	淮安区	PMS_S55169配变（白马湖二渔场前西）	10	200	128
14225	淮安区	PMS_御景星城16号配变	10	800	454
14226	淮安区	金厦学府9#变	10	800	396
14227	淮安区	PMS_淮城温馨小区2#箱变	10	1000	606
14228	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室9号配电变压器	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14229	淮安区	PMS_淮安人家3号配电室13号配电变压器	10	800	408
14230	淮安区	PMS_淮安人家3号配电室14号配电变压器	10	800	370
14231	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室11号配电变压器	10	800	432
14232	淮安区	PMS_S4681配变（白马湖前谢西）	10	200	132
14233	淮安区	PMS_117157配变（席桥谢荡二组北）	10	200	116
14234	淮安区	Q7068配变（宋集甘姜五组）	10	400	164
14235	淮安区	PMS_Q70139(宋集甘姜二组)	10	400	123
14236	淮安区	PMS_112239配变（宋集冯王11组东）	10	400	165
14237	淮安区	PMS_S21172配变（复兴大李五组变）	10	400	187
14238	淮安区	PMS_Y74155配变（泾口蒋桥农民街西）	10	400	115
14239	淮安区	文锦城4期1#配变	10	630	450
14240	淮安区	井神路南配变	10	630	437
14241	淮安区	PMS_蓝惠首府10#变压器	10	630	354
14242	淮安区	源河苑2-1#配电室14#变压器	10	800	616
14243	淮安区	PMS_112122配变(宋集冯王十一组)	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14244	淮安区	Q50226配变（宋集李码18组）	10	400	193
14245	淮安区	杜康花苑二期#9变压器	10	800	464
14246	淮安区	PMS_Q51224配变（钦工大赵五组）	10	400	220
14247	淮安区	PMS_114120配变(泾口刘六一组)	10	400	185
14248	淮安区	楚州府1-1#配电房6#变压器	10	800	494
14249	淮安区	PMS_天恒王府#3配电房7#变压器	10	1000	340
14250	淮安区	PMS_天恒王府#3配电房8#变压器	10	1000	500
14251	淮安区	楚州印1号配电室1号变压器	10	800	579
14252	淮安区	PMS_蓝惠首府11#变压器	10	630	284
14253	淮安区	PMS_蓝惠首府12#变压器	10	630	217
14254	淮安区	116302（仇桥高仇新建）	10	400	190
14255	淮安区	PMS_113245配变（钦工贾庄三组北）	10	400	135
14256	淮安区	PMS_Q50205配变（宋集村一组）	10	400	156
14257	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	0
14258	淮安区	Q50189配变（宋集高巷中）	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14259	淮安区	PMS_113183配变（泾口殷侯三组）	10	400	256
14260	淮安区	金厦学府6#变	10	800	382
14261	淮安区	中街配变	10	400	168
14262	淮安区	PMS_Q5094配变（宋集后营村二组）	10	400	121
14263	淮安区	Q50215配变（宋集李码三组）	10	200	81
14264	淮安区	PMS_天恒王府#4配电房#9干变	10	1000	339
14265	淮安区	PMS_天恒王府#4配电房#10干变	10	1000	282
14266	淮安区	县西街北公变	10	400	184
14267	淮安区	淮安人家17号变	10	800	493
14268	淮安区	中南珺悦1-1#开关站4#变压器	10	800	490
14269	淮安区	PMS_112260配变（顺河滨河花苑北）	10	630	228
14270	淮安区	新城市广场3号开关站1号变压器	10	800	411
14271	淮安区	杜康花苑二期#8变压器	10	800	489
14272	淮安区	PMS_淮城温馨小区1#001干变	10	1000	580
14273	淮安区	S93263配变（顺河代王南）	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14274	淮安区	12199配变（淮城紫藤三组）	10	400	174
14275	淮安区	河下小学公变	10	400	145
14276	淮安区	席桥广州路安置小区二期3#变	10	800	492
14277	淮安区	Y7596配变(施河文汇雅苑1#变)	10	630	399
14278	淮安区	112427配变（车桥受河七组北）	10	100	52
14279	淮安区	文锦城4期3#配变	10	800	508
14280	淮安区	PMS_S6236配变（白马湖五队前西2#）	10	200	79
14281	淮安区	佳和名苑1-1配电房8号配变	10	1000	576
14282	淮安区	PMS_126140配变（新王七组）	10	400	140
14283	淮安区	T65238配变（马甸景泰佳苑）	10	630	366
14284	淮安区	PMS_12311配变（博里史荡七组西）	10	400	230
14285	淮安区	PMS_11369配变（博里陶桥八组）	10	400	203
14286	淮安区	11370配变（博里王安二组）	10	400	192
14287	淮安区	12320配变（博里新荡七组东）	10	400	219
14288	淮安区	PMS_御景星城14号配变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14289	淮安区	12321配变（博里新荡七组西）	10	400	273
14290	淮安区	11143配变（博里滨南桥头中）	10	400	105
14291	淮安区	115438配变（车桥三庄村七组北）	10	200	86
14292	淮安区	PMS_11144配变（博里三元五组）	10	400	227
14293	淮安区	中海九樾1#开关站4#变压器	10	800	564
14294	淮安区	文府佳苑2#配电室9#变压器	10	1000	555
14295	淮安区	文府佳苑2#配电室10#变压器	10	1000	514
14296	淮安区	文府佳苑2#配电室11#变压器	10	1000	536
14297	淮安区	文府佳苑2#配电室12#变压器	10	1000	389
14298	淮安区	D64197配变（上河大后子旺）	10	315	201
14299	淮安区	D74232配变（上河杨集吉西西）	10	315	152
14300	淮安区	D74192配变（上河前任杨庄）	10	315	223
14301	淮安区	宋集桃园02-1#综合变	10	630	272
14302	淮安区	D74191配变（上河前任潘庄）	10	315	166
14303	淮安区	S71146配变大陶村（大陶四组）	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14304	淮安区	D64190配变（上河大后天后）	10	315	152
14305	淮安区	S43191配变（林集李庄北）	10	200	74
14306	淮安区	PMS_S43185配变（林集李庄一组）	10	200	118
14307	淮安区	PMS_11590配变（车桥三庄村七组）	10	200	125
14308	淮安区	PMS_香溢花园1号开关站1号配电变压器	10	1000	529
14309	淮安区	PMS_香溢花园1号开关站2号配电变压器	10	1000	441
14310	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房3号配电变压器	10	1000	503
14311	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房4号配电变压器	10	1000	455
14312	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房5号配电变压器	10	1000	522
14313	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房6号配电变压器	10	1000	510
14314	淮安区	12117公变（商业技校宿舍）	10	400	121
14315	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室6#变压器	10	800	526
14316	淮安区	S76301范集工业园区箱变	10	630	420
14317	淮安区	官渡小区南2号变压器	10	500	301
14318	淮安区	PMS_又一勺箱变高压间隔配电变压器	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14319	淮安区	PMS_星月润晨小区#1 配电室#1配电变压器	10	630	340
14320	淮安区	PMS_星月润晨小区#1 配电室#2配电变压器	10	630	320
14321	淮安区	PMS_星月润晨小区#1 配电室#3配电变压器	10	630	391
14322	淮安区	PMS_星月润晨小区#1 配电室#4配电变压器	10	630	201
14323	淮安区	PMS_香溢花园2号配电 房7号配电变压器	10	1000	590
14324	淮安区	PMS_香溢花园2号配电 房8号配电变压器	10	1000	520
14325	淮安区	PMS_香溢花园2号配电 房9号配电变压器	10	1000	461
14326	淮安区	PMS_香溢花园2号配电 房10号配电变压器	10	1000	468
14327	淮安区	PMS_香溢花园3号配电 房11号配电变压器	10	1000	481
14328	淮安区	PMS_香溢花园3号配电 房12号配电变压器	10	1000	493
14329	淮安区	PMS_香溢花园3号配电 房13号配电变压器	10	1000	517
14330	淮安区	PMS_117209配变(上河 前杨大徐庄)	10	315	195
14331	淮安区	杜康花苑3#配电房11# 变压器	10	800	513
14332	淮安区	建淮水岸新城11号配 电变压器	10	800	354
14333	淮安区	PMS_香溢花园3号配电 房14号配电变压器	10	1000	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14334	淮安区	文府佳苑二期1#开关站4号变压器	10	630	316
14335	淮安区	天樾府1-1#配电室8#变压器	10	800	390
14336	淮安区	PMS_Y74228配变(泾口蒋桥二组)	10	400	272
14337	淮安区	PMS_117200配变(上河张庄顾王)	10	315	178
14338	淮安区	C12294配变（康居雅苑南）	10	500	105
14339	淮安区	T42271配变沙口村（沙口二组南）	10	400	146
14340	淮安区	PMS_S6254配变（白马湖一队后西）	10	200	60
14341	淮安区	亚特蓝郡三期1号配电变压器	10	630	365
14342	淮安区	金厦学府8#变	10	800	508
14343	淮安区	PMS_112327配变（仇桥刘庄十二组）	10	400	247
14344	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站1号配电变压器	10	800	311
14345	淮安区	堡南花园1号开关站3号配电变压器	10	800	393
14346	淮安区	堡南花园1号开关站4号配电变压器800	10	800	295
14347	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站2号配电变压器800	10	800	296
14348	淮安区	117216配变(上河张庄铁匠东)	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14349	淮安区	D63130配变(上河天河 开发区（2）)	10	400	201
14350	淮安区	PMS_116219配变（南 闸戴湾赵庄）	10	400	201
14351	淮安区	PMS_S6232配变（白马 湖七队小沈庄）	10	200	77
14352	淮安区	PMS_亚特蓝郡三期4号 配电变压器	10	630	333
14353	淮安区	PMS_Q81213配变（南 闸泾河岳庄）	10	400	139
14354	淮安区	PMS_东方雅居#1配电 房3#配电变压器	10	1000	506
14355	淮安区	PMS_东方雅居#1配电 房4#配电变压器	10	1000	587
14356	淮安区	PMS_S55166配变（白 马湖二渔场北东）	10	200	132
14357	淮安区	官渡小区北1号变压器	10	500	252
14358	淮安区	PMS_113231配变（钦 工横沟七组北）	10	200	59
14359	淮安区	113230配变（钦工横 沟一组北）	10	100	28
14360	淮安区	S4587配变（白马湖乔 庄）	10	200	0
14361	淮安区	天樾府1#开关站4#变 压器	10	800	406
14362	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑 4#配电室12#变压器	10	1000	584
14363	淮安区	D74202配变(上河杨集 罗西北)	10	315	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14364	淮安区	D74230配变（上河杨集陶庄）	10	315	184
14365	淮安区	PMS_S54131配变（白马湖杨荡北）	10	200	88
14366	淮安区	PMS_C07265配变（小闸中心村1#）	10	400	219
14367	淮安区	PMS_11243配变（席桥浦马十组东）	10	400	222
14368	淮安区	PMS_117220配变（南闸南闸供电所）	10	400	218
14369	淮安区	PMS_116217配变（南闸太平荒田）	10	400	149
14370	淮安区	PMS_Q80214配变（南闸戴庄谢庄）	10	400	233
14371	淮安区	Z1518配变（溪河沿河路西）	10	200	31
14372	淮安区	PMS_111266配变（仇桥史桥潘庄）	10	400	231
14373	淮安区	D74201配变（上河张庄双庄）	10	400	259
14374	淮安区	D63214配变（上河前任谢庄南）	10	400	113
14375	淮安区	C2146配变（建淮唐桥朱庄）	10	400	153
14376	淮安区	116216配变（南闸太平沈周）	10	100	19
14377	淮安区	PMS_S6315配变（白马湖六队后）	10	200	119
14378	淮安区	Q81221配变（南闸泾河周北）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14379	淮安区	Q81218配变（南闸朱庄建珠）	10	100	16
14380	淮安区	PMS_Q80222配变（南闸黄埔童庄）	10	400	229
14381	淮安区	PMS_116223配变（南闸戴庄荒田）	10	400	221
14382	淮安区	11486配变（马甸卫东村部）	10	630	390
14383	淮安区	PMS_111305配变（仇桥长东堆东）	10	400	213
14384	淮安区	D74199配变（上河前任孟王）	10	315	99
14385	淮安区	Q64214配变（茭陵六大门中）	10	160	93
14386	淮安区	D74188配变（上河前任张欧）	10	315	185
14387	淮安区	111272配变（仇桥新墩十一组）	10	200	103
14388	淮安区	PMS_Q64212配变（茭陵黄庄北）	10	400	244
14389	淮安区	三庄佳苑2号变	10	800	387
14390	淮安区	PMS_122211配变（茭陵小茭七组西）	10	400	208
14391	淮安区	PMS_116132配变（南闸良庄池口）	10	315	72
14392	淮安区	淮江路配变	10	400	213
14393	淮安区	T10227配变（钦工三组）	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14394	淮安区	116229配变（南闸太平周兴）	10	100	0
14395	淮安区	新区花园四期1号开关站3号变压器	10	800	363
14396	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所11号变压器	10	630	380
14397	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房13号变压器	10	630	298
14398	淮安区	清和园1-2#配电房10#变压器	10	630	351
14399	淮安区	113164配变(泾口刘六一组北)	10	100	41
14400	淮安区	PMS_111271配变（仇桥倪桥二组）	10	400	246
14401	淮安区	席桥高铁庄园1#干变	10	800	442
14402	淮安区	Q81215配变（南闸兴庄兴桥）	10	200	88
14403	淮安区	116224配变（南闸南闸十三队）	10	400	224
14404	淮安区	北门宾馆	10	400	320
14405	淮安区	PMS_117204配变(上河谭庄许西)	10	315	150
14406	淮安区	PMS_117203配变(上河谭庄宋庄)	10	315	180
14407	淮安区	PMS_117205配变(上河谭庄任庄)	10	315	207
14408	淮安区	PMS_Q50275配配变（宋集陈刘三组）	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14409	淮安区	D63189配变(上河前庄)	10	315	79
14410	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	481
14411	淮安区	PMS_111261配变（仇桥三里塘河）	10	400	236
14412	淮安区	D63206配变(上河翟庄)	10	315	221
14413	淮安区	D74198配变(上河张庄小吉)	10	100	18
14414	淮安区	115312配变（高仇六支）	10	200	100
14415	淮安区	PMS_117211配变(上河前杨戴庄)	10	315	123
14416	淮安区	PMS_117193配变(上河申大吕庄)	10	315	191
14417	淮安区	PMS_S22258配变（复兴汤刘窑头0258#PB）	10	100	7
14418	淮安区	PMS_11145配变（博里三元九组）	10	400	149
14419	淮安区	D63126配变(上河星河)	10	400	219
14420	淮安区	PMS_11234配变（博里南头七组）	10	400	135
14421	淮安区	PMS_11235配变（博里小圩三组）	10	400	241
14422	淮安区	D63241配变(上河天河北)	10	400	153
14423	淮安区	Q42138配变（季桥南湾小学）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14424	淮安区	清和园1-1号配电房6号变压器	10	800	461
14425	淮安区	云荷雅居1#开关站1#变压器	10	800	570
14426	淮安区	PMS_S6252配变（白马湖一队前东3#）	10	200	46
14427	淮安区	PMS_新城市广场3-4配电房17号变压器	10	800	336
14428	淮安区	印刷厂配变	10	630	324
14429	淮安区	三庄佳苑1号变	10	800	503
14430	淮安区	Y7597配变(施河文汇雅苑2#变)	10	630	442
14431	淮安区	PMS_玖珑湾7#配电室#29干变	10	800	397
14432	淮安区	PMS_玖珑湾7#配电室#31干变	10	800	498
14433	淮安区	PMS_玖珑湾7#配电室#32干变	10	800	490
14434	淮安区	PMS_玖珑湾7#配电室#30干变	10	800	255
14435	淮安区	PMS_纬七路美变高压间隔配电变压器	10	100	45
14436	淮安区	源河苑2#开关站11#变压器	10	800	496
14437	淮安区	尚品苑8#变压器	10	800	477
14438	淮安区	糖烟酒配变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14439	淮安区	11692配变（席桥三里七组）	10	400	256
14440	淮安区	S43155配变（林集王码东）	10	400	186
14441	淮安区	云荷雅居1-1#配电室5#变压器	10	800	580
14442	淮安区	汤朱桥南	10	400	0
14443	淮安区	PMS_S4671配变（白马湖二十三队毕庄）	10	200	138
14444	淮安区	PMS_Q42249配变（孔陈南）	10	400	175
14445	淮安区	PMS_Q42248配变（季桥南湾一组南）	10	400	216
14446	淮安区	PMS_Q42253配变（季桥南湾西）	10	400	157
14447	淮安区	S7302配变（范集温馨花园3#）	10	800	481
14448	淮安区	113101配变（泾口刘六七组）	10	400	154
14449	淮安区	PMS_诚品小区2号配电变压器	10	800	386
14450	淮安区	S52265配变解庄村（三堡解庄闵庄）	10	100	62
14451	淮安区	S71268配变咸庄村（三堡咸庄南）	10	400	247
14452	淮安区	Q50271配变（宋集陈刘四组）	10	400	176
14453	淮安区	114185配变（钦工五里八组北）	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14454	淮安区	Q50266配变（陈刘二组）	10	100	34
14455	淮安区	PMS_Q50277配变（宋集老农行）	10	400	181
14456	淮安区	PMS_117266配变（苏嘴万郎三组）	10	400	221
14457	淮安区	红庄佳苑1#变	10	630	283
14458	淮安区	PMS_116267配变（苏嘴张季一组东）	10	400	266
14459	淮安区	PMS_117270配变（苏嘴一心七组东）	10	400	246
14460	淮安区	PMS_116262配变（苏嘴大单三组）	10	400	235
14461	淮安区	116263配变（苏嘴健仪小单庄）	10	100	0
14462	淮安区	T21265配变（苏嘴北季后李）	10	400	197
14463	淮安区	T21268配变（苏嘴北季六组）	10	100	17
14464	淮安区	PMS_116269配变（苏嘴大单七组）	10	400	242
14465	淮安区	PMS_T21264配变（苏嘴于嘴三组西）	10	400	208
14466	淮安区	PMS_T2102配变（苏嘴龚营二组中）	10	400	112
14467	淮安区	116230配变（南闸淮金路）	10	200	104
14468	淮安区	Z0450配变（溪河二街北东）	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14469	淮安区	S85255配变（苏嘴杨河四组南）	10	400	172
14470	淮安区	S8501配变（苏嘴小吉庄）	10	200	56
14471	淮安区	S45115配变（白马湖杨庄）	10	200	142
14472	淮安区	11601配变（苏嘴曹叶三组）	10	200	101
14473	淮安区	Z12157配变（溪河戴西魏庄）	10	200	73
14474	淮安区	S85254配变（苏嘴大桥桥头）	10	400	175
14475	淮安区	PMS_Y6155配变（施河崔河八组）	10	400	147
14476	淮安区	PMS_三台阁公变	10	400	227
14477	淮安区	116134配变（南闸东闸口小区）	10	400	250
14478	淮安区	116136配变（南闸太兴赵庄新区）	10	400	212
14479	淮安区	政府光伏113089箱变 配电变压器	10	1000	785
14480	淮安区	117143配变（南闸南闸陶庄南）	10	400	223
14481	淮安区	Y84159配变（施河新供电所配变）	10	100	0
14482	淮安区	Y7610配变（施河岔北刘庄综合变）	10	100	19
14483	淮安区	Q52229配变（茭陵茭陵六组）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14484	淮安区	PMS_T43120配变（建淮盖桥李前）	10	400	180
14485	淮安区	PMS_S54133配变（白马湖杨荡后西）	10	200	63
14486	淮安区	11645配变（高港七组）	10	200	0
14487	淮安区	PMS_114231配变(泾口桥头十组)	10	400	175
14488	淮安区	112173配变（顺河胡宋朝荡）	10	200	109
14489	淮安区	116250配变（苏嘴吴码顾庄）	10	100	24
14490	淮安区	T22181配变（顺河小新四组）	10	200	53
14491	淮安区	117261配变（苏嘴苏刘三组西）	10	400	237
14492	淮安区	PMS_114229配变(泾口桥头一组)	10	400	226
14493	淮安区	114230配变(泾口新区西)	10	400	8
14494	淮安区	114234配变(泾口姚河八组)	10	200	127
14495	淮安区	114232配变(泾口经管站)	10	200	112
14496	淮安区	PMS_Q51250配变（钦工八组南）	10	400	225
14497	淮安区	PMS_Q51251配变（钦工韩庄二组南）	10	200	44
14498	淮安区	PMS_Q41255配变（潘圩六组）	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14499	淮安区	西城花园二期1#开关站3号干变	10	800	333
14500	淮安区	11402箱变（马甸卫东社区）	10	500	245
14501	淮安区	PMS_111170配变（仇桥倪桥一组）	10	200	109
14502	淮安区	111203配变（仇桥长沙西南）	10	200	95
14503	淮安区	S56152配变（范集林厂台片）	10	200	122
14504	淮安区	Z15171配变（溪河韩刘二组南）	10	400	247
14505	淮安区	PMS_江淮景城福地轩6号变压器	10	800	256
14506	淮安区	永怀路西1号配变	10	630	151
14507	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房11#变压器	10	800	420
14508	淮安区	PMS_淮安人家1#配电变压器	10	800	270
14509	淮安区	PMS_淮安人家2#配电变压器	10	800	363
14510	淮安区	PMS_淮安人家3#配电变压器	10	800	358
14511	淮安区	PMS_淮安人家4#配电变压器	10	800	339
14512	淮安区	PMS_115234配变(上河五洞南圩)	10	315	199
14513	淮安区	11217配变（席桥张蔡三组西）	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14514	淮安区	杜康花苑二期#10变压器	10	800	490
14515	淮安区	杜康花苑二期#3变压器	10	800	466
14516	淮安区	PMS_115125配变（顺河大吉四组）	10	200	81
14517	淮安区	PMS_11120配变（博里滨南九组）	10	200	47
14518	淮安区	PMS_S6316配变（白马湖一窑）	10	200	47
14519	淮安区	杜康花苑二期#12变压器	10	800	532
14520	淮安区	诚品小区9号变压器	10	800	408
14521	淮安区	T6651配变（建淮张兴李圩北）	10	100	44
14522	淮安区	车桥丰范小区2号变	10	630	319
14523	淮安区	杜康花苑小区1#开关站2#变压器	10	800	396
14524	淮安区	S91252配变（季桥潘柳七组）	10	200	34
14525	淮安区	S53295配变(大花泵站)	10	200	131
14526	淮安区	PMS_117158配变（南闸镇湖二组）	10	200	64
14527	淮安区	PMS_116192配变（南闸太平赵圩）	10	400	161
14528	淮安区	Q80161配变（南闸林南许西）	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14529	淮安区	PMS_S55163配变（白马湖十五队西）	10	200	78
14530	淮安区	PMS_C20269配变（合兴合兴）	10	400	170
14531	淮安区	PMS_C23267配变（五里五里）	10	400	236
14532	淮安区	C23268配变（蒋庄孙东东）	10	100	36
14533	淮安区	C23270配变（朱庄北）	10	200	7
14534	淮安区	PMS_C22271配变（新华尹庄）	10	400	124
14535	淮安区	PMS_C22272配变（桃园西花园）	10	400	198
14536	淮安区	PMS_C08273配变（双闸东）	10	400	167
14537	淮安区	站前新村南区2-2#开关站08#干变	10	800	495
14538	淮安区	站前新村北7#配变	10	800	470
14539	淮安区	张兴集中区2号箱变变压器	10	630	181
14540	淮安区	PMS_Q41257配变（小岗五组南）	10	400	244
14541	淮安区	117123（上河岔溪社区2#变）	10	630	355
14542	淮安区	杜康花苑二期#5变压器	10	800	420
14543	淮安区	红庄佳苑4#变	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14544	淮安区	PMS_117118配变（南闸姚庄大队）	10	400	149
14545	淮安区	PMS_Q8088配变（南闸良庄刘圩）	10	400	202
14546	淮安区	翰林府1-2号配电室5号变压器	10	800	395
14547	淮安区	建淮水岸新城12号配电变压器	10	800	424
14548	淮安区	站前新村南区2-2#开关站9#干变	10	800	458
14549	淮安区	仇桥三门集中区公变	10	630	287
14550	淮安区	PMS_楚西大厦配电变压器	10	250	107
14551	淮安区	PMS_华亭东线3#变配电变压器	10	250	119
14552	淮安区	T22208配变（顺河街西）	10	200	39
14553	淮安区	海棠广场三期5号变压器	10	800	548
14554	淮安区	PMS_S6303配变（白马湖十一队后西）	10	200	78
14555	淮安区	PMS_宙辉酒店式公寓#1配电房#1配电变压	10	1000	0
14556	淮安区	金厦学府11#变	10	800	441
14557	淮安区	115493配变（车桥胡庄西）	10	400	260
14558	淮安区	农机厂公变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14559	淮安区	D64239配变（上河大后袁庄）	10	400	258
14560	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房14号变压器	10	630	275
14561	淮安区	PMS_锦绣山阳5#配电室13#配电变压器	10	800	392
14562	淮安区	PMS_锦绣山阳5#配电室14#配电变压器	10	800	375
14563	淮安区	PMS_锦绣山阳5#配电室15#配电变压器	10	800	408
14564	淮安区	PMS_锦绣山阳5#配电室16#配电变压器	10	800	455
14565	淮安区	仇桥杜庄新六组	10	200	102
14566	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#3配电变压器	10	800	333
14567	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#4配电变压器	10	800	381
14568	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#2配电变压器	10	1000	0
14569	淮安区	PMS_建淮城南一号5号配电变压器	10	630	356
14570	淮安区	PMS_114165配变（仇桥红旗泵站）	10	400	125
14571	淮安区	112255配变（仇桥杜庄十六组）	10	400	260
14572	淮安区	PMS_111248配变（仇桥三门五组）	10	200	75
14573	淮安区	淮东首府3号变压器	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14574	淮安区	Q81211配变（南闸泾河赵沟）	10	100	53
14575	淮安区	S45104配变(白马湖四分场部)	10	200	0
14576	淮安区	PMS_117258配变（苏嘴八组小区）	10	400	207
14577	淮安区	PMS_建淮城南一号8号配电变压器	10	630	352
14578	淮安区	翰林府1-3号配电房9号变压器	10	800	464
14579	淮安区	Z1517配变（溪河文卫路南）	10	400	147
14580	淮安区	工行宿舍变压器	10	630	246
14581	淮安区	文府路南公变	10	400	250
14582	淮安区	宝石厂公变	10	630	355
14583	淮安区	PMS_11492配变（仇桥晶墩学校）	10	400	278
14584	淮安区	PMS_115160配变（仇桥南徐前进）	10	200	75
14585	淮安区	PMS_115166配变（仇桥南徐后朱）	10	200	89
14586	淮安区	PMS_114240配变（仇桥北涧联明）	10	200	119
14587	淮安区	PMS_114196配变（仇桥水产站西西）	10	200	128
14588	淮安区	PMS_115319配变（仇桥南徐前进东）	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14589	淮安区	PMS_115214配变（仇桥高仇七组）	10	400	264
14590	淮安区	115329配变（仇桥南徐北庄）	10	200	118
14591	淮安区	春桂花苑	10	630	83
14592	淮安区	117058（上河岔溪社区4#变）	10	630	391
14593	淮安区	清和园1-2#配电房9#变压器	10	630	394
14594	淮安区	红庄佳苑2#变	10	630	162
14595	淮安区	D7308配变（马甸富民佳苑3#干变）	10	800	546
14596	淮安区	T32236配变（马甸袁庄北）	10	100	59
14597	淮安区	S52266配变陈庄村（陈庄化工厂）	10	400	225
14598	淮安区	蓝文旅公变	10	400	223
14599	淮安区	PMS_淮安人家5#配电变压器	10	800	418
14600	淮安区	PMS_淮安人家6#配电变压器	10	800	423
14601	淮安区	PMS_淮安人家7#配电变压器	10	800	472
14602	淮安区	PMS_淮安人家8#配电变压器	10	800	417
14603	淮安区	施河鲁成社区1号变压器	10	630	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14604	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	12
14605	淮安区	站前新村南区2-2#开关站10#干变	10	800	509
14606	淮安区	杜康花苑2#配电房7#变压器	10	800	356
14607	淮安区	11147配变（博里滨南桥头西）	10	400	73
14608	淮安区	淮东首府4号变压器	10	500	190
14609	淮安区	车桥供电所配变	10	630	263
14610	淮安区	永怀路西2号配变	10	630	233
14611	淮安区	PMS_文通中学箱变配电变压器	10	630	344
14612	淮安区	PMS_S4666配变（白马湖十七队南2#）	10	200	130
14613	淮安区	116029配变（车桥小市场东）	10	400	108
14614	淮安区	综合检测站	10	400	248
14615	淮安区	Q51234配变（钦工西孙五组）	10	400	214
14616	淮安区	富升园小区2#变压器	10	800	542
14617	淮安区	T6519配变（马甸富民佳苑14#干变）	10	800	547
14618	淮安区	11485配变（平东社区1号配电房4号变）	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14619	淮安区	PMS_11217配变（博里小圩村）	10	200	66
14620	淮安区	11135配变（博里新民北）	10	200	19
14621	淮安区	PMS_112428配变（车桥光华高庄南）	10	400	153
14622	淮安区	东城花园二期1-2#变电所9#变压器	10	800	571
14623	淮安区	115492配变（车桥三庄十组）	10	200	140
14624	淮安区	PMS_11339配变（博里王安一组）	10	200	60
14625	淮安区	PMS_11351配变（博里陶桥一组）	10	400	210
14626	淮安区	11354配变（博里马桥村部）	10	400	142
14627	淮安区	PMS_12207配变（博里杨里八组）	10	200	101
14628	淮安区	PMS_11342配变（博里王安九组）	10	200	109
14629	淮安区	PMS_S45100配变（白马湖十八队2#）	10	200	125
14630	淮安区	115421配变（车桥三庄村十五组）	10	400	146
14631	淮安区	PMS_12213配变（博里十三组）	10	200	41
14632	淮安区	PMS_11418配变（博里十八组）	10	200	50
14633	淮安区	PMS_12212配变（博里九组西）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14634	淮安区	S94262配变（顺河徐荡八组北）	10	400	243
14635	淮安区	学府壹号二期5号变压器	10	800	363
14636	淮安区	117153（上河岔溪社区3#变）	10	630	329
14637	淮安区	西城花园二期1-1#配电房7号干变	10	800	485
14638	淮安区	T6504配变（马甸康馨小区2）	10	630	443
14639	淮安区	PMS_S4678配变（白马湖后谢西）	10	200	105
14640	淮安区	云荷雅居1-1#配电室7#变压器	10	800	528
14641	淮安区	文锦城4期12#干变	10	630	0
14642	淮安区	杜康花苑4#配电房15#变压器	10	800	455
14643	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	0
14644	淮安区	113175配变（席桥丁圩村西）	10	400	156
14645	淮安区	杜康花苑4#配电房16#变压器	10	800	484
14646	淮安区	PMS_御景星城12号配变	10	800	550
14647	淮安区	Y8444配变（施河中央豪庭1号变）	10	800	446
14648	淮安区	Y76261配变（施河中央豪庭2号变）	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14649	淮安区	Y8445配变（施河中央豪庭3号变）	10	800	465
14650	淮安区	Y7691配变（施河中央豪庭4号变）	10	800	543
14651	淮安区	112198箱变（林集李庄小区北）	10	630	325
14652	淮安区	三门小区2号箱变	10	630	116
14653	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所5号干变	10	800	382
14654	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所6号干变	10	800	552
14655	淮安区	东望府1-2#配电室9#变压器	10	800	450
14656	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室10号配电变压器	10	800	248
14657	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室12号配电变压器	10	800	114
14658	淮安区	天樾府1#开关站1#变压器	10	800	386
14659	淮安区	淮安人家19#变	10	800	361
14660	淮安区	S55146配变（白马湖场部）	10	400	186
14661	淮安区	PMS_江淮景城福地轩8号变压器	10	800	427
14662	淮安区	高港二期8号配电变压器	10	800	0
14663	淮安区	源河苑2-2#配电室19#变压器	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14664	淮安区	尚品苑5#变压器	10	800	411
14665	淮安区	113040配变（仇桥工业园区3）	10	400	2
14666	淮安区	122237配变（茱陵小杜桥）	10	200	108
14667	淮安区	古城墙配变	10	500	353
14668	淮安区	11970配变（季桥车路南）	10	200	24
14669	淮安区	PMS_诚品小区7号配电变压器	10	800	341
14670	淮安区	宋集黄河嘉苑2#公变	10	500	144
14671	淮安区	Q41265配变（季桥潘圩五组1）	10	400	243
14672	淮安区	112233配变（马甸茆夏西）	10	160	102
14673	淮安区	T32234配变（马甸张园）	10	100	54
14674	淮安区	T32235配变（马甸唐王东）	10	100	49
14675	淮安区	谢庄社区4#配变	10	800	584
14676	淮安区	PMS_文华名城#1开关站1号配电变压器	10	1000	570
14677	淮安区	PMS_文华名城#1开关站2号配电变压器	10	1000	503
14678	淮安区	PMS_文华名城1#配电室3#变压器	10	1000	655

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14679	淮安区	PMS_文华名城1#配电室4#变压器	10	1000	574
14680	淮安区	PMS_文华名城1#配电室5#变压器	10	1000	575
14681	淮安区	PMS_文华名城1#配电室6#变压器	10	1000	491
14682	淮安区	新区花园四期1号配电房6号变压器	10	800	0
14683	淮安区	PMS_熙悦花苑开关站1#变压器	10	630	234
14684	淮安区	C12286配变（盐矿路西）	10	400	164
14685	淮安区	PMS_S6318配变（白马湖小王庄2号）	10	200	51
14686	淮安区	锦和名苑6号变	10	800	380
14687	淮安区	PMS_城果小区1#开关站#1变压器	10	800	340
14688	淮安区	12329配变（新荡三组配变）	10	200	94
14689	淮安区	云河湾3#配电变压器	10	800	394
14690	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房10#变压器	10	630	321
14691	淮安区	锦和名苑4号变	10	800	454
14692	淮安区	C08290配变洼圩西刘北	10	200	104
14693	淮安区	PMS_御景星城1号配变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14694	淮安区	PMS_S55156箱变(白马湖淮范路南)	10	400	125
14695	淮安区	PMS_S55150箱变(白马湖裕源路)	10	400	242
14696	淮安区	S45113配变（白马湖二十一队大范庄）	10	200	97
14697	淮安区	114254配变（钦工东支核心区）	10	200	137
14698	淮安区	城果小区1-1#配电所#5变压器	10	800	444
14699	淮安区	PMS_S54145箱变(白马湖富康小区2号)	10	500	161
14700	淮安区	城果小区1-1#配电所#4变压器	10	800	442
14701	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房6#变压器	10	630	319
14702	淮安区	116146配变（南闸周马小区）	10	200	90
14703	淮安区	天恒王府1号配电房#5变压器	10	800	436
14704	淮安区	天恒王府1号开关站#3变压器	10	800	470
14705	淮安区	PMS_新城市广场8号配电电压器	10	800	393
14706	淮安区	PMS_御景星城2号配变	10	800	471
14707	淮安区	中南珺悦1-2#配电房6#变压器	10	630	368
14708	淮安区	张兴集中区1号箱变变压器	10	630	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14709	淮安区	S4586配变（白马湖三站鸡厂南）	10	200	120
14710	淮安区	PMS_荷湖星城#1开关站#17配电变压器	10	800	350
14711	淮安区	PMS_荷湖星城#1开关站#18配电变压器	10	800	296
14712	淮安区	车桥丰范小区1号变	10	630	269
14713	淮安区	12219箱变（博里王庄社区2号）	10	500	113
14714	淮安区	PMS_114206配变(泾口刘六二组东)	10	400	241
14715	淮安区	金庭大厦2号变压器	10	400	186
14716	淮安区	PMS_御景星城3号配变	10	800	436
14717	淮安区	PMS_S54130箱变（白马湖杨荡东）	10	400	232
14718	淮安区	PMS_城果小区1-2#配电所#10变压器	10	800	402
14719	淮安区	天恒王府1号开关站#1变压器	10	800	387
14720	淮安区	城果小区1-3#配电所#14变压器	10	800	447
14721	淮安区	11146配变（博里育才路）	10	400	65
14722	淮安区	PMS_S55153箱变(白马湖裕源路4号)	10	400	152
14723	淮安区	S6311配变（白马湖八队东）	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14724	淮安区	党校配变	10	500	60
14725	淮安区	锦和名苑1号配变	10	800	435
14726	淮安区	PMS_S6309配变（白马湖八队西2号）	10	200	103
14727	淮安区	PMS_荷湖星城#1开关站#20配电变压器	10	800	109
14728	淮安区	新区花园四期1号配电房5号变压器	10	800	417
14729	淮安区	特殊学校公变	10	400	189
14730	淮安区	天樾府1-2#配电室11#变压器	10	800	472
14731	淮安区	恒尚御水湾2号配变	10	800	580
14732	淮安区	阳光现代城商业1#变	10	1000	565
14733	淮安区	PMS_翔宇海棠13号配变	10	800	568
14734	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电室8#变	10	800	351
14735	淮安区	PMS_水岸花苑小区2号变压器	10	630	377
14736	淮安区	PMS_S54138箱变（白马湖供销小区）	10	400	170
14737	淮安区	PMS_御景星城6号配变	10	800	434
14738	淮安区	PMS_新城市广场6号配电电压器	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14739	淮安区	PMS_御景星城8号配变	10	800	451
14740	淮安区	PMS_新城市广场10号 配电变压器	10	800	387
14741	淮安区	PMS_S54125箱变（白 马湖健康路东）	10	400	110
14742	淮安区	C12285配变（机关 中）	10	400	62
14743	淮安区	新城市广场18号配电 变压器	10	800	308
14744	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电 房7#变压器	10	630	305
14745	淮安区	118318配变（黄荡十 组）	10	200	89
14746	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电 所8号配变	10	800	423
14747	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电 所5号配变	10	800	440
14748	淮安区	S6244配变（白马湖二 队后）	10	200	123
14749	淮安区	PMS_S46171配变（白 马湖前朱）	10	200	123
14750	淮安区	PMS_117153配变（席 桥南荡村东）	10	200	85
14751	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电 所7号配变	10	800	458
14752	淮安区	PMS_淮城书香门第2号 箱变01-1号变	10	400	120
14753	淮安区	PMS_天恒王府2号配电 室#11变压器	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14754	淮安区	云河湾2#配电变压器	10	800	477
14755	淮安区	新城市广场17号配电变压器	10	800	0
14756	淮安区	PMS_城果小区1#开关站#2变压器	10	800	333
14757	淮安区	城果小区1-4#配电所#15变压器	10	800	410
14758	淮安区	城果小区1-3#配电所#13变压器	10	800	482
14759	淮安区	PMS_S6312配变（白马湖六队前西）	10	200	123
14760	淮安区	PMS_新城市广场21号配电变压器	10	800	316
14761	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房14#变压器	10	630	299
14762	淮安区	PMS_海棠广场1#开关站2#配电变压器	10	800	365
14763	淮安区	PMS_S4662配变(白马湖十七队2号)	10	200	80
14764	淮安区	PMS_S55155箱变(白马湖淮范路西)	10	400	175
14765	淮安区	PMS_117154配变（席桥朱黄村西）	10	200	87
14766	淮安区	PMS_学府壹号#2配电房#1配电变压器	10	800	308
14767	淮安区	PMS_学府壹号#2配电房#2配电变压器	10	800	371
14768	淮安区	PMS_学府壹号#2配电房#3配电变压器	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14769	淮安区	PMS_学府壹号#2配电房#4配电变压器	10	800	360
14770	淮安区	陈河街公变	10	630	378
14771	淮安区	PMS_新城市广场12号配电变压器	10	800	430
14772	淮安区	城果小区1-5#配电所#21变压器	10	800	402
14773	淮安区	PMS_S6306配变（白马湖九队前东）	10	200	48
14774	淮安区	11376配变(仇桥中学)	10	400	182
14775	淮安区	PMS_熙悦花苑开关站2#变压器	10	630	288
14776	淮安区	PMS_S54134箱变(白马湖中学)	10	400	46
14777	淮安区	PMS_城东龙光小区7号箱变2号变	10	630	298
14778	淮安区	PMS_S55159箱变(白马湖建场南路)	10	400	155
14779	淮安区	锦和名苑10号变	10	800	524
14780	淮安区	PMS_新城市广场22号配电变压器	10	800	310
14781	淮安区	S6231配变（白马湖大港）	10	200	16
14782	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站3号配变	10	800	398
14783	淮安区	PMS_S6233配变（白马湖八队小朱庄）	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14784	淮安区	翔宇小区11#公变	10	400	120
14785	淮安区	PMS_翔宇海棠18号配变	10	800	471
14786	淮安区	翔宇小区6#楼美变	10	630	98
14787	淮安区	PMS_S4667配变(白马湖四机队)	10	200	52
14788	淮安区	C06287配变（工业园区6号）	10	400	0
14789	淮安区	PMS_S4661配变(白马湖三分场)	10	200	112
14790	淮安区	PMS_翔宇海棠17号配变	10	800	434
14791	淮安区	城果小区1-5#配电所#19变压器	10	800	486
14792	淮安区	城果小区1-3#配电所#12变压器	10	800	408
14793	淮安区	PMS_S54141箱变(白马湖小四队东)	10	400	234
14794	淮安区	PMS_新城市广场3号配电变压器	10	800	251
14795	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房13#变压器	10	630	269
14796	淮安区	站前新村南区2-2配电房13#干变	10	630	366
14797	淮安区	PMS_S55149箱变（白马湖路灯西）	10	400	229
14798	淮安区	U14180（蒋南三组）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14799	淮安区	城果小区1-3#配电所#11变压器	10	800	397
14800	淮安区	PMS_城果小区1-2#配电所#7变压器	10	800	385
14801	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房9#变压器	10	630	265
14802	淮安区	PMS_11372配变（仇桥食品站北）	10	400	98
14803	淮安区	府前雅居3号配电变压器	10	800	381
14804	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站7号配电	10	630	209
14805	淮安区	站前新村南区2-2#开关站7#干变	10	800	398
14806	淮安区	东望府1-1#配电室8#变压器	10	800	506
14807	淮安区	诚品小区13号变压器	10	800	438
14808	淮安区	S45111配变（白马湖二十一队小范庄2#）	10	200	131
14809	淮安区	PMS_S55152箱变(白马湖裕源路3号)	10	400	239
14810	淮安区	PMS_S54135箱变（白马湖桃朱）	10	400	148
14811	淮安区	S45103配变(白马湖四分场部2#)	10	200	50
14812	淮安区	PMS_C03288配变（工业园区7号）	10	400	0
14813	淮安区	城果小区1-1#配电所#6变压器	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14814	淮安区	新城市广场20号配电 变压器	10	800	356
14815	淮安区	PMS_钦工钦贸小区2号 配电所3号干变	10	800	515
14816	淮安区	PMS_钦工钦贸小区2号 配电所4号干变	10	800	492
14817	淮安区	金厦学府7#变	10	800	468
14818	淮安区	112197配变（林集跃 进张庄2号）	10	400	232
14819	淮安区	PMS_112101配变（复 兴裴联北）	10	400	208
14820	淮安区	PMS_S4673配变(白马 湖二十三队小王庄)	10	200	74
14821	淮安区	PMS_S54137箱变（白 马湖健康路西）	10	400	107
14822	淮安区	PMS_食品有限公司	10	400	150
14823	淮安区	PMS_天恒王府1号配电 房#6变压器	10	800	294
14824	淮安区	府前雅居6号配电变压 器	10	800	480
14825	淮安区	PMS_S54144箱变(白马 湖富康小区1号)	10	500	152
14826	淮安区	C23291配变（丁曹前 庄）	10	100	0
14827	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电 房3#变压器	10	630	332
14828	淮安区	府前雅居2号配电变压 器	10	1000	567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14829	淮安区	PMS_翔宇海棠14号配变	10	800	396
14830	淮安区	PMS_S45101配变（白马湖十九队东）	10	200	116
14831	淮安区	翰林府1-2号配电室8号变压器	10	800	427
14832	淮安区	PMS_115118配变（顺河卫生院）	10	400	216
14833	淮安区	PMS_112183配变（顺河延年后庄）	10	400	202
14834	淮安区	PMS_Q42187配变（干沟村部）	10	400	120
14835	淮安区	PMS_新城市广场9号配电变压器	10	800	458
14836	淮安区	PMS_S6317配变（白马湖小王庄）	10	200	83
14837	淮安区	金庭大厦1号变压器	10	400	0
14838	淮安区	D64125配变(上河徐佃缪庄西)	10	400	251
14839	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站1号配变	10	800	414
14840	淮安区	PMS_城果小区1-2#配电所#8变压器	10	800	335
14841	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房8#变压器	10	630	265
14842	淮安区	PMS_S55154箱变(白马湖淮范路东)	10	400	166
14843	淮安区	PMS_翔宇海棠12号配变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14844	淮安区	PMS_新城市广场2号配电变压器	10	800	393
14845	淮安区	锦和名苑2号配变	10	800	481
14846	淮安区	锦和名苑7号变	10	800	481
14847	淮安区	城果小区1-5#配电所#20变压器	10	800	530
14848	淮安区	PMS_S6246配变（白马湖一渔场前）	10	200	109
14849	淮安区	PMS_新城市广场4号配电变压器	10	800	232
14850	淮安区	城果小区1-4#配电所#18变压器	10	800	489
14851	淮安区	PMS_海棠广场1#开关站1#配电变压器	10	800	367
14852	淮安区	明清步行街5#公变	10	630	194
14853	淮安区	府前雅居1号配电变压器	10	1000	508
14854	淮安区	城果小区1-4#配电所#17变压器	10	800	494
14855	淮安区	PMS_新城市广场11号配电变压器	10	800	401
14856	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房5#变压器	10	630	328
14857	淮安区	锦和名苑5号变	10	800	384
14858	淮安区	PMS_S6248配变（白马湖一渔场后）	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14859	淮安区	PMS_城果小区1-2#配电所#9变压器	10	800	494
14860	淮安区	PMS_S4657配变（白马湖大棚）	10	200	45
14861	淮安区	PMS_翔宇海棠16号配变	10	800	544
14862	淮安区	PMS_S54132箱变（白马湖杨荡西）	10	400	247
14863	淮安区	PMS_翔宇海棠11号配变	10	800	288
14864	淮安区	清和园1#开关站清和园2#变压器	10	630	295
14865	淮安区	S4592配变（白马湖十六队北后）	10	200	0
14866	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	18
14867	淮安区	锦和名苑8号变	10	800	432
14868	淮安区	123190（闸北高庄东）	10	100	0
14869	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房4#变压器	10	630	337
14870	淮安区	云河湾4#配电变压器	10	800	282
14871	淮安区	城果小区1-4#配电所#16变压器	10	800	443
14872	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站2号配变	10	800	411
14873	淮安区	PMS_S46176配变（白马湖稻米产业基地）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14874	淮安区	PMS_华谊星河2#变电所02#干变	10	1000	507
14875	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站1#变压器	10	800	443
14876	淮安区	宋集冯王小区公变	10	400	61
14877	淮安区	11392配变（溪河马元南）	10	200	0
14878	淮安区	源河苑2-2#配电室20#变压器	10	800	596
14879	淮安区	PMS_谢庄公变西	10	400	136
14880	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站4号配变	10	800	332
14881	淮安区	PMS_112258配变（季桥干沟一组）	10	400	186
14882	淮安区	PMS_御景星城7号配变	10	800	438
14883	淮安区	云河湾1#配电变压器	10	800	442
14884	淮安区	PMS_S5422箱变(白马湖良种队)	10	400	184
14885	淮安区	文华名城2#配电房7号配变	10	1000	528
14886	淮安区	116169配变（南闸白湖李许）	10	200	4
14887	淮安区	PMS_天恒王府1号开关站#4变压器	10	800	396
14888	淮安区	亚特蓝郡三期2号配电变压器	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14889	淮安区	席桥广州路安置小区二期4#变	10	800	575
14890	淮安区	PMS_新城市广场5号配电压器	10	800	361
14891	淮安区	PMS_S54140箱变（白马湖建场北路2号）	10	500	219
14892	淮安区	PMS_117152配变（席桥朱黄村东）	10	200	117
14893	淮安区	Y84170配变（施河新政府）	10	400	122
14894	淮安区	城果小区1-1#配电所#3变压器	10	800	451
14895	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电所6号配变	10	800	461
14896	淮安区	PMS_S4668配变（白马湖二十队西）	10	200	21
14897	淮安区	PMS_S54142箱变（白马湖小四队）	10	400	203
14898	淮安区	S55147箱变（白马湖建安小区）	10	630	228
14899	淮安区	PMS_新城市广场7号配电压器	10	800	431
14900	淮安区	PMS_115257配变（顺河桥东北）	10	400	142
14901	淮安区	PMS_天恒王府2号配电室#12变压器	10	800	358
14902	淮安区	11694配变（平桥沈庄沈庄）	10	400	128
14903	淮安区	文华名城2#配电房8号配变	10	1000	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14904	淮安区	城果小区1-5#配电所 #22变压器	10	800	380
14905	淮安区	商贸城公变	10	630	48
14906	淮安区	S71280配变周湾村 （三堡周湾河西）	10	200	45
14907	淮安区	12107配变（城郊村 部）	10	400	0
14908	淮安区	PMS_御景星城5号配变	10	800	434
14909	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电 房11#变压器	10	630	315
14910	淮安区	PMS_S55151箱变(白马 湖裕源路2号)	10	400	162
14911	淮安区	PMS_御景星城4号配变	10	800	525
14912	淮安区	PMS_S54127箱变（白 马湖大会堂）	10	400	195
14913	淮安区	PMS_新城市广场1号配 电变压器	10	800	374
14914	淮安区	PMS_水岸花苑小区1号 变压器	10	630	388
14915	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二 期2号开关站9号配电	10	630	183
14916	淮安区	锦和名苑9号变	10	800	448
14917	淮安区	S93258配变（顺河三 堡梨园）	10	400	73
14918	淮安区	PMS_S4659配变(白马 湖十六队西)	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14919	淮安区	锦和名苑3号变	10	800	463
14920	淮安区	PMS_S83256配变（顺河西崔小区北配变）	10	200	46
14921	淮安区	府前雅居4号配电变压器	10	800	383
14922	淮安区	PMS_S54143箱变(白马湖小四队西)	10	400	186
14923	淮安区	PMS_S54126箱变（白马湖健康路东2#）	10	400	139
14924	淮安区	府前雅居5号配电变压器	10	800	493
14925	淮安区	PMS_翔宇海棠15号配变	10	800	471
14926	淮安区	PMS_S55148箱变(白马湖路灯东)	10	400	232
14927	淮安区	PMS_S55170配变（白马湖二渔场前中）	10	200	75
14928	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站8号配电	10	800	365
14929	淮安区	PMS_天恒王府1号开关站#2变压器	10	800	240
14930	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房12#变压器	10	630	327
14931	淮安区	新城市广场19号配电变压器	10	800	0
14932	淮安区	S46122配变(白马湖后朱)	10	200	108
14933	淮安区	PMS_S54139箱变（白马湖建场北路1号）	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14934	淮安区	淮城易郡龙腾6#变压器	10	800	496
14935	淮阴区	14107配变（三树10变）	10	400	147
14936	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	0
14937	淮阴区	14129配变（汪洼05变）	10	400	243
14938	淮阴区	PMS_14127配变（汪洼03变）	10	400	233
14939	淮阴区	M1106配变（汪洼01变）	10	200	105
14940	淮阴区	14101配变（联盟05变）	10	200	135
14941	淮阴区	PMS_L5207配变（六里08变）	10	200	126
14942	淮阴区	PMS_11509配变（袁集村27变）	10	400	111
14943	淮阴区	徐梅南苑01变	10	800	511
14944	淮阴区	11119配变（王兴25变彩云间）	10	200	76
14945	淮阴区	11643配变（宋集29变）	10	400	138
14946	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室6#变压器	10	800	577
14947	淮阴区	11322配变（十里25变）	10	200	100
14948	淮阴区	PMS_时代广场中心变2#高压间隔1#配电变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14949	淮阴区	PMS_时代广场中心变 2#高压间隔2#配电变	10	800	431
14950	淮阴区	L7519配变（蒋桥 07变）	10	200	88
14951	淮阴区	L7513配变（蒋桥 01变）	10	400	194
14952	淮阴区	PMS_喜利达3#配电室 6#变压器	10	1000	0
14953	淮阴区	PMS_喜利达3#配电室 5#变压器	10	1000	481
14954	淮阴区	L5356配变（董巷 12变）	10	400	226
14955	淮阴区	东篱苑1-2#配电室8# 变压器	10	630	418
14956	淮阴区	L6228配变（六里 17变）	10	200	24
14957	淮阴区	PMS_L5206配变（六里 07变）	10	200	68
14958	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站 4#变压器	10	800	554
14959	淮阴区	爱琴海2#开关站#1变 压器	10	800	0
14960	淮阴区	13361配变（王营沈渡 09变）	10	400	112
14961	淮阴区	L3138配变（王营元东 10变）	10	400	0
14962	淮阴区	L3353配变（两淮14变 薛渡7组东）	10	200	118
14963	淮阴区	春风南岸花园1-1#配 电房8#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14964	淮阴区	PMS_L4259配变（程圩16变）	10	200	0
14965	淮阴区	13278配变（闸西12变）	10	400	212
14966	淮阴区	L2107配变（王营长安56变）	10	400	184
14967	淮阴区	PMS_13220配变（金圩14变）	10	400	245
14968	淮阴区	春风南岸2-2配电室18#变压器	10	800	0
14969	淮阴区	16150配变（农庄30台片）	10	400	223
14970	淮阴区	观淮府三期1#开关站3#变压器	10	800	352
14971	淮阴区	16339配变（渔场14变）	10	200	72
14972	淮阴区	玉尧村29变	10	400	172
14973	淮阴区	PMS_14429配变（凌桥22变）	10	200	97
14974	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房6#变压器	10	800	496
14975	淮阴区	14345配变（延河06）	10	315	185
14976	淮阴区	18155配变（营北村12#大市场变）	10	400	268
14977	淮阴区	观淮府三期1#开关站4#变压器	10	800	164
14978	淮阴区	淮州花园1-2#配电室8#变压器	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14979	淮阴区	PMS_五洲龙湾2#配电房1#变压器	10	800	398
14980	淮阴区	PMS_五洲龙湾2#配电房3#变压器	10	800	356
14981	淮阴区	PMS_五洲龙湾2#配电房4#变压器	10	800	306
14982	淮阴区	PMS_五洲龙湾2#配电房2#变压器	10	800	367
14983	淮阴区	PMS_11251配变（新桥5组14变）	10	200	95
14984	淮阴区	喜利达2#配电室3#变压器	10	1000	459
14985	淮阴区	喜利达2#配电室4#变压器	10	1000	0
14986	淮阴区	16338配变（渔场13变）	10	400	260
14987	淮阴区	11440配变（涧桥15变）	10	400	0
14988	淮阴区	孙庄2#箱变1#变	10	630	308
14989	淮阴区	Y2517公变（王营长安19变）	10	400	93
14990	淮阴区	PMS_L2103配变（王营长安12变）	10	400	9
14991	淮阴区	13371配变（王营沈渡22变）	10	400	101
14992	淮阴区	PMS_11457配变（干庄村19变）	10	400	153
14993	淮阴区	11261配变（新桥2组13变）	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14994	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室8#变压器	10	800	596
14995	淮阴区	梅畅154111配变（林圩小区1号变）	10	400	230
14996	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室4#变	10	800	597
14997	淮阴区	PMS_13001配变（活动坝小区01变）	10	400	219
14998	淮阴区	PMS_13002配变（活动坝小区02变）	10	400	126
14999	淮阴区	花漾年华小区1-1配电室2#变压器	10	800	547
15000	淮阴区	PMS_迎春嘉苑4#箱变1#主变	10	400	0
15001	淮阴区	迎春嘉苑4#箱变2#主变	10	400	0
15002	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变1#主变	10	400	0
15003	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变2#主变	10	400	0
15004	淮阴区	PMS_迎春嘉苑3#箱变1#主变	10	400	0
15005	淮阴区	迎春嘉苑3#箱变2#主变	10	400	0
15006	淮阴区	PMS_16458配变（娘庄25变）	10	400	205
15007	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室8#变压器	10	630	369
15008	淮阴区	PMS_13228配变（汤集30变）	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15009	淮阴区	F1210配变（王营崔庄27变）	10	200	112
15010	淮阴区	PMS_13314配变（新园28变）	10	400	307
15011	淮阴区	同心小区2#变	10	630	408
15012	淮阴区	16253（十堡26变）	10	200	72
15013	淮阴区	13257配变(兴旺13变)	10	400	245
15014	淮阴区	文景学府1#开关站2#变	10	800	578
15015	淮阴区	13227配变(汤集29变)	10	400	69
15016	淮阴区	14145配变（新星23变）	10	400	237
15017	淮阴区	L5353配变（徐赵16变）	10	100	45
15018	淮阴区	PMS_L1018配变(宗楼15变)	10	400	0
15019	淮阴区	金润城御园1-2配电房8#变	10	800	0
15020	淮阴区	PMS_18150配变（果林村05#果林四组东变）	10	200	62
15021	淮阴区	11328配变（徐溜32变）	10	400	167
15022	淮阴区	PMS_多瑙河二期中心变2#主变	10	1000	0
15023	淮阴区	PMS_多瑙河二期2#箱变1#主变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15024	淮阴区	PMS_多瑙河二期4#箱变1#主变	10	400	142
15025	淮阴区	PMS_多瑙河二期4#箱变2#主变	10	315	99
15026	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室6#变压器	10	630	406
15027	淮阴区	PMS_L5332配变（韩圩34变）	10	200	73
15028	淮阴区	PMS_18804配变（营北左庄村07#纬四路变）	10	400	234
15029	淮阴区	PMS_12317配变（刘老庄刘皮23变）	10	400	239
15030	淮阴区	PMS_张集村40变	10	400	242
15031	淮阴区	M1821配变（陶闸06变）	10	200	12
15032	淮阴区	PMS_M2814配变（仲弓05变）	10	400	291
15033	淮阴区	M4411配变（双庄05变）	10	100	35
15034	淮阴区	13549(后荡05变)	10	200	84
15035	淮阴区	PMS_M3105配变（刘老庄杨庄04变）	10	200	79
15036	淮阴区	16477配变（胡庄28变）	10	200	126
15037	淮阴区	16646配变（农庄27变）	10	400	263
15038	淮阴区	L8629配变(沈圩18变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15039	淮阴区	13508(吴集08变)	10	400	160
15040	淮阴区	12402配变（刘皮16变）	10	400	257
15041	淮阴区	12416配变（刘老庄种猪场11变）	10	200	72
15042	淮阴区	13537(后荡06变（04分）	10	200	69
15043	淮阴区	南营社区配电房1#变压器	10	630	407
15044	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室1#变	10	800	430
15045	淮阴区	PMS_11103配变（顾庄07变）	10	200	58
15046	淮阴区	PMS_11458配变（吴江13变）	10	400	270
15047	淮阴区	PMS_工商宿舍箱变主变	10	200	102
15048	淮阴区	PMS_帝景豪庭4#小区变7#主变	10	1000	507
15049	淮阴区	PMS_帝景豪庭4#小区变6#主变	10	1000	524
15050	淮阴区	11441配变(镇北20变)	10	400	0
15051	淮阴区	L3355配变（两淮25变两淮村委会）	10	200	87
15052	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室7#变压器	10	800	605
15053	淮阴区	15145配变(陈集33变)	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15054	淮阴区	PMS_银河湾7#箱变1#主变	10	315	0
15055	淮阴区	豪景华庭中心变电所3#变	10	500	164
15056	淮阴区	PMS_豪景华庭中心变电所2#变	10	800	379
15057	淮阴区	豪景华庭中心变电所1#变	10	1000	343
15058	淮阴区	PMS_豪景华庭小区3#箱变1#变低压线路	10	315	93
15059	淮阴区	PMS_豪景华庭小区3#箱变2#变	10	315	88
15060	淮阴区	PMS_营北御花园D区开关站1#干变	10	800	434
15061	淮阴区	PMS_营北御花园D区开关站2#干变	10	800	341
15062	淮阴区	PMS_营北御花园D区配电所1#干变	10	800	438
15063	淮阴区	PMS_营北御花园D区配电所2#干变	10	800	348
15064	淮阴区	15244配变（太山06变）	10	400	155
15065	淮阴区	15208配变（郑台06变）	10	200	72
15066	淮阴区	15204配变（郑台07变）	10	400	187
15067	淮阴区	PMS_15246配变（街道06变）	10	100	23
15068	淮阴区	16450配变（娘庄15变）	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15069	淮阴区	吴江社区02变	10	400	246
15070	淮阴区	阳光新城1-3#配电室 10#变压器	10	800	0
15071	淮阴区	PMS_16401(沟北08变)	10	200	24
15072	淮阴区	PMS_B5102(沟北06变)	10	200	28
15073	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室 7#变压器	10	800	569
15074	淮阴区	PMS_16134配变(西站 11台片)	10	200	60
15075	淮阴区	PMS_B7301配变（洪湖 05变）	10	400	212
15076	淮阴区	B7302配变（洪湖 06变）	10	400	63
15077	淮阴区	PMS_营北御花园C区4# 箱变1#主变	10	800	303
15078	淮阴区	PMS_营北御花园C区5# 箱变1#主变	10	800	281
15079	淮阴区	PMS_营北御花园C区3# 箱变1#主变	10	800	192
15080	淮阴区	PMS_营北御花园C区1# 箱变1#主变	10	630	314
15081	淮阴区	营北御花园C区1#箱变 2#主变	10	1000	515
15082	淮阴区	PMS_营北御花园C区2# 箱变1#主变	10	630	350
15083	淮阴区	PMS_营北御花园C区2# 箱变2#主变	10	630	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15084	淮阴区	PMS_华侨新苑1#箱变主变	10	400	187
15085	淮阴区	PMS_华侨新苑2#箱变主变	10	400	108
15086	淮阴区	PMS_华侨新苑3#箱变主变	10	400	157
15087	淮阴区	PMS_华侨新苑4#箱变主变	10	400	204
15088	淮阴区	15266配变（码头05变）	10	400	263
15089	淮阴区	11216配变（农科村11变）	10	200	85
15090	淮阴区	张集村42变	10	400	81
15091	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室9#变压器	10	800	586
15092	淮阴区	PMS_B7219配变(洪湖07变)	10	400	103
15093	淮阴区	PMS_PB街西08变	10	400	160
15094	淮阴区	14471配变（徐圩05变）	10	200	130
15095	淮阴区	L6207配变（六里10变）	10	100	0
15096	淮阴区	M2140配变（新星10变）	10	100	15
15097	淮阴区	L8618配变(同丰12变)	10	400	165
15098	淮阴区	A7702配变（营北双河村24#官庄七组变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15099	淮阴区	11417配变（高荡12变）	10	400	219
15100	淮阴区	L8627配变(三王07变)	10	400	255
15101	淮阴区	13215配变(汤集15变)	10	200	56
15102	淮阴区	13216配变(汤集16变)	10	400	199
15103	淮阴区	13101配变(汤集18变)	10	400	252
15104	淮阴区	PMS_13102配变(汤集19变)	10	400	106
15105	淮阴区	L8616配变(同丰10变)	10	400	249
15106	淮阴区	PMS_L8617配变(同丰11变)	10	400	12
15107	淮阴区	13111配变(汤集朱庄08配变)	10	400	201
15108	淮阴区	11649配变(代梨园08配变)	10	200	105
15109	淮阴区	13558(兴和12变)	10	400	173
15110	淮阴区	营北御花园B区1#箱变1#主变	10	630	204
15111	淮阴区	PMS_营北御花园B区2#箱变1#主变	10	630	108
15112	淮阴区	11665配变(宋集37变)	10	400	152
15113	淮阴区	春风南岸2#开关站11#变压器	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15114	淮阴区	11732配变（金城18变）	10	400	312
15115	淮阴区	PMS_15220配变（街道14变福兴家园1#）	10	1000	486
15116	淮阴区	C9327配变(新圆17配变)	10	400	232
15117	淮阴区	C9316配变(新圆05配变)	10	400	223
15118	淮阴区	PMS_B7255配变(赵集17变)	10	200	23
15119	淮阴区	B7227配变(庆丰03变)	10	400	171
15120	淮阴区	16415配变(丁集所娘庄16变)	10	400	95
15121	淮阴区	PMS_16432配变(胡庄17变)	10	200	50
15122	淮阴区	PMS_14426配变（泗河15变）	10	400	248
15123	淮阴区	淮上院子1#开关站1#配变	10	800	0
15124	淮阴区	PMS_15217配变（街道16变荷芳苑1#）	10	1000	446
15125	淮阴区	PMS_M1825配变（街道15变福兴家园2#）	10	1000	491
15126	淮阴区	PMS_11208配变（民主08变）	10	400	213
15127	淮阴区	PMS_B7229配变(庆丰07变)	10	400	82
15128	淮阴区	PMS_B5103(沟北07变)	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15129	淮阴区	PMS_B7341配变（汪场07变）	10	400	150
15130	淮阴区	L1117配变（丁集24变）	10	400	105
15131	淮阴区	PMS_L1012配变（宗楼11台片）	10	400	212
15132	淮阴区	L1310配变（七一18台片）	10	400	145
15133	淮阴区	L5029配变（孙庵05变）	10	160	57
15134	淮阴区	L5030配变（孙庵06变）	10	400	237
15135	淮阴区	L6222配变（夏桥07变）	10	100	0
15136	淮阴区	L6210配变（彭堆03变）	10	100	32
15137	淮阴区	L6211配变（彭堆04变）	10	100	5
15138	淮阴区	11530配变（民主07变）	10	400	280
15139	淮阴区	M2149配变（四门闸05变）	10	400	241
15140	淮阴区	PMS_B7321配变（红星09变）	10	400	152
15141	淮阴区	PMS_B7244配变（小滩09变）	10	200	42
15142	淮阴区	PMS_B7242配变（小滩07变）	10	200	97
15143	淮阴区	PMS_B7241配变（小滩06变）	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15144	淮阴区	PMS_B7243配变(小滩08变)	10	400	207
15145	淮阴区	PMS_B7342配变（汪场08变）	10	400	261
15146	淮阴区	16227（十堡07变）	10	200	69
15147	淮阴区	L2102配变（王营长安11变）	10	200	30
15148	淮阴区	L5517配变（张桥17变）	10	400	230
15149	淮阴区	海通花园银座30#楼变压器	10	500	0
15150	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	400	139
15151	淮阴区	东篱苑1-3#配电室11#变压器	10	800	484
15152	淮阴区	PMS_M4132配变（刘皮22变）	10	400	192
15153	淮阴区	PMS_B7202配变(分洪08变)	10	200	27
15154	淮阴区	PMS_B7307配变（分洪07变）	10	400	166
15155	淮阴区	PMS_16228（十堡08变）	10	200	82
15156	淮阴区	13416配变（兴和01变）	10	200	109
15157	淮阴区	PMS_15623配变（旧县04变）	10	200	45
15158	淮阴区	PMS_迎春嘉苑1#干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15159	淮阴区	PMS_迎春嘉园2#干变	10	800	0
15160	淮阴区	11432配变（开庄01变6组）	10	400	209
15161	淮阴区	PMS_11453配变（肖荡06变）	10	200	0
15162	淮阴区	PMS_B7337配变（汪场01变）	10	400	117
15163	淮阴区	PMS_B7324配变（老场01变）	10	400	194
15164	淮阴区	B7306配变（汪场04变）	10	400	207
15165	淮阴区	B7315配变（红星05变）	10	400	55
15166	淮阴区	11319配变（草庙村05变）	10	400	164
15167	淮阴区	11541配变（袁北村03变）	10	200	68
15168	淮阴区	11323配变（辣树村04变）	10	400	119
15169	淮阴区	PMS_B0302配变（营东生活小区南）	10	400	0
15170	淮阴区	F3106公变（粮校门前）	10	400	166
15171	淮阴区	PMS_18312公变（葡萄路南）	10	400	0
15172	淮阴区	PMS_18606公变（左庄六组）	10	400	264
15173	淮阴区	Y2509公变（盐河小区）	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15174	淮阴区	PMS_B6821（赵集41变）	10	400	270
15175	淮阴区	14226配变（梨园09变）	10	100	20
15176	淮阴区	14209配变（周集10变）	10	400	186
15177	淮阴区	双淮A9005配变（双坝4组02变）	10	200	0
15178	淮阴区	双淮A9001配变（双坝6组04变）	10	200	0
15179	淮阴区	11201配变（袁集村02变）	10	400	63
15180	淮阴区	PMS_B7305配变（老场04变）	10	400	165
15181	淮阴区	PMS_B7314配变（红星04变）	10	400	197
15182	淮阴区	M4137配变（南营11变）	10	400	285
15183	淮阴区	H4285配变（红星13变）	10	200	92
15184	淮阴区	PMS_蓝庭印象4#配电房1#主变	10	800	425
15185	淮阴区	蓝庭印象4#配电房2#主变	10	800	0
15186	淮阴区	蓝庭印象1#开关站1#配变	10	800	407
15187	淮阴区	PMS_蓝庭印象1#开关站3#主变	10	800	482
15188	淮阴区	蓝庭印象1#开关站4#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15189	淮阴区	PMS_蓝庭印象1#开关站2#主变	10	800	0
15190	淮阴区	PMS_11253配变（新桥2组07变）	10	400	262
15191	淮阴区	B6806（赵集21变）	10	200	83
15192	淮阴区	PMS_街西11变	10	200	88
15193	淮阴区	H3420配变（代河村10变）	10	200	116
15194	淮阴区	PMS_城中花园2#箱变1#主变	10	400	142
15195	淮阴区	PMS_11545配变（张庄03变）	10	200	74
15196	淮阴区	13414配变（兴和16变（13分）	10	400	127
15197	淮阴区	11210配变（徐溜41变）	10	630	225
15198	淮阴区	PMS_11212配变（大福11变）	10	400	134
15199	淮阴区	双淮A9008配变（管庄7组06变）	10	200	0
15200	淮阴区	双淮A9002配变（双坝5组07变）	10	400	0
15201	淮阴区	14232配变（三岔02变）	10	100	19
15202	淮阴区	14218配变（梨园01变）	10	400	267
15203	淮阴区	14219配变（梨园02变）	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15204	淮阴区	PMS_14116配变（三树28变）	10	400	160
15205	淮阴区	PMS_14452配变（二堡10变）	10	100	6
15206	淮阴区	11512配变(长庄13变)	10	200	89
15207	淮阴区	C9120配变（涵洞04变）	10	400	179
15208	淮阴区	PMS_11714配变(金城14变)	10	200	114
15209	淮阴区	11213配变（农科村06变）	10	400	206
15210	淮阴区	11544配变（袁北村06变）	10	200	81
15211	淮阴区	13569(兴和07变)	10	400	297
15212	淮阴区	PMS_L3103配变（王营陈庄01变）	10	400	233
15213	淮阴区	PMS_12419配变(种猪场14台片)	10	100	31
15214	淮阴区	PMS_M4425配变（同心11台片）	10	100	29
15215	淮阴区	M3114配变(杨庄13变)	10	100	0
15216	淮阴区	PMS_12512配变（郑河15变）	10	200	74
15217	淮阴区	M4410配变（双庄04变）	10	200	130
15218	淮阴区	12323配变（南营08变）	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15219	淮阴区	PMS_B7325配变（老场03变）	10	400	112
15220	淮阴区	PMS_B7313配变（红星02变）	10	200	51
15221	淮阴区	13548(后荡10变)	10	200	91
15222	淮阴区	13350配变（民主08变）	10	200	74
15223	淮阴区	PMS_13352配变（民主09变）	10	200	16
15224	淮阴区	16314配变（天河村03变）	10	400	232
15225	淮阴区	13431配变（三和14变（07分）	10	200	64
15226	淮阴区	PMS_13437配变（三和15变）	10	200	127
15227	淮阴区	15113配变（陈集02变）	10	400	152
15228	淮阴区	16308配变（庆华村03变）	10	400	182
15229	淮阴区	PMS_15143配变（合心02变）	10	400	195
15230	淮阴区	PMS_11229配变（朱集5组24变）	10	200	91
15231	淮阴区	PMS_11216配变（三杨4组10变）	10	200	84
15232	淮阴区	PMS_11258配变（新桥3组06变）	10	200	131
15233	淮阴区	PMS_11314阳光东二号公变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15234	淮阴区	Y2530公变（通胜西北）	10	400	206
15235	淮阴区	PMS_L2810公变（星光幼儿园西）	10	400	49
15236	淮阴区	PMS_13901供电所门前公变	10	400	230
15237	淮阴区	PMS_11650配变(代梨园13变)	10	200	39
15238	淮阴区	C9330配变(新圆20变)	10	200	99
15239	淮阴区	PMS_A9414配变（营北双河村21#官庄一组	10	400	0
15240	淮阴区	13604配变（王营李庄04变）	10	200	51
15241	淮阴区	13603配变（王营李庄03变）	10	400	119
15242	淮阴区	F1207配变（王营崔庄13变）	10	200	0
15243	淮阴区	15252配变（街道02变）	10	400	137
15244	淮阴区	PMS_15247配变（码头02变）	10	200	95
15245	淮阴区	15640配变（大沟01变）	10	400	246
15246	淮阴区	PMS_M1811配变（惠民02变）	10	200	101
15247	淮阴区	PMS_M1819配变（陶闸03变）	10	200	89
15248	淮阴区	15633配变（新河02变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15249	淮阴区	PMS_L1118配变(丁集25台片)	10	400	160
15250	淮阴区	PMS_16409配变(丁集29台片)	10	200	68
15251	淮阴区	16410配变(丁集所30台片)	10	200	22
15252	淮阴区	PMS_16427配变(胡庄12变)	10	200	66
15253	淮阴区	高堰15366配变（窑厂03变）	10	400	135
15254	淮阴区	PMS_高堰15365配变（窑厂02变）	10	200	45
15255	淮阴区	PMS_16302配变（庆华村01变）	10	200	62
15256	淮阴区	PMS_B5007配变(庆华村07变)	10	400	200
15257	淮阴区	PMS_B5005配变(庆华村06变)	10	200	69
15258	淮阴区	B8027配变（沙河村06变）	10	200	43
15259	淮阴区	PMS_15118配变（陈集高福04变）	10	200	53
15260	淮阴区	L5044配变（陶营10变）	10	100	0
15261	淮阴区	L5335配变（何庄08变）	10	100	6
15262	淮阴区	L4109配变（何庄09变）	10	400	259
15263	淮阴区	PMS_L5306配变（包河06变）	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15264	淮阴区	L4239配变（何庄10变）	10	200	15
15265	淮阴区	L4532配变（西街五组02变）	10	200	0
15266	淮阴区	PMS_瑞林广场小区5#干变	10	800	168
15267	淮阴区	PMS_瑞林广场小区6#干变	10	800	340
15268	淮阴区	L7521配变（蒋桥09变）	10	200	44
15269	淮阴区	L4539配变（渔南07变）	10	200	0
15270	淮阴区	B8003配变（韩桥村22变）	10	100	10
15271	淮阴区	B8052配变（湖滨村06变）	10	400	173
15272	淮阴区	B8030配变（兴旺村07变）	10	200	118
15273	淮阴区	B8044配变（湖滨村07变）	10	200	94
15274	淮阴区	16325配变（韩桥村25变）	10	400	108
15275	淮阴区	B5002配变（庆华村10变）	10	200	71
15276	淮阴区	B7354配变（洪湖14变）	10	400	231
15277	淮阴区	PMS_B6702配变（韩桥村09变）	10	400	74
15278	淮阴区	11351配变（张庄06变）	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15279	淮阴区	C9122配变（涵洞06变）	10	400	242
15280	淮阴区	C9121配变（涵洞05变）	10	200	67
15281	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	0
15282	淮阴区	C9114配变（韩庄06变）	10	200	79
15283	淮阴区	M2214配变(凌桥11变)	10	200	47
15284	淮阴区	PMS_M2231配变(西金圩10变)	10	400	224
15285	淮阴区	13229配变（王营淮闸11变）	10	160	26
15286	淮阴区	13003配变（王营沈渡06变）	10	200	38
15287	淮阴区	M4407配变（刘老庄同心10变）	10	100	40
15288	淮阴区	12403配变（刘皮17台片）	10	400	91
15289	淮阴区	PMS_L3104配变（王营陈庄02变）	10	200	7
15290	淮阴区	11443配变（淮北09变）	10	200	112
15291	淮阴区	PMS_L1103配变(丁集03台片)	10	400	192
15292	淮阴区	F3501配变（营北三朱村01#三朱十一组变）	10	400	147
15293	淮阴区	14220配变（梨园03变）	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15294	淮阴区	PMS_B8043配变（兴旺村02变）	10	400	182
15295	淮阴区	13501(吴集04变)	10	400	144
15296	淮阴区	PMS_11406配变（创业04变）	10	400	178
15297	淮阴区	PMS_11221配变（三杨8组13变）	10	200	111
15298	淮阴区	PMS_X1310配变(洪南小学13台片)	10	200	47
15299	淮阴区	PMS_X1324配变(洪南小学07台片)	10	200	97
15300	淮阴区	PMS_双淮A9020配变（淮涟3、5组03台	10	400	0
15301	淮阴区	双淮A9018配变（淮涟中心村10台片）	10	200	0
15302	淮阴区	双淮A9003配变（双坝2组03变）	10	315	0
15303	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	0
15304	淮阴区	M2230配变(西金圩09变)	10	200	0
15305	淮阴区	PMS_M2228配变(西金圩06变)	10	200	78
15306	淮阴区	PMS_11231配变（朱集街道23变）	10	400	260
15307	淮阴区	13621配变（王营长安23变）	10	315	95
15308	淮阴区	Y2501配变（王营营西04变）	10	100	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15309	淮阴区	18808配变（营北三朱村02#三朱十组变）	10	400	63
15310	淮阴区	11507配变（长庄08号台变）	10	400	234
15311	淮阴区	C9425配变（新和07变）	10	400	175
15312	淮阴区	15248配变（码头01变）	10	400	257
15313	淮阴区	13234配变（王营盐闸05变）	10	200	32
15314	淮阴区	PMS_11233配变（朱集12组02变）	10	200	91
15315	淮阴区	PMS_18130配变（营北果林村15#果林八组	10	200	71
15316	淮阴区	11214配变（三杨7、8组06变）	10	200	90
15317	淮阴区	PMS_18154配变（果林村09#果林六组南变）	10	100	11
15318	淮阴区	PMS_M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	0
15319	淮阴区	L8619配变(同丰13变)	10	400	212
15320	淮阴区	13208配变(汤集08变)	10	400	228
15321	淮阴区	13203配变(汤集03变)	10	400	200
15322	淮阴区	13218配变(汤集20变)	10	400	143
15323	淮阴区	PMS_13202配变(汤集02变)	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15324	淮阴区	15238配变（太山09变）	10	200	83
15325	淮阴区	13201配变（王营淮闸10变）	10	400	198
15326	淮阴区	PMS_15234配变（太山08变）	10	400	184
15327	淮阴区	15215配变（民族04变）	10	200	8
15328	淮阴区	15214配变（民族02变）	10	200	8
15329	淮阴区	13332配变（王营盐闸02变）	10	400	125
15330	淮阴区	PMS_M2801配变（太平06变）	10	400	211
15331	淮阴区	PMS_15632配变（新河04变）	10	100	24
15332	淮阴区	PMS_13337配变（王营盐闸08变）	10	200	81
15333	淮阴区	15628配变（新河06变）	10	200	19
15334	淮阴区	13354配变（王营越河20变）	10	200	9
15335	淮阴区	11416配变（长兴09变三尖1、2组）	10	100	10
15336	淮阴区	桃李花园01箱变1#主变	10	630	302
15337	淮阴区	L3324配变（两淮03变薛渡4.8组）	10	200	79
15338	淮阴区	11222配变（三杨5组04变）	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15339	淮阴区	PMS_15401配变（营北王庄村05#张庄一组	10	100	43
15340	淮阴区	PMS_11226配变（朱集9组12变（增容））	10	400	250
15341	淮阴区	F1205配变（王营崔庄09变）	10	200	59
15342	淮阴区	PMS_L1011配变（泮谈03变）	10	400	239
15343	淮阴区	13202配变（王营淮闸02变）	10	200	81
15344	淮阴区	X1313配变（沙荡7组04变）	10	200	126
15345	淮阴区	13223配变（王营淮闸06变）	10	200	91
15346	淮阴区	L3129配变（王营元东01变）	10	200	56
15347	淮阴区	14326配变（湖心002变）	10	200	81
15348	淮阴区	13620配变（王营长安14变）	10	400	61
15349	淮阴区	M1812配变（惠民01变）	10	100	0
15350	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	0
15351	淮阴区	11635配变（宋集17变）	10	200	108
15352	淮阴区	PMS_11237配变（朱集1组07变）	10	200	97
15353	淮阴区	14327配变（湖心03变）	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15354	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	22
15355	淮阴区	15630配变（新河05变）	10	200	40
15356	淮阴区	PMS_X1330配变（沙荡1组08变）	10	200	109
15357	淮阴区	X1307配变（沙荡4组07变）	10	200	117
15358	淮阴区	PMS_X1328配变（沙荡6组09变）	10	400	174
15359	淮阴区	PMS_11210配变（洪南5、6组08变）	10	400	194
15360	淮阴区	PMS_11205配变（洪南6组18台片）	10	200	135
15361	淮阴区	双淮A9021配变（淮涟4组01变）	10	200	0
15362	淮阴区	14517配变（蒋集12变）	10	400	49
15363	淮阴区	PMS_14597配变（树西06变）	10	400	196
15364	淮阴区	桃李花园03箱变1#主变	10	500	150
15365	淮阴区	桃李花园06箱变1#主变	10	630	155
15366	淮阴区	PMS_13439配变（三和10变（增容）	10	200	90
15367	淮阴区	14244配变（三坝12变）	10	400	235
15368	淮阴区	PMS_15604配变（太平05变）	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15369	淮阴区	11616配变(朱庄08变)	10	200	111
15370	淮阴区	11528配变（袁北村04变）	10	200	108
15371	淮阴区	C9129配变（徐溜35变）	10	200	93
15372	淮阴区	14560配变（渠北09变）	10	400	263
15373	淮阴区	C9106配变（创业12变）	10	400	246
15374	淮阴区	L8606配变(沈圩13配变)	10	200	59
15375	淮阴区	PMS_145101配变（周集11变）	10	400	243
15376	淮阴区	14210配变（周集12变）	10	100	65
15377	淮阴区	L8620配变(同丰14变)	10	400	257
15378	淮阴区	15637配变（大沟02变）	10	400	251
15379	淮阴区	PMS_14111配变（三树17变）	10	400	53
15380	淮阴区	11612配变(朱庄02变)	10	400	221
15381	淮阴区	B5020配变(沿湖村09变)	10	200	13
15382	淮阴区	PMS_11350配变(张庄05变)	10	400	234
15383	淮阴区	L5513配变（张桥13变）	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15384	淮阴区	PMS_11617配变(朱庄09变)	10	400	275
15385	淮阴区	12307配变（刘老庄02变）	10	200	113
15386	淮阴区	14201配变（周集01变）	10	100	23
15387	淮阴区	B6704配变（韩桥村23变）	10	200	3
15388	淮阴区	13313配变（新园12变）	10	200	146
15389	淮阴区	PMS_14540配变（联盟06）	10	100	11
15390	淮阴区	PMS_B6711配变（韩桥村24变）	10	400	122
15391	淮阴区	B5030配变（沿湖村13变）	10	400	148
15392	淮阴区	PMS_14106配变（三树08变）	10	400	38
15393	淮阴区	PMS_M1105配变（汪汪02变）	10	200	83
15394	淮阴区	M1108配变（汪汪09变）	10	400	251
15395	淮阴区	PMS_14134配变（汪汪10变）	10	400	208
15396	淮阴区	B6727配变（河头村09变）	10	400	109
15397	淮阴区	PMS_11245配变（朱集3组22变）	10	200	75
15398	淮阴区	11201配变（谢庄9组09变）	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15399	淮阴区	PMS_11211配变（谢庄8、9组08台片）	10	200	82
15400	淮阴区	PMS_13371配变（振兴01变）	10	200	87
15401	淮阴区	PMS_11306配变（新和12变）	10	400	254
15402	淮阴区	11424配变（干庄村08变）	10	200	15
15403	淮阴区	PMS_15638配变（大沟04变）	10	400	216
15404	淮阴区	L8526配变（洪北19变）	10	400	252
15405	淮阴区	PMS_B5026配变（沿湖村10变）	10	400	217
15406	淮阴区	L8611配变（同丰05变）	10	200	80
15407	淮阴区	B5031配变（沿湖村11变）	10	400	157
15408	淮阴区	C9204配变（新和11变）	10	200	114
15409	淮阴区	H4286配变（红星12变）	10	400	268
15410	淮阴区	14584配变（三树18变）	10	400	92
15411	淮阴区	PMS_11211配变（三杨6组11变）	10	400	44
15412	淮阴区	11422配变（桂塘村09变）	10	100	0
15413	淮阴区	PMS_14585配变（三树19变）	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15414	淮阴区	B5028配变（沿湖村12变）	10	400	206
15415	淮阴区	13531(包圩07变)	10	100	27
15416	淮阴区	15621配变（旧县05变）	10	200	92
15417	淮阴区	M2106配变（三树20变）	10	400	191
15418	淮阴区	M4424配变（同心09台片）	10	200	109
15419	淮阴区	M2205配变(凌桥001变)	10	400	121
15420	淮阴区	PMS_14430配变（毛湖01变）	10	200	77
15421	淮阴区	13260配变（闸西001变）	10	315	120
15422	淮阴区	13210配变（金圩004变）	10	200	88
15423	淮阴区	PMS_13213配变（金圩07变）	10	200	84
15424	淮阴区	13239配变（夏家湖07变）	10	100	5
15425	淮阴区	14337配变（许渡006变）	10	200	80
15426	淮阴区	PMS_13211配变（金圩005变）	10	200	90
15427	淮阴区	B2109铁路办北公变	10	400	30
15428	淮阴区	M2114配变（树西02变）	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15429	淮阴区	L5506配变（张桥06变）	10	200	71
15430	淮阴区	B6738配变(河头村10变)	10	400	249
15431	淮阴区	PMS_11613配变（开庄03变3、4组）	10	200	82
15432	淮阴区	PMS_L5101配变（河塘05变）	10	200	52
15433	淮阴区	PMS_L4104配变（程圩09变）	10	200	95
15434	淮阴区	11605配变(安庄13变)	10	400	184
15435	淮阴区	14115配变（三树27变）	10	400	236
15436	淮阴区	M2119配变（四门闸02变）	10	100	9
15437	淮阴区	11604配变(安庄12变)	10	200	74
15438	淮阴区	PMS_L5347配变（徐赵10变）	10	100	36
15439	淮阴区	PMS_L5056配变（杨庙09变）	10	200	113
15440	淮阴区	L7522配变（蒋桥10变）	10	200	98
15441	淮阴区	L7523配变（蒋桥11变）	10	200	89
15442	淮阴区	L5201配变（六里11变）	10	200	63
15443	淮阴区	左岸王府1#开关站1#主变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15444	淮阴区	13117配变(代梨园09变)	10	400	252
15445	淮阴区	M2206配变(凌桥02变)	10	400	38
15446	淮阴区	PMS_19220配变（联旺11台片）	10	400	49
15447	淮阴区	11541配变（肖荡09变）	10	200	90
15448	淮阴区	13542(后荡09变)	10	200	69
15449	淮阴区	C9314配变(新圆03变)	10	400	218
15450	淮阴区	15240配变（码头03变）	10	200	0
15451	淮阴区	11552配变(沿河06变9组)	10	400	235
15452	淮阴区	PMS_19219配变（联旺10变）	10	200	42
15453	淮阴区	PMS_15212配变（民族03变）	10	400	181
15454	淮阴区	13530(包圩08变(01分)	10	200	70
15455	淮阴区	11508配变（两淮13变）	10	400	242
15456	淮阴区	PMS_11515配变（袁集村03变）	10	400	150
15457	淮阴区	L3314配变（练湖10变）	10	200	68
15458	淮阴区	13543(后荡08变)	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15459	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	0
15460	淮阴区	15227配变（桃园01变）	10	100	0
15461	淮阴区	PMS_11542配变（鑫园18变）	10	400	46
15462	淮阴区	13519(包圩09变)	10	200	112
15463	淮阴区	14504配变（高尚05变）	10	400	286
15464	淮阴区	11519配变（淮北14号台变）	10	400	207
15465	淮阴区	11449配变（吴江05变）	10	400	123
15466	淮阴区	11715配变(金城15号台变)	10	200	74
15467	淮阴区	11712配变（金城12变）	10	400	111
15468	淮阴区	PMS_11703配变（金城03变）	10	200	123
15469	淮阴区	PMS_11713配变（金城13变）	10	200	57
15470	淮阴区	PMS_11516配变（淮北07变）	10	200	81
15471	淮阴区	PMS_L4344配变（汪庄11变）	10	200	0
15472	淮阴区	左岸王府1#开关站2#主变	10	630	0
15473	淮阴区	左岸王府1#开关站4#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15474	淮阴区	L6230配变（彭堆05变）	10	200	85
15475	淮阴区	左岸王府1#开关站3#主变	10	630	294
15476	淮阴区	PMS_L4504配变（东街04变）	10	200	0
15477	淮阴区	L5328配变（韩圩20变）	10	200	98
15478	淮阴区	PMS_L5348配变（徐赵11变）	10	100	7
15479	淮阴区	PMS_L5349配变（徐赵12变）	10	100	11
15480	淮阴区	L5329配变（韩圩22变）	10	200	121
15481	淮阴区	PMS_11451配变（安庄05变陆阳3. 4. 5组）	10	100	46
15482	淮阴区	11412配变(长兴05变)	10	400	230
15483	淮阴区	PMS_11454配变（肖荡07变6组）	10	200	58
15484	淮阴区	PMS_16607配变(浪石06变)	10	200	104
15485	淮阴区	L3325配变（两淮04变）	10	200	93
15486	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房11#主变	10	800	0
15487	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房09#主变	10	800	0
15488	淮阴区	高堰15301配变（陈集-21变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15489	淮阴区	13348配变（王营越河08变）	10	200	0
15490	淮阴区	15229配变（桃园07变）	10	100	2
15491	淮阴区	13352配变（王营越河18变）	10	200	17
15492	淮阴区	13560(兴和14变)	10	200	88
15493	淮阴区	PMS_11544配变（鑫园22台片）	10	400	38
15494	淮阴区	11549配变（鑫园27台片）	10	400	8
15495	淮阴区	13353配变（王营越河19变）	10	200	5
15496	淮阴区	13514(吴集01变)	10	400	118
15497	淮阴区	11133配变(徐梅01变)	10	400	191
15498	淮阴区	PMS_11144配变(徐梅13变)	10	200	56
15499	淮阴区	13265配变（闸西06变）	10	200	88
15500	淮阴区	13335配变（王营盐闸06变）	10	200	0
15501	淮阴区	PMS_11225配变（顾庄05变）	10	400	176
15502	淮阴区	PMS_11201配变（大福008变）	10	400	180
15503	淮阴区	13616配变（王营林蚕04变）	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15504	淮阴区	PMS_11226配变（顾庄08变）	10	400	142
15505	淮阴区	11236配变（新河11台片）	10	100	0
15506	淮阴区	洪涯村10变	10	400	201
15507	淮阴区	PMS_14516配变（蒋集11变）	10	400	169
15508	淮阴区	PMS_14577配变（三坝14变）	10	400	240
15509	淮阴区	14543配变（联盟09）	10	200	43
15510	淮阴区	L5504配变（张桥04变）	10	200	58
15511	淮阴区	PMS_14161配变（跃进13变）	10	200	66
15512	淮阴区	M2101配变（三树01变）	10	400	166
15513	淮阴区	M2143配变（新星13变）	10	100	38
15514	淮阴区	15609配变（太平01变）	10	100	5
15515	淮阴区	PMS_M1824配变（玉坝08变）	10	400	165
15516	淮阴区	18815配变（营北三朱村26#三朱嵇庄变）	10	200	29
15517	淮阴区	PMS_天和豪庭1#箱变2#主变	10	630	72
15518	淮阴区	PMS_天和豪庭2#箱变1#主变	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15519	淮阴区	天和豪庭2#箱变2#主变	10	630	335
15520	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房10#主变	10	800	383
15521	淮阴区	L3330配变（两淮12变）	10	200	42
15522	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房12#主变	10	800	461
15523	淮阴区	PMS_L1120配变(丁集31变)	10	400	126
15524	淮阴区	13470配变（三和05变）	10	400	240
15525	淮阴区	M2142配变（新星12变）	10	400	268
15526	淮阴区	11237配变（新河12台片）	10	400	214
15527	淮阴区	Y2203配变（王营长安05变）	10	400	232
15528	淮阴区	PMS_L3116配变（王营崔庄18变）	10	200	49
15529	淮阴区	PMS_L3115配变（王营崔庄17变）	10	200	33
15530	淮阴区	Y2506配变（王营长安07变）	10	400	290
15531	淮阴区	王顺B5106配变（蚕桑06变）	10	400	225
15532	淮阴区	王顺B5107配变（蚕桑07变）	10	400	227
15533	淮阴区	13308配变（新园14变）	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15534	淮阴区	王顺B5168配变(寿塘01变)	10	400	151
15535	淮阴区	王顺B5173配变(寿塘06变)	10	250	144
15536	淮阴区	王顺B5102配变（蚕桑02变）	10	100	0
15537	淮阴区	王顺B5108配变（蚕桑08变）	10	200	83
15538	淮阴区	梅畅15458配变(乔庄09)	10	100	11
15539	淮阴区	PMS_梅畅15456配变(乔庄04变)	10	200	53
15540	淮阴区	梅畅154102配变(竹元05变)	10	400	64
15541	淮阴区	PMS_高堰15356配变（小桥06变）	10	400	181
15542	淮阴区	B7316配变（红星06变）	10	400	197
15543	淮阴区	PMS_11429配变（干庄村09变）	10	400	149
15544	淮阴区	11446配变（干庄村03变）	10	200	0
15545	淮阴区	PMS_M4209配变（刘老庄刘皮08变）	10	400	93
15546	淮阴区	11101配变（干庄村04变）	10	200	51
15547	淮阴区	PMS_M42010配变（刘皮09变）	10	400	79
15548	淮阴区	M3109配变（杨庄08变）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15549	淮阴区	M3113配变(杨庄12变)	10	100	53
15550	淮阴区	M4406配变（刘老庄同心06变）	10	100	40
15551	淮阴区	M17057配变（黄河02变）	10	200	45
15552	淮阴区	M16038配变（三元02变）	10	200	89
15553	淮阴区	PMS_B8028配变（沙河村12变）	10	400	173
15554	淮阴区	M16040配变（三元05变）	10	100	39
15555	淮阴区	PMS_高堰15328配变（淮丰06变）	10	400	170
15556	淮阴区	M2907配变（头堡02变）	10	400	176
15557	淮阴区	高堰15353配变（小桥03变）	10	400	186
15558	淮阴区	PMS_左岸王府2#配电房13#主变	10	630	274
15559	淮阴区	PMS_左岸王府2#配电房14#主变	10	630	0
15560	淮阴区	11529配变（团结09变）	10	200	96
15561	淮阴区	11519配变（团结04变尹安4组）	10	100	39
15562	淮阴区	11536配变(肖荡02变王何庄)	10	200	42
15563	淮阴区	PMS_11338配变（安庄06变）	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15564	淮阴区	11339配变（安庄08变草场）	10	200	100
15565	淮阴区	M4414配变（双庄08变）	10	100	17
15566	淮阴区	PMS_高堰15370配变（张周02变）	10	200	41
15567	淮阴区	M2915配变（头堡01）	10	400	236
15568	淮阴区	PMS_M2906配变（头堡07变）	10	200	61
15569	淮阴区	PMS_高堰15304配变（陈集高福07变）	10	200	6
15570	淮阴区	高堰15303配变（陈集高福06变）	10	200	60
15571	淮阴区	PMS_高堰15342配变（乔庄05变）	10	400	230
15572	淮阴区	PMS_高堰15344配变（乔庄08变）	10	200	29
15573	淮阴区	PMS_学田15518配变（果林01变）	10	400	99
15574	淮阴区	学田15527配变（学田09变）	10	400	217
15575	淮阴区	15121配变（陈集17变）	10	400	63
15576	淮阴区	PMS_15130配变（陈集18变）	10	200	56
15577	淮阴区	PMS_15102配变（陈集19变）	10	400	83
15578	淮阴区	王顺B5152配变（乔庄010变）	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15579	淮阴区	王顺B5184配变(鱼塘08变)	10	100	30
15580	淮阴区	PMS_学田15504配变（陈集20变）	10	200	39
15581	淮阴区	PMS_13455配变（淮泗01变）	10	400	178
15582	淮阴区	13339配变（黎明02变（增容）	10	200	80
15583	淮阴区	PMS_13465配变（淮西05变）	10	200	88
15584	淮阴区	PMS_13374配变（振兴10变（02分）	10	200	57
15585	淮阴区	13557(兴和15变（09分）	10	200	121
15586	淮阴区	L7520配变（蒋桥08变）	10	200	45
15587	淮阴区	L3312配变（练湖07变桥口4、8组）	10	400	220
15588	淮阴区	PMS_12401配变（刘皮05变）	10	200	82
15589	淮阴区	PMS_11209配变（大福07变）	10	400	226
15590	淮阴区	PMS_11248配变（袁庄08变）	10	400	224
15591	淮阴区	11241配变（袁庄01变）	10	400	68
15592	淮阴区	15205配变（郑台05变）	10	200	97
15593	淮阴区	PMS_15232配变（桃园05变）	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15594	淮阴区	15241配变（太山05变）	10	200	135
15595	淮阴区	PMS_15608配变（太平04变）	10	100	34
15596	淮阴区	M19052配变（城南14变）	10	200	53
15597	淮阴区	M19054配变（城南15变）	10	400	205
15598	淮阴区	H4277配变（红星11变）	10	100	36
15599	淮阴区	PMS_11543配变（徐溜20变）	10	200	77
15600	淮阴区	L4514配变（居委会04变）1	10	400	0
15601	淮阴区	PMS_L4528配变（农科所03变）	10	400	0
15602	淮阴区	PMS_11464配变（徐溜04变）	10	400	218
15603	淮阴区	L5214配变（渔南05变）	10	100	27
15604	淮阴区	11317配变（徐溜17变）	10	400	228
15605	淮阴区	L5215配变（渔南06变）	10	200	37
15606	淮阴区	L4541配变（渔西09变）	10	200	0
15607	淮阴区	18117配变（营北果林村03#供电所变）	10	400	65
15608	淮阴区	11627配变（宋集08变）	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15609	淮阴区	PMS_11601配变(合兴01变)	10	400	106
15610	淮阴区	13119配变(代梨园11变)	10	400	290
15611	淮阴区	PMS_11631配变(宋集13变)	10	200	80
15612	淮阴区	C9329配变(新圆19变)	10	200	126
15613	淮阴区	11618配变(朱庄10变)	10	200	87
15614	淮阴区	PMS_13247配变(沈圩01变)	10	200	89
15615	淮阴区	11235配变（三杨10组07变）	10	200	126
15616	淮阴区	X2212配变(佟洼2组17台片)	10	200	29
15617	淮阴区	11249配变（朱集街道01台片）	10	400	224
15618	淮阴区	M16024配变（利民11变）	10	200	105
15619	淮阴区	M17003配变（河滩09变）	10	400	142
15620	淮阴区	M19045配变（城南08变）	10	400	164
15621	淮阴区	M16025配变（利民04变）	10	200	63
15622	淮阴区	14408配变（李庵08变）	10	400	211
15623	淮阴区	PMS_B6805（赵集19变）	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15624	淮阴区	13106配变(沈圩05变)	10	400	258
15625	淮阴区	PMS_L8602配变(沈圩04变)	10	200	74
15626	淮阴区	PMS_L5055配变（杨庙08变）	10	400	31
15627	淮阴区	L5116配变（文庵05变）	10	100	0
15628	淮阴区	L5016配变（卢华04变）	10	200	47
15629	淮阴区	18126配变（营北果林村14#果林七组变）	10	200	25
15630	淮阴区	PMS_18138配变（营北果林工区02#水文队	10	200	130
15631	淮阴区	PMS_13013配变（王营越河09变）	10	200	37
15632	淮阴区	111205配变（王营长安17变）	10	200	23
15633	淮阴区	PMS_L3109配变（王营崔庄07变）	10	200	69
15634	淮阴区	13605配变（王营李庄05变）	10	200	2
15635	淮阴区	13010配变（王营越河02变）	10	200	0
15636	淮阴区	PMS_11307配变(新河07变)	10	400	198
15637	淮阴区	PMS_B7338配变（汪场03变）	10	400	178
15638	淮阴区	PMS_16203（高埝14变）	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15639	淮阴区	PMS_B7339配变（汪场05变）	10	400	183
15640	淮阴区	PMS_B7340配变（汪场06变）	10	400	177
15641	淮阴区	PMS_11716配变（金城16变）	10	400	249
15642	淮阴区	PMS_B7317配变（红星07变）	10	400	230
15643	淮阴区	B7303配变（红星03变）	10	400	148
15644	淮阴区	PMS_B7312配变（红星01变）	10	400	65
15645	淮阴区	M17087配变（吴城16变）	10	200	12
15646	淮阴区	M17009配变（黄河04变）	10	200	77
15647	淮阴区	M19046配变（城南05变）	10	400	164
15648	淮阴区	PMS_11505配变（老郑08台片）	10	200	111
15649	淮阴区	PMS_14407配变（李奄07变）	10	400	0
15650	淮阴区	11727配变（徐溜25号台变）	10	400	124
15651	淮阴区	13606配变（王营李庄06变）	10	200	0
15652	淮阴区	13607配变（王营李庄07变）	10	400	155
15653	淮阴区	L5512配变（张桥12变）	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15654	淮阴区	PMS_双淮A9014配变 (淮涟5组11变)	10	200	0
15655	淮阴区	PMS_A9828公变（审 计）	10	400	269
15656	淮阴区	PMS_11724公变(教师 公寓)	10	400	22
15657	淮阴区	PMS_16230（十堡 10变）	10	200	46
15658	淮阴区	PMS_16206（高埭 17变）	10	200	21
15659	淮阴区	X2205配变（佟洼街道 15变）	10	400	200
15660	淮阴区	PMS_风荷丽景1#箱变 2#主变	10	630	72
15661	淮阴区	14465配变（三堡 09变）	10	200	75
15662	淮阴区	PMS_风荷丽景2#箱变 1#主变	10	315	87
15663	淮阴区	风荷丽景2#箱变2#主 变	10	630	297
15664	淮阴区	PMS_L5216配变（渔西 01变）	10	100	21
15665	淮阴区	PMS_13012配变（王营 越河04变）	10	400	293
15666	淮阴区	13331配变（王营盐闸 01变）	10	200	27
15667	淮阴区	PMS_13345配变（王营 越河05变）	10	200	74
15668	淮阴区	13328配变（王营沈渡 01变）	10	315	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15669	淮阴区	11543配变（肖荡11变前肖5组）	10	200	84
15670	淮阴区	L3302配变（两淮01变）	10	200	58
15671	淮阴区	L3301配变（厉圩01变）	10	200	88
15672	淮阴区	PMS_11345配变（新兴06变(陈阳4、5、	10	400	140
15673	淮阴区	PMS_高堰15321配变（陈集孙庄04变）	10	200	36
15674	淮阴区	PMS_L1001配变(丁集27变)	10	200	101
15675	淮阴区	PMS_11236配变（朱集4组26变）	10	200	106
15676	淮阴区	F3507配变（营北三朱村18#中心村16变）	10	200	74
15677	淮阴区	PMS_18806配变（营北三朱村04#中心村	10	200	52
15678	淮阴区	M4426配变（同心13变）	10	200	92
15679	淮阴区	18816配变（营北三朱村22#三朱八组变）	10	400	239
15680	淮阴区	PMS_14474配变（磨盘01变）	10	200	69
15681	淮阴区	PMS_14454配变（二堡12变）	10	200	107
15682	淮阴区	15233配变（太山04变）	10	400	169
15683	淮阴区	PMS_13306配变（新园21变（05分）	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15684	淮阴区	PMS_11461配变（吴江18变）	10	400	23
15685	淮阴区	PMS_13305配变（新园22变（05分）	10	200	108
15686	淮阴区	C9108配变（创业16变）	10	400	228
15687	淮阴区	PMS_M1809配变（陶闸08变）	10	400	203
15688	淮阴区	C9103配变（创业03变）	10	400	271
15689	淮阴区	C9118配变（涵洞02变）	10	200	99
15690	淮阴区	11209配变（徐溜27变）	10	400	84
15691	淮阴区	PMS_双淮A9004配变（双坝3组05变）	10	200	0
15692	淮阴区	11542配变（徐溜13变）	10	400	258
15693	淮阴区	PMS_11418配变（创业15变）	10	200	81
15694	淮阴区	PMS_16231（十堡12变）	10	200	66
15695	淮阴区	PMS_11401配变（长庄02变）	10	200	59
15696	淮阴区	PMS_11402配变（长庄15变）	10	200	94
15697	淮阴区	PMS_16207（高埝18变）	10	200	117
15698	淮阴区	PMS_11526配变（民主02变）	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15699	淮阴区	PMS_14460配变（三堡04变）	10	200	46
15700	淮阴区	14415配变（泗河03变）	10	200	50
15701	淮阴区	PMS_14419配变（泗河07变）	10	200	101
15702	淮阴区	13234配变（夏家湖02变）	10	200	46
15703	淮阴区	14336配变（许渡05变）	10	400	262
15704	淮阴区	18812配变（营北三朱村09#中心村7变）	10	200	49
15705	淮阴区	黄河花园七地块箱变主变	10	630	294
15706	淮阴区	PMS_17地块4#箱变主变	10	630	42
15707	淮阴区	11513配变（长庄14变）	10	200	97
15708	淮阴区	PMS_B7259配变（分洪10变）	10	200	104
15709	淮阴区	PMS_B7204配变（分洪11变）	10	200	63
15710	淮阴区	PMS_B7245配变（小滩10变）	10	200	40
15711	淮阴区	PMS_B7246配变（小滩11变）	10	200	80
15712	淮阴区	B7247配变（小滩12变）	10	200	121
15713	淮阴区	16322配变（韩桥村16变）	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15714	淮阴区	PMS_B6703配变(韩桥村17变)	10	400	218
15715	淮阴区	16330配变（韩桥村02变）	10	400	24
15716	淮阴区	PMS_11627配变（双农07台片）	10	200	81
15717	淮阴区	13219配变(汤集21变)	10	400	131
15718	淮阴区	PMS_B8004配变(韩桥村11变)	10	200	120
15719	淮阴区	PMS_L8507配变(跨洪10变)	10	200	96
15720	淮阴区	PMS_B6725配变（河头村01变）	10	200	75
15721	淮阴区	11607配变(合兴11变)	10	200	115
15722	淮阴区	11636配变(宋集18配变)	10	400	85
15723	淮阴区	16301配变（庆华村14变）	10	400	187
15724	淮阴区	PMS_157018配变（吴城30变）	10	400	176
15725	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	0
15726	淮阴区	PMS_15405配变（营北王庄村10#中心村	10	400	141
15727	淮阴区	PMS_15416配变（营北王庄村18#中心村	10	400	236
15728	淮阴区	11620配变(朱庄12变)	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15729	淮阴区	Y2201配变（王营长安01变）	10	400	0
15730	淮阴区	11533配变(五里17台片)	10	400	210
15731	淮阴区	F3504配变（营北三朱村15#中心村13变）	10	400	93
15732	淮阴区	18129配变（营北果林工区01#一工区变）	10	400	67
15733	淮阴区	PMS_157009配变（吴城07变）	10	400	100
15734	淮阴区	157012配变（吴城13变）	10	400	116
15735	淮阴区	M17052配变（黄河09变）	10	200	10
15736	淮阴区	M17061配变（堡工04变）	10	400	250
15737	淮阴区	157021配变（吴城29变）	10	200	5
15738	淮阴区	M16044配变（利民05变）	10	200	97
15739	淮阴区	L2104配变（王营供电所公变）	10	400	0
15740	淮阴区	L1305配变(七一16台片)	10	400	155
15741	淮阴区	PMS_19206配变（军田08变）	10	200	76
15742	淮阴区	PMS_19207配变（军田09变）	10	400	171
15743	淮阴区	13328配变（新园20变（09分）	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15744	淮阴区	19666配变(团结14变)	10	200	108
15745	淮阴区	19654配变(团结007变)	10	200	123
15746	淮阴区	PMS_19637配变(棉花团结01变)	10	200	61
15747	淮阴区	PMS_11520配变（淮北15变）	10	400	141
15748	淮阴区	19649配变(三河12变)	10	200	100
15749	淮阴区	11550配变（鑫园28变）	10	400	191
15750	淮阴区	PMS_19663配变(团结11变)	10	200	85
15751	淮阴区	19665配变(团结13变)	10	400	150
15752	淮阴区	19664配变(团结12变)	10	400	203
15753	淮阴区	PMS_桃李小区02箱变1#主变	10	500	250
15754	淮阴区	桃李小区04箱变1#主变	10	500	115
15755	淮阴区	PMS_桃李小区07箱变1#主变	10	630	341
15756	淮阴区	11521配变（淮北16变）	10	630	253
15757	淮阴区	11206配变（袁集村20变）	10	400	32
15758	淮阴区	11116配变（桂塘村17变）	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15759	淮阴区	PMS_11516配变（草庙村06变）	10	200	97
15760	淮阴区	11202配变（袁集村04变）	10	400	62
15761	淮阴区	L8136配变(后河村07变)	10	400	298
15762	淮阴区	L8152配变(友谊村07变)	10	400	268
15763	淮阴区	PMS_L8112配变（古西村04变）	10	400	251
15764	淮阴区	PMS_L8102配变（对口村07变）	10	200	125
15765	淮阴区	PMS_L8154配变（刘老庄古寨村11变）	10	400	178
15766	淮阴区	13608配变（王营李庄08变）	10	400	199
15767	淮阴区	PMS_12221配变（新公村09变）	10	200	0
15768	淮阴区	PMS_高堰15327配变（淮丰05变）	10	200	67
15769	淮阴区	王顺B5185配变(鱼塘09变)	10	200	111
15770	淮阴区	王顺B5177配变(鱼塘10变)	10	200	87
15771	淮阴区	PMS_梅畅15459配变（乔庄11变）	10	400	137
15772	淮阴区	PMS_梅畅15422配变（高成07变）	10	200	62
15773	淮阴区	PMS_学田15525配变（学田10变）	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15774	淮阴区	PMS_15104配变（陈集22变）	10	400	158
15775	淮阴区	12253配变（古寨村21变）	10	400	30
15776	淮阴区	11606配变（安庄15变）	10	200	78
15777	淮阴区	PMS_11419配变（长兴12变8组）	10	200	82
15778	淮阴区	PMS_高堰15359配变（小桥09变）	10	400	224
15779	淮阴区	11439配变（桃田06变1、2组）	10	400	214
15780	淮阴区	PMS_11440配变（桃田07变7、8组）	10	200	28
15781	淮阴区	PMS_高堰15358配变（小桥08变）	10	400	172
15782	淮阴区	PMS_11616配变（开庄08变3组）	10	200	90
15783	淮阴区	PMS_11553配变（沿河08变7组）	10	200	66
15784	淮阴区	PMS_L4226配变（韩圩23变）	10	100	16
15785	淮阴区	PMS_X2215配变（佟洼19台片）	10	400	121
15786	淮阴区	X1305配变（夏圩11组02变）	10	400	285
15787	淮阴区	PMS_15626配变（旧县06变）	10	200	85
15788	淮阴区	PMS_X1304配变（杨码4组04变）	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15789	淮阴区	PMS_15607配变（太平02变）	10	200	97
15790	淮阴区	M4421配变（同心04变）	10	100	67
15791	淮阴区	M4408配变（刘老庄同心12变）	10	100	1
15792	淮阴区	PMS_13302配变（新园17变(03分)）	10	200	120
15793	淮阴区	X1306配变(沙荡1组01变)	10	200	76
15794	淮阴区	M3110配变(杨庄09变)	10	200	117
15795	淮阴区	PMS_13303配变（新园18变（03分）	10	200	107
15796	淮阴区	PMS_13304配变（新园19变（03分）	10	200	87
15797	淮阴区	PMS_12308配变（刘老庄04变）	10	400	271
15798	淮阴区	L4220配变（韩圩15变）	10	200	21
15799	淮阴区	L4339配变（汪庄06变）1	10	100	0
15800	淮阴区	L5052配变（杨庙05变）	10	200	116
15801	淮阴区	PMS_11727公变(供电小区二号)	10	400	91
15802	淮阴区	PMS_健康村13变	10	200	111
15803	淮阴区	PMS_L4503配变（东街03变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15804	淮阴区	PMS_L4221配变（韩圩16变）	10	400	146
15805	淮阴区	PMS_L4243配变（柿树园01变）	10	400	212
15806	淮阴区	PMS_L4401配变（柿树园03变）	10	200	0
15807	淮阴区	L7506配变（横沟06变）	10	200	92
15808	淮阴区	PMS_10kV四季绿园小区配电室2094#变压器	10	800	525
15809	淮阴区	淮上院子1#配电房5#变压器	10	630	0
15810	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室9#变压器	10	1000	584
15811	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室11#配电变压器	10	1000	438
15812	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室10#配电变压器	10	1000	724
15813	淮阴区	11526配变（团结14养鸡场）	10	400	44
15814	淮阴区	PMS_府升小区中心变1#主变	10	630	250
15815	淮阴区	府升小区中心变2#主变	10	630	327
15816	淮阴区	12254配变（古寨村22变）	10	200	57
15817	淮阴区	PMS_11316阳光南二号公变	10	400	170
15818	淮阴区	13235配变（夏家湖03变）	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15819	淮阴区	14321配变（原种厂01变）	10	400	212
15820	淮阴区	14312配变（双闸05变）	10	200	82
15821	淮阴区	PMS_13236配变（夏家湖04变）	10	200	58
15822	淮阴区	14315配变（双闸08变）	10	200	100
15823	淮阴区	14342配变（延河03变）	10	200	75
15824	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	0
15825	淮阴区	PMS_珠江嘉园配电室1#变压器	10	1000	698
15826	淮阴区	珠江嘉园配电室2#变压器	10	800	514
15827	淮阴区	PMS_珠江嘉园配电室3#变压器	10	1000	619
15828	淮阴区	PMS_珠江嘉园配电室4#变压器	10	1000	578
15829	淮阴区	PMS_11104配变（王兴21变文化站）	10	400	192
15830	淮阴区	PMS_157076配变（吴城41变）	10	400	147
15831	淮阴区	14323配变（原种厂03变）	10	400	177
15832	淮阴区	PMS_14437配变（毛湖08变）	10	100	40
15833	淮阴区	M2233配变（西金圩12变）	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15834	淮阴区	PMS_B7221配变(洪湖09变)	10	400	176
15835	淮阴区	18152配变（果林村18#果林四组于庄台	10	200	18
15836	淮阴区	城上城小区配电室2#变压器	10	800	525
15837	淮阴区	PMS_L5341配变（徐赵04变）	10	100	2
15838	淮阴区	18123配变（果林村11#果林村部变）	10	400	151
15839	淮阴区	B7222配变(洪湖10变)	10	400	143
15840	淮阴区	16249（赵集24变）	10	200	111
15841	淮阴区	PMS_B6809（赵集25变）	10	400	170
15842	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房7#变压器	10	800	575
15843	淮阴区	PMS_12329配变（刘老庄双庄安置小区	10	800	484
15844	淮阴区	PMS_营北海通花园2#变电所1#主变	10	800	384
15845	淮阴区	PMS_营北海通花园2#变电所2#主变	10	800	357
15846	淮阴区	PMS_L5025配变（孙庵01变）	10	200	94
15847	淮阴区	PMS_16604配变(浪石03台片)	10	200	74
15848	淮阴区	16605配变(浪石04变)	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15849	淮阴区	PMS_16634配变(泮谈05变)	10	200	52
15850	淮阴区	PMS_11502配变（长庄03变）	10	200	80
15851	淮阴区	18802配变（营北左庄村03#左庄小区2变）	10	400	180
15852	淮阴区	PMS_16107配变(七一06台片)	10	400	181
15853	淮阴区	PMS_13004配变（王营沈渡07变）	10	400	111
15854	淮阴区	PMS_13329配变（王营沈渡08变）	10	200	43
15855	淮阴区	13619配变（王营长安13变）	10	400	10
15856	淮阴区	13011配变（王营越河03变）	10	200	34
15857	淮阴区	PMS_13303配变（王营二纺05变）	10	200	135
15858	淮阴区	13304配变（王营二纺06变）	10	200	72
15859	淮阴区	13227配变（王营淮闸04变）	10	200	73
15860	淮阴区	PMS_15222配变（桃园04变）	10	200	91
15861	淮阴区	PMS_国华御锦园7#箱变1#主变	10	500	153
15862	淮阴区	国华御锦园7#箱变2#主变	10	315	136
15863	淮阴区	国华御锦园1#箱变2#主变	10	315	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15864	淮阴区	PMS_国华御锦园2#箱变2#主变	10	315	78
15865	淮阴区	国华御锦园3#箱变2#主变	10	315	135
15866	淮阴区	国华御锦园4#箱变2#主变	10	315	252
15867	淮阴区	PMS_国华御锦园5#箱变1#主变	10	315	82
15868	淮阴区	PMS_国华御锦园5#箱变2#主变	10	315	84
15869	淮阴区	PMS_国华御锦园6#箱变2#主变	10	315	56
15870	淮阴区	11532配变（民主10变）	10	200	124
15871	淮阴区	11511配变（长庄12变）	10	400	219
15872	淮阴区	PMS_11510配变（长庄11变）	10	200	96
15873	淮阴区	C9409配变（徐溜31变）	10	400	198
15874	淮阴区	PMS_樱花小区综合楼箱变主变	10	400	105
15875	淮阴区	H2501配变（洪涯村17变）	10	400	139
15876	淮阴区	M17050配变（黄河10变）	10	100	9
15877	淮阴区	PMS_11647配变（民强11变）	10	200	121
15878	淮阴区	金辉城市广场1#配电室5#变压器	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15879	淮阴区	M4512配变（对口村12变）	10	200	21
15880	淮阴区	16650配变（七一32变）	10	200	101
15881	淮阴区	M2112配变（三树51变）	10	400	223
15882	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站1#变	10	1000	421
15883	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站2#变	10	1000	0
15884	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站3#变	10	1000	476
15885	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站4#变	10	1000	0
15886	淮阴区	PMS_樱花小区四期1#箱变1#主变	10	315	82
15887	淮阴区	PMS_樱花小区四期1#箱变2#主变	10	315	29
15888	淮阴区	PMS_樱花小区四期2#箱变主变	10	500	168
15889	淮阴区	PMS_樱花小区四期3#箱变1#主变	10	315	76
15890	淮阴区	PMS_樱花小区四期3#箱变2#主变	10	315	119
15891	淮阴区	PMS_樱花小区四期4#箱变1#主变	10	315	87
15892	淮阴区	PMS_樱花小区四期4#箱变2#主变	10	315	90
15893	淮阴区	PMS_樱花小区四期5#箱变1#主变	10	500	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15894	淮阴区	PMS_樱花小区四期6#箱变1#主变	10	315	64
15895	淮阴区	PMS_樱花小区四期6#箱变2#主变	10	315	129
15896	淮阴区	L1008配变(宗楼07变)1	10	400	262
15897	淮阴区	王顺B5104配变（蚕桑04变）	10	200	34
15898	淮阴区	PMS_15224配变（桃园09变）	10	200	58
15899	淮阴区	PMS_15202配变（郑台08变）	10	200	78
15900	淮阴区	PMS_M1840配变（二闸03变）	10	200	79
15901	淮阴区	15201配变（郑台01变）	10	200	23
15902	淮阴区	15634配变（大沟05变）	10	200	93
15903	淮阴区	PMS_15641配变（大沟06变）	10	200	30
15904	淮阴区	PMS_15629配变（新河01变）	10	200	78
15905	淮阴区	15627配变（新河03变）	10	200	104
15906	淮阴区	H1215配变（玉尧村19变）	10	400	12
15907	淮阴区	H1237配变（张集村25变）	10	400	109
15908	淮阴区	19634配变(军田14变)	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15909	淮阴区	19601配变（大西01变）	10	200	18
15910	淮阴区	19655配变（团结02台片）	10	200	97
15911	淮阴区	19656配变（团结03变）	10	200	14
15912	淮阴区	PMS_19659配变（团结06变）	10	125	4
15913	淮阴区	PMS_16601配变（丁集所劳动09变）	10	200	54
15914	淮阴区	国华御锦园9#箱变2#主变	10	315	30
15915	淮阴区	C9303配变（合兴08变）	10	200	74
15916	淮阴区	PMS_11625配变（双农09变）	10	200	120
15917	淮阴区	13348配变（民主02变）	10	400	186
15918	淮阴区	PMS_14484配变（徐圩08变）	10	400	302
15919	淮阴区	淮上院子2#配电房12#变压器	10	800	451
15920	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#6变压器	10	800	549
15921	淮阴区	PMS_樱花小区四期7#箱变主变	10	500	125
15922	淮阴区	16120配变（农庄12变）	10	200	0
15923	淮阴区	PMS_18111配变（营北村05#丝织厂西变）	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15924	淮阴区	19661配变(团结09变)	10	400	246
15925	淮阴区	PMS_19203配变（军田001变）	10	200	63
15926	淮阴区	PMS_19205配变（军田03变）	10	200	97
15927	淮阴区	PMS_19208配变（军田10变）	10	400	250
15928	淮阴区	11231配变（新河01变）	10	400	165
15929	淮阴区	PMS_11232配变（新河02变）	10	200	68
15930	淮阴区	PMS_11531配变（鑫园06变）	10	200	45
15931	淮阴区	M16046配变（利民15变）	10	200	95
15932	淮阴区	PMS_11514配变（团结11变利农1组西）	10	100	22
15933	淮阴区	11515配变（团结12变尹安5、6组）	10	400	214
15934	淮阴区	13438配变（三和21变（10分）	10	400	298
15935	淮阴区	11525配变（团结13变利农7组）	10	250	48
15936	淮阴区	11327配变（桂塘村16变）	10	200	37
15937	淮阴区	PMS_11449配变（王兴13变中学）	10	400	239
15938	淮阴区	M16032配变（利民01变）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15939	淮阴区	11410配变（干庄村11变）	10	200	55
15940	淮阴区	11622配变（开庄15变三组）	10	200	108
15941	淮阴区	16615配变(劳动04变)	10	400	163
15942	淮阴区	PMS_16616配变(劳动08变)	10	200	71
15943	淮阴区	王顺B5147配变(梅畅10变)	10	400	231
15944	淮阴区	PMS_梅畅15460配变(乔庄12变)	10	200	76
15945	淮阴区	PMS_梅畅15429配变(林圩01变)	10	200	67
15946	淮阴区	PMS_学田15523配变(学田04变)	10	200	44
15947	淮阴区	PMS_B7331配变（老场11变）	10	200	44
15948	淮阴区	16232（十堡13变）	10	200	111
15949	淮阴区	PMS_B7228配变(庆丰04变)	10	200	52
15950	淮阴区	PMS_B7233配变(庆丰12变)	10	200	67
15951	淮阴区	11657配变(蒋渡13配变)	10	400	224
15952	淮阴区	PMS_14421配变（泗河09变）	10	200	54
15953	淮阴区	PMS_14463配变（三堡07变）	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15954	淮阴区	PMS_14464配变（三堡08变）	10	100	29
15955	淮阴区	M16029配变（利民16变）	10	200	44
15956	淮阴区	市一院宿舍2#箱变	10	630	352
15957	淮阴区	PMS_邦德云鼎开关站1#变压器	10	800	333
15958	淮阴区	邦德云鼎开关站2#变压器	10	800	381
15959	淮阴区	PMS_怡丰苑1#箱变1#主变	10	400	117
15960	淮阴区	PMS_怡丰苑1#箱变2#主变	10	400	162
15961	淮阴区	PMS_怡丰苑2#箱变主变	10	630	252
15962	淮阴区	PMS_怡丰苑4#箱变主变	10	630	167
15963	淮阴区	PMS_怡丰苑3#箱变2#主变	10	400	0
15964	淮阴区	PMS_13212配变（金圩06变）	10	200	60
15965	淮阴区	11212配变（洪北3组18台片）	10	400	266
15966	淮阴区	PMS_玉尧村27变	10	400	231
15967	淮阴区	B6833（赵集15变）	10	400	0
15968	淮阴区	PMS_B7220配变（洪湖08变）	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15969	淮阴区	16242（十堡02变）	10	400	282
15970	淮阴区	PMS_12330配变（刘老庄双庄安置小区	10	800	402
15971	淮阴区	13527(包圩10变)	10	400	280
15972	淮阴区	PMS_M2202配变（豆办集02变）	10	200	36
15973	淮阴区	PMS_14416配变（泗河04变）	10	250	129
15974	淮阴区	PMS_11309配变（新和18变）	10	400	189
15975	淮阴区	PMS_B8010配变（沙河村03变）	10	400	75
15976	淮阴区	B8022配变（沙河村13变）	10	200	72
15977	淮阴区	B8011配变（沙河村14变）	10	200	104
15978	淮阴区	PMS_B8006配变（韩桥村07变）	10	200	69
15979	淮阴区	PMS_11423配变（袁集村16变）	10	200	64
15980	淮阴区	PMS_11401配变（袁集村15变）	10	400	221
15981	淮阴区	PMS_11405配变（袁集村19变）	10	200	29
15982	淮阴区	11348配变（新兴10变陈阳猪场东）	10	200	52
15983	淮阴区	11347配变（新兴09变陈阳2组）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15984	淮阴区	L3315配变（练湖11变宋庄）	10	400	253
15985	淮阴区	11303配变（袁集村01变）	10	400	62
15986	淮阴区	PMS_11315配变（农科村04变）	10	200	23
15987	淮阴区	PMS_11318配变（农科村08变）	10	200	32
15988	淮阴区	PMS_11531配变（双庄村05变）	10	200	86
15989	淮阴区	11522配变（袁北村08变）	10	400	180
15990	淮阴区	PMS_16225（高埝19变）	10	400	165
15991	淮阴区	M19062配变（淮泗01变）	10	200	28
15992	淮阴区	M16045配变（利民06变）	10	100	22
15993	淮阴区	M16049配变（三元01变）	10	200	56
15994	淮阴区	M17060配变（堡工03变）	10	400	185
15995	淮阴区	157017配变（吴城31变）	10	400	86
15996	淮阴区	PMS_14545配变（联盟13变）	10	400	244
15997	淮阴区	PMS_X1318配变（夏圩8组12变）	10	200	109
15998	淮阴区	PMS_11255配变（新桥7、9组01变）	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15999	淮阴区	13232配变（王营淮闸13变）	10	200	31
16000	淮阴区	学田15507配变（合心07变）	10	200	32
16001	淮阴区	PMS_学田15510配变（合心08变）	10	200	45
16002	淮阴区	PMS_高堰15333配变（淮丰11变）	10	400	151
16003	淮阴区	高堰15332配变（淮丰10变）	10	200	0
16004	淮阴区	PMS_14303配变（周庄04变）	10	400	213
16005	淮阴区	PMS_高堰15308配变（陈集双庄02变）	10	400	164
16006	淮阴区	PMS_高堰15314配变（陈集双庄10变）	10	400	176
16007	淮阴区	PMS_12301配变（红色家园1变）	10	400	169
16008	淮阴区	PMS_11540配变（吴江22变）	10	400	48
16009	淮阴区	PMS_江淮科技园开关站X4101配变（低压备	10	1000	733
16010	淮阴区	L8158配变古寨安置小区02变	10	400	132
16011	淮阴区	B0305蓝天学府南公变1#主变	10	630	397
16012	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站1#变压器	10	1000	431
16013	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站3#变压器	10	1000	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16014	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站 4#变压器	10	1000	502
16015	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站 2#变压器	10	1000	480
16016	淮阴区	PMS_12331配变（刘老 庄双庄安置小区	10	800	486
16017	淮阴区	PMS_B8007配变（韩桥 村14变）	10	200	105
16018	淮阴区	PMS_B8038配变（兴旺 村06变）	10	400	170
16019	淮阴区	B8046配变（湖滨村03 变）	10	400	202
16020	淮阴区	PMS_B6736配变（河头 村03变）	10	200	102
16021	淮阴区	PMS_B6715配变（韩桥 村26变）	10	200	43
16022	淮阴区	B5006配变（庆华村13 变）	10	200	37
16023	淮阴区	15123配变（陈集镇政 府台变）	10	400	89
16024	淮阴区	16319配变（韩桥村05 变）	10	400	81
16025	淮阴区	PMS_高堰15305配变 （陈集高福08变）	10	200	25
16026	淮阴区	L1119配变（丁集28变）	10	400	173
16027	淮阴区	梅畅15414配变（陈集 23变）	10	400	106
16028	淮阴区	PMS_16421配变（胡庄 06变）	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16029	淮阴区	L5308配变（包河08变）	10	100	38
16030	淮阴区	PMS_双淮A9023配变（淮涟9组04变）	10	200	0
16031	淮阴区	PMS_南桥路灯	10	100	9
16032	淮阴区	PMS_L1315配变（七一08台片）	10	200	65
16033	淮阴区	16112配变（七一12台片）	10	200	50
16034	淮阴区	157013配变（吴城06变）	10	400	82
16035	淮阴区	PMS_B7304配变（红星11变）	10	400	153
16036	淮阴区	PMS_B7322配变（红星12变）	10	200	51
16037	淮阴区	PMS_B5104（沟北10变）	10	400	136
16038	淮阴区	PMS_B5106（沟北11变）	10	400	206
16039	淮阴区	B6807（赵集22变）	10	200	80
16040	淮阴区	PMS_B6808（赵集23变）	10	100	40
16041	淮阴区	M16011配变（头庄05变）	10	200	14
16042	淮阴区	PMS_B7234配变（庆丰14变）	10	400	152
16043	淮阴区	L5043配变（陶营09变）	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16044	淮阴区	PMS_B7205配变（分洪12变）	10	100	27
16045	淮阴区	M2805配变（惠民05变）	10	100	11
16046	淮阴区	13235配变（兴旺07变）	10	250	65
16047	淮阴区	13236配变（兴旺08变）	10	200	97
16048	淮阴区	PMS_M2911配变（头堡06变）	10	400	166
16049	淮阴区	PMS_高堰15372配变（张周04变）	10	400	133
16050	淮阴区	PMS_梅畅15457配变（乔庄07变）	10	400	210
16051	淮阴区	王顺B5105配变（蚕桑05变）	10	200	80
16052	淮阴区	王顺B5178配变（鱼塘01变）	10	400	237
16053	淮阴区	王顺B5182配变（鱼塘06变）	10	400	199
16054	淮阴区	王顺B5183配变（鱼塘07变）	10	100	35
16055	淮阴区	PMS_15133配变（c.j镇北04变）	10	400	148
16056	淮阴区	学田15530配变（学田08变）	10	200	76
16057	淮阴区	PMS_B2011公变（人事局北）	10	400	83
16058	淮阴区	F3113公变（党校路北）	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16059	淮阴区	11214配变（农科村10变）	10	400	163
16060	淮阴区	PMS_锦阳花园二期3#箱变1#配电变压器	10	500	275
16061	淮阴区	PMS_锦阳花园二期3#箱变2#配电变压器	10	500	137
16062	淮阴区	PMS_12332配变（刘老庄双庄安置小区	10	800	319
16063	淮阴区	PMS_13919营西西坝派出所南公变	10	200	128
16064	淮阴区	PMS_16136配变（西站13变）	10	200	91
16065	淮阴区	PMS_16133配变（西站07变）	10	200	95
16066	淮阴区	L4207配变（程圩11变）	10	200	22
16067	淮阴区	PMS_L4216配变（韩圩10变）	10	400	233
16068	淮阴区	PMS_L4213配变（韩圩04变）	10	400	128
16069	淮阴区	PMS_L4513配变（居委会03变）	10	400	0
16070	淮阴区	PMS_L8621配变（同丰15变）	10	100	34
16071	淮阴区	L8520配变（洪北12变）	10	400	227
16072	淮阴区	13249配变（沈圩07变）	10	400	241
16073	淮阴区	PMS_L8624配变（同丰18变）	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16074	淮阴区	L8623配变(同丰17变)	10	400	283
16075	淮阴区	13230配变(兴旺02变)	10	400	243
16076	淮阴区	L5210配变（六里13变）	10	100	0
16077	淮阴区	L4544配变（镇政府03变）	10	400	0
16078	淮阴区	14447配变（二堡05变）	10	200	115
16079	淮阴区	L6229配变（彭堆01变）	10	200	103
16080	淮阴区	PMS_L4519配变（老城南02变）	10	200	0
16081	淮阴区	H4284配变（红星15变）	10	200	101
16082	淮阴区	H4274配变（红星16变）	10	200	102
16083	淮阴区	M4126配变（姜庄06变）	10	200	111
16084	淮阴区	M4128配变（姜庄08台片）	10	400	279
16085	淮阴区	H4280配变（姜庄07变）	10	200	137
16086	淮阴区	12315配变（南营10变）	10	400	250
16087	淮阴区	PMS_M4422配变（同心07变）	10	100	80
16088	淮阴区	M3111配变(杨庄10变)	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16089	淮阴区	H1242配变（郑湾村13变）	10	200	40
16090	淮阴区	PMS_高堰15352配变（小桥02变）	10	400	170
16091	淮阴区	B1907配变（营北双河村10#中心村商务变）	10	315	1
16092	淮阴区	PMS_锦阳花园二期4#箱变1#配电变压器	10	500	182
16093	淮阴区	PMS_锦阳花园二期4#箱变2#配电变压器	10	500	211
16094	淮阴区	PMS_B7353配变（汪场16变）	10	400	260
16095	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#11变压器	10	800	374
16096	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#12变压器	10	800	292
16097	淮阴区	PMS_金碧湖畔2#变电所3#变压器	10	1000	346
16098	淮阴区	金碧湖畔2#变电所4#变压器	10	1000	0
16099	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#5变压器	10	800	0
16100	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#7变压器	10	800	0
16101	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#8变压器	10	800	448
16102	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室2#变	10	800	401
16103	淮阴区	11446配变（淮北13变）	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16104	淮阴区	PMS_L5027配变（孙庵03变）	10	200	94
16105	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	0
16106	淮阴区	PMS_M42017配变（刘皮11变）	10	200	59
16107	淮阴区	PMS_M4130配变（刘皮18变）	10	400	99
16108	淮阴区	PMS_M3107配变（杨庄06变）	10	200	102
16109	淮阴区	PMS_19646配变（三河09变）	10	200	83
16110	淮阴区	PMS_14412配变（西金圩07变）	10	400	174
16111	淮阴区	PMS_12310配变（刘老庄09变）	10	200	74
16112	淮阴区	PMS_11518配变（袁集村28变）	10	400	178
16113	淮阴区	11210配变（袁集村29变）	10	400	110
16114	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#6变压器	10	800	370
16115	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#7变压器	10	800	278
16116	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#9变压器	10	800	292
16117	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#10变压器	10	800	384
16118	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#8变压器	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16119	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#配电室#5变压器	10	1000	485
16120	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#配电室#6变压器	10	1000	586
16121	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#中心变#1变压器	10	1000	469
16122	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#中心变#3变压器	10	1000	325
16123	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站4#变压器	10	800	555
16124	淮阴区	PMS_L5060配变（杨庙13变）	10	400	269
16125	淮阴区	徐梅南苑12变	10	800	0
16126	淮阴区	L5028配变（孙庵04变）	10	200	104
16127	淮阴区	PMS_14451配变（二堡09变）	10	100	46
16128	淮阴区	C9128配变（徐溜30变）	10	400	254
16129	淮阴区	国华御锦园8#箱变2#主变	10	315	252
16130	淮阴区	PMS_国华御锦园8#箱变1#主变	10	500	190
16131	淮阴区	PMS_16132配变(西站06台片)	10	200	49
16132	淮阴区	15239配变（太山07变）	10	100	0
16133	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站01变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16134	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站02变	10	800	0
16135	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所7#主变	10	800	203
16136	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所9#主变	10	800	440
16137	淮阴区	北京如意2#配电所8#主变	10	800	315
16138	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所10#主变	10	800	420
16139	淮阴区	PMS_北京如意中心变1#主变	10	800	427
16140	淮阴区	PMS_北京如意中心变2#主变	10	800	425
16141	淮阴区	PMS_北京如意中心变3#主变	10	800	435
16142	淮阴区	PMS_北京如意中心变4#主变	10	800	419
16143	淮阴区	13403配变（吴集25变）	10	400	1
16144	淮阴区	东篱苑2-2#配电室25#变压器	10	800	502
16145	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#中心变#2变压器	10	1000	460
16146	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#中心变#4变压器	10	1000	493
16147	淮阴区	临川人家1#变	10	800	477
16148	淮阴区	PMS_L1321配变（西站10变）	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16149	淮阴区	PMS_11509配变（长庄10变）	10	400	260
16150	淮阴区	B2110铁路办南公变	10	400	41
16151	淮阴区	PMS_11551配变（鑫园29变）	10	400	159
16152	淮阴区	PMS_11516配变（十里13变）	10	400	166
16153	淮阴区	PMS_B1909配变（营北双河村02#大埧一组	10	400	103
16154	淮阴区	Y2204配变（王营长安21变）	10	200	102
16155	淮阴区	PMS_富豪花园三期2#箱变1#主变	10	400	131
16156	淮阴区	PMS_富豪花园三期3#箱变1#主变	10	400	108
16157	淮阴区	PMS_富豪花园三期4#箱变1#主变	10	400	44
16158	淮阴区	PMS_富豪花园三期4#箱变2#主变	10	400	112
16159	淮阴区	PMS_富豪花园三期3#箱变2#主变	10	400	112
16160	淮阴区	PMS_富豪花园三期2#箱变2#主变	10	400	145
16161	淮阴区	L2105配变（王营长安30变）	10	400	186
16162	淮阴区	PMS_营北海通花园4#箱变1#主变	10	400	92
16163	淮阴区	PMS_L4235配变（韩圩35变）	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16164	淮阴区	临川人家15#变	10	800	560
16165	淮阴区	英祥承德公馆三期3# 配电室#22变压器	10	1000	581
16166	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室 1#变压器	10	800	445
16167	淮阴区	PMS_145103配变（高 尚10变）	10	400	287
16168	淮阴区	PMS_营北海通花园3# 箱变1#主变*	10	400	171
16169	淮阴区	PMS_营北海通花园2# 箱变1#主变*	10	630	258
16170	淮阴区	PMS_营北海通花园1# 箱变1#主变*	10	630	304
16171	淮阴区	PMS_四季花园1#主变	10	1000	562
16172	淮阴区	PMS_四季花园2#变	10	1000	501
16173	淮阴区	PMS_四季花园3#变	10	500	169
16174	淮阴区	PMS_四季花园4#变	10	500	228
16175	淮阴区	L6221配变（夏桥 06变）	10	200	85
16176	淮阴区	PMS_L5008配变（李庄 02变）	10	200	113
16177	淮阴区	PMS_L5004配变（河塘 04变）	10	100	38
16178	淮阴区	PMS_四季绿园小区配 电室1043#变压器	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16179	淮阴区	PMS_四季绿园小区配电室1051#变压器	10	800	438
16180	淮阴区	PMS_10kV四季绿园小区配电室2082#变压器	10	800	395
16181	淮阴区	东篱苑2-3#配电室27#变压器	10	630	418
16182	淮阴区	18803配变（营北左庄村02#左庄小区1变）	10	400	116
16183	淮阴区	L4358配变（蒋桥19变）	10	200	0
16184	淮阴区	L5064配变（杨庙15变）	10	400	255
16185	淮阴区	PMS_12318配变（刘皮25变）	10	400	63
16186	淮阴区	11321配变（鑫园45变）	10	200	104
16187	淮阴区	天瑞府二期1#开关站1#变压器	10	800	508
16188	淮阴区	徐梅南苑15变	10	800	487
16189	淮阴区	临川人家14#变	10	800	0
16190	淮阴区	创业社区01变	10	400	200
16191	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室3#变压器	10	800	490
16192	淮阴区	春风南岸2-2配电室19#变压器	10	800	485
16193	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室3#变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16194	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#5 变压器	10	800	0
16195	淮阴区	PMS_16235（十堡 16变）	10	400	233
16196	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室 5#变压器	10	800	526
16197	淮阴区	L2822配变（药厂门前 公变）	10	400	34
16198	淮阴区	PMS_13111公变（星光 富豪西）	10	400	202
16199	淮阴区	207奥体国际星城二期 5#配电室16#变压器	10	630	344
16200	淮阴区	104奥体国际星城二期 5#配电室15#变压器	10	630	384
16201	淮阴区	103奥体国际星城二期 5#配电室13#变压器	10	630	366
16202	淮阴区	208奥体国际星城二期 5#配电室14#变压器	10	630	398
16203	淮阴区	11442配变(花园15变)	10	100	0
16204	淮阴区	PMS_11213配变（徐溜 53变）	10	400	122
16205	淮阴区	金辉城市广场2#配电 室14#变压器	10	800	610
16206	淮阴区	PMS_18215公变（文明 路二号）	10	400	85
16207	淮阴区	九里颐荷府小区1#配 电室6#变压器	10	800	515
16208	淮阴区	16437配变(娘庄02配 变)	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16209	淮阴区	PMS_12319配变（南营01变新）	10	400	221
16210	淮阴区	杨庙社区01#变压器	10	400	145
16211	淮阴区	PMS_L2301配变（王营西07变）	10	400	205
16212	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室7#变压器	10	630	377
16213	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室1#变压器	10	800	596
16214	淮阴区	L8535配变(王码09变)	10	400	302
16215	淮阴区	PMS_L1336（西站29变）	10	400	179
16216	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	200	79
16217	淮阴区	PMS_11332配变（桂塘村21变）	10	200	46
16218	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#8变压器	10	800	513
16219	淮阴区	11659配变（双农14变）	10	200	155
16220	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站1#变压器	10	800	496
16221	淮阴区	PMS_L8522配变(洪北15变)	10	400	250
16222	淮阴区	家和广场1#开关站2#变压器	10	800	433
16223	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配14#变	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16224	淮阴区	11103配变（干庄村18变）	10	400	197
16225	淮阴区	13258配变（王营淮闸23变）	10	400	175
16226	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#6变压器	10	800	392
16227	淮阴区	PMS_L5005配变（河塘06变）	10	200	73
16228	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	0
16229	淮阴区	14352配变（许渡13变）	10	400	257
16230	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室12#变压器	10	800	640
16231	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	0
16232	淮阴区	PMS_L1335(西站28变)	10	200	38
16233	淮阴区	153路灯	10	200	160
16234	淮阴区	PMS_L5021配变（卢华09变）	10	400	214
16235	淮阴区	名嘉广场1#开关站4#变	10	800	0
16236	淮阴区	11517配变（十里14变）	10	400	213
16237	淮阴区	PMS_幸福城3#开关站1#主变	10	1000	524
16238	淮阴区	PMS_幸福城3#开关站2#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16239	淮阴区	PMS_幸福城8#配电室 1#主变	10	1000	386
16240	淮阴区	PMS_幸福城8#配电室 2#主变	10	1000	0
16241	淮阴区	开源珑城1-2#配电房 #4变压器	10	800	0
16242	淮阴区	东篱苑1#开关站2#变 压器	10	630	430
16243	淮阴区	L5219配变(渔西11变)	10	200	127
16244	淮阴区	同心小区5#变	10	630	308
16245	淮阴区	L7530配变（横沟 14变）	10	200	41
16246	淮阴区	11354配变(新兴14变 渠南鸡场西)	10	200	35
16247	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1# 开关站2#变压器	10	800	521
16248	淮阴区	幸福城10#配电室1#主 变	10	1000	458
16249	淮阴区	幸福城10#配电室3#主 变	10	800	237
16250	淮阴区	幸福城10#配电室4#主 变	10	1000	0
16251	淮阴区	幸福城10#配电室2#主 变	10	1000	0
16252	淮阴区	16255（高堰小区1#箱 变）	10	400	236
16253	淮阴区	142106配变（联盟22 变）	10	500	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16254	淮阴区	B1914配变（营北双河村37#曙光路变）	10	400	5
16255	淮阴区	M16073配变（头庄15变）	10	200	19
16256	淮阴区	金辉城市广场1#开关站1#变压器	10	800	492
16257	淮阴区	PMS_学田15531配变（学田12变）	10	200	111
16258	淮阴区	PMS_学田15524配变（学田11变）	10	200	45
16259	淮阴区	金辉优步花园6#变压器	10	630	380
16260	淮阴区	PMS_学田15516配变（果林08变）	10	200	59
16261	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室5#变压器	10	800	496
16262	淮阴区	16701配变（杨井七组02变）	10	30	11
16263	淮阴区	PMS_19624配变（大兴12变）	10	400	153
16264	淮阴区	PMS_学田15529配变（学田13变）	10	200	97
16265	淮阴区	PMS_L1010配变（宗楼09配变）	10	200	15
16266	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室1#主变	10	1000	605
16267	淮阴区	PMS_鼎泰公馆1#配电室2#主变	10	1000	512
16268	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室3#主变	10	1000	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16269	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室4#主变	10	1000	202
16270	淮阴区	PMS_学田15511配变（镇西10变）	10	200	79
16271	淮阴区	徐梅南苑02变	10	800	0
16272	淮阴区	PMS_M42019配变（刘皮24变）	10	400	255
16273	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#3变压器	10	800	526
16274	淮阴区	PMS_L5355配变（何庄18变）	10	200	0
16275	淮阴区	PMS_奥体国际5#箱变主变	10	630	294
16276	淮阴区	13372配变（王营沈渡23变）	10	400	223
16277	淮阴区	PMS_街西15台片	10	400	246
16278	淮阴区	Y2215配变（王营长安45变）	10	400	154
16279	淮阴区	金润城御园1-1配电室6#变压器	10	800	0
16280	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室2#变	10	800	410
16281	淮阴区	16005公变（九江东支 线）	10	200	36
16282	淮阴区	11337配变（辣树村18 变）	10	315	58
16283	淮阴区	阳光新城1-2#配电室7#变压器	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16284	淮阴区	红星小区2#变	10	630	303
16285	淮阴区	临川人家7#变	10	800	467
16286	淮阴区	花漾年华1-4#配电房 9#主变	10	800	593
16287	淮阴区	PMS_邦德云鼎配电室 3#变压器	10	800	263
16288	淮阴区	邦德云鼎配电室4#变 压器	10	800	388
16289	淮阴区	玉尧村04变	10	200	120
16290	淮阴区	PMS_L4525配变（农具 厂02变）	10	400	0
16291	淮阴区	花漾年华小区1-3配电 室7#变压器	10	800	545
16292	淮阴区	L4261配变（韩圩 36变）	10	125	45
16293	淮阴区	九里颐荷府小区2#配 电室12#变压器	10	800	597
16294	淮阴区	PMS_金润城小区开关 站1#配电变压器	10	1000	0
16295	淮阴区	PMS_金润城小区开关 站2#配电变压器	10	1000	508
16296	淮阴区	PMS_金润城小区开关 站3#配电变压器	10	1000	0
16297	淮阴区	PMS_金润城小区开关 站4#配电变压器	10	1000	450
16298	淮阴区	PMS_金润城小区1#配 电室5#变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16299	淮阴区	PMS_金润城小区1#配电室6#变压器	10	1000	622
16300	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室7#变压器	10	1000	0
16301	淮阴区	优步书苑1#开关站1#变压器	10	800	466
16302	淮阴区	喜利达中心配电房2#主变	10	1000	0
16303	淮阴区	喜利达中心配电房1#主变	10	1000	454
16304	淮阴区	PMS_L4258配变（渔西08变）	10	400	33
16305	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室2#配电变压器	10	1000	446
16306	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室3#配电变压器	10	1000	0
16307	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室4#配电变压器	10	1000	300
16308	淮阴区	145108配变（蒋集35变）	10	400	166
16309	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室8#变压器	10	1000	0
16310	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室9#变压器	10	1000	555
16311	淮阴区	金润城小区2#配电室10#变压器	10	800	449
16312	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室11#变压器	10	1000	0
16313	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室12#变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16314	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室13#变压器	10	1000	640
16315	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室14#变压器	10	1000	666
16316	淮阴区	明珠花园小区1#开关站1#变压器	10	800	534
16317	淮阴区	H4404配变（洪涯村23变）	10	400	178
16318	淮阴区	优步花园1#开关站4#变压器	10	800	516
16319	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室2#变压器	10	630	273
16320	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室4#变压器	10	630	324
16321	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室3#变压器	10	630	0
16322	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室1#变压器变压器	10	630	0
16323	淮阴区	L4355配变（渔西12变）	10	200	0
16324	淮阴区	杨庙社区02#变压器	10	400	226
16325	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室1#配电变压器	10	1000	0
16326	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室13#变压器	10	800	453
16327	淮阴区	桃李西苑01变压器	10	800	524
16328	淮阴区	PMS_L5350配变（徐赵13变）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16329	淮阴区	B6745配变（韩桥家园3号变）	10	400	122
16330	淮阴区	金润城御园1-2配电房7#变	10	800	442
16331	淮阴区	菜场综合楼1#主变	10	800	16
16332	淮阴区	PMS_103幸福城7#配电室2#变压器	10	630	359
16333	淮阴区	PMS_104幸福城7#配电室4#变压器	10	630	342
16334	淮阴区	PMS_209幸福城7#配电室3#变压器	10	630	0
16335	淮阴区	PMS_210幸福城7#配电室1#变压器	10	630	0
16336	淮阴区	PMS_A9413配变（营北双河村19#移动基站	10	400	0
16337	淮阴区	名仕花园小区#2干变	10	630	352
16338	淮阴区	11258配变（袁庄18变）	10	400	233
16339	淮阴区	文景学府1#配电室4#变	10	630	471
16340	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	0
16341	淮阴区	东篱苑1#开关站3#变压器	10	630	373
16342	淮阴区	L8541配变(跨洪04变)	10	200	66
16343	淮阴区	PMS_157080配变（吴城45变）	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16344	淮阴区	PMS_157077配变（吴城42变）	10	400	103
16345	淮阴区	PMS_157078配变（吴城43变）	10	400	105
16346	淮阴区	PMS_157079配变（吴城44变）	10	400	189
16347	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室15#变压器	10	800	540
16348	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室10#变压器	10	800	0
16349	淮阴区	吴城21变	10	400	164
16350	淮阴区	PMS_11504配变（三朱28变.）	10	200	49
16351	淮阴区	Y2516公变（王营长安48变）	10	400	57
16352	淮阴区	13230配变（王营淮闸20变）	10	400	173
16353	淮阴区	PMS_13356配变（王营越河26变）	10	400	197
16354	淮阴区	L4202配变（程圩02变）200kVA	10	200	92
16355	淮阴区	11596配变（三朱30变）	10	400	34
16356	淮阴区	国税宿舍箱变间隔配电变压器	10	400	157
16357	淮阴区	怡康雅苑1#开关站2#变压器	10	800	0
16358	淮阴区	王顺B51111配变（竹元10变）	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16359	淮阴区	13415配变（兴和27变）	10	250	82
16360	淮阴区	PMS_11544配变（肖荡12变后肖1组）	10	200	47
16361	淮阴区	L3329配变（两淮11变薛渡7组）	10	200	97
16362	淮阴区	11402配变（安庄11变）	10	200	64
16363	淮阴区	PMS_11612配变（开庄02变）	10	200	44
16364	淮阴区	M17058配变（黄河07变）	10	200	100
16365	淮阴区	M16034配变（三元09变）	10	200	90
16366	淮阴区	M16041配变（三元11变）	10	100	18
16367	淮阴区	PMS_157020配变（城西08变）	10	200	72
16368	淮阴区	157022配变（吴城28变）	10	200	0
16369	淮阴区	PMS_16110配变（七一20变）	10	200	40
16370	淮阴区	PMS_L1309配变（七一19变）	10	200	77
16371	淮阴区	PMS_14536配变（联盟01变）	10	200	86
16372	淮阴区	11215配变（民主14变）	10	400	60
16373	淮阴区	PMS_11304配变（新和08变）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16374	淮阴区	11308配变（新和14变）	10	400	269
16375	淮阴区	PMS_11546配变（张庄07变）	10	200	92
16376	淮阴区	14313配变（双闸06变）	10	200	72
16377	淮阴区	PMS_13336配变（黎明01变）	10	200	81
16378	淮阴区	14314配变（双闸07变）	10	200	82
16379	淮阴区	PMS_11537配变（吴江14变）	10	400	160
16380	淮阴区	14212配变（周集14变）	10	200	99
16381	淮阴区	PMS_14587配变（三树24变）	10	400	185
16382	淮阴区	13267配变（闸西08变）	10	200	64
16383	淮阴区	14599配变（树西08变）	10	200	93
16384	淮阴区	PMS_13442配变（振兴11变）	10	200	59
16385	淮阴区	PMS_L1326配变（西站03变）	10	100	46
16386	淮阴区	B6712配变（韩桥村18变）	10	400	37
16387	淮阴区	13354配变（民主12变）	10	400	259
16388	淮阴区	PMS_11530配变（王兴06变6组）	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16389	淮阴区	PMS_15642配变（民族06变）	10	80	50
16390	淮阴区	11113配变（桂塘村13变）	10	200	68
16391	淮阴区	L3308配变（练湖01变西配）	10	400	220
16392	淮阴区	L3328配变（两淮10变）	10	200	97
16393	淮阴区	PMS_樱花小区四期5#箱变2#主变	10	500	232
16394	淮阴区	16122配变(农庄14变)	10	400	187
16395	淮阴区	PMS_16311配变（天河村05变）	10	200	87
16396	淮阴区	11529配变（双庄村12变）	10	400	192
16397	淮阴区	PMS_16606配变(浪石05变)	10	100	34
16398	淮阴区	11121配变（刘河18变）	10	400	276
16399	淮阴区	M16031配变（利民13变）	10	200	71
16400	淮阴区	12244配变（刘老庄古寨村03变）	10	400	76
16401	淮阴区	PMS_16603配变(浪石02变)	10	400	207
16402	淮阴区	PMS_B7330配变（老场10变）	10	200	0
16403	淮阴区	PMS_B7328配变（老场08变）	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16404	淮阴区	PMS_B7329配变（老场09变）	10	400	157
16405	淮阴区	12251配变(古寨村17变)	10	400	64
16406	淮阴区	PMS_11102配变（顾庄06变）	10	200	36
16407	淮阴区	16422配变(胡庄07台片)	10	200	89
16408	淮阴区	PMS_16428配变(胡庄13变)	10	200	82
16409	淮阴区	PMS_B7232配变(庆丰11变)	10	400	206
16410	淮阴区	PMS_11215配变(镇南09台片)	10	100	0
16411	淮阴区	157015配变（吴城08变）	10	400	117
16412	淮阴区	PMS_11419配变(花园05变)	10	400	0
16413	淮阴区	H4401配变（洪涯村11变）	10	400	237
16414	淮阴区	PMS_157016配变（吴城18变）	10	400	88
16415	淮阴区	11509配变(镇南08变)	10	315	185
16416	淮阴区	PMS_11641配变（五里13变）	10	400	264
16417	淮阴区	11701配变（新兴08变）	10	400	231
16418	淮阴区	19608配变(大西08变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16419	淮阴区	PMS_19609配变(大西09变)	10	400	186
16420	淮阴区	11120配变（刘河17变）	10	400	205
16421	淮阴区	19647配变(三河10变)	10	400	227
16422	淮阴区	19631配变(军田11变)	10	400	167
16423	淮阴区	PMS_19632配变(军田12变)	10	400	126
16424	淮阴区	PMS_11544配变（徐溜36变）	10	400	258
16425	淮阴区	PMS_16126配变(七一05变)	10	200	41
16426	淮阴区	14204配变（周集05变）	10	400	182
16427	淮阴区	14205配变（周集06变）	10	100	27
16428	淮阴区	11212配变（农科村02变）	10	200	0
16429	淮阴区	PMS_11328配变（桂塘村04变）	10	100	47
16430	淮阴区	PMS_11309配变（农科村01变）	10	200	15
16431	淮阴区	PMS_孙圩村09变	10	200	113
16432	淮阴区	M2144配变（新星14变）	10	400	255
16433	淮阴区	11543配变（袁北村07变）	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16434	淮阴区	M2141配变（新星11变）	10	400	263
16435	淮阴区	PMS_14561配变（渠北10变）	10	400	249
16436	淮阴区	B5019配变（沿湖村07变）	10	400	83
16437	淮阴区	PMS_X1337配变（佟洼6组14变）	10	400	252
16438	淮阴区	PMS_11532配变（双庄村03变）	10	400	204
16439	淮阴区	PMS_11538配变（双庄村02变）	10	400	201
16440	淮阴区	PMS_11609配变（双农05变）	10	400	170
16441	淮阴区	PMS_11436配变（桃田11变盐坝8组）	10	100	28
16442	淮阴区	12206配变（银猫村06变）	10	400	139
16443	淮阴区	B8018配变（沙河村10变）	10	400	185
16444	淮阴区	B8017配变（沙河村11变）	10	400	211
16445	淮阴区	143001配变（湖心06变）	10	400	240
16446	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	0
16447	淮阴区	PMS_11515配变（十里11变）	10	400	122
16448	淮阴区	PMS_L81151配变（古西村11变）	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16449	淮阴区	M19051配变（城南09变）	10	200	76
16450	淮阴区	PMS_11532配变（五里15台片）	10	400	46
16451	淮阴区	L8118配变（古西15台片）	10	400	264
16452	淮阴区	16310配变（营北杨井村10#杨井四组东变）	10	400	105
16453	淮阴区	PMS_11301配变（大树08台片）	10	100	0
16454	淮阴区	PMS_11310配变（大树09变）	10	100	0
16455	淮阴区	高堰15343配变（乔庄06变）	10	200	133
16456	淮阴区	16406配变（丁集19台片）	10	200	125
16457	淮阴区	PMS_B7230配变（庆丰09变）	10	200	65
16458	淮阴区	B7231配变（庆丰10变）	10	200	84
16459	淮阴区	16617配变（劳动10台片）	10	400	103
16460	淮阴区	PMS_14108配变（三树12变）	10	200	89
16461	淮阴区	12302配变（红色家园4变）	10	400	101
16462	淮阴区	PMS_16115配变（农庄05台片）	10	400	175
16463	淮阴区	PMS_16116配变（农庄06台片）	10	100	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16464	淮阴区	PMS_L8114配变（古西10台片）	10	400	284
16465	淮阴区	L1319配变（西站05台片）	10	400	164
16466	淮阴区	12264配变（古寨村16变）	10	400	1
16467	淮阴区	15406配变（营北王庄村12#中心村4变）	10	200	41
16468	淮阴区	PMS_19648配变（三河11变）	10	200	35
16469	淮阴区	PMS_11409配变（李庄村01变）	10	400	108
16470	淮阴区	M1803配变（惠民06变）惠民家园小区	10	500	170
16471	淮阴区	PMS_11322配变（辣树村06变）	10	400	135
16472	淮阴区	PMS_街西09变	10	400	190
16473	淮阴区	PMS_11312配变（草庙村03变）	10	400	176
16474	淮阴区	PMS_11417配变（辣树村07变）	10	400	88
16475	淮阴区	11203配变（袁集村05变）	10	400	103
16476	淮阴区	11521配变（袁北村01变）	10	400	193
16477	淮阴区	PMS_11418配变（辣树村12变）	10	200	58
16478	淮阴区	M4510配变（银猫村02变）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16479	淮阴区	PMS_11601公变（沈阳路路灯变）	10	200	88
16480	淮阴区	PMS_11305配变（安庄07变）	10	400	205
16481	淮阴区	11241配变（朱集7组20台片）	10	400	202
16482	淮阴区	PMS_11136配变（徐梅05变）	10	200	159
16483	淮阴区	PMS_11302配变（袁集村11变）	10	400	114
16484	淮阴区	PMS_11301配变（袁集村18变）	10	200	90
16485	淮阴区	PMS_街西10变	10	400	225
16486	淮阴区	王顺B5145配变（梅畅05变）	10	400	210
16487	淮阴区	PMS_梅畅154104配变（竹元01变）	10	200	62
16488	淮阴区	PMS_L8119配变（古西16变）	10	400	108
16489	淮阴区	PMS_富豪花园5#箱变2#主变	10	400	37
16490	淮阴区	PMS_11421配变（花园06变）	10	400	0
16491	淮阴区	PMS_13312配变（新园13变）	10	200	77
16492	淮阴区	M16036配变（三元12变）	10	100	32
16493	淮阴区	13413配变（兴和小区台片）	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16494	淮阴区	PMS_江淮人家四期1#箱变2#主变	10	400	196
16495	淮阴区	C9127配变（徐溜16变）	10	400	257
16496	淮阴区	18131配变（果林村16#果林八组东变）	10	400	193
16497	淮阴区	PMS_11431配变（高荡10变四干渠）	10	200	40
16498	淮阴区	11433配变（开庄06变顾庄西）	10	100	34
16499	淮阴区	PMS_11311配变（草庙村07变）	10	200	99
16500	淮阴区	PMS_11321配变（草庙村08变）	10	400	149
16501	淮阴区	PMS_辉煌家园1#配电房3#主变	10	1000	404
16502	淮阴区	PMS_辉煌家园1#配电房4#主变	10	1000	522
16503	淮阴区	PMS_11316配变（农科村07变）	10	200	52
16504	淮阴区	11320配变（草庙村04变）	10	200	44
16505	淮阴区	L8113配变（古西村05变）	10	400	254
16506	淮阴区	PMS_11523配变（袁北村02变）	10	400	143
16507	淮阴区	11540配变（肖荡08变前肖3组）	10	200	87
16508	淮阴区	PMS_16309配变（天河村06变）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16509	淮阴区	PMS_11532配变（王兴10变基督教堂）	10	400	172
16510	淮阴区	M19028配变（城西09变）	10	100	22
16511	淮阴区	16229（十堡09变）	10	200	122
16512	淮阴区	M16019配变（利民14变）	10	200	11
16513	淮阴区	PMS_梅畅15428配变（林圩05变）	10	400	163
16514	淮阴区	PMS_L4340配变（汪庄07变）	10	100	0
16515	淮阴区	L4205配变（程圩08变）	10	100	0
16516	淮阴区	L5115配变（文庵04变）	10	200	67
16517	淮阴区	L6224配变（夏桥09变）	10	100	11
16518	淮阴区	M4413配变（双庄07变）	10	200	116
16519	淮阴区	PMS_张集村18台片	10	200	62
16520	淮阴区	PMS_张集村22变	10	400	229
16521	淮阴区	PMS_张集村16变	10	100	24
16522	淮阴区	M17056配变（黄河08变）	10	100	26
16523	淮阴区	11607配变（双农06变）	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16524	淮阴区	13513(吴集11变01分)	10	400	199
16525	淮阴区	淮西06变.	10	400	247
16526	淮阴区	PMS_13447配变（振兴08变（04分）	10	200	87
16527	淮阴区	PMS_13461配变（振兴09变）	10	100	10
16528	淮阴区	13347配变（民主06变）	10	200	129
16529	淮阴区	13329配变（黎明09变）	10	400	273
16530	淮阴区	11331配变（徐溜38变）	10	400	167
16531	淮阴区	16402(赵集20变)	10	200	95
16532	淮阴区	B6804（赵集18变）	10	200	17
16533	淮阴区	PMS_城中花园二期1#箱变主变	10	500	213
16534	淮阴区	PMS_城中花园二期3#箱变主变	10	500	228
16535	淮阴区	PMS_城中花园二期5#箱变主变	10	500	225
16536	淮阴区	PMS_城中花园二期2#箱变主变	10	500	228
16537	淮阴区	PMS_城中花园二期4#箱变主变	10	500	199
16538	淮阴区	PMS_城中花园二期6#箱变主变	10	500	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16539	淮阴区	PMS_11406配变（袁集村17变）	10	200	20
16540	淮阴区	辉煌家园开关站1#主变	10	400	3
16541	淮阴区	PMS_辉煌家园开关站2#主变	10	1000	563
16542	淮阴区	M4505配变（对口村04台片）	10	400	257
16543	淮阴区	PMS_11324配变（辣树村03变）	10	400	164
16544	淮阴区	PMS_11325配变（辣树村10变）	10	400	167
16545	淮阴区	L8146配变（友谊01台片）	10	100	80
16546	淮阴区	PMS_11424配变（涧桥11变）	10	400	0
16547	淮阴区	PMS_11227配变（朱集8组03变）	10	200	118
16548	淮阴区	PMS_L8512配变（洪北03变）	10	100	0
16549	淮阴区	PMS_L8530配变（王码04变）	10	400	170
16550	淮阴区	13209配变（汤集09变）	10	200	118
16551	淮阴区	13204配变（汤集04变）	10	100	25
16552	淮阴区	18105配变（营北村01#营北五组变）	10	400	165
16553	淮阴区	L4252配变（裘庄07变）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16554	淮阴区	M17054配变（黄河05变）	10	400	234
16555	淮阴区	PMS_11302配变（十里12变）	10	400	165
16556	淮阴区	11521配变(五里14台片).	10	400	38
16557	淮阴区	13332配变（黎明08变(07分)	10	200	59
16558	淮阴区	11460配变（吴江17号台变）	10	400	239
16559	淮阴区	13554(后荡07变（02分)	10	400	243
16560	淮阴区	Y2518公变（王营长安034变）	10	400	193
16561	淮阴区	16305配变（营北杨井村05#杨井B区东变）	10	400	42
16562	淮阴区	PMS_营北国际农贸商城1#变电所1#主变	10	1000	422
16563	淮阴区	PMS_营北国际农贸商城2#变电所1#主变	10	1000	425
16564	淮阴区	PMS_16121配变(农庄13台片)	10	400	0
16565	淮阴区	PMS_11309配变(新河13变)	10	200	31
16566	淮阴区	PMS_11313配变(鑫园19变)	10	400	114
16567	淮阴区	PMS_11314配变(鑫园20变)	10	200	0
16568	淮阴区	11421配变（辣树村11变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16569	淮阴区	新桥村08变	10	100	41
16570	淮阴区	PMS_11246配变（朱集4组05变）	10	200	131
16571	淮阴区	L8147配变(友谊03台片)	10	100	6
16572	淮阴区	16618配变(劳动11变)	10	200	43
16573	淮阴区	L8150配变(友谊村04变)	10	100	33
16574	淮阴区	PMS_14428配变（凌桥13变）	10	200	24
16575	淮阴区	M42015配变（刘老庄金色家园#1变）	10	800	248
16576	淮阴区	PMS_洪涯村15变	10	400	224
16577	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	0
16578	淮阴区	PMS_11429配变(镇北10台片)	10	200	0
16579	淮阴区	PMS_16204（高埝15变）	10	400	185
16580	淮阴区	11535配变(肖荡01变1组)	10	400	201
16581	淮阴区	19621配变(大兴09变)	10	400	133
16582	淮阴区	PMS_16205（高埝16变）	10	400	130
16583	淮阴区	PMS_16123配变(农庄15台片)	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16584	淮阴区	M2132配变（高尚06变）	10	400	224
16585	淮阴区	PMS_11540配变（五里16-1变）	10	400	153
16586	淮阴区	PMS_爱琴海3#箱变1#主变	10	500	192
16587	淮阴区	PMS_爱琴海3#箱变2#主变	10	400	63
16588	淮阴区	爱琴海4#箱变2#主变	10	500	37
16589	淮阴区	PMS_爱琴海4#箱变1#主变	10	500	109
16590	淮阴区	PMS_爱琴海6#箱变1#主变	10	315	160
16591	淮阴区	PMS_爱琴海6#箱变2#主变	10	315	39
16592	淮阴区	PMS_爱琴海5#箱变1#主变	10	500	176
16593	淮阴区	爱琴海5#箱变2#主变	10	500	171
16594	淮阴区	PMS_爱琴海7#箱变2#主变	10	400	0
16595	淮阴区	爱琴海7#箱变1#主变	10	500	0
16596	淮阴区	PMS_11329配变（徐溜33变）	10	200	15
16597	淮阴区	B8015配变（沙河村09变）	10	400	192
16598	淮阴区	PMS_M4509配变（对口村11变）	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16599	淮阴区	PMS_L8103配变（对口村10变）	10	200	106
16600	淮阴区	PMS_张集村20变	10	100	13
16601	淮阴区	PMS_张集村19变	10	200	24
16602	淮阴区	11109配变（桂塘村08变）	10	200	63
16603	淮阴区	PMS_M4508配变（对口村09变）	10	200	122
16604	淮阴区	M4506配变（对口村05变）	10	200	120
16605	淮阴区	PMS_L8151(友谊村05变)	10	400	232
16606	淮阴区	PMS_11543配变(民强08变)	10	315	95
16607	淮阴区	L4520配变（老街南03变）	10	100	0
16608	淮阴区	11106配变（桂塘村03变）	10	315	91
16609	淮阴区	H3412配变（金星村10变）	10	200	91
16610	淮阴区	H1233配变（玉尧村13变）	10	400	238
16611	淮阴区	H1231配变（玉尧村11变）	10	400	226
16612	淮阴区	H1226配变（张集村13变）	10	400	51
16613	淮阴区	H1229（张集村24变）	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16614	淮阴区	PMS_11514配变（十里10变）	10	400	98
16615	淮阴区	PMS_11513配变（十里09变）	10	400	134
16616	淮阴区	19639配变(三河02变)	10	200	111
16617	淮阴区	19660配变(团结08变)	10	200	123
16618	淮阴区	L4224配变（韩圩19变）	10	200	61
16619	淮阴区	M4108配变（红星07变）	10	200	101
16620	淮阴区	PMS_16637配变(泮谈08变)	10	400	251
16621	淮阴区	张集村07变	10	400	157
16622	淮阴区	19643配变(三河06变)	10	200	37
16623	淮阴区	PMS_L5045配变（陶营11变）	10	200	74
16624	淮阴区	14225配变（梨园08变）	10	400	254
16625	淮阴区	PMS_新桥村02变	10	400	282
16626	淮阴区	L1323配变（七一01变）	10	200	54
16627	淮阴区	PMS_L1303配变(七一02台片)	10	200	8
16628	淮阴区	PMS_11209配变（老郑10变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16629	淮阴区	L1109配变(丁集11变1)	10	400	141
16630	淮阴区	PMS_L1110配变(丁集12台片)	10	400	107
16631	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	0
16632	淮阴区	C9117配变（涵洞01变）	10	200	77
16633	淮阴区	16127配变(七一13台片)	10	100	20
16634	淮阴区	PMS_12418配变(种猪场13变)	10	100	35
16635	淮阴区	PMS_12417配变(种猪场12变)	10	200	88
16636	淮阴区	16111配变(七一04台片)	10	200	32
16637	淮阴区	16128配变(七一17变)	10	200	126
16638	淮阴区	L1307配变(七一07台片)	10	400	134
16639	淮阴区	11401配变(涧桥13变)	10	200	0
16640	淮阴区	11410配变(涧桥12变)	10	200	0
16641	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所1#干变	10	630	194
16642	淮阴区	威尼斯2#变电所2#干变	10	630	251
16643	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所3#干变	10	630	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16644	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所 4#干变	10	630	484
16645	淮阴区	14542配变（联盟08）	10	100	44
16646	淮阴区	187承德路路灯	10	400	277
16647	淮阴区	PMS_11330配变（辣树 村08变）	10	400	173
16648	淮阴区	PMS_11310配变（草庙 村02变）	10	400	98
16649	淮阴区	PMS_B5105(沟北09变)	10	200	86
16650	淮阴区	12243配变（古寨村02 台片）	10	200	17
16651	淮阴区	H1227配变（张集村21 变）	10	400	166
16652	淮阴区	18501配变（王营房地 产）	10	200	0
16653	淮阴区	PMS_M4507配变（对口 村06变）	10	400	191
16654	淮阴区	11234配变（三杨1组 02台片）	10	400	165
16655	淮阴区	16248（孙庄03变）	10	200	66
16656	淮阴区	PMS_11244配变（三杨 11组09台片）	10	200	93
16657	淮阴区	PMS_16247（孙庄 04变）	10	200	64
16658	淮阴区	L8153配变(友谊村08 变)	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16659	淮阴区	M2107配变（三树21变）	10	400	38
16660	淮阴区	PMS_19620配变(大兴07变)	10	400	93
16661	淮阴区	PMS_19202配变（大兴08变）	10	200	80
16662	淮阴区	PMS_11249配变（袁庄09变）	10	400	185
16663	淮阴区	PMS_11213配变（大福12台片）	10	200	120
16664	淮阴区	PMS_营北海通花园1#变电所1#主变	10	1000	433
16665	淮阴区	PMS_营北海通花园1#变电所2#主变	10	1000	347
16666	淮阴区	L1304配变(西站09变)	10	200	24
16667	淮阴区	PMS_16106配变(劳动05变)	10	400	179
16668	淮阴区	16101配变(劳动06变*)	10	200	54
16669	淮阴区	L1325配变（西站08变）	10	100	22
16670	淮阴区	16114配变(农庄04变)	10	160	30
16671	淮阴区	PMS_L1311配变(七一03台片)	10	100	20
16672	淮阴区	PMS_16119配变(农庄11台片)	10	400	62
16673	淮阴区	PMS_16402配变(丁集10变)	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16674	淮阴区	PMS_L1116配变(丁集22变*)	10	315	93
16675	淮阴区	16439配变(娘庄04变)	10	200	67
16676	淮阴区	16424配变(胡庄09变)	10	200	37
16677	淮阴区	16436配变(娘庄01变)	10	200	99
16678	淮阴区	16445配变（娘庄10台片）	10	50	9
16679	淮阴区	PMS_16449配变（娘庄14台片）	10	400	121
16680	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	0
16681	淮阴区	14237配变（三岔07变）	10	100	37
16682	淮阴区	PMS_11210配变（大福09变）	10	400	214
16683	淮阴区	PMS_多瑙河二期3#箱变2#主变	10	400	0
16684	淮阴区	PMS_19218配变（联旺09变）	10	200	56
16685	淮阴区	PMS_14163配变（跃进15变）	10	400	181
16686	淮阴区	PMS_11404配变（袁集村09变）	10	200	29
16687	淮阴区	12234配变（九房村09变）	10	100	74
16688	淮阴区	L8149配变(友谊02台片)	10	100	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16689	淮阴区	16316配变（天河村07变）	10	200	64
16690	淮阴区	PMS_L8104配变（古西01台片）	10	200	69
16691	淮阴区	L8135配变(后河05台片)	10	200	132
16692	淮阴区	12203配变（银猫03台片）	10	400	247
16693	淮阴区	16334配变（韩桥村21变）	10	400	207
16694	淮阴区	M4416配变（双庄10变）	10	100	49
16695	淮阴区	帝景豪庭2#箱变2#主变	10	400	93
16696	淮阴区	PMS_B6718配变（韩桥村19变）	10	200	43
16697	淮阴区	PMS_B8025配变（韩桥村20变）	10	400	189
16698	淮阴区	PMS_11204配变（大福02变）	10	200	46
16699	淮阴区	PMS_11301配变（十里02变）	10	400	150
16700	淮阴区	12309配变（刘老庄08变）	10	400	248
16701	淮阴区	14586配变（三树23变）	10	400	175
16702	淮阴区	PMS_营北汽车城一期变电所2#主变	10	1250	621
16703	淮阴区	PMS_营北汽车城一期变电所4#主变	10	1000	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16704	淮阴区	PMS_威尼斯中心变1#干变	10	1000	333
16705	淮阴区	PMS_营北海通花园5#箱变1#主变	10	630	269
16706	淮阴区	PMS_营北海通花园6#箱变1#主变	10	630	209
16707	淮阴区	PMS_A9410配变（营北双河村20#官庄五组	10	200	0
16708	淮阴区	PMS_12413配变(种猪场08变)	10	400	272
16709	淮阴区	16418配变(胡庄03变)	10	200	79
16710	淮阴区	PMS_16442配变（娘庄07台片）	10	200	93
16711	淮阴区	L1104配变(丁集04台片)	10	400	20
16712	淮阴区	14334配变（许渡07变）	10	100	20
16713	淮阴区	14347配变（许渡08变）	10	100	7
16714	淮阴区	11104配变（桂塘村01变）	10	200	32
16715	淮阴区	郑湾村08变	10	400	219
16716	淮阴区	B5008配变(庆华村09变)	10	200	104
16717	淮阴区	国信世家中心1#变	10	800	424
16718	淮阴区	国信世家中心2#变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16719	淮阴区	L5509配变（张桥09变）	10	200	64
16720	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	215
16721	淮阴区	B1003配变（营北双河村12#安置区东变）	10	630	204
16722	淮阴区	PMS_L8132配变(后河村01变)	10	400	265
16723	淮阴区	PMS_11122配变（刘河19变）	10	400	147
16724	淮阴区	PMS_X1319配变(夏圩6组14变)	10	200	128
16725	淮阴区	19201配变（大兴06变）	10	400	176
16726	淮阴区	PMS_新桥村06变	10	200	106
16727	淮阴区	PMS_11211配变（大福10变）	10	400	214
16728	淮阴区	11507配变（两淮08变轮窑2组）	10	400	44
16729	淮阴区	L4342配变（汪庄09变）	10	100	0
16730	淮阴区	PMS_L4343配变（汪庄10变）	10	100	0
16731	淮阴区	L4543配变（镇政府02变）	10	400	0
16732	淮阴区	PMS_L5346配变（徐赵09变）	10	100	37
16733	淮阴区	PMS_L4222配变（韩圩17变）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16734	淮阴区	L4223配变（韩圩18变）	10	100	0
16735	淮阴区	PMS_L4330配变（鞠集02变）	10	200	0
16736	淮阴区	PMS_L5031配变（孙庵07变）	10	100	30
16737	淮阴区	PMS_L5054配变（杨庙07变）	10	100	18
16738	淮阴区	A9411配变（营北双河村22#官庄二组变）	10	400	0
16739	淮阴区	PMS_益兴名人湾中心变1#干变	10	1000	473
16740	淮阴区	PMS_益兴名人湾中心变2#干变	10	1000	0
16741	淮阴区	H3427配变（代河村07台片）	10	400	238
16742	淮阴区	16105配变(娘庄17变)	10	400	71
16743	淮阴区	健康村12变	10	200	101
16744	淮阴区	PMS_孙圩村10变	10	100	27
16745	淮阴区	PMS_孙圩村08变	10	400	132
16746	淮阴区	PMS_16103配变(丁集吉韩花园)	10	400	239
16747	淮阴区	PMS_13338配变（王营盐闸09变）	10	400	110
16748	淮阴区	PMS_13339配变（王营盐闸10变）	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16749	淮阴区	PMS_13340配变（王营盐闸11变）	10	400	79
16750	淮阴区	PMS_13341配变（王营盐闸12变）	10	400	158
16751	淮阴区	L5511配变（张桥11变）	10	400	215
16752	淮阴区	PMS_13331配变（黎明11变（06分）	10	200	0
16753	淮阴区	16417配变(胡庄02台片)	10	200	138
16754	淮阴区	PMS_16441配变（娘庄06变）	10	200	0
16755	淮阴区	郑湾村10变	10	100	43
16756	淮阴区	PMS_郑湾村11变	10	400	217
16757	淮阴区	H1246配变（郑湾村09变）	10	100	29
16758	淮阴区	H1210配变（玉尧村16变）	10	400	177
16759	淮阴区	H1211配变（玉尧村15变）	10	100	40
16760	淮阴区	11110配变（桂塘村10变）	10	200	73
16761	淮阴区	H3405配变（玉尧村17变）	10	400	248
16762	淮阴区	PMS_14544配变（联盟10）	10	100	47
16763	淮阴区	12233配变（九房村07变）	10	100	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16764	淮阴区	H4403配变（洪涯村14变）	10	400	111
16765	淮阴区	PMS_11326配变（辣树村05变）	10	200	11
16766	淮阴区	11427配变（干庄村02变）	10	400	0
16767	淮阴区	PMS_L8138配变（新公01台片）	10	400	168
16768	淮阴区	13347配变（王营越河07变）	10	100	0
16769	淮阴区	PMS_L1135配变（劳动07台片）	10	400	115
16770	淮阴区	PMS_B6724配变（河头村05变）	10	200	0
16771	淮阴区	L8133配变（后河村03变）	10	400	256
16772	淮阴区	11501配变（练湖02变街北）	10	400	147
16773	淮阴区	PMS_B6732配变（河头村06变）	10	400	212
16774	淮阴区	B6723配变（河头村07变）	10	400	193
16775	淮阴区	PMS_B7318配变（红星10变）	10	400	221
16776	淮阴区	PMS_11535配变（双庄村11变）	10	200	53
16777	淮阴区	11235配变（新河10变）	10	100	28
16778	淮阴区	L8134配变（后河04台片）	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16779	淮阴区	M19050配变（城南13变）	10	200	78
16780	淮阴区	M16015配变（头庄08变）	10	400	214
16781	淮阴区	M17055配变（黄河06变）	10	200	57
16782	淮阴区	11606配变(合兴10变)	10	400	233
16783	淮阴区	PMS_金碧湖畔1#干变	10	1000	313
16784	淮阴区	PMS_金碧湖畔2#干变	10	1000	0
16785	淮阴区	PMS_A9831公变（康宜5#楼）	10	250	102
16786	淮阴区	13360配变（民主07变）	10	400	213
16787	淮阴区	11307配变（农科村03变）	10	200	71
16788	淮阴区	13535(包圩06变)	10	400	246
16789	淮阴区	11419配变（辣树村02变）	10	400	39
16790	淮阴区	13463配变（黎明10变）	10	400	267
16791	淮阴区	H1223配变（玉尧村14变）	10	400	191
16792	淮阴区	洪涯村12变	10	400	214
16793	淮阴区	PMS_洪涯村13变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16794	淮阴区	洪涯村16变	10	400	172
16795	淮阴区	12252配变（古寨村19变）	10	100	43
16796	淮阴区	PMS_11502配变（练湖08变街东）	10	200	87
16797	淮阴区	PMS_B6730配变（河头村08变）	10	200	67
16798	淮阴区	PMS_B7345配变（汪场11变）	10	200	115
16799	淮阴区	X1322配变（新渡8组街北11变）	10	200	111
16800	淮阴区	11517配变（团结02变利农2、3组）	10	200	118
16801	淮阴区	11518配变（团结03变尹安1、2组）	10	200	99
16802	淮阴区	11520配变（团结05变）	10	200	21
16803	淮阴区	振兴03变(新)	10	400	259
16804	淮阴区	11124配变（刘河21变）	10	400	217
16805	淮阴区	11123配变（刘河20变）	10	400	241
16806	淮阴区	11145配变(徐梅14变)	10	200	72
16807	淮阴区	M19037配变（淮泗07变）	10	200	58
16808	淮阴区	M17007配变（河滩08变）	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16809	淮阴区	M19059配变（淮泗08变）	10	200	66
16810	淮阴区	M19057配变（淮泗09变）	10	200	106
16811	淮阴区	M19061配变（淮泗10变）	10	400	133
16812	淮阴区	M19044配变（城南03变）	10	200	93
16813	淮阴区	M19030配变（城西01变）	10	200	138
16814	淮阴区	PMS_157034配变（城西03变）	10	100	37
16815	淮阴区	M17059配变（堡工01变）	10	200	95
16816	淮阴区	PMS_157024配变（吴城12变）	10	400	133
16817	淮阴区	19645配变（三河08变）	10	200	46
16818	淮阴区	PMS_13266配变（闸西07变）	10	200	59
16819	淮阴区	PMS_11416配变（创业13变）	10	400	249
16820	淮阴区	PMS_银河湾5#箱变2#主变	10	400	108
16821	淮阴区	PMS_银河湾9#箱变2#主变	10	400	76
16822	淮阴区	PMS_11630配变（民强09变）	10	200	58
16823	淮阴区	11547配变（鑫园25台片）	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16824	淮阴区	PMS_11660配变(新圆01变)	10	400	167
16825	淮阴区	11204配变（袁集村07变）	10	400	163
16826	淮阴区	PMS_11542配变（袁北村05变）	10	200	64
16827	淮阴区	PMS_11602配变(安庄04变安庄1、9、10)	10	200	71
16828	淮阴区	L8141配变(新公村03变)	10	100	45
16829	淮阴区	PMS_11414配变（辣树村01变）	10	200	43
16830	淮阴区	PMS_11142配变(徐梅11变)	10	200	57
16831	淮阴区	PMS_11143配变(徐梅12变)	10	200	90
16832	淮阴区	PMS_L8144配变(新公村06变)	10	200	118
16833	淮阴区	PMS_11430配变（干庄村01变）	10	400	109
16834	淮阴区	11102配变（干庄村05变）	10	200	79
16835	淮阴区	11425配变（干庄村10变）	10	315	93
16836	淮阴区	PMS_X2102配变（洪南1组06变）	10	100	46
16837	淮阴区	PMS_X2101配变（洪南2组15变）	10	100	65
16838	淮阴区	PMS_11502配变（三朱04变）	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16839	淮阴区	PMS_11141配变(徐梅10变)	10	400	247
16840	淮阴区	11259配变（新桥4组03台片）	10	400	0
16841	淮阴区	PMS_11256配变（新桥5组05台片）	10	200	90
16842	淮阴区	B8041配变（兴旺村05变）	10	160	24
16843	淮阴区	PMS_19633配变(军田13变)	10	200	56
16844	淮阴区	M16014配变（头庄07变）	10	400	156
16845	淮阴区	PMS_11512配变（十里08台片）	10	160	61
16846	淮阴区	B5013配变(沿湖村08变)	10	400	119
16847	淮阴区	PMS_11546配变（鑫园24变）	10	400	162
16848	淮阴区	PMS_11224配变（顾庄04台片）	10	200	11
16849	淮阴区	11654配变(蒋渡04配变)	10	400	265
16850	淮阴区	PMS_书香明苑3#干变	10	800	296
16851	淮阴区	PMS_书香明苑1#干变	10	800	254
16852	淮阴区	PMS_书香明苑2#干变	10	800	472
16853	淮阴区	PMS_14598配变（树西07变）	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16854	淮阴区	PMS_14141配变（新星16变）	10	200	74
16855	淮阴区	PMS_14103配变（联盟12变）	10	400	253
16856	淮阴区	11632配变（宋集14变）	10	400	114
16857	淮阴区	13104配变（跨洪07配变）	10	200	98
16858	淮阴区	L8610配变（同丰04变）	10	400	173
16859	淮阴区	PMS_L8524配变（洪北17变）	10	200	87
16860	淮阴区	M2116配变（树西10变）	10	400	271
16861	淮阴区	C9107配变（创业14变）	10	400	177
16862	淮阴区	M2108配变（三树26变）	10	400	198
16863	淮阴区	M2145配变（新星20变）	10	200	105
16864	淮阴区	PMS_14143配变（新星18变）	10	200	87
16865	淮阴区	L5505配变（张桥05变）	10	400	125
16866	淮阴区	PMS_11610配变（高荡06变高荡街西）	10	200	65
16867	淮阴区	13450配变（三和16变）	10	200	102
16868	淮阴区	PMS_13457配变（三和17变（13分）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16869	淮阴区	13469配变（三和18变）	10	200	114
16870	淮阴区	11205配变（袁集村14变）	10	200	42
16871	淮阴区	11306配变（袁集村10变）	10	200	57
16872	淮阴区	PMS_12222配变（银猫村10变）	10	400	0
16873	淮阴区	PMS_11545配变（鑫园23变）	10	400	148
16874	淮阴区	11549配变（沿河03变8组）	10	400	186
16875	淮阴区	11543配变（鑫园21台片）	10	400	101
16876	淮阴区	PMS_L8124配变（古寨06台片）	10	400	7
16877	淮阴区	157019配变（吴城17变）	10	200	86
16878	淮阴区	PMS_11433配变（干庄村07变）	10	400	143
16879	淮阴区	M19031配变（城西07变）	10	200	76
16880	淮阴区	M2115配变（树西09变）	10	200	121
16881	淮阴区	PMS_B7344配变（汪场10变）	10	200	45
16882	淮阴区	PMS_B7343配变（汪场09变）	10	400	203
16883	淮阴区	PMS_12247配变（古寨村13台片）	10	315	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16884	淮阴区	11203配变（蚕种场16变）	10	400	250
16885	淮阴区	PMS_X1301配变（佟洼5、6组01变）	10	400	226
16886	淮阴区	PMS_长江路小区A#楼1#干变	10	400	134
16887	淮阴区	长江路小区A#楼2#干变	10	400	187
16888	淮阴区	PMS_14102配变（联盟11变）	10	100	48
16889	淮阴区	PMS_14133配变（汪洼08变）	10	100	39
16890	淮阴区	14112配变（三树22变）	10	400	163
16891	淮阴区	11404配变（安庄10变）	10	400	152
16892	淮阴区	11102配变（王兴02变街南）	10	400	21
16893	淮阴区	11548配变（沿河02变2、3组）	10	400	163
16894	淮阴区	PMS_11542配变（肖荡10变）	10	100	18
16895	淮阴区	PMS_16135配变（西站12变）	10	200	31
16896	淮阴区	11533配变（民主11变）	10	400	136
16897	淮阴区	PMS_14113配变（三树25变）	10	400	149
16898	淮阴区	L5514配变（张桥14变）	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16899	淮阴区	PMS_14453配变（二堡11变）	10	100	34
16900	淮阴区	PMS_14162配变（跃进14变）	10	400	216
16901	淮阴区	14406配变（李庵06变）	10	200	84
16902	淮阴区	14164配变（跃进16变）	10	400	245
16903	淮阴区	PMS_15141配变（合心01变）	10	400	178
16904	淮阴区	C9411配变（徐溜39变）	10	400	75
16905	淮阴区	L5515配变（张桥15变）	10	400	185
16906	淮阴区	L5503配变（张桥03变）	10	400	248
16907	淮阴区	PMS_M2243配变(周庄06变)	10	200	12
16908	淮阴区	L5507配变（张桥07变）	10	400	287
16909	淮阴区	14479配变（磨盘06变）	10	100	1
16910	淮阴区	L5508配变（张桥08变）	10	200	69
16911	淮阴区	16405配变(丁集18变)	10	200	65
16912	淮阴区	14436配变（毛湖07变）	10	200	102
16913	淮阴区	M4205配变（刘老庄金色家园#4变南区）	10	800	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16914	淮阴区	L3313配变（练湖09变桥口1组）	10	100	25
16915	淮阴区	11105配变（桂塘村02变）	10	400	144
16916	淮阴区	11112配变（桂塘村12变）	10	200	5
16917	淮阴区	L3307配变（练湖06变桥口5、6组）	10	200	76
16918	淮阴区	11111配变（桂塘村11变）	10	400	1
16919	淮阴区	L3310配变（练湖04变桥口7组）	10	400	214
16920	淮阴区	16315配变（天河村04变）	10	200	54
16921	淮阴区	PMS_B7326配变（老场06变）	10	400	229
16922	淮阴区	PMS_12245配变（古寨村04台片）	10	400	195
16923	淮阴区	PMS_B7327配变（老场07变）	10	400	197
16924	淮阴区	11550配变（沿河04变4、6组）	10	400	176
16925	淮阴区	11516配变（团结01变利农1组）	10	400	247
16926	淮阴区	M16043配变（利民12变）	10	200	106
16927	淮阴区	11114配变（桃田04变盐坝小区）	10	400	229
16928	淮阴区	PMS_11227配变（顾庄09变）	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16929	淮阴区	18122配变（营北果林村13#果林十组变）	10	400	113
16930	淮阴区	Y2502配变（王营营西06变）	10	200	129
16931	淮阴区	PMS_16407配变(丁集26变(1号变))	10	800	478
16932	淮阴区	PMS_16408配变(丁集26变(2号变))	10	800	527
16933	淮阴区	PMS_16613配变(劳动02变)	10	200	32
16934	淮阴区	11247配变（朱集中心村17台片）	10	400	203
16935	淮阴区	PMS_国华御锦园中心变1#干变	10	1000	389
16936	淮阴区	PMS_国华御锦园中心变2#干变	10	1000	530
16937	淮阴区	12238配变（刘老庄古寨18台片）	10	400	66
16938	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房11#主变	10	630	354
16939	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房9#主变	10	630	328
16940	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房10#主变	10	630	258
16941	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房12#主变	10	630	363
16942	淮阴区	PMS_11220配变（三杨4、10组03变）	10	400	52
16943	淮阴区	PMS_14472配变（徐圩06变）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16944	淮阴区	19610配变(大西10变.)	10	400	203
16945	淮阴区	张集村15变	10	400	70
16946	淮阴区	PMS_B7203配变(分洪09变)	10	200	100
16947	淮阴区	PMS_X1327配变(沙荡9组05变)	10	200	121
16948	淮阴区	郑湾村12变	10	200	117
16949	淮阴区	PMS_玉尧村12变	10	400	119
16950	淮阴区	孙圩村11变	10	100	58
16951	淮阴区	PMS_南洋花园二期3#箱变1#主变	10	315	32
16952	淮阴区	PMS_南洋花园二期3#箱变2#主变	10	315	227
16953	淮阴区	11633配变(宋集15配变)	10	400	172
16954	淮阴区	11634配变(宋集16配变)	10	400	197
16955	淮阴区	PMS_11619配变(朱庄11变)	10	200	96
16956	淮阴区	PMS_151沈阳路路灯	10	400	162
16957	淮阴区	19629配变(军田06变.)	10	100	19
16958	淮阴区	PMS_18324公变（种子公司）	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16959	淮阴区	PMS_14424配变（泗河13变）	10	200	93
16960	淮阴区	PMS_银河湾中心变1#主变	10	1000	505
16961	淮阴区	阳光新城1-5配电室#13变压器	10	800	561
16962	淮阴区	PMS_18212公变（葡萄路3#）	10	400	95
16963	淮阴区	PMS_M42018配变（刘皮21变）	10	400	235
16964	淮阴区	PMS_13441配变（三和27变）	10	200	118
16965	淮阴区	11509配变（两淮15变轮窑3组）	10	100	41
16966	淮阴区	PMS_11524配变（团结10变利农2组）	10	200	119
16967	淮阴区	11523配变（团结08变尹安昌庄）	10	200	74
16968	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站1#变压器	10	800	473
16969	淮阴区	13261配变（闸西02变）	10	200	87
16970	淮阴区	孙圩小区02#箱变	10	400	244
16971	淮阴区	PMS_16645配变(劳动20变)	10	400	109
16972	淮阴区	PMS_L2811公变（王营镇中学）	10	400	220
16973	淮阴区	C9130配变（韩庄09变）	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16974	淮阴区	Y2511配变（打井队）	10	400	72
16975	淮阴区	PMS_L4523配变（米厂后队02变）	10	400	0
16976	淮阴区	桃李花园06#箱变2#主变配电变压器	10	630	326
16977	淮阴区	桃李花园03#箱变2#主变配电变压器	10	500	115
16978	淮阴区	PMS_13022配变（王营越河30变）	10	400	261
16979	淮阴区	L7556配变（蒋桥18变）	10	315	252
16980	淮阴区	PMS_L9301报社公变	10	400	288
16981	淮阴区	M16021配变（头庄09变）	10	200	72
16982	淮阴区	M16026配变（头庄10变）	10	400	188
16983	淮阴区	PMS_A9821公变（民政局）	10	400	204
16984	淮阴区	淮州花园1-2#配电室10#变压器	10	800	509
16985	淮阴区	PMS_苏北市场商住楼2#主变	10	400	0
16986	淮阴区	PMS_B7235配变（庆丰15变）	10	200	86
16987	淮阴区	PMS_A9820公变（房产门前）	10	400	108
16988	淮阴区	13453配变（三和19变（12分）	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16989	淮阴区	PMS_L5061配变（卢华11变）	10	400	211
16990	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室6#变压器	10	630	0
16991	淮阴区	PMS_L1136配变（丁集48变）	10	400	204
16992	淮阴区	11435配变（镇北21变）	10	100	0
16993	淮阴区	16644配变（劳动19变1）	10	400	197
16994	淮阴区	PMS_B2101城建局公变	10	400	34
16995	淮阴区	11405配变（安庄14变5组）	10	400	214
16996	淮阴区	PMS_12257配变（古寨村26变）	10	400	200
16997	淮阴区	淮上院子1#开关站4#配变	10	800	469
16998	淮阴区	B2105新街菜场公变	10	630	150
16999	淮阴区	PMS_国华御翠园6#箱变主变	10	315	0
17000	淮阴区	PMS_国华御翠园1#箱变主变	10	315	0
17001	淮阴区	国华御翠园5#箱变主变	10	315	53
17002	淮阴区	PMS_国华御翠园2#箱变主变	10	315	82
17003	淮阴区	PMS_国华御翠园3#箱变主变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17004	淮阴区	PMS_国华御翠园4#箱变1#主变	10	315	0
17005	淮阴区	国华御翠园中心变1#干变	10	1000	330
17006	淮阴区	PMS_国华御翠园中心变3#干变	10	1000	286
17007	淮阴区	国华御翠园中心变4#干变	10	1000	0
17008	淮阴区	国华御翠园中心变2#干变	10	1000	0
17009	淮阴区	PMS_16429配变（胡庄14变）	10	200	45
17010	淮阴区	M2812配变（头庄16变）	10	100	39
17011	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所5#变压器	10	800	434
17012	淮阴区	PMS_L4506配变（东街07变）	10	400	0
17013	淮阴区	M1828配变（二闸11变）	10	200	70
17014	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房1#干变	10	1000	522
17015	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房2#干变	10	1000	550
17016	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房3#干变	10	630	284
17017	淮阴区	PMS_工专主变	10	315	184
17018	淮阴区	16628配变(农庄16变)	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17019	淮阴区	PMS_L1013配变(宗楼12变)	10	200	70
17020	淮阴区	PMS_11416配变(花园07变)	10	200	0
17021	淮阴区	PMS_11632配变(民强10变)	10	200	86
17022	淮阴区	PMS_11614配变(双农08变)	10	100	25
17023	淮阴区	PMS_14521配变(蒋集16变)	10	400	77
17024	淮阴区	14596配变(树西05变)	10	400	0
17025	淮阴区	PMS_14520配变(蒋集15变)	10	200	33
17026	淮阴区	PMS_13323配变(新园15变)	10	200	88
17027	淮阴区	13326配变(新园16变)	10	400	266
17028	淮阴区	家和广场1-1#配电室6#变压器	10	800	531
17029	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所4#变压器	10	800	454
17030	淮阴区	PMS_19667配变(大西16变)	10	400	255
17031	淮阴区	11568配变(鑫园42变)	10	400	31
17032	淮阴区	L7511配变(横沟11变)	10	100	39
17033	淮阴区	PMS_15131配变(陈集镇北01变)	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17034	淮阴区	PMS_高堰15357配变 （小桥07变）	10	400	136
17035	淮阴区	PMS_梅畅15453配变 （乔庄01变）	10	400	199
17036	淮阴区	学田15508配变（合心 03变）	10	400	173
17037	淮阴区	C9205配变（新和 15变）	10	200	105
17038	淮阴区	C9206配变（新和 16变）	10	100	32
17039	淮阴区	C9207配变（新和 17变）	10	400	252
17040	淮阴区	PMS_L4218配变（韩圩 13变）	10	200	92
17041	淮阴区	观玺名筑2#开关站11# 变压器	10	800	447
17042	淮阴区	PMS_102新晨佳苑1#配 电室1#变压器	10	630	360
17043	淮阴区	PMS_206新晨佳苑1#配 电室2#变压器间隔配	10	630	347
17044	淮阴区	PMS_新晨佳苑开关站 1#变压器	10	1000	432
17045	淮阴区	PMS_新晨佳苑开关站 2#变压器	10	1000	520
17046	淮阴区	PMS_L5209配变（六里 12变）	10	100	25
17047	淮阴区	L5017配变（卢华 05变）	10	200	0
17048	淮阴区	PMS_L5015配变（卢华 03变）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17049	淮阴区	PMS_部队家属宿舍箱变主变	10	400	243
17050	淮阴区	L5039配变（陶营05变）	10	630	326
17051	淮阴区	18121配变（营北果林村17#果林十组北变）	10	400	195
17052	淮阴区	13341黎明12变（04分）	10	400	211
17053	淮阴区	PMS_13343配变（黎明13变（04分）	10	100	24
17054	淮阴区	13370配变（振兴12变（01分）	10	400	218
17055	淮阴区	13301配变（吴集12变（04分）	10	200	83
17056	淮阴区	13503(吴集13变04分)	10	200	57
17057	淮阴区	13504(吴集24变)	10	200	110
17058	淮阴区	PMS_M2808配变（仲弓08变）	10	400	189
17059	淮阴区	PMS_11567配变（三朱29变）	10	400	192
17060	淮阴区	PMS_11511配变（十里07变）	10	200	98
17061	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#17变压器	10	800	451
17062	淮阴区	15255配变（民族01变）	10	200	7
17063	淮阴区	M1827配变（民族07变）	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17064	淮阴区	11314配变（草庙村10变）	10	100	21
17065	淮阴区	PMS_11526配变（双庄村13变）	10	200	53
17066	淮阴区	PMS_15615配变（玉坝05变）	10	400	0
17067	淮阴区	11114配变（桂塘村14变）	10	200	104
17068	淮阴区	PMS_11329配变（桂塘村06变）	10	400	164
17069	淮阴区	PMS_11206配变（洪北4组25变）	10	200	121
17070	淮阴区	PMS_11223配变（三杨3组14变）	10	200	77
17071	淮阴区	PMS_11254配变（新桥1组08变）	10	400	237
17072	淮阴区	PMS_X2204配变（佟洼街道10台片）	10	400	182
17073	淮阴区	13506(吴集14变03分)	10	400	129
17074	淮阴区	广城尚书房6号配电室12#变压器	10	1000	0
17075	淮阴区	PMS_X1317配变(佟洼街道11变)	10	200	90
17076	淮阴区	PMS_11252配变（新桥9组09变）	10	200	117
17077	淮阴区	淮上院子1#开关站3#配变	10	800	0
17078	淮阴区	11595配变（十里23变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17079	淮阴区	PMS_16462配变(丁集51变)	10	400	116
17080	淮阴区	14227配变（梨园10变）	10	400	211
17081	淮阴区	14213配变（周集15变）	10	200	109
17082	淮阴区	PMS_14118配变（三树31变）	10	200	2
17083	淮阴区	PMS_14144配变（新星19变）	10	200	92
17084	淮阴区	PMS_14166配变（跃进18变）	10	200	93
17085	淮阴区	L5520配变（跃进19变）	10	400	247
17086	淮阴区	PMS_14165配变（跃进17变）	10	200	80
17087	淮阴区	M2127配变（四门闸11变）	10	200	102
17088	淮阴区	PMS_X1314配变(新渡9组08变)	10	100	51
17089	淮阴区	PMS_双淮A9016配变（淮涟6组12台片）	10	200	0
17090	淮阴区	PMS_双淮A9007配变（双坝2组08变）	10	200	0
17091	淮阴区	PMS_13307配变（新园04变（新）	10	200	60
17092	淮阴区	13418配变（三和20变（05分）	10	400	271
17093	淮阴区	PMS_L1017配变(丁集49变)	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17094	淮阴区	月亮湾桂园西苑1# 开关站3#变压器	10	800	516
17095	淮阴区	淮上院子2#配电房11# 变压器	10	800	0
17096	淮阴区	徐梅南苑07变	10	800	487
17097	淮阴区	15701公变	10	200	144
17098	淮阴区	L7528配变（蒋桥 16变）	10	315	191
17099	淮阴区	PMS_157011配变（吴 城26变）	10	400	122
17100	淮阴区	L7509配变（横沟 09变）	10	200	97
17101	淮阴区	L7512配变（横沟 12变）	10	200	54
17102	淮阴区	M6204配变（鑫园 44变）	10	400	5
17103	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#配电 室5#主变	10	800	438
17104	淮阴区	PMS_名嘉花园2#配电 室03变	10	800	397
17105	淮阴区	PMS_名嘉花园2#配电 室04变	10	800	490
17106	淮阴区	L7510配变（横沟 10变）	10	200	99
17107	淮阴区	PMS_11157配变（徐梅 25变）	10	200	66
17108	淮阴区	PMS_B5025配变（沿湖 村19变）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17109	淮阴区	PMS_18211公变（粮校东）	10	400	196
17110	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室6#主变	10	800	544
17111	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室7#主变	10	800	639
17112	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#配电室8#主变	10	800	459
17113	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#开关站1#主变	10	1000	293
17114	淮阴区	PMS_11128配变（刘河25变）	10	315	210
17115	淮阴区	PMS_M4102配变（红星006变）	10	400	251
17116	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	200	68
17117	淮阴区	PMS_11424配变（长兴17变三尖5组）	10	400	267
17118	淮阴区	M2918配变（头堡15变）	10	200	57
17119	淮阴区	PMS_11511配变（两淮20变轮窑六组南）	10	400	218
17120	淮阴区	PMS_11619配变（开庄11变9组）	10	200	47
17121	淮阴区	PMS_11158配变（徐梅26变）	10	200	75
17122	淮阴区	吴江社区04变	10	400	213
17123	淮阴区	141103配变（三树54变）	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17124	淮阴区	姜庄社区配电房4#变压器	10	630	284
17125	淮阴区	11476配变（淮北24变）	10	400	247
17126	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#开关站3#主变	10	1000	534
17127	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#开关站4#主变	10	1000	518
17128	淮阴区	PMS_12222配变（新公村10变）	10	400	225
17129	淮阴区	L8145配变(新公村11变)	10	400	256
17130	淮阴区	C9423配变（徐溜63变）	10	400	178
17131	淮阴区	PMS_11116配变（桃田16变桃田7组）	10	200	89
17132	淮阴区	L1112配变(丁集16变)	10	400	291
17133	淮阴区	L1113配变(丁集17变*)	10	200	75
17134	淮阴区	13281配变（金圩18变）	10	200	0
17135	淮阴区	L3136配变（王营崔庄26变）	10	200	59
17136	淮阴区	PMS_14142配变（新星17变）	10	400	205
17137	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室5#变压器	10	800	503
17138	淮阴区	PMS_L5322配变（董巷10变）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17139	淮阴区	欧蓓莎二期小区1#开关站1#变压器	10	800	456
17140	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站3#配电变压器	10	800	257
17141	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站2#配电变压器	10	800	144
17142	淮阴区	PMS_桃李北苑2#配电房01变	10	800	541
17143	淮阴区	PMS_桃李北苑2#配电房02变	10	800	510
17144	淮阴区	PMS_桃李北苑2#配电房03变	10	800	516
17145	淮阴区	PMS_桃李北苑2#配电房04变	10	800	481
17146	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站01变	10	800	486
17147	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站02变	10	800	514
17148	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站03变	10	800	511
17149	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站04变	10	800	560
17150	淮阴区	16401配变(丁集09变)	10	400	207
17151	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站4#变压器	10	800	551
17152	淮阴区	11547配变（镇南15变）	10	400	270
17153	淮阴区	PMS_16419配变(胡庄04台片)	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17154	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室10#变压器	10	800	540
17155	淮阴区	PMS_16420配变(胡庄05变)	10	200	112
17156	淮阴区	成贤府1#开关站4#变压器	10	800	0
17157	淮阴区	怡康雅苑1#开关站1#变压器	10	800	518
17158	淮阴区	王顺B5103配变（蚕桑03变）	10	400	214
17159	淮阴区	PMS_11642配变（民强04变）	10	200	66
17160	淮阴区	PMS_14199配变（三树50变）	10	400	100
17161	淮阴区	PMS_13224配变(汤集26变)	10	315	194
17162	淮阴区	L7508配变（横沟08变）	10	200	10
17163	淮阴区	桃李西苑04变压器	10	800	492
17164	淮阴区	PMS_1#配电室103-5#配变	10	800	392
17165	淮阴区	PMS_欧蓓莎二期小区1#配电室108-6#配变	10	800	359
17166	淮阴区	PMS_L5323配变（董巷11变）	10	400	215
17167	淮阴区	梅畅154113配变(鱼塘小区1号变)	10	400	167
17168	淮阴区	东城美居小区2#开关站4#变压器	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17169	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房5#变压器	10	800	0
17170	淮阴区	PMS_L8536配变(王码10变)	10	400	275
17171	淮阴区	PMS_18336公变（棉麻）	10	400	263
17172	淮阴区	142107配变（联盟24变）	10	500	232
17173	淮阴区	娘庄31变	10	630	409
17174	淮阴区	Y2211配变（王营长安41变）	10	400	47
17175	淮阴区	PMS_L4333配变（汪庄15变）	10	200	0
17176	淮阴区	11414配变（长兴07变三尖4组）	10	200	64
17177	淮阴区	PMS_高堰15379配变（陈集35变）	10	400	214
17178	淮阴区	11548配变（五里36变）	10	400	62
17179	淮阴区	16473配变（娘庄33变）	10	400	199
17180	淮阴区	PMS_洪涯村21变	10	400	269
17181	淮阴区	C9209配变（徐溜46变）	10	200	102
17182	淮阴区	H1241配变（郑湾村17变）	10	400	262
17183	淮阴区	M4428配变（同心15变）	10	100	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17184	淮阴区	B5117（沟北18变）	10	400	312
17185	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室7#变压器	10	800	570
17186	淮阴区	C9420配变（徐溜60变）	10	400	216
17187	淮阴区	PMS_11522配变（团结07变利农3组）	10	400	255
17188	淮阴区	PMS_11306配变（新河06变）	10	400	145
17189	淮阴区	PMS_13219配变（金圩13变）	10	200	99
17190	淮阴区	L3326配变（两淮05变小学）	10	400	264
17191	淮阴区	PMS_M2914配变（头堡14变）	10	200	93
17192	淮阴区	梅畅154115配变（鱼塘小区3号变）	10	400	162
17193	淮阴区	西街西门02变	10	400	0
17194	淮阴区	PMS_大树13变	10	400	0
17195	淮阴区	B6713配变（韩桥村39变）	10	400	0
17196	淮阴区	111228配变（王营长安55变）	10	400	191
17197	淮阴区	PMS_14442配变（毛湖13变）	10	100	16
17198	淮阴区	王顺B5112配变（蚕桑12变）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17199	淮阴区	PMS_L5336配变（何庄15变）	10	315	130
17200	淮阴区	桃李西苑03变压器	10	800	506
17201	淮阴区	营东小区西公变高压间隔配电变压器	10	400	110
17202	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-2#配电室10#变压器	10	800	464
17203	淮阴区	月亮湾桂园西苑1#开关站1#变压器	10	800	171
17204	淮阴区	PMS_14125配变（三树44变）	10	400	65
17205	淮阴区	高堰15338配变（淮丰16变）	10	400	188
17206	淮阴区	郑湾村18变	10	200	108
17207	淮阴区	PMS_张集村33变	10	400	144
17208	淮阴区	PMS_名嘉花园1#配电室01变	10	1000	415
17209	淮阴区	PMS_名嘉花园1#配电室02变	10	1000	580
17210	淮阴区	PMS_名嘉花园1#配电室03变	10	1000	563
17211	淮阴区	PMS_名嘉花园1#配电室04变	10	1000	531
17212	淮阴区	PMS_名嘉花园2#配电室01变	10	800	427
17213	淮阴区	PMS_名嘉花园2#配电室02变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17214	淮阴区	PMS_营东生活小区公变	10	400	228
17215	淮阴区	PMS_14456配变（二堡14变）	10	200	89
17216	淮阴区	12333配变（姜庄05变）	10	100	58
17217	淮阴区	11304配变（新河09变）	10	400	129
17218	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室8#变压器	10	800	484
17219	淮阴区	PMS_12414配变（种猪场09变）	10	400	81
17220	淮阴区	14344配变（延河05变）	10	315	216
17221	淮阴区	王顺B5150配变（梅畅13变）	10	200	74
17222	淮阴区	PMS_16318配变（营北杨井村18#杨井A区南	10	400	122
17223	淮阴区	14324配变（原种厂04变）	10	400	176
17224	淮阴区	PMS_街西村03变	10	400	210
17225	淮阴区	PMS_11351配变（新兴13变陈阳5组）	10	200	23
17226	淮阴区	11733配变（金城19变）	10	200	84
17227	淮阴区	蒋桥社区2#箱变	10	400	270
17228	淮阴区	PMS_11510配变（两淮18变轮窑2组西）	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17229	淮阴区	13256配变(汤集32变)	10	400	320
17230	淮阴区	梅畅154108配变林圩12变	10	200	127
17231	淮阴区	Y2219配变（王营长安54变）	10	400	56
17232	淮阴区	18204公变（回收公司）箱变	10	400	211
17233	淮阴区	PMS_11510配变(五里28变)	10	400	48
17234	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站3#变压器	10	800	486
17235	淮阴区	PMS_B6813（赵集30变）	10	400	36
17236	淮阴区	PMS_高堰15378配变（淮丰20变）	10	400	248
17237	淮阴区	PMS_L5351配变（徐赵14变）	10	100	43
17238	淮阴区	王顺B5165配变(乔庄17变)	10	200	75
17239	淮阴区	L3318配变（练湖14变10组）	10	200	99
17240	淮阴区	观淮府二期1-1开关站2#变压器	10	800	346
17241	淮阴区	10KV中天X43线新渡5组05变	10	400	276
17242	淮阴区	PMS_L8123配变(古西村20变)	10	400	201
17243	淮阴区	L5518配变（张桥18变）	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17244	淮阴区	PMS_19209配变（军田16变）	10	200	65
17245	淮阴区	B1203营东小区西美变1#主变	10	630	299
17246	淮阴区	12405配变（郑河03变）	10	400	289
17247	淮阴区	PMS_19653配变（三河16变）	10	200	88
17248	淮阴区	PMS_15618配变（玉坝10变）	10	400	204
17249	淮阴区	PMS_高堰15380配变（张周10变）	10	400	218
17250	淮阴区	PMS_14411配变（李庵11变）	10	315	161
17251	淮阴区	PMS_11427配变（桃田21变）	10	400	239
17252	淮阴区	M4409配变（双庄03变）	10	200	103
17253	淮阴区	淮西13变	10	400	270
17254	淮阴区	临川人家13#变	10	800	573
17255	淮阴区	PMS_12510配变（郑河11变）	10	400	189
17256	淮阴区	PMS_C9310配变（宋集26变）	10	400	237
17257	淮阴区	L4553配变（香樟花园01变）	10	200	0
17258	淮阴区	梅畅154109配变（竹元11变）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17259	淮阴区	L8628配变(同丰21变)	10	400	221
17260	淮阴区	PMS_11312配变(鑫园01变)	10	400	154
17261	淮阴区	PMS_M42014配变（刘皮20变）	10	400	235
17262	淮阴区	13218配变（金圩12变）	10	400	204
17263	淮阴区	PMS_11537配变(肖荡03变4、5组)	10	400	211
17264	淮阴区	PMS_11230配变（顾庄13变）	10	400	146
17265	淮阴区	PMS_11556配变（两淮24变）	10	100	32
17266	淮阴区	PMS_M2913配变（陈集双庄18变）	10	400	158
17267	淮阴区	L7507配变（横沟07变）	10	200	69
17268	淮阴区	PMS_M2245配变(周庄08变)	10	100	18
17269	淮阴区	梅畅15437配变(林圩10变)	10	200	39
17270	淮阴区	PMS_L5106配变（蒋口05变）	10	200	106
17271	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房01变	10	1000	565
17272	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房02变	10	1000	544
17273	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房03变	10	1000	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17274	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房04变	10	1000	511
17275	淮阴区	13551(后荡12变)	10	400	278
17276	淮阴区	PMS_16212（高埝24变）	10	400	169
17277	淮阴区	13553(后荡13变)	10	400	252
17278	淮阴区	11434配变（长兴18变牛场）	10	400	150
17279	淮阴区	18904公变（华桥新苑西）	10	400	60
17280	淮阴区	B6751配变（渔场12变）	10	200	45
17281	淮阴区	杨庄社区配电房1#变压器	10	630	383
17282	淮阴区	PMS_12501配变（刘老庄郑河12变）	10	400	124
17283	淮阴区	PMS_11535配变（鑫园11变）	10	400	217
17284	淮阴区	PMS_M1834配变（二闸09变）	10	400	234
17285	淮阴区	PMS_B7319配变（红星14变）	10	400	118
17286	淮阴区	PMS_15622配变（旧县09变）	10	400	254
17287	淮阴区	PMS_高堰15368配变（窑厂05变）	10	200	84
17288	淮阴区	PMS_19226配变（联旺16变）	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17289	淮阴区	PMS_泰和家园1号开关站1号变	10	1000	387
17290	淮阴区	PMS_泰和家园1号开关站2号变	10	1000	415
17291	淮阴区	PMS_泰和家园1号开关站3号变	10	1000	418
17292	淮阴区	PMS_泰和家园1号开关站4号变	10	1000	459
17293	淮阴区	H4288配变（红星10变）	10	400	160
17294	淮阴区	12513配变（郑河16变）	10	400	168
17295	淮阴区	H4273配变（红星14变）	10	200	48
17296	淮阴区	14307配变（周庄10变）	10	200	115
17297	淮阴区	16452配变（娘庄19配变）	10	400	104
17298	淮阴区	10KV磨具X34线新渡5组06变	10	200	112
17299	淮阴区	PMS_银河湾10#箱变1#主变	10	630	307
17300	淮阴区	PMS_银河湾10#箱变2#主变	10	500	193
17301	淮阴区	13240配变(兴旺12变)	10	200	65
17302	淮阴区	PMS_11641配变(宋集27变)	10	400	209
17303	淮阴区	PMS_15106配变（陈集07变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17304	淮阴区	PMS_13018配变（王营 越河22变）	10	400	160
17305	淮阴区	PMS_M2246配变（泗河 011变）	10	200	91
17306	淮阴区	PMS_15139配变（陈集 镇北07变）	10	200	100
17307	淮阴区	PMS_11537配变（鑫园 13台片）	10	400	207
17308	淮阴区	L4112配变（程圩 18变）	10	200	148
17309	淮阴区	11519配变（十里 16变）	10	200	25
17310	淮阴区	PMS_B7207配变（分洪 14变）	10	400	251
17311	淮阴区	PMS_11147配变（徐梅 17变）	10	400	195
17312	淮阴区	PMS_C9333配变（新圆 23变）	10	200	125
17313	淮阴区	L4549配变（农科所07 变）	10	400	0
17314	淮阴区	PMS_泰和家园2号开关 站04变	10	1000	697
17315	淮阴区	PMS_泰和家园2号开关 站01变	10	1000	257
17316	淮阴区	PMS_泰和家园2号开关 站03变	10	1000	552
17317	淮阴区	L4507配变（东街 05变）	10	200	0
17318	淮阴区	PMS_16301配变（营北 杨井村01#杨井C区	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17319	淮阴区	14333配变（许渡10变）	10	200	35
17320	淮阴区	14423配变（泗河12变）	10	200	55
17321	淮阴区	PMS_16202（陈集孙庄村02变）	10	400	254
17322	淮阴区	12305配变（红色家园5变）	10	400	88
17323	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室1#干变	10	800	466
17324	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室3#干变	10	800	517
17325	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室2#干变	10	800	474
17326	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室4#干变	10	800	452
17327	淮阴区	C9421配变（徐溜61变）	10	400	150
17328	淮阴区	金辉城市广场2#配电室16#变压器	10	800	632
17329	淮阴区	L5022配变（卢华10变）	10	200	86
17330	淮阴区	PMS_L5113配变（文庵02变）	10	200	86
17331	淮阴区	PMS_14146配变（跃进01变）	10	400	255
17332	淮阴区	PMS_11621配变（朱庄14变）	10	400	266
17333	淮阴区	L3332配变（两淮17变薛渡4组）	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17334	淮阴区	L3336配变（王兴08变5组）	10	400	243
17335	淮阴区	PMS_11538配变（鑫园14台片）	10	400	77
17336	淮阴区	PMS_12303配变（红色家园2变）	10	400	117
17337	淮阴区	PMS_12304配变（红色家园3变）	10	400	123
17338	淮阴区	PMS_M4504配变（对口村02变）	10	200	87
17339	淮阴区	M4503配变（对口村01变）	10	400	243
17340	淮阴区	L1313配变（七一14台片）	10	200	94
17341	淮阴区	16444配变（娘庄09台片）	10	200	47
17342	淮阴区	16113配变（七一11台片）	10	100	14
17343	淮阴区	15404配变（营北王庄村22#中心村12变）	10	400	45
17344	淮阴区	H1214配变（玉尧村20变）	10	400	140
17345	淮阴区	洪涯村019变	10	400	223
17346	淮阴区	PMS_11208配变（蚕种场27变）	10	200	84
17347	淮阴区	蓝庭印象3#配电房8#主变	10	800	0
17348	淮阴区	PMS_蓝庭印象3#配电房7#主变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17349	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	0
17350	淮阴区	PMS_11639配变（刘洼06变）	10	200	120
17351	淮阴区	PMS_11636配变（刘洼05变）	10	200	99
17352	淮阴区	PMS_11504配变（老郑11变）	10	200	38
17353	淮阴区	PMS_11618配变（桃园08变）	10	200	78
17354	淮阴区	PMS_11601配变（镇北12变）	10	100	6
17355	淮阴区	PMS_11507配变（镇南10变）	10	200	121
17356	淮阴区	12255配变（刘老庄古寨村23变）	10	400	21
17357	淮阴区	PMS_B5011配变（庆华村15变）	10	200	86
17358	淮阴区	PMS_L1327配变（西站15变）	10	200	12
17359	淮阴区	13315配变（新园23变）	10	400	263
17360	淮阴区	16109配变（七一09台片）	10	200	118
17361	淮阴区	PMS_辉煌家园3#配电房7#主变	10	1000	546
17362	淮阴区	PMS_辉煌家园3#配电房8#主变	10	1000	580
17363	淮阴区	PMS_11522配变（淮北17变）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17364	淮阴区	L7524配变（蒋桥12变）	10	160	38
17365	淮阴区	PMS_11420配变（创业17变）	10	400	134
17366	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	7
17367	淮阴区	13108配变(沈圩15变)	10	400	294
17368	淮阴区	PMS_L4334配变（汪庄01变）	10	200	0
17369	淮阴区	13252配变(沈圩14变)	10	200	89
17370	淮阴区	PMS_L5211配变（六里14变）	10	100	19
17371	淮阴区	13220配变(汤集22变)	10	400	152
17372	淮阴区	PMS_L5203配变（六里03变）	10	200	119
17373	淮阴区	13246配变(三王08变)	10	200	102
17374	淮阴区	L1122配变(丁集34变)	10	400	63
17375	淮阴区	L5047配变（陶营13变）	10	200	113
17376	淮阴区	L1121配变(丁集33变)	10	400	106
17377	淮阴区	PMS_L4245配变（渔西04变）	10	200	32
17378	淮阴区	PMS_L4105配变（程圩12变）	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17379	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	0
17380	淮阴区	PMS_B7201配变(分洪04变)	10	200	82
17381	淮阴区	PMS_11421配变（长兴14变三尖1组）	10	200	58
17382	淮阴区	PMS_L1324配变（七一22变）	10	200	40
17383	淮阴区	C9413配变（徐溜42变）	10	400	153
17384	淮阴区	PMS_13325配变（新园24变(08分)）	10	200	99
17385	淮阴区	15601配变（太平07变）	10	100	47
17386	淮阴区	PMS_13358配变（民主11变）	10	160	62
17387	淮阴区	PMS_华侨新苑开关站1#主变	10	1000	421
17388	淮阴区	PMS_华侨新苑开关站2#主变	10	1000	461
17389	淮阴区	16631配变(泮谈01变)	10	400	205
17390	淮阴区	PMS_13377配变（振兴06变（新）	10	200	77
17391	淮阴区	PMS_13376配变（振兴13变（06分）	10	200	99
17392	淮阴区	PMS_部队家属院2#箱变主变	10	400	234
17393	淮阴区	PMS_高堰15322配变（高福01变）	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17394	淮阴区	PMS_高堰15311配变 (陈集双庄06变)	10	200	57
17395	淮阴区	PMS_张集村12变	10	400	224
17396	淮阴区	PMS_11109配变（桃田 15变盐坝1组西）	10	400	136
17397	淮阴区	L5013配变（卢华 01变）	10	400	152
17398	淮阴区	L6219配变（夏桥 03变）	10	200	56
17399	淮阴区	PMS_L1106配变(丁集 06台片)	10	400	2
17400	淮阴区	PMS_14522配变（蒋集 17变）	10	200	110
17401	淮阴区	L2821星六中公变	10	400	161
17402	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配 电室03#变	10	630	0
17403	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配 电室05#变	10	630	0
17404	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配 电室06#变	10	630	0
17405	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配 电室04#变	10	630	0
17406	淮阴区	14208配变（周集 09变）	10	400	236
17407	淮阴区	PMS_B7206配变（分洪 13变）	10	400	203
17408	淮阴区	B7308配变（洪湖 11变）	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17409	淮阴区	H3432配变(洪涯村18变)	10	400	29
17410	淮阴区	PMS_13351配变（王营越河17变）	10	200	50
17411	淮阴区	L2108配变（王营长安26变）	10	200	156
17412	淮阴区	16124配变(农庄17变)	10	400	211
17413	淮阴区	PMS_11524配变（袁北村09变）	10	200	62
17414	淮阴区	PMS_13113配变(代梨园04变)	10	100	49
17415	淮阴区	PMS_14523配变（蒋集18变）	10	200	139
17416	淮阴区	11653配变(蒋渡03配变)	10	200	31
17417	淮阴区	PMS_18103配变（营北左庄村05#左庄五组北	10	400	218
17418	淮阴区	M1822配变（陶闸04变）	10	100	1
17419	淮阴区	PMS_16226（十堡05变）	10	200	92
17420	淮阴区	C9109配变（韩庄01变）	10	200	95
17421	淮阴区	13114配变(代梨园05变)	10	400	243
17422	淮阴区	PMS_M2218配变(凌桥16变)	10	400	173
17423	淮阴区	13115配变(代梨园06配变)	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17424	淮阴区	PMS_14578配变（三坝15变）	10	200	117
17425	淮阴区	14553配变（渠北02变）	10	400	197
17426	淮阴区	H3431配变（代河村12变）	10	200	96
17427	淮阴区	H1243配变（郑湾村14变）	10	200	113
17428	淮阴区	14239配变（三岔09变）	10	200	93
17429	淮阴区	16446配变（娘庄11变）	10	200	57
17430	淮阴区	PMS_14136配变（汪汪12变）	10	200	67
17431	淮阴区	11607配变（高荡03变高荡街道）	10	400	175
17432	淮阴区	11411配变（长兴04变村部）	10	400	113
17433	淮阴区	PMS_14168配变（跃进20变）	10	400	250
17434	淮阴区	M2128配变（四门闸12变）	10	400	241
17435	淮阴区	M2129配变（四门闸13变）	10	200	123
17436	淮阴区	14135配变（汪汪11变）	10	400	277
17437	淮阴区	M2137配变（新星07变）	10	400	244
17438	淮阴区	M2146配变（新星21变）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17439	淮阴区	营北向阳小区1#开关站1#主变	10	800	0
17440	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#开关站2#主变	10	800	0
17441	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#配电房1#主变	10	1000	0
17442	淮阴区	营北向阳小区2#配电房1#主变	10	1250	0
17443	淮阴区	营北向阳小区3#配电房1#主变	10	1250	0
17444	淮阴区	19635配变(军田15变)	10	100	65
17445	淮阴区	11305配变（新和09变）	10	400	140
17446	淮阴区	11709配变（金城09号台变）	10	400	251
17447	淮阴区	PMS_11708配变（金城08变）	10	200	117
17448	淮阴区	F1203配变（王营崔庄19变）	10	200	0
17449	淮阴区	PMS_13346配变（王营越河06变）	10	400	182
17450	淮阴区	M19027配变（吴城32变）	10	315	153
17451	淮阴区	PMS_14466配变（三堡10变）	10	200	99
17452	淮阴区	PMS_14422配变（泗河10变）	10	200	88
17453	淮阴区	PMS_14409配变（李奄09变）	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17454	淮阴区	PMS_14439配变（毛湖10变）	10	200	119
17455	淮阴区	PMS_14440配变（毛湖11变）	10	200	114
17456	淮阴区	14343配变（延河04变）	10	200	64
17457	淮阴区	PMS_13214配变（金圩08变）	10	200	84
17458	淮阴区	13268配变（闸西09变）	10	400	137
17459	淮阴区	PMS_11513配变(五里18台片)	10	200	105
17460	淮阴区	11443配变（桃园14变9组）	10	200	117
17461	淮阴区	PMS_13355配变（民主10变（04分）	10	200	72
17462	淮阴区	PMS_15216配变（街道09变）	10	400	148
17463	淮阴区	15242配变（太山10变）	10	200	83
17464	淮阴区	PMS_瑞林国际中心开关站1#主变	10	800	414
17465	淮阴区	PMS_瑞林国际中心开关站2#干变	10	800	302
17466	淮阴区	PMS_瑞林国际1#配电房3#干变	10	800	292
17467	淮阴区	瑞林国际1#配电房4#干变	10	800	572
17468	淮阴区	11617配变（开庄09变10组）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17469	淮阴区	L3337配变（王兴16变4组）	10	400	158
17470	淮阴区	PMS_11349配变（新兴11变陈阳9组）	10	200	85
17471	淮阴区	11455配变（肖荡13变后肖4组）	10	400	157
17472	淮阴区	11113配变（桃田010变盐坝3组）	10	400	202
17473	淮阴区	PMS_15122配变（陈集东菜场变压器）	10	400	118
17474	淮阴区	PMS_19221配变（联旺12变）	10	400	240
17475	淮阴区	19222配变（联旺13变）	10	200	56
17476	淮阴区	11412配变（干庄村12变）	10	400	188
17477	淮阴区	M1813配变（惠民03变）	10	100	13
17478	淮阴区	PMS_M1832配变（二闸04变）	10	200	79
17479	淮阴区	PMS_M1830配变（二闸07变）	10	100	3
17480	淮阴区	PMS_M1836配变（二闸06变）	10	400	221
17481	淮阴区	M16017配变（头庄11变）	10	100	45
17482	淮阴区	M19048配变（城南16变）	10	200	92
17483	淮阴区	M16028配变（利民02变）	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17484	淮阴区	PMS_梅畅15432配变 (林圩04变)	10	200	16
17485	淮阴区	PMS_梅畅15433配变 (林圩06变)	10	200	72
17486	淮阴区	王顺B5186配变(鱼塘 11变)	10	200	87
17487	淮阴区	157005配变（吴城33 变）	10	400	190
17488	淮阴区	11125配变（刘河 22变）	10	200	64
17489	淮阴区	双淮A9022配变（淮涟 1组07变）	10	200	0
17490	淮阴区	H1218配变（张集村26 变）	10	400	225
17491	淮阴区	PMS_L3107配变（王营 崔庄04变）	10	400	147
17492	淮阴区	PMS_18332公变（营北 建材南）	10	400	87
17493	淮阴区	B1001配变（营北双河 村25#安置区变）	10	630	176
17494	淮阴区	PMS_梅畅15496配变 (镇西08变)	10	100	26
17495	淮阴区	PMS_梅畅154105配变 (竹元07变)	10	200	37
17496	淮阴区	PMS_梅畅154106配变 (竹元08变)	10	200	34
17497	淮阴区	18102配变（营北左庄 村01#左庄五组变）	10	400	287
17498	淮阴区	PMS_11448配变（民主 12变）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17499	淮阴区	PMS_德汇公馆1#开关站1#主变	10	800	440
17500	淮阴区	PMS_德汇公馆1#开关站2#主变	10	800	0
17501	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房5#主变	10	800	372
17502	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房7#主变	10	800	394
17503	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房6#主变	10	800	0
17504	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房8#主变	10	800	0
17505	淮阴区	PMS_德汇公馆1#配电房3#主变	10	800	0
17506	淮阴区	PMS_德汇公馆1#配电房4#主变	10	800	467
17507	淮阴区	PMS_11420配变（长兴13变1组）	10	200	100
17508	淮阴区	PMS_11111配变（桃园01变盐坝1组）	10	400	226
17509	淮阴区	11346配变（新兴07变渠南4组）	10	200	0
17510	淮阴区	11608配变(合兴12变)	10	400	153
17511	淮阴区	PMS_11311配变(新河15变)	10	400	228
17512	淮阴区	PMS_11208配变（大福06变）	10	400	208
17513	淮阴区	111216配变（王营长安37变）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17514	淮阴区	14346配变（许渡09变）	10	200	47
17515	淮阴区	PMS_M2904配变（头堡05变）	10	200	68
17516	淮阴区	PMS_学田15503配变（陈集小学变）	10	400	169
17517	淮阴区	PMS_学田15514配变（果林04变）	10	200	13
17518	淮阴区	王顺B51103配变(竹元06变)	10	200	93
17519	淮阴区	PMS_高堰15307配变（陈集双庄01变）	10	200	37
17520	淮阴区	11408配变（李庄村04变）	10	200	45
17521	淮阴区	B5107(沟北12变)	10	200	70
17522	淮阴区	PMS_14121配变（三树35变）	10	400	222
17523	淮阴区	PMS_157026配变（吴城35变）	10	200	0
17524	淮阴区	PMS_L4240配变（何庄11变）	10	200	55
17525	淮阴区	PMS_L4110配变（何庄12变）	10	200	98
17526	淮阴区	PMS_L5319配变（董巷07变）	10	100	25
17527	淮阴区	13237配变(兴旺09变)	10	400	277
17528	淮阴区	PMS_13127配变(蒋渡17变)	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17529	淮阴区	PMS_11637配变(宋集19变)	10	400	103
17530	淮阴区	PMS_13126配变(蒋渡16变)	10	200	102
17531	淮阴区	PMS_11658配变(蒋渡14变)	10	100	46
17532	淮阴区	PMS_11659配变(蒋渡15变)	10	200	126
17533	淮阴区	PMS_14506配变（高尚08变）	10	100	39
17534	淮阴区	PMS_14501配变（高尚01变）	10	400	244
17535	淮阴区	14203配变（周集04变）	10	100	23
17536	淮阴区	14214配变（周集16变）	10	200	56
17537	淮阴区	14215配变（周集17变）	10	200	121
17538	淮阴区	双淮A9019配变（淮涟3组02台片）	10	400	0
17539	淮阴区	PMS_15257配变（街道08变爱心家园）	10	500	143
17540	淮阴区	M4513配变（银猫村05变）	10	200	129
17541	淮阴区	12263配变（银猫村01变）	10	400	258
17542	淮阴区	12202配变（银猫村09变）（PB）	10	400	283
17543	淮阴区	12220配变（新公村08变）	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17544	淮阴区	L4510配变（供电所02变）	10	400	0
17545	淮阴区	L7525配变（蒋桥13变）	10	200	30
17546	淮阴区	X2234配变（临河4组06变）	10	315	133
17547	淮阴区	L2106配变（王营长安36变）	10	400	261
17548	淮阴区	PMS_11652配变（蒋渡02变）	10	200	94
17549	淮阴区	M16012配变（头庄02变）	10	400	212
17550	淮阴区	14329配变（湖心007变）	10	100	45
17551	淮阴区	PMS_L5320配变（董巷08变）	10	400	230
17552	淮阴区	M19047配变（城南17变）	10	200	115
17553	淮阴区	15259配变（街道07变）	10	400	88
17554	淮阴区	M19055配变（城南18变）	10	200	83
17555	淮阴区	PMS_11310配变（新河14变）	10	200	55
17556	淮阴区	12205配变（银猫村04变）	10	400	193
17557	淮阴区	18119配变（营北果林村19#果林医院变）	10	630	205
17558	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房9#主变	10	800	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17559	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房7#主变	10	800	0
17560	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房10#主变	10	800	406
17561	淮阴区	157023配变（吴城34变）	10	200	0
17562	淮阴区	PMS_L4521配变（老街南04变）	10	400	0
17563	淮阴区	11115配变（桂塘村15变）	10	400	100
17564	淮阴区	PMS_11431配变（干庄村13变）	10	200	58
17565	淮阴区	PMS_11403配变（袁集村21变）	10	200	1
17566	淮阴区	双淮A9012配变（淮涟1组13变）	10	200	0
17567	淮阴区	11340配变（安庄16变陆扬7组）	10	400	247
17568	淮阴区	PMS_L8142配变（新公村04变）	10	200	39
17569	淮阴区	L1111配变（丁集13变1）	10	400	112
17570	淮阴区	PMS_L1114配变（丁集20台片）	10	400	213
17571	淮阴区	PMS_M4501配变（对口03台片）	10	400	236
17572	淮阴区	PMS_16627配变（农庄10变）	10	200	0
17573	淮阴区	PMS_L3133配变（王营元东06变）	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17574	淮阴区	16626配变(农庄07变)	10	200	107
17575	淮阴区	PMS_16636配变(泮谈07台片)	10	200	58
17576	淮阴区	PMS_帝景豪庭3#中心变电所4#变压器	10	1000	392
17577	淮阴区	PMS_帝景豪庭3#中心变电所5#变压器	10	1000	531
17578	淮阴区	M2109配变（三树32变）	10	400	184
17579	淮阴区	PMS_14524配变（蒋集19变）	10	400	208
17580	淮阴区	13425配变（三和22变04分）	10	200	107
17581	淮阴区	B6810（赵集26变）	10	400	14
17582	淮阴区	M4417配变（双庄11变）	10	200	70
17583	淮阴区	PMS_12515配变（郑河18变）	10	400	181
17584	淮阴区	PMS_11545配变（肖荡14变6组）	10	400	254
17585	淮阴区	PMS_高堰15336配变（淮丰14变）	10	200	117
17586	淮阴区	PMS_L8521配变(洪北13变)	10	400	157
17587	淮阴区	11520配变（袁北村11变）	10	200	80
17588	淮阴区	PMS_16208（高埝20变）	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17589	淮阴区	PMS_11218配变（大福17变）	10	400	146
17590	淮阴区	PMS_L8518配变（洪北10变）	10	100	50
17591	淮阴区	18149配变（营北果林村22#果林四组北变）	10	400	145
17592	淮阴区	M19069配变（城西10变）	10	315	197
17593	淮阴区	PMS_L5212配变（六里16变）	10	200	47
17594	淮阴区	B8042配变（兴旺村09变）	10	400	120
17595	淮阴区	PMS_高堰15306配变（陈集高福10变）	10	315	222
17596	淮阴区	15420配变（营北王庄村23#谢庄六组西变）	10	315	13
17597	淮阴区	PMS_M1815配变（陶闸13变）	10	400	268
17598	淮阴区	16454配变（娘庄21变）	10	200	86
17599	淮阴区	姜庄社区配电房2#变压器	10	630	345
17600	淮阴区	PMS_19671配变（军田17变）	10	400	203
17601	淮阴区	徐梅南苑06变	10	800	0
17602	淮阴区	PMS_16639配变（泮谈10变）	10	200	93
17603	淮阴区	淮州花园开关站1#变压器	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17604	淮阴区	18127配变（营北果林村20#果林七组西变）	10	315	12
17605	淮阴区	PMS_双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	0
17606	淮阴区	高堰15335配变（淮丰13变）	10	400	188
17607	淮阴区	L3319配变（练湖16变桥口小学）	10	400	195
17608	淮阴区	PMS_如意国际花园配电室配电变压器	10	1000	613
17609	淮阴区	PMS_11621配变开庄12变3组东）	10	400	231
17610	淮阴区	PMS_157070配变（城西11变）	10	200	80
17611	淮阴区	PMS_12209配变（九房新区02变）	10	400	115
17612	淮阴区	PMS_12326配变（南营14变）	10	400	53
17613	淮阴区	11205配变（吴江25变）	10	100	33
17614	淮阴区	PMS_高堰15367配变（窑厂04变）	10	200	37
17615	淮阴区	PMS_L8517配变(洪北09变)	10	100	31
17616	淮阴区	13335配变（黎明15变）	10	400	284
17617	淮阴区	PMS_13337配变（黎明16变）	10	200	98
17618	淮阴区	樱花小区1#变电所1#主变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17619	淮阴区	PMS_樱花小区1#变电 所2#主变	10	630	281
17620	淮阴区	PMS_樱花小区2#变电 所4#主变	10	400	193
17621	淮阴区	PMS_樱花小区2#变电 所3#主变	10	400	163
17622	淮阴区	PMS_16608配变(浪石 07变)	10	200	94
17623	淮阴区	PMS_L1329配变（西站 20变）	10	200	19
17624	淮阴区	PMS_13017配变（王营 越河16变）	10	400	187
17625	淮阴区	PMS_13436配变（三和 26变）	10	200	121
17626	淮阴区	M17072配变（堡工08 变）	10	315	203
17627	淮阴区	11217配变（大福 16变）	10	315	175
17628	淮阴区	PMS_L8527配变(王码 01变)	10	200	73
17629	淮阴区	PMS_14153配变（跃进 07变）	10	400	224
17630	淮阴区	PMS_L4111配变（何庄 17变）	10	200	97
17631	淮阴区	观淮府1-1开关站2#变 压器	10	800	432
17632	淮阴区	11436配变(花园11台 片)	10	400	0
17633	淮阴区	14438配变（毛湖 09变）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17634	淮阴区	PMS_19672配变（军田18变）	10	400	172
17635	淮阴区	11656配变（民强20变）	10	400	175
17636	淮阴区	PMS_L3122配变（王营崔庄24变）	10	400	200
17637	淮阴区	PMS_19673配变（军田19变）	10	400	265
17638	淮阴区	PMS_11152配变（顾庄14变）	10	400	217
17639	淮阴区	PMS_B0303配变（营东生活小区北）	10	400	31
17640	淮阴区	PMS_14592配变（三树41变）	10	400	151
17641	淮阴区	PMS_高堰15317配变（陈集双庄14变）	10	200	84
17642	淮阴区	L3333配变（两淮19变两淮3组）	10	200	109
17643	淮阴区	王顺B5149配变(梅畅12变)	10	200	47
17644	淮阴区	梅畅15436配变(林圩09变)	10	200	15
17645	淮阴区	11503配变（练湖15变十字街）	10	315	54
17646	淮阴区	PMS_如意国际花园配电室配电变压器2	10	1000	558
17647	淮阴区	PMS_如意国际花园配电室配电变压器3	10	1000	621
17648	淮阴区	PMS_如意国际花园配电室配电变压器4	10	1000	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17649	淮阴区	PMS_M2903配变（头堡09变）	10	200	57
17650	淮阴区	PMS_如意国际花园开关站1#干变	10	1000	510
17651	淮阴区	如意国际花园开关站#2干变	10	1000	556
17652	淮阴区	PMS_如意国际花园开关站#3干变	10	1000	546
17653	淮阴区	PMS_如意国际花园开关站#4干变	10	1000	618
17654	淮阴区	王顺B5187配变(鱼塘12变)	10	200	96
17655	淮阴区	PMS_梅畅15425配变(高成10变)	10	200	75
17656	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配13#变	10	800	438
17657	淮阴区	PMS_L8111配变（古西村03变）	10	400	201
17658	淮阴区	PMS_14302配变（湖心08变）	10	200	118
17659	淮阴区	19613配变(大西13变)	10	315	117
17660	淮阴区	L3120配变（王营崔庄22变）	10	400	249
17661	淮阴区	PMS_16130配变(七一23台片)	10	200	53
17662	淮阴区	11615配变(朱庄06变)	10	400	259
17663	淮阴区	PMS_梅畅15493配变(镇西07变)	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17664	淮阴区	PMS_M2809配变（仲弓06变）	10	400	220
17665	淮阴区	PMS_学田15515配变（果林03变）	10	400	204
17666	淮阴区	15619配变（旧县03变）	10	400	211
17667	淮阴区	15254配变（街道04变）	10	400	188
17668	淮阴区	M4110配变（红星09变）	10	200	135
17669	淮阴区	PMS_16414配变（丁集所23变）	10	400	214
17670	淮阴区	11216配变（大福15变）	10	315	152
17671	淮阴区	PMS_13019配变（王营越河23变）	10	400	148
17672	淮阴区	PMS_11430配变（镇北16变）	10	400	0
17673	淮阴区	PMS_13433配变（三和28变）	10	200	19
17674	淮阴区	PMS_高堰15337配变（淮丰15台片）	10	315	196
17675	淮阴区	PMS_L5059配变（杨庙12变）	10	200	96
17676	淮阴区	PMS_营北汽车城二期2#配电房1#主变	10	800	314
17677	淮阴区	L5034配变（孙庵10变）	10	400	259
17678	淮阴区	PMS_16638配变（泮谈09变）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17679	淮阴区	淮上院子1#开关站2#配变	10	800	408
17680	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室13#变压器	10	800	633
17681	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室13#变压器	10	800	486
17682	淮阴区	L5104配变（蒋口03变）	10	400	205
17683	淮阴区	PMS_18334公变（营北6队北）	10	400	109
17684	淮阴区	优步书苑1-1#配电室5#变压器	10	800	556
17685	淮阴区	临川人家17#变	10	800	582
17686	淮阴区	14591配变（三树40变）	10	400	210
17687	淮阴区	PMS_11662配变(宋集34变)	10	500	233
17688	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室8#变压器	10	800	570
17689	淮阴区	PMS_王兴14#箱式变01	10	500	218
17690	淮阴区	PMS_王兴15#02	10	500	278
17691	淮阴区	PMS_14119配变（三树33变）	10	400	193
17692	淮阴区	PMS_金地花园开关站1#主变	10	630	248
17693	淮阴区	PMS_金地花园开关站3#主变	10	630	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17694	淮阴区	PMS_金地花园开关站 4#主变	10	630	435
17695	淮阴区	PMS_金地花园开关站 2#主变	10	630	259
17696	淮阴区	PMS_11537配变（双庄 村14变）	10	200	74
17697	淮阴区	PMS_梅畅15423配变 （高成08变）	10	200	74
17698	淮阴区	L4206配变（程圩 10变）	10	100	0
17699	淮阴区	PMS_街西16变	10	400	155
17700	淮阴区	PMS_12408配变（种猪 场03变）	10	400	253
17701	淮阴区	观淮府三期1#开关站 2#变压器	10	800	490
17702	淮阴区	PMS_157002配变（吴 城09变）	10	200	65
17703	淮阴区	PMS_B6734配变（河头 村04变）	10	200	94
17704	淮阴区	PMS_16326配变（韩桥 村03变）	10	200	68
17705	淮阴区	PMS_16327配变（渔场 06变）	10	100	30
17706	淮阴区	B5001配变（庆华村11 变）	10	200	78
17707	淮阴区	PMS_16306配变（庆华 村12变）	10	200	45
17708	淮阴区	PMS_157066配变（吴 城37变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17709	淮阴区	B8013配变（沙河村04变）	10	200	109
17710	淮阴区	PMS_B8009配变（韩桥村08变）	10	200	91
17711	淮阴区	B6739配变（渔场08变）	10	400	0
17712	淮阴区	PMS_11204配变（吴江20变）	10	400	201
17713	淮阴区	PMS_14562配变（渠北11变）	10	200	113
17714	淮阴区	PMS_16108配变（七一10变）	10	200	97
17715	淮阴区	PMS_B7258配变（赵集村29变）	10	400	208
17716	淮阴区	M4404配变（刘老庄双庄12变）	10	200	123
17717	淮阴区	PMS_L8143配变（新公村05变）	10	400	231
17718	淮阴区	PMS_M2234配变（西金圩13变）	10	400	170
17719	淮阴区	PMS_L8622配变（同丰16变）	10	200	114
17720	淮阴区	PMS_11402配变（袁集村08变）	10	400	172
17721	淮阴区	PMS_157067配变（吴城38变）	10	100	47
17722	淮阴区	PMS_11252配变（袁庄13变）	10	315	151
17723	淮阴区	11437配变（花园12台片）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17724	淮阴区	18325公变（邮政）箱变	10	400	191
17725	淮阴区	金泰公馆01变	10	800	290
17726	淮阴区	L4548配变（居委会08变）	10	400	0
17727	淮阴区	11413配变（创业10变）	10	200	130
17728	淮阴区	11337配变（徐溜44变）	10	400	270
17729	淮阴区	PMS_11248配变（朱集中心村18变）	10	400	228
17730	淮阴区	16314配变（营北杨井村14#杨井B区南变）	10	200	22
17731	淮阴区	C9202配变（新和03变）	10	200	119
17732	淮阴区	PMS_14169配变（跃进21变）	10	200	108
17733	淮阴区	PMS_14131配变（汪洼06变2）	10	200	85
17734	淮阴区	L5516配变（张桥16变）	10	200	112
17735	淮阴区	PMS_13367配变（淮西04变（增容）	10	200	54
17736	淮阴区	PMS_14480配变（磨盘07变）	10	200	106
17737	淮阴区	PMS_13428配变（三和06变（增容）	10	200	113
17738	淮阴区	PMS_157014配变（吴城36变）	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17739	淮阴区	PMS_14546配变（联盟14变）	10	400	229
17740	淮阴区	M2133配变（高尚09变）	10	200	50
17741	淮阴区	PMS_18809配变（营北三朱村28#三朱十组北	10	400	159
17742	淮阴区	PMS_14503配变（高尚04变）	10	400	259
17743	淮阴区	13205配变（王营淮闸03变）	10	400	237
17744	淮阴区	PMS_M1801配变（仲弓07变）	10	200	114
17745	淮阴区	高堰15313配变（陈集双庄09变）	10	400	196
17746	淮阴区	PMS_11649配变（民强13变）	10	200	111
17747	淮阴区	L6225配变（夏桥10变）	10	200	20
17748	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站2#变压器	10	800	494
17749	淮阴区	PMS_157068配变（吴城39变）	10	400	177
17750	淮阴区	PMS_高堰15316配变（陈集双庄13变）	10	315	135
17751	淮阴区	Y2212配变（王营长安42变）	10	400	90
17752	淮阴区	L8125配变(古寨07台片)	10	100	43
17753	淮阴区	PMS_12505配变（郑河05变）	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17754	淮阴区	13446配变（振兴16变 08分）	10	100	6
17755	淮阴区	PMS_新城悦隽2-1#配 电室2#变	10	800	540
17756	淮阴区	PMS_C9324配变(新圆 13变)	10	100	33
17757	淮阴区	PMS_张集村38变	10	400	176
17758	淮阴区	PMS_12262配变（古寨 村31变）	10	400	198
17759	淮阴区	M2816配变（旧县 15变）	10	200	147
17760	淮阴区	PMS_13360配变（王营 越河29变）	10	400	217
17761	淮阴区	F1208配变（王营崔庄 21变）	10	400	219
17762	淮阴区	13228配变（王营淮闸 19变）	10	400	224
17763	淮阴区	PMS_11534配变(五里 19台片)	10	200	70
17764	淮阴区	PMS_蓝庭印象2#配电 房6#主变	10	800	354
17765	淮阴区	PMS_蓝庭印象2#配电 房5#主变	10	800	0
17766	淮阴区	PMS_L5018配变（卢华 06变）	10	200	23
17767	淮阴区	PMS_L5019配变（卢华 07变）	10	400	254
17768	淮阴区	PMS_L5208配变（六里 09变）	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17769	淮阴区	L4353配变（渔西10变）	10	200	0
17770	淮阴区	PMS_L4345配变（汪庄12变）	10	200	0
17771	淮阴区	PMS_L5105配变（蒋口04变）	10	100	12
17772	淮阴区	18132配变（营北崔庄村05#王圩三组东变）	10	200	26
17773	淮阴区	11103配变（王兴17变菜场）	10	400	70
17774	淮阴区	M16039配变（三元13变）	10	200	58
17775	淮阴区	PMS_14539配变（联盟04变）	10	400	146
17776	淮阴区	16129配变（七一21台片）	10	200	34
17777	淮阴区	PMS_L1015配变（宗楼13变）	10	200	35
17778	淮阴区	PMS_16324配变（韩桥村27变）	10	200	37
17779	淮阴区	13369配变（王营沈渡17变）	10	200	0
17780	淮阴区	PMS_L3101配变（王营长安16变）	10	200	0
17781	淮阴区	13370配变（王营沈渡18变）	10	400	126
17782	淮阴区	PMS_12248配变（古寨村14变）	10	400	172
17783	淮阴区	PMS_12246配变（古寨村09变）	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17784	淮阴区	PMS_12240配变（古寨24台片）	10	400	118
17785	淮阴区	PMS_12256配变（古寨村25变）	10	400	147
17786	淮阴区	PMS_13355配变（王营越河21变）	10	400	150
17787	淮阴区	L3309配变（练湖03变10、11组）	10	200	58
17788	淮阴区	L3316配变（练湖12变新桥6组）	10	200	107
17789	淮阴区	11540配变（袁北村10变）	10	200	41
17790	淮阴区	PMS_L8140配变（新公村02变）	10	200	38
17791	淮阴区	L3334配变（两淮21变小学北）	10	315	198
17792	淮阴区	PMS_12423配变（种猪场18变）	10	200	93
17793	淮阴区	13532（包圩18变）	10	400	132
17794	淮阴区	11634配变（刘洼07变）	10	400	244
17795	淮阴区	PMS_11604配变（老郑13变）	10	200	119
17796	淮阴区	PMS_L4230配变（韩圩27变）	10	400	106
17797	淮阴区	PMS_15616配变（玉坝01变）	10	200	66
17798	淮阴区	15614配变（玉坝04变）	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17799	淮阴区	PMS_M1816配变（陶闸02变）	10	200	116
17800	淮阴区	PMS_15602配变（太平03变）	10	200	41
17801	淮阴区	PMS_15231配变（桃园06变）	10	200	99
17802	淮阴区	PMS_15203配变（郑台04变）	10	200	32
17803	淮阴区	PMS_15221配变（郑台02变）	10	400	76
17804	淮阴区	PMS_13239配变（兴旺11变）	10	200	0
17805	淮阴区	张集村29变	10	400	0
17806	淮阴区	18632公变（报业宿舍）	10	400	132
17807	淮阴区	PMS_佟洼安置小区1#变	10	800	371
17808	淮阴区	PMS_佟洼安置小区2#变	10	800	339
17809	淮阴区	PMS_佟洼安置小区3#变	10	800	409
17810	淮阴区	PMS_佟洼安置小区4#变	10	800	462
17811	淮阴区	PMS_佟洼安置小区5#变	10	800	399
17812	淮阴区	PMS_佟洼安置小区6#变	10	800	441
17813	淮阴区	PMS_11219配变（大福18变）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17814	淮阴区	PMS_佟洼安置小区7#变	10	800	511
17815	淮阴区	PMS_佟洼安置小区8#变	10	800	426
17816	淮阴区	PMS_L5032配变（孙庵08变）	10	200	65
17817	淮阴区	B0304国税前西美变主变	10	400	265
17818	淮阴区	东篱苑1-1#配电室5#变压器	10	800	516
17819	淮阴区	L5065配变（陶营15变）	10	200	118
17820	淮阴区	13226配变（王营淮闸17变）	10	400	130
17821	淮阴区	金辉城市广场1#配电室7#变压器	10	800	438
17822	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#1变压器	10	800	448
17823	淮阴区	花漾年华1-4#配电房10#主变	10	800	610
17824	淮阴区	14318配变（双闸11变）	10	400	242
17825	淮阴区	PMS_淮西12变	10	400	211
17826	淮阴区	包圩19变	10	400	219
17827	淮阴区	PMS_11153配变（刘河30变）	10	400	251
17828	淮阴区	PMS_11154配变（徐梅22变）	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17829	淮阴区	兴和28变	10	400	246
17830	淮阴区	PMS_11155配变（徐梅23变）	10	400	237
17831	淮阴区	PMS_L3105配变（王营陈庄03变）	10	400	228
17832	淮阴区	PMS_11156配变（徐梅24变）	10	400	207
17833	淮阴区	PMS_X1335（配变新渡2组17变）	10	315	169
17834	淮阴区	12332配变（刘老庄10变）	10	200	146
17835	淮阴区	M19041配变（城南19变）	10	200	0
17836	淮阴区	11101配变（王兴09变供电所）	10	400	98
17837	淮阴区	PMS_11108配变（王兴11台片）	10	400	71
17838	淮阴区	PMS_12324配变（南营09变）	10	200	121
17839	淮阴区	12316配变（南营12变）	10	400	233
17840	淮阴区	PMS_15611配变（玉坝06变）	10	200	82
17841	淮阴区	PMS_M1835配变（二闸05变）	10	400	251
17842	淮阴区	PMS_13009配变（王营越河01变）	10	400	114
17843	淮阴区	PMS_11505配变（两淮06变轮窑3、5组）	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17844	淮阴区	15258配变（街道03变）	10	400	17
17845	淮阴区	13120配变(代梨园14配变)	10	400	275
17846	淮阴区	C9325配变(新圆14变)	10	400	199
17847	淮阴区	PMS_11638配变(宋集20变)	10	200	103
17848	淮阴区	PMS_L1302配变（西站14变）	10	400	31
17849	淮阴区	PMS_15206配变（郑台03变）	10	400	183
17850	淮阴区	13131配变(朱庄13变)	10	400	195
17851	淮阴区	11425配变（高荡01变一组）	10	400	228
17852	淮阴区	PMS_M2811配变（仲弓02变）	10	200	100
17853	淮阴区	M2802配变（旧县02变）	10	400	198
17854	淮阴区	PMS_M1810配变（陶闸01变）	10	200	79
17855	淮阴区	13253配变(沈圩16配变)	10	200	120
17856	淮阴区	PMS_11350配变（新兴12变渠南3组）	10	400	148
17857	淮阴区	13238配变(兴旺10变)	10	400	256
17858	淮阴区	C9412配变（徐溜40变）	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17859	淮阴区	PMS_L8625配变(同丰19变)	10	200	85
17860	淮阴区	11639配变(宋集24变)	10	400	218
17861	淮阴区	PMS_15119配变（陈集高福09变）	10	200	65
17862	淮阴区	PMS_高堰15360配变（小桥10变）	10	200	38
17863	淮阴区	PMS_学田15505配变（合心09变）	10	200	85
17864	淮阴区	PMS_梅畅15490配变（镇西02变）	10	200	125
17865	淮阴区	梅畅15497配变(镇西09变)	10	400	88
17866	淮阴区	王顺B5148配变(梅畅11变)	10	200	79
17867	淮阴区	学田15513配变（合心05变）	10	400	203
17868	淮阴区	13407(兴和23变)	10	400	275
17869	淮阴区	PMS_L1330配变（西站19台片）	10	200	100
17870	淮阴区	PMS_11640配变(宋集25变)	10	400	208
17871	淮阴区	PMS_B7309配变（洪湖12变）	10	400	102
17872	淮阴区	PMS_L8534配变(王码08变)	10	100	29
17873	淮阴区	PMS_11315配变(鑫园30变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17874	淮阴区	PMS_高堰15349配变 （孙庄05变）	10	400	276
17875	淮阴区	PMS_M1831配变（二闸 08变）	10	315	199
17876	淮阴区	PMS_13344配变（王营 盐闸15变）	10	400	211
17877	淮阴区	PMS_L5020配变（卢华 08变）	10	400	185
17878	淮阴区	PMS_12262配变（古寨 村32变）	10	200	49
17879	淮阴区	PMS_糖厂宿舍箱变	10	400	177
17880	淮阴区	城上城小区配电室1# 变压器	10	800	490
17881	淮阴区	上海国际花园1-4#配 电室2#变压器	10	800	577
17882	淮阴区	16640配变(泮谈11变)	10	400	215
17883	淮阴区	PMS_B7320配变（红星 08变）	10	400	98
17884	淮阴区	B7323配变（红星 13变）	10	400	219
17885	淮阴区	B6812（赵集28变）	10	400	0
17886	淮阴区	B5108(沟北13变)	10	400	199
17887	淮阴区	PMS_M2244配变(周庄 07变)	10	200	70
17888	淮阴区	PMS_B7346配变（汪场 12变）	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17889	淮阴区	PMS_B7347配变（汪场13变）	10	200	60
17890	淮阴区	PMS_M2204配变（豆办集04变）	10	200	64
17891	淮阴区	PMS_14469配变（徐圩03变）	10	200	73
17892	淮阴区	L1331配变（西站18变）	10	400	223
17893	淮阴区	13609配变（王营李庄09变）	10	400	115
17894	淮阴区	PMS_14458配变（三堡02变）	10	400	237
17895	淮阴区	F1201配变（王营崔庄10变）	10	400	206
17896	淮阴区	PMS_14441配变（毛湖12变）	10	200	52
17897	淮阴区	PMS_11645配变（民强12变）	10	400	130
17898	淮阴区	M2219配变（凌桥17变）	10	400	185
17899	淮阴区	PMS_L3134配变（王营元东07变）	10	400	161
17900	淮阴区	11610配变（五里21变）	10	400	173
17901	淮阴区	PMS_13366配变（淮西03变）	10	200	117
17902	淮阴区	高堰15334配变（淮丰12变）	10	400	231
17903	淮阴区	11438配变（桃田05变）	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17904	淮阴区	PMS_11608配变（高荡04变）	10	200	32
17905	淮阴区	13610配变（王营李庄10变）	10	400	109
17906	淮阴区	PMS_盐河花园2#箱变主变	10	630	122
17907	淮阴区	M2110配变（三树34变）	10	400	143
17908	淮阴区	PMS_16104配变(闸管所变)	10	400	62
17909	淮阴区	H3411配变（金星村09变）	10	400	249
17910	淮阴区	H1221配变（玉尧村21变）	10	400	111
17911	淮阴区	15610配变（玉坝07变）	10	200	101
17912	淮阴区	PMS_M2810配变（仲弓09变）	10	315	171
17913	淮阴区	M19071配变（淮泗11变）	10	200	34
17914	淮阴区	PMS_11609配变(合兴13变)	10	200	56
17915	淮阴区	PMS_18124配变（营北果林村21#果林六组北	10	400	192
17916	淮阴区	L1101配变(丁集01变)	10	400	149
17917	淮阴区	PMS_11431配变(镇北15变)	10	400	0
17918	淮阴区	PMS_11656配变(蒋渡12变)	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17919	淮阴区	PMS_13460配变（淮泗04变）	10	200	72
17920	淮阴区	PMS_13238配变（夏家湖06变）	10	100	51
17921	淮阴区	11132配变(刘河29变)	10	400	289
17922	淮阴区	PMS_12504配变（郑河04变）	10	400	225
17923	淮阴区	L4231配变（韩圩29变）	10	400	171
17924	淮阴区	13125配变(蒋渡08配变)	10	400	237
17925	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房2#变压器	10	1000	568
17926	淮阴区	H1236配变（玉尧村23变）	10	400	224
17927	淮阴区	18147配变（营北三朱村25#三朱十二组北	10	400	167
17928	淮阴区	PMS_梅畅15454配变（乔庄02变）	10	400	240
17929	淮阴区	PMS_梅畅154100配变（竹元02变）	10	400	244
17930	淮阴区	PMS_梅畅15427配变（高成12变）	10	400	254
17931	淮阴区	11335配变（桂塘村22变）	10	200	0
17932	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室3#变	10	800	450
17933	淮阴区	13618配变（王营林蚕06变）	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17934	淮阴区	157088配变（吴城23变）	10	400	82
17935	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室13#变压器	10	800	512
17936	淮阴区	L1020配变（宗楼16变）	10	400	235
17937	淮阴区	PMS_L1322配变（西站16变）	10	200	81
17938	淮阴区	L1317配变（西站17变）	10	400	192
17939	淮阴区	12514配变（郑河17变）	10	400	220
17940	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房1#主变	10	630	299
17941	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房3#主变	10	630	279
17942	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房4#主变	10	630	260
17943	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房2#主变	10	630	394
17944	淮阴区	M1817配变（陶闸09变）	10	200	0
17945	淮阴区	15236配变（太山11变）	10	200	19
17946	淮阴区	PMS_16451配变（娘庄18变）	10	400	129
17947	淮阴区	PMS_13215配变（金圩09变）	10	200	79
17948	淮阴区	PMS_19650配变（三河13变）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17949	淮阴区	11538配变(五里20变)	10	400	93
17950	淮阴区	PMS_11545配变(镇南11变)	10	200	59
17951	淮阴区	19651配变(三河14变)	10	200	108
17952	淮阴区	H3426配变（代河村13变）	10	200	50
17953	淮阴区	11251配变（袁庄11变）	10	200	69
17954	淮阴区	PMS_11126配变（刘河23变）	10	200	89
17955	淮阴区	PMS_11304配变(袁集村23变)	10	400	136
17956	淮阴区	H3434配变(金星村13变)	10	400	202
17957	淮阴区	PMS_11308配变（农科村09变）	10	200	39
17958	淮阴区	孙圩村14变	10	200	125
17959	淮阴区	PMS_11428配变（干庄村14变）	10	200	37
17960	淮阴区	PMS_张集村27变	10	400	92
17961	淮阴区	PMS_11432配变（干庄村15变）	10	200	107
17962	淮阴区	11117配变（桂塘村18变）	10	400	129
17963	淮阴区	14316配变（双闸09变）	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17964	淮阴区	14238配变（三岔08变）	10	400	150
17965	淮阴区	PMS_11127配变（刘河24变）	10	400	227
17966	淮阴区	H4289配变（红星19变）	10	400	209
17967	淮阴区	PMS_梅畅15424配变（高成09变）	10	200	92
17968	淮阴区	15409配变（营北王庄村14#中心村6变）	10	400	208
17969	淮阴区	PMS_14505配变（高尚07变）	10	400	189
17970	淮阴区	PMS_B6828（赵集09变）	10	100	27
17971	淮阴区	PMS_11118配变（刘河14台片）	10	400	193
17972	淮阴区	PMS_14433配变（毛湖04变）	10	200	89
17973	淮阴区	PMS_14468配变（徐圩02变）	10	200	94
17974	淮阴区	PMS_经典豪庭配电房1#变压器	10	800	445
17975	淮阴区	PMS_经典豪庭配电房2#变压器	10	800	456
17976	淮阴区	PMS_16117配变(农庄08变)	10	400	0
17977	淮阴区	PMS_L1102配变(丁集02台片)	10	160	12
17978	淮阴区	B6803（赵集04变）	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17979	淮阴区	B6743配变(韩桥家园1号变)	10	400	150
17980	淮阴区	王顺B5110配变（蚕桑10变）	10	400	245
17981	淮阴区	PMS_B8039配变（兴旺村10变）	10	400	189
17982	淮阴区	H3423配变（代河村15变）	10	400	261
17983	淮阴区	L4232配变（韩圩30变）	10	200	52
17984	淮阴区	PMS_11316配变(鑫园31变)	10	400	251
17985	淮阴区	PMS_13455配变（淮泗06变（01分）	10	400	213
17986	淮阴区	PMS_洪涯村24变	10	400	247
17987	淮阴区	L8157配变古寨安置小区01变	10	400	173
17988	淮阴区	金辉城市广场1#配电室8#变压器	10	800	467
17989	淮阴区	PMS_15411配变（营北王庄村08#王庄四组南	10	400	82
17990	淮阴区	PMS_11421配变(双河)	10	400	12
17991	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#1变压器	10	800	304
17992	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房8#变压器	10	800	420
17993	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室6#变压器	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17994	淮阴区	PMS_15114配变（陈集31变）	10	400	108
17995	淮阴区	PMS_11218配变（大树11#变）	10	200	0
17996	淮阴区	PMS_15132配变（陈集镇北08变）	10	400	153
17997	淮阴区	开源珑城2-1配电室#3变压器	10	800	434
17998	淮阴区	PMS_营北汽车城二期开关站1#主变	10	1000	569
17999	淮阴区	PMS_营北汽车城二期开关站2#主变	10	1000	570
18000	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房3#主变	10	1000	656
18001	淮阴区	PMS_M4208配变（刘皮07变）	10	400	148
18002	淮阴区	B2107新街菜场2#公变	10	400	240
18003	淮阴区	PMS_11554配变（沿河09变3组）	10	400	177
18004	淮阴区	M2131配变（高尚03变）	10	400	248
18005	淮阴区	PMS_11730配变（徐溜64变）	10	400	222
18006	淮阴区	PMS_13005配变（王营沈渡12变）	10	400	221
18007	淮阴区	12218配变（九房新区11变）	10	400	4
18008	淮阴区	L7529配变（蒋桥17变）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18009	淮阴区	PMS_国华御翠园2#变电所1#干变	10	1000	574
18010	淮阴区	PMS_国华御翠园2#变电所2#干变	10	1000	404
18011	淮阴区	PMS_国华御翠园2#变电所3#干变	10	1000	0
18012	淮阴区	11115配变（桃园09盐坝小区）	10	400	154
18013	淮阴区	PMS_14403配变（李庵03变）	10	100	0
18014	淮阴区	H1240配变（郑湾村15变）	10	400	74
18015	淮阴区	PMS_13112配变(代梨园01变)	10	400	273
18016	淮阴区	L4254配变（裘庄09变）	10	400	266
18017	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	9
18018	淮阴区	13405配变（吴集16变）	10	400	0
18019	淮阴区	PMS_L3102配变（王营长安46变）	10	400	262
18020	淮阴区	PMS_15136配变（陈集镇北09变）	10	400	195
18021	淮阴区	A9824公变（人行）配电变压器	10	400	91
18022	淮阴区	PMS_学田15526配变（学田14变）	10	400	285
18023	淮阴区	PMS_12312配变（刘老庄刘皮12变）	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18024	淮阴区	奥体国际1#开关站1#主变	10	1000	423
18025	淮阴区	奥体国际1#开关站2#主变	10	1000	398
18026	淮阴区	奥体国际1#箱变主变	10	630	220
18027	淮阴区	奥体国际2#箱变主变	10	630	303
18028	淮阴区	奥体国际3#箱变主变	10	630	230
18029	淮阴区	奥体国际4#箱变主变	10	630	287
18030	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房4#主变	10	1000	705
18031	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房5#主变	10	1000	520
18032	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房6#主变	10	1000	505
18033	淮阴区	11344配变（新兴05变陈阳猪场）	10	200	46
18034	淮阴区	16411配变（丁集32变）	10	200	107
18035	淮阴区	PMS_11408配变（创业06变）	10	400	269
18036	淮阴区	PMS_M1806配变（陶闸10变）	10	400	250
18037	淮阴区	PMS_11426配变（干庄村17变）	10	400	250
18038	淮阴区	PMS_11129配变（刘河26变）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18039	淮阴区	PMS_11406配变（安庄17变安庄小区北）	10	400	233
18040	淮阴区	F3502配变（营北三朱村29#三朱十一组西	10	400	156
18041	淮阴区	PMS_B6735配变（河头村12变）	10	200	88
18042	淮阴区	13133配变(宋集21配变)	10	400	134
18043	淮阴区	PMS_14481配变（磨盘08变）	10	100	54
18044	淮阴区	PMS_11218配变（三杨12组15变）	10	200	128
18045	淮阴区	PMS_梅畅15416配变（高成01变）	10	200	43
18046	淮阴区	王顺B5141配变(梅畅09变)	10	200	23
18047	淮阴区	PMS_19611配变大西11变	10	400	273
18048	淮阴区	PMS_健康村15变	10	200	110
18049	淮阴区	L3331配变（两淮16变一组）	10	100	0
18050	淮阴区	PMS_11409配变（长兴01变1、2组）	10	200	59
18051	淮阴区	11304配变（安庄01变渠北1、2组）	10	400	224
18052	淮阴区	11342配变（新兴03变渠南1、6组）	10	400	191
18053	淮阴区	11551配变（沿河05变5组）	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18054	淮阴区	11107配变（王兴04变 王兴街街北）	10	400	17
18055	淮阴区	L3323配变（两淮02变 薛渡猪场）	10	400	152
18056	淮阴区	M17010配变（河滩04 变）	10	400	22
18057	淮阴区	M16035配变（三元06 变）	10	100	40
18058	淮阴区	M16037配变（三元07 变）	10	100	59
18059	淮阴区	PMS_L8510配变(洪北 01变)	10	200	68
18060	淮阴区	L8612配变(同丰06变)	10	200	105
18061	淮阴区	PMS_11651配变(蒋渡 01变)	10	200	38
18062	淮阴区	PMS_11611配变(朱庄 01变)	10	400	267
18063	淮阴区	Y2214配变（王营长安 44变）	10	400	159
18064	淮阴区	11520配变（十里 17变）	10	400	223
18065	淮阴区	11433配变(镇北17变)	10	200	0
18066	淮阴区	H1238配变（郑湾村16 变）	10	400	191
18067	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1- 3#配电室16#变压器	10	800	447
18068	淮阴区	157081配变（吴城14 变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18069	淮阴区	M17084配变（黄河12变）	10	100	1
18070	淮阴区	PMS_学田15533配变（陈集32变）	10	400	222
18071	淮阴区	PMS_高堰15320配变（陈集双庄17变）	10	400	167
18072	淮阴区	B1915配变（营北双河村39#变）	10	400	218
18073	淮阴区	PMS_16137配变(西站21变)	10	200	48
18074	淮阴区	怡康雅苑2#开关站3#变压器	10	800	592
18075	淮阴区	PMS_L5006配变（河塘07变）	10	200	122
18076	淮阴区	PMS_11609配变（高荡05变高荡5组）	10	200	97
18077	淮阴区	13334配变（黎明14变（07分）	10	400	254
18078	淮阴区	PMS_13333配变（黎明新07变）	10	200	86
18079	淮阴区	PMS_M2227配变(西金圩05变)	10	200	112
18080	淮阴区	PMS_L4241配变（何庄13变）	10	200	62
18081	淮阴区	PMS_L4236配变（何庄02变）	10	200	100
18082	淮阴区	PMS_M2238配变(西金圩18变)	10	200	56
18083	淮阴区	PMS_L4533配变（西街五组03变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18084	淮阴区	M17071配变（堡工07变）	10	200	32
18085	淮阴区	王顺B5163配变（乔庄15变）	10	200	103
18086	淮阴区	11130配变（刘河27变）	10	400	192
18087	淮阴区	14234配变（三岔04变）	10	400	232
18088	淮阴区	PMS_11423配变（长兴16变）	10	400	190
18089	淮阴区	PMS_L8120配变（古西村17变）	10	400	266
18090	淮阴区	PMS_X1333配变（新渡2组15变）	10	200	110
18091	淮阴区	PMS_19224配变（联旺14变）	10	400	208
18092	淮阴区	PMS_13216配变（金圩10变）	10	200	92
18093	淮阴区	PMS_19225配变（联旺15变）	10	400	255
18094	淮阴区	PMS_11230配变（朱集街道29变）	10	400	244
18095	淮阴区	PMS_L4546配变（农科所06变）	10	400	0
18096	淮阴区	PMS_X2228配变（佟洼街道24变）	10	400	196
18097	淮阴区	临川人家10#变	10	800	0
18098	淮阴区	16102配变（劳动13变）	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18099	淮阴区	M16076配变（三元18变）	10	100	46
18100	淮阴区	PMS_L4106配变（程圩14变）	10	200	94
18101	淮阴区	13524(包圩11变)	10	400	235
18102	淮阴区	M16088配变（头庄13变）	10	200	113
18103	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房1#主变	10	800	0
18104	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房2#主变	10	800	0
18105	淮阴区	14246配变（三坝19变）	10	100	37
18106	淮阴区	孙圩村15变	10	400	214
18107	淮阴区	13239配变（王营淮闸22变）	10	200	110
18108	淮阴区	PMS_L4542配变（镇政府01变）	10	400	0
18109	淮阴区	PMS_11518配变(五里29变)	10	400	184
18110	淮阴区	PMS_荣鑫花园02#变	10	800	418
18111	淮阴区	PMS_荣鑫花园01#变	10	800	326
18112	淮阴区	M1841配变（二闸14）1号配变	10	500	400
18113	淮阴区	M4302配变（刘皮26变）	10	100	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18114	淮阴区	PMS_M1842配变（二闸15）2号配变	10	500	279
18115	淮阴区	B6811（赵集27变）	10	400	54
18116	淮阴区	11207配变（袁集村22变）	10	200	0
18117	淮阴区	111217配变（王营长安38变）	10	200	137
18118	淮阴区	PMS_11420配变（辣树村14变）	10	400	234
18119	淮阴区	PMS_L3121配变（王营崔庄23变）	10	400	226
18120	淮阴区	PMS_16209（高埝21变）	10	400	217
18121	淮阴区	14332配变（许渡14变）	10	200	126
18122	淮阴区	14242配变（三坝08变）	10	400	268
18123	淮阴区	PMS_11618配变（开庄10变10组）	10	400	240
18124	淮阴区	PMS_L1004配变（宗楼03变）	10	200	81
18125	淮阴区	13421配变（三和01变（增容）	10	200	43
18126	淮阴区	H4278配变（红星17变）	10	200	52
18127	淮阴区	B2120幸福街西公变	10	400	182
18128	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#2变压器	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18129	淮阴区	PMS_15116配变（陈集高福03变）	10	400	192
18130	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#8变压器	10	800	458
18131	淮阴区	M16077配变（利民18变）	10	200	52
18132	淮阴区	PMS_15613配变（玉坝09变）	10	400	250
18133	淮阴区	M16078配变（头庄12变）	10	400	217
18134	淮阴区	PMS_11204配变（洪南5、6组20变）	10	200	138
18135	淮阴区	PMS_L4209配变（程圩15变）	10	315	146
18136	淮阴区	M16075配变（三元17变）	10	100	27
18137	淮阴区	PMS_11644配变（宋集30变）	10	400	168
18138	淮阴区	15147配变（中心花园3号变）	10	400	214
18139	淮阴区	PMS_11246配变（袁庄06变）	10	200	79
18140	淮阴区	PMS_11247配变（袁庄07变）	10	200	108
18141	淮阴区	PMS_M1843配变（二闸16）3号配变	10	500	313
18142	淮阴区	13221配变（汤集23变）	10	400	284
18143	淮阴区	PMS_13456配变（淮泗03变（增容）	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18144	淮阴区	洪涯村20变	10	400	194
18145	淮阴区	五洲龙湾1#主变	10	800	464
18146	淮阴区	PMS_五洲龙湾11#变压器	10	800	298
18147	淮阴区	五洲龙湾12#变压器	10	800	302
18148	淮阴区	PMS_五洲龙湾13#变压器	10	800	430
18149	淮阴区	11534配变（双庄村08变）	10	400	220
18150	淮阴区	11131配变(刘河28变)	10	400	300
18151	淮阴区	PMS_15126配变（陈集25变）	10	200	52
18152	淮阴区	家和广场1-1#配电室5#变压器	10	800	542
18153	淮阴区	怡康雅苑2#开关站1#变压器	10	800	560
18154	淮阴区	PMS_C9308配变(宋集22变)	10	200	79
18155	淮阴区	C9309配变(宋集23配变)	10	200	77
18156	淮阴区	PMS_11661配变(新圆15变)	10	200	84
18157	淮阴区	PMS_13222配变(汤集24变)	10	400	167
18158	淮阴区	13223配变(汤集25变)	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18159	淮阴区	L4253配变（裘庄08变）	10	400	155
18160	淮阴区	PMS_14455配变（二堡13变）	10	200	79
18161	淮阴区	11422配变（长兴15变）	10	400	239
18162	淮阴区	吴城人家1#配变	10	400	142
18163	淮阴区	永福华府小区1#配电室4#变	10	1000	518
18164	淮阴区	东篱苑1-3#配电室13#变压器	10	800	522
18165	淮阴区	13566(兴和22变)	10	200	113
18166	淮阴区	PMS_府升小区配电室3#变压器	10	630	228
18167	淮阴区	PMS_府升小区配电室4#变压器	10	630	228
18168	淮阴区	PMS_府升小区配电室5#变压器	10	630	186
18169	淮阴区	M16079配变（三元19变）	10	200	56
18170	淮阴区	PMS_L4402配变（柿树园06变）	10	400	0
18171	淮阴区	PMS_11428配变(镇北14变)	10	315	0
18172	淮阴区	春风南岸2#开关站12#变压器	10	800	0
18173	淮阴区	M1845配变(二闸17变)	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18174	淮阴区	PMS_11555配变（沿河01变一组）	10	400	145
18175	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室14#变压器	10	800	429
18176	淮阴区	PMS_145102配变（蒋集33变）	10	400	260
18177	淮阴区	海通花园银座4#配电房2#变压器	10	630	432
18178	淮阴区	PMS_19229大兴15变	10	400	221
18179	淮阴区	12420配变(种猪场15变)	10	400	253
18180	淮阴区	PMS_16433配变(胡庄18变)	10	200	89
18181	淮阴区	Y2213配变（王营长安43变）	10	400	177
18182	淮阴区	19668配变（三河17变）	10	200	1
18183	淮阴区	临川人家2#变	10	800	0
18184	淮阴区	徐梅南苑16变	10	800	0
18185	淮阴区	PMS_B7249（小滩14变）	10	400	272
18186	淮阴区	PMS_11209配变（谢庄8组28变）	10	400	271
18187	淮阴区	15148配变（中心花园4号变）	10	400	211
18188	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所4#变压器	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18189	淮阴区	PMS_城中花园2#箱变 2#主变	10	400	50
18190	淮阴区	13422配变（三和02变 （增容）	10	200	102
18191	淮阴区	13408配变（兴和02变 （增容）	10	400	261
18192	淮阴区	13509(吴集09变)	10	400	150
18193	淮阴区	13517(吴集10变)	10	400	0
18194	淮阴区	13411配变（兴和 17变）	10	200	68
18195	淮阴区	PMS_13423配变（三和 24变（09分）	10	200	101
18196	淮阴区	PMS_五洲龙湾14#变压器	10	800	384
18197	淮阴区	五洲龙湾开2#主变	10	800	439
18198	淮阴区	PMS_12422配变(种猪 场17变)	10	400	236
18199	淮阴区	PMS_13245配变(三王 05变)	10	100	36
18200	淮阴区	高堰15315配变（陈集 双庄12变）	10	400	214
18201	淮阴区	C9132配变（徐溜 47变）	10	200	96
18202	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配 电室7#变压器	10	800	448
18203	淮阴区	M17074配变（黄河11 变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18204	淮阴区	11502配变（老郑12变）	10	200	113
18205	淮阴区	11552配变（镇南12变）	10	400	151
18206	淮阴区	PMS_11302配变（镇北13变）	10	200	0
18207	淮阴区	H4281配变（刘皮19变）	10	200	123
18208	淮阴区	L4552配变（渔南08变）	10	400	0
18209	淮阴区	PMS_L1320配变（西站24配变）	10	200	53
18210	淮阴区	PMS_12327配变（南营15变）	10	400	320
18211	淮阴区	PMS_11648配变（代梨园03变）	10	400	226
18212	淮阴区	13217配变（汤集17变）	10	630	377
18213	淮阴区	PMS_L4332配变（柿树园04变）	10	400	0
18214	淮阴区	PMS_16412配变（丁集35变）	10	200	113
18215	淮阴区	13545（后荡11变）	10	200	89
18216	淮阴区	桃李西苑06变压器	10	800	428
18217	淮阴区	淮上院子2#配电房9#变压器	10	800	0
18218	淮阴区	阳光新城1-4配电室#11变压器	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18219	淮阴区	19669配变（三河18变）	10	200	67
18220	淮阴区	PMS_19670配变（团结15变）	10	400	114
18221	淮阴区	PMS_11257配变（大福22变）	10	400	233
18222	淮阴区	金辉优步花园5#变压器	10	630	211
18223	淮阴区	张集村14变	10	400	195
18224	淮阴区	阳光新城1-1配电室4#变压器	10	800	0
18225	淮阴区	PMS_11114配变（刘河10变）	10	200	102
18226	淮阴区	PMS_高堰15312配变（陈集双庄08变）	10	160	0
18227	淮阴区	M2901配变（陈集双庄05变）	10	400	170
18228	淮阴区	王顺B5101配变（蚕桑001变）	10	200	64
18229	淮阴区	梅畅15491配变(镇西04变)	10	400	168
18230	淮阴区	PMS_11514配变（袁集村24变）	10	200	25
18231	淮阴区	13427配变（三和23变04分）	10	200	86
18232	淮阴区	PMS_樱花小区4#变电所7#主变	10	630	248
18233	淮阴区	PMS_樱花小区4#变电所8#主变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18234	淮阴区	PMS_13375配变（振兴14变（10变分）	10	200	62
18235	淮阴区	PMS_12421配变（种猪场16变）	10	400	269
18236	淮阴区	H3421配变（代河村14变）	10	400	265
18237	淮阴区	PMS_11253配变（袁庄15变）	10	200	95
18238	淮阴区	L8122配变（古西村19变）	10	400	276
18239	淮阴区	B2111淮阴供电服务中心美变1#主变	10	630	224
18240	淮阴区	PMS_18135配变（营北果林工区05#工区西	10	400	226
18241	淮阴区	13203配变（王营淮闸16变）	10	315	56
18242	淮阴区	PMS_12325配变（南营13变）	10	400	242
18243	淮阴区	13112公变（垃圾中转站）	10	100	39
18244	淮阴区	11146配变（徐梅15变）	10	400	207
18245	淮阴区	PMS_B7336配变（老场12变）	10	400	0
18246	淮阴区	PMS_樱花小区3#变电所5#主变	10	400	194
18247	淮阴区	PMS_樱花小区3#变电所6#主变	10	400	145
18248	淮阴区	PMS_16448配变（娘庄13变）	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18249	淮阴区	PMS_14413配变（泗河001变）	10	200	25
18250	淮阴区	PMS_张集村28变	10	400	177
18251	淮阴区	18146配变（营北三朱村30#三朱十二组东	10	315	195
18252	淮阴区	PMS_11238配变（新河16变）	10	315	197
18253	淮阴区	12214配变（九房新区07变）	10	400	72
18254	淮阴区	11224配变（三杨8组16变）	10	100	35
18255	淮阴区	M19074配变（淮泗12变）	10	400	248
18256	淮阴区	PMS_15135配变（陈集镇北06台变）	10	200	24
18257	淮阴区	13353配变（民主03变）	10	400	279
18258	淮阴区	M16080配变（利民19变）	10	200	92
18259	淮阴区	PMS_上海国际花园小区开关站1#变压器	10	800	417
18260	淮阴区	PMS_上海国际花园小区开关站3#变压器	10	800	431
18261	淮阴区	PMS_上海国际花园小区开关站4#变压器	10	800	482
18262	淮阴区	PMS_上海国际花园小区开关站2#变压器	10	800	403
18263	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室1#变压器	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18264	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室3#变压器	10	800	437
18265	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室4#变压器	10	800	373
18266	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室2#变压器	10	800	386
18267	淮阴区	临川人家4#变	10	800	0
18268	淮阴区	M1846配变（旧县12变）	10	400	220
18269	淮阴区	淮州花园1-2#配电室9#变压器	10	800	552
18270	淮阴区	桃李西苑05变压器	10	800	381
18271	淮阴区	PMS_玉尧村26变	10	400	135
18272	淮阴区	PMS_11256新河19变	10	400	239
18273	淮阴区	PMS_11561配变（鑫园36变）	10	400	238
18274	淮阴区	PMS_11592配变（鑫园37变）	10	400	221
18275	淮阴区	B6748配变（韩桥家园6号变）	10	400	230
18276	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室4#变压器	10	800	465
18277	淮阴区	王顺B5139配变(梅畅04变)	10	400	158
18278	淮阴区	王顺B5170配变(寿塘04变)	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18279	淮阴区	王顺B5169配变(寿塘02变)	10	200	10
18280	淮阴区	PMS_梅畅15417配变(高成06变)	10	400	189
18281	淮阴区	PMS_16315配变（营北杨井村15#杨井A区北	10	400	104
18282	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室14#变压器	10	800	506
18283	淮阴区	PMS_18335公变（营北果品西北）	10	400	107
18284	淮阴区	建筑公司箱变	10	630	155
18285	淮阴区	11735配变（金城21变）	10	200	133
18286	淮阴区	开源珑城2-1配电室#4变压器	10	800	0
18287	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#24变压器	10	1000	482
18288	淮阴区	PMS_新城悦隽3#配12#变	10	800	400
18289	淮阴区	PMS_15251配变（街道01变）	10	400	165
18290	淮阴区	15237配变（太山01变）	10	100	0
18291	淮阴区	15235配变（太山03变）	10	200	31
18292	淮阴区	PMS_高堰15339配变（淮丰17变）	10	400	189
18293	淮阴区	PMS_高堰15340配变（淮丰18变）	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18294	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室 11#变压器	10	800	574
18295	淮阴区	PMS_高堰15341配变 （淮丰19变）	10	400	251
18296	淮阴区	13299配变（王营沈渡 25变）	10	200	126
18297	淮阴区	东城美居小区2#开关 站1#变压器	10	800	0
18298	淮阴区	14320配变（双闸 13变）	10	400	264
18299	淮阴区	16252（十堡25变）	10	200	49
18300	淮阴区	PMS_M2221配变（凌桥 20变）	10	400	182
18301	淮阴区	M4423配变（同心 08变）	10	200	46
18302	淮阴区	M4124配变（姜庄 04变）	10	200	144
18303	淮阴区	PMS_12507配变（郑河 07变）	10	400	97
18304	淮阴区	PMS_13350配变（王营 越河11变）	10	630	351
18305	淮阴区	PMS_高堰15363配变 （小桥13变）	10	400	261
18306	淮阴区	环球轻纺城B2地块1# 开关站2#变压器	10	800	600
18307	淮阴区	15225配变（桃园 03变）	10	200	39
18308	淮阴区	PMS_15230配变（桃园 02变）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18309	淮阴区	PMS_13378（振兴07变）	10	100	25
18310	淮阴区	M2239配变(渔种厂01变)	10	400	207
18311	淮阴区	PMS_M2240配变(周庄001变)	10	200	88
18312	淮阴区	M2241配变(周庄002变)	10	250	22
18313	淮阴区	13309配变（新园10变）	10	200	125
18314	淮阴区	13316配变（新园02变）	10	100	59
18315	淮阴区	PMS_18425公变（粮管所）	10	400	290
18316	淮阴区	11640配变（五里民强14变）	10	200	122
18317	淮阴区	M16022配变（利民03变）	10	400	174
18318	淮阴区	H1101配变（大福23变）	10	400	92
18319	淮阴区	15226配变（桃园10变）	10	100	28
18320	淮阴区	X2230配变（佟洼26变）	10	200	66
18321	淮阴区	11549配变（五里37变）	10	200	99
18322	淮阴区	PMS_L5053配变（杨庙06变）	10	200	103
18323	淮阴区	PMS_13271配变(夏家湖08变)	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18324	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室8#变压器	10	800	465
18325	淮阴区	喜利达4#配电室7#变压器	10	1000	0
18326	淮阴区	PMS_L2802公变（药厂东司法局门前）	10	400	150
18327	淮阴区	13322配变（新园08变）	10	400	264
18328	淮阴区	M2242配变（周庄03变）	10	200	67
18329	淮阴区	13324配变（新园07变）	10	400	274
18330	淮阴区	PMS_13327配变（新园09变）	10	400	228
18331	淮阴区	PMS_13330配变（黎明06变（增容）	10	200	94
18332	淮阴区	PMS_13342配变（黎明04变）	10	200	53
18333	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	0
18334	淮阴区	PMS_16310配变（天河村01变）	10	400	192
18335	淮阴区	PMS_13356配变（民主04变）	10	100	26
18336	淮阴区	PMS_13359配变（民主05变）	10	200	127
18337	淮阴区	PMS_A9403配变（营北双河村35#盐河小区8	10	400	0
18338	淮阴区	PMS_A9401配变（营北双河村34#盐河小区7	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18339	淮阴区	海通花园银座小区2# 配电室2#变压器	10	800	310
18340	淮阴区	PMS_16321配变（韩桥 村44变）	10	400	200
18341	淮阴区	创业社区02变	10	400	176
18342	淮阴区	营北双河村30#中心村 C区变1#主变	10	630	288
18343	淮阴区	PMS_新城悦隽2-1#配 电室3#变	10	800	250
18344	淮阴区	永福华府小区1#配电 室1#变	10	1000	584
18345	淮阴区	金润城御园1#开关站 2#变	10	800	0
18346	淮阴区	怡康雅苑1#开关站4# 变压器	10	800	0
18347	淮阴区	A7601公变（双河社 区）	10	400	0
18348	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室 4#变压器	10	800	508
18349	淮阴区	PMS_金鼎国际花园 1 号开关站 0 1 变	10	1000	635
18350	淮阴区	PMS_金鼎国际花园 1 号开关站 0 3 变	10	1000	542
18351	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站04变	10	1000	669
18352	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站02变	10	1000	555
18353	淮阴区	PMS_16140（七一 30变）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18354	淮阴区	PMS_15256配变（民族09变）	10	400	228
18355	淮阴区	L4535配变（西街西门01变）	10	400	0
18356	淮阴区	PMS_L4518配变（老街南01变）	10	400	0
18357	淮阴区	PMS_14552配变（渠北01变）	10	400	217
18358	淮阴区	16478配变（娘庄35变）	10	400	28
18359	淮阴区	M3118配变（杨庄16变）	10	200	145
18360	淮阴区	PMS_16622配变（劳动16变）	10	400	194
18361	淮阴区	东篱苑1-2#配电室7#变压器	10	630	398
18362	淮阴区	14216配变（周集18变）	10	200	91
18363	淮阴区	PMS_15263配变（桃园13变）	10	400	242
18364	淮阴区	15207配变（郑台10变）	10	100	26
18365	淮阴区	11557配变（肖荡17变）	10	400	242
18366	淮阴区	PMS_16145配变（农庄23变）	10	400	205
18367	淮阴区	PMS_16143配变（农庄24变）	10	400	0
18368	淮阴区	16144配变（农庄25变）	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18369	淮阴区	16648配变（劳动17变）	10	400	77
18370	淮阴区	11552配变（双庄村18变）	10	400	205
18371	淮阴区	金鼎国际花园1号配电房01变	10	1000	491
18372	淮阴区	金鼎国际花园1号配电房02变	10	1000	482
18373	淮阴区	PMS_14304配变（周庄05变）	10	315	98
18374	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室1#变压器	10	800	504
18375	淮阴区	142105配变（联盟21变）	10	500	282
18376	淮阴区	C9418配变（徐溜57变）	10	400	191
18377	淮阴区	L8164配变友谊社区2号变	10	400	156
18378	淮阴区	11334配变（袁集村31变）	10	200	74
18379	淮阴区	PMS_11642配变（宋集28变）	10	200	103
18380	淮阴区	12517配变（郑河21变）	10	200	156
18381	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-2#配电室9#变压器	10	800	459
18382	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室8#变压器	10	800	628
18383	淮阴区	PMS_11352配变（安庄22变渠北6组）	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18384	淮阴区	PMS_13349配变（王营越河10变）	10	400	77
18385	淮阴区	13225配变（王营淮闸12变）	10	200	107
18386	淮阴区	10KV佟洼X22线淮涟2组08变	10	200	115
18387	淮阴区	M4138配变（姜庄09变）	10	400	0
18388	淮阴区	C9424配变（徐溜65变）	10	400	177
18389	淮阴区	徐梅南苑04变	10	800	0
18390	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房1#变压器	10	1000	784
18391	淮阴区	家和广场1#开关站1#变压器	10	800	402
18392	淮阴区	B6749配变（韩桥家园7号变）	10	400	221
18393	淮阴区	PMS_11516配变(五里34变)	10	400	243
18394	淮阴区	PMS_11517配变(五里35变)	10	400	210
18395	淮阴区	C9322配变(新圆11变)	10	200	109
18396	淮阴区	11336配变（桂塘村23变）	10	200	43
18397	淮阴区	金辉城市广场2#开关站12#变压器	10	800	335
18398	淮阴区	18134配变（营北崔庄村03#王圩六组变）	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18399	淮阴区	18136配变（营北崔庄村01#王圩五组变）	10	400	106
18400	淮阴区	PMS_13132配变(朱庄15变)	10	400	275
18401	淮阴区	18137配变（营北崔庄村04#王圩四组变）	10	400	31
18402	淮阴区	18140配变（营北果林村02#果林三组变）	10	400	161
18403	淮阴区	18113配变（营北村08#营北小区变）	10	400	166
18404	淮阴区	优步书苑1#开关站4#变压器	10	800	495
18405	淮阴区	观玺名筑2#开关站9#变压器	10	800	518
18406	淮阴区	18401箱变（盐河花园门前）主变	10	400	199
18407	淮阴区	141102配变（三树53变）	10	630	275
18408	淮阴区	B1917双河41变1#主变	10	630	200
18409	淮阴区	汤集佳苑东苑1号变	10	400	213
18410	淮阴区	11470配变（吴江23变）	10	400	216
18411	淮阴区	梅畅154114配变（鱼塘小区2号变）	10	400	146
18412	淮阴区	L6227配变（六里04变）	10	200	108
18413	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配16#变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18414	淮阴区	PMS_16146配变（七一31变）	10	400	111
18415	淮阴区	PMS_11712教师公寓二号公变	10	400	158
18416	淮阴区	13136配变(跨洪15变)	10	400	277
18417	淮阴区	16647配变（泮谈13变）	10	400	227
18418	淮阴区	A9817箱变	10	630	305
18419	淮阴区	淮州花园1-1#配电室3#变压器	10	800	519
18420	淮阴区	16202纬五东公变	10	200	128
18421	淮阴区	L3321配变（练湖19变供销社）	10	400	190
18422	淮阴区	18104配变（营北村02#北建材变）	10	400	147
18423	淮阴区	PMS_L1318配变（西站04变）	10	400	215
18424	淮阴区	13505(吴集03变)	10	400	218
18425	淮阴区	PMS_11305配变（大树06变）	10	100	0
18426	淮阴区	徐梅南苑03变	10	800	537
18427	淮阴区	16149配变(农庄29台片)	10	400	281
18428	淮阴区	F1202配变（王营崔庄25变）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18429	淮阴区	15111配变（陈集30变）	10	400	172
18430	淮阴区	东篱苑2开关站18#变压器	10	800	489
18431	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室16#变压器	10	800	0
18432	淮阴区	PMS_B6707配变（韩桥村41变）	10	400	159
18433	淮阴区	星光苑2号箱变配电变压器	10	630	337
18434	淮阴区	怡康雅苑1#开关站3#变压器	10	800	605
18435	淮阴区	PMS_L1124配变（丁集38变）	10	100	37
18436	淮阴区	徐梅南苑11变	10	800	373
18437	淮阴区	PMS_A9801公变（商业街东）	10	400	107
18438	淮阴区	PMS_L4351配变（渔西05变）	10	400	0
18439	淮阴区	13109配变（汤集朱庄06变）	10	400	219
18440	淮阴区	13110配变（汤集朱庄07变）	10	400	275
18441	淮阴区	135011（吴集02变）	10	400	146
18442	淮阴区	X1309配变（新渡3组04变）	10	400	203
18443	淮阴区	L4336配变（汪庄03变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18444	淮阴区	PMS_11514配变(五里33变)	10	400	229
18445	淮阴区	PMS_108奥体国际星城2#开关站17#变压器	10	800	238
18446	淮阴区	PMS_109奥体国际星城2#开关站19#变压器	10	800	547
18447	淮阴区	PMS_212奥体国际星城2#开关站20#变压器	10	800	520
18448	淮阴区	PMS_213奥体国际星城2#开关站18#变压器	10	800	300
18449	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站1#变压器	10	800	521
18450	淮阴区	PMS_C9331配变(新圆21变)	10	400	223
18451	淮阴区	PMS_B5116(沟北17变)	10	400	13
18452	淮阴区	PMS_11728配变（徐溜34变）	10	200	129
18453	淮阴区	C9332配变(新圆22配变)	10	200	97
18454	淮阴区	PMS_B6708配变（韩桥村42变）	10	400	195
18455	淮阴区	F3508配变（营北三朱村19#中心村17变）	10	400	187
18456	淮阴区	PMS_B6709配变（韩桥村43变）	10	400	118
18457	淮阴区	18810配变（营北三朱村07#中心村5变）	10	400	198
18458	淮阴区	PMS_18811配变（营北三朱村08#中心村	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18459	淮阴区	临川人家12#变	10	800	0
18460	淮阴区	淮州花园1-1#配电室 5#变压器	10	800	521
18461	淮阴区	成贤府1#开关站1#变 压器	10	800	392
18462	淮阴区	东篱苑2-2#配电室23# 变压器	10	800	474
18463	淮阴区	PMS_帝景蓝湾2#配电 房1#变压器	10	800	62
18464	淮阴区	PMS_帝景蓝湾2#配电 房3#变压器	10	800	207
18465	淮阴区	PMS_11306配变（安庄 21变陈阳电站）	10	400	277
18466	淮阴区	B6744配变（韩桥家园 2号变）	10	400	195
18467	淮阴区	L3322配变（练湖20变 基督教会）	10	400	181
18468	淮阴区	L8607配变(同丰01变)	10	200	107
18469	淮阴区	PMS_L4335配变（汪庄 02变）	10	100	0
18470	淮阴区	L8608配变(同丰02变)	10	400	216
18471	淮阴区	13516(吴集05变)	10	400	294
18472	淮阴区	13406配变(兴和04变)	10	200	81
18473	淮阴区	L8609配变(同丰03变)	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18474	淮阴区	13534(包圩03变)	10	400	281
18475	淮阴区	L8615配变(同丰09变)	10	200	77
18476	淮阴区	13541(后荡03变)	10	200	95
18477	淮阴区	后荡04变	10	400	251
18478	淮阴区	13546(后荡01变)	10	400	238
18479	淮阴区	13552(后荡02变)	10	400	217
18480	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所 3#变压器	10	800	259
18481	淮阴区	PMS_11610配变(合兴 14变)	10	400	230
18482	淮阴区	18814配变（营北三朱 村27#三朱七组北变）	10	400	234
18483	淮阴区	PMS_11546配变（肖荡 15变前肖5组西）	10	400	276
18484	淮阴区	PMS_11622配变(朱庄 16变)	10	400	109
18485	淮阴区	PMS_18412公变（纛丝 厂宿舍）	10	400	147
18486	淮阴区	16336配变(韩桥村46 变)	10	400	113
18487	淮阴区	PMS_11513配变（两淮 23变）	10	400	191
18488	淮阴区	PMS_11527配变（团结 15变尹安4组）	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18489	淮阴区	11528配变（团结村16变）	10	400	277
18490	淮阴区	C9124配变（徐溜02变）	10	400	193
18491	淮阴区	L8613配变（同丰07变）	10	400	218
18492	淮阴区	PMS_11541配变（徐溜05变）	10	400	158
18493	淮阴区	PMS_L8614配变（同丰08变）	10	200	71
18494	淮阴区	11471配变（吴江04变）	10	400	286
18495	淮阴区	16221（高埝09变）	10	200	150
18496	淮阴区	11535配变（吴江03变）	10	200	81
18497	淮阴区	11202配变（吴江01变）	10	400	234
18498	淮阴区	PMS_11201配变（民主06变）	10	400	231
18499	淮阴区	11203配变（吴江02变）	10	400	88
18500	淮阴区	14457配变（三堡01变）	10	200	68
18501	淮阴区	13250配变（沈圩09变）	10	400	273
18502	淮阴区	11529配变（民主05变）	10	400	275
18503	淮阴区	上海国际花园1-4#配电室1#变压器	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18504	淮阴区	PMS_奥体国际星城8#箱变配电变压器	10	630	309
18505	淮阴区	奥体国际星城7#箱变配电变压器	10	630	318
18506	淮阴区	PMS_15210配变（郑台09变）	10	400	256
18507	淮阴区	M17011配变（吴城22变）	10	400	306
18508	淮阴区	C9427配变（徐溜69变）	10	400	63
18509	淮阴区	C9415配变（徐溜45变）	10	400	158
18510	淮阴区	11422配变（创业19变）	10	100	56
18511	淮阴区	PMS_16303配变（营北杨井村03#杨井C区	10	400	170
18512	淮阴区	11108配变（桂塘村07变）	10	400	242
18513	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	0
18514	淮阴区	PMS_16211（高埝23变）	10	400	234
18515	淮阴区	B6750配变（韩桥家园8号变）	10	400	292
18516	淮阴区	PMS_A9404配变（营北双河村32#盐河小区6	10	400	0
18517	淮阴区	PMS_18114配变（营北村9#营北小区西变）	10	400	233
18518	淮阴区	11533配变（双庄村10变）	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18519	淮阴区	PMS_16413配变(丁集37变)	10	315	174
18520	淮阴区	PMS_广电局箱变2#变	10	400	116
18521	淮阴区	13521(包圩01变)	10	400	201
18522	淮阴区	PMS_11528配变（民主04变）	10	400	267
18523	淮阴区	L8604配变(沈圩10配变)	10	200	69
18524	淮阴区	11527配变（民主03变）	10	400	259
18525	淮阴区	PMS_11506配变（长庄07变）	10	200	119
18526	淮阴区	11525配变（民主01变）	10	400	259
18527	淮阴区	13211配变(汤集11变)	10	400	128
18528	淮阴区	11505配变（长庄06变）	10	200	74
18529	淮阴区	13210配变(汤集10配变)	10	315	125
18530	淮阴区	PMS_11503配变（长庄04变）	10	400	235
18531	淮阴区	PMS_L4337配变（汪庄04变）	10	200	0
18532	淮阴区	阳光新城1-2#配电室5#变压器	10	800	591
18533	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室7#变压器	10	800	589

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18534	淮阴区	18219变（小营村西二号）箱变	10	400	84
18535	淮阴区	东篱苑2-1#配电室21#变压器	10	630	460
18536	淮阴区	PMS_11525配变（草庙村01变）	10	400	228
18537	淮阴区	PMS_11317配变（农科村05变）	10	400	187
18538	淮阴区	X2223配变（佟洼街道23变）	10	400	117
18539	淮阴区	PMS_11416配变（辣树村09变）	10	200	88
18540	淮阴区	PMS_A9412配变（营北双河村26#官庄二组南	10	400	0
18541	淮阴区	16601配变（振达西）	10	200	129
18542	淮阴区	11539配变（双庄村17变）	10	200	88
18543	淮阴区	PMS_11415配变（辣树村15变）	10	400	231
18544	淮阴区	PMS_15223配变（桃园11变）	10	400	210
18545	淮阴区	刘河小区1#箱变变压器	10	630	290
18546	淮阴区	15243配变（太山02变）	10	200	20
18547	淮阴区	16201配变（营北王庄村21#王庄3组变）	10	400	0
18548	淮阴区	15415配变（营北王庄村17#中心村9变）	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18549	淮阴区	15410配变（营北王庄村07#王庄四组北变）	10	200	101
18550	淮阴区	PMS_15413配变（营北王庄村15#中心村	10	400	187
18551	淮阴区	PMS_11515配变（淮北06变）	10	400	179
18552	淮阴区	L4338配变（汪庄05变）	10	400	0
18553	淮阴区	13523(包圩04变)	10	200	61
18554	淮阴区	13528(包圩02变)	10	200	112
18555	淮阴区	11508配变（长庄09变）	10	400	277
18556	淮阴区	13525(包圩05变)	10	100	61
18557	淮阴区	13567(兴和06变)	10	100	22
18558	淮阴区	13563(兴和05变)	10	100	49
18559	淮阴区	PMS_11504配变（长庄05变）	10	200	96
18560	淮阴区	L8532配变(王码06变)	10	200	57
18561	淮阴区	PMS_14446配变（二堡04变）	10	200	73
18562	淮阴区	L8538配变(王码12变)	10	100	35
18563	淮阴区	B6746配变（韩桥家园4号变）	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18564	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房6#变压器	10	800	0
18565	淮阴区	东城美居小区2#开关站3#变压器	10	800	0
18566	淮阴区	142108配变（联盟25变）	10	500	297
18567	淮阴区	141101配变（三树52变）	10	630	344
18568	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室12#变压器	10	800	495
18569	淮阴区	B8049配变（湖滨村10变）	10	400	244
18570	淮阴区	天瑞府一期1#开关站1#变压器	10	800	463
18571	淮阴区	张集村23变	10	400	270
18572	淮阴区	16304配变（营北杨井村04#杨井C区4变）	10	400	114
18573	淮阴区	11475配变（淮北23变）	10	400	62
18574	淮阴区	12266配变（郑河20变）	10	200	93
18575	淮阴区	临川人家16#变	10	800	0
18576	淮阴区	M4139配变（南营16变）	10	200	102
18577	淮阴区	PMS_15412配变（营北王庄村25#中心村	10	400	175
18578	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#3变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18579	淮阴区	L4242配变（何庄14变）	10	100	24
18580	淮阴区	11208配变（袁集村25变）	10	400	83
18581	淮阴区	L8537配变(王码11变)	10	200	93
18582	淮阴区	PMS_15245配变（太山12变）	10	400	237
18583	淮阴区	PMS_L8514配变(洪北05变)	10	400	231
18584	淮阴区	PMS_15249配变（街道11变）	10	400	157
18585	淮阴区	PMS_15250配变（街道12变）	10	400	175
18586	淮阴区	M1833配变（二闸01变）	10	200	111
18587	淮阴区	M1829配变（二闸02变）	10	400	147
18588	淮阴区	PMS_L8516配变(洪北08变)	10	315	162
18589	淮阴区	13420配变（吴集06变）	10	200	99
18590	淮阴区	13419配变（吴集07变）	10	400	234
18591	淮阴区	PMS_13432配变（三和07变（增容）	10	400	234
18592	淮阴区	PMS_13434配变（三和08变）	10	400	262
18593	淮阴区	淮州花园1-1#配电室6#变压器	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18594	淮阴区	M2817配变（旧县16变）	10	200	84
18595	淮阴区	PMS_B1912配变（营北双河村01#消防大队	10	400	83
18596	淮阴区	PMS_16313配变（营北杨井村13#杨井五组西	10	400	249
18597	淮阴区	15145配变（中心花园1号变）	10	400	227
18598	淮阴区	M1109配变（三树60变）	10	630	252
18599	淮阴区	PMS_18107配变（营北村10#北建材西变）	10	400	245
18600	淮阴区	新桥小区01#变	10	400	184
18601	淮阴区	PMS_15402配变（营北王庄村24#中心村	10	400	262
18602	淮阴区	L8509配变(跨洪12变)	10	400	257
18603	淮阴区	13105配变(跨洪13变)	10	400	257
18604	淮阴区	15612配变（玉坝02变）	10	400	136
18605	淮阴区	L1328配变（西站01变）	10	400	206
18606	淮阴区	PMS_L1332配变（西站02变）	10	200	91
18607	淮阴区	PMS_11707配变（金城07变）	10	400	125
18608	淮阴区	PMS_13221配变（金圩15变）	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18609	淮阴区	刘河小区二期3#箱变	10	630	368
18610	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室7#变压器	10	800	483
18611	淮阴区	PMS_B6721配变（韩桥村40变）	10	400	160
18612	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室6#变压器	10	800	593
18613	淮阴区	PMS_18330公变（营二支线北）	10	400	69
18614	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室8#变压器	10	800	0
18615	淮阴区	PMS_14566配变（三坝02变）	10	400	235
18616	淮阴区	PMS_14576配变（三坝10变）	10	400	241
18617	淮阴区	红星小区1#变	10	630	313
18618	淮阴区	L5033配变（孙庵09变）	10	200	41
18619	淮阴区	三民小区2#箱变1#变压器	10	630	280
18620	淮阴区	H1217配变张集村36变	10	400	181
18621	淮阴区	PMS_L5024配变（卢华中心村02变）	10	200	0
18622	淮阴区	PMS_18128配变（营北果林工区04#厂部变）	10	400	144
18623	淮阴区	PMS_桃李花园01箱变2#主变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18624	淮阴区	PMS_18414公变（纛丝厂北）	10	400	207
18625	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室5#变压器	10	800	456
18626	淮阴区	18338配变（葡萄路南二号）	10	400	209
18627	淮阴区	15403配变（营北王庄村09#中心村1变）	10	400	151
18628	淮阴区	PMS_15624配变（旧县01变）	10	200	15
18629	淮阴区	15423配变(营北王庄村06#临河五组变)	10	100	0
18630	淮阴区	15408配变（营北王庄村11#中心村3变）	10	400	110
18631	淮阴区	15422配变（营北王庄村13#中心村5变）	10	400	191
18632	淮阴区	PMS_15419配变（营北王庄村04#张庄四组	10	200	141
18633	淮阴区	PMS_15418配变（营北王庄村03#张庄三组	10	200	65
18634	淮阴区	M1826配变（玉坝03变）	10	400	135
18635	淮阴区	PMS_11232配变（朱集6组04台片）	10	200	114
18636	淮阴区	PMS_11706配变（金城06变）	10	400	264
18637	淮阴区	11702配变（金城02变）	10	400	288
18638	淮阴区	C9201配变(新和01变)	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18639	淮阴区	PMS_11705配变（金城05变）	10	400	197
18640	淮阴区	PMS_13451配变（三和11变）	10	400	237
18641	淮阴区	PMS_13452配变（三和12变）	10	100	37
18642	淮阴区	PMS_13468配变（三和13变）	10	200	37
18643	淮阴区	PMS_13458配变（淮泗02变）	10	100	11
18644	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室8#变压器	10	800	501
18645	淮阴区	L4509配变（供电所01变）	10	400	0
18646	淮阴区	14331配变(双闸14变)	10	200	124
18647	淮阴区	16317配变（天河村10变）	10	100	18
18648	淮阴区	PMS_13306配变（王营二纺08变）	10	200	129
18649	淮阴区	PMS_B7254配变(小滩村05变)	10	200	123
18650	淮阴区	PMS_M1814配变（陶闸16变）	10	200	108
18651	淮阴区	11211配变（袁集村30变）	10	400	122
18652	淮阴区	PMS_11207配变（大福05变）	10	200	104
18653	淮阴区	14217配变（周集19变）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18654	淮阴区	18139配变（营北果林工区06#水纹队南变）	10	200	119
18655	淮阴区	11107配变（桂塘村05变）	10	400	240
18656	淮阴区	PMS_13359配变（王营越河28变）	10	400	276
18657	淮阴区	PMS_13358配变（王营越河27变）	10	400	272
18658	淮阴区	PMS_11608公变(港务二区)	10	400	170
18659	淮阴区	PMS_15253配变（街道13变）	10	400	191
18660	淮阴区	PMS_13226配变(汤集28变)	10	400	173
18661	淮阴区	PMS_11240配变（朱集2组06变）	10	400	230
18662	淮阴区	13462配变黎明03变	10	200	56
18663	淮阴区	13464配变（黎明05变）	10	100	16
18664	淮阴区	PMS_13448配变（振兴05变）	10	200	101
18665	淮阴区	PMS_13445配变（振兴04变）	10	200	89
18666	淮阴区	X1302配变（杨码1组03变）	10	100	35
18667	淮阴区	PMS_13373配变（振兴02变）	10	200	112
18668	淮阴区	16304配变（庆华村08变）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18669	淮阴区	M2916配变(头堡16变)	10	200	118
18670	淮阴区	PMS_184荷花公园公变	10	400	298
18671	淮阴区	PMS_B2004黄河花园七 地块公变	10	400	31
18672	淮阴区	PMS_B2003黄河花园八 地块公变	10	400	27
18673	淮阴区	PMS_19211配变（联旺 02变）	10	200	128
18674	淮阴区	春风南岸2-2配电室 20#变压器	10	800	0
18675	淮阴区	PMS_M1802配变（仲弓 11变）	10	400	273
18676	淮阴区	PMS_14190配变（三树 45变）	10	400	217
18677	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电 所3#变压器	10	800	406
18678	淮阴区	PMS_14191配变（三树 46变）	10	400	206
18679	淮阴区	16475配变（丁集 53变）	10	400	0
18680	淮阴区	英祥承德公馆三期3# 开关站#19变压器	10	800	450
18681	淮阴区	PMS_M1808配变（陶闸 07变）	10	200	72
18682	淮阴区	PMS_18407公变（鑫 源）	10	400	187
18683	淮阴区	PMS_18413公变（水厂 门前）	10	315	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18684	淮阴区	PMS_18416公变（区医院）	10	250	143
18685	淮阴区	PMS_18409公变（工会）	10	315	0
18686	淮阴区	PMS_14554配变（渠北03变）	10	200	65
18687	淮阴区	14556配变（渠北04变）	10	200	75
18688	淮阴区	PMS_14417配变（泗河05变）	10	200	98
18689	淮阴区	16440配变(娘庄05台片)	10	400	156
18690	淮阴区	19640配变(三河03变)	10	400	196
18691	淮阴区	19641配变(三河04变)	10	400	184
18692	淮阴区	19638配变(三河01变)	10	200	89
18693	淮阴区	高堰15326配变（淮丰04变）	10	400	207
18694	淮阴区	PMS_14557配变（渠北05变）	10	400	235
18695	淮阴区	PMS_14557配变（渠北06变）	10	400	246
18696	淮阴区	PMS_14558配变（渠北07变）	10	160	70
18697	淮阴区	11655配变(蒋渡10配变)	10	400	270
18698	淮阴区	PMS_11303配变（新兴01变）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18699	淮阴区	14206配变（周集07变）	10	200	80
18700	淮阴区	14241配变（三坝07变）	10	400	169
18701	淮阴区	PMS_19214配变（联旺05变）	10	400	128
18702	淮阴区	PMS_19216配变（联旺07变）	10	400	246
18703	淮阴区	19213配变（联旺04变）	10	200	73
18704	淮阴区	H3413配变（金星村04变）	10	400	236
18705	淮阴区	PMS_13336配变（王营盐闸07变）	10	200	49
18706	淮阴区	19627配变(军田05变)	10	400	189
18707	淮阴区	19607配变(大西07变)	10	200	85
18708	淮阴区	PMS_11242配变（朱集街北14变）	10	200	85
18709	淮阴区	PMS_11523配变（徐梅04变）	10	200	37
18710	淮阴区	PMS_11533配变（鑫园09#变）	10	400	131
18711	淮阴区	M2225配变(西金圩03变)	10	400	149
18712	淮阴区	B6728配变（河头村02变）	10	200	50
18713	淮阴区	19212配变（联旺03变）	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18714	淮阴区	19210配变（联旺01变）	10	200	88
18715	淮阴区	PMS_18502公变（化工路）	10	200	61
18716	淮阴区	PMS_19217配变（联旺08变）	10	400	149
18717	淮阴区	19630配变(军田07变)	10	400	184
18718	淮阴区	19628配变(军田04变)	10	400	188
18719	淮阴区	H3407配变（金星村06变）	10	400	241
18720	淮阴区	PMS_11228配变（朱集6组南庄13变）	10	100	51
18721	淮阴区	洪涯村01变	10	400	89
18722	淮阴区	12502配变（郑河01变）	10	400	298
18723	淮阴区	12503配变（郑河02变）	10	400	290
18724	淮阴区	12506配变（郑河06变）	10	400	235
18725	淮阴区	11601配变(安庄03变安庄6.8组)	10	400	257
18726	淮阴区	11614配变（开庄04变2、10组）	10	400	235
18727	淮阴区	11615配变（开庄05变1组）	10	400	230
18728	淮阴区	PMS_11437配变（桃田03变盐坝4.8组）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18729	淮阴区	PMS_11401配变（安庄02变2、3组）	10	400	270
18730	淮阴区	11426配变（高荡02变3、4组）	10	400	252
18731	淮阴区	11430配变（高荡07变三尖7组东）	10	100	3
18732	淮阴区	PMS_11429配变（高荡09变三尖6组）	10	200	91
18733	淮阴区	11413配变（长兴06变三尖6.7组）	10	200	104
18734	淮阴区	M2223配变(西金圩01变)	10	200	79
18735	淮阴区	PMS_14502配变（高尚02变）	10	80	23
18736	淮阴区	PMS_16423配变(胡庄08台片)	10	200	61
18737	淮阴区	B6741配变（湖滨村04变）	10	400	137
18738	淮阴区	PMS_14508配变（蒋集02变）	10	400	112
18739	淮阴区	19658配变(团结05变)	10	200	13
18740	淮阴区	PMS_M2910配变（头堡03变）	10	400	195
18741	淮阴区	H3409配变（金星村07变）	10	400	147
18742	淮阴区	H3410配变（金星村01变）	10	400	158
18743	淮阴区	PMS_洪涯村03变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18744	淮阴区	12508配变（郑河09变）	10	100	64
18745	淮阴区	张集村03台片	10	200	92
18746	淮阴区	13555 (兴和08变（增容）	10	400	128
18747	淮阴区	PMS_张集村09变	10	400	278
18748	淮阴区	PMS_张集村08变	10	400	254
18749	淮阴区	PMS_新桥村05变	10	100	49
18750	淮阴区	11410配变（长兴03变7、8组）	10	250	134
18751	淮阴区	11452配变（长兴02变）	10	400	112
18752	淮阴区	PMS_C9301配变(合兴02变)	10	200	96
18753	淮阴区	14202配变（周集02变）	10	400	163
18754	淮阴区	C9302配变(合兴03变)	10	200	56
18755	淮阴区	L4538配变（渔南04变）	10	400	0
18756	淮阴区	11602配变(合兴04变)	10	400	244
18757	淮阴区	PMS_14434配变（毛湖05变）	10	400	270
18758	淮阴区	PMS_11603配变(合兴06变)	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18759	淮阴区	B5024配变（沿湖村04变）	10	200	2
18760	淮阴区	PMS_B6733配变（渔场02变）	10	400	194
18761	淮阴区	PMS_14513配变（蒋集07变）	10	400	176
18762	淮阴区	B6740配变（渔场01变）	10	400	135
18763	淮阴区	PMS_14509配变（蒋集03变）	10	400	248
18764	淮阴区	14510配变（蒋集04变）	10	400	162
18765	淮阴区	PMS_B8023配变（沙河村01变）	10	400	197
18766	淮阴区	14511配变（蒋集05变）	10	100	42
18767	淮阴区	PMS_M4502配变（对口村08变）	10	200	105
18768	淮阴区	PMS_L8106配变（古西02变）	10	200	81
18769	淮阴区	18118配变（营北果林村04#果林四组南变）	10	200	31
18770	淮阴区	H3415配变（金星村03台片）	10	200	66
18771	淮阴区	H3417配变（代河村06变）	10	400	263
18772	淮阴区	新桥村03变	10	400	280
18773	淮阴区	PMS_新桥村04变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18774	淮阴区	B5112(沟北01变)	10	400	163
18775	淮阴区	PMS_高堰15364配变 (窑厂01变)	10	400	134
18776	淮阴区	PMS_12242配变（古寨 村#05变）	10	400	255
18777	淮阴区	PMS_B5027配变（沿湖 村06变）	10	400	207
18778	淮阴区	14432配变（毛湖 03变）	10	200	95
18779	淮阴区	L4537配变（渔南 01变）	10	200	0
18780	淮阴区	11623配变(宋集01变)	10	400	167
18781	淮阴区	L5126配变（渔南 02变）	10	100	0
18782	淮阴区	PMS_B5029配变（沿湖 村05变）	10	200	69
18783	淮阴区	14207配变（周集 08变）	10	400	248
18784	淮阴区	14512配变（蒋集 06变）	10	200	127
18785	淮阴区	PMS_B8021配变（沙河 村08变）	10	200	101
18786	淮阴区	PMS_B8019配变（沙河 村02变）	10	200	89
18787	淮阴区	PMS_B8016配变（沙河 村07变）	10	160	63
18788	淮阴区	B8001配变（韩桥村10 变）	10	100	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18789	淮阴区	B8008配变（韩桥村12变）	10	100	23
18790	淮阴区	PMS_L4522配变（米厂后队01变）	10	400	0
18791	淮阴区	18120配变（营北果林村12#果林九组变）	10	400	140
18792	淮阴区	H3418配变（代河村09变）	10	400	238
18793	淮阴区	19602配变（大西02变）	10	400	227
18794	淮阴区	19618配变(大兴04变)	10	200	29
18795	淮阴区	19617配变(大兴03变)	10	200	1
18796	淮阴区	H4408配变（玉尧村01变）	10	400	162
18797	淮阴区	PMS_13301配变（王营二纺03变）	10	200	30
18798	淮阴区	PMS_13302配变（王营二纺04变）	10	200	119
18799	淮阴区	19604配变（大西04变）	10	200	59
18800	淮阴区	PMS_L1002配变(宗楼01变)	10	200	33
18801	淮阴区	L1005配变(宗楼04台片)1	10	400	185
18802	淮阴区	PMS_11623配变（桃园04台片）	10	200	83
18803	淮阴区	16623配变(农庄01)	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18804	淮阴区	PMS_11622配变（桃园05台片）	10	200	114
18805	淮阴区	11616配变（桃园03变）	10	400	203
18806	淮阴区	11620配变（桃园02台片）	10	400	234
18807	淮阴区	PMS_11621配变（桃园01变）	10	200	104
18808	淮阴区	11637配变（刘洼02变）	10	400	245
18809	淮阴区	11615配变（刘洼01变）	10	400	126
18810	淮阴区	PMS_11613配变（朱庄03变）	10	200	60
18811	淮阴区	11614配变（朱庄04配变）	10	400	155
18812	淮阴区	13129配变（朱庄05变）	10	400	297
18813	淮阴区	145100配变（周集03变）	10	200	89
18814	淮阴区	PMS_C9319配变（新圆08变）	10	200	0
18815	淮阴区	C9318配变（新圆07变）	10	200	69
18816	淮阴区	PMS_C9326配变（新圆16变）	10	200	90
18817	淮阴区	PMS_11604配变（合兴07变）	10	400	236
18818	淮阴区	PMS_11628配变（宋集09变）	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18819	淮阴区	M2226配变(西金圩04变)	10	200	55
18820	淮阴区	16635配变(泮谈06变)	10	100	15
18821	淮阴区	19606配变(大西06台片)	10	200	0
18822	淮阴区	PMS_18408公变（区政府宿舍）	10	630	113
18823	淮阴区	PMS_11612配变（双农02变）	10	315	104
18824	淮阴区	11606配变（双农04变）	10	400	220
18825	淮阴区	11608配变（双农03变）	10	400	198
18826	淮阴区	11605配变（镇北06变）	10	200	102
18827	淮阴区	13023配变（王营沈渡02变）	10	200	26
18828	淮阴区	H4283配变（红星01台片）	10	200	65
18829	淮阴区	H4287配变（红星02变）	10	400	164
18830	淮阴区	C9306配变(宋集07变)	10	400	204
18831	淮阴区	C9305配变(宋集06变)	10	200	125
18832	淮阴区	PMS_14507配变（蒋集01变）	10	400	152
18833	淮阴区	11624配变(宋集02配变)	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18834	淮阴区	16329配变（渔场03变）	10	400	102
18835	淮阴区	PMS_11625配变（宋集03变）	10	400	98
18836	淮阴区	11626配变（宋集04配变）	10	200	117
18837	淮阴区	L8127配变（古寨10变）	10	400	240
18838	淮阴区	B5012配变（沿湖村01变）	10	200	5
18839	淮阴区	B5015配变（沿湖村02变）	10	400	195
18840	淮阴区	PMS_14564配变（三坝01变）	10	400	127
18841	淮阴区	PMS_14567配变（三坝03变）	10	100	4
18842	淮阴区	18125配变（果林村10#果林六组变）	10	200	37
18843	淮阴区	H1212配变（玉尧村02变）	10	400	274
18844	淮阴区	16201（陈集孙庄村01变）	10	100	0
18845	淮阴区	H3403配变（洪涯村02变）	10	400	189
18846	淮阴区	PMS_13305配变（王营二纺07变）	10	400	263
18847	淮阴区	H3404配变（洪涯村07变）	10	200	70
18848	淮阴区	PMS_健康村08变	10	100	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18849	淮阴区	PMS_健康村05变	10	400	254
18850	淮阴区	PMS_11626配变（双农01变）	10	200	110
18851	淮阴区	PMS_11644配变（民强03变）	10	200	105
18852	淮阴区	健康村02变	10	400	290
18853	淮阴区	PMS_B5018配变(沿湖村03变)	10	400	207
18854	淮阴区	PMS_B5010配变(庆华村05变)	10	200	45
18855	淮阴区	PMS_C9313配变(新圆02变)	10	400	265
18856	淮阴区	B5003配变（庆华村04变）	10	400	156
18857	淮阴区	14427配变（凌桥03变）	10	400	196
18858	淮阴区	C9112配变（韩庄04变）	10	200	109
18859	淮阴区	C9315配变(新圆04配变)	10	400	249
18860	淮阴区	B8033配变（兴旺村03变）	10	400	245
18861	淮阴区	PMS_B8036配变（兴旺村01变）	10	200	113
18862	淮阴区	PMS_B8040配变（兴旺村04变）	10	200	56
18863	淮阴区	14231配变（三岔01变）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18864	淮阴区	PMS_18151配变（营北果林村06#果林四组	10	200	54
18865	淮阴区	PMS_B8048配变（湖滨村02变）	10	200	68
18866	淮阴区	H3419配变（代河村04变）	10	400	271
18867	淮阴区	13237配变（王营淮闸07变）	10	200	49
18868	淮阴区	PMS_B5115(沟北05变)	10	100	24
18869	淮阴区	PMS_B5114(沟北04变)	10	200	65
18870	淮阴区	16250（赵集05变）	10	315	134
18871	淮阴区	PMS_16245（十堡06变）	10	400	89
18872	淮阴区	PMS_16241（十堡01变）	10	400	192
18873	淮阴区	16243（十堡03变）	10	400	256
18874	淮阴区	16244（十堡04变）	10	315	113
18875	淮阴区	16213（高埝01变）	10	400	115
18876	淮阴区	PMS_16214（高埝02变）	10	200	50
18877	淮阴区	PMS_16215（高埝03变）	10	400	153
18878	淮阴区	PMS_长江路小区1#箱变主变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18879	淮阴区	B5021配变（渔场04变）	10	400	101
18880	淮阴区	PMS_13124配变（蒋渡07变）	10	100	28
18881	淮阴区	PMS_11457配变（吴江12变）	10	200	109
18882	淮阴区	13123配变（蒋渡06配变）	10	200	85
18883	淮阴区	13122配变（蒋渡05变）	10	400	6
18884	淮阴区	14233配变（三岔03变）	10	400	285
18885	淮阴区	PMS_B8050配变（湖滨村01变）	10	200	84
18886	淮阴区	M2126配变（三岔05变）	10	200	93
18887	淮阴区	PMS_B8051配变（湖滨村05变）	10	200	25
18888	淮阴区	B6714配变（韩桥村15变）	10	400	163
18889	淮阴区	L4512配变（居委会02变）	10	200	0
18890	淮阴区	H3425配变（代河村03变）	10	400	257
18891	淮阴区	13231配变（王营淮闸01变）	10	200	9
18892	淮阴区	H3429配变（代河村02变）	10	400	232
18893	淮阴区	M2208配变（凌桥05变）	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18894	淮阴区	11215配变（三杨4组08变）	10	100	46
18895	淮阴区	PMS_张集村01变	10	200	102
18896	淮阴区	PMS_16101纬五路公变	10	400	148
18897	淮阴区	16217（高埝05变）	10	100	0
18898	淮阴区	16218（高埝06变）	10	400	116
18899	淮阴区	PMS_16220（高埝08变）	10	200	7
18900	淮阴区	PMS_16219（高埝07变）	10	400	160
18901	淮阴区	PMS_M2224配变(西金圩02变)	10	200	63
18902	淮阴区	L6218配变（夏桥02变）	10	100	28
18903	淮阴区	15110配变（陈集14变）	10	200	63
18904	淮阴区	PMS_11647配变(代梨园02变)	10	400	154
18905	淮阴区	PMS_18203公变（葡萄路北）	10	200	16
18906	淮阴区	PMS_18202公变（葡萄路南）	10	400	157
18907	淮阴区	PMS_18201公变（文明路西）	10	400	0
18908	淮阴区	16323配变（韩桥村13变）	10	630	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18909	淮阴区	PMS_C9317配变(新圆06变)	10	200	120
18910	淮阴区	PMS_B8014配变（沙河村05变）	10	100	13
18911	淮阴区	L4511配变（居委会01变）	10	400	0
18912	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	0
18913	淮阴区	11116配变（刘河12变）	10	400	243
18914	淮阴区	18133配变（营北崔庄村02#王圩三组变）	10	400	181
18915	淮阴区	H3430配变（代河村01变）	10	400	218
18916	淮阴区	19603配变（大西03变）	10	200	37
18917	淮阴区	PMS_孙圩村02变	10	200	103
18918	淮阴区	11646配变（民强02变）	10	400	252
18919	淮阴区	11648配变（民强01变）	10	100	43
18920	淮阴区	11650配变（民强07变）	10	200	140
18921	淮阴区	11629配变（民强05变）	10	400	220
18922	淮阴区	11633配变（民强06变）	10	100	60
18923	淮阴区	PMS_长江路小区2#箱变主变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18924	淮阴区	18116配变（营北果林村01#果林一组变）	10	400	91
18925	淮阴区	PMS_13116配变(代梨园07变)	10	400	254
18926	淮阴区	16438配变(娘庄03变)	10	315	128
18927	淮阴区	H4407配变（玉尧村08变）	10	400	255
18928	淮阴区	19605配变(大西05变)	10	315	144
18929	淮阴区	L8107配变（古西06变）	10	200	60
18930	淮阴区	PMS_L8105配变（古西07台片）	10	400	262
18931	淮阴区	X2203配变（佟洼中心村12变）	10	200	0
18932	淮阴区	H1244配变（郑湾村02变）	10	400	258
18933	淮阴区	H1245配变（郑湾村03变）	10	400	266
18934	淮阴区	M2207配变(凌桥04变)	10	400	243
18935	淮阴区	H1222配变（玉尧村09变）	10	400	199
18936	淮阴区	11638配变（刘洼04变）	10	400	220
18937	淮阴区	PMS_11635配变（刘洼03变）	10	200	67
18938	淮阴区	Y2202配变（王营长安02变）	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18939	淮阴区	PMS_11308配变（镇北03变）	10	200	0
18940	淮阴区	PMS_11307配变（镇北08变）	10	200	0
18941	淮阴区	PMS_11306配变（镇北05变）	10	200	0
18942	淮阴区	PMS_16404配变（丁集15变）	10	100	29
18943	淮阴区	PMS_13015配变（王营越河13变）	10	200	65
18944	淮阴区	16333配变（韩桥村01变）	10	400	205
18945	淮阴区	PMS_L4526配变（农科所01变）	10	400	0
18946	淮阴区	L4501配变（东街01变）	10	400	0
18947	淮阴区	B6716配变（韩桥村04变）	10	400	0
18948	淮阴区	H4406配变（洪涯村09变）	10	400	208
18949	淮阴区	14236配变（三岔06变）	10	400	225
18950	淮阴区	H1239配变（郑湾村01变）	10	200	121
18951	淮阴区	PMS_L8108配变（古西08变）	10	400	270
18952	淮阴区	PMS_L8109配变（古西09变）	10	200	105
18953	淮阴区	L8148配变（友谊06台片）	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18954	淮阴区	PMS_L8130配变(后河02变)	10	400	268
18955	淮阴区	PMS_14420配变（泗河08变）	10	100	36
18956	淮阴区	PMS_14467配变（徐圩01变）	10	100	43
18957	淮阴区	14404配变（李庵04变）	10	200	85
18958	淮阴区	M2201配变（豆办集01变）	10	200	86
18959	淮阴区	H1235配变（玉尧村05变）	10	400	233
18960	淮阴区	H1228配变（张集村06变）	10	400	111
18961	淮阴区	PMS_玉尧村06变	10	400	192
18962	淮阴区	PMS_11305配变（袁集村06变）	10	400	83
18963	淮阴区	H3422配变（代河村05变）	10	400	253
18964	淮阴区	L4502配变（东街02变）	10	400	0
18965	淮阴区	L4527配变（农科所02变）	10	315	0
18966	淮阴区	L7515配变（蒋桥03变）	10	200	57
18967	淮阴区	L7514配变（蒋桥02变）	10	100	8
18968	淮阴区	L7518配变（蒋桥06变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18969	淮阴区	L7501配变（横沟01变）	10	100	30
18970	淮阴区	张集村02变	10	400	157
18971	淮阴区	PMS_B6717配变（韩桥村06变）	10	400	48
18972	淮阴区	L7502配变（横沟02变）	10	200	51
18973	淮阴区	14222配变（梨园05变）	10	400	268
18974	淮阴区	L7504配变（横沟04变）	10	200	80
18975	淮阴区	14224配变（梨园07变）	10	400	238
18976	淮阴区	L7503配变（横沟03变）	10	200	96
18977	淮阴区	14223配变（梨园06变）	10	400	255
18978	淮阴区	PMS_19204配变（军田02变）	10	200	80
18979	淮阴区	13240配变（王营淮闸08变）	10	200	104
18980	淮阴区	PMS_11109配变（刘河05变）	10	100	34
18981	淮阴区	13333配变（王营盐闸04变）	10	200	0
18982	淮阴区	H1219配变（张集村05变）	10	400	72
18983	淮阴区	H1220配变（玉尧村03变）	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18984	淮阴区	张集村04变	10	400	113
18985	淮阴区	张集村10变	10	400	0
18986	淮阴区	PMS_18402公变（镇小）	10	315	7
18987	淮阴区	18403公变（缙丝东）	10	400	149
18988	淮阴区	PMS_18406公变（芙蓉小区西）	10	400	89
18989	淮阴区	14402配变（李庵02变）	10	100	4
18990	淮阴区	PMS_19215配变（联旺06变）	10	400	201
18991	淮阴区	13206配变（王营淮闸09变）	10	200	69
18992	淮阴区	19644配变(三河07变)	10	200	91
18993	淮阴区	19642配变(三河05变)	10	200	80
18994	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	0
18995	淮阴区	B6824（赵集06变）	10	400	116
18996	淮阴区	PMS_11205配变（老郑04台片）	10	200	0
18997	淮阴区	PMS_11207配变（老郑07变）	10	200	0
18998	淮阴区	B6826（赵集07变）	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18999	淮阴区	PMS_B6827（赵集08变）	10	400	119
19000	淮阴区	PMS_健康村06变	10	400	266
19001	淮阴区	B6829（赵集10变）	10	400	127
19002	淮阴区	PMS_B7257配变(赵集村11变)	10	200	110
19003	淮阴区	洪涯村06变	10	400	274
19004	淮阴区	PMS_16001九江路公变	10	200	32
19005	淮阴区	PMS_16002九江东支公变	10	200	139
19006	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	0
19007	淮阴区	16632配变(泮谈02变)	10	200	47
19008	淮阴区	PMS_11405配变(涧桥10变)	10	200	0
19009	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	0
19010	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	0
19011	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	0
19012	淮阴区	PMS_11427配变(镇北02变.)	10	200	0
19013	淮阴区	PMS_11434配变(镇北01变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19014	淮阴区	PMS_11407配变(涧桥07变)	10	200	0
19015	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	0
19016	淮阴区	PMS_B6830（赵集12变）	10	400	150
19017	淮阴区	健康村07变	10	400	153
19018	淮阴区	F3511配变（营北三朱村20#三朱七组变）	10	400	57
19019	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	0
19020	淮阴区	PMS_11408配变(涧桥05变)	10	200	0
19021	淮阴区	PMS_B7250配变(小滩村01变)	10	400	209
19022	淮阴区	孙圩村03变	10	200	98
19023	淮阴区	PMS_孙圩村05变	10	200	130
19024	淮阴区	PMS_孙圩村07变	10	400	273
19025	淮阴区	孙圩村06台片	10	200	131
19026	淮阴区	PMS_11409配变(涧桥04变)	10	100	0
19027	淮阴区	PMS_11411配变(涧桥06台片)	10	200	0
19028	淮阴区	PMS_11423配变(涧桥02变)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19029	淮阴区	11420配变(花园03台片)	10	200	0
19030	淮阴区	PMS_11418配变(花园04变)	10	200	0
19031	淮阴区	11412配变(花园02变)	10	400	0
19032	淮阴区	11414配变(花园01台片)	10	400	0
19033	淮阴区	18108配变（营北村03#丝织厂南变）	10	400	144
19034	淮阴区	PMS_M3104配变（杨庄03变）	10	400	220
19035	淮阴区	M3112配变(杨庄11变)	10	200	109
19036	淮阴区	M3102配变（杨庄01变）	10	400	176
19037	淮阴区	PMS_11509配变（十里05变）	10	200	57
19038	淮阴区	18110配变（营北村04#丝织厂变）	10	315	104
19039	淮阴区	PMS_18112配变（营北村06#营北七组南变）	10	400	208
19040	淮阴区	洪涯村04变	10	400	209
19041	淮阴区	PMS_郑湾村05变	10	200	79
19042	淮阴区	PMS_B6802（街西06变）	10	400	93
19043	淮阴区	PMS_B6831（赵集13变）	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19044	淮阴区	11203配变（大树03变）	10	400	0
19045	淮阴区	PMS_11219配变(大树04变)	10	100	0
19046	淮阴区	PMS_B6822（赵集01变）	10	400	126
19047	淮阴区	B6825（赵集02变）	10	400	5
19048	淮阴区	郑湾村06变	10	400	235
19049	淮阴区	11214配变(镇南02变)	10	400	0
19050	淮阴区	B6823（赵集03变）	10	400	0
19051	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	0
19052	淮阴区	街西村02变	10	200	133
19053	淮阴区	街西村07变	10	400	205
19054	淮阴区	郑湾村04变	10	400	73
19055	淮阴区	PMS_街西村04变	10	400	176
19056	淮阴区	PMS_11201配变（大树07台片）	10	200	0
19057	淮阴区	11202配变（大树02变）	10	200	0
19058	淮阴区	PMS_街西村05变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19059	淮阴区	11426配变(镇北07变)	10	200	0
19060	淮阴区	M4430配变（刘老庄夹树03变）	10	400	272
19061	淮阴区	PMS_B7226配变(洪湖村04变)	10	200	61
19062	淮阴区	PMS_M4206配变（刘皮01变）	10	400	162
19063	淮阴区	M4207配变（刘皮02变）	10	400	91
19064	淮阴区	M4129配变（刘皮03台片）	10	400	247
19065	淮阴区	M42016配变（刘皮04变）	10	400	241
19066	淮阴区	B7350配变（汪场02变）	10	400	54
19067	淮阴区	F3105公变（党校路）	10	400	240
19068	淮阴区	PMS_A9829公变（交警大队）	10	200	160
19069	淮阴区	F3128公变（进修前）	10	400	154
19070	淮阴区	PMS_东升花园#1箱变主变	10	400	161
19071	淮阴区	PMS_东升花园#5箱变主变	10	500	131
19072	淮阴区	F3127公变（电信西）	10	315	0
19073	淮阴区	PMS_东升花园#7箱变主变	10	500	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19074	淮阴区	PMS_东升花园#9箱变主变	10	630	96
19075	淮阴区	PMS_东升花园#8箱变主变	10	630	141
19076	淮阴区	PMS_东升花园#2箱变主变	10	400	153
19077	淮阴区	PMS_A9818公变（供电大厅）	10	315	0
19078	淮阴区	PMS_B1911配变（营北双河村05#官庄六组西	10	315	114
19079	淮阴区	Y2208配变（王营长安28变）	10	200	25
19080	淮阴区	PMS_16318配变（天河村02变）	10	400	219
19081	淮阴区	PMS_樱花小区D组团3#箱变主变	10	630	238
19082	淮阴区	PMS_樱花小区D组团4#箱变主变	10	630	218
19083	淮阴区	PMS_樱花小区D组团5#箱变主变	10	630	264
19084	淮阴区	Y2507公变（盐北七组）	10	400	193
19085	淮阴区	PMS_B7334配变（老场02变）	10	400	246
19086	淮阴区	PMS_M42011配变（刘皮10变）	10	400	142
19087	淮阴区	Y2510公变（丝织厂）	10	250	136
19088	淮阴区	PMS_东升花园3#箱变主变	10	500	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19089	淮阴区	PMS_东升花园#4箱变主变	10	500	128
19090	淮阴区	PMS_东升花园#6箱变主变	10	500	197
19091	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	34
19092	淮阴区	11315配变（徐溜10变）	10	400	145
19093	淮阴区	A9402配变（营北双河村13#官庄六组东变）	10	630	0
19094	淮阴区	A7703配变（营北双河村23#官庄四组变）	10	200	0
19095	淮阴区	PMS_157010配变（吴城19变）	10	400	166
19096	淮阴区	14443配变（二堡01变）	10	200	114
19097	淮阴区	高堰15329配变（淮丰07变）	10	160	44
19098	淮阴区	M2902配变（头堡04变）	10	400	181
19099	淮阴区	PMS_14444配变（二堡02变）	10	100	36
19100	淮阴区	14445配变（二堡03变）	10	200	84
19101	淮阴区	PMS_14448配变（二堡006变）	10	200	82
19102	淮阴区	PMS_11704配变（金城04变）	10	200	89
19103	淮阴区	PMS_14449配变（二堡07变）	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19104	淮阴区	14475配变（磨盘02变）	10	400	264
19105	淮阴区	11203配变（大福01变）	10	400	126
19106	淮阴区	18801配变（营北左庄村04#左庄十组变）	10	400	90
19107	淮阴区	PMS_11517配变（淮北08变）	10	200	60
19108	淮阴区	PMS_13712配变（王营沈渡10变）	10	200	0
19109	淮阴区	18807配变（营北三朱村06#中心村4变）	10	400	259
19110	淮阴区	13236配变（王营盐河电站01变）	10	200	95
19111	淮阴区	18805配变（营北三朱村05#中心村3变）	10	400	257
19112	淮阴区	F3503配变（营北三朱村14#中心村12变）	10	400	120
19113	淮阴区	18817配变（营北三朱村23#三朱九组变）	10	200	74
19114	淮阴区	PMS_11111配变（刘河07变）	10	200	0
19115	淮阴区	11606公变(治淮宿舍)	10	30	10
19116	淮阴区	PMS_11607公变(经委)	10	200	58
19117	淮阴区	Y2505配变（王营长安06变）	10	200	140
19118	淮阴区	PMS_建业小区2#箱变1#主变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19119	淮阴区	建业小区2#箱变2#主变	10	400	111
19120	淮阴区	PMS_A9825公变（开发公司）	10	200	51
19121	淮阴区	PMS_A9823公变（商业街）	10	250	0
19122	淮阴区	PMS_18611公变（小营4组）	10	100	80
19123	淮阴区	Y2508配变（盐北七组）	10	200	78
19124	淮阴区	PMS_18608公变（于河2组）	10	200	8
19125	淮阴区	PMS_A9813公变（杨井7组）	10	200	128
19126	淮阴区	PMS_A9814公变（杨井6组）	10	200	129
19127	淮阴区	PMS_樱花艺墅#1箱变主变	10	630	311
19128	淮阴区	PMS_南洋花园1#箱变主变	10	1000	349
19129	淮阴区	M2104配变（三树04变）	10	400	149
19130	淮阴区	PMS_东方家园2#箱变主变	10	630	225
19131	淮阴区	PMS_东方家园3#箱变主变	10	630	196
19132	淮阴区	14152配变（跃进06变）	10	200	97
19133	淮阴区	PMS_14583配变（三树11变）	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19134	淮阴区	PMS_14157配变（跃进10变）	10	400	256
19135	淮阴区	PMS_14128配变（汪汪04变）	10	200	76
19136	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	0
19137	淮阴区	11309配变（镇北09变）	10	30	0
19138	淮阴区	PMS_14431配变（毛湖02变）	10	315	112
19139	淮阴区	11217配变（大树05变）	10	200	0
19140	淮阴区	11222配变（顾庄01变）	10	400	189
19141	淮阴区	18505公变（物资公司）	10	315	172
19142	淮阴区	L9101公变（珠江路）	10	200	15
19143	淮阴区	PMS_L2801公变（区委西宿舍）	10	200	19
19144	淮阴区	11223配变（顾庄02台片）	10	400	181
19145	淮阴区	PMS_11206配变（大福04变）	10	200	54
19146	淮阴区	11233配变（新河03变）	10	100	2
19147	淮阴区	PMS_11234配变（新河04变）	10	200	58
19148	淮阴区	PMS_11205配变（大福03变）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19149	淮阴区	PMS_11542配变(五里08变)	10	200	22
19150	淮阴区	11250配变（袁庄10变）	10	315	102
19151	淮阴区	PMS_11245配变（袁庄05变）	10	315	108
19152	淮阴区	PMS_11242配变（袁庄02变）	10	400	192
19153	淮阴区	11243配变（袁庄03变）	10	400	298
19154	淮阴区	Y2207配变（王营长安27变）	10	315	180
19155	淮阴区	PMS_高堰15369配变（张周01变）	10	400	198
19156	淮阴区	PMS_18417公变（星光3队）	10	250	25
19157	淮阴区	PMS_18404公变（缫丝西）	10	400	92
19158	淮阴区	PMS_18405公变（芙蓉小区）	10	400	226
19159	淮阴区	M2125配变（四门闸09变）	10	400	261
19160	淮阴区	PMS_18314公变（建材市场）	10	400	52
19161	淮阴区	PMS_L2803公变（公德街）	10	400	158
19162	淮阴区	PMS_L2804公变（星光蔬菜批发）	10	400	0
19163	淮阴区	PMS_星光苑箱变主变	10	800	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19164	淮阴区	11244配变（袁庄04变）	10	200	29
19165	淮阴区	15501纬六路公变	10	400	139
19166	淮阴区	PMS_东方家园1#箱变主变	10	630	255
19167	淮阴区	11415配变（双河）	10	400	110
19168	淮阴区	18903公变（沈阳路）	10	200	115
19169	淮阴区	B1904配变（营北双河村07#中心村南西变）	10	400	127
19170	淮阴区	B1903配变（营北双河村06#中心村南东变）	10	315	67
19171	淮阴区	B1905配变（营北双河村08#中心村北东变）	10	630	144
19172	淮阴区	B1906配变（营北双河村09#中心村北西变）	10	400	80
19173	淮阴区	PMS_L5049配变（杨庙02变）	10	200	24
19174	淮阴区	PMS_L5050配变（杨庙03变）	10	200	87
19175	淮阴区	PMS_L5051配变（杨庙04变）	10	100	28
19176	淮阴区	L5026配变（孙庵02变）	10	100	7
19177	淮阴区	PMS_L5023配变（卢华中心村01变）	10	200	45
19178	淮阴区	PMS_L5014配变（卢华02变）	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19179	淮阴区	PMS_L5035配变（陶营01变）	10	200	78
19180	淮阴区	L5036配变（陶营02变）	10	100	11
19181	淮阴区	L5041配变（陶营07变）	10	400	230
19182	淮阴区	PMS_16102承德路公变	10	200	160
19183	淮阴区	PMS_承德府#3箱变主变	10	630	124
19184	淮阴区	PMS_承德府2#箱变主变	10	630	240
19185	淮阴区	PMS_承德府#1箱变主变	10	630	207
19186	淮阴区	13615配变（王营林蚕03变）	10	200	57
19187	淮阴区	PMS_13213配变(汤集13变)	10	200	119
19188	淮阴区	PMS_11629配变(宋集10变)	10	400	64
19189	淮阴区	11630配变(宋集11变)	10	400	205
19190	淮阴区	锦阳花园一期3#箱变1#变	10	630	0
19191	淮阴区	锦阳花园一期4#箱变主变	10	630	0
19192	淮阴区	PMS_11308配变(新河08变)	10	400	185
19193	淮阴区	PMS_11604公变(市一院宿舍)	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19194	淮阴区	健康村11变	10	200	45
19195	淮阴区	PMS_B7251配变(小滩村02变)	10	200	35
19196	淮阴区	PMS_B7252配变(小滩村03变)	10	100	5
19197	淮阴区	B7253配变(小滩村04变)	10	400	153
19198	淮阴区	PMS_13911建安宿舍公变	10	400	140
19199	淮阴区	PMS_13913药厂西公变	10	315	201
19200	淮阴区	PMS_13916燃料西宿舍公变	10	400	158
19201	淮阴区	PMS_13918王营镇宿舍公变	10	315	0
19202	淮阴区	C9105配变（创业09变）	10	200	123
19203	淮阴区	L5114配变（文庵03变）	10	200	81
19204	淮阴区	L5112配变（文庵01变）	10	200	55
19205	淮阴区	PMS_L5003配变（河塘03变）	10	200	41
19206	淮阴区	Y2508公变（阀门厂）	10	400	121
19207	淮阴区	PMS_L3130配变（王营元东02变）	10	200	0
19208	淮阴区	PMS_13917药厂东公变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19209	淮阴区	H3408配变（金星村05变）	10	200	71
19210	淮阴区	PMS_L2805公变（星光村）	10	400	132
19211	淮阴区	PMS_18301配变（左庄五组）	10	50	28
19212	淮阴区	PMS_B6832（赵集14变）	10	400	106
19213	淮阴区	M3108配变（杨庄07变）	10	100	61
19214	淮阴区	PMS_11527配变（五里06变）	10	400	0
19215	淮阴区	PMS_11501配变（老郑05变）	10	200	103
19216	淮阴区	11652配变（老郑06变）	10	200	94
19217	淮阴区	PMS_L5002配变（河塘02变）	10	400	174
19218	淮阴区	L5001配变（河塘01变）	10	200	0
19219	淮阴区	PMS_L5009配变（李庄03变）	10	200	67
19220	淮阴区	H4405配变（洪涯村05变）	10	400	218
19221	淮阴区	PMS_11506配变（镇南06变）	10	200	29
19222	淮阴区	11508配变（镇南05台片）	10	400	184
19223	淮阴区	PMS_11541配变（镇南07变）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19224	淮阴区	11544配变(镇南03变)	10	400	214
19225	淮阴区	PMS_11546配变(镇南04变)	10	400	120
19226	淮阴区	PMS_11536配变(五里07台片)	10	400	181
19227	淮阴区	PMS_11530配变(五里09变)	10	200	96
19228	淮阴区	PMS_11529配变(五里11台片)	10	200	68
19229	淮阴区	PMS_11511配变(五里01变)	10	400	112
19230	淮阴区	PMS_11523配变(五里05台片)	10	400	190
19231	淮阴区	11524配变(五里04台片)	10	400	215
19232	淮阴区	PMS_11539配变(五里10台片)	10	200	55
19233	淮阴区	13209配变（金圩03变）	10	200	101
19234	淮阴区	PMS_13208配变（金圩02变）	10	200	108
19235	淮阴区	PMS_13207配变（金圩01变）	10	200	111
19236	淮阴区	L3108配变（王营崔庄06变）	10	250	84
19237	淮阴区	14349配变（许渡02变）	10	200	68
19238	淮阴区	14335配变（许渡01变）	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19239	淮阴区	14339配变（许渡03变）	10	400	129
19240	淮阴区	L3106配变（王营崔庄03变）	10	400	150
19241	淮阴区	学田15528配变（学田07变）	10	200	101
19242	淮阴区	H1224配变（玉尧村10变）	10	400	157
19243	淮阴区	PMS_11538配变（吴江15变）	10	400	188
19244	淮阴区	PMS_16311配变（营北杨井村11#杨井四组西	10	400	124
19245	淮阴区	PMS_11512配变（五里012变）	10	400	179
19246	淮阴区	14338配变（许渡04变）	10	200	88
19247	淮阴区	13233配变（夏家湖01变）	10	200	53
19248	淮阴区	L2302配变（王营营西01变）	10	200	82
19249	淮阴区	13204配变（湖心04变）	10	200	84
19250	淮阴区	13237配变（夏家湖05变）	10	400	256
19251	淮阴区	PMS_13262配变（闸西03变）	10	200	70
19252	淮阴区	F1204配变（王营崔庄12变）	10	200	32
19253	淮阴区	PMS_13263配变（闸西04变）	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19254	淮阴区	11106配变（刘河02变）	10	400	253
19255	淮阴区	14568配变（三坝04变）	10	200	89
19256	淮阴区	PMS_长江路小区3#箱变1#主变	10	250	77
19257	淮阴区	PMS_长江路小区3#箱变2#主变	10	250	106
19258	淮阴区	PMS_长江路小区4#箱变1#主变	10	250	57
19259	淮阴区	PMS_长江路小区4#箱变2#主变	10	250	121
19260	淮阴区	15414配变（营北王庄村16#中心村8变）	10	400	269
19261	淮阴区	15417配变（营北王庄村19#中心村11变）	10	400	267
19262	淮阴区	M17051配变（黄河03变）	10	200	33
19263	淮阴区	L5510配变（张桥10变）	10	400	133
19264	淮阴区	PMS_11422配变(涧桥08台片)	10	400	0
19265	淮阴区	14340配变（延河01变）	10	200	94
19266	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	200	0
19267	淮阴区	14325配变（湖心01变）	10	400	184
19268	淮阴区	14328配变（湖心05变）	10	100	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19269	淮阴区	PMS_11117配变（刘河13变）	10	200	133
19270	淮阴区	14322配变（原种厂02变）	10	400	261
19271	淮阴区	14308配变（双闸01变）	10	200	16
19272	淮阴区	14309配变（双闸02变）	10	200	74
19273	淮阴区	14310配变（双闸03变）	10	200	140
19274	淮阴区	14311配变（双闸04变）	10	200	82
19275	淮阴区	F1209配变（王营崔庄14变）	10	200	11
19276	淮阴区	14569配变（三坝05变）	10	200	78
19277	淮阴区	14572配变（三坝06变）	10	400	228
19278	淮阴区	PMS_通胜花园2#箱变主变	10	630	257
19279	淮阴区	PMS_通胜花园1#箱变主变	10	800	70
19280	淮阴区	PMS_苏北市场箱变主变	10	800	228
19281	淮阴区	PMS_通胜花园3#箱变主变	10	630	322
19282	淮阴区	PMS_多瑙河4#箱变主变	10	630	154
19283	淮阴区	PMS_多瑙河3#箱变1#主变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19284	淮阴区	PMS_多瑙河2#箱变主变	10	630	269
19285	淮阴区	PMS_多瑙河1#箱变主变	10	630	192
19286	淮阴区	王顺B5171配变(寿塘05变)	10	400	262
19287	淮阴区	11108配变（刘河04变）	10	200	92
19288	淮阴区	PMS_11107配变（刘河03变）	10	100	0
19289	淮阴区	11101配变（顾庄03变）	10	400	256
19290	淮阴区	11110配变（刘河06变）	10	200	103
19291	淮阴区	PMS_11113配变（刘河09变）	10	400	195
19292	淮阴区	11115配变（刘河11变）	10	400	237
19293	淮阴区	PMS_L3132配变（王营元东04变）	10	200	53
19294	淮阴区	PMS_11150配变(鑫园07变)	10	400	115
19295	淮阴区	PMS_11134配变(徐梅02变)	10	250	22
19296	淮阴区	PMS_11137配变(徐梅06变)	10	400	211
19297	淮阴区	PMS_11139配变(徐梅08变)	10	400	227
19298	淮阴区	11138配变(徐梅07变)	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19299	淮阴区	11112配变（刘河08变）	10	400	275
19300	淮阴区	盐河花园箱变主变	10	800	394
19301	淮阴区	PMS_江淮人家5#箱变主变	10	630	264
19302	淮阴区	PMS_江淮人家2#箱变主变	10	630	224
19303	淮阴区	PMS_江淮人家4#箱变主变	10	630	291
19304	淮阴区	PMS_江淮人家3#箱变主变	10	800	296
19305	淮阴区	PMS_江淮人家1#箱变主变	10	630	194
19306	淮阴区	PMS_富豪花园6#箱变1#主变	10	400	124
19307	淮阴区	M17053配变（黄河01变）	10	200	76
19308	淮阴区	157004配变（吴城01变）	10	400	93
19309	淮阴区	L4203配变（程圩05变）	10	400	153
19310	淮阴区	L4331配变（柿树园02变）	10	100	0
19311	淮阴区	王顺B5172配变(寿塘03变)	10	200	93
19312	淮阴区	14470配变（徐圩04变）	10	400	122
19313	淮阴区	11305配变（新河05变）	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19314	淮阴区	111206配变（王营长安18变）	10	200	26
19315	淮阴区	11528配变（鑫园03变）	10	400	136
19316	淮阴区	PMS_11540配变（鑫园16变）	10	400	189
19317	淮阴区	M6201配变（鑫园10变）	10	400	206
19318	淮阴区	PMS_11529配变（鑫园04台片）	10	400	127
19319	淮阴区	11530配变（鑫园05变）	10	400	138
19320	淮阴区	PMS_富豪花园4#箱变1#主变	10	630	219
19321	淮阴区	PMS_富豪花园3#箱变1#主变	10	630	91
19322	淮阴区	PMS_富豪花园1#箱变2#主变	10	400	88
19323	淮阴区	PMS_市一院#5箱变	10	630	179
19324	淮阴区	PMS_城中花园1#箱变主变	10	630	230
19325	淮阴区	M17001配变（河滩02变）	10	200	0
19326	淮阴区	M17004配变（河滩03变）	10	200	68
19327	淮阴区	M17005配变（河滩05变）	10	200	6
19328	淮阴区	M17006配变（河滩06变）	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19329	淮阴区	M17002配变（河滩01变）	10	400	98
19330	淮阴区	M16013配变（头庄01变）	10	400	246
19331	淮阴区	M16016配变（头庄04变）	10	100	49
19332	淮阴区	PMS_L1014配变（宗楼10变）	10	200	69
19333	淮阴区	PMS_富豪花园2#箱变2#主变	10	400	0
19334	淮阴区	建邺小区1#箱变主变	10	630	246
19335	淮阴区	PMS_18317公变（营北6队）	10	400	38
19336	淮阴区	H4270配变（红星03变）	10	200	87
19337	淮阴区	H4271配变（红星04变）	10	200	103
19338	淮阴区	PMS_B7236配变（庆丰村01变）	10	100	7
19339	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	0
19340	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	0
19341	淮阴区	11507配变（十里01变）	10	400	138
19342	淮阴区	11506配变（十里03变）	10	400	171
19343	淮阴区	11508配变（十里04变）	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19344	淮阴区	11532配变（鑫园08变）	10	200	79
19345	淮阴区	PMS_11539配变（鑫园15变）	10	200	47
19346	淮阴区	PMS_11541配变（鑫园17变）	10	200	31
19347	淮阴区	11501配变（三朱03变）	10	160	24
19348	淮阴区	18504配变（左庄2组）	10	400	283
19349	淮阴区	PMS_13909水厂宿舍东公变	10	315	53
19350	淮阴区	PMS_13903星光小区公变	10	400	240
19351	淮阴区	PMS_L1003配变（宗楼02变）	10	100	41
19352	淮阴区	PMS_18604公变（左庄3组）	10	200	153
19353	淮阴区	PMS_A9827公变（左庄2组）	10	200	111
19354	淮阴区	PMS_樱花小区D组团#1箱变主变	10	630	157
19355	淮阴区	PMS_樱花小区D组团2#箱变主变	10	630	85
19356	淮阴区	M16023配变（利民09变）	10	200	82
19357	淮阴区	M16030配变（利民07变）	10	200	76
19358	淮阴区	M16033配变（利民08变）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19359	淮阴区	M16042配变（三元04变）	10	200	52
19360	淮阴区	PMS_X1312配变(王庄04变)	10	400	0
19361	淮阴区	PMS_L4531配变（西街五组01变）	10	400	0
19362	淮阴区	M16020配变（头庄03变）	10	200	80
19363	淮阴区	M4431配变（刘老庄双庄09变	10	200	68
19364	淮阴区	B7237配变(庆丰村02变)	10	400	278
19365	淮阴区	PMS_18339公变（营二支线南）	10	200	58
19366	淮阴区	PMS_18301公变（文明路1#）	10	400	128
19367	淮阴区	PMS_18302公变（文明路2#）	10	315	73
19368	淮阴区	13906营西王杨路公变	10	250	0
19369	淮阴区	PMS_18311公变（葡萄路北）	10	315	74
19370	淮阴区	PMS_18318公变（营北3队）	10	200	34
19371	淮阴区	PMS_18319公变（营北果品西）	10	400	63
19372	淮阴区	18320公变（棉麻支线）	10	400	46
19373	淮阴区	PMS_18813配变（营北三朱村10#中心村	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19374	淮阴区	PMS_13910营西区委西宿舍门前公变	10	200	0
19375	淮阴区	13614配变（王营林蚕02变）	10	200	33
19376	淮阴区	13613配变（王营林蚕01变）	10	400	159
19377	淮阴区	13601配变（王营李庄01变）	10	200	0
19378	淮阴区	PMS_A9822公变（康宜）	10	400	147
19379	淮阴区	PMS_L3131配变（王营元东03变）	10	400	182
19380	淮阴区	M16047配变（三元03变）	10	200	95
19381	淮阴区	M16048配变（三元08变）	10	200	103
19382	淮阴区	PMS_11140配变（徐梅09变）	10	400	264
19383	淮阴区	M17062配变（堡工02变）	10	200	40
19384	淮阴区	M17086配变（吴城10变）	10	200	50
19385	淮阴区	M17064配变（城西05变）	10	400	118
19386	淮阴区	PMS_157065配变（吴城11变）	10	400	204
19387	淮阴区	PMS_157003配变（吴城25变）	10	400	85
19388	淮阴区	PMS_157006配变（吴城02变）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19389	淮阴区	157025配变（吴城04变）	10	400	134
19390	淮阴区	B7240配变(庆丰村08变)	10	200	62
19391	淮阴区	B7238配变(庆丰村05变)	10	200	74
19392	淮阴区	PMS_B7239配变(庆丰村06变)	10	400	180
19393	淮阴区	PMS_B7214配变(分洪村01变)	10	400	246
19394	淮阴区	PMS_B7215配变(分洪村02变)	10	400	121
19395	淮阴区	PMS_B7216配变(分洪村03变)	10	400	260
19396	淮阴区	B7310配变（洪湖01变）	10	400	143
19397	淮阴区	PMS_B7224配变(洪湖村02变)	10	400	152
19398	淮阴区	PMS_M4418配变（同心01变）	10	400	200
19399	淮阴区	M4419配变（同心02台片）	10	200	108
19400	淮阴区	M4420配变（同心03变）	10	100	54
19401	淮阴区	11519配变(五里02变)	10	400	123
19402	淮阴区	M4405配变（刘老庄同心05变）	10	100	27
19403	淮阴区	PMS_B7225配变(洪湖村03变)	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19404	淮阴区	13602配变（王营李庄02变）	10	200	73
19405	淮阴区	黄河8地块箱变2#主变	10	315	72
19406	淮阴区	157007配变（吴城03变）	10	200	18
19407	淮阴区	M19029配变（城西06变）	10	200	87
19408	淮阴区	PMS_157033配变（城西02变）	10	200	36
19409	淮阴区	M19032配变（城西04变）	10	100	48
19410	淮阴区	M19035配变（淮泗02变）	10	200	39
19411	淮阴区	M19036配变（淮泗03变）	10	200	102
19412	淮阴区	M19058配变（淮泗04变）	10	200	49
19413	淮阴区	M19056配变（淮泗05变）	10	200	38
19414	淮阴区	PMS_13902水利站公变	10	200	46
19415	淮阴区	M19060配变（淮泗06变）	10	400	219
19416	淮阴区	M19038配变（城南10变）	10	100	30
19417	淮阴区	M19039配变（城南04变）	10	315	48
19418	淮阴区	M19042配变（城南01变）	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19419	淮阴区	M19043配变（城南02变）	10	200	26
19420	淮阴区	M19049配变（城南06变）	10	400	234
19421	淮阴区	M19053配变（城南07变）	10	400	204
19422	淮阴区	M19040配变（城南12变）	10	100	35
19423	淮阴区	PMS_157008配变（吴城05变）	10	400	121
19424	淮阴区	PMS_18423公变（鞠通路）	10	200	142
19425	淮阴区	18901公变（珠江路东）	10	200	0
19426	淮阴区	PMS_汇达花园1#箱变1#主变	10	630	189
19427	淮阴区	PMS_汇达花园1#箱变2#主变	10	315	57
19428	淮阴区	PMS_汇达花园2#箱变1#主变	10	400	41
19429	淮阴区	PMS_汇达花园3#箱变1#主变	10	630	262
19430	淮阴区	PMS_汇达花园3#箱变2#主变	10	315	142
19431	淮阴区	PMS_汇达花园4#箱变1#主变	10	630	166
19432	淮阴区	PMS_汇达花园4#箱变2#主变	10	315	155
19433	淮阴区	PMS_汇达花园5#箱变1#主变	10	500	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19434	淮阴区	PMS_汇达花园5#箱变 2#主变	10	315	79
19435	淮阴区	PMS_汇达花园6#箱变 1#主变	10	630	218
19436	淮阴区	PMS_汇达花园6#箱变 2#主变	10	500	105
19437	淮阴区	PMS_汇达花园7#箱变 1#主变	10	630	255
19438	淮阴区	11347配变(张庄01变)	10	400	256
19439	淮阴区	11348配变(张庄02号 台变)	10	400	186
19440	淮阴区	11316配变（徐溜 11变）	10	400	266
19441	淮阴区	11301配变（新和 05变）	10	400	238
19442	淮阴区	C9402配变（徐溜 08变）	10	400	200
19443	淮阴区	C9401配变（徐溜 07变）	10	200	58
19444	淮阴区	11206配变（徐溜 06变）	10	400	202
19445	淮阴区	11320配变（徐溜 21变）	10	400	242
19446	淮阴区	C9403配变（徐溜 19变）	10	400	173
19447	淮阴区	11207配变（徐溜 12变）	10	400	196
19448	淮阴区	PMS_11548配变（徐溜 18变）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19449	淮阴区	11701配变（金城01变）	10	400	190
19450	淮阴区	11726配变（徐溜03变）	10	200	43
19451	淮阴区	PMS_L5317配变（董巷05变）	10	100	29
19452	淮阴区	PMS_L5334配变（何庄07变）	10	400	230
19453	淮阴区	11456配变（吴江11变）	10	400	132
19454	淮阴区	11407配变（创业05变）	10	400	212
19455	淮阴区	C9110配变（韩庄02变）	10	200	93
19456	淮阴区	16426配变(胡庄11台片)	10	200	125
19457	淮阴区	PMS_富豪花园三期1#箱变1#主变	10	400	143
19458	淮阴区	PMS_富豪花园三期1#箱变2#主变	10	400	152
19459	淮阴区	11349配变(张庄04号台变)	10	400	228
19460	淮阴区	金都花园中心变2#干变	10	1250	867
19461	淮阴区	C9307配变(宋集12变)	10	400	250
19462	淮阴区	PMS_金都花园小区1#箱变1#主变	10	500	218
19463	淮阴区	PMS_金都花园小区2#箱变1#主变	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19464	淮阴区	PMS_金都花园小区4#箱变1#主变	10	630	291
19465	淮阴区	PMS_汇达花园7#箱变2#主变	10	500	192
19466	淮阴区	C9203配变(新和04变)	10	400	250
19467	淮阴区	PMS_11217配变（三杨12组05变）	10	200	100
19468	淮阴区	L5315配变（董巷03变）	10	400	230
19469	淮阴区	L5324配变（韩圩06变）	10	200	53
19470	淮阴区	PMS_L5327配变（韩圩12变）	10	100	30
19471	淮阴区	C9111配变（韩庄03变）	10	400	219
19472	淮阴区	C9102配变（创业02变）	10	400	233
19473	淮阴区	C9126配变（徐溜15变）	10	200	108
19474	淮阴区	C9125配变（徐溜14变）	10	400	235
19475	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	0
19476	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	0
19477	淮阴区	11438配变（淮北01变）	10	200	120
19478	淮阴区	11439配变（淮北02变）	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19479	淮阴区	PMS_11442配变（淮北05变）	10	400	154
19480	淮阴区	PMS_11440配变（淮北03变）	10	200	64
19481	淮阴区	PMS_11441配变（淮北04变）	10	400	72
19482	淮阴区	C9119配变（涵洞03变）	10	400	245
19483	淮阴区	C9104配变（创业08变）	10	400	128
19484	淮阴区	PMS_11409配变（创业07变）	10	400	294
19485	淮阴区	PMS_X2202配变（佟洼水厂03变）	10	400	140
19486	淮阴区	PMS_北桥箱变1#主变	10	400	142
19487	淮阴区	PMS_11527配变（鑫园02台片）	10	400	52
19488	淮阴区	PMS_翠景别墅01#箱变主变	10	500	242
19489	淮阴区	PMS_帝景豪庭1#箱变1#主变	10	400	110
19490	淮阴区	PMS_帝景豪庭1#箱变2#主变	10	400	109
19491	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#箱变1#主变	10	400	118
19492	淮阴区	PMS_金都花园小区3#箱变1#主变	10	400	191
19493	淮阴区	PMS_国华御锦园1#箱变1#主变	10	500	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19494	淮阴区	PMS_国华御锦园2#箱变1#主变	10	630	314
19495	淮阴区	PMS_国华御锦园3#箱变1#主变	10	630	231
19496	淮阴区	PMS_国华御锦园4#箱变1#主变	10	315	58
19497	淮阴区	国华御锦园6#箱变1#主变	10	315	117
19498	淮阴区	L5343配变（徐赵06变）	10	400	229
19499	淮阴区	PMS_L5342配变（徐赵05变）	10	200	93
19500	淮阴区	L5340配变（徐赵03变）	10	100	0
19501	淮阴区	L5316配变（董巷04变）	10	100	32
19502	淮阴区	L5314配变（董巷02变）	10	400	253
19503	淮阴区	L5301配变（包河01变）	10	200	82
19504	淮阴区	PMS_L5305配变（包河05变）	10	100	48
19505	淮阴区	PMS_L5313配变（董巷01变）	10	200	40
19506	淮阴区	PMS_L4219配变（韩圩14变）	10	100	32
19507	淮阴区	PMS_L5344配变（徐赵07变）	10	100	18
19508	淮阴区	L5345配变（徐赵08变）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19509	淮阴区	PMS_X2201配变（佟洼街道02台片）	10	400	239
19510	淮阴区	PMS_11454配变（吴江09变）	10	200	137
19511	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	0
19512	淮阴区	C9101配变（创业01变）	10	400	286
19513	淮阴区	PMS_11450配变（吴江06变）	10	400	286
19514	淮阴区	PMS_法国小城1#箱变主变	10	630	231
19515	淮阴区	PMS_法国小城2#箱变主变	10	630	238
19516	淮阴区	PMS_法国小城3#箱变主变	10	630	230
19517	淮阴区	PMS_法国小城4#箱变主变	10	630	265
19518	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园一期1#箱变1#主变*	10	630	310
19519	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园一期2#箱变1#主变	10	630	271
19520	淮阴区	PMS_翠景别墅02#箱变主变	10	630	265
19521	淮阴区	PMS_营北御花园A区1#箱变1#主变	10	630	214
19522	淮阴区	PMS_营北御花园A区2#箱变1#主变	10	630	252
19523	淮阴区	PMS_营北御花园A区3#箱变1#主变	10	630	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19524	淮阴区	PMS_营北御花园A区4#箱变1#主变	10	630	232
19525	淮阴区	PMS_营北御花园A区5#箱变1#主变	10	630	161
19526	淮阴区	PMS_营北御花园A区6#箱变1#主变	10	630	173
19527	淮阴区	PMS_营北御花园A区7#箱变1#主变	10	630	217
19528	淮阴区	PMS_营北御花园A区8#箱变1#主变	10	630	271
19529	淮阴区	PMS_营北御花园A区9#箱变1#主变	10	630	192
19530	淮阴区	营北御花园A区10#箱变1#主变	10	630	212
19531	淮阴区	PMS_18422公变（辉煌太阳能）	10	200	45
19532	淮阴区	PMS_府升3#箱变1#主变	10	500	195
19533	淮阴区	PMS_府升2#箱变2#主变	10	315	20
19534	淮阴区	府升1#箱变1#主变	10	400	5
19535	淮阴区	11531配变（民主09号台变）	10	400	127
19536	淮阴区	PMS_东方家园4#箱变主变	10	630	106
19537	淮阴区	A9408配变（营北双河村17#盐河小区4变）	10	400	0
19538	淮阴区	PMS_A9409配变（营北双河村18#盐河小区5	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19539	淮阴区	B1002配变（营北双河村11#安置区西变）	10	400	29
19540	淮阴区	A9407配变（营北双河村16#盐河小区3变）	10	250	0
19541	淮阴区	锦阳花园一期1#箱变主变	10	630	0
19542	淮阴区	锦阳花园一期2#箱变主变	10	630	0
19543	淮阴区	PMS_锦阳花园二期1#箱变1#主变	10	315	105
19544	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变2#主变	10	315	252
19545	淮阴区	L8506配变(跨洪09配变)	10	200	78
19546	淮阴区	PMS_L8523配变(洪北16变)	10	200	96
19547	淮阴区	B0301配变（营东生活小区）	10	400	0
19548	淮阴区	11202配变（洪北1组10台片）	10	400	278
19549	淮阴区	L1105配变(丁集05变)	10	400	255
19550	淮阴区	13201配变(汤集01配变)	10	400	43
19551	淮阴区	PMS_13205配变(汤集05变)	10	200	58
19552	淮阴区	13206配变(汤集06变)	10	400	257
19553	淮阴区	13207配变(汤集07变)	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19554	淮阴区	13229配变(兴旺01变)	10	400	220
19555	淮阴区	16416配变(胡庄01台片)	10	200	38
19556	淮阴区	16003九江西公变	10	400	10
19557	淮阴区	PMS_14435配变（毛湖06变）	10	200	94
19558	淮阴区	PMS_M2209配变(凌桥06变)	10	200	63
19559	淮阴区	银河湾3#箱变2#主变	10	315	59
19560	淮阴区	PMS_银河湾4#箱变1#主变	10	315	100
19561	淮阴区	银河湾4#箱变2#主变	10	315	46
19562	淮阴区	PMS_金都花园小区3#箱变2#主变	10	400	152
19563	淮阴区	H3428配变（代河村08变）	10	100	51
19564	淮阴区	M2203配变（豆办集03变）	10	200	80
19565	淮阴区	14462配变（三堡06变）	10	400	217
19566	淮阴区	PMS_14478配变（磨盘05变）	10	100	41
19567	淮阴区	PMS_13231配变(兴旺03变)	10	200	54
19568	淮阴区	PMS_13232配变(兴旺04变)	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19569	淮阴区	13233配变(兴旺05变)	10	200	53
19570	淮阴区	13234配变(兴旺06配变)	10	400	205
19571	淮阴区	PMS_13241配变(三王01变)	10	400	238
19572	淮阴区	PMS_13242配变(三王02变)	10	400	214
19573	淮阴区	PMS_13243配变(三王03变)	10	400	225
19574	淮阴区	13244配变(三王04变)	10	200	48
19575	淮阴区	王顺B5189配变(鱼塘03变)	10	200	73
19576	淮阴区	PMS_X1323配变(临河8组03变)	10	200	126
19577	淮阴区	16308配变（营北杨井村08#杨井A区东变）	10	315	57
19578	淮阴区	PMS_16105纬二路公变	10	315	61
19579	淮阴区	16104纬一路公变	10	250	110
19580	淮阴区	16447配变（娘庄12变）	10	200	96
19581	淮阴区	M17008配变（河滩07变）	10	200	49
19582	淮阴区	M17063配变（堡工05变）	10	400	205
19583	淮阴区	15109配变（陈集06变）	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19584	淮阴区	15112配变（陈集01变）	10	400	0
19585	淮阴区	15124配变（陈集04变）	10	400	132
19586	淮阴区	PMS_15115配变（陈集03变）	10	400	235
19587	淮阴区	PMS_15127配变（陈集05变）	10	400	139
19588	淮阴区	14476配变（磨盘03变）	10	100	5
19589	淮阴区	15129配变（陈集16变）	10	400	247
19590	淮阴区	王顺B5146配变（梅畅06变）	10	400	157
19591	淮阴区	16307配变（营北杨井村07#杨井B区西变）	10	400	97
19592	淮阴区	王顺B5180配变（鱼塘04变）	10	400	165
19593	淮阴区	16306配变（营北杨井村06#杨井B区中变）	10	400	108
19594	淮阴区	X1315配变（王庄7组05变）	10	100	0
19595	淮阴区	PMS_16302配变（营北杨井村02#杨井C区	10	200	67
19596	淮阴区	梅畅15430配变（林圩02变）	10	400	226
19597	淮阴区	PMS_梅畅15431配变（林圩03变）	10	200	67
19598	淮阴区	PMS_高堰15354配变（小桥04变）	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19599	淮阴区	B2108营东小区铁路办西公变	10	400	151
19600	淮阴区	M16027配变（利民10变）	10	200	79
19601	淮阴区	PMS_B6834（赵集16变）	10	400	170
19602	淮阴区	PMS_南洋花园二期2#箱变1#主变	10	500	230
19603	淮阴区	PMS_南洋花园二期2#箱变2#主变	10	500	199
19604	淮阴区	PMS_11445配变（淮北12变）	10	400	277
19605	淮阴区	C9406配变（徐溜26变）	10	400	180
19606	淮阴区	C9407配变（徐溜28变）	10	200	93
19607	淮阴区	C9405配变（徐溜24变）	10	400	156
19608	淮阴区	PMS_L4102配变（程圩04变）	10	100	37
19609	淮阴区	15134配变（陈集镇北02变）	10	400	195
19610	淮阴区	PMS_高堰15355配变（小桥05变）	10	200	29
19611	淮阴区	PMS_高堰15347配变（孙庄02变）	10	200	85
19612	淮阴区	PMS_高堰15351配变（小桥01变）	10	400	239
19613	淮阴区	PMS_11311营开西公变	10	315	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19614	淮阴区	PMS_11312营开东公变	10	315	96
19615	淮阴区	PMS_11326阳光东公变	10	315	87
19616	淮阴区	水利局箱变1#变	10	400	128
19617	淮阴区	PMS_阳光小区1#箱变 1#主变	10	315	31
19618	淮阴区	阳光小区2箱变主变	10	630	297
19619	淮阴区	PMS_11310阳光南公变	10	315	0
19620	淮阴区	13570(兴和09变)	10	400	253
19621	淮阴区	13564(兴和11变)	10	200	109
19622	淮阴区	PMS_南洋花园二期1# 箱变1#主变	10	315	116
19623	淮阴区	PMS_南洋花园二期1# 箱变2#主变	10	315	80
19624	淮阴区	PMS_营北国际农贸商 城3#箱变2#主变	10	630	212
19625	淮阴区	PMS_L4108配变（何庄 06变）	10	100	42
19626	淮阴区	PMS_L4107配变（何庄 05变）	10	200	22
19627	淮阴区	15103配变（陈集 09变）	10	630	59
19628	淮阴区	梅畅15413配变（陈集 10变）	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19629	淮阴区	PMS_15101杨井12变	10	100	33
19630	淮阴区	PMS_12227配变（九房02台片）	10	200	77
19631	淮阴区	12228配变（九房村08变）	10	100	75
19632	淮阴区	学田15534配变（学田01变）	10	200	121
19633	淮阴区	PMS_学田15520配变（学田02变）	10	200	35
19634	淮阴区	学田15535配变（学田03变）	10	200	41
19635	淮阴区	学田15536配变（学田05变）	10	200	110
19636	淮阴区	学田15537配变（学田06变）	10	200	111
19637	淮阴区	PMS_学田15522配变（果林02变）	10	200	49
19638	淮阴区	PMS_X1320配变(夏圩6组01变)	10	200	79
19639	淮阴区	PMS_14401配变（李奄01变）	10	200	87
19640	淮阴区	阳光小区3#箱变主变	10	630	247
19641	淮阴区	11518配变（淮北10变）	10	400	136
19642	淮阴区	M2212配变(凌桥09变)	10	200	85
19643	淮阴区	M2213配变(凌桥10变)	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19644	淮阴区	14351配变（油库01变）	10	160	54
19645	淮阴区	M2815配变（仲弓01变）	10	400	310
19646	淮阴区	15269配变（民族11变）	10	100	26
19647	淮阴区	11225配变（三杨2组01变）	10	200	66
19648	淮阴区	PMS_11260配变（新桥7组04台片）	10	200	113
19649	淮阴区	L4247配变（裘庄02变）	10	200	38
19650	淮阴区	L4246配变（裘庄01变）	10	200	45
19651	淮阴区	梅畅15494配变（镇西01变）	10	400	66
19652	淮阴区	PMS_17地块1#箱变主变	10	800	0
19653	淮阴区	17地块2#箱变1#主变	10	400	52
19654	淮阴区	17地块2#箱变2#主变	10	400	0
19655	淮阴区	C9404配变（徐溜23变）	10	400	232
19656	淮阴区	PMS_威尼斯2#箱变1#主变	10	500	183
19657	淮阴区	PMS_威尼斯2#箱变2#主变	10	315	135
19658	淮阴区	PMS_威尼斯3#箱变2#主变	10	315	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19659	淮阴区	PMS_威尼斯4#箱变1#主变	10	315	102
19660	淮阴区	PMS_威尼斯4#箱变2#主变	10	315	122
19661	淮阴区	PMS_16223（高埝12变）	10	400	187
19662	淮阴区	郑湾村07变	10	400	239
19663	淮阴区	益兴名人弯11#箱变1#主变	10	315	0
19664	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变1#主变	10	400	0
19665	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变2#主变	10	400	0
19666	淮阴区	PMS_益兴名人弯2#箱变1#主变	10	315	111
19667	淮阴区	PMS_益兴名人弯2#箱变2#主变	10	315	146
19668	淮阴区	PMS_益兴名人弯3#箱变1#主变	10	315	94
19669	淮阴区	PMS_益兴名人弯3#箱变2#主变	10	315	137
19670	淮阴区	PMS_益兴名人弯4#箱变1#主变	10	500	244
19671	淮阴区	PMS_益兴名人弯4#箱变2#主变	10	500	140
19672	淮阴区	益兴名人湾5#箱变主变	10	400	320
19673	淮阴区	PMS_益兴名人弯8#箱变主变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19674	淮阴区	L4212配变（韩圩03变）	10	200	0
19675	淮阴区	PMS_L4211配变（韩圩02变）	10	400	121
19676	淮阴区	L4210配变（韩圩01变）	10	200	73
19677	淮阴区	梅畅15492配变(镇西06变)	10	400	164
19678	淮阴区	PMS_16614配变(劳动03台片)	10	400	204
19679	淮阴区	高堰15302配变（陈集高福02变）	10	200	41
19680	淮阴区	13103配变(跨洪06变)	10	400	226
19681	淮阴区	L8501配变(跨洪01变)	10	400	217
19682	淮阴区	PMS_19619配变(大兴05变)	10	400	100
19683	淮阴区	PMS_L8502配变(跨洪02变)	10	400	206
19684	淮阴区	PMS_19615配变(大兴01变)	10	400	98
19685	淮阴区	PMS_L8505配变(跨洪08变)	10	100	56
19686	淮阴区	PMS_L8503配变(跨洪03变)	10	400	220
19687	淮阴区	PMS_19616配变(大兴02变)	10	400	137
19688	淮阴区	L8504配变(跨洪05变)	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19689	淮阴区	B2102公变（黄河11地块）	10	630	168
19690	淮阴区	黄河12地块1#箱变主变	10	630	108
19691	淮阴区	黄河花园12地块2#箱变主变	10	500	73
19692	淮阴区	PMS_盛祥苑箱变2#主变	10	630	166
19693	淮阴区	PMS_盛祥苑箱变1#主变	10	630	183
19694	淮阴区	PMS_江淮人家四期1#箱变1#主变	10	315	45
19695	淮阴区	PMS_江淮人家四期2#箱变1#主变	10	315	77
19696	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园二期1#箱变1#主变	10	630	144
19697	淮阴区	营北锦绣嘉园二期2#箱变1#主变	10	800	306
19698	淮阴区	益兴名人弯1#箱变1#主变	10	315	182
19699	淮阴区	PMS_L4215配变（韩圩09变）	10	200	44
19700	淮阴区	L4249配变（裘庄04变）	10	100	0
19701	淮阴区	PMS_M2806配变（惠民04变）	10	100	31
19702	淮阴区	L1107配变（丁集07变）	10	400	85
19703	淮阴区	L4250配变（裘庄05变）	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19704	淮阴区	16612配变(劳动01变)	10	400	222
19705	淮阴区	PMS_16625配变(农庄03变)	10	200	67
19706	淮阴区	梅畅15418配变(高成02变)	10	100	33
19707	淮阴区	PMS_梅畅15419配变(高成03变)	10	400	178
19708	淮阴区	PMS_高堰15325配变(淮丰03变)	10	400	220
19709	淮阴区	16602配变(浪石01变)	10	400	229
19710	淮阴区	梅畅15495配变(镇西03变)	10	400	196
19711	淮阴区	梅畅154101配变(竹元04变)	10	200	0
19712	淮阴区	13222配变（王营淮闸05变）	10	200	44
19713	淮阴区	L8511配变(洪北02配变)	10	400	157
19714	淮阴区	樱花小区#2箱变主变	10	1000	112
19715	淮阴区	PMS_L8139配变(新公07变)	10	125	54
19716	淮阴区	PMS_16118配变(农庄09台片)	10	200	141
19717	淮阴区	PMS_11503配变（三朱07台片）	10	200	42
19718	淮阴区	PMS_17地块3#箱变主变	10	500	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19719	淮阴区	益兴名人弯1#箱变2#主变	10	315	10
19720	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变2#主变	10	400	0
19721	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变1#主变	10	400	0
19722	淮阴区	PMS_益兴名人湾7#箱变2#主变	10	315	0
19723	淮阴区	益兴名人弯7#箱变1#主变	10	500	0
19724	淮阴区	PMS_益兴名人弯9#箱变主变	10	500	0
19725	淮阴区	PMS_益兴名人弯12#箱变主变	10	500	95
19726	淮阴区	PMS_L3127配变（王营西05变）	10	200	118
19727	淮阴区	L8110配变（古西13变）	10	200	19
19728	淮阴区	王顺B5155配变(乔庄03变)	10	200	120
19729	淮阴区	PMS_高堰15324配变（淮丰02变）	10	400	154
19730	淮阴区	PMS_高堰15323配变（淮丰01变）	10	200	75
19731	淮阴区	王顺B5179配变(鱼塘02变)	10	200	117
19732	淮阴区	16624配变(农庄02台片)	10	200	99
19733	淮阴区	L1007配变(宗楼06变)	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19734	淮阴区	L1006配变(宗楼05台片)	10	200	52
19735	淮阴区	王顺B5143配变(梅畅02变)	10	200	81
19736	淮阴区	PMS_高堰15310配变(陈集双庄04变)	10	400	238
19737	淮阴区	王顺B5142配变(梅畅01变)	10	400	142
19738	淮阴区	14414配变（泗河02变）	10	200	55
19739	淮阴区	PMS_学田15509配变（合心04变）	10	400	169
19740	淮阴区	学田15512配变（镇西05变）	10	400	197
19741	淮阴区	PMS_学田15501配变（陈集11变）	10	400	199
19742	淮阴区	PMS_L8528配变(王码02变)	10	400	230
19743	淮阴区	16403配变(丁集14变)	10	80	40
19744	淮阴区	PMS_13251配变(沈圩12变)	10	200	110
19745	淮阴区	PMS_L8605配变(沈圩11变)	10	400	174
19746	淮阴区	PMS_B7218配变(分洪村06变)	10	400	206
19747	淮阴区	B7217配变(分洪村05变)	10	200	117
19748	淮阴区	L3327配变（两淮09变）	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19749	淮阴区	PMS_11415配变（长兴08变）	10	100	32
19750	淮阴区	L1108配变（丁集08变）	10	200	115
19751	淮阴区	王顺B5144配变（梅畅03变）	10	400	110
19752	淮阴区	L8529配变（王码03变）	10	100	30
19753	淮阴区	L8531配变（王码05变）	10	200	66
19754	淮阴区	13214配变（汤集14变）	10	400	159
19755	淮阴区	111207配变（王营长安20变）	10	200	48
19756	淮阴区	111213配变（王营长安29变）	10	200	32
19757	淮阴区	16425配变（胡庄10台片）	10	200	127
19758	淮阴区	L4237配变（何庄03变）1	10	200	40
19759	淮阴区	11217配变（吴江24变）	10	400	294
19760	淮阴区	PMS_14418配变（泗河06变）	10	100	54
19761	淮阴区	PMS_L5202配变（六里02变）	10	200	65
19762	淮阴区	PMS_13248配变（沈圩02变）	10	400	249
19763	淮阴区	L8601配变（沈圩03变）	10	400	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19764	淮阴区	13361配变（淮西02变）	10	400	149
19765	淮阴区	PMS_L8603配变（沈圩06变）	10	400	252
19766	淮阴区	PMS_13107配变（沈圩08变）	10	200	98
19767	淮阴区	11710配变（金城10变）	10	400	216
19768	淮阴区	PMS_11711配变（金城11变）	10	400	250
19769	淮阴区	PMS_M2211配变（凌桥08变）	10	400	79
19770	淮阴区	M2210配变（凌桥07变）	10	400	103
19771	淮阴区	金都花园中心变1#干变	10	1250	717
19772	淮阴区	PMS_L4238配变（何庄04变）	10	100	0
19773	淮阴区	L4204配变（程圩06变）	10	400	196
19774	淮阴区	PMS_L5213配变（渔南03变）	10	100	0
19775	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	0
19776	淮阴区	14459配变（三堡03变）	10	400	160
19777	淮阴区	PMS_157001配变（吴城15变）	10	100	49
19778	淮阴区	双淮A9013配变（淮涟8组09变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19779	淮阴区	金润城御园1#开关站 4#变	10	800	0
19780	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配 电室6#变压器	10	800	536
19781	淮阴区	PMS_L2806公变（星光 菜场南）	10	400	0
19782	淮阴区	PMS_B8034配变（兴旺 村11变）	10	400	206
19783	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室 1#变	10	800	405
19784	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室 3#变	10	800	413
19785	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室 4#变	10	800	0
19786	淮阴区	L4551配变（西街五组 05变）	10	200	0
19787	淮阴区	L4341配变（汪庄 08变）	10	200	0
19788	淮阴区	PMS_14549配变（联盟 18变）	10	400	300
19789	淮阴区	PMS_11528配变（五里 25变）	10	400	178
19790	淮阴区	PMS_M1839配变（二闸 13变）	10	400	210
19791	淮阴区	PMS_16610配变（浪石 09变）	10	200	7
19792	淮阴区	16611配变（浪石10变）	10	400	200
19793	淮阴区	PMS_14550配变（联盟 19变）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19794	淮阴区	PMS_M1103配变（三树15变）	10	400	211
19795	淮阴区	M1104配变（三树16变）	10	200	135
19796	淮阴区	PMS_14109配变（三树13变）	10	400	188
19797	淮阴区	PMS_14110配变（三树14变）	10	400	219
19798	淮阴区	PMS_M42013配变（刘老庄刘皮15变）	10	200	57
19799	淮阴区	PMS_高堰15376配变（张周08变）	10	200	61
19800	淮阴区	PMS_11220配变（大福19变）	10	200	128
19801	淮阴区	PMS_B6705配变（韩桥村30变）	10	400	227
19802	淮阴区	PMS_14563配变（渠北12变）	10	400	262
19803	淮阴区	PMS_高堰15377配变（张周09变）	10	400	178
19804	淮阴区	PMS_11594配变（十里22变）	10	400	102
19805	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室2#变	10	800	0
19806	淮阴区	东篱苑2-3#配电室29#变压器	10	630	410
19807	淮阴区	11343配变（新兴04变陈阳小学）	10	400	179
19808	淮阴区	PMS_新城悦隽3#配11#变	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19809	淮阴区	PMS_14532配变（蒋集27变）	10	400	263
19810	淮阴区	优步书苑1-1#配电室8#变压器	10	800	564
19811	淮阴区	L4517配变（居委会07变）	10	400	0
19812	淮阴区	PMS_B6729配变（河头村14变）	10	200	69
19813	淮阴区	PMS_M1838配变（二闸12变）	10	400	260
19814	淮阴区	PMS_14483配变（二堡15变）	10	400	273
19815	淮阴区	PMS_11535配变（五里锦绣人家）公变	10	400	172
19816	淮阴区	PMS_145103配变（高尚11变）	10	400	216
19817	淮阴区	PMS_14533配变（蒋集28变）	10	400	174
19818	淮阴区	PMS_M2905配变（头堡11变）	10	400	194
19819	淮阴区	PMS_19623配变（大兴11变）	10	400	277
19820	淮阴区	PMS_11515配变（五里24变）	10	400	238
19821	淮阴区	13612配变（王营李庄12变）	10	400	139
19822	淮阴区	13016配变（王营越河14变）	10	125	0
19823	淮阴区	PMS_14541配变（联盟07）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19824	淮阴区	PMS_高堰15361配变（小桥11变）	10	400	247
19825	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室9#变压器	10	800	472
19826	淮阴区	东篱苑1-3#配电室12#变压器	10	800	500
19827	淮阴区	PMS_B5004配变（庆华村17变）	10	200	39
19828	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站4#变压器	10	800	0
19829	淮阴区	金辉优步花园7#变压器	10	630	368
19830	淮阴区	C9334配变（徐溜67变）	10	400	281
19831	淮阴区	L3320配变（练湖18变京沪高速西）	10	200	138
19832	淮阴区	13611配变（王营李庄11变）	10	400	159
19833	淮阴区	徐梅南苑08变	10	800	0
19834	淮阴区	16320配变（韩桥村33变）	10	400	131
19835	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室6#变压器	10	800	550
19836	淮阴区	PMS_11343配变（徐溜55变）	10	400	89
19837	淮阴区	欧蓓莎2#开关站4#变压器	10	800	371
19838	淮阴区	PMS_11303配变（大树12变）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19839	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室 8#变压器	10	630	0
19840	淮阴区	PMS_B8005配变（韩桥 村32变）	10	200	97
19841	淮阴区	PMS_L4505配变（东街 06变）	10	400	0
19842	淮阴区	优步书苑二期1#开关 站4#变压器	10	630	427
19843	淮阴区	PMS_B8047配变（湖滨 村08变）	10	200	93
19844	淮阴区	PMS_15213配变（民族 08变）	10	400	236
19845	淮阴区	L3137配变（王营元东 09变）	10	400	214
19846	淮阴区	环球轻纺城B2地块1# 开关站1#变压器	10	800	555
19847	淮阴区	15261配变（街道19） 福兴家园3号箱变配电	10	1000	589
19848	淮阴区	B0101公变（地税西）	10	200	146
19849	淮阴区	徐梅南苑05变	10	800	522
19850	淮阴区	PMS_营北北苑小区3# 箱变1#主变	10	630	148
19851	淮阴区	PMS_营北北苑小区3# 箱变2#主变	10	400	158
19852	淮阴区	PMS_营北北苑小区1# 箱变1#主变	10	630	292
19853	淮阴区	PMS_营北北苑小区1# 箱变2#主变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19854	淮阴区	PMS_营北北苑小区2#箱变1#主变	10	630	273
19855	淮阴区	PMS_营北北苑小区2#箱变2#主变	10	630	377
19856	淮阴区	PMS_银河湾6#箱变1#主变	10	500	85
19857	淮阴区	PMS_L5331配变（韩圩31变）	10	200	78
19858	淮阴区	B6706配变（韩桥村31变）	10	400	182
19859	淮阴区	C9417配变（徐溜56变）	10	400	175
19860	淮阴区	PMS_梅畅15415配变（陈集29变）	10	400	24
19861	淮阴区	B6742配变（河头村13变）	10	200	103
19862	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室8#变压器	10	630	422
19863	淮阴区	PMS_11216配变（镇南14变）	10	400	0
19864	淮阴区	PMS_14117配变（三树30变）	10	400	169
19865	淮阴区	PMS_银河湾8#箱变1#主变	10	500	131
19866	淮阴区	M3117配变（杨庄15变）	10	100	33
19867	淮阴区	PMS_L8148配变（友谊09变）	10	400	197
19868	淮阴区	L3118配变（王营元东05变）	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19869	淮阴区	14559配变（渠北08变）	10	200	91
19870	淮阴区	花漾年华1-4#配电房12#主变	10	800	594
19871	淮阴区	PMS_A7701配变（营北双河村27#官庄所用	10	200	0
19872	淮阴区	花漾年华1-2#配电房4#主变	10	800	515
19873	淮阴区	PMS_L4530配变（农科所05变）	10	400	0
19874	淮阴区	PMS_B8012配变（沙河村17变）	10	400	133
19875	淮阴区	PMS_L4233配变（韩圩32变）	10	200	45
19876	淮阴区	L7505配变（横沟05变）	10	200	53
19877	淮阴区	M1844配变（街道18）福兴家园4#箱变配电	10	1000	442
19878	淮阴区	16256（高堰小区2#箱变）	10	400	280
19879	淮阴区	11215配变（名仕花园小区#1干变）	10	630	497
19880	淮阴区	PMS_B7348配变（汪场14变）	10	400	135
19881	淮阴区	PMS_B8037配变（兴旺村12变）	10	400	222
19882	淮阴区	PMS_L5321配变（董巷09变）	10	200	113
19883	淮阴区	PMS_B8035配变（兴旺村13变）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19884	淮阴区	15146配变（中心花园2号变）	10	400	226
19885	淮阴区	A9832箱变（天鹅湾小区东北角）主变	10	400	123
19886	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站5#主变	10	800	383
19887	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站6#主变	10	800	402
19888	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站7#主变	10	800	354
19889	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站8#主变	10	800	384
19890	淮阴区	PMS_L4208配变（程圩13变）	10	200	97
19891	淮阴区	PMS_B8020配变（沙河村16变）	10	315	146
19892	淮阴区	PMS_L4352配变（渔西02变）	10	400	0
19893	淮阴区	PMS_11547配变（徐溜01变）	10	200	87
19894	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室10#变压器	10	800	0
19895	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室9#主变	10	1000	0
19896	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室10#主变	10	1000	0
19897	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室7#主变	10	800	0
19898	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室8#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19899	淮阴区	辉煌家园2#配电房#5 配电变压器	10	1000	529
19900	淮阴区	PMS_辉煌家园2#配电 房#6配电变压器	10	1000	566
19901	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配 电室10#变压器	10	800	531
19902	淮阴区	PMS_14195配变（跃进 22变）	10	400	277
19903	淮阴区	PMS_14196配变（跃进 23变）	10	400	281
19904	淮阴区	PMS_15262配变(桃园 12变)	10	400	245
19905	淮阴区	L5302配变（包河 02变）	10	100	50
19906	淮阴区	PMS_11444配变（淮北 11变）	10	200	101
19907	淮阴区	B0102公变（沈阳路）	10	100	50
19908	淮阴区	C9408配变（徐溜 29变）	10	400	202
19909	淮阴区	PMS_14514配变（蒋集 08变）	10	400	201
19910	淮阴区	14230配变（蒋集 09变）	10	100	25
19911	淮阴区	L8155配变（刘老庄后 河村#06变）	10	100	39
19912	淮阴区	11214配变（徐溜54号 台变）	10	400	151
19913	淮阴区	15001配变（营北王庄 村20#王庄二组变）	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19914	淮阴区	PMS_L5318配变（董巷06变）	10	400	179
19915	淮阴区	PMS_北京如意1#配电所5#主变	10	800	402
19916	淮阴区	北京如意1#配电所6#主变	10	800	351
19917	淮阴区	M2111配变（三树43变）	10	400	250
19918	淮阴区	PMS_L5326配变（韩圩08变）	10	200	76
19919	淮阴区	PMS_L5354配变（徐赵17变）	10	200	118
19920	淮阴区	M16018配变（头庄06变）	10	200	113
19921	淮阴区	PMS_豪景华庭2#箱变1#主变	10	400	64
19922	淮阴区	豪景华庭2#箱变2#主变	10	400	177
19923	淮阴区	PMS_M42012配变（刘皮14变）	10	400	190
19924	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	1
19925	淮阴区	PMS_高堰15362配变（小桥12变）	10	400	243
19926	淮阴区	C9422配变（徐溜62变）	10	400	134
19927	淮阴区	PMS_高堰15319配变（陈集双庄16变）	10	400	235
19928	淮阴区	L4217配变（韩圩11变）	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19929	淮阴区	PMS_13217配变（金圩11变）	10	400	180
19930	淮阴区	PMS_L4201配变（程圩01变）	10	200	66
19931	淮阴区	M17012配变（吴城24变）	10	200	58
19932	淮阴区	13130配变（朱庄07配变）	10	400	195
19933	淮阴区	PMS_12509配变（郑河10变）	10	400	125
19934	淮阴区	15635配变（大沟03变）	10	200	95
19935	淮阴区	PMS_15219配变（街道05变）	10	400	133
19936	淮阴区	PMS_L8539配变（王码14变）	10	100	6
19937	淮阴区	L8117配变（古西村14变）	10	200	108
19938	淮阴区	14450配变（二堡08变）	10	200	98
19939	淮阴区	13264配变（闸西05变）	10	200	103
19940	淮阴区	PMS_12249配变（古寨村15变）	10	400	183
19941	淮阴区	PMS_L4524配变（农具厂01变）	10	400	0
19942	淮阴区	12208配变（九房新区01变）	10	400	42
19943	淮阴区	PMS_12409配变（种猪场04台片）	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19944	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所 6#变压器	10	800	459
19945	淮阴区	PMS_L4248配变（裘庄 03变）	10	200	63
19946	淮阴区	16476配变（胡庄 27变）	10	400	100
19947	淮阴区	PMS_M2247配变（西金 圩17变）	10	400	93
19948	淮阴区	PMS_L1334配变（西站 27变）	10	400	80
19949	淮阴区	PMS_M1820配变（陶闸 11变）	10	400	242
19950	淮阴区	19676配变（军田 20变）	10	400	232
19951	淮阴区	16453配变（娘庄 20变）	10	400	237
19952	淮阴区	PMS_11413配变（五里 花园09变）	10	400	0
19953	淮阴区	PMS_新城悦隼3#配9# 变	10	800	351
19954	淮阴区	M3106配变（杨庄 05变）	10	200	124
19955	淮阴区	PMS_16141配变（农庄 21变）	10	400	207
19956	淮阴区	16642配变（农庄 22变）	10	100	0
19957	淮阴区	PMS_16461配变（胡庄 21变）	10	80	3
19958	淮阴区	11503配变（五里 31变）	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19959	淮阴区	16460#配变（娘庄27变）	10	160	73
19960	淮阴区	M4121配变（姜庄01变）	10	200	77
19961	淮阴区	H4275配变（红星18变）	10	200	67
19962	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室11#变压器	10	800	493
19963	淮阴区	淮上院子2#配电房10#变压器	10	800	469
19964	淮阴区	13467配变（淮西01变）	10	400	250
19965	淮阴区	阳光新城1-1配电室3#变压器	10	800	481
19966	淮阴区	东篱苑2#开关站16#变压器	10	800	552
19967	淮阴区	徐溜村5#配变	10	400	156
19968	淮阴区	PMS_14160配变（跃进12变）	10	400	204
19969	淮阴区	PMS_学田15517配变（果林05变）	10	400	196
19970	淮阴区	PMS_学田15506配变（合心06变）	10	400	205
19971	淮阴区	M1807配变（陶闸05变）	10	200	72
19972	淮阴区	PMS_高堰15330配变（淮丰08变）	10	200	105
19973	淮阴区	PMS_L1115配变（丁集21台片）	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19974	淮阴区	PMS_高堰15371配变 （张周03变）	10	200	18
19975	淮阴区	优步书苑二期1#开关 站3#变压器	10	630	392
19976	淮阴区	PMS_16305配变（庆华 村02变）	10	400	122
19977	淮阴区	汤集佳苑东苑2号变	10	400	238
19978	淮阴区	孙庄1#箱变1#变	10	630	349
19979	淮阴区	PMS_16431配变(胡庄 16变)	10	200	42
19980	淮阴区	M2126配变（四门闸10 变）	10	400	239
19981	淮阴区	王顺B5140配变(梅畅 08变)	10	400	259
19982	淮阴区	高堰15331配变（淮丰 09变）	10	400	117
19983	淮阴区	PMS_18109配变（营北 村07#丝织厂中变）	10	400	103
19984	淮阴区	文景学府1#开关站1# 变	10	800	630
19985	淮阴区	PMS_14593配变（联盟 15变）	10	400	237
19986	淮阴区	A8701教堂前公变主变	10	400	0
19987	淮阴区	C9113配变（韩庄 05变）	10	400	219
19988	淮阴区	PMS_12406配变（刘老 庄种猪场01变）	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19989	淮阴区	12407配变（种猪场02变）	10	200	94
19990	淮阴区	PMS_12412配变(种猪场07变)	10	200	99
19991	淮阴区	PMS_12404配变（苗圃01变）	10	200	89
19992	淮阴区	12411配变（种猪场06变）	10	400	221
19993	淮阴区	12415配变(种猪场10变)	10	400	181
19994	淮阴区	11341配变（新兴02变渠南西配）	10	400	229
19995	淮阴区	L3335配变(王兴05变4、5组)	10	200	86
19996	淮阴区	PMS_11106配变（王兴03变街东）	10	400	133
19997	淮阴区	PMS_B2002公变（黄河9地块）	10	400	40
19998	淮阴区	14104配变（三树06变）	10	200	54
19999	淮阴区	PMS_14158配变（跃进11变）	10	200	110
20000	淮阴区	13014配变（王营越河12变）	10	250	79
20001	淮阴区	PMS_11709公变(幸福路)	10	400	317
20002	淮阴区	PMS_供电公司	10	315	41
20003	淮阴区	PMS_11710公变(卫生路)	10	315	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20004	淮阴区	PMS_11711公变(淮阴宾馆)	10	250	1
20005	淮阴区	幸福苑2#箱变主变	10	630	75
20006	淮阴区	B2104粮食局公变	10	400	0
20007	淮阴区	13368配变（王营沈渡05变）	10	200	114
20008	淮阴区	B2106迎宾小区公变	10	630	257
20009	淮阴区	13367配变（王营沈渡04变）	10	200	0
20010	淮阴区	13366配变（王营沈渡03变）	10	200	84
20011	淮阴区	14150配变（跃进04变）	10	400	254
20012	淮阴区	14538配变（联盟03变）	10	400	268
20013	淮阴区	M2121配变（四门闸04变）	10	400	281
20014	淮阴区	F1206配变（王营崔庄小区16变）	10	200	15
20015	淮阴区	PMS_B2005公变（前进南街）	10	200	37
20016	淮阴区	B2008公变（王营综合厂）	10	400	227
20017	淮阴区	B2006公变（黄河6地块）	10	400	148
20018	淮阴区	PMS_B2007公变（曙光路）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20019	淮阴区	世纪苑2#箱变主变	10	630	173
20020	淮阴区	世纪苑1#箱变主变	10	630	355
20021	淮阴区	14151配变（跃进05变）	10	100	0
20022	淮阴区	PMS_14149配变（跃进03变）	10	400	237
20023	淮阴区	14147配变（跃进02变）	10	400	222
20024	淮阴区	L5519配变（跃进08变）	10	200	76
20025	淮阴区	L5502配变（张桥02变）	10	400	167
20026	淮阴区	M2118配变（四门闸01变）	10	200	127
20027	淮阴区	M2120配变（四门闸03变）	10	100	41
20028	淮阴区	M2123配变（四门闸07变）	10	400	227
20029	淮阴区	M2122配变（四门闸06变）	10	315	188
20030	淮阴区	M2124配变（四门闸08变）	10	400	192
20031	淮阴区	M2113配变（树西01变）	10	400	234
20032	淮阴区	M2102配变（三树02变）	10	250	89
20033	淮阴区	M2103配变（三树03变）	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20034	淮阴区	B2009公变（东大街）	10	400	5
20035	淮阴区	PMS_B2010公变（人事局前）	10	315	0
20036	淮阴区	PMS_B2012前进小区公变	10	630	290
20037	淮阴区	14155配变（跃进09变）	10	200	114
20038	淮阴区	PMS_14137配变（新星01变）	10	400	228
20039	淮阴区	PMS_14138配变（新星02变）	10	400	242
20040	淮阴区	14139配变（新星03变）	10	200	115
20041	淮阴区	PMS_14105配变（三树07变）	10	400	185
20042	淮阴区	B2102幸福街公变	10	400	45
20043	淮阴区	12321配变（南营03变）	10	400	258
20044	淮阴区	12320配变（南营02变）	10	200	59
20045	淮阴区	PMS_12322配变（南营05变）	10	200	119
20046	淮阴区	M4136配变（南营07变）	10	400	264
20047	淮阴区	H4282配变（南营06变）	10	200	60
20048	淮阴区	PMS_M4134配变（南营04变）	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20049	淮阴区	M4201配变（夹树01变）	10	400	231
20050	淮阴区	B2103实小东门公变	10	400	0
20051	淮阴区	幸福苑1#箱变主变	10	630	0
20052	淮阴区	M3101配变（夹树02变）	10	400	264
20053	淮阴区	14594配变（树西03变）	10	400	216
20054	淮阴区	PMS_14595配变（树西04变）	10	200	100
20055	淮阴区	14537配变（联盟02变）	10	100	49
20056	淮阴区	12311配变（刘老庄刘皮06变）	10	400	111
20057	淮阴区	12410配变（种猪场05台片）	10	400	255
20058	淮阴区	H4272配变（红星05变）	10	100	39
20059	淮阴区	H4276配变（红星08变）	10	200	99
20060	淮阴区	PMS_M4122配变（姜庄02变）	10	400	74
20061	淮阴区	M4123配变（姜庄03变）	10	400	219
20062	淮阴区	PMS_12306配变（刘老庄01变）	10	400	132
20063	淮阴区	12314配变（刘老庄03变）	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20064	淮阴区	PMS_12313配变（刘老庄刘皮13变）	10	400	238
20065	淮阴区	樱花小区B组团1#箱变1#主变	10	630	85
20066	淮阴区	樱花小区B#2箱变1#主变	10	630	240
20067	淮阴区	PMS_樱花小区B#2箱变2#主变	10	630	120
20068	淮阴区	PMS_樱花小区B#3箱变2#主变	10	630	0
20069	淮阴区	11112配变（桃园02变盐坝2组）	10	80	15
20070	淮阴区	11531配变（王兴07变7组）	10	200	49
20071	淮阴区	11538配变（肖荡04变前肖6组）	10	400	226
20072	淮阴区	PMS_梅畅15420配变（高成04变）	10	200	105
20073	淮阴区	PMS_梅畅15421配变（高成05变）	10	200	96
20074	淮阴区	11539配变（肖荡05变后肖1.2组）	10	200	49
20075	淮阴区	11506配变（两淮07变轮窑4、6组）	10	100	38
20076	淮阴区	11521配变（团结06变利农7.8组）	10	200	23
20077	淮阴区	M2105配变（三树05变）	10	400	193
20078	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室7#变压器	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20079	淮阴区	开源珑城2-4配电室1# 变压器	10	800	435
20080	淮阴区	C9419配变(徐溜58变)	10	400	100
20081	淮阴区	PMS_B7210配变(分洪 17变)	10	400	251
20082	淮阴区	PMS_B7211配变(分洪 18变)	10	400	207
20083	淮阴区	PMS_B7212配变(分洪 19变)	10	400	248
20084	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站 2#变压器	10	800	471
20085	淮阴区	PMS_13363配变（王营 沈渡24变）	10	200	148
20086	淮阴区	观玺名筑1#开关站1# 变压器	10	800	472
20087	淮阴区	PMS_11536配变（双庄 村15变）	10	200	20
20088	淮阴区	13402配变（吴集 18变）	10	400	141
20089	淮阴区	临川人家3#变	10	800	513
20090	淮阴区	开源珑城2-1配电室#1 变压器	10	800	475
20091	淮阴区	PMS_12258配变（古寨 村27变）	10	400	218
20092	淮阴区	L8162配变后河社区2 变	10	400	191
20093	淮阴区	娘庄30变	10	630	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20094	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室7#变压器	10	800	479
20095	淮阴区	观淮府二期1-2配电室10#变压器	10	800	499
20096	淮阴区	H4409配变（玉尧村18变）	10	400	225
20097	淮阴区	H3416配变（金星村02变）	10	200	100
20098	淮阴区	15264配变（码头04变）	10	400	33
20099	淮阴区	13526(包圩13变)	10	400	256
20100	淮阴区	10KV阳光X46线1#开关站1#所用变	10	30	13
20101	淮阴区	临川人家8#变	10	800	0
20102	淮阴区	PMS_B1910配变（营北双河村31#官庄六组	10	400	137
20103	淮阴区	PMS_张集村41变	10	400	168
20104	淮阴区	PMS_B7333配变（老场14变）	10	200	60
20105	淮阴区	13426配变（三和04变（增容）	10	200	95
20106	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室12#变压器	10	800	0
20107	淮阴区	临川人家9#变	10	800	487
20108	淮阴区	19675配变（大西18变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20109	淮阴区	怡康雅苑2#开关站2# 变压器	10	800	0
20110	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室 3#变	10	800	607
20111	淮阴区	PMS_瑞安花园小区开 关站1#变压器	10	1000	251
20112	淮阴区	M2813配变（旧县 14变）	10	100	64
20113	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1# 配电室3#变压器	10	1000	539
20114	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1# 配电室4#变压器	10	1000	520
20115	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1# 配电室5#变压器	10	1000	400
20116	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1# 配电室6#变压器	10	1000	190
20117	淮阴区	优步书苑二期1-1#配 电室5#变压器	10	800	595
20118	淮阴区	PMS_13459配变（淮泗 05）	10	200	97
20119	淮阴区	PMS_辉煌家园4#配电 房9#主变	10	1000	590
20120	淮阴区	辉煌家园4#配电房10# 主变	10	1000	510
20121	淮阴区	观澜名筑小区1#开关 站3#变压器	10	800	516
20122	淮阴区	11664配变（合兴05变）	10	400	241
20123	淮阴区	PMS_万隆花园01变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20124	淮阴区	B1004配变（营北双河村33#安置区北变）	10	630	134
20125	淮阴区	M2138配变（新星08变）	10	400	219
20126	淮阴区	L4515配变（居委会05变）1	10	400	0
20127	淮阴区	PMS_L4540配变（渔西03变）	10	400	0
20128	淮阴区	金辉城市广场2#配电室15#变压器	10	800	604
20129	淮阴区	PMS_11603配变（安庄18变安庄9组）	10	400	242
20130	淮阴区	PMS_11617配变（桃园06台片）	10	200	46
20131	淮阴区	11624配变（五里03变*）	10	400	239
20132	淮阴区	PMS_11415配变（花园10变）	10	400	0
20133	淮阴区	11550配变（袁北村12变）	10	400	225
20134	淮阴区	PMS_11460配变（干庄村22变）	10	200	85
20135	淮阴区	东城美居小区2#开关站2#变压器	10	800	546
20136	淮阴区	13550（后荡14变）	10	400	214
20137	淮阴区	M2136配变（新星06变）	10	200	70
20138	淮阴区	M2135配变（新星05变）	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20139	淮阴区	M2139配变（新星09变）	10	100	0
20140	淮阴区	徐溜村3#配变	10	400	158
20141	淮阴区	PMS_11553配变（鑫园33变）	10	400	167
20142	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室8#变压器	10	800	619
20143	淮阴区	PMS_11448配变（王兴01变1组）	10	400	258
20144	淮阴区	汤集佳苑西苑1号变	10	400	117
20145	淮阴区	PMS_11524配变（淮北19变）	10	400	208
20146	淮阴区	PMS_11421配变（创业18变）	10	400	216
20147	淮阴区	PMS_11619配变（桃园07变）五里	10	200	36
20148	淮阴区	PMS_11447配变（淮北20变）	10	400	260
20149	淮阴区	11119配变（桂塘村20变）	10	400	175
20150	淮阴区	娘庄32变	10	630	305
20151	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室3#变压器	10	800	607
20152	淮阴区	樱花小区一期3#箱变1#主变	10	630	87
20153	淮阴区	L1337配变（七一33变）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20154	淮阴区	优步花园1#开关站3# 变压器	10	800	542
20155	淮阴区	PMS_L4214配变（韩圩 05变）	10	400	175
20156	淮阴区	L4227配变（韩圩 24变）	10	400	109
20157	淮阴区	PMS_L4257配变（柿树 园07变）	10	200	59
20158	淮阴区	PMS_B8026配变（沙河 村18变）	10	400	255
20159	淮阴区	PMS_13008配变（王营 沈渡21变）	10	400	156
20160	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二 期2#开关站T1配变	10	800	416
20161	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二 期2#开关站T2配变	10	800	363
20162	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二 期2#开关站T3配变	10	800	332
20163	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二 期2#开关站T4配变	10	800	313
20164	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二 期2#配电室T1配变	10	1000	436
20165	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 配电室T2配变	10	1000	527
20166	淮阴区	英祥承德公馆二期3# 配电室T1配变	10	1000	571
20167	淮阴区	英祥承德公馆二期3# 配电室T2配变	10	1000	514
20168	淮阴区	PMS_B6819（赵集 37变）	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20169	淮阴区	PMS_15639配变（大沟08变）	10	400	267
20170	淮阴区	PMS_11537配变（五里22变）	10	400	227
20171	淮阴区	18329公变（小营村西）箱变	10	400	60
20172	淮阴区	PMS_11525配变（五里23变）	10	400	220
20173	淮阴区	玉尧村28变	10	400	306
20174	淮阴区	L4262配变（韩圩37变）	10	400	104
20175	淮阴区	M2920配变（张周12变）	10	400	260
20176	淮阴区	L5218配变（六里18变）	10	200	71
20177	淮阴区	B1204营东小区东美变1#主变	10	630	174
20178	淮阴区	PMS_淮涟小区1#配电室01变	10	800	0
20179	淮阴区	PMS_淮涟小区1#配电室02变	10	800	485
20180	淮阴区	11597配变（十里26变）	10	400	165
20181	淮阴区	PMS_L4228配变（韩圩25变）	10	400	145
20182	淮阴区	PMS_L5325配变（韩圩07变）	10	200	70
20183	淮阴区	PMS_L5338配变（徐赵01变）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20184	淮阴区	月亮湾桂园西苑1# 开关站4#变压器	10	800	495
20185	淮阴区	胡庄26变	10	630	438
20186	淮阴区	PMS_B8045配变（湖滨 村09变）	10	200	114
20187	淮阴区	13024配变（王营沈渡 27变）	10	200	90
20188	淮阴区	成贤府1#开关站2#变 压器	10	800	0
20189	淮阴区	春风南岸花园二期2- 1#配电室14#变压器	10	800	0
20190	淮阴区	PMS_16210（高埝 22变）	10	400	141
20191	淮阴区	PMS_C9312配变(宋集 33变)	10	400	250
20192	淮阴区	观淮府1-1开关站1#变 压器	10	800	408
20193	淮阴区	黄河花园16地块箱变 主变	10	500	46
20194	淮阴区	观淮府二期1-1#配电 室5#变压器	10	800	505
20195	淮阴区	金辉城市广场2#开关 站10#变压器	10	800	452
20196	淮阴区	利民20变	10	400	202
20197	淮阴区	文景学府1#配电室3# 变	10	630	467
20198	淮阴区	L4550配变（居委会09 变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20199	淮阴区	M2216配变（凌桥14变）	10	400	72
20200	淮阴区	一院淮海路箱变	10	500	165
20201	淮阴区	PMS_11611配变（高荡11变高荡街北）	10	400	156
20202	淮阴区	PMS_B7209配变（分洪16变）	10	400	210
20203	淮阴区	13349配变（民主13变）	10	400	276
20204	淮阴区	东篱苑1#开关站1#变压器	10	630	372
20205	淮阴区	PMS_11318配变（十里20变）	10	400	156
20206	淮阴区	同心小区6#变	10	630	351
20207	淮阴区	观淮府二期1-2配电室8#变压器	10	800	485
20208	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室6#变压器	10	800	423
20209	淮阴区	16653配变(浪石11变)	10	200	91
20210	淮阴区	PMS_L1301配变（七一27变）	10	400	220
20211	淮阴区	L1016配变(宗楼14变)	10	400	289
20212	淮阴区	15146配变陈集中心花园老旧小区36变	10	400	109
20213	淮阴区	PMS_19622配变(大兴10变)	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20214	淮阴区	徐梅南苑14变	10	800	0
20215	淮阴区	L8519配变(洪北11变)	10	400	198
20216	淮阴区	13515(吴集22变)	10	400	0
20217	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1# 配电房9号变压器	10	800	77
20218	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1# 配电房10号变压器	10	800	492
20219	淮阴区	M17067配变（河滩10 变）	10	200	84
20220	淮阴区	PMS_14535配变（蒋集 31变）	10	400	292
20221	淮阴区	PMS_11450配变（王兴 19变1组东）	10	400	204
20222	淮阴区	L4547配变（东街 08变）	10	400	0
20223	淮阴区	春风南岸花园二期1# 开关站1#变压器	10	800	508
20224	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室 4#变	10	800	402
20225	淮阴区	B1901配变（营北双河 村29#别墅B区变）	10	630	256
20226	淮阴区	PMS_11611配变（双农 11变）	10	200	92
20227	淮阴区	淮州花园1-1#配电室 4#变压器	10	800	488
20228	淮阴区	玉尧社区2#箱变1#配 变	10	630	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20229	淮阴区	145107配变（蒋集34变）	10	400	202
20230	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室6#变压器	10	800	525
20231	淮阴区	PMS_L1127配变(丁集40变)	10	400	125
20232	淮阴区	观玺名筑1#开关站4#变压器	10	800	437
20233	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室9#变压器	10	800	551
20234	淮阴区	凤凰台酒店1#箱变1#变压器	10	630	251
20235	淮阴区	PMS_18333公变（棉麻北）	10	400	174
20236	淮阴区	永福华府小区1#配电室3#变	10	1000	569
20237	淮阴区	优步花园1#开关站2#变压器	10	800	503
20238	淮阴区	PMS_11521配变（十里19变）	10	200	62
20239	淮阴区	L3311配变（练湖05变桥口东配）	10	200	51
20240	淮阴区	L5339配变（徐赵02变）	10	200	107
20241	淮阴区	名嘉广场1#开关站1#变	10	800	459
20242	淮阴区	PMS_11526配变(五里26变)	10	400	94
20243	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室9#变压器	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20244	淮阴区	M1847配变（玉坝13变）古楚名都1#变	10	400	187
20245	淮阴区	PMS_B7351配变（赵集38变）	10	400	197
20246	淮阴区	PMS_14529配变（蒋集24变）	10	400	282
20247	淮阴区	中熙凤凰城1#箱变	10	630	121
20248	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室13#变压器	10	800	523
20249	淮阴区	同心小区4#变	10	630	414
20250	淮阴区	16649配变(劳动21变)	10	400	35
20251	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室8#变压器	10	800	553
20252	淮阴区	笠府花园02变	10	630	0
20253	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#5变压器	10	800	552
20254	淮阴区	PMS_19227配变（联旺17变）	10	400	272
20255	淮阴区	PMS_19228配变（联旺18变）	10	400	221
20256	淮阴区	PMS_11243配变（朱集8组27变）	10	200	118
20257	淮阴区	PMS_双淮A9011配变（淮涟7组14变）	10	200	0
20258	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室4#变压器	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20259	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站1#变压器	10	800	579
20260	淮阴区	PMS_L5037配变（陶营03变）	10	400	220
20261	淮阴区	M3116配变（夹树08变）	10	200	134
20262	淮阴区	10KV新城A81线1#开关站2#所用变	10	30	0
20263	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电室5#变压器	10	1000	635
20264	淮阴区	PMS_11603配变（镇北18变）	10	400	0
20265	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室5#变压器	10	800	504
20266	淮阴区	L1019配变（丁集52变）	10	400	218
20267	淮阴区	PMS_旺达国际商务公馆1#变	10	630	423
20268	淮阴区	PMS_旺达国际商务公馆2#变	10	630	413
20269	淮阴区	蒋桥社区3#箱变	10	400	236
20270	淮阴区	PMS_L5012配变（李庄06变）	10	400	258
20271	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#6变压器	10	800	459
20272	淮阴区	PMS_奥体国际6#箱变主变	10	630	332
20273	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室4#变压器	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20274	淮阴区	天瑞府二期1#开关站 2#变压器	10	800	520
20275	淮阴区	吴集26变	10	400	0
20276	淮阴区	徐梅南苑09变	10	800	460
20277	淮阴区	PMS_L1134配变（丁集 47变）	10	400	130
20278	淮阴区	PMS_区政府宿舍2#箱 变高压间隔配电变压	10	400	107
20279	淮阴区	草庙村13变	10	400	265
20280	淮阴区	PMS_16621配变（劳动 15变）	10	400	169
20281	淮阴区	PMS_L5046配变（陶营 12变）	10	400	234
20282	淮阴区	F3513配变营北三朱35 变	10	400	73
20283	淮阴区	L4516配变（居委会06 变）	10	400	0
20284	淮阴区	PMS_新城悦隼2-1#配 电室1#变	10	800	440
20285	淮阴区	PMS_13269配变（闸西 010变）	10	400	261
20286	淮阴区	九里颐荷府小区2#配 电室11#变压器	10	800	549
20287	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站 3#变压器	10	800	564
20288	淮阴区	11654配变（民强 18变）	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20289	淮阴区	PMS_C9311配变(宋集32变)	10	400	274
20290	淮阴区	蒋桥雅园01变	10	400	181
20291	淮阴区	PMS_L1314配变（七一24变）	10	200	83
20292	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室9#变压器	10	800	539
20293	淮阴区	金润城御园1#开关站1#变	10	800	408
20294	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室6#变压器	10	800	0
20295	淮阴区	城南25变	10	400	320
20296	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房3#变压器	10	1000	561
20297	淮阴区	PMS_M2807配变（惠民07变）	10	400	251
20298	淮阴区	11550配变（五里38变）	10	200	100
20299	淮阴区	汤集佳苑西苑2号变	10	400	228
20300	淮阴区	花漾年华小区1-1配电室1#变压器	10	800	533
20301	淮阴区	M19064配变（城南22变）	10	400	99
20302	淮阴区	PMS_M1837配变（二闸10变）	10	400	195
20303	淮阴区	L1312配变(七一28变)	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20304	淮阴区	PMS_L1308配变(七一29变)	10	400	222
20305	淮阴区	笠府花园01变	10	630	0
20306	淮阴区	PMS_B7213配变(分洪20变)	10	400	196
20307	淮阴区	刘河小区二期2#箱变	10	630	336
20308	淮阴区	L3317配变（练湖13变）	10	400	227
20309	淮阴区	金辉城市广场1#配电室6#变压器	10	800	499
20310	淮阴区	淮上院子1#配电房7#变压器	10	630	0
20311	淮阴区	PMS_16609配变(浪石08变)	10	200	73
20312	淮阴区	11655配变（民强19变）	10	400	235
20313	淮阴区	11464配变（桂塘村24变）	10	200	107
20314	淮阴区	13533(包圩12变)	10	315	139
20315	淮阴区	11442配变（长兴19变猪场）	10	400	171
20316	淮阴区	PMS_11148配变(徐梅20变)	10	400	236
20317	淮阴区	PMS_11149配变(徐梅21变)	10	400	252
20318	淮阴区	PMS_16233（十堡14变）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20319	淮阴区	PMS_L1131配变(丁集44台片)	10	400	111
20320	淮阴区	PMS_L1132配变(丁集45台片)	10	400	248
20321	淮阴区	PMS_L1133配变(丁集46变)	10	400	188
20322	淮阴区	PMS_B1913配变（营北双河村36#瑞林路变）	10	400	81
20323	淮阴区	13424配变（三和03变）	10	200	102
20324	淮阴区	PMS_16309配变（营北杨井村09#杨井A区西	10	400	258
20325	淮阴区	L8161配变后河社区1变	10	400	144
20326	淮阴区	PMS_X2229配变（佟洼街道25变）	10	400	195
20327	淮阴区	南营社区配电房3#变压器	10	630	322
20328	淮阴区	PMS_L5048配变（陶营14变）	10	400	247
20329	淮阴区	帝景蓝湾开关站1#配电变压器	10	1000	659
20330	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站2#配电变压器	10	1000	505
20331	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站3#配电变压器	10	1000	602
20332	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站4#配电变压器	10	1000	537
20333	淮阴区	11333配变（辣树村16变）	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20334	淮阴区	淮州花园1-2#配电室 7#变压器	10	800	491
20335	淮阴区	B5032配变（渔场 10变）	10	400	154
20336	淮阴区	PMS_学田15519配变 （果林06变）	10	400	102
20337	淮阴区	13502（吴集17变）	10	400	239
20338	淮阴区	PMS_16131配变(七一 25变)	10	200	71
20339	淮阴区	L1316配变（七一26台 片）	10	400	199
20340	淮阴区	杨庄社区配电房2#变 压器	10	630	364
20341	淮阴区	孙圩村16变	10	400	255
20342	淮阴区	11534配变(王兴20变 基督教南)	10	250	156
20343	淮阴区	13540(后荡17变)	10	400	245
20344	淮阴区	F3510配变（营北三朱 村32#三朱七组南变）	10	400	169
20345	淮阴区	13538(后荡18变)	10	400	238
20346	淮阴区	城中花园3#箱变1#主 变	10	630	302
20347	淮阴区	春风南岸2#开关站9# 变压器	10	800	595
20348	淮阴区	11217配变（名仕花园 小区5#变）	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20349	淮阴区	PMS_16643配变(劳动18变)	10	400	244
20350	淮阴区	18326公变（小营村）	10	400	25
20351	淮阴区	PMS_B8031配变（兴旺村14变）	10	400	225
20352	淮阴区	玉尧社区1#箱变1#配变	10	630	392
20353	淮阴区	PMS_11459配变(干庄村21变)	10	400	151
20354	淮阴区	16469配变（娘庄29变）	10	400	188
20355	淮阴区	11319配变（十里24变）	10	400	163
20356	淮阴区	双河村38#变	10	630	30
20357	淮阴区	PMS_高堰15345配变（双庄011变）	10	200	44
20358	淮阴区	PMS_13121配变(代梨园15变)	10	200	100
20359	淮阴区	PMS_B6719配变（韩桥村35变）	10	400	250
20360	淮阴区	PMS_B6720配变（韩桥村36变）	10	400	215
20361	淮阴区	L4260配变（柿树园08变）	10	200	85
20362	淮阴区	PMS_L4103配变（程圩17变）	10	100	9
20363	淮阴区	11653配变（刘洼09变）	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20364	淮阴区	天瑞府一期1#开关站 2#变压器	10	800	375
20365	淮阴区	157075配变（吴城40 变）	10	400	0
20366	淮阴区	12516配变（郑河 19变）	10	200	139
20367	淮阴区	花漾年华1-4#配电房 11#主变	10	800	595
20368	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室 5#变压器	10	630	428
20369	淮阴区	L8159配变古寨安置小 区03变	10	400	168
20370	淮阴区	梅畅154112配变（林 圩小区2号变）	10	400	169
20371	淮阴区	PMS_张集村17台片	10	200	80
20372	淮阴区	16335配变（韩桥村37 变）	10	200	35
20373	淮阴区	PMS_15631配变（新河 07变）	10	100	40
20374	淮阴区	PMS_15617配变（玉坝 12变）	10	400	210
20375	淮阴区	16148配变（农庄 28变）	10	400	241
20376	淮阴区	PMS_12259配变（古寨 村28变）	10	400	248
20377	淮阴区	PMS_B6731配变（河头 村15变）	10	100	46
20378	淮阴区	PMS_15218配变（街道 17变荷芳苑2#）	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20379	淮阴区	B5022配变（渔场05变）	10	400	28
20380	淮阴区	B6737配变（河头村16变）	10	400	290
20381	淮阴区	PMS_B6726配变（河头村17变）	10	400	218
20382	淮阴区	花漾年华1-2#配电房3#主变	10	800	559
20383	淮阴区	11551配变（农科村12变）	10	400	220
20384	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室6#变压器	10	800	484
20385	淮阴区	金润城御园1-2配电房10#变	10	800	0
20386	淮阴区	16254（高埝04变）	10	400	264
20387	淮阴区	PMS_B5023配变（沿湖村16变）	10	400	209
20388	淮阴区	PMS_14305配变（周庄09变）	10	200	134
20389	淮阴区	PMS_B7223配变（洪湖13变）	10	400	158
20390	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站1#主变	10	1000	0
20391	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站2#主变	10	1000	0
20392	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站3#主变	10	1000	0
20393	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站4#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20394	淮阴区	PMS_11118配变（王兴24变信用社）	10	400	137
20395	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室12#变压器	10	800	488
20396	淮阴区	L2101配变（王营长安10变）	10	400	248
20397	淮阴区	徐溜村2#配变	10	400	57
20398	淮阴区	PMS_X1335配变(沙荡1组10变)	10	400	198
20399	淮阴区	B5009配变(庆华村18变)	10	200	72
20400	淮阴区	PMS_B5016配变(沿湖村17变)	10	400	177
20401	淮阴区	PMS_B6701配变（韩桥村38变）	10	400	204
20402	淮阴区	优步书苑二期1#开关站1#变压器	10	630	367
20403	淮阴区	PMS_B8029配变（沙河村19变）	10	400	240
20404	淮阴区	M17083配变（堡工11变）	10	200	106
20405	淮阴区	PMS_13270配变（闸西011变）	10	400	210
20406	淮阴区	14350配变（许渡012变）	10	200	29
20407	淮阴区	PMS_18153配变（营北果林村23#果林四组西	10	400	209
20408	淮阴区	11734配变（金城20变）	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20409	淮阴区	L8160配变古寨安置小区04变	10	400	207
20410	淮阴区	11357配变（徐溜66变）	10	400	207
20411	淮阴区	16328配变（渔场09变）	10	200	35
20412	淮阴区	金辉城市广场2#配电室13#变压器	10	800	594
20413	淮阴区	东篱苑1-1#配电室6#变压器	10	800	520
20414	淮阴区	16474配变（娘庄34变）	10	400	232
20415	淮阴区	PMS_B6820（赵集40变）	10	400	82
20416	淮阴区	堡工13变	10	400	278
20417	淮阴区	M6205配变（鑫园46变）	10	400	152
20418	淮阴区	M2148配变（三树59变）	10	400	236
20419	淮阴区	13623配变（王营李庄13变）	10	400	82
20420	淮阴区	12260配变（古寨村29变）	10	400	246
20421	淮阴区	PMS_16303配变（庆华村19变）	10	400	242
20422	淮阴区	PMS_16313配变（天河村09变）	10	400	245
20423	淮阴区	徐溜村1#配变	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20424	淮阴区	刘河小区二期1#箱变	10	630	363
20425	淮阴区	东篱苑1#开关站4#变压器	10	630	387
20426	淮阴区	M17089配变（堡工12变）	10	200	97
20427	淮阴区	开源珑城2-4配电室2#变压器	10	800	0
20428	淮阴区	L5063配变（李庄07变）	10	200	28
20429	淮阴区	临川人家11#变	10	800	532
20430	淮阴区	L4234配变（韩圩33变）	10	200	108
20431	淮阴区	13401配变（吴集23台片）	10	400	218
20432	淮阴区	11259配变（顾庄15变）	10	200	121
20433	淮阴区	PMS_A9810配变（康宜广场）	10	400	266
20434	淮阴区	PMS_13020配变（王营越河24变）	10	400	230
20435	淮阴区	PMS_13021配变（王营越河25变）	10	400	151
20436	淮阴区	A9816箱变	10	630	357
20437	淮阴区	PMS_M2804配变（旧县08变）	10	400	263
20438	淮阴区	PMS_M2803配变（旧县07变）	10	315	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20439	淮阴区	金瑞华府小区1#开关站2#变压器	10	630	434
20440	淮阴区	观淮府二期1-2配电室7#变压器	10	800	442
20441	淮阴区	M4427配变（同心14变）	10	200	81
20442	淮阴区	M19072配变（城南20变）	10	100	10
20443	淮阴区	M19073配变（城南21变）	10	200	27
20444	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室7#变压器	10	630	427
20445	淮阴区	PMS_L4354配变（汪庄18变）	10	200	0
20446	淮阴区	卢华村01#箱变	10	630	305
20447	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室3#变压器	10	800	527
20448	淮阴区	PMS_11729配变（徐溜59变）	10	400	216
20449	淮阴区	阳光新城1-1配电室1#变压器	10	800	526
20450	淮阴区	PMS_12261配变（古寨村30变）	10	400	123
20451	淮阴区	PMS_16237（十堡18变）	10	400	256
20452	淮阴区	13373配变（王营沈渡26变）	10	200	96
20453	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#20变压器	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20454	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#4 变压器	10	800	451
20455	淮阴区	142104配变（联盟20 变）	10	500	177
20456	淮阴区	11445配变（涧桥 17变）	10	400	0
20457	淮阴区	PMS_16239（十堡 20变）	10	400	277
20458	淮阴区	13510(吴集21变)	10	400	179
20459	淮阴区	B1908配变（营北双河 村28#中心村A区北	10	630	156
20460	淮阴区	PMS_16238（十堡 19变）	10	400	295
20461	淮阴区	观淮府二期1-1#配电 室4#变压器	10	800	496
20462	淮阴区	东篱苑2-3#配电室28# 变压器	10	630	437
20463	淮阴区	同心小区1#变	10	630	300
20464	淮阴区	PMS_15125配变（陈集 28变）	10	400	166
20465	淮阴区	PMS_B7311配变（红星 15变）	10	400	88
20466	淮阴区	爱琴海2#开关站#2变 压器	10	800	415
20467	淮阴区	PMS_万隆花园02变	10	315	0
20468	淮阴区	186033银川路美街公 变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20469	淮阴区	淮州花园开关站2#变压器	10	800	564
20470	淮阴区	PMS_L5352配变（徐赵15变）	10	200	90
20471	淮阴区	13257配变（王营淮闸21变）	10	400	233
20472	淮阴区	PMS_15625配变（旧县11变）	10	400	220
20473	淮阴区	淮上院子1#配电房8#变压器	10	630	344
20474	淮阴区	徐梅南苑13变	10	800	473
20475	淮阴区	PMS_B7248配变（小滩13变）	10	400	241
20476	淮阴区	菜场综合楼2#主变	10	800	431
20477	淮阴区	PMS_11646配变（宋集35变）	10	400	208
20478	淮阴区	M17082配变（堡工10变）	10	100	35
20479	淮阴区	M17081配变（堡工09变）	10	400	214
20480	淮阴区	PMS_15603配变（太平09变）	10	400	188
20481	淮阴区	L8508配变（跨洪11变）	10	100	0
20482	淮阴区	PMS_11602配变（镇北19变）	10	400	276
20483	淮阴区	L1021配变（宗楼17变）	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20484	淮阴区	PMS_15606配变（太平10变）	10	400	196
20485	淮阴区	PMS_张集村37变	10	400	241
20486	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站3#变压器	10	800	496
20487	淮阴区	PMS_15636配变（大沟07变）	10	400	269
20488	淮阴区	临川人家18#变	10	800	0
20489	淮阴区	PMS_B7349配变（汪场15变）	10	400	181
20490	淮阴区	X1202配变（洪南3组22变）	10	200	160
20491	淮阴区	C9426配变（徐溜68变）	10	400	179
20492	淮阴区	L8540配变(跨洪14变)	10	400	22
20493	淮阴区	B6747配变（韩桥家园5号变）	10	400	202
20494	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站2#变压器	10	800	512
20495	淮阴区	黄河花园11地块2号公变	10	315	0
20496	淮阴区	13235配变（王营盐闸16变）	10	400	252
20497	淮阴区	成贤府1#开关站3#变压器	10	800	481
20498	淮阴区	PMS_11505配变（三朱38变）	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20499	淮阴区	名嘉广场1#开关站3#变	10	800	406
20500	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房5#变压器	10	800	571
20501	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室5#变压器	10	800	542
20502	淮阴区	PMS_13372配变（振兴19变（01分）	10	400	274
20503	淮阴区	张集村34变	10	400	282
20504	淮阴区	13380配变（黎明18变（06分）	10	200	82
20505	淮阴区	13404配变（吴集19变（01分）	10	400	195
20506	淮阴区	PMS_13364配变（淮西10变（03分）	10	400	275
20507	淮阴区	PMS_B6817（赵集35变）	10	400	262
20508	淮阴区	PMS_13369配变（淮西11变（07分）	10	400	210
20509	淮阴区	13529(包圩15变（08分）	10	400	241
20510	淮阴区	13310配变（新园26变（01分）	10	100	38
20511	淮阴区	PMS_11458配变（王兴23变中学）	10	400	212
20512	淮阴区	观玺名筑1#开关站3#变压器	10	800	453
20513	淮阴区	东篱苑2开关站17#变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20514	淮阴区	16331配变（韩桥村34变）	10	400	201
20515	淮阴区	东篱苑2-1#配电室22#变压器	10	630	388
20516	淮阴区	PMS_L4349配变（汪庄17变）	10	400	0
20517	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#18变压器	10	800	424
20518	淮阴区	13317配变（新园27（02分）	10	100	52
20519	淮阴区	13536(包圩16变)	10	400	225
20520	淮阴区	13412配变（兴和24变（13分）	10	400	255
20521	淮阴区	135012(吴集20变)	10	400	167
20522	淮阴区	13409配变（兴和25变（02分）	10	400	221
20523	淮阴区	13449配变（振兴18变）	10	400	296
20524	淮阴区	13544(后荡15变)	10	200	107
20525	淮阴区	13520(包圩14变（09分）	10	400	199
20526	淮阴区	13561(兴和26变（05分）	10	400	262
20527	淮阴区	13547(后荡16变（01分）	10	200	52
20528	淮阴区	L5330配变（韩圩28变）	10	100	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20529	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电室6#变压器	10	1000	672
20530	淮阴区	淮泗07配变	10	200	151
20531	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#7变压器	10	800	488
20532	淮阴区	C9208配变（新和20变）	10	400	217
20533	淮阴区	13134配变（朱庄17变）	10	100	34
20534	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室2#变压器	10	800	480
20535	淮阴区	PMS_11254配变（袁庄16变）	10	200	115
20536	淮阴区	PMS_11229配变（顾庄11变）	10	200	76
20537	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#7变压器	10	800	467
20538	淮阴区	怡康雅苑2#开关站4#变压器	10	800	0
20539	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室5#变压器	10	800	588
20540	淮阴区	临川人家6#变	10	800	0
20541	淮阴区	PMS_13225配变（汤集27变）	10	200	64
20542	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#3变压器	10	800	593
20543	淮阴区	PMS_15101配变（陈集26变）	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20544	淮阴区	吴江社区01变	10	400	226
20545	淮阴区	11216配变（民主15变）	10	400	204
20546	淮阴区	PMS_高堰15382配变（陈集双庄20变）	10	400	200
20547	淮阴区	乔庄20变	10	200	138
20548	淮阴区	11110配变（桃田18变污水处理厂）	10	200	48
20549	淮阴区	王顺B5175配变（寿塘08变）	10	200	89
20550	淮阴区	PMS_11117配变（桃田08变桃田7组）	10	400	243
20551	淮阴区	13617配变（王营林蚕05变）	10	400	177
20552	淮阴区	PMS_11211配变（徐溜48变）	10	400	170
20553	淮阴区	11471配变（淮北21变）	10	400	117
20554	淮阴区	PMS_14526配变（蒋集21变）	10	400	143
20555	淮阴区	PMS_12217配变（九房新区10变）	10	400	138
20556	淮阴区	PMS_M2908配变（头堡08变）	10	400	156
20557	淮阴区	PMS_12216配变（九房新区09变）	10	400	153
20558	淮阴区	L7527配变（蒋桥15变）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20559	淮阴区	PMS_B7208配变（分洪15变）	10	400	172
20560	淮阴区	蒋桥雅园02变	10	400	230
20561	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室12#变压器	10	800	0
20562	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室1#变压器	10	1000	561
20563	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室3#变压器	10	800	477
20564	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室4#变压器	10	800	437
20565	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室2#变压器	10	1000	562
20566	淮阴区	C9116配变（韩庄08变）	10	400	266
20567	淮阴区	PMS_11212配变（徐溜51变）	10	400	48
20568	淮阴区	PMS_街西13台片	10	400	225
20569	淮阴区	桃李西苑02变压器	10	800	532
20570	淮阴区	PMS_L4508配变（菜场01变）	10	400	0
20571	淮阴区	PMS_L4101配变（程圩03变）	10	400	278
20572	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室5#变压器	10	800	474
20573	淮阴区	PMS_B6816（赵集34变）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20574	淮阴区	PMS_学田15533配变 (陈集34变)	10	400	155
20575	淮阴区	PMS_L1123配变(丁集 36变)	10	200	66
20576	淮阴区	16435配变(胡庄20变)	10	400	248
20577	淮阴区	万鑫小区2#箱变1#配 变	10	630	393
20578	淮阴区	PMS_13212配变(汤集 12变)	10	400	164
20579	淮阴区	PMS_M2222配变(凌桥 21变)	10	400	224
20580	淮阴区	PMS_15643配变（太平 11变）	10	400	290
20581	淮阴区	PMS_M2237配变(西金 圩16变)	10	400	170
20582	淮阴区	16236（十堡17变）	10	400	232
20583	淮阴区	文景学府1#配电室5# 变	10	630	462
20584	淮阴区	文景学府1#配电室6# 变	10	630	464
20585	淮阴区	PMS_11566配变（鑫园 41变）	10	200	66
20586	淮阴区	王顺B5181配变(鱼塘 05变)	10	400	218
20587	淮阴区	13258配变(兴旺14变)	10	200	104
20588	淮阴区	PMS_L8533配变(王码 07变)	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20589	淮阴区	13118配变(代梨园10配变)	10	400	205
20590	淮阴区	PMS_13128配变(蒋渡18变)	10	400	282
20591	淮阴区	PMS_15140配变（合心10变）	10	400	151
20592	淮阴区	C9414配变（徐溜43变）	10	400	154
20593	淮阴区	PMS_壹品城邦配电室1#变压器	10	400	47
20594	淮阴区	PMS_高堰15383配变（淮丰22变）	10	200	59
20595	淮阴区	L6223配变（夏桥08变）	10	400	235
20596	淮阴区	18905配变（振达西）	10	200	137
20597	淮阴区	L7517配变（蒋桥05变）	10	200	98
20598	淮阴区	王顺B5111配变（蚕桑11变）	10	200	57
20599	淮阴区	王顺B5151配变(梅畅14变)	10	400	134
20600	淮阴区	13417配变（兴和21变）	10	400	243
20601	淮阴区	PMS_11446配变（桃田19变卫生室）	10	400	104
20602	淮阴区	13507(吴集15变03分)	10	400	171
20603	淮阴区	PMS_11228配变（顾庄10变）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20604	淮阴区	PMS_13362配变（淮西09变）	10	400	234
20605	淮阴区	PMS_13430配变（三和25变）	10	200	106
20606	淮阴区	PMS_13319配变（新园25变）	10	200	89
20607	淮阴区	PMS_梅畅15467配变（乔庄19变）	10	400	225
20608	淮阴区	名嘉广场1#开关站2#变	10	800	0
20609	淮阴区	优步书苑二期1#开关站2#变压器	10	630	347
20610	淮阴区	家和广场1-1#配电室4#变压器	10	800	298
20611	淮阴区	PMS_壹品城邦配电室2#变压器	10	400	80
20612	淮阴区	PMS_高堰15375配变（张周07变）	10	200	64
20613	淮阴区	PMS_樱花小区#1箱变主变	10	1000	40
20614	淮阴区	PMS_高堰15384配变（小桥14变）	10	400	263
20615	淮阴区	PMS_L4225配变（韩圩21变）	10	200	57
20616	淮阴区	14410配变（李庵10变）	10	400	195
20617	淮阴区	PMS_高堰15385配变（小桥15变）	10	200	114
20618	淮阴区	PMS_M2229配变（西金圩08变）	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20619	淮阴区	PMS_L5038配变（陶营04变）	10	400	213
20620	淮阴区	PMS_11441配变（桃田22变）	10	400	89
20621	淮阴区	PMS_X1326配变（新渡9组03变）	10	200	127
20622	淮阴区	PMS_14193配变（三树47变）	10	400	176
20623	淮阴区	145109配变（联盟23变）	10	200	96
20624	淮阴区	PMS_13444配变（振兴15变（04分）	10	200	0
20625	淮阴区	PMS_14528配变（蒋集23变）	10	400	214
20626	淮阴区	13565（兴和19变（06分）	10	200	103
20627	淮阴区	11202配变（大福014变）	10	400	269
20628	淮阴区	PMS_16125配变（农庄19台片）	10	400	169
20629	淮阴区	13568（兴和18变（07分）	10	200	116
20630	淮阴区	11118配变（桂塘村19变）	10	200	41
20631	淮阴区	15138配变（陈集镇北03变）	10	400	186
20632	淮阴区	PMS_X2220配变（佟洼1组21变）	10	400	211
20633	淮阴区	M2117配变（树西11变）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20634	淮阴区	PMS_梅畅15434配变 (林圩07变)	10	200	118
20635	淮阴区	PMS_学田15521配变 (果林07变)	10	400	153
20636	淮阴区	L4346配变（汪庄 13变）	10	100	0
20637	淮阴区	王顺B5109配变（蚕桑 09变）	10	400	254
20638	淮阴区	PMS_梅畅15435配变 (林圩08变)	10	400	178
20639	淮阴区	13238配变（王营淮闸 15变）	10	400	184
20640	淮阴区	PMS_11518配变（十里 15变）	10	400	169
20641	淮阴区	PMS_16641配变(泮谈 12变)	10	200	86
20642	淮阴区	PMS_15605配变（太平 08变）	10	400	250
20643	淮阴区	PMS_B2019公变（东大 街实小）	10	400	0
20644	淮阴区	13007配变（王营沈渡 20变）	10	200	113
20645	淮阴区	11463配变（辣树村17 变）	10	400	234
20646	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#6 变压器	10	800	438
20647	淮阴区	PMS_高堰15386配变 (淮丰21变)	10	200	36
20648	淮阴区	PMS_14194配变（三树 48变）	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20649	淮阴区	PMS_L5333配变（何庄01变）	10	400	207
20650	淮阴区	11474配变（徐溜22变）	10	200	90
20651	淮阴区	PMS_梅畅154107配变（竹元09变）	10	200	72
20652	淮阴区	东篱苑1-2#配电室9#变压器	10	630	441
20653	淮阴区	PMS_16456配变（娘庄23变）	10	315	182
20654	淮阴区	13224配变（王营淮闸14变）	10	400	138
20655	淮阴区	13342配变（王营盐闸13变）	10	200	1
20656	淮阴区	PMS_新城悦隼3#配10#变	10	800	344
20657	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室4#变压器	10	800	599
20658	淮阴区	PMS_11613配变（双农10变）	10	400	140
20659	淮阴区	15270配变（街道21变）	10	400	124
20660	淮阴区	PMS_11417配变(花园08变)	10	315	0
20661	淮阴区	PMS_16619配变(劳动12变)	10	200	74
20662	淮阴区	19652配变(三河15变)	10	200	121
20663	淮阴区	PMS_梅畅15462配变（乔庄14变）	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20664	淮阴区	王顺B51108配变（鱼塘14变）	10	200	83
20665	淮阴区	王顺B51109配变（鱼塘15变）	10	200	47
20666	淮阴区	王顺B51110配变（鱼塘16变）	10	400	261
20667	淮阴区	PMS_16633配变（泮谈04变）	10	400	200
20668	淮阴区	PMS_B8024配变（沙河村15变）	10	200	71
20669	淮阴区	13559（兴和20变（12分）	10	200	80
20670	淮阴区	PMS_B8032配变（兴旺村08变）	10	200	67
20671	淮阴区	B5033配变（沿湖村14变）	10	400	221
20672	淮阴区	B6722配变（河头村11变）	10	400	207
20673	淮阴区	PMS_11524配变（徐梅16变）	10	200	89
20674	淮阴区	王顺B5174配变（寿塘07变）	10	200	50
20675	淮阴区	M17070配变（堡工06变）	10	100	20
20676	淮阴区	PMS_梅畅15464配变（乔庄16变）	10	200	58
20677	淮阴区	PMS_11447配变（桃田20变3组）	10	400	243
20678	淮阴区	11413配变（辣树村13变）	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20679	淮阴区	PMS_12215配变（九房新区08变）	10	400	205
20680	淮阴区	PMS_11514配变（长庄16变）	10	400	281
20681	淮阴区	PMS_12213配变（九房新区06变）	10	400	49
20682	淮阴区	PMS_张集村32变	10	400	156
20683	淮阴区	PMS_16234（十堡15变）	10	400	202
20684	淮阴区	PMS_11341配变（徐溜50变）	10	400	194
20685	淮阴区	PMS_L4244配变（柿树园05变）	10	200	133
20686	淮阴区	PMS_12211配变（九房新区04变）	10	400	118
20687	淮阴区	PMS_11462配变（吴江21变）	10	400	257
20688	淮阴区	PMS_11340配变（徐溜49变）	10	400	241
20689	淮阴区	PMS_12210配变（九房新区03变）	10	400	133
20690	淮阴区	PMS_M1805配变（陶闸14变）	10	400	229
20691	淮阴区	PMS_11213配变（镇南13变）	10	400	0
20692	淮阴区	PMS_12212配变（九房新区05变）	10	400	187
20693	淮阴区	PMS_B5109(沟北14变)	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20694	淮阴区	PMS_14530配变（蒋集25变）	10	400	177
20695	淮阴区	PMS_L8525配变(洪北18变)	10	400	210
20696	淮阴区	B0306美变（金碧湖畔西）1#主变	10	630	0
20697	淮阴区	PMS_M1823配变（玉坝11变）	10	400	89
20698	淮阴区	PMS_高堰15318配变（陈集双庄15变）	10	200	58
20699	淮阴区	103万紫千红花园2#配电室#5变压器	10	1000	471
20700	淮阴区	206万紫千红花园2#配电室#6变压器	10	1000	188
20701	淮阴区	C9410配变（徐溜37变）	10	800	448
20702	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	0
20703	淮阴区	PMS_M2909配变（头堡10变）	10	200	67
20704	淮阴区	PMS_11717配变(金城17变)	10	400	183
20705	淮阴区	PMS_14527配变（蒋集22变）	10	400	242
20706	淮阴区	PMS_梅畅15426配变（高成11变）	10	200	103
20707	淮阴区	L6208配变（六里15变）	10	400	177
20708	淮阴区	L5058配变（杨庙11变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20709	淮阴区	11628配变（民强15变）	10	400	264
20710	淮阴区	PMS_13006配变（王营沈渡19变）	10	400	183
20711	淮阴区	PMS_B7332配变（老场13变）	10	400	0
20712	淮阴区	PMS_11651配变（刘洼08变）	10	315	193
20713	淮阴区	PMS_19612配变(大西12变)	10	200	2
20714	淮阴区	13325配变（王营淮闸18变）	10	400	246
20715	淮阴区	PMS_B7256配变(赵集31台片)	10	400	211
20716	淮阴区	PMS_15137配变（陈集镇北05变）	10	400	166
20717	淮阴区	PMS_M2236配变(西金圩15变)	10	400	241
20718	淮阴区	PMS_15107配变（陈集24变）	10	400	177
20719	淮阴区	M6203配变（鑫园43变）	10	400	163
20720	淮阴区	张集村43变	10	400	161
20721	淮阴区	PMS_15144配变（陈集高福11变）	10	400	179
20722	淮阴区	PMS_L5042配变（陶营08变）	10	200	35
20723	淮阴区	PMS_14590配变（三树39变）	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20724	淮阴区	L5010配变（李庄04变）	10	200	0
20725	淮阴区	L7526配变（蒋桥14变）	10	200	64
20726	淮阴区	PMS_14589配变（三树38变）	10	400	162
20727	淮阴区	PMS_M2220配变（凌桥19变）	10	400	199
20728	淮阴区	PMS_高堰15373配变（张周05变）	10	400	139
20729	淮阴区	14482配变（磨盘09变）	10	200	45
20730	淮阴区	PMS_B6801（街西14变）	10	400	34
20731	淮阴区	PMS_M2235配变（西金圩14变）	10	200	83
20732	淮阴区	PMS_14579配变（三坝16变）	10	100	44
20733	淮阴区	PMS_14525配变（蒋集20变）	10	400	187
20734	淮阴区	PMS_14473配变（徐圩07变）	10	400	226
20735	淮阴区	PMS_14461配变（三堡05变）	10	200	73
20736	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室7#变压器	10	630	462
20737	淮阴区	临川人家5#变	10	800	546
20738	淮阴区	PMS_16455配变（娘庄22变）	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20739	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室6#变压器	10	800	508
20740	淮阴区	L4545配变（镇政府04变）	10	400	0
20741	淮阴区	金辉优步花园8#变压器	10	630	385
20742	淮阴区	淮上院子1#配电房6#变压器	10	630	307
20743	淮阴区	M16068配变（三元16变）	10	200	114
20744	淮阴区	M16069配变（三元15变）	10	100	0
20745	淮阴区	PMS_L5011配变（李庄05变）	10	100	35
20746	淮阴区	PMS_14580配变（三坝17变）	10	400	235
20747	淮阴区	14229配变（梨园12变）	10	400	241
20748	淮阴区	PMS_19662配变(团结10变)	10	200	124
20749	淮阴区	PMS_学田15532配变（果林09变）	10	400	12
20750	淮阴区	11663配变(宋集36变)	10	400	259
20751	淮阴区	PMS_11331配变(草庙村11变)	10	315	74
20752	淮阴区	PMS_14588配变（三树29变）	10	400	223
20753	淮阴区	PMS_11456配变（肖荡16变3组）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20754	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-1#配电室7#变压器	10	800	487
20755	淮阴区	H1216配变（玉尧村22变）	10	400	139
20756	淮阴区	PMS_11214配变（大福13变）	10	200	49
20757	淮阴区	14228配变（梨园11变）	10	400	293
20758	淮阴区	H1230（张集村31变）	10	400	181
20759	淮阴区	16430配变(胡庄15变)	10	200	59
20760	淮阴区	PMS_新城悦隼2-1#配电室4#变	10	800	274
20761	淮阴区	PMS_207龙凤旺万家1#配电室1#变压器	10	630	396
20762	淮阴区	PMS_208龙凤旺万家1#配电室3#变压器	10	630	359
20763	淮阴区	PMS_16629配变(农庄18变压器)	10	200	44
20764	淮阴区	张集村30变	10	400	21
20765	淮阴区	PMS_16246（十堡11变）	10	400	233
20766	淮阴区	PMS_13466配变（淮西08变）	10	200	77
20767	淮阴区	PMS_16224（高埝13变）	10	400	174
20768	淮阴区	双淮A9017配变（淮涟7组05台片）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20769	淮阴区	PMS_11517配变（袁集村26变）	10	400	127
20770	淮阴区	PMS_103龙凤旺万家1#配电室2#变压器	10	630	395
20771	淮阴区	PMS_104龙凤旺万家1#配电室4#变压器	10	630	385
20772	淮阴区	阳光新城1-4配电室#12变压器	10	800	0
20773	淮阴区	16312配变（营北杨井村12#杨井五组东变）	10	400	176
20774	淮阴区	PMS_X1201配变(佟洼街道22变)	10	400	96
20775	淮阴区	金润城御园1-1配电室5#变压器	10	800	414
20776	淮阴区	16620配变(劳动14变)	10	400	275
20777	淮阴区	16434配变(胡庄19变)	10	400	268
20778	淮阴区	16630配变(农庄20变)	10	400	221
20779	淮阴区	金瑞华府小区1#配电室4#变压器	10	630	441
20780	淮阴区	PMS_11530配变（双庄村16变）	10	200	62
20781	淮阴区	14405配变（李庵05变）	10	315	149
20782	淮阴区	梅畅15438配变(林圩11变)	10	400	168
20783	淮阴区	PMS_11533配变(王兴18变乡政府后)	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20784	淮阴区	13343配变（王营盐闸14变）	10	200	36
20785	淮阴区	PMS_L4347配变（汪庄14变）	10	200	0
20786	淮阴区	PMS_L5337配变（何庄16变）	10	200	63
20787	淮阴区	PMS_B6815（赵集33变）	10	400	237
20788	淮阴区	PMS_13454配变（三和09变（新）	10	200	83
20789	淮阴区	14348配变（许渡11变）	10	200	67
20790	淮阴区	11547配变（练湖21变养路工区）	10	200	79
20791	淮阴区	PMS_L4251配变（裘庄06变）	10	400	180
20792	淮阴区	广城尚书房6号配电室11#变压器	10	1000	0
20793	淮阴区	PMS_11407配变（李庄村06变）	10	200	95
20794	淮阴区	PMS_X1332配变(佟洼1组07变)	10	400	235
20795	淮阴区	M2215配变（凌桥12变）	10	400	184
20796	淮阴区	14486配变（磨盘10变）	10	400	79
20797	淮阴区	PMS_B6814（赵集32变）	10	400	131
20798	淮阴区	PMS_11313配变（草庙村09变）	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20799	淮阴区	PMS_11239配变（三杨9组12变）	10	400	183
20800	淮阴区	PMS_街西12变	10	200	106
20801	淮阴区	M2147配变（新星22变）	10	400	268
20802	淮阴区	M2130配变（四门闸14变）	10	400	203
20803	淮阴区	PMS_X1334配变(新渡3组16变)	10	400	248
20804	淮阴区	PMS_高堰15309配变（陈集双庄03变）	10	400	173
20805	淮阴区	PMS_高堰15381配变（陈集双庄19变）	10	200	76
20806	淮阴区	L5501配变（张桥01变）	10	400	192
20807	淮阴区	14221配变（梨园04变）	10	400	254
20808	淮阴区	11457配变（王兴22变粮管所）	10	200	48
20809	淮阴区	M17085配变（河滩11变）	10	200	43
20810	淮阴区	PMS_11523配变（淮北18变）	10	400	263
20811	淮阴区	C9416配变(徐溜52变)	10	630	197
20812	淮阴区	11411配变（干庄村16变）	10	100	47
20813	淮阴区	16652配变（泮谈14变）	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20814	淮阴区	PMS_梅畅15461配变 (乔庄13变)	10	400	177
20815	淮阴区	PMS_梅畅15499配变 (竹元03变)	10	400	176
20816	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1 号配电室#4变压器	10	800	495
20817	淮阴区	PMS_M1804配变（陶闸 12变）	10	400	127
20818	淮阴区	上海国际花园1-3#配 电室3#变压器	10	800	453
20819	淮阴区	PMS_B8002配变（韩桥 村45变）	10	200	80
20820	淮阴区	九里颐荷府小区1#开 关站3#变压器	10	800	560
20821	淮阴区	金辉城市广场1#开关 站4#变压器	10	800	422
20822	淮阴区	M2921配变（双庄 21变）	10	200	95
20823	淮阴区	16651配变（劳动 22变）	10	400	302
20824	淮阴区	16337配变（渔场 11变）	10	400	124
20825	淮阴区	H3380配变（大西 19变）	10	200	140
20826	淮阴区	M2248配变（凌桥 24变）	10	400	137
20827	淮阴区	营北悦城小区5#开关 站4#干变	10	1000	405
20828	淮阴区	PMS_营北悦城小区5# 开关站2#干变	10	1000	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20829	淮阴区	PMS_营北悦城小区5# 开关站1#干变	10	1000	0
20830	淮阴区	PMS_营北悦城小区5# 开关站3#干变	10	1000	0
20831	淮阴区	11603国税前美变主变	10	400	26
20832	淮阴区	PMS_19636配变(棉花 大西14台片)	10	200	57
20833	淮阴区	PMS_11240配变（新河 18变）	10	200	0
20834	淮阴区	13254配变(沈圩17配 变)	10	400	194
20835	淮阴区	PMS_11255配变（袁庄 17变）	10	400	237
20836	淮阴区	PMS_11303配变（十里 18变）	10	400	198
20837	淮阴区	PMS_张集村35变	10	400	258
20838	淮阴区	PMS_11239配变（新河 17变）	10	200	0
20839	淮阴区	PMS_11525配变（徐梅 18变）	10	200	74
20840	淮阴区	PMS_M1818配变（陶闸 15变）	10	400	278
20841	淮阴区	L8626配变(同丰20变)	10	100	29
20842	淮阴区	11552配变（鑫园32台 片）	10	400	193
20843	淮阴区	PMS_11104配变（顾庄 12台片）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20844	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配15#变	10	800	398
20845	淮阴区	吴江社区03变	10	400	290
20846	淮阴区	PMS_16240（十堡23变）	10	400	273
20847	淮阴区	L4357配变（汪庄20变）	10	100	0
20848	淮阴区	PMS_14197配变（汪洼13变）	10	200	0
20849	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站2#变压器	10	800	0
20850	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室2#变压器	10	800	453
20851	淮阴区	19674配变（大西17变）	10	400	187
20852	淮阴区	L2812公变（星光菜场东）	10	400	220
20853	淮阴区	PMS_18115配变（营北果林工区03#三工区	10	200	44
20854	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室15#变压器	10	800	552
20855	淮阴区	金润城御园1-2配电房9#变	10	800	453
20856	淮阴区	东篱苑2-1#配电室19#变压器	10	630	360
20857	淮阴区	PMS_L4350配变（汪庄19变）	10	400	0
20858	淮阴区	M2917配变（头堡12变）	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20859	淮阴区	M2912配变（头堡13变）	10	200	82
20860	淮阴区	PMS_L5217配变（渔西07变）	10	400	269
20861	淮阴区	王顺B5176配变（寿塘09变）	10	400	242
20862	淮阴区	PMS_梅畅15466配变（乔庄18变）	10	400	193
20863	淮阴区	PMS_11327营开西二号公变	10	400	191
20864	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室1#主变	10	1000	467
20865	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室2#主变	10	1000	445
20866	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室3#主变	10	1000	327
20867	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室4#主变	10	1000	441
20868	淮阴区	PMS_承德公馆1#配电室1#主变	10	1000	522
20869	淮阴区	PMS_承德公馆1#配电室2#主变	10	1000	541
20870	淮阴区	PMS_承德公馆1#配电室3#主变	10	1000	466
20871	淮阴区	PMS_承德公馆1#配电室4#主变	10	1000	420
20872	淮阴区	PMS_承德公馆1#开关站1#主变	10	800	387
20873	淮阴区	PMS_承德公馆1#开关站2#主变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20874	淮阴区	PMS_承德公馆1#开关站3#主变	10	800	354
20875	淮阴区	PMS_承德公馆1#开关站4#主变	10	800	376
20876	淮阴区	L5102配变（蒋口01变）	10	200	75
20877	淮阴区	L8166配变友谊社区箱变3号变	10	400	203
20878	淮阴区	观玺名筑2#开关站10#变压器	10	800	537
20879	淮阴区	L5103配变（蒋口02变）	10	100	25
20880	淮阴区	中熙凤凰城2#箱变	10	630	276
20881	淮阴区	东篱苑1-3#配电室14#变压器	10	800	601
20882	淮阴区	王顺B5188配变(鱼塘13变)	10	400	267
20883	淮阴区	L8165配变后河社区3号变	10	400	210
20884	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	19
20885	淮阴区	PMS_银河湾2#变电所1#主变	10	1000	328
20886	淮阴区	L6220配变（夏桥04变）	10	200	75
20887	淮阴区	PMS_16138配变(西站23变)	10	400	119
20888	淮阴区	L6217配变（夏桥01变）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20889	淮阴区	PMS_11402配变（涧桥14变）	10	400	0
20890	淮阴区	16466配变（胡庄22变）	10	400	246
20891	淮阴区	PMS_14534配变（蒋集30变）	10	400	217
20892	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#21变压器	10	1000	507
20893	淮阴区	M16065配变（三元14变）	10	200	29
20894	淮阴区	PMS_L1333配变（西站22变）	10	200	55
20895	淮阴区	PMS_梅畅15498配变（镇西11变）	10	400	222
20896	淮阴区	PMS_银河湾2#变电所2#主变	10	1000	425
20897	淮阴区	PMS_L4529配变（农科所04变）	10	400	0
20898	淮阴区	16251（十堡24变）	10	400	240
20899	淮阴区	金瑞华府小区1#配电室3#变压器	10	630	444
20900	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室2#主变	10	1000	286
20901	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室3#主变	10	1000	585
20902	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室4#主变	10	1000	525
20903	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室1#主变	10	1000	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20904	淮阴区	东篱苑2-2#配电室24# 变压器	10	800	538
20905	淮阴区	PMS_轻纺家园配电房2 号变	10	1000	425
20906	淮阴区	PMS_轻纺家园配电房1 号变	10	1000	771
20907	淮阴区	M2249配变（西金圩19 变）	10	200	120
20908	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配 电室5号变	10	800	392
20909	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配 电室6号变	10	800	390
20910	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配 电室7号变	10	800	299
20911	淮阴区	L5040配变（陶营 06变）	10	200	10
20912	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配 电室8号变	10	800	323
20913	淮阴区	PMS_L5007配变（李庄 01变）	10	200	63
20914	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室 1#主变	10	1000	316
20915	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室 2#主变	10	1000	168
20916	淮阴区	M16066配变（利民17 变）	10	200	67
20917	淮阴区	PMS_14425配变（泗河 14变）	10	200	82
20918	淮阴区	PMS_L1009配变(宗楼 08变*)	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20919	淮阴区	11551配变（五里39变）	10	400	168
20920	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室4#主变	10	1000	391
20921	淮阴区	PMS_L5048配变（杨庙01变）	10	400	270
20922	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室3#主变	10	1000	285
20923	淮阴区	11458配变（干庄村20变）	10	200	107
20924	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室11#变压器	10	800	549
20925	淮阴区	PMS_11520配变（五里30变）	10	400	68
20926	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站1号变	10	800	434
20927	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站2号变	10	800	428
20928	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站3号变	10	800	443
20929	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站4号变	10	800	489
20930	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室1#主变	10	1000	504
20931	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室2#主变	10	1000	379
20932	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室3#主变	10	1000	424
20933	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室4#主变	10	1000	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20934	淮阴区	PMS_11221配变（大福20变）	10	400	218
20935	淮阴区	11435配变（开庄14变顾庄）	10	100	25
20936	淮阴区	L8156配变（古寨08变）	10	200	137
20937	淮阴区	海通花园银座小区（一期）开关站2#变	10	1000	55
20938	淮阴区	Y2217配变（王营长安50变）	10	400	176
20939	淮阴区	PMS_C9321配变(新圆10变)	10	400	240
20940	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站2#变压器	10	800	515
20941	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-2#配电室11#变压器	10	800	536
20942	淮阴区	PMS_15228配变（桃园08变）	10	200	52
20943	淮阴区	胡庄24#变	10	630	410
20944	淮阴区	PMS_15211配变（街道10变）	10	400	218
20945	淮阴区	11623配变（高荡13变街西）	10	400	271
20946	淮阴区	PMS_B5014配变(沿湖村15变)	10	400	177
20947	淮阴区	PMS_B5111(沟北16变)	10	400	189
20948	淮阴区	H1232配变（玉尧村24变）	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20949	淮阴区	阳光新城1-5配电室 #14变压器	10	800	0
20950	淮阴区	PMS_11522配变(五里 32变)	10	400	179
20951	淮阴区	孙圩小区01#箱变	10	400	200
20952	淮阴区	15268配变（民族 10变）	10	200	72
20953	淮阴区	PMS_幸福城五期南美 变	10	400	273
20954	淮阴区	PMS_11403配变（安庄 09变2组北）	10	400	249
20955	淮阴区	13622配变（王营长安 51变）	10	400	0
20956	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#3变 压器	10	800	407
20957	淮阴区	东篱苑2-1#配电室20# 变压器	10	630	329
20958	淮阴区	11547配变(草庙村12 变)	10	400	234
20959	淮阴区	明珠花园小区1#开关 站2#变压器	10	800	424
20960	淮阴区	PMS_高堰15374配变 (张周06变)	10	200	0
20961	淮阴区	H1102配变（军田 22变）	10	200	129
20962	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室 5#变压器	10	630	416
20963	淮阴区	PMS_L3135配变（王营 元东08变）	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20964	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房7#变压器	10	800	0
20965	淮阴区	PMS_11555配变（鑫园35变）	10	400	173
20966	淮阴区	L7559配变（横沟13变）	10	400	178
20967	淮阴区	11364配变（徐溜70变）	10	400	94
20968	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房4#变压器	10	1000	514
20969	淮阴区	供电局南公变	10	400	62
20970	淮阴区	东篱苑1-2#配电室10#变压器	10	630	493
20971	淮阴区	15265配变（太山13变）	10	400	210
20972	淮阴区	PMS_B5110(沟北15变)	10	400	159
20973	淮阴区	观玺名筑1#开关站2#变压器	10	800	445
20974	淮阴区	16332配变(韩桥村29变)	10	400	181
20975	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室14#变压器	10	800	508
20976	淮阴区	11661配变（桃园09变）	10	200	85
20977	淮阴区	PMS_19625配变(大兴13变)	10	400	77
20978	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20979	淮阴区	B6710配变（韩桥村28变）	10	400	133
20980	淮阴区	PMS_16312配变（天河村08变）	10	200	51
20981	淮阴区	PMS_11645配变（宋集31变）	10	400	119
20982	淮阴区	L4255配变（裘庄10变）	10	100	57
20983	淮阴区	黄河花园7地块1号箱变	10	630	190
20984	淮阴区	13135配变（汤集33变）	10	100	40
20985	淮阴区	PMS_B1102配变（迎宾小区北）	10	400	155
20986	淮阴区	双河40变1#变	10	400	245
20987	淮阴区	L8167配变友谊社区箱变4号变	10	400	179
20988	淮阴区	黎明21变	10	200	57
20989	淮阴区	M2919配变（张周11变）	10	400	202
20990	淮阴区	PMS_13320配变（新园06变（增容）	10	200	113
20991	淮阴区	阳光新城1-3#配电室9#变压器	10	800	542
20992	淮阴区	11264配变（谢庄10组10变）	10	400	241
20993	淮阴区	A9819公变（建行前）配电变压器	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20994	淮阴区	阳光新城1-2#配电室 6#变压器	10	800	0
20995	淮阴区	PMS_L4348配变（汪庄 16变）	10	200	0
20996	淮阴区	PMS_11643配变（民强 16变）	10	400	264
20997	淮阴区	11660配变（民强 21变）	10	400	106
20998	淮阴区	13410配变（兴和03变 （增容）	10	200	142
20999	淮阴区	16464配变(胡庄23变)	10	400	18
21000	淮阴区	PMS_15142配变（合心 11变）	10	400	218
21001	淮阴区	PMS_13357配变（王营 二纺10变）	10	200	25
21002	淮阴区	13562(兴和10变（增 容）	10	400	203
21003	淮阴区	11602东升门前美变主 变	10	400	319
21004	淮阴区	金润城御园1#开关站 3#变	10	800	501
21005	淮阴区	10KV盐河112线洪北2 组32变	10	200	86
21006	淮阴区	观玺名筑2#开关站12# 变压器	10	800	436
21007	淮阴区	新园29变	10	400	61
21008	淮阴区	蒋桥社区4#箱变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21009	淮阴区	杨庄社区配电房4#变压器	10	630	358
21010	淮阴区	阳光新城1-1配电室2#变压器	10	800	0
21011	淮阴区	H3433配变(代河村16变)	10	400	251
21012	淮阴区	PMS_B5101(沟北02变)	10	400	132
21013	淮阴区	PMS_B5113(沟北03变)	10	400	124
21014	淮阴区	优步花园1#开关站1#变压器	10	800	490
21015	淮阴区	PMS_11620配变（开庄13变小学东）	10	400	248
21016	淮阴区	H3435配变（洪涯村25变）	10	400	228
21017	淮阴区	L5062配变（杨庙14变）	10	400	284
21018	淮阴区	L8163配变友谊社区1号变	10	400	234
21019	淮阴区	PMS_11531配变(五里27变)	10	400	204
21020	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#23变压器	10	1000	509
21021	淮阴区	14306配变（湖心09变）	10	400	247
21022	淮阴区	H4402配变（洪涯村22变）	10	200	99
21023	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室10#变压器	10	800	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21024	淮阴区	PMS_19614配变(大西15变)	10	400	190
21025	淮阴区	PMS_19626配变(大兴14变)	10	400	179
21026	淮阴区	PMS_11631配变（民强17变）	10	400	266
21027	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房1#变压器	10	800	337
21028	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房2#变压器	10	630	244
21029	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房3#变压器	10	800	336
21030	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房4#变压器	10	800	414
21031	淮阴区	金辉城市广场1#开关站2#变压器	10	800	488
21032	淮阴区	PMS_11257配变（新桥7、9组12变）	10	400	248
21033	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室2#变压器	10	800	601
21034	淮阴区	16465配变（娘庄28变）	10	400	245
21035	淮阴区	春风南岸2-2配电室17#变压器	10	800	554
21036	淮阴区	13255配变(汤集31变)	10	400	270
21037	淮阴区	PMS_L4534配变（西街五组04变）	10	400	0
21038	淮阴区	三民小区箱变#1主变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21039	淮阴区	PMS_16307配变（庆华村16变）	10	200	83
21040	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#5变压器	10	800	454
21041	淮阴区	11526配变（徐梅19变）	10	100	26
21042	淮阴区	永福华府小区1#配电室2#变	10	1000	583
21043	淮阴区	PMS_11554配变（鑫园34变）	10	400	139
21044	淮阴区	L5066配变（孙庵11变）	10	100	4
21045	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室2#变压器	10	800	341
21046	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室3#变压器	10	800	440
21047	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室4#变压器	10	800	430
21048	淮阴区	观淮府二期1-2配电室9#变压器	10	800	464
21049	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室1#变压器	10	800	418
21050	淮阴区	11412美变（南昌路幼儿园前）主变	10	630	278
21051	淮阴区	11218配变（农科村13变）	10	400	115
21052	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室11#变压器	10	800	636
21053	淮阴区	Y2220配变（王营长安57变）	10	315	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21054	淮阴区	PMS_11407配变（安庄19变安7组）	10	400	265
21055	淮阴区	金瑞华府小区1#开关站1#变压器	10	630	443
21056	淮阴区	11462配变(李庄村07变)	10	100	7
21057	淮阴区	同心小区3#变	10	630	337
21058	淮阴区	M16090配变(头庄14变)	10	400	156
21059	淮阴区	家和广场1-1#配电室3#变压器	10	800	384
21060	淮阴区	F3509配变（营北三朱村12#中心村10变）	10	400	221
21061	淮阴区	PMS_14198配变（三树49变）	10	400	232
21062	淮阴区	F3505配变（营北三朱村16#中心村14变）	10	400	230
21063	淮阴区	PMS_11408配变（安庄20变渠北5组）	10	400	265
21064	淮阴区	PMS_18144配变（营北三朱村33#三朱十二组	10	400	205
21065	淮阴区	11549配变（民主13变）	10	200	115
21066	淮阴区	PMS_11445配变（桃田17变4组）	10	200	73
21067	淮阴区	阳光新城1-2#配电室8#变压器	10	800	0
21068	淮阴区	东篱苑2-2#配电室26#变压器	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21069	淮阴区	PMS_11428配变（高荡08变三尖7组西）	10	400	276
21070	淮阴区	PMS_11504配变（练湖17变村委会后面）	10	400	195
21071	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室8#变压器	10	800	543
21072	淮阴区	PMS_15105配变（陈集27变）	10	400	170
21073	淮阴区	PMS_15209配变（郑台11变）	10	400	247
21074	淮阴区	PMS_13340配变（黎明20变）	10	400	202
21075	淮阴区	观淮府三期1#开关站1#变压器	10	800	474
21076	淮阴区	PMS_16403(赵集39变)	10	400	166
21077	淮阴区	PMS_11512配变（两淮22变轮窑2组北）	10	400	264
21078	淮阴区	PMS_13429配变（三和29变）	10	400	229
21079	淮阴区	13549(后荡19变)	10	400	244
21080	淮阴区	13115箱变（开明中学宿舍楼）1#主变	10	630	377
21081	淮阴区	PMS_18106配变（营北村11#营北五组西变）	10	400	152
21082	淮阴区	A8001配变（母爱公园）1#变压器	10	630	0
21083	淮阴区	观淮府二期1-1开关站1#变压器	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21084	淮阴区	东篱苑2开关站15#变压器	10	800	552
21085	淮阴区	L1129配变（丁集42变）	10	400	133
21086	淮阴区	L1130配变（丁集43变）	10	400	0
21087	淮阴区	PMS_16457配变（娘庄24变）	10	250	80
21088	淮阴区	PMS_13351配变（民主14变）	10	400	280
21089	淮阴区	杨庙社区03箱变	10	630	177
21090	淮阴区	18148配变（营北三朱村31#猪场变）	10	400	237
21091	淮阴区	PMS_L1128配变（丁集41变）	10	400	133
21092	淮阴区	PMS_14581配变（三坝18变）	10	400	208
21093	淮阴区	19677配变（军田21变）	10	400	224
21094	淮阴区	15644配变（旧县13变）	10	200	141
21095	淮阴区	PMS_L1126配变（丁集39变）	10	400	170
21096	淮阴区	徐梅南苑10变	10	800	0
21097	淮阴区	PMS_11444配变（桃田12变盐坝9组）	10	400	184
21098	淮阴区	PMS_13345配变（黎明19变）	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21099	淮阴区	广大家具城门前公变箱变	10	400	171
21100	淮阴区	东篱苑2-3#配电室30#变压器	10	630	422
21101	淮阴区	胡庄25变	10	630	400
21102	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室5#变压器	10	630	381
21103	淮阴区	开源珑城1#开关站2#变压器	10	800	472
21104	淮阴区	PMS_集玉佳苑1#配电房2#变	10	800	424
21105	淮阴区	海通花园1#配电房4#变压器	10	800	244
21106	淮阴区	PMS_新桥小区1号箱变	10	630	399
21107	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室3#变压器	10	800	315
21108	淮阴区	13522(包圩17变)	10	200	90
21109	淮阴区	沙荡9组11变	10	400	243
21110	淮阴区	A9804箱变	10	630	275
21111	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所2#变	10	800	467
21112	淮阴区	PMS_11593配变（十里21变）	10	400	31
21113	淮阴区	颐和花园2-1#配电室1#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21114	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#28变压器	10	800	385
21115	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期1#变压器	10	1000	0
21116	淮阴区	颐和花园2#开关站4#变压器	10	800	0
21117	淮阴区	颐和花园1#配4#变	10	800	0
21118	淮阴区	PMS_集玉佳苑1#配电房1#变	10	800	353
21119	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室14#变压器	10	800	622
21120	淮阴区	11472配变（淮北22变）	10	400	48
21121	淮阴区	颐和花园2#配#1变压器	10	800	0
21122	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所1#变	10	630	394
21123	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所5#变压器	10	800	486
21124	淮阴区	东城美居1#开关站3#变压器	10	800	425
21125	淮阴区	开源珑城2-3#配电房3#变压器	10	800	455
21126	淮阴区	开源珑城1-1#配电房1#变压器	10	800	0
21127	淮阴区	颐和花园1#配2#变	10	800	0
21128	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配4#变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21129	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所 2#变	10	630	348
21130	淮阴区	PMS_帝景蓝湾3#配2# 变	10	1000	245
21131	淮阴区	H1225配变（玉尧村25 变）	10	400	99
21132	淮阴区	张集村39变	10	400	254
21133	淮阴区	开源珑城2-3#配电房 4#变压器	10	800	0
21134	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 4#变压器	10	800	0
21135	淮阴区	东城美居1#开关站2# 变压器	10	1000	0
21136	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 3#变压器	10	1000	479
21137	淮阴区	PMS_L1306配变（七一 15变）	10	400	178
21138	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 4#变压器	10	1000	493
21139	淮阴区	东城美居1#开关站1# 变压器	10	1000	463
21140	淮阴区	英祥承德公馆4#开关 站#25变压器	10	800	278
21141	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配电房 2#变压器	10	1000	579
21142	淮阴区	海通花园1#配电房3# 变压器	10	800	0
21143	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所 3#变	10	630	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21144	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配3#变	10	800	400
21145	淮阴区	11250配变（新桥9组11变）	10	200	123
21146	淮阴区	L5057配变（杨庙10变）1	10	200	39
21147	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配1#变	10	800	558
21148	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站2#变压器	10	1000	525
21149	淮阴区	开源珑城1#开关站4#变压器	10	800	548
21150	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房4#干变	10	800	0
21151	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期2#变压器	10	1000	0
21152	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配3#变	10	800	359
21153	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#30变压器	10	800	449
21154	淮阴区	PMS_佟洼小区二期08变	10	630	437
21155	淮阴区	PMS_佟洼安置小区二期03变	10	630	385
21156	淮阴区	金辉城市广场1#开关站3#变压器	10	800	528
21157	淮阴区	开源珑城1#开关站3#变压器	10	800	0
21158	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所8#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21159	淮阴区	B2013公变（黄河六地块2#）	10	400	125
21160	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期4#变压器	10	1000	0
21161	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期3#变压器	10	1000	0
21162	淮阴区	PMS_佟洼小区二期05变	10	630	337
21163	淮阴区	PMS_新城悦隽2#配1#变	10	800	323
21164	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所9#变压器	10	800	504
21165	淮阴区	徐溜村4#配变	10	400	108
21166	淮阴区	16316配变（营北杨井村16#杨井B区北变）	10	400	51
21167	淮阴区	M2246配变（凌桥23变）	10	400	188
21168	淮阴区	PMS_16317配变（营北杨井村17#杨井B区东	10	400	156
21169	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房1#干变	10	800	0
21170	淮阴区	海通花园1#配电房1#变压器	10	800	0
21171	淮阴区	集玉佳苑2#配3#变	10	800	456
21172	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配电房1#变压器	10	1000	516
21173	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#32变压器	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21174	淮阴区	黎明23变	10	400	292
21175	淮阴区	PMS_15407配变（营北王庄村26#中心村	10	400	172
21176	淮阴区	颐和花园2#配#2变压器	10	800	0
21177	淮阴区	PMS_B2015六地块北公变	10	500	170
21178	淮阴区	PMS_双淮A9010配变（淮涟6组06变）	10	400	0
21179	淮阴区	开源珑城2-3#配电房1#变压器	10	800	509
21180	淮阴区	PMS_芙蓉小区箱变	10	500	257
21181	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#5变压器	10	800	464
21182	淮阴区	16459配变（娘庄26变）	10	100	40
21183	淮阴区	颐和花园2#开关站2#变压器	10	800	0
21184	淮阴区	颐和花园3#配#1变	10	800	0
21185	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#31变压器	10	800	444
21186	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配2#变	10	800	446
21187	淮阴区	颐和花园开关站2#主变	10	800	0
21188	淮阴区	开源珑城1#开关站1#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21189	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 1#变压器	10	800	520
21190	淮阴区	M1848配变（玉坝 14变）古楚名都2#变	10	400	229
21191	淮阴区	PMS_16139配变(西站 25变)	10	200	84
21192	淮阴区	PMS_16142配变(西站 26变)	10	200	74
21193	淮阴区	PMS_157082配变（吴 城20变）	10	200	79
21194	淮阴区	M19086配变（城南24 变）	10	200	70
21195	淮阴区	M19089配变（城南23 变）	10	400	188
21196	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所 1#变	10	800	443
21197	淮阴区	PMS_新城悦隽2#配4# 变	10	800	419
21198	淮阴区	PMS_13274配变（金圩 16变）	10	400	252
21199	淮阴区	名嘉广场安置小区1- 3#变电所15#变压器	10	800	502
21200	淮阴区	名嘉广场安置小区1- 2#变电所11#变压器	10	800	494
21201	淮阴区	开源珑城1-2#配电房 #2变压器	10	800	0
21202	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配 电房2#干变	10	800	0
21203	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 2#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21204	淮阴区	PMS_佟洼小区二期06变	10	630	322
21205	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配1#变	10	800	360
21206	淮阴区	PMS_16147配变（农庄26台片）	10	400	146
21207	淮阴区	15267配变（街道20变）	10	200	42
21208	淮阴区	PMS_荣鑫花园3#变压器	10	800	445
21209	淮阴区	PMS_荣鑫花园5#变压器	10	800	497
21210	淮阴区	PMS_荣鑫花园6#变压器	10	800	497
21211	淮阴区	PMS_荣鑫花园4#变压器	10	800	404
21212	淮阴区	蒋桥社区1#箱变	10	400	279
21213	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器	10	800	0
21214	淮阴区	PMS_新红绿蓝公变	10	400	0
21215	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所4#变	10	630	275
21216	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#29变压器	10	800	454
21217	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室2#变压器	10	800	381
21218	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器3	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21219	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器4	10	800	396
21220	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器	10	630	0
21221	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器2	10	630	347
21222	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器3	10	630	0
21223	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器4	10	630	281
21224	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器2	10	800	413
21225	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所10#变压器	10	800	0
21226	淮阴区	PMS_健康村16变	10	400	252
21227	淮阴区	开源珑城2-2#配电房3#变压器	10	800	474
21228	淮阴区	开源珑城2-3#配电房2#变压器	10	800	0
21229	淮阴区	颐和花园2#开关站3#变压器	10	800	0
21230	淮阴区	颐和花园开关站1#主变	10	800	0
21231	淮阴区	开源珑城1-1#配电房2#变压器	10	800	442
21232	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站1#变压器	10	1000	500
21233	淮阴区	颐和花园4#配1#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21234	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所6#变压器	10	800	0
21235	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室1#变	10	800	408
21236	淮阴区	PMS_桃李小区04箱变2#主变	10	500	262
21237	淮阴区	刘河小区2#箱变变压器	10	630	229
21238	淮阴区	PMS_桃李小区02箱变2#主变	10	500	270
21239	淮阴区	PMS_桃李小区07箱变2#主变	10	630	396
21240	淮阴区	开源珑城2-1配电室#2变压器	10	800	0
21241	淮阴区	PMS_B7352（老场15变）	10	200	89
21242	淮阴区	PMS_民主15变	10	200	61
21243	淮阴区	喜利达4#配电室8#变压器	10	1000	407
21244	淮阴区	PMS_黎明22变	10	400	244
21245	淮阴区	春风南岸2#开关站10#变压器	10	800	0
21246	淮阴区	L1125配变(丁集50台片)	10	400	41
21247	淮阴区	15260配变（民族05变）	10	400	232
21248	淮阴区	颐和花园3#配#2变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21249	淮阴区	万紫千红3#配1#变压器	10	1000	512
21250	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所12#变压器	10	800	0
21251	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房3#干变	10	800	0
21252	淮阴区	颐和花园1#配3#变	10	800	0
21253	淮阴区	A9406配变（营北双河村15#盐河小区2变）	10	400	0
21254	淮阴区	A9405配变（营北双河村14#盐河小区1变）	10	400	0
21255	淮阴区	M3115配变(刘老庄杨庄14变)	10	200	124
21256	淮阴区	PMS_11262配变（新桥7组15变）	10	200	128
21257	淮阴区	M19063配变（城南11变）	10	200	89
21258	淮阴区	L5310配变（包河10变）	10	200	0
21259	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站4#变压器	10	800	559
21260	淮阴区	东城美居1#开关站4#变压器	10	800	0
21261	淮阴区	PMS_佟洼小区二期07变	10	630	387
21262	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室4#变压器	10	800	493
21263	淮阴区	海通花园1#配电房2#变压器	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21264	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配2#变	10	800	333
21265	淮阴区	颐和花园2-1#配电室4#变压器	10	800	0
21266	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所7#变压器	10	800	450
21267	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所14#变压器	10	800	0
21268	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室1#变压器	10	800	393
21269	淮阴区	X1204配变（佟洼10组08变）	10	100	44
21270	淮阴区	PMS_佟洼小区二期02变	10	630	320
21271	淮阴区	PMS_新桥小区2号箱变	10	630	333
21272	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配4#变	10	800	364
21273	淮阴区	颐和花园4#配2#变压器	10	800	0
21274	淮阴区	PMS_佟洼小区二期04变	10	630	391
21275	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配2#变	10	800	389
21276	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#27变压器	10	800	393
21277	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所13#变压器	10	800	421
21278	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#26变压器	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21279	淮阴区	PMS_佟洼安置小区二期01变	10	630	331
21280	淮阴区	PMS_颐和花园2#开关站1#变压器	10	800	0
21281	淮阴区	颐和花园2-1#配电室2#变压器	10	800	0
21282	淮阴区	万紫千红3#配2#变压器	10	1000	263
21283	淮阴区	颐和花园2-1#配电室3#变压器	10	800	0
21284	淮阴区	F3512配变（营北三朱村34#汽修市场变）	10	400	158
21285	淮阴区	颐和花园1#配1#变	10	800	0
21286	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所16#变压器	10	800	0
21287	淮阴区	PMS_新桥小区3号箱变	10	630	343
21288	涟水	朱码花桥村苏荡东配变	10	400	222
21289	涟水	红窑钦北赵码南台片	10	200	115
21290	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	0
21291	涟水	岔庙袁庄变	10	400	201
21292	涟水	方渡前圩嵇庄变	10	100	42
21293	涟水	五港汪洪嵇庄柱上变	10	100	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21294	涟水	五港蔡工小区柱上变	10	200	95
21295	涟水	北集朱桥汤马东变	10	400	246
21296	涟水	蒋庵朱楼南姚	10	200	111
21297	涟水	PMS_保滩曹港一组2# 配变	10	400	225
21298	涟水	岔庙原种场直属变	10	200	47
21299	涟水	朱码花桥村苏荡配变	10	400	240
21300	涟水	黄营徐庄后场变	10	400	263
21301	涟水	方渡后庄变	10	400	94
21302	涟水	陈师中心村4#变	10	400	99
21303	涟水	黄庄联二组	10	400	253
21304	涟水	开元名都3号配电室14 号变	10	800	463
21305	涟水	盐店社区1号变	10	630	343
21306	涟水	和樾府小区开关站1号 变	10	800	621
21307	涟水	翰林院3#配电室4#变	10	800	536
21308	涟水	涟城神龙盛唐4号配电 室1号变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21309	涟水	肖渡谷嘴东区4#配电房11号配变	10	800	421
21310	涟水	蒋庵官荡八组2#变	10	200	76
21311	涟水	五港港东村柱上变	10	200	76
21312	涟水	大东陈庄9队配变	10	400	274
21313	涟水	徐集刘元后程配变	10	400	281
21314	涟水	PMS_涟城塑料厂箱变	10	500	0
21315	涟水	中桥国际1#变压器1号	10	630	338
21316	涟水	李集嵇陆嵇庄2号柱上变	10	400	292
21317	涟水	麻垛春华四队变	10	400	227
21318	涟水	初心社区1#箱变	10	315	50
21319	涟水	五港阳光小区3#柱上变	10	200	99
21320	涟水	谈庄北变	10	400	51
21321	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室4号配变	10	800	448
21322	涟水	PMS_五港桥荡陈庄柱上变	10	400	207
21323	涟水	高南杨庄2#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21324	涟水	红日中学宿舍区	10	400	123
21325	涟水	PMS_保滩王渡六组东配变	10	200	112
21326	涟水	五港蔡工堆里柱上变	10	200	75
21327	涟水	五港刘庄衡庄柱上变	10	100	45
21328	涟水	时码陈李陈庄台片	10	400	233
21329	涟水	开元名都4号配电室19号变	10	800	413
21330	涟水	五港蔡工蔡卜柱上变	10	200	1
21331	涟水	五港港东高庄柱上变	10	200	112
21332	涟水	高沟社区配电房1#变	10	800	602
21333	涟水	五港黄码徐庄南柱上变	10	400	205
21334	涟水	五港街东端程3#柱上变	10	200	37
21335	涟水	涟城吾悦广场1号配电室3号变	10	800	390
21336	涟水	五港刘庄学校柱上变	10	200	75
21337	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧变2#变	10	630	167
21338	涟水	城区荣马花苑3#配电室12#变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21339	涟水	保滩王渡三组2#配变	10	100	17
21340	涟水	PMS_城区金轮世家9# 欧变02	10	800	396
21341	涟水	朱码凤凰星城小区2号 配电房4号配变	10	800	556
21342	涟水	万福花园二期1号变	10	500	184
21343	涟水	中联壹城2#配电室1# 变	10	1250	713
21344	涟水	红窑镇大金圩丁华北 台片	10	400	100
21345	涟水	涟城悦龙湾开关站2号 变	10	800	577
21346	涟水	朱码祥国安置小区1号 开关站4号配变	10	800	538
21347	涟水	PMS_大东王老庄村部 南配变	10	400	208
21348	涟水	PMS_大东小南陈庄西 配变	10	400	224
21349	涟水	朱码中天名人湾1#开 关站3#变压器	10	800	520
21350	涟水	徐集左程严杨皱变	10	400	256
21351	涟水	文澜府小区4号配电室 17号配变	10	800	313
21352	涟水	涟城吾悦广场4号配电 室1号变	10	800	248
21353	涟水	朱码柴市村高庄2号配 变	10	400	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21354	涟水	悦隽学府小区1#开关站2#变压器	10	630	335
21355	涟水	领秀花都小区2#配电室12#变压器	10	800	307
21356	涟水	领秀花都小区2#配电室10#变压器	10	800	96
21357	涟水	开元名都1#开关站1#变	10	800	426
21358	涟水	悦隽学府3#配电室10#变压器	10	630	340
21359	涟水	涟城工业集中区10号箱变	10	400	122
21360	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	0
21361	涟水	开元名都4号配电室17号变	10	800	456
21362	涟水	红窑社区2#变压器	10	630	61
21363	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室5号变压器	10	800	491
21364	涟水	时码鲁渡方徐北台片	10	100	2
21365	涟水	时码姜圩东庄台片	10	400	253
21366	涟水	时码白果十队台片	10	100	0
21367	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	0
21368	涟水	徐集石庄大桥单变	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21369	涟水	徐集安元金美变	10	200	104
21370	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	0
21371	涟水	徐集上庄东马单变	10	400	270
21372	涟水	徐集安元后蒋变	10	200	64
21373	涟水	北集苗刘西唐	10	100	13
21374	涟水	北集朱老李庄	10	100	38
21375	涟水	保滩十堡中心村2号配变	10	400	200
21376	涟水	方渡罗冲爱民路变	10	400	259
21377	涟水	PMS_城区老县委宿舍配变	10	630	264
21378	涟水	红窑蔡庄台片	10	100	29
21379	涟水	PMS_徐集安元薛庄变	10	100	0
21380	涟水	徐集安元张庄西变	10	100	19
21381	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	0
21382	涟水	PMS_徐集石庄西庄变	10	200	85
21383	涟水	徐集石庄张陆变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21384	涟水	PMS_徐集石庄朱庄变	10	400	201
21385	涟水	PMS_徐集红旗南庄变	10	200	97
21386	涟水	徐集红旗小新庄变	10	200	136
21387	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	3
21388	涟水	徐集红巾后唐变	10	200	79
21389	涟水	PMS_徐集红巾小庄变	10	200	120
21390	涟水	PMS_徐集林码刘码变	10	200	31
21391	涟水	PMS_徐集林码单变	10	200	63
21392	涟水	PMS_徐集林码郭庄变	10	100	22
21393	涟水	PMS_徐集林场后庄变	10	100	8
21394	涟水	PMS_徐集林场沟西变	10	100	13
21395	涟水	徐集林场大巷变	10	200	80
21396	涟水	徐集四清圩西变	10	400	269
21397	涟水	徐集三千南变	10	100	33
21398	涟水	徐集老变电所变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21399	涟水	徐集刘元原校西变	10	200	110
21400	涟水	PMS_徐集谈刘村部变	10	200	94
21401	涟水	徐集王湾猪场变	10	400	196
21402	涟水	徐集上庄刘庄配变	10	400	227
21403	涟水	徐集红旗郭庄变	10	400	259
21404	涟水	PMS_夜合中心村2#变	10	200	70
21405	涟水	PMS_夜合中心村3#变	10	250	110
21406	涟水	PMS_夜合中心村5#变	10	200	0
21407	涟水	PMS_夜合中心村4#变	10	200	15
21408	涟水	PMS_夜合中心村6#变	10	200	79
21409	涟水	麻垛东哨朱庄变	10	400	234
21410	涟水	麻垛乔洼新庄	10	400	251
21411	涟水	麻垛乔洼孙庄	10	400	244
21412	涟水	麻垛西哨东六	10	400	263
21413	涟水	麻垛春华一队前	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21414	涟水	麻垛徐圩兴庄变	10	200	86
21415	涟水	麻垛徐圩北变	10	400	218
21416	涟水	麻垛河西后庄南	10	200	79
21417	涟水	红窑蔡庄潘胡台片	10	400	253
21418	涟水	李集集南中心村柱上变	10	400	123
21419	涟水	PMS_涟城工业集中区1号箱1号变	10	315	142
21420	涟水	涟城工业集中区1号箱2号变	10	315	25
21421	涟水	涟城工业集中区2号箱1号变	10	315	197
21422	涟水	涟城工业集中区2号箱2号变	10	315	112
21423	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱1号变	10	315	97
21424	涟水	PMS_徐集双码元钉厂变	10	400	89
21425	涟水	徐集谈刘东变	10	400	211
21426	涟水	徐集谈刘谈王变	10	200	75
21427	涟水	PMS_徐集谈刘东堆西变	10	100	28
21428	涟水	徐集车马六队前变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21429	涟水	徐集集东孙庄	10	400	253
21430	涟水	徐集集东高庄	10	400	258
21431	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	0
21432	涟水	黄营徐庄梁管变	10	100	26
21433	涟水	黄营祝贤前冯南变	10	400	267
21434	涟水	PMS_城区涟洲花园四期1#欧变	10	630	273
21435	涟水	PMS_城区涟洲花园四期2#欧变	10	630	330
21436	涟水	PMS_城区涟洲花园四期3#欧变005	10	630	317
21437	涟水	红窑龙兴力庄台片	10	100	23
21438	涟水	红窑汪袁贾庄台片	10	100	22
21439	涟水	PMS_涟城东郊华庭北区箱变	10	630	287
21440	涟水	高沟社区配电房4#变	10	800	595
21441	涟水	公用东4#箱变配电变压器	10	500	292
21442	涟水	涟城吾悦广场8号配电室2号变	10	800	494
21443	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱2号变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21444	涟水	涟城工业集中区4号箱1号变	10	400	41
21445	涟水	PMS_涟城工业集中区4号箱2号变	10	315	98
21446	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱1号变	10	315	79
21447	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱2号变	10	315	7
21448	涟水	涟城工业集中区6号箱1号变	10	315	24
21449	涟水	涟城工业集中区6号箱2号变	10	400	33
21450	涟水	涟城工业集中区7号箱1号变	10	315	0
21451	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	0
21452	涟水	保滩曹港七组配变	10	200	107
21453	涟水	五港租田李庄柱上变	10	100	45
21454	涟水	杨口老圩圩东变	10	400	207
21455	涟水	杨口新农新北桥头变	10	100	41
21456	涟水	PMS_成集尤大庄南配变	10	100	46
21457	涟水	PMS_高沟镇西庵巷	10	400	275
21458	涟水	保滩涟淮中心村9号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21459	涟水	方渡街北西变	10	100	44
21460	涟水	方渡韩鲁前罗北变	10	100	4
21461	涟水	杨口金郑村大北庄变	10	100	18
21462	涟水	浦西福地2#开关站10# 变	10	800	612
21463	涟水	逸品馥花园4号配电室 16号变压器	10	800	508
21464	涟水	杨口新农庄新北变	10	400	229
21465	涟水	杨口周码五组变	10	400	186
21466	涟水	PMS_岔庙路口程庄	10	400	206
21467	涟水	PMS_保滩肖渡中心村 南配变	10	315	105
21468	涟水	PMS_保滩周集周东配 变	10	200	84
21469	涟水	五港桃园东柱上变	10	100	19
21470	涟水	五港桃园街东西柱上 变	10	400	95
21471	涟水	五港桃园街东柱上变	10	200	62
21472	涟水	引北王庄东变	10	200	17
21473	涟水	PMS_大东南严肖庄配 变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21474	涟水	大东供销社配变	10	200	81
21475	涟水	岔庙刁刘曹庄	10	400	276
21476	涟水	岔庙刁刘东庄	10	100	11
21477	涟水	PMS_南禄_徐圩四组变	10	200	127
21478	涟水	徐集集后变	10	200	87
21479	涟水	PMS_石湖五湖康城台片	10	400	151
21480	涟水	大东南严路北配变	10	400	242
21481	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	1
21482	涟水	大东南严常季配变	10	400	232
21483	涟水	冯刘变	10	400	116
21484	涟水	五港桥荡刘庄北柱上变	10	100	2
21485	涟水	高沟崔桥小学新变	10	400	167
21486	涟水	PMS_南集桃园工业园区变	10	400	122
21487	涟水	大东南严程庄北配变	10	400	279
21488	涟水	PMS_南禄_徐圩三组变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21489	涟水	五港汪洪丁庄南柱上变	10	100	12
21490	涟水	成集中心村3#配变	10	500	236
21491	涟水	五港租田桥口柱上变	10	100	31
21492	涟水	时码鲁渡颜庄台片	10	400	232
21493	涟水	时码陈李后尾台片	10	400	266
21494	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	0
21495	涟水	灰墩陈大洼小区柱上变	10	400	261
21496	涟水	灰墩朱万万庄柱上变	10	315	135
21497	涟水	灰墩南公用柱上变	10	200	10
21498	涟水	灰墩大胡3#柱上变	10	400	254
21499	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	0
21500	涟水	方渡前圩二队变	10	100	67
21501	涟水	方渡前圩官庄变	10	100	6
21502	涟水	时码张姚张庄台片	10	400	250
21503	涟水	时码张姚桥口南台片	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21504	涟水	成集工业园区1#变	10	400	248
21505	涟水	时码姜庄圩里台片	10	200	14
21506	涟水	浅集徐老谢庄北台片	10	100	4
21507	涟水	郁庄南变台片	10	100	0
21508	涟水	PMS_徐集双码小王庄变	10	200	16
21509	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	0
21510	涟水	成集路南变	10	200	78
21511	涟水	蒋庵头堡二组变	10	400	230
21512	涟水	蒋庵付湾九组变	10	200	147
21513	涟水	灰墩前尹单相柱上变	10	400	278
21514	涟水	PMS_蒋庵符庄三组变	10	100	57
21515	涟水	蒋庵朱楼楼庄变	10	400	249
21516	涟水	蒋庵朱楼大圩变	10	200	116
21517	涟水	蒋庵尹荡前庄变	10	200	86
21518	涟水	蒋庵悦来后孙变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21519	涟水	蒋庵西汉五组变	10	100	0
21520	涟水	蒋庵公用3#变	10	400	169
21521	涟水	朱码新东村张庄台区	10	200	99
21522	涟水	朱码周庄村采庄配变	10	400	263
21523	涟水	朱码新东村颜庄台区	10	200	68
21524	涟水	蒋庵骆庄一组变	10	400	204
21525	涟水	红窑梁锅甑十队台片	10	400	261
21526	涟水	红窑梁锅甑六队台片	10	100	34
21527	涟水	城区城市花园小区1# 配电室	10	800	490
21528	涟水	PMS_城区城市花园小 区1#配电室2	10	800	421
21529	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	0
21530	涟水	蒋庵北荡十组变	10	400	267
21531	涟水	麻垛孙湾1#变	10	200	68
21532	涟水	朱码陶码村新涟中配 变	10	200	84
21533	涟水	北集朱桥河边变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21534	涟水	朱码军田村东曾北配变	10	400	273
21535	涟水	北集前桥桥南变	10	400	263
21536	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	0
21537	涟水	徐集刘元刘庄变	10	400	137
21538	涟水	徐集石庄张徐变	10	400	124
21539	涟水	徐集双码堡东变	10	200	34
21540	涟水	南集朱陈村南变	10	100	35
21541	涟水	蒋庵官荡小学变	10	400	269
21542	涟水	PMS_石湖齐庄中心村台片	10	200	60
21543	涟水	黄营街西陈庄变	10	400	281
21544	涟水	涟城渠北变	10	100	23
21545	涟水	PMS_南集杜尧王庄变	10	100	2
21546	涟水	朱码潘刘村嵇庄西配变	10	400	201
21547	涟水	朱码柴市村高庄台区	10	400	270
21548	涟水	朱码余东村张庄北配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21549	涟水	朱码余东村瓦房南配变	10	100	12
21550	涟水	岔庙东陈2#	10	200	91
21551	涟水	岔庙东陈3#	10	400	269
21552	涟水	岔庙桑庄张纪	10	400	233
21553	涟水	高沟大兴东朱庄	10	400	243
21554	涟水	岔庙下尾潘刘	10	200	103
21555	涟水	岔庙后孙桥北变	10	100	12
21556	涟水	岔庙六支中瓦	10	100	20
21557	涟水	岔庙路口村部南变	10	400	241
21558	涟水	梁岔薛园周徐3#变	10	400	259
21559	涟水	梁岔双楼小楼变	10	400	282
21560	涟水	PMS_梁岔双楼大楼变	10	100	11
21561	涟水	文澜府小区2号开关站 14号配变	10	800	438
21562	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开 关站2号变	10	630	286
21563	涟水	涟城城南四队东变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21564	涟水	PMS_朱码韩陈村中心村2#配变	10	400	112
21565	涟水	南禄_方圩东变	10	400	0
21566	涟水	时码鲁渡方徐台片	10	315	173
21567	涟水	PMS_南集桃园九组二号变	10	200	90
21568	涟水	徐集上庄海年变	10	100	28
21569	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	0
21570	涟水	李集顺集二队柱上变	10	400	102
21571	涟水	李集蔡河高李南柱上变	10	400	209
21572	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	100	0
21573	涟水	PMS_徐集胡寨中变	10	200	45
21574	涟水	PMS_徐集胡寨五队单变	10	400	169
21575	涟水	成集杰勋村配变	10	100	2
21576	涟水	成集高庄南配变	10	200	48
21577	涟水	成集宋庄南配变	10	100	57
21578	涟水	大东镇南尚庄配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21579	涟水	大东镇南江朱配变	10	400	257
21580	涟水	PMS_城区金三角新箱变	10	500	201
21581	涟水	梁岔沟南陈庄2#变	10	400	274
21582	涟水	梁岔沟南王庄变	10	400	247
21583	涟水	梁岔沟南尖桥变	10	400	249
21584	涟水	PMS_大东客堂王庄西配变	10	100	31
21585	涟水	岔庙洪兵顾庄变	10	400	292
21586	涟水	北集吴刘七队2#	10	200	97
21587	涟水	南禄_朱圩三组变	10	200	30
21588	涟水	PMS_南禄_朱圩九组变	10	200	84
21589	涟水	南禄_张顾史庄变	10	200	125
21590	涟水	南禄_张顾季刘变	10	100	0
21591	涟水	PMS_南禄_三齐范庄变	10	100	21
21592	涟水	南禄_徐圩二组北变	10	400	248
21593	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21594	涟水	PMS_南禄_徐马周马变	10	200	0
21595	涟水	PMS_南禄_赵王郎王变	10	200	0
21596	涟水	PMS_城区军民中心村B 区20号台区	10	500	0
21597	涟水	PMS_城区军民中心村B 区19号台区	10	500	64
21598	涟水	PMS_城区军民中心村B 区18号北台区	10	500	0
21599	涟水	PMS_城区军民中心村B 区17号南台区	10	500	200
21600	涟水	PMS_城区军民中心村B 区16号西台区	10	500	19
21601	涟水	PMS_城区军民中心村B 区15号台区	10	500	0
21602	涟水	PMS_城区军民中心村B 区14号台区	10	500	0
21603	涟水	高沟东环路北1号变	10	400	55
21604	涟水	PMS_高沟高秀一队变	10	200	22
21605	涟水	PMS_朱码柴市村弯口2 号台区	10	200	119
21606	涟水	朱码凌庄安置小区3号 东台区	10	630	360
21607	涟水	朱码凌庄安置小区3号 西台区	10	630	374
21608	涟水	PMS_南禄_赵王学校变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21609	涟水	PMS_南禄_赵王王庄变	10	100	0
21610	涟水	灰墩米厂柱上变	10	200	0
21611	涟水	南集朱码七组变	10	200	119
21612	涟水	南集长浦东陈变	10	100	0
21613	涟水	南集南营单庄二号变	10	400	288
21614	涟水	南集南营中心村部变	10	500	285
21615	涟水	南集南营新庄二号变	10	200	96
21616	涟水	五港汪洪戈正柱上变	10	100	34
21617	涟水	PMS_五港五里河三柱 上变	10	100	43
21618	涟水	PMS_徐集季安中心村 变	10	200	56
21619	涟水	徐集季安街西变	10	100	24
21620	涟水	涟城引河刘庄变	10	100	69
21621	涟水	高沟镇镇酒厂	10	400	39
21622	涟水	南集郭庄村部二号变	10	200	111
21623	涟水	麻垛严庄小学变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21624	涟水	高沟晏庄一二队	10	400	7
21625	涟水	高沟工业区1#变	10	400	0
21626	涟水	高沟代庄变	10	200	15
21627	涟水	蒋庵头堡九组西变	10	400	242
21628	涟水	PMS_高沟杏花村2#变	10	400	108
21629	涟水	李集胡楼周肖2号柱上变	10	400	141
21630	涟水	城区军民中心村B区21号台区	10	630	25
21631	涟水	PMS_城区军民中心村B区18号南台区	10	500	0
21632	涟水	PMS_城区军民中心村B区17号北台区	10	500	146
21633	涟水	保滩厉渡四组配变	10	400	209
21634	涟水	梁岔洪码李庄变	10	400	246
21635	涟水	杨口九里5#配变	10	100	0
21636	涟水	梁岔洪码高店变	10	400	252
21637	涟水	梁岔陈溪竹园变	10	200	77
21638	涟水	梁岔陈溪红旗变	10	315	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21639	涟水	PMS_红窑黄锅甑幼儿园台片	10	400	102
21640	涟水	余圩河滩台片	10	400	285
21641	涟水	PMS_朱码凌庄安置小区1号欧变	10	630	388
21642	涟水	淮浦1号变	10	400	162
21643	涟水	PMS_红窑黄锅甑农经站台片	10	400	0
21644	涟水	PMS_高沟常兴小区变	10	400	75
21645	涟水	PMS_义兴东孙2#变	10	100	37
21646	涟水	义兴孙老庄2#变	10	200	77
21647	涟水	PMS_义兴万洼孙庄2#变	10	100	33
21648	涟水	义兴苗戴陈庄变	10	400	285
21649	涟水	义兴寇庄变	10	400	284
21650	涟水	PMS_城区阳光嘉园地下南变	10	630	151
21651	涟水	梁岔来安张宋变	10	100	28
21652	涟水	龙源国际南区3号配电室2号变	10	800	189
21653	涟水	李集嵇陆朱庄柱上变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21654	涟水	李集嵇陆小张庄柱上变	10	200	110
21655	涟水	李集嵇陆何李南柱上变	10	400	286
21656	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	0
21657	涟水	成集杰勋梨园配变	10	200	105
21658	涟水	PMS_红窑黄锅甑开发区西台片	10	400	170
21659	涟水	红窑西花西台片	10	400	108
21660	涟水	保滩肖渡七组配变	10	400	213
21661	涟水	余圩吴庄2#变	10	400	290
21662	涟水	保滩涟淮村组东配变	10	200	65
21663	涟水	时码团结电站2#变	10	200	78
21664	涟水	万福花园二期2号变	10	500	208
21665	涟水	PMS_梁岔工业区6#变	10	400	141
21666	涟水	保滩周集工业园5号配变	10	400	17
21667	涟水	黄营西庄村西变	10	200	114
21668	涟水	PMS_朱码工业集中区中配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21669	涟水	蒋庵官荡小区变	10	200	47
21670	涟水	朱码高速大队台区	10	315	90
21671	涟水	李集薛行小区2号柱上变	10	315	125
21672	涟水	李集薛行小区3号柱上变	10	400	2
21673	涟水	李集薛行小区4号柱上变	10	400	94
21674	涟水	朱码闸南村二队2号台区	10	200	95
21675	涟水	朱码新东村王庄变	10	400	290
21676	涟水	义兴东洼2#变	10	100	0
21677	涟水	陈师沙河村乔庄台片	10	100	43
21678	涟水	陈师沙东2#变	10	400	243
21679	涟水	陈师尤庄2#变	10	400	233
21680	涟水	PMS_义兴五房板厂变	10	400	242
21681	涟水	义兴工业园4#变	10	400	121
21682	涟水	PMS_义兴平安河小区1#变	10	200	56
21683	涟水	PMS_义兴工业园区2#变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21684	涟水	北集前桥贾卜	10	200	137
21685	涟水	PMS_余圩李冯南2#变	10	400	274
21686	涟水	肖渡谷嘴东区4#配电房12号配变	10	800	370
21687	涟水	浦西福地2-2#配电室14#变	10	800	613
21688	涟水	麻垛左庄代庄	10	400	264
21689	涟水	PMS_高沟杨桥北新变	10	200	63
21690	涟水	PMS_高沟荀庄六队新变	10	400	228
21691	涟水	大东苏庄宋庄配变	10	200	98
21692	涟水	朱码王二庄创业园1号台区	10	250	200
21693	涟水	朱码王二庄创业园2号台区	10	250	129
21694	涟水	PMS_朱码王二庄创业园3号台区	10	250	0
21695	涟水	朱码王二庄中心村台区	10	100	0
21696	涟水	PMS_大东施洼刘庄变	10	100	33
21697	涟水	唐集南公用新增1#变	10	400	46
21698	涟水	北集严港陆宋	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21699	涟水	余圩余何陆庄变	10	400	131
21700	涟水	空港家园1-1配电室5#变	10	800	520
21701	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区1号配电房1变压器	10	800	243
21702	涟水	方渡南六街心南变	10	400	266
21703	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	0
21704	涟水	方渡鲍庄变	10	200	43
21705	涟水	方渡桥头变	10	400	200
21706	涟水	PMS_朱码陶码村杨庄2#配变	10	400	185
21707	涟水	朱码张杨村后冯配变	10	100	11
21708	涟水	朱码王二庄村张庄1号台区	10	100	22
21709	涟水	朱码王二庄村朱庄台区	10	100	0
21710	涟水	PMS_大东瓦滩南厂配变	10	100	17
21711	涟水	大东陈庄6队配变	10	400	216
21712	涟水	大东鱼荡跃进配变	10	100	30
21713	涟水	PMS_大东鱼荡西配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21714	涟水	大东鱼荡前进配变	10	100	49
21715	涟水	PMS_涟城涟水人家1号箱变	10	400	231
21716	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	0
21717	涟水	前进陈祝村胡庄变	10	400	205
21718	涟水	五港吴码后场东柱上变	10	400	284
21719	涟水	五港吴码后场西柱上变	10	200	122
21720	涟水	五港港西刘顾柱上变	10	100	20
21721	涟水	五港港西施庄柱上变	10	400	292
21722	涟水	徐集王码西宋变	10	200	67
21723	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	1
21724	涟水	PMS_五港沿河向阳北柱上变	10	200	93
21725	涟水	PMS_五港沿河朱张柱上变	10	200	117
21726	涟水	五港新港福居1号柱上变	10	400	25
21727	涟水	五港新港福居2号柱上变	10	400	33
21728	涟水	PMS_保滩厉渡七组配变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21729	涟水	PMS_保滩临淮八组配变	10	400	188
21730	涟水	朱码河网村西公用南配变	10	200	88
21731	涟水	朱码河网村西公用西配变	10	400	220
21732	涟水	朱码河网村王圩配变	10	100	10
21733	涟水	朱码河网村梨元南配变	10	200	102
21734	涟水	朱码河网村前腾配变	10	400	263
21735	涟水	黄营六堡一队南变	10	400	212
21736	涟水	黄营周王二队变	10	100	15
21737	涟水	梁岔沟北组变	10	200	34
21738	涟水	梁岔沟南兴庄变	10	400	241
21739	涟水	黄营许荡东许新上变	10	100	16
21740	涟水	杨口安福五组台片	10	200	34
21741	涟水	杨口新农圩外变	10	200	37
21742	涟水	梁岔育才小区变	10	500	88
21743	涟水	朱码孙徐村朱湾西台区	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21744	涟水	大东干东后倪变	10	400	270
21745	涟水	PMS_大东干东贾庄变	10	400	85
21746	涟水	杨口粮管所变	10	100	0
21747	涟水	PMS_涟城涟水人家2号箱变	10	400	199
21748	涟水	PMS_徐集吉滩大庄北变	10	100	25
21749	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	0
21750	涟水	朱码河网村红旗北配变	10	100	11
21751	涟水	岔庙圩里东庄西变	10	315	184
21752	涟水	岔庙滩庄西变	10	100	26
21753	涟水	岔庙八队南变	10	100	22
21754	涟水	李集簰北夏王北柱上变	10	400	237
21755	涟水	岔庙堆口吴庄	10	400	146
21756	涟水	李集簰北洪东2号柱上变	10	400	284
21757	涟水	前进滨洪村洪东变	10	400	272
21758	涟水	红窑钦北马庄台片	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21759	涟水	PMS_涟城金泽园小区1号变	10	800	278
21760	涟水	PMS_涟城金泽园小区2号变	10	800	354
21761	涟水	徐集吉滩后蒋变	10	400	225
21762	涟水	红窑黄锅甑周庄台片	10	400	271
21763	涟水	李集薛行小区1号柱上变	10	400	79
21764	涟水	杨口卢庄小北庄变	10	100	22
21765	涟水	朱码王二庄村张庄2号台区	10	100	43
21766	涟水	朱码余庄村张赵南配变	10	100	17
21767	涟水	朱码军田村杨桥北配变	10	100	3
21768	涟水	朱码军田村杨桥东配变	10	400	280
21769	涟水	朱码余庄村张赵北配变	10	400	249
21770	涟水	梁岔公用11#变	10	200	4
21771	涟水	梁岔沟南河东变	10	400	237
21772	涟水	PMS_徐集季安张宋北变	10	100	29
21773	涟水	徐集上营八队变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21774	涟水	徐集林码南变	10	315	133
21775	涟水	徐集红巾河南变	10	100	6
21776	涟水	徐集邮局2#变	10	400	118
21777	涟水	徐集红旗后庄北变	10	100	8
21778	涟水	徐集红旗陶阳变	10	100	0
21779	涟水	徐集上庄郑刘变	10	100	15
21780	涟水	前进老堆村河尾变	10	100	12
21781	涟水	朱码花园村冯庄台区	10	200	69
21782	涟水	朱码陶码村徐庄南台区	10	100	0
21783	涟水	灰墩邱王2#柱上变	10	400	297
21784	涟水	保滩曹港五组配变	10	200	105
21785	涟水	灰墩天鹅东变2#柱上变	10	200	97
21786	涟水	岔庙东元	10	400	255
21787	涟水	岔庙堆口李赵	10	200	52
21788	涟水	岔庙邱庄东变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21789	涟水	岔庙高王南变	10	400	248
21790	涟水	岔庙洪兵周东	10	100	63
21791	涟水	PMS_岔庙洪兵村部东	10	315	3
21792	涟水	岔庙林庄八队2#变	10	200	96
21793	涟水	岔庙新河二队	10	100	21
21794	涟水	岔庙林庄十队2#变	10	400	236
21795	涟水	岔庙新河大庄	10	200	102
21796	涟水	岔庙陈桥北变	10	400	203
21797	涟水	PMS_李集大楼向阳柱 上变	10	400	224
21798	涟水	浅集孔王宋庄	10	400	264
21799	涟水	浅集朱码张杨南	10	315	214
21800	涟水	浅集孔王王庄西	10	200	128
21801	涟水	浅集孔王孔王	10	400	259
21802	涟水	浅集孔王左徐	10	400	262
21803	涟水	浅集花庄沈庄	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21804	涟水	PMS_浅集花庄徐庄	10	100	24
21805	涟水	浅集金城张庄.	10	315	194
21806	涟水	浅集刘桥三里	10	400	250
21807	涟水	红窑梨园小街	10	400	119
21808	涟水	红窑延寿村部	10	100	1
21809	涟水	红窑延寿戈正	10	400	255
21810	涟水	浅集夏楼中夏	10	400	270
21811	涟水	浅集夏楼马庄	10	400	227
21812	涟水	PMS_浅集李庄贾庄	10	100	45
21813	涟水	梁岔薛园东梁2#变	10	400	207
21814	涟水	梁岔薛园尤庄变	10	400	224
21815	涟水	梁岔薛园大园变	10	200	51
21816	涟水	成集东庄东配变	10	100	31
21817	涟水	义兴东洼3#变	10	100	38
21818	涟水	方渡马渡水厂变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21819	涟水	方渡小舍北变	10	400	244
21820	涟水	PMS_城区君悦华城小区3#箱变2796	10	630	340
21821	涟水	PMS_城区君悦华城小区3#箱变15216002	10	630	326
21822	涟水	成集工业园区2#变	10	100	78
21823	涟水	PMS_城区军民安置小区1#变(南)	10	500	144
21824	涟水	PMS_军民安置小区1#变(北)	10	500	226
21825	涟水	朱码花桥村北徐北配变	10	400	250
21826	涟水	朱码花桥村北周南配变	10	400	274
21827	涟水	朱码谈陈村周庄东配变	10	100	22
21828	涟水	朱码谈陈村周庄南配变	10	100	17
21829	涟水	黄营徐跳后王北变	10	100	31
21830	涟水	朱码谈陈村韩庄北配变	10	100	33
21831	涟水	PMS_朱码韩陈村东陈配变	10	100	42
21832	涟水	朱码韩陈村东陈南配变	10	100	51
21833	涟水	朱码韩陈村李庄配变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21834	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	8
21835	涟水	PMS_南集彭滩马庄二号变	10	200	74
21836	涟水	方渡马渡八队变	10	400	252
21837	涟水	李集万元林庄柱上变	10	400	236
21838	涟水	北集村部	10	200	130
21839	涟水	北集朱老东朱	10	100	58
21840	涟水	灰墩东公用2#柱上变	10	200	48
21841	涟水	PMS_五港周李组柱上变	10	100	48
21842	涟水	PMS_李集桂生穆庄柱上变	10	100	28
21843	涟水	灰墩南元红旗2#柱上变	10	400	269
21844	涟水	灰墩南元孙庄2#柱上变	10	315	207
21845	涟水	黄营锹营四队变	10	100	7
21846	涟水	北集严港后王2#变	10	400	280
21847	涟水	南集皂角姚庄二号变	10	100	19
21848	涟水	南集桃园九组三号变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21849	涟水	岔庙沟东变	10	400	273
21850	涟水	岔庙公用变9#	10	200	52
21851	涟水	岔庙东老庄	10	100	0
21852	涟水	PMS_李集万元小队3号 柱上变	10	100	59
21853	涟水	PMS_李集笪北贾庄3号 柱上变	10	100	50
21854	涟水	李集笪北贾庄2号柱上 变	10	100	25
21855	涟水	浅集李庄前王南	10	400	257
21856	涟水	浅集李庄前王北	10	400	249
21857	涟水	PMS_浅集潘码贾庄	10	100	26
21858	涟水	浅集潘码冲北	10	400	261
21859	涟水	PMS_浅集潘码马队	10	100	21
21860	涟水	浅集潘码钱队东	10	100	24
21861	涟水	浅集后兴王队	10	100	10
21862	涟水	浅集王刘董杨南	10	400	265
21863	涟水	浅集王刘董杨北	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21864	涟水	红窑五支后嵇南	10	200	92
21865	涟水	红窑梨园王庄南	10	400	256
21866	涟水	红窑梨园宋庄	10	400	178
21867	涟水	浅集李庄小区1号变	10	400	218
21868	涟水	浅集李庄小区2号变.	10	400	129
21869	涟水	李集殷庄老陆汤柱上变	10	400	198
21870	涟水	PMS_城区军民安置小区2#北配变001	10	500	179
21871	涟水	PMS_城区军民安置小区2#南配变002	10	500	160
21872	涟水	PMS_城区军民安置小区D区3#箱变北变	10	500	0
21873	涟水	PMS_城区军民安置小区D区4#北配变	10	500	0
21874	涟水	PMS_李集万元后缪1号柱上变	10	100	17
21875	涟水	PMS_成集后荡村北配变	10	400	229
21876	涟水	成集李徐配变	10	100	10
21877	涟水	余圩老庄变	10	400	194
21878	涟水	余圩夏庄变	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21879	涟水	余圩永锋小区变	10	200	11
21880	涟水	李集万元小队2号柱上变	10	200	77
21881	涟水	李集万元薛庄柱上变	10	400	300
21882	涟水	李集韩高嵇庄2号柱上变	10	400	271
21883	涟水	李集韩高小赵2#柱上变	10	100	79
21884	涟水	南集苗圃街南二号变	10	100	13
21885	涟水	蒋庵张河西王变	10	400	294
21886	涟水	PMS_蒋庵张河姜乔变	10	100	41
21887	涟水	蒋庵朱楼朱庄变	10	100	25
21888	涟水	蒋庵朱楼高庄变	10	200	87
21889	涟水	蒋庵王庄南变	10	400	264
21890	涟水	蒋庵蒋庄变	10	200	13
21891	涟水	蒋庵医院变	10	400	80
21892	涟水	蒋庵政府变	10	400	158
21893	涟水	蒋庵朱楼小区1#变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21894	涟水	PMS_蒋庵朱楼小区2#变	10	200	73
21895	涟水	李集笪北大陈3号柱上变	10	100	0
21896	涟水	朱码桃柳中心村3号北台区	10	630	146
21897	涟水	朱码桃柳中心村2号南台区	10	630	175
21898	涟水	朱码桃柳中心村1号南台区	10	630	126
21899	涟水	李集笪北大陈2号柱上变	10	200	103
21900	涟水	李集桂生六队2号柱上变	10	400	270
21901	涟水	李集笪北丁庄2号柱上变	10	200	114
21902	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	100	0
21903	涟水	前进滨洪村中余变	10	200	68
21904	涟水	前进联合村姚赵东变	10	100	12
21905	涟水	前进双河村姚庄变	10	160	0
21906	涟水	PMS_前进同兴六组变	10	200	27
21907	涟水	前进同兴金茂南路变	10	400	157
21908	涟水	PMS_前进同兴6#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21909	涟水	前进工业园区1#变	10	400	62
21910	涟水	前进同西村大左圩南变	10	200	63
21911	涟水	前进西安庄小区变	10	100	10
21912	涟水	前进西安庄村乔圩变	10	100	24
21913	涟水	时码钦工桥口台片	10	400	277
21914	涟水	PMS_红窑普安村台片	10	200	87
21915	涟水	杨口苗荡四组变	10	100	9
21916	涟水	杨口缪后圩变	10	400	260
21917	涟水	杨口九里庄变	10	100	34
21918	涟水	杨口农科站一组变	10	200	0
21919	涟水	杨口农科站工业区变	10	400	0
21920	涟水	高沟晏庄九队	10	400	20
21921	涟水	PMS_石湖中营二队台片	10	400	249
21922	涟水	石湖月塔九队台片	10	200	111
21923	涟水	PMS_石湖兴庄六队台片	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21924	涟水	朱码陶码村安置小区2号台区	10	400	0
21925	涟水	朱码陶码村安置小区1号台区	10	400	0
21926	涟水	成集谢孟2#变	10	200	103
21927	涟水	杨口苗荡村杨庄变	10	100	0
21928	涟水	杨口扁担一组变	10	200	109
21929	涟水	杨口大元一组变	10	100	0
21930	涟水	杨口扁担六组变	10	400	252
21931	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	0
21932	涟水	杨口王卜圩二组变	10	200	54
21933	涟水	杨口代洼村部变	10	100	0
21934	涟水	杨口代洼西变	10	400	285
21935	涟水	南集下营十组二号变	10	200	0
21936	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	0
21937	涟水	徐集上庄陆庄西变	10	400	255
21938	涟水	PMS_徐集安元周潘北变	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21939	涟水	朱码余庄村龙尾西配变	10	100	11
21940	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	0
21941	涟水	朱码余庄村龙尾南配变	10	200	97
21942	涟水	罗徐罗庄台区	10	200	86
21943	涟水	李集笪北方李2号柱上变	10	400	275
21944	涟水	李集笪北沙庄2号柱上变	10	400	278
21945	涟水	前进马庄村洪东变	10	400	222
21946	涟水	PMS_前进马庄村组郑庄变	10	100	1
21947	涟水	杨口卢庄六组变	10	200	87
21948	涟水	大东干东前胡变	10	400	269
21949	涟水	大东薛庄刘庄配变	10	100	39
21950	涟水	红窑刘庄南台片	10	100	61
21951	涟水	PMS_红窑汪元六支南台片	10	100	8
21952	涟水	红窑汪元袁庄南台片	10	100	24
21953	涟水	PMS_红窑汪元袁庄北台片	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21954	涟水	红窑三村新庄组台片	10	400	218
21955	涟水	朱码河网村北配变	10	400	207
21956	涟水	黄营张桥郑湾西变	10	100	48
21957	涟水	黄营洪庄二庄北变	10	100	42
21958	涟水	方渡后营张庄变	10	100	16
21959	涟水	PMS_李集林赵贾陈柱 上变	10	100	30
21960	涟水	李集林赵吴陈2号柱上 变	10	400	261
21961	涟水	李集唐圩村2号柱上变	10	400	279
21962	涟水	李集唐圩朱孙柱上变	10	400	272
21963	涟水	麻垛祠堂梨园配变	10	400	210
21964	涟水	麻垛徐圩何庄变	10	200	68
21965	涟水	浅集大冲陈庄	10	400	269
21966	涟水	杨口王口前排变	10	100	1
21967	涟水	杨口徐屋基小学变	10	100	4
21968	涟水	杨口陶码四组变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21969	涟水	浅集河湾严庄南	10	100	28
21970	涟水	浅集河湾严庄北	10	400	247
21971	涟水	浅集徐老小区	10	400	222
21972	涟水	浅集徐老七队	10	200	68
21973	涟水	方渡罗冲红旗南变	10	400	282
21974	涟水	红窑黄锅甑吴贾台片	10	100	44
21975	涟水	红窑东吴台片	10	100	35
21976	涟水	梁岔士流后地变	10	400	277
21977	涟水	梁岔陈溪朱庄变	10	100	24
21978	涟水	唐集汤码三队1#	10	100	1
21979	涟水	唐集贾费一队1#变	10	100	34
21980	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	0
21981	涟水	红窑希望小学南台片	10	200	60
21982	涟水	红窑刘庄北台片.	10	400	239
21983	涟水	红窑汪元金庄台片	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21984	涟水	红窑金沙庄队台片.	10	100	29
21985	涟水	李集南场马庄北柱上变	10	100	32
21986	涟水	李集蔡河二站北柱上变	10	400	254
21987	涟水	李集蔡河六队3号柱上变	10	400	173
21988	涟水	保滩喻集高庄2号配变	10	200	61
21989	涟水	保滩喻集街东配变	10	400	200
21990	涟水	PMS_保滩王渡十组配变	10	400	228
21991	涟水	保滩唐渡七组配变	10	100	16
21992	涟水	PMS_保滩唐渡八组北配变	10	400	221
21993	涟水	PMS_保滩唐渡一组配变	10	400	235
21994	涟水	保滩唐渡二组北配变	10	100	8
21995	涟水	PMS_保滩唐渡八组南配变	10	400	225
21996	涟水	唐集六舍三队1#变	10	100	24
21997	涟水	蒋庵头堡三组变	10	400	257
21998	涟水	蒋庵窑厂一组南变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21999	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	0
22000	涟水	大东客堂小高配变	10	100	27
22001	涟水	大东客堂朱庄配变	10	400	156
22002	涟水	麻垛中哨王庄变	10	400	244
22003	涟水	麻垛东哨河东变	10	200	64
22004	涟水	高沟财政所变	10	400	171
22005	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	0
22006	涟水	保滩洪荡四组2号配变	10	200	98
22007	涟水	PMS_保滩唐渡三组配变	10	400	242
22008	涟水	余圩河滩2#变	10	400	274
22009	涟水	李集鲁桥艾刘西柱上变	10	200	65
22010	涟水	李集鲁桥艾刘北柱上变	10	100	3
22011	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	0
22012	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	33
22013	涟水	梁岔张楼变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22014	涟水	PMS_梁岔士流东地变	10	100	21
22015	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	0
22016	涟水	高沟张圩村部2号变	10	200	95
22017	涟水	时码姜庄仁庄北台片	10	100	32
22018	涟水	PMS_时码李圩一队东庄台片	10	200	103
22019	涟水	时码陈李陈庄南台片	10	400	233
22020	涟水	时码采韩时庄台片	10	100	7
22021	涟水	时码采韩徐庄台片	10	400	161
22022	涟水	高沟常元曹庄2号变	10	100	33
22023	涟水	高沟三口小区1号变	10	200	0
22024	涟水	高沟三口小区2号变	10	200	0
22025	涟水	方渡三湾东河东变	10	100	14
22026	涟水	李集大桥七队东柱上变	10	100	11
22027	涟水	方渡三湾东河南变	10	100	29
22028	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22029	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	0
22030	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	0
22031	涟水	大东干东嵇圩南配变	10	100	41
22032	涟水	灰墩万圩贾庄2#柱上变	10	100	32
22033	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室1号变	10	800	0
22034	涟水	高沟农科站新增变	10	315	1
22035	涟水	石湖引黄台片	10	400	106
22036	涟水	前进医院变	10	200	14
22037	涟水	前进戴码村六组变	10	400	265
22038	涟水	PMS_李集鲁桥何庄南	10	100	50
22039	涟水	李集鲁桥岳庄柱上变	10	400	270
22040	涟水	红窑黄锅甌东区东台片	10	400	52
22041	涟水	PMS_红窑黄锅甌东区西台片	10	400	45
22042	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑北台片	10	400	76
22043	涟水	李集唐圩李杨西柱上变	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22044	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	0
22045	涟水	前进工业园区2#变	10	400	2
22046	涟水	时码鲁渡赵庄台片	10	200	75
22047	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	0
22048	涟水	时码嵇庄台片	10	400	268
22049	涟水	保滩厉渡五组配变	10	100	0
22050	涟水	保滩涟淮村七组配变	10	400	271
22051	涟水	保滩涟淮六组2号配变	10	200	73
22052	涟水	保滩洪荡五组2号配变	10	400	220
22053	涟水	PMS_高沟胡尧庄2号变	10	200	13
22054	涟水	高沟胡尧马庄变	10	200	12
22055	涟水	成集工业园区3#变	10	400	147
22056	涟水	梁岔左三庄韩唐变	10	400	280
22057	涟水	李集韩高小赵东柱上变	10	100	25
22058	涟水	梁岔卜圩街东变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22059	涟水	梁岔金码三队变	10	100	24
22060	涟水	梁岔黄庵崔郭变	10	100	67
22061	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	0
22062	涟水	方渡东三河南南变	10	100	0
22063	涟水	浅集小区1#台区	10	315	48
22064	涟水	PMS_浅集小区2#台区	10	400	141
22065	涟水	PMS_浅集小区3#台区	10	400	196
22066	涟水	PMS_城区涟洲花园四期4#欧变	10	630	323
22067	涟水	PMS_城区涟洲花园四期5#欧变	10	630	292
22068	涟水	PMS_城区涟洲花园四期6#欧变	10	630	344
22069	涟水	梁岔前庄高屋基变	10	100	31
22070	涟水	梁岔前庄朱圩变	10	100	38
22071	涟水	高沟胡尧马庄2号变	10	400	189
22072	涟水	红窑小兰庄东台片	10	100	18
22073	涟水	李集汪杨合兴柱上变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22074	涟水	李集集南二队柱上变	10	400	162
22075	涟水	李集集南三队东柱上变	10	100	38
22076	涟水	李集林赵朱李北柱上变	10	400	285
22077	涟水	方渡东三荡南南变	10	100	6
22078	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	0
22079	涟水	PMS_城区状元府小区6#变010	10	500	239
22080	涟水	PMS_城区状元府小区6#变011	10	500	232
22081	涟水	PMS_城区状元府小区7#变001015	10	500	67
22082	涟水	PMS_城区状元府小区8#变001018	10	500	167
22083	涟水	PMS_城区状元府小区8#变001019	10	500	255
22084	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	68
22085	涟水	PMS_五港黄码吕庄柱上变	10	100	19
22086	涟水	PMS_五港黄码何庄柱上变	10	100	43
22087	涟水	五港平安石桥东柱上变	10	100	20
22088	涟水	五港薛桥三队2#柱上变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22089	涟水	PMS_城区涟城永兴上御5#箱变1#变	10	500	70
22090	涟水	PMS_城区涟城永兴上御6#箱1#变	10	500	148
22091	涟水	PMS_城区清华园1号箱变-北台区	10	630	375
22092	涟水	PMS_城区清华园1号箱变-南台区	10	630	393
22093	涟水	PMS_城区清华园2号箱变-北台区	10	500	203
22094	涟水	PMS_城区清华园3号箱变-西台区	10	630	316
22095	涟水	PMS_城区清华园3号箱变-东台区	10	630	406
22096	涟水	PMS_城区清华园4号箱变-西台区	10	500	204
22097	涟水	PMS_城区清华园4号箱变-东台区	10	500	0
22098	涟水	保滩洪荡三组北配变	10	400	198
22099	涟水	高沟农科站	10	400	66
22100	涟水	红窑三村孙徐台片	10	100	50
22101	涟水	红窑河东北台片	10	100	14
22102	涟水	红窑小金圩陈贾台片	10	400	280
22103	涟水	红窑钦北嵇庄南台片	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22104	涟水	红窑钦北嵇庄北台片	10	400	264
22105	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	0
22106	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	0
22107	涟水	朱码樊卜村前樊西配变	10	400	252
22108	涟水	PMS_城区清华园5号箱变-北台区	10	630	343
22109	涟水	PMS_城区清华园5号箱变-南台区	10	630	348
22110	涟水	PMS_城区清华园6号箱变-南台区	10	400	205
22111	涟水	PMS_城区清华园6号箱变-北台区	10	400	151
22112	涟水	涟城城东公墓变	10	100	36
22113	涟水	胡谢老庄台片	10	100	0
22114	涟水	大东干东郭庄配变	10	400	0
22115	涟水	张圩前皇台片	10	100	8
22116	涟水	PMS_大东小南贾庄北变	10	400	194
22117	涟水	PMS_南集下营中心村部变	10	100	37
22118	涟水	岔庙公用变1#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22119	涟水	岔庙前孙桥路边	10	100	24
22120	涟水	岔庙堆口村部北变	10	400	243
22121	涟水	高沟大兴曹庄南变	10	400	194
22122	涟水	高沟交警队变	10	315	87
22123	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	0
22124	涟水	岔庙漩桥张庄	10	400	226
22125	涟水	大东扬元严候配变	10	400	260
22126	涟水	红窑罗庄台片.	10	100	0
22127	涟水	红窑三村夏庄台片	10	100	49
22128	涟水	红窑圩东台片	10	400	274
22129	涟水	红窑钦北七队台片	10	400	281
22130	涟水	红窑龙兴老庄台片	10	200	117
22131	涟水	五港刘庄黄庄南柱上变	10	400	277
22132	涟水	PMS_五港刘庄衡庄西柱上变	10	100	29
22133	涟水	前进陈祝村左庄变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22134	涟水	五港桃园衡薛柱上变	10	100	43
22135	涟水	前进丁口村东庄变	10	200	87
22136	涟水	五港周李杨庄柱上变	10	100	27
22137	涟水	五港镇政府4号柱上变	10	400	186
22138	涟水	朱码樊卜村王庄台区	10	100	49
22139	涟水	北集朱桥后桥	10	100	0
22140	涟水	岔庙荣井冯庄	10	200	67
22141	涟水	徐集红巾单变	10	100	5
22142	涟水	岔庙场南西王变	10	100	28
22143	涟水	PMS_城区金地国际4# 箱变1#变	10	630	368
22144	涟水	PMS_城区金地国际4# 箱变2#变	10	630	114
22145	涟水	PMS_城区金地国际5# 箱变1#变	10	630	0
22146	涟水	PMS_城区金地国际5# 箱变2#变	10	630	0
22147	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	0
22148	涟水	时码陈圩九队台片	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22149	涟水	PMS_城区军民中心村A区10号北台区	10	500	65
22150	涟水	方渡韩鲁朱庄变	10	100	17
22151	涟水	PMS_城区军民中心村A区9号南台区	10	630	123
22152	涟水	PMS_城区军民中心村A区8号北台区	10	630	219
22153	涟水	PMS_城区军民中心村A区8号南台区	10	630	328
22154	涟水	城区军民中心村A区13号东台区	10	630	0
22155	涟水	PMS_城区军民中心村A区12号东台区	10	630	9
22156	涟水	PMS_城区军民中心村A区11号东台区	10	630	208
22157	涟水	蒋庵悦来村2#变	10	200	0
22158	涟水	PMS_城区中恒国际F区1号变	10	630	298
22159	涟水	南禄_薛集桥东变	10	315	141
22160	涟水	南禄_徐圩七组变	10	200	83
22161	涟水	PMS_南禄_赵王赵庄变	10	100	0
22162	涟水	唐集河口七队1#	10	200	48
22163	涟水	李集锦绣华庭东室1号配变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22164	涟水	李集锦绣华庭西室1号配变	10	400	148
22165	涟水	李集锦绣华庭西室3号配变	10	400	173
22166	涟水	李集锦绣华庭西室2号配变	10	400	161
22167	涟水	李集万元杨庄柱上变	10	100	50
22168	涟水	南禄_四兴粮站变	10	400	231
22169	涟水	南禄_薛集后老变	10	400	223
22170	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	0
22171	涟水	张圩张圩配变	10	100	30
22172	涟水	PMS_涟城秦庄北变	10	400	225
22173	涟水	PMS_城区泊林郡菜场1#箱变西变	10	500	261
22174	涟水	朱码街东台区	10	200	0
22175	涟水	PMS_朱码文俊村朱陈台区	10	400	234
22176	涟水	高沟常元双桥新增配变	10	315	0
22177	涟水	时码陈圩六队台片	10	100	30
22178	涟水	时码鲁渡街中台片	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22179	涟水	北集严港港南	10	100	1
22180	涟水	北集严港东郭配变	10	400	256
22181	涟水	前进西安庄东庄变	10	400	211
22182	涟水	黄营霍庄预制厂变	10	200	110
22183	涟水	北集吴刘一队	10	100	0
22184	涟水	北集沈荡胡王2#变	10	100	2
22185	涟水	北集守阳三队	10	100	16
22186	涟水	PMS_城区富贵花园1# 配电室1#配变	10	630	243
22187	涟水	PMS_城区金轮阳光6# 欧变14810012	10	500	189
22188	涟水	PMS_城区金轮阳光6# 欧变14810013	10	500	211
22189	涟水	PMS_灰墩朱杨3#柱上 变	10	315	209
22190	涟水	朱码中联壹城台区	10	400	198
22191	涟水	浅集花庄朱庄台片	10	200	131
22192	涟水	方渡埝口西变	10	100	0
22193	涟水	浅集花庄花庄	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22194	涟水	前进后圩村四组	10	400	0
22195	涟水	麻垛河西西南庄	10	200	81
22196	涟水	麻垛余圩东湾	10	100	47
22197	涟水	浅集孔王后冯	10	400	271
22198	涟水	麻垛乔洼村部	10	100	29
22199	涟水	麻垛孙湾五队	10	400	230
22200	涟水	浅集潘码李队	10	100	45
22201	涟水	红窑大金圩严朱台片	10	400	160
22202	涟水	蒋庵西汉二组北变	10	100	48
22203	涟水	PMS_城区渠南东路向阳小学南北	10	630	144
22204	涟水	李集路口张薛2号柱上变	10	400	237
22205	涟水	PMS_李集三桂村南柱上变	10	200	101
22206	涟水	李集笪北高庄柱上变	10	200	112
22207	涟水	李集薛行林庄柱上变	10	100	59
22208	涟水	李集北厂王庄柱上变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22209	涟水	PMS_城区首府国际花苑小区1#箱变北变	10	400	211
22210	涟水	PMS_城区首府国际花苑小区1#箱变南变	10	400	213
22211	涟水	PMS_城区首府国际花苑小区2#南箱变	10	400	125
22212	涟水	PMS_城区莱茵风情#5箱变149001002	10	500	235
22213	涟水	PMS_大东瓦滩刘庄配变	10	200	58
22214	涟水	前进马圩河南变	10	100	2
22215	涟水	麻垛西哨六队	10	400	261
22216	涟水	麻垛乔洼三队变	10	400	262
22217	涟水	PMS_麻垛王码相庄	10	100	0
22218	涟水	麻垛乔洼二队	10	400	244
22219	涟水	PMS_城区梅园小区1号箱变1号变	10	630	181
22220	涟水	PMS_城区城市花园小区2#配电室1#变	10	630	342
22221	涟水	PMS_城区城市花园小区2#配电室2#变	10	630	180
22222	涟水	PMS_城区帝景蓝湾小区2#南箱变500213002	10	500	0
22223	涟水	岔庙新河程庄	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22224	涟水	姜垛顾陈台片	10	400	293
22225	涟水	渠东产业园4#台片	10	200	105
22226	涟水	朱码梁呈美景小区2号 配电室3号变压器	10	800	515
22227	涟水	朱码梁呈美景小区1号 开关站2号变压器	10	800	367
22228	涟水	南禄_徐马殷庄2#变	10	400	0
22229	涟水	方渡西三何庄变	10	100	0
22230	涟水	义兴朱侯3#变	10	100	41
22231	涟水	高沟交警队2号变	10	400	9
22232	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 8号配变	10	800	239
22233	涟水	方渡罗冲西罗变	10	400	228
22234	涟水	方渡韩鲁李庄北变	10	400	83
22235	涟水	大东供电所配变	10	400	77
22236	涟水	岔庙刁刘南2#	10	400	224
22237	涟水	石湖唐响河台片	10	400	221
22238	涟水	红窑三村后周台片	10	100	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22239	涟水	岔庙河东路东	10	400	269
22240	涟水	红窑大金圩袁戎台片.	10	100	51
22241	涟水	红窑金沙黄刘台片	10	400	293
22242	涟水	红窑颜下庄后颜台片	10	100	51
22243	涟水	朱码闸南村一队北台区	10	400	255
22244	涟水	薛行小区5号变	10	400	0
22245	涟水	薛行小区6号变	10	400	32
22246	涟水	麻垛嵇圩河口	10	100	48
22247	涟水	PMS_麻垛小学	10	400	66
22248	涟水	麻垛黄庄七队	10	400	249
22249	涟水	麻垛左庄东变	10	100	0
22250	涟水	PMS_麻垛乔洼四队	10	100	32
22251	涟水	余圩董庄变	10	100	6
22252	涟水	PMS_前进工业园区	10	400	228
22253	涟水	前进戴码一组变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22254	涟水	岔庙荣井安西	10	200	98
22255	涟水	岔庙陈谷何庄	10	200	103
22256	涟水	岔庙陈谷顺河	10	200	75
22257	涟水	岔庙医院变	10	400	122
22258	涟水	PMS_城区帝景蓝湾4# 箱变（南）	10	500	0
22259	涟水	PMS_城区帝景蓝湾5# 箱变（南）	10	500	0
22260	涟水	PMS_城区帝景蓝湾1# 箱变（南）	10	500	0
22261	涟水	PMS_帝景蓝湾1#箱变 （北）	10	500	0
22262	涟水	PMS_城区帝景蓝湾3# 箱变（北）	10	500	0
22263	涟水	PMS_城区帝景蓝湾6# 箱变（北）	10	500	0
22264	涟水	PMS_城区帝景蓝湾7# 箱变（北）	10	500	0
22265	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8# 箱变（南）	10	500	0
22266	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8# 箱变（北）	10	500	0
22267	涟水	PMS_方渡前圩小区东 箱变	10	630	264
22268	涟水	红窑浅集李庄三徐东 台片	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22269	涟水	PMS_义兴连二变	10	400	236
22270	涟水	PMS_义兴街西变	10	400	173
22271	涟水	方渡韩鲁罗巷三队变	10	400	278
22272	涟水	朱码街菜场配变	10	800	350
22273	涟水	灰墩米厂2#柱上变	10	400	220
22274	涟水	岔庙洪兵学田	10	400	264
22275	涟水	朱码凌庄村十队台区	10	200	126
22276	涟水	PMS_保滩-永宏佳园1号配变	10	800	283
22277	涟水	成集三潘朱庄配变	10	100	59
22278	涟水	方渡谭赵大陈北变	10	200	19
22279	涟水	胡集服装厂台片	10	400	243
22280	涟水	成集新华河北配变	10	200	93
22281	涟水	成集辛张配变	10	400	169
22282	涟水	成集油坊潘庄配变	10	400	225
22283	涟水	梁岔夏荡一队变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22284	涟水	梁岔左三庄郑庄变	10	400	249
22285	涟水	梁岔左圩小后庄变	10	400	248
22286	涟水	梁岔何圩苏郭变	10	400	226
22287	涟水	梁岔街东嵇庄变	10	400	250
22288	涟水	梁岔街东徐刘2#变	10	400	141
22289	涟水	梁岔马棚窑庄变	10	400	291
22290	涟水	梁岔竹元万庄变	10	400	182
22291	涟水	梁岔何圩梨园变	10	400	197
22292	涟水	梁岔街东苗谢变	10	400	75
22293	涟水	梁岔龙窝南荡变	10	400	264
22294	涟水	成集桥口2#配变	10	100	37
22295	涟水	高沟常元新区2号配变	10	400	0
22296	涟水	麻垛春华五队	10	100	20
22297	涟水	岔庙七队北变	10	100	25
22298	涟水	岔庙百子秦庄	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22299	涟水	岔庙百子庵南变	10	200	1
22300	涟水	岔庙工业园区1#	10	400	108
22301	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	0
22302	涟水	岔庙新河方庄	10	200	99
22303	涟水	南禄_楼庄五组南变	10	100	5
22304	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	0
22305	涟水	PMS_蒋庵金港花园3# 箱变001	10	800	244
22306	涟水	红窑三村东西山台片	10	100	42
22307	涟水	红窑三村三斗台片.	10	400	283
22308	涟水	李集蔡河三队2号南柱 上变	10	400	195
22309	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	33
22310	涟水	黄营社区4号变	10	800	602
22311	涟水	杨口老圩村东变	10	400	282
22312	涟水	蒋庵官荡小区西变	10	400	187
22313	涟水	PMS_保滩-永宏佳园2 号配变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22314	涟水	保滩临淮五组配变	10	100	0
22315	涟水	PMS_城区祥安大厦二 号变	10	630	0
22316	涟水	李集嵇中11号柱上变	10	400	197
22317	涟水	李集蔡河三队3号柱上 变	10	100	40
22318	涟水	PMS_书香园1#1002	10	500	42
22319	涟水	PMS_书香园2#004	10	500	113
22320	涟水	岔庙季马南变	10	200	111
22321	涟水	岔庙岔河马庄	10	200	93
22322	涟水	PMS_岔庙郝友中心村	10	400	158
22323	涟水	岔庙郝友东徐庄	10	200	110
22324	涟水	岔庙二尧村孙庄	10	200	73
22325	涟水	PMS_高沟大兴陈小管 庄	10	200	44
22326	涟水	朱码军田村陆庄南配 变	10	200	44
22327	涟水	朱码军田村陆庄西配 变	10	400	247
22328	涟水	朱码军田村宋庄配变	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22329	涟水	岔庙纪集西陈	10	400	261
22330	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	0
22331	涟水	PMS_南禄_高庄南变	10	100	0
22332	涟水	城区夹板庄西变	10	400	228
22333	涟水	小埧工业园台片	10	400	28
22334	涟水	岔庙六支桥北2#	10	400	136
22335	涟水	岔庙夜合夜西	10	400	279
22336	涟水	岔庙夜合刘庄2#	10	315	172
22337	涟水	PMS_朱码王二庄创业园7号台区	10	400	166
22338	涟水	金碧华府2号配电房3#变压器	10	800	0
22339	涟水	悦隼学府小区2#配电室5#变压器	10	800	412
22340	涟水	殷庄安置小区2号配电室3号变	10	800	523
22341	涟水	大东陈庄工业区北1#配变	10	400	56
22342	涟水	唐集丁梁郭庄2#	10	100	18
22343	涟水	李集集南一队北柱上变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22344	涟水	涟城谷嘴赵庄变	10	200	66
22345	涟水	岔庙漩桥小区配变	10	400	219
22346	涟水	唐集徐刘三队1#	10	100	12
22347	涟水	唐集周程六队1#	10	100	27
22348	涟水	黄营中学变	10	400	122
22349	涟水	时码冯庄杭庄台片	10	400	250
22350	涟水	岔庙义河高郑	10	200	91
22351	涟水	岔庙丁洼一队	10	200	86
22352	涟水	岔庙黄元四队	10	200	8
22353	涟水	朱码潘刘村雍庄北配变	10	100	19
22354	涟水	梁岔一队变	10	400	97
22355	涟水	徐集中学前变	10	400	54
22356	涟水	徐集乡政府变	10	200	26
22357	涟水	PMS_梁岔公用7#变	10	400	63
22358	涟水	梁岔关口组变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22359	涟水	PMS_城区军民商业广场2号东台区	10	630	39
22360	涟水	PMS_城区军民商业广场2号西台区	10	630	223
22361	涟水	梁岔街东西荡变	10	400	294
22362	涟水	PMS_巴黎春天4号变	10	800	145
22363	涟水	PMS_巴黎春天5号变	10	630	240
22364	涟水	PMS_巴黎春天6号变	10	630	302
22365	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电房4变压器	10	800	294
22366	涟水	祥国小区2号配电房8#变	10	630	478
22367	涟水	城区荣马花苑4#配电室13#变压器	10	800	588
22368	涟水	红窑汪赵北台片	10	400	285
22369	涟水	岔庙义河大丁2#	10	400	243
22370	涟水	浅集潘码村部变	10	200	134
22371	涟水	浅集金城邵庄	10	400	270
22372	涟水	浅集金城李庄1#台片	10	400	256
22373	涟水	灰墩韩庄许罗2号柱上变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22374	涟水	PMS_城区军民商业广场1号东台区	10	630	259
22375	涟水	PMS_城区军民商业广场1号西台区	10	630	155
22376	涟水	PMS_南集下营二组堆上变	10	100	0
22377	涟水	PMS_南集王圩席庄变	10	100	0
22378	涟水	南集朱码一组变	10	100	0
22379	涟水	李集顺集养殖厂柱上变	10	100	1
22380	涟水	南集郭庄东冯变	10	400	275
22381	涟水	南集范荡村部变	10	400	222
22382	涟水	PMS_南集桃园二组变	10	200	92
22383	涟水	滨河三期2号配电房5号变	10	800	570
22384	涟水	成集街西3#变	10	400	281
22385	涟水	前进罗堆张庄	10	400	214
22386	涟水	岔庙刁刘皇庄	10	400	291
22387	涟水	PMS_余圩朱前张王1#台片	10	100	36
22388	涟水	余圩朱庄1#台片	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22389	涟水	余圩朱圩1#台片	10	100	43
22390	涟水	余圩朱圩2#台片	10	400	233
22391	涟水	蒋庵何庄陈庄变	10	100	0
22392	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室2号变	10	630	389
22393	涟水	中联壹城北区5#配电室1#变	10	800	452
22394	涟水	徐集徐正国变	10	200	19
22395	涟水	徐集粮管所变	10	200	32
22396	涟水	徐集四清圩东变	10	200	75
22397	涟水	PMS_红窑刘沙北台片	10	100	44
22398	涟水	保滩肖渡三组北配变	10	200	89
22399	涟水	PMS_城区泰安大厦1#箱变002	10	400	142
22400	涟水	成集淮堤配变	10	400	282
22401	涟水	PMS_成集合心	10	100	41
22402	涟水	成集梨园配变	10	100	25
22403	涟水	PMS_城区涟城永兴上御3#箱2#变	10	500	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22404	涟水	PMS_陈师高庄小区1号箱变001	10	630	326
22405	涟水	涟城安东院子配电室6号变	10	800	0
22406	涟水	涟城吾悦广场7号配电室4号变	10	800	400
22407	涟水	时码陈圩七队台片	10	200	86
22408	涟水	中央城小区（二期）2号配电房9#变	10	800	420
22409	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房6号变	10	800	488
22410	涟水	PMS_南集冯罗冯庄南变	10	100	20
22411	涟水	PMS_南集王圩范庄变	10	400	228
22412	涟水	PMS_南集王圩徐庄变	10	200	106
22413	涟水	涟城安东人家小区1号箱变	10	630	334
22414	涟水	涟城安东人家小区2号箱变	10	630	353
22415	涟水	唐集胡缪二队1#	10	400	228
22416	涟水	大东小南东刘南配变	10	315	49
22417	涟水	PMS_大东刘赵东王庄西配变	10	100	31
22418	涟水	PMS_大东刘赵桃园配变	10	100	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22419	涟水	涟城秉同张庄东变	10	400	59
22420	涟水	余圩后九1#台片	10	100	24
22421	涟水	余圩西嵇1#台片	10	100	34
22422	涟水	余圩西嵇2#台片	10	400	258
22423	涟水	PMS_余圩后圩1#台片	10	100	43
22424	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	0
22425	涟水	杨口周码三组东变	10	100	0
22426	涟水	李集村柱上变	10	160	78
22427	涟水	李集街柱上变	10	100	46
22428	涟水	李集簰巷冯庄柱上变	10	200	90
22429	涟水	李集街南柱上变	10	400	260
22430	涟水	李集簰巷肖庄柱上变	10	400	223
22431	涟水	李集簰巷王庄柱上变	10	100	2
22432	涟水	李集胡楼唐武柱上变	10	200	88
22433	涟水	李集嵇陆高庄柱上变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22434	涟水	李集胡楼孙夏柱上变	10	400	95
22435	涟水	李集殷庄小队柱上变	10	400	264
22436	涟水	李集嵇陆梁小桥柱上变	10	200	143
22437	涟水	李集殷庄周洪柱上变	10	400	55
22438	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	0
22439	涟水	李集北厂代队柱上变	10	400	269
22440	涟水	PMS_徐集农科东南变	10	100	5
22441	涟水	PMS_徐集农科西南变	10	100	4
22442	涟水	PMS_徐集街北变	10	400	195
22443	涟水	徐集医院变	10	200	37
22444	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区4号 配电房1变压器	10	800	322
22445	涟水	PMS_城区人民剧场	10	500	0
22446	涟水	城区实验幼儿园箱变	10	630	276
22447	涟水	PMS_南集王圩严庄变	10	200	116
22448	涟水	高沟西小圩新增变	10	400	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22449	涟水	PMS_县政府充电桩	10	630	333
22450	涟水	时码南滩东台片	10	400	300
22451	涟水	PMS_保滩曹港港南配变	10	400	156
22452	涟水	保滩十堡村2号配变	10	200	0
22453	涟水	方渡西三巷东变	10	200	69
22454	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	40
22455	涟水	方渡西三后潘北变	10	100	25
22456	涟水	方渡埝口许顾北变	10	200	121
22457	涟水	方渡腰庄四队东变	10	200	89
22458	涟水	方渡三湾前庄东变	10	100	28
22459	涟水	方渡三湾前庄南变	10	200	67
22460	涟水	方渡后营顾庄变	10	200	61
22461	涟水	李集嵇陆查庄柱上变	10	200	15
22462	涟水	李集嵇陆陆程柱上变	10	400	108
22463	涟水	李集嵇陆柱上变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22464	涟水	涟城张鞠变	10	400	229
22465	涟水	北集前桥陈庄	10	200	116
22466	涟水	北集道行杨庄	10	200	128
22467	涟水	北集道行代元变	10	100	41
22468	涟水	北集沈荡蒋庄变	10	400	204
22469	涟水	陈师镇工业区2#变	10	315	167
22470	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	0
22471	涟水	灰墩马谷2#柱上变	10	200	105
22472	涟水	灰墩陈沟贾庄3#柱上变	10	400	233
22473	涟水	蒋庵尹荡梨园北变	10	400	268
22474	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	0
22475	涟水	高沟第一街2号箱变2号变	10	500	18
22476	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	0
22477	涟水	高沟第一街1号箱变2号变	10	500	21
22478	涟水	潘圩一队台片	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22479	涟水	李集殷庄小队2号配变	10	400	222
22480	涟水	城区中菜市场配变	10	630	0
22481	涟水	PMS_城区湖滨花苑配变	10	630	0
22482	涟水	PMS_城区圣特小区	10	500	5
22483	涟水	城区装饰城	10	630	224
22484	涟水	PMS_城区供电局欧变	10	630	0
22485	涟水	城区小瓶厂	10	400	57
22486	涟水	金港花园四期2#变	10	800	408
22487	涟水	安东悦府1#开关站2#变	10	800	615
22488	涟水	唐集中公用3#	10	630	329
22489	涟水	城区南城上院4#配电室2#变压器	10	800	0
22490	涟水	文澜府小区5号配电室20号配变	10	800	600
22491	涟水	朱码周庄村凡庄北台区	10	400	271
22492	涟水	北集前桥前刘变	10	400	272
22493	涟水	岔庙崔管北	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22494	涟水	浅集刘桥桥东台片	10	400	270
22495	涟水	灰墩胡庄2#柱上变	10	100	6
22496	涟水	PMS_城区泰安大厦2#箱变001002	10	400	213
22497	涟水	10kV张渡114线张渡村配变	10	315	95
22498	涟水	PMS_徐集刘元校西变	10	100	9
22499	涟水	PMS_城区涟城供电所2#箱变	10	400	31
22500	涟水	PMS_城区涟城供电所1#箱变	10	400	31
22501	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	0
22502	涟水	PMS_城区兽医站箱变	10	400	0
22503	涟水	PMS_涟城西蒋陈庄变	10	200	99
22504	涟水	涟城大王2号变	10	100	5
22505	涟水	涟城汪尧变	10	400	225
22506	涟水	PMS_城区炎黄国际3号配电室7#变	10	800	429
22507	涟水	PMS_城区炎黄国际3号配电室8#变	10	800	467
22508	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变2#变	10	500	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22509	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变2#变	10	630	0
22510	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变2#变	10	500	0
22511	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变2#变	10	630	381
22512	涟水	大东苏庄北2#配变	10	400	281
22513	涟水	浦西福地1-2#配电室7#变	10	800	559
22514	涟水	方圩社区3#变	10	250	0
22515	涟水	杨口新农庄新北新增变	10	400	270
22516	涟水	方渡小区变	10	315	109
22517	涟水	高沟高东村部2号变	10	200	13
22518	涟水	浅集李庄孙庄变	10	100	23
22519	涟水	前进同兴街北变	10	200	0
22520	涟水	徐集医院西	10	400	282
22521	涟水	红窑梁锅甑八队台片	10	400	280
22522	涟水	黄营于老老庄变	10	400	262
22523	涟水	高沟七里七队2号变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22524	涟水	唐集胡缪九队变	10	100	24
22525	涟水	唐集胡缪六队1#变	10	100	21
22526	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	0
22527	涟水	杨口周码小六组变	10	400	257
22528	涟水	PMS_城区金港泊林郡 菜场2#箱变002	10	500	334
22529	涟水	珑熹城小区4#配电室 3#变压器	10	800	487
22530	涟水	PMS_城区金地国际花 园7号箱变2号变	10	500	0
22531	涟水	城区金地国际花园7号 箱变1号变	10	500	0
22532	涟水	李集胡楼孙夏2号柱上 变	10	200	87
22533	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	5
22534	涟水	PMS_城区医药公司商 住楼135003001	10	400	102
22535	涟水	成集潘吴后庄	10	400	270
22536	涟水	PMS_北集潘闸孟庄	10	100	41
22537	涟水	PMS_成集尤大庄北变	10	100	38
22538	涟水	成集范庄北变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22539	涟水	PMS_成集范庄南变	10	100	46
22540	涟水	成集合南变	10	400	266
22541	涟水	成集朱庄小区3#变	10	400	130
22542	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	0
22543	涟水	成集任庄配变	10	100	16
22544	涟水	北集沈荡西头变	10	100	8
22545	涟水	PMS_北集朱老张庄变	10	100	32
22546	涟水	保滩涟淮二组配变	10	400	79
22547	涟水	PMS_李集工业集中区1号柱上变	10	400	92
22548	涟水	PMS_唐集六舍六七队1#	10	200	48
22549	涟水	唐集丰华二三队1#	10	400	224
22550	涟水	唐集中公用2#	10	200	49
22551	涟水	唐集中公用1#	10	200	0
22552	涟水	PMS_唐集中心村	10	400	137
22553	涟水	PMS_唐集沈庄1#	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22554	涟水	唐集汤码五队1#	10	200	102
22555	涟水	唐集徐刘七队1#	10	100	39
22556	涟水	唐集竹杆南1#	10	400	130
22557	涟水	唐集一队1#	10	400	261
22558	涟水	PMS_唐集竹杆北1#	10	200	100
22559	涟水	PMS_城区莱茵风情小区#6箱变二号变002	10	500	165
22560	涟水	PMS_城区莱茵风情小区3#箱变二号变	10	500	249
22561	涟水	大东工业园区南配变	10	400	0
22562	涟水	红窑五支张庄配变	10	400	234
22563	涟水	PMS_浅集军民王刘中心村1号主变	10	630	345
22564	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室1#变压器	10	800	434
22565	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室3#变压器	10	800	386
22566	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室4#变压器	10	800	267
22567	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室2#变压器	10	800	383
22568	涟水	中联壹城小区南区3#配电室4#变压器	10	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22569	涟水	中联壹城小区南区3# 配电室2#变压器	10	800	211
22570	涟水	和樾府小区1号配电室 4号变	10	800	620
22571	涟水	方渡王杨刘庄变	10	400	124
22572	涟水	金地国际花园小区二 期1#开关站2#变	10	630	397
22573	涟水	浅集河湾四队	10	100	23
22574	涟水	余圩槐树南1#台片	10	400	277
22575	涟水	PMS_李集炎黄嘉园1号 配变	10	630	201
22576	涟水	时码马老六队台片	10	100	19
22577	涟水	PMS_李集炎黄嘉园2号 配变	10	1250	481
22578	涟水	大东街西北配变	10	200	19
22579	涟水	PMS_大东街东北配变	10	200	0
22580	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	30
22581	涟水	浅集大冲李刘北台片	10	400	304
22582	涟水	PMS_城区幸福里小区 #6箱变	10	500	260
22583	涟水	PMS_城区锦绣前城商 业1#欧变001	10	800	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22584	涟水	PMS_城区锦绣前城商业2#欧变	10	800	387
22585	涟水	岔庙义河何庄2#	10	400	195
22586	涟水	岔庙新河六队2#	10	100	60
22587	涟水	蒋庵公用4#变	10	400	130
22588	涟水	PMS_义兴连二2#变	10	400	268
22589	涟水	涟城悦龙湾1号配电室1号变	10	800	542
22590	涟水	时码黄湾刘庄台片	10	400	209
22591	涟水	建壹城家居生活博览中心1#变压器	10	800	574
22592	涟水	方渡后营南变	10	200	92
22593	涟水	逸品馥花园2#开关站5号变压器	10	800	502
22594	涟水	方渡后营齐庄变	10	400	267
22595	涟水	PMS_义兴张郑孙庄变	10	400	221
22596	涟水	方渡谭赵村部变	10	100	8
22597	涟水	方渡谭赵陈赵变	10	400	246
22598	涟水	方渡东三河东变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22599	涟水	方渡韩鲁曹庄变	10	100	41
22600	涟水	方渡腰庄三队变	10	400	218
22601	涟水	方渡罗冲王庄变	10	100	31
22602	涟水	成集油坊村配变	10	200	7
22603	涟水	成集公用西配变	10	400	119
22604	涟水	PMS_成集新建配变	10	100	37
22605	涟水	时码嵇码工业区台片	10	400	153
22606	涟水	PMS_浅集工业园区台片	10	400	51
22607	涟水	黄营才普兰变	10	100	7
22608	涟水	PMS_城区锦豪大酒店 14953003	10	630	354
22609	涟水	方渡工业园区变	10	400	0
22610	涟水	PMS_李集炎黄嘉园3号 配变	10	630	179
22611	涟水	PMS_高沟高秀二队2号 变	10	200	49
22612	涟水	PMS_高沟杏花村3号变	10	200	0
22613	涟水	成集小条河	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22614	涟水	PMS_经济适用房1号变	10	800	286
22615	涟水	时码供电所台片	10	400	177
22616	涟水	PMS_五港黄码袁黄南 柱上变	10	100	14
22617	涟水	陈师后元东变	10	400	260
22618	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	23
22619	涟水	北集道行李庄变	10	100	0
22620	涟水	五港港东赵庄柱上变	10	400	248
22621	涟水	陈师沈庄北变	10	100	25
22622	涟水	姜垛2#配变	10	100	28
22623	涟水	陈师曹庄东变	10	400	0
22624	涟水	PMS_城区天下景城1# 欧变(南)	10	500	186
22625	涟水	PMS_城区天下景城1# 欧变(北)	10	500	144
22626	涟水	PMS_城区天下景城2# 欧变(南)	10	500	109
22627	涟水	北集守阳吴下庄后变	10	100	13
22628	涟水	北集朱老后陶	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22629	涟水	北集裴顾	10	100	46
22630	涟水	北集忠诚胡李	10	100	38
22631	涟水	PMS_北集守阳张吴庄	10	100	45
22632	涟水	朱码桃柳中心村周庄 台区	10	100	27
22633	涟水	李集支河支盛南柱上 变	10	400	110
22634	涟水	李集韩高前鲁柱上变	10	400	297
22635	涟水	朱码敬老院配变	10	400	97
22636	涟水	朱码向庄小区3号配变	10	200	24
22637	涟水	朱码向庄小区4号台区	10	200	72
22638	涟水	PMS_城区幸福里小区 4#箱变1#变0040006	10	630	354
22639	涟水	PMS_城区幸福里小区 4#箱变2#变007	10	630	324
22640	涟水	PMS_城区幸福里小区 5#箱变1#变0050009	10	500	29
22641	涟水	PMS_城区幸福里小区 5#箱变2#变010	10	500	240
22642	涟水	PMS_城区幸福里小区 2#箱变1#变001002	10	630	205
22643	涟水	PMS_城区幸福里小区 2#箱变2#变001003	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22644	涟水	PMS_城区幸福里小区 3#箱变09004	10	630	279
22645	涟水	PMS_城区幸福里小区 3#箱变2#变09005	10	630	379
22646	涟水	PMS_徐集街西变	10	400	222
22647	涟水	PMS_城区幸福里小区 1#箱变1#变0011001	10	630	365
22648	涟水	PMS_城区幸福里小区 1#箱变2#变0011002	10	630	360
22649	涟水	朱码余东村鸡场配变	10	400	260
22650	涟水	朱码余东村姜庄配变	10	100	46
22651	涟水	朱码余东村姜庄南配 变	10	100	48
22652	涟水	PMS_朱码潘刘村敬老 院南配变	10	100	19
22653	涟水	朱码河网村皇庄西配 变	10	100	0
22654	涟水	PMS_蒋庵金港花园4# 箱变001#变	10	800	186
22655	涟水	浅集后兴胡庄	10	400	263
22656	涟水	麻垛乔洼姜庄	10	400	281
22657	涟水	麻垛嵇圩江庄	10	100	12
22658	涟水	朱码大名城3号南台区	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22659	涟水	朱码大名城3号北台区	10	800	439
22660	涟水	朱码大名城4号南台区	10	500	187
22661	涟水	朱码大名城4号北台区	10	630	314
22662	涟水	文澜府小区4号配电室 15号配变	10	800	436
22663	涟水	军民4号配电房3号变	10	630	188
22664	涟水	蒋庵查庄变	10	100	22
22665	涟水	PMS_义兴埝西2#变	10	400	235
22666	涟水	方渡电信局变	10	200	0
22667	涟水	PMS_义兴章庄2#变	10	400	262
22668	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	0
22669	涟水	PMS_义兴徐庄变	10	400	268
22670	涟水	PMS_义兴工业园1#变	10	400	264
22671	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房 4#变压器	10	800	320
22672	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	0
22673	涟水	PMS_义兴万洼组变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22674	涟水	PMS_城区名流花园2# 配电室001	10	1250	515
22675	涟水	前进罗堆刘庄	10	100	20
22676	涟水	前进联合团结	10	100	14
22677	涟水	高沟顺河四五队新增 配变	10	400	234
22678	涟水	陈师坚强北变	10	400	217
22679	涟水	陈师刘洪村瓜王北变	10	200	121
22680	涟水	灰墩墩北张庄2#柱上 变	10	100	20
22681	涟水	灰墩蔡和2#柱上变	10	400	239
22682	涟水	陈师柿元村圩南配变	10	400	247
22683	涟水	朱码河网村戚庄配变	10	100	0
22684	涟水	朱码潘刘村鸡鹅西配 变	10	100	49
22685	涟水	PMS_朱码潘刘村陈庄 配变	10	100	15
22686	涟水	朱码韩陈村中心村3# 配变	10	630	371
22687	涟水	朱码向庄小区2号台区	10	200	74
22688	涟水	李集路口周李南柱上 变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22689	涟水	李集韩高姚庄柱上变	10	400	235
22690	涟水	李集笪巷汪杨南柱上变	10	100	0
22691	涟水	李集殷庄老庄柱上变	10	315	159
22692	涟水	朱码桃柳中心村3号南台区	10	630	279
22693	涟水	朱码桃柳中心村2号北台区	10	630	291
22694	涟水	朱码桃柳中心村1号北台区	10	630	260
22695	涟水	李集支河魏庄柱上变	10	200	47
22696	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	0
22697	涟水	李集林赵刘庄柱上变	10	400	284
22698	涟水	李集万元杨庄新柱上变	10	100	6
22699	涟水	李集韩高小赵西柱上变	10	100	0
22700	涟水	李集桂生赵庄柱上变	10	400	289
22701	涟水	PMS_城区襄奔3#欧式变16512	10	630	75
22702	涟水	李集薛行吴夏柱上变	10	400	136
22703	涟水	李集万元后刘柱上变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22704	涟水	朱码花桥村罗庄东配变	10	100	7
22705	涟水	朱码余庄村大殿配变	10	400	252
22706	涟水	朱码余庄村八间南配变	10	200	27
22707	涟水	朱码河网水厂西配变	10	100	39
22708	涟水	朱码韩陈村中心村1#配变	10	400	182
22709	涟水	涟城工业集中区3号变	10	315	0
22710	涟水	涟城工业集中区4号变	10	315	58
22711	涟水	朱码振丰家园7号台区	10	630	309
22712	涟水	朱码振丰家园8号台区	10	400	138
22713	涟水	大东国土局配变	10	100	0
22714	涟水	PMS_义兴秦刘2#变	10	400	233
22715	涟水	方渡南六东拐变	10	400	122
22716	涟水	义兴西孙2#变	10	100	48
22717	涟水	方渡南六双河变	10	400	225
22718	涟水	PMS_义兴白洼王庄2#变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22719	涟水	义兴街北变	10	100	48
22720	涟水	PMS_义兴万洼组2#变	10	400	274
22721	涟水	方渡东三河北西变	10	400	146
22722	涟水	PMS_义兴万明王庄2#变	10	400	252
22723	涟水	PMS_义兴街南变	10	400	211
22724	涟水	中联壹城北区6#配电室2#变	10	800	528
22725	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	0
22726	涟水	PMS_朱码中天名人湾2#配电室1#变压器	10	800	591
22727	涟水	陈师跨河南2#变	10	400	216
22728	涟水	PMS_徐集王湾周龙变	10	400	214
22729	涟水	PMS_徐集王湾周龙后庄变	10	400	223
22730	涟水	杨口苗荡小街北台片	10	400	248
22731	涟水	祥国小区2号配电房7#变	10	630	456
22732	涟水	大东朱陈北配变	10	400	229
22733	涟水	PMS_城区安东商业广场11205002	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22734	涟水	PMS_城区安东商业广场11205003	10	1000	0
22735	涟水	PMS_城区安东商业广场11205004	10	1000	0
22736	涟水	PMS_城区中联7#欧变002	10	630	275
22737	涟水	PMS_城区中联8#欧变001	10	630	356
22738	涟水	PMS_城区中联5#欧变002	10	630	256
22739	涟水	嵇陆泰康柱上变	10	400	160
22740	涟水	PMS_朱庄村2#配变配电变压器	10	630	365
22741	涟水	PMS_成集道明村变	10	400	183
22742	涟水	成集尤大庄变	10	100	1
22743	涟水	碧桂园小区1#开关站2#变压器	10	800	96
22744	涟水	碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	185
22745	涟水	碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	329
22746	涟水	陈师大汪南变	10	400	264
22747	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东南配变	10	400	245
22748	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东北配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22749	涟水	PMS_红窑龙兴西小区 西北配变	10	400	207
22750	涟水	徐集石庄吕庄变	10	400	203
22751	涟水	开元名都4号配电室18 号变	10	800	529
22752	涟水	杨口大元七组台片	10	100	0
22753	涟水	悦隽学府小区2#配电 室6#变压器	10	800	418
22754	涟水	PMS_城区中恒国际小 区B区6#欧变变	10	500	204
22755	涟水	PMS_城区中恒国际小 区B区5#欧变变	10	630	309
22756	涟水	蒋庵梨园郭庄北变	10	200	95
22757	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	0
22758	涟水	PMS_红窑龙兴西小区 东配变间隔配电变压	10	400	240
22759	涟水	万郡1号开关站1#变	10	630	316
22760	涟水	PMS_城区10kV转干楼 1#箱变配电变压器	10	400	136
22761	涟水	PMS_高沟百花照相馆 门前变	10	630	277
22762	涟水	PMS_高沟东环中路变	10	630	92
22763	涟水	PMS_城区米公路配电 变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22764	涟水	PMS_保滩新天地小区箱式变	10	630	257
22765	涟水	南集冯陈徐庄	10	400	215
22766	涟水	南集陈码堆上变	10	200	79
22767	涟水	南集南营五干变	10	200	68
22768	涟水	南集朱码六组变	10	100	38
22769	涟水	PMS_南集姚湾村部变	10	400	167
22770	涟水	PMS_红窑三村二斗台片.	10	400	114
22771	涟水	陈师刘洪朱庄北2号变	10	400	290
22772	涟水	PMS_城区红日金城1#配电室6#变压器	10	800	234
22773	涟水	城市广场2#变	10	500	231
22774	涟水	联富社区二期2#	10	315	157
22775	涟水	PMS_城区金色港湾1#配电室4#配变	10	630	110
22776	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	0
22777	涟水	高沟常沟徐庄新增变	10	400	256
22778	涟水	PMS_徐集刘元刘庄2#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22779	涟水	杨口郑洼候庄台片	10	200	148
22780	涟水	金宝新苑（二区）1# 开关站1#变压器	10	1000	529
22781	涟水	方渡谭东路庄变	10	100	7
22782	涟水	方渡南六大桥变	10	200	51
22783	涟水	方渡谭赵赵庄变	10	200	57
22784	涟水	PMS_城区红日金城2# 配电室8#变压器	10	800	274
22785	涟水	PMS_城区红日金城2# 配电室10#变压器	10	800	268
22786	涟水	PMS_城区丽晶首府1号 配电室高压间隔配电	10	800	184
22787	涟水	PMS_城区丽晶首府1号 配电室高压间隔配电	10	800	471
22788	涟水	PMS_城区丽晶首府1号 配电室高压间隔配电	10	800	410
22789	涟水	PMS_城区金色港湾1# 配电室1#配变	10	630	68
22790	涟水	PMS_城区中联壹城1# 配电室01	10	1250	703
22791	涟水	PMS_岔庙河东前庄	10	400	263
22792	涟水	PMS_岔庙河东颜老庄	10	400	272
22793	涟水	杨口卢庄二组台片	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22794	涟水	PMS_杨口金庄五组台片	10	400	276
22795	涟水	杨口徐屋基圩后1号变	10	400	279
22796	涟水	PMS_城区金色港湾1#开关站2#变压器	10	800	292
22797	涟水	涟城四季江南开关站4号变	10	800	332
22798	涟水	朱码凌庄村堆南2号变	10	200	124
22799	涟水	红窑三村徐庄台片	10	100	23
22800	涟水	炎黄国际花园4#配电室1#变	10	800	423
22801	涟水	红窑三村东山台片	10	400	266
22802	涟水	保滩王渡方庄东配变	10	200	131
22803	涟水	斗灯小农场1#台片	10	400	199
22804	涟水	时码尚灯4.5队南台片	10	400	224
22805	涟水	PMS_岔庙岔河后庄	10	400	262
22806	涟水	PMS_红窑三村徐庄南变	10	400	216
22807	涟水	麻垛严庄二队小区	10	200	107
22808	涟水	红窑三村东山南变	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22809	涟水	珑熹城3#配电室4#变	10	800	568
22810	涟水	PMS_华昌安置小区二期2号变	10	400	209
22811	涟水	方渡王杨赵邹变	10	400	224
22812	涟水	麻垛孙湾圩南变	10	400	189
22813	涟水	领秀花都1号配电室4号变压器	10	800	370
22814	涟水	涟城吾悦广场4号配电室4号变	10	800	480
22815	涟水	麻垛严庄三队	10	315	170
22816	涟水	PMS_李集胡楼李胡1号柱上变	10	400	224
22817	涟水	麻垛中哨圩东变	10	400	278
22818	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室4号变	10	630	394
22819	涟水	城区军民中心村1号配电房1#变压器	10	630	61
22820	涟水	殷庄安置小区3号配电室7号变	10	800	520
22821	涟水	PMS_陈师寿延村金圩西	10	400	238
22822	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	0
22823	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22824	涟水	李集大楼脱水厂柱上变	10	400	135
22825	涟水	麻垛中哨圩西变	10	100	16
22826	涟水	麻垛严庄一队	10	400	237
22827	涟水	麻垛代沙三队	10	100	19
22828	涟水	蒋庵西汉四组北变	10	100	60
22829	涟水	岔庙东奄	10	400	123
22830	涟水	岔庙安东齐心2#配变	10	100	0
22831	涟水	陈师寿延朱王北变	10	400	260
22832	涟水	文锦城1-1配电室1#变	10	800	538
22833	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	0
22834	涟水	杨口扁担六组新增变	10	400	258
22835	涟水	月塔社区1#变	10	400	76
22836	涟水	涟城吾悦广场7号配电室3号变	10	800	0
22837	涟水	文锦城3#变	10	800	596
22838	涟水	国子雅缘1#配电室5#变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22839	涟水	PMS_城区人民商场配变	10	630	0
22840	涟水	PMS_城区书香苑2#变压器	10	800	0
22841	涟水	PMS_城区书香苑4#变压器	10	800	0
22842	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	0
22843	涟水	李集嵇陆陈庄柱上变	10	200	84
22844	涟水	黄营于老板厂变	10	100	33
22845	涟水	蒋庵梨园赵庄变	10	400	270
22846	涟水	PMS_城区状元府1#配电室1#电变压器	10	1000	535
22847	涟水	PMS_城区状元府1#配电室2#电变压器	10	1000	582
22848	涟水	PMS_城区状元府1#配电室3#电变压器	10	400	241
22849	涟水	蒋庵官荡六组西变	10	100	37
22850	涟水	PMS_城区状元府3#欧变1#变	10	500	139
22851	涟水	PMS_城区状元府3#欧变2#变	10	500	238
22852	涟水	余圩方庄1#变	10	160	95
22853	涟水	PMS_时码陈圩八队台片	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22854	涟水	水岸城邦1-1号配电房6号变	10	800	0
22855	涟水	翰林院3#配电室3#变	10	800	536
22856	涟水	PMS_朱码医院西台区	10	400	198
22857	涟水	蒋庵骆庄二组东变	10	100	5
22858	涟水	蒋庵骆庄二组变	10	200	86
22859	涟水	PMS_保滩洪荡二组配变	10	400	231
22860	涟水	国子雅缘1#配电室7#变	10	630	484
22861	涟水	麻垛严庄桥头	10	400	114
22862	涟水	麻垛代沙二队	10	200	121
22863	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房6#变压器	10	800	0
22864	涟水	PMS_义兴西公用变	10	400	76
22865	涟水	PMS_义兴东元王庄2#变	10	400	242
22866	涟水	义兴桃元孙庄2#变	10	400	270
22867	涟水	悦隼学府4#配电室12号变压器	10	800	433
22868	涟水	涟城安东院子开关站3号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22869	涟水	白果四队1号变	10	400	243
22870	涟水	涟城都市阳光开关站1号变	10	800	94
22871	涟水	义兴庄刘2#变	10	100	32
22872	涟水	PMS_复兴中排台片	10	200	87
22873	涟水	领秀花都1号配电室3号变压器	10	800	385
22874	涟水	朱码柴市安置小区3号配电室9号变压器	10	800	484
22875	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	0
22876	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站1#配变	10	800	474
22877	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站2#配变	10	800	436
22878	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室3#配变	10	800	470
22879	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室4#配变	10	800	464
22880	涟水	PMS_保滩厉渡四组东配变	10	400	203
22881	涟水	开元名都1号配电室9号变	10	800	468
22882	涟水	PMS_陈师水年窑南	10	100	46
22883	涟水	南集陈码马庄三号变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22884	涟水	公兴四五队3号变	10	400	209
22885	涟水	南集下营沟北变	10	400	262
22886	涟水	金港花园四期1#变	10	800	404
22887	涟水	PMS_南集南营新庄三 号变	10	200	118
22888	涟水	嵇码工业区二号变	10	400	72
22889	涟水	朱码中天名人湾2#配 电室2#变压器	10	800	431
22890	涟水	灰墩南元村4号变	10	400	257
22891	涟水	空港家园1-1配电室6# 变	10	800	579
22892	涟水	朱码凌庄二期安置小 区3#配电室5#配变	10	800	448
22893	涟水	朱码凌庄二期安置小 区3#配电室6#配变	10	800	476
22894	涟水	PMS_城区老南环1#. 箱 变配电变压器	10	800	29
22895	涟水	保滩洪荡四组3#配变	10	100	0
22896	涟水	红窑社区4#变压器	10	630	319
22897	涟水	涟城东方红府南区开 关站1号变	10	800	346
22898	涟水	涟城东方红府南区开 关站2号变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22899	涟水	翰林院5#配电室4#变压器	10	800	458
22900	涟水	大东老庄东元配变	10	400	266
22901	涟水	大东农科队黄庄配变	10	400	224
22902	涟水	同兴社区2#	10	500	289
22903	涟水	城区银河湾1#箱变变压器	10	630	460
22904	涟水	PMS_城区银河湾2#箱变1#变压器	10	1000	740
22905	涟水	城区银河湾3#箱变1#变压器	10	1200	902
22906	涟水	保滩街西3号配变	10	200	0
22907	涟水	PMS_徐集王湾贾羊2#	10	400	252
22908	涟水	PMS_徐集王湾猪场2#变	10	400	126
22909	涟水	涟城世康嘉园开关站2号变	10	800	457
22910	涟水	涟城谷嘴七队南变	10	200	66
22911	涟水	杨口大元六组东台片	10	200	83
22912	涟水	方渡街北变	10	200	37
22913	涟水	方渡贾马东变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22914	涟水	方渡罗冲陈刘东变	10	400	258
22915	涟水	涟城都市阳光1号配电室3号变	10	800	292
22916	涟水	涟城四季江南2号配电室4号变	10	630	333
22917	涟水	开元名都2号开关站6号变	10	800	480
22918	涟水	陈师沙河陈庄北2#变	10	400	300
22919	涟水	岔庙小桑庄南	10	200	73
22920	涟水	岔庙纪集小学	10	400	202
22921	涟水	浦西福地1#开关站3#变	10	800	556
22922	涟水	时码张姚姚庄台片	10	400	227
22923	涟水	PMS_保滩喻集孙庄配电变	10	400	266
22924	涟水	PMS_杨口金庄梨园台片	10	400	272
22925	涟水	徐集王湾贾羊变	10	200	77
22926	涟水	陈师柿元村李庄变	10	400	242
22927	涟水	中联壹城2#配电室3#变	10	1250	628
22928	涟水	金碧华府1号开关站3#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22929	涟水	朱码花园村南站台区	10	100	9
22930	涟水	岔庙跃进丁头庄	10	400	250
22931	涟水	岔庙六支张刘	10	400	251
22932	涟水	岔庙六支东南庄变	10	200	79
22933	涟水	岔庙堆口马庄	10	400	261
22934	涟水	梁岔双楼张庄变	10	400	218
22935	涟水	梁岔公用8#变	10	400	67
22936	涟水	梁岔公用9#变	10	200	39
22937	涟水	梁岔公用5#变	10	400	0
22938	涟水	朱码文俊村小圩台区	10	100	15
22939	涟水	梁岔工业区3#变	10	400	207
22940	涟水	朱码潘刘村秦姚北配变	10	400	275
22941	涟水	唐集贾费三队1#变	10	200	91
22942	涟水	方渡韩鲁于庄变	10	400	259
22943	涟水	方渡韩鲁王庄变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22944	涟水	浅集花庄钱谢	10	200	64
22945	涟水	浅集花庄胡梁台片	10	100	60
22946	涟水	浅集花庄肖庄南	10	100	24
22947	涟水	PMS_浅集金城油南配变	10	100	42
22948	涟水	浅集李庄三徐北台片	10	100	40
22949	涟水	浅集李庄三徐中台片	10	400	269
22950	涟水	浅集李庄刘庄台片	10	400	242
22951	涟水	浅集街西	10	100	40
22952	涟水	浅集黄巷西	10	100	10
22953	涟水	浅集张石.	10	100	59
22954	涟水	浅集王刘学校台片	10	100	28
22955	涟水	浅集王刘后刘台片	10	100	64
22956	涟水	浅集王刘老庄台片	10	400	102
22957	涟水	红窑大金圩组台片	10	400	268
22958	涟水	麻垛工业区变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22959	涟水	麻垛姜小庄中变	10	400	245
22960	涟水	PMS_麻垛河西大庄	10	200	88
22961	涟水	麻垛河西鲁庄变	10	100	57
22962	涟水	麻垛李庄北变	10	200	0
22963	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	0
22964	涟水	成集街西变	10	200	0
22965	涟水	PMS_成集嵇庄2#配变	10	100	48
22966	涟水	成集嵇庄1#配变	10	100	18
22967	涟水	梁岔金码五队变	10	400	240
22968	涟水	成集南元配变	10	100	23
22969	涟水	杨口陶码小庄变	10	400	219
22970	涟水	朱码王二庄创业园5号台区	10	630	391
22971	涟水	PMS_朱码王二庄创业园6号台区	10	400	245
22972	涟水	高沟古街1号变	10	315	0
22973	涟水	高沟东方花园2号变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22974	涟水	高沟东方花园1号变	10	400	122
22975	涟水	李集鲁桥卜仲东柱上变	10	100	22
22976	涟水	PMS_灰墩大胡工业区柱上变	10	400	30
22977	涟水	李集胡楼柿元柱上变	10	200	14
22978	涟水	李集一吊闸柱上变	10	400	105
22979	涟水	朱码振丰家园6号台区	10	500	15
22980	涟水	灰墩陈沟水厂2#柱上变	10	100	24
22981	涟水	北集忠诚宋庄	10	400	255
22982	涟水	大庄鲍圩台片	10	400	246
22983	涟水	五港五里大兴北柱上变	10	400	283
22984	涟水	PMS_五港汪洪学校柱上变	10	100	27
22985	涟水	五港五里王庄西柱上变	10	100	56
22986	涟水	PMS_五港五里符庄北柱上变	10	100	45
22987	涟水	五港周李组西柱上变	10	200	12
22988	涟水	五港周李组东柱上变	10	100	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22989	涟水	PMS_五港薛桥一队东柱上变	10	100	27
22990	涟水	五港薛桥二队柱上变	10	100	4
22991	涟水	五港工业区西北柱上变	10	400	243
22992	涟水	前进双河小区2#变	10	100	13
22993	涟水	成集道明八组北配变	10	100	16
22994	涟水	成集街西2#配变	10	200	39
22995	涟水	成集旗杆村张圩配变	10	200	105
22996	涟水	时码李圩三队西台片	10	200	85
22997	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室2号变	10	800	0
22998	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	0
22999	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室1号变	10	800	0
23000	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室2号变	10	800	0
23001	涟水	方渡马渡十队变	10	400	267
23002	涟水	高沟今世缘商城1#变	10	630	143
23003	涟水	高沟今世缘商城2#变	10	630	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23004	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	0
23005	涟水	岔庙北岭东变	10	200	69
23006	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变1号变	10	500	0
23007	涟水	粮库变	10	200	66
23008	涟水	PMS_城区府前御景园小区6#变149210002	10	630	208
23009	涟水	PMS_城区府前御景园小区6#变压器	10	630	344
23010	涟水	PMS_城区府前御景园小区3#变149210004	10	630	75
23011	涟水	朱码王二庄村倪庄台区	10	100	41
23012	涟水	朱码闸南村八队台区	10	200	112
23013	涟水	朱码柴市村许庄台区	10	100	22
23014	涟水	朱码周庄村朱小圩台区	10	400	230
23015	涟水	朱码周庄村周庄村部北台区	10	630	435
23016	涟水	黄营洪庄冯老庄变	10	400	275
23017	涟水	PMS_岔庙西吉村部南	10	200	114
23018	涟水	岔庙漩桥孟庄	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23019	涟水	梁岔公用10#变	10	400	85
23020	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	0
23021	涟水	时码陈圩八队东台片	10	100	5
23022	涟水	时码尚墩七队台片	10	400	276
23023	涟水	姜桥王庄台片	10	400	263
23024	涟水	复兴孙庄台片	10	100	17
23025	涟水	大庄丁庄台片	10	100	35
23026	涟水	PMS_义兴周贾2#变	10	100	28
23027	涟水	前进村一组变	10	200	73
23028	涟水	PMS_前进村小区变	10	100	0
23029	涟水	前进老堆村西秦变	10	100	23
23030	涟水	前进老堆村变	10	400	288
23031	涟水	前进戴码村七组变	10	100	33
23032	涟水	PMS_前进马圩村一二组变	10	100	44
23033	涟水	陈师羊王北变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23034	涟水	陈师窑南北变	10	400	250
23035	涟水	陈师窑南南变	10	100	30
23036	涟水	陈师小楼北变	10	100	7
23037	涟水	大东乔圩配变	10	100	40
23038	涟水	陈师卜路东变	10	100	33
23039	涟水	陈师曹庄南变	10	200	77
23040	涟水	PMS_高沟街南河口变1	10	400	92
23041	涟水	PMS_朱码船闸台区	10	160	74
23042	涟水	PMS_城区军民中心村E 区1号南台区	10	630	18
23043	涟水	PMS_城区军民中心村E 区1号北台区	10	630	40
23044	涟水	城区军民中心村E区2 号西台区	10	630	88
23045	涟水	PMS_城区军民中心村E 区2号东台区	10	630	51
23046	涟水	PMS_城区军民中心村E 区3号东台区	10	630	10
23047	涟水	PMS_城区军民中心村E 区3号西台区	10	630	117
23048	涟水	PMS_城区军民中心村E 区4号西台区	10	630	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23049	涟水	PMS_城区军民中心村E区4号东台区	10	630	40
23050	涟水	PMS_高沟杨桥小区变	10	400	74
23051	涟水	PMS_高沟水岸家园1号变	10	400	84
23052	涟水	PMS_高沟水岸家园2号变	10	400	49
23053	涟水	高沟水岸家园3号变	10	400	13
23054	涟水	高沟水岸家园4号变	10	400	0
23055	涟水	涟城牌坊中心村3号变	10	315	147
23056	涟水	PMS_城区邮政储蓄箱变112063028	10	400	0
23057	涟水	PMS_陈师板李南变	10	100	80
23058	涟水	朱码桃柳中心村4号南台区	10	630	347
23059	涟水	朱码桃柳中心村4号北台区	10	630	314
23060	涟水	朱码桃柳中心村5号南台区	10	630	308
23061	涟水	朱码桃柳中心村5号北台区	10	630	234
23062	涟水	朱码桃柳中心村6号南台区	10	630	52
23063	涟水	PMS_蒋庵符庄七组变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23064	涟水	蒋庵张河小舍1#变	10	100	20
23065	涟水	蒋庵张河朱圩变	10	400	241
23066	涟水	城区府前御景园4#箱变14809001	10	630	182
23067	涟水	PMS_城区府前御景园4#箱变14809002	10	630	30
23068	涟水	PMS_城区府前御景园8#箱变14911003	10	630	183
23069	涟水	陈师高庄小区三期1#变	10	400	86
23070	涟水	黄营徐跳西薛西变	10	400	225
23071	涟水	高沟二圩村部新变	10	400	268
23072	涟水	梁岔鲍营宋庄变	10	400	236
23073	涟水	时码马老村部台片	10	100	0
23074	涟水	PMS_姜桥严庄新台片	10	100	19
23075	涟水	张圩后陈北台片	10	100	5
23076	涟水	胡别赵庄南台片	10	100	35
23077	涟水	刘桥四队南台片	10	100	0
23078	涟水	姜垛中西台片	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23079	涟水	时码嵇码梨园台片	10	400	267
23080	涟水	梁岔马棚一队变	10	400	254
23081	涟水	PMS_郁庄许卜台片	10	100	15
23082	涟水	义兴河南变	10	400	285
23083	涟水	时码黄湾南滩台片	10	100	9
23084	涟水	义兴乔庄2#变	10	100	40
23085	涟水	街南冯圩台片	10	400	284
23086	涟水	PMS_小埝新庄西台片	10	200	73
23087	涟水	义兴大后庄3#变	10	200	93
23088	涟水	时码黄湾林赵东台片	10	400	265
23089	涟水	胡谢村部新台片	10	400	171
23090	涟水	大东陈庄工业园区配变	10	400	2
23091	涟水	朱码韩陈村朱圩配变	10	100	69
23092	涟水	陈师跨河南变	10	400	126
23093	涟水	陈师李庄东变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23094	涟水	陈师柿元村东庄变	10	400	280
23095	涟水	PMS_陈师沙河小王庄变	10	400	243
23096	涟水	陈师寿延何庄变	10	400	179
23097	涟水	陈师寿延庄王变	10	400	232
23098	涟水	陈师柿元村袁何南变	10	400	6
23099	涟水	陈师柿元村徐庄变	10	400	245
23100	涟水	李集桂生马庄南柱上变	10	400	265
23101	涟水	梁岔代庄3#变	10	400	288
23102	涟水	PMS_城区军民中心村E区5号西台区	10	630	114
23103	涟水	PMS_城区军民中心村E区5号东台区	10	630	0
23104	涟水	朱码王二庄创业园4号台区	10	400	320
23105	涟水	PMS_朱码国子家缘1号配电室北台区	10	800	439
23106	涟水	朱码国子家缘1号配电室南台区	10	800	415
23107	涟水	PMS_高沟常兴小区1号变	10	400	107
23108	涟水	高沟六塘人家1号变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23109	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	0
23110	涟水	PMS_蒋庵尹荡丁头变	10	100	18
23111	涟水	蒋庵悦来王庄变	10	100	0
23112	涟水	南集桃园工业园区二 号变	10	100	8
23113	涟水	南集南营老庄二号变	10	400	277
23114	涟水	朱码余东村瓦房北配 变	10	100	37
23115	涟水	灰墩小南元2#柱上变	10	400	273
23116	涟水	时码陈圩六队南台片	10	100	11
23117	涟水	义兴西洼2#变	10	400	260
23118	涟水	时码黄湾胡庄台片	10	100	41
23119	涟水	时码黄湾后王台片	10	400	277
23120	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	0
23121	涟水	涟城何庄西变	10	100	44
23122	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	17
23123	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23124	涟水	高沟三丰二庄2#变	10	200	80
23125	涟水	高沟高丰姜陈2#变	10	200	54
23126	涟水	涟城韩石南变	10	400	266
23127	涟水	大东杨元胡赵配变	10	400	235
23128	涟水	PMS_大东北严路西配变	10	100	27
23129	涟水	大东北严路北配变	10	200	108
23130	涟水	PMS_大东北严路东配变	10	100	24
23131	涟水	PMS_大东施洼姚庄变	10	100	53
23132	涟水	大东刘赵张桥口配变	10	400	143
23133	涟水	大东刘赵中心村配变	10	100	23
23134	涟水	朱码国子家缘4号配电室东台区	10	800	432
23135	涟水	PMS_朱码国子家缘4号配电室西台区	10	800	461
23136	涟水	朱码国子家缘5号配电室北台区	10	800	488
23137	涟水	PMS_朱码国子家缘5号配电室南台区	10	800	365
23138	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23139	涟水	红窑商业广场东2台片	10	500	90
23140	涟水	红窑商业广场中台片	10	500	177
23141	涟水	红窑商业广场西台片	10	500	199
23142	涟水	保滩-缺口安置小区2变	10	800	364
23143	涟水	PMS_保滩-缺口安置小区1变	10	800	398
23144	涟水	时码马海明加工台片	10	100	23
23145	涟水	黄营李圩七队变	10	100	9
23146	涟水	黄营李圩三队变	10	100	0
23147	涟水	PMS_梁岔左三庄后地变	10	100	26
23148	涟水	蒋庵头堡七组变	10	400	237
23149	涟水	梁岔王竹元小圩变	10	400	273
23150	涟水	冯庄嵇庄配变	10	200	139
23151	涟水	梁岔马棚北苏庄变	10	400	270
23152	涟水	梁岔马棚姜老庄变	10	400	205
23153	涟水	PMS_涟城殷彭北变	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23154	涟水	涟城前周南变	10	400	194
23155	涟水	保滩涟淮村组配变	10	200	103
23156	涟水	保滩涟淮中心村11号配变	10	200	78
23157	涟水	保滩涟淮中心村12号配变	10	200	44
23158	涟水	保滩涟淮中心村13号配变	10	200	35
23159	涟水	保滩涟淮中心村14号配变	10	400	151
23160	涟水	PMS_城区莱茵风情2#箱变001	10	500	232
23161	涟水	PMS_城区莱茵风情2#箱变002	10	500	174
23162	涟水	PMS_城区莱茵风情1#箱变002	10	500	192
23163	涟水	朱集王庄柱上变	10	400	279
23164	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱1号变	10	630	0
23165	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱2号变	10	630	0
23166	涟水	高沟常元曹庄新变	10	200	0
23167	涟水	李集万福花园1号配变	10	630	398
23168	涟水	李集万福花园2号配变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23169	涟水	李集万福花园3号配变	10	630	411
23170	涟水	李集万福花园4号配变	10	630	333
23171	涟水	北集工业区2#配变	10	200	0
23172	涟水	灰墩尹荡王庄柱上变	10	100	25
23173	涟水	灰墩尹荡后尹柱上变	10	100	19
23174	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	0
23175	涟水	PMS_城区涟城肉联厂变	10	250	37
23176	涟水	余圩东西湾2#变	10	100	39
23177	涟水	时码白果三队台片	10	400	263
23178	涟水	红窑冯颜台片	10	400	263
23179	涟水	蒋庵官荡五组南变	10	400	233
23180	涟水	蒋庵南荡四组变	10	400	219
23181	涟水	PMS_朱码柴市村二队台区	10	100	56
23182	涟水	PMS_蒋庵大桥卢庄变	10	100	55
23183	涟水	朱码陶码村金庄东配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23184	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱1号变	10	500	0
23185	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱2号变	10	500	0
23186	涟水	PMS_城区金轮世家3#箱式变002	10	500	197
23187	涟水	PMS_城区金轮世家3#箱式变003	10	500	235
23188	涟水	PMS_城区金轮世家4#箱式变004	10	500	0
23189	涟水	PMS_城区金轮世家5#箱式变006	10	500	127
23190	涟水	PMS_城区状元府4#欧变北侧变压器	10	500	105
23191	涟水	余圩高庄1#台片	10	100	53
23192	涟水	余圩西湖台片	10	100	29
23193	涟水	PMS_余圩乱陈1#台片	10	100	11
23194	涟水	北集小学	10	200	13
23195	涟水	大东施洼中心村北变	10	400	102
23196	涟水	PMS_城区君悦华城北配变	10	630	298
23197	涟水	PMS_城区君悦华城南配变	10	630	381
23198	涟水	保滩喻集姜庄配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23199	涟水	朱码孙徐村收购站台区	10	100	7
23200	涟水	涟城刘庄北变	10	200	56
23201	涟水	红窑新村东区南台片	10	400	54
23202	涟水	红窑新村东区北台片	10	630	202
23203	涟水	祥瑞一期1号变	10	630	165
23204	涟水	朱码军民中心村G区1号北台区	10	800	211
23205	涟水	朱码军民中心村G区1号南台区	10	800	195
23206	涟水	PMS_朱码军民中心村G区2号南台区	10	630	200
23207	涟水	PMS_朱码军民中心村G区2号北台区	10	630	304
23208	涟水	PMS_城区天下景城小区5#北变0010004	10	500	82
23209	涟水	PMS_城区天下景城4#北变0020006	10	500	230
23210	涟水	PMS_城区天下景城4#南变0020007	10	500	236
23211	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	0
23212	涟水	灰墩韩庄徐老柱上变	10	100	38
23213	涟水	李集林赵前柱上变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23214	涟水	大东干东李陈变	10	400	242
23215	涟水	红窑新村西区南台片	10	400	77
23216	涟水	红窑新村西区北台片	10	630	58
23217	涟水	红窑新城西台片	10	630	221
23218	涟水	红窑新城东台片	10	630	105
23219	涟水	祥瑞一期2号变	10	630	48
23220	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	19
23221	涟水	祥瑞一期3号变	10	630	243
23222	涟水	PMS_蒋庵祥瑞佳园4# 箱变001主变	10	630	215
23223	涟水	PMS_蒋庵祥瑞小区5# 箱变001主变	10	630	202
23224	涟水	陈师施庄北变	10	400	305
23225	涟水	李集簋巷时刘柱上变	10	200	113
23226	涟水	灰墩南元前后程2#柱 上变	10	400	269
23227	涟水	岔庙新河四队	10	200	89
23228	涟水	PMS_杨口商贸城1#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23229	涟水	李集笪巷颜陆柱上变	10	400	208
23230	涟水	李集笪巷冯庄2号柱上变	10	400	268
23231	涟水	大东小学配变	10	400	231
23232	涟水	大东刘圩南配变	10	315	133
23233	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	0
23234	涟水	唐集丰河朱庄1#	10	100	4
23235	涟水	唐集丰河吴队1#	10	100	26
23236	涟水	PMS_北集朱桥西姜后	10	100	51
23237	涟水	北集朱桥东王	10	100	19
23238	涟水	北集道行张庄	10	100	23
23239	涟水	余圩四清1#变	10	400	294
23240	涟水	余圩四清2#变	10	400	263
23241	涟水	余圩李冯北1#变	10	100	14
23242	涟水	余圩小吴庄变	10	400	289
23243	涟水	余圩汪南变	10	100	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23244	涟水	红窑普安曹庄台片	10	200	113
23245	涟水	东鼎佳园1号箱变	10	400	132
23246	涟水	东鼎佳园2号箱变	10	400	165
23247	涟水	李集南场三队南柱上变	10	100	36
23248	涟水	李集集南陆庄柱上变	10	315	212
23249	涟水	李集集南张庄柱上变	10	200	112
23250	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	0
23251	涟水	李集支河中心村柱上变	10	160	18
23252	涟水	浅集候桥	10	100	27
23253	涟水	红窑梨园西王配变	10	400	243
23254	涟水	红窑梨园村部南配变	10	100	0
23255	涟水	红窑五支倪洼西配变	10	400	291
23256	涟水	红窑梨园胡庄配变	10	400	261
23257	涟水	红窑五支席庄台片	10	200	96
23258	涟水	红窑五支华庄配变	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23259	涟水	红窑五支学田配变	10	200	80
23260	涟水	PMS_麻垛乔洼一队变	10	100	12
23261	涟水	浅集王刘孙庄台片	10	100	6
23262	涟水	浅集李庄季庄台片	10	100	8
23263	涟水	红窑五支倪洼	10	400	240
23264	涟水	PMS_石湖中营一队台片	10	400	255
23265	涟水	PMS_石湖中营三组台片	10	200	101
23266	涟水	PMS_石湖中营五队台片	10	400	171
23267	涟水	PMS_石湖月塔五队台片	10	100	35
23268	涟水	PMS_石湖月塔工业园区台片	10	315	101
23269	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	0
23270	涟水	PMS_石湖钱码台片	10	100	24
23271	涟水	李集路口王庄2号柱上变	10	100	10
23272	涟水	李集路口周李北柱上变	10	200	19
23273	涟水	李集路口张薛南柱上变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23274	涟水	李集蔡河陈庄2号柱上变	10	400	258
23275	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	0
23276	涟水	高沟车站小区1#变.	10	500	128
23277	涟水	高沟车站小区2#变.	10	500	0
23278	涟水	马厂冲南台片	10	400	266
23279	涟水	梁岔来安朱郭变	10	400	247
23280	涟水	梁岔来安西安变	10	400	281
23281	涟水	红窑五支濮庄	10	400	289
23282	涟水	红窑延寿曹庄变	10	400	278
23283	涟水	浅集中学台片.	10	400	226
23284	涟水	高沟福缘佳苑1#变	10	630	0
23285	涟水	高沟福缘佳苑2#变	10	630	0
23286	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	0
23287	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	0
23288	涟水	灰墩南元村2#柱上变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23289	涟水	PMS_涟城食品小区1号变	10	315	45
23290	涟水	PMS_涟城食品小区2号变	10	315	179
23291	涟水	李集蔡河六队2号柱上变	10	200	105
23292	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	100	0
23293	涟水	李集三桂村西柱上变	10	200	96
23294	涟水	杨口办事处变	10	200	0
23295	涟水	杨口供电所变	10	160	0
23296	涟水	黄营徐跳中心村西变	10	200	24
23297	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	100	0
23298	涟水	陈师闵庄东变	10	400	274
23299	涟水	高沟崔桥乙西新变	10	100	26
23300	涟水	PMS_义兴朱侯新区变	10	100	34
23301	涟水	PMS_黄营九堡顾庄变	10	100	42
23302	涟水	PMS_城区军民农贸市场1号西台区	10	630	0
23303	涟水	PMS_城区军民农贸市场1号东台区	10	630	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23304	涟水	城区军民农贸市场2号 北台区	10	800	52
23305	涟水	城区军民农贸市场2号 南台区	10	800	0
23306	涟水	PMS_南禄_朱圩马庄变	10	100	7
23307	涟水	PMS_南禄_朱圩十组变	10	100	0
23308	涟水	李集韩高东韩2号柱上 变	10	400	296
23309	涟水	李集大楼安置小区1号 配变	10	400	145
23310	涟水	李集大楼安置小区2号 配变	10	400	167
23311	涟水	李集大楼安置小区3号 配变	10	400	195
23312	涟水	PMS_李集大楼安置小 区4号配变	10	400	133
23313	涟水	涟城大关四队南变	10	100	26
23314	涟水	引北小学变	10	100	47
23315	涟水	涟城尤戚南变	10	200	65
23316	涟水	涟城尤戚西变	10	100	14
23317	涟水	朱码河网村中心庄西 配变	10	100	9
23318	涟水	义兴前胡2#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23319	涟水	PMS_义兴沙庄2#变	10	100	28
23320	涟水	PMS_义兴冯庄2#变	10	100	44
23321	涟水	义兴刘谢2#变	10	200	93
23322	涟水	义兴西代2#变	10	100	0
23323	涟水	义兴罗庄2#变	10	100	24
23324	涟水	红窑小金圩濮庄台片	10	400	251
23325	涟水	红窑西徐圩西元台片	10	100	46
23326	涟水	高沟荀庄村部2#变	10	400	217
23327	涟水	红窑八支西周台片	10	400	247
23328	涟水	涟城谷嘴七队变	10	200	74
23329	涟水	红窑东大元台片	10	200	95
23330	涟水	高沟高东后三四2号变	10	200	16
23331	涟水	红窑潘老庄老庄东台片	10	400	265
23332	涟水	高沟盐店村部2#变	10	100	18
23333	涟水	高沟高西毛岭2#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23334	涟水	义兴程大庄2#变	10	100	22
23335	涟水	陈师水年王二庄变	10	200	90
23336	涟水	红窑东扬庄台片	10	400	276
23337	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	0
23338	涟水	PMS_保滩王渡八组配变	10	400	267
23339	涟水	城区涟城管庄东变	10	200	53
23340	涟水	朱码花桥村马徐南配变	10	400	273
23341	涟水	朱码花桥村厉庄配变	10	400	294
23342	涟水	朱码花桥村苏老庄南配变	10	400	288
23343	涟水	朱码军田村西小荡配变	10	400	238
23344	涟水	朱码潘刘村北配变	10	400	256
23345	涟水	朱码潘刘村张庄北配变	10	200	100
23346	涟水	成集街南小区1#变	10	500	192
23347	涟水	成集街南小区2#变	10	500	306
23348	涟水	成集街南小区3#变	10	500	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23349	涟水	成集街南小区4#变	10	500	185
23350	涟水	大东老庄徐王北配变	10	400	277
23351	涟水	大东皇圩朱圩配变	10	400	262
23352	涟水	黄营工业园区北变	10	400	0
23353	涟水	PMS_李集蔡河二队3号 柱上变	10	400	155
23354	涟水	马厂学校配变	10	100	12
23355	涟水	方渡三湾吴黄变	10	200	97
23356	涟水	PMS_保滩周集工业园2 号配变	10	315	46
23357	涟水	高沟常元常北中心村 变	10	400	101
23358	涟水	PMS_高沟高南新区变	10	315	92
23359	涟水	浅集富民小区.	10	200	31
23360	涟水	浅集王刘街道配变	10	200	69
23361	涟水	浅集夏楼东贾东台片	10	200	112
23362	涟水	浅集后兴沈庄	10	100	32
23363	涟水	浅集徐老时队北台片	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23364	涟水	浅集徐老三队台片	10	400	202
23365	涟水	浅集浅东九队台片	10	100	52
23366	涟水	浅集浅东8队二号台片	10	400	273
23367	涟水	浅集浅东张庄台片	10	200	17
23368	涟水	浅集浅东李庄台片	10	400	246
23369	涟水	PMS_浅集王刘孔庄北台片	10	200	98
23370	涟水	朱码嵇庄村戚庄配变	10	100	32
23371	涟水	PMS_义兴街北2#变	10	100	28
23372	涟水	PMS_义兴陈圩2#变	10	100	13
23373	涟水	PMS_高沟伏河姚张口2#变	10	200	42
23374	涟水	红窑刘码区学南台片	10	100	22
23375	涟水	红窑潘小元西刘台片	10	100	14
23376	涟水	红窑钱庄台片	10	400	259
23377	涟水	红窑大金圩丁华台片	10	315	224
23378	涟水	红窑西徐圩张王台片	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23379	涟水	红窑梁锅甑四队台片.	10	400	289
23380	涟水	红窑普安前刘台片	10	400	291
23381	涟水	红窑普安后刘台片	10	200	100
23382	涟水	红窑普安刘笪台片	10	200	112
23383	涟水	灰墩陈高2#柱上变	10	400	176
23384	涟水	红窑河滩北台片	10	100	25
23385	涟水	灰墩徐王2#柱上变	10	400	266
23386	涟水	灰墩万圩红旗2#柱上变	10	100	16
23387	涟水	李集路口王庄3号柱上变	10	200	26
23388	涟水	李集三桂四队柱上变	10	100	21
23389	涟水	李集三桂刘陈柱上变	10	100	15
23390	涟水	梁岔前徐沈庄变	10	400	214
23391	涟水	李集笪巷太和庄2号柱上变	10	200	98
23392	涟水	梁岔金码一队变	10	400	249
23393	涟水	李集大桥薛庄柱上变	10	100	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23394	涟水	涟城张鞠南变	10	100	14
23395	涟水	高沟公兴村部2#变	10	400	239
23396	涟水	PMS_杨口商贸城2#变	10	400	109
23397	涟水	浅集李庄陈庄东	10	100	0
23398	涟水	蒋庵朱楼小区3#变	10	100	0
23399	涟水	李集郑庄徐庄柱上变	10	400	263
23400	涟水	PMS_城区天下景城3# 北欧变001	10	500	261
23401	涟水	PMS_城区天下景城3# 南欧变002	10	500	131
23402	涟水	浅集王刘孔庄南台片	10	100	48
23403	涟水	浅集王刘孔庄中台片	10	200	113
23404	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	7
23405	涟水	浅集王刘张庄台片	10	100	29
23406	涟水	李集集南陶庄柱上变	10	400	211
23407	涟水	李集林赵魏庄1号柱上 变	10	315	190
23408	涟水	梁岔汪圩大后庄变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23409	涟水	梁岔陈溪花庄变	10	400	281
23410	涟水	梁岔陈溪大东变	10	200	125
23411	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	200	0
23412	涟水	PMS_石湖工业园区台片	10	400	1
23413	涟水	陈师翁严西变	10	400	253
23414	涟水	朱码嵇庄村前王北配变	10	100	8
23415	涟水	PMS_陈师刘田北变	10	100	31
23416	涟水	PMS_陈师南地配变	10	100	24
23417	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	0
23418	涟水	黄营徐庄水厂变	10	400	226
23419	涟水	朱码河网村陶庄北配变	10	400	270
23420	涟水	黄营张庄前赵变	10	100	3
23421	涟水	朱码河网村西配变	10	100	9
23422	涟水	黄营张庄十堡变	10	400	249
23423	涟水	PMS_朱码潘刘村鸡鹅配变	10	100	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23424	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	0
23425	涟水	朱码余庄村龙尾北配变	10	100	12
23426	涟水	红窑十支陈陆台片	10	400	288
23427	涟水	红窑朱圩蔡功台片	10	400	280
23428	涟水	红窑十支西元台片	10	100	24
23429	涟水	红窑十支姜季台片	10	400	256
23430	涟水	李集簋巷丁庄柱上变	10	100	23
23431	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	0
23432	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	0
23433	涟水	朱码潘刘村翟庄北配变	10	400	290
23434	涟水	朱码韩陈村朱圩南配变	10	400	293
23435	涟水	朱码文俊村小学配变	10	400	90
23436	涟水	PMS_石湖兴庄七队台片	10	400	271
23437	涟水	蒋庵骆庄五组变	10	200	121
23438	涟水	五港平安石桥西柱上变	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23439	涟水	PMS_义兴嵇洼2#变	10	100	39
23440	涟水	义兴前苗2#变	10	100	0
23441	涟水	城区仁和福邸5#欧变011	10	630	328
23442	涟水	PMS_城区仁和福邸5#欧变012	10	630	334
23443	涟水	城区仁和福邸6#欧变 配电变压器001	10	630	371
23444	涟水	陈师水年刘田	10	400	260
23445	涟水	陈师河东西变	10	100	0
23446	涟水	黄营张桥元河变	10	100	25
23447	涟水	黄营六堡六队北变	10	400	242
23448	涟水	黄营张桥徐薛变	10	400	245
23449	涟水	义兴张郑孙庄2#变	10	100	59
23450	涟水	义兴张郑孙庄3#变	10	100	26
23451	涟水	成集干南配变	10	100	63
23452	涟水	浅集金城前刘配变	10	200	40
23453	涟水	浅集金城梁庄配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23454	涟水	浅集金城林庄配变	10	200	46
23455	涟水	浅集花庄老庄	10	400	265
23456	涟水	灰墩大周庄2#柱上变	10	100	40
23457	涟水	前进闸口村后场变	10	100	25
23458	涟水	灰墩天鹅西2#柱上变	10	315	210
23459	涟水	PMS_蒋庵骆庄四组变	10	100	25
23460	涟水	蒋庵悦来汪东2#变	10	100	0
23461	涟水	蒋庵梨园靳庄变	10	100	5
23462	涟水	城区仁和福邸6#欧变 配电变压器002	10	630	356
23463	涟水	PMS_城区仁和福邸3# 欧变001	10	630	217
23464	涟水	PMS_城区临淮门1#配 变002	10	800	296
23465	涟水	PMS_城区临淮门1#配 变003	10	800	441
23466	涟水	PMS_城区临淮门1#配 变004	10	800	474
23467	涟水	PMS_城区临淮门2#配 变001	10	800	388
23468	涟水	PMS_城区临淮门2#配 变002	10	800	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23469	涟水	黄营南农场变	10	400	275
23470	涟水	岔庙西吉中心村	10	400	234
23471	涟水	朱码桃柳上水园1号南台区	10	630	392
23472	涟水	朱码桃柳上水园1号北台区	10	630	424
23473	涟水	朱码桃柳上水园2号南台区	10	630	341
23474	涟水	朱码桃柳上水园2号北台区	10	630	297
23475	涟水	李集顺集十队柱上变	10	400	251
23476	涟水	PMS_城区天下景城小区6#箱变001	10	500	207
23477	涟水	PMS_城区天下景城小区6#箱变002	10	500	232
23478	涟水	PMS_城区阳光嘉园小区4#变2	10	630	110
23479	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧变005	10	630	272
23480	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧变006	10	630	276
23481	涟水	PMS_严黄小区台片	10	400	238
23482	涟水	PMS_城区莱茵风情4#箱变001	10	500	355
23483	涟水	PMS_城区莱茵风情4#箱变002	10	500	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23484	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	0
23485	涟水	大东陈庄1队配变	10	400	283
23486	涟水	蒋庵蒋老庄齐庄	10	50	0
23487	涟水	城区润通花园1#配电室02	10	800	180
23488	涟水	PMS_城区润通花园2#配电室02	10	800	211
23489	涟水	李集笪北高庄2号柱上变	10	200	91
23490	涟水	笪北丁庄3号柱上变	10	100	51
23491	涟水	PMS_城区金轮世家2#箱变001	10	800	494
23492	涟水	PMS_城区金轮世家2#箱变002	10	800	477
23493	涟水	PMS_城区炎黄国际1号配电室4#变	10	800	172
23494	涟水	PMS_城区炎黄国际1号配电室2#变	10	800	313
23495	涟水	PMS_城区炎黄国际2号配电室6#变	10	800	251
23496	涟水	PMS_朱码花园村新菜场1号台区	10	630	301
23497	涟水	唐集南公用新增2#变	10	400	25
23498	涟水	刘桥六队2#台片	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23499	涟水	PMS_胡集公用中台片	10	400	217
23500	涟水	涟城引河伏李2号变	10	100	9
23501	涟水	PMS_时码白果八队台片	10	200	118
23502	涟水	PMS_城区首府国际小区3#箱变001003	10	400	136
23503	涟水	PMS_城区首府国际小区3#箱变（南）	10	400	236
23504	涟水	PMS_城区首府国际小区4#箱变002005	10	400	221
23505	涟水	PMS_城区首府国际小区4#箱变002006	10	400	183
23506	涟水	前进赵庄桥西	10	100	16
23507	涟水	马棚徐冯台片	10	400	270
23508	涟水	PMS_唐集李舍新变	10	200	72
23509	涟水	朱码花桥村北徐配变	10	200	116
23510	涟水	刘桥二队台片	10	400	151
23511	涟水	杨口丁庙六组变	10	200	93
23512	涟水	陈师村小街变	10	400	87
23513	涟水	杨口九里八组变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23514	涟水	蒋庵官荡七组变	10	200	109
23515	涟水	保滩王渡一组配变	10	200	78
23516	涟水	南禄_薛集小杨庄变	10	200	114
23517	涟水	PMS_大东老庄东场北变	10	100	30
23518	涟水	大东施洼村部变	10	200	105
23519	涟水	唐集费尧二队	10	200	7
23520	涟水	邱岭红光台片	10	200	28
23521	涟水	黄营大飞前陆变	10	200	94
23522	涟水	李集鲁桥艾刘柱上变	10	100	27
23523	涟水	黄营孙圩西单变	10	200	124
23524	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	0
23525	涟水	蒋庵头堡八组变	10	200	113
23526	涟水	蒋庵街东变	10	400	252
23527	涟水	梁岔卜圩姜杨变	10	400	256
23528	涟水	朱码陶码村安置小区3号台区	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23529	涟水	朱码陶码村安置小区4号台区	10	400	104
23530	涟水	陈师沙河村陈庄北变	10	400	254
23531	涟水	PMS_城区郑高教师宿舍箱变	10	500	87
23532	涟水	高沟明珠佳缘1号变	10	400	11
23533	涟水	PMS_高沟明珠佳缘2号变	10	400	79
23534	涟水	方渡贾马查方北变	10	200	69
23535	涟水	保滩洪荡六组配变	10	400	204
23536	涟水	李集大桥三队3号柱上变	10	100	12
23537	涟水	黄营徐跳后王变	10	400	217
23538	涟水	保滩厉渡六组配变	10	400	232
23539	涟水	时码嵇码王庄台片	10	400	277
23540	涟水	李集簰巷太和庄柱上变	10	200	67
23541	涟水	灰墩墩北小区5号柱上变	10	315	161
23542	涟水	PMS_城区莲花小区二期001	10	630	0
23543	涟水	时码采韩六队台片	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23544	涟水	时码马老七队台片	10	200	112
23545	涟水	清华名都2号配电室4# 变压器	10	800	0
23546	涟水	德运广场配电房2号变 压器	10	500	0
23547	涟水	陈师丁圩北变	10	400	297
23548	涟水	时码嵇码周庄台片	10	400	277
23549	涟水	杨口苗荡八组变	10	200	92
23550	涟水	岔庙曹代小东庄	10	100	15
23551	涟水	李集殷庄中心村1号柱 上变	10	200	102
23552	涟水	陈师丁圩村部	10	400	277
23553	涟水	唐集河口七队新增单 相变	10	200	76
23554	涟水	高沟顺河八九队2号变	10	400	179
23555	涟水	李集殷庄中心村2号柱 上变	10	200	97
23556	涟水	高沟朱从江水厂变	10	400	280
23557	涟水	李集殷庄中心村8号配 变	10	500	0
23558	涟水	李集殷庄中心村9号配 变	10	500	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23559	涟水	城区清华园7号箱变-南台区	10	800	88
23560	涟水	PMS_城区仁和福邸7#欧变01	10	400	0
23561	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	0
23562	涟水	义兴周贾3#变	10	100	50
23563	涟水	义兴周庄2#变	10	400	265
23564	涟水	保滩十堡安置小区1号变	10	400	185
23565	涟水	保滩十堡安置小区2号变	10	200	25
23566	涟水	保滩厉渡四组南配变	10	400	158
23567	涟水	保滩王渡六组配变	10	200	34
23568	涟水	时码嵇码梨园西台片	10	400	284
23569	涟水	北集道行五队配变	10	400	258
23570	涟水	北集严港港西变	10	200	73
23571	涟水	黄营曹墩村变	10	400	216
23572	涟水	朱码闸南村四队配变	10	400	168
23573	涟水	杨口苗荡六组变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23574	涟水	陈师高庄开庄	10	200	46
23575	涟水	高沟顺河七队变	10	400	213
23576	涟水	杨口大元三组变	10	200	75
23577	涟水	涟城吾悦广场5号配电室4号变	10	800	440
23578	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区2#箱变2#变	10	500	61
23579	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区2#箱变1#变	10	500	110
23580	涟水	陈师高庄张庄	10	200	93
23581	涟水	杨口苗荡五组变	10	200	133
23582	涟水	高沟湖房六队	10	200	103
23583	涟水	唐集丰河沈队新增	10	100	16
23584	涟水	李集殷庄中心村3号柱上变	10	400	128
23585	涟水	唐集丰河吴队变	10	200	126
23586	涟水	陈师官路罗洼	10	200	85
23587	涟水	PMS_浅集刘桥林庄台片	10	100	34
23588	涟水	李集军民花园安置小区1号配变	10	800	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23589	涟水	李集军民花园安置小区2号配变	10	630	0
23590	涟水	李集军民花园安置小区3号配变	10	630	47
23591	涟水	李集军民花园安置小区4号配变	10	630	52
23592	涟水	李集军民花园安置小区5号配变	10	630	83
23593	涟水	李集军民花园安置小区6号配变	10	630	71
23594	涟水	杨口小河崖变	10	400	237
23595	涟水	高沟德胜变	10	400	209
23596	涟水	石湖夏舍台片	10	200	134
23597	涟水	PMS_城区状元府2#欧变001001	10	500	98
23598	涟水	PMS_城区状元府2#欧变001002	10	500	221
23599	涟水	南禄_薛集河南北变	10	100	39
23600	涟水	唐集六舍新七队	10	200	39
23601	涟水	高沟高东后三四变	10	400	211
23602	涟水	蒋庵悦来梁庄变	10	200	93
23603	涟水	陈师官路南变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23604	涟水	杨口徐屋基南变	10	200	36
23605	涟水	石湖一队台片	10	200	62
23606	涟水	徐集胡寨小庄单变	10	200	116
23607	涟水	李集军民花园安置小区7号配变	10	630	48
23608	涟水	李集军民花园安置小区8号配变	10	630	79
23609	涟水	李集军民花园安置小区9号配变	10	630	70
23610	涟水	朱码军民中心村G区3号南台区	10	630	171
23611	涟水	朱码军民中心村G区3号北台区	10	630	234
23612	涟水	朱码高台村月堆配变	10	400	246
23613	涟水	朱码王二庄村圩外台区	10	100	68
23614	涟水	朱码周庄村周牟庄2号台区	10	100	22
23615	涟水	灰墩大胡村2#柱上变	10	400	213
23616	涟水	梁岔街东桥口变	10	200	84
23617	涟水	石湖关滩六队台片	10	200	114
23618	涟水	灰墩张徐北柱上变	10	100	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23619	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变1#变	10	630	196
23620	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变1#变	10	500	0
23621	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变1#变	10	630	0
23622	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变1#变	10	500	226
23623	涟水	杨口安福一组变	10	100	19
23624	涟水	PMS_杨口圩南二组变	10	200	42
23625	涟水	夏楼社区1#箱变	10	630	312
23626	涟水	黄营九堡鸡场变	10	400	228
23627	涟水	涟城清苑小区1号开关站2号变	10	800	341
23628	涟水	高沟高南尹元变	10	400	118
23629	涟水	陈师丁圩河口	10	400	259
23630	涟水	黄营洪庄二庄变	10	400	227
23631	涟水	梁岔卜圩街南变	10	200	117
23632	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区3号箱变1号变	10	630	173
23633	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区1#箱变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23634	涟水	杨口老圩后排变	10	400	202
23635	涟水	杨口街北桥头变	10	200	23
23636	涟水	杨口周码八组变	10	400	235
23637	涟水	滨河三期2号配电房8号变	10	800	580
23638	涟水	李集胡楼李胡柱上变	10	200	115
23639	涟水	PMS_黄营街西中心村变	10	200	80
23640	涟水	PMS_石湖西庄台片	10	200	138
23641	涟水	陈师曹庄西变	10	100	60
23642	涟水	蒋庵西汉前六变	10	100	65
23643	涟水	陈师马庄	10	200	5
23644	涟水	保滩王渡五四组配变	10	160	91
23645	涟水	复兴荀贾台片	10	200	1
23646	涟水	方渡南六条河变	10	200	43
23647	涟水	金碧华府2号配电房1#变压器	10	800	0
23648	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23649	涟水	李集林赵加工柱上变	10	100	1
23650	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	11
23651	涟水	唐集丰华二队2#	10	100	36
23652	涟水	唐集九队2#	10	400	215
23653	涟水	高沟湖房公路边新变	10	400	125
23654	涟水	北集桂连北变	10	200	137
23655	涟水	高沟晏庄中心村1号变	10	315	81
23656	涟水	保滩肖渡九组综合配变	10	200	58
23657	涟水	唐集六舍新六队	10	100	24
23658	涟水	马厂西陆台片	10	200	114
23659	涟水	保滩洪荡七组配变	10	200	71
23660	涟水	蒋庵尹荡王庄变	10	200	79
23661	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	0
23662	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	0
23663	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱东变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23664	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱西变	10	630	325
23665	涟水	桥西2#变	10	400	0
23666	涟水	梁岔大庄苏圩变	10	200	96
23667	涟水	陈师高庄小区3#变	10	400	168
23668	涟水	蒋庵梨园前尹变	10	100	40
23669	涟水	灰墩季王柱上变	10	100	45
23670	涟水	PMS_唐集后梁新变	10	200	99
23671	涟水	高沟洪洼变	10	200	40
23672	涟水	岔庙北新庄	10	400	240
23673	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	0
23674	涟水	梁岔书香华庭3号变	10	630	177
23675	涟水	梁岔育才小区东配变	10	400	82
23676	涟水	PMS_梁岔育才小区西配变	10	400	105
23677	涟水	方圩社区2#变	10	630	0
23678	涟水	PMS_城区仁和福邸4#欧变高压间隔1配电变	10	500	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23679	涟水	PMS_城区仁和福邸4# 欧变高压间隔1配电变	10	500	208
23680	涟水	岔庙平河帅安	10	400	240
23681	涟水	五港五里大兴柱上变	10	200	111
23682	涟水	唐集河口六队	10	200	71
23683	涟水	黄营九堡邵庄变	10	400	187
23684	涟水	北集前桥王范变	10	200	117
23685	涟水	岔庙丁李变	10	400	262
23686	涟水	义兴白洼王庄变	10	400	232
23687	涟水	PMS_唐集丁梁高庄	10	400	199
23688	涟水	保滩洪荡二组北配变	10	400	197
23689	涟水	朱码张杨村赵庄台区	10	200	123
23690	涟水	黄营卢徐卢庄变	10	200	62
23691	涟水	时码街北2#台片	10	100	16
23692	涟水	蒋庵北荡周庄变	10	400	231
23693	涟水	黄营周王一队变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23694	涟水	徐集胡寨三队变	10	400	206
23695	涟水	城区荣马花苑4#配电室14#变压器	10	800	629
23696	涟水	城区香缇花苑1#配电房4#变压器	10	800	266
23697	涟水	悦隽学府小区1#开关站4#变压器	10	630	286
23698	涟水	城区军民中心村2号配电房2#变压器	10	800	52
23699	涟水	朱码张杨村杨庄台区	10	400	266
23700	涟水	PMS_石湖南小区台片	10	400	204
23701	涟水	PMS_石湖果林一队台片	10	400	258
23702	涟水	朱码张杨村赵庄电站配变	10	100	0
23703	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区4号配电房2变压器	10	800	258
23704	涟水	PMS_时码采韩七队台片	10	400	250
23705	涟水	义兴杂姓2#变	10	100	30
23706	涟水	南集桃园村部变	10	400	208
23707	涟水	城区转干楼2#箱变高压间隔1配电变压器	10	630	224
23708	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23709	涟水	灰墩南园村北周组柱上变压器	10	400	281
23710	涟水	李集殷庄胡庄柱上变	10	400	242
23711	涟水	南集禹庄村北变	10	200	86
23712	涟水	朱码东化厂南台区	10	400	234
23713	涟水	北集严港南王配变	10	200	98
23714	涟水	灰墩天鹅西柱上变	10	400	238
23715	涟水	唐集胡缪三队1#变	10	100	38
23716	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	9
23717	涟水	五港孙老庄柱上变	10	100	11
23718	涟水	PMS_唐集丰华二队	10	400	210
23719	涟水	成集唐吴配变	10	400	253
23720	涟水	PMS_石湖齐庄一队台片	10	400	226
23721	涟水	PMS_石湖松林北台片	10	400	232
23722	涟水	PMS_石湖五里一队南台片	10	400	209
23723	涟水	PMS_石湖贾庄台片	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23724	涟水	PMS_石湖兴庄北台片	10	400	257
23725	涟水	PMS_石湖苏码2号台片	10	400	249
23726	涟水	PMS_石湖齐庄二队台片	10	400	228
23727	涟水	朱码樊卜村小东北配变	10	400	288
23728	涟水	PMS_南集工商所变	10	630	391
23729	涟水	朱码凌庄村九十队台区	10	400	71
23730	涟水	朱码樊卜村后樊西配变	10	100	8
23731	涟水	PMS_南集下营十组三号变	10	400	235
23732	涟水	南禄_四兴中学变	10	400	261
23733	涟水	红窑刘码区学台片	10	400	265
23734	涟水	徐集红巾南庄变	10	400	238
23735	涟水	大东陈庄5队配变	10	400	205
23736	涟水	南集长浦石碑变	10	400	273
23737	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	91
23738	涟水	朱码三中队台区	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23739	涟水	涟城清苑小区1号开关站1号变	10	800	392
23740	涟水	南禄_张顾前张变	10	400	268
23741	涟水	北集刘庄	10	400	240
23742	涟水	李集胡楼孙东柱上变	10	400	103
23743	涟水	南集中心村部变	10	400	197
23744	涟水	唐集汤码四队新增	10	400	110
23745	涟水	黄营霍庄三队变	10	400	240
23746	涟水	灰墩季王2号柱上变	10	400	251
23747	涟水	岔庙前孙桥变	10	100	35
23748	涟水	PMS_灰墩韩庄小区柱上变	10	400	203
23749	涟水	南集东羊庄变	10	400	192
23750	涟水	唐集徐刘六七队	10	400	237
23751	涟水	岔庙林庄十二队	10	400	261
23752	涟水	陈师水年刘庄变	10	200	88
23753	涟水	浅集徐老五队台片	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23754	涟水	时码张姚邱祝北台片	10	400	256
23755	涟水	PMS_唐集丰河沈队新增2#	10	400	254
23756	涟水	义兴朱庄2#变	10	400	270
23757	涟水	PMS_朱码张杨村后冯电站配变	10	400	189
23758	涟水	PMS_南集陈码石庄二号变	10	400	263
23759	涟水	华源国际2号箱1#变	10	500	127
23760	涟水	华源国际2号箱2#变	10	500	212
23761	涟水	朱码凌庄村华锐配变	10	400	183
23762	涟水	徐集石庄大桥变	10	400	230
23763	涟水	石湖五里三队台片	10	200	111
23764	涟水	北集沈荡马庄	10	200	84
23765	涟水	岔庙路口中心	10	200	75
23766	涟水	PMS_大东干东圩里变	10	400	248
23767	涟水	唐集周荡八队	10	100	20
23768	涟水	徐集胡寨三队南变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23769	涟水	黄营洪庄山东变	10	400	208
23770	涟水	灰墩新划南柱上变	10	200	108
23771	涟水	李集工业集中区2号柱上变	10	400	0
23772	涟水	唐集竹杆北变	10	400	261
23773	涟水	灰墩墩北小区2号变	10	400	222
23774	涟水	黄营旗杆一队变	10	400	244
23775	涟水	唐集丰华四队变	10	100	0
23776	涟水	PMS_保滩张渡安置小区配变	10	400	135
23777	涟水	徐集石庄圩里变	10	400	237
23778	涟水	五港薛桥十队柱上变	10	400	253
23779	涟水	黄营霍庄村变	10	400	250
23780	涟水	灰墩大胡5#柱上变	10	100	13
23781	涟水	唐集丰河刘队	10	200	72
23782	涟水	唐集新东公用	10	400	133
23783	涟水	徐集集东路东变	10	100	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23784	涟水	南集冯罗村部变	10	400	265
23785	涟水	PMS_徐集张罗孙庄变	10	400	274
23786	涟水	石湖兴庄南台片	10	400	190
23787	涟水	PMS_涟城梨园小区西箱变	10	500	0
23788	涟水	石湖中学台片	10	400	176
23789	涟水	石湖小学台片	10	400	233
23790	涟水	中联壹城北区7#配电室3#变	10	500	162
23791	涟水	PMS_石湖兴庄中台片	10	400	202
23792	涟水	PMS_石湖外口一队台片	10	400	178
23793	涟水	PMS_石湖兴庄二队台片	10	400	244
23794	涟水	PMS_石湖苏码台片	10	400	218
23795	涟水	PMS_石湖刁码西台片	10	400	263
23796	涟水	PMS_石湖松林南台片	10	400	266
23797	涟水	石湖液化气站台片	10	400	3
23798	涟水	斗灯陆集变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23799	涟水	PMS_石湖齐庄七队台片	10	400	272
23800	涟水	南集冯陈朱庄二号变	10	400	251
23801	涟水	徐集刘元前程变	10	400	223
23802	涟水	PMS_徐集农科东变	10	400	211
23803	涟水	PMS_北集道行干西	10	400	264
23804	涟水	灰墩西公用2#柱上变	10	400	190
23805	涟水	石湖关滩三队台片	10	400	225
23806	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	0
23807	涟水	PMS_徐集新胡十队	10	400	231
23808	涟水	石湖宝塔台片	10	400	228
23809	涟水	保滩厉渡一组2号配变	10	400	146
23810	涟水	五港薛桥四队柱上变	10	400	181
23811	涟水	黄营旗杆四队变	10	400	244
23812	涟水	唐集河口五队1#	10	400	255
23813	涟水	石湖十七堡组台片	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23814	涟水	岔庙百子张庄南变	10	400	185
23815	涟水	PMS_南集冯陈左郭变	10	400	229
23816	涟水	南集禹庄四组变	10	400	234
23817	涟水	南集下营街心变	10	400	240
23818	涟水	灰墩朱万胜利柱上变	10	400	251
23819	涟水	PMS_蒋庵窑厂养殖变	10	200	102
23820	涟水	陈师跨河兴庄	10	400	251
23821	涟水	蒋庵符庄二组变	10	200	84
23822	涟水	逸品馥花园2#开关站6号变压器	10	800	497
23823	涟水	PMS_石湖外口四队台片	10	400	234
23824	涟水	PMS_石湖果林四队台片	10	400	229
23825	涟水	义兴后苗变	10	400	210
23826	涟水	北集严港西郭配变	10	100	10
23827	涟水	南集苗圃街西变	10	400	275
23828	涟水	石湖南刘庄台片	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23829	涟水	红窑王圩组台片	10	400	246
23830	涟水	北集沈荡大南	10	100	51
23831	涟水	朱码张杨村树林配变	10	400	149
23832	涟水	PMS_唐集周张一七队 1#	10	400	236
23833	涟水	红窑李园台片	10	400	244
23834	涟水	徐集吉滩蒋码变	10	400	220
23835	涟水	黄营徐庄大庄变	10	400	229
23836	涟水	PMS_城区化肥厂路东 侧北台区	10	400	226
23837	涟水	黄营祝贤中心村变	10	400	131
23838	涟水	五港周李张庄柱上变	10	400	296
23839	涟水	岔庙洪兵立新变	10	400	238
23840	涟水	徐集林码八堡变	10	200	64
23841	涟水	PMS_城区中恒国际D区 1号箱变间隔配电变压	10	630	207
23842	涟水	PMS_麻垛徐圩工业区	10	400	147
23843	涟水	胡集镇政府配变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23844	涟水	成集中心村3#箱变	10	630	182
23845	涟水	涟城吾悦广场5号配电室2号变	10	800	477
23846	涟水	PMS_岔庙南岭东	10	400	255
23847	涟水	PMS_岔庙河东尹灯南	10	400	255
23848	涟水	PMS_时码鲁渡胡庄台片	10	400	277
23849	涟水	PMS_石湖南元台片	10	400	176
23850	涟水	石湖关滩八队台片	10	400	279
23851	涟水	PMS_石湖张庄台片	10	400	252
23852	涟水	朱码凌庄村堆南台片	10	400	128
23853	涟水	PMS_石湖五里五队台片	10	400	260
23854	涟水	石湖瓦房南台片	10	400	165
23855	涟水	PMS_石湖场部台片	10	400	153
23856	涟水	PMS_石湖王庄台片	10	400	257
23857	涟水	PMS_石湖蒋码台片	10	400	184
23858	涟水	南集桃园三组变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23859	涟水	义兴西洼变	10	400	240
23860	涟水	朱码花园扶贫配变	10	400	172
23861	涟水	北集工业区变	10	400	0
23862	涟水	唐集胡缪二队2#	10	400	245
23863	涟水	黄营曹墩八队变	10	400	254
23864	涟水	红窑黄锅甑十里井西台片	10	400	225
23865	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	0
23866	涟水	朱码花园村彭庄台区	10	100	14
23867	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	0
23868	涟水	PMS_唐集汤码开发区	10	400	217
23869	涟水	浅集浅东西徐台片	10	100	31
23870	涟水	南集陈码石庄变	10	400	254
23871	涟水	红窑颜下圩西台片	10	400	247
23872	涟水	五港港北刘万柱上变	10	200	120
23873	涟水	岔庙叶庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23874	涟水	金宝新苑（二区）1# 开关站2#变压器	10	1000	665
23875	涟水	梁岔陈溪红旗2号变	10	400	304
23876	涟水	聚宝庄园2号配变	10	400	78
23877	涟水	五港蔡工村部变	10	400	255
23878	涟水	灰墩墩北张东柱上变	10	400	235
23879	涟水	陈师村镇直变	10	500	27
23880	涟水	岔庙四支南	10	400	263
23881	涟水	石湖外口二队台片	10	400	235
23882	涟水	陈师四新	10	100	44
23883	涟水	黄营张桥河南变	10	400	264
23884	涟水	浅集李庄陈庄台片	10	100	57
23885	涟水	时码公用变1台区	10	400	113
23886	涟水	石湖外口五队台片	10	400	253
23887	涟水	领秀花都二期3#配电 房16#变压器	10	800	332
23888	涟水	杨口周码小学变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23889	涟水	蒋庵悦来汪东变	10	400	243
23890	涟水	金碧华府4号配电房3# 变压器	10	630	0
23891	涟水	PMS_城区陶然居三期	10	500	97
23892	涟水	徐集红旗后庄变	10	400	208
23893	涟水	灰墩韩庄北徐2#柱上 变	10	400	181
23894	涟水	陈师袁何	10	400	212
23895	涟水	高沟公兴七八变	10	400	152
23896	涟水	红窑小后地台片	10	400	268
23897	涟水	PMS_蒋庵骆庄张庄变	10	400	251
23898	涟水	PMS_岔庙路口汪庄北	10	400	234
23899	涟水	五港社区4号箱变	10	400	165
23900	涟水	岔庙西吉袁张	10	400	264
23901	涟水	陈师条河配变	10	400	0
23902	涟水	徐集吉滩逢庄变	10	400	266
23903	涟水	李集韩高小赵柱上变	10	160	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23904	涟水	PMS_义兴周贾变	10	400	256
23905	涟水	朱码周庄村采庄2#配变	10	400	300
23906	涟水	南集彭滩西场二号变	10	400	201
23907	涟水	朱码周庄周牟庄配变	10	100	33
23908	涟水	北集前桥周庄	10	400	208
23909	涟水	浅集李庄马万台片	10	400	225
23910	涟水	红窑蔡庄后王台片	10	400	254
23911	涟水	黄营许荡西许变	10	400	135
23912	涟水	南禄_方圩西变	10	200	0
23913	涟水	北集苗刘配变	10	400	230
23914	涟水	浅集徐老苏王台片	10	200	105
23915	涟水	红窑小金圩丁庄台片	10	400	260
23916	涟水	石湖葡萄台片	10	400	0
23917	涟水	黄营张庄后北变	10	400	262
23918	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23919	涟水	五港中心村2号箱变	10	500	217
23920	涟水	朱码柴市安置小区5号 配电室17号变压器	10	630	390
23921	涟水	保滩厉渡一组东配变	10	400	256
23922	涟水	前进后圩五组	10	200	48
23923	涟水	PMS_岔庙公用3#变	10	400	177
23924	涟水	PMS_陈师跨河中心村	10	400	73
23925	涟水	时码采韩五队台片	10	315	165
23926	涟水	陈师翁严南变	10	400	253
23927	涟水	石湖齐庄四队台片	10	400	250
23928	涟水	前进联合先进变	10	200	96
23929	涟水	徐集集东严庄变	10	400	245
23930	涟水	红窑顾庄台片	10	400	280
23931	涟水	PMS_高沟三口六七队	10	400	215
23932	涟水	石湖果林二队台片	10	400	266
23933	涟水	朱码余庄村配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23934	涟水	杨口安福村小高沟变	10	400	252
23935	涟水	陈师闵庄	10	200	92
23936	涟水	红窑钦北梁庄台片	10	200	80
23937	涟水	成集后荡村配变	10	400	153
23938	涟水	高沟二圩后三新变	10	400	240
23939	涟水	涟水高铁站充电桩	10	500	0
23940	涟水	PMS_石湖育才台片	10	630	231
23941	涟水	PMS_大东老庄魏庄配变	10	100	51
23942	涟水	义兴河口变	10	400	256
23943	涟水	朱码文俊村文俊组南台区	10	200	49
23944	涟水	徐集吉滩李庄变	10	200	106
23945	涟水	李集中学柱上变	10	200	49
23946	涟水	朱码文俊村文俊组北台区	10	100	0
23947	涟水	朱码孙徐村朱庄台区	10	400	222
23948	涟水	南禄_四兴张庄西变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23949	涟水	黄营许荡小徐变	10	400	262
23950	涟水	保滩肖渡三组配变	10	400	272
23951	涟水	五港村柱上变	10	400	14
23952	涟水	南禄_兴南照明变	10	400	265
23953	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 6号配变	10	800	416
23954	涟水	五港港北刘庄柱上变	10	200	96
23955	涟水	石湖齐庄八队台片	10	400	247
23956	涟水	陈师小高庄东变	10	400	266
23957	涟水	朱码祥国安置小区3号 配电室3号配变	10	800	462
23958	涟水	唐集丁梁郭庄1#变	10	400	197
23959	涟水	浅集大冲林庄台片	10	400	254
23960	涟水	朱码潘刘村秦姚配变	10	400	193
23961	涟水	陈师沙北	10	400	271
23962	涟水	PMS_朱码嵇庄村部配 变	10	400	163
23963	涟水	徐集林场十堡变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23964	涟水	朱码花桥村罗庄北配变	10	100	18
23965	涟水	陈师国民关口	10	400	286
23966	涟水	红窑潘小元南台片	10	400	280
23967	涟水	朱码谈陈村南元配变	10	400	111
23968	涟水	PMS_高沟东大街变	10	400	131
23969	涟水	PMS_杨口街北	10	400	75
23970	涟水	PMS_唐集毛郁毛庄变	10	400	202
23971	涟水	石湖引黄闸台片	10	400	237
23972	涟水	南集敬老院变	10	400	194
23973	涟水	岔庙河东北变	10	400	229
23974	涟水	南禄_薛集街西变	10	400	237
23975	涟水	红窑姜贾台片	10	400	262
23976	涟水	保滩曹港六组配变	10	400	229
23977	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	5
23978	涟水	黄营街西朱庄北变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23979	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	0
23980	涟水	保滩曹港一组配变	10	400	263
23981	涟水	灰墩万圩贾庄柱上变	10	400	164
23982	涟水	PMS_朱码周庄村配变	10	400	124
23983	涟水	南禄_徐圩二组变	10	400	282
23984	涟水	PMS_前进工业园区3#变	10	400	42
23985	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	0
23986	涟水	PMS_城区莲花小区北配电变压器	10	630	0
23987	涟水	浅集大冲林庄东2#台片	10	400	275
23988	涟水	义兴工业园区3#变	10	400	207
23989	涟水	前进滨洪前向	10	400	4
23990	涟水	浅集浅东八队台片	10	100	30
23991	涟水	朱码韩陈村三支公用配变	10	400	221
23992	涟水	朱码周庄村西王台区	10	200	47
23993	涟水	义兴程大庄变	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23994	涟水	岔庙桑庄曹代变	10	100	8
23995	涟水	PMS_成集孟庄配变	10	400	273
23996	涟水	陈师柿元村柿元台片	10	400	14
23997	涟水	高沟荀庄一队新变	10	400	243
23998	涟水	PMS_军民王刘中心村2号变	10	630	319
23999	涟水	红窑潘小元前张台片.	10	200	101
24000	涟水	成集秦庄配变	10	400	201
24001	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室12号变压器	10	800	453
24002	涟水	浅集花庄倪庄	10	400	195
24003	涟水	黄营杨桂张庄变	10	400	211
24004	涟水	南禄_兴南陈庄变	10	400	196
24005	涟水	保滩肖渡十组2号	10	400	242
24006	涟水	灰墩东公用柱上变	10	400	197
24007	涟水	岔庙河东南	10	400	91
24008	涟水	五港桥中柱上变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24009	涟水	南集范荡一组变	10	100	39
24010	涟水	PMS_唐集陈圩五队变	10	400	230
24011	涟水	徐集林场中心村变	10	200	31
24012	涟水	义兴罗庄变	10	400	278
24013	涟水	灰墩供电所2#柱上变	10	400	197
24014	涟水	时码白果猪场台片	10	400	188
24015	涟水	万郡1-1配电室6#变压器	10	800	466
24016	涟水	中联壹城2#配电室2#变	10	1250	828
24017	涟水	涟城吾悦广场4号配电室3号变	10	800	428
24018	涟水	红窑大金圩朱范台片	10	400	305
24019	涟水	朱码孙徐村闻庄台区	10	100	25
24020	涟水	岔庙新河四五队北变	10	400	273
24021	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	0
24022	涟水	高沟常沟村部2号变	10	400	210
24023	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24024	涟水	水岸城邦1#变	10	630	105
24025	涟水	浅集刘桥严庄台片	10	400	223
24026	涟水	南禄_徐圩顾庄变	10	400	207
24027	涟水	黄营洪庄八队变	10	200	94
24028	涟水	朱码文俊村配变	10	400	211
24029	涟水	灰墩李卢柱上变	10	400	267
24030	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	0
24031	涟水	南集范荡五组变	10	400	276
24032	涟水	黄营周王七队北变	10	400	251
24033	涟水	前进同兴振兴	10	400	201
24034	涟水	PMS_朱码河网村中心 庄工业区配变	10	400	259
24035	涟水	前进后圩三八组变	10	100	0
24036	涟水	义兴西公用2#变	10	400	134
24037	涟水	蒋庵头堡九组变	10	400	195
24038	涟水	浦西福地1-1配电室5# 变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24039	涟水	蒋庵梨园徐庄变	10	400	265
24040	涟水	开元名都1号配电室8号变	10	800	472
24041	涟水	涟城红日公寓2号配电室2号变	10	630	312
24042	涟水	红窑社区二期1#配电室2#变压器	10	800	613
24043	涟水	徐集上营九队变	10	400	223
24044	涟水	岔庙小桑庄变	10	100	29
24045	涟水	黄营祝贤朱顾变	10	400	207
24046	涟水	保滩涟淮中心村10号配变	10	400	196
24047	涟水	岔庙化工厂变	10	400	253
24048	涟水	PMS_时码陆庄村台片	10	400	270
24049	涟水	浅集大冲李刘南台片	10	400	270
24050	涟水	PMS_唐集周荡七队变	10	400	249
24051	涟水	朱码稻庄村徐老庄配变	10	200	128
24052	涟水	时码钦工团结台片	10	400	92
24053	涟水	PMS_义兴施安村2#变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24054	涟水	义兴章庄变	10	100	30
24055	涟水	徐集红旗中陈2#变	10	100	10
24056	涟水	义兴单庄2#变	10	400	257
24057	涟水	陈师尤庄	10	400	186
24058	涟水	康源名都2#箱变4号变	10	630	441
24059	涟水	米拉公馆1#变压器	10	630	259
24060	涟水	石湖陈庄台片	10	400	287
24061	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	0
24062	涟水	巴黎春天1号变	10	800	409
24063	涟水	南集王圩五组变	10	100	25
24064	涟水	唐集六舍六七队变	10	400	218
24065	涟水	南禄_张顾后张变	10	400	222
24066	涟水	浅集大冲中心村	10	100	36
24067	涟水	保滩王渡五组配变	10	400	252
24068	涟水	黄营后陈变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24069	涟水	岔庙西吉张庄	10	400	251
24070	涟水	南禄_九里万薛北变	10	400	242
24071	涟水	保滩肖渡八组配变	10	200	28
24072	涟水	红窑五支西嵇变	10	400	239
24073	涟水	唐集胡缪五六队1#变	10	200	84
24074	涟水	岔庙跃进沈庄	10	400	243
24075	涟水	PMS_徐集车马二队东变	10	200	109
24076	涟水	岔庙郝友张庄变	10	100	37
24077	涟水	灰墩柳韩柱上变	10	100	41
24078	涟水	徐集双码新十二堡变	10	400	239
24079	涟水	岔庙郝友万庄变	10	400	259
24080	涟水	灰墩蔡东西柱上变	10	400	194
24081	涟水	朱码凌庄村薛庄配变	10	400	261
24082	涟水	黄营张庄2号变	10	400	229
24083	涟水	前进朱后圩小区	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24084	涟水	朱码嵇庄村戚庄西配变	10	100	52
24085	涟水	义兴施庄3#变	10	400	203
24086	涟水	PMS_城区郑高宿舍	10	315	26
24087	涟水	朱码陶码村沟北南配变	10	400	188
24088	涟水	中央城小区（二期） 4#配电室22#变	10	800	394
24089	涟水	朱码柴市安置小区1号 开关站4号变	10	630	377
24090	涟水	徐集王湾历庄变	10	400	259
24091	涟水	PMS_城区剑桥印象小 区1#开关站2#间隔2#	10	630	132
24092	涟水	涟城神龙盛唐2号配电 室3号变	10	630	428
24093	涟水	梁岔金码七队变	10	100	9
24094	涟水	义兴后地变	10	250	87
24095	涟水	朱码闸南村朱舍配变	10	400	213
24096	涟水	朱码孙徐村小柴市西 配变	10	400	238
24097	涟水	徐集刘元皇庄变	10	400	232
24098	涟水	唐集丁梁后梁	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24099	涟水	朱码闸南村周庄组台区	10	100	35
24100	涟水	南集街北变	10	400	215
24101	涟水	义兴朱庄变	10	400	288
24102	涟水	唐集六舍三四队变	10	400	262
24103	涟水	徐集车马一队变	10	315	160
24104	涟水	黄营许荡东许变	10	400	232
24105	涟水	红窑朱圩组台片	10	400	302
24106	涟水	保滩十堡高圩配变	10	200	15
24107	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	0
24108	涟水	时码马老九队东台片	10	400	277
24109	涟水	灰墩万圩中心柱上变	10	400	251
24110	涟水	徐集石庄冲锋变	10	400	237
24111	涟水	岔庙郝友村部变	10	400	249
24112	涟水	陈师官路朱庄变	10	400	253
24113	涟水	灰墩徐宋村柱上变	10	400	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24114	涟水	时码街北台片	10	400	284
24115	涟水	义兴钱胡变	10	400	243
24116	涟水	PMS_前进戴码四组	10	400	223
24117	涟水	PMS_朱码河网村西符庄配变	10	400	243
24118	涟水	义兴小区4#变	10	400	215
24119	涟水	唐集陆庄1#变	10	100	8
24120	涟水	前进戴码九组	10	200	131
24121	涟水	PMS_义兴刘庄2#变	10	400	175
24122	涟水	涟城拐庄东变	10	200	85
24123	涟水	涟城美丽家园3号配电室10号变	10	800	329
24124	涟水	李集供电所柱上变	10	400	193
24125	涟水	红窑前后蔡东台片	10	200	33
24126	涟水	唐集丰河顾队1#	10	400	251
24127	涟水	灰墩程大洼柱上变	10	400	24
24128	涟水	唐集贾费一队变	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24129	涟水	灰墩陈沟贾庄2#柱上变	10	400	230
24130	涟水	朱码新东方村皇庄台区	10	400	232
24131	涟水	李集唐圩高庄南柱上变	10	100	34
24132	涟水	北集忠诚何庄	10	400	251
24133	涟水	灰墩罗庄南柱上变	10	400	259
24134	涟水	唐集周张二四队新增	10	200	30
24135	涟水	黄营新庄一队变	10	400	242
24136	涟水	朱码孙徐村堆东2号台区	10	400	222
24137	涟水	徐集王湾前羊变	10	400	228
24138	涟水	义兴庄刘变	10	400	251
24139	涟水	保滩-洪荡一组2号配变	10	400	244
24140	涟水	岔庙尹孙变	10	400	227
24141	涟水	陈师官路王庄	10	400	292
24142	涟水	灰墩熊吴2#柱上变	10	400	183
24143	涟水	岔庙代庄河捱	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24144	涟水	灰墩季王3号柱上变	10	100	48
24145	涟水	陈师邱何	10	100	0
24146	涟水	高沟砦矾马庄	10	400	220
24147	涟水	红窑官何台片	10	400	255
24148	涟水	麻垛东哨村部	10	100	54
24149	涟水	PMS_麻垛中哨兴后	10	200	111
24150	涟水	麻垛西哨南	10	125	28
24151	涟水	麻垛祠堂孙庄	10	400	243
24152	涟水	麻垛中哨姜哨	10	200	104
24153	涟水	五港租田陆庄后柱上变	10	200	107
24154	涟水	灰墩小东庄2#柱上变	10	200	25
24155	涟水	灰墩东公用3#柱上变	10	400	95
24156	涟水	灰墩西公用3#柱上变	10	315	27
24157	涟水	朱码大名城5号南台区	10	800	341
24158	涟水	朱码大名城5号北台区	10	630	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24159	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区3号箱变2号变	10	630	51
24160	涟水	城区东鼎佳园配电室2号变	10	800	186
24161	涟水	麻垛车站变	10	200	21
24162	涟水	红窑鸿源小区南箱变	10	630	270
24163	涟水	红窑鸿源小区中箱变	10	630	251
24164	涟水	红窑鸿源小区北1#箱变	10	630	93
24165	涟水	岔庙戈正1#	10	400	234
24166	涟水	杨口老圩圩西变	10	200	34
24167	涟水	城区锦绣前程1#开关站2号变	10	800	0
24168	涟水	城区锦绣前程1#开关站4号变	10	800	350
24169	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站1号变	10	800	365
24170	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站3号变	10	800	0
24171	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室5号变	10	800	0
24172	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室6号变	10	800	205
24173	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室8号变	10	800	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24174	涟水	PMS_城区锦绣前城3# 配电室7号变	10	800	0
24175	涟水	梁岔马棚七队变	10	200	85
24176	涟水	南集杜尧方庄变	10	100	28
24177	涟水	南集王圩一组变	10	400	268
24178	涟水	梁岔龙窝刘桥变	10	400	104
24179	涟水	PMS_城区红日金城配 电室2#变	10	800	194
24180	涟水	PMS_城区红日金城配 电室3#变	10	800	402
24181	涟水	PMS_城区红日金城配 电室4#变	10	800	462
24182	涟水	蒋庵骆庄七组变	10	100	32
24183	涟水	浅集孔王林庄南台片	10	100	35
24184	涟水	PMS_徐集王湾圩东南 变	10	100	9
24185	涟水	PMS_城区桃园小区东 区	10	630	208
24186	涟水	PMS_涟城涟水人家配 电室1号变	10	630	371
24187	涟水	PMS_涟城涟水人家配 电室2号变	10	630	366
24188	涟水	PMS_城区帝景蓝湾电 梯专用变（备供）	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24189	涟水	徐集林码村部西变	10	100	22
24190	涟水	徐集林码刘码南变	10	400	170
24191	涟水	唐集后王1#	10	100	40
24192	涟水	龙源国际1号配电室1号变	10	800	383
24193	涟水	龙源国际1号配电室2号变	10	800	472
24194	涟水	龙源国际2号配电室6号变	10	800	435
24195	涟水	龙源国际2号配电室3号变	10	800	404
24196	涟水	PMS_南禄_高陈四组变	10	100	0
24197	涟水	南禄_徐圩一组东变	10	100	9
24198	涟水	PMS_南禄_九里小区变	10	100	0
24199	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	0
24200	涟水	PMS_南禄_兴南文庄变	10	100	23
24201	涟水	南禄_楼庄贾庄南变	10	200	119
24202	涟水	南禄_薛集街心2#变	10	400	263
24203	涟水	南集下营四组变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24204	涟水	PMS_红窑丰腾佳园台片	10	630	194
24205	涟水	灰墩灰墩村小区柱上变	10	200	36
24206	涟水	余圩车站变	10	400	141
24207	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区2号箱变1号变	10	800	315
24208	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区2号箱变2号变	10	800	359
24209	涟水	龙源国际2号配电室4号变	10	800	533
24210	涟水	龙源国际2号配电室5号变	10	800	353
24211	涟水	红窑延寿洼东台片	10	400	297
24212	涟水	红窑延寿曹庄南台片	10	400	279
24213	涟水	唐集丰华六队1#	10	100	46
24214	涟水	南集郭庄顾庄变	10	200	99
24215	涟水	杨口老街变	10	200	0
24216	涟水	麻垛王码西变	10	200	86
24217	涟水	南集冯罗石庄二号变	10	100	48
24218	涟水	PMS_高缘雅居配电室1#	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24219	涟水	PMS_高缘雅居配电室2#	10	630	296
24220	涟水	PMS_高缘雅居配电室4#	10	630	208
24221	涟水	南集街西变	10	400	186
24222	涟水	张圩嵇东1#台片	10	200	109
24223	涟水	PMS_南集郭庄东王变	10	400	195
24224	涟水	时码陆庄油坊台片	10	100	41
24225	涟水	北集街东小区变	10	200	0
24226	涟水	PMS_南集冯罗冯庄变	10	100	47
24227	涟水	PMS_城区富贵花园1# 配电室2#配变	10	630	311
24228	涟水	城区. 阳光嘉园2#配电 室2#变	10	800	386
24229	涟水	方渡贾马后鲁变	10	400	252
24230	涟水	方渡贾马小区变	10	100	0
24231	涟水	浅集夏楼太和台片	10	100	1
24232	涟水	PMS_城区薛氏眼科配 变	10	100	0
24233	涟水	朱码文俊村北台区	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24234	涟水	石湖中营顾庄台片	10	200	116
24235	涟水	军民花园二期1号变	10	500	21
24236	涟水	军民花园二期2号变配电变压器	10	500	0
24237	涟水	PMS_军民花园二期3号变	10	500	116
24238	涟水	PMS_城区万香国际5号配电室2#变	10	800	0
24239	涟水	五港黄码秦庄西柱上变	10	100	25
24240	涟水	PMS_五港港中家园1#柱上变	10	400	37
24241	涟水	五港港中家园2号柱上变	10	400	109
24242	涟水	PMS_五港租田小军南柱上变	10	100	21
24243	涟水	杨口商贸城4#变	10	400	70
24244	涟水	PMS_城区中联1#欧变15701	10	500	292
24245	涟水	PMS_城区中联1#欧变15702	10	500	222
24246	涟水	PMS_城区中联2#欧变15701	10	500	132
24247	涟水	红窑龙基雅园一号台片	10	630	7
24248	涟水	PMS_红窑龙基雅园二号台片	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24249	涟水	PMS_红窑龙基雅园三 号台片	10	630	0
24250	涟水	朱码凌庄村电信基站 变	10	400	0
24251	涟水	天缘华府1号变	10	500	68
24252	涟水	天缘华府2号变	10	500	177
24253	涟水	PMS_碧波苑1号箱变1 号变	10	630	261
24254	涟水	PMS_碧波苑1号箱变2 号变	10	630	199
24255	涟水	PMS_碧波苑2号箱变1 号变	10	630	174
24256	涟水	PMS_碧波苑2号箱变2 号变	10	630	226
24257	涟水	梁岔二队变	10	200	0
24258	涟水	梁岔医院2#台片	10	400	74
24259	涟水	梁岔医院3#台片	10	400	107
24260	涟水	PMS_城区泉湖山庄学 士苑2号变	10	630	322
24261	涟水	PMS_城区泉湖山庄学 士苑4号变	10	630	228
24262	涟水	PMS_城区泉湖山庄学 士苑6号变	10	630	249
24263	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24264	涟水	PMS_朱码谈陈村草莓园配变	10	200	127
24265	涟水	PMS_南禄_淮泽八组变	10	200	0
24266	涟水	红窑丁锅甑村台片	10	200	101
24267	涟水	PMS_石湖徐庄台片	10	100	12
24268	涟水	浅集苏王北台片	10	400	237
24269	涟水	邱岭圩西台片	10	400	279
24270	涟水	杨口扁担八组西变	10	400	255
24271	涟水	PMS_城区中联3#欧变15702	10	500	73
24272	涟水	PMS_城区中联6#欧变02	10	500	140
24273	涟水	陈师屋基台片	10	200	53
24274	涟水	PMS_城区国际文化商贸城1#开关室01	10	800	359
24275	涟水	城区国际文化商贸城1#开关室002	10	800	430
24276	涟水	PMS_城区国际文化商贸城2号配电室2号变	10	800	291
24277	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑3号变	10	630	223
24278	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑5号变	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24279	涟水	方渡谭赵河口北变	10	400	237
24280	涟水	PMS_城区学府名苑配电室1号变	10	800	459
24281	涟水	PMS_五港黄码秦解柱上变	10	100	48
24282	涟水	PMS_梁岔卜圩姜阳2号变	10	100	33
24283	涟水	PMS_五港平安薛庄西柱上变	10	100	34
24284	涟水	五港平安薛庄东柱上变	10	400	262
24285	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	2
24286	涟水	PMS_张圩小皇庄台片	10	100	37
24287	涟水	PMS_胡集菜场东台片	10	200	39
24288	涟水	街南贾集前庄台片	10	200	129
24289	涟水	北集道行建社变	10	100	36
24290	涟水	梁岔左三庄南场变	10	400	263
24291	涟水	PMS_南集皂角张庄变	10	200	64
24292	涟水	梁岔夏荡左胡变0	10	100	47
24293	涟水	梁岔夏荡八队	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24294	涟水	PMS_梁岔车站小区1#变	10	400	130
24295	涟水	PMS_梁岔车站小区2#变	10	400	64
24296	涟水	PMS_梁岔车站小区3#变	10	400	35
24297	涟水	徐集上庄中马变	10	400	223
24298	涟水	高沟二圩后三3号变	10	400	273
24299	涟水	PMS_徐集上庄陆庄南变	10	100	0
24300	涟水	PMS_五港租田汪韩2号柱上变	10	100	51
24301	涟水	南集冯罗王庄二号变	10	200	73
24302	涟水	红窑新城南台片.	10	500	231
24303	涟水	朱码新港新天地1号台区	10	100	0
24304	涟水	红窑刘码前塘台片	10	400	275
24305	涟水	唐集大小郁1#	10	100	24
24306	涟水	唐集胡缪一队1#	10	100	9
24307	涟水	涟城顺安西变	10	400	37
24308	涟水	PMS_朱码信用社台区	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24309	涟水	方渡谭一二北变	10	400	228
24310	涟水	高沟常沟加油站2号变	10	200	117
24311	涟水	红窑颜下圩里东台片	10	100	33
24312	涟水	红窑颜下圩东台片	10	100	25
24313	涟水	岔庙庄南变	10	400	239
24314	涟水	红窑颜下圩南西台片	10	200	116
24315	涟水	唐集毛郁陆庄2#变	10	400	125
24316	涟水	大东嵇朱北配变	10	400	260
24317	涟水	梁岔左圩小区1#变	10	200	0
24318	涟水	杨口老孙庄圩南变	10	400	259
24319	涟水	陈师市场变	10	500	1
24320	涟水	涟城金盛花园箱变1号变	10	630	117
24321	涟水	涟城金盛花园箱变2号变	10	630	149
24322	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变1号变	10	630	229
24323	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变2号变	10	630	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24324	涟水	PMS_保滩肖渡中心村北配变	10	315	56
24325	涟水	高沟福缘佳苑4号变	10	630	157
24326	涟水	PMS_城区义乌商品城1号箱变	10	630	24
24327	涟水	PMS_城区义乌商品城新2#欧变001	10	630	61
24328	涟水	唐集河口三队变	10	400	237
24329	涟水	高沟高秀一队3号变	10	400	110
24330	涟水	唐集丰河顾队变	10	400	248
24331	涟水	徐集上庄中马北变	10	400	249
24332	涟水	PMS_余圩杨庙北台片	10	400	220
24333	涟水	义兴冯庄变	10	100	23
24334	涟水	义兴万洼孙庄变	10	100	34
24335	涟水	义兴孙信东变	10	200	134
24336	涟水	朱码河网敬老院配变	10	200	0
24337	涟水	朱码花桥村罗庄西配变	10	400	279
24338	涟水	前进学府家园	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24339	涟水	前进同兴商业街	10	200	0
24340	涟水	前进滨洪村滨洪组变	10	400	233
24341	涟水	李集殷庄胡庄南柱上变	10	400	260
24342	涟水	高沟七里五队3号变	10	400	268
24343	涟水	杨口金庄小区变	10	100	13
24344	涟水	杨口金庄水厂变	10	400	246
24345	涟水	麻垛东哨河口	10	400	234
24346	涟水	保滩涟淮三组配变	10	200	0
24347	涟水	高沟中心队2号变	10	200	93
24348	涟水	南集南营三堡变	10	400	176
24349	涟水	PMS_南集桃园四组变	10	400	190
24350	涟水	梁岔左圩中变	10	400	132
24351	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	6
24352	涟水	灰墩东西韩柱上变	10	400	262
24353	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24354	涟水	PMS_灰墩西柱上变	10	200	39
24355	涟水	李集桂生村柱上变	10	200	51
24356	涟水	成集三千配变	10	200	106
24357	涟水	北集桂连变	10	400	264
24358	涟水	北集苗刘学校变	10	200	99
24359	涟水	北集潘闸艾庄变	10	100	30
24360	涟水	黄营徐庄东徐变	10	400	269
24361	涟水	岔庙义河姚庄	10	400	227
24362	涟水	黄营新庄二队变	10	100	0
24363	涟水	黄营西庄前刘变	10	400	232
24364	涟水	黄营九堡二旗变	10	100	24
24365	涟水	红窑普安街西台片	10	100	46
24366	涟水	PMS_红窑龙兴西区西台片	10	400	243
24367	涟水	余圩大后庄1#台片	10	100	10
24368	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24369	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	0
24370	涟水	陈师跨河新村变	10	200	0
24371	涟水	马棚圩里台片	10	100	42
24372	涟水	红窑吴三庄	10	400	241
24373	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	11
24374	涟水	PMS_陈师小高庄变	10	400	83
24375	涟水	红窑农业科技台片.	10	100	1
24376	涟水	红窑八支王庄台片	10	400	270
24377	涟水	PMS_石湖加油站台片	10	400	243
24378	涟水	梁岔竹元杨庄变	10	400	254
24379	涟水	唐集陈圩五队1#	10	100	25
24380	涟水	唐集周张南1#	10	200	71
24381	涟水	浅集金城大庄台片	10	100	44
24382	涟水	成集王圩村南配变	10	200	54
24383	涟水	高沟今世缘小区1号变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24384	涟水	高沟今世缘小区2号变	10	500	0
24385	涟水	PMS_前进农技站	10	200	69
24386	涟水	梁岔张楼潜洼北变	10	315	165
24387	涟水	杨口郑洼八组变	10	200	109
24388	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	0
24389	涟水	黄营六堡四队变	10	400	255
24390	涟水	黄营六堡二队变	10	100	34
24391	涟水	PMS_朱码大名城6号台区	10	250	176
24392	涟水	PMS_城区军民朱庄安置小区1号南台区	10	630	0
24393	涟水	PMS_城区军民朱庄安置小区1号北台区	10	630	68
24394	涟水	城区军民朱庄安置小区2号南台区	10	800	176
24395	涟水	城区军民朱庄安置小区2号北台区	10	800	184
24396	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区1号南台区	10	500	0
24397	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区1号北台区	10	500	52
24398	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区2号南台区	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24399	涟水	PMS_今世缘小区3号变	10	500	261
24400	涟水	PMS_艺达名都1号变	10	800	348
24401	涟水	朱码陶码村金庄西配变	10	400	224
24402	涟水	朱码陶码村幸福西配变	10	400	210
24403	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区2号北台区	10	500	106
24404	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区3号南台区	10	630	0
24405	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区3号北台区	10	630	123
24406	涟水	朱码振丰家园9号台区	10	630	239
24407	涟水	朱码振丰家园10号台区	10	630	295
24408	涟水	PMS_艺达名都2号变	10	800	334
24409	涟水	徐集上营九队南变	10	100	8
24410	涟水	方渡腰庄五队北变	10	100	36
24411	涟水	PMS_北集街东变	10	200	49
24412	涟水	PMS_蒋庵悦来孙庄变	10	100	39
24413	涟水	蒋庵悦来孙庄西变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24414	涟水	红窑延寿新庄台片	10	100	29
24415	涟水	成集聂王西配变	10	100	43
24416	涟水	李集东城佳园（南）1号变	10	630	266
24417	涟水	李集东城佳园（北）2号变	10	630	321
24418	涟水	PMS_涟东新村1号配电室1号变	10	800	364
24419	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区1号南台区	10	630	207
24420	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区1号北台区	10	630	297
24421	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区2号北台区	10	630	309
24422	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区2号南台区	10	630	372
24423	涟水	朱码安东北路安置小区3号南台区	10	400	191
24424	涟水	PMS_涟东新村1号配电室2号变	10	800	431
24425	涟水	PMS_涟东新村5号配电室1号变	10	800	406
24426	涟水	PMS_涟东新村5号配电室2号变	10	800	375
24427	涟水	PMS_涟东新村4号配电室1号变	10	800	444
24428	涟水	PMS_涟东新村4号配电室2号变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24429	涟水	PMS_涟东新村3号配电室1号变	10	800	394
24430	涟水	PMS_涟东新村3号配电室2号变	10	800	376
24431	涟水	PMS_涟东新村2号配电室1号变	10	800	371
24432	涟水	PMS_涟东新村2号配电室2号变	10	800	330
24433	涟水	PMS_红窑黄锅甑三期北台片1号变	10	630	152
24434	涟水	PMS_朱码花园村新菜场2号台区	10	630	337
24435	涟水	成集街道东变	10	400	0
24436	涟水	涟城冯罗八队变	10	315	78
24437	涟水	岔庙陈桥变	10	100	1
24438	涟水	大东王陆东变	10	100	17
24439	涟水	PMS_城区临淮新寓1#箱变01	10	630	248
24440	涟水	PMS_城区临淮新寓1#箱变02	10	630	373
24441	涟水	PMS_城区临淮新寓2#箱变01	10	630	352
24442	涟水	PMS_艺达名都（1号开关站）1号变.	10	800	451
24443	涟水	PMS_艺达名都（1号开关站）2号变.	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24444	涟水	PMS_城区渠南西路	10	315	233
24445	涟水	唐集胡缪七队1#变	10	100	39
24446	涟水	五港桥荡唐庄柱上变	10	400	242
24447	涟水	红窑汪元金庄北台片	10	400	264
24448	涟水	红窑潘小元东张台片	10	100	48
24449	涟水	金地国际花园小区二期配电室5#变	10	800	0
24450	涟水	涟城洋谷西变	10	400	196
24451	涟水	浦西福地2-1#配电室11#变	10	800	573
24452	涟水	聚宝庄园3号配变	10	200	14
24453	涟水	PMS_石湖老街北台片	10	400	232
24454	涟水	红窑五支席庄西配变	10	400	300
24455	涟水	浅集后兴张杨北台片	10	400	270
24456	涟水	PMS_浅集后兴张杨西台片	10	100	16
24457	涟水	黄营许荡何庄变	10	100	21
24458	涟水	义兴后苗2#变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24459	涟水	PMS_城区临淮新寓2#箱变02	10	630	232
24460	涟水	PMS_石湖五里孟庄台片	10	400	275
24461	涟水	涟城李庄中变	10	400	96
24462	涟水	涟城李庄北变	10	400	265
24463	涟水	朱码新东周小圩北配变	10	400	263
24464	涟水	朱码嵇庄村池塘配变	10	400	255
24465	涟水	岔庙西吉朱庄	10	200	131
24466	涟水	吕惠南变	10	200	64
24467	涟水	PMS_石湖五里四队台片	10	100	49
24468	涟水	PMS_石湖中营台片	10	200	105
24469	涟水	浅集刘桥姚场西台片	10	100	47
24470	涟水	文锦城2#变	10	800	612
24471	涟水	五港新港福居3号柱上变	10	400	139
24472	涟水	PMS_石湖商场台片	10	400	85
24473	涟水	PMS_城区老一中配电室01	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24474	涟水	李集乡镇府南柱上变	10	400	286
24475	涟水	岔庙郝友张庄2#	10	100	14
24476	涟水	岔庙原种场小鸡场	10	100	52
24477	涟水	PMS_时码钦工北台片	10	400	243
24478	涟水	PMS_石湖沈庄台片	10	200	51
24479	涟水	红窑梁锅甑三队台片	10	200	115
24480	涟水	红窑梁锅甑伍队台片	10	200	109
24481	涟水	南集社区四号箱变	10	800	400
24482	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 5号配变	10	800	360
24483	涟水	PMS_徐集邮局3#	10	400	153
24484	涟水	徐集左程潘庄南台片	10	100	3
24485	涟水	PMS_中央城小区1号配 电室4#变压器	10	800	0
24486	涟水	PMS_中央城小区1号配 电室2#变压器	10	800	0
24487	涟水	滨河三期2号配电房6 号变	10	800	557
24488	涟水	殷庄安置小区3号配电 室8号变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24489	涟水	PMS_中央城小区3号配电室12#变压器	10	800	0
24490	涟水	PMS_中央城小区3号配电室10#变压器	10	800	0
24491	涟水	PMS_大东三湾西倪变	10	100	29
24492	涟水	蒋庵梨园王庄变	10	400	252
24493	涟水	蒋庵港口变	10	100	0
24494	涟水	蒋庵蒋老庄河东2#变	10	100	8
24495	涟水	方渡后营张庄北变	10	200	86
24496	涟水	方渡韩鲁罗巷三队北变	10	400	275
24497	涟水	方渡西三郑庄变	10	400	251
24498	涟水	PMS_城区临淮新寓3#箱变02	10	630	266
24499	涟水	李集巴黎春天7号配变	10	400	63
24500	涟水	PMS_李集巴黎春天8号配变	10	315	48
24501	涟水	华昌安置小区1号变	10	400	0
24502	涟水	华昌安置小区2号变	10	400	0
24503	涟水	城区人民检察院配电室001	10	800	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24504	涟水	PMS_城区文化商贸城 2#配电室05	10	800	433
24505	涟水	PMS_城区文化商贸城 2#配电室06	10	800	481
24506	涟水	PMS_城区文化商贸城 3#配电室08	10	800	331
24507	涟水	杨口农商行变	10	400	164
24508	涟水	前进军民渠	10	400	197
24509	涟水	梁岔左三庄夏庄变	10	100	6
24510	涟水	浅集花庄小学	10	100	35
24511	涟水	义兴仓院老庄3#变	10	400	210
24512	涟水	浅集供电所	10	400	138
24513	涟水	城区兴业银行	10	630	398
24514	涟水	义兴秦刘4#变	10	100	15
24515	涟水	PMS_石湖兴庄四队台 片	10	400	260
24516	涟水	开元名都3号配电室16 号变	10	800	292
24517	涟水	PMS_巴黎春天小区开 关站1#间隔配电变压	10	800	417
24518	涟水	PMS_中央城小区2号配 电室8#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24519	涟水	PMS_中央城小区2号配电室6#变压器	10	800	0
24520	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室2号变压器	10	800	503
24521	涟水	方渡工业园区西变	10	400	63
24522	涟水	PMS_绿洲花苑2#变压器	10	630	124
24523	涟水	PMS_城区绿洲花苑4#变压器	10	630	196
24524	涟水	PMS_城区绿洲花苑5#变压器	10	800	212
24525	涟水	梁岔公用13#变	10	200	0
24526	涟水	红窑前张庄东台片	10	100	37
24527	涟水	李集殷庄老庄2号柱上变	10	100	0
24528	涟水	大东牌东变	10	100	44
24529	涟水	灰墩徐王柱上变	10	400	255
24530	涟水	PMS_义兴幸福大街变	10	200	51
24531	涟水	红窑黄锅甑三期南台片.	10	500	0
24532	涟水	PMS_麻垛水利站	10	200	0
24533	涟水	麻垛春华三队	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24534	涟水	蒋庵蒋老庄小区3#箱变002变	10	200	136
24535	涟水	PMS_蒋庵蒋老庄小区1#箱变001号主变	10	630	262
24536	涟水	PMS_蒋庵蒋老庄小区2#箱变001号主变	10	630	167
24537	涟水	陈师刘庵北变	10	400	277
24538	涟水	PMS_城区色织厂	10	160	0
24539	涟水	蒋庵梨园前尹东变	10	200	89
24540	涟水	PMS_义兴殷渡小区2#变	10	400	234
24541	涟水	红窑社区二期2#配电室2#变	10	800	633
24542	涟水	高沟富贵花园2号变	10	500	175
24543	涟水	李集三桂朱庄2号柱上变	10	100	52
24544	涟水	前进闸口后堆	10	100	4
24545	涟水	朱码柴市村嵇新庄配电变	10	400	253
24546	涟水	PMS_红窑供电所台片	10	400	220
24547	涟水	PMS_城区朱码新涟中花园2号配电房1号台	10	800	253
24548	涟水	PMS_城区新涟中花园3号配电房2号台区	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24549	涟水	PMS_城区新涟中花园3号配电房3号台区	10	800	328
24550	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	0
24551	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	0
24552	涟水	梁岔书香华庭配变	10	500	69
24553	涟水	成集蔡庄南配变	10	400	114
24554	涟水	麻垛朱圩闸西	10	400	263
24555	涟水	PMS_麻垛西哨北	10	100	20
24556	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	0
24557	涟水	成集道班配变	10	400	186
24558	涟水	保滩涟淮四组配变	10	200	80
24559	涟水	保滩涟淮三组西配变	10	200	106
24560	涟水	北集严港西郭2#变	10	100	22
24561	涟水	五港蔡工曹王柱上变	10	100	18
24562	涟水	浅集粮管所	10	100	0
24563	涟水	北集忠诚丁鲁2#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24564	涟水	唐集费尧一队1#变	10	100	5
24565	涟水	唐集周张南2#	10	100	15
24566	涟水	马厂冲东1#台片	10	200	79
24567	涟水	姜桥东徐1#台片	10	200	62
24568	涟水	别洼军庄台片	10	200	48
24569	涟水	国子雅缘1#开关站1# 变630kVA	10	630	371
24570	涟水	PMS_五港汪洪稻庄南 2#柱上变	10	400	238
24571	涟水	PMS_巴黎春天小区开 关站1#间隔配电变压	10	800	409
24572	涟水	PMS_巴黎春天小区开 关站2#间隔配电变压	10	800	480
24573	涟水	PMS_巴黎春天小区开 关站2#间隔配电变压	10	800	438
24574	涟水	中央城小区（二期）1 号配电室8#变压器	10	800	343
24575	涟水	康馨学府3#配电室9# 变	10	800	534
24576	涟水	城区荣马花苑开关站 1#间隔1#配变	10	800	98
24577	涟水	刘桥四队北台片	10	200	135
24578	涟水	涟城康源名都3号箱变 6号变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24579	涟水	红窑官何何庄台片	10	400	235
24580	涟水	PMS_高沟供电所04001	10	630	232
24581	涟水	高沟张圩七八队3号变	10	100	19
24582	涟水	涟城节制闸变	10	400	281
24583	涟水	陈师余庄街变	10	400	215
24584	涟水	浅集孔王王庄东配变	10	100	36
24585	涟水	涟城谷嘴鱼场变	10	400	163
24586	涟水	陈师陈中配变	10	200	1
24587	涟水	岔庙工业园区3#	10	200	53
24588	涟水	保滩肖渡三组2#配变	10	100	14
24589	涟水	义兴社区1#变	10	315	50
24590	涟水	中联壹城2#配电室5# 变	10	1250	725
24591	涟水	高沟荀庄七队2号变	10	200	45
24592	涟水	城区南城上院1#地上 开关站2#变压器	10	800	0
24593	涟水	文锦城1#变	10	800	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24594	涟水	PMS_涟城东方明珠1号 配电室1号变	10	800	341
24595	涟水	PMS_涟城东方明珠1号 配电室2号变	10	800	420
24596	涟水	PMS_南集冯陈小邓三 号变	10	200	103
24597	涟水	南集工业园区二号变	10	400	0
24598	涟水	义兴秦刘3#变	10	400	235
24599	涟水	红窑普安东场台片	10	400	275
24600	涟水	东胡嘉苑台片	10	400	176
24601	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	0
24602	涟水	朱码祥国安置小区1号 开关站3号配变	10	800	554
24603	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	0
24604	涟水	逸品馥花园4号配电室 15号变压器	10	800	521
24605	涟水	朱码畔水美庭小区4# 箱式变电站7#变	10	800	418
24606	涟水	滨河三期1号开关站3 号变	10	800	539
24607	涟水	涟城世康嘉园开关站4 号变	10	800	539
24608	涟水	岔庙马圩闸箱变	10	630	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24609	涟水	逸品馥花园1#开关站4号变压器	10	800	547
24610	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站1号变	10	1000	551
24611	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站2号变	10	1000	536
24612	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站3号变	10	1000	551
24613	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站4号变	10	1000	556
24614	涟水	陈师街南居民集中区1#变	10	500	54
24615	涟水	陈师街南居民集中区2#变	10	500	323
24616	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室1号变	10	800	387
24617	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室2号变	10	800	490
24618	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室1号变	10	800	308
24619	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室2号变	10	800	427
24620	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室3号变	10	800	394
24621	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室4号变	10	800	280
24622	涟水	高沟高东前三变	10	200	101
24623	涟水	高沟崔桥村部2号变	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24624	涟水	红窑加油站东台片	10	200	49
24625	涟水	唐集河口三队1#变	10	100	56
24626	涟水	蒋庵老街变	10	400	208
24627	涟水	涟城秉同张庄南变	10	400	255
24628	涟水	南禄_四兴张庄东变	10	100	53
24629	涟水	马厂东陆1#变台片	10	200	62
24630	涟水	麻垛左庄四队	10	400	138
24631	涟水	悦隽学府小区1#开关站3#变压器	10	630	294
24632	涟水	PMS_城区剑桥印象小区1#开关站2#间隔4#	10	800	319
24633	涟水	PMS_剑桥印象小区2#开关站2#间隔6#配电	10	800	324
24634	涟水	空港家园1#开关站3#变	10	800	460
24635	涟水	涟城红日公寓1号配电室5号变	10	630	112
24636	涟水	涟城红日公寓1号配电室7号变	10	630	366
24637	涟水	余圩吴庄3#变	10	200	99
24638	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站1号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24639	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站2号变	10	800	429
24640	涟水	仁和府邸二期1号箱变2#变	10	630	343
24641	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器1	10	630	0
24642	涟水	梁岔公用12#变	10	200	24
24643	涟水	PMS_梁岔大庄桥南变	10	100	7
24644	涟水	南集王圩朱庄二号变	10	100	15
24645	涟水	陈师工业区3#变	10	400	119
24646	涟水	岔庙义河金庄	10	315	198
24647	涟水	杨口邮局变	10	100	0
24648	涟水	大东客堂周李配变	10	400	272
24649	涟水	PMS_剑桥印象小区2#开关站2#间隔8#配电	10	800	274
24650	涟水	文锦城1-1配电室2#变	10	800	580
24651	涟水	PMS_剑桥印象小区3#配电室18#变压器	10	800	310
24652	涟水	PMS_城区状元府1#欧变001配电变压器2	10	800	224
24653	涟水	PMS_剑桥印象小区3#配电室20#变压器	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24654	涟水	梁岔龚庄3号台区	10	200	115
24655	涟水	余圩伯胜小区	10	160	0
24656	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电房10号配变	10	800	423
24657	涟水	朱码柴市安置小区5号配电室18号变压器	10	630	336
24658	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器4	10	630	0
24659	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器2	10	630	0
24660	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器3	10	630	0
24661	涟水	城区万香国际4#配电房1#配变	10	630	0
24662	涟水	城区万香国际4#配电房2#间隔配电变压器	10	630	0
24663	涟水	李集顺集一队2#柱上变	10	400	297
24664	涟水	PMS_成集三潘罗庄配变	10	100	21
24665	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	0
24666	涟水	前进丁口学校	10	100	26
24667	涟水	保滩厉渡一组南变	10	100	18
24668	涟水	PMS_李集凯旋国际小区2号开关站4号变	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24669	涟水	PMS_李集凯旋国际小区1号开关站2号变	10	800	221
24670	涟水	PMS_保滩新天地安置小区	10	400	188
24671	涟水	PMS_涟城杨庄南变	10	100	27
24672	涟水	岔庙纪吉村2#	10	400	191
24673	涟水	杨口代洼六组东变	10	200	86
24674	涟水	杨口代洼六组西变	10	200	116
24675	涟水	洋闸二队配变	10	200	102
24676	涟水	后场2号变	10	200	114
24677	涟水	涟城涟苑小区2号配电室2号变	10	630	228
24678	涟水	灰墩大胡村6#柱上变	10	400	271
24679	涟水	PMS_大东吴邵东配变	10	200	94
24680	涟水	罗徐田黄南台片	10	100	34
24681	涟水	罗徐王庄台片	10	100	29
24682	涟水	PMS_李集凯旋国际小区3号开关站5号变	10	800	392
24683	涟水	PMS_李集凯旋国际小区3号开关站6号变	10	800	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24684	涟水	朱码盛世华庭南台区	10	630	126
24685	涟水	PMS_朱码盛世华庭北台区	10	630	160
24686	涟水	麻垛黄庄张庄南	10	100	27
24687	涟水	麻垛东哨路西	10	100	12
24688	涟水	麻垛河西兴庄东变	10	400	277
24689	涟水	梁岔竹园兴庄变	10	400	281
24690	涟水	红窑安圩南台片	10	100	35
24691	涟水	红窑黄锅甌汪赵南台片	10	100	49
24692	涟水	大东三湾吕圩变	10	100	49
24693	涟水	涟城尤戚中变	10	200	80
24694	涟水	中恒国际农贸市场2号变	10	500	240
24695	涟水	徐集双码村部配变	10	200	80
24696	涟水	大东镇政府配变	10	400	29
24697	涟水	城区老教委	10	500	113
24698	涟水	朱码潘刘中心村西配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24699	涟水	PMS_岔庙平河李庄2#	10	400	271
24700	涟水	涟城美丽家园2号配电室3号变	10	800	0
24701	涟水	马老四队1号变	10	400	269
24702	涟水	PMS_剑桥印象小区2#配电室16#变压器	10	800	383
24703	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室1号变	10	800	0
24704	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室3号变	10	800	0
24705	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室4号变	10	800	348
24706	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室2号变	10	800	475
24707	涟水	城区军民中心村3号配电房4号变压器	10	630	174
24708	涟水	朱码张杨村前冯变	10	400	267
24709	涟水	朱码张杨吴庄3#配变	10	100	41
24710	涟水	PMS_石湖齐庄六队台片	10	400	259
24711	涟水	PMS_南集杜尧房庄变	10	400	274
24712	涟水	朱码樊卜村4#配变	10	200	121
24713	涟水	PMS_保滩-涟淮一组2号配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24714	涟水	PMS_石湖瓦房村部台片	10	400	209
24715	涟水	PMS_南集小学变	10	630	312
24716	涟水	PMS_北集守阳四队变	10	100	28
24717	涟水	浅集浅东徐庄台片	10	400	262
24718	涟水	朱码孙徐村朱弯南台区	10	100	13
24719	涟水	红窑朱集街北台片	10	400	260
24720	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	0
24721	涟水	南集下营七组变	10	400	259
24722	涟水	南集桃园八组变	10	100	6
24723	涟水	唐集关舍1#	10	100	41
24724	涟水	唐集高西1#变	10	100	59
24725	涟水	杨口农科一组北变	10	100	80
24726	涟水	国子雅缘1#配电室8#变	10	630	431
24727	涟水	涟城广富广场箱变2号变	10	400	182
24728	涟水	朱码中天名人湾1#开关站2#变压器	10	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24729	涟水	朱码新东方村罗庄配变	10	400	239
24730	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑1号箱变1#变压器	10	630	240
24731	涟水	小埭社区台片	10	200	83
24732	涟水	空港家园1#开关站2#变	10	800	515
24733	涟水	PMS_石湖冯弯台片	10	400	252
24734	涟水	朱码樊卜村后樊东台区	10	100	16
24735	涟水	PMS_涟城梨园小区东箱变	10	500	177
24736	涟水	朱码张杨树林2号配变	10	100	6
24737	涟水	瀚林苑1-1配电室4#变压器	10	800	526
24738	涟水	灰墩新划村2#柱上变	10	200	61
24739	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	0
24740	涟水	陈师中心小学变	10	200	0
24741	涟水	陈师二庄新庄变	10	315	167
24742	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	7
24743	涟水	保滩曹港港北配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24744	涟水	保滩曹港五组东配变	10	200	96
24745	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	17
24746	涟水	麻垛朱野场西	10	400	187
24747	涟水	PMS_胡集菜场西台片	10	400	183
24748	涟水	浅集后兴小圩北变	10	100	24
24749	涟水	浅集后兴范庄	10	400	261
24750	涟水	红窑黄锅甑方王北台片	10	100	47
24751	涟水	岔庙路口后庄北	10	100	12
24752	涟水	岔庙伏庄南变	10	400	243
24753	涟水	PMS_涟城城南四队北变	10	200	0
24754	涟水	前进七沟西庄	10	200	0
24755	涟水	前进村五组变	10	400	220
24756	涟水	涟城南堆2号变	10	100	0
24757	涟水	前进戴码村部	10	200	53
24758	涟水	大冲李刘东2#台片	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24759	涟水	殷庄安置小区2号配电室5号变	10	800	504
24760	涟水	城区领秀花都小区5#配电室20#变压器	10	800	0
24761	涟水	中央城小区（二期）1号配电室5#变压器	10	800	516
24762	涟水	PMS_朱码张杨吴庄2#配变	10	400	260
24763	涟水	金地国际花园小区二期配电室4#变	10	800	495
24764	涟水	PMS_朱码凌庄陈庄2#配变	10	400	268
24765	涟水	朱码樊卜村3#配变	10	100	42
24766	涟水	朱码花园何庄2#配变	10	100	0
24767	涟水	朱码凌庄薛庄南配变	10	315	199
24768	涟水	时码白果一队台片	10	200	87
24769	涟水	岔庙四支桥头	10	100	0
24770	涟水	麻垛黄庄九队	10	200	85
24771	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	8
24772	涟水	朱码大名城1号南台区	10	800	400
24773	涟水	前进丁口王庄	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24774	涟水	保滩喻集郑庄配变	10	400	265
24775	涟水	唐集肖庄	10	100	25
24776	涟水	保滩王渡九组2号变	10	200	88
24777	涟水	成集法华村洋河配变	10	100	47
24778	涟水	方渡韩鲁郇王南变	10	100	8
24779	涟水	方渡后营张庄西变	10	100	28
24780	涟水	岔庙朱崔变	10	100	21
24781	涟水	红窑十支小兰庄南台片	10	100	48
24782	涟水	PMS_城区农行	10	630	0
24783	涟水	逸品馥花园3号配电室9号变压器	10	800	448
24784	涟水	保滩周集郑西配变	10	100	18
24785	涟水	中联壹城北区7#配电室1#变	10	500	261
24786	涟水	空港家园1#开关站4#变	10	800	517
24787	涟水	徐集左程程庄南变	10	400	193
24788	涟水	PMS_徐集双码莲花变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24789	涟水	徐集 车马六队变	10	400	245
24790	涟水	中央城小区（二期）2号开关站13#变压器	10	800	446
24791	涟水	城区新涟中花园开关站02	10	800	309
24792	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区2号配电房2#变压器	10	800	370
24793	涟水	瀚林苑1-1配电室1#变压器	10	800	486
24794	涟水	滨河新苑二期2#配电室8#变压器	10	800	496
24795	涟水	五港社区5号箱变	10	315	133
24796	涟水	时码陈圩九队南台片	10	200	101
24797	涟水	和樾府小区开关站2号变	10	800	583
24798	涟水	涟城吾悦广场8号配电室3号变	10	800	0
24799	涟水	时码姜圩河南台片	10	400	0
24800	涟水	朱码大名城1号北台区	10	800	411
24801	涟水	朱码大名城2号南台区	10	500	240
24802	涟水	朱码大名城2#北台区	10	500	198
24803	涟水	高沟张圩纪头圩后庄变	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24804	涟水	高沟水岸家园5号变	10	400	0
24805	涟水	PMS_红窑高饭店北台片	10	100	23
24806	涟水	艺达名都（T13）3号变	10	800	431
24807	涟水	艺达名都(T14)4号配变	10	800	461
24808	涟水	同兴社区3#	10	500	262
24809	涟水	方渡东三荡南西变	10	100	12
24810	涟水	方渡谭东郑湾北变	10	200	102
24811	涟水	杨口农科工业区西变	10	400	0
24812	涟水	浅集孔王前冯	10	100	21
24813	涟水	高沟服装城变	10	400	101
24814	涟水	涟城韩石王圩变	10	400	101
24815	涟水	浅集大冲嵇码	10	400	274
24816	涟水	PMS_高沟小拐3号变	10	400	114
24817	涟水	PMS_张罗西庄2#配变	10	400	247
24818	涟水	胡集莲花北变台片	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24819	涟水	浦西. 福地1号变	10	800	386
24820	涟水	浦西. 福地2号变	10	800	384
24821	涟水	翰林苑1-1配电室2#变压器	10	800	514
24822	涟水	PMS_保滩喻集街西2#配变	10	400	259
24823	涟水	李集支河支庄柱上变	10	400	254
24824	涟水	PMS_城区五金大楼	10	400	0
24825	涟水	PMS_城区百货2#	10	630	136
24826	涟水	PMS_城区财政局箱变	10	315	0
24827	涟水	PMS_城区湖滨小区1#箱变	10	630	199
24828	涟水	前进西租地变	10	400	72
24829	涟水	开元名都2号开关站5号变	10	800	377
24830	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室1号变	10	800	465
24831	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室3号变	10	800	512
24832	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室2号变	10	800	0
24833	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室4号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24834	涟水	大东施洼社区箱变	10	630	434
24835	涟水	米拉公馆2#变压器	10	630	227
24836	涟水	PMS_城区城市花园配电室	10	200	66
24837	涟水	PMS_城区湖滨小区2#箱变	10	630	103
24838	涟水	PMS_城区人才小区一期1#	10	800	0
24839	涟水	PMS_城区人才小区一期2#	10	800	0
24840	涟水	PMS_麻垛后街变	10	400	181
24841	涟水	城区中联壹城南区1#开关站2#变压器	10	800	75
24842	涟水	城区中联壹城南区1#箱变1#组合变压器	10	400	189
24843	涟水	城区政法新村	10	400	110
24844	涟水	PMS_城区渠南东路	10	315	95
24845	涟水	城区潘庄变	10	200	46
24846	涟水	PMS_城区管桥	10	315	0
24847	涟水	城区严庄变	10	630	95
24848	涟水	城区北门新村东区	10	630	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24849	涟水	PMS_城区北门新村西区	10	400	130
24850	涟水	城区城东新村六区	10	630	44
24851	涟水	PMS_城区后元1	10	400	0
24852	涟水	PMS_城区电大	10	400	73
24853	涟水	PMS_城区南园	10	315	0
24854	涟水	PMS_城区南园东	10	315	105
24855	涟水	PMS_城区淤黄村	10	315	0
24856	涟水	城区白鹭花园2#变1#	10	800	451
24857	涟水	PMS_城区白鹭花园2#变2#	10	800	414
24858	涟水	PMS_城区河滨小区配电室北	10	630	0
24859	涟水	城区一建公司	10	400	0
24860	涟水	PMS_城区常青小区	10	630	48
24861	涟水	PMS_城区名流花园1#	10	1250	394
24862	涟水	PMS_城区粮食局	10	630	0
24863	涟水	实验小学中山路校区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24864	涟水	PMS_城区无线电厂	10	315	0
24865	涟水	PMS_城区金三角	10	500	0
24866	涟水	PMS_城区桃园小区	10	630	100
24867	涟水	PMS_城区双桥街箱变	10	315	89
24868	涟水	PMS_城区淮浦小区1#	10	800	438
24869	涟水	PMS_城区淮浦小区2#	10	630	363
24870	涟水	蒋庵头堡六组变	10	400	230
24871	涟水	唐集竹杆新南变	10	100	24
24872	涟水	唐集粮管所新	10	100	30
24873	涟水	余圩马徐台片	10	100	53
24874	涟水	唐集陈圩小学变	10	100	22
24875	涟水	唐集镇政府	10	400	63
24876	涟水	蒋庵骆庄八组	10	100	21
24877	涟水	PMS_唐集东公用	10	400	127
24878	涟水	蒋庵骆庄六组变	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24879	涟水	朱码柴市村弯口1号台区	10	100	26
24880	涟水	朱码孙徐村堆东1号台区	10	400	179
24881	涟水	杨口卢庄四组变1	10	200	64
24882	涟水	唐集陈圩二队	10	100	30
24883	涟水	PMS_杨口郑洼九组台片	10	200	83
24884	涟水	唐集徐刘一队变	10	100	41
24885	涟水	杨口金庄河口变1	10	200	127
24886	涟水	PMS_杨口九里秦庄变1	10	200	64
24887	涟水	唐集周张南	10	100	41
24888	涟水	唐集沈庄兴东1#	10	100	50
24889	涟水	唐集汤码五队	10	200	9
24890	涟水	唐集周张北1#	10	200	103
24891	涟水	炎黄国际花园4#配电室3#变	10	800	553
24892	涟水	胡集社区2#箱变	10	630	364
24893	涟水	条河三期1#箱变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24894	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	0
24895	涟水	涟城红日华府2号配电室2号变	10	800	0
24896	涟水	PMS_城区老城建箱变	10	500	250
24897	涟水	PMS_前进老堆桥南柱上变	10	400	202
24898	涟水	浦西福地1-2#配电室8#变	10	800	628
24899	涟水	时码尚灯4.5队台片	10	200	93
24900	涟水	南禄_薛集陈庄变	10	200	102
24901	涟水	梁岔何圩后场变	10	200	81
24902	涟水	灰墩张徐南柱上变	10	100	37
24903	涟水	蒋庵悦来郭庄南变	10	200	107
24904	涟水	唐集河口一队1#	10	200	124
24905	涟水	黄营大飞九队变	10	200	11
24906	涟水	李集大桥五队柱上变	10	200	69
24907	涟水	PMS_高沟七里八队	10	200	81
24908	涟水	唐集徐刘三队	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24909	涟水	南集苗圃街南变	10	400	168
24910	涟水	高沟荀庄村部变	10	400	177
24911	涟水	涟城都市阳光1号配电室6号变	10	800	0
24912	涟水	小埝团薛台片	10	400	216
24913	涟水	高沟杨桥南	10	200	92
24914	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	0
24915	涟水	李集胡楼金王柱上变	10	400	239
24916	涟水	唐集周荡新九队	10	400	242
24917	涟水	朱码谈陈村周庄配变	10	200	120
24918	涟水	高沟荀庄一队	10	400	243
24919	涟水	石湖关滩村部台片	10	200	37
24920	涟水	小埝中心村2#台片	10	200	56
24921	涟水	李集笪北方李柱上变	10	200	122
24922	涟水	高沟胡尧张庄新增配变	10	400	236
24923	涟水	PMS_余圩苏庄变	10	100	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24924	涟水	余圩东公用变	10	400	105
24925	涟水	朱码近水楼台1号箱变 1号配变	10	630	412
24926	涟水	梁岔一队东变	10	400	72
24927	涟水	珑熹城二期2#配电室 2#变	10	800	606
24928	涟水	PMS_保滩周集村2号配 变	10	200	53
24929	涟水	晏庄一二队2号变	10	400	210
24930	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	0
24931	涟水	涟城香悦澜山开关站1 号变	10	800	214
24932	涟水	蒋庵悦来郭庄变	10	100	1
24933	涟水	杨口金庄小南庄变	10	200	19
24934	涟水	时码白果四队台片	10	400	235
24935	涟水	蒋庵尹荡严庄南变	10	400	240
24936	涟水	北集吴刘六队变	10	100	19
24937	涟水	唐集费尧五六队变	10	200	100
24938	涟水	唐集河口宋庄	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24939	涟水	高沟七里二队2号变	10	200	88
24940	涟水	南禄_薛集前老变	10	200	65
24941	涟水	高沟盐店三四队变	10	200	100
24942	涟水	唐集竹杆北2#	10	200	58
24943	涟水	蒋庵大桥卜庄变	10	200	129
24944	涟水	南集苗圃新场部变	10	200	85
24945	涟水	石湖外口村部台片	10	200	66
24946	涟水	唐集竹杆北3#	10	200	58
24947	涟水	唐集六舍一二队变	10	400	292
24948	涟水	高沟崔桥赵庄2号变	10	400	171
24949	涟水	李集顺集七队柱上变	10	400	248
24950	涟水	梁岔大庄朱庄变	10	400	202
24951	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	19
24952	涟水	石湖五里二队台片	10	400	180
24953	涟水	南集桃园五组变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24954	涟水	严黄三黄台片	10	200	113
24955	涟水	涟城引河伏李变	10	200	49
24956	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	0
24957	涟水	PMS_前进马庄郑庄变	10	100	47
24958	涟水	余圩乱陈变	10	400	260
24959	涟水	前进马庄洪南变	10	100	12
24960	涟水	余圩高庄变	10	400	304
24961	涟水	PMS_蒋庵大桥合心变	10	100	24
24962	涟水	文澜府小区5号配电室 19号配变	10	800	601
24963	涟水	涟城都市阳光2号配电 室8号变	10	800	0
24964	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	0
24965	涟水	福缘佳苑6号变	10	400	184
24966	涟水	杨口周码七组新增变	10	400	258
24967	涟水	灰墩南元村部2#柱上 变	10	400	229
24968	涟水	浅集河湾五队北变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24969	涟水	PMS_保滩曹港港南2# 配变	10	400	191
24970	涟水	逸品馥花园4号配电室 13号变压器	10	800	506
24971	涟水	杨口老孙庄变	10	400	277
24972	涟水	朱码凌庄村陈庄台区	10	400	281
24973	涟水	PMS_朱码河网村梨元 配变	10	200	123
24974	涟水	南禄_薛集小陈庄变	10	200	127
24975	涟水	李集桂生蒋庄柱上变	10	200	89
24976	涟水	PMS_杨口卢庄五组变	10	200	0
24977	涟水	时码黄湾高黄台片	10	400	235
24978	涟水	朱码孙徐村磷肥厂台 区	10	400	190
24979	涟水	唐集六舍八九队	10	100	7
24980	涟水	义兴社区3#变	10	400	128
24981	涟水	高沟七里一队	10	400	265
24982	涟水	南禄_张顾前夏变	10	200	50
24983	涟水	李集嵇中2号柱上变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24984	涟水	黄营杨桂西变	10	200	107
24985	涟水	高沟大兴变	10	400	188
24986	涟水	梁岔金码八队变	10	400	0
24987	涟水	李集唐圩村3号柱上变	10	200	124
24988	涟水	梁岔何圩三门变	10	200	72
24989	涟水	严黄跃进台片	10	400	138
24990	涟水	李集嵇中4号柱上变	10	200	61
24991	涟水	高沟东岭变	10	400	217
24992	涟水	南集下营九组二号变	10	200	57
24993	涟水	蒋庵官荡洪庄变	10	200	78
24994	涟水	严黄张庄台片	10	200	73
24995	涟水	高沟东小圩新变	10	400	212
24996	涟水	南集羊李庄变	10	400	194
24997	涟水	涟城吾悦广场3号开关站1号变	10	800	0
24998	涟水	朱码畔水美庭小区3#配电室3#变压器	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24999	涟水	涟城清苑小区2号配电室6号变	10	800	442
25000	涟水	浦西福地2#开关站9#变	10	800	613
25001	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室6号变压器	10	800	481
25002	涟水	PMS_朱码孙徐村施庄配变	10	630	402
25003	涟水	保滩荣御华府小区箱变	10	630	398
25004	涟水	翰林院3#配电室2#变	10	800	515
25005	涟水	蒋庵梨园郭庄2号变	10	400	264
25006	涟水	PMS_黄营新庄三队变	10	200	95
25007	涟水	陈师朱庄台片.	10	400	249
25008	涟水	杨口山庄岭变	10	200	0
25009	涟水	朱码新东村新东配变	10	400	250
25010	涟水	别洼巷东台片	10	400	256
25011	涟水	李集桂生金庄柱上变	10	400	171
25012	涟水	时码马老四队台片	10	400	215
25013	涟水	PMS_杨口徐屋基圩里变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25014	涟水	唐集六舍新八队	10	100	5
25015	涟水	朱码张杨村吴庄台区	10	200	124
25016	涟水	黄营新庄四队变	10	400	210
25017	涟水	李集嵇中6号柱上变	10	200	0
25018	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	0
25019	涟水	蒋庵官荡汤庄变	10	200	109
25020	涟水	罗徐学校台片	10	400	251
25021	涟水	方渡腰庄五队变	10	200	121
25022	涟水	梁岔前徐堆口变	10	400	180
25023	涟水	高沟二圩东一队	10	200	107
25024	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	0
25025	涟水	岔庙高王变	10	400	261
25026	涟水	石湖小楼台片	10	200	83
25027	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	0
25028	涟水	PMS_城区气象局	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25029	涟水	文澜府小区2号开关站 13号配变	10	800	483
25030	涟水	城区万香国际二期小 区1#配电房4#变压器	10	800	0
25031	涟水	PMS_华昌安置小区二 期1号变	10	400	215
25032	涟水	朱码中天名人湾1#开 关站1#变压器	10	800	337
25033	涟水	悦隽学府4#配电室14 号变压器	10	800	512
25034	涟水	岔庙义河油坊南	10	400	286
25035	涟水	李集嵇陆管刘柱上变	10	400	127
25036	涟水	PMS_杨口郑洼北变.	10	200	63
25037	涟水	高沟七里小区1号台片	10	400	140
25038	涟水	城区军民中心村1号配 电房2#变压器	10	630	280
25039	涟水	PMS_唐集七队	10	200	105
25040	涟水	PMS_黄营周程十队变	10	200	120
25041	涟水	北集忠诚后宋东变	10	200	120
25042	涟水	胡集马厂村部台片	10	200	78
25043	涟水	高沟二圩后三	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25044	涟水	岔庙郝友丁纪变	10	400	182
25045	涟水	北集沈荡小后变	10	100	0
25046	涟水	石湖月塔二队台片	10	200	96
25047	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	0
25048	涟水	梁岔双楼小庄变	10	100	43
25049	涟水	陈师沙河村桑庄北变	10	100	26
25050	涟水	高沟伏河朱庄变	10	400	171
25051	涟水	PMS_马厂西陆2#配变	10	200	96
25052	涟水	领秀花都1号配电室2号变压器	10	800	378
25053	涟水	法华小区1#箱变配变	10	400	78
25054	涟水	李集殷庄胡庄东柱上变	10	400	261
25055	涟水	PMS_梁岔费庄小区二期箱变	10	630	377
25056	涟水	中桥国际1#变压器2号	10	630	293
25057	涟水	杨口缪后圩2号变	10	400	300
25058	涟水	水岸城邦1-1号配电房7号变	10	800	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25059	涟水	万郡1号开关站4#变	10	630	406
25060	涟水	小埝新庄北台片	10	400	164
25061	涟水	滨河三期3号配电房12号变	10	800	552
25062	涟水	高沟西小圩变	10	400	244
25063	涟水	李集嵇陆嵇庄柱上变	10	400	286
25064	涟水	浅集浅东李倪东台片	10	400	302
25065	涟水	黄营卢徐杨庄变	10	200	77
25066	涟水	PMS_城区富贵花园2#配电室3#配变.	10	630	217
25067	涟水	PMS_城区富贵花园2#配电室4#配变.	10	630	349
25068	涟水	PMS_城区工艺美术厂箱变（烈士陵园）	10	200	99
25069	涟水	岔庙洪兵中心村	10	400	195
25070	涟水	高沟高东红旗变	10	400	144
25071	涟水	朱码闸南村一队南配变	10	100	10
25072	涟水	前进马圩西堆变	10	400	230
25073	涟水	PMS_石湖月塔六队台片	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25074	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	0
25075	涟水	北集苗刘高庄变	10	200	91
25076	涟水	高沟高南杨庄	10	400	185
25077	涟水	高沟胡房一队	10	400	234
25078	涟水	浦西福地1-1配电室6#变	10	800	544
25079	涟水	滨河三期3号配电房9号变	10	800	511
25080	涟水	方渡敬老院变	10	400	247
25081	涟水	鲁渡农房小区	10	400	17
25082	涟水	城区南城上院3#配电室2#变压器	10	800	0
25083	涟水	PMS_李集巴黎春天9箱变变压器	10	800	375
25084	涟水	石湖关滩四组台片	10	200	51
25085	涟水	杨口苗荡一组变	10	200	77
25086	涟水	高沟盐店七队变	10	100	53
25087	涟水	高沟高西杨庄	10	400	183
25088	涟水	北集朱桥前江配变	10	100	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25089	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	0
25090	涟水	石湖月塔七队台片	10	200	84
25091	涟水	石湖引黄四队台片	10	400	225
25092	涟水	岔庙后孙桥南变	10	200	67
25093	涟水	涟城香悦澜山开关站3号变	10	800	298
25094	涟水	高沟南酒厂变	10	200	109
25095	涟水	高沟公兴四五队变	10	400	258
25096	涟水	花园赵陈台片	10	200	23
25097	涟水	花园大程新台片	10	400	278
25098	涟水	花园村部台片	10	400	174
25099	涟水	PMS_城区华涟布厂台区	10	200	62
25100	涟水	岔庙岔河丰元2#	10	200	122
25101	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	0
25102	涟水	朱码近水楼台2号箱变 3号配变	10	630	441
25103	涟水	城市广场1#变	10	500	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25104	涟水	PMS_朱码张杨赵庄南台区	10	400	254
25105	涟水	PMS_梁岔费庄小区1号配变	10	800	410
25106	涟水	PMS_梁岔费庄小区3号配变	10	800	550
25107	涟水	PMS_梁岔费庄小区2号配变	10	800	452
25108	涟水	PMS_梁岔费庄小区4号配变	10	800	433
25109	涟水	PMS_花园中心村1#台片	10	200	59
25110	涟水	涟城吾悦广场6号配电室4号变	10	800	481
25111	涟水	杨口大高庄变	10	400	210
25112	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	0
25113	涟水	石湖中营四队台片	10	400	222
25114	涟水	陈师刘洪村后费	10	200	88
25115	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	69
25116	涟水	药材中心村5#变	10	200	52
25117	涟水	花园张庄台片	10	100	0
25118	涟水	城区军民检测站配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25119	涟水	朱码梁呈美景小区2号 配电室1号变压器	10	800	510
25120	涟水	石湖外口六队台片	10	400	276
25121	涟水	保滩曹港八组西配变	10	400	292
25122	涟水	中联壹城2#配电室4# 变	10	1250	534
25123	涟水	陈师沙河配变	10	400	274
25124	涟水	方渡后营六队变	10	200	84
25125	涟水	红窑社区二期开关站 2#变压器	10	800	637
25126	涟水	珑熹城二期2#配电室 4#变	10	800	512
25127	涟水	方渡后营西变	10	400	248
25128	涟水	南禄_徐圩大楼变	10	200	83
25129	涟水	灰墩墩北张庄柱上变	10	200	117
25130	涟水	北集谭庄变	10	100	17
25131	涟水	李集鲁桥何庄柱上变	10	100	6
25132	涟水	杨口老圩刘庄变	10	200	34
25133	涟水	潘圩狄庄台片	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25134	涟水	蒋庵尹荡梨元变	10	100	18
25135	涟水	唐集贾费三队	10	200	113
25136	涟水	杨口安福村变	10	400	176
25137	涟水	姜桥村变台片	10	400	284
25138	涟水	方渡桥头北变	10	315	0
25139	涟水	杨口大元六组变	10	200	64
25140	涟水	石湖周刘台片	10	200	35
25141	涟水	高沟三丰姜陈变	10	400	146
25142	涟水	高沟七里六队变	10	200	123
25143	涟水	岔庙桥南南变	10	200	50
25144	涟水	蒋庵尹荡朱陈变	10	200	81
25145	涟水	药材中心村3#变	10	200	71
25146	涟水	街南王圩台片	10	200	106
25147	涟水	高沟高东前东新变	10	200	28
25148	涟水	岔庙漩桥马庄3#	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25149	涟水	PMS_石湖张码台片	10	400	108
25150	涟水	PMS_石湖南刘台片	10	200	57
25151	涟水	PMS_刘桥村部台片	10	400	129
25152	涟水	蒋庵金港三期1#变	10	630	193
25153	涟水	蒋庵金港三期2#变	10	630	368
25154	涟水	逸品馥花园3号配电室 10号变压器	10	800	528
25155	涟水	黄营张桥社区2号变	10	400	133
25156	涟水	蒋庵北荡九组2号变	10	400	296
25157	涟水	凤凰新城1#开关站2# 变压器	10	800	405
25158	涟水	黄营社区1号变	10	800	579
25159	涟水	五港平安孙徐柱上变	10	100	52
25160	涟水	苗荡社区2号变	10	400	92
25161	涟水	PMS_城区新世纪装饰 城	10	630	0
25162	涟水	方渡后营西南变	10	200	59
25163	涟水	黄营社区3号变	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25164	涟水	涟城吾悦广场8号配电室4号变	10	800	578
25165	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	0
25166	涟水	杨口扁担村变	10	200	62
25167	涟水	PMS_杨口扁担四组变	10	200	92
25168	涟水	唐集丁梁郭庄变	10	200	124
25169	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	0
25170	涟水	刘桥六队台片	10	400	239
25171	涟水	石湖关滩一队台片	10	400	251
25172	涟水	小埝新区台片	10	200	85
25173	涟水	义兴五房中心村2#变	10	400	206
25174	涟水	朱桥社区1#箱变	10	630	306
25175	涟水	徐集集东徐庄配变	10	400	40
25176	涟水	涟城吾悦广场1号配电室1号变	10	800	318
25177	涟水	PMS_高庄小区1号箱变002	10	630	415
25178	涟水	义兴镇平安河集贸城变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25179	涟水	义兴镇朱庄4#变	10	100	19
25180	涟水	苗荡社区1号变	10	400	115
25181	涟水	徐集双码严庄2#配变	10	100	5
25182	涟水	徐集左程程庄变	10	400	241
25183	涟水	余圩圩后2#变	10	400	127
25184	涟水	街南贾吉台片	10	200	126
25185	涟水	朱码文俊村河西台区	10	100	10
25186	涟水	珑熹城3#配电室2#变	10	800	594
25187	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	0
25188	涟水	唐集九队小区变	10	315	187
25189	涟水	李集嵇中10号柱上变	10	400	118
25190	涟水	城区东门小区	10	800	304
25191	涟水	PMS_城区陶然居	10	630	51
25192	涟水	城区陶然居师缘轩箱变	10	630	258
25193	涟水	PMS_石湖关滩七队台片	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25194	涟水	高沟崔桥赵庄新增变	10	400	280
25195	涟水	逸品馥花园3号配电室 11号变压器	10	800	525
25196	涟水	义兴五房中心村1#变	10	400	224
25197	涟水	康馨学府1#开关站2# 变	10	800	590
25198	涟水	朱码菜场北配变	10	630	310
25199	涟水	三丰社区1号变	10	400	63
25200	涟水	蒋庵陈卜村变	10	100	47
25201	涟水	PMS_高庄小区2号箱变 002	10	630	312
25202	涟水	方渡东三河北变	10	200	89
25203	涟水	梁岔黄安大西庄变	10	200	0
25204	涟水	PMS_高沟七里八队2# 变	10	400	263
25205	涟水	方渡韩鲁罗巷一队变	10	100	24
25206	涟水	浦西福地1#开关站1# 变	10	800	615
25207	涟水	蒋庵大桥合心南变	10	200	0
25208	涟水	李集簰北村柱上变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25209	涟水	小埝社区1#台片	10	200	33
25210	涟水	涟城四季江南2号配电室2号变	10	630	288
25211	涟水	蒋庵南荡四组2号变	10	400	256
25212	涟水	五港桥西2#柱上变	10	200	68
25213	涟水	朱码孙徐村堆西台区	10	100	38
25214	涟水	PMS_城区严庄供电局	10	315	79
25215	涟水	邱岭杂姓台片	10	400	217
25216	涟水	街南谈圩台片	10	100	0
25217	涟水	邱岭庄东台片	10	160	37
25218	涟水	张圩嵇东台片	10	100	4
25219	涟水	胡景花苑台片	10	200	38
25220	涟水	张圩后陈台片	10	400	273
25221	涟水	姜垛村部台片	10	100	0
25222	涟水	蒋庵窑厂一组变	10	400	169
25223	涟水	胡谢前胡台片	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25224	涟水	徐集车马二队 变	10	400	231
25225	涟水	徐集 谈刘十三堡变	10	400	222
25226	涟水	涟城广富广场箱变1号 变	10	400	188
25227	涟水	徐集胡寨8队东变	10	200	75
25228	涟水	高沟顺河村部3号变	10	400	288
25229	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区1号 配电房2变压器	10	800	405
25230	涟水	朱码柴市安置小区3号 配电室10号变压器	10	800	519
25231	涟水	朱码梁呈美景小区2号 配电室4号变压器	10	800	515
25232	涟水	方渡马渡七队变	10	400	284
25233	涟水	方渡南六西条河变	10	200	0
25234	涟水	方渡前圩南公用北变	10	200	68
25235	涟水	方渡王杨沙庄变	10	200	29
25236	涟水	方渡王杨冯罗变	10	200	88
25237	涟水	朱码柴市安置小区2号 配电室8号变压器	10	800	470
25238	涟水	方渡西三巷西变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25239	涟水	红窑社区二期1#配电室1#变压器	10	800	618
25240	涟水	盐店社区2号变	10	630	358
25241	涟水	蒋庵港口北变	10	100	18
25242	涟水	蒋庵港口南变	10	100	33
25243	涟水	蒋庵尹荡东庄变	10	400	245
25244	涟水	蒋庵付湾三组变	10	100	23
25245	涟水	PMS_蒋庵付湾村变	10	100	19
25246	涟水	胡集街南台片	10	200	0
25247	涟水	胡集公用西台片	10	200	0
25248	涟水	罗徐田黄台片	10	100	26
25249	涟水	药材场部配变	10	200	0
25250	涟水	PMS_莲花王庄台片	10	200	65
25251	涟水	韩陈中心村二期3号箱变	10	630	291
25252	涟水	滨河新苑二期1#配电室3#变压器	10	800	466
25253	涟水	陈师乱庄配变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25254	涟水	水岸城邦1号开关站1号变	10	800	639
25255	涟水	五港万码小庄2#柱上变	10	100	38
25256	涟水	中央城小区（二期）2号配电房12#变	10	800	594
25257	涟水	红窑社区二期开关站1#变压器	10	800	630
25258	涟水	康馨学府1#开关站1#变	10	800	582
25259	涟水	金城村乡村振兴产业园	10	400	262
25260	涟水	陈师团于2#变	10	400	306
25261	涟水	斗灯朱庄1号变	10	400	284
25262	涟水	方渡马渡九队变	10	400	221
25263	涟水	时码马老五队台片	10	200	66
25264	涟水	唐集毛郁陆庄	10	200	45
25265	涟水	高沟晏庄小林场	10	400	165
25266	涟水	唐集大小郁变	10	100	49
25267	涟水	唐集陈圩一队	10	100	23
25268	涟水	唐集毛郁陈庄	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25269	涟水	金碧华府3号配电房1# 变压器	10	800	0
25270	涟水	涟城吾悦广场3号配电 室4号变	10	800	570
25271	涟水	PMS_城区军民小区变1	10	200	30
25272	涟水	方渡南六东拐东变	10	200	116
25273	涟水	涟城吾悦广场6号配电 室1号变	10	800	0
25274	涟水	杨口卢庄九组变1	10	400	147
25275	涟水	PMS_杨口卢庄八组变1	10	400	238
25276	涟水	PMS_南集南营新庄变1	10	200	95
25277	涟水	南集彭滩1郁庄变	10	200	142
25278	涟水	南集彭滩大庄变1	10	200	123
25279	涟水	桃园小区西区2号箱变 变压器	10	630	471
25280	涟水	今世缘宿舍区（北 厂）配电变压器	10	500	230
25281	涟水	大东社区2#配变	10	630	380
25282	涟水	胡集镇政府2#台片	10	630	199
25283	涟水	PMS_涟城水木华都配 电室1号变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25284	涟水	PMS_涟城水木华都配电室3号变	10	630	346
25285	涟水	PMS_涟城水木华都配电室2号变	10	630	262
25286	涟水	PMS_涟城水木华都配电室4号变	10	630	283
25287	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	0
25288	涟水	方渡东三河南变	10	200	84
25289	涟水	渠东产业园1#台片	10	100	22
25290	涟水	PMS_杨口大元村变	10	200	86
25291	涟水	李集簋巷沈阳柱上变	10	200	100
25292	涟水	涟城罗庄北变	10	200	77
25293	涟水	时码尚灯桥口台片	10	400	213
25294	涟水	杨口郑洼三组1	10	200	67
25295	涟水	高沟常沟徐庄变	10	400	269
25296	涟水	PMS_唐集汤码新一队	10	200	121
25297	涟水	南集冯罗王庄变	10	400	232
25298	涟水	涟城大王变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25299	涟水	高沟许庄小区	10	400	81
25300	涟水	李集簋北沙庄柱上变	10	400	281
25301	涟水	灰墩严薛程柱上变	10	100	34
25302	涟水	杨口周码三组变	10	400	201
25303	涟水	李集嵇中7号柱上变	10	200	62
25304	涟水	南禄_张顾野场变	10	200	110
25305	涟水	唐集周荡六队	10	400	260
25306	涟水	蒋庵头堡村变	10	100	0
25307	涟水	唐集关舍变	10	400	179
25308	涟水	唐集李舍变	10	100	0
25309	涟水	朱码镇政府配变	10	500	13
25310	涟水	PMS_南集冯陈小邓二 号变1	10	400	229
25311	涟水	PMS_南集姚湾一组变1	10	400	256
25312	涟水	PMS_杨口商贸城3#变1	10	400	102
25313	涟水	唐集丰河沈队新增1#	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25314	涟水	PMS_朱码嵇庄村中心村2#配变	10	200	57
25315	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室1#变压器	10	1000	543
25316	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室2#变压器	10	1000	570
25317	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室3#变压器	10	1000	475
25318	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室4#变压器	10	500	340
25319	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	0
25320	涟水	PMS_岔庙大埝1	10	200	70
25321	涟水	唐集丰河朱庄	10	400	251
25322	涟水	滨河三期3号配电房10号变	10	800	575
25323	涟水	PMS_涟城加油站箱变	10	500	124
25324	涟水	开元名都3号配电室15号变	10	800	451
25325	涟水	大东客堂王庄配变	10	100	5
25326	涟水	PMS_义兴五六队变	10	100	21
25327	涟水	PMS_南集皂角羊庄变	10	400	232
25328	涟水	余圩后九变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25329	涟水	杨口周码七组变	10	400	273
25330	涟水	大东客堂大高配变	10	400	225
25331	涟水	义兴殷渡组变	10	200	100
25332	涟水	黄营板厂变	10	100	0
25333	涟水	黄营街西王舍变	10	400	250
25334	涟水	黄营街西朱庄变	10	100	33
25335	涟水	黄营张桥刘荡变	10	100	33
25336	涟水	黄营街西大吴变	10	100	14
25337	涟水	黄营杨桂村变	10	200	41
25338	涟水	黄营张桥李荡变	10	100	52
25339	涟水	北集严港后王变	10	400	272
25340	涟水	黄营新庄五队变	10	400	241
25341	涟水	北集严港南王2#变	10	400	229
25342	涟水	黄营北窑变	10	400	154
25343	涟水	北集沈荡胡王配变	10	100	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25344	涟水	黄营九堡五队变	10	100	26
25345	涟水	北集沈荡周庄	10	400	242
25346	涟水	PMS_北集沈荡大队	10	200	62
25347	涟水	北集沈荡查皇配变	10	160	48
25348	涟水	黄营九堡北变	10	400	227
25349	涟水	PMS_北集沈荡农科队变	10	200	88
25350	涟水	北集中学配变	10	400	217
25351	涟水	PMS_北集医院变	10	400	210
25352	涟水	PMS_北集街心南变	10	400	186
25353	涟水	黄营西庄北变	10	100	0
25354	涟水	蒋庵何庄周陈变	10	200	45
25355	涟水	PMS_余圩谢庄变	10	200	89
25356	涟水	余圩汪陈变	10	100	0
25357	涟水	高沟计生办变	10	400	0
25358	涟水	高沟东环路变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25359	涟水	岔庙南岭变	10	400	284
25360	涟水	李集大桥三队柱上变	10	400	262
25361	涟水	大东刘圩配变	10	315	116
25362	涟水	岔庙百子张庄变	10	200	65
25363	涟水	朱码潘刘村屋基配变	10	400	251
25364	涟水	五港港东张庄柱上变	10	200	29
25365	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	0
25366	涟水	朱码河网村西公用配变	10	100	21
25367	涟水	李集支河汪翟柱上变	10	400	221
25368	涟水	李集支河支盛柱上变	10	200	13
25369	涟水	李集林赵吴陈柱上变	10	100	27
25370	涟水	李集集南一队柱上变	10	400	268
25371	涟水	李集集南四队柱上变	10	400	245
25372	涟水	李集林赵朱李柱上变	10	400	251
25373	涟水	淮浦4号变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25374	涟水	李集唐圩李杨柱上变	10	100	34
25375	涟水	淮浦3号变	10	200	17
25376	涟水	李集南场忠诚柱上变	10	400	229
25377	涟水	李集三桂朱庄柱上变	10	100	47
25378	涟水	李集三桂胡庄柱上变	10	400	268
25379	涟水	李集桂生六队柱上变	10	400	227
25380	涟水	李集簋北洪东柱上变	10	400	295
25381	涟水	李集韩高后鲁柱上变	10	100	1
25382	涟水	五港汪洪腰庄柱上变	10	100	56
25383	涟水	成集桥口变	10	200	108
25384	涟水	诸范变	10	200	39
25385	涟水	余圩泉玉台片	10	100	27
25386	涟水	方渡东三荡南变	10	400	172
25387	涟水	岔庙义河村部	10	400	261
25388	涟水	梁岔双楼邱刘变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25389	涟水	PMS_红窑金沙嵇徐台片	10	200	111
25390	涟水	时码钦工圩东台片	10	400	257
25391	涟水	时码采韩四队台片	10	400	246
25392	涟水	时码采韩二队台片	10	100	25
25393	涟水	PMS_时码白果六队台片	10	200	96
25394	涟水	时码陆庄闸台片	10	400	267
25395	涟水	时码陆庄八强台片	10	100	24
25396	涟水	PMS_时码姜圩村部台片	10	400	222
25397	涟水	时码姜圩季庄台片	10	400	238
25398	涟水	时码张姚桥口台片	10	100	9
25399	涟水	时码张姚西嵇台片	10	100	28
25400	涟水	时码陈李村部台片	10	400	285
25401	涟水	时码陈李汤夏台片	10	400	290
25402	涟水	PMS_时码鲁渡颜唐台片	10	315	149
25403	涟水	大东客堂袁魏配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25404	涟水	杨口周码九组变	10	400	255
25405	涟水	义兴前后圩变	10	100	19
25406	涟水	杨口电站预制变	10	100	3
25407	涟水	PMS_杨口街南公用变	10	400	141
25408	涟水	杨口工业营区变	10	200	0
25409	涟水	黄营张桥郑湾变	10	400	256
25410	涟水	黄营张桥元河西变	10	100	38
25411	涟水	黄营卢徐村变	10	100	0
25412	涟水	黄营旗杆街道变	10	200	57
25413	涟水	PMS_黄营李圩西变	10	200	67
25414	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	0
25415	涟水	PMS_黄营大飞河东变	10	400	141
25416	涟水	黄营大飞庄心变	10	200	28
25417	涟水	黄营大飞电站变	10	100	12
25418	涟水	黄营大飞街南变	10	100	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25419	涟水	PMS_北集朱桥南庄变	10	200	58
25420	涟水	北集朱桥松林变	10	400	270
25421	涟水	黄营大飞七队变	10	200	47
25422	涟水	北集朱桥汤马配变	10	400	159
25423	涟水	北集道行严圩台片	10	100	34
25424	涟水	北集道行四队	10	400	192
25425	涟水	徐集上庄西马配变	10	400	235
25426	涟水	高沟东环路2号变	10	400	84
25427	涟水	高沟高东徐窑变	10	200	61
25428	涟水	高沟徐窑二队变	10	400	262
25429	涟水	徐集上庄后陆变	10	200	84
25430	涟水	余圩朱庄变	10	100	17
25431	涟水	高沟秦小圩变	10	400	248
25432	涟水	朱码新东村周小圩台区	10	100	3
25433	涟水	PMS_高沟顺河五队	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25434	涟水	朱码凌庄村学田配变	10	400	215
25435	涟水	蒋庵前元变	10	200	88
25436	涟水	PMS_余圩大后庄台片	10	200	95
25437	涟水	PMS_高沟顺河八队	10	400	199
25438	涟水	PMS_五港港东郭庄柱上变	10	400	251
25439	涟水	徐集安元周潘变	10	200	107
25440	涟水	徐集上庄周桥变	10	160	25
25441	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	0
25442	涟水	岔庙跃进伏庄	10	400	269
25443	涟水	朱码河网中学配变	10	400	172
25444	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	41
25445	涟水	朱码河网北公用配变	10	400	161
25446	涟水	朱码张杨村汪庄配变	10	400	253
25447	涟水	五港街北柱上变	10	400	104
25448	涟水	PMS_李集韩高东韩柱上变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25449	涟水	蒋庵王庄变	10	200	81
25450	涟水	红窑五支后嵇台片	10	100	24
25451	涟水	红窑延寿袁庄台片	10	400	240
25452	涟水	蒋庵铁通公司	10	200	146
25453	涟水	红窑延寿葛庄台片	10	200	68
25454	涟水	大东瓦滩朱陈配变	10	200	85
25455	涟水	红窑梨园徐庄台片	10	100	11
25456	涟水	大东西陈配变	10	400	255
25457	涟水	浅集金城林角台片	10	400	274
25458	涟水	PMS_涟城种禽厂变	10	400	12
25459	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	0
25460	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	0
25461	涟水	五港租田汪韩柱上变	10	400	259
25462	涟水	方渡贾马贾东变	10	200	70
25463	涟水	PMS_五港租田小军柱 上变	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25464	涟水	浅集金城学校台片	10	200	117
25465	涟水	方渡贾马贾马变	10	400	285
25466	涟水	五港租田陆庄柱上变	10	100	36
25467	涟水	红窑颜下圩里台片	10	100	35
25468	涟水	红窑颜下庄圩南台片	10	400	274
25469	涟水	PMS_时码鲁渡颜赵台片	10	400	183
25470	涟水	梁岔前庄中变	10	100	42
25471	涟水	时码鲁渡街西台片	10	100	23
25472	涟水	红窑花朱北台片	10	400	208
25473	涟水	梁岔夏荡南变	10	400	251
25474	涟水	梁岔夏荡中变	10	200	96
25475	涟水	红窑花朱南台片	10	400	252
25476	涟水	浅集河湾严庄台片	10	100	36
25477	涟水	PMS_梁岔士流荡庄变	10	100	28
25478	涟水	时码李圩一队台片	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25479	涟水	时码李圩四队台片	10	100	30
25480	涟水	时码李圩三队台片	10	100	0
25481	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	0
25482	涟水	时码姜庄任庄台片	10	100	37
25483	涟水	时码尚灯六队台片	10	100	4
25484	涟水	时码尚灯后韩台片	10	200	117
25485	涟水	杨口扁担三组变	10	400	228
25486	涟水	杨口大元二组变	10	400	232
25487	涟水	杨口扁担二组变	10	100	14
25488	涟水	南集王圩村部变	10	400	228
25489	涟水	南集王圩8-10变	10	400	276
25490	涟水	杨口扁担工业区变	10	630	348
25491	涟水	大东农科队西配变	10	400	176
25492	涟水	大东农科队东配变	10	400	241
25493	涟水	杨口丁庙沈庄变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25494	涟水	PMS_黄营李圩殷庄变	10	100	0
25495	涟水	PMS_北集桂连南变	10	100	34
25496	涟水	PMS_北集桂连中变	10	100	41
25497	涟水	黄营李圩东变	10	400	257
25498	涟水	黄营张庄北变	10	100	0
25499	涟水	北集道行丁徐变	10	400	249
25500	涟水	北集道行十队变	10	100	23
25501	涟水	北集道行韩庄变	10	100	15
25502	涟水	北集道行七队变	10	200	112
25503	涟水	PMS_北集乡政府变	10	315	108
25504	涟水	北集机站配变	10	100	16
25505	涟水	黄营九堡西变	10	100	17
25506	涟水	PMS_黄营洪庄山西变	10	100	39
25507	涟水	北集朱桥学校	10	400	238
25508	涟水	PMS_黄营祝贤前冯变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25509	涟水	徐集上营外滩变	10	200	71
25510	涟水	徐集集东吉庄变	10	100	6
25511	涟水	黄营九堡南变	10	100	0
25512	涟水	高沟左霞彩变	10	200	0
25513	涟水	PMS_高沟胡窑张庄	10	200	13
25514	涟水	高沟七里七队	10	400	282
25515	涟水	蒋庵供电所变	10	400	163
25516	涟水	朱码樊卜村前樊东台区	10	200	44
25517	涟水	高沟七里五队	10	200	108
25518	涟水	高沟七里二队	10	200	57
25519	涟水	余圩小徐庄变	10	80	20
25520	涟水	蒋庵公用变	10	400	95
25521	涟水	蒋庵公用2#变	10	200	56
25522	涟水	大东综合厂配变	10	315	0
25523	涟水	徐集上庄中心村变	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25524	涟水	朱码韩陈村黄荡配变	10	400	271
25525	涟水	岔庙崔管变	10	200	97
25526	涟水	朱码张杨村油坊配变	10	400	250
25527	涟水	李集大桥七队柱上变	10	400	244
25528	涟水	朱码嵇庄村黄码配变	10	200	74
25529	涟水	朱码嵇庄村马庄配变	10	100	20
25530	涟水	朱码樊卜村小东配变	10	400	280
25531	涟水	朱码韩陈村朱庄配变	10	100	38
25532	涟水	大东瓦滩前王西配变	10	100	22
25533	涟水	红窑梨园牌坊配变	10	100	0
25534	涟水	红窑梨园村部台片	10	400	237
25535	涟水	红窑梨园王老庄台片	10	200	53
25536	涟水	浅集夏楼东贾台片	10	400	246
25537	涟水	李集簰北大陈柱上变	10	100	0
25538	涟水	五港万码端徐柱上变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25539	涟水	PMS_李集簋巷村柱上变	10	400	192
25540	涟水	浅集夏楼后夏台片	10	100	0
25541	涟水	塔松变	10	400	231
25542	涟水	方渡贾马查方变	10	100	22
25543	涟水	浅集花庄陈庄台片	10	100	40
25544	涟水	李集顺集街柱上变	10	400	250
25545	涟水	余圩后牌坊变	10	100	53
25546	涟水	浅集花庄肖庄台片	10	200	66
25547	涟水	方渡文李变	10	400	295
25548	涟水	PMS_浅集花庄村部台片	10	100	17
25549	涟水	PMS_余圩前排方台片	10	100	46
25550	涟水	浅集花庄马庄台片	10	400	276
25551	涟水	方渡贾马前马变	10	100	16
25552	涟水	梁岔士流松林变	10	400	247
25553	涟水	红窑桥头街台片	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25554	涟水	梁岔汪圩组变	10	400	249
25555	涟水	梁岔汪圩村变	10	400	243
25556	涟水	红窑高饭店台片	10	400	284
25557	涟水	梁岔汪圩砖井变	10	100	21
25558	涟水	蒋庵符庄一组变	10	200	104
25559	涟水	蒋庵符庄村变	10	200	130
25560	涟水	PMS_蒋庵符庄五组变	10	100	0
25561	涟水	红窑朱集刘沙台片	10	100	44
25562	涟水	红窑朱集河东台片	10	100	51
25563	涟水	梁岔洪码朱兴庄台片	10	400	216
25564	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	0
25565	涟水	蒋庵朱楼高程变	10	400	239
25566	涟水	时码白果村部台片	10	400	222
25567	涟水	时码马老敬老院台片	10	400	233
25568	涟水	PMS_时码马老九队台片	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25569	涟水	时码嵇码村部台片	10	315	171
25570	涟水	时码嵇码施刘台片	10	100	30
25571	涟水	PMS_时码嵇码嵇庄台片	10	400	253
25572	涟水	时码黄湾林赵台片	10	200	91
25573	涟水	时码黄湾前王台片	10	200	115
25574	涟水	杨口小高庄变	10	315	223
25575	涟水	杨口郑洼一组变	10	200	81
25576	涟水	PMS_南集冯罗石庄变	10	200	128
25577	涟水	大东三元路配变	10	400	63
25578	涟水	朱码周庄川星配变	10	200	57
25579	涟水	大东街西配变	10	400	147
25580	涟水	余圩杨庙南变	10	100	8
25581	涟水	朱码谈陈村韩庄配变	10	200	100
25582	涟水	五港港北钟庄柱上变	10	400	162
25583	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25584	涟水	PMS_朱码食品站台区	10	400	149
25585	涟水	PMS_徐集安元戈圩变	10	200	129
25586	涟水	岔庙西老庄变	10	400	250
25587	涟水	朱码花园村街南台区	10	100	27
25588	涟水	五港万码胡宁柱上变	10	400	228
25589	涟水	PMS_五港蔡工嵇庄柱上变	10	100	32
25590	涟水	五港五里符庄柱上变	10	100	47
25591	涟水	五港万码小庄柱上变	10	200	26
25592	涟水	五港蔡工柳庄柱上变	10	200	103
25593	涟水	浅集后兴村部台片	10	400	265
25594	涟水	五港万码白庄柱上变	10	200	63
25595	涟水	PMS_大东瓦滩东岳配变	10	200	107
25596	涟水	PMS_浅集后兴张杨台片	10	100	52
25597	涟水	李集路口王庄柱上变	10	400	219
25598	涟水	PMS_大东瓦滩前王配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25599	涟水	李集万元刘庄柱上变	10	100	35
25600	涟水	冯许变	10	200	62
25601	涟水	方渡三湾东河变	10	200	46
25602	涟水	五港周李李庄柱上变	10	100	20
25603	涟水	浅集敬老院台片	10	400	206
25604	涟水	方渡埝口东埝变	10	400	169
25605	涟水	五港桃园西柱上变	10	100	19
25606	涟水	方渡三湾吴黄南变	10	100	27
25607	涟水	五港吴码陆赵季北柱上变	10	100	0
25608	涟水	方渡三湾张杨变	10	100	31
25609	涟水	方渡三湾租田变	10	100	17
25610	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	0
25611	涟水	红窑大金圩街西台片	10	100	14
25612	涟水	红窑小金圩西大元台片	10	200	112
25613	涟水	红窑大金圩学校台片	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25614	涟水	红窑大金圩朱陈台片	10	400	289
25615	涟水	PMS_红窑小金圩施程台片	10	200	84
25616	涟水	红窑小金圩金圩台片	10	315	205
25617	涟水	红窑顾徐台片	10	200	143
25618	涟水	岔庙义河租地	10	400	283
25619	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	0
25620	涟水	黄营徐庄陈圩变	10	100	17
25621	涟水	PMS_大东南严中心配变	10	200	104
25622	涟水	杨口金庄六组变	10	100	25
25623	涟水	PMS_大东南严查庄配变	10	200	101
25624	涟水	朱码周庄村朱凡庄台区	10	400	244
25625	涟水	余圩田庄变	10	100	36
25626	涟水	涟城洋闸口变	10	100	23
25627	涟水	梁岔左圩西变	10	100	14
25628	涟水	梁岔士流洪北台片	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25629	涟水	方渡罗冲红旗变	10	400	188
25630	涟水	PMS_高沟新兴队变	10	400	124
25631	涟水	李集林赵村柱上变	10	200	124
25632	涟水	PMS_李集林赵魏庄柱上变	10	100	16
25633	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	0
25634	涟水	浅集潘码张杭台片	10	400	256
25635	涟水	李集顺集八队柱上变	10	400	234
25636	涟水	方渡埝口东湾变	10	200	70
25637	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	0
25638	涟水	五港吴码陆赵季南柱上变	10	400	272
25639	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	0
25640	涟水	方渡埝口合兴变	10	200	86
25641	涟水	五港吴码水厂柱上变	10	400	187
25642	涟水	高沟高西毛岭变	10	200	34
25643	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25644	涟水	高沟高西南元变	10	400	193
25645	涟水	PMS_岔庙公用2#变	10	400	119
25646	涟水	高沟盐店八队变	10	200	135
25647	涟水	高沟盐店村部变	10	200	134
25648	涟水	方渡马渡六队变	10	200	50
25649	涟水	梁岔陈溪大西变	10	400	243
25650	涟水	蒋庵张河小舍变	10	400	181
25651	涟水	梁岔陈溪丁头变	10	400	248
25652	涟水	红窑西徐圩朱庄台片	10	100	51
25653	涟水	PMS_城区李集大楼村 柱上变（城区）	10	200	38
25654	涟水	PMS_红窑大金圩西袁 台片	10	100	30
25655	涟水	梁岔王竹元右兴台片	10	200	63
25656	涟水	李集嵇陆西柱上变	10	400	265
25657	涟水	梁岔唐王2#变	10	100	23
25658	涟水	梁岔王竹元唐王变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25659	涟水	梁岔卜圩街变	10	400	158
25660	涟水	梁岔卜圩圩后变	10	400	292
25661	涟水	红窑西徐圩东元台片	10	100	0
25662	涟水	岔庙义河大丁	10	400	274
25663	涟水	PMS_红窑金沙小区台片	10	200	60
25664	涟水	PMS_南集苗圃新场部中变	10	400	244
25665	涟水	红窑朱圩郑庄台片	10	100	11
25666	涟水	红窑小圩台片	10	100	18
25667	涟水	红窑朱圩西台片	10	400	258
25668	涟水	岔庙堆口村部	10	200	90
25669	涟水	岔庙堆口郑庄变	10	400	228
25670	涟水	岔庙堆口营郭	10	400	192
25671	涟水	红窑十支小兰庄台片	10	100	51
25672	涟水	PMS_红窑前后蔡西台片	10	100	19
25673	涟水	梁戈正八队南台片	10	100	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25674	涟水	红窑钦北嵇庄台片	10	400	217
25675	涟水	红窑刘码南台片	10	100	2
25676	涟水	梁岔金码二队变	10	400	250
25677	涟水	梁岔双楼刘庄变	10	200	110
25678	涟水	梁岔薛园薛庄2#变	10	100	4
25679	涟水	大东北严配变	10	200	90
25680	涟水	大东食品站配变	10	400	233
25681	涟水	大东东杨配变	10	200	36
25682	涟水	杨口王卜圩变	10	400	233
25683	涟水	杨口辛庄变	10	200	106
25684	涟水	杨口戴洼六组(戴庄)变	10	400	279
25685	涟水	杨口苗荡小街变	10	200	91
25686	涟水	大东街东配变	10	200	0
25687	涟水	大东街东电站配变	10	400	250
25688	涟水	朱码余庄村八间配变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25689	涟水	五港港北村柱上变	10	100	23
25690	涟水	高沟东环曹新	10	630	178
25691	涟水	高沟高东村部变	10	400	207
25692	涟水	五港港北万庄柱上变	10	400	240
25693	涟水	蒋庵陈师街道办（派出所）	10	100	0
25694	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	0
25695	涟水	五港五里河南柱上变	10	400	283
25696	涟水	浅集夏楼前夏台片	10	400	253
25697	涟水	方渡罗冲刘庄变	10	200	89
25698	涟水	五港五里王庄柱上变	10	400	260
25699	涟水	五港沿河濮庄柱上变	10	200	70
25700	涟水	李集集南三队柱上变	10	200	94
25701	涟水	五港沿河河滩柱上变	10	400	282
25702	涟水	五港沿河蔡庄柱上变	10	400	258
25703	涟水	PMS_高沟盐店六队变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25704	涟水	方渡腰庄四队变	10	200	79
25705	涟水	余圩朱前张王台片	10	100	26
25706	涟水	五港刘庄老庄柱上变	10	400	260
25707	涟水	成集条河刘庄变	10	315	180
25708	涟水	高沟盐店十一队变	10	100	24
25709	涟水	PMS_浅集后兴小圩台片	10	100	11
25710	涟水	余圩前庄台片	10	100	36
25711	涟水	成集南前庄变	10	100	35
25712	涟水	红窑赵码台片	10	400	270
25713	涟水	PMS_南集禹庄三组变	10	100	51
25714	涟水	PMS_梁岔双楼朱庄变	10	100	19
25715	涟水	红窑希望小学台片	10	400	251
25716	涟水	梁岔双楼关口变	10	100	25
25717	涟水	南集禹庄村部变	10	200	0
25718	涟水	梁岔洪码徐大庄变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25719	涟水	梁岔鲍营西王变	10	400	230
25720	涟水	梁岔大庄陈庄变	10	100	5
25721	涟水	梁岔大庄组变	10	100	52
25722	涟水	南集拖拉机站变	10	400	162
25723	涟水	PMS_南集彭滩教堂变	10	100	30
25724	涟水	朱码余庄村余庄北配变	10	400	261
25725	涟水	朱码花桥村余庄闸配变	10	200	59
25726	涟水	蒋庵陈卜蒋西庄变	10	400	150
25727	涟水	朱码花桥村马徐配变	10	100	14
25728	涟水	岔庙百子庵配变	10	200	121
25729	涟水	五港港北大庄柱上变	10	100	29
25730	涟水	五港港北嵇庄柱上变	10	400	43
25731	涟水	前进前后向变	10	400	255
25732	涟水	五港平安石桥柱上变	10	400	273
25733	涟水	岔庙孙桥徐庄变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25734	涟水	五港平安村条堆柱上变	10	100	27
25735	涟水	五港平安薛庄柱上变	10	200	88
25736	涟水	PMS_五港平安村柱上变	10	400	200
25737	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	0
25738	涟水	五港沿河孙庄柱上变	10	100	29
25739	涟水	PMS_李集唐圩村柱上变	10	100	15
25740	涟水	方渡罗冲朱庄变	10	400	203
25741	涟水	李集唐圩高庄柱上变	10	100	38
25742	涟水	五港黄码组柱上变	10	200	32
25743	涟水	五港港南庄韩东柱上变	10	100	23
25744	涟水	方渡小舍变	10	200	110
25745	涟水	李集南场八队柱上变	10	100	13
25746	涟水	PMS_五港沿河向阳柱上变	10	100	50
25747	涟水	五港港西黄庄柱上变	10	400	236
25748	涟水	五港尤庄柱上变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25749	涟水	PMS_五港港南庄韩柱上变	10	200	23
25750	涟水	红窑西徐圩朱刘东台片	10	200	101
25751	涟水	梁岔卜圩李王台片	10	100	32
25752	涟水	高沟中心医院门前	10	630	118
25753	涟水	高沟合兴队变	10	400	54
25754	涟水	PMS_李集司令部变	10	100	79
25755	涟水	PMS_城区李集张花园柱上变（城区）	10	400	98
25756	涟水	高沟交管所变	10	200	0
25757	涟水	梁岔黄庵吴庄变	10	200	68
25758	涟水	李集副食品配变	10	400	76
25759	涟水	李集大楼菜场柱上变	10	400	100
25760	涟水	PMS_高沟晏庄烛店庄变	10	400	228
25761	涟水	梁岔沟南组变	10	400	232
25762	涟水	梁岔沟南北校变	10	200	0
25763	涟水	PMS_梁岔沟南陈庄变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25764	涟水	梁岔黄庵村变	10	400	244
25765	涟水	梁岔竹元圩里变	10	200	117
25766	涟水	梁岔金码村变	10	200	107
25767	涟水	PMS_成集永北变	10	200	140
25768	涟水	成集十组变	10	400	264
25769	涟水	南集街心变	10	400	41
25770	涟水	南集街东变	10	400	122
25771	涟水	PMS_南集杜尧村部变	10	200	100
25772	涟水	蒋庵悦来马庄变	10	400	150
25773	涟水	蒋庵悦来村变	10	200	0
25774	涟水	朱码花桥村苏老庄配变	10	400	223
25775	涟水	朱码花桥村北周配变	10	100	44
25776	涟水	岔庙孙桥小东庄变	10	100	27
25777	涟水	大东鱼荡中配变	10	400	277
25778	涟水	PMS_朱码东化厂北台区	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25779	涟水	PMS_岔庙孙桥五支变	10	200	58
25780	涟水	PMS_大东胡薛北配变	10	100	2
25781	涟水	PMS_朱码孙徐村红旗台区	10	400	193
25782	涟水	朱码陶码村徐庄北配变	10	400	198
25783	涟水	PMS_朱码陶码村配变	10	250	112
25784	涟水	朱码陶码村幸福东配变	10	400	238
25785	涟水	保滩临淮四组配变	10	200	70
25786	涟水	岔庙洪兵孙陈	10	100	65
25787	涟水	岔庙洪兵周庄	10	200	129
25788	涟水	前进村	10	400	224
25789	涟水	李集三桂村柱上变	10	400	261
25790	涟水	PMS_五港港西村柱上变	10	200	93
25791	涟水	五港港西前庄柱上变	10	200	104
25792	涟水	五港港南庄顾柱上变	10	100	1
25793	涟水	李集鲁桥卜仲柱上变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25794	涟水	方渡街南变	10	200	39
25795	涟水	五港港西汪元柱上变	10	200	84
25796	涟水	五港桥西柱上变	10	200	0
25797	涟水	PMS_五港港南孙圩柱上变	10	400	225
25798	涟水	五港桥北柱上变	10	200	0
25799	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	0
25800	涟水	五港沿河桃元柱上变	10	400	242
25801	涟水	余圩朱前变	10	100	7
25802	涟水	岔庙刁刘张徐	10	200	74
25803	涟水	岔庙代庄滩庄变	10	400	269
25804	涟水	PMS_五港汪洪大庄东柱上变	10	200	74
25805	涟水	成集后潘变	10	100	1
25806	涟水	岔庙代庄下尾变	10	400	247
25807	涟水	麻垛左庄三队	10	200	76
25808	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25809	涟水	朱码军田村陆庄配变	10	400	238
25810	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	5
25811	涟水	前进六七组变	10	400	253
25812	涟水	涟城引河桥口变	10	100	32
25813	涟水	前进陈老庄变	10	400	101
25814	涟水	高沟高东前东变	10	400	278
25815	涟水	五港桥荡徐庄柱上变	10	100	16
25816	涟水	PMS_高沟湖房村部2号变	10	400	282
25817	涟水	朱码陶码村沟北组北配变	10	400	251
25818	涟水	五港桥荡村柱上变	10	200	80
25819	涟水	高沟高东前二	10	200	45
25820	涟水	五港桥荡刘庄柱上变	10	400	102
25821	涟水	PMS_高沟荀庄七队变	10	200	89
25822	涟水	李集桂生南柱上变	10	400	240
25823	涟水	大东老庄东场配变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25824	涟水	PMS_涟城尤戚北变	10	100	30
25825	涟水	李集簋巷汪杨柱上变	10	400	230
25826	涟水	PMS_大东老庄村部配变	10	400	164
25827	涟水	五港港西洪庄柱上变	10	200	87
25828	涟水	成集涟淮南配变	10	100	39
25829	涟水	方渡谭赵河口变	10	400	258
25830	涟水	大东刘赵张庄配变	10	100	18
25831	涟水	浅集河湾一队台片	10	400	284
25832	涟水	成集三潘村变	10	100	13
25833	涟水	成集周庄配变	10	200	41
25834	涟水	五港吴码后场柱上变	10	400	143
25835	涟水	岔庙刁刘南	10	200	104
25836	涟水	成集三潘郑庄配变	10	400	273
25837	涟水	岔庙岔河吴庄变	10	200	98
25838	涟水	浅集花庄中心村1#配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25839	涟水	岔庙刁刘龚庄	10	100	35
25840	涟水	岔庙皇夏	10	100	4
25841	涟水	成集旗杆村变	10	200	93
25842	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	0
25843	涟水	岔庙八队	10	400	280
25844	涟水	PMS_成集东场配变	10	100	38
25845	涟水	梁岔竹元徐庄变	10	400	289
25846	涟水	梁岔竹元村变	10	200	99
25847	涟水	梁岔闸变	10	200	32
25848	涟水	梁岔三队变	10	400	192
25849	涟水	梁岔轧花厂变	10	100	69
25850	涟水	梁岔水厂变	10	160	80
25851	涟水	蒋庵梨园村变	10	200	9
25852	涟水	PMS_成集黄庄变	10	100	19
25853	涟水	蒋庵梨园杨庄变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25854	涟水	前进戴码八组	10	200	0
25855	涟水	蒋庵梨园郭庄变	10	400	206
25856	涟水	成集朱庄村变	10	400	64
25857	涟水	PMS_前进老堆张庄变	10	100	36
25858	涟水	前进老堆后于变	10	400	305
25859	涟水	前进老堆河头变	10	100	35
25860	涟水	麻垛东变	10	400	154
25861	涟水	PMS_麻垛西变	10	400	160
25862	涟水	麻垛中变	10	400	0
25863	涟水	麻垛南变	10	200	0
25864	涟水	麻垛河西后庄	10	400	232
25865	涟水	PMS_义兴嵇洼水厂变	10	200	87
25866	涟水	麻垛黄庄八队	10	400	273
25867	涟水	麻垛黄庄六队变	10	400	268
25868	涟水	麻垛黄庄张庄变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25869	涟水	麻垛嵇圩南变	10	100	20
25870	涟水	麻垛嵇圩中变	10	400	249
25871	涟水	麻垛王码吴庄	10	100	44
25872	涟水	麻垛代沙南变	10	200	67
25873	涟水	朱码军田村杨桥配变	10	100	27
25874	涟水	PMS_朱码军田村东曾 配变	10	100	50
25875	涟水	朱码嵇庄村方庄配变	10	315	180
25876	涟水	李集蔡河六队柱上变	10	400	237
25877	涟水	李集蔡河四队柱上变	10	400	231
25878	涟水	五港桥荡唐郭柱上变	10	400	279
25879	涟水	PMS_高沟荀庄五队	10	315	97
25880	涟水	岔庙小瓦庄变	10	400	273
25881	涟水	高沟张圩七八队	10	100	9
25882	涟水	前进联合姚赵变	10	200	131
25883	涟水	高沟湖房小区	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25884	涟水	高沟胡房四队	10	400	174
25885	涟水	前进滨洪村变	10	100	15
25886	涟水	高沟湖房村部	10	100	51
25887	涟水	前进联合村变	10	400	283
25888	涟水	方渡谭赵吕赵变	10	400	205
25889	涟水	方渡谭赵大陈变	10	100	28
25890	涟水	五港西公用柱上变	10	200	0
25891	涟水	航运变	10	100	53
25892	涟水	方渡谭一二变	10	315	194
25893	涟水	大东刘赵吴大庄西配 变	10	200	0
25894	涟水	五港东公用1号柱上变	10	315	0
25895	涟水	五港东公用2号柱上变	10	200	0
25896	涟水	岔庙新河小区	10	200	63
25897	涟水	岔庙林庄八队	10	100	36
25898	涟水	岔庙新河二三支	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25899	涟水	岔庙岔河王庄	10	100	26
25900	涟水	公用东台片	10	400	85
25901	涟水	岔庙新河五队	10	200	139
25902	涟水	岔庙四支前老变	10	400	250
25903	涟水	岔庙四支北	10	400	207
25904	涟水	前进吴庄组变	10	400	254
25905	涟水	梁岔七队变	10	400	245
25906	涟水	前进老堆东西秦变	10	400	268
25907	涟水	PMS_梁岔来安黄庄变	10	100	25
25908	涟水	红窑黄码台片	10	400	277
25909	涟水	梁岔马棚六队变	10	200	57
25910	涟水	PMS_前进赵庄河口变	10	200	96
25911	涟水	浅集公用东台片	10	200	42
25912	涟水	PMS_梁岔马棚沙庄变	10	100	26
25913	涟水	前进丁口下尾	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25914	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	0
25915	涟水	PMS_浅集公用西台片	10	400	138
25916	涟水	PMS_梁岔马棚南苏庄变	10	100	25
25917	涟水	红窑汪元汪庄台片	10	100	40
25918	涟水	红窑大元闸台片	10	200	134
25919	涟水	麻垛代沙北变	10	400	201
25920	涟水	义兴杂姓变	10	400	261
25921	涟水	大东敬老院配变	10	200	101
25922	涟水	义兴张郑村变	10	200	52
25923	涟水	义兴刘谢变	10	100	12
25924	涟水	大东祁万配变	10	400	268
25925	涟水	PMS_麻垛东哨东变	10	400	209
25926	涟水	麻垛王码马庄	10	400	226
25927	涟水	PMS_麻垛朱大庄变	10	200	79
25928	涟水	麻垛中哨四队变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25929	涟水	麻垛中哨北变	10	400	257
25930	涟水	麻垛中哨南变	10	200	92
25931	涟水	麻垛乔洼五队	10	100	40
25932	涟水	PMS_麻垛乔洼六队	10	100	23
25933	涟水	麻垛乔洼西二队	10	400	259
25934	涟水	麻垛严庄北台片	10	315	79
25935	涟水	朱码余东村瓦房配变	10	400	279
25936	涟水	朱码余东村张庄南配变	10	100	41
25937	涟水	朱码余东村合心庄配变	10	200	98
25938	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	9
25939	涟水	朱码花园村小东台区	10	100	4
25940	涟水	PMS_高沟湖房陈庄	10	200	60
25941	涟水	高沟杨桥小学变	10	100	47
25942	涟水	高沟张圩村部变	10	100	52
25943	涟水	岔庙邱胡	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25944	涟水	高沟张圩四队	10	400	250
25945	涟水	城区胡庄配变	10	400	56
25946	涟水	高沟木材小区	10	400	0
25947	涟水	高沟张圩六队变	10	200	94
25948	涟水	岔庙邱庄	10	400	275
25949	涟水	高沟福缘小区3#变	10	630	0
25950	涟水	PMS_前进西安庄村变	10	100	53
25951	涟水	岔庙六支朱庄变	10	200	68
25952	涟水	五港阳光小区变	10	200	25
25953	涟水	义兴朱侯变	10	100	29
25954	涟水	五港王李三队柱上变	10	100	17
25955	涟水	岔庙六支西瓦	10	200	48
25956	涟水	五港端程柱上变	10	200	69
25957	涟水	岔庙桥南变	10	200	67
25958	涟水	李集薛行农科柱上变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25959	涟水	李集韩高嵇庄柱上变	10	100	9
25960	涟水	前进中心小学	10	200	3
25961	涟水	前进舜天木业	10	200	0
25962	涟水	前进大左圩变	10	100	57
25963	涟水	前进后圩七组变	10	400	111
25964	涟水	前进同西村变	10	400	98
25965	涟水	前进同西二组	10	400	147
25966	涟水	浅集金城路北台片	10	400	259
25967	涟水	浅集东元台片	10	100	21
25968	涟水	岔庙东陈变	10	100	0
25969	涟水	前进闸口三五组	10	200	69
25970	涟水	红窑童队台片	10	200	115
25971	涟水	PMS_红窑小后庄台片	10	100	31
25972	涟水	梁岔工业区1#变	10	400	196
25973	涟水	PMS_前进丁口沈井成变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25974	涟水	高沟大兴朱庄变	10	100	7
25975	涟水	前进丁口丁西	10	400	241
25976	涟水	梁岔街南变	10	315	12
25977	涟水	PMS_成集王圩和庄变	10	200	89
25978	涟水	高沟大兴曹庄变	10	400	298
25979	涟水	高沟庄庄变	10	400	245
25980	涟水	高沟大兴学校	10	400	115
25981	涟水	麻垛孙湾南	10	200	48
25982	涟水	麻垛孙湾中变	10	200	84
25983	涟水	大东镇南吴邵配变	10	100	40
25984	涟水	麻垛北变	10	200	43
25985	涟水	大东干东嵇圩配变	10	400	307
25986	涟水	麻垛春华村变	10	400	164
25987	涟水	麻垛严庄南	10	400	132
25988	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25989	涟水	麻垛西哨村变	10	400	25
25990	涟水	PMS_麻垛西哨龚庄	10	100	17
25991	涟水	麻垛朱野场变	10	400	258
25992	涟水	麻垛徐圩张庄	10	400	204
25993	涟水	麻垛徐圩南变	10	100	20
25994	涟水	麻垛祠堂北	10	100	39
25995	涟水	麻垛朱圩东变	10	400	200
25996	涟水	麻垛朱圩王庄	10	200	93
25997	涟水	朱码柴市村七八队配变	10	400	260
25998	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	24
25999	涟水	朱码花园何庄台区	10	400	185
26000	涟水	朱码河网村符庄配变	10	100	0
26001	涟水	李集胡楼徐王柱上变	10	400	190
26002	涟水	徐集张罗张林变	10	400	257
26003	涟水	朱码河网村中心庄配变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26004	涟水	徐集张罗闸南变	10	100	21
26005	涟水	PMS_成集油坊河西配变	10	100	40
26006	涟水	高沟荀庄六队变	10	400	214
26007	涟水	高沟王元变	10	400	173
26008	涟水	岔庙平河祁吴	10	400	270
26009	涟水	高沟许庄村部	10	200	138
26010	涟水	岔庙平河李庄变	10	200	96
26011	涟水	引北吕惠变	10	400	87
26012	涟水	蒋庵西汉何庄变	10	100	26
26013	涟水	PMS_蒋庵西汉后六变	10	100	45
26014	涟水	岔庙圩里东庄南变	10	400	275
26015	涟水	前进陈祝河北变	10	100	4
26016	涟水	李集韩高胡庄柱上变	10	400	227
26017	涟水	浅集刘桥桥南台片	10	200	123
26018	涟水	成集汪南配变	10	315	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26019	涟水	浅集河湾村部台片	10	400	177
26020	涟水	浅集王刘小东台片	10	200	128
26021	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	59
26022	涟水	方渡谭东王路变	10	200	111
26023	涟水	五港苏鲁桥柱上变	10	100	34
26024	涟水	五港黄码张刘柱上变	10	200	109
26025	涟水	方渡谭东前场变	10	200	80
26026	涟水	五港黄码孙庄柱上变	10	400	282
26027	涟水	前进后圩村	10	400	209
26028	涟水	前进前进村八组	10	200	80
26029	涟水	方渡西三后潘变	10	100	1
26030	涟水	方渡南六后潘变	10	100	0
26031	涟水	高沟砦矾七队变	10	400	273
26032	涟水	PMS_前进同兴村2#变	10	400	132
26033	涟水	成集王圩村变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26034	涟水	PMS_成集王三变	10	100	41
26035	涟水	红窑蔡庄前王台片	10	100	30
26036	涟水	时码鲁渡村部台片	10	400	234
26037	涟水	梁岔马棚九队变	10	400	252
26038	涟水	红窑蔡庄朱侯台片	10	100	49
26039	涟水	PMS_高沟砬矾小区 (小砬头)	10	400	121
26040	涟水	红窑潘老庄老庄台片	10	400	102
26041	涟水	梁岔薛园周徐2#变	10	100	56
26042	涟水	时码冯庄北台片	10	100	40
26043	涟水	采韩中心村台片	10	100	20
26044	涟水	梁岔薛园周徐变	10	400	272
26045	涟水	义兴大滩庄变	10	100	62
26046	涟水	PMS_大东陈庄10队配 变	10	100	20
26047	涟水	PMS_大东镇南村部配 变	10	100	29
26048	涟水	南集禹庄六组变	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26049	涟水	南集郭庄村部变	10	100	2
26050	涟水	南集下营二组变	10	100	0
26051	涟水	PMS_杨口九里九组变	10	200	114
26052	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱 西变	10	800	265
26053	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱 东变	10	800	344
26054	涟水	朱码河网村皇庄配变	10	100	14
26055	涟水	朱码潘刘村皇庄2#配 变	10	200	16
26056	涟水	朱码潘刘村翟庄配变	10	100	17
26057	涟水	朱码潘刘村潘刘配变	10	200	105
26058	涟水	徐集王湾村部变	10	400	261
26059	涟水	朱码潘刘村张庄配变	10	400	239
26060	涟水	PMS_徐集王湾圩东变	10	100	1
26061	涟水	徐集安元前蒋变	10	100	26
26062	涟水	朱码柴市村五六队台 区	10	400	261
26063	涟水	朱码柴市村农科所台 区	10	100	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26064	涟水	朱码新东村赵庄台区	10	400	285
26065	涟水	成集街道变	10	400	122
26066	涟水	高沟崔桥新建	10	100	56
26067	涟水	前进陈祝左余变	10	400	252
26068	涟水	岔庙圩里小东庄	10	400	247
26069	涟水	高沟崔桥村部变	10	400	210
26070	涟水	前进陈祝刘圩变	10	400	246
26071	涟水	蒋庵西汉高庄变	10	100	27
26072	涟水	浅集李庄夏庄台片	10	200	10
26073	涟水	PMS_大东杨元倪桂配变	10	200	47
26074	涟水	高沟加油站变+	10	200	119
26075	涟水	五港租田前庄柱上变	10	100	17
26076	涟水	PMS_义兴西元孙庄变	10	100	1
26077	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	0
26078	涟水	成集吴赵配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26079	涟水	PMS_五港黄码袁黄柱上变	10	200	108
26080	涟水	PMS_五港薛桥三队柱上变	10	100	20
26081	涟水	五港薛桥一队柱上变	10	100	3
26082	涟水	浅集潘码钱队台片	10	400	208
26083	涟水	方渡王杨张路变	10	400	237
26084	涟水	五港黄码秦庄柱上变	10	400	273
26085	涟水	方渡王杨杨庄北变	10	100	16
26086	涟水	方渡王杨杨庄南变	10	200	128
26087	涟水	PMS_五港薛桥村柱上变	10	200	113
26088	涟水	五港薛桥八队柱上变	10	100	15
26089	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	0
26090	涟水	方渡腰庄二队变	10	400	245
26091	涟水	方渡贾马前马南变	10	100	22
26092	涟水	PMS_前进罗堆刘圩变	10	200	87
26093	涟水	红窑三圩台片	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26094	涟水	梁岔薛园东王庄变	10	400	261
26095	涟水	时码顾庄板厂台片	10	100	36
26096	涟水	红窑程嵇台片	10	100	20
26097	涟水	时码姜庄顾庄台片	10	400	137
26098	涟水	岔庙桑庄村部	10	400	255
26099	涟水	PMS_梁岔费庄村变	10	200	85
26100	涟水	时码村部台片	10	400	173
26101	涟水	梁岔公用2#变	10	400	0
26102	涟水	梁岔供电所变	10	315	0
26103	涟水	PMS_红窑龙兴薛庄台片	10	400	268
26104	涟水	岔庙夜东变	10	200	67
26105	涟水	义兴小区板厂变	10	200	37
26106	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	0
26107	涟水	PMS_石湖教会堂台片	10	200	65
26108	涟水	PMS_石湖西周台片	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26109	涟水	PMS_杨口孙兆中加工变	10	200	75
26110	涟水	五港王李汪庄柱上变	10	200	115
26111	涟水	成集公用东配变	10	315	15
26112	涟水	朱码河网村中心庄南配变	10	200	128
26113	涟水	蒋庵西汉北变	10	100	28
26114	涟水	朱码河网村新庄配变	10	200	87
26115	涟水	李集乡镇府柱上变	10	400	133
26116	涟水	朱码潘刘村雍庄南配变	10	100	32
26117	涟水	蒋庵官荡何庄变	10	400	248
26118	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	0
26119	涟水	李集胡楼周肖柱上变	10	400	203
26120	涟水	蒋庵西汉一组变	10	100	49
26121	涟水	朱码柴市村三队配变	10	100	64
26122	涟水	蒋庵梨园秦庄变	10	400	240
26123	涟水	大东嵇朱配变	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26124	涟水	高沟西谷2号变	10	400	266
26125	涟水	蒋庵梨园程庄变	10	400	192
26126	涟水	高沟公兴村部变	10	100	0
26127	涟水	高沟公兴三队	10	400	250
26128	涟水	大东镇南吴高北配变	10	100	3
26129	涟水	PMS_前进同兴 1 #变	10	400	162
26130	涟水	浅集李庄村部台片	10	400	218
26131	涟水	高沟小街变+	10	400	64
26132	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	6
26133	涟水	五港黄码潘安柱上变	10	400	244
26134	涟水	高沟中心村小学柱上变	10	500	122
26135	涟水	高沟新桥队变	10	400	212
26136	涟水	方渡南六街心变	10	200	82
26137	涟水	高沟木材厂变	10	100	0
26138	涟水	方渡南六前潘变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26139	涟水	浅集大冲嵇庄台片	10	400	275
26140	涟水	浅集大冲李刘东台片	10	400	287
26141	涟水	余圩西嵇变	10	100	40
26142	涟水	PMS_五港黄码徐庄柱上变	10	100	45
26143	涟水	方渡前圩西公用变	10	400	162
26144	涟水	高沟杨木厂变	10	200	91
26145	涟水	五港黄码徐庄北柱上变	10	200	66
26146	涟水	方渡前圩南公用变	10	400	42
26147	涟水	方渡办事处变	10	400	68
26148	涟水	PMS_五港黄码徐庄中柱上变	10	200	96
26149	涟水	PMS_前进双河三庄变	10	100	45
26150	涟水	前进七沟王圩	10	400	264
26151	涟水	红窑西花东台片	10	400	55
26152	涟水	PMS_前进老堆头变	10	100	36
26153	涟水	PMS_前进罗堆圩西变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26154	涟水	红窑粮站台片	10	100	0
26155	涟水	前进七沟后地	10	400	186
26156	涟水	前进七沟高庄变	10	200	98
26157	涟水	梁岔医院变	10	400	54
26158	涟水	岔庙夜合小街变	10	200	10
26159	涟水	红窑前后周台片	10	400	1
26160	涟水	PMS_成集法华高庄变	10	100	35
26161	涟水	PMS_南集朱陈村部变	10	200	140
26162	涟水	岔庙纪集老圩变	10	200	23
26163	涟水	红窑梁锅甌九队台片	10	100	29
26164	涟水	梁岔街东徐刘变	10	500	244
26165	涟水	红窑金沙村台片	10	200	137
26166	涟水	PMS_石湖齐庄三队台片	10	200	101
26167	涟水	PMS_杨口新农王口变	10	200	83
26168	涟水	PMS_杨口徐屋基圩后变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26169	涟水	PMS_南集下营十组变	10	200	100
26170	涟水	石湖兴庄一队台片	10	200	38
26171	涟水	义兴嵇孝云变	10	100	27
26172	涟水	南集下营九组变	10	100	9
26173	涟水	PMS_大东陈庄4队配变	10	200	67
26174	涟水	杨口安福圩里变	10	400	247
26175	涟水	陈师寿延朱王	10	400	189
26176	涟水	蒋庵官荡街变	10	400	162
26177	涟水	朱码闸南二队1号配变	10	200	115
26178	涟水	朱码闸南村台区	10	100	6
26179	涟水	朱码闸南村六队配变	10	400	274
26180	涟水	朱码王二庄村二庄台区	10	80	18
26181	涟水	朱码高台村高台配变	10	200	63
26182	涟水	朱码高台村堆里台区	10	400	202
26183	涟水	嵇陆何李东配变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26184	涟水	五港南公用柱上变	10	400	38
26185	涟水	高沟小农场变	10	100	43
26186	涟水	高沟二圩一队电站	10	200	48
26187	涟水	前进同兴 5 #变	10	400	189
26188	涟水	蒋庵尹荡东庄南变	10	100	0
26189	涟水	蒋庵朱楼东荡变	10	400	278
26190	涟水	李集簋巷小队柱上变	10	200	42
26191	涟水	方渡前圩东公用变	10	400	170
26192	涟水	PMS_浅集食品站配变	10	400	142
26193	涟水	浅集刘桥姚场台片	10	100	0
26194	涟水	义兴秦刘变	10	400	255
26195	涟水	五港汪洪大庄柱上变	10	200	70
26196	涟水	余圩后圩变	10	400	215
26197	涟水	PMS_前进丁口沈圩变	10	200	99
26198	涟水	红窑加油站台片	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26199	涟水	PMS_高沟顺河小学	10	200	116
26200	涟水	高沟胡房三队	10	400	302
26201	涟水	红窑阮庄台片	10	400	270
26202	涟水	PMS_高沟杏花村单相台片	10	400	256
26203	涟水	PMS_浅集孔王林庄台片	10	200	88
26204	涟水	浅集孔王黄庄配变	10	400	213
26205	涟水	PMS_浅集孔王村部台片	10	400	250
26206	涟水	红窑苏黄台片	10	100	45
26207	涟水	梁岔左圩东变	10	400	257
26208	涟水	红窑颜下圩北台片	10	400	250
26209	涟水	红窑张黄刘台片	10	100	49
26210	涟水	梁岔街东村变.	10	400	226
26211	涟水	梁岔龙窝中变	10	400	98
26212	涟水	梁岔龙窝北变	10	400	198
26213	涟水	红窑普安郑庄台片	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26214	涟水	梁岔龙窝南变	10	400	259
26215	涟水	红窑普安街台片	10	200	105
26216	涟水	红窑普安薛庄台片	10	400	293
26217	涟水	南集苗圃街北变	10	200	52
26218	涟水	红窑梁锅甌七队台片	10	100	39
26219	涟水	梁岔前徐南变	10	400	216
26220	涟水	红窑梁锅甌东台片	10	200	113
26221	涟水	杨口安福六组变	10	400	233
26222	涟水	杨口安福小岭变	10	100	0
26223	涟水	义兴施庄变	10	100	6
26224	涟水	PMS_石湖唐松路台片	10	200	100
26225	涟水	大东薛庄赵庄配变	10	400	246
26226	涟水	义兴一、二队变	10	200	33
26227	涟水	大东薛庄东李配变	10	400	272
26228	涟水	PMS_大东薛庄北李配变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26229	涟水	PMS_石湖老街东台片	10	400	211
26230	涟水	大东西薛配变	10	400	292
26231	涟水	PMS_石湖老街西台片	10	400	137
26232	涟水	大东东薛配变	10	400	241
26233	涟水	黄营医院变	10	400	99
26234	涟水	黄营小朱庄变	10	100	10
26235	涟水	黄营张桥李桥南变	10	100	47
26236	涟水	陈师村供电所变	10	630	149
26237	涟水	朱码王二庄村林场台区	10	50	9
26238	涟水	陈师何庄北变	10	400	293
26239	涟水	陈师何庄南变	10	400	263
26240	涟水	朱码凌庄村贾庄配变	10	200	48
26241	涟水	浅集李庄三徐南台片	10	400	267
26242	涟水	李集蔡河陈庄柱上变	10	100	21
26243	涟水	红窑延寿皇庄台片	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26244	涟水	李集路口周李柱上变	10	400	274
26245	涟水	李集路口张薛柱上变	10	100	30
26246	涟水	李集万元小队柱上变	10	100	51
26247	涟水	PMS_浅集食品南配变	10	400	215
26248	涟水	方渡后营北变	10	400	226
26249	涟水	浅集刘桥朱罗配变	10	400	259
26250	涟水	高沟直属朱庄变	10	200	0
26251	涟水	李集薛行朱庄柱上变	10	100	12
26252	涟水	高沟工业园区变	10	315	61
26253	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	0
26254	涟水	李集簰北金杨柱上变	10	400	267
26255	涟水	李集簰北贾庄柱上变	10	200	105
26256	涟水	义兴桃元变	10	100	31
26257	涟水	李集簰北丁庄柱上变	10	100	25
26258	涟水	高沟郁庄变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26259	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	0
26260	涟水	成集姜庄变	10	100	0
26261	涟水	PMS_城区郑小宿舍箱变	10	630	260
26262	涟水	PMS_城区供电小区东区欧变	10	500	198
26263	涟水	PMS_城区供电小区西区欧变	10	500	201
26264	涟水	PMS_城区东周王	10	315	0
26265	涟水	PMS_城区后勤部	10	315	102
26266	涟水	城区仙居小区	10	1250	620
26267	涟水	城区桥西箱变	10	400	0
26268	涟水	PMS_城区东贸商城欧变	10	630	0
26269	涟水	城区莲花小区东欧变	10	630	0
26270	涟水	五港桃园王向柱上变	10	100	27
26271	涟水	岔庙圩里马庄	10	200	80
26272	涟水	南集南营老庄变	10	100	0
26273	涟水	南集南营戚庄变	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26274	涟水	灰墩陈徐曹柱上变	10	400	266
26275	涟水	灰墩韩庄北徐柱上变	10	200	92
26276	涟水	灰墩许罗柱上变	10	400	233
26277	涟水	PMS_灰墩大周庄柱上变	10	200	0
26278	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	0
26279	涟水	PMS_灰墩大胡村柱上变	10	200	51
26280	涟水	灰墩大胡桥头柱上变	10	200	39
26281	涟水	南集南营辜码变	10	400	256
26282	涟水	陈师村西公用台片	10	500	51
26283	涟水	PMS_陈师村东公用	10	400	120
26284	涟水	陈师红旗村周庄台片	10	400	170
26285	涟水	陈师村南公用	10	200	0
26286	涟水	陈师村桥头台片	10	400	17
26287	涟水	陈师柿元村梁庄台变	10	200	21
26288	涟水	灰墩陈沟贾庄柱上变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26289	涟水	灰墩新划村柱上变	10	200	126
26290	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	0
26291	涟水	PMS_灰墩墩北孙庄柱上变	10	200	87
26292	涟水	PMS_南禄_楼庄贾庄变	10	100	34
26293	涟水	PMS_南禄_张顾顾庄变	10	200	82
26294	涟水	PMS_南禄_张顾小顾庄变	10	200	81
26295	涟水	南禄_薛集街心变	10	400	119
26296	涟水	PMS_南禄_薛集杨庄变	10	400	224
26297	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	0
26298	涟水	PMS_南禄_三齐五组变	10	400	256
26299	涟水	PMS_南禄_四兴街道变	10	400	106
26300	涟水	南禄_徐圩九组变	10	400	280
26301	涟水	PMS_南禄_兴南街东变	10	200	84
26302	涟水	PMS_南禄_九里洼南变	10	200	82
26303	涟水	南禄_九里洼东变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26304	涟水	PMS_南禄_九里万薛变	10	200	76
26305	涟水	南禄_九里顾庄变	10	200	25
26306	涟水	PMS_南禄_九里前马变	10	200	30
26307	涟水	方渡前圩四队变	10	100	53
26308	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	0
26309	涟水	PMS_南禄_四兴张庄变	10	100	48
26310	涟水	岔庙公用7#	10	200	72
26311	涟水	PMS_城区学府茗苑 2#(南)	10	630	156
26312	涟水	成集谢孟变	10	100	0
26313	涟水	成集法华村配变	10	200	87
26314	涟水	成集施庄变	10	200	105
26315	涟水	PMS_成集马庄东变	10	400	107
26316	涟水	PMS_黄营丁沙李变	10	100	43
26317	涟水	黄营前陈变	10	400	248
26318	涟水	南集冯陈大邓变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26319	涟水	灰墩红旗柱上变	10	100	14
26320	涟水	PMS_灰墩西公用柱上变	10	400	174
26321	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	0
26322	涟水	PMS_灰墩中学柱上变	10	400	202
26323	涟水	灰墩胡庄柱上变	10	400	176
26324	涟水	PMS_南禄_方圩照明变	10	400	0
26325	涟水	PMS_南禄_方圩殷顾变	10	200	0
26326	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	0
26327	涟水	PMS_南禄_高陈七组变	10	400	0
26328	涟水	PMS_南禄_高陈一组变	10	100	0
26329	涟水	南禄_四兴小学变	10	200	0
26330	涟水	PMS_南禄_赵王林王变	10	100	0
26331	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	0
26332	涟水	PMS_石湖五湖小区台片	10	200	3
26333	涟水	石湖电信局台片	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26334	涟水	石湖西街台片	10	400	91
26335	涟水	时码李圩五队台片	10	100	46
26336	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	0
26337	涟水	高沟小鸡场	10	200	50
26338	涟水	浅集河湾二队台片	10	400	271
26339	涟水	红窑朱圩河滩台片	10	400	288
26340	涟水	黄营旗杆三队变	10	400	131
26341	涟水	引北南	10	400	200
26342	涟水	PMS_南集长浦南陈变	10	400	117
26343	涟水	高沟液化气站变	10	200	0
26344	涟水	高沟富贵花园	10	400	114
26345	涟水	高沟高南村部	10	400	207
26346	涟水	高沟宰庄队变	10	400	110
26347	涟水	高沟高丰后元台区	10	100	5
26348	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26349	涟水	高沟交易所2号变	10	400	189
26350	涟水	高沟三丰小拐变	10	200	114
26351	涟水	高沟陈庄变	10	400	282
26352	涟水	高沟二庄变	10	400	236
26353	涟水	陈师郭庄配变	10	400	212
26354	涟水	高沟三口村部	10	400	249
26355	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	3
26356	涟水	陈师高庄高西	10	315	47
26357	涟水	陈师羊王大陈	10	400	249
26358	涟水	陈师板李变	10	400	242
26359	涟水	陈师羊王	10	100	0
26360	涟水	陈师刘庵	10	400	84
26361	涟水	涟城西蒋路口变	10	200	93
26362	涟水	PMS_涟城西蒋公用变	10	200	83
26363	涟水	PMS_高沟三口八九队变	10	315	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26364	涟水	PMS_高沟三丰赵庄变	10	400	87
26365	涟水	高沟三丰十队变	10	400	259
26366	涟水	陈师庞庄配变	10	100	0
26367	涟水	陈师沙河桑庄变	10	200	92
26368	涟水	陈师寿延村小拐庄变	10	100	15
26369	涟水	涟城粮管所变	10	400	207
26370	涟水	城区军民中心村梨园台区	10	400	0
26371	涟水	陈师施庄	10	400	303
26372	涟水	涟城秉同张庄变	10	400	278
26373	涟水	涟城李庄变	10	200	95
26374	涟水	PMS_涟城兴庄变	10	200	21
26375	涟水	陈师跨河村部	10	200	0
26376	涟水	PMS_大东陈庄7队配变	10	200	116
26377	涟水	大东桥口配变	10	200	0
26378	涟水	PMS_大东小南贾庄配变	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26379	涟水	黄营徐庄孙圩变	10	100	47
26380	涟水	PMS_城区银杏花园1#箱变东1#变	10	315	0
26381	涟水	PMS_城区银杏花园1#箱变东2#变	10	630	135
26382	涟水	PMS_城区银杏花园2#箱变西1#变	10	800	408
26383	涟水	PMS_城区银杏花园2#箱变西2#变	10	800	346
26384	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室1#变	10	500	147
26385	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室1#变	10	500	89
26386	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室2#变	10	500	163
26387	涟水	涟城西蒋拐庄变	10	400	98
26388	涟水	陈师黄庄	10	400	285
26389	涟水	陈师二庄村部	10	400	285
26390	涟水	徐集谈刘变	10	100	0
26391	涟水	徐集双码十二堡变	10	100	69
26392	涟水	义兴平安河变	10	400	167
26393	涟水	PMS_城区聋哑学校	10	315	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26394	涟水	PMS_城区四中	10	400	0
26395	涟水	前进戴码二组变	10	400	258
26396	涟水	PMS_涟城何庄变	10	100	25
26397	涟水	朱码张杨村楚庄配变	10	400	220
26398	涟水	涟城场部变	10	200	0
26399	涟水	涟城秦庄变	10	200	57
26400	涟水	涟城谷嘴鱼场北变	10	100	12
26401	涟水	涟城尤戚变	10	200	42
26402	涟水	涟城刘场变	10	100	1
26403	涟水	陈师曹庄	10	400	248
26404	涟水	PMS_城区府前御景园 5#箱变(天润苑)1#变	10	800	336
26405	涟水	PMS_卫生局府前御景 园5#箱变	10	800	318
26406	涟水	陈师卜路	10	400	300
26407	涟水	PMS_陈师河东配变	10	100	36
26408	涟水	陈师堆北台片	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26409	涟水	陈师水年金庄	10	400	259
26410	涟水	陈师金庄南变	10	400	203
26411	涟水	PMS_陈师小楼变	10	100	34
26412	涟水	陈师国民辛王	10	400	204
26413	涟水	陈师水年翁严	10	100	11
26414	涟水	陈师一里朱新	10	200	108
26415	涟水	陈师范元	10	400	243
26416	涟水	陈师一里沈庄	10	100	33
26417	涟水	陈师一里刘庄	10	400	298
26418	涟水	陈师吴庄变	10	400	259
26419	涟水	PMS_城区桃园小区西 区欧变	10	630	0
26420	涟水	PMS_成集后大庄变	10	200	121
26421	涟水	灰墩王嘴小区14号柱 上变	10	315	180
26422	涟水	灰墩王嘴小区15号柱 上变	10	100	13
26423	涟水	徐集左程潘庄变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26424	涟水	陈师后元	10	100	31
26425	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	0
26426	涟水	灰墩王嘴小区19号柱上变	10	80	13
26427	涟水	PMS_灰墩王嘴小区20号柱上变	10	200	69
26428	涟水	灰墩王嘴小区21号柱上变	10	200	23
26429	涟水	PMS_大东彭庄南配变	10	200	96
26430	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	0
26431	涟水	PMS_涟城汪尧陈庄变	10	400	183
26432	涟水	PMS_城区城市花园一期	10	630	148
26433	涟水	李集唐圩王庄柱上变	10	200	105
26434	涟水	方渡前圩北变	10	200	43
26435	涟水	方渡谭东王庄变	10	400	253
26436	涟水	PMS_涟城杨庄变	10	200	71
26437	涟水	涟城邹许变	10	100	54
26438	涟水	涟城冯罗十队变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26439	涟水	徐集双码东宋变	10	400	216
26440	涟水	徐集双码后宋变	10	200	115
26441	涟水	PMS_城区金莲花苑小区1#	10	400	0
26442	涟水	黄营锹营北变	10	100	6
26443	涟水	陈师后陈变	10	400	107
26444	涟水	方渡谭东穆庄变	10	200	5
26445	涟水	梁岔左圩4#变	10	315	78
26446	涟水	杨口九里小街2#变	10	200	16
26447	涟水	PMS_义兴小元庄变	10	100	35
26448	涟水	义兴殷渡小区变	10	200	58
26449	涟水	PMS_前进七沟小刘庄	10	200	53
26450	涟水	PMS_南禄_薛集街东变	10	200	30
26451	涟水	李集万元陈庄柱上变	10	400	259
26452	涟水	南集姚湾村北变	10	400	210
26453	涟水	涟城冯罗罗庄变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26454	涟水	南集朱码村部变	10	160	23
26455	涟水	徐集林场西湖变	10	100	0
26456	涟水	徐集林场沟东变	10	400	0
26457	涟水	红窑大金圩村台片	10	200	38
26458	涟水	PMS_李集笪北夏王柱 上变	10	100	42
26459	涟水	涟城冯罗四队变	10	400	252
26460	涟水	南集朱码堆上变	10	400	247
26461	涟水	马厂圩里台片	10	100	39
26462	涟水	马厂东陆台片	10	200	100
26463	涟水	别洼二站台片	10	400	77
26464	涟水	斗灯朱庄台片	10	400	215
26465	涟水	灰墩徐宋马谷柱上变	10	100	9
26466	涟水	姜桥东徐台片	10	400	252
26467	涟水	灰墩合兴柱上变	10	200	107
26468	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26469	涟水	复兴老庄台片	10	200	50
26470	涟水	黄营旗杆二队变	10	315	210
26471	涟水	北集道行二队	10	100	24
26472	涟水	黄营旗杆五队变	10	100	10
26473	涟水	北集道行村部变	10	400	265
26474	涟水	黄营曹墩七队变	10	400	239
26475	涟水	PMS_北集前桥村部	10	400	64
26476	涟水	北集前桥桥北配变	10	100	31
26477	涟水	PMS_北集街心北变	10	400	168
26478	涟水	黄营徐跳朱庄变	10	400	244
26479	涟水	北集朱老村部	10	100	24
26480	涟水	北集朱老陶庄变	10	100	29
26481	涟水	北集朱老后朱	10	400	273
26482	涟水	北集守阳一队变	10	200	44
26483	涟水	北集守阳二队	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26484	涟水	灰墩万东柱上变	10	400	249
26485	涟水	梁岔双楼兴庄变	10	100	24
26486	涟水	灰墩蔡口罗庄柱上变	10	400	85
26487	涟水	PMS_复兴复兴组台片	10	100	34
26488	涟水	马厂冲东台片	10	100	0
26489	涟水	灰墩蔡口村柱上变	10	200	11
26490	涟水	大庄张侯台片	10	400	226
26491	涟水	灰墩蔡口徐王柱上变	10	100	47
26492	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	0
26493	涟水	大庄徐庄台片	10	400	264
26494	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	0
26495	涟水	灰墩尹王村柱上变	10	400	273
26496	涟水	灰墩熊吴柱上变	10	100	22
26497	涟水	灰墩小东庄柱上变	10	200	52
26498	涟水	灰墩南元红旗柱上变	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26499	涟水	灰墩南元孙庄柱上变	10	200	105
26500	涟水	PMS_保滩洪荡粮站配变	10	400	33
26501	涟水	浅集夏楼太和1台片	10	100	28
26502	涟水	黄营霍庄六队变	10	200	65
26503	涟水	石湖_三齐中营变	10	400	209
26504	涟水	南禄_朱圩一组变	10	200	88
26505	涟水	PMS_南禄_朱圩四组变	10	100	19
26506	涟水	PMS_南禄_朱圩八组变	10	100	32
26507	涟水	PMS_南禄_朱圩七组变	10	200	78
26508	涟水	PMS_南禄_楼庄三组变	10	200	82
26509	涟水	PMS_南禄_楼庄四组变	10	200	102
26510	涟水	PMS_南禄_丰华农场变	10	100	37
26511	涟水	时码姜庄圩里电站台片	10	100	58
26512	涟水	时码钦工沟西台片	10	100	48
26513	涟水	麻垛西八南	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26514	涟水	麻垛西八西变	10	100	33
26515	涟水	麻垛西八东	10	100	24
26516	涟水	胡集沈士成电站台片	10	200	60
26517	涟水	灰墩前后程柱上变	10	400	254
26518	涟水	灰墩马老曹柱上变	10	400	258
26519	涟水	灰墩天鹅东柱上变	10	315	166
26520	涟水	灰墩邱王柱上变	10	400	263
26521	涟水	灰墩天鹅村柱上变	10	200	48
26522	涟水	朱码陶码村王桂配变	10	100	0
26523	涟水	PMS_南禄_兴南前圩北变	10	100	30
26524	涟水	PMS_南禄_薛集河南南变	10	100	31
26525	涟水	岔庙轧花厂	10	200	32
26526	涟水	PMS_城区人才小区二期1号变	10	500	0
26527	涟水	PMS_城区人才小区三期1号变	10	630	0
26528	涟水	PMS_城区学府茗苑1#(北)	10	630	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26529	涟水	南集彭滩西场变	10	200	96
26530	涟水	PMS_南集彭滩马庄变	10	200	119
26531	涟水	PMS_城区涟洲花园2#	10	1600	1274
26532	涟水	PMS_城区金域名门小区二期南	10	630	0
26533	涟水	PMS_城区金域名门一期东	10	630	0
26534	涟水	PMS_城区金域名门一期西	10	630	0
26535	涟水	城区金莲花苑小区2#	10	400	0
26536	涟水	PMS_城区今世缘小区2号变	10	630	110
26537	涟水	北集守阳五队	10	100	6
26538	涟水	梁岔费庄李庄变	10	400	105
26539	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	135
26540	涟水	PMS_城区府前御景园1#欧变(地泽苑)1#	10	630	286
26541	涟水	PMS_涟城金泽园箱变1号变	10	630	0
26542	涟水	PMS_涟城金泽园箱变2号变	10	630	0
26543	涟水	北集道行一队变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26544	涟水	北集严港中心村	10	100	0
26545	涟水	PMS_城区阳光嘉园6# 欧变(北)	10	630	209
26546	涟水	PMS_城区阳光嘉园6# 欧变	10	630	337
26547	涟水	PMS_城区阳光嘉园1# 配电室2#变(西)	10	800	357
26548	涟水	保滩保滩街西2号配变	10	400	172
26549	涟水	岔庙漩桥马庄2#变	10	400	244
26550	涟水	PMS_黄营旗杆街东变	10	400	185
26551	涟水	PMS_五港端程2柱上变	10	400	118
26552	涟水	五港中学柱上变	10	400	99
26553	涟水	高沟中心南变	10	200	3
26554	涟水	杨口街东变	10	200	0
26555	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	0
26556	涟水	岔庙公用8#变	10	400	135
26557	涟水	高沟大兴八队变	10	200	82
26558	涟水	PMS_红窑小金圩小区 中台片	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26559	涟水	PMS_红窑小金圩小区 南台片	10	200	24
26560	涟水	红窑小金圩小区北台 片	10	200	89
26561	涟水	红窑金沙街西台片	10	100	0
26562	涟水	李集殷庄中心村4号柱 上变	10	200	4
26563	涟水	李集殷庄中心村5号柱 上变	10	400	193
26564	涟水	李集簰巷汪杨西柱上 变	10	80	37
26565	涟水	义兴万洼小区变	10	100	10
26566	涟水	北集朱桥农业产业园	10	400	238
26567	涟水	PMS_城区府前御景园 7#欧变(御景阁)1#	10	630	204
26568	涟水	PMS_城区府前御景园 7#欧变(御景阁)2#	10	630	372
26569	涟水	李集殷庄汤庄柱上变	10	400	114
26570	涟水	李集簰北中心村柱上 变	10	100	0
26571	涟水	梁岔梁岔代庄2#变	10	400	264
26572	涟水	朱码王二庄创业园水 厂台区	10	160	12
26573	涟水	朱码王二庄村学校台 区	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26574	涟水	朱码周庄村朱庄配变	10	400	229
26575	涟水	PMS_朱码文俊村西场台区	10	200	63
26576	涟水	PMS_城区妙通塔	10	315	143
26577	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱1号变	10	630	175
26578	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱2号变	10	630	186
26579	涟水	PMS_城区中恒国际E区2号箱变	10	630	166
26580	涟水	PMS_城区中恒国际E区1号箱变	10	630	122
26581	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区4#欧变	10	500	203
26582	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区3#欧变	10	630	288
26583	涟水	成集条河罗庄	10	200	77
26584	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱西变	10	800	340
26585	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱东变	10	800	411
26586	涟水	高沟交易所变	10	400	0
26587	涟水	PMS_高沟杏花村变	10	400	153
26588	涟水	PMS_高沟高秀二队变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26589	涟水	高沟镇东新村变	10	400	91
26590	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	0
26591	涟水	高沟缫丝厂变	10	630	284
26592	涟水	高沟中桥口变	10	400	0
26593	涟水	高沟中学后变	10	400	246
26594	涟水	唐集六舍新四队变	10	400	248
26595	涟水	唐集六舍五队	10	200	54
26596	涟水	保滩涟淮六组配变	10	100	43
26597	涟水	保滩涟淮五组配变	10	200	98
26598	涟水	PMS_涟城金玉变	10	100	0
26599	涟水	保滩临淮五七组配变	10	315	138
26600	涟水	城区军民中心村五金城7号配台区	10	400	83
26601	涟水	PMS_城区军民中心村家具城5号台区	10	800	283
26602	涟水	城区军民中心村家具城4号台区	10	800	0
26603	涟水	PMS_城区府前安置小区1#变	10	800	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26604	涟水	PMS_城区府前安置小区2#变	10	800	341
26605	涟水	城区涟洲花园3#配电室2#变	10	800	0
26606	涟水	梁岔薛园西梁变	10	200	80
26607	涟水	梁岔龙窝大东变	10	400	284
26608	涟水	梁岔金码街变	10	400	115
26609	涟水	朱码振丰家园2号台区	10	630	199
26610	涟水	朱码振丰家园4号台区	10	630	170
26611	涟水	朱码振丰家园5号台区	10	630	98
26612	涟水	陈师镇工业区1#变	10	400	129
26613	涟水	PMS_陈师高庄小区1#变	10	315	118
26614	涟水	黄营杨桂中心村变	10	80	4
26615	涟水	PMS_保滩王渡三组配变	10	400	281
26616	涟水	PMS_潘圩袁李台片	10	200	61
26617	涟水	保滩王渡十二组配变	10	100	1
26618	涟水	保滩王渡十一组配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26619	涟水	保滩肖渡九十组配变	10	100	30
26620	涟水	城区涟城度假村变	10	200	106
26621	涟水	PMS_城区白鹭花园3#箱变1#变	10	630	23
26622	涟水	PMS_城区小车站2#箱变	10	400	88
26623	涟水	PMS_城区小车站箱变	10	630	110
26624	涟水	杨口卢庄三组变(北)	10	200	38
26625	涟水	红窑朱圩村台片	10	200	112
26626	涟水	PMS_城区君悦华城小区1#欧变(北)	10	630	262
26627	涟水	PMS_城区君悦华城小区1#欧变(南)	10	630	312
26628	涟水	PMS_城区新庄变	10	100	80
26629	涟水	保滩肖渡村配变	10	200	88
26630	涟水	保滩肖渡一二组配变	10	400	223
26631	涟水	保滩唐渡六组配变	10	400	242
26632	涟水	朱码医院台区	10	400	49
26633	涟水	保滩肖渡板厂配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26634	涟水	保滩肖渡五组配变	10	315	132
26635	涟水	PMS_保滩王渡九组配变	10	400	251
26636	涟水	唐集胡缪二队	10	100	7
26637	涟水	PMS_城区娱乐城箱式变	10	630	130
26638	涟水	PMS_城区装饰城自来水厂东配变	10	630	121
26639	涟水	PMS_城区陶然居2#箱变	10	630	77
26640	涟水	PMS_别洼河北南台片	10	200	97
26641	涟水	小埝中心村3#台片	10	200	54
26642	涟水	方渡三湾水厂变	10	100	24
26643	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱1号变	10	630	314
26644	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱2号变	10	630	265
26645	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变1号变	10	630	268
26646	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变2号变	10	630	222
26647	涟水	金城花苑1号变	10	315	5
26648	涟水	PMS_城区君悦华城小区2#欧变(北)	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26649	涟水	PMS_城区君悦华城小区2#欧变(南)	10	630	313
26650	涟水	花园中心村2#台片	10	100	0
26651	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	0
26652	涟水	PMS_陈师柿元村养殖厂	10	400	260
26653	涟水	陈师高庄小区2#变	10	400	110
26654	涟水	朱码军田村西杨桥配变	10	100	21
26655	涟水	朱码河网村西陶庄配变	10	100	23
26656	涟水	朱码河网中心小学配变	10	400	131
26657	涟水	朱码河网村南配变	10	315	152
26658	涟水	五港小学柱上变	10	400	80
26659	涟水	保滩王渡七八组配变	10	200	82
26660	涟水	保滩王渡房庄配变	10	100	16
26661	涟水	保滩唐渡村组配变	10	400	151
26662	涟水	PMS_保滩唐渡五组配变	10	400	247
26663	涟水	保滩保滩街东配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26664	涟水	保滩曹港三组配变	10	200	0
26665	涟水	唐集胡缪一队	10	100	0
26666	涟水	唐集胡缪八九队变	10	400	215
26667	涟水	保滩涟淮中心村1号配变	10	200	60
26668	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变1#变	10	630	199
26669	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变2#变	10	630	346
26670	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变1#变	10	630	190
26671	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变2#变	10	630	173
26672	涟水	PMS_城区江淮医药楼1#变	10	500	201
26673	涟水	PMS_城区江淮医药楼2#变	10	315	158
26674	涟水	PMS_城区张码中心村2#欧变(北)	10	630	164
26675	涟水	PMS_城区张码中心村3#欧变(南)	10	800	216
26676	涟水	PMS_城区张码中心村4#欧变(南)	10	800	506
26677	涟水	成集李庄配变	10	80	33
26678	涟水	红窑黄锅甑小区台片	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26679	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	0
26680	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	0
26681	涟水	余圩槐树五队变	10	100	0
26682	涟水	黄营于桥张李庄南变	10	400	299
26683	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	0
26684	涟水	黄营广源创业园1#变	10	400	163
26685	涟水	蒋庵官荡六组变	10	100	13
26686	涟水	PMS_保滩周集潘庄配变	10	400	164
26687	涟水	保滩涟淮中心村2号配变	10	200	91
26688	涟水	PMS_唐集八队	10	200	48
26689	涟水	唐集河口七队	10	100	19
26690	涟水	唐集一二队	10	400	232
26691	涟水	朱码余庄村龙尾配变	10	400	293
26692	涟水	红窑黄戈镇开发区台片	10	400	156
26693	涟水	黄营卢徐板厂变	10	160	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26694	涟水	PMS_北集吴刘五队	10	315	142
26695	涟水	北集吴刘小团井变	10	100	31
26696	涟水	北集朱老丁西	10	400	250
26697	涟水	PMS_北集朱老丁南	10	400	138
26698	涟水	北集朱老陈谢变	10	100	34
26699	涟水	北集前桥刘庄	10	400	229
26700	涟水	北集东元	10	100	0
26701	涟水	北集西元变	10	100	14
26702	涟水	姜桥后冯台片	10	400	180
26703	涟水	时码公用变3台片	10	200	23
26704	涟水	朱码谈陈村周庄北配变	10	200	101
26705	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	7
26706	涟水	红窑圩里台片	10	200	111
26707	涟水	PMS_保滩厉渡一组配变	10	400	188
26708	涟水	保滩厉渡鸡厂配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26709	涟水	保滩洪荡五组配变	10	100	22
26710	涟水	涟城谷嘴五队变	10	100	68
26711	涟水	保滩临淮村配变	10	200	53
26712	涟水	涟城谷嘴六队变	10	200	56
26713	涟水	唐集沈庄兴东	10	400	206
26714	涟水	唐集九队变	10	100	33
26715	涟水	唐集南公用	10	400	258
26716	涟水	唐集小兴庄	10	100	37
26717	涟水	唐集中公用	10	200	29
26718	涟水	北集朱桥清真寺变	10	400	243
26719	涟水	PMS_城区府前御景园 1#欧变(地泽苑)2#	10	630	207
26720	涟水	PMS_保滩保滩街东3号 配变	10	400	51
26721	涟水	PMS_城区阳光嘉园2# 配电室1#变	10	800	28
26722	涟水	PMS_城区阳光嘉园1# 配电室1#变(东)	10	800	402
26723	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26724	涟水	红窑张徐台片	10	400	228
26725	涟水	蒋庵头堡一组变	10	100	4
26726	涟水	保滩喻集朱姜庄配变	10	200	62
26727	涟水	保滩喻集高庄配变	10	200	75
26728	涟水	保滩洪荡一组配变	10	200	74
26729	涟水	保滩洪荡四组配变	10	100	21
26730	涟水	保滩洪荡三组配变	10	200	0
26731	涟水	涟城谷嘴村变	10	160	30
26732	涟水	保滩十堡村配变	10	200	88
26733	涟水	唐集前王	10	100	0
26734	涟水	PMS_大东王陆配变	10	100	33
26735	涟水	唐集丁梁后王	10	100	14
26736	涟水	PMS_唐集丁梁高西变	10	200	94
26737	涟水	保滩十堡中心村配变	10	400	160
26738	涟水	PMS_城区老进修学校	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26739	涟水	PMS_城区粮食局2#欧变	10	400	0
26740	涟水	PMS_保滩保滩街小区配变	10	400	134
26741	涟水	朱码孙徐村小柴市北变	10	100	40
26742	涟水	PMS_朱码孙徐村朱弯东台区	10	400	222
26743	涟水	PMS_红窑刘沙西台片	10	100	58
26744	涟水	红窑宋单台片	10	400	281
26745	涟水	涟城工业集中区1号变	10	315	0
26746	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	0
26747	涟水	涟城洋谷变	10	200	33
26748	涟水	唐集丰河沈队变	10	200	115
26749	涟水	PMS_别洼军陈台片	10	200	68
26750	涟水	PMS_唐集沈庄村沈庄	10	200	88
26751	涟水	徐集街心变	10	315	157
26752	涟水	涟城城南四队变	10	400	0
26753	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26754	涟水	PMS_大东三湾吕队变	10	100	36
26755	涟水	唐集周张一七队	10	200	103
26756	涟水	唐集贾费四五队变	10	200	81
26757	涟水	大东三湾西贾变	10	100	63
26758	涟水	唐集费尧老庄变	10	400	252
26759	涟水	冯王孙吴变	10	400	186
26760	涟水	唐集费尧一队	10	80	10
26761	涟水	PMS_别洼旗杆台片	10	200	30
26762	涟水	唐集唐介南变	10	100	37
26763	涟水	成集成桥配变	10	200	86
26764	涟水	梁岔公用4#变	10	200	0
26765	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	0
26766	涟水	五港港南庄顾2号柱上变	10	100	80
26767	涟水	五港周李王庄柱上变	10	400	277
26768	涟水	五港平安村部2号柱上变	10	160	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26769	涟水	五港工业区北柱上变	10	400	61
26770	涟水	五港工业区西柱上变	10	400	54
26771	涟水	五港镇政府柱上变	10	630	171
26772	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	0
26773	涟水	五港租田后庄柱上变	10	100	2
26774	涟水	PMS_五港街道4#柱上变	10	200	46
26775	涟水	PMS_五港阳光小区2#柱上变	10	100	34
26776	涟水	五港港西唐郭柱上变	10	200	4
26777	涟水	PMS_唐集丰华六队	10	200	94
26778	涟水	胡别别庄台片	10	400	246
26779	涟水	大东排楼变	10	100	59
26780	涟水	胡别新区台片	10	100	0
26781	涟水	唐集汤码三队	10	100	5
26782	涟水	PMS_涟城秉同中心村变	10	200	41
26783	涟水	前进赵庄村吴圩变	10	400	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26784	涟水	大东工业园区配变	10	400	0
26785	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	0
26786	涟水	大东施洼新农村中变	10	400	215
26787	涟水	PMS_城区军民红日娱乐城	10	400	130
26788	涟水	徐集上营北滩变	10	100	0
26789	涟水	徐集上营东滩变	10	100	11
26790	涟水	PMS_涟城谷嘴中心村3号变	10	315	118
26791	涟水	涟城谷嘴中心村1号变	10	200	53
26792	涟水	陈师谈庄	10	400	178
26793	涟水	陈师万庄南变	10	100	45
26794	涟水	朱码军田村砖瓦厂3#配变	10	400	102
26795	涟水	北集道行中心村	10	80	0
26796	涟水	北集吴刘七队	10	100	22
26797	涟水	蒋庵悦来朱庄	10	100	19
26798	涟水	蒋庵悦来街东变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26799	涟水	PMS_城区怡和苑配电室1#	10	630	308
26800	涟水	PMS_城区怡和苑配电室2#	10	630	323
26801	涟水	PMS_城区怡和苑1#欧变1#	10	630	163
26802	涟水	PMS_城区怡和苑2#欧变1#	10	315	29
26803	涟水	胡别新庄台片	10	100	39
26804	涟水	大东施洼嵇庄变	10	100	49
26805	涟水	红窑刘码小区台片	10	200	47
26806	涟水	PMS_黄营前徐变	10	200	122
26807	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	0
26808	涟水	梁岔公用3#变	10	400	29
26809	涟水	PMS_城区小花闸台区	10	100	36
26810	涟水	PMS_杨口新宅台片01	10	400	234
26811	涟水	PMS_城区一招公用	10	315	0
26812	涟水	灰墩季王4号柱上变	10	315	168
26813	涟水	大东苏庄南3号配变	10	400	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26814	涟水	PMS_麻垛朱圩西变	10	400	153
26815	涟水	高沟张圩纪头圩变	10	400	183
26816	涟水	西徐圩西元南台片	10	100	38
26817	涟水	滨河新苑二期1#配电室4#变压器	10	800	417
26818	涟水	成集七组2#变	10	200	48
26819	涟水	涟城神龙盛唐开关站2号变	10	800	404
26820	涟水	前进同兴小区	10	400	142
26821	涟水	PMS_岔庙和平代庄变	10	400	284
26822	涟水	李集经济适用房四期1号配变	10	800	446
26823	涟水	PMS_重东1#配变	10	200	83
26824	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	0
26825	涟水	PMS_城区丽景豪庭1号箱变	10	500	226
26826	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变1号变	10	400	201
26827	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变2号变	10	400	119
26828	涟水	PMS_城区丽景豪庭3号箱变1号变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26829	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2号变	10	500	0
26830	涟水	PMS_城区丽景豪庭（商业）箱变（专	10	630	0
26831	涟水	PMS_城区金城名门三期1#欧变2#	10	800	0
26832	涟水	PMS_城区金城名门三期2#欧变1#	10	400	0
26833	涟水	朱码柴市新圩配变	10	400	192
26834	涟水	PMS_南集范荡二组变	10	400	234
26835	涟水	涟城吾悦广场6号配电室3号变	10	800	0
26836	涟水	PMS_南集东羊庄二号变	10	400	239
26837	涟水	陈师寿延村小后庄变	10	400	99
26838	涟水	李集经济适用房四期2号配变	10	800	479
26839	涟水	安东悦府1#开关站1#变	10	800	564
26840	涟水	保滩唐渡三组2#配变	10	200	111
26841	涟水	朱码新东方村赵庄2#配变	10	400	281
26842	涟水	高沟张圩蒋圩	10	400	148
26843	涟水	高沟秦小圩新变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26844	涟水	高沟崔桥分小区变	10	100	53
26845	涟水	高沟菜场变	10	400	0
26846	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	0
26847	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室1号变	10	630	384
26848	涟水	PMS_南集东羊庄三号变	10	400	227
26849	涟水	PMS_南集禹庄村北二号变	10	400	215
26850	涟水	PMS_南集郭庄冯庄二号变	10	400	245
26851	涟水	PMS_南集姚湾五组变	10	400	236
26852	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	62
26853	涟水	夏楼社区2#箱变	10	630	357
26854	涟水	翰林院4#配电室3#变	10	800	480
26855	涟水	PMS_城区涟城永兴上御1#箱1#变	10	500	45
26856	涟水	PMS_城区涟城永兴上御2#箱1#变	10	500	82
26857	涟水	PMS_城区涟城永兴上御4#箱1#变	10	500	213
26858	涟水	PMS_城区涟城永兴上御4#箱2#变	10	500	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26859	涟水	南集姚湾五组二号变 (皂角羊庄东)	10	100	36
26860	涟水	黄营大飞二队南变	10	200	125
26861	涟水	李集大楼菜场2号柱上 变	10	400	63
26862	涟水	翰林院5#配电室2#变 压器	10	800	522
26863	涟水	岔庙安东齐心	10	200	86
26864	涟水	方渡王杨罗庄南变	10	100	11
26865	涟水	高沟苟庄村部3号变	10	400	300
26866	涟水	珑熹城小区5#配电室 4#变压器	10	800	516
26867	涟水	翰林苑1-1配电室3#变 压器	10	800	541
26868	涟水	南禄_薛集桥西变	10	400	243
26869	涟水	南禄_薛集闸南变	10	400	267
26870	涟水	PMS_南禄_徐圩工业园	10	315	150
26871	涟水	PMS_南禄_三齐工业园	10	200	0
26872	涟水	和樾府小区1号配电室 5号变	10	800	572
26873	涟水	时码采韩一队2号变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26874	涟水	高沟社区开关站4#变压器	10	800	611
26875	涟水	时码钦工前庄南台片	10	200	96
26876	涟水	蒋庵北荡九组变	10	400	249
26877	涟水	杨口街桥东变	10	400	89
26878	涟水	红窑钦北小区台片	10	100	9
26879	涟水	PMS_唐集徐刘一队新增变	10	200	76
26880	涟水	前进商业街箱变	10	630	291
26881	涟水	朱码畔水美庭1号配电室1号配变	10	800	382
26882	涟水	PMS_成集成桥东配变	10	200	94
26883	涟水	蒋庵悦来村3#变	10	400	242
26884	涟水	蒋庵尹荡老庄变	10	200	90
26885	涟水	PMS_大东薛庄何庄东配变	10	200	103
26886	涟水	涟城西蒋陈庄东变	10	315	191
26887	涟水	大东杨元杨庄南配变	10	200	95
26888	涟水	红窑管河小杨庄台片	10	400	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26889	涟水	蒋庵港口五组变	10	200	106
26890	涟水	PMS_城区永多国际广场1#开关站间隔配电	10	630	224
26891	涟水	涟城美丽家园1号开关站1号变	10	800	0
26892	涟水	陈师沙河小王庄东变	10	400	298
26893	涟水	唐集周张新四队	10	100	23
26894	涟水	唐集陈圩二队新增	10	400	249
26895	涟水	PMS_城区金地国际9号箱变1号变	10	500	120
26896	涟水	唐集丰河小舍变	10	100	21
26897	涟水	前进马圩桥西	10	200	77
26898	涟水	前进马圩下湾	10	100	0
26899	涟水	前进西安庄西庄变	10	100	0
26900	涟水	PMS_城区府前御景园2#欧变(地泽苑)1#	10	630	285
26901	涟水	PMS_城区府前御景园2#欧变(地泽苑)2#	10	630	97
26902	涟水	五港港东九队柱上变	10	100	25
26903	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄西柱上变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26904	涟水	五港桃园西单柱上变	10	200	137
26905	涟水	金碧华府1号开关站4# 变压器	10	800	0
26906	涟水	义兴白洼村台片	10	400	285
26907	涟水	文澜府小区4号配电室 18号配变	10	800	532
26908	涟水	五港供电所柱上变	10	200	45
26909	涟水	高沟顺河八九队3#变	10	400	146
26910	涟水	岔庙北岭南变	10	100	40
26911	涟水	红窑刘码大庄台片	10	200	91
26912	涟水	红窑黄锅甑七支堆台 片	10	200	71
26913	涟水	红窑十支祖田北台片	10	100	25
26914	涟水	PMS_岔庙棉花后尧变	10	315	164
26915	涟水	五港蔡工堆里南柱上 变	10	100	20
26916	涟水	PMS_高沟晏庄胡庄	10	400	137
26917	涟水	保滩周集工业园1号配 变	10	400	110
26918	涟水	PMS_城区新港·桃李 苑1#欧变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26919	涟水	PMS_城区新港·桃李苑2#欧变	10	400	153
26920	涟水	PMS_城区化肥厂路东 侧南台区	10	200	105
26921	涟水	药材中心村1#配变	10	200	65
26922	涟水	蒋庵官荡八组变	10	400	257
26923	涟水	灰墩敬老院柱上变	10	200	38
26924	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	0
26925	涟水	剑桥印象小区1#配电 室9#变压器	10	800	562
26926	涟水	浅集金庄北台片	10	400	261
26927	涟水	珑熹城二期2#配电室 1#变	10	800	466
26928	涟水	朱码凤凰星城小区2号 配电房3号配变	10	800	497
26929	涟水	灰墩大胡北2#柱上变	10	400	277
26930	涟水	蒋庵滨河5#变压器	10	630	392
26931	涟水	蒋庵滨河6#变压器	10	630	357
26932	涟水	蒋庵滨河7#变压器	10	630	220
26933	涟水	蒋庵滨河8#变压器	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26934	涟水	朱码工业集中区西台区	10	400	48
26935	涟水	朱码工业集中区东台区	10	400	15
26936	涟水	灰墩马谷刘庄柱上变	10	400	245
26937	涟水	PMS_城区金轮阳光7#欧变1#变	10	500	216
26938	涟水	PMS_金轮阳光7#欧变2#变	10	500	265
26939	涟水	PMS_城区金轮阳光8#欧变1#变	10	500	182
26940	涟水	PMS_城区金轮阳光8#欧变2#变	10	500	246
26941	涟水	PMS_城区白鹭花园4#欧变1#变	10	630	289
26942	涟水	PMS_城区白鹭花园4#欧变2#变	10	630	282
26943	涟水	南集姚湾村南	10	200	121
26944	涟水	PMS_保滩街东客运变	10	400	167
26945	涟水	浅集浅东西徐东配变	10	100	38
26946	涟水	保滩周集工业园3号配变	10	400	9
26947	涟水	梁岔土流洪东台片	10	400	271
26948	涟水	PMS_胡集桥西张庄配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26949	涟水	岔庙夜合管庄2#	10	100	53
26950	涟水	重河潘庄配变	10	200	97
26951	涟水	梁岔公用14#变	10	200	0
26952	涟水	PMS_南集朱陈中心村 部变	10	400	257
26953	涟水	北集朱老前朱	10	100	19
26954	涟水	洪兵社区3#变	10	315	79
26955	涟水	涟城香悦澜山配电室7 号变	10	800	391
26956	涟水	陈师大汪北变	10	400	255
26957	涟水	涟城东盛花园北变	10	630	167
26958	涟水	涟城东盛花园南变	10	630	211
26959	涟水	蒋庵滨河9#变压器	10	800	443
26960	涟水	蒋庵滨河10#变压器	10	800	425
26961	涟水	严黄三黄西配变	10	400	282
26962	涟水	徐集安元张庄2#配变	10	400	256
26963	涟水	蒋庵滨河1#变压器	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26964	涟水	蒋庵滨河2#变压器	10	800	453
26965	涟水	蒋庵滨河3#变压器	10	800	425
26966	涟水	蒋庵滨河4#变压器	10	800	436
26967	涟水	蒋庵头堡二组2号变	10	400	275
26968	涟水	朱码花桥村北徐北2号配变	10	400	211
26969	涟水	PMS_高沟顺河村部	10	400	218
26970	涟水	方渡腰庄四队西变	10	200	103
26971	涟水	城区军民中心村A区13号北台区	10	500	25
26972	涟水	PMS_胡谢河南配变	10	400	269
26973	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房2号配变	10	800	447
26974	涟水	小埧村2#配变	10	100	9
26975	涟水	PMS_徐集双码朱许变	10	400	189
26976	涟水	徐集车马四队变	10	400	248
26977	涟水	杨口扁担六组2号变	10	400	266
26978	涟水	PMS_高沟胡窑庄变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26979	涟水	潘圩五队配变	10	200	80
26980	涟水	涟城神龙盛唐开关站1号变	10	800	548
26981	涟水	成集曹庄北配变	10	100	48
26982	涟水	涟城罗庄中变	10	200	71
26983	涟水	方渡谭赵初星变	10	400	227
26984	涟水	PMS_麻垛黄庄一队	10	200	98
26985	涟水	PMS_花园花西配变	10	400	186
26986	涟水	斗灯陈庄配变	10	400	251
26987	涟水	徐集车马小庄变	10	100	37
26988	涟水	蒋庵朱楼小区4#台区	10	200	122
26989	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室7号变	10	630	0
26990	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室6号变	10	630	87
26991	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	0
26992	涟水	涟城香山润园1号开关站2号变	10	800	287
26993	涟水	PMS_涟城香山润园1号开关站4号变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26994	涟水	陈师范元东变	10	200	50
26995	涟水	保滩临淮二组配变	10	200	50
26996	涟水	PMS_朱码柴市安置小区2号配电室7号变压	10	800	478
26997	涟水	蒋庵尹荡朱庄变	10	200	102
26998	涟水	前进丁口杨庄前排变	10	400	246
26999	涟水	前进丁口小区变	10	100	0
27000	涟水	PMS_前进同兴北路柱上变	10	400	140
27001	涟水	陈师赵庄配变	10	100	3
27002	涟水	保滩唐渡四组配变	10	200	90
27003	涟水	前进金茂东路柱上变	10	200	42
27004	涟水	高沟租地变	10	400	256
27005	涟水	PMS_岔庙纪集丁河变	10	400	226
27006	涟水	PMS_姜桥张朱配变	10	400	238
27007	涟水	朱码花园村汤庄北配变	10	400	82
27008	涟水	北集东元南变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27009	涟水	岔庙堆口小街西	10	200	17
27010	涟水	方渡前圩小区变	10	200	31
27011	涟水	PMS_马棚街道配变	10	400	184
27012	涟水	城区公安局	10	630	0
27013	涟水	PMS_涟城东方花园2号变	10	500	0
27014	涟水	PMS_涟城东方花园1号变	10	500	0
27015	涟水	徐集供电所变	10	200	73
27016	涟水	徐集邮局变	10	315	0
27017	涟水	黄营于老西变	10	400	98
27018	涟水	黄营于桥孙庄变	10	400	256
27019	涟水	PMS_城区国土局	10	200	0
27020	涟水	徐集红巾东台片	10	200	143
27021	涟水	PMS_城区涟城管庄变	10	100	10
27022	涟水	PMS_徐集林码甘罗变	10	400	239
27023	涟水	岔庙义河尹季变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27024	涟水	徐集林码大巷变	10	100	19
27025	涟水	PMS_城区襄奔1#欧式变	10	630	376
27026	涟水	五港港南孙庄柱上变	10	400	171
27027	涟水	徐集新胡十二队	10	400	253
27028	涟水	PMS_徐集新湖七队	10	400	240
27029	涟水	徐集农科许庄变	10	200	65
27030	涟水	徐集石庄变	10	400	249
27031	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	0
27032	涟水	PMS_徐集敬老院变	10	400	178
27033	涟水	徐集刘元村部变	10	200	61
27034	涟水	PMS_城区涟洲花园1#	10	1600	1273
27035	涟水	PMS_城区白鹭花园1# 欧变	10	630	272
27036	涟水	陈师沙河村卢庄	10	100	0
27037	涟水	陈师柿元村西庄变	10	400	270
27038	涟水	PMS_徐集上营村部变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27039	涟水	徐集季安张宋变	10	400	240
27040	涟水	PMS_徐集季安中学变	10	200	62
27041	涟水	徐集上营河北变	10	400	204
27042	涟水	PMS_城区东环湖欧变	10	630	226
27043	涟水	PMS_城区襄奔2#欧式变	10	400	53
27044	涟水	涟城前周变	10	400	165
27045	涟水	北集吴刘三队	10	400	266
27046	涟水	北集吴刘二队	10	100	4
27047	涟水	PMS_北集吴刘王草坊变	10	100	39
27048	涟水	PMS_北集潘闸朱庄	10	100	27
27049	涟水	北集潘闸鲁韦配变	10	400	278
27050	涟水	北集潘闸鲁王配变	10	100	57
27051	涟水	北集潘闸张庄	10	100	7
27052	涟水	黄营徐跳后徐变	10	100	15
27053	涟水	PMS_北集潘闸街变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27054	涟水	北集潘闸陈庄变	10	200	41
27055	涟水	北集吴刘八队变	10	400	207
27056	涟水	北集忠诚余刘变	10	100	5
27057	涟水	北集忠诚后宋西变	10	400	267
27058	涟水	北集朱老三丁变	10	100	27
27059	涟水	北集朱老孙庄	10	100	0
27060	涟水	黄营农具厂变	10	400	24
27061	涟水	黄营桥头变	10	100	0
27062	涟水	黄营乡政府变	10	400	0
27063	涟水	PMS_城区中山商场	10	630	0
27064	涟水	黄营锹营东变	10	400	267
27065	涟水	黄营于老东变	10	100	22
27066	涟水	PMS_黄营张桥桥口变	10	400	0
27067	涟水	黄营李学军变	10	100	32
27068	涟水	PMS_徐集红旗村部变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27069	涟水	徐集红旗周元变	10	400	251
27070	涟水	PMS_城区颐天公寓	10	1000	0
27071	涟水	岔庙马圩闸	10	200	80
27072	涟水	城区水上花月城	10	630	238
27073	涟水	黄营周王七队变	10	100	1
27074	涟水	黄营于桥高于变	10	100	23
27075	涟水	黄营于桥黄庄变	10	200	109
27076	涟水	PMS_城区涟城夹板庄变	10	200	37
27077	涟水	PMS_城区城南冷库	10	630	0
27078	涟水	黄营于桥李庄变	10	400	104
27079	涟水	PMS_黄营许荡许为跃变	10	100	11
27080	涟水	PMS_黄营许荡村变	10	200	119
27081	涟水	PMS_城区平升地产欧变	10	315	91
27082	涟水	黄营许荡于舍变	10	80	26
27083	涟水	黄营六堡三队变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27084	涟水	PMS_城区温州商城06# 变（居民公用）	10	1000	260
27085	涟水	PMS_城区温州商城01# 变（居民公用）	10	1000	281
27086	涟水	PMS_杨口商业步行街1 号箱变1号变	10	630	410
27087	涟水	杨口商业步行街1号箱 变2号变	10	630	360
27088	涟水	红窑社区3#变压器	10	630	361
27089	涟水	余圩李冯村变	10	400	246
27090	涟水	朱码花园村汤庄配变	10	400	206
27091	涟水	大庄村台片1#	10	400	241
27092	涟水	前进赵庄河西庄	10	200	71
27093	涟水	水岸城邦1-1号配电房 5号变	10	800	593
27094	涟水	PMS_时码采韩一队台 片	10	200	115
27095	涟水	大东西杨配变	10	400	226
27096	涟水	蒋庵朱楼姚庄变	10	400	295
27097	涟水	朱码花桥村罗庄配变	10	400	281
27098	涟水	PMS_保滩周集潘徐庄 配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27099	涟水	前进双河小区	10	400	224
27100	涟水	成集王索	10	400	277
27101	涟水	灰墩南元村部柱上变	10	400	233
27102	涟水	浅集王刘董杨台片	10	400	265
27103	涟水	保滩临淮三组配变	10	200	106
27104	涟水	PMS_徐集林码七堡变	10	200	67
27105	涟水	PMS_大东小南东刘配变	10	200	84
27106	涟水	PMS_时码钦工前庄台片	10	200	87
27107	涟水	前进陈祝徐庄	10	400	229
27108	涟水	陈师胡庄变	10	400	294
27109	涟水	朱码河网村陶庄配变	10	100	20
27110	涟水	灰墩万圩红旗柱上变	10	100	46
27111	涟水	方渡南六大桥北变	10	400	217
27112	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站1号变	10	630	339
27113	涟水	保滩周集工业园6号配变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27114	涟水	余圩陈庄变	10	400	211
27115	涟水	陈师中公用台片	10	400	46
27116	涟水	前进七沟村周庄变	10	315	205
27117	涟水	蒋庵小舍东变	10	200	102
27118	涟水	保滩喻集街西配变	10	400	202
27119	涟水	余圩东嵇变	10	200	45
27120	涟水	浅集徐老二队台片	10	200	85
27121	涟水	灰墩朱庄柱上变	10	30	24
27122	涟水	前进泰顺家园	10	200	49
27123	涟水	PMS_徐集林场村部变	10	400	247
27124	涟水	引北村变	10	400	241
27125	涟水	朱码韩陈村小西庄配变	10	100	44
27126	涟水	唐集丰河赵队	10	200	54
27127	涟水	余圩戈庄变	10	200	57
27128	涟水	黄营祝贤面东变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27129	涟水	黄营旗杆中心村2#变	10	200	104
27130	涟水	黄营旗杆中心村1#变	10	100	32
27131	涟水	梁岔鲍营蒋庄变	10	100	23
27132	涟水	南集冯陈谢庄二号变	10	100	19
27133	涟水	朱码张杨刘庄配变	10	400	218
27134	涟水	南集南营戚庄二号变	10	400	182
27135	涟水	蒋庵头堡九组西2号变	10	400	294
27136	涟水	朱码柴市安置小区4号 配电室11号变压器	10	800	456
27137	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	0
27138	涟水	黄营徐庄小庄变	10	400	254
27139	涟水	黄营丁沙李东变	10	400	277
27140	涟水	黄营许荡村北变	10	400	209
27141	涟水	黄营于桥高庄变	10	400	262
27142	涟水	PMS_黄营锹营三队变	10	400	228
27143	涟水	黄营锹营二队变	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27144	涟水	义兴工业园区5#变	10	400	160
27145	涟水	胡集社区2#变	10	400	118
27146	涟水	时码嵇码后园1#台片	10	400	269
27147	涟水	义兴乔庄变	10	400	192
27148	涟水	斗灯村部台片	10	400	258
27149	涟水	余圩张庄台片	10	400	262
27150	涟水	义兴施安孙老庄变	10	100	38
27151	涟水	义兴施安王庄变	10	100	37
27152	涟水	大东陈庄8-9队配变	10	200	86
27153	涟水	义兴西孙变	10	200	118
27154	涟水	朱码河网村红旗配变	10	400	220
27155	涟水	前进双河村变	10	400	271
27156	涟水	浅集河湾五队	10	400	207
27157	涟水	保滩肖渡二组配变	10	200	12
27158	涟水	涟城洋谷北变	10	160	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27159	涟水	余圩孙庄变	10	400	261
27160	涟水	徐集新胡十队2#变	10	200	77
27161	涟水	方渡埝口北变	10	200	121
27162	涟水	保滩十堡姜庄配变	10	400	235
27163	涟水	灰墩小南元柱上变	10	400	216
27164	涟水	徐集上营五队变	10	200	87
27165	涟水	PMS_前进陈祝周庄东变	10	200	109
27166	涟水	陈师国民新庄	10	100	22
27167	涟水	朱码新星水泥配变	10	400	225
27168	涟水	祥国小区4号配电房16#变	10	630	479
27169	涟水	城区荣马花苑2#配电室7#配变	10	800	299
27170	涟水	方渡后营河东变	10	100	27
27171	涟水	时码李圩村部台片	10	200	0
27172	涟水	陈师团结	10	200	99
27173	涟水	徐集集东小庄单变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27174	涟水	前进同西八组	10	400	115
27175	涟水	蒋庵悦来汪东1#变	10	200	127
27176	涟水	涟城贾薛南变	10	400	233
27177	涟水	时码公用变2台片	10	400	179
27178	涟水	余圩槐树南变	10	200	58
27179	涟水	涟城悦龙湾1号配电室 4号变	10	800	551
27180	涟水	成集王索2#配变	10	400	282
27181	涟水	时码李圩二队南台片	10	100	35
27182	涟水	PMS_南集下营前七组 变	10	100	15
27183	涟水	PMS_南集苗圃街南三 号变	10	200	58
27184	涟水	PMS_南集桃园二组二 号变	10	100	38
27185	涟水	PMS_南集皂角羊庄二 号变	10	100	30
27186	涟水	浦西福地1#开关站2# 变	10	800	616
27187	涟水	南集王圩十组变	10	400	266
27188	涟水	朱码樊卜村前樊西南 配变	10	100	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27189	涟水	梁岔鲍营西堆变	10	100	53
27190	涟水	成集水厂配变	10	400	153
27191	涟水	朱码柴市安置小区5号 配电室15号变压器	10	630	330
27192	涟水	时码嵇码周庄西台片	10	400	302
27193	涟水	红窑镇浅集河湾二队 西台片	10	400	259
27194	涟水	洪兵社区1#变	10	400	123
27195	涟水	灰墩陈徐曹4号变	10	400	313
27196	涟水	斗灯船田台片	10	200	93
27197	涟水	灰墩陈徐曹2#柱上变	10	400	206
27198	涟水	PMS_城区五岛湖地下 室配电室配电变压器1	10	630	0
27199	涟水	PMS_城区五岛湖地下 室配电室配电变压器3	10	630	0
27200	涟水	PMS_城区五岛湖地下 室专用配电室配电变	10	630	0
27201	涟水	PMS_城区中恒国际D区 4#欧变配电变压器	10	630	273
27202	涟水	PMS_前进老堆桥口	10	400	156
27203	涟水	浅集花庄闸台片	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27204	涟水	PMS_涟城顺安南变	10	200	100
27205	涟水	义兴仓院老庄变	10	200	50
27206	涟水	蒋庵朱楼乔庄	10	100	33
27207	涟水	时码冯庄南台片	10	400	210
27208	涟水	朱码嵇庄村前王配变	10	400	279
27209	涟水	大东皇圩皇庄配变	10	200	90
27210	涟水	义兴东洼变	10	200	96
27211	涟水	保滩周集村变配变	10	400	75
27212	涟水	PMS_徐集张罗西庄变	10	200	111
27213	涟水	PMS_前进丁口堆根变	10	200	89
27214	涟水	南集皂角姚庄变	10	400	248
27215	涟水	陈师国民唐王	10	100	26
27216	涟水	黄梨园台片#	10	400	264
27217	涟水	前进同兴4#变	10	400	99
27218	涟水	涟城贾薛北变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27219	涟水	蒋庵陈卜驾校变	10	100	42
27220	涟水	唐集丰华一队	10	400	210
27221	涟水	前进赵庄村东刘变	10	200	27
27222	涟水	保滩洪荡六组2#配变	10	200	57
27223	涟水	浅集花庄中心村2#配变	10	200	88
27224	涟水	PMS_成集岳徐2#配变	10	400	280
27225	涟水	陈师丁圩尤庄4#变	10	400	251
27226	涟水	朱码文俊村尧庄南台区	10	200	117
27227	涟水	麻垛河西村变	10	400	268
27228	涟水	PMS_麻垛嵇圩西变	10	200	5
27229	涟水	麻垛姜小庄北	10	400	250
27230	涟水	岔庙堆口河刘东变	10	100	38
27231	涟水	PMS_麻垛姜小庄南	10	200	96
27232	涟水	中央城小区（二期） 4#配电室19#变	10	800	382
27233	涟水	涟城四季江南3号配电 室2号变	10	800	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27234	涟水	PMS_义兴施安村3#变	10	630	348
27235	涟水	唐集中心村1#	10	400	177
27236	涟水	PMS_义兴东公用3#变	10	630	370
27237	涟水	PMS_杨口大元村南变	10	200	52
27238	涟水	杨口粮所2号变	10	400	221
27239	涟水	PMS_风水翔湾1#配电 变压器	10	630	386
27240	涟水	浅集花庄中心村4号配 变	10	200	119
27241	涟水	PMS_唐集胡缪三队	10	200	53
27242	涟水	麻垛王庄赵庄	10	400	173
27243	涟水	浅集大冲祠堂台片	10	100	46
27244	涟水	徐集双码中心村变	10	200	30
27245	涟水	浅集金城路南台片	10	100	54
27246	涟水	PMS_岔庙桑庄小韩庄	10	400	281
27247	涟水	岔庙郝友万庄#2	10	100	8
27248	涟水	成集法华2#配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27249	涟水	石湖外口黄庄台片	10	400	281
27250	涟水	PMS_岔庙陈刘支南南变	10	400	285
27251	涟水	岔庙岔河周王	10	315	195
27252	涟水	麻垛王庄组变	10	200	97
27253	涟水	岔庙岔河吴庄北	10	200	105
27254	涟水	岔庙刁刘小拐东	10	315	204
27255	涟水	岔庙荣井西花	10	200	113
27256	涟水	岔庙漩桥李庄变	10	200	103
27257	涟水	陈师沙东西	10	100	0
27258	涟水	义兴单庄3#变	10	100	37
27259	涟水	法华小区2#箱变配变	10	630	160
27260	涟水	PMS_涟城城东中心村5号箱变	10	630	252
27261	涟水	PMS_风水翔湾2#配电变压器	10	630	386
27262	涟水	PMS_石湖月塔薛庄台片	10	400	235
27263	涟水	PMS_帝豪花园1#配电变压器	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27264	涟水	南集工业园区变	10	400	0
27265	涟水	PMS_保滩肖渡安置小区1#箱式变压器	10	630	364
27266	涟水	PMS_保滩肖渡安置小区2#箱变	10	630	382
27267	涟水	PMS_保滩涟淮中心村1#箱变	10	630	401
27268	涟水	南集杜尧高庄变	10	200	110
27269	涟水	PMS_帝豪花园2#配电变压器	10	630	366
27270	涟水	朱码花园何庄3号配变	10	400	192
27271	涟水	桂生中学西柱上变	10	400	294
27272	涟水	城区军民中心村3号配电房3号变压器	10	800	0
27273	涟水	石湖供电所台片	10	400	10
27274	涟水	陈师王马配变	10	400	260
27275	涟水	唐集唐介南1#变	10	200	53
27276	涟水	福缘佳苑8号变	10	630	381
27277	涟水	时码陈李朱庄台片	10	400	262
27278	涟水	浅集孔王王庄配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27279	涟水	大东居委会小区北配变	10	400	131
27280	涟水	唐集周张新北变	10	200	93
27281	涟水	朱码嵇庄村胡西配变	10	200	84
27282	涟水	唐集竹杆南变	10	200	100
27283	涟水	陈师团于配变	10	400	271
27284	涟水	石湖信用社台片	10	400	37
27285	涟水	徐集吉滩中心村变	10	200	38
27286	涟水	浅集刘桥村部	10	400	191
27287	涟水	浦西福地2-2#配电室 13#变	10	800	610
27288	涟水	时码嵇码后园台片	10	400	275
27289	涟水	月塔社区2#变	10	400	0
27290	涟水	严黄三黄2#变	10	400	298
27291	涟水	朱码磷肥厂北配变	10	400	4
27292	涟水	陈师国民辛王北变	10	400	269
27293	涟水	徐集双码村部2#配变	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27294	涟水	剑桥印象小区1#配电室10#变压器	10	800	580
27295	涟水	唐集西公用	10	400	0
27296	涟水	PMS_朱码柴市村部东台区	10	630	330
27297	涟水	唐集八队1#	10	400	136
27298	涟水	唐集九队1#	10	400	248
27299	涟水	PMS_朱码柴市村部西台区	10	630	234
27300	涟水	PMS_朱码韩陈中心村4号台区	10	630	418
27301	涟水	高沟七里中心村三	10	400	262
27302	涟水	祥国小区4号配电房14#变	10	630	451
27303	涟水	PMS_涟城城东中心村6号箱变	10	630	332
27304	涟水	时码白果七队南台片	10	100	28
27305	涟水	朱码嵇庄村中心1#配变	10	200	79
27306	涟水	高沟常沟村部	10	200	27
27307	涟水	唐集周张北变	10	400	167
27308	涟水	余圩槐树四队台片	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27309	涟水	PMS_徐集王湾东庄变	10	200	96
27310	涟水	朱码河网粮管所配变	10	400	177
27311	涟水	黄营锹营西变	10	200	92
27312	涟水	陈师一里后场变	10	400	283
27313	涟水	黄营锹营一队变	10	200	83
27314	涟水	唐集南公用新增变	10	200	90
27315	涟水	时码张姚西嵇南台片	10	200	96
27316	涟水	PMS_朱码谈陈村南元北配变	10	400	156
27317	涟水	高沟东环路北3号变	10	400	101
27318	涟水	PMS_徐集张罗村部北配变	10	400	242
27319	涟水	PMS_黄营曹墩中心村北变	10	400	151
27320	涟水	杨口郑洼五组变	10	400	275
27321	涟水	PMS_四海印刷厂箱变	10	630	296
27322	涟水	PMS_杨口大元五组变	10	200	97
27323	涟水	杨口代洼徐庄变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27324	涟水	杨口丁庙小街西变	10	400	246
27325	涟水	PMS_杨口大元八组变	10	200	107
27326	涟水	朱码柴市安置小区1号 开关站3号变	10	630	310
27327	涟水	大东刘大庄配变	10	400	0
27328	涟水	陈师中心村1号变	10	500	199
27329	涟水	朱码柴市村中心村1号 台区	10	400	184
27330	涟水	悦隽学府3#配电室8# 变压器	10	630	315
27331	涟水	陈师中心村2号变	10	500	235
27332	涟水	朱码柴市村中心村3号 台区	10	400	213
27333	涟水	城区金轮世家1#箱变 高压间隔配电变压器1	10	630	237
27334	涟水	PMS_城区五岛湖公寓 1#欧变02	10	630	0
27335	涟水	李集唐圩李杨东柱上 变	10	400	250
27336	涟水	高沟七里小区2#变	10	400	263
27337	涟水	高沟七里小区5#台片	10	400	197
27338	涟水	PMS_保滩农贸市场箱 变配电变压器	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27339	涟水	高沟晏庄村部2号变	10	400	249
27340	涟水	红窑延寿宋庄配变	10	400	265
27341	涟水	朱码潘刘村中心村配变	10	100	44
27342	涟水	余圩黄荡中心村变	10	200	66
27343	涟水	徐集安元于王单变	10	100	38
27344	涟水	朱码余东村余东北配变	10	400	270
27345	涟水	前进赵庄东大变	10	400	262
27346	涟水	徐集谈刘中心村变	10	200	44
27347	涟水	余圩蒋庄变	10	100	52
27348	涟水	朱码谈陈村南陈庄配变	10	200	95
27349	涟水	前进双河倪雪组变	10	400	223
27350	涟水	余圩李冯北变	10	200	62
27351	涟水	成集曹庄变	10	400	186
27352	涟水	开元名都3号配电室13号变	10	800	464
27353	涟水	国子雅缘1#配电室6#变	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27354	涟水	高沟福缘佳苑5号变	10	630	189
27355	涟水	高沟新桥队2号变	10	200	30
27356	涟水	朱码韩陈村朱刘东配变	10	400	263
27357	涟水	岔庙陈谷南变	10	400	161
27358	涟水	岔庙纪集河涯北	10	400	269
27359	涟水	PMS_岔庙桑庄陈庄2#	10	315	201
27360	涟水	红窑浅集社区2#台片	10	400	87
27361	涟水	岔庙沟东2#变	10	100	31
27362	涟水	岔庙堆口老庄	10	200	138
27363	涟水	岔庙沟西变	10	315	208
27364	涟水	杨口中学变	10	200	8
27365	涟水	PMS_清华缘A区1号箱变1号变	10	630	100
27366	涟水	北集街心北后变	10	400	274
27367	涟水	梁岔士流前庄变	10	400	246
27368	涟水	北集道行中心村南变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27369	涟水	北集沈荡大南西变	10	100	47
27370	涟水	PMS_清华缘A区2号箱变1号变	10	630	0
27371	涟水	北集团结2#变	10	400	255
27372	涟水	黄营锹营学校变	10	100	39
27373	涟水	悦隽学府3#配电室7#变压器	10	630	224
27374	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	0
27375	涟水	义兴镇政府箱变	10	630	327
27376	涟水	PMS_朱码樊卜中心村北台区	10	630	308
27377	涟水	PMS_保滩缺口中心村1#箱变配电变压器	10	630	318
27378	涟水	保滩旺保花园箱变	10	630	276
27379	涟水	PMS_朱码周庄村东周台区	10	630	371
27380	涟水	高沟高秀二队3号配变	10	400	99
27381	涟水	李集蔡河二队柱上变	10	400	211
27382	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	200	0
27383	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27384	涟水	涟城城东中心村3号变	10	400	109
27385	涟水	前进赵庄西大	10	400	221
27386	涟水	徐集上营南滩变	10	100	0
27387	涟水	斗灯王顾台片	10	400	185
27388	涟水	PMS_朱码余东村孙庄配变	10	400	216
27389	涟水	前进西安庄村小元变	10	200	114
27390	涟水	PMS_城区工商银行1#箱变配电变压器1	10	630	102
27391	涟水	PMS_城区工商银行2#箱变配电变压器	10	630	124
27392	涟水	朱码中天名人湾2#配电室3#变压器	10	800	496
27393	涟水	珑熹城小区2#开关站1#变压器	10	800	482
27394	涟水	城区荣马花苑2#配电室5#配变	10	800	51
27395	涟水	涟城悦龙湾开关站1号变	10	800	500
27396	涟水	朱码谈陈村中心村南配变	10	630	425
27397	涟水	岔庙岔河丰元东	10	400	268
27398	涟水	PMS_岔庙百子庵中变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27399	涟水	北集朱老王庄变	10	100	36
27400	涟水	北集前桥王范南变	10	100	34
27401	涟水	北集吴刘九队南变	10	100	15
27402	涟水	PMS_清华缘B区1号箱变1号变	10	630	93
27403	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室1号变	10	800	462
27404	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室2号变	10	800	505
27405	涟水	徐集双码朱许3#变	10	400	217
27406	涟水	五港薛桥五队2#配变	10	200	68
27407	涟水	PMS_保滩涟淮中心村2#箱变	10	630	411
27408	涟水	文锦城1-1配电室4#变	10	800	628
27409	涟水	PMS_朱码樊卜中心村南台区	10	630	388
27410	涟水	PMS_保滩街西箱变	10	630	245
27411	涟水	朱码潘刘村梁运和板厂配变	10	400	154
27412	涟水	朱码余庄村二支台区	10	100	19
27413	涟水	浅集金城后刘配变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27414	涟水	涟城冯庄变	10	400	249
27415	涟水	北集前桥西马变	10	400	259
27416	涟水	义兴三四队变	10	200	113
27417	涟水	朱码文俊村高马1号台区	10	100	37
27418	涟水	余圩四清变	10	400	239
27419	涟水	义兴西代变	10	200	97
27420	涟水	保滩肖渡安置小区3#箱变	10	630	423
27421	涟水	前进戴码小区变	10	400	168
27422	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	0
27423	涟水	南集范荡三组三号变	10	400	283
27424	涟水	复兴向阳台片	10	200	112
27425	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	1
27426	涟水	前进西安庄老庄变	10	400	272
27427	涟水	徐集安元中心村变	10	200	100
27428	涟水	胡谢孙大庄南配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27429	涟水	徐集安元张庄变	10	400	212
27430	涟水	PMS_石湖五里小区台片	10	400	95
27431	涟水	朱码余庄村居民点1#配变	10	200	63
27432	涟水	前进同兴五组变	10	200	0
27433	涟水	胡谢孙大庄台片	10	200	63
27434	涟水	朱码梁呈美景小区1号配电室2号变压器	10	800	441
27435	涟水	珑熹城小区5#配电室1#变压器	10	800	501
27436	涟水	涟城敬老院变	10	200	13
27437	涟水	徐集谈刘桑元配变	10	100	11
27438	涟水	成集孟庄2#配变	10	200	121
27439	涟水	PMS_成集苏庄2#配变	10	400	232
27440	涟水	涟城国子沁缘配电室1号变	10	630	0
27441	涟水	条河三期2#箱变	10	630	344
27442	涟水	PMS_杨口小刘庄南变	10	200	16
27443	涟水	涟城东方红府南区2号配电室1号变	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27444	涟水	涟城东方红府南区2号 配电室2号变	10	800	24
27445	涟水	白果二队南配变	10	200	81
27446	涟水	红窑金城村芦笋产业 园	10	200	111
27447	涟水	陈师跨河北	10	400	276
27448	涟水	高沟许庄小区1号配变	10	400	115
27449	涟水	高沟许庄小区2号配变	10	400	106
27450	涟水	陈师大陈北变	10	400	292
27451	涟水	朱码文俊桥头配变	10	200	65
27452	涟水	朱码花园村汪庄台区	10	400	246
27453	涟水	PMS_朱码河网水厂配 变	10	400	134
27454	涟水	大东新村3#箱变配电 变压器	10	630	311
27455	涟水	大东新村2#箱变配电 变压器	10	630	328
27456	涟水	朱码周庄村凡庄台区	10	400	260
27457	涟水	蒋庵张河八门变	10	200	82
27458	涟水	涟城贾庄南变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27459	涟水	义兴小区3#变	10	400	155
27460	涟水	徐集农科西变	10	400	219
27461	涟水	PMS_大东老庄徐王配变	10	200	104
27462	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	17
27463	涟水	PMS_朱码文俊村张庄台区	10	200	75
27464	涟水	红窑梨园朱庄配变	10	200	127
27465	涟水	余圩洋河张王变	10	400	190
27466	涟水	涟城罗庄南变	10	400	235
27467	涟水	蒋庵头堡五组变	10	200	74
27468	涟水	北集吴刘九队	10	200	108
27469	涟水	保滩王渡六组东2#配变	10	400	234
27470	涟水	高沟马庄东元变	10	400	223
27471	涟水	杨口宋加工2#台片	10	100	53
27472	涟水	岔庙丁李西	10	100	40
27473	涟水	PMS_涟城城东中心村4号箱变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27474	涟水	PMS_保滩王渡六组北配变	10	400	261
27475	涟水	石湖五里一队台片	10	200	91
27476	涟水	姜垛姜西台片	10	400	225
27477	涟水	梁岔公用6#变	10	315	23
27478	涟水	PMS_徐集小李庄变	10	200	105
27479	涟水	PMS_徐集红巾西变	10	400	169
27480	涟水	余圩李冯南变	10	200	117
27481	涟水	PMS_前进吴庄徐圩变	10	200	2
27482	涟水	PMS_徐集林码村部变	10	400	251
27483	涟水	姜垛中圩台变	10	200	70
27484	涟水	梁岔左三庄南杨变	10	200	99
27485	涟水	余圩李庄变	10	200	119
27486	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房3#变压器	10	800	520
27487	涟水	珑熹城小区4#配电室2#变压器	10	800	418
27488	涟水	朱码柴市安置小区5号配电室16号变压器	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27489	涟水	红窑大椒南台片	10	400	294
27490	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室1号变	10	800	407
27491	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室3号变	10	800	412
27492	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室4号变	10	800	436
27493	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室2号变	10	800	394
27494	涟水	祥国小区2号配电房6# 变	10	630	494
27495	涟水	中央城小区（二期）1 号开关站2#变	10	800	194
27496	涟水	杨口金庄圩里台片	10	315	188
27497	涟水	杨口老圩村南台片	10	400	202
27498	涟水	PMS_保滩街东箱变	10	630	137
27499	涟水	PMS_涟城金盛花园北 区箱变	10	630	248
27500	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村 2#箱变	10	630	359
27501	涟水	PMS_朱码韩陈村朱刘 变配变	10	400	247
27502	涟水	朱码谈陈村中心村配 变	10	630	334
27503	涟水	PMS_五港中心村1号箱 变高压间隔配电变压	10	500	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27504	涟水	浅集李庄石黄台片	10	200	104
27505	涟水	义兴平安河小区2#变	10	315	141
27506	涟水	洋闸三队配变	10	100	64
27507	涟水	蒋庵尹荡西庄西变	10	200	109
27508	涟水	朱码谈陈村北陈庄配变	10	400	244
27509	涟水	前进滨洪村前余变	10	400	263
27510	涟水	义兴平安河小区6#变	10	315	149
27511	涟水	涟城后周南变	10	400	124
27512	涟水	灰墩蔡和柱上变	10	100	27
27513	涟水	灰墩蔡东西2#柱上变	10	200	78
27514	涟水	义兴苗庄变	10	100	41
27515	涟水	保滩涟淮八组配变	10	200	115
27516	涟水	浅集李庄周庄台片	10	200	74
27517	涟水	PMS_徐集安元于王变	10	200	133
27518	涟水	义兴小南庄变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27519	涟水	义兴小西庄变	10	100	47
27520	涟水	高沟顺河一队2号变	10	400	244
27521	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村2号箱变1号变	10	630	366
27522	涟水	高沟七里小区4号变	10	200	15
27523	涟水	小埝董雪台片	10	400	281
27524	涟水	小埝路南台片	10	400	0
27525	涟水	涟水紫腾现代农业科技有限公司	10	200	70
27526	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村3#箱变	10	630	384
27527	涟水	大东三湾丁庄变	10	100	46
27528	涟水	PMS_前进联合村小新庄组变	10	200	97
27529	涟水	余圩南余变	10	400	251
27530	涟水	石湖朱拐弯台片	10	200	97
27531	涟水	PMS_余圩潘庄变	10	200	98
27532	涟水	PMS_胡集莲花村变台片	10	400	97
27533	涟水	条河小区2#箱变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27534	涟水	梁岔前庄北变	10	200	87
27535	涟水	余圩盘松变	10	200	103
27536	涟水	石湖天盛小区台片	10	400	68
27537	涟水	灰墩蔡西柱上变	10	100	6
27538	涟水	开元名都1号配电室7号变	10	800	502
27539	涟水	大东青年北配变	10	400	258
27540	涟水	PMS_城区月堆箱变配电变压器	10	630	0
27541	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室6#变压器	10	800	0
27542	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室8#变压器	10	800	0
27543	涟水	PMS_城区涟城派出所配电变压器	10	630	161
27544	涟水	凤凰星城1#开关站1#变压器	10	800	400
27545	涟水	涟城吾悦广场7号配电室2号变	10	800	348
27546	涟水	祥国小区4号配电房13#变	10	630	429
27547	涟水	炎黄国际花园4#配电室2#变	10	800	331
27548	涟水	PMS_城区温州商城4#变（消防专）	10	500	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27549	涟水	金碧华府5号配电房1# 变压器	10	630	0
27550	涟水	五港南环东1号柱上变	10	400	168
27551	涟水	胡集吴庄小区2号箱变	10	630	379
27552	涟水	PMS_五港中心村3号箱 变1号变	10	500	95
27553	涟水	北集吴刘四队	10	200	120
27554	涟水	余圩合兴1#变	10	400	242
27555	涟水	义兴东孙变	10	315	166
27556	涟水	保滩临淮一组配变	10	200	113
27557	涟水	大东刘赵吴大庄东配 变	10	400	0
27558	涟水	涟城贾薛变	10	400	222
27559	涟水	浅集潘码冲南台片	10	200	115
27560	涟水	朱码余庄村南配变	10	400	227
27561	涟水	北集严港后郭配变	10	100	61
27562	涟水	涟城牌坊中心村1号变	10	400	189
27563	涟水	保滩十堡冯庄配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27564	涟水	PMS_城区状元府5#欧变003	10	500	226
27565	涟水	PMS_城区状元府5#欧变004	10	500	139
27566	涟水	浅集大冲林庄东	10	400	256
27567	涟水	岔庙丰元	10	315	190
27568	涟水	灰墩陈沟北柱上变	10	400	202
27569	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村4#箱变	10	630	394
27570	涟水	PMS_岔庙商贸城箱变	10	630	223
27571	涟水	岔庙鲁李箱变	10	500	315
27572	涟水	岔庙工业园区5#箱变	10	500	84
27573	涟水	高沟许庄小区3号变	10	400	198
27574	涟水	前进西安庄村洪北组变	10	200	113
27575	涟水	徐集安元前安变	10	200	130
27576	涟水	莲花胡庄台片	10	400	81
27577	涟水	余圩王师科变	10	200	75
27578	涟水	灰墩墩南朱杨柱上变	10	315	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27579	涟水	梁岔夏荡二队变	10	400	250
27580	涟水	余圩小别庄变	10	200	126
27581	涟水	灰墩高胡柱上变	10	315	207
27582	涟水	黄营于桥村部变	10	200	72
27583	涟水	梁岔汪圩河南变	10	400	268
27584	涟水	黄营于桥顾庄变	10	200	109
27585	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房5号变	10	800	562
27586	涟水	黄营六堡六队变	10	200	79
27587	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑中台片配电变压器	10	400	0
27588	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑南台片配电变压器	10	400	0
27589	涟水	涟城吾悦广场1号配电室4号变	10	800	470
27590	涟水	清华名都2号配电室2#变压器	10	800	0
27591	涟水	方渡后营草场变	10	400	134
27592	涟水	蒋庵大桥2#变	10	100	38
27593	涟水	余圩李冯南1#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27594	涟水	北集守阳吴下庄变	10	400	229
27595	涟水	义兴万民王庄变	10	315	175
27596	涟水	大东南严鲁庄配变	10	200	129
27597	涟水	保滩周集张庄配变	10	200	43
27598	涟水	浅集花庄王庄台片	10	200	104
27599	涟水	前进戴码卜圩组	10	400	270
27600	涟水	义兴大滩庄2#变	10	100	17
27601	涟水	义兴单庄变	10	100	14
27602	涟水	朱码余东村周秦配变	10	400	255
27603	涟水	保滩周集高庄配变	10	200	76
27604	涟水	义兴埝西变	10	315	117
27605	涟水	义兴三四队2#变	10	315	153
27606	涟水	灰墩马老曹2#柱上变	10	400	247
27607	涟水	时码陈李朱庄东台片	10	200	91
27608	涟水	岔庙夜东2#配变	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27609	涟水	岔庙夜西2#变	10	400	264
27610	涟水	前进马圩村变	10	400	197
27611	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	0
27612	涟水	PMS_黄营张桥牌坊变	10	200	94
27613	涟水	黄营周王四队变	10	400	218
27614	涟水	PMS_黄营六堡南单变	10	200	106
27615	涟水	梁岔张楼王庄变	10	400	176
27616	涟水	黄营于桥张李单相变	10	200	96
27617	涟水	刘桥四队台片	10	200	43
27618	涟水	黄营街东单变	10	200	134
27619	涟水	朱码新东村新东2号配 变	10	400	284
27620	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区3号 配电房2变压器	10	800	247
27621	涟水	仁和府邸二期2号箱变 3#变	10	630	381
27622	涟水	PMS_朱码樊卜村小圩 台区	10	100	0
27623	涟水	文锦城1-1配电室3#变	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27624	涟水	杨口王卜圩2号变	10	400	271
27625	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变1号变	10	500	294
27626	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变2号变	10	630	311
27627	涟水	PMS_城区塑料厂宿舍箱变高压间隔配电变	10	630	0
27628	涟水	周集工业园7号配变	10	400	264
27629	涟水	蒋庵瓜园后园变	10	200	54
27630	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区3号配电房1变压器	10	800	487
27631	涟水	余圩蒋万庄台片	10	200	127
27632	涟水	义兴张郑村2#变	10	315	135
27633	涟水	大东苏庄北配变	10	400	253
27634	涟水	朱码河网中心村配变	10	400	187
27635	涟水	浅集金城相庄台片	10	400	274
27636	涟水	前进丁口东沙变	10	200	114
27637	涟水	余圩高韩中心村1#台片	10	400	188
27638	涟水	金地国际花园小区二期配电室6#变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27639	涟水	徐集吉滩变	10	200	53
27640	涟水	保滩张渡十二组配变	10	100	48
27641	涟水	朱码余庄村余西组配变	10	400	300
27642	涟水	高沟社区开关站1#变压器	10	800	625
27643	涟水	大东苏庄胡庄配变	10	400	209
27644	涟水	浅集李庄前王台片	10	400	255
27645	涟水	朱码余庄村张赵配变	10	400	255
27646	涟水	梁岔王竹元村变	10	400	219
27647	涟水	黄营前程单变	10	100	46
27648	涟水	黄营菜场变	10	400	107
27649	涟水	梁岔王竹元大埝台片	10	400	191
27650	涟水	PMS_城区蓄电池厂1#箱变	10	630	336
27651	涟水	梁岔张楼顾庄变	10	400	149
27652	涟水	前进陈祝周庄变	10	400	205
27653	涟水	罗徐东徐台片	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27654	涟水	梁岔何圩村变	10	100	31
27655	涟水	涟城吾悦广场2号开关站2号变	10	800	470
27656	涟水	PMS_城区米公路箱变配电变压器	10	630	0
27657	涟水	PMS_城区服装厂箱变配变	10	630	0
27658	涟水	领秀花都1号配电室1号变压器	10	800	382
27659	涟水	涟城吾悦广场2号配电室1号变	10	800	512
27660	涟水	大东社区1#配变	10	630	375
27661	涟水	中联壹城北区7#配电室2#变	10	500	277
27662	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室1号变	10	630	433
27663	涟水	浅集后兴贾庄台片	10	200	91
27664	涟水	高沟直属河口	10	200	59
27665	涟水	义兴嵇庄2#变	10	400	265
27666	涟水	PMS_时码姜庄路边杨庄台片	10	400	252
27667	涟水	义兴前苗变	10	200	92
27668	涟水	PMS_前进闸口一二组	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27669	涟水	二圩村部3号变	10	400	209
27670	涟水	余圩杨庙南1#台片	10	400	192
27671	涟水	前进罗堆村	10	400	200
27672	涟水	大东苏庄南配变	10	400	227
27673	涟水	浅集刘桥桥北东变	10	200	91
27674	涟水	保滩-涟淮一组配变	10	200	83
27675	涟水	蒋庵蒋老庄烟店	10	100	75
27676	涟水	时码老街台片	10	200	114
27677	涟水	余圩东西湾变	10	200	125
27678	涟水	冯刘南变	10	400	187
27679	涟水	PMS_徐集集东季宋变	10	200	70
27680	涟水	余圩圩后变	10	400	235
27681	涟水	保滩唐渡二组配变	10	200	107
27682	涟水	前进马圩河南北变	10	200	21
27683	涟水	邱岭庄西台片	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27684	涟水	梁岔前徐北变	10	400	194
27685	涟水	梁岔街东张庄变	10	400	253
27686	涟水	梁岔双楼老庄变	10	400	247
27687	涟水	麻垛春华一队	10	100	4
27688	涟水	PMS_南集禹庄五组变	10	400	248
27689	涟水	南集禹庄村南二号 （苗圃街东三号）变	10	400	155
27690	涟水	南集苗圃街南四号变	10	400	233
27691	涟水	南集苗圃街东二号变	10	400	232
27692	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电 房9号配变	10	800	398
27693	涟水	保滩周集村3#配变	10	200	64
27694	涟水	朱码潘刘村秦姚西配 变	10	400	52
27695	涟水	朱码海涟配变	10	400	192
27696	涟水	尚灯桥口西变	10	400	300
27697	涟水	城区温州商城03#变 （消防专）	10	500	336
27698	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开 关站3号变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27699	涟水	时码姜庄张西台片	10	200	117
27700	涟水	蒋庵梨园北变	10	200	84
27701	涟水	时码姜圩王庄台片	10	200	33
27702	涟水	时码姜圩后庄台片	10	400	222
27703	涟水	余圩姜徐变	10	400	228
27704	涟水	石湖兴庄八队台片	10	400	277
27705	涟水	蒋庵蒋老庄唐徐	10	100	61
27706	涟水	PMS_朱码周庄唐小圩 配变	10	200	106
27707	涟水	前进闸口小区变	10	400	279
27708	涟水	唐集前梁变	10	200	80
27709	涟水	唐集汤码四队	10	400	256
27710	涟水	浅集刘桥桥北台片	10	100	25
27711	涟水	PMS_大东瓦滩东岳北 配变	10	200	124
27712	涟水	红窑大金圩华王台片	10	400	291
27713	涟水	朱码潘刘村嵇庄配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27714	涟水	余圩薛夏庄	10	100	38
27715	涟水	浅集潘码朱冯台片	10	200	95
27716	涟水	徐集季安街心变	10	400	232
27717	涟水	PMS_大东小南陈庄配 变	10	400	177
27718	涟水	前进滨洪村小赵庄变	10	100	39
27719	涟水	余圩板厂变	10	200	16
27720	涟水	保滩涟淮中心村8号配 变	10	400	194
27721	涟水	PMS_时码明星街台片	10	400	138
27722	涟水	涟城井灌变	10	100	35
27723	涟水	PMS_徐集季安严圩变	10	200	132
27724	涟水	朱码谈陈村陈庄配变	10	200	101
27725	涟水	蒋庵骆庄三组变	10	200	124
27726	涟水	大东皇圩彭庄配变	10	400	273
27727	涟水	殷庄安置小区2号配电 室6号变	10	800	483
27728	涟水	大东干东后胡变	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27729	涟水	前进罗堆村余庄变	10	400	211
27730	涟水	浅集夏楼农科台片	10	400	264
27731	涟水	前进罗堆新河变	10	100	0
27732	涟水	浅集朱码张杨台片	10	400	277
27733	涟水	前进马圩街南变	10	400	131
27734	涟水	保滩喻集村配变	10	160	0
27735	涟水	浅集王刘大东北台片	10	200	128
27736	涟水	蒋庵朱楼村变	10	200	87
27737	涟水	PMS_黄营张庄北单变	10	200	99
27738	涟水	梁岔张楼郝庄变	10	200	94
27739	涟水	梁岔士流村变	10	400	265
27740	涟水	PMS_黄营张庄南变	10	200	86
27741	涟水	梁岔洪码代庄变	10	200	134
27742	涟水	黄营祝贤村变	10	400	263
27743	涟水	麻垛代沙五队变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27744	涟水	PMS_南集冯罗冯庄二号变	10	400	282
27745	涟水	PMS_南集冯罗周殷二号变	10	400	254
27746	涟水	PMS_南集皂角村部二号变	10	400	230
27747	涟水	南集皂角羊庄学校变	10	100	27
27748	涟水	PMS_岔庙堆口街路边	10	400	246
27749	涟水	黄营六堡五队变	10	400	241
27750	涟水	五港平安小区2#柱上变	10	500	208
27751	涟水	五港南环东3号柱上变	10	400	125
27752	涟水	黄营于老东北变	10	400	243
27753	涟水	五港桥中南柱上变	10	400	115
27754	涟水	胡集社区1#箱变	10	630	346
27755	涟水	杨口九里4#配变.	10	200	49
27756	涟水	大东刘赵东王庄配变	10	400	168
27757	涟水	PMS_城区果品市场	10	630	325
27758	涟水	大东客堂东周配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27759	涟水	供电公司（红日路办公区）	10	630	162
27760	涟水	大东农科队南配变	10	400	228
27761	涟水	大东南严路南配变	10	400	269
27762	涟水	大东薛庄何庄配变	10	200	92
27763	涟水	麻垛严庄六队	10	200	62
27764	涟水	来安唐庄变	10	400	272
27765	涟水	南集冯陈小邓变	10	200	86
27766	涟水	红窑大金圩小区南台片	10	315	179
27767	涟水	麻垛严庄中变	10	200	31
27768	涟水	余圩路北台片	10	400	231
27769	涟水	麻垛左庄范庄	10	200	98
27770	涟水	南集冯陈谢庄变	10	200	77
27771	涟水	姜桥西徐台片	10	400	256
27772	涟水	麻垛朱圩北变	10	200	36
27773	涟水	PMS_城区丽晶首府2# 配电室2#变压器	10	800	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27774	涟水	余圩敬老院变	10	400	171
27775	涟水	月塔社区3#变	10	315	111
27776	涟水	城区香缇花苑1#配电房2#变压器	10	800	48
27777	涟水	殷庄安置小区1号开关站1号变	10	800	537
27778	涟水	逸品馥花园1#开关站3号变压器	10	800	546
27779	涟水	高沟顺河小学1号变	10	400	34
27780	涟水	大东王老庄薛庄配变	10	400	148
27781	涟水	五港镇政府2号柱上变	10	400	202
27782	涟水	蒋庵尹荡西庄变	10	400	234
27783	涟水	红窑大金圩小区北台片	10	315	185
27784	涟水	马棚场部	10	200	68
27785	涟水	五港桥北2#柱上变	10	200	2
27786	涟水	五港吴码陆赵季柱上变	10	400	284
27787	涟水	五港刘庄黄庄柱上变	10	400	69
27788	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27789	涟水	五港薛桥六队柱上变	10	200	79
27790	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	24
27791	涟水	涟城吾悦广场6号配电室2号变	10	800	454
27792	涟水	五港万码组柱上变	10	400	229
27793	涟水	炎黄国际花园4#配电室4#变	10	800	424
27794	涟水	杨口九里六组后排变	10	200	84
27795	涟水	杨口安福三组变	10	400	217
27796	涟水	PMS_杨口大元九组变	10	200	79
27797	涟水	杨口老圩圩南变	10	400	234
27798	涟水	PMS_杨口卢庄一组变	10	200	13
27799	涟水	李集北厂王庄北柱上变	10	400	68
27800	涟水	李集顺集一队北柱上变	10	400	265
27801	涟水	PMS_城区同乐坊02	10	1000	570
27802	涟水	PMS_城区同乐坊01	10	1000	370
27803	涟水	涟城康源名都1号箱1号变	10	500	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27804	涟水	PMS_城区天下景城7#箱变02	10	500	241
27805	涟水	PMS_城区天下景城7#欧变	10	500	240
27806	涟水	杨口农科工业2号变	10	400	221
27807	涟水	高沟二圩后三4号变	10	400	308
27808	涟水	南集蒋吉变	10	100	57
27809	涟水	麻垛王码徐庄变	10	100	38
27810	涟水	前进敬老院	10	200	32
27811	涟水	南集长浦徐庄变	10	200	113
27812	涟水	麻垛左庄一队	10	200	101
27813	涟水	小埧新庄台片	10	100	0
27814	涟水	PMS_前进前进村三组	10	200	124
27815	涟水	麻垛嵇圩李庄变	10	100	36
27816	涟水	南集繁荣路北变	10	200	64
27817	涟水	小埧村变台片	10	200	82
27818	涟水	红窑蔡庄张华台片	10	100	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27819	涟水	PMS_高沟常兴小区3号变	10	400	148
27820	涟水	PMS_高沟常兴小区2号变	10	400	86
27821	涟水	PMS_徐集刘元皇庄2#变	10	200	79
27822	涟水	高沟许庄北小区	10	400	0
27823	涟水	高沟东方花园3号变	10	400	0
27824	涟水	蒋庵朱楼村1#变	10	400	237
27825	涟水	PMS_高沟高西杨庄2号变	10	200	16
27826	涟水	蒋庵北荡南变	10	200	99
27827	涟水	PMS_高沟高秀一队2号变	10	400	167
27828	涟水	保滩肖渡村2号配变	10	400	217
27829	涟水	五港五里又兴柱上变	10	400	184
27830	涟水	保滩新天地小区2#箱式变	10	630	309
27831	涟水	PMS_杨口苗荡九组变	10	200	88
27832	涟水	杨口宋记加工变	10	200	96
27833	涟水	PMS_杨口陶码变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27834	涟水	杨口陶码南变	10	200	73
27835	涟水	杨口小王庄变	10	400	203
27836	涟水	大东居委会小区南配变令克	10	400	204
27837	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	0
27838	涟水	大东小南陈庄北配变	10	100	37
27839	涟水	红窑浅集社区3#台片	10	315	68
27840	涟水	PMS_前进陈祝周庄西变	10	200	121
27841	涟水	红窑八支东周台片	10	400	270
27842	涟水	黄营周王一队西变	10	400	221
27843	涟水	红窑高饭店西台片	10	400	296
27844	涟水	条河二期1#箱变	10	630	297
27845	涟水	陈师唐洼变	10	400	245
27846	涟水	高沟新闸村部2号变	10	400	242
27847	涟水	10kV张渡114线老变电所配变	10	400	237
27848	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27849	涟水	朱码邮局台区	10	400	155
27850	涟水	10kV张渡114线张渡姜庄配变	10	100	0
27851	涟水	朱码孙徐村小柴市台区	10	200	27
27852	涟水	高沟东杨	10	400	242
27853	涟水	红窑大椒台片	10	400	264
27854	涟水	高沟盐店一二队	10	100	39
27855	涟水	高沟晏庄村部	10	400	187
27856	涟水	岔庙皇庄南变	10	100	51
27857	涟水	岔庙张徐西变	10	200	116
27858	涟水	大东干东郭庄2号配变	10	400	175
27859	涟水	麻垛社区1#变	10	400	0
27860	涟水	殷庄胡庄南2号柱上变	10	400	274
27861	涟水	PMS_杨口新农小学变	10	200	0
27862	涟水	杨口丁庙小街变	10	200	11
27863	涟水	岔庙路口李庄2#	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27864	涟水	胡谢后胡台片	10	100	13
27865	涟水	黄营大飞后陆变	10	200	126
27866	涟水	前进老堆三口变	10	200	104
27867	涟水	PMS_南集繁荣路南变	10	200	100
27868	涟水	斗灯小农场台片	10	400	2
27869	涟水	朱码柴市安置小区4号 配电室13号变压器	10	800	525
27870	涟水	前进马庄村变	10	200	75
27871	涟水	五港五里河四柱上变	10	200	120
27872	涟水	PMS_高沟常元双桥	10	200	106
27873	涟水	红窑西徐圩朱汪台片	10	100	48
27874	涟水	岔庙四支王李	10	400	226
27875	涟水	PMS_时码李圩四队北 台片	10	200	108
27876	涟水	余圩方刘变	10	400	280
27877	涟水	南集冯罗程庄二号变	10	100	45
27878	涟水	红窑龙兴薛庄东台片	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27879	涟水	南集禹庄鱼塘变	10	200	123
27880	涟水	大东客堂东周南配变	10	400	291
27881	涟水	南集幸福路南变	10	200	59
27882	涟水	南集幸福路北变	10	200	110
27883	涟水	南集小羊庄变	10	200	133
27884	涟水	PMS_高沟中心队变	10	200	78
27885	涟水	杨口九里小街1#变	10	200	76
27886	涟水	PMS_杨口九里小街3# 变	10	200	46
27887	涟水	杨口九里后租地变	10	400	283
27888	涟水	唐集六舍五队1#变	10	400	279
27889	涟水	中央城小区（二期）3 号配电室18#变	10	800	468
27890	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	0
27891	涟水	浅集浅东李庄西台片	10	400	293
27892	涟水	PMS_南禄_楼庄一组变	10	200	44
27893	涟水	南禄_三齐三组变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27894	涟水	PMS_南禄_三齐支庄变	10	200	74
27895	涟水	南禄_四兴照明变	10	200	49
27896	涟水	城区南城上院2#配电室4#变压器	10	800	0
27897	涟水	南禄_徐圩朱赵变	10	400	201
27898	涟水	南禄_楼庄五组变	10	200	72
27899	涟水	悦隼学府3#配电室9#变压器	10	630	323
27900	涟水	南禄_楼庄二组变	10	200	72
27901	涟水	前进马庄村东柱上变	10	400	268
27902	涟水	高沟东小圩	10	400	287
27903	涟水	岔庙路口胡庄	10	400	246
27904	涟水	红窑朱集小圩里台片	10	400	235
27905	涟水	PMS_大东北严路北西配变	10	400	231
27906	涟水	蒋庵骆庄八组北变	10	100	36
27907	涟水	高沟三口高庄变	10	200	98
27908	涟水	岔庙郝友张庄北	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27909	涟水	高沟二圩村部	10	200	61
27910	涟水	逸品馥花园2#开关站7号变压器	10	800	530
27911	涟水	杨口郑洼十二(五)组变	10	200	101
27912	涟水	杨口老圩村变	10	400	227
27913	涟水	杨口九里六组变	10	400	257
27914	涟水	杨口新农新农庄变	10	400	253
27915	涟水	PMS_城区圣特外国（初中）箱变高压间	10	630	400
27916	涟水	王湾高陈配变	10	200	105
27917	涟水	黄营大飞中学变	10	200	68
27918	涟水	涟城金安.玫瑰园1号配电室3号变	10	800	0
27919	涟水	南集范荡三组变	10	200	119
27920	涟水	PMS_涟城牌坊中心村2号变	10	400	178
27921	涟水	涟城金安.玫瑰园1号配电室4号变	10	800	413
27922	涟水	五港孙老庄南柱上变	10	100	38
27923	涟水	大庄张衡台片	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27924	涟水	前进联合潘庄变	10	400	239
27925	涟水	南集冯陈朱庄变	10	315	170
27926	涟水	南禄_兴南街东东变	10	200	101
27927	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	0
27928	涟水	PMS_前进马圩小学柱上变	10	400	110
27929	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	400	0
27930	涟水	蒋庵朱楼乔庄南变	10	100	46
27931	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	0
27932	涟水	南禄_兴南前圩南变	10	200	70
27933	涟水	前进丁口合兴柱上变	10	100	40
27934	涟水	南禄_兴北北变	10	200	68
27935	涟水	南禄_三齐一组变	10	200	111
27936	涟水	高沟七里后九队	10	400	291
27937	涟水	红窑西丁台片	10	400	264
27938	涟水	高沟顺河村部2号变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27939	涟水	PMS_红窑黄锅甑三期北2#台片	10	630	223
27940	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	0
27941	涟水	PMS_城区花鸟市场高压间隔配电变压器	10	630	0
27942	涟水	PMS_城区钢材市场变压器	10	630	0
27943	涟水	大东客堂东周北配变	10	200	125
27944	涟水	涟城吾悦广场3号开关站2号变	10	800	535
27945	涟水	薛行小区7号箱变配电变压器	10	630	406
27946	涟水	杨口扁担八组变	10	100	24
27947	涟水	PMS_朱码河网中学北配变	10	400	159
27948	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房1#变压器	10	800	413
27949	涟水	红窑社区二期2#配电室3#变	10	800	629
27950	涟水	城区二塘张庄北变	10	400	196
27951	涟水	斗灯张王台片	10	400	130
27952	涟水	PMS_黄营卢徐杨庄新变	10	200	92
27953	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区1#配电室6#变	10	1000	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27954	涟水	PMS_城区五岛湖公馆 小区1#配电室8#变	10	1000	698
27955	涟水	PMS_城区五岛湖公馆 小区2#配电室11#变	10	1000	240
27956	涟水	PMS_城区五岛湖公馆 小区2#配电室12#变	10	1000	701
27957	涟水	前进朱后圩2#柱上变	10	400	199
27958	涟水	南禄_三齐吴庄变	10	200	98
27959	涟水	南禄_三齐六组变	10	200	121
27960	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	0
27961	涟水	珑熹城二期2#配电室 3#变	10	800	599
27962	涟水	涟水县泓湖水产养殖 专业合作社	10	200	0
27963	涟水	南集朱陈程吉变1	10	200	125
27964	涟水	蒋庵朱楼大圩西变	10	400	271
27965	涟水	南集禹庄村南变	10	200	92
27966	涟水	冯刘中变	10	200	44
27967	涟水	南集朱陈村南二号变	10	100	40
27968	涟水	南集直属村北变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27969	涟水	高沟薛庄变	10	400	200
27970	涟水	岔庙四支小东庄	10	100	6
27971	涟水	北集守阳板厂变	10	100	21
27972	涟水	北集苗刘东唐	10	200	98
27973	涟水	北集严港中郭配变	10	200	116
27974	涟水	PMS_杨口苗荡河南小区变	10	400	221
27975	涟水	PMS_朱码向庄小区1号台区	10	400	210
27976	涟水	翰林院3#配电室1#变	10	800	487
27977	涟水	宏远船厂变	10	400	301
27978	涟水	陈师一里庄庄变	10	400	269
27979	涟水	殷庄安置小区4号配电室9号变	10	800	453
27980	涟水	浅集李庄黄夏台片	10	400	233
27981	涟水	朱码余东村鸡场南配变	10	400	120
27982	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	0
27983	涟水	成集条河小区1号箱变配变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27984	涟水	蒋庵蒋老庄南元变	10	400	234
27985	涟水	梁岔士流松林2#变	10	200	96
27986	涟水	梁岔鲍营村变	10	400	231
27987	涟水	梁岔左三庄李庄变	10	400	223
27988	涟水	梁岔村变	10	100	21
27989	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	83
27990	涟水	PMS_城区金地尚城3号 开关站2#变	10	800	0
27991	涟水	PMS_城区金地尚城3号 开关站4#变	10	800	0
27992	涟水	PMS_城区金地尚城4号 配电室2#变	10	800	0
27993	涟水	PMS_城区金地尚城5号 配电室2#变	10	800	0
27994	涟水	PMS_城区金地尚城6号 配电室2#变	10	800	0
27995	涟水	龙源国际南区1号开关 站2号变	10	800	238
27996	涟水	潘圩六队台片	10	100	0
27997	涟水	红窑汪元沈庄台片	10	100	28
27998	涟水	红窑刘码后庄台片	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27999	涟水	PMS_朱码孙徐村戴庄台区	10	400	219
28000	涟水	南集陈码马庄二号变	10	400	229
28001	涟水	南集陈码堆上二号变	10	400	243
28002	涟水	南集冯陈大邓二号变	10	400	215
28003	涟水	红窑西徐圩小区台片	10	315	179
28004	涟水	陈师老庄	10	400	291
28005	涟水	涟城吾悦广场3号配电室3号变	10	800	488
28006	涟水	领秀花都二期3#配电房15#变压器	10	800	322
28007	涟水	义兴工业园区6#变	10	400	181
28008	涟水	余圩菜园变	10	200	53
28009	涟水	余圩吴庄1#变	10	400	256
28010	涟水	余圩高韩中心村2#台片	10	400	199
28011	涟水	PMS_城区莲花小区	10	630	0
28012	涟水	梁岔来安村变	10	400	0
28013	涟水	梁岔来安嵇圩变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28014	涟水	梁岔来安三唐变	10	400	245
28015	涟水	梁岔薛园村变	10	400	164
28016	涟水	梁岔薛园东梁变	10	400	234
28017	涟水	城区党校	10	400	133
28018	涟水	罗徐朱庄台片	10	200	87
28019	涟水	PMS_涟城秦庄南变	10	400	215
28020	涟水	余圩余何中心村1#变	10	200	74
28021	涟水	文锦城4#变	10	800	616
28022	涟水	黄营霍庄一队变	10	200	73
28023	涟水	龙源国际南区1号开关 站4号变	10	800	269
28024	涟水	黄营西庄村变	10	400	232
28025	涟水	涟城张鞠北变	10	400	143
28026	涟水	城区闸北村闸东配变	10	400	257
28027	涟水	南集冯罗周殷变	10	400	261
28028	涟水	PMS_涟城金安.玫瑰园 开关站3号变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28029	涟水	PMS_城区农发行	10	400	154
28030	涟水	严黄三黄南台片	10	100	0
28031	涟水	五港港北冯李柱上变	10	100	23
28032	涟水	复兴荀贾1#台片	10	400	237
28033	涟水	陈师刘洪朱庄北变	10	400	237
28034	涟水	胡集供电所台片	10	400	98
28035	涟水	五港周庄柱上变	10	200	99
28036	涟水	红窑朱沙台片	10	400	226
28037	涟水	城区领秀花都小区4号 配电室17号变	10	800	290
28038	涟水	红窑朱集小区台片	10	315	209
28039	涟水	红窑安圩台片	10	315	188
28040	涟水	城区中央城小区1-4# 配电室16#变压器	10	800	0
28041	涟水	PMS 城区中央城小区 1-4#配电室14#变压器	10	800	0
28042	涟水	城区中央城小区2-1# 配电室20#变压器	10	800	0
28043	涟水	朱码畔水美庭小区3# 配电室5#变压器	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28044	涟水	红窑龙兴小区台片	10	100	22
28045	涟水	PMS_余圩余何中心村 2#变	10	200	96
28046	涟水	灰墩陈沟村2#柱上变	10	200	100
28047	涟水	PMS_南禄_三齐十组变	10	400	249
28048	涟水	灰墩陈沟村4#柱上变	10	200	82
28049	涟水	灰墩陈沟村柱上变	10	400	232
28050	涟水	梁岔费庄大东变	10	100	9
28051	涟水	黄营西庄北单变	10	200	137
28052	涟水	梁岔费庄桃园变	10	100	63
28053	涟水	黄营九堡村变	10	400	239
28054	涟水	涟城大王西变	10	200	62
28055	涟水	梁岔黄庵梁圩变	10	100	49
28056	涟水	红窑潘小元西张台片	10	200	103
28057	涟水	余圩中心村1#变	10	200	82
28058	涟水	梁岔马棚二队变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28059	涟水	潘圩村变台片	10	400	191
28060	涟水	PMS_南集郭庄冯庄变	10	200	124
28061	涟水	南集苗圃新场部南变	10	200	91
28062	涟水	PMS_城区糖烟酒公司箱变	10	630	0
28063	涟水	朱码畔水美庭1号配电室2号配变	10	800	363
28064	涟水	南集南营二堡变	10	200	14
28065	涟水	保滩肖渡安置小区4#箱变	10	630	305
28066	涟水	涟城安东院子开关站1号变	10	800	0
28067	涟水	成集中心村5#	10	400	198
28068	涟水	方渡谭赵吴薛变	10	400	243
28069	涟水	成集中心村4#箱变配电变压器	10	630	338
28070	涟水	PMS_城区中央城小区2-1#配电室18#变压器	10	800	0
28071	涟水	城区中央城小区2-2#配电室22#变压器	10	800	0
28072	涟水	城区中央城小区2-3#配电室28#变压器	10	800	0
28073	涟水	城区中央城小区2-3#配电室26#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28074	涟水	城区中央城小区2-4# 配电室32#变压器	10	800	0
28075	涟水	PMS_城区中央城小区 2-4#配电室30#变压器	10	800	0
28076	涟水	涟城美丽家园2号配电 室5号变	10	800	0
28077	涟水	新涟中花园小区4#配 电室高压间隔4#配电	10	800	288
28078	涟水	新涟中花园小区4#配 电室高压间隔2#配电	10	800	27
28079	涟水	PMS_朱码柴市村中心 村2号台区	10	400	195
28080	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	100	0
28081	涟水	朱码嵇庄村中心村3# 配变	10	400	244
28082	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	0
28083	涟水	PMS_梁岔车站小区4# 变	10	400	72
28084	涟水	梁岔薛园薛庄变	10	200	68
28085	涟水	PMS_涟城城东中心村 变	10	400	116
28086	涟水	梁岔竹元刘庄变	10	400	259
28087	涟水	梁岔竹元小街变	10	200	102
28088	涟水	城区闸北村红星南配 变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28089	涟水	涟城引河武庄变	10	200	16
28090	涟水	南集南营四堡变	10	200	29
28091	涟水	胡别赵庄台片	10	100	0
28092	涟水	红窑梁锅甑一队台片.	10	200	80
28093	涟水	PMS_涟城金安.玫瑰园 开关站4号变	10	800	0
28094	涟水	PMS_城区城南洗浴中 心	10	400	88
28095	涟水	红窑黄锅甑十里井东 台片	10	200	0
28096	涟水	马棚场北台区	10	100	23
28097	涟水	PMS_城区化肥厂路西 侧西台区	10	400	195
28098	涟水	成集公用东南配变	10	400	226
28099	涟水	灰墩大胡工业区2#柱 上变	10	400	66
28100	涟水	PMS_保滩缺口安置小 区3#配变	10	400	209
28101	涟水	涟城安东院子开关站4 号变	10	800	0
28102	涟水	高沟杨木厂2号	10	100	0
28103	涟水	PMS_保滩街前进电站 箱式变压器	10	630	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28104	涟水	PMS_保滩涟淮中心村 3#箱变母线配电变压	10	630	408
28105	涟水	成集朱庄组变	10	400	96
28106	涟水	建益1#箱变配电变压器	10	630	325
28107	涟水	浅集潘码张杭南台片	10	400	258
28108	涟水	翰林院2#开关站2#变 压器	10	800	411
28109	涟水	城区教堂	10	630	0
28110	涟水	PMS_城区涟城医院	10	630	370
28111	涟水	涟城清苑小区2号配电 室4号变	10	800	385
28112	涟水	朱码潘刘村沈庄配变	10	100	52
28113	涟水	灰墩南元村3#柱上变	10	400	285
28114	涟水	灰墩陈徐曹3#柱上变	10	400	240
28115	涟水	中央城小区（二期）1 号开关站4#变	10	800	284
28116	涟水	余圩中心村2#变	10	200	50
28117	涟水	梁岔左三庄三庄变	10	200	122
28118	涟水	潘圩胡马台片	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28119	涟水	南集下营八组变	10	400	279
28120	涟水	涟城韩石变	10	200	27
28121	涟水	梁岔马棚十组变	10	400	258
28122	涟水	南禄_兴南晓东变	10	200	24
28123	涟水	余圩王庄变	10	400	298
28124	涟水	红窑黄锅甑方王台片	10	315	199
28125	涟水	胡集桥西台片	10	200	38
28126	涟水	涟城田庄变	10	400	197
28127	涟水	PMS_南集彭滩中路变	10	200	117
28128	涟水	红窑三村代庄台片	10	100	33
28129	涟水	开元名都2号开关站3号变	10	800	440
28130	涟水	花园后别台片	10	200	84
28131	涟水	南集下营村部变	10	200	0
28132	涟水	PMS_城区玩具厂台区	10	400	124
28133	涟水	红窑金沙李王台片	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28134	涟水	状元府小区台片	10	200	67
28135	涟水	PMS_城区收费站公用变	10	400	223
28136	涟水	龙源国际南区3号配电室4号变	10	800	249
28137	涟水	前进丁口杨庄变	10	100	49
28138	涟水	五港汪洪嵇庄八家柱上变	10	100	37
28139	涟水	重河老庄台片	10	400	228
28140	涟水	五港平安村部东柱上变	10	200	54
28141	涟水	前进同兴7#变	10	100	38
28142	涟水	黄营霍庄二队变	10	400	239
28143	涟水	PMS_徐集胡寨西变	10	200	64
28144	涟水	别洼河北台片	10	400	125
28145	涟水	黄营大飞街南东变	10	400	243
28146	涟水	大东南严村部配变	10	100	12
28147	涟水	黄营大飞九队北变	10	100	26
28148	涟水	PMS_黄营大飞二队变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28149	涟水	黄营大飞八队变	10	200	78
28150	涟水	黄营大飞中学2号变	10	400	261
28151	涟水	PMS_大东三湾丁庄北配变	10	100	39
28152	涟水	逸品馥花园1#开关站2号变压器	10	800	489
28153	涟水	PMS_石湖中营东台片	10	400	268
28154	涟水	马厂十家沟台片	10	200	116
28155	涟水	朱码祥国安置小区号开关站1号配变	10	800	538
28156	涟水	五港汪洪嵇庄南柱上变	10	400	269
28157	涟水	吴庄小区台片	10	200	47
28158	涟水	涟城小张庄东变	10	100	46
28159	涟水	小埝中心村4#台片	10	200	0
28160	涟水	红窑蔡庄南台片	10	400	265
28161	涟水	余圩余何中心村3#变	10	200	104
28162	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室2#变	10	630	0
28163	涟水	PMS_涟城后周北变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28164	涟水	郁庄台片	10	200	91
28165	涟水	前进马圩高码变	10	400	227
28166	涟水	朱码柴市村七八队2# 台区	10	400	258
28167	涟水	高沟崔桥乙西变	10	200	57
28168	涟水	南集苗圃街东变	10	400	241
28169	涟水	金碧华府4号配电房1# 变压器	10	630	0
28170	涟水	南集范荡中心村二号 变	10	630	414
28171	涟水	PMS_城区军民朱庄东 台区	10	400	62
28172	涟水	南集范荡中心村一号 变	10	630	422
28173	涟水	红窑吴葛台片	10	400	247
28174	涟水	胡集吴庄小区箱变	10	630	430
28175	涟水	梁岔马棚姜老庄2号变	10	400	270
28176	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	0
28177	涟水	成集蔡庄北变	10	630	406
28178	涟水	PMS_城区蓄电池厂	10	800	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28179	涟水	朱码余庄村余西组2# 配变	10	400	267
28180	涟水	灰墩大胡村7#柱上变	10	200	115
28181	涟水	灰墩王嘴中心村3号箱 式变	10	630	362
28182	涟水	徐集张罗罗庄变	10	400	272
28183	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村4 号箱变	10	630	315
28184	涟水	PMS_徐集张罗张林北 变	10	400	247
28185	涟水	PMS_高沟常兴小区4号 变	10	400	91
28186	涟水	灰墩大胡村4#柱上变	10	630	338
28187	涟水	夏荡五队变	10	400	282
28188	涟水	祠堂东变	10	100	2
28189	涟水	时码白果七队台片	10	400	259
28190	涟水	PMS_城区金地尚城2号 配电室4#变	10	630	0
28191	涟水	南集桃园1-9变	10	400	229
28192	涟水	PMS_灰墩西变2#柱上 变	10	315	128
28193	涟水	南集彭滩辜庄变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28194	涟水	南集王圩1-3变	10	400	196
28195	涟水	PMS_城区五岛湖公馆 小区开关站2#变	10	800	246
28196	涟水	PMS_城区五岛湖公馆 小区开关站4#变	10	800	284
28197	涟水	涟城谷嘴中心村2号变	10	315	135
28198	涟水	余圩北余变	10	400	89
28199	涟水	莲花朱圩里台片	10	400	174
28200	涟水	南集皂角村部变	10	200	81
28201	涟水	南集王圩朱庄变	10	400	291
28202	涟水	灰墩南元北周2号变	10	400	320
28203	涟水	高沟晏庄司庄变	10	400	148
28204	涟水	五港桥荡村北柱上变	10	200	78
28205	涟水	前进同兴3#变	10	400	157
28206	涟水	PMS_黄营街北变	10	200	52
28207	涟水	PMS_高沟伏河姚张口 变	10	400	146
28208	涟水	方圩社区1#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28209	涟水	康馨学府3#配电室8#变	10	800	491
28210	涟水	前进后圩一二组变	10	400	0
28211	涟水	前进吴庄村变	10	400	273
28212	涟水	高沟杨桥北变	10	400	285
28213	涟水	前进马圩后街	10	400	252
28214	涟水	PMS_黄营西庄南变	10	200	86
28215	涟水	五港阳光小区1#柱上变	10	200	81
28216	涟水	高沟高西西元变	10	400	175
28217	涟水	徐集张罗村部变	10	400	274
28218	涟水	高沟许庄中心村配变	10	400	97
28219	涟水	五港港北陆庄柱上变	10	100	30
28220	涟水	涟城刘场北变	10	200	58
28221	涟水	涟城顺安变	10	400	165
28222	涟水	五港沿河濮庄东柱上变	10	400	206
28223	涟水	PMS_高沟许庄小区4号变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28224	涟水	岔庙夜合中心村1#变 配变	10	200	34
28225	涟水	PMS_五港周李村柱上 变	10	400	247
28226	涟水	涟城刘庄变	10	400	185
28227	涟水	五港平安小区3#柱上 变	10	200	87
28228	涟水	仁和府邸二期1号箱变 1#变	10	630	371
28229	涟水	龙源国际南区2号开关 站2号变	10	800	29
28230	涟水	红窑三村西山台片	10	200	122
28231	涟水	PMS_时码马老八队台 片	10	200	74
28232	涟水	重河王庄台片	10	200	57
28233	涟水	龙源国际南区2号开关 站4号变	10	800	160
28234	涟水	涟城金安. 玫瑰园开关 站1号变	10	800	474
28235	涟水	南集长浦村部变	10	200	73
28236	涟水	涟城金安. 玫瑰园开关 站2号变	10	800	0
28237	涟水	灰墩孙许柱上变	10	100	11
28238	涟水	涟城金安. 玫瑰园1号 配电室1号变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28239	涟水	涟城金安. 玫瑰园1号 配电室2号变	10	800	0
28240	涟水	余圩方庄变	10	400	289
28241	涟水	引北王庄变	10	400	169
28242	涟水	陈师中心村3#变	10	100	49
28243	涟水	蒋庵头堡三组2号变	10	400	297
28244	涟水	麻垛王码七八	10	400	261
28245	涟水	五港王李嵇庄柱上变	10	100	51
28246	涟水	PMS_保滩喻集朱庄配 变	10	400	244
28247	涟水	高沟崔桥小学变	10	400	264
28248	涟水	PMS_义兴粮管所变	10	400	224
28249	涟水	PMS_义兴陈圩变	10	400	271
28250	涟水	五港南环东2号柱上变	10	200	36
28251	涟水	PMS_高沟三丰十一队 变	10	200	98
28252	涟水	PMS_梁岔工业区5#变	10	400	197
28253	涟水	PMS_黄营大飞庄心东 变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28254	涟水	大东老庄张高配变	10	400	245
28255	涟水	红窑社区二期2#配电室4#变	10	800	626
28256	涟水	大东胡薛配变	10	400	255
28257	涟水	黄营大飞庄心西变	10	200	82
28258	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室2号配变	10	800	433
28259	涟水	黄营卢徐杨庄南变	10	400	248
28260	涟水	大东老庄张刘配变	10	100	34
28261	涟水	浦西福地2-1#配电室12#变	10	800	606
28262	涟水	翰林院2#开关站1#变压器	10	800	403
28263	涟水	胡集街西台片#	10	200	56
28264	涟水	余圩黄荡变	10	400	291
28265	涟水	余圩街北变	10	400	118
28266	涟水	悦隽学府4#配电室13号变压器	10	800	481
28267	涟水	南集陈陆变	10	200	119
28268	涟水	麻垛徐圩中变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28269	涟水	严黄冯庄台片	10	400	254
28270	涟水	南集陈码马庄变	10	200	93
28271	涟水	麻垛严庄二队	10	200	100
28272	涟水	城区闸北村红星北台区	10	315	143
28273	涟水	五港粮管所柱上变	10	400	216
28274	涟水	德运广场配电房1号变压器	10	1000	599
28275	涟水	诸范东变	10	400	230
28276	涟水	五港南环西柱上变	10	400	35
28277	涟水	淮浦2号变	10	400	224
28278	涟水	高沟张圩七八队新变	10	400	282
28279	涟水	PMS_涟城小张庄变	10	100	9
28280	涟水	幸福家园变压器	10	630	367
28281	涟水	五港万码万庄柱上变	10	400	49
28282	涟水	红窑潘小元北台片	10	400	251
28283	涟水	PMS_高沟三丰小拐2#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28284	涟水	黄营徐跳西薛变	10	400	287
28285	涟水	PMS_五港薛桥12队柱上变	10	200	39
28286	涟水	朱码潘刘村西配变	10	400	275
28287	涟水	中联壹城北区7#配电室4#变	10	500	177
28288	涟水	殷庄安置小区1号开关站2号变	10	800	544
28289	涟水	涟城世康嘉园开关站3号变	10	800	538
28290	涟水	黄营社区2号变	10	800	568
28291	涟水	黄营街西村大吴2号配变	10	400	262
28292	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室2号变	10	630	368
28293	涟水	PMS_朱码农批2#配电房2#间隔8#配变	10	800	492
28294	涟水	PMS_朱码农批2#配电房2#间隔6#配变	10	800	438
28295	涟水	PMS_城区中联壹城南区9#箱变9#组合变压	10	630	338
28296	涟水	涟城都市阳光2号配电室7号变	10	800	384
28297	涟水	李集顺集八队2#柱上变	10	400	228
28298	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区3号配电房3变压器	10	800	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28299	涟水	PMS_城区中联壹城南 区10#箱变10#组合变	10	630	347
28300	涟水	康馨学府3#配电室7# 变	10	800	584
28301	涟水	涟城康源名都1号箱2 号变	10	500	245
28302	涟水	涟城香悦澜山配电室5 号变	10	800	386
28303	涟水	梁岔卜圩安置小区1# 变	10	400	138
28304	涟水	城区中联壹城南区2# 箱变2#组合变压器	10	630	369
28305	涟水	涟城神龙盛唐4号配电 室4号变	10	800	488
28306	涟水	PMS_涟城所2号箱变	10	630	167
28307	涟水	建壹城家居生活博览 中心2#变压器	10	800	573
28308	涟水	滨河新苑二期1#配电 室6#变压器	10	800	317
28309	涟水	PMS_成集道明村十组 2#变	10	400	254
28310	涟水	黄营张桥李桥变	10	400	243
28311	涟水	PMS_城区中联壹城南 区11#箱变11#组合变	10	400	160
28312	涟水	朱码中天名人湾2#配 电室4#变压器	10	800	409
28313	涟水	艺达名都小区1#开关 站3#变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28314	涟水	艺达名都小区1#开关站4#变	10	800	357
28315	涟水	万郡1-1配电室7#变压器	10	800	488
28316	涟水	PMS_陈师高庄小区2号箱变001	10	630	320
28317	涟水	金碧华府3号配电房3#变压器	10	800	0
28318	涟水	水岸城邦2#变	10	630	321
28319	涟水	潘圩胡马2#台片	10	200	130
28320	涟水	滨河新苑二期2#配电室7#变压器	10	800	436
28321	涟水	朱码近水楼台1号箱变2号配变	10	630	359
28322	涟水	中联壹城北区5#配电室2#变	10	800	479
28323	涟水	岔庙西吉朱刘变	10	400	255
28324	涟水	涟城场部北变	10	200	82
28325	涟水	PMS_涟城所1号箱变	10	630	164
28326	涟水	方渡三湾吴黄北变	10	200	134
28327	涟水	唐集一队2#变	10	400	267
28328	涟水	前进同兴邮局	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28329	涟水	方渡韩鲁罗巷一队东变	10	400	264
28330	涟水	朱码文俊村张庄西台区	10	100	0
28331	涟水	唐集河口四队1#变	10	100	33
28332	涟水	前进老堆河口	10	200	119
28333	涟水	PMS_城区中联壹城南 区3#箱变3#组合变压	10	400	211
28334	涟水	PMS_城区中联壹城南 区4#箱变4#组合变压	10	630	179
28335	涟水	PMS_大东新村配变	10	400	165
28336	涟水	城区中联壹城南区5# 箱变5#组合变压器	10	400	156
28337	涟水	城区中联壹城南区6# 箱变6#组合变压器	10	500	144
28338	涟水	城区中联壹城南区7# 箱变7#组合变压器	10	630	232
28339	涟水	PMS_义兴南公用箱变	10	630	220
28340	涟水	滨河三期1号开关站2 号变	10	800	576
28341	涟水	方渡韩鲁罗巷二队变	10	400	287
28342	涟水	前进双河小团结	10	100	0
28343	涟水	唐集徐刘六七队2#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28344	涟水	朱码文俊村前场台区	10	100	1
28345	涟水	前进西安庄区西	10	100	21
28346	涟水	唐集周张北2#	10	200	116
28347	涟水	朱码谈陈村东元配变	10	100	19
28348	涟水	义兴殷渡组2#南变	10	200	144
28349	涟水	方渡韩鲁前罗变	10	200	118
28350	涟水	前进罗堆周码	10	400	271
28351	涟水	时码嵇码王庄东台片	10	400	287
28352	涟水	前进戴码新庄	10	200	104
28353	涟水	麻垛孙湾后庄	10	400	253
28354	涟水	岔庙桑庄桑西	10	200	124
28355	涟水	方渡罗冲陈刘变	10	400	237
28356	涟水	唐集唐介北3#	10	100	45
28357	涟水	PMS_唐集唐介北2#	10	400	244
28358	涟水	PMS_朱码农批1#开关站2#间隔4#配变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28359	涟水	PMS_朱码农批1#开关站2#间隔2#配变	10	800	524
28360	涟水	城区中联壹城南区8#箱变8#组合变压器	10	630	359
28361	涟水	逸品馥花园2#开关站8号变压器	10	800	498
28362	涟水	军民中心村6#变压器001	10	630	294
28363	涟水	五港端程4#柱上变	10	200	107
28364	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	0
28365	涟水	唐集汤码五队2#	10	100	29
28366	涟水	黄营卢徐丁庄变	10	400	250
28367	涟水	城区万香国际二期1#开关站2#变压器	10	800	0
28368	涟水	涟城悦龙湾2号配电室2号变	10	800	474
28369	涟水	余圩戈庄1#变	10	100	44
28370	涟水	义兴朱庄3#变	10	100	62
28371	涟水	余圩小别庄1#变	10	100	31
28372	涟水	余圩东公用1#变	10	400	40
28373	涟水	余圩六塘高灯台片	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28374	涟水	灰墩大胡社区变	10	400	73
28375	涟水	义兴万洼孙庄3#变	10	100	19
28376	涟水	杨口戴洼小沈庄配变	10	100	28
28377	涟水	麻垛严庄六队2#变	10	200	63
28378	涟水	PMS_义兴章庄3#变	10	315	195
28379	涟水	红窑龙兴大道路灯台片	10	100	45
28380	涟水	五港薛桥12队南柱上变	10	100	15
28381	涟水	麻垛王庄江庄	10	400	222
28382	涟水	南禄_三齐八组变	10	400	296
28383	涟水	北集前桥贾卜东	10	100	9
28384	涟水	五港刘庄村部1#柱上变	10	400	248
28385	涟水	PMS_南禄_兴南陈庄西变	10	400	242
28386	涟水	唐集西公用1#	10	200	66
28387	涟水	麻垛左庄东二队	10	200	68
28388	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28389	涟水	PMS_麻垛嵇圩小学	10	200	105
28390	涟水	南集下营五组堆上变	10	400	145
28391	涟水	岔庙西吉刘庄	10	315	101
28392	涟水	红窑八支学田变	10	100	0
28393	涟水	PMS_高沟七里一队2号变	10	315	220
28394	涟水	高沟二圩东一队2号变	10	315	155
28395	涟水	空港家园1#开关站1#变	10	800	483
28396	涟水	PMS_麻垛孙湾北变	10	400	223
28397	涟水	马老六队西变	10	400	266
28398	涟水	张圩后陈东配变	10	400	266
28399	涟水	五港社区3号箱变	10	315	112
28400	涟水	城区南城上院3#配电室4#变压器	10	800	0
28401	涟水	翰林院5#配电室1#变压器	10	800	480
28402	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区2号配电房1变压器	10	800	442
28403	涟水	高沟崔桥赵庄	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28404	涟水	陈师官路王庄北	10	100	0
28405	涟水	PMS_南集范荡三组二号	10	400	246
28406	涟水	梁岔公用15#变	10	400	163
28407	涟水	PMS_成集公用东南2#箱变间隔配电变压器	10	630	228
28408	涟水	翰林院4#配电室4#变	10	800	495
28409	涟水	重河东变台变	10	400	257
28410	涟水	黄营九堡村东变	10	200	91
28411	涟水	PMS_黄营街西中心村2号变	10	400	203
28412	涟水	黄营许荡朱卜变	10	400	282
28413	涟水	逸品馥花园1#开关站1号变压器	10	800	527
28414	涟水	黄营许荡小徐南变	10	400	285
28415	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	0
28416	涟水	开元名都1#开关站2#变	10	800	413
28417	涟水	黄营张庄苏港变	10	400	245
28418	涟水	胡别胡庄配变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28419	涟水	朱码振丰家园3号别墅台区	10	315	94
28420	涟水	朱码振丰家园4号别墅台区	10	200	0
28421	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	0
28422	涟水	朱码振丰家园1号别墅台区	10	400	92
28423	涟水	振丰仓库(250kVA)	20	250	38
28424	涟水	朱码振丰家园2号别墅台区	10	400	176
28425	涟水	开元名都4号配电室20号变	10	800	357
28426	涟水	黄营祝贤殷庄变	10	400	211
28427	涟水	PMS_黄营锹营一队南变	10	400	106
28428	涟水	义兴社区2#变	10	400	199
28429	涟水	PMS_黄营霍庄三队北变	10	400	218
28430	涟水	保滩周集工业园4号配变	10	400	158
28431	涟水	黄营于桥顾庄南变	10	400	270
28432	涟水	黄营前陈东变	10	100	20
28433	涟水	黄营大飞鸡场变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28434	涟水	PMS_艺达名都小区1号 配电室T5号变	10	800	389
28435	涟水	PMS_艺达名都小区1号 配电室T7号变	10	800	464
28436	涟水	PMS_艺达名都小区1号 配电室T6变	10	800	462
28437	涟水	PMS_艺达名都小区1号 配电室T8变	10	800	448
28438	涟水	黄营张桥社区1号变	10	400	49
28439	涟水	和樾府小区1号配电室 3号变	10	800	579
28440	涟水	祥国小区4号配电房 15#变	10	630	468
28441	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	0
28442	涟水	大东南严老庄配变	10	400	256
28443	涟水	大东皇圩后皇配变	10	400	217
28444	涟水	黄营西庄南2号变	10	400	227
28445	涟水	黄营新庄三队2号变	10	400	277
28446	涟水	PMS_马棚吴庄配变	10	400	248
28447	涟水	PMS_徐集双码单	10	400	242
28448	涟水	胡谢蒋庄配变	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28449	涟水	徐集红旗中陈变	10	400	262
28450	涟水	涟城悦龙湾2号配电室 1号变	10	800	556
28451	涟水	红窑浅集社区1#台片	10	400	249
28452	涟水	前进闸口六组	10	100	7
28453	涟水	PMS_高沟晏庄中心村3 号变	10	400	180
28454	涟水	徐集 谈刘东堆变	10	400	185
28455	涟水	桃园小区东区2号箱变 变压器	10	630	313
28456	涟水	卜圩安置小区2#变	10	400	162
28457	涟水	高沟晏庄中心村4号变	10	400	196
28458	涟水	麻垛村街南变	10	400	78
28459	涟水	朱码陶码村杨庄配变	10	200	58
28460	涟水	PMS_朱码文俊村前徐 台区	10	315	127
28461	涟水	文澜府小区2号开关站 11号配变	10	800	558
28462	涟水	时码姜庄顾庄北台片	10	100	44
28463	涟水	PMS_朱码文俊村肖梁 台区	10	315	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28464	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室2号变	10	800	458
28465	涟水	PMS_东公用箱变	10	630	334
28466	涟水	徐集红旗陶阳2#变	10	400	227
28467	涟水	南集姚湾村部二号变	10	400	253
28468	涟水	南集姚湾三组变	10	100	0
28469	涟水	南集桃园一组变	10	100	32
28470	涟水	祥瑞三期1号变	10	400	60
28471	涟水	PMS_成集二组变	10	400	220
28472	涟水	中恒国际农贸市场1号变	10	500	278
28473	涟水	祥瑞三期2号变	10	315	59
28474	涟水	南集冯罗程庄变	10	100	26
28475	涟水	浅集刘桥朱罗东配变	10	400	36
28476	涟水	成集西元	10	400	265
28477	涟水	红窑镇政府台区变压器	10	630	102
28478	涟水	南集姚湾二组变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28479	涟水	保滩十堡安置小区1-4 配电室9#变压器	10	630	409
28480	涟水	保滩十堡安置小区1-4 配电室10#变压器	10	630	391
28481	涟水	金地国际花园小区二 期配电室3#变	10	800	0
28482	涟水	PMS_南集直属村南变	10	200	50
28483	涟水	南集桃园六组变	10	315	184
28484	涟水	南集桃园九组变	10	400	244
28485	涟水	五港沿河桃元南变	10	400	255
28486	涟水	PMS_红窑供销社台片	10	630	156
28487	涟水	涟城世康嘉园开关站1 号变	10	800	529
28488	涟水	和樾府小区1号配电室 6号变	10	800	599
28489	涟水	严黄跃进南配变	10	200	91
28490	涟水	保滩十堡安置小区1# 开关站2#变压器	10	630	478
28491	涟水	涟城涟苑小区2号配电 室4号变	10	630	324
28492	涟水	PMS_保滩十堡安置小 区1-2配电室5#变压器	10	630	469
28493	涟水	保滩十堡安置小区1-2 配电室6#变压器	10	630	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28494	涟水	保滩十堡安置小区1# 开关站1#变压器	10	630	426
28495	涟水	PMS_黄营中心村2号变	10	400	112
28496	涟水	黄营中心村1号变	10	400	201
28497	涟水	PMS_南集冯陈圩外变	10	200	80
28498	涟水	PMS_复兴向阳1#配变	10	400	222
28499	涟水	PMS_斗灯贾顾配变	10	200	103
28500	涟水	PMS_城区农村商业银行 行变压器	10	630	0
28501	涟水	小埧新庄东配变	10	200	32
28502	涟水	黄营杨桂五队变	10	400	234
28503	涟水	黄营祝贤西顾变	10	160	68
28504	涟水	石湖关滩二队台片	10	400	215
28505	涟水	黄营新庄水厂变	10	400	214
28506	涟水	成集法华张庄	10	400	37
28507	涟水	PMS_红窑计划办箱变	10	630	212
28508	涟水	PMS_麻垛东哨小队	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28509	涟水	红窑信用社箱变	10	500	154
28510	涟水	石湖中营六队台片	10	400	252
28511	涟水	黄营西庄后北变	10	100	4
28512	涟水	黄营西庄前刘西变	10	100	38
28513	涟水	黄营周程王庄变	10	200	122
28514	涟水	涟城吾悦广场8号配电室1号变	10	800	0
28515	涟水	PMS_黄营新庄三队北变	10	200	106
28516	涟水	成集新华村变	10	400	207
28517	涟水	来安村左庄台片	10	400	239
28518	涟水	朱码新港物流园1号南台区	10	400	165
28519	涟水	南禄_三齐桥东变	10	100	40
28520	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	0
28521	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	0
28522	涟水	朱码新港物流园2号南台区	10	400	167
28523	涟水	岔庙岔河王庄2#	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28524	涟水	PMS_成集三组变	10	400	175
28525	涟水	滨河新苑二期开关站 1#变压器	10	800	467
28526	涟水	成集潘吴前庄	10	400	268
28527	涟水	PMS_麻垛王庄北变	10	400	234
28528	涟水	北集沈荡陆庄	10	400	295
28529	涟水	南禄_朱圩学校变	10	400	283
28530	涟水	南禄_陈庄东变	10	200	94
28531	涟水	麻垛孙湾潘庄变	10	400	230
28532	涟水	岔庙桑庄曹西	10	400	260
28533	涟水	成集高洪配变	10	400	200
28534	涟水	PMS_岔庙桑庄代庄	10	315	192
28535	涟水	成集旗杆庄变	10	400	218
28536	涟水	涟城吾悦广场2号开关 站1号变	10	800	0
28537	涟水	朱码余庄村八间2号配 变	10	400	283
28538	涟水	成集聂王配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28539	涟水	岔庙西吉村部	10	100	31
28540	涟水	PMS_城区中恒国际A区 3#欧变01	10	315	52
28541	涟水	城区中恒国际A区3#欧 变02	10	315	0
28542	涟水	PMS_城区五岛湖公寓 1#欧变01	10	630	0
28543	涟水	成集四组变	10	400	281
28544	涟水	岔庙义河油坊	10	400	232
28545	涟水	涟城红日公寓2号配电 室3号变	10	630	312
28546	涟水	PMS_城区妇幼卫生进 修学校箱变	10	630	297
28547	涟水	PMS_象富华庭安置小 区1#配电室2#变压器	10	630	0
28548	涟水	PMS_象富华庭安置小 区1#配电室4#变压器	10	630	0
28549	涟水	涟城美丽家园 3 号配 电室8号变	10	800	320
28550	涟水	祥瑞安置小区二期2# 配电室高压1#间隔3#	10	800	424
28551	涟水	祥瑞安置小区二期2# 配电室高压2#间隔4#	10	800	510
28552	涟水	朱码振丰家园1号台区	10	630	237
28553	涟水	朱码振丰中心村3#箱 变2#配电变压器	10	630	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28554	涟水	五港薛桥一队3号变压 柱上变	10	200	100
28555	涟水	PMS_徐集上庄王庄变	10	400	241
28556	涟水	PMS_徐集张罗孙庄2# 变	10	400	259
28557	涟水	PMS_徐集张罗闸南2# 变	10	400	268
28558	涟水	PMS_徐集集东徐庄2# 变	10	400	199
28559	涟水	涟城神龙盛唐3号配电 室3号变	10	630	435
28560	涟水	徐集红旗老庄台片	10	400	226
28561	涟水	徐集街心2#变	10	400	231
28562	涟水	PMS_徐集林场村部2# 变	10	400	0
28563	涟水	徐集林场沟东2#变	10	400	206
28564	涟水	徐集林码猪场变	10	100	29
28565	涟水	岔庙路口汪庄	10	200	61
28566	涟水	PMS_城区金地尚城. 开 关站2号变	10	630	0
28567	涟水	蒋庵空港小区2#箱变 01#变	10	630	85
28568	涟水	PMS_成集九组变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28569	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站4号变	10	630	0
28570	涟水	成集马庄变	10	200	100
28571	涟水	岔庙跃进村部变	10	400	219
28572	涟水	岔庙陈谷嵇庄变	10	200	31
28573	涟水	城区纱厂箱变	10	630	167
28574	涟水	徐集刘元皇庄东变	10	100	11
28575	涟水	大东社区4#配变	10	630	427
28576	涟水	开元名都2号开关站4号变	10	800	446
28577	涟水	PMS_城区金地尚城1号箱变	10	630	0
28578	涟水	PMS_成集中心村2#配变	10	400	135
28579	涟水	PMS_城区水岸城邦1#欧变01	10	630	238
28580	涟水	岔庙南四队变	10	200	47
28581	涟水	PMS_城区象富华庭开关站04	10	1000	0
28582	涟水	PMS_城区象富华庭开关站02	10	1000	0
28583	涟水	成集朱庄小区1#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28584	涟水	城区军民中心村五金城6号配台区	10	630	163
28585	涟水	朱码张杨村冯庄台区	10	100	5
28586	涟水	PMS_城区水岸城邦2#欧变01	10	400	45
28587	涟水	PMS_城区水岸城邦3#欧变01	10	400	159
28588	涟水	PMS_城区水岸城邦3#欧变02	10	400	172
28589	涟水	PMS_岔庙桑庄曹东变	10	200	74
28590	涟水	PMS_城区金地尚城2号箱变	10	630	314
28591	涟水	PMS_城区水岸城邦1#欧变02	10	630	273
28592	涟水	成集朱庄小区2#变	10	200	87
28593	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	15
28594	涟水	成集夏杨变	10	200	132
28595	涟水	岔庙堆口河刘	10	200	123
28596	涟水	联富社区二期1#	10	400	192
28597	涟水	PMS_岔庙西吉陈刘（支南）变	10	400	254
28598	涟水	余圩永锋小区2#变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28599	涟水	PMS_城区卫生局配电变压器	10	630	321
28600	涟水	义兴大后庄2#变	10	400	209
28601	涟水	义兴东公用2#变	10	400	241
28602	涟水	余圩派出所变	10	400	105
28603	涟水	PMS_成集八组变	10	200	100
28604	涟水	PMS_城区新北箱变配电变压器	10	630	114
28605	涟水	成集和圩村变	10	100	33
28606	涟水	保滩涟淮村组2#变	10	200	110
28607	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	0
28608	涟水	巴黎春天2号变	10	800	408
28609	涟水	陈师黄庄东变	10	400	297
28610	涟水	成集苏庄配变	10	200	35
28611	涟水	岔庙堆口小街	10	200	0
28612	涟水	成集七组变	10	200	68
28613	涟水	岔庙桑庄陈庄	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28614	涟水	军民中心村7#变压器001	10	630	116
28615	涟水	三丰社区2号变	10	400	100
28616	涟水	PMS_石湖月塔四队台片	10	400	278
28617	涟水	PMS_城区金城名门高层1#配变16008005	10	500	243
28618	涟水	PMS_城区金城名门高层2#配变006	10	500	233
28619	涟水	PMS_城区香山公馆2#欧变02	10	630	359
28620	涟水	岔庙刁刘徐庄变	10	400	229
28621	涟水	麻垛祠堂胡庄	10	100	22
28622	涟水	PMS_成集道明五组变	10	400	187
28623	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站1#变	10	630	0
28624	涟水	PMS_岔庙陈谷变	10	315	200
28625	涟水	福缘佳苑7号变	10	630	416
28626	涟水	麻垛王码四队	10	200	94
28627	涟水	岔庙东西王变	10	315	84
28628	涟水	大东苏庄南2#配变令克	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28629	涟水	蒋庵蒋老庄沈庄变	10	100	47
28630	涟水	徐集集东季宋排涝变	10	100	2
28631	涟水	PMS_城区状元府小区 配电室北配变001005	10	1000	620
28632	涟水	PMS_城区状元府. 配电 室03	10	1000	575
28633	涟水	PMS_城区状元府. 配电 室04	10	1000	415
28634	涟水	成集油坊王庄变	10	200	92
28635	涟水	成集岳徐变	10	200	100
28636	涟水	南集社区一号箱变	10	630	214
28637	涟水	岔庙嵇庄2#变	10	315	186
28638	涟水	麻垛嵇圩东变	10	200	63
28639	涟水	岔庙纪集村部	10	400	201
28640	涟水	岔庙路口后庄	10	200	47
28641	涟水	麻垛王码东变	10	400	247
28642	涟水	岔庙四支合心	10	315	152
28643	涟水	仁和府邸二期2号箱变 4#变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28644	涟水	涟城吾悦广场7号配电室1号变	10	800	0
28645	涟水	珑熹城3#配电室3#变	10	800	588
28646	涟水	保滩厉渡六组2#配变	10	400	250
28647	涟水	保滩洪荡街配变	10	400	225
28648	涟水	涟城小王庄变	10	400	273
28649	涟水	PMS_岔庙沟东西变	10	200	116
28650	涟水	祥国小区2号配电房5#变	10	630	479
28651	涟水	岔庙荣井村部	10	200	108
28652	涟水	岔庙龚庄小拐变	10	200	94
28653	涟水	朱码畔水美庭小区5#箱式变电站9#变	10	800	452
28654	涟水	中联壹城北区6#配电室1#变	10	800	349
28655	涟水	翰林院5#配电室3#变压器	10	800	475
28656	涟水	PMS_徐集刘元瓦房2#变	10	400	265
28657	涟水	徐集西张庄2#变	10	400	228
28658	涟水	徐集新胡十一队变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28659	涟水	唐集周荡七队1#变	10	400	283
28660	涟水	徐集医院2#变	10	400	216
28661	涟水	徐集谈刘桑元2#变	10	200	95
28662	涟水	李集簋北金杨北柱上变	10	400	293
28663	涟水	PMS_城区张码中心村1#欧变（北）	10	630	21
28664	涟水	文澜府小区4号配电室16号配变	10	800	434
28665	涟水	文澜府小区2号开关站12号配变	10	800	583
28666	涟水	涟城涟苑小区1号开关站1号变	10	630	318
28667	涟水	城区领秀花都1#配电室.2号变压器	10	400	0
28668	涟水	城区领秀花都1#配电室.4号变压器	10	400	0
28669	涟水	唐集小舍1#变	10	100	6
28670	涟水	岔庙夜合刘庄	10	200	109
28671	涟水	麻垛左庄二队	10	100	0
28672	涟水	蒋庵张河村北变	10	400	257
28673	涟水	高沟常沟工业小区变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28674	涟水	成集夏杨桥南配变	10	200	99
28675	涟水	南集长浦袁庄变	10	400	238
28676	涟水	北集严港港北配变	10	80	30
28677	涟水	高沟高南小区2号	10	400	178
28678	涟水	渠东产业园3#台片	10	200	27
28679	涟水	梁岔左三庄白果变	10	400	263
28680	涟水	北集忠诚前宋	10	100	20
28681	涟水	杨口中心小学东变	10	200	0
28682	涟水	唐集大修厂变	10	200	53
28683	涟水	PMS_清华缘B区2号箱 变1号变	10	630	229
28684	涟水	PMS_清华缘B区2号箱 变2号变	10	630	282
28685	涟水	金碧华府2号配电房4# 变压器	10	800	0
28686	涟水	滨河三期2号配电房7 号变	10	800	458
28687	涟水	杨口九里七组变	10	200	86
28688	涟水	梁岔左三庄夏庄前变	10	160	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28689	涟水	余圩槐树南2#变	10	100	10
28690	涟水	保滩供电所配变	10	200	0
28691	涟水	高沟直属朱庄3号变	10	200	104
28692	涟水	高沟公兴四五队2号变	10	315	181
28693	涟水	高沟七里七队3号变	10	315	204
28694	涟水	杨口丁庙顺新变	10	315	243
28695	涟水	开元名都1号配电室10号变	10	800	414
28696	涟水	PMS_成集王二配变	10	400	227
28697	涟水	荣马花苑1#配电室1#间隔3#配变	10	800	31
28698	涟水	成集杨刘配变	10	200	84
28699	涟水	PMS_城区种子楼配电变压器	10	500	0
28700	涟水	PMS_城区向阳幼儿园配电变压器	10	630	57
28701	涟水	成集公用东3#配变	10	200	18
28702	涟水	PMS_徐集胡寨南庄配变	10	200	83
28703	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#箱变北变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28704	涟水	PMS_麻垛东哨西变	10	400	255
28705	涟水	成集和圩北变	10	100	63
28706	涟水	PMS_剑桥印象小区2# 配电室14#变压器	10	800	93
28707	涟水	PMS_麻垛西哨五队	10	400	263
28708	涟水	成集油坊配变	10	400	246
28709	涟水	岔庙公用4#变	10	400	212
28710	涟水	浅集大冲何庄北变压器	10	100	53
28711	涟水	PMS_城区中联4#欧变 15702	10	400	82
28712	涟水	PMS_城区文化商贸城 3#配电室07	10	800	368
28713	涟水	PMS_城区百货大楼1# 箱变	10	630	0
28714	涟水	洪滨社区2#箱变	10	400	11
28715	涟水	滨河新苑二期开关站 2#变压器	10	800	561
28716	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	119
28717	涟水	唐集丰华一队1号	10	400	225
28718	涟水	麻垛祠堂圈河	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28719	涟水	成集公用西2#配变	10	400	0
28720	涟水	胡集街北台片	10	400	217
28721	涟水	蒋庵梨园小圩西变	10	100	36
28722	涟水	百果园变	10	100	30
28723	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站4号变	10	630	366
28724	涟水	PMS_徐集上营九队2#	10	200	119
28725	涟水	梁岔张楼王庄南变	10	400	274
28726	涟水	徐集上营村部2号变	10	200	99
28727	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变2号变	10	500	185
28728	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变2号变	10	500	214
28729	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变1号变	10	500	100
28730	涟水	岔庙河东尹灯	10	200	81
28731	涟水	麻垛祠堂村变	10	400	274
28732	涟水	成集涟淮配变	10	400	176
28733	涟水	PMS_朱码水泥厂台区	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28734	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变1号变	10	500	156
28735	涟水	岔庙义河方庄	10	100	34
28736	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房7号配变	10	800	398
28737	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压1#配变	10	800	467
28738	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压2#配变	10	800	467
28739	涟水	滨河三期3号配电房11号变	10	800	571
28740	涟水	中联壹城2#配电室6#变	10	1250	666
28741	涟水	徐集上营外滩2#变	10	400	274
28742	涟水	徐集吉滩李庄2#变	10	400	234
28743	涟水	徐集集东季宋2#变	10	100	10
28744	涟水	联富社区箱变变压器	10	500	178
28745	涟水	徐集季安街东变	10	400	265
28746	涟水	徐集季安中学2#变	10	400	36
28747	涟水	徐集上营中心村变	10	400	221
28748	涟水	徐集集东路东2#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28749	涟水	徐集安元前蒋南变	10	200	91
28750	涟水	徐集安元于王东变	10	200	90
28751	涟水	岔庙纪集河涯	10	200	71
28752	涟水	华源国际1号箱变1号变	10	500	152
28753	涟水	蒋庵空港小区1#箱变01#变	10	630	56
28754	涟水	华源国际1号箱变2号变	10	500	228
28755	涟水	PMS_成集中心村1#配变	10	400	181
28756	涟水	PMS_朱码国子家缘6号配电房2#变压器	10	800	410
28757	涟水	PMS_朱码国子家缘6号配电房1#变压器	10	800	407
28758	涟水	PMS_成集朱庄建益配变	10	400	207
28759	涟水	华源国际配电室南变	10	500	225
28760	涟水	华源国际配电室北变	10	500	175
28761	涟水	PMS_城区中医院箱变配电变压器	10	630	323
28762	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	0
28763	涟水	前进舜东变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28764	涟水	义兴周庄变	10	400	252
28765	涟水	义兴桃元2#变	10	400	227
28766	涟水	PMS_城区公路站宿舍 箱变配电变压器	10	630	246
28767	涟水	五港工业区南2号柱上 变	10	400	116
28768	涟水	朱码祥国安置小区1号 开关站2号配变	10	800	524
28769	涟水	大东干东贾庄西变	10	100	34
28770	涟水	杨口扁担村东变	10	200	45
28771	涟水	PMS_李集大楼查池柱 上变	10	400	212
28772	涟水	杨口安福小高沟南台 片	10	400	263
28773	涟水	PMS_徐集张罗吴庄变	10	400	254
28774	涟水	义兴施安村变	10	100	19
28775	涟水	PMS_岔庙丁老圩	10	400	273
28776	涟水	义兴殷渡组2#变	10	400	277
28777	涟水	PMS_朱码余东村沈严 配变	10	400	248
28778	涟水	杨口九里九组后排台 片	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28779	涟水	徐集西张庄变	10	400	268
28780	涟水	义兴一二队2#变	10	400	251
28781	涟水	PMS_朱码嵇庄村李庄配变	10	400	275
28782	涟水	保滩肖渡一二组2#配变	10	100	25
28783	涟水	城区南城上院2#配电室2#变压器	10	800	0
28784	涟水	朱码河网中学西配变	10	100	0
28785	涟水	涟城殷彭变	10	400	43
28786	涟水	徐集集东面东变	10	200	126
28787	涟水	杨口农科站一组西台片	10	400	169
28788	涟水	徐集上庄安范变	10	400	280
28789	涟水	PMS_岔庙街头变	10	400	108
28790	涟水	PMS_南集郭庄任庄变	10	400	257
28791	涟水	PMS_徐集刘元瓦房	10	400	235
28792	涟水	陈师吴庄南台片	10	200	84
28793	涟水	PMS_徐集刘元徐圩变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28794	涟水	义兴前后圩2#变	10	400	288
28795	涟水	余圩槐树北变	10	100	31
28796	涟水	黄营张桥社区3号变	10	400	56
28797	涟水	朱码中天名人湾1#开 关站4#变压器	10	800	397
28798	涟水	保滩张渡十二组2#配 变	10	200	95
28799	涟水	蒋庵朱楼小区北变	10	200	135
28800	涟水	五港薛桥严庄柱上变	10	400	232
28801	涟水	PMS_李集大桥中心村 柱上变	10	400	206
28802	涟水	PMS_岔庙丁老圩北	10	400	276
28803	涟水	徐集安元下庄变	10	100	39
28804	涟水	义兴施庄2#变	10	400	219
28805	涟水	义兴平安河3#变	10	400	202
28806	涟水	五港港西贾庄柱上变	10	100	6
28807	涟水	岔庙平河季马变	10	200	123
28808	涟水	义兴大后庄变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28809	涟水	义兴徐圩变	10	400	229
28810	涟水	朱码近水楼台2号箱变 4号配变	10	630	421
28811	涟水	陈师关口西变	10	400	261
28812	涟水	涟城康源名都3号箱5 号变	10	630	325
28813	涟水	余圩永锋小区1#变	10	200	0
28814	涟水	逸品馥花园3号配电室 12号变压器	10	800	528
28815	涟水	中央城小区（二期）3 号配电室15#变	10	800	36
28816	涟水	岔庙郝友丁纪2#	10	400	275
28817	涟水	城区荣马花苑3#配电 室11#变压器	10	800	497
28818	涟水	杨口山庄岭东台片	10	400	236
28819	涟水	义兴仓院老庄2#变	10	400	175
28820	涟水	杨口宋加工1#台片	10	400	266
28821	涟水	PMS_岔庙后地北	10	400	232
28822	涟水	义兴东元王庄变	10	400	255
28823	涟水	红窑社区二期2#配电 室1#变	10	800	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28824	涟水	岔庙西吉村部西	10	100	6
28825	涟水	梁岔四队变	10	100	0
28826	涟水	义兴嵇庄变	10	400	256
28827	涟水	PMS_岔庙跃进小圩西	10	400	238
28828	涟水	杨口陶码二组台片	10	400	260
28829	涟水	成集河东配变	10	400	273
28830	涟水	义兴贾庄变	10	400	258
28831	涟水	开元名都2号配电室11号变	10	800	475
28832	涟水	梁岔来安龚庄2#变	10	100	19
28833	涟水	成集梨东配变	10	400	259
28834	涟水	义兴平安河2#变	10	400	154
28835	涟水	翰林院4#配电室1#变	10	800	492
28836	涟水	成集和圩南变	10	200	104
28837	涟水	义兴沙庄变	10	400	256
28838	涟水	梁岔敬老院变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28839	涟水	杨口安福五组北台片	10	400	265
28840	涟水	蒋庵北荡徐庄变	10	200	122
28841	涟水	蒋庵朱楼八门变	10	200	108
28842	涟水	PMS_岔庙七队南	10	400	259
28843	涟水	义兴徐圩2#变	10	400	267
28844	涟水	杨口九里秦庄北台片	10	400	298
28845	涟水	义兴朱侯2#变	10	100	24
28846	涟水	PMS_南集街南变	10	400	148
28847	涟水	PMS_岔庙大埧西	10	400	285
28848	涟水	义兴南公用2#变	10	400	120
28849	涟水	义兴罗庄3#变	10	400	277
28850	涟水	成集前后蒋变	10	100	23
28851	涟水	灰墩朱庄2#柱上变	10	200	45
28852	涟水	灰墩严薛程2#柱上变	10	100	53
28853	涟水	徐集面东2#台片	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28854	涟水	PMS_杨口周码四组台片	10	400	246
28855	涟水	成集农机变	10	400	252
28856	涟水	成集尤大庄东变	10	400	125
28857	涟水	PMS_岔庙百子张庄中	10	400	245
28858	涟水	朱码祥国安置小区3号 配电室1号配变	10	800	409
28859	涟水	涟城吾悦广场3号配电 室1号变	10	800	246
28860	涟水	逸品馥花园4号配电室 14号变压器	10	800	462
28861	涟水	朱码柴市安置小区1号 开关站2号变	10	630	383
28862	涟水	南集冯陈朱庄三号变	10	315	206
28863	涟水	PMS_南集冯陈杨庄变	10	400	244
28864	涟水	岔庙郝友西徐变	10	400	282
28865	涟水	PMS_城区阳光嘉园3# 欧变1#变	10	800	355
28866	涟水	岔庙公用6#变	10	400	163
28867	涟水	义兴兴化变	10	400	215
28868	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2 号配电室1号变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28869	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室4号变	10	800	304
28870	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室3号变	10	800	0
28871	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室2号变	10	800	0
28872	涟水	陈师尤庄3#变	10	400	99
28873	涟水	蒋庵梨园南变	10	400	281
28874	涟水	梁岔加油站北变	10	100	0
28875	涟水	杨口老圩刘庄北台片	10	100	20
28876	涟水	涟城红日华府2号配电室1号变	10	800	602
28877	涟水	中央城小区（二期）2号开关站14#变压器	10	800	354
28878	涟水	开元名都2号配电室12号变	10	800	478
28879	涟水	朱码王二庄村台区	10	315	135
28880	涟水	PMS_高沟顺河一队	10	400	214
28881	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	0
28882	涟水	高沟棉织厂箱变间隔配电变压器	10	630	107
28883	涟水	PMS_城区老南环2#箱变配电变压器	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28884	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#变	10	630	298
28885	涟水	涟城四季江南开关站1号变	10	800	410
28886	涟水	涟城吾悦广场2号配电室2号变	10	800	467
28887	涟水	PMS_高沟面粉厂箱箱变间隔配电变压器	10	630	37
28888	涟水	涟城美丽家园1号开关站2号变	10	800	414
28889	涟水	保滩喻集郑庄2#配变	10	200	47
28890	涟水	杨口老圩圩东北台片	10	400	112
28891	涟水	南集政府变	10	400	47
28892	涟水	大东社区3#配变	10	630	386
28893	涟水	梁岔西梁2#变	10	400	256
28894	涟水	梁岔公用1#变	10	400	0
28895	涟水	PMS_南集桃园七组变	10	400	210
28896	涟水	PMS_城区翰林苑1#配电室1#变压器	10	800	452
28897	涟水	PMS_城区翰林苑1#配电室2#变压器	10	800	518
28898	涟水	PMS_城区翰林苑2#配电室3#变压器	10	800	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28899	涟水	PMS_城区翰林苑2#配电室4#变压器	10	800	426
28900	涟水	南集姚湾一组二号变	10	100	10
28901	涟水	PMS_南集姚湾一组三号变	10	400	241
28902	涟水	五里小区2#变	10	400	148
28903	涟水	PMS_南集苗圃街北二号变	10	400	167
28904	涟水	悦隼学府小区1#开关站1#变压器	10	630	353
28905	涟水	义兴南公用3#变	10	400	117
28906	涟水	城区南城上院4#配电室4#变压器	10	800	0
28907	涟水	滨河新苑二期1#配电室5#变压器	10	800	433
28908	涟水	大东青年1号变	10	400	275
28909	涟水	朱码凌庄村薛庄2号配电变	10	400	303
28910	涟水	唐集唐介北	10	200	43
28911	涟水	唐集河口四队	10	100	0
28912	涟水	红窑颜下庄养老院台片	10	400	225
28913	涟水	清华名都开关站2#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28914	涟水	PMS_李集巴黎春天10箱变变压器	10	800	394
28915	涟水	滨河三期1号开关站4号变	10	800	532
28916	涟水	岔庙食品小区1#配变	10	400	180
28917	涟水	陈师沙东3#变	10	400	301
28918	涟水	李集嵇陆何李柱上变	10	400	270
28919	涟水	李集嵇陆张庄柱上变	10	200	100
28920	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房1号配变	10	800	517
28921	涟水	城区香山公馆1号欧变变压器	10	630	340
28922	涟水	蒋庵街西2#变	10	200	66
28923	涟水	红窑龙兴薛庄北台片	10	100	14
28924	涟水	城区金色港湾2#配电室8#变压器	10	800	279
28925	涟水	朱码国子家缘二期2-2#配电房6#变压器	10	800	489
28926	涟水	方渡卫生厂变	10	315	50
28927	涟水	徐集季安严圩东配变	10	100	0
28928	涟水	PMS_城区五岛湖公园配电变压器	10	630	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28929	涟水	南集社区五号箱变	10	800	530
28930	涟水	剑桥印象小区1#配电室11#变压器	10	800	356
28931	涟水	陈师刘洪村瓜王	10	400	207
28932	涟水	PMS_杨口韩庄变	10	400	0
28933	涟水	大东后倪西变	10	100	33
28934	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	0
28935	涟水	高沟荀庄村部2#配变	10	400	259
28936	涟水	五港黄码村部柱上变	10	200	44
28937	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	0
28938	涟水	大东杨元杨庄配变	10	200	80
28939	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电房2#变压	10	800	425
28940	涟水	时码姜庄王赵台片	10	200	121
28941	涟水	时码白果二队台片	10	100	34
28942	涟水	徐集许官营村2号变	10	200	143
28943	涟水	时码高徐南台片	10	100	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28944	涟水	浅集徐老时队台片	10	400	175
28945	涟水	同兴社区1#	10	500	276
28946	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室7号变	10	800	0
28947	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室9号变	10	800	0
28948	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室10号变	10	800	358
28949	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室8号变	10	800	530
28950	涟水	时码张姚邱祝南台片	10	200	26
28951	涟水	麻垛小区变	10	200	1
28952	涟水	白果八队北	10	200	93
28953	涟水	聚宝庄园1号配变	10	200	51
28954	涟水	PMS_蒋庵经七路1号箱变	10	400	97
28955	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电房3#变压器	10	800	425
28956	涟水	清华名都开关站4#变压器	10	800	0
28957	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-1#配变	10	800	485
28958	涟水	城区金色港湾3#配电室10#变压器	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28959	涟水	PMS_涟城医院南	10	400	52
28960	涟水	康馨学府3#配电室10#变	10	800	618
28961	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电房1#变压器	10	800	449
28962	涟水	PMS_炎黄国际花园5#配电室10#变压器	10	800	505
28963	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站1号变	10	630	323
28964	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室2#变	10	500	124
28965	涟水	城区义乌商品城1号箱变001	10	630	268
28966	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	0
28967	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村1号箱变1号变	10	630	374
28968	涟水	高沟七里二队3#变#	10	100	31
28969	涟水	PMS_灰敦大胡中心村5号箱变1号变	10	630	395
28970	涟水	嵇中9号北箱变	10	630	346
28971	涟水	城区荣马花苑3#配电室9#变压器	10	800	194
28972	涟水	PMS_城区金城1#箱变间隔配电变压器	10	630	142
28973	涟水	PMS_深圳大厦北	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28974	涟水	朱码国子家缘二期2-1#配电房4#变压器	10	800	422
28975	涟水	浅集浅东李倪	10	400	200
28976	涟水	浅集金城林角南	10	400	252
28977	涟水	时码张姚桥口北台片	10	100	42
28978	涟水	PMS_城区香山公馆3#变	10	630	339
28979	涟水	PMS_城区香山公馆4#变	10	630	346
28980	涟水	浅集后兴刘庄台片	10	400	259
28981	涟水	PMS_政法新村东配电变压器	10	400	0
28982	涟水	时码采韩三队台片	10	315	158
28983	涟水	浅集金城油坊台片	10	400	234
28984	涟水	时码黄湾周庄台片	10	200	96
28985	涟水	时码姜庄张东台片	10	400	296
28986	涟水	义兴刘庄变	10	400	245
28987	涟水	浅集河湾东变台片	10	100	39
28988	涟水	PMS_孙湾小区变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28989	涟水	PMS_岔庙食品小区2号	10	630	191
28990	涟水	PMS_时码李圩四队南台片	10	400	237
28991	涟水	时码姜圩湾口台片	10	400	134
28992	涟水	翰林院4#配电室2#变	10	800	528
28993	涟水	PMS_城区中联壹城9#箱变1#变压器	10	630	316
28994	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室14号变压器	10	800	475
28995	涟水	PMS_城区中联壹城10#箱变2#变压器	10	630	327
28996	涟水	城区金色港湾3#配电室11#变压器	10	630	263
28997	涟水	PMS_城区新港·桃李苑2#欧变1#变	10	400	229
28998	涟水	殷庄安置小区4号配电室10号变	10	800	363
28999	涟水	PMS_浅集金庄台片	10	400	257
29000	涟水	朱码孙徐村小柴市东台区	10	400	165
29001	涟水	高沟徐尧2号变	10	200	65
29002	涟水	时码赵庄台片	10	200	105
29003	涟水	时码李圩二队台片	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29004	涟水	岔庙郝友徐季变	10	400	254
29005	涟水	陈师沙东	10	400	253
29006	涟水	岔庙郝友二斗	10	200	115
29007	涟水	PMS_城区中联壹城11# 箱变2#变压器	10	400	177
29008	涟水	滨河三期1号开关站1 号变	10	800	582
29009	涟水	徐集潘庄2#变	10	400	252
29010	涟水	城区小瓶厂箱变	10	630	315
29011	涟水	城区涟城西门新村变	10	250	6
29012	涟水	城区政法新村东	10	315	0
29013	涟水	朱码文俊村姚庄台区	10	100	26
29014	涟水	蒋庵大桥1#变	10	100	0
29015	涟水	岔庙路口村部	10	100	0
29016	涟水	PMS_陈师张庄配变	10	400	204
29017	涟水	唐集陈圩二队1#变	10	400	223
29018	涟水	PMS_唐集胡缪五队变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29019	涟水	朱码街北台区	10	315	1
29020	涟水	岔庙代庄张庄	10	100	15
29021	涟水	蒋庵张河村变	10	100	42
29022	涟水	朱码文俊村西徐台区	10	100	6
29023	涟水	陈师大汪	10	400	260
29024	涟水	朱码凌庄安置1#东台区	10	630	350
29025	涟水	朱码凌庄安置1#西台区	10	630	315
29026	涟水	殷庄安置小区2号配电室4号变	10	800	510
29027	涟水	PMS_北门新村西变	10	630	264
29028	涟水	农防配套	10	1000	767
29029	涟水	城区新涟中花园3号配电房1号台区	10	800	287
29030	涟水	PMS_深圳大厦南	10	630	0
29031	涟水	珑熹城3#配电室1#变	10	800	574
29032	涟水	岔庙代庄厉庄	10	200	101
29033	涟水	陈师延村金圩	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29034	涟水	蒋庵梨园小圩变	10	100	9
29035	涟水	岔庙夜合管庄变	10	200	100
29036	涟水	陈师沙河村陈庄	10	100	3
29037	涟水	涟城熊庄变	10	100	20
29038	涟水	徐集双码严庄变	10	400	210
29039	涟水	岔庙跃进张李变	10	400	291
29040	涟水	岔庙吴庄西变	10	100	29
29041	涟水	悦隽学府4#配电室11号变压器	10	800	490
29042	涟水	珑熹城小区2#开关站2#变压器	10	800	446
29043	涟水	五港社区1号箱变	10	630	2
29044	涟水	城区涟城西门新村变001	10	100	73
29045	涟水	PMS_自来水厂东2号配变	10	400	102
29046	涟水	初心社区2#箱变	10	315	103
29047	涟水	前进罗堆河西柱上变	10	100	4
29048	涟水	蒋庵港口二组	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29049	涟水	朱码凌庄安置小区2号 南台区	10	630	336
29050	涟水	朱码农批2#配电房1# 间隔1-5#配变	10	800	545
29051	涟水	徐集新胡七队2#配变	10	400	241
29052	涟水	PMS_城区张码中心村 5#欧变(北)	10	800	183
29053	涟水	PMS_大东干东薛老庄 变	10	400	208
29054	涟水	大东干东村变	10	200	24
29055	涟水	涟城神龙盛唐3号配电 室4号变	10	630	414
29056	涟水	朱码凌庄安置小区2号 北台区	10	630	380
29057	涟水	蒋庵梨园五支变	10	200	97
29058	涟水	大东街南配变	10	400	250
29059	涟水	PMS_计生委2#箱变高 压间隔配电变压器	10	630	256
29060	涟水	余圩朱圩变	10	200	99
29061	涟水	余圩西庄变	10	200	111
29062	涟水	余圩余庄1#台片	10	100	51
29063	涟水	成集余圩西公用变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29064	涟水	余圩余庄变	10	400	251
29065	涟水	余圩张庄2#变	10	100	23
29066	涟水	朱码国子家缘二期2-2#配电房5#变压器	10	800	408
29067	涟水	PMS_炎黄国际花园5#配电室12#变压器	10	800	505
29068	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	0
29069	涟水	PMS_PMS_城区军民中心村家具城5号台区	10	800	436
29070	涟水	朱码农批2#配电房1#间隔1-7#配变	10	800	407
29071	涟水	PMS_城区军民中心村家具城4号台区001	10	1000	329
29072	涟水	PMS_军民中心村B区16号东台区	10	500	62
29073	涟水	大东鱼荡东配变	10	100	21
29074	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-3#配变	10	800	486
29075	涟水	清华名都开关站1#变压器	10	800	0
29076	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	0
29077	洪泽	岔河红旗林牧场5号11601042综合变	10	200	86
29078	洪泽	PMS_共和赵集反修12404005综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29079	洪泽	恒隆水城1号配电室8号变	10	630	461
29080	洪泽	黄集后李六组16405038综合变	10	400	237
29081	洪泽	黄集三许村部12105012综合变	10	400	211
29082	洪泽	共和绿杨11304013箱变	10	630	300
29083	洪泽	PMS_黄集专三3#16305002综合变	10	400	202
29084	洪泽	PMS_老子山渔家花园1号12207002综合变	10	630	274
29085	洪泽	PMS_老子山渔家花园2号12207003综合变	10	630	171
29086	洪泽	东城一品5号配电室12号变	10	800	416
29087	洪泽	PMS_双沟菜市场11602042箱变	10	400	162
29088	洪泽	大禹路箱变变压器	10	400	0
29089	洪泽	三河梁湖村部西11909015综合变	10	200	93
29090	洪泽	天城一品2期配电房3号变压器	10	800	538
29091	洪泽	交通新村开关站#1变	10	800	538
29092	洪泽	东一街3号箱变	10	630	297
29093	洪泽	人和嘉园小区四号15307035变	10	630	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29094	洪泽	山水名都5号配电房15号变	10	800	448
29095	洪泽	PMS_朱坝赵庄村二支堆111212072箱变	10	630	389
29096	洪泽	万集街道11110008箱变	10	630	323
29097	洪泽	12505盛世华庭3号配电室2号变	10	1000	397
29098	洪泽	PMS_老子山渔家花园3号12207004综合变	10	630	180
29099	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站1#变压器	10	630	388
29100	洪泽	东二街3号配变	10	400	259
29101	洪泽	三河四坝立新11209001综合变	10	400	278
29102	洪泽	朱坝赵庄村西11612009变	10	400	154
29103	洪泽	老子山洪明三道沟3#15207047综合变	10	200	61
29104	洪泽	唐圩线配变	10	400	320
29105	洪泽	PMS_仁和金李村窑厂二号15507062综合变	10	200	69
29106	洪泽	双沟刘庄东二号11402009综合变	10	200	87
29107	洪泽	双沟刘庄西二号11702001综合变	10	200	104
29108	洪泽	三河八里小区2号11909017综合变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29109	洪泽	万集王坝五组南 12110008综合变	10	200	112
29110	洪泽	共和小坝费坝西 12204019综合变	10	200	97
29111	洪泽	PMS_三河梁墩七组 12109004综合变	10	400	240
29112	洪泽	115012润泽名都配电 室3号变	10	800	573
29113	洪泽	PMS_黄集曹圩小区 12405035箱变	10	400	178
29114	洪泽	双沟张庄小区3号 11302005箱变	10	630	289
29115	洪泽	PMS_三河街道政府 12109021综合变	10	400	119
29116	洪泽	洪泽城区建设3#	10	315	153
29117	洪泽	华盛雅园开关站1#变 压器	10	630	0
29118	洪泽	共和涧前涧北 12204023综合变	10	200	52
29119	洪泽	老子山花园 2#15307002配变	10	400	132
29120	洪泽	岔河夏桥村南 11601024综合变	10	200	90
29121	洪泽	岔河新庄村部 B1301015综合变	10	200	41
29122	洪泽	朱坝田园雅居2号配电 室4#变	10	630	367
29123	洪泽	黄集滨湖阳光花苑1号 变压器	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29124	洪泽	岔河新日花苑小区3号变	10	800	421
29125	洪泽	岔河张桥西南 A1301034综合变	10	200	96
29126	洪泽	岔河界沟西南 A1301033综合变	10	200	84
29127	洪泽	岔河滨河三圩南 A2201035综合变	10	400	102
29128	洪泽	双沟刘庄中11402012 综合变	10	200	85
29129	洪泽	双沟太平西陈 11402019综合变	10	200	49
29130	洪泽	洪泽城区安芯智能港 二期1号配电室6号变	10	800	310
29131	洪泽	洪泽城区安芯智能港 二期1号配电室3号变	10	800	381
29132	洪泽	润园3号配电房4号变	10	630	159
29133	洪泽	115019银座小区2号配 电房4号变	10	630	44
29134	洪泽	共和小坝立新 12304014综合变	10	200	0
29135	洪泽	PMS_147007富民三期 #1配电室2号变	10	1000	447
29136	洪泽	PMS_147008富民三期 #2配电室2号变	10	800	139
29137	洪泽	PMS_147010富民三期4 号配电室2号变	10	630	206
29138	洪泽	PMS_147009富民三期 #3配电室2号变	10	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29139	洪泽	PMS_中兴名都小区#1 配电室#3变	10	1000	522
29140	洪泽	PMS_中兴名都小区#1 配电室#2变	10	1000	449
29141	洪泽	PMS_中兴名都小区#1 配电室#1变	10	1000	555
29142	洪泽	PMS_中兴名都#2配电 室#2变	10	1000	529
29143	洪泽	PMS_中兴名都#2配电 室#3变	10	1000	433
29144	洪泽	PMS_中兴名都#2配电 室#4变	10	1000	453
29145	洪泽	高良涧于圩 5#11203006综合变	10	200	23
29146	洪泽	高良涧于圩 4#11203005综合变	10	400	170
29147	洪泽	高良涧王庄九组 12303064综合变	10	200	70
29148	洪泽	高良涧徐杨五组 12303020综合变	10	200	58
29149	洪泽	PMS_高良涧贺庄村 2#12303043综合变	10	200	116
29150	洪泽	高良涧贺庄东 2#12303070综合变	10	200	50
29151	洪泽	高良涧贺庄西 2#12303049综合变	10	200	0
29152	洪泽	高良涧徐杨二组 2#12303025综合变	10	400	232
29153	洪泽	高良涧越城一组 2#12303030综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29154	洪泽	万集李湖七组 11410014综合变	10	400	253
29155	洪泽	PMS_三河梁墩严庄 12109010综合变	10	200	69
29156	洪泽	PMS_洪泽城区11211工 行配电室#1变	10	400	110
29157	洪泽	PMS_洪泽城区112024 土产配电室主变	10	400	138
29158	洪泽	PMS_洪泽城区11125宋 庄#2配变	10	400	5
29159	洪泽	三河街道同兴南 11909014综合变	10	200	8
29160	洪泽	三河街道市场4号 11909020综合变	10	400	166
29161	洪泽	三河街道市场3号 11909012综合变	10	400	192
29162	洪泽	PMS_三河彭城中渡 12109013综合变	10	200	99
29163	洪泽	PMS_三河果园万庄 12109017综合变	10	200	0
29164	洪泽	PMS_三河彭城十组 12109007综合变	10	200	119
29165	洪泽	双沟张庄小区6号 11702003箱变	10	630	314
29166	洪泽	PMS_老子山山南 3#15107017综合变	10	200	57
29167	洪泽	PMS_洪泽城区122051 育才路配变	10	400	209
29168	洪泽	朱坝马棚村杨庄 11612022综合变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29169	洪泽	双沟公路站11402002综合变	10	200	137
29170	洪泽	朱坝朱高村五组11612029变	10	200	77
29171	洪泽	双沟太平花园11402023综合变	10	200	71
29172	洪泽	朱坝大刘村小区13612031综合变	10	400	210
29173	洪泽	朱坝赵庄村三组11612012综合变	10	400	228
29174	洪泽	老子山建设1#15207028综合变	10	200	66
29175	洪泽	老子山建设2#15207029综合变	10	200	0
29176	洪泽	老子山建设3#15207030综合变	10	400	71
29177	洪泽	幸福广场6号配电室15号变	10	1000	419
29178	洪泽	老子山建设4#15207031综合变	10	200	0
29179	洪泽	13303杨码七组9号配电变	10	400	173
29180	洪泽	12504盛世华庭2号配电室2号变	10	1000	300
29181	洪泽	老子山顺河滩5#12307029综合变	10	400	58
29182	洪泽	老子山顺河滩6#12307030综合变	10	200	0
29183	洪泽	老子山张嘴二组2#15207052综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29184	洪泽	137011宝丽嘉花苑#1 配电室1号变	10	1000	560
29185	洪泽	PMS_三河梁墩小区 12109006综合变	10	400	246
29186	洪泽	仁和金李村园区二号 15507071综合变（美	10	400	0
29187	洪泽	PMS_老子山钟山温泉 12507002综合变	10	1000	695
29188	洪泽	老子山兴隆二组 12A07003综合变	10	400	181
29189	洪泽	老子山兴隆三组 12A07007综合变	10	200	0
29190	洪泽	双沟宋庄四组 11502034综合变	10	200	93
29191	洪泽	双沟五组13202003综 合变	10	200	77
29192	洪泽	双沟沈阳四组 13402024综合变	10	200	44
29193	洪泽	PMS_双沟三庄东 11502035综合变	10	200	73
29194	洪泽	邓码小区4号变	10	630	293
29195	洪泽	PMS_114002鸿盈小区2 号配电室1号变	10	1000	487
29196	洪泽	PMS_东盾线11403鸿盈 小区3号配电室1号变	10	1000	615
29197	洪泽	PMS_东盾线11404鸿盈 小区4号配电室1号变	10	1000	542
29198	洪泽	PMS_东盾线11401鸿盈 小区1号配电室1号变	10	1000	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29199	洪泽	PMS_双沟大吕十组 11202009综合变	10	200	116
29200	洪泽	双沟严田北11202022 综合变	10	400	213
29201	洪泽	万集纲要张庄 11410006综合变	10	400	213
29202	洪泽	PMS_洪泽城区12206水 厂箱变001	10	400	200
29203	洪泽	洪泽城区137012宝丽 嘉小区#2配电室#1变	10	630	303
29204	洪泽	115012润泽名都配电 室2号变	10	1000	555
29205	洪泽	黄集仇庄三组4号 16505029综合变	10	400	248
29206	洪泽	共和张庄12304005箱 变	10	630	116
29207	洪泽	PMS_朱坝世纪名苑 111212071综合变	10	250	72
29208	洪泽	PMS_万集李湖十组 11410013综合变	10	200	117
29209	洪泽	PMS_万集郭贝一组 11210016综合变	10	200	92
29210	洪泽	岔河夏桥中东南 11601025综合变	10	200	105
29211	洪泽	PMS_双沟孙庄九组 11502031综合变	10	160	33
29212	洪泽	PMS_双沟南甸五组北 11502032综合变	10	200	55
29213	洪泽	高良涧浔河村 2#12303008综合变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29214	洪泽	PMS_老子山街中 2#12207012综合变	10	200	83
29215	洪泽	双沟徐湾张陈 11302051综合变	10	200	69
29216	洪泽	高良涧浔河村 3#12303009综合变	10	200	49
29217	洪泽	双沟法庭13202007综 合变	10	200	87
29218	洪泽	双沟前丁11302053综 合变	10	200	94
29219	洪泽	朱坝曹庄村中 13612003变	10	200	113
29220	洪泽	高良涧越城 2#12303026综合变	10	200	3
29221	洪泽	共和双坝上坝 12404014综合变	10	400	224
29222	洪泽	黄集曹圩十三组 12405022综合变	10	200	64
29223	洪泽	高良涧越城 3#12303027综合变	10	200	31
29224	洪泽	双沟周庄南11402027 综合变	10	200	117
29225	洪泽	PMS_仁和三蒋村新庄 15107031综合变	10	200	76
29226	洪泽	共和文化中心 11304015综合变	10	400	179
29227	洪泽	PMS_高良涧徐杨一组 2#12303021综合变	10	200	57
29228	洪泽	朱坝赵庄村四组 11612011综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29229	洪泽	PMS_双沟姚韦村部 11102012综合变	10	200	12
29230	洪泽	双沟姚韦四组 11102009综合变	10	400	76
29231	洪泽	PMS_仁 and 同议村西庄 15407016综合变	10	200	45
29232	洪泽	共和刘尖陈庄 11404028综合变	10	200	97
29233	洪泽	共和双坝姚庄 11204010综合变	10	400	123
29234	洪泽	老子山丁滩 2#12307021综合变	10	200	0
29235	洪泽	PMS_黄集二组 12305041综合变	10	400	183
29236	洪泽	共和双坝三组 11204013综合变	10	200	49
29237	洪泽	共和刘尖港西 12204028综合变	10	200	79
29238	洪泽	PMS_黄集文化路 12305042综合变	10	400	154
29239	洪泽	PMS_仁和姚湾南 15307007综合变	10	200	102
29240	洪泽	悦公馆4号配电室2号 变	10	630	207
29241	洪泽	PMS_洪泽城区12205宾 馆箱式变主变	10	400	228
29242	洪泽	共和新集街东 11104022综合变	10	200	112
29243	洪泽	PMS_三河头河新庄 11109005综合变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29244	洪泽	双沟太平街北 11702005综合变	10	200	80
29245	洪泽	双沟太平街南 11702006综合变	10	200	92
29246	洪泽	岔河二圩渔场 1#12301040综合变	10	200	74
29247	洪泽	万集王坝七组 12110009综合变	10	200	13
29248	洪泽	仁和淮徐村郭庄 15107023综合变	10	400	248
29249	洪泽	黄集后李十二组 16405042综合变	10	200	71
29250	洪泽	共和朱圩新建 11104003综合变	10	200	87
29251	洪泽	双沟滨湖小区 13402003综合变	10	200	96
29252	洪泽	共和朱圩欧圩西 11104007综合变	10	200	95
29253	洪泽	共和朱圩杨庄 11504006综合变	10	200	104
29254	洪泽	共和涧前桥北 12204011综合变	10	200	91
29255	洪泽	三河联堡村部 11309023箱变	10	400	213
29256	洪泽	党校小区2号配电室2 号变	10	1000	326
29257	洪泽	PMS_三河街道致富 12109034箱变	10	630	214
29258	洪泽	朱坝碾赵村十组 13612023综合变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29259	洪泽	PMS_岔河街道北 12401015综合变	10	400	197
29260	洪泽	PMS_朱坝商贸城东 111312011综合变	10	400	188
29261	洪泽	朱坝灯南村七组 121212004综合变	10	250	31
29262	洪泽	万集山阳九组北 12110017综合变	10	400	260
29263	洪泽	PMS_朱坝黄庄村小区 121212020综合变	10	200	140
29264	洪泽	万集山阳八组 12110012综合变	10	200	102
29265	洪泽	朱坝朱高村三组 11612030综合变	10	200	71
29266	洪泽	万集山阳七组 12110010综合变	10	400	264
29267	洪泽	万集郭贝四组 11210017综合变	10	200	78
29268	洪泽	万集郭贝八组 11210018综合变	10	400	208
29269	洪泽	万集纪缪九组 11110024综合变	10	200	76
29270	洪泽	朱坝富民小区6#箱变	10	500	274
29271	洪泽	总渠路3号变压器	10	400	157
29272	洪泽	双沟宋庄三组 11402004综合变	10	400	84
29273	洪泽	双沟徐湾东11302057 综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29274	洪泽	PMS_双沟金庄六组 11502001综合变	10	200	96
29275	洪泽	PMS_双沟宋庄东 11502003综合变	10	200	90
29276	洪泽	双沟宋庄五组 11502002综合变	10	400	194
29277	洪泽	双沟土东13402005综 合变	10	200	106
29278	洪泽	双沟周桥小队东 11302063综合变	10	200	87
29279	洪泽	PMS_双沟良种场 11202020综合变	10	200	105
29280	洪泽	PMS_富民四期2号配电 室4号变	10	630	0
29281	洪泽	PMS_富民四期3号配电 室6号变	10	630	0
29282	洪泽	PMS_富民四期4号配电 室8号变	10	800	0
29283	洪泽	PMS_洪泽城区122010 金都秀水配电室#2变	10	630	290
29284	洪泽	PMS_洪泽城区122010 金都秀水配电室#1变	10	630	276
29285	洪泽	三河八里窑庄 11309022综合变	10	200	109
29286	洪泽	双沟周桥新塘 11702021综合变	10	200	93
29287	洪泽	双沟周桥粮站 11302066箱变	10	200	94
29288	洪泽	双沟六组13202002综 合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29289	洪泽	PMS_富民四期4号配电室7号变	10	800	0
29290	洪泽	PMS_洪泽城区安芯智能港一期1号配电室2	10	400	150
29291	洪泽	PMS_洪泽城区安芯智能港一期2号配电室3	10	800	349
29292	洪泽	PMS_黄集街道2#12305039综合变	10	400	166
29293	洪泽	PMS_老子山东大圩12407001综合变	10	200	21
29294	洪泽	PMS_万集工业园区3#11110030综合变	10	200	91
29295	洪泽	双沟青云十七组11602013综合变	10	400	188
29296	洪泽	老子山张嘴二组15207051综合变	10	400	180
29297	洪泽	PMS_仁和临泽小区15407002综合变	10	200	44
29298	洪泽	PMS_仁和同议村前徐15407017综合变	10	200	33
29299	洪泽	岔河陈庄村部B1301024综合变综合	10	200	88
29300	洪泽	PMS_惠民二期11#变23001	10	1000	518
29301	洪泽	PMS_老子山街北2#12207019综合变	10	400	259
29302	洪泽	老子山桥北2#12407004综合变	10	400	242
29303	洪泽	老子山一撮毛2#12307025综合变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29304	洪泽	老子山丁滩 4#12307023综合变	10	200	0
29305	洪泽	老子山滑皮滩 15207048综合变	10	200	90
29306	洪泽	老子山新滩五组 15207009综合变	10	200	39
29307	洪泽	老子山滑皮滩 2#15207049综合变	10	200	6
29308	洪泽	老子山顺河滩养殖场 2#12307034综合变	10	200	7
29309	洪泽	老子山长山六组 2#12307037综合变	10	200	63
29310	洪泽	老子山兴隆五组 12A07006综合变	10	200	132
29311	洪泽	老子山兴隆村部 2#12A07002综合变	10	200	82
29312	洪泽	老子山洪明南台 2#12A07014综合变	10	200	34
29313	洪泽	PMS_仁和韦集村张东 15107035综合变	10	200	60
29314	洪泽	双沟滨湖小区西 13402009综合变	10	400	197
29315	洪泽	岔河东陈张庄 A1501012综合变	10	630	473
29316	洪泽	岔河良王后陈 A1501015综合变	10	200	120
29317	洪泽	岔河东陈前沈 A1501008综合变	10	200	83
29318	洪泽	岔河农庄郭圩 A1501017综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29319	洪泽	岔河农庄#4A1501019 综合变	10	200	87
29320	洪泽	岔河头圩三组北 B1701039综合变	10	200	46
29321	洪泽	岔河滨河小区 B1301014综合变	10	200	74
29322	洪泽	PMS_老子山丹山苑小 区1号15507002综合变	10	630	338
29323	洪泽	PMS_老子山丹山苑小 区2号15507003综合变	10	630	336
29324	洪泽	黄集赵桥二组 16505024综合变	10	200	118
29325	洪泽	PMS_黄集万伏村部 12405013综合变	10	200	85
29326	洪泽	PMS_三河联堡一组 12209027综合变	10	200	131
29327	洪泽	三河长河大庄 11909017综合变	10	200	112
29328	洪泽	万集王坝六组 12110019综合变	10	200	97
29329	洪泽	万集丰收团结 11110026综合变	10	400	245
29330	洪泽	PMS_万集纪繆八组 11110027综合变	10	200	4
29331	洪泽	PMS_万集一组 11110028综合变	10	200	32
29332	洪泽	万集万中2#11110029 综合变	10	200	109
29333	洪泽	万集董集二组东 11310030综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29334	洪泽	黄集倪湖二组 16405044综合变	10	200	44
29335	洪泽	黄集倪湖窑厂 16405018综合变	10	200	98
29336	洪泽	高良涧龙庙一组 3#14203003综合变	10	200	89
29337	洪泽	朱坝村一组111212006 综合变	10	400	101
29338	洪泽	PMS_朱坝富民村六组 121212030综合变	10	200	131
29339	洪泽	朱坝赵庄村九组 11612014综合变	10	200	57
29340	洪泽	朱坝灯南村二组 121212038综合变	10	400	258
29341	洪泽	PMS_朱坝灯南村六组 121212005综合变	10	200	76
29342	洪泽	PMS_朱坝小李庄西 13812005综合变	10	200	93
29343	洪泽	PMS_朱坝街道 6#111212004综合变	10	400	148
29344	洪泽	PMS_朱坝街道 7#111212002综合变	10	400	132
29345	洪泽	双沟刘庄新庄 11402018综合变	10	200	66
29346	洪泽	双沟刘庄后陈 11402016综合变	10	200	62
29347	洪泽	PMS_双沟严田四组 11202035综合变	10	200	113
29348	洪泽	黄集大管十组 12105021综合变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29349	洪泽	黄集康王十一组 12105026综合变	10	200	64
29350	洪泽	PMS_黄集万伏农场 12405016综合变	10	200	105
29351	洪泽	PMS_朱坝街道 8#121112004综合变	10	400	175
29352	洪泽	PMS_惠民三期1号变	10	800	469
29353	洪泽	PMS_惠民三期2#变 01003	10	800	286
29354	洪泽	双沟庆祥小庄 11702015综合变	10	200	92
29355	洪泽	黄集康王八组 12105027综合变	10	200	66
29356	洪泽	黄集前管3#12105022 综合变	10	400	302
29357	洪泽	黄集褚赵十七组 12105030综合变	10	200	149
29358	洪泽	黄集石庄3#16305007 综合变	10	400	229
29359	洪泽	PMS_高良涧浔河东 2#12303074综合变	10	200	72
29360	洪泽	黄集褚赵七组 12105032综合变	10	200	60
29361	洪泽	PMS_洪泽城区XB12307 美食城箱变	10	630	0
29362	洪泽	黄集北郭村部16103综 合变	10	200	39
29363	洪泽	PMS_黄集二中队 12305045综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29364	洪泽	黄集灯塔六组 13405009综合变	10	200	60
29365	洪泽	黄集薛桥4#16405007 综合变	10	200	68
29366	洪泽	黄集大陶2#12305024 综合变	10	400	184
29367	洪泽	黄集倪湖水厂 16405017综合变	10	200	41
29368	洪泽	PMS_黄集赵桥十一组 16505025综合变	10	200	59
29369	洪泽	黄集王费一组 12105017综合变	10	200	106
29370	洪泽	黄集新张八组 16305018综合变	10	200	116
29371	洪泽	黄集新张九组 16305020综合变	10	200	95
29372	洪泽	共和双坝谢庄 11204006综合变	10	200	84
29373	洪泽	洪泽城区122009望湖 楼箱变	10	800	618
29374	洪泽	高良涧街南 8#11603015综合变	10	200	48
29375	洪泽	高良涧养殖一场 3#11203016综合变	10	200	42
29376	洪泽	共和双坝杨庄 11204003综合变	10	200	122
29377	洪泽	共和大治路12304001 综合变	10	400	147
29378	洪泽	共和涧前大庄南 12304011综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29379	洪泽	共和涧前卢河 12304009综合变	10	400	231
29380	洪泽	共和涧前小庄 12304008综合变	10	200	70
29381	洪泽	共和涧前涧西 11404013综合变	10	200	116
29382	洪泽	PMS_仁和淮徐村催庄 15107024综合变	10	200	19
29383	洪泽	共和刘尖土圩 11404025综合变	10	200	95
29384	洪泽	PMS_仁和韦集村朱西 15107025综合变	10	200	42
29385	洪泽	PMS_仁和三蒋村西堆 15107033综合变	10	200	90
29386	洪泽	PMS_仁和金李村金中 15507050综合变	10	200	75
29387	洪泽	共和草桥新庄 11404005综合变	10	200	129
29388	洪泽	共和草桥杨滩 11404011综合变	10	200	96
29389	洪泽	共和赵集杨庄 11504014综合变	10	200	102
29390	洪泽	共和新集张庄 11104017综合变	10	200	68
29391	洪泽	共和新集万河东 11104019综合变	10	200	96
29392	洪泽	共和刘尖砖瓦厂 12204027综合变	10	200	5
29393	洪泽	共和双坝韩庄 11204009综合变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29394	洪泽	共和双坝倪庄 11204012综合变	10	200	0
29395	洪泽	共和草桥王庄 11404009综合变	10	200	92
29396	洪泽	共和小坝万庄 12204003综合变	10	200	51
29397	洪泽	三河蒋坝渔场 11209010综合变	10	200	77
29398	洪泽	PMS_三河蒋坝中街西 12209013综合变	10	630	355
29399	洪泽	岔河胡桥西孙 11601012综合变	10	200	79
29400	洪泽	岔河张王4#11601011 综合变	10	200	108
29401	洪泽	岔河界沟#6A1301012 综合变	10	200	93
29402	洪泽	共和赵集下元 11504022综合变	10	200	57
29403	洪泽	PMS_朱坝金季村西 121212008综合变	10	400	154
29404	洪泽	PMS_黄集双涧农科 12305017综合变	10	200	71
29405	洪泽	PMS_县中安置房1号开 关站1号变	10	1000	0
29406	洪泽	PMS_县中安置房1号开 关站2号变	10	1000	0
29407	洪泽	PMS_12107县中安置房 2号配电室1号变	10	1000	0
29408	洪泽	PMS_12108县中安置房 3号配电室配变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29409	洪泽	PMS_12107县中安置房 2号配电室2号变	10	1000	0
29410	洪泽	PMS_万集草泽六组 11210006综合变	10	200	100
29411	洪泽	万集严渡二组 11310001综合变	10	400	254
29412	洪泽	PMS_黄集街道 6#12305049综合变	10	400	127
29413	洪泽	PMS_黄集公园路 4#12305050综合变	10	400	226
29414	洪泽	万集山阳三组 12110016综合变	10	200	36
29415	洪泽	万集丰收南11110015 综合变	10	400	232
29416	洪泽	PMS_万集顾圩七组 11310009综合变	10	200	105
29417	洪泽	万集顾圩九组 11310006综合变	10	200	61
29418	洪泽	PMS_万集郭贝九组 11210013综合变	10	200	89
29419	洪泽	PMS_万集贝庄五组 12210013综合变	10	200	82
29420	洪泽	万集严渡八组 11310003综合变	10	400	192
29421	洪泽	万集顾圩四组 11310008综合变	10	200	57
29422	洪泽	PMS_万集刘圩五组 11310016综合变	10	200	81
29423	洪泽	PMS_万集丰收北 11110016综合变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29424	洪泽	万集草泽四组 11210003综合变	10	400	31
29425	洪泽	万集草泽五组 11210002综合变	10	200	66
29426	洪泽	万集王坝二组 12110003综合变	10	500	342
29427	洪泽	黄集政府12305021综 合变	10	400	43
29428	洪泽	黄集北郭十组16104综 合变	10	200	87
29429	洪泽	PMS_富民四期5号配电 室1号变	10	800	381
29430	洪泽	洪泽城区水产批发市 场1#配电室1#变	10	1000	545
29431	洪泽	洪泽城区水产批发市 场1号配电室2号变	10	1000	588
29432	洪泽	洪泽城区水产批发市 场2号配电室1号变	10	800	466
29433	洪泽	PMS_洪泽城区水产批 发市场2#配电室2#变	10	800	436
29434	洪泽	洪泽城区水产批发市 场3#配电室1#变	10	1000	342
29435	洪泽	洪泽城区水产批发市 场3#配电室2#变	10	1000	156
29436	洪泽	三河联堡二组 11309020综合变	10	200	112
29437	洪泽	三河八里汪庄 11309020综合变	10	200	82
29438	洪泽	三河联堡五组 11309015综合变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29439	洪泽	黄集大孙一组 16305001综合变	10	400	241
29440	洪泽	朱坝朱高村东南 11612031综合变	10	200	112
29441	洪泽	PMS_三河梁墩三组 12109038综合变	10	200	72
29442	洪泽	朱坝汲湖村东 13612016综合变	10	400	234
29443	洪泽	朱坝赵庄村南 13612008综合变	10	200	22
29444	洪泽	朱坝马棚村西 11612015综合变	10	400	232
29445	洪泽	朱坝马棚村 5#11612020综合变	10	200	79
29446	洪泽	PMS_万集河口九组 11310026综合变	10	200	70
29447	洪泽	三河长堤十组 12109042综合变	10	200	40
29448	洪泽	三河联堡九组 11309018综合变	10	400	156
29449	洪泽	三河养殖一场 12209019综合变	10	200	106
29450	洪泽	PMS_三河养殖果林场 12209020综合变	10	200	38
29451	洪泽	PMS_三河蒋坝东园 11209007综合变	10	200	89
29452	洪泽	PMS_三河彭城小区西 12109018综合变	10	200	107
29453	洪泽	PMS_三河彭城五组 12109003综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29454	洪泽	PMS_三河桥南韩庄 12309011综合变	10	200	51
29455	洪泽	PMS_三河养殖四场 12209018综合变	10	200	0
29456	洪泽	PMS_万集河口六组 11310033综合变	10	200	92
29457	洪泽	PMS_黄集大孙 4#16505008综合变	10	200	95
29458	洪泽	PMS_仁和堆头集村湖 区15507044综合变	10	200	89
29459	洪泽	高良涧王庄村 2#12303076综合变	10	200	79
29460	洪泽	PMS_万集草泽村部 11210019综合变	10	200	91
29461	洪泽	PMS_万集丰收新庄 11110031综合变	10	200	78
29462	洪泽	老子山东圩12407003 综合变	10	400	229
29463	洪泽	老子山山后12407005 综合变	10	200	36
29464	洪泽	老子山八道沟 3#15207026综合变	10	200	51
29465	洪泽	万集徐庄创业区 12210008综合变	10	400	244
29466	洪泽	翰林学府2期1号配电 室1号变	10	630	285
29467	洪泽	岔河张王郑庄 11601009综合变	10	200	73
29468	洪泽	岔河岔中12301003箱 式变综合变	10	500	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29469	洪泽	仁和姚湾钱庄西 15107055综合变	10	400	111
29470	洪泽	PMS_双沟姚韦十二组 11102015综合变	10	200	52
29471	洪泽	PMS_双沟大吕三组 11202008综合变	10	200	6
29472	洪泽	PMS_121020绿洲西小 区配电室1号变	10	1000	509
29473	洪泽	PMS_仁和镇渔西二号 15507067综合变	10	200	0
29474	洪泽	PMS_万集严渡一组 11410015综合变	10	200	94
29475	洪泽	PMS_万集董集林场 11310023综合变	10	200	73
29476	洪泽	共和永丰张庄 12404013综合变	10	100	25
29477	洪泽	PMS_双沟大吕四组 11202006综合变	10	200	83
29478	洪泽	双沟大吕五组 11202019综合变	10	200	108
29479	洪泽	双沟小吕二组 11202004综合变	10	200	69
29480	洪泽	PMS_双沟小吕五组西 11202001综合变	10	200	59
29481	洪泽	岔河胡桥7号11601027 综合变	10	200	134
29482	洪泽	岔河界沟5#A1301036 综合变	10	400	261
29483	洪泽	岔河界沟界东 A1301038综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29484	洪泽	岔河农庄张桥2号 A1501026综合变	10	400	260
29485	洪泽	岔河滨河南路 A2201006综合变	10	200	85
29486	洪泽	岔河新庄小组 A2201007综合变	10	200	101
29487	洪泽	岔河滨河一组 B1301011综合变	10	200	66
29488	洪泽	岔河唐圩衡湾 B1301038综合变	10	200	59
29489	洪泽	岔河唐圩刘庄 B1301036综合变	10	200	43
29490	洪泽	岔河唐圩衡湾南 B1301037综合变	10	200	68
29491	洪泽	岔河唐圩刘庄南 B1301035综合变	10	200	71
29492	洪泽	PMS_万集贝庄八组 12210014综合变	10	200	25
29493	洪泽	高良涧高湖小区 2#12303056综合变	10	400	178
29494	洪泽	岔河张桥新队西变 A1301018综合变	10	200	56
29495	洪泽	岔河新日花苑小区2号 变	10	800	406
29496	洪泽	双沟张庄小区4号 11702001箱变	10	630	304
29497	洪泽	恒隆水城15号变压器	10	800	474
29498	洪泽	双沟周庄前杜 11402026综合变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29499	洪泽	双沟周庄后沈 11402025综合变	10	200	0
29500	洪泽	双沟庆祥东11402030 综合变	10	200	101
29501	洪泽	双沟庆祥厉庄 11402029综合变	10	200	69
29502	洪泽	双沟二堡干河 11402033综合变	10	200	99
29503	洪泽	双沟二堡小区 11702024综合变	10	200	27
29504	洪泽	PMS_双沟南甸三组 11502029综合变	10	200	71
29505	洪泽	PMS_乡挂购安置房#1 配电室#1变	10	800	0
29506	洪泽	PMS_乡挂购安置房#1 配电室#2变	10	800	0
29507	洪泽	老子山兴隆村部 12A07001综合变	10	200	76
29508	洪泽	高良涧浔河一组 2#12303012综合变	10	200	77
29509	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号 配电室4号变	10	800	0
29510	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号 配电室3号变	10	800	0
29511	洪泽	老子山桃园12307001 综合变	10	400	54
29512	洪泽	高良涧接赵村 12303036综合变	10	200	71
29513	洪泽	PMS_仁和淮徐村徐南 15107017综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29514	洪泽	PMS_双沟孙庄南 11502013综合变	10	200	89
29515	洪泽	双沟陈庄小徐 13402028综合变	10	200	90
29516	洪泽	PMS_双沟严田一组 11202014综合变	10	200	98
29517	洪泽	老子山桃园 5#12307005综合变	10	200	0
29518	洪泽	双沟四组西13202010 综合变	10	400	114
29519	洪泽	老子山长山六组 12307036综合变	10	200	66
29520	洪泽	双沟青云农科 13102009综合变	10	400	112
29521	洪泽	共和小坝洪金 12204021综合变	10	200	75
29522	洪泽	共和涧前涧心 12204022综合变	10	200	78
29523	洪泽	老子山八道沟 2#15207025综合变	10	200	95
29524	洪泽	双沟教师公寓 13102007综合变	10	400	182
29525	洪泽	共和草桥村部 11404006综合变	10	400	195
29526	洪泽	中兴名都二期3号配电 室5号变	10	800	293
29527	洪泽	PMS_万集河口七组 11310028综合变	10	200	2
29528	洪泽	共和菜场11304018综 合变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29529	洪泽	PMS_高良涧徐杨二组 12303024综合变	10	200	71
29530	洪泽	PMS_12102富民五期2 号配电室1号变	10	1000	0
29531	洪泽	PMS_12103富民五期3 号配电室配变	10	800	0
29532	洪泽	PMS_12104富民五期4 号配电室1号配变	10	800	0
29533	洪泽	PMS_12105富民五期5 号配电室1号配变	10	800	0
29534	洪泽	PMS_高良涧浔河东 12303010综合变	10	200	91
29535	洪泽	高良涧越城一组 12303029综合变	10	200	124
29536	洪泽	PMS_惠民四期1#变	10	630	385
29537	洪泽	PMS_惠民四期2#变	10	630	371
29538	洪泽	PMS_12139巴黎花苑#2 配电室1号变	10	1000	396
29539	洪泽	双沟沈阳南13402021 综合变	10	200	35
29540	洪泽	邓码小区9号变	10	630	345
29541	洪泽	三河蒋坝康养中心1号 12209024综合变	10	500	340
29542	洪泽	党校小区1号配电室2 号变	10	1000	565
29543	洪泽	岔河良王高庄 2#A1501025综合变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29544	洪泽	高良涧贺庄村 12303040综合变	10	200	113
29545	洪泽	PMS_黄集一组 12305014综合变	10	400	174
29546	洪泽	黄集北郭六组16106综 合变	10	200	93
29547	洪泽	PMS_黄集双涧桥头 12305016综合变	10	200	42
29548	洪泽	共和双坝倪庄西 12404010综合变	10	200	17
29549	洪泽	黄集三组12305035综 合变	10	400	76
29550	洪泽	双沟滨湖小区东 13402004综合变	10	200	33
29551	洪泽	双沟土圩小区东 13402007综合变	10	200	43
29552	洪泽	双沟土圩小区西 13402008综合变	10	200	62
29553	洪泽	双沟刘庄小学 11402011综合变	10	200	57
29554	洪泽	PMS_黄集仇庄六组 16505013综合变	10	200	0
29555	洪泽	岔河界沟小张西 A1301037综合变	10	315	174
29556	洪泽	PMS_黄集龙港小区 12405018综合变	10	200	113
29557	洪泽	黄集娄赵小区 16305021综合变	10	200	0
29558	洪泽	黄集三许四组 12105014综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29559	洪泽	三河八里小区6号 11909022综合变	10	800	539
29560	洪泽	PMS_仁和沈渡村花海 康居2号15407031变	10	630	388
29561	洪泽	碧桂园江山府6号配电 室23号变压器	10	800	637
29562	洪泽	邓码小区7号变	10	630	383
29563	洪泽	共和刘尖圩西 11404019综合变	10	200	99
29564	洪泽	钱码新居开关站1号变	10	630	352
29565	洪泽	共和刘尖港东 12204030综合变	10	400	260
29566	洪泽	共和新集连西 11104014综合变	10	200	102
29567	洪泽	共和新集街南 11104024综合变	10	200	106
29568	洪泽	共和小坝村部 12204014综合变	10	200	97
29569	洪泽	PMS_黄集万伏七组 12405015综合变	10	200	117
29570	洪泽	黄集涧南宋庄 12105006综合变	10	400	230
29571	洪泽	黄集涧南七组 12105002综合变	10	315	144
29572	洪泽	黄集娄赵窑厂 16305026综合变	10	200	47
29573	洪泽	黄集新张七组 16305014综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29574	洪泽	双沟刘庄村部 11402005综合变	10	200	68
29575	洪泽	双沟太平东11702002 综合变	10	200	62
29576	洪泽	双沟周庄北11402024 综合变	10	200	41
29577	洪泽	双沟二堡南11702026 综合变	10	250	123
29578	洪泽	双沟邵庄老庄 11702011综合变	10	400	240
29579	洪泽	滨河缙香2号变	10	800	512
29580	洪泽	水岸花城3号配电室2 号变	10	1000	551
29581	洪泽	黄集后李3#16405026 综合变	10	200	79
29582	洪泽	黄集后李村部 16405002综合变	10	200	117
29583	洪泽	黄集薛桥十组 16405029综合变	10	200	94
29584	洪泽	黄集倪湖3#16405019 综合变	10	200	83
29585	洪泽	黄集倪湖十一组 16405027综合变	10	400	167
29586	洪泽	黄集张徐2#13405003 综合变	10	200	124
29587	洪泽	黄集综合厂16505003 综合变	10	400	82
29588	洪泽	PMS_黄集赵桥郭庄 12405010综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29589	洪泽	PMS_黄集赵桥十四组 12405011综合变	10	200	117
29590	洪泽	PMS_黄集赵桥孙庄 16505021综合变	10	200	106
29591	洪泽	PMS_黄集孙庄十组 16505019综合变	10	200	112
29592	洪泽	PMS_黄集万伏三组 12405012综合变	10	200	92
29593	洪泽	PMS_黄集仇庄一组 16505014综合变	10	200	40
29594	洪泽	PMS_富民四期1号开关 站2号变	10	800	0
29595	洪泽	PMS_富民四期3号配电 室5号变	10	630	0
29596	洪泽	共和康居雅苑2号 12304004综合变	10	630	328
29597	洪泽	PMS_黄集老街 12305038综合变	10	400	188
29598	洪泽	黄集北郭小左16107综 合变	10	200	80
29599	洪泽	黄集大陶3#12305037 综合变	10	400	150
29600	洪泽	岔河合兴水厂 B1501023综合变	10	400	23
29601	洪泽	岔河竹园小区 B1301005综合变	10	200	69
29602	洪泽	岔河滨河水厂 B1301013综合变	10	400	170
29603	洪泽	PMS_岔河伏圣唐庄 12301004综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29604	洪泽	岔河唐圩衡庄 B1301040综合变	10	200	75
29605	洪泽	岔河陈庄1#B1301026 综合变	10	200	54
29606	洪泽	岔河西陈小区 12501031综合变	10	400	183
29607	洪泽	岔河张桥肖圩 A1301032综合变	10	200	38
29608	洪泽	PMS_岔河街道广场 12401009综合变	10	400	148
29609	洪泽	PMS_岔河街道司法所 12401014综合变	10	400	152
29610	洪泽	黄集曹圩二组 12405020综合变	10	200	108
29611	洪泽	共和双坝邓庄 11204004综合变	10	200	113
29612	洪泽	PMS_朱坝电力宾馆2号 变	10	630	339
29613	洪泽	PMS_黄集沟徐 2#12305033综合变	10	200	66
29614	洪泽	PMS_洪泽城区121019 纸厂宿舍区#2配变	10	315	148
29615	洪泽	共和草桥李庄 11404012综合变	10	200	121
29616	洪泽	共和小坝新庄 12204015综合变	10	200	67
29617	洪泽	洪泽城区11123实小配 变	10	400	55
29618	洪泽	洪泽城区11124健康路 配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29619	洪泽	金陵花园3号配电室1号变	10	800	590
29620	洪泽	PMS_仁和同议村周庄15407032综合变	10	200	94
29621	洪泽	PMS_洪泽城区12215大庆中路配变	10	400	121
29622	洪泽	PMS_黄集黄中12305027综合变	10	400	240
29623	洪泽	共和新集七庄11104027综合变	10	200	81
29624	洪泽	PMS_富民四期2号配电室3号变	10	630	0
29625	洪泽	黄集谷庄2#12205029综合变	10	200	101
29626	洪泽	黄集后李三组16405035综合变	10	100	27
29627	洪泽	黄集倪湖四组16405036综合变	10	200	67
29628	洪泽	黄集张徐3#13405001综合变	10	200	74
29629	洪泽	黄集富康小区1#12305031综合变	10	630	352
29630	洪泽	PMS_富康小区2#12305032综合变	10	500	269
29631	洪泽	黄集薛桥四组16405034综合变	10	200	103
29632	洪泽	PMS_121010宏盛嘉园1号配电室1号变	10	800	324
29633	洪泽	PMS_121011宏盛嘉园2号配电室1号变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29634	洪泽	PMS_121010宏盛嘉园1号配电室2号变	10	800	518
29635	洪泽	PMS_121011宏盛嘉园2号配电室2号变	10	800	381
29636	洪泽	食品小区1号配电房1号变	10	1000	478
29637	洪泽	碧桂园江山府6号配电室26号变压器	10	800	639
29638	洪泽	三河新苑一品小区2号11909021综合变	10	630	247
29639	洪泽	朱坝大张村八组121212022综合变	10	100	0
29640	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室五号变	10	630	384
29641	洪泽	高良涧王集小区二期2号箱变	10	630	216
29642	洪泽	武夷国际1-1配电房#8变压器	10	800	0
29643	洪泽	PMS_老子山林场小区15107008综合变	10	400	225
29644	洪泽	双沟邵庄西11302077综合变	10	200	82
29645	洪泽	万集合兴一组11410016综合变	10	400	273
29646	洪泽	PMS_万集严渡四组11310032综合变	10	200	90
29647	洪泽	PMS_万集郭贝六组11210020综合变	10	200	102
29648	洪泽	PMS_三河头河船闸12209015综合变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29649	洪泽	PMS_三河桥南蒋庄2号 12309014综合变	10	400	206
29650	洪泽	PMS_万集徐庄村部 12210017综合变	10	200	97
29651	洪泽	三河蒋坝化工1209004 综合变	10	200	97
29652	洪泽	PMS_朱坝大张村九组 121212029综合变	10	200	91
29653	洪泽	万集纪缪三组 11110021综合变	10	400	257
29654	洪泽	PMS_万集纪缪六组 11110020综合变	10	200	81
29655	洪泽	PMS_仁和龚陈村渔场 15507040综合变	10	200	63
29656	洪泽	PMS_仁和金李村李东 15507005综合变	10	200	73
29657	洪泽	PMS_仁和陈向中心村 15507027综合变	10	200	63
29658	洪泽	PMS_仁和前杨村后杨 15507022综合变	10	200	103
29659	洪泽	双沟滨湖小区中 13402002综合变	10	200	0
29660	洪泽	PMS_双沟大吕中 11202007综合变	10	200	85
29661	洪泽	PMS_双沟小吕东 11202003综合变	10	200	64
29662	洪泽	PMS_双沟大吕六组 11202037综合变	10	200	88
29663	洪泽	PMS_万集徐庄四组 12210007综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29664	洪泽	双沟街道中13102005 综合变	10	200	0
29665	洪泽	双沟陈庄南11302042 综合变	10	200	69
29666	洪泽	双沟财政所西 11602040综合变	10	200	59
29667	洪泽	双沟粮管所13202012 综合变	10	200	91
29668	洪泽	PMS_双沟农机西 11602020综合变	10	400	73
29669	洪泽	PMS_仁和桃元村刘庄 15507015综合变	10	200	124
29670	洪泽	PMS_仁和阜宁村大陈 15507010综合变	10	200	21
29671	洪泽	PMS_仁和乾宁中心村 15107012综合变	10	200	80
29672	洪泽	PMS_仁和同议中心村 15407009综合变	10	400	206
29673	洪泽	PMS_仁和街道老街 15307010综合变	10	400	228
29674	洪泽	仁和街道2号综合 15307021综合变	10	400	63
29675	洪泽	朱坝碾赵村七组 13612025综合变	10	400	165
29676	洪泽	朱坝汲湖村十三组 13612013综合变	10	400	256
29677	洪泽	朱坝商贸城北 111312010综合变	10	250	35
29678	洪泽	PMS_朱坝灯南村东北 121212007综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29679	洪泽	朱坝唐曹村三曹 11612037综合变	10	200	19
29680	洪泽	武夷国际开关站#3变 压器	10	800	391
29681	洪泽	共和施庄11304005综 合变	10	400	153
29682	洪泽	共和施庄东11304003 综合变	10	400	154
29683	洪泽	岔河村部B1301002综 合变	10	400	120
29684	洪泽	PMS_老子山桥北 12507004综合变	10	400	235
29685	洪泽	岔河荡朱南泵 B1501023综合变	10	400	0
29686	洪泽	岔河滨河中心路 B1301010综合变	10	400	179
29687	洪泽	老子山桃园 4#12307004综合变	10	200	43
29688	洪泽	PMS_岔河伏圣村部 12301001综合变	10	400	65
29689	洪泽	11105培训中心配变	10	630	107
29690	洪泽	教师公寓4号变	10	630	325
29691	洪泽	老子山淮流 2#12307016综合变	10	200	71
29692	洪泽	PMS_万集纪缪七组南 11110037综合变	10	200	73
29693	洪泽	黄集石庄1#16305028 综合变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29694	洪泽	东湖印象1号配电室2号变压器	10	630	369
29695	洪泽	东城一品2号配电室5号变	10	800	466
29696	洪泽	双沟三组13202004综合变	10	200	55
29697	洪泽	三河油田农场2号11209019综合变	10	200	93
29698	洪泽	武夷国际开关站#2变压器	10	800	0
29699	洪泽	三河油田农场3号11209020综合变	10	200	53
29700	洪泽	洪新河4号地块2号变压器	10	800	576
29701	洪泽	润园5号配电房4号变	10	630	197
29702	洪泽	山水名都1号开关站2号变800kVA	10	800	606
29703	洪泽	仁和乾宁朱庄二号15107064综合变	10	200	65
29704	洪泽	11307百里画廊3号箱变	10	400	301
29705	洪泽	老子山建设5#15207032综合变	10	200	60
29706	洪泽	老子山建设6#15207033综合变	10	200	62
29707	洪泽	老子山建设7#15207034综合变	10	200	122
29708	洪泽	老子山建设12#15207039综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29709	洪泽	老子山建设 16#15207043综合变	10	200	137
29710	洪泽	老子山建设 17#15207044综合变	10	200	0
29711	洪泽	盛世华庭4号配电室7 号变	10	1000	365
29712	洪泽	共和水厂11304009箱 变	10	630	148
29713	洪泽	三河油田农场4号 11209021综合变	10	315	14
29714	洪泽	PMS_高良涧街南六组 11203001综合变	10	400	224
29715	洪泽	PMS_三河蒋坝供电所 12209018箱变	10	630	286
29716	洪泽	老子山建设 14#15207041综合变	10	200	53
29717	洪泽	万集纲要青年2号 11410018综合变	10	400	255
29718	洪泽	万集顾圩十组 11310031综合变	10	200	26
29719	洪泽	PMS_黄集大孙二组 16505027综合变	10	400	276
29720	洪泽	景虹丽都1号变压器	10	800	296
29721	洪泽	阅湖茗居小区二号变	10	800	577
29722	洪泽	朱坝汲湖村四组 13612041综合变	10	200	101
29723	洪泽	山水名都5号配电房16 号变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29724	洪泽	PMS_岔河制品厂 11201001配变	10	630	240
29725	洪泽	万集徐庄三组 12210001综合变	10	200	61
29726	洪泽	双沟太平跃进 11402022综合变	10	200	16
29727	洪泽	明日豫园小区1号变压器	10	630	489
29728	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室7号变	10	630	342
29729	洪泽	金陵花园1号配电室3 号变	10	800	606
29730	洪泽	黄集灯塔七组 13405007综合变	10	400	209
29731	洪泽	恒隆水城14号变压器	10	800	515
29732	洪泽	PMS_朱坝黄庄村一组 121212042综合变	10	200	117
29733	洪泽	三河油田机井 11209010综合变	10	200	57
29734	洪泽	武夷国际1-1配电房#5 变压器	10	800	458
29735	洪泽	老子山淮流滩 3#12307019综合变	10	200	5
29736	洪泽	老子山建设 8#15207035综合变	10	200	80
29737	洪泽	共和永丰桥北 12404006综合变	10	200	68
29738	洪泽	老子山建设 9#15207036综合变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29739	洪泽	朱坝汲湖村一组 13612040综合变	10	200	85
29740	洪泽	滨河缙香3号变压器	10	800	381
29741	洪泽	三河油田三中 11209028综合变	10	200	124
29742	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室9号变	10	630	426
29743	洪泽	老子山建设 10#15207037综合变	10	200	122
29744	洪泽	老子山建设 11#15207038综合变	10	200	79
29745	洪泽	朱坝灯南村小魏庄 121212040综合变	10	400	248
29746	洪泽	老子山建设 13#15207040综合变	10	200	92
29747	洪泽	老子山建设 15#15207042综合变	10	200	29
29748	洪泽	海棠晴园1号配电房5 号变	10	630	382
29749	洪泽	共和同心东12404001 综合变	10	200	117
29750	洪泽	共和赵集上圩 11504010综合变	10	200	0
29751	洪泽	老子山洪明三道沟 2#15207046综合变	10	200	69
29752	洪泽	三河油田鸡场北 11209017综合变	10	200	86
29753	洪泽	共和新集胡陈 11104013综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29754	洪泽	朱坝灯南村三组 121212039综合变	10	400	273
29755	洪泽	共和永丰新圩 12404005综合变	10	400	272
29756	洪泽	共和刘尖陆庄 11404018综合变	10	200	130
29757	洪泽	天城一品2期开关站1 号变压器	10	800	511
29758	洪泽	三河祥发农机 11209025综合变	10	200	16
29759	洪泽	三河油田农场1号 11209018综合变	10	315	176
29760	洪泽	尚湖雅苑配电室#4变	10	630	430
29761	洪泽	共和涧前村部 12304006综合变	10	200	110
29762	洪泽	朱坝大刘村五组 13612044综合变	10	200	103
29763	洪泽	尾水廊道开关站2号变	10	800	494
29764	洪泽	东城一品1号开关站3 号变	10	800	482
29765	洪泽	三河油田加工厂 11209024综合变	10	200	60
29766	洪泽	岔河唐圩夹剪 12301020综合变	10	400	131
29767	洪泽	朱坝唐曹村周庄 11612058综合变	10	200	92
29768	洪泽	岔河竹元学校 B1301003综合变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29769	洪泽	三河养殖三场2号 11309025综合变	10	200	18
29770	洪泽	尾水二期2号配电室4 号变	10	800	437
29771	洪泽	碧桂园江山府3号配电 室13号变压器	10	800	594
29772	洪泽	11306百里画廊2号箱 变	10	400	314
29773	洪泽	PMS_黄集万伏周庄 12405017综合变	10	400	203
29774	洪泽	PMS_黄集小金二组 12305043综合变	10	200	85
29775	洪泽	岔河良王西泵 2#A1501024综合变	10	200	52
29776	洪泽	黄集沟徐3#12305040 综合变	10	400	260
29777	洪泽	岔河东陈村部 A1501009综合变	10	200	75
29778	洪泽	岔河东陈果园 A1501011综合变	10	200	99
29779	洪泽	岔河东陈邵湾泵 A1501007综合变	10	200	121
29780	洪泽	岔河农庄张桥 A1501016综合变	10	200	81
29781	洪泽	高良涧看守所 12303071综合变	10	400	223
29782	洪泽	PMS_25211杨码小区2 号配电室3号变	10	630	279
29783	洪泽	PMS_25211杨码小区2 号配电室4号变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29784	洪泽	PMS_25213杨码小区4号配电室7号变	10	630	306
29785	洪泽	25213杨码小区4号配电室8号变	10	630	298
29786	洪泽	老子山龟山一组12A07009综合变	10	200	0
29787	洪泽	PMS_老子山友谊3#15107003综合变	10	200	93
29788	洪泽	PMS_老子山友谊2#15107002综合变	10	200	54
29789	洪泽	黄集杨湖六组16102综合变	10	200	108
29790	洪泽	PMS_仁和三蒋村罗圩15107041综合变	10	200	85
29791	洪泽	黄集薛桥村部16405005综合变	10	400	267
29792	洪泽	PMS_三河东园村部11209006综合变	10	200	91
29793	洪泽	PMS_三河果园厂部11109002综合变	10	200	45
29794	洪泽	黄集张徐1#13405005综合变	10	200	68
29795	洪泽	PMS_25214杨码小区5号配电室10号变	10	630	229
29796	洪泽	PMS_25214杨码小区5号配电室9号变	10	630	275
29797	洪泽	PMS_杨码小区1号开关站2号变	10	630	276
29798	洪泽	岔河唐圩村部B1301030综合变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29799	洪泽	岔河良王村部 A1501013综合变	10	200	128
29800	洪泽	PMS_仁和陈向向庄 15507031综合变	10	200	80
29801	洪泽	岔河界沟村部 A1301011综合变	10	200	95
29802	洪泽	PMS_双沟小吕西 11602012综合变	10	400	137
29803	洪泽	双沟安乐西13402015 综合变	10	200	69
29804	洪泽	高良涧周于村南 12303015综合变	10	200	32
29805	洪泽	高良涧周于三组 2#12303017综合变	10	200	74
29806	洪泽	PMS_三河塘西王安 12209009综合变	10	200	75
29807	洪泽	PMS_三河塘埂谢庄 12509008综合变	10	200	77
29808	洪泽	三河蒋坝中学 12209014综合变	10	200	103
29809	洪泽	高良涧居委会 2#11603018综合变	10	400	217
29810	洪泽	黄集世纪家园小区 12305030综合变	10	400	261
29811	洪泽	高良涧徐杨北 12303073综合变	10	200	75
29812	洪泽	高良涧接赵西 2#12303038综合变	10	400	221
29813	洪泽	洪泽城区县二中配电 室1#变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29814	洪泽	PMS_杨码小区1号开关站1号变	10	630	271
29815	洪泽	双沟沈阳三组13402025综合变	10	200	67
29816	洪泽	高良涧营门5#11703007综合变	10	200	138
29817	洪泽	高良涧于圩3#11203009综合变	10	400	215
29818	洪泽	双沟庆祥朱庄11702014综合变	10	200	37
29819	洪泽	双沟邵庄杨庄11702013综合变	10	200	96
29820	洪泽	双沟太平新街11702003综合变	10	200	39
29821	洪泽	高良涧接赵村北2#12303035综合变	10	200	79
29822	洪泽	PMS_洪泽城区147013泽地华城B配电室#2变	10	1000	440
29823	洪泽	PMS_洪泽城区147013泽地华城B配电室#1变	10	1000	375
29824	洪泽	洪泽城区147013泽地华城B配电室#3变	10	315	112
29825	洪泽	黄集后李4#16405040综合变	10	200	93
29826	洪泽	黄集后管2#12105019综合变	10	200	114
29827	洪泽	黄集林陈2#16305011综合变	10	200	61
29828	洪泽	双沟刘庄衡庄11402007综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29829	洪泽	PMS_双沟南甸八组 11502036综合变	10	200	96
29830	洪泽	PMS_双沟孙庄小闸东 11502006综合变	10	200	110
29831	洪泽	PMS_双沟孙庄二组 11502037综合变	10	200	101
29832	洪泽	PMS_老子山养殖场 15507006综合变	10	400	13
29833	洪泽	PMS_老子山养殖场 2#15507007综合变	10	400	128
29834	洪泽	老子山新淮12307014 综合变	10	400	126
29835	洪泽	PMS_老子山温泉 12407002综合变	10	400	228
29836	洪泽	PMS_洪泽城区147012 泽地华城A配电室#1变	10	1000	542
29837	洪泽	PMS_洪泽城区147012 泽地华城A配电室#2变	10	1000	359
29838	洪泽	高良涧王庄北 2#12303060综合变	10	200	109
29839	洪泽	双沟中学11602007综 合变	10	400	23
29840	洪泽	万集山阳四组 12110013综合变	10	200	75
29841	洪泽	万集严南六组 11310013综合变	10	400	225
29842	洪泽	黄集大管村部 12105018综合变	10	200	42
29843	洪泽	黄集褚赵十三组 12105009综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29844	洪泽	黄集三许小楚 12105013综合变	10	400	219
29845	洪泽	黄集新张五组 16305016综合变	10	200	95
29846	洪泽	黄集娄赵九组 16305027综合变	10	200	105
29847	洪泽	高良涧王集村 2#12303067综合变	10	200	55
29848	洪泽	高良涧贺庄十组 12303045综合变	10	400	236
29849	洪泽	双沟小学13202013综 合变	10	200	39
29850	洪泽	双沟八组西13202005 综合变	10	200	86
29851	洪泽	PMS_朱坝嘉园 1#111212007综合变	10	630	314
29852	洪泽	万集三组11110012综 合变	10	200	35
29853	洪泽	PMS_万集四组 11110013综合变	10	200	88
29854	洪泽	PMS_万集严南杨庄 11310014综合变	10	200	71
29855	洪泽	万集贝庄十组 12210011综合变	10	400	206
29856	洪泽	PMS_万集徐庄五组 12210009综合变	10	200	94
29857	洪泽	PMS_万集徐庄学校 12210010综合变	10	200	110
29858	洪泽	PMS_洪泽城区潘庄八 组2#11203003综合变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29859	洪泽	PMS_淮宝新村2#变	10	400	176
29860	洪泽	高良涧养殖二场 3#11203022综合变	10	200	3
29861	洪泽	PMS_三河养殖一场南 12209017综合变	10	200	65
29862	洪泽	PMS_朱坝嘉园 2#111212008综合变	10	630	347
29863	洪泽	高良涧街道2#箱 11603002综合变	10	400	108
29864	洪泽	PMS_122025中亿城市 花园#2配电室#1变	10	1000	501
29865	洪泽	黄集曹圩花集 12405037综合变	10	200	22
29866	洪泽	黄集娄赵十一组 16305022综合变	10	400	282
29867	洪泽	高良涧龙庙一组 2#12303048综合变	10	200	71
29868	洪泽	24203天水名苑配电室 1号变	10	1000	564
29869	洪泽	24203天水名苑配电室 2号变	10	1000	339
29870	洪泽	共和小坝种鹅场 12204001综合变	10	200	5
29871	洪泽	共和草桥代庄 11404007综合变	10	200	111
29872	洪泽	朱坝汲湖村十组 13612011变	10	400	278
29873	洪泽	朱坝袁集小学 13612021变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29874	洪泽	三河蒋坝新街东 12209010综合变	10	200	52
29875	洪泽	PMS_三河养殖二场北 12209023综合变	10	200	31
29876	洪泽	高良涧于圩 6#11203007综合变	10	200	25
29877	洪泽	三河八里村部 11309018综合变	10	250	48
29878	洪泽	高良涧湖畔小区 11603022综合变	10	200	81
29879	洪泽	三河蒋坝新区 11209009综合变	10	200	49
29880	洪泽	三河长堤三组 12109019综合变	10	200	62
29881	洪泽	岔河张马五组 11401026综合变	10	200	106
29882	洪泽	PMS_11301海事处1号 箱变2号变	10	400	178
29883	洪泽	朱坝朱高村四组 11612027综合变	10	200	105
29884	洪泽	PMS_朱坝大张村五组 121212026综合变	10	200	93
29885	洪泽	PMS_朱坝大张村七组 121212024综合变	10	200	102
29886	洪泽	朱坝金季村四组 121212009综合变	10	400	227
29887	洪泽	PMS_25212杨码小区3 号配电室5号变	10	800	358
29888	洪泽	PMS_25212杨码小区3 号配电室6号变	10	800	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29889	洪泽	万集缙丝路11110002 综合变	10	200	78
29890	洪泽	PMS_朱坝新三圩村南 13812003综合变	10	200	70
29891	洪泽	岔河西陈纪庄 12501005综合变	10	400	142
29892	洪泽	高良涧浔河村部 12303007综合变	10	200	46
29893	洪泽	岔河外湖1#A2201037 综合变	10	200	106
29894	洪泽	岔河外湖2#A1601038 综合变	10	400	247
29895	洪泽	PMS_高良涧接赵十一 组12303034综合变	10	200	93
29896	洪泽	PMS_洪泽城区122008 菱角塘箱变主变	10	400	242
29897	洪泽	PMS_双沟青云花苑 11602016箱变	10	630	374
29898	洪泽	黄集孙庄六组 16505022综合变	10	400	262
29899	洪泽	PMS_老子山山南 2#15107016综合变	10	200	69
29900	洪泽	岔河头圩二组 B1701037综合变	10	200	99
29901	洪泽	PMS_老子山街南 15107004综合变	10	400	70
29902	洪泽	PMS_老子山街南 2#15107005综合变	10	400	63
29903	洪泽	PMS_老子山教堂 12207016综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29904	洪泽	老子山桃园 3#12307003综合变	10	200	0
29905	洪泽	老子山桃园 2#12307002综合变	10	200	0
29906	洪泽	老子山贾滩 2#15207060综合变	10	200	25
29907	洪泽	老子山贾滩15207059 综合变	10	200	15
29908	洪泽	老子山丁滩 3#12307022综合变	10	200	0
29909	洪泽	老子山淮仁滩 3#12307010综合变	10	400	57
29910	洪泽	黄集曹圩南泵 12405040综合变	10	200	60
29911	洪泽	黄集曹圩十六队泵 12405041综合变	10	200	141
29912	洪泽	黄集曹圩中泵 12405042综合变	10	200	144
29913	洪泽	黄集龚庄泵12405043 综合变	10	200	30
29914	洪泽	秀水苑2号变	10	630	161
29915	洪泽	秀水苑1号箱变	10	630	277
29916	洪泽	秀水苑3号变	10	630	218
29917	洪泽	洪泽城区11128北京小 区#3箱变	10	630	239
29918	洪泽	惠民三期4#变	10	800	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29919	洪泽	岔河头圩九组 B1701044综合变	10	200	110
29920	洪泽	岔河夏桥中东 11601016综合变	10	200	116
29921	洪泽	万集粮管所11110038 箱变	10	400	225
29922	洪泽	PMS_洪泽城区11115粮 食局配变	10	315	65
29923	洪泽	PMS_11112益寿东路配 变	10	315	79
29924	洪泽	武夷国际1-1配电房#7 变压器	10	800	302
29925	洪泽	老子山新滩五组 2#15207010综合变	10	200	0
29926	洪泽	尚湖雅苑配电室#6变	10	630	234
29927	洪泽	老子山新滩三组 2#15207013综合变	10	200	62
29928	洪泽	三河蒋坝乔庄 11209008综合变	10	400	83
29929	洪泽	PMS_黄集工业集中区 12305025综合变	10	400	83
29930	洪泽	润园3号配电房3号变	10	630	227
29931	洪泽	PMS_仁和街道沿河 15307029综合变	10	315	192
29932	洪泽	PMS_黄集石庄 2#16305009综合变	10	200	95
29933	洪泽	PMS_11313金泽花苑配 电室1号变	10	1000	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29934	洪泽	岔河界沟村部南 A1301049综合变	10	200	131
29935	洪泽	PMS_11313金泽花苑配 电室2号变	10	1000	577
29936	洪泽	润园3号配电房1号变	10	630	352
29937	洪泽	鹿港华府配电室1号变	10	630	51
29938	洪泽	水岸花城1号开关站1 号变	10	1000	473
29939	洪泽	三河油田泵站 11209022综合变	10	200	56
29940	洪泽	三河油田机修1号 11209013综合变	10	400	320
29941	洪泽	13701五丰公馆小区配 电室1号配变	10	1000	523
29942	洪泽	13701五丰公馆小区配 电室2号配变	10	1000	528
29943	洪泽	华盛雅园#2配电室#3 变压器	10	800	0
29944	洪泽	三河油田机修2号 11209014综合变	10	200	68
29945	洪泽	春和园7号变	10	800	457
29946	洪泽	三河油田地调 11209012综合变	10	200	138
29947	洪泽	PMS_12227美食街配电 室1号变	10	1000	526
29948	洪泽	三河油田渔场 11209015综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29949	洪泽	二中配变	10	630	366
29950	洪泽	交通新村#3配电室#7变	10	800	539
29951	洪泽	高良涧高湖小区12303055综合变	10	200	97
29952	洪泽	黄集林陈十七组16305013综合变	10	200	117
29953	洪泽	华盛雅园1#配电室3#变压器	10	800	0
29954	洪泽	PMS_万集徐庄工业小区12210004综合变	10	400	102
29955	洪泽	望湖美居1号配电室6号变	10	800	603
29956	洪泽	PMS_富民四期1号开关站1号变	10	800	0
29957	洪泽	13306麻纺配变	10	400	139
29958	洪泽	PMS_双沟严田八组11202045综合变	10	200	113
29959	洪泽	洪泽城区12303淮宝新村配变	10	400	96
29960	洪泽	PMS_洪泽城区123027东盾大道配变	10	315	121
29961	洪泽	高良涧养殖二场4#11203021综合变	10	200	78
29962	洪泽	PMS_朱坝三圩九组14112005箱变	10	400	248
29963	洪泽	PMS_洪泽城区砚台六组配变	10	315	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29964	洪泽	PMS_洪泽城区12204镇制品厂配变	10	400	0
29965	洪泽	115013盛世华庭4号配电室8号变	10	1000	599
29966	洪泽	悦公馆开关站2号变	10	800	426
29967	洪泽	PMS_朱坝新三圩村西13812004变	10	200	81
29968	洪泽	滨河缙香6号变压器	10	800	423
29969	洪泽	共和刘尖港东泵12204029综合变	10	200	71
29970	洪泽	PMS_三河彭城二组12109004综合变	10	200	108
29971	洪泽	高良涧养殖一场4#11203017综合变	10	200	114
29972	洪泽	高良涧养殖一场5#11203018综合变	10	200	9
29973	洪泽	高良涧于圩9#11203010综合变	10	200	98
29974	洪泽	三河塘西一组11309004综合变	10	200	83
29975	洪泽	洪泽城区浔河桥南12303072综合变	10	315	96
29976	洪泽	PMS_三河蒋坝织布南12209012综合变	10	400	248
29977	洪泽	PMS_万集徐庄二组12210016综合变	10	200	87
29978	洪泽	洪新河1号地块1号配电室6号变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29979	洪泽	高良涧张福河 7#11203023综合变	10	200	81
29980	洪泽	PMS_岔河张安于陈 11401006综合变	10	200	116
29981	洪泽	万集兴园路西 11110003综合变	10	200	67
29982	洪泽	PMS_三河果园黄泥滩 12109014综合变	10	200	110
29983	洪泽	共和小坝赵庄 12204013综合变	10	200	94
29984	洪泽	天城一品2期开关站3 号变压器	10	800	511
29985	洪泽	PMS_三河彭城七组东 12109021综合变	10	200	109
29986	洪泽	岔河夏桥夏庄 11601037综合变	10	200	88
29987	洪泽	三河蒋坝西堤 12209006箱变	10	630	364
29988	洪泽	PMS_113001卧龙金湾 配电室1号变	10	1000	474
29989	洪泽	113001卧龙金湾配电 室4号变	10	500	104
29990	洪泽	教师公寓6号变	10	630	371
29991	洪泽	岔河派出所11301050 综合变	10	200	47
29992	洪泽	黄集曹圩村部 12405021综合变	10	400	127
29993	洪泽	洪泽城区11111环城五 队配变	10	630	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29994	洪泽	碧桂园江山府3号配电室14号变压器	10	800	583
29995	洪泽	PMS_三河彭城一组12109006综合变	10	200	89
29996	洪泽	PMS_双沟龙池花苑西11602002箱变	10	630	288
29997	洪泽	PMS_双沟龙池花苑东11602001箱变	10	630	239
29998	洪泽	中兴名都二期2号配电室4号变	10	800	216
29999	洪泽	高良涧越城六组2#综合变	10	200	114
30000	洪泽	三河长堤八组12109029综合变	10	400	172
30001	洪泽	PMS_三河桥南马庄北12309002综合变	10	200	88
30002	洪泽	朱坝赵庄村一组11612057综合变	10	400	217
30003	洪泽	三河八里陈庄11309017综合变	10	200	141
30004	洪泽	黄集金徐3#12305010综合变	10	400	224
30005	洪泽	PMS_三河梁墩四组12109011综合变	10	200	110
30006	洪泽	三河八里小区1号11909016综合变	10	630	426
30007	洪泽	岔河农庄北泵西A1501032综合变	10	200	117
30008	洪泽	PMS_三河东园大庙11209003综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30009	洪泽	双沟周庄西11402028综合变	10	400	202
30010	洪泽	PMS_三河长河小钟12309008综合变	10	200	38
30011	洪泽	泽润小区4号配电室十七号配变	10	630	343
30012	洪泽	PMS_三河蒋坝新街12209008综合变	10	400	240
30013	洪泽	三河长堤南庄11909016综合变	10	400	151
30014	洪泽	高良涧养殖三场3#11703003综合变	10	400	125
30015	洪泽	共和双坝下圩南11204002综合变	10	200	141
30016	洪泽	三河联堡三组11309019综合变	10	200	79
30017	洪泽	PMS_岔河张安于陈南11401039综合变	10	200	109
30018	洪泽	PMS_三河梁湖周庄12509006综合变	10	200	105
30019	洪泽	PMS_双沟严田三组11202046综合变	10	200	101
30020	洪泽	洪新河4号地块9号变压器	10	800	561
30021	洪泽	黄集三许一组12105011综合变	10	200	77
30022	洪泽	万集顾圩七组2号11310040综合变	10	200	94
30023	洪泽	PMS_黄集曹圩新村12405019综合变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30024	洪泽	三河长堤九组 12109008综合变	10	200	9
30025	洪泽	PMS_双沟大吕二组 11202042综合变	10	200	127
30026	洪泽	邓码小区10号变	10	630	302
30027	洪泽	仇石社区1#箱变	10	630	373
30028	洪泽	PMS_新天地农贸市场1 号变	10	800	528
30029	洪泽	PMS_新天地农贸市场3 号变	10	800	340
30030	洪泽	PMS_新天地农贸市场4 号变	10	800	502
30031	洪泽	PMS_新天地农贸市场2 号变	10	800	522
30032	洪泽	高良涧王庄村3#综合 变	10	200	102
30033	洪泽	PMS_三河彭城七组 12109012综合变	10	200	72
30034	洪泽	朱坝马棚村五组 11612056综合变	10	200	54
30035	洪泽	岔河陈庄杜庄南 B1301021综合变	10	200	59
30036	洪泽	岔河西陈村部东 12501044综合变	10	200	113
30037	洪泽	PMS_洪泽城区121020 纸厂宿舍区#3配变	10	315	74
30038	洪泽	交通新村#2配电室#4 变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30039	洪泽	双沟青云雅居 11602044综合变	10	400	230
30040	洪泽	黄集灯塔前刘 13405008综合变	10	200	97
30041	洪泽	共和街南11304011综合变	10	400	217
30042	洪泽	银珠小区箱变变压器	10	400	296
30043	洪泽	海棠晴园1号配电房3号变	10	630	249
30044	洪泽	双沟姚韦十一组东 11102011综合变	10	400	130
30045	洪泽	岔河良王村邵南 A1501033综合变	10	200	126
30046	洪泽	岔河伏圣郑庄 12301002综合变	10	200	29
30047	洪泽	岔河新庄小组南 A2201072综合变	10	200	102
30048	洪泽	三河街道派出所 12109001综合变	10	200	101
30049	洪泽	岔河头圩二组东 B1701067综合变	10	200	127
30050	洪泽	PMS_洪泽城区11319湖 东小学箱式变压器	10	630	470
30051	洪泽	岔河二圩十一组 A2201060综合变	10	200	102
30052	洪泽	共和润前良种场 11404016综合变	10	400	181
30053	洪泽	PMS_三河长河大棚 12309007综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30054	洪泽	高良涧三圩 2#11703009综合变	10	200	79
30055	洪泽	黄集灯塔窑厂 13405013综合变	10	200	61
30056	洪泽	二农机变	10	400	196
30057	洪泽	三河四坝陈坝 11209008综合变	10	200	80
30058	洪泽	三河四坝新区 11209004综合变	10	200	4
30059	洪泽	岔河施汤高庄 11701021综合变	10	200	101
30060	洪泽	阅湖盛苑配电室4号变	10	630	348
30061	洪泽	立孚狮城3号变压器	10	630	343
30062	洪泽	PMS_岔河东陈二期 #111401006综合变	10	400	277
30063	洪泽	岔河施汤施庄 B1701007综合变	10	200	109
30064	洪泽	洪泽城区财政所箱式 变变压器	10	800	265
30065	洪泽	岔河良王高庄东 A1501031综合变	10	200	107
30066	洪泽	岔河滨河十组 A2201021综合变	10	200	113
30067	洪泽	共和新集黄庄东 11104028综合变	10	100	32
30068	洪泽	东城一品5号配电室13 号变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30069	洪泽	PMS_黄集后刘 2#13405012综合变	10	200	118
30070	洪泽	岔河头圩八组 B1701057综合变	10	200	107
30071	洪泽	PMS_岔河渔场 #212201054综合变	10	200	48
30072	洪泽	PMS_仁和村童庄 15307023箱变	10	400	175
30073	洪泽	PMS_仁和街道和平 15307001箱变	10	400	177
30074	洪泽	邓码小区开关站1号变	10	800	454
30075	洪泽	岔河菜市场B1501033 综合变	10	400	66
30076	洪泽	三河塘西二组 11309006综合变	10	200	123
30077	洪泽	高良涧居委会 3#11603019综合变	10	200	75
30078	洪泽	食品小区4号配电房2 号变	10	1000	513
30079	洪泽	老子山洪明南台 12A07015综合变	10	200	119
30080	洪泽	PMS_朱坝三圩村蔡湾 13812016综合变	10	200	77
30081	洪泽	PMS_仁和三蒋村部 15107029综合变	10	400	237
30082	洪泽	双沟刘庄南堆 11402015综合变	10	200	77
30083	洪泽	双沟小吕八组东 13102001综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30084	洪泽	岔河施汤吴祁组 11701020综合变	10	200	80
30085	洪泽	三河新堡八组 11309012综合变	10	200	80
30086	洪泽	PMS_洪泽城区12319邓 码小区东区配变	10	315	97
30087	洪泽	洪泽城区12323东二街 配变SBH-	10	400	10
30088	洪泽	PMS_三河塘西南庄 12109002综合变	10	200	21
30089	洪泽	交通新村开关站#2变	10	800	540
30090	洪泽	黄集赵桥小李 12405038综合变	10	400	248
30091	洪泽	PMS_三河长堤六组 12109013综合变	10	200	76
30092	洪泽	共和双坝五组 11204008综合变	10	400	180
30093	洪泽	共和刘尖费庄 11404023综合变	10	200	112
30094	洪泽	共和建设路11304019 综合变	10	200	20
30095	洪泽	岔河良王高庄 A1501014综合变	10	200	150
30096	洪泽	岔河头圩七组 B1701020综合变	10	200	101
30097	洪泽	岔河张马二组 11401001综合变	10	200	44
30098	洪泽	PMS_万集郭贝二组 11210011综合变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30099	洪泽	朱坝南唐村七组 11612042综合变	10	200	135
30100	洪泽	朱坝南唐村小区 11612043综合变	10	200	77
30101	洪泽	朱坝马棚村孙庄 11612023综合变	10	200	100
30102	洪泽	PMS_朱坝三圩村七组 13812011综合变	10	200	117
30103	洪泽	黄集新张六组 16305019综合变	10	100	42
30104	洪泽	双沟二堡北11702027 综合变	10	200	117
30105	洪泽	双沟周桥南11702019 综合变	10	200	114
30106	洪泽	黄集专三大楚 16305005综合变	10	400	212
30107	洪泽	双沟姚韦十一组西 11102010综合变	10	400	221
30108	洪泽	双沟小吕南11202038 综合变	10	315	172
30109	洪泽	PMS_黄集农科 2#12305023综合变	10	100	29
30110	洪泽	双沟滨湖小区南 13402001综合变	10	200	93
30111	洪泽	双沟二组西13102006 综合变	10	200	0
30112	洪泽	黄集薛桥十四组 16405030综合变	10	100	31
30113	洪泽	PMS_岔河伏圣东 12301044综合变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30114	洪泽	PMS_洪泽城区天泽名城#1开关站#3变	10	800	456
30115	洪泽	PMS_洪泽城区天泽名城#1开关站#1变	10	800	468
30116	洪泽	高良涧王集小区4号箱变	10	630	265
30117	洪泽	高良涧王集小区3号箱变	10	630	205
30118	洪泽	PMS_老子山供电所12507001综合变	10	400	104
30119	洪泽	PMS_岔河街道水厂11301001综合变	10	400	94
30120	洪泽	老子山新滩六组15207005综合变	10	200	83
30121	洪泽	老子山长山六组3#12307038综合变	10	200	87
30122	洪泽	老子山腰沟3#15207017综合变	10	400	95
30123	洪泽	老子山兴隆渔场12A07005综合变	10	200	71
30124	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站#1变	10	800	356
30125	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站#3变	10	800	398
30126	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站#2变	10	800	394
30127	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站#4变	10	800	438
30128	洪泽	共和小坝徐庄12204008综合变	10	100	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30129	洪泽	137019金科名人居住1号 配电室1号配变	10	1000	562
30130	洪泽	仁和淮徐村徐东 15107042综合变	10	400	264
30131	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	0
30132	洪泽	共和润前高庄 12304007综合变	10	200	95
30133	洪泽	PMS_万集贝庄九组 12210015综合变	10	200	105
30134	洪泽	PMS_三河头河杨庄 11109003综合变	10	200	106
30135	洪泽	三河塘西团结 11309008综合变	10	200	52
30136	洪泽	三河养殖林场 12209037综合变	10	200	75
30137	洪泽	三河联堡十组 11309010综合变	10	200	67
30138	洪泽	PMS_三河塘西施庄 12209036综合变	10	200	68
30139	洪泽	万集合兴七组 11310034综合变	10	500	337
30140	洪泽	岔河伏圣四圩南 12301046综合变	10	400	122
30141	洪泽	PMS_朱坝新区御园 1113120481号综合变	10	630	405
30142	洪泽	PMS_朱坝新区御园 1113120492号综合变	10	630	361
30143	洪泽	PMS_双沟小吕园区南 11602015综合变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30144	洪泽	双沟工业区13202008综合变	10	400	136
30145	洪泽	朱坝商贸城2#111312006综合变	10	200	0
30146	洪泽	双沟工业区西13202009综合变	10	200	21
30147	洪泽	PMS_双沟老街一组11602008综合变	10	400	82
30148	洪泽	PMS_双沟加工厂11202005综合变	10	400	0
30149	洪泽	三河联堡中心村2号11309005综合变	10	400	198
30150	洪泽	PMS_朱坝商贸城中111312050综合变	10	400	114
30151	洪泽	朱坝村二组11612045综合变	10	400	144
30152	洪泽	三河头河东湖11209001综合变	10	200	21
30153	洪泽	双沟二堡渔场11702028综合变	10	400	127
30154	洪泽	朱坝南唐村三组11612044综合变	10	200	77
30155	洪泽	PMS_仁和堆头集小区15507051综合变.	10	200	110
30156	洪泽	洪泽城区12207杨码五六七组北配变	10	400	21
30157	洪泽	仁和金西村二号15507002综合变.	10	200	75
30158	洪泽	PMS_仁和前杨村杨东15507019综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30159	洪泽	仁和陈向村庄口 15507032综合变	10	400	269
30160	洪泽	仁和龚陈村翟杨 15507038综合变.	10	400	262
30161	洪泽	PMS_仁和金西村部 15507003综合变.	10	200	48
30162	洪泽	三河四坝桥南 11209005综合变	10	200	92
30163	洪泽	PMS_仁和街道赵庄 15307018综合变	10	200	135
30164	洪泽	PMS_仁和村涂代 15307024综合变.	10	200	101
30165	洪泽	PMS_仁和街道1号综合 15307011综合变.	10	200	46
30166	洪泽	仁和临泽村姜付 15407001综合变	10	200	117
30167	洪泽	PMS_仁和沈渡村衡庄 15407021综合变	10	200	71
30168	洪泽	三河四坝赵庄 12209016综合变	10	200	0
30169	洪泽	仁和沈渡村沈庄 15407024综合变	10	200	17
30170	洪泽	PMS_仁和同议村后徐 15407019综合变	10	200	92
30171	洪泽	PMS_洪泽城区12302邓 码小区中区2号配变	10	400	101
30172	洪泽	老子山安淮五组 15207056综合变	10	200	21
30173	洪泽	老子山桃园 6#12307006综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30174	洪泽	老子山新滩七组 15207004综合变	10	200	0
30175	洪泽	老子山淮仁12307008 综合变	10	400	77
30176	洪泽	PMS_仁和同议村老徐 15407018综合变	10	200	107
30177	洪泽	PMS_仁和阜宁村林牧 15107016综合变	10	200	72
30178	洪泽	PMS_仁和后圩村小圩 15107038综合变	10	200	30
30179	洪泽	PMS_仁和乾宁村程东 15107008综合变	10	200	86
30180	洪泽	PMS_仁和乾宁村韦庄 15107010综合变	10	200	119
30181	洪泽	PMS_仁和中徐村 #215107018综合变	10	200	69
30182	洪泽	老子山洪明村部 12A07012综合变	10	200	17
30183	洪泽	老子山龟山二组 2#12A07011综合变	10	200	71
30184	洪泽	老子山龟山一组 2#12A07008综合变	10	200	25
30185	洪泽	PMS_万集居民集中区 1#11110032综合变	10	400	100
30186	洪泽	PMS_双沟青云东苑 11602011箱变	10	400	229
30187	洪泽	万集王坝一组 12110020综合变	10	400	238
30188	洪泽	共和小坝桑元 12204004综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30189	洪泽	共和简庄北11304023综合变	10	200	97
30190	洪泽	万集老街11110034综合变	10	200	93
30191	洪泽	PMS_岔河伏圣南唐2#12301041综合变	10	200	87
30192	洪泽	PMS_三河桥南郭庄东12309010综合变	10	400	265
30193	洪泽	万集刘圩一组11310035综合变	10	400	254
30194	洪泽	共和赵集果园北11504011综合变	10	400	103
30195	洪泽	PMS_洪泽城区保障房配电室1号变	10	1000	552
30196	洪泽	PMS_洪泽城区保障房配电室2号变	10	1000	651
30197	洪泽	PMS_三河八里小区12109045综合变	10	400	199
30198	洪泽	高良涧王集小区1号箱变	10	630	238
30199	洪泽	高良涧王集小区2号箱变	10	630	174
30200	洪泽	PMS_153001天泽名城#1开关站#2变	10	630	310
30201	洪泽	PMS_153001天泽名城#1开关站#4变	10	800	488
30202	洪泽	PMS_黄集万伏四组12405046综合变	10	200	112
30203	洪泽	黄集康王七组12105028综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30204	洪泽	黄集薛桥三组 16405045综合变	10	200	88
30205	洪泽	黄集薛桥十二组 16405047综合变	10	200	68
30206	洪泽	PMS_洪泽城区纺机厂 箱变主变	10	400	182
30207	洪泽	PMS_老子山街西 15107010综合变	10	400	167
30208	洪泽	PMS_老子山街中 3#12207013综合变	10	400	119
30209	洪泽	PMS_老子山东圩 2#12507005综合变	10	400	59
30210	洪泽	PMS_老子山山南 15107015综合变	10	400	106
30211	洪泽	老子山顺河滩 3#12307027综合变	10	200	115
30212	洪泽	老子山洪明北台 2#12A07016综合变	10	200	115
30213	洪泽	PMS_老子山山北 15107013综合变	10	400	156
30214	洪泽	老子山顺河滩 2#12307026综合变	10	200	39
30215	洪泽	PMS_老子山街南 3#15107006综合变	10	400	199
30216	洪泽	PMS_老子山友谊 15107001综合变	10	400	85
30217	洪泽	老子山顺河滩 4#12307028综合变	10	200	67
30218	洪泽	老子山丁滩12307020 综合变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30219	洪泽	东湖印象2号配电室6号变压器	10	630	414
30220	洪泽	食品小区2号配电房2号变	10	1000	538
30221	洪泽	悦公馆3号配电室4号变	10	800	403
30222	洪泽	PMS_朱坝金季村一组121212031综合变	10	400	185
30223	洪泽	朱坝唐曹村后唐11612047综合变	10	200	118
30224	洪泽	黄集杨湖七组16405046综合变	10	200	99
30225	洪泽	PMS_朱坝大魏村一组13812014箱变	10	400	288
30226	洪泽	朱坝田园雅居1号配电室1#综合变	10	630	329
30227	洪泽	12203东一街箱变主变	10	630	96
30228	洪泽	13301实验中学南配变	10	400	239
30229	洪泽	老子山新滩一组15207006综合变	10	200	11
30230	洪泽	老子山腰沟2#15207016综合变	10	400	125
30231	洪泽	老子山淮流滩12307017综合变	10	200	48
30232	洪泽	PMS_双沟金庄东11502028综合变	10	200	71
30233	洪泽	双沟村11402001综合变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30234	洪泽	双沟二堡东11702023综合变	10	200	43
30235	洪泽	双沟太平新建11402020综合变	10	200	84
30236	洪泽	岔河竹园四圩北12301053综合变	10	400	126
30237	洪泽	岔河合兴高东B1501028综合变	10	200	51
30238	洪泽	双沟安乐北13402017综合变	10	400	214
30239	洪泽	岔河陈庄村部东B1301025综合变	10	200	65
30240	洪泽	岔河曹庄A1301040综合变	10	200	119
30241	洪泽	山水名都2号配电房10号变	10	800	474
30242	洪泽	天城一品2期配电房1号变压器	10	800	478
30243	洪泽	洪泽城区147012泽地华城A配电室#3变	10	630	487
30244	洪泽	双沟土东小区西13402010综合变	10	200	80
30245	洪泽	岔河沈庄A1501021综合变	10	200	115
30246	洪泽	PMS_洪泽城区12153保安公司箱变主变	10	630	305
30247	洪泽	PMS_嘉怡2号配电室3号配变	10	800	462
30248	洪泽	PMS_嘉怡2号配电室4号配变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30249	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室四号变	10	630	410
30250	洪泽	PMS_13209水泥厂配变	10	315	43
30251	洪泽	PMS_三河彭城学校12109008综合变	10	200	125
30252	洪泽	PMS_朱坝小学箱变	10	400	159
30253	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室4号变	10	800	368
30254	洪泽	岔河竹园小区南B1301006综合变	10	200	72
30255	洪泽	岔河唐圩西B1301027综合变	10	400	129
30256	洪泽	PMS_岔河张安周庄11401028综合变	10	200	100
30257	洪泽	PMS_岔河张安南庄11401029综合变	10	200	49
30258	洪泽	PMS_黄集仇庄小区1#16505010综合变	10	400	244
30259	洪泽	岔河张桥高庄A1301041综合变	10	200	96
30260	洪泽	PMS_县中门面箱变14101001	10	500	277
30261	洪泽	老子山养殖场3#15507009综合变	10	200	0
30262	洪泽	金陵花园1号开关站2号变	10	800	640
30263	洪泽	悦公馆3号配电房1号变压器	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30264	洪泽	PMS_三河彭城河滩 12109020综合变	10	200	103
30265	洪泽	三河联堡中心村3号 11309025综合变	10	200	24
30266	洪泽	三河蒋坝安澜小镇1号 12209002综合变	10	630	380
30267	洪泽	PMS_洪泽城区安芯智 能港二期1号配电室5	10	800	365
30268	洪泽	PMS_洪泽城区安芯智 能港二期2号配电室8	10	1000	402
30269	洪泽	岔河陈庄村部南 B1301023综合变	10	200	63
30270	洪泽	岔河头圩七组南 B1701050综合变	10	200	108
30271	洪泽	岔河二圩二组 A2201051综合变	10	200	87
30272	洪泽	岔河南街十组 B1701052综合变	10	200	99
30273	洪泽	双沟前丁北13402013 综合变	10	200	44
30274	洪泽	PMS_杨码一期1#箱变	10	630	326
30275	洪泽	PMS_杨码一期2#箱变	10	630	331
30276	洪泽	PMS_杨码一期3#箱变	10	630	316
30277	洪泽	PMS_杨码一期4#箱变	10	630	263
30278	洪泽	PMS_杨码一期5#箱变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30279	洪泽	PMS_高良涧杨码二期 1#箱变	10	630	255
30280	洪泽	PMS_高良涧杨码二期 2#箱变	10	630	344
30281	洪泽	PMS_高良涧杨码二期 3#箱变	10	630	366
30282	洪泽	PMS_高良涧杨码二期 4#箱变	10	630	242
30283	洪泽	PMS_双沟青云华庭北 11602004箱变	10	630	226
30284	洪泽	黄集康王一组 12105024综合变	10	200	64
30285	洪泽	双沟土东小区东 13402011综合变	10	200	87
30286	洪泽	PMS_双沟宋庄北 11502019综合变	10	200	67
30287	洪泽	朱坝马棚村四组 11612050综合变	10	400	226
30288	洪泽	朱坝赵庄村二组 11612052综合变	10	200	75
30289	洪泽	PMS_朱坝黄庄村三组 121212035综合变	10	200	85
30290	洪泽	PMS_朱坝灯南村于庄 121212034综合变	10	200	92
30291	洪泽	PMS_朱坝灯南村四组 121212033综合变	10	200	92
30292	洪泽	PMS_朱坝大魏村二组 13812015综合变	10	200	104
30293	洪泽	仁和建筑站15307031 低压箱变	10	630	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30294	洪泽	朱坝金季村南 111212011综合变	10	400	118
30295	洪泽	PMS_高良涧接赵西3# 综合变	10	200	67
30296	洪泽	朱坝村东11612001综 合变	10	400	167
30297	洪泽	PMS_114003天水百合 园2#配电室3号变	10	800	311
30298	洪泽	PMS_黄集仇庄小区 2#16505011综合变	10	400	192
30299	洪泽	洪泽城区12208外环路 2号箱变主变	10	630	468
30300	洪泽	双沟刘庄南11402014 综合变	10	200	109
30301	洪泽	双沟衡庄小区 11402006综合变	10	200	103
30302	洪泽	双沟邵庄段庄 11702012综合变	10	200	74
30303	洪泽	PMS_双沟青云十六组 11202040综合变	10	200	36
30304	洪泽	高良涧高湖村2#综合 变	10	200	29
30305	洪泽	PMS_洪泽城区12104木 材公司配变	10	315	218
30306	洪泽	东城一品5号配电室14 号变	10	800	397
30307	洪泽	金陵花园1号开关站1 号变	10	800	634
30308	洪泽	滨河缙香4号变压器	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30309	洪泽	PMS_114003天水百合园2#配电室4号变	10	800	432
30310	洪泽	PMS_洪泽城区114004天水百合园3#配电室	10	800	320
30311	洪泽	PMS_洪泽城区114004天水百合园3#配电室	10	800	304
30312	洪泽	PMS_万集董集一组11310036综合变	10	200	93
30313	洪泽	PMS_万集丰收刘庄11110036综合变	10	200	21
30314	洪泽	朱坝袁集村九组西13612038综合变	10	400	235
30315	洪泽	朱坝唐曹村中曹11612051综合变	10	200	70
30316	洪泽	PMS_朱坝街道园区121112006综合变	10	200	65
30317	洪泽	PMS_朱坝黄庄村十组121212036综合变	10	200	110
30318	洪泽	朱坝村一组南111212069综合变	10	400	177
30319	洪泽	岔河何庄A2201053综合变	10	200	81
30320	洪泽	万集河口一组11310037综合变	10	400	218
30321	洪泽	万集严渡三组11310038综合变	10	400	234
30322	洪泽	中兴名都二期开关站1号变	10	800	349
30323	洪泽	岔河吴祁北泵11701010综合变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30324	洪泽	岔河吴祁村部 11701029综合变	10	200	100
30325	洪泽	PMS_黄集大孙 3#16505004综合变	10	200	23
30326	洪泽	高良涧王庄村4#综合 变	10	200	107
30327	洪泽	PMS_黄集孙桥 16505009综合变	10	200	64
30328	洪泽	PMS_三河彭城大窑 12109019综合变	10	200	83
30329	洪泽	11501嘉怡花园1号开 关站1变	10	800	436
30330	洪泽	11501嘉怡花园1号开 关站2号变	10	800	388
30331	洪泽	仁和花海康居二期三 号15407035箱变	10	400	225
30332	洪泽	双沟周桥毕庄 11702020综合变	10	200	55
30333	洪泽	双沟邵庄李庄 11702009综合变	10	200	84
30334	洪泽	PMS_双沟美食城 11102001综合变	10	200	77
30335	洪泽	共和粮管所11304010 综合变	10	200	18
30336	洪泽	共和邮政局11304016 综合变	10	200	0
30337	洪泽	共和赵集赵圩 11504018综合变	10	200	94
30338	洪泽	高良涧王集小区二期5 号箱变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30339	洪泽	黄集新张一组 16305017综合变	10	200	92
30340	洪泽	PMS_黄集黄中 2#12305054综合变	10	400	167
30341	洪泽	PMS_黄集五组 12305018综合变	10	400	206
30342	洪泽	三河八里堆埂 11309004. 综合变	10	200	113
30343	洪泽	12101协作路箱变主变	10	630	272
30344	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室六号变	10	630	349
30345	洪泽	武夷国际1-1配电房#6 变压器	10	800	279
30346	洪泽	137019金科名人居住1号 配电室2号配变	10	1000	0
30347	洪泽	双沟周桥小队西 11302065综合变	10	200	51
30348	洪泽	PMS_高良涧徐杨二组 3#综合变	10	200	50
30349	洪泽	PMS_洪泽城区 XB183003润湖线#3箱	10	630	220
30350	洪泽	PMS_洪泽城区 XB183004润湖线#4箱	10	630	341
30351	洪泽	PMS_洪泽城区 14706/02富民家园	10	1000	508
30352	洪泽	洪新河4号地块10号变 压器	10	800	513
30353	洪泽	电视广播大学新配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30354	洪泽	三河养殖四场北 12209044. 综合变	10	200	78
30355	洪泽	东城一品4号配电室9 号变	10	800	361
30356	洪泽	PMS_三河四坝新圩 12209026. 综合变	10	400	221
30357	洪泽	三河长堤七组2号变 12109033综合变	10	200	78
30358	洪泽	黄集开发区12305011 综合变	10	400	53
30359	洪泽	PMS_洪泽城区122040 金旺人民广场配电室	10	800	238
30360	洪泽	PMS_洪泽城区122040 金旺人民广场配电室	10	800	247
30361	洪泽	老子山丹山苑小区 3#15507004综合变	10	400	144
30362	洪泽	PMS_老子山丹山苑小 区4#15507005综合变	10	400	160
30363	洪泽	洪泽城区137014宝丽 嘉花园#4配电房	10	400	223
30364	洪泽	PMS_三河桥南新华 12309009综合变	10	200	72
30365	洪泽	高良涧养殖三场 2#11703002综合变	10	315	13
30366	洪泽	高良涧张福河小区 11703014综合变	10	200	62
30367	洪泽	PMS_三河堤南沙场 11109008综合变	10	200	116
30368	洪泽	阅湖茗居小区五号变	10	800	543

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30369	洪泽	阅湖盛苑开关站2号变	10	800	450
30370	洪泽	三河长堤渔场 12309004综合变	10	400	65
30371	洪泽	121012紫金东郡3号配 电室2号变	10	800	333
30372	洪泽	PMS_121012紫金东郡3 号配电室1号变	10	800	306
30373	洪泽	PMS_13701崔珠小区箱 变1号变	10	630	480
30374	洪泽	PMS_岔河岔小东 12401010综合变	10	400	226
30375	洪泽	景虹丽都4号变压器	10	800	435
30376	洪泽	PMS_仁和沈渡村焦庄 15407026综合变	10	200	97
30377	洪泽	三河长堤小区 11909002综合变	10	200	64
30378	洪泽	PMS_洪泽城区11122东 风商业街箱式变压器	10	630	229
30379	洪泽	岔河东陈东北 A1501027综合变	10	630	426
30380	洪泽	万集居民集中区 2#11110033综合变	10	200	23
30381	洪泽	朱坝唐曹村唐庄 11612048综合变	10	400	182
30382	洪泽	朱坝朱高村十组 11612049综合变	10	200	0
30383	洪泽	洪泽城区137013宝丽 嘉花园#3配电室	10	1000	581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30384	洪泽	朱坝碾赵村东 13612037综合变	10	200	100
30385	洪泽	PMS_朱坝大桥箱变	10	400	113
30386	洪泽	PMS_朱坝粮管所小区 111212063综合变	10	200	98
30387	洪泽	PMS_朱坝金季村二组 121212032箱变	10	400	134
30388	洪泽	老子山滑皮滩 3#15207050综合变	10	200	24
30389	洪泽	PMS_洪泽城区12150浔 河路#1箱变主变	10	630	315
30390	洪泽	洪泽城区县中#1配变	10	400	227
30391	洪泽	PMS_高良涧HW124003 万顷良田1号配电室1	10	1000	525
30392	洪泽	PMS_高良涧HW124003 万顷良田1号配电室2	10	1000	489
30393	洪泽	PMS_高良涧124001城 乡挂钩四期#1配电室	10	630	303
30394	洪泽	PMS_高良涧124001城 乡挂钩四期#1配电室	10	630	355
30395	洪泽	PMS_111001淮宝线北 京路1号配变	10	630	380
30396	洪泽	老子山安淮七组 15207058综合变	10	200	50
30397	洪泽	老子山南山西 12307032综合变	10	200	104
30398	洪泽	高良涧王集小区二期1 号箱变	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30399	洪泽	大庆南路1号箱变	10	400	73
30400	洪泽	岔河滨河三组 B1301012综合变	10	200	132
30401	洪泽	山水名都1号开关站3 号变800kVA	10	800	492
30402	洪泽	朱坝田园雅居2号配电 室2#变	10	630	330
30403	洪泽	蒋坝康养中心4号 11109011综合变	10	500	356
30404	洪泽	大庆南路2号箱变	10	400	261
30405	洪泽	朱坝大刘村西 13612034综合变	10	200	83
30406	洪泽	朱坝大刘村小区中 13612035综合变	10	400	145
30407	洪泽	朱坝大刘村小区西 13612036综合变	10	200	68
30408	洪泽	13720金科名人居住2号 配电室2号配变	10	1000	0
30409	洪泽	13720金科名人居住2号 配电室1号配变	10	1000	621
30410	洪泽	PMS_洪泽城区121010 新贵城邦配电室#2变	10	630	356
30411	洪泽	PMS_洪泽城区121010 新贵城邦配电室#4变	10	630	395
30412	洪泽	PMS_洪泽城区121010 新贵城邦配电室#1变	10	630	402
30413	洪泽	PMS_洪泽城区121010 新贵城邦配电室#3变	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30414	洪泽	老子山淮仁滩 4#12307011综合变	10	200	21
30415	洪泽	老子山淮仁滩 5#123070121综合变	10	400	17
30416	洪泽	老子山安淮四组 15207003综合变	10	200	0
30417	洪泽	老子山安淮六组 15207057综合变	10	200	27
30418	洪泽	PMS_老子山政府 12207010综合变	10	630	204
30419	洪泽	PMS_老子山迎湖2号 12207008综合变	10	630	253
30420	洪泽	PMS_朱坝村北箱变	10	630	312
30421	洪泽	岔河灯朱前马 A1301042综合变	10	200	93
30422	洪泽	PMS_洪泽城区潘庄小 区1#箱变配变	10	630	117
30423	洪泽	PMS_洪泽城区潘庄小 区2号箱变003	10	630	166
30424	洪泽	PMS_砚台小区2号箱变 005	10	630	107
30425	洪泽	PMS_洪泽城区砚台小 区1#箱变配变	10	630	321
30426	洪泽	PMS_三河老年中心 12209009箱变	10	630	276
30427	洪泽	PMS_三河蒋坝医院 12209021箱变	10	400	148
30428	洪泽	PMS_洪泽城区12101纸 厂宿舍区配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30429	洪泽	明日豫园小区3号变压器	10	630	473
30430	洪泽	海珠公司变	10	400	228
30431	洪泽	食品小区1号配电房2号变	10	1000	508
30432	洪泽	黄集张徐4#13405004综合变	10	200	81
30433	洪泽	双沟二堡八组11702017综合变	10	400	280
30434	洪泽	PMS_双沟大吕大棚11102005综合变	10	200	107
30435	洪泽	朱坝曹庄村一组13612032综合变	10	200	1
30436	洪泽	朱坝赵庄村八组13612033综合变	10	200	11
30437	洪泽	高良涧贺庄西3#综合变	10	200	106
30438	洪泽	共和成人教11304006箱变	10	630	367
30439	洪泽	PMS_高良涧124001城乡挂钩四期#2配电室	10	630	350
30440	洪泽	PMS_高良涧124001城乡挂钩四期#2配电室	10	630	292
30441	洪泽	PMS_城乡挂钩三期3号配电室1号变	10	630	0
30442	洪泽	PMS_城乡挂钩三期3号配电室2号变	10	630	0
30443	洪泽	PMS_11207实验小学箱变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30444	洪泽	老子山新滩15207008 综合变	10	400	133
30445	洪泽	老子山丁滩 5#12307024综合变	10	200	47
30446	洪泽	华联菜场变压器	10	1000	549
30447	洪泽	阅湖盛苑开关站1号变	10	800	491
30448	洪泽	黄集张徐5#13405006 综合变	10	200	103
30449	洪泽	高良涧品尚国际#2箱 式变压器	10	200	74
30450	洪泽	悦公馆开关站1号变	10	800	371
30451	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站1号变	10	800	0
30452	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站3号变	10	800	0
30453	洪泽	PMS_121021洪盛国际 小区2号配电室5号变	10	800	0
30454	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站2号变	10	800	460
30455	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站4号变	10	800	408
30456	洪泽	PMS_121021洪盛国际 小区2号配电室6号变	10	800	456
30457	洪泽	PMS_洪泽城区12151浔 河路#2箱变主变	10	630	157
30458	洪泽	洪泽城区12155洪新河 箱变主变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30459	洪泽	PMS_洪泽城区12152交通局宿舍箱变主变	10	630	253
30460	洪泽	PMS_洪泽城区12154国脉大酒店箱变主变	10	630	416
30461	洪泽	PMS_黄集孙庄四组16505020综合变	10	200	105
30462	洪泽	黄集曹圩四组12405050综合变	10	200	46
30463	洪泽	黄集润南四组12105004综合变	10	400	198
30464	洪泽	共和双坝费庄东12404009综合变	10	200	114
30465	洪泽	PMS_朱坝大张村小区121212037综合变	10	200	70
30466	洪泽	PMS_洪泽城区14703富民家园3号配电室2号	10	1000	459
30467	洪泽	万集纲要后郑11410017综合变	10	400	223
30468	洪泽	PMS_朱坝村五组111212018综合变	10	400	164
30469	洪泽	PMS_11216淮宝商城1号箱变1号变	10	630	0
30470	洪泽	双沟青云雅居11602045综合变	10	400	252
30471	洪泽	立孚狮城4号变压器	10	630	338
30472	洪泽	万集徐庄创业区2号12210019综合变	10	400	188
30473	洪泽	人和嘉园小区一号15307032变	10	630	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30474	洪泽	滨河缙香11号变压器	10	800	502
30475	洪泽	115012润泽名都配电室1号变	10	1000	611
30476	洪泽	岔河头圩公司 A2201015综合变	10	630	362
30477	洪泽	万通国际新城1号变压器	10	800	421
30478	洪泽	墨香苑2#变压器	10	630	301
30479	洪泽	PMS_天城一品小区开关站1号变压器	10	800	506
30480	洪泽	PMS_天城一品小区开关站3号变压器	10	800	490
30481	洪泽	PMS_天城一品小区开关站4号变压器	10	800	508
30482	洪泽	万集纪繆四组 11110035综合变	10	400	231
30483	洪泽	PMS_万集纪繆七组 11110025综合变	10	200	121
30484	洪泽	共和草桥高滩 11404010综合变	10	200	101
30485	洪泽	老子山龟山二组 12A07010综合变	10	200	53
30486	洪泽	老子山新台12A07013 综合变	10	200	0
30487	洪泽	PMS_岔河伏圣韦庄 12301050综合变	10	200	74
30488	洪泽	PMS_洪泽城区12209实验中学宿舍箱变主变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30489	洪泽	岔河滨河五组南 B1301009综合变	10	200	59
30490	洪泽	岔河新庄曹庄 B1301016综合变	10	200	36
30491	洪泽	PMS_三河塘西圩西 12209034综合变	10	200	79
30492	洪泽	三河八里宋庄 11309016综合变	10	100	38
30493	洪泽	PMS_仁和金李村高缪 15507052综合变	10	200	77
30494	洪泽	PMS_三河头河村部 12209023箱变	10	630	421
30495	洪泽	水岸花城1号开关站2 号变	10	1000	571
30496	洪泽	朱坝村三组11612055 综合变	10	400	145
30497	洪泽	PMS_天城一品小区开 关站2号变压器	10	800	475
30498	洪泽	翰林学府2期1号配电 室2号变	10	630	351
30499	洪泽	PMS_洪泽城区11113环 城五组#2配变	10	400	13
30500	洪泽	PMS_黄集居委会 1#12305051综合变	10	400	141
30501	洪泽	PMS_黄集居委会 2#12305052综合变	10	400	180
30502	洪泽	高良涧王集北#2综合 变	10	200	87
30503	洪泽	龙景花园4号变	10	630	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30504	洪泽	PMS_三河桥南郭庄泵站12309003综合变	10	200	112
30505	洪泽	恒隆水城16号变压器	10	800	447
30506	洪泽	PMS_三河东园袁庄11209002综合变	10	200	79
30507	洪泽	洪新河1号地块1号配电室4号变	10	630	377
30508	洪泽	PMS_三河果园芦庄东12109023综合变	10	200	54
30509	洪泽	钱码新居配电房3号变	10	630	414
30510	洪泽	华盛雅园1#配电室4#变压器	10	800	577
30511	洪泽	龙景花园1号变	10	630	411
30512	洪泽	仁和沈渡村沈庄二号15407037综合变	10	200	101
30513	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站4#变压器	10	630	472
30514	洪泽	仁和江淮小区西15307027综合变	10	200	110
30515	洪泽	岔河合兴张席B1501003综合变	10	200	32
30516	洪泽	水岸花城3号配电室1号变	10	1000	523
30517	洪泽	共和赵集四组2号12404008综合变	10	200	68
30518	洪泽	HW万顷东十一街路灯变	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30519	洪泽	洪新河1号地块1号配电室3号变	10	630	305
30520	洪泽	东三街箱变配变	10	630	9
30521	洪泽	北泽世家小区#2变	10	630	411
30522	洪泽	财富广场1号配电室1号变	10	800	306
30523	洪泽	检察院配变	10	630	336
30524	洪泽	泽润小区1号配电室三号配变	10	800	406
30525	洪泽	恒隆水城1号开关站1号变	10	800	477
30526	洪泽	PMS_洪泽城区11119宋庄配变	10	400	102
30527	洪泽	阅湖茗居小区六号变	10	800	498
30528	洪泽	万集王坝十组12110024综合变	10	200	121
30529	洪泽	洪新河4号地块11号变压器	10	800	598
30530	洪泽	PMS_仁和街道3号综合15307022箱变	10	630	348
30531	洪泽	食品小区4号配电房1号变	10	1000	588
30532	洪泽	润园2号配电房3号变	10	630	303
30533	洪泽	天城一品2期配电房4号变压器	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30534	洪泽	恒隆水城2号配电室9号变	10	800	594
30535	洪泽	仇石社区2#箱变	10	630	372
30536	洪泽	三河街道同兴西12109041综合变	10	200	13
30537	洪泽	PMS_三河果园四河坝11109001综合变	10	200	76
30538	洪泽	尾水二期1号开关站1号变	10	800	461
30539	洪泽	洪泽城区112021印刷厂配电室主变	10	630	132
30540	洪泽	黄集仇庄三组3号16505028综合变	10	400	263
30541	洪泽	银座瑞景苑小区1号配电室1号配变（新）	10	1000	520
30542	洪泽	东城一品5号配电室11号变	10	800	413
30543	洪泽	翰林学府2期1号配电室3号变	10	630	350
30544	洪泽	润园3号配电房2号变	10	630	221
30545	洪泽	三河四坝严庄11209007综合变	10	200	102
30546	洪泽	岔河新日花苑小区1号变	10	800	418
30547	洪泽	泽润小区3号配电室十三号配变	10	630	321
30548	洪泽	邓码小区3号变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30549	洪泽	华盛雅园1#配电室2# 变压器	10	800	514
30550	洪泽	PMS_仁和街道仁行 15307030箱变	10	630	349
30551	洪泽	东湖印象1号配电室3 号变压器	10	630	399
30552	洪泽	碧桂园江山府5号配电 室21号变压器	10	800	592
30553	洪泽	东七街箱变变压器	10	200	160
30554	洪泽	泽润小区2号配电室十 号配变	10	630	267
30555	洪泽	龙景花园3号变	10	630	421
30556	洪泽	三河油田鸡场 11209016综合变	10	200	120
30557	洪泽	大庆南路箱变	10	630	498
30558	洪泽	朱坝富民小区5#箱变	10	500	263
30559	洪泽	华盛雅园#2配电室#1 变压器	10	800	0
30560	洪泽	鹿港华都配电房3号变	10	1000	441
30561	洪泽	万通国际商城2#箱变	10	630	416
30562	洪泽	华盛雅园开关站2#变 压器	10	630	279
30563	洪泽	XB147007润湖景苑#1 箱变配电变压器	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30564	洪泽	三河油田箱包 11209023综合变	10	200	7
30565	洪泽	武夷国际开关站#1变 压器	10	800	441
30566	洪泽	共和赵集街道 12404009综合变	10	200	75
30567	洪泽	PMS_仁和街道夏庄 15307028箱变	10	400	172
30568	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1 号配电室1号配变	10	800	555
30569	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1 号配电室3号配变	10	800	439
30570	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1 号配电室4号配变	10	800	465
30571	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1 号配电室2号配变	10	800	474
30572	洪泽	12302天湖豪庭2号配 电室1号变	10	800	535
30573	洪泽	12302天湖豪庭2号配 电室2号变	10	800	473
30574	洪泽	PMS_三河梁墩九组 12109003综合变	10	200	117
30575	洪泽	PMS_华夏小区8号箱变	10	500	321
30576	洪泽	PMS_14203保障房3号 配电室6号变压器	10	1000	709
30577	洪泽	PMS_14203保障房3号 配电室5号变压器	10	1000	650
30578	洪泽	海棠晴园开关站1号变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30579	洪泽	大润发配变	10	400	82
30580	洪泽	老子山八道沟 4#15207027综合变	10	200	60
30581	洪泽	PMS_洪泽城区四号楼	10	315	125
30582	洪泽	共和草桥新港 11404001综合变	10	200	100
30583	洪泽	12505盛世华庭3号配 电室1号变	10	1000	493
30584	洪泽	PMS_三河梁墩六组 12109005综合变	10	400	184
30585	洪泽	PMS_三河梁墩二组 12109007综合变	10	400	242
30586	洪泽	朱坝新城家园1#配电 室1#配变	10	800	508
30587	洪泽	悦公馆3号配电房2号 变压器	10	800	505
30588	洪泽	其虎小区2号A1501034 综合变	10	630	367
30589	洪泽	双沟滨湖乐园 13402001箱变	10	400	172
30590	洪泽	洪新河1号地块1号配 电室5号变	10	630	367
30591	洪泽	景虹丽都2号变压器	10	800	0
30592	洪泽	朱坝田园雅居2号配电 室1#变	10	630	321
30593	洪泽	PMS_三河梁湖闸北 12509005综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30594	洪泽	中兴名都二期3号配电室8号变	10	800	272
30595	洪泽	洪新河4号地块1号变压器	10	800	540
30596	洪泽	墨香苑1#变压器	10	630	328
30597	洪泽	双沟太平西11702007综合变	10	400	113
30598	洪泽	滨河缙香10号变压器	10	630	456
30599	洪泽	PMS_仁和江淮居委会小区15307026箱变	10	400	126
30600	洪泽	望湖美居1号开关站1号变	10	630	503
30601	洪泽	水釜城公馆3号变	10	630	439
30602	洪泽	PMS_三河彭城小区东12109022箱变	10	400	228
30603	洪泽	黄集小学12305022箱变	10	630	360
30604	洪泽	PMS_仁和街道西桥15307013箱变	10	630	345
30605	洪泽	PMS_仁和街道五支15307003箱变	10	630	0
30606	洪泽	润园4号配电房3号变	10	630	360
30607	洪泽	邓码小区12号变	10	630	222
30608	洪泽	仁和花海康居二期二号15407034箱变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30609	洪泽	PMS_三河塘埂村部 12509007综合变	10	200	64
30610	洪泽	PMS_三河塘埂闸南 12509009综合变	10	200	73
30611	洪泽	双沟后丁西11302039 综合变	10	400	190
30612	洪泽	12503盛世华庭1号配 电室2号变	10	1000	483
30613	洪泽	滨河缙香8号变压器	10	800	440
30614	洪泽	悦公馆东#2配电房#4 变压器	10	630	361
30615	洪泽	老子山淮龙 1#12A07017综合变	10	200	55
30616	洪泽	老子山淮龙 3#12A07019综合变	10	200	63
30617	洪泽	老子山淮龙 4#12A07020综合变	10	200	103
30618	洪泽	老子山淮龙 5#12A07021综合变	10	200	137
30619	洪泽	老子山淮龙 6#12A07022综合变	10	200	108
30620	洪泽	老子山淮龙 8#12A07023综合变	10	200	131
30621	洪泽	老子山淮龙 9#12A07024综合变	10	200	129
30622	洪泽	老子山淮龙 10#12A07025综合变	10	200	108
30623	洪泽	PMS_三河桥南小区 12109014北箱变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30624	洪泽	润园2号配电房4号变	10	630	130
30625	洪泽	东城一品3号配电室7号变	10	800	380
30626	洪泽	润园4号配电房2号变	10	630	222
30627	洪泽	PMS_三河长堤二组 12109018综合变	10	200	63
30628	洪泽	三河长堤七组 12109020综合变	10	200	79
30629	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站1	10	800	0
30630	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站2	10	800	452
30631	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站3	10	800	0
30632	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站4	10	800	424
30633	洪泽	其虎小区1号B1301044 综合变	10	630	277
30634	洪泽	PMS_仁和街道仁供 15307005箱变	10	630	393
30635	洪泽	PMS_朱坝丽景花苑1号 配电室1号综合变	10	800	423
30636	洪泽	PMS_朱坝丽景花苑1号 配电室2号综合变	10	800	437
30637	洪泽	东湖印象1号配电室4 号变压器	10	630	340
30638	洪泽	临河小区#1变	10	500	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30639	洪泽	东湖印象2号配电室5号变压器	10	630	402
30640	洪泽	万集贝庄六组12210018综合变	10	200	77
30641	洪泽	食品小区3号配电房1号变	10	1000	755
30642	洪泽	共和刘尖邱庄11404027综合变	10	200	81
30643	洪泽	老子山淮龙11#12A07026综合变	10	200	119
30644	洪泽	老子山淮龙12#12A07027综合变	10	200	138
30645	洪泽	老子山兴隆渔场2#12A07004综合变	10	200	25
30646	洪泽	天城一品2期开关站4号变压器	10	800	476
30647	洪泽	高良涧三圩11703008综合变	10	400	103
30648	洪泽	高良涧钱码四组11203026综合变	10	200	0
30649	洪泽	高良涧营门村1#11703006综合变	10	200	125
30650	洪泽	高良涧张福河3#11703013综合变	10	400	163
30651	洪泽	PMS_三河梁湖村部12509004综合变	10	200	109
30652	洪泽	高良涧接赵北12303033综合变	10	200	64
30653	洪泽	仁和堆头集村龙头15507048综合变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30654	洪泽	PMS_仁和堆头集村杨庄15507049综合变	10	200	38
30655	洪泽	双沟宋庄村11402003综合变	10	200	69
30656	洪泽	双沟刘庄后庄11402010综合变	10	250	131
30657	洪泽	双沟刘庄东11402008综合变	10	200	18
30658	洪泽	双沟沈阳一组13402022综合变	10	400	109
30659	洪泽	双沟沈阳北13402026综合变	10	200	56
30660	洪泽	双沟沈阳西13402027综合变	10	200	32
30661	洪泽	双沟沈阳七组13402029综合变	10	200	55
30662	洪泽	双沟邵庄北11302045综合变	10	200	116
30663	洪泽	双沟邵庄东11302046综合变	10	400	236
30664	洪泽	双沟陈庄西11302041综合变	10	200	106
30665	洪泽	双沟陈庄北11302043综合变	10	200	81
30666	洪泽	PMS_双沟苗圃11602041综合变	10	200	40
30667	洪泽	双沟刘庄西11402017综合变	10	200	106
30668	洪泽	双沟太平北11702004综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30669	洪泽	双沟太平南湖 11402021综合变	10	200	105
30670	洪泽	双沟邵庄南11702008 综合变	10	200	54
30671	洪泽	双沟庆祥南11402031 综合变	10	400	201
30672	洪泽	双沟庆祥北11402032 综合变	10	200	99
30673	洪泽	双沟二堡中11702025 综合变	10	200	84
30674	洪泽	万集纲要桥南 11410001综合变	10	400	130
30675	洪泽	PMS_万集纲要后河 11410005综合变	10	200	69
30676	洪泽	高良涧高湖一组 12303049综合变	10	200	47
30677	洪泽	高良涧高湖东 12303050综合变	10	200	93
30678	洪泽	高良涧王庄十二组 12303052综合变	10	200	91
30679	洪泽	高良涧高湖村 12303051综合变	10	200	65
30680	洪泽	双沟周桥小队 11302064综合变	10	200	95
30681	洪泽	双沟张庄村11302062 综合变	10	200	42
30682	洪泽	双沟张庄北11302047 综合变	10	200	9
30683	洪泽	双沟邵庄中11702010 综合变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30684	洪泽	双沟周桥庞庄 11702016综合变	10	200	81
30685	洪泽	双沟周桥涧边 11702018综合变	10	200	123
30686	洪泽	双沟周桥北11702022 综合变	10	200	31
30687	洪泽	PMS_朱坝商贸城 111312008综合变	10	400	209
30688	洪泽	PMS_朱坝水香园 111312004综合变	10	200	55
30689	洪泽	万集纲要青年 11410003综合变	10	400	251
30690	洪泽	PMS_万集纲要中东 11410004综合变	10	200	70
30691	洪泽	高良涧王庄付业组 12303053综合变	10	200	27
30692	洪泽	高良涧王庄北 12303058综合变	10	200	82
30693	洪泽	高良涧王庄东 2#12303061综合变	10	200	95
30694	洪泽	高良涧王庄村 12303059综合变	10	400	167
30695	洪泽	高良涧王集九组 12303069综合变	10	200	46
30696	洪泽	高良涧贺庄东 12303069综合变	10	200	82
30697	洪泽	双沟邵圩11302049综 合变	10	200	118
30698	洪泽	双沟三堆11302050综 合变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30699	洪泽	双沟徐湾11302052综合变	10	200	0
30700	洪泽	双沟徐湾北11302055综合变	10	200	51
30701	洪泽	双沟八组13202006综合变	10	200	18
30702	洪泽	万集纲要五七11410002综合变	10	400	231
30703	洪泽	万集王坝五组12110001综合变	10	400	289
30704	洪泽	PMS_朱坝锅贴城中111312002综合变	10	400	194
30705	洪泽	万集王坝二组后庄12110006综合变	10	200	106
30706	洪泽	PMS_朱坝街道西111212001综合变	10	400	28
30707	洪泽	万集王坝四组12110004综合变	10	200	100
30708	洪泽	万集王坝后庄12110005综合变	10	200	54
30709	洪泽	高良涧王集村12303066综合变	10	200	116
30710	洪泽	高良涧王集北12303065综合变	10	200	104
30711	洪泽	高良涧高湖西12303054综合变	10	200	83
30712	洪泽	双沟农机11602019综合变	10	400	182
30713	洪泽	双沟老街13202001综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30714	洪泽	PMS_朱坝三圩村东 14112002综合变	10	200	104
30715	洪泽	万集王坝九组 12110002综合变	10	400	230
30716	洪泽	PMS_朱坝三圩村东 3#14112003综合变	10	200	83
30717	洪泽	万集山阳十一组 12110018综合变	10	400	248
30718	洪泽	万集山阳九组 12110011综合变	10	200	55
30719	洪泽	万集山阳五组 12110015综合变	10	200	86
30720	洪泽	朱坝三圩村西 14112001综合变	10	200	84
30721	洪泽	万集山阳二组 12110014综合变	10	200	76
30722	洪泽	万集李湖二组 11410009综合变	10	400	266
30723	洪泽	万集李湖四组 11410008综合变	10	500	320
30724	洪泽	万集李湖三组 11410012综合变	10	400	243
30725	洪泽	万集李湖十一组 11410011综合变	10	400	223
30726	洪泽	万集李湖林场 11410010综合变	10	400	246
30727	洪泽	PMS_高良涧周于三组 12303018综合变	10	200	91
30728	洪泽	高良涧周于村 12303016综合变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30729	洪泽	高良涧周于五组 12303014综合变	10	200	67
30730	洪泽	高良涧杨码八组 12203020综合变	10	100	14
30731	洪泽	三河八里黄庄 11309019综合变	10	200	76
30732	洪泽	三河养殖三场 11309024综合变	10	200	39
30733	洪泽	万集草泽二组 11210005综合变	10	400	242
30734	洪泽	万集李湖村部 11410007综合变	10	400	248
30735	洪泽	黄集杨湖一组 16405001综合变	10	200	69
30736	洪泽	黄集后李2#16405003 综合变	10	200	65
30737	洪泽	高良涧养殖三场 11703001综合变	10	400	119
30738	洪泽	高良涧养殖二场 2#11203020综合变	10	200	47
30739	洪泽	朱坝街道中111212005 综合变	10	315	0
30740	洪泽	高良涧洪祥渔场 11703010综合变	10	200	15
30741	洪泽	高良涧张福河 2#11203025综合变	10	200	54
30742	洪泽	高良涧张福河 4#11203024综合变	10	200	50
30743	洪泽	PMS_朱坝大魏村东 13812009综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30744	洪泽	PMS_朱坝大魏村小李庄13812006综合变	10	200	118
30745	洪泽	高良涧徐杨村12303023综合变	10	400	211
30746	洪泽	高良涧徐杨八组12303019综合变	10	200	58
30747	洪泽	高良涧越城六组12303031综合变	10	200	60
30748	洪泽	高良涧越城村12303028综合变	10	400	102
30749	洪泽	PMS_三河养殖二场12209022综合变	10	200	54
30750	洪泽	三河街道市场2号11909011综合变	10	400	167
30751	洪泽	三河街道同兴11909013综合变	10	200	47
30752	洪泽	三河桥南蒋庄12309013综合变	10	200	60
30753	洪泽	PMS_三河桥南张庄12309016综合变	10	200	76
30754	洪泽	朱坝大魏村南13812007变	10	200	97
30755	洪泽	PMS_朱坝大魏村部13812008变	10	100	14
30756	洪泽	黄集薛桥小张16405004综合变	10	200	91
30757	洪泽	PMS_朱坝街道4#121112005综合变	10	400	186
30758	洪泽	高良涧于圩8#11203002综合变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30759	洪泽	黄集灯塔后刘 13405010综合变	10	200	117
30760	洪泽	黄集灯塔谷庄 13405011综合变	10	200	114
30761	洪泽	PMS_黄集大孙十一组 1160505007综合变	10	200	86
30762	洪泽	黄集大孙十组 16505002综合变	10	200	11
30763	洪泽	高良涧贺庄十一组 12303044综合变	10	200	91
30764	洪泽	高良涧接赵西 12303037综合变	10	200	71
30765	洪泽	PMS_高良涧贺庄西 12303041综合变	10	200	85
30766	洪泽	PMS_三河桥南郭庄 12309001综合变	10	200	88
30767	洪泽	PMS_岔河街道淮宝 11401020综合变	10	630	253
30768	洪泽	岔河工业园区 11401022综合变	10	400	173
30769	洪泽	岔河张马张高 11301002综合变	10	200	57
30770	洪泽	PMS_岔河张马村部 11401003综合变	10	200	88
30771	洪泽	PMS_岔河张马七八组 11401005综合变	10	200	77
30772	洪泽	PMS_岔河张马 4#11401004综合变	10	200	61
30773	洪泽	PMS_岔河张马六组 11401021综合变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30774	洪泽	PMS_岔河张安村部 11401007综合变	10	200	85
30775	洪泽	PMS_岔河张安郭庄 11401008综合变	10	200	41
30776	洪泽	岔河胡桥5#11601014 综合变	10	200	72
30777	洪泽	岔河夏桥农机站 11601018综合变	10	200	66
30778	洪泽	岔河夏桥村部 11601017综合变	10	315	186
30779	洪泽	岔河夏桥李庄 11601019综合变	10	200	65
30780	洪泽	岔河胡桥村部 11601013综合变	10	200	74
30781	洪泽	岔河胡桥6#11601015 综合变	10	400	233
30782	洪泽	PMS_黄集街道 12305012综合变	10	400	203
30783	洪泽	PMS_黄集农具厂变 12305015综合变	10	400	190
30784	洪泽	PMS_朱坝街道 3#121112003综合变	10	400	27
30785	洪泽	PMS_朱坝街道北 121112001变	10	400	141
30786	洪泽	PMS_朱坝金季村小区 121112002变	10	400	231
30787	洪泽	朱坝唐曹村西 11612036综合变	10	200	75
30788	洪泽	朱坝赵庄村东 11612013综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30789	洪泽	PMS_黄集公园路 2#12305006综合变	10	400	193
30790	洪泽	PMS_黄集农贸市场 12305005综合变	10	400	153
30791	洪泽	PMS_黄集金徐小金 12305009综合变	10	400	140
30792	洪泽	黄集康王东变 12105023综合变	10	200	0
30793	洪泽	黄集康王西变 12105025综合变	10	200	46
30794	洪泽	岔河合兴后张 B1501005综合变	10	400	187
30795	洪泽	PMS_双沟小吕五组 11202002综合变	10	200	41
30796	洪泽	PMS_双沟小吕北 11202012综合变	10	200	123
30797	洪泽	黄集娄赵四组 16305024综合变	10	200	58
30798	洪泽	黄集褚赵十组 12105008综合变	10	250	136
30799	洪泽	黄集褚赵3#12105033 综合变	10	200	107
30800	洪泽	黄集大管王费 12105019综合变	10	200	38
30801	洪泽	黄集三许三组 12105015综合变	10	200	78
30802	洪泽	PMS_黄集润南徐王 12105005综合变	10	200	94
30803	洪泽	PMS_黄集专三蚕桑厂 16305003综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30804	洪泽	黄集陶石石庄 16305008综合变	10	400	280
30805	洪泽	洪泽城区建设小区	10	630	165
30806	洪泽	洪泽城区缫丝厂 12403001综合变	10	400	127
30807	洪泽	洪泽城区粮管所 12403002综合变	10	315	115
30808	洪泽	洪泽城区供电所 12403007综合变	10	160	26
30809	洪泽	PMS_双沟和平北 11202013综合变	10	200	108
30810	洪泽	PMS_双沟大吕南 11202010综合变	10	200	101
30811	洪泽	PMS_双沟大吕北 11202011综合变	10	200	108
30812	洪泽	双沟严田南11202015 综合变	10	400	286
30813	洪泽	PMS_洪泽城区12217湖 滨浴场配变	10	315	110
30814	洪泽	双沟严田中11202016 综合变	10	400	202
30815	洪泽	PMS_双沟姚韦南 11102008综合变	10	200	10
30816	洪泽	朱坝唐曹村部 11612035综合变	10	400	68
30817	洪泽	朱坝唐曹村部 1#11612034综合变	10	200	113
30818	洪泽	洪泽城区龙庙陈长江 14203001综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30819	洪泽	洪泽城区龙庙村 12303047综合变	10	400	137
30820	洪泽	PMS_仁和姚湾村钱庄 15507001综合变	10	200	68
30821	洪泽	PMS_仁和金李村部 15507004综合变	10	400	236
30822	洪泽	PMS_仁和金李村金西 15507007综合变	10	200	118
30823	洪泽	PMS_仁和金李窑厂 15507008综合变	10	400	248
30824	洪泽	岔河合兴庙湾 B1501004综合变	10	200	114
30825	洪泽	PMS_仁和金李村北圩 15507009综合变	10	200	114
30826	洪泽	PMS_仁和桃园村部 15507011综合变	10	200	61
30827	洪泽	PMS_仁和桃园村渠北 15507014综合变	10	200	42
30828	洪泽	PMS_仁和前杨村新泵 15507018综合变	10	200	112
30829	洪泽	PMS_仁和前杨村龙庄 15507020综合变	10	200	84
30830	洪泽	PMS_仁和桃园村金庄 15507017综合变	10	200	83
30831	洪泽	PMS_仁和前杨村黄元 北15507024综合变	10	200	112
30832	洪泽	朱坝赵庄村工业园区 13612006综合变	10	400	0
30833	洪泽	朱坝赵庄村中 13612007综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30834	洪泽	朱坝赵庄村十组 13612009综合变	10	200	125
30835	洪泽	朱坝汲湖村南 13612017综合变	10	200	112
30836	洪泽	朱坝汲湖村中 13612015综合变	10	400	230
30837	洪泽	PMS_仁和前杨村粮站 15507025综合变	10	200	108
30838	洪泽	PMS_仁和陈向村向张 15507028综合变	10	200	20
30839	洪泽	仁和龚陈村龚庄 15507035综合变	10	200	111
30840	洪泽	PMS_仁和龚陈村部 15507037综合变	10	200	110
30841	洪泽	朱坝汲湖村北 13612012综合变	10	200	89
30842	洪泽	朱坝汲湖村西 13612014综合变	10	200	65
30843	洪泽	朱坝袁集村北 13612022综合变	10	200	62
30844	洪泽	朱坝袁集村中 13612020综合变	10	400	208
30845	洪泽	朱坝袁集村南 13612019综合变	10	400	181
30846	洪泽	朱坝袁集村九组 13612010综合变	10	200	81
30847	洪泽	朱坝碾赵村北 13612024综合变	10	200	73
30848	洪泽	朱坝碾赵村南 13612026综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30849	洪泽	朱坝碾赵村南 3#13612027综合变	10	400	244
30850	洪泽	朱坝大刘村南 13612028综合变	10	400	127
30851	洪泽	朱坝曹庄村西 13612002综合变	10	200	105
30852	洪泽	朱坝曹庄村北 13612001综合变	10	200	109
30853	洪泽	朱坝曹庄村南 13612004综合变	10	200	69
30854	洪泽	PMS_仁和街道政府 15307006综合变	10	200	69
30855	洪泽	仁和临泽村陈庄 15407005综合变	10	200	70
30856	洪泽	PMS_仁和临泽村泵站 15407008综合变	10	200	48
30857	洪泽	PMS_仁和临泽村部 15407003综合变	10	200	45
30858	洪泽	PMS_洪泽城区12115财 政局配变	10	315	22
30859	洪泽	PMS_仁和临泽村付庄 15407004综合变	10	200	79
30860	洪泽	PMS_仁和同议村席庄 15407010综合变	10	200	85
30861	洪泽	PMS_仁和同议村南堆 15407012综合变	10	200	61
30862	洪泽	PMS_仁和同议村孙周 15407011综合变	10	200	77
30863	洪泽	PMS_仁和同议村学校 15407013综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30864	洪泽	PMS_仁和同议村东付 15407014综合变	10	200	71
30865	洪泽	仁和沈渡村抗旱泵 15407020综合变	10	400	258
30866	洪泽	PMS_仁和沈渡村沈渡 15407023综合变	10	200	20
30867	洪泽	PMS_仁和沈渡村渔场 15407025综合变	10	200	95
30868	洪泽	仁和沈渡村部 15407022综合变	10	200	51
30869	洪泽	PMS_洪泽城区11118益 寿中路西配变	10	400	89
30870	洪泽	洪泽城区11116益寿中 路配变	10	400	0
30871	洪泽	岔河西陈前圩 12501002综合变	10	200	0
30872	洪泽	双沟姚韦北11102014 综合变	10	400	40
30873	洪泽	PMS_双沟姚韦东 11102016综合变	10	200	83
30874	洪泽	双沟蔬菜园11102007 综合变	10	315	59
30875	洪泽	洪泽城区12210县中院 内配变	10	400	137
30876	洪泽	PMS_洪泽城区12211进 修学校配变	10	400	181
30877	洪泽	岔河西陈村部 12501003综合变	10	200	66
30878	洪泽	洪泽城区12212交通新 村配变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30879	洪泽	岔河东陈水生园 B1501024综合变	10	200	16
30880	洪泽	岔河荡朱后陈 B1501020综合变	10	200	139
30881	洪泽	岔河三朱后陈 B1501021综合变	10	200	73
30882	洪泽	PMS_仁和陈向村村部 15507029综合变	10	200	76
30883	洪泽	PMS_仁和陈向村七一 圩15507033综合变	10	200	104
30884	洪泽	PMS_仁和堆头集村部 15507046综合变	10	200	57
30885	洪泽	PMS_万集吴庄村 11210008综合变	10	200	63
30886	洪泽	PMS_万集郭贝小学 11210015综合变	10	200	75
30887	洪泽	PMS_万集郭贝十组 11210014综合变	10	200	112
30888	洪泽	万集工业园区 2#11210007综合变	10	500	147
30889	洪泽	高良涧营门 3#11703004综合变	10	200	64
30890	洪泽	PMS_洪泽城区11322船 闸配变SBH11-M-	10	315	118
30891	洪泽	岔河荡朱后范 B1501022综合变	10	200	83
30892	洪泽	PMS_仁和金汤村部 15107004综合变	10	400	219
30893	洪泽	PMS_仁和三蒋村袁庄 15107026综合变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30894	洪泽	PMS_仁和三蒋村袁蒋 15107027综合变	10	200	68
30895	洪泽	PMS_仁和三蒋村郭圩 15107030综合变	10	200	122
30896	洪泽	仁和三蒋村蒋东 15107032综合变	10	400	199
30897	洪泽	仁和韦集村 #215107036综合变	10	200	79
30898	洪泽	PMS_仁和韦集村部 15107034综合变	10	200	67
30899	洪泽	PMS_仁和后圩村部 15107037综合变	10	200	69
30900	洪泽	PMS_仁和后圩村前朱 15107039综合变	10	200	0
30901	洪泽	PMS_老子山水产 12207017综合变	10	400	250
30902	洪泽	洪泽城区12214二中宿 舍配变SBH-M-	10	400	168
30903	洪泽	PMS_洪泽城区12203生 资公司配变	10	400	100
30904	洪泽	PMS_洪泽城区11306水 电站北配变	10	400	305
30905	洪泽	PMS_万集郭贝北 11210012综合变	10	200	105
30906	洪泽	老子山张嘴15507001 综合变	10	400	259
30907	洪泽	PMS_洪泽城区12105环 城苗圃配变	10	400	85
30908	洪泽	仁和后圩村东朱 15107040综合变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30909	洪泽	PMS_仁和阜宁村赵庄 15107013综合变	10	200	72
30910	洪泽	PMS_仁和阜宁村高桥 15107014综合变	10	200	52
30911	洪泽	PMS_仁和阜宁村部 15107015综合变	10	200	78
30912	洪泽	PMS_老子山丹山 15107007综合变	10	200	69
30913	洪泽	PMS_老子山陵园 15107012综合变	10	400	212
30914	洪泽	PMS_老子山顺河滩 15107014综合变	10	200	136
30915	洪泽	PMS_仁和中徐村部 15107019综合变	10	200	57
30916	洪泽	PMS_仁和淮徐村部 15107020综合变	10	200	9
30917	洪泽	仁和淮徐村后徐 15107021综合变	10	400	208
30918	洪泽	高良涧王庄大棚 12303063综合变	10	200	91
30919	洪泽	PMS_12113供电小区配 配变	10	630	189
30920	洪泽	PMS_12131邮政局宿舍 配电室1号变	10	500	213
30921	洪泽	PMS_12128招待所配电 室1号变	10	500	102
30922	洪泽	11113人行配电室1号 配变	10	630	234
30923	洪泽	PMS_12140巴黎花苑#3 配电室1号变	10	1000	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30924	洪泽	PMS_121037巴黎花苑 #1配电室1号变	10	1000	562
30925	洪泽	PMS_13710银珠小区配 电室SCB10-配变	10	1000	598
30926	洪泽	洪泽城区金盛小区配 电室#2变	10	630	269
30927	洪泽	洪泽城区金盛小区配 电室#1变	10	630	308
30928	洪泽	PMS_洪泽城区中洋旺 街配电室	10	1600	557
30929	洪泽	PMS_11212/13中洋彩 虹座配电室1号配变	10	630	208
30930	洪泽	PMS_洪泽城区中洋彩 虹座2#配变	10	630	217
30931	洪泽	PMS_11216世纪景湾1 号配电室1号变	10	1600	480
30932	洪泽	PMS_11217世纪景湾2 号配电室1号变	10	1600	794
30933	洪泽	PMS_仁和淮徐村郭石 15107022综合变	10	200	71
30934	洪泽	共和双坝费庄 12404010综合变	10	200	18
30935	洪泽	共和永丰张桥 12404008综合变	10	200	100
30936	洪泽	共和双坝赵庄 12404007综合变	10	200	85
30937	洪泽	共和赵集加油站 12404009综合变	10	200	132
30938	洪泽	10kV洞庭111线11104 崔朱小区配变SBH11-	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30939	洪泽	朱坝朱高村东 11612032综合变	10	200	108
30940	洪泽	PMS_朱坝街道 1#111212012综合变	10	400	104
30941	洪泽	PMS_朱坝街道东 111212010综合变	10	400	123
30942	洪泽	PMS_朱坝大张村西北 121212028综合变	10	200	95
30943	洪泽	PMS_朱坝大张村西 121212027综合变	10	200	93
30944	洪泽	PMS_朱坝大张村北 121212021综合变	10	200	83
30945	洪泽	PMS_朱坝大张村东 121212025综合变	10	200	104
30946	洪泽	PMS_洪泽城区供销社	10	315	238
30947	洪泽	PMS_洪泽城区工商局	10	315	226
30948	洪泽	PMS_惠民二期2号变	10	800	524
30949	洪泽	PMS_惠民二期1号综合 变	10	500	271
30950	洪泽	岔河漆包线厂 B1501005综合变	10	200	103
30951	洪泽	共和永丰王庄 12404012综合变	10	200	106
30952	洪泽	PMS_万集草泽三组 11210001综合变	10	200	88
30953	洪泽	PMS_万集徐庄魏庄 12210005综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30954	洪泽	岔河合兴花祥 B1501002综合变	10	200	77
30955	洪泽	PMS_朱坝新三圩村东 13812002综合变	10	200	0
30956	洪泽	朱坝村中11612007综 合变	10	400	256
30957	洪泽	朱坝街道2#111212013 综合变	10	400	181
30958	洪泽	朱坝锅贴城南 111312005综合变	10	200	93
30959	洪泽	双沟小吕新庄 13102003综合变	10	100	43
30960	洪泽	PMS_洪泽城区12101农 科配变	10	400	155
30961	洪泽	PMS_惠民二期3号变	10	630	350
30962	洪泽	PMS_惠民二期4号变	10	630	246
30963	洪泽	惠民一期7号变	10	630	370
30964	洪泽	惠民一期9号变	10	800	273
30965	洪泽	惠民一期8号变	10	800	396
30966	洪泽	岔河农庄外圩 A1501019综合变	10	200	111
30967	洪泽	PMS_仁和龚陈村杨圩 15507039综合变	10	200	117
30968	洪泽	黄集杨湖五组16101综 合变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30969	洪泽	PMS_黄集羊肉城 12305003综合变	10	400	58
30970	洪泽	PMS_黄集公圆路 1#12305004综合变	10	400	174
30971	洪泽	PMS_黄集街道 4#12305013综合变	10	400	156
30972	洪泽	PMS_仁和龚陈村郭庄 15507036综合变	10	200	105
30973	洪泽	PMS_洪泽城区北京小 区B区配变	10	500	233
30974	洪泽	洪泽城区东十道配变	10	400	50
30975	洪泽	PMS_洪泽城区11117华 夏小区#4箱式变	10	500	213
30976	洪泽	11212教师公寓1号箱 变1号变	10	630	253
30977	洪泽	11213教师公寓2号箱 变1号变	10	630	302
30978	洪泽	11214行政中心箱变1 号变	10	400	144
30979	洪泽	PMS_洪泽城区12109海 珠小区箱变	10	400	228
30980	洪泽	PMS_三河桥南马庄 12309015综合变	10	200	78
30981	洪泽	岔河西陈中东 12501004综合变	10	200	93
30982	洪泽	岔河灯朱东南 A1301006综合变	10	400	234
30983	洪泽	岔河街道#112401006 综合变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30984	洪泽	PMS_三河塘西赵西 12209002综合变	10	200	53
30985	洪泽	PMS_三河塘西新庄 12209001综合变	10	200	117
30986	洪泽	PMS_洪泽城区兴泽园 小区1号室变	10	800	451
30987	洪泽	PMS_11224兴泽园2号 配电室2号变	10	630	344
30988	洪泽	PMS_11224兴泽园2号 配电室1号变	10	630	285
30989	洪泽	PMS_三河梁墩一组 12509003综合变	10	200	100
30990	洪泽	PMS_三河梁墩道口 12509002综合变	10	200	114
30991	洪泽	三河塘西赵东 11309003综合变	10	200	92
30992	洪泽	三河新堡二组 11309007综合变	10	200	78
30993	洪泽	PMS_三河塘西安西 12209008综合变	10	200	17
30994	洪泽	PMS_三河四坝梁庄 12209010综合变	10	250	118
30995	洪泽	三河四坝涂庄1120902 综合变	10	250	104
30996	洪泽	PMS_万集徐庄八组 12210003综合变	10	200	69
30997	洪泽	PMS_三河头河二组 11109004综合变	10	400	211
30998	洪泽	PMS_仁和姚湾村东庄 15307002综合变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30999	洪泽	共和涧前桥南 12204012综合变	10	200	0
31000	洪泽	共和朱圩欧圩东 11104009综合变	10	200	104
31001	洪泽	共和小坝秦庄 12204020综合变	10	100	32
31002	洪泽	岔河灯朱中泵 A1301007综合变	10	400	173
31003	洪泽	岔河灯朱灯东 A1301009综合变	10	200	89
31004	洪泽	PMS_双沟金庄北 11502017综合变	10	200	22
31005	洪泽	PMS_双沟金庄南 11502016综合变	10	200	18
31006	洪泽	PMS_双沟宋庄二组 11502021综合变	10	200	81
31007	洪泽	PMS_双沟金庄西 11502022综合变	10	200	49
31008	洪泽	双沟宋庄西11502024 综合变	10	315	213
31009	洪泽	岔河界沟界西 A1301010综合变	10	200	89
31010	洪泽	三河四坝陈庄 11209009综合变	10	200	65
31011	洪泽	三河联堡林桑 11309022综合变	10	200	75
31012	洪泽	三河联堡六组 11309014综合变	10	200	54
31013	洪泽	PMS_万集徐庄六组 12210002综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31014	洪泽	三河头河堤南 11109009综合变	10	315	189
31015	洪泽	岔河界沟小张 A1301013综合变	10	200	117
31016	洪泽	岔河灯朱新队 A1301008综合变	10	200	87
31017	洪泽	PMS_双沟宋庄中 11502020综合变	10	200	84
31018	洪泽	PMS_双沟三庄西 11502023综合变	10	200	99
31019	洪泽	PMS_双沟三庄北 11502011综合变	10	200	96
31020	洪泽	双沟三庄南11502010 综合变	10	400	178
31021	洪泽	PMS_双沟南甸一组 11502008综合变	10	200	86
31022	洪泽	PMS_双沟南甸九组 11502009综合变	10	200	76
31023	洪泽	PMS_双沟南甸西 11502004综合变	10	200	26
31024	洪泽	PMS_双沟孙庄小闸 11502005综合变	10	200	71
31025	洪泽	PMS_万集贝庄三组 12210012综合变	10	200	65
31026	洪泽	PMS_三河东园泵站 12209003综合变	10	400	203
31027	洪泽	PMS_三河蒋坝老街 12209005综合变	10	200	52
31028	洪泽	PMS_万集草泽林场 11210004综合变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31029	洪泽	PMS_三河头河郑庄 11209011综合变	10	200	67
31030	洪泽	PMS_洪泽城区12116卫 校配变	10	400	110
31031	洪泽	PMS_双沟南甸四组 11502007综合变	10	200	40
31032	洪泽	PMS_双沟孙庄北 11502015综合变	10	200	45
31033	洪泽	岔河张桥新队 A1301017综合变	10	400	182
31034	洪泽	三河八里赵庄 113090026综合变	10	200	149
31035	洪泽	PMS_双沟孙庄中 11502014综合变	10	200	62
31036	洪泽	PMS_三河八里朱庄 11309023综合变	10	200	79
31037	洪泽	PMS_双沟宋庄南 11502018综合变	10	200	101
31038	洪泽	PMS_岔河街道油厂 12401007综合变	10	200	80
31039	洪泽	共和赵集木器厂 12404008综合变	10	315	37
31040	洪泽	PMS_三河蒋坝织布 12209011综合变	10	400	130
31041	洪泽	仁和街道水制 15307004综合变	10	400	100
31042	洪泽	PMS_仁和街道联运 15307008综合变	10	200	59
31043	洪泽	洪泽城区潘庄邱庄 11203006综合变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31044	洪泽	双沟安乐南13402018综合变	10	400	220
31045	洪泽	洪泽城区工商局配电室	10	400	75
31046	洪泽	PMS_双沟南甸中心村11502025综合变	10	200	85
31047	洪泽	PMS_双沟大吕九组11102006综合变	10	200	97
31048	洪泽	PMS_岔河张桥闵赵11301014综合变	10	200	52
31049	洪泽	岔河张桥小张桥A1301015综合变	10	200	34
31050	洪泽	岔河张桥西A1301016综合变	10	200	112
31051	洪泽	PMS_岔河岔小12401003综合变	10	400	140
31052	洪泽	岔河荡朱荡东B1501018综合变	10	400	170
31053	洪泽	岔河荡朱西泵B1501019综合变	10	200	88
31054	洪泽	双沟安乐南堆13402019综合变	10	200	65
31055	洪泽	PMS_121045县委东大院2#配电室1号变	10	315	61
31056	洪泽	12122县委东大院配电室1号变	10	1000	411
31057	洪泽	万集丰收大西11110014综合变	10	400	238
31058	洪泽	PMS_仁和金汤村赵庄15107003综合变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31059	洪泽	PMS_岔河老街 12401004综合变	10	630	389
31060	洪泽	PMS_仁和姚湾村大棚 15107001综合变	10	200	111
31061	洪泽	仁和金汤村大棚 15107002综合变	10	200	103
31062	洪泽	PMS_仁和乾宁村大姚 15107011综合变	10	200	77
31063	洪泽	仁和乾宁村朱庄 15107009综合变	10	200	62
31064	洪泽	仁和金汤村后庄 15107005综合变	10	200	62
31065	洪泽	PMS_仁和金汤村新庄 15107006综合变	10	200	117
31066	洪泽	万集吴庄四组 11210009综合变	10	200	112
31067	洪泽	13302杨码七组7号配 变	10	400	66
31068	洪泽	洪泽城区北京小区A区 配变	10	630	31
31069	洪泽	PMS_洪泽城区12114绿 禾市场箱式变主变	10	630	381
31070	洪泽	PMS_11121二菜市箱式 变配变	10	800	0
31071	洪泽	PMS_洪泽城区12129怡 华超市箱式变主变	10	400	35
31072	洪泽	瑞特宿舍主变	10	400	61
31073	洪泽	老子山安淮三组 15207055综合变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31074	洪泽	PMS_三河彭城九组 12109011综合变	10	200	78
31075	洪泽	老子山安淮二组 15207002综合变	10	400	78
31076	洪泽	老子山安淮一组 15207001综合变	10	200	0
31077	洪泽	洪泽城区12141巴黎花 苑#1箱变主变	10	630	296
31078	洪泽	PMS_洪泽城区12142巴 黎花苑#2箱变主变	10	630	259
31079	洪泽	11202商贸城1号箱变1 号变	10	500	124
31080	洪泽	11204商贸城2号箱变1 号变	10	400	56
31081	洪泽	PMS_洪泽城区东七街 110报警台配变	10	400	310
31082	洪泽	13713金盛小区箱式变 1号变	10	800	391
31083	洪泽	PMS_洪泽城区邓码锯 木厂主变	10	630	207
31084	洪泽	久盛小区箱2201式变	10	630	323
31085	洪泽	洪泽城区公路站配变	10	315	21
31086	洪泽	PMS_万集合兴十组 11310005综合变	10	200	86
31087	洪泽	共和刘尖大坝 11404017综合变	10	200	109
31088	洪泽	共和双坝代庄 11204007综合变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31089	洪泽	PMS_黄集公园路 3#12305028综合变	10	400	157
31090	洪泽	PMS_双沟金庄二组 11502027综合变	10	200	114
31091	洪泽	黄集曹圩村部 2#12405027综合变	10	400	218
31092	洪泽	PMS_双沟严田东 11202017综合变	10	200	87
31093	洪泽	共和小坝刘庄 12204017综合变	10	200	95
31094	洪泽	PMS_仁和堆头集村西 15507045综合变	10	200	140
31095	洪泽	惠民二期7#变	10	500	10
31096	洪泽	惠民二期9#变	10	400	87
31097	洪泽	高良涧浔河村5#综合 变	10	200	12
31098	洪泽	PMS_双沟严马北 11502026综合变	10	200	129
31099	洪泽	高良涧浔河一组 12303011综合变	10	200	29
31100	洪泽	惠民二期5#变	10	800	271
31101	洪泽	PMS_惠民一期2号变	10	400	192
31102	洪泽	PMS_惠民一期6#变	10	800	456
31103	洪泽	PMS_共和赵集村部 12404004综合变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31104	洪泽	PMS_共和赵集一组 12404003综合变	10	200	63
31105	洪泽	PMS_共和赵集四组 12404002综合变	10	400	0
31106	洪泽	天由商都配电室2号变	10	800	369
31107	洪泽	PMS_惠民一期4号变	10	800	454
31108	洪泽	PMS_121041文峰广场 配电室1号变	10	1000	549
31109	洪泽	岔河竹元瓦庄 B1301001综合变	10	200	0
31110	洪泽	岔河竹元北泵 B1301004综合变	10	200	75
31111	洪泽	岔河滨河四组 B1301007综合变	10	200	69
31112	洪泽	PMS_双沟小吕园区 11602014综合变	10	400	167
31113	洪泽	PMS_朱坝街道 5#111212003综合变	10	400	161
31114	洪泽	岔河滨河五组 B1301008综合变	10	400	160
31115	洪泽	岔河陈庄4#B1301018 综合变	10	200	132
31116	洪泽	岔河陈庄后圩 B1301020综合变	10	200	12
31117	洪泽	岔河新庄姚庄 B1301017综合变	10	200	107
31118	洪泽	岔河陈庄杜庄 B1301022综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31119	洪泽	岔河唐圩唐庄 B1301028综合变	10	200	57
31120	洪泽	岔河唐圩小区 B1301031综合变	10	400	171
31121	洪泽	岔河唐圩汪东 B1301032综合变	10	200	103
31122	洪泽	岔河唐圩朱湾 B1301033综合变	10	200	14
31123	洪泽	岔河唐圩新队 12301023综合变	10	200	114
31124	洪泽	岔河谢庄B1301041综 合变	10	200	90
31125	洪泽	岔河渔业村王骆殿 B1301042综合变	10	200	136
31126	洪泽	岔河伏圣四圩 12301029综合变	10	400	83
31127	洪泽	岔河竹园四圩 12301030综合变	10	400	94
31128	洪泽	岔河伏圣徐庄 12201001综合变	10	200	98
31129	洪泽	PMS_岔河伏圣王庄 12201003综合变	10	200	0
31130	洪泽	PMS_岔河伏圣前冯 12201002综合变	10	200	81
31131	洪泽	PMS_洪泽城区11114华 厦小区#1主变	10	800	315
31132	洪泽	PMS_惠民二期10#变	10	400	106
31133	洪泽	高良涧营门村 4#11603021综合变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31134	洪泽	高良涧张福河 5#11703012综合变	10	400	195
31135	洪泽	岔河竹园小组 A2201004综合变	10	200	67
31136	洪泽	岔河施汤二组 B1701002综合变	10	200	60
31137	洪泽	岔河头圩北泵 B1701018综合变	10	200	0
31138	洪泽	岔河头圩十组 B1701019综合变	10	200	94
31139	洪泽	岔河头圩三组 B1701017综合变	10	200	84
31140	洪泽	岔河头圩金沟 B1701016综合变	10	200	0
31141	洪泽	岔河二圩八组 A2201008综合变	10	200	31
31142	洪泽	岔河二圩十组 A2201014综合变	10	200	86
31143	洪泽	岔河二圩七组 A2201010综合变	10	200	76
31144	洪泽	岔河二圩六组 A2201009综合变	10	200	63
31145	洪泽	岔河二圩三四五组 A2201011综合变	10	200	92
31146	洪泽	岔河二圩一组 A2201012综合变	10	200	24
31147	洪泽	岔河滨河三圩 A2201033综合变	10	200	100
31148	洪泽	岔河滨河三圩鸡场 A2201034综合变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31149	洪泽	PMS_洪泽城区11128世纪名都东院#1配电室	10	1000	452
31150	洪泽	PMS_洪泽城区11128世纪名都东院#1配电室	10	1000	330
31151	洪泽	朱坝汲湖村西南13612018综合变	10	160	73
31152	洪泽	PMS_老子山东风12207015综合变	10	400	200
31153	洪泽	PMS_老子山东圩3#12507006综合变	10	400	130
31154	洪泽	PMS_洪泽城区14706/01富民家园	10	1000	553
31155	洪泽	双沟二组113102008综合变	10	400	47
31156	洪泽	双沟四组13202011综合变	10	200	31
31157	洪泽	PMS_朱坝锅贴城小区111312003综合变	10	250	136
31158	洪泽	朱坝商贸城小区111312009综合变	10	160	59
31159	洪泽	黄集北郭五组16105综合变	10	200	120
31160	洪泽	PMS_11307金色家园1号配电室(一期)1号变	10	1000	303
31161	洪泽	洪泽城区龙庙小区12303046变	10	400	164
31162	洪泽	PMS_高良涧接赵小区12303039综合变	10	250	120
31163	洪泽	PMS_洪泽城区14701富民1号枢纽配电室1号	10	1000	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31164	洪泽	共和赵集黄庄 11504016综合变	10	100	14
31165	洪泽	PMS_洪泽城区14702富 民家园2号配电室1号	10	630	386
31166	洪泽	共和朱圩堆坂 11104005综合变	10	200	81
31167	洪泽	PMS_11222恒达置业配 电室1号变	10	800	409
31168	洪泽	PMS_113001绿洲小区 配电室4号配变	10	800	177
31169	洪泽	PMS_113001绿洲小区 配电室2号配变	10	1000	199
31170	洪泽	洪泽城区14705-01富 民东院5号配电室1号	10	1000	226
31171	洪泽	PMS_洪泽城区113035 水上人家配变	10	400	253
31172	洪泽	PMS_洪泽城区华夏小 区#5箱式变主变	10	630	309
31173	洪泽	PMS_11309金色家园2 号配电室(二期)1号变	10	1000	527
31174	洪泽	PMS_11309金色家园2 号配电室(二期)2号变	10	1000	525
31175	洪泽	岔河张王大金 11601010综合变	10	200	30
31176	洪泽	PMS_11130/31世纪名 都东院#2配电室4号变	10	500	0
31177	洪泽	PMS_11311金色家园3 号配电室(二期)1号变	10	1000	264
31178	洪泽	PMS_洪泽城区113024 中亿花园#1配电室主	10	1000	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31179	洪泽	PMS_老子山小街 15307004综合变	10	400	146
31180	洪泽	PMS_洪泽城区14704富 民家园4号配电室2号	10	1000	136
31181	洪泽	黄集万伏十一组 12405030综合变	10	400	249
31182	洪泽	PMS_黄集龚庄 12405032综合变	10	200	102
31183	洪泽	黄集润南八组 12105001综合变	10	400	257
31184	洪泽	121041文峰广场配电 室2号变	10	1000	672
31185	洪泽	PMS_洪泽城区14703富 民家园3号配电室1号	10	1000	512
31186	洪泽	PMS_三河桥南韩庄东 12309012综合变	10	400	247
31187	洪泽	PMS_137016天水雅居 #1配电室配变	10	1000	337
31188	洪泽	PMS_137017天水雅居2 号配电室配变	10	1000	319
31189	洪泽	PMS_137018天水雅居 #3配电室配变	10	1000	451
31190	洪泽	PMS_三河彭城大东庄 12109001综合变	10	200	119
31191	洪泽	PMS_三河彭城四组 12109002综合变	10	160	86
31192	洪泽	朱坝朱高村西南 11612024综合变	10	200	48
31193	洪泽	高良涧越城七组 12303032综合变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31194	洪泽	共和赵集王庄 11504021综合变	10	200	93
31195	洪泽	PMS_共和赵集堆坂北 12404006综合变	10	200	14
31196	洪泽	PMS_洪泽城区华盛小 区#1主变	10	1250	557
31197	洪泽	洪泽城区11116华夏小 区#3箱式变S11-M-	10	630	387
31198	洪泽	洪泽城区华夏小区7# 配变	10	630	285
31199	洪泽	岔河竹园四圩外湖 12301036综合变	10	200	132
31200	洪泽	洪泽城区华夏小区2# 配变	10	800	334
31201	洪泽	共和新集冶长 11104025综合变	10	200	101
31202	洪泽	朱坝南唐村西 11612041综合变	10	200	105
31203	洪泽	PMS_洪泽城区潘庄四 组12403008综合变	10	250	165
31204	洪泽	PMS_洪泽城区瑞特公 司箱变	10	315	121
31205	洪泽	PMS_三河彭城尾渡 12109005综合变	10	200	55
31206	洪泽	三河果园芦庄 12109015综合变	10	200	115
31207	洪泽	PMS_三河蒋坝果园 12109016综合变	10	200	93
31208	洪泽	岔河东陈邵湾 A1501006综合变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31209	洪泽	PMS_洪泽城区世纪名都#1配变	10	1000	363
31210	洪泽	PMS_洪泽城区世纪名都#3配变	10	1000	344
31211	洪泽	PMS_洪泽城区世纪名都#4配变	10	1000	412
31212	洪泽	PMS_岔河淮宝南路12401011综合变	10	250	82
31213	洪泽	岔河淮宝中心村#111301026综合变	10	250	37
31214	洪泽	岔河淮宝中心村#211301027综合变	10	400	89
31215	洪泽	PMS_洪泽城区11130世纪名都东院#2配电室	10	1000	628
31216	洪泽	PMS_122039金莺花园配电室1号变	10	1000	523
31217	洪泽	PMS_洪泽城区122039金莺花园小区#2变	10	1000	562
31218	洪泽	13307二号楼桥东配变	10	400	118
31219	洪泽	PMS_洪泽城区世纪名都#2配变	10	630	268
31220	洪泽	PMS_洪泽城区12234苏宁电器配电室#1变	10	1000	287
31221	洪泽	11225天由商都配电室1号变	10	630	288
31222	洪泽	PMS_华夏小区#6配变	10	630	205
31223	洪泽	PMS_12237浔河花园2号配电室1号配变	10	1000	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31224	洪泽	PMS_洪泽城区12236浔河花园#1配电室#2变	10	630	328
31225	洪泽	PMS_洪泽城区12235浔河花园#1配电室#1变	10	630	286
31226	洪泽	11114人民路配电室1号配变	10	800	308
31227	洪泽	PMS_老子山中山12207014综合变	10	400	211
31228	洪泽	朱坝曹庄村东南13612005综合变	10	200	123
31229	洪泽	老子山腰沟7#15207021综合变	10	200	17
31230	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向三号15507055箱变	10	400	236
31231	洪泽	仁和龚陈村翟杨二号15507060综合变	10	200	88
31232	洪泽	洪泽城区12202外贸院内外外贸箱变	10	630	450
31233	洪泽	PMS_紫金东郡#1配电室#1配变	10	630	301
31234	洪泽	PMS_紫金东郡#1配电室#2配变	10	630	313
31235	洪泽	高良涧越城七组2#变	10	630	467
31236	洪泽	尾水廊道二期西1号开关站二号变	10	630	441
31237	洪泽	PMS_三河油田农工商11309009综合变	10	200	24
31238	洪泽	邓码小区6号变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31239	洪泽	三河长堤小区北 11909006箱变	10	400	180
31240	洪泽	双沟小吕八组 13102002综合变	10	200	58
31241	洪泽	万集徐庄七组 12210006综合变	10	400	241
31242	洪泽	PMS_高良涧街道1#箱 11603001综合变	10	400	116
31243	洪泽	岔河施汤七八组 B1701010综合变	10	200	70
31244	洪泽	岔河施汤施东 B1701004综合变	10	200	59
31245	洪泽	岔河吴祁胡庄 11701009综合变	10	250	106
31246	洪泽	岔河吴祁学校 11701014综合变	10	250	142
31247	洪泽	岔河夏桥尖圩 11701002综合变	10	200	48
31248	洪泽	岔河竹园南泵 B1701011综合变	10	200	52
31249	洪泽	岔河伏圣徐庄南 11701016综合变	10	200	89
31250	洪泽	岔河施汤冯庄 B1701003综合变	10	200	104
31251	洪泽	岔河施汤六组 B1701009综合变	10	200	117
31252	洪泽	PMS_三河油田提水泵1 号11309011综合变	10	200	61
31253	洪泽	PMS_仁和阜宁村姬赵 15107059综合变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31254	洪泽	PMS_仁和桃园村桃东 15507012箱变	10	400	237
31255	洪泽	PMS_仁和堆头集小区 二号15507056综合配	10	200	118
31256	洪泽	墨香苑3#变压器	10	630	341
31257	洪泽	泽润小区1号开关站一 号配变	10	630	326
31258	洪泽	PMS_11301海事处1号 箱变1号变	10	200	108
31259	洪泽	PMS_中兴名都小区#1 配电室#4变	10	1000	354
31260	洪泽	PMS_中兴名都#2配电 室#1变	10	630	370
31261	洪泽	共和刘尖新圩 11404026综合变	10	200	102
31262	洪泽	尾水廊道2号配电房4 号变	10	630	394
31263	洪泽	PMS_三河油田提水泵 11309008综合变	10	315	91
31264	洪泽	岔河吴祁西南 1#11701012综合变	10	200	103
31265	洪泽	岔河施汤村部 B1701006综合变	10	200	81
31266	洪泽	岔河施汤新区 B1701008综合变	10	200	56
31267	洪泽	岔河吴祁西南 2#11701013综合变	10	200	114
31268	洪泽	岔河吴祁西南 3#11701017综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31269	洪泽	PMS_仁和镇渔西 15507042箱变	10	400	119
31270	洪泽	百里画廊箱变台区	10	630	428
31271	洪泽	PMS_朱坝度假花园小 区111312007综合变	10	250	113
31272	洪泽	PMS_朱坝富民村部 121212023综合变	10	200	137
31273	洪泽	PMS_黄集农具厂 2#12305034综合变	10	400	148
31274	洪泽	岔河西陈鸡场 12501028综合变	10	200	96
31275	洪泽	岔河灯朱中心村 B1501029综合变	10	400	140
31276	洪泽	岔河荡朱中心村 B1501001综合变	10	250	89
31277	洪泽	山水名都2号配电房9 号变	10	800	310
31278	洪泽	洪新河4号地块3号变 压器	10	800	580
31279	洪泽	PMS_仁和陈向村村部 15507057箱变	10	630	393
31280	洪泽	PMS_仁和前杨村夏元 15507021箱变	10	400	243
31281	洪泽	万集吴庄二组 11210010综合变	10	400	230
31282	洪泽	PMS_三河油田提水泵2 号11309013综合变	10	200	106
31283	洪泽	三河联堡渔场 11309017综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31284	洪泽	洪泽城区钱码三组 11303002综合变	10	400	244
31285	洪泽	宏达纸箱厂变	10	400	161
31286	洪泽	PMS_朱坝黄庄村西 121212016综合变	10	200	84
31287	洪泽	PMS_三河油田南化2号 11309014综合变	10	160	73
31288	洪泽	老子山洪明三道沟 1#15207045综合变	10	400	96
31289	洪泽	PMS_仁和桃园村村部 二号15507061综合变	10	200	114
31290	洪泽	水岸花城4号配电室1 号变	10	1000	522
31291	洪泽	PMS_双沟严田一组西 11202047综合变	10	200	142
31292	洪泽	PMS_三河长河韩庄 12509001综合变	10	100	37
31293	洪泽	万集王坝三组 12110007综合变	10	200	67
31294	洪泽	PMS_三河油田食品厂 11309007综合变	10	200	0
31295	洪泽	12503盛世华庭1号配 电室1号变	10	1000	494
31296	洪泽	朱坝村小南庄 11612062综合变	10	400	128
31297	洪泽	惠民三期3#变	10	400	88
31298	洪泽	PMS_万集纪繆十一组 11110019综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31299	洪泽	PMS_朱坝金季村高庄 121212010综合变	10	200	82
31300	洪泽	临河小区#2变	10	500	307
31301	洪泽	PMS_洪泽城区娱乐城 配电变压器	10	315	30
31302	洪泽	PMS_仁和前杨中心村 15507023综合变	10	400	246
31303	洪泽	惠民一期1号变	10	630	372
31304	洪泽	PMS_惠民二期6号变	10	800	460
31305	洪泽	PMS_惠民二期8号变	10	800	426
31306	洪泽	惠民一期5号变	10	800	220
31307	洪泽	PMS_仁和沈渡小区 15407029箱变	10	400	209
31308	洪泽	洪泽湖湾箱变变压器	10	400	314
31309	洪泽	万集山阳一组 12110021综合变	10	200	45
31310	洪泽	华盛雅园#2配电室#2 变压器	10	800	504
31311	洪泽	双沟安乐东13402016 综合变	10	200	45
31312	洪泽	PMS_双沟南甸集中区 11502030综合变	10	200	58
31313	洪泽	PMS_高良涧街南 5#11603013综合变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31314	洪泽	PMS_三河头河堆 11109006综合变	10	200	130
31315	洪泽	高良涧浔河东3#综合 变	10	200	71
31316	洪泽	朱坝朱高村一组 11612059综合变	10	200	56
31317	洪泽	黄集三许八组 18405001综合变	10	400	245
31318	洪泽	仁和沈渡衡庄二号 15407027配变	10	200	100
31319	洪泽	高良涧养殖三场 5#11703016综合变	10	400	223
31320	洪泽	朱坝碾赵村高庄 13612043综合变	10	200	76
31321	洪泽	岔河施汤施庄2号 B1701001综合变	10	200	139
31322	洪泽	岔河张王王庄 11601001综合变	10	200	99
31323	洪泽	万集王坝小学 12110022综合变	10	200	104
31324	洪泽	PMS_11208润泽湖滨花 苑配电室1号配变	10	1600	790
31325	洪泽	PMS_11208润泽湖滨花 苑配电室2号配变	10	1600	983
31326	洪泽	洪新河4号地块7号变 压器	10	800	569
31327	洪泽	交通新村#2配电室#5 变	10	800	539
31328	洪泽	润园6号配电房2号变	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31329	洪泽	共和赵集王圩东 11504020综合变	10	200	91
31330	洪泽	高良涧高湖小区3#综 合变	10	200	66
31331	洪泽	岔河西陈中东东 12501046综合变	10	200	89
31332	洪泽	岔河西陈后圩 12501045综合变	10	200	56
31333	洪泽	双沟二堡四组 11702029综合变	10	200	83
31334	洪泽	岔河灯朱前马南 A1301047综合变	10	200	102
31335	洪泽	双沟段渡11302091综 合变	10	200	107
31336	洪泽	仁和陈向村张元 15507069综合变	10	200	66
31337	洪泽	双沟碧水湾东 11602003综合变	10	200	0
31338	洪泽	岔河张王倪庄 11601020综合变	10	200	110
31339	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向 15507030箱变	10	400	210
31340	洪泽	11207步行街配电室配 变	10	1000	336
31341	洪泽	润园6号配电房1号变	10	800	486
31342	洪泽	食品小区3号配电房2 号变	10	1000	694
31343	洪泽	双沟严马11502012综 合变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31344	洪泽	富民社区（二期）1#箱变	10	500	352
31345	洪泽	黄集陶石小陶16305006综合变	10	400	206
31346	洪泽	泽润小区1号配电室五号配变	10	800	508
31347	洪泽	黄集娄赵水厂16305025综合变	10	400	202
31348	洪泽	蒋坝康养中心2号11109010综合变	10	500	306
31349	洪泽	PMS_三河油田七号地11309010综合变	10	200	118
31350	洪泽	PMS_黄集陶石林陈16305012综合变	10	400	255
31351	洪泽	恒隆水城1号配电室6号变	10	630	476
31352	洪泽	PMS_洪泽城区113001纺机厂宿舍箱变	10	630	370
31353	洪泽	润园4号配电房1号变	10	630	307
31354	洪泽	仁和龚陈村部二号15507058综合变	10	200	105
31355	洪泽	三河街道市场11909010箱变	10	400	185
31356	洪泽	PMS_仁和龚陈村龚庄二号15507059综合变	10	400	256
31357	洪泽	仁和同议村学校二号15407039综合变	10	200	94
31358	洪泽	三河新堡七组11309011综合变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31359	洪泽	万集河口二组 11310024综合变	10	200	98
31360	洪泽	PMS_万集河口三组 11310025综合变	10	400	238
31361	洪泽	万集河口十组 11310027综合变	10	200	79
31362	洪泽	PMS_万集严南七组 11310012综合变	10	200	64
31363	洪泽	朱坝南唐村东 11612040综合变	10	200	117
31364	洪泽	老子山淮流12307015 综合变	10	400	48
31365	洪泽	老子山顺河滩养殖场 12307033综合变	10	200	47
31366	洪泽	老子山南山12307031 综合变	10	400	100
31367	洪泽	万集工业园区 11110010综合变	10	400	63
31368	洪泽	PMS_万集西生产 11110001综合变	10	400	144
31369	洪泽	PMS_仁和街道五金 15307014综合变	10	400	175
31370	洪泽	共和双坝七组 11204005综合变	10	200	117
31371	洪泽	万集土管所11110007 综合变	10	200	70
31372	洪泽	共和赵集王圩 11504019综合变	10	200	31
31373	洪泽	共和赵集高庄 11504017综合变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31374	洪泽	PMS_共和赵集堆坂 12404007综合变	10	200	101
31375	洪泽	共和赵集费庄 11504013综合变	10	200	90
31376	洪泽	共和赵集果园 11504012综合变	10	200	0
31377	洪泽	共和赵集同心 11504015综合变	10	200	73
31378	洪泽	共和朱圩西圩 11504008综合变	10	200	147
31379	洪泽	PMS_万集农具厂 11110004综合变	10	400	180
31380	洪泽	万集万中11110009综 合变	10	200	90
31381	洪泽	共和朱圩圩拐 11504009综合变	10	100	42
31382	洪泽	共和朱圩杨圩 11504007综合变	10	200	69
31383	洪泽	共和朱圩胡坝 11504005综合变	10	200	83
31384	洪泽	共和朱圩赵庄 11504002综合变	10	200	98
31385	洪泽	万集政府11110005综 合变	10	400	100
31386	洪泽	PMS_万集五组 11110011综合变	10	200	44
31387	洪泽	共和朱圩东圩 11504001综合变	10	200	88
31388	洪泽	朱坝南唐村南 11612038综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31389	洪泽	万集董集五组 11310021综合变	10	400	238
31390	洪泽	万集二组11110006综合变	10	200	15
31391	洪泽	万集纪繆二组 11110023综合变	10	400	264
31392	洪泽	万集纪繆五组 11110022综合变	10	400	229
31393	洪泽	PMS_万集丰收村部 11110017综合变	10	400	89
31394	洪泽	共和朱圩鱼场 11504003综合变	10	200	77
31395	洪泽	共和朱圩刘圩 11504023综合变	10	200	41
31396	洪泽	共和朱圩张朱 11104002综合变	10	200	122
31397	洪泽	共和朱圩欧圩 11104008综合变	10	200	125
31398	洪泽	共和朱圩村部 11104010综合变	10	200	90
31399	洪泽	共和朱圩姜圩 11104011综合变	10	400	243
31400	洪泽	共和新集村部 11104016综合变	10	200	57
31401	洪泽	共和小坝新坝 12204016综合变	10	400	213
31402	洪泽	共和小坝费坝 12204018综合变	10	200	74
31403	洪泽	PMS_万集纪繆十组 11110018综合变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31404	洪泽	共和小坝万新 12204002综合变	10	200	110
31405	洪泽	共和刘尖赵元 12204026综合变	10	200	102
31406	洪泽	共和新集万新 11104018综合变	10	200	100
31407	洪泽	共和新集万庄 11104012综合变	10	200	83
31408	洪泽	共和新集连港 11104015综合变	10	200	86
31409	洪泽	共和新集万河 11104020综合变	10	200	125
31410	洪泽	共和新集肖庄 11104021综合变	10	200	19
31411	洪泽	共和新集黄庄 11104026综合变	10	400	264
31412	洪泽	共和新集新庄 11104029综合变	10	400	277
31413	洪泽	共和新集孙庄 11104030综合变	10	100	1
31414	洪泽	洪泽城区12313邓码小 区1号单相变	10	200	98
31415	洪泽	共和双坝新庄 11304024综合变	10	400	145
31416	洪泽	洪泽城区12314邓码小 区2号单相变	10	200	105
31417	洪泽	朱坝朱高村南 11612025综合变	10	200	63
31418	洪泽	朱坝朱高村西 11612026综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31419	洪泽	朱坝朱高村村部 11612028变	10	400	87
31420	洪泽	高良涧街南 6#11603016综合变	10	200	63
31421	洪泽	共和刘尖村部 11404024综合变	10	200	75
31422	洪泽	朱坝马棚村 4#11612019综合变	10	200	95
31423	洪泽	朱坝马棚村 3#11612018综合变	10	400	193
31424	洪泽	朱坝马棚村 1#11612016综合变	10	400	219
31425	洪泽	PMS_仁和街道振兴 15307019综合变	10	400	147
31426	洪泽	共和街道11304012综 合变	10	400	83
31427	洪泽	老子山腰沟15207015 综合变	10	200	83
31428	洪泽	老子山三组15207012 综合变	10	200	0
31429	洪泽	PMS_仁和街道化工 15307016综合变	10	200	100
31430	洪泽	万集严渡十组 11310002综合变	10	400	224
31431	洪泽	高良涧街道 2#11603003综合变	10	400	184
31432	洪泽	共和小坝代圩 12204006综合变	10	200	95
31433	洪泽	共和简庄11304021综 合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31434	洪泽	共和曹坊11304022综合变	10	200	105
31435	洪泽	共和王庄11304001综合变	10	400	203
31436	洪泽	共和街东12304002综合变	10	400	173
31437	洪泽	朱坝唐曹村东 11612033综合变	10	400	225
31438	洪泽	高良涧居委会 11603017综合变	10	200	42
31439	洪泽	PMS_朱坝灯南村北 121212006综合变	10	200	103
31440	洪泽	朱坝灯南村西 121212002综合变	10	400	214
31441	洪泽	PMS_万集严南四组 11310011综合变	10	200	74
31442	洪泽	PMS_仁和街道农机 15307009综合变	10	400	161
31443	洪泽	共和余庄11304004综合变	10	200	80
31444	洪泽	共和涧前赵庄 12304012综合变	10	200	86
31445	洪泽	共和涧前大庄 12304013综合变	10	200	74
31446	洪泽	共和涧前卢庄 12304010综合变	10	200	123
31447	洪泽	共和永丰代庄 12404004综合变	10	200	0
31448	洪泽	共和黄庄12404003综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31449	洪泽	共和同心12404002综合变	10	200	92
31450	洪泽	共和草桥大谢 11404002综合变	10	200	66
31451	洪泽	共和草桥冯圩 11404003综合变	10	200	78
31452	洪泽	朱坝村南11612008综合变	10	200	60
31453	洪泽	朱坝村3#11612004综合变	10	400	164
31454	洪泽	共和草桥联合 11404004综合变	10	200	79
31455	洪泽	共和草桥潘庄 11404008综合变	10	200	115
31456	洪泽	共和涧前涧东 11404014综合变	10	400	270
31457	洪泽	共和刘尖周庄 11404015综合变	10	200	112
31458	洪泽	共和草桥草王 11404021综合变	10	200	74
31459	洪泽	共和刘尖刘庄 11404022综合变	10	200	75
31460	洪泽	PMS_朱坝金季村北 121212013综合变	10	200	0
31461	洪泽	PMS_朱坝金季村北 2#121212014综合变	10	200	85
31462	洪泽	PMS_朱坝金季村东 2#121212012综合变	10	200	62
31463	洪泽	朱坝黄庄村南 121212015综合变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31464	洪泽	PMS_朱坝黄庄村部 121212017综合变	10	400	234
31465	洪泽	朱坝黄庄村东 121212019综合变	10	100	0
31466	洪泽	PMS_朱坝黄庄村北 121212018综合变	10	200	75
31467	洪泽	高良涧营门村 2#11603020综合变	10	200	102
31468	洪泽	朱坝马棚村 2#11612017综合变	10	400	240
31469	洪泽	老子山一撮毛 15207054综合变	10	200	2
31470	洪泽	万集严渡五组 11310004综合变	10	400	220
31471	洪泽	朱坝大刘村南 2#13612029综合变	10	200	45
31472	洪泽	高良涧街西 3#11603007综合变	10	400	240
31473	洪泽	高良涧街西 4#11603008综合变	10	200	43
31474	洪泽	老子山八道沟 15207024综合变	10	400	36
31475	洪泽	岔河农庄北泵 A1501018综合变	10	400	102
31476	洪泽	朱坝灯南村南 121212001综合变	10	200	49
31477	洪泽	朱坝金季村东 121212011综合变	10	400	242
31478	洪泽	PMS_仁和街道邮局 15307012综合变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31479	洪泽	共和小坝腊元 12204005综合变	10	200	109
31480	洪泽	共和小坝宋庄 12204007综合变	10	400	217
31481	洪泽	共和小坝杨庄 12204009综合变	10	200	102
31482	洪泽	万集严南二组 11310010综合变	10	400	264
31483	洪泽	万集顾圩二组 11310007综合变	10	400	209
31484	洪泽	PMS_万集李湖九组 11310029综合变	10	200	64
31485	洪泽	万集刘圩四组 11310017综合变	10	200	47
31486	洪泽	PMS_万集刘圩三组 11310018综合变	10	200	115
31487	洪泽	万集刘圩二组 11310015综合变	10	400	247
31488	洪泽	PMS_万集董集二组 11310019综合变	10	200	99
31489	洪泽	万集董集三组 11310020综合变	10	400	194
31490	洪泽	PMS_万集董集六组 11310022综合变	10	200	101
31491	洪泽	仁和临泽村韩西 15407006综合变	10	400	194
31492	洪泽	仁和临泽村姚庄 15407007综合变	10	200	82
31493	洪泽	人和嘉园小区三号 15307034变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31494	洪泽	碧桂园江山府2号开关站2号变压器	10	800	602
31495	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站2#变压器	10	630	415
31496	洪泽	洪泽城区安芯智能港一期3号配电室10号变	10	1000	492
31497	洪泽	洪泽临河村12303001综合变	10	315	0
31498	洪泽	洪泽临河三四组12303004综合变	10	250	0
31499	洪泽	PMS_老子山街中12207011综合变	10	630	305
31500	洪泽	洪泽临河三四组2#12303003综合变	10	400	0
31501	洪泽	高良涧街南7号11603014综合变	10	630	417
31502	洪泽	朱坝村小区11612053综合变	10	400	200
31503	洪泽	PMS_黄集涧南一组12105034综合变	10	200	65
31504	洪泽	武夷国际开关站#4变压器	10	800	462
31505	洪泽	泽润小区4号配电室十六号配变	10	630	348
31506	洪泽	泽润小区1号配电室六号配变	10	800	465
31507	洪泽	润园5号配电房2号变	10	630	220
31508	洪泽	PMS_老子山桥南15307001综合变	10	500	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31509	洪泽	朱坝富民小区1#箱变	10	500	229
31510	洪泽	111009新华书店配电室1号变	10	315	116
31511	洪泽	PMS_三河塘西钻井12209048综合变	10	200	91
31512	洪泽	尾水廊道2号配电房3号变	10	630	408
31513	洪泽	高良涧养殖一场1#11203014综合变	10	400	140
31514	洪泽	天城一品2期开关站2号变压器	10	800	408
31515	洪泽	朱坝富民小区#2箱变	10	500	301
31516	洪泽	PMS_朱坝大刘中心村111312059箱变	10	400	225
31517	洪泽	东城一品4号配电室10号变	10	800	478
31518	洪泽	中兴名都二期2号配电室3号变	10	800	294
31519	洪泽	房产公司变压器	10	630	306
31520	洪泽	洪泽城区东三街#2配变	10	315	12
31521	洪泽	洪泽城区乡直小区12403004综合变	10	400	69
31522	洪泽	高良涧于圩10#11203011综合变	10	400	199
31523	洪泽	仁和街道大院15307025综合变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31524	洪泽	高良涧周于五组2#综合变	10	200	42
31525	洪泽	杨码线配变	10	400	320
31526	洪泽	高良涧于圩 1#11203003综合变	10	200	62
31527	洪泽	高良涧于圩 2#11203004综合变	10	400	61
31528	洪泽	高良涧养殖二场 1#11203019综合变	10	200	80
31529	洪泽	高良涧张福河 1#11703011综合变	10	200	84
31530	洪泽	农发行配变	10	400	203
31531	洪泽	PMS_三河街道小学 1210937箱变	10	400	216
31532	洪泽	岔河农庄外圩2号 A1501020综合变	10	200	86
31533	洪泽	PMS_三河蒋坝制镜 12209022箱变	10	630	349
31534	洪泽	恒隆水城13号变压器	10	800	509
31535	洪泽	山水名都1号开关站4 号变800kVA	10	800	478
31536	洪泽	阅湖盛苑配电室3号变	10	630	342
31537	洪泽	PMS_老子山花园 15307003综合变	10	500	0
31538	洪泽	恒隆水城2号配电室10 号变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31539	洪泽	东城一品1号开关站2号变	10	800	514
31540	洪泽	PMS_老子山龟山六组15607002综合变	10	630	352
31541	洪泽	双沟张庄小区1号11302003箱变	10	630	327
31542	洪泽	PMS_三河街道北12109028箱变	10	630	212
31543	洪泽	PMS_三河文化中心12109030箱变	10	400	124
31544	洪泽	恒隆水城2号配电室11号变	10	800	460
31545	洪泽	尾水二期2号配电室3号变	10	800	475
31546	洪泽	富民社区（二期）4#箱变	10	500	311
31547	洪泽	岔河陈庄后圩东B1301019综合变	10	200	134
31548	洪泽	岔河界沟大张A1301048综合变	10	200	32
31549	洪泽	名湖国际小区开关站1#变压器	10	800	580
31550	洪泽	幸福广场5号配电室14号变	10	1000	528
31551	洪泽	黄集仇庄三组16505015综合变	10	400	268
31552	洪泽	11308百里画廊4号箱变	10	400	250
31553	洪泽	PMS_三河蒋坝机械变12209019箱变	10	500	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31554	洪泽	东二街#2配变	10	400	0
31555	洪泽	洪新河1号地块1号开关站2号变	10	800	502
31556	洪泽	街道2号12401002综合变	10	630	319
31557	洪泽	PMS_仁和韦集村后圩二号15107053综合变	10	400	152
31558	洪泽	仁和阜宁村高桥二号15107050综合变	10	200	79
31559	洪泽	洪新河4号地块6号变压器	10	800	610
31560	洪泽	仁和后圩村后朱15107058综合变	10	200	83
31561	洪泽	碧桂园江山府3号配电室11号变压器	10	800	592
31562	洪泽	金陵花园3号配电室4号变	10	800	540
31563	洪泽	高良涧浔河村4#综合变	10	200	49
31564	洪泽	三河四坝严庄2号11209003综合变	10	200	137
31565	洪泽	洪新河4号地块4号变压器	10	800	589
31566	洪泽	幸福广场4号配电室10号变	10	1000	142
31567	洪泽	山水名都3号配电房11号变	10	800	438
31568	洪泽	PMS_仁和乾宁中心村二号15107047箱变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31569	洪泽	老子山影剧院小区 12207020综合变	10	400	189
31570	洪泽	高良涧于圩 13#11203027综合变	10	200	71
31571	洪泽	仁和金汤大棚二号 15107065综合变	10	200	110
31572	洪泽	高良涧贺庄村4#综合 变	10	200	82
31573	洪泽	朱坝灯南村东 121212003综合变	10	200	0
31574	洪泽	街北配变	10	630	396
31575	洪泽	岔河施汤施西 11701056综合变	10	200	116
31576	洪泽	PMS_仁和乾宁吉圩 15107048箱变	10	400	228
31577	洪泽	PMS_仁和桃元村熊元 15507026综合变	10	200	73
31578	洪泽	高良涧浔河北综合变	10	400	278
31579	洪泽	阅湖茗居小区四号变	10	800	603
31580	洪泽	朱坝大刘村北 13612030综合变	10	200	48
31581	洪泽	PMS_朱坝锅贴城西 14112004综合变	10	400	215
31582	洪泽	岔河二圩七组北 A2201061综合变	10	200	102
31583	洪泽	杨码五组箱变	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31584	洪泽	墨香苑4#变压器	10	630	363
31585	洪泽	悦公馆1号配电室2号变	10	800	418
31586	洪泽	三河长堤渔场2号12309005综合变	10	400	30
31587	洪泽	XB12601箱式变压器（迎宾大道南）	10	630	463
31588	洪泽	朱坝南唐村北11612039综合变	10	400	261
31589	洪泽	三河长河小区南11909007箱变	10	400	82
31590	洪泽	三河长河小区北11909008箱变	10	400	39
31591	洪泽	XB11301箱式变压器（348省道南）	10	630	447
31592	洪泽	PMS_洪泽城区11301建材机械厂配变	10	400	238
31593	洪泽	PMS_仁和沈渡村花海康居1号15407030变	10	630	383
31594	洪泽	PMS_三河苗圃4号11209005综合变	10	200	125
31595	洪泽	PMS_黄集一组北12305019综合变	10	400	252
31596	洪泽	PMS_黄集四组12305020综合变	10	400	195
31597	洪泽	阅湖茗居小区三号变	10	800	580
31598	洪泽	岔河吴祁胡庄南11701059综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31599	洪泽	仁和沈渡村晁庄 15407028综合变	10	200	22
31600	洪泽	东城一品1号开关站1 号变	10	800	459
31601	洪泽	高良涧王集小区二期3 号箱变	10	630	302
31602	洪泽	水岸花城4号配电室2 号变	10	1000	655
31603	洪泽	银座瑞景苑小区1号配 电室2号配变（新）	10	1000	436
31604	洪泽	海棠晴园1号配电房6 号变	10	630	392
31605	洪泽	仁和金汤村东植 15107043综合变	10	200	54
31606	洪泽	朱坝田园雅居1号配电 室2#综合变	10	630	376
31607	洪泽	党校小区1号配电室1 号变	10	1000	538
31608	洪泽	PMS_114005水木清华2 号配电室6号变	10	1000	502
31609	洪泽	PMS_114005水木清华2 号配电室5号变	10	1000	555
31610	洪泽	老子山龟山3号 15607004综合变	10	630	426
31611	洪泽	钱码新居开关站2号变	10	630	367
31612	洪泽	PMS_三河桥南小区南 12109046箱变	10	500	229
31613	洪泽	三河蒋坝康养中心3号 12209025综合变	10	500	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31614	洪泽	万集河口四组 2#11310044综合变	10	200	7
31615	洪泽	山水名都1号开关站1 号变800kVA	10	800	484
31616	洪泽	尾水廊道1号变	10	800	446
31617	洪泽	PMS_天水百合园1号开 关站1号变	10	800	349
31618	洪泽	天水百合园1号开关站 2号变	10	800	431
31619	洪泽	PMS_洪泽城区152001 胡庄安置小区#1配变	10	1000	565
31620	洪泽	PMS_洪泽城区152001 胡庄安置小区2号配变	10	1000	658
31621	洪泽	PMS_洪泽城区152001 胡庄安置小区3号配变	10	1000	584
31622	洪泽	PMS_洪泽城区152001 胡庄安置小区4号配变	10	1000	446
31623	洪泽	碧桂园江山府5号配电 室19号变压器	10	800	615
31624	洪泽	PMS_114006水木清华3 号配电室7号变	10	1000	514
31625	洪泽	PMS_114006水木清华3 号配电室8号变	10	1000	458
31626	洪泽	城南公园变压器	10	630	319
31627	洪泽	泽田广场配电房1号变	10	1000	189
31628	洪泽	泽田广场配电房2号变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31629	洪泽	朱坝新城家园2#配电室6#配变	10	630	413
31630	洪泽	PMS_洪泽城区147008新辰福居1号箱变	10	400	202
31631	洪泽	泽润小区2号配电室七号配变	10	630	382
31632	洪泽	PMS_三河街道农机12109036箱变	10	630	392
31633	洪泽	富民社区（二期）5#箱变	10	500	307
31634	洪泽	春和园6号变	10	800	486
31635	洪泽	泽润小区3号配电室十四号配变	10	630	391
31636	洪泽	交通新村#3配电室#8变	10	800	518
31637	洪泽	岔河头圩十二组B1701070综合变	10	200	81
31638	洪泽	岔河二圩四组A2201062综合变	10	200	110
31639	洪泽	邓码小区开关站2号变	10	800	438
31640	洪泽	PMS_岔河伏圣王庄南12201063综合变	10	200	79
31641	洪泽	岔河头圩六组B1701069综合变	10	200	110
31642	洪泽	PMS_仁和桃园村科技园15507066箱变	10	500	329
31643	洪泽	中兴名都二期3号配电室6号变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31644	洪泽	安澜小镇2号11209012综合变	10	630	318
31645	洪泽	共和朱圩新建北11104004综合变	10	200	96
31646	洪泽	PMS_仁和金李村园区15507064综合变	10	315	0
31647	洪泽	朱坝田园雅居2号配电室3#变	10	630	355
31648	洪泽	仁和花海康居二期一号15407033箱变	10	400	211
31649	洪泽	老子山新滩三组3#15207014综合变	10	200	16
31650	洪泽	金陵花园3号配电室2号变	10	800	605
31651	洪泽	万通国际新城4号变压器	10	800	424
31652	洪泽	景虹丽都3号变压器	10	800	0
31653	洪泽	PMS_老子山车站12207001综合变	10	500	153
31654	洪泽	尚湖雅苑开关站1#变	10	630	318
31655	洪泽	PMS_天泽名城2号配电室5号变	10	1000	592
31656	洪泽	PMS_天泽名城2号配电室6号变	10	1000	594
31657	洪泽	PMS_天泽名城2号配电室7号变	10	1000	597
31658	洪泽	PMS_天泽名城2号配电室8号变	10	1000	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31659	洪泽	PMS_高良涧街西 11603005综合变	10	630	299
31660	洪泽	PMS_黄集三许三站 12105010综合变	10	400	192
31661	洪泽	三河长河小区1号 11909009箱变	10	400	237
31662	洪泽	碧桂园江山府6号配电 室25号变压器	10	800	624
31663	洪泽	恒隆水城1号配电室5 号变	10	630	469
31664	洪泽	总渠路1号变压器	10	400	257
31665	洪泽	PMS_三河苗圃3号 11209004综合变	10	200	68
31666	洪泽	PMS_老子山龟山 15607001综合变	10	630	322
31667	洪泽	岔河淮宝村部 11401032综合变	10	200	50
31668	洪泽	朱坝村4#11612006综 合变	10	400	188
31669	洪泽	仁和淮徐村中徐三号 15707018综合变	10	400	249
31670	洪泽	海棠晴园开关站2号变	10	800	314
31671	洪泽	PMS_三河养殖四场西 12209045综合变	10	200	130
31672	洪泽	PMS_双沟青云华庭南 11602005箱变	10	630	387
31673	洪泽	滨河缙香7号变压器	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31674	洪泽	PMS_洪泽城区12301邓码小区中区配变	10	400	0
31675	洪泽	朱坝赵庄村五组11612010综合变	10	400	216
31676	洪泽	润园5号配电房3号变	10	630	301
31677	洪泽	银座瑞景苑小区3号配电室5号主变（新）	10	1000	353
31678	洪泽	悦公馆东#2配电房#2变压器	10	630	361
31679	洪泽	PMS_朱坝村四组111212079箱变	10	400	179
31680	洪泽	万集严渡九组北11310041综合变	10	400	0
31681	洪泽	PMS_三河油田驾校11309012综合变	10	200	132
31682	洪泽	政府充电站变压器	10	630	79
31683	洪泽	滨河缙香5号变压器	10	800	487
31684	洪泽	尚湖雅苑配电室#5变	10	630	392
31685	洪泽	黄集滨湖阳光花苑2号变压器	10	800	626
31686	洪泽	泽润小区3号配电室十一号配变	10	630	328
31687	洪泽	天城一品2期配电房2号变压器	10	800	497
31688	洪泽	大庆南路3号箱变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31689	洪泽	悦公馆东#2配电房#3 变压器	10	630	335
31690	洪泽	碧桂园江山府6号配电 室24号变压器	10	800	639
31691	洪泽	朱坝唐曹村曹安 11612060综合变	10	200	93
31692	洪泽	双沟财政所11602022 箱变	10	630	341
31693	洪泽	望湖美居1号配电室4 号变	10	800	560
31694	洪泽	尾水廊道二期1号开关 站一号变	10	630	422
31695	洪泽	XB183005润湖景苑2号 箱变配电变压器	10	630	338
31696	洪泽	PMS_双沟大吕七组 11202044综合变	10	200	108
31697	洪泽	三河联堡渔场北 11309016综合变	10	200	38
31698	洪泽	洪新河4号地块5号变 压器	10	800	612
31699	洪泽	PMS_高良涧街南2号 11603011综合变	10	630	116
31700	洪泽	新集汤元11104023箱 变	10	630	393
31701	洪泽	共和政府11304014箱 变	10	630	219
31702	洪泽	仁和前杨夏元二号 15507070综合变	10	200	80
31703	洪泽	万集顾圩四组2号 11310043综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31704	洪泽	翰林学府2期1号配电室4号变	10	630	312
31705	洪泽	PMS_黄集杨湖张月16505001综合变	10	400	184
31706	洪泽	朱坝马棚村6#11612021综合变	10	400	177
31707	洪泽	春和园5号变800kVA	10	800	534
31708	洪泽	高良涧街西2号11603006综合变	10	400	149
31709	洪泽	PMS_三河蒋坝乔庄北12209020箱变	10	630	375
31710	洪泽	PMS_双沟碧水湾西11602006综合变	10	400	9
31711	洪泽	洪泽城区杨码五六七组南12203011综合变	10	400	0
31712	洪泽	双沟张庄西11302083综合变	10	200	69
31713	洪泽	双沟土圩13402006综合变	10	200	79
31714	洪泽	悦公馆1号配电室1号变	10	800	407
31715	洪泽	北泽世家小区#1变	10	630	430
31716	洪泽	泽润小区4号配电室十五号配变	10	630	337
31717	洪泽	糖烟酒变	10	630	203
31718	洪泽	共和双坝倪庄南11204011综合变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31719	洪泽	润园开关站1号变	10	630	286
31720	洪泽	PMS_11504翰林学府2号配电室1号配变	10	630	298
31721	洪泽	PMS_11504翰林学府2号配电室2号配变	10	1000	494
31722	洪泽	双沟姚韦二组11102013综合变	10	200	71
31723	洪泽	双沟后丁东13402014综合变	10	200	101
31724	洪泽	PMS_老子山迎湖小区2号12207020综合变	10	800	362
31725	洪泽	PMS_双沟土管所11602017综合变	10	200	0
31726	洪泽	双沟陈庄东11302040综合变	10	200	0
31727	洪泽	双沟街道东11602018综合变	10	200	93
31728	洪泽	双沟后丁11302054综合变	10	200	57
31729	洪泽	双沟陈庄集中区11302044综合变	10	200	81
31730	洪泽	PMS_洪泽城区113044航运新村#2配变	10	315	206
31731	洪泽	朱坝曹庄村八组13612042综合变	10	200	79
31732	洪泽	秀水苑4号变	10	630	105
31733	洪泽	三河四坝小严11209006综合变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31734	洪泽	岔河街道幸福1号变	10	400	159
31735	洪泽	临河菜场变压器	10	1000	560
31736	洪泽	双沟陶圩11302048综合变	10	200	115
31737	洪泽	PMS_洪泽城区11305进水闸配变SBH11-M-	10	315	107
31738	洪泽	PMS_双沟街道西11602021综合变	10	400	127
31739	洪泽	双沟安乐鸡场13402012综合变	10	200	58
31740	洪泽	共和新街11304008箱变	10	630	328
31741	洪泽	老子山张嘴二组3#15207053综合变	10	200	106
31742	洪泽	朱坝富民小区4#箱变	10	500	235
31743	洪泽	朱坝新城家园2#配电室5#配变	10	630	384
31744	洪泽	PMS_仁和陈向村环湖15507065综合变	10	200	92
31745	洪泽	三河联堡二组2号11309021综合变	10	200	60
31746	洪泽	朱坝广场111212009箱变	10	630	353
31747	洪泽	洪新河1号地块1号开关站1号变	10	800	496
31748	洪泽	双沟严田西11202018综合变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31749	洪泽	共和老街11304017箱变	10	630	381
31750	洪泽	高良涧街南3号 11603012综合变	10	630	360
31751	洪泽	双沟跨儿庄13402020 综合变	10	200	91
31752	洪泽	洪泽城区建设银行配 变	10	630	387
31753	洪泽	PMS_黄集曹圩小区北 12405054箱变	10	400	213
31754	洪泽	三河新堡九组 11309009综合变	10	200	112
31755	洪泽	共和赵集开发区 12404001箱变	10	630	230
31756	洪泽	共和村部11304002箱 变	10	630	372
31757	洪泽	山水名都4号配电房14 号变	10	800	500
31758	洪泽	悦公馆2号配电房2号 变压器	10	630	274
31759	洪泽	共和钟庄11304007箱 变	10	630	215
31760	洪泽	东城一品1号开关站4 号变	10	800	470
31761	洪泽	双沟街道北13102004 箱变	10	630	265
31762	洪泽	PMS_双沟供电所 11602039箱变	10	630	429
31763	洪泽	PMS_朱坝中学 111212015箱变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31764	洪泽	交通新村#2配电室#3变	10	800	516
31765	洪泽	鹿港华都配电房1号变	10	1000	467
31766	洪泽	鹿港华都配电房2号变	10	1000	276
31767	洪泽	共和朱圩朱圩 11104006综合变	10	200	88
31768	洪泽	洪泽城区东区2号箱变	10	630	68
31769	洪泽	PMS_18306新辰福居2 号箱变主变	10	1000	527
31770	洪泽	三河蒋坝大杨庄 11109007箱变	10	630	304
31771	洪泽	碧桂园江山府5号配电 室22号变压器	10	800	605
31772	洪泽	润园2号配电房1号变	10	630	293
31773	洪泽	高良涧街道 4#11603004综合变	10	200	0
31774	洪泽	华盛小区2号主变	10	1000	462
31775	洪泽	立孚狮城2号变压器	10	630	431
31776	洪泽	泽润小区2号配电室八 号配变	10	630	346
31777	洪泽	三河长堤东小区1号 11909001综合变	10	200	39
31778	洪泽	PMS_三河街道医院 12109031箱变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31779	洪泽	双沟南甸唐庄 11502033箱变	10	400	226
31780	洪泽	双沟南甸一组北 11502041箱变	10	400	219
31781	洪泽	PMS_三河街道供电 12109032箱变	10	630	199
31782	洪泽	仁和金汤村后庄二号 15107063综合变	10	200	73
31783	洪泽	恒隆水城1号开关站2 号变	10	800	469
31784	洪泽	双沟孙庄二组北 11502042箱变	10	400	247
31785	洪泽	仁和街道五金二号 15307036综合变	10	200	143
31786	洪泽	悦公馆3号配电室2号 变	10	800	372
31787	洪泽	浔河地块安置小区3号 变	10	630	301
31788	洪泽	11310百里画廊6号箱 变	10	400	140
31789	洪泽	阅湖茗居小区一号变	10	800	547
31790	洪泽	双沟大吕八组 11202043综合变	10	200	96
31791	洪泽	悦公馆4号配电室1号 变	10	630	260
31792	洪泽	朱坝新城家园1#配电 室2#配变	10	800	536
31793	洪泽	PMS_洪泽城区农行专 变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31794	洪泽	交通新村#2配电室#6变	10	800	512
31795	洪泽	三河蒋坝安置小区1号12209026综合变	10	1000	626
31796	洪泽	三河蒋坝安置小区2号11109012综合变	10	1000	562
31797	洪泽	万集山阳五组西12110023综合变	10	400	223
31798	洪泽	朱坝袁集村九组东13612039综合变	10	315	183
31799	洪泽	PMS_三河彭城西加工12109009箱变	10	630	239
31800	洪泽	PMS_三河彭城小区12109010箱变	10	630	426
31801	洪泽	万通国际新城3号变压器	10	800	473
31802	洪泽	立孚狮城1号变压器	10	630	424
31803	洪泽	朱坝新城家园2#配电室3#配变	10	630	411
31804	洪泽	华盛雅园1#配电室1#变压器	10	800	0
31805	洪泽	PMS_朱坝菜场111212065综合变	10	400	224
31806	洪泽	洪泽城区115019银座小区#2配电房#3变	10	630	182
31807	洪泽	高良涧街南1号11603010综合变	10	630	223
31808	洪泽	三河八里小区5号11909015综合变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31809	洪泽	岔河红旗林牧场2号 11601039综合变	10	200	59
31810	洪泽	悦公馆2号配电房1号 变压器	10	630	234
31811	洪泽	黄集街道5号12305048 箱式变配电变压器	10	400	82
31812	洪泽	三河联堡六组北 11309013综合变	10	200	34
31813	洪泽	11217东一街1号变	10	630	295
31814	洪泽	洪泽城区122022县委 西大院配电室#1变	10	630	312
31815	洪泽	东四道仓库配变	10	400	202
31816	洪泽	泽润小区4号配电室十 八号配变	10	630	355
31817	洪泽	共和润前良种场2号 12204025综合变	10	200	58
31818	洪泽	共和刘尖朱庄 11404020综合变	10	200	70
31819	洪泽	11309百里画廊5号箱 变	10	400	289
31820	洪泽	其虎小区3号B1301045 综合变	10	630	330
31821	洪泽	王骆殿1号B1301043综 合变	10	630	385
31822	洪泽	PMS_黄集万伏十四组 12405051综合变	10	200	84
31823	洪泽	润园4号配电房4号变	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31824	洪泽	恒隆水城2号配电室12号变	10	800	494
31825	洪泽	PMS_双沟宋庄九组11502040综合变	10	200	104
31826	洪泽	洪泽城区法庭对面配电室	10	800	374
31827	洪泽	共和街西11304020箱变	10	630	352
31828	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室三号变	10	630	375
31829	洪泽	洪新河1号地块2号配电室10号变	10	630	442
31830	洪泽	邓码小区8号变	10	630	226
31831	洪泽	泽润小区1号配电室四号配变	10	800	479
31832	洪泽	东湖印象1号开关站1号配电变压器	10	800	346
31833	洪泽	东湖印象1号开关站2号配电变压器	10	800	493
31834	洪泽	东湖印象1号开关站3号配电变压器	10	800	485
31835	洪泽	东城一品3号配电室8号变	10	800	446
31836	洪泽	阅湖盛苑配电室6号变	10	630	418
31837	洪泽	浔河地块安置小区4号变	10	630	303
31838	洪泽	PMS_11206医药公司箱变	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31839	洪泽	龙景花园2号变	10	630	366
31840	洪泽	邓码小区5号变	10	630	316
31841	洪泽	高良涧于圩 12#11203013综合变	10	200	0
31842	洪泽	街道西12412箱式综合 变1号变	10	630	276
31843	洪泽	其虎小区4号A1501035 变综合变	10	630	303
31844	洪泽	三河新苑一品小区1号 11209026综合变	10	630	172
31845	洪泽	富民社区（二期）2# 箱变	10	500	285
31846	洪泽	仁和同议中心村二号 15407038综合变	10	200	107
31847	洪泽	望湖美居1号配电室5 号变	10	800	583
31848	洪泽	润园5号配电房1号变	10	630	311
31849	洪泽	三河桥南韩庄泵站 12309005综合变	10	200	102
31850	洪泽	PMS_仁和金汤村部2号 15107046综合变	10	200	65
31851	洪泽	PMS_三河油田南化1号 11309006综合变	10	400	156
31852	洪泽	岔河新街12401001综 合变	10	630	180
31853	洪泽	岔河岔中12401013箱 式综合变配变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31854	洪泽	东城一品2号配电室6号变	10	800	407
31855	洪泽	万集丰收村部北11410020综合变	10	400	211
31856	洪泽	幸福广场5号配电室13号变	10	1000	425
31857	洪泽	山水名都4号配电房13号变	10	800	404
31858	洪泽	水岸花城2号配电室1号变	10	1000	520
31859	洪泽	万集山阳五组2号12110025综合变	10	400	292
31860	洪泽	山水名都3号配电房12号变	10	800	526
31861	洪泽	水釜城公馆2号变	10	630	368
31862	洪泽	PMS_朱坝村季庄121212041综合变	10	200	91
31863	洪泽	PMS_黄集曹圩三组12505028综合变	10	400	156
31864	洪泽	岔河红旗林牧场1号11601038综合变	10	200	43
31865	洪泽	PMS_三河蒋坝机械东1220902箱变	10	400	195
31866	洪泽	金陵花园1号配电室1号变	10	800	585
31867	洪泽	洪泽城区地面水厂主变	10	630	408
31868	洪泽	春和园8号变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31869	洪泽	高良涧于圩 7#11203008综合变	10	200	79
31870	洪泽	滨河缙香9号变压器	10	630	468
31871	洪泽	阅湖盛苑配电室5号变	10	630	366
31872	洪泽	华盛雅园#2配电室#4 变压器	10	800	574
31873	洪泽	三河长堤东小区3号 11909003综合变	10	200	0
31874	洪泽	财富广场2号配电室2 号变	10	630	171
31875	洪泽	润园2号配电房2号变	10	630	187
31876	洪泽	PMS 万集李湖五组 11410019综合变	10	200	124
31877	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室8号变	10	630	385
31878	洪泽	张马新区11401023箱 式综合变	10	630	358
31879	洪泽	富民社区（二期）3# 箱变	10	500	266
31880	洪泽	中兴名都二期开关站2 号变	10	800	282
31881	洪泽	水釜城公馆4号变	10	630	440
31882	洪泽	老子山新滩八组 15207007综合变	10	200	33
31883	洪泽	碧桂园江山府5号配电 室20号变压器	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31884	洪泽	岔河胡桥郭圩 11601021综合变	10	200	34
31885	洪泽	悦公馆东#2配电房#1 变压器	10	630	224
31886	洪泽	朱坝新城家园2#配电 室4#配变	10	630	399
31887	洪泽	泽润小区3号配电室十 二号配变	10	630	306
31888	洪泽	幸福广场2号配电室6 号变	10	1000	567
31889	洪泽	人和嘉园小区二号 15307033变	10	630	439
31890	洪泽	老子山桃园 7#12307007综合变	10	200	66
31891	洪泽	老子山淮仁滩 6#12307013综合变	10	200	32
31892	洪泽	高良涧养殖三场 4#11703015综合变	10	400	185
31893	洪泽	滨河缙香1号变	10	800	522
31894	洪泽	水釜城公馆1号变	10	630	438
31895	洪泽	党校小区2号配电室1 号变	10	1000	546
31896	洪泽	老子山新滩五组 3#15207011综合变	10	200	0
31897	洪泽	金陵花园3号配电室3 号变	10	800	594
31898	洪泽	钱码新居配电房4号变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31899	洪泽	老子山腰沟 6#15207020综合变	10	200	37
31900	洪泽	老子山腰沟 5#15207019综合变	10	200	12
31901	洪泽	岔河施汤渔场 B1701005综合变	10	200	101
31902	洪泽	大庆路3号变	10	400	273
31903	洪泽	悦公馆东地块一期1# 开关站3#变压器	10	630	459
31904	洪泽	望湖美居1号开关站2 号变	10	630	504
31905	洪泽	金陵花园1号配电室2 号变	10	800	607
31906	洪泽	仁和金李村猪场 15507063综合变	10	200	71
31907	洪泽	万通国际商城1#箱变	10	630	438
31908	洪泽	三河苗圃2号11309003 综合变	10	200	79
31909	洪泽	PMS_仁和淮徐村西郭 15107057综合变	10	400	256
31910	洪泽	岔河唐圩东唐 B1301034综合变	10	200	129
31911	洪泽	岔河胡桥郭庄 11601035综合变	10	200	125
31912	洪泽	岔河胡桥张庄 11601036综合变	10	400	256
31913	洪泽	PMS_老子山林场小区 2#15107009综合变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31914	洪泽	尚湖雅苑开关站2#变	10	630	390
31915	洪泽	明日豫园小区2号变压器	10	630	482
31916	洪泽	PMS_仁和桃元村刘郭15507013箱变	10	630	418
31917	洪泽	双沟陈庄西袁11302092综合变	10	200	129
31918	洪泽	东湖印象1号配电室1号变压器	10	630	381
31919	洪泽	尚湖雅苑配电室#3变	10	630	349
31920	洪泽	双沟张庄小区5号11702002箱变	10	400	196
31921	洪泽	朱坝南唐村七组南11612063综合变	10	200	117
31922	洪泽	双沟前陈11402013综合变	10	200	87
31923	洪泽	教师公寓2号变	10	630	281
31924	洪泽	浔河地块安置小区2号变	10	630	417
31925	洪泽	食品小区2号配电房1号变	10	1000	666
31926	洪泽	高良涧于圩11#11203012综合变	10	200	39
31927	洪泽	PMS_仁和韦集村三号15107051综合变	10	400	243
31928	洪泽	海珠公司2号变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31929	洪泽	水岸花城2号配电室2号变	10	1000	566
31930	洪泽	PMS_仁和韦集村鸡场15107052综合变	10	400	140
31931	洪泽	PMS_老子山淮仁桥12507003综合变	10	500	344
31932	洪泽	浔河地块安置小区1号变	10	630	400
31933	洪泽	尾水二期1号开关站2号变	10	800	449
31934	洪泽	PMS_三河蒋坝民俗12209001综合变	10	400	126
31935	洪泽	明日豫园小区4号变压器	10	630	456
31936	洪泽	润园开关站2号变	10	630	149
31937	洪泽	黄集仇庄三组2#16505016综合变	10	400	145
31938	洪泽	三河苗圃1号11309002综合变	10	200	99
31939	洪泽	幸福广场3号配电室9号变	10	1000	728
31940	洪泽	高良涧徐杨五组2#12303050综合变	10	200	80
31941	洪泽	仁和三蒋村蒋庄15107056综合变	10	400	265
31942	洪泽	东一街2号箱变	10	400	123
31943	洪泽	新建路箱变变压器	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31944	洪泽	三河长堤南庄2号 12309006综合变	10	400	12
31945	洪泽	PMS_岔河张马四组 11401040综合变	10	200	118
31946	洪泽	黄集仇庄小区 3#16505012综合变	10	400	242
31947	洪泽	岔河张马新队 11601032综合变	10	200	141
31948	洪泽	PMS_双沟姚韦九组 11102017箱变	10	500	255
31949	洪泽	老子山梨园12207009 综合变	10	400	0
31950	洪泽	万通国际新城2号变压器	10	800	412
31951	洪泽	PMS_高良涧徐杨北2# 综合变	10	200	118
31952	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#1配电	10	1000	529
31953	洪泽	PMS_洪泽城区114007 金都秀水#1配电室#2	10	1000	609
31954	洪泽	共和康居雅苑1号 12304003综合变	10	630	326
31955	洪泽	仁和花海康居二期四 号15407036箱变	10	400	160
31956	洪泽	双沟滨湖乐园 11302002箱变	10	400	205
31957	洪泽	PMS_洪泽城区114007 金都秀水#1配电室#4	10	1000	574
31958	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#3配电	10	1000	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31959	洪泽	泽润小区2号配电室九号配变	10	630	369
31960	洪泽	洪新河4号地块8号变压器	10	800	554
31961	洪泽	岔河头圩一组 B1701058综合变	10	200	3
31962	洪泽	洪新河4号地块12号变压器	10	800	544
31963	洪泽	名湖国际小区开关站 2#变压器	10	800	567
31964	洪泽	海棠晴园1号配电房4号变	10	630	246
31965	洪泽	PMS_11205东九道计生委处箱变1号变	10	630	266
31966	洪泽	崔朱变压器	10	400	103
31967	洪泽	泽润小区1号开关站二号配变	10	630	401
31968	洪泽	双沟张庄小区2号 11302004箱变	10	400	252
31969	洪泽	岔河头圩公司北 B1701068综合变	10	200	102
31970	洪泽	共和刘尖陆庄西 11404029综合变	10	400	273
31971	洪泽	PMS_高良涧贺庄村3# 综合变	10	200	116
31972	洪泽	滨河缙香12号变压器	10	800	400
31973	洪泽	岔河二圩孙尹泵 A2201013箱变	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31974	洪泽	PMS_岔河张安前周 11401038综合变	10	200	117
31975	洪泽	岔河施汤杨庄 B1701012综合变	10	200	112
31976	洪泽	岔河唐圩村部南 B1301029综合变	10	200	96
31977	洪泽	金陵花园1号配电室4 号变	10	800	613
31978	洪泽	PMS_黄集大孙 5#16505005综合变	10	200	100
31979	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室3号变	10	800	432
31980	洪泽	PMS_天城一品小区2号 配电室3号变	10	800	462
31981	洪泽	盐化工安置小区3号配 电室4号变	10	800	0
31982	洪泽	黄集褚赵十一组 12105007综合变	10	400	258
31983	洪泽	PMS_岔河东陈二期 #211301019综合变	10	400	259
31984	洪泽	共和双坝费庄小区 12404011箱变	10	400	121
31985	洪泽	黄集双涧大陶 12305007综合变	10	400	175
31986	洪泽	PMS_黄集大楚一组 16305004综合变	10	200	77
31987	洪泽	洪泽城区东区配变	10	315	136
31988	洪泽	岔河东陈1号沟 A1301028综合变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31989	洪泽	岔河东陈2号沟 A1501030综合变	10	200	96
31990	洪泽	PMS_天城一品小区2号 配电室4号变	10	800	426
31991	洪泽	PMS_盐化工区安置小 区开关站1号变压器	10	800	434
31992	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室4号变	10	800	0
31993	洪泽	丽景花苑2号配电房2 号变	10	800	487
31994	洪泽	幸福广场2号配电室8 号变	10	1000	412
31995	洪泽	PMS_凤凰和鸣1号变	10	630	349
31996	洪泽	PMS_黄集沟徐 1#12305026综合变	10	200	87
31997	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室1号变	10	800	367
31998	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室1号变	10	800	447
31999	洪泽	悦公馆3号配电室3号 变	10	800	335
32000	洪泽	三河长堤小区2号 11909004箱变	10	400	176
32001	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室2号变	10	800	0
32002	洪泽	PMS_黄集五组北 16105008综合变	10	200	92
32003	洪泽	黄集万伏十三组 12405033综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32004	洪泽	盐化工安置小区3号配电室2号变	10	800	0
32005	洪泽	阳光禾田1号变	10	800	437
32006	洪泽	芳草谷#1变	10	800	410
32007	洪泽	黄集润南九组12105003综合变	10	200	50
32008	洪泽	碧桂园江山府2号开关站1号变压器	10	800	596
32009	洪泽	黄集娄赵3#16305023综合变	10	400	251
32010	洪泽	盐化工安置小区3号配电室1号变	10	800	276
32011	洪泽	阳光禾田2号变	10	800	392
32012	洪泽	中兴名都二期3号配电室7号变	10	800	301
32013	洪泽	PMS_黄集石桥16305010综合变	10	400	256
32014	洪泽	岔河红旗林牧场3号11601040综合变	10	200	122
32015	洪泽	十一万变	10	800	506
32016	洪泽	PMS_天城一品小区2号配电室2号变	10	800	519
32017	洪泽	盐化工安置小区1号配电室3号变	10	800	109
32018	洪泽	岔河红旗林牧场4号11601041综合变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32019	洪泽	银座瑞景苑小区3号配电室6号主变	10	1000	365
32020	洪泽	邓码小区11号变	10	630	333
32021	洪泽	洪盛国际3号配电室4号变	10	630	324
32022	洪泽	共和朱圩鱼场北11504004综合变	10	200	60
32023	洪泽	PMS_黄集仇庄一组2#16505017综合变	10	400	203
32024	洪泽	芳草谷#7变	10	800	347
32025	洪泽	盐化工安置小区2号配电室2号变	10	800	0
32026	洪泽	万集河口四组11310042综合变	10	200	0
32027	洪泽	PMS_黄集羊肉城2#12305047综合变	10	400	74
32028	洪泽	芳草谷#6变	10	800	466
32029	洪泽	PMS_岔河东陈小区2号11301044综合变	10	630	283
32030	洪泽	盐化工安置小区1号配电室2号变	10	800	0
32031	洪泽	洪盛国际3号配电室1号变	10	630	0
32032	洪泽	PMS_老子山迎湖小区1号15507008综合变	10	800	317
32033	洪泽	12504盛世华庭2号配电室1号变	10	1000	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32034	洪泽	PMS_天城一品小区2号 配电室1号变	10	800	512
32035	洪泽	PMS_仁和桃元张季 15507016箱	10	630	422
32036	洪泽	双沟沈阳一组北 13402023综合变	10	200	68
32037	洪泽	PMS_老子山温泉名居1 号15407001综合变	10	630	496
32038	洪泽	洪盛国际3号配电室2 号变	10	630	378
32039	洪泽	岔河新日花苑小区4号 变	10	800	387
32040	洪泽	悦公馆3号配电室1号 变	10	800	502
32041	洪泽	三河长堤小区南 11909005箱变	10	400	129
32042	洪泽	PMS_黄集孙庄四组 2#16505023综合变	10	200	96
32043	洪泽	朱坝富民小区3#箱变	10	500	215
32044	洪泽	万集河口一组2号 11310039综合变	10	400	60
32045	洪泽	高良涧街西 5#11603009综合变	10	315	121
32046	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室1号变	10	800	344
32047	洪泽	望湖美居1号配电室3 号变	10	800	564
32048	洪泽	碧桂园江山府3号配电 室12号变压器	10	800	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32049	洪泽	芳草谷#5变	10	800	482
32050	洪泽	黄集新张四组 16305015综合变	10	200	112
32051	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室4号变	10	800	0
32052	洪泽	芳草谷#8变	10	800	432
32053	洪泽	芳草谷#3变	10	800	384
32054	洪泽	洪盛国际3号配电室3 号变	10	630	0
32055	洪泽	PMS_岔河东陈小区1号 11301043综合变	10	630	321
32056	洪泽	PMS_老子山草坪花苑 15307005综合变	10	400	110
32057	洪泽	芳草谷#4变	10	800	374
32058	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室4号变	10	800	0
32059	洪泽	PMS_老子山温泉名居2 号12507007综合变	10	630	492
32060	洪泽	芳草谷#2变	10	800	352
32061	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室3号变	10	800	287
32062	洪泽	PMS_老子山淮上人家 15607005综合变	10	400	228
32063	洪泽	黄集前刘2#13405002 综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32064	洪泽	PMS_朱坝锅贴城北 111312001箱变	10	500	170
32065	洪泽	PMS_盐化工区安置小 区开关站2号变压器	10	800	0
32066	洪泽	丽景花苑2号配电房1 号变	10	800	380
32067	洪泽	黄集褚赵六组 12105031综合变	10	200	113
32068	洪泽	PMS_黄集大孙 6#16505006综合变	10	200	94
32069	洪泽	PMS_黄集孙庄十组 2#16505018综合变	10	200	106
32070	金湖	PMS_塔集镇岔河3#综 合变	10	200	65
32071	金湖	PMS_闵桥镇施尖3#综 合变	10	200	39
32072	金湖	PMS_金南镇窑墩5#综 合变	10	200	0
32073	金湖	PMS_闵桥镇平桥十一 组1#综合变	10	200	68
32074	金湖	PMS_银集镇复连1#综 合变	10	200	107
32075	金湖	PMS_闵桥镇杨平9#综 合变	10	400	98
32076	金湖	银集镇复连6#综合变	10	200	47
32077	金湖	PMS_闵桥镇朱桥8#综 合变	10	200	115
32078	金湖	PMS_涂沟镇唐港影剧 院1#综合变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32079	金湖	PMS_闵桥镇渔业7#综合变	10	315	154
32080	金湖	塔集镇龚河4#综合变	10	200	37
32081	金湖	PMS_金南镇先进6#综合变	10	315	0
32082	金湖	PMS_金南镇岗坂11#综合变	10	200	95
32083	金湖	金南镇华沟1#综合变	10	200	110
32084	金湖	PMS_金南镇泥坝5#综合变	10	200	105
32085	金湖	PMS_闵桥镇闵桥三组1#综合变	10	200	93
32086	金湖	润康天成3#变	10	800	343
32087	金湖	润康天成4#变	10	800	278
32088	金湖	九里玫瑰园14#变	10	630	330
32089	金湖	PMS_涂沟镇五星3#综合变	10	400	247
32090	金湖	前锋镇联通公司综合变	10	500	297
32091	金湖	复兴圩农场南养殖场2#综合变	10	200	71
32092	金湖	金北街道和美人家4#综合变	10	630	324
32093	金湖	PMS_东方明珠二期1#变	10	1000	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32094	金湖	PMS_东方明珠二期2#变	10	1000	554
32095	金湖	PMS_东方明珠二期4#变	10	800	355
32096	金湖	PMS_东方明珠二期3#变	10	800	382
32097	金湖	金北街道喜盈门3#综合变	10	630	332
32098	金湖	水岸明珠3#变	10	630	458
32099	金湖	九里玫瑰园8#变	10	630	308
32100	金湖	PMS_吕良镇集镇小区3#变	10	400	184
32101	金湖	九里玫瑰园1#变	10	800	422
32102	金湖	PMS_吕良镇三园村部综合变	10	400	163
32103	金湖	银涂镇红湖三期3#综合变	10	800	378
32104	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区4#综合变	10	630	369
32105	金湖	金虹湖畔4#变	10	800	542
32106	金湖	PMS_闵桥镇张石四组1#综合变	10	200	41
32107	金湖	PMS_吕良镇集镇工商综合变	10	400	235
32108	金湖	PMS_宝应湖农场6#综合变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32109	金湖	PMS_徐梁公寓三期4#变	10	800	470
32110	金湖	PMS_涂沟镇福地家园1#综合变	10	400	242
32111	金湖	PMS_银涂镇红湖小区1#综合变	10	500	216
32112	金湖	PMS_银涂镇红湖小区2#综合变	10	630	288
32113	金湖	PMS_银涂镇红湖小区3#综合变	10	500	186
32114	金湖	PMS_银涂镇红湖小区4#综合变	10	400	140
32115	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期2#综合变	10	400	177
32116	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期3#综合变	10	400	192
32117	金湖	PMS_银涂镇劳动新村1#综合变	10	400	194
32118	金湖	PMS_银涂镇劳动新村2#综合变	10	400	58
32119	金湖	PMS_银涂镇新胜花园1#综合变	10	400	152
32120	金湖	PMS_闵桥镇朱桥六组1#综合变	10	200	101
32121	金湖	PMS_银涂镇劳动新村4#综合变	10	400	206
32122	金湖	PMS_银涂镇劳动新村5#综合变	10	400	178
32123	金湖	PMS_银涂镇劳动新村6#综合变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32124	金湖	PMS_银涂镇劳动新村3#综合变	10	400	146
32125	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇5#综合变	10	400	0
32126	金湖	PMS_金南镇胡庄1#综合变	10	200	42
32127	金湖	金北镇刘庄1#综合变	10	200	101
32128	金湖	PMS_金北镇应集2#综合变	10	400	141
32129	金湖	PMS_金北镇管灯1#综合变	10	200	59
32130	金湖	明发悦珑湖3#变	10	800	588
32131	金湖	PMS_金南镇南桥8#综合变	10	400	0
32132	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	0
32133	金湖	PMS_书香华庭7#箱变	10	500	192
32134	金湖	PMS_金北镇洪圩2#综合变	10	400	181
32135	金湖	金北镇吴庄4#综合变	10	400	88
32136	金湖	PMS_金南镇缸庙6#综合变	10	200	15
32137	金湖	PMS_宝应湖农场八队电站综合变	10	200	40
32138	金湖	金南镇幸福街小区2#综合变	10	800	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32139	金湖	PMS_吕良镇付圩徐庄综合变	10	200	103
32140	金湖	金建和园13#变	10	800	594
32141	金湖	PMS_涂沟镇街南1#综合变	10	400	180
32142	金湖	PMS_涂沟镇新联4#综合变	10	200	33
32143	金湖	PMS_涂沟镇崔沟5#综合变	10	200	70
32144	金湖	PMS_涂沟镇供电所1#综合变	10	200	58
32145	金湖	PMS_涂沟镇秦庄8#综合变	10	200	65
32146	金湖	PMS_金南镇泥坝4#综合变	10	200	98
32147	金湖	PMS_金南镇胡庄4#综合变	10	200	74
32148	金湖	PMS_金南镇岗坂4#综合变	10	200	86
32149	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	0
32150	金湖	PMS_金南镇新坝6#综合变	10	200	106
32151	金湖	PMS_金北镇万庄5#综合变	10	200	88
32152	金湖	PMS_银集镇义平4#综合变	10	200	71
32153	金湖	PMS_金北镇集镇8#综合变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32154	金湖	PMS_金北镇集镇9#综合变	10	400	233
32155	金湖	PMS_金北镇集镇10#综合变	10	400	222
32156	金湖	金北镇黄庄6#综合变	10	400	236
32157	金湖	PMS_闵桥镇太平一组1#综合变	10	200	30
32158	金湖	PMS_闵桥镇双庙六组1#综合变	10	200	87
32159	金湖	PMS_上湾路2#公用变	10	400	222
32160	金湖	闵桥镇甫坝三组1#综合变	10	200	27
32161	金湖	PMS_涂沟镇养殖场4#综合变	10	200	32
32162	金湖	PMS_塔集镇新华5#综合变	10	200	73
32163	金湖	涂沟镇养殖场5#综合变	10	315	143
32164	金湖	PMS_城镇卫生院3#公用变	10	400	136
32165	金湖	明发观澜苑1#变	10	630	278
32166	金湖	PMS_韵湖广场3#变	10	630	504
32167	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	256
32168	金湖	金建和园9#变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32169	金湖	PMS_金南镇南宫3#综合变	10	200	0
32170	金湖	PMS_金南镇南宫2#综合变	10	200	0
32171	金湖	金南镇全兴1#综合变	10	200	12
32172	金湖	金南镇全兴2#综合变	10	200	45
32173	金湖	PMS_金南镇三车村一组综合变	10	200	0
32174	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	0
32175	金湖	PMS_金南镇人民路综合变	10	200	76
32176	金湖	金南镇福寿路综合变	10	400	38
32177	金湖	PMS_黎城镇黎东9#综合变	10	200	30
32178	金湖	PMS_黎城镇王湾5#综合变	10	200	62
32179	金湖	PMS_黎城镇黎东10#综合变	10	200	43
32180	金湖	PMS_金南镇吴桥五组综合变	10	200	0
32181	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	0
32182	金湖	PMS_金南镇胜利4#综合变	10	200	0
32183	金湖	PMS_金南镇立新4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32184	金湖	PMS_黎城镇徐梁10#综合变	10	250	90
32185	金湖	PMS_涂沟镇付兴4#综合变	10	200	73
32186	金湖	PMS_吕良镇集镇10#综合变	10	400	49
32187	金湖	PMS_三河路2#公用变	10	630	235
32188	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇12#综合变	10	400	189
32189	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	0
32190	金湖	PMS_黎城镇九里四组1#综合变	10	200	152
32191	金湖	PMS_燃料公司2#公用变	10	400	71
32192	金湖	PMS_前锋镇同心5#综合变	10	200	77
32193	金湖	金南镇时墩4#综合变	10	400	144
32194	金湖	PMS_金南镇时墩5#综合变	10	200	81
32195	金湖	PMS_塔集镇岔河4#综合变	10	200	94
32196	金湖	PMS_涂沟镇唐港集中区1#综合变	10	400	100
32197	金湖	戴楼镇建设6#综合变	10	200	91
32198	金湖	前锋镇中段3#综合变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32199	金湖	涂沟镇唐港集中区2#综合变	10	400	0
32200	金湖	PMS_沿河路东2#公用变	10	400	221
32201	金湖	兴隆华府2#变	10	800	590
32202	金湖	PMS_吕良镇集镇2#综合变	10	400	175
32203	金湖	白马湖集镇6#综合变	10	400	139
32204	金湖	白马湖东滩5#综合变	10	100	25
32205	金湖	PMS_白马湖渔民4#综合变	10	100	13
32206	金湖	PMS_前锋镇新兴3#综合变	10	200	31
32207	金湖	PMS_吕良镇付圩4#综合变	10	200	116
32208	金湖	金南镇罗坝3#综合变	10	400	0
32209	金湖	PMS_吕良镇付圩3#综合变	10	200	106
32210	金湖	PMS_黎城镇粮棉九十组1#综合变	10	200	78
32211	金湖	PMS_塔集镇三柳5#综合变	10	200	66
32212	金湖	PMS_塔集镇陈家圩5#综合变	10	200	43
32213	金湖	涂沟镇窑湾5#综合变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32214	金湖	PMS_涂沟镇集中区1#综合变	10	400	115
32215	金湖	PMS_医药公司2#公用变	10	400	93
32216	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇8#综合变	10	400	223
32217	金湖	润德南路3#公用变	10	400	58
32218	金湖	PMS_吕良镇幸福4#综合变	10	200	105
32219	金湖	PMS_便民巷2#公用变	10	400	226
32220	金湖	塔集镇东方红5#综合变	10	200	54
32221	金湖	PMS_三河路路北公用变	10	400	176
32222	金湖	PMS_黎城路箱变	10	630	190
32223	金湖	白马湖集镇8#综合变	10	400	131
32224	金湖	PMS_白马湖中营7#综合变	10	200	57
32225	金湖	白马湖陈润8#综合变	10	200	60
32226	金湖	白马湖渔乐湾4#综合变	10	400	120
32227	金湖	金南镇原种队2#综合变	10	100	52
32228	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区1#综合变	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32229	金湖	PMS_白马湖东滩1#综合变	10	160	70
32230	金湖	金南镇平安路2#综合变	10	200	117
32231	金湖	PMS_金北镇陈渡5#综合变	10	200	86
32232	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇13#综合变	10	400	101
32233	金湖	PMS_吕良镇新丰5#综合变	10	200	112
32234	金湖	PMS_涂沟镇湖滨5#综合变	10	200	78
32235	金湖	金北镇刘庄3#综合变	10	200	73
32236	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇3#综合变	10	400	180
32237	金湖	悦隽风华7#变	10	630	504
32238	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇6#综合变	10	400	216
32239	金湖	PMS_戴楼镇卫东四组综合变	10	200	72
32240	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组1#综合变	10	200	94
32241	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇8#综合变	10	400	30
32242	金湖	水韵澜庭3#变	10	800	569
32243	金湖	戴楼镇中东2#综合变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32244	金湖	徐梁人家6#变	10	630	265
32245	金湖	戴楼镇官塘集镇6#综合变	10	400	261
32246	金湖	PMS_家和花园3#箱变	10	1600	0
32247	金湖	PMS_家和花园4#箱变	10	1600	0
32248	金湖	PMS_富兴花园4#箱变	10	400	161
32249	金湖	银集镇高沈3#综合变	10	400	208
32250	金湖	庆都广场6#变	10	630	350
32251	金湖	PMS_富兴花园5#箱变	10	500	288
32252	金湖	PMS_富兴花园6#箱变	10	500	201
32253	金湖	PMS_教师公寓1#箱变	10	500	172
32254	金湖	PMS_教师公寓2#箱变	10	500	160
32255	金湖	PMS_教师公寓3#箱变	10	400	104
32256	金湖	PMS_教师公寓4#箱变	10	400	141
32257	金湖	PMS_盛世豪庭4#箱变	10	400	99
32258	金湖	PMS_盛世豪庭5#箱变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32259	金湖	PMS_亚星大厦箱变	10	400	123
32260	金湖	PMS_黎城协作办公楼箱变	10	250	0
32261	金湖	PMS_华润苏果箱变	10	630	193
32262	金湖	PMS_黎城镇任庄1#箱变	10	400	148
32263	金湖	PMS_九里安置房3#箱变	10	400	125
32264	金湖	PMS_黎城镇粮棉13#综合变.	10	200	130
32265	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	0
32266	金湖	徐梁人家2#变	10	630	474
32267	金湖	PMS_金南镇丰南6#综合变	10	200	0
32268	金湖	明发观澜苑2#变	10	630	349
32269	金湖	PMS_新民变仓库公用变	10	100	0
32270	金湖	牌楼花园3#变	10	800	603
32271	金湖	金南镇金南集镇7#综合变	10	400	232
32272	金湖	PMS_宝应湖农场六队综合变	10	400	213
32273	金湖	高宝路公用变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32274	金湖	天安广场4#变	10	800	639
32275	金湖	吕良镇集镇小区5#箱变	10	630	301
32276	金湖	白马湖渔乐湾3#综合变	10	400	224
32277	金湖	造纸厂宿舍箱变	10	630	334
32278	金湖	PMS_吕良镇沿湖4#综合变	10	200	72
32279	金湖	PMS_黎城镇工农9#综合变	10	200	68
32280	金湖	PMS_吕良镇军舍6#综合变	10	200	29
32281	金湖	PMS_黎城镇工农13#综合变	10	200	77
32282	金湖	PMS_吕良镇军舍10#综合变	10	200	100
32283	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	19
32284	金湖	PMS_黎城镇任庄小区综合变	10	400	119
32285	金湖	PMS_黎城镇工农工业园1#综合变	10	400	165
32286	金湖	PMS_金北镇军王6#综合变	10	200	97
32287	金湖	PMS_金北镇马庄6#综合变	10	200	89
32288	金湖	PMS_金北镇马庄7#综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32289	金湖	甘泉路公用变	10	400	116
32290	金湖	PMS_友谊路公用变	10	400	83
32291	金湖	PMS_为民路北公用变	10	400	98
32292	金湖	PMS_供电公司3#公用变	10	630	437
32293	金湖	PMS_戴楼镇集镇南综合变	10	400	97
32294	金湖	PMS_戴楼镇戴楼二组综合变	10	400	198
32295	金湖	PMS_戴楼镇大坝四组综合变	10	200	94
32296	金湖	PMS_白马湖红锋3#综合变	10	200	101
32297	金湖	PMS_黎城镇工农11#综合变	10	200	41
32298	金湖	PMS_银集镇新东1#综合变	10	200	87
32299	金湖	白马湖集镇11#综合变	10	400	203
32300	金湖	PMS_戴楼镇新塘3#综合变	10	200	29
32301	金湖	金石花苑1#公用变	10	630	373
32302	金湖	金石花苑2#公用变	10	630	216
32303	金湖	PMS_吕良镇花园6#综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32304	金湖	PMS_黎城镇工农12#综合变	10	200	24
32305	金湖	PMS_戴楼镇衡阳6#综合变	10	200	128
32306	金湖	PMS_银集镇新东3#综合变	10	200	41
32307	金湖	PMS_银集镇火星2#综合变	10	200	50
32308	金湖	黎城镇工农10#综合变	10	200	42
32309	金湖	PMS_黎城镇徐梁5#综合变	10	200	144
32310	金湖	PMS_金北镇大元4#综合变	10	100	34
32311	金湖	PMS_戴楼镇衡阳1#综合变	10	200	120
32312	金湖	PMS_银集镇集镇1#综合变	10	400	139
32313	金湖	金南镇新卞1#综合变	10	200	107
32314	金湖	PMS_吕良镇金淮4#综合变	10	200	115
32315	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇2#综合变	10	400	208
32316	金湖	戴楼镇戴楼1#综合变	10	400	227
32317	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇4#综合变	10	400	122
32318	金湖	PMS_金湖县城管局2#公用变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32319	金湖	PMS_金湖县上湾路1# 公用变	10	400	99
32320	金湖	PMS_中央公园1#箱变	10	500	117
32321	金湖	PMS_中央公园5#箱变	10	500	208
32322	金湖	PMS_龙港花园16#箱变	10	500	140
32323	金湖	PMS_龙港花园18#箱变	10	500	227
32324	金湖	PMS_龙港花园19#箱变	10	500	197
32325	金湖	PMS_龙港花园20#箱变	10	500	163
32326	金湖	PMS_龙港花园21#箱变	10	500	195
32327	金湖	PMS_牌楼小区7#箱变	10	400	194
32328	金湖	PMS_龙港花园22#箱变	10	500	150
32329	金湖	PMS_上海花园11#箱变	10	500	175
32330	金湖	PMS_上海花园12#箱变	10	400	154
32331	金湖	PMS_上海花园13#箱变	10	500	278
32332	金湖	PMS_上海花园14#箱变	10	500	255
32333	金湖	PMS_上海花园15#箱变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32334	金湖	上海花园18#箱变	10	630	211
32335	金湖	上海花园19#箱变	10	630	214
32336	金湖	PMS_新城花园12#箱变	10	500	214
32337	金湖	PMS_新金湖国际1#变	20	500	107
32338	金湖	PMS_新金湖国际2#变	20	500	399
32339	金湖	PMS_徐梁农民公寓1#综合变	10	400	125
32340	金湖	PMS_徐梁农民公寓2#综合变	10	400	122
32341	金湖	PMS_白马湖渔民5#综合变	10	200	102
32342	金湖	金北镇陈桥2#综合变	10	400	264
32343	金湖	PMS_银集镇集镇2#综合变	10	400	179
32344	金湖	金南镇卞塘集镇3#综合变	10	200	77
32345	金湖	PMS_银集镇集镇3#综合变	10	400	112
32346	金湖	PMS_银集镇集镇4#综合变	10	400	62
32347	金湖	银集镇何营4#综合变	10	400	120
32348	金湖	戴楼镇小集2#综合变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32349	金湖	金北镇高集3#综合变	10	400	264
32350	金湖	PMS_金南镇新坝5#综合变	10	200	65
32351	金湖	PMS_金南镇新坝3#综合变	10	200	36
32352	金湖	PMS_金南镇新坝4#综合变	10	200	12
32353	金湖	PMS_金南镇新坝1#综合变	10	200	74
32354	金湖	PMS_金北镇马港5#综合变	10	200	115
32355	金湖	PMS_金南镇时墩3#综合变	10	200	61
32356	金湖	PMS_金北镇陈渡4#综合变	10	200	97
32357	金湖	PMS_金北镇李庄1#综合变	10	200	60
32358	金湖	PMS_金北镇李庄3#综合变	10	200	65
32359	金湖	PMS_农资机电大市场1#箱变	10	630	423
32360	金湖	PMS_农资机电大市场3#箱变	10	630	369
32361	金湖	PMS_农资机电大市场4#箱变	10	630	380
32362	金湖	PMS_农资机电大市场2#箱变	10	630	248
32363	金湖	PMS_九里安置房4#箱变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32364	金湖	金北镇马圩7#综合变	10	400	153
32365	金湖	金南镇新坝7#综合变	10	200	53
32366	金湖	PMS_金北镇集镇5#综合变	10	400	223
32367	金湖	PMS_金北镇集镇6#综合变	10	400	156
32368	金湖	PMS_闵桥镇渔业2#综合变	10	200	65
32369	金湖	PMS_金南镇泥坝1#综合变	10	200	90
32370	金湖	PMS_金北镇黄庄3#综合变	10	200	129
32371	金湖	PMS_金南镇泥坝2#综合变	10	200	124
32372	金湖	PMS_金北镇董河5#综合变	10	200	58
32373	金湖	吕良镇新丰7#综合变	10	200	99
32374	金湖	金南镇金南集镇6#综合变	10	400	193
32375	金湖	吕良镇陈新3#综合变	10	100	14
32376	金湖	金南镇新卞9#综合变	10	400	114
32377	金湖	PMS_金南镇车塘1#综合变	10	200	0
32378	金湖	PMS_金南镇车东1#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32379	金湖	PMS_金南镇车洪4#综合变	10	200	0
32380	金湖	PMS_金南镇百庙4#综合变	10	400	157
32381	金湖	黎城镇昌盛路1#综合变	10	400	144
32382	金湖	PMS_金南镇丰收三组综合变	10	200	0
32383	金湖	PMS_金南镇宋墩五组综合变	10	200	0
32384	金湖	吕良镇陈新6#综合变	10	200	92
32385	金湖	PMS_金南镇车塘6#综合变	10	200	0
32386	金湖	PMS_吕良镇振兴6#综合变	10	200	104
32387	金湖	吕良镇张坝5#综合变	10	400	224
32388	金湖	PMS_吕良镇张坝4#综合变	10	200	124
32389	金湖	PMS_吕良镇刘桥5#综合变	10	200	68
32390	金湖	涂沟镇曙光4#综合变	10	200	74
32391	金湖	PMS_银集镇何营6#综合变	10	200	35
32392	金湖	PMS_前锋镇合意2#综合变	10	200	67
32393	金湖	PMS_戴楼镇林庄2#综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32394	金湖	PMS_涂沟镇于沟4#综合变	10	200	0
32395	金湖	PMS_戴楼镇林庄1#综合变	10	200	112
32396	金湖	PMS_前锋镇南湖3#综合变	10	200	53
32397	金湖	PMS_前锋镇集镇4#综合变	10	200	58
32398	金湖	PMS_墨香苑1#公用变	10	500	176
32399	金湖	墨香苑3#公用变	10	630	284
32400	金湖	PMS_墨香苑4#公用变	10	500	183
32401	金湖	PMS_墨香苑5#公用变	10	500	179
32402	金湖	前锋镇合意1#综合变	10	400	225
32403	金湖	PMS_黎城镇工农8#综合变	10	200	73
32404	金湖	PMS_黎城镇粮棉5#综合变	10	200	94
32405	金湖	PMS_戴楼镇大坝1#综合变	10	400	242
32406	金湖	戴楼镇大坝5#综合变	10	400	228
32407	金湖	PMS_银集镇集镇12#综合变	10	400	152
32408	金湖	PMS_戴楼镇大坝3#综合变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32409	金湖	PMS_涂沟镇于沟5#综合变	10	200	88
32410	金湖	PMS_涂沟镇于沟6#综合变	10	200	51
32411	金湖	PMS_前锋镇新村1#综合变	10	200	49
32412	金湖	塔集镇龚河2#综合变	10	200	47
32413	金湖	PMS_戴楼镇建设2#综合变	10	200	67
32414	金湖	PMS_塔集镇龚河3#综合变	10	200	92
32415	金湖	塔集镇龚河5#综合变	10	200	0
32416	金湖	PMS_涂沟镇新联6#综合变	10	200	34
32417	金湖	白马湖红旗5#综合变	10	400	215
32418	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组1#综合变	10	200	102
32419	金湖	PMS_戴楼镇卫东五组1#综合变	10	200	60
32420	金湖	PMS_戴楼镇红岭一组1#综合变	10	200	99
32421	金湖	PMS_白马湖陈涧10#综合变	10	200	60
32422	金湖	PMS_白马湖陈涧11#综合变	10	200	57
32423	金湖	PMS_墨香苑6#公用变	10	500	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32424	金湖	PMS_盛世豪庭2#变	10	1000	376
32425	金湖	PMS_金南镇向阳6#综合变	10	200	0
32426	金湖	PMS_金南镇新卞3#综合变	10	400	131
32427	金湖	PMS_盛世豪庭6#箱变	10	400	33
32428	金湖	PMS_盛世豪庭7#箱变	10	400	0
32429	金湖	PMS_金建橄榄城8#箱变	10	630	296
32430	金湖	PMS_金建橄榄城5#箱变	10	630	338
32431	金湖	PMS_金建橄榄城6#箱变	10	630	292
32432	金湖	PMS_金建橄榄城7#箱变	10	630	275
32433	金湖	PMS_金建橄榄城12#箱变	10	630	300
32434	金湖	PMS_金建橄榄城2#箱变	10	630	336
32435	金湖	PMS_金建橄榄城4#箱变	10	630	302
32436	金湖	PMS_金建橄榄城3#箱变	10	630	239
32437	金湖	PMS_金建橄榄城1#箱变	10	630	304
32438	金湖	PMS_塔集镇龚河6#综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32439	金湖	PMS_戴楼镇红岭1#综合变	10	200	79
32440	金湖	PMS_戴楼镇卫东3#综合变	10	200	123
32441	金湖	PMS_涂沟镇曙光8#综合变	10	200	110
32442	金湖	PMS_塔集镇金平1#综合变	10	400	178
32443	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部1#综合变	10	400	50
32444	金湖	PMS_涂沟镇曙光9#综合变	10	200	105
32445	金湖	PMS_银集镇集镇13#综合变	10	400	158
32446	金湖	PMS_银集镇集镇14#综合变	10	400	23
32447	金湖	戴楼镇官塘集镇2#综合变	10	400	85
32448	金湖	塔集镇双桥2#综合变	10	200	75
32449	金湖	PMS_涂沟镇曙光10#综合变	10	200	6
32450	金湖	塔集镇夹镇2#综合变	10	200	69
32451	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇2#综合变	10	400	50
32452	金湖	PMS_银集镇复兴4#综合变	10	200	111
32453	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇14#综合变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32454	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇6#综合变	10	400	159
32455	金湖	PMS_银集镇红湖3#综合变	10	200	88
32456	金湖	PMS_戴楼镇集镇6#综合变	10	400	121
32457	金湖	PMS_戴楼镇戴楼5#综合变	10	200	101
32458	金湖	PMS_戴楼镇金西1#综合变	10	200	90
32459	金湖	PMS_戴楼镇集镇4#综合变	10	200	58
32460	金湖	PMS_戴楼镇新塘7#综合变	10	200	62
32461	金湖	银集镇集镇11#综合变	10	400	95
32462	金湖	PMS_银集镇永祥5#综合变	10	200	90
32463	金湖	白马湖阮滨2#综合变	10	200	16
32464	金湖	PMS_白马湖红旗7#综合变	10	200	54
32465	金湖	PMS_白马湖新河6#综合变	10	200	76
32466	金湖	PMS_金南镇吴桥4#综合变	10	200	0
32467	金湖	PMS_金南镇吴桥6#综合变	10	200	0
32468	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32469	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	0
32470	金湖	黎城镇任庄9#综合变	10	200	126
32471	金湖	PMS_吕良镇集镇4#综合变	10	400	248
32472	金湖	PMS_戴楼镇小集1#综合变	10	200	97
32473	金湖	PMS_银集镇红湖4#综合变	10	200	98
32474	金湖	塔集镇中桥7#综合变	10	200	88
32475	金湖	PMS_塔集镇养殖场1#综合变	10	200	94
32476	金湖	PMS_塔集镇集镇3#综合变	10	400	140
32477	金湖	PMS_塔集镇跃进6#综合变	10	400	0
32478	金湖	PMS_塔集镇集镇小区2#综合变	10	400	139
32479	金湖	涂沟镇复南1#综合变	10	200	39
32480	金湖	PMS_塔集镇集镇9#综合变	10	400	99
32481	金湖	涂沟镇高邮湖避风港1#综合变	10	400	114
32482	金湖	PMS_塔集镇跃进小区2#综合变	10	400	161
32483	金湖	塔集镇跃进5#综合变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32484	金湖	PMS_塔集镇跃进7#综合变	10	200	76
32485	金湖	PMS_涂沟镇养殖场1#综合变	10	200	63
32486	金湖	PMS_涂沟镇夹荡2#综合变	10	200	47
32487	金湖	塔集镇跃进8#综合变	10	400	140
32488	金湖	PMS_涂沟镇新淮1#综合变	10	200	94
32489	金湖	PMS_涂沟镇新淮5#综合变	10	200	51
32490	金湖	PMS_银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	0
32491	金湖	银集镇集镇9#综合变	10	400	39
32492	金湖	PMS_戴楼镇中东1#综合变	10	200	57
32493	金湖	PMS_白马湖陈涧1#综合变	10	200	25
32494	金湖	PMS_白马湖陈涧3#综合变	10	200	74
32495	金湖	PMS_闵桥镇渔业5#综合变	10	200	72
32496	金湖	PMS_金北镇马庄4#综合变	10	200	120
32497	金湖	闵桥镇甫坝二组1#综合变	10	400	231
32498	金湖	PMS_金北镇宋庄5#综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32499	金湖	PMS_利民路1# 公用变	10	400	56
32500	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇 小区1#综合变	10	400	71
32501	金湖	PMS_闵桥镇渔业4#综 合变	10	200	8
32502	金湖	PMS_吕良镇刘桥3#综 合变	10	200	99
32503	金湖	前锋镇淮胜集镇7#综 合变	10	200	19
32504	金湖	PMS_白马湖陈涧9#综 合变	10	200	24
32505	金湖	PMS_前锋镇同心6#综 合变	10	200	114
32506	金湖	前锋镇淮滨2#综合变	10	200	60
32507	金湖	PMS_金北镇集镇4#综 合变	10	400	223
32508	金湖	PMS_白马湖渔民7#综 合变	10	200	49
32509	金湖	前锋镇淮湖1#综合变	10	400	136
32510	金湖	黎城镇工农养殖场1# 综合变	10	200	11
32511	金湖	PMS_塔集镇时坝3#综 合变	10	200	73
32512	金湖	PMS_涂沟镇华庄4#综 合变	10	200	0
32513	金湖	涂沟镇华庄6#综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32514	金湖	PMS_涂沟镇唐港农业组1#综合变	10	200	47
32515	金湖	燃料公司公用变	10	400	70
32516	金湖	PMS_涂沟镇付兴2#综合变	10	200	26
32517	金湖	PMS_闵桥镇姜湾2#综合变	10	200	26
32518	金湖	闵桥镇姜湾1#综合变	10	200	42
32519	金湖	PMS_前锋镇民生3#综合变	10	200	94
32520	金湖	PMS_涂沟镇外滩1#综合变	10	200	68
32521	金湖	PMS_涂沟镇外滩3#综合变	10	200	82
32522	金湖	PMS_涂沟镇秦庄3#综合变	10	200	81
32523	金湖	PMS_涂沟镇新渔1#综合变	10	200	40
32524	金湖	PMS_涂沟镇唐港8#综合变	10	200	47
32525	金湖	PMS_涂沟镇秦庄10#综合变	10	200	68
32526	金湖	前锋镇淮锋2#综合变	10	200	34
32527	金湖	PMS_黎城镇任庄一组公用变	10	200	123
32528	金湖	前锋镇淮村1#综合变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32529	金湖	PMS_前锋镇良种场1#综合变	10	200	59
32530	金湖	PMS_金北镇马港4#综合变	10	200	107
32531	金湖	PMS_东城佳苑1#箱变	10	400	81
32532	金湖	PMS_东城佳苑2#箱变	10	400	105
32533	金湖	PMS_东城佳苑3#箱变	10	400	110
32534	金湖	PMS_东城佳苑4#箱变	10	400	153
32535	金湖	PMS_东城佳苑5#箱变	10	400	191
32536	金湖	PMS_东城佳苑6#箱变	10	400	104
32537	金湖	PMS_新村路公用变	10	400	176
32538	金湖	PMS_前锋镇淮湖3#综合变	10	100	4
32539	金湖	塔集镇龚河1#综合变	10	200	0
32540	金湖	前锋镇淮锋3#综合变	10	200	28
32541	金湖	PMS_吕良镇沿湖2#综合变	10	200	96
32542	金湖	戴楼镇衡阳2#综合变	10	400	276
32543	金湖	PMS_吕良镇沿湖3#综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32544	金湖	PMS_黎城镇粮棉9#综合变	10	200	80
32545	金湖	PMS_银集镇天堂2#综合变	10	200	53
32546	金湖	PMS_涂沟镇曙光3#综合变	10	200	63
32547	金湖	PMS_闵桥镇任港4#综合变	10	200	68
32548	金湖	闵桥镇双庙1#综合变	10	200	98
32549	金湖	PMS_闵桥镇朱桥1#综合变	10	200	56
32550	金湖	PMS_闵桥镇姜湾五组1#综合变	10	200	70
32551	金湖	PMS_吕良镇花园5#综合变	10	200	70
32552	金湖	城管局3#公用变	10	400	85
32553	金湖	城镇卫生院2#公用变	10	400	205
32554	金湖	PMS_吕良镇陈庄9#综合变	10	400	240
32555	金湖	PMS_吕良镇幸福5#综合变	10	200	63
32556	金湖	PMS_吕良镇金淮5#综合变	10	200	93
32557	金湖	PMS_翻水站宿舍公用变	10	400	287
32558	金湖	PMS_金城小区公用变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32559	金湖	PMS_涂沟镇桂花4#综合变	10	200	35
32560	金湖	PMS_白马湖红旗2#综合变	10	200	34
32561	金湖	PMS_吕良镇双岗2#综合变	10	200	97
32562	金湖	PMS_吕良镇集镇8#综合变	10	400	171
32563	金湖	PMS_10kV利民西路公用变	10	400	247
32564	金湖	涂沟镇付兴1#综合变	10	200	78
32565	金湖	PMS_10kV教师新村1号公用变	10	400	33
32566	金湖	涂沟镇李庄1#综合变	10	200	130
32567	金湖	PMS_涂沟镇红星3#综合变	10	200	100
32568	金湖	PMS_涂沟镇红星4#综合变	10	200	50
32569	金湖	上湾小区3#公用变	10	400	0
32570	金湖	PMS_戴楼镇新塘8#综合变	10	200	61
32571	金湖	PMS_涂沟镇崔沟6#综合变	10	200	70
32572	金湖	PMS_涂沟镇崔沟7#综合变	10	200	107
32573	金湖	PMS_涂沟镇新联7#综合变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32574	金湖	PMS_金北镇应集8#综合变	10	200	85
32575	金湖	PMS_银集镇永祥8#综合变	10	200	94
32576	金湖	PMS_银集镇新东5#综合变	10	200	91
32577	金湖	住建局公用变	10	400	22
32578	金湖	PMS_吕良镇赤水7#综合变	10	200	119
32579	金湖	PMS_涂沟镇复南2#综合变	10	315	7
32580	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖6#综合变	10	315	123
32581	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖5#综合变	10	400	156
32582	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖3#综合变	10	200	50
32583	金湖	PMS_金蓉小区2#公用变	10	400	179
32584	金湖	PMS_吕良镇双岗6#综合变	10	200	61
32585	金湖	PMS_银集镇永祥4#综合变	10	200	51
32586	金湖	PMS_上海花园10#箱变	10	500	90
32587	金湖	上海花园9#箱变	10	630	301
32588	金湖	PMS_金南镇南望7#综合变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32589	金湖	PMS_白马湖陈涧12#综合变	10	200	47
32590	金湖	PMS_金南镇南望4#综合变	10	200	65
32591	金湖	PMS_吕良镇赤水9#综合变	10	200	86
32592	金湖	PMS_金北镇马圩2#综合变	10	200	79
32593	金湖	PMS_金南镇墩塘2#综合变	10	200	78
32594	金湖	PMS_金北镇马圩9#综合变	10	200	115
32595	金湖	PMS_前锋镇南湖4#综合变	10	200	100
32596	金湖	PMS_金北镇马圩4#综合变	10	200	77
32597	金湖	PMS_金南镇缸庙3#综合变	10	200	88
32598	金湖	金北镇渔池6#综合变	10	400	172
32599	金湖	PMS_银集镇银联4#综合变	10	200	77
32600	金湖	PMS_金北镇涧北2#综合变	10	200	77
32601	金湖	金北镇马圩1#综合变	10	400	240
32602	金湖	金北镇涧北3#综合变	10	400	219
32603	金湖	PMS_金北镇大元3#综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32604	金湖	PMS_金北镇新港1#综合变	10	200	24
32605	金湖	PMS_金北镇黄庄4#综合变	10	200	89
32606	金湖	PMS_吕良镇沿湖5#综合变	10	200	97
32607	金湖	黎城镇工农15#综合变	10	400	171
32608	金湖	PMS_黎城镇工农16#综合变	10	200	74
32609	金湖	PMS_黎城镇工农17#综合变	10	200	95
32610	金湖	黎城镇工农养殖场2#综合变	10	400	39
32611	金湖	PMS_城中农贸市场1#箱变	10	400	0
32612	金湖	PMS_城中农贸市场2#箱变	10	630	187
32613	金湖	水韵澜庭5#变	10	800	558
32614	金湖	PMS_戴楼镇官塘八组综合变	10	400	112
32615	金湖	PMS_金南镇工业集中区1#综合变	10	315	159
32616	金湖	PMS_吕良镇三园6#综合变	10	200	41
32617	金湖	PMS_吕良镇赤水8#综合变	10	200	104
32618	金湖	PMS_闵桥镇湖荡9#综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32619	金湖	涂沟镇夹荡5#综合变	10	200	38
32620	金湖	PMS_涂沟镇桂花8#综合变	10	200	74
32621	金湖	PMS_前锋镇淮胜汕河综合变	10	400	36
32622	金湖	PMS_黎城镇工农14#综合变	10	200	50
32623	金湖	前锋镇新村2#综合变	10	200	58
32624	金湖	PMS_银集镇何营1#综合变	10	200	83
32625	金湖	PMS_前锋镇合意4#综合变	10	200	65
32626	金湖	PMS_闵桥镇任港1#综合变	10	200	76
32627	金湖	PMS_黎城镇任庄13#综合变	10	200	14
32628	金湖	PMS_银集镇银集2#综合变	10	200	36
32629	金湖	PMS_闵桥镇任港2#综合变	10	200	62
32630	金湖	金南镇宋坝1#综合变	10	200	0
32631	金湖	PMS_金南镇宋坝2#综合变	10	200	0
32632	金湖	闵桥镇任港5#综合变	10	200	90
32633	金湖	PMS_金南镇宋墩2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32634	金湖	PMS_金南镇丰南1#综合变	10	200	0
32635	金湖	PMS_金南镇丰南3#综合变	10	200	0
32636	金湖	PMS_金南镇抬饭1#综合变	10	200	0
32637	金湖	PMS_金南镇抬饭4#综合变	10	200	0
32638	金湖	PMS_银集镇红湖2#综合变	10	200	128
32639	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	0
32640	金湖	PMS_银集镇高沈7#综合变	10	200	95
32641	金湖	PMS_银集镇高沈8#综合变	10	200	53
32642	金湖	PMS_银集镇天堂6#综合变	10	200	60
32643	金湖	金南镇丰收一组综合变	10	400	124
32644	金湖	PMS_黎城镇徐梁小区安置房1#公用变	10	400	168
32645	金湖	PMS_黎城镇徐梁小区安置房2#公用变	10	400	105
32646	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇10#综合变	10	400	133
32647	金湖	PMS_银集镇团结1#综合变	10	200	4
32648	金湖	戴楼镇园区2#综合变	10	160	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32649	金湖	PMS_闵桥镇湖荡11#综合变	10	200	39
32650	金湖	吕良镇新农小区2#箱变	10	630	298
32651	金湖	银涂镇红湖三期12#综合变	10	630	450
32652	金湖	PMS_吕良镇大庄6#综合变	10	400	0
32653	金湖	PMS_戴楼镇林庄六组综合变	10	200	63
32654	金湖	PMS_黎城镇黎东11#综合变	10	200	72
32655	金湖	PMS_景秀湾9#变	20	800	396
32656	金湖	PMS_景秀湾10#变	20	800	479
32657	金湖	PMS_景秀湾11#变	20	800	379
32658	金湖	PMS_景秀湾12#变	20	800	428
32659	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	0
32660	金湖	PMS_闵桥镇高庄2#综合变	10	200	99
32661	金湖	PMS_金南镇瓦庙2#综合变	10	200	0
32662	金湖	PMS_黎城镇黎城25#综合变	10	400	0
32663	金湖	PMS_闵桥镇杨平2#综合变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32664	金湖	PMS_闵桥镇杨平4#综合变	10	200	58
32665	金湖	PMS_银集镇高沈1#综合变	10	200	85
32666	金湖	PMS_闵桥镇金桥2#综合变	10	200	7
32667	金湖	输油泵厂宿舍公用变	10	400	167
32668	金湖	PMS_银集镇高沈2#综合变	10	200	81
32669	金湖	PMS_闵桥镇金桥4#综合变	10	200	62
32670	金湖	PMS_金南镇南宫1#综合变	10	200	0
32671	金湖	PMS_金南镇先进3#综合变	10	200	0
32672	金湖	PMS_闵桥镇金桥5#综合变	10	200	108
32673	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	0
32674	金湖	PMS_金南镇向阳1#综合变	10	200	0
32675	金湖	PMS_园林路北公用变	10	400	173
32676	金湖	PMS_金南镇向阳2#综合变	10	200	0
32677	金湖	PMS_闵桥镇朱桥9#综合变	10	200	82
32678	金湖	黎东花园5#变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32679	金湖	海阔天空公用变	10	400	76
32680	金湖	PMS_建材市场4#公用变	10	500	275
32681	金湖	PMS_建材市场1#公用变	10	500	171
32682	金湖	PMS_上海花园1#箱变	10	500	147
32683	金湖	凤泽园1#箱变	10	500	136
32684	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	0
32685	金湖	塔集镇河村6#综合变	10	200	68
32686	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	0
32687	金湖	金南镇李坝2#综合变	10	200	37
32688	金湖	PMS_金南镇李坝3#综合变	10	200	0
32689	金湖	金南镇新卞4#综合变	10	400	233
32690	金湖	抗排站公用变	10	400	125
32691	金湖	PMS_闵桥镇张石4#综合变	10	200	76
32692	金湖	塔集镇夹沟3#综合变	10	200	0
32693	金湖	塔集镇高桥2#综合变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32694	金湖	塔集镇时坝1#综合变	10	200	62
32695	金湖	塔集镇安乐7#综合变	10	200	95
32696	金湖	PMS_塔集镇高桥4#综合变	10	200	56
32697	金湖	PMS_塔集镇夹沟4#综合变	10	200	28
32698	金湖	塔集镇联合1#综合变	10	200	97
32699	金湖	塔集镇陆河1#综合变	10	200	34
32700	金湖	PMS_塔集镇陆河2#综合变	10	200	53
32701	金湖	PMS_塔集镇淮泉2#综合变	10	200	86
32702	金湖	PMS_塔集镇淮泉4#综合变	10	200	68
32703	金湖	PMS_闵桥镇楼庄四组1#综合变	10	200	76
32704	金湖	PMS_闵桥镇楼庄七组1#综合变	10	200	52
32705	金湖	PMS_闵桥镇楼庄三组1#综合变	10	200	90
32706	金湖	PMS_银集镇天堂4#综合变	10	200	80
32707	金湖	PMS_银集镇天堂5#综合变	10	200	108
32708	金湖	PMS_涂沟镇于沟7#综合变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32709	金湖	PMS_涂沟镇曙光11#综合变	10	200	51
32710	金湖	PMS_银集镇淮建集镇12#综合变	10	400	52
32711	金湖	前锋镇淮武3#综合变	10	200	141
32712	金湖	PMS_金北镇新街5#综合变	10	200	113
32713	金湖	PMS_金北镇刘庄7#综合变	10	200	99
32714	金湖	吕良镇大庄园区综合变	10	400	300
32715	金湖	黎城镇集镇7#综合变	10	800	550
32716	金湖	汽摩园仓库公用变	10	315	170
32717	金湖	新城花园6#箱变	10	400	147
32718	金湖	阳光星城1#箱变	10	500	140
32719	金湖	PMS_塔集镇三官1#综合变	10	200	98
32720	金湖	PMS_塔集镇三官3#综合变	10	200	54
32721	金湖	PMS_塔集镇双桥1#综合变	10	200	42
32722	金湖	塔集镇双桥3#综合变	10	200	31
32723	金湖	塔集镇双桥4#综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32724	金湖	PMS_塔集镇双桥5#综合变	10	200	46
32725	金湖	PMS_闵桥镇任港3#综合变	10	200	71
32726	金湖	PMS_塔集镇中桥8#综合变	10	200	111
32727	金湖	PMS_闵桥镇湖荡4#综合变	10	200	90
32728	金湖	PMS_闵桥镇金桥3#综合变	10	400	88
32729	金湖	PMS_闵桥镇杨平6#综合变	10	100	0
32730	金湖	PMS_塔集镇时坝7#综合变	10	200	15
32731	金湖	PMS_闵桥镇集镇3#综合变	10	400	126
32732	金湖	塔集镇时坝8#综合变	10	200	64
32733	金湖	PMS_吕良镇丰乐6#综合变	10	200	65
32734	金湖	PMS_吕良镇幸福季庄综合变	10	400	257
32735	金湖	PMS_闵桥镇集镇5#综合变	10	400	195
32736	金湖	塔集镇金平5#综合变	10	200	4
32737	金湖	PMS_闵桥镇闵桥3#综合变	10	400	81
32738	金湖	PMS_闵桥镇楼庄八组1#综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32739	金湖	PMS_吕良镇军舍村部综合变	10	400	284
32740	金湖	PMS_闵桥镇渔业10#综合变	10	200	54
32741	金湖	塔集镇高桥1#综合变	10	200	24
32742	金湖	PMS_塔集镇时坝2#综合变	10	200	83
32743	金湖	公园龍湾3#变	10	630	371
32744	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇8#综合变	10	400	253
32745	金湖	徐梁人家1#变	10	630	450
32746	金湖	白马湖白马湖4#综合变	10	630	317
32747	金湖	PMS_戴楼镇官东五组综合变	10	200	69
32748	金湖	涂沟镇集镇8#综合变	10	200	123
32749	金湖	PMS_涂沟镇集镇9#综合变	10	400	118
32750	金湖	PMS_西苑小区3#箱变	10	630	174
32751	金湖	PMS_船塘路安置小区2#变	10	630	275
32752	金湖	PMS_船塘路安置小区1#变	10	630	281
32753	金湖	PMS_御港湾1#变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32754	金湖	PMS_御港湾2#变	10	800	273
32755	金湖	PMS_卡萨布兰卡2#变	20	800	640
32756	金湖	PMS_卡萨布兰卡5#变	20	800	448
32757	金湖	PMS_卡萨布兰卡4#变	20	800	286
32758	金湖	PMS_卡萨布兰卡3#变	20	800	451
32759	金湖	PMS_白马湖杨庄2#综合变	10	100	80
32760	金湖	御景苑1#变	20	800	640
32761	金湖	PMS_御景苑2#变	20	800	192
32762	金湖	御景苑3#变	20	800	353
32763	金湖	PMS_御景苑4#变	20	800	330
32764	金湖	涂沟镇高邮湖10#综合变	10	315	164
32765	金湖	白马湖白马湖3#综合变	10	400	226
32766	金湖	PMS_涂沟镇幸福小区1#综合变	10	500	111
32767	金湖	PMS_涂沟镇幸福小区3#综合变	10	500	270
32768	金湖	PMS_银涂镇新胜花园2#综合变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32769	金湖	PMS_御景苑7#变	20	800	470
32770	金湖	PMS_御景苑8#变	20	800	355
32771	金湖	PMS_戴楼镇园区1#综合变	20	80	0
32772	金湖	PMS_涂沟镇集镇10#综合变	10	400	16
32773	金湖	PMS_黎城镇九里村部综合变	10	400	0
32774	金湖	PMS_吕良镇新丰4#综合变	10	200	106
32775	金湖	PMS_吕良镇淮路1#综合变	10	200	85
32776	金湖	PMS_塔集镇工业园区1#综合变	10	400	85
32777	金湖	PMS_塔集镇集镇7#综合变	10	200	60
32778	金湖	PMS_塔集镇联合4#综合变	10	200	69
32779	金湖	PMS_塔集镇河村5#综合变	10	200	34
32780	金湖	PMS_塔集镇中桥5#综合变	10	200	57
32781	金湖	PMS_塔集镇陆河3#综合变	10	200	26
32782	金湖	PMS_塔集镇龚河7#综合变	10	200	55
32783	金湖	PMS_吕良镇新农集镇4#综合变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32784	金湖	PMS_长安路公用变	10	400	316
32785	金湖	PMS_闵桥镇任港11#综合变	10	400	258
32786	金湖	前锋镇新村7#综合变	10	400	156
32787	金湖	PMS_闵桥镇渔业9#综合变	10	200	105
32788	金湖	PMS_徐良安置房1#箱变	10	400	211
32789	金湖	PMS_吕良镇孙集镇4#综合变	10	200	106
32790	金湖	PMS_戴楼镇戴楼7#综合变	10	200	0
32791	金湖	PMS_戴楼镇戴楼3#综合变	10	200	84
32792	金湖	PMS_金北镇陈渡2#综合变	10	200	35
32793	金湖	PMS_金北镇李庄4#综合变	10	200	49
32794	金湖	PMS_金北镇张方3#综合变	10	200	59
32795	金湖	黎城镇九里5#综合变	10	200	104
32796	金湖	PMS_徐梁村工业园公用变	10	400	0
32797	金湖	PMS_塔集镇陆河4#综合变	10	200	74
32798	金湖	PMS_银集镇银东2#综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32799	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	0
32800	金湖	PMS_金北镇应集11#综合变	10	200	103
32801	金湖	PMS_金南镇马塘2#综合变	10	400	0
32802	金湖	金南镇金南1#综合变	10	400	141
32803	金湖	金南镇金南2#综合变	10	200	0
32804	金湖	PMS_黎城镇黎东2#综合变.	10	200	65
32805	金湖	PMS_吕良镇三园1#综合变	10	200	31
32806	金湖	塔集镇夹沟8#综合变	10	200	0
32807	金湖	民营创业园1#公用变	10	400	120
32808	金湖	PMS_闵桥镇楼庄一组1#综合变	10	200	85
32809	金湖	PMS_闵桥镇平桥一组1#综合变	10	200	69
32810	金湖	PMS_盛世豪庭4#变	10	1000	213
32811	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇1#综合变	10	400	189
32812	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区4#综合变	10	400	80
32813	金湖	PMS_吕良镇丰乐4#综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32814	金湖	庆都广场2#变	10	800	466
32815	金湖	PMS_吕良镇丰乐5#综合变	10	200	62
32816	金湖	PMS_闵桥镇高庄7#综合变	10	200	93
32817	金湖	PMS_戴楼镇新塘2#综合变	10	200	99
32818	金湖	PMS_戴楼镇卫东4#综合变	10	200	91
32819	金湖	PMS_黎城镇九里8#综合变.	10	200	89
32820	金湖	PMS_黎城镇九里八组1#综合变	10	200	61
32821	金湖	PMS_银集镇义平7#综合变	10	400	94
32822	金湖	PMS_黎城镇九里7#综合变	10	200	56
32823	金湖	黎城镇九里9#综合变.	10	200	26
32824	金湖	PMS_黎城镇九里五组1#综合变	10	200	50
32825	金湖	戴楼镇红岗1#综合变	10	400	229
32826	金湖	吕良镇三园2#综合变	10	400	55
32827	金湖	PMS_戴楼镇官塘4#综合变	10	200	121
32828	金湖	PMS_黎城镇王湾2#综合变.	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32829	金湖	PMS_闵桥镇药王1#综合变	10	100	6
32830	金湖	戴楼镇官塘2#综合变	10	200	70
32831	金湖	PMS_金北镇董河7#综合变	10	400	209
32832	金湖	PMS_白马湖红锋4#综合变	10	200	68
32833	金湖	PMS_金南镇五里2#综合变	10	400	0
32834	金湖	PMS_金南镇五里3#综合变	10	200	0
32835	金湖	金南镇五里4#综合变	10	400	0
32836	金湖	PMS_金南镇五里5#综合变	10	200	0
32837	金湖	PMS_金南镇罗坝2#综合变	10	200	0
32838	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	0
32839	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	200	0
32840	金湖	PMS_金南镇嵇圩2#综合变	10	200	0
32841	金湖	PMS_黎城镇黎东7#综合变	10	200	67
32842	金湖	吕良镇陈庄6#综合变	10	160	16
32843	金湖	民营创业园2#公用变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32844	金湖	PMS_闵桥镇平桥九组1#综合变	10	200	68
32845	金湖	闵桥镇双庙八组1#综合变	10	200	95
32846	金湖	闵桥镇周桥三组1#综合变	10	200	94
32847	金湖	闵桥镇周桥五组1#综合变	10	200	87
32848	金湖	闵桥镇周桥十组1#综合变	10	200	52
32849	金湖	PMS_闵桥镇施尖5#综合变	10	200	65
32850	金湖	PMS_闵桥镇施尖十一组1#综合变	10	200	116
32851	金湖	PMS_闵桥镇小桥四组1#综合变	10	200	45
32852	金湖	PMS_闵桥镇朱桥九组1#综合变	10	200	56
32853	金湖	戴楼镇蔬菜园2#综合变	10	200	125
32854	金湖	前锋镇计生办综合变	10	630	365
32855	金湖	银涂镇红湖村部1#综合变	10	400	200
32856	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	0
32857	金湖	银涂镇红湖三期9#综合变	10	630	469
32858	金湖	前锋镇集镇1#综合变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32859	金湖	吕良镇滨湖花园3#箱变	10	400	244
32860	金湖	PMS_吕良镇茶庵3#综合变	10	200	105
32861	金湖	PMS_白马湖渔民3#综合变	10	200	0
32862	金湖	PMS_吕良镇振兴2#综合变	10	200	76
32863	金湖	黎城七组公用变	10	400	143
32864	金湖	银集镇银东1#综合变	10	200	92
32865	金湖	PMS_吕良镇茶庵4#综合变	10	200	63
32866	金湖	PMS_金北镇腰滩2#综合变	10	200	53
32867	金湖	PMS_吕良镇振兴3#综合变	10	200	89
32868	金湖	PMS_银集镇银东3#综合变	10	200	55
32869	金湖	PMS_金北镇腰滩3#综合变	10	200	51
32870	金湖	戴楼镇集镇8#综合变	10	200	51
32871	金湖	润德南路公用变	10	400	0
32872	金湖	金北镇腰滩4#综合变	10	200	83
32873	金湖	戴楼镇官东4#综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32874	金湖	金北镇腰滩5#综合变	10	400	248
32875	金湖	PMS_吕良镇张坝3#综合变	10	200	107
32876	金湖	前锋镇淮武5#综合变	10	200	56
32877	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	7
32878	金湖	PMS_涂沟镇崔沟1#综合变	10	200	107
32879	金湖	PMS_金湖县上湾路东公用变	10	200	115
32880	金湖	PMS_闵桥镇工业集中区2#综合变	10	400	52
32881	金湖	金南镇幸福街小区5#综合变	10	800	306
32882	金湖	吕良镇漕泽3#综合变	10	200	133
32883	金湖	PMS_白马湖新河3#综合变	10	200	65
32884	金湖	PMS_闵桥镇楼庄2#综合变	10	200	0
32885	金湖	黎城镇黎城19#综合变	10	200	139
32886	金湖	闵桥镇楼庄3#综合变	10	400	199
32887	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	26
32888	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇2#综合变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32889	金湖	银集镇劳动3#综合变	10	200	65
32890	金湖	PMS_闵桥镇太平1#综合变	10	200	43
32891	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇3#综合变	10	400	171
32892	金湖	PMS_金北镇梁圩2#综合变	10	200	96
32893	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇9#综合变	10	200	54
32894	金湖	PMS_金北镇梁圩3#综合变	10	200	122
32895	金湖	PMS_金北镇梁圩4#综合变	10	200	71
32896	金湖	PMS_金北镇郭桥1#综合变	10	200	88
32897	金湖	PMS_金北镇马港1#综合变	10	200	66
32898	金湖	PMS_涂沟镇崔沟2#综合变	10	200	52
32899	金湖	涂沟镇崔沟3#综合变	10	200	27
32900	金湖	涂沟镇崔沟4#综合变	10	200	0
32901	金湖	PMS_涂沟镇唐港4#综合变	10	200	92
32902	金湖	PMS_涂沟镇唐港5#综合变	10	200	97
32903	金湖	PMS_涂沟镇窑湾2#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32904	金湖	PMS_涂沟镇窑湾3#综合变	10	200	36
32905	金湖	PMS_涂沟镇窑湾4#综合变	10	200	103
32906	金湖	PMS_涂沟镇秦庄2#综合变	10	315	18
32907	金湖	涂沟镇秦庄6#综合变	10	400	200
32908	金湖	PMS_涂沟镇秦庄4#综合变	10	200	0
32909	金湖	润德路中公用变	10	400	34
32910	金湖	PMS_水乡嘉华1#变	10	1000	493
32911	金湖	PMS_银集镇淮建集镇10#综合变	10	400	160
32912	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	38
32913	金湖	PMS_银集镇利生5#综合变	10	200	85
32914	金湖	银集镇集镇8#综合变	10	200	38
32915	金湖	PMS_银集镇天堂3#综合变	10	200	86
32916	金湖	银集镇新北2#综合变	10	200	71
32917	金湖	涂沟镇夹荡4#综合变	10	400	152
32918	金湖	PMS_金色维也纳1#变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32919	金湖	PMS_金色维也纳2#变	10	800	479
32920	金湖	金色维也纳3#变	10	800	468
32921	金湖	PMS_金色维也纳4#变	10	800	466
32922	金湖	金色维也纳5#变	10	1000	428
32923	金湖	PMS_金色维也纳6#变	10	1000	510
32924	金湖	金达广场2#变	10	800	368
32925	金湖	金达广场1#变	10	800	640
32926	金湖	金达广场3#变	10	800	228
32927	金湖	金达广场4#变	10	800	640
32928	金湖	牌楼花园10#变	10	800	592
32929	金湖	PMS_前锋镇工业园区 1#综合变	10	200	42
32930	金湖	PMS_金北镇万坝4#综 合变	10	200	69
32931	金湖	黎城镇黎城20#综合变	10	200	96
32932	金湖	金北镇应集4#综合变	10	400	22
32933	金湖	PMS_白马湖陈涧2#综 合变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32934	金湖	PMS_金北镇应集5#综合变	10	200	79
32935	金湖	PMS_金北镇宋庄3#综合变	10	200	109
32936	金湖	PMS_金南镇吴桥1#综合变	10	200	0
32937	金湖	PMS_银集镇银联1#综合变	10	200	78
32938	金湖	PMS_金北镇军王1#综合变	10	200	56
32939	金湖	PMS_金北镇塘埂4#综合变	10	200	57
32940	金湖	PMS_吕良镇军舍9#综合变	10	200	85
32941	金湖	金南镇立新3#综合变	10	200	0
32942	金湖	PMS_金北镇军王3#综合变	10	200	79
32943	金湖	PMS_吕良镇军舍11#综合变	10	200	88
32944	金湖	PMS_金北镇万庄2#综合变	10	200	70
32945	金湖	PMS_金北镇军王4#综合变	10	200	114
32946	金湖	金北镇万庄3#综合变	10	400	111
32947	金湖	PMS_涂沟镇于南1#综合变	10	200	50
32948	金湖	涂沟镇于南2#综合变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32949	金湖	PMS_涂沟镇于沟1#综合变	10	200	77
32950	金湖	PMS_涂沟镇于沟2#综合变	10	200	70
32951	金湖	涂沟镇曙光1#综合变	10	200	95
32952	金湖	PMS_涂沟镇曙光2#综合变	10	200	82
32953	金湖	PMS_涂沟镇曙光5#综合变	10	200	48
32954	金湖	PMS_涂沟镇外滩2#综合变	10	200	64
32955	金湖	PMS_水乡嘉华2#变	10	800	300
32956	金湖	PMS_水乡嘉华3#变	10	800	506
32957	金湖	PMS_水乡嘉华4#变	10	1000	423
32958	金湖	PMS_吕良镇幸福7#综合变	10	200	104
32959	金湖	PMS_印象城7#综合变	10	630	394
32960	金湖	PMS_印象城8#综合变	10	630	485
32961	金湖	黎城镇水上3#综合变	10	200	155
32962	金湖	黎城镇九里七组1#综合变	10	200	18
32963	金湖	PMS_黎城镇九里六组1#综合变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32964	金湖	PMS_金北镇洪圩1#综合变	10	200	90
32965	金湖	PMS_金南镇卞塘1#综合变	10	200	0
32966	金湖	PMS_吕良镇幸福6#综合变	10	200	59
32967	金湖	PMS_金北镇洪圩4#综合变	10	200	72
32968	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	0
32969	金湖	PMS_前锋镇淮建4#综合变	10	200	0
32970	金湖	PMS_银集镇银联3#综合变	10	200	84
32971	金湖	PMS_吕良镇新农集镇1#综合变	10	400	158
32972	金湖	金南镇南望3#综合变	10	315	157
32973	金湖	吕良镇新农集镇2#综合变	10	400	239
32974	金湖	涂沟镇华庄2#综合变	10	400	161
32975	金湖	PMS_涂沟镇华庄3#综合变	10	200	62
32976	金湖	PMS_涂沟镇华庄5#综合变	10	200	65
32977	金湖	PMS_涂沟镇新淮2#综合变	10	200	58
32978	金湖	PMS_涂沟镇新淮4#综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32979	金湖	PMS_涂沟镇东湖1#综合变	10	200	73
32980	金湖	PMS_宝应湖农场2#综合变	10	630	369
32981	金湖	PMS_黎城镇工农一组1#综合变	10	200	77
32982	金湖	复兴圩农场8#综合变	10	200	75
32983	金湖	PMS_联通公司2#箱变	10	500	227
32984	金湖	PMS_财政局箱变	10	500	283
32985	金湖	PMS_黎城市场2#箱变	10	500	127
32986	金湖	PMS_沿河路3#箱变	10	500	267
32987	金湖	PMS_塔集镇跃进小区1#综合变	10	400	114
32988	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	0
32989	金湖	PMS_金北镇张桥3#综合变	10	200	101
32990	金湖	闵桥镇湖荡3#综合变	10	400	206
32991	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部3#综合变	10	630	331
32992	金湖	锦绣华城14#变	10	800	0
32993	金湖	锦绣华城15#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32994	金湖	锦绣华城16#变	10	800	0
32995	金湖	锦绣华城17#变	10	800	0
32996	金湖	锦绣华城18#变	10	800	0
32997	金湖	锦绣华城19#变	10	800	0
32998	金湖	锦绣华城20#变	10	800	0
32999	金湖	润德路北箱变	10	500	400
33000	金湖	PMS_市政所箱变	10	500	342
33001	金湖	PMS_中医院箱变	10	500	283
33002	金湖	银涂镇红湖三期5#综合变	10	630	377
33003	金湖	PMS_健康路1#箱变	10	500	198
33004	金湖	PMS_健康路2#箱变	10	500	109
33005	金湖	水产小区2#变	10	800	591
33006	金湖	水韵澜庭11#变	10	800	595
33007	金湖	PMS_新城花园1#箱变	10	630	231
33008	金湖	PMS_金北镇吴庄5#综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33009	金湖	PMS_宝应湖农场五七队3#综合变	10	400	273
33010	金湖	PMS_卫生局1#箱变	10	500	225
33011	金湖	PMS_卫生局2#箱变	10	500	200
33012	金湖	PMS_工商银行箱变	10	500	281
33013	金湖	PMS_外贸公司箱变	10	500	241
33014	金湖	金湖路箱变	10	500	250
33015	金湖	PMS_金南镇胡庄8#综合变	10	200	99
33016	金湖	PMS_金南镇联盟6#综合变	10	200	19
33017	金湖	金南镇南望10#综合变	10	200	125
33018	金湖	PMS_宝应湖农场养殖场1#综合变	10	400	255
33019	金湖	庆都广场3#变	10	630	367
33020	金湖	明发观澜苑3#变	10	630	247
33021	金湖	金建和园15#变	10	800	627
33022	金湖	PMS_黎城镇工农一组2#综合变	10	200	73
33023	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33024	金湖	PMS_闵桥镇任港12#综合变	10	200	128
33025	金湖	PMS_抗排站公用变	10	630	302
33026	金湖	金北街道陈桥集镇6#综合变	10	630	244
33027	金湖	PMS_利民路公用变	10	315	36
33028	金湖	黎城闸1#公用变	10	400	84
33029	金湖	PMS_交通路南1#公用变	10	400	89
33030	金湖	PMS_乡镇企业局箱变	10	630	357
33031	金湖	戴楼镇戴楼3组综合变	10	400	123
33032	金湖	PMS_吕良镇陈新2#综合变	10	200	57
33033	金湖	复兴圩农场10#综合变	10	200	88
33034	金湖	PMS_吕良镇振兴5#综合变	10	200	73
33035	金湖	PMS_塔集镇宝塔2#综合变	10	630	384
33036	金湖	前锋镇淮村6#综合变	10	200	113
33037	金湖	PMS_金北镇南堆3#综合变	10	200	104
33038	金湖	PMS_黎城闸3#公用变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33039	金湖	PMS_便民巷1#公用变	10	315	19
33040	金湖	PMS_汽配厂宿舍3#公用变	10	400	227
33041	金湖	PMS_上湾中路公用变	10	400	225
33042	金湖	PMS_闵桥镇金桥十三组1#综合变	10	200	52
33043	金湖	步行街1#箱变	10	630	218
33044	金湖	PMS_闵桥镇周桥6#综合变	10	200	75
33045	金湖	PMS_黎城市场3#公用变	10	400	320
33046	金湖	PMS_黎城市场4#公用变	10	400	15
33047	金湖	金北镇拾圩7#综合变	10	200	59
33048	金湖	PMS_金北镇拾圩2#综合变	10	200	86
33049	金湖	吕良镇前进3#综合变	10	200	90
33050	金湖	金北镇马庄2#综合变	10	400	120
33051	金湖	黎东花园2#变	10	800	430
33052	金湖	PMS_吕良镇新农8#综合变	10	200	112
33053	金湖	PMS_宝应湖农场七队综合变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33054	金湖	塔集镇安乐8#综合变	10	400	217
33055	金湖	PMS_金北镇马庄3#综合变	10	200	85
33056	金湖	PMS_金北镇应集7#综合变	10	400	224
33057	金湖	明发观澜苑8#变	10	630	503
33058	金湖	PMS_吕良镇孙集乔庄综合变	10	400	268
33059	金湖	PMS_吕良镇孙集陈庄综合变	10	200	148
33060	金湖	天安广场1#变	10	800	412
33061	金湖	PMS_金北镇郭桥2#综合变	10	200	75
33062	金湖	九里玫瑰园9#变	10	800	411
33063	金湖	PMS_金南镇新卞8#综合变	10	400	108
33064	金湖	明发悦珑湖1#变	10	800	600
33065	金湖	PMS_金北镇腰滩1#综合变	10	400	162
33066	金湖	PMS_吕良镇孙集2#综合变	10	400	288
33067	金湖	PMS_吕良镇孙集5#综合变	10	400	266
33068	金湖	PMS_宝应湖农场十队综合变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33069	金湖	白马湖前锋11#综合变	10	400	156
33070	金湖	九里玫瑰园2#变	10	800	450
33071	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	0
33072	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区2#综合变	10	400	189
33073	金湖	PMS_前锋镇中段7#综合变	10	200	87
33074	金湖	PMS_宝应湖农场4#综合变	10	630	240
33075	金湖	印象城五期2#变	10	800	499
33076	金湖	戴楼镇官东3#综合变	10	400	61
33077	金湖	全家福箱变	10	500	70
33078	金湖	PMS_前锋镇中段8#综合变	10	200	133
33079	金湖	白马湖渔民6#综合变	10	200	11
33080	金湖	PMS_金南镇南望11#综合变	10	200	102
33081	金湖	金南镇岗坂13#综合变	10	200	84
33082	金湖	金南镇岗坂14#综合变	10	200	83
33083	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33084	金湖	PMS_九里公寓1#变	10	800	455
33085	金湖	PMS_九里公寓2#变	10	800	486
33086	金湖	PMS_九里公寓3#变	10	630	242
33087	金湖	PMS_九里公寓4#变	10	630	303
33088	金湖	闵桥镇集镇7#综合变	10	400	210
33089	金湖	PMS_金北镇刘庄2#综合变	10	400	258
33090	金湖	PMS_金北镇应集10#综合变	10	400	200
33091	金湖	白马湖新河1#综合变	10	200	45
33092	金湖	水岸明珠1#变	10	630	324
33093	金湖	PMS_白马湖杨庄3#综合变	10	200	160
33094	金湖	PMS_白马湖渔民8#综合变	10	200	132
33095	金湖	金北镇拾圩3#综合变	10	400	232
33096	金湖	滨河商业街2#变	10	800	628
33097	金湖	PMS_徐梁公寓三期8#变	10	800	520
33098	金湖	PMS_白马湖新河10#综合变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33099	金湖	PMS_前锋镇中段6#综合变	10	200	62
33100	金湖	PMS_金南镇吴桥7#综合变	10	200	0
33101	金湖	金南镇五里7#综合变	10	400	0
33102	金湖	PMS_闸东1#箱变	10	500	204
33103	金湖	PMS_邮电新村箱变	10	500	317
33104	金湖	PMS_联通公司1#箱变	10	500	128
33105	金湖	PMS_徐梁公寓三期1#变	10	1000	584
33106	金湖	PMS_徐梁公寓三期2#变	10	1000	558
33107	金湖	龙泰福府7#变	10	800	639
33108	金湖	PMS_白马湖红锋6#综合变	10	400	230
33109	金湖	PMS_金北镇马庄1#综合变	10	200	64
33110	金湖	PMS_金北镇陈桥周庄1#综合变	10	200	72
33111	金湖	锦绣华城1#变	10	800	0
33112	金湖	锦绣华城2#变	10	800	0
33113	金湖	锦绣华城3#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33114	金湖	锦绣华城4#变	10	800	0
33115	金湖	锦绣华城5#变	10	800	0
33116	金湖	锦绣华城6#变	10	800	0
33117	金湖	锦绣华城7#变	10	800	0
33118	金湖	锦绣华城8#变	10	800	0
33119	金湖	锦绣华城9#变	10	800	0
33120	金湖	锦绣华城10#变	10	800	0
33121	金湖	锦绣华城13#变	10	800	0
33122	金湖	PMS_国祥大厦公用变	10	630	180
33123	金湖	徐梁花园1#变	10	800	474
33124	金湖	PMS_牌楼小区1#箱变	10	630	296
33125	金湖	PMS_牌楼小区2#箱变	10	630	242
33126	金湖	黎东花园3#变	10	800	640
33127	金湖	PMS_牌楼小区6#箱变	10	630	315
33128	金湖	白马湖中营8#综合变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33129	金湖	PMS_塔集镇淮泉6#综合变	10	200	83
33130	金湖	塔集镇淮泉7#综合变	10	200	79
33131	金湖	PMS_塔集镇淮泉8#综合变	10	200	99
33132	金湖	塔集镇三柳4#综合变	10	200	72
33133	金湖	PMS_涂沟镇于南4#综合变	10	100	0
33134	金湖	PMS_涂沟镇于南5#综合变	10	200	18
33135	金湖	戴楼镇新塘1#综合变	10	200	120
33136	金湖	PMS_塔集镇三柳6#综合变	10	200	85
33137	金湖	塔集镇三柳7#综合变	10	200	43
33138	金湖	PMS_涂沟镇于沟3#综合变	10	200	0
33139	金湖	PMS_塔集镇集镇8#综合变	10	400	182
33140	金湖	PMS_戴楼镇农业2#综合变	10	200	112
33141	金湖	PMS_塔集镇时坝6#综合变	10	200	79
33142	金湖	PMS_塔集镇新桥4#综合变	10	200	87
33143	金湖	PMS_塔集镇新桥5#综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33144	金湖	PMS_塔集镇陆加4#综合变	10	400	164
33145	金湖	塔集镇陆加3#综合变	10	100	25
33146	金湖	PMS_塔集镇金平3#综合变	10	400	164
33147	金湖	银集镇新庄9#综合变	10	400	150
33148	金湖	塔集镇岔河2#综合变	10	200	68
33149	金湖	塔集镇中桥6#综合变	10	400	98
33150	金湖	PMS_塔集镇夹沟2#综合变	10	200	83
33151	金湖	PMS_塔集镇安乐小区1#综合变	10	400	28
33152	金湖	PMS_吕良镇付圩5#综合变	10	100	16
33153	金湖	塔集镇陆加2#综合变	10	200	11
33154	金湖	塔集镇陈家圩7#综合变	10	200	65
33155	金湖	PMS_塔集镇陈家圩8#综合变	10	200	90
33156	金湖	塔集镇双桥8#综合变	10	400	235
33157	金湖	PMS_塔集镇三官7#综合变	10	200	55
33158	金湖	涂沟镇桂花5#综合变	10	315	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33159	金湖	PMS_塔集镇陈家圩2#综合变	10	200	60
33160	金湖	PMS_塔集镇淮泉3#综合变	10	200	88
33161	金湖	PMS_塔集镇安乐3#综合变	10	400	168
33162	金湖	PMS_塔集镇三官5#综合变	10	200	97
33163	金湖	白马湖红锋1#综合变	10	200	94
33164	金湖	戴楼镇红岭2#综合变	10	400	275
33165	金湖	PMS_戴楼镇红岗2#综合变	10	200	92
33166	金湖	戴楼镇红岗7#综合变	10	400	271
33167	金湖	戴楼镇官塘1#综合变	10	400	254
33168	金湖	戴楼镇官塘二组1#综合变	10	400	267
33169	金湖	PMS_戴楼镇官塘5#综合变	10	200	74
33170	金湖	PMS_东方明珠1#变	10	800	487
33171	金湖	PMS_东方明珠2#变	10	800	467
33172	金湖	PMS_东方明珠3#变	10	800	464
33173	金湖	PMS_东方明珠4#变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33174	金湖	PMS_东方明珠6#变	10	800	443
33175	金湖	PMS_东方明珠5#变	10	800	356
33176	金湖	PMS_塔集镇三官6#综合变	10	200	81
33177	金湖	PMS_木器厂公用变	10	400	78
33178	金湖	塔集镇三柳1#综合变	10	200	63
33179	金湖	塔集镇三柳2#综合变	10	200	33
33180	金湖	塔集镇三柳3#综合变	10	200	70
33181	金湖	PMS_金南镇金南集镇1#综合变	10	400	112
33182	金湖	金南镇金南集镇2#综合变	10	400	77
33183	金湖	PMS_金南镇金南集镇成校中心综合变	10	200	47
33184	金湖	PMS_金南镇金南集镇中心校综合变	10	200	47
33185	金湖	PMS_金南镇金南集镇3#综合变	10	400	129
33186	金湖	PMS_金南镇抬饭3#综合变	10	200	0
33187	金湖	PMS_水岸星城1#公用变	10	500	137
33188	金湖	PMS_金南镇车洪3#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33189	金湖	PMS_金南镇先锋1#综合变	10	200	0
33190	金湖	PMS_白马湖红旗6#综合变	10	200	29
33191	金湖	PMS_金北镇集镇1#综合变	10	400	265
33192	金湖	金北镇集镇2#综合变	10	200	79
33193	金湖	PMS_金北镇刘庄5#综合变	10	200	107
33194	金湖	PMS_戴楼镇大坝7#综合变	10	200	77
33195	金湖	戴楼镇建设1#综合变	10	200	14
33196	金湖	PMS_戴楼镇卫东1#综合变	10	200	55
33197	金湖	PMS_戴楼镇官塘7#综合变	10	200	73
33198	金湖	PMS_金北镇黄庄2#综合变	10	200	50
33199	金湖	PMS_戴楼镇建设4#综合变	10	200	112
33200	金湖	PMS_上海花园16#箱变	10	500	243
33201	金湖	PMS_金南镇丰南2#综合变	10	200	0
33202	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	0
33203	金湖	PMS_涂沟镇唐港6#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33204	金湖	金南镇卞塘集镇5#综合变	10	400	185
33205	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	0
33206	金湖	金南镇南望2#综合变	10	400	218
33207	金湖	金南镇吴桥3#综合变	10	200	0
33208	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	0
33209	金湖	PMS_金南镇嵇圩1#综合变	10	200	0
33210	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区2#综合变	10	400	74
33211	金湖	PMS_黎城镇集镇3#综合变	10	400	187
33212	金湖	PMS_黎城镇集镇6#综合变	10	400	184
33213	金湖	PMS_黎城镇水上2#综合变	10	400	261
33214	金湖	PMS_白马湖张集6#综合变	10	200	76
33215	金湖	PMS_白马湖张集5#综合变	10	200	89
33216	金湖	PMS_白马湖新河7#综合变	10	200	60
33217	金湖	PMS_白马湖张集4#综合变	10	200	56
33218	金湖	PMS_白马湖张集2#综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33219	金湖	PMS_白马湖张集3#综合变	10	200	91
33220	金湖	PMS_白马湖红旗1#综合变	10	200	93
33221	金湖	白马湖红旗3#综合变	10	200	64
33222	金湖	PMS_白马湖前锋5#综合变	10	200	76
33223	金湖	黎城镇王湾3#综合变	10	200	98
33224	金湖	戴楼镇牌楼12#综合变	10	200	103
33225	金湖	PMS_戴楼镇向东4#综合变	10	400	113
33226	金湖	涂沟镇三河1#综合变	10	400	171
33227	金湖	PMS_闵桥镇杨平10#综合变	10	200	39
33228	金湖	PMS_闵桥镇小桥六组1#综合变	10	200	79
33229	金湖	PMS_闵桥镇小桥一组1#综合变	10	200	27
33230	金湖	PMS_黎城镇粮棉8#综合变	10	200	58
33231	金湖	PMS_金北镇董河3#综合变	10	200	46
33232	金湖	PMS_兰亭熙园7#变	10	800	495
33233	金湖	PMS_兰亭熙园8#变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33234	金湖	PMS_兰亭熙园9#变	10	800	265
33235	金湖	PMS_兰亭熙园10#变	10	800	458
33236	金湖	PMS_涂沟镇五星渔塘 2#综合变	10	200	70
33237	金湖	黎城镇粮棉7#综合变	10	200	95
33238	金湖	PMS_黎城镇粮棉1#综 合变	10	200	57
33239	金湖	PMS_塔集镇集镇小区 1#综合变	10	400	60
33240	金湖	PMS_金莺学府佳苑公 用变	10	630	216
33241	金湖	PMS_都市华城二期9# 箱变	10	500	268
33242	金湖	PMS_都市华城二期10# 箱变	10	500	201
33243	金湖	PMS_都市华城二期11# 箱变	10	630	341
33244	金湖	PMS_金南镇向阳3#综 合变	10	200	0
33245	金湖	PMS_金南镇嵇圩3#综 合变	10	200	0
33246	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	0
33247	金湖	PMS_银集镇复兴8#综 合变	10	200	18
33248	金湖	PMS_金南镇南桥2#综 合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33249	金湖	PMS_金南镇立新2#综合变	10	200	0
33250	金湖	PMS_金南镇新坝2#综合变	10	200	49
33251	金湖	PMS_金南镇窑墩2#综合变	10	200	0
33252	金湖	PMS_金南镇新杨2#综合变	10	200	0
33253	金湖	PMS_金南镇新杨1#综合变	10	200	0
33254	金湖	金南镇新杨4#综合变	10	315	57
33255	金湖	PMS_闵桥镇小桥二组1#综合变	10	100	0
33256	金湖	闵桥镇朱桥一组1#综合变	10	200	71
33257	金湖	闵桥镇平桥四组1#综合变	10	200	36
33258	金湖	闵桥镇周桥十二组1#综合变	10	400	234
33259	金湖	PMS_闵桥镇湖荡7#综合变	10	200	29
33260	金湖	PMS_闵桥镇湖荡8#综合变	10	200	55
33261	金湖	PMS_闵桥镇金桥四组1#综合变	10	200	31
33262	金湖	PMS_闵桥镇药王一组1#综合变	10	200	57
33263	金湖	PMS_闵桥镇药王2#综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33264	金湖	PMS_闵桥镇平桥3#综合变	10	315	125
33265	金湖	闵桥镇双庙2#综合变	10	200	108
33266	金湖	PMS_闵桥镇周桥3#综合变	10	100	11
33267	金湖	PMS_前锋镇淮村2#综合变	10	200	84
33268	金湖	金北镇董河4#综合变	10	400	277
33269	金湖	PMS_金北镇梁圩1#综合变	10	200	0
33270	金湖	金北镇渔种场3#综合变	10	400	265
33271	金湖	PMS_金北镇梁圩7#综合变	10	200	58
33272	金湖	金北镇渔种场1#综合变	10	400	208
33273	金湖	PMS_金北镇集镇11#综合变	10	400	196
33274	金湖	PMS_金北镇董河1#综合变	10	200	78
33275	金湖	PMS_金北镇董河2#综合变	10	200	56
33276	金湖	PMS_银集镇何营2#综合变	10	400	230
33277	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	200	0
33278	金湖	PMS_前锋镇民生2#综合变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33279	金湖	PMS_前锋镇同心4#综合变	10	200	64
33280	金湖	PMS_都市华城二期12#箱变	10	400	65
33281	金湖	PMS_森林绿都2#公用变	10	630	347
33282	金湖	PMS_森林绿都3#公用变	10	500	150
33283	金湖	PMS_森林绿都4#公用变	10	630	118
33284	金湖	金水河1#箱变	10	400	136
33285	金湖	金水河2#箱变	10	400	155
33286	金湖	金水河3#箱变	10	400	92
33287	金湖	金荷花园1#箱变	20	630	340
33288	金湖	PMS_金荷花园2#箱变	20	400	139
33289	金湖	PMS_金荷花园3#箱变	20	400	116
33290	金湖	PMS_金荷花园4#箱变	20	400	147
33291	金湖	金荷花园5#箱变	20	630	313
33292	金湖	PMS_金荷花园6#箱变	20	400	143
33293	金湖	PMS_金荷花园7#箱变	20	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33294	金湖	PMS_金荷花园8#箱变	20	400	52
33295	金湖	PMS_金荷花园10#箱变	20	400	209
33296	金湖	PMS_金荷花园9#箱变	20	400	320
33297	金湖	PMS_金荷花园11#箱变	20	400	218
33298	金湖	PMS_金荷花园12#箱变	20	400	124
33299	金湖	PMS_金南镇窑墩7#综合变	10	200	0
33300	金湖	PMS_金南镇墩塘3#综合变	10	200	76
33301	金湖	PMS_金南镇墩塘1#综合变	10	200	63
33302	金湖	金南镇岗坂3#综合变	10	200	127
33303	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	0
33304	金湖	PMS_金南镇胡庄3#综合变	10	315	111
33305	金湖	PMS_金南镇联盟2#综合变	10	200	70
33306	金湖	PMS_金南镇联盟3#综合变	10	200	45
33307	金湖	PMS_金南镇缸庙1#综合变	10	200	61
33308	金湖	PMS_金南镇缸庙2#综合变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33309	金湖	PMS_金南镇华沟3#综合变	10	200	0
33310	金湖	PMS_银集镇团结2#综合变	10	200	54
33311	金湖	PMS_银集镇团结3#综合变	10	200	98
33312	金湖	PMS_荷盛佳苑1#变	10	800	453
33313	金湖	荷盛佳苑2#变	10	800	438
33314	金湖	PMS_金荷花园13#箱变	20	400	150
33315	金湖	PMS_金北镇黄庄7#综合变	10	200	100
33316	金湖	PMS_吕良镇大庄1#综合变	10	200	102
33317	金湖	PMS_吕良镇大庄2#综合变	10	200	94
33318	金湖	PMS_阳光星城10#箱变	10	500	198
33319	金湖	PMS_阳光星城11#箱变	10	400	148
33320	金湖	PMS_阳光星城12#箱变	10	500	104
33321	金湖	PMS_阳光星城14#箱变	10	400	0
33322	金湖	PMS_阳光星城15#箱变	10	400	320
33323	金湖	PMS_金北镇军王2#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33324	金湖	PMS_银集镇复兴2#综合变	10	200	52
33325	金湖	PMS_金北镇南堆5#综合变	10	200	93
33326	金湖	PMS_金北镇新港4#综合变	10	200	75
33327	金湖	PMS_金北镇陶庄3#综合变	10	200	58
33328	金湖	PMS_银集镇复兴3#综合变	10	200	34
33329	金湖	PMS_金北镇万坝2#综合变	10	200	101
33330	金湖	PMS_金北镇管庄2#综合变	10	200	57
33331	金湖	PMS_金北镇渔池1#综合变	10	200	77
33332	金湖	金北镇渔池2#综合变	10	400	272
33333	金湖	PMS_银集镇复兴9#综合变	10	200	32
33334	金湖	前锋镇淮新1#综合变	10	400	263
33335	金湖	前锋镇淮新3#综合变	10	400	162
33336	金湖	金北镇应集6#综合变	10	400	220
33337	金湖	金北镇应集9#综合变	10	315	182
33338	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33339	金湖	金北镇渔种场2#综合变	10	400	204
33340	金湖	前锋镇淮建3#综合变	10	400	137
33341	金湖	PMS_前锋镇淮武1#综合变	10	200	54
33342	金湖	PMS_前锋镇南湖2#综合变	10	200	40
33343	金湖	PMS_前锋镇施港3#综合变	10	200	66
33344	金湖	PMS_银集镇义平3#综合变	10	200	107
33345	金湖	PMS_银集镇义平1#综合变	10	400	224
33346	金湖	PMS_兰亭熙园1#变	10	800	458
33347	金湖	PMS_兰亭熙园2#变	10	800	370
33348	金湖	PMS_兰亭熙园3#变	10	800	414
33349	金湖	PMS_兰亭熙园4#变	10	800	442
33350	金湖	PMS_闵桥镇湖荡5#综合变	10	200	94
33351	金湖	PMS_大兴工业园区1#公用变	10	630	277
33352	金湖	PMS_金南镇宋墩1#综合变	10	200	0
33353	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33354	金湖	PMS_金南镇车塘5#综合变	10	200	0
33355	金湖	PMS_金南镇车塘4#综合变	10	200	0
33356	金湖	PMS_金南镇车东4#综合变	10	200	0
33357	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	0
33358	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	0
33359	金湖	PMS_金南镇丰收3#综合变	10	200	0
33360	金湖	PMS_金南镇百庙2#综合变	10	200	107
33361	金湖	PMS_吕良镇前进6#综合变	10	200	60
33362	金湖	PMS_吕良镇丰乐3#综合变	10	200	82
33363	金湖	PMS_吕良镇前进2#综合变	10	200	80
33364	金湖	PMS_吕良镇刘桥2#综合变	10	200	72
33365	金湖	PMS_吕良镇新农3#综合变	10	200	79
33366	金湖	PMS_吕良镇振兴4#综合变	10	200	101
33367	金湖	PMS_银集镇义平5#综合变	10	200	133
33368	金湖	PMS_银集镇劳动4#综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33369	金湖	PMS_银集镇劳动5#综合变	10	200	47
33370	金湖	PMS_银集镇劳动7#综合变	10	200	63
33371	金湖	PMS_银集镇银东5#综合变	10	200	81
33372	金湖	PMS_涂沟镇新联1#综合变	10	200	56
33373	金湖	PMS_涂沟镇新联2#综合变	10	200	57
33374	金湖	PMS_涂沟镇新联3#综合变	10	200	50
33375	金湖	PMS_涂沟镇新联5#综合变	10	200	86
33376	金湖	PMS_涂沟镇唐港7#综合变	10	200	54
33377	金湖	PMS_金北镇洪圩5#综合变	10	200	64
33378	金湖	PMS_吕良镇张坝1#综合变	10	200	46
33379	金湖	PMS_前锋镇新兴2#综合变	10	200	64
33380	金湖	PMS_吕良镇陈新1#综合变	10	200	90
33381	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇5#综合变	10	400	184
33382	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇7#综合变	10	400	206
33383	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇8#综合变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33384	金湖	前锋镇施港1#综合变	10	400	112
33385	金湖	PMS_吕良镇赤水5#综合变	10	200	66
33386	金湖	PMS_吕良镇赤水3#综合变	10	200	82
33387	金湖	吕良镇双岗1#综合变	10	400	245
33388	金湖	PMS_金北镇南堆2#综合变	10	200	86
33389	金湖	PMS_吕良镇双岗3#综合变	10	200	82
33390	金湖	金北镇南堆4#综合变	10	200	62
33391	金湖	PMS_吕良镇双岗4#综合变	10	200	68
33392	金湖	PMS_吕良镇陈庄4#综合变	10	100	11
33393	金湖	PMS_银集镇复兴7#综合变	10	200	106
33394	金湖	PMS_吕良镇曹圩2#综合变	10	200	109
33395	金湖	PMS_涂沟镇唐港3#综合变	10	200	65
33396	金湖	PMS_涂沟镇桂花1#综合变	10	200	47
33397	金湖	涂沟镇桂花2#综合变	10	315	73
33398	金湖	PMS_涂沟镇桂花6#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33399	金湖	涂沟镇桂花7#综合变	10	400	143
33400	金湖	PMS_戴楼镇红岗6#综合变	10	200	96
33401	金湖	PMS_黎城镇工农6#综合变	10	200	135
33402	金湖	黎城镇工农7#综合变	10	400	237
33403	金湖	黎城镇九里10#综合变	10	200	138
33404	金湖	PMS_黎城镇林场2#综合变	10	200	63
33405	金湖	涂沟镇集中区2#综合变	10	250	72
33406	金湖	PMS_塔集镇新桥2#综合变	10	400	165
33407	金湖	PMS_塔集镇岔河1#综合变	10	200	0
33408	金湖	PMS_白马湖新跃5#综合变	10	200	21
33409	金湖	PMS_银集镇银集1#综合变	10	400	97
33410	金湖	PMS_银集镇复兴6#综合变	10	200	24
33411	金湖	PMS_吕良镇曹圩3#综合变	10	200	84
33412	金湖	PMS_吕良镇曹圩5#综合变	10	200	109
33413	金湖	PMS_吕良镇茶庵1#综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33414	金湖	PMS_吕良镇茶庵5#综合变	10	200	87
33415	金湖	PMS_吕良镇茶庵6#综合变	10	200	99
33416	金湖	PMS_吕良镇双岗5#综合变	10	200	106
33417	金湖	PMS_吕良镇金河2#综合变	10	200	97
33418	金湖	PMS_吕良镇幸福2#综合变	10	200	89
33419	金湖	PMS_吕良镇金河3#综合变	10	100	20
33420	金湖	PMS_吕良镇军舍2#综合变	10	200	59
33421	金湖	PMS_吕良镇花园8#综合变	10	200	105
33422	金湖	PMS_吕良镇花园9#综合变	10	100	10
33423	金湖	PMS_吕良镇花园1#综合变	10	100	1
33424	金湖	PMS_吕良镇花园2#综合变	10	100	46
33425	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇1#综合变	10	400	162
33426	金湖	PMS_吕良镇沿湖1#综合变	10	100	0
33427	金湖	PMS_金南镇抬饭6#综合变	10	200	0
33428	金湖	PMS_金南镇瓦庙4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33429	金湖	PMS_金南镇全兴3#综合变	10	400	90
33430	金湖	PMS_金南镇金南4#综合变	10	400	50
33431	金湖	PMS_金南镇百庙10#综合变	10	400	0
33432	金湖	PMS_金南镇百庙9#综合变	10	200	70
33433	金湖	PMS_塔集镇安乐1#综合变	10	400	154
33434	金湖	PMS_吕良镇孙集3#综合变	10	200	119
33435	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇2#综合变	10	400	222
33436	金湖	吕良镇沿湖6#综合变	10	400	258
33437	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇3#综合变	10	400	160
33438	金湖	PMS_吕良镇花园7#综合变	10	200	88
33439	金湖	塔集镇夹镇1#综合变	10	400	145
33440	金湖	PMS_建材市场住宅1#变	10	630	334
33441	金湖	PMS_建材市场住宅2#变	10	800	462
33442	金湖	PMS_建材市场住宅3#变	10	630	353
33443	金湖	PMS_建材市场住宅4#变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33444	金湖	PMS_前锋镇同心2#综合变	10	200	22
33445	金湖	前锋镇同心3#综合变	10	400	84
33446	金湖	前锋镇施港2#综合变	10	400	76
33447	金湖	PMS_前锋镇农场1#综合变	10	200	65
33448	金湖	PMS_吕良镇集镇7#综合变	10	400	245
33449	金湖	PMS_闵桥镇药王六组1#综合变	10	200	100
33450	金湖	PMS_银集镇义平6#综合变	10	200	0
33451	金湖	PMS_金北镇万庄1#综合变	10	200	82
33452	金湖	塔集镇金平2#综合变	10	200	24
33453	金湖	PMS_金北镇宋庄1#综合变	10	200	75
33454	金湖	PMS_吕良镇陈庄3#综合变	10	200	78
33455	金湖	PMS_吕良镇张坝6#综合变	10	200	69
33456	金湖	PMS_吕良镇赤水6#综合变	10	100	9
33457	金湖	PMS_前锋镇新兴1#综合变	10	200	15
33458	金湖	PMS_塔集镇新华4#综合变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33459	金湖	PMS_银集镇永祥3#综合变	10	200	69
33460	金湖	景秀湾1#变	20	800	378
33461	金湖	PMS_景秀湾2#变	20	800	476
33462	金湖	PMS_景秀湾3#变	20	800	340
33463	金湖	PMS_景秀湾4#变	20	800	434
33464	金湖	PMS_景秀湾5#变	20	630	303
33465	金湖	PMS_景秀湾6#变	20	630	341
33466	金湖	PMS_景秀湾7#变	20	630	170
33467	金湖	PMS_景秀湾8#变	20	630	504
33468	金湖	吕良镇漕泽5#综合变	10	200	113
33469	金湖	PMS_吕良镇漕泽6#综合变	10	100	53
33470	金湖	吕良镇旺屯南路综合变	10	200	117
33471	金湖	PMS_金北镇新港5#综合变	10	200	71
33472	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇4#综合变	10	200	61
33473	金湖	PMS_金北镇郭桥4#综合变	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33474	金湖	PMS_塔集镇陈家圩6#综合变	10	200	50
33475	金湖	PMS_都市华城商务中心1#公用变	10	630	488
33476	金湖	PMS_都市华城商务中心2#公用变	10	400	169
33477	金湖	PMS_都市华城商务中心3#公用变	10	400	121
33478	金湖	PMS_金南镇百庙5#综合变	10	400	160
33479	金湖	PMS_吕良镇大庄7#综合变	10	200	112
33480	金湖	PMS_吕良镇三园5#综合变	10	200	45
33481	金湖	PMS_戴楼镇大坝8#综合变	10	200	129
33482	金湖	PMS_盛世豪庭9#箱变	10	400	66
33483	金湖	PMS_东方佳苑3#变	10	800	482
33484	金湖	东方佳苑4#变	10	800	382
33485	金湖	白马湖新河5#综合变	10	315	101
33486	金湖	PMS_吕良镇赤水跃进综合变	10	200	100
33487	金湖	PMS_金北镇南堆7#综合变	10	200	90
33488	金湖	PMS_塔集镇夹镇5#综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33489	金湖	PMS_金南镇金卞路2#综合变	10	400	203
33490	金湖	PMS_前锋镇淮新6#综合变	10	400	235
33491	金湖	PMS_金北镇马庄10#综合变	10	200	140
33492	金湖	PMS_金南镇平安路1#综合变	10	400	117
33493	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	0
33494	金湖	PMS_吕良镇新丰2#综合变	10	315	150
33495	金湖	荷玥名都2#变	10	800	640
33496	金湖	PMS_白马湖汕河路1#综合变	10	200	111
33497	金湖	PMS_金南镇先锋6#综合变	10	400	0
33498	金湖	PMS_塔集镇三柳8#综合变	10	200	84
33499	金湖	PMS_吕良镇淮路6#综合变	10	315	208
33500	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	0
33501	金湖	PMS_白马湖汕河路2#综合变	10	200	64
33502	金湖	PMS_吕良镇军舍三元综合变	10	400	257
33503	金湖	PMS_前锋镇良种场2#综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33504	金湖	PMS_吕良镇陈庄严庄综合变	10	200	102
33505	金湖	PMS_金北镇陶庄5#综合变	10	200	105
33506	金湖	PMS_白马湖新河9#综合变	10	200	94
33507	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇5#综合变	10	400	230
33508	金湖	苏源宾馆公用变	10	315	87
33509	金湖	PMS_上湾安置房2#公用变	10	630	316
33510	金湖	PMS_上湾安置房1#公用变	10	630	184
33511	金湖	银集镇复兴10#综合变	10	200	61
33512	金湖	PMS_银集镇何营3#综合变	10	200	45
33513	金湖	PMS_银集镇人民路2#综合变	10	400	225
33514	金湖	银涂镇红湖四期1#综合变	10	160	36
33515	金湖	PMS_吕良镇孙集周庄综合变	10	200	87
33516	金湖	PMS_金南镇幸福路1#综合变	10	400	197
33517	金湖	PMS_金南镇幸福路2#综合变	10	400	188
33518	金湖	前锋镇淮胜集镇6#综合变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33519	金湖	PMS_吕良镇赤水红旗综合变	10	200	100
33520	金湖	PMS_金南镇新卞5#综合变	10	400	180
33521	金湖	PMS_塔集镇三官九组1#综合变	10	200	39
33522	金湖	PMS_白马湖东滩7#综合变	10	200	98
33523	金湖	PMS_金建橄榄城11#箱变	10	630	340
33524	金湖	金南镇胡庄10#综合变	10	160	11
33525	金湖	PMS_前锋镇民生4#综合变	10	200	74
33526	金湖	PMS_闵桥镇楼庄1#综合变	10	315	181
33527	金湖	墨香苑2#公用变	10	400	141
33528	金湖	PMS_闸东小区箱变	10	500	289
33529	金湖	白马湖张集7#综合变	10	400	162
33530	金湖	PMS_金北镇黄庄9#综合变	10	200	60
33531	金湖	金北镇塘埂5#综合变	10	200	10
33532	金湖	PMS_金北镇周庄3#综合变	10	200	25
33533	金湖	PMS_金北镇周庄4#综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33534	金湖	PMS_戴楼镇向东7#综合变	10	400	186
33535	金湖	PMS_黎城镇水上4#综合变	10	200	113
33536	金湖	黎城镇九里蔬菜大棚综合变	10	400	112
33537	金湖	戴楼镇衡阳7#综合变	10	400	209
33538	金湖	PMS_闵桥镇周桥九组1#综合变	10	100	13
33539	金湖	PMS_闵桥镇太平八组1#综合变	10	200	73
33540	金湖	闵桥镇高庄七组1#综合变	10	315	134
33541	金湖	PMS_前锋镇同心8#综合变	10	200	75
33542	金湖	前锋镇淮新7#综合变	10	200	34
33543	金湖	PMS_前锋镇文苑小区1#综合变	10	200	66
33544	金湖	金北街道和美人家1#综合变	10	630	418
33545	金湖	牌楼花园8#变	10	800	609
33546	金湖	复兴圩农场下河口综合变	10	400	218
33547	金湖	九里玫瑰园16#变	10	630	107
33548	金湖	PMS_金北镇梁圩9#综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33549	金湖	前锋镇同心7#综合变	10	400	136
33550	金湖	PMS_吕良镇集镇小闸综合变	10	315	113
33551	金湖	PMS_金北镇塘埂8#综合变	10	200	98
33552	金湖	PMS_金北镇马庄9#综合变	10	200	77
33553	金湖	PMS_闵桥镇楼庄6#综合变	10	200	90
33554	金湖	PMS_前锋镇农场2#综合变	10	200	67
33555	金湖	PMS_前锋镇淮胜林场1#综合变	10	200	93
33556	金湖	PMS_前锋镇木业园区1#综合变	10	400	133
33557	金湖	PMS_前锋镇木业园区2#综合变	10	400	189
33558	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	0
33559	金湖	PMS_吕良镇集镇11#综合变	10	400	213
33560	金湖	PMS_吕良镇花园4#综合变	10	200	120
33561	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	0
33562	金湖	PMS_吕良镇丰乐8#综合变	10	200	111
33563	金湖	PMS_白马湖汕河路3#综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33564	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	0
33565	金湖	PMS_金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	0
33566	金湖	PMS_闵桥镇高庄6#综合变	10	200	110
33567	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	16
33568	金湖	PMS_前锋镇新村4#综合变	10	200	96
33569	金湖	PMS_金南镇车洪7#综合变	10	315	0
33570	金湖	PMS_金北镇塘埂7#综合变	10	200	119
33571	金湖	PMS_金北镇新街8#综合变	10	200	73
33572	金湖	PMS_闵桥镇甫坝7#综合变	10	200	106
33573	金湖	PMS_前锋镇淮新5#综合变	10	400	226
33574	金湖	PMS_吕良镇漕泽4#综合变	10	200	66
33575	金湖	PMS_金北镇周庄6#综合变	10	315	214
33576	金湖	PMS_金北镇陈桥3#综合变	10	200	94
33577	金湖	PMS_吕良镇陈庄杜庄综合变	10	200	56
33578	金湖	PMS_金北镇周庄7#综合变	10	315	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33579	金湖	PMS_闵桥镇小桥5#综合变	10	200	120
33580	金湖	PMS_金北镇万庄6#综合变	10	200	115
33581	金湖	PMS_闵桥镇双庙三组1#综合变	10	200	96
33582	金湖	PMS_金北镇陈渡6#综合变	10	315	184
33583	金湖	PMS_金北镇拾圩6#综合变	10	200	93
33584	金湖	PMS_吕良镇茶庵李庄综合变	10	315	154
33585	金湖	PMS_金北镇马港8#综合变	10	200	115
33586	金湖	PMS_塔集镇新华6#综合变	10	200	88
33587	金湖	PMS_金北镇张桥6#综合变	10	200	103
33588	金湖	PMS_吕良镇大庄同心综合变	10	200	95
33589	金湖	PMS_金北镇宋庄8#综合变	10	200	108
33590	金湖	PMS_闵桥镇甫坝8#综合变	10	200	84
33591	金湖	PMS_金南镇立新5#综合变	10	200	0
33592	金湖	PMS_吕良镇赤水刘庄综合变	10	200	99
33593	金湖	PMS_闵桥镇平桥4#综合变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33594	金湖	金北镇陶庄6#综合变	10	200	99
33595	金湖	PMS_国际商城1#变	10	800	451
33596	金湖	PMS_国际商城2#变	10	800	448
33597	金湖	PMS_国际商城3#变	10	800	356
33598	金湖	PMS_国际商城4#变	10	800	462
33599	金湖	墨香苑B区2#变	10	800	437
33600	金湖	PMS_吕良镇金淮霍桥综合变	10	200	115
33601	金湖	PMS_闵桥镇张石8#综合变	10	315	160
33602	金湖	金南镇卞塘集镇6#综合变	10	200	71
33603	金湖	银集镇何营5#综合变	10	160	81
33604	金湖	PMS_闵桥镇小桥6#综合变	10	200	95
33605	金湖	PMS_金北镇马港7#综合变	10	200	96
33606	金湖	PMS_吕良镇幸福9#综合变	10	200	124
33607	金湖	墨香苑B区1#变	10	800	639
33608	金湖	墨香苑B区4#变	10	800	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33609	金湖	墨香苑B区3#变	10	800	640
33610	金湖	PMS_闵桥镇任港8#综合变	10	200	61
33611	金湖	PMS_闵桥镇任港9#综合变	10	200	44
33612	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇6#综合变	10	400	76
33613	金湖	洲际家园1#变	10	630	295
33614	金湖	洲际家园2#变	10	630	331
33615	金湖	洲际家园3#变	10	630	80
33616	金湖	PMS_金北镇渔池3#综合变	10	200	66
33617	金湖	PMS_闵桥镇施尖9#综合变	10	200	132
33618	金湖	PMS_金南镇泥坝6#综合变	10	200	84
33619	金湖	金北镇董河8#综合变	10	200	77
33620	金湖	PMS_金北镇军王8#综合变	10	200	101
33621	金湖	PMS_金南镇百庙8#综合变	10	200	88
33622	金湖	PMS_闵桥镇朱桥4#综合变	10	200	0
33623	金湖	PMS_吕良镇双岗双跃综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33624	金湖	PMS_盛世豪庭6#变	10	1000	81
33625	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇 7#综合变	10	400	184
33626	金湖	PMS_闵桥镇施尖7#综 合变	10	200	91
33627	金湖	PMS_银集镇银红6#综 合变	10	200	39
33628	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区 3#综合变	10	400	150
33629	金湖	PMS_银集镇复连8#综 合变	10	200	82
33630	金湖	洲际家园4#变	10	630	204
33631	金湖	教师进修学校3#箱变	10	630	339
33632	金湖	白马湖阮桥3#综合变	10	400	93
33633	金湖	戴楼镇嘉御龙庭9#综 合变	10	800	549
33634	金湖	PMS_金北镇马港10#综 合变	10	200	56
33635	金湖	PMS_黎城镇工农18#综 合变	10	200	24
33636	金湖	银集镇复兴污水厂1# 综合变	10	200	92
33637	金湖	PMS_闵桥镇平桥5#综 合变	10	200	117
33638	金湖	PMS_金南镇李坝5#综 合变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33639	金湖	PMS_吕良镇曹圩潘庄综合变	10	200	89
33640	金湖	PMS_黎城镇工农19#综合变	10	200	46
33641	金湖	PMS_翰林世家1#变	10	800	407
33642	金湖	PMS_翰林世家2#变	10	800	392
33643	金湖	PMS_宝应湖农场十三队1#综合变	10	400	261
33644	金湖	PMS_宝应湖农场五七队2#综合变	10	400	177
33645	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇9#综合变	10	200	87
33646	金湖	PMS_金南镇墩塘7#综合变	10	200	97
33647	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	400	78
33648	金湖	PMS_闵桥镇甫坝9#综合变	10	200	84
33649	金湖	PMS_黎城镇任庄15#综合变	10	200	66
33650	金湖	前锋镇淮建6#综合变	10	400	24
33651	金湖	PMS_戴楼镇新塘10#综合变	10	200	112
33652	金湖	PMS_黎城镇九里16#综合变	10	200	62
33653	金湖	PMS_白马湖郭家荡3#综合变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33654	金湖	PMS_金北镇宋庄7#综合变	10	200	110
33655	金湖	PMS_前锋镇淮胜机电厂综合变	10	400	185
33656	金湖	金南镇新卞6#综合变	10	200	51
33657	金湖	PMS_吕良镇双岗双飞综合变	10	200	86
33658	金湖	PMS_银集镇银红4#综合变	10	200	107
33659	金湖	PMS_工商综合楼1#箱变	10	500	102
33660	金湖	PMS_工商综合楼2#箱变	10	500	266
33661	金湖	金建和园14#变	10	800	575
33662	金湖	前锋镇新村3#综合变	10	200	61
33663	金湖	金虹湖畔1#变	10	800	540
33664	金湖	银涂镇红湖三期6#综合变	10	630	388
33665	金湖	悦隼风华11#变	10	800	440
33666	金湖	PMS_宝应湖农场5#综合变	10	630	229
33667	金湖	徐梁公寓三期6#变	10	800	469
33668	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33669	金湖	PMS_碧桂园1#变	10	800	371
33670	金湖	PMS_碧桂园2#变	10	800	412
33671	金湖	PMS_碧桂园3#变	10	800	406
33672	金湖	PMS_碧桂园4#变	10	800	342
33673	金湖	戴楼镇新塘小区4#综合变	10	400	217
33674	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区1#综合变	10	400	175
33675	金湖	PMS_吕良镇孙集跃进综合变	10	200	96
33676	金湖	金南镇金樾府1#综合变	10	800	548
33677	金湖	PMS_闵桥镇双庙6#综合变	10	200	77
33678	金湖	PMS_宝应湖农场一队1#综合变	10	400	236
33679	金湖	银涂镇红湖三期1#综合变	10	800	570
33680	金湖	PMS_涂沟镇顺河路1#综合变	10	200	75
33681	金湖	人民桥北公用变	10	400	169
33682	金湖	牌楼花园5#变	10	800	579
33683	金湖	PMS_涂沟镇唐港车站1#综合变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33684	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩 南水北调5#综合变	10	500	333
33685	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩 南水北调3#综合变	10	500	240
33686	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩 南水北调2#综合变	10	400	159
33687	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩 南水北调1#综合变	10	500	233
33688	金湖	PMS_金南镇百庙11#综 合变	10	200	103
33689	金湖	PMS_金南镇百庙12#综 合变	10	200	77
33690	金湖	PMS_滨湖壹号5#变	10	800	257
33691	金湖	PMS_滨湖壹号6#变	10	800	640
33692	金湖	PMS_滨湖壹号7#变	10	800	640
33693	金湖	PMS_滨湖壹号8#变	10	800	310
33694	金湖	PMS_滨湖壹号10#变	10	800	471
33695	金湖	PMS_滨湖壹号11#变	10	800	427
33696	金湖	PMS_滨湖壹号12#变	10	800	379
33697	金湖	PMS_滨湖壹号9#变	10	800	349
33698	金湖	PMS_涂沟镇唐港居委 会1#综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33699	金湖	牌楼花园4#变	10	800	597
33700	金湖	PMS_金水湾1#变	10	1000	800
33701	金湖	PMS_金水湾2#变	10	1000	63
33702	金湖	湖畔雅居1#变	10	800	505
33703	金湖	涂沟镇夹荡6#综合变	10	200	60
33704	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区2#综合变	10	630	288
33705	金湖	PMS_银集镇永祥7#综合变	10	400	201
33706	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩2#综合变	10	200	75
33707	金湖	金虹湖畔6#变	10	800	548
33708	金湖	戴楼镇集镇11#综合变	10	400	179
33709	金湖	PMS_黎城镇工农七组2#综合变	10	400	202
33710	金湖	闵桥镇张石10#综合变	10	200	51
33711	金湖	徐梁人家7#变	10	630	503
33712	金湖	PMS_金北街道董河10#综合变	10	400	295
33713	金湖	复兴圩农场东养殖场1#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33714	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯7#综合变	10	400	211
33715	金湖	PMS_金北镇闸东6#综合变	10	200	116
33716	金湖	PMS_金北镇新街7#综合变	10	200	52
33717	金湖	PMS_金北镇董河小区1#综合变	10	315	178
33718	金湖	黎城市场5#箱变	10	630	149
33719	金湖	荷玥名都10#变	10	800	640
33720	金湖	PMS_城西小学箱变	10	500	209
33721	金湖	银涂镇义平8#综合变	10	400	119
33722	金湖	徐梁人家5#变	10	630	310
33723	金湖	PMS_城西桥西1#箱变	10	500	267
33724	金湖	PMS_城西桥西2#箱变	10	500	150
33725	金湖	PMS_宝应湖农场五七队1#综合变	10	400	246
33726	金湖	金北镇宋庄6#综合变	10	400	219
33727	金湖	白马湖集镇10#综合变	10	400	109
33728	金湖	PMS_金林人家小区1#综合变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33729	金湖	PMS_金南镇瓦庙5#综合变	10	200	0
33730	金湖	PMS_银集镇银联6#综合变	10	200	120
33731	金湖	PMS_银集镇银联5#综合变	10	200	34
33732	金湖	金北镇拾圩5#综合变	10	400	236
33733	金湖	金北镇应集12#综合变	10	400	262
33734	金湖	PMS_金北镇管庄3#综合变	10	200	111
33735	金湖	金北镇万坝3#综合变	10	400	193
33736	金湖	PMS_金北镇新港3#综合变	10	200	59
33737	金湖	PMS_银集镇刘圩3#综合变	10	200	89
33738	金湖	PMS_戴楼镇集镇2#综合变	10	400	81
33739	金湖	涂沟镇华乔1#综合变	10	200	98
33740	金湖	PMS_银集镇团结7#综合变	10	200	60
33741	金湖	PMS_银集镇永祥2#综合变	10	200	114
33742	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	0
33743	金湖	金南镇徐庄2#综合变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33744	金湖	PMS_金南镇徐庄4#综合变	10	200	0
33745	金湖	PMS_金南镇缸庙5#综合变	10	200	45
33746	金湖	金南镇胡庄7#综合变	10	315	114
33747	金湖	PMS_金南镇联盟1#综合变	10	200	104
33748	金湖	PMS_金南镇卞塘2#综合变	10	200	66
33749	金湖	PMS_金南镇抬饭8#综合变	10	200	0
33750	金湖	PMS_金南镇瓦庙6#综合变	10	200	0
33751	金湖	金南镇时墩1#综合变	10	315	154
33752	金湖	PMS_金南镇马塘3#综合变	10	200	0
33753	金湖	PMS_金南镇丰收1#综合变	10	200	0
33754	金湖	PMS_金南镇车塘2#综合变	10	200	0
33755	金湖	PMS_白马湖东滩2#综合变	10	200	66
33756	金湖	PMS_塔集镇安乐2#综合变	10	400	161
33757	金湖	塔集镇安乐4#综合变	10	200	15
33758	金湖	戴楼镇红岗5#综合变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33759	金湖	PMS_戴楼镇红岗4#综合变	10	200	50
33760	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇3#综合变	10	400	217
33761	金湖	PMS_塔集镇夹镇7#综合变	10	200	122
33762	金湖	PMS_金南镇徐庄3#综合变	10	200	0
33763	金湖	PMS_金南镇原种队1#综合变	10	315	120
33764	金湖	PMS_金南镇时墩7#综合变	10	200	113
33765	金湖	PMS_涂沟镇东湖3#综合变	10	200	105
33766	金湖	PMS_涂沟镇新淮3#综合变	10	200	85
33767	金湖	PMS_金南镇金南5#综合变	10	400	171
33768	金湖	PMS_闵桥镇平桥六组1#综合变	10	200	61
33769	金湖	PMS_闵桥镇平桥1#综合变	10	200	41
33770	金湖	PMS_涂沟镇富康路1#综合变	10	400	73
33771	金湖	PMS_涂沟镇唐港1#综合变	10	200	51
33772	金湖	PMS_涂沟镇华庄1#综合变	10	200	68
33773	金湖	PMS_银集镇利生4#综合变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33774	金湖	PMS_戴楼镇小集5#综合变	10	200	122
33775	金湖	金北镇郭桥3#综合变	10	400	163
33776	金湖	PMS_金北镇大元1#综合变	10	200	86
33777	金湖	PMS_金北镇马庄5#综合变	10	200	0
33778	金湖	PMS_金北镇宋庄4#综合变	10	200	66
33779	金湖	金北镇大元2#综合变	10	400	257
33780	金湖	PMS_金北镇高集1#综合变	10	200	121
33781	金湖	PMS_金北镇南堆1#综合变	10	200	41
33782	金湖	PMS_金北镇涧北1#综合变	10	200	112
33783	金湖	金北镇军王5#综合变	10	400	212
33784	金湖	PMS_吕良镇集镇12#综合变	10	400	169
33785	金湖	PMS_黎城镇防安1号综合变	10	200	105
33786	金湖	PMS_戴楼镇大坝2#综合变	10	200	108
33787	金湖	PMS_吕良镇双岗9#综合变	10	200	85
33788	金湖	PMS_吕良镇赤水10#综合变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33789	金湖	PMS_吕良镇沿湖9#综合变	10	200	87
33790	金湖	PMS_吕良镇沿湖10#综合变	10	200	66
33791	金湖	PMS_戴楼镇集镇1#综合变	10	400	61
33792	金湖	PMS_金北镇军王7#综合变	10	200	53
33793	金湖	PMS_金南镇先锋4#综合变	10	200	0
33794	金湖	金北镇陶庄4#综合变	10	400	176
33795	金湖	PMS_前锋镇淮红2#综合变	10	400	135
33796	金湖	塔集镇河村1#综合变	10	200	62
33797	金湖	PMS_戴楼镇林庄4#综合变	10	200	36
33798	金湖	前锋镇淮锋1#综合变	10	400	50
33799	金湖	PMS_前锋镇集镇2#综合变	10	400	229
33800	金湖	PMS_戴楼镇衡阳一组2#综合变	10	200	101
33801	金湖	PMS_物资大厦2#公用变	10	400	209
33802	金湖	PMS_戴楼镇向东6#综合变	10	200	46
33803	金湖	PMS_银集镇高沈6#综合变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33804	金湖	PMS_银集镇利生3#综合变	10	400	183
33805	金湖	PMS_银集镇高沈5#综合变	10	200	102
33806	金湖	戴楼镇衡阳4#综合变	10	400	248
33807	金湖	涂沟镇养殖场3#综合变	10	200	35
33808	金湖	PMS_金南镇先进4#综合变	10	200	0
33809	金湖	PMS_吕良镇漕泽2#综合变	10	200	8
33810	金湖	PMS_白马湖前锋6#综合变	10	200	79
33811	金湖	PMS_吕良镇丰乐7#综合变	10	200	119
33812	金湖	PMS_金南镇南桥6#综合变	10	200	47
33813	金湖	PMS_金北镇拾圩4#综合变	10	200	95
33814	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	0
33815	金湖	塔集镇河村3#综合变	10	200	62
33816	金湖	塔集镇跃进4#综合变	10	400	91
33817	金湖	塔集镇龚河8#综合变	10	315	72
33818	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇4#综合变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33819	金湖	PMS_交通南路2#公用变	10	400	197
33820	金湖	PMS_黎城闸2#公用变	10	400	156
33821	金湖	PMS_为民路2#公用变	10	400	0
33822	金湖	PMS_劳动局2#公用变	10	400	123
33823	金湖	PMS_润德路北2#公用变	10	400	84
33824	金湖	PMS_上湾村南2#公用变	10	400	25
33825	金湖	PMS_10kV邮电局宿舍2#公用变	10	400	0
33826	金湖	PMS_跃进路2#公用变	10	400	64
33827	金湖	PMS_黎城镇黎城3#公用变	10	400	0
33828	金湖	PMS_黎城镇黎城14#公用变	10	400	171
33829	金湖	黎城镇集镇12#综合变	10	400	111
33830	金湖	PMS_前锋镇淮村3#综合变	10	400	183
33831	金湖	PMS_前锋镇淮村4#综合变	10	400	221
33832	金湖	PMS_前锋镇淮新4#综合变	10	400	220
33833	金湖	PMS_沿河路中2#公用变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33834	金湖	PMS_向阳路2#公用变	10	400	253
33835	金湖	PMS_戴楼镇林庄5#综合变	10	200	100
33836	金湖	PMS_文明路中1#箱变	10	630	290
33837	金湖	PMS_文明路中2#箱变	10	630	326
33838	金湖	PMS_名人世家1#变	10	800	383
33839	金湖	PMS_名人世家2#变	10	800	369
33840	金湖	名人世家3#变	10	630	320
33841	金湖	PMS_名人世家4#变	10	630	355
33842	金湖	前锋镇南湖6#综合变	10	400	173
33843	金湖	PMS_前锋镇淮武4#综合变	10	400	151
33844	金湖	前锋镇南湖5#综合变	10	400	167
33845	金湖	PMS_吕良镇刘桥7#综合变	10	200	79
33846	金湖	PMS_吕良镇前进4#综合变	10	200	82
33847	金湖	PMS_吕良镇前进8#综合变	10	200	68
33848	金湖	PMS_吕良镇前进7#综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33849	金湖	吕良镇淮路2#综合变	10	400	233
33850	金湖	PMS_吕良镇漕泽1#综合变	10	200	123
33851	金湖	PMS_吕良镇淮路5#综合变	10	200	92
33852	金湖	PMS_吕良镇新农5#综合变	10	200	91
33853	金湖	PMS_吕良镇丰乐2#综合变	10	200	31
33854	金湖	PMS_名人世家5#变	10	630	328
33855	金湖	PMS_名人世家6#变	10	630	270
33856	金湖	PMS_名人世家7#变	10	630	314
33857	金湖	PMS_名人世家8#变	10	630	349
33858	金湖	PMS_名人世家9#变	10	630	303
33859	金湖	PMS_名人世家10#变	10	630	321
33860	金湖	PMS_牌楼小区5期1#变	10	630	322
33861	金湖	PMS_牌楼小区5期2#变	10	630	353
33862	金湖	PMS_牌楼小区5期3#变	10	630	302
33863	金湖	PMS_牌楼小区5期4#变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33864	金湖	PMS_吕良镇集镇14#综合变	10	400	227
33865	金湖	PMS_吕良镇金河1#综合变	10	200	104
33866	金湖	PMS_吕良镇金河4#综合变	10	200	74
33867	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇7#综合变	10	400	248
33868	金湖	PMS_吕良镇孙集6#综合变	10	200	92
33869	金湖	PMS_白马湖东滩6#综合变	10	200	104
33870	金湖	PMS_吕良镇军舍7#综合变	10	200	89
33871	金湖	PMS_白马湖集镇12#综合变	10	400	203
33872	金湖	PMS_白马湖新跃6#综合变	10	200	59
33873	金湖	PMS_白马湖集镇13#综合变	10	400	184
33874	金湖	白马湖集镇14#综合变	10	400	167
33875	金湖	PMS_吕良镇曹圩6#综合变	10	200	57
33876	金湖	PMS_吕良镇茶庵8#综合变	10	200	105
33877	金湖	PMS_吕良镇茶庵7#综合变	10	200	66
33878	金湖	PMS_吕良镇曹圩4#综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33879	金湖	PMS_吕良镇赤水1#综合变	10	200	73
33880	金湖	PMS_吕良镇大庄4#综合变	10	200	87
33881	金湖	PMS_吕良镇大庄5#综合变	10	200	60
33882	金湖	PMS_吕良镇集镇13#综合变	10	400	256
33883	金湖	PMS_吕良镇金淮6#综合变	10	200	74
33884	金湖	PMS_吕良镇吕良1#综合变	10	200	119
33885	金湖	PMS_吕良镇幸福3#综合变	10	200	103
33886	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇8#综合变	10	200	74
33887	金湖	PMS_吕良镇付圩7#综合变	10	200	96
33888	金湖	PMS_吕良镇花园10#综合变	10	200	117
33889	金湖	PMS_吕良镇孙集4#综合变	10	200	79
33890	金湖	PMS_闵桥镇胡桥4#综合变	10	200	46
33891	金湖	PMS_闵桥镇闵桥5#综合变	10	200	6
33892	金湖	PMS_黎城镇防安2号综合变	10	200	81
33893	金湖	PMS_黎城镇黎东5#综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33894	金湖	PMS_黎城镇王湾1#综合变	10	200	29
33895	金湖	PMS_黎城镇王湾6#综合变	10	200	62
33896	金湖	PMS_黎城镇粮棉11#综合变	10	200	96
33897	金湖	PMS_黎城镇粮棉12#综合变	10	200	129
33898	金湖	PMS_黎城镇任庄14#综合变	10	200	68
33899	金湖	PMS_吕良镇曹圩7#综合变	10	200	119
33900	金湖	PMS_吕良镇陈庄5#综合变	10	100	30
33901	金湖	PMS_吕良镇陈庄7#综合变	10	200	39
33902	金湖	PMS_吕良镇曹圩鱼塘综合变	10	200	18
33903	金湖	PMS_吕良镇赤水4#综合变	10	400	137
33904	金湖	白马湖新跃3#综合变	10	200	54
33905	金湖	白马湖新跃2#综合变	10	400	166
33906	金湖	PMS_白马湖红锋2#综合变	10	200	51
33907	金湖	PMS_白马湖东滩4#综合变	10	200	20
33908	金湖	PMS_吕良镇三园4#综合变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33909	金湖	PMS_吕良镇军舍8#综合变	10	200	81
33910	金湖	PMS_金南镇李坝1#综合变	10	200	14
33911	金湖	PMS_闵桥镇集镇1#综合变	10	400	151
33912	金湖	PMS_闵桥镇集镇2#综合变	10	400	100
33913	金湖	PMS_闵桥镇集镇4#综合变	10	400	173
33914	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区1#综合变	10	400	82
33915	金湖	PMS_闵桥镇渔业3#综合变	10	200	80
33916	金湖	PMS_闵桥镇平桥二组1#综合变	10	200	92
33917	金湖	PMS_金南镇岗坂8#综合变	10	200	70
33918	金湖	PMS_金南镇华沟5#综合变	10	200	0
33919	金湖	PMS_金南镇联盟4#综合变	10	200	34
33920	金湖	PMS_金南镇缸庙4#综合变	10	200	42
33921	金湖	白马湖集镇4#综合变	10	200	76
33922	金湖	PMS_白马湖东滩3#综合变	10	200	77
33923	金湖	PMS_前锋镇淮建1#综合变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33924	金湖	PMS_金北镇高集6#综合变	10	200	66
33925	金湖	PMS_金北镇高集7#综合变	10	200	69
33926	金湖	PMS_兰亭熙园5#变	10	800	356
33927	金湖	金北镇马港6#综合变	10	400	246
33928	金湖	PMS_金南镇车塘3#综合变	10	200	0
33929	金湖	PMS_金南镇车洪2#综合变	10	200	0
33930	金湖	金南镇金南集镇5#综合变	10	200	35
33931	金湖	PMS_金南镇百庙1#综合变	10	200	82
33932	金湖	PMS_金南镇新坝8#综合变	10	200	70
33933	金湖	PMS_金南镇先进5#综合变	10	200	0
33934	金湖	PMS_金南镇胜利2#综合变	10	200	0
33935	金湖	PMS_金南镇王庄1#综合变	10	200	0
33936	金湖	PMS_金南镇王庄3#综合变	10	200	0
33937	金湖	PMS_金南镇王庄4#综合变	10	200	0
33938	金湖	PMS_金南镇立新1#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33939	金湖	PMS_金南镇罗坝1#综合变	10	200	0
33940	金湖	PMS_金南镇吴桥2#综合变	10	200	0
33941	金湖	PMS_金南镇吴桥5#综合变	10	200	0
33942	金湖	金北镇塘埂3#综合变	10	200	119
33943	金湖	PMS_前锋镇集镇7#综合变	10	400	240
33944	金湖	PMS_银集镇淮建集镇13#综合变	10	400	124
33945	金湖	兰亭熙园6#变	10	800	455
33946	金湖	PMS_吕良镇张坝8#综合变	10	200	65
33947	金湖	PMS_吕良镇刘桥6#综合变	10	200	78
33948	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇1#综合变	10	400	186
33949	金湖	PMS_涂沟镇于南3#综合变	10	200	0
33950	金湖	涂沟镇涂沟农业组1#综合变	10	200	75
33951	金湖	PMS_前锋镇淮滨1#综合变	10	400	154
33952	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇4#综合变	10	400	211
33953	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33954	金湖	PMS_金南镇墩塘4#综合变	10	200	69
33955	金湖	金南镇胡庄6#综合变	10	200	128
33956	金湖	PMS_金南镇南望5#综合变	10	200	13
33957	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	0
33958	金湖	PMS_卡萨布兰卡1#变	20	800	104
33959	金湖	PMS_卡萨布兰卡6#变	20	800	380
33960	金湖	PMS_卡萨布兰卡7#变	20	800	380
33961	金湖	PMS_卡萨布兰卡8#变	20	800	369
33962	金湖	PMS_印象城1#综合变	10	630	226
33963	金湖	PMS_印象城10#综合变	10	630	415
33964	金湖	PMS_印象城13#综合变	10	630	415
33965	金湖	PMS_印象城2#综合变	10	630	358
33966	金湖	PMS_印象城3#综合变	10	630	310
33967	金湖	PMS_印象城6#综合变	10	630	325
33968	金湖	PMS_印象城9#综合变	10	630	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33969	金湖	PMS_黎城镇船塘路公用变	10	400	0
33970	金湖	PMS_黎城镇黎城18#公用变	10	400	13
33971	金湖	PMS_金建橄榄城9#箱变	10	630	331
33972	金湖	PMS_金建橄榄城10#箱变	10	630	299
33973	金湖	戴楼镇红岗3#综合变	10	200	90
33974	金湖	PMS_金南镇岗坂1#综合变	10	200	55
33975	金湖	PMS_金南镇泥坝3#综合变	10	200	81
33976	金湖	PMS_东方佳苑1#箱变	10	630	253
33977	金湖	PMS_银集镇新胜5#综合变	10	200	93
33978	金湖	PMS_银集镇刘坝1#综合变	10	200	52
33979	金湖	银集镇新庄2#综合变	10	200	18
33980	金湖	银集镇新庄8#综合变	10	400	129
33981	金湖	PMS_银集镇新庄5#综合变	10	200	27
33982	金湖	PMS_御荷坊1#变	10	800	503
33983	金湖	PMS_御荷坊2#变	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33984	金湖	PMS_御荷坊3#变	10	800	453
33985	金湖	PMS_御荷坊4#变	10	800	489
33986	金湖	PMS_吕良镇张坝9#综合变	10	200	107
33987	金湖	PMS_黎城镇徐梁村9#综合变	10	400	64
33988	金湖	PMS_银集镇刘坝5#综合变	10	200	46
33989	金湖	PMS_银集镇刘坝2#综合变	10	200	17
33990	金湖	PMS_银集镇刘坝4#综合变	10	200	23
33991	金湖	九里玫瑰园6#变	10	630	365
33992	金湖	九里花园1#变	10	800	307
33993	金湖	徐梁花园2#变	10	800	477
33994	金湖	PMS_金南镇华沟8#综合变	10	200	0
33995	金湖	PMS_金南镇华沟9#综合变	10	200	0
33996	金湖	金南镇李坝6#综合变	10	400	111
33997	金湖	PMS_金南镇先进7#综合变	10	315	0
33998	金湖	PMS_金南镇向阳7#综合变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33999	金湖	PMS_金南镇新坝9#综合变	10	315	175
34000	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇10#综合变	10	200	6
34001	金湖	PMS_吕良镇孙集7#综合变	10	400	224
34002	金湖	PMS_银集镇何营8#综合变	10	200	102
34003	金湖	PMS_塔集镇跃进2#综合变	10	200	70
34004	金湖	PMS_塔集镇集镇6#综合变	10	200	64
34005	金湖	PMS_塔集镇新华2#综合变	10	200	118
34006	金湖	塔集镇新华3#综合变	10	400	178
34007	金湖	黎城镇水上5#综合变	10	400	268
34008	金湖	PMS_闵桥镇双庙4#综合变	10	200	78
34009	金湖	PMS_闵桥镇周桥4#综合变	10	200	106
34010	金湖	PMS_金南镇丰南4#综合变	10	200	0
34011	金湖	PMS_金南镇瓦庙7#综合变	10	200	0
34012	金湖	PMS_金南镇王庄7#综合变	10	200	0
34013	金湖	PMS_金南镇嵇圩4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34014	金湖	PMS_塔集镇东方红6# 综合变	10	200	26
34015	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 1#变	10	630	198
34016	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 2#变	10	630	291
34017	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 3#变	10	630	304
34018	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 4#变	10	630	229
34019	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 5#变	10	630	298
34020	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 6#变	10	630	250
34021	金湖	金南镇幸福湾小区1# 箱变	10	630	369
34022	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 7#变	10	630	306
34023	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑 8#变	10	630	130
34024	金湖	雅荷花园1#变	10	800	410
34025	金湖	雅荷花园2#变	10	800	408
34026	金湖	PMS_雅荷花园3#变	10	800	426
34027	金湖	PMS_雅荷花园4#变	10	800	421
34028	金湖	PMS_银集镇何营小区 1#综合变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34029	金湖	PMS_涂沟镇农科站1#综合变	10	200	24
34030	金湖	PMS_西苑小区10#公用变	10	400	157
34031	金湖	银涂镇红湖三期11#综合变	10	630	446
34032	金湖	PMS_金南镇先进1#综合变	10	200	68
34033	金湖	金南镇时墩2#综合变	10	200	93
34034	金湖	PMS_闵桥镇张石2#综合变	10	200	0
34035	金湖	PMS_闵桥镇高庄4#综合变	10	200	93
34036	金湖	PMS_银集镇集镇15#综合变	10	400	120
34037	金湖	PMS_韵湖广场2#变	10	630	337
34038	金湖	PMS_银集镇淮建集镇2#综合变	10	400	47
34039	金湖	PMS_人民桥北2#公用变	10	400	165
34040	金湖	PMS_新华巷4#公用变	10	400	141
34041	金湖	PMS_塔集镇陆河6#综合变	10	200	89
34042	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	0
34043	金湖	PMS_金城小区2#公用变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34044	金湖	塔集镇时坝9#综合变	10	200	95
34045	金湖	塔集镇安乐6#综合变	10	200	71
34046	金湖	塔集镇东方红4#综合变	10	200	30
34047	金湖	PMS_闵桥镇任港六组1#综合变	10	200	111
34048	金湖	PMS_塔集镇淮泉10#综合变	10	200	69
34049	金湖	PMS_金北镇李庄5#综合变	10	200	45
34050	金湖	塔集镇中桥2#综合变	10	200	19
34051	金湖	PMS_徐梁公寓三期3#变	10	800	489
34052	金湖	壹品仕家4#变	10	800	640
34053	金湖	PMS_卡萨布兰卡9#变	20	800	398
34054	金湖	PMS_卡萨布兰卡10#变	20	800	443
34055	金湖	PMS_卡萨布兰卡11#变	20	800	273
34056	金湖	PMS_卡萨布兰卡12#变	20	800	350
34057	金湖	PMS_金北镇新港6#综合变	10	200	0
34058	金湖	PMS_涂沟镇三河渔民1#综合变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34059	金湖	金北街道和美人家6#综合变	10	630	415
34060	金湖	PMS_黎城镇城南新都1#综合变	10	800	446
34061	金湖	PMS_黎城镇城南新都2#综合变	10	800	468
34062	金湖	PMS_黎城镇城南新都3#综合变	10	800	481
34063	金湖	PMS_黎城镇城南新都4#综合变	10	800	0
34064	金湖	PMS_闵桥镇高庄1#综合变	10	200	80
34065	金湖	PMS_吕良镇漕泽7#综合变	10	400	230
34066	金湖	吕良镇茶庵王庄综合变	10	160	43
34067	金湖	PMS_长安路2#公用变	10	400	40
34068	金湖	PMS_银集镇利生6#综合变	10	200	74
34069	金湖	PMS_银集镇利生1#综合变	10	200	78
34070	金湖	戴楼镇衡阳一组1#综合变	10	400	259
34071	金湖	PMS_西苑小区8#公用变	10	400	82
34072	金湖	PMS_西苑小区9#公用变	10	400	47
34073	金湖	PMS_涂沟镇秦庄11#综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34074	金湖	PMS_为民路3#公用变	10	400	171
34075	金湖	PMS_城镇派出所2#公用变	10	400	296
34076	金湖	PMS_金北镇闸东4#综合变	10	200	42
34077	金湖	PMS_金北镇张桥5#综合变	10	200	109
34078	金湖	PMS_闵桥镇湖荡6#综合变	10	200	72
34079	金湖	PMS_闵桥镇杨平3#综合变	10	200	52
34080	金湖	PMS_闵桥镇杨平5#综合变	10	200	75
34081	金湖	PMS_银集镇复连7#综合变	10	200	35
34082	金湖	PMS_涂沟镇银涂1#综合变	10	400	223
34083	金湖	建材市场二期1#变	10	630	298
34084	金湖	建材市场二期2#变	10	1000	640
34085	金湖	PMS_塔集镇高桥6#综合变	10	200	88
34086	金湖	PMS_洲际家园5#变	10	800	308
34087	金湖	金北街道喜盈门6#综合变	10	630	246
34088	金湖	PMS_洲际家园6#变	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34089	金湖	PMS_洲际家园7#变	10	800	405
34090	金湖	PMS_宝应湖农场十一队综合变	10	400	208
34091	金湖	徐梁人家4#变	10	630	460
34092	金湖	PMS_金北镇周庄5#综合变	10	315	174
34093	金湖	金北镇郭桥7#综合变	10	200	68
34094	金湖	九里玫瑰园4#变	10	800	435
34095	金湖	PMS_闵桥镇药王3#综合变	10	200	101
34096	金湖	PMS_黎城镇王湾12#综合变	10	200	100
34097	金湖	PMS_黎城镇王湾10#综合变	10	200	67
34098	金湖	黎城镇王湾8#综合变	10	400	168
34099	金湖	PMS_黎城镇黎东17#综合变	10	400	139
34100	金湖	PMS_黎城镇黎东12#综合变	10	400	167
34101	金湖	PMS_黎城镇黎东13#综合变	10	400	193
34102	金湖	PMS_黎城镇王湾11#综合变	10	400	270
34103	金湖	PMS_黎城镇王湾13#综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34104	金湖	PMS_黎城镇王湾9#综合变	10	200	53
34105	金湖	PMS_闵桥镇高庄三组1#综合变	10	200	79
34106	金湖	PMS_银集镇集镇10#综合变	10	400	160
34107	金湖	PMS_银集镇团结5#综合变	10	200	72
34108	金湖	PMS_银集镇团结4#综合变	10	200	78
34109	金湖	银集镇淮建集镇8#综合变	10	200	33
34110	金湖	PMS_黎城镇粮棉10#综合变	10	400	197
34111	金湖	PMS_金南镇百庙7#综合变	10	200	44
34112	金湖	塔集镇跃进9#综合变	10	200	127
34113	金湖	PMS_闵桥镇胡桥1#综合变	10	200	76
34114	金湖	PMS_闵桥镇胡桥3#综合变	10	400	149
34115	金湖	PMS_闵桥镇闵桥四组1#综合变	10	200	31
34116	金湖	PMS_闵桥镇胡桥二组1#综合变	10	200	46
34117	金湖	PMS_银集镇火星1#综合变	10	200	43
34118	金湖	PMS_塔集镇宝塔1#综合变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34119	金湖	PMS_洲际家园8#变	10	800	400
34120	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期5#综合变	10	400	216
34121	金湖	PMS_金北街道董河小区4#综合变	10	400	203
34122	金湖	吕良镇滨湖花园4#箱变	10	400	272
34123	金湖	龙泰福府10#变	10	800	323
34124	金湖	PMS_黎城镇黎东19#综合变	10	200	88
34125	金湖	白马湖陈涧6#综合变	10	400	135
34126	金湖	悦隽风华2#变	10	800	432
34127	金湖	PMS_塔集镇三官4#综合变	10	200	61
34128	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇2#综合变	10	400	133
34129	金湖	PMS_黎城镇黎东1#综合变	10	200	87
34130	金湖	PMS_黎城镇黎东3#综合变	10	200	126
34131	金湖	戴楼镇官塘3#综合变	10	400	285
34132	金湖	PMS_银集镇银红3#综合变	10	200	96
34133	金湖	PMS_戴楼镇卫东6#综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34134	金湖	金北镇马港3#综合变	10	400	244
34135	金湖	PMS_银集镇新胜11#综合变	10	200	47
34136	金湖	PMS_银集镇新胜10#综合变	10	200	47
34137	金湖	PMS_银集镇集镇16#综合变	10	400	43
34138	金湖	PMS_银集镇集镇17#综合变	10	400	108
34139	金湖	银涂镇五星7#综合变	10	200	40
34140	金湖	PMS_金北镇集镇3#综合变	10	400	221
34141	金湖	PMS_吕良镇新农集镇3#综合变	10	400	171
34142	金湖	PMS_前锋镇集镇8#综合变	10	400	184
34143	金湖	PMS_前锋镇集镇9#综合变	10	400	218
34144	金湖	PMS_前锋镇集镇街北综合变	10	400	212
34145	金湖	PMS_前锋镇新兴4#综合变	10	400	216
34146	金湖	PMS_前锋镇中段4#综合变	10	400	143
34147	金湖	PMS_塔集镇陆河5#综合变	10	200	18
34148	金湖	PMS_前锋镇合意5#综合变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34149	金湖	PMS_前锋镇合意3#综合变	10	400	182
34150	金湖	塔集镇三官9#综合变	10	200	42
34151	金湖	PMS_塔集镇岔河5#综合变	10	200	77
34152	金湖	PMS_涂沟镇于南6#综合变	10	200	96
34153	金湖	PMS_塔集镇岔河6#综合变	10	200	66
34154	金湖	PMS_塔集镇龚河五组1#综合变	10	200	72
34155	金湖	PMS_塔集镇夹镇3#综合变	10	200	83
34156	金湖	PMS_涂沟镇街南2#综合变	10	400	114
34157	金湖	PMS_塔集镇夹镇4#综合变	10	200	91
34158	金湖	PMS_涂沟镇文化站1#综合变.	10	400	191
34159	金湖	建设局公用变	10	315	180
34160	金湖	牌楼花园1#变	10	800	572
34161	金湖	PMS_东城佳苑1#变	10	630	357
34162	金湖	PMS_东城佳苑2#变	10	630	359
34163	金湖	PMS_东城佳苑3#变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34164	金湖	PMS_东城佳苑4#变	10	630	265
34165	金湖	PMS_金北镇集镇12#综合变	10	200	77
34166	金湖	金北镇集镇13#综合变	10	400	214
34167	金湖	PMS_金北镇集镇14#综合变	10	200	38
34168	金湖	PMS_金北镇集镇7#综合变	10	400	182
34169	金湖	PMS_闵桥镇胡桥2#综合变	10	200	23
34170	金湖	PMS_涂沟镇于南7#综合变	10	200	88
34171	金湖	金北镇马庄8#综合变	10	200	84
34172	金湖	PMS_吕良镇淮路4#综合变	10	200	70
34173	金湖	银集镇淮建水厂1#综合变	10	200	47
34174	金湖	PMS_金南镇五里6#综合变	10	400	134
34175	金湖	PMS_闵桥镇药王九组1#综合变	10	200	44
34176	金湖	PMS_闵桥镇双庙3#综合变	10	200	99
34177	金湖	PMS_金北镇管庄4#综合变	10	200	72
34178	金湖	PMS_金北镇管庄5#综合变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34179	金湖	PMS_吕良镇金河5#综合变	10	200	93
34180	金湖	PMS_闵桥镇金桥11#综合变	10	400	193
34181	金湖	金采小区1#变	10	400	214
34182	金湖	PMS_金采小区2#变	10	400	206
34183	金湖	PMS_金采小区3#变	10	400	242
34184	金湖	PMS_金采小区4#变	10	400	127
34185	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇3#综合变	10	400	230
34186	金湖	PMS_戴楼镇向东七组北1#综合变	10	200	95
34187	金湖	PMS_戴楼镇衡阳3#综合变	10	400	135
34188	金湖	PMS_新华巷3#公用变	10	400	227
34189	金湖	PMS_涂沟镇秦庄1#综合变	10	200	44
34190	金湖	PMS_戴楼镇官塘电信局综合变	10	400	146
34191	金湖	PMS_闵桥镇集镇8#综合变	10	200	8
34192	金湖	闵桥镇集镇9#综合变	10	200	6
34193	金湖	塔集镇夹沟9#综合变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34194	金湖	PMS_塔集镇龚河9#综合变	10	200	72
34195	金湖	PMS_塔集镇双桥9#综合变	10	200	55
34196	金湖	PMS_塔集镇联合5#综合变	10	200	95
34197	金湖	塔集镇新华1#综合变	10	200	68
34198	金湖	PMS_金北镇李庄6#综合变	10	100	1
34199	金湖	PMS_金北镇梁圩5#综合变	10	200	132
34200	金湖	PMS_金北镇梁圩6#综合变	10	200	69
34201	金湖	金北镇张桥4#综合变	10	400	152
34202	金湖	PMS_金北镇马圩3#综合变	10	200	94
34203	金湖	PMS_金北镇张桥1#综合变	10	200	65
34204	金湖	PMS_闵桥镇平桥2#综合变	10	400	194
34205	金湖	闵桥镇周桥5#综合变	10	200	84
34206	金湖	PMS_吕良镇前进9#综合变	10	200	98
34207	金湖	吕良镇新农9#综合变	10	400	182
34208	金湖	PMS_吕良镇集镇9#综合变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34209	金湖	PMS_吕良镇赤水建设综合变	10	400	301
34210	金湖	PMS_吕良镇集镇吕小综合变	10	400	167
34211	金湖	PMS_吕良镇幸福8#综合变	10	200	82
34212	金湖	PMS_便民巷3#公用变.	10	400	52
34213	金湖	金建和园11#变	10	800	408
34214	金湖	前锋镇淮村5#综合变	10	200	70
34215	金湖	PMS_金采小区5#变	10	400	32
34216	金湖	金采小区6#变	10	400	176
34217	金湖	塔集镇时坝4#综合变	10	200	66
34218	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	0
34219	金湖	PMS_白马湖供销社综合变	10	200	94
34220	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇7#综合变	10	200	112
34221	金湖	PMS_戴楼镇大坝6#综合变	10	200	55
34222	金湖	PMS_涂沟镇窑湾6#综合变	10	200	84
34223	金湖	PMS_黎城镇黎东14#综合变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34224	金湖	PMS_涂沟镇集镇1#综合变	10	400	184
34225	金湖	PMS_涂沟镇付兴3#综合变	10	200	33
34226	金湖	PMS_闵桥镇平桥十组1#综合变	10	200	18
34227	金湖	PMS_闵桥镇平桥三组1#综合变	10	200	70
34228	金湖	PMS_闵桥镇施尖四组1#综合变	10	200	63
34229	金湖	闵桥镇湖荡1#综合变	10	400	214
34230	金湖	PMS_闵桥镇高庄3#综合变	10	200	59
34231	金湖	PMS_金北镇闸东3#综合变	10	200	110
34232	金湖	PMS_戴楼镇新塘9#综合变	10	200	100
34233	金湖	PMS_银集镇新胜3#综合变	10	200	59
34234	金湖	PMS_银集镇新胜9#综合变	10	200	74
34235	金湖	PMS_金建和园1#变	10	800	392
34236	金湖	PMS_金建和园2#变	10	800	321
34237	金湖	PMS_闵桥镇楼庄十组1#综合变	10	200	88
34238	金湖	闵桥镇周桥1#综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34239	金湖	PMS_前锋镇中段5#综合变	10	200	113
34240	金湖	PMS_闵桥镇张石十一组1#综合变	10	200	55
34241	金湖	PMS_闵桥镇太平6#综合变	10	200	87
34242	金湖	干燥设备厂公用变	10	400	77
34243	金湖	PMS_金南镇南望6#综合变	10	400	195
34244	金湖	金南镇幸福湾小区4#箱变	10	500	324
34245	金湖	PMS_吕良镇沿湖王庄综合变	10	200	88
34246	金湖	PMS_闵桥镇甫坝6#综合变	10	200	41
34247	金湖	PMS_闵桥镇渔业6#综合变	10	400	164
34248	金湖	PMS_闵桥镇姜湾3#综合变	10	200	111
34249	金湖	PMS_闵桥镇张石7#综合变	10	200	103
34250	金湖	PMS_闵桥镇杨平四组1#综合变	10	200	46
34251	金湖	PMS_吕良镇刘桥8#综合变	10	200	102
34252	金湖	PMS_涂沟镇三河村4#综合变	10	400	166
34253	金湖	PMS_闵桥镇集镇6#综合变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34254	金湖	PMS_涂沟镇东湖2#综合变	10	400	133
34255	金湖	金北街道喜盈门2#综合变	10	630	194
34256	金湖	戴楼镇集镇3#综合变	10	400	268
34257	金湖	PMS_欧邑名郡1#变	10	800	426
34258	金湖	PMS_欧邑名郡2#变	10	800	386
34259	金湖	PMS_欧邑名郡3#变	10	630	322
34260	金湖	PMS_欧邑名郡4#变	10	630	292
34261	金湖	PMS_欧邑名郡5#变	10	630	325
34262	金湖	PMS_欧邑名郡6#变	10	630	295
34263	金湖	PMS_涂沟镇秦庄9#综合变	10	200	51
34264	金湖	涂沟镇桂花3#综合变	10	400	170
34265	金湖	PMS_涂沟镇新淮林场1#综合变	10	200	66
34266	金湖	PMS_涂沟镇湖滨2#综合变	10	200	114
34267	金湖	PMS_涂沟镇红旗1#综合变	10	200	99
34268	金湖	金北镇董河6#综合变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34269	金湖	PMS_金建和园3#变	10	800	435
34270	金湖	PMS_金建和园4#变	10	800	338
34271	金湖	PMS_吕良镇双岗7#综合变	10	200	121
34272	金湖	PMS_吕良镇双岗8#综合变	10	200	94
34273	金湖	PMS_银集镇何营7#综合变	10	200	71
34274	金湖	银集镇淮建粮管所1#综合变	10	200	46
34275	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖9#综合变	10	200	70
34276	金湖	涂沟镇高邮湖8#综合变	10	400	130
34277	金湖	PMS_东城国际3#变	10	800	361
34278	金湖	PMS_东城国际4#变	10	800	481
34279	金湖	PMS_东城国际5#变	10	800	448
34280	金湖	PMS_东城国际6#变	10	800	466
34281	金湖	PMS_银集镇新胜1#综合变	10	200	40
34282	金湖	PMS_输油泵厂宿舍2#公用变	10	400	198
34283	金湖	PMS_惠民市场2#公用变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34284	金湖	PMS_闵桥镇杨平七组 1#综合变	10	200	107
34285	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇 小区2#综合变	10	400	121
34286	金湖	闵桥镇湖荡10#综合变	10	200	114
34287	金湖	PMS_闵桥镇金桥8#综 合变	10	200	82
34288	金湖	PMS_戴楼镇集镇10#综 合变	10	400	152
34289	金湖	PMS_闵桥镇任港7#综 合变	10	200	82
34290	金湖	PMS_闵桥镇小桥3#综 合变	10	200	70
34291	金湖	PMS_金北镇梁圩10#综 合变	10	200	89
34292	金湖	PMS_金南镇联盟5#综 合变	10	200	38
34293	金湖	PMS_金北镇梁圩8#综 合变	10	200	80
34294	金湖	戴楼镇官塘8#综合变	10	400	117
34295	金湖	PMS_金北镇集镇15#综 合变	10	200	114
34296	金湖	PMS_戴楼镇建设8#综 合变	10	200	67
34297	金湖	PMS_金北镇邬桥5#综 合变	10	200	73
34298	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇 11#综合变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34299	金湖	金北镇陈桥高集8#综合变	10	200	115
34300	金湖	PMS_徐梁公寓三期7#变	10	800	504
34301	金湖	戴楼镇戴楼8#综合变	10	200	103
34302	金湖	南高齿公寓4#变	10	800	549
34303	金湖	徐梁花园6#变	10	800	412
34304	金湖	黎城镇瓦厂11#综合变	10	400	237
34305	金湖	白马湖中营4#综合变	10	100	19
34306	金湖	PMS_吕良镇大庄3#综合变	10	200	65
34307	金湖	PMS_闵桥镇杨平十一组1#综合变	10	200	115
34308	金湖	PMS_吕良镇花园3#综合变	10	200	80
34309	金湖	PMS_闵桥镇朱桥2#综合变	10	200	81
34310	金湖	PMS_闵桥镇杨平7#综合变	10	200	78
34311	金湖	PMS_金南镇金南集镇9#综合变	10	400	201
34312	金湖	银集镇新胜12#综合变	10	100	40
34313	金湖	PMS_银集镇新红6#综合变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34314	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇7#综合变	10	400	147
34315	金湖	塔集镇河村4#综合变	10	200	57
34316	金湖	徐梁花园8#变	10	800	385
34317	金湖	金南镇金樾府3#综合变	10	800	452
34318	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	0
34319	金湖	PMS_金北镇万坝5#综合变	10	200	22
34320	金湖	PMS_金北镇新港7#综合变	10	200	110
34321	金湖	PMS_金北镇润北4#综合变	10	200	13
34322	金湖	金建和园16#变	10	800	616
34323	金湖	PMS_闵桥镇高庄8#综合变	10	400	256
34324	金湖	PMS_金南镇南望8#综合变	10	200	65
34325	金湖	金南镇墩塘5#综合变	10	400	282
34326	金湖	戴楼镇小集一组1#综合变	10	400	41
34327	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇5#综合变	10	400	220
34328	金湖	PMS_吕良镇沿湖7#综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34329	金湖	PMS_闵桥镇太平7#综合变	10	160	31
34330	金湖	PMS_闵桥镇集镇10#综合变	10	400	192
34331	金湖	白马湖陈涧5#综合变	10	400	100
34332	金湖	PMS_闵桥镇金桥7#综合变	10	200	60
34333	金湖	PMS_前锋镇集镇街南综合变	10	400	179
34334	金湖	PMS_前锋镇木业园区5#综合变	10	400	177
34335	金湖	塔集镇养殖场2#综合变	10	200	82
34336	金湖	PMS_金北镇刘庄9#综合变	10	200	95
34337	金湖	PMS_戴楼镇林庄6#综合变	10	200	136
34338	金湖	金虹大院6#变	10	630	218
34339	金湖	PMS_戴楼镇林庄7#综合变	10	200	142
34340	金湖	金北镇马圩8#综合变	10	400	260
34341	金湖	翡翠城1#变	20	800	203
34342	金湖	PMS_翡翠城2#变	20	800	275
34343	金湖	PMS_翡翠城3#变	20	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34344	金湖	PMS_翡翠城4#变	20	800	419
34345	金湖	PMS_翡翠城5#变	20	800	377
34346	金湖	PMS_翡翠城6#变	20	800	351
34347	金湖	兴隆华府3#变	10	800	576
34348	金湖	吕良镇三园8#综合变	10	400	214
34349	金湖	利民亭箱变	10	500	115
34350	金湖	PMS_戴楼镇小集3#综合变	10	200	7
34351	金湖	PMS_戴楼镇小集6#综合变	10	200	141
34352	金湖	PMS_戴楼镇官塘小区2#综合变	10	400	94
34353	金湖	PMS_涂沟镇华庄8#综合变	10	200	75
34354	金湖	涂沟镇五星2#综合变	10	200	47
34355	金湖	翰林世家3#变	10	800	407
34356	金湖	PMS_翰林世家4#变	10	800	403
34357	金湖	PMS_翰林世家5#变	10	800	444
34358	金湖	PMS_翰林世家6#变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34359	金湖	PMS_塔集镇陈家圩1#综合变	10	200	93
34360	金湖	PMS_盛世豪庭3#箱变	10	630	292
34361	金湖	PMS_盛世豪庭10#箱变	10	400	49
34362	金湖	PMS_顺河公寓1#变	20	1000	529
34363	金湖	PMS_顺河公寓2#变	20	1000	492
34364	金湖	PMS_顺河公寓3#变	20	1000	571
34365	金湖	PMS_顺河公寓4#变	20	1000	479
34366	金湖	银集镇教师新村1#综合变	10	200	88
34367	金湖	PMS_白马湖前锋4#综合变	10	200	76
34368	金湖	PMS_吕良镇集镇大坝综合变	10	400	267
34369	金湖	吕良镇曹圩8#综合变	10	400	254
34370	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	0
34371	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	5
34372	金湖	PMS_金北镇腰滩7#综合变	10	200	110
34373	金湖	PMS_金北镇腰滩6#综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34374	金湖	PMS_戴楼镇小集8#综合变	10	200	142
34375	金湖	PMS_戴楼镇官塘6#综合变	10	200	138
34376	金湖	PMS_前锋镇工业园区2#综合变	10	200	43
34377	金湖	PMS_前锋镇淮阳3#综合变	10	400	195
34378	金湖	PMS_前锋镇木业园区6#综合变	10	400	176
34379	金湖	PMS_银集镇新庄1#综合变	10	200	23
34380	金湖	PMS_闵桥镇小桥4#综合变	10	200	86
34381	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯6#综合变	10	400	157
34382	金湖	PMS_宝应湖农场九队2#综合变	10	200	131
34383	金湖	龙泰福府8#变	10	800	354
34384	金湖	金北镇梁圩11#综合变	10	200	112
34385	金湖	PMS_金北镇马港11#综合变	10	400	254
34386	金湖	PMS_金北镇马港12#综合变	10	400	235
34387	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇2#综合变	10	400	182
34388	金湖	PMS_涂沟镇集镇3#综合变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34389	金湖	PMS_闵桥镇太平5#综合变	10	200	89
34390	金湖	闵桥镇闵桥六组1#综合变	10	400	208
34391	金湖	塔集镇安乐5#综合变	10	200	48
34392	金湖	PMS_闵桥镇周桥2#综合变	10	200	57
34393	金湖	PMS_银集镇火星4#综合变	10	200	69
34394	金湖	银集镇淮建集镇5#综合变	10	200	107
34395	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	0
34396	金湖	PMS_银集镇淮建小学1#综合变	10	400	215
34397	金湖	PMS_银集镇淮建集镇1#综合变	10	400	249
34398	金湖	PMS_塔集镇联合3#综合变	10	200	92
34399	金湖	PMS_塔集镇陈家圩3#综合变	10	200	73
34400	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	0
34401	金湖	PMS_涂沟镇窑湾1#综合变	10	200	6
34402	金湖	PMS_涂沟镇曙光6#综合变	10	200	88
34403	金湖	PMS_涂沟镇湖滨3#综合变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34404	金湖	PMS_东方明珠7#变	10	800	425
34405	金湖	PMS_东方明珠8#变	10	800	438
34406	金湖	白马湖阮桥2#综合变	10	400	192
34407	金湖	白马湖集镇7#综合变	10	400	127
34408	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	0
34409	金湖	白马湖集镇9#综合变	10	200	66
34410	金湖	PMS_前锋镇淮锋4#综合变	10	400	205
34411	金湖	PMS_前锋镇新兴5#综合变	10	400	264
34412	金湖	白马湖阮桥4号综合变	10	200	0
34413	金湖	PMS_白马湖新河8号综合变	10	200	35
34414	金湖	PMS_银集镇刘坝6#综合变	10	200	66
34415	金湖	PMS_银集镇新庄6#综合变	10	200	79
34416	金湖	白马湖陈润7#综合变	10	200	90
34417	金湖	PMS_白马湖郭家荡2#综合变	10	400	123
34418	金湖	塔集镇跃进3#综合变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34419	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区1#综合变	10	400	98
34420	金湖	塔集镇金平小区1#综合变	10	400	66
34421	金湖	PMS_金南镇华沟7#综合变	10	315	0
34422	金湖	金虹大院5#变	10	630	267
34423	金湖	PMS_金北镇周庄8#综合变	10	400	249
34424	金湖	PMS_金北镇张方4#综合变	10	200	87
34425	金湖	PMS_戴楼镇集镇5#综合变	10	400	186
34426	金湖	PMS_塔集镇新桥3#综合变	10	200	92
34427	金湖	PMS_黎城镇黎东15#综合变	10	400	246
34428	金湖	PMS_闵桥镇甫坝5#综合变	10	200	101
34429	金湖	PMS_闵桥镇金桥1#综合变	10	200	7
34430	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇9#综合变	10	200	96
34431	金湖	PMS_塔集镇三官8#综合变	10	200	89
34432	金湖	PMS_塔集镇淮泉9#综合变	10	200	77
34433	金湖	水韵澜庭7#变	10	800	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34434	金湖	水韵澜庭2#变	10	800	497
34435	金湖	公园龍湾1#变	10	630	414
34436	金湖	PMS_金南镇胜利5#综合变	10	400	0
34437	金湖	PMS_金北镇渔池5#综合变	10	400	251
34438	金湖	文明路中3#箱变	10	630	363
34439	金湖	PMS_农委家属区箱变	10	630	356
34440	金湖	PMS_韵湖广场1#变	10	630	504
34441	金湖	吕良镇集镇小区6#箱变	10	400	230
34442	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调4#综合变	10	630	273
34443	金湖	PMS_黎城镇集镇2#箱变	10	500	156
34444	金湖	金南镇金南集镇10#箱变	10	630	343
34445	金湖	PMS_黎城镇集镇11#综合变	10	400	89
34446	金湖	步行街2#箱变	10	630	195
34447	金湖	彩虹桥箱变	10	500	225
34448	金湖	九里花园6#变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34449	金湖	银集镇银联2#综合变	10	400	191
34450	金湖	银涂镇红湖三期4#综合变	10	800	364
34451	金湖	水岸明珠2#变	10	630	459
34452	金湖	PMS_金北镇金港花苑1#综合变	10	315	162
34453	金湖	PMS_金北镇金港花苑2#综合变	10	315	115
34454	金湖	九里玫瑰园10#变	10	800	467
34455	金湖	公园龍湾2#变	10	630	417
34456	金湖	金南镇幸福湾小区6#箱变	10	630	352
34457	金湖	白马湖渔乐湾6#综合变	10	630	226
34458	金湖	城东干道东公用变	10	400	259
34459	金湖	涂沟镇秦庄5#综合变	10	200	51
34460	金湖	黎城镇新生养殖场综合变	10	200	73
34461	金湖	白马湖渔港小镇3#综合变	10	400	44
34462	金湖	银涂镇红湖小区二期4#综合变	10	500	281
34463	金湖	公安局宿舍箱变	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34464	金湖	PMS_闵桥镇湖荡12#综合变	10	400	219
34465	金湖	壹品仕家5#变	10	800	640
34466	金湖	印象城五期1#变	10	800	480
34467	金湖	PMS_吕良镇孙集1#综合变	10	400	243
34468	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇2#综合变	10	400	32
34469	金湖	白马湖电信分局综合变	10	200	117
34470	金湖	白马湖渔港小镇1#综合变	10	400	66
34471	金湖	PMS_涂沟镇夹荡1#综合变	10	400	111
34472	金湖	涂沟镇养殖场2#综合变	10	400	231
34473	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	0
34474	金湖	PMS_金南镇嵇圩6#综合变	10	400	0
34475	金湖	PMS_吕良镇沿湖8#综合变	10	200	93
34476	金湖	PMS_金南镇金南集镇8#综合变	10	400	37
34477	金湖	PMS_白马湖中营1#综合变	10	200	63
34478	金湖	PMS_吕良镇新农2#综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34479	金湖	PMS_涂沟镇三河2#综合变	10	400	259
34480	金湖	PMS_塔集镇集镇10#综合变	10	400	237
34481	金湖	白马湖中营2#综合变	10	200	6
34482	金湖	白马湖中营5#综合变	10	200	36
34483	金湖	PMS_金北镇张桥2#综合变	10	200	85
34484	金湖	白马湖中营6#综合变	10	200	50
34485	金湖	金南镇罗坝6#综合变	10	200	0
34486	金湖	PMS_黎城镇集镇13#综合变	10	400	73
34487	金湖	新华巷公用变	10	400	148
34488	金湖	悦隼风华1#变	10	800	432
34489	金湖	PMS_宝应湖农场十三队2#综合变	10	400	238
34490	金湖	PMS_书香华庭3#箱变	10	630	206
34491	金湖	湖畔雅居2#变	10	800	560
34492	金湖	PMS_沿河路中3#公用变	10	400	107
34493	金湖	PMS_闵桥镇药王八组1#综合变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34494	金湖	PMS_闵桥镇太平六组1#综合变	10	200	40
34495	金湖	PMS_闵桥镇太平2#综合变	10	400	122
34496	金湖	PMS_涂沟镇三河3#综合变	10	200	25
34497	金湖	PMS_闵桥镇金桥6#综合变	10	200	54
34498	金湖	PMS_闵桥镇朱桥三组1#综合变	10	200	67
34499	金湖	官东路公用变	10	200	147
34500	金湖	PMS_名人世家12#变	10	630	118
34501	金湖	PMS_名人世家13#变	10	400	154
34502	金湖	闵桥镇胡桥小区1#综合变	10	200	112
34503	金湖	PMS_恒裕广场5#箱变	10	630	236
34504	金湖	PMS_环卫局箱变	10	630	270
34505	金湖	PMS_龙港花园4#箱变	10	630	248
34506	金湖	PMS_人民桥南2#公用变	10	400	179
34507	金湖	PMS_名人世家14#变	10	400	115
34508	金湖	PMS_名人世家15#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34509	金湖	PMS_名人世家16#变	10	400	138
34510	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	0
34511	金湖	PMS_龙港花园14#箱变	10	630	229
34512	金湖	龙泰福府3#变	10	800	169
34513	金湖	吕良镇新丰6#综合变	10	200	75
34514	金湖	PMS_宏源小区配变	10	400	36
34515	金湖	香港城南公用变	10	400	152
34516	金湖	PMS_徐梁公寓三期5# 变	10	800	476
34517	金湖	PMS_龙港花园15#箱变	10	630	281
34518	金湖	PMS_龙港花园17#箱变	10	630	302
34519	金湖	PMS_龙港花园6#箱变	10	630	294
34520	金湖	PMS_龙港花园7#箱变	10	630	297
34521	金湖	PMS_龙港花园10#箱变	10	630	281
34522	金湖	PMS_龙港花园11#箱变	10	630	232
34523	金湖	PMS_龙港花园12#箱变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34524	金湖	PMS_龙港花园13#箱变	10	630	237
34525	金湖	PMS_龙港花园2#箱变	10	630	163
34526	金湖	PMS_龙港花园3#箱变	10	630	199
34527	金湖	PMS_龙港花园5#箱变	10	630	228
34528	金湖	PMS_龙港花园8#箱变	10	630	153
34529	金湖	PMS_龙港花园9#箱变	10	630	248
34530	金湖	御景苑5#变	20	800	324
34531	金湖	PMS_御景苑6#变	20	800	450
34532	金湖	明发悦珑湖2#变	10	800	586
34533	金湖	PMS_前锋镇杨庄4#综合变	10	160	92
34534	金湖	闵桥镇集镇11#综合变	10	400	168
34535	金湖	白马湖渔港小镇2#综合变	10	400	56
34536	金湖	庆都广场1#变	10	800	269
34537	金湖	PMS_金北镇洪圩6#综合变	10	200	80
34538	金湖	PMS_金北镇张方1#综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34539	金湖	PMS_金北镇张方2#综合变	10	200	88
34540	金湖	PMS_宝应湖农场二队1#综合变	10	400	237
34541	金湖	PMS_金南镇百庙13#综合变	10	400	228
34542	金湖	PMS_金南镇宋坝4#综合变	10	200	0
34543	金湖	PMS_金南镇宋墩4#综合变	10	200	0
34544	金湖	PMS_闵桥镇双庙7#综合变	10	200	58
34545	金湖	金南镇幸福湾小区7#箱变	10	630	374
34546	金湖	PMS_飞天广场箱变	10	500	245
34547	金湖	交警队公用变	10	400	102
34548	金湖	PMS_印象城4#综合变	10	630	356
34549	金湖	PMS_好来屋箱变	10	500	0
34550	金湖	白马湖渔乐湾1#综合变	10	400	76
34551	金湖	金北镇陈桥集镇15#综合变	10	400	99
34552	金湖	白马湖阮桥1#综合变	10	400	298
34553	金湖	壹品仕家1#变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34554	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇 8#综合变	10	400	299
34555	金湖	PMS_宝应湖农场四队 综合变	10	400	195
34556	金湖	天安广场6#变	10	800	443
34557	金湖	PMS_印象城5#综合变	10	630	434
34558	金湖	天安广场2#变	10	800	639
34559	金湖	九里玫瑰园13#变	10	630	382
34560	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩 社区5#综合变	10	630	364
34561	金湖	金南镇幸福湾小区5# 箱变	10	630	358
34562	金湖	PMS_兰亭熙园13#变	10	800	457
34563	金湖	PMS_新丰公寓1#变	10	1000	496
34564	金湖	PMS_新丰公寓2#变	10	1000	493
34565	金湖	塔集镇东方红小区1# 综合变	10	630	281
34566	金湖	PMS_吕良镇孙集8#综 合变	10	400	273
34567	金湖	PMS_吕良镇三园农庄 综合变	10	400	245
34568	金湖	PMS_吕良镇赤水三组 综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34569	金湖	吕良镇吕良2#综合变	10	200	99
34570	金湖	复兴圩农场南养殖场1#综合变	10	200	119
34571	金湖	PMS_涂沟镇红星1#综合变	10	200	70
34572	金湖	PMS_涂沟镇湖滨1#综合变	10	200	84
34573	金湖	PMS_白马湖张集1#综合变	10	200	115
34574	金湖	PMS_黎城一队公用变	10	400	172
34575	金湖	黎城镇集镇5#综合变	10	400	87
34576	金湖	PMS_金南镇金南集镇4#综合变	10	400	152
34577	金湖	金南镇卞塘集镇1#综合变	10	400	108
34578	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	0
34579	金湖	吕良镇陈新5#综合变	10	400	257
34580	金湖	PMS_黎城镇黎城2#综合变	10	400	0
34581	金湖	黎城镇黎城9#综合变	10	200	59
34582	金湖	PMS_金南镇先锋3#综合变	10	200	0
34583	金湖	PMS_金南镇先进2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34584	金湖	PMS_银集镇刘圩1#综合变	10	200	99
34585	金湖	银集镇利生2#综合变	10	400	145
34586	金湖	PMS_涂沟镇集镇2#综合变	10	400	195
34587	金湖	涂沟镇渔塘1#综合变	10	200	79
34588	金湖	塔集镇三官2#综合变	10	200	6
34589	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	0
34590	金湖	PMS_银集镇新红2#综合变	10	160	33
34591	金湖	银集镇高沈4#综合变	10	200	97
34592	金湖	PMS_金北镇腰滩8#综合变	10	200	50
34593	金湖	PMS_吕良镇集镇3#综合变	10	400	194
34594	金湖	PMS_塔集镇电信支局综合变	10	100	36
34595	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇1#综合变	10	315	84
34596	金湖	PMS_金南镇南桥5#综合变	10	315	0
34597	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖1#综合变	10	200	29
34598	金湖	PMS_黎城镇黎城5#综合变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34599	金湖	PMS_金北镇刘庄6#综合变	10	200	136
34600	金湖	PMS_前锋镇淮建5#综合变	10	200	4
34601	金湖	PMS_金北镇渔民综合变	10	200	88
34602	金湖	吕良镇前进南堤综合变	10	100	50
34603	金湖	PMS_戴楼镇官东2#综合变	10	200	99
34604	金湖	PMS_黎东河北公用变	10	30	20
34605	金湖	PMS_10kV上湾村南公用变	10	400	0
34606	金湖	PMS_吕良镇幸福1#综合变	10	200	82
34607	金湖	PMS_吕良镇金淮2#综合变	10	200	93
34608	金湖	闵桥镇小桥2#综合变	10	200	62
34609	金湖	PMS_排污池公用变	10	400	307
34610	金湖	西苑小区7#箱变	10	630	264
34611	金湖	PMS_西苑小区4#箱变	10	630	283
34612	金湖	PMS_西苑小区6#箱变	10	630	214
34613	金湖	PMS_西苑小区5#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34614	金湖	PMS_供电公司4#公用变	10	315	121
34615	金湖	前锋镇淮红1#综合变	10	400	82
34616	金湖	前锋镇淮阳1#综合变	10	200	46
34617	金湖	PMS_前锋镇淮武2#综合变	10	200	66
34618	金湖	PMS_涂沟镇集镇5#综合变	10	200	40
34619	金湖	PMS_闵桥镇朱桥3#综合变	10	200	106
34620	金湖	闵桥镇杨平8#综合变	10	200	65
34621	金湖	戴楼镇官东8#综合变	10	200	75
34622	金湖	PMS_金南镇车洪1#综合变	10	200	0
34623	金湖	PMS_吕良镇赤水2#综合变	10	200	96
34624	金湖	PMS_水利局南公用变	10	315	177
34625	金湖	PMS_向阳路公用变	10	400	33
34626	金湖	PMS_金湖影剧院公用变	10	400	92
34627	金湖	PMS_龙港花园1#箱变	10	630	193
34628	金湖	PMS_医药公司公用变	10	315	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34629	金湖	商贸城西公用变	10	400	28
34630	金湖	PMS_金北镇新街3#综合变	10	200	60
34631	金湖	金北镇新街2#综合变	10	200	118
34632	金湖	PMS_金北镇新街1#综合变	10	200	72
34633	金湖	PMS_金北镇万庄4#综合变	10	200	71
34634	金湖	PMS_金北镇闸东1#综合变	10	200	62
34635	金湖	PMS_吕良镇茶庵2#综合变	10	200	104
34636	金湖	PMS_金北镇周庄1#综合变	10	200	72
34637	金湖	PMS_金北镇周庄2#综合变	10	400	141
34638	金湖	实验小学公用变	10	400	0
34639	金湖	PMS_体育馆公用变	10	315	90
34640	金湖	金北镇闸东2#综合变	10	200	116
34641	金湖	PMS_金北镇陈渡1#综合变	10	200	0
34642	金湖	PMS_黎城镇黎城4#综合变	10	315	0
34643	金湖	PMS_金北镇李庄2#综合变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34644	金湖	PMS_上湾八组箱变	10	500	99
34645	金湖	温州商贸城公用变	10	500	18
34646	金湖	PMS_上湾路公用变	10	315	199
34647	金湖	PMS_为民路公用变	10	400	150
34648	金湖	PMS_上湾小区1#公用变	10	400	0
34649	金湖	前锋镇淮胜集镇3#综合变	10	160	8
34650	金湖	PMS_银集镇新胜4#综合变	10	200	31
34651	金湖	PMS_银集镇天堂1#综合变	10	200	49
34652	金湖	PMS_前锋镇淮阳2#综合变	10	400	146
34653	金湖	PMS_闵桥镇太平3#综合变	10	100	49
34654	金湖	PMS_闵桥镇太平4#综合变	10	100	21
34655	金湖	闵桥镇施尖2#综合变	10	200	103
34656	金湖	PMS_闵桥镇施尖1#综合变	10	400	167
34657	金湖	PMS_闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	36
34658	金湖	闵桥镇甫坝4#综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34659	金湖	闵桥镇甫坝3#综合变	10	200	48
34660	金湖	PMS_金北镇陈渡3#综合变	10	200	67
34661	金湖	PMS_金北镇洪圩3#综合变	10	200	52
34662	金湖	金北镇马港2#综合变	10	200	116
34663	金湖	PMS_塔集镇中桥4#综合变	10	200	76
34664	金湖	PMS_前锋镇民生1#综合变	10	200	66
34665	金湖	白马湖集镇1#综合变	10	400	195
34666	金湖	PMS_前锋镇中段1#综合变	10	200	76
34667	金湖	PMS_前锋镇中段2#综合变	10	200	67
34668	金湖	PMS_吕良镇振兴1#综合变	10	100	27
34669	金湖	PMS_金南镇百庙6#综合变	10	400	27
34670	金湖	PMS_黎城镇黎城12#综合变	10	400	0
34671	金湖	PMS_塔集镇联合2#综合变	10	400	179
34672	金湖	PMS_教师新村公用变	10	250	53
34673	金湖	PMS_丽水天景5#箱变	10	500	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34674	金湖	PMS_丽水天景4#箱变	10	500	22
34675	金湖	PMS_前锋镇同心1#综合变	10	200	27
34676	金湖	白马湖集镇3#综合变	10	200	57
34677	金湖	白马湖集镇2#综合变	10	315	52
34678	金湖	PMS_前锋镇集镇桥东综合变	10	200	95
34679	金湖	PMS_劳动桥公用变	10	315	121
34680	金湖	PMS_黎城镇集镇4#综合变	10	400	115
34681	金湖	PMS_闵桥镇张石3#综合变	10	400	203
34682	金湖	PMS_银集镇复连3#综合变	10	200	79
34683	金湖	PMS_银集镇复连5#综合变	10	200	31
34684	金湖	PMS_银集镇复兴1#综合变	10	200	66
34685	金湖	银集镇劳动2#综合变	10	200	4
34686	金湖	PMS_银集镇红湖1#综合变	10	160	35
34687	金湖	PMS_银集镇义平2#综合变	10	200	72
34688	金湖	PMS_金都花苑公用变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34689	金湖	前锋镇淮胜电信支局 综合变	10	100	59
34690	金湖	PMS_金北镇应集1#综 合变	10	200	84
34691	金湖	PMS_金北镇黄庄1#综 合变	10	200	85
34692	金湖	PMS_塔集镇新桥1#综 合变	10	200	101
34693	金湖	PMS_戴楼镇戴楼2#综 合变	10	400	137
34694	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	0
34695	金湖	黎城镇黎城7#综合变	10	400	208
34696	金湖	PMS_黎城镇黎城15#综 合变	10	400	112
34697	金湖	PMS_涂沟镇红星2#综 合变	10	250	106
34698	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	0
34699	金湖	PMS_银集镇新红3#综 合变	10	160	92
34700	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖2# 综合变	10	315	173
34701	金湖	PMS_塔集镇夹沟1#综 合变	10	400	96
34702	金湖	PMS_吕良镇新农4#综 合变	10	400	259
34703	金湖	PMS_吕良镇前进1#综 合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34704	金湖	PMS_吕良镇前进5#综合变	10	200	78
34705	金湖	PMS_吕良镇丰乐1#综合变	10	200	99
34706	金湖	PMS_吕良镇刘桥1#综合变	10	200	55
34707	金湖	PMS_黎城镇工商联综合变	10	400	240
34708	金湖	黎城镇金创大厦综合变	10	400	0
34709	金湖	PMS_吕良镇付圩1#综合变	10	200	68
34710	金湖	PMS_吕良镇付圩2#综合变	10	200	95
34711	金湖	PMS_吕良镇军舍3#综合变	10	200	57
34712	金湖	PMS_吕良镇军舍4#综合变	10	200	83
34713	金湖	PMS_吕良镇军舍5#综合变	10	200	76
34714	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇3#综合变	10	400	95
34715	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇9#综合变	10	200	66
34716	金湖	PMS_吕良镇军舍1#综合变	10	200	71
34717	金湖	PMS_吕良镇张坝2#综合变	10	200	96
34718	金湖	PMS_吕良镇新农集镇5#综合变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34719	金湖	PMS_吕良镇新丰3#综合变	10	200	106
34720	金湖	白马湖郭家荡1#综合变	10	400	103
34721	金湖	PMS_白马湖杨庄1#综合变	10	80	28
34722	金湖	PMS_白马湖张庄1#综合变	10	100	57
34723	金湖	白马湖红旗8#综合变	10	400	152
34724	金湖	PMS_白马湖中营3#综合变	10	200	68
34725	金湖	PMS_戴楼镇戴楼4#综合变	10	200	99
34726	金湖	PMS_戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	0
34727	金湖	PMS_丽水天景3#箱变	10	500	119
34728	金湖	PMS_丽水天景2#箱变	10	500	167
34729	金湖	PMS_丽水天景1#箱变	10	500	176
34730	金湖	PMS_黎城镇顺河2#综合变	10	200	136
34731	金湖	新城花园2#箱变	10	400	77
34732	金湖	新城花园3#箱变	10	400	180
34733	金湖	新城花园4#箱变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34734	金湖	新城花园5#箱变	10	400	124
34735	金湖	PMS_上湾七组公用变	10	400	0
34736	金湖	PMS_上湾七组西用变	10	400	66
34737	金湖	PMS_银集镇新胜2#综合变	10	200	44
34738	金湖	PMS_戴楼镇集镇9#综合变	10	30	18
34739	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	0
34740	金湖	PMS_金浦小区1#箱变	10	630	0
34741	金湖	PMS_金浦小区2#箱变	10	630	0
34742	金湖	PMS_金浦小区3#箱变	10	400	0
34743	金湖	PMS_金浦小区4#箱变	10	400	0
34744	金湖	PMS_人民桥南公用变	10	400	222
34745	金湖	顺河路2#公用变	10	400	114
34746	金湖	PMS_刀具厂宿舍公用变	10	250	42
34747	金湖	PMS_金北镇宋庄2#综合变	10	100	27
34748	金湖	PMS_金北镇陶庄1#综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34749	金湖	金北镇陶庄2#综合变	10	200	130
34750	金湖	金北镇陈桥1#综合变	10	200	64
34751	金湖	黎城镇水上1#综合变	10	200	143
34752	金湖	PMS_白马湖前锋1#综合变	10	200	104
34753	金湖	PMS_白马湖红锋5#综合变	10	200	79
34754	金湖	戴楼镇林庄3#综合变	10	200	36
34755	金湖	PMS_戴楼镇建设5#综合变	10	100	47
34756	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇4#综合变	10	400	85
34757	金湖	戴楼镇卫东5#综合变	10	200	100
34758	金湖	PMS_吕良镇曹圩1#综合变	10	200	32
34759	金湖	金蓉小区1#公用变	10	315	27
34760	金湖	PMS_黎城镇九里13#综合变	10	200	80
34761	金湖	PMS_水产公司公用变	10	630	203
34762	金湖	PMS_金北镇高集2#综合变	10	200	24
34763	金湖	PMS_白马湖新跃1#综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34764	金湖	PMS_金北镇高集4#综合变	10	200	50
34765	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇1#综合变	10	200	14
34766	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇5#综合变	10	200	98
34767	金湖	PMS_金北镇拾圩1#综合变	10	200	57
34768	金湖	PMS_黎城镇工农1#综合变	10	400	139
34769	金湖	黎城镇工农3#综合变	10	200	66
34770	金湖	PMS_黎城镇工农2#综合变	10	200	114
34771	金湖	PMS_黎城镇工农4#综合变	10	200	75
34772	金湖	PMS_物资大厦公用变	10	315	128
34773	金湖	PMS_黎城镇粮棉4#综合变	10	200	38
34774	金湖	PMS_黎城镇粮棉6#综合变	10	200	119
34775	金湖	PMS_黎城镇粮棉3#综合变	10	200	63
34776	金湖	PMS_黎城镇粮棉2#综合变	10	315	126
34777	金湖	PMS_汽配厂宿舍2#公用变	10	400	167
34778	金湖	PMS_汽配厂宿舍公用变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34779	金湖	PMS_顺河路公用变	10	250	66
34780	金湖	PMS_跃进路公用变 (原玻璃仪器厂)	10	400	75
34781	金湖	PMS_金北镇管庄1#综合变	10	200	48
34782	金湖	PMS_金北镇万坝1#综合变	10	200	77
34783	金湖	PMS_溶剂厂公用变	10	400	278
34784	金湖	PMS_悦来北巷公用变	10	400	166
34785	金湖	PMS_沿河路东公用变	10	315	168
34786	金湖	PMS_惠民市场公用变	10	400	143
34787	金湖	金南镇南望1#综合变	10	400	183
34788	金湖	PMS_黎城镇徐梁3#综合变	10	200	87
34789	金湖	黎城镇徐梁2#综合变	10	200	100
34790	金湖	PMS_药厂公用变	10	500	194
34791	金湖	PMS_长乐路中公用变	10	630	73
34792	金湖	PMS_交通路公用变	10	400	131
34793	金湖	PMS_粮食局宿舍公用变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34794	金湖	PMS_沿河路中公用变	10	400	145
34795	金湖	PMS_金南镇徐庄1#综合变	10	200	8
34796	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇4#综合变	10	400	181
34797	金湖	PMS_长乐路公用变	10	400	0
34798	金湖	PMS_黎城镇任庄3#综合变	10	200	74
34799	金湖	黎城镇任庄4#综合变	10	400	100
34800	金湖	PMS_森林绿都1#公用变	10	315	252
34801	金湖	PMS_农机大厦公用变	10	400	0
34802	金湖	PMS_闵桥镇工业集中区综合变	10	315	92
34803	金湖	PMS_黎城镇任庄10#综合变	10	200	46
34804	金湖	PMS_黎城镇任庄7#综合变	10	160	80
34805	金湖	PMS_恒裕广场2#公用变	10	630	172
34806	金湖	PMS_恒裕广场1#公用变	10	800	248
34807	金湖	PMS_黎城镇任庄6#综合变	10	400	298
34808	金湖	PMS_黎城镇任庄5#综合变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34809	金湖	PMS_10kV邮电局宿舍公用变	10	315	38
34810	金湖	长乐西路公用变	10	315	73
34811	金湖	PMS_黎城镇林场1#综合变	10	80	41
34812	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	0
34813	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	0
34814	金湖	PMS_金南镇时墩6#综合变	10	200	94
34815	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	100	0
34816	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	0
34817	金湖	城镇卫生院公用变	10	400	95
34818	金湖	三里桥西公用变	10	315	0
34819	金湖	金南镇胡庄5#综合变	10	200	124
34820	金湖	PMS_黎城镇王湾4#综合变	10	200	98
34821	金湖	PMS_闵桥镇张石八组1#综合变	10	100	53
34822	金湖	PMS_闵桥镇张石五组1#综合变	10	200	87
34823	金湖	PMS_白马湖新河2#综合变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34824	金湖	新城花园9#箱变	10	630	318
34825	金湖	新城花园10#箱变	10	630	257
34826	金湖	PMS_新城花园11#箱变	10	500	178
34827	金湖	新城花园7#箱变	10	400	146
34828	金湖	新城花园8#箱变	10	400	110
34829	金湖	PMS_戴楼镇向东2#综合变	10	200	68
34830	金湖	戴楼镇衡阳二组1#综合变	10	400	276
34831	金湖	PMS_都市华城二期4#箱变	10	500	175
34832	金湖	PMS_实烨小区公用变	10	400	216
34833	金湖	PMS_新城公寓1#箱变	10	500	150
34834	金湖	PMS_新城公寓2#箱变	10	500	188
34835	金湖	PMS_新城公寓3#箱变	10	500	134
34836	金湖	戴楼镇蔬菜园1#综合变	10	200	144
34837	金湖	PMS_新城公寓4#箱变	10	500	227
34838	金湖	PMS_新城公寓5#箱变	10	500	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34839	金湖	PMS_新城公寓6#箱变	10	315	86
34840	金湖	PMS_新城公寓7#箱变	10	500	230
34841	金湖	PMS_新城公寓8#箱变	10	500	114
34842	金湖	PMS_新城公寓9#箱变	10	500	147
34843	金湖	PMS_新城公寓10#箱变	10	500	131
34844	金湖	PMS_新城公寓11#箱变	10	500	187
34845	金湖	PMS_新城公寓12#箱变	10	500	181
34846	金湖	闵桥镇闵桥4#综合变	10	400	221
34847	金湖	PMS_都市华城二期3#箱变	10	500	200
34848	金湖	PMS_都市华城二期7#箱变	10	500	147
34849	金湖	PMS_新城公寓14#箱变	10	315	150
34850	金湖	PMS_戴楼镇牌楼村10#综合变	10	30	20
34851	金湖	PMS_新城公寓15#箱变	10	400	132
34852	金湖	PMS_新城公寓16#箱变	10	400	154
34853	金湖	PMS_戴楼镇牌楼1#综合变	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34854	金湖	戴楼镇新塘九组1#综合变	10	100	39
34855	金湖	PMS_都市华城8#公用变	10	630	219
34856	金湖	PMS_都市华城6#公用变	10	500	194
34857	金湖	PMS_都市华城4#公用变	10	500	233
34858	金湖	PMS_都市华城2#公用变	10	500	216
34859	金湖	PMS_都市华城1#公用变	10	630	183
34860	金湖	PMS_都市华城5#公用变	10	315	83
34861	金湖	PMS_都市华城3#公用变	10	315	85
34862	金湖	PMS_都市华城7#公用变	10	630	289
34863	金湖	PMS_金荷花分校箱变	10	400	302
34864	金湖	戴楼镇官塘集镇5#综合变	10	400	229
34865	金湖	金石人才公寓1#箱变	10	630	240
34866	金湖	金石人才公寓2#箱变	10	630	214
34867	金湖	PMS_建材市场2#公用变	10	630	329
34868	金湖	PMS_建材市场3#公用变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34869	金湖	PMS_建材市场5#公用变	10	500	190
34870	金湖	PMS_书香华庭1#箱变	10	500	279
34871	金湖	PMS_书香华庭2#箱变	10	630	282
34872	金湖	白马湖阮滨1#综合变	10	100	15
34873	金湖	PMS_上湾村箱变	10	500	218
34874	金湖	PMS_牌楼小区4#箱变	10	500	152
34875	金湖	PMS_牌楼小区3#箱变	10	500	218
34876	金湖	PMS_涂沟镇红旗2#综合变	10	200	46
34877	金湖	涂沟镇秦庄7#综合变	10	200	51
34878	金湖	闵桥镇甫坝七组1#综合变	10	200	41
34879	金湖	PMS_书香华庭8#箱变	10	500	191
34880	金湖	PMS_都市华城二期1#箱变	10	630	208
34881	金湖	PMS_都市华城二期2#箱变	10	500	149
34882	金湖	PMS_塔集镇跃进1#综合变	10	200	61
34883	金湖	PMS_塔集镇塔镇2#综合变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34884	金湖	PMS_金南镇王庄6#综合变	10	200	0
34885	金湖	PMS_丽水天景6#箱变	10	630	204
34886	金湖	PMS_塔集镇集镇1#综合变	10	315	99
34887	金湖	PMS_塔集镇时坝5#综合变	10	200	117
34888	金湖	PMS_富兴花园1#箱变	10	500	201
34889	金湖	PMS_富兴花园2#箱变	10	500	209
34890	金湖	PMS_富兴花园3#箱变	10	400	140
34891	金湖	PMS_书香华庭4#箱变	10	500	202
34892	金湖	PMS_书香华庭6#箱变	10	500	149
34893	金湖	PMS_书香华庭5#箱变	10	500	225
34894	金湖	PMS_都市华城二期5#箱变	10	500	154
34895	金湖	PMS_都市华城二期6#箱变	10	630	257
34896	金湖	PMS_都市华城二期8#箱变	10	630	266
34897	金湖	PMS_新街口农贸市场公用变	10	400	0
34898	金湖	PMS_前锋镇淮胜西小区综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34899	金湖	PMS_闵桥镇药王5#综合变	10	100	29
34900	金湖	戴楼镇金西2#综合变	10	200	77
34901	金湖	PMS_戴楼镇向东二组1#综合变	10	200	117
34902	金湖	PMS_戴楼镇向东1#综合变	10	200	110
34903	金湖	戴楼镇向东一组1#综合变	10	200	114
34904	金湖	PMS_戴楼镇戴楼水利站综合变	10	200	109
34905	金湖	PMS_戴楼镇衡阳5#综合变	10	200	82
34906	金湖	PMS_戴楼镇农业1#综合变	10	200	114
34907	金湖	PMS_前锋镇新村5#综合变	10	200	88
34908	金湖	PMS_金北镇黄庄5#综合变	10	400	199
34909	金湖	PMS_都市华城9#公用变	10	630	292
34910	金湖	PMS_恒裕广场3#公用变	10	630	168
34911	金湖	PMS_恒裕广场4#公用变	10	630	253
34912	金湖	凤泽园2#箱变	10	500	165
34913	金湖	阳光星城2#箱变	10	500	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34914	金湖	阳光星城3#箱变	10	500	167
34915	金湖	戴楼镇向东五组1#综合变	10	200	6
34916	金湖	戴楼镇向东六组1#综合变	10	200	102
34917	金湖	戴楼镇向东四组1#综合变	10	200	97
34918	金湖	戴楼镇新塘6#综合变	10	400	38
34919	金湖	戴楼镇向东3#综合变	10	400	278
34920	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	13
34921	金湖	PMS_戴楼镇集镇7#综合变	10	200	58
34922	金湖	PMS_上海花园4#箱变	10	500	138
34923	金湖	PMS_上海花园2#箱变	10	500	205
34924	金湖	PMS_上海花园5#箱变	10	630	342
34925	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	0
34926	金湖	PMS_金北镇刘庄8#综合变	10	100	57
34927	金湖	白马湖新河4#综合变	10	200	40
34928	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区6#综合变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34929	金湖	塔集镇夹沟集镇7#综合变	10	200	89
34930	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇9#综合变	10	200	99
34931	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区4#综合变	10	400	224
34932	金湖	金北街道喜盈门1#综合变	10	630	303
34933	金湖	PMS_银集镇淮建集镇4#综合变	10	315	21
34934	金湖	PMS_银集镇新红1#综合变	10	200	112
34935	金湖	PMS_中央公园3#箱变	10	400	123
34936	金湖	PMS_中央公园2#箱变	10	500	208
34937	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	0
34938	金湖	外国语宿舍箱变	10	630	289
34939	金湖	牌楼花园11#变	10	800	586
34940	金湖	复兴圩农场5#综合变	10	400	223
34941	金湖	戴楼镇新塘七组1#综合变	10	400	250
34942	金湖	闵桥镇张石5#综合变	10	200	91
34943	金湖	PMS_金南镇连胡小区综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34944	金湖	金建和园10#变	10	800	639
34945	金湖	九里花园2#变	10	800	639
34946	金湖	PMS_碧桂园8#变	10	630	205
34947	金湖	PMS_黎城镇任庄16#综合变	10	200	44
34948	金湖	白马湖新河11#综合变	10	200	129
34949	金湖	PMS_上海花园6#箱变	10	630	322
34950	金湖	上海花园7#箱变	10	630	280
34951	金湖	上海花园8#箱变	10	630	378
34952	金湖	PMS_阳光星城13#箱变	10	630	54
34953	金湖	涂沟镇红星渔塘1#综合变	10	400	184
34954	金湖	PMS_塔集镇陈家圩4#综合变	10	200	53
34955	金湖	PMS_阳光星城4#箱变	10	500	108
34956	金湖	PMS_阳光星城5#箱变	10	500	54
34957	金湖	PMS_金湖电视台1#箱变	10	630	402
34958	金湖	PMS_金湖电视台2#箱变	10	630	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34959	金湖	九里玫瑰园5#变	10	630	499
34960	金湖	白马湖前锋9#综合变	10	200	63
34961	金湖	PMS_东城国际1#变	10	800	359
34962	金湖	PMS_东城国际2#变	10	800	425
34963	金湖	PMS_金城商厦2#公用变	10	630	267
34964	金湖	PMS_金石集团小区箱变	10	630	211
34965	金湖	PMS_前锋镇民生5#综合变	10	200	87
34966	金湖	PMS_塔集镇陆加6#综合变	10	200	76
34967	金湖	PMS_前锋镇新村6#综合变	10	200	74
34968	金湖	PMS_塔集镇陆加5#综合变	10	200	55
34969	金湖	PMS_塔集镇陈家圩9#综合变	10	200	63
34970	金湖	塔集镇三柳9#综合变	10	200	52
34971	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇5#综合变	10	400	59
34972	金湖	PMS_阳光星城6#箱变	10	630	160
34973	金湖	PMS_阳光星城7#箱变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34974	金湖	PMS_阳光星城8#箱变	10	400	79
34975	金湖	PMS_吕良镇陈新7#综合变	10	400	224
34976	金湖	PMS_利达大厦1#变	10	800	532
34977	金湖	PMS_利达大厦2#变	10	800	531
34978	金湖	PMS_吕良镇陈新8#综合变	10	200	42
34979	金湖	金南镇幸福湾小区8#箱变	10	500	158
34980	金湖	PMS_白马湖东滩8#综合变	10	315	174
34981	金湖	PMS_塔集镇新桥6#综合变	10	200	94
34982	金湖	PMS_塔集镇岔河7#综合变	10	200	47
34983	金湖	PMS_塔集镇陈家圩北综合变	10	200	95
34984	金湖	PMS_富源小区1#箱变	10	400	104
34985	金湖	PMS_黎城镇粮棉三组综合变	10	200	33
34986	金湖	PMS_黎城镇粮棉14#综合变.	10	200	85
34987	金湖	PMS_黎城镇粮棉15#综合变.	10	200	107
34988	金湖	PMS_黎城镇鱼种3#综合变.	10	315	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34989	金湖	PMS_黎城镇任庄五组综合变	10	200	67
34990	金湖	黎城镇林场3#综合变	10	200	70
34991	金湖	PMS_塔集镇陈家圩南综合变	10	200	111
34992	金湖	PMS_塔集镇新桥7#综合变	10	200	85
34993	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	0
34994	金湖	PMS_金北街道董河小区2#综合变	10	400	149
34995	金湖	PMS_白马湖郭家荡4#综合变	10	200	31
34996	金湖	PMS_金湖县印象城二期1#综合变	10	800	270
34997	金湖	PMS_金湖县印象城二期2#综合变	10	800	140
34998	金湖	PMS_金湖县印象城二期3#综合变	10	800	459
34999	金湖	PMS_金湖县印象城二期4#综合变	10	800	490
35000	金湖	PMS_白马湖郭家荡5#综合变	10	200	39
35001	金湖	白马湖郭家荡6#综合变	10	400	114
35002	金湖	PMS_白马湖中营10#综合变	10	200	104
35003	金湖	PMS_白马湖中营9#综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35004	金湖	PMS_龙港观湖苑1#变	10	630	354
35005	金湖	PMS_龙港观湖苑2#变	10	630	355
35006	金湖	PMS_龙港观湖苑3#变	10	630	328
35007	金湖	PMS_龙港观湖苑4#变	10	630	347
35008	金湖	PMS_龙港观湖苑5#变	10	800	450
35009	金湖	PMS_金南镇工业集中 区2#综合变	10	630	221
35010	金湖	金北镇董河小区5#综 合变	10	400	217
35011	金湖	徐梁花园3#变	10	800	429
35012	金湖	PMS_龙港观湖苑6#变	10	800	443
35013	金湖	PMS_龙港观湖苑7#变	10	630	339
35014	金湖	PMS_龙港观湖苑8#变	10	630	334
35015	金湖	PMS_龙港观湖苑9#变	10	630	313
35016	金湖	PMS_龙港观湖苑10#变	10	630	343
35017	金湖	PMS_黎城镇黎东18#综 合变	10	200	54
35018	金湖	PMS_黎城镇瓦厂10#综 合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35019	金湖	PMS_金南镇胡庄9#综合变	10	200	36
35020	金湖	PMS_白马湖前锋7#综合变	10	200	42
35021	金湖	PMS_白马湖红锋7#综合变	10	200	108
35022	金湖	PMS_白马湖东滩9#综合变	10	315	132
35023	金湖	明发观澜苑6#变	10	630	504
35024	金湖	PMS_金北镇郭桥6#综合变	10	200	62
35025	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园2#综合变	10	200	136
35026	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园1#综合变	10	200	136
35027	金湖	PMS_银集镇振兴路1#综合变	10	400	115
35028	金湖	PMS_银集镇复连10#综合变	10	200	105
35029	金湖	PMS_银集镇复连9#综合变	10	200	108
35030	金湖	PMS_白马湖陈涧13#综合变	10	200	20
35031	金湖	PMS_金南镇嵇圩5#综合变	10	200	0
35032	金湖	金南镇金沟集镇1#变	10	400	0
35033	金湖	PMS_金南镇马塘4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35034	金湖	PMS_复兴圩农场4#综合变	10	400	175
35035	金湖	PMS_复兴圩农场9#综合变	10	200	97
35036	金湖	健康东路箱变	10	500	75
35037	金湖	金北镇高集5#综合变	10	200	72
35038	金湖	PMS_涂沟镇集镇4#综合变	10	400	198
35039	金湖	PMS_金南镇马塘5#综合变	10	200	0
35040	金湖	PMS_金南镇马塘6#综合变	10	200	0
35041	金湖	PMS_金南镇先进8#综合变	10	200	0
35042	金湖	PMS_金南镇新杨6#综合变	10	315	0
35043	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	0
35044	金湖	九里玫瑰园15#变	10	630	504
35045	金湖	金北镇新港2#综合变	10	200	71
35046	金湖	PMS_金南镇岗坂2#综合变	10	400	173
35047	金湖	PMS_塔集镇夹沟6#综合变	10	400	249
35048	金湖	PMS_银集镇新庄7#综合变	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35049	金湖	金南镇岗坂6#综合变	10	200	49
35050	金湖	PMS_金南镇岗坂7#综合变	10	200	90
35051	金湖	PMS_金城商厦1#公用变	10	630	113
35052	金湖	PMS_银集镇新东2#综合变	10	200	68
35053	金湖	银集镇淮建电信局1#综合变	10	200	44
35054	金湖	PMS_银集镇淮建集镇3#综合变	10	315	106
35055	金湖	PMS_金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	0
35056	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	0
35057	金湖	PMS_黎城镇黎东6#综合变	10	200	43
35058	金湖	前锋镇南湖1#综合变	10	630	428
35059	金湖	PMS_黎城镇黎东4#综合变	10	200	41
35060	金湖	金南镇五里1#综合变	10	200	0
35061	金湖	白马湖白马湖2#综合变	10	100	60
35062	金湖	PMS_白马湖陈润4#综合变	10	400	271
35063	金湖	PMS_白马湖李庄1#综合变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35064	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	400	0
35065	金湖	PMS_滨湖壹号1#变	10	1000	536
35066	金湖	金都花苑2#箱变	10	400	298
35067	金湖	PMS_滨湖壹号2#变	10	1000	487
35068	金湖	PMS_滨湖壹号3#变	10	1000	613
35069	金湖	PMS_滨湖壹号4#变	10	1000	584
35070	金湖	PMS_滨湖壹号13#变	10	800	440
35071	金湖	PMS_沿河路西公用变	10	400	103
35072	金湖	PMS_吕良镇新农集镇 6#综合变	10	400	216
35073	金湖	PMS_工会箱变	10	500	121
35074	金湖	PMS_卫生局宿舍箱变	10	500	297
35075	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭 2#综合变	10	630	434
35076	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭 3#综合变	10	630	456
35077	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭 4#综合变	10	630	394
35078	金湖	吕良镇付圩6#综合变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35079	金湖	金南镇罗坝5#综合变	10	200	0
35080	金湖	PMS_闵桥镇西河口1#综合变	10	400	254
35081	金湖	水韵澜庭9#变	10	800	524
35082	金湖	滨湖壹号14#变	10	800	524
35083	金湖	PMS_滨湖壹号15#变	10	800	428
35084	金湖	PMS_滨湖壹号16#变	10	800	395
35085	金湖	公园龍湾4#变	10	630	378
35086	金湖	PMS_宝应湖农场十六队综合变	10	400	269
35087	金湖	戴楼镇新塘小区1#综合变	10	200	6
35088	金湖	戴楼镇新塘小区2#综合变	10	400	107
35089	金湖	戴楼镇衡阳小区1#综合变	10	200	3
35090	金湖	牌楼小区3期1#变	10	800	515
35091	金湖	牌楼小区3期2#变	10	800	431
35092	金湖	吕良镇卫生院综合变	10	630	397
35093	金湖	金南镇百庙3#综合变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35094	金湖	荷玥名都9#变	10	800	447
35095	金湖	金南镇幸福湾小区3#箱变	10	630	324
35096	金湖	白马湖前锋2#综合变	10	400	50
35097	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇5#综合变.	10	400	215
35098	金湖	吕良镇湖畔旺屯9#综合变	10	400	189
35099	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇4#综合变	10	400	222
35100	金湖	PMS_涂沟镇五星1#综合变	10	400	195
35101	金湖	PMS_涂沟镇曙光三组综合变	10	200	77
35102	金湖	PMS_吕良镇新农集镇7#综合变	10	400	194
35103	金湖	PMS_荷盛佳苑4#变	10	1000	645
35104	金湖	PMS_荷盛佳苑3#变	10	1000	652
35105	金湖	PMS_闵桥镇任港十一组1#综合变	10	400	235
35106	金湖	牌楼花园12#变	10	800	626
35107	金湖	PMS_吕良镇曹圩9#综合变	10	200	39
35108	金湖	PMS_吕良镇金河中心综合变	10	315	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35109	金湖	PMS_吕良镇幸福姚庄综合变	10	200	32
35110	金湖	交通路南3#箱变	10	630	493
35111	金湖	PMS_涂沟镇曙光七组综合变	10	200	43
35112	金湖	PMS_吕良镇军舍孙庄综合变	10	200	62
35113	金湖	PMS_吕良镇三园高圩综合变	10	200	75
35114	金湖	金北街道陈桥集镇1#综合变	10	630	289
35115	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	0
35116	金湖	PMS_燃料公司3#公用变	10	400	0
35117	金湖	PMS_闵桥镇湖荡2#综合变	10	400	156
35118	金湖	PMS_闵桥镇杨平1#综合变	10	400	105
35119	金湖	白马湖渔民1#综合变	10	400	179
35120	金湖	壹品仕家6#变	10	800	355
35121	金湖	PMS_吕良镇孙集9#综合变	10	200	8
35122	金湖	PMS_育才小学箱变	10	400	233
35123	金湖	金北镇塘埂2#综合变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35124	金湖	PMS_闵桥镇集镇12#综合变	10	400	101
35125	金湖	PMS_塔集镇龚河7组综合变	10	400	183
35126	金湖	金虹大院1#变	10	800	560
35127	金湖	PMS_闵桥镇渔业1#综合变	10	400	87
35128	金湖	PMS_兰亭熙园11#变	10	800	374
35129	金湖	PMS_兰亭熙园12#变	10	800	458
35130	金湖	PMS_宝应湖农场三分场综合变	10	400	241
35131	金湖	白马湖前锋10#综合变	10	200	57
35132	金湖	银集镇刘坝3#综合变	10	200	33
35133	金湖	PMS_金北镇吴庄6#综合变	10	200	113
35134	金湖	银集镇新北1#综合变	10	400	190
35135	金湖	荷玥名都11#变	10	800	640
35136	金湖	PMS_黎城镇工农二组2#综合变	10	400	208
35137	金湖	PMS_黎城镇黎东8#综合变	10	400	234
35138	金湖	PMS_黎城镇黎东16#综合变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35139	金湖	悦隼风华12#变	10	800	402
35140	金湖	PMS_银集镇银红1#综合变	10	200	89
35141	金湖	金南镇华沟4#综合变	10	200	30
35142	金湖	水韵澜庭10#变	10	800	516
35143	金湖	PMS_吕良镇集镇小区2#变	10	400	193
35144	金湖	PMS_宝应湖农场养殖场3#综合变	10	200	112
35145	金湖	金北街道和美人家5#综合变	10	630	344
35146	金湖	PMS_城管局4#公用变	10	400	186
35147	金湖	PMS_宝应湖农场八队1#综合变	10	400	256
35148	金湖	荷玥名都4#变	10	800	465
35149	金湖	塔集镇河村2#综合变	10	200	94
35150	金湖	印象城五期4#变	10	800	383
35151	金湖	塔集镇新华9#综合变	10	200	72
35152	金湖	PMS_塔集镇跃进7组综合变	10	200	90
35153	金湖	PMS_塔集镇新华7#综合变	10	315	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35154	金湖	PMS_金南镇岗坂5#综合变	10	400	195
35155	金湖	金南镇卞塘集镇7#综合变	10	200	77
35156	金湖	黎城镇种禽1#综合变	10	400	247
35157	金湖	PMS_吕良镇刘桥4#综合变	10	400	229
35158	金湖	PMS_吕良镇赤水新建综合变	10	400	252
35159	金湖	PMS_吕良镇付圩孙河综合变	10	400	176
35160	金湖	PMS_吕良镇新农1#综合变	10	400	269
35161	金湖	PMS_宝应湖农场十五队综合变	10	400	284
35162	金湖	PMS_长乐西路2#公用变	10	400	69
35163	金湖	PMS_为民路北2#公用变	10	400	143
35164	金湖	PMS_新村路2#公用变	10	400	183
35165	金湖	PMS_友谊路2#公用变	10	400	44
35166	金湖	PMS_塔集镇集镇2#综合变	10	400	85
35167	金湖	PMS_复兴圩农场6#综合变	10	200	77
35168	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组2#综合变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35169	金湖	PMS_闵桥镇施尖8#综合变	10	200	75
35170	金湖	PMS_金北镇塘埂1#综合变	10	200	110
35171	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组2#综合变	10	200	122
35172	金湖	PMS_金南镇金南7#综合变	10	400	61
35173	金湖	PMS_金南镇王庄8#综合变	10	200	0
35174	金湖	PMS_白马湖渔民2#综合变	10	400	47
35175	金湖	PMS_白马湖前锋3#综合变	10	200	35
35176	金湖	PMS_碧桂园5#变	10	630	246
35177	金湖	PMS_教师进修学校2#箱变	10	630	105
35178	金湖	PMS_教师进修学校1#箱变	10	630	253
35179	金湖	PMS_广电局箱变	10	630	252
35180	金湖	银涂镇红湖三期7#综合变	10	630	439
35181	金湖	PMS_吕良镇沿湖楼灯综合变	10	400	261
35182	金湖	银涂镇港西小区1#综合变	10	200	94
35183	金湖	前锋镇同心农场1#综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35184	金湖	龙泰福府2#变	10	800	128
35185	金湖	随想园箱变	10	500	383
35186	金湖	金南镇供销社综合变	10	200	135
35187	金湖	金南镇金卞路1#综合变	10	200	62
35188	金湖	PMS_塔集镇集镇5#综合变	10	400	170
35189	金湖	PMS_闵桥镇闵桥2#综合变	10	400	141
35190	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯5#综合变	10	400	172
35191	金湖	金南镇幸福街小区1#综合变	10	800	406
35192	金湖	PMS_闵桥镇施尖4#综合变	10	200	96
35193	金湖	吕良镇集镇小区7#箱变	10	400	256
35194	金湖	黎城镇黎城11#综合变	10	400	140
35195	金湖	PMS_闵桥镇姜湾八组1#综合变	10	400	166
35196	金湖	PMS_闵桥镇任港6#综合变	10	200	76
35197	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇1#综合变	10	400	145
35198	金湖	复兴圩农场7#综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35199	金湖	白马湖郑圩渔民综合变	10	200	50
35200	金湖	PMS_金南镇金南6#综合变	10	315	206
35201	金湖	壹品仕家3#变	10	800	370
35202	金湖	PMS_东阳南路箱变	10	500	303
35203	金湖	营销中心箱变	10	500	244
35204	金湖	牌楼花园9#变	10	800	598
35205	金湖	PMS_闵桥镇周桥8#综合变	10	200	96
35206	金湖	PMS_闵桥镇姜湾4#综合变	10	200	78
35207	金湖	PMS_石油大厦1#箱变	10	630	0
35208	金湖	宝应湖农场七队电站综合变	10	200	119
35209	金湖	黎城镇瓦厂4#综合变	10	400	274
35210	金湖	PMS_闵桥镇渔业8#综合变	10	200	66
35211	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇10#综合变	10	200	64
35212	金湖	PMS_吕良镇茶庵9#综合变	10	200	0
35213	金湖	PMS_闵桥镇闵桥1#综合变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35214	金湖	PMS_闵桥镇朱桥5#综合变	10	200	81
35215	金湖	PMS_金北镇吴庄1#综合变	10	400	147
35216	金湖	银涂镇红湖三期8#综合变	10	630	403
35217	金湖	荷玥名都3#变	10	800	640
35218	金湖	PMS_宝应湖农场砖瓦厂综合变	10	200	104
35219	金湖	戴楼镇衡阳五组1#综合变	10	400	253
35220	金湖	PMS_塔集镇淮泉6组综合变	10	200	66
35221	金湖	PMS_闵桥镇周桥7#综合变	10	200	108
35222	金湖	闵桥镇张石9#综合变	10	400	218
35223	金湖	PMS_塔集镇夹镇6#综合变	10	400	258
35224	金湖	PMS_闵桥镇胡桥5#综合变	10	200	4
35225	金湖	龙泰福府6#变	10	800	358
35226	金湖	PMS_塔集镇东方红3#综合变	10	200	78
35227	金湖	南高齿公寓2#变	10	800	451
35228	金湖	PMS_戴楼镇小集9#综合变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35229	金湖	宝应湖农场特水厂1#综合变	10	200	96
35230	金湖	戴楼镇小集7#综合变	10	200	42
35231	金湖	PMS_戴楼镇新塘5#综合变	10	400	0
35232	金湖	金虹湖畔3#变	10	800	608
35233	金湖	塔集镇淮泉7组综合变	10	200	116
35234	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭1#综合变	10	630	393
35235	金湖	PMS_白马湖白马湖1#综合变	10	400	215
35236	金湖	PMS_塔集镇金平4#综合变	10	400	257
35237	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	200	25
35238	金湖	龙泰福府4#变	10	800	596
35239	金湖	PMS_塔集镇集镇小区3#综合变	10	400	155
35240	金湖	PMS_黎城镇九里6#综合变	10	400	119
35241	金湖	悦隼风华6#变	10	800	365
35242	金湖	牌楼花园6#变	10	800	605
35243	金湖	PMS_翠园路公用变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35244	金湖	PMS_金湖影剧院2#公用变	10	400	223
35245	金湖	PMS_农业银行公用变	10	630	415
35246	金湖	兴隆华府4#变	10	800	568
35247	金湖	PMS_银集镇新东4#综合变	10	200	72
35248	金湖	PMS_银集镇刘圩2#综合变	10	200	45
35249	金湖	PMS_刀具厂箱变	10	630	333
35250	金湖	PMS_八四广场箱变	10	630	227
35251	金湖	戴楼镇中东3#综合变	10	400	50
35252	金湖	PMS_金南镇胡庄11#综合变	10	200	97
35253	金湖	PMS_塔集镇夹沟5#综合变	10	400	226
35254	金湖	PMS_金南镇岗坂12#综合变	10	200	125
35255	金湖	PMS_金南镇泥坝7#综合变	10	315	146
35256	金湖	PMS_闵桥镇施尖九组1#综合变	10	400	208
35257	金湖	PMS_闵桥镇张石6#综合变	10	200	78
35258	金湖	PMS_吕良镇陈新4#综合变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35259	金湖	PMS_吕良镇振兴8#综合变	10	400	260
35260	金湖	银集镇银红2#综合变	10	200	9
35261	金湖	PMS_城管局公用变	10	400	152
35262	金湖	PMS_水利局南2#公用变	10	400	140
35263	金湖	PMS_实验中学公用变	10	315	163
35264	金湖	PMS_西苑小区1#箱变	10	630	305
35265	金湖	PMS_西苑小区2#箱变	10	500	63
35266	金湖	PMS_银集镇淮建集镇9#综合变	10	400	147
35267	金湖	PMS_阳光星城9#箱变	10	400	124
35268	金湖	PMS_金南镇车洪5#综合变	10	200	0
35269	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	0
35270	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	0
35271	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	0
35272	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	0
35273	金湖	PMS_金南镇宋坝8#综合变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35274	金湖	PMS_金南镇抬饭7#综合变	10	200	0
35275	金湖	PMS_金南镇抬饭9#综合变	10	200	0
35276	金湖	PMS_金南镇抬饭10#综合变	10	200	0
35277	金湖	PMS_金南镇徐庄5#综合变	10	200	0
35278	金湖	悦隼风华14#变	10	800	435
35279	金湖	南高齿公寓3#变	10	800	527
35280	金湖	黎城镇工农养殖场3#综合变	10	400	0
35281	金湖	PMS_吕良镇振兴9#综合变	10	200	113
35282	金湖	涂沟镇李庄3#综合变	10	200	0
35283	金湖	吕良镇新丰1#综合变	10	200	93
35284	金湖	复兴圩农场东养殖场2#综合变	10	200	88
35285	金湖	PMS_闵桥镇张石1#综合变	10	400	144
35286	金湖	徐梁花园4#变	10	800	471
35287	金湖	水韵澜庭14#变	10	800	607
35288	金湖	PMS_新城公寓13#箱变	10	315	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35289	金湖	PMS_牌楼小区5#箱变	10	630	245
35290	金湖	PMS_黎城镇业务所综合变	10	200	58
35291	金湖	PMS_机关幼儿园公用变	10	315	48
35292	金湖	涂沟镇金宝1#综合变	10	400	299
35293	金湖	PMS_闵桥镇施尖6#综合变	10	200	67
35294	金湖	闵桥镇甫坝1#综合变	10	200	21
35295	金湖	金南镇金南3#综合变（箱变）	10	400	132
35296	金湖	兴隆华府1#变	10	800	566
35297	金湖	金北街道喜盈门4#综合变	10	630	376
35298	金湖	吕良镇曹圩东风综合变	10	200	75
35299	金湖	PMS_三里桥南公用变	10	400	0
35300	金湖	PMS_金湖县新华巷2#公用变	10	400	67
35301	金湖	PMS_机械厂宿舍箱变	10	630	360
35302	金湖	银涂镇银湖湾小区1#综合变	10	400	114
35303	金湖	PMS_金南镇车东6#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35304	金湖	PMS_金南镇车东7#综合变	10	200	0
35305	金湖	PMS_前锋镇淮湖2#变	10	200	46
35306	金湖	PMS_前锋镇淮湖4#变	10	200	59
35307	金湖	天安广场5#变	10	800	500
35308	金湖	PMS_吕良镇东老街箱变	10	630	425
35309	金湖	金北街道和美人家7#综合变	10	630	365
35310	金湖	荷玥名都1#变	10	800	499
35311	金湖	PMS_御沁园箱变	10	630	400
35312	金湖	PMS_涂沟镇夹荡3#综合变	10	400	126
35313	金湖	PMS_金水湾箱变	10	630	382
35314	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖避风港2#综合变	10	400	239
35315	金湖	悦隼风华4#变	10	800	143
35316	金湖	银集镇复连4#综合变	10	400	221
35317	金湖	PMS_县政府家属区3#箱变	10	630	211
35318	金湖	PMS_县政府家属区2#箱变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35319	金湖	涂沟镇高邮湖4#综合变	10	400	124
35320	金湖	PMS_碧桂园7#变	10	630	279
35321	金湖	PMS_金南镇丰南5#综合变	10	200	0
35322	金湖	金南镇全兴4#综合变	10	400	97
35323	金湖	PMS_金南镇宋墩5#综合变	10	200	0
35324	金湖	PMS_金南镇墩塘8#综合变	10	200	82
35325	金湖	PMS_宝应湖农场十二队综合变	10	400	216
35326	金湖	PMS_农机校公变	10	400	49
35327	金湖	PMS_果园南公变	10	400	41
35328	金湖	PMS_吕良镇付圩8#综合变	10	200	111
35329	金湖	黎东花园1#变	10	800	434
35330	金湖	PMS_金南镇墩塘9#综合变	10	400	194
35331	金湖	PMS_金南镇岗坂9#综合变	10	200	79
35332	金湖	PMS_金南镇岗坂10#综合变	10	200	66
35333	金湖	金南镇南望9#综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35334	金湖	PMS_金南镇罗坝4#综合变	10	315	0
35335	金湖	PMS_果园西2#变	10	400	23
35336	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	104
35337	金湖	南高齿公寓1#变	10	800	394
35338	金湖	PMS_宝应湖农场二猪场综合变	10	400	267
35339	金湖	吕良镇集镇小区4#箱变	10	630	389
35340	金湖	PMS_吕良镇集镇小区1#变	10	400	202
35341	金湖	水产小区1#变	10	800	613
35342	金湖	PMS_宝应湖农场一队2#综合变	10	400	253
35343	金湖	PMS_果园西公用变	10	400	37
35344	金湖	金虹大院3#变	10	630	310
35345	金湖	PMS_银集镇新东7#综合变	10	200	70
35346	金湖	PMS_闵桥镇金桥9#综合变	10	200	78
35347	金湖	吕良镇前进10#综合变	10	400	221
35348	金湖	明发悦珑湖4#变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35349	金湖	明发观澜苑7#变	10	630	183
35350	金湖	武警中队公用变	10	400	166
35351	金湖	PMS_金北镇应集3#综合变	10	400	118
35352	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区7#综合变	10	630	178
35353	金湖	PMS_闵桥镇金桥10#综合变	10	200	72
35354	金湖	水韵澜庭13#变	10	800	616
35355	金湖	金虹大院4#变	10	630	360
35356	金湖	龙泰福府1#变	10	800	640
35357	金湖	戴楼镇红岗8#综合变	10	200	35
35358	金湖	PMS_交通路2#公用变	10	400	161
35359	金湖	PMS_中百一店箱变	10	630	452
35360	金湖	PMS_韵湖广场4#变	10	630	246
35361	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区3#综合变	10	630	373
35362	金湖	PMS_吕良镇新农6#综合变	10	315	154
35363	金湖	PMS_吕良镇新农7#综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35364	金湖	PMS_吕良镇振兴7#综合变	10	315	181
35365	金湖	前锋镇庆都庄园1#综合变	10	400	185
35366	金湖	PMS_吕良镇丰乐9#综合变	10	200	99
35367	金湖	PMS_塔集镇淮泉1#综合变	10	400	102
35368	金湖	PMS_宝应湖农场养殖场2#综合变	10	200	128
35369	金湖	PMS_闸东安置小区1#变	10	630	382
35370	金湖	PMS_闸东安置小区2#变	10	630	290
35371	金湖	PMS_闸东安置小区3#变	10	630	291
35372	金湖	PMS_金建和园5#变	10	800	620
35373	金湖	PMS_金建和园6#变	10	800	453
35374	金湖	PMS_金建和园7#变	10	800	342
35375	金湖	PMS_金建和园8#变	10	800	522
35376	金湖	壹品仕家2#变	10	800	330
35377	金湖	民营创业园3#公用变	10	400	56
35378	金湖	PMS_金南镇车东8#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35379	金湖	金南镇车东9#综合变	10	200	0
35380	金湖	PMS_金南镇车东2#综合变	10	400	0
35381	金湖	PMS_塔集镇淮泉11#综合变	10	200	52
35382	金湖	天安广场3#变	10	800	266
35383	金湖	戴楼镇嘉御龙庭7#综合变	10	800	473
35384	金湖	PMS_吕良镇漕泽8#综合变	10	315	114
35385	金湖	PMS_金南镇车东3#综合变	10	400	0
35386	金湖	涂沟镇渔塘2#综合变	10	200	96
35387	金湖	PMS_涂沟镇金宝2#综合变	10	400	151
35388	金湖	金北街道和美人家8#综合变	10	630	364
35389	金湖	PMS_涂沟镇金宝4#综合变	10	200	124
35390	金湖	金北街道和美人家3#综合变	10	630	307
35391	金湖	前锋镇集镇3#综合变	10	400	225
35392	金湖	金北街道喜盈门5#综合变	10	630	182
35393	金湖	PMS_园林路1#箱变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35394	金湖	金南镇华沟6#综合变	10	200	43
35395	金湖	悦隼风华8#变	10	630	177
35396	金湖	PMS_前锋镇桃花岛综合变	10	315	235
35397	金湖	银涂镇人民路3#综合变	10	200	49
35398	金湖	悦隼风华13#变	10	800	420
35399	金湖	九里玫瑰园11#变	10	800	518
35400	金湖	PMS_园林路2#箱变	10	630	173
35401	金湖	PMS_塔集镇新华三组综合变	10	200	98
35402	金湖	PMS_塔集镇新华四组综合变	10	200	90
35403	金湖	PMS_塔集镇新华七组综合变	10	160	73
35404	金湖	PMS_塔集镇中桥3#综合变	10	400	184
35405	金湖	PMS_塔集镇集镇12#综合变	10	400	175
35406	金湖	PMS_塔集镇集镇4#综合变	10	400	220
35407	金湖	农机校2#公变	10	400	216
35408	金湖	悦隼风华9#变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35409	金湖	PMS_石油大厦2#公用变	10	400	0
35410	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区2#综合变	10	400	151
35411	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区3#综合变	10	400	171
35412	金湖	戴楼镇卫东三组1#综合变	10	160	49
35413	金湖	戴楼镇卫东2#综合变	10	400	266
35414	金湖	前锋镇淮武6#综合变	10	200	106
35415	金湖	黎城镇王湾7#综合变	10	630	0
35416	金湖	前锋镇南湖7#综合变	10	200	108
35417	金湖	PMS_塔集镇陆加1#综合变	10	200	13
35418	金湖	PMS_黎城镇黎城6#综合变	10	400	35
35419	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	0
35420	金湖	吕良镇新农小区1#箱变	10	630	430
35421	金湖	PMS_城东干道东箱变	10	630	294
35422	金湖	金建和园12#变	10	800	639
35423	金湖	九里花园3#变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35424	金湖	PMS_润德小区公用变	10	400	183
35425	金湖	PMS_吕良镇陈庄1#综合变	10	200	76
35426	金湖	PMS_吕良镇陈庄2#综合变	10	200	104
35427	金湖	PMS_吕良镇陈庄卞庄综合变	10	200	69
35428	金湖	PMS_吕良镇陈庄跃进综合变	10	200	44
35429	金湖	PMS_吕良镇陈庄团结综合变	10	315	208
35430	金湖	黎东花园8#变	10	800	468
35431	金湖	PMS_吕良镇金淮3#综合变	10	200	116
35432	金湖	PMS_吕良镇金淮1#综合变	10	100	13
35433	金湖	PMS_金南镇南桥10#综合变	10	200	0
35434	金湖	庆都广场5#变	10	630	276
35435	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	0
35436	金湖	PMS_银涂镇秦庄五组综合变	10	200	64
35437	金湖	PMS_宝应湖农场7#综合变	10	630	299
35438	金湖	黎东花园4#变	10	800	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35439	金湖	PMS_宝应湖农场三队综合变	10	400	250
35440	金湖	PMS_宝应湖农场1#综合变	10	630	395
35441	金湖	九里玫瑰园7#变	10	630	302
35442	金湖	PMS_城南幼儿园公用变	10	400	16
35443	金湖	金南镇幸福湾小区2#箱变	10	630	297
35444	金湖	PMS_10kV润德路2#公用变	10	400	41
35445	金湖	PMS_中央公园4#箱变	10	500	93
35446	金湖	水韵澜庭6#变	10	800	588
35447	金湖	塔集镇中桥9#综合变	10	315	170
35448	金湖	PMS_塔集镇东方红8#综合变	10	315	116
35449	金湖	PMS_塔集镇东方红9#综合变	10	315	130
35450	金湖	PMS_荷都庄园1#变	10	800	460
35451	金湖	塔集镇高桥8#综合变	10	200	112
35452	金湖	PMS_荷都庄园2#变	10	800	397
35453	金湖	PMS_荷都庄园3#变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35454	金湖	PMS_荷都庄园4#变	10	800	468
35455	金湖	吕良镇淮路3#综合变	10	400	227
35456	金湖	PMS_塔集镇河村7#综合变	10	315	172
35457	金湖	金北街道和美人家2#综合变	10	630	376
35458	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩1#综合变	10	200	14
35459	金湖	徐梁花园5#变	10	800	377
35460	金湖	涂沟镇金宝5#综合变	10	400	163
35461	金湖	PMS_聚丰苑1#变	10	500	239
35462	金湖	PMS_聚丰苑2#变	10	500	311
35463	金湖	前锋镇庆都庄园2#综合变	10	400	125
35464	金湖	PMS_宝应湖农场九队1#综合变	10	400	259
35465	金湖	银涂镇银东4#综合变	10	400	282
35466	金湖	九里玫瑰园3#变	10	800	431
35467	金湖	PMS_塔集镇龚河1组综合变	10	200	93
35468	金湖	PMS_印象城12#综合变	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35469	金湖	PMS_吕良镇沿湖柳坝综合变	10	200	29
35470	金湖	PMS_涂沟镇秦庄十组综合变	10	200	107
35471	金湖	复兴圩农场3#综合变	10	630	394
35472	金湖	PMS_印象城14#综合变	10	630	391
35473	金湖	PMS_涂沟镇财政所1#综合变	10	400	200
35474	金湖	PMS_涂沟镇政府1#综合变	10	200	100
35475	金湖	涂沟镇李庄2#综合变	10	200	83
35476	金湖	PMS_银集镇人民路1#综合变	10	400	85
35477	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	0
35478	金湖	九里花园5#变	10	800	460
35479	金湖	金南镇五里8#综合变	10	400	0
35480	金湖	涂沟镇双桥2#综合变	10	200	93
35481	金湖	PMS_涂沟镇窑湾7#综合变	10	200	37
35482	金湖	PMS_供电小区5#公用变	10	630	235
35483	金湖	PMS_涂沟镇红星8#综合变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35484	金湖	PMS_涂沟镇红星9#综合变	10	200	57
35485	金湖	PMS_涂沟镇红星10#综合变	10	200	98
35486	金湖	PMS_涂沟镇桂花10#综合变	10	200	89
35487	金湖	PMS_涂沟镇五星4#综合变	10	200	59
35488	金湖	涂沟镇五星5#综合变	10	400	173
35489	金湖	PMS_涂沟镇桂花9#综合变	10	200	94
35490	金湖	PMS_大理石厂公用变	10	500	88
35491	金湖	宝应湖农场五队综合变	10	200	107
35492	金湖	水韵澜庭4#变	10	800	582
35493	金湖	吕良镇花园军圩综合变	10	400	293
35494	金湖	白马湖渔乐湾5#综合变	10	630	319
35495	金湖	PMS_复兴圩农场1#综合变	10	630	409
35496	金湖	PMS_复兴圩农场2#综合变	10	630	366
35497	金湖	徐梁人家3#变	10	630	466
35498	金湖	水韵澜庭8#变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35499	金湖	金虹大院2#变	10	800	363
35500	金湖	PMS_闵桥镇朱桥6#综合变	10	200	48
35501	金湖	PMS_吕良镇双岗李庄综合变	10	200	129
35502	金湖	金北镇大元5#综合变	10	400	251
35503	金湖	PMS_戴楼镇新塘四组1#综合变	10	200	116
35504	金湖	PMS_金北镇吴庄2#综合变	10	200	97
35505	金湖	PMS_吕良镇大庄8#综合变	10	200	63
35506	金湖	涂沟镇五星6#综合变	10	200	57
35507	金湖	水岸明珠4#变	10	630	504
35508	金湖	PMS_涂沟镇湖滨6#综合变	10	200	84
35509	金湖	涂沟镇于沟8#综合变	10	400	149
35510	金湖	PMS_涂沟镇新淮6#综合变	10	200	102
35511	金湖	涂沟镇新淮7#综合变	10	100	0
35512	金湖	银涂镇劳动1#综合变	10	315	175
35513	金湖	闵桥镇集镇小区6#综合变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35514	金湖	PMS_黎城13#箱变	10	630	240
35515	金湖	PMS_涂沟镇红星6#综合变	10	200	16
35516	金湖	润康天成1#变	10	800	346
35517	金湖	润康天成2#变	10	800	336
35518	金湖	金北镇塘埂6#综合变	10	400	123
35519	金湖	PMS_涂沟镇窑湾8#综合变	10	200	124
35520	金湖	金北镇马港9#综合变	10	200	66
35521	金湖	PMS_闵桥镇朱桥7#综合变	10	200	66
35522	金湖	宝应湖农场五队电站综合变	10	200	115
35523	金湖	涂沟镇秦庄四组综合变	10	200	61
35524	金湖	涂沟镇红星5#综合变	10	400	103
35525	金湖	金北镇吴庄3#综合变	10	400	149
35526	金湖	PMS_闵桥镇杨平十三组1#综合变	10	315	166
35527	金湖	黎城镇工农3组综合变	10	200	91
35528	金湖	PMS_金北镇万坝6#综合变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35529	金湖	PMS_金北镇刘庄4#综合变	10	200	66
35530	金湖	PMS_闵桥镇双庙5#综合变	10	200	43
35531	金湖	PMS_黎城镇工农20#综合变	10	200	132
35532	金湖	PMS_闵桥镇楼庄5#综合变	10	200	75
35533	金湖	PMS_涂沟镇红星7#综合变	10	200	110
35534	金湖	PMS_金北镇黄庄8#综合变	10	200	91
35535	金湖	白马湖渔乐湾2#综合变	10	400	167
35536	金湖	PMS_闵桥镇楼庄4#综合变	10	200	106
35537	金湖	PMS_金北镇高集10#综合变	10	200	94
35538	金湖	金北镇新街4#综合变	10	200	89
35539	金湖	PMS_闵桥镇太平8#综合变	10	200	67
35540	金湖	PMS_黎城镇工农七组1#综合变.	10	400	205
35541	金湖	金北镇滨湖1#综合变	10	400	210
35542	金湖	PMS_金北镇渔池4#综合变	10	200	49
35543	金湖	PMS_吕良镇曹圩许庄综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35544	金湖	PMS_吕良镇金河金福综合变	10	200	108
35545	金湖	PMS_吕良镇金淮新庄综合变	10	200	160
35546	金湖	PMS_吕良镇幸福王庄综合变	10	200	97
35547	金湖	PMS_吕良镇三园1组综合变	10	200	19
35548	金湖	PMS_吕良镇三园7#综合变	10	200	26
35549	金湖	涂沟镇秦庄二组综合变	10	400	96
35550	金湖	PMS_体育馆2#公用变	10	400	114
35551	金湖	PMS_体育馆3#公用变	10	400	117
35552	金湖	前锋镇农场3#综合变	10	200	23
35553	金湖	PMS_塔集镇岔河8#综合变	10	400	268
35554	金湖	PMS_闵桥镇集镇13#综合变	10	400	140
35555	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇小区3#综合变	10	400	173
35556	金湖	徐梁人家8#变	10	630	308
35557	金湖	PMS_名人广场1#变	10	800	389
35558	金湖	PMS_名人广场2#变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35559	金湖	PMS_名人广场3#变	10	800	405
35560	金湖	PMS_名人广场4#变	10	800	371
35561	金湖	PMS_县政府家属区1#箱变	10	630	230
35562	金湖	黎东花园6#变	10	800	333
35563	金湖	PMS_闵桥镇高庄5#综合变	10	200	75
35564	金湖	悦隼风华5#变	10	800	411
35565	金湖	戴楼镇新塘小区3#综合变	10	400	231
35566	金湖	白马湖郑圩二组综合变	10	200	99
35567	金湖	金石机电城箱变2#变	10	1250	704
35568	金湖	PMS_金南镇雅荷居小区1#箱变	10	400	200
35569	金湖	水韵澜庭1#变	10	800	578
35570	金湖	九里玫瑰园12#变	10	800	469
35571	金湖	明发观澜苑5#变	10	630	127
35572	金湖	银涂镇红湖三期2#综合变	10	800	575
35573	金湖	PMS_闵桥镇施尖10#综合变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35574	金湖	吕良镇三园3#综合变	10	400	216
35575	金湖	荷玥名都12#变	10	800	538
35576	金湖	龙泰福府9#变	10	800	639
35577	金湖	PMS_闵桥镇药王4#综合变	10	200	104
35578	金湖	PMS_金北街道董河小区3#综合变	10	400	239
35579	金湖	戴楼镇新塘六组1#综合变	10	200	119
35580	金湖	戴楼镇嘉御龙庭8#综合变	10	800	512
35581	金湖	PMS_前锋镇淮新2#综合变1	10	200	39
35582	金湖	金北镇塘埂10#综合变	10	400	244
35583	金湖	吕良镇湖畔旺屯8#综合变	10	400	143
35584	金湖	PMS_戴楼镇官塘一组1#综合变	10	400	195
35585	金湖	戴楼镇官塘小区1#综合变	10	400	153
35586	金湖	戴楼镇新塘五组1#综合变	10	200	95
35587	金湖	PMS_戴楼镇牌楼集中区1#综合变	10	400	0
35588	金湖	PMS_戴楼镇大坝4#综合变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35589	金湖	PMS_吕良镇淮路7#综合变	10	200	93
35590	金湖	庆都广场4#变	10	630	376
35591	金湖	PMS_吕良镇新农集镇8#综合变	10	400	218
35592	金湖	PMS_金北镇陈桥4#综合变	10	200	77
35593	金湖	PMS_闵桥镇任港四组1#综合变	10	200	103
35594	金湖	PMS_金北镇大元6#综合变	10	200	46
35595	金湖	PMS_金北镇南堆8#综合变	10	200	112
35596	金湖	PMS_金北镇高集9#综合变	10	200	129
35597	金湖	PMS_金北镇宋庄9#综合变	10	315	163
35598	金湖	牌楼花园2#变	10	800	619
35599	金湖	黎东花园7#变	10	800	380
35600	金湖	PMS_金北镇万庄7#综合变	10	200	109
35601	金湖	PMS_闵桥镇任港10#综合变	10	200	105
35602	金湖	PMS_戴楼镇天缘雅居1#综合变	10	630	452
35603	金湖	银集镇复兴5#综合变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35604	金湖	明发观澜苑4#变	10	630	369
35605	金湖	PMS_金北镇万庄8#综合变	10	400	256
35606	金湖	前锋镇合意6#综合变	10	400	174
35607	金湖	PMS_徐梁安置房3#箱变	10	400	194
35608	金湖	PMS_戴楼镇衡阳二组2#综合变	10	200	90
35609	金湖	闵桥镇荷韵小镇6#综合变	10	400	264
35610	金湖	PMS_碧桂园6#变	10	630	329
35611	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	0
35612	金湖	九里花园4#变	10	800	315
35613	金湖	PMS_牌楼小区8#箱变	10	500	166
35614	金湖	PMS_徐梁安置房2#箱变	10	400	172
35615	金湖	印象城五期3#变	10	800	453
35616	金湖	滨河商业街1#变	10	800	616
35617	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	0
35618	金湖	戴楼镇新塘11#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35619	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部 2#综合变	10	400	183
35620	金湖	PMS_塔集镇河村8#综 合变	10	315	181
35621	金湖	PMS_塔集镇新华8#综 合变	10	315	112
35622	金湖	塔集镇联合7#综合变	10	200	93
35623	金湖	PMS_塔集镇高桥9#综 合变	10	200	83
35624	金湖	PMS_塔集镇联合6#综 合变	10	200	98
35625	金湖	龙泰福府5#变	10	800	437
35626	金湖	徐梁花园7#变	10	800	401
35627	金湖	PMS_1912街区1#变	10	800	457
35628	金湖	PMS_金北街道金港花 苑3#综合变	10	400	207
35629	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇 4#综合变	10	630	248
35630	金湖	PMS_金北街道金港花 苑4#综合变	10	400	233
35631	金湖	PMS_化肥厂2#箱变	10	500	0
35632	金湖	PMS_化肥厂1#箱变	10	500	0
35633	金湖	PMS_新城花园13#箱变	10	500	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35634	金湖	造纸厂箱变	10	500	343
35635	金湖	PMS_涂沟镇唐港食品站1#综合变	10	200	66
35636	金湖	PMS_涂沟镇唐港卫生院1#综合变	10	400	180
35637	金湖	PMS_涂沟镇唐港敬老院1#综合变	10	200	81
35638	金湖	PMS_涂沟镇崔沟8#综合变	10	200	100
35639	金湖	PMS_涂沟镇崔沟9#综合变	10	200	88
35640	金湖	PMS_涂沟镇付兴5#综合变	10	200	62
35641	金湖	PMS_大兴路1#箱变	10	630	384
35642	金湖	银涂镇金宝6#综合变	10	400	72
35643	金湖	PMS_金采小区9#箱变	10	630	377
35644	金湖	PMS_大兴路3#箱变	10	630	285
35645	金湖	明发荷韵轩3#变	10	630	265
35646	金湖	PMS_新华园1#变	10	800	384
35647	金湖	塔集镇陆河7#综合变	10	400	198
35648	金湖	银涂镇嵇圩林场堤西1#综合变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35649	金湖	PMS_前锋镇良种场3#综合变	10	200	12
35650	金湖	银涂镇复南3#综合变	10	200	57
35651	金湖	PMS_都市华城10#公用变	10	500	281
35652	金湖	PMS_吕良镇中心校箱变	10	400	228
35653	金湖	PMS_新华园2#变	10	800	477
35654	金湖	PMS_前锋镇中段10#综合变	10	200	133
35655	金湖	PMS_1912街区2#变	10	800	491
35656	金湖	PMS_塔集镇黄庄1#综合变	10	630	380
35657	金湖	PMS_吕良镇东湖区4#综合变	10	200	101
35658	金湖	悦隼风华10#变	10	630	184
35659	金湖	PMS_陵园公用变	10	200	80
35660	金湖	PMS_吕良镇军舍沈庄综合变	10	200	84
35661	金湖	营销中心2#箱变	10	400	210
35662	金湖	悦隼风华3#变	10	800	640
35663	金湖	PMS_宝应湖农场3#综合变	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35664	金湖	吕良镇滨湖花园2#箱变	10	500	273
35665	金湖	PMS_聚丰苑4#变	10	1000	569
35666	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇3#综合变	10	630	310
35667	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇1#综合变	10	800	542
35668	金湖	PMS_金采小区8#箱变	10	630	372
35669	金湖	PMS_吕良镇茶庵新明综合变	10	400	250
35670	金湖	PMS_家和花园1#箱变	10	500	0
35671	金湖	宝利来花苑箱变	10	630	267
35672	金湖	明发荷韵轩8#变	10	800	639
35673	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯2#综合变	10	500	245
35674	金湖	PMS_富春家苑4#箱变	10	500	165
35675	金湖	明发荷韵轩1#变	10	630	218
35676	金湖	PMS_银涂镇淮建盛世嘉园1#综合变	10	400	58
35677	金湖	PMS_化肥厂3#箱变	10	500	0
35678	金湖	PMS_银涂镇港东小区1#综合变	10	800	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35679	金湖	PMS_塔集镇跃进小区3#综合变	10	400	186
35680	金湖	明发荷韵轩5#变	10	800	372
35681	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭5#综合变	10	800	0
35682	金湖	PMS_小集公寓1#变	10	1000	601
35683	金湖	PMS_小集公寓2#变	10	1000	499
35684	金湖	PMS_小集公寓3#变	10	1000	552
35685	金湖	PMS_复兴圩农场工业区1#综合变	10	400	266
35686	金湖	明发荷韵轩7#变	10	800	484
35687	金湖	PMS_前锋镇中段9#综合变	10	200	97
35688	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯3#综合变	10	500	266
35689	金湖	PMS_小集公寓4#变	10	1000	532
35690	金湖	明发荷韵轩2#变	10	630	503
35691	金湖	PMS_新华巷5#箱变	10	500	354
35692	金湖	PMS_吕良镇东湖区1#综合变	10	200	109
35693	金湖	PMS_家和花园2#箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35694	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯4#综合变	10	500	263
35695	金湖	PMS_新都花园4#变	10	800	640
35696	金湖	PMS_1912街区5#变	10	800	380
35697	金湖	PMS_新都花园2#变	10	800	640
35698	金湖	牌楼花园7#变	10	800	584
35699	金湖	明发荷韵轩6#变	10	800	639
35700	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯1#综合变	10	500	252
35701	金湖	PMS_聚丰苑3#变	10	1000	588
35702	金湖	PMS_乡镇企业局2#公用变	10	400	118
35703	金湖	PMS_宝应湖农场八队2#综合变	10	400	194
35704	金湖	PMS_吕良镇供销社箱变	10	400	137
35705	金湖	PMS_新都花园1#变	10	800	248
35706	金湖	PMS_金北街道金港花园6#综合变	10	400	177
35707	金湖	PMS_金采小区10#箱变	10	630	379
35708	金湖	水韵澜庭12#变	10	800	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35709	金湖	PMS_吕良镇沿湖一组综合变	10	400	231
35710	金湖	银涂镇红湖三期10#综合变	10	630	477
35711	金湖	PMS_化肥厂4#箱变	10	500	0
35712	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇2#综合变	10	800	569
35713	金湖	PMS_紫荆花园1#变	10	1000	548
35714	金湖	PMS_金北街道董河9#综合变	10	400	265
35715	金湖	PMS_闸东2#箱变	10	500	288
35716	金湖	PMS_上海花园3#箱变	10	500	255
35717	金湖	闵桥镇集镇小区5#综合变	10	630	397
35718	金湖	吕良镇孙集集镇小区箱变	10	400	234
35719	金湖	PMS_吕良镇东湖区3#综合变	10	200	141
35720	金湖	PMS_吕良镇东湖区2#综合变	10	200	127
35721	金湖	吕良镇滨湖花园1#箱变	10	500	303
35722	金湖	PMS_万家灯火箱变	10	630	291
35723	金湖	PMS_新都花园6#变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35724	金湖	PMS_金北街道金港花苑5#综合变	10	400	231
35725	金湖	PMS_紫荆花园2#变	10	1000	516
35726	金湖	PMS_富春家苑3#箱变	10	500	252
35727	金湖	明发荷韵轩4#变	10	630	504
35728	金湖	PMS_塔集镇黄庄2#综合变	10	630	337
35729	金湖	PMS_金湖县印象城二期6#综合变	10	800	401
35730	金湖	PMS_吕良镇农技站箱变	10	400	146
35731	金湖	PMS_1912街区4#变	10	800	504
35732	金湖	PMS_吕良镇老政府箱变	10	400	179
35733	金湖	PMS_新都花园5#变	10	800	437
35734	金湖	PMS_1912街区6#变	10	800	476
35735	金湖	PMS_金湖县印象城二期5#综合变	10	800	379
35736	金湖	PMS_吕良镇供电所箱变	10	400	195
35737	金湖	PMS_新都花园3#变	10	800	420
35738	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭6#综合变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35739	金湖	PMS_国土局箱变	10	630	472
35740	金湖	PMS_1912街区3#变	10	800	521
35741	金湖	PMS_金采小区7#箱变	10	630	348
35742	盱眙	明祖陵镇费庄南庄#3综合变	10	400	261
35743	盱眙	PMS_河桥镇石港路东2#变	10	400	249
35744	盱眙	PMS_河桥镇幸福小区2#变	10	400	251
35745	盱眙	黄花塘龙灯村灯庄配变	10	200	72
35746	盱眙	朱楼弯塘配变	10	400	300
35747	盱眙	PMS_黄花塘新街商业街配变	10	400	170
35748	盱眙	PMS_马坝戚庄配变	10	400	100
35749	盱眙	PMS_王店大王郢配变	10	200	78
35750	盱眙	PMS_王店街东路北配变	10	400	122
35751	盱眙	PMS_王店敬老院配变	10	400	198
35752	盱眙	PMS_王店马路1#配变	10	400	234
35753	盱眙	PMS_古城小王郢配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35754	盱眙	PMS_古城于南配变	10	400	238
35755	盱眙	PMS_古城南郢配变	10	200	0
35756	盱眙	PMS_古城林场配变	10	200	48
35757	盱眙	PMS_穆店秋燕2#综合变	10	200	117
35758	盱眙	维桥乡郭庄社区1#综合变	10	630	350
35759	盱眙	三河农场三区排站综合变	10	400	0
35760	盱眙	马坝新建配变	10	200	91
35761	盱眙	黄花塘倜傥村光明配变	10	200	54
35762	盱眙	观音寺岳庄配变	10	200	33
35763	盱眙	PMS_官滩花营综合变	10	200	0
35764	盱眙	PMS_旧铺镇人民2#综合变	10	400	225
35765	盱眙	金桂家园8#箱变08#变压器	10	630	0
35766	盱眙	PMS_官滩镇孙涧北综合变	10	400	0
35767	盱眙	PMS_官滩镇药材配变	10	400	0
35768	盱眙	香江花苑2-2#变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35769	盱眙	河桥镇瑞香小区1#箱变	10	400	224
35770	盱眙	PMS_王店猪厂配变	10	400	283
35771	盱眙	PMS_王店板厂配变	10	200	71
35772	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村东风配变	10	400	254
35773	盱眙	黄花塘侔倪村长坝配变	10	200	82
35774	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房2#变压器	10	800	186
35775	盱眙	黄花塘侔倪上郢2#配变	10	400	255
35776	盱眙	马坝西窑配变	10	400	236
35777	盱眙	PMS_黄花塘何圩村江庄配变	10	400	219
35778	盱眙	PMS_马坝木器厂配变	10	400	199
35779	盱眙	恒西陈庄变	10	400	149
35780	盱眙	PMS_马坝南湾配变	10	400	257
35781	盱眙	仇集镇丁管2#综合变	10	200	105
35782	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩6#综合变	10	200	89
35783	盱眙	PMS_观音寺中心变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35784	盱眙	PMS_高坝王庄变	10	200	127
35785	盱眙	PMS_观音寺东区变	10	400	138
35786	盱眙	明祖陵镇渡口新区#2综合变	10	400	223
35787	盱眙	PMS_富润花园1-2#箱变	10	630	0
35788	盱眙	PMS_王店徐郢2#配变	10	200	70
35789	盱眙	三河农场猪场2#综合变	10	400	170
35790	盱眙	高坝船塘变	10	400	193
35791	盱眙	PMS_王店平安小区配变	10	400	199
35792	盱眙	PMS_姬庄小区#1变	10	800	458
35793	盱眙	鲍集镇农商行综合变	10	400	111
35794	盱眙	昌兴壹城3#配电房10#变压器	10	800	618
35795	盱眙	官滩镇小窑综合变	10	200	75
35796	盱眙	PMS_官滩镇金圩村2#综合变	10	400	230
35797	盱眙	PMS_穆店李东2#综合变	10	400	239
35798	盱眙	PMS_官滩镇金圩村部综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35799	盱眙	PMS_官滩镇杨西机站 综合变	10	400	262
35800	盱眙	官滩镇大孟庄综合变	10	200	92
35801	盱眙	马坝农场配变	10	630	449
35802	盱眙	PMS_官滩镇合山小区 综合变	10	200	96
35803	盱眙	马坝卧龙张东配变	10	400	273
35804	盱眙	PMS_官滩镇侍涧村部 综合变	10	200	111
35805	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区 综合变	10	400	245
35806	盱眙	PMS_维桥乡小桥东2# 综合变	10	400	180
35807	盱眙	PMS_维桥乡青墩头2# 综合变	10	400	146
35808	盱眙	PMS_维桥乡青南综合 变	10	400	262
35809	盱眙	PMS_维桥乡瓦屋综合 变	10	400	261
35810	盱眙	PMS_维桥乡小朱庄综 合变	10	400	274
35811	盱眙	PMS_维桥乡饭店综合 变	10	400	0
35812	盱眙	PMS_维桥乡闵庄综合 变	10	400	0
35813	盱眙	PMS_河桥镇三元猪厂 变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35814	盱眙	PMS_河桥镇居委会坝埂2#变	10	400	250
35815	盱眙	PMS_王店油桐站配变	10	200	111
35816	盱眙	PMS_穆店新街综合变	10	630	405
35817	盱眙	PMS_维桥乡新农民街4#综合变	10	400	134
35818	盱眙	PMS_维桥乡新农民街3#综合变	10	400	110
35819	盱眙	PMS_黄花塘岗村小坝配变	10	400	266
35820	盱眙	PMS_管镇潘庄配变	10	400	0
35821	盱眙	维桥乡维穆路综合变	10	630	189
35822	盱眙	PMS_维桥乡长墩综合变	10	400	241
35823	盱眙	PMS_277#泵站2#公变	10	630	483
35824	盱眙	明祖陵镇园区二号路2#综合变	10	400	263
35825	盱眙	PMS_桂五镇鼓楼2#配变	10	400	173
35826	盱眙	PMS_商业街配变	10	400	195
35827	盱眙	明祖陵镇项魏西韩综合变	10	400	272
35828	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#1综合变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35829	盱眙	仇集镇大许营2#综合变	10	400	207
35830	盱眙	PMS_鲍集镇龙庄综合变	10	200	44
35831	盱眙	穆店野场1#综合变	10	400	211
35832	盱眙	PMS_马庄新岗配变	10	200	115
35833	盱眙	PMS_穆店朱场综合变	10	400	266
35834	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村杨湖配变	10	200	82
35835	盱眙	PMS_穆店沙岗综合变	10	400	234
35836	盱眙	PMS_鲍集镇花洼综合变	10	200	68
35837	盱眙	PMS_维桥乡农民街3#综合变	10	400	52
35838	盱眙	PMS_维桥乡韩庄小区综合变	10	400	150
35839	盱眙	PMS_淮河镇新村9#综合变	10	400	153
35840	盱眙	PMS_兴隆孙庄配变	10	200	122
35841	盱眙	嘉创壹品4#变压器	10	800	564
35842	盱眙	PMS_盱城赵岗小区5#综合变	10	400	146
35843	盱眙	观音寺新建变	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35844	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村综合变	10	400	166
35845	盱眙	仇集镇黄庄小区2#综合变	10	400	215
35846	盱眙	PMS_维桥乡沟埂综合变	10	400	0
35847	盱眙	PMS_维桥乡桃元王庄综合变	10	400	0
35848	盱眙	马坝胜利2#配变（东阳）	10	200	110
35849	盱眙	明祖陵镇沙巷王何综合变	10	400	224
35850	盱眙	PMS_马坝食品配变（东阳）	10	400	225
35851	盱眙	PMS_黄花塘岗村大坝配变	10	200	118
35852	盱眙	PMS_维桥乡坝西综合变	10	400	224
35853	盱眙	PMS_马坝王塘配变（东阳）	10	400	264
35854	盱眙	马坝武庄配变（东阳）	10	200	80
35855	盱眙	PMS_马坝医院配变（东阳）	10	400	172
35856	盱眙	PMS_河桥镇富淮滩2#变	10	400	222
35857	盱眙	PMS_河桥镇三元吴咀变	10	400	216
35858	盱眙	马坝朱庄配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35859	盱眙	马坝山东配变（东 阳）	10	400	260
35860	盱眙	PMS_官滩镇古河西2# 综合变	10	400	256
35861	盱眙	PMS_官滩镇王桥马庄 2#综合变	10	400	244
35862	盱眙	PMS_维桥乡东张综合 变	10	400	265
35863	盱眙	官滩镇步行街2#综合 变	10	400	124
35864	盱眙	九里明庄变	10	315	69
35865	盱眙	PMS_维桥乡乔庄综合 变	10	400	211
35866	盱眙	PMS_朱楼陆庄变	10	200	29
35867	盱眙	PMS_维桥乡小刘综合 变	10	400	281
35868	盱眙	PMS_小马庄2#配变	10	200	73
35869	盱眙	PMS_黄花塘岗村蔡湖 2#配变	10	200	62
35870	盱眙	PMS_官滩镇金圩临湖 综合变	10	200	36
35871	盱眙	西子曼哈顿小区1#变 压器	10	630	0
35872	盱眙	王店路西配变	10	200	67
35873	盱眙	PMS_黄花塘岗村蔡湖 配变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35874	盱眙	PMS_恒西涟塘变	10	200	82
35875	盱眙	PMS_穆店茆郢综合变	10	200	121
35876	盱眙	PMS_金桂家园5#箱变 05#变压器	10	630	335
35877	盱眙	PMS_王店陆港配变	10	400	279
35878	盱眙	PMS_穆店七星综合变	10	200	72
35879	盱眙	鲍集镇旧集#2综合变	10	400	113
35880	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏柳 梢综合变	10	400	222
35881	盱眙	PMS_穆店苗郢综合变	10	200	81
35882	盱眙	黄花塘倜傥村东风2# 配变	10	400	233
35883	盱眙	兴隆西陡湖西配变	10	500	53
35884	盱眙	PMS_官滩镇金圩村南 站综合变	10	200	82
35885	盱眙	王店太平配变	10	200	127
35886	盱眙	PMS_管镇北周配变	10	200	0
35887	盱眙	PMS_黄花塘岗村街北 2#配变	10	400	142
35888	盱眙	PMS_王店东郢配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35889	盱眙	PMS_黄花塘耿庄村豆庄配变	10	400	254
35890	盱眙	PMS_王店中队配变	10	400	214
35891	盱眙	PMS_黄花塘五里村五里小区配变	10	400	215
35892	盱眙	PMS_官滩镇索涧综合变	10	200	43
35893	盱眙	鲍集镇鲍北#2综合变	10	200	58
35894	盱眙	PMS_王店花园配变	10	200	77
35895	盱眙	孙弯渔场配变	10	200	55
35896	盱眙	官滩镇小李庄2#综合变	10	400	178
35897	盱眙	马坝桥东配变	10	200	100
35898	盱眙	PMS_穆店莲塘小区1#综合变	10	400	135
35899	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口小戚综合变	10	400	202
35900	盱眙	王店史郢配变	10	200	132
35901	盱眙	PMS_黄花塘五里村村部配变	10	400	169
35902	盱眙	PMS_穆店赵庄1#综合变	10	400	255
35903	盱眙	兴隆团结河2#配变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35904	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵俞桥#1综合变	10	400	228
35905	盱眙	马坝坝头配变（东阳）	10	400	161
35906	盱眙	PMS_官滩镇索塘2#综合变	10	200	81
35907	盱眙	黄花塘何圩村大庄配变	10	200	129
35908	盱眙	官滩镇下洼综合变	10	200	82
35909	盱眙	PMS_马坝保桥配变（东阳）	10	200	124
35910	盱眙	PMS_黄花塘何圩村老庄配变	10	200	94
35911	盱眙	马坝墩塘配变（东阳）	10	400	250
35912	盱眙	PMS_黄花塘岗村菜场配变	10	400	217
35913	盱眙	PMS_官滩镇罗庄二队综合变	10	400	206
35914	盱眙	PMS_兴隆双河一组	10	400	102
35915	盱眙	仇集镇街道3#综合变	10	400	271
35916	盱眙	PMS_淮河镇淮河三桥综合变	10	200	122
35917	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼南配变	10	200	39
35918	盱眙	PMS_石桥2#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35919	盱眙	PMS_淮河镇侯台西综合变	10	200	118
35920	盱眙	仇集镇胡郢4#综合变	10	200	143
35921	盱眙	PMS_古小2#配变	10	400	153
35922	盱眙	PMS_黄花塘耿公村毛庄配变	10	200	118
35923	盱眙	夹沟2#配变	10	400	229
35924	盱眙	PMS_黄花塘绿化村新庄配变	10	200	119
35925	盱眙	PMS_穆店西陶综合变	10	400	77
35926	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	36
35927	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴吴庄综合变	10	200	87
35928	盱眙	PMS_穆店肖桥综合变	10	200	76
35929	盱眙	鲍集镇沈集小区综合变	10	200	75
35930	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#2综合变	10	400	176
35931	盱眙	兴隆祖尧马庄配变	10	200	77
35932	盱眙	PMS_观音寺晒牛变	10	200	108
35933	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35934	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴综合变	10	200	96
35935	盱眙	PMS_鲍集镇新建综合变	10	200	75
35936	盱眙	PMS_鲍集镇仇洼综合变	10	200	101
35937	盱眙	观音寺万庄配变	10	200	73
35938	盱眙	鲍集镇小朱综合变	10	200	14
35939	盱眙	鲍集镇罗后综合变	10	400	190
35940	盱眙	PMS_兴隆陡北小区配变	10	200	71
35941	盱眙	兴隆政府配变	10	400	130
35942	盱眙	PMS_马庄毛庄配变	10	200	86
35943	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗北综合变	10	400	215
35944	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村公路配变	10	630	309
35945	盱眙	PMS_兴隆徐庄配变	10	200	89
35946	盱眙	天泉湖镇王店蔡港水库配变	10	315	219
35947	盱眙	PMS_管镇胡庄#2配变	10	200	63
35948	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#4综合变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35949	盱眙	磨涧新村1#配电房3#变	10	630	374
35950	盱眙	管镇北周养殖配变	10	630	0
35951	盱眙	王庄#2配变	10	100	30
35952	盱眙	丽都国际5期3#配电房18#变低压台区图	10	800	424
35953	盱眙	恒大1#配电房3#变压器	10	630	374
35954	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房3#变压器	10	800	610
35955	盱眙	小太湖国际新城第一期1-2#箱变	10	500	0
35956	盱眙	盱城镇宋庄3#变压器	10	400	273
35957	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房2#变压器	10	800	443
35958	盱眙	PMS_河桥镇镇政府新小区变	10	400	43
35959	盱眙	河桥镇黄龙石郢2#变	10	400	130
35960	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#1综合变	10	400	130
35961	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#2综合变	10	200	67
35962	盱眙	PMS_竹园2#配变	10	630	154
35963	盱眙	李岗3#配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35964	盱眙	PMS_穆店侯小综合变	10	400	228
35965	盱眙	观音寺食品站配变	10	200	22
35966	盱眙	桂五镇水冲港高郢配变	10	200	0
35967	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房2#变压器	10	630	394
35968	盱眙	官滩镇小马庄综合变	10	200	61
35969	盱眙	桂五镇周岗2#配变	10	315	45
35970	盱眙	金山花园2#开关站07变	10	800	492
35971	盱眙	三河农场李岗综合变	10	200	0
35972	盱眙	231#琵琶井小区公变	10	500	23
35973	盱眙	盱城镇新华小区1#综合变	10	400	31
35974	盱眙	盱城镇新华2#综合变01	10	400	189
35975	盱眙	PMS_盱城镇新华3#配变01	10	400	100
35976	盱眙	淮河镇腰滩八组综合变	10	100	28
35977	盱眙	桂五镇季郢2#综合变	10	315	199
35978	盱眙	塞纳摩尔3#配电房3#变压器	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35979	盱眙	河桥镇淮峰花山圩配变	10	200	119
35980	盱眙	桂五镇穆郢配变	10	400	176
35981	盱眙	PMS_黄花塘新街西工业区配变	10	400	84
35982	盱眙	鲍集镇付庄综合变	10	400	104
35983	盱眙	PMS_黄花塘新街农民街配变	10	400	153
35984	盱眙	黄花塘泥沛村泥沛小区配变	10	400	113
35985	盱眙	PMS_黄花塘新街商贸配变	10	400	125
35986	盱眙	黄花塘常庄村上李配变	10	100	19
35987	盱眙	黄花塘杨庄村驾校配变	10	200	40
35988	盱眙	PMS_鲍集镇孙东综合变	10	400	121
35989	盱眙	紫金公馆2#配电房5#变压器	10	630	359
35990	盱眙	桂五镇牌坊南郢2#综合变	10	200	56
35991	盱眙	黄集配变	10	400	297
35992	盱眙	恒大三期2-1配电房4#变压器	10	800	538
35993	盱眙	PMS_九里电站变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35994	盱眙	枕水人家三期1#配电房1#变	10	630	387
35995	盱眙	PMS_明祖陵镇供销社综合变	10	400	165
35996	盱眙	PMS_鲍集镇鲍府雅苑综合变	10	400	42
35997	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村#2综合变	10	400	191
35998	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#2综合变	10	200	120
35999	盱眙	PMS_古桑将岗配变	10	100	15
36000	盱眙	古桑龙潭植郢配变	10	200	113
36001	盱眙	黄花塘新街高庄配变	10	400	185
36002	盱眙	鲍集镇滨湖小区#1综合变	10	400	26
36003	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#2综合变	10	400	197
36004	盱眙	鲍集镇东嘴#2综合变	10	400	184
36005	盱眙	PMS_旧铺镇北冲综合变	10	200	102
36006	盱眙	PMS_旧铺镇果园2#综合变	10	200	0
36007	盱眙	PMS_旧铺镇桃花综合变	10	200	98
36008	盱眙	PMS_旧铺镇邵营综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36009	盱眙	PMS_旧铺镇张安综合变	10	200	114
36010	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村徐叶庄2#配变	10	200	101
36011	盱眙	PMS_旧铺镇张洪东岗2#综合变	10	200	126
36012	盱眙	PMS_旧铺镇苏岗综合变	10	400	229
36013	盱眙	河桥镇龙泉2#变	10	200	47
36014	盱眙	PMS_旧铺镇洪营综合变	10	200	6
36015	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村部2#配变	10	100	31
36016	盱眙	PMS_桂五镇牌坊北郢配变	10	400	221
36017	盱眙	古桑街道白虎农场配变	10	200	120
36018	盱眙	PMS_三官岗里配变	10	200	101
36019	盱眙	PMS_旧铺镇桃源1#综合变	10	400	133
36020	盱眙	旧铺镇桃源2#综合变	10	630	176
36021	盱眙	PMS_旧铺镇桃源3#综合变	10	400	12
36022	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺3#综合变	10	400	179
36023	盱眙	古桑白鹭园1#配变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36024	盱眙	PMS_旧铺镇杜营2#综合变	10	400	252
36025	盱眙	PMS_旧铺镇石园2#综合变	10	400	232
36026	盱眙	马坝大涧配变（高桥）	10	200	108
36027	盱眙	马坝沙西配变	10	400	0
36028	盱眙	PMS_马坝医保配变	10	400	0
36029	盱眙	PMS_旧铺镇前冲综合变	10	200	61
36030	盱眙	PMS_旧铺镇祁郢综合变	10	200	66
36031	盱眙	PMS_马坝纪庄配变（高桥）	10	100	24
36032	盱眙	旧铺镇尤庄综合变	10	400	158
36033	盱眙	马坝万斛鱼场配变（高桥）	10	100	14
36034	盱眙	PMS_旧铺镇戈洼综合变	10	200	71
36035	盱眙	PMS_旧铺镇张洼2#综合变	10	200	76
36036	盱眙	沟埂配变	10	400	109
36037	盱眙	PMS_旧铺镇千柳葛庄综合变	10	200	92
36038	盱眙	PMS_黄花塘新街新建配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36039	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村花园配变	10	200	98
36040	盱眙	黄花塘林庄村十里配变	10	200	90
36041	盱眙	PMS_河桥镇淮峰丁洼2#变	10	200	112
36042	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村钻井配变	10	200	85
36043	盱眙	PMS_黄花塘岗村街东2#配变	10	400	198
36044	盱眙	黄花塘岗村街西2#配变	10	200	31
36045	盱眙	PMS_黄花塘五星村陈庄配变	10	200	97
36046	盱眙	PMS_马坝腊塘2#配变	10	400	58
36047	盱眙	PMS_68#吴小庄2#变	10	630	0
36048	盱眙	石牛排档配变	10	400	140
36049	盱眙	后洼配变	10	630	269
36050	盱眙	王店街中2#配变	10	630	170
36051	盱眙	PMS_兴隆唐北2#配变	10	400	229
36052	盱眙	PMS_旧铺镇罗庄综合变	10	400	263
36053	盱眙	PMS_兴隆唐北3#配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36054	盱眙	PMS_古桑中学2#配变	10	400	136
36055	盱眙	兴隆张庄新庄南综合变	10	400	156
36056	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘综合变	10	400	241
36057	盱眙	兴隆安乐圩配变	10	200	109
36058	盱眙	PMS_马庄圩东配变	10	200	50
36059	盱眙	兴隆徐南配变	10	200	112
36060	盱眙	兴隆吕咀配变	10	400	230
36061	盱眙	黄花塘镇茶场场部综合变	10	400	255
36062	盱眙	PMS_旧铺镇原郢2#综合变	10	200	90
36063	盱眙	PMS_旧铺镇严坝综合变	10	200	125
36064	盱眙	PMS_旧铺镇潘郢综合变	10	400	225
36065	盱眙	PMS_旧铺镇灯塘组综合变	10	200	107
36066	盱眙	PMS_旧铺镇闵冲2#综合变	10	200	116
36067	盱眙	PMS_维桥乡朱湾综合变	10	200	0
36068	盱眙	PMS_堆东配变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36069	盱眙	PMS_古桑乡新竹园 150148综合变	10	400	93
36070	盱眙	PMS_马坝井塘配变	10	400	129
36071	盱眙	PMS_马坝赵圩1#配变	10	630	184
36072	盱眙	古桑李营2#台片	10	200	57
36073	盱眙	黄花塘泥沛村周庄配 变	10	100	34
36074	盱眙	黄花塘五里村秦庄配 变	10	100	42
36075	盱眙	PMS_黄花塘林庄村孙 庄配变	10	100	31
36076	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘孙庄 综合变	10	400	242
36077	盱眙	PMS_旧铺镇姚湾综合 变	10	200	90
36078	盱眙	PMS_旧铺镇千柳马庄 综合变	10	400	244
36079	盱眙	PMS_淮河镇街道东2# 综合变	10	400	201
36080	盱眙	淮河镇沿河小新庄综 合变	10	200	116
36081	盱眙	淮河镇大洲二组综合 变	10	200	14
36082	盱眙	淮河镇大洲五组综合 变	10	200	60
36083	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区 2#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36084	盱眙	PMS_淮河镇大洲新区1#综合变	10	400	124
36085	盱眙	PMS_淮河镇大桥渔场综合变	10	400	182
36086	盱眙	淮河镇迎宾路2#综合变	10	630	257
36087	盱眙	淮河镇蛤滩四组2#综合变	10	200	98
36088	盱眙	PMS_淮河镇前进2#综合变	10	400	266
36089	盱眙	官滩镇索庄2#综合变	10	200	101
36090	盱眙	PMS_盱城镇四山2#台片	10	400	194
36091	盱眙	旧铺镇白安2#综合变	10	400	141
36092	盱眙	PMS_官滩镇杨岗2#综合变	10	200	83
36093	盱眙	PMS_旧铺镇小学2#综合变	10	400	181
36094	盱眙	旧铺镇张坝综合变	10	400	267
36095	盱眙	PMS_旧铺镇坝头2#综合变	10	200	113
36096	盱眙	220#十字街2#公变	10	315	207
36097	盱眙	PMS_旧铺镇砖井2#综合变	10	200	111
36098	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36099	盱眙	兴隆卢庄配变	10	400	180
36100	盱眙	酃水家园1#箱变01变	10	630	314
36101	盱眙	兴隆新农业开发区4号配变	10	400	55
36102	盱眙	PMS_高坝养老院配变	10	200	93
36103	盱眙	PMS_旧铺镇茶农新村综合变	10	400	245
36104	盱眙	PMS_兴隆化岗养殖配变	10	400	231
36105	盱眙	PMS_旧铺镇时集综合变	10	400	222
36106	盱眙	PMS_古桑乡伏窝村150145综合变	10	200	117
36107	盱眙	PMS_旧铺镇槐树2#综合变	10	200	101
36108	盱眙	PMS_旧铺镇董庄综合变	10	200	30
36109	盱眙	PMS_旧铺镇杨庄综合变	10	200	117
36110	盱眙	PMS_旧铺镇前郢综合变	10	200	104
36111	盱眙	PMS_旧铺镇新坝综合变	10	200	114
36112	盱眙	PMS_旧铺镇达连2#综合变	10	200	87
36113	盱眙	铁佛镇丁庄配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36114	盱眙	PMS_铁佛镇新圩1#配变	10	400	211
36115	盱眙	黄花塘泥沛村秦庄配变	10	100	37
36116	盱眙	PMS_黄花塘新街彭庄配变	10	200	34
36117	盱眙	PMS_黄花塘新街韦庄配变	10	100	14
36118	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园综合变	10	315	0
36119	盱眙	PMS_黄花塘绿化村顺庙配变	10	400	140
36120	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园综合变	10	400	0
36121	盱眙	PMS_黄花塘新街刘岗小区配变	10	200	45
36122	盱眙	PMS_维桥乡小韩综合变	10	200	39
36123	盱眙	维桥乡新农民街2#综合变	10	400	142
36124	盱眙	淮河镇三滩一组综合变	10	200	81
36125	盱眙	淮河镇腰滩前西综合变	10	100	41
36126	盱眙	官滩镇魏小庄综合变	10	400	199
36127	盱眙	PMS_旧铺镇中心2#综合变	10	400	169
36128	盱眙	PMS_官滩镇小许庄综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36129	盱眙	PMS_官滩镇小马庄2#综合变	10	200	111
36130	盱眙	PMS_马坝老街2#配变	10	630	222
36131	盱眙	PMS_马坝路东2#配变	10	630	205
36132	盱眙	PMS_马坝校东2#配变	10	630	91
36133	盱眙	PMS_马坝高塘西配变	10	630	211
36134	盱眙	官滩镇翅膀河综合变	10	400	250
36135	盱眙	PMS_马坝高岗南配变	10	630	0
36136	盱眙	PMS_马坝井庄西配变	10	400	112
36137	盱眙	PMS_马坝山西大庄配变	10	100	20
36138	盱眙	马坝塘窝配变	10	100	56
36139	盱眙	水木清华三期4#配电房3#变压器	10	630	211
36140	盱眙	维桥乡维小综合变	10	400	17
36141	盱眙	PMS_维桥乡维穆路2#综合变	10	400	27
36142	盱眙	PMS_铁佛镇农技站配变	10	400	169
36143	盱眙	黄塘耿公村下湖配变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36144	盱眙	黄花塘芦沟村韩庄配变	10	400	271
36145	盱眙	管镇宁徐路西配变	10	630	250
36146	盱眙	管镇宁徐路东配变	10	630	237
36147	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	0
36148	盱眙	管镇幼儿园配变	10	400	209
36149	盱眙	黄花塘何圩村罗庄2#配变	10	100	57
36150	盱眙	古桑沿河2#配变	10	400	189
36151	盱眙	PMS_黄花塘何圩村何圩2#配变	10	200	98
36152	盱眙	黄花塘芦沟村芦沟小区配变	10	400	196
36153	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西3#配变	10	400	258
36154	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘陶庄综合变	10	200	57
36155	盱眙	PMS_旧铺镇富丽2#综合变	10	400	180
36156	盱眙	PMS_马坝梁西配变	10	200	72
36157	盱眙	PMS_维桥乡盛庄综合变	10	200	0
36158	盱眙	兴隆候庄北配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36159	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区2#综合变	10	200	97
36160	盱眙	PMS_马坝板桥马庄	10	100	21
36161	盱眙	PMS_维桥乡董庄综合变	10	100	0
36162	盱眙	PMS_兴隆李咀配变	10	200	81
36163	盱眙	PMS_官滩镇小李庄综合变	10	400	132
36164	盱眙	马坝道班2#配变	10	400	0
36165	盱眙	PMS_维桥乡新街综合变	10	400	115
36166	盱眙	管镇龚北配变	10	400	0
36167	盱眙	PMS_维桥乡农民街2#综合变	10	400	158
36168	盱眙	官滩镇三墩#2综合变	10	200	0
36169	盱眙	PMS_维桥乡雨花综合变	10	400	102
36170	盱眙	PMS_铁佛镇新圩配变	10	200	92
36171	盱眙	明祖陵镇明陵虾塘综合变	10	400	141
36172	盱眙	PMS_铁佛镇北街配变	10	400	105
36173	盱眙	明祖陵镇沿淮盛庄#2综合变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36174	盱眙	PMS_穆店新街道2#综合变	10	400	198
36175	盱眙	PMS_穆店中心2#综合变	10	400	231
36176	盱眙	PMS_穆店杜庄2#综合变	10	200	108
36177	盱眙	PMS_穆店街东2#综合变	10	200	121
36178	盱眙	PMS_穆店贺庄2#综合变	10	200	144
36179	盱眙	PMS_穆店栗树2#综合变	10	200	124
36180	盱眙	三河农场化肥厂电站综合变	10	400	0
36181	盱眙	PMS_良洼2#配变	10	400	267
36182	盱眙	兴隆街北小区配变	10	200	62
36183	盱眙	兴隆街道西配变	10	400	136
36184	盱眙	官滩镇古河南综合变	10	500	231
36185	盱眙	官滩镇刘玉配变	10	400	0
36186	盱眙	PMS_官滩镇修南综合变	10	400	0
36187	盱眙	PMS_官滩镇孙润小区综合变	10	400	0
36188	盱眙	PMS_旧铺镇涧东综合变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36189	盱眙	旧铺镇派出所2#综合变	10	400	111
36190	盱眙	PMS_旧铺镇余庄1#综合变	10	200	116
36191	盱眙	马坝南姚配变（东阳）	10	200	105
36192	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期01#综合变	10	400	152
36193	盱眙	PMS_旧铺镇小洼2#综合变	10	200	122
36194	盱眙	PMS_旧铺镇胥郢综合变	10	200	128
36195	盱眙	PMS_旧铺镇菜田综合变	10	200	70
36196	盱眙	旧铺镇毛庄2#综合变	10	100	40
36197	盱眙	PMS_旧铺镇小庄2#综合变	10	200	126
36198	盱眙	PMS_旧铺镇翟庄综合变	10	200	91
36199	盱眙	PMS_旧铺镇小营2#综合变	10	200	108
36200	盱眙	PMS_旧铺镇丰山综合变	10	400	242
36201	盱眙	PMS_旧铺镇北岗综合变	10	200	91
36202	盱眙	PMS_恒西村刘庄变	10	100	59
36203	盱眙	观音寺小顺河变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36204	盱眙	黄花塘芦沟村高庄配变	10	315	188
36205	盱眙	黄花塘新街街道2#配变	10	400	65
36206	盱眙	PMS_维桥乡孙庄综合变	10	200	29
36207	盱眙	PMS_官滩镇高营2#综合变	10	200	131
36208	盱眙	PMS_兴隆历庄北配变	10	400	232
36209	盱眙	PMS_马坝高桥老街2#配变（高桥）	10	400	133
36210	盱眙	兴隆晓庄六队配变	10	200	78
36211	盱眙	兴隆晓庄三队	10	200	14
36212	盱眙	PMS_铁佛镇岗七配变	10	200	90
36213	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	99
36214	盱眙	兴隆蔡庄南配变	10	200	79
36215	盱眙	PMS_马坝商北配变（高桥）	10	400	205
36216	盱眙	PMS_马坝商南配变（高桥）	10	400	149
36217	盱眙	PMS_马坝二塘配变（高桥）	10	315	222
36218	盱眙	PMS_马坝窑墩2#配变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36219	盱眙	PMS_马坝占庄配变（东阳）	10	200	85
36220	盱眙	马坝瓦地配变（东阳）	10	400	255
36221	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	272
36222	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴#3综合变	10	400	125
36223	盱眙	PMS_王店南坝配变	10	400	278
36224	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	0
36225	盱眙	PMS_黄花塘耿公村蔡庄配变	10	200	113
36226	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#3综合变	10	400	222
36227	盱眙	PMS_管镇宁徐路东#2配变	10	400	167
36228	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王庄#2综合变	10	400	287
36229	盱眙	PMS_天泉湖镇王店胡郢1#配变	10	200	26
36230	盱眙	PMS_黄花塘耿公村原庄配变	10	200	58
36231	盱眙	管镇姬庄集中区#2配变	10	400	78
36232	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄配变	10	200	99
36233	盱眙	古城竹园配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36234	盱眙	三塘夏郢小区2#配变	10	400	211
36235	盱眙	PMS_刘岗配变01	10	400	139
36236	盱眙	PMS_古桑赵郢2#综合变	10	400	128
36237	盱眙	PMS_黄花塘岗村街东配变	10	400	216
36238	盱眙	PMS_睿博1#配电房4#变压器	10	800	480
36239	盱眙	古桑中学配变	10	400	14
36240	盱眙	PMS_穆店张庄3#综合变	10	200	94
36241	盱眙	PMS_黄花塘绿化村村部配变	10	400	205
36242	盱眙	古桑张山配变	10	200	102
36243	盱眙	PMS_马坝沙坝配变	10	400	182
36244	盱眙	PMS_马坝黄塘配变（东阳）	10	200	135
36245	盱眙	PMS_马坝老坝配变	10	200	124
36246	盱眙	维桥乡青西综合变	10	100	29
36247	盱眙	PMS_维桥乡街东综合变	10	400	137
36248	盱眙	PMS_维桥乡高南综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36249	盱眙	穆店镇维桥马庄综合变	10	400	180
36250	盱眙	PMS_维桥乡顾李综合变	10	400	0
36251	盱眙	PMS_维桥乡赵湾综合变	10	200	126
36252	盱眙	PMS_旧铺镇良田综合变	10	200	80
36253	盱眙	PMS_旧铺镇小冲2#综合变	10	200	111
36254	盱眙	旧铺镇和平综合变	10	400	254
36255	盱眙	PMS_黄花塘新街食品站配变	10	400	204
36256	盱眙	古城龙潭配变	10	400	191
36257	盱眙	仇集镇马港#2综合变	10	200	28
36258	盱眙	PMS_河桥镇居委会老南街变	10	400	154
36259	盱眙	PMS_管镇养殖#2配变	10	400	0
36260	盱眙	PMS_古城戴郢配变	10	400	259
36261	盱眙	PMS_管镇经济#2配变	10	200	53
36262	盱眙	观音寺青年2#配变	10	100	29
36263	盱眙	兴隆安乐西配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36264	盱眙	PMS_黄花塘岗村吴庄配变	10	400	183
36265	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	276
36266	盱眙	马坝新坝配变（东阳）	10	200	126
36267	盱眙	黄花塘新街北园小区配变	10	200	98
36268	盱眙	PMS_古城南湾配变	10	400	220
36269	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	0
36270	盱眙	PMS_古城大港配变	10	200	115
36271	盱眙	PMS_古城朱场配变	10	200	61
36272	盱眙	PMS_古桑季安小碾2#配变	10	200	98
36273	盱眙	PMS_古桑蒋湖150126综合变	10	200	61
36274	盱眙	PMS_管镇朱庄配变	10	400	0
36275	盱眙	PMS_管镇分金亭集中区配变	10	400	143
36276	盱眙	PMS_古城郑湖配变	10	400	179
36277	盱眙	天泉湖古城高郢2#配变	10	200	75
36278	盱眙	PMS_古城朝坊2#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36279	盱眙	PMS_铁佛镇东后配变	10	200	107
36280	盱眙	PMS_管镇大杨庄集中 区配变	10	400	0
36281	盱眙	PMS_管镇塘南配变	10	200	0
36282	盱眙	PMS_铁佛镇路东配变	10	200	6
36283	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	179
36284	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	37
36285	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	108
36286	盱眙	古桑塘埂150127综合 变	10	200	102
36287	盱眙	洪郢配变	10	400	204
36288	盱眙	盱城镇三山配变	10	200	100
36289	盱眙	盱城镇四山打水配变	10	400	152
36290	盱眙	盱城镇四山配变	10	400	174
36291	盱眙	马坝阳光商城（1）配 变	10	400	151
36292	盱眙	马坝园区3#配变	10	400	91
36293	盱眙	仇集镇街东#2综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36294	盱眙	PMS_穆店陈小郢综合变	10	200	115
36295	盱眙	PMS_桂五镇余郢配变	10	200	91
36296	盱眙	桂五镇星星居委会2#配变	10	400	123
36297	盱眙	桂五镇小李围配变	10	200	69
36298	盱眙	PMS_穆店葛庄综合变	10	200	112
36299	盱眙	PMS_桂五镇岗头配变	10	200	109
36300	盱眙	PMS_朱楼胜利2#配变	10	200	102
36301	盱眙	高坝船塘2#变	10	200	131
36302	盱眙	PMS_恒西棋盘2#配变	10	200	123
36303	盱眙	兴隆新农业开发区5号配变	10	400	99
36304	盱眙	兴隆盛湾3号配变	10	400	288
36305	盱眙	兴隆魏庄2#配变	10	200	112
36306	盱眙	兴隆孙前2#配变	10	200	100
36307	盱眙	兴隆陡北街心2号配变	10	200	101
36308	盱眙	兴隆街西2号配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36309	盱眙	PMS_古城腾岗配变	10	200	95
36310	盱眙	天泉湖古城新庄配变	10	400	249
36311	盱眙	PMS_古城谭庄配变	10	400	235
36312	盱眙	马坝新世纪万豪广场 2#变压器	10	800	574
36313	盱眙	PMS_古城小庄配变	10	200	73
36314	盱眙	PMS_王店吴庄配变	10	400	247
36315	盱眙	古城于山配变	10	400	270
36316	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖 2#综合变	10	400	122
36317	盱眙	PMS_盱城镇修庄2#变	10	200	92
36318	盱眙	PMS_盱城镇王庄2#变	10	400	212
36319	盱眙	淮河镇洪建渔场东综 合变	10	200	81
36320	盱眙	PMS_陈郢2#配变	10	200	121
36321	盱眙	古桑南岗配变	10	400	221
36322	盱眙	盱城镇林北变	10	100	62
36323	盱眙	PMS_桂五镇山西老配 变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36324	盱眙	盱城镇东滩2#配变	10	200	26
36325	盱眙	PMS_鲍集镇蒋庄综合变	10	200	1
36326	盱眙	盱城镇雨露1#配变	10	400	254
36327	盱眙	兴隆谭庄配变	10	200	78
36328	盱眙	PMS_桂五镇四桥2#配变	10	400	195
36329	盱眙	PMS_桂五镇刘郢2#配变	10	200	76
36330	盱眙	PMS_穆店贺庄1#综合变	10	200	111
36331	盱眙	穆店马湖综合变	10	400	116
36332	盱眙	PMS_穆店新朋综合变	10	400	245
36333	盱眙	PMS_张庄2#配变	10	400	192
36334	盱眙	PMS_穆店李西综合变	10	200	141
36335	盱眙	PMS_穆店路洼综合变	10	200	119
36336	盱眙	PMS_穆店穆小综合变	10	630	187
36337	盱眙	PMS_穆店越李综合变	10	200	96
36338	盱眙	PMS_穆店练武综合变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36339	盱眙	兴隆梨园2号配变	10	200	47
36340	盱眙	兴隆冉朱2#配变	10	200	99
36341	盱眙	兴隆晓庄六队南综合变	10	400	177
36342	盱眙	PMS_观音寺东元2#配变	10	200	61
36343	盱眙	PMS_马庄张东配变	10	200	78
36344	盱眙	PMS_欧洲城1-1	10	500	177
36345	盱眙	PMS_欧洲城1-2	10	500	164
36346	盱眙	PMS_欧洲城2-1	10	630	264
36347	盱眙	PMS_欧洲城3-1	10	630	175
36348	盱眙	PMS_欧洲城4-1	10	630	94
36349	盱眙	PMS_九里小学变	10	200	26
36350	盱眙	PMS_欧洲城5-1	10	500	206
36351	盱眙	PMS_欧洲城5-2	10	500	114
36352	盱眙	吾悦华府2号配电室8#变	10	800	574
36353	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖3#综合变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36354	盱眙	枕水人家二期开关站 兼1#配电房1#变	10	800	434
36355	盱眙	兴隆东陡湖配变	10	200	52
36356	盱眙	盱城镇小西庄变	10	400	179
36357	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村董 庄配变	10	200	61
36358	盱眙	东滩配变	10	400	126
36359	盱眙	盱城陈庄配变	10	400	161
36360	盱眙	淮河镇仁集林场2#综 合变	10	500	180
36361	盱眙	盱城镇兴隆配变	10	400	106
36362	盱眙	盱城黄庄配变	10	400	230
36363	盱眙	PMS_盱城镇雨露小学 配变	10	400	90
36364	盱眙	盱城镇船塘配变	10	200	142
36365	盱眙	盱城镇龙塘配变	10	100	49
36366	盱眙	盱城付东配变	10	400	198
36367	盱眙	PMS_黄花塘绿化村前 坝配变	10	100	44
36368	盱眙	PMS_穆店前进综合变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36369	盱眙	PMS_欧洲城6-1	10	500	127
36370	盱眙	恒西老庄配变	10	200	103
36371	盱眙	观音寺胡庄配变	10	100	0
36372	盱眙	PMS_朱楼胜利变	10	200	135
36373	盱眙	PMS_穆店练武2#综合变	10	200	121
36374	盱眙	PMS_王店彭郢配变	10	200	73
36375	盱眙	马坝善道2#配变	10	400	191
36376	盱眙	马坝赵圩北配变	10	315	68
36377	盱眙	金鼎华府5-2#箱变	10	630	234
36378	盱眙	PMS_古桑桃园2#	10	200	117
36379	盱眙	盱城镇花园1配变	10	400	233
36380	盱眙	盱城先锋配变	10	400	216
36381	盱眙	盱城湾塘配变	10	200	64
36382	盱眙	黄花塘泥沛村郭庄配变	10	100	45
36383	盱眙	盱城北山2#配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36384	盱眙	盱城宋庄配变	10	200	61
36385	盱眙	盱城林庄配变	10	400	210
36386	盱眙	盱城镇丁桥配变(新湾小区3#新增布点)	10	400	221
36387	盱眙	盱城镇新湾配变	10	400	251
36388	盱眙	PMS_盱城大坝配变	10	400	196
36389	盱眙	PMS_官滩镇大蒋2#综合变	10	200	93
36390	盱眙	PMS_官滩镇高前综合变	10	200	84
36391	盱眙	PMS_古城班家洼配变	10	200	130
36392	盱眙	PMS_三河农场四队2#综合变	10	400	0
36393	盱眙	王店街北配变	10	400	26
36394	盱眙	PMS_古城茶场配变	10	400	184
36395	盱眙	PMS_古城太平配变	10	400	262
36396	盱眙	PMS_穆店蒋大庄2#综合变	10	200	127
36397	盱眙	PMS_穆店聂湖2#综合变	10	200	86
36398	盱眙	PMS_古城墩塘配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36399	盱眙	PMS_穆店余庄2#综合变	10	200	33
36400	盱眙	PMS_王店万郢配变	10	200	85
36401	盱眙	三河农场饲料厂综合变	10	400	261
36402	盱眙	碧桂园4期5#配电房20#变压器	10	630	264
36403	盱眙	官滩镇药材2#综合变	10	400	0
36404	盱眙	官滩镇北珠2#综合变	10	315	172
36405	盱眙	PMS_桂五镇前进配变	10	200	103
36406	盱眙	PMS_穆店朱坝综合变	10	200	124
36407	盱眙	PMS_穆店德芳综合变	10	200	105
36408	盱眙	PMS_穆店图郢综合变	10	200	122
36409	盱眙	PMS_盱城镇洗庄配变	10	400	67
36410	盱眙	PMS_盱城镇张庄配变.	10	400	211
36411	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南#2综合变	10	400	214
36412	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗#3综合变	10	200	104
36413	盱眙	PMS_盱城镇猪场配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36414	盱眙	PMS_盱城镇新管配变.	10	400	271
36415	盱眙	PMS_248#桃花源小区 2#公变	10	400	120
36416	盱眙	穆店小学2#综合变	10	400	135
36417	盱眙	古桑贤亮6#配变	10	200	0
36418	盱眙	古城安乐配变	10	400	274
36419	盱眙	PMS_穆店蚕桑场2#综 合变	10	400	205
36420	盱眙	御景新城4#配电房3# 变压器	10	800	520
36421	盱眙	伊顿公馆1#配电房3# 变压器	10	800	615
36422	盱眙	紫金湖畔2#配电房3# 变压器	10	800	0
36423	盱眙	PMS_马坝郑庄2#配变	10	315	187
36424	盱眙	PMS_桂五镇商贸市场 配变	10	400	205
36425	盱眙	盱城许庄配变	10	200	121
36426	盱眙	鲍集镇徐家岗#2综合 变	10	200	27
36427	盱眙	鲍集镇徐家岗#3综合 变	10	200	103
36428	盱眙	PMS_桂五镇船塘2#配 变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36429	盱眙	盱城医供配变	10	400	86
36430	盱眙	观音寺中学配变	10	200	125
36431	盱眙	PMS_观音寺镇东变	10	200	0
36432	盱眙	PMS_朱楼朱楼变	10	100	53
36433	盱眙	PMS_南区配变	10	200	91
36434	盱眙	王店西郢1#配变	10	400	10
36435	盱眙	PMS_古城沟西2#配变	10	200	104
36436	盱眙	PMS_旧铺镇时集2#综合变	10	200	107
36437	盱眙	PMS_旧铺镇时集胜利2#综合变	10	400	278
36438	盱眙	PMS_官滩镇步行街综合变	10	400	129
36439	盱眙	官滩镇圣山南综合变	10	500	174
36440	盱眙	官滩镇圣山西综合变	10	500	97
36441	盱眙	官滩镇东苑小区4#综合变	10	500	198
36442	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区1#综合变	10	400	143
36443	盱眙	官滩镇金华苑小区2#综合变	10	500	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36444	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区3#综合变	10	400	205
36445	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区4#综合变	10	400	173
36446	盱眙	仇集镇王庄2#综合变	10	400	288
36447	盱眙	PMS_官滩镇沿湖综合变	10	200	104
36448	盱眙	PMS_旧铺镇丁庄综合变	10	200	68
36449	盱眙	PMS_马坝旭日商城（二）配变	10	630	155
36450	盱眙	PMS_三塘小区1#配变	10	400	195
36451	盱眙	PMS_三塘小区2#配变	10	400	96
36452	盱眙	PMS_古桑三塘小区3#配变	10	200	61
36453	盱眙	兴隆刘岗东庄配变	10	200	104
36454	盱眙	新海家苑6#箱变	10	630	422
36455	盱眙	海通时代广场2#箱变2#变	10	630	295
36456	盱眙	海通时代广场C区4#箱式变1#变	10	630	321
36457	盱眙	PMS_鲍集镇端集#2综合变	10	200	118
36458	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区1#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36459	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区 2#变	10	400	223
36460	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区 2#变	10	400	208
36461	盱眙	海通时代广场C区3#箱 变2#变	10	500	183
36462	盱眙	淮河镇宁徐路3#综合 变	10	400	17
36463	盱眙	PMS_管镇姬东配变	10	400	135
36464	盱眙	PMS_马坝高桥杨庄配 变（高桥）	10	200	78
36465	盱眙	马坝小塘配变（高 桥）	10	200	72
36466	盱眙	三官小湖配变	10	200	121
36467	盱眙	三官船塘配变	10	200	129
36468	盱眙	淮河镇城根一组2#综 合变	10	200	104
36469	盱眙	PMS_淮河镇宁徐路4# 综合变	10	400	128
36470	盱眙	淮河镇街道1#综合变	10	400	101
36471	盱眙	马庄小高塘配变	10	200	126
36472	盱眙	PMS_马庄香苑小区变	10	200	106
36473	盱眙	PMS_河桥镇居委会农 贸2#变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36474	盱眙	三官赵庄配变	10	200	79
36475	盱眙	PMS_马坝校南4#配变	10	630	199
36476	盱眙	PMS_马坝客运站配变	10	630	82
36477	盱眙	马坝金浩配变	10	630	155
36478	盱眙	PMS_河桥镇黄龙涧东变	10	200	96
36479	盱眙	PMS_河桥镇黄龙山根2#变	10	200	97
36480	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖青年变	10	200	93
36481	盱眙	穆店上坝综合变	10	200	60
36482	盱眙	PMS_官滩镇中学西综合变	10	400	57
36483	盱眙	官滩镇古河西综合变	10	400	185
36484	盱眙	PMS_官滩镇王前3#综合变	10	200	113
36485	盱眙	官滩镇桥南综合变	10	400	184
36486	盱眙	PMS_旧铺镇街西5#综合变	10	400	42
36487	盱眙	PMS_旧铺镇街西3#综合变	10	400	104
36488	盱眙	PMS_旧铺镇八中队综合变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36489	盱眙	PMS_旧铺镇长塘综合变	10	400	204
36490	盱眙	PMS_旧铺镇周仪2#综合变	10	200	97
36491	盱眙	PMS_铁佛镇岳北配变	10	200	75
36492	盱眙	官滩镇修南2#综合变	10	400	0
36493	盱眙	247#五墩二弄2#公变	10	400	91
36494	盱眙	PMS_253#西山西路2#公变	10	400	163
36495	盱眙	PMS_官滩镇许嘴赵东综合变	10	200	100
36496	盱眙	254#二中2#公变	10	400	83
36497	盱眙	PMS_旧铺镇农机2#综合变	10	400	181
36498	盱眙	旧铺镇农机3#综合变	10	200	0
36499	盱眙	83#木山巷公变	10	400	107
36500	盱眙	官滩镇蚕种场2#综合变	10	400	175
36501	盱眙	PMS_旧铺镇医院2#综合变	10	400	116
36502	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺2#综合变	10	400	59
36503	盱眙	PMS_125#陡沟巷2#公变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36504	盱眙	PMS_旧铺镇大桥综合变	10	400	76
36505	盱眙	104#公安局公变	10	400	208
36506	盱眙	PMS_淮河镇洪建罗塘综合变	10	100	11
36507	盱眙	淮河镇洪建陈塘综合变	10	200	51
36508	盱眙	PMS_淮河镇小溪三组2#综合变	10	200	72
36509	盱眙	淮河镇魏杨前2#综合变	10	400	181
36510	盱眙	PMS_淮河镇腰滩二组综合变	10	200	101
36511	盱眙	淮河镇后嘴后2#综合变	10	200	102
36512	盱眙	淮河镇宁徐路1#综合变	10	400	175
36513	盱眙	PMS_淮河镇三滩2#综合变	10	200	52
36514	盱眙	PMS_城南小学	10	400	167
36515	盱眙	PMS_穆店尧塘小区综合变	10	630	268
36516	盱眙	PMS_旧铺镇太平综合变	10	200	78
36517	盱眙	PMS_穆店陈璋花园综合变	10	400	124
36518	盱眙	穆店陈璋花园1#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36519	盱眙	PMS_旧铺镇富贵综合变	10	400	137
36520	盱眙	旧铺镇农贸2#综合变	10	630	192
36521	盱眙	PMS_穆店砖井综合变	10	400	262
36522	盱眙	PMS_恒西岗南变	10	200	19
36523	盱眙	高坝瓦屋变	10	200	8
36524	盱眙	新涧配变	10	200	113
36525	盱眙	PMS_黄塘配变	10	200	111
36526	盱眙	PMS_恒西李庄变	10	200	124
36527	盱眙	恒西安庄变	10	400	292
36528	盱眙	PMS_黄花塘常庄村常庄2#配变	10	200	114
36529	盱眙	黄花塘龙灯村车棚配变	10	400	225
36530	盱眙	PMS_淮河镇牛头东2#综合变	10	200	98
36531	盱眙	马庄街西配变	10	200	14
36532	盱眙	黄花塘杨庄村兴旺配变	10	400	0
36533	盱眙	PMS_东河安庄变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36534	盱眙	马庄居委会新庄变	10	100	54
36535	盱眙	马庄菜场配变	10	400	244
36536	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村李庄配变	10	200	97
36537	盱眙	PMS_黄花塘绿化村官田配变	10	200	80
36538	盱眙	观音寺光明变	10	200	16
36539	盱眙	PMS_黄花塘瓦屋村林业配变	10	200	121
36540	盱眙	PMS_黄花塘枣园七庄配变	10	200	76
36541	盱眙	PMS_黄花塘耿公村先进配变	10	200	112
36542	盱眙	PMS_旧铺镇富康5#综合变	10	400	90
36543	盱眙	旧铺镇富贵2#综合变	10	630	226
36544	盱眙	PMS_旧铺镇富康6#综合变	10	400	140
36545	盱眙	PMS_淮河镇城根四组综合变	10	200	111
36546	盱眙	淮河镇园区8#综合变	10	200	143
36547	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩十组2#综合变	10	200	101
36548	盱眙	淮河镇草滩4#综合变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36549	盱眙	淮河镇蛤滩村部西综合变	10	160	89
36550	盱眙	淮河镇沿河二组2#综合变	10	200	100
36551	盱眙	PMS_淮河镇宁徐路2#综合变	10	400	177
36552	盱眙	PMS_淮河镇陡湖3#综合变	10	200	103
36553	盱眙	PMS_黄花塘岗村贯庄配变	10	200	109
36554	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村管郢配变	10	200	122
36555	盱眙	鲍集镇洪小2#综合变	10	400	222
36556	盱眙	鲍集镇邹洪2#综合变	10	400	198
36557	盱眙	鲍集镇瓦房2#综合变	10	200	24
36558	盱眙	PMS_铁佛镇刘西配变	10	200	101
36559	盱眙	PMS_鲍集镇贺东综合变	10	200	31
36560	盱眙	鲍集镇小朱3#综合变	10	400	184
36561	盱眙	PMS_鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	25
36562	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	149
36563	盱眙	鲍集镇苗东综合变	10	630	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36564	盱眙	PMS_铁佛镇毛东配变	10	200	134
36565	盱眙	鲍集镇苗西综合变	10	400	50
36566	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	0
36567	盱眙	PMS_鲍集镇立新2#综合变	10	200	57
36568	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	163
36569	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区3#变	10	400	179
36570	盱眙	淮河镇腰东一组综合变	10	200	112
36571	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩一组综合变	10	200	105
36572	盱眙	PMS_淮河镇黄岗街西2#综合变	10	100	37
36573	盱眙	淮河镇黄岗小区综合变	10	200	30
36574	盱眙	淮河镇陡湖7#综合变	10	400	170
36575	盱眙	PMS_淮河镇小溪八组2#综合变	10	200	93
36576	盱眙	PMS_管镇孙庄集中区配变	10	400	0
36577	盱眙	PMS_官滩镇小枣元综合变	10	200	95
36578	盱眙	鲍集镇鲍六综合变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36579	盱眙	PMS_鲍集镇何马2#综合变	10	200	46
36580	盱眙	鲍集镇小谢2#综合变	10	400	126
36581	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴2#综合变	10	200	79
36582	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁七队综合变	10	400	225
36583	盱眙	PMS_旧铺镇马桥2#综合变	10	200	82
36584	盱眙	黄花塘镇茶场二队综合变	10	200	36
36585	盱眙	PMS_旧铺镇大高综合变	10	200	90
36586	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈2#综合变	10	630	387
36587	盱眙	PMS_黄花塘新街松元小区配变	10	400	225
36588	盱眙	PMS_黄花塘新街超市配变	10	400	42
36589	盱眙	PMS_黄花塘新街医院配变	10	400	76
36590	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗小学综合变	10	200	76
36591	盱眙	黄花塘泥沛村街南2#配变	10	400	238
36592	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街东配变	10	400	49
36593	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗2#综合变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36594	盱眙	鲍集镇肖嘴农贸市场综合变	10	400	227
36595	盱眙	官滩镇丁庄2#综合变	10	200	63
36596	盱眙	PMS_淮河镇腰东中2#综合变	10	315	57
36597	盱眙	河桥镇淮峰小区变	10	400	200
36598	盱眙	PMS_河桥镇坡山口小区路东变	10	200	46
36599	盱眙	淮河镇腰西魏庄综合变	10	200	100
36600	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄2#配变	10	100	37
36601	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄2#配变	10	200	95
36602	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街西配变	10	400	115
36603	盱眙	淮河镇保庄圩8#综合变	10	400	234
36604	盱眙	PMS_旧铺镇信用社综合变	10	400	210
36605	盱眙	PMS_旧铺镇中心3#综合变	10	400	2
36606	盱眙	PMS_旧铺镇薛庄2#综合变	10	400	8
36607	盱眙	PMS_旧铺镇华北2#综合变	10	400	148
36608	盱眙	PMS_旧铺镇后郢综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36609	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	124
36610	盱眙	马坝校南3#配变	10	630	238
36611	盱眙	马坝晒牛2#配变	10	630	0
36612	盱眙	淮河镇草滩5#综合变	10	400	54
36613	盱眙	175#淮明园3#箱变	10	630	356
36614	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	173
36615	盱眙	马坝梅园配变	10	630	258
36616	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	157
36617	盱眙	PMS_马坝蔡坝配变	10	400	0
36618	盱眙	PMS_马坝花园2#配变	10	630	264
36619	盱眙	PMS_马坝花园3#配变	10	400	32
36620	盱眙	马坝黄洋综合变	10	200	18
36621	盱眙	马坝邮政配变（高桥）	10	400	248
36622	盱眙	PMS_马坝钱庄配变（东阳）	10	200	124
36623	盱眙	马坝街东2#配变（东阳）	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36624	盱眙	PMS_马坝大众2#配变	10	200	104
36625	盱眙	PMS_旧铺镇街西4#综合变	10	400	194
36626	盱眙	PMS_旧铺镇供销1#综合变	10	400	88
36627	盱眙	PMS_旧铺镇红嘴综合变	10	200	71
36628	盱眙	旧铺镇汪郢综合变	10	200	84
36629	盱眙	黄花塘村华桥2#配变	10	200	71
36630	盱眙	PMS_官滩镇供电所综合变	10	400	196
36631	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区3#综合变	10	400	146
36632	盱眙	PMS_官滩镇金华苑综合变	10	400	141
36633	盱眙	PMS_官滩镇都梁寺综合变	10	400	0
36634	盱眙	PMS_管镇叔牙西街配变	10	630	0
36635	盱眙	官滩镇岗头配变	10	400	128
36636	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器01	10	400	162
36637	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器02	10	400	186
36638	盱眙	PMS_东方世纪城001配变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36639	盱眙	PMS_东方世纪城002配变	10	800	321
36640	盱眙	PMS_东方世纪城003配变	10	800	452
36641	盱眙	PMS_东方世纪城004配变	10	800	426
36642	盱眙	桂五镇新明配变	10	400	245
36643	盱眙	马坝大南2#配变	10	630	0
36644	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	169
36645	盱眙	PMS_马坝茶安2#配变	10	630	155
36646	盱眙	PMS_河桥镇洪山汪郢变	10	200	125
36647	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖新河变	10	200	96
36648	盱眙	PMS_河桥镇大港南郢变	10	200	95
36649	盱眙	官滩东山综合变	10	200	0
36650	盱眙	PMS_旧铺镇严庄综合变	10	200	110
36651	盱眙	PMS_旧铺镇供销2#综合变	10	400	219
36652	盱眙	官滩镇上庄2#综合变	10	400	176
36653	盱眙	PMS_官滩镇猪场综合变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36654	盱眙	河桥镇石港石牛变	10	400	281
36655	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陆岗2#变	10	200	88
36656	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖周咀2#变	10	200	66
36657	盱眙	PMS_兴隆乡渡口配变	10	200	93
36658	盱眙	兴隆卢庄小区南配变	10	200	67
36659	盱眙	淮河镇沿河四组3#综合变	10	100	48
36660	盱眙	PMS_淮河镇沿河六组2#综合变	10	200	101
36661	盱眙	淮河镇蛤滩猪场2#综合变	10	200	40
36662	盱眙	淮河镇花园2#综合变	10	200	25
36663	盱眙	淮河镇花园1#综合变	10	400	171
36664	盱眙	淮河镇腰滩鱼塘综合变	10	630	181
36665	盱眙	淮河镇继军综合变	10	200	46
36666	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	0
36667	盱眙	管镇中罗配变	10	400	0
36668	盱眙	PMS_王店农电配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36669	盱眙	王店园区配变	10	200	100
36670	盱眙	天泉湖古城南元桥配变	10	400	111
36671	盱眙	PMS_古城新街配变	10	200	56
36672	盱眙	PMS_古城清塘配变	10	400	149
36673	盱眙	PMS_古城南大街配变	10	400	46
36674	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄农科综合变	10	200	79
36675	盱眙	鲍集镇钱巷综合变	10	400	171
36676	盱眙	河桥镇梁巷口变	10	200	52
36677	盱眙	PMS_日月星城5#箱变	10	400	243
36678	盱眙	PMS_日月星城6#箱变	10	400	77
36679	盱眙	PMS_日月星城2#箱变	10	400	173
36680	盱眙	PMS_日月星城1#箱变	10	400	189
36681	盱眙	PMS_日月星城4#箱变	10	400	152
36682	盱眙	PMS_日月星城3#箱变	10	400	206
36683	盱眙	PMS_河桥镇石港八大家变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36684	盱眙	PMS_河桥镇幸福济桥变	10	200	69
36685	盱眙	盱城中央城市广场1#箱变001配变	10	630	360
36686	盱眙	中央城市广场2#箱式变001	10	630	249
36687	盱眙	盱城中央城市广场3#箱变001配变	10	630	374
36688	盱眙	盱城中央城市广场4#箱变001配变	10	630	286
36689	盱眙	中央城市广场#5箱变001	10	630	382
36690	盱眙	盱城中央城市广场6#箱变01配变	10	630	371
36691	盱眙	PMS_帝景国际2# 箱变01	10	630	111
36692	盱眙	PMS_帝景国际3# 箱变01	10	630	10
36693	盱眙	帝景国际4#箱变01	10	630	301
36694	盱眙	PMS_桂五镇豆郢1#配变	10	200	109
36695	盱眙	PMS_桂五镇水冲港街中配变	10	400	48
36696	盱眙	PMS_桂五镇天台山变	10	200	100
36697	盱眙	PMS_桂五镇木器厂配变	10	200	129
36698	盱眙	PMS_桂五镇东庄配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36699	盱眙	PMS_桂五镇小张郢配变	10	200	61
36700	盱眙	PMS_桂五镇高头配变	10	200	124
36701	盱眙	PMS_桂五镇鱼池配变	10	200	93
36702	盱眙	PMS_桂五镇谢郢配变	10	200	111
36703	盱眙	PMS_桂五镇旺府配变	10	400	111
36704	盱眙	PMS_桂五镇青年3#配变	10	400	99
36705	盱眙	PMS_桂五镇丁郢2#配变	10	200	6
36706	盱眙	桂五镇小竹园配变	10	200	106
36707	盱眙	PMS_桂五镇双明配变	10	200	52
36708	盱眙	桂五镇跑马山配变	10	200	90
36709	盱眙	PMS_盱城杨桥204公用变	10	400	242
36710	盱眙	金地国际1-1#变	10	630	296
36711	盱眙	金地国际2-1#变	10	630	316
36712	盱眙	金地国际3-1#变	10	400	145
36713	盱眙	PMS_古桑派出所综合变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36714	盱眙	PMS_桂五镇猪场配变	10	200	108
36715	盱眙	PMS_桂五镇胡郢1#配变	10	200	60
36716	盱眙	PMS_桂五镇昌田配变	10	200	82
36717	盱眙	PMS_桂五镇山洪刘场配变	10	200	113
36718	盱眙	PMS_桂五镇王郢配变.	10	200	122
36719	盱眙	PMS_河桥镇河小变	10	400	186
36720	盱眙	PMS_河桥镇南湖湾小区变	10	400	107
36721	盱眙	PMS_XB帝景国际1#箱变001	10	630	223
36722	盱眙	河桥镇幸福小区配变	10	200	80
36723	盱眙	PMS_桂五镇东瑞配变	10	400	239
36724	盱眙	铁佛镇小学配变	10	630	256
36725	盱眙	铁佛镇卫生院配变	10	400	108
36726	盱眙	PMS_河桥镇淮峰杨郢变	10	400	223
36727	盱眙	PMS_河桥镇洪山加油站变	10	400	177
36728	盱眙	PMS_维桥乡街东2#综合变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36729	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	46
36730	盱眙	马坝妇女4#配变	10	800	276
36731	盱眙	淮河镇新村3#综合变	10	200	46
36732	盱眙	淮河镇新村5#综合变	10	400	197
36733	盱眙	淮河镇新村7#综合变	10	250	62
36734	盱眙	淮河镇新村2#综合变	10	400	167
36735	盱眙	PMS_河桥镇饲料厂变	10	400	177
36736	盱眙	PMS_鹏胜家园1#箱变	10	400	54
36737	盱眙	鹏胜家园2#箱变	10	500	113
36738	盱眙	鹏胜家园4#箱变	10	500	166
36739	盱眙	PMS_鹏胜家园3#箱变	10	400	108
36740	盱眙	PMS_桂五镇红润配变	10	400	110
36741	盱眙	官滩镇街道水厂综合变	10	500	99
36742	盱眙	河桥镇毛湖陆山变	10	400	263
36743	盱眙	御景新城1#配电房4#变压器	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36744	盱眙	明祖陵镇龚庄小区03#箱变	10	630	350
36745	盱眙	PMS_穆店新村1#综合变	10	400	230
36746	盱眙	PMS_穆店双桥2#综合变	10	400	217
36747	盱眙	仇集镇龙上2#综合变	10	400	272
36748	盱眙	淮河镇牛头西3#综合变	10	200	129
36749	盱眙	仇集镇演法村部综合变	10	400	251
36750	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	0
36751	盱眙	桂五镇敖岗3#综合变	10	200	108
36752	盱眙	三河农场愚公河3#综合变	10	200	0
36753	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口陈勇#2综合变	10	400	278
36754	盱眙	PMS_桂五镇包郢2#配变	10	400	225
36755	盱眙	PMS_古城左塘配变	10	400	238
36756	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	187
36757	盱眙	马坝王场2#配变（高桥）	10	400	171
36758	盱眙	PMS_铁佛镇于庄1区配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36759	盱眙	PMS_铁佛镇北惠民1区配变	10	400	90
36760	盱眙	铁佛镇北惠民2区配变	10	400	193
36761	盱眙	PMS_铁佛镇新洪配变	10	400	251
36762	盱眙	PMS_铁佛镇南街配变	10	400	115
36763	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	161
36764	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	113
36765	盱眙	穆店镇维桥沟埂2#综合变	10	630	0
36766	盱眙	PMS_河桥镇河桥街西2#变	10	315	59
36767	盱眙	PMS_观音寺友谊变	10	400	186
36768	盱眙	PMS_观音寺幼儿园变	10	200	23
36769	盱眙	PMS_观音寺镇西区变	10	200	13
36770	盱眙	PMS_管镇兴隆路配变	10	400	0
36771	盱眙	PMS_观音寺供销社变	10	400	194
36772	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区5#综合变	10	400	179
36773	盱眙	枕水人家三期8#配电房20#变	10	630	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36774	盱眙	PMS_河桥镇淮峰新庄变	10	400	273
36775	盱眙	PMS_鲍集镇天官井小区综合变	10	400	134
36776	盱眙	河桥镇龙泉周郢2#变	10	200	79
36777	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐北#2综合变	10	400	164
36778	盱眙	PMS_河桥镇洪山李郢变	10	400	248
36779	盱眙	河桥镇林湖尖山变	10	200	133
36780	盱眙	仇集镇杨郢4#综合变	10	400	269
36781	盱眙	PMS_金桂家园6#箱变06#变压器	10	630	306
36782	盱眙	穆店驿站综合变	10	630	345
36783	盱眙	铁佛镇岗一配变	10	400	277
36784	盱眙	鲍集镇肖嘴耿庄#2综合变	10	200	38
36785	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴马庄#3综合变	10	200	91
36786	盱眙	PMS_盱眙县基督教三自爱国运动委员会公	10	315	121
36787	盱眙	鲍集镇前上综合变	10	200	118
36788	盱眙	PMS_黄花塘五星村周湖配变	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36789	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	0
36790	盱眙	PMS_马坝腊北2#配变	10	630	0
36791	盱眙	PMS_桂五镇宝山学校 配变	10	400	181
36792	盱眙	PMS_黄花塘岗村王庄 2#配变	10	200	77
36793	盱眙	管镇桃李街配变	10	400	173
36794	盱眙	PMS_黄花塘新街老街 配变	10	400	148
36795	盱眙	PMS_黄花塘枣园村夏 庄配变	10	200	127
36796	盱眙	PMS_黄花塘耿公村苗 庄配变	10	100	46
36797	盱眙	穆店尧塘2#综合变	10	400	233
36798	盱眙	PMS_穆店农具厂1#综 合变	10	400	208
36799	盱眙	黄花塘常庄村下李配 变	10	100	30
36800	盱眙	PMS_维桥乡邱圩综合 变	10	200	71
36801	盱眙	鲍集镇梁集#2综合变	10	400	224
36802	盱眙	管镇姬庄集中区配变	10	400	163
36803	盱眙	PMS_管镇灌区配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36804	盱眙	河桥镇蒋池变	10	100	14
36805	盱眙	PMS_河桥镇洪山小庄变	10	400	255
36806	盱眙	PMS_河桥镇大港龟山变	10	400	241
36807	盱眙	PMS_河桥镇毛湖袁坝变	10	400	269
36808	盱眙	PMS_旧铺镇信用2#综合变	10	400	188
36809	盱眙	PMS_旧铺镇街西10#综合变	10	400	97
36810	盱眙	恒大一期1#配电房1#变压器	10	800	314
36811	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房3#变压器	10	630	414
36812	盱眙	PMS_东景花苑2#配电房2#变压器	10	800	406
36813	盱眙	三河农场派出所2#综合变	10	400	202
36814	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	169
36815	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	193
36816	盱眙	PMS_铁佛镇彭北配变	10	200	70
36817	盱眙	铁佛镇韩庄配变	10	200	6
36818	盱眙	PMS_铁佛镇韩东配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36819	盱眙	PMS_铁佛镇新四配变	10	200	92
36820	盱眙	PMS_铁佛镇潘岗配变	10	200	85
36821	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	210
36822	盱眙	鲍集镇后上综合变	10	200	119
36823	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#3综合变	10	400	227
36824	盱眙	PMS_小太湖180#箱变01	10	500	288
36825	盱眙	PMS_鲍集镇孙圩#2综合变	10	200	72
36826	盱眙	PMS_黄花塘新街计划办配变	10	400	67
36827	盱眙	PMS_黄花塘新街居委会配变	10	200	0
36828	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	200	0
36829	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村夹沟配变	10	400	236
36830	盱眙	仇集镇蒋湾支线综合变	10	400	281
36831	盱眙	PMS_河桥镇新桥变	10	400	51
36832	盱眙	PMS_河桥镇林湖老山头变	10	200	69
36833	盱眙	石龙村水库2#台片	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36834	盱眙	仇集镇中学东山头综合变	10	100	57
36835	盱眙	PMS_管镇李庄配变	10	200	47
36836	盱眙	兴隆纪岗配变	10	200	120
36837	盱眙	PMS_桂五镇桂花三期配变	10	400	127
36838	盱眙	XB帝景国际5-1	10	630	216
36839	盱眙	PMS_XB帝景国际5-2	10	630	211
36840	盱眙	桂五镇小连山配变	10	200	89
36841	盱眙	PMS_河桥镇农贸4#变	10	400	135
36842	盱眙	仇集镇芦郢2#综合变	10	400	258
36843	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	56
36844	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	217
36845	盱眙	马坝井庄北配变	10	630	172
36846	盱眙	PMS_古桑中心2#150142综合变	10	200	116
36847	盱眙	PMS_古桑关帝小郢150132综合变	10	200	92
36848	盱眙	PMS_贤亮2#配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36849	盱眙	淮河镇林柴场2#综合变	10	200	122
36850	盱眙	PMS_PB桂香苑小区10kV箱变1#变压器	10	630	226
36851	盱眙	吾悦华府1号配电室5#变	10	800	485
36852	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房9#变压器	10	800	532
36853	盱眙	马坝路东3#配变	10	630	200
36854	盱眙	全球龙虾交易中心5#配电房15#变压器	10	630	363
36855	盱眙	枕水人家三期7#配电房18#变	10	630	417
36856	盱眙	古桑三桥配变	10	200	139
36857	盱眙	马坝井塘2#配变	10	630	204
36858	盱眙	马坝卧龙2#配变	10	400	248
36859	盱眙	PMS_马坝腾塘配变（东阳）	10	400	211
36860	盱眙	铁佛镇召六配变	10	200	123
36861	盱眙	PMS_铁佛镇杨东配变	10	200	28
36862	盱眙	PMS_古城薛郢配变	10	200	98
36863	盱眙	兴隆团结河配变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36864	盱眙	兴隆双河村西南配变	10	400	216
36865	盱眙	马坝停车场配变	10	400	210
36866	盱眙	PMS_王店孙郢小区配变	10	200	111
36867	盱眙	王店孙郢1#配变	10	400	130
36868	盱眙	兴隆西拐北配变	10	400	171
36869	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	56
36870	盱眙	PMS_马坝富乐小区04235综合变	10	400	186
36871	盱眙	马坝世纪2#配变	10	400	0
36872	盱眙	马坝世纪3#配变	10	400	0
36873	盱眙	PMS_旧铺镇大字2#综合变	10	200	100
36874	盱眙	马坝富民04248综合变	10	400	79
36875	盱眙	PMS_旧铺镇富丽综合变	10	400	168
36876	盱眙	PMS_旧铺镇三村2#综合变	10	200	47
36877	盱眙	PMS_盱城镇养殖综合变	10	400	234
36878	盱眙	盱城镇怡亨综合变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36879	盱眙	PMS_旧铺镇张洪团结综合变	10	400	196
36880	盱眙	PMS_旧铺镇达连3#综合变	10	400	234
36881	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	287
36882	盱眙	官滩镇小丁庄综合变	10	100	0
36883	盱眙	PMS_三塘村前塘配变	10	200	107
36884	盱眙	PMS_古桑陶郢2#配变	10	200	135
36885	盱眙	PMS_兴隆派出所配变	10	400	145
36886	盱眙	PMS_维桥乡长庄2#综合变	10	200	100
36887	盱眙	PMS_109#医药箱变	10	500	129
36888	盱眙	都梁花园1#箱变	10	400	0
36889	盱眙	都梁花园2#箱变	10	400	0
36890	盱眙	PMS_159#东方商城1#变	10	1000	236
36891	盱眙	160#东方商城2#变	10	800	56
36892	盱眙	PMS_161#东方商城3#变	10	800	279
36893	盱眙	PMS_沙岗安置小区#2	10	500	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36894	盱眙	小太湖国际新城第一期1-1#箱变	10	500	0
36895	盱眙	107#医院箱变	10	630	348
36896	盱眙	PMS_135#商贸3#箱变	10	630	42
36897	盱眙	PMS_134#商贸2#箱变	10	800	254
36898	盱眙	PMS_151#第一山别墅1#箱变	10	630	116
36899	盱眙	PMS_152#第一山别墅2#箱变	10	500	90
36900	盱眙	PMS_153#第一山别墅3#箱变	10	500	0
36901	盱眙	PMS_131#东湖小区2#公变	10	630	273
36902	盱眙	191#人行美变	10	315	0
36903	盱眙	PMS_169#林业局箱变	10	500	272
36904	盱眙	PMS_兴隆三唐综合变	10	400	177
36905	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	227
36906	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	154
36907	盱眙	PMS_兴隆金陡湖张庄变	10	400	155
36908	盱眙	兴隆金陡湖新庄配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36909	盱眙	观音寺供电所变	10	400	114
36910	盱眙	PMS_鲍集镇后营#2综合变	10	200	68
36911	盱眙	鲍集镇单洼综合变	10	200	93
36912	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#2综合变	10	200	96
36913	盱眙	鲍集镇农贸市场#2综合变	10	630	299
36914	盱眙	鲍集镇赵岗小区综合变	10	400	137
36915	盱眙	兴隆唐南配变	10	400	229
36916	盱眙	PMS_鲍集镇梁集小区综合变	10	400	0
36917	盱眙	观音寺信用社配变	10	200	46
36918	盱眙	PMS_旧铺镇周庄2#综合变	10	400	184
36919	盱眙	PMS_马坝中北2#配变	10	630	189
36920	盱眙	官滩镇西苑小区1#综合变	10	500	197
36921	盱眙	PMS_旧铺镇时集胜利3#综合变	10	200	95
36922	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区2#综合变	10	400	204
36923	盱眙	PMS_马坝永丰街东3#配变（东阳）	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36924	盱眙	PMS_马坝沙西2#配变	10	630	212
36925	盱眙	兴隆戚岗配变	10	200	91
36926	盱眙	兴隆祖尧马庄东配变	10	200	24
36927	盱眙	兴隆赵庄配变	10	400	179
36928	盱眙	吾悦华府5号配电室 17#变	10	800	473
36929	盱眙	管镇农行综合配变	10	400	144
36930	盱眙	PMS_东方世纪城一号 配电室2#变压器	10	1000	367
36931	盱眙	PMS_石龙村张郢配变	10	200	113
36932	盱眙	古桑鱼坝下郢配变	10	400	63
36933	盱眙	PMS_兴隆红旗双河南 小区变	10	200	35
36934	盱眙	PMS_兴隆卢庄小区北 配变	10	200	90
36935	盱眙	PMS_181#都梁广场公 变	10	500	253
36936	盱眙	126#农行公变	10	630	245
36937	盱眙	PMS_174#粮食局公变	10	315	22
36938	盱眙	金色港湾（国贸2#公 变）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36939	盱眙	国贸1#箱变02#变	10	630	7
36940	盱眙	国贸1#箱变01#变	10	1000	556
36941	盱眙	鲍集镇鲍二综合变	10	400	168
36942	盱眙	兴隆唐北配变	10	200	97
36943	盱眙	鲍集镇码头#2综合变	10	400	17
36944	盱眙	兴隆孔井配变	10	200	56
36945	盱眙	兴隆孔井杨庄配变	10	200	118
36946	盱眙	鲍集镇街东#2综合变	10	630	214
36947	盱眙	PMS_兴隆祖尧彭西配变	10	200	54
36948	盱眙	PMS_古城街北配变	10	400	154
36949	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河九队综合变	10	200	122
36950	盱眙	淮河镇蛤滩猪场综合变	10	400	81
36951	盱眙	兴隆蒋庄配变	10	400	228
36952	盱眙	兴隆张庄南配变	10	400	181
36953	盱眙	兴隆卢西配变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36954	盱眙	PMS_兴隆晓庄西综合变	10	200	58
36955	盱眙	兴隆晓庄中配变	10	400	152
36956	盱眙	PMS_兴隆红旗2#小区配变	10	400	199
36957	盱眙	兴隆红旗小区（1）配变	10	400	123
36958	盱眙	PMS_东方世纪城一号配电室3#变压器	10	1000	488
36959	盱眙	PMS_东方世纪城一号配电室4#变压器	10	1000	462
36960	盱眙	PMS_东方世纪城一号配电室1#变压器	10	1000	381
36961	盱眙	山水天宸4#变压器	10	630	371
36962	盱眙	河滨壹号1#配电房3#变压器	10	630	367
36963	盱眙	PMS_228#山青园公变	10	400	12
36964	盱眙	PMS_维桥乡张庄电站综合变	10	200	0
36965	盱眙	PMS_兴隆孙庄北配变	10	200	83
36966	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平变	10	200	127
36967	盱眙	马坝老八配变	10	630	144
36968	盱眙	马坝土管所配变	10	630	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36969	盱眙	兴隆阙庄配变	10	200	104
36970	盱眙	PMS_兴隆红旗八队综合变	10	315	94
36971	盱眙	兴隆双河西配变	10	400	184
36972	盱眙	PMS_兴隆乡安乐配变	10	400	255
36973	盱眙	兴隆金陡湖侯庄小区配变	10	400	252
36974	盱眙	PMS_桂五镇养鸽厂配变	10	200	69
36975	盱眙	兴隆西拐配变	10	200	89
36976	盱眙	PMS_桂五镇抗战配变	10	400	165
36977	盱眙	PMS_兴隆周庄配变	10	200	86
36978	盱眙	PMS_桂五镇毛岗配变	10	200	113
36979	盱眙	桂五镇农经站配变	10	400	130
36980	盱眙	桂五镇鼓楼配变	10	400	204
36981	盱眙	枕水人家2#配电房3#变	10	630	343
36982	盱眙	河桥镇清平山庄箱变	10	400	227
36983	盱眙	PMS_穆店团结小区1#综合变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36984	盱眙	PMS_穆店周庄1#综合变	10	200	100
36985	盱眙	穆店岗头综合变	10	400	125
36986	盱眙	PMS_穆店莲塘小学综合变	10	200	85
36987	盱眙	PMS_淮河镇洪建渔场3#综合变	10	200	109
36988	盱眙	PMS_穆店镇维桥园区综合变	10	315	0
36989	盱眙	PMS_兴隆宋庄配变	10	200	101
36990	盱眙	桥北陆庄配变	10	200	121
36991	盱眙	周集配变	10	400	0
36992	盱眙	三官陈庄配变	10	100	34
36993	盱眙	PMS_黄花塘岗村菜场2#配变	10	400	265
36994	盱眙	PMS_观音寺钟庄配变	10	100	48
36995	盱眙	古城民宿配变	10	400	0
36996	盱眙	古桑润谷配变	10	400	14
36997	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站1#变	10	1000	624
36998	盱眙	紫金公馆2#配电房4#变压器	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36999	盱眙	桂五镇茶半井2#配变	10	400	252
37000	盱眙	御景学府4#配电房2# 变压器	10	630	351
37001	盱眙	马坝天马商贸城2#配 变	10	630	344
37002	盱眙	PMS_管镇北周养殖#2 配变	10	400	0
37003	盱眙	PMS_管镇朱付养殖配 变	10	400	104
37004	盱眙	PMS_管镇魏庄养殖配 变	10	400	0
37005	盱眙	PMS_星雨华府二期1# 变压器	10	800	0
37006	盱眙	古桑李刚配变	10	200	137
37007	盱眙	三河农场马庄生活区 2#综合变	10	400	276
37008	盱眙	PMS_河桥镇王庄后场 变	10	200	103
37009	盱眙	酃水家园4#箱变01	10	630	262
37010	盱眙	PMS_锦绣前程1#配电 房1#公变	10	800	391
37011	盱眙	PMS_盱城锦绣前程1# 配电房3#公变	10	800	451
37012	盱眙	PMS_锦绣前程1#配电 房2#公变	10	800	447
37013	盱眙	PMS_盱城锦绣前程1# 配电房4#公变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37014	盱眙	康桥公寓（箱变）	10	250	133
37015	盱眙	PMS_河桥镇毛湖胡巷变	10	200	112
37016	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢2#变	10	200	75
37017	盱眙	官滩镇农民街2#综合变	10	500	39
37018	盱眙	PMS_官滩镇农民街3#综合变	10	400	177
37019	盱眙	朱楼方塘变	10	400	284
37020	盱眙	观音寺大庙配变	10	200	122
37021	盱眙	PMS_宣化人家#1变压器	10	800	359
37022	盱眙	PMS_宣化人家2#变压器	10	800	443
37023	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站2#变	10	1000	610
37024	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站3#变	10	1000	535
37025	盱眙	翡翠谷1#开关站4#变	10	1000	543
37026	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站1#变	10	800	471
37027	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站2#变	10	800	454
37028	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站3#变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37029	盱眙	翡翠谷2#开关站4#变	10	800	517
37030	盱眙	PMS_翡翠谷3#配电室 1#变	10	1000	549
37031	盱眙	PMS_翡翠谷3#配电室 2#变	10	1000	625
37032	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室 1#变	10	800	462
37033	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室 2#变	10	800	496
37034	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室 3#变	10	800	507
37035	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室 4#变	10	800	493
37036	盱眙	PMS_翡翠谷5#配电室 1#变	10	630	397
37037	盱眙	PMS_翡翠谷5#配电室 2#变	10	630	385
37038	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室 1#变	10	800	526
37039	盱眙	仇集镇中学综合变	10	400	258
37040	盱眙	马坝猪场配变	10	400	0
37041	盱眙	垃圾中转站综合变	10	200	113
37042	盱眙	PMS_河桥镇大港宋郢 变	10	100	46
37043	盱眙	PMS_古桑贤亮1#	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37044	盱眙	PMS_古桑乐园配变	10	400	88
37045	盱眙	古桑贺岗2#配变	10	400	234
37046	盱眙	PMS_明祖陵镇街道综合变	10	400	117
37047	盱眙	明祖陵镇沿淮朱庄综合变	10	400	224
37048	盱眙	明祖陵镇沙巷小区综合变	10	400	136
37049	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵孙庄#3综合变	10	200	70
37050	盱眙	PMS_王店西冲配变	10	200	64
37051	盱眙	PMS_河桥镇毛湖袁郢变	10	200	82
37052	盱眙	PMS_林场改造小区#1配变	10	630	263
37053	盱眙	PMS_河桥镇黄龙马郢变	10	200	70
37054	盱眙	河桥镇洪山吴郢变	10	400	283
37055	盱眙	PMS_河桥镇后巷2#变	10	200	83
37056	盱眙	河桥镇黄龙东南变	10	400	220
37057	盱眙	PMS_官滩镇派出所综合变	10	400	165
37058	盱眙	PMS_官滩镇老街综合变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37059	盱眙	PMS_官滩镇沈巷小区综合变	10	400	208
37060	盱眙	PMS_官滩镇王庄2#综合变	10	200	18
37061	盱眙	PMS_官滩镇新庄综合变	10	100	46
37062	盱眙	官滩镇索庄综合变	10	400	220
37063	盱眙	PMS_官滩镇孙庄综合变	10	200	119
37064	盱眙	PMS_宣化人家#3变压器	10	800	473
37065	盱眙	PMS_宣化人家#4变压器	10	800	364
37066	盱眙	PMS_宣化人家#5变压器	10	800	423
37067	盱眙	PMS_宣化人家#6变压器	10	800	452
37068	盱眙	盱城镇新华小区4#变	10	400	0
37069	盱眙	PMS_盱城镇码头配变	10	400	263
37070	盱眙	PMS_盱城嵇庄小区综合变	10	400	149
37071	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室2#变	10	800	526
37072	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室3#变	10	800	488
37073	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室4#变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37074	盱眙	御景学府3#配电房3# 变压器	10	630	394
37075	盱眙	仇集镇林场2#综合变	10	400	292
37076	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	78
37077	盱眙	PMS_马坝杨湖配变 （东阳）	10	200	107
37078	盱眙	马坝姚庄配变（东 阳）	10	400	265
37079	盱眙	PMS_盱城镇赵庄综合 变	10	400	256
37080	盱眙	都梁第一街1#配电房 4#变压器	10	630	468
37081	盱眙	佰亿财富广场2#配电 房3#变压器	10	630	401
37082	盱眙	PMS_旧铺镇赵庄综合 变	10	200	84
37083	盱眙	旧铺镇富康2#综合变	10	400	78
37084	盱眙	PMS_旧铺镇富康3#综 合变	10	400	132
37085	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺孙庄 综合变	10	630	229
37086	盱眙	张雅配变	10	400	240
37087	盱眙	古桑乡季安村花上台 区	10	400	222
37088	盱眙	古桑乡季安村花下台 区	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37089	盱眙	PMS_古桑中心1#配变	10	400	71
37090	盱眙	古桑街道2#配变	10	400	187
37091	盱眙	古桑农校配变	10	200	0
37092	盱眙	PMS_铁佛镇柳庄配变	10	200	36
37093	盱眙	观音寺下庄2#配变	10	200	7
37094	盱眙	PMS_旧铺镇四队综合变	10	200	63
37095	盱眙	PMS_旧铺镇富康7#综合变	10	200	34
37096	盱眙	PMS_旧铺镇先锋2#综合变	10	200	86
37097	盱眙	黄花塘镇旧铺万郢综合变	10	200	122
37098	盱眙	PMS_旧铺镇胡营2#综合变	10	200	88
37099	盱眙	仇集镇余庄综合变	10	100	36
37100	盱眙	PMS_盱城镇林庄2#变	10	400	293
37101	盱眙	PMS_大明学府#2变压器	10	800	56
37102	盱眙	鲍集镇宗铺小区综合变	10	400	94
37103	盱眙	34#兴府路箱变	10	630	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37104	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩10#综合变	10	400	229
37105	盱眙	马坝长沟配变（东阳）	10	400	249
37106	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	0
37107	盱眙	管镇桥西配变	10	630	0
37108	盱眙	PMS_旧铺镇兴洪综合变	10	400	109
37109	盱眙	PMS_旧铺镇农民街2#综合变	10	400	130
37110	盱眙	PMS_旧铺镇张洪林场综合变	10	200	83
37111	盱眙	PMS_旧铺镇八面综合变	10	400	194
37112	盱眙	PMS_旧铺镇华北综合变	10	400	113
37113	盱眙	河桥镇幸福王郢2#变	10	400	0
37114	盱眙	PMS_河桥镇幸福李郢变	10	200	37
37115	盱眙	PMS_河桥镇黄龙山根变	10	200	128
37116	盱眙	观音寺小新建变	10	200	14
37117	盱眙	淮河镇新村4#综合变	10	400	176
37118	盱眙	PMS_村部2#150143综合变	10	315	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37119	盱眙	乔北韩庄配变	10	200	139
37120	盱眙	淮河镇新村6#综合变	10	200	0
37121	盱眙	仇集镇黄泥后山综合变	10	400	256
37122	盱眙	PMS_管镇收费处配变	10	400	161
37123	盱眙	鲍集镇淮西淮二综合变	10	400	257
37124	盱眙	鲍集镇滨湖小区#3综合变	10	630	225
37125	盱眙	PMS_大明学府4#变压器	10	800	381
37126	盱眙	PMS_大明学府1#变压器	10	800	404
37127	盱眙	黄花塘瓦屋村马庄配变	10	200	71
37128	盱眙	旧铺镇柳花2#综合变	10	200	130
37129	盱眙	PMS_旧铺镇柳花综合变	10	400	246
37130	盱眙	旧铺镇毛庄综合变	10	200	90
37131	盱眙	兴隆西陡湖1号配变	10	200	27
37132	盱眙	仇集镇冯庄综合变	10	400	163
37133	盱眙	PMS_旧铺镇谢岗综合变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37134	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴小渔场2#综合变	10	400	57
37135	盱眙	PMS_古城凹顶配变	10	200	86
37136	盱眙	天泉湖古城高郢配变	10	400	250
37137	盱眙	PMS_穆店田洼新村3#综合变	10	400	16
37138	盱眙	旧铺镇街西2#综合变	10	400	189
37139	盱眙	PMS_管镇朱北配变	10	125	27
37140	盱眙	PMS_管镇西黄配变	10	400	219
37141	盱眙	PMS_河桥镇石港食品站变	10	200	123
37142	盱眙	PMS_河桥镇石港路东变	10	200	106
37143	盱眙	PMS_河桥镇黄龙码头变	10	200	102
37144	盱眙	河桥镇大港黄洼变	10	315	137
37145	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平小区变	10	400	133
37146	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑1#综合变	10	400	86
37147	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑2#综合变	10	400	118
37148	盱眙	黄花塘泥沛村骆庄配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37149	盱眙	旧铺镇徐岗2#综合变	10	100	58
37150	盱眙	PMS_古桑竹园配变	10	400	143
37151	盱眙	190#新民巷公变	10	630	122
37152	盱眙	PMS_211#兴府路2#公变	10	630	173
37153	盱眙	PMS_管镇耿赵小区配变	10	400	160
37154	盱眙	管镇陈朱配变	10	630	268
37155	盱眙	PMS_古桑白鹭园3#配变	10	400	126
37156	盱眙	PMS_145#农校公变	10	630	0
37157	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	0
37158	盱眙	PMS_穆店耿郢综合变	10	400	225
37159	盱眙	PMS_管镇芮南配变	10	400	0
37160	盱眙	鲍集镇码头#1综合变	10	400	14
37161	盱眙	古城王岗配变	10	200	100
37162	盱眙	PMS_管镇前程配变	10	200	0
37163	盱眙	淮河镇小溪石庄综合变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37164	盱眙	明祖陵镇沿淮尹庄综合变	10	400	95
37165	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄小区综合变	10	400	176
37166	盱眙	明祖陵镇种咀码头综合变	10	400	160
37167	盱眙	明祖陵镇周湖前周#2综合变	10	400	184
37168	盱眙	河桥镇河桥中学变	10	200	12
37169	盱眙	王店山墩配变	10	400	142
37170	盱眙	王店活水塘配变	10	400	270
37171	盱眙	PMS_王店街道开发区配变	10	400	216
37172	盱眙	天泉湖镇王店蔡港配变	10	200	86
37173	盱眙	PMS_三河农场左庄综合变	10	400	223
37174	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴渔场综合变	10	200	103
37175	盱眙	黄花塘枣园村枝花配变	10	400	188
37176	盱眙	鲍集镇肖嘴薛庄综合变	10	630	384
37177	盱眙	枕水人家三期8#配电房19#变	10	630	434
37178	盱眙	PMS_鲍集镇南坪综合变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37179	盱眙	PMS_穆店李东综合变	10	400	224
37180	盱眙	管镇农具厂配变	10	400	184
37181	盱眙	PMS_铁佛镇朱北配变	10	400	196
37182	盱眙	PMS_25#金谷园公变	10	630	176
37183	盱眙	仇集镇仇东3#综合变	10	400	221
37184	盱眙	PMS_鲍集镇何岗2#综合变	10	200	66
37185	盱眙	PMS_古桑夏郢5#配变	10	400	173
37186	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#1综合变	10	400	200
37187	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#2综合变	10	400	213
37188	盱眙	PMS_黄花塘岗村幸福里小区配变	10	400	254
37189	盱眙	仇集镇养殖场综合变	10	400	307
37190	盱眙	紫金湖畔3#配电房7#变压器	10	800	0
37191	盱眙	官滩镇稻虾养殖基地2#综合变	10	400	132
37192	盱眙	PMS_穆店供电所综合变	10	400	62
37193	盱眙	PMS_官滩镇张范塘综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37194	盱眙	PMS_穆店新农贸综合变	10	630	243
37195	盱眙	PMS_官滩镇王前4#综合变	10	200	88
37196	盱眙	PMS_穆店大桥综合变	10	200	106
37197	盱眙	官滩镇王前5#综合变	10	400	268
37198	盱眙	PMS_官滩镇高营4#综合变	10	200	91
37199	盱眙	马庄张东2#配变	10	200	113
37200	盱眙	马庄堆西2#变	10	200	60
37201	盱眙	PMS_天泉湖镇古城三兄弟水业配变	10	400	268
37202	盱眙	PMS_鲍集镇下李#2综合变	10	400	146
37203	盱眙	PMS_王店计生站配变	10	400	202
37204	盱眙	PMS_桂五镇新庄配变	10	400	256
37205	盱眙	PMS_鲍集镇医院综合变	10	400	178
37206	盱眙	马庄付业配变	10	200	107
37207	盱眙	PMS_桂五镇冯郢配变	10	400	262
37208	盱眙	PMS_管镇吴庄配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37209	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘东庄综合变	10	400	192
37210	盱眙	兴隆化岗中心村配变	10	400	198
37211	盱眙	淮河镇小溪六组2#综合变	10	400	237
37212	盱眙	PMS_古城熊郢2#配变	10	200	84
37213	盱眙	PMS_穆店滨湖3#综合变	10	400	159
37214	盱眙	星雨华府二期1#配电室3#变压器	10	800	534
37215	盱眙	PMS_金桂园小区02	10	400	191
37216	盱眙	PMS_官滩镇邹庄2#综合变	10	400	253
37217	盱眙	PMS_官滩镇瓦东2#综合变	10	400	265
37218	盱眙	马庄南岗配变	10	200	0
37219	盱眙	PMS_黄花塘新街刘岗路口配变	10	400	174
37220	盱眙	古桑贤亮8#	10	400	152
37221	盱眙	山水天宸3#变压器	10	630	366
37222	盱眙	PMS_贤亮9#配变	10	400	177
37223	盱眙	PMS_黄花塘镇新街菜场西大门配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37224	盱眙	PMS_鲍集镇洪新养殖#4综合变	10	400	129
37225	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	132
37226	盱眙	PMS_河桥镇街中变	10	400	157
37227	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	124
37228	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房8#变压器	10	630	323
37229	盱眙	谢圩小区南3#变	10	630	282
37230	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房4#变压器	10	800	456
37231	盱眙	明祖陵镇项魏村部综合变	10	200	0
37232	盱眙	明祖陵镇龚庄小区02#箱变	10	630	379
37233	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#3综合变	10	400	227
37234	盱眙	PMS_官滩镇河西滩3#综合变	10	400	0
37235	盱眙	三河农场北库综合变	10	400	0
37236	盱眙	恒大二期三标段2-3配电室5#变压器	10	800	446
37237	盱眙	PMS_铁佛镇政府配变	10	400	198
37238	盱眙	吾悦华府5号配电室15#变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37239	盱眙	PMS_王店高塘配变	10	200	0
37240	盱眙	御景学府2号配电房1# 变压器	10	630	385
37241	盱眙	三河农场渔场4#综合 变	10	200	0
37242	盱眙	PMS_王店岗头1#配变	10	200	102
37243	盱眙	PMS_王店高新配变	10	200	104
37244	盱眙	PMS_王店尹湖西配变	10	200	110
37245	盱眙	PMS_王店乡政府配变	10	400	188
37246	盱眙	昌兴壹城2#配电房4# 变压器	10	800	500
37247	盱眙	马坝发展大道配变	10	400	110
37248	盱眙	PMS_古桑电站配变	10	100	28
37249	盱眙	PMS_王店大桥配变	10	400	116
37250	盱眙	PMS_古桑桃园配变	10	400	266
37251	盱眙	PMS_王店瓦屋1#配变	10	400	206
37252	盱眙	PMS_双洋配变	10	400	284
37253	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区综 合变	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37254	盱眙	PMS_淮河镇后嘴后综合变	10	400	181
37255	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄#2综合变	10	400	66
37256	盱眙	PMS_淮河镇大洲六组2#综合变	10	200	91
37257	盱眙	PMS_旧铺镇富康12#综合变	10	400	172
37258	盱眙	PMS_旧铺镇秦郢3#综合变	10	400	169
37259	盱眙	PMS_旧铺镇农民街3#综合变	10	400	140
37260	盱眙	PMS_旧铺镇供销3#综合变	10	400	216
37261	盱眙	PMS_旧铺镇洪园1#综合变	10	400	159
37262	盱眙	谢圩小区南区1#变压器	10	400	219
37263	盱眙	PMS_王店双郢1#配变	10	200	57
37264	盱眙	仇集镇桃园综合变	10	400	238
37265	盱眙	PMS_金园小区2#配电房6#变	10	800	185
37266	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房4#变压器	10	800	504
37267	盱眙	仇集镇马港综合变	10	400	241
37268	盱眙	马庄东河1#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37269	盱眙	PMS_官滩镇胡庄综合变	10	400	222
37270	盱眙	PMS_维桥乡桃元周庄综合变	10	400	0
37271	盱眙	马庄农技配变	10	200	49
37272	盱眙	丽都国际5期3#配电房15#变	10	800	391
37273	盱眙	三河农场二环路东2#综合变	10	400	203
37274	盱眙	管镇付庄配变	10	400	0
37275	盱眙	PMS_古桑街道配变	10	400	191
37276	盱眙	PMS_古桑贤亮3#	10	400	152
37277	盱眙	王店付洼配变	10	200	74
37278	盱眙	PMS_原种场配变	10	400	101
37279	盱眙	淮河镇魏杨后4#综合变	10	400	172
37280	盱眙	PMS_三河农场韩庄综合变	10	200	0
37281	盱眙	PMS_古城刘郢水库配变	10	400	293
37282	盱眙	三河农场岗头综合变	10	200	0
37283	盱眙	三河农场二区生活区综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37284	盱眙	PMS_三河农场大刘综合变	10	400	0
37285	盱眙	淮河镇大洲七组2#综合变	10	400	237
37286	盱眙	淮河镇大洲八组2#综合变	10	630	372
37287	盱眙	PMS_淮河镇侯台渔场综合变	10	400	140
37288	盱眙	淮河镇城根九组2#综合变	10	400	226
37289	盱眙	PMS_278#清凉园4号	10	400	133
37290	盱眙	PMS_中心3#配变	10	400	60
37291	盱眙	PMS_三河农场渔场5#综合变	10	400	0
37292	盱眙	伊顿公馆3#配电房2#变压器	10	800	586
37293	盱眙	仇集镇中学3#综合变	10	400	276
37294	盱眙	PMS_河桥镇洪山岗西变	10	400	269
37295	盱眙	PMS_穆店镇维桥涧西综合变	10	400	0
37296	盱眙	PMS_维桥乡青北综合变	10	400	219
37297	盱眙	PMS_桂五镇四桥街道配变	10	400	188
37298	盱眙	PMS_观音寺东元配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37299	盱眙	PMS_观音寺府前变	10	400	159
37300	盱眙	PMS_管镇小宗配变	10	400	0
37301	盱眙	桂五镇桂花四期综合变	10	400	127
37302	盱眙	星雨华府二期1#配电室4#变压器	10	800	0
37303	盱眙	PMS_三河农场恒河2#综合变	10	400	0
37304	盱眙	PMS_马坝中和东配变	10	630	285
37305	盱眙	PMS_马坝中和小区配变	10	400	129
37306	盱眙	马坝人民路2#配变	10	630	190
37307	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区5#变	10	400	147
37308	盱眙	仇集镇小街综合变	10	400	251
37309	盱眙	马坝道班4#配变	10	630	275
37310	盱眙	PMS_马坝交通2#配变	10	400	0
37311	盱眙	马坝高塘3#配变	10	400	178
37312	盱眙	PMS_金园小区1#配电房2#变	10	800	457
37313	盱眙	PMS_淮河镇养殖基地3#综合变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37314	盱眙	枕水人家三期2#开关站兼6#配电房16#变	10	630	428
37315	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖综合变	10	400	184
37316	盱眙	PMS_淮河镇路西2#综合变	10	400	202
37317	盱眙	吾悦华府5号配电室18#变	10	800	431
37318	盱眙	全球龙虾交易中心2#开闭所兼配电房5#变	10	630	378
37319	盱眙	兴隆常龙九天配变	10	400	65
37320	盱眙	金山花园1#开关站08变	10	800	539
37321	盱眙	PMS_观音寺医院配变	10	400	231
37322	盱眙	仇集镇陈营综合变	10	400	258
37323	盱眙	PMS_河桥镇居委会小区2#变	10	400	250
37324	盱眙	仇集镇四棉综合变	10	400	265
37325	盱眙	PMS_管镇宗岗配变	10	400	0
37326	盱眙	PMS_林业2#变	10	400	225
37327	盱眙	枕水人家三期4#配电房11#变	10	630	437
37328	盱眙	PMS_三河农场周王2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37329	盱眙	马坝土管2#配变	10	630	59
37330	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮穆庄综合变	10	400	210
37331	盱眙	PMS_桂五镇猪场2#综合变	10	400	268
37332	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#1综合变	10	400	226
37333	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#2综合变	10	400	192
37334	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖前周#3综合变	10	400	217
37335	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮汤庄综合变	10	400	235
37336	盱眙	清凉园#2公变	10	400	0
37337	盱眙	淮河镇街道东5#综合变	10	630	182
37338	盱眙	淮河镇园区7#综合变	10	630	256
37339	盱眙	PMS_淮河镇小溪四组2#综合变	10	315	54
37340	盱眙	PMS_观音寺友谊2#配变	10	400	137
37341	盱眙	仇集镇郁营综合变	10	400	256
37342	盱眙	PMS_观音寺名苑变	10	400	155
37343	盱眙	PMS_管镇倪庄配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37344	盱眙	PMS_三河农场袁庄综合变	10	200	0
37345	盱眙	PMS_三河农场液化气站综合变	10	200	0
37346	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房4#变	10	630	444
37347	盱眙	PMS_三河农场西猪场综合变	10	400	0
37348	盱眙	三河农场农科站综合变	10	400	0
37349	盱眙	PMS_43#陡沟巷公变	10	630	160
37350	盱眙	淮河镇腰滩养殖综合变	10	630	158
37351	盱眙	PMS_王店烟岗配变	10	400	262
37352	盱眙	鲍集镇肖嘴街西2#综合变	10	630	342
37353	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区2#	10	400	69
37354	盱眙	王店马路配变	10	400	221
37355	盱眙	PMS_三河农场大棚综合变	10	400	0
37356	盱眙	仇集镇陈营2#综合变	10	400	276
37357	盱眙	河桥镇洪山收费站变	10	200	27
37358	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴肖嘴中学综合变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37359	盱眙	PMS_古城凉园配变	10	400	269
37360	盱眙	PMS_古桑东山配变	10	400	255
37361	盱眙	PMS_西坪2#配变	10	400	242
37362	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	0
37363	盱眙	清凉园#3公变	10	630	81
37364	盱眙	PMS_201#宝山路2#变	10	400	272
37365	盱眙	PMS_62#花园小区公变	10	315	219
37366	盱眙	PMS_古桑季安小碾3# 配变	10	200	109
37367	盱眙	PMS_古桑乡伏东2#配 变	10	200	117
37368	盱眙	黄花塘泥沛老街配变	10	400	243
37369	盱眙	PMS_管镇杨李配变	10	400	0
37370	盱眙	三河农场吉特2#综合 变	10	400	125
37371	盱眙	PMS_管镇供电所配变	10	400	115
37372	盱眙	PMS_官滩镇王洼2#综 合变	10	400	223
37373	盱眙	PMS_管镇张巷配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37374	盱眙	山水天宸2#变压器	10	630	471
37375	盱眙	PMS_官滩镇甘泉花园 2#综合变	10	500	177
37376	盱眙	官滩镇花营2#综合变	10	200	0
37377	盱眙	三河农场潘庄综合变	10	200	0
37378	盱眙	PMS_三河农场魏庄综 合变	10	200	0
37379	盱眙	PMS_丽都国际14#	10	800	456
37380	盱眙	PMS_三河农场三区生 活区综合变	10	400	0
37381	盱眙	PMS_三河农场土龙综 合变	10	400	0
37382	盱眙	PMS_神六2#配变	10	400	29
37383	盱眙	PMS_盱城镇黄庄2#综 合变	10	400	295
37384	盱眙	PMS_盱城赵岗小区4# 综合变	10	400	171
37385	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组 #2综合变	10	400	0
37386	盱眙	桂五镇大港配变	10	200	125
37387	盱眙	PMS_管镇崔岗集中区 配变	10	400	205
37388	盱眙	PMS_淮河镇城根三四 组2#综合变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37389	盱眙	鲍集镇养殖场综合变	10	400	138
37390	盱眙	PMS_桂五镇西阳郢配变	10	400	299
37391	盱眙	PMS_桂五镇水冲港岗头配变	10	400	291
37392	盱眙	PMS_古城王郢配变	10	400	243
37393	盱眙	PMS_古城于北配变	10	400	148
37394	盱眙	PMS_黄花塘岗村雪庄配变	10	200	125
37395	盱眙	PMS_古桑乡关帝植郢2#配变	10	400	292
37396	盱眙	PMS_管镇双黄配变	10	400	207
37397	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房1#变压器	10	630	358
37398	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房2#变压器	10	630	315
37399	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房3#变压器	10	630	405
37400	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房4#变压器	10	630	338
37401	盱眙	PMS_三河农场四区3#综合变	10	200	0
37402	盱眙	蚕桑站	10	400	173
37403	盱眙	上郢小区#2公变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37404	盱眙	147#小岗巷公变	10	400	61
37405	盱眙	PMS_马坝中学配变 （东阳）	10	400	155
37406	盱眙	PMS_桂五田郢变	10	400	118
37407	盱眙	PMS_丽都国际11#	10	800	363
37408	盱眙	PMS_淮河镇城根三组 综合变	10	400	195
37409	盱眙	PMS_管镇崔岗配变	10	400	161
37410	盱眙	PMS_兴隆晓庄工业园 区变	10	400	0
37411	盱眙	PMS_桂五街南	10	400	258
37412	盱眙	PMS_马坝永丰街北配 变（东阳）	10	400	220
37413	盱眙	PMS_桂五镇双明2#配 变	10	400	272
37414	盱眙	PMS_马坝永丰街南配 变（东阳）	10	400	189
37415	盱眙	PMS_古城草楼配变	10	400	242
37416	盱眙	PMS_桂五镇大众2#配 变	10	400	232
37417	盱眙	仇集镇水坡2#综合变	10	100	21
37418	盱眙	马坝下庄2#配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37419	盱眙	PMS_淮河镇养殖基地 2#综合变	10	400	73
37420	盱眙	三河农场秦庄生活区 综合变	10	400	216
37421	盱眙	武陵路2#公变	10	400	19
37422	盱眙	PMS_235#东大沟公变	10	400	170
37423	盱眙	PMS_管镇农科配变	10	400	170
37424	盱眙	水木清华三期4#配电 房4#变压器	10	630	504
37425	盱眙	御景新城5#配电房2# 变压器	10	800	639
37426	盱眙	马坝万斛顺河2#配变	10	315	37
37427	盱眙	马坝宝康配变	10	400	85
37428	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮夏 庄综合变	10	400	253
37429	盱眙	PMS_王店邓郢配变	10	400	236
37430	盱眙	马坝食府配变	10	630	3
37431	盱眙	PMS_兴隆双河南小区 北变	10	200	77
37432	盱眙	PMS_管镇孙西#3配变	10	400	0
37433	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37434	盱眙	马坝高桥街西配变 （高桥）	10	400	162
37435	盱眙	244#建材厂2#变	10	630	394
37436	盱眙	仇集镇街南4#综合变	10	630	392
37437	盱眙	世纪名城5#箱变2#变	10	500	249
37438	盱眙	PMS_穆店镇维桥胡陈 小区综合变	10	400	0
37439	盱眙	PMS_河桥镇洪山大郭 郢变	10	400	264
37440	盱眙	管仲花苑小区配变	10	630	198
37441	盱眙	三河农场马庄电站综 合变	10	200	134
37442	盱眙	PMS_旧铺镇街北2#综 合变	10	400	210
37443	盱眙	金海铂越5#配电房2# 变压器	10	800	390
37444	盱眙	PMS_马坝青年配变 （东阳）	10	200	119
37445	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮小 区综合变	10	400	192
37446	盱眙	PMS_马坝商贸2#配变	10	400	149
37447	盱眙	河桥镇白泥坂2#变	10	400	246
37448	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区 4#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37449	盱眙	PMS_河桥镇毛湖渔业2#变	10	200	67
37450	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区4#变	10	400	4
37451	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区5#变	10	400	97
37452	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区5#变	10	400	235
37453	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区6#变	10	400	221
37454	盱眙	PMS_古桑贤亮7#	10	400	163
37455	盱眙	PMS_清凉园#1公变	10	400	122
37456	盱眙	PMS_鲍集镇天官井2#综合变	10	400	126
37457	盱眙	PMS_西子房产	10	400	0
37458	盱眙	PMS_黄花塘新街工业园区2#配变	10	400	112
37459	盱眙	PMS_鲍集镇黄金花园综合变	10	400	0
37460	盱眙	鲍集镇大王2#综合变	10	200	54
37461	盱眙	金地国际小区二期二号配电房2#变压器	10	800	150
37462	盱眙	金地国际小区二期二号配电房4#变压器	10	800	271
37463	盱眙	PMS_三河农场吉特1#综合变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37464	盱眙	淮河镇后嘴前2#综合变	10	630	243
37465	盱眙	塞纳摩尔2#配电房2#变压器	10	800	0
37466	盱眙	淮河镇小溪十组2#综合变	10	400	173
37467	盱眙	PMS_乐园2#配变	10	400	260
37468	盱眙	PMS_旧铺镇张洪村部综合变	10	400	202
37469	盱眙	PMS_旧铺镇潘郢2#综合变	10	400	137
37470	盱眙	PMS_旧铺镇草坊2#综合变	10	400	271
37471	盱眙	旧铺镇汤营2#综合变	10	200	126
37472	盱眙	旧铺镇竹园2#综合变	10	100	55
37473	盱眙	鲍集镇沈集小区2#综合变	10	400	211
37474	盱眙	黄花塘新街师苑街配变	10	400	98
37475	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏麻庄综合变	10	400	227
37476	盱眙	黄花塘岗村小学2#配变	10	400	177
37477	盱眙	PMS_东景花苑2#配电房1#变压器	10	800	493
37478	盱眙	鲍集镇孙庄2#综合变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37479	盱眙	PMS_黄花塘新街工业园区配变	10	400	45
37480	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	0
37481	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房1#变压器	10	800	436
37482	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房4#变压器	10	800	549
37483	盱眙	PMS_旧铺镇王庄2#综合变	10	400	73
37484	盱眙	PMS_桂五镇宝山配变	10	400	164
37485	盱眙	三河农场土龙2#综合变	10	400	0
37486	盱眙	PMS_桂五镇北窑配变	10	400	153
37487	盱眙	全球龙虾交易中心2#开闭所兼配电房3#变	10	630	443
37488	盱眙	黄花塘岗村中学配变	10	200	90
37489	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南庄#2综合变	10	400	116
37490	盱眙	碧桂园4期5#配电房17#变压器	10	630	344
37491	盱眙	鲍集镇后王综合变	10	400	230
37492	盱眙	御景新城1#配电房3#变压器	10	630	326
37493	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37494	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街北2#综合变	10	400	227
37495	盱眙	西子曼哈顿小区2#变压器	10	630	0
37496	盱眙	嘉创壹品2#变压器	10	800	552
37497	盱眙	PMS_金园小区2#配电房7#变	10	800	608
37498	盱眙	桂五镇欧岗02#箱变	10	400	197
37499	盱眙	PMS_丽都国际13#	10	800	421
37500	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺杜营3#综合变	10	400	263
37501	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺马桥3#综合变	10	400	228
37502	盱眙	PMS_黄花塘镇张洪严西综合变	10	200	113
37503	盱眙	PMS_黄花塘镇时集赵庄综合变	10	200	92
37504	盱眙	维桥御景家苑1#综合变	10	800	514
37505	盱眙	PMS_穆店镇维桥岗头2#综合变	10	400	0
37506	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园2#综合变	10	400	0
37507	盱眙	塞纳摩尔5#配电房18#变压器	10	630	339
37508	盱眙	PMS_旧铺镇张洪青年综合变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37509	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西二队配变	10	400	245
37510	盱眙	PMS_鲍集镇前王综合变	10	400	168
37511	盱眙	PMS_欧郢2#	10	400	232
37512	盱眙	PMS_古桑金香玉小区	10	400	232
37513	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房2#变压器	10	630	306
37514	盱眙	塞纳摩尔2#配电房4#变压器	10	800	0
37515	盱眙	管镇医药站配变	10	630	308
37516	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺李营2#综合变	10	200	143
37517	盱眙	PMS_穆店上碾综合变	10	400	243
37518	盱眙	PMS_管镇鸭场配变	10	400	0
37519	盱眙	PMS_黄花塘镇张洪洪园2#综合变	10	400	236
37520	盱眙	PMS_盱城镇后竹变	10	400	135
37521	盱眙	PMS_河桥镇黄龙码头2#变	10	400	246
37522	盱眙	PMS_旧铺镇人民综合变	10	400	260
37523	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村面粉厂配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37524	盱眙	PMS_马坝文化配变 （东阳）	10	400	229
37525	盱眙	鲍集镇鲍集小区综合 变	10	400	125
37526	盱眙	PMS_旧铺镇先锋综合 变	10	400	208
37527	盱眙	PMS_黄花塘新街街道 配变	10	400	80
37528	盱眙	紫竹兰庭1#开关站3# 变压器	10	800	560
37529	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#3综 合变	10	200	50
37530	盱眙	PMS_淮河镇腰滩后西 2#综合变	10	200	78
37531	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综 合变	10	400	133
37532	盱眙	137#科技苑公变	10	400	103
37533	盱眙	磨涧新村1#配电房1# 变	10	630	393
37534	盱眙	明祖陵镇龚庄圩中综 合变	10	400	243
37535	盱眙	古城百草园配变	10	200	82
37536	盱眙	仇集镇小学综合变	10	400	157
37537	盱眙	PMS_淮河镇后嘴前综 合变	10	200	116
37538	盱眙	PMS_淮河镇城根九组 综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37539	盱眙	PMS_都梁首府1#配电房1#变	10	630	354
37540	盱眙	PMS_都梁首府1#配电房2#变	10	630	390
37541	盱眙	PMS_穆店顾庄综合变	10	400	189
37542	盱眙	PMS_穆店田洼新村2#综合变	10	630	391
37543	盱眙	PMS_穆店山边综合变	10	400	91
37544	盱眙	河桥镇洪山范郢变	10	400	254
37545	盱眙	河桥镇马家湖2#变	10	200	41
37546	盱眙	PMS_旧铺镇潭营2#综合变	10	400	146
37547	盱眙	PMS_盱城窑厂配变	10	400	213
37548	盱眙	旧铺镇管庄综合变	10	200	117
37549	盱眙	官滩镇西苑小区5#综合变	10	200	81
37550	盱眙	PMS_三河农场二环路中综合变	10	400	103
37551	盱眙	PMS_旧铺镇果园综合变	10	400	86
37552	盱眙	黄花塘村叶湖水库配变	10	400	207
37553	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村蔡庄配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37554	盱眙	鲍集镇赵岗2#综合变	10	400	189
37555	盱眙	PMS_淮河镇倪庄2#综合变	10	200	101
37556	盱眙	淮河镇东大埂3#综合变	10	400	147
37557	盱眙	淮河镇后嘴后4#综合变	10	400	172
37558	盱眙	PMS_淮河镇大洲四组综合变	10	200	83
37559	盱眙	PMS_淮河镇大洲五组小庄综合变	10	200	88
37560	盱眙	桂五镇包郢机站配变	10	200	76
37561	盱眙	PMS_穆店莲塘街道综合变	10	400	176
37562	盱眙	PMS_黄花塘倜傥村倜傥配变	10	200	102
37563	盱眙	仇集镇街西2#综合变	10	400	198
37564	盱眙	明祖陵镇伏湖陈台#2综合变	10	400	225
37565	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖姚庄综合变	10	400	259
37566	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖东谈综合变	10	400	200
37567	盱眙	PMS_黄花塘五里村姚庄配变	10	200	120
37568	盱眙	PMS_盱城农民街配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37569	盱眙	PMS_河桥镇河桥小学变	10	400	220
37570	盱眙	PMS_河桥镇后巷变	10	400	181
37571	盱眙	马坝田庄配变（东阳）	10	200	120
37572	盱眙	PMS_官滩镇前王综合变	10	200	94
37573	盱眙	PMS_河桥镇龙泉桃园变	10	200	99
37574	盱眙	PMS_兴隆冉朱配变	10	200	60
37575	盱眙	河桥镇水泥厂变	10	200	117
37576	盱眙	兴隆历庄配变	10	200	40
37577	盱眙	PMS_河桥镇淮峰朱徐变	10	200	55
37578	盱眙	PMS_古桑双塘配变	10	400	204
37579	盱眙	兴隆魏庄配变	10	200	41
37580	盱眙	PMS_河桥镇林湖方庄变	10	200	63
37581	盱眙	PMS_兴隆红旗四队配变	10	200	36
37582	盱眙	PMS_兴隆西王变	10	400	152
37583	盱眙	PMS_管镇西罗配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37584	盱眙	香江花苑1-1变	10	630	153
37585	盱眙	香江花园2-1变	10	630	303
37586	盱眙	香江花园3-1变	10	630	267
37587	盱眙	PMS_旧铺镇闵庄综合变	10	200	93
37588	盱眙	PMS_旧铺镇小元综合变	10	200	125
37589	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	45
37590	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村伏岗2#配变	10	100	60
37591	盱眙	PMS_桂五镇东风2#综合变	10	400	173
37592	盱眙	明祖陵镇卫生院#2综合变	10	400	189
37593	盱眙	明祖陵镇沿淮张庄综合变	10	400	174
37594	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵码头综合变	10	200	144
37595	盱眙	PMS_明祖陵镇城根十组#2综合变	10	200	117
37596	盱眙	明祖陵镇渡口新北综合变	10	400	158
37597	盱眙	明祖陵镇渡口新南综合变	10	400	128
37598	盱眙	明祖陵镇渡口园区综合变	10	630	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37599	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	357
37600	盱眙	PMS_王店医院配变	10	400	234
37601	盱眙	PMS_王店新建配变	10	200	77
37602	盱眙	PMS_王店石龙配变	10	400	232
37603	盱眙	PMS_王店黄郢配变	10	400	190
37604	盱眙	PMS_王店秦郢1#配变	10	400	205
37605	盱眙	王店秦郢2#配变	10	200	67
37606	盱眙	PMS_桂五镇前进2#配变	10	200	117
37607	盱眙	明祖陵镇项魏南付#2综合变	10	400	145
37608	盱眙	PMS_王店龙塘配变	10	200	100
37609	盱眙	PMS_河桥镇黄龙涧南变	10	200	60
37610	盱眙	PMS_管镇贺庄配变	10	400	0
37611	盱眙	恒西蔡郢配变	10	400	217
37612	盱眙	PMS_古桑王前配变	10	200	84
37613	盱眙	PMS_穆店姬郢1#综合变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37614	盱眙	PMS_穆店镇维桥李庄 小区综合变	10	200	89
37615	盱眙	恒西棋盘配变	10	200	129
37616	盱眙	PMS_河桥镇龙泉小郢 变	10	200	107
37617	盱眙	管镇范庄配变	10	400	206
37618	盱眙	穆店镇维桥元庄综合 变	10	200	121
37619	盱眙	PMS_吴港配变01	10	200	0
37620	盱眙	恒西高圩变	10	400	51
37621	盱眙	PMS_穆店镇维桥大庄 综合变	10	200	55
37622	盱眙	PMS_穆店罗庄综合变	10	400	272
37623	盱眙	仇集镇耿郢综合变	10	200	96
37624	盱眙	PMS_古桑丁田配变	10	200	119
37625	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	59
37626	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩2#综 合变	10	200	3
37627	盱眙	PMS_官滩镇周庄2#配 变	10	200	47
37628	盱眙	PMS_官滩镇陈庄村朱 庄2#综合变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37629	盱眙	北苑新城2-1#变	10	630	286
37630	盱眙	北苑新城3-1#变	10	630	204
37631	盱眙	海通时代广场C区地下 配电房1#变	10	630	259
37632	盱眙	PMS_都梁小区014	10	630	160
37633	盱眙	海通时代广场C区1#箱 变1#变	10	630	275
37634	盱眙	都梁小区1-1#箱变	10	500	178
37635	盱眙	都梁小区2-1#变	10	500	47
37636	盱眙	兴隆西陡湖北配变	10	400	151
37637	盱眙	PMS_官滩镇渔沟2#综 合变	10	200	81
37638	盱眙	官滩镇新桥圩综合变	10	200	96
37639	盱眙	PMS_盱城施洼2#变	10	400	217
37640	盱眙	PMS_盱城镇施洼变	10	400	230
37641	盱眙	恒西水库变	10	200	107
37642	盱眙	PMS_黄花塘岗村人民 路2#配变	10	400	224
37643	盱眙	PMS_盱城镇谢圩配变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37644	盱眙	路南2#配变	10	400	239
37645	盱眙	PMS_湖西配变002#	10	200	97
37646	盱眙	古桑李寨2#配变	10	200	124
37647	盱眙	PMS_盱城王庄变	10	400	235
37648	盱眙	PMS_盱城镇青年水库变	10	630	349
37649	盱眙	PMS_盱城镇老庄变	10	400	278
37650	盱眙	明祖陵镇乡政府综合变	10	400	225
37651	盱眙	PMS_盱城镇宋庄2#变	10	400	116
37652	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村林场配变	10	200	115
37653	盱眙	PMS_古桑双塘2#配变	10	200	83
37654	盱眙	庙山风景区配变	10	100	53
37655	盱眙	火石山配变	10	100	0
37656	盱眙	PMS_吴港养殖场配变	10	200	61
37657	盱眙	古桑李岗2#	10	400	73
37658	盱眙	PMS_王店后队配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37659	盱眙	PMS_王店太平1#配变	10	200	106
37660	盱眙	PMS_王店孙庄配变	10	200	112
37661	盱眙	PMS_王店山郢配变	10	200	85
37662	盱眙	PMS_王店甲山配变	10	400	199
37663	盱眙	马坝园区2#配变	10	630	282
37664	盱眙	马坝园区1#配变	10	400	34
37665	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	0
37666	盱眙	PMS_后岩配变01	10	200	84
37667	盱眙	仇集镇油坊综合变	10	400	192
37668	盱眙	穆店桥南1#综合变	10	400	114
37669	盱眙	PMS_穆店李庄综合变	10	200	87
37670	盱眙	仇集镇姜郢综合变	10	400	182
37671	盱眙	PMS_维桥乡新农民街综合变	10	400	97
37672	盱眙	PMS_古桑小郢配变	10	200	70
37673	盱眙	PMS_古桑王后配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37674	盱眙	PMS_古桑朱郢配变	10	200	38
37675	盱眙	欧郢配变01	10	400	133
37676	盱眙	PMS_古桑良郢配变	10	400	286
37677	盱眙	PMS_古桑关帝配变	10	200	84
37678	盱眙	PMS_古桑上郢配变	10	200	85
37679	盱眙	PMS_维桥乡塘埂综合变	10	200	47
37680	盱眙	PMS_维桥乡松树综合变	10	400	218
37681	盱眙	PMS_维桥乡乡政府综合变	10	400	136
37682	盱眙	PMS_官滩镇竖河头综合变	10	200	82
37683	盱眙	PMS_官滩镇马巷2#综合变	10	200	92
37684	盱眙	PMS_梁城美境1#箱变001	10	630	287
37685	盱眙	中央城市广场12#箱式变001	10	630	350
37686	盱眙	盱城中央城市广场11#箱变002配变	10	630	414
37687	盱眙	PMS_毛营1#变	10	400	89
37688	盱眙	盱城农贸市场综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37689	盱眙	PMS_兴隆潘庄变	10	200	96
37690	盱眙	兴隆黄东庄配变	10	400	247
37691	盱眙	兴隆单庄北配变	10	400	138
37692	盱眙	兴隆陡北南配变	10	400	169
37693	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄综合变	10	400	108
37694	盱眙	大营2#配变	10	400	230
37695	盱眙	PMS_盱城镇东苑小区配变	10	400	218
37696	盱眙	古桑陈郢2#配变	10	200	74
37697	盱眙	PMS_穆店穆山小区综合变	10	400	92
37698	盱眙	PMS_盱城小庄配变	10	400	233
37699	盱眙	PMS_盱城小庄2#变	10	400	234
37700	盱眙	PMS_穆店街南综合变	10	630	211
37701	盱眙	PMS_古城凉园2#配变	10	200	53
37702	盱眙	古城西园配变	10	200	76
37703	盱眙	PMS_古城郑西配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37704	盱眙	PMS_古城河东配变	10	200	76
37705	盱眙	PMS_天泉湖镇古城黄港配变	10	200	102
37706	盱眙	PMS_古城中郢配变	10	400	278
37707	盱眙	PMS_古城韩郢配变	10	200	104
37708	盱眙	PMS_古城刘郢2#配变	10	200	112
37709	盱眙	PMS_梁城美境1#箱变002	10	630	238
37710	盱眙	PMS_梁城美境2#箱变001	10	315	30
37711	盱眙	PMS_毛营2#变	10	630	17
37712	盱眙	PMS_119#淮建巷2#公变	10	630	0
37713	盱眙	明祖陵镇明陵龙合滩综合变	10	200	112
37714	盱眙	明祖陵镇街道养殖场综合变	10	400	90
37715	盱眙	明祖陵镇洪武集中区综合变	10	400	218
37716	盱眙	兴隆黄南配变	10	200	113
37717	盱眙	兴隆西陡湖南配变	10	400	136
37718	盱眙	兴隆岗北配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37719	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街 北配变	10	400	153
37720	盱眙	古桑英郢2#配变	10	400	69
37721	盱眙	PMS_王店东郢1#配变	10	400	225
37722	盱眙	王店陆港小区配变	10	400	230
37723	盱眙	王店平田2#配变	10	400	217
37724	盱眙	PMS_王店羊圈2#配变	10	200	82
37725	盱眙	黄花塘五里村徐庄配 变	10	100	27
37726	盱眙	PMS_王店西湖小区配 变	10	400	145
37727	盱眙	PMS_王店付洼小区配 变	10	400	178
37728	盱眙	PMS_淮河镇街道南1# 综合变	10	400	108
37729	盱眙	PMS_穆店秋燕综合变	10	200	94
37730	盱眙	PMS_穆店良郢综合变	10	200	96
37731	盱眙	PMS_王店邮电配变	10	400	10
37732	盱眙	PMS_王店胡郢2#配变	10	200	35
37733	盱眙	PMS_王店曹坝配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37734	盱眙	PMS_王店街南2#配变	10	400	110
37735	盱眙	维桥乡饲料厂综合变	10	400	121
37736	盱眙	PMS_维桥乡信用社综合变	10	400	137
37737	盱眙	马坝楚联配变	10	400	103
37738	盱眙	PMS_维桥乡良湖综合变	10	200	116
37739	盱眙	PMS_维桥乡段套综合变	10	200	129
37740	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮杨庄综合变	10	200	91
37741	盱眙	维桥乡芦塘综合变	10	200	84
37742	盱眙	鲍集镇肖嘴街中#2综合变	10	630	439
37743	盱眙	PMS_马坝立交配变	10	630	165
37744	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新淮北#2综合变	10	400	196
37745	盱眙	穆店镇维桥郭庄综合变	10	200	9
37746	盱眙	PMS_维桥乡大刘综合变	10	200	78
37747	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陈郢变	10	400	181
37748	盱眙	古桑刘观2#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37749	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	130
37750	盱眙	鲍集镇朱巷张庄综合变	10	200	46
37751	盱眙	PMS_高郢配变02#	10	200	100
37752	盱眙	PMS_206#小岗巷2#公变	10	630	222
37753	盱眙	PMS_210#沙岗东山配变	10	315	0
37754	盱眙	16#果园小区	10	400	0
37755	盱眙	PMS_249#宣化小区2#变	10	400	113
37756	盱眙	PMS_252#斩龙涧一区2#公变	10	500	178
37757	盱眙	仇集镇荷花综合变	10	400	205
37758	盱眙	仇集镇杨艾山2#综合变	10	100	24
37759	盱眙	52#城建局宿舍公变	10	400	135
37760	盱眙	维桥乡幼儿园综合变	10	400	158
37761	盱眙	PMS_维桥乡冯吴西综合变	10	400	179
37762	盱眙	PMS_维桥乡蒋西小区综合变	10	400	87
37763	盱眙	PMS_维桥乡乡政府2#综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37764	盱眙	PMS_维桥乡街西综合变	10	400	188
37765	盱眙	PMS_维桥乡钟庄小区综合变	10	400	0
37766	盱眙	穆店镇维桥桃园4#综合变	10	400	0
37767	盱眙	198#粮校2#公变	10	400	152
37768	盱眙	鲍集镇徐庄综合变	10	400	274
37769	盱眙	马坝小学东配变	10	630	116
37770	盱眙	穆店夏郢综合变	10	200	78
37771	盱眙	PMS_河桥镇毛湖后山头变	10	200	74
37772	盱眙	河桥镇洪山范郢2#变	10	200	90
37773	盱眙	PMS_维桥乡富康园2#综合变	10	400	111
37774	盱眙	河桥镇孙郢变	10	200	47
37775	盱眙	穆店镇维桥桃园3#综合变	10	400	0
37776	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园2#综合变	10	400	0
37777	盱眙	淮河镇街道南2#综合变	10	630	185
37778	盱眙	淮河镇中心渔场2#综合变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37779	盱眙	PMS_盱城镇小新华2配变	10	400	252
37780	盱眙	PMS_斩龙涧安置小区2#公变	10	200	67
37781	盱眙	PMS_斩龙涧安置小区1#公变	10	630	309
37782	盱眙	官滩镇街道开发区2#综合变	10	400	0
37783	盱眙	PMS_淮河镇黄岗前综合变	10	100	36
37784	盱眙	PMS_官滩镇菜场综合变	10	400	141
37785	盱眙	马庄北区配变	10	200	50
37786	盱眙	PMS_铁佛镇召一配变	10	200	126
37787	盱眙	鲍集镇卫生院综合变	10	400	170
37788	盱眙	大明公馆小区1-1#箱变	10	630	239
37789	盱眙	森海豪庭1#箱变	10	400	154
37790	盱眙	PMS_水月山庄箱变	10	500	267
37791	盱眙	PMS_鲍集镇邹庄综合变	10	200	72
37792	盱眙	PMS_鲍集镇罗后#2综合变	10	400	104
37793	盱眙	鲍集镇杨岗#2综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37794	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄#2综合变	10	200	22
37795	盱眙	鲍集镇新庄#3综合变	10	200	77
37796	盱眙	仇集镇刘南综合变	10	200	115
37797	盱眙	PMS_穆店中学综合变	10	400	44
37798	盱眙	PMS_穆店蚕桑场综合变	10	400	87
37799	盱眙	PMS_穆店蒋大庄综合变	10	200	111
37800	盱眙	PMS_穆店何西综合变	10	200	108
37801	盱眙	PMS_穆店张庄新村综合变	10	200	118
37802	盱眙	PMS_穆店徐庄综合变	10	200	82
37803	盱眙	兴隆刘岗小区配变	10	200	89
37804	盱眙	PMS_穆店双桥综合变	10	400	217
37805	盱眙	PMS_穆店地税综合变	10	400	178
37806	盱眙	PMS_穆店供销综合变	10	630	273
37807	盱眙	穆店行政1#综合变	10	400	302
37808	盱眙	PMS_穆店滨湖1#综合变	10	630	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37809	盱眙	PMS_穆店滨湖2#综合变	10	630	259
37810	盱眙	PMS_穆店滨湖综合变	10	630	258
37811	盱眙	淮河镇魏杨后2#综合变	10	200	78
37812	盱眙	朱楼朱庄变	10	100	40
37813	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄小区综合变	10	400	151
37814	盱眙	观音寺集中区配变	10	400	85
37815	盱眙	观音寺前进配变	10	400	213
37816	盱眙	PMS_旧铺镇富康4#综合变	10	400	148
37817	盱眙	恒西席滩变	10	200	7
37818	盱眙	四季华庭#3箱变01	10	630	86
37819	盱眙	四季华庭#2箱变01	10	630	123
37820	盱眙	鲍集镇薛岗综合变	10	200	122
37821	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴张庄综合变	10	200	74
37822	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴小庄综合变	10	200	41
37823	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴西张综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37824	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮一综合变	10	200	96
37825	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗北综合变	10	400	154
37826	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴老洼综合变	10	200	15
37827	盱眙	PMS_穆店农机站综合变	10	400	189
37828	盱眙	PMS_穆店田洼新村综合变	10	400	123
37829	盱眙	穆店新街道1#综合变	10	400	230
37830	盱眙	PMS_穆店街道综合变	10	400	68
37831	盱眙	PMS_盱城镇赵岗小区1#配变	10	400	196
37832	盱眙	穆店野场2#综合变	10	400	223
37833	盱眙	仇集镇街北2#综合变	10	400	167
37834	盱眙	PMS_古城于西配变	10	200	109
37835	盱眙	马坝骏达配变	10	400	103
37836	盱眙	官滩镇石坊综合变	10	200	94
37837	盱眙	PMS_官滩镇七庄综合变	10	200	83
37838	盱眙	PMS_官滩镇塘头综合变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37839	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区1#变	10	400	231
37840	盱眙	官滩镇大营综合变	10	200	67
37841	盱眙	官滩镇吴东综合变	10	200	75
37842	盱眙	PMS_官滩镇渔沟朱庄综合变	10	200	87
37843	盱眙	PMS_官滩镇岗上2#综合变	10	200	49
37844	盱眙	PMS_官滩镇徐庄2#综合变	10	200	107
37845	盱眙	官滩镇水牛2#综合变	10	400	92
37846	盱眙	穆店周庄综合变	10	200	89
37847	盱眙	PMS_穆店许湖综合变	10	630	399
37848	盱眙	穆店龙泉湖综合变	10	400	216
37849	盱眙	PMS_穆店支郢综合变	10	200	112
37850	盱眙	PMS_穆店滚水坝综合变	10	400	233
37851	盱眙	穆店穆山综合变	10	400	149
37852	盱眙	PMS_桂五镇华岩配变	10	200	125
37853	盱眙	桂五镇园区配变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37854	盱眙	桂五镇文广站配变	10	400	96
37855	盱眙	PMS_桂五镇桂花二期配变	10	400	237
37856	盱眙	官滩镇武西2#综合变	10	400	228
37857	盱眙	PMS_官滩镇武东综合变	10	200	84
37858	盱眙	PMS_官滩镇毛庄2#综合变	10	200	80
37859	盱眙	官滩镇小新圩综合变	10	200	0
37860	盱眙	官滩镇王桥西2#综合变	10	200	29
37861	盱眙	PMS_官滩镇王前2#综合变	10	200	86
37862	盱眙	PMS_官滩镇大马庄2#综合变	10	400	177
37863	盱眙	淮河镇迎宾路1#综合变	10	400	226
37864	盱眙	河桥镇龙泉中心3#变	10	100	63
37865	盱眙	PMS_盱城刘庄配变	10	400	243
37866	盱眙	PMS_穆店陶庄1#综合变	10	400	265
37867	盱眙	PMS_维桥乡何营电站综合变	10	200	152
37868	盱眙	仇集镇街南3#综合变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37869	盱眙	233#大井洼2#公变	10	400	220
37870	盱眙	仇集镇克贵街南2#综合变	10	630	367
37871	盱眙	PMS_法院2#变	10	400	137
37872	盱眙	PMS_232#五墩三弄公变	10	400	163
37873	盱眙	PMS_盱城镇丁桥2#	10	400	187
37874	盱眙	PMS_官滩镇曾庄综合变	10	400	149
37875	盱眙	PMS_官滩镇张嘴综合变	10	200	4
37876	盱眙	PMS_官滩镇李庄村部2#综合变	10	200	126
37877	盱眙	鲍集镇方庄#2综合变	10	400	179
37878	盱眙	PMS_官滩镇曾庄2#综合变	10	200	50
37879	盱眙	PMS_官滩镇碾坊综合变	10	200	0
37880	盱眙	PMS_207#五墩一弄	10	630	222
37881	盱眙	PMS_惠源居1#箱变01	10	630	58
37882	盱眙	PMS_惠源居2#箱变01	10	630	158
37883	盱眙	PMS_惠源居3#箱变02	10	630	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37884	盱眙	PMS_阳光人家#1箱变	10	500	239
37885	盱眙	PMS_阳光人家#2箱变 01	10	630	272
37886	盱眙	PMS_宝山大厦#1箱变 01	10	500	235
37887	盱眙	淮河镇卫生院综合变	10	630	262
37888	盱眙	PMS_穆店瓦屋综合变	10	200	99
37889	盱眙	PMS_盱城雨露村部变	10	400	90
37890	盱眙	官滩赵庄2#综合变	10	400	0
37891	盱眙	官滩草坊综合变	10	200	0
37892	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	31
37893	盱眙	PMS_鲍集镇蒋王综合 变	10	200	39
37894	盱眙	鲍集镇鲍四综合变	10	200	54
37895	盱眙	PMS_宝山大厦#1箱变 02	10	500	260
37896	盱眙	PMS_宝山大厦#2箱变 01	10	500	186
37897	盱眙	PMS_龙泉别墅公变	10	400	124
37898	盱眙	PMS_益民花园（箱 变）配电变压器1	10	500	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37899	盱眙	PMS_鸿庆佳园（箱变） 配电变压器1	10	630	278
37900	盱眙	PMS_鸿庆佳园（箱变） 配电变压器2	10	630	299
37901	盱眙	PMS_半坡别墅1#箱变 01	10	500	54
37902	盱眙	PMS_凤凰花园（箱变） 配电变压器1	10	500	233
37903	盱眙	PMS_凤凰花园（箱变） 配电变压器2	10	500	205
37904	盱眙	PMS_穆店杜庄综合变	10	400	163
37905	盱眙	仇集镇刘营2#综合变	10	200	124
37906	盱眙	PMS_古城高庄配变	10	200	110
37907	盱眙	仇集镇街道中心综合 变	10	630	342
37908	盱眙	PMS_古城桥头配变	10	200	22
37909	盱眙	PMS_103#供电新村箱 变	10	500	184
37910	盱眙	PMS_大明公馆#2-2公 变	10	630	368
37911	盱眙	明祖陵镇费庄曹庄#2 综合变	10	400	194
37912	盱眙	穆店秋燕新庄综合变	10	200	127
37913	盱眙	仇集镇湖西综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37914	盱眙	仇集镇代南综合变	10	200	51
37915	盱眙	264#土街公变	10	200	78
37916	盱眙	魁星广场	10	400	222
37917	盱眙	仇集镇涧西综合变	10	200	118
37918	盱眙	仇集镇小陈郢综合变	10	400	249
37919	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#2综合变	10	400	220
37920	盱眙	明祖陵镇周湖沙头综合变	10	400	87
37921	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘北综合变	10	630	137
37922	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖蟹塘南综合变	10	400	139
37923	盱眙	PMS_穆店尧塘1#综合变	10	400	42
37924	盱眙	古城高塘配变	10	200	29
37925	盱眙	PMS_桂五镇后涧2#配变	10	200	47
37926	盱眙	古城梅园配变	10	200	0
37927	盱眙	212#老虎岗公变	10	200	124
37928	盱眙	鲍集镇姜南综合变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37929	盱眙	鲍集镇石牌养殖场综合变	10	400	206
37930	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	200	0
37931	盱眙	鲍集镇小谢综合变	10	400	176
37932	盱眙	官滩镇张嘴2#综合变	10	400	54
37933	盱眙	仇集镇台郢综合变	10	200	100
37934	盱眙	仇集镇金西综合变	10	200	112
37935	盱眙	仇集镇罗郢综合变	10	200	104
37936	盱眙	PMS_明祖陵镇小新队综合变	10	200	38
37937	盱眙	明祖陵镇项魏小韩综合变	10	400	255
37938	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄2#综合变	10	200	85
37939	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄#2综合变	10	400	139
37940	盱眙	鲍集镇鲍三#2综合变	10	200	66
37941	盱眙	鲍集镇洪新养殖#2综合变	10	400	2
37942	盱眙	鲍集镇洪新养殖#3综合变	10	400	5
37943	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集#2综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37944	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴河滩北综合变	10	200	70
37945	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#2综合变	10	200	47
37946	盱眙	鲍集镇肖嘴引河五组综合变	10	400	287
37947	盱眙	仇集镇胡巷综合变	10	200	119
37948	盱眙	PMS_官滩镇朱港综合变	10	200	0
37949	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙西综合变	10	200	87
37950	盱眙	PMS_官滩镇都管三节庄2#综合变	10	200	88
37951	盱眙	PMS_官滩镇洼东综合变	10	200	61
37952	盱眙	PMS_鲍集镇岗洼综合变	10	200	99
37953	盱眙	PMS_鲍集镇桥东综合变	10	200	100
37954	盱眙	PMS_鲍集镇沈北小区综合变	10	400	117
37955	盱眙	鲍集镇东岗#2综合变	10	200	89
37956	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#2综合变	10	400	110
37957	盱眙	鲍集镇邵灯西庄综合变	10	400	211
37958	盱眙	PMS_鲍集镇贺西综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37959	盱眙	鲍集镇孙东#2综合变	10	400	249
37960	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	32
37961	盱眙	鲍集镇油坊北综合变	10	400	226
37962	盱眙	PMS_鲍集镇李庄#2综合变	10	200	83
37963	盱眙	PMS_鲍集镇孙东#3综合变	10	200	93
37964	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮小学综合变	10	200	76
37965	盱眙	PMS_PB锦绣家园#1箱变002	10	630	45
37966	盱眙	PMS_PB锦绣家园#2箱变002	10	500	82
37967	盱眙	石牛北区#2公变	10	500	0
37968	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#1主变	10	1000	673
37969	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#2主变	10	500	173
37970	盱眙	PMS_康桥公寓（箱变）配电变压器	10	400	169
37971	盱眙	格林春天#1箱变01	10	630	322
37972	盱眙	格林春天#2箱变01	10	630	313
37973	盱眙	格林春天#3箱变01	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37974	盱眙	PMS_PB锦绣家园#3箱变002	10	630	193
37975	盱眙	格林春天#4箱变01	10	630	326
37976	盱眙	PMS_新建美变01	10	500	256
37977	盱眙	PMS_苏豪#1箱变01	10	630	0
37978	盱眙	PMS_泗州公寓	10	400	25
37979	盱眙	PMS_华夏国际#1箱变#1变压器	10	800	452
37980	盱眙	PMS_华夏国际#1箱变#2变压器	10	800	453
37981	盱眙	城市桃源1#箱变01	10	630	67
37982	盱眙	远方物流1-1#变	10	500	257
37983	盱眙	PMS_金源花苑#1-1箱变	10	630	57
37984	盱眙	金源花苑2-1#变	10	500	203
37985	盱眙	PMS_华夏置业#1变01	10	1000	175
37986	盱眙	PMS_华夏置业#1变02	10	630	259
37987	盱眙	PMS_华夏置业#2变01	10	630	459
37988	盱眙	PMS_213#上郢小区#1变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37989	盱眙	236#东郢#3公变	10	630	202
37990	盱眙	PMS_208#马墩巷公变	10	400	116
37991	盱眙	PMS_200#大郢路公变	10	400	120
37992	盱眙	PMS_惠丰巷公变	10	400	100
37993	盱眙	PMS_路缘美变	10	400	90
37994	盱眙	PMS_215#牌楼巷公变	10	400	149
37995	盱眙	PMS_淮河人家箱变02	10	400	113
37996	盱眙	PMS_观淮里公变	10	400	130
37997	盱眙	PMS_龙泉雅苑#1箱变 01	10	630	221
37998	盱眙	PMS_龙泉雅苑#1箱变 02	10	630	252
37999	盱眙	PMS_龙泉雅苑#2箱变 01	10	630	354
38000	盱眙	PMS_龙泉雅苑#2箱变 02	10	630	285
38001	盱眙	PMS_龙泉雅苑#3箱变 01	10	630	249
38002	盱眙	PMS_东方都市2号箱变 配电变压器1	10	630	171
38003	盱眙	PMS_东方都市2号箱变 配电变压器2	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38004	盱眙	东方都市#3箱变高压 间隔配电变压器	10	630	184
38005	盱眙	PMS_惠源居5#箱变01	10	1000	469
38006	盱眙	PMS_惠源居4#箱变01	10	500	66
38007	盱眙	PMS_惠源居6#箱变01	10	630	73
38008	盱眙	PMS_果园安置小区1# 变01	10	1000	282
38009	盱眙	PMS_果园安置小区2# 变02	10	630	238
38010	盱眙	PMS_果园安置小区3# 变01	10	400	0
38011	盱眙	新城市广场1-1变	10	630	245
38012	盱眙	新城市广场2-1#变	10	630	171
38013	盱眙	阳光巴黎#1箱变01	10	630	262
38014	盱眙	阳光巴黎#1箱变02	10	630	277
38015	盱眙	阳光巴黎#2箱变01	10	630	222
38016	盱眙	阳光巴黎#2箱变02	10	630	298
38017	盱眙	阳光巴黎#3箱变01	10	630	202
38018	盱眙	阳光巴黎#3箱变02	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38019	盱眙	山水人家1-1#箱变	10	500	183
38020	盱眙	山水人家2-1#箱变	10	630	248
38021	盱眙	山水人家3-1#箱变	10	630	246
38022	盱眙	华府名苑1-1#箱变	10	500	179
38023	盱眙	PMS_海通时代广场2# 地下箱变02	10	630	176
38024	盱眙	PMS_海通时代广场2# 地下箱变01	10	630	109
38025	盱眙	PMS_腾宇花园（箱变） 配电变压器	10	200	54
38026	盱眙	四季华庭#1-1箱变	10	630	232
38027	盱眙	东升苑箱变01	10	630	0
38028	盱眙	鹏胜家园#5箱变01	10	500	50
38029	盱眙	PMS_盱城上庄配变	10	400	224
38030	盱眙	铁佛镇孙圩配变	10	200	50
38031	盱眙	跃进综合变	10	400	0
38032	盱眙	PMS_乔庄综合变	10	100	0
38033	盱眙	PMS_下庄综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38034	盱眙	PMS_文化公寓	10	250	71
38035	盱眙	PMS_海通时代A区3#箱变高压间隔配电变压	10	400	77
38036	盱眙	PMS_官滩镇水牛综合变	10	315	101
38037	盱眙	马坝永兴学堂配变（高桥）	10	400	242
38038	盱眙	仇集镇街西综合变	10	400	176
38039	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢杨郢变	10	400	263
38040	盱眙	马坝万斛小窑配变（高桥）	10	200	134
38041	盱眙	PMS_盱城镇青年水库2#综合变	10	400	217
38042	盱眙	丁塘#2配变	10	400	295
38043	盱眙	PMS_维桥乡徐庄2#综合变	10	200	0
38044	盱眙	PMS_河桥镇石港小郢变	10	200	41
38045	盱眙	马坝高桥梁西配变（高桥）	10	200	116
38046	盱眙	PMS_穆店街心综合变	10	200	74
38047	盱眙	PMS_朝阳名府1#配电房1#变	10	400	156
38048	盱眙	PMS_朝阳名府1#配电房2#变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38049	盱眙	PMS_官滩镇三队2#综合变	10	200	44
38050	盱眙	PMS_桂五镇刘庄配变	10	200	100
38051	盱眙	PMS_朝阳名府3#变压器	10	400	131
38052	盱眙	PMS_朝阳名府4#变压器	10	400	94
38053	盱眙	PMS_盱城镇陈庄#3综合变	10	400	192
38054	盱眙	PMS_盱城镇花园3#综合变	10	400	278
38055	盱眙	PMS_马坝新窑1#配变	10	630	229
38056	盱眙	官滩镇王桥综合变	10	200	70
38057	盱眙	PMS_河桥镇大院变	10	200	139
38058	盱眙	古城冯港配变	10	100	46
38059	盱眙	马坝容塘配变	10	400	249
38060	盱眙	PMS_盱城镇下洼2#综合变	10	400	260
38061	盱眙	PMS_管镇赵庄配变	10	200	117
38062	盱眙	PMS_管镇杨庄#2配变	10	400	205
38063	盱眙	PMS_管镇夏庄配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38064	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	0
38065	盱眙	管镇姬西配变	10	400	0
38066	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	0
38067	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	0
38068	盱眙	PMS_穆店八仙1#综合变	10	200	91
38069	盱眙	古城顾田配变	10	400	169
38070	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房3#变压器	10	630	390
38071	盱眙	PMS_穆店山黄综合变	10	400	209
38072	盱眙	PMS_马坝高桥老街配变(高桥)	10	400	163
38073	盱眙	PMS_鹏胜家园#6箱变01	10	1600	886
38074	盱眙	盱城镇草涧综合变	10	200	51
38075	盱眙	三河农场方实民2#综合变	10	400	110
38076	盱眙	PMS_桂五镇南山台区	10	200	134
38077	盱眙	PMS_官滩镇顾庄东综合变	10	200	64
38078	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38079	盱眙	PMS_桂五镇水冲港分 场棚户区	10	400	244
38080	盱眙	盱城毛庄综合变	10	200	94
38081	盱眙	盱城镇蒋庄综合变	10	200	106
38082	盱眙	PMS_盱城镇木庄综合 变	10	400	255
38083	盱眙	怡馨家苑三期#2变	10	400	205
38084	盱眙	怡馨家苑三期#1变	10	400	172
38085	盱眙	PMS_旧铺镇瓦屋综合 变	10	315	178
38086	盱眙	明祖陵镇仁和南王综 合变	10	400	208
38087	盱眙	PMS_桂五镇水冲港小 区配变	10	200	72
38088	盱眙	桂五镇水冲港厂部配 变	10	400	282
38089	盱眙	PMS_马坝街东小区配 变（高桥）	10	400	145
38090	盱眙	国联淮水苑1#开关站 兼配电房1#变压器	10	800	567
38091	盱眙	PMS_穆店尧塘综合变	10	630	248
38092	盱眙	PMS_穆店老虎窝综合 变	10	630	301
38093	盱眙	盱城镇许庄小区综合 变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38094	盱眙	兴隆陈咀北配变	10	400	80
38095	盱眙	鲍集镇滨湖小区9号综合变	10	400	172
38096	盱眙	PMS_旧铺镇关庄2#综合变	10	315	207
38097	盱眙	三河农场肉鸡场综合变	10	630	0
38098	盱眙	PMS_盱城高庄1#综合变	10	400	296
38099	盱眙	PMS_穆店街北2#综合变	10	200	47
38100	盱眙	PMS_明祖陵镇幼儿园综合变	10	400	89
38101	盱眙	PMS_兴隆红旗小区北	10	200	28
38102	盱眙	PMS_三河农场滨河小区2#综合变	10	400	0
38103	盱眙	PMS_三河农场滨河小区3#配变	10	400	0
38104	盱眙	紫金公馆3#配电房7#变压器	10	800	370
38105	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	111
38106	盱眙	PMS_河桥镇淮峰包郢配变	10	400	273
38107	盱眙	PMS_官滩镇商贸城1#综合变	10	400	221
38108	盱眙	PMS_官滩镇商贸城2#综合变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38109	盱眙	PMS_官滩镇商贸城3#综合变	10	400	183
38110	盱眙	PMS_官滩镇商贸城4#综合变	10	400	196
38111	盱眙	PMS_维桥乡陈顾综合变	10	200	90
38112	盱眙	淮河镇大洲一组2#综合变	10	400	187
38113	盱眙	PMS_铁佛镇杨淹南配变	10	200	53
38114	盱眙	PMS_姬庄小区#2变	10	800	401
38115	盱眙	PMS_马坝园区4#配变	10	630	178
38116	盱眙	PMS_273#都梁小区美变	10	630	272
38117	盱眙	维桥乡油坊综合变	10	200	55
38118	盱眙	管镇崔倪配变	10	400	135
38119	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房1#变压器	10	800	320
38120	盱眙	PMS_马坝腊塘公园04238综合变	10	400	0
38121	盱眙	PMS_马坝腊北西04237综合变	10	630	0
38122	盱眙	PMS_管镇中罗养殖配变	10	400	0
38123	盱眙	272#虎宣路2号公变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38124	盱眙	三河农场恒河1#综合变	10	400	0
38125	盱眙	PMS_盱城镇前庄2#综合变	10	400	209
38126	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	162
38127	盱眙	PMS_维桥乡陶庄2#综合变	10	200	129
38128	盱眙	PMS_官滩镇徐庄综合变	10	200	60
38129	盱眙	马坝金莺盛世佳园1#配变	10	800	359
38130	盱眙	PMS_铁佛镇西谢2#配变	10	400	263
38131	盱眙	PMS_铁佛镇李北配变	10	200	97
38132	盱眙	PMS_旧铺镇槐树3#综合变	10	400	169
38133	盱眙	PMS_桂五镇天津配变	10	400	214
38134	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	174
38135	盱眙	PMS_铁佛镇万塘2#配变	10	200	55
38136	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	221
38137	盱眙	PMS_铁佛镇单北配变	10	200	113
38138	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38139	盱眙	PMS_铁佛镇曹东配变	10	200	106
38140	盱眙	铁佛镇前西配变	10	200	0
38141	盱眙	河桥镇大港牛场变	10	400	289
38142	盱眙	PMS_官滩镇杜庄2#配变	10	400	87
38143	盱眙	仇集镇高郢2#综合变	10	200	73
38144	盱眙	皇家花苑1#箱变	10	630	225
38145	盱眙	仇集镇大许营综合变	10	400	204
38146	盱眙	兴隆卢西2号配变	10	200	35
38147	盱眙	PMS_古桑良洼3#	10	400	181
38148	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖1#配变	10	200	115
38149	盱眙	仇集镇朱刘2#综合变	10	400	184
38150	盱眙	马坝高桥东园2#配变（高桥）	10	400	175
38151	盱眙	PMS_黄花塘岗村周庄2#配变	10	400	244
38152	盱眙	PMS_维桥乡青北2#综合变	10	200	116
38153	盱眙	金海铂越2#配电房2#变压器	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38154	盱眙	管镇金庄#2配变	10	400	23
38155	盱眙	仇集镇孙郢综合变	10	400	253
38156	盱眙	金桂家园3#箱变03#变压器	10	630	253
38157	盱眙	PMS_盱城下洼3#综合变	10	400	106
38158	盱眙	桂五镇妇女配变	10	315	192
38159	盱眙	PMS_桂五镇汪郢配变	10	200	128
38160	盱眙	PMS_穆店周郢2#综合变	10	200	0
38161	盱眙	PMS_旧铺镇龙岗综合变	10	200	111
38162	盱眙	PMS_旧铺镇中心综合变	10	200	32
38163	盱眙	北苑新城3-2#变	10	630	291
38164	盱眙	PMS_穆店山边2#综合变	10	200	87
38165	盱眙	PMS_旧铺镇周仪综合变	10	200	77
38166	盱眙	PMS_穆店龙窝2#综合变	10	400	244
38167	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村赵庄配变	10	400	269
38168	盱眙	PMS_河桥镇洪山杨郢变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38169	盱眙	PMS_东苑新城1#配电室01变	10	800	509
38170	盱眙	PMS_东苑新城1#配电室02变	10	800	452
38171	盱眙	PMS_东苑新城2#配电室02变	10	800	467
38172	盱眙	维桥乡良种场综合变	10	400	181
38173	盱眙	PMS_维桥乡小桥东综合变	10	400	165
38174	盱眙	PMS_恒西蔡郢2#配变	10	200	0
38175	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖3#配变	10	200	110
38176	盱眙	淮河镇后嘴后5#综合变	10	400	188
38177	盱眙	PMS_桂五镇方港配变	10	200	80
38178	盱眙	PMS_旧铺镇食品2#综合变	10	400	88
38179	盱眙	PMS_官滩镇韩庄2#综合变	10	200	92
38180	盱眙	PMS_桂五朱大鹏2#	10	200	124
38181	盱眙	PMS_河桥镇洪山小王郢变	10	200	95
38182	盱眙	PMS_兴隆双河蔬菜园变	10	400	83
38183	盱眙	三河农场孙岗2#综合变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38184	盱眙	仇集镇西岭综合变	10	200	132
38185	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园8#综合变	10	400	0
38186	盱眙	PMS_维桥乡松树小区2#综合变	10	400	171
38187	盱眙	河桥镇三元沿东变	10	400	262
38188	盱眙	群富永昌二期1#箱变01	10	630	416
38189	盱眙	群富永昌二期2#箱变01	10	630	310
38190	盱眙	PMS_管镇双黄养殖#2配变	10	200	19
38191	盱眙	兴隆农民集中区2号配变	10	400	195
38192	盱眙	PMS_官滩镇七洼小区综合变	10	400	185
38193	盱眙	仇集镇徐郢2#综合变	10	200	61
38194	盱眙	PMS_管镇修庄#2配变	10	200	49
38195	盱眙	PMS_九里明庄#2变	10	315	171
38196	盱眙	PMS_官滩镇范庄综合变	10	200	95
38197	盱眙	洪武变屋顶光伏	10	100	79
38198	盱眙	金鼎华府8-2#箱变	10	630	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38199	盱眙	香格里拉公馆1#配电房2#变压器	10	800	492
38200	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	229
38201	盱眙	吾悦华府4号配电室14#变	10	800	474
38202	盱眙	三河农场秦庄电站综合变	10	200	15
38203	盱眙	鲍集苗庄配变	10	200	100
38204	盱眙	PMS_官滩镇临湖2#综合变	10	200	90
38205	盱眙	黄花塘五里村赵庄配变	10	200	111
38206	盱眙	PMS_河桥镇自来水厂变	10	200	45
38207	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢尖山变	10	400	292
38208	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢迁留变	10	400	293
38209	盱眙	枕水人家二期2#配电房2#变	10	800	478
38210	盱眙	穆店镇维桥邱庄综合变	10	400	154
38211	盱眙	PMS_桂五镇永丰综合变	10	400	275
38212	盱眙	河桥镇三元沿西变	10	400	268
38213	盱眙	PMS_河桥镇林湖董郢变	10	100	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38214	盱眙	河滨壹号2#配电房6# 变压器	10	630	367
38215	盱眙	PMS_官滩镇王桥圩区 2#综合变	10	400	66
38216	盱眙	PMS_马坝梅南综合变	10	200	79
38217	盱眙	马坝园区7#配变	10	630	201
38218	盱眙	枕水人家三期1#开关 站兼2#配电房3#变	10	630	416
38219	盱眙	金山花园1#开关站05 变	10	800	546
38220	盱眙	淮河镇黄岗渔村小区 箱内变压器	10	630	428
38221	盱眙	枕水人家三期3#配电 房7#变	10	630	410
38222	盱眙	PMS_黄花塘林庄村赵 圩配变	10	200	73
38223	盱眙	PMS_鲍集镇岳庄#2综 合变	10	400	156
38224	盱眙	桂五镇老街道配变	10	400	151
38225	盱眙	PMS_桂五镇吴郢配变	10	400	206
38226	盱眙	PMS_穆店邓庄2#综合 变	10	315	178
38227	盱眙	PMS_盱城镇窑厂2#综 合变	10	400	274
38228	盱眙	明祖陵镇沙巷沙庄综 合变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38229	盱眙	维桥乡青墩头3#综合变	10	200	26
38230	盱眙	PMS_河桥镇洪山杨郢2#变	10	200	94
38231	盱眙	PMS_黄花塘新街朱庄2#配变	10	200	105
38232	盱眙	明祖陵镇洪湖综合变	10	200	4
38233	盱眙	PMS_河桥镇洪山头变	10	200	84
38234	盱眙	马坝宝桥3#配变	10	400	176
38235	盱眙	PMS_穆店新燕综合变	10	400	235
38236	盱眙	PMS_管镇西黄养殖配变	10	200	0
38237	盱眙	PMS_管镇夏田养殖配变	10	200	0
38238	盱眙	10kV壹山境小区配电房4#变压器	10	800	480
38239	盱眙	PMS_黄花塘绿化村塘黄配变	10	200	76
38240	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗综合变	10	400	37
38241	盱眙	PMS_马坝戚庄2#配变	10	200	0
38242	盱眙	管镇耿赵养殖#2配变	10	400	113
38243	盱眙	桂五镇宝塔徐郢配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38244	盱眙	PMS_盱城镇老庄2#综合变	10	400	264
38245	盱眙	PMS_穆店街西2#综合变	10	630	331
38246	盱眙	马庄欧庄2#配变	10	200	138
38247	盱眙	PMS_河桥镇大港下郢变	10	200	113
38248	盱眙	官滩镇渔沟王潘综合变	10	200	0
38249	盱眙	昌兴壹城2#配电房6#变压器	10	800	532
38250	盱眙	马坝塘坝塘庄2#配变（高桥）	10	400	279
38251	盱眙	PMS_穆店下楼综合变	10	400	236
38252	盱眙	PMS_穆店罗郢综合变	10	200	110
38253	盱眙	和悦府1#配电房兼开关站1#变压器	10	800	428
38254	盱眙	PMS_淮盛园3#公变	10	400	111
38255	盱眙	维桥乡蒋西小区3#综合变	10	400	147
38256	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房12#变压器	10	800	501
38257	盱眙	PMS_维桥乡蒋西小区2#综合变	10	400	102
38258	盱眙	PMS_铁佛镇老街配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38259	盱眙	鲍集镇大嘴圩3#综合变	10	400	187
38260	盱眙	穆店镇维桥农民街4#综合变	10	400	163
38261	盱眙	桂五镇船塘配变	10	200	0
38262	盱眙	明祖陵渡口南庄#2综合变	10	400	155
38263	盱眙	118#古桑公寓公变	10	800	533
38264	盱眙	远方物流1-2#变	10	500	135
38265	盱眙	PMS_旧铺镇华庄2#综合变	10	315	196
38266	盱眙	兴隆顾庄2#	10	400	153
38267	盱眙	PMS_河桥镇洪山顾岗变	10	200	99
38268	盱眙	仇集镇农贸综合变	10	400	217
38269	盱眙	PMS_桂五镇木牌配变	10	200	123
38270	盱眙	PMS_穆店下碾综合变	10	200	117
38271	盱眙	马庄新庄#2配变	10	200	130
38272	盱眙	仇集镇谭庄综合变	10	200	95
38273	盱眙	PMS_旧铺镇南山综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38274	盱眙	PMS_兴隆李咀2#变	10	200	88
38275	盱眙	PMS_管镇范庄#2配变	10	200	84
38276	盱眙	山水天辰7#变压器	10	630	361
38277	盱眙	PMS_维桥乡邮政综合变	10	400	115
38278	盱眙	穆店山里综合变	10	200	102
38279	盱眙	PMS_穆店街北综合变	10	200	109
38280	盱眙	水木清华三期5#配电房2#变压器	10	800	640
38281	盱眙	PMS_管镇东程#2配变	10	200	0
38282	盱眙	仇集镇蒋郢2#综合变	10	200	117
38283	盱眙	管镇陈上配变	10	200	0
38284	盱眙	桂五镇林场配变	10	200	133
38285	盱眙	PMS_官滩镇吴西综合变	10	200	89
38286	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室1#变压器	10	800	552
38287	盱眙	兆科学府3#配电房13#变压器	10	630	307
38288	盱眙	穆店郁洼4#综合变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38289	盱眙	明祖陵镇沈庄3#综合变	10	400	126
38290	盱眙	明祖陵镇龚庄王岗#2综合变	10	200	69
38291	盱眙	河桥镇林湖董郢2#变	10	200	121
38292	盱眙	PMS_维桥乡何岗2#综合变	10	200	116
38293	盱眙	官滩汉府名苑5#综合变	10	500	191
38294	盱眙	PMS_穆店何郢2#综合变	10	200	21
38295	盱眙	仇集镇虎山林场综合变	10	200	134
38296	盱眙	金鼎华府8-1#箱变	10	630	215
38297	盱眙	马坝中北3#配变	10	400	241
38298	盱眙	PMS_马坝五桥配变	10	200	49
38299	盱眙	兴隆蔡咀2#变	10	200	59
38300	盱眙	PMS_兴隆蔡咀配变	10	200	33
38301	盱眙	PMS_管镇社区#2配变	10	200	0
38302	盱眙	仇集镇仇郢综合变	10	400	216
38303	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38304	盱眙	仇集镇丁郢综合变	10	200	106
38305	盱眙	仇集镇丁管综合变	10	200	133
38306	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	0
38307	盱眙	佰亿财富广场2#配电房1#变压器	10	630	395
38308	盱眙	仇集镇代营综合变	10	400	229
38309	盱眙	管镇桥东配变	10	315	0
38310	盱眙	PMS_官滩镇七洼村部配变	10	200	98
38311	盱眙	PMS_维桥乡富康园3#综合变	10	400	165
38312	盱眙	PMS_旧铺镇界牌2#综合变	10	315	189
38313	盱眙	PMS_观音寺晒牛#2配变	10	200	80
38314	盱眙	PMS_穆店马湖林场2#综合变	10	630	484
38315	盱眙	仇集镇仇郢2#综合变	10	400	250
38316	盱眙	三官乔庄2#配变	10	200	100
38317	盱眙	PMS_河桥镇黄龙石郢3#变	10	400	277
38318	盱眙	PMS_马坝耿庄配变（东阳）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38319	盱眙	马坝双马大庄变	10	200	114
38320	盱眙	PMS_马坝欧湖赵庄2# 配变（高桥）	10	200	133
38321	盱眙	仇集镇艾郢2#综合变	10	200	124
38322	盱眙	PMS_兴隆顾庄配变	10	200	80
38323	盱眙	官滩镇金圩村北站综 合变	10	400	156
38324	盱眙	仇集镇高郢综合变	10	400	176
38325	盱眙	官滩镇圩东综合变	10	400	193
38326	盱眙	管镇老粮管所配变	10	315	124
38327	盱眙	马坝梁庄3#配变（东 阳）	10	400	154
38328	盱眙	兴隆历庄2#配变	10	400	250
38329	盱眙	健力铭都3#配电房2# 变	10	800	241
38330	盱眙	健力铭都4#配电房1# 变	10	800	270
38331	盱眙	淮河镇养殖基地1#综 合变	10	630	291
38332	盱眙	PMS_都梁广场2#箱变 01	10	630	319
38333	盱眙	PMS_穆店柿园2#综合 变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38334	盱眙	PMS_管镇小宗养殖配变	10	200	0
38335	盱眙	PMS_旧铺镇张洪团结2#综合变	10	315	183
38336	盱眙	PMS_官滩镇侍涧村部2#综合变	10	200	101
38337	盱眙	兴隆孔井南配变	10	200	102
38338	盱眙	PMS_官滩西山2#综合变	10	200	0
38339	盱眙	PMS_穆店郁洼2#综合变	10	630	281
38340	盱眙	马坝道班3#配变	10	630	217
38341	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖配变	10	400	98
38342	盱眙	PMS_金园苑小区2#配电房8#变	10	800	310
38343	盱眙	PMS_管镇朱付#2配变	10	200	83
38344	盱眙	兴隆西陡湖东配变	10	400	136
38345	盱眙	管镇曹庄#2配变	10	200	75
38346	盱眙	仇集镇李林综合变	10	400	275
38347	盱眙	兴隆马庄1#配变	10	400	131
38348	盱眙	金鼎华府9-2#箱变	10	630	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38349	盱眙	三官后庄#2配变	10	200	99
38350	盱眙	PMS_维桥乡乡政府3#综合变	10	200	89
38351	盱眙	仇集镇街西3#综合变	10	200	61
38352	盱眙	PMS_维桥乡广电综合变	10	400	145
38353	盱眙	官滩镇都东综合变	10	200	65
38354	盱眙	河桥镇玉皇山变	10	200	21
38355	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵叶桥综合变	10	400	239
38356	盱眙	管镇沟南配变	10	400	167
38357	盱眙	PMS_古城墩塘2#配变	10	200	87
38358	盱眙	仇集镇长港街南2#综合变	10	200	99
38359	盱眙	PMS_官滩镇西山综合变	10	200	0
38360	盱眙	管镇周咀#2配变	10	400	0
38361	盱眙	兴隆冯洼配变	10	400	166
38362	盱眙	PMS_管镇王庄#2配变	10	200	82
38363	盱眙	PMS_九里桃园#2配变	10	315	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38364	盱眙	兴隆红旗养殖配变	10	400	231
38365	盱眙	PMS_桂五镇高山平配变	10	200	121
38366	盱眙	PMS_兴隆红旗五队配变	10	400	204
38367	盱眙	兴隆阙庄2#配变	10	200	62
38368	盱眙	PMS_官滩农民街4#综合变	10	400	156
38369	盱眙	PMS_穆店滚涧综合变	10	400	208
38370	盱眙	PMS_河桥镇坡山口变	10	200	93
38371	盱眙	PMS_桂五镇南小庄配变	10	200	124
38372	盱眙	管镇耿赵湖边#2配变	10	400	100
38373	盱眙	星雨华府二期2#配电室4#变压器	10	800	0
38374	盱眙	官滩镇甘泉圩区配变	10	400	0
38375	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	0
38376	盱眙	仇集镇小营综合变	10	400	271
38377	盱眙	兴隆杨咀配变	10	200	73
38378	盱眙	高坝苏庄#2配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38379	盱眙	仇集镇蒋湾综合变	10	400	237
38380	盱眙	兴隆孔井陈庄配变	10	200	82
38381	盱眙	兴隆孔井张庄配变	10	400	231
38382	盱眙	恒大三期2-3配电房8# 变压器	10	630	366
38383	盱眙	PMS_桂五镇方港新建 配变	10	200	127
38384	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合 变	10	200	107
38385	盱眙	PMS_桂五镇森郢塑料 厂配变	10	200	112
38386	盱眙	PMS_河桥镇毛湖赵庄 2#变	10	200	132
38387	盱眙	明祖陵镇春光码头综 合变	10	400	0
38388	盱眙	古桑张南2#变压器	10	400	210
38389	盱眙	马庄小区变	10	400	154
38390	盱眙	PMS_兴隆晓庄三队2# 变	10	200	87
38391	盱眙	三官小舟2#配变	10	200	104
38392	盱眙	PMS_向阳城#1箱变01	10	400	144
38393	盱眙	PMS_向阳城#2箱变01	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38394	盱眙	PMS_向阳城#3箱变01	10	400	159
38395	盱眙	PMS_向阳城#4箱变01	10	400	190
38396	盱眙	PMS_向阳城#5箱变01	10	400	180
38397	盱眙	PMS_向阳城#6箱变压器	10	400	135
38398	盱眙	PMS_向阳城#7箱变01	10	400	185
38399	盱眙	马庄大徐2#配变	10	200	108
38400	盱眙	马坝莫安2#配变（东阳）	10	400	91
38401	盱眙	桂五镇藕塘蘑菇园综合变	10	400	262
38402	盱眙	兴隆新农业开发区配变	10	200	77
38403	盱眙	桂五镇北港2#综合变	10	200	88
38404	盱眙	仇集镇棋盘3#综合变	10	200	133
38405	盱眙	三官朋楼2#配变	10	200	133
38406	盱眙	PMS_管镇西罗#2配变	10	200	0
38407	盱眙	兴隆红旗村南框配变	10	200	54
38408	盱眙	PMS_官滩镇军田小区综合变	10	315	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38409	盱眙	仇集镇竹园2#综合变	10	400	229
38410	盱眙	PMS_高坝村高坝#2配变	10	200	133
38411	盱眙	PMS_兴隆田庄2#配变	10	200	130
38412	盱眙	仇集镇农科综合变	10	630	285
38413	盱眙	桂五镇西鹅配变	10	200	143
38414	盱眙	PMS_九里小学#2变	10	200	95
38415	盱眙	PMS_桂五镇转盘小区配变	10	400	180
38416	盱眙	PMS_官滩镇田塘综合变	10	200	109
38417	盱眙	PMS_桂五镇胡郢台区	10	200	97
38418	盱眙	PMS_官滩镇张庄综合变	10	200	83
38419	盱眙	PMS_桂五镇支郢配变	10	200	75
38420	盱眙	PMS_桂五镇太平配变	10	200	25
38421	盱眙	伊顿公馆2#配电房1#变压器	10	800	588
38422	盱眙	PMS_墨香苑#4-1变	10	630	198
38423	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏朱岗#3综合变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38424	盱眙	PMS_穆店街心2#综合变	10	400	276
38425	盱眙	仇集镇赵郢2#综合变	10	200	128
38426	盱眙	PMS_观音寺新建#2配变	10	200	132
38427	盱眙	河桥镇新河2#变	10	200	91
38428	盱眙	PMS_官滩修南3#综合变	10	200	0
38429	盱眙	桂五镇交管所2#综合变	10	400	0
38430	盱眙	PMS_穆店新付综合变	10	200	121
38431	盱眙	鲍集镇石牌养殖场2#综合变	10	400	179
38432	盱眙	兴隆冯洼2#配变	10	200	48
38433	盱眙	PMS_桂五刘郢冯庄配变	10	200	128
38434	盱眙	仇集镇凤山马腰2#综合变	10	200	134
38435	盱眙	PMS_管镇芮庄#2配变	10	200	0
38436	盱眙	仇集镇洼里2#综合变	10	200	110
38437	盱眙	兴隆渡口养殖配变	10	400	31
38438	盱眙	PMS_兴隆新迁队南配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38439	盱眙	PMS_古城石马山配变	10	200	115
38440	盱眙	PMS_官滩镇卞湾配变	10	400	206
38441	盱眙	PMS_古桑中学3#配变	10	400	133
38442	盱眙	桂五镇政府配变	10	200	42
38443	盱眙	马坝怀庄配变（东 阳）	10	200	34
38444	盱眙	PMS_马庄东湖变	10	200	133
38445	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房7# 变压器	10	630	215
38446	盱眙	PMS_贺岗4#配变	10	400	182
38447	盱眙	PMS_官滩镇王桥小陈 庄综合变	10	200	137
38448	盱眙	PMS_桂五镇西凉配变	10	200	133
38449	盱眙	老子山刘嘴蟹塘 19507003综合变	10	200	110
38450	盱眙	仇集镇瓦屋综合变	10	400	257
38451	盱眙	PMS_黄花塘岗村教堂 2#配变	10	315	175
38452	盱眙	PMS_河桥镇洪山袁郢 变	10	200	111
38453	盱眙	PMS_维桥乡永华王庄 2#综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38454	盱眙	桂五镇望山头2#配变	10	315	225
38455	盱眙	PMS_穆店江郢2#综合变	10	315	167
38456	盱眙	PMS_穆店小坝子综合变	10	200	105
38457	盱眙	仇集镇后孙郢2#综合变	10	200	0
38458	盱眙	桂五镇星星家园小区2#配变	10	200	1
38459	盱眙	仇集镇杨艾山3#综合变	10	200	41
38460	盱眙	PMS_马庄刘庄2#配变	10	200	135
38461	盱眙	PMS_河海雅苑1号箱变1#变	10	400	189
38462	盱眙	兴隆家苑农民集中区综合变	10	400	146
38463	盱眙	PMS_桂五张郢观安	10	315	215
38464	盱眙	PMS_管镇双黄孙庄配变	10	200	70
38465	盱眙	兴隆街北小区2号配变	10	200	89
38466	盱眙	古城清凉寺配变	10	200	160
38467	盱眙	PMS_管镇东贺养殖#2配变	10	200	0
38468	盱眙	PMS_马坝梨元配变（东阳）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38469	盱眙	PMS_马庄池塘#2配变	10	200	125
38470	盱眙	官滩镇刘庄综合变	10	400	199
38471	盱眙	PMS_桂五镇西山配变	10	200	118
38472	盱眙	和悦府2#配电房3#变压器	10	630	416
38473	盱眙	仇集镇街道4#综合变	10	400	225
38474	盱眙	仇集镇代营2#综合变	10	200	119
38475	盱眙	PMS_马庄孙庄2#配变	10	200	140
38476	盱眙	PMS_黄花塘枣园村黄庄配变	10	200	80
38477	盱眙	PMS_维桥乡二高综合变	10	200	112
38478	盱眙	PMS_商业街北配变	10	400	148
38479	盱眙	兴隆晓庄西2配变	10	200	48
38480	盱眙	西河配变	10	200	70
38481	盱眙	许庄#2配变	10	200	88
38482	盱眙	管镇双黄#2配变	10	400	142
38483	盱眙	PMS_兴隆张庄村部综合变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38484	盱眙	兴隆街道南2号配变	10	200	60
38485	盱眙	古城北郢1#配变	10	200	146
38486	盱眙	黄花塘泥沛村润南配变	10	100	34
38487	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村大路配变	10	200	98
38488	盱眙	PMS_兴隆徐北配变	10	200	82
38489	盱眙	PMS_兴隆刘岗南东配变	10	400	152
38490	盱眙	兴隆单庄北小区配变	10	400	202
38491	盱眙	兴隆陡北东配变	10	200	45
38492	盱眙	PMS_黄花塘村范庄2#配变	10	200	102
38493	盱眙	PMS_黄花塘五星村朱庄2#配变	10	200	90
38494	盱眙	PMS_盱城赵岗小区3#配变	10	400	47
38495	盱眙	黄花塘村叶湖2#配变	10	200	126
38496	盱眙	中央公馆2#配电房1#变压器	10	800	395
38497	盱眙	中央公馆2#配电房3#变压器	10	800	362
38498	盱眙	中央公馆2#配电房4#变压器	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38499	盱眙	中央公馆2#配电房2# 变压器	10	800	426
38500	盱眙	PMS_黄花塘岗村教堂 配变	10	400	220
38501	盱眙	PMS_旧铺镇栗树2#综 合变	10	200	145
38502	盱眙	PMS_河桥镇石港后场 变	10	200	134
38503	盱眙	PMS_金陵养身会所箱 变高压间隔配电变压	10	630	426
38504	盱眙	鲍集镇黄庄2#综合变	10	400	239
38505	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂 3#19507010综合变	10	200	31
38506	盱眙	老子山刘咀滩涂 4#19507011综合变	10	400	0
38507	盱眙	穆店东洼综合变	10	400	285
38508	盱眙	PMS_桂五镇山洪林场 棚配变	10	315	126
38509	盱眙	桂五镇刘郢3#配变	10	200	69
38510	盱眙	盱城机械路综合变	10	400	172
38511	盱眙	PMS_日月星城#7箱变 001	10	400	152
38512	盱眙	PMS_PB日月星城#8箱 变001	10	400	165
38513	盱眙	PMS_PB日月星城10#箱 变001	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38514	盱眙	PMS_PB日月星城9#箱变001	10	400	189
38515	盱眙	PMS_海通时代广场1#地下变电所001	10	630	0
38516	盱眙	海通时代广场1#地下变电所002	10	630	147
38517	盱眙	PMS_兴隆西拐中配变	10	200	96
38518	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小 区#3综合变	10	400	147
38519	盱眙	PMS_桂五镇邱郢配变	10	200	99
38520	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#3 主变	10	500	163
38521	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#4 主变	10	500	248
38522	盱眙	PMS_穆店王老庄小区 综合变	10	400	189
38523	盱眙	PMS_桂五镇新后涧配 变	10	200	109
38524	盱眙	世纪名城环一期1#箱 变	10	500	174
38525	盱眙	世纪名城2#箱变1#变	10	630	233
38526	盱眙	世纪名城环2#箱变2# 变	10	630	265
38527	盱眙	世纪名城环3#箱变1# 变	10	630	230
38528	盱眙	世纪名城环3#箱变2# 变	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38529	盱眙	鲍集镇新建#2综合变	10	400	161
38530	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩四组 3#综合变	10	200	125
38531	盱眙	仇集镇综合市场综合 变	10	200	26
38532	盱眙	PMS_桂五镇丁大郢配 变	10	200	95
38533	盱眙	PMS_桂五镇尖山配变	10	200	98
38534	盱眙	官滩镇曾庄3#综合变	10	500	162
38535	盱眙	PMS_官滩镇七洼村部 2#综合变	10	200	61
38536	盱眙	官滩孙润综合变	10	400	0
38537	盱眙	毛营小区3#变	10	400	0
38538	盱眙	官滩镇三墩综合变	10	200	0
38539	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小 区#1综合变	10	400	155
38540	盱眙	PMS_官滩镇索塘综合 变	10	200	73
38541	盱眙	马坝农民街配变	10	630	220
38542	盱眙	PMS_官滩镇专坝综合 变	10	400	137
38543	盱眙	PMS_官滩杨西综合变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38544	盱眙	河桥镇河桥车站配变	10	400	249
38545	盱眙	PMS_官滩镇侍润圩区综合变	10	200	38
38546	盱眙	PMS_官滩镇小军综合变	10	200	4
38547	盱眙	马坝阳光商城（2）配变	10	400	87
38548	盱眙	PMS_桂五镇牌坊南郢配变	10	400	252
38549	盱眙	PMS_盱城镇胡庄综合变	10	400	291
38550	盱眙	明祖陵镇伏湖养殖场综合变	10	400	202
38551	盱眙	明祖陵镇渡口吴庄#2综合变	10	200	83
38552	盱眙	PMS_盱城镇赵岗养殖变	10	400	247
38553	盱眙	PMS_马坝田肚2#04262综合变	10	200	49
38554	盱眙	马坝赵圩2#配变	10	400	167
38555	盱眙	马坝黄洋2#配变	10	200	53
38556	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小 区#4综合变	10	400	93
38557	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	444
38558	盱眙	PMS_铁佛镇戚南配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38559	盱眙	PMS_官滩镇欣业综合变	10	200	93
38560	盱眙	PMS_兴隆张庄村张庄西综合变	10	200	52
38561	盱眙	PMS_帝景国际4#箱变02	10	630	8
38562	盱眙	马坝商贸城04258综合变	10	630	112
38563	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢2#变	10	400	186
38564	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区3#配变	10	400	0
38565	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村蒋庄2#配变	10	200	92
38566	盱眙	观音寺边庄配变	10	200	123
38567	盱眙	淮安日报社公变	10	400	150
38568	盱眙	怡馨佳苑1-2#箱变	10	630	162
38569	盱眙	PMS_257#吴小庄3#公变	10	630	66
38570	盱眙	PMS_维桥乡良湖2#综合变	10	200	99
38571	盱眙	维桥乡老菜场综合变	10	400	143
38572	盱眙	淮河镇黄岗李庄2#综合变	10	200	76
38573	盱眙	河桥镇河桥老街道变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38574	盱眙	兴隆化岗中心村北配变	10	400	158
38575	盱眙	兴隆牌坊毛庄配变	10	200	60
38576	盱眙	PMS_维桥乡桥东小区综合变	10	400	165
38577	盱眙	PMS_维桥乡高塘2#综合变	10	200	0
38578	盱眙	马坝高塘2#配变	10	400	47
38579	盱眙	仇集镇古山2#综合变	10	200	135
38580	盱眙	古桑白鹭园2#配变	10	400	129
38581	盱眙	PMS_古桑良郢2#配变	10	200	94
38582	盱眙	官滩镇高营综合变	10	400	108
38583	盱眙	PMS_258#沙岗村2#变	10	500	56
38584	盱眙	三塘小区4#配变	10	630	291
38585	盱眙	三塘村小区5#台片	10	400	151
38586	盱眙	刘郢配变	10	200	0
38587	盱眙	古桑孟郢配变	10	400	153
38588	盱眙	PMS_官滩镇建材厂综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38589	盱眙	PMS_马坝大市场综合变	10	630	138
38590	盱眙	小新建公变	10	400	230
38591	盱眙	PMS_山水人家#4箱式变	10	630	268
38592	盱眙	PMS_PB山水人家#5箱式变01	10	630	473
38593	盱眙	山水人家6-1#箱变	10	630	154
38594	盱眙	古桑良郢3#配变	10	200	11
38595	盱眙	PMS_古桑贺岗3#配变	10	200	108
38596	盱眙	PMS_古桑交通2#配变	10	200	107
38597	盱眙	PMS_马坝腊北4#配变	10	400	0
38598	盱眙	PMS_竹园大队部2#	10	400	72
38599	盱眙	PMS_竹园大队部1#	10	400	158
38600	盱眙	围区2#配变	10	200	13
38601	盱眙	古桑张郢2#配变	10	200	47
38602	盱眙	盱城中央城市广场10#箱变配电变压器	10	630	263
38603	盱眙	PB中央城市广场9#箱式变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38604	盱眙	盱城中央城市广场8#箱变001配变	10	630	388
38605	盱眙	盱城中央城市广场7#箱变001配变	10	630	378
38606	盱眙	怡馨家苑4期#3箱变	10	400	185
38607	盱眙	怡馨家苑4期#4箱变	10	400	214
38608	盱眙	PMS_黄花塘新街阳光小区配变	10	400	149
38609	盱眙	大明公馆小区3-1#箱变	10	630	198
38610	盱眙	帝景国际3# 箱变02	10	630	503
38611	盱眙	PMS_盱城方庄综合变	10	400	153
38612	盱眙	PB润东一品3#箱变001	10	630	268
38613	盱眙	PB润东一品1#箱变001	10	630	330
38614	盱眙	PMS_盱城北山1#综合变	10	400	215
38615	盱眙	怡馨家苑4期#5箱变	10	400	217
38616	盱眙	怡馨家苑4期#6箱变	10	400	171
38617	盱眙	旧铺镇秦营2#综合变	10	400	246
38618	盱眙	PMS_官滩镇韩庄东综合变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38619	盱眙	PMS_官滩镇圣山圩区综合变	10	200	95
38620	盱眙	桂五镇张巷配变	10	200	58
38621	盱眙	PB润东一品2#箱变001	10	630	336
38622	盱眙	PB润东一品4#箱变001	10	630	330
38623	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和滕庄#3综合变	10	400	67
38624	盱眙	PMS_51#中行美变变压器新	10	1000	0
38625	盱眙	PMS_官滩镇赵庄综合变	10	200	0
38626	盱眙	明祖陵镇仁和小区#2综合变	10	400	151
38627	盱眙	旧铺镇周仪3#综合变	10	400	138
38628	盱眙	PMS_旧铺镇吴庄2#综合变	10	400	236
38629	盱眙	PMS_官滩镇王桥村部2#综合变	10	200	114
38630	盱眙	PMS_华夏国际#2箱变#2变压器	10	630	133
38631	盱眙	马坝沙坝2#04253综合变	10	400	215
38632	盱眙	PMS_管镇耿赵小区#2配变	10	400	165
38633	盱眙	PMS_管镇书香华庭配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38634	盱眙	龙泉湖度假村11#变	10	500	393
38635	盱眙	龙泉湖度假村10#变	10	500	293
38636	盱眙	龙泉湖度假村9#变	10	500	344
38637	盱眙	龙泉湖度假村8#变	10	500	338
38638	盱眙	PMS_海通B区2#箱变 001	10	400	0
38639	盱眙	PMS_海通B区3#箱变 001	10	630	247
38640	盱眙	鲍集镇大嘴圩综合变	10	200	30
38641	盱眙	PMS_桂五镇星星家园 小区配变	10	400	97
38642	盱眙	PMS_桂五镇中心小学 配变	10	400	117
38643	盱眙	PMS_桂五镇中心幼儿 园配变	10	400	120
38644	盱眙	PMS_桂五镇山洪路配 变	10	400	184
38645	盱眙	PMS_桂五镇黄桥配变.	10	200	93
38646	盱眙	PMS_桂五镇方叉配变	10	200	89
38647	盱眙	PMS_古桑夏郢3#配变	10	630	297
38648	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38649	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	217
38650	盱眙	马坝晒牛4#配变	10	400	167
38651	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂 6#19507013综合变	10	200	22
38652	盱眙	PMS_老子山刘咀南台 19507002综合变	10	400	144
38653	盱眙	PMS_老子山刘咀北台 2#19507014综合变	10	200	80
38654	盱眙	老子山刘咀滩涂 1#19507004综合变	10	400	69
38655	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂 5#19507012综合变	10	200	0
38656	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #1变	10	800	475
38657	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #2变	10	800	556
38658	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #3变	10	800	546
38659	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #4变	10	800	543
38660	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #5变	10	800	499
38661	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #6变	10	800	468
38662	盱眙	PMS_中央御景园4#箱 变配电变压器1#变	10	500	188
38663	盱眙	PMS_中央御景园4#箱 变配电变压器2#变	10	500	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38664	盱眙	PMS_中央御景园5#箱变配电变压器2#变	10	500	274
38665	盱眙	PMS_中央御景园5#箱变配电变压器1#变	10	500	224
38666	盱眙	PMS_中央御景园6#箱变配电变压器1#变	10	630	333
38667	盱眙	PMS_中央御景园6#箱变配电变压器2#变	10	630	372
38668	盱眙	PMS_中央御景园7#箱变配电变压器2#变	10	500	188
38669	盱眙	中央御景园8#箱变配电变压器1#变	10	630	391
38670	盱眙	PMS_中央御景园8#箱变配电变压器2#变	10	630	366
38671	盱眙	PMS_中央御景园9#箱变01	10	500	314
38672	盱眙	PMS_中央御景园9#箱变02	10	500	330
38673	盱眙	金悦珑府配电房3#变压器	10	630	0
38674	盱眙	淮河镇迎宾路3#综合变	10	630	205
38675	盱眙	PMS_王店杜山机站配变	10	400	263
38676	盱眙	PMS_王店小学配变	10	400	201
38677	盱眙	PMS_河桥镇林湖芦庄变	10	400	273
38678	盱眙	PMS_古桑乡石牛小区配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38679	盱眙	仇集镇仇东2#综合变	10	400	177
38680	盱眙	PMS_古桑三塘别墅2#	10	200	91
38681	盱眙	仇集镇街北3#综合变	10	400	201
38682	盱眙	PMS_官滩镇藕塘综合变	10	200	80
38683	盱眙	PMS_中心综合变	10	400	261
38684	盱眙	PMS_穆店八仙2#综合变	10	400	249
38685	盱眙	PMS_铁佛镇刘东配变	10	200	110
38686	盱眙	PMS_铁佛镇前南配变	10	200	79
38687	盱眙	PMS_铁佛镇新二配变	10	400	196
38688	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	59
38689	盱眙	官滩镇洪湖北站综合变	10	400	121
38690	盱眙	富宇名都8#箱变1#变	10	630	269
38691	盱眙	马坝新世纪万豪广场1#变压器	10	800	559
38692	盱眙	马坝善道配变	10	400	98
38693	盱眙	263#东大沟#2变	10	500	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38694	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂 2#19507005综合变	10	200	2
38695	盱眙	淮河镇陡湖1#综合变	10	200	92
38696	盱眙	淮河镇陡湖2#综合变	10	200	116
38697	盱眙	马坝窑墩3#配变	10	630	238
38698	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #7变	10	800	496
38699	盱眙	PMS_PB机动车保姆城 #8变	10	800	495
38700	盱眙	陶然居2#公变	10	400	186
38701	盱眙	塞纳摩尔5#配电房16# 变压器	10	630	378
38702	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电 房4#变	10	1000	640
38703	盱眙	PMS_东城国际3#配电 房2#变	10	1000	412
38704	盱眙	PMS_东城国际3#配电 房3#变	10	1000	468
38705	盱眙	东方名郡1#配电房2# 变	10	630	168
38706	盱眙	东方名郡1#配电房4# 变	10	630	201
38707	盱眙	桂五镇后郢配变	10	400	239
38708	盱眙	龙泉公关2#箱变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38709	盱眙	146#淮明园	10	500	45
38710	盱眙	PMS_三河农场钱中国 鸡场综合变	10	200	135
38711	盱眙	紫金公馆2#配电房6# 变压器	10	630	328
38712	盱眙	官滩镇东窑综合变	10	200	101
38713	盱眙	PMS_官滩镇曹洼综合 变	10	200	59
38714	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙#2 综合变	10	400	212
38715	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#3 综合变	10	400	63
38716	盱眙	明祖陵镇伏湖前谈综 合变	10	400	264
38717	盱眙	管镇姚沟#2配变	10	400	102
38718	盱眙	管镇湖边配变	10	400	34
38719	盱眙	PMS_王店仇涧配变	10	200	85
38720	盱眙	PMS_墨香苑2-2#箱变	10	630	45
38721	盱眙	PMS_三河农场渔场2# 综合变	10	400	0
38722	盱眙	PMS_山水名都二期1号 配电房1号变	10	1000	232
38723	盱眙	PMS_山水名都二期2号 配电房1号变	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38724	盱眙	PMS_山水名都二期2号 配电房2号变	10	1000	537
38725	盱眙	PMS_山水名都二期3号 配电房1号变	10	1000	494
38726	盱眙	PMS_山水名都二期3号 配电房2号变	10	1000	462
38727	盱眙	PMS_管镇崔杨配变	10	200	73
38728	盱眙	明祖陵镇伏湖前高综 合变	10	400	181
38729	盱眙	PMS_王店新庄配变	10	200	98
38730	盱眙	PMS_王店水利站配变	10	400	116
38731	盱眙	古桑西郢2#配变	10	400	183
38732	盱眙	PMS_黄花塘绿化村路 南配变	10	200	116
38733	盱眙	古城小潘郢2#配变	10	400	259
38734	盱眙	星雨华府二期2#配电 室2#变压器	10	800	0
38735	盱眙	三河农场吸附剂厂综 合变	10	400	0
38736	盱眙	官滩镇侍润北珠综合 变	10	400	139
38737	盱眙	PMS_融汇公寓箱变001	10	630	268
38738	盱眙	PMS_兴隆养老中心配 变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38739	盱眙	PMS_铁佛镇李王配变	10	200	112
38740	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	174
38741	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	212
38742	盱眙	车站宿舍公变	10	315	156
38743	盱眙	铁佛镇杨庄配变	10	400	175
38744	盱眙	PMS_铁佛镇新三配变	10	200	103
38745	盱眙	PMS_古桑三塘别墅1# 配变	10	400	155
38746	盱眙	PMS_三塘别墅3#	10	200	98
38747	盱眙	PMS_管镇贺庄#2配变	10	200	0
38748	盱眙	PMS_215#上郢小区3# 变	10	400	118
38749	盱眙	PMS_管镇养殖配变	10	400	0
38750	盱眙	PMS_管镇杨李#2配变	10	200	0
38751	盱眙	PMS_鲍集镇鲍一综合 变	10	200	71
38752	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑 3#综合变	10	400	93
38753	盱眙	官滩汉府名苑4#综合 变	10	500	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38754	盱眙	PMS_官滩镇小南庄综合变	10	400	218
38755	盱眙	PMS_河桥镇林湖石岗2#变	10	200	130
38756	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平2#变	10	200	106
38757	盱眙	PMS_河桥镇农贸院内变	10	400	198
38758	盱眙	PMS_河桥镇农贸3#变	10	400	152
38759	盱眙	PMS_河桥镇街西3#变	10	400	255
38760	盱眙	PMS_盱城十里营新湾商贸城002配电变压器	10	500	114
38761	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏南付综合变	10	400	200
38762	盱眙	王店竹柳厂配变	10	400	223
38763	盱眙	PMS_王店小站配变	10	400	230
38764	盱眙	PMS_官滩镇中港综合变	10	200	0
38765	盱眙	海通时代广场C区6#箱变1#变	10	630	305
38766	盱眙	海通时代广场C区6#箱变2#变	10	630	327
38767	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房3#变压器	10	800	558
38768	盱眙	吾悦华府4号配电室11#变	10	800	587

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38769	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴圩2#综合变	10	400	139
38770	盱眙	三河农场特水综合变	10	400	0
38771	盱眙	红旗养殖2号配变	10	200	90
38772	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	0
38773	盱眙	PMS_铁佛镇袁东配变	10	200	99
38774	盱眙	PMS_铁佛镇东下配变	10	200	89
38775	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	90
38776	盱眙	河桥镇大港上郢2#变	10	400	273
38777	盱眙	PMS_旧铺镇旭苑1#综合变	10	400	89
38778	盱眙	PMS_旧铺镇旭苑2#综合变	10	400	76
38779	盱眙	PMS_古城林场小区箱变间隔配电变压器	10	630	298
38780	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街南配变	10	400	264
38781	盱眙	马坝嵇庄配变（东阳）	10	200	78
38782	盱眙	世纪名城1#箱变1#变	10	630	277
38783	盱眙	世纪名城1#箱变2#变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38784	盱眙	金地国际二期#1配电房002	10	630	121
38785	盱眙	官滩镇东苑小区6#综合变	10	500	176
38786	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区4#综合变	10	400	217
38787	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区3#综合变	10	400	155
38788	盱眙	PMS_官滩镇派出所2#综合变	10	400	97
38789	盱眙	PMS_官滩镇古河2#综合变	10	400	124
38790	盱眙	PMS_官滩镇小洼2#综合变	10	200	83
38791	盱眙	PMS_官滩镇毛庄综合变	10	200	120
38792	盱眙	PMS_官滩镇周庄综合变	10	200	49
38793	盱眙	PMS_马坝南园3#配变	10	400	167
38794	盱眙	铁佛镇岗庄五组虾塘配变	10	200	15
38795	盱眙	PMS_铁佛镇河九配变	10	200	144
38796	盱眙	铁佛镇徐北配变	10	400	90
38797	盱眙	铁佛镇杨二配变	10	400	180
38798	盱眙	三河农场一区2#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38799	盱眙	皇家花苑1#配电房1#变	10	800	378
38800	盱眙	皇家花苑2#配电房1#变	10	630	110
38801	盱眙	皇家花苑2#配电房3#变	10	630	160
38802	盱眙	万盛悦府1#配电房2#变	10	800	272
38803	盱眙	万盛悦府2#配电房1#配变	10	800	213
38804	盱眙	万盛悦府2#配电房3#配变	10	800	386
38805	盱眙	紫金公馆3#配电房9#变压器	10	800	440
38806	盱眙	太湖人家小区2-2箱变	10	630	372
38807	盱眙	PMS_山水大道B地块配电房1#变	10	1000	788
38808	盱眙	中央公馆1#配电房004	10	800	392
38809	盱眙	中央公馆1#配电房003	10	800	388
38810	盱眙	中央公馆1#配电房001	10	800	427
38811	盱眙	中央公馆1#配电房002	10	800	436
38812	盱眙	翰林苑小区1#变压器	10	630	183
38813	盱眙	PMS_龙居苑#1变压器	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38814	盱眙	PMS_龙居苑#2变压器	10	800	346
38815	盱眙	PMS_旧铺镇焦山2#综合变	10	200	93
38816	盱眙	PMS_旧铺镇富丽3#综合变	10	200	62
38817	盱眙	PMS_圣地亚小区二期2#箱变高压间隔配电	10	500	217
38818	盱眙	PMS_圣地亚小区二期1#箱变高压间隔配电	10	500	219
38819	盱眙	PMS_黄花塘新街杜湖小区配变	10	400	95
38820	盱眙	天泉湖古城郑郢配变	10	400	207
38821	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南费#1综合变	10	400	170
38822	盱眙	PMS_朱楼周庄#2配变	10	200	126
38823	盱眙	PMS_261#城南小学2#变	10	630	232
38824	盱眙	PMS_河桥镇新街道北变	10	200	83
38825	盱眙	PMS_河桥镇三叉港变	10	200	120
38826	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢迁留2#变	10	100	38
38827	盱眙	PMS_马坝腊北小区2#配变	10	400	0
38828	盱眙	盱城镇许庄2号综合变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38829	盱眙	PMS_马庄中学配变	10	400	213
38830	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站2#	10	630	281
38831	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站3#	10	630	0
38832	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站4#	10	630	265
38833	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站1#	10	630	0
38834	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房1#	10	630	0
38835	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房2#	10	630	336
38836	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房3#	10	630	0
38837	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房4#	10	630	338
38838	盱眙	PMS_星雨华府3#配电房2#	10	630	377
38839	盱眙	PMS_星雨华府3#配电房4#	10	630	248
38840	盱眙	PMS_星雨华府3#配电房1#	10	630	344
38841	盱眙	PMS_管镇西宗养殖配变	10	200	0
38842	盱眙	群富永昌一期1#箱变01	10	630	455
38843	盱眙	群富永昌一期2#箱变01	10	630	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38844	盱眙	旧铺镇街西8#综合变	10	400	205
38845	盱眙	PMS_桂五镇大坝配变	10	200	121
38846	盱眙	PMS_管镇徐庄配变	10	400	0
38847	盱眙	PMS_南苑新城#1-1变	10	630	59
38848	盱眙	PMS_南苑新城#1-2变	10	630	279
38849	盱眙	PMS_黄花塘新街村部 配变	10	400	39
38850	盱眙	PMS_南苑新城#2-1变	10	630	306
38851	盱眙	PMS_南苑新城#2-2变	10	630	292
38852	盱眙	PMS_南苑新城#3变002	10	630	218
38853	盱眙	PMS_南苑新城#3变001	10	630	376
38854	盱眙	古桑贤亮5#配变	10	400	85
38855	盱眙	PMS_五环中央公馆居 配三期配电房9#变	10	800	421
38856	盱眙	PMS_五环中央公馆居 配三期配电房11#变	10	800	425
38857	盱眙	PMS_五环中央公馆居 配三期配电房12#变	10	800	437
38858	盱眙	PMS_五环中央公馆居 配三期配电房10#变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38859	盱眙	黄花塘枣园村胡庄配变	10	100	51
38860	盱眙	PMS_双洋2#配变	10	200	121
38861	盱眙	PMS_古桑农贸2#	10	400	135
38862	盱眙	兴隆红旗五队南配变	10	400	199
38863	盱眙	PMS_盱城镇前庄综合变	10	400	189
38864	盱眙	马庄堆西箱变	10	400	278
38865	盱眙	马坝沙东2#综合变	10	400	244
38866	盱眙	PMS_官滩镇高营3#综合变	10	200	106
38867	盱眙	伊顿公馆3#配电房1#变压器	10	800	442
38868	盱眙	桂五镇林业车站配变	10	400	287
38869	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼配电房1#变压器	10	630	323
38870	盱眙	维桥御景家苑2#综合变	10	800	503
38871	盱眙	雍国府1#配电房2#变压器	10	630	371
38872	盱眙	PMS_270#吴小庄4#公变	10	630	142
38873	盱眙	香格里拉公馆1#配电房1#变压器	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38874	盱眙	PMS_淮河镇街西龙虾2#综合变	10	400	184
38875	盱眙	国贸2#箱变02#变	10	630	0
38876	盱眙	国贸2#箱变01#变	10	630	13
38877	盱眙	官滩镇政府2#综合变	10	400	157
38878	盱眙	官滩镇圣山圩猪场综合变	10	200	110
38879	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱	10	500	289
38880	盱眙	PMS_观塘2#配变	10	200	86
38881	盱眙	桂五镇汪郢2#配变	10	200	126
38882	盱眙	PMS_穆店公路2#综合变	10	200	114
38883	盱眙	东方新城小区一期配电房1#变压器（居	10	800	360
38884	盱眙	东方新城小区一期配电房2#变压器（居	10	800	502
38885	盱眙	东方新城小区一期5#变压器（箱变）（居	10	400	226
38886	盱眙	东方新城小区一期3#变压器（箱变）（居	10	400	152
38887	盱眙	PMS_旧铺镇富康10#综合变	10	400	181
38888	盱眙	PMS_旧铺镇富康11#综合变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38889	盱眙	东方新城小区一期4#箱变配电变压器	10	400	131
38890	盱眙	马坝梁庄2#配变	10	400	188
38891	盱眙	PMS_马坝井庄2#配变	10	400	31
38892	盱眙	和悦府2#配电房5#变压器	10	630	391
38893	盱眙	紫金湖畔2#配电房4#变压器	10	800	0
38894	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房3#变压器	10	630	296
38895	盱眙	58#安置小区公变	10	500	212
38896	盱眙	PMS_睿博2#配电房2#变压器	10	800	352
38897	盱眙	PMS_淮河镇陡湖5-1#综合变	10	200	114
38898	盱眙	PMS_淮河镇陡湖7-1#综合变	10	200	75
38899	盱眙	御景新城4#配电房4#变压器	10	800	488
38900	盱眙	大明公馆小区3-2#箱变	10	630	352
38901	盱眙	PMS_桂五林郢2#配变	10	200	102
38902	盱眙	新海家苑1#配电房#2变压器	10	800	542
38903	盱眙	新海家苑1#配电房#4变压器	10	800	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38904	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	105
38905	盱眙	新海家苑2#配电房#1变（2期居配）	10	630	165
38906	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司（2#箱	10	400	241
38907	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱	10	500	320
38908	盱眙	PMS_王店街东配变	10	400	86
38909	盱眙	明祖陵镇费庄李耿综合变	10	400	282
38910	盱眙	PMS_262#淮建巷3#变	10	400	0
38911	盱眙	PMS_维桥乡松树小区综合变	10	400	98
38912	盱眙	PMS_天汇宝积1号配电房#1变	10	1000	440
38913	盱眙	PMS_天汇宝积1号配电房2#变	10	1000	435
38914	盱眙	PMS_淮河镇魏杨后3#综合变	10	200	64
38915	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴东2#综合变	10	200	129
38916	盱眙	PMS_高坝村高坝变	10	400	238
38917	盱眙	PMS_古桑英郢3#配变	10	200	100
38918	盱眙	健力铭都#2配电房3#变	10	800	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38919	盱眙	桂五镇山洪水库综合变	10	200	107
38920	盱眙	PMS_桂五陶郢2#	10	200	128
38921	盱眙	山水天宸5#变压器	10	630	373
38922	盱眙	PMS_铁佛镇毛西配变	10	200	90
38923	盱眙	PMS_穆店养殖场综合变	10	630	434
38924	盱眙	PMS_穆店镇维桥伊缘综合变	10	200	0
38925	盱眙	华府名苑2-1#箱变	10	500	268
38926	盱眙	东城国际1#配电室02#变压器	10	800	347
38927	盱眙	PMS_穆店田洼2#综合变	10	400	279
38928	盱眙	东城国际2#配电室03#主变	10	800	340
38929	盱眙	PMS_东城国际2#配电室04#主变	10	800	487
38930	盱眙	PMS_河桥镇洪山农贸变	10	400	195
38931	盱眙	PMS_河桥镇淮峰牧羊2#变	10	200	86
38932	盱眙	桂五镇林业站配变	10	400	16
38933	盱眙	PMS_马坝高岗南2#配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38934	盱眙	PMS_马坝楚天2#配变	10	400	115
38935	盱眙	马坝园区5#综合变	10	400	236
38936	盱眙	马坝园区6#综合变	10	100	0
38937	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西综合变	10	400	101
38938	盱眙	天台巷2#公变	10	400	139
38939	盱眙	PMS_桂五镇敖岗配变	10	400	154
38940	盱眙	古桑古小3#	10	630	373
38941	盱眙	PMS_管镇龚庄配变	10	400	0
38942	盱眙	PMS_观音寺顺河变	10	400	104
38943	盱眙	PMS_维桥乡河东2#综合变	10	200	77
38944	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园5#综合变	10	400	0
38945	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园6#综合变	10	400	0
38946	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园7#综合变	10	400	0
38947	盱眙	PMS_淮河镇腰滩前西4#综合变	10	200	115
38948	盱眙	PMS_淮河镇继军2#综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38949	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩9# 综合变	10	200	73
38950	盱眙	PMS_团结2#变	10	200	91
38951	盱眙	PMS_香悦雅居3#欧式 变配电变压器	10	630	340
38952	盱眙	PMS_香悦雅居2#欧式 变配电变压器	10	630	356
38953	盱眙	PMS_香悦雅居1#欧式 变配电变压器	10	630	382
38954	盱眙	马坝墩塘2#配变	10	400	259
38955	盱眙	海通时代A区7#箱变	10	630	0
38956	盱眙	恒大1#配电房2#变压器	10	630	348
38957	盱眙	泵站公变	10	500	264
38958	盱眙	明祖陵镇项魏加油站 综合变	10	200	35
38959	盱眙	PMS_盱城东苑小区3# 综合变	10	400	229
38960	盱眙	PMS_淮河镇龙合滩1# 综合变	10	200	57
38961	盱眙	PMS_白虎村枣树台片	10	400	95
38962	盱眙	PMS_东方都市小高层 箱变001	10	630	259
38963	盱眙	PMS_古桑三塘别墅4# 配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38964	盱眙	PMS_管镇管仲集中区#2配变	10	630	0
38965	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	197
38966	盱眙	PMS_铁佛镇罗北配变	10	200	120
38967	盱眙	PMS_铁佛镇潘庄配变	10	200	108
38968	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	200	20
38969	盱眙	官滩镇古河小区综合变	10	400	176
38970	盱眙	PMS_桂五镇桥头配变.	10	200	108
38971	盱眙	桂五镇张庄配变	10	200	125
38972	盱眙	PMS_马坝怀庄2#综合变（东阳）	10	200	79
38973	盱眙	PMS_东方都市1#箱变 配电变压器1	10	630	26
38974	盱眙	PMS_古城西园2#配变	10	400	144
38975	盱眙	马坝路西2#配变	10	630	122
38976	盱眙	兴隆红旗五队北配变	10	400	243
38977	盱眙	PMS_兴隆晓庄中北变	10	400	198
38978	盱眙	PMS_兴隆唐南中配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38979	盱眙	兴隆刘岗小区北配变	10	400	207
38980	盱眙	PMS_万豪国际2#主变	10	1000	380
38981	盱眙	古城街东小区配变	10	200	108
38982	盱眙	PMS_书香文苑2#变	10	630	374
38983	盱眙	PMS_黄花塘岗村街北配变	10	400	111
38984	盱眙	淮河镇水韵景城小区配变	10	630	170
38985	盱眙	PMS_古城街东配变	10	400	85
38986	盱眙	PMS_古城跃进站配变	10	400	183
38987	盱眙	洪武花苑二期配电房4#变（居配）	10	800	357
38988	盱眙	洪武花苑二期配电房2#变（居配）	10	800	371
38989	盱眙	洪武花苑二期配电房3#变（居配）	10	800	362
38990	盱眙	洪武花苑二期配电房1#变（居配）	10	800	381
38991	盱眙	PMS_城市桃源2#箱变003变	10	630	282
38992	盱眙	PMS_铁佛镇张庄配变	10	200	60
38993	盱眙	PMS_圣安金澜湾配电房1#变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38994	盱眙	PMS_圣安金澜湾配电房2#变	10	800	453
38995	盱眙	马庄中学2#配变	10	400	220
38996	盱眙	三河农场二环路中2#综合变	10	400	210
38997	盱眙	PMS_旧铺镇黄庄1#综合变	10	200	111
38998	盱眙	恒大三期2-2配电房6#变压器	10	630	273
38999	盱眙	三河农场恒河3#综合变	10	400	0
39000	盱眙	PMS_马坝陵园配变	10	630	166
39001	盱眙	PMS_官滩镇军田2#综合变	10	200	39
39002	盱眙	PMS_古桑夏郢6#	10	400	146
39003	盱眙	PMS_桂五镇旺府2#综合变	10	400	177
39004	盱眙	管镇罗岗养殖配变	10	200	0
39005	盱眙	马坝农经配变	10	630	205
39006	盱眙	PMS_官滩镇光明小区综合变	10	400	186
39007	盱眙	马坝市场配变	10	630	176
39008	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39009	盱眙	PMS_楚东嘉苑箱变	10	500	212
39010	盱眙	PMS_穆店紫金花园1#箱变高压间隔配电变	10	500	216
39011	盱眙	PMS_官滩镇甘泉花园小区综合变	10	500	203
39012	盱眙	PMS_桂五镇苏果1#配电变	10	500	186
39013	盱眙	PMS_盱城十里营新湾商贸城001配电变压器	10	500	141
39014	盱眙	PMS_穆店紫金花园2#箱变高压间隔配电变	10	500	241
39015	盱眙	PMS_维桥乡维福园综合变	10	630	243
39016	盱眙	PMS_穆店紫金花园3#箱变高压间隔配电变	10	500	333
39017	盱眙	PMS_古城天泉山庄箱变间隔配电变压器	10	630	392
39018	盱眙	PMS_圣地亚小区1#箱变高压间隔配电变压	10	500	303
39019	盱眙	PMS_东方都市小高层箱变002	10	630	460
39020	盱眙	PMS_金源花园3#箱变001	10	630	186
39021	盱眙	PMS_金源花园3#箱变002	10	630	93
39022	盱眙	小太湖国际新城第一期3#箱变	10	630	0
39023	盱眙	小太湖国际新城第一期2-2#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39024	盱眙	PMS_八岔公变	10	400	221
39025	盱眙	PMS_古城天泉小镇1号箱变间隔配电变压器	10	500	230
39026	盱眙	PMS_古城天泉小镇1号箱变间隔配电变压器2	10	500	198
39027	盱眙	兴隆小黄庄配变	10	200	56
39028	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村贾庄配变	10	200	100
39029	盱眙	黄花塘新街商贸城2#配变	10	500	149
39030	盱眙	马坝花园4#综合变	10	630	189
39031	盱眙	259#龙泉菜场2#公变	10	400	26
39032	盱眙	观音寺梓桐配变	10	100	16
39033	盱眙	PMS_管镇陈岗配变	10	200	81
39034	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙综合变	10	400	192
39035	盱眙	168#南苑小区1#公变	10	800	539
39036	盱眙	河桥镇林湖孙咀2#变	10	200	63
39037	盱眙	PMS_中澳生态城二期2#配电房2#变	10	800	386
39038	盱眙	PMS_中澳生态城二期1#配电房1#变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39039	盱眙	PMS_中澳生态城二期 1#配电房2#变	10	800	403
39040	盱眙	PMS_新玩人家3#配电 房6#变压器	10	800	448
39041	盱眙	新玩人家3#配电房5# 变压器	10	800	465
39042	盱眙	新马中学配1#电房2# 变压器	10	800	364
39043	盱眙	水木清华1#开关站3# 变	10	800	300
39044	盱眙	水木清华1#开关站2# 变	10	800	640
39045	盱眙	水木清华1#开关站1# 变	10	800	202
39046	盱眙	PMS_河桥镇洪山孙洼 变	10	400	224
39047	盱眙	PMS_天泉湖镇王店蒋 郢配变	10	400	258
39048	盱眙	PMS_古桑花下2#配变	10	200	111
39049	盱眙	桂五镇牌坊南郢3#综 合变	10	400	0
39050	盱眙	PMS_官滩镇吴西2#综 合变	10	200	122
39051	盱眙	官滩镇渔沟3#综合变	10	200	113
39052	盱眙	官滩镇罗庄2#综合变	10	400	177
39053	盱眙	PMS_黄花塘耿公村曾 庄配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39054	盱眙	PMS_穆店教堂综合变	10	200	117
39055	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房4#变压器	10	800	440
39056	盱眙	马坝板桥马庄2#配变	10	200	124
39057	盱眙	桂五镇向阳配变	10	400	247
39058	盱眙	马坝高中部配变	10	630	62
39059	盱眙	马坝镇北配变	10	630	123
39060	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄2#配变	10	200	116
39061	盱眙	PMS_桂五镇星星林场配变	10	200	96
39062	盱眙	PMS_桂五镇谢北配变	10	200	97
39063	盱眙	PMS_维桥乡维盛综合变	10	630	0
39064	盱眙	PMS_圣地亚小区2#箱变高压间隔配电变压	10	500	267
39065	盱眙	PMS_中国龙虾城（2）	10	630	471
39066	盱眙	PMS_圣地亚小区1#-2箱变高压间隔配电变	10	630	334
39067	盱眙	PMS_盱城镇花园2#变	10	400	189
39068	盱眙	PMS_盱城镇修庄3#综合变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39069	盱眙	PMS_古城天泉小镇2号箱变间隔配电变压器	10	1000	558
39070	盱眙	PMS_古城天泉小镇4号箱变间隔配电变压器	10	500	191
39071	盱眙	PMS_古城天泉小镇3号箱变间隔配电变压器	10	500	145
39072	盱眙	PMS_维桥乡幼儿园3#综合变	10	400	239
39073	盱眙	仇集镇刘营3#综合变	10	200	120
39074	盱眙	PMS_管镇经济配变	10	400	192
39075	盱眙	明祖陵镇俞桥新综合变	10	400	235
39076	盱眙	PMS_官滩镇黄庄2#综合变	10	400	205
39077	盱眙	仇集镇金郢4#综合变	10	200	37
39078	盱眙	兴隆张庄梅庄北	10	400	186
39079	盱眙	PMS_盱城镇陈庄2#综合变	10	400	174
39080	盱眙	水木清华2#配电房1#变压器	10	800	422
39081	盱眙	PMS_沙岗人家开关站3#变	10	800	357
39082	盱眙	PMS_沙岗人家开关站1#变	10	800	472
39083	盱眙	PMS_沙岗人家开关站2#变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39084	盱眙	PMS_沙岗人家开关站 4#变	10	800	487
39085	盱眙	碧桂园4期4#配电房 16#变压器	10	630	312
39086	盱眙	金源花苑2-2#变	10	630	287
39087	盱眙	恒大2#配电房6#变 压器	10	630	339
39088	盱眙	PMS_彩印厂变	10	400	193
39089	盱眙	PMS_山水休闲街A地块 配电房2#变	10	630	489
39090	盱眙	PMS_天汇宝积2#配 电房3#变	10	630	337
39091	盱眙	PMS_天汇宝积2#配 电房4#变	10	630	279
39092	盱眙	沙西配变	10	200	45
39093	盱眙	PMS_天泉湖镇王店周 港配变	10	315	117
39094	盱眙	PMS_官滩镇竖河头2# 综合变	10	200	104
39095	盱眙	PMS_官滩镇翅膀河2# 综合变	10	200	67
39096	盱眙	PMS_南苑新城5#配 电房1#变压器	10	800	144
39097	盱眙	古城陡南配变	10	400	277
39098	盱眙	PMS_鲍集镇旧后综合 变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39099	盱眙	金悦珑府配电房2#变压器	10	630	368
39100	盱眙	PMS_鲍集镇姜南2#综合变	10	200	106
39101	盱眙	明祖陵镇龚庄圩南综合变	10	400	227
39102	盱眙	马坝卧龙4#配变	10	630	113
39103	盱眙	PMS_桂五镇红润南小区配变	10	400	114
39104	盱眙	PMS_桂五镇红润北小区配变	10	400	159
39105	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房4#变压器	10	630	329
39106	盱眙	河桥镇臻荣中药材变	10	400	264
39107	盱眙	PMS_墨香苑#5-1变	10	630	130
39108	盱眙	PMS_古城西湖配变	10	200	81
39109	盱眙	PMS_皇剑国际住宅配电室001	10	400	201
39110	盱眙	PMS_皇剑国际住宅配电室002	10	400	223
39111	盱眙	码头街箱变	10	630	253
39112	盱眙	PMS_怡和家园1#箱变001	10	630	323
39113	盱眙	PMS_怡和家园3#箱变001	10	630	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39114	盱眙	官滩镇甘泉蔬菜基地综合变	10	200	0
39115	盱眙	PMS_淮建路2#公变	10	630	0
39116	盱眙	仇集镇周港2#综合变	10	200	84
39117	盱眙	仇集镇中学2#综合变	10	200	107
39118	盱眙	PMS_穆店山里2#综合变	10	200	110
39119	盱眙	PMS_王店新安配变	10	200	145
39120	盱眙	PMS_管镇吴庄#2配变	10	200	55
39121	盱眙	PMS_管镇书香华庭#2配变	10	400	0
39122	盱眙	PMS_管镇东贺#2配变	10	200	0
39123	盱眙	马坝瓦地2#配变（东阳）	10	315	183
39124	盱眙	PMS_黄花塘耿庄村东庄配变	10	200	89
39125	盱眙	古城转盘配变	10	400	192
39126	盱眙	PMS_古城菜场配变	10	400	166
39127	盱眙	王店赵庄配变	10	400	260
39128	盱眙	PMS_王店农电小区配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39129	盱眙	PMS_王店林果站配变	10	400	138
39130	盱眙	PMS_王店东大街配变	10	400	161
39131	盱眙	PMS_三河农场台森牧 区综合变	10	200	21
39132	盱眙	PMS_黄花塘枣园村叶 庄2#配变	10	200	142
39133	盱眙	明祖陵镇费庄小学综 合变	10	400	89
39134	盱眙	PMS_古城陡山1#综合 变	10	400	204
39135	盱眙	PMS_淮河镇大洲农田 综合变	10	200	31
39136	盱眙	嘉创壹品3#变压器	10	800	630
39137	盱眙	古桑腰岗配变	10	200	109
39138	盱眙	PMS_古桑农贸配变	10	400	183
39139	盱眙	PMS_古桑大庄	10	400	24
39140	盱眙	PMS_古桑罗郢2#配变	10	400	245
39141	盱眙	10kV壹山境小区配电 房1#变压器	10	800	502
39142	盱眙	PMS_金澜湾2#配电房 1#变压器	10	800	495
39143	盱眙	PMS_御园美景2#干变	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39144	盱眙	明祖陵镇中学小区综合变	10	200	109
39145	盱眙	PMS_金澜湾2#配电房3#变压器	10	800	398
39146	盱眙	PMS_金澜湾2#配电房4#变压器	10	800	544
39147	盱眙	维桥乡乔南综合变	10	400	294
39148	盱眙	恒泰蓝湾二期2#箱变2#变压器	10	630	401
39149	盱眙	明祖陵镇城根十组#3综合变	10	400	228
39150	盱眙	PMS_维桥乡高农综合变	10	400	143
39151	盱眙	PMS_明祖陵镇文化小区#1综合变	10	400	128
39152	盱眙	PMS_旧铺镇街西6#综合变	10	400	218
39153	盱眙	PMS_维桥乡街东3#综合变	10	400	169
39154	盱眙	PMS_维桥乡钟庄小区2#综合变	10	400	0
39155	盱眙	PMS_旧铺镇街道2#综合变	10	400	166
39156	盱眙	PMS_旧铺镇富康9#综合变	10	400	168
39157	盱眙	PMS_旧铺镇大庄2#综合变	10	200	93
39158	盱眙	PMS_维桥乡电信综合变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39159	盱眙	PMS_维桥乡小桥东4#综合变	10	400	202
39160	盱眙	维桥乡小桥东3#综合变	10	400	193
39161	盱眙	PMS_旧铺镇富康8#综合变	10	400	171
39162	盱眙	PMS_河桥镇淮河林场变	10	400	173
39163	盱眙	PMS_三瑛国际#2箱变01	10	630	106
39164	盱眙	宝山豪庭1#箱变01变	10	630	364
39165	盱眙	PMS_原种场2#	10	200	39
39166	盱眙	PMS_桂五镇万郢配变	10	200	71
39167	盱眙	PMS_马坝高塘西2#配变	10	400	80
39168	盱眙	古城陡山2#综合变	10	400	207
39169	盱眙	PMS_三河农场朱哨电站综合变	10	400	146
39170	盱眙	古城陡山3#综合变	10	400	209
39171	盱眙	仇集镇水库综合变	10	200	39
39172	盱眙	PMS_鲍集镇陈中综合变	10	400	159
39173	盱眙	PMS_鲍集镇油坊南综合变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39174	盱眙	PMS_鲍集镇油坊综合变	10	400	181
39175	盱眙	PMS_三河农场刘圩电站综合变	10	200	32
39176	盱眙	PMS_河桥镇幸福汪郢变	10	400	227
39177	盱眙	PMS_书香文苑1#变	10	630	380
39178	盱眙	葵花新寓箱变配电变压器	10	400	147
39179	盱眙	PMS_桂五镇鼓楼3#配变	10	400	164
39180	盱眙	PMS_官滩镇建材厂2#综合变	10	200	0
39181	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	180
39182	盱眙	PMS_官滩镇西窑综合变	10	200	0
39183	盱眙	东方世纪城3期配电房10#变压器	10	800	446
39184	盱眙	PMS_都梁现代城小区1#配电房1#变	10	1000	455
39185	盱眙	PMS_都梁现代城小区1#配电房2#变	10	1000	483
39186	盱眙	桂五镇花园配变	10	400	99
39187	盱眙	枕水人家三期7#配电房17#变	10	630	410
39188	盱眙	双河西2号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39189	盱眙	PMS_怡和家园4#箱变001	10	630	367
39190	盱眙	PMS_明祖陵镇文化小区#2综合变	10	400	168
39191	盱眙	河桥镇龙泉中心2#变	10	400	272
39192	盱眙	管镇良巷集中区配变	10	400	172
39193	盱眙	旧铺镇街西7#综合变	10	400	157
39194	盱眙	PMS_官滩镇河西滩1#综合变	10	400	0
39195	盱眙	仇集镇王营2#综合变	10	200	90
39196	盱眙	仇集镇南山2#综合变	10	400	203
39197	盱眙	仇集镇孙郢2#综合变	10	200	43
39198	盱眙	仇集镇棋盘2#综合变	10	200	130
39199	盱眙	仇集镇黄泥2#综合变	10	400	191
39200	盱眙	仇集镇耿郢2#综合变	10	200	80
39201	盱眙	仇集镇杨郢2#综合变	10	200	105
39202	盱眙	仇集镇斗蓬2#综合变	10	200	130
39203	盱眙	仇集镇下冈2#综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39204	盱眙	PMS_凤悦天晴1#箱变01	10	630	81
39205	盱眙	PMS_凤悦天晴2#箱变01	10	630	125
39206	盱眙	PMS_凤悦天晴3#箱变02	10	630	64
39207	盱眙	PMS_凤悦天晴4#箱变02	10	630	253
39208	盱眙	PMS_观音寺政府变	10	400	139
39209	盱眙	PMS_古桑贤亮4#	10	400	99
39210	盱眙	铁佛镇农贸市场2#配变	10	400	63
39211	盱眙	盱城嵇庄综合变	10	200	76
39212	盱眙	PMS_旧铺镇松墩综合变	10	400	89
39213	盱眙	洪武花苑#1变01	10	630	239
39214	盱眙	洪武花苑#2变	10	630	369
39215	盱眙	洪武花苑#3箱变01	10	630	328
39216	盱眙	洪武花苑#4箱变001	10	630	279
39217	盱眙	洪武花苑#5箱变001	10	630	271
39218	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和滕庄综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39219	盱眙	洪武花苑#6箱变001	10	630	351
39220	盱眙	洪武花苑#7箱变001	10	630	373
39221	盱眙	PMS_马坝董岗2#配变	10	315	111
39222	盱眙	PMS_管镇仇庄配变	10	400	0
39223	盱眙	中央御景园10#箱变001	10	500	292
39224	盱眙	中央御景园10#箱变002	10	500	231
39225	盱眙	PMS_中央御景园1#箱变配电变压器1#变	10	500	296
39226	盱眙	PMS_中央御景园1#箱变配电变压器2#变	10	500	262
39227	盱眙	PMS_中央御景园2#箱变配电变压器1#变	10	500	232
39228	盱眙	PMS_中央御景园2#箱变配电变压器2#变	10	500	257
39229	盱眙	PMS_中央御景园3#箱变配电变压器1#变	10	500	226
39230	盱眙	PMS_中央御景园3#箱变配电变压器2#变	10	500	243
39231	盱眙	PMS_管镇王咀养殖配变	10	200	0
39232	盱眙	金地国际1-2#变	10	630	263
39233	盱眙	淮河镇街道东4#综合变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39234	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄四组 虾塘配变	10	200	126
39235	盱眙	马庄长里配变	10	400	162
39236	盱眙	PMS_官滩镇三队机站 综合变	10	200	41
39237	盱眙	旧铺镇范庄综合变	10	400	234
39238	盱眙	PMS_都梁现代城小区 2#配电房1#变	10	1000	406
39239	盱眙	PMS_都梁现代城小区 2#配电房2#变	10	1000	355
39240	盱眙	龙虾创业园综合变	10	400	264
39241	盱眙	PMS_桂五镇交管所配 变	10	400	93
39242	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电 房1#变	10	1000	625
39243	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电 房2#变	10	1000	620
39244	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电 房3#变	10	1000	661
39245	盱眙	仇集镇街道中心2#综 合变	10	630	299
39246	盱眙	仇集镇街北4#综合变	10	400	241
39247	盱眙	PMS_河桥镇供销社变	10	400	202
39248	盱眙	PMS_河桥镇幸福张井 2#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39249	盱眙	仇集镇龙山林场2#综合变	10	200	36
39250	盱眙	仇集镇中学东场综合变	10	400	237
39251	盱眙	PMS_淮河镇后嘴后3#综合变	10	200	62
39252	盱眙	PMS_马庄水利站配变	10	200	93
39253	盱眙	仇集镇长港街南综合变	10	400	180
39254	盱眙	PMS_马坝高桥梁东配变（高桥）	10	200	99
39255	盱眙	马坝高桥新庄配变（高桥）	10	100	40
39256	盱眙	马坝高桥王野配变（高桥）	10	400	279
39257	盱眙	马坝万斛乔郑配变（高桥）	10	400	251
39258	盱眙	马坝施庄配变（高桥）	10	400	280
39259	盱眙	PMS_马坝万斛招庄配变（高桥）	10	200	110
39260	盱眙	马坝高桥梁庄配变（高桥）	10	200	116
39261	盱眙	PMS_马坝高桥围窝配变（高桥）	10	100	19
39262	盱眙	PMS_马坝黑泥马庄配变（高桥）	10	200	107
39263	盱眙	PMS_马坝鸭塘配变（高桥）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39264	盱眙	马坝永兴后赵配变 （高桥）	10	200	114
39265	盱眙	马坝永兴前赵配变 （高桥）	10	200	106
39266	盱眙	PMS_官滩镇街道开发 区综合变	10	315	0
39267	盱眙	PMS_马坝旧街黄泥配 变（高桥）	10	200	74
39268	盱眙	马坝旧街村部配变 （高桥）	10	400	117
39269	盱眙	马坝白鹤姚庄配变 （高桥）	10	400	261
39270	盱眙	PMS_马坝白鹤配变 （高桥）	10	200	129
39271	盱眙	马坝白鹤徐庄配变 （高桥）	10	200	33
39272	盱眙	马坝白鹤东墩配变 （高桥）	10	400	167
39273	盱眙	PMS_官滩镇狼山生活 区综合变	10	400	164
39274	盱眙	PMS_马坝白鹤军庄配 变（高桥）	10	200	82
39275	盱眙	马坝白鹤藕塘配变 （高桥）	10	400	71
39276	盱眙	PMS_马坝丁马配变 （高桥）	10	200	93
39277	盱眙	黄花塘镇郑盘桥头2# 综合变	10	200	113
39278	盱眙	PMS_鲍集镇沈集2#综 合变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39279	盱眙	桂五镇新街道2#综合变	10	200	28
39280	盱眙	PMS_马坝万斛徐刘配变（高桥）	10	200	89
39281	盱眙	马坝万斛刘庄配变（高桥）	10	200	103
39282	盱眙	PMS_马坝万斛后滩配变（高桥）	10	200	126
39283	盱眙	马坝万斛荒滩配变（高桥）	10	400	251
39284	盱眙	马坝万斛汪庄配变（高桥）	10	200	99
39285	盱眙	PMS_马坝万斛老河配变（高桥）	10	200	45
39286	盱眙	马坝万斛配变（高桥）	10	200	122
39287	盱眙	马坝万斛顺河配变（高桥）	10	400	206
39288	盱眙	PMS_马坝黑泥配变（高桥）	10	200	63
39289	盱眙	PMS_马坝路南配变	10	630	129
39290	盱眙	马坝老街配变	10	630	272
39291	盱眙	马坝润边配变	10	630	174
39292	盱眙	PMS_马坝高桥上庄配变（高桥）	10	400	266
39293	盱眙	马坝张庄配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39294	盱眙	PMS_马坝永兴小新庄配变（高桥）	10	200	10
39295	盱眙	PMS_马坝永兴村部配变（高桥）	10	400	208
39296	盱眙	马坝永兴罗庄配变（高桥）	10	400	180
39297	盱眙	PMS_马坝永兴戴庄配变（高桥）	10	200	60
39298	盱眙	马坝永兴枣元配变（高桥）	10	400	230
39299	盱眙	PMS_马坝永兴张桥配变（高桥）	10	200	92
39300	盱眙	PMS_马坝欧湖东官田配变（高桥）	10	200	85
39301	盱眙	马坝高桥吉庄配变（高桥）	10	200	83
39302	盱眙	马坝欧湖润庄配变（高桥）	10	400	0
39303	盱眙	官滩镇中心水厂综合变	10	400	174
39304	盱眙	PMS_马坝欧湖桃元配变（高桥）	10	200	114
39305	盱眙	马坝何坝电站配变（高桥）	10	200	11
39306	盱眙	PMS_桂五镇后涧配变	10	400	264
39307	盱眙	宣化小区箱变	10	400	249
39308	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39309	盱眙	鲍集镇肖嘴八大家综合变	10	400	226
39310	盱眙	PMS_小马庄配变	10	200	61
39311	盱眙	马庄林业配变	10	200	66
39312	盱眙	堆头羊场配变	10	100	20
39313	盱眙	马庄张庄配变	10	200	135
39314	盱眙	马庄堆南配变	10	200	117
39315	盱眙	堆头渔场配变	10	400	188
39316	盱眙	堆头八里配变	10	200	130
39317	盱眙	PMS_东河配变	10	200	87
39318	盱眙	PMS_东王配变	10	200	63
39319	盱眙	PMS_永利配变	10	200	132
39320	盱眙	马庄叶庄变	10	200	44
39321	盱眙	马庄胜利配变	10	400	253
39322	盱眙	PMS_马庄苗庄配变	10	200	109
39323	盱眙	PMS_马庄池塘配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39324	盱眙	PMS_马庄胡庄配变	10	200	126
39325	盱眙	PMS_河桥镇洪山郭郢变	10	200	86
39326	盱眙	PMS_东河2#配变	10	100	36
39327	盱眙	河桥镇洪山皮岗变	10	400	304
39328	盱眙	PMS_河桥镇洪山码头变	10	200	95
39329	盱眙	鲍集镇前王3#综合变	10	200	14
39330	盱眙	PMS_桂五镇藕塘洪郢配变	10	315	171
39331	盱眙	三河农场上营中综合变	10	400	0
39332	盱眙	PMS_三河农场科技园综合变	10	400	0
39333	盱眙	PMS_桂五镇雍小山配变	10	400	210
39334	盱眙	桂五镇大朱郢配变	10	200	71
39335	盱眙	PMS_桂五镇小王郢配变	10	400	215
39336	盱眙	PMS_桂五镇山西配变	10	400	146
39337	盱眙	PMS_42#沙岗中学公变	10	400	289
39338	盱眙	PMS_40#渔民村公变	10	315	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39339	盱眙	河桥镇洪山孟郢变	10	200	118
39340	盱眙	PMS_河桥镇洪山季郢变	10	200	123
39341	盱眙	马坝小园配变	10	200	120
39342	盱眙	马坝林业配变	10	200	123
39343	盱眙	鲍集镇肖嘴洪庄综合变	10	630	350
39344	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴刘庄综合变	10	200	34
39345	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴高庄综合变	10	200	43
39346	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗综合变	10	400	217
39347	盱眙	马坝腊塘配变	10	400	78
39348	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼北综合变	10	200	82
39349	盱眙	马坝新化配变	10	400	117
39350	盱眙	马坝小康街配变	10	630	208
39351	盱眙	马坝南园配变	10	630	68
39352	盱眙	淮河镇新村1#综合变	10	400	191
39353	盱眙	马坝花园配变	10	630	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39354	盱眙	马坝大南配变	10	630	0
39355	盱眙	马坝中和配变	10	630	356
39356	盱眙	86#大庆路配变	10	315	117
39357	盱眙	101#沙岗村配变	10	400	24
39358	盱眙	158#冷库公变	10	400	29
39359	盱眙	仇集镇小麦港综合变	10	100	64
39360	盱眙	PMS_马坝墩塘配变	10	400	197
39361	盱眙	仇集镇长港台片	10	400	289
39362	盱眙	PMS_马坝肖庄配变	10	200	108
39363	盱眙	仇集镇大营综合变	10	400	260
39364	盱眙	PMS_马坝建圩配变	10	100	17
39365	盱眙	马坝河东配变	10	400	179
39366	盱眙	仇集镇民建综合变	10	400	283
39367	盱眙	仇集镇孙中综合变	10	400	265
39368	盱眙	马坝老庄配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39369	盱眙	仇集镇苗营综合变	10	200	106
39370	盱眙	仇集镇凤凰综合变	10	400	199
39371	盱眙	仇集镇南小庄综合变	10	100	42
39372	盱眙	仇集镇徐营综合变	10	400	273
39373	盱眙	PMS_马坝街西配变	10	630	150
39374	盱眙	马坝冯庄配变	10	200	87
39375	盱眙	PMS_99#化肥厂公变	10	500	101
39376	盱眙	91#物资局配变	10	315	178
39377	盱眙	PMS_89#织布厂公变	10	500	345
39378	盱眙	108#一建公变	10	200	36
39379	盱眙	PMS_97#沙岗枣林组配变	10	315	219
39380	盱眙	马坝连庄配变	10	200	76
39381	盱眙	马坝龙塘配变	10	400	231
39382	盱眙	淮河镇小溪三组1#综合变	10	200	108
39383	盱眙	PMS_马坝河南配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39384	盱眙	仇集镇街东综合变	10	200	85
39385	盱眙	仇集镇种畜场综合变	10	100	48
39386	盱眙	仇集镇毛港综合变	10	200	109
39387	盱眙	马坝米厂配变	10	400	72
39388	盱眙	淮河镇小溪五组综合变	10	400	246
39389	盱眙	仇集镇老虎山综合变	10	100	47
39390	盱眙	仇集镇凤山马腰综合变	10	400	280
39391	盱眙	仇集镇玻璃港综合变	10	200	134
39392	盱眙	PMS_马坝路东配变	10	630	277
39393	盱眙	淮河镇小溪九组综合变	10	400	203
39394	盱眙	仇集镇瓦屋路上综合变	10	100	49
39395	盱眙	PMS_马坝镇南配变	10	630	145
39396	盱眙	PMS_淮河镇仁集林场综合变	10	200	73
39397	盱眙	仇集镇小王庄综合变	10	400	241
39398	盱眙	PMS_马坝长庄配变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39399	盱眙	PMS_马坝路西配变	10	400	166
39400	盱眙	PMS_淮河镇小溪八组综合变	10	200	77
39401	盱眙	马坝草庄配变	10	400	81
39402	盱眙	PMS_马坝孙庄配变	10	100	24
39403	盱眙	PMS_马坝龙虾配变	10	630	154
39404	盱眙	PMS_马坝腊南配变	10	400	114
39405	盱眙	马坝农行配变	10	500	229
39406	盱眙	马坝楚天配变	10	400	122
39407	盱眙	PMS_马坝法庭配变	10	630	221
39408	盱眙	PMS_马坝红烛配变	10	400	138
39409	盱眙	PMS_马坝镇西配变	10	630	137
39410	盱眙	马坝文东配变	10	630	156
39411	盱眙	PMS_马坝水利配变	10	630	253
39412	盱眙	PMS_马坝西窑陈东配变	10	200	133
39413	盱眙	PMS_马坝林业南庄配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39414	盱眙	PMS_马坝王圩圩东配变	10	100	34
39415	盱眙	马坝王圩圩西配变	10	400	214
39416	盱眙	PMS_马坝谢沟配变	10	200	136
39417	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	283
39418	盱眙	243#后山巷公变	10	400	186
39419	盱眙	24#县政府公变	10	400	43
39420	盱眙	PMS_46#南站公变	10	400	20
39421	盱眙	69#石牛小区公变	10	400	0
39422	盱眙	PMS_70#再就业小区公变	10	630	85
39423	盱眙	71#淮建路公变	10	630	0
39424	盱眙	167#淮建路1#公变	10	630	0
39425	盱眙	PMS_农机管理所	10	630	409
39426	盱眙	73#二建公变	10	630	184
39427	盱眙	75#龙泉公变	10	500	114
39428	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗综合变	10	630	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39429	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗新村综合变	10	400	195
39430	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗南综合变	10	400	138
39431	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼综合变	10	200	7
39432	盱眙	鲍集镇淮西淮五综合变	10	400	255
39433	盱眙	184#淮建巷公变	10	630	0
39434	盱眙	PMS_河桥镇石港花园变	10	200	87
39435	盱眙	PMS_河桥镇石港前郢变	10	200	58
39436	盱眙	PMS_河桥镇石港花果变	10	400	92
39437	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢变	10	200	89
39438	盱眙	河桥镇石港石郢变	10	400	210
39439	盱眙	PMS_河桥镇淮峰徐郢变	10	200	55
39440	盱眙	河桥镇淮峰牧羊变	10	400	229
39441	盱眙	PMS_河桥镇淮峰丁洼变	10	200	70
39442	盱眙	河桥镇林湖宋郢变	10	200	115
39443	盱眙	PMS_77#法院公变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39444	盱眙	80#沙岗一采公变	10	630	186
39445	盱眙	88#龙泉菜场公变	10	400	182
39446	盱眙	102#转盘巷公变	10	500	0
39447	盱眙	PMS_120#九天宾馆公变	10	200	45
39448	盱眙	PMS_129#清杨园公变	10	500	64
39449	盱眙	149#古桑小区公变	10	630	239
39450	盱眙	166#技校公变	10	400	96
39451	盱眙	76#益民厂公变	10	400	16
39452	盱眙	PMS_127#观景台公变	10	200	113
39453	盱眙	170#益民巷公变	10	315	37
39454	盱眙	河桥镇林湖洪郢变	10	200	77
39455	盱眙	PMS_旧铺镇闵冲综合变	10	200	124
39456	盱眙	旧铺镇张桥综合变	10	200	27
39457	盱眙	PMS_旧铺镇桥北综合变	10	200	116
39458	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘周庄综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39459	盱眙	PMS_旧铺镇桥头综合变	10	400	234
39460	盱眙	PMS_旧铺镇双塘综合变	10	200	95
39461	盱眙	PMS_旧铺镇关庄综合变	10	200	61
39462	盱眙	PMS_旧铺镇农民街综合变	10	400	169
39463	盱眙	旧铺镇薛庄综合变	10	400	89
39464	盱眙	PMS_旧铺镇华南综合变	10	200	54
39465	盱眙	PMS_旧铺镇三村综合变	10	200	70
39466	盱眙	PMS_旧铺镇槐树综合变	10	200	97
39467	盱眙	PMS_旧铺镇张洪东岗综合变	10	200	115
39468	盱眙	PMS_旧铺镇达连综合变	10	400	221
39469	盱眙	PMS_旧铺镇张洪罗营综合变	10	200	90
39470	盱眙	PMS_旧铺镇九女综合变	10	200	116
39471	盱眙	PMS_旧铺镇华庄综合变	10	200	122
39472	盱眙	PMS_旧铺镇马西综合变	10	200	84
39473	盱眙	林庄配变	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39474	盱眙	PMS_旧铺镇张洼综合变	10	200	61
39475	盱眙	马庄欧庄配变	10	200	124
39476	盱眙	PMS_旧铺镇湾塘综合变	10	400	244
39477	盱眙	PMS_旧铺镇草坊综合变	10	400	269
39478	盱眙	PMS_旧铺镇张洪夏郢综合变	10	200	89
39479	盱眙	PMS_旧铺镇胡营综合变	10	200	0
39480	盱眙	PMS_旧铺镇枝花综合变	10	200	75
39481	盱眙	旧铺镇原郢综合变	10	100	54
39482	盱眙	PMS_旧铺镇跃进综合变	10	200	86
39483	盱眙	PMS_旧铺镇戴郢综合变	10	200	60
39484	盱眙	马庄新庄配变	10	200	2
39485	盱眙	PMS_旧铺镇黄庄综合变	10	200	98
39486	盱眙	PMS_旧铺镇唐刘综合变	10	200	95
39487	盱眙	PMS_旧铺镇张洪新庄综合变	10	200	102
39488	盱眙	PMS_旧铺镇千柳综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39489	盱眙	PMS_旧铺镇明塘综合变	10	200	117
39490	盱眙	PMS_旧铺镇界牌综合变	10	200	91
39491	盱眙	PMS_旧铺镇墩塘综合变	10	200	94
39492	盱眙	PMS_旧铺镇湖田综合变	10	200	84
39493	盱眙	PMS_旧铺镇张洪何庄综合变	10	200	127
39494	盱眙	PMS_旧铺镇街北综合变	10	200	82
39495	盱眙	PMS_旧铺镇张洪供电所综合变	10	400	99
39496	盱眙	PMS_旧铺镇百花综合变	10	200	100
39497	盱眙	旧铺镇周庄组综合变	10	200	69
39498	盱眙	河桥镇林湖汤郢变	10	200	130
39499	盱眙	河桥镇林湖孙咀变	10	400	237
39500	盱眙	PMS_旧铺镇任庄综合变	10	200	94
39501	盱眙	PMS_马坝商业街配变（高桥）	10	400	94
39502	盱眙	马坝民办站配变（高桥）	10	400	264
39503	盱眙	PMS_马坝高桥街东配变（高桥）	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39504	盱眙	PMS_旧铺镇地塘综合变	10	200	58
39505	盱眙	永久配变	10	400	135
39506	盱眙	PMS_旧铺镇时集胜利综合变	10	200	92
39507	盱眙	PMS_马庄刘庄配变	10	200	74
39508	盱眙	PMS_旧铺镇张洪陈郢综合变	10	200	93
39509	盱眙	PMS_旧铺镇冯郢综合变	10	400	143
39510	盱眙	PMS_旧铺镇海港综合变	10	200	91
39511	盱眙	PMS_马庄前代配变	10	100	30
39512	盱眙	PMS_旧铺镇同心综合变	10	200	100
39513	盱眙	PMS_旧铺镇凡郢综合变	10	200	97
39514	盱眙	三官小舟配变	10	315	217
39515	盱眙	PMS_旧铺镇山南综合变	10	200	78
39516	盱眙	PMS_旧铺镇桥东综合变	10	200	0
39517	盱眙	三官乔庄变	10	200	107
39518	盱眙	PMS_旧铺镇桥西综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39519	盱眙	PMS_三官后庄配变	10	200	130
39520	盱眙	PMS_三官半段配变	10	200	81
39521	盱眙	三官松林配变	10	400	244
39522	盱眙	PMS_马坝高桥街南配变（高桥）	10	400	221
39523	盱眙	马坝王场配变（高桥）	10	400	206
39524	盱眙	PMS_马坝高桥王庄配变（高桥）	10	200	0
39525	盱眙	马坝欧湖乔庄配变（高桥）	10	200	64
39526	盱眙	马坝塘坝叶庄配变（高桥）	10	400	274
39527	盱眙	PMS_马坝塘坝何坝配变（高桥）	10	200	46
39528	盱眙	鲍集镇肖嘴街西综合变	10	400	265
39529	盱眙	马坝旧街小学配变（高桥）	10	200	58
39530	盱眙	鲍集镇肖嘴街中综合变	10	200	82
39531	盱眙	马坝梁庄电站配变（高桥）	10	200	1
39532	盱眙	PMS_三官朋楼配变	10	200	99
39533	盱眙	PMS_三官大湖配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39534	盱眙	PMS_旧铺镇雨山综合变	10	200	119
39535	盱眙	仇集镇代湾综合变	10	200	53
39536	盱眙	PMS_旧铺镇副业综合变	10	200	95
39537	盱眙	仇集镇冯代综合变	10	100	0
39538	盱眙	马坝欧湖陈庄配变（高桥）	10	400	166
39539	盱眙	三官岗里小学配变	10	200	46
39540	盱眙	仇集镇后山综合变	10	200	131
39541	盱眙	PMS_小湖配变	10	200	94
39542	盱眙	仇集镇水坡综合变	10	400	0
39543	盱眙	PMS_周庄1#配变	10	100	39
39544	盱眙	仇集镇后师王综合变	10	200	122
39545	盱眙	马坝欧湖赵庄配变（高桥）	10	400	72
39546	盱眙	仇集镇周港综合变	10	200	91
39547	盱眙	仇集镇王营综合变	10	200	77
39548	盱眙	仇集镇花岗综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39549	盱眙	仇集镇刘营综合变	10	200	71
39550	盱眙	仇集镇汤港综合变	10	200	105
39551	盱眙	马坝西官田配变（高桥）	10	200	111
39552	盱眙	PMS_官滩镇大马庄综合变	10	200	68
39553	盱眙	官滩镇木庄综合变	10	200	94
39554	盱眙	马坝旧街配变（高桥）	10	200	42
39555	盱眙	鲍集镇肖嘴街北综合变	10	400	244
39556	盱眙	马坝周梁庄配变（高桥）	10	200	0
39557	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街东综合变	10	400	192
39558	盱眙	马坝旧街陈庄配变（高桥）	10	400	216
39559	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北综合变	10	400	172
39560	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南综合变	10	200	38
39561	盱眙	PMS_马坝旧街张荡配变（高桥）	10	200	113
39562	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩综合变	10	400	154
39563	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39564	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁中综合变	10	630	355
39565	盱眙	仇集镇上港综合变	10	100	51
39566	盱眙	仇集镇朱刘综合变	10	400	202
39567	盱眙	PMS_马坝晒牛庄配变	10	630	253
39568	盱眙	仇集镇上阳综合变	10	200	114
39569	盱眙	马坝花园(二)配变 (高桥)	10	200	119
39570	盱眙	仇集镇阳排综合变	10	400	236
39571	盱眙	仇集镇龙山林场综合变	10	400	136
39572	盱眙	仇集镇街道综合变	10	400	248
39573	盱眙	马坝欧湖花园配变 (高桥)	10	100	40
39574	盱眙	仇集镇陡沟综合变	10	200	86
39575	盱眙	PMS_马坝欧湖菜庄配变 (高桥)	10	100	50
39576	盱眙	仇集镇高营综合变	10	400	241
39577	盱眙	PMS_观塘配变	10	200	66
39578	盱眙	仇集镇湖营综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39579	盱眙	PMS_马庄大徐配变	10	200	116
39580	盱眙	仇集镇街道2#综合变	10	400	182
39581	盱眙	前里配变	10	100	49
39582	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁四队综合变	10	200	121
39583	盱眙	马坝塘坝三塘配变（高桥）	10	400	233
39584	盱眙	马坝塘坝西庄配变（高桥）	10	200	74
39585	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁北综合变	10	200	115
39586	盱眙	马坝塘坝塘庄配变（高桥）	10	630	438
39587	盱眙	马坝塘坝大塘配变（高桥）	10	400	241
39588	盱眙	PMS_马坝旧街葛庄配变（高桥）	10	200	53
39589	盱眙	马坝旧街大关配变（高桥）	10	200	67
39590	盱眙	马坝旧街王荡配变（高桥）	10	400	0
39591	盱眙	PMS_马坝永兴鲁荡配变（高桥）	10	200	0
39592	盱眙	马坝小关配变（高桥）	10	400	150
39593	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮六综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39594	盱眙	PMS_马坝于桥新庄配变（高桥）	10	200	34
39595	盱眙	马坝油坊后楼配变	10	200	46
39596	盱眙	马坝南姚电站配变（东阳）	10	100	39
39597	盱眙	马坝卧龙管庄配变	10	200	115
39598	盱眙	PMS_铁佛镇张巷配变	10	400	212
39599	盱眙	淮河镇养殖场1#综合变	10	200	0
39600	盱眙	PMS_淮河镇养殖场2#综合变	10	200	94
39601	盱眙	兴隆胡庄配变	10	400	188
39602	盱眙	兴隆牌坊陈庄配变	10	400	227
39603	盱眙	PMS_河桥镇新街道变	10	400	119
39604	盱眙	PMS_铁佛镇候庄配变	10	400	127
39605	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	250
39606	盱眙	PMS_王店杨港配变	10	200	85
39607	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	226
39608	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39609	盱眙	PMS_铁佛镇邹庄配变	10	200	88
39610	盱眙	PMS_旧铺镇青年综合变	10	200	80
39611	盱眙	PMS_旧铺镇汤营综合变	10	200	134
39612	盱眙	恒泰蓝湾二期3#箱变3#变压器	10	630	338
39613	盱眙	碧桂园3#配电房12#变	10	630	358
39614	盱眙	PMS_盱城新华小区6#综合变	10	400	79
39615	盱眙	昌兴壹城3#配电房7#变压器	10	800	545
39616	盱眙	仇集镇湖营2#综合变（陈林）	10	200	147
39617	盱眙	吾悦华府1号配电室6#变	10	800	503
39618	盱眙	海通二期A区13#楼2#配电房2#变	10	1250	808
39619	盱眙	PMS_铁佛镇敬老院2#	10	200	112
39620	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄#2综合变	10	400	87
39621	盱眙	明祖陵镇城根十组#4综合变	10	400	251
39622	盱眙	磨涧新村2#配电房6#变	10	800	549
39623	盱眙	PMS_274#福利厂2号公变	10	630	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39624	盱眙	275#龙泉站台公用变	10	400	238
39625	盱眙	PMS_276#同济医院2号公变	10	630	27
39626	盱眙	PMS_黄花塘岗村幸福里小区2#配变	10	400	119
39627	盱眙	PMS_都梁第一街1#配电房1#变压器	10	630	329
39628	盱眙	PMS_兴隆街道北配变	10	400	105
39629	盱眙	PMS_兴隆街道东配变	10	400	185
39630	盱眙	PMS_36#福利厂公变	10	630	185
39631	盱眙	双河4号配变	10	200	117
39632	盱眙	PMS_兴隆街道南配变	10	400	138
39633	盱眙	黄花塘芦沟村简庄配变	10	200	117
39634	盱眙	石桥变	10	400	284
39635	盱眙	兴隆街南A小区配变	10	400	185
39636	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村官塘配变	10	100	6
39637	盱眙	兴隆街道B小区配变	10	400	216
39638	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村孙庄配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39639	盱眙	兴隆双河小区配变	10	400	75
39640	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村砖井配变	10	100	29
39641	盱眙	PMS_观音寺石庄变	10	200	75
39642	盱眙	兴隆化岗小区配变	10	400	229
39643	盱眙	PMS_兴隆化岗配变	10	200	25
39644	盱眙	PMS_兴隆黄庄十组配变	10	200	115
39645	盱眙	兴隆黄庄四组配变	10	200	77
39646	盱眙	PMS_王店李郢配变	10	200	49
39647	盱眙	PMS_兴隆黄庄六组配变	10	200	115
39648	盱眙	PMS_兴隆刘岗北配变	10	200	79
39649	盱眙	PMS_兴隆刘岗南配变	10	200	60
39650	盱眙	PMS_兴隆刘岗东配变	10	200	54
39651	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	161
39652	盱眙	PMS_淮河镇三滩综合变	10	400	144
39653	盱眙	王店美郢配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39654	盱眙	PMS_旧铺镇小营综合变	10	200	103
39655	盱眙	王店大李郢配变	10	400	176
39656	盱眙	PMS_旧铺镇刘庄综合变	10	200	107
39657	盱眙	PMS_大明居3#配电房4#变压器	10	800	489
39658	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	0
39659	盱眙	管镇双黄养殖配变	10	400	151
39660	盱眙	PMS_管镇宗岗养殖配变	10	200	0
39661	盱眙	山水人家2-2#箱变	10	630	356
39662	盱眙	PMS_官滩镇太平综合变	10	400	0
39663	盱眙	PMS_官滩镇大蒋综合变	10	200	108
39664	盱眙	PMS_官滩镇黄庄综合变	10	400	227
39665	盱眙	PMS_官滩镇王桥马庄综合变	10	400	277
39666	盱眙	兴隆西陡湖4号配变	10	400	126
39667	盱眙	淮河镇建材大市场1#箱变	10	400	122
39668	盱眙	PMS_淮河镇建材大市场2#箱变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39669	盱眙	兴隆中学配变	10	400	234
39670	盱眙	兴隆刘岗西配变	10	400	227
39671	盱眙	崇文府3#配电房8#变 压器	10	800	540
39672	盱眙	兴隆新农业开发区3# 变	10	400	132
39673	盱眙	PMS_兴隆金陡湖综合 变	10	400	0
39674	盱眙	兴隆双河1#配变	10	400	137
39675	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房 10#变压器	10	800	530
39676	盱眙	塞纳摩尔3#配电房1# 变压器	10	800	480
39677	盱眙	御景新城1#配电房2# 变压器	10	630	359
39678	盱眙	盱城镇严岗3#变	10	200	90
39679	盱眙	管镇东大院配变	10	400	113
39680	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马 庄配变	10	100	52
39681	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村徐 庄配变	10	200	107
39682	盱眙	苏庄变	10	200	66
39683	盱眙	马坝宝桥配变	10	630	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39684	盱眙	PMS_45#桃园巷公变	10	630	256
39685	盱眙	PMS_淮河镇洪建渔场综合变	10	200	114
39686	盱眙	47#西山西路公变	10	200	0
39687	盱眙	石塘变	10	400	107
39688	盱眙	49#虎宣路公变	10	500	170
39689	盱眙	PMS_53#陵园路公变	10	500	97
39690	盱眙	55#二中公变	10	400	158
39691	盱眙	明祖陵镇项魏前卫综合变	10	400	216
39692	盱眙	马坝梁庄配变	10	200	115
39693	盱眙	淮河镇园区3#综合变	10	200	76
39694	盱眙	PMS_兴隆岗南配变	10	200	71
39695	盱眙	PMS_淮河镇腰滩后西综合变	10	200	119
39696	盱眙	PMS_马坝军庄配变（东阳）	10	200	35
39697	盱眙	淮河镇腰西综合变	10	200	75
39698	盱眙	PMS_马坝下庄配变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39699	盱眙	恒西汪庄变	10	400	242
39700	盱眙	马坝田肚配变	10	400	54
39701	盱眙	PMS_兴隆曹庄配变	10	200	107
39702	盱眙	PMS_马坝人民配变 （东阳）	10	100	24
39703	盱眙	马坝车弯配变	10	200	72
39704	盱眙	许庄配变	10	200	90
39705	盱眙	明祖陵镇项魏汪咀综合变	10	400	176
39706	盱眙	马坝张庄配变（东阳）	10	200	112
39707	盱眙	PMS_旧铺镇小洼综合变	10	400	276
39708	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺东岗综合变	10	200	75
39709	盱眙	PMS_王店居委会配变	10	400	118
39710	盱眙	PMS_旧铺镇涧南综合变	10	200	43
39711	盱眙	PMS_旧铺镇杜营综合变	10	400	264
39712	盱眙	198线贺岗5#19801公变	10	400	0
39713	盱眙	PMS_官滩镇钱东综合变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39714	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩 #2综合变台区	10	400	143
39715	盱眙	PMS_官滩镇瓦西综合 变	10	200	107
39716	盱眙	三河农场扬水站综合 变	10	400	0
39717	盱眙	PMS_官滩镇小洼 综合 变	10	400	243
39718	盱眙	官滩镇郑庄综合变	10	400	218
39719	盱眙	三瑛国际3#箱变1#变	10	500	225
39720	盱眙	PMS_兴隆双河2#变	10	400	172
39721	盱眙	PMS_桂五镇星星陶山 养猪场	10	200	72
39722	盱眙	磨涧新村2#配电房5# 变	10	800	548
39723	盱眙	明祖陵镇项魏#2综合 变	10	400	108
39724	盱眙	PMS_兴隆陡北蔡庄配 变	10	400	228
39725	盱眙	PMS_淮河镇淮河中学 综合变	10	400	140
39726	盱眙	PMS_兴隆叶咀配变	10	200	88
39727	盱眙	淮河镇街道东1#综合 变	10	400	148
39728	盱眙	PMS_铁佛镇于庄配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39729	盱眙	PMS_兴隆陡北街心配变	10	200	90
39730	盱眙	PMS_马坝腊北配变	10	400	0
39731	盱眙	铁佛镇西街道配变	10	400	168
39732	盱眙	PMS_黄花塘侗倪村元岗配变	10	200	56
39733	盱眙	PMS_兴隆张庄村配变	10	200	62
39734	盱眙	57#中医院公变	10	400	0
39735	盱眙	观音寺街北变	10	400	209
39736	盱眙	PMS_黄花塘侗倪村陈老配变	10	200	92
39737	盱眙	PMS_马坝张楼配变	10	200	118
39738	盱眙	明祖陵镇项魏陈庄综合变	10	400	189
39739	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	278
39740	盱眙	九里车头配变	10	200	107
39741	盱眙	PMS_马坝板桥配变	10	200	73
39742	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	269
39743	盱眙	兴隆单庄西配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39744	盱眙	PMS_铁佛镇付庄配变	10	200	46
39745	盱眙	PMS_兴隆单东配变	10	200	34
39746	盱眙	黄花塘五星村大东配变	10	400	260
39747	盱眙	黄花塘杨庄村徐叶庄配变	10	400	111
39748	盱眙	PMS_铁佛镇袁庄配变	10	200	97
39749	盱眙	PMS_马坝吉庄配变（东阳）	10	200	92
39750	盱眙	九里李庄配变	10	200	79
39751	盱眙	淮河镇腰西中综合变	10	400	84
39752	盱眙	PMS_铁佛镇东洋配变	10	400	244
39753	盱眙	PMS_马坝桃园配变（东阳）	10	400	266
39754	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	53
39755	盱眙	PMS_铁佛镇滩东2#配变	10	200	64
39756	盱眙	铁佛镇夏庄配变	10	400	284
39757	盱眙	枕水人家1#开关站兼配电房2#变	10	630	315
39758	盱眙	盱城东苑小区2#综合变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39759	盱眙	PMS_皇家花园1#变压器	10	630	264
39760	盱眙	PMS_皇家花园2#变压器	10	630	209
39761	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	115
39762	盱眙	PMS_黄花塘五星村大西配变	10	400	257
39763	盱眙	穆店镇维桥桃园9#综合变	10	400	0
39764	盱眙	PMS_马坝袁庄2#配变（东阳）	10	200	67
39765	盱眙	全球龙虾交易中心1#开关站兼配电房1#变	10	800	479
39766	盱眙	兴隆西陡湖桥北配变	10	400	176
39767	盱眙	PMS_御园美景4#干变	10	630	350
39768	盱眙	兴隆孔井张庄南配变	10	400	229
39769	盱眙	PMS_金桂家园2#箱变02#变压器	10	630	377
39770	盱眙	穆店徐墩综合变	10	200	97
39771	盱眙	PMS_黄花塘枣园村桃园配变	10	200	77
39772	盱眙	PMS_观音寺垃圾周转站变	10	400	174
39773	盱眙	PMS_观音寺镇南区变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39774	盱眙	PMS_旧铺镇陈冲综合变	10	400	61
39775	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区变	10	400	217
39776	盱眙	黄花塘倜傥村三庄配变	10	200	14
39777	盱眙	观音寺北园配变	10	200	58
39778	盱眙	PMS_淮河镇街道南综合变	10	400	165
39779	盱眙	PMS_铁佛镇河十配变	10	200	104
39780	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	266
39781	盱眙	PMS_兴隆张庄梅庄配变	10	200	17
39782	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	274
39783	盱眙	PMS_观音寺陈庄配变	10	200	124
39784	盱眙	PMS_兴隆张庄村新庄配变	10	200	60
39785	盱眙	鲍集镇农贸市场#3综合变	10	400	190
39786	盱眙	PMS_铁佛镇万塘配变	10	200	72
39787	盱眙	黄花塘何圩村岗局配变	10	100	39
39788	盱眙	PMS_官滩镇三节庄综合变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39789	盱眙	兴隆侯庄电站配变	10	400	209
39790	盱眙	黄花塘枣园村坝坂配变	10	200	64
39791	盱眙	和平变	10	400	251
39792	盱眙	黄花塘何圩村槽坊配变	10	200	127
39793	盱眙	PMS_铁佛镇王庄配变	10	200	95
39794	盱眙	PMS_兴隆单南配变	10	200	114
39795	盱眙	马坝陈庄配变(东阳)	10	400	215
39796	盱眙	PMS_铁佛镇高前配变	10	200	95
39797	盱眙	九里桃园变	10	400	268
39798	盱眙	王店陈郢配变	10	200	101
39799	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	235
39800	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	80
39801	盱眙	PMS_马坝戴庄配变 (东阳)	10	100	15
39802	盱眙	兴隆西陡湖配变	10	200	54
39803	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39804	盱眙	九里彭坝配变	10	315	61
39805	盱眙	PMS_铁佛镇东中配变	10	200	99
39806	盱眙	PMS_马坝马岗配变 （东阳）	10	200	94
39807	盱眙	PMS_淮河镇草滩1#综合变	10	400	182
39808	盱眙	黄花塘杨庄村林场配变	10	400	118
39809	盱眙	马坝华庄配变（东阳）	10	400	229
39810	盱眙	PMS_三河农场潘庄电站综合变	10	200	0
39811	盱眙	金鼎华府9-1#箱变	10	630	219
39812	盱眙	PMS_桂五镇西高综合变	10	400	120
39813	盱眙	马坝楚新配变	10	630	0
39814	盱眙	全球龙虾交易中心5# 配电房16#变压器	10	630	355
39815	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万圩 2#配变	10	200	91
39816	盱眙	鲍集镇滨湖小区#10综合变	10	400	220
39817	盱眙	黄花塘杨庄村张虞洼 配变	10	200	54
39818	盱眙	怡馨家苑4期#2箱变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39819	盱眙	PMS_管镇东贺养殖配变	10	400	0
39820	盱眙	PMS_日月新城12号箱变配变	10	400	192
39821	盱眙	PMS_日月新城13号箱变配变	10	630	335
39822	盱眙	PMS_日月新城14号箱变配变	10	630	383
39823	盱眙	北苑新城2-2#变	10	630	307
39824	盱眙	都梁小区2-2#变	10	500	176
39825	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄小区综合变	10	630	243
39826	盱眙	桃园变屋顶光伏	10	200	160
39827	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#2综合变	10	630	355
39828	盱眙	鲍集镇淮东2#综合变	10	400	80
39829	盱眙	鲍集镇沈南#2综合变	10	630	385
39830	盱眙	PMS_鲍集镇园区#1综合变	10	400	246
39831	盱眙	鲍集镇中学小区综合变	10	630	188
39832	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺新庄综合变	10	200	62
39833	盱眙	PMS_三河农场变电所综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39834	盱眙	观音寺夹沟配变	10	200	115
39835	盱眙	PMS_兴隆陡北水厂配变	10	200	112
39836	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	41
39837	盱眙	61#五墩南区公变	10	1000	0
39838	盱眙	PMS_铁佛镇万圩配变	10	200	41
39839	盱眙	PMS_64#外贸公变	10	400	0
39840	盱眙	PMS_观音寺街南变	10	400	106
39841	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	82
39842	盱眙	PMS_铁佛镇冯庄配变	10	200	118
39843	盱眙	黄花塘岗村何圩配变	10	100	56
39844	盱眙	65#气象站公变	10	400	0
39845	盱眙	PMS_黄花塘何圩村村部配变	10	200	72
39846	盱眙	66#八里岔公变	10	630	0
39847	盱眙	新庄配变	10	315	232
39848	盱眙	马坝南湖配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39849	盱眙	PMS_铁佛镇赵庄配变	10	200	77
39850	盱眙	淮河镇腰滩前东综合变	10	400	209
39851	盱眙	马坝容庄配变	10	800	272
39852	盱眙	PMS_铁佛镇程庄配变	10	200	93
39853	盱眙	PMS_马坝新坝配变	10	200	57
39854	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	257
39855	盱眙	马坝落星配变	10	200	69
39856	盱眙	马坝许庄配变（东阳）	10	630	432
39857	盱眙	东圩配变	10	200	30
39858	盱眙	PMS_铁佛镇彭南配变	10	200	77
39859	盱眙	PMS_淮河镇腰东西综合变	10	200	38
39860	盱眙	PMS_马坝梁桥配变（东阳）	10	200	111
39861	盱眙	马坝徐庄配变	10	200	84
39862	盱眙	高庄变	10	200	130
39863	盱眙	PMS_马坝徐圩配变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39864	盱眙	PMS_马坝房庄配变 （东阳）	10	200	86
39865	盱眙	PMS_马坝井庄配变	10	630	295
39866	盱眙	马坝人民路配变	10	630	132
39867	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配 变	10	400	228
39868	盱眙	鲍集镇滨湖小区#6综 合变	10	400	78
39869	盱眙	马坝农贸配变	10	630	194
39870	盱眙	PMS_官滩镇高小庄综 合变	10	200	74
39871	盱眙	八仙居综合变	10	400	165
39872	盱眙	马坝永丰街东配变 （东阳）	10	400	123
39873	盱眙	桂五镇小刘郢综合变	10	400	261
39874	盱眙	PMS_日月新城15号箱 变配变	10	630	369
39875	盱眙	PMS_日月新城16号箱 变配变	10	630	386
39876	盱眙	PMS_日月新城18号箱 变配变	10	630	387
39877	盱眙	PMS_日月新城17号箱 变配变	10	630	398
39878	盱眙	碧桂园4期4#配电房 14#变压器	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39879	盱眙	管镇耿赵养殖配变	10	400	43
39880	盱眙	盱城镇修庄综合变	10	200	99
39881	盱眙	三河农场二支渠综合变	10	200	0
39882	盱眙	PMS_三河农场庆丰1# 电站综合变	10	200	28
39883	盱眙	明祖陵镇渡口吴庄综合变	10	200	106
39884	盱眙	PMS_旧铺镇肖郢综合变	10	400	187
39885	盱眙	PMS_马坝新宝配变	10	400	192
39886	盱眙	PMS_官滩镇瓦东综合变	10	200	80
39887	盱眙	黄花塘何圩村罗庄配变	10	200	97
39888	盱眙	PMS_古城北郢配变	10	200	127
39889	盱眙	PMS_79#家禽厂公变	10	400	113
39890	盱眙	黄花塘何圩村李庄配变	10	200	88
39891	盱眙	铁佛镇杨邵庄配变	10	400	282
39892	盱眙	PMS_马坝窑墩配变	10	400	63
39893	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39894	盱眙	铁佛镇姜庄配变	10	400	289
39895	盱眙	PMS_官滩镇杜庄综合变	10	400	172
39896	盱眙	150#粮校公变	10	400	42
39897	盱眙	黄花塘枣园村潘庄配变	10	400	122
39898	盱眙	114#五墩盱中宿舍公变	10	400	0
39899	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西配变	10	200	56
39900	盱眙	124#桃园巷2#公变	10	400	106
39901	盱眙	PMS_黄花塘岗村小学配变	10	200	121
39902	盱眙	黄花塘岗村街南配变	10	400	125
39903	盱眙	143#检察院宿舍公变	10	630	126
39904	盱眙	PMS_孔庄配变	10	100	49
39905	盱眙	PMS_淮河镇腰东东综合变	10	200	39
39906	盱眙	马坝松元配变（东阳）	10	400	233
39907	盱眙	高坝苏庄变	10	200	110
39908	盱眙	PMS_马坝杨庄配变（东阳）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39909	盱眙	黄花塘杨庄村扬庄配变	10	200	104
39910	盱眙	PMS_马坝路西配变（东阳）	10	200	104
39911	盱眙	西高配变	10	200	135
39912	盱眙	小高坝配变	10	200	61
39913	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村何庄配变	10	200	85
39914	盱眙	PMS_淮河镇富淮农场综合变	10	200	117
39915	盱眙	马坝山塘配变（东阳）	10	200	64
39916	盱眙	PMS_旧铺镇黄塘综合变	10	200	114
39917	盱眙	PMS_维桥乡何岗综合变	10	200	117
39918	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#7综合变	10	400	170
39919	盱眙	PMS_盱城林庄3#综合变	10	400	218
39920	盱眙	康桥公寓	10	400	254
39921	盱眙	鲍集镇滨湖小区#8综合变	10	400	19
39922	盱眙	盱城镇丁庄配变	10	400	296
39923	盱眙	PMS_盱城新华小区5#综合变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39924	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	117
39925	盱眙	PMS_淮河镇草滩6#综合变	10	200	94
39926	盱眙	南苑小区新区箱变	10	630	309
39927	盱眙	崇文府1#开关站兼配电房2#变压器	10	800	523
39928	盱眙	河桥镇打石山小区2#箱变	10	400	234
39929	盱眙	PMS_官滩镇杨岗综合变	10	400	265
39930	盱眙	PMS_官滩镇陈庄朱庄综合变	10	200	81
39931	盱眙	三河农场周王3#综合变	10	200	0
39932	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	373
39933	盱眙	香格里拉公馆2配电房5#变压器	10	800	462
39934	盱眙	盱眙钢贸城1#箱01	10	200	128
39935	盱眙	PMS_盱眙钢贸城2#箱变01	10	400	231
39936	盱眙	PMS_盱眙钢贸城3#箱变01	10	400	217
39937	盱眙	马庄园丁配变	10	200	50
39938	盱眙	PMS_桂五镇西杨郢集中区	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39939	盱眙	PMS_黄花塘新街锦秀家园配变	10	400	144
39940	盱眙	黄花塘村社区箱式配变	10	630	346
39941	盱眙	PMS_旧铺镇竹园综合变	10	400	153
39942	盱眙	观音寺么桥变	10	400	135
39943	盱眙	PMS_144#农资宿舍公变	10	800	265
39944	盱眙	185#五墩二弄公变	10	630	241
39945	盱眙	PMS_黄花塘岗村豆庄配变	10	200	107
39946	盱眙	PMS_黄花塘岗村槽坊配变	10	200	101
39947	盱眙	黄花塘岗村候桥配变	10	400	272
39948	盱眙	PMS_黄花塘村大连配变	10	200	93
39949	盱眙	PMS_黄花塘村范庄配变	10	400	255
39950	盱眙	黄花塘村村部配变	10	400	213
39951	盱眙	黄花塘村华桥配变	10	200	92
39952	盱眙	黄花塘村北桥配变	10	200	76
39953	盱眙	黄花塘村黄塘配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39954	盱眙	黄花塘岗村仙鹤配变	10	100	41
39955	盱眙	162#京都美变	10	630	0
39956	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陆岗变	10	400	194
39957	盱眙	PMS_河桥镇毛湖下郢变	10	200	79
39958	盱眙	黄花塘五星村新星配变	10	200	60
39959	盱眙	PMS_黄花塘五星村朱庄配变	10	100	14
39960	盱眙	PMS_黄花塘五星村新高配变	10	200	75
39961	盱眙	PMS_维桥乡大沙综合变	10	200	30
39962	盱眙	PMS_维桥乡木王综合变	10	200	93
39963	盱眙	PMS_旧铺镇倪田综合变	10	200	110
39964	盱眙	PMS_维桥乡拐磨综合变	10	200	85
39965	盱眙	维桥乡利庄综合变	10	200	87
39966	盱眙	PMS_古城居委会配变	10	400	165
39967	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区3#	10	400	199
39968	盱眙	PMS_王店农贸市场配变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39969	盱眙	马坝园区8#配变变压器	10	630	199
39970	盱眙	淮河镇窑厂2#综合变	10	400	210
39971	盱眙	PMS_淮河镇前进二组3#综合变	10	200	125
39972	盱眙	PMS_马坝市场2#配变	10	630	134
39973	盱眙	淮河镇陡湖4#综合变	10	400	106
39974	盱眙	铁佛镇政府2#配变	10	400	177
39975	盱眙	马坝新小学2#配变	10	630	31
39976	盱眙	金鼎华府1-2#箱变	10	630	260
39977	盱眙	新海家苑#5箱变	10	630	367
39978	盱眙	海通B区1#箱变	10	630	394
39979	盱眙	马坝窑墩4#配变	10	400	0
39980	盱眙	官滩镇古河人家1#综合变	10	400	218
39981	盱眙	PMS_铁佛镇何庄2#配变	10	200	136
39982	盱眙	铁佛镇召四2#配变	10	400	128
39983	盱眙	PMS_铁佛镇李王2#配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39984	盱眙	PMS_铁佛镇戚中配变	10	200	120
39985	盱眙	PMS_富润花园2-2#箱变	10	630	0
39986	盱眙	PMS_三河农场梨园综合变	10	400	0
39987	盱眙	PMS_维桥乡冯吴综合变	10	400	113
39988	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村三庄配变	10	200	119
39989	盱眙	PMS_穆店戈庄综合变	10	200	81
39990	盱眙	马庄孙庄变	10	400	304
39991	盱眙	PMS_黄花塘五星村小高配变	10	200	120
39992	盱眙	PMS_黄花塘岗村王庄配变	10	200	119
39993	盱眙	PMS_河桥镇毛湖上郢变	10	200	68
39994	盱眙	PMS_黄花塘张庵村郭庄配变	10	100	47
39995	盱眙	PMS_河桥镇毛湖南郢变	10	200	48
39996	盱眙	PMS_黄花塘张庵村松元配变	10	200	87
39997	盱眙	PMS_马坝路北配变	10	400	0
39998	盱眙	PMS_黄花塘张庵村蔡塘配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39999	盱眙	黄花塘张庵村严庄配变	10	200	64
40000	盱眙	河桥镇毛湖朱岗变	10	315	185
40001	盱眙	PMS_黄花塘耿公村南庄配变	10	200	71
40002	盱眙	河桥镇毛湖丁咀变	10	100	14
40003	盱眙	黄花塘耿公村豆庄配变	10	100	34
40004	盱眙	黄花塘耿公村张庄配变	10	200	79
40005	盱眙	PMS_黄花塘岗村蔡庄2#配变	10	200	91
40006	盱眙	河桥镇毛湖渔业变	10	100	32
40007	盱眙	PMS_黄花塘耿公村华塘配变	10	200	110
40008	盱眙	PMS_黄花塘耿公村学塘配变	10	200	105
40009	盱眙	PMS_旧铺镇新铺综合变	10	200	0
40010	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	342
40011	盱眙	PMS_马坝南湖小区箱变变压器	10	630	352
40012	盱眙	PMS_穆店桥东综合变	10	200	112
40013	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄2#	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40014	盱眙	PMS_铁佛镇中学2#	10	400	50
40015	盱眙	PMS_穆店石龙山综合变	10	400	196
40016	盱眙	PMS_铁佛镇卫生院1#	10	400	154
40017	盱眙	PMS_淮河镇草滩8#综合变	10	400	171
40018	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	273
40019	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛柳庄1#配变	10	400	269
40020	盱眙	鲍集镇滨湖小区5#综合变	10	630	251
40021	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房2#变压器	10	800	570
40022	盱眙	枕水人家2#配电房4#变	10	630	364
40023	盱眙	PMS_御园美景3#干变	10	630	381
40024	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	339
40025	盱眙	明祖陵镇张庄#2综合变	10	200	80
40026	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	108
40027	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	190
40028	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40029	盱眙	仇集镇索庄2#综合变	10	400	227
40030	盱眙	塞纳摩尔2#配电房1# 变压器	10	800	507
40031	盱眙	黄花塘新街西工业区 2#配变	10	630	258
40032	盱眙	PMS_马坝高塘配变	10	630	186
40033	盱眙	管镇姚沟配变	10	200	39
40034	盱眙	PMS_黄花塘耿公村苏 圩配变	10	200	108
40035	盱眙	黄花塘耿公村徐墩配 变	10	200	113
40036	盱眙	马坝大众配变	10	400	248
40037	盱眙	PMS_马坝沈庄沈东配 变	10	200	120
40038	盱眙	马坝沙坝沙东配变	10	400	165
40039	盱眙	PMS_马坝范庄配变	10	200	87
40040	盱眙	PMS_马坝马庄配变	10	200	128
40041	盱眙	马坝牌坊配变	10	200	111
40042	盱眙	马坝胥庄配变	10	200	120
40043	盱眙	PMS_官滩镇罗庄综合 变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40044	盱眙	淮河镇黄岗街道3#综合变	10	400	175
40045	盱眙	PMS_淮河镇黄岗街道1#综合变	10	200	88
40046	盱眙	淮河镇黄岗街道2#综合变	10	400	194
40047	盱眙	PMS_淮河镇黄岗李庄综合变	10	200	86
40048	盱眙	淮河镇东大坝综合变	10	400	124
40049	盱眙	观音寺藕塘配变	10	400	106
40050	盱眙	观音寺青年变	10	200	118
40051	盱眙	PMS_淮河镇牛头西综合变	10	200	132
40052	盱眙	PMS_旧铺镇朱庄综合变	10	200	123
40053	盱眙	PMS_淮河镇新村8#综合变	10	400	115
40054	盱眙	穆店镇维桥冯吴西2#综合变	10	400	195
40055	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	263
40056	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区2#综合变	10	400	157
40057	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房3#变	10	630	433
40058	盱眙	PMS_三河农场炕房综合变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40059	盱眙	河桥镇卧龙山庄箱变	10	630	225
40060	盱眙	紫金公馆3#配电房10# 变压器	10	800	516
40061	盱眙	PMS_鲍集镇孙庄3#综 合变	10	200	39
40062	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房3# 变压器	10	630	345
40063	盱眙	和悦府1#配电房兼开 关站2#变压器	10	800	485
40064	盱眙	兆科学府3#配电房11# 变压器	10	630	288
40065	盱眙	恒大一期2#配电房5# 变压器	10	800	384
40066	盱眙	鲍集镇洪新养殖#5综 合变	10	200	81
40067	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村沟 圈配变	10	200	100
40068	盱眙	PMS_管镇叔牙东配变	10	400	0
40069	盱眙	九里瓦屋配变	10	200	62
40070	盱眙	PMS_东方花园1#箱变 1#变	10	500	331
40071	盱眙	PMS_东方花园2#箱变 1#变	10	800	479
40072	盱眙	PMS_东方花园3#箱变 1#变	10	800	274
40073	盱眙	管镇农科西配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40074	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	400	0
40075	盱眙	PMS_马坝东园配变	10	630	170
40076	盱眙	淮河镇龙合滩3#综合变	10	200	11
40077	盱眙	PMS_淮河镇草滩2#综合变	10	400	119
40078	盱眙	王庄变	10	100	27
40079	盱眙	PMS_观音寺渔业变	10	200	43
40080	盱眙	PMS_马坝三采配变（东阳）	10	200	98
40081	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩4#综合变	10	400	199
40082	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩5#综合变	10	200	55
40083	盱眙	观音寺长庄配变	10	400	248
40084	盱眙	PMS_马坝风景区配变（东阳）	10	200	54
40085	盱眙	观音寺龙墩口变	10	315	201
40086	盱眙	观音寺东庄配变	10	400	181
40087	盱眙	观音寺下庄配变	10	200	56
40088	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩7#综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40089	盱眙	河桥镇毛湖西墩变	10	400	238
40090	盱眙	马坝赵圩综合变	10	400	46
40091	盱眙	PMS_河桥镇毛湖赵庄变	10	200	78
40092	盱眙	马坝温庄配变（东阳）	10	200	99
40093	盱眙	PMS_旧铺镇吕庄综合变	10	200	90
40094	盱眙	兴隆苏果超市配变	10	400	164
40095	盱眙	PMS_兴隆双河3#配变	10	400	128
40096	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	207
40097	盱眙	PMS_穆店派出所综合变	10	400	146
40098	盱眙	森海豪庭2#箱变	10	400	158
40099	盱眙	东郢公变	10	400	0
40100	盱眙	PMS_龙虾城	10	500	209
40101	盱眙	PMS_三河农场双桥综合变	10	400	0
40102	盱眙	陶然居1#公变	10	500	265
40103	盱眙	PMS_铁佛镇西前2#配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40104	盱眙	PMS_铁佛镇仙湖养殖场配变	10	315	139
40105	盱眙	桃李天泉1号箱变	10	400	110
40106	盱眙	PMS_铁佛镇中学赵庄小区综合变	10	400	167
40107	盱眙	PMS_星雨华府二期4#变压器	10	800	427
40108	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区配变	10	400	194
40109	盱眙	香格里拉公馆2配电房6#变压器	10	800	462
40110	盱眙	PMS_桂五镇潘郢配变	10	400	283
40111	盱眙	桂五镇供电所综合变	10	200	47
40112	盱眙	黄花塘杜湖临里02#配变	10	630	451
40113	盱眙	佰亿财富广场2#配电房4#变压器	10	630	421
40114	盱眙	富宇名都9#箱变1#变	10	500	161
40115	盱眙	92#交警队公变	10	400	55
40116	盱眙	三河农场蒋庄电站综合变	10	200	0
40117	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄配变	10	400	194
40118	盱眙	兆科学府2#配电房8#变压器	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40119	盱眙	香格里拉公馆1#配电房4#变压器	10	800	483
40120	盱眙	黄花塘新街中转站配变	10	200	0
40121	盱眙	马坝万圩配变	10	200	87
40122	盱眙	PMS_官滩镇政府综合变	10	400	151
40123	盱眙	马坝旧街顾庄配变（高桥）	10	200	76
40124	盱眙	马坝楚东配变	10	400	44
40125	盱眙	马坝马塘配变（东阳）	10	200	77
40126	盱眙	朱楼小学变	10	400	0
40127	盱眙	PMS_旧铺镇李店综合变	10	200	100
40128	盱眙	马坝山头配变（东阳）	10	400	206
40129	盱眙	PMS_旧铺镇潭营综合变	10	200	41
40130	盱眙	PMS_马坝余庄配变（东阳）	10	200	98
40131	盱眙	PMS_马坝高岗配变	10	630	0
40132	盱眙	淮河镇杨嘴西综合变	10	400	161
40133	盱眙	PMS_马坝圩庄配变（东阳）	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40134	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	0
40135	盱眙	淮河镇杨嘴东综合变	10	200	31
40136	盱眙	PMS_马坝西湖配变	10	400	0
40137	盱眙	马坝桥西配变	10	400	0
40138	盱眙	淮河镇魏杨后综合变	10	400	190
40139	盱眙	PMS_马坝街北配变 （东阳）	10	400	120
40140	盱眙	河桥镇幸福王郢变	10	200	77
40141	盱眙	旧铺镇李营综合变	10	200	110
40142	盱眙	旧铺镇夏营综合变	10	400	246
40143	盱眙	PMS_旧铺镇苏庄综合 变	10	200	116
40144	盱眙	御景新城2#开关站兼 配电房3#变压器	10	800	518
40145	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房 5#变压器	10	800	537
40146	盱眙	淮河镇陡湖9#综合变	10	400	169
40147	盱眙	164#世纪广场2#公变	10	800	0
40148	盱眙	PMS_铁佛镇农业园配 变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40149	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	249
40150	盱眙	41#商校公变	10	400	82
40151	盱眙	PMS_桂五镇青年2#配变	10	400	130
40152	盱眙	枕水人家三期3#配电房5#变	10	630	422
40153	盱眙	三河农场秦庄生活区2#综合变	10	200	117
40154	盱眙	淮河镇小溪一组综合变	10	400	181
40155	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴前嘴综合变	10	200	86
40156	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合变	10	200	81
40157	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄综合变	10	200	88
40158	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合变	10	400	254
40159	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	147
40160	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮七综合变	10	200	100
40161	盱眙	淮河镇魏杨前综合变	10	400	201
40162	盱眙	PMS_马坝道班配变	10	630	367
40163	盱眙	PMS_马坝小学配变（东阳）	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40164	盱眙	PMS_河桥镇幸福秦郢变	10	200	67
40165	盱眙	PMS_王店冯郢配变	10	400	189
40166	盱眙	PMS_河桥镇幸福街东变	10	400	241
40167	盱眙	淮河镇渔场前综合变	10	400	212
40168	盱眙	马坝上庄配变	10	200	85
40169	盱眙	淮河镇渔场后综合变	10	400	100
40170	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	416
40171	盱眙	河桥镇洪山老街道变	10	400	134
40172	盱眙	王店平山配变	10	400	201
40173	盱眙	淮河镇窑厂综合变	10	200	82
40174	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	216
40175	盱眙	淮河镇杨嘴小渔场综合变	10	400	96
40176	盱眙	河桥镇幸福张井变	10	400	271
40177	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	149
40178	盱眙	淮河镇前河东综合变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40179	盱眙	黄花塘瓦屋村瓦屋配变	10	400	248
40180	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区2#	10	400	170
40181	盱眙	兆科学府1#配电房5#变压器	10	630	264
40182	盱眙	PMS_穆店仁昌小学综合变	10	400	232
40183	盱眙	PMS_穆店拥护综合变	10	400	262
40184	盱眙	PMS_穆店陈庄综合变	10	400	238
40185	盱眙	PMS_穆店赵庄2#综合变	10	400	244
40186	盱眙	PMS_穆店赵庄小区综合变	10	400	153
40187	盱眙	PMS_穆店田洼3#综合变	10	400	257
40188	盱眙	PMS_穆店山黄1#综合变	10	630	330
40189	盱眙	PMS_三河农场二环路东综合变	10	400	179
40190	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房1#变压器	10	630	388
40191	盱眙	御景新城3#开关站兼配电房1#变压器	10	800	580
40192	盱眙	268号人行2号变	10	400	239
40193	盱眙	132#商贸1#箱变	10	630	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40194	盱眙	PMS_133#商贸2#箱变	10	800	113
40195	盱眙	兆科学府4#配电房15# 变压器	10	630	273
40196	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁九队 综合变	10	400	279
40197	盱眙	香江花苑3-2#变	10	630	244
40198	盱眙	新城市广场3-2#变	10	630	195
40199	盱眙	山水人家1-2#箱变	10	630	243
40200	盱眙	PMS_269#化肥厂2#公 变	10	400	191
40201	盱眙	PMS_87#电大公变	10	630	314
40202	盱眙	鲍集镇肖嘴渠北综合 变	10	200	28
40203	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北综合 变	10	200	31
40204	盱眙	PMS_官滩镇渔沟大军 综合变	10	200	111
40205	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综 合变	10	400	185
40206	盱眙	鲍集镇肖嘴唐南综合 变	10	400	248
40207	盱眙	官滩镇高后综合变	10	200	136
40208	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴夏庄 综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40209	盱眙	鲍集镇肖嘴杜庄综合变	10	400	186
40210	盱眙	PMS_官滩镇小西综合变	10	200	89
40211	盱眙	官滩镇段庄综合变	10	200	94
40212	盱眙	PMS_河桥镇林湖石岗变	10	200	109
40213	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴综合变	10	200	95
40214	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	264
40215	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李综合变	10	200	35
40216	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈综合变	10	200	92
40217	盱眙	PMS_河桥镇幸福唐郢变	10	200	107
40218	盱眙	马坝王庄配变	10	200	37
40219	盱眙	PMS_淮河镇前河西综合变	10	200	62
40220	盱眙	PMS_马坝新圩配变	10	200	90
40221	盱眙	PMS_河桥镇幸福中心变	10	200	96
40222	盱眙	PMS_马坝同兴妇女配变	10	200	118
40223	盱眙	官滩镇金东综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40224	盱眙	马坝街南配变（东 阳）	10	400	164
40225	盱眙	淮河镇陡湖5#综合变	10	200	61
40226	盱眙	朱楼韩庄变	10	100	52
40227	盱眙	朱楼学田变	10	400	295
40228	盱眙	淮河镇陡湖6#综合变	10	200	85
40229	盱眙	马坝税务配变（东 阳）	10	400	117
40230	盱眙	马坝卧龙潘庄配变	10	200	81
40231	盱眙	恒大一期1#配电房3# 变压器	10	800	553
40232	盱眙	金海铂越1#配电房兼 开关站2#变压器	10	800	463
40233	盱眙	兴隆新农业开发区6号 配变	10	400	117
40234	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西3# 综合变	10	200	108
40235	盱眙	三河农场马庄生活区 综合变	10	200	75
40236	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小 区#3综合变	10	400	219
40237	盱眙	明祖陵镇沿淮骈庄综 合变	10	400	267
40238	盱眙	鲍集镇小朱#2综合变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40239	盱眙	PMS_兴隆侯庄配变	10	200	95
40240	盱眙	三河农场四九部队1# 综合变	10	200	0
40241	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配 变	10	200	103
40242	盱眙	59#五墩北区公变	10	400	0
40243	盱眙	245#老县政府宿舍公 变	10	200	48
40244	盱眙	39#烟草公司公变	10	400	75
40245	盱眙	180#沙岗枣林组2#配 变	10	200	72
40246	盱眙	PMS_兴隆双河东配变	10	400	232
40247	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘 刘西综合变	10	200	95
40248	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综 合变	10	400	170
40249	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗综合 变	10	200	94
40250	盱眙	鲍集镇肖嘴引河南综 合变	10	200	104
40251	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩南综 合变	10	630	422
40252	盱眙	鲍集镇肖嘴引河北综 合变	10	400	294
40253	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河 一组综合变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40254	盱眙	鲍集镇肖嘴引河四组综合变	10	630	463
40255	盱眙	PMS_团结变	10	200	128
40256	盱眙	马坝卧龙配变	10	400	179
40257	盱眙	马坝林庄配变	10	630	376
40258	盱眙	淮河镇保庄圩1#综合变	10	400	203
40259	盱眙	PMS_严庄变	10	100	65
40260	盱眙	马坝高坝配变	10	200	76
40261	盱眙	官滩镇竖河头3#综合变	10	100	19
40262	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	0
40263	盱眙	PMS_官滩镇邹庄综合变	10	400	159
40264	盱眙	PMS_马坝邮电配变（东阳）	10	200	0
40265	盱眙	淮河镇保庄圩2#综合变	10	200	65
40266	盱眙	朱楼周庄配变	10	400	280
40267	盱眙	PMS_马坝净化厂配变（东阳）	10	400	224
40268	盱眙	官滩镇王桥村部综合变	10	500	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40269	盱眙	马坝颜庄配变	10	400	262
40270	盱眙	PMS_王店南庄配变	10	200	84
40271	盱眙	PMS_旧铺镇桥南综合变	10	200	89
40272	盱眙	旧铺镇医院综合变	10	200	0
40273	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄3#综合变	10	400	226
40274	盱眙	维桥御景家苑4#综合变	10	800	488
40275	盱眙	仇集镇李林3#综合变	10	200	85
40276	盱眙	PMS_维桥乡高塘综合变	10	400	0
40277	盱眙	仇集镇李林2#综合变	10	200	99
40278	盱眙	兴隆长龙科技配变	10	400	69
40279	盱眙	御景学府3#配电房2#变压器	10	630	397
40280	盱眙	明祖陵镇龚庄小区01#箱变	10	630	364
40281	盱眙	PMS_95#磷肥厂公变	10	315	198
40282	盱眙	PMS_兴隆孙前#1配变	10	200	91
40283	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩八队综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40284	盱眙	官滩镇中学综合变	10	400	17
40285	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮八综合变	10	200	118
40286	盱眙	官滩镇古河综合变	10	400	13
40287	盱眙	PMS_兴隆陈咀配变	10	200	49
40288	盱眙	兴隆梨园配变	10	200	104
40289	盱眙	PMS_兴隆卢庄小区配变	10	400	182
40290	盱眙	官滩镇红余综合变	10	200	0
40291	盱眙	PMS_官滩镇李庄村部综合变	10	200	100
40292	盱眙	PMS_官滩镇王前综合变	10	200	98
40293	盱眙	丁塘变	10	315	149
40294	盱眙	32#西山队公变	10	400	98
40295	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	0
40296	盱眙	35#物价小区公变	10	400	109
40297	盱眙	马坝陈庄配变	10	400	217
40298	盱眙	PMS_马坝合心配变（东阳）	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40299	盱眙	PMS_马坝团结配变 （东阳）	10	200	121
40300	盱眙	PMS_马坝庙庄配变 （东阳）	10	400	266
40301	盱眙	PMS_马坝杨庄配变	10	200	41
40302	盱眙	PMS_官滩镇金小圩机 站综合变	10	200	91
40303	盱眙	黄花塘张庵村太平配 变	10	200	106
40304	盱眙	马坝虎山配变（东 阳）	10	400	259
40305	盱眙	黄花塘张庵村赵庄配 变	10	200	115
40306	盱眙	PMS_马坝增产配变 （东阳）	10	200	105
40307	盱眙	PMS_马坝油坊配变	10	200	92
40308	盱眙	马坝董岗配变	10	400	209
40309	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩3# 综合变	10	400	209
40310	盱眙	马坝长塘配变（东 阳）	10	400	247
40311	盱眙	马坝油坊沈庄配变	10	200	99
40312	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺胜利 综合变	10	400	148
40313	盱眙	旧铺镇胜利电站综合 变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40314	盱眙	PMS_旧铺镇街东综合变	10	200	63
40315	盱眙	王店米郢配变	10	200	78
40316	盱眙	官滩镇圣山生活区配变	10	200	0
40317	盱眙	PMS_王店西湖配变	10	200	90
40318	盱眙	御景新城4#配电房1#变压器	10	800	450
40319	盱眙	雍国府1#配电房4#变压器	10	630	397
40320	盱眙	PMS_穆店镇维桥岗头综合变	10	400	179
40321	盱眙	PMS_维桥乡幼儿园2#综合变	10	400	119
40322	盱眙	PMS_维桥乡老桥头综合变	10	400	184
40323	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄二组配变	10	200	126
40324	盱眙	管镇梁巷小区#3箱式变	10	400	185
40325	盱眙	10kV壹山境小区配电房3#变压器	10	800	504
40326	盱眙	嘉创壹品1#变压器	10	800	613
40327	盱眙	枕水人家三期4#配电房10#变	10	630	453
40328	盱眙	PMS_穆店滨湖4#综合变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40329	盱眙	明祖陵镇居委会#2综合变	10	400	140
40330	盱眙	明祖陵镇伏湖西冯综合变	10	400	252
40331	盱眙	盱眙古桑街道小学配变	10	630	405
40332	盱眙	PMS_洪湖#1配变	10	200	93
40333	盱眙	PMS_古桑洪湖2#	10	200	137
40334	盱眙	古桑沿河配变	10	200	72
40335	盱眙	磨涧村供销台变	10	400	179
40336	盱眙	PMS_旧铺镇石园综合变	10	200	99
40337	盱眙	PMS_106#玫瑰园公变	10	630	127
40338	盱眙	PMS_旧铺镇西山综合变	10	200	124
40339	盱眙	PMS_路南配变	10	400	194
40340	盱眙	PMS_古桑乡李郢配变	10	200	98
40341	盱眙	PMS_青湖配变	10	200	125
40342	盱眙	PMS_古桑张南配变	10	200	62
40343	盱眙	PMS_古桑张北配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40344	盱眙	PMS_维桥乡青墩头综合变	10	400	165
40345	盱眙	PMS_古桑伏西配变	10	200	114
40346	盱眙	古桑伏东配变	10	200	102
40347	盱眙	旧铺镇林西综合变	10	200	119
40348	盱眙	河桥镇龙泉中心变	10	400	213
40349	盱眙	马庄刁庄变	10	400	261
40350	盱眙	PMS_河桥镇龙泉周郢变	10	400	210
40351	盱眙	PMS_旧铺镇双营综合变	10	200	75
40352	盱眙	PMS_河桥镇龙泉团结变	10	200	119
40353	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺何庄综合变	10	200	37
40354	盱眙	PMS_旧铺镇林园综合变	10	200	114
40355	盱眙	PMS_旧铺镇周营综合变	10	200	127
40356	盱眙	河桥镇龙泉变	10	200	0
40357	盱眙	PMS_河桥镇龙泉西山变	10	200	66
40358	盱眙	PMS_河桥镇龙泉冯港变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40359	盱眙	PMS_河桥镇龙泉王郢变	10	200	96
40360	盱眙	PMS_桂五镇宝山林场配变.	10	200	68
40361	盱眙	PMS_旧铺镇三队综合变	10	200	40
40362	盱眙	PMS_旧铺镇祁岗综合变	10	200	8
40363	盱眙	PMS_旧铺镇农科综合变	10	200	59
40364	盱眙	桂五街北台区	10	400	231
40365	盱眙	PMS_河桥镇大港林山变	10	100	49
40366	盱眙	PMS_桂五镇北港配变	10	200	126
40367	盱眙	PMS_桂五镇南港配变	10	200	103
40368	盱眙	PMS_旧铺镇一队综合变	10	200	100
40369	盱眙	PMS_旧铺镇南冲综合变	10	200	116
40370	盱眙	PMS_旧铺镇小学综合变	10	400	183
40371	盱眙	PMS_旧铺镇高庄综合变	10	200	109
40372	盱眙	PMS_旧铺镇梅港综合变	10	200	78
40373	盱眙	河桥镇玉泉湖变	10	250	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40374	盱眙	PMS_刘观配变	10	200	80
40375	盱眙	后岗配变	10	200	114
40376	盱眙	PMS_桂五镇合心王郢配变	10	200	88
40377	盱眙	PMS_桂五镇刘场配变.	10	200	59
40378	盱眙	桂五镇高庙陶山配变	10	400	229
40379	盱眙	PMS_桂五镇联合台区	10	200	32
40380	盱眙	PMS_旧铺镇长营综合变	10	400	72
40381	盱眙	PMS_旧铺镇韦庄综合变	10	400	211
40382	盱眙	PMS_旧铺镇木南综合变	10	200	66
40383	盱眙	旧铺镇三桥综合变	10	400	294
40384	盱眙	河桥镇大莲湖堤南变	10	200	119
40385	盱眙	PMS_河桥镇白泥坂变	10	200	82
40386	盱眙	PMS_桂五镇保郢配变	10	200	99
40387	盱眙	桂五镇范郢配变	10	200	84
40388	盱眙	桂五镇新拔配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40389	盱眙	桂五镇赵圩配变	10	400	184
40390	盱眙	桂五镇藕塘杨郢配变	10	200	91
40391	盱眙	PMS_古桑松田配变	10	200	74
40392	盱眙	团山配变	10	200	114
40393	盱眙	西坪配变	10	400	288
40394	盱眙	PMS_旧铺镇付庄综合变	10	400	174
40395	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖李咀变	10	200	98
40396	盱眙	PMS_桂五镇青年配变	10	400	32
40397	盱眙	PMS_桂五镇街南台区	10	400	126
40398	盱眙	桂五镇丁郢配变	10	400	184
40399	盱眙	PMS_桂五镇山洪窑厂配变	10	200	140
40400	盱眙	PMS_转盘配变	10	400	207
40401	盱眙	PMS_桂五镇山洪厂部台区	10	400	222
40402	盱眙	PMS_桂五镇刘郢综合变	10	200	107
40403	盱眙	桂五镇石狮配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40404	盱眙	PMS_桂五镇新华台区	10	200	0
40405	盱眙	PMS_桂五镇安乐配变	10	200	107
40406	盱眙	旧铺镇农机综合变	10	400	178
40407	盱眙	PMS_旧铺镇中学综合变	10	400	161
40408	盱眙	PMS_鲍集镇瓦房综合变	10	200	44
40409	盱眙	桂五镇星星居委会配变	10	400	173
40410	盱眙	桂五镇新街道配变	10	400	55
40411	盱眙	桂五镇街中配变	10	315	14
40412	盱眙	桂五镇农具厂配变	10	400	104
40413	盱眙	桂五镇农茂市场配变	10	400	153
40414	盱眙	桂五镇马郢配变	10	400	238
40415	盱眙	桂五镇徐郢台区	10	100	4
40416	盱眙	桂五镇湖东台区	10	200	96
40417	盱眙	桂五镇鲍郢配变	10	200	119
40418	盱眙	桂五镇东风配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40419	盱眙	PMS_桂五镇新建配变	10	200	133
40420	盱眙	桂五镇新竹配变	10	200	107
40421	盱眙	旧铺镇富康综合变	10	400	87
40422	盱眙	PMS_河桥镇大港小港变	10	100	53
40423	盱眙	河桥镇大港上郢变	10	400	299
40424	盱眙	周庄3#配变	10	200	62
40425	盱眙	桂五镇大众配变	10	200	110
40426	盱眙	桂五镇林山配变	10	200	82
40427	盱眙	桂五镇牌坊配变	10	200	85
40428	盱眙	古桑清水坝2#配变	10	400	85
40429	盱眙	旧铺镇国税综合变	10	400	63
40430	盱眙	PMS_旧铺镇粮管所综合变	10	400	206
40431	盱眙	PMS_旧铺镇吉庄综合变	10	200	104
40432	盱眙	旧铺镇食品综合变	10	630	126
40433	盱眙	PMS_旧铺镇砖井综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40434	盱眙	PMS_旧铺镇王营综合变	10	200	93
40435	盱眙	清水坝#1配变	10	630	396
40436	盱眙	PMS_古桑清水坝5#	10	400	186
40437	盱眙	PMS_古桑街北配变	10	400	111
40438	盱眙	维桥乡车东综合变	10	100	0
40439	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺综合变	10	400	145
40440	盱眙	旧铺镇农贸综合变	10	400	189
40441	盱眙	PMS_王店北岗2#配变	10	200	114
40442	盱眙	PMS_旧铺镇蔡坝综合变	10	200	88
40443	盱眙	PMS_旧铺镇马桥综合变	10	400	242
40444	盱眙	PMS_河桥镇龙泉唐郢变	10	200	68
40445	盱眙	桂五镇桥东配变	10	400	270
40446	盱眙	明祖陵镇渡口东安综合变	10	400	261
40447	盱眙	PMS_古桑石牛梁洼配变	10	400	125
40448	盱眙	PMS_古桑西郢配变1#	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40449	盱眙	滨淮配变	10	200	14
40450	盱眙	PMS_旧铺镇王庄综合变	10	400	132
40451	盱眙	PMS_旧铺镇镇政府综合变	10	400	50
40452	盱眙	PMS_铁佛镇农具厂配变	10	200	89
40453	盱眙	PMS_旧铺镇水利综合变	10	400	177
40454	盱眙	PMS_河桥镇淮河场部变	10	400	206
40455	盱眙	明祖陵镇项魏后新综合变	10	400	202
40456	盱眙	明祖陵镇项魏前新综合变	10	400	199
40457	盱眙	古桑清水坝3#配变	10	400	245
40458	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西#2综合变	10	400	150
40459	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵俞西#1综合变	10	400	165
40460	盱眙	PMS_天泉湖镇王店木岗配变	10	200	91
40461	盱眙	居委会张庄变	10	100	63
40462	盱眙	PMS_旧铺镇农技综合变	10	400	179
40463	盱眙	PMS_旧铺镇花园综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40464	盱眙	旧铺镇罗营综合变	10	200	92
40465	盱眙	50#胜利队公变	10	500	338
40466	盱眙	PMS_龙城高层公用变	10	1000	514
40467	盱眙	PMS_54#教师新村公变	10	630	6
40468	盱眙	古桑李岗1#配变	10	400	139
40469	盱眙	PMS_马庄许庄配变	10	200	43
40470	盱眙	马庄周庄配变	10	315	227
40471	盱眙	马庄拉丝厂配变	10	200	127
40472	盱眙	周庄#2配变	10	200	93
40473	盱眙	PMS_河桥镇龙泉潘墩变	10	200	66
40474	盱眙	PMS_56#财政局公变	10	400	133
40475	盱眙	淮河镇东大埂2#综合变	10	400	78
40476	盱眙	63#吴小庄公变	10	630	292
40477	盱眙	PMS_旧铺镇金庄综合变	10	200	119
40478	盱眙	PMS_桂五镇张郢配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40479	盱眙	维桥乡前车综合变	10	400	210
40480	盱眙	31#宝山路1#配变	10	400	285
40481	盱眙	PMS_马坝王岗配变 （东阳）	10	200	115
40482	盱眙	仇集镇教师新村综合 变	10	400	110
40483	盱眙	PMS_王店北岗1#配变	10	200	100
40484	盱眙	PMS_王店新坝配变	10	200	44
40485	盱眙	PMS_河桥镇大郢南场 变	10	200	106
40486	盱眙	PMS_河桥镇龙泉大郢 变	10	200	89
40487	盱眙	PMS_旧铺镇秦营综合 变	10	200	68
40488	盱眙	旧铺镇运田综合变	10	400	211
40489	盱眙	PMS_旧铺镇大字综合 变	10	200	89
40490	盱眙	PMS_旧铺镇坝头综合 变	10	200	109
40491	盱眙	PMS_旧铺镇梁岗综合 变	10	200	110
40492	盱眙	旧铺镇畜牧场综合变	10	200	95
40493	盱眙	旧铺镇团结综合变	10	315	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40494	盱眙	PMS_旧铺镇东山综合变	10	200	66
40495	盱眙	淮河镇光明后综合变	10	200	85
40496	盱眙	河桥镇铸塑厂变	10	200	85
40497	盱眙	115#采石宿舍公变	10	400	276
40498	盱眙	PMS_河桥镇公司山变	10	100	33
40499	盱眙	PMS_河桥镇大庄变	10	100	33
40500	盱眙	河桥镇龙泉山后变	10	400	266
40501	盱眙	PMS_河桥镇富淮滩变	10	200	90
40502	盱眙	PMS_河桥镇黄龙电站变	10	400	252
40503	盱眙	河桥镇黄龙陶郢变	10	400	220
40504	盱眙	河桥镇黄龙石郢变	10	400	239
40505	盱眙	河桥镇黄龙唐郢变	10	400	183
40506	盱眙	鲍集镇张侯综合变	10	630	402
40507	盱眙	鲍集镇陈梅综合变	10	630	428
40508	盱眙	PMS_鲍集镇贺庄综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40509	盱眙	PMS_鲍集镇朱岗综合变	10	200	57
40510	盱眙	旧铺镇肖庄综合变	10	400	243
40511	盱眙	PMS_旧铺镇余庄综合变	10	200	89
40512	盱眙	桂五镇孙湖配变	10	200	89
40513	盱眙	PMS_旧铺镇潘庄综合变	10	200	69
40514	盱眙	PMS_旧铺镇中营综合变	10	200	82
40515	盱眙	94#东山队公变	10	400	31
40516	盱眙	98#果园场部公变	10	315	138
40517	盱眙	旧铺镇拖泥综合变	10	400	261
40518	盱眙	PMS_旧铺镇小冲综合变	10	200	69
40519	盱眙	PMS_维桥乡东风综合变	10	200	95
40520	盱眙	PMS_桂五镇赵庄配变	10	200	115
40521	盱眙	PMS_189#陵园路2#变	10	630	70
40522	盱眙	桂五镇后山配变	10	200	75
40523	盱眙	桂五镇陶郢配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40524	盱眙	192#五墩南区#2变	10	400	0
40525	盱眙	维桥乡青东综合变	10	100	6
40526	盱眙	小营	10	200	134
40527	盱眙	121#宣化小区公变	10	200	42
40528	盱眙	PMS_马坝新姚配变 （东阳）	10	200	105
40529	盱眙	194#武陵路配变	10	315	120
40530	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	258
40531	盱眙	PMS_村部配变	10	200	106
40532	盱眙	PMS_西塘配变	10	200	87
40533	盱眙	PMS_桂五镇养鹿厂配 变	10	200	94
40534	盱眙	PMS_王店双郢配变	10	200	79
40535	盱眙	PMS_古桑张庄配变	10	315	188
40536	盱眙	古桑鱼坝	10	400	160
40537	盱眙	PMS_三塘配变	10	200	117
40538	盱眙	PMS_古桑村水场台片	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40539	盱眙	农电配变	10	630	278
40540	盱眙	PMS_古桑陈郢配变	10	200	94
40541	盱眙	PMS_上郢#2配变	10	30	21
40542	盱眙	1#山口门公变	10	400	157
40543	盱眙	观音寺菜场配变	10	200	22
40544	盱眙	观音寺菜场2#配变	10	400	115
40545	盱眙	官滩镇东苑小区1#综合变	10	500	192
40546	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区2#综合变	10	315	67
40547	盱眙	古桑服装厂配变	10	250	26
40548	盱眙	古桑神六配变	10	400	78
40549	盱眙	PMS_马场配变	10	200	95
40550	盱眙	PMS_古桑醋厂	10	400	165
40551	盱眙	PMS_黄花塘岗村人民路配变	10	400	160
40552	盱眙	PMS_管镇信用社配变	10	400	127
40553	盱眙	PMS_赵郢配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40554	盱眙	古桑贺岗1#配变	10	315	0
40555	盱眙	PMS_桂五镇小山头配变	10	400	100
40556	盱眙	桂五镇陶山配变	10	400	207
40557	盱眙	PMS_官滩镇陈庄西综合变	10	100	35
40558	盱眙	黄花塘枣园村敬老院配变	10	400	180
40559	盱眙	178#警民巷配变	10	200	84
40560	盱眙	PMS_河桥镇坡山口小区路西变	10	400	215
40561	盱眙	PMS_兴隆双杨小区配变	10	200	18
40562	盱眙	PMS_马坝大南小区配变	10	630	0
40563	盱眙	PMS_马坝新窑2#配变	10	630	125
40564	盱眙	古桑塘郢配变	10	200	98
40565	盱眙	PMS_古桑村英营台片	10	200	102
40566	盱眙	庙山电站	10	100	54
40567	盱眙	PMS_马坝富康配变	10	400	60
40568	盱眙	PMS_马坝变电配变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40569	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	32
40570	盱眙	马坝立交2#配变	10	630	75
40571	盱眙	马坝东老街配变	10	630	173
40572	盱眙	马坝槐树配变	10	630	101
40573	盱眙	PMS_马坝校东配变	10	630	223
40574	盱眙	马坝西老街配变	10	400	60
40575	盱眙	PMS_马坝竹园配变	10	200	77
40576	盱眙	PMS_小农场配变	10	200	73
40577	盱眙	古桑黄郢配变	10	400	223
40578	盱眙	PMS_李寨配变	10	200	78
40579	盱眙	古桑花中配变	10	400	236
40580	盱眙	古桑季安小碾1#配变	10	200	111
40581	盱眙	PMS_古桑罗郢1#配变	10	200	84
40582	盱眙	PMS_官滩镇农民街综合变	10	400	125
40583	盱眙	PMS_古桑古小配变	10	315	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40584	盱眙	古桑季郢	10	250	109
40585	盱眙	PMS_大郢配变	10	100	51
40586	盱眙	PMS_董湖配变	10	200	117
40587	盱眙	PMS_古桑湖西变	10	200	67
40588	盱眙	PMS_关帝村小涧台片	10	200	41
40589	盱眙	PMS_官滩镇街道水厂 2#综合变	10	400	0
40590	盱眙	PMS_古桑关帝植郢配 变	10	100	36
40591	盱眙	转盘巷#2	10	500	0
40592	盱眙	188#审计局公变	10	200	73
40593	盱眙	恒西王塘配变	10	400	155
40594	盱眙	淮河镇腰东东2#综合 变	10	400	170
40595	盱眙	管镇派出所配变	10	630	204
40596	盱眙	PMS_穆店杰何综合变	10	200	100
40597	盱眙	PMS_维桥乡树王综合 变	10	200	125
40598	盱眙	PMS_淮河镇大洲渔场 综合变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40599	盱眙	PMS_穆店严岗综合变	10	200	98
40600	盱眙	PMS_管镇宁徐北路配变	10	630	264
40601	盱眙	穆店贺庄综合变	10	200	105
40602	盱眙	穆店蒋郢综合变	10	200	77
40603	盱眙	PMS_穆店何郢综合变	10	400	252
40604	盱眙	PMS_维桥乡贺庄综合变	10	200	108
40605	盱眙	PMS_管镇杨代洼配变	10	400	0
40606	盱眙	PMS_管镇高中部配变	10	200	0
40607	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢变	10	200	99
40608	盱眙	PMS_河桥镇阴排变	10	100	34
40609	盱眙	PMS_鲍集镇后营综合变	10	200	78
40610	盱眙	PMS_鲍集镇黄庄综合变	10	200	62
40611	盱眙	鲍集镇蒋庄#2综合变	10	400	165
40612	盱眙	鲍集镇李岗综合变	10	200	35
40613	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴刘庄综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40614	盱眙	鲍集镇农贸市场综合变	10	630	254
40615	盱眙	鲍集镇七嘴综合变	10	200	38
40616	盱眙	河桥镇椿树园变	10	100	62
40617	盱眙	PMS_鲍集镇前营综合变	10	200	106
40618	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	200	0
40619	盱眙	鲍集镇孙庄综合变	10	400	59
40620	盱眙	PMS_河桥镇居委会南街变	10	400	65
40621	盱眙	PMS_官滩镇赵西综合变	10	100	23
40622	盱眙	管镇叶岗配变	10	400	176
40623	盱眙	管镇孙西配变	10	400	0
40624	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴八组综合变	10	200	64
40625	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴一组综合变	10	200	62
40626	盱眙	PMS_鲍集镇铁营小区综合变	10	400	169
40627	盱眙	马坝敬老院配变	10	400	100
40628	盱眙	马坝中北配变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40629	盱眙	鲍集镇何庄综合变	10	200	13
40630	盱眙	铁佛镇北惠民配变	10	400	197
40631	盱眙	淮河镇沿河九组东综合变	10	200	95
40632	盱眙	PMS_古城街西配变	10	400	119
40633	盱眙	黄花塘新街中学配变	10	400	114
40634	盱眙	古城西阳郢配变	10	200	19
40635	盱眙	PMS_黄花塘新街供销社配变	10	400	166
40636	盱眙	古城宾馆配变	10	200	10
40637	盱眙	PMS_淮河镇沿河二组综合变	10	200	111
40638	盱眙	桂五镇望山头配变	10	400	264
40639	盱眙	仇集镇后孙郢综合变	10	200	106
40640	盱眙	PMS_管镇中学配变	10	400	100
40641	盱眙	穆店义北综合变	10	400	198
40642	盱眙	PMS_穆店郁洼综合变	10	400	169
40643	盱眙	PMS_管镇分金华庭配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40644	盱眙	管镇新街道配变	10	400	0
40645	盱眙	PMS_穆店赵庄综合变	10	200	112
40646	盱眙	管镇街北配变	10	400	193
40647	盱眙	PMS_穆店张庄综合变	10	400	228
40648	盱眙	PMS_穆店丁庄综合变	10	200	86
40649	盱眙	穆店红旗综合变	10	200	85
40650	盱眙	PMS_穆店西湖综合变	10	400	220
40651	盱眙	PMS_穆店新塘综合变	10	200	94
40652	盱眙	管镇分金亭配变	10	400	161
40653	盱眙	河桥镇三元东湖变	10	315	117
40654	盱眙	马坝南阳学校配变 （东阳）	10	200	48
40655	盱眙	PMS_马坝大龙配变	10	400	0
40656	盱眙	河桥镇大港安港2#变	10	200	134
40657	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢新庄 变	10	200	86
40658	盱眙	PMS_马坝街北2#配变 （东阳）	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40659	盱眙	PMS_旧铺镇焦山综合变	10	200	134
40660	盱眙	141#二水宿舍公变	10	400	174
40661	盱眙	PMS_197#丰登桥公变	10	400	171
40662	盱眙	PMS_龙小配变	10	200	0
40663	盱眙	PMS_马坝新桥配变（东阳）	10	200	121
40664	盱眙	马坝交通配变	10	630	0
40665	盱眙	PMS_马坝谢庄配变	10	200	103
40666	盱眙	PMS_马坝双马2#配变	10	630	285
40667	盱眙	桂五镇曹坊配变	10	400	43
40668	盱眙	观音寺南园配变	10	200	58
40669	盱眙	桂五镇新农贸市场配变	10	400	119
40670	盱眙	PMS_王店碾坊配变	10	200	80
40671	盱眙	古桑竹园4#综合变	10	200	51
40672	盱眙	鲍集镇魏巷综合变	10	400	22
40673	盱眙	王店鲁郢2#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40674	盱眙	古城机站配变	10	200	55
40675	盱眙	黄花塘绿化村绿化组配变	10	200	81
40676	盱眙	桂五镇刘港配变	10	200	52
40677	盱眙	古城潘郢配变	10	400	232
40678	盱眙	仇集镇芦郢综合变	10	400	66
40679	盱眙	古城付业配变	10	400	172
40680	盱眙	淮河镇沿河七组2#综合变	10	200	114
40681	盱眙	桂五镇何郢配变	10	200	130
40682	盱眙	仇集镇龙潭综合变	10	400	218
40683	盱眙	PMS_桂五镇朱小鹏配变	10	200	117
40684	盱眙	仇集镇街北综合变	10	400	192
40685	盱眙	仇集镇仇东综合变	10	630	273
40686	盱眙	PMS_古城小潘郢配变	10	200	83
40687	盱眙	古城湾塘配变	10	400	192
40688	盱眙	PMS_管镇王庄配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40689	盱眙	PMS_管镇耿庄配变	10	400	138
40690	盱眙	PMS_官滩镇渔沟机站 综合变	10	200	109
40691	盱眙	PMS_管镇曹庄配变	10	400	175
40692	盱眙	PMS_淮河镇洪建村部 综合变	10	200	70
40693	盱眙	PMS_淮河镇小溪二组 综合变	10	400	245
40694	盱眙	淮河镇蛤滩三组综合 变	10	200	113
40695	盱眙	PMS_河桥镇三元王东 变	10	200	45
40696	盱眙	PMS_河桥镇三元王庄 变	10	200	73
40697	盱眙	河桥镇三元东山变	10	200	76
40698	盱眙	PMS_河桥镇玉皇山水 库变	10	200	112
40699	盱眙	河桥镇三元刘庄变	10	200	123
40700	盱眙	PMS_河桥镇三元郭庄 变	10	200	95
40701	盱眙	河桥镇三元卞郢变	10	200	130
40702	盱眙	鲍集镇大谢综合变	10	400	220
40703	盱眙	鲍集镇新圩综合变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40704	盱眙	PMS_鲍集镇徐家岗综合变	10	200	1
40705	盱眙	鲍集镇鲍五综合变	10	400	180
40706	盱眙	官滩镇小蔡庄综合变	10	100	34
40707	盱眙	桂五镇北曹坊配变	10	200	88
40708	盱眙	鲍集镇岗南综合变	10	200	118
40709	盱眙	鲍集镇肖嘴街南综合变	10	630	264
40710	盱眙	PMS_古城四面庄配变	10	200	70
40711	盱眙	鲍集镇钱巷王庄综合变	10	400	187
40712	盱眙	PMS_黄花塘绿化村陈庄配变	10	200	99
40713	盱眙	仇集镇龙上综合变	10	200	102
40714	盱眙	PMS_古城双林配变	10	200	110
40715	盱眙	黄花塘绿化村黄庄配变	10	200	82
40716	盱眙	仇集镇克贵街南综合变	10	400	171
40717	盱眙	PMS_古城小岗配变	10	200	106
40718	盱眙	PMS_古城林业配变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40719	盱眙	仇集镇街中综合变	10	630	306
40720	盱眙	仇集镇小坝综合变	10	200	56
40721	盱眙	仇集镇河东综合变	10	200	121
40722	盱眙	PMS_维桥乡段庄综合变	10	200	48
40723	盱眙	桂五镇刁郢配变	10	200	102
40724	盱眙	河桥镇河桥农贸变	10	400	154
40725	盱眙	PMS_河桥镇街西变	10	200	93
40726	盱眙	PMS_维桥乡杨西综合变	10	200	115
40727	盱眙	管镇朱付配变	10	400	181
40728	盱眙	PMS_桂五镇高郢配变	10	200	105
40729	盱眙	PMS_桂五镇山洪刘郢配变	10	200	120
40730	盱眙	桂五镇杨郢配变	10	200	135
40731	盱眙	管镇修庄配变	10	200	52
40732	盱眙	维桥乡蒋西综合变	10	630	320
40733	盱眙	PMS_维桥乡蒋东综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40734	盱眙	管镇杨庄配变	10	400	127
40735	盱眙	管镇杨孙配变	10	200	56
40736	盱眙	PMS_管镇前黄配变	10	200	37
40737	盱眙	PMS_维桥乡杨东综合变	10	200	69
40738	盱眙	PMS_维桥乡陶庄综合变	10	200	109
40739	盱眙	PMS_鲍集镇新庄综合变	10	200	77
40740	盱眙	鲍集镇西岗综合变	10	200	106
40741	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴南综合变	10	200	94
40742	盱眙	鲍集镇小庄综合变	10	200	108
40743	盱眙	PMS_鲍集镇马嘴综合变	10	200	105
40744	盱眙	鲍集镇大王综合变	10	400	236
40745	盱眙	马坝涧北配变	10	200	134
40746	盱眙	马坝涧西配变	10	400	298
40747	盱眙	鲍集镇天官井综合变	10	200	109
40748	盱眙	黄花塘新街杜湖小区2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40749	盱眙	明祖陵镇仁和孙王综合变	10	400	146
40750	盱眙	明祖陵镇渡口戚庄综合变	10	400	199
40751	盱眙	明祖陵镇渡口胡庄综合变	10	400	105
40752	盱眙	淮河镇大洲河南综合变	10	200	18
40753	盱眙	PMS_旧铺镇街中综合变	10	400	108
40754	盱眙	PMS_维桥乡张湾综合变	10	400	0
40755	盱眙	PMS_桂五镇前小庄配变	10	200	105
40756	盱眙	桂五镇高南配变	10	200	150
40757	盱眙	桂五镇芦郢配变	10	100	51
40758	盱眙	PMS_管镇胡庄配变	10	200	71
40759	盱眙	PMS_管镇俞庄配变	10	200	103
40760	盱眙	维桥乡永华办公室综合变	10	200	119
40761	盱眙	PMS_维桥乡三高综合变	10	200	97
40762	盱眙	PMS_维桥乡堆东综合变	10	200	86
40763	盱眙	PMS_维桥乡永华王庄综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40764	盱眙	维桥乡杜庄综合变	10	200	74
40765	盱眙	鲍集镇洪小综合变	10	400	101
40766	盱眙	官滩镇蚕种场综合变	10	400	253
40767	盱眙	PMS_维桥乡西桃元综合变	10	400	224
40768	盱眙	PMS_王店西郢配变	10	400	60
40769	盱眙	王店张郢配变	10	400	273
40770	盱眙	PMS_王店平田配变	10	200	0
40771	盱眙	PMS_旧铺镇街西综合变	10	400	109
40772	盱眙	PMS_铁佛镇西前配变	10	200	78
40773	盱眙	明祖陵镇沿淮南庄综合变	10	400	139
40774	盱眙	明祖陵镇圩滩戚庄综合变	10	400	220
40775	盱眙	PMS_古城石顶1#配变	10	200	139
40776	盱眙	明祖陵镇渡口新区综合变	10	400	125
40777	盱眙	明祖陵镇仁和安置点综合变	10	400	95
40778	盱眙	明祖陵镇仁和滕庄#2综合变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40779	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄综合变	10	315	111
40780	盱眙	明祖陵镇伏湖后谈综合变	10	400	219
40781	盱眙	明祖陵镇伏湖陈庄综合变	10	400	148
40782	盱眙	PMS_明祖陵镇供电所综合变	10	400	172
40783	盱眙	明祖陵镇沙巷王庄综合变	10	200	61
40784	盱眙	明祖陵镇沿淮西沙综合变	10	400	202
40785	盱眙	PMS_穆店团结小区综合变	10	400	105
40786	盱眙	PMS_183#沙岗小学公变	10	315	112
40787	盱眙	新海小区三区1#变	20	400	85
40788	盱眙	新海小区三区2#变	20	400	155
40789	盱眙	新海小区三区3#变	20	400	132
40790	盱眙	新海小区三区4#变	20	400	144
40791	盱眙	新海小区五区1#变	20	400	106
40792	盱眙	新海小区五区2#变	20	630	390
40793	盱眙	新海小区五区3#变	20	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40794	盱眙	新海小区五区4#变	20	400	134
40795	盱眙	PMS_旧铺镇张庄综合变	10	200	87
40796	盱眙	PMS_旧铺镇陶庄综合变	10	200	71
40797	盱眙	PMS_旧铺镇万塘综合变	10	200	109
40798	盱眙	PMS_淮河镇沿河四组综合变	10	200	97
40799	盱眙	PMS_桂五镇芝麻港配变	10	200	105
40800	盱眙	PMS_桂五镇关山配变	10	200	133
40801	盱眙	桂五镇西小庄配变	10	200	125
40802	盱眙	仇集镇各岗综合变	10	200	23
40803	盱眙	桂五镇洪郢配变	10	200	54
40804	盱眙	仇集镇陈郢综合变	10	200	45
40805	盱眙	仇集镇棋盘综合变	10	200	81
40806	盱眙	仇集镇霖治马腰综合变	10	400	291
40807	盱眙	桂五镇轮窑厂配变	10	400	0
40808	盱眙	PMS_桂五朱大棚变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40809	盱眙	桂五镇长山配变	10	200	125
40810	盱眙	仇集镇胡郢综合变	10	200	126
40811	盱眙	仇集镇黄泥综合变	10	200	105
40812	盱眙	仇集镇涧东综合变	10	200	121
40813	盱眙	桂五镇大张郢配变	10	200	114
40814	盱眙	仇集镇金郢综合变	10	200	123
40815	盱眙	王店汤郢配变	10	400	258
40816	盱眙	PMS_维桥乡小新庄综合变	10	100	47
40817	盱眙	PMS_王店光伏配变	10	400	195
40818	盱眙	PMS_维桥乡文山综合变	10	200	128
40819	盱眙	PMS_维桥乡河东综合变	10	200	93
40820	盱眙	PMS_王店秦郢配变	10	400	223
40821	盱眙	王店小港配变	10	400	246
40822	盱眙	王店朱洼配变	10	100	79
40823	盱眙	高郢配变1	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40824	盱眙	PMS_马坝茶安配变	10	400	190
40825	盱眙	明祖陵镇伏湖盛庄综合变	10	400	204
40826	盱眙	明祖陵镇沿淮谈庄综合变	10	400	204
40827	盱眙	明祖陵镇沿淮杨庄综合变	10	315	216
40828	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄综合变	10	400	217
40829	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小区综合变	10	400	210
40830	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小区#2综合变	10	400	150
40831	盱眙	明祖陵镇明陵西台#1综合变	10	400	189
40832	盱眙	明祖陵镇明陵西台#4综合变	10	400	256
40833	盱眙	明祖陵镇明陵西台#3综合变	10	400	238
40834	盱眙	明祖陵镇明陵西台#5综合变	10	200	71
40835	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄吴庄综合变	10	400	204
40836	盱眙	明祖陵镇卫生院综合变	10	400	112
40837	盱眙	明祖陵镇粮管所综合变	10	400	22
40838	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄新台综合变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40839	盱眙	PMS_桂五镇文才配变	10	400	223
40840	盱眙	桂五镇徐大郢配变	10	200	79
40841	盱眙	桂五镇高港配变	10	200	79
40842	盱眙	仇集镇杨郢综合变	10	400	276
40843	盱眙	黄花塘新街街南配变	10	400	114
40844	盱眙	仇集镇小港综合变	10	100	53
40845	盱眙	PMS_桂五镇崔家庵配变	10	200	104
40846	盱眙	仇集镇斗蓬综合变	10	200	119
40847	盱眙	PMS_黄花塘新街彭韦配变	10	200	57
40848	盱眙	仇集镇冯郢综合变	10	200	113
40849	盱眙	PMS_古城陆郢配变	10	200	87
40850	盱眙	古城沟西配变	10	200	100
40851	盱眙	桂五镇刘湖配变	10	200	114
40852	盱眙	古城许郢配变	10	400	49
40853	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村西汪桥配变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40854	盱眙	黄花塘龙灯村东汪桥配变	10	100	46
40855	盱眙	古城杨郢配变	10	200	70
40856	盱眙	PMS_维桥乡梁庄综合变	10	200	105
40857	盱眙	PMS_鲍集镇沈北综合变	10	200	109
40858	盱眙	PMS_鲍集镇农科综合变	10	200	90
40859	盱眙	PMS_王店双井配变	10	400	231
40860	盱眙	PMS_王店徐郢配变	10	400	185
40861	盱眙	PMS_官滩镇都管小区综合变	10	200	79
40862	盱眙	天泉湖镇王店胡郢配变	10	200	79
40863	盱眙	PMS_河桥镇大港安港变	10	200	126
40864	盱眙	PMS_128#月季园公变	10	630	160
40865	盱眙	PMS_旧铺镇河头综合变	10	400	199
40866	盱眙	148#双井路公变	10	315	0
40867	盱眙	PMS_王店都梁山配变	10	200	58
40868	盱眙	王店街西配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40869	盱眙	仇集镇队部综合变	10	200	45
40870	盱眙	PMS_古城贾郢配变	10	200	115
40871	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村胜利配变	10	200	77
40872	盱眙	桂五镇前庄配变	10	200	60
40873	盱眙	仇集镇艾郢综合变	10	200	79
40874	盱眙	仇集镇杨艾山综合变	10	200	99
40875	盱眙	PMS_古城石顶配变	10	400	293
40876	盱眙	桂五镇周岗配变	10	200	111
40877	盱眙	古城赖山配变	10	400	295
40878	盱眙	仇集镇下冈综合变	10	200	54
40879	盱眙	桂五镇姚郢配变	10	200	88
40880	盱眙	黄花塘龙灯村新坝配变	10	100	10
40881	盱眙	河桥镇杨群综合变	10	200	62
40882	盱眙	PMS_古城刘郢配变	10	200	134
40883	盱眙	仇集镇蒋郢综合变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40884	盱眙	PMS_桂五镇许郢配变	10	200	111
40885	盱眙	PMS_鲍集镇端集综合变	10	200	53
40886	盱眙	鲍集镇沈南综合变	10	200	33
40887	盱眙	鲍集镇梁集综合变	10	400	246
40888	盱眙	PMS_鲍集镇邹洪综合变	10	200	104
40889	盱眙	鲍集镇赵岗综合变	10	400	131
40890	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集街东综合变	10	400	171
40891	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区2#综合变	10	400	169
40892	盱眙	鲍集镇岳庄综合变	10	400	161
40893	盱眙	鲍集镇罗庄综合变	10	400	212
40894	盱眙	PMS_鲍集镇旧集综合变	10	200	107
40895	盱眙	PMS_王店芦店配变	10	400	200
40896	盱眙	PMS_王店岗头配变	10	200	69
40897	盱眙	PMS_王店杨山配变	10	200	105
40898	盱眙	PMS_王店高郢配变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40899	盱眙	维桥乡食品站综合变	10	400	126
40900	盱眙	PMS_马坝腊北小区配变	10	630	0
40901	盱眙	鲍集镇西岗养殖场综合变	10	400	148
40902	盱眙	PMS_196#月季园2#变	10	400	0
40903	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖前周综合变	10	400	139
40904	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖中周综合变	10	400	168
40905	盱眙	明祖陵镇周湖中周#2综合变	10	400	180
40906	盱眙	PMS_旧铺镇派出所综合变	10	400	47
40907	盱眙	明祖陵镇城根陈勇综合变	10	400	244
40908	盱眙	PMS_河桥镇幸福街南变	10	315	120
40909	盱眙	朱楼王岗变	10	400	80
40910	盱眙	明祖陵镇园区二号路综合变	10	630	322
40911	盱眙	桂五1#台区	10	315	66
40912	盱眙	PMS_马坝新庄配变.（东阳）	10	200	85
40913	盱眙	马坝王庄配变（东阳）	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40914	盱眙	淮河镇前进3#配变	10	200	78
40915	盱眙	PMS_景塘变	10	200	115
40916	盱眙	PMS_铁佛镇孙后配变	10	200	99
40917	盱眙	马坝顾庄配变（东阳）	10	400	254
40918	盱眙	PMS_马坝杜庄配变（东阳）	10	100	10
40919	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村路西配变	10	200	115
40920	盱眙	PMS_桂五镇林郢配变	10	200	113
40921	盱眙	PMS_古城小牛场配变	10	400	270
40922	盱眙	桂五镇熊港配变	10	200	120
40923	盱眙	桂五镇小围配变	10	200	125
40924	盱眙	桂五镇马庄配变	10	200	90
40925	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村前进配变	10	200	98
40926	盱眙	淮河镇沿河九组综合变	10	200	96
40927	盱眙	PMS_桂五镇芦港配变	10	200	133
40928	盱眙	淮河镇沿河九组西综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40929	盱眙	黄花塘伏岗村村部配变	10	400	270
40930	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村伏岗配变	10	100	42
40931	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村韩围配变	10	200	115
40932	盱眙	桂五镇茶半井变	10	200	120
40933	盱眙	仇集镇南山综合变	10	400	232
40934	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村韦庄配变	10	200	88
40935	盱眙	PMS_鲍集镇方庄综合变	10	200	91
40936	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄综合变	10	200	90
40937	盱眙	PMS_鲍集镇刘洼综合变	10	200	85
40938	盱眙	PMS_鲍集镇水月综合变	10	200	111
40939	盱眙	鲍集镇上李综合变	10	200	125
40940	盱眙	PMS_官滩镇韩庄综合变	10	400	196
40941	盱眙	鲍集镇南庄综合变	10	200	84
40942	盱眙	维桥乡农民街综合变	10	400	162
40943	盱眙	黄花塘绿化村良岗配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40944	盱眙	PMS_113#农校宿舍公变	10	315	0
40945	盱眙	审批中心	10	400	87
40946	盱眙	明祖陵镇渡口陈岗综合变	10	400	163
40947	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄王岗综合变	10	400	203
40948	盱眙	明祖陵镇龚庄杨柳综合变	10	400	208
40949	盱眙	明祖陵镇费庄南庄综合变	10	400	184
40950	盱眙	明祖陵镇费庄许庄综合变	10	400	185
40951	盱眙	明祖陵镇费庄沈庄综合变	10	400	252
40952	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄曹庄综合变	10	400	83
40953	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘综合变	10	400	58
40954	盱眙	明祖陵镇费庄南费#3综合变	10	200	85
40955	盱眙	恒西陆庄1#配变	10	200	36
40956	盱眙	明祖陵镇仁和王庄综合变	10	400	163
40957	盱眙	古城洪塘配变	10	400	251
40958	盱眙	马坝青年配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40959	盱眙	PMS_马坝程塘配变	10	400	196
40960	盱眙	PMS_马坝商贸配变	10	400	119
40961	盱眙	黄花塘耿庄村牛屋配变	10	100	26
40962	盱眙	PMS_黄花塘耿庄村何元配变	10	200	99
40963	盱眙	马坝砖井配变（东阳）	10	200	77
40964	盱眙	PMS_古城周郢配变	10	200	100
40965	盱眙	古城花园配变	10	200	48
40966	盱眙	淮河镇蛤滩十三组综合变	10	400	250
40967	盱眙	PMS_黄花塘常庄村柳庄配变	10	200	76
40968	盱眙	仇集镇白泥综合变	10	630	286
40969	盱眙	黄花塘常庄村常庄配变	10	200	117
40970	盱眙	仇集镇林场综合变	10	400	265
40971	盱眙	黄花塘常庄村荒庄配变	10	200	39
40972	盱眙	PMS_维桥乡钟庄综合变	10	200	0
40973	盱眙	仇集镇索庄综合变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40974	盱眙	PMS_黄花塘常庄村村部配变	10	200	68
40975	盱眙	维桥乡徐庄综合变	10	200	0
40976	盱眙	PMS_黄花塘常庄村巴山配变	10	200	126
40977	盱眙	PMS_桂五镇水冲港街北配变	10	400	241
40978	盱眙	官滩镇金圩开发区综合变	10	400	271
40979	盱眙	PMS_维桥乡胶合综合变	10	400	72
40980	盱眙	维桥乡富康园综合变	10	400	101
40981	盱眙	明祖陵镇费庄水厂综合变	10	200	84
40982	盱眙	马坝东方配变	10	630	181
40983	盱眙	PMS_马坝妇女配变（东阳）	10	200	115
40984	盱眙	明祖陵镇街道居委会综合变	10	400	0
40985	盱眙	PMS_马坝东圩配变（东阳）	10	200	95
40986	盱眙	天泉湖古城中心配变	10	200	108
40987	盱眙	马坝兰庄配变（东阳）	10	400	244
40988	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40989	盱眙	PMS_马坝腾安配变 （东阳）	10	400	245
40990	盱眙	PMS_古城朝坊配变	10	200	116
40991	盱眙	PMS_古城向阳配变	10	200	127
40992	盱眙	古城下郢配变	10	400	254
40993	盱眙	PMS_古城上郢配变	10	200	75
40994	盱眙	黄花塘林庄村妇女配 变	10	200	113
40995	盱眙	黄花塘林庄村村部配 变	10	200	80
40996	盱眙	黄花塘常庄村李岗配 变	10	100	30
40997	盱眙	桂五镇南郢配变	10	200	125
40998	盱眙	PMS_黄花塘常庄村大 小新王配变	10	200	117
40999	盱眙	官滩镇周前综合变	10	200	105
41000	盱眙	PMS_穆店湾湖综合变	10	200	104
41001	盱眙	PMS_黄花塘村叶湖配 变	10	100	22
41002	盱眙	官滩镇丁庄综合变	10	200	81
41003	盱眙	仇集镇王庄综合变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41004	盱眙	PMS_穆店大山综合变	10	200	78
41005	盱眙	仇集镇洼里综合变	10	200	121
41006	盱眙	仇集镇古山综合变	10	200	123
41007	盱眙	穆店镇维桥胡陈综合变	10	100	0
41008	盱眙	PMS_穆店陆坝综合变	10	100	19
41009	盱眙	黄花塘五里村徐庄化工厂配变	10	400	310
41010	盱眙	仇集镇赵郢综合变	10	200	111
41011	盱眙	马坝沙坝小学配变	10	400	1
41012	盱眙	马坝张新配变	10	630	294
41013	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	145
41014	盱眙	黄花塘林庄村林庄配变	10	400	182
41015	盱眙	淮河镇腰滩前西3#综合变	10	400	216
41016	盱眙	马坝黄桥配变（东阳）	10	400	193
41017	盱眙	淮河镇城根二组2#综合变	10	400	197
41018	盱眙	马坝腾岗配变（东阳）	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41019	盱眙	PMS_淮河镇腰滩前西2#综合变	10	200	114
41020	盱眙	马坝莫安配变（东阳）	10	400	187
41021	盱眙	黄花塘林庄村祝安配变	10	200	94
41022	盱眙	PMS_马坝新安配变（东阳）	10	400	270
41023	盱眙	PMS_穆店杨庄综合变	10	400	238
41024	盱眙	官滩镇王庄综合变	10	200	73
41025	盱眙	黄花塘五里村范庄配变	10	200	79
41026	盱眙	古城腾岗2#配变	10	200	73
41027	盱眙	PMS_穆店乔庄综合变	10	200	122
41028	盱眙	官滩镇后王综合变	10	400	209
41029	盱眙	PMS_黄花塘五里村五里配变	10	200	106
41030	盱眙	古城大庙配变	10	200	128
41031	盱眙	PMS_穆店黄山综合变	10	400	191
41032	盱眙	PMS_穆店仁昌综合变	10	200	59
41033	盱眙	仇集镇竹园综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41034	盱眙	PMS_古城油坊配变	10	200	72
41035	盱眙	PMS_官滩镇枣园综合变	10	100	0
41036	盱眙	PMS_旧铺镇徐岗综合变	10	200	89
41037	盱眙	PMS_管镇周洼配变	10	400	0
41038	盱眙	PMS_旧铺镇吴庄综合变	10	400	240
41039	盱眙	PMS_旧铺镇连安综合变	10	200	127
41040	盱眙	管镇前经配变	10	200	0
41041	盱眙	马坝居庄配变（东阳）	10	100	53
41042	盱眙	PMS_马坝张东配变	10	630	208
41043	盱眙	PMS_马坝双马沈墩配变	10	200	69
41044	盱眙	68#宝山广场公变	10	200	109
41045	盱眙	仇集镇许西综合变	10	400	196
41046	盱眙	鲍集镇宗铺综合变	10	200	30
41047	盱眙	淮河镇小溪六组综合变	10	400	182
41048	盱眙	PMS_马坝马庄配变（东阳）	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41049	盱眙	黄花塘新街严岗配变	10	400	211
41050	盱眙	马坝大云山配变（东阳）	10	200	15
41051	盱眙	PMS_黄花塘晏庄姚坝配变	10	400	234
41052	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	400	179
41053	盱眙	PMS_马坝城中配变（东阳）	10	400	231
41054	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	0
41055	盱眙	PMS_黄花塘新街松元配变	10	200	126
41056	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村部配变	10	200	37
41057	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村高庄配变	10	200	75
41058	盱眙	PMS_马坝东粮配变（东阳）	10	200	90
41059	盱眙	马坝立新配变（东阳）	10	200	129
41060	盱眙	PMS_马坝柴塘配变（东阳）	10	200	93
41061	盱眙	PMS_马坝沈庄配变（东阳）	10	200	115
41062	盱眙	马坝供销配变（东阳）	10	400	233
41063	盱眙	明祖陵镇项庄小区综合变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41064	盱眙	黄花塘晏庄葛庄配变	10	400	248
41065	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩十组综合变	10	200	127
41066	盱眙	PMS_穆店沙庄综合变	10	400	240
41067	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村蒋庄配变	10	200	65
41068	盱眙	PMS_穆店跃进综合变	10	200	76
41069	盱眙	PMS_官滩镇陈庄综合变	10	200	133
41070	盱眙	PMS_穆店中心综合变	10	200	88
41071	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村任庄配变	10	200	94
41072	盱眙	PMS_古城街西小区配变	10	400	139
41073	盱眙	官滩镇侍庄综合变	10	400	208
41074	盱眙	PMS_维桥乡皮湾综合变	10	200	75
41075	盱眙	PMS_古城街西小区2#配变	10	400	197
41076	盱眙	穆店合心综合变	10	200	102
41077	盱眙	PMS_官滩镇南珠综合变	10	200	55
41078	盱眙	PMS_穆店新庄综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41079	盱眙	穆店聂湖综合变	10	400	254
41080	盱眙	PMS_古城冯港1#配变	10	200	90
41081	盱眙	穆店侯大综合变	10	200	113
41082	盱眙	PMS_旧铺镇陈营综合变	10	200	120
41083	盱眙	管镇社区配变	10	400	0
41084	盱眙	PMS_旧铺镇茶安综合变	10	200	123
41085	盱眙	PMS_管镇前咀配变	10	200	0
41086	盱眙	淮河镇城根一组综合变	10	400	235
41087	盱眙	PMS_淮河镇城根新二组综合变	10	200	114
41088	盱眙	铁佛镇项东配变	10	200	57
41089	盱眙	PMS_马坝校南配变	10	400	0
41090	盱眙	PMS_古桑嘉喜1#配变	10	630	235
41091	盱眙	古桑嘉喜2#	10	630	317
41092	盱眙	PMS_古桑陶郢配变	10	100	49
41093	盱眙	PMS_陈郢	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41094	盱眙	砖井	10	400	266
41095	盱眙	PMS_古桑嘉喜3#	10	630	244
41096	盱眙	PMS_穆店农贸综合变	10	630	237
41097	盱眙	新海小区二区1#变	20	400	28
41098	盱眙	新海小区二区2#变	20	400	201
41099	盱眙	新海小区二区3#变	20	400	130
41100	盱眙	新海小区二区4#变	20	400	199
41101	盱眙	PMS_旧铺镇杏花综合变	10	200	83
41102	盱眙	PMS_旧铺镇大坝综合变	10	400	243
41103	盱眙	PMS_旧铺镇大庄综合变	10	200	99
41104	盱眙	PMS_旧铺镇新朱庄综合变	10	400	265
41105	盱眙	淮河镇小溪李庄综合变	10	400	222
41106	盱眙	淮河镇小溪四组综合变	10	200	44
41107	盱眙	管镇分金桥配变	10	630	284
41108	盱眙	管镇近圣配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41109	盱眙	PMS_马坝兴隆学校配变（东阳）	10	200	93
41110	盱眙	铁佛镇邵庄配变	10	200	88
41111	盱眙	PMS_马坝永南配变（东阳）	10	400	175
41112	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	145
41113	盱眙	明祖陵镇沙巷陈庄综合变	10	200	75
41114	盱眙	PMS_淮河镇洲滩后综合变	10	200	105
41115	盱眙	明祖陵镇沙巷张庄综合变	10	200	113
41116	盱眙	马坝涂圩配变（东阳）	10	200	76
41117	盱眙	PMS_淮河镇洲滩前综合变	10	200	109
41118	盱眙	明祖陵镇沙巷戚庄综合变	10	400	206
41119	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	65
41120	盱眙	马坝坝西配变（东阳）	10	200	100
41121	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#2综合变	10	400	214
41122	盱眙	PMS_马坝腾庄配变（东阳）	10	200	108
41123	盱眙	PMS_铁佛镇杨圩配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41124	盱眙	PMS_马坝周庄配变（东阳）	10	200	99
41125	盱眙	马坝高庄配变（东阳）	10	400	273
41126	盱眙	淮河镇蛤滩村部综合变	10	200	73
41127	盱眙	淮河镇蛤滩七组综合变	10	200	80
41128	盱眙	PMS_穆店龙窝综合变	10	400	244
41129	盱眙	PMS_穆店简庄综合变	10	200	136
41130	盱眙	PMS_穆店街东综合变	10	400	51
41131	盱眙	PMS_穆店街西综合变	10	400	270
41132	盱眙	PMS_穆店姬郢综合变	10	200	83
41133	盱眙	PMS_穆店邓庄综合变	10	200	116
41134	盱眙	PMS_穆店毛郢综合变	10	200	115
41135	盱眙	PMS_穆店贾庄综合变	10	200	108
41136	盱眙	PMS_穆店八仙综合变	10	200	106
41137	盱眙	PMS_穆店大郢综合变	10	200	72
41138	盱眙	PMS_穆店八仙林场综合变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41139	盱眙	PMS_穆店马湖林场综合变	10	400	266
41140	盱眙	PMS_穆店公路综合变	10	200	105
41141	盱眙	PMS_穆店西郢综合变	10	100	16
41142	盱眙	PMS_穆店医院综合变	10	400	180
41143	盱眙	PMS_4#二山公变	10	315	100
41144	盱眙	PMS_5#红旗厂公变	10	315	59
41145	盱眙	6#山门小区公变	10	630	194
41146	盱眙	PMS_7#十字街公变	10	400	212
41147	盱眙	鲍集镇杨庄综合变	10	400	172
41148	盱眙	PMS_9#宣化村公变	10	630	285
41149	盱眙	10#老厂队公变	10	400	244
41150	盱眙	PMS_11#大桥公变	10	315	163
41151	盱眙	鲍集镇鲍集街道综合变	10	400	100
41152	盱眙	PMS_12#东官路公变	10	250	156
41153	盱眙	旧铺镇长庄综合变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41154	盱眙	PMS_管镇西宗配变	10	400	0
41155	盱眙	旧铺镇白安综合变	10	200	78
41156	盱眙	PMS_维桥乡新湖综合变	10	100	48
41157	盱眙	PMS_旧铺镇马庄综合变	10	200	136
41158	盱眙	PMS_旧铺镇老庄综合变	10	200	93
41159	盱眙	PMS_旧铺镇民田综合变	10	200	138
41160	盱眙	管镇西庄配变	10	200	0
41161	盱眙	维桥乡长庄综合变	10	400	206
41162	盱眙	PMS_王店车棚配变	10	200	66
41163	盱眙	旧铺镇栗树综合变	10	400	245
41164	盱眙	PMS_王店北坝配变	10	200	74
41165	盱眙	兴隆新迁队配变	10	200	76
41166	盱眙	淮河镇小溪十组综合变	10	400	175
41167	盱眙	PMS_淮河镇路西1#综合变	10	200	28
41168	盱眙	PMS_淮河镇大洲六组综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41169	盱眙	淮河镇大洲八组综合变	10	400	237
41170	盱眙	淮河镇大洲渔场2#综合变	10	200	53
41171	盱眙	淮河镇大洲三组综合变	10	200	79
41172	盱眙	明祖陵镇项魏麻庄#2综合变	10	400	140
41173	盱眙	淮河镇码头综合变	10	400	239
41174	盱眙	PMS_淮河镇公路综合变	10	200	113
41175	盱眙	明祖陵镇明陵邓庄综合变	10	400	99
41176	盱眙	明祖陵镇项魏后新#2综合变	10	400	202
41177	盱眙	铁佛镇中学配变	10	400	181
41178	盱眙	PMS_黄花塘新街农机站配变	10	400	160
41179	盱眙	明祖陵镇沙巷周庄综合变	10	400	229
41180	盱眙	铁佛镇供销配变	10	630	231
41181	盱眙	PMS_黄花塘供销社院内配变	10	200	52
41182	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	0
41183	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41184	盱眙	PMS_铁佛镇徐庄配变	10	200	55
41185	盱眙	铁佛镇召四配变	10	200	88
41186	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	200	0
41187	盱眙	PMS_铁佛镇庞庄配变	10	200	67
41188	盱眙	PMS_穆店农电站综合变	10	400	203
41189	盱眙	穆店农具厂综合变	10	400	150
41190	盱眙	PMS_穆店桥南综合变	10	400	212
41191	盱眙	维桥乡杨庄综合变	10	200	0
41192	盱眙	桂五镇季郢配变	10	200	106
41193	盱眙	穆店陆郢综合变	10	200	102
41194	盱眙	PMS_穆店江郢综合变	10	400	238
41195	盱眙	PMS_穆店邱桥综合变	10	200	93
41196	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集综合变	10	400	150
41197	盱眙	PMS_穆店新建综合变	10	200	108
41198	盱眙	穆店杨郢综合变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41199	盱眙	PMS_穆店柿园综合变	10	200	113
41200	盱眙	管镇二队配变	10	630	0
41201	盱眙	14#黄牌街公变	10	630	79
41202	盱眙	15#盱城医院公变	10	1000	485
41203	盱眙	17#前街公变	10	200	160
41204	盱眙	18#党校公变	10	400	40
41205	盱眙	20#杂品公司公变	10	200	105
41206	盱眙	21#航道站公变	10	400	183
41207	盱眙	PMS_33#山城市场公变	10	630	156
41208	盱眙	PMS_23#烟酒糖公变	10	630	207
41209	盱眙	PMS_管镇黄庄配变	10	400	0
41210	盱眙	26#天台巷公变	10	400	94
41211	盱眙	27#大井洼公变	10	630	222
41212	盱眙	PMS_28#斩龙涧一区公变	10	315	99
41213	盱眙	PMS_29#斩龙涧二区公变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41214	盱眙	30#斩龙涧分校公变	10	630	78
41215	盱眙	PMS_22#山城市场门公变	10	400	103
41216	盱眙	PMS_38#石油公司公变	10	200	13
41217	盱眙	90#兴隆街公变	10	315	168
41218	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	0
41219	盱眙	PMS_管镇徐木配变	10	400	0
41220	盱眙	PMS_管镇宗区配变	10	200	0
41221	盱眙	PMS_王店北岗配变	10	400	260
41222	盱眙	PMS_王店良郢配变	10	400	177
41223	盱眙	PMS_王店新塘配变	10	200	87
41224	盱眙	PMS_王店新塘小区配变	10	200	79
41225	盱眙	PMS_王店瑞岗配变	10	200	64
41226	盱眙	维桥乡张庄综合变	10	200	78
41227	盱眙	PMS_旧铺镇小场综合变	10	200	152
41228	盱眙	PMS_维桥乡韩庄综合变	10	100	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41229	盱眙	新海小区四区1#变	20	400	88
41230	盱眙	新海小区四区2#变	20	400	177
41231	盱眙	新海小区四区3#变	20	400	122
41232	盱眙	新海小区四区4#变	20	400	144
41233	盱眙	新海小区一区1#变	20	400	180
41234	盱眙	新海小区一区2#变	20	400	181
41235	盱眙	新海小区一区3#变	20	400	149
41236	盱眙	新海小区一区4#变	20	400	181
41237	盱眙	PMS_铁佛镇蔡场配变	10	200	4
41238	盱眙	PMS_铁佛镇杨四配变	10	200	127
41239	盱眙	PMS_铁佛镇杨一配变	10	200	98
41240	盱眙	PMS_铁佛镇滩头配变	10	200	98
41241	盱眙	PMS_古城官庄配变	10	400	303
41242	盱眙	PMS_铁佛镇滩东配变	10	200	79
41243	盱眙	PMS_铁佛镇项台配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41244	盱眙	PMS_铁佛镇李庄配变	10	200	101
41245	盱眙	PMS_铁佛镇路庄配变	10	200	91
41246	盱眙	PMS_铁佛镇李圩配变	10	200	79
41247	盱眙	PMS_铁佛镇花南配变	10	200	128
41248	盱眙	PMS_铁佛镇刘圩配变	10	200	60
41249	盱眙	PMS_铁佛镇马咀配变	10	200	120
41250	盱眙	PMS_铁佛镇龙窝配变	10	200	41
41251	盱眙	PMS_铁佛镇戚庄配变	10	200	52
41252	盱眙	管镇金庄配变	10	400	127
41253	盱眙	PMS_鲍集镇鲍三综合变	10	400	131
41254	盱眙	管镇良巷配变	10	200	48
41255	盱眙	PMS_鲍集镇鲍北综合变	10	200	113
41256	盱眙	淮河镇大洲七组综合变	10	400	192
41257	盱眙	PMS_230#杏花巷公变	10	200	122
41258	盱眙	PMS_管镇官塘配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41259	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴综合变	10	200	55
41260	盱眙	鲍集镇大嘴综合变	10	200	45
41261	盱眙	管镇夏田配变	10	400	0
41262	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	0
41263	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	0
41264	盱眙	管镇张庄配变	10	200	0
41265	盱眙	PMS_管镇姬庄组配变	10	400	195
41266	盱眙	管镇杜庄配变	10	400	0
41267	盱眙	PMS_管镇芮庄配变	10	400	0
41268	盱眙	PMS_管镇罗岗配变	10	400	0
41269	盱眙	PMS_管镇东贺配变	10	400	0
41270	盱眙	PMS_管镇东陈配变	10	200	0
41271	盱眙	PMS_管镇周嘴配变	10	400	0
41272	盱眙	官滩镇顺河综合变	10	200	113
41273	盱眙	PMS_管镇宗铺配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41274	盱眙	管镇公路配变	10	500	0
41275	盱眙	PMS_王店荷郢配变	10	400	135
41276	盱眙	PMS_维桥乡高庄综合变	10	200	100
41277	盱眙	淮河镇龙合滩2#综合变	10	200	48
41278	盱眙	PMS_马坝东方市场配变	10	400	151
41279	盱眙	国联淮水苑2#配电房3#变	10	800	577
41280	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房7#变压器	10	800	476
41281	盱眙	古城五里配变	10	400	275
41282	盱眙	PMS_金源花苑1-2#箱变	10	630	172
41283	盱眙	河桥镇大莲湖团结队3#变（任永祥）	10	200	10
41284	盱眙	梁洼4#	10	400	201
41285	盱眙	御景学府2号配电房2#变压器	10	630	368
41286	盱眙	PMS_大明宣化老街小区1#公变	10	800	314
41287	盱眙	PMS_大明宣化老街小区2#公用变	10	800	511
41288	盱眙	吾悦华府1号配电室4#变	10	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41289	盱眙	贤亮新居2#变	10	800	624
41290	盱眙	伊顿公馆1#配电房4# 变压器	10	800	600
41291	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南 费#4综合变	10	400	210
41292	盱眙	PMS_穆店柳郢综合变	10	630	350
41293	盱眙	PMS_穆店张庄2#综合 变	10	400	202
41294	盱眙	PMS_穆店大园综合变	10	630	254
41295	盱眙	PMS_穆店新街道综合 变	10	630	267
41296	盱眙	PMS_穆店尧庄综合变	10	630	292
41297	盱眙	PMS_穆店小学综合变	10	630	327
41298	盱眙	穆店转盘综合变	10	400	201
41299	盱眙	PMS_穆店场西综合变	10	400	71
41300	盱眙	PMS_穆店莲塘农贸综 合变	10	630	287
41301	盱眙	河桥镇莲花小区7#变 （季厚权）	10	200	107
41302	盱眙	PMS_王店材坝配变	10	400	208
41303	盱眙	PMS_王店陆港小区1# 配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41304	盱眙	新城市广场1-2#变	10	630	303
41305	盱眙	三河农场祖代鸡场综合变	10	400	0
41306	盱眙	蔬菜园2#配变	10	400	174
41307	盱眙	桂五镇妇女2#配变	10	200	0
41308	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	400	0
41309	盱眙	管镇梁巷小区#2综合变	10	400	98
41310	盱眙	PMS_金山花园1#开关站01变	10	800	500
41311	盱眙	PMS_金山花园1#开关站02变	10	800	481
41312	盱眙	PMS_金山花园2#配电房03变	10	800	435
41313	盱眙	PMS_金山花园2#配电房04变	10	800	488
41314	盱眙	143线古桑园区配变14301公变	10	400	301
41315	盱眙	PMS_铁佛镇东咀配变	10	200	0
41316	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	59
41317	盱眙	黄花塘芦沟小区2#配变	10	630	248
41318	盱眙	和悦府2#配电房4#变压器	10	630	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41319	盱眙	马坝双马村农民居住小区2#变压器	10	500	310
41320	盱眙	PMS_古城两可间配电房1#变	10	630	427
41321	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房4#变压器	10	630	400
41322	盱眙	鲍集镇肖嘴窑岗综合变	10	400	188
41323	盱眙	金海铂越5#配电房4#变压器	10	800	430
41324	盱眙	河桥镇大莲湖团结队2#变	10	400	170
41325	盱眙	138#东湖小区配电房	10	630	278
41326	盱眙	PMS_古城丁岗配变	10	200	114
41327	盱眙	PMS_古城太平小区配变	10	400	186
41328	盱眙	马坝电力配变	10	400	73
41329	盱眙	PMS_古城渠东配变	10	200	74
41330	盱眙	PMS_古城朝阳配变	10	200	30
41331	盱眙	古城良西配变	10	400	124
41332	盱眙	PMS_古城向阳东配变	10	400	261
41333	盱眙	PMS_古城西草坊配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41334	盱眙	PMS_铁佛镇岗仙配变	10	200	96
41335	盱眙	PMS_铁佛镇岗四配变	10	200	43
41336	盱眙	PMS_铁佛镇朱庄配变	10	400	190
41337	盱眙	PMS_马坝妇女配变	10	630	255
41338	盱眙	PMS_马坝新小学配变 (马坝)	10	630	297
41339	盱眙	穆店大坝综合变	10	400	265
41340	盱眙	PMS_穆店新村综合变	10	630	283
41341	盱眙	PMS_穆店行政中心综 合变	10	400	235
41342	盱眙	PMS_古城南山配变	10	200	116
41343	盱眙	紫金公馆2#配电房3# 变压器	10	630	291
41344	盱眙	PMS_铁佛镇渔场配变	10	200	96
41345	盱眙	PMS_古城张湾配变	10	200	78
41346	盱眙	PMS_兴隆化岗北变	10	200	69
41347	盱眙	PMS_古城凤凰配变	10	400	256
41348	盱眙	恒大一期3#配电房8# 变压器	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41349	盱眙	吾悦华府2号配电室10#变	10	800	455
41350	盱眙	山水天辰8#变压器	10	630	370
41351	盱眙	全球龙虾交易中心4#配电房13#变压器	10	630	260
41352	盱眙	马坝袁北配变（东阳）	10	100	41
41353	盱眙	鲍集镇香庄综合变	10	400	54
41354	盱眙	古城螃蟹配变	10	400	230
41355	盱眙	PMS_古城西湖2#配变	10	200	82
41356	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺供电所综合变	10	400	175
41357	盱眙	PMS_穆店包坝综合变	10	200	82
41358	盱眙	PMS_铁佛镇农贸市场配变	10	400	226
41359	盱眙	PMS_古城陈小山配变	10	400	266
41360	盱眙	PMS_王店下尹湖配变	10	400	247
41361	盱眙	家禧广场2#配电房2#变压器	10	1000	644
41362	盱眙	PMS_淮河镇倪庄综合变	10	200	52
41363	盱眙	龙城5#箱变	10	500	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41364	盱眙	御景新城6#开关站兼 配电房2#变压器	10	800	460
41365	盱眙	PMS_维桥乡瓦厂综合 变	10	200	76
41366	盱眙	李岗5#配变	10	400	217
41367	盱眙	PMS_丽都国际12#	10	800	460
41368	盱眙	PMS_王店青年配变	10	400	191
41369	盱眙	PMS_香格里拉配电房 1#变	10	800	494
41370	盱眙	PMS_香格里拉配电房 2#变	10	800	427
41371	盱眙	PMS_香格里拉配电房 3#变	10	800	509
41372	盱眙	PMS_香格里拉配电房 4#变	10	800	347
41373	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房6# 变压器	10	630	370
41374	盱眙	PMS_睿博2#配电房4# 变压器	10	800	500
41375	盱眙	三河农场渔场1#综合 变	10	400	0
41376	盱眙	PMS_黄花塘镇桃源小 镇二期01#综合变	10	630	224
41377	盱眙	PMS_王店信用社配变	10	400	207
41378	盱眙	兆科学府4#配电房17# 变压器	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41379	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室4#变压器	10	800	592
41380	盱眙	199#桃花源小区公变	10	400	7
41381	盱眙	兆科学府2#配电房10#变压器	10	630	317
41382	盱眙	桂五镇永丰生活区综合变	10	200	47
41383	盱眙	枕水人家三期8#配电房21#变	10	630	436
41384	盱眙	PMS_王店孔山配变	10	400	197
41385	盱眙	太湖人家小区1#箱变	10	630	287
41386	盱眙	太湖人家小区2-1#箱变	10	630	366
41387	盱眙	PMS_马庄永坝变	10	200	91
41388	盱眙	PMS_兴隆新农业开发区2变	10	400	0
41389	盱眙	兴隆西陡湖2#配变	10	200	49
41390	盱眙	鲍集镇下李#3综合变	10	400	268
41391	盱眙	兴隆化岗小区北配变	10	400	250
41392	盱眙	明祖陵镇明陵小区01#箱变	10	630	361
41393	盱眙	塞纳摩尔3#配电房4#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41394	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综合变	10	400	165
41395	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮大坝西综合变	10	315	103
41396	盱眙	PMS_古城东小集配变	10	400	145
41397	盱眙	古城石鼓山配变	10	400	206
41398	盱眙	PMS_王店高郢小区配变	10	200	50
41399	盱眙	PMS_天泉湖镇王店桥北配变	10	400	124
41400	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	184
41401	盱眙	PMS_三河农场愚公河1#综合变	10	400	0
41402	盱眙	山水第一城2#配电房1#母线变压器	10	800	468
41403	盱眙	PMS_山水第一城2#配电房2#配电变压器	10	800	439
41404	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮大坝东综合变	10	315	69
41405	盱眙	PMS_王店彭湾配变	10	200	102
41406	盱眙	PMS_王店街东路南配变	10	400	145
41407	盱眙	御景学府2号配电房3#变压器	10	630	406
41408	盱眙	天泉湖王店上队配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41409	盱眙	淮河镇三滩3#综合变	10	200	50
41410	盱眙	鲍集镇贺庄2#综合变	10	200	4
41411	盱眙	PMS_古城街中配变	10	400	111
41412	盱眙	PMS_古城钻井配变	10	200	89
41413	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	116
41414	盱眙	桃李天泉小镇2号箱变	10	630	384
41415	盱眙	PMS_黄花塘镇桃源小镇二期02#综合变	10	630	266
41416	盱眙	PMS_马坝旧街韩庄配变（高桥）	10	200	147
41417	盱眙	穆店维穆路综合变	10	400	103
41418	盱眙	PMS_王店尹湖东配变	10	400	267
41419	盱眙	PMS_王店黄圩配变	10	200	71
41420	盱眙	马坝郭庄配变（东阳）	10	200	119
41421	盱眙	桂五镇馨桂邻里1#变	10	400	271
41422	盱眙	金悦珑府配电房4#变压器	10	630	390
41423	盱眙	PMS_王店汪郢配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41424	盱眙	淮河镇大洲村部综合变	10	200	66
41425	盱眙	枕水人家三期6#开关站兼5#配电房14#变	10	630	409
41426	盱眙	三河农场半导体厂综合变	10	200	0
41427	盱眙	PMS_三河农场马巷四队综合变	10	200	0
41428	盱眙	铁佛镇北街1#配变	10	630	244
41429	盱眙	世纪名城4#箱变1#变	10	500	215
41430	盱眙	国联淮水苑2#配电房4#变	10	800	605
41431	盱眙	北苑新城1-2#变	10	630	122
41432	盱眙	穆店镇维桥漫岗周庄综合变	10	315	169
41433	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房4#变压器	10	800	557
41434	盱眙	河桥镇大港牛场2#变	10	200	120
41435	盱眙	河桥镇黄龙后山头变	10	400	137
41436	盱眙	紫金湖畔2#配电房5#变压器	10	800	0
41437	盱眙	御园美景1#干变	10	630	397
41438	盱眙	141线养猪场配变14101公变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41439	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	26
41440	盱眙	世纪名城5#箱变1#变	10	500	223
41441	盱眙	PMS_睿博2#配电房3# 变压器	10	800	311
41442	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房 2#变压器	10	800	517
41443	盱眙	黄花塘芦沟夹沟南区 配变	10	400	213
41444	盱眙	磨涧新村1#配电房4# 变	10	630	365
41445	盱眙	明祖陵镇冯庄综合变	10	400	122
41446	盱眙	桂五镇祁港水库综合 变	10	200	56
41447	盱眙	淮河镇前进4#综合变	10	400	174
41448	盱眙	PMS_睿博1#配电房2# 变压器	10	800	439
41449	盱眙	PMS_王店木材厂配变	10	315	139
41450	盱眙	桂五镇蔬菜队综合变	10	200	118
41451	盱眙	PMS_王店大梅郢配变	10	400	221
41452	盱眙	龙泉公馆1#变	10	400	219
41453	盱眙	官滩镇古河人家2#综 合变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41454	盱眙	枕水人家三期3#配电房8#变	10	630	417
41455	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房1#变压器	10	630	355
41456	盱眙	官滩镇顾庄机站综合变	10	200	140
41457	盱眙	盱眙玉皇宫公变	10	200	118
41458	盱眙	PMS_淮河镇街道东3#综合变	10	400	178
41459	盱眙	河滨壹号2#配电房5#变压器	10	630	373
41460	盱眙	三河农场三区2#综合变	10	400	0
41461	盱眙	兴隆历庄南配变	10	200	73
41462	盱眙	PMS_67#检测中心公变	10	315	159
41463	盱眙	同济医院公变	10	630	119
41464	盱眙	PMS_163#政法公变	10	315	240
41465	盱眙	枕水人家三期2#开关站兼6#配电房15#变	10	630	437
41466	盱眙	PMS_老子山刘咀北19507001综合变	10	400	234
41467	盱眙	PMS_三河农场方实民综合变	10	400	222
41468	盱眙	古桑砖井2#箱变01	10	630	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41469	盱眙	淮河镇沿河小学综合变	10	630	203
41470	盱眙	PMS_马坝高岗2#配变	10	400	0
41471	盱眙	马坝楚东2#配变	10	400	130
41472	盱眙	马坝立交3#配变	10	400	97
41473	盱眙	PMS_马坝叶庄2#配变 （高桥）	10	400	126
41474	盱眙	吾悦华府2号配电室7#变	10	800	484
41475	盱眙	马坝镇新化2#配变	10	400	153
41476	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	99
41477	盱眙	马坝镇腊南2#配变	10	400	118
41478	盱眙	浅水湾1#变	10	800	312
41479	盱眙	PMS_二环公变	10	400	153
41480	盱眙	PMS_金桂园小区	10	400	156
41481	盱眙	PMS_富润花园3-2#箱变	10	630	0
41482	盱眙	马坝金莺盛世佳园3#配变	10	800	639
41483	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房3#变压器	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41484	盱眙	马坝朱庄2#配变	10	200	98
41485	盱眙	桂五镇何郢后庄综合变	10	200	140
41486	盱眙	PMS_雨润广场1#配电房1号变压器	10	800	241
41487	盱眙	PMS_雨润广场1#配电房2号变压器	10	800	435
41488	盱眙	PMS_雨润广场2#配电房2号变压器	10	800	176
41489	盱眙	PMS_雨润广场3#配电房1号变压器	10	800	436
41490	盱眙	PMS_雨润广场3#配电房2号变压器	10	800	380
41491	盱眙	鲍集镇孙庄1#综合变	10	400	277
41492	盱眙	马坝富东2#配变	10	630	245
41493	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房9#变压器	10	630	298
41494	盱眙	吾悦华府开关站2#变	10	800	433
41495	盱眙	鲍集镇陈梅#2综合变	10	400	244
41496	盱眙	谢圩小区北区2#变压器	10	630	393
41497	盱眙	三河农场砖瓦厂生活区综合变	10	400	191
41498	盱眙	吾悦华府3号配电房19#变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41499	盱眙	星雨华府二期2#配电室1#变压器	10	800	548
41500	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房8#变压器	10	800	476
41501	盱眙	昌兴壹城4#配电房14#变压器	10	800	508
41502	盱眙	碧桂园4期4#配电房15#变压器	10	630	312
41503	盱眙	皇家花苑4#箱变	10	630	353
41504	盱眙	紫金湖畔5#配电房11#变压器	10	800	0
41505	盱眙	鲍集镇罗庄#2综合变	10	200	88
41506	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	267
41507	盱眙	PMS_铁佛镇陈庄2#配变	10	200	44
41508	盱眙	马坝金盛广场农民居住小区箱变	10	500	186
41509	盱眙	淮河镇草滩7#综合变	10	200	73
41510	盱眙	谢圩小区南区2#变压器	10	630	239
41511	盱眙	PMS_淮河镇草滩3#综合变	10	200	43
41512	盱眙	PMS_盱城镇商贸城2#变压器	10	500	280
41513	盱眙	PMS_盱城镇商贸城3#变压器	10	500	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41514	盱眙	健力铭都#1配电房1#变	10	800	238
41515	盱眙	黄花塘镇张洪薛庄3#综合变	10	400	90
41516	盱眙	兆科学府1#开关站兼配电房2#变压器	10	800	396
41517	盱眙	PMS_都梁现代城二期3#配电2#变压器	10	1000	478
41518	盱眙	PMS_都梁现代城二期3#配电1#变压器	10	1000	501
41519	盱眙	PMS_都梁现代城二期4#配电室. 间隔配电1#	10	1000	531
41520	盱眙	PMS_都梁现代城二期4#配电室. 间隔配电2#	10	1000	496
41521	盱眙	PMS_盱城大明居1#配电1#配电变压器	10	800	437
41522	盱眙	PMS_盱城大明居1#配电2#配电变压器	10	800	474
41523	盱眙	PMS_盱城大明居1#配电3#配电变压器	10	800	525
41524	盱眙	PMS_盱城大明居1#配电4#配电变压器	10	800	427
41525	盱眙	PMS_盱城大明居2#配电1#配电变压器	10	800	478
41526	盱眙	PMS_盱城大明居2#配电2#配电变压器	10	800	422
41527	盱眙	PMS_盱城大明居2#配电3#配电变压器	10	800	430
41528	盱眙	PMS_盱城大明居2#配电4#配电变压器	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41529	盱眙	河桥镇玉皇山2#变 （魏守艮）	10	200	144
41530	盱眙	PMS_桂五镇老小学配 变	10	400	182
41531	盱眙	PMS_穆店金桥综合变	10	200	111
41532	盱眙	PMS_淮河镇陡湖3-1# 综合变	10	200	123
41533	盱眙	三河农场秦岗综合变	10	200	0
41534	盱眙	凤凰书城箱变01#变压 器	10	630	0
41535	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配 变	10	630	411
41536	盱眙	古城于东配变	10	400	180
41537	盱眙	马坝面庄配变（东 阳）	10	200	116
41538	盱眙	鲍集镇铁佛社区箱变	10	630	236
41539	盱眙	铁佛镇南慧民1区配变	10	630	350
41540	盱眙	御景学府1#配电房1# 变压器	10	800	463
41541	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房 6#变压器	10	800	543
41542	盱眙	黄花塘杜湖临里01#配 变	10	630	436
41543	盱眙	三河农场四区2#综合 变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41544	盱眙	华府名苑1-2#箱变	10	500	285
41545	盱眙	武陵路3#箱变	10	630	320
41546	盱眙	维桥乡郭庄社区2#综合变	10	630	380
41547	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房4#变压器	10	630	262
41548	盱眙	石牛小区北区#1公变	10	500	243
41549	盱眙	PMS_石牛小区南区#1公变	10	400	112
41550	盱眙	石牛小区南区#2公变	10	400	35
41551	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房1#变压器	10	800	523
41552	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房1#变压器	10	800	451
41553	盱眙	伊顿公馆1#配电房1#变压器	10	800	517
41554	盱眙	PMS_铁佛镇高庄配变	10	200	79
41555	盱眙	PMS_铁佛镇邓庄配变	10	200	98
41556	盱眙	PMS_铁佛镇潘前配变	10	200	123
41557	盱眙	PMS_星雨华府二期3#变压器	10	800	0
41558	盱眙	审批中心充电桩箱变	10	630	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41559	盱眙	紫金公馆1#开关站兼 配电房1#变压器	10	630	315
41560	盱眙	PMS_浩海家园1#箱式 变电站配电变压器	10	400	192
41561	盱眙	三河农场渔场6#综合 变	10	200	0
41562	盱眙	三河农场马巷五队综 合变	10	400	0
41563	盱眙	兆科学府1#配电房3# 变压器	10	630	321
41564	盱眙	PMS_黄花塘新街花园 小区5#配变	10	400	117
41565	盱眙	PMS_280#商贸5#美变 间隔配电变压器	10	630	159
41566	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三 期01#综合变	10	400	152
41567	盱眙	吾悦华府1号配电室3# 变	10	800	474
41568	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴丁李 #4综合变	10	400	0
41569	盱眙	四季华庭#1-2箱变	10	630	358
41570	盱眙	PMS_铁佛镇双洋配变	10	200	35
41571	盱眙	PMS_铁佛镇李南配变	10	200	93
41572	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	166
41573	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#3 综合变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41574	盱眙	三河农场码头综合变	10	400	170
41575	盱眙	管镇叔牙东#2配变	10	400	127
41576	盱眙	桂五镇敖岗2#箱变	10	400	216
41577	盱眙	PMS_王店元岗配变	10	400	274
41578	盱眙	塞纳摩尔3#配电房2# 变压器	10	800	0
41579	盱眙	PMS_古城草楼北配变	10	200	76
41580	盱眙	PMS_古城丁北配变	10	400	255
41581	盱眙	紫金湖畔1#配电房兼 开关站2#变压器	10	800	0
41582	盱眙	PMS_穆店罗郢2#综合 变	10	200	104
41583	盱眙	穆店镇维桥新能源综 合变	10	200	0
41584	盱眙	PMS_古桑赵郢4#配变	10	400	124
41585	盱眙	PMS_桂五镇大关郢配 变	10	200	76
41586	盱眙	枕水人家三期6#开关 站兼5#配电房13#变	10	630	392
41587	盱眙	PMS_兴隆刘岗村钱庄 配变	10	200	88
41588	盱眙	兴隆西拐电站2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41589	盱眙	PMS_王店凡岗配变	10	200	90
41590	盱眙	PMS_王店鲁郢配变	10	400	213
41591	盱眙	淮河镇大洲小区综合变	10	400	165
41592	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗3#综合变	10	400	164
41593	盱眙	PMS_金桂家园4#箱变04#变压器	10	630	342
41594	盱眙	PMS_百年阳光1#变压器	10	500	307
41595	盱眙	PMS_百年阳光2#变压器	10	500	263
41596	盱眙	碧桂园4期5#配电房19#变压器	10	630	299
41597	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	125
41598	盱眙	PMS_铁佛镇西王庄配变	10	315	171
41599	盱眙	御景学府3#配电房1#变压器	10	630	356
41600	盱眙	帝景国际公寓8#箱变01变	10	500	0
41601	盱眙	PMS_河桥镇居委会小桃园变	10	400	96
41602	盱眙	PMS_盱城下洼综合变	10	400	263
41603	盱眙	PMS_怡和家园5#箱变001	10	630	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41604	盱眙	昌兴壹城2#配电房3# 变压器	10	800	405
41605	盱眙	PMS_观音寺塘庄2#配 变	10	400	224
41606	盱眙	兴隆窑厂西配变	10	200	10
41607	盱眙	兴隆祖尧养殖配变	10	200	90
41608	盱眙	PMS_兴隆红旗南框2# 配变	10	200	11
41609	盱眙	PMS_古城龙山站配变	10	200	116
41610	盱眙	古城冯港2#配变	10	400	252
41611	盱眙	淮河镇中心渔场3#综 合变	10	400	114
41612	盱眙	河桥镇幸福邻里小区 箱变	10	630	344
41613	盱眙	家禧广场2#配电房1# 变压器	10	1000	462
41614	盱眙	碧桂园3#配电房11#变	10	630	287
41615	盱眙	PMS_桂五镇四桥小街 配变	10	400	206
41616	盱眙	PMS_墨香苑#4-2变	10	630	219
41617	盱眙	三河农场机关3#综合 变	10	400	218
41618	盱眙	墨香苑6#箱变01变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41619	盱眙	PMS_东方明珠二期配 电房1#变	10	630	218
41620	盱眙	PMS_东方明珠二期配 电房2#变	10	630	298
41621	盱眙	PMS_东方明珠二期配 电房3#变	10	630	349
41622	盱眙	PMS_东方明珠二期配 电房4#变	10	630	343
41623	盱眙	PMS_香格里拉二期2# 配电房1#变压器	10	800	326
41624	盱眙	PMS_香格里拉二期2# 配电房2#变压器	10	800	442
41625	盱眙	PMS_三河农场滨河小 区1#综合变	10	400	0
41626	盱眙	PMS_铁佛镇岗三2#配 变	10	200	81
41627	盱眙	PMS_三河农场蒋庄综 合变	10	400	0
41628	盱眙	铁佛镇孙庄2#配变	10	400	28
41629	盱眙	明祖陵渡口南庄#3综 合变	10	400	168
41630	盱眙	仇集镇棋盘4#(张保 国)综合变	10	200	73
41631	盱眙	PMS_三河农场朱哨生 活区综合变	10	200	101
41632	盱眙	兴隆陡北街后配变	10	200	94
41633	盱眙	帝景国际1#箱变002	10	630	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41634	盱眙	PMS_金阳光小区箱变02	10	400	117
41635	盱眙	兴隆寺2#配变	10	200	8
41636	盱眙	PMS_古城化农小区配变	10	400	191
41637	盱眙	王店西山配变	10	400	124
41638	盱眙	PMS_王店供电所配变	10	400	212
41639	盱眙	PMS_古城潘郢2#配变	10	200	97
41640	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	0
41641	盱眙	兆科学府2#配电房9#变压器	10	630	398
41642	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房2#变压器	10	630	364
41643	盱眙	三河农场渔场3#综合变	10	200	0
41644	盱眙	大桐学林华府1#配电室1#变	10	800	0
41645	盱眙	大桐学林华府1#配电室2#变	10	800	234
41646	盱眙	大桐学林华府1#配电室3#变	10	800	0
41647	盱眙	碧桂园3#配电房9#变	10	630	254
41648	盱眙	金鼎华府4-2#箱变	10	630	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41649	盱眙	四建2#公变（箱变）	10	630	351
41650	盱眙	PMS_古桑夏郢4#配变	10	400	68
41651	盱眙	130#八里岔分校公变	10	500	237
41652	盱眙	PMS_195#三分校公变	10	400	157
41653	盱眙	都梁中学宿舍公变	10	400	60
41654	盱眙	皇家花苑2#箱变	10	630	312
41655	盱眙	香格里拉公馆1#配电房3#变压器	10	800	501
41656	盱眙	PMS_古城白郢配变	10	400	212
41657	盱眙	PMS_古城大庄配变	10	400	187
41658	盱眙	PMS_王店东元配变	10	400	176
41659	盱眙	华府名苑2-2#箱变	10	500	154
41660	盱眙	群富永昌三期1#箱变01	10	630	400
41661	盱眙	群富永昌三期2#箱变01	10	630	384
41662	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房1号变	10	630	261
41663	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房2号变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41664	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房3号变	10	630	256
41665	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房4号变	10	630	213
41666	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	60
41667	盱眙	三河农场一区1#综合变	10	200	0
41668	盱眙	PMS_三河农场四区生活区综合变	10	400	0
41669	盱眙	PMS_三河农场马巷三队综合变	10	200	0
41670	盱眙	PMS_三河农场上营1#综合变	10	400	0
41671	盱眙	河滨壹号1#配电房4#变压器	10	630	459
41672	盱眙	枕水人家三期8#配电房22#变	10	630	450
41673	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配变	10	400	266
41674	盱眙	马坝学府华庭1#配变	10	630	225
41675	盱眙	PMS_官滩镇政府4#综合变	10	400	187
41676	盱眙	酃水家园3#箱变01	10	630	270
41677	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#3综合变	10	400	210
41678	盱眙	金海铂越3#配电房2#变压器	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41679	盱眙	御景学府1#配电房4# 变压器	10	800	470
41680	盱眙	PMS_河桥镇河桥小区 #3变	10	400	100
41681	盱眙	三河农场安置区综合 变	10	400	210
41682	盱眙	PMS_旧铺镇胜利4#综 合变	10	400	139
41683	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	0
41684	盱眙	10kV壹山境小区配电 房2#变压器	10	800	555
41685	盱眙	PMS_管镇芮圩养殖#2 配变	10	200	0
41686	盱眙	御景新城5#配电房3# 变压器	10	800	252
41687	盱眙	河桥镇大院2#变	10	200	100
41688	盱眙	PMS_河桥镇龙泉大郢 2#变	10	400	131
41689	盱眙	兆科学府1#配电房4# 变压器	10	630	288
41690	盱眙	PMS_河桥镇毛湖西墩 2#变	10	200	90
41691	盱眙	PMS_盱城农贸市场2# 综合变	10	400	107
41692	盱眙	PMS_旧铺镇黄郢综合 变	10	200	87
41693	盱眙	PMS_三河农场黄湾小 站综合变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41694	盱眙	PMS_旧铺镇木圩综合变	10	200	96
41695	盱眙	管镇梁巷小区#1综合变	10	400	119
41696	盱眙	塞纳摩尔5#配电房17#变压器	10	630	0
41697	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	207
41698	盱眙	PMS_河桥镇孙洼林场变	10	400	178
41699	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房4#变压器	10	630	388
41700	盱眙	紫金湖畔4#配电房9#变压器	10	800	0
41701	盱眙	三河农场安置区2#综合变	10	400	158
41702	盱眙	旧铺镇新塘综合变	10	200	60
41703	盱眙	旧铺镇中坝综合变	10	400	119
41704	盱眙	旧铺镇杨洼综合变	10	400	231
41705	盱眙	PMS_旧铺镇街道综合变	10	400	183
41706	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛东咀1#配变	10	200	19
41707	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房4#变压器	10	630	280
41708	盱眙	PMS_天泉湖镇古城化农水库配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41709	盱眙	PMS_天泉湖镇古城熊郢配变	10	400	249
41710	盱眙	观音寺光明2#配变	10	200	33
41711	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖洪咀变	10	400	105
41712	盱眙	桂五镇敖岗1#箱变	10	400	254
41713	盱眙	三河农场朱哨电站2#综合变	10	400	245
41714	盱眙	PMS_帝景国际6号箱变01	10	630	187
41715	盱眙	PMS_帝景国际6号箱变02	10	630	181
41716	盱眙	昌兴壹城3#配电房9#变压器	10	800	317
41717	盱眙	河桥镇黄龙小区1#箱变	10	630	287
41718	盱眙	穆店镇维桥大圣村部综合变	10	400	240
41719	盱眙	PMS_临淮新寓2#配电房6#变压器	10	630	327
41720	盱眙	PMS_淮河镇凤凰花苑1#箱变	10	400	150
41721	盱眙	PMS_淮河镇凤凰花苑2#箱变	10	500	199
41722	盱眙	PMS_兴隆候庄北2#配变	10	200	43
41723	盱眙	兴隆金陡湖2#配变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41724	盱眙	PMS_古桑前洼变	10	400	168
41725	盱眙	高桥变屋顶光伏	10	100	79
41726	盱眙	兆科学府1#开关站兼 配电房1#变压器	10	800	342
41727	盱眙	淮河镇街道南3#综合 变	10	400	111
41728	盱眙	PMS_丽都国际1#配电 房1#配电变压器	10	800	393
41729	盱眙	PMS_丽都国际1#配电 房2#配电变压器	10	800	398
41730	盱眙	PMS_丽都国际1#配电 房3#配电变压器	10	630	334
41731	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区 1#配电房001变	10	800	295
41732	盱眙	鲍集镇铁佛杨滩七组 配变	10	200	90
41733	盱眙	鲍集镇淮东综合变	10	400	82
41734	盱眙	山水人家6-2#箱变	10	630	404
41735	盱眙	古桑中山港水库配变	10	200	142
41736	盱眙	水木清华三期4#配电 房1#变压器	10	630	232
41737	盱眙	PMS_河桥镇淮峰杨郢 2#变	10	200	101
41738	盱眙	吾悦华府3号配电房 20#变	10	800	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41739	盱眙	PMS_金园苑小区1#配电房1#变	10	800	554
41740	盱眙	三河农场垃圾站综合变	10	400	0
41741	盱眙	睿博1#配电房1#变压器	10	800	482
41742	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄圩北综合变	10	200	9
41743	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西#2综合变	10	400	53
41744	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区2#配电房002变	10	800	315
41745	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区2#配电房004变	10	800	351
41746	盱眙	PMS_丽都国际1#配电房4#配电变压器	10	630	371
41747	盱眙	PMS_丽都国际2#配电房5#配电变压器	10	1000	572
41748	盱眙	PMS_丽都国际2#配电房6#配电变压器	10	800	386
41749	盱眙	河桥镇蒋郢小区3#变	10	400	162
41750	盱眙	PMS_河桥镇三元刘庄2#变	10	200	128
41751	盱眙	PMS_河桥镇三元卞郢2#变	10	200	107
41752	盱眙	河桥镇黄龙唐郢2#变	10	200	94
41753	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41754	盱眙	铁佛镇农贸市场3#配变	10	400	188
41755	盱眙	铁佛镇新二东配变	10	400	202
41756	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房5#变压器	10	630	389
41757	盱眙	PMS_旧铺镇新城综合变	10	400	105
41758	盱眙	黄花塘镇同创新城8#楼综合变	10	630	300
41759	盱眙	PMS_铁佛岗三配变	10	200	125
41760	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩综合变	10	400	55
41761	盱眙	维桥御景家苑3#综合变	10	800	480
41762	盱眙	PMS_桂五镇刁郢后山综合变	10	200	109
41763	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三期02#综合变	10	400	168
41764	盱眙	河桥镇大莲湖新建2#变	10	400	159
41765	盱眙	PMS_河桥镇龙泉小郢3#变	10	400	240
41766	盱眙	PMS_旧铺镇林园2#综合变	10	200	83
41767	盱眙	昌兴壹城3#配电房8#变压器	10	800	476
41768	盱眙	PMS_旧铺镇街西9#综合变	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41769	盱眙	PMS_旧铺镇华山综合变	10	200	129
41770	盱眙	PMS_旧铺镇坝坂综合变	10	315	205
41771	盱眙	旧铺镇副业2#综合变	10	200	40
41772	盱眙	PMS_旧铺镇凡郢2#综合变	10	315	133
41773	盱眙	PMS_旧铺镇桥西2#综合变	10	200	42
41774	盱眙	旧铺镇小场2#综合变	10	100	64
41775	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期02#综合变	10	315	0
41776	盱眙	恒大一期3#配电房10#变压器	10	630	312
41777	盱眙	紫金湖畔4#配电房10#变压器	10	800	0
41778	盱眙	官滩镇顾庄综合变	10	400	234
41779	盱眙	碧桂园3#配电房10#变	10	630	311
41780	盱眙	河桥镇兴河小区3#变	10	400	188
41781	盱眙	PMS_旧铺镇简庄综合变	10	200	117
41782	盱眙	PMS_旧铺镇栗树3#综合变	10	200	146
41783	盱眙	PMS_旧铺镇小洼3#综合变	10	315	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41784	盱眙	PMS_旧铺镇碾坊2#综合变	10	315	203
41785	盱眙	旧铺镇农科2#综合变	10	400	279
41786	盱眙	PMS_旧铺镇张安2#综合变	10	200	112
41787	盱眙	PMS_旧铺镇张洪新庄2#综合变	10	200	91
41788	盱眙	PMS_书香文苑3#变	10	630	368
41789	盱眙	谢圩小区北区1#变压器	10	630	377
41790	盱眙	紫金湖畔5#配电房12#变压器	10	800	0
41791	盱眙	PMS_古城郑郢东配变	10	200	80
41792	盱眙	古城韩郢2#配变	10	400	262
41793	盱眙	淮河镇洪建村部3#综合变	10	200	4
41794	盱眙	马坝双马村农民居住小区1#变压器	10	500	259
41795	盱眙	PMS_古城东港配变	10	200	124
41796	盱眙	PMS_古城陡山站配变	10	200	137
41797	盱眙	PMS_古城新建站配变	10	200	147
41798	盱眙	朝阳名府三期4#配电房8#变压器	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41799	盱眙	PMS_淮河镇前河综合变	10	400	81
41800	盱眙	PMS_王店井南配变	10	400	77
41801	盱眙	磨涧新村1#配电房2#变	10	630	398
41802	盱眙	PMS_王店井北配变	10	200	110
41803	盱眙	PMS_王店南郢配变	10	200	80
41804	盱眙	海通二期A区13#楼2#配电房1#变	10	1250	911
41805	盱眙	PMS_淮河镇前进综合变	10	400	224
41806	盱眙	淮河镇林柴场综合变	10	400	277
41807	盱眙	枕水人家二期开关站兼1#配电房2#变	10	800	455
41808	盱眙	富宇名都6#箱变1#变	10	630	265
41809	盱眙	PMS_旧铺镇洪营2#综合变	10	200	0
41810	盱眙	PMS_马坝晒牛3#箱变配电变压器	10	630	0
41811	盱眙	PMS_翡翠湾1#配电2#变	10	630	325
41812	盱眙	PMS_翡翠湾1#配电1#变	10	630	325
41813	盱眙	三河变屋顶光伏	10	80	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41814	盱眙	紫金公馆1#开关站兼 配电房2#变压器	10	630	309
41815	盱眙	鲍集镇铁佛庞庄1#配 变	10	400	124
41816	盱眙	马坝街南社区箱变变 压器	10	630	271
41817	盱眙	官滩古河新居配电房 2#变	10	800	478
41818	盱眙	兴隆西陡湖中配变	10	400	135
41819	盱眙	PMS_河桥镇居委会坝 埂3#变	10	400	214
41820	盱眙	御景学府2号配电房4# 变压器	10	630	393
41821	盱眙	吾悦华府4号配电室 13#变	10	800	478
41822	盱眙	金海铂越4#配电房2# 变压器	10	800	446
41823	盱眙	山水天宸6#变压器	10	630	425
41824	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2# 配电房1#变压器	10	630	412
41825	盱眙	兆科学府4#配电房16# 变压器	10	630	319
41826	盱眙	金山花园1#开关站06 变	10	800	450
41827	盱眙	贤亮新居1#变	10	800	627
41828	盱眙	PMS_都梁第一街1#配 电房2#变压器	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41829	盱眙	吾悦华府4号配电室 12#变	10	800	582
41830	盱眙	淮城镇城根八组综合 变	10	200	68
41831	盱眙	高坝范庄配变	10	200	130
41832	盱眙	PMS_马坝万斛水厂配 变（高桥）	10	400	191
41833	盱眙	马坝永丰街西配变 （东阳）	10	400	226
41834	盱眙	PMS_马坝高桥中学配 变（高桥）	10	400	194
41835	盱眙	马坝黑泥卞庄配变 （高桥）	10	400	229
41836	盱眙	马坝白鹤藕塘2#配变 （高桥）	10	400	231
41837	盱眙	PMS_马坝后庄配变 （高桥）	10	400	167
41838	盱眙	马坝富东配变	10	630	191
41839	盱眙	马坝新宝2#04252综合 变	10	630	0
41840	盱眙	PMS_睿博2#配电房1# 变压器	10	800	520
41841	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房 3#变压器	10	800	563
41842	盱眙	PMS_沙岗农贸市场2号 箱变配电变压器1	10	630	314
41843	盱眙	河滨壹号1#配电房2# 变压器	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41844	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛召六1#配变	10	200	101
41845	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万塘3#配变	10	400	256
41846	盱眙	三河农场愚公河2#综合变	10	200	0
41847	盱眙	PMS_桂五镇莲花配变	10	200	95
41848	盱眙	PMS_桂五镇建设综合变	10	200	98
41849	盱眙	都梁第一街1#配电房3#变压器	10	630	454
41850	盱眙	水木清华三期4#配电房2#变压器	10	630	504
41851	盱眙	马坝富康2#配变	10	400	126
41852	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#4综合变	10	400	265
41853	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	73
41854	盱眙	PMS_星雨华府二期2#变压器	10	800	376
41855	盱眙	佰亿财富广场2#配电房2#变压器	10	630	395
41856	盱眙	雍国府1#配电房3#变压器	10	630	370
41857	盱眙	PMS_古城周庄配变	10	200	83
41858	盱眙	新-现代名城1#开关站兼配电房2#配电变压	10	800	581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41859	盱眙	新-现代名城2#配电房 间隔1#配电变压器	10	800	598
41860	盱眙	王店街南配变	10	630	231
41861	盱眙	PMS_桂五镇龙潭综合 变	10	200	87
41862	盱眙	PMS_桂五镇加油站配 变	10	400	197
41863	盱眙	PMS_东方明珠1号变	10	800	389
41864	盱眙	PMS_东方明珠2号变	10	800	434
41865	盱眙	PMS_东方明珠3号变	10	800	364
41866	盱眙	PMS_东方明珠4号变	10	800	424
41867	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖渔 民综合变	10	400	47
41868	盱眙	和悦府2#配电房6#变 压器	10	630	386
41869	盱眙	皇家花苑3#箱变	10	630	285
41870	盱眙	PMS_古城中心2#配变	10	200	49
41871	盱眙	PMS_金园苑小区2#配 电房5#变	10	800	371
41872	盱眙	PMS_桂五镇桂花二期 小区配变	10	400	144
41873	盱眙	PMS_淮河镇园区4#综 合变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41874	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	191
41875	盱眙	星雨华府二期1#配电室1#变压器	10	800	566
41876	盱眙	PMS_马坝花园5#配变	10	400	105
41877	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄综合变	10	400	161
41878	盱眙	淮河镇牛头西4#综合变	10	400	145
41879	盱眙	御景学府1#配电房2#变压器	10	800	463
41880	盱眙	PMS_桂五镇南港2#综合变	10	400	170
41881	盱眙	新湾人家变电所1#变压器	10	800	103
41882	盱眙	PMS_新湾人家变电所3#变压器	10	800	292
41883	盱眙	河滨壹号1#配电房1#变压器	10	630	410
41884	盱眙	四季华庭2-2变	10	630	246
41885	盱眙	紫金湖畔2#配电房6#变压器	10	800	0
41886	盱眙	国联淮水苑2#配电房1#变	10	800	570
41887	盱眙	马坝汤湖配变	10	200	108
41888	盱眙	马坝停车场2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41889	盱眙	碧桂园4期5#配电房 18#变压器	10	630	233
41890	盱眙	东方世纪城3期配电房 12#变压器	10	800	459
41891	盱眙	三河农场派出所综合 变	10	400	191
41892	盱眙	全球龙虾交易中心4# 配电房11#变压器	10	630	370
41893	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区 6#变	10	400	225
41894	盱眙	PMS_河桥镇林湖芦庄 2#变	10	400	232
41895	盱眙	PMS_河桥镇南湖湾小 区2#变	10	400	69
41896	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房10# 变压器	10	630	400
41897	盱眙	PMS_盱城林西综合变	10	400	233
41898	盱眙	PMS_三河农场王友成 电站综合变	10	200	0
41899	盱眙	董里变	10	400	222
41900	盱眙	山水人家3-2#箱变	10	630	354
41901	盱眙	兆科学府1#配电房6# 变压器	10	630	284
41902	盱眙	PMS_东小圩配变	10	200	90
41903	盱眙	三官岗里渔场配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41904	盱眙	PMS_临淮新寓2#配电房5#变压器	10	630	326
41905	盱眙	PMS_淮河镇腰西东2#综合变	10	200	110
41906	盱眙	金桂家园7#箱变07#变压器	10	630	0
41907	盱眙	吾悦华府开关站1#变	10	800	400
41908	盱眙	桂五镇欧岗01#配变	10	630	291
41909	盱眙	恒大三期2-1配电房1#变压器	10	800	389
41910	盱眙	金桂家园1#箱变01#变压器	10	630	283
41911	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗2#综合变	10	400	233
41912	盱眙	PMS_管镇宗岗农场配变	10	200	0
41913	盱眙	海通二期A区13#楼1#配电房1#变	10	1000	628
41914	盱眙	PMS_黄花塘五星村只庄配变	10	200	103
41915	盱眙	桂五镇武大山综合变	10	200	55
41916	盱眙	昌兴壹城4#配电房13#变压器	10	800	506
41917	盱眙	兆科学府4#配电房18#变压器	10	630	295
41918	盱眙	淮河镇蛤滩二组综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41919	盱眙	穆店八仙台综合变	10	200	119
41920	盱眙	兴隆安乐东配变	10	200	83
41921	盱眙	黄花塘芦沟龙虾市场 配变	10	500	327
41922	盱眙	兴隆陈咀2#配变	10	200	33
41923	盱眙	PMS_沙岗农贸市场1号 箱变配电变压器2	10	500	267
41924	盱眙	PMS_淮河镇城根七组 综合变	10	200	61
41925	盱眙	淮河镇园区6#综合变	10	400	56
41926	盱眙	龙城2#公变	10	630	125
41927	盱眙	PMS_龙城4#公变01	10	400	230
41928	盱眙	PMS_淮河镇园区1#综 合变	10	315	80
41929	盱眙	PMS_淮河镇园区2#综 合变	10	400	142
41930	盱眙	PMS_淮河镇街西龙虾 综合变	10	400	139
41931	盱眙	淮河镇加油站综合变	10	630	249
41932	盱眙	旧铺镇雨山2#综合变	10	400	188
41933	盱眙	PMS_淮河镇小溪一组 2#综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41934	盱眙	淮河镇小溪八组3#综合变	10	100	30
41935	盱眙	淮河镇小溪四组3#综合变	10	400	137
41936	盱眙	黄花塘芦沟夹沟北区配变	10	630	329
41937	盱眙	PMS_古城刘郢自来水配变	10	200	130
41938	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区综合变	10	400	166
41939	盱眙	PMS_铁佛镇新街道综合变	10	400	198
41940	盱眙	铁佛镇南惠民综合变	10	400	177
41941	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄1区综合变	10	400	196
41942	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄2区综合变	10	400	230
41943	盱眙	PMS_王店花园北配变	10	400	252
41944	盱眙	PMS_铁佛镇新大街综合变	10	400	113
41945	盱眙	铁佛镇加油站综合变	10	400	231
41946	盱眙	PMS_古城古安配变	10	400	63
41947	盱眙	马坝板桥2号配变	10	630	395
41948	盱眙	PMS_旧铺镇泊口综合变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41949	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺旭苑综合变	10	400	175
41950	盱眙	PMS_淮河镇腰东中综合变	10	200	3
41951	盱眙	淮河镇腰西东综合变	10	200	12
41952	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖鱼种场变	10	200	10
41953	盱眙	PMS_三河农场刘圩生活区综合变	10	200	102
41954	盱眙	PMS_河桥镇戴巷变	10	400	220
41955	盱眙	香江花园1-2#变	10	630	369
41956	盱眙	河桥镇大莲湖新建变	10	400	169
41957	盱眙	河桥镇居委会坝埂变	10	400	204
41958	盱眙	御景新城3#开关站兼配电房2#变压器	10	800	602
41959	盱眙	河桥镇龙泉古来变	10	200	114
41960	盱眙	河桥镇龙泉小区变	10	200	0
41961	盱眙	河桥镇龙泉宗郢变	10	200	84
41962	盱眙	河桥镇龙泉城宗变	10	200	98
41963	盱眙	河桥镇大莲湖团结队变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41964	盱眙	李岗4#变	10	400	225
41965	盱眙	PMS_桂五镇乱郢配变	10	200	121
41966	盱眙	清平山庄2#	10	630	375
41967	盱眙	PMS_淮河镇小溪六组 3#综合变	10	400	207
41968	盱眙	淮河镇大境界综合变	10	200	78
41969	盱眙	三河农场四队1#综合 变	10	400	0
41970	盱眙	PMS_三河农场冷冻厂 综合变	10	400	230
41971	盱眙	恒大2#配电房7#变 压器	10	630	340
41972	盱眙	崇文府3#配电房6#变 压器	10	800	450
41973	盱眙	老子山刘咀蟹塘2号 19507015综合变	10	200	120
41974	盱眙	雍国府2#开关站兼配 电房3#变压器	10	800	474
41975	盱眙	PMS_官滩镇红余2#综 合变	10	400	195
41976	盱眙	兴隆新迁队2号配变	10	400	129
41977	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼 配电房2#变	10	630	390
41978	盱眙	兴隆下洼油田配变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41979	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南 费#2综合变	10	400	181
41980	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖冯 庄#2综合变	10	400	153
41981	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#1 综合变	10	630	165
41982	盱眙	星雨华府二期1#配电 室2#变压器	10	800	0
41983	盱眙	财政局宿舍箱变01#变	10	400	161
41984	盱眙	三河农场粮贸1#综合 变	10	400	206
41985	盱眙	枕水人家三期3#配电 房6#变	10	630	389
41986	盱眙	PMS_墨香苑#5-2变	10	630	299
41987	盱眙	御景新城1#配电房1# 变压器	10	630	295
41988	盱眙	74# 四建公变	10	630	240
41989	盱眙	紫金湖畔3#配电房8# 变压器	10	800	0
41990	盱眙	鲍集镇铁佛岗修2#配 变	10	400	216
41991	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄1#配 变	10	200	89
41992	盱眙	PMS_桂五镇农商行配 变	10	400	224
41993	盱眙	PMS_穆店前进2#综合 变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41994	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房2#变压器	10	800	511
41995	盱眙	PMS_穆店滚水坝2#综合变	10	400	117
41996	盱眙	东方世纪城3期配电房11#变压器	10	800	380
41997	盱眙	马坝学府华庭2#配变	10	630	343
41998	盱眙	兆科学府3#配电房14#变压器	10	630	379
41999	盱眙	PMS_官滩镇政府3#综合变	10	400	182
42000	盱眙	PMS_官滩镇王洼综合变	10	200	99
42001	盱眙	PMS_官滩镇河西滩2#综合变	10	400	0
42002	盱眙	PMS_赵郢3#配变	10	400	189
42003	盱眙	枕水人家二期2#配电房1#变	10	800	481
42004	盱眙	古桑滚涧2#配变	10	200	0
42005	盱眙	PMS_桂五镇世纪华联配变	10	400	129
42006	盱眙	PMS_铁佛镇召四村毛北配变	10	200	101
42007	盱眙	三河农场二环路西3#综合变	10	400	115
42008	盱眙	PMS_宏润家园1#配电房1#变	10	1000	634

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42009	盱眙	PMS_宏润家园1#配电房2#变	10	1000	544
42010	盱眙	明祖陵镇明陵小区02#箱变	10	630	253
42011	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房3#变压器	10	630	230
42012	盱眙	紫竹兰庭1#开关站1#变压器	10	800	506
42013	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电房2号变、	10	1000	0
42014	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房1号变、	10	1000	0
42015	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房2号变、	10	1000	0
42016	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房3号变、	10	1000	0
42017	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电房1号变、	10	1000	0
42018	盱眙	团结河3号配变	10	200	0
42019	盱眙	马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	69
42020	盱眙	PMS_桂五镇山头队配变	10	200	150
42021	盱眙	紫竹兰庭1#开关站4#变压器	10	800	555
42022	盱眙	PMS_桂五镇新河配变	10	200	55
42023	盱眙	伊顿公馆2#配电房2#变压器	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42024	盱眙	PMS_三河农场左庄2#综合变	10	400	198
42025	盱眙	PMS_明祖陵镇明祖陵中学综合变	10	400	158
42026	盱眙	PMS_阳光人家#2箱变02	10	630	325
42027	盱眙	PMS_桂五街道超市	10	400	1
42028	盱眙	PMS_朝阳名府二期3#配电房6#变压器	10	630	304
42029	盱眙	马坝永兴张庄配变（高桥）	10	200	0
42030	盱眙	PMS_三河农场上营2#综合变	10	400	0
42031	盱眙	136#淮明园	10	630	316
42032	盱眙	PMS_铁佛镇邹黄村中心村2#配变	10	200	92
42033	盱眙	铁佛镇杨滩村杨东2#配变	10	200	1
42034	盱眙	PMS_三河农场三小综合变	10	400	216
42035	盱眙	PMS_266#公安局2#变	10	630	190
42036	盱眙	大鱼塘配变	10	200	102
42037	盱眙	官滩镇钱东2#综合变	10	400	251
42038	盱眙	PMS_官滩镇古河南2#综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42039	盱眙	官滩镇马巷综合变	10	400	207
42040	盱眙	明祖陵镇城根十组综合变	10	400	207
42041	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口王庄综合变	10	400	191
42042	盱眙	枕水人家三期1#配电房2#变	10	630	320
42043	盱眙	110#世纪广场1#公变	10	800	0
42044	盱眙	塞纳摩尔2#配电房3#变压器	10	800	495
42045	盱眙	PMS_三河农场周王1#综合变	10	200	0
42046	盱眙	古桑变屋顶光伏（20千伏）	20	100	78
42047	盱眙	PMS_三河农场医院综合变	10	200	86
42048	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	154
42049	盱眙	枕水人家三期4#配电房12#变	10	630	413
42050	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	0
42051	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	84
42052	盱眙	PMS_河桥镇黄龙润南2#变	10	200	135
42053	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房1#变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42054	盱眙	PMS_铁佛镇付北配变	10	200	99
42055	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	200	0
42056	盱眙	穆店映山湖配变	10	500	351
42057	盱眙	三河农场二环路西2#综合变	10	400	206
42058	盱眙	北苑新城配电房1#变	10	800	380
42059	盱眙	北苑新城配电房2#变	10	800	319
42060	盱眙	北苑新城配电房3#变	10	800	346
42061	盱眙	北苑新城配电房4#变	10	800	427
42062	盱眙	PMS_龙泉一号1#箱变01	10	630	357
42063	盱眙	PMS_龙泉一号2#箱变01	10	630	350
42064	盱眙	黄花塘泥沛社区配变	10	630	309
42065	盱眙	枕水人家三期4#配电房9#变	10	630	378
42066	盱眙	黄花塘镇同创新城7#楼综合变	10	630	268
42067	盱眙	三河农场机关2#综合变	10	400	188
42068	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房11#变压器	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42069	盱眙	酃水家园2#箱变01变	10	630	294
42070	盱眙	新城市广场2-2#变	10	630	252
42071	盱眙	桂五镇馨桂邻里2#变	10	400	313
42072	盱眙	莲藕配变	10	400	205
42073	盱眙	金悦珑府配电房1#变压器	10	630	0
42074	盱眙	古桑塘埂2#配变	10	400	174
42075	盱眙	PMS_官滩镇军田3#综合变	10	200	60
42076	盱眙	PMS_石龙村沟埂2#台片	10	200	61
42077	盱眙	PMS_恒宇广场1#开关站一号配电变压器	10	800	0
42078	盱眙	PMS_恒宇广场1#开关站二号配电变压器	10	800	0
42079	盱眙	PMS_古桑乡服装2#配变	10	400	154
42080	盱眙	马坝高桥1#配变箱式变	10	500	303
42081	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房4#变压器	10	800	342
42082	盱眙	PMS_穆店新塘2#综合变	10	200	59
42083	盱眙	马坝金盛广场农1#箱变	10	500	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42084	盱眙	PMS_恒宇广场2#配电房二号变压器	10	800	0
42085	盱眙	PMS_恒宇广场2#配电房一号变压器	10	800	0
42086	盱眙	桂五镇嘉田农场综合变	10	200	117
42087	盱眙	PMS_林海港湾1#干变	10	800	415
42088	盱眙	PMS_林海港湾2#干变	10	800	404
42089	盱眙	河桥镇瑞香小区2#箱变	10	400	173
42090	盱眙	古桑马场林场配变	10	200	53
42091	盱眙	PMS_桂五镇东高综合变	10	200	73
42092	盱眙	盱城镇东苑小区4#综合变	10	200	87
42093	盱眙	盱城镇东苑小区5#综合变	10	200	35
42094	盱眙	金鼎华府7-2#箱变	10	630	337
42095	盱眙	PMS_龙华雅居2#箱变01	10	500	246
42096	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房1#变压器	10	630	181
42097	盱眙	大明公馆小区1-2#箱变	10	630	399
42098	盱眙	御景学府3#配电房4#变压器	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42099	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村集中区配变	10	400	141
42100	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村马灯配变	10	200	143
42101	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区4#变	10	400	196
42102	盱眙	PMS_东晋花苑1#变	10	630	264
42103	盱眙	塞纳摩尔5#配电房15#变压器	10	630	0
42104	盱眙	PMS_大明居3#配电房2#变压器	10	800	434
42105	盱眙	三河农场二队综合变	10	400	0
42106	盱眙	PMS_东晋花苑2#变	10	630	293
42107	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩六组2#综合变	10	200	141
42108	盱眙	马坝新小学3#配变	10	400	81
42109	盱眙	PMS_朝阳名府二期3#配电房5#变压器	10	630	354
42110	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩十组3#综合变	10	200	104
42111	盱眙	小太湖2#箱变01	10	630	272
42112	盱眙	PMS_淮河镇陡湖8#综合变	10	400	232
42113	盱眙	淮河镇淮河新城箱变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42114	盱眙	马坝梁庄2#综合变 （东阳）	10	200	117
42115	盱眙	官滩古河新居配电房 1#变	10	800	485
42116	盱眙	昌兴壹城2#配电房5# 变压器	10	800	534
42117	盱眙	桂五镇高郢后山配变	10	200	0
42118	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼 配电房2#变压器	10	800	478
42119	盱眙	PMS_淮河镇前河东2# 综合变	10	200	86
42120	盱眙	淮河镇杨嘴西2#综合 变	10	400	135
42121	盱眙	PMS_淮河镇养殖场4# 综合变	10	200	101
42122	盱眙	淮河镇养殖场3#综合 变	10	400	268
42123	盱眙	兴隆寺配变	10	200	45
42124	盱眙	淮河镇洪建村部南综 合变	10	200	47
42125	盱眙	PMS_龙华雅居1#箱变 01	10	630	311
42126	盱眙	PMS_穆店大山2#综合 变	10	200	111
42127	盱眙	PMS_三河农场黄湾生 活区综合变	10	200	116
42128	盱眙	PMS_穆店湾湖2#综合 变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42129	盱眙	枕水人家三期1#开关站兼2#配电房4#变	10	630	446
42130	盱眙	崇文府2#配电房4#变压器	10	800	513
42131	盱眙	盱中宿舍公变	10	200	104
42132	盱眙	PMS_老子山刘咀中19507009综合变	10	400	206
42133	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼配电房1#变压器	10	800	493
42134	盱眙	华府名苑3#箱变	10	500	212
42135	盱眙	御景学府4#配电房1#变压器	10	630	504
42136	盱眙	官滩镇圣山北2#综合变	10	400	5
42137	盱眙	PMS_车站新城1#配电房002变	10	800	556
42138	盱眙	星雨华府二期2#配电室3#变压器	10	800	589
42139	盱眙	黄花塘岗村铁军配变	10	200	155
42140	盱眙	丽都国际5期3#配电房16#变	10	800	505
42141	盱眙	PMS_盱城前竹综合变	10	80	30
42142	盱眙	PMS_三河农场猪场综合变	10	400	184
42143	盱眙	穆店镇维桥维小2#综合变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42144	盱眙	PMS_三河农场粮贸2#综合变	10	400	173
42145	盱眙	PMS_宣化居委会1#箱变母线配电变压器1#	10	400	149
42146	盱眙	PMS_月亮街1#公变	10	630	349
42147	盱眙	小太湖1#箱变01	10	630	322
42148	盱眙	PMS_小太湖3#变	10	630	368
42149	盱眙	PMS_小太湖4#变	10	630	396
42150	盱眙	PMS_小太湖5#变	10	630	261
42151	盱眙	PMS_小太湖6#变	10	630	281
42152	盱眙	PMS_小太湖7#变	10	630	351
42153	盱眙	PMS_小太湖8#变	10	630	346
42154	盱眙	PMS_小太湖9#变	10	630	373
42155	盱眙	雍国府1#配电房1#变压器	10	630	360
42156	盱眙	御景新城5#配电房1#变压器	10	800	446
42157	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#3综合变	10	400	57
42158	盱眙	金地国际2-2#变	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42159	盱眙	PMS_果园场箱变间隔 配电变压器	10	160	43
42160	盱眙	PMS_官滩镇圣山北综 合变	10	400	61
42161	盱眙	PMS_官滩镇花营小区 综合变	10	400	0
42162	盱眙	吾悦华府2号配电室9# 变	10	800	468
42163	盱眙	PMS_睿博1#配电房3# 变压器	10	800	528
42164	盱眙	山水天宸1#变压器	10	630	482
42165	盱眙	PMS_盱城镇木庄4#综 合变	10	400	268
42166	盱眙	PMS_盱城新城御景家 园4#箱变001	10	500	215
42167	盱眙	PMS_盱城新城御景家 园2#箱变001	10	500	205
42168	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关 站(配电房)4#变	10	800	439
42169	盱眙	PMS_丽都国际二期2# 配电房9#变压器	10	800	386
42170	盱眙	河桥镇黄龙小区2#箱 变	10	400	253
42171	盱眙	PMS_三河农场庆丰2# 电站综合变	10	400	33
42172	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期 4#配电房#3变压器	10	800	451
42173	盱眙	PMS_碧桂园一期配电 房003	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42174	盱眙	恒泰蓝湾1#变	10	630	292
42175	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关站(配电房)3#变	10	800	428
42176	盱眙	PMS_富宇名都1#箱变#1变	10	500	181
42177	盱眙	金鼎华府2-2#箱变	10	630	289
42178	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房1#变压器	10	800	491
42179	盱眙	金鼎华府6-2#箱变	10	630	302
42180	盱眙	兆科学府3#配电房12#变压器	10	630	330
42181	盱眙	碧桂园4期4#配电房13#变压器	10	630	327
42182	盱眙	三河农场机关综合变	10	400	183
42183	盱眙	富宇名都4#线变#1变	10	630	283
42184	盱眙	PMS_金鼎华府高层2#配电房1#变压器	10	630	0
42185	盱眙	PMS_三河农场开发区综合变	10	400	0
42186	盱眙	南苑新城#4配电室8#变	10	1000	177
42187	盱眙	三河农场秦岗2#综合变	10	400	0
42188	盱眙	PMS_山水名都5#箱变01	10	500	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42189	盱眙	金鼎华府2-1#箱变	10	630	333
42190	盱眙	万盛悦府3#配电房1#变	10	630	211
42191	盱眙	PMS_书香文苑4#变	10	630	381
42192	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配电变	10	400	277
42193	盱眙	金海铂越2#配电房4#变压器	10	800	404
42194	盱眙	金海铂越3#配电房4#变压器	10	630	344
42195	盱眙	河桥镇河桥小区变	10	400	120
42196	盱眙	PMS_丽都国际二期2#配电房10#变压器	10	800	458
42197	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期3#配电房#2变压器	10	800	558
42198	盱眙	恒泰蓝湾3#变	10	630	308
42199	盱眙	PMS_盱城新城御景家园3#箱变001	10	500	192
42200	盱眙	穆店莲塘农贸2#综合变	10	400	187
42201	盱眙	PMS_官滩镇王桥圩区1#综合变	10	400	47
42202	盱眙	PMS_碧桂园一期配电房001	10	800	369
42203	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房1#变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42204	盱眙	南苑小区1#箱变	10	400	164
42205	盱眙	PMS_黄花塘芦沟新区 变压器-双绕组	10	630	378
42206	盱眙	PMS_三河农场孙岗综 合变	10	200	0
42207	盱眙	PMS_271#国贸1#美变	10	630	41
42208	盱眙	PMS_大明居3#配电房 1#变压器	10	800	416
42209	盱眙	穆店镇维桥富康园1# 综合变	10	400	202
42210	盱眙	三河农场粮贸3#综合 变	10	400	178
42211	盱眙	PMS_阅淮苑配电房4# 变	10	630	302
42212	盱眙	PMS_中澳生态城2#箱 变02变	10	630	226
42213	盱眙	PMS_东苑新城变电所 2#主变	10	800	457
42214	盱眙	南苑新城#2配电室3# 变	10	800	404
42215	盱眙	PMS_丽都国际二期2# 配电房7#变压器	10	800	412
42216	盱眙	PMS_车站新城公变	10	100	12
42217	盱眙	PMS_中行2#箱变01	10	630	0
42218	盱眙	PMS_东苑新城3#配电 室01变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42219	盱眙	金鼎华府5-1#箱变	10	630	100
42220	盱眙	水木清华3#配电室 （二期）1#变	10	800	420
42221	盱眙	PMS_金色家园1#变	10	630	0
42222	盱眙	南苑新城#1配电室2# 变	10	800	349
42223	盱眙	PMS_都梁名郡三期2# 配电房2#变	10	800	0
42224	盱眙	南苑新城#4配电室7# 变	10	1000	465
42225	盱眙	丽都国际二期2#配电 房8#变压器	10	800	411
42226	盱眙	PMS_富润花园3-1#箱 变	10	630	0
42227	盱眙	PMS_山水名都2#箱变 02	10	500	186
42228	盱眙	PMS_民政局公变	10	400	39
42229	盱眙	穆山小区箱变	10	400	215
42230	盱眙	PMS_黄花塘新街花园 小区2#配变	10	400	94
42231	盱眙	水木清华2#配电房4# 变	10	800	405
42232	盱眙	PMS_大桐学林华府2# 配电房3#变压器	10	800	398
42233	盱眙	PMS_官滩镇汇宝购物 广场综合变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42234	盱眙	PMS_山水名都2#箱变01	10	500	115
42235	盱眙	海通时代广场B区4#变	10	630	373
42236	盱眙	PMS_富润花园1-1#箱变	10	630	0
42237	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#4变压器	10	800	561
42238	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区配变	10	400	199
42239	盱眙	世纪名城4#箱变2#变	10	500	169
42240	盱眙	PMS_马坝油坊2#配变	10	200	140
42241	盱眙	金鼎华府6-1#箱变	10	630	209
42242	盱眙	PMS_都梁名郡三期2#配电房3#变	10	800	0
42243	盱眙	PMS_康桥公寓（箱变）2#变	10	630	426
42244	盱眙	PMS_山水名都3#箱变01	10	500	66
42245	盱眙	PMS_穆店黄练山综合变	10	400	248
42246	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房2#变	10	630	359
42247	盱眙	水木清华3#配电室（二期）2#变	10	800	639
42248	盱眙	水木清华三期5#配电房1#变压器	10	800	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42249	盱眙	PMS_碧桂园8#变压器	10	800	424
42250	盱眙	PMS_欧洲城7#箱变001	10	630	320
42251	盱眙	三河农场蒋庄后综合变	10	630	0
42252	盱眙	281#环卫站公变	10	400	172
42253	盱眙	PMS_怡和家园2#箱变001	10	630	418
42254	盱眙	南苑新城#3配电室5#变	10	1000	216
42255	盱眙	PMS_马坝教堂箱变01	10	630	267
42256	盱眙	PMS_官滩镇岗头2#综合变	10	400	224
42257	盱眙	河桥镇打石山小区1#箱变	10	400	247
42258	盱眙	枕水人家1#开关站兼配电房1#变	10	630	313
42259	盱眙	PMS_富宇名都3#箱变#1变	10	630	223
42260	盱眙	果园小区4公变	10	400	172
42261	盱眙	PMS_九天宾馆2#箱变001	10	630	235
42262	盱眙	PMS_小岗巷3#公变	10	400	104
42263	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄#2综合变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42264	盱眙	富宇名都7#箱变1#变	10	630	195
42265	盱眙	梁营变屋顶光伏	10	80	62
42266	盱眙	PMS_官滩镇中港2#综合变	10	400	0
42267	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#1变压器	10	800	571
42268	盱眙	PMS_碧桂园7#变压器	10	800	333
42269	盱眙	金鼎华府1-1#箱变	10	630	323
42270	盱眙	昌兴壹城4#配电房11#变压器	10	800	589
42271	盱眙	紫竹兰庭1#开关站2#变压器	10	800	543
42272	盱眙	桂五镇马庄1#配变	10	200	138
42273	盱眙	PMS_桂五镇梅郢配变	10	400	168
42274	盱眙	金地国际3-2#变	10	400	160
42275	盱眙	PMS_山水名都5#箱变02	10	800	471
42276	盱眙	PMS_阅淮苑配电房2#变	10	630	285
42277	盱眙	三河农场二环路西综合变	10	400	184
42278	盱眙	PMS_都梁名郡三期2#配电房4#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42279	盱眙	PMS_东苑新城A1箱变01	10	630	312
42280	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期3#配电房#3变压器	10	800	458
42281	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#2变压器	10	800	525
42282	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房4#变	10	630	427
42283	盱眙	富宇名都5#箱变#1变	10	400	118
42284	盱眙	吾悦华府5号配电室16#变	10	800	478
42285	盱眙	丽都国际5期3#配电房17#变	10	800	392
42286	盱眙	PMS_桂五镇敬老院台区	10	400	161
42287	盱眙	PMS_桂五镇周圩配变	10	200	65
42288	盱眙	桂五镇张港配变	10	200	143
42289	盱眙	PMS_桂五镇王郢综合变	10	200	74
42290	盱眙	王店小红山配变	10	400	239
42291	盱眙	PMS_东苑新城变电所1#主变	10	800	498
42292	盱眙	南苑新城#1配电室1#变	10	800	156
42293	盱眙	恒泰蓝湾2#变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42294	盱眙	金鼎华府7-1#箱变	10	630	210
42295	盱眙	御景学府1#配电房3# 变压器	10	800	448
42296	盱眙	PMS_大明居3#配电房 3#变压器	10	800	440
42297	盱眙	PMS_河桥镇龙泉古来 2#变	10	400	194
42298	盱眙	PMS_中澳生态城1#箱 变02变	10	630	219
42299	盱眙	怡尚名都2#配电房1# 变	10	800	522
42300	盱眙	PMS_山水名都3#箱变 02	10	500	30
42301	盱眙	PMS_碧桂园一期配电 房002	10	800	403
42302	盱眙	PMS_碧桂园一期配电 房004	10	800	223
42303	盱眙	PMS_穆店合心2#综合 变	10	200	98
42304	盱眙	PMS_穆店大桥2#综合 变	10	200	83
42305	盱眙	黄花塘五里村岔路配 变	10	400	139
42306	盱眙	PMS_黄花塘枣园村枣 园小区配变	10	400	167
42307	盱眙	东方世纪城3期配电房 9#变压器	10	800	476
42308	盱眙	PMS_山水名都#1箱变 02	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42309	盱眙	PMS_碧桂园6#变压器	10	800	350
42310	盱眙	PMS_碧桂园5#变压器	10	800	311
42311	盱眙	恒泰蓝湾4#变	10	630	341
42312	盱眙	PMS_大桐学林华府2# 配电房2#变压器	10	800	0
42313	盱眙	PMS_盱城新城御景家 园1#箱变001	10	500	180
42314	盱眙	南苑新城#2配电室4# 变	10	800	348
42315	盱眙	PMS_富宇名都2#箱变 #1变	10	500	149
42316	盱眙	PMS_中澳生态城2#箱 变01变	10	630	179
42317	盱眙	PMS_圣地亚小区2#-2 综合变	10	400	214
42318	盱眙	PMS_山水名都6#箱变 01	10	800	455
42319	盱眙	PMS_沙岗人家三期3# 配电房3#变	10	630	391
42320	盱眙	PMS_山水名都#1箱变 01	10	630	41
42321	盱眙	万盛悦府3#配电房3# 变	10	630	232
42322	盱眙	PMS_金鼎华府高层1# 开关站1#变压器	10	630	41
42323	盱眙	PMS_怡尚名都2#配电 房2#变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42324	盱眙	PMS_金色家园2#变	10	630	0
42325	盱眙	南苑小区2#箱变	10	400	117
42326	盱眙	PMS_大桐学林华府2# 配电房1#变压器	10	800	458
42327	盱眙	PMS_金鼎华府高层1# 开关站4#变压器	10	630	90
42328	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期 3#配电房#4变压器	10	800	513
42329	盱眙	PMS_东苑新城2#配电 室01变	10	800	486
42330	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配 电房1#变	10	630	241
42331	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关 站(配电房)1#变	10	800	484
42332	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配 电房3#变	10	630	217
42333	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期 3#配电房#1变压器	10	800	418
42334	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关 站(配电房)2#变	10	800	582
42335	盱眙	PMS_山水名都6#箱变 02	10	400	127
42336	盱眙	南苑新城#3配电室6# 变	10	1000	455
42337	盱眙	PMS_中澳生态城1#箱 变01变	10	630	231
42338	盱眙	PMS_山水名都4#箱变 02	10	630	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42339	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配电房4#变	10	630	374
42340	盱眙	紫霞岭小区1#配电房2#变	10	630	81
42341	盱眙	PMS_山水名都4#箱变01	10	630	243
42342	盱眙	PMS_阅淮苑配电房3#变	10	630	231
42343	盱眙	PMS_种鸡厂箱变	10	400	270
42344	盱眙	PMS_三河农场小侍庄综合变	10	200	0
42345	盱眙	PMS_金鼎华府3#箱变01	10	630	118
42346	盱眙	PMS_三河农场大王综合变	10	200	0
42347	盱眙	PMS_富润花园2-1#箱变	10	630	0
42348	盱眙	欧洲城8#箱变001	10	500	145
42349	盱眙	PMS_河桥镇龙泉王郢2#变	10	400	270
42350	盱眙	PMS_东苑新城3#配电室02变	10	800	517
42351	盱眙	PMS_河桥镇场部2#变	10	400	208
42352	盱眙	杨洼养殖配变	10	200	0

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#21干变	10	1000	上级设备容量受限
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102箱变	10	400	上级设备容量受限
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801变	10	400	上级设备容量受限
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南新98376配变	10	200	上级设备容量受限
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29508箱变	10	500	上级设备容量受限
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29509箱变	10	500	上级设备容量受限
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29510箱变	10	500	上级设备容量受限
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29511箱变	10	500	上级设备容量受限
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北二93358配变	10	200	上级设备容量受限
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	居庄一组98304配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806箱变	10	630	上级设备容量受限
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16907箱变	10	630	上级设备容量受限
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96010公变(王李村杨跳组)	10	200	上级设备容量受限
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥四组98365配变	10	200	上级设备容量受限
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北新93114配变	10	400	上级设备容量受限
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29109配变吕庄五组	10	315	上级设备容量受限
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄村邓庄新98363配变	10	200	上级设备容量受限
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中新98364配变	10	200	上级设备容量受限
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄八组98360配变	10	200	上级设备容量受限
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8434配变(武墩普墩四组北)	10	200	本级设备容量受限
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_钵池294026配变	10	400	上级设备容量受限
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294025PB	10	200	上级设备容量受限
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8710变	10	400	上级设备容量受限
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29107PB	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组南配变	10	100	本级设备容量受限
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8447配变（武墩普墩六组东）	10	315	本级设备容量受限
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	17665配变(武墩四组中)	10	400	本级设备容量受限
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7801箱变	10	630	上级设备容量受限
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#4干变	10	1000	本级设备容量受限
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14203箱变	10	630	上级设备容量受限
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五新93328配变	10	200	上级设备容量受限
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29306变（合肥路）	10	200	上级设备容量受限
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#3变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29522箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29523箱变	10	630	上级设备容量受限
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道幼儿园93305配变	10	200	上级设备容量受限
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场西北93130配变	10	400	上级设备容量受限
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场五组93115配变	10	100	上级设备容量受限
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	邓庄98322配变	10	400	上级设备容量受限
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河六、七组93146配变	10	100	上级设备容量受限
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002XB	10	630	上级设备容量受限
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96001XB	10	630	上级设备容量受限
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中新93425配变	10	200	上级设备容量受限
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14205箱变	10	630	上级设备容量受限
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61056配变(大李严北三)	10	400	本级设备容量受限
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥中心村新93148配变	10	100	上级设备容量受限
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥北新93149配变	10	100	上级设备容量受限
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	97405XB	10	500	上级设备容量受限
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	97406XB	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	29310配变（黄元王庄西）	10	400	上级设备容量受限
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	本级设备容量受限
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504配变（加油站旁）	10	200	上级设备容量受限
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#4变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	17311配变（李集村小区南）	10	100	本级设备容量受限
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平小学93369配变	10	400	上级设备容量受限
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四新93368配变	10	400	上级设备容量受限
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29101箱变	10	500	上级设备容量受限
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欣园小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29011箱变	10	500	上级设备容量受限
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十组98370配变	10	100	上级设备容量受限
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29012箱变	10	500	上级设备容量受限
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29314箱变	10	400	上级设备容量受限
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	17678配变(武墩医院东)	10	200	本级设备容量受限
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4507配变[李曹九组]	10	200	本级设备容量受限
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘水厂98314配变	10	100	上级设备容量受限
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘一组98313配变	10	400	上级设备容量受限
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺园水产养殖98371配变	10	100	上级设备容量受限
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新93427配变	10	200	上级设备容量受限
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北二93429配变	10	200	上级设备容量受限
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐北新93430配变	10	200	上级设备容量受限
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中心村98374配变	10	100	上级设备容量受限
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十六组98375配变	10	200	上级设备容量受限
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五新93152配变	10	200	上级设备容量受限
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	草东新93153配变	10	100	上级设备容量受限
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中一新98373配变	10	100	上级设备容量受限
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	范袁新98372配变	10	100	上级设备容量受限
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河北93412配变	10	100	上级设备容量受限
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平北98307配变	10	200	上级设备容量受限
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南98331配变	10	200	上级设备容量受限
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站西98329配变	10	200	上级设备容量受限
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站东98324配变	10	200	上级设备容量受限
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	13237配变（致君工贸门口）	10	400	本级设备容量受限
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14503箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14502箱变	10	500	上级设备容量受限
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄河人家变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14504箱变	10	200	上级设备容量受限
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29701箱变	10	400	上级设备容量受限
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#2变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北新93426配变	10	200	上级设备容量受限
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦西单新93138配变	10	200	上级设备容量受限
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五北93137配变	10	200	上级设备容量受限
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二新98367配变	10	200	上级设备容量受限
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐南93404配变	10	100	上级设备容量受限
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩中心村93109配变	10	200	上级设备容量受限
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702箱变	10	630	上级设备容量受限
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站四组98355配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四北93134配变	10	200	上级设备容量受限
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61038配变（大李严东）	10	100	本级设备容量受限
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706配变(水利局宿舍)	10	400	上级设备容量受限
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	161056配变(渠北小区)	10	100	本级设备容量受限
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294028配变（钵池）	10	400	上级设备容量受限
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705箱变	10	500	上级设备容量受限
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26305箱变	10	630	本级设备容量受限
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园三93157配变	10	315	上级设备容量受限
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402美变	10	400	本级设备容量受限
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#8变电所#23干变	10	1000	上级设备容量受限
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#18干变	10	1000	上级设备容量受限
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#20干变	10	1000	上级设备容量受限
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#22干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29010箱变	10	630	上级设备容量受限
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7401箱变	10	630	上级设备容量受限
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园一93159配变	10	400	上级设备容量受限
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董村部98357配变	10	200	上级设备容量受限
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#17油变	10	630	上级设备容量受限
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#18油变	10	630	上级设备容量受限
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	97401XB	10	500	上级设备容量受限
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	97402XB	10	500	上级设备容量受限
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	97403箱变	10	500	上级设备容量受限
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	97404XB	10	500	上级设备容量受限
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29606箱变	10	500	上级设备容量受限
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29607箱变	10	500	上级设备容量受限
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#9变电所#26干变	10	1000	上级设备容量受限
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96005公变	10	200	上级设备容量受限
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162041配变（盐河中学西）	10	400	本级设备容量受限
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#6变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#9变电所#19油变	10	630	上级设备容量受限
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003箱变	10	630	上级设备容量受限
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701箱变	10	500	上级设备容量受限
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校西93133配变	10	200	上级设备容量受限
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	市场变93356配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站七组98354配变	10	100	上级设备容量受限
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇信用社93308配变	10	400	上级设备容量受限
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村新93309配变	10	200	上级设备容量受限
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站村八组98306配变	10	200	上级设备容量受限
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西新93310配变	10	315	上级设备容量受限
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中南93433配变	10	200	上级设备容量受限
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇菜场93311配变	10	200	上级设备容量受限
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#32干变	10	1000	上级设备容量受限
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#34干变	10	1000	上级设备容量受限
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西93408配变	10	200	上级设备容量受限
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#23干变	10	1000	上级设备容量受限
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#16干变	10	800	本级设备容量受限
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	96012公变	10	200	上级设备容量受限
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场西93416配变	10	400	上级设备容量受限
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707变（南昌路西）	10	400	上级设备容量受限
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1214变[南门小街]	10	400	本级设备容量受限
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8711变(钵池小区东)	10	315	上级设备容量受限
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1205配变(商业局宿舍)	10	400	本级设备容量受限
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村93303配变	10	315	上级设备容量受限
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306变（一区东）	10	400	本级设备容量受限
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#5干变800kVA	10	800	上级设备容量受限
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29311配变(黄元王庄南)	10	315	上级设备容量受限
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9617公变（新淮一二三组）	10	200	本级设备容量受限
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#3变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29604箱变	10	630	上级设备容量受限
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93107箱变	10	400	上级设备容量受限
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93108箱变	10	500	上级设备容量受限
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503配变[洪福东]	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北二98317配变	10	200	上级设备容量受限
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5114配变(黄码老街菜场)	10	315	本级设备容量受限
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19204配变（清河税务局后）	10	315	本级设备容量受限
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501箱变(小康城六区)	10	630	上级设备容量受限
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6107配变(周圩村永红组)	10	200	本级设备容量受限
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园五93144配变	10	315	上级设备容量受限
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园四93143配变	10	400	上级设备容量受限
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园三93142配变	10	315	上级设备容量受限
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园二93141配变	10	315	上级设备容量受限
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园一93140配变	10	315	上级设备容量受限
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	通海路二93136配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#1变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29603箱变	10	630	上级设备容量受限
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#3干变低压台区	10	800	上级设备容量受限
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161020配变(胡庄村杨坟)	10	100	本级设备容量受限
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#20干变	10	630	上级设备容量受限
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#11油变	10	630	上级设备容量受限
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#13油变	10	630	上级设备容量受限
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103变(上海路小学)	10	315	本级设备容量受限
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	97408XB	10	500	上级设备容量受限
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河滨花园变电所#1油变	10	400	上级设备容量受限
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#1变电所#2变压器	10	630	上级设备容量受限
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#2变电所#4变压器	10	630	上级设备容量受限
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#3变电所#6变压器	10	630	上级设备容量受限
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	97409XB	10	500	上级设备容量受限
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	97410XB	10	500	上级设备容量受限
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	97411XB	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8444配变（武墩普墩七组）	10	200	本级设备容量受限
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四新93156配变	10	200	上级设备容量受限
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3910配变（钵池）	10	400	本级设备容量受限
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_畅春园小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#5变电所#10干变	10	1000	上级设备容量受限
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#1变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#3变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16921配变（纬一路）	10	200	上级设备容量受限
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	94723配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#3变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#4变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D29601变压器	10	50	上级设备容量受限
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#8变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB茂华国际#7变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#6变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#4变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#5变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93105XB	10	500	上级设备容量受限
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93106XB	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北98318配变	10	200	上级设备容量受限
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北一98326配变	10	200	上级设备容量受限
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5141配变（乡政府院内）	10	200	本级设备容量受限
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北二98325配变	10	200	上级设备容量受限
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	97412箱变	10	500	上级设备容量受限
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	97413箱变	10	500	上级设备容量受限
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	97414箱变	10	500	上级设备容量受限
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	97415箱变	10	500	上级设备容量受限
293	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43057配变(王元海天小区)	10	400	本级设备容量受限
294	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
295	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
296	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
297	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
305	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#7油变	10	630	上级设备容量受限
306	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#5油变	10	630	上级设备容量受限
307	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#3所#10干变	10	800	上级设备容量受限
308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#3所#9干变	10	800	上级设备容量受限
309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#13油变	10	630	上级设备容量受限
310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_#15油变	10	630	上级设备容量受限
311	市区（不含淮安区、淮阴区）	14206箱变	10	630	上级设备容量受限
312	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
313	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
315	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
316	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
317	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
318	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
320	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
321	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五北93361配变	10	400	上级设备容量受限
322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
323	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董中98358配变	10	400	上级设备容量受限
324	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
325	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93402箱变	10	630	上级设备容量受限
326	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
328	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602变[建工实业南]	10	315	本级设备容量受限
329	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
330	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805箱变	10	500	上级设备容量受限
331	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
332	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#19干变	10	1000	上级设备容量受限
333	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
334	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
335	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
336	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
337	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
341	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
342	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
343	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
344	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
345	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
346	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
347	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
348	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
349	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方凯旋城变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#10变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限
355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#26干变	10	800	上级设备容量受限
356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#12变电所#28干变	10	630	上级设备容量受限
357	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
359	市区（不含淮安区、淮阴区）	富康花园98301箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
360	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中一98319配变	10	400	上级设备容量受限
361	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	本级设备容量受限
362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#3变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
363	市区（不含淮安区、淮阴区）	14815箱变	10	400	上级设备容量受限
364	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14505配变[马庄安置]	10	100	上级设备容量受限
365	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6805配变（毛渡二组）	10	200	本级设备容量受限
366	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29605箱变	10	630	上级设备容量受限
367	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宝岛花园变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
368	市区（不含淮安区、淮阴区）	29301配变(黄元中心村东)	10	200	上级设备容量受限
369	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
370	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#3变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#6变电所#12干变	10	1000	上级设备容量受限
373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#7变电所#14干变	10	1000	上级设备容量受限
374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#8变电所#16干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#5变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#4变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
382	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
383	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#6变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
384	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
385	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
386	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29512箱变	10	500	上级设备容量受限
387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29513箱变	10	630	上级设备容量受限
388	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
389	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
390	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29514箱变	10	630	上级设备容量受限
392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29515箱变	10	630	上级设备容量受限
393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29408箱变	10	630	上级设备容量受限
394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#1干变	10	400	上级设备容量受限
395	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#2干变	10	400	上级设备容量受限
396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福地清华苑变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天香花苑变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
398	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29516箱变	10	630	上级设备容量受限
400	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
403	市区（不含淮安区、淮阴区）	29517箱变	10	630	上级设备容量受限
404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29518箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29519箱变	10	630	上级设备容量受限
406	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
407	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
408	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#2变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
409	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#3变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
410	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
411	市区（不含淮安区、淮阴区）	14208箱变（李家味东）	10	630	上级设备容量受限
412	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9606公变(小河三四组)	10	200	本级设备容量受限
413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
416	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3602配变（富强二组西）	10	400	本级设备容量受限
417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162066配变（盐河泵站北）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
420	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
421	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
422	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
423	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#3变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16902配变（大成建筑）	10	400	上级设备容量受限
427	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708变(机场安置小区东1)	10	400	上级设备容量受限
428	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中二98321配变	10	400	上级设备容量受限
429	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新西93432配变	10	400	上级设备容量受限
430	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新93420配变	10	400	上级设备容量受限
431	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘草莓园98342配变	10	100	上级设备容量受限
432	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘葡萄园98349配变	10	100	上级设备容量受限
433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
434	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8116配变（郎颜七组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
435	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
436	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方豪城#2变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
438	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703美变	10	630	上级设备容量受限
439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#36干变	10	800	上级设备容量受限
440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#38干变	10	800	上级设备容量受限
441	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#40干变	10	800	上级设备容量受限
442	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#42干变	10	800	上级设备容量受限
443	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#44干变	10	800	上级设备容量受限
444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#46干变	10	800	上级设备容量受限
445	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
446	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#2变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
447	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
450	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#48干变	10	800	上级设备容量受限
451	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#50干变	10	800	上级设备容量受限
452	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#15干变	10	800	本级设备容量受限
453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#8变电所#26干变	10	800	上级设备容量受限
454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
455	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
458	市区（不含淮安区、淮阴区）	14813箱变	10	500	上级设备容量受限
459	市区（不含淮安区、淮阴区）	14810箱变	10	500	上级设备容量受限
460	市区（不含淮安区、淮阴区）	14811箱变	10	500	上级设备容量受限
461	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803箱变	10	500	上级设备容量受限
462	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804箱变	10	500	上级设备容量受限
463	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东二93213配变	10	200	本级设备容量受限
464	市区（不含淮安区、淮阴区）	13245变（华东电机公司对面）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
465	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14201箱变	10	500	上级设备容量受限
466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_比佛利变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
467	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511变[肉联宿舍]	10	315	本级设备容量受限
468	市区（不含淮安区、淮阴区）	19404配变（东方大厦外）	10	400	本级设备容量受限
469	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94707配变	10	400	本级设备容量受限
470	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801配变(新新华)	10	400	本级设备容量受限
471	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6007变（新村煤店）	10	315	本级设备容量受限
472	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6003变（新村煤店北）	10	400	本级设备容量受限
473	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6005变（新村煤店南）	10	400	本级设备容量受限
474	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6002（清拖宿舍南）	10	400	本级设备容量受限
475	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803变	10	315	上级设备容量受限
476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
477	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
478	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806变（机场路）	10	400	上级设备容量受限
479	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
480	市区（不含淮安区、淮阴区）	14512配变[珠海路东段]	10	400	上级设备容量受限
481	市区（不含淮安区、淮阴区）	14816箱变	10	500	上级设备容量受限
482	市区（不含淮安区、淮阴区）	14814箱变	10	800	上级设备容量受限
483	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2209配变[建行宿舍]	10	400	本级设备容量受限
484	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204配变[兽医站]	10	400	本级设备容量受限
485	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2207配变[防疫站院内]	10	315	本级设备容量受限
486	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203配变[富强路东]	10	315	本级设备容量受限
487	市区（不含淮安区、淮阴区）	14812箱变	10	500	上级设备容量受限
488	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5128配变（运西村姚刘北）	10	200	本级设备容量受限
489	市区（不含淮安区、淮阴区）	18408配变[石油公司宿舍北]	10	315	本级设备容量受限
490	市区（不含淮安区、淮阴区）	18409[爱民路中]	10	315	本级设备容量受限
491	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四93124配变	10	200	上级设备容量受限
492	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛一93121配变	10	400	上级设备容量受限
493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#8干变	10	630	上级设备容量受限
494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#6干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
495	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#12干变	10	630	上级设备容量受限
496	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#10干变	10	630	上级设备容量受限
497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱民路西18410	10	400	本级设备容量受限
498	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
499	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
500	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
501	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
502	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8450配变(武墩普墩水厂)	10	315	本级设备容量受限
503	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901配变[无锡路]	10	400	上级设备容量受限
504	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新一93422配变	10	400	上级设备容量受限
505	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
506	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91403箱变	10	630	本级设备容量受限
507	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
508	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
509	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
510	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
511	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705变（钵池小区菜场）	10	400	上级设备容量受限
512	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖三场93105配变	10	400	上级设备容量受限
513	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场东93104配变	10	400	上级设备容量受限
514	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
515	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
518	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩东南93111配变	10	200	上级设备容量受限
519	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7104配变[检查院内]	10	400	本级设备容量受限
520	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限
521	市区（不含淮安区、淮阴区）	164047配变（姚湾杨圩）	10	200	本级设备容量受限
522	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5304箱变	10	250	本级设备容量受限
523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18403淮机总厂宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
525	市区（不含淮安区、淮阴区）	18404[飞乐路西]	10	315	本级设备容量受限
526	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5102配变(运西村林庄组)	10	200	本级设备容量受限
527	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
528	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北93117配变	10	315	上级设备容量受限
529	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校南93116配变	10	200	上级设备容量受限
530	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
531	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
532	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701变(山阳八队)	10	315	上级设备容量受限
533	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村98419配变	10	100	本级设备容量受限
534	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄南98301配变	10	400	上级设备容量受限
535	市区（不含淮安区、淮阴区）	164009配变（黄姚小区）	10	200	本级设备容量受限
536	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8424公变（王庄村部）	10	200	本级设备容量受限
537	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河南93127配变	10	400	上级设备容量受限
538	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中93126配变	10	400	上级设备容量受限
539	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8438配变(武墩普墩村部)	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
540	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖二场93112配变	10	400	上级设备容量受限
541	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96003公变(仲王组)	10	200	上级设备容量受限
542	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2503配变(广播站外)	10	315	本级设备容量受限
543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002公变(王李村小庄组)	10	200	上级设备容量受限
544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96004配变	10	200	上级设备容量受限
545	市区（不含淮安区、淮阴区）	96008公变(王李村村部东)	10	400	上级设备容量受限
546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96009公变(王李村李庄组)	10	200	上级设备容量受限
547	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96011公变(王李村李庄南组)	10	200	上级设备容量受限
548	市区（不含淮安区、淮阴区）	16918配变(机场二队)	10	400	上级设备容量受限
549	市区（不含淮安区、淮阴区）	17624配变(武墩胡庄二组)	10	200	本级设备容量受限
550	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东93211配变	10	315	本级设备容量受限
551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14501箱变	10	500	上级设备容量受限
552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15809配变（福田二八组西）	10	200	本级设备容量受限
553	市区（不含淮安区、淮阴区）	越闸东98312配变	10	200	上级设备容量受限
554	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201变（四五区）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4504配变（六区北）	10	400	上级设备容量受限
556	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501变（六区南）	10	400	上级设备容量受限
557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4507变（八区东）	10	400	上级设备容量受限
558	市区（不含淮安区、淮阴区）	16904配变（八区西）	10	400	上级设备容量受限
559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16901配变（机场5号地）	10	400	上级设备容量受限
560	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203箱变（华城小区中）	10	630	本级设备容量受限
561	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3603变（外国语学校南）	10	400	本级设备容量受限
562	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西98316配变	10	200	上级设备容量受限
563	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘东98346配变	10	400	上级设备容量受限
564	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611变（富强路西）	10	400	本级设备容量受限
565	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河东93101配变	10	200	上级设备容量受限
566	市区（不含淮安区、淮阴区）	164002配变（姚湾河北）	10	100	本级设备容量受限
567	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703变	10	400	上级设备容量受限
568	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A602变(车管所)	10	315	上级设备容量受限
569	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704变（钵池小区西）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
570	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A601变	10	200	上级设备容量受限
571	市区（不含淮安区、淮阴区）	94932配变	10	400	本级设备容量受限
572	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501变(西郊三队)	10	400	本级设备容量受限
573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14507PB(马庄安置北配变)	10	315	上级设备容量受限
574	市区（不含淮安区、淮阴区）	14547PB(马庄安置南配变)	10	315	上级设备容量受限
575	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508配变(成明家具厂)	10	315	本级设备容量受限
576	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502PB(四门闸配变)	10	200	上级设备容量受限
577	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104箱变	10	630	本级设备容量受限
578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14501配变[马庄十组]	10	400	上级设备容量受限
579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14506配变[马庄六组]	10	315	上级设备容量受限
580	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601配变	10	400	本级设备容量受限
581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29501箱变	10	500	上级设备容量受限
582	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204箱变(西大院一区4幢北)	10	630	本级设备容量受限
583	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29102配变李曹六组	10	400	上级设备容量受限
584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿鑫花苑变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
585	市区（不含淮安区、淮阴区）	13206配变（园区中）	10	400	本级设备容量受限
586	市区（不含淮安区、淮阴区）	13207配变（园区西）	10	400	本级设备容量受限
587	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4495配变（范集大问南）	10	160	本级设备容量受限
588	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403PB	10	400	上级设备容量受限
589	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406PB	10	400	上级设备容量受限
590	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站刘庄98345配变	10	200	上级设备容量受限
591	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407PB	10	400	上级设备容量受限
592	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404配变（山头安置4）	10	400	上级设备容量受限
593	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408配变（山头安置5）	10	400	上级设备容量受限
594	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409配变（山头安置6）	10	400	上级设备容量受限
595	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中98320配变	10	200	上级设备容量受限
596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14902箱变	10	630	上级设备容量受限
597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14901箱变	10	630	上级设备容量受限
598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
599	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
600	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901箱变	10	400	上级设备容量受限
601	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405变	10	200	本级设备容量受限
602	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505配变(福州支中)	10	400	上级设备容量受限
603	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504配变(福州支中1)	10	200	上级设备容量受限
604	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3912安置八期西（山头）	10	400	本级设备容量受限
605	市区（不含淮安区、淮阴区）	19702配变[永宁小学前]	10	315	本级设备容量受限
606	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405箱变（枚苑轩小区）	10	630	上级设备容量受限
607	市区（不含淮安区、淮阴区）	161035(渠北前许)	10	100	本级设备容量受限
608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16903箱变	10	630	上级设备容量受限
609	市区（不含淮安区、淮阴区）	14808箱变	10	630	上级设备容量受限
610	市区（不含淮安区、淮阴区）	14809箱变	10	630	上级设备容量受限
611	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302XB石塔湖小区	10	400	本级设备容量受限
612	市区（不含淮安区、淮阴区）	29401箱变	10	630	上级设备容量受限
613	市区（不含淮安区、淮阴区）	29002箱变	10	630	上级设备容量受限
614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29402箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29403箱变	10	500	上级设备容量受限
616	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29404箱变	10	500	上级设备容量受限
617	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14204箱变	10	630	上级设备容量受限
618	市区（不含淮安区、淮阴区）	173004配变（王元园区南西）	10	400	本级设备容量受限
619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
621	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_世袭雅园变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
622	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29502箱变	10	500	上级设备容量受限
623	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704箱变	10	630	上级设备容量受限
624	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中93405配变	10	200	上级设备容量受限
625	市区（不含淮安区、淮阴区）	和供变93431配变	10	200	上级设备容量受限
626	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中心村93401配变	10	200	上级设备容量受限
627	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
628	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
629	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐西93403配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
630	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中二98330配变	10	400	上级设备容量受限
631	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504箱变	10	500	上级设备容量受限
632	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29505箱变	10	500	上级设备容量受限
633	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29506箱变	10	500	上级设备容量受限
634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29507箱变	10	500	上级设备容量受限
635	市区（不含淮安区、淮阴区）	顺河洞粮库98327配变	10	200	上级设备容量受限
636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛华心港湾变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
637	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29406箱变（菜场）	10	630	上级设备容量受限
638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14913箱变	10	400	上级设备容量受限
639	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#2变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
640	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102配变	10	400	上级设备容量受限
641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
642	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
644	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中93415配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
645	市区（不含淮安区、淮阴区）	17517配变(唐庄村部)	10	315	本级设备容量受限
646	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五93337配变	10	400	上级设备容量受限
647	市区（不含淮安区、淮阴区）	袁庄98323配变	10	400	上级设备容量受限
648	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南93414配变	10	400	上级设备容量受限
649	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19503配变(丰登路)	10	400	本级设备容量受限
650	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19501配变(丰登路小区外)	10	315	本级设备容量受限
651	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河东93402配变	10	400	上级设备容量受限
652	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四93336配变	10	400	上级设备容量受限
653	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道三93335配变	10	400	上级设备容量受限
654	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道二93334配变	10	400	上级设备容量受限
655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29407箱变	10	500	上级设备容量受限
656	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7803箱变	10	630	上级设备容量受限
657	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7802箱变	10	500	上级设备容量受限
658	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖东93110配变	10	400	上级设备容量受限
659	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道一93302配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
660	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4503配变（娱乐城东）	10	400	上级设备容量受限
661	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北93411配变	10	400	上级设备容量受限
662	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南93407配变	10	200	上级设备容量受限
663	市区（不含淮安区、淮阴区）	29613箱变	10	500	上级设备容量受限
664	市区（不含淮安区、淮阴区）	29612箱变	10	500	上级设备容量受限
665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29614箱变	10	500	上级设备容量受限
666	市区（不含淮安区、淮阴区）	29615箱变	10	500	上级设备容量受限
667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29616箱变	10	500	上级设备容量受限
668	市区（不含淮安区、淮阴区）	古北98315配变	10	250	上级设备容量受限
669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽花苑#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
670	市区（不含淮安区、淮阴区）	95214配变（许庄村王庄组）	10	200	本级设备容量受限
671	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场东93103配变	10	200	上级设备容量受限
672	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐路西93421配变	10	400	上级设备容量受限
673	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东93108配变	10	400	上级设备容量受限
674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16906箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
675	市区（不含淮安区、淮阴区）	14807箱变	10	630	上级设备容量受限
676	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥西93106配变	10	200	上级设备容量受限
677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29409箱变	10	400	上级设备容量受限
679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14202箱变	10	500	上级设备容量受限
680	市区（不含淮安区、淮阴区）	27301箱变	10	630	本级设备容量受限
681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
683	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
684	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
685	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
687	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4502变	10	400	上级设备容量受限
689	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
690	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
691	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
695	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
696	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
697	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#3变电所#6干变7.10	10	630	上级设备容量受限
699	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
700	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
701	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
702	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805变(机场路北)	10	400	上级设备容量受限
703	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
704	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
705	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
706	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708美变	10	500	上级设备容量受限
707	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
708	市区（不含淮安区、淮阴区）	14601配变	10	400	本级设备容量受限
709	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707美变	10	500	上级设备容量受限
710	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706美变	10	500	上级设备容量受限
711	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
712	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
713	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
714	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
715	市区（不含淮安区、淮阴区）	13039配变(春雨小区)	10	400	本级设备容量受限
716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
719	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4401配变（万达小学北）	10	400	本级设备容量受限
721	市区（不含淮安区、淮阴区）	94727配变	10	200	本级设备容量受限
722	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
723	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
725	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804变	10	400	上级设备容量受限
726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
728	市区（不含淮安区、淮阴区）	294035变	10	400	上级设备容量受限
729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
730	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4002变(大李庄东配变)	10	400	本级设备容量受限
731	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4003变大李庄西配变	10	315	本级设备容量受限
732	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9622公变（城南小闸九组）	10	200	本级设备容量受限
733	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29303变(黄元王庄)	10	160	上级设备容量受限
734	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9605公变(小河三组)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
735	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9621公变	10	315	本级设备容量受限
736	市区（不含淮安区、淮阴区）	29305配变（黄元中心村西）	10	315	上级设备容量受限
737	市区（不含淮安区、淮阴区）	29304配变（黄元中心村）	10	315	上级设备容量受限
738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29302变（黄元张营）	10	200	上级设备容量受限
739	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董西南98341配变	10	400	上级设备容量受限
740	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董南98340配变	10	200	上级设备容量受限
741	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4527变	10	400	上级设备容量受限
742	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
743	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
744	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
745	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16926配变（八区）	10	400	上级设备容量受限
746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14106配变	10	400	本级设备容量受限
747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14546PB（马庄安置中配变）	10	400	上级设备容量受限
748	市区（不含淮安区、淮阴区）	29145配变	10	315	上级设备容量受限
749	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#7干变800kVA	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
750	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北93339配变	10	200	上级设备容量受限
751	市区（不含淮安区、淮阴区）	渔窑变98344配变	10	200	上级设备容量受限
752	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董五组93338配变	10	200	上级设备容量受限
753	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11404配变[全乐服装厂]	10	400	本级设备容量受限
754	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1807配变	10	400	本级设备容量受限
755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
756	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平二组98343配变	10	200	上级设备容量受限
757	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
758	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
759	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603配变	10	400	上级设备容量受限
760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
761	市区（不含淮安区、淮阴区）	草西变93413配变	10	100	上级设备容量受限
762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#13干变	10	630	上级设备容量受限
763	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#15干变	10	630	上级设备容量受限
764	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
765	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
766	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
767	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
768	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
769	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
771	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
772	市区（不含淮安区、淮阴区）	14207箱变	10	630	上级设备容量受限
773	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
774	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
776	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
777	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
778	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
779	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#10干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
780	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#3变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
781	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
782	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
783	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
784	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
785	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
786	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
787	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
788	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
790	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
791	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南新93381配变	10	200	上级设备容量受限
792	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
793	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
794	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
795	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#10干变	10	630	上级设备容量受限
796	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
798	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
799	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限
800	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
801	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
802	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#6干变	10	800	本级设备容量受限
803	市区（不含淮安区、淮阴区）	161013配变(渠北四支)	10	200	本级设备容量受限
804	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西93434配变	10	200	上级设备容量受限
805	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
806	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
807	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
808	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
809	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
810	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
811	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
812	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
814	市区（不含淮安区、淮阴区）	29110配变	10	400	上级设备容量受限
815	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东新93107配变	10	315	上级设备容量受限
816	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
817	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93401箱变	10	630	上级设备容量受限
818	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
819	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
820	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#20干变	10	630	上级设备容量受限
821	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
822	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
823	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
824	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
825	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
826	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
827	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
828	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
829	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
830	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园二93101箱变	10	630	上级设备容量受限
831	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
832	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
833	市区（不含淮安区、淮阴区）	29602变	10	315	上级设备容量受限
834	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西二98302箱变	10	200	上级设备容量受限
835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405PB	10	400	上级设备容量受限
836	市区（不含淮安区、淮阴区）	27518箱变	10	630	本级设备容量受限
837	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
838	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
839	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7603变（九中外）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
840	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
842	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
844	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
845	市区（不含淮安区、淮阴区）	13213配变(宜和家具)	10	400	本级设备容量受限
846	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
847	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
848	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
849	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
850	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校东93119配变	10	400	上级设备容量受限
851	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
852	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#5变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
853	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北新98350配变	10	200	上级设备容量受限
854	市区（不含淮安区、淮阴区）	294034配变（汕头）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
855	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
856	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
857	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173018配变（王元永帮涂料厂）	10	200	本级设备容量受限
858	市区（不含淮安区、淮阴区）	29410配变	10	400	上级设备容量受限
859	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
860	市区（不含淮安区、淮阴区）	14209箱变	10	630	上级设备容量受限
861	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
862	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
863	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907配变	10	400	上级设备容量受限
864	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路北93377配变	10	400	上级设备容量受限
865	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
866	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
867	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西新98380配变	10	400	上级设备容量受限
868	市区（不含淮安区、淮阴区）	97416箱变	10	630	上级设备容量受限
869	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
870	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_C4101箱变	10	500	上级设备容量受限
871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#1变电所#1干变	10	630	本级设备容量受限
872	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7203配变（马厂乡直）	10	400	本级设备容量受限
873	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
874	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
875	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94215变	10	400	本级设备容量受限
877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
878	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
879	市区（不含淮安区、淮阴区）	16905配变	10	400	上级设备容量受限
880	市区（不含淮安区、淮阴区）	敬老院93378配变	10	400	上级设备容量受限
881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
883	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#22干变	10	630	上级设备容量受限
884	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海康城变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
886	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#24干变	10	630	上级设备容量受限
887	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#26干变	10	630	上级设备容量受限
888	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
889	市区（不含淮安区、淮阴区）	14210箱变	10	630	上级设备容量受限
890	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#3变电所#7干变	10	1000	上级设备容量受限
891	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
892	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
893	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
894	市区（不含淮安区、淮阴区）	29608箱变	10	630	上级设备容量受限
895	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
897	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
898	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
899	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
900	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
902	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限
903	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
904	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
905	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
906	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
907	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#24干变	10	630	上级设备容量受限
908	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
909	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
910	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
911	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#6所#19干变	10	630	上级设备容量受限
912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18204配变[建工一村]	10	400	本级设备容量受限
913	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702变	10	400	上级设备容量受限
914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象雅苑#1变电所#3干变	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
915	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
916	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#3所#8干变	10	800	上级设备容量受限
918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13205配变（金象机械东）	10	400	本级设备容量受限
919	市区（不含淮安区、淮阴区）	15903配变(韩城一组)	10	400	本级设备容量受限
920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_乐园小区2	10	630	本级设备容量受限
921	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305箱变(深圳小区西)	10	500	本级设备容量受限
922	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401箱变	10	630	本级设备容量受限
923	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河北93406配变	10	400	上级设备容量受限
924	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7501箱变	10	630	上级设备容量受限
925	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#8干变	10	800	上级设备容量受限
926	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009箱变	10	400	本级设备容量受限
927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#11干变	10	630	上级设备容量受限
928	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4505变	10	400	上级设备容量受限
929	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18603XB	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
930	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#6干变	10	800	上级设备容量受限
931	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906配变	10	400	上级设备容量受限
932	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#19干变	10	800	上级设备容量受限
933	市区（不含淮安区、淮阴区）	14313变【居委会】	10	400	本级设备容量受限
934	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16910XB	10	630	上级设备容量受限
935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4506变	10	400	上级设备容量受限
938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294030配变（汕头西）	10	400	上级设备容量受限
939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13228变（韩侯大道东）	10	400	本级设备容量受限
940	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
941	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#25干变	10	800	上级设备容量受限
942	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8709变钵池安置小区东1-1	10	400	上级设备容量受限
943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
944	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#12干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
947	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#21干变	10	800	上级设备容量受限
948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#10干变	10	630	上级设备容量受限
949	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202变（四五区北）	10	400	上级设备容量受限
950	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
951	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
952	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
953	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
954	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#30干变	10	630	上级设备容量受限
955	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5103箱变	10	500	本级设备容量受限
956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18606淮海路菜场2箱变	10	400	本级设备容量受限
957	淮安区	Y75234配变（施河德福南）	10	315	本级设备容量受限
958	淮安区	Y83199配变（施河侯庄七组）	10	200	本级设备容量受限
959	淮安区	12168配变（淮城城郊五组）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
960	淮安区	12170配变（淮城城郊河北大街）	10	400	本级设备容量受限
961	淮安区	112069配变(宋集桥头加油站)	10	400	本级设备容量受限
962	淮安区	12189配变（淮城城郊镇区）	10	400	本级设备容量受限
963	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	本级设备容量受限
964	淮安区	121208配变（泾口蛇峰十三组）	10	100	本级设备容量受限
965	淮安区	11426配变（博里镇政府）	10	400	本级设备容量受限
966	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	本级设备容量受限
967	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	本级设备容量受限
968	淮安区	Y83216配变（施河顾王七组）	10	200	本级设备容量受限
969	淮安区	113097配变(泾口新供电所)	10	315	本级设备容量受限
970	淮安区	121004配变（泾口官渡八组）	10	200	本级设备容量受限
971	淮安区	PMS_欣明文锦城B区开关站2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
972	淮安区	回笼小区5#楼公变	10	200	本级设备容量受限
973	淮安区	PMS_U12166配变(花庄四组)	10	400	上级设备容量受限
974	淮安区	二农机	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
975	淮安区	Q42174配变（季桥南湾四组）	10	200	本级设备容量受限
976	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	本级设备容量受限
977	淮安区	117498配变（车桥邮局东）	10	400	上级设备容量受限
978	淮安区	117309配变（凡河村村部北）	10	200	上级设备容量受限
979	淮安区	11750配变（车桥车西12组）	10	400	上级设备容量受限
980	淮安区	文锦城4期4#配变	10	800	上级设备容量受限
981	淮安区	PMS_11643配变(张巷一组北)	10	400	上级设备容量受限
982	淮安区	PMS_11631配变(高港五组西)	10	400	上级设备容量受限
983	淮安区	Y94191配变（平桥查庄后场）	10	200	本级设备容量受限
984	淮安区	Y94192配变（平桥查庄查西）	10	100	本级设备容量受限
985	淮安区	115294配变（车桥张陈村六组）	10	200	本级设备容量受限
986	淮安区	高港二期4号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
987	淮安区	延寿庵公变	10	200	本级设备容量受限
988	淮安区	Y94204配变（平桥三湾刘庄）	10	200	本级设备容量受限
989	淮安区	友谊小区公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
990	淮安区	PMS_南窑十四组	10	400	本级设备容量受限
991	淮安区	Z12143配变(溪河大车小区)	10	160	本级设备容量受限
992	淮安区	Z0365配变（溪河孙李七组）	10	100	本级设备容量受限
993	淮安区	Z0366配变（溪河孙李十组）	10	100	本级设备容量受限
994	淮安区	Z0441配变(溪河戴孟双元)	10	200	本级设备容量受限
995	淮安区	S85180配变（苏嘴杨河陆庄）	10	100	本级设备容量受限
996	淮安区	航运新村公变	10	200	本级设备容量受限
997	淮安区	115102配变（顺河三合魏庄北）	10	200	本级设备容量受限
998	淮安区	PMS_粉章巷公变	10	200	本级设备容量受限
999	淮安区	118278配变（车桥范六洪桥北）	10	100	本级设备容量受限
1000	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	本级设备容量受限
1001	淮安区	高港二期7号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1002	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室4#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1003	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	本级设备容量受限
1004	淮安区	111175配变（仇桥三里三组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1005	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	本级设备容量受限
1006	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	本级设备容量受限
1007	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	100	本级设备容量受限
1008	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室6#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1009	淮安区	城东经十四路仓库	10	200	本级设备容量受限
1010	淮安区	PMS_111191配变（仇桥三里七组）	10	200	本级设备容量受限
1011	淮安区	11218配变（席桥张蔡二组南）	10	200	本级设备容量受限
1012	淮安区	117167配变（车桥陈河三组）	10	200	上级设备容量受限
1013	淮安区	11717配变（车桥凡河二组）	10	400	上级设备容量受限
1014	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	本级设备容量受限
1015	淮安区	117311配变（车桥村十六组）	10	200	上级设备容量受限
1016	淮安区	PMS_117313配变（陈河村八组）	10	200	上级设备容量受限
1017	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	本级设备容量受限
1018	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	本级设备容量受限
1019	淮安区	PMS_11639配变（高港十组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1020	淮安区	Z0444配变(溪河加油站北)	10	200	本级设备容量受限
1021	淮安区	Z1625配变(溪河经堂六组)	10	100	本级设备容量受限
1022	淮安区	U12156配变（汤朱九组北）	10	400	上级设备容量受限
1023	淮安区	PMS_U12162配变（汤朱八组南）	10	400	上级设备容量受限
1024	淮安区	PMS_U12153配变（南窑七组东）	10	400	上级设备容量受限
1025	淮安区	PMS_U12154配变（南窑十三组）	10	400	上级设备容量受限
1026	淮安区	T5470配变韩码村（三堡韩码北）	10	160	本级设备容量受限
1027	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	本级设备容量受限
1028	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	本级设备容量受限
1029	淮安区	Q4283配变（季桥一组）	10	200	本级设备容量受限
1030	淮安区	114220配变（仇桥水晶小张）	10	200	本级设备容量受限
1031	淮安区	126127配变（刘湾一组）	10	400	本级设备容量受限
1032	淮安区	PMS_U12165配变（花庄九组）	10	400	上级设备容量受限
1033	淮安区	PMS_U12178配变(赵徐五组)	10	100	上级设备容量受限
1034	淮安区	PMS_11890配变（全民创业园5）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1035	淮安区	11892配变(张巷五组)	10	400	上级设备容量受限
1036	淮安区	118115配变（流均黄东南）	10	100	本级设备容量受限
1037	淮安区	126124配变（刘湾北（新建））	10	400	本级设备容量受限
1038	淮安区	11896配变(经十三路)	10	400	上级设备容量受限
1039	淮安区	118113配变（流均黄东村部）	10	200	本级设备容量受限
1040	淮安区	Q4391配变(张巷铁路南)	10	200	本级设备容量受限
1041	淮安区	112188配变（季桥肖杨五组）	10	200	本级设备容量受限
1042	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	本级设备容量受限
1043	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元南）	10	100	本级设备容量受限
1044	淮安区	114209配变（仇桥水晶张吕）	10	200	本级设备容量受限
1045	淮安区	113210配变（仇桥工业元区）	10	400	本级设备容量受限
1046	淮安区	S22117配变（复兴汤刘南）	10	100	本级设备容量受限
1047	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八组）	10	100	本级设备容量受限
1048	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九组）	10	100	本级设备容量受限
1049	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1050	淮安区	111370配变（车桥大兴十组）	10	200	本级设备容量受限
1051	淮安区	112155配变（车桥卢滩二组）	10	200	本级设备容量受限
1052	淮安区	117188配变（苏嘴万郎二组南）	10	200	本级设备容量受限
1053	淮安区	Y7633配变（施河朱河四组）	10	200	本级设备容量受限
1054	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	本级设备容量受限
1055	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	本级设备容量受限
1056	淮安区	111125配变（车桥大兴村部）	10	200	本级设备容量受限
1057	淮安区	112378配变（车桥徐场八组）	10	100	本级设备容量受限
1058	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	100	本级设备容量受限
1059	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	本级设备容量受限
1060	淮安区	11467配变（仇桥晶墩一组）	10	200	本级设备容量受限
1061	淮安区	117383配变（车桥车北一组）	10	400	上级设备容量受限
1062	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	本级设备容量受限
1063	淮安区	115242配变（车桥吕舍一组）	10	200	本级设备容量受限
1064	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1065	淮安区	PMS_殷家码头公变	10	315	本级设备容量受限
1066	淮安区	112153配变（仇桥前李陆庄）	10	80	本级设备容量受限
1067	淮安区	117332配变（车北一组南）	10	200	上级设备容量受限
1068	淮安区	117333配变（车北一组北）	10	400	上级设备容量受限
1069	淮安区	111220配变（车桥新菜场）	10	400	本级设备容量受限
1070	淮安区	117193配变（车北二组南）	10	400	上级设备容量受限
1071	淮安区	PMS_117334（车南村一组）	10	200	上级设备容量受限
1072	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩西）	10	100	本级设备容量受限
1073	淮安区	D63162配变（上河小兴）	10	200	本级设备容量受限
1074	淮安区	PMS_11752配变（车桥车西九组）	10	200	上级设备容量受限
1075	淮安区	117338配变（车桥车西13组）	10	200	上级设备容量受限
1076	淮安区	PMS_117339配变（车西14组）	10	200	上级设备容量受限
1077	淮安区	117169配变（车桥陈河村部）	10	400	上级设备容量受限
1078	淮安区	PMS_117329配变（车桥车小东）	10	400	上级设备容量受限
1079	淮安区	Z0367配变（溪河林舍十组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1080	淮安区	Z05123配变(溪河马北宗庄)	10	200	本级设备容量受限
1081	淮安区	Z0386配变（溪河土楼西）	10	100	本级设备容量受限
1082	淮安区	Y74035配变(泾口东宥中)	10	200	本级设备容量受限
1083	淮安区	111342配变（车桥塘河四组）	10	100	本级设备容量受限
1084	淮安区	PMS_11893配变(张巷五组）（杨海）	10	400	上级设备容量受限
1085	淮安区	S19196配变（中心八组）	10	200	本级设备容量受限
1086	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	本级设备容量受限
1087	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	本级设备容量受限
1088	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	本级设备容量受限
1089	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所04#干变	10	800	上级设备容量受限
1090	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所02#干变	10	1000	上级设备容量受限
1091	淮安区	113214配变(泾口八组)	10	100	本级设备容量受限
1092	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所06#干变	10	1000	上级设备容量受限
1093	淮安区	淮城宙辉国际花园2#配电所08#干变	10	800	上级设备容量受限
1094	淮安区	淮城宙辉国际花园3#配电所09#干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1095	淮安区	111319配变（车桥塘河村12组）	10	200	本级设备容量受限
1096	淮安区	111323配变（车桥金陈村合兴）	10	100	本级设备容量受限
1097	淮安区	PMS_117322配变（车桥村部）	10	400	上级设备容量受限
1098	淮安区	Y95125配变（平桥五湾曾前）	10	100	本级设备容量受限
1099	淮安区	Y95215配变（平桥五湾小陈）	10	100	本级设备容量受限
1100	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	本级设备容量受限
1101	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	100	本级设备容量受限
1102	淮安区	114177配变（泾口殷侯七组）	10	200	本级设备容量受限
1103	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	100	本级设备容量受限
1104	淮安区	113222配变（泾口殷侯二组）	10	200	本级设备容量受限
1105	淮安区	T54210配变沙口村(三堡乡直小区北)	10	200	本级设备容量受限
1106	淮安区	Q50224配变（宋集村六组）	10	100	本级设备容量受限
1107	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	本级设备容量受限
1108	淮安区	115114配变（顺河双井七组）	10	200	本级设备容量受限
1109	淮安区	115157配变（林集利民五组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1110	淮安区	11683配变（平桥二组）	10	200	本级设备容量受限
1111	淮安区	119217配变（流均永兴村部南）	10	200	本级设备容量受限
1112	淮安区	T43119配变（建淮盖桥高圩西）	10	200	本级设备容量受限
1113	淮安区	115395配变（车桥丰年新区）	10	200	本级设备容量受限
1114	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	本级设备容量受限
1115	淮安区	S71217配变岳元村（三堡岳元七组）	10	100	本级设备容量受限
1116	淮安区	S71218配变鲁圩村（三堡鲁圩七组）	10	100	本级设备容量受限
1117	淮安区	PMS_公园林庄公变	10	400	本级设备容量受限
1118	淮安区	S71212配变周湾村（三堡周湾一组）	10	100	本级设备容量受限
1119	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八组）	10	100	本级设备容量受限
1120	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元中）	10	100	本级设备容量受限
1121	淮安区	118216配变（流均沿河中）	10	200	本级设备容量受限
1122	淮安区	116143配变（平桥平北东）	10	200	本级设备容量受限
1123	淮安区	11214配变（席桥张蔡四组）	10	200	本级设备容量受限
1124	淮安区	Y9469配变（平桥张庙焦庄）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1125	淮安区	Y94214配变（平桥张庙桑庄）	10	200	本级设备容量受限
1126	淮安区	Y94110配变（平桥大方马西）	10	200	本级设备容量受限
1127	淮安区	PMS_116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	本级设备容量受限
1128	淮安区	11676配变（南闸中南何庄）	10	200	本级设备容量受限
1129	淮安区	Q4254配变（季桥北）	10	200	本级设备容量受限
1130	淮安区	Y95210配变（平桥同兴卢戚）	10	100	本级设备容量受限
1131	淮安区	高港二期1号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1132	淮安区	Y73191配变（泾口严桥五组）	10	100	本级设备容量受限
1133	淮安区	118262配变（车桥范六彭圩）	10	100	本级设备容量受限
1134	淮安区	PMS_117257配变（孙楼14组）	10	200	上级设备容量受限
1135	淮安区	117263配变（车桥车小北）	10	400	上级设备容量受限
1136	淮安区	117259配变（车北二组中）	10	400	上级设备容量受限
1137	淮安区	116260配变（车桥车东五组）	10	100	本级设备容量受限
1138	淮安区	116265配变（吕舍二组中）	10	400	本级设备容量受限
1139	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1140	淮安区	117111配变（席桥王口七组）	10	200	本级设备容量受限
1141	淮安区	117271配变（车桥邮局）	10	400	上级设备容量受限
1142	淮安区	Q50241配变（宋集文教办）	10	200	本级设备容量受限
1143	淮安区	Z12141配变(溪河大桥十一组)	10	100	本级设备容量受限
1144	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	本级设备容量受限
1145	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	本级设备容量受限
1146	淮安区	PMS_115170配变（林集平河八组）	10	200	本级设备容量受限
1147	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	本级设备容量受限
1148	淮安区	楚州印1号配电室2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1149	淮安区	121129配变（淮城城郊三组东）	10	400	本级设备容量受限
1150	淮安区	PMS_Y84155配变（施河世纪大道东）	10	400	本级设备容量受限
1151	淮安区	U12120配变（南窑村十组南）	10	200	上级设备容量受限
1152	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	本级设备容量受限
1153	淮安区	Q41153配变（同心路）	10	400	本级设备容量受限
1154	淮安区	新区花园四期1号配电房8号变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1155	淮安区	U12175配变(花庄一组)	10	400	上级设备容量受限
1156	淮安区	文锦城4期16#配变	10	800	上级设备容量受限
1157	淮安区	车桥凤凰小区2号变	10	500	本级设备容量受限
1158	淮安区	117491车桥北站西综合变	10	200	上级设备容量受限
1159	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	本级设备容量受限
1160	淮安区	Y75260配变（施河太平西2#）	10	400	本级设备容量受限
1161	淮安区	木器厂公变	10	630	本级设备容量受限
1162	淮安区	高港二期3号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1163	淮安区	Q51182配变（钦工西孙四组）	10	200	本级设备容量受限
1164	淮安区	11667配变（南闸中南贾庄）	10	200	本级设备容量受限
1165	淮安区	Y96108配变（施河鲁赵一组）	10	100	本级设备容量受限
1166	淮安区	Y96113配变（施河鲁赵前刘庄）	10	100	本级设备容量受限
1167	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	本级设备容量受限
1168	淮安区	Q52152配变（茭陵大胡朱场）	10	200	本级设备容量受限
1169	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1170	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	本级设备容量受限
1171	淮安区	PMS_116168配变（南闸周马四组）	10	200	本级设备容量受限
1172	淮安区	Q51103配变（钦工西孙东）	10	200	本级设备容量受限
1173	淮安区	117201配变（车南村四组）	10	200	上级设备容量受限
1174	淮安区	PMS_117347配变（车南村六组）	10	200	上级设备容量受限
1175	淮安区	117174配变（车桥车南村八组）	10	200	上级设备容量受限
1176	淮安区	117173配变（凡河村八组）	10	100	上级设备容量受限
1177	淮安区	117348配变（凡河村七组）	10	100	上级设备容量受限
1178	淮安区	PMS_117170配变（陈河村12组）	10	200	上级设备容量受限
1179	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	本级设备容量受限
1180	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	本级设备容量受限
1181	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	100	本级设备容量受限
1182	淮安区	Y73144配变（泾口陈桥九组）	10	100	本级设备容量受限
1183	淮安区	PMS_U12176配变（花庄二组（东））	10	400	上级设备容量受限
1184	淮安区	PMS_115218配变（仇桥高仇五组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1185	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	本级设备容量受限
1186	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	本级设备容量受限
1187	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄中）	10	200	本级设备容量受限
1188	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	本级设备容量受限
1189	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	本级设备容量受限
1190	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	本级设备容量受限
1191	淮安区	Z0387配变（溪河高桥一组）	10	100	本级设备容量受限
1192	淮安区	115256配变（车桥张陈村16组）	10	200	本级设备容量受限
1193	淮安区	PMS_U0285配变（城东供电所）	10	400	上级设备容量受限
1194	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	200	本级设备容量受限
1195	淮安区	111328配变（车桥大东王庄）	10	200	本级设备容量受限
1196	淮安区	PMS_115360配变（车桥中圩村三组）	10	200	本级设备容量受限
1197	淮安区	Q42201配变（季桥七组）	10	200	本级设备容量受限
1198	淮安区	111103配变（林集镇区西）	10	400	本级设备容量受限
1199	淮安区	Q50162配变（宋集李码小潘庄）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1200	淮安区	Q50183配变（宋集孙码北）	10	200	本级设备容量受限
1201	淮安区	PMS_Q61169配变（宋集尹庄园区）	10	400	本级设备容量受限
1202	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	本级设备容量受限
1203	淮安区	Q50207配变（宋集后营杨庄）	10	100	本级设备容量受限
1204	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	本级设备容量受限
1205	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	100	本级设备容量受限
1206	淮安区	111152配变（马甸发茂街）	10	400	本级设备容量受限
1207	淮安区	PMS_11166配变（林集谢庄北）	10	315	本级设备容量受限
1208	淮安区	C2145配变（建淮唐桥西王）	10	200	本级设备容量受限
1209	淮安区	11210配变（博里鲍庄一组）	10	200	本级设备容量受限
1210	淮安区	PMS_U12159配变（汤朱桥）	10	400	上级设备容量受限
1211	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十组）	10	200	本级设备容量受限
1212	淮安区	PMS_113194配变（复兴贾新三组）	10	400	本级设备容量受限
1213	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	本级设备容量受限
1214	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1215	淮安区	PMS_U12150配变（南窑九组）	10	400	上级设备容量受限
1216	淮安区	PMS_T21194配变（苏嘴龚营六组南）	10	200	本级设备容量受限
1217	淮安区	11533配变（淮城紫藤康马路）	10	400	本级设备容量受限
1218	淮安区	121158配变（泾口官渡十组）	10	100	本级设备容量受限
1219	淮安区	S19180配变（溪南联中）	10	200	本级设备容量受限
1220	淮安区	C22162配变（新华立新）	10	200	本级设备容量受限
1221	淮安区	11231配变（席桥丁圩村东）	10	200	本级设备容量受限
1222	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	本级设备容量受限
1223	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	本级设备容量受限
1224	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	本级设备容量受限
1225	淮安区	Q70200配变（宋集土城一组）	10	200	本级设备容量受限
1226	淮安区	PMS_116152配变（南闸戴湾周马）	10	200	本级设备容量受限
1227	淮安区	Q80153配变（南闸戴湾仁圩）	10	100	本级设备容量受限
1228	淮安区	PMS_U12168配变（花庄八组）	10	400	上级设备容量受限
1229	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1230	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	本级设备容量受限
1231	淮安区	113150配变(泾口后庄)	10	100	本级设备容量受限
1232	淮安区	Y74142配变(泾口陈徐西)	10	100	本级设备容量受限
1233	淮安区	Y74162配变(泾口宥城六组)	10	100	本级设备容量受限
1234	淮安区	Z0438配变(溪河二街南)	10	400	本级设备容量受限
1235	淮安区	PMS_U12171配变(花庄村部)	10	400	上级设备容量受限
1236	淮安区	113217配变（仇桥三门八组西）	10	400	本级设备容量受限
1237	淮安区	C20190配变（合兴楼庄）	10	400	本级设备容量受限
1238	淮安区	C12218配变(居委会新淮路东)	10	400	本级设备容量受限
1239	淮安区	C20192配变(合兴东高)	10	200	本级设备容量受限
1240	淮安区	C20193配变（合兴村部）	10	200	本级设备容量受限
1241	淮安区	C20197配变（石塘雷振）	10	200	本级设备容量受限
1242	淮安区	C06226配变(朱桥工业园区3#)	10	400	本级设备容量受限
1243	淮安区	C06227配变（朱桥宝林董庄）	10	400	本级设备容量受限
1244	淮安区	C2394配变（蒋庄凤凰）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1245	淮安区	C23060配变（杨槐后 兴）	10	200	本级设备容量受限
1246	淮安区	112147配变（顺河官 路一组）	10	200	本级设备容量受限
1247	淮安区	112160配变（顺河何 桥三组）	10	200	本级设备容量受限
1248	淮安区	C23210配变（三姓五 庄）	10	200	本级设备容量受限
1249	淮安区	PMS_C2389配变（五里 北庄）	10	200	本级设备容量受限
1250	淮安区	C2386配变（五里五 兴）	10	200	本级设备容量受限
1251	淮安区	C07117配变（小闸十 组）	10	200	本级设备容量受限
1252	淮安区	C2365配变（闸南瓜 元）	10	200	本级设备容量受限
1253	淮安区	122118配变（淮城河 北十四组）	10	400	本级设备容量受限
1254	淮安区	PMS_沿河街公变	10	200	本级设备容量受限
1255	淮安区	PMS_电大路北公变	10	400	本级设备容量受限
1256	淮安区	PMS_城南九组公变	10	200	本级设备容量受限
1257	淮安区	Q81233配变（南闸泾 河工业园）	10	400	本级设备容量受限
1258	淮安区	S83225配变（顺河灯 刘一组）	10	200	本级设备容量受限
1259	淮安区	113249配变（钦工贾 庄八组南）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1260	淮安区	113248配变（复兴首拓园区）	10	250	本级设备容量受限
1261	淮安区	御景城南区4号配电房18号变压器	10	800	上级设备容量受限
1262	淮安区	118276配变（流均水产市场东）	10	200	本级设备容量受限
1263	淮安区	文锦城4期14#配变	10	800	上级设备容量受限
1264	淮安区	116170配变（平桥人民商场1）	10	400	本级设备容量受限
1265	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	本级设备容量受限
1266	淮安区	111406配变（车桥便民中心）	10	400	本级设备容量受限
1267	淮安区	121195配变（泾口官渡村部）	10	100	本级设备容量受限
1268	淮安区	U12177配变(花庄二组桥)	10	400	上级设备容量受限
1269	淮安区	PMS_U12172配变(花庄村部南)	10	400	上级设备容量受限
1270	淮安区	U12174配变(花庄二组堆)	10	400	上级设备容量受限
1271	淮安区	U12161配变（汤朱村部）	10	400	上级设备容量受限
1272	淮安区	U12163配变（汤朱入海道）	10	200	上级设备容量受限
1273	淮安区	U12155配变（汤朱九组西）	10	400	上级设备容量受限
1274	淮安区	118222配变（流均都梁南）	10	125	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1275	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	本级设备容量受限
1276	淮安区	118224配变（流均沿东五组）	10	100	本级设备容量受限
1277	淮安区	113148配变（流均七组）	10	250	本级设备容量受限
1278	淮安区	S19234配变（合心十三组）	10	100	本级设备容量受限
1279	淮安区	12102配变（淮城城郊骆庄）	10	400	本级设备容量受限
1280	淮安区	PMS_U12149配变（南窑九组南）	10	400	上级设备容量受限
1281	淮安区	U12158配变（南窑十三组南）	10	200	上级设备容量受限
1282	淮安区	公安局宿舍新公变	10	400	本级设备容量受限
1283	淮安区	11641配变(张巷大闸)	10	400	上级设备容量受限
1284	淮安区	Y94233配变（平桥张庙大徐）	10	100	本级设备容量受限
1285	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	本级设备容量受限
1286	淮安区	PMS_荷湖新城5#配电所10#变	10	800	本级设备容量受限
1287	淮安区	移民小区7区公配	10	400	本级设备容量受限
1288	淮安区	117400配变（车桥陈河九组）	10	200	上级设备容量受限
1289	淮安区	PMS_117233配变（车桥北居民中巷）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1290	淮安区	Y84152配变（施河人民路东配变）	10	400	本级设备容量受限
1291	淮安区	T42242配变瓦庄村（三堡瓦庄九组）	10	200	本级设备容量受限
1292	淮安区	太清观街南公变	10	315	本级设备容量受限
1293	淮安区	美食街北2#公变	10	400	本级设备容量受限
1294	淮安区	PMS_交通南路公变	10	400	本级设备容量受限
1295	淮安区	PMS_117405配变（车桥车西11组）	10	400	上级设备容量受限
1296	淮安区	PMS_部队菌肥厂公变	10	400	本级设备容量受限
1297	淮安区	C07236配变（周庄胡庄）	10	200	本级设备容量受限
1298	淮安区	T54241配变沙口村（三堡供电所）	10	200	本级设备容量受限
1299	淮安区	11457配变（博里人民路东）	10	400	本级设备容量受限
1300	淮安区	11458配变（博里紫荆路西）	10	400	本级设备容量受限
1301	淮安区	竹巷街3#公变	10	400	本级设备容量受限
1302	淮安区	12108配变（供销职工学校）	10	400	本级设备容量受限
1303	淮安区	PMS_计生委公变	10	400	本级设备容量受限
1304	淮安区	12120配变（淮城城郊五组东）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1305	淮安区	11679配变（南闸中南中南）	10	100	本级设备容量受限
1306	淮安区	111345配变（车桥张彭一组）	10	100	本级设备容量受限
1307	淮安区	C23264配变（丁曹马庄）	10	160	本级设备容量受限
1308	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	本级设备容量受限
1309	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	本级设备容量受限
1310	淮安区	PMS_漕运广场7#公变	10	630	本级设备容量受限
1311	淮安区	河下东牌坊	10	630	本级设备容量受限
1312	淮安区	T43169配变（建淮乡直西）	10	400	本级设备容量受限
1313	淮安区	胯下南街公变	10	315	本级设备容量受限
1314	淮安区	PMS_新城市广场5号配电室23号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1315	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站13号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1316	淮安区	PMS_新城市广场2号开关站15号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1317	淮安区	S19157配变（条龙十二组）	10	200	本级设备容量受限
1318	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	本级设备容量受限
1319	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1320	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	本级设备容量受限
1321	淮安区	118268配变（流均黄东小学）	10	100	本级设备容量受限
1322	淮安区	PMS_紫金花苑7#欧变1#公变	10	400	本级设备容量受限
1323	淮安区	PMS_翔宇小区5#单变	10	100	本级设备容量受限
1324	淮安区	湖嘴大街公变	10	400	本级设备容量受限
1325	淮安区	新区花园四期1号开关站2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1326	淮安区	112130配变（顺河丁姚六组）	10	160	本级设备容量受限
1327	淮安区	117424配变（车北二组东1）	10	400	上级设备容量受限
1328	淮安区	121190配变（城郊肉皮村综合变）	10	400	本级设备容量受限
1329	淮安区	PMS_117423配变（车桥车站）	10	400	上级设备容量受限
1330	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	本级设备容量受限
1331	淮安区	PMS_117425配变（车北二组东2）	10	400	上级设备容量受限
1332	淮安区	111171配变（宋集严码二组南）	10	100	本级设备容量受限
1333	淮安区	115090配变（车桥吕舍庄园4号变）	10	400	本级设备容量受限
1334	淮安区	C20282（石塘老庄南）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1335	淮安区	111153配变（林集谢庄一组）	10	200	本级设备容量受限
1336	淮安区	Z1629配变（溪河经堂七组）	10	100	本级设备容量受限
1337	淮安区	116410配变（吕舍二组南）	10	400	本级设备容量受限
1338	淮安区	PMS_115414配变（车桥中圩村部）	10	100	本级设备容量受限
1339	淮安区	117415配变（车桥涧河北）	10	400	上级设备容量受限
1340	淮安区	112256配变（仇桥杜庄十一组）	10	100	本级设备容量受限
1341	淮安区	113257配变（三堡祁庄十组）	10	100	本级设备容量受限
1342	淮安区	Q92108配变（林集谢庄村）	10	400	本级设备容量受限
1343	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	本级设备容量受限
1344	淮安区	Z0383配变（溪河杨桥中）	10	200	本级设备容量受限
1345	淮安区	119161配变（流均涧口河口2#）	10	200	本级设备容量受限
1346	淮安区	市委宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
1347	淮安区	113231配变（流均赵铺一组）	10	160	本级设备容量受限
1348	淮安区	PMS_小鱼市口西	10	400	本级设备容量受限
1349	淮安区	113257配变（仇桥农民街南南）	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1350	淮安区	119258配变（流均头桥八组）	10	100	本级设备容量受限
1351	淮安区	114293配变（流均中桥西）	10	100	本级设备容量受限
1352	淮安区	学府壹号商业中心1号变	10	800	上级设备容量受限
1353	淮安区	S19260配变（条龙四组）	10	200	本级设备容量受限
1354	淮安区	楚州印1号配电室4号变压器	10	800	上级设备容量受限
1355	淮安区	T65227配变（马甸盖庄）	10	100	本级设备容量受限
1356	淮安区	楚州印3号配电室10号变压器	10	800	上级设备容量受限
1357	淮安区	电厂宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
1358	淮安区	北阁组南公变	10	400	本级设备容量受限
1359	淮安区	Y74182配变（泾口蒋桥邮局）	10	200	本级设备容量受限
1360	淮安区	楚州印3号配电室12号变压器	10	800	上级设备容量受限
1361	淮安区	新区花园四期1号开关站4号变压器	10	800	上级设备容量受限
1362	淮安区	PMS_12322配变（博里新荡十组）	10	100	本级设备容量受限
1363	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	100	本级设备容量受限
1364	淮安区	112302配变（仇桥姜侍三组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1365	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	本级设备容量受限
1366	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	315	本级设备容量受限
1367	淮安区	117175配变（车南村桥头变）	10	200	上级设备容量受限
1368	淮安区	Y74175配变（泾口高舍十四组东）	10	200	本级设备容量受限
1369	淮安区	新区花园四期2号配电房10号变压器	10	800	上级设备容量受限
1370	淮安区	文锦城4期2#配变	10	630	上级设备容量受限
1371	淮安区	PMS_Y7631配变（施河楚宝路）	10	400	本级设备容量受限
1372	淮安区	文锦城4期10#配变	10	800	上级设备容量受限
1373	淮安区	高港二期6号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1374	淮安区	PMS_S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	本级设备容量受限
1375	淮安区	御景城南区一期开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1376	淮安区	121102配变（城郊二组北）	10	400	本级设备容量受限
1377	淮安区	御景城南区4号配电房16号变压器	10	800	上级设备容量受限
1378	淮安区	T65231配变（马甸东风东）	10	100	本级设备容量受限
1379	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1380	淮安区	111118配变（宋集园艺二队）	10	200	本级设备容量受限
1381	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	本级设备容量受限
1382	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	本级设备容量受限
1383	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	本级设备容量受限
1384	淮安区	PMS_Q70106配变（宋集西高村南）	10	400	本级设备容量受限
1385	淮安区	11181配变（林集西）	10	400	本级设备容量受限
1386	淮安区	Q50134配变（宋集李码老堆）	10	400	本级设备容量受限
1387	淮安区	Q5092配变（宋集李码五组）	10	200	本级设备容量受限
1388	淮安区	Q50115配变（宋集乡直东）	10	400	本级设备容量受限
1389	淮安区	T22178配变（顺河小新二组）	10	200	本级设备容量受限
1390	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	本级设备容量受限
1391	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	100	本级设备容量受限
1392	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	本级设备容量受限
1393	淮安区	111197配变（车桥赵阳村赵阳变）	10	200	本级设备容量受限
1394	淮安区	美食街南侧公变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1395	淮安区	11272配变（季桥长流西）	10	200	本级设备容量受限
1396	淮安区	Q4197配变（镇区西）	10	315	本级设备容量受限
1397	淮安区	PMS_Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	本级设备容量受限
1398	淮安区	Q4194配变（镇区东）	10	400	本级设备容量受限
1399	淮安区	11476配变（马甸乾益北）	10	100	本级设备容量受限
1400	淮安区	116147配变（南闸太兴河南小区）	10	400	本级设备容量受限
1401	淮安区	Y75243配变（施河农民街）	10	315	本级设备容量受限
1402	淮安区	Y75232配变（施河步行街）	10	315	本级设备容量受限
1403	淮安区	PMS_阀门厂公变	10	315	本级设备容量受限
1404	淮安区	12107配变（薛湾公变）	10	400	本级设备容量受限
1405	淮安区	11640配变(张巷一组南)	10	400	上级设备容量受限
1406	淮安区	区委宿舍公变	10	400	本级设备容量受限
1407	淮安区	窦娥巷西公变	10	400	本级设备容量受限
1408	淮安区	PMS_林庄新村公变	10	400	本级设备容量受限
1409	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1410	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东堆）	10	100	本级设备容量受限
1411	淮安区	回笼小区公变	10	315	本级设备容量受限
1412	淮安区	PMS_化机厂公变	10	315	本级设备容量受限
1413	淮安区	PMS_楚东大厦公变	10	400	本级设备容量受限
1414	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	本级设备容量受限
1415	淮安区	Q50155配变（宋集后营八组东）	10	250	本级设备容量受限
1416	淮安区	PMS_特校公变	10	400	本级设备容量受限
1417	淮安区	PMS_大鱼市口东公变	10	315	本级设备容量受限
1418	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	本级设备容量受限
1419	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	本级设备容量受限
1420	淮安区	文昌小区公变	10	400	本级设备容量受限
1421	淮安区	国税局公变	10	400	本级设备容量受限
1422	淮安区	113147配变（三堡严庄西）	10	200	本级设备容量受限
1423	淮安区	PMS_11552配变(上河五洞四洞)	10	160	本级设备容量受限
1424	淮安区	PMS_双刀牛巷公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1425	淮安区	小人堂巷公变	10	400	本级设备容量受限
1426	淮安区	PMS_育才路北公变	10	400	本级设备容量受限
1427	淮安区	D63127配变（上河天河）	10	200	本级设备容量受限
1428	淮安区	PMS_117214配变（种子站住宅楼）	10	315	上级设备容量受限
1429	淮安区	117226配变（车桥车施路西）	10	400	上级设备容量受限
1430	淮安区	117227配变（车桥村十组）	10	315	上级设备容量受限
1431	淮安区	Q41117配变（新季路）	10	315	本级设备容量受限
1432	淮安区	PMS_衡洼东街南公变	10	400	本级设备容量受限
1433	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	本级设备容量受限
1434	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	本级设备容量受限
1435	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	本级设备容量受限
1436	淮安区	PMS_煤厂仓库东公变	10	400	本级设备容量受限
1437	淮安区	PMS_勺湖小区公变	10	315	本级设备容量受限
1438	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	本级设备容量受限
1439	淮安区	PMS_太清观街北公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1440	淮安区	Y74114配变(泾口蒋桥农民街北)	10	100	本级设备容量受限
1441	淮安区	Y74115配变(泾口蒋桥农民街南)	10	200	本级设备容量受限
1442	淮安区	117252配变（车桥南街西）	10	400	上级设备容量受限
1443	淮安区	文锦城4期6#配变	10	800	上级设备容量受限
1444	淮安区	文锦城4期20#配变	10	800	上级设备容量受限
1445	淮安区	新区花园四期3号配电房12号变压器	10	800	上级设备容量受限
1446	淮安区	PMS_新区花园三期1号开关站2号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1447	淮安区	PMS_新区花园三期1号配电房4号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1448	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房6号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1449	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房8号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1450	淮安区	PMS_新区花园三期3号配电房10号配电变压	10	1000	上级设备容量受限
1451	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房14号配电变压	10	800	上级设备容量受限
1452	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房12号配电变压	10	800	上级设备容量受限
1453	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	本级设备容量受限
1454	淮安区	Y96166配变（施河缫丝厂）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1455	淮安区	PMS_欣明文锦城2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1456	淮安区	PMS_欣明文锦城4#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1457	淮安区	113152配变（仇桥供电所南）	10	315	本级设备容量受限
1458	淮安区	113174配变（仇桥供销社）	10	400	本级设备容量受限
1459	淮安区	文锦城4期8#配变	10	800	上级设备容量受限
1460	淮安区	PMS_欣明文锦城6#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1461	淮安区	PMS_欣明文锦城8#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1462	淮安区	114121配变（仇桥北涧老集）	10	200	本级设备容量受限
1463	淮安区	PMS_欣明文锦城10#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1464	淮安区	PMS_欣明文锦城12#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1465	淮安区	11296配变（仇桥徐黄西）	10	200	本级设备容量受限
1466	淮安区	112164配变（仇桥食品站南）	10	400	本级设备容量受限
1467	淮安区	119142配变（流均严百三组）	10	100	本级设备容量受限
1468	淮安区	和平小区公变	10	400	本级设备容量受限
1469	淮安区	11397配变（林集袁庄南）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1470	淮安区	111182配变（车桥受河村十五组）	10	100	本级设备容量受限
1471	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	本级设备容量受限
1472	淮安区	11757配变（车桥北站变）	10	400	上级设备容量受限
1473	淮安区	PMS_11758配变（车桥车小变）	10	400	上级设备容量受限
1474	淮安区	PMS_117440配变（车桥供销社）	10	200	上级设备容量受限
1475	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	本级设备容量受限
1476	淮安区	12262配变（茭陵章洼南）	10	200	本级设备容量受限
1477	淮安区	117195配变（凡河村黄小庄）	10	200	上级设备容量受限
1478	淮安区	PMS_117172配变（凡河村村部）	10	400	上级设备容量受限
1479	淮安区	117180配变（车南村三组）	10	200	上级设备容量受限
1480	淮安区	Q51212配变（钦工九组西）	10	200	本级设备容量受限
1481	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	本级设备容量受限
1482	淮安区	11447配变（博里镇南街东）	10	400	本级设备容量受限
1483	淮安区	S1979配变（中心邱庄）	10	200	本级设备容量受限
1484	淮安区	PMS_12265配变（茭陵卢庄西）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1485	淮安区	11218配变（博里养殖场）	10	100	本级设备容量受限
1486	淮安区	11215配变（博里郝舍南）	10	200	本级设备容量受限
1487	淮安区	Z0388配变（溪河渔厂）	10	200	本级设备容量受限
1488	淮安区	PMS_T3187配变（建淮建新岳桥北）	10	200	本级设备容量受限
1489	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	本级设备容量受限
1490	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	本级设备容量受限
1491	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	本级设备容量受限
1492	淮安区	PMS_11642配变（张巷一组）	10	315	上级设备容量受限
1493	淮安区	吴承恩故居箱变	10	400	本级设备容量受限
1494	淮安区	PMS_御景城南区1#配电室4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1495	淮安区	PMS_御景城南区1#配电房#6配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1496	淮安区	11692配变（平桥沈庄韩庄）	10	100	本级设备容量受限
1497	淮安区	11895配变（纬二路西）	10	400	上级设备容量受限
1498	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#8配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1499	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#10配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1500	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#12配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1501	淮安区	PMS_11894配变(纬二路东)	10	400	上级设备容量受限
1502	淮安区	S4590配变(白马湖十一队东)	10	200	本级设备容量受限
1503	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#14配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1504	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	本级设备容量受限
1505	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	本级设备容量受限
1506	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	本级设备容量受限
1507	淮安区	118138配变（流均黄荡八组）	10	100	本级设备容量受限
1508	淮安区	驴市巷公变	10	400	本级设备容量受限
1509	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	本级设备容量受限
1510	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	本级设备容量受限
1511	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	本级设备容量受限
1512	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	本级设备容量受限
1513	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	200	本级设备容量受限
1514	淮安区	126131配变（南窑小区）	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1515	淮安区	S71129配变咸庄村 （三堡咸庄西）	10	100	本级设备容量受限
1516	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	本级设备容量受限
1517	淮安区	Y73094配变（泾口花巷九组）	10	100	本级设备容量受限
1518	淮安区	117189配变（小商品市场）	10	400	上级设备容量受限
1519	淮安区	Q52071配变（茭陵大胡中）	10	200	本级设备容量受限
1520	淮安区	U12147配变（南窑七组）	10	400	上级设备容量受限
1521	淮安区	PMS_U12152配变（南窑十组）	10	400	上级设备容量受限
1522	淮安区	113030配变（泾口泾前村部）	10	200	本级设备容量受限
1523	淮安区	PMS_117194配变（车桥南街北）	10	315	上级设备容量受限
1524	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配变）	10	100	本级设备容量受限
1525	淮安区	S52121配变沙滩村 （三堡沙滩新增）	10	200	本级设备容量受限
1526	淮安区	PMS_U12157配变（汤朱九组）	10	400	上级设备容量受限
1527	淮安区	PMS_11345配变（博里西岗北）	10	100	本级设备容量受限
1528	淮安区	U12160配变（汤朱八组）	10	400	上级设备容量受限
1529	淮安区	PMS_U12167配变（花庄六组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1530	淮安区	PMS_U12170配变(花庄二组)	10	400	上级设备容量受限
1531	淮安区	C12274配变(文化站西)	10	400	本级设备容量受限
1532	淮安区	PMS_U12148配变（南窑七组南）	10	400	上级设备容量受限
1533	淮安区	PMS_U12151配变（南窑九组北）	10	400	上级设备容量受限
1534	淮安区	Y73018配变（泾口陈桥西）	10	200	本级设备容量受限
1535	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元西）	10	200	本级设备容量受限
1536	淮安区	Q6162配变(宋集尹庄一组)	10	200	本级设备容量受限
1537	淮安区	Q52096配变（茭陵镇区西）	10	400	本级设备容量受限
1538	淮安区	PMS_117168配变（车桥陈河二组）	10	400	上级设备容量受限
1539	淮安区	文锦城4期18#配变	10	800	上级设备容量受限
1540	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	本级设备容量受限
1541	淮安区	Y73009配变（泾口大阳东）	10	100	本级设备容量受限
1542	淮安区	PMS_U12164配变（汤朱八组北）	10	400	上级设备容量受限
1543	淮安区	Y73052配变（泾口高舍十二组）	10	160	本级设备容量受限
1544	淮安区	Y74046配变(泾口宥城南)	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1545	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	200	本级设备容量受限
1546	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	本级设备容量受限
1547	淮安区	零件厂公变	10	200	本级设备容量受限
1548	淮安区	车桥村四组综合变	10	400	上级设备容量受限
1549	淮安区	Y74215配变（泾口东宥一组）	10	50	本级设备容量受限
1550	淮安区	11759配变（车桥南街变）	10	400	上级设备容量受限
1551	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	本级设备容量受限
1552	淮安区	PMS_117223配变（车桥车施路）	10	400	上级设备容量受限
1553	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	本级设备容量受限
1554	淮安区	11754配变（车北村二组）	10	400	上级设备容量受限
1555	淮安区	高港二期2号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1556	淮安区	114055配变（泾口欧业西）	10	100	本级设备容量受限
1557	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	本级设备容量受限
1558	淮安区	Q5088配变（宋集高巷东）	10	200	本级设备容量受限
1559	淮安区	114044配变（泾口东作北）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1560	淮安区	114022配变（泾口姚河东）	10	100	本级设备容量受限
1561	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	本级设备容量受限
1562	淮安区	PMS_Q5085配变（宋集乡直南）	10	400	本级设备容量受限
1563	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	本级设备容量受限
1564	淮安区	S46123配变（白马湖三渔场东）	10	200	本级设备容量受限
1565	淮安区	学府壹号商业中心3号变	10	800	上级设备容量受限
1566	淮安区	T22201配变（顺河桥东）	10	400	本级设备容量受限
1567	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	本级设备容量受限
1568	淮安区	PMS_11638配变(高港西)	10	315	上级设备容量受限
1569	淮安区	113314配变（流均十二组）	10	100	本级设备容量受限
1570	淮安区	高港二期5号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1571	淮安区	新区花园四期4号配电房14号变压器	10	800	上级设备容量受限
1572	淮安区	12197配变（城郊五组南）	10	400	本级设备容量受限
1573	淮安区	PMS_漕运小区2#公变	10	315	本级设备容量受限
1574	淮安区	新区花园四期5号配电房16号变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1575	淮安区	PMS_Q41261配变（季桥淮菱路）	10	400	本级设备容量受限
1576	淮安区	车桥宏业路配变	10	500	上级设备容量受限
1577	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	200	本级设备容量受限
1578	淮安区	11471配变（土墩三组东）	10	400	本级设备容量受限
1579	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	本级设备容量受限
1580	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	本级设备容量受限
1581	淮安区	116229配变（南闸太平周兴）	10	100	本级设备容量受限
1582	淮安区	汤朱桥南	10	400	上级设备容量受限
1583	淮安区	116263配变（苏嘴健仪小单庄）	10	100	本级设备容量受限
1584	淮安区	Y84159配变（施河新供电所配变）	10	100	本级设备容量受限
1585	淮安区	11645配变（高港七组）	10	200	上级设备容量受限
1586	淮安区	PMS_宙辉酒店式公寓#1配电房#1配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1587	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#2配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1588	淮安区	S45104配变（白马湖四分场部）	10	200	本级设备容量受限
1589	淮安区	文锦城4期12#干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1590	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	本级设备容量受限
1591	淮安区	高港二期8号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1592	淮安区	新区花园四期1号配电房6号变压器	10	800	上级设备容量受限
1593	淮安区	新城市广场17号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1594	淮安区	C06287配变（工业园区6号）	10	400	本级设备容量受限
1595	淮安区	PMS_C03288配变（工业园区7号）	10	400	本级设备容量受限
1596	淮安区	C23291配变（丁曹前庄）	10	100	本级设备容量受限
1597	淮安区	金庭大厦1号变压器	10	400	本级设备容量受限
1598	淮安区	S4592配变（白马湖十六队北后）	10	200	本级设备容量受限
1599	淮安区	123190（闸北高庄东）	10	100	本级设备容量受限
1600	淮安区	11392配变（溪河马元南）	10	200	本级设备容量受限
1601	淮安区	12107配变（城郊村部）	10	400	本级设备容量受限
1602	淮安区	新城市广场19号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1603	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	本级设备容量受限
1604	淮阴区	PMS_喜利达3#配电室6#变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1605	淮阴区	爱琴海2#开关站#1变压器	10	800	上级设备容量受限
1606	淮阴区	L3138配变（王营元东10变）	10	400	本级设备容量受限
1607	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房8#变压器	10	800	上级设备容量受限
1608	淮阴区	PMS_L4259配变（程圩16变）	10	200	本级设备容量受限
1609	淮阴区	春风南岸2-2配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
1610	淮阴区	喜利达2#配电室4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1611	淮阴区	11440配变(涧桥15变)	10	400	上级设备容量受限
1612	淮阴区	PMS_迎春嘉苑4#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1613	淮阴区	迎春嘉苑4#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
1614	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1615	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
1616	淮阴区	PMS_迎春嘉苑3#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1617	淮阴区	迎春嘉苑3#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
1618	淮阴区	PMS_L1018配变(宗楼15变)	10	400	本级设备容量受限
1619	淮阴区	金润城御园1-2配电房8#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1620	淮阴区	PMS_多瑙河二期中心变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
1621	淮阴区	PMS_多瑙河二期2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1622	淮阴区	L8629配变(沈圩18变)	10	200	本级设备容量受限
1623	淮阴区	11441配变(镇北20变)	10	400	上级设备容量受限
1624	淮阴区	PMS_银河湾7#箱变1#主变	10	315	本级设备容量受限
1625	淮阴区	阳光新城1-3#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
1626	淮阴区	L6207配变（六里10变）	10	100	本级设备容量受限
1627	淮阴区	A7702配变（营北双河村24#官庄七组变）	10	400	上级设备容量受限
1628	淮阴区	淮上院子1#开关站1#配变	10	800	上级设备容量受限
1629	淮阴区	L6222配变（夏桥07变）	10	100	本级设备容量受限
1630	淮阴区	海通花园银座30#楼变压器	10	500	上级设备容量受限
1631	淮阴区	PMS_迎春嘉苑1#干变	10	800	上级设备容量受限
1632	淮阴区	PMS_迎春嘉园2#干变	10	800	上级设备容量受限
1633	淮阴区	PMS_11453配变（肖荡06变）	10	200	本级设备容量受限
1634	淮阴区	PMS_B0302配变（营东生活小区南）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1635	淮阴区	PMS_18312公变（葡萄路南）	10	400	本级设备容量受限
1636	淮阴区	双淮A9005配变（双坝4组02变）	10	200	上级设备容量受限
1637	淮阴区	双淮A9001配变（双坝6组04变）	10	200	上级设备容量受限
1638	淮阴区	蓝庭印象4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1639	淮阴区	蓝庭印象1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
1640	淮阴区	PMS_蓝庭印象1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
1641	淮阴区	双淮A9008配变（管庄7组06变）	10	200	上级设备容量受限
1642	淮阴区	双淮A9002配变（双坝5组07变）	10	400	上级设备容量受限
1643	淮阴区	M3114配变（杨庄13变）	10	100	本级设备容量受限
1644	淮阴区	PMS_A9414配变（营北双河村21#官庄一组	10	400	上级设备容量受限
1645	淮阴区	F1207配变（王营崔庄13变）	10	200	本级设备容量受限
1646	淮阴区	15633配变（新河02变）	10	100	本级设备容量受限
1647	淮阴区	L5044配变（陶营10变）	10	100	本级设备容量受限
1648	淮阴区	L4532配变（西街五组02变）	10	200	上级设备容量受限
1649	淮阴区	L4539配变（渔南07变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1650	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	本级设备容量受限
1651	淮阴区	PMS_双淮A9020配变（淮涟3、5组03台	10	400	上级设备容量受限
1652	淮阴区	双淮A9018配变（淮涟中心村10台片）	10	200	上级设备容量受限
1653	淮阴区	双淮A9003配变（双坝2组03变）	10	315	上级设备容量受限
1654	淮阴区	M2232配变（西金圩11变）	10	200	本级设备容量受限
1655	淮阴区	M2230配变（西金圩09变）	10	200	本级设备容量受限
1656	淮阴区	PMS_M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	本级设备容量受限
1657	淮阴区	M1812配变（惠民01变）	10	100	本级设备容量受限
1658	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	本级设备容量受限
1659	淮阴区	双淮A9021配变（淮涟4组01变）	10	200	上级设备容量受限
1660	淮阴区	11422配变（桂塘村09变）	10	100	本级设备容量受限
1661	淮阴区	15240配变（码头03变）	10	200	本级设备容量受限
1662	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	本级设备容量受限
1663	淮阴区	15227配变（桃园01变）	10	100	本级设备容量受限
1664	淮阴区	PMS_L4344配变（汪庄11变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1665	淮阴区	左岸王府1#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
1666	淮阴区	左岸王府1#开关站4#主变	10	630	上级设备容量受限
1667	淮阴区	PMS_L4504配变（东街04变）	10	200	上级设备容量受限
1668	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房11#主变	10	800	上级设备容量受限
1669	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房09#主变	10	800	上级设备容量受限
1670	淮阴区	高堰15301配变（陈集-21变）	10	100	本级设备容量受限
1671	淮阴区	13348配变（王营越河08变）	10	200	本级设备容量受限
1672	淮阴区	13335配变（王营盐闸06变）	10	200	本级设备容量受限
1673	淮阴区	11236配变（新河11台片）	10	100	本级设备容量受限
1674	淮阴区	王顺B5102配变（蚕桑02变）	10	100	本级设备容量受限
1675	淮阴区	11446配变（干庄村03变）	10	200	本级设备容量受限
1676	淮阴区	PMS_左岸王府2#配电房14#主变	10	630	上级设备容量受限
1677	淮阴区	L4514配变（居委会04变）1	10	400	上级设备容量受限
1678	淮阴区	PMS_L4528配变（农科所03变）	10	400	上级设备容量受限
1679	淮阴区	L4541配变（渔西09变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1680	淮阴区	L5116配变（文庵05变）	10	100	本级设备容量受限
1681	淮阴区	13010配变（王营越河02变）	10	200	本级设备容量受限
1682	淮阴区	PMS_14407配变（李庵07变）	10	400	本级设备容量受限
1683	淮阴区	13606配变（王营李庄06变）	10	200	本级设备容量受限
1684	淮阴区	PMS_双淮A9014配变（淮涟5组11变）	10	200	上级设备容量受限
1685	淮阴区	PMS_双淮A9004配变（双坝3组05变）	10	200	上级设备容量受限
1686	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	本级设备容量受限
1687	淮阴区	Y2201配变（王营长安01变）	10	400	本级设备容量受限
1688	淮阴区	L2104配变（王营供电所公变）	10	400	本级设备容量受限
1689	淮阴区	PMS_12221配变（新公村09变）	10	200	本级设备容量受限
1690	淮阴区	L4339配变（汪庄06变）1	10	100	上级设备容量受限
1691	淮阴区	PMS_L4503配变（东街03变）	10	200	上级设备容量受限
1692	淮阴区	PMS_L4401配变（柿树园03变）	10	200	上级设备容量受限
1693	淮阴区	淮上院子1#配电房5#变压器	10	630	上级设备容量受限
1694	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1695	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站 2#变	10	1000	上级设备容量受限
1696	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站 4#变	10	1000	上级设备容量受限
1697	淮阴区	16120配变(农庄12变)	10	200	本级设备容量受限
1698	淮阴区	PMS_怡丰苑3#箱变2# 主变	10	400	本级设备容量受限
1699	淮阴区	B6833（赵集15变）	10	400	本级设备容量受限
1700	淮阴区	高堰15332配变（淮丰 10变）	10	200	本级设备容量受限
1701	淮阴区	PMS_双淮A9023配变 （淮涟9组04变）	10	200	上级设备容量受限
1702	淮阴区	PMS_L4513配变（居委 会03变）	10	400	上级设备容量受限
1703	淮阴区	L5210配变（六里 13变）	10	100	本级设备容量受限
1704	淮阴区	L4544配变（镇政府03 变）	10	400	上级设备容量受限
1705	淮阴区	PMS_L4519配变（老街 南02变）	10	200	上级设备容量受限
1706	淮阴区	金碧湖畔2#变电所4# 变压器	10	1000	上级设备容量受限
1707	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关 站#5变压器	10	800	上级设备容量受限
1708	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关 站#7变压器	10	800	上级设备容量受限
1709	淮阴区	M3103配变（杨庄 02变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1710	淮阴区	徐梅南苑12变	10	800	上级设备容量受限
1711	淮阴区	15239配变（太山07变）	10	100	本级设备容量受限
1712	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站01变	10	800	上级设备容量受限
1713	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站02变	10	800	上级设备容量受限
1714	淮阴区	L4358配变（蒋桥19变）	10	200	上级设备容量受限
1715	淮阴区	临川人家14#变	10	800	上级设备容量受限
1716	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#5变压器	10	800	上级设备容量受限
1717	淮阴区	11442配变（花园15变）	10	100	上级设备容量受限
1718	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	本级设备容量受限
1719	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	上级设备容量受限
1720	淮阴区	名嘉广场1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
1721	淮阴区	PMS_幸福城3#开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1722	淮阴区	PMS_幸福城8#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1723	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#4变压器	10	800	上级设备容量受限
1724	淮阴区	幸福城10#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1725	淮阴区	幸福城10#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1726	淮阴区	徐梅南苑02变	10	800	上级设备容量受限
1727	淮阴区	PMS_L5355配变（何庄18变）	10	200	本级设备容量受限
1728	淮阴区	金润城御园1-1配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
1729	淮阴区	PMS_L4525配变（农具厂02变）	10	400	上级设备容量受限
1730	淮阴区	PMS_金润城小区开关站1#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1731	淮阴区	PMS_金润城小区开关站3#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1732	淮阴区	PMS_金润城小区1#配电室5#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1733	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室7#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1734	淮阴区	喜利达中心配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1735	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室3#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1736	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室8#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1737	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室11#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1738	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室12#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1739	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1740	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室1#变压器变压器	10	630	上级设备容量受限
1741	淮阴区	L4355配变（渔西12变）	10	200	上级设备容量受限
1742	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室1#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1743	淮阴区	PMS_209幸福城7#配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限
1744	淮阴区	PMS_210幸福城7#配电室1#变压器	10	630	上级设备容量受限
1745	淮阴区	PMS_A9413配变（营北双河村19#移动基站	10	400	上级设备容量受限
1746	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	本级设备容量受限
1747	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
1748	淮阴区	怡康雅苑1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1749	淮阴区	157022配变（吴城28变）	10	200	本级设备容量受限
1750	淮阴区	PMS_B7330配变（老场10变）	10	200	本级设备容量受限
1751	淮阴区	PMS_11215配变(镇南09台片)	10	100	上级设备容量受限
1752	淮阴区	PMS_11419配变(花园05变)	10	400	上级设备容量受限
1753	淮阴区	19608配变(大西08变)	10	200	本级设备容量受限
1754	淮阴区	11212配变（农科村02变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1755	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	上级设备容量受限
1756	淮阴区	PMS_11301配变（大树08台片）	10	100	上级设备容量受限
1757	淮阴区	PMS_11310配变（大树09变）	10	100	上级设备容量受限
1758	淮阴区	PMS_11421配变(花园06变)	10	400	上级设备容量受限
1759	淮阴区	PMS_L4340配变（汪庄07变）	10	100	上级设备容量受限
1760	淮阴区	L4205配变（程圩08变）	10	100	本级设备容量受限
1761	淮阴区	PMS_11424配变(涧桥11变)	10	400	上级设备容量受限
1762	淮阴区	PMS_L8512配变(洪北03变)	10	100	本级设备容量受限
1763	淮阴区	PMS_16121配变(农庄13台片)	10	400	本级设备容量受限
1764	淮阴区	PMS_11314配变(鑫园20变)	10	200	本级设备容量受限
1765	淮阴区	11421配变（辣树村11变）	10	200	本级设备容量受限
1766	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	上级设备容量受限
1767	淮阴区	PMS_11429配变(镇北10台片)	10	200	上级设备容量受限
1768	淮阴区	PMS_爱琴海7#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
1769	淮阴区	爱琴海7#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1770	淮阴区	L4520配变（老街南03变）	10	100	上级设备容量受限
1771	淮阴区	PMS_11209配变（老郑10变）	10	100	上级设备容量受限
1772	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	本级设备容量受限
1773	淮阴区	11401配变(涧桥13变)	10	200	上级设备容量受限
1774	淮阴区	11410配变(涧桥12变)	10	200	上级设备容量受限
1775	淮阴区	18501配变（王营房地产）	10	200	本级设备容量受限
1776	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	本级设备容量受限
1777	淮阴区	PMS_多瑙河二期3#箱变2#主变	10	400	本级设备容量受限
1778	淮阴区	PMS_A9410配变（营北双河村20#官庄五组	10	200	上级设备容量受限
1779	淮阴区	L4342配变（汪庄09变）	10	100	上级设备容量受限
1780	淮阴区	PMS_L4343配变（汪庄10变）	10	100	上级设备容量受限
1781	淮阴区	L4543配变（镇政府02变）	10	400	上级设备容量受限
1782	淮阴区	L4223配变（韩圩18变）	10	100	本级设备容量受限
1783	淮阴区	PMS_L4330配变（鞠集02变）	10	200	上级设备容量受限
1784	淮阴区	A9411配变（营北双河村22#官庄二组变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1785	淮阴区	PMS_益兴名人湾中心 变2#干变	10	1000	上级设备容量受限
1786	淮阴区	PMS_13331配变（黎明 11变（06分）	10	200	本级设备容量受限
1787	淮阴区	PMS_16441配变（娘庄 06变）	10	200	本级设备容量受限
1788	淮阴区	11427配变（干庄村02 变）	10	400	本级设备容量受限
1789	淮阴区	13347配变（王营越河 07变）	10	100	本级设备容量受限
1790	淮阴区	PMS_B6724配变（河头 村05变）	10	200	本级设备容量受限
1791	淮阴区	PMS_金碧湖畔2#干变	10	1000	上级设备容量受限
1792	淮阴区	11259配变（新桥4组 03台片）	10	400	本级设备容量受限
1793	淮阴区	PMS_12222配变（银猫 村10变）	10	400	本级设备容量受限
1794	淮阴区	PMS_L4523配变（米厂 后队02变）	10	400	上级设备容量受限
1795	淮阴区	PMS_苏北市场商住楼 2#主变	10	400	本级设备容量受限
1796	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室 6#变压器	10	630	上级设备容量受限
1797	淮阴区	11435配变（镇北 21变）	10	100	上级设备容量受限
1798	淮阴区	PMS_国华御翠园6#箱 变主变	10	315	上级设备容量受限
1799	淮阴区	PMS_国华御翠园1#箱 变主变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1800	淮阴区	PMS_国华御翠园3#箱变主变	10	315	上级设备容量受限
1801	淮阴区	PMS_国华御翠园4#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
1802	淮阴区	国华御翠园中心变4#干变	10	1000	上级设备容量受限
1803	淮阴区	国华御翠园中心变2#干变	10	1000	上级设备容量受限
1804	淮阴区	PMS_L4506配变（东街07变）	10	400	上级设备容量受限
1805	淮阴区	PMS_11416配变(花园07变)	10	200	上级设备容量受限
1806	淮阴区	14596配变（树西05变）	10	400	本级设备容量受限
1807	淮阴区	L5017配变（卢华05变）	10	200	本级设备容量受限
1808	淮阴区	PMS_15615配变（玉坝05变）	10	400	本级设备容量受限
1809	淮阴区	广城尚书房6号配电室12#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1810	淮阴区	淮上院子1#开关站3#配变	10	800	上级设备容量受限
1811	淮阴区	11595配变（十里23变）	10	400	本级设备容量受限
1812	淮阴区	PMS_双淮A9016配变（淮涟6组12台片）	10	200	上级设备容量受限
1813	淮阴区	PMS_双淮A9007配变（双坝2组08变）	10	200	上级设备容量受限
1814	淮阴区	淮上院子2#配电房11#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1815	淮阴区	13281配变（金圩18变）	10	200	本级设备容量受限
1816	淮阴区	成贤府1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
1817	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房5#变压器	10	800	上级设备容量受限
1818	淮阴区	PMS_L4333配变（汪庄15变）	10	200	上级设备容量受限
1819	淮阴区	西街西门02变	10	400	上级设备容量受限
1820	淮阴区	PMS_大树13变	10	400	上级设备容量受限
1821	淮阴区	B6713配变（韩桥村39变）	10	400	本级设备容量受限
1822	淮阴区	L4553配变（香樟花园01变）	10	200	上级设备容量受限
1823	淮阴区	PMS_15106配变（陈集07变）	10	400	本级设备容量受限
1824	淮阴区	L4549配变（农科所07变）	10	400	上级设备容量受限
1825	淮阴区	L4507配变（东街05变）	10	200	上级设备容量受限
1826	淮阴区	蓝庭印象3#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
1827	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	上级设备容量受限
1828	淮阴区	PMS_L4334配变（汪庄01变）	10	200	上级设备容量受限
1829	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1830	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室03#变	10	630	上级设备容量受限
1831	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室05#变	10	630	上级设备容量受限
1832	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室06#变	10	630	上级设备容量受限
1833	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室04#变	10	630	上级设备容量受限
1834	淮阴区	营北向阳小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
1835	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
1836	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1837	淮阴区	营北向阳小区2#配电房1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1838	淮阴区	营北向阳小区3#配电房1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1839	淮阴区	F1203配变（王营崔庄19变）	10	200	本级设备容量受限
1840	淮阴区	双淮A9022配变（淮涟1组07变）	10	200	上级设备容量受限
1841	淮阴区	PMS_德汇公馆1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
1842	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
1843	淮阴区	PMS_德汇公馆2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
1844	淮阴区	PMS_德汇公馆1#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1845	淮阴区	11346配变（新兴07变渠南4组）	10	200	本级设备容量受限
1846	淮阴区	PMS_157026配变（吴城35变）	10	200	本级设备容量受限
1847	淮阴区	双淮A9019配变（淮涟3组02台片）	10	400	上级设备容量受限
1848	淮阴区	L4510配变（供电所02变）	10	400	上级设备容量受限
1849	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房7#主变	10	800	本级设备容量受限
1850	淮阴区	157023配变（吴城34变）	10	200	本级设备容量受限
1851	淮阴区	PMS_L4521配变（老街南04变）	10	400	上级设备容量受限
1852	淮阴区	双淮A9012配变（淮涟1组13变）	10	200	上级设备容量受限
1853	淮阴区	PMS_16627配变(农庄10变)	10	200	本级设备容量受限
1854	淮阴区	徐梅南苑06变	10	800	上级设备容量受限
1855	淮阴区	PMS_双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	上级设备容量受限
1856	淮阴区	11436配变(花园11台片)	10	400	上级设备容量受限
1857	淮阴区	PMS_11430配变(镇北16变)	10	400	上级设备容量受限
1858	淮阴区	L4206配变（程圩10变）	10	100	本级设备容量受限
1859	淮阴区	PMS_157066配变（吴城37变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1860	淮阴区	B6739配变（渔场08变）	10	400	本级设备容量受限
1861	淮阴区	11437配变（花园12台片）	10	400	上级设备容量受限
1862	淮阴区	L4548配变（居委会08变）	10	400	上级设备容量受限
1863	淮阴区	PMS_蓝庭印象2#配电房5#主变	10	800	上级设备容量受限
1864	淮阴区	L4353配变（渔西10变）	10	200	上级设备容量受限
1865	淮阴区	PMS_L4345配变（汪庄12变）	10	200	上级设备容量受限
1866	淮阴区	13369配变（王营沈渡17变）	10	200	本级设备容量受限
1867	淮阴区	PMS_L3101配变（王营长安16变）	10	200	本级设备容量受限
1868	淮阴区	PMS_13239配变（兴旺11变）	10	200	本级设备容量受限
1869	淮阴区	张集村29变	10	400	本级设备容量受限
1870	淮阴区	M19041配变（城南19变）	10	200	本级设备容量受限
1871	淮阴区	PMS_11315配变（鑫园30变）	10	200	本级设备容量受限
1872	淮阴区	B6812（赵集28变）	10	400	本级设备容量受限
1873	淮阴区	PMS_11431配变（镇北15变）	10	400	上级设备容量受限
1874	淮阴区	11335配变（桂塘村22变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1875	淮阴区	M1817配变（陶闸09变）	10	200	本级设备容量受限
1876	淮阴区	PMS_16117配变(农庄08变)	10	400	本级设备容量受限
1877	淮阴区	PMS_11218配变(大树11#变)	10	200	上级设备容量受限
1878	淮阴区	PMS_国华御翠园2#变电所3#干变	10	1000	上级设备容量受限
1879	淮阴区	PMS_14403配变（李庵03变）	10	100	本级设备容量受限
1880	淮阴区	13405配变（吴集16变）	10	400	本级设备容量受限
1881	淮阴区	L3331配变（两淮16变一组）	10	100	本级设备容量受限
1882	淮阴区	11433配变(镇北17变)	10	200	上级设备容量受限
1883	淮阴区	PMS_L4533配变（西街五组03变）	10	400	上级设备容量受限
1884	淮阴区	PMS_L4546配变（农科所06变）	10	400	上级设备容量受限
1885	淮阴区	临川人家10#变	10	800	上级设备容量受限
1886	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1887	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1888	淮阴区	PMS_L4542配变（镇政府01变）	10	400	上级设备容量受限
1889	淮阴区	11207配变（袁集村22变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	淮阴区	PMS_L4402配变（柿树园06变）	10	400	上级设备容量受限
1891	淮阴区	PMS_11428配变(镇北14变)	10	315	上级设备容量受限
1892	淮阴区	春风南岸2#开关站12#变压器	10	800	上级设备容量受限
1893	淮阴区	临川人家2#变	10	800	上级设备容量受限
1894	淮阴区	徐梅南苑16变	10	800	上级设备容量受限
1895	淮阴区	13517(吴集10变)	10	400	本级设备容量受限
1896	淮阴区	PMS_11302配变（镇北13变）	10	200	上级设备容量受限
1897	淮阴区	L4552配变（渔南08变）	10	400	上级设备容量受限
1898	淮阴区	PMS_L4332配变（柿树园04变）	10	400	上级设备容量受限
1899	淮阴区	淮上院子2#配电房9#变压器	10	800	上级设备容量受限
1900	淮阴区	阳光新城1-1配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
1901	淮阴区	PMS_高堰15312配变（陈集双庄08变）	10	160	本级设备容量受限
1902	淮阴区	PMS_B7336配变（老场12变）	10	400	本级设备容量受限
1903	淮阴区	临川人家4#变	10	800	上级设备容量受限
1904	淮阴区	开源珑城2-1配电室#4变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1905	淮阴区	15237配变（太山01变）	10	100	本级设备容量受限
1906	淮阴区	东城美居小区2#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
1907	淮阴区	喜利达4#配电室7#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1908	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	本级设备容量受限
1909	淮阴区	PMS_A9403配变（营北双河村35#盐河小区8	10	400	上级设备容量受限
1910	淮阴区	PMS_A9401配变（营北双河村34#盐河小区7	10	400	上级设备容量受限
1911	淮阴区	金润城御园1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
1912	淮阴区	怡康雅苑1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
1913	淮阴区	A7601公变（双河社区）	10	400	上级设备容量受限
1914	淮阴区	L4535配变（西街西门01变）	10	400	上级设备容量受限
1915	淮阴区	PMS_L4518配变（老城南01变）	10	400	上级设备容量受限
1916	淮阴区	PMS_16143配变（农庄24变）	10	400	本级设备容量受限
1917	淮阴区	M4138配变（姜庄09变）	10	400	本级设备容量受限
1918	淮阴区	徐梅南苑04变	10	800	上级设备容量受限
1919	淮阴区	PMS_11305配变（大树06变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1920	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
1921	淮阴区	PMS_L4351配变（渔西05变）	10	400	上级设备容量受限
1922	淮阴区	L4336配变（汪庄03变）	10	200	上级设备容量受限
1923	淮阴区	临川人家12#变	10	800	上级设备容量受限
1924	淮阴区	PMS_L4335配变（汪庄02变）	10	100	上级设备容量受限
1925	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	上级设备容量受限
1926	淮阴区	PMS_A9404配变（营北双河村32#盐河小区6	10	400	上级设备容量受限
1927	淮阴区	PMS_L4337配变（汪庄04变）	10	200	上级设备容量受限
1928	淮阴区	PMS_A9412配变（营北双河村26#官庄二组南	10	400	上级设备容量受限
1929	淮阴区	16201配变（营北王庄村21#王庄3组变）	10	400	本级设备容量受限
1930	淮阴区	L4338配变（汪庄05变）	10	400	上级设备容量受限
1931	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
1932	淮阴区	东城美居小区2#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
1933	淮阴区	临川人家16#变	10	800	上级设备容量受限
1934	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#3变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1935	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室 8#变压器	10	800	上级设备容量受限
1936	淮阴区	PMS_L5024配变（卢华 中心村02变）	10	200	本级设备容量受限
1937	淮阴区	15423配变（营北王庄 村06#临河五组变）	10	100	本级设备容量受限
1938	淮阴区	L4509配变（供电所01 变）	10	400	上级设备容量受限
1939	淮阴区	春风南岸2-2配电室 20#变压器	10	800	上级设备容量受限
1940	淮阴区	16475配变（丁集 53变）	10	400	本级设备容量受限
1941	淮阴区	PMS_18409公变（工 会）	10	315	本级设备容量受限
1942	淮阴区	L4538配变（渔南 04变）	10	400	上级设备容量受限
1943	淮阴区	L4537配变（渔南 01变）	10	200	上级设备容量受限
1944	淮阴区	L5126配变（渔南 02变）	10	100	本级设备容量受限
1945	淮阴区	PMS_L4522配变（米厂 后队01变）	10	400	上级设备容量受限
1946	淮阴区	PMS_C9319配变（新圆 08变）	10	200	本级设备容量受限
1947	淮阴区	19606配变（大西06台 片）	10	200	本级设备容量受限
1948	淮阴区	16201（陈集孙庄村01 变）	10	100	本级设备容量受限
1949	淮阴区	L4512配变（居委会02 变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1950	淮阴区	16217（高埧05变）	10	100	本级设备容量受限
1951	淮阴区	PMS_18201公变（文明路西）	10	400	本级设备容量受限
1952	淮阴区	L4511配变（居委会01变）	10	400	上级设备容量受限
1953	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	本级设备容量受限
1954	淮阴区	X2203配变（佟洼中心村12变）	10	200	本级设备容量受限
1955	淮阴区	PMS_11308配变（镇北03变）	10	200	上级设备容量受限
1956	淮阴区	PMS_11307配变（镇北08变）	10	200	上级设备容量受限
1957	淮阴区	PMS_11306配变（镇北05变）	10	200	上级设备容量受限
1958	淮阴区	PMS_L4526配变（农科所01变）	10	400	上级设备容量受限
1959	淮阴区	L4501配变（东街01变）	10	400	上级设备容量受限
1960	淮阴区	B6716配变（韩桥村04变）	10	400	本级设备容量受限
1961	淮阴区	L4502配变（东街02变）	10	400	上级设备容量受限
1962	淮阴区	L4527配变（农科所02变）	10	315	上级设备容量受限
1963	淮阴区	L7518配变（蒋桥06变）	10	100	本级设备容量受限
1964	淮阴区	13333配变（王营盐闸04变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1965	淮阴区	张集村10变	10	400	本级设备容量受限
1966	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	上级设备容量受限
1967	淮阴区	PMS_11205配变（老郑04台片）	10	200	上级设备容量受限
1968	淮阴区	PMS_11207配变（老郑07变）	10	200	上级设备容量受限
1969	淮阴区	B6826（赵集07变）	10	630	本级设备容量受限
1970	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	上级设备容量受限
1971	淮阴区	PMS_11405配变(涧桥10变)	10	200	上级设备容量受限
1972	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	上级设备容量受限
1973	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	上级设备容量受限
1974	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	上级设备容量受限
1975	淮阴区	PMS_11427配变(镇北02变.)	10	200	上级设备容量受限
1976	淮阴区	PMS_11434配变(镇北01变)	10	200	上级设备容量受限
1977	淮阴区	PMS_11407配变(涧桥07变)	10	200	上级设备容量受限
1978	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	上级设备容量受限
1979	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1980	淮阴区	PMS_11408配变(涧桥05变)	10	200	上级设备容量受限
1981	淮阴区	PMS_11409配变(涧桥04变)	10	100	上级设备容量受限
1982	淮阴区	PMS_11411配变(涧桥06台片)	10	200	上级设备容量受限
1983	淮阴区	PMS_11423配变(涧桥02变)	10	400	上级设备容量受限
1984	淮阴区	11420配变(花园03台片)	10	200	上级设备容量受限
1985	淮阴区	PMS_11418配变(花园04变)	10	200	上级设备容量受限
1986	淮阴区	11412配变(花园02变)	10	400	上级设备容量受限
1987	淮阴区	11414配变(花园01台片)	10	400	上级设备容量受限
1988	淮阴区	11203配变（大树03变）	10	400	上级设备容量受限
1989	淮阴区	PMS_11219配变(大树04变)	10	100	上级设备容量受限
1990	淮阴区	11214配变(镇南02变)	10	400	上级设备容量受限
1991	淮阴区	B6823（赵集03变）	10	400	本级设备容量受限
1992	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	上级设备容量受限
1993	淮阴区	PMS_11201配变（大树07台片）	10	200	上级设备容量受限
1994	淮阴区	11202配变（大树02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1995	淮阴区	11426配变(镇北07变)	10	200	上级设备容量受限
1996	淮阴区	F3127公变（电信西）	10	315	本级设备容量受限
1997	淮阴区	PMS_A9818公变（供电大厅）	10	315	本级设备容量受限
1998	淮阴区	A9402配变（营北双河村13#官庄六组东变）	10	630	上级设备容量受限
1999	淮阴区	A7703配变（营北双河村23#官庄四组变）	10	200	上级设备容量受限
2000	淮阴区	PMS_13712配变（王营沈渡10变）	10	200	上级设备容量受限
2001	淮阴区	PMS_11111配变（刘河07变）	10	200	本级设备容量受限
2002	淮阴区	PMS_A9823公变（商业街）	10	250	本级设备容量受限
2003	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	本级设备容量受限
2004	淮阴区	11309配变（镇北09变）	10	30	上级设备容量受限
2005	淮阴区	11217配变(大树05变)	10	200	上级设备容量受限
2006	淮阴区	PMS_L2804公变（星光蔬菜批发）	10	400	本级设备容量受限
2007	淮阴区	锦阳花园一期3#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
2008	淮阴区	锦阳花园一期4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2009	淮阴区	PMS_13918王营镇宿舍公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2010	淮阴区	PMS_L3130配变（王营元东02变）	10	200	本级设备容量受限
2011	淮阴区	PMS_11527配变(五里06变)	10	400	本级设备容量受限
2012	淮阴区	L5001配变（河塘01变）	10	200	本级设备容量受限
2013	淮阴区	PMS_11422配变(涧桥08台片)	10	400	上级设备容量受限
2014	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	200	本级设备容量受限
2015	淮阴区	PMS_11107配变（刘河03变）	10	100	本级设备容量受限
2016	淮阴区	L4331配变（柿树园02变）	10	100	上级设备容量受限
2017	淮阴区	M17001配变（河滩02变）	10	200	本级设备容量受限
2018	淮阴区	PMS_富豪花园2#箱变2#主变	10	400	本级设备容量受限
2019	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	本级设备容量受限
2020	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	本级设备容量受限
2021	淮阴区	PMS_X1312配变(王庄04变)	10	400	上级设备容量受限
2022	淮阴区	PMS_L4531配变（西街五组01变）	10	400	上级设备容量受限
2023	淮阴区	13906营西王杨路公变	10	250	本级设备容量受限
2024	淮阴区	PMS_13910营西区委西宿舍门前公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2025	淮阴区	13601配变（王营李庄01变）	10	200	本级设备容量受限
2026	淮阴区	18901公变(珠江路东)	10	200	本级设备容量受限
2027	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	本级设备容量受限
2028	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	本级设备容量受限
2029	淮阴区	L5340配变（徐赵03变）	10	100	本级设备容量受限
2030	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	本级设备容量受限
2031	淮阴区	A9408配变（营北双河村17#盐河小区4变）	10	400	上级设备容量受限
2032	淮阴区	PMS_A9409配变（营北双河村18#盐河小区5	10	400	上级设备容量受限
2033	淮阴区	A9407配变（营北双河村16#盐河小区3变）	10	250	上级设备容量受限
2034	淮阴区	锦阳花园一期1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2035	淮阴区	锦阳花园一期2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2036	淮阴区	B0301配变（营东生活小区）	10	400	本级设备容量受限
2037	淮阴区	15112配变（陈集01变）	10	400	本级设备容量受限
2038	淮阴区	X1315配变(王庄7组05变)	10	100	上级设备容量受限
2039	淮阴区	PMS_11310阳光南公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2040	淮阴区	PMS_17地块1#箱变主变	10	800	本级设备容量受限
2041	淮阴区	17地块2#箱变2#主变	10	400	本级设备容量受限
2042	淮阴区	益兴名人弯11#箱变1#主变	10	315	本级设备容量受限
2043	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
2044	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
2045	淮阴区	PMS_益兴名人弯8#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2046	淮阴区	L4212配变（韩圩03变）	10	200	本级设备容量受限
2047	淮阴区	L4249配变（裘庄04变）	10	100	本级设备容量受限
2048	淮阴区	梅畅154101配变（竹元04变）	10	200	本级设备容量受限
2049	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
2050	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
2051	淮阴区	PMS_益兴名人湾7#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2052	淮阴区	益兴名人弯7#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2053	淮阴区	PMS_益兴名人弯9#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2054	淮阴区	PMS_L4238配变（何庄04变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2055	淮阴区	PMS_L5213配变（渔南03变）	10	100	本级设备容量受限
2056	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	上级设备容量受限
2057	淮阴区	双淮A9013配变（淮涟8组09变）	10	200	上级设备容量受限
2058	淮阴区	金润城御园1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
2059	淮阴区	PMS_L2806公变（星光菜场南）	10	400	本级设备容量受限
2060	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2061	淮阴区	L4551配变（西街五组05变）	10	200	上级设备容量受限
2062	淮阴区	L4341配变（汪庄08变）	10	200	上级设备容量受限
2063	淮阴区	PMS_幸福城9#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2064	淮阴区	L4517配变（居委会07变）	10	400	上级设备容量受限
2065	淮阴区	13016配变（王营越河14变）	10	125	本级设备容量受限
2066	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2067	淮阴区	徐梅南苑08变	10	800	上级设备容量受限
2068	淮阴区	PMS_11303配变（大树12变）	10	315	上级设备容量受限
2069	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室8#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2070	淮阴区	PMS_L4505配变（东街06变）	10	400	上级设备容量受限
2071	淮阴区	PMS_11216配变(镇南14变)	10	400	上级设备容量受限
2072	淮阴区	PMS_A7701配变（营北双河村27#官庄所用	10	200	上级设备容量受限
2073	淮阴区	PMS_L4530配变（农科所05变）	10	400	上级设备容量受限
2074	淮阴区	PMS_L4352配变（渔西02变）	10	400	上级设备容量受限
2075	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2076	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室9#主变	10	1000	上级设备容量受限
2077	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室10#主变	10	1000	上级设备容量受限
2078	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
2079	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
2080	淮阴区	PMS_L4524配变（农具厂01变）	10	400	上级设备容量受限
2081	淮阴区	PMS_11413配变(五里花园09变)	10	400	上级设备容量受限
2082	淮阴区	16642配变（农庄22变）	10	100	本级设备容量受限
2083	淮阴区	A8701教堂前公变主变	10	400	上级设备容量受限
2084	淮阴区	B2104粮食局公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2085	淮阴区	13367配变（王营沈渡04变）	10	200	本级设备容量受限
2086	淮阴区	PMS_B2007公变（曙光路）	10	400	本级设备容量受限
2087	淮阴区	14151配变（跃进05变）	10	100	本级设备容量受限
2088	淮阴区	PMS_B2010公变（人事局前）	10	315	本级设备容量受限
2089	淮阴区	B2103实小东门公变	10	400	本级设备容量受限
2090	淮阴区	幸福苑1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2091	淮阴区	PMS_樱花小区B#3箱变2#主变	10	630	本级设备容量受限
2092	淮阴区	临川人家8#变	10	800	上级设备容量受限
2093	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2094	淮阴区	19675配变（大西18变）	10	400	本级设备容量受限
2095	淮阴区	怡康雅苑2#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2096	淮阴区	PMS_万隆花园01变	10	315	上级设备容量受限
2097	淮阴区	L4515配变（居委会05变）1	10	400	上级设备容量受限
2098	淮阴区	PMS_L4540配变（渔西03变）	10	400	上级设备容量受限
2099	淮阴区	PMS_11415配变(花园10变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2100	淮阴区	M2139配变（新星09变）	10	100	本级设备容量受限
2101	淮阴区	PMS_淮涟小区1#配电室01变	10	800	上级设备容量受限
2102	淮阴区	成贤府1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2103	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2104	淮阴区	L4550配变（居委会09变）	10	400	上级设备容量受限
2105	淮阴区	徐梅南苑14变	10	800	上级设备容量受限
2106	淮阴区	13515(吴集22变)	10	400	本级设备容量受限
2107	淮阴区	L4547配变（东街08变）	10	400	上级设备容量受限
2108	淮阴区	笠府花园02变	10	630	上级设备容量受限
2109	淮阴区	PMS_双淮A9011配变（淮涟7组14变）	10	200	上级设备容量受限
2110	淮阴区	10KV新城A81线1#开关站2#所用变	10	30	上级设备容量受限
2111	淮阴区	PMS_11603配变（镇北18变）	10	400	本级设备容量受限
2112	淮阴区	吴集26变	10	400	本级设备容量受限
2113	淮阴区	L4516配变（居委会06变）	10	400	上级设备容量受限
2114	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2115	淮阴区	笠府花园01变	10	630	上级设备容量受限
2116	淮阴区	淮上院子1#配电房7# 变压器	10	630	上级设备容量受限
2117	淮阴区	157075配变（吴城40 变）	10	400	本级设备容量受限
2118	淮阴区	金润城御园1-2配电房 10#变	10	800	上级设备容量受限
2119	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开 关站1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2120	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开 关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2121	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开 关站3#主变	10	1000	上级设备容量受限
2122	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开 关站4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2123	淮阴区	开源珑城2-4配电室2# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2124	淮阴区	PMS_L4354配变（汪庄 18变）	10	200	上级设备容量受限
2125	淮阴区	11445配变（涧桥 17变）	10	400	上级设备容量受限
2126	淮阴区	PMS_万隆花园02变	10	315	上级设备容量受限
2127	淮阴区	L8508配变(跨洪11变)	10	100	本级设备容量受限
2128	淮阴区	临川人家18#变	10	800	上级设备容量受限
2129	淮阴区	黄河花园11地块2号公 变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2130	淮阴区	PMS_L4349配变（汪庄17变）	10	400	上级设备容量受限
2131	淮阴区	怡康雅苑2#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2132	淮阴区	临川人家6#变	10	800	上级设备容量受限
2133	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2134	淮阴区	PMS_L4508配变（菜场01变）	10	400	上级设备容量受限
2135	淮阴区	名嘉广场1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2136	淮阴区	PMS_13444配变（振兴15变(04分)）	10	200	本级设备容量受限
2137	淮阴区	L4346配变（汪庄13变）	10	100	上级设备容量受限
2138	淮阴区	PMS_B2019公变（东大街实小）	10	400	本级设备容量受限
2139	淮阴区	PMS_11417配变(花园08变)	10	315	上级设备容量受限
2140	淮阴区	PMS_11213配变(镇南13变)	10	400	上级设备容量受限
2141	淮阴区	B0306美变（金碧湖畔西）1#主变	10	630	本级设备容量受限
2142	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	本级设备容量受限
2143	淮阴区	L5058配变（杨庙11变）	10	200	本级设备容量受限
2144	淮阴区	PMS_B7332配变（老场13变）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2145	淮阴区	L5010配变（李庄04变）	10	200	本级设备容量受限
2146	淮阴区	L4545配变（镇政府04变）	10	400	上级设备容量受限
2147	淮阴区	M16069配变（三元15变）	10	100	本级设备容量受限
2148	淮阴区	双淮A9017配变（淮涟7组05台片）	10	400	上级设备容量受限
2149	淮阴区	阳光新城1-4配电室#12变压器	10	800	上级设备容量受限
2150	淮阴区	PMS_L4347配变（汪庄14变）	10	200	上级设备容量受限
2151	淮阴区	广城尚书房6号配电室11#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2152	淮阴区	PMS_营北悦城小区5#开关站1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2153	淮阴区	PMS_营北悦城小区5#开关站3#干变	10	1000	上级设备容量受限
2154	淮阴区	PMS_11240配变（新河18变）	10	200	本级设备容量受限
2155	淮阴区	PMS_11239配变（新河17变）	10	200	本级设备容量受限
2156	淮阴区	L4357配变（汪庄20变）	10	100	上级设备容量受限
2157	淮阴区	PMS_14197配变（汪汪13变）	10	200	本级设备容量受限
2158	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2159	淮阴区	PMS_L4350配变（汪庄19变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2160	淮阴区	PMS_11402配变(涧桥14变)	10	400	上级设备容量受限
2161	淮阴区	PMS_L4529配变（农科所04变）	10	400	上级设备容量受限
2162	淮阴区	阳光新城1-5配电室#14变压器	10	800	上级设备容量受限
2163	淮阴区	13622配变（王营长安51变）	10	400	本级设备容量受限
2164	淮阴区	PMS_高堰15374配变（张周06变）	10	200	本级设备容量受限
2165	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房7#变压器	10	800	上级设备容量受限
2166	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	上级设备容量受限
2167	淮阴区	阳光新城1-2#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2168	淮阴区	PMS_L4348配变（汪庄16变）	10	200	上级设备容量受限
2169	淮阴区	阳光新城1-1配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2170	淮阴区	PMS_L4534配变（西街五组04变）	10	400	上级设备容量受限
2171	淮阴区	阳光新城1-2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2172	淮阴区	A8001配变（母爱公园）1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2173	淮阴区	L1130配变(丁集43变)	10	400	本级设备容量受限
2174	淮阴区	徐梅南苑10变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	淮阴区	颐和花园2-1#配电室 1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2176	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五 期1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2177	淮阴区	颐和花园2#开关站4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2178	淮阴区	颐和花园1#配4#变	10	800	上级设备容量受限
2179	淮阴区	颐和花园2#配#1变压 器	10	800	上级设备容量受限
2180	淮阴区	开源珑城1-1#配电房 1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2181	淮阴区	颐和花园1#配2#变	10	800	上级设备容量受限
2182	淮阴区	开源珑城2-3#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2183	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2184	淮阴区	东城美居1#开关站2# 变压器	10	1000	上级设备容量受限
2185	淮阴区	海通花园1#配电房3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2186	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配 电房4#干变	10	800	上级设备容量受限
2187	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五 期2#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2188	淮阴区	开源珑城1#开关站3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2189	淮阴区	名嘉广场安置小区1- 1#变电所8#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2190	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2191	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期3#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2192	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房1#干变	10	800	上级设备容量受限
2193	淮阴区	海通花园1#配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2194	淮阴区	颐和花园2#配#2变压器	10	800	上级设备容量受限
2195	淮阴区	PMS_双淮A9010配变（淮涟6组06变）	10	400	上级设备容量受限
2196	淮阴区	颐和花园2#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2197	淮阴区	颐和花园3#配#1变	10	800	上级设备容量受限
2198	淮阴区	颐和花园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2199	淮阴区	开源珑城1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2200	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#2变压器	10	800	上级设备容量受限
2201	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房2#干变	10	800	上级设备容量受限
2202	淮阴区	开源珑城2-2#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2203	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2204	淮阴区	PMS_新红绿蓝公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2205	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配电变压器3	10	800	上级设备容量受限
2206	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2207	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
2208	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2209	淮阴区	开源珑城2-3#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2210	淮阴区	颐和花园2#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2211	淮阴区	颐和花园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2212	淮阴区	颐和花园4#配1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2213	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2214	淮阴区	开源珑城2-1配电室#2变压器	10	800	上级设备容量受限
2215	淮阴区	春风南岸2#开关站10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2216	淮阴区	颐和花园3#配#2变	10	800	上级设备容量受限
2217	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2218	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房3#干变	10	800	上级设备容量受限
2219	淮阴区	颐和花园1#配3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2220	淮阴区	A9406配变（营北双河村15#盐河小区2变）	10	400	上级设备容量受限
2221	淮阴区	A9405配变（营北双河村14#盐河小区1变）	10	400	上级设备容量受限
2222	淮阴区	L5310配变（包河10变）	10	200	本级设备容量受限
2223	淮阴区	东城美居1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2224	淮阴区	颐和花园2-1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2225	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2226	淮阴区	颐和花园4#配2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2227	淮阴区	PMS_颐和花园2#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2228	淮阴区	颐和花园2-1#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2229	淮阴区	颐和花园2-1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2230	淮阴区	颐和花园1#配1#变	10	800	上级设备容量受限
2231	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所16#变压器	10	800	上级设备容量受限
2232	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	上级设备容量受限
2233	涟水	PMS_涟城塑料厂箱变	10	500	上级设备容量受限
2234	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2235	涟水	时码白果十队台片	10	100	本级设备容量受限
2236	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	本级设备容量受限
2237	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	本级设备容量受限
2238	涟水	PMS_徐集安元薛庄变	10	100	本级设备容量受限
2239	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	本级设备容量受限
2240	涟水	徐集老变电所变	10	100	本级设备容量受限
2241	涟水	PMS_夜合中心村5#变	10	200	本级设备容量受限
2242	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	本级设备容量受限
2243	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱2号变	10	315	本级设备容量受限
2244	涟水	涟城工业集中区7号箱1号变	10	315	本级设备容量受限
2245	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	本级设备容量受限
2246	涟水	保滩涟淮中心村9号配变	10	200	本级设备容量受限
2247	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	本级设备容量受限
2248	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	本级设备容量受限
2249	涟水	郁庄南变台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2250	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	本级设备容量受限
2251	涟水	蒋庵悦来后孙变	10	100	本级设备容量受限
2252	涟水	蒋庵西汉五组变	10	100	本级设备容量受限
2253	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	本级设备容量受限
2254	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	本级设备容量受限
2255	涟水	涟城城南四队东变	10	200	上级设备容量受限
2256	涟水	南禄_方圩东变	10	400	上级设备容量受限
2257	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	本级设备容量受限
2258	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	100	本级设备容量受限
2259	涟水	南禄_张顾季刘变	10	100	本级设备容量受限
2260	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	本级设备容量受限
2261	涟水	PMS_南禄_徐马周马变	10	200	上级设备容量受限
2262	涟水	PMS_南禄_赵王郎王变	10	200	上级设备容量受限
2263	涟水	PMS_城区军民中心村B区20号台区	10	500	本级设备容量受限
2264	涟水	PMS_城区军民中心村B区18号北台区	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2265	涟水	PMS_城区军民中心村B区15号台区	10	500	本级设备容量受限
2266	涟水	PMS_城区军民中心村B区14号台区	10	500	本级设备容量受限
2267	涟水	PMS_南禄_赵王学校变	10	400	上级设备容量受限
2268	涟水	PMS_南禄_赵王王庄变	10	100	上级设备容量受限
2269	涟水	灰墩米厂柱上变	10	200	本级设备容量受限
2270	涟水	南集长浦东陈变	10	100	本级设备容量受限
2271	涟水	高沟工业区1#变	10	400	本级设备容量受限
2272	涟水	PMS_城区军民中心村B区18号南台区	10	500	本级设备容量受限
2273	涟水	杨口九里5#配变	10	100	本级设备容量受限
2274	涟水	PMS_红窑黄锅甑农经站台片	10	400	本级设备容量受限
2275	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	本级设备容量受限
2276	涟水	PMS_朱码工业集中区中配变	10	400	本级设备容量受限
2277	涟水	义兴东洼2#变	10	100	本级设备容量受限
2278	涟水	PMS_朱码王二庄创业园3号台区	10	250	本级设备容量受限
2279	涟水	朱码王二庄中心村台区	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2280	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	本级设备容量受限
2281	涟水	朱码王二庄村朱庄台区	10	100	本级设备容量受限
2282	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	本级设备容量受限
2283	涟水	杨口粮管所变	10	100	本级设备容量受限
2284	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	本级设备容量受限
2285	涟水	徐集红旗陶阳变	10	100	本级设备容量受限
2286	涟水	朱码陶码村徐庄南台区	10	100	本级设备容量受限
2287	涟水	岔庙东老庄	10	100	本级设备容量受限
2288	涟水	PMS_城区军民安置小区D区3#箱变北变	10	500	本级设备容量受限
2289	涟水	PMS_城区军民安置小区D区4#北配变	10	500	本级设备容量受限
2290	涟水	李集笪北大陈3号柱上变	10	100	本级设备容量受限
2291	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	100	本级设备容量受限
2292	涟水	前进双河村姚庄变	10	160	本级设备容量受限
2293	涟水	杨口农科站一组变	10	200	本级设备容量受限
2294	涟水	杨口农科站工业区变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2295	涟水	朱码陶码村安置小区2号台区	10	400	本级设备容量受限
2296	涟水	朱码陶码村安置小区1号台区	10	400	本级设备容量受限
2297	涟水	杨口苗荡村杨庄变	10	100	本级设备容量受限
2298	涟水	杨口大元一组变	10	100	本级设备容量受限
2299	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	本级设备容量受限
2300	涟水	杨口代洼村部变	10	100	本级设备容量受限
2301	涟水	南集下营十组二号变	10	200	本级设备容量受限
2302	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	本级设备容量受限
2303	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	本级设备容量受限
2304	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	本级设备容量受限
2305	涟水	红窑汪元金庄台片	10	100	本级设备容量受限
2306	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	本级设备容量受限
2307	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	本级设备容量受限
2308	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	本级设备容量受限
2309	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2310	涟水	高沟三口小区1号变	10	200	本级设备容量受限
2311	涟水	高沟三口小区2号变	10	200	本级设备容量受限
2312	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	本级设备容量受限
2313	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	本级设备容量受限
2314	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	本级设备容量受限
2315	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
2316	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	本级设备容量受限
2317	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	本级设备容量受限
2318	涟水	保滩厉渡五组配变	10	100	本级设备容量受限
2319	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	本级设备容量受限
2320	涟水	方渡东三河南南变	10	100	本级设备容量受限
2321	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	本级设备容量受限
2322	涟水	PMS_城区清华园4号箱变-东台区	10	500	本级设备容量受限
2323	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	上级设备容量受限
2324	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2325	涟水	胡谢老庄台片	10	100	本级设备容量受限
2326	涟水	大东干东郭庄配变	10	400	本级设备容量受限
2327	涟水	岔庙公用变1#	10	400	本级设备容量受限
2328	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	本级设备容量受限
2329	涟水	红窑罗庄台片.	10	100	本级设备容量受限
2330	涟水	北集朱桥后桥	10	100	本级设备容量受限
2331	涟水	PMS_城区金地国际5# 箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
2332	涟水	PMS_城区金地国际5# 箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
2333	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	本级设备容量受限
2334	涟水	城区军民中心村A区13 号东台区	10	630	本级设备容量受限
2335	涟水	蒋庵悦来村2#变	10	200	本级设备容量受限
2336	涟水	PMS_南禄_赵王赵庄变	10	100	上级设备容量受限
2337	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	本级设备容量受限
2338	涟水	朱码街东台区	10	200	本级设备容量受限
2339	涟水	高沟常元双桥新增配 变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2340	涟水	北集吴刘一队	10	100	本级设备容量受限
2341	涟水	方渡埝口西变	10	100	本级设备容量受限
2342	涟水	前进后圩村四组	10	400	本级设备容量受限
2343	涟水	PMS_麻垛王码相庄	10	100	本级设备容量受限
2344	涟水	PMS_城区帝景蓝湾小区2#南箱变500213002	10	500	上级设备容量受限
2345	涟水	南禄_徐马殷庄2#变	10	400	上级设备容量受限
2346	涟水	方渡西三何庄变	10	100	本级设备容量受限
2347	涟水	薛行小区5号变	10	400	本级设备容量受限
2348	涟水	麻垛左庄东变	10	100	本级设备容量受限
2349	涟水	PMS_城区帝景蓝湾4#箱变（南）	10	500	上级设备容量受限
2350	涟水	PMS_城区帝景蓝湾5#箱变（南）	10	500	上级设备容量受限
2351	涟水	PMS_城区帝景蓝湾1#箱变（南）	10	500	上级设备容量受限
2352	涟水	PMS_帝景蓝湾1#箱变（北）	10	500	上级设备容量受限
2353	涟水	PMS_城区帝景蓝湾3#箱变（北）	10	500	上级设备容量受限
2354	涟水	PMS_城区帝景蓝湾6#箱变（北）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2355	涟水	PMS_城区帝景蓝湾7#箱变(北)	10	500	上级设备容量受限
2356	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱变(南)	10	500	上级设备容量受限
2357	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱变(北)	10	500	上级设备容量受限
2358	涟水	高沟常元新区2号配变	10	400	本级设备容量受限
2359	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	本级设备容量受限
2360	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	上级设备容量受限
2361	涟水	保滩临淮五组配变	10	100	本级设备容量受限
2362	涟水	PMS_城区祥安大厦二 号变	10	630	上级设备容量受限
2363	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	上级设备容量受限
2364	涟水	PMS_南禄_高庄南变	10	100	上级设备容量受限
2365	涟水	金碧华府2号配电房3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2366	涟水	PMS_南集下营二组堆 上变	10	100	本级设备容量受限
2367	涟水	PMS_南集王圩席庄变	10	100	本级设备容量受限
2368	涟水	南集朱码一组变	10	100	本级设备容量受限
2369	涟水	蒋庵何庄陈庄变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2370	涟水	涟城安东院子配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
2371	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	本级设备容量受限
2372	涟水	杨口周码三组东变	10	100	本级设备容量受限
2373	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	本级设备容量受限
2374	涟水	PMS_城区人民剧场	10	500	上级设备容量受限
2375	涟水	保滩十堡村2号配变	10	200	本级设备容量受限
2376	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
2377	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	本级设备容量受限
2378	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	本级设备容量受限
2379	涟水	城区中菜市场配变	10	630	上级设备容量受限
2380	涟水	PMS_城区湖滨花苑配变	10	630	上级设备容量受限
2381	涟水	PMS_城区供电局欧变	10	630	上级设备容量受限
2382	涟水	城区南城上院4#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2383	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	本级设备容量受限
2384	涟水	PMS_城区兽医站箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2385	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
2386	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限
2387	涟水	方圩社区3#变	10	250	上级设备容量受限
2388	涟水	前进同兴街北变	10	200	本级设备容量受限
2389	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	本级设备容量受限
2390	涟水	PMS_城区金地国际花园7号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
2391	涟水	城区金地国际花园7号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
2392	涟水	成集范庄北变	10	100	本级设备容量受限
2393	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	本级设备容量受限
2394	涟水	唐集中公用1#	10	200	本级设备容量受限
2395	涟水	大东工业园区南配变	10	400	本级设备容量受限
2396	涟水	PMS_大东街东北配变	10	200	本级设备容量受限
2397	涟水	方渡东三河东变	10	100	本级设备容量受限
2398	涟水	方渡工业园区变	10	400	本级设备容量受限
2399	涟水	PMS_高沟杏花村3号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2400	涟水	北集道行李庄变	10	100	本级设备容量受限
2401	涟水	陈师曹庄东变	10	400	本级设备容量受限
2402	涟水	朱码河网村皇庄西配变	10	100	本级设备容量受限
2403	涟水	方渡电信局变	10	200	本级设备容量受限
2404	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	本级设备容量受限
2405	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	本级设备容量受限
2406	涟水	朱码河网村戚庄配变	10	100	本级设备容量受限
2407	涟水	李集簋巷汪杨南柱上变	10	100	本级设备容量受限
2408	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
2409	涟水	李集韩高小赵西柱上变	10	100	本级设备容量受限
2410	涟水	涟城工业集中区3号变	10	315	本级设备容量受限
2411	涟水	大东国土局配变	10	100	本级设备容量受限
2412	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	本级设备容量受限
2413	涟水	PMS_城区安东商业广场11205002	10	1000	上级设备容量受限
2414	涟水	PMS_城区安东商业广场11205003	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2415	涟水	PMS_城区安东商业广场11205004	10	1000	上级设备容量受限
2416	涟水	杨口大元七组台片	10	100	本级设备容量受限
2417	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	本级设备容量受限
2418	涟水	PMS_城区米公路配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2419	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
2420	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	本级设备容量受限
2421	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	上级设备容量受限
2422	涟水	岔庙安东齐心2#配变	10	100	本级设备容量受限
2423	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	上级设备容量受限
2424	涟水	涟城吾悦广场7号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2425	涟水	PMS_城区人民商场配变	10	630	上级设备容量受限
2426	涟水	PMS_城区书香苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2427	涟水	PMS_城区书香苑4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2428	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	本级设备容量受限
2429	涟水	水岸城邦1-1号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2430	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2431	涟水	涟城安东院子开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
2432	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
2433	涟水	保滩洪荡四组3#配变	10	100	本级设备容量受限
2434	涟水	保滩街西3号配变	10	200	本级设备容量受限
2435	涟水	方渡贾马东变	10	100	本级设备容量受限
2436	涟水	金碧华府1号开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2437	涟水	梁岔公用5#变	10	400	本级设备容量受限
2438	涟水	麻垛李庄北变	10	200	本级设备容量受限
2439	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	本级设备容量受限
2440	涟水	成集街西变	10	200	本级设备容量受限
2441	涟水	高沟古街1号变	10	315	本级设备容量受限
2442	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
2443	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
2444	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2445	涟水	PMS_城区万香国际1号 配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
2446	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	本级设备容量受限
2447	涟水	PMS_城区梅园小区2号 箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
2448	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	本级设备容量受限
2449	涟水	PMS_前进村小区变	10	100	本级设备容量受限
2450	涟水	高沟水岸家园4号变	10	400	本级设备容量受限
2451	涟水	PMS_城区邮政储蓄箱 变112063028	10	400	上级设备容量受限
2452	涟水	PMS_蒋庵符庄七组变	10	100	本级设备容量受限
2453	涟水	时码马老村部台片	10	100	本级设备容量受限
2454	涟水	刘桥四队南台片	10	100	本级设备容量受限
2455	涟水	PMS_城区军民中心村E 区5号东台区	10	630	本级设备容量受限
2456	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	本级设备容量受限
2457	涟水	蒋庵悦来王庄变	10	100	本级设备容量受限
2458	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2459	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2460	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	本级设备容量受限
2461	涟水	黄营李圩三队变	10	100	本级设备容量受限
2462	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱 1号变	10	630	上级设备容量受限
2463	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱 2号变	10	630	上级设备容量受限
2464	涟水	高沟常元曹庄新变	10	200	本级设备容量受限
2465	涟水	北集工业区2#配变	10	200	本级设备容量受限
2466	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	本级设备容量受限
2467	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱 1号变	10	500	上级设备容量受限
2468	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱 2号变	10	500	上级设备容量受限
2469	涟水	PMS_城区金轮世家4# 箱式变004	10	500	本级设备容量受限
2470	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
2471	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	本级设备容量受限
2472	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	本级设备容量受限
2473	涟水	红窑梨园村部南配变	10	100	本级设备容量受限
2474	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2475	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
2476	涟水	高沟车站小区2#变.	10	500	本级设备容量受限
2477	涟水	高沟福缘佳苑1#变	10	630	本级设备容量受限
2478	涟水	高沟福缘佳苑2#变	10	630	本级设备容量受限
2479	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	本级设备容量受限
2480	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	本级设备容量受限
2481	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	100	本级设备容量受限
2482	涟水	杨口办事处变	10	200	本级设备容量受限
2483	涟水	杨口供电所变	10	160	本级设备容量受限
2484	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	100	本级设备容量受限
2485	涟水	PMS_城区军民农贸市场1号西台区	10	630	本级设备容量受限
2486	涟水	城区军民农贸市场2号南台区	10	800	本级设备容量受限
2487	涟水	PMS_南禄_朱圩十组变	10	100	本级设备容量受限
2488	涟水	义兴西代2#变	10	100	本级设备容量受限
2489	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2490	涟水	黄营工业园区北变	10	400	本级设备容量受限
2491	涟水	浅集李庄陈庄东	10	100	本级设备容量受限
2492	涟水	蒋庵朱楼小区3#变	10	100	本级设备容量受限
2493	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	200	本级设备容量受限
2494	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	本级设备容量受限
2495	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	本级设备容量受限
2496	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	本级设备容量受限
2497	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
2498	涟水	义兴前苗2#变	10	100	本级设备容量受限
2499	涟水	陈师河东西变	10	100	本级设备容量受限
2500	涟水	蒋庵悦来汪东2#变	10	100	本级设备容量受限
2501	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	本级设备容量受限
2502	涟水	蒋庵蒋老庄齐庄	10	50	本级设备容量受限
2503	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	上级设备容量受限
2504	涟水	PMS_城区莲花小区二期001	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2505	涟水	清华名都2号配电室4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2506	涟水	德运广场配电房2号变 压器	10	500	上级设备容量受限
2507	涟水	李集殷庄中心村8号配 变	10	500	本级设备容量受限
2508	涟水	PMS_城区仁和福邸7# 欧变01	10	400	本级设备容量受限
2509	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	本级设备容量受限
2510	涟水	李集军民花园安置小 区2号配变	10	630	本级设备容量受限
2511	涟水	PMS_城区金地国际2# 箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
2512	涟水	PMS_城区金地国际7# 箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
2513	涟水	金碧华府2号配电房1# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2514	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	本级设备容量受限
2515	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	上级设备容量受限
2516	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	上级设备容量受限
2517	涟水	桥西2#变	10	400	上级设备容量受限
2518	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	本级设备容量受限
2519	涟水	方圩社区2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2520	涟水	黄营周王一队变	10	100	本级设备容量受限
2521	涟水	朱码张杨村赵庄电站 配变	10	100	本级设备容量受限
2522	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	本级设备容量受限
2523	涟水	浅集徐老五队台片	10	100	本级设备容量受限
2524	涟水	李集工业集中区2号柱 上变	10	400	本级设备容量受限
2525	涟水	唐集丰华四队变	10	100	本级设备容量受限
2526	涟水	PMS_涟城梨园小区西 箱变	10	500	上级设备容量受限
2527	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
2528	涟水	北集工业区变	10	400	本级设备容量受限
2529	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	本级设备容量受限
2530	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	上级设备容量受限
2531	涟水	岔庙叶庄变	10	100	本级设备容量受限
2532	涟水	金碧华府4号配电房3# 变压器	10	630	上级设备容量受限
2533	涟水	陈师条河配变	10	400	本级设备容量受限
2534	涟水	南禄_方圩西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2535	涟水	石湖葡萄台片	10	400	本级设备容量受限
2536	涟水	朱码余庄村配变	10	100	本级设备容量受限
2537	涟水	涟水高铁站充电桩	10	500	本级设备容量受限
2538	涟水	朱码文俊村文俊组北台区	10	100	本级设备容量受限
2539	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	上级设备容量受限
2540	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	本级设备容量受限
2541	涟水	PMS_城区莲花小区北配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2542	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	本级设备容量受限
2543	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	上级设备容量受限
2544	涟水	前进后圩三八组变	10	100	本级设备容量受限
2545	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	上级设备容量受限
2546	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	上级设备容量受限
2547	涟水	陈师邱何	10	100	本级设备容量受限
2548	涟水	城区锦绣前程1#开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
2549	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站3号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2550	涟水	PMS_城区锦绣前城2# 配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
2551	涟水	PMS_城区锦绣前城3# 配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
2552	涟水	PMS_南禄_高陈四组变	10	100	上级设备容量受限
2553	涟水	PMS_南禄_九里小区变	10	100	本级设备容量受限
2554	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	上级设备容量受限
2555	涟水	南集下营四组变	10	100	本级设备容量受限
2556	涟水	杨口老街变	10	200	本级设备容量受限
2557	涟水	北集街东小区变	10	200	本级设备容量受限
2558	涟水	方渡贾马小区变	10	100	本级设备容量受限
2559	涟水	PMS_城区薛氏眼科配 变	10	100	本级设备容量受限
2560	涟水	军民花园二期2号变配 电变压器	10	500	本级设备容量受限
2561	涟水	PMS_城区万香国际5号 配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2562	涟水	PMS_红窑龙基雅园三 号台片	10	630	本级设备容量受限
2563	涟水	朱码凌庄村电信基站 变	10	400	上级设备容量受限
2564	涟水	梁岔二队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2565	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	本级设备容量受限
2566	涟水	PMS_南禄_淮泽八组变	10	200	上级设备容量受限
2567	涟水	PMS_徐集上庄陆庄南变	10	100	本级设备容量受限
2568	涟水	朱码新港新天地1号台区	10	100	本级设备容量受限
2569	涟水	梁岔左圩小区1#变	10	200	本级设备容量受限
2570	涟水	朱码河网敬老院配变	10	200	本级设备容量受限
2571	涟水	前进学府家园	10	400	本级设备容量受限
2572	涟水	前进同兴商业街	10	200	本级设备容量受限
2573	涟水	保滩涟淮三组配变	10	200	本级设备容量受限
2574	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	本级设备容量受限
2575	涟水	黄营新庄二队变	10	100	本级设备容量受限
2576	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	本级设备容量受限
2577	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	本级设备容量受限
2578	涟水	陈师跨河新村变	10	200	本级设备容量受限
2579	涟水	高沟今世缘小区1号变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2580	涟水	高沟今世缘小区2号变	10	500	本级设备容量受限
2581	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	本级设备容量受限
2582	涟水	PMS_城区军民朱庄安置小区1号南台区	10	630	本级设备容量受限
2583	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区1号南台区	10	500	本级设备容量受限
2584	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区2号南台区	10	500	本级设备容量受限
2585	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区3号南台区	10	630	本级设备容量受限
2586	涟水	成集街道东变	10	400	本级设备容量受限
2587	涟水	金地国际花园小区二期配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
2588	涟水	PMS_城区老一中配电室01	10	800	上级设备容量受限
2589	涟水	PMS_中央城小区1号配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2590	涟水	PMS_中央城小区1号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2591	涟水	PMS_中央城小区3号配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2592	涟水	PMS_中央城小区3号配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2593	涟水	蒋庵港口变	10	100	本级设备容量受限
2594	涟水	华昌安置小区1号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2595	涟水	华昌安置小区2号变	10	400	本级设备容量受限
2596	涟水	PMS_中央城小区2号配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2597	涟水	PMS_中央城小区2号配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2598	涟水	梁岔公用13#变	10	200	本级设备容量受限
2599	涟水	李集殷庄老庄2号柱上变	10	100	本级设备容量受限
2600	涟水	红窑黄锅甑三期南台片.	10	500	本级设备容量受限
2601	涟水	PMS_麻垛水利站	10	200	本级设备容量受限
2602	涟水	麻垛春华三队	10	100	本级设备容量受限
2603	涟水	PMS_城区色织厂	10	160	上级设备容量受限
2604	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	本级设备容量受限
2605	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	本级设备容量受限
2606	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
2607	涟水	浅集粮管所	10	100	本级设备容量受限
2608	涟水	城区南城上院1#地上开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2609	涟水	南集工业园区二号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2610	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	本级设备容量受限
2611	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	上级设备容量受限
2612	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
2613	涟水	城区万香国际3#配电房间间隔配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
2614	涟水	杨口邮局变	10	100	本级设备容量受限
2615	涟水	余圩伯胜小区	10	160	本级设备容量受限
2616	涟水	城区万香国际3#配电房间间隔配电变压器4	10	630	上级设备容量受限
2617	涟水	城区万香国际3#配电房间间隔配电变压器2	10	630	上级设备容量受限
2618	涟水	城区万香国际3#配电房间间隔配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
2619	涟水	城区万香国际4#配电房1#配变	10	630	上级设备容量受限
2620	涟水	城区万香国际4#配电房2#间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2621	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	本级设备容量受限
2622	涟水	朱码潘刘中心村西配变	10	100	本级设备容量受限
2623	涟水	涟城美丽家园2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2624	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2625	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2626	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
2627	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	本级设备容量受限
2628	涟水	陈师中心小学变	10	200	本级设备容量受限
2629	涟水	PMS_涟城城南四队北变	10	200	上级设备容量受限
2630	涟水	前进七沟西庄	10	200	本级设备容量受限
2631	涟水	涟城南堆2号变	10	100	上级设备容量受限
2632	涟水	城区领秀花都小区5#配电室20#变压器	10	800	本级设备容量受限
2633	涟水	朱码花园何庄2#配变	10	100	本级设备容量受限
2634	涟水	岔庙四支桥头	10	100	本级设备容量受限
2635	涟水	PMS_城区农行	10	630	上级设备容量受限
2636	涟水	涟城吾悦广场8号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2637	涟水	时码姜圩河南台片	10	400	本级设备容量受限
2638	涟水	高沟水岸家园5号变	10	400	本级设备容量受限
2639	涟水	杨口农科工业区西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2640	涟水	PMS_城区五金大楼	10	400	上级设备容量受限
2641	涟水	PMS_城区财政局箱变	10	315	本级设备容量受限
2642	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
2643	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
2644	涟水	PMS_城区人才小区一期1#	10	800	上级设备容量受限
2645	涟水	PMS_城区人才小区一期2#	10	800	上级设备容量受限
2646	涟水	PMS_城区管桥	10	315	上级设备容量受限
2647	涟水	PMS_城区后元1	10	400	本级设备容量受限
2648	涟水	PMS_城区南园	10	315	本级设备容量受限
2649	涟水	PMS_城区淤黄村	10	315	上级设备容量受限
2650	涟水	PMS_城区河滨小区配电室北	10	630	上级设备容量受限
2651	涟水	城区一建公司	10	400	上级设备容量受限
2652	涟水	PMS_城区粮食局	10	630	上级设备容量受限
2653	涟水	实验小学中山路校区	10	400	上级设备容量受限
2654	涟水	PMS_城区无线电厂	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2655	涟水	PMS_城区金三角	10	500	本级设备容量受限
2656	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2657	涟水	涟城红日华府2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
2658	涟水	涟城都市阳光1号配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
2659	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	上级设备容量受限
2660	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	本级设备容量受限
2661	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
2662	涟水	涟城都市阳光2号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
2663	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	本级设备容量受限
2664	涟水	PMS_杨口卢庄五组变	10	200	本级设备容量受限
2665	涟水	梁岔金码八队变	10	400	本级设备容量受限
2666	涟水	涟城吾悦广场3号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
2667	涟水	杨口山庄岭变	10	200	本级设备容量受限
2668	涟水	李集嵇中6号柱上变	10	200	本级设备容量受限
2669	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2670	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	上级设备容量受限
2671	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	上级设备容量受限
2672	涟水	PMS_城区气象局	10	315	上级设备容量受限
2673	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2674	涟水	北集沈荡小后变	10	100	本级设备容量受限
2675	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	上级设备容量受限
2676	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	上级设备容量受限
2677	涟水	城区南城上院3#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2678	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	上级设备容量受限
2679	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	本级设备容量受限
2680	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	本级设备容量受限
2681	涟水	花园张庄台片	10	100	本级设备容量受限
2682	涟水	方渡桥头北变	10	315	本级设备容量受限
2683	涟水	PMS_城区新世纪装饰城	10	630	上级设备容量受限
2684	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2685	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
2686	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	本级设备容量受限
2687	涟水	梁岔黄安大西庄变	10	200	本级设备容量受限
2688	涟水	蒋庵大桥合心南变	10	200	本级设备容量受限
2689	涟水	街南谈圩台片	10	100	本级设备容量受限
2690	涟水	姜垛村部台片	10	100	本级设备容量受限
2691	涟水	方渡南六西条河变	10	200	本级设备容量受限
2692	涟水	胡集街南台片	10	200	本级设备容量受限
2693	涟水	胡集公用西台片	10	200	本级设备容量受限
2694	涟水	药材场部配变	10	200	本级设备容量受限
2695	涟水	金碧华府3号配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2696	涟水	涟城吾悦广场6号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
2697	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	本级设备容量受限
2698	涟水	蒋庵头堡村变	10	100	本级设备容量受限
2699	涟水	唐集李舍变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2700	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	本级设备容量受限
2701	涟水	余圩后九变	10	100	本级设备容量受限
2702	涟水	黄营板厂变	10	100	本级设备容量受限
2703	涟水	黄营西庄北变	10	100	本级设备容量受限
2704	涟水	余圩汪陈变	10	100	本级设备容量受限
2705	涟水	高沟计生办变	10	400	本级设备容量受限
2706	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	本级设备容量受限
2707	涟水	杨口工业营区变	10	200	本级设备容量受限
2708	涟水	黄营卢徐村变	10	100	本级设备容量受限
2709	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	本级设备容量受限
2710	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	本级设备容量受限
2711	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	本级设备容量受限
2712	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	本级设备容量受限
2713	涟水	时码李圩三队台片	10	100	本级设备容量受限
2714	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2715	涟水	PMS_黄营李圩殷庄变	10	100	本级设备容量受限
2716	涟水	黄营张庄北变	10	100	本级设备容量受限
2717	涟水	黄营九堡南变	10	100	本级设备容量受限
2718	涟水	高沟左霞彩变	10	200	本级设备容量受限
2719	涟水	大东综合厂配变	10	315	本级设备容量受限
2720	涟水	红窑梨园牌坊配变	10	100	本级设备容量受限
2721	涟水	李集笪北大陈柱上变	10	100	本级设备容量受限
2722	涟水	浅集夏楼后夏台片	10	100	本级设备容量受限
2723	涟水	PMS_蒋庵符庄五组变	10	100	本级设备容量受限
2724	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	本级设备容量受限
2725	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	本级设备容量受限
2726	涟水	五港吴码陆赵季北柱 上变	10	100	本级设备容量受限
2727	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	本级设备容量受限
2728	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	本级设备容量受限
2729	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2730	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	本级设备容量受限
2731	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	本级设备容量受限
2732	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	本级设备容量受限
2733	涟水	红窑西徐圩东元台片	10	100	本级设备容量受限
2734	涟水	大东街东配变	10	200	本级设备容量受限
2735	涟水	蒋庵陈师街道办（派出所）	10	100	本级设备容量受限
2736	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	本级设备容量受限
2737	涟水	南集禹庄村部变	10	200	本级设备容量受限
2738	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	本级设备容量受限
2739	涟水	高沟交管所变	10	200	本级设备容量受限
2740	涟水	梁岔沟南北校变	10	200	本级设备容量受限
2741	涟水	蒋庵悦来村变	10	200	本级设备容量受限
2742	涟水	五港桥西柱上变	10	200	本级设备容量受限
2743	涟水	五港桥北柱上变	10	200	本级设备容量受限
2744	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2745	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	本级设备容量受限
2746	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	本级设备容量受限
2747	涟水	前进戴码八组	10	200	本级设备容量受限
2748	涟水	麻垛中变	10	400	本级设备容量受限
2749	涟水	麻垛南变	10	200	本级设备容量受限
2750	涟水	高沟湖房小区	10	200	本级设备容量受限
2751	涟水	五港西公用柱上变	10	200	本级设备容量受限
2752	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	本级设备容量受限
2753	涟水	五港东公用1号柱上变	10	315	本级设备容量受限
2754	涟水	五港东公用2号柱上变	10	200	本级设备容量受限
2755	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	本级设备容量受限
2756	涟水	高沟木材小区	10	400	本级设备容量受限
2757	涟水	高沟福缘小区3#变	10	630	本级设备容量受限
2758	涟水	前进舜天木业	10	200	本级设备容量受限
2759	涟水	岔庙东陈变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2760	涟水	朱码河网村符庄配变	10	100	本级设备容量受限
2761	涟水	方渡南六后潘变	10	100	本级设备容量受限
2762	涟水	南集下营二组变	10	100	本级设备容量受限
2763	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
2764	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	本级设备容量受限
2765	涟水	梁岔公用2#变	10	400	本级设备容量受限
2766	涟水	梁岔供电所变	10	315	本级设备容量受限
2767	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	本级设备容量受限
2768	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	本级设备容量受限
2769	涟水	高沟公兴村部变	10	100	本级设备容量受限
2770	涟水	高沟木材厂变	10	100	本级设备容量受限
2771	涟水	红窑粮站台片	10	100	本级设备容量受限
2772	涟水	蒋庵尹荡东庄南变	10	100	本级设备容量受限
2773	涟水	浅集刘桥姚场台片	10	100	本级设备容量受限
2774	涟水	杨口安福小岭变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2775	涟水	高沟直属朱庄变	10	200	本级设备容量受限
2776	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
2777	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
2778	涟水	成集姜庄变	10	100	本级设备容量受限
2779	涟水	PMS_城区东周王	10	315	本级设备容量受限
2780	涟水	城区桥西箱变	10	400	本级设备容量受限
2781	涟水	PMS_城区东贸商城欧变	10	630	上级设备容量受限
2782	涟水	城区莲花小区东欧变	10	630	本级设备容量受限
2783	涟水	南集南营老庄变	10	100	本级设备容量受限
2784	涟水	南集南营戚庄变	10	80	本级设备容量受限
2785	涟水	PMS_灰墩大周庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
2786	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	本级设备容量受限
2787	涟水	陈师村南公用	10	200	本级设备容量受限
2788	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
2789	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2790	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	本级设备容量受限
2791	涟水	成集谢孟变	10	100	本级设备容量受限
2792	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	本级设备容量受限
2793	涟水	PMS_南禄_方圩照明变	10	400	上级设备容量受限
2794	涟水	PMS_南禄_方圩殷顾变	10	200	上级设备容量受限
2795	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	上级设备容量受限
2796	涟水	PMS_南禄_高陈七组变	10	400	上级设备容量受限
2797	涟水	PMS_南禄_高陈一组变	10	100	上级设备容量受限
2798	涟水	南禄_四兴小学变	10	200	本级设备容量受限
2799	涟水	PMS_南禄_赵王林王变	10	100	上级设备容量受限
2800	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	上级设备容量受限
2801	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	本级设备容量受限
2802	涟水	高沟液化气站变	10	200	本级设备容量受限
2803	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	本级设备容量受限
2804	涟水	陈师羊王	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2805	涟水	陈师庞庄配变	10	100	本级设备容量受限
2806	涟水	城区军民中心村梨园台区	10	400	本级设备容量受限
2807	涟水	陈师跨河村部	10	200	本级设备容量受限
2808	涟水	大东桥口配变	10	200	本级设备容量受限
2809	涟水	PMS_城区银杏花园1#箱变东1#变	10	315	本级设备容量受限
2810	涟水	徐集谈刘变	10	100	本级设备容量受限
2811	涟水	PMS_城区四中	10	400	本级设备容量受限
2812	涟水	涟城场部变	10	200	本级设备容量受限
2813	涟水	PMS_城区桃园小区西区欧变	10	630	本级设备容量受限
2814	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	本级设备容量受限
2815	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	本级设备容量受限
2816	涟水	PMS_城区金莲花苑小区1#	10	400	上级设备容量受限
2817	涟水	徐集林场西湖变	10	100	本级设备容量受限
2818	涟水	徐集林场沟东变	10	400	本级设备容量受限
2819	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2820	涟水	马厂冲东台片	10	100	本级设备容量受限
2821	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	本级设备容量受限
2822	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	本级设备容量受限
2823	涟水	朱码陶码村王桂配变	10	100	本级设备容量受限
2824	涟水	PMS_城区人才小区二期1号变	10	500	上级设备容量受限
2825	涟水	PMS_城区人才小区三期1号变	10	630	上级设备容量受限
2826	涟水	PMS_城区金城名门小区二期南	10	630	上级设备容量受限
2827	涟水	PMS_城区金城名门一期东	10	630	上级设备容量受限
2828	涟水	PMS_城区金城名门一期西	10	630	上级设备容量受限
2829	涟水	城区金莲花苑小区2#	10	400	上级设备容量受限
2830	涟水	PMS_涟城金泽园箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
2831	涟水	PMS_涟城金泽园箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
2832	涟水	北集严港中心村	10	100	本级设备容量受限
2833	涟水	杨口街东变	10	200	本级设备容量受限
2834	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2835	涟水	红窑金沙街西台片	10	100	本级设备容量受限
2836	涟水	李集笄北中心村柱上变	10	100	本级设备容量受限
2837	涟水	高沟交易所变	10	400	本级设备容量受限
2838	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	本级设备容量受限
2839	涟水	高沟中桥口变	10	400	本级设备容量受限
2840	涟水	PMS_涟城金玉变	10	100	上级设备容量受限
2841	涟水	城区军民中心村家具城4号台区	10	800	本级设备容量受限
2842	涟水	城区涟洲花园3#配电室2#变	10	800	本级设备容量受限
2843	涟水	花园中心村2#台片	10	100	本级设备容量受限
2844	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	本级设备容量受限
2845	涟水	保滩曹港三组配变	10	200	本级设备容量受限
2846	涟水	唐集胡缪一队	10	100	本级设备容量受限
2847	涟水	红窑黄锅甑小区台片	10	315	本级设备容量受限
2848	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	本级设备容量受限
2849	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2850	涟水	余圩槐树五队变	10	100	本级设备容量受限
2851	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	本级设备容量受限
2852	涟水	北集东元	10	100	本级设备容量受限
2853	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	100	本级设备容量受限
2854	涟水	保滩洪荡三组配变	10	200	本级设备容量受限
2855	涟水	唐集前王	10	100	本级设备容量受限
2856	涟水	PMS_城区老进修学校	10	200	本级设备容量受限
2857	涟水	PMS_城区粮食局2#欧变	10	400	上级设备容量受限
2858	涟水	涟城工业集中区1号变	10	315	本级设备容量受限
2859	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	本级设备容量受限
2860	涟水	涟城城南四队变	10	400	上级设备容量受限
2861	涟水	梁岔公用4#变	10	200	本级设备容量受限
2862	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
2863	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	本级设备容量受限
2864	涟水	胡别新区台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2865	涟水	大东工业园区配变	10	400	本级设备容量受限
2866	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	本级设备容量受限
2867	涟水	徐集上营北滩变	10	100	本级设备容量受限
2868	涟水	北集道行中心村	10	80	本级设备容量受限
2869	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	本级设备容量受限
2870	涟水	PMS_城区一招公用	10	315	本级设备容量受限
2871	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	本级设备容量受限
2872	涟水	PMS_城区丽景豪庭3号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
2873	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
2874	涟水	PMS_城区丽景豪庭（商业）箱变（专	10	630	上级设备容量受限
2875	涟水	PMS_城区金城名门三期1#欧变2#	10	800	上级设备容量受限
2876	涟水	PMS_城区金城名门三期2#欧变1#	10	400	上级设备容量受限
2877	涟水	涟城吾悦广场6号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
2878	涟水	高沟菜场变	10	400	本级设备容量受限
2879	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2880	涟水	PMS_南禄_三齐工业园	10	200	本级设备容量受限
2881	涟水	涟城美丽家园1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
2882	涟水	前进马圩下湾	10	100	本级设备容量受限
2883	涟水	前进西安庄西庄变	10	100	本级设备容量受限
2884	涟水	金碧华府1号开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2885	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	本级设备容量受限
2886	涟水	梁岔公用14#变	10	200	本级设备容量受限
2887	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室7号变	10	630	上级设备容量受限
2888	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
2889	涟水	前进丁口小区变	10	100	本级设备容量受限
2890	涟水	城区公安局	10	630	本级设备容量受限
2891	涟水	PMS_涟城东方花园2号变	10	500	上级设备容量受限
2892	涟水	PMS_涟城东方花园1号变	10	500	上级设备容量受限
2893	涟水	徐集邮局变	10	315	本级设备容量受限
2894	涟水	PMS_城区国土局	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2895	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	本级设备容量受限
2896	涟水	陈师沙河村卢庄	10	100	本级设备容量受限
2897	涟水	北集朱老孙庄	10	100	本级设备容量受限
2898	涟水	黄营桥头变	10	100	本级设备容量受限
2899	涟水	黄营乡政府变	10	400	本级设备容量受限
2900	涟水	PMS_城区中山商场	10	630	上级设备容量受限
2901	涟水	PMS_黄营张桥桥口变	10	400	本级设备容量受限
2902	涟水	PMS_城区颐天公寓	10	1000	上级设备容量受限
2903	涟水	PMS_城区城南冷库	10	630	本级设备容量受限
2904	涟水	黄营六堡三队变	10	100	本级设备容量受限
2905	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	本级设备容量受限
2906	涟水	时码李圩村部台片	10	200	本级设备容量受限
2907	涟水	PMS_城区五岛湖地下室配电室配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
2908	涟水	PMS_城区五岛湖地下室配电室配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
2909	涟水	PMS_城区五岛湖地下室专用配电室配电变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2910	涟水	陈师沙东西	10	100	本级设备容量受限
2911	涟水	南集工业园区变	10	400	本级设备容量受限
2912	涟水	城区军民中心村3号配电房3号变压器	10	800	本级设备容量受限
2913	涟水	月塔社区2#变	10	400	本级设备容量受限
2914	涟水	唐集西公用	10	400	本级设备容量受限
2915	涟水	大东刘大庄配变	10	400	本级设备容量受限
2916	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变02	10	630	上级设备容量受限
2917	涟水	北集道行中心村南变	10	100	本级设备容量受限
2918	涟水	PMS_清华缘A区2号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
2919	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	本级设备容量受限
2920	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	200	本级设备容量受限
2921	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	本级设备容量受限
2922	涟水	徐集上营南滩变	10	100	本级设备容量受限
2923	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	本级设备容量受限
2924	涟水	前进同兴五组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2925	涟水	涟城国子沁缘配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
2926	涟水	小埭路南台片	10	400	本级设备容量受限
2927	涟水	PMS_城区月堆箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2928	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2929	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2930	涟水	金碧华府5号配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2931	涟水	大东刘赵吴大庄东配变	10	400	本级设备容量受限
2932	涟水	保滩十堡冯庄配变	10	200	本级设备容量受限
2933	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑中台片配电变压器	10	400	本级设备容量受限
2934	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑南台片配电变压器	10	400	本级设备容量受限
2935	涟水	清华名都2号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2936	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	本级设备容量受限
2937	涟水	PMS_朱码樊卜村小圩台区	10	100	本级设备容量受限
2938	涟水	PMS_城区塑料厂宿舍箱变高压间隔配电变	10	630	上级设备容量受限
2939	涟水	PMS_城区米公路箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2940	涟水	PMS_城区服装厂箱变配变	10	630	上级设备容量受限
2941	涟水	前进罗堆新河变	10	100	本级设备容量受限
2942	涟水	保滩喻集村配变	10	160	本级设备容量受限
2943	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	本级设备容量受限
2944	涟水	小埧新庄台片	10	100	本级设备容量受限
2945	涟水	高沟许庄北小区	10	400	本级设备容量受限
2946	涟水	高沟东方花园3号变	10	400	本级设备容量受限
2947	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	本级设备容量受限
2948	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	本级设备容量受限
2949	涟水	10kV张渡114线张渡姜庄配变	10	100	本级设备容量受限
2950	涟水	麻垛社区1#变	10	400	本级设备容量受限
2951	涟水	PMS_杨口新农小学变	10	200	本级设备容量受限
2952	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	本级设备容量受限
2953	涟水	城区南城上院2#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2954	涟水	涟城金安. 玫瑰园1号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2955	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	上级设备容量受限
2956	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	400	上级设备容量受限
2957	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	上级设备容量受限
2958	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	本级设备容量受限
2959	涟水	PMS_城区花鸟市场高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2960	涟水	PMS_城区钢材市场变压器	10	630	上级设备容量受限
2961	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	上级设备容量受限
2962	涟水	涟水县泓湖水产养殖专业合作社	10	200	本级设备容量受限
2963	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	本级设备容量受限
2964	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2965	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
2966	涟水	PMS_城区金地尚城4号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2967	涟水	PMS_城区金地尚城5号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2968	涟水	PMS_城区金地尚城6号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2969	涟水	潘圩六队台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2970	涟水	PMS_城区莲花小区	10	630	上级设备容量受限
2971	涟水	梁岔来安村变	10	400	本级设备容量受限
2972	涟水	严黄三黄南台片	10	100	本级设备容量受限
2973	涟水	城区中央城小区1-4# 配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
2974	涟水	PMS_城区中央城小区 1-4#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2975	涟水	城区中央城小区2-1# 配电室20#变压器	10	800	上级设备容量受限
2976	涟水	PMS_城区糖烟酒公司 箱变	10	630	上级设备容量受限
2977	涟水	涟城安东院子开关站1 号变	10	800	上级设备容量受限
2978	涟水	PMS_城区中央城小区 2-1#配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
2979	涟水	城区中央城小区2-2# 配电室22#变压器	10	800	上级设备容量受限
2980	涟水	城区中央城小区2-3# 配电室28#变压器	10	800	上级设备容量受限
2981	涟水	城区中央城小区2-3# 配电室26#变压器	10	800	上级设备容量受限
2982	涟水	城区中央城小区2-4# 配电室32#变压器	10	800	上级设备容量受限
2983	涟水	PMS_城区中央城小区 2-4#配电室30#变压器	10	800	上级设备容量受限
2984	涟水	涟城美丽家园2号配电 室5号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2985	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	100	本级设备容量受限
2986	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	本级设备容量受限
2987	涟水	胡别赵庄台片	10	100	本级设备容量受限
2988	涟水	PMS_涟城金安.玫瑰园 开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
2989	涟水	红窑黄锅甑十里井东 台片	10	200	本级设备容量受限
2990	涟水	涟城安东院子开关站4 号变	10	800	上级设备容量受限
2991	涟水	高沟杨木厂2号	10	100	本级设备容量受限
2992	涟水	城区教堂	10	630	本级设备容量受限
2993	涟水	南集下营村部变	10	200	本级设备容量受限
2994	涟水	小埝中心村4#台片	10	200	本级设备容量受限
2995	涟水	PMS_城区金地尚城2号 配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
2996	涟水	金碧华府4号配电房1# 变压器	10	630	上级设备容量受限
2997	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	本级设备容量受限
2998	涟水	PMS_城区金地尚城2号 配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
2999	涟水	方圩社区1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3000	涟水	前进后圩一二组变	10	400	本级设备容量受限
3001	涟水	涟城金安. 玫瑰园开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
3002	涟水	涟城金安. 玫瑰园1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3003	涟水	金碧华府3号配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
3004	涟水	朱码文俊村张庄西台区	10	100	本级设备容量受限
3005	涟水	前进双河小团结	10	100	本级设备容量受限
3006	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	本级设备容量受限
3007	涟水	城区万香国际二期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3008	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3009	涟水	红窑八支学田变	10	100	本级设备容量受限
3010	涟水	城区南城上院3#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3011	涟水	陈师官路王庄北	10	100	本级设备容量受限
3012	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	本级设备容量受限
3013	涟水	朱码振丰家园4号别墅台区	10	200	本级设备容量受限
3014	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3015	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	本级设备容量受限
3016	涟水	南集姚湾三组变	10	100	本级设备容量受限
3017	涟水	南集姚湾二组变	10	100	本级设备容量受限
3018	涟水	金地国际花园小区二期配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
3019	涟水	PMS_城区农村商业银行变压器	10	630	上级设备容量受限
3020	涟水	涟城吾悦广场8号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3021	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	上级设备容量受限
3022	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	上级设备容量受限
3023	涟水	涟城吾悦广场2号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
3024	涟水	城区中恒国际A区3#欧变02	10	315	本级设备容量受限
3025	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变01	10	630	上级设备容量受限
3026	涟水	PMS_象富华庭安置小区1#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3027	涟水	PMS_象富华庭安置小区1#配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3028	涟水	PMS_徐集林场村部2#变	10	400	本级设备容量受限
3029	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站2号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站4号变	10	630	上级设备容量受限
3031	涟水	PMS_城区金地尚城1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3032	涟水	PMS_城区象富华庭开关站04	10	1000	上级设备容量受限
3033	涟水	PMS_城区象富华庭开关站02	10	1000	上级设备容量受限
3034	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	本级设备容量受限
3035	涟水	岔庙堆口小街	10	200	本级设备容量受限
3036	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
3037	涟水	涟城吾悦广场7号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3038	涟水	城区领秀花都1#配电室. 2号变压器	10	400	本级设备容量受限
3039	涟水	城区领秀花都1#配电室. 4号变压器	10	400	本级设备容量受限
3040	涟水	麻垛左庄二队	10	100	本级设备容量受限
3041	涟水	杨口中心小学东变	10	200	本级设备容量受限
3042	涟水	金碧华府2号配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3043	涟水	保滩供电所配变	10	200	本级设备容量受限
3044	涟水	PMS_城区种子楼配电变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3045	涟水	PMS_城区百货大楼1#箱变	10	630	本级设备容量受限
3046	涟水	成集公用西2#配变	10	400	本级设备容量受限
3047	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
3048	涟水	城区南城上院2#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3049	涟水	朱码河网中学西配变	10	100	本级设备容量受限
3050	涟水	余圩永锋小区1#变	10	200	本级设备容量受限
3051	涟水	梁岔四队变	10	100	本级设备容量受限
3052	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3053	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3054	涟水	梁岔加油站北变	10	100	本级设备容量受限
3055	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
3056	涟水	梁岔公用1#变	10	400	本级设备容量受限
3057	涟水	城区南城上院4#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3058	涟水	唐集河口四队	10	100	本级设备容量受限
3059	涟水	清华名都开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3060	涟水	徐集季安严圩东配变	10	100	本级设备容量受限
3061	涟水	PMS_杨口韩庄变	10	400	本级设备容量受限
3062	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
3063	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	本级设备容量受限
3064	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
3065	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室9号变	10	800	上级设备容量受限
3066	涟水	清华名都开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3067	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
3068	涟水	PMS_深圳大厦北	10	630	上级设备容量受限
3069	涟水	PMS_政法新村东配电变压器	10	400	上级设备容量受限
3070	涟水	城区政法新村东	10	315	上级设备容量受限
3071	涟水	蒋庵大桥1#变	10	100	本级设备容量受限
3072	涟水	岔庙路口村部	10	100	本级设备容量受限
3073	涟水	PMS_深圳大厦南	10	630	上级设备容量受限
3074	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3075	涟水	清华名都开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3076	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
3077	洪泽	大禹路箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
3078	洪泽	华盛雅园开关站1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3079	洪泽	共和小坝立新 12304014综合变	10	200	本级设备容量受限
3080	洪泽	高良涧贺庄西 2#12303049综合变	10	200	本级设备容量受限
3081	洪泽	PMS_三河果园万庄 12109017综合变	10	200	本级设备容量受限
3082	洪泽	老子山建设 2#15207029综合变	10	200	本级设备容量受限
3083	洪泽	老子山建设 4#15207031综合变	10	200	本级设备容量受限
3084	洪泽	老子山顺河滩 6#12307030综合变	10	200	本级设备容量受限
3085	洪泽	仁和金李村园区二号 15507071综合变（美	10	400	本级设备容量受限
3086	洪泽	老子山兴隆三组 12A07007综合变	10	200	本级设备容量受限
3087	洪泽	老子山丁滩 2#12307021综合变	10	200	本级设备容量受限
3088	洪泽	PMS_富民四期2号配电 室4号变	10	630	上级设备容量受限
3089	洪泽	PMS_富民四期3号配电 室6号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3090	洪泽	PMS_富民四期4号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
3091	洪泽	PMS_富民四期4号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
3092	洪泽	老子山一撮毛2#12307025综合变	10	250	本级设备容量受限
3093	洪泽	老子山丁滩4#12307023综合变	10	200	本级设备容量受限
3094	洪泽	PMS_洪泽城区XB12307美食城箱变	10	630	本级设备容量受限
3095	洪泽	共和双坝倪庄11204012综合变	10	200	本级设备容量受限
3096	洪泽	PMS_县中安置房1号开关站1号变	10	1000	上级设备容量受限
3097	洪泽	PMS_县中安置房1号开关站2号变	10	1000	上级设备容量受限
3098	洪泽	PMS_12107县中安置房2号配电室1号变	10	1000	上级设备容量受限
3099	洪泽	PMS_12108县中安置房3号配电室配变	10	800	上级设备容量受限
3100	洪泽	PMS_12107县中安置房2号配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
3101	洪泽	PMS_三河养殖四场12209018综合变	10	200	本级设备容量受限
3102	洪泽	PMS_仁和镇渔西二号15507067综合变	10	200	本级设备容量受限
3103	洪泽	双沟周庄后沈11402025综合变	10	200	本级设备容量受限
3104	洪泽	PMS_乡挂购安置房#1配电室#1变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3105	洪泽	PMS_乡挂购安置房#1 配电室#2变	10	800	上级设备容量受限
3106	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号 配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3107	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号 配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3108	洪泽	老子山桃园 5#12307005综合变	10	200	本级设备容量受限
3109	洪泽	PMS_12102富民五期2 号配电室1号变	10	1000	上级设备容量受限
3110	洪泽	PMS_12103富民五期3 号配电室配变	10	800	上级设备容量受限
3111	洪泽	PMS_12104富民五期4 号配电室1号配变	10	800	上级设备容量受限
3112	洪泽	PMS_12105富民五期5 号配电室1号配变	10	800	上级设备容量受限
3113	洪泽	PMS_黄集仇庄六组 16505013综合变	10	200	本级设备容量受限
3114	洪泽	黄集娄赵小区 16305021综合变	10	200	本级设备容量受限
3115	洪泽	PMS_富民四期1号开关 站2号变	10	800	上级设备容量受限
3116	洪泽	PMS_富民四期3号配电 室5号变	10	630	上级设备容量受限
3117	洪泽	洪泽城区11124健康路 配变	10	400	本级设备容量受限
3118	洪泽	PMS_富民四期2号配电 室3号变	10	630	上级设备容量受限
3119	洪泽	朱坝大张村八组 121212022综合变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3120	洪泽	武夷国际1-1配电房#8 变压器	10	800	本级设备容量受限
3121	洪泽	双沟滨湖小区中 13402002综合变	10	200	本级设备容量受限
3122	洪泽	双沟街道中13102005 综合变	10	200	本级设备容量受限
3123	洪泽	岔河荡朱南泵 B1501023综合变	10	400	本级设备容量受限
3124	洪泽	武夷国际开关站#2变 压器	10	800	本级设备容量受限
3125	洪泽	老子山建设 17#15207044综合变	10	200	本级设备容量受限
3126	洪泽	共和赵集上圩 11504010综合变	10	200	本级设备容量受限
3127	洪泽	老子山龟山一组 12A07009综合变	10	200	本级设备容量受限
3128	洪泽	老子山桃园 3#12307003综合变	10	200	本级设备容量受限
3129	洪泽	老子山桃园 2#12307002综合变	10	200	本级设备容量受限
3130	洪泽	老子山丁滩 3#12307022综合变	10	200	本级设备容量受限
3131	洪泽	老子山新滩五组 2#15207010综合变	10	200	本级设备容量受限
3132	洪泽	华盛雅园#2配电室#3 变压器	10	800	上级设备容量受限
3133	洪泽	华盛雅园1#配电室3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3134	洪泽	PMS_富民四期1号开关 站1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3135	洪泽	PMS_洪泽城区12204镇 制品厂配变	10	400	本级设备容量受限
3136	洪泽	双沟小吕八组东 13102001综合变	10	200	本级设备容量受限
3137	洪泽	双沟二组西13102006 综合变	10	200	本级设备容量受限
3138	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	本级设备容量受限
3139	洪泽	朱坝商贸城 2#111312006综合变	10	200	本级设备容量受限
3140	洪泽	PMS_双沟加工厂 11202005综合变	10	400	本级设备容量受限
3141	洪泽	三河四坝赵庄 12209016综合变	10	200	本级设备容量受限
3142	洪泽	老子山桃园 6#12307006综合变	10	200	本级设备容量受限
3143	洪泽	老子山新滩七组 15207004综合变	10	200	本级设备容量受限
3144	洪泽	老子山养殖场 3#15507009综合变	10	200	本级设备容量受限
3145	洪泽	共和邮政局11304016 综合变	10	200	本级设备容量受限
3146	洪泽	137019金科名人居住1号 配电室2号配变	10	1000	上级设备容量受限
3147	洪泽	朱坝朱高村十组 11612049综合变	10	200	本级设备容量受限
3148	洪泽	13720金科名人居住2号 配电室2号配变	10	1000	上级设备容量受限
3149	洪泽	老子山安淮四组 15207003综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3150	洪泽	PMS_城乡挂钩三期3号 配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
3151	洪泽	PMS_城乡挂钩三期3号 配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
3152	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
3153	洪泽	PMS_121020洪盛国际 小区1号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
3154	洪泽	PMS_121021洪盛国际 小区2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
3155	洪泽	PMS_11216淮宝商城1 号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
3156	洪泽	老子山新台12A07013 综合变	10	200	本级设备容量受限
3157	洪泽	HW万顷东十一街路灯 变	10	80	本级设备容量受限
3158	洪泽	华盛雅园#2配电室#1 变压器	10	800	上级设备容量受限
3159	洪泽	景虹丽都2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3160	洪泽	PMS_仁和街道五支 15307003箱变	10	630	本级设备容量受限
3161	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站1	10	800	上级设备容量受限
3162	洪泽	PMS_增资121022洪盛 国际小区2号开关站3	10	800	上级设备容量受限
3163	洪泽	高良涧钱码四组 11203026综合变	10	200	本级设备容量受限
3164	洪泽	双沟徐湾11302052综 合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3165	洪泽	朱坝街道中111212005综合变	10	315	本级设备容量受限
3166	洪泽	黄集康王东变12105023综合变	10	200	本级设备容量受限
3167	洪泽	朱坝赵庄村工业园区13612006综合变	10	400	本级设备容量受限
3168	洪泽	洪泽城区11116益寿中路配变	10	400	本级设备容量受限
3169	洪泽	岔河西陈前圩12501002综合变	10	200	本级设备容量受限
3170	洪泽	PMS_仁和后圩村前朱15107039综合变	10	200	本级设备容量受限
3171	洪泽	10kV洞庭111线11104崔朱小区配变SBH11-	10	400	本级设备容量受限
3172	洪泽	PMS_朱坝新三圩村东13812002综合变	10	200	本级设备容量受限
3173	洪泽	共和涧前桥南12204012综合变	10	200	本级设备容量受限
3174	洪泽	PMS_11121二菜市箱式变配变	10	800	本级设备容量受限
3175	洪泽	老子山安淮一组15207001综合变	10	200	本级设备容量受限
3176	洪泽	PMS_共和赵集四组12404002综合变	10	400	本级设备容量受限
3177	洪泽	岔河竹元瓦庄B1301001综合变	10	200	本级设备容量受限
3178	洪泽	PMS_岔河伏圣王庄12201003综合变	10	200	本级设备容量受限
3179	洪泽	岔河头圩北泵B1701018综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3180	洪泽	岔河头圩金沟 B1701016综合变	10	200	本级设备容量受限
3181	洪泽	PMS_11130/31世纪名 都东院#2配电室4号变	10	500	本级设备容量受限
3182	洪泽	PMS_三河油田食品厂 11309007综合变	10	200	本级设备容量受限
3183	洪泽	双沟碧水湾东 11602003综合变	10	200	本级设备容量受限
3184	洪泽	共和赵集果园 11504012综合变	10	200	本级设备容量受限
3185	洪泽	老子山三组15207012 综合变	10	200	本级设备容量受限
3186	洪泽	共和永丰代庄 12404004综合变	10	200	本级设备容量受限
3187	洪泽	PMS_朱坝金季村北 121212013综合变	10	200	本级设备容量受限
3188	洪泽	朱坝黄庄村东 121212019综合变	10	100	本级设备容量受限
3189	洪泽	洪泽临河村12303001 综合变	10	315	本级设备容量受限
3190	洪泽	洪泽临河三四组 12303004综合变	10	250	本级设备容量受限
3191	洪泽	洪泽临河三四组 2#12303003综合变	10	400	本级设备容量受限
3192	洪泽	PMS_老子山花园 15307003综合变	10	500	本级设备容量受限
3193	洪泽	东二街#2配变	10	400	本级设备容量受限
3194	洪泽	朱坝灯南村东 121212003综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3195	洪泽	PMS_仁和金李村园区 15507064综合变	10	315	本级设备容量受限
3196	洪泽	景虹丽都3号变压器	10	800	上级设备容量受限
3197	洪泽	PMS_洪泽城区12301邓 码小区中区配变	10	400	本级设备容量受限
3198	洪泽	万集严渡九组北 11310041综合变	10	400	本级设备容量受限
3199	洪泽	洪泽城区杨码五六七 组南12203011综合变	10	400	本级设备容量受限
3200	洪泽	PMS_双沟土管所 11602017综合变	10	200	本级设备容量受限
3201	洪泽	双沟陈庄东11302040 综合变	10	200	本级设备容量受限
3202	洪泽	高良涧街道 4#11603004综合变	10	200	本级设备容量受限
3203	洪泽	华盛雅园1#配电室1# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3204	洪泽	高良涧于圩 12#11203013综合变	10	200	本级设备容量受限
3205	洪泽	三河长堤东小区3号 11909003综合变	10	200	本级设备容量受限
3206	洪泽	老子山新滩五组 3#15207011综合变	10	200	本级设备容量受限
3207	洪泽	老子山梨园12207009 综合变	10	400	本级设备容量受限
3208	洪泽	盐化工安置小区3号配 电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3209	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室4号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3210	洪泽	盐化工安置小区4号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3211	洪泽	盐化工安置小区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3212	洪泽	盐化工安置小区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3213	洪泽	万集河口四组11310042综合变	10	200	本级设备容量受限
3214	洪泽	盐化工安置小区1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3215	洪泽	洪盛国际3号配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
3216	洪泽	盐化工安置小区2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3217	洪泽	洪盛国际3号配电室3号变	10	630	上级设备容量受限
3218	洪泽	盐化工安置小区4号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3219	洪泽	PMS_盐化工区安置小区开关站2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3220	金湖	PMS_金南镇窑墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3221	金湖	PMS_金南镇先进6#综合变	10	315	上级设备容量受限
3222	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇5#综合变	10	400	本级设备容量受限
3223	金湖	PMS_金南镇南桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
3224	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3225	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限
3226	金湖	PMS_金南镇南宫3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3227	金湖	PMS_金南镇南宫2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3228	金湖	PMS_金南镇三车村一组综合变	10	200	上级设备容量受限
3229	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	上级设备容量受限
3230	金湖	PMS_金南镇吴桥五组综合变	10	200	上级设备容量受限
3231	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	上级设备容量受限
3232	金湖	PMS_金南镇胜利4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3233	金湖	PMS_金南镇立新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3234	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	上级设备容量受限
3235	金湖	涂沟镇唐港集中区2#综合变	10	400	本级设备容量受限
3236	金湖	金南镇罗坝3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3237	金湖	PMS_家和花园3#箱变	10	1600	上级设备容量受限
3238	金湖	PMS_家和花园4#箱变	10	1600	上级设备容量受限
3239	金湖	PMS_黎城协作办公楼箱变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3240	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3241	金湖	PMS_金南镇丰南6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3242	金湖	PMS_新民变仓库公用变	10	100	上级设备容量受限
3243	金湖	PMS_金南镇车塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3244	金湖	PMS_金南镇车东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3245	金湖	PMS_金南镇车洪4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3246	金湖	PMS_金南镇丰收三组综合变	10	200	上级设备容量受限
3247	金湖	PMS_金南镇宋墩五组综合变	10	200	上级设备容量受限
3248	金湖	PMS_金南镇车塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3249	金湖	PMS_涂沟镇于沟4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3250	金湖	塔集镇龚河5#综合变	10	200	本级设备容量受限
3251	金湖	PMS_金南镇向阳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3252	金湖	PMS_盛世豪庭7#箱变	10	400	本级设备容量受限
3253	金湖	PMS_金南镇吴桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3254	金湖	PMS_金南镇吴桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3255	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3256	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
3257	金湖	PMS_塔集镇跃进6#综合变	10	400	本级设备容量受限
3258	金湖	PMS_银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	本级设备容量受限
3259	金湖	PMS_涂沟镇华庄4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3260	金湖	塔集镇龚河1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3261	金湖	上湾小区3#公用变	10	400	本级设备容量受限
3262	金湖	PMS_城中农贸市场1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3263	金湖	金南镇宋坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3264	金湖	PMS_金南镇宋坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3265	金湖	PMS_金南镇宋墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3266	金湖	PMS_金南镇丰南1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3267	金湖	PMS_金南镇丰南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3268	金湖	PMS_金南镇抬饭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3269	金湖	PMS_金南镇抬饭4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3270	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3271	金湖	PMS_吕良镇大庄6#综合变	10	400	本级设备容量受限
3272	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3273	金湖	PMS_金南镇瓦庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3274	金湖	PMS_黎城镇黎城25#综合变	10	400	本级设备容量受限
3275	金湖	PMS_金南镇南宫1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3276	金湖	PMS_金南镇先进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3277	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3278	金湖	PMS_金南镇向阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3279	金湖	PMS_金南镇向阳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3280	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3281	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	上级设备容量受限
3282	金湖	PMS_金南镇李坝3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3283	金湖	塔集镇夹沟3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3284	金湖	PMS_闵桥镇杨平6#综合变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3285	金湖	PMS_戴楼镇园区1#综合变	20	80	本级设备容量受限
3286	金湖	PMS_黎城镇九里村部综合变	10	400	本级设备容量受限
3287	金湖	PMS_戴楼镇戴楼7#综合变	10	200	本级设备容量受限
3288	金湖	PMS_徐梁村工业园公用变	10	400	本级设备容量受限
3289	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	上级设备容量受限
3290	金湖	PMS_金南镇马塘2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3291	金湖	金南镇金南2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3292	金湖	塔集镇夹沟8#综合变	10	200	本级设备容量受限
3293	金湖	PMS_金南镇五里2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3294	金湖	PMS_金南镇五里3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3295	金湖	金南镇五里4#综合变	10	400	上级设备容量受限
3296	金湖	PMS_金南镇五里5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3297	金湖	PMS_金南镇罗坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3298	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3299	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3300	金湖	PMS_金南镇嵇圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3301	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3302	金湖	PMS_白马湖渔民3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3303	金湖	润德南路公用变	10	400	本级设备容量受限
3304	金湖	PMS_闵桥镇楼庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3305	金湖	涂沟镇崔沟4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3306	金湖	PMS_涂沟镇秦庄4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3307	金湖	PMS_金南镇吴桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3308	金湖	金南镇立新3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3309	金湖	PMS_金南镇卞塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3310	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3311	金湖	PMS_前锋镇淮建4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3312	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3313	金湖	锦绣华城14#变	10	800	上级设备容量受限
3314	金湖	锦绣华城15#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	金湖	锦绣华城16#变	10	800	上级设备容量受限
3316	金湖	锦绣华城17#变	10	800	上级设备容量受限
3317	金湖	锦绣华城18#变	10	800	上级设备容量受限
3318	金湖	锦绣华城19#变	10	800	上级设备容量受限
3319	金湖	锦绣华城20#变	10	800	上级设备容量受限
3320	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3321	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3322	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3323	金湖	PMS_金南镇吴桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3324	金湖	金南镇五里7#综合变	10	400	上级设备容量受限
3325	金湖	锦绣华城1#变	10	800	上级设备容量受限
3326	金湖	锦绣华城2#变	10	800	上级设备容量受限
3327	金湖	锦绣华城3#变	10	800	上级设备容量受限
3328	金湖	锦绣华城4#变	10	800	上级设备容量受限
3329	金湖	锦绣华城5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3330	金湖	锦绣华城6#变	10	800	上级设备容量受限
3331	金湖	锦绣华城7#变	10	800	上级设备容量受限
3332	金湖	锦绣华城8#变	10	800	上级设备容量受限
3333	金湖	锦绣华城9#变	10	800	上级设备容量受限
3334	金湖	锦绣华城10#变	10	800	上级设备容量受限
3335	金湖	锦绣华城13#变	10	800	上级设备容量受限
3336	金湖	PMS_涂沟镇于南4#综合变	10	100	本级设备容量受限
3337	金湖	PMS_涂沟镇于沟3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3338	金湖	PMS_金南镇抬饭3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3339	金湖	PMS_金南镇车洪3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3340	金湖	PMS_金南镇先锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3341	金湖	PMS_金南镇丰南2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3342	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	上级设备容量受限
3343	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3344	金湖	金南镇吴桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3345	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3346	金湖	PMS_金南镇嵇圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3347	金湖	PMS_金南镇向阳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3348	金湖	PMS_金南镇嵇圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3349	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3350	金湖	PMS_金南镇南桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3351	金湖	PMS_金南镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3352	金湖	PMS_金南镇窑墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3353	金湖	PMS_金南镇新杨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3354	金湖	PMS_金南镇新杨1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3355	金湖	PMS_闵桥镇小桥二组1#综合变	10	100	本级设备容量受限
3356	金湖	PMS_金北镇梁圩1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3357	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	200	本级设备容量受限
3358	金湖	PMS_金南镇窑墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3359	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3360	金湖	PMS_金南镇华沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3361	金湖	PMS_阳光星城14#箱变	10	400	本级设备容量受限
3362	金湖	PMS_金南镇宋墩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3363	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3364	金湖	PMS_金南镇车塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3365	金湖	PMS_金南镇车塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3366	金湖	PMS_金南镇车东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3367	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3368	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3369	金湖	PMS_金南镇丰收3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3370	金湖	PMS_涂沟镇桂花6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3371	金湖	PMS_塔集镇岔河1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3372	金湖	PMS_吕良镇沿湖1#综合变	10	100	本级设备容量受限
3373	金湖	PMS_金南镇抬饭6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3374	金湖	PMS_金南镇瓦庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3375	金湖	PMS_金南镇百庙10#综合变	10	400	本级设备容量受限
3376	金湖	PMS_银集镇义平6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3377	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	上级设备容量受限
3378	金湖	PMS_金南镇先锋6#综合变	10	400	上级设备容量受限
3379	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3380	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	本级设备容量受限
3381	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3382	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3383	金湖	PMS_金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
3384	金湖	PMS_金南镇车洪7#综合变	10	315	上级设备容量受限
3385	金湖	PMS_金南镇立新5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3386	金湖	PMS_闵桥镇朱桥4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3387	金湖	复兴圩农场东养殖场1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3388	金湖	PMS_金南镇瓦庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3389	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3390	金湖	PMS_金南镇徐庄4#综合变	10	200	本级设备容量受限
3391	金湖	PMS_金南镇抬饭8#综合变	10	200	上级设备容量受限
3392	金湖	PMS_金南镇瓦庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3393	金湖	PMS_金南镇马塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3394	金湖	PMS_金南镇丰收1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3395	金湖	PMS_金南镇车塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3396	金湖	PMS_金南镇徐庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3397	金湖	PMS_金北镇马庄5#综合变	10	200	本级设备容量受限
3398	金湖	PMS_金南镇先锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3399	金湖	PMS_金南镇先进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3400	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3401	金湖	PMS_为民路2#公用变	10	400	本级设备容量受限
3402	金湖	PMS_10kV邮电局宿舍2#公用变	10	400	本级设备容量受限
3403	金湖	PMS_黎城镇黎城3#公用变	10	400	上级设备容量受限
3404	金湖	PMS_金南镇华沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3405	金湖	PMS_金南镇车塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3406	金湖	PMS_金南镇车洪2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3407	金湖	PMS_金南镇先进5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3408	金湖	PMS_金南镇胜利2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3409	金湖	PMS_金南镇王庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3410	金湖	PMS_金南镇王庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3411	金湖	PMS_金南镇王庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3412	金湖	PMS_金南镇立新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3413	金湖	PMS_金南镇罗坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3414	金湖	PMS_金南镇吴桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3415	金湖	PMS_金南镇吴桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3416	金湖	PMS_涂沟镇于南3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3417	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
3418	金湖	PMS_黎城镇船塘路公用变	10	400	上级设备容量受限
3419	金湖	PMS_金南镇华沟8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3420	金湖	PMS_金南镇华沟9#综合变	10	200	上级设备容量受限
3421	金湖	PMS_金南镇先进7#综合变	10	315	上级设备容量受限
3422	金湖	PMS_金南镇向阳7#综合变	10	315	上级设备容量受限
3423	金湖	PMS_金南镇丰南4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3424	金湖	PMS_金南镇瓦庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3425	金湖	PMS_金南镇王庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3426	金湖	PMS_金南镇嵇圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3427	金湖	PMS_闵桥镇张石2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3428	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	本级设备容量受限
3429	金湖	PMS_金北镇新港6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3430	金湖	PMS_黎城镇城南新都4#综合变	10	800	本级设备容量受限
3431	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3432	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	上级设备容量受限
3433	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3434	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3435	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3436	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	本级设备容量受限
3437	金湖	白马湖阮桥4号综合变	10	200	本级设备容量受限
3438	金湖	PMS_金南镇华沟7#综合变	10	315	上级设备容量受限
3439	金湖	PMS_金南镇胜利5#综合变	10	400	上级设备容量受限
3440	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3441	金湖	PMS_金南镇嵇圩6#综合变	10	400	上级设备容量受限
3442	金湖	金南镇罗坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3443	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	上级设备容量受限
3444	金湖	PMS_金南镇宋坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3445	金湖	PMS_金南镇宋墩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3446	金湖	PMS_好来屋箱变	10	500	本级设备容量受限
3447	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3448	金湖	PMS_黎城镇黎城2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3449	金湖	PMS_金南镇先锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3450	金湖	PMS_金南镇先进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3451	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	上级设备容量受限
3452	金湖	PMS_金南镇南桥5#综合变	10	315	本级设备容量受限
3453	金湖	PMS_10kV上湾村南公用变	10	400	本级设备容量受限
3454	金湖	PMS_西苑小区5#箱变	10	630	本级设备容量受限
3455	金湖	PMS_金南镇车洪1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3456	金湖	实验小学公用变	10	400	本级设备容量受限
3457	金湖	PMS_金北镇陈渡1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3458	金湖	PMS_黎城镇黎城4#综合变	10	315	本级设备容量受限
3459	金湖	PMS_上湾小区1#公用变	10	400	本级设备容量受限
3460	金湖	PMS_黎城镇黎城12#综合变	10	400	上级设备容量受限
3461	金湖	PMS_金都花苑公用变	10	630	本级设备容量受限
3462	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	上级设备容量受限
3463	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3464	金湖	黎城镇金创大厦综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3465	金湖	PMS_戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3466	金湖	PMS_上湾七组公用变	10	400	本级设备容量受限
3467	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3468	金湖	PMS_金浦小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3469	金湖	PMS_金浦小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3470	金湖	PMS_金浦小区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
3471	金湖	PMS_金浦小区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
3472	金湖	PMS_长乐路公用变	10	400	本级设备容量受限
3473	金湖	PMS_农机大厦公用变	10	400	本级设备容量受限
3474	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3475	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3476	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	100	上级设备容量受限
3477	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	上级设备容量受限
3478	金湖	三里桥西公用变	10	315	本级设备容量受限
3479	金湖	PMS_金南镇王庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3480	金湖	PMS_新街口农贸市场公用变	10	400	本级设备容量受限
3481	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3482	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	上级设备容量受限
3483	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
3484	金湖	PMS_金南镇嵇圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3485	金湖	金南镇金沟集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
3486	金湖	PMS_金南镇马塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3487	金湖	PMS_金南镇马塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3488	金湖	PMS_金南镇马塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3489	金湖	PMS_金南镇先进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
3490	金湖	PMS_金南镇新杨6#综合变	10	315	上级设备容量受限
3491	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	上级设备容量受限
3492	金湖	PMS_金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3493	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3494	金湖	金南镇五里1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3495	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	400	本级设备容量受限
3496	金湖	金南镇罗坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3497	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3498	金湖	PMS_燃料公司3#公用变	10	400	本级设备容量受限
3499	金湖	PMS_金南镇王庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
3500	金湖	PMS_石油大厦1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3501	金湖	PMS_吕良镇茶庵9#综合变	10	200	本级设备容量受限
3502	金湖	PMS_戴楼镇新塘5#综合变	10	400	本级设备容量受限
3503	金湖	PMS_金南镇车洪5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3504	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3505	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3506	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3507	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3508	金湖	PMS_金南镇宋坝8#综合变	10	315	上级设备容量受限
3509	金湖	PMS_金南镇抬饭7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3510	金湖	PMS_金南镇抬饭9#综合变	10	200	上级设备容量受限
3511	金湖	PMS_金南镇抬饭10#综合变	10	200	上级设备容量受限
3512	金湖	PMS_金南镇徐庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3513	金湖	黎城镇工农养殖场3#综合变	10	400	本级设备容量受限
3514	金湖	涂沟镇李庄3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3515	金湖	PMS_三里桥南公用变	10	400	本级设备容量受限
3516	金湖	PMS_金南镇车东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
3517	金湖	PMS_金南镇车东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
3518	金湖	PMS_金南镇丰南5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3519	金湖	PMS_金南镇宋墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
3520	金湖	PMS_金南镇罗坝4#综合变	10	315	上级设备容量受限
3521	金湖	PMS_金南镇车东8#综合变	10	400	上级设备容量受限
3522	金湖	金南镇车东9#综合变	10	200	上级设备容量受限
3523	金湖	PMS_金南镇车东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3524	金湖	PMS_金南镇车东3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3525	金湖	PMS_石油大厦2#公用变	10	400	上级设备容量受限
3526	金湖	黎城镇王湾7#综合变	10	630	本级设备容量受限
3527	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
3528	金湖	PMS_金南镇南桥10#综合变	10	200	上级设备容量受限
3529	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
3530	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3531	金湖	金南镇五里8#综合变	10	400	上级设备容量受限
3532	金湖	涂沟镇新淮7#综合变	10	100	本级设备容量受限
3533	金湖	PMS_戴楼镇牌楼集中区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3534	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3535	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	本级设备容量受限
3536	金湖	戴楼镇新塘11#综合变	10	200	本级设备容量受限
3537	金湖	PMS_化肥厂2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3538	金湖	PMS_化肥厂1#箱变	10	500	上级设备容量受限
3539	金湖	PMS_家和花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3540	金湖	PMS_化肥厂3#箱变	10	500	上级设备容量受限
3541	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭5#综合变	10	800	上级设备容量受限
3542	金湖	PMS_家和花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3543	金湖	PMS_化肥厂4#箱变	10	500	上级设备容量受限
3544	盱眙	PMS_古城南郢配变	10	200	本级设备容量受限
3545	盱眙	三河农场三区排站综合变	10	400	上级设备容量受限
3546	盱眙	PMS_官滩花营综合变	10	200	上级设备容量受限
3547	盱眙	金桂家园8#箱变08#变压器	10	630	上级设备容量受限
3548	盱眙	PMS_官滩镇孙涧北综合变	10	400	上级设备容量受限
3549	盱眙	PMS_官滩镇药材配变	10	400	上级设备容量受限
3550	盱眙	PMS_富润花园1-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3551	盱眙	PMS_维桥乡饭店综合变	10	400	上级设备容量受限
3552	盱眙	PMS_维桥乡闵庄综合变	10	400	上级设备容量受限
3553	盱眙	PMS_管镇潘庄配变	10	400	上级设备容量受限
3554	盱眙	PMS_维桥乡沟埂综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3555	盱眙	PMS_维桥乡桃元王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
3556	盱眙	西子曼哈顿小区1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3557	盱眙	PMS_管镇北周配变	10	200	上级设备容量受限
3558	盱眙	管镇北周养殖配变	10	630	上级设备容量受限
3559	盱眙	小太湖国际新城第一期1-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3560	盱眙	桂五镇水冲港高郢配变	10	200	本级设备容量受限
3561	盱眙	三河农场李岗综合变	10	200	上级设备容量受限
3562	盱眙	PMS_旧铺镇果园2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3563	盱眙	马坝沙西配变	10	400	本级设备容量受限
3564	盱眙	PMS_马坝医保配变	10	400	本级设备容量受限
3565	盱眙	PMS_68#吴小庄2#变	10	630	本级设备容量受限
3566	盱眙	PMS_维桥乡朱湾综合变	10	200	上级设备容量受限
3567	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园综合变	10	315	上级设备容量受限
3568	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园综合变	10	400	上级设备容量受限
3569	盱眙	PMS_马坝高岗南配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3570	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	上级设备容量受限
3571	盱眙	PMS_维桥乡盛庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3572	盱眙	PMS_维桥乡董庄综合变	10	100	上级设备容量受限
3573	盱眙	马坝道班2#配变	10	400	本级设备容量受限
3574	盱眙	管镇龚北配变	10	400	上级设备容量受限
3575	盱眙	官滩镇三墩#2综合变	10	200	上级设备容量受限
3576	盱眙	三河农场化肥厂电站综合变	10	400	本级设备容量受限
3577	盱眙	官滩镇刘玉配变	10	400	上级设备容量受限
3578	盱眙	PMS_官滩镇修南综合变	10	400	上级设备容量受限
3579	盱眙	PMS_官滩镇孙涧小区综合变	10	400	上级设备容量受限
3580	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
3581	盱眙	PMS_维桥乡高南综合变	10	200	上级设备容量受限
3582	盱眙	PMS_维桥乡顾李综合变	10	400	本级设备容量受限
3583	盱眙	PMS_管镇养殖#2配变	10	400	上级设备容量受限
3584	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3585	盱眙	PMS_管镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
3586	盱眙	PMS_管镇大杨庄集中 区配变	10	400	上级设备容量受限
3587	盱眙	PMS_管镇塘南配变	10	200	上级设备容量受限
3588	盱眙	观音寺胡庄配变	10	100	本级设备容量受限
3589	盱眙	PMS_三河农场四队2# 综合变	10	400	上级设备容量受限
3590	盱眙	官滩镇药材2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3591	盱眙	古桑贤亮6#配变	10	200	本级设备容量受限
3592	盱眙	紫金湖畔2#配电房3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3593	盱眙	PMS_观音寺镇东变	10	200	本级设备容量受限
3594	盱眙	官滩镇修南2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3595	盱眙	旧铺镇农机3#综合变	10	200	本级设备容量受限
3596	盱眙	穆店陈璋花园1#综合 变	10	400	本级设备容量受限
3597	盱眙	黄花塘杨庄村兴旺配 变	10	400	本级设备容量受限
3598	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	本级设备容量受限
3599	盱眙	PMS_管镇孙庄集中区 配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	盱眙	马坝晒牛2#配变	10	630	上级设备容量受限
3601	盱眙	PMS_马坝蔡坝配变	10	400	上级设备容量受限
3602	盱眙	PMS_官滩镇都梁寺综合变	10	400	上级设备容量受限
3603	盱眙	PMS_管镇叔牙西街配变	10	630	上级设备容量受限
3604	盱眙	马坝大南2#配变	10	630	上级设备容量受限
3605	盱眙	官滩东山综合变	10	200	上级设备容量受限
3606	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	上级设备容量受限
3607	盱眙	管镇中罗配变	10	400	上级设备容量受限
3608	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	上级设备容量受限
3609	盱眙	三河农场愚公河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3610	盱眙	穆店镇维桥沟埂2#综合变	10	630	上级设备容量受限
3611	盱眙	PMS_管镇兴隆路配变	10	400	上级设备容量受限
3612	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	上级设备容量受限
3613	盱眙	PMS_马坝腊北2#配变	10	630	上级设备容量受限
3614	盱眙	PMS_黄花塘新街居委会配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3615	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	200	本级设备容量受限
3616	盱眙	马坝世纪2#配变	10	400	上级设备容量受限
3617	盱眙	马坝世纪3#配变	10	400	上级设备容量受限
3618	盱眙	官滩镇小丁庄综合变	10	100	本级设备容量受限
3619	盱眙	都梁花园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3620	盱眙	都梁花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3621	盱眙	小太湖国际新城第一期1-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
3622	盱眙	PMS_153#第一山别墅3#箱变	10	500	本级设备容量受限
3623	盱眙	191#人行美变	10	315	本级设备容量受限
3624	盱眙	PMS_鲍集镇梁集小区综合变	10	400	本级设备容量受限
3625	盱眙	金色港湾（国贸2#公变）	10	315	本级设备容量受限
3626	盱眙	PMS_维桥乡张庄电站综合变	10	200	上级设备容量受限
3627	盱眙	PMS_穆店镇维桥园区综合变	10	315	上级设备容量受限
3628	盱眙	周集配变	10	400	本级设备容量受限
3629	盱眙	古城民宿配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3630	盱眙	PMS_管镇北周养殖#2配变	10	400	上级设备容量受限
3631	盱眙	PMS_管镇魏庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
3632	盱眙	PMS_星雨华府二期1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3633	盱眙	马坝猪场配变	10	400	本级设备容量受限
3634	盱眙	盱城镇新华小区4#变	10	400	本级设备容量受限
3635	盱眙	古桑农校配变	10	200	本级设备容量受限
3636	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	上级设备容量受限
3637	盱眙	管镇桥西配变	10	630	上级设备容量受限
3638	盱眙	河桥镇幸福王郢2#变	10	400	本级设备容量受限
3639	盱眙	淮河镇新村6#综合变	10	200	本级设备容量受限
3640	盱眙	PMS_145#农校公变	10	630	上级设备容量受限
3641	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
3642	盱眙	PMS_管镇芮南配变	10	400	上级设备容量受限
3643	盱眙	PMS_管镇前程配变	10	200	上级设备容量受限
3644	盱眙	紫金湖畔3#配电房7#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3645	盱眙	马庄南岗配变	10	200	本级设备容量受限
3646	盱眙	明祖陵镇项魏村部综合变	10	200	本级设备容量受限
3647	盱眙	PMS_官滩镇河西滩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3648	盱眙	三河农场北库综合变	10	400	上级设备容量受限
3649	盱眙	PMS_王店高塘配变	10	200	本级设备容量受限
3650	盱眙	三河农场渔场4#综合变	10	200	上级设备容量受限
3651	盱眙	PMS_维桥乡桃元周庄综合变	10	400	上级设备容量受限
3652	盱眙	管镇付庄配变	10	400	上级设备容量受限
3653	盱眙	PMS_三河农场韩庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3654	盱眙	三河农场岗头综合变	10	200	上级设备容量受限
3655	盱眙	三河农场二区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
3656	盱眙	PMS_三河农场大刘综合变	10	400	上级设备容量受限
3657	盱眙	PMS_三河农场渔场5#综合变	10	400	上级设备容量受限
3658	盱眙	PMS_穆店镇维桥涧西综合变	10	400	上级设备容量受限
3659	盱眙	PMS_管镇小宗配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3660	盱眙	星雨华府二期1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3661	盱眙	PMS_三河农场恒河2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3662	盱眙	PMS_马坝交通2#配变	10	400	上级设备容量受限
3663	盱眙	PMS_管镇宗岗配变	10	400	上级设备容量受限
3664	盱眙	PMS_三河农场周王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3665	盱眙	清凉园#2公变	10	400	本级设备容量受限
3666	盱眙	PMS_管镇倪庄配变	10	400	上级设备容量受限
3667	盱眙	PMS_三河农场袁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3668	盱眙	PMS_三河农场液化气站综合变	10	200	上级设备容量受限
3669	盱眙	PMS_三河农场西猪场综合变	10	400	上级设备容量受限
3670	盱眙	三河农场农科站综合变	10	400	上级设备容量受限
3671	盱眙	PMS_三河农场大棚综合变	10	400	上级设备容量受限
3672	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	本级设备容量受限
3673	盱眙	PMS_管镇杨李配变	10	400	上级设备容量受限
3674	盱眙	官滩镇花营2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3675	盱眙	三河农场潘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3676	盱眙	PMS_三河农场魏庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3677	盱眙	PMS_三河农场三区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
3678	盱眙	PMS_三河农场土龙综合变	10	400	上级设备容量受限
3679	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#2综合变	10	400	本级设备容量受限
3680	盱眙	PMS_三河农场四区3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3681	盱眙	PMS_兴隆晓庄工业园区变	10	400	本级设备容量受限
3682	盱眙	PMS_管镇孙西#3配变	10	400	上级设备容量受限
3683	盱眙	PMS_穆店镇维桥胡陈小区综合变	10	400	上级设备容量受限
3684	盱眙	PMS_西子房产	10	400	上级设备容量受限
3685	盱眙	PMS_鲍集镇黄金花园综合变	10	400	本级设备容量受限
3686	盱眙	塞纳摩尔2#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3687	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	上级设备容量受限
3688	盱眙	三河农场土龙2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3689	盱眙	西子曼哈顿小区2#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3690	盱眙	PMS_穆店镇维桥岗头 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3691	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3692	盱眙	塞纳摩尔2#配电房4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3693	盱眙	PMS_管镇鸭场配变	10	400	上级设备容量受限
3694	盱眙	PMS_管镇西罗配变	10	200	上级设备容量受限
3695	盱眙	PMS_管镇贺庄配变	10	400	上级设备容量受限
3696	盱眙	PMS_吴港配变01	10	200	本级设备容量受限
3697	盱眙	火石山配变	10	100	本级设备容量受限
3698	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	上级设备容量受限
3699	盱眙	盱城农贸市场综合变	10	400	本级设备容量受限
3700	盱眙	PMS_119#淮建巷2#公 变	10	630	上级设备容量受限
3701	盱眙	PMS_210#沙岗东山配 变	10	315	本级设备容量受限
3702	盱眙	16#果园小区	10	400	本级设备容量受限
3703	盱眙	PMS_维桥乡钟庄小区 综合变	10	400	上级设备容量受限
3704	盱眙	穆店镇维桥桃园4# 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3705	盱眙	穆店镇维桥桃园3#综合变	10	400	上级设备容量受限
3706	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3707	盱眙	官滩镇街道开发区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3708	盱眙	官滩镇小新圩综合变	10	200	本级设备容量受限
3709	盱眙	PMS_官滩镇碾坊综合变	10	200	上级设备容量受限
3710	盱眙	官滩赵庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3711	盱眙	官滩草坊综合变	10	200	上级设备容量受限
3712	盱眙	古城梅园配变	10	200	本级设备容量受限
3713	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	200	本级设备容量受限
3714	盱眙	PMS_官滩镇朱港综合变	10	200	上级设备容量受限
3715	盱眙	石牛北区#2公变	10	500	本级设备容量受限
3716	盱眙	PMS_苏豪#1箱变01	10	630	上级设备容量受限
3717	盱眙	PMS_果园安置小区3#变01	10	400	本级设备容量受限
3718	盱眙	东升苑箱变01	10	630	上级设备容量受限
3719	盱眙	跃进综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3720	盱眙	PMS_乔庄综合变	10	100	上级设备容量受限
3721	盱眙	PMS_下庄综合变	10	400	上级设备容量受限
3722	盱眙	PMS_维桥乡徐庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3723	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	上级设备容量受限
3724	盱眙	管镇姬西配变	10	400	上级设备容量受限
3725	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	上级设备容量受限
3726	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	上级设备容量受限
3727	盱眙	三河农场肉鸡场综合变	10	630	上级设备容量受限
3728	盱眙	PMS_三河农场滨河小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3729	盱眙	PMS_三河农场滨河小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
3730	盱眙	PMS_马坝腊塘公园04238综合变	10	400	上级设备容量受限
3731	盱眙	PMS_马坝腊北西04237综合变	10	630	上级设备容量受限
3732	盱眙	PMS_管镇中罗养殖配变	10	400	上级设备容量受限
3733	盱眙	三河农场恒河1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3734	盱眙	铁佛镇前西配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3735	盱眙	PMS_穆店周郢2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3736	盱眙	PMS_恒西蔡郢2#配变	10	200	本级设备容量受限
3737	盱眙	三河农场孙岗2#综合变	10	100	上级设备容量受限
3738	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园8#综合变	10	400	上级设备容量受限
3739	盱眙	PMS_管镇西黄养殖配变	10	200	本级设备容量受限
3740	盱眙	PMS_管镇夏田养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3741	盱眙	PMS_马坝戚庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
3742	盱眙	官滩镇渔沟王潘综合变	10	200	本级设备容量受限
3743	盱眙	桂五镇船塘配变	10	200	本级设备容量受限
3744	盱眙	PMS_管镇东程#2配变	10	200	上级设备容量受限
3745	盱眙	管镇陈上配变	10	200	上级设备容量受限
3746	盱眙	PMS_管镇社区#2配变	10	200	上级设备容量受限
3747	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	上级设备容量受限
3748	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	上级设备容量受限
3749	盱眙	管镇桥东配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3750	盱眙	PMS_管镇小宗养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3751	盱眙	PMS_官滩西山2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3752	盱眙	PMS_官滩镇西山综合变	10	200	上级设备容量受限
3753	盱眙	管镇周咀#2配变	10	400	上级设备容量受限
3754	盱眙	星雨华府二期2#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3755	盱眙	官滩镇甘泉圩区配变	10	400	上级设备容量受限
3756	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	上级设备容量受限
3757	盱眙	明祖陵镇春光码头综合变	10	400	本级设备容量受限
3758	盱眙	PMS_管镇西罗#2配变	10	200	上级设备容量受限
3759	盱眙	PMS_官滩修南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3760	盱眙	桂五镇交管所2#综合变	10	400	本级设备容量受限
3761	盱眙	PMS_管镇芮庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
3762	盱眙	仇集镇后孙郢2#综合变	10	200	本级设备容量受限
3763	盱眙	PMS_管镇东贺养殖#2配变	10	200	上级设备容量受限
3764	盱眙	老子山刘咀滩涂4#19507011综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3765	盱眙	PMS_海通时代广场1# 地下变电所001	10	630	本级设备容量受限
3766	盱眙	官滩孙润综合变	10	400	上级设备容量受限
3767	盱眙	毛营小区3#变	10	400	本级设备容量受限
3768	盱眙	官滩镇三墩综合变	10	200	上级设备容量受限
3769	盱眙	PMS_黄花塘新街花园 小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
3770	盱眙	PMS_维桥乡高塘2#综 合变	10	200	上级设备容量受限
3771	盱眙	刘郢配变	10	200	本级设备容量受限
3772	盱眙	PMS_官滩镇建材厂综 合变	10	200	上级设备容量受限
3773	盱眙	PMS_马坝腊北4#配变	10	400	上级设备容量受限
3774	盱眙	PMS_51#中行美变变压 器新	10	1000	上级设备容量受限
3775	盱眙	PMS_官滩镇赵庄综合 变	10	200	上级设备容量受限
3776	盱眙	PMS_管镇书香华庭配 变	10	400	上级设备容量受限
3777	盱眙	PMS_海通B区2#箱变 001	10	400	本级设备容量受限
3778	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂 5#19507012综合变	10	200	本级设备容量受限
3779	盱眙	金悦珑府配电房3#变 压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3780	盱眙	PMS_三河农场渔场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3781	盱眙	星雨华府二期2#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3782	盱眙	三河农场吸附剂厂综合变	10	400	上级设备容量受限
3783	盱眙	PMS_管镇贺庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
3784	盱眙	PMS_管镇养殖配变	10	400	上级设备容量受限
3785	盱眙	PMS_管镇杨李#2配变	10	200	上级设备容量受限
3786	盱眙	PMS_官滩镇中港综合变	10	200	上级设备容量受限
3787	盱眙	三河农场特水综合变	10	400	上级设备容量受限
3788	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	本级设备容量受限
3789	盱眙	三河农场一区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3790	盱眙	PMS_马坝腊北小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
3791	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站3#	10	630	上级设备容量受限
3792	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站1#	10	630	上级设备容量受限
3793	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房1#	10	630	上级设备容量受限
3794	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房3#	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3795	盱眙	PMS_管镇西宗养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3796	盱眙	PMS_管镇徐庄配变	10	400	上级设备容量受限
3797	盱眙	国贸2#箱变02#变	10	630	本级设备容量受限
3798	盱眙	紫金湖畔2#配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3799	盱眙	PMS_262#准建巷3#变	10	400	上级设备容量受限
3800	盱眙	PMS_穆店镇维桥伊缘综合变	10	200	上级设备容量受限
3801	盱眙	PMS_马坝高岗南2#配变	10	630	上级设备容量受限
3802	盱眙	马坝园区6#综合变	10	100	本级设备容量受限
3803	盱眙	PMS_管镇龚庄配变	10	400	上级设备容量受限
3804	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园5#综合变	10	400	上级设备容量受限
3805	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园6#综合变	10	400	上级设备容量受限
3806	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园7#综合变	10	400	上级设备容量受限
3807	盱眙	海通时代A区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
3808	盱眙	PMS_管镇管仲集中区#2配变	10	630	上级设备容量受限
3809	盱眙	三河农场恒河3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3810	盱眙	管镇罗岗养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3811	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	上级设备容量受限
3812	盱眙	小太湖国际新城第一期3#箱变	10	630	上级设备容量受限
3813	盱眙	小太湖国际新城第一期2-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3814	盱眙	桂五镇牌坊南郢3#综合变	10	400	本级设备容量受限
3815	盱眙	PMS_维桥乡维盛综合变	10	630	上级设备容量受限
3816	盱眙	官滩镇甘泉蔬菜基地综合变	10	200	上级设备容量受限
3817	盱眙	PMS_淮建路2#公变	10	630	上级设备容量受限
3818	盱眙	PMS_管镇书香华庭#2配变	10	400	上级设备容量受限
3819	盱眙	PMS_管镇东贺#2配变	10	200	上级设备容量受限
3820	盱眙	PMS_维桥乡钟庄小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
3821	盱眙	PMS_官滩镇建材厂2#综合变	10	200	上级设备容量受限
3822	盱眙	PMS_官滩镇西窑综合变	10	200	本级设备容量受限
3823	盱眙	双河西2号配变	10	200	本级设备容量受限
3824	盱眙	PMS_官滩镇河西滩1#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3825	盱眙	PMS_管镇仇庄配变	10	400	上级设备容量受限
3826	盱眙	PMS_管镇王咀养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3827	盱眙	PMS_官滩镇街道开发区综合变	10	315	上级设备容量受限
3828	盱眙	马坝欧湖润庄配变（高桥）	10	400	本级设备容量受限
3829	盱眙	三河农场上营中综合变	10	400	上级设备容量受限
3830	盱眙	PMS_三河农场科技园综合变	10	400	上级设备容量受限
3831	盱眙	马坝大南配变	10	630	上级设备容量受限
3832	盱眙	69#石牛小区公变	10	400	上级设备容量受限
3833	盱眙	71#淮建路公变	10	630	上级设备容量受限
3834	盱眙	167#淮建路1#公变	10	630	上级设备容量受限
3835	盱眙	184#淮建巷公变	10	630	上级设备容量受限
3836	盱眙	102#转盘巷公变	10	500	上级设备容量受限
3837	盱眙	PMS_旧铺镇胡营综合变	10	200	本级设备容量受限
3838	盱眙	PMS_旧铺镇桥东综合变	10	200	本级设备容量受限
3839	盱眙	PMS_马坝高桥王庄配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3840	盱眙	仇集镇冯代综合变	10	100	本级设备容量受限
3841	盱眙	仇集镇水坡综合变	10	400	本级设备容量受限
3842	盱眙	马坝周梁庄配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
3843	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	本级设备容量受限
3844	盱眙	马坝旧街王荡配变（高桥）	10	400	本级设备容量受限
3845	盱眙	PMS_马坝永兴鲁荡配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
3846	盱眙	淮河镇养殖场1#综合变	10	200	本级设备容量受限
3847	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
3848	盱眙	PMS_管镇宗岗养殖配变	10	200	上级设备容量受限
3849	盱眙	PMS_官滩镇太平综合变	10	400	上级设备容量受限
3850	盱眙	PMS_兴隆金陡湖综合变	10	400	本级设备容量受限
3851	盱眙	47#西山西路公变	10	200	本级设备容量受限
3852	盱眙	198线贺岗5#19801公变	10	400	本级设备容量受限
3853	盱眙	三河农场扬水站综合变	10	400	上级设备容量受限
3854	盱眙	PMS_马坝腊北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3855	盱眙	57#中医院公变	10	400	上级设备容量受限
3856	盱眙	穆店镇维桥桃园9# 综合变	10	400	上级设备容量受限
3857	盱眙	PMS_三河农场潘庄电 站综合变	10	200	上级设备容量受限
3858	盱眙	马坝楚新配变	10	630	上级设备容量受限
3859	盱眙	PMS_管镇东贺养殖配 变	10	400	上级设备容量受限
3860	盱眙	PMS_三河农场变电所 综合变	10	400	上级设备容量受限
3861	盱眙	61#五墩南区公变	10	1000	上级设备容量受限
3862	盱眙	PMS_64#外贸公变	10	400	上级设备容量受限
3863	盱眙	65#气象站公变	10	400	上级设备容量受限
3864	盱眙	66#八里岔公变	10	630	上级设备容量受限
3865	盱眙	三河农场二支渠综合 变	10	200	上级设备容量受限
3866	盱眙	114#五墩盱中宿舍公 变	10	400	上级设备容量受限
3867	盱眙	三河农场周王3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
3868	盱眙	162#京都美变	10	630	上级设备容量受限
3869	盱眙	马坝窑墩4#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3870	盱眙	PMS_富润花园2-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3871	盱眙	PMS_三河农场梨园综合变	10	400	上级设备容量受限
3872	盱眙	PMS_马坝路北配变	10	400	本级设备容量受限
3873	盱眙	PMS_旧铺镇新铺综合变	10	200	本级设备容量受限
3874	盱眙	PMS_管镇叔牙东配变	10	400	上级设备容量受限
3875	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	400	上级设备容量受限
3876	盱眙	东郢公变	10	400	本级设备容量受限
3877	盱眙	PMS_三河农场双桥综合变	10	400	本级设备容量受限
3878	盱眙	三河农场蒋庄电站综合变	10	200	上级设备容量受限
3879	盱眙	黄花塘新街中转站配变	10	200	本级设备容量受限
3880	盱眙	朱楼小学变	10	400	本级设备容量受限
3881	盱眙	PMS_马坝高岗配变	10	630	上级设备容量受限
3882	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	上级设备容量受限
3883	盱眙	PMS_马坝西湖配变	10	400	上级设备容量受限
3884	盱眙	马坝桥西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3885	盱眙	164#世纪广场2#公变	10	800	本级设备容量受限
3886	盱眙	三河农场四九部队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3887	盱眙	59#五墩北区公变	10	400	本级设备容量受限
3888	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	本级设备容量受限
3889	盱眙	PMS_马坝邮电配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限
3890	盱眙	旧铺镇医院综合变	10	200	本级设备容量受限
3891	盱眙	PMS_维桥乡高塘综合变	10	400	上级设备容量受限
3892	盱眙	官滩镇红余综合变	10	200	本级设备容量受限
3893	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	本级设备容量受限
3894	盱眙	官滩镇圣山生活区配变	10	200	上级设备容量受限
3895	盱眙	河桥镇龙泉变	10	200	本级设备容量受限
3896	盱眙	PMS_桂五镇新华台区	10	200	本级设备容量受限
3897	盱眙	维桥乡车东综合变	10	100	本级设备容量受限
3898	盱眙	192#五墩南区#2变	10	400	上级设备容量受限
3899	盱眙	古桑贺岗1#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3900	盱眙	PMS_马坝大南小区配变	10	630	上级设备容量受限
3901	盱眙	PMS_官滩镇街道水厂2#综合变	10	400	本级设备容量受限
3902	盱眙	转盘巷#2	10	500	上级设备容量受限
3903	盱眙	PMS_管镇杨代洼配变	10	400	上级设备容量受限
3904	盱眙	PMS_管镇高中部配变	10	200	上级设备容量受限
3905	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	200	本级设备容量受限
3906	盱眙	管镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限
3907	盱眙	管镇新街道配变	10	400	上级设备容量受限
3908	盱眙	PMS_马坝大龙配变	10	400	上级设备容量受限
3909	盱眙	PMS_龙小配变	10	200	本级设备容量受限
3910	盱眙	马坝交通配变	10	630	上级设备容量受限
3911	盱眙	黄花塘新街杜湖小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3912	盱眙	PMS_维桥乡张湾综合变	10	400	上级设备容量受限
3913	盱眙	PMS_王店平田配变	10	200	本级设备容量受限
3914	盱眙	桂五镇轮窑厂配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3915	盱眙	148#双井路公变	10	315	本级设备容量受限
3916	盱眙	PMS_马坝腊北小区配变	10	630	上级设备容量受限
3917	盱眙	PMS_196#月季园2#变	10	400	本级设备容量受限
3918	盱眙	PMS_113#农校宿舍公变	10	315	上级设备容量受限
3919	盱眙	PMS_维桥乡钟庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3920	盱眙	维桥乡徐庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3921	盱眙	明祖陵镇街道居委会综合变	10	400	本级设备容量受限
3922	盱眙	穆店镇维桥胡陈综合变	10	100	本级设备容量受限
3923	盱眙	PMS_官滩镇枣园综合变	10	100	本级设备容量受限
3924	盱眙	PMS_管镇周洼配变	10	400	上级设备容量受限
3925	盱眙	管镇前经配变	10	200	上级设备容量受限
3926	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	本级设备容量受限
3927	盱眙	管镇社区配变	10	400	上级设备容量受限
3928	盱眙	PMS_管镇前咀配变	10	200	上级设备容量受限
3929	盱眙	PMS_马坝校南配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3930	盱眙	PMS_陈郢	10	100	本级设备容量受限
3931	盱眙	PMS_管镇西宗配变	10	400	上级设备容量受限
3932	盱眙	管镇西庄配变	10	200	上级设备容量受限
3933	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	本级设备容量受限
3934	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	200	本级设备容量受限
3935	盱眙	维桥乡杨庄综合变	10	200	上级设备容量受限
3936	盱眙	管镇二队配变	10	630	上级设备容量受限
3937	盱眙	PMS_管镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
3938	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	上级设备容量受限
3939	盱眙	PMS_管镇徐木配变	10	400	上级设备容量受限
3940	盱眙	PMS_管镇宗区配变	10	200	上级设备容量受限
3941	盱眙	PMS_管镇官塘配变	10	200	上级设备容量受限
3942	盱眙	管镇夏田配变	10	400	上级设备容量受限
3943	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	上级设备容量受限
3944	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3945	盱眙	管镇张庄配变	10	200	上级设备容量受限
3946	盱眙	管镇杜庄配变	10	400	上级设备容量受限
3947	盱眙	PMS_管镇芮庄配变	10	400	上级设备容量受限
3948	盱眙	PMS_管镇罗岗配变	10	400	上级设备容量受限
3949	盱眙	PMS_管镇东贺配变	10	400	上级设备容量受限
3950	盱眙	PMS_管镇东陈配变	10	200	上级设备容量受限
3951	盱眙	PMS_管镇周嘴配变	10	400	上级设备容量受限
3952	盱眙	PMS_管镇宗铺配变	10	200	上级设备容量受限
3953	盱眙	管镇公路配变	10	500	上级设备容量受限
3954	盱眙	三河农场祖代鸡场综合变	10	400	上级设备容量受限
3955	盱眙	桂五镇妇女2#配变	10	200	本级设备容量受限
3956	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	400	本级设备容量受限
3957	盱眙	PMS_铁佛镇东咀配变	10	200	本级设备容量受限
3958	盱眙	三河农场渔场1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3959	盱眙	PMS_兴隆新农业开发区2变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3960	盱眙	塞纳摩尔3#配电房4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3961	盱眙	PMS_三河农场愚公河 1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3962	盱眙	三河农场半导体厂综 合变	10	200	上级设备容量受限
3963	盱眙	PMS_三河农场马巷四 队综合变	10	200	上级设备容量受限
3964	盱眙	紫金湖畔2#配电房5# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3965	盱眙	三河农场三区2#综合 变	10	400	上级设备容量受限
3966	盱眙	PMS_马坝高岗2#配变	10	400	上级设备容量受限
3967	盱眙	PMS_富润花园3-2#箱 变	10	630	上级设备容量受限
3968	盱眙	紫金湖畔5#配电房11# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3969	盱眙	三河农场秦岗综合变	10	200	上级设备容量受限
3970	盱眙	凤凰书城箱变01#变压 器	10	630	上级设备容量受限
3971	盱眙	三河农场四区2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
3972	盱眙	PMS_星雨华府二期3# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3973	盱眙	三河农场渔场6#综合 变	10	200	上级设备容量受限
3974	盱眙	三河农场马巷五队综 合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3975	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴丁李#4综合变	10	400	本级设备容量受限
3976	盱眙	塞纳摩尔3#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3977	盱眙	紫金湖畔1#配电房兼开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3978	盱眙	穆店镇维桥新能源综合变	10	200	上级设备容量受限
3979	盱眙	兴隆西拐电站2#配变	10	200	本级设备容量受限
3980	盱眙	帝景国际公寓8#箱变01变	10	500	本级设备容量受限
3981	盱眙	PMS_三河农场滨河小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3982	盱眙	PMS_三河农场蒋庄综合变	10	400	上级设备容量受限
3983	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	本级设备容量受限
3984	盱眙	三河农场渔场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
3985	盱眙	大桐学林华府1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
3986	盱眙	大桐学林华府1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
3987	盱眙	三河农场一区1#综合变	10	200	上级设备容量受限
3988	盱眙	PMS_三河农场四区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
3989	盱眙	PMS_三河农场马巷三队综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3990	盱眙	PMS_三河农场上营1#综合变	10	400	上级设备容量受限
3991	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	上级设备容量受限
3992	盱眙	PMS_管镇芮圩养殖#2配变	10	200	上级设备容量受限
3993	盱眙	塞纳摩尔5#配电房17#变压器	10	630	上级设备容量受限
3994	盱眙	紫金湖畔4#配电房9#变压器	10	800	上级设备容量受限
3995	盱眙	三河农场垃圾站综合变	10	400	上级设备容量受限
3996	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期02#综合变	10	315	本级设备容量受限
3997	盱眙	紫金湖畔4#配电房10#变压器	10	800	上级设备容量受限
3998	盱眙	紫金湖畔5#配电房12#变压器	10	800	上级设备容量受限
3999	盱眙	PMS_旧铺镇洪营2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4000	盱眙	PMS_马坝晒牛3#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
4001	盱眙	马坝新宝2#04252综合变	10	630	本级设备容量受限
4002	盱眙	三河农场愚公河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4003	盱眙	紫金湖畔2#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
4004	盱眙	马坝停车场2#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4005	盱眙	PMS_三河农场王友成 电站综合变	10	200	上级设备容量受限
4006	盱眙	金桂家园7#箱变07#变 压器	10	630	上级设备容量受限
4007	盱眙	PMS_管镇宗岗农场配 变	10	200	上级设备容量受限
4008	盱眙	河桥镇龙泉小区变	10	200	本级设备容量受限
4009	盱眙	三河农场四队1#综合 变	10	400	上级设备容量受限
4010	盱眙	星雨华府二期1#配电 室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4011	盱眙	紫金湖畔3#配电房8# 变压器	10	800	上级设备容量受限
4012	盱眙	PMS_官滩镇河西滩2# 综合变	10	400	上级设备容量受限
4013	盱眙	古桑滚润2#配变	10	200	上级设备容量受限
4014	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电 房2号变、	10	1000	上级设备容量受限
4015	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电 房1号变、	10	1000	上级设备容量受限
4016	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电 房2号变、	10	1000	上级设备容量受限
4017	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电 房3号变、	10	1000	上级设备容量受限
4018	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电 房1号变、	10	1000	上级设备容量受限
4019	盱眙	团结河3号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4020	盱眙	马坝永兴张庄配变 （高桥）	10	200	本级设备容量受限
4021	盱眙	PMS_三河农场上营2# 综合变	10	400	上级设备容量受限
4022	盱眙	110#世纪广场1#公变	10	800	本级设备容量受限
4023	盱眙	PMS_三河农场周王1# 综合变	10	200	上级设备容量受限
4024	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	本级设备容量受限
4025	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	200	本级设备容量受限
4026	盱眙	金悦珑府配电房1#变 压器	10	630	上级设备容量受限
4027	盱眙	PMS_恒宇广场1#开关 站一号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
4028	盱眙	PMS_恒宇广场1#开关 站二号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
4029	盱眙	PMS_恒宇广场2#配电 房二号变压器	10	800	上级设备容量受限
4030	盱眙	PMS_恒宇广场2#配电 房一号变压器	10	800	上级设备容量受限
4031	盱眙	塞纳摩尔5#配电房15# 变压器	10	630	上级设备容量受限
4032	盱眙	三河农场二队综合变	10	400	上级设备容量受限
4033	盱眙	桂五镇高郢后山配变	10	200	本级设备容量受限
4034	盱眙	PMS_官滩镇花营小区 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4035	盱眙	PMS_金鼎华府高层2# 配电房1#变压器	10	630	本级设备容量受限
4036	盱眙	PMS_三河农场开发区 综合变	10	400	上级设备容量受限
4037	盱眙	三河农场秦岗2#综合 变	10	400	上级设备容量受限
4038	盱眙	PMS_三河农场孙岗综 合变	10	200	上级设备容量受限
4039	盱眙	PMS_中行2#箱变01	10	630	上级设备容量受限
4040	盱眙	PMS_金色家园1#变	10	630	上级设备容量受限
4041	盱眙	PMS_都梁名郡三期2# 配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
4042	盱眙	PMS_富润花园3-1#箱 变	10	630	上级设备容量受限
4043	盱眙	PMS_富润花园1-1#箱 变	10	630	上级设备容量受限
4044	盱眙	PMS_都梁名郡三期2# 配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
4045	盱眙	三河农场蒋庄后综合 变	10	630	上级设备容量受限
4046	盱眙	PMS_官滩镇中港2#综 合变	10	400	上级设备容量受限
4047	盱眙	PMS_都梁名郡三期2# 配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
4048	盱眙	PMS_大桐学林华府2# 配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4049	盱眙	PMS_金色家园2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4050	盱眙	PMS_三河农场小侍庄 综合变	10	200	上级设备容量受限
4051	盱眙	PMS_三河农场大王综 合变	10	200	上级设备容量受限
4052	盱眙	PMS_富润花园2-1#箱 变	10	630	上级设备容量受限
4053	盱眙	杨洼养殖配变	10	200	上级设备容量受限