

镇江市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，镇江市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 33245 台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有 31601 台，占比 95.05%；公用配变负荷容量受限的共有 1644 台，占比 4.95%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市 （县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	(小花山)小华山生产队	10	400	210
2	市区	359 医院宿舍	10	400	201
3	市区	359 医院宿舍三	10	250	158
4	市区	73056 部队箱变	10	500	274
5	市区	岸电二	10	400	303
6	市区	岸电配变	10	200	128
7	市区	奥园 1 号配电室 1 号变	10	800	658
8	市区	奥园 1 号配电室 2 号变	10	800	696
9	市区	奥园 1 号配电室 3 号变	10	800	720
10	市区	奥园 1 号配电室 4 号变	10	800	654
11	市区	奥园 2 号配电室 1 号变	10	800	617

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12	市区	奥园 2 号配电室 2 号变	10	800	639
13	市区	奥园 2 号配电室 3 号变	10	800	635
14	市区	奥园 2 号配电室 4 号变	10	800	669
15	市区	八叉巷	10	400	309
16	市区	八叉巷路口	10	400	240
17	市区	八叉巷小区箱变	10	500	339
18	市区	八公洞农家乐公变	10	200	164
19	市区	八一四宿舍	10	400	147
20	市区	八一四宿舍二	10	500	215
21	市区	白莲巷	10	315	98
22	市区	白莲巷二	10	315	181
23	市区	白莲巷箱变	10	500	225
24	市区	百合苑 1#箱变	10	630	410
25	市区	百合苑 2#箱变	10	630	422
26	市区	百合苑 3 号箱变	10	500	335
27	市区	百合苑 4#箱变	10	500	310
28	市区	百合苑 5 号箱变 001001	10	500	288
29	市区	百合苑 6#箱变	10	630	382
30	市区	百合苑 7#箱变	10	500	304
31	市区	百盛花园二	10	400	178
32	市区	百盛花园三	10	400	170
33	市区	百盛花园一	10	400	149
34	市区	百盛家园三期 1#箱变	10	630	373
35	市区	百盛家园三期 2#箱变	10	630	385

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36	市区	百盛家园三期 3#箱变	10	630	309
37	市区	百盛家园三期 4#箱变	10	630	393
38	市区	百盛家园三期 5#箱变	10	630	432
39	市区	板桥二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	772
40	市区	板桥二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	793
41	市区	板桥二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	699
42	市区	板桥二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	775
43	市区	板桥二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	900
44	市区	板桥二期 2 号配电室 2 号变	10	800	720
45	市区	板桥二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	831
46	市区	板桥二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	783
47	市区	板桥一期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	520
48	市区	板桥一期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	686
49	市区	板桥一期 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	550
50	市区	板桥一期 2 号配电室 4802002 配电变压器	10	800	553
51	市区	板桥一期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	587
52	市区	板桥一期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	699
53	市区	板桥一期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	748
54	市区	板桥一期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	728
55	市区	板桥一期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	566
56	市区	板桥一期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	517
57	市区	棒槌营二	10	400	270
58	市区	棒槌营三	10	400	290
59	市区	棒槌营四	10	315	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60	市区	宝盖路	10	400	251
61	市区	宝盖路东	10	500	108
62	市区	宝盖路东（二）	10	315	86
63	市区	宝盖路东三	10	400	222
64	市区	宝盖路二	10	400	263
65	市区	宝盖路中	10	400	209
66	市区	宝盖山	10	400	205
67	市区	宝盖山二	10	400	360
68	市区	宝塔北路箱变	10	500	258
69	市区	宝塔路	10	630	238
70	市区	宝塔路东（四）	10	400	308
71	市区	宝塔南路二箱变	10	400	159
72	市区	宝塔南路一箱变	10	400	219
73	市区	宝塔山桥	10	400	320
74	市区	宝堰庄巷 08 号变	10	400	230
75	市区	北固湾 1#电房 1#变	10	800	545
76	市区	北固湾 1#电房 2#变*	10	800	584
77	市区	北固湾 1#箱变	10	400	296
78	市区	北固湾 2#电房 1#变	10	800	564
79	市区	北固湾 2#电房 2#变	10	800	598
80	市区	北固湾 2#箱变	10	400	247
81	市区	北固湾 3#箱变	10	400	271
82	市区	北固湾 5 号电房 1 号变	10	800	548
83	市区	北固湾 5 号电房 2 号变	10	800	552

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
84	市区	北固湾 5 号电房 3 号变	10	800	583
85	市区	北固湾 5 号电房 4 号变	10	800	566
86	市区	北固湾 6#电房 1#变	10	630	393
87	市区	北固湾 6#电房 2#变	10	630	404
88	市区	北固湾 6#电房 3#变	10	630	426
89	市区	北固湾 6#电房 4#变	10	630	426
90	市区	北固湾 7#电房 1#变	10	630	422
91	市区	北固湾 7#电房 2#变	10	630	421
92	市区	北固湾 7#电房 3#变	10	630	427
93	市区	北固湾 7#电房 4#变	10	630	409
94	市区	北固湾 A 区 1 号箱变主变	10	400	240
95	市区	北固湾 A 区 2 号箱变主变	10	400	239
96	市区	北固湾 A 区 3 号箱变主变	10	400	263
97	市区	北固湾 A 区 4 号箱变主变	10	400	232
98	市区	北固湾 A 区 5 号箱变主变	10	400	200
99	市区	北固湾 A 区 6 号箱变主变	10	400	271
100	市区	北固湾二期 1 号欧变配电变压器	10	400	257
101	市区	北固湾二期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	500
102	市区	北固湾二期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	517
103	市区	北固湾二期 2 号欧变配电变压器	10	400	219
104	市区	北固湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	390
105	市区	北固湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	495
106	市区	北固湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	454
107	市区	北固湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	720

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
108	市区	北固湾二期 3 号欧变配电变压器	10	400	252
109	市区	北固湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	499
110	市区	北固湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	529
111	市区	北固湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	373
112	市区	北固湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	489
113	市区	北固湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	599
114	市区	北固湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	520
115	市区	北固湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	511
116	市区	北固湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	547
117	市区	北固湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	533
118	市区	北固湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	540
119	市区	北固湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	513
120	市区	北固湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	479
121	市区	北固湾二期 6 号配电室 1 号变	10	800	534
122	市区	北固湾二期 6 号配电室 2 号变	10	800	504
123	市区	北固湾二期 6 号配电室 3 号变	10	800	380
124	市区	北固湾二期 6 号配电室 4 号变	10	800	463
125	市区	北固湾二期 7 号配电室 1 号变	10	630	344
126	市区	北固湾二期 7 号配电室 2 号变	10	630	199
127	市区	北固湾二期 7 号配电室 3 号变	10	630	444
128	市区	北固湾二期 7 号配电室 4 号变	10	630	428
129	市区	北固湾五期 1 号配电室 1 号变	10	800	572
130	市区	北固湾五期 1 号配电室 2 号变	10	800	576
131	市区	北固湾五期 1 号箱变 1 号变	10	400	322

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
132	市区	北固湾五期 2 号配电室 1 号变	10	800	558
133	市区	北固湾五期 2 号配电室 2 号变	10	800	546
134	市区	北固湾五期 2 号箱变 1 号变	10	400	286
135	市区	北固湾五期 3 号箱变 1 号变	10	400	271
136	市区	北湖箱变	10	630	464
137	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 1 号变	10	800	501
138	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 2 号变	10	800	528
139	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 3 号变	10	800	484
140	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 4 号变	10	800	586
141	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 1 号变	10	800	612
142	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 2 号变	10	800	599
143	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 1 号变	10	800	587
144	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 2 号变	10	800	611
145	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 3 号变	10	800	664
146	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 4 号变	10	800	666
147	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 1 号变	10	800	566
148	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 2 号变	10	800	553
149	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 3 号变	10	800	572
150	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 4 号变	10	800	664
151	市区	边防检查站宿舍	10	200	123
152	市区	标准件厂宿舍	10	400	217
153	市区	滨河路	10	315	175
154	市区	滨河路 1# 箱变	10	400	303
155	市区	滨河路 2# 箱变	10	500	346

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
156	市区	滨河路（二）	10	315	215
157	市区	滨河路（三）	10	400	274
158	市区	滨河路路灯	10	400	106
159	市区	滨江花城 1#电房 1#变	10	1000	668
160	市区	滨江花城 1#电房 2#变	10	1000	593
161	市区	滨江花城 2#电房 1#变	10	800	545
162	市区	滨江花城 2#电房 2#变	10	800	502
163	市区	滨江花城 2#电房 3#变	10	630	412
164	市区	滨江花城 2#电房 4#变	10	630	383
165	市区	滨江花城 3#电房 1#变	10	1000	602
166	市区	滨江花城 3#电房 2#变	10	1000	627
167	市区	滨江花城 3#电房 3#变	10	1000	729
168	市区	滨江花城 3#电房 4#变	10	630	452
169	市区	滨江花城 4#电房 1#变	10	1000	498
170	市区	滨江花城 4#电房 2#变	10	1000	694
171	市区	滨江花城 5#电房 1#变	10	1000	697
172	市区	滨江花城 5#电房 2#变	10	1000	693
173	市区	铂珺花园 1 号配电室 1 号变	10	800	612
174	市区	铂珺花园 1 号配电室 2 号变	10	800	591
175	市区	铂珺花园 1 号配电室 3 号变	10	800	612
176	市区	铂珺花园 1 号配电室 4 号变	10	800	601
177	市区	铂珺花园 2 号配电室 1 号变	10	800	587
178	市区	铂珺花园 2 号配电室 2 号变	10	800	571
179	市区	铂珺花园 2 号配电室 3 号变	10	800	530

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
180	市区	铂珺花园 2 号配电室 4 号变	10	800	570
181	市区	铂珺花园 3 号配电室 1 号变	10	800	431
182	市区	铂珺花园 3 号配电室 2 号变	10	800	356
183	市区	铂珺花园 3 号配电室 3 号变	10	800	435
184	市区	铂珺花园 3 号配电室 4 号变	10	800	428
185	市区	铂珺花园 4 号配电室 1 号变	10	800	368
186	市区	铂珺花园 4 号配电室 2 号变	10	800	382
187	市区	铂珺花园 4 号配电室 3 号变	10	800	432
188	市区	铂珺花园 4 号配电室 4 号变	10	800	448
189	市区	铂珺花园 6 号配电室 1 号变	10	630	527
190	市区	铂珺花园 6 号配电室 2 号变	10	630	534
191	市区	铂珺花园 6 号配电室 3 号变	10	630	567
192	市区	铂珺花园 6 号配电室 4 号变	10	630	551
193	市区	铂珺花园 7 号配电室 1 号变	10	630	380
194	市区	铂珺花园 7 号配电室 2 号变	10	630	539
195	市区	铂珺花园 7 号配电室 3 号变	10	630	526
196	市区	铂珺花园 7 号配电室 4 号变	10	630	514
197	市区	伯先路	10	400	171
198	市区	伯先路二	10	400	333
199	市区	财富广场 1#配电室 1#变	10	1000	578
200	市区	财富广场 1#配电室 2#变	10	1000	658
201	市区	财富广场 2#配电室 1#变	10	1000	619
202	市区	财富广场 2#配电室 2#变	10	1000	707
203	市区	财富广场 2#配电室 3#变	10	1000	733

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
204	市区	财富广场 2#配电室 4#变	10	1000	721
205	市区	彩虹苑 1#电房 1#变	10	800	607
206	市区	彩虹苑 1#电房 2#变	10	800	38
207	市区	彩虹苑 1#电房 3#变	10	1000	537
208	市区	彩虹苑 1#电房 4#变	10	800	38
209	市区	曹家坡	10	400	321
210	市区	曹家坡二	10	400	272
211	市区	草巷	10	400	177
212	市区	茶林研究所	10	400	168
213	市区	柴碳巷箱变	10	630	289
214	市区	常发广场 1#配电室 1#变	10	630	445
215	市区	常发广场 1#配电室 2#变	10	630	448
216	市区	常发广场 1#配电室 3#变	10	630	435
217	市区	常发广场 1#配电室 4#变	10	630	482
218	市区	常发广场 2#配电室 1#变	10	800	537
219	市区	常发广场 2#配电室 2#变	10	800	533
220	市区	常发广场 2#配电室 3#变	10	800	561
221	市区	常发广场 2#配电室 4#变	10	800	562
222	市区	长岗复兴二	10	400	238
223	市区	长江花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	619
224	市区	长江花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	769
225	市区	长江花园 1 号配电室 3 号变	10	1000	649
226	市区	长江花园 1 号配电室 4 号变	10	1000	719
227	市区	长江花园 2 号配电室 1 号变	10	800	593

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
228	市区	长江花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	752
229	市区	长江花园 2 号配电室 3 号变	10	1000	708
230	市区	长江花园 2 号配电室 4 号变	10	1000	749
231	市区	长江花园 3 号配电室 1 号变	10	800	514
232	市区	长江花园 3 号配电室 2 号变	10	1000	672
233	市区	长江花园 3 号配电室 3 号变	10	800	536
234	市区	长江花园 3 号配电室 4 号变	10	1000	758
235	市区	长江花园 4 号配电室 1 号变	10	1000	682
236	市区	长江花园 4 号配电室 2 号变	10	1000	675
237	市区	长江花园 4 号配电室 3 号变	10	1000	712
238	市区	长江花园 4 号配电室 4 号变	10	1000	753
239	市区	长江路 1 号电房	10	630	334
240	市区	长江路箱变	10	400	321
241	市区	长江新社区二	10	630	466
242	市区	长江新社区三	10	630	435
243	市区	长江新社区一	10	630	361
244	市区	长江新天地 1#电房 1#变	10	1000	882
245	市区	长江新天地 1#电房 2#变	10	1000	899
246	市区	朝日苑 1#箱变	10	400	182
247	市区	朝日苑 2#箱变	10	400	181
248	市区	朝日苑 3#	10	400	217
249	市区	车站路	10	315	187
250	市区	城东王龙综合变	10	400	309
251	市区	城南印象 2#电房 1#变	10	1000	676

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
252	市区	城南印象 2#电房 2#变	10	1000	705
253	市区	城南映象 1#箱变	10	500	244
254	市区	城南映象 2#箱变	10	500	276
255	市区	城南映象 3#箱变	10	500	301
256	市区	城隍庙	10	400	244
257	市区	城隍庙二	10	400	146
258	市区	城隍庙三	10	400	182
259	市区	城隍庙四	10	400	305
260	市区	楚桥路步行街	10	500	174
261	市区	楚桥路步行街二公变	10	630	266
262	市区	船艇小区配电室 1 号变	10	800	585
263	市区	船艇小区配电室 2 号变	10	800	591
264	市区	船艇小区配电室 3 号变	10	800	603
265	市区	船艇小区配电室 4 号变	10	800	610
266	市区	船艇学校 1#箱变	10	500	338
267	市区	船艇学校 2#箱变	10	500	260
268	市区	船艇学校 3#	10	630	510
269	市区	船艇学院宿舍（四）	10	315	197
270	市区	船艇学院宿舍（五）	10	400	298
271	市区	船艇学院宿舍二	10	400	267
272	市区	船艇学院宿舍六	10	400	289
273	市区	船艇学院宿舍三	10	315	207
274	市区	船艇学院宿舍一	10	400	230
275	市区	船院二村二	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
276	市区	船院二村三	10	400	220
277	市区	船院二村一	10	400	213
278	市区	船院宿舍 1#	10	500	267
279	市区	船院宿舍 2#	10	630	361
280	市区	船院宿舍 3 箱变配电变压器	10	630	370
281	市区	船院宿舍 4#	10	500	327
282	市区	船院新村二	10	400	291
283	市区	船院新村三	10	400	302
284	市区	船院新村四	10	400	285
285	市区	船院新村一	10	400	252
286	市区	春江华亭 1#箱变	10	630	433
287	市区	春江华亭 2#箱变	10	630	420
288	市区	春色江南电房 1#变	10	500	69
289	市区	春色江南电房 2#变	10	630	433
290	市区	春色江南馨兰苑 1#变	10	630	354
291	市区	春色江南馨兰苑 2#变	10	630	347
292	市区	翠堤春晓 1#电房 1#变	10	800	458
293	市区	翠堤春晓 1#电房 2#变	10	800	454
294	市区	翠堤春晓 1#箱变	10	630	423
295	市区	翠堤春晓 2# 电房 1# 变	10	1000	729
296	市区	翠堤春晓 2# 电房 2# 变	10	1000	759
297	市区	翠堤春晓公变	10	315	275
298	市区	翠竹园 1#箱变	10	630	395
299	市区	翠竹园 2#箱变	10	630	417

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
300	市区	翠竹园 3 号箱变	10	630	417
301	市区	翠竹园 4#箱变	10	400	246
302	市区	翠竹园 5#箱变	10	400	247
303	市区	打索街	10	400	315
304	市区	打索街二	10	400	149
305	市区	大埂街	10	400	275
306	市区	大华电影院	10	630	275
307	市区	大酒店 B 箱变	10	630	529
308	市区	大酒店 D 箱变	10	630	523
309	市区	大酒店 (A)	10	630	553
310	市区	大酒店 (C)	10	630	410
311	市区	大酒店 (E)	10	630	400
312	市区	大理石厂	10	400	262
313	市区	大理石厂片区	10	400	183
314	市区	大鹏箱变	10	500	256
315	市区	大桥村委会	10	400	185
316	市区	大西路东 1 号箱变 006	10	630	472
317	市区	大照黄山路停车场箱变	10	630	451
318	市区	戴家门茶厂北	10	400	342
319	市区	戴家门茶厂东	10	400	268
320	市区	戴家门茶厂南	10	400	335
321	市区	戴家门茶厂西	10	400	329
322	市区	戴家门收费站西	10	400	211
323	市区	戴家门水库北	10	400	344

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
324	市区	戴家门水库东	10	400	338
325	市区	戴家门水库中	10	400	289
326	市区	丹建	10	400	186
327	市区	丹建二	10	400	297
328	市区	丹建六	10	400	197
329	市区	丹建三	10	315	223
330	市区	丹建四	10	315	107
331	市区	丹建五	10	400	260
332	市区	丹徒村十组小村	10	200	154
333	市区	丹徒大厦箱变主变	10	630	409
334	市区	丹徒供电局三	10	400	333
335	市区	丹徒供电局四	10	400	144
336	市区	丹徒镇西箱变	10	630	509
337	市区	丹阳码头（二）	10	400	211
338	市区	丹阳码头（三）	10	315	167
339	市区	丹阳码头（一）	10	315	152
340	市区	党校宿舍	10	400	285
341	市区	道署街 A 箱变	10	630	421
342	市区	德润华庭 1#电房	10	800	201
343	市区	德润华庭 1#电房 2#变	10	800	282
344	市区	德润华庭 2#电房 1#变	10	800	362
345	市区	德润华庭 2#电房 2#变	10	800	509
346	市区	登云新村	10	400	230
347	市区	邓巷一队	10	400	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
348	市区	地藏庵	10	315	139
349	市区	地区水电库	10	400	290
350	市区	第一楼街	10	315	90
351	市区	第一楼街北	10	315	215
352	市区	第一楼街二	10	400	73
353	市区	第一楼街三	10	400	105
354	市区	第一楼街四	10	400	212
355	市区	第一楼街五	10	315	82
356	市区	帝宝花园 1 号配电室 1 号变	10	800	662
357	市区	帝宝花园 1 号配电室 2 号变	10	800	696
358	市区	帝宝花园 1 号配电室 3 号变	10	800	624
359	市区	帝宝花园 1 号配电室 4 号变	10	800	645
360	市区	帝宝花园 2 号配电室 1 号变	10	630	441
361	市区	帝宝花园 2 号配电室 2 号变	10	630	501
362	市区	帝宝花园 2 号配电室 3 号变	10	630	502
363	市区	帝宝花园 2 号配电室 4 号变	10	630	552
364	市区	帝宝花园 3 号配电室 1 号变	10	800	574
365	市区	帝宝花园 3 号配电室 2 号变	10	800	551
366	市区	帝庭苑 1#电房 1#变	10	1000	687
367	市区	帝庭苑 1#电房 2#变	10	1000	697
368	市区	帝庭苑 2#电房 1#变	10	800	596
369	市区	帝庭苑 2#电房 2#变	10	800	580
370	市区	帝庭苑 3#电房 1#	10	800	543
371	市区	帝庭苑 3#电房 2#变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	电工器材厂小区二	10	400	207
373	市区	电工器材厂小区三	10	400	237
374	市区	电工器材厂小区四	10	400	283
375	市区	电工器材厂小区一	10	400	247
376	市区	电机厂片区二	10	400	219
377	市区	电机厂片区三	10	400	243
378	市区	电机厂片区四	10	400	250
379	市区	电机厂片区五	10	400	260
380	市区	电机厂片区一	10	400	241
381	市区	电力博物馆箱变	10	500	265
382	市区	电力南路	10	400	188
383	市区	电容器厂宿舍	10	400	258
384	市区	丁家巷	10	400	218
385	市区	丁家巷 1#	10	630	316
386	市区	丁家巷 2#	10	630	438
387	市区	丁家新村南	10	400	61
388	市区	丁卯茶场四	10	200	137
389	市区	丁卯村二	10	400	227
390	市区	丁卯村三	10	400	228
391	市区	丁卯村四	10	400	183
392	市区	丁卯村五	10	400	145
393	市区	丁卯村小区一	10	400	127
394	市区	丁卯村一	10	400	205
395	市区	丁卯平山包家岗	10	400	188

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
396	市区	丁卯桥路（四）	10	400	229
397	市区	丁卯桥路二	10	400	318
398	市区	丁卯桥路三	10	400	190
399	市区	丁卯秀山村宗巷组	10	400	335
400	市区	东方小区二	10	400	198
401	市区	东方小区三	10	400	201
402	市区	东方小区四	10	400	241
403	市区	东方小区一	10	400	273
404	市区	东风村 1 号箱变	10	630	567
405	市区	东风新家园 1#电房 1#变	10	630	232
406	市区	东风新家园 1#电房 2#变	10	800	224
407	市区	东风新家园 2#电房 1#	10	800	232
408	市区	东风新家园 2#电房 2#	10	800	232
409	市区	东风新家园 3#电房 1#变	10	1000	232
410	市区	东风新家园 3#电房 2#变	10	800	232
411	市区	东风新家园 4#电房 1#	10	800	528
412	市区	东风新家园 4#电房 2#	10	800	361
413	市区	东篱春晓 1#电房 1#变	10	800	473
414	市区	东篱春晓 1#电房 2#变	10	800	513
415	市区	东篱春晓 2#电房 1#变	10	800	564
416	市区	东篱春晓 2#电房 2#变	10	800	468
417	市区	东篱春晓 2#电房 3#变	10	800	577
418	市区	东篱春晓 2#电房 4#变	10	800	578
419	市区	东篱春晓 3#电房 1#变	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
420	市区	东篱春晓 3#电房 2#变	10	800	613
421	市区	东篱春晓 3#电房 3#变	10	800	554
422	市区	东篱春晓 3#电房 4#变	10	800	566
423	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 1 号变	10	630	490
424	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 2 号变	10	630	449
425	市区	东林之春 1#电房 1#变	10	800	455
426	市区	东林之春 1#电房 2#变	10	800	501
427	市区	东林之春 2#电房 1#变	10	800	418
428	市区	东林之春 2#电房 2#变	10	800	479
429	市区	东林之春 3#箱变	10	500	242
430	市区	东林之春 4#箱变	10	500	256
431	市区	东林之春 5#箱变	10	400	236
432	市区	东门坡（二）	10	400	190
433	市区	东门坡（三）	10	400	221
434	市区	东门坡（四）	10	400	196
435	市区	东门坡一	10	315	169
436	市区	东山村	10	400	247
437	市区	东山五组大场	10	400	275
438	市区	东石 10#变	10	400	234
439	市区	东石三队	10	400	120
440	市区	东吴北路北	10	250	27
441	市区	东吴北路南	10	315	128
442	市区	东吴北路中	10	400	112
443	市区	东吴路	10	630	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
444	市区	东吴路	10	500	113
445	市区	东吴路 76#25 幢 1#单相变	10	50	6
446	市区	东吴路 76#27 幢	10	50	6
447	市区	东吴路 76#28 幢	10	400	337
448	市区	东吴路二	10	200	79
449	市区	东吴新村 1#电房 1#	10	630	414
450	市区	东吴新村 1#电房 2#变	10	630	342
451	市区	东吴新村 2#电房 1#变	10	630	355
452	市区	东吴新村 2#电房 2#变	10	630	277
453	市区	东岳巷	10	400	267
454	市区	东岳巷（三）	10	400	160
455	市区	东岳巷二	10	400	182
456	市区	东岳巷六	10	400	257
457	市区	东岳巷七	10	400	114
458	市区	东岳巷四	10	400	290
459	市区	东岳巷五	10	400	210
460	市区	东岳巷小区（二）	10	400	156
461	市区	东岳巷小区（三）	10	400	239
462	市区	东岳巷小区五	10	400	261
463	市区	洞房二公司	10	400	199
464	市区	都翠雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	560
465	市区	都翠雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	490
466	市区	都翠雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	540
467	市区	都翠雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	560

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
468	市区	都翠雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	490
469	市区	都翠雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	504
470	市区	都翠雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	518
471	市区	都翠雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	523
472	市区	都翠雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	503
473	市区	都翠雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	462
474	市区	都翠雅苑 3 号配电室 3 号变	10	800	503
475	市区	都翠雅苑 3 号配电室 4 号变	10	800	558
476	市区	都翠雅苑 4 号配电室 1 号变	10	800	607
477	市区	都翠雅苑 4 号配电室 2 号变	10	800	557
478	市区	都翠雅苑 4 号配电室 3 号变	10	800	549
479	市区	都翠雅苑 4 号配电室 4 号变	10	800	462
480	市区	都翠雅苑 5 号配电室 1 号变	10	800	540
481	市区	都翠雅苑 5 号配电室 2 号变	10	800	558
482	市区	都翠雅苑 5 号配电室 3 号变	10	800	604
483	市区	都翠雅苑 5 号配电室 4 号变	10	800	618
484	市区	都市汇广场 1 号配电室 1 号变	10	800	504
485	市区	都市汇广场 1 号配电室 2 号变	10	800	529
486	市区	都市汇广场 1 号配电室 3 号变	10	800	410
487	市区	都市汇广场 1 号配电室 4 号变	10	800	537
488	市区	都市汇广场 2 号配电室 1 号变	10	800	571
489	市区	都市汇广场 2 号配电室 2 号变	10	800	512
490	市区	都市名苑二号箱变	10	400	265
491	市区	都市名苑一号箱变	10	400	255

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
492	市区	二道巷(二)	10	400	220
493	市区	二道巷(三)	10	400	182
494	市区	二道巷(一)	10	400	174
495	市区	二化住宅区二	10	400	218
496	市区	二化住宅区一	10	315	110
497	市区	二监宿舍二	10	400	183
498	市区	二监宿舍三	10	400	212
499	市区	二监宿舍四	10	400	240
500	市区	二监宿舍五	10	400	269
501	市区	二监宿舍一	10	400	215
502	市区	二监小区 1#箱变	10	500	352
503	市区	二监小区 2#箱变	10	630	306
504	市区	二监小区 3#箱变	10	500	321
505	市区	二监小区 4#箱变	10	500	295
506	市区	二煤厂片区	10	400	238
507	市区	二煤厂片区二	10	400	264
508	市区	二十三军干休所 1 号箱变	10	630	463
509	市区	二十三军干休所 2 号箱变	10	630	474
510	市区	二十三军干休所 3 号箱变	10	630	471
511	市区	二十四军干休所二	10	400	209
512	市区	二十四军干休所一	10	400	188
513	市区	发动机厂宿舍二	10	315	163
514	市区	发动机厂宿舍三	10	315	178
515	市区	发动机厂宿舍一	10	315	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
516	市区	泛华大厦公用配电室	10	500	309
517	市区	方家湾 1#电房 1#变	10	630	367
518	市区	方家湾 1#电房 2#变	10	630	357
519	市区	方家湾 1#电房 3#变	10	630	371
520	市区	方家湾 1#电房 4#变	10	630	390
521	市区	方家湾 2#电房 1#	10	1000	514
522	市区	方家湾 2#电房 2#	10	1000	621
523	市区	房地产公司	10	315	131
524	市区	纺站	10	400	296
525	市区	废品库	10	400	289
526	市区	丰盛山庄 1#配电室 1#变	10	1000	695
527	市区	丰盛山庄 1#配电室 2#变	10	1000	641
528	市区	丰盛山庄 2#配电室 1#变	10	1000	754
529	市区	丰盛山庄 2#配电室 2#变	10	800	567
530	市区	丰盛山庄 2#配电室 3#变	10	1000	770
531	市区	丰盛山庄 2#配电室 4#变	10	800	570
532	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 1 号变	10	800	509
533	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 2 号变	10	800	583
534	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 1 号变	10	800	552
535	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 2 号变	10	800	547
536	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 3 号变	10	800	463
537	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 4 号变	10	800	590
538	市区	丰泽花园 1#电房 1#变	10	800	628
539	市区	丰泽花园 1#电房 2#变	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
540	市区	丰泽花园 1#电房 3#变	10	800	603
541	市区	丰泽花园 1#电房 4#变	10	800	612
542	市区	丰泽花园 1#箱变 1#变	10	630	398
543	市区	丰泽花园 2#电房 1#变	10	800	630
544	市区	丰泽花园 2#电房 2#变	10	800	623
545	市区	丰泽花园 2#电房 3#变	10	800	626
546	市区	丰泽花园 2#电房 4#变	10	800	666
547	市区	丰泽花园 2#箱变 1#变	10	630	443
548	市区	丰泽花园 3#箱变 1#变	10	630	486
549	市区	丰泽花园 4#箱变 1#变	10	630	430
550	市区	枫林湾 1#箱变	10	630	418
551	市区	枫林湾 2#箱变	10	630	367
552	市区	枫林湾 3#箱变	10	500	257
553	市区	枫林湾 4#箱变	10	630	394
554	市区	枫林湾 5#箱变	10	500	268
555	市区	枫林湾 6#箱变	10	630	398
556	市区	枫林湾 7#箱变	10	500	279
557	市区	枫林湾 8#箱变	10	500	272
558	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 1 号变	10	800	608
559	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 2 号变	10	800	646
560	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 3 号变	10	800	614
561	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 4 号变	10	800	628
562	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 1 号变	10	800	648
563	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 2 号变	10	800	681

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
564	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 3 号变	10	800	662
565	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 4 号变	10	800	611
566	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 1 号变	10	800	654
567	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 2 号变	10	800	582
568	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 3 号变	10	800	601
569	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 4 号变	10	800	665
570	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 1 号变	10	630	512
571	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 2 号变	10	630	523
572	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 3 号变	10	630	532
573	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 4 号变	10	630	567
574	市区	凤凰家园 10# 电房 1# 变	10	1000	564
575	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 1 号变	10	800	616
576	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 2 号变	10	800	607
577	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 3 号变	10	800	573
578	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 4 号变	10	800	582
579	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	602
580	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	598
581	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	594
582	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	566
583	市区	凤凰岭	10	400	217
584	市区	凤凰岭二	10	315	134
585	市区	凤凰文化 1 号配电室 1 号变	10	800	515
586	市区	凤凰文化 1 号配电室 2 号变	10	800	510
587	市区	凤凰文化 1 号配电室 3 号变	10	800	481

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
588	市区	凤凰文化 1 号配电室 4 号变	10	800	517
589	市区	凤凰文化 2 号配电室 1 号变	10	800	503
590	市区	凤凰文化 2 号配电室 2 号变	10	800	501
591	市区	凤凰文化 2 号配电室 3 号变	10	800	567
592	市区	凤凰文化 2 号配电室 4 号变	10	800	556
593	市区	凤鸣新村电房 1#变	10	500	272
594	市区	凤鸣新村电房 2 号变	10	500	266
595	市区	凤鸣新村箱变	10	630	289
596	市区	富力长江府 1 号配电室 1 号变	10	800	532
597	市区	富力长江府 1 号配电室 2 号变	10	800	544
598	市区	富力长江府 1 号配电室 3 号变	10	800	533
599	市区	富力长江府 1 号配电室 4 号变	10	800	500
600	市区	富力长江府 2 号配电室 1 号变	10	800	435
601	市区	富力长江府 2 号配电室 2 号变	10	800	424
602	市区	富力长江府 2 号配电室 3 号变	10	800	321
603	市区	富力长江府 2 号配电室 4 号变	10	800	408
604	市区	富润华庭 2 号电房 1#变	10	1000	682
605	市区	富润华庭 2 号电房 2#变	10	1000	567
606	市区	富润华庭 3#电房 1#变	10	1000	662
607	市区	富润华庭 3#电房 2#变	10	1000	673
608	市区	富润华庭 4#电房 1#变	10	630	297
609	市区	富润华庭 4#电房 2#变	10	630	282
610	市区	富润华庭 5#电房 1#变	10	400	274
611	市区	富润华庭 5#电房 2#变	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
612	市区	富润华庭 6# 电房 1#变	10	630	441
613	市区	富润华庭 6# 电房 2# 变	10	630	376
614	市区	富润华庭 6# 电房 3# 变	10	630	538
615	市区	富润华庭 6# 电房 4# 变	10	630	497
616	市区	富润华庭电房 1 号变	10	800	475
617	市区	富润华庭电房 2 号变	10	1000	589
618	市区	富润华庭五期 1 号配电室 1 号变	10	800	560
619	市区	富润华庭五期 1 号配电室 2 号变	10	800	632
620	市区	富润华庭五期 1 号配电室 3 号变	10	800	620
621	市区	富润华庭五期 1 号配电室 4 号变	10	800	593
622	市区	富润四期 1# 配电室 1# 变	10	800	538
623	市区	富润四期 1# 配电室 2#变	10	800	603
624	市区	富润四期 1# 配电室 3# 变	10	800	588
625	市区	富润四期 1# 配电室 4# 变	10	800	570
626	市区	富润四期 2# 配电室 1# 变	10	800	522
627	市区	富润四期 2# 配电室 2# 变	10	800	511
628	市区	富润四期 2# 配电室 3# 变	10	800	515
629	市区	富润四期 2# 配电室 4# 变	10	800	498
630	市区	干休二所	10	400	232
631	市区	干休三所	10	400	208
632	市区	干休三所二	10	315	155
633	市区	甘露商城箱变	10	630	439
634	市区	甘露生活区电房 1# 变	10	400	241
635	市区	甘露生活区电房 2# 变配电变压器	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
636	市区	甘露苑二	10	400	232
637	市区	甘露苑三	10	400	209
638	市区	甘露苑一	10	400	153
639	市区	钢圈厂片区二	10	400	237
640	市区	钢圈厂片区三	10	400	273
641	市区	钢圈厂片区一	10	400	189
642	市区	岗子下（九）	10	400	168
643	市区	岗子下（七）	10	400	162
644	市区	岗子下（三）	10	400	208
645	市区	岗子下安置房 1 号配电室 1 号变压器	10	800	573
646	市区	岗子下安置房 1 号配电室 2 号变压器	10	800	607
647	市区	岗子下安置房 1 号配电室 3 号变压器	10	800	585
648	市区	岗子下安置房 1 号配电室 4 号变压器	10	800	472
649	市区	岗子下南二	10	400	360
650	市区	岗子下十	10	400	175
651	市区	岗子下十二	10	400	297
652	市区	岗子下十一	10	315	84
653	市区	岗子下四	10	400	180
654	市区	港运新村	10	315	161
655	市区	港运新村二	10	315	168
656	市区	港运新村三	10	400	311
657	市区	港运新村四	10	315	172
658	市区	高家门	10	315	116
659	市区	高家门二	10	200	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
660	市区	高家门三	10	400	221
661	市区	工具厂宿舍二	10	200	92
662	市区	工商银行	10	400	289
663	市区	供销社临时用电	10	400	167
664	市区	公交公司宿舍箱变	10	400	267
665	市区	公路处（二）	10	400	206
666	市区	公路处宿舍	10	400	171
667	市区	公路管理处	10	400	177
668	市区	鼓楼岗	10	400	152
669	市区	鼓楼岗二	10	315	133
670	市区	鼓楼岗三	10	400	238
671	市区	鼓楼一村	10	315	198
672	市区	古城名苑 1#箱变	10	315	176
673	市区	古城名苑 2#箱变	10	315	188
674	市区	古洞小区二	10	400	250
675	市区	古洞小区一	10	400	281
676	市区	古更楼巷	10	315	110
677	市区	古更楼巷二	10	400	41
678	市区	古更楼巷三	10	400	259
679	市区	古更楼巷四	10	400	151
680	市区	古更楼巷箱变	10	630	442
681	市区	古建小区二	10	315	153
682	市区	古建小区一	10	315	199
683	市区	古桥名苑 1#箱变	10	500	285

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
684	市区	古桥名苑 2#箱变	10	500	249
685	市区	古桥名苑 3#箱变	10	500	237
686	市区	古通巷电房 1#变	10	630	272
687	市区	古通巷电房 2#变	10	630	217
688	市区	古西门街	10	400	154
689	市区	谷阳路西	10	400	255
690	市区	谷苑小区二	10	315	225
691	市区	谷苑小区一	10	400	225
692	市区	官塘绿苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	669
693	市区	官塘绿苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	611
694	市区	官塘绿苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	766
695	市区	官塘绿苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	779
696	市区	官塘绿苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	756
697	市区	官塘绿苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	747
698	市区	官塘绿苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	804
699	市区	官塘绿苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	777
700	市区	官塘绿苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	653
701	市区	官塘绿苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	593
702	市区	官塘绿苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	575
703	市区	官塘绿苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	592
704	市区	官塘绿苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	690
705	市区	官塘绿苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	706
706	市区	官塘绿苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	835
707	市区	官塘绿苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	863

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
708	市区	官塘孟家场	10	200	144
709	市区	冠城国际 2 号配电室 1 号变	10	800	367
710	市区	冠城国际 2 号配电室 2 号变	10	800	490
711	市区	冠城国际 3 号配电室 1 号变	10	1000	693
712	市区	冠城国际 3 号配电室 2 号变	10	1000	639
713	市区	冠城国际 4 号配电室 1 号变	10	1000	652
714	市区	冠城国际 4 号配电室 2 号变	10	1000	567
715	市区	冠城国际配电室 1 号变	10	800	431
716	市区	冠城国际配电室 2 号变	10	800	435
717	市区	观乔苑箱变	10	800	358
718	市区	观音桥巷	10	400	82
719	市区	观音桥巷二	10	315	51
720	市区	观音桥巷三	10	400	42
721	市区	观音桥巷四	10	315	209
722	市区	罐头厂	10	400	269
723	市区	罐头厂片区	10	400	203
724	市区	光华雅居 1#箱变	10	630	200
725	市区	光华雅居 2#箱变	10	630	339
726	市区	光华雅居 3#箱变	10	630	406
727	市区	光华雅居 4#箱变	10	630	427
728	市区	光明新村	10	400	194
729	市区	光明新村二期	10	400	272
730	市区	光明新村二期一	10	400	181
731	市区	光学仪器厂宿舍	10	400	327

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
732	市区	广东山庄（八）	10	400	231
733	市区	广东山庄（二）	10	400	238
734	市区	广东山庄（六）	10	315	181
735	市区	广东山庄（七）	10	400	275
736	市区	广东山庄（五）	10	315	178
737	市区	广东山庄（一）	10	315	176
738	市区	广东山庄十公变	10	400	299
739	市区	广厦小区北	10	400	254
740	市区	广厦小区二	10	400	142
741	市区	广厦小区一	10	500	240
742	市区	广厦新河西岸小区	10	315	121
743	市区	广厦新河西岸小区二	10	400	290
744	市区	国信宜和 1 号配电室 1 号变	10	630	278
745	市区	国信宜和 1 号配电室 2 号变	10	630	295
746	市区	国信宜和 2 号配电室 1 号变	10	800	543
747	市区	国信宜和 2 号配电室 2 号变	10	800	445
748	市区	国信宜和 3 号配电室 1 号变	10	630	392
749	市区	国信宜和 3 号配电室 2 号变	10	630	383
750	市区	国信宜和 4 号配电室 1 号变	10	800	377
751	市区	国信宜和 4 号配电室 2 号变	10	800	423
752	市区	国信宜和 5#配电室 1#变	10	800	586
753	市区	国信宜和 5#配电室 2#变	10	630	434
754	市区	国信宜和 6#配电室 1#变	10	800	511
755	市区	国信宜和 6#配电室 2#变	10	800	512

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
756	市区	国信宜和 7#配电室 1#变	10	800	518
757	市区	国信宜和 7#配电室 2#变	10	800	454
758	市区	国信宜和 7#配电室 3#变	10	800	549
759	市区	国信宜和 7#配电室 4#变	10	800	516
760	市区	国信宜和 8#配电室 1#变	10	800	553
761	市区	国信宜和 8#配电室 2#变	10	800	532
762	市区	果子巷电房 1#主变	10	800	352
763	市区	果子巷电房 2#变	10	1000	392
764	市区	航道路公交首末站公变	10	200	155
765	市区	航运新村八	10	400	287
766	市区	航运新村二	10	400	250
767	市区	航运新村九	10	400	245
768	市区	航运新村七	10	400	224
769	市区	航运新村十公变	10	400	206
770	市区	航运新村十一	10	400	269
771	市区	航运新村四	10	400	246
772	市区	航运新村一	10	500	243
773	市区	好世界娱乐城	10	315	194
774	市区	好世界娱乐城（二）	10	400	236
775	市区	好世界娱乐城（三）	10	400	278
776	市区	好世界娱乐城（四）	10	315	133
777	市区	和平路	10	315	107
778	市区	和平路北	10	400	337
779	市区	和院 1 号配电室 1 号变	10	800	618

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
780	市区	和院 1 号配电室 2 号变	10	800	514
781	市区	和院 1 号配电室 3 号变	10	800	610
782	市区	和院 1 号配电室 4 号变	10	800	573
783	市区	和院 2 号配电室 1 号变	10	630	509
784	市区	和院 2 号配电室 2 号变	10	630	473
785	市区	合山居 1 号配电室 1 号变	10	800	569
786	市区	合山居 1 号配电室 2 号变	10	800	521
787	市区	合山居 1 号配电室 3 号变	10	800	564
788	市区	合山居 1 号配电室 4 号变	10	800	512
789	市区	合山居 2 号配电室 2 号变	10	800	471
790	市区	合山居 3 号配电室 1 号变	10	800	605
791	市区	合山居 3 号配电室 2 号变	10	800	590
792	市区	合山居 3 号配电室 3 号变	10	800	589
793	市区	合山居 3 号配电室 4 号变	10	800	590
794	市区	合纤厂宿舍	10	400	292
795	市区	河北街（二）	10	400	252
796	市区	河北街（六）	10	400	180
797	市区	河北街（七）	10	400	218
798	市区	河北街（三）	10	400	260
799	市区	河北街（四）	10	400	230
800	市区	河北街（五）	10	400	206
801	市区	河北街（一）	10	400	303
802	市区	贺家弄（二）	10	400	120
803	市区	贺家弄（三）	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
804	市区	贺家弄（四）	10	400	157
805	市区	贺家弄（五）	10	400	253
806	市区	贺家弄八	10	400	179
807	市区	贺家弄六	10	400	68
808	市区	贺家弄七	10	500	240
809	市区	贺家弄箱变	10	630	326
810	市区	黑桥	10	400	269
811	市区	黑桥南	10	400	229
812	市区	黑桥西	10	400	208
813	市区	黑桥下	10	400	108
814	市区	黑桥下二	10	400	228
815	市区	恒景苑 1 号配电室 1 号变	10	800	607
816	市区	恒景苑 1 号配电室 2 号变	10	800	595
817	市区	恒景苑 1 号配电室 3 号变	10	800	582
818	市区	恒景苑 1 号配电室 4 号变	10	800	608
819	市区	恒美嘉园 1#箱变	10	630	354
820	市区	恒美嘉园 10#箱变	10	630	398
821	市区	恒美嘉园 11#箱变	10	630	371
822	市区	恒美嘉园 12#箱变	10	630	331
823	市区	恒美嘉园 2#箱变	10	630	319
824	市区	恒美嘉园 3#箱变	10	630	453
825	市区	恒美嘉园 5#箱变	10	630	405
826	市区	恒美嘉园 7#箱变	10	630	404
827	市区	恒美嘉园 9#箱变	10	630	348

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	恒美嘉园电房	10	800	324
829	市区	恒美嘉园二期电房 1#	10	630	349
830	市区	恒美嘉园二期电房 2#	10	630	380
831	市区	恒美嘉园二期电房 3#	10	630	396
832	市区	恒美嘉园三期 2#电房 1#变	10	1000	417
833	市区	恒美嘉园三期 2#电房 2#变	10	1000	524
834	市区	恒美山庄 1#电房 1#	10	800	417
835	市区	恒美山庄 1#电房 2#配电变压器	10	800	417
836	市区	恒美山庄 1#电房 3#	10	800	506
837	市区	恒美山庄 1#电房 4#	10	800	472
838	市区	恒美山庄 2#电房 1#	10	630	398
839	市区	恒美山庄 2#电房 2#	10	630	394
840	市区	恒美山庄 3#电房 1#	10	630	386
841	市区	恒美山庄 3#电房 2#	10	630	388
842	市区	恒美山庄 4#电房 1#	10	630	417
843	市区	恒美山庄 4#电房 2#	10	630	357
844	市区	恒美山庄 5#电房 1#	10	800	417
845	市区	恒美山庄 5#电房 2#	10	800	411
846	市区	恒美山庄 6#电房 1#	10	800	417
847	市区	恒美山庄 7#电房 1#变	10	800	417
848	市区	恒美山庄 7#电房 2#变	10	500	242
849	市区	恒顺翠谷八箱变	10	500	298
850	市区	恒顺翠谷二箱变	10	630	408
851	市区	恒顺翠谷九箱变	10	500	342

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
852	市区	恒顺翠谷六箱变	10	500	313
853	市区	恒顺翠谷七箱变	10	630	412
854	市区	恒顺翠谷三箱变	10	630	326
855	市区	恒顺翠谷十二箱变	10	500	320
856	市区	恒顺翠谷十三箱变	10	500	333
857	市区	恒顺翠谷十箱变	10	500	330
858	市区	恒顺翠谷十一箱变	10	500	259
859	市区	恒顺翠谷四箱变	10	500	297
860	市区	恒顺翠谷五箱变	10	500	298
861	市区	恒顺翠谷一箱变	10	630	449
862	市区	恒泰新村电房 1#变	10	800	515
863	市区	恒泰新村电房 2#	10	800	490
864	市区	鸿润家园 1 号配电室 3 号变	10	1000	845
865	市区	鸿润家园 2 号配电室 2 号变	10	800	653
866	市区	鸿润家园 2 号配电室 3 号变	10	800	648
867	市区	鸿润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	648
868	市区	鸿润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	661
869	市区	鸿润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	650
870	市区	鸿润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	686
871	市区	鸿润家园 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	613
872	市区	鸿润家园 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	662
873	市区	鸿润家园 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	647
874	市区	鸿润家园 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	630
875	市区	鸿润家园 5 号配电室 1 号变	10	630	467

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
876	市区	鸿润家园 5 号配电室 2 号变	10	630	439
877	市区	鸿润家园 5 号配电室 3 号变	10	630	480
878	市区	鸿润家园 5 号配电室 4 号变	10	630	523
879	市区	鸿润家园 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	634
880	市区	鸿润家园 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640
881	市区	鸿润家园 7 号配电室 1 号变	10	800	651
882	市区	鸿润家园 7 号配电室 2 号变	10	800	507
883	市区	红豆广场公寓电房	10	630	439
884	市区	红郡 1#电房 2#变	10	800	485
885	市区	红郡 1#电房 1#变	10	800	428
886	市区	红郡 2#电房 1#变	10	1000	614
887	市区	红郡 2#电房 2#变	10	1000	648
888	市区	红郡西岸 1 号配电室 1 号变	10	800	551
889	市区	红郡西岸 1 号配电室 2 号变	10	800	534
890	市区	红郡西岸 1 号配电室 3 号变	10	800	539
891	市区	红郡西岸 1 号配电室 4 号变	10	800	493
892	市区	红郡西岸 1 号箱变 005012	10	400	226
893	市区	红郡西岸 2 号配电室 1 号变	10	800	511
894	市区	红郡西岸 2 号配电室 2 号变	10	800	585
895	市区	红郡西岸 2 号配电室 3 号变	10	800	563
896	市区	红郡西岸 2 号配电室 4 号变	10	800	535
897	市区	红郡西岸 2 号箱变 006007	10	400	278
898	市区	红旗一组	10	315	234
899	市区	红星牡丹园 1 号配电室 1 号变	10	800	511

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
900	市区	红星牡丹园 1 号配电室 2 号变	10	800	541
901	市区	红星牡丹园 2 号配电室 1 号变	10	800	484
902	市区	红星牡丹园 2 号配电室 2 号变	10	800	483
903	市区	红星牡丹园 3 号配电室 1 号变	10	800	524
904	市区	红星牡丹园 3 号配电室 2 号变	10	800	404
905	市区	红星桃花源 1# 电房 1# 变	10	1000	591
906	市区	红星桃花源 1# 电房 2# 变	10	1000	685
907	市区	红星桃花源 2# 电房 1# 变	10	1000	675
908	市区	红星桃花源 2# 电房 2# 变	10	800	573
909	市区	红星桃花源 3# 电房 1# 变	10	800	494
910	市区	红星桃花源 3# 电房 2# 变	10	800	522
911	市区	红星桃花源 4# 电房 1# 变	10	1000	694
912	市区	红星桃花源 4# 电房 2# 变	10	1000	707
913	市区	红星桃花源 4# 电房 3# 变	10	1000	605
914	市区	红星桃花源 4# 电房 4# 变	10	1000	767
915	市区	红雨苑 1# 箱变	10	500	38
916	市区	红雨苑 2# 箱变	10	500	280
917	市区	虎踞桥箱变	10	630	451
918	市区	花华巷	10	400	256
919	市区	花华巷 (二)	10	500	270
920	市区	花山湾	10	400	239
921	市区	花山湾 (四)	10	315	171
922	市区	花山湾八	10	315	209
923	市区	花山湾八北	10	315	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
924	市区	花山湾八区(三)	10	315	149
925	市区	花山湾八区二	10	315	183
926	市区	花山湾八区一	10	500	257
927	市区	花山湾北二	10	315	130
928	市区	花山湾北三	10	400	122
929	市区	花山湾北四	10	400	157
930	市区	花山湾北五	10	400	141
931	市区	花山湾北一	10	400	115
932	市区	花山湾二	10	400	207
933	市区	花山湾二南	10	315	168
934	市区	花山湾二区二	10	315	148
935	市区	花山湾二区一	10	315	93
936	市区	花山湾九	10	315	142
937	市区	花山湾九区 11 号	10	400	298
938	市区	花山湾九区 12 号	10	50	15
939	市区	花山湾九区 2 号	10	50	0
940	市区	花山湾九区二	10	315	97
941	市区	花山湾九区三	10	315	164
942	市区	花山湾九区四	10	315	148
943	市区	花山湾九区一	10	400	182
944	市区	花山湾六	10	315	141
945	市区	花山湾七	10	315	171
946	市区	花山湾七区二	10	315	163
947	市区	花山湾七区一	10	315	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
948	市区	花山湾三	10	315	136
949	市区	花山湾三区二	10	500	123
950	市区	花山湾三区三	10	315	94
951	市区	花山湾三区一	10	400	177
952	市区	花山湾十	10	315	188
953	市区	花山湾十二	10	315	129
954	市区	花山湾十六	10	400	174
955	市区	花山湾十七	10	315	127
956	市区	花山湾十区 5 号 1#	10	50	21
957	市区	花山湾十区 5 号 2#	10	50	8
958	市区	花山湾十区一	10	400	194
959	市区	花山湾十三	10	400	235
960	市区	花山湾十四	10	315	149
961	市区	花山湾十五	10	400	280
962	市区	花山湾十一	10	400	173
963	市区	花山湾五	10	400	183
964	市区	花山湾五区二	10	315	156
965	市区	花山湾五区一	10	400	234
966	市区	花山湾一	10	315	55
967	市区	花山湾一区 47 号 1#	10	50	8
968	市区	花山湾一区 47 号 3 号	10	400	291
969	市区	花山湾一区一	10	400	193
970	市区	花园新村二	10	400	189
971	市区	花园新村三	10	400	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
972	市区	花园新村四	10	315	117
973	市区	花园新村五	10	315	149
974	市区	花园新村一	10	315	168
975	市区	华诚花园	10	500	274
976	市区	华诚新村二区 2 号配电室 2 号变	10	800	544
977	市区	华诚新村二区 2 号配电室 4 号变	10	800	618
978	市区	华诚新村二区 3 号配电室 1 号变	10	800	657
979	市区	华都名城 1#箱变	10	630	390
980	市区	华都名城 2#箱变	10	630	401
981	市区	华都名城 3#电房 1#变	10	1000	643
982	市区	华都名城 3#电房 2#变	10	1000	626
983	市区	华都名城 3#箱变	10	500	286
984	市区	华都名城 4#电房 1#变	10	1000	562
985	市区	华都名城 4#电房 2#变	10	1000	505
986	市区	华都名城 4#箱变	10	500	258
987	市区	华都名城 5#电房 1#变	10	1000	358
988	市区	华都名城 5#电房 2#变	10	1000	600
989	市区	华都名城二期 1#电房 1#变	10	800	484
990	市区	华都名城二期 1#电房 2#变	10	800	412
991	市区	华都名城二期 1#箱变	10	630	435
992	市区	华都名城二期 2#电房 1#变	10	800	467
993	市区	华都名城二期 2#电房 2#变	10	800	518
994	市区	华都名城二期 2#箱变	10	630	405
995	市区	华都名城二期 3#箱变	10	500	323

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
996	市区	华康房产二	10	50	6
997	市区	华康房产一	10	200	88
998	市区	华侨大厦	10	400	102
999	市区	华润新村 4 号 1#	10	50	6
1000	市区	华润新村 4 号 2#	10	50	9
1001	市区	华润新村八	10	400	193
1002	市区	华润新村二	10	400	137
1003	市区	华润新村九	10	315	150
1004	市区	华润新村六	10	400	173
1005	市区	华润新村七	10	315	173
1006	市区	华润新村三	10	400	55
1007	市区	华润新村十	10	400	205
1008	市区	华润新村十一	10	400	240
1009	市区	华润新村四	10	400	174
1010	市区	华润新村五	10	400	205
1011	市区	华润新村一	10	400	170
1012	市区	华星 1#电房 1#变	10	630	308
1013	市区	华星 1#电房 2#变	10	630	372
1014	市区	华星 2#电房 1#	10	400	197
1015	市区	华星 2#电房 2#	10	400	93
1016	市区	华宇大厦公用电房 1#变	10	800	364
1017	市区	划子桥新居	10	400	225
1018	市区	化肥厂宿舍（二）	10	200	63
1019	市区	化肥厂宿舍（一）	10	315	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1020	市区	化工局宿舍	10	400	174
1021	市区	化轻仓库小区二	10	400	201
1022	市区	化轻仓库小区一	10	400	179
1023	市区	黄山二村	10	400	263
1024	市区	黄山花园	10	400	255
1025	市区	黄山花园（八）	10	50	7
1026	市区	黄山花园（九）	10	50	0
1027	市区	黄山花园（七）	10	400	288
1028	市区	黄山花园（十）	10	400	301
1029	市区	黄山花园（十八）	10	400	86
1030	市区	黄山花园（十二）	10	400	300
1031	市区	黄山花园（十九）	10	400	150
1032	市区	黄山花园（十六）	10	50	12
1033	市区	黄山花园（十七）	10	400	297
1034	市区	黄山花园（十三）	10	400	313
1035	市区	黄山花园（十一）	10	50	6
1036	市区	黄山花园十四	10	400	207
1037	市区	黄山花园一	10	315	159
1038	市区	黄山路箱变	10	630	397
1039	市区	黄山南路	10	500	172
1040	市区	黄山南路（二）	10	400	168
1041	市区	黄山南路（三）	10	400	173
1042	市区	黄山南路（四）	10	400	114
1043	市区	黄山小区 1 号箱变 630KVA 变压器	10	630	391

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1044	市区	黄山小区 2 号箱变 630KVA 变压器	10	630	361
1045	市区	黄山小区 3 号箱变 630KVA 变压器	10	630	356
1046	市区	黄山小区 4 号箱变 630KVA 变压器	10	630	434
1047	市区	黄山雅居 1 号箱变	10	400	245
1048	市区	黄山雅居 2 号箱变	10	400	278
1049	市区	黄山医院箱变	10	630	526
1050	市区	皇冠假日 1 号配电室 1 号变	10	800	539
1051	市区	皇冠假日 1 号配电室 2 号变	10	800	455
1052	市区	皇冠假日 1 号配电室 3 号变	10	800	560
1053	市区	皇冠假日 1 号配电室 4 号变	10	800	532
1054	市区	皇冠假日 2 号配电室 1 号变	10	800	677
1055	市区	皇冠假日 2 号配电室 2 号变	10	800	680
1056	市区	皇冠假日 2 号配电室 3 号变	10	800	714
1057	市区	皇冠假日 2 号配电室 4 号变	10	800	677
1058	市区	惠风苑 1 号箱变	10	500	38
1059	市区	惠风苑 2#箱变	10	630	405
1060	市区	惠风苑 3#箱变	10	500	274
1061	市区	惠民路 1 号	10	400	349
1062	市区	会莲庵街二	10	400	218
1063	市区	会莲庵街三	10	400	323
1064	市区	会莲庵街五	10	315	259
1065	市区	汇菁国际 1#配电室 1#变	10	800	566
1066	市区	汇菁国际 1#配电室 2#变	10	800	628
1067	市区	汇菁国际 2 号配电室 1 号变	10	800	631

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1068	市区	汇菁国际 2 号配电室 2 号变	10	800	631
1069	市区	汇菁国际 2 号配电室 3 号变	10	800	620
1070	市区	汇菁国际 2 号配电室 4 号变	10	800	675
1071	市区	火车站宿舍	10	400	198
1072	市区	火车站箱变	10	400	163
1073	市区	火坛楼巷东箱变	10	630	299
1074	市区	火坛楼巷西箱变	10	630	279
1075	市区	技师学院 1 号箱变	10	315	250
1076	市区	嘉惠花园 1# 箱变	10	400	165
1077	市区	嘉惠花园 2# 箱变	10	400	254
1078	市区	嘉源大厦箱变	10	630	317
1079	市区	加州阳光配电室 1#变	10	800	529
1080	市区	加州阳光配电室 2#变	10	800	450
1081	市区	剪子巷八	10	100	44
1082	市区	剪子巷九	10	400	272
1083	市区	剪子巷六	10	80	9
1084	市区	剪子巷七	10	80	0
1085	市区	剪子巷小区二	10	400	138
1086	市区	剪子巷小区三	10	80	15
1087	市区	剪子巷小区四	10	400	137
1088	市区	剪子巷小区五	10	50	9
1089	市区	剪子巷小区一	10	400	148
1090	市区	健康路二	10	400	219
1091	市区	健康路三	10	400	231

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1092	市区	健康路四	10	400	198
1093	市区	建设小区四	10	400	258
1094	市区	建设小区五	10	400	174
1095	市区	建设新村小区（二）	10	400	201
1096	市区	建设新村小区（四）	10	400	208
1097	市区	建设新村小区（五）	10	400	243
1098	市区	建设新村小区（一）	10	400	55
1099	市区	建设新村小区三	10	500	231
1100	市区	建设学校网点房	10	315	77
1101	市区	将军巷箱变	10	630	185
1102	市区	江边泵房	10	400	295
1103	市区	江滨 1#开闭所电房 1#变	10	630	266
1104	市区	江滨 1#开闭所电房 2#	10	630	400
1105	市区	江滨 3#开闭所电房 1#变	10	800	325
1106	市区	江滨 3#开闭所电房 2#变	10	500	198
1107	市区	江滨 4#电房 1#变	10	500	187
1108	市区	江滨 4#电房 2#变	10	630	247
1109	市区	江滨村	10	250	108
1110	市区	江滨大道	10	400	45
1111	市区	江滨大道 1#箱变	10	500	268
1112	市区	江滨大道 2#箱变	10	630	38
1113	市区	江滨二期（八）	10	400	141
1114	市区	江滨二期（九）	10	630	375
1115	市区	江滨二期（六）	10	400	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1116	市区	江滨二期（七）	10	630	366
1117	市区	江滨二期（十一）	10	500	196
1118	市区	江滨二期二	10	400	151
1119	市区	江滨二期三	10	400	146
1120	市区	江滨美寓箱变	10	400	124
1121	市区	江滨农贸市场	10	500	193
1122	市区	江滨三期(二)	10	400	211
1123	市区	江滨三期(十三)	10	315	136
1124	市区	江滨三期(五)	10	400	240
1125	市区	江滨三期(一)	10	400	207
1126	市区	江滨三期 3#箱变	10	400	38
1127	市区	江滨三期（二十）	10	400	231
1128	市区	江滨三期（九）	10	400	274
1129	市区	江滨三期（十）	10	315	151
1130	市区	江滨三期（十六）	10	400	179
1131	市区	江滨三期（十七）	10	400	245
1132	市区	江滨三期（十四）	10	400	207
1133	市区	江滨三期（十五）	10	400	119
1134	市区	江滨三期（十一）	10	315	144
1135	市区	江滨三期八	10	315	131
1136	市区	江滨三期东	10	400	249
1137	市区	江滨三期六	10	400	233
1138	市区	江滨三期十二	10	315	135
1139	市区	江滨三期四	10	315	161

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1140	市区	江滨市场	10	400	43
1141	市区	江滨市场南	10	400	156
1142	市区	江滨新村 1#	10	400	189
1143	市区	江滨新村 10#	10	400	175
1144	市区	江滨新村 2#	10	630	451
1145	市区	江滨新村 2#开闭所电房 1#变	10	630	473
1146	市区	江滨新村 2#开闭所电房 2#变	10	630	354
1147	市区	江滨新村 3#	10	400	190
1148	市区	江滨新村 4#	10	400	79
1149	市区	江滨新村 5#	10	500	154
1150	市区	江滨新村 9#	10	400	198
1151	市区	江滨新村一期六	10	400	258
1152	市区	江滨一期二	10	315	166
1153	市区	江滨一期三	10	315	106
1154	市区	江滨一期四	10	400	146
1155	市区	江滨一期五	10	400	220
1156	市区	江滨一期一	10	400	268
1157	市区	江大疏导点二	10	400	41
1158	市区	江大疏导点一	10	400	59
1159	市区	江河汇 1 号配电室 1 号变	10	630	462
1160	市区	江河汇 1 号配电室 2 号变	10	630	527
1161	市区	江河汇 1 号配电室 3 号变	10	800	673
1162	市区	江河汇 1 号配电室 4 号变	10	800	699
1163	市区	江河汇 2 号配电室 1 号变	10	800	669

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1164	市区	江河汇 2 号配电室 2 号变	10	800	690
1165	市区	江河汇 2 号配电室 3 号变	10	800	709
1166	市区	江河汇 2 号配电室 4 号变	10	800	682
1167	市区	江河汇 3 号配电室 1 号变	10	800	586
1168	市区	江河汇 3 号配电室 2 号变	10	800	585
1169	市区	江河汇 3 号配电室 3 号变	10	800	606
1170	市区	江河汇 3 号配电室 4 号变	10	800	545
1171	市区	江河汇 4 号配电室 1 号变	10	800	571
1172	市区	江河汇 4 号配电室 2 号变	10	800	583
1173	市区	江河汇 4 号配电室 3 号变	10	800	530
1174	市区	江河汇 4 号配电室 4 号变	10	800	558
1175	市区	江河汇 5 号配电室 1 号变	10	630	292
1176	市区	江河汇 5 号配电室 2 号变	10	630	340
1177	市区	江河汇 5 号配电室 3 号变	10	630	399
1178	市区	江河汇 5 号配电室 4 号变	10	630	503
1179	市区	江河汇 6 号配电室 1 号变	10	800	565
1180	市区	江河汇 6 号配电室 2 号变	10	800	623
1181	市区	江河汇 7 号配电室 1 号变	10	630	260
1182	市区	江河汇 7 号配电室 2 号变	10	630	272
1183	市区	江河汇 7 号配电室 3 号变	10	630	498
1184	市区	江河汇 7 号配电室 4 号变	10	630	414
1185	市区	江河汇二期 1 号配电室 1 号变	10	630	567
1186	市区	江河汇二期 1 号配电室 2 号变	10	630	514
1187	市区	江科大水泵房箱变	10	630	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1188	市区	江南府邸 1#电房 1#变	10	800	485
1189	市区	江南府邸 1#电房 2#变	10	800	541
1190	市区	江南府邸 1#电房 3#变	10	800	526
1191	市区	江南府邸 1#电房 4#变	10	800	491
1192	市区	江南府邸 2 号配电室 1 号变	10	800	548
1193	市区	江南府邸 2 号配电室 2 号变	10	800	566
1194	市区	江南府邸 3#配电室 1#变	10	800	401
1195	市区	江南府邸 3#配电室 2#变	10	800	601
1196	市区	江南府邸 3#配电室 4#变	10	800	592
1197	市区	江南府邸 3 号配电室 3 号变	10	630	430
1198	市区	江南府邸 4 号配电室 1 号变	10	800	561
1199	市区	江南府邸 4 号配电室 2 号变	10	800	581
1200	市区	江南府邸二期 1 号配电室 1 号变	10	800	586
1201	市区	江南府邸二期 1 号配电室 2 号变	10	800	549
1202	市区	江南府邸二期 1 号配电室 3 号变	10	800	530
1203	市区	江南府邸二期 1 号配电室 4 号变	10	800	559
1204	市区	江南府邸二期 2 号配电室 1 号变	10	800	560
1205	市区	江南府邸二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640
1206	市区	江南华庭 1 #	10	500	275
1207	市区	江南华庭 2 #	10	500	299
1208	市区	江南名苑电房 1#变	10	630	400
1209	市区	江南名苑电房 2# 变	10	630	464
1210	市区	江南名苑电房 3 # 变	10	630	399
1211	市区	江南名苑电房 4 # 变	10	630	425

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1212	市区	江南新村	10	400	277
1213	市区	江南紫云苑 1#箱变	10	630	283
1214	市区	江南紫云苑 2#箱变	10	630	305
1215	市区	江南紫云苑 3#箱变	10	500	231
1216	市区	江南紫云苑 4#箱变	10	500	181
1217	市区	江山名洲 1#电房 1#变	10	630	416
1218	市区	江山名洲 1#箱变	10	400	242
1219	市区	江山名洲 10 号配电室 1 号变	10	800	38
1220	市区	江山名洲 10 号配电室 2 号变	10	800	426
1221	市区	江山名洲 11 号电房 1 号变	10	1000	38
1222	市区	江山名洲 11 号电房 2 号变	10	1000	627
1223	市区	江山名洲 2#电房 1#变	10	630	407
1224	市区	江山名洲 2#电房 2#变	10	630	374
1225	市区	江山名洲 2#箱变	10	400	228
1226	市区	江山名洲 3#电房 1#变	10	630	353
1227	市区	江山名洲 3#电房 2#	10	630	373
1228	市区	江山名洲 3 号配电室 1 号变	10	1000	605
1229	市区	江山名洲 3 号配电室 2 号变	10	1000	680
1230	市区	江山名洲 4#电房 1#变	10	800	507
1231	市区	江山名洲 4#电房 2#变	10	800	443
1232	市区	江山名洲 5#电房 1#	10	800	522
1233	市区	江山名洲 5#电房 2#	10	630	371
1234	市区	江山名洲 5#电房 3#	10	630	342
1235	市区	江山名洲 5#电房 4#	10	630	349

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1236	市区	江山名洲 6#电房 1#	10	800	516
1237	市区	江山名洲 6#电房 2#	10	800	464
1238	市区	江山名洲 6#电房 3#	10	800	448
1239	市区	江山名洲 6#电房 4#	10	630	287
1240	市区	江山名洲 7#电房 1#变	10	800	450
1241	市区	江山名洲 7#电房 2#变	10	800	486
1242	市区	江山名洲 8#电房 1#变	10	1000	634
1243	市区	江山名洲 8#电房 2#变	10	800	392
1244	市区	江山名洲 9 号电房 1 号变	10	1000	642
1245	市区	江山名洲 9 号电房 2 号变	10	1000	577
1246	市区	江山名洲六期 1 号配电室 1 号变	10	800	38
1247	市区	江山名洲六期 1 号配电室 2 号变	10	800	529
1248	市区	江山名洲六期 2 号配电室 1 号变	10	800	38
1249	市区	江山名洲六期 2 号配电室 2 号变	10	800	535
1250	市区	江山名洲六期 3 号配电室 1 号变	10	800	38
1251	市区	江山名洲六期 3 号配电室 2 号变	10	800	519
1252	市区	江山名洲六期 3 号配电室 3 号变	10	800	38
1253	市区	江山名洲六期 3 号配电室 4 号变	10	800	621
1254	市区	江山名洲五期 1 号电房 1 号变	10	800	38
1255	市区	江山名洲五期 1 号电房 2 号变	10	800	529
1256	市区	江山名洲五期 1 号电房 3 号变	10	800	38
1257	市区	江山名洲五期 1 号电房 4 号变	10	800	476
1258	市区	江山名洲五期 2 号电房 1 号变	10	800	38
1259	市区	江山名洲五期 2 号电房 2 号变	10	800	527

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1260	市区	江山名洲五期 2 号电房 3 号变	10	800	38
1261	市区	江山名洲五期 2 号电房 4 号变	10	800	516
1262	市区	江山樾 1 号配电室 1 号变	10	800	574
1263	市区	江山樾 1 号配电室 2 号变	10	800	541
1264	市区	江山樾 1 号配电室 3 号变	10	800	612
1265	市区	江山樾 1 号配电室 4 号变	10	800	628
1266	市区	江山樾 2 号配电室 1 号变	10	800	618
1267	市区	江山樾 2 号配电室 2 号变	10	800	623
1268	市区	江山樾 3 号配电室 1 号变	10	800	530
1269	市区	江山樾 3 号配电室 2 号变	10	800	574
1270	市区	江山樾 3 号配电室 3 号变	10	800	525
1271	市区	江山樾 3 号配电室 4 号变	10	800	557
1272	市区	江山樾 4 号配电室 1 号变	10	800	520
1273	市区	江山樾 4 号配电室 2 号变	10	800	618
1274	市区	江山樾 4 号配电室 3 号变	10	800	605
1275	市区	江山樾 4 号配电室 4 号变	10	800	637
1276	市区	江山樾 5 号配电室 1 号变	10	800	604
1277	市区	江山樾 5 号配电室 2 号变	10	800	582
1278	市区	江苏大学 1#箱变	10	500	383
1279	市区	江苏大学 10#箱变	10	500	337
1280	市区	江苏大学 11#箱变	10	630	462
1281	市区	江苏大学 12#箱变	10	630	209
1282	市区	江苏大学 13#箱变	10	630	476
1283	市区	江苏大学 14#箱变	10	630	388

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	江苏大学 15#箱变	10	400	272
1285	市区	江苏大学 2#箱变	10	500	353
1286	市区	江苏大学 3#箱变	10	500	364
1287	市区	江苏大学 4#箱变	10	500	328
1288	市区	江苏大学 5 号箱变	10	400	246
1289	市区	江苏大学 6#箱变	10	500	333
1290	市区	江苏大学 7#箱变	10	500	342
1291	市区	江苏大学 8#箱变	10	500	337
1292	市区	江苏大学 9#箱变	10	500	375
1293	市区	江天花园二	10	400	217
1294	市区	江天花园一	10	400	170
1295	市区	江扬国药住宅箱变	10	630	323
1296	市区	蒋桥镇八大家	10	200	153
1297	市区	蒋乔镇乔家门小村	10	400	282
1298	市区	焦化厂宿舍	10	400	262
1299	市区	焦化厂宿舍二	10	400	262
1300	市区	焦化厂宿舍三	10	400	321
1301	市区	焦化厂宿舍四	10	400	244
1302	市区	交通局宿舍	10	315	104
1303	市区	交通局宿舍二	10	315	161
1304	市区	交通局宿舍三	10	315	157
1305	市区	交通局宿舍四	10	315	172
1306	市区	街景出新整治办公室	10	400	206
1307	市区	解放北路 1# 箱变	10	630	488

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1308	市区	解放北路 2#	10	630	562
1309	市区	解放北路 4#箱变	10	630	274
1310	市区	解放北路 5#巷变	10	400	296
1311	市区	解放北路 6#箱变	10	400	273
1312	市区	解放东	10	400	282
1313	市区	解放路 19#电房	10	400	250
1314	市区	解放南路西	10	400	235
1315	市区	解放南路箱变	10	630	490
1316	市区	解放桥	10	400	293
1317	市区	解放桥二	10	400	296
1318	市区	解放桥南	10	400	209
1319	市区	解放桥巷	10	400	228
1320	市区	解放桥巷二	10	400	186
1321	市区	解放桥巷三	10	400	213
1322	市区	解放桥巷四	10	400	228
1323	市区	解放桥一	10	400	249
1324	市区	金湖花苑二	10	400	194
1325	市区	金湖花苑一	10	400	206
1326	市区	金环花园二期主变	10	400	221
1327	市区	金汇大厦箱变	10	400	228
1328	市区	金茂苑 1 号配电室	10	800	546
1329	市区	金桥变公变	10	400	359
1330	市区	金桥花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	650
1331	市区	金桥花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	631

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1332	市区	金桥花园 2#配电室 2#变	10	800	544
1333	市区	金桥花园 2 号配电室 1 号变	10	800	518
1334	市区	金桥花园 3#配电室 1#变	10	1000	675
1335	市区	金桥花园 3#配电室 2#变	10	1000	666
1336	市区	金桥花园 4#配电室 1#变	10	800	522
1337	市区	金桥花园 4#配电室 2#变	10	800	506
1338	市区	金桥花园 5 号配电室 1 号变	10	1000	647
1339	市区	金桥花园 5 号配电室 2 号变	10	1000	671
1340	市区	金桥花园 6#配电室 1#变	10	800	452
1341	市区	金桥花园 6#配电室 2#变	10	800	578
1342	市区	金泉花园 1#电房 1#变	10	1000	705
1343	市区	金泉花园 1#电房 2#变	10	1000	673
1344	市区	金泉花园 2#电房 1#变	10	1000	772
1345	市区	金泉花园 2#电房 2#变	10	1000	805
1346	市区	金泉花园 3#电房 1#变	10	1000	644
1347	市区	金泉花园 3#电房 2#变	10	1000	699
1348	市区	金泉花园 4#电房 1#变	10	1000	620
1349	市区	金泉花园 4#电房 2#变	10	1000	652
1350	市区	金泉花园 5#电房 1#变	10	1000	657
1351	市区	金泉花园 5#电房 2#变	10	1000	527
1352	市区	金泉花园三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	651
1353	市区	金泉花园三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	583
1354	市区	金泉花园三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	726
1355	市区	金泉花园三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	728

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1356	市区	金泉花园三期 2 号配电室 1 号变	10	1000	704
1357	市区	金泉花园三期 2 号配电室 2 号变	10	1000	673
1358	市区	金泉花园三期 2 号配电室 3 号变	10	1000	747
1359	市区	金泉花园三期 2 号配电室 4 号变	10	1000	705
1360	市区	金泉花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	333
1361	市区	金泉花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	476
1362	市区	金泉花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	415
1363	市区	金泉花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	398
1364	市区	金泉花园三期 4 号配电室 1 号变	10	1000	623
1365	市区	金泉花园三期 4 号配电室 2 号变	10	1000	710
1366	市区	金润大道北 1 号箱变	10	630	308
1367	市区	金润大道南 1 号箱变	10	630	543
1368	市区	金润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	679
1369	市区	金润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	701
1370	市区	金润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	703
1371	市区	金润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	685
1372	市区	金润家园 2 号配电室 1 号变	10	800	694
1373	市区	金润家园 2 号配电室 2 号变	10	800	676
1374	市区	金润家园 2 号配电室 3 号变	10	800	672
1375	市区	金润家园 2 号配电室 4 号变	10	800	693
1376	市区	金润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	703
1377	市区	金润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	700
1378	市区	金润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	720
1379	市区	金润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	682

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1380	市区	金山村太一组二	10	200	122
1381	市区	金山大厦	10	630	430
1382	市区	金山路	10	400	143
1383	市区	金山路北 1 号箱变	10	630	459
1384	市区	金山路三	10	315	95
1385	市区	金山铭著 1 号配电室 1 号变	10	800	559
1386	市区	金山铭著 1 号配电室 2 号变	10	800	535
1387	市区	金山铭著 1 号配电室 3 号变	10	800	574
1388	市区	金山铭著 1 号配电室 4 号变	10	800	499
1389	市区	金山铭著 2 号配电室 1 号变	10	800	506
1390	市区	金山铭著 2 号配电室 2 号变	10	800	522
1391	市区	金山铭著 2 号配电室 3 号变	10	800	543
1392	市区	金山铭著 2 号配电室 4 号变	10	800	499
1393	市区	金山铭著 3 号配电室 1 号变	10	800	606
1394	市区	金山铭著 3 号配电室 2 号变	10	800	576
1395	市区	金山铭著 3 号配电室 3 号变	10	800	601
1396	市区	金山铭著 3 号配电室 4 号变	10	800	549
1397	市区	金山铭著 4 号配电室 1 号变	10	630	385
1398	市区	金山铭著 4 号配电室 2 号变	10	630	382
1399	市区	金山铭著 4 号配电室 3 号变	10	630	388
1400	市区	金山铭著 4 号配电室 4 号变	10	630	400
1401	市区	金山首府 1 号配电室 1 号变	10	800	532
1402	市区	金山首府 1 号配电室 2 号变	10	800	584
1403	市区	金山首府 1 号配电室 3 号变	10	800	617

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1404	市区	金山首府 1 号配电室 4 号变	10	800	587
1405	市区	金山首府 1 号箱变	10	400	285
1406	市区	金山首府 2 号配电室 1 号变	10	800	704
1407	市区	金山首府 2 号配电室 2 号变	10	800	707
1408	市区	金山首府 2 号配电室 3 号变	10	800	671
1409	市区	金山首府 2 号配电室 4 号变	10	800	670
1410	市区	金山首府 2 号箱变	10	400	251
1411	市区	金山首府 3 号箱变	10	400	247
1412	市区	金山首府 4 号箱变	10	400	245
1413	市区	金山水岸二	10	400	102
1414	市区	金山水岸一	10	400	204
1415	市区	金山水城 1# 电房 1# 变	10	1000	679
1416	市区	金山水城 1# 电房 2# 变	10	1000	719
1417	市区	金山水城 2# 电房 1# 变	10	1000	567
1418	市区	金山水城 2# 电房 2# 变	10	1000	536
1419	市区	金山水城 3# 电房 1# 变	10	1000	639
1420	市区	金山水城 3# 电房 2# 变	10	1000	686
1421	市区	金山水城 B 区 1# 电房 1# 变	10	800	505
1422	市区	金山水城 B 区 1# 电房 2# 变	10	800	569
1423	市区	金山水城 B 区 2# 电房 1# 变	10	800	572
1424	市区	金山水城 B 区 2# 电房 2# 变	10	800	534
1425	市区	金山水城 B 区 3# 电房 1# 变	10	800	576
1426	市区	金山水城 B 区 3# 电房 2# 变	10	800	602
1427	市区	金山水城 B 区 4# 电房 1# 变	10	800	562

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1428	市区	金山水城 B 区 4# 电房 2# 变	10	800	516
1429	市区	金山水城 B 区 5# 电房 1# 变	10	800	604
1430	市区	金山水城 B 区 5# 电房 2# 变	10	800	607
1431	市区	金山水城 B 区 6# 电房 1# 变	10	800	571
1432	市区	金山水城 B 区 6# 电房 2# 变	10	800	539
1433	市区	金山水城 B 区 6# 电房 3# 变	10	800	530
1434	市区	金山水城 B 区 6# 电房 4# 变	10	800	578
1435	市区	金山水城 B 区 7# 电房 1# 变	10	800	573
1436	市区	金山水城 B 区 7# 电房 2# 变	10	800	580
1437	市区	金山水城 B 区 8# 电房 1# 变	10	800	457
1438	市区	金山水城 B 区 8# 电房 2# 变	10	800	436
1439	市区	金山水城南电房 1# 变	10	1000	805
1440	市区	金山水城南电房 2# 变	10	1000	747
1441	市区	金山水城三期 1# 配电室 1# 变	10	800	550
1442	市区	金山水城三期 1# 配电室 2# 变	10	800	557
1443	市区	金山水城三期 2# 配电室 1# 变	10	1000	735
1444	市区	金山水城三期 2# 配电室 2# 变	10	1000	761
1445	市区	金山水城三期 2# 配电室 3# 变	10	800	537
1446	市区	金山水城三期 2# 配电室 4# 变	10	1000	792
1447	市区	金山水城三期 3# 变电所 1# 变	10	800	501
1448	市区	金山水城三期 3# 配电室 2# 变	10	800	565
1449	市区	金山水城三期 4# 配电室 1# 变	10	1000	747
1450	市区	金山水城三期 4# 配电室 2# 变	10	1000	583
1451	市区	金山水城三期 5# 配电室 1# 变	10	800	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1452	市区	金山水城三期 5#配电室 2#变	10	800	558
1453	市区	金山水城三期 5#配电室 3#变	10	800	542
1454	市区	金山水城三期 5#配电室 4#变	10	800	556
1455	市区	金山水城三期 6#配电室 1#变	10	1000	758
1456	市区	金山水城三期 6#配电室 2#变	10	1000	778
1457	市区	金山水城三期 6#配电室 3#变	10	1000	646
1458	市区	金山水城三期 6#配电室 4#变	10	1000	735
1459	市区	金山水城三期西 1 号配电室 1 号变	10	1000	811
1460	市区	金山水城三期西 1 号配电室 2 号变	10	1000	815
1461	市区	金山水城三期西 1 号配电室 3 号变	10	1000	827
1462	市区	金山水城三期西 1 号配电室 4 号变	10	1000	821
1463	市区	金山水城三期西 2 号配电室 1 号变	10	1000	769
1464	市区	金山水城三期西 2 号配电室 2 号变	10	1000	724
1465	市区	金山水城三期西 2 号配电室 3 号变	10	1000	879
1466	市区	金山水城三期西 2 号配电室 4 号变	10	1000	809
1467	市区	金山水城三期西 3 号配电室 1 号变	10	1000	830
1468	市区	金山水城三期西 3 号配电室 2 号变	10	1000	821
1469	市区	金山水城三期西 3 号配电室 3 号变	10	1000	740
1470	市区	金山水城三期西 3 号配电室 4 号变	10	1000	790
1471	市区	金山水城三期西 4 号配电室 1 号变	10	1000	814
1472	市区	金山水城三期西 4 号配电室 2 号变	10	1000	804
1473	市区	金山水城三期西 4 号配电室 3 号变	10	1000	844
1474	市区	金山水城三期西 4 号配电室 4 号变	10	1000	834
1475	市区	金山水城三期西地块配电室 1 号变	10	1000	772

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1476	市区	金山水城三期西地块配电室 2 号变	10	1000	803
1477	市区	金山水城三期西地块配电室 3 号变	10	1000	711
1478	市区	金山水城三期西地块配电室 4 号变	10	1000	701
1479	市区	金山水城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	643
1480	市区	金山水城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	635
1481	市区	金山水城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	682
1482	市区	金山水城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	681
1483	市区	金山水城四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	796
1484	市区	金山水城四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	782
1485	市区	金山水城四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	746
1486	市区	金山水城四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	787
1487	市区	金山水城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	628
1488	市区	金山水城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	613
1489	市区	金山水城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	633
1490	市区	金山水城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	616
1491	市区	金山西路南二	10	400	224
1492	市区	金山西路南六	10	400	274
1493	市区	金山西路南三	10	400	182
1494	市区	金山西路南四	10	315	161
1495	市区	金山西路三	10	500	269
1496	市区	金山小区	10	400	144
1497	市区	金田城市花园 1#	10	630	428
1498	市区	金田城市花园 2#	10	630	377
1499	市区	金田城市花园 3#	10	630	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1500	市区	金田城市花园 4 号箱变	10	630	406
1501	市区	金田城市花园 5#	10	630	438
1502	市区	金西花园 1#箱变	10	630	330
1503	市区	金西花园 2#箱变	10	630	367
1504	市区	锦城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	553
1505	市区	锦城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	544
1506	市区	锦城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	524
1507	市区	锦城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	491
1508	市区	锦城二期 2 号配电室 3 号变	10	800	565
1509	市区	锦城二期 2 号配电室 4 号变	10	800	641
1510	市区	锦城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	594
1511	市区	锦城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	538
1512	市区	锦城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	510
1513	市区	锦城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	514
1514	市区	锦城三期 2 号配电室 1 号变	10	800	526
1515	市区	锦城三期 2 号配电室 2 号变	10	800	583
1516	市区	锦城三期 2 号配电室 3 号变	10	800	623
1517	市区	锦城三期 2 号配电室 4 号变	10	800	467
1518	市区	锦城三期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	545
1519	市区	锦城三期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	544
1520	市区	锦绣花园二	10	400	236
1521	市区	锦绣花园三	10	400	150
1522	市区	锦绣花园四	10	400	165
1523	市区	锦绣花园五	10	400	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1524	市区	锦绣花园一	10	400	221
1525	市区	京东公寓二	10	315	184
1526	市区	京东公寓一	10	400	255
1527	市区	京都华庭	10	400	220
1528	市区	京都华庭二	10	400	172
1529	市区	京河路东箱变	10	400	164
1530	市区	京河路二	10	400	189
1531	市区	京河路三	10	400	320
1532	市区	京河路西箱变	10	630	393
1533	市区	京河路一	10	400	195
1534	市区	京河路中箱变	10	630	356
1535	市区	京口茶叶实验场宿舍	10	400	222
1536	市区	京口花园 1#电房 1#	10	630	363
1537	市区	京口花园 1#电房 2#	10	630	395
1538	市区	京口花园 2#电房 1#	10	800	417
1539	市区	京口花园 2#电房 2#	10	800	544
1540	市区	京口花园 3#电房 1#	10	630	352
1541	市区	京口花园 3#电房 2#	10	630	338
1542	市区	京口花园 4#电房 1#	10	800	417
1543	市区	京口花园 4#电房 2#	10	800	548
1544	市区	京口区政府	10	315	130
1545	市区	京口区政府二	10	400	201
1546	市区	京口闸九如巷	10	500	234
1547	市区	京口闸箱变	10	630	486

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1548	市区	京口闸小区东	10	400	236
1549	市区	京口闸小区东二	10	400	236
1550	市区	京口闸小区西	10	400	235
1551	市区	京口闸小区西二	10	400	205
1552	市区	京凌大厦 1#箱变	10	500	450
1553	市区	京凌大厦 2#箱变	10	500	283
1554	市区	京润国际 1#箱变	10	630	428
1555	市区	京润国际 2#箱变	10	630	333
1556	市区	京润国际 3#箱变	10	400	249
1557	市区	京润国际 4#箱变	10	630	468
1558	市区	京润国际 5#箱变	10	630	469
1559	市区	京润国际 6#箱变	10	630	480
1560	市区	京润华庭电房 1#变	10	630	397
1561	市区	京润华庭电房 2#变	10	630	367
1562	市区	京润华庭电房 3#变	10	630	347
1563	市区	京润华庭电房 4#变	10	630	374
1564	市区	京润华庭二期电房 1#变	10	630	491
1565	市区	京润华庭二期电房 2#变	10	630	478
1566	市区	京砚山 1 号箱变	10	400	270
1567	市区	京砚山（一）	10	400	212
1568	市区	京砚山六	10	400	219
1569	市区	京砚山三	10	400	160
1570	市区	京砚山四	10	400	55
1571	市区	京源里 1 号配电室 1 号变	10	800	621

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1572	市区	京源里 1 号配电室 2 号变	10	800	495
1573	市区	京源里 1 号配电室 3 号变	10	800	630
1574	市区	京源里 1 号配电室 4 号变	10	800	570
1575	市区	京岷家园 1#电房 1#变	10	630	421
1576	市区	京岷家园 1#电房 2#变	10	630	394
1577	市区	京岷家园 1#电房 3#变	10	630	426
1578	市区	京岷家园 1#电房 4#变	10	630	354
1579	市区	京岷家园 2#电房 1#变	10	800	586
1580	市区	京岷家园 2#电房 2#变	10	800	574
1581	市区	京岷家园 2#电房 3#变	10	800	504
1582	市区	京岷家园 2#电房 4#变	10	800	569
1583	市区	京岷家园 3#电房 1#变	10	800	588
1584	市区	京岷家园 3#电房 2#变	10	800	560
1585	市区	京岷家园 4#电房 1#变	10	800	559
1586	市区	京岷家园 4#电房 2#变	10	800	551
1587	市区	京岷家园 5#电房 1#变	10	630	418
1588	市区	京岷家园 5#电房 2#变	10	630	420
1589	市区	京岷家园 5#电房 3#变	10	630	454
1590	市区	京岷家园 5#电房 4#变	10	630	451
1591	市区	京岷家园 6#电房 1#变	10	800	486
1592	市区	京岷家园 6#电房 2#变	10	800	572
1593	市区	京岷家园 7#电房 1#变	10	800	564
1594	市区	京岷家园 7#电房 2#变	10	800	552
1595	市区	京岷山八	10	315	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1596	市区	京岷山二	10	400	305
1597	市区	京岷山七	10	400	213
1598	市区	京岷山五	10	400	216
1599	市区	京岷山庄网点房	10	315	61
1600	市区	京畿路	10	400	77
1601	市区	经折巷北 1 号箱变	10	500	153
1602	市区	经折巷北 2 号箱变	10	500	200
1603	市区	经折巷南箱变 005004	10	630	453
1604	市区	警校小区	10	500	316
1605	市区	景天花园 1# 电房 1# 变	10	1000	562
1606	市区	景天花园 1# 电房 2# 变	10	800	395
1607	市区	景天花园 2#电房 1#变	10	1000	561
1608	市区	景天花园 2#电房 2#变	10	800	352
1609	市区	景天花园 2#电房 4 号变	10	800	404
1610	市区	景天花园 2 号电房 3 号变	10	1000	509
1611	市区	景天花园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	653
1612	市区	景天花园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	626
1613	市区	景天花园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	634
1614	市区	景天花园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	529
1615	市区	景阳山庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	736
1616	市区	景阳山庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	657
1617	市区	景阳山庄 1 号配电室 3 号变	10	1000	766
1618	市区	景阳山庄 1 号配电室 4 号变	10	1000	773
1619	市区	景阳山庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	727

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1620	市区	景阳山庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	739
1621	市区	景阳山庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	673
1622	市区	景阳山庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	811
1623	市区	景阳山庄 3 号配电室 1 号变	10	800	565
1624	市区	景阳山庄 3 号配电室 2 号变	10	800	501
1625	市区	景阳山庄 3 号配电室 3 号变	10	800	601
1626	市区	景阳山庄 3 号配电室 4 号变	10	800	608
1627	市区	景阳山庄 4 号配电室 1 号变	10	1000	745
1628	市区	景阳山庄 4 号配电室 2 号变	10	1000	716
1629	市区	玖著雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	461
1630	市区	玖著雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	487
1631	市区	玖著雅苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	599
1632	市区	玖著雅苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	699
1633	市区	玖著雅苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	575
1634	市区	玖著雅苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	549
1635	市区	九华山路西 1 号箱变	10	630	521
1636	市区	九华山庄 1#电房 1#变	10	1000	685
1637	市区	九华山庄 1#电房 2#变	10	1000	755
1638	市区	九华山庄 2#电房 1#变	10	1000	725
1639	市区	九华山庄 2#电房 2#变	10	1000	714
1640	市区	九华山庄 3#电房 1#变台片图	10	800	545
1641	市区	九华山庄 3#电房 2#变	10	800	564
1642	市区	九华山庄 4#电房 1#变	10	800	599
1643	市区	九华山庄 5#电房 1#变	10	800	498

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1644	市区	九华山庄 6 号电房 1 号变	10	800	433
1645	市区	九华山庄二期 1# 电房 1#变	10	800	559
1646	市区	九华山庄二期 1# 电房 2# 变	10	800	595
1647	市区	九华山庄二期 1# 电房 3# 变	10	800	631
1648	市区	九华山庄二期 1# 电房 4# 变	10	800	508
1649	市区	九华山庄二期 2# 电房 1# 变	10	800	607
1650	市区	九华山庄二期 2# 电房 2# 变	10	800	671
1651	市区	九华山庄二期 3# 电房 1# 变	10	800	630
1652	市区	九华山庄二期 3# 电房 2#变	10	800	589
1653	市区	九华山庄二期 3# 电房 3# 变	10	800	630
1654	市区	九华山庄二期 3# 电房 4# 变	10	800	633
1655	市区	九华山庄二期 4# 电房 1# 变	10	800	578
1656	市区	九华山庄二期 4# 电房 2# 变	10	800	575
1657	市区	九华山庄二期 4# 电房 3# 变	10	800	614
1658	市区	九华山庄二期 4# 电房 4# 变	10	800	619
1659	市区	九华山庄二期 5# 电房 1# 变	10	800	623
1660	市区	九华山庄二期 5# 电房 2# 变	10	800	562
1661	市区	九华山庄二期 5# 电房 3# 变	10	800	627
1662	市区	九华山庄二期 5# 电房 4# 变	10	800	607
1663	市区	九华山庄二期 6 号配电室 1 号变	10	1000	771
1664	市区	九华山庄二期 6 号配电室 2 号变	10	1000	804
1665	市区	九华山庄二期 6 号配电室 3 号变	10	1000	899
1666	市区	九华山庄二期 6 号配电室 4 号变	10	1000	899
1667	市区	九华山庄二期 7 号配电室 1 号变	10	1000	752

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1668	市区	九华山庄二期 7 号配电室 2 号变	10	1000	758
1669	市区	九华山庄二期 7 号配电室 3 号变	10	1000	779
1670	市区	九华山庄二期 7 号配电室 4 号变	10	1000	761
1671	市区	九华山庄二期 8 号配电室 1 号变	10	800	605
1672	市区	九华山庄二期 8 号配电室 2 号变	10	800	601
1673	市区	九华山庄二期 8 号配电室 3 号变	10	800	598
1674	市区	九华山庄二期 8 号配电室 4 号变	10	800	618
1675	市区	九华山庄二期 9 号配电室 1 号变	10	800	622
1676	市区	九华山庄二期 9 号配电室 2 号变	10	800	622
1677	市区	九里街桥	10	315	159
1678	市区	九里街桥（二）	10	400	183
1679	市区	九里街桥（四）	10	400	309
1680	市区	九里街桥六	10	400	253
1681	市区	九里街桥三	10	400	219
1682	市区	九里街桥五	10	400	283
1683	市区	九里街一号一区二	10	400	159
1684	市区	九里街一号一区三	10	315	103
1685	市区	九里街一号一区一	10	315	101
1686	市区	九润国际 1#电房 1#变	10	800	590
1687	市区	九润国际 1#电房 2#变	10	800	579
1688	市区	九润国际 2#电房 1#变	10	800	594
1689	市区	九润国际 2#电房 2#变	10	800	580
1690	市区	九洲广场 1#箱变	10	630	426
1691	市区	九洲广场 2#箱变	10	630	376

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1692	市区	酒海街	10	400	207
1693	市区	酒海街二	10	400	195
1694	市区	酒海街六	10	400	243
1695	市区	酒海街三	10	400	266
1696	市区	酒海街四	10	315	161
1697	市区	酒海街五	10	315	114
1698	市区	局车队箱变主变	10	400	339
1699	市区	局制杆厂配电变压器	10	400	172
1700	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	559
1701	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	509
1702	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	541
1703	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	627
1704	市区	军分区宿舍箱变	10	630	496
1705	市区	军分区箱变	10	500	419
1706	市区	军区船队	10	400	328
1707	市区	君临南山东电房 1#变	10	800	489
1708	市区	君临南山东电房 2#变	10	800	633
1709	市区	君临南山南电房 1#变	10	630	415
1710	市区	君临南山南电房 2#变	10	630	419
1711	市区	君临南山西北电房 1#变	10	800	556
1712	市区	君临南山西北电房 2#变	10	800	554
1713	市区	君临南山西南电房 1#变	10	800	537
1714	市区	君临南山西南电房 2#变	10	800	479
1715	市区	君临南山箱变	10	315	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1716	市区	君临南山小区 1#变电所 1#变	10	630	437
1717	市区	君临南山小区 1#变电所 2#变	10	630	557
1718	市区	开闭所临时变	10	400	154
1719	市区	开发区电管站	10	200	99
1720	市区	开关厂宿舍	10	250	154
1721	市区	凯旋广场箱变	10	630	322
1722	市区	凯园小区 1 号配电室 1 号变	10	800	449
1723	市区	凯园小区 1 号配电室 2 号变	10	800	543
1724	市区	凯园小区二号配电室 1 号变	10	800	549
1725	市区	凯园小区二号配电室 2 号变	10	800	570
1726	市区	凯园小区二号配电室 3 号变	10	800	589
1727	市区	凯园小区二号配电室 4 号变	10	800	603
1728	市区	康德嘉苑电房 1#变	10	1000	665
1729	市区	康德嘉苑电房 2#变	10	1000	704
1730	市区	康佳苑 1#箱变	10	630	384
1731	市区	康佳苑 2#箱变	10	630	362
1732	市区	康居苑	10	400	191
1733	市区	康居苑 1#箱变	10	630	356
1734	市区	康居苑 2#箱变	10	500	303
1735	市区	康居苑 3#箱变	10	500	210
1736	市区	康泰花园 1#箱变	10	630	370
1737	市区	康泰花园 2#箱变	10	630	391
1738	市区	康泰花园 3#箱变	10	630	403
1739	市区	康泰花园 4#箱变	10	630	390

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	康泰花园 6 号箱变	10	630	413
1741	市区	康泰花园 7 号箱变	10	630	391
1742	市区	康泰花园西	10	500	273
1743	市区	康湾二	10	400	259
1744	市区	康湾山居配电室 1#变	10	800	514
1745	市区	康湾山居配电室 2#变	10	800	682
1746	市区	康馨家园二	10	400	159
1747	市区	康馨家园六	10	400	138
1748	市区	康馨家园三	10	400	165
1749	市区	康馨家园四	10	400	261
1750	市区	康馨家园五	10	400	132
1751	市区	康馨家园一	10	400	174
1752	市区	康馨湾村	10	400	233
1753	市区	孔雀城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	561
1754	市区	孔雀城 1 号配电室 2 号变	10	800	695
1755	市区	孔雀城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	597
1756	市区	孔雀城 1 号配电室 4 号变	10	800	494
1757	市区	孔雀城 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	633
1758	市区	孔雀城 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	680
1759	市区	孔雀城 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	508
1760	市区	孔雀城 3 号配电室 2 号变	10	800	537
1761	市区	孔雀城 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	538
1762	市区	孔雀城 4 号配电室 2 号变	10	800	579
1763	市区	孔雀城 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	521

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1764	市区	孔雀城 5 号配电室 2 号变	10	800	520
1765	市区	孔雀城 6 号配电室 1 号变	10	800	543
1766	市区	孔雀城 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	567
1767	市区	孔雀城 7 号配电室 1 号变	10	800	589
1768	市区	孔雀城 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	566
1769	市区	孔雀城 7 号配电室 3 号变	10	800	575
1770	市区	孔雀城 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	562
1771	市区	孔雀城 8 号配电室 1 号变	10	800	452
1772	市区	孔雀城 8 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	474
1773	市区	孔雀城 9 号配电室 1 号变	10	800	489
1774	市区	孔雀城 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	517
1775	市区	孔雀城 9 号配电室 3 号变	10	800	531
1776	市区	孔雀城 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	463
1777	市区	矿机路二	10	400	196
1778	市区	矿机路小区三	10	400	231
1779	市区	矿机路小区四	10	400	149
1780	市区	矿机路小区五	10	400	207
1781	市区	蓝湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	631
1782	市区	蓝湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	648
1783	市区	蓝湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	607
1784	市区	蓝湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	642
1785	市区	蓝湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	661
1786	市区	蓝湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	654
1787	市区	蓝湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	590

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1788	市区	蓝湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	585
1789	市区	朗香园 1#箱变	10	500	260
1790	市区	朗香园 2#箱变	10	500	316
1791	市区	朗香园 3#箱变	10	500	322
1792	市区	朗香园 4#箱变	10	500	325
1793	市区	朗香园电房	10	800	488
1794	市区	劳保商店	10	500	167
1795	市区	劳保商店二	10	400	107
1796	市区	劳保商店三	10	400	157
1797	市区	劳动新村	10	400	184
1798	市区	劳动新村三	10	315	158
1799	市区	老北门	10	250	152
1800	市区	老北门二	10	400	42
1801	市区	老北门三	10	400	209
1802	市区	老北门四	10	400	295
1803	市区	老北门箱变	10	630	412
1804	市区	老西门桥箱变主变	10	400	116
1805	市区	黎明村片区	10	400	213
1806	市区	李家大山十	10	400	339
1807	市区	李家大山十三	10	400	146
1808	市区	李家大山十四	10	400	189
1809	市区	李家花园	10	400	235
1810	市区	丽华小区	10	400	164
1811	市区	丽华小区（五）	10	400	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1812	市区	丽华小区二	10	400	210
1813	市区	丽华小区三	10	400	199
1814	市区	励家塘	10	400	167
1815	市区	励家塘二	10	400	224
1816	市区	利商街箱变	10	630	0
1817	市区	烈士陵园	10	400	307
1818	市区	烈士路二	10	400	251
1819	市区	烈士路三	10	315	221
1820	市区	烈士路一	10	315	166
1821	市区	林清苑 1 号配电室 1 号变	10	800	637
1822	市区	林清苑 1 号配电室 2 号变	10	800	622
1823	市区	林清苑 1 号配电室 3 号变	10	800	608
1824	市区	林清苑 1 号配电室 4 号变	10	800	617
1825	市区	林清苑 2 号配电室 1 号变	10	800	558
1826	市区	林清苑 2 号配电室 2 号变	10	800	560
1827	市区	林清苑 3 号配电室 1 号变	10	800	561
1828	市区	林清苑 3 号配电室 2 号变	10	800	599
1829	市区	林隐路三	10	400	41
1830	市区	磷肥厂泵房	10	315	196
1831	市区	凌家湾 1 号配电室 1 号变	10	1000	795
1832	市区	凌家湾 1 号配电室 2 号变	10	1000	762
1833	市区	凌家湾 1 号配电室 3 号变	10	1000	709
1834	市区	凌家湾 1 号配电室 4 号变	10	1000	785
1835	市区	凌家湾 2 号配电室 1 号变	10	800	544

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1836	市区	凌家湾 2 号配电室 2 号变	10	800	644
1837	市区	领域国际配电室 1 号变	10	630	465
1838	市区	领域国际配电室 2 号变	10	630	457
1839	市区	领域国际配电室 3 号变	10	630	437
1840	市区	领域国际配电室 4 号变	10	630	441
1841	市区	硫酸厂宿舍（二）	10	400	326
1842	市区	六建公司宿舍二	10	400	243
1843	市区	六建公司宿舍一	10	400	209
1844	市区	六普朱方路宿舍二	10	400	246
1845	市区	六普朱方路宿舍一	10	400	170
1846	市区	六中箱变	10	630	482
1847	市区	六圩水上服务区箱变	10	500	165
1848	市区	龙门村小东框	10	400	245
1849	市区	龙吟坊 1#箱变	10	500	289
1850	市区	龙吟坊 2#箱变	10	500	281
1851	市区	龙吟坊 3#箱变	10	500	300
1852	市区	娄巷	10	400	0
1853	市区	卢湾组	10	200	83
1854	市区	路灯所	10	400	110
1855	市区	铝加工厂小区（二）	10	400	219
1856	市区	铝加工厂小区（一）	10	400	189
1857	市区	绿地花园 1#配电室 1#变	10	800	548
1858	市区	绿地花园 1#配电室 2#变	10	800	530
1859	市区	绿地花园 2#配电室 1#变	10	800	560

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1860	市区	绿地花园 2#配电室 2#变	10	800	561
1861	市区	绿地花园 2#配电室 3#变	10	800	524
1862	市区	绿地花园 2#配电室 4#变	10	800	622
1863	市区	绿地花园 3#配电室 1#变	10	800	594
1864	市区	绿地花园 3#配电室 2#变	10	800	543
1865	市区	绿地花园 4#配电室 1#变	10	800	534
1866	市区	绿地花园 4#配电室 2#变	10	800	485
1867	市区	绿地花园 4#配电室 3#变	10	800	520
1868	市区	绿地花园 4#配电室 4#变	10	800	584
1869	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 1 号变	10	800	594
1870	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 2 号变	10	800	499
1871	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 3 号变	10	800	492
1872	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 4 号变	10	800	596
1873	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 1 号变	10	800	610
1874	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 2 号变	10	800	606
1875	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 3 号变	10	800	603
1876	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 4 号变	10	800	613
1877	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 1 号变	10	800	621
1878	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 2 号变	10	800	617
1879	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 3 号变	10	800	544
1880	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 4 号变	10	800	566
1881	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 1 号变	10	800	605
1882	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 2 号变	10	630	498
1883	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 3 号变	10	800	610

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1884	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 4 号变	10	630	449
1885	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 1 号变	10	630	473
1886	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 3 号变	10	630	478
1887	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 1 号变	10	800	594
1888	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 2 号变	10	800	592
1889	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 3 号变	10	800	620
1890	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 4 号变	10	800	644
1891	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 1 号变	10	800	619
1892	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 2 号变	10	800	567
1893	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 3 号变	10	800	632
1894	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 4 号变	10	800	670
1895	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 1 号变	10	800	543
1896	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 2 号变	10	800	657
1897	市区	绿园山庄 1 号配电室 1 号变	10	630	521
1898	市区	绿园山庄 1 号配电室 2 号变	10	630	439
1899	市区	绿园山庄 2 号配电室 1 号变	10	500	329
1900	市区	绿园山庄 2 号配电室 2 号变	10	500	363
1901	市区	绿苑三期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	637
1902	市区	绿苑三期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	650
1903	市区	绿苑三期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	627
1904	市区	绿苑三期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	664
1905	市区	绿苑三期 3 号配电室 1 号变压器	10	800	605
1906	市区	绿苑三期 3 号配电室 2 号变压器	10	800	603
1907	市区	绿苑三期 3 号配电室 3 号变压器	10	800	600

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1908	市区	绿苑三期 3 号配电室 4 号变压器	10	800	648
1909	市区	绿苑三期 4 号配电室 1 号变压器	10	800	578
1910	市区	绿苑三期 4 号配电室 2 号变压器	10	800	648
1911	市区	绿苑三期 4 号配电室 3 号变压器	10	800	585
1912	市区	绿苑三期 4 号配电室 4 号变压器	10	800	582
1913	市区	绿苑三期 5 号配电室 1 号变压器	10	800	590
1914	市区	绿苑三期 5 号配电室 2 号变压器	10	800	601
1915	市区	绿苑三期 5 号配电室 3 号变压器	10	800	627
1916	市区	绿苑三期 5 号配电室 4 号变压器	10	800	625
1917	市区	绿竹巷	10	400	178
1918	市区	绿竹巷	10	500	205
1919	市区	绿竹巷二	10	315	159
1920	市区	绿竹巷四	10	400	317
1921	市区	绿竹巷五	10	315	170
1922	市区	绿竹巷箱变二	10	630	434
1923	市区	绿竹苑 1#箱变	10	630	433
1924	市区	绿竹苑 2#箱变	10	630	398
1925	市区	绿竹苑 3#箱变	10	630	385
1926	市区	绿竹苑 4#箱变	10	500	366
1927	市区	绿竹苑 5#箱变	10	630	427
1928	市区	马家山	10	400	257
1929	市区	马家山（二）	10	400	163
1930	市区	马家山（六）	10	315	37
1931	市区	马家山（三）	10	400	209

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1932	市区	马家山（五）	10	400	300
1933	市区	马家山八	10	400	225
1934	市区	马家山七	10	400	169
1935	市区	马家山四	10	400	114
1936	市区	茅家塘公变	10	400	176
1937	市区	锚链厂宿舍	10	315	253
1938	市区	锚链厂宿舍 1	10	400	233
1939	市区	玫瑰苑 1# 电房 1# 变	10	800	611
1940	市区	玫瑰苑 1# 电房 2# 变	10	800	607
1941	市区	玫瑰苑 2# 电房 1# 变	10	800	568
1942	市区	玫瑰苑 2# 电房 2# 变	10	800	600
1943	市区	梅樱公园	10	315	252
1944	市区	煤球厂宿舍（二）	10	400	289
1945	市区	煤球厂宿舍箱变	10	400	272
1946	市区	煤石公司宿舍	10	200	92
1947	市区	煤砖厂宿舍二	10	400	242
1948	市区	煤砖厂宿舍三	10	400	184
1949	市区	煤砖厂宿舍一	10	400	155
1950	市区	美的城 1 号配电室 1 号变	10	800	144
1951	市区	美的城 1 号配电室 2 号变	10	800	555
1952	市区	美的城 2 号配电室 1 号变	10	800	144
1953	市区	美的城 2 号配电室 2 号变	10	800	428
1954	市区	美的城 3 号配电室 1 号变	10	800	144
1955	市区	美的城 3 号配电室 2 号变	10	800	515

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1956	市区	美的城 3 号配电室 3 号变	10	800	144
1957	市区	美的城 3 号配电室 4 号变	10	800	538
1958	市区	美的城 4 号配电室 1 号变	10	800	144
1959	市区	美的城 4 号配电室 2 号变	10	800	436
1960	市区	美的城 4 号配电室 3 号变	10	800	144
1961	市区	美的城 4 号配电室 4 号变	10	800	510
1962	市区	美的城 5 号配电室 1 号变	10	800	447
1963	市区	美的城 5 号配电室 2 号变	10	800	144
1964	市区	美的城 5 号配电室 3 号变	10	800	534
1965	市区	美的城 5 号配电室 4 号变	10	800	144
1966	市区	美的城二期 1 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	521
1967	市区	美的城二期 1 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	144
1968	市区	美的城二期 2 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	495
1969	市区	美的城二期 2 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	144
1970	市区	美的城二期 2 号配电室 3 号变压器配电变压器	10	800	463
1971	市区	美的城二期 2 号配电室 4 号变压器配电变压器	10	800	144
1972	市区	美的城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	531
1973	市区	美的城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	144
1974	市区	美的城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	514
1975	市区	美的城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	144
1976	市区	美的城二期 4 号配电室 1 号变	10	800	512
1977	市区	美的城二期 4 号配电室 2 号变	10	800	144
1978	市区	美的城二期 4 号配电室 3 号变	10	800	517
1979	市区	美的城二期 4 号配电室 4 号变	10	800	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1980	市区	美的城二期 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	521
1981	市区	美的城二期 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	144
1982	市区	美的城二期 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	558
1983	市区	美的城二期 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	144
1984	市区	美的城二期 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	144
1985	市区	美的城二期 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	527
1986	市区	美的城三区 1 号配电室 1 号变	10	800	483
1987	市区	美的城三区 1 号配电室 2 号变	10	800	392
1988	市区	美的城三区 1 号配电室 3 号变	10	800	479
1989	市区	美的城三区 1 号配电室 4 号变	10	800	544
1990	市区	美的城三区 2 号配电室 1 号变	10	800	518
1991	市区	美的城三区 2 号配电室 2 号变	10	800	481
1992	市区	美的城三区 2 号配电室 3 号变	10	800	502
1993	市区	美的城三区 2 号配电室 4 号变	10	800	545
1994	市区	美的城三区 3 号配电室 1 号变	10	800	497
1995	市区	美的城三区 3 号配电室 2 号变	10	800	521
1996	市区	美的城三区 3 号配电室 3 号变	10	800	549
1997	市区	美的城三区 3 号配电室 4 号变	10	800	525
1998	市区	美的城三区 4 号配电室 1 号变	10	800	512
1999	市区	美的城三区 4 号配电室 2 号变	10	800	500
2000	市区	美的城三区 4 号配电室 3 号变	10	800	540
2001	市区	美的城三区 4 号配电室 4 号变	10	800	572
2002	市区	美的城三区 5 号配电室 1 号变	10	800	349
2003	市区	美的城三区 5 号配电室 2 号变	10	800	547

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2004	市区	美的城三区 5 号配电室 3 号变	10	800	554
2005	市区	美的城三区 5 号配电室 4 号变	10	800	545
2006	市区	美的城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	525
2007	市区	美的城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	570
2008	市区	美的城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	400
2009	市区	美的城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	620
2010	市区	美的城四期 2 号配电室 1 号变	10	800	668
2011	市区	美的城四期 2 号配电室 2 号变	10	800	715
2012	市区	美的城四期 2 号配电室 3 号变	10	800	685
2013	市区	美的城四期 2 号配电室 4 号变	10	800	700
2014	市区	美的城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	405
2015	市区	美的城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	530
2016	市区	美的城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	520
2017	市区	美的城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	558
2018	市区	美的城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	557
2019	市区	美的城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	552
2020	市区	美锦苑 1#电房 1#变	10	1000	498
2021	市区	美锦苑 1#电房 2#变	10	1000	694
2022	市区	美锦苑 2#电房 1#变	10	1000	597
2023	市区	美锦苑 2#电房 2#变	10	1000	685
2024	市区	美锦苑 3#电房 1#变	10	1000	676
2025	市区	美锦苑 3#电房 2#变	10	1000	627
2026	市区	美坡家具厂小区	10	400	252
2027	市区	美意家园 1#箱变	10	630	431

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2028	市区	美意家园 2#箱变	10	630	293
2029	市区	美馨嘉园 1#电房 1#变	10	800	576
2030	市区	美馨嘉园 1#电房 2#变	10	800	423
2031	市区	美馨嘉园 2#电房 1#变	10	500	245
2032	市区	美馨嘉园 2#电房 2#变	10	500	335
2033	市区	梦溪东路	10	400	204
2034	市区	梦溪花苑	10	400	213
2035	市区	梦溪花苑二	10	400	233
2036	市区	梦溪花苑南	10	400	282
2037	市区	梦溪花苑西	10	400	252
2038	市区	梦溪嘉苑 1#电房 1#	10	630	287
2039	市区	梦溪嘉苑 1#电房 2#变	10	500	297
2040	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 1 号变配电变压器	10	800	426
2041	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 2 号变配电变压器	10	800	410
2042	市区	梦溪嘉苑 1#箱变	10	400	204
2043	市区	梦溪嘉苑 2#电房 1#变	10	800	427
2044	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 1 号变	10	800	464
2045	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 2 号变	10	800	501
2046	市区	梦溪嘉苑 3#电房 1#	10	630	316
2047	市区	梦溪嘉苑 3#电房 2#变	10	630	422
2048	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	598
2049	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	551
2050	市区	梦溪嘉苑 4#电房 1#变	10	1000	571
2051	市区	梦溪嘉苑 4#电房 2#变	10	1000	616

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2052	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	576
2053	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	429
2054	市区	梦溪嘉苑 5#电房 1#	10	1000	679
2055	市区	梦溪嘉苑 5#电房 2#变	10	1000	655
2056	市区	梦溪嘉苑 6-1#箱变	10	500	289
2057	市区	梦溪嘉苑 6-2 箱变	10	500	291
2058	市区	梦溪路东二	10	400	142
2059	市区	梦溪路东三箱变	10	630	506
2060	市区	梦溪路东四箱变	10	630	454
2061	市区	梦溪路东一	10	400	267
2062	市区	梦溪路西二	10	630	347
2063	市区	梦溪路西四箱变	10	630	421
2064	市区	梦溪路西一	10	500	418
2065	市区	梦溪园	10	400	149
2066	市区	梦溪园二	10	400	217
2067	市区	孟家湾（一）	10	200	180
2068	市区	弥陀寺巷	10	400	153
2069	市区	弥陀寺巷二	10	400	98
2070	市区	弥陀寺巷三公变	10	315	141
2071	市区	米山电房二	10	400	41
2072	市区	米山人家 1#箱变	10	630	210
2073	市区	米山人家 2#箱变	10	630	210
2074	市区	米山人家 3#箱变	10	630	210
2075	市区	米山人家 4#箱变	10	630	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2076	市区	米山人家 5#箱变	10	630	210
2077	市区	米山人家电房	10	800	231
2078	市区	米山雅居 1#电房 1#变	10	800	210
2079	市区	米山雅居 1#电房 2#变	10	1000	753
2080	市区	米山雅居 2#电房 1#变	10	800	210
2081	市区	米山雅居 2#电房 2#变	10	1000	688
2082	市区	米山雅居 2#电房 3#变	10	500	210
2083	市区	米山雅居 2#电房 4#变	10	500	249
2084	市区	米山雅居 3#电房 1#变	10	1000	210
2085	市区	米山雅居 3#电房 2#变	10	1000	707
2086	市区	米山雅居 4#电房 1#变	10	1000	210
2087	市区	米山雅居 4#电房 2#变	10	1000	647
2088	市区	苗家巷电房 1#变	10	630	339
2089	市区	苗家巷电房 2#变	10	630	291
2090	市区	民国春街	10	500	242
2091	市区	民国春街二	10	200	115
2092	市区	民国春街三	10	200	97
2093	市区	民国春街四	10	50	6
2094	市区	民生造纸厂片区 1 号	10	400	38
2095	市区	民生造纸厂片区 2 号	10	400	38
2096	市区	民生造纸厂片区 3 号	10	400	38
2097	市区	民生纸厂 1#箱变	10	630	38
2098	市区	民生纸厂 2 号箱变	10	630	38
2099	市区	民营开发区蒋家门	10	400	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2100	市区	民政局宿舍	10	400	183
2101	市区	民主村六组	10	315	176
2102	市区	民主大队	10	630	380
2103	市区	民主三八队	10	400	337
2104	市区	民主新村（二）	10	400	38
2105	市区	民主新村（三）	10	315	38
2106	市区	民主新村（一）	10	400	38
2107	市区	明月澜园 1 号公用配电室 1 号变	10	800	710
2108	市区	明月澜园 1 号公用配电室 2 号变	10	800	674
2109	市区	明月澜园 2 号公用配电室 1 号变	10	1250	1089
2110	市区	明月澜园 2 号公用配电室 2 号变	10	1250	1099
2111	市区	明月澜园 2 号公用配电室 3 号变	10	1250	1112
2112	市区	明月澜园 2 号公用配电室 4 号变	10	1250	1120
2113	市区	明月澜园 3 号公用配电室 1 号变	10	800	646
2114	市区	明月澜园 3 号公用配电室 2 号变	10	800	703
2115	市区	明月澜园 3 号公用配电室 3 号变	10	800	720
2116	市区	明月澜园 3 号公用配电室 4 号变	10	800	720
2117	市区	明月澜园 4 号公用配电室 1 号变	10	1250	1061
2118	市区	明月澜园 4 号公用配电室 2 号变	10	1250	1043
2119	市区	明珠大厦箱变	10	630	486
2120	市区	名仕佳园 1#电房 1#	10	1000	569
2121	市区	名仕佳园 1#电房 2#	10	1000	232
2122	市区	名仕佳园 2#电房 1#变	10	1000	232
2123	市区	名仕佳园 2#电房 2#变	10	1000	469

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2124	市区	魔彩配变	10	400	130
2125	市区	南郊变公变	10	400	359
2126	市区	南马路二	10	400	169
2127	市区	南马路一	10	400	246
2128	市区	南门大街南（八）	10	400	183
2129	市区	南门大街南（三）	10	315	140
2130	市区	南门大街南（四）	10	500	141
2131	市区	南门大街南（五）	10	400	180
2132	市区	南门大街南二	10	400	212
2133	市区	南门大街南六	10	400	223
2134	市区	南门大街南七	10	400	104
2135	市区	南门大街南一	10	315	245
2136	市区	南门外大街	10	400	273
2137	市区	南山茶厂	10	200	96
2138	市区	南山风景区鹤林村景区	10	200	65
2139	市区	南山华庭电房 1#变	10	800	530
2140	市区	南山华庭电房 2#变	10	630	395
2141	市区	南山华庭电房 3#变	10	800	506
2142	市区	南山华庭电房 4#变	10	800	523
2143	市区	南山华庭箱变	10	400	217
2144	市区	南山景园 1 号配电室 1 号变	10	800	434
2145	市区	南山景园 1 号配电室 2 号变	10	800	549
2146	市区	南山景园 2 号配电室 1 号变	10	800	490
2147	市区	南山景园 2 号配电室 2 号变	10	800	378

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2148	市区	南山景园 3 号配电室 1 号变	10	800	506
2149	市区	南山景园 3 号配电室 2 号变	10	800	513
2150	市区	南山景园 4 号配电室 1 号变	10	315	118
2151	市区	南山里 1 号配电室 1 号变	10	800	502
2152	市区	南山里 1 号配电室 2 号变	10	800	561
2153	市区	南山里 1 号配电室 3 号变	10	800	542
2154	市区	南山里 1 号配电室 4 号变	10	800	553
2155	市区	南山里 3 号配电室 1 号变	10	800	633
2156	市区	南山里 3 号配电室 2 号变	10	800	620
2157	市区	南山里 3 号配电室 3 号变	10	800	642
2158	市区	南山里 3 号配电室 4 号变	10	800	620
2159	市区	南山里 4 号配电室 1 号变	10	800	623
2160	市区	南山里 4 号配电室 2 号变	10	800	635
2161	市区	南山墅 1 号配电室 1 号变	10	800	603
2162	市区	南山墅 1 号配电室 2 号变	10	800	625
2163	市区	南山墅 1 号配电室 3 号变	10	800	572
2164	市区	南山墅 1 号配电室 4 号变	10	800	638
2165	市区	南山墅 2 号配电室 1 号变	10	800	597
2166	市区	南山墅 2 号配电室 2 号变	10	800	569
2167	市区	南山墅 3 号配电室 1 号变	10	800	608
2168	市区	南山墅 3 号配电室 2 号变	10	800	607
2169	市区	南山一品 1# 电房 1#变	10	630	375
2170	市区	南山一品 1# 电房 2#变	10	630	353
2171	市区	南山一品 1# 电房 3#变	10	630	335

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2172	市区	南山一品 1# 电房 4#变	10	630	333
2173	市区	南山一品 2# 电房 1# 变	10	1000	594
2174	市区	南山一品 2# 电房 2# 变	10	1000	713
2175	市区	南山一品 3 号变电所 1 号变	10	1000	705
2176	市区	南山一品 3 号变电所 2 号变	10	1000	755
2177	市区	南水桥(三)	10	315	181
2178	市区	南水桥(四)	10	315	284
2179	市区	南水桥(一)	10	315	49
2180	市区	南水桥二	10	315	103
2181	市区	南徐酒店电房	10	800	529
2182	市区	南徐路 23 号公变	10	200	100
2183	市区	南徐山庄 1# 电房 1# 变	10	1000	646
2184	市区	南徐山庄 1# 电房 2# 变	10	1000	691
2185	市区	南徐山庄 2# 电房 1# 变	10	800	468
2186	市区	南徐山庄 2# 电房 2# 变	10	800	521
2187	市区	牛皮坡	10	400	109
2188	市区	农机公司	10	400	138
2189	市区	农机研究所箱变	10	500	354
2190	市区	牌坊巷	10	400	237
2191	市区	牌坊巷二	10	500	130
2192	市区	牌坊巷箱变	10	630	373
2193	市区	牌湾街	10	400	223
2194	市区	牌湾街（二）	10	400	276
2195	市区	牌湾街（三）	10	400	229

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	牌湾街（四）	10	315	157
2197	市区	牌湾五	10	400	216
2198	市区	牌湾小区	10	500	99
2199	市区	跑马山	10	315	172
2200	市区	跑马山（二）	10	630	256
2201	市区	跑马山（六）	10	400	201
2202	市区	跑马山八	10	315	145
2203	市区	跑马山二	10	630	390
2204	市区	跑马山公园	10	400	343
2205	市区	跑马山九	10	400	177
2206	市区	跑马山路一	10	400	185
2207	市区	跑马山七	10	400	296
2208	市区	跑马山十	10	400	307
2209	市区	跑马山五	10	400	182
2210	市区	跑马山西	10	400	178
2211	市区	跑马山箱变	10	500	293
2212	市区	跑马山庄电房 1# 变	10	800	512
2213	市区	跑马山庄电房 2# 变	10	800	502
2214	市区	配电楼箱变	10	400	209
2215	市区	朴园 1# 电房 1# 变	10	630	360
2216	市区	朴园 1# 电房 2# 变	10	630	366
2217	市区	朴园 10# 电房 1# 变	10	1000	532
2218	市区	朴园 10# 电房 2# 变	10	1000	524
2219	市区	朴园 11 号变电所 1 号变	10	1000	585

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2220	市区	朴园 11 号变电所 2 号变	10	1000	654
2221	市区	朴园 12 号变电所 1 号变	10	800	548
2222	市区	朴园 12 号变电所 2 号变	10	800	486
2223	市区	朴园 2# 电房 1# 变	10	1000	601
2224	市区	朴园 2# 电房 2# 变	10	1000	693
2225	市区	朴园 3# 电房 1 号变	10	1000	646
2226	市区	朴园 3# 电房 2# 变	10	800	505
2227	市区	朴园 6# 电房	10	500	285
2228	市区	朴园 7 号电房	10	630	360
2229	市区	朴园 8# 电房 1# 变	10	1000	584
2230	市区	朴园 8# 电房 2# 变	10	1000	574
2231	市区	朴园 9# 电房 1# 变	10	800	346
2232	市区	朴园 9# 电房 2# 变	10	800	388
2233	市区	朴园 9# 电房 3# 变	10	800	404
2234	市区	朴园 9# 电房 4# 变	10	800	574
2235	市区	七里安居 1 号配电室 1 号变	10	800	504
2236	市区	七里安居 1 号配电室 2 号变	10	800	593
2237	市区	七里安居 1 号配电室 3 号变	10	800	634
2238	市区	七里安居 1 号配电室 4 号变	10	800	537
2239	市区	七里诈输小区 3 号变	10	400	147
2240	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 1 号变	10	800	616
2241	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 2 号变	10	800	417
2242	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 1 号变	10	800	595
2243	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 2 号变	10	800	417

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2244	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 1 号变	10	800	639
2245	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 2 号变	10	800	417
2246	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 3 号变	10	800	606
2247	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 4 号变	10	800	417
2248	市区	柒星苑新民村 1 号箱变	10	400	291
2249	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 1 号变	10	800	562
2250	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 2 号变	10	800	417
2251	市区	柒星苑新民村 2 号箱变	10	400	299
2252	市区	气象里	10	315	183
2253	市区	气象里二	10	400	110
2254	市区	气象里三	10	400	152
2255	市区	气象里四	10	315	205
2256	市区	汽车制造厂 1 号配电室 1 号变	10	800	524
2257	市区	汽车制造厂 1 号配电室 2 号变	10	800	310
2258	市区	汽车制造厂 2 号配电室 1 号变	10	500	312
2259	市区	汽车制造厂 2 号配电室 2 号变	10	800	575
2260	市区	汽车制造厂 3 号配电室 1 号变	10	500	318
2261	市区	汽车制造厂 3 号配电室 2 号变	10	500	285
2262	市区	汽车制造厂 3 号配电室 3 号变	10	1000	608
2263	市区	汽车制造厂 3 号配电室 4 号变	10	1000	640
2264	市区	汽车制造厂 4 号配电室 1 号变	10	800	453
2265	市区	汽车制造厂 4 号配电室 2 号变	10	800	499
2266	市区	汽配市场箱变	10	630	319
2267	市区	千秋桥街	10	315	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2268	市区	千秋桥街（三）	10	400	146
2269	市区	千秋桥街二	10	400	198
2270	市区	千秋桥街南	10	400	178
2271	市区	桥梁厂宿舍二	10	400	195
2272	市区	桥梁厂宿舍三	10	315	146
2273	市区	桥梁厂宿舍四	10	315	100
2274	市区	桥梁厂宿舍五	10	315	190
2275	市区	桥梁厂宿舍一	10	315	154
2276	市区	乔家门小村二	10	400	208
2277	市区	琴园巷	10	500	204
2278	市区	沁园 1 号配电室 1 号变	10	800	565
2279	市区	沁园 1 号配电室 2 号变	10	800	543
2280	市区	沁园 1 号配电室 3 号变	10	800	573
2281	市区	沁园 1 号配电室 4 号变	10	800	538
2282	市区	沁园 2 号配电室 1 号变	10	800	568
2283	市区	沁园 2 号配电室 2 号变	10	800	568
2284	市区	沁园 2 号配电室 3 号变	10	800	531
2285	市区	沁园 2 号配电室 4 号变	10	800	531
2286	市区	沁园 3 号配电室 1 号变	10	800	482
2287	市区	沁园 3 号配电室 2 号变	10	800	539
2288	市区	沁园 4 号配电室 1 号变	10	800	537
2289	市区	沁园 4 号配电室 2 号变	10	800	549
2290	市区	沁园 4 号配电室 3 号变	10	800	494
2291	市区	沁园 4 号配电室 4 号变	10	800	560

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2292	市区	沁园 5 号配电室 1 号变	10	800	445
2293	市区	沁园 5 号配电室 2 号变	10	800	506
2294	市区	沁园 5 号配电室 3 号变	10	800	489
2295	市区	沁园 5 号配电室 4 号变	10	800	430
2296	市区	沁园 6 号配电室 1 号变	10	800	604
2297	市区	沁园 6 号配电室 2 号变	10	800	577
2298	市区	沁园 6 号配电室 3 号变	10	800	604
2299	市区	沁园 6 号配电室 4 号变	10	800	563
2300	市区	沁园 8 号配电室 1 号变	10	800	590
2301	市区	沁园 8 号配电室 2 号变	10	800	574
2302	市区	沁园 8 号配电室 3 号变	10	800	557
2303	市区	沁园 8 号配电室 4 号变	10	800	573
2304	市区	青年广场箱变	10	630	362
2305	市区	青云门 1#电房	10	630	298
2306	市区	青云门 2#电房配电变压器	10	800	343
2307	市区	青云门二	10	315	192
2308	市区	青云门三	10	315	104
2309	市区	青云门四	10	315	172
2310	市区	青云门五	10	400	84
2311	市区	青云门小区	10	315	105
2312	市区	轻工机械厂宿舍	10	400	258
2313	市区	清河湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	621
2314	市区	清河湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	635
2315	市区	清河湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	618

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2316	市区	清河湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	632
2317	市区	清河湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	438
2318	市区	清河湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	570
2319	市区	清华园二	10	400	202
2320	市区	清华园一	10	400	245
2321	市区	清真寺街	10	400	206
2322	市区	清真寺街二	10	400	210
2323	市区	清真寺六	10	50	7
2324	市区	清真寺三	10	50	13
2325	市区	清真寺四	10	50	0
2326	市区	清真寺五	10	400	281
2327	市区	群艺馆	10	400	231
2328	市区	群艺馆	10	400	197
2329	市区	仁章路（二）	10	315	145
2330	市区	仁章路（七）	10	400	247
2331	市区	仁章路（三）	10	400	158
2332	市区	仁章路（五）	10	315	244
2333	市区	仁章路（一）	10	315	202
2334	市区	仁章路六	10	400	138
2335	市区	仁章路四	10	400	168
2336	市区	仁章路箱变	10	400	219
2337	市区	人防电影院	10	400	240
2338	市区	融创南山里 2 号配电室 1 号变	10	800	556
2339	市区	融创南山里 2 号配电室 2 号变	10	800	525

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2340	市区	肉联厂小区二	10	400	196
2341	市区	肉联厂小区六公变	10	400	243
2342	市区	肉联厂小区三	10	400	165
2343	市区	肉联厂小区四	10	400	250
2344	市区	肉联厂小区五	10	400	216
2345	市区	肉联厂小区一	10	400	182
2346	市区	如意江南 1#配电室 1#变	10	800	497
2347	市区	如意江南 1#配电室 2#变	10	800	496
2348	市区	如意江南 2#配电室 1#变	10	800	514
2349	市区	如意江南 2#配电室 2#变	10	800	539
2350	市区	如意江南 3#配电室 1#变	10	800	535
2351	市区	如意江南 3#配电室 2#变	10	800	552
2352	市区	如意江南 4#配电室 1#变	10	800	484
2353	市区	如意江南 4#配电室 2#变	10	800	560
2354	市区	瑞景山庄二	10	400	234
2355	市区	瑞景山庄三	10	400	216
2356	市区	瑞景山庄一	10	400	230
2357	市区	瑞泰 12#箱变	10	630	401
2358	市区	瑞泰 13#箱变	10	630	389
2359	市区	瑞泰 14#箱变	10	630	417
2360	市区	瑞泰 15#箱变	10	630	386
2361	市区	瑞泰二期 1#箱变	10	630	391
2362	市区	瑞泰二期 2#箱变	10	630	432
2363	市区	瑞泰二期 3#箱变	10	630	352

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2364	市区	瑞泰二期 4#箱变	10	630	395
2365	市区	瑞泰二期 5#箱变	10	630	411
2366	市区	瑞泰二期 6#箱变	10	630	376
2367	市区	瑞泰新城 11#箱变	10	630	313
2368	市区	瑞香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	589
2369	市区	瑞香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	559
2370	市区	瑞香苑 2 号配电室 1 号变	10	800	575
2371	市区	瑞香苑 2 号配电室 2 号变	10	800	583
2372	市区	瑞香苑 3 号配电室 1 号变	10	800	575
2373	市区	瑞香苑 3 号配电室 2 号变	10	800	591
2374	市区	瑞香苑 4 号配电室 1 号变	10	800	560
2375	市区	瑞香苑 4 号配电室 2 号变	10	800	571
2376	市区	瑞香苑 5 号配电室 1 号变	10	800	539
2377	市区	瑞香苑 5 号配电室 2 号变	10	800	565
2378	市区	瑞雪苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	627
2379	市区	瑞雪苑 3 号配电室 1 号变	10	500	38
2380	市区	瑞雪苑 3 号配电室 2 号变	10	500	290
2381	市区	瑞雪苑电房 1#变	10	1000	538
2382	市区	瑞雪苑电房 2#	10	800	38
2383	市区	润城首府 1 号配电室 1 号变	10	800	541
2384	市区	润城首府 1 号配电室 2 号变	10	800	535
2385	市区	润城首府 1 号配电室 3 号变	10	800	537
2386	市区	润城首府 1 号配电室 4 号变	10	800	586
2387	市区	润城首府 2 号配电室 1 号变	10	800	596

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2388	市区	润城首府 2 号配电室 2 号变	10	800	634
2389	市区	润城首府 3 号配电室 1 号变	10	800	547
2390	市区	润城首府 3 号配电室 2 号变	10	800	562
2391	市区	润城首府 3 号配电室 3 号变	10	800	549
2392	市区	润城首府 3 号配电室 4 号变	10	800	545
2393	市区	润江开发二	10	400	38
2394	市区	润江开发三箱变	10	500	38
2395	市区	润江开发一	10	400	124
2396	市区	润康城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	549
2397	市区	润康城 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	461
2398	市区	润康城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	518
2399	市区	润康城 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	580
2400	市区	润康城 2 号配电室 1 号变	10	800	446
2401	市区	润康城 2 号配电室 2 号变	10	800	487
2402	市区	润康城 2 号配电室 3 号变	10	800	562
2403	市区	润康城 2 号配电室 4 号变	10	800	420
2404	市区	润康城 3 号配电室 1 号变	10	800	547
2405	市区	润康城 3 号配电室 2 号变	10	800	517
2406	市区	润康城 3 号配电室 3 号变	10	800	376
2407	市区	润康城 3 号配电室 4 号变	10	800	502
2408	市区	润南名居苑二	10	400	143
2409	市区	润南名居苑三	10	315	125
2410	市区	润南名居苑四	10	315	134
2411	市区	润南名居苑一	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2412	市区	润园 1#电房 1#变	10	1000	633
2413	市区	润园 1#电房 2#变	10	1000	664
2414	市区	润园 2 号电房 1 号变	10	1000	617
2415	市区	润园 2 号电房 2 号变	10	1000	622
2416	市区	润园 3# 电房 1# 变	10	1000	658
2417	市区	润园 3# 电房 2# 变	10	1000	643
2418	市区	润园 4# 电房 1# 变	10	1000	627
2419	市区	润园 4# 电房 2# 变	10	1000	697
2420	市区	润泽园 1 号配电室 1 号变	10	800	574
2421	市区	润泽园 1 号配电室 2 号变	10	800	497
2422	市区	润泽园 1 号配电室 3 号变	10	800	477
2423	市区	润泽园 1 号配电室 4 号变	10	800	498
2424	市区	润泽园 2 号配电室 1 号变	10	800	530
2425	市区	润泽园 2 号配电室 2 号变	10	800	507
2426	市区	润泽园 2 号配电室 3 号变	10	800	500
2427	市区	润泽园 2 号配电室 4 号变	10	800	573
2428	市区	润泽园 3 号配电室 1 号变	10	800	517
2429	市区	润泽园 3 号配电室 2 号变	10	800	528
2430	市区	润泽园 3 号配电室 3 号变	10	800	597
2431	市区	润泽园 3 号配电室 4 号变	10	800	527
2432	市区	润泽园 4 号配电室 1 号变	10	800	525
2433	市区	润泽园 4 号配电室 2 号变	10	800	489
2434	市区	润泽园 4 号配电室 3 号变	10	800	593
2435	市区	润泽园 4 号配电室 4 号变	10	800	492

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2436	市区	润泽园 5 号配电室 1 号变	10	800	502
2437	市区	润泽园 5 号配电室 2 号变	10	800	576
2438	市区	润泽园 5 号配电室 3 号变	10	800	578
2439	市区	润泽园 5 号配电室 4 号变	10	800	540
2440	市区	润泽园 6 号配电室 1 号变	10	800	586
2441	市区	润泽园 6 号配电室 2 号变	10	800	556
2442	市区	润泽园 6 号配电室 3 号变	10	800	568
2443	市区	润泽园 6 号配电室 4 号变	10	800	524
2444	市区	润之源 1#	10	630	278
2445	市区	润之源 2#	10	630	429
2446	市区	润州花园 1#箱变	10	630	384
2447	市区	润州花园 10#箱变	10	630	202
2448	市区	润州花园 11 号箱变	10	630	441
2449	市区	润州花园 2#箱变	10	500	298
2450	市区	润州花园 7#箱变	10	630	268
2451	市区	润州花园 8#箱变	10	630	299
2452	市区	润州花园 9#箱变	10	500	248
2453	市区	润州花园二	10	400	164
2454	市区	润州花园二期 1#配电室 1#变	10	800	504
2455	市区	润州花园二期 1#配电室 2#变	10	800	534
2456	市区	润州花园二期 1#配电室 3#变	10	800	519
2457	市区	润州花园二期 1#配电室 4#变	10	800	580
2458	市区	润州花园二期 1 # 箱变	10	630	354
2459	市区	润州花园二期 2 # 电房 1 # 变	10	800	496

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2460	市区	润州花园二期 2# 电房 2# 变	10	800	521
2461	市区	润州花园二期 2# 箱变	10	630	371
2462	市区	润州花园二期 3# 电房 1# 变	10	630	395
2463	市区	润州花园二期 3# 电房 2# 变	10	630	385
2464	市区	润州花园二期 3# 电房 3# 变	10	630	404
2465	市区	润州花园二期 3# 电房 4# 变	10	630	370
2466	市区	润州花园二期 3# 箱变	10	630	334
2467	市区	润州花园二期 4# 箱变	10	630	328
2468	市区	润州花园二期 5# 箱变	10	630	372
2469	市区	润州花园二期 6# 箱变	10	630	211
2470	市区	润州花园一	10	400	64
2471	市区	润州路	10	200	72
2472	市区	润州区政府西	10	400	177
2473	市区	润洲花园 3#箱变	10	630	296
2474	市区	润洲花园 4#箱变	10	500	308
2475	市区	润洲花园 5#箱变	10	630	301
2476	市区	润洲花园 6#箱变	10	630	390
2477	市区	润洲区人大	10	400	248
2478	市区	润洲山路八	10	400	360
2479	市区	三八路口	10	400	58
2480	市区	三摆渡排涝站	10	400	146
2481	市区	三丰美食城	10	630	487
2482	市区	三公司宿舍二	10	315	204
2483	市区	三公司宿舍六	10	315	190

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2484	市区	三公司宿舍三	10	315	137
2485	市区	三公司宿舍四	10	315	203
2486	市区	三公司宿舍五	10	315	206
2487	市区	三公司宿舍一	10	315	153
2488	市区	三官塘	10	315	120
2489	市区	三官塘二	10	400	193
2490	市区	三茅宫 1 号箱变	10	630	251
2491	市区	三茅宫 2 号箱变	10	630	278
2492	市区	三茅宫 3 号箱变	10	630	373
2493	市区	三茅宫 4 号箱变	10	630	246
2494	市区	三茅宫 5 号箱变	10	630	220
2495	市区	三茅宫 6 号箱变	10	630	189
2496	市区	三茅宫北花苑二	10	630	404
2497	市区	三茅宫北花苑一	10	630	460
2498	市区	三茅宫二	10	315	134
2499	市区	三茅宫二十八	10	400	144
2500	市区	三茅宫二十九	10	400	182
2501	市区	三茅宫二十六	10	315	154
2502	市区	三茅宫二十七	10	400	167
2503	市区	三茅宫京阳小区	10	400	194
2504	市区	三茅宫三十	10	400	155
2505	市区	三茅宫三十二	10	315	128
2506	市区	三茅宫三十一	10	400	198
2507	市区	三茅宫小区（八）	10	315	163

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2508	市区	三茅宫小区（二十二）	10	400	233
2509	市区	三茅宫小区（二十三）	10	400	170
2510	市区	三茅宫小区（二十一）	10	315	169
2511	市区	三茅宫小区（九）	10	315	86
2512	市区	三茅宫小区（六）	10	400	177
2513	市区	三茅宫小区（三）	10	400	74
2514	市区	三茅宫小区（十）	10	315	137
2515	市区	三茅宫小区（十二）	10	400	152
2516	市区	三茅宫小区（十九）	10	400	112
2517	市区	三茅宫小区（十六）	10	400	164
2518	市区	三茅宫小区（十七）	10	400	95
2519	市区	三茅宫小区（十三）	10	400	118
2520	市区	三茅宫小区（十四）	10	400	178
2521	市区	三茅宫小区（十五）	10	400	130
2522	市区	三茅宫小区（五）	10	400	109
2523	市区	三茅宫小区（一）	10	400	188
2524	市区	三茅宫小区电房 1 号变	10	630	373
2525	市区	三茅宫小区电房 2 号变	10	630	475
2526	市区	三茅宫小区十一	10	400	263
2527	市区	三茅宫新村三区 57 号 1#单相变	10	50	6
2528	市区	三茅宫新村三区 57 号 2#单相变	10	50	20
2529	市区	三茅宫新村三区 57 号 3#单相变	10	50	9
2530	市区	三茅宫新村三区 57 号 4#单相变	10	50	9
2531	市区	三人医宿舍二	10	400	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2532	市区	三人医宿舍一	10	315	232
2533	市区	三四墩子	10	400	304
2534	市区	三五九医院宿舍（二）	10	315	231
2535	市区	三五九医院宿舍四	10	250	144
2536	市区	三元巷箱变	10	630	477
2537	市区	山林名墅 1# 电房 1# 变	10	800	543
2538	市区	山林名墅 1# 电房 2# 变	10	800	566
2539	市区	山林名墅 2 号配电室 1 号变压器	10	630	355
2540	市区	山林名墅 2 号配电室 2 号变压器	10	630	456
2541	市区	山林名墅 3 号配电室 1 号变	10	630	492
2542	市区	山林名墅 3 号配电室 2 号变	10	630	548
2543	市区	山林名墅 4 号配电室 1 号变	10	630	436
2544	市区	山林名墅 4 号配电室 2 号变	10	630	385
2545	市区	山林名墅 5 号电房 1 号变	10	630	431
2546	市区	山林名墅 5 号电房 2 号变	10	630	404
2547	市区	山门口街	10	400	280
2548	市区	山门口街（二）	10	400	158
2549	市区	山门口街三	10	400	114
2550	市区	山西省军区镇江干休所	10	315	254
2551	市区	山西省军区镇江干休所电房	10	630	459
2552	市区	山巷	10	400	263
2553	市区	山泽园 1#配电室 1#变	10	630	417
2554	市区	山泽园 1#配电室 2#变	10	630	412
2555	市区	山泽园 1#配电室 3#变	10	630	388

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2556	市区	山泽园 1#配电室 4#变	10	630	398
2557	市区	山泽园 2#配电室 1#变	10	630	417
2558	市区	山泽园 2#配电室 2#变	10	630	459
2559	市区	山泽园 2#配电室 3#变	10	630	417
2560	市区	山泽园 2#配电室 4#变	10	630	438
2561	市区	山泽园二期 3 号配电室 1 号变	10	800	572
2562	市区	山泽园二期 3 号配电室 2 号变	10	800	417
2563	市区	山泽园二期 3 号配电室 3 号变	10	800	569
2564	市区	山泽园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	417
2565	市区	商检局	10	315	197
2566	市区	上悦诗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	571
2567	市区	上悦诗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	548
2568	市区	上悦诗苑 1 号配电室 3 号变	10	800	556
2569	市区	上悦诗苑 1 号配电室 4 号变	10	800	516
2570	市区	上悦诗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	521
2571	市区	上悦诗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	543
2572	市区	上悦诗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	612
2573	市区	上悦诗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	669
2574	市区	上悦诗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	579
2575	市区	上悦诗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	623
2576	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	630	567
2577	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	630	536
2578	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	630	465
2579	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	630	474

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2580	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640
2581	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	661
2582	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	632
2583	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	611
2584	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 1 号变	10	630	434
2585	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 2 号变	10	630	432
2586	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 3 号变	10	630	437
2587	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 4 号变	10	630	442
2588	市区	尚都花园电房 1#变	10	1000	376
2589	市区	尚都花园电房 2#变	10	1000	605
2590	市区	尚海铭苑 1#电房 1#变	10	1000	661
2591	市区	尚海铭苑 1#电房 2#变	10	800	537
2592	市区	尚海铭苑 2#电房 1#变	10	800	306
2593	市区	尚海铭苑 2#电房 2#	10	1000	517
2594	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	533
2595	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	527
2596	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	800	576
2597	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	800	524
2598	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	585
2599	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	484
2600	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	592
2601	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	587
2602	市区	尚美苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	734
2603	市区	尚美苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	731

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2604	市区	尚美苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	741
2605	市区	尚美苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	718
2606	市区	尚美苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	736
2607	市区	尚美苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	693
2608	市区	尚美苑 2 号配电室 3 号变	10	1000	696
2609	市区	尚美苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	691
2610	市区	尚书坊 1 号配电室 1 号变	10	800	607
2611	市区	尚书坊 1 号配电室 2 号变	10	800	585
2612	市区	尚书坊 1 号配电室 3 号变	10	800	618
2613	市区	尚书坊 1 号配电室 4 号变	10	800	605
2614	市区	尚书坊 2 号配电室 1 号变	10	800	648
2615	市区	尚书坊 2 号配电室 2 号变	10	800	658
2616	市区	尚书坊 2 号配电室 3 号变	10	800	551
2617	市区	尚书坊 2 号配电室 4 号变	10	800	624
2618	市区	尚书坊 3 号配电室 1 号变	10	800	611
2619	市区	尚书坊 3 号配电室 2 号变	10	800	615
2620	市区	尚书坊 3 号配电室 3 号变	10	800	578
2621	市区	尚书坊 3 号配电室 4 号变	10	800	628
2622	市区	尚友新村	10	400	250
2623	市区	尚友新村二	10	250	92
2624	市区	尚友新村六	10	400	218
2625	市区	尚友新村三	10	315	197
2626	市区	尚友新村四	10	400	217
2627	市区	尚友新村五	10	400	245

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2628	市区	神农开发二箱变	10	500	300
2629	市区	神农开发三箱变	10	500	272
2630	市区	神农开发一箱变	10	630	370
2631	市区	盛达开发二	10	400	168
2632	市区	盛达开发一	10	400	104
2633	市区	盛达新村三	10	400	196
2634	市区	盛达新村四	10	400	169
2635	市区	盛达新村五	10	200	112
2636	市区	盛达新村箱变	10	400	210
2637	市区	胜利付角	10	200	134
2638	市区	胜利路 1 号箱变	10	630	173
2639	市区	胜利路 2#箱变	10	630	319
2640	市区	胜利路（三）	10	315	163
2641	市区	胜利路（四）	10	400	286
2642	市区	胜利路（一）	10	315	160
2643	市区	师范学校	10	400	174
2644	市区	狮子街	10	400	225
2645	市区	石马湾	10	315	122
2646	市区	石马湾八	10	315	174
2647	市区	石马湾二	10	400	186
2648	市区	石马湾九	10	400	191
2649	市区	石马湾六	10	400	258
2650	市区	石马湾七	10	315	175
2651	市区	石马湾三	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	石马湾十	10	315	200
2653	市区	石马湾十二	10	315	198
2654	市区	石马湾十一	10	400	94
2655	市区	石马湾十一东	10	400	261
2656	市区	石马湾四	10	400	214
2657	市区	石马湾五	10	400	191
2658	市区	石马湾五区（六）	10	400	240
2659	市区	石油公司宿舍	10	250	141
2660	市区	时代华府 1#电房 1#变	10	800	521
2661	市区	时代华府 1#电房 2#变	10	800	502
2662	市区	时代华府 2#电房 1#变	10	800	547
2663	市区	时代华府 2#电房 2#变	10	800	526
2664	市区	时代华府 3#电房 1#变	10	630	339
2665	市区	时代华府 3#电房 2#变	10	800	521
2666	市区	时代华府 3#电房 3#变	10	800	512
2667	市区	时代华府 3#电房 4#变	10	800	537
2668	市区	时光雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	566
2669	市区	时光雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	545
2670	市区	时光雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	617
2671	市区	时光雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	550
2672	市区	世纪花园 1#箱变	10	630	403
2673	市区	世纪花园 2#箱变	10	630	420
2674	市区	世纪晶华配电室	10	630	328
2675	市区	世纪乐园（二）	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2676	市区	世纪乐园（三）	10	400	206
2677	市区	世纪乐园（一）	10	400	113
2678	市区	世纪乐园箱变 001004	10	200	180
2679	市区	世茂云图 1 号配电室 1 号变	10	800	622
2680	市区	世茂云图 1 号配电室 2 号变	10	800	602
2681	市区	世茂云图 2 号配电室 1 号变	10	800	612
2682	市区	世茂云图 2 号配电室 2 号变	10	800	622
2683	市区	世茂云图 3 号配电室 1 号变	10	800	564
2684	市区	世茂云图 3 号配电室 2 号变	10	800	596
2685	市区	世茂云图 3 号配电室 3 号变	10	800	563
2686	市区	世茂云图 3 号配电室 4 号变	10	800	563
2687	市区	世茂云图 4 号配电室 1 号变	10	800	579
2688	市区	世茂云图 4 号配电室 2 号变	10	800	591
2689	市区	世茂云图 4 号配电室 3 号变	10	800	602
2690	市区	世茂云图 4 号配电室 4 号变	10	800	569
2691	市区	市二中	10	400	216
2692	市区	市政府箱变	10	400	293
2693	市区	寿邱街箱变	10	630	336
2694	市区	梳儿巷	10	315	155
2695	市区	梳儿巷二	10	400	255
2696	市区	曙光村金家湾	10	400	337
2697	市区	树脂住宅区	10	200	85
2698	市区	树脂住宅区二	10	315	133
2699	市区	双胞胎二	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2700	市区	双井路东	10	400	208
2701	市区	水陆寺巷东箱变	10	630	410
2702	市区	水陆寺巷西	10	400	149
2703	市区	水陆寺巷中二箱变	10	630	361
2704	市区	水陆寺巷中箱变	10	630	160
2705	市区	水木阳光 2#电房 1#变	10	800	446
2706	市区	水木阳光 2#电房 2#	10	800	533
2707	市区	水木阳光电房 1#	10	800	232
2708	市区	水木阳光电房 2#变	10	800	464
2709	市区	水木阳光电房 3#	10	800	232
2710	市区	水木阳光电房 4#变	10	630	393
2711	市区	四季风华 1 号配电室 1 号变	10	800	458
2712	市区	四季风华 1 号配电室 2 号变	10	800	510
2713	市区	四季风华 1 号配电室 3 号变	10	800	567
2714	市区	四季风华 1 号配电室 4 号变	10	800	499
2715	市区	四季风华 2 号配电室 1 号变	10	630	390
2716	市区	四季风华 2 号配电室 2 号变	10	630	467
2717	市区	四季风华二期 1 号配电室 1 号变	10	630	458
2718	市区	四季风华二期 1 号配电室 2 号变	10	630	478
2719	市区	四季风华二期 1 号配电室 3 号变	10	630	466
2720	市区	四季风华二期 1 号配电室 4 号变	10	630	447
2721	市区	四建宿舍	10	400	272
2722	市区	四人医宿舍	10	400	126
2723	市区	四院北箱变	10	630	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2724	市区	四圩村水电站	10	400	233
2725	市区	四圩村钟家圩	10	400	223
2726	市区	松盛新村二	10	400	164
2727	市区	松盛新村三	10	315	206
2728	市区	松盛新村四	10	315	210
2729	市区	松盛新村五	10	400	210
2730	市区	松盛新村一	10	400	210
2731	市区	松盛新村一箱变	10	500	210
2732	市区	松盛园 2 号箱变	10	630	251
2733	市区	松盛园 3 号箱变	10	630	405
2734	市区	松盛园四箱变	10	630	390
2735	市区	松盛园一箱变	10	630	378
2736	市区	宋官营箱变主变	10	400	109
2737	市区	苏福马宿舍二	10	315	162
2738	市区	苏福马宿舍三	10	315	206
2739	市区	苏福马宿舍四	10	315	219
2740	市区	苏福马宿舍五	10	315	206
2741	市区	苏福马宿舍一	10	315	222
2742	市区	苏果超市	10	400	252
2743	市区	苏美德船舶宿舍二	10	315	168
2744	市区	苏美德船舶宿舍一	10	315	174
2745	市区	苏宁广场 1 号配电室 1 号变压器	10	800	441
2746	市区	苏宁广场 1 号配电室 2 号变压器	10	800	318
2747	市区	苏宁广场 2 号配电室 1 号变压器	10	800	555

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2748	市区	苏宁广场 2 号配电室 2 号变压器	10	800	554
2749	市区	苏宁广场 3 号配电室 1 号变压器	10	800	498
2750	市区	苏宁广场 3 号配电室 2 号变压器	10	800	493
2751	市区	苏宁广场 3 号配电室 3 号变压器	10	800	544
2752	市区	苏宁广场 3 号配电室 4 号变压器	10	800	529
2753	市区	苏宁广场 4 号配电室 1 号变压器	10	800	651
2754	市区	苏宁广场 4 号配电室 2 号变压器	10	800	631
2755	市区	苏宁广场 4 号配电室 3 号变压器	10	800	660
2756	市区	苏宁广场 4 号配电室 4 号变压器	10	800	665
2757	市区	苏宁广场 5 号配电室 1 号变压器	10	800	662
2758	市区	苏宁广场 5 号配电室 2 号变压器	10	800	623
2759	市区	苏宁广场 5 号配电室 3 号变压器	10	800	638
2760	市区	苏宁广场 5 号配电室 4 号变压器	10	800	646
2761	市区	苏源集团 1 号箱变母线变压器	10	500	356
2762	市区	苏源集团 2#箱变变压器	10	500	153
2763	市区	苏源集团 3 号箱变	10	630	539
2764	市区	苏源集团 4 号箱变	10	630	229
2765	市区	塑料二厂公变	10	315	230
2766	市区	塔影湖	10	400	135
2767	市区	塔影湖 1#箱变	10	400	107
2768	市区	太古城 1 号配电室 1 号变	10	800	597
2769	市区	太古城 1 号配电室 2 号变	10	800	616
2770	市区	太古城 1 号配电室 3 号变	10	800	613
2771	市区	太古城 1 号配电室 4 号变	10	800	592

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2772	市区	太古城 2 号配电室 1 号变	10	800	629
2773	市区	太古城 2 号配电室 2 号变	10	800	652
2774	市区	太古城 3 号配电室 1 号变	10	800	584
2775	市区	太古城 3 号配电室 2 号变	10	800	608
2776	市区	太古城 4 号配电室 1 号变	10	800	591
2777	市区	太古城 4 号配电室 2 号变	10	800	552
2778	市区	太古城 5 号配电室 1 号变	10	800	581
2779	市区	太古城 5 号配电室 2 号变	10	800	589
2780	市区	太古城 6 号配电室 1 号变	10	800	568
2781	市区	太古城 6 号配电室 2 号变	10	800	444
2782	市区	太古城 6 号配电室 3 号变	10	800	579
2783	市区	太古城 6 号配电室 4 号变	10	800	571
2784	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	582
2785	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	542
2786	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	555
2787	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	642
2788	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	525
2789	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	481
2790	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	497
2791	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	661
2792	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	367
2793	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	305
2794	市区	太古山	10	400	284
2795	市区	太平圩 1 号配电室 1 号变	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2796	市区	太平圩 1 号配电室 2 号变	10	800	584
2797	市区	太平圩 1 号配电室 3 号变	10	800	565
2798	市区	太平圩 1 号配电室 4 号变	10	800	562
2799	市区	太平圩 2 号配电室 1 号变	10	800	555
2800	市区	太平圩 2 号配电室 2 号变	10	800	643
2801	市区	太平圩 2 号配电室 3 号变	10	800	604
2802	市区	太平圩 2 号配电室 4 号变	10	800	614
2803	市区	太平庵片区二	10	400	250
2804	市区	太平庵片区一	10	400	303
2805	市区	檀山嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	550
2806	市区	檀山嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	580
2807	市区	檀山嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	628
2808	市区	檀山嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	640
2809	市区	檀香园电房 1#变	10	1000	703
2810	市区	檀香园电房 2#变	10	1000	603
2811	市区	檀悦名居 1 号配电室 1 号变	10	800	593
2812	市区	檀悦名居 1 号配电室 2 号变	10	800	627
2813	市区	檀悦名居 1 号配电室 3 号变	10	800	603
2814	市区	檀悦名居 1 号配电室 4 号变	10	800	544
2815	市区	檀悦名居 2 号配电室 1 号变	10	630	439
2816	市区	檀悦名居 2 号配电室 2 号变	10	630	438
2817	市区	檀悦名居 2 号配电室 3 号变	10	630	509
2818	市区	檀悦名居 2 号配电室 4 号变	10	630	409
2819	市区	桃花山庄 3#箱变	10	630	322

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2820	市区	桃花山庄 4#箱变	10	630	351
2821	市区	桃花山庄 5#箱变	10	630	418
2822	市区	桃花山庄 6#箱变	10	500	201
2823	市区	桃花山庄二	10	400	263
2824	市区	桃花山庄二期 1#箱变	10	630	312
2825	市区	桃花山庄二期 2#箱变	10	630	194
2826	市区	桃花山庄高层 1 箱变配电变压器	10	630	398
2827	市区	桃花山庄高层 2#箱变	10	630	407
2828	市区	桃花山庄三箱变	10	630	291
2829	市区	桃花山庄四	10	400	167
2830	市区	桃花山庄五	10	400	205
2831	市区	桃花山庄箱变二	10	630	389
2832	市区	桃花山庄一	10	400	132
2833	市区	桃花山庄一期二	10	400	131
2834	市区	桃花坞 132#箱变	10	500	273
2835	市区	桃花坞八区 16 号 1#	10	50	11
2836	市区	桃花坞八区 16 号 2#	10	50	22
2837	市区	桃花坞八区二	10	400	239
2838	市区	桃花坞八区三	10	315	211
2839	市区	桃花坞八区四	10	315	173
2840	市区	桃花坞八区一	10	315	148
2841	市区	桃花坞二区二	10	400	220
2842	市区	桃花坞二区一	10	315	105
2843	市区	桃花坞六区一	10	400	154

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2844	市区	桃花坞路	10	400	136
2845	市区	桃花坞路东	10	400	230
2846	市区	桃花坞路东二	10	315	34
2847	市区	桃花坞路东三	10	400	141
2848	市区	桃花坞路东四	10	315	184
2849	市区	桃花坞路十区一	10	400	173
2850	市区	桃花坞路四	10	400	277
2851	市区	桃花坞路西	10	400	181
2852	市区	桃花坞路西二	10	315	278
2853	市区	桃花坞路西三	10	400	208
2854	市区	桃花坞路西四	10	400	214
2855	市区	桃花坞路西一	10	400	230
2856	市区	桃花坞路中	10	315	158
2857	市区	桃花坞七区 11 号 1#	10	50	0
2858	市区	桃花坞七区 11 号 2#	10	50	15
2859	市区	桃花坞七区 11 号 3#	10	50	25
2860	市区	桃花坞七区 11 号 4#	10	50	6
2861	市区	桃花坞十区(四)	10	315	54
2862	市区	桃花坞十区二	10	400	101
2863	市区	桃花坞十区三	10	400	197
2864	市区	桃花坞五区（一）	10	400	184
2865	市区	桃花坞五区二	10	315	125
2866	市区	桃花坞五区三	10	400	70
2867	市区	桃花坞五区四	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2868	市区	桃花坞新村十一区 36 号 1#单相变	10	50	0
2869	市区	桃花坞新村十一区 36 号 2#单相变	10	50	8
2870	市区	桃花坞新村十一区 36 号 3#单相变	10	50	8
2871	市区	桃花坞新村十一区 36 号 4#单相变	10	50	14
2872	市区	桃花坞一区 48 号 1#	10	50	8
2873	市区	桃花坞一区 48 号 2#	10	50	20
2874	市区	桃花坞一区 48 号 3#	10	50	7
2875	市区	桃花坞一区 48 号 4#	10	50	6
2876	市区	桃花源二期 1 号配电室 1 号变	10	800	533
2877	市区	桃花源二期 1 号配电室 2 号变	10	800	547
2878	市区	桃花源二期 2 号配电室 1 号变	10	800	560
2879	市区	桃花源二期 2 号配电室 2 号变	10	800	566
2880	市区	桃花源二期 3 号配电室 1 号变	10	800	525
2881	市区	桃花源二期 3 号配电室 2 号变	10	800	571
2882	市区	桃花源二期 4 号配电室 1 号变	10	800	574
2883	市区	桃花源二期 4 号配电室 2 号变	10	800	557
2884	市区	桃李园 1 号配电室 1 号变	10	800	720
2885	市区	桃李园 1 号配电室 2 号变	10	800	719
2886	市区	桃李园 1 号配电室 3 号变	10	800	716
2887	市区	桃李园 1 号配电室 4 号变	10	800	707
2888	市区	桃李园 2 号配电室 1 号变	10	800	713
2889	市区	桃李园 2 号配电室 2 号变	10	800	714
2890	市区	桃李园 3 号配电室 1 号变	10	800	719
2891	市区	桃李园 3 号配电室 2 号变	10	800	719

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2892	市区	桃李园 3 号配电室 3 号变	10	800	719
2893	市区	桃李园 3 号配电室 4 号变	10	800	719
2894	市区	桃西路西 1 号箱变	10	630	391
2895	市区	桃西路西 2 号箱变	10	630	459
2896	市区	桃园八	10	400	220
2897	市区	桃园八西	10	400	257
2898	市区	桃园二	10	400	190
2899	市区	桃园二北	10	315	151
2900	市区	桃园九	10	315	136
2901	市区	桃园口	10	315	163
2902	市区	桃园六	10	315	125
2903	市区	桃园六东	10	315	146
2904	市区	桃园七	10	315	109
2905	市区	桃园七西	10	315	171
2906	市区	桃园三	10	500	221
2907	市区	桃园十	10	315	54
2908	市区	桃园十二	10	400	188
2909	市区	桃园十三	10	400	224
2910	市区	桃园十四	10	400	260
2911	市区	桃园十一	10	400	148
2912	市区	桃园四	10	400	177
2913	市区	桃园四北	10	400	171
2914	市区	桃园四南	10	400	205
2915	市区	桃园五	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2916	市区	桃园五西	10	315	173
2917	市区	桃园西	10	315	48
2918	市区	桃园一	10	400	195
2919	市区	桃园一北	10	400	198
2920	市区	体育馆箱变	10	630	378
2921	市区	天成嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	573
2922	市区	天成嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	607
2923	市区	天成嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	576
2924	市区	天成嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	565
2925	市区	天成嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	572
2926	市区	天成嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	583
2927	市区	天成嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	474
2928	市区	天成嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	575
2929	市区	天和星城 1#箱变	10	630	395
2930	市区	天和星城 10#箱变	10	630	407
2931	市区	天和星城 12#箱变	10	630	318
2932	市区	天和星城 13#箱变	10	630	93
2933	市区	天和星城 2#箱变	10	500	304
2934	市区	天和星城 3#箱变	10	630	413
2935	市区	天和星城 4#箱变	10	500	326
2936	市区	天和星城 5#箱变	10	630	390
2937	市区	天和星城 6#箱变	10	630	335
2938	市区	天和星城 7#箱变	10	500	277
2939	市区	天和星城 8#箱变	10	630	380

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2940	市区	天和星城 9#箱变	10	630	427
2941	市区	天和星城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	572
2942	市区	天和星城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	592
2943	市区	天和星城二期 2 号配电室 1 号变	10	630	409
2944	市区	天和星城二期 2 号配电室 2 号变	10	630	481
2945	市区	天和星城二期 2 号配电室 3 号变	10	630	463
2946	市区	天和星城二期 2 号配电室 4 号变	10	630	474
2947	市区	天慧	10	315	125
2948	市区	天慧园	10	400	250
2949	市区	天慧园二	10	400	142
2950	市区	天慧园三	10	400	225
2951	市区	天桥六普宿舍二	10	400	236
2952	市区	天桥六普宿舍三	10	400	224
2953	市区	天桥六普宿舍一	10	400	271
2954	市区	天桥路	10	400	284
2955	市区	天桥路三	10	400	253
2956	市区	天元一品电房 1#变	10	1000	434
2957	市区	天元一品电房 2#变	10	1000	476
2958	市区	天正置业电房 1#变	10	800	559
2959	市区	天正置业电房 2#变	10	800	506
2960	市区	铁城路口	10	400	193
2961	市区	铁路车站西一村（二）	10	400	198
2962	市区	铁路车站西一村（三）	10	400	256
2963	市区	铁路车站西一村一	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2964	市区	铁路站货运二	10	400	239
2965	市区	铁路站货运一	10	400	354
2966	市区	铁路岗子下宿舍	10	400	289
2967	市区	铁路牌湾宿舍	10	400	207
2968	市区	铁路西站	10	200	138
2969	市区	同德里电房	10	315	153
2970	市区	同德里箱变	10	630	364
2971	市区	同德里住宅区	10	400	265
2972	市区	外贸冷库	10	400	274
2973	市区	万达广场 1# 电房 1# 变	10	630	283
2974	市区	万达广场 1# 电房 2# 变	10	630	212
2975	市区	万达广场 2# 电房 1# 变	10	630	209
2976	市区	万达广场 2# 电房 2# 变	10	630	227
2977	市区	万达广场 3# 电房 1# 变	10	800	250
2978	市区	万达广场 3# 电房 2# 变	10	800	335
2979	市区	万达广场 4# 电房 1# 变	10	800	562
2980	市区	万达广场 4# 电房 2# 变	10	800	551
2981	市区	万达广场 5# 电房 1# 变	10	800	563
2982	市区	万达广场 5# 电房 2# 变	10	800	498
2983	市区	万达广场 5# 电房 3# 变	10	800	546
2984	市区	万达广场 5# 电房 4# 变	10	800	539
2985	市区	万达广场 6# 电房 1# 变	10	630	424
2986	市区	万达广场 6# 电房 2# 变	10	630	391
2987	市区	万达广场 6# 电房 3# 变	10	630	397

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2988	市区	万达广场 6# 电房 4# 变	10	630	448
2989	市区	万达广场 7# 电房 1# 变	10	800	393
2990	市区	万达广场 7# 电房 2# 变	10	800	354
2991	市区	万古一人巷 1 号箱变	10	500	377
2992	市区	万古一人巷 2# 箱变	10	500	169
2993	市区	万古一人巷 3# 箱变	10	500	178
2994	市区	万古一人巷电房 1# 变	10	500	218
2995	市区	万古一人巷电房 2# 变	10	500	235
2996	市区	万家巷	10	400	237
2997	市区	万家巷二	10	400	244
2998	市区	万家巷三	10	400	226
2999	市区	万家巷四	10	400	219
3000	市区	万科蓝山 1# 配电室 1# 变	10	800	543
3001	市区	万科蓝山 1# 配电室 2# 变	10	800	565
3002	市区	万科蓝山 2# 配电室 1# 变	10	800	520
3003	市区	万科蓝山 2# 配电室 2# 变	10	800	573
3004	市区	万科蓝山 3 号配电室 1 号变	10	800	539
3005	市区	万科蓝山 3 号配电室 2 号变	10	800	501
3006	市区	万科蓝山 4 号配电室 1 号变	10	800	618
3007	市区	万科蓝山 4 号配电室 2 号变	10	800	601
3008	市区	万科蓝山 4 号配电室 3 号变	10	800	578
3009	市区	万科蓝山 4 号配电室 4 号变	10	800	580
3010	市区	万科蓝山 5# 电房 1# 变	10	800	529
3011	市区	万科蓝山 5# 电房 2# 变	10	800	522

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3012	市区	万科蓝山 6# 电房 1# 变	10	800	602
3013	市区	万科蓝山 6# 电房 2# 变	10	800	556
3014	市区	万科蓝山 7# 电房 1# 变	10	800	586
3015	市区	万科蓝山 7# 电房 2# 变	10	800	541
3016	市区	万科蓝山 8# 电房 1# 变	10	800	558
3017	市区	万科蓝山 8# 电房 2# 变	10	800	518
3018	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	600
3019	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	588
3020	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	561
3021	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	514
3022	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	599
3023	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	540
3024	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	619
3025	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	650
3026	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	564
3027	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	560
3028	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	573
3029	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	589
3030	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	498
3031	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	573
3032	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	652
3033	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	661
3034	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 1 号变	10	800	554
3035	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 2 号变	10	800	508

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3036	市区	万科沁园 7 号电房 1 号变	10	800	531
3037	市区	万科沁园 7 号电房 2 号变	10	800	509
3038	市区	万科沁园 7 号电房 3 号变	10	800	513
3039	市区	万科沁园 7 号电房 4 号变	10	800	558
3040	市区	王家湾	10	500	294
3041	市区	王家湾四	10	315	253
3042	市区	王家湾一	10	400	84
3043	市区	王家巷（二）	10	400	208
3044	市区	王家巷（一）	10	400	216
3045	市区	王家巷三	10	315	217
3046	市区	王家巷箱变	10	630	200
3047	市区	王家新苑 1 号配电室 1 号变	10	800	585
3048	市区	王家新苑 1 号配电室 2 号变	10	800	579
3049	市区	王家新苑 1 号配电室 3 号变	10	800	549
3050	市区	王家新苑 1 号配电室 4 号变	10	800	559
3051	市区	王家新苑 2 号配电室 1 号变	10	800	599
3052	市区	王家新苑 2 号配电室 2 号变	10	800	586
3053	市区	王家新苑 2 号配电室 3 号变	10	800	599
3054	市区	王家新苑 2 号配电室 4 号变	10	800	581
3055	市区	王家新苑 3 号配电室 1 号变	10	800	474
3056	市区	王家新苑 3 号配电室 2 号变	10	800	584
3057	市区	王家新苑 3 号配电室 3 号变	10	800	620
3058	市区	王家新苑 3 号配电室 4 号变	10	800	587
3059	市区	网巾桥	10	500	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3060	市区	旺府家园 1# 电房 1#变	10	800	528
3061	市区	旺府家园 1# 电房 2#变	10	800	471
3062	市区	旺府家园 2# 电房 1#变	10	800	465
3063	市区	旺府家园 2# 电房 2#变	10	630	371
3064	市区	旺角广场配电室 1 号变	10	800	668
3065	市区	旺角广场配电室 2 号变	10	800	556
3066	市区	旺角广场箱变	10	630	424
3067	市区	望京天地二箱变	10	500	336
3068	市区	望京天地一箱变	10	630	426
3069	市区	卫东电灌站	10	400	312
3070	市区	文教用品 2 号箱变	10	500	312
3071	市区	文教用品厂 1#箱变	10	630	383
3072	市区	文心苑 1 号公用配电室 1 号变	10	800	666
3073	市区	文心苑 1 号公用配电室 2 号变	10	800	663
3074	市区	文心苑 1 号公用配电室 3 号变	10	800	664
3075	市区	文心苑 1 号公用配电室 4 号变	10	800	635
3076	市区	文心苑 2 号公用配电室 1 号变	10	800	676
3077	市区	文心苑 2 号公用配电室 2 号变	10	800	666
3078	市区	文心苑 2 号公用配电室 3 号变	10	800	644
3079	市区	文心苑 2 号公用配电室 4 号变	10	800	666
3080	市区	无名巷二	10	400	159
3081	市区	无名巷一	10	400	147
3082	市区	无线电器材厂	10	400	233
3083	市区	吴家门片区	10	400	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3084	市区	吴家门片区二	10	400	187
3085	市区	吴家门箱变	10	630	242
3086	市区	武警宿舍	10	315	179
3087	市区	五摆渡排涝站	10	400	343
3088	市区	五金公司宿舍	10	200	153
3089	市区	五里村六组	10	400	292
3090	市区	五套 05 号变	10	400	266
3091	市区	五条街二	10	400	193
3092	市区	五条街农贸市场	10	400	302
3093	市区	五条街一	10	315	176
3094	市区	物供站	10	400	135
3095	市区	西府街（二）	10	400	109
3096	市区	西府街（三）	10	400	133
3097	市区	西府街（一）	10	400	202
3098	市区	西更楼巷	10	500	134
3099	市区	西门加油站	10	315	136
3100	市区	西门加油站（四）	10	315	121
3101	市区	西门加油站二	10	400	122
3102	市区	西门加油站六	10	400	297
3103	市区	西门加油站三	10	400	162
3104	市区	西门加油站五	10	315	100
3105	市区	西石 01 号变	10	400	93
3106	市区	西石 04# 变	10	100	35
3107	市区	西石 16 号变	10	100	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	西石大塘	10	400	89
3109	市区	西石二村	10	400	190
3110	市区	西体分厂	10	400	211
3111	市区	西下坡	10	315	138
3112	市区	西苑新村（二）	10	500	207
3113	市区	西苑新村（三）	10	400	196
3114	市区	西苑新村（一）	10	400	143
3115	市区	下河头	10	400	124
3116	市区	下河头二	10	400	255
3117	市区	下河头六	10	400	226
3118	市区	下河头三	10	315	144
3119	市区	下河头四	10	315	157
3120	市区	下河头五	10	400	249
3121	市区	下桃花坞二	10	315	182
3122	市区	下桃花坞六	10	315	191
3123	市区	下桃花坞七	10	400	220
3124	市区	下桃花坞三	10	400	227
3125	市区	下桃花坞四	10	400	217
3126	市区	下桃花坞五	10	400	208
3127	市区	下桃花坞一	10	400	138
3128	市区	仙鹤巷	10	400	137
3129	市区	仙鹤巷箱变	10	500	92
3130	市区	县公安箱变	10	630	287
3131	市区	县建筑工程公司	10	400	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3132	市区	县交通路桥管理处	10	400	291
3133	市区	县汽车队	10	200	119
3134	市区	县水利工程队	10	400	318
3135	市区	县水利机械厂	10	400	294
3136	市区	香江花城 1#电房 1#变	10	1000	684
3137	市区	香江花城 1#电房 2#变	10	1000	625
3138	市区	香江花城 1-1 箱变	10	630	308
3139	市区	香江花城 1-2 箱变	10	630	370
3140	市区	香江花城 1-4 箱变	10	500	178
3141	市区	香江花城 1-5 箱变	10	630	327
3142	市区	香江花城 1-6 箱变	10	630	353
3143	市区	香江花城 1-7 箱变	10	800	498
3144	市区	香江花城 1-8 箱变	10	630	392
3145	市区	香江花城 2#电房 1#变	10	800	38
3146	市区	香江花城 2#电房 2#变	10	800	556
3147	市区	香江花城 2-1 箱变	10	630	299
3148	市区	香江花城 2-2 箱变	10	630	385
3149	市区	香江花城 2-3 箱式变	10	630	353
3150	市区	香江花城 2-4 箱变	10	630	363
3151	市区	香江花城 2-5 箱变	10	630	324
3152	市区	香江花城 3#电房 1#	10	800	38
3153	市区	香江花城 3#电房 2#	10	800	456
3154	市区	香江花城 4#电房 1#	10	800	512
3155	市区	香江花城 4#电房 2#	10	800	38

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3156	市区	香江花城 5#电房 1#	10	800	38
3157	市区	香江花城 5#电房 2#	10	800	544
3158	市区	香江花城 6#电房 1#变	10	800	452
3159	市区	香江花城 6#电房 2#变	10	800	454
3160	市区	香江花城 7#电房 1#变	10	1000	652
3161	市区	香江花城 7#电房 2#变	10	1000	558
3162	市区	香江花城小学箱变	10	630	415
3163	市区	香江花城一期 1 号配电室 1 号变	10	1000	38
3164	市区	香江花城一期 1 号配电室 2 号变	10	800	539
3165	市区	香江花城中央苑电房 1 号变	10	800	420
3166	市区	香江花城中央苑电房 2 号变	10	800	423
3167	市区	香江世纪 2#电房 1#变	10	1000	619
3168	市区	香江世纪 2#电房 2#变	10	1000	232
3169	市区	香江世纪 2#电房 3#变	10	800	374
3170	市区	香江世纪 2#电房 4#变	10	800	232
3171	市区	香江世纪名城 1 号电房 1 号变	10	1000	435
3172	市区	香江世纪名城 1 号电房 2 号变	10	1000	232
3173	市区	香江世纪名城 3#电房 1#变	10	1000	232
3174	市区	香江世纪名城 3#电房 2#变	10	1000	367
3175	市区	香江世纪名城 4#电房 1#变	10	1000	232
3176	市区	香江世纪名城 4#电房 2#变	10	1000	607
3177	市区	香江世纪名城 5 号电房 1 号变	10	800	232
3178	市区	香江世纪名城 5 号电房 2 号变	10	800	549
3179	市区	香柳苑电房 1#变	10	1000	424

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3180	市区	香柳苑电房 2#变	10	1000	558
3181	市区	香奈河畔 1#配电室 1#变	10	800	493
3182	市区	香奈河畔 1#配电室 2#变	10	800	588
3183	市区	香奈河畔 2#配电室 1#变	10	800	586
3184	市区	香奈河畔 2#配电室 2#变	10	800	538
3185	市区	香奈河畔 3#配电室 1#变	10	800	515
3186	市区	香奈河畔 3#配电室 2#变	10	800	508
3187	市区	香奈河畔 4#配电室 1#变	10	800	562
3188	市区	香奈河畔 4#配电室 2#变	10	800	538
3189	市区	香山华庭 2#电房 1#变*	10	1000	652
3190	市区	香山华庭 2#电房 2#变	10	800	559
3191	市区	香山华庭电房 1#变	10	800	322
3192	市区	香山华庭电房 2#变*	10	1000	552
3193	市区	乡政府宿舍	10	400	212
3194	市区	象山茶场八	10	315	140
3195	市区	象山茶场九	10	315	164
3196	市区	象山茶场六	10	400	212
3197	市区	象山茶场七	10	400	279
3198	市区	象山茶场十	10	400	255
3199	市区	象山茶场四	10	400	180
3200	市区	象山茶场五	10	315	81
3201	市区	象山茶场一	10	315	132
3202	市区	象山茶厂（二）	10	400	238
3203	市区	象山茶厂（三）	10	400	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3204	市区	象山丹徒闸口	10	400	267
3205	市区	象山供销社	10	250	38
3206	市区	象山贺组	10	400	277
3207	市区	象山恒王亭	10	400	330
3208	市区	象山花园 1#电房 1#变	10	800	611
3209	市区	象山花园 1#电房 2#变	10	800	607
3210	市区	象山花园 1#电房 3#变	10	800	607
3211	市区	象山花园 1#电房 4#变	10	800	644
3212	市区	象山花园 2#电房 1#变	10	800	558
3213	市区	象山花园 2#电房 2#变	10	800	584
3214	市区	象山花园 2#电房 3#变	10	800	620
3215	市区	象山花园 2#电房 4#变	10	800	552
3216	市区	象山花园 3#电房 1#变	10	630	481
3217	市区	象山花园 3#电房 2#变	10	630	468
3218	市区	象山花园 4#电房 1#变	10	630	495
3219	市区	象山花园 4#电房 2#变	10	630	472
3220	市区	象山花园 4#电房 3#变	10	630	493
3221	市区	象山花园 4#电房 4#变	10	630	469
3222	市区	象山花园 5#电房 1#变	10	800	622
3223	市区	象山花园 5#电房 2#变	10	800	617
3224	市区	象山花园 5#电房 3#变	10	800	609
3225	市区	象山花园 5#电房 4#变	10	800	578
3226	市区	象山花园 6#电房 1#变	10	800	587
3227	市区	象山花园 6#电房 2#变	10	800	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3228	市区	象山花园 7#电房 1#变	10	800	608
3229	市区	象山花园 7#电房 2#变	10	800	598
3230	市区	象山花园 8#电房 1#变	10	630	453
3231	市区	象山花园 8#电房 2#变	10	630	445
3232	市区	象山花园二期 1#配电室 1#变	10	800	584
3233	市区	象山花园二期 1#配电室 2#变	10	800	575
3234	市区	象山花园二期 1#配电室 3#变	10	800	568
3235	市区	象山花园二期 1#配电室 4#变	10	800	572
3236	市区	象山花园二期 10 号配电室 1 号变	10	800	661
3237	市区	象山花园二期 10 号配电室 2 号变	10	800	534
3238	市区	象山花园二期 10 号配电室 3 号变	10	800	689
3239	市区	象山花园二期 10 号配电室 4 号变	10	800	615
3240	市区	象山花园二期 2#配电室 1#变	10	630	283
3241	市区	象山花园二期 2#配电室 2#变	10	630	251
3242	市区	象山花园二期 2#配电室 3#变	10	630	469
3243	市区	象山花园二期 2#配电室 4#变	10	630	272
3244	市区	象山花园二期 3#配电室 1#变	10	800	577
3245	市区	象山花园二期 3#配电室 2#变	10	800	484
3246	市区	象山花园二期 3#配电室 3#变	10	800	607
3247	市区	象山花园二期 3#配电室 4#变	10	800	586
3248	市区	象山花园二期 4#配电 2#变	10	800	599
3249	市区	象山花园二期 4#配电室 1#变	10	800	631
3250	市区	象山花园二期 4#配电室 3#变	10	800	555
3251	市区	象山花园二期 4#配电室 4#变	10	800	578

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3252	市区	象山花园二期 5#电房 1#变	10	800	591
3253	市区	象山花园二期 5#电房 2#变	10	800	584
3254	市区	象山花园二期 5#电房 3#变	10	800	568
3255	市区	象山花园二期 5#电房 4#变	10	800	578
3256	市区	象山花园二期 6 号配电室 1 号变	10	800	598
3257	市区	象山花园二期 6 号配电室 2 号变	10	800	615
3258	市区	象山花园二期 6 号配电室 3 号变	10	800	488
3259	市区	象山花园二期 6 号配电室 4 号变	10	800	562
3260	市区	象山花园二期 7 号配电室 1 号变	10	800	616
3261	市区	象山花园二期 7 号配电室 2 号变	10	800	644
3262	市区	象山花园二期 7 号配电室 3 号变	10	800	616
3263	市区	象山花园二期 7 号配电室 4 号变	10	800	614
3264	市区	象山花园二期 8 号配电室 1 号变	10	1000	752
3265	市区	象山花园二期 8 号配电室 2 号变	10	1000	813
3266	市区	象山花园二期 8 号配电室 3 号变	10	1000	819
3267	市区	象山花园二期 8 号配电室 4 号变	10	1000	793
3268	市区	象山花园二期 9 号配电室 1 号变	10	800	592
3269	市区	象山花园二期 9 号配电室 2 号变	10	800	601
3270	市区	象山花园二期 9 号配电室 3 号变	10	800	585
3271	市区	象山花园二期 9 号配电室 4 号变	10	800	597
3272	市区	象山花园四期 1 号配电室 1 号变	10	800	589
3273	市区	象山花园四期 1 号配电室 2 号变	10	800	624
3274	市区	象山花园四期 1 号配电室 3 号变	10	800	579
3275	市区	象山花园四期 1 号配电室 4 号变	10	800	606

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3276	市区	象山花园四期 2 号配电室 1 号变	10	800	559
3277	市区	象山花园四期 2 号配电室 2 号变	10	800	621
3278	市区	象山花园四期 2 号配电室 3 号变	10	800	621
3279	市区	象山花园四期 2 号配电室 4 号变	10	800	589
3280	市区	象山花园四期 3 号配电室 1 号变	10	800	625
3281	市区	象山花园四期 3 号配电室 2 号变	10	800	627
3282	市区	象山花园四期 3 号配电室 3 号变	10	800	558
3283	市区	象山花园四期 3 号配电室 4 号变	10	800	583
3284	市区	象山花园四期 4 号配电室 1 号变	10	800	613
3285	市区	象山花园四期 4 号配电室 2 号变	10	800	603
3286	市区	象山花园四期 4 号配电室 3 号变	10	800	615
3287	市区	象山花园四期 4 号配电室 4 号变	10	800	579
3288	市区	象山花园四期 5 号配电室 1 号变	10	800	606
3289	市区	象山花园四期 5 号配电室 2 号变	10	800	619
3290	市区	象山花园四期 5 号配电室 3 号变	10	800	636
3291	市区	象山花园四期 5 号配电室 4 号变	10	800	637
3292	市区	象山龙王庙	10	400	49
3293	市区	象山秦家湾西	10	200	140
3294	市区	象山苏组	10	400	161
3295	市区	象山西山村	10	400	282
3296	市区	象山小朱家湾	10	50	27
3297	市区	象山小圩队	10	315	152
3298	市区	象山医院	10	400	38
3299	市区	小东庄	10	315	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3300	市区	小东庄二	10	400	230
3301	市区	小东庄三	10	400	236
3302	市区	小东庄四	10	400	162
3303	市区	小东庄五	10	400	268
3304	市区	小街	10	400	128
3305	市区	小街二	10	400	319
3306	市区	小街六	10	100	90
3307	市区	小龙山 1 号配电室 1 号变	10	630	487
3308	市区	小龙山 1 号配电室 2 号变	10	630	449
3309	市区	小码头	10	400	160
3310	市区	小码头街箱变	10	630	103
3311	市区	小孟湖	10	500	162
3312	市区	小孟湖（二）	10	400	174
3313	市区	小孟湖箱变	10	400	283
3314	市区	小南海（二）	10	315	227
3315	市区	小圩队二	10	400	165
3316	市区	小圩队三	10	160	85
3317	市区	斜桥街	10	400	160
3318	市区	斜桥街北	10	400	213
3319	市区	斜桥街北二	10	400	183
3320	市区	斜桥街南	10	500	62
3321	市区	斜桥街西	10	400	79
3322	市区	斜桥街箱变	10	630	389
3323	市区	新城市花园 2# 电房 1#变	10	1000	701

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3324	市区	新城市花园 2# 电房 2#变	10	1000	606
3325	市区	新城市花园 2# 电房 3#变	10	1000	613
3326	市区	新城市花园 2# 电房 4#变	10	1000	616
3327	市区	新城市花园 3# 电房 1#变	10	500	321
3328	市区	新城市花园 3# 电房 2#变	10	800	541
3329	市区	新城市花园 3# 电房 3#变	10	400	272
3330	市区	新城市花园 3# 电房 4#变	10	800	478
3331	市区	新城市花园 4# 电房 1#变	10	1000	144
3332	市区	新城市花园 4# 电房 2#变	10	1000	655
3333	市区	新城市花园 5# 电房 1#变	10	1000	144
3334	市区	新城市花园 5# 电房 2#变	10	1000	649
3335	市区	新城市花园 A 区 1#电房 1#变	10	1000	144
3336	市区	新城市花园 A 区 1#电房 2#变	10	1000	660
3337	市区	新城市花园 B 区 1#电房 1#变	10	1000	624
3338	市区	新城市花园 B 区 1#电房 2#变	10	1000	695
3339	市区	新城市花园二期 1 号变电所 1 号变	10	1000	144
3340	市区	新城市花园二期 1 号变电所 2 号变	10	1000	554
3341	市区	新城市花园二期 2 号变电所 1 号变	10	1000	144
3342	市区	新城市花园二期 2 号变电所 2 号变	10	1000	597
3343	市区	新城市花园三期 1#配电室 1#变	10	1000	596
3344	市区	新城市花园三期 1#配电室 2#变	10	800	515
3345	市区	新城市花园三期 10 号配电室 1 号变	10	800	566
3346	市区	新城市花园三期 10 号配电室 2 号变	10	800	217
3347	市区	新城市花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	632

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3348	市区	新城市花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	627
3349	市区	新城市花园三期 2#配电室 1#变	10	800	556
3350	市区	新城市花园三期 2#配电室 2#变	10	630	411
3351	市区	新城市花园三期 2#配电室 3#变	10	800	545
3352	市区	新城市花园三期 2#配电室 4#变	10	630	439
3353	市区	新城市花园三期 2 号电房 1 号变	10	630	413
3354	市区	新城市花园三期 2 号电房 2 号变	10	630	440
3355	市区	新城市花园三期 2 号电房 3 号变	10	630	515
3356	市区	新城市花园三期 2 号电房 4 号变	10	630	479
3357	市区	新城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	494
3358	市区	新城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	490
3359	市区	新城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	460
3360	市区	新城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	472
3361	市区	新城市花园三期 4 号配电室 1 号变	10	630	445
3362	市区	新城市花园三期 4 号配电室 2 号变	10	630	437
3363	市区	新城市花园三期 5 号配电室 1 号变	10	800	585
3364	市区	新城市花园三期 5 号配电室 2 号变	10	800	619
3365	市区	新城市花园三期 6 号配电室 1 号变	10	800	641
3366	市区	新城市花园三期 6 号配电室 2 号变	10	800	540
3367	市区	新城市花园三期 6 号配电室 3 号变	10	800	617
3368	市区	新城市花园三期 6 号配电室 4 号变	10	800	655
3369	市区	新城市花园三期 7 号配电室 1 号变	10	800	579
3370	市区	新城市花园三期 7 号配电室 2 号变	10	800	602
3371	市区	新城市花园三期 7 号配电室 3 号变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3372	市区	新城市花园三期 7 号配电室 4 号变	10	800	593
3373	市区	新城市花园三期 8 号配电室 1 号变	10	800	565
3374	市区	新城市花园三期 8 号配电室 2 号变	10	800	521
3375	市区	新城市花园三期 8 号配电室 3 号变	10	800	579
3376	市区	新城市花园三期 8 号配电室 4 号变	10	800	642
3377	市区	新城市花园三期 9 号配电室 1 号变	10	800	549
3378	市区	新城市花园三期 9 号配电室 2 号变	10	800	602
3379	市区	新城市花园四期 1 号配电室 1 号变	10	1000	575
3380	市区	新城市花园四期 1 号配电室 2 号变	10	1000	657
3381	市区	新城市花园四期 1 号配电室 3 号变	10	1000	639
3382	市区	新城市花园四期 1 号配电室 4 号变	10	1000	684
3383	市区	新城市花园四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	749
3384	市区	新城市花园四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	733
3385	市区	新城市花园四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	652
3386	市区	新城市花园四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	721
3387	市区	新城市花园四期 3 号配电室 1 号变	10	1000	705
3388	市区	新城市花园四期 3 号配电室 2 号	10	1000	720
3389	市区	新城市花园四期 3 号配电室 3 号变	10	1000	697
3390	市区	新城市花园四期 3 号配电室 4 号变	10	1000	692
3391	市区	新河街(三)	10	400	331
3392	市区	新河街二	10	400	285
3393	市区	新河桥临时 1#公变	10	315	78
3394	市区	新河桥临时 2#公变	10	315	211
3395	市区	新河西岸箱变	10	500	375

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3396	市区	新河新村	10	400	174
3397	市区	新河新村三	10	400	171
3398	市区	新建里	10	400	225
3399	市区	新马路 1 号箱变	10	630	506
3400	市区	新民变公变	10	400	356
3401	市区	新民洲	10	400	242
3402	市区	新民洲大道东	10	400	333
3403	市区	新民洲大道西	10	400	360
3404	市区	新民洲惠民路东	10	400	338
3405	市区	新民洲农场新民排灌站	10	400	345
3406	市区	新民洲十二中东	10	200	143
3407	市区	新民洲五中北站二大队	10	200	42
3408	市区	新民洲新民排灌站西	10	200	141
3409	市区	新民洲新生排灌站	10	400	213
3410	市区	新润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	596
3411	市区	新润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	580
3412	市区	新润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	627
3413	市区	新润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	597
3414	市区	新月苑 1#箱变	10	500	38
3415	市区	新月苑 2#箱变	10	500	38
3416	市区	新月苑 3#箱变	10	500	38
3417	市区	新月苑 4#箱变	10	500	38
3418	市区	兴隆花苑二	10	500	277
3419	市区	兴隆花苑三	10	400	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3420	市区	兴隆花苑三	10	400	209
3421	市区	兴隆花苑一	10	400	114
3422	市区	兴隆花苑一箱变	10	630	361
3423	市区	兴隆雅苑箱变 1 号变	10	400	140
3424	市区	秀山雷村	10	250	198
3425	市区	秀山美苑 1# 电房 1#变	10	1000	663
3426	市区	秀山美苑 1 号电房 2 号变	10	1000	687
3427	市区	秀山美苑 2#电房 1#变	10	800	453
3428	市区	秀山美苑 2#电房 2#变	10	800	565
3429	市区	秀山美苑 2#电房 3#变	10	800	452
3430	市区	秀山美苑 2#电房 4#变	10	800	507
3431	市区	徐东薛家北	10	400	41
3432	市区	许家花园	10	630	357
3433	市区	薛家巷	10	400	201
3434	市区	薛家巷二	10	500	294
3435	市区	薛家巷三	10	500	261
3436	市区	学府华庭 1#电房 1#	10	1000	569
3437	市区	学府华庭 1#电房 2#	10	1000	516
3438	市区	学府华庭 2#电房 1#	10	630	186
3439	市区	学府华庭 2#电房 2#	10	630	320
3440	市区	学府华庭 3#电房 1#	10	500	188
3441	市区	学府华庭 3#电房 2#*	10	500	329
3442	市区	学府路 70 号箱变	10	630	462
3443	市区	学府雅苑箱变	10	630	385

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3444	市区	学沟巷电房 1#变	10	500	223
3445	市区	学沟巷电房 2#变	10	500	298
3446	市区	学沟巷二	10	315	136
3447	市区	学沟巷一	10	315	143
3448	市区	雪沟二	10	400	283
3449	市区	雪沟三	10	200	119
3450	市区	雅居乐花园 1 号配电室 1 号变	10	800	573
3451	市区	雅居乐花园 1 号配电室 2 号变	10	800	588
3452	市区	雅居乐花园 1 号配电室 3 号变	10	800	558
3453	市区	雅居乐花园 1 号配电室 4 号变	10	800	537
3454	市区	雅居乐花园 2 号配电室 1 号变压器	10	800	499
3455	市区	雅居乐花园 2 号配电室 2 号变压器	10	800	584
3456	市区	雅居乐花园 2 号配电室 3 号变压器	10	800	554
3457	市区	雅居乐花园 2 号配电室 4 号变压器	10	800	601
3458	市区	雅居乐花园 3 号配电室 1 号变压器	10	800	593
3459	市区	雅居乐花园 3 号配电室 2 号变压器	10	800	532
3460	市区	雅居乐花园 3 号配电室 3 号变压器	10	800	575
3461	市区	雅居乐花园 3 号配电室 4 号变压器	10	800	508
3462	市区	雅居乐花园 4 号配电室 1 号变	10	800	568
3463	市区	雅居乐花园 4 号配电室 2 号变	10	800	616
3464	市区	雅居乐花园 4 号配电室 3 号变	10	800	512
3465	市区	雅居乐花园 4 号配电室 4 号变	10	800	580
3466	市区	雅居乐花园 5 号配电室 1 号变	10	800	553
3467	市区	雅居乐花园 5 号配电室 2 号变	10	800	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3468	市区	雅居乐花园 5 号配电室 3 号变	10	800	562
3469	市区	雅居乐花园 5 号配电室 4 号变	10	800	561
3470	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 1 号变	10	800	210
3471	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 2 号变	10	800	532
3472	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 1 号变	10	800	210
3473	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 2 号变	10	800	533
3474	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 1 号变	10	800	210
3475	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 2 号变	10	800	511
3476	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 3 号变	10	800	210
3477	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 4 号变	10	800	485
3478	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 1 号变	10	800	499
3479	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 2 号变	10	800	210
3480	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 1 号变	10	630	512
3481	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 2 号变	10	630	210
3482	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 3 号变	10	630	496
3483	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 4 号变	10	630	210
3484	市区	亚东紫檀 1 号配电室 1 号变	10	800	412
3485	市区	亚东紫檀 1 号配电室 2 号变	10	800	518
3486	市区	亚东紫檀 1 号配电室 3 号变	10	800	541
3487	市区	亚东紫檀 1 号配电室 4 号变	10	800	609
3488	市区	亚东紫檀 2 号配电室 1 号变	10	800	606
3489	市区	亚东紫檀 2 号配电室 2 号变	10	800	538
3490	市区	亚东紫檀 2 号配电室 3 号变	10	800	606
3491	市区	亚东紫檀 2 号配电室 4 号变	10	800	587

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3492	市区	亚东紫檀 3 号配电室 1 号变	10	800	540
3493	市区	亚东紫檀 3 号配电室 2 号变	10	800	596
3494	市区	亚东紫檀 3 号配电室 3 号变	10	800	602
3495	市区	亚东紫檀 3 号配电室 4 号变	10	800	597
3496	市区	亚东紫檀 4 号配电室 1 号变	10	800	613
3497	市区	亚东紫檀 4 号配电室 2 号变	10	800	564
3498	市区	亚东紫檀 4 号配电室 3 号变	10	800	496
3499	市区	亚东紫檀 4 号配电室 4 号变	10	800	605
3500	市区	严庄村泵房	10	200	157
3501	市区	演军巷	10	400	193
3502	市区	演军巷箱变	10	500	118
3503	市区	杨家门	10	315	155
3504	市区	阳彭山	10	400	324
3505	市区	阳彭山（二）	10	400	72
3506	市区	养殖场住宅区	10	315	183
3507	市区	养殖场住宅区八	10	400	196
3508	市区	养殖场住宅区二	10	400	164
3509	市区	养殖场住宅区九	10	400	263
3510	市区	养殖场住宅区六	10	400	238
3511	市区	养殖场住宅区七	10	400	262
3512	市区	养殖场住宅区三	10	400	225
3513	市区	养殖场住宅区十	10	400	206
3514	市区	养殖场住宅区十一	10	400	223
3515	市区	养殖场住宅区四	10	400	231

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3516	市区	养殖场住宅区五	10	400	249
3517	市区	冶校宿舍箱变	10	400	256
3518	市区	一泉茶楼	10	315	243
3519	市区	一人医宿舍	10	315	181
3520	市区	一中宿舍	10	315	175
3521	市区	医学院宿舍二	10	400	242
3522	市区	医学院宿舍三	10	400	206
3523	市区	医学院宿舍四	10	400	199
3524	市区	医学院宿舍五	10	400	243
3525	市区	医学院宿舍箱变	10	400	311
3526	市区	医学院宿舍一	10	400	259
3527	市区	医药公司采购站	10	400	90
3528	市区	医药公司宿舍	10	400	206
3529	市区	医政路	10	400	159
3530	市区	医政路二	10	315	138
3531	市区	医政路三	10	400	144
3532	市区	医政路四	10	400	262
3533	市区	颐和家园 1#箱变	10	500	307
3534	市区	颐和家园 10#箱变	10	500	311
3535	市区	颐和家园 11#箱变	10	500	335
3536	市区	颐和家园 12#箱变	10	500	289
3537	市区	颐和家园 2#箱变	10	630	421
3538	市区	颐和家园 3#箱变	10	500	351
3539	市区	颐和家园 4#箱变	10	630	369

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3540	市区	颐和家园 9#箱变	10	500	337
3541	市区	宜嘉湖庭 1#电房 1#变	10	800	336
3542	市区	宜嘉湖庭 1#电房 2#变	10	800	720
3543	市区	宜嘉湖庭 2#电房 1#变	10	1000	551
3544	市区	宜嘉湖庭 2#电房 2#变	10	1000	668
3545	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 1 号变	10	1000	817
3546	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 2 号变	10	1000	618
3547	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 1 号变	10	1000	596
3548	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 2 号变	10	1000	523
3549	市区	倚山雅筑 1 号配电室 1 号变	10	800	415
3550	市区	倚山雅筑 1 号配电室 2 号变	10	800	486
3551	市区	倚山雅筑 1 号配电室 3 号变	10	800	444
3552	市区	倚山雅筑 1 号配电室 4 号变	10	800	497
3553	市区	倚山雅筑 2 号配电室 1 号变	10	800	527
3554	市区	倚山雅筑 2 号配电室 2 号变	10	800	468
3555	市区	倚山雅筑 2 号配电室 3 号变	10	800	498
3556	市区	倚山雅筑 2 号配电室 4 号变	10	800	501
3557	市区	倚山雅筑 3 号配电室 1 号变	10	800	515
3558	市区	倚山雅筑 3 号配电室 2 号变	10	800	482
3559	市区	倚山雅筑 3 号配电室 3 号变	10	800	537
3560	市区	倚山雅筑 3 号配电室 4 号变	10	800	575
3561	市区	乙炔气厂	10	400	303
3562	市区	逸景园	10	800	576
3563	市区	义士路	10	315	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	义士路二	10	400	240
3565	市区	银泉小区二	10	400	206
3566	市区	银泉小区六	10	400	172
3567	市区	银泉小区三	10	400	163
3568	市区	银泉小区四	10	400	223
3569	市区	银泉小区五	10	315	183
3570	市区	银泉小区一	10	400	261
3571	市区	营房街箱变	10	630	469
3572	市区	迎江路	10	400	341
3573	市区	迎江路二箱变变压器	10	630	545
3574	市区	迎江桥箱变	10	400	237
3575	市区	雍和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	623
3576	市区	雍和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	590
3577	市区	雍和雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	642
3578	市区	雍和雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	633
3579	市区	雍和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	534
3580	市区	雍和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	581
3581	市区	雍和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	590
3582	市区	雍和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	569
3583	市区	永安路	10	400	139
3584	市区	永安路（四）	10	500	196
3585	市区	永安路二	10	315	35
3586	市区	永安路六	10	400	118
3587	市区	永安路美食街箱变	10	630	352

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3588	市区	永安路七	10	400	360
3589	市区	永安路三	10	400	127
3590	市区	永安路五	10	400	227
3591	市区	永安路箱变	10	400	159
3592	市区	优山美地 1#电房 1#变	10	800	390
3593	市区	优山美地 1#电房 2#变	10	800	505
3594	市区	优山美地 10#电房 1#变	10	800	487
3595	市区	优山美地 10#电房 2#变	10	800	516
3596	市区	优山美地 11 号电房 1 号变	10	800	427
3597	市区	优山美地 11 号电房 2 号变	10	800	429
3598	市区	优山美地 12 号配电室 1 号变	10	800	498
3599	市区	优山美地 12 号配电室 2 号变	10	800	519
3600	市区	优山美地 13 号配电室 1 号变	10	800	536
3601	市区	优山美地 13 号配电室 2 号变	10	800	489
3602	市区	优山美地 14 号配电室 1 号变	10	630	380
3603	市区	优山美地 14 号配电室 2 号变	10	630	404
3604	市区	优山美地 15 号配电室 1 号变	10	1000	740
3605	市区	优山美地 15 号配电室 2 号变	10	1000	681
3606	市区	优山美地 16 号配电室 1 号变	10	1000	677
3607	市区	优山美地 16 号配电室 2 号变	10	1000	888
3608	市区	优山美地 16 号配电室 3 号变	10	1000	842
3609	市区	优山美地 16 号配电室 4 号变	10	1000	781
3610	市区	优山美地 2#电房 1#变	10	800	502
3611	市区	优山美地 3#电房 1#变	10	1000	646

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3612	市区	优山美地 3#电房 2#变	10	1000	626
3613	市区	优山美地 4#电房 1#变	10	1000	696
3614	市区	优山美地 5#电房 1#变	10	1000	644
3615	市区	优山美地 5#电房 2#变	10	1000	648
3616	市区	优山美地 6#电房 1#变	10	1000	591
3617	市区	优山美地 7#电房 1#变	10	1000	589
3618	市区	优山美地 8#电房 1#变	10	800	468
3619	市区	优山美地 9#电房 1#变	10	1000	672
3620	市区	优山美地 9#电房 2#变	10	1000	696
3621	市区	悠然居 1#电房	10	630	416
3622	市区	悠然居 1#电房 2#变	10	1000	635
3623	市区	悠然居 2#电房	10	630	391
3624	市区	悠然居 2 号电房	10	630	372
3625	市区	悠然居 3#电房 1#变	10	1000	599
3626	市区	悠然居 3#电房 2#变	10	1000	591
3627	市区	悠然居 4#电房 1#变	10	1000	645
3628	市区	悠然居 4#电房 2#变	10	800	461
3629	市区	邮电局宿舍	10	400	206
3630	市区	邮电局宿舍（二）	10	400	163
3631	市区	邮电局宿舍（三）	10	400	285
3632	市区	邮电支局	10	200	132
3633	市区	游泳池箱变	10	630	430
3634	市区	有色金属铸造厂宿舍	10	250	175
3635	市区	有线电厂 1 号箱变	10	315	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3636	市区	有线电厂 2#箱变	10	630	392
3637	市区	有线电厂 3#箱变	10	630	361
3638	市区	有线电厂 4 号箱变	10	630	402
3639	市区	有线电厂片区二	10	400	276
3640	市区	友谊公司	10	500	265
3641	市区	友谊路西 1 号箱变	10	630	481
3642	市区	友谊水库	10	200	139
3643	市区	又新街	10	630	417
3644	市区	于山李赵组配变	10	630	516
3645	市区	余福里 1#配电室 1#变	10	1000	717
3646	市区	余福里 1#配电室 2#变	10	1000	735
3647	市区	余福里 2#配电室 1#变	10	800	536
3648	市区	余福里 2#配电室 2#变	10	800	538
3649	市区	余福里 3#配电室 1#变	10	1000	662
3650	市区	余福里 3 号电房 2 号变	10	1000	643
3651	市区	余福里 4#配电室 1#变	10	630	397
3652	市区	余福里 4#配电室 2#变	10	630	411
3653	市区	鱼巷	10	400	331
3654	市区	鱼巷（二）	10	400	180
3655	市区	禹山宾馆 1#箱变	10	400	229
3656	市区	禹山宾馆 2#箱变	10	400	209
3657	市区	禹山光伏	10	400	356
3658	市区	禹山路 173 号电房 002	10	630	396
3659	市区	禹山路 173 号电房 004	10	630	421

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3660	市区	禹山路 173 号电房 1 号变	10	630	396
3661	市区	禹山路 173 号电房 3 号变	10	630	449
3662	市区	玉翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	549
3663	市区	玉翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	615
3664	市区	玉翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	471
3665	市区	玉翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	564
3666	市区	玉翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	549
3667	市区	玉翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	416
3668	市区	玉翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	521
3669	市区	玉翠园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	568
3670	市区	玉翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	540
3671	市区	玉翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	591
3672	市区	郁馨小区 1#箱变	10	500	280
3673	市区	郁馨小区 2#箱变	10	630	365
3674	市区	御带河 1#电房 1#变	10	800	574
3675	市区	御带河 1#电房 2#变	10	800	601
3676	市区	御带河 2#电房 1#变	10	800	566
3677	市区	御带河 2#电房 2#变	10	800	561
3678	市区	御带河 3 号配电室 1 号变	10	1000	746
3679	市区	御带河 3 号配电室 2 号变	10	1000	736
3680	市区	御带河 4 号配电室 1 号变	10	1000	762
3681	市区	御带河 4 号配电室 2 号变	10	1000	736
3682	市区	御带河 5 号配电室 1 号变	10	1000	707
3683	市区	御带河 5 号配电室 2 号变	10	1000	734

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3684	市区	御带河 6 号配电室 1 号变	10	1000	717
3685	市区	御带河 6 号配电室 2 号变	10	1000	736
3686	市区	御带河 7 号配电室 1 号变	10	800	614
3687	市区	御带河 7 号配电室 2 号变	10	1000	784
3688	市区	御带河 7 号配电室 3 号变	10	800	597
3689	市区	御带河 7 号配电室 4 号变	10	800	597
3690	市区	御带河 8 号配电室 1 号变	10	1000	736
3691	市区	御带河 8 号配电室 2 号变	10	1000	745
3692	市区	御带河 8 号配电室 3 号变	10	1000	736
3693	市区	御带河 8 号配电室 4 号变	10	1000	781
3694	市区	御景华庭 1#箱变	10	500	287
3695	市区	御景华庭 2#箱变	10	500	304
3696	市区	御景华庭 3#箱变	10	500	262
3697	市区	御景华庭 4#箱变	10	500	281
3698	市区	御景苑 1#箱变	10	400	188
3699	市区	御景苑 2#箱变	10	315	176
3700	市区	御景苑 3#箱变	10	315	155
3701	市区	御桥嘉园 1 号配电室 1 号变	10	1000	675
3702	市区	御桥嘉园 1 号配电室 2 号变	10	1000	666
3703	市区	御桥嘉园 1 号配电室 3 号变	10	1000	686
3704	市区	御桥嘉园 1 号配电室 4 号变	10	1000	722
3705	市区	御桥嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	521
3706	市区	御桥嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	585
3707	市区	御桥嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	558

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3708	市区	御桥嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	582
3709	市区	御桥嘉园 3 号配电室 1 号变	10	1000	692
3710	市区	御桥嘉园 3 号配电室 2 号变	10	1000	737
3711	市区	御桥嘉园 3 号配电室 3 号变	10	1000	681
3712	市区	御桥嘉园 3 号配电室 4 号变	10	1000	725
3713	市区	袁村八组箱变	10	400	198
3714	市区	原乡小区 1 号配电室 1 号变	10	800	439
3715	市区	原乡小区 1 号配电室 2 号变	10	800	564
3716	市区	原乡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	581
3717	市区	原乡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	507
3718	市区	原乡小区 3 号配电室 1 号变	10	800	597
3719	市区	原乡小区 3 号配电室 2 号变	10	800	630
3720	市区	原乡小区 3 号配电室 3 号变	10	800	605
3721	市区	原乡小区 3 号配电室 4 号变	10	800	607
3722	市区	园林宿舍	10	315	182
3723	市区	远洋二期 1 号配电室 1 号变	10	800	546
3724	市区	远洋二期 1 号配电室 2 号变	10	800	560
3725	市区	远洋二期 1 号配电室 3 号变	10	800	536
3726	市区	远洋二期 1 号配电室 4 号变	10	800	513
3727	市区	远洋二期 2 号配电室 1 号变	10	800	573
3728	市区	远洋二期 2 号配电室 2 号变	10	800	530
3729	市区	远洋二期 2 号配电室 3 号变	10	800	551
3730	市区	远洋二期 2 号配电室 4 号变	10	800	565
3731	市区	远洋二期 3 号配电室 1 号变	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3732	市区	远洋二期 3 号配电室 2 号变	10	800	526
3733	市区	远洋二期 3 号配电室 3 号变	10	800	524
3734	市区	远洋二期 3 号配电室 4 号变	10	800	492
3735	市区	远洋二期 4 号配电室 1 号变	10	800	496
3736	市区	远洋二期 4 号配电室 2 号变	10	800	489
3737	市区	远洋二期 5 号配电室 1 号变	10	800	564
3738	市区	远洋二期 5 号配电室 2 号变	10	800	593
3739	市区	远洋二期 5 号配电室 3 号变	10	800	545
3740	市区	远洋二期 5 号配电室 4 号变	10	800	527
3741	市区	远洋二期 6 号配电室 1 号变	10	800	568
3742	市区	远洋二期 6 号配电室 2 号变	10	800	588
3743	市区	远洋二期 6 号配电室 3 号变	10	800	573
3744	市区	远洋二期 6 号配电室 4 号变	10	800	609
3745	市区	远洋三期 1 号配电室 1 号变	10	800	622
3746	市区	远洋三期 1 号配电室 2 号变	10	800	561
3747	市区	远洋三期 1 号配电室 3 号变	10	800	616
3748	市区	远洋三期 1 号配电室 4 号变	10	800	604
3749	市区	远洋三期 2 号配电室 1 号变	10	800	627
3750	市区	远洋三期 2 号配电室 2 号变	10	800	618
3751	市区	远洋三期 2 号配电室 3 号变	10	800	617
3752	市区	远洋三期 2 号配电室 4 号变	10	800	637
3753	市区	远洋三期 3 号配电室 1 号变	10	800	596
3754	市区	远洋三期 3 号配电室 2 号变	10	800	543
3755	市区	远洋三期 3 号配电室 3 号变	10	800	577

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3756	市区	远洋三期 3 号配电室 4 号变	10	800	606
3757	市区	远洋三期 4 号配电室 1 号变	10	800	618
3758	市区	远洋三期 4 号配电室 2 号变	10	800	647
3759	市区	远洋三期 4 号配电室 3 号变	10	800	570
3760	市区	远洋三期 4 号配电室 4 号变	10	800	595
3761	市区	远洋三期 5 号配电室 1 号变	10	800	606
3762	市区	远洋三期 5 号配电室 2 号变	10	800	611
3763	市区	远洋三期 5 号配电室 3 号变	10	800	594
3764	市区	远洋三期 5 号配电室 4 号变	10	800	551
3765	市区	远洋三期 6 号配电室 1 号变	10	800	558
3766	市区	远洋三期 6 号配电室 2 号变	10	800	549
3767	市区	远洋三期 6 号配电室 3 号变	10	800	574
3768	市区	远洋三期 6 号配电室 4 号变	10	800	535
3769	市区	远洋三期 7 号配电室 1 号变	10	800	565
3770	市区	远洋三期 7 号配电室 2 号变	10	800	530
3771	市区	越河街	10	400	182
3772	市区	粤海大酒店箱变	10	500	93
3773	市区	月湖佳苑 1#变	10	800	551
3774	市区	月湖佳苑 2#变	10	800	414
3775	市区	月亮湾雅苑 1#箱变	10	630	396
3776	市区	月亮湾雅苑 2#箱变	10	630	322
3777	市区	月亮湾雅苑 3#箱变	10	500	267
3778	市区	悦岚山 1 号配电室 1 号变	10	800	533
3779	市区	悦岚山 1 号配电室 2 号变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3780	市区	悦岚山 1 号配电室 3 号变	10	800	603
3781	市区	悦岚山 1 号配电室 4 号变	10	800	602
3782	市区	悦岚山 2 号配电室 1 号变	10	800	492
3783	市区	悦岚山 2 号配电室 2 号变	10	800	598
3784	市区	悦岚山 2 号配电室 3 号变	10	800	610
3785	市区	悦岚山 2 号配电室 4 号变	10	800	602
3786	市区	悦岚山 3 号配电室 1 号变	10	800	556
3787	市区	悦岚山 3 号配电室 2 号变	10	800	576
3788	市区	悦岚山 3 号配电室 3 号变	10	800	568
3789	市区	悦岚山 3 号配电室 4 号变	10	800	577
3790	市区	云岗小区（二）	10	400	137
3791	市区	云开甲地 3# 电房 1# 变	10	800	571
3792	市区	云开甲地 3# 电房 2# 变	10	800	601
3793	市区	云开甲地 3# 电房 3# 变	10	800	595
3794	市区	云开甲地 3# 电房 4# 变	10	800	523
3795	市区	云开甲第 1# 电房 1# 变	10	800	555
3796	市区	云开甲第 1# 电房 2# 变	10	800	504
3797	市区	云开甲第 2# 电房 1# 变	10	800	579
3798	市区	云开甲第 2# 电房 2# 变	10	800	533
3799	市区	云开甲第 4 号配电室 1 号变	10	800	577
3800	市区	云开甲第 4 号配电室 2 号变	10	800	594
3801	市区	云开甲第 4 号配电室 3 号变	10	800	575
3802	市区	云开甲第 4 号配电室 4 号变	10	800	587
3803	市区	云开甲第 5 号配电室 1 号变	10	800	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3804	市区	云开甲第5号配电室2号变	10	800	596
3805	市区	云开甲第5号配电室3号变	10	800	587
3806	市区	云开甲第5号配电室4号变	10	800	586
3807	市区	云开甲第6号配电室1号变	10	800	557
3808	市区	云开甲第6号配电室2号变	10	800	586
3809	市区	云开甲第6号配电室3号变	10	800	421
3810	市区	云开甲第6号配电室4号变	10	800	545
3811	市区	云杉苑1号箱变	10	400	38
3812	市区	云杉苑2号箱变配电变压器	10	400	38
3813	市区	运河路	10	400	189
3814	市区	运河路(二)	10	315	223
3815	市区	运河路(三)	10	400	192
3816	市区	运河新村(三)	10	400	216
3817	市区	运河新村二	10	400	215
3818	市区	运河新村一	10	400	272
3819	市区	运粮河公变	10	200	104
3820	市区	运粮河小区二箱变	10	500	320
3821	市区	运粮河小区一箱式变	10	400	199
3822	市区	张家湾二	10	400	317
3823	市区	张家湾三	10	200	110
3824	市区	张家庄	10	315	161
3825	市区	臻美源3#箱变	10	400	194
3826	市区	臻美源4#箱变	10	400	196
3827	市区	臻美源电房1#变	10	800	412

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3828	市区	臻美源电房 2#变	10	800	477
3829	市区	臻岳君庭 1#电房 1#变	10	800	619
3830	市区	臻岳君庭 1#电房 2#变	10	800	583
3831	市区	臻岳君庭 2#电房 1#变	10	630	437
3832	市区	臻岳君庭 2#电房 2#变	10	630	325
3833	市区	臻岳君庭 2#电房 3#变	10	630	480
3834	市区	臻岳君庭 2#电房 4#变	10	630	459
3835	市区	臻岳君庭 3#电房 1#变	10	630	422
3836	市区	臻岳君庭 3#电房 2#变	10	630	455
3837	市区	臻岳君庭 3#电房 3#变	10	630	436
3838	市区	臻岳君庭 3#电房 4#变	10	630	394
3839	市区	镇宝路二	10	400	274
3840	市区	镇宝路一	10	315	119
3841	市区	镇大铁路宿舍	10	400	239
3842	市区	镇江客车厂宿舍	10	200	126
3843	市区	镇江实验官塘分校箱变	10	630	543
3844	市区	镇江水泥厂宿舍六	10	315	102
3845	市区	镇江水泥厂宿舍三	10	400	86
3846	市区	镇江水泥厂宿舍四	10	400	246
3847	市区	镇焦路东二	10	400	279
3848	市区	镇焦路南	10	315	183
3849	市区	镇焦路南一	10	400	193
3850	市区	镇句路西	10	400	294
3851	市区	镇南新村一	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3852	市区	置业新村	10	400	198
3853	市区	置业新村二公变	10	400	241
3854	市区	置业新村三公变	10	315	175
3855	市区	置业新村四	10	250	94
3856	市区	制镜厂	10	315	148
3857	市区	制药二厂宿舍二	10	400	38
3858	市区	制药二厂宿舍三	10	400	38
3859	市区	制药二厂宿舍一	10	400	38
3860	市区	中百仓库箱变	10	315	86
3861	市区	中百一店	10	630	426
3862	市区	中房公司	10	200	180
3863	市区	中浩广场电房 1# 变	10	1000	485
3864	市区	中浩广场电房 2# 变	10	1000	596
3865	市区	中华路	10	315	259
3866	市区	中华路	10	630	320
3867	市区	中华路北	10	400	298
3868	市区	中集御园 1 号配电室 1 号变	10	800	574
3869	市区	中集御园 1 号配电室 2 号变	10	800	528
3870	市区	中集御园 1 号配电室 3 号变	10	800	555
3871	市区	中集御园 1 号配电室 4 号变	10	800	462
3872	市区	中集御园 2 号配电室 1 号变	10	800	548
3873	市区	中集御园 2 号配电室 2 号变	10	800	476
3874	市区	中集御园 2 号配电室 3 号变	10	800	548
3875	市区	中集御园 2 号配电室 4 号变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3876	市区	中建大观 1 号电房 1 号变	10	800	528
3877	市区	中建大观 1 号电房 2 号变	10	800	530
3878	市区	中建大观 1 号电房 3 号变	10	800	479
3879	市区	中建大观 1 号电房 4 号变	10	800	434
3880	市区	中建大观 2#电房 1#变	10	800	529
3881	市区	中建大观 2#电房 2#变	10	800	635
3882	市区	中建大观 2#电房 3#变	10	800	533
3883	市区	中建大观 2#电房 4#变	10	800	517
3884	市区	中建大观 3 号配电室 1 号变	10	800	494
3885	市区	中建大观 3 号配电室 2 号变	10	800	404
3886	市区	中建大观 3 号配电室 3 号变	10	800	462
3887	市区	中建大观 3 号配电室 4 号变	10	800	528
3888	市区	中建大观 4 号配电室 1 号变	10	800	585
3889	市区	中建大观 4 号配电室 2 号变	10	800	562
3890	市区	中建大观 4 号配电室 3 号变	10	800	525
3891	市区	中建大观 4 号配电室 4 号变	10	800	537
3892	市区	中建大观南区 1 号配电室 1 号变	10	800	513
3893	市区	中建大观南区 1 号配电室 2 号变	10	800	519
3894	市区	中建大观南区 1 号配电室 3 号变	10	800	563
3895	市区	中建大观南区 1 号配电室 4 号变	10	800	518
3896	市区	中建大观南区 2 号配电室 1 号变	10	800	576
3897	市区	中建大观南区 2 号配电室 2 号变	10	800	549
3898	市区	中建大观南区 2 号配电室 3 号变	10	800	555
3899	市区	中建大观南区 2 号配电室 4 号变	10	800	560

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3900	市区	中建大观南区 3 号配电室 1 号变	10	800	549
3901	市区	中建大观南区 3 号配电室 2 号变	10	800	560
3902	市区	中建大观南区 3 号配电室 3 号变	10	800	488
3903	市区	中建大观南区 3 号配电室 4 号变	10	800	524
3904	市区	中建大观南区 4 号配电室 1 号变	10	800	567
3905	市区	中建大观南区 4 号配电室 2 号变	10	800	595
3906	市区	中建大观南区 4 号配电室 3 号变	10	800	535
3907	市区	中建大观南区 4 号配电室 4 号变	10	800	556
3908	市区	中建大观南区 5 号配电室 1 号变压器	10	800	513
3909	市区	中建大观南区 5 号配电室 2 号变压器	10	800	532
3910	市区	中建大观南区 5 号配电室 3 号变压器	10	800	471
3911	市区	中建大观南区 5 号配电室 4 号变压器	10	800	585
3912	市区	中建大观南区 6 号配电室 1 号变	10	800	509
3913	市区	中建大观南区 6 号配电室 2 号变	10	800	458
3914	市区	中建大观南区 6 号配电室 3 号变	10	800	476
3915	市区	中建大观南区 6 号配电室 4 号变	10	800	541
3916	市区	中建大观南区 7 号配电室 1 号变	10	800	472
3917	市区	中建大观南区 7 号配电室 2 号变	10	800	515
3918	市区	中建大观南区 7 号配电室 3 号变	10	800	437
3919	市区	中建大观南区 7 号配电室 4 号变	10	800	501
3920	市区	中建大观南区 8 号配电室 1 号变压器	10	800	531
3921	市区	中建大观南区 8 号配电室 2 号变压器	10	800	546
3922	市区	中建大观南区 8 号配电室 3 号变压器	10	800	561
3923	市区	中建大观南区 8 号配电室 4 号变压器	10	800	543

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3924	市区	中街二	10	400	162
3925	市区	中街一	10	500	237
3926	市区	中南锦城 1#电房 1#变	10	800	568
3927	市区	中南锦城 1#电房 2#变	10	800	592
3928	市区	中南锦城 2#电房 1#变	10	800	625
3929	市区	中南锦城 2#电房 2#变**	10	800	568
3930	市区	中南锦城 3#电房 1#变	10	630	409
3931	市区	中南锦城 3#电房 2#变	10	630	428
3932	市区	中南锦城 3#电房 3#变	10	630	475
3933	市区	中南锦城 3#电房 4#变	10	630	474
3934	市区	中南锦城 4#电房 1#变	10	800	542
3935	市区	中南锦城 4#电房 2#变	10	800	534
3936	市区	中南锦园 1#电房 1#变	10	800	565
3937	市区	中南锦园 1#电房 2#变	10	800	546
3938	市区	中南锦园 2#电房 1#变	10	800	607
3939	市区	中南锦园 2#电房 2#变	10	800	552
3940	市区	中南锦园 2#电房 3#变	10	800	598
3941	市区	中南锦园 2#电房 4#变	10	800	597
3942	市区	中南三期 1#电房 1#变	10	800	510
3943	市区	中南三期 1#电房 2#变	10	800	530
3944	市区	中南三期 2#电房 1#变	10	800	616
3945	市区	中南三期 2#电房 2#变	10	800	629
3946	市区	中南三期 2#电房 3 号变	10	800	533
3947	市区	中南三期 2#电房 4 号变	10	800	546

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3948	市区	中南三期 3#电房 1#变	10	800	532
3949	市区	中南三期 3#电房 2#变	10	1000	725
3950	市区	中南三期 3#电房 3#变	10	800	557
3951	市区	中南三期 3#电房 4#变	10	800	593
3952	市区	中南三期 4 号配电室 1 号变	10	800	508
3953	市区	中南三期 4 号配电室 2 号变	10	800	465
3954	市区	中南三期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	538
3955	市区	中南三期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	549
3956	市区	中南三期 5 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	570
3957	市区	中南三期 5 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	590
3958	市区	中南三期 6 号配电室 1 号变	10	800	611
3959	市区	中南三期 6 号配电室 2 号变	10	800	442
3960	市区	中南三期 6 号配电室 3 号变	10	800	587
3961	市区	中南三期 6 号配电室 4 号变	10	800	598
3962	市区	中南三期 7 号配电室 1 号变	10	800	610
3963	市区	中南三期 7 号配电室 2 号变	10	800	597
3964	市区	中南三期 7 号配电室 3 号变	10	800	556
3965	市区	中南三期 7 号配电室 4 号变	10	800	577
3966	市区	中南三期 8 号配电室 1 号变	10	630	435
3967	市区	中南三期 8 号配电室 2 号变	10	630	433
3968	市区	中南三期 8 号配电室 3 号变	10	630	474
3969	市区	中南三期 8 号配电室 4 号变	10	630	461
3970	市区	中南三期 9 号配电室 1 号变	10	630	459
3971	市区	中南三期 9 号配电室 2 号变	10	630	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3972	市区	中南三期 9 号配电室 3 号变	10	630	453
3973	市区	中南三期 9 号配电室 4 号变	10	630	326
3974	市区	中南世纪 1#电房 1#	10	1000	581
3975	市区	中南世纪 1#电房 2#变	10	1000	624
3976	市区	中南世纪 2#电房 1#	10	800	371
3977	市区	中南世纪 2#电房 2#变	10	800	488
3978	市区	中南世纪 3#电房 1#	10	800	522
3979	市区	中南世纪 3#电房 2#变*	10	1000	626
3980	市区	中南世纪 4#电房 1#变	10	630	398
3981	市区	中南世纪 4#电房 2#变	10	630	279
3982	市区	中南世纪 5#电房 1#变	10	500	294
3983	市区	中南世纪 5#电房 2#变	10	630	328
3984	市区	中南世纪 6#电房 1#变	10	500	292
3985	市区	中南世纪 6#电房 2#变	10	500	269
3986	市区	中南世纪 7#电房 1#变	10	1000	666
3987	市区	中南世纪 7#电房 2#变	10	1000	641
3988	市区	中南世纪 8#电房 1#变	10	1000	689
3989	市区	中南世纪 8#电房 2#变	10	1000	664
3990	市区	中南世纪 9#电房 1#变	10	500	320
3991	市区	中南世纪 9#电房 2#变	10	800	605
3992	市区	中南望江 1 号配电室 1 号变	10	800	518
3993	市区	中南望江 1 号配电室 2 号变	10	800	556
3994	市区	中南望江 1 号配电室 3 号变	10	800	625
3995	市区	中南望江 1 号配电室 4 号变	10	800	598

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3996	市区	中南望江 2 号配电室 1 号变	10	800	574
3997	市区	中南望江 2 号配电室 2 号变	10	800	597
3998	市区	中南望江 3 号配电室 1 号变	10	800	544
3999	市区	中南望江 3 号配电室 2 号变	10	800	638
4000	市区	中南望江 3 号配电室 3 号变	10	800	656
4001	市区	中南望江 3 号配电室 4 号变	10	800	601
4002	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 1 号变	10	800	520
4003	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 2 号变	10	800	541
4004	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 3 号变	10	800	509
4005	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 4 号变	10	800	521
4006	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	581
4007	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	574
4008	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	524
4009	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	473
4010	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 3 号变压器	10	800	496
4011	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 4 号变压器	10	800	523
4012	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	498
4013	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	513
4014	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 3 号变压器	10	800	521
4015	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 4 号变压器	10	800	500
4016	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	542
4017	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	538
4018	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	501
4019	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	442

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	541
4021	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	450
4022	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 3 号变	10	800	514
4023	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 4 号变	10	800	554
4024	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	489
4025	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	518
4026	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	455
4027	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	550
4028	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 1 号变	10	800	553
4029	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 2 号变	10	800	503
4030	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 3 号变	10	800	540
4031	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 4 号变	10	800	476
4032	市区	中泉箱变	10	315	91
4033	市区	中山大厦电房 1#变	10	400	83
4034	市区	中山大厦电房 2#变	10	400	58
4035	市区	中山西苑 1#箱变	10	400	65
4036	市区	中山西苑 2#箱变	10	630	459
4037	市区	中冶蓝湾 1#电房 1#变	10	800	532
4038	市区	中冶蓝湾 1#电房 2#变	10	800	559
4039	市区	中冶蓝湾 1#电房 3#变	10	800	600
4040	市区	中冶蓝湾 1#电房 4#变	10	800	636
4041	市区	中冶蓝湾 2#电房 1#变	10	800	565
4042	市区	中冶蓝湾 2#电房 2#变	10	800	504
4043	市区	中冶蓝湾 3#电房 1#变	10	800	605

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4044	市区	中冶蓝湾 3#电房 2#变	10	800	595
4045	市区	中冶蓝湾 3#电房 3#变	10	800	615
4046	市区	中冶蓝湾 3#电房 4#变	10	800	635
4047	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	482
4048	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	579
4049	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	491
4050	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	546
4051	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	551
4052	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	588
4053	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	653
4054	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	678
4055	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	622
4056	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	639
4057	市区	中营	10	400	175
4058	市区	中营二	10	400	198
4059	市区	中营三	10	630	358
4060	市区	中营四	10	400	228
4061	市区	中营五	10	400	211
4062	市区	中营箱变	10	315	50
4063	市区	种子分公司小区	10	400	187
4064	市区	周家河小区四	10	400	197
4065	市区	轴承厂宿舍	10	400	42
4066	市区	朱方路 108#公变	10	400	261
4067	市区	朱方路 108 号二	10	400	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4068	市区	朱方路 2#箱变	10	630	446
4069	市区	朱方路 3#箱变	10	630	317
4070	市区	朱方路 4#箱变	10	500	169
4071	市区	朱方路 5#箱变	10	630	388
4072	市区	朱方路 6#箱变	10	500	223
4073	市区	朱方路 7#箱变	10	400	44
4074	市区	朱方路南	10	400	228
4075	市区	朱方路南二	10	400	218
4076	市区	朱家湾组	10	200	61
4077	市区	竹林山庄 1#箱变	10	630	409
4078	市区	竹林山庄 10 号箱变	10	630	399
4079	市区	竹林山庄 11#箱变	10	630	418
4080	市区	竹林山庄 12#箱变	10	630	392
4081	市区	竹林山庄 13#箱变	10	630	418
4082	市区	竹林山庄 3#箱变	10	630	484
4083	市区	竹林山庄 4#箱变	10	630	438
4084	市区	竹林山庄 5#箱变	10	630	461
4085	市区	竹林山庄 6#箱变	10	630	439
4086	市区	竹林山庄 7#箱变	10	630	390
4087	市区	竹林山庄 8#箱变	10	500	329
4088	市区	竹林山庄 9#箱变	10	400	236
4089	市区	铸造厂宿舍	10	315	177
4090	市区	紫荆 1#箱变	10	630	391
4091	市区	紫荆 10#箱变	10	630	407

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4092	市区	紫荆 11#箱变	10	630	421
4093	市区	紫荆 12#箱变	10	630	390
4094	市区	紫荆 2#箱变	10	630	432
4095	市区	紫荆 3#箱变	10	630	422
4096	市区	紫荆 4#箱变	10	630	419
4097	市区	紫荆 5 号箱变	10	500	267
4098	市区	紫荆 6 号箱变	10	630	415
4099	市区	紫荆 7#箱变配电变压器	10	500	305
4100	市区	紫荆 8#箱变	10	630	362
4101	市区	紫荆 9 号箱变	10	500	320
4102	市区	紫晶国际 1#电房 1#变	10	800	515
4103	市区	紫晶国际 1#电房 2#变	10	800	210
4104	市区	紫晶国际 1#箱变 1#变	10	400	291
4105	市区	紫晶国际 2#电房 1#变	10	800	555
4106	市区	紫晶国际 2#电房 2#变	10	800	210
4107	市区	紫晶国际 2#箱变 1#变	10	400	210
4108	市区	紫晶国际 3#电房 1#变	10	800	559
4109	市区	紫晶国际 3#电房 2#变	10	800	210
4110	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	534
4111	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	631
4112	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 1 号变	10	800	491
4113	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 2 号变	10	800	492
4114	市区	紫阳花园 1#电房 1#变	10	800	502
4115	市区	紫阳花园 1#电房 2#变	10	630	292

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4116	市区	紫园 1 号配电室 1 号变	10	1000	561
4117	市区	紫园 1 号配电室 2 号变	10	1000	680
4118	市区	紫园 1 号配电室 3 号变	10	1000	667
4119	市区	紫园 1 号配电室 4 号变	10	1000	605
4120	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	571
4121	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	558
4122	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 3 号变	10	800	490
4123	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 4 号变	10	800	571
4124	市区	紫榭丽舍 2#配电室 1 号变压器	10	800	529
4125	市区	紫榭丽舍 2#配电室 2 号变压器	10	800	391
4126	市区	紫榭丽舍 2#配电室 3 号变压器	10	800	516
4127	市区	紫榭丽舍 2#配电室 4 号变压器	10	800	450
4128	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 1 号变	10	800	563
4129	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 2 号变	10	800	510
4130	市区	自由领地电房 1 号变	10	1000	699
4131	市区	自由领地电房 2 号变	10	1000	576
4132	市区	总工会宿舍	10	400	286
4133	市区	左湖村毛组(丹徒镇毛组)	10	400	209
4134	市区	左湖罗组二	10	400	240
4135	市区	左湖石组一	10	200	83
4136	市区	谏壁公园路东	10	400	226
4137	市区	谏壁黄丝湾新村二	10	400	60
4138	市区	谏壁黄丝湾新村南	10	400	318
4139	市区	谏壁李严村二	10	400	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4140	市区	谏壁粮山村粮二组	10	400	262
4141	市区	谏壁南街二	10	500	120
4142	市区	谏壁南头巷二	10	400	188
4143	市区	谏壁乡用电站(乡政府)	10	400	83
4144	市区	谏壁新村三	10	400	140
4145	市区	谏壁用电站二	10	400	357
4146	市区	谏壁于山街 38 号	10	400	231
4147	市区	谏壁镇江十中	10	400	360
4148	市区	谏电二村二	10	400	269
4149	市区	谏电二村六	10	400	289
4150	市区	谏电二村三	10	400	158
4151	市区	谏电二村四	10	400	271
4152	市区	谏电二村五	10	400	259
4153	市区	谏电一村四	10	400	298
4154	市区	馨海家园	10	800	438
4155	市区	馨逸家园 1#箱变	10	630	422
4156	市区	馨逸家园 2#箱变	10	630	342
4157	市区	馨逸家园 3#箱变	10	630	284
4158	市区	芙蓉公用箱变	10	400	346
4159	市区	怡海花园 1#箱变	10	500	85
4160	市区	怡海花园 2#箱变	10	500	232
4161	市区	怡海花园 3#箱变	10	500	220
4162	市区	怡景苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	668
4163	市区	怡景苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4164	市区	怡心花园	10	400	44
4165	市区	溧阳码头	10	400	254
4166	市区	溧阳码头二	10	400	211
4167	市区	缙香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	584
4168	市区	缙香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	585
4169	市区	缙香苑 1 号配电室 3 号变	10	800	618
4170	市区	缙香苑 1 号配电室 4 号变	10	800	638
4171	市区	缪家甸 05#	10	200	83
4172	市区	聆江阁 1 号配电室 1 号变	10	800	608
4173	市区	聆江阁 1 号配电室 2 号变	10	800	560
4174	市区	聆江阁 1 号配电室 3 号变	10	800	582
4175	市区	聆江阁 1 号配电室 4 号变	10	800	605
4176	市区	聆江阁 2 号配电室 1 号变	10	800	566
4177	市区	聆江阁 2 号配电室 2 号变	10	800	615
4178	市区	聆江阁 2 号配电室 3 号变	10	800	642
4179	市区	聆江阁 2 号配电室 4 号变	10	800	622
4180	市区	聆江阁 3 号配电室 1 号变	10	800	642
4181	市区	聆江阁 3 号配电室 2 号变	10	800	659
4182	市区	聆江阁 3 号配电室 3 号变	10	800	580
4183	市区	聆江阁 3 号配电室 4 号变	10	800	639
4184	市区	簸箕巷	10	400	171
4185	市区	鑫韵花苑电房 1#变	10	800	497
4186	市区	鑫韵花苑电房 2#变	10	800	588
4187	市区	魅力之城 1 号配电室 1 号变	10	630	372

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4188	市区	魅力之城 1 号配电室 2 号变	10	800	510
4189	市区	魅力之城 2 号配电室 1 号变	10	1000	623
4190	市区	魅力之城 2 号配电室 2 号变	10	1000	560
4191	市区	魅力之城 3 号配电室 1 号变	10	500	321
4192	市区	魅力之城 3 号配电室 2 号变	10	400	169
4193	市区	魅力之城 4 号配电室 1 号变	10	800	504
4194	市区	魅力之城 4 号配电室 2 号变	10	800	495
4195	市区	魅力之城 5 号配电室 1 号变	10	800	445
4196	市区	魅力之城 5 号配电室 2 号变	10	800	532
4197	市区	魅力之城 6 号配电室 1 号变	10	800	454
4198	市区	魅力之城 6 号配电室 2 号变	10	800	538
4199	市区	312 道口	10	200	136
4200	市区	312 国道服务区	10	400	41
4201	市区	璟院小区 1 号配电室 1 号变	10	800	624
4202	市区	璟院小区 1 号配电室 2 号变	10	800	662
4203	市区	璟院小区 1 号配电室 3 号变	10	800	633
4204	市区	璟院小区 1 号配电室 4 号变	10	800	669
4205	市区	璟院小区 2 号配电室 1 号变	10	630	252
4206	市区	璟院小区 2 号配电室 2 号变	10	630	523
4207	市区	璟院小区 2 号配电室 3 号变	10	630	518
4208	市区	璟院小区 2 号配电室 4 号变	10	630	519
4209	市区	爱民苑 1 号箱变	10	630	313
4210	市区	爱民苑 2 号箱变	10	500	331
4211	市区	爱民苑 3 号箱变	10	630	429

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4212	市区	爱民苑 4 号箱变	10	800	575
4213	市区	安丰万古圩	10	400	126
4214	市区	白露 01 号变	10	400	62
4215	市区	白露 02 号变	10	200	21
4216	市区	白露 03#变	10	50	7
4217	市区	白露三组配变	10	400	134
4218	市区	白露夏家	10	400	277
4219	市区	白露杨家变	10	200	59
4220	市区	白露中心河桥	10	200	75
4221	市区	白袍 01 号变	10	200	133
4222	市区	白袍 02#变	10	400	268
4223	市区	白袍 03 号变	10	400	186
4224	市区	白袍 04#变	10	200	133
4225	市区	白袍村东	10	200	122
4226	市区	白袍新建村	10	400	293
4227	市区	百悦华府 1 号配电室 1 号变	10	800	363
4228	市区	百悦华府 1 号配电室 2 号变	10	800	574
4229	市区	百悦华府 1 号配电室 3 号变	10	800	444
4230	市区	百悦华府 1 号配电室 4 号变	10	800	564
4231	市区	包甲山头	10	200	105
4232	市区	包巷 03 号变	10	200	65
4233	市区	包巷 11 号变	10	200	57
4234	市区	包巷村东	10	200	105
4235	市区	包巷大庆庄	10	200	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4236	市区	包巷山头	10	200	98
4237	市区	包巷申公塘西配变	10	400	41
4238	市区	包巷塘巷东	10	400	195
4239	市区	包巷赵家庄	10	200	47
4240	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 1 号变	10	800	508
4241	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 2 号变	10	800	571
4242	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 3 号变	10	800	398
4243	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 4 号变	10	800	465
4244	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 1 号变	10	800	518
4245	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 2 号变	10	800	563
4246	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 3 号变	10	800	430
4247	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 4 号变	10	800	463
4248	市区	宝龙二期 1 号配电室 1 号变	10	800	572
4249	市区	宝龙二期 1 号配电室 2 号变	10	800	563
4250	市区	宝龙二期 1 号配电室 3 号变	10	800	586
4251	市区	宝龙二期 1 号配电室 4 号变	10	800	568
4252	市区	宝龙二期 2 号配电室 1 号变	10	800	545
4253	市区	宝龙二期 2 号配电室 2 号变	10	800	566
4254	市区	宝龙二期 2 号配电室 3 号变	10	800	559
4255	市区	宝龙二期 2 号配电室 4 号变	10	800	614
4256	市区	宝龙二期 3 号配电室 1 号变	10	800	590
4257	市区	宝龙二期 3 号配电室 2 号变	10	800	599
4258	市区	宝龙二期 3 号配电室 3 号变	10	800	527
4259	市区	宝龙二期 3 号配电室 4 号变	10	800	515

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4260	市区	宝龙二期 4 号配电室 1 号变	10	800	609
4261	市区	宝龙二期 4 号配电室 2 号变	10	800	585
4262	市区	宝龙二期 4 号配电室 3 号变	10	800	583
4263	市区	宝龙二期 4 号配电室 4 号变	10	800	516
4264	市区	宝龙二期 5 号配电室 1 号变	10	800	577
4265	市区	宝龙二期 5 号配电室 2 号变	10	800	502
4266	市区	宝龙二期 5 号配电室 3 号变	10	800	564
4267	市区	宝龙二期 5 号配电室 4 号变	10	800	576
4268	市区	宝龙二期 6 号配电室 1 号变	10	800	535
4269	市区	宝龙二期 6 号配电室 2 号变	10	800	559
4270	市区	宝堰安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	620
4271	市区	宝堰安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	720
4272	市区	宝堰安置房 2 号配电室 1 号变	10	800	627
4273	市区	宝堰安置房 2 号配电室 2 号变	10	800	680
4274	市区	宝堰八福西	10	400	304
4275	市区	宝堰包巷 01 号变	10	400	305
4276	市区	宝堰包巷 04 号变	10	400	279
4277	市区	宝堰包巷 05 号变	10	400	241
4278	市区	宝堰包巷 06 号变	10	400	26
4279	市区	宝堰包巷 07 号变	10	200	38
4280	市区	宝堰包巷 09 号变	10	30	5
4281	市区	宝堰包巷 12 号变	10	315	35
4282	市区	宝堰宝春桥	10	200	70
4283	市区	宝堰宝春桥南	10	200	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4284	市区	宝堰宝丹路	10	315	56
4285	市区	宝堰宝中路	10	200	96
4286	市区	宝堰菜场西	10	400	111
4287	市区	宝堰大陆 02 号变	10	200	80
4288	市区	宝堰大陆 03 号配变	10	400	253
4289	市区	宝堰大陆 04 号变	10	400	270
4290	市区	宝堰大陆 06 号配变	10	200	155
4291	市区	宝堰大陆 07 号配变	10	200	116
4292	市区	宝堰大陆 08 号变	10	400	290
4293	市区	宝堰大山村西	10	200	108
4294	市区	宝堰大山南	10	200	128
4295	市区	宝堰邓巷 01 号变	10	400	192
4296	市区	宝堰邓巷 02 号变	10	400	291
4297	市区	宝堰邓巷 03 号变	10	200	76
4298	市区	宝堰邓巷 04 号变	10	400	198
4299	市区	宝堰邓巷 05 号变	10	400	304
4300	市区	宝堰邓巷 06 号变	10	400	241
4301	市区	宝堰邓巷 07 号变	10	200	103
4302	市区	宝堰邓巷北	10	200	94
4303	市区	宝堰邓巷小许巷南	10	400	280
4304	市区	宝堰丁角 01 号变	10	400	253
4305	市区	宝堰丁角 04 号变	10	200	70
4306	市区	宝堰丁角 06 号变	10	400	265
4307	市区	宝堰渡头路	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4308	市区	宝堰凡石桥 04 号变	10	200	127
4309	市区	宝堰凡石桥 2 队	10	400	302
4310	市区	宝堰高庄 03 号变	10	200	71
4311	市区	宝堰高庄村委会	10	400	251
4312	市区	宝堰供电所	10	200	59
4313	市区	宝堰公园	10	315	138
4314	市区	宝堰公园北	10	200	114
4315	市区	宝堰古塘电站	10	400	331
4316	市区	宝堰官舍 02 号变	10	200	114
4317	市区	宝堰官舍 03 号变	10	200	120
4318	市区	宝堰官舍 04 号变	10	200	140
4319	市区	宝堰官舍 2 队	10	400	294
4320	市区	宝堰官舍 6 队	10	200	75
4321	市区	宝堰官舍村 10 队	10	200	118
4322	市区	宝堰后亭 02 号配变	10	400	303
4323	市区	宝堰后亭 03 号配变	10	200	73
4324	市区	宝堰华山 01 号变	10	200	113
4325	市区	宝堰华山 02 号配变	10	200	105
4326	市区	宝堰华山 06 号变	10	400	305
4327	市区	宝堰华山 08 号变	10	400	307
4328	市区	宝堰华山 11 号变	10	200	43
4329	市区	宝堰华山 12 号变	10	200	150
4330	市区	宝堰华山 2 队	10	400	323
4331	市区	宝堰华山 5 队	10	400	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4332	市区	宝堰华山曹巷东	10	200	123
4333	市区	宝堰集镇 01 号变	10	200	80
4334	市区	宝堰集镇 02 号变	10	400	237
4335	市区	宝堰集镇 03 号变	10	200	100
4336	市区	宝堰集镇 04 号变	10	400	42
4337	市区	宝堰集镇 05 号变	10	200	106
4338	市区	宝堰集镇 06 号变	10	400	45
4339	市区	宝堰集镇 07 号变	10	400	58
4340	市区	宝堰集镇 08 号	10	400	128
4341	市区	宝堰集镇 09 号变	10	315	188
4342	市区	宝堰集镇 10 号变	10	200	115
4343	市区	宝堰集镇 11 号变	10	400	229
4344	市区	宝堰集镇 12 号变	10	200	78
4345	市区	宝堰集镇 13 号变	10	200	106
4346	市区	宝堰集镇 14 号变	10	400	206
4347	市区	宝堰集镇 15 号变	10	400	50
4348	市区	宝堰集镇 16 号变	10	200	73
4349	市区	宝堰集镇 17 号变	10	200	39
4350	市区	宝堰集镇 18 号变	10	250	116
4351	市区	宝堰集镇 19 号变	10	315	141
4352	市区	宝堰集镇 20 号变	10	400	164
4353	市区	宝堰集镇 21 号变	10	400	171
4354	市区	宝堰集镇 25 号变	10	400	135
4355	市区	宝堰集镇 29 号	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4356	市区	宝堰集镇 30 号变	10	200	88
4357	市区	宝堰集镇 31 号变	10	200	122
4358	市区	宝堰集镇 32 号变	10	315	101
4359	市区	宝堰集镇 35 号变	10	315	145
4360	市区	宝堰集镇 36 号变	10	400	235
4361	市区	宝堰集镇北街	10	400	63
4362	市区	宝堰集镇前隍弄	10	400	282
4363	市区	宝堰集镇中大街	10	400	280
4364	市区	宝堰老北街	10	400	295
4365	市区	宝堰老西街	10	400	275
4366	市区	宝堰李家边村东	10	200	118
4367	市区	宝堰良种北箱变	10	630	500
4368	市区	宝堰刘甲 01 号变	10	200	141
4369	市区	宝堰刘甲 02 号变	10	200	108
4370	市区	宝堰刘甲 03 号变	10	200	108
4371	市区	宝堰刘甲 04 号变	10	200	63
4372	市区	宝堰刘甲 05 号变	10	200	94
4373	市区	宝堰刘甲村西	10	200	81
4374	市区	宝堰刘庄 01 号变	10	200	64
4375	市区	宝堰刘庄 02 号变	10	200	96
4376	市区	宝堰刘庄 03 号变	10	315	191
4377	市区	宝堰刘庄 04 号变	10	400	330
4378	市区	宝堰刘庄 05 号变	10	400	217
4379	市区	宝堰刘庄 06 号变	10	200	92

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4380	市区	宝堰鲁西 01 号变	10	200	66
4381	市区	宝堰鲁西 02 号变	10	200	24
4382	市区	宝堰鲁西 03 号变	10	400	247
4383	市区	宝堰鲁西 04 号变	10	400	129
4384	市区	宝堰鲁西 05 号变	10	200	119
4385	市区	宝堰鲁溪 06 号变	10	400	270
4386	市区	宝堰禄食 01 号变	10	400	277
4387	市区	宝堰禄食 02 号变	10	400	250
4388	市区	宝堰禄食 03 号变	10	200	111
4389	市区	宝堰禄食 04 号变	10	400	302
4390	市区	宝堰禄食村 5 队	10	200	104
4391	市区	宝堰米厂	10	400	215
4392	市区	宝堰南菜园北	10	200	89
4393	市区	宝堰南宫村西	10	400	301
4394	市区	宝堰南庄 03 号变	10	400	268
4395	市区	宝堰南庄 11 队	10	400	283
4396	市区	宝堰南庄 15 队	10	400	88
4397	市区	宝堰南庄村南	10	400	249
4398	市区	宝堰南庄村中	10	400	298
4399	市区	宝堰南庄四队	10	400	251
4400	市区	宝堰农具厂北	10	200	95
4401	市区	宝堰农业银行	10	400	257
4402	市区	宝堰葡萄园西	10	200	96
4403	市区	宝堰前障 03 号变	10	400	192

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4404	市区	宝堰前隍 01 号变	10	400	192
4405	市区	宝堰前隍村委会	10	200	100
4406	市区	宝堰前隍南	10	200	91
4407	市区	宝堰曲阳 01 号变	10	200	76
4408	市区	宝堰曲阳 02 号变	10	400	244
4409	市区	宝堰曲阳 04 号变	10	200	28
4410	市区	宝堰曲阳 05 号	10	200	64
4411	市区	宝堰荣炳集镇 03 号变	10	400	303
4412	市区	宝堰荣炳集镇 08 号变	10	400	186
4413	市区	宝堰荣炳集镇 09 号变	10	500	213
4414	市区	宝堰荣炳政府西	10	400	177
4415	市区	宝堰茹书东棚	10	200	132
4416	市区	宝堰茹墅 03 号变	10	200	94
4417	市区	宝堰茹墅天士岗西	10	200	30
4418	市区	宝堰三圈路	10	400	267
4419	市区	宝堰山芋棚西	10	400	312
4420	市区	宝堰上桥 01 号配变	10	200	90
4421	市区	宝堰上桥 02 号变	10	200	61
4422	市区	宝堰上桥 03 号变	10	200	100
4423	市区	宝堰上桥 04 号变	10	400	164
4424	市区	宝堰上桥村东	10	200	70
4425	市区	宝堰申公塘	10	200	106
4426	市区	宝堰申公塘北	10	400	282
4427	市区	宝堰石家庄 03 号变	10	200	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4428	市区	宝堰蔬菜基地	10	400	274
4429	市区	宝堰塘北 01 号变	10	200	86
4430	市区	宝堰塘北 03 号变	10	160	84
4431	市区	宝堰塘西村配变	10	400	290
4432	市区	宝堰塘巷村北	10	400	299
4433	市区	宝堰团结村	10	400	336
4434	市区	宝堰团结路	10	200	57
4435	市区	宝堰王巷 01 号变	10	200	99
4436	市区	宝堰王巷 02 号变	10	400	317
4437	市区	宝堰王巷 03 号变	10	200	108
4438	市区	宝堰王巷 04 号变	10	400	297
4439	市区	宝堰王巷 05 号变	10	400	207
4440	市区	宝堰王巷 06 号变	10	200	73
4441	市区	宝堰王巷 07 号变	10	200	143
4442	市区	宝堰王巷 09 号变	10	400	306
4443	市区	宝堰王巷王甲村南	10	400	290
4444	市区	宝堰坞村桥北	10	400	257
4445	市区	宝堰西后亭	10	200	65
4446	市区	宝堰西后亭村西	10	400	190
4447	市区	宝堰向阳桥东	10	200	126
4448	市区	宝堰新车站	10	400	117
4449	市区	宝堰新车站西	10	400	193
4450	市区	宝堰新村北	10	400	278
4451	市区	宝堰新村南	10	400	335

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4452	市区	宝堰行宝路	10	400	230
4453	市区	宝堰徐巷 01 号变	10	400	273
4454	市区	宝堰徐巷 02 号变	10	200	135
4455	市区	宝堰徐巷 03 号变	10	400	295
4456	市区	宝堰徐巷 04 号变	10	400	283
4457	市区	宝堰徐巷村北	10	400	329
4458	市区	宝堰徐巷村南	10	400	258
4459	市区	宝堰延茅路南	10	400	107
4460	市区	宝堰杨巷村西	10	200	130
4461	市区	宝堰洋湖汪甲村西	10	400	290
4462	市区	宝堰幼儿园	10	400	171
4463	市区	宝堰俞甲村东	10	400	272
4464	市区	宝堰赵家庄村东	10	400	43
4465	市区	宝堰镇邓巷 09 号	10	200	113
4466	市区	宝堰镇东路东	10	400	278
4467	市区	宝堰镇阳路北	10	400	133
4468	市区	宝堰镇阳路南	10	400	266
4469	市区	宝堰政府西	10	400	120
4470	市区	宝堰中学	10	400	305
4471	市区	宝堰庄巷 01 号变	10	400	262
4472	市区	宝堰庄巷 02	10	400	268
4473	市区	宝堰庄巷 03 号变	10	400	224
4474	市区	宝堰庄巷 04	10	400	242
4475	市区	宝堰庄巷 05 号变	10	400	286

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	宝堰庄巷 06 号变	10	400	250
4477	市区	宝堰庄巷 07	10	400	244
4478	市区	宝堰庄巷南	10	200	109
4479	市区	宝堰庄巷坞村西	10	400	147
4480	市区	宝堰庄巷西	10	400	296
4481	市区	宝堰蛟塘东	10	200	65
4482	市区	北极金谷 1 号箱变	10	630	205
4483	市区	北极金谷 3#箱变	10	630	359
4484	市区	北极金谷家园 2#箱变	10	500	272
4485	市区	北汽 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	473
4486	市区	北汽 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	473
4487	市区	北汽 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	473
4488	市区	北汽 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	473
4489	市区	北於 01 号变（南於）	10	400	269
4490	市区	北於 02 号变	10	250	121
4491	市区	北於 03 号变	10	400	214
4492	市区	北於电站	10	400	247
4493	市区	北於七队	10	400	177
4494	市区	北於三队	10	400	200
4495	市区	铂金华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	528
4496	市区	铂金华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	497
4497	市区	铂金华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	572
4498	市区	铂金华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	576
4499	市区	铂金华庭 2 号配电室 1 号变	10	800	574

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4500	市区	铂金华庭 2 号配电室 2 号变	10	800	504
4501	市区	彩虹城 1 号箱变主变	10	630	324
4502	市区	彩虹城 2#变	10	500	260
4503	市区	彩虹城 3 号箱变主变	10	630	321
4504	市区	彩虹城 4#变	10	630	347
4505	市区	彩虹城 5#变	10	630	334
4506	市区	彩虹城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	692
4507	市区	彩虹城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	714
4508	市区	彩虹城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	535
4509	市区	彩虹城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	576
4510	市区	彩虹城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	720
4511	市区	彩虹城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	718
4512	市区	彩虹城二期一号配电室 1 号变	10	800	546
4513	市区	彩虹城二期一号配电室 2 号变	10	800	579
4514	市区	蔡家小圩	10	400	296
4515	市区	蔡家窑南	10	200	107
4516	市区	蔡家庄南	10	400	281
4517	市区	蔡巷 01#变	10	400	360
4518	市区	蔡巷 02 号变	10	400	326
4519	市区	蔡巷 03 号变	10	400	313
4520	市区	蔡巷 04 号	10	250	154
4521	市区	蔡巷步家	10	400	180
4522	市区	蔡巷村西	10	400	273
4523	市区	蔡巷二组	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4524	市区	蔡巷江家	10	200	51
4525	市区	蔡巷陆家山	10	200	56
4526	市区	蔡巷南	10	200	23
4527	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	701
4528	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	645
4529	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	693
4530	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	645
4531	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	708
4532	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	645
4533	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	692
4534	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	645
4535	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 3 号变	10	800	700
4536	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 4 号变	10	800	645
4537	市区	蚕种场别墅区	10	315	204
4538	市区	蚕种场大院	10	400	61
4539	市区	蚕种场西宿舍二	10	400	247
4540	市区	蚕种场西宿舍一	10	315	149
4541	市区	曹付 01 号	10	200	54
4542	市区	曹付 07#变	10	400	227
4543	市区	曹付曹家边	10	200	73
4544	市区	曹付大付家边	10	400	83
4545	市区	曹付一队	10	400	194
4546	市区	茶场	10	200	133
4547	市区	茶岷山	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4548	市区	拆迁办安置小区	10	630	320
4549	市区	常丰河东	10	200	67
4550	市区	长山 01 号箱变	10	630	514
4551	市区	长山 02 号	10	400	230
4552	市区	长山 03 号	10	200	37
4553	市区	长山 04 号	10	400	211
4554	市区	长山 05 号	10	200	78
4555	市区	长山 06 号	10	400	313
4556	市区	长山 07 号	10	400	266
4557	市区	长山 08 号	10	125	30
4558	市区	长山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	661
4559	市区	长山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	695
4560	市区	长山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	670
4561	市区	长山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	649
4562	市区	长山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	686
4563	市区	长山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	691
4564	市区	长山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	705
4565	市区	长山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	703
4566	市区	长山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	671
4567	市区	长山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	679
4568	市区	长山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	681
4569	市区	长山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	679
4570	市区	长山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	706
4571	市区	长山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	701

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4572	市区	长山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	695
4573	市区	长山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	695
4574	市区	长山飞行基地南	10	200	120
4575	市区	长山黄家	10	400	206
4576	市区	长山九诸园 1 号欧变 001001	10	400	324
4577	市区	长山九诸园 2 号欧变	10	400	325
4578	市区	长山九诸园 3 号欧变 003	10	400	275
4579	市区	长山九诸园 4 号欧变	10	400	317
4580	市区	长山九诸园 5 号欧变	10	400	336
4581	市区	长山九诸园 6 号欧变	10	400	305
4582	市区	长山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	694
4583	市区	长山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	666
4584	市区	长山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	675
4585	市区	长山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	665
4586	市区	长山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	484
4587	市区	长山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	652
4588	市区	长山龙王庙	10	200	113
4589	市区	长山楼岗	10	200	147
4590	市区	长山青甸南	10	400	170
4591	市区	长山上寺塘干北	10	315	213
4592	市区	长山水岸 1 号配电室 1 号变	10	1000	732
4593	市区	长山水岸 1 号配电室 2 号变	10	1000	726
4594	市区	长山水岸 1 号配电室 3 号变	10	1000	725
4595	市区	长山水岸 1 号配电室 4 号变	10	1000	727

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4596	市区	长山水岸2号配电室1号变	10	1000	723
4597	市区	长山水岸2号配电室2号变	10	1000	747
4598	市区	长山水岸2号配电室3号变	10	1000	805
4599	市区	长山水岸2号配电室4号变	10	1000	784
4600	市区	长山水岸3号配电室1号变	10	1000	720
4601	市区	长山水岸3号配电室2号变	10	1000	733
4602	市区	长山水岸3号配电室3号变	10	1000	719
4603	市区	长山水岸3号配电室4号变	10	1000	770
4604	市区	长山水岸4号配电室1号变	10	1000	742
4605	市区	长山水岸4号配电室2号变	10	1000	689
4606	市区	长山水岸4号配电室3号变	10	1000	737
4607	市区	长山水岸4号配电室4号变	10	1000	750
4608	市区	长山水岸5号配电室1号变	10	1000	732
4609	市区	长山水岸5号配电室2号变	10	1000	765
4610	市区	长山水岸5号配电室3号变	10	1000	800
4611	市区	长山水岸5号配电室4号变	10	1000	727
4612	市区	长山水岸6号配电室1号变	10	1000	762
4613	市区	长山水岸6号配电室2号变	10	1000	796
4614	市区	长山水岸6号配电室3号变	10	1000	765
4615	市区	长山水岸6号配电室4号变	10	1000	770
4616	市区	长山水岸7号配电室1号变	10	1000	772
4617	市区	长山水岸7号配电室2号变	10	1000	824
4618	市区	长山西湾北	10	200	142
4619	市区	长山下寺塘千	10	400	161

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4620	市区	长山巷东	10	315	157
4621	市区	长山杨家变	10	400	225
4622	市区	长山远台	10	400	247
4623	市区	长山张家山头	10	100	44
4624	市区	长山张寺东	10	200	102
4625	市区	长山赵家北配变	10	400	285
4626	市区	长山周家	10	400	324
4627	市区	朝丰 01 号变	10	400	267
4628	市区	朝丰 02 号	10	400	254
4629	市区	朝丰 03 号变	10	400	260
4630	市区	朝丰 04 号变	10	400	288
4631	市区	朝丰 05 号变	10	200	164
4632	市区	朝丰蔡家庄东	10	400	283
4633	市区	朝丰东湾北	10	400	265
4634	市区	朝丰黄湾	10	400	305
4635	市区	朝丰铁炉	10	400	221
4636	市区	朝丰下铁炉	10	400	248
4637	市区	朝丰徐湾东	10	315	193
4638	市区	朝丰徐湾南	10	200	109
4639	市区	巢凰 01 号变	10	315	227
4640	市区	巢凰 02 号变	10	400	327
4641	市区	巢凰 03 号	10	400	301
4642	市区	巢凰 04#	10	400	250
4643	市区	巢凰 05 号变	10	400	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4644	市区	巢凰 06 号变	10	400	278
4645	市区	巢凰 07#	10	200	76
4646	市区	巢凰 08 号变	10	200	119
4647	市区	巢凰 09 号变	10	400	238
4648	市区	巢凰 10 号变	10	400	360
4649	市区	巢凰 11 号变	10	315	261
4650	市区	巢凰 12 号变	10	400	345
4651	市区	巢凰 13 号变	10	315	69
4652	市区	巢凰 14 号变	10	400	291
4653	市区	巢凰 15 号变	10	400	360
4654	市区	巢凰巢东	10	400	244
4655	市区	巢凰工业园区	10	400	291
4656	市区	巢凰门	10	400	136
4657	市区	巢凰石坝山	10	200	103
4658	市区	巢凰水库	10	400	321
4659	市区	巢凰天桥南变	10	400	317
4660	市区	巢凰小洒砚	10	200	113
4661	市区	巢凰新庄	10	400	210
4662	市区	陈丰 01 号变	10	400	256
4663	市区	陈丰 02 号变	10	400	280
4664	市区	陈丰 03 号变	10	400	311
4665	市区	陈丰 04 号变	10	400	272
4666	市区	陈丰 05 号变	10	400	315
4667	市区	陈丰 06 号变	10	400	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4668	市区	陈丰 07 号变	10	250	89
4669	市区	陈丰 08 号变	10	400	280
4670	市区	陈丰 09 号变	10	400	54
4671	市区	陈丰 10 号变	10	200	66
4672	市区	陈丰 12 号变	10	400	335
4673	市区	陈丰 13 号变	10	200	158
4674	市区	陈丰 14 号变	10	400	345
4675	市区	陈丰 15 号变	10	400	302
4676	市区	陈丰 16 号变	10	400	79
4677	市区	陈丰 17 号变	10	160	86
4678	市区	陈丰坝北	10	400	258
4679	市区	陈丰蔡家窑组	10	200	135
4680	市区	陈丰加油站	10	315	217
4681	市区	陈丰莫北	10	400	286
4682	市区	陈丰莫山东	10	400	300
4683	市区	陈丰莫山南	10	200	141
4684	市区	陈丰杨家边南	10	315	174
4685	市区	陈丰杨家边西	10	200	112
4686	市区	陈丰叶民沙地	10	200	94
4687	市区	陈丰尤陆小庄	10	200	80
4688	市区	城东新村 1#电房 1#变	10	800	527
4689	市区	城东新村 1#电房 2#变	10	800	508
4690	市区	城东新村 2#电房 1#变	10	800	484
4691	市区	城东新村 2#电房 2#变	10	800	484

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4692	市区	城东新村 2#电房 3#变	10	800	476
4693	市区	城东新村 2#电房 4#变	10	800	541
4694	市区	城南人家 01 号	10	400	214
4695	市区	城南人家 02 号	10	315	131
4696	市区	城南人家 03 号	10	250	125
4697	市区	城南人家 04 号	10	315	108
4698	市区	城南人家 05 号	10	400	219
4699	市区	城西箱变	10	160	141
4700	市区	诚信佳寓西配电室 1 号变	10	800	560
4701	市区	诚信佳寓西配电室 2 号变	10	800	662
4702	市区	船山矿变东	10	315	97
4703	市区	船山新村	10	400	238
4704	市区	春江苑 1 号箱变	10	500	142
4705	市区	春江苑 2 号箱变	10	500	326
4706	市区	刺篱山	10	200	143
4707	市区	翠园配电室 1 号变	10	800	651
4708	市区	翠园配电室 2 号变	10	800	514
4709	市区	大丁巷北	10	400	197
4710	市区	大侯庄南	10	200	25
4711	市区	大侯庄山头	10	400	226
4712	市区	大华山 2#	10	400	203
4713	市区	大华山（大华山生产队）	10	200	104
4714	市区	大李甲电站	10	400	276
4715	市区	大陆 01 号变	10	200	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4716	市区	大陆 05 号变	10	200	60
4717	市区	大陆村西	10	200	119
4718	市区	大陆岗下村北	10	200	57
4719	市区	大陆马甲村	10	200	132
4720	市区	大陆塘甲西	10	200	43
4721	市区	大牌岗配变	10	400	263
4722	市区	大桥村	10	400	348
4723	市区	大桥村三摆渡	10	250	147
4724	市区	大桥村三摆渡西	10	200	97
4725	市区	大桥村新区	10	315	163
4726	市区	大桥村新区西	10	400	246
4727	市区	大桥张小圩西	10	200	21
4728	市区	大寨桥小区二	10	200	165
4729	市区	戴家村东	10	200	139
4730	市区	戴家门水库	10	200	166
4731	市区	戴家门水库西	10	200	119
4732	市区	戴家庄南	10	400	110
4733	市区	丹枫丽舍 1 号箱变	10	630	479
4734	市区	丹枫丽舍 2 号箱变配电变压器	10	500	231
4735	市区	丹徒农委配变	10	400	280
4736	市区	德胜 05 号变	10	400	290
4737	市区	德胜大塘	10	400	278
4738	市区	邓巷 11 队	10	400	313
4739	市区	邓巷 13 队	10	200	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4740	市区	邓巷村西	10	200	56
4741	市区	邓巷东	10	200	24
4742	市区	丁村 01 号变	10	200	105
4743	市区	丁村 02 号变	10	200	35
4744	市区	丁村村口	10	400	239
4745	市区	丁村村南	10	400	193
4746	市区	丁村村西	10	200	102
4747	市区	丁村村中	10	400	190
4748	市区	丁家生产队	10	200	127
4749	市区	丁家组配变	10	400	286
4750	市区	丁角 02 号变	10	400	192
4751	市区	丁角 03 号变	10	400	266
4752	市区	丁角 05 号变	10	400	255
4753	市区	丁角 07 号	10	200	140
4754	市区	丁角 08 号变	10	200	61
4755	市区	丁角村	10	200	97
4756	市区	丁角村北	10	200	95
4757	市区	丁角村南	10	200	70
4758	市区	丁角杨渡村西	10	400	273
4759	市区	丁卯缪家甸 07 号	10	400	180
4760	市区	丁子岗南	10	200	45
4761	市区	东宝庄 01 号变	10	400	219
4762	市区	东宝庄 02 号变	10	200	28
4763	市区	东宝庄 03 号变	10	200	43

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4764	市区	东宝庄 04 号变	10	200	50
4765	市区	东宝庄 05 号变	10	200	75
4766	市区	东宝庄 06 号变	10	400	262
4767	市区	东宝庄村北	10	200	82
4768	市区	东宝庄夏庄	10	200	56
4769	市区	东宝庄夏庄村南	10	400	300
4770	市区	东彪 05 号变	10	200	58
4771	市区	东彪 10 号变	10	400	261
4772	市区	东滨 01 号变	10	200	132
4773	市区	东滨 02 号变	10	200	133
4774	市区	东滨 03 号	10	400	181
4775	市区	东滨 04 号变	10	200	47
4776	市区	东滨 05 号变 315KVA	10	315	222
4777	市区	东滨 06 号变	10	100	11
4778	市区	东滨 07 号	10	400	326
4779	市区	东滨 08 号变	10	400	265
4780	市区	东滨 09 号	10	200	151
4781	市区	东滨陈甲	10	200	124
4782	市区	东滨刁巷村中	10	400	271
4783	市区	东滨刁巷南	10	200	109
4784	市区	东滨五谷电站	10	200	88
4785	市区	东滨五谷东	10	200	94
4786	市区	东滨五谷南	10	200	88
4787	市区	东滨小丁巷	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4788	市区	东滨小丁巷村南	10	200	79
4789	市区	东滨小丁巷高速北	10	400	222
4790	市区	东滨小丁巷高速东	10	200	154
4791	市区	东茶场生活区配变	10	400	114
4792	市区	东大坝 02 号变	10	200	113
4793	市区	东大坝 05#变	10	200	111
4794	市区	东大坝二组	10	200	87
4795	市区	东大坝九组	10	400	320
4796	市区	东大坝六组	10	200	85
4797	市区	东大坝六组北	10	200	93
4798	市区	东大坝七组	10	200	58
4799	市区	东大坝三组	10	400	315
4800	市区	东大坝十组	10	200	111
4801	市区	东大坝五组	10	200	57
4802	市区	东大坝小区	10	200	126
4803	市区	东大坝一组	10	200	113
4804	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 1 号变	10	630	512
4805	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 2 号变	10	630	567
4806	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 3 号变	10	630	486
4807	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 4 号变	10	630	567
4808	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 1 号变	10	630	518
4809	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 2 号变	10	630	567
4810	市区	东方桥 06#变（罗家庄）	10	400	314
4811	市区	东方桥 07 号变	10	400	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4812	市区	东方桥 08 号	10	400	61
4813	市区	东方桥 09 号变	10	400	274
4814	市区	东方桥 13 号变	10	400	266
4815	市区	东方桥茶场西配变	10	400	235
4816	市区	东方桥东	10	400	170
4817	市区	东方桥招甸东	10	200	79
4818	市区	东方桥赵家窑茶场	10	400	51
4819	市区	东方商业广场 1#变	10	315	33
4820	市区	东方商业广场 2#变	10	500	216
4821	市区	东风煤矿南	10	400	326
4822	市区	东岗头北	10	200	71
4823	市区	东古 01 号变	10	200	70
4824	市区	东古 06 号变	10	200	85
4825	市区	东古 07 号配变	10	200	73
4826	市区	东古 08 号变	10	200	95
4827	市区	东古北	10	200	98
4828	市区	东古大礼堂	10	400	267
4829	市区	东古南	10	400	256
4830	市区	东后亭桥南	10	400	251
4831	市区	东湖 01 号	10	400	236
4832	市区	东湖 02 号变	10	400	174
4833	市区	东湖 03 号	10	400	236
4834	市区	东湖 04 号	10	400	180
4835	市区	东湖 05 号	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4836	市区	东湖 06 号变	10	400	201
4837	市区	东湖 07 号	10	30	9
4838	市区	东湖 08 号	10	200	21
4839	市区	东湖 09 号变	10	400	209
4840	市区	东湖 10 号	10	400	236
4841	市区	东湖 12 号	10	400	236
4842	市区	东湖村东	10	400	232
4843	市区	东湖村委会西	10	400	137
4844	市区	东湖村西	10	200	70
4845	市区	东湖国道边	10	400	107
4846	市区	东湖南岗	10	315	140
4847	市区	东湖三组	10	400	236
4848	市区	东湖夏侯	10	315	166
4849	市区	东湖夏侯村东	10	400	151
4850	市区	东湖小学南	10	200	103
4851	市区	东湖一组	10	200	67
4852	市区	东会 01 号	10	400	286
4853	市区	东会 02 号变	10	160	54
4854	市区	东会 03 号变	10	400	268
4855	市区	东会 04 号	10	200	108
4856	市区	东会 05 号变	10	400	282
4857	市区	东会 06 号	10	200	149
4858	市区	东会 07 号变	10	200	139
4859	市区	东会村北	10	200	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4860	市区	东会村东	10	200	95
4861	市区	东会村西	10	400	282
4862	市区	东会村西北	10	200	132
4863	市区	东会丁字岗西	10	200	80
4864	市区	东会东方桥高速东	10	200	147
4865	市区	东会胡巷村北	10	400	258
4866	市区	东会胡巷球场	10	400	214
4867	市区	东会桥头村北	10	400	273
4868	市区	东会省道东北	10	400	276
4869	市区	东家庄	10	100	11
4870	市区	东家庄二	10	200	142
4871	市区	东家庄三配变	10	400	296
4872	市区	东居巷一队	10	200	79
4873	市区	东篱春晓 1# 电房 1#变	10	1000	620
4874	市区	东篱春晓 1# 电房 2#变	10	1000	452
4875	市区	东沛 01 号变	10	200	103
4876	市区	东沛 02 号变	10	160	41
4877	市区	东沛 03 号	10	400	248
4878	市区	东沛 04 号变	10	200	92
4879	市区	东沛 05 号变	10	400	306
4880	市区	东沛 06#变	10	400	250
4881	市区	东沛 08 号变	10	400	274
4882	市区	东沛 09 号变	10	400	206
4883	市区	东沛十二组	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4884	市区	东沛唐家西	10	400	210
4885	市区	东沛卫生院	10	400	222
4886	市区	东沛西	10	400	259
4887	市区	东沛小对庄南	10	400	210
4888	市区	东山村三组	10	400	184
4889	市区	东山村一组	10	250	51
4890	市区	东山顶	10	315	128
4891	市区	东山分龙岗	10	400	164
4892	市区	东山分龙岗西	10	315	52
4893	市区	东山石灰厂	10	400	149
4894	市区	东山新区	10	400	214
4895	市区	东贫 01 号变	10	400	208
4896	市区	东贫 02 号变	10	400	219
4897	市区	东贫 03 号变	10	400	241
4898	市区	东贫 04 号变	10	400	248
4899	市区	东贫 05#变	10	400	242
4900	市区	东贫 06 号变	10	400	273
4901	市区	东贫村委会	10	400	223
4902	市区	东贫村西	10	400	213
4903	市区	东贫李家	10	400	253
4904	市区	东贫六组	10	400	234
4905	市区	东贫七组配变	10	200	88
4906	市区	东贫前王甲	10	400	256
4907	市区	东贫吴家(新)	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4908	市区	二摆渡新居	10	400	198
4909	市区	二摆渡新居北	10	400	238
4910	市区	翻身八组	10	400	91
4911	市区	翻身五组	10	250	26
4912	市区	翻身下马甘西	10	400	205
4913	市区	凡石桥 01 号变	10	400	192
4914	市区	凡石桥 02 号变	10	200	118
4915	市区	凡石桥 03 号变	10	200	87
4916	市区	凡石桥 3 队	10	400	245
4917	市区	凡石桥 7 队	10	200	116
4918	市区	凡石桥村 1 队	10	200	84
4919	市区	凡石桥六队配变	10	200	113
4920	市区	凡石桥四组	10	400	316
4921	市区	凡石桥五组	10	200	47
4922	市区	芳草园 1#箱变	10	315	159
4923	市区	芳草园 2#箱变	10	500	307
4924	市区	芳草园 3#箱变	10	500	275
4925	市区	丰城 01 号变	10	200	41
4926	市区	丰城 02 号变	10	200	101
4927	市区	丰城 03 号变	10	400	194
4928	市区	丰城 04 号变	10	200	90
4929	市区	丰城 05 号变	10	200	86
4930	市区	丰城 06 号变	10	100	31
4931	市区	丰城北 1	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	丰城村东	10	200	102
4933	市区	丰城村委会	10	400	259
4934	市区	丰城东北	10	200	61
4935	市区	丰城高速西配变	10	400	23
4936	市区	丰城加工厂	10	400	286
4937	市区	丰城排涝站	10	400	318
4938	市区	丰城山头上	10	315	227
4939	市区	丰城十七组配变	10	200	104
4940	市区	丰城小学	10	200	90
4941	市区	丰城依甲 1	10	400	191
4942	市区	丰城郑甲	10	200	78
4943	市区	枫华丽府 1#电房 1#变	10	800	513
4944	市区	枫华丽府 1#电房 2#变	10	800	582
4945	市区	枫华丽府 2#电房 1#变	10	500	228
4946	市区	枫华丽府 2#电房 2#变	10	500	306
4947	市区	枫华丽府 3#电房 01#	10	800	560
4948	市区	枫华丽府 3#电房 02#	10	800	535
4949	市区	枫雅苑电房 1#变	10	1000	582
4950	市区	枫雅苑电房 2#变	10	1000	545
4951	市区	枫庄 01 号	10	200	95
4952	市区	枫庄 02 号变	10	400	263
4953	市区	枫庄 03 号变	10	400	246
4954	市区	枫庄 04 号变	10	400	288
4955	市区	枫庄 05 号变	10	400	285

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4956	市区	枫庄 07 号配变	10	200	109
4957	市区	枫庄 08 号变	10	250	133
4958	市区	枫庄村东	10	200	103
4959	市区	枫庄村西	10	200	57
4960	市区	枫庄村中	10	400	281
4961	市区	枫庄大丁巷路	10	200	103
4962	市区	枫庄大丁巷南	10	400	225
4963	市区	枫庄枫丁路配变	10	200	117
4964	市区	枫庄老人协会	10	400	276
4965	市区	枫庄林场	10	400	233
4966	市区	枫庄排涝站	10	400	286
4967	市区	枫庄山头上	10	400	310
4968	市区	枫庄养殖厂路	10	200	118
4969	市区	风和苑 1#箱变	10	500	332
4970	市区	风和苑 2#箱变	10	630	391
4971	市区	风和苑 3#箱变	10	500	284
4972	市区	风和苑 4#箱变	10	500	292
4973	市区	风和苑 5#箱变	10	800	540
4974	市区	风和苑 6#箱变	10	500	132
4975	市区	风和苑 7#箱变	10	500	268
4976	市区	风尚花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	562
4977	市区	风尚花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	523
4978	市区	风尚花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	559
4979	市区	风尚花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4980	市区	风尚花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	555
4981	市区	风尚花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	547
4982	市区	风尚花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	553
4983	市区	风尚花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	564
4984	市区	风尚花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	561
4985	市区	风尚花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	522
4986	市区	风尚花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	542
4987	市区	风尚花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	534
4988	市区	风尚花苑 4 号配电室 1 号变	10	800	582
4989	市区	风尚花苑 4 号配电室 2 号变	10	800	520
4990	市区	风尚花苑 4 号配电室 3 号变	10	800	623
4991	市区	风尚花苑 4 号配电室 4 号变	10	800	636
4992	市区	风尚花苑 5 号配电室 1 号变	10	800	484
4993	市区	风尚花苑 5 号配电室 2 号变	10	800	556
4994	市区	风尚花苑 6 号配电室 1 号变	10	800	477
4995	市区	风尚花苑 6 号配电室 2 号变	10	800	569
4996	市区	凤凰家园 1#电房 1#变	10	1000	685
4997	市区	凤凰家园 1#电房 2#变	10	1000	659
4998	市区	凤凰家园 10#电房 2#变	10	1000	730
4999	市区	凤凰家园 2#电房 1#变	10	800	543
5000	市区	凤凰家园 2#电房 2#变	10	800	597
5001	市区	凤凰家园 3 号电房 1#变	10	1000	670
5002	市区	凤凰家园 3 号电房 2#变	10	1000	617
5003	市区	凤凰家园 4#电房 1#变	10	1000	658

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5004	市区	凤凰家园 4#电房 2#变	10	1000	686
5005	市区	凤凰家园 5#电房 1#变	10	800	516
5006	市区	凤凰家园 5#电房 2#变	10	800	542
5007	市区	凤凰家园 6#电房 1#变	10	1000	723
5008	市区	凤凰家园 6#电房 2#变	10	1000	678
5009	市区	凤凰家园 7#电房 1#变	10	800	560
5010	市区	凤凰家园 7#电房 2#变	10	800	547
5011	市区	凤凰家园 8#电房 1#变	10	1000	694
5012	市区	凤凰家园 8#电房 2#变	10	1000	687
5013	市区	凤凰家园 9#电房 1#变	10	800	526
5014	市区	凤凰家园 9#电房 2#变	10	800	598
5015	市区	伏牛山 01 号	10	400	244
5016	市区	伏牛山 02 号	10	400	255
5017	市区	伏牛山 03 号变	10	400	243
5018	市区	伏牛山 04 号变	10	400	291
5019	市区	伏牛山 05 号	10	400	273
5020	市区	伏牛山 06 号变	10	400	287
5021	市区	伏牛山曹甲东	10	400	270
5022	市区	伏牛山东山头	10	200	21
5023	市区	伏牛山沟南	10	200	91
5024	市区	伏牛山沟南工业区	10	400	83
5025	市区	伏牛山沟南山头上	10	400	173
5026	市区	伏牛山马甲北	10	400	196
5027	市区	伏牛山马甲配变	10	200	108

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5028	市区	伏牛山煤矿	10	200	143
5029	市区	伏牛山尤甲	10	200	115
5030	市区	福临广场 10 号配电室 1 号变	10	800	629
5031	市区	福临广场 10 号配电室 2 号变	10	800	639
5032	市区	福临广场 6 号配电室 1 号变	10	800	670
5033	市区	福临广场 6 号配电室 2 号变	10	800	621
5034	市区	福临广场 6 号配电室 3 号变	10	800	626
5035	市区	福临广场 6 号配电室 4 号变	10	800	593
5036	市区	福临广场 7 号配电室 1 号变	10	800	580
5037	市区	福临广场 7 号配电室 2 号变	10	800	611
5038	市区	福临广场 7 号配电室 3 号变	10	800	656
5039	市区	福临广场 7 号配电室 4 号变	10	800	697
5040	市区	福临广场 8 号配电室 1 号变	10	800	580
5041	市区	福临广场 8 号配电室 2 号变	10	800	690
5042	市区	福临广场 8 号配电室 3 号变	10	800	627
5043	市区	福临广场 8 号配电室 4 号变	10	800	627
5044	市区	福临广场 9 号配电室 1 号变	10	800	587
5045	市区	福临广场 9 号配电室 2 号变	10	800	626
5046	市区	福临广场 9 号配电室 3 号变	10	800	629
5047	市区	福临广场 9 号配电室 4 号变	10	800	626
5048	市区	高丽山	10	200	92
5049	市区	高陵 01 号变	10	200	54
5050	市区	高陵 02 号变	10	400	174
5051	市区	高陵 03 号变	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5052	市区	高陵北	10	200	75
5053	市区	高陵村东	10	400	250
5054	市区	高陵村南	10	400	199
5055	市区	高陵村中配变	10	200	54
5056	市区	高陵农贸市场	10	400	216
5057	市区	高陵文龙水库	10	400	308
5058	市区	高桥 02 号变	10	200	77
5059	市区	高桥 03 号	10	400	198
5060	市区	高桥 04 号变	10	250	150
5061	市区	高桥 05 号变	10	400	335
5062	市区	高桥安丰 01 号变	10	400	250
5063	市区	高桥安丰 02 号变	10	200	48
5064	市区	高桥安丰 03 号	10	400	234
5065	市区	高桥安丰 04 号变	10	200	172
5066	市区	高桥安丰 05 号变	10	400	89
5067	市区	高桥安丰 06 号	10	400	141
5068	市区	高桥安丰 07 号	10	400	250
5069	市区	高桥安丰 08 号变	10	400	272
5070	市区	高桥安丰 09 号变	10	400	303
5071	市区	高桥安丰 10 号变	10	250	74
5072	市区	高桥安丰 11 号	10	400	270
5073	市区	高桥安丰草滩圩	10	200	150
5074	市区	高桥安丰村委会	10	400	155
5075	市区	高桥安丰丰古圩东	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5076	市区	高桥安丰恒源	10	400	161
5077	市区	高桥安丰老圩	10	400	306
5078	市区	高桥安丰庆字圩	10	400	191
5079	市区	高桥安丰顺兴圩	10	200	54
5080	市区	高桥安丰永太圩	10	400	272
5081	市区	高桥安丰永太圩南	10	400	269
5082	市区	高桥安丰祝东	10	400	264
5083	市区	高桥安丰祝西	10	400	321
5084	市区	高桥仇小圩	10	200	86
5085	市区	高桥村 01 号变	10	200	33
5086	市区	高桥村 06 号	10	400	140
5087	市区	高桥村刘东	10	400	292
5088	市区	高桥富德圩	10	200	124
5089	市区	高桥高桥乾德 08 号变	10	400	125
5090	市区	高桥高桥文昌利字圩	10	200	131
5091	市区	高桥高桥新顺镇阳南	10	200	135
5092	市区	高桥高桥镇阳倪三圩	10	200	63
5093	市区	高桥集镇 01 号变	10	400	270
5094	市区	高桥集镇 02 号变	10	400	210
5095	市区	高桥集镇 03 号变	10	315	39
5096	市区	高桥集镇 04 号	10	400	68
5097	市区	高桥集镇 05 号变	10	400	81
5098	市区	高桥集镇 06 号	10	400	232
5099	市区	高桥集镇 07 号变	10	400	216

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5100	市区	高桥集镇 08 号	10	400	90
5101	市区	高桥集镇 09 号变	10	500	183
5102	市区	高桥集镇 10 号变	10	400	90
5103	市区	高桥集镇 11 号	10	400	138
5104	市区	高桥集镇 12 号变	10	400	65
5105	市区	高桥集镇 13 号变	10	315	115
5106	市区	高桥集镇 14 号变	10	400	206
5107	市区	高桥集镇 15 号变	10	315	137
5108	市区	高桥集镇 16 号变	10	400	234
5109	市区	高桥集镇 17 号变	10	250	142
5110	市区	高桥集镇 20 号	10	400	203
5111	市区	高桥集镇安置房	10	315	115
5112	市区	高桥集镇北	10	400	257
5113	市区	高桥集镇蚕茧站	10	400	107
5114	市区	高桥集镇教师楼	10	400	60
5115	市区	高桥集镇西	10	400	188
5116	市区	高桥集镇西北	10	400	224
5117	市区	高桥集镇新西	10	400	278
5118	市区	高桥集镇益民西	10	400	276
5119	市区	高桥集镇幼儿园	10	400	25
5120	市区	高桥集镇政府	10	400	225
5121	市区	高桥集镇庠门	10	400	184
5122	市区	高桥集镇怡景北配变	10	400	239
5123	市区	高桥交警所西	10	400	289

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5124	市区	高桥开发区	10	400	183
5125	市区	高桥康泰 1 号配电室 1 号变	10	800	610
5126	市区	高桥康泰 1 号配电室 2 号变	10	800	636
5127	市区	高桥康泰 3 号配电室 1 号变	10	800	590
5128	市区	高桥康泰 3 号配电室 2 号变	10	800	634
5129	市区	高桥康太 01 号变	10	200	49
5130	市区	高桥康太 02 号变	10	400	74
5131	市区	高桥康太 03 号变	10	200	37
5132	市区	高桥康太 04 号变	10	400	244
5133	市区	高桥康太 05 号	10	400	173
5134	市区	高桥康太 06 号变	10	400	214
5135	市区	高桥康太 07 号变	10	250	100
5136	市区	高桥康太 08 号变	10	200	52
5137	市区	高桥康太东北	10	200	120
5138	市区	高桥康太河岸	10	400	296
5139	市区	高桥康太河岸南	10	400	225
5140	市区	高桥康太康宜	10	400	172
5141	市区	高桥康太康宜南	10	400	135
5142	市区	高桥康太康宜西	10	400	115
5143	市区	高桥康太三套	10	400	320
5144	市区	高桥康太双涵	10	400	253
5145	市区	高桥康太五号圩	10	200	91
5146	市区	高桥康太五号圩东	10	400	193
5147	市区	高桥刘家圩西配变	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5148	市区	高桥柳州 01 号	10	100	56
5149	市区	高桥柳州 02 号	10	400	286
5150	市区	高桥柳州 03 号变	10	400	233
5151	市区	高桥柳州 04 号变	10	250	158
5152	市区	高桥柳州 05 号	10	200	121
5153	市区	高桥柳州 06 号变	10	400	154
5154	市区	高桥柳州 07 号	10	400	296
5155	市区	高桥柳州 08 号变	10	200	62
5156	市区	高桥柳州 09 号	10	400	229
5157	市区	高桥柳州巴四圩	10	400	203
5158	市区	高桥柳州坝口	10	400	208
5159	市区	高桥柳州九圩	10	400	261
5160	市区	高桥柳州母子三圩	10	200	78
5161	市区	高桥柳州母子圩配变	10	200	55
5162	市区	高桥柳州上六圩	10	400	119
5163	市区	高桥柳州四方桥六圩	10	400	278
5164	市区	高桥柳州下匡	10	200	118
5165	市区	高桥柳洲 10 号变	10	400	167
5166	市区	高桥南兴圩东	10	400	172
5167	市区	高桥农贸市场	10	400	78
5168	市区	高桥乾德 01 号变	10	400	231
5169	市区	高桥乾德 02 号变	10	200	114
5170	市区	高桥乾德 03 号变	10	200	103
5171	市区	高桥乾德 04 号变	10	315	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5172	市区	高桥乾德 05 号变	10	400	264
5173	市区	高桥乾德 06 号变	10	200	83
5174	市区	高桥乾德 07 号变	10	400	32
5175	市区	高桥乾德 09 号变	10	400	176
5176	市区	高桥乾德伏东	10	400	266
5177	市区	高桥乾德伏西	10	200	50
5178	市区	高桥乾德伏中	10	400	290
5179	市区	高桥乾德亨四配变	10	200	70
5180	市区	高桥乾德亨一	10	200	59
5181	市区	高桥乾德宏扬	10	400	207
5182	市区	高桥乾德梨园配变	10	200	77
5183	市区	高桥乾德李小圩	10	200	61
5184	市区	高桥乾德粮库	10	400	234
5185	市区	高桥乾德乾东配变	10	200	56
5186	市区	高桥乾德乾西	10	400	232
5187	市区	高桥乾德三圩	10	200	69
5188	市区	高桥乾德四支桥配变	10	200	21
5189	市区	高桥乾德幸福	10	400	262
5190	市区	高桥庆字圩北配变	10	200	112
5191	市区	高桥三洲 01 号变	10	200	148
5192	市区	高桥三洲 03 号变	10	250	183
5193	市区	高桥三洲殷小圩西	10	200	127
5194	市区	高桥食品站	10	400	198
5195	市区	高桥四方桥 01 号变	10	400	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5196	市区	高桥四方桥 02 号变	10	400	42
5197	市区	高桥四方桥 03 号	10	400	274
5198	市区	高桥四方桥 04 号变	10	400	74
5199	市区	高桥四方桥 05 号变	10	400	253
5200	市区	高桥四方桥 06 号变	10	315	201
5201	市区	高桥四方桥 07 号变	10	400	137
5202	市区	高桥四方桥 08 号变	10	400	105
5203	市区	高桥四方桥 09 号变	10	400	148
5204	市区	高桥四方桥 10 号变	10	400	207
5205	市区	高桥四方桥何小庄	10	400	253
5206	市区	高桥四方桥后费	10	200	90
5207	市区	高桥四方桥老街	10	400	271
5208	市区	高桥四方桥老圩东	10	200	24
5209	市区	高桥四方桥南新圩	10	400	206
5210	市区	高桥四方桥王家庄配变	10	200	70
5211	市区	高桥四方桥新镇	10	400	69
5212	市区	高桥四方桥新镇北配变	10	400	41
5213	市区	高桥四方桥严家庄变	10	200	150
5214	市区	高桥四方桥周家庄北	10	400	273
5215	市区	高桥四方桥字德圩	10	200	99
5216	市区	高桥陶小圩	10	200	129
5217	市区	高桥旺东配变	10	400	235
5218	市区	高桥文昌 01 号配变	10	400	307
5219	市区	高桥文昌 02 号	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5220	市区	高桥文昌 04 号变	10	400	204
5221	市区	高桥文昌广聚圩	10	200	50
5222	市区	高桥文昌前伏圩	10	400	209
5223	市区	高桥梧桐苑 1 号箱变 1 号变	10	630	360
5224	市区	高桥梧桐苑 2 号箱变 1 号变	10	630	298
5225	市区	高桥西长熟配变	10	200	72
5226	市区	高桥新民 02 号变	10	400	234
5227	市区	高桥新民 03 号变	10	400	201
5228	市区	高桥新民三益	10	200	114
5229	市区	高桥新民徐庄	10	200	71
5230	市区	高桥新顺 01 号变	10	400	41
5231	市区	高桥新顺 02 号变	10	200	128
5232	市区	高桥新顺 03 号变	10	200	83
5233	市区	高桥新顺 04 号	10	400	188
5234	市区	高桥新顺 05 号变	10	200	51
5235	市区	高桥新顺 06 号变	10	400	154
5236	市区	高桥新顺 07 号变	10	200	70
5237	市区	高桥新顺大有圩	10	400	242
5238	市区	高桥新顺东风桥口	10	400	260
5239	市区	高桥新顺伏兴	10	400	187
5240	市区	高桥新顺伏兴南	10	400	179
5241	市区	高桥新顺新顺队（西）	10	200	46
5242	市区	高桥新顺新圩	10	400	182
5243	市区	高桥新顺义西西	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5244	市区	高桥行政中心	10	400	164
5245	市区	高桥幸福小区	10	400	266
5246	市区	高桥益民小区	10	400	272
5247	市区	高桥永安圩配变	10	200	73
5248	市区	高桥镇扬村东吴	10	400	42
5249	市区	高桥镇阳 02 号变	10	400	32
5250	市区	高桥镇阳 03 号变	10	200	103
5251	市区	高桥镇阳 04 号	10	400	282
5252	市区	高桥镇阳 05 号	10	400	302
5253	市区	高桥镇阳 06 号	10	400	169
5254	市区	高桥镇阳 07 号	10	200	80
5255	市区	高桥镇阳 08 号变	10	400	193
5256	市区	高桥镇阳坝西	10	400	299
5257	市区	高桥镇阳后高圩南配变	10	400	163
5258	市区	高桥镇阳后高圩西	10	315	93
5259	市区	高桥镇阳凌小圩	10	400	331
5260	市区	高桥镇阳凌小圩北	10	400	264
5261	市区	高桥镇阳前高圩	10	400	276
5262	市区	高桥镇阳沙滩	10	200	56
5263	市区	高桥镇阳十圩配变	10	200	100
5264	市区	高桥镇阳永乐	10	400	0
5265	市区	高桥镇阳中匡	10	400	265
5266	市区	高桥庄房	10	200	100
5267	市区	高铁河南	10	200	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5268	市区	高庄 01 号变	10	200	52
5269	市区	高庄 02 号变	10	200	80
5270	市区	高庄 04 号变	10	400	114
5271	市区	高庄 05 号变	10	400	281
5272	市区	高庄 1 队	10	400	257
5273	市区	高庄 6 队	10	400	230
5274	市区	高庄北	10	400	251
5275	市区	高庄村东	10	200	35
5276	市区	高庄马库南	10	200	76
5277	市区	高庄南配变	10	200	119
5278	市区	高庄三队	10	200	66
5279	市区	高庄四组	10	400	244
5280	市区	高庄西	10	200	87
5281	市区	高资（老）供电所	10	400	294
5282	市区	高资（新）供电所	10	400	255
5283	市区	高资茶园国道北	10	400	252
5284	市区	高资巢凰包巷窑安置小区	10	400	281
5285	市区	高资巢凰新庄东	10	400	227
5286	市区	高资巢凰窑南	10	400	240
5287	市区	高资陈丰 11 号变	10	200	90
5288	市区	高资陈丰国道边	10	400	131
5289	市区	高资陈丰王家庄西	10	400	314
5290	市区	高资陈丰杨家边东	10	400	305
5291	市区	高资陈岗西	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5292	市区	高资村六组 1	10	400	173
5293	市区	高资灯头厂	10	315	221
5294	市区	高资东茶场安置区配变	10	400	236
5295	市区	高资东方桥 01 号变	10	400	272
5296	市区	高资东方桥 02 号变	10	400	267
5297	市区	高资东方桥 03 号变	10	400	104
5298	市区	高资东方桥 04 号	10	400	217
5299	市区	高资东方桥 05 号变	10	400	192
5300	市区	高资东方桥 11 号变	10	400	263
5301	市区	高资东方桥 12 号变	10	400	216
5302	市区	高资东方桥流塘湾东	10	400	276
5303	市区	高资东方桥罗家庄	10	400	257
5304	市区	高资分洪桥西	10	400	349
5305	市区	高资枫丹东苑北	10	500	227
5306	市区	高资枫丹东苑二期 1 号变	10	1000	702
5307	市区	高资枫丹东苑二期 2 号变	10	1000	683
5308	市区	高资枫丹东苑南	10	400	215
5309	市区	高资港	10	200	128
5310	市区	高资供电所门口	10	400	130
5311	市区	高资红峰小蔡庄	10	400	270
5312	市区	高资花园 1#变	10	400	224
5313	市区	高资花园 2#变	10	400	140
5314	市区	高资花园 3#变	10	400	257
5315	市区	高资花园 4#变	10	400	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5316	市区	高资火车站	10	400	332
5317	市区	高资集镇 01#变	10	400	247
5318	市区	高资集镇 02#变	10	400	272
5319	市区	高资集镇 03#变	10	315	156
5320	市区	高资集镇 04#变	10	400	224
5321	市区	高资集镇 05 号变	10	500	69
5322	市区	高资集镇 06#变	10	400	170
5323	市区	高资集镇 07 号变	10	400	152
5324	市区	高资集镇 08 号变	10	400	152
5325	市区	高资集镇 10#变	10	400	181
5326	市区	高资集镇 11 号变	10	400	206
5327	市区	高资集镇 12 号变	10	400	250
5328	市区	高资集镇 13 号变	10	400	313
5329	市区	高资集镇 15#变	10	400	215
5330	市区	高资集镇 17#变	10	400	247
5331	市区	高资集镇 18 号	10	400	215
5332	市区	高资集镇 19 号变	10	400	272
5333	市区	高资集镇 20#变	10	315	144
5334	市区	高资集镇 21#变	10	400	217
5335	市区	高资集镇 23 号变	10	400	75
5336	市区	高资集镇 29 号变	10	200	40
5337	市区	高资集镇 31#变	10	315	145
5338	市区	高资集镇 32#变	10	400	227
5339	市区	高资集镇 33#变	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5340	市区	高资集镇 34 号	10	400	226
5341	市区	高资集镇 35#变	10	200	83
5342	市区	高资集镇 36#变	10	200	118
5343	市区	高资集镇 37#变	10	315	32
5344	市区	高资集镇八公司	10	400	215
5345	市区	高资集镇东街	10	400	238
5346	市区	高资集镇小桥口	10	400	122
5347	市区	高资建行门口	10	400	187
5348	市区	高资教场东	10	400	279
5349	市区	高资教场西	10	400	237
5350	市区	高资金家边山南	10	400	41
5351	市区	高资老菜场	10	400	192
5352	市区	高资老街	10	400	247
5353	市区	高资老物资站	10	400	149
5354	市区	高资老医院配变	10	400	271
5355	市区	高资老幼儿园	10	400	135
5356	市区	高资联华超市	10	400	131
5357	市区	高资毛纺厂	10	400	66
5358	市区	高资庙湾	10	400	280
5359	市区	高资莫山西	10	400	321
5360	市区	高资农贸市场	10	400	270
5361	市区	高资勤丰东站	10	400	304
5362	市区	高资勤丰二队	10	400	262
5363	市区	高资勤丰三队	10	400	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5364	市区	高资勤峰 05 号	10	400	226
5365	市区	高资人民路东	10	400	103
5366	市区	高资融诚苑 1 号配电室 1 号变	10	800	573
5367	市区	高资融诚苑 1 号配电室 2 号变	10	800	606
5368	市区	高资沙地东	10	400	278
5369	市区	高资碳渚 03 号变	10	400	329
5370	市区	高资碳渚 02 号变	10	200	150
5371	市区	高资碳渚 09 号变	10	400	346
5372	市区	高资碳渚村桥西	10	400	319
5373	市区	高资碳渚洪桥港	10	400	70
5374	市区	高资碳渚六队	10	400	345
5375	市区	高资碳渚小五队	10	400	343
5376	市区	高资碳渚一队	10	400	329
5377	市区	高资炭渚 04#	10	400	160
5378	市区	高资唐家庄 04 号变	10	315	212
5379	市区	高资唐驾庄 02 号变	10	400	272
5380	市区	高资唐驾庄 05 号变	10	315	108
5381	市区	高资唐驾庄 06 号变	10	400	33
5382	市区	高资唐驾庄 08 号变	10	400	139
5383	市区	高资唐驾庄 10 号变	10	400	240
5384	市区	高资唐驾庄 11 号变	10	400	207
5385	市区	高资唐驾庄八组	10	400	232
5386	市区	高资唐驾庄南	10	400	260
5387	市区	高资唐驾庄石灰窑	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	高资唐驾庄香山寺	10	400	176
5389	市区	高资陶家庄东	10	400	275
5390	市区	高资铁道口	10	400	259
5391	市区	高资铁路工区	10	400	212
5392	市区	高资香山庄园 1 号欧变 10001	10	630	494
5393	市区	高资香山庄园 2 号欧变	10	500	389
5394	市区	高资项家窑北	10	400	111
5395	市区	高资项家窑东	10	400	173
5396	市区	高资项家窑南	10	400	250
5397	市区	高资消防队	10	400	144
5398	市区	高资新城公寓	10	400	196
5399	市区	高资新幼儿园	10	400	198
5400	市区	高资徐家跳西	10	200	53
5401	市区	高资沿河 06 号变	10	400	249
5402	市区	高资沿河村 01 号	10	400	222
5403	市区	高资沿河村 02#变	10	250	79
5404	市区	高资沿河村 03 号变	10	200	158
5405	市区	高资沿河二队	10	400	255
5406	市区	高资沿河冯家庄	10	400	336
5407	市区	高资沿河华家庄	10	400	360
5408	市区	高资沿河三队	10	400	266
5409	市区	高资沿河十一队	10	400	286
5410	市区	高资沿河隧道	10	400	267
5411	市区	高资杨家边小村	10	400	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5412	市区	高资窑北	10	200	67
5413	市区	高资益民莫山中	10	400	249
5414	市区	高资营春 01 号变	10	200	27
5415	市区	高资营春 02#	10	400	332
5416	市区	高资营春小区中	10	400	77
5417	市区	高资营东	10	400	313
5418	市区	高资营江 01 号变	10	400	280
5419	市区	高资营江 05 号	10	400	200
5420	市区	高资营江渔业大队	10	400	354
5421	市区	高资营西	10	400	327
5422	市区	高资迎春小区中配变	10	200	137
5423	市区	高资影剧院	10	400	176
5424	市区	高资邮电局门口变	10	400	161
5425	市区	高资招甸铁道隧道南	10	400	283
5426	市区	高资赵家窑五组配变	10	400	220
5427	市区	高资镇镇中学	10	400	308
5428	市区	高资正东 06 号变	10	400	221
5429	市区	高资正东安置小区	10	630	498
5430	市区	高资正东安置小区北	10	400	82
5431	市区	高资正东村 01#变	10	315	171
5432	市区	高资正东村 05 号变	10	400	244
5433	市区	高资正东村 09 号变	10	400	249
5434	市区	高资正东村 14 号变	10	315	284
5435	市区	高资正东村 15 号	10	400	234

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5436	市区	高资正东村委会	10	400	254
5437	市区	高资正东王家	10	400	184
5438	市区	高资职高	10	400	198
5439	市区	古洞 01 号配变	10	400	192
5440	市区	古洞 05 号	10	400	255
5441	市区	古洞 06 号变	10	200	105
5442	市区	古洞 07 号变	10	200	62
5443	市区	古洞茶场变	10	400	282
5444	市区	古洞村北	10	200	98
5445	市区	古洞村南配变	10	400	252
5446	市区	古洞高速桥西	10	400	224
5447	市区	古洞六组配变	10	200	64
5448	市区	古洞马场箱变	10	630	461
5449	市区	古洞马家	10	200	87
5450	市区	古洞煤矿安置房	10	400	311
5451	市区	古洞七组	10	400	50
5452	市区	谷阳北路七组	10	400	238
5453	市区	谷阳蔡巷北	10	400	228
5454	市区	谷阳村二组	10	400	91
5455	市区	谷阳村委会	10	200	89
5456	市区	谷阳东湖 11 号	10	200	123
5457	市区	谷阳东湖八组	10	400	236
5458	市区	谷阳东湖村中	10	400	126
5459	市区	谷阳东湖二组	10	400	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5460	市区	谷阳东湖九组	10	400	236
5461	市区	谷阳东湖林业队	10	400	236
5462	市区	谷阳东湖中心河北	10	400	207
5463	市区	谷阳后北恒顺路东	10	400	273
5464	市区	谷阳后北十九组	10	400	317
5465	市区	谷阳湖滨小湖村西	10	400	236
5466	市区	谷阳华村前韦	10	400	278
5467	市区	谷阳黄序四组	10	400	236
5468	市区	谷阳莱村八组	10	400	68
5469	市区	谷阳莱村三组	10	400	41
5470	市区	谷阳莱村十组	10	400	291
5471	市区	谷阳龙王庙西	10	400	339
5472	市区	谷阳陆村 02 号	10	200	78
5473	市区	谷阳陆村方便东	10	400	236
5474	市区	谷阳蒲村七组	10	400	268
5475	市区	谷阳蒲村十组	10	400	312
5476	市区	谷阳蒲村四组	10	400	208
5477	市区	谷阳三山集镇 02 号	10	400	236
5478	市区	谷阳三山中学南	10	400	236
5479	市区	谷阳上甸 07 号	10	400	147
5480	市区	谷阳西湖九组	10	400	221
5481	市区	谷阳西六水利站	10	400	76
5482	市区	谷阳西因村北	10	400	300
5483	市区	谷阳西因村南	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5484	市区	谷阳夏侯国道南	10	400	179
5485	市区	谷阳夏侯苏家	10	400	228
5486	市区	谷阳政府东	10	400	223
5487	市区	官舍 01 号	10	400	272
5488	市区	官舍 4 队	10	400	213
5489	市区	官舍 5 队	10	200	82
5490	市区	官舍村一队	10	200	114
5491	市区	官舍东	10	400	270
5492	市区	官庄新村 1 号变	10	630	407
5493	市区	官庄新村 2 号变	10	630	423
5494	市区	官庄新村 3 号变	10	1000	652
5495	市区	官庄新村 4 号变	10	1000	669
5496	市区	冠城商业中心 1 号配电室 1 号变	10	630	499
5497	市区	冠城商业中心 1 号配电室 2 号变	10	630	471
5498	市区	冠城商业中心 1 号配电室 3 号变	10	630	484
5499	市区	冠城商业中心 1 号配电室 4 号变	10	630	483
5500	市区	冠城商业中心 2 号配电室 1 号变	10	800	595
5501	市区	冠城商业中心 2 号配电室 2 号变	10	800	619
5502	市区	冠城商业中心 2 号配电室 3 号变	10	800	586
5503	市区	冠城商业中心 2 号配电室 4 号变	10	800	594
5504	市区	光明 01 号	10	400	162
5505	市区	光明 02 号	10	200	99
5506	市区	光明 07#变	10	400	277
5507	市区	光明村委会北	10	400	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5508	市区	光明新村 1 号配电室 1 号变	10	1000	504
5509	市区	光明新村 1 号配电室 2 号变	10	1000	637
5510	市区	光明新村 2 号配电室 1 号变	10	1000	638
5511	市区	光明新村 2 号配电室 2 号变	10	1000	728
5512	市区	光明新村 3 号配电室 1 号变	10	1000	614
5513	市区	光明新村 3 号配电室 2 号变	10	1000	762
5514	市区	光明新村 3 号配电室 3 号变	10	1000	713
5515	市区	光明新村 3 号配电室 4 号变	10	1000	688
5516	市区	光星北湾七组	10	200	121
5517	市区	光星曹家湾二	10	315	61
5518	市区	光星曹家湾四	10	200	106
5519	市区	光星村	10	315	227
5520	市区	光星村北湾	10	200	152
5521	市区	光星村曹家湾	10	315	160
5522	市区	光星村曹家湾三	10	200	66
5523	市区	光星村委会北	10	100	61
5524	市区	光星润州道院综合变	10	200	114
5525	市区	光星三组	10	200	78
5526	市区	光星喻家湾	10	250	209
5527	市区	海燕 06 号变	10	400	251
5528	市区	海燕开发区	10	400	186
5529	市区	海燕山头上	10	400	111
5530	市区	海燕山下	10	400	295
5531	市区	海燕上研	10	400	184

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5532	市区	海燕上矸北	10	400	135
5533	市区	海燕水库配变	10	400	124
5534	市区	海燕下矸	10	400	281
5535	市区	海燕小学	10	400	141
5536	市区	海燕支字矸	10	400	263
5537	市区	合偶 01 号变	10	400	318
5538	市区	合偶 02 号	10	400	186
5539	市区	合偶 03 号变	10	400	226
5540	市区	合偶 04 号	10	400	255
5541	市区	合偶 05 号	10	400	279
5542	市区	合偶 06 号变	10	50	9
5543	市区	合偶 08 号变	10	400	287
5544	市区	合偶村东北	10	400	251
5545	市区	合偶村委会	10	200	67
5546	市区	合偶老人协会	10	400	299
5547	市区	合偶夏家边东	10	125	25
5548	市区	合偶小合偶	10	100	21
5549	市区	合偶小合偶村东	10	200	98
5550	市区	合偶小合偶高速西	10	400	329
5551	市区	河达 09 号变	10	200	47
5552	市区	河达村南西	10	400	313
5553	市区	河龙桥	10	400	224
5554	市区	河畔雅居 1 号配电室 1 号变	10	1000	795
5555	市区	河畔雅居 1 号配电室 2 号变	10	1000	900

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5556	市区	贺家山北配变	10	400	200
5557	市区	贺家山西	10	400	78
5558	市区	恒大绿洲 1 号配电室 1 号变	10	800	539
5559	市区	恒大绿洲 1 号配电室 2 号变	10	800	591
5560	市区	恒大绿洲 2 号配电室 1 号变	10	800	516
5561	市区	恒大绿洲 2 号配电室 2 号变	10	800	506
5562	市区	恒大绿洲 2 号配电室 3 号变	10	800	654
5563	市区	恒大绿洲 2 号配电室 4 号变	10	800	635
5564	市区	恒大绿洲 3 号配电室 1 号变	10	800	560
5565	市区	恒大绿洲 3 号配电室 2 号变	10	800	553
5566	市区	恒大绿洲 4 号配电室 1 号变	10	800	540
5567	市区	恒大绿洲 4 号配电室 2 号变	10	800	511
5568	市区	恒大绿洲 4 号配电室 3 号变	10	800	564
5569	市区	恒大绿洲 4 号配电室 4 号变	10	800	542
5570	市区	恒大绿洲 5 号配电室 1 号变	10	800	536
5571	市区	恒大绿洲 5 号配电室 2 号变	10	800	503
5572	市区	恒大绿洲 5 号配电室 3 号变	10	800	464
5573	市区	恒大绿洲 5 号配电室 4 号变	10	800	595
5574	市区	恒基太平洋商业广场 1 号变	10	400	60
5575	市区	恒基太平洋商业广场 2 号变	10	315	112
5576	市区	恒基太平洋商业广场 3 号变	10	400	42
5577	市区	恒基太平洋商业广场 4 号变	10	400	166
5578	市区	恒通小区（胡学东）	10	400	253
5579	市区	恒宇大厦 1 号配电室 1 号变	10	800	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5580	市区	恒宇大厦 1 号配电室 2 号变	10	800	630
5581	市区	鸿润家园 1 号配电室 1 号变	10	1000	753
5582	市区	鸿润家园 1 号配电室 2 号变	10	1000	725
5583	市区	鸿润家园 1 号配电室 4 号变	10	1000	822
5584	市区	洪讯铺东	10	400	280
5585	市区	红峰 01 号变	10	200	80
5586	市区	红峰 02 号变	10	200	149
5587	市区	红峰 03 号变	10	400	240
5588	市区	红峰 04 号	10	200	112
5589	市区	红峰 05 号变	10	400	305
5590	市区	红峰 06 号变	10	400	231
5591	市区	红峰 07 号变	10	400	185
5592	市区	红峰 08 号变	10	400	243
5593	市区	红峰 09 号变	10	400	286
5594	市区	红峰 10 号变	10	400	287
5595	市区	红峰电厂天桥	10	400	190
5596	市区	红峰方山凹	10	315	227
5597	市区	红峰侯家庄东	10	400	299
5598	市区	红峰侯家庄中	10	200	116
5599	市区	红峰华家庄南	10	200	89
5600	市区	红峰陶家庄南	10	400	261
5601	市区	红峰小山头	10	200	68
5602	市区	红峰小山头南	10	200	80
5603	市区	红峰肖家庄东	10	400	157

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5604	市区	红峰肖家庄南	10	200	115
5605	市区	红峰徐家庄	10	400	236
5606	市区	红旗村黄捻岗	10	315	154
5607	市区	红旗村委会配变	10	400	298
5608	市区	红胜 01 号变	10	400	105
5609	市区	红胜 02 号变	10	200	105
5610	市区	红胜 03 号变	10	200	105
5611	市区	红胜 04	10	50	21
5612	市区	红胜 05 号配变	10	400	330
5613	市区	红胜村西	10	400	105
5614	市区	红胜二组配变	10	200	84
5615	市区	红胜水库	10	200	132
5616	市区	红胜四队	10	200	90
5617	市区	红胜四队东	10	400	105
5618	市区	红胜五组配变	10	200	96
5619	市区	厚固 01 号变	10	200	99
5620	市区	厚固 02 号变	10	200	118
5621	市区	厚固 03 号变	10	400	154
5622	市区	厚固 04 号变	10	400	221
5623	市区	厚固北斗	10	200	88
5624	市区	厚固涧西北	10	400	247
5625	市区	厚固南	10	400	294
5626	市区	厚固西	10	400	232
5627	市区	厚固邹家	10	200	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5628	市区	厚固邹家三岔河	10	400	244
5629	市区	后北 01 号	10	400	170
5630	市区	后北 02 号	10	400	202
5631	市区	后北 04 号变	10	200	76
5632	市区	后北四组	10	400	144
5633	市区	后北五组	10	200	48
5634	市区	后北小村	10	400	238
5635	市区	后北一组配变	10	200	73
5636	市区	后七里山变	10	400	224
5637	市区	后七里山东	10	400	292
5638	市区	后桥 01 号变	10	200	95
5639	市区	后桥 02 号变	10	400	62
5640	市区	后桥北	10	200	22
5641	市区	后桥南	10	200	63
5642	市区	后亭 01 号变	10	400	275
5643	市区	后亭 04 号变	10	400	249
5644	市区	后亭 05 号变	10	200	111
5645	市区	后亭 06 号变	10	315	221
5646	市区	后亭村东	10	200	54
5647	市区	后韦一组	10	400	243
5648	市区	湖滨 01 号	10	400	236
5649	市区	湖滨 02 号	10	200	52
5650	市区	湖滨 03 号	10	315	225
5651	市区	湖滨 04 号	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5652	市区	湖滨 05 号	10	400	236
5653	市区	湖滨 06 号	10	400	215
5654	市区	湖滨 07 号	10	400	236
5655	市区	湖滨 08 号	10	200	90
5656	市区	湖滨 09 号	10	400	205
5657	市区	湖滨 10 号	10	400	225
5658	市区	湖滨八组	10	400	210
5659	市区	湖滨笔刷厂西	10	400	203
5660	市区	湖滨池家坝	10	200	74
5661	市区	湖滨池家坝北	10	400	236
5662	市区	湖滨村倪家	10	200	91
5663	市区	湖滨村吴家	10	400	236
5664	市区	湖滨江吴村东	10	200	91
5665	市区	湖滨九亩坝	10	400	236
5666	市区	湖滨美墅 1 号配电室 1 号变	10	800	592
5667	市区	湖滨美墅 1 号配电室 2 号变	10	800	433
5668	市区	湖滨美墅 1 号配电室 3 号变	10	800	550
5669	市区	湖滨美墅 1 号配电室 4 号变	10	800	541
5670	市区	湖滨卫生所南	10	400	236
5671	市区	湖滨五组	10	400	320
5672	市区	湖滨小东湖村	10	400	214
5673	市区	湖滨朱家南	10	400	236
5674	市区	湖光山舍 1 号配电室 1 号变	10	800	593
5675	市区	湖光山舍 1 号配电室 2 号变	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5676	市区	湖光山舍 1 号配电室 3 号变	10	800	590
5677	市区	湖光山舍 1 号配电室 4 号变	10	800	573
5678	市区	湖马 01 号变	10	400	286
5679	市区	湖马 02 号变	10	400	186
5680	市区	湖马 03 号	10	400	292
5681	市区	湖马 04 号变	10	400	219
5682	市区	湖马 05#变	10	200	56
5683	市区	湖马 06 号变	10	200	44
5684	市区	湖马 07 号	10	400	225
5685	市区	湖马 08 号变	10	200	38
5686	市区	湖马 09 号变	10	400	78
5687	市区	湖马 10 号变	10	400	303
5688	市区	湖马 11 号变	10	400	292
5689	市区	湖马 12 号	10	250	142
5690	市区	湖马 13 号	10	400	176
5691	市区	湖马 14 号变	10	400	41
5692	市区	湖马 16 号变	10	50	6
5693	市区	湖马 17 号变	10	400	238
5694	市区	湖马 18 号变	10	400	255
5695	市区	湖马 19 号变	10	400	178
5696	市区	湖马 20 号	10	400	282
5697	市区	湖马 21 号变	10	400	42
5698	市区	湖马城际铁路南	10	400	248
5699	市区	湖马村委会	10	400	255

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5700	市区	湖马村委会北	10	400	304
5701	市区	湖马刘家东	10	400	260
5702	市区	湖马倪家	10	100	13
5703	市区	湖马钱殷	10	400	274
5704	市区	湖马小学西	10	400	105
5705	市区	湖马徐家	10	200	50
5706	市区	湖马徐家一组	10	400	219
5707	市区	湖马一组	10	400	261
5708	市区	湖马殷家东	10	100	28
5709	市区	湖马仲家	10	400	249
5710	市区	湖马朱家	10	400	229
5711	市区	湖山新村北	10	200	140
5712	市区	湖山新村西	10	400	236
5713	市区	华村 01 号变	10	400	255
5714	市区	华村 02 号	10	400	284
5715	市区	华村 04 号变	10	400	262
5716	市区	华村 05 号变	10	200	107
5717	市区	华村 06 号变	10	200	68
5718	市区	华村 07 号	10	400	218
5719	市区	华村北	10	400	206
5720	市区	华村村委会	10	400	251
5721	市区	华村西	10	200	113
5722	市区	华村一组配变	10	200	98
5723	市区	华家电站变	10	400	334

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5724	市区	华建公寓	10	500	350
5725	市区	华侨新村	10	400	213
5726	市区	华瑞新城 1 号箱变	10	500	261
5727	市区	华瑞新城 2 号箱变	10	500	220
5728	市区	华珊豪庭 1 号配电室 1 号变	10	800	425
5729	市区	华珊豪庭 1 号配电室 2 号变	10	800	440
5730	市区	华珊豪庭 1 号配电室 3 号变	10	800	570
5731	市区	华珊豪庭 1 号配电室 4 号变	10	800	510
5732	市区	华珊豪庭 2 号配电室 1 号变	10	800	534
5733	市区	华珊豪庭 2 号配电室 2 号变	10	800	571
5734	市区	华珊豪庭 3 号配电室 1 号变	10	800	631
5735	市区	华珊豪庭 3 号配电室 2 号变	10	800	505
5736	市区	华珊豪庭 3 号配电室 3 号变	10	800	626
5737	市区	华珊豪庭 3 号配电室 4 号变	10	800	608
5738	市区	华山 03 号变	10	200	145
5739	市区	华山 04 号变	10	200	108
5740	市区	华山 07 号变	10	400	348
5741	市区	华山 09 号变	10	200	67
5742	市区	华山 10 号变	10	200	134
5743	市区	华山 3 队	10	400	237
5744	市区	华山 4 队	10	200	128
5745	市区	华山山芋棚	10	200	119
5746	市区	华山万码头	10	200	62
5747	市区	画意江南 1#箱变	10	500	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5748	市区	画意江南 10 号箱变 005	10	800	510
5749	市区	画意江南 11#箱变	10	500	243
5750	市区	画意江南 12#箱变	10	500	300
5751	市区	画意江南 13#箱变	10	630	427
5752	市区	画意江南 14#箱变	10	630	468
5753	市区	画意江南 15#箱变	10	800	561
5754	市区	画意江南 2#箱变	10	500	289
5755	市区	画意江南 3#箱变	10	500	282
5756	市区	画意江南 4 号箱变 3422001	10	500	344
5757	市区	画意江南 5-1 号箱变	10	630	462
5758	市区	画意江南 5 号箱变	10	630	449
5759	市区	画意江南 6-1 号箱变	10	630	418
5760	市区	画意江南 6 号箱变	10	630	410
5761	市区	画意江南 7#箱变	10	500	305
5762	市区	画意江南 8 号箱变 002	10	800	555
5763	市区	画意江南 9 号箱变 002004	10	800	582
5764	市区	划士桥	10	400	187
5765	市区	划子桥新村	10	400	234
5766	市区	化轻仓库	10	250	161
5767	市区	槐荫 01 号变	10	400	78
5768	市区	槐荫 02 号	10	400	233
5769	市区	槐荫 03 号	10	400	191
5770	市区	槐荫 04 号	10	400	205
5771	市区	槐荫 05 号	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5772	市区	槐荫 06 号变	10	200	64
5773	市区	槐荫 07 号	10	400	280
5774	市区	槐荫 09 号配变	10	400	142
5775	市区	槐荫村十四组	10	400	78
5776	市区	槐荫付家	10	200	85
5777	市区	槐荫倪家庄	10	400	121
5778	市区	槐荫七组	10	200	96
5779	市区	槐荫三组	10	400	78
5780	市区	槐荫十二组	10	200	48
5781	市区	槐荫十六组	10	400	78
5782	市区	槐荫十三组	10	400	78
5783	市区	槐荫十五组	10	400	78
5784	市区	槐荫十组	10	400	268
5785	市区	槐荫天然气站西	10	400	78
5786	市区	槐荫兔儿岗	10	200	39
5787	市区	槐荫五组	10	400	182
5788	市区	槐荫徐家	10	400	174
5789	市区	槐荫张家	10	200	64
5790	市区	槐荫沼气站	10	400	152
5791	市区	槐荫沼气站北	10	400	243
5792	市区	欢喜家园 1 号电房 1 号变	10	800	320
5793	市区	欢喜家园 2 号电房 1 号变	10	800	457
5794	市区	欢喜家园 2 号电房 2 号变	10	800	469
5795	市区	环山河	10	400	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5796	市区	还青桥	10	400	275
5797	市区	黄村 01 号变	10	400	210
5798	市区	黄村 02#变	10	200	127
5799	市区	黄村 03#变	10	200	114
5800	市区	黄村 04#变	10	400	251
5801	市区	黄村 05 号变	10	200	87
5802	市区	黄村村南	10	200	93
5803	市区	黄村纪家	10	400	286
5804	市区	黄村束家	10	200	98
5805	市区	黄龙路东	10	400	67
5806	市区	黄龙路中	10	400	58
5807	市区	黄泥 01 号变	10	200	109
5808	市区	黄泥 02 号	10	400	132
5809	市区	黄泥 03 号	10	400	259
5810	市区	黄泥 04 号变	10	200	119
5811	市区	黄泥 05 号	10	200	116
5812	市区	黄泥 06 号变	10	400	213
5813	市区	黄泥 07 号变	10	200	75
5814	市区	黄泥 08 号变	10	200	36
5815	市区	黄泥 09 号	10	200	54
5816	市区	黄泥 11 号变	10	400	135
5817	市区	黄泥 12 号	10	100	17
5818	市区	黄泥 13#变	10	400	233
5819	市区	黄泥 14 号变	10	200	50

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5820	市区	黄泥 15 号变	10	400	262
5821	市区	黄泥 16#变	10	200	80
5822	市区	黄泥 17 号变	10	400	169
5823	市区	黄泥 18 号变	10	400	22
5824	市区	黄泥村南	10	400	211
5825	市区	黄泥村委会	10	400	189
5826	市区	黄泥村晏家西	10	200	127
5827	市区	黄泥孔家二队	10	400	41
5828	市区	黄泥湾沟西配变	10	400	71
5829	市区	黄泥湾沟站	10	400	218
5830	市区	黄泥园林配变	10	400	244
5831	市区	黄泥晏家北	10	400	159
5832	市区	黄桥	10	200	77
5833	市区	黄桥二台片	10	200	97
5834	市区	黄山村	10	400	273
5835	市区	黄山二配变	10	400	252
5836	市区	黄墟德胜 04 号变	10	400	95
5837	市区	黄墟丁马里北	10	400	43
5838	市区	黄墟东湾	10	400	43
5839	市区	黄墟郭家	10	400	297
5840	市区	黄墟后山	10	400	286
5841	市区	黄墟华家村	10	400	192
5842	市区	黄墟华家西	10	400	142
5843	市区	黄墟皇家花园 2 号箱变	10	500	450

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	黄墟集镇 03 号变	10	400	201
5845	市区	黄墟集镇 04 号变	10	200	105
5846	市区	黄墟集镇 08#变 (东石门)	10	400	199
5847	市区	黄墟集镇 14 号变	10	400	222
5848	市区	黄墟集镇 35 号变	10	400	137
5849	市区	黄墟集镇黄龙路	10	400	156
5850	市区	黄墟龙山 02 号	10	400	262
5851	市区	黄墟龙山 05 号	10	500	238
5852	市区	黄墟马迹水库	10	400	312
5853	市区	黄墟山北 02 号	10	400	49
5854	市区	黄墟土门 06 号变	10	400	217
5855	市区	黄序 01 号	10	200	117
5856	市区	黄序 02 号	10	400	236
5857	市区	黄序 03 号变	10	400	169
5858	市区	黄序 04 号变	10	200	60
5859	市区	黄序 05#变	10	100	38
5860	市区	黄序村八组	10	400	170
5861	市区	黄序村老年协会	10	400	236
5862	市区	黄序村委会	10	400	238
5863	市区	黄序村一组	10	200	95
5864	市区	黄序后北九组	10	400	159
5865	市区	黄序后北十组	10	400	213
5866	市区	黄序南山	10	200	82
5867	市区	黄序前北东	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5868	市区	黄序上东沟	10	400	236
5869	市区	黄序十五组	10	400	197
5870	市区	黄序十一组	10	400	107
5871	市区	黄序史家	10	315	136
5872	市区	黄序下东沟	10	400	236
5873	市区	黄序小南岗	10	315	41
5874	市区	黄序小区 1 号电房 1 号	10	630	236
5875	市区	黄序小区 1 号电房 2 号	10	630	236
5876	市区	黄序小区 2 号电房 1 号	10	630	236
5877	市区	黄序小区 2 号电房 2 号	10	630	236
5878	市区	基冯 01#变	10	400	179
5879	市区	基冯 02 号变	10	400	136
5880	市区	基冯 05 号变	10	200	82
5881	市区	基冯 07 号	10	500	79
5882	市区	基冯 08 号	10	400	188
5883	市区	基冯 09 号	10	315	129
5884	市区	基冯 12 号变	10	400	41
5885	市区	基冯 14 号变	10	400	132
5886	市区	基冯蔡家北	10	200	88
5887	市区	基冯村南	10	400	128
5888	市区	基冯村委南配变	10	400	54
5889	市区	基冯二队	10	400	176
5890	市区	基冯精诚	10	400	243
5891	市区	基冯老小学	10	200	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5892	市区	基冯谢家	10	200	59
5893	市区	基冯一队（14 号变）	10	100	38
5894	市区	基冯园林场	10	400	0
5895	市区	基冯园林场西	10	400	161
5896	市区	基冯园林场中	10	400	47
5897	市区	集镇	10	315	172
5898	市区	集镇 05#变	10	400	245
5899	市区	集镇 06 号	10	400	321
5900	市区	集镇 07 号变	10	400	227
5901	市区	集镇 09#变	10	315	168
5902	市区	集镇 15#变	10	500	246
5903	市区	集镇 16#	10	400	225
5904	市区	集镇 22 号变	10	400	192
5905	市区	集镇 23 号配变	10	200	63
5906	市区	集镇 26 号变	10	200	86
5907	市区	集镇蔡家配变	10	400	117
5908	市区	集镇三配变	10	400	336
5909	市区	集镇小木桥配变	10	200	22
5910	市区	集镇益民东配变	10	400	272
5911	市区	集镇影剧院	10	400	169
5912	市区	集镇怡景南配变	10	400	346
5913	市区	贾谷圩	10	250	169
5914	市区	涧西桥	10	400	282
5915	市区	江苏船山集团 1 号变	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5916	市区	江苏船山集团 2 号变	10	400	323
5917	市区	江苏船山集团 3 号变	10	400	307
5918	市区	江苏船山集团 4 号变	10	400	287
5919	市区	江苏船山集团 5 号变	10	400	287
5920	市区	江苏船山集团 6 号变	10	400	287
5921	市区	江心东江	10	400	308
5922	市区	江心复兴 02 号变	10	400	341
5923	市区	江心集镇 03 号变	10	400	281
5924	市区	江心五墩 14 组南	10	200	114
5925	市区	江心益平 05 号变	10	100	71
5926	市区	江心益平四队北	10	100	32
5927	市区	蒋岗村南	10	200	114
5928	市区	蒋家坝	10	200	104
5929	市区	蒋家黄泥 10#变	10	200	104
5930	市区	蒋家门村	10	400	213
5931	市区	蒋家门蒋东组	10	400	119
5932	市区	蒋家门蒋西组	10	400	152
5933	市区	蒋家站三	10	400	214
5934	市区	蒋桥电灌站	10	315	183
5935	市区	蒋桥丁台	10	200	120
5936	市区	蒋桥集镇四	10	80	45
5937	市区	蒋桥团结河桥	10	400	253
5938	市区	蒋乔八分子南	10	200	76
5939	市区	蒋乔八份子	10	50	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5940	市区	蒋乔电灌站二变	10	200	72
5941	市区	蒋乔沪江	10	315	224
5942	市区	蒋乔集镇三	10	315	117
5943	市区	蒋乔集镇一	10	400	99
5944	市区	蒋乔林场	10	400	277
5945	市区	蒋乔南小圩二	10	250	176
5946	市区	蒋乔石马集镇西	10	400	234
5947	市区	蒋乔新农居委会 2#	10	200	114
5948	市区	蒋乔扬家桥小村 2 号	10	200	108
5949	市区	蒋乔镇	10	315	90
5950	市区	蒋乔镇二	10	315	79
5951	市区	蒋乔镇蒋家圩二	10	200	21
5952	市区	蒋乔镇乔家门立交	10	315	111
5953	市区	蒋乔镇三摆渡东	10	400	190
5954	市区	蒋乔镇扬家小村	10	80	21
5955	市区	蒋西大桥	10	400	175
5956	市区	蒋西大塘	10	400	233
5957	市区	蒋西化纤配变	10	400	231
5958	市区	蒋庄 05 号变	10	200	94
5959	市区	蒋庄村南	10	200	68
5960	市区	蒋庄村西	10	200	99
5961	市区	交警支队	10	200	122
5962	市区	街道	10	400	267
5963	市区	金谷东路 58 号箱变	10	630	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5964	市区	金谷家园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	565
5965	市区	金谷家园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	720
5966	市区	金谷路北 1 号箱变	10	400	360
5967	市区	金涵口	10	200	54
5968	市区	金河御景 1 号配电室 1 号变	10	800	78
5969	市区	金河御景 1 号配电室 2 号变	10	800	473
5970	市区	金河御景 2 号配电室 1 号变	10	800	78
5971	市区	金河御景 2 号配电室 2 号变	10	800	473
5972	市区	金河御景 2 号配电室 3 号变	10	800	78
5973	市区	金河御景 2 号配电室 4 号变	10	800	473
5974	市区	金宏箱变	10	200	148
5975	市区	金湖一组	10	400	300
5976	市区	金家边 01 号变	10	315	32
5977	市区	金家边 02 号变	10	200	53
5978	市区	金家边 03 号变	10	400	228
5979	市区	金家边 04 号变	10	200	88
5980	市区	金家边 05 号变	10	400	284
5981	市区	金家边 06 号变	10	400	151
5982	市区	金家边 07 号变	10	400	203
5983	市区	金家边 08#变	10	400	167
5984	市区	金家边北	10	200	83
5985	市区	金家边村东配变	10	400	277
5986	市区	金家边东站	10	400	287
5987	市区	金家边国道边配变	10	400	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5988	市区	金家边南配变	10	400	41
5989	市区	金家边西变	10	400	213
5990	市区	金家边小村	10	200	63
5991	市区	金家边小公园东配变	10	400	295
5992	市区	金江集镇	10	400	304
5993	市区	金色阳光 1 号配电室 1 号变	10	1000	617
5994	市区	金色阳光 1 号配电室 2 号变	10	1000	648
5995	市区	金色阳光 2 号配电室 1 号变	10	800	558
5996	市区	金色阳光 2 号配电室 2 号变	10	800	600
5997	市区	金色阳光 3 号配电室 1 号变	10	1000	639
5998	市区	金色阳光 3 号配电室 2 号变	10	1000	699
5999	市区	金色阳光 4 号配电室 1 号变	10	1000	704
6000	市区	金色阳光 4 号配电室 2 号变	10	1000	635
6001	市区	金色阳光 4 号配电室 3 号变	10	1000	621
6002	市区	金色阳光 4 号配电室 4 号变	10	1000	729
6003	市区	金色阳光 5 号配电室 1 号变	10	1000	731
6004	市区	金色阳光 5 号配电室 2 号变	10	1000	722
6005	市区	金山村长东组	10	315	132
6006	市区	金山村长东组二	10	315	151
6007	市区	金山村六七段组	10	400	304
6008	市区	金山村排涝站	10	400	133
6009	市区	金山村四组	10	400	360
6010	市区	金山村太平圩三队	10	400	260
6011	市区	金山农科队（朱家湾）	10	400	325

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6012	市区	金山排涝站北	10	400	295
6013	市区	金阳花园 1#变	10	500	236
6014	市区	金阳花园 2#变	10	400	217
6015	市区	京江花苑 1 号箱变	10	630	404
6016	市区	京江花苑 2 号箱变	10	630	395
6017	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 1 号变	10	500	312
6018	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 2 号变	10	500	302
6019	市区	精功清怡嘉苑 5#箱变	10	500	351
6020	市区	景湖印象 1#电房 1#变	10	800	532
6021	市区	景湖印象 1#电房 2#变	10	800	487
6022	市区	景湖印象二期 1 号配电室 1 号变	10	800	499
6023	市区	景湖印象二期 1 号配电室 2 号变	10	800	450
6024	市区	景湖印象二期 1 号配电室 3 号变	10	800	477
6025	市区	景湖印象二期 1 号配电室 4 号变	10	800	584
6026	市区	景泉印象 1 号配电室 1 号变	10	1000	769
6027	市区	景泉印象 1 号配电室 2 号变	10	1000	756
6028	市区	景泉印象 2 号配电室 1 号变	10	1000	770
6029	市区	景泉印象 2 号配电室 2 号变	10	1000	772
6030	市区	景泉印象二期 1 号配电室 1 号变	10	630	541
6031	市区	景泉印象二期 1 号配电室 2 号变	10	630	543
6032	市区	景泉印象二期 1 号配电室 3 号变	10	630	536
6033	市区	景泉印象二期 1 号配电室 4 号变	10	630	530
6034	市区	景泉印象二期 2 号配电室 1 号变	10	630	485
6035	市区	景泉印象二期 2 号配电室 2 号变	10	630	462

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6036	市区	聚旺 1 号电房 1 号变	10	800	600
6037	市区	聚旺 1 号电房 2 号变	10	800	579
6038	市区	聚旺 1 号电房 3 号变	10	800	574
6039	市区	聚旺 1 号电房 4 号变	10	800	550
6040	市区	聚旺 2 号电房 1 号变	10	800	490
6041	市区	聚旺 2 号电房 2 号变	10	800	515
6042	市区	聚旺 4 号配电室 1 号变	10	800	536
6043	市区	聚旺 4 号配电室 2 号变	10	800	529
6044	市区	聚旺 4 号配电室 3 号变	10	800	355
6045	市区	聚旺 4 号配电室 4 号变	10	800	516
6046	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	586
6047	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	475
6048	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	509
6049	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	572
6050	市区	军垦农场	10	400	309
6051	市区	开仪 01 号变	10	400	303
6052	市区	开仪 02 号变	10	400	154
6053	市区	开仪二队	10	200	112
6054	市区	开仪四队	10	400	44
6055	市区	开仪一队	10	400	139
6056	市区	康泰 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	618
6057	市区	康泰 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	586
6058	市区	康泰 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	588
6059	市区	康泰 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	604

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6060	市区	靠背山台变	10	400	264
6061	市区	科苑华庭 1#箱变	10	800	559
6062	市区	科苑华庭 2#箱变	10	800	499
6063	市区	科苑华庭 3#箱变	10	500	276
6064	市区	科苑华庭 4#箱变	10	500	298
6065	市区	科苑华庭 5#箱变	10	500	297
6066	市区	科苑华庭 6#箱变	10	630	425
6067	市区	科苑华庭 7#箱变	10	630	432
6068	市区	科苑华庭 8#箱变	10	630	437
6069	市区	孔家四队	10	400	266
6070	市区	莱村 01#	10	315	161
6071	市区	莱村 02 号变	10	200	74
6072	市区	莱村 03 号变	10	400	276
6073	市区	莱村 04 号变	10	200	104
6074	市区	莱村北岗西	10	400	240
6075	市区	莱村村北	10	200	84
6076	市区	莱村村东	10	400	48
6077	市区	莱村村委会	10	400	139
6078	市区	莱村村中	10	200	74
6079	市区	莱村付家东	10	400	200
6080	市区	莱村国道南	10	400	312
6081	市区	莱村后庄南	10	400	255
6082	市区	莱村后庄中	10	400	159
6083	市区	莱村孔家	10	400	255

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6084	市区	莱村十二组	10	400	243
6085	市区	莱村韦家北配变	10	400	271
6086	市区	莱村五组	10	400	318
6087	市区	莱村小山头	10	400	147
6088	市区	莱村小山头（一）	10	400	193
6089	市区	蓝波湾 1 号配电室 1 号变	10	800	635
6090	市区	蓝波湾 1 号配电室 2 号变	10	800	604
6091	市区	蓝波湾 2 号配电室 1 号变	10	800	616
6092	市区	蓝波湾 2 号配电室 2 号变	10	800	663
6093	市区	蓝天幸福城 1#箱变	10	500	172
6094	市区	蓝天幸福城 2#箱变	10	500	191
6095	市区	蓝天幸福城 3#箱变	10	500	228
6096	市区	蓝天幸福城 4#箱变	10	500	229
6097	市区	蓝天幸福城 5#箱变	10	500	245
6098	市区	蓝天幸福城 6#箱变	10	500	243
6099	市区	蓝天幸福城 7#箱变	10	500	257
6100	市区	老百货配变	10	315	138
6101	市区	黎明村二三组	10	400	224
6102	市区	李何 01#变	10	200	104
6103	市区	李何 02 号变	10	400	213
6104	市区	李何 03 号变	10	315	146
6105	市区	李何 04 号变	10	200	155
6106	市区	李何村东	10	200	89
6107	市区	李何村东南	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6108	市区	李何对庄高速南	10	400	227
6109	市区	李何对庄西	10	400	295
6110	市区	李何周家	10	400	244
6111	市区	李韦 01 号变	10	400	64
6112	市区	李韦 02 号变	10	400	177
6113	市区	李韦 03 号变	10	200	79
6114	市区	李韦村东变	10	400	168
6115	市区	李韦村南	10	200	60
6116	市区	李韦高速南配变	10	400	194
6117	市区	李韦韦家配变	10	200	32
6118	市区	里墅 03 号变	10	200	75
6119	市区	里墅 8 队	10	400	84
6120	市区	里墅茶场	10	400	228
6121	市区	里墅村北	10	200	98
6122	市区	里墅村西	10	200	131
6123	市区	里墅上方头西	10	400	225
6124	市区	里墅小学	10	315	35
6125	市区	凌塘 01 号变	10	400	146
6126	市区	凌塘 02 号变	10	400	165
6127	市区	凌塘 03 号变	10	250	133
6128	市区	凌塘 04 号	10	400	159
6129	市区	凌塘 06 号变	10	200	59
6130	市区	凌塘 07 号变	10	400	162
6131	市区	凌塘卢家	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6132	市区	凌塘水库配变	10	400	283
6133	市区	凌塘汤家	10	200	77
6134	市区	凌塘朱家配变	10	400	200
6135	市区	凌塘朱家山头	10	400	310
6136	市区	刘甲东	10	100	42
6137	市区	刘甲王甲村	10	200	87
6138	市区	刘甲俞甲村	10	200	116
6139	市区	刘庄3队	10	200	60
6140	市区	刘庄八队	10	200	121
6141	市区	刘庄村中	10	400	234
6142	市区	刘庄四队	10	200	90
6143	市区	刘庄五队配变	10	200	67
6144	市区	柳泉08号变	10	400	336
6145	市区	柳州十一圩	10	200	126
6146	市区	六摆渡电站	10	315	284
6147	市区	六摆渡西中匡	10	250	192
6148	市区	六摆渡中富配变	10	200	28
6149	市区	龙脉桥	10	200	154
6150	市区	龙脉桥二	10	315	192
6151	市区	龙门除铁器厂	10	500	61
6152	市区	龙门江小圩配变	10	200	86
6153	市区	龙门蒋家圩	10	315	54
6154	市区	龙门余家圩	10	400	195
6155	市区	龙山公寓	10	630	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6156	市区	龙山庄园 1#箱变	10	500	248
6157	市区	龙山庄园 2#箱变	10	630	407
6158	市区	龙山庄园 3 号箱变	10	630	425
6159	市区	龙山庄园 4 号箱变	10	400	209
6160	市区	龙山庄园 5 号箱变	10	500	296
6161	市区	龙山庄园 6 号箱变	10	500	297
6162	市区	龙山庄园 7#箱变	10	500	327
6163	市区	龙山庄园 8#箱变	10	500	251
6164	市区	龙山庄园电房 1 号变	10	1000	675
6165	市区	龙山庄园电房 2 号变	10	1000	640
6166	市区	龙山庄园二期 1 号箱变	10	630	468
6167	市区	龙山庄园二期 2 号箱变	10	630	477
6168	市区	龙腾家苑配电室 1 号变	10	630	493
6169	市区	龙腾家苑配电室 2 号变	10	630	483
6170	市区	龙腾小区 01 号	10	400	205
6171	市区	龙腾小区 2 号	10	200	89
6172	市区	龙腾小区 3 号	10	200	65
6173	市区	龙腾小区 4 号	10	315	34
6174	市区	龙腾小区 5 号	10	400	225
6175	市区	龙腾小区 6 号	10	250	111
6176	市区	龙湾华府 1 号配电室 1 号变	10	800	573
6177	市区	龙湾华府 1 号配电室 2 号变	10	800	519
6178	市区	龙湾华府 1 号配电室 3 号变	10	800	708
6179	市区	龙湾华府 1 号配电室 4 号变	10	800	720

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6180	市区	龙湾华府 2 号配电室 1 号变	10	800	581
6181	市区	龙湾华府 2 号配电室 2 号变	10	800	542
6182	市区	卢家组二	10	100	51
6183	市区	鲁溪村南	10	400	239
6184	市区	鲁溪村委会	10	400	84
6185	市区	路南小区	10	400	241
6186	市区	禄食 05 号变	10	400	270
6187	市区	禄食村北	10	400	193
6188	市区	禄食村西配变	10	400	253
6189	市区	录食 06 号变	10	200	112
6190	市区	录食南	10	200	85
6191	市区	录食四队	10	160	116
6192	市区	陆村 01 号变	10	400	209
6193	市区	陆村 03 号	10	200	46
6194	市区	陆村 04 号	10	200	21
6195	市区	陆村 05 号	10	400	193
6196	市区	陆村 06 号变	10	400	188
6197	市区	陆村 07 号变	10	200	79
6198	市区	陆村 08 号	10	400	236
6199	市区	陆村 09 号变	10	400	221
6200	市区	陆村方便国道南	10	400	151
6201	市区	陆村岗下	10	200	118
6202	市区	陆村健身广场配变	10	200	75
6203	市区	陆村林业队	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6204	市区	陆村勤政南路	10	400	140
6205	市区	陆村十三组	10	400	43
6206	市区	陆村五亩桥	10	400	136
6207	市区	陆村小学	10	400	221
6208	市区	陆村谢巷南	10	400	168
6209	市区	陆村谢巷西	10	200	58
6210	市区	绿地翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	480
6211	市区	绿地翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	578
6212	市区	绿地翠园 1 号配电室 3 号变	10	800	669
6213	市区	绿地翠园 1 号配电室 4 号变	10	800	598
6214	市区	绿地翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	625
6215	市区	绿地翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	615
6216	市区	绿地翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	622
6217	市区	绿地翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	576
6218	市区	绿地翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	648
6219	市区	绿地翠园 4 号配电室 2 号变	10	800	654
6220	市区	绿地翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	649
6221	市区	绿地翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	720
6222	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 2 号变	10	630	492
6223	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 4 号变	10	630	499
6224	市区	绿之缘 1 号箱变	10	500	203
6225	市区	绿之缘 2 号箱变	10	630	322
6226	市区	绿之缘 3 号箱变	10	630	212
6227	市区	绿之缘 4 号箱变	10	500	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6228	市区	马步桥西	10	400	247
6229	市区	马库西	10	400	298
6230	市区	茅里乡	10	200	136
6231	市区	毛甲村西变	10	400	312
6232	市区	毛竹湾	10	400	207
6233	市区	毛竹湾二配变	10	400	316
6234	市区	梅苑小区	10	400	201
6235	市区	美澜园 2 号配电室 1 号变	10	800	622
6236	市区	美澜园 2 号配电室 2 号变	10	800	649
6237	市区	美澜园 2 号配电室 3 号变	10	800	646
6238	市区	美澜园 2 号配电室 4 号变	10	800	602
6239	市区	美澜园 3 号配电室 1 号变	10	800	693
6240	市区	美澜园 3 号配电室 2 号变	10	800	677
6241	市区	美澜园 3 号配电室 3 号变	10	800	692
6242	市区	美澜园 3 号配电室 4 号变	10	800	692
6243	市区	民营开发区三号支路箱变	10	500	362
6244	市区	民营开发区箱变	10	500	392
6245	市区	民营南岗	10	500	266
6246	市区	民营南岗二	10	200	62
6247	市区	民治 01 号变	10	400	228
6248	市区	民治 02 号变	10	400	242
6249	市区	民治 03 号变	10	200	58
6250	市区	民治 04 号变（下马达）	10	200	26
6251	市区	民治 05 号变（薛家）	10	315	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6252	市区	民治 06 号变(陶家)	10	400	229
6253	市区	民治 07 号变 (鱼干)	10	400	115
6254	市区	民治 08 号变	10	400	91
6255	市区	民治 10 号变 (薛家南)	10	400	175
6256	市区	民治东下沿	10	400	140
6257	市区	民治华家西二配变	10	400	186
6258	市区	民治老大队部	10	400	192
6259	市区	民治孙家	10	200	108
6260	市区	民治陶家北	10	200	57
6261	市区	民治陶家队	10	400	176
6262	市区	民治西下沿	10	400	197
6263	市区	民治下马达	10	200	120
6264	市区	民治薛家	10	200	54
6265	市区	民治薛家村东	10	400	183
6266	市区	民治薛家西	10	400	0
6267	市区	民治渔家北	10	200	31
6268	市区	民治渔一队	10	200	57
6269	市区	铭基商贸 1 号变	10	500	76
6270	市区	铭基商贸 2 号变	10	500	176
6271	市区	铭基商贸 3 号箱变主变	10	630	381
6272	市区	铭基商贸 4 号箱变主变	10	630	389
6273	市区	名都花园 3#箱变	10	500	303
6274	市区	名都花园 6#箱变	10	500	359
6275	市区	名都花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	602

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6276	市区	名都花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	597
6277	市区	名都花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	612
6278	市区	名都花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	605
6279	市区	名都花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	605
6280	市区	名都花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	394
6281	市区	名都花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	456
6282	市区	名都花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	379
6283	市区	名都花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	614
6284	市区	名都花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	653
6285	市区	名都花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	687
6286	市区	名都花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	677
6287	市区	名都花苑 4 号箱变 005002	10	500	309
6288	市区	名都花苑 5 号箱变 006003	10	400	242
6289	市区	名都花苑 7 号箱变 020004	10	500	395
6290	市区	名都花苑电房 1#变	10	800	534
6291	市区	名都花苑电房 2#变	10	800	565
6292	市区	牧马 01 号变	10	400	170
6293	市区	牧马 02 号变	10	400	259
6294	市区	牧马村	10	200	53
6295	市区	牧马村南	10	200	66
6296	市区	牧马南岗东	10	200	69
6297	市区	牧马南岗南	10	400	137
6298	市区	南方玻璃厂东配变	10	400	286
6299	市区	南岗 01 号变	10	315	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	南岗 02#变	10	200	27
6301	市区	南岗 03 号变	10	200	87
6302	市区	南岗 04 号变	10	400	139
6303	市区	南岗 05 号变	10	400	139
6304	市区	南岗 06 号变	10	400	139
6305	市区	南岗 07 号变	10	400	133
6306	市区	南岗 08 # 变	10	400	139
6307	市区	南岗 11 # 变	10	400	139
6308	市区	南岗 12 号变 (大塘)	10	200	35
6309	市区	南岗 13#变	10	400	116
6310	市区	南岗村西	10	400	236
6311	市区	南岗东村	10	200	58
6312	市区	南岗河	10	400	255
6313	市区	南岗茂家	10	400	139
6314	市区	南岗潘二队	10	400	139
6315	市区	南岗山二组	10	400	41
6316	市区	南岗上三	10	400	139
6317	市区	南岗四队	10	400	139
6318	市区	南岗松树杉	10	400	139
6319	市区	南岗孙家	10	100	23
6320	市区	南岗魏村	10	100	36
6321	市区	南岗下罗北	10	200	41
6322	市区	南宫村南	10	400	96
6323	市区	南郡 1 号配电室 1 号变	10	800	559

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6324	市区	南郡1号配电室2号变	10	800	548
6325	市区	南郡1号配电室3号变	10	800	559
6326	市区	南郡1号配电室4号变	10	800	546
6327	市区	南郡2号配电室1号变	10	800	563
6328	市区	南郡2号配电室2号变	10	800	534
6329	市区	南郡3号配电室1号变	10	800	566
6330	市区	南郡3号配电室2号变	10	800	572
6331	市区	南郡4号配电室1号变	10	800	578
6332	市区	南郡4号配电室2号变	10	800	569
6333	市区	南郡4号配电室3号变	10	800	623
6334	市区	南郡4号配电室4号变	10	800	677
6335	市区	南郡5号配电室1号变	10	800	597
6336	市区	南郡5号配电室2号变	10	800	529
6337	市区	南郡6号配电室1号变	10	800	564
6338	市区	南郡6号配电室2号变	10	800	571
6339	市区	南郡7号配电室1号变	10	800	557
6340	市区	南郡7号配电室2号变	10	800	522
6341	市区	南郡7号配电室3号变	10	800	554
6342	市区	南郡7号配电室4号变	10	800	571
6343	市区	南郡8号配电室1号变	10	800	576
6344	市区	南郡8号配电室2号变	10	800	578
6345	市区	南郡8号配电室3号变	10	800	513
6346	市区	南郡8号配电室4号变	10	800	568
6347	市区	南柳城南	10	200	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6348	市区	南盛家园 1#箱变	10	500	375
6349	市区	南盛家园 2#箱变	10	500	270
6350	市区	南盛家园 3#箱变	10	315	77
6351	市区	南庄 01 号变	10	400	266
6352	市区	南庄 02 号变	10	400	294
6353	市区	南庄 04 号变	10	400	266
6354	市区	南庄 05 号变	10	400	291
6355	市区	南庄 12 队	10	400	287
6356	市区	南庄村 9 队	10	200	117
6357	市区	南庄村东	10	200	125
6358	市区	南庄西	10	400	281
6359	市区	南於二队	10	400	240
6360	市区	南於一队	10	200	118
6361	市区	倪庄 01 号变	10	200	105
6362	市区	倪庄 02 号变	10	200	86
6363	市区	倪庄 03 号变	10	200	73
6364	市区	倪庄 04 号变	10	400	312
6365	市区	倪庄 05 号变	10	400	257
6366	市区	倪庄村南	10	200	88
6367	市区	倪庄村西配变	10	200	72
6368	市区	倪庄王家	10	200	92
6369	市区	倪庄徐巷	10	400	239
6370	市区	农船院	10	400	185
6371	市区	品尊世家 1 号配电室 1 号变	10	800	572

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6372	市区	品尊世家 1 号配电室 2 号变	10	800	578
6373	市区	品尊世家 1 号配电室 3 号变	10	800	482
6374	市区	品尊世家 1 号配电室 4 号变	10	800	551
6375	市区	平山河边小区二	10	200	88
6376	市区	葡萄园二	10	400	320
6377	市区	葡萄园配变	10	200	72
6378	市区	蒲村 01 号变	10	200	108
6379	市区	蒲村 02 号变	10	400	172
6380	市区	蒲村 03 号变	10	400	250
6381	市区	蒲村 04#变	10	400	249
6382	市区	蒲村村南	10	200	44
6383	市区	蒲村九组	10	200	74
6384	市区	蒲村六组	10	200	106
6385	市区	蒲村山头中	10	400	68
6386	市区	蒲村五组	10	400	131
6387	市区	蒲村小学	10	200	83
6388	市区	蒲村一组	10	400	294
6389	市区	蒲村朱家	10	200	102
6390	市区	蒲干 01 号变	10	200	54
6391	市区	蒲干 02 号变	10	200	81
6392	市区	蒲干 03 号变	10	315	189
6393	市区	蒲干 05 号变	10	200	112
6394	市区	蒲干 06 号变	10	200	43
6395	市区	蒲干 07 号变	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6396	市区	蒲干 14 队	10	200	91
6397	市区	蒲干 1 队	10	200	83
6398	市区	蒲干 6 队	10	200	111
6399	市区	蒲干北	10	200	112
6400	市区	蒲干村南	10	200	135
6401	市区	蒲干东	10	200	111
6402	市区	蒲干九组	10	200	88
6403	市区	七里村十一组	10	400	137
6404	市区	七里村四组	10	200	146
6405	市区	七里大桥村东大圩南	10	400	315
6406	市区	七里大桥村新区东	10	400	243
6407	市区	七里甸镇	10	315	166
6408	市区	七里甸镇北	10	400	121
6409	市区	七里甸镇二	10	315	122
6410	市区	七里东山村西	10	400	233
6411	市区	七里东山小学	10	400	218
6412	市区	七里蒋乔小学	10	400	209
6413	市区	七里南宫庙	10	400	162
6414	市区	七里农具厂	10	315	106
6415	市区	七里乔家门村(蒋家门电站)	10	315	147
6416	市区	七里三组	10	400	224
6417	市区	七里四圩六组	10	400	119
6418	市区	七里五摆渡村	10	400	151
6419	市区	七里五摆渡新区东	10	400	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6420	市区	七里西上匡南	10	400	332
6421	市区	七里新农村南	10	400	319
6422	市区	七里诈输 01 号变	10	400	276
6423	市区	七里诈输村东	10	400	256
6424	市区	七里征润州六组	10	400	337
6425	市区	七里嶂山水库北	10	400	256
6426	市区	七里嶂山新村箱变配电变压器	10	400	114
6427	市区	其一 01 号变	10	200	32
6428	市区	其一 02 号变	10	200	140
6429	市区	其一 03 号变	10	400	259
6430	市区	其一 04 号变	10	400	45
6431	市区	其一 05 号变	10	200	85
6432	市区	其一 06 号	10	400	269
6433	市区	其一村东	10	400	215
6434	市区	其一村西	10	400	229
6435	市区	其一高速西北	10	400	286
6436	市区	其一敬老院	10	200	65
6437	市区	其一林业队	10	400	334
6438	市区	其一排灌站	10	400	144
6439	市区	其一潘甲	10	400	260
6440	市区	其一球场	10	200	27
6441	市区	其一小学	10	200	89
6442	市区	千里 03 号变	10	400	145
6443	市区	千里 04 号变	10	400	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6444	市区	千里 05 号变	10	315	139
6445	市区	千里 1#电房 1#变	10	630	460
6446	市区	千里 1#电房 2#变	10	630	407
6447	市区	千里 2#电房 1#变	10	630	422
6448	市区	千里 2#电房 2#变	10	630	474
6449	市区	千里 3#电房 1#变	10	630	440
6450	市区	千里 3#电房 2#变	10	630	468
6451	市区	千里卯岗子东	10	400	134
6452	市区	乾德幸福东配变	10	400	229
6453	市区	前北南配变	10	400	198
6454	市区	前进河路南配变	10	400	264
6455	市区	前进路	10	400	209
6456	市区	前开仪南配变	10	315	143
6457	市区	前开仪配变	10	315	198
6458	市区	前王甲电站	10	400	281
6459	市区	前障 01 号变	10	400	259
6460	市区	前障 02 号变	10	200	95
6461	市区	前障 04 号变	10	200	100
6462	市区	前障 05 号变	10	200	66
6463	市区	前障村西	10	200	41
6464	市区	前障横塘村	10	200	102
6465	市区	前障苗塘	10	200	49
6466	市区	前障新塘配变	10	200	85
6467	市区	前隍 02 号变	10	400	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6468	市区	前隍 03 号变	10	315	143
6469	市区	前隍 12 队	10	200	101
6470	市区	前隍 3 队综合变	10	200	109
6471	市区	前隍 4 队综合变	10	200	91
6472	市区	前隍东	10	400	264
6473	市区	浅水湾 1#电房 1#变	10	800	579
6474	市区	浅水湾 1#电房 2#变	10	800	565
6475	市区	浅水湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	626
6476	市区	浅水湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	627
6477	市区	浅水湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	626
6478	市区	浅水湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	632
6479	市区	浅水湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	620
6480	市区	浅水湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	615
6481	市区	浅水湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	568
6482	市区	浅水湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	583
6483	市区	浅水湾二期 3 号配电室 1 号变	10	630	471
6484	市区	浅水湾二期 3 号配电室 2 号变	10	630	453
6485	市区	浅水湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	602
6486	市区	浅水湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	629
6487	市区	浅水湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	643
6488	市区	浅水湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	647
6489	市区	乔东新村	10	400	248
6490	市区	乔西新村	10	400	239
6491	市区	勤丰 01 号变	10	200	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6492	市区	勤丰 02 号变	10	200	44
6493	市区	勤丰 06 号变	10	400	174
6494	市区	勤丰村官庄东	10	200	111
6495	市区	勤丰一队	10	200	40
6496	市区	青山 01 号变	10	200	138
6497	市区	青山 02 号变	10	200	97
6498	市区	青山 03#	10	400	52
6499	市区	青山 04 号变	10	200	77
6500	市区	青山 05 号变	10	400	320
6501	市区	青山 07#	10	400	297
6502	市区	青山陈家湾中	10	315	219
6503	市区	青山王家庄	10	400	331
6504	市区	青山杨家边西	10	400	274
6505	市区	青山养殖场	10	200	147
6506	市区	清丽华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	689
6507	市区	清丽华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	720
6508	市区	清丽华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	636
6509	市区	清丽华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	654
6510	市区	清水苑 01 号	10	400	221
6511	市区	清水苑 02 号	10	400	236
6512	市区	清怡嘉苑 1#箱变	10	400	253
6513	市区	清怡嘉苑 2#箱变	10	400	245
6514	市区	清怡嘉苑 3#箱变	10	400	240
6515	市区	清怡嘉苑 4#箱变	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6516	市区	曲阳 06 号变	10	400	283
6517	市区	曲阳 07 号变	10	50	20
6518	市区	曲阳 08 号变	10	50	6
6519	市区	曲阳村北	10	400	236
6520	市区	曲阳村上坝	10	200	131
6521	市区	曲阳村西配变	10	200	101
6522	市区	曲阳南岗山	10	200	63
6523	市区	曲阳上坝	10	400	283
6524	市区	仁和佳寓 1 号箱变 5870003	10	400	284
6525	市区	仁让路箱变	10	630	391
6526	市区	荣炳车站东	10	400	105
6527	市区	荣炳东岗头西	10	200	87
6528	市区	荣炳公园西	10	400	306
6529	市区	荣炳华山 1 队	10	200	135
6530	市区	荣炳集镇 01 变	10	400	262
6531	市区	荣炳集镇 02 号	10	400	242
6532	市区	荣炳集镇 05 号变	10	315	284
6533	市区	荣炳集镇 07 号变	10	400	45
6534	市区	荣炳集镇 10 号变	10	315	207
6535	市区	荣炳集镇 11 号	10	400	195
6536	市区	荣炳集镇 12 号变	10	400	170
6537	市区	荣炳集镇 14 号变	10	200	96
6538	市区	荣炳集镇 19 号变	10	200	97
6539	市区	荣炳集镇 21 号变	10	200	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6540	市区	荣炳集镇 22 号变	10	400	137
6541	市区	荣炳集镇 23 号变	10	400	198
6542	市区	荣炳集镇西	10	400	269
6543	市区	荣炳集镇小区	10	400	251
6544	市区	荣炳烈士陵园	10	400	95
6545	市区	荣炳派出所	10	200	56
6546	市区	荣炳蒲圩村后湖配变	10	400	307
6547	市区	荣炳收费站北配变	10	200	115
6548	市区	荣炳水利站南	10	400	285
6549	市区	荣炳卫生院	10	200	59
6550	市区	荣炳文化站	10	200	110
6551	市区	荣炳小湖南	10	400	276
6552	市区	荣炳盐府路	10	400	207
6553	市区	荣炳幼儿园	10	400	222
6554	市区	荣炳中学	10	400	254
6555	市区	荣炳中学东	10	200	90
6556	市区	荣盛花园电房 1#变	10	630	419
6557	市区	荣盛花园电房 2#变	10	630	408
6558	市区	荣盛花园电房 3#变	10	630	469
6559	市区	荣盛花园电房 4#变	10	630	418
6560	市区	茹墅 01 号变	10	200	131
6561	市区	茹墅 02 号变	10	200	88
6562	市区	茹墅 04 号变	10	400	311
6563	市区	茹墅村北	10	200	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6564	市区	茹墅村南	10	200	79
6565	市区	茹墅天士岗北	10	400	277
6566	市区	茹墅小蒲干北	10	200	121
6567	市区	茹墅小蒲干南	10	200	102
6568	市区	瑞安小区	10	630	369
6569	市区	瑞丹 1 号箱变	10	630	461
6570	市区	瑞丹 2 号箱变	10	500	316
6571	市区	瑞丹 3 号箱变	10	500	291
6572	市区	瑞丹花苑 2 号变	10	630	325
6573	市区	瑞丹花苑 3 号变	10	630	372
6574	市区	瑞丹花苑 4 号变	10	630	345
6575	市区	瑞丹花苑 6 号箱变	10	630	313
6576	市区	瑞丹花苑二期 1 号箱变	10	630	437
6577	市区	瑞丹花苑二期 5 号变	10	500	326
6578	市区	瑞泰小区 1 号变	10	500	114
6579	市区	瑞泰小区 2 号变	10	500	238
6580	市区	瑞泰小区 3 号变	10	500	236
6581	市区	瑞泰小区 4 号变	10	500	215
6582	市区	瑞泰小区 5 号变	10	500	217
6583	市区	瑞泰小区 6 号变	10	500	117
6584	市区	润城国际 1#电房 1#变	10	800	515
6585	市区	润城国际 1#电房 2#变	10	800	555
6586	市区	润城国际 1#电房 3#变	10	800	530
6587	市区	润城国际 1#电房 4#变	10	800	576

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6588	市区	润城国际 2#电房 1#变	10	800	559
6589	市区	润城国际 2#电房 2#变	10	800	431
6590	市区	润城国际 3 号配电室 1 号变	10	800	560
6591	市区	润城国际 3 号配电室 2 号变	10	800	471
6592	市区	润城国际 3 号配电室 3 号变	10	800	579
6593	市区	润城国际 3 号配电室 4 号变	10	800	566
6594	市区	润城国际 4 号配电室 1 号变	10	800	578
6595	市区	润城国际 4 号配电室 2 号变	10	800	545
6596	市区	润城国际 5 号配电室 1 号变	10	800	582
6597	市区	润城国际 5 号配电室 2 号变	10	800	602
6598	市区	润城国际 5 号配电室 3 号变	10	800	609
6599	市区	润城国际 5 号配电室 4 号变	10	800	590
6600	市区	润城国际 6 号配电室 1 号变	10	800	525
6601	市区	润城国际 6 号配电室 2 号变	10	800	551
6602	市区	润发家苑 1 号配电室 1 号变	10	800	78
6603	市区	润发家苑 1 号配电室 2 号变	10	800	660
6604	市区	润绿蔬菜试验场	10	400	61
6605	市区	润盛家园 01 号变	10	400	125
6606	市区	润盛家园 02 号变	10	400	143
6607	市区	润盛家园西	10	400	244
6608	市区	润扬配变	10	400	321
6609	市区	润州中学	10	315	210
6610	市区	三和园配电室 1 号变	10	630	236
6611	市区	三和园配电室 2 号变	10	630	546

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6612	市区	三和园配电室 3 号变	10	630	236
6613	市区	三和园配电室 4 号变	10	630	549
6614	市区	三山供销社西	10	200	66
6615	市区	三山公交站台南	10	400	236
6616	市区	三山集镇 01 号	10	400	129
6617	市区	三山集镇 03 号	10	315	117
6618	市区	三山集镇 04 号	10	400	182
6619	市区	三山集镇 05 号	10	400	42
6620	市区	三山集镇 06 号	10	400	231
6621	市区	三山集镇 07 号	10	400	0
6622	市区	三山集镇 08 号	10	400	63
6623	市区	三山集镇 09 号	10	400	62
6624	市区	三山集镇 11 号变	10	200	22
6625	市区	三山集镇 12 号	10	400	211
6626	市区	三山集镇 13 号	10	400	197
6627	市区	三山集镇 14 号	10	315	64
6628	市区	三山集镇 16 号	10	400	183
6629	市区	三山集镇 17 号	10	400	236
6630	市区	三山集镇 18 号变	10	400	57
6631	市区	三山集镇陈家	10	400	118
6632	市区	三山集镇陈家北变	10	400	218
6633	市区	三山集镇陈家十三组	10	200	79
6634	市区	三山集镇钢圈厂北	10	400	236
6635	市区	三山集镇广电楼	10	400	190

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6636	市区	三山集镇国道	10	400	174
6637	市区	三山集镇国道西	10	400	146
6638	市区	三山集镇黄序九组	10	400	236
6639	市区	三山集镇江家西变	10	400	126
6640	市区	三山集镇康复中心	10	400	21
6641	市区	三山集镇农贸市场	10	400	102
6642	市区	三山集镇桥	10	400	178
6643	市区	三山集镇桥北	10	315	33
6644	市区	三山集镇桥东	10	400	130
6645	市区	三山集镇史家南	10	200	38
6646	市区	三山集镇小学	10	400	189
6647	市区	三山集镇信用社	10	200	57
6648	市区	三山集镇职中南	10	200	80
6649	市区	三山宜禄苑配电室 1 号变	10	630	438
6650	市区	三山宜禄苑配电室 2 号变	10	630	236
6651	市区	三圩 01 号变	10	400	256
6652	市区	三圩 02 号变	10	400	180
6653	市区	三圩四队	10	400	310
6654	市区	三圩王家庄	10	200	35
6655	市区	三圩谢家	10	400	288
6656	市区	森林 01 号变	10	200	74
6657	市区	森林 02 号变	10	200	128
6658	市区	森林 03 号变	10	400	228
6659	市区	森林 04 号变	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6660	市区	森林北	10	200	96
6661	市区	森林北刘巷北	10	200	100
6662	市区	森林北刘巷东	10	400	333
6663	市区	森林电站	10	400	220
6664	市区	杉木林	10	200	128
6665	市区	山北 08 号变	10	400	238
6666	市区	山北大缺	10	400	81
6667	市区	山北大缺西南变	10	400	253
6668	市区	山北大张中	10	400	276
6669	市区	山河郡 1 号配电室 1 号变	10	800	603
6670	市区	山河郡 1 号配电室 2 号变	10	800	603
6671	市区	山河郡 2 号配电室 1 号变	10	800	620
6672	市区	山河郡 2 号配电室 2 号变	10	800	652
6673	市区	山河郡 3 号配电室 1 号变	10	800	605
6674	市区	山河郡 3 号配电室 2 号变	10	800	587
6675	市区	山南路北	10	400	145
6676	市区	山水半岛 1 号配电室 1 号变	10	1000	684
6677	市区	山水半岛 1 号配电室 2 号变	10	1000	760
6678	市区	山水半岛 1 号配电室 3 号变	10	800	686
6679	市区	山水半岛 1 号配电室 4 号变	10	800	661
6680	市区	山水半岛 2 号配电室 1 号变	10	500	288
6681	市区	山水半岛 2 号配电室 2 号变	10	500	250
6682	市区	上党北汽 2 号配电室 1 号变	10	630	413
6683	市区	上党北汽 2 号配电室 2 号变	10	630	431

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6684	市区	上党北汽 2 号配电室 3 号变	10	630	463
6685	市区	上党北汽 2 号配电室 4 号变	10	630	439
6686	市区	上党北汽大道西台变	10	200	169
6687	市区	上党曹付 02 号变	10	400	199
6688	市区	上党曹付 03 号变	10	200	108
6689	市区	上党曹付 04 号变	10	400	107
6690	市区	上党曹付 05 号变	10	400	275
6691	市区	上党曹付小付家边西	10	400	240
6692	市区	上党东滨五谷球场	10	400	321
6693	市区	上党东会省道西	10	400	257
6694	市区	上党东沛 07	10	400	309
6695	市区	上党东贪碓石矿路	10	400	292
6696	市区	上党伏牛山曹甲北	10	400	285
6697	市区	上党高陵省道南	10	400	57
6698	市区	上党海燕 01 号配变	10	200	102
6699	市区	上党海燕 02 号配变	10	200	52
6700	市区	上党海燕 03#变	10	400	265
6701	市区	上党海燕 04 号变	10	400	273
6702	市区	上党海燕 05 号变	10	400	121
6703	市区	上党海燕村委会	10	400	181
6704	市区	上党海燕路	10	200	21
6705	市区	上党集镇 01 号变	10	315	97
6706	市区	上党集镇 02 号变	10	400	222
6707	市区	上党集镇 03 号变	10	400	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6708	市区	上党集镇 04 号变	10	315	154
6709	市区	上党集镇 05 号变	10	400	203
6710	市区	上党集镇 07 号变	10	400	216
6711	市区	上党集镇 08 号变	10	400	64
6712	市区	上党集镇 09 号	10	400	149
6713	市区	上党集镇 11 号变	10	200	53
6714	市区	上党集镇 12 号变	10	400	203
6715	市区	上党集镇 13 号变	10	315	154
6716	市区	上党集镇 14 号变	10	400	236
6717	市区	上党集镇 15 号变	10	400	82
6718	市区	上党集镇 16#变	10	400	127
6719	市区	上党集镇 17 号变	10	400	41
6720	市区	上党集镇 18#变	10	400	115
6721	市区	上党集镇 19 号变	10	400	187
6722	市区	上党集镇 20#变	10	400	115
6723	市区	上党集镇 21#变	10	400	200
6724	市区	上党集镇 23 号变	10	400	101
6725	市区	上党集镇 24 号变	10	400	193
6726	市区	上党集镇 29 号变	10	400	194
6727	市区	上党集镇 30 号	10	80	0
6728	市区	上党集镇 31 号变	10	80	9
6729	市区	上党集镇 33 号变	10	400	22
6730	市区	上党集镇 35#变	10	200	47
6731	市区	上党集镇 36 号变	10	200	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6732	市区	上党集镇板山	10	400	204
6733	市区	上党集镇变电所配变	10	400	308
6734	市区	上党集镇菜场东	10	400	144
6735	市区	上党集镇老北门	10	200	85
6736	市区	上党集镇棉花仓库	10	315	124
6737	市区	上党集镇上中南	10	400	175
6738	市区	上党集镇兽医站	10	400	245
6739	市区	上党集镇小金河	10	400	114
6740	市区	上党集镇养路队	10	400	221
6741	市区	上党建房办配变	10	400	202
6742	市区	上党客运站	10	400	195
6743	市区	上党李何墓头西	10	400	107
6744	市区	上党里墅 01 号变	10	400	69
6745	市区	上党里墅 02 号变	10	400	166
6746	市区	上党里墅 04 号变	10	400	172
6747	市区	上党里墅村南	10	200	22
6748	市区	上党里墅上方头东	10	400	222
6749	市区	上党里墅钟家山	10	400	303
6750	市区	上党力山水库	10	400	312
6751	市区	上党粮管所	10	400	88
6752	市区	上党毛甲村东	10	100	28
6753	市区	上党其一丰产方	10	400	302
6754	市区	上党生资站	10	315	55
6755	市区	上党谭赵 01 号变	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	上党谭赵 02#变	10	200	72
6757	市区	上党谭赵 04#变	10	200	60
6758	市区	上党谭赵 07#变	10	400	176
6759	市区	上党谭赵赵家边余家山	10	400	287
6760	市区	上党陶巷大李甲北	10	400	286
6761	市区	上党铜涵周岗北	10	400	187
6762	市区	上党铜涵周岗窑厂	10	400	155
6763	市区	上党王院高速西	10	400	322
6764	市区	上党卫生院配变	10	400	49
6765	市区	上党文化站	10	400	191
6766	市区	上党坞庄力山六组	10	400	275
6767	市区	上党坞庄南岗二组	10	400	279
6768	市区	上党仙人山电站	10	400	278
6769	市区	上党义村钱家庄北	10	400	255
6770	市区	上党幼儿园	10	400	24
6771	市区	上甸 01 号	10	400	140
6772	市区	上甸 02 号	10	200	137
6773	市区	上甸 04 号	10	400	233
6774	市区	上甸 05 号变	10	200	22
6775	市区	上甸 06 号	10	400	202
6776	市区	上甸 08 号	10	200	132
6777	市区	上工房配变	10	100	59
6778	市区	上会滨路中配变	10	400	256
6779	市区	上会村五队配变	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6780	市区	上会后上会	10	400	105
6781	市区	上会集镇 01 号变	10	250	158
6782	市区	上会集镇 02 号变	10	200	61
6783	市区	上会集镇 03 号变	10	400	44
6784	市区	上会集镇 04 号变	10	400	105
6785	市区	上会集镇 05 号变	10	400	258
6786	市区	上会集镇 06 号变	10	400	133
6787	市区	上会集镇 07 号变	10	315	138
6788	市区	上会集镇 08 号变	10	315	105
6789	市区	上会集镇 10 号变	10	400	105
6790	市区	上会集镇 11 号变	10	200	59
6791	市区	上会集镇 12 号变	10	200	105
6792	市区	上会集镇 13 号变	10	200	105
6793	市区	上会集镇 14 号变	10	200	99
6794	市区	上会集镇 15 号变	10	200	31
6795	市区	上会集镇 16 号	10	400	195
6796	市区	上会集镇 17 号变	10	200	55
6797	市区	上会集镇 19 号变	10	400	105
6798	市区	上会集镇 20 号变	10	400	63
6799	市区	上会集镇 21 号变	10	250	87
6800	市区	上会集镇 22 号变	10	400	248
6801	市区	上会集镇加工厂	10	400	250
6802	市区	上会集镇王家	10	400	165
6803	市区	上会集镇中	10	400	171

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6804	市区	上会四队	10	400	32
6805	市区	上会苏果超市	10	400	170
6806	市区	上会卫生院	10	400	135
6807	市区	上会幼儿园	10	400	105
6808	市区	上会中心校	10	200	73
6809	市区	上六 01 号变	10	400	270
6810	市区	上六 02#变	10	200	42
6811	市区	上六村丁家西	10	200	28
6812	市区	上六村前山头	10	400	78
6813	市区	上桥 05 号变	10	400	322
6814	市区	上桥 06 号变	10	50	10
6815	市区	上桥 07 号变	10	200	32
6816	市区	上桥 8 队	10	200	73
6817	市区	上桥村中	10	200	52
6818	市区	上桥戴巷南	10	200	106
6819	市区	尚湖雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	677
6820	市区	尚湖雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	638
6821	市区	申公塘(新)	10	400	297
6822	市区	申公塘三队	10	315	182
6823	市区	申公塘四队	10	400	287
6824	市区	胜利纪念碑	10	100	59
6825	市区	圣地雅格 1 号箱变	10	500	213
6826	市区	圣地雅格 2 号变	10	500	322
6827	市区	圣地雅格 3 号变	10	500	208

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6828	市区	圣地雅格 4 号变	10	500	313
6829	市区	圣地雅格 8#箱变	10	500	263
6830	市区	圣地雅阁 10#箱变	10	500	263
6831	市区	圣地雅阁 1 号电房 1 号变	10	1000	586
6832	市区	圣地雅阁 2 号电房 1 号变	10	800	517
6833	市区	圣地雅阁 2 号电房 2 号变	10	800	502
6834	市区	圣地雅阁 3#电房 1 号变	10	800	473
6835	市区	圣地雅阁 3#电房 2 号变	10	800	466
6836	市区	圣地雅阁 5#箱变	10	500	231
6837	市区	圣地雅阁 6#箱变	10	500	317
6838	市区	圣地雅阁 7#箱变	10	500	250
6839	市区	圣地雅阁 9#箱变	10	500	258
6840	市区	十里花园 1 号配电室 1 号变	10	800	698
6841	市区	十里花园 1 号配电室 2 号变	10	800	626
6842	市区	十里花园 1 号配电室 3 号变	10	800	655
6843	市区	十里花园 1 号配电室 4 号变	10	800	696
6844	市区	十里花园 2 号配电室 1 号变	10	800	684
6845	市区	十里花园 2 号配电室 2 号变	10	800	694
6846	市区	十里花园 2 号配电室 3 号变	10	800	709
6847	市区	十里花园 2 号配电室 4 号变	10	800	720
6848	市区	石家庄 01 号变	10	400	140
6849	市区	石家庄 02 号变	10	200	60
6850	市区	石家庄 04 号变	10	400	295
6851	市区	石家庄 05 号变	10	160	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6852	市区	石家庄村北配变	10	200	92
6853	市区	石家庄村西	10	200	116
6854	市区	石家庄下坝村中配变	10	200	100
6855	市区	石马蚕农场北	10	400	265
6856	市区	石马蚕农厂大门	10	400	86
6857	市区	石马长香路戴家	10	400	315
6858	市区	石马村 01 号变	10	400	349
6859	市区	石马村 02 号变	10	400	360
6860	市区	石马村 03 号变	10	200	73
6861	市区	石马村 05 号变	10	200	162
6862	市区	石马戴家小村	10	200	111
6863	市区	石马分流	10	400	55
6864	市区	石马公路门口处	10	315	66
6865	市区	石马贡巷南	10	200	164
6866	市区	石马厚固北	10	400	214
6867	市区	石马厚固东	10	200	109
6868	市区	石马厚固焦坟竹园	10	400	246
6869	市区	石马鸡龙山	10	400	165
6870	市区	石马集镇 02 号变	10	400	186
6871	市区	石马集镇 03 号变	10	400	152
6872	市区	石马集镇 04 号变	10	400	160
6873	市区	石马集镇 05 号变	10	400	187
6874	市区	石马集镇 06 号变	10	100	22
6875	市区	石马集镇 08 号变	10	400	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6876	市区	石马集镇 09 号变	10	400	326
6877	市区	石马集镇 10 号变	10	400	257
6878	市区	石马集镇 11 号变	10	250	103
6879	市区	石马集镇 12 号变	10	400	196
6880	市区	石马集镇 13 号变	10	400	248
6881	市区	石马集镇东	10	400	194
6882	市区	石马集镇中心变	10	400	179
6883	市区	石马老农具场	10	400	270
6884	市区	石马南墩桥 02 号变	10	400	255
6885	市区	石马南敦桥	10	400	120
6886	市区	石马青山北	10	200	53
6887	市区	石马青山中	10	400	151
6888	市区	石马冉家庄	10	400	185
6889	市区	石马水台东	10	315	128
6890	市区	石马唐岗 02 号变	10	400	166
6891	市区	石马唐岗北	10	400	260
6892	市区	石马唐岗东	10	200	108
6893	市区	石马铁炉中	10	200	105
6894	市区	石马西岗 02 号变	10	315	137
6895	市区	石马小山头	10	400	231
6896	市区	石马小学配变	10	200	59
6897	市区	石马一队	10	400	233
6898	市区	石马张家庄	10	200	114
6899	市区	石马张家庄北	10	400	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6900	市区	石马中学旁	10	400	260
6901	市区	石马竹音塘	10	200	28
6902	市区	石头岗 01 号变	10	200	78
6903	市区	石头岗 02 号变	10	200	129
6904	市区	石头岗 03#变	10	400	238
6905	市区	石头岗 04 号变	10	200	73
6906	市区	石头岗 05 号变	10	200	58
6907	市区	石头岗 06 号变	10	400	280
6908	市区	石头岗 07 号变	10	400	204
6909	市区	石头岗 08 号变	10	200	141
6910	市区	石头岗 09 号变	10	400	256
6911	市区	石头岗 10 号变	10	200	21
6912	市区	石头岗靶场	10	200	124
6913	市区	石头岗长江乳业	10	400	267
6914	市区	石头岗村东	10	315	191
6915	市区	石头岗东斛东	10	315	156
6916	市区	石头岗华家东	10	315	133
6917	市区	石头岗蓝石岗	10	400	304
6918	市区	石头岗上新甸	10	400	292
6919	市区	石头岗团山	10	400	155
6920	市区	石头岗团山东	10	400	308
6921	市区	石头岗下新甸	10	315	150
6922	市区	世业安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	717
6923	市区	世业安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	599

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6924	市区	世业安置房 1 号配电室 3 号变	10	800	720
6925	市区	世业安置房 1 号配电室 4 号变	10	800	720
6926	市区	世业安置小区	10	400	259
6927	市区	世业常丰 01#	10	160	79
6928	市区	世业常丰北	10	400	216
6929	市区	世业常丰东	10	200	98
6930	市区	世业常丰南	10	400	318
6931	市区	世业常丰西	10	400	218
6932	市区	世业村 01#变	10	200	70
6933	市区	世业村 02 号变	10	200	160
6934	市区	世业村 03#	10	200	106
6935	市区	世业村 04 号变	10	315	239
6936	市区	世业村六组	10	400	279
6937	市区	世业村七组	10	200	115
6938	市区	世业村四组	10	200	80
6939	市区	世业倒塘	10	400	286
6940	市区	世业东大坝 01 号变	10	400	289
6941	市区	世业东大坝 03#	10	200	126
6942	市区	世业东大坝 04#	10	250	99
6943	市区	世业东大坝 06 号变	10	200	112
6944	市区	世业东大坝 07 号变	10	200	57
6945	市区	世业东大坝八组	10	100	17
6946	市区	世业东大坝二组东	10	400	282
6947	市区	世业东大坝九组东	10	400	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6948	市区	世业东大坝四组	10	400	314
6949	市区	世业二组	10	200	81
6950	市区	世业福利 02 号	10	200	105
6951	市区	世业福利 03#	10	200	96
6952	市区	世业福利 1 号箱变	10	630	418
6953	市区	世业福利 2 号箱变配电变压器	10	630	394
6954	市区	世业福利东	10	400	284
6955	市区	世业福利小区	10	200	103
6956	市区	世业高峰北	10	400	221
6957	市区	世业集镇 01#	10	400	227
6958	市区	世业集镇 02 号变	10	400	229
6959	市区	世业集镇 03 号变	10	400	229
6960	市区	世业集镇 04 号变	10	200	26
6961	市区	世业集镇 06 号变	10	400	236
6962	市区	世业集镇 07 号变	10	200	153
6963	市区	世业集镇 08#	10	400	360
6964	市区	世业集镇 09	10	400	225
6965	市区	世业集镇 10#	10	160	33
6966	市区	世业集镇 12#变	10	400	358
6967	市区	世业集镇 13#变	10	400	185
6968	市区	世业集镇 14 号变	10	400	300
6969	市区	世业集镇 17#变	10	200	78
6970	市区	世业九组	10	400	260
6971	市区	世业内环南路变	10	400	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6972	市区	世业汽渡	10	400	292
6973	市区	世业四季青	10	200	114
6974	市区	世业卫星 01#	10	160	83
6975	市区	世业卫星 02 号变	10	200	70
6976	市区	世业卫星 03#	10	200	104
6977	市区	世业卫星 05 号变	10	400	247
6978	市区	世业卫星 08#	10	200	99
6979	市区	世业卫星村	10	400	299
6980	市区	世业卫星二组	10	200	81
6981	市区	世业卫星六组	10	400	241
6982	市区	世业卫星农场	10	400	287
6983	市区	世业卫星桥	10	400	303
6984	市区	世业卫星沙窝	10	400	310
6985	市区	世业卫星五组	10	400	291
6986	市区	世业卫星一组	10	400	277
6987	市区	世业先锋 03 号变	10	400	131
6988	市区	世业先锋 05 号变	10	400	321
6989	市区	世业先锋 06 号变	10	400	330
6990	市区	世业先锋八组	10	400	289
6991	市区	世业先锋村	10	400	292
6992	市区	世业先锋大棚	10	200	63
6993	市区	世业先锋二组	10	400	300
6994	市区	世业先锋九号	10	400	280
6995	市区	世业先锋九组	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6996	市区	世业先锋六组	10	400	248
6997	市区	世业小安乐圩	10	400	314
6998	市区	世业新村 01 号变	10	400	260
6999	市区	世业新村 02#	10	200	97
7000	市区	世业新村 03#	10	200	84
7001	市区	世业新村东	10	400	228
7002	市区	世业新村六组	10	315	162
7003	市区	世业新村六组东	10	400	303
7004	市区	世业新村三组	10	200	91
7005	市区	世业新河 02 号	10	400	292
7006	市区	世业新河 03 号	10	400	313
7007	市区	世业新河 04 号	10	400	319
7008	市区	世业新河六组	10	400	300
7009	市区	世业新滩 01 号变	10	200	102
7010	市区	世业新滩南	10	400	295
7011	市区	世业兴隆 01 号变	10	200	98
7012	市区	世业兴隆 02#	10	200	119
7013	市区	世业兴隆 04#	10	200	96
7014	市区	世业兴隆 06 号变	10	400	174
7015	市区	世业兴隆村	10	200	107
7016	市区	世业兴隆六组	10	400	286
7017	市区	世业兴隆四组	10	400	269
7018	市区	世业兴隆窑厂东	10	400	272
7019	市区	世业洋灯河桥	10	400	266

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7020	市区	世业一组	10	200	68
7021	市区	世业医院	10	400	220
7022	市区	世业音乐广场	10	400	221
7023	市区	世业真洲 01 号变	10	400	212
7024	市区	世业真洲村	10	200	117
7025	市区	世业真洲西	10	400	235
7026	市区	世业真洲西滩	10	400	328
7027	市区	世业真洲一组	10	400	241
7028	市区	世业镇南小区	10	400	269
7029	市区	世政 1 号箱变主变	10	400	108
7030	市区	世政 2 号箱变主变	10	400	84
7031	市区	世政 3 号箱变主变	10	400	201
7032	市区	双仙路口	10	400	251
7033	市区	水岸华庭 1 号配电室 1 号	10	800	520
7034	市区	水岸华庭 1 号配电室 2 号	10	800	425
7035	市区	水岸华庭 1 号配电室 3 号	10	800	573
7036	市区	水岸华庭 1 号配电室 4 号	10	800	620
7037	市区	水台 01 号变	10	400	261
7038	市区	水台 02 号变	10	200	38
7039	市区	水台 03 号	10	400	266
7040	市区	水台 04#	10	400	294
7041	市区	水台 05#	10	250	142
7042	市区	水台 06#	10	400	108
7043	市区	水台村后黄	10	400	299

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7044	市区	水台村前黄	10	200	38
7045	市区	水台村委会北	10	200	114
7046	市区	水台国道边	10	200	80
7047	市区	水台南	10	200	62
7048	市区	水台前皇南	10	400	273
7049	市区	水乡花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	545
7050	市区	水乡花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	489
7051	市区	水乡花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	561
7052	市区	水乡花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	620
7053	市区	水乡花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	549
7054	市区	水乡花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	554
7055	市区	水乡花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	562
7056	市区	水乡花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	513
7057	市区	水乡花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	621
7058	市区	水乡花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	553
7059	市区	思极科技箱变	10	500	416
7060	市区	四方桥六圩中	10	400	276
7061	市区	四季春 1 号箱变主变	10	630	165
7062	市区	四圩村排灌站	10	315	145
7063	市区	四圩村七组	10	400	224
7064	市区	四圩村七组南	10	200	47
7065	市区	四圩村四组	10	315	148
7066	市区	四圩六组北	10	200	93
7067	市区	四圩六组东	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7068	市区	松林山电站	10	400	268
7069	市区	苏游 01 号变	10	400	295
7070	市区	苏游 02 号变	10	100	23
7071	市区	苏游四队西二	10	400	236
7072	市区	锁厂新村	10	400	201
7073	市区	谭赵 03 号变	10	400	167
7074	市区	谭赵 05#变	10	200	86
7075	市区	谭赵 06 号变	10	400	288
7076	市区	谭赵村东	10	200	100
7077	市区	谭赵村西	10	200	93
7078	市区	谭赵赵家边北	10	400	323
7079	市区	谭赵赵家边东	10	100	32
7080	市区	谭赵赵家边国道北	10	400	248
7081	市区	谭赵赵家边中	10	200	73
7082	市区	碳渚 05 号变	10	315	250
7083	市区	碳渚 06 号	10	400	303
7084	市区	碳渚 01 号变	10	400	335
7085	市区	碳渚 07 号变	10	400	331
7086	市区	碳渚 08 号变	10	200	152
7087	市区	碳渚爱乡路口	10	400	339
7088	市区	碳渚江滩	10	400	336
7089	市区	碳渚南场配变	10	400	265
7090	市区	碳渚西场	10	400	225
7091	市区	塘北 02 号变	10	400	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7092	市区	塘北 04 号变	10	200	100
7093	市区	塘北 05 号变	10	400	323
7094	市区	塘北 07 号变	10	160	69
7095	市区	塘北村 06 号变	10	200	129
7096	市区	塘北村北配变	10	200	92
7097	市区	塘北裴甲	10	200	100
7098	市区	塘巷村南配变	10	400	290
7099	市区	唐岗 01 号变	10	400	218
7100	市区	唐岗 03 号变	10	400	132
7101	市区	唐岗 04 号变	10	400	232
7102	市区	唐岗 06 号变	10	315	170
7103	市区	唐岗大桥	10	200	46
7104	市区	唐岗道口	10	200	38
7105	市区	唐家庄 12 号变	10	200	43
7106	市区	唐驾庄 01 号变	10	400	215
7107	市区	唐驾庄 03 号	10	400	191
7108	市区	唐驾庄 07 号变	10	400	171
7109	市区	唐驾庄 09 号变	10	400	111
7110	市区	唐驾庄村东	10	400	287
7111	市区	唐驾庄国道边配变	10	400	231
7112	市区	唐驾庄香山寺北	10	400	179
7113	市区	唐驾庄小村配变	10	400	308
7114	市区	桃源居 1#箱变	10	400	275
7115	市区	桃源居 2#箱变	10	400	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7116	市区	桃源居 3#箱变	10	400	306
7117	市区	桃源居 4#箱变	10	400	328
7118	市区	陶巷 01 号配变	10	400	268
7119	市区	陶巷 02 号变	10	200	60
7120	市区	陶巷 03 号变	10	200	93
7121	市区	陶巷 04 号变	10	400	62
7122	市区	陶巷茶厂	10	400	263
7123	市区	陶巷陈家边	10	200	113
7124	市区	陶巷陈家边南	10	400	152
7125	市区	陶巷村中	10	200	53
7126	市区	陶巷大李甲	10	200	52
7127	市区	陶巷电站	10	400	283
7128	市区	陶巷供销社	10	400	307
7129	市区	陶巷加油站南	10	400	324
7130	市区	陶巷南路	10	400	275
7131	市区	陶巷五组	10	200	112
7132	市区	天润园 1 号配电室 1 号变	10	800	479
7133	市区	天润园 1 号配电室 2 号变	10	800	647
7134	市区	天润园 2 号配电室 1 号变	10	800	506
7135	市区	天润园 2 号配电室 2 号变	10	800	595
7136	市区	天润园 3 号配电室 1 号变	10	800	581
7137	市区	天润园 3 号配电室 2 号变	10	800	576
7138	市区	天润园 4 号配电室 1 号变	10	800	488
7139	市区	天润园 4 号配电室 2 号变	10	800	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7140	市区	天润园 5 号配电室 1 号变	10	800	563
7141	市区	天润园 5 号配电室 2 号变	10	800	629
7142	市区	通北排涝站	10	400	277
7143	市区	铜涵 01 号变	10	200	95
7144	市区	铜涵 02#变	10	200	22
7145	市区	铜涵 03 号变	10	200	89
7146	市区	铜涵 04 号变	10	400	245
7147	市区	铜涵 05#变	10	200	46
7148	市区	铜涵八组	10	400	199
7149	市区	铜涵村北	10	400	162
7150	市区	铜涵村东	10	400	212
7151	市区	铜涵村南	10	200	87
7152	市区	铜涵小周岗	10	200	71
7153	市区	铜涵周岗南	10	400	268
7154	市区	团结村排涝抗旱站	10	200	135
7155	市区	湾沟二队	10	400	275
7156	市区	万和世家 2 号配电室 1 号变	10	400	247
7157	市区	万和世家 2 号配电室 2 号变	10	400	210
7158	市区	万和世家电房 1#变	10	1000	660
7159	市区	万和世家电房 2#变	10	1000	633
7160	市区	万源金谷 1#箱变	10	400	101
7161	市区	万源金谷 2#箱变	10	400	217
7162	市区	汪甲电站	10	400	278
7163	市区	王家庄	10	400	306

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7164	市区	王巷村北	10	400	268
7165	市区	王巷李家边西	10	160	61
7166	市区	王巷刘甲村东配变	10	200	111
7167	市区	王巷倪甲 1 队	10	200	104
7168	市区	王巷上桥村东配变	10	200	113
7169	市区	王巷下桥村西	10	200	84
7170	市区	望族舒苑 1 号配电室 1 号变	10	800	645
7171	市区	望族舒苑 1 号配电室 2 号变	10	800	720
7172	市区	望族舒苑 1 号配电室 3 号变	10	800	645
7173	市区	望族舒苑 1 号配电室 4 号变	10	800	718
7174	市区	望族舒苑 2 号配电室 1 号变	10	800	391
7175	市区	望族舒苑 2 号配电室 2 号变	10	800	388
7176	市区	韦岗电站	10	400	241
7177	市区	韦岗黄山宝山	10	200	139
7178	市区	韦岗黄埝岗二	10	200	108
7179	市区	韦岗集镇二	10	200	83
7180	市区	韦岗蒋家坝二	10	200	123
7181	市区	韦岗蒋家坝三	10	400	305
7182	市区	韦岗铁矿二	10	400	324
7183	市区	韦岗铁矿三	10	400	344
7184	市区	韦岗铁矿四	10	400	339
7185	市区	韦岗铁矿五	10	400	321
7186	市区	韦岗铁矿一	10	400	330
7187	市区	韦岗小学	10	200	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7188	市区	韦岗小学二	10	200	30
7189	市区	韦岗中学	10	400	309
7190	市区	魏村 01 号变	10	400	139
7191	市区	魏村 02 号变	10	400	201
7192	市区	魏村 03 号变	10	400	280
7193	市区	魏村 04 号变	10	400	139
7194	市区	魏村 05 号变	10	200	142
7195	市区	魏村 06 号变	10	400	274
7196	市区	魏村六队	10	100	15
7197	市区	魏村四队	10	100	29
7198	市区	魏村王家	10	200	99
7199	市区	魏玛假日 10#箱变	10	500	335
7200	市区	魏玛假日 11#箱变	10	500	335
7201	市区	魏玛假日 12#箱变	10	800	551
7202	市区	魏玛假日 13#箱变	10	630	394
7203	市区	魏玛假日 14#箱变	10	630	392
7204	市区	魏玛假日 1 号变	10	500	277
7205	市区	魏玛假日 1 号电房 1 号变	10	1000	601
7206	市区	魏玛假日 2 号变	10	500	286
7207	市区	魏玛假日 3 号变	10	500	267
7208	市区	魏玛假日 4 号变	10	500	306
7209	市区	魏玛假日 5 号变	10	500	245
7210	市区	魏玛假日 6 号变	10	500	291
7211	市区	魏玛假日 7 号箱变	10	500	316

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	魏玛假日 8 号箱变	10	500	348
7213	市区	魏玛假日 9#变	10	630	358
7214	市区	卫星 04 号变	10	400	243
7215	市区	文昌 03 号	10	400	262
7216	市区	文龙水库西	10	400	247
7217	市区	卧龙 01 号变	10	200	114
7218	市区	卧龙 02 号变	10	400	269
7219	市区	卧龙 03 号变	10	200	140
7220	市区	卧龙 04 号变	10	200	129
7221	市区	卧龙 2 队	10	400	305
7222	市区	卧龙 7 队	10	200	143
7223	市区	卧龙三队	10	200	102
7224	市区	卧龙西谷里	10	400	298
7225	市区	沃得国际 1 号箱变	10	400	360
7226	市区	沃得国际 2 号箱变	10	400	338
7227	市区	沃得国际 3 号箱变	10	400	336
7228	市区	沃得国际 4 号箱变	10	400	338
7229	市区	沃得国际 5 号箱变	10	400	315
7230	市区	沃得国际 6 号箱变	10	400	360
7231	市区	沃得国际 7 号箱变	10	400	360
7232	市区	沃得国际 8 号箱变	10	400	335
7233	市区	沃得国际 9 号箱变	10	400	350
7234	市区	巫岗 01 号变	10	200	82
7235	市区	巫岗 02 号变	10	160	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7236	市区	巫岗 03 号变	10	400	245
7237	市区	巫岗 04 号变	10	400	253
7238	市区	巫岗 05 号变	10	400	283
7239	市区	巫岗 06 号变	10	400	328
7240	市区	巫岗 07 号变	10	400	292
7241	市区	巫岗北	10	200	105
7242	市区	巫岗村东	10	315	153
7243	市区	巫岗东	10	30	5
7244	市区	巫岗后头湾南	10	400	298
7245	市区	巫岗老年协会	10	200	114
7246	市区	巫岗楼庄	10	400	301
7247	市区	巫岗王家山	10	400	303
7248	市区	巫岗西	10	400	261
7249	市区	巫岗学校	10	400	312
7250	市区	巫岗张家庄东	10	400	307
7251	市区	吴家	10	200	79
7252	市区	五摆渡庆丰圩	10	250	195
7253	市区	五墩 02 号	10	200	131
7254	市区	五墩 05 号变	10	400	294
7255	市区	五墩 09#变	10	200	68
7256	市区	五墩 14 号变	10	400	301
7257	市区	五谷村西	10	200	81
7258	市区	五里六组北	10	400	337
7259	市区	五塘 01 号	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7260	市区	五塘 02#变	10	400	338
7261	市区	五塘 03#变	10	315	56
7262	市区	五塘 04 号变	10	200	112
7263	市区	五塘 05 号变	10	200	26
7264	市区	五塘 06 号变	10	200	70
7265	市区	五塘 07 号变	10	200	30
7266	市区	五塘北	10	200	106
7267	市区	五塘村西	10	400	242
7268	市区	五塘馒头山变	10	400	317
7269	市区	五塘西山头	10	400	220
7270	市区	五塘西山头北	10	200	143
7271	市区	五塘小葛庄	10	200	116
7272	市区	五套新村	10	400	312
7273	市区	五洲山收费站	10	400	289
7274	市区	坞村 1 队	10	200	59
7275	市区	坞庄 01#变	10	200	85
7276	市区	坞庄 02 号变	10	200	104
7277	市区	坞庄 03 号变	10	200	96
7278	市区	坞庄 04 号变	10	200	86
7279	市区	坞庄 05 号变	10	200	117
7280	市区	坞庄 06#变	10	200	77
7281	市区	坞庄 07 号变	10	400	83
7282	市区	坞庄 08 号变	10	400	225
7283	市区	坞庄 09 号变	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7284	市区	坞庄 10#变	10	400	360
7285	市区	坞庄茶场西	10	400	248
7286	市区	坞庄村北配变	10	200	92
7287	市区	坞庄村西	10	200	97
7288	市区	坞庄南大门	10	200	61
7289	市区	坞庄南岗	10	200	40
7290	市区	坞庄山头上配变	10	200	97
7291	市区	坞庄四组	10	400	267
7292	市区	坞庄小学	10	200	27
7293	市区	西班牙 1 号配电室 1 号变	10	800	572
7294	市区	西班牙 1 号配电室 2 号变	10	800	532
7295	市区	西班牙 2 号配电室 1 号变	10	800	577
7296	市区	西班牙 2 号配电室 2 号变	10	800	565
7297	市区	西班牙 2 号配电室 3 号变	10	800	565
7298	市区	西班牙 2 号配电室 4 号变	10	800	594
7299	市区	西班牙 3 号配电室 1 号变	10	800	584
7300	市区	西班牙 3 号配电室 2 号变	10	800	535
7301	市区	西班牙 4 号配电室 1 号变	10	630	447
7302	市区	西班牙 4 号配电室 2 号变	10	630	451
7303	市区	西班牙风情 1#箱变	10	500	173
7304	市区	西班牙风情 2 号箱变	10	500	257
7305	市区	西班牙风情 3 号箱变	10	500	309
7306	市区	西班牙风情 4 号箱变	10	500	369
7307	市区	西班牙风情 5 号箱变	10	500	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7308	市区	西班牙风情 6 号箱变	10	500	241
7309	市区	西班牙风情 7 号箱变	10	500	110
7310	市区	西班牙风情 8 号箱变	10	500	242
7311	市区	西班牙风情 9 号箱变	10	500	313
7312	市区	西宝庄村北	10	200	38
7313	市区	西茶场南配变	10	400	239
7314	市区	西茶场生活区	10	400	227
7315	市区	西大滩	10	200	124
7316	市区	西岗 01 号变	10	400	257
7317	市区	西岗 03 号变	10	200	25
7318	市区	西岗 04 号变	10	400	336
7319	市区	西岗北	10	125	20
7320	市区	西岗东	10	400	291
7321	市区	西岗芦墩桥	10	160	47
7322	市区	西岗毛家庄	10	200	119
7323	市区	西岗毛家庄（二）	10	400	264
7324	市区	西岗磨盘山	10	200	73
7325	市区	西古山	10	200	180
7326	市区	西古山二	10	200	93
7327	市区	西湖国道东	10	100	11
7328	市区	西湖解家	10	315	155
7329	市区	西湖七组	10	400	224
7330	市区	西湖生态园西	10	400	228
7331	市区	西湖学校	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7332	市区	西湖朱家东	10	200	144
7333	市区	西黄於黄路	10	200	79
7334	市区	西六 03#变	10	200	58
7335	市区	西六 05 号变	10	315	114
7336	市区	西六 06#变	10	400	105
7337	市区	西六 07#变	10	400	194
7338	市区	西六 09#变	10	160	27
7339	市区	西六 10 号	10	200	118
7340	市区	西六 11 号变	10	400	186
7341	市区	西六 15 号	10	400	263
7342	市区	西六村 01#变	10	200	52
7343	市区	西六村 02 号变	10	400	240
7344	市区	西六村 04 号变	10	400	287
7345	市区	西六村 08#变	10	200	69
7346	市区	西六村二组	10	200	28
7347	市区	西六村六组	10	400	74
7348	市区	西六村四组	10	400	48
7349	市区	西六村五组	10	400	233
7350	市区	西六村中	10	400	127
7351	市区	西六丁家	10	400	169
7352	市区	西六集镇 01#变	10	400	213
7353	市区	西六集镇 02#变	10	315	122
7354	市区	西六集镇 03#变	10	400	196
7355	市区	西六集镇 04#变	10	400	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7356	市区	西六集镇 06 号	10	400	199
7357	市区	西六集镇 07#变	10	400	172
7358	市区	西六集镇 08 号	10	200	146
7359	市区	西六集镇 10 号变	10	315	174
7360	市区	西六集镇北	10	400	164
7361	市区	西六集镇戴家庄	10	400	240
7362	市区	西六集镇东	10	400	147
7363	市区	西六集镇公路北配变	10	200	113
7364	市区	西六集镇卫生院南	10	400	215
7365	市区	西六木桥西变	10	200	21
7366	市区	西六五龟山变	10	200	111
7367	市区	西六下白袍东台配变	10	400	269
7368	市区	西六小学西变	10	200	119
7369	市区	西六新村	10	250	83
7370	市区	西六徐家	10	200	48
7371	市区	西六严家山	10	200	42
7372	市区	西六严家山东	10	400	61
7373	市区	西六杨桥	10	200	78
7374	市区	西六一组	10	400	238
7375	市区	西六幼儿园西配变	10	400	235
7376	市区	西六跃进河西	10	400	202
7377	市区	西六中学	10	400	164
7378	市区	西山棚台变	10	400	288
7379	市区	西上匡（六摆渡）	10	250	209

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7380	市区	西新 01 号变	10	200	72
7381	市区	西新 02 号变	10	400	239
7382	市区	西新村三组	10	400	283
7383	市区	西新村西	10	400	247
7384	市区	西新马角山	10	400	290
7385	市区	西因村东	10	200	90
7386	市区	西斛 01 号变	10	400	248
7387	市区	西斛 02 号变	10	400	200
7388	市区	西斛 03 号变	10	200	111
7389	市区	西斛 04 号变	10	400	238
7390	市区	西斛 06 号变	10	200	87
7391	市区	西斛村南	10	200	84
7392	市区	西斛村西	10	315	174
7393	市区	西斛道口	10	400	254
7394	市区	西斛龙桥	10	400	313
7395	市区	西斛马家山	10	400	246
7396	市区	西斛新甸路南	10	400	295
7397	市区	下坝村西	10	200	127
7398	市区	下方 01 号变	10	400	147
7399	市区	下方 02 号变	10	400	261
7400	市区	下方 03 号变	10	250	117
7401	市区	下方 06#变	10	315	63
7402	市区	下方东山背	10	200	90
7403	市区	下方六队	10	200	33

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7404	市区	下方胜利站	10	400	220
7405	市区	下方五队	10	400	256
7406	市区	下方西三路	10	400	123
7407	市区	下方西山背	10	200	109
7408	市区	下方西山背东	10	200	133
7409	市区	下方辛三路	10	400	113
7410	市区	下六村前山头	10	400	213
7411	市区	下西六北	10	200	73
7412	市区	下西六土地庙	10	400	323
7413	市区	夏家 01 号	10	400	162
7414	市区	夏家 02 号变	10	200	68
7415	市区	夏家 03 号	10	200	21
7416	市区	夏家 04 号变	10	400	125
7417	市区	夏家 05 号变	10	50	0
7418	市区	夏家边南变	10	400	172
7419	市区	夏家二队	10	400	231
7420	市区	夏家西岗	10	200	21
7421	市区	夏家一队配变	10	400	236
7422	市区	夏庄路配变	10	200	53
7423	市区	先锋 01 号变	10	400	252
7424	市区	先锋 02 号变	10	400	185
7425	市区	先锋 04 号变	10	400	254
7426	市区	先锋 07 号变	10	200	122
7427	市区	先锋 08 号变	10	400	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7428	市区	仙人洞	10	400	309
7429	市区	仙人湖 1#箱变	10	630	460
7430	市区	仙人湖 2#箱变	10	630	456
7431	市区	仙人湖电房 1#变	10	630	380
7432	市区	香格里拉 1 号箱变	10	500	333
7433	市区	香格里拉 2 号箱变	10	500	302
7434	市区	香格里拉 3 号箱变	10	500	325
7435	市区	香格里拉 4 号箱变	10	500	328
7436	市区	香格里拉 5#箱变	10	500	344
7437	市区	香格里拉 6#箱变	10	500	292
7438	市区	香格里拉 7 号箱变	10	500	328
7439	市区	香漫园 1 号配电室 1 号变	10	800	576
7440	市区	香漫园 1 号配电室 2 号变	10	800	592
7441	市区	香漫园 1 号配电室 3 号变	10	800	616
7442	市区	香漫园 1 号配电室 4 号变	10	800	574
7443	市区	香漫园 2 号配电室 1 号变	10	800	613
7444	市区	香漫园 2 号配电室 2 号变	10	800	640
7445	市区	香漫园 3 号配电室 1 号变	10	630	411
7446	市区	香漫园 3 号配电室 2 号变	10	630	422
7447	市区	香漫园 3 号配电室 3 号变	10	630	514
7448	市区	香漫园 3 号配电室 4 号变	10	630	537
7449	市区	香山佳园电房 1 号变	10	630	403
7450	市区	香山佳园电房 2 号变	10	630	421
7451	市区	香山佳园电房 3 号变	10	630	427

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7452	市区	香山佳园电房 4 号变	10	630	426
7453	市区	香山家园二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	661
7454	市区	香山家园二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	695
7455	市区	香山家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	592
7456	市区	香山家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	604
7457	市区	香山家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	638
7458	市区	香山家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	576
7459	市区	香山家园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	714
7460	市区	香山家园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	778
7461	市区	香山家园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	712
7462	市区	香山家园二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	762
7463	市区	香山名苑 3 号变	10	400	229
7464	市区	香山名苑 6 号变	10	400	180
7465	市区	香山名苑 7#变	10	400	148
7466	市区	香山名苑 8#变	10	315	151
7467	市区	香山森林美苑 3 号箱变	10	400	318
7468	市区	香山森林美苑 4 号箱变	10	400	295
7469	市区	香山森林美苑 5 号箱变	10	400	336
7470	市区	香山森林美苑 6 号箱变	10	400	333
7471	市区	香山茗苑 1#变	10	250	132
7472	市区	香山茗苑 2 号配变	10	250	76
7473	市区	香山茗苑 4#变	10	400	294
7474	市区	香山茗苑 5#变	10	400	285
7475	市区	香域中央电房 1 号主变	10	800	603

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7476	市区	香域中央电房 2 号变	10	800	578
7477	市区	香域中央电房 3 号主变	10	800	602
7478	市区	香域中央电房 4 号变	10	800	610
7479	市区	香榭丽舍 1#电房 1#变	10	1000	649
7480	市区	香榭丽舍 1#电房 2#变	10	1000	648
7481	市区	香榭丽舍 2#电房 1#变	10	1000	675
7482	市区	香榭丽舍 2#电房 2#变	10	1000	662
7483	市区	香榭丽舍 3#电房 1#变	10	1000	463
7484	市区	香榭丽舍 3#电房 2#变	10	630	439
7485	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	512
7486	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	569
7487	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	481
7488	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	591
7489	市区	祥盛华庭 1 号箱变	10	630	313
7490	市区	祥盛华庭 2 号箱变	10	630	325
7491	市区	祥盛华庭 3 号箱变	10	500	335
7492	市区	祥盛华庭 4 号箱变	10	500	268
7493	市区	祥盛华庭 5 号箱变	10	630	359
7494	市区	项家窑一队	10	200	115
7495	市区	向阳桥西	10	400	288
7496	市区	小柳巷村西	10	200	125
7497	市区	小牛村	10	315	241
7498	市区	小排岗	10	200	100
7499	市区	小五塘村	10	200	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7500	市区	小辛 01 号变	10	400	239
7501	市区	小辛 02#变（下东岗）	10	400	72
7502	市区	小辛 03 号变	10	200	53
7503	市区	小辛 04 号变	10	400	202
7504	市区	小辛 05 号变	10	200	46
7505	市区	小辛 06 号变（尹家）	10	400	256
7506	市区	小辛 07#	10	315	180
7507	市区	小辛 08 号	10	400	253
7508	市区	小辛 09#变	10	400	170
7509	市区	小辛 10#变	10	200	52
7510	市区	小辛戴家	10	400	224
7511	市区	小辛翟家	10	400	226
7512	市区	小辛电站二	10	400	152
7513	市区	小辛电站一	10	400	93
7514	市区	小辛二队	10	200	91
7515	市区	小辛桥东	10	400	187
7516	市区	小辛王家南变	10	400	306
7517	市区	小辛王家西	10	200	67
7518	市区	小辛小窑	10	200	89
7519	市区	小辛小窑上	10	200	111
7520	市区	小辛尹家	10	200	98
7521	市区	小辛尹家电站	10	200	107
7522	市区	小杨林	10	200	101
7523	市区	小杨林二配变	10	400	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7524	市区	谢巷 01 号变	10	200	34
7525	市区	谢巷 02 号变	10	200	68
7526	市区	谢巷 03 号变	10	400	186
7527	市区	谢巷村东	10	400	118
7528	市区	谢巷村西	10	400	212
7529	市区	辛丰 10 号变	10	400	194
7530	市区	辛丰伯诺台变	10	400	195
7531	市区	辛丰村 01 号变	10	400	210
7532	市区	辛丰村 02 号变	10	400	179
7533	市区	辛丰村 03 号变	10	400	191
7534	市区	辛丰村 04 号配变	10	400	245
7535	市区	辛丰村 05 号	10	400	269
7536	市区	辛丰村 06 号变	10	400	118
7537	市区	辛丰村 07 号	10	400	114
7538	市区	辛丰村 08 号	10	400	248
7539	市区	辛丰村 09 号变 (麻村)	10	400	49
7540	市区	辛丰村 11 号	10	400	170
7541	市区	辛丰村 12 号变	10	400	111
7542	市区	辛丰村 13 号变	10	400	83
7543	市区	辛丰村 15 号变	10	400	242
7544	市区	辛丰村 16#	10	400	225
7545	市区	辛丰村 17 号	10	400	209
7546	市区	辛丰村 18 号变	10	400	81
7547	市区	辛丰村 19 号变	10	200	108

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7548	市区	辛丰村 20 号变	10	400	218
7549	市区	辛丰村 21#变	10	400	110
7550	市区	辛丰村 22 号	10	400	43
7551	市区	辛丰村 23 号变	10	400	218
7552	市区	辛丰村 24 号变	10	400	300
7553	市区	辛丰村 25 号变	10	400	0
7554	市区	辛丰村 26 号变	10	400	166
7555	市区	辛丰村 27 号变	10	400	185
7556	市区	辛丰村 28 号配变	10	400	82
7557	市区	辛丰村 29 号变	10	400	161
7558	市区	辛丰村 30 号变	10	400	116
7559	市区	辛丰村 31 号变(前湖田)	10	400	204
7560	市区	辛丰村变电所东	10	400	41
7561	市区	辛丰村村东(精诚小区)	10	400	44
7562	市区	辛丰村飞天商场	10	400	180
7563	市区	辛丰村后湖田	10	400	41
7564	市区	辛丰村后湖田二	10	400	42
7565	市区	辛丰村精诚路口	10	400	98
7566	市区	辛丰村精诚南	10	400	81
7567	市区	辛丰村垃圾站	10	200	37
7568	市区	辛丰村老桥南	10	400	283
7569	市区	辛丰村码头	10	400	203
7570	市区	辛丰村农行	10	315	42
7571	市区	辛丰村前进河东	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7572	市区	辛丰村外环路	10	400	145
7573	市区	辛丰村委	10	400	42
7574	市区	辛丰村小岛北	10	400	279
7575	市区	辛丰村小岛配变	10	400	61
7576	市区	辛丰村小学南	10	400	225
7577	市区	辛丰村辛皇庙变	10	400	238
7578	市区	辛丰村兴富路	10	400	235
7579	市区	辛丰村医院西	10	400	172
7580	市区	辛丰村邮电小区	10	400	225
7581	市区	辛丰村运河	10	400	136
7582	市区	辛丰村运河北	10	400	220
7583	市区	辛丰村运河南	10	400	220
7584	市区	辛丰村运河中	10	400	242
7585	市区	辛丰村镇东站	10	400	159
7586	市区	辛丰大桥台变	10	400	41
7587	市区	辛丰大圣寺	10	400	183
7588	市区	辛丰高铁南配变	10	400	236
7589	市区	辛丰供电所南	10	400	107
7590	市区	辛丰供电所配变	10	400	108
7591	市区	辛丰国税后	10	400	233
7592	市区	辛丰海鑫配变	10	400	221
7593	市区	辛丰华恩	10	400	195
7594	市区	辛丰黄泥红星	10	400	299
7595	市区	辛丰基冯 03 号变	10	400	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7596	市区	辛丰基冯 04 号变	10	400	130
7597	市区	辛丰基冯 06 号变	10	400	131
7598	市区	辛丰基冯北配变	10	400	87
7599	市区	辛丰基冯村委	10	400	185
7600	市区	辛丰集镇 01 号变	10	315	110
7601	市区	辛丰集镇 02 号变	10	400	122
7602	市区	辛丰集镇 03 号	10	400	216
7603	市区	辛丰集镇 04 号变	10	400	274
7604	市区	辛丰集镇 05 号变	10	400	168
7605	市区	辛丰集镇 06#变	10	400	198
7606	市区	辛丰集镇 08 号变	10	400	138
7607	市区	辛丰集镇 09#变	10	400	163
7608	市区	辛丰集镇 10#变	10	400	153
7609	市区	辛丰集镇 11 号变	10	400	205
7610	市区	辛丰集镇 12 号变	10	400	267
7611	市区	辛丰集镇 13 号变	10	400	116
7612	市区	辛丰集镇 14#变	10	315	125
7613	市区	辛丰集镇 15 号变	10	200	86
7614	市区	辛丰集镇 16 号变	10	400	124
7615	市区	辛丰集镇 17#变	10	400	213
7616	市区	辛丰集镇 18#变	10	200	70
7617	市区	辛丰集镇 19#变	10	200	111
7618	市区	辛丰集镇 20 号配变	10	400	139
7619	市区	辛丰集镇飞达小区	10	400	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7620	市区	辛丰集镇亨利达	10	400	176
7621	市区	辛丰集镇华联	10	400	186
7622	市区	辛丰集镇老医院	10	400	209
7623	市区	辛丰集镇木全社	10	400	260
7624	市区	辛丰集镇南站	10	200	24
7625	市区	辛丰集镇润宇	10	400	89
7626	市区	辛丰集镇润宇北	10	400	154
7627	市区	辛丰集镇润宇南	10	400	261
7628	市区	辛丰集镇物资站	10	400	315
7629	市区	辛丰集镇影剧院	10	400	288
7630	市区	辛丰精诚路南	10	400	307
7631	市区	辛丰精诚路西	10	400	254
7632	市区	辛丰精华	10	400	134
7633	市区	辛丰开仪 03 号变	10	200	73
7634	市区	辛丰老运河	10	400	230
7635	市区	辛丰麻村	10	400	304
7636	市区	辛丰麻村东	10	400	115
7637	市区	辛丰美满大酒店	10	400	62
7638	市区	辛丰南岗河东	10	400	87
7639	市区	辛丰南圩二队	10	400	280
7640	市区	辛丰前进河	10	400	181
7641	市区	辛丰桥 08#变	10	400	267
7642	市区	辛丰桥工业园	10	400	119
7643	市区	辛丰三圩曹家圩	10	200	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7644	市区	辛丰世纪花园	10	400	235
7645	市区	辛丰塔岗桥南	10	400	163
7646	市区	辛丰土门沟上组	10	400	283
7647	市区	辛丰土门上庙北	10	400	65
7648	市区	辛丰外环路北	10	400	181
7649	市区	辛丰外环路南	10	400	199
7650	市区	辛丰西石 03#变	10	200	35
7651	市区	辛丰下方 05 号变	10	200	48
7652	市区	辛丰下方西山北一队	10	400	124
7653	市区	辛丰辛桥鼎威东	10	400	137
7654	市区	辛丰新桥码头	10	400	46
7655	市区	辛丰沿街五队南	10	200	81
7656	市区	辛丰运河路西配变	10	400	257
7657	市区	辛丰镇成教中心	10	400	84
7658	市区	辛丰政府南	10	400	133
7659	市区	辛丰中天路北	10	400	51
7660	市区	辛丰中天路东	10	400	0
7661	市区	辛丰中天路东二	10	400	184
7662	市区	辛丰谏辛路	10	400	57
7663	市区	辛丰谏辛路北	10	400	168
7664	市区	辛桥 01#变	10	400	97
7665	市区	辛桥 02 号变	10	400	185
7666	市区	辛桥 03 号变	10	400	262
7667	市区	辛桥 04 号变	10	400	195

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	辛桥 05 号变	10	400	191
7669	市区	辛桥 06 # 变	10	315	151
7670	市区	辛桥 07#变	10	400	44
7671	市区	辛桥 09#变	10	400	42
7672	市区	辛桥蔡家	10	200	67
7673	市区	辛桥蔡家北	10	200	73
7674	市区	辛桥广场配变	10	200	58
7675	市区	辛桥姜家庄	10	400	256
7676	市区	辛桥任家	10	400	294
7677	市区	辛桥王家	10	400	71
7678	市区	辛桥王家北	10	400	111
7679	市区	辛桥王家南配变	10	400	95
7680	市区	辛桥吴家	10	400	98
7681	市区	辛桥吴家北	10	400	300
7682	市区	辛三路西	10	400	151
7683	市区	新城东片 1#箱变	10	800	543
7684	市区	新城东片 2#箱变	10	630	432
7685	市区	新城东片 3#箱变	10	630	423
7686	市区	新城东片 4#箱变	10	630	351
7687	市区	新城东片 5#箱变	10	500	295
7688	市区	新城东片 6#箱变	10	500	270
7689	市区	新城东片 7#箱变	10	500	261
7690	市区	新城东片 8#箱变	10	630	401
7691	市区	新城家园 1#箱变	10	500	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7692	市区	新城家园 2#箱变	10	500	278
7693	市区	新城家园 3#箱变	10	500	283
7694	市区	新城家园 4#箱变	10	500	258
7695	市区	新城家园 5#箱变	10	500	335
7696	市区	新城家园 6#箱变	10	500	300
7697	市区	新城家园 7#箱变	10	500	284
7698	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	693
7699	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	703
7700	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	741
7701	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	741
7702	市区	新城悦隼 1 号配电室 1 号变	10	800	590
7703	市区	新城悦隼 1 号配电室 2 号变	10	800	613
7704	市区	新城悦隼 2 号配电室 1 号变	10	800	573
7705	市区	新城悦隼 2 号配电室 2 号变	10	800	612
7706	市区	新城悦隼 2 号配电室 3 号变	10	800	590
7707	市区	新城悦隼 2 号配电室 4 号变	10	800	619
7708	市区	新城茗苑 1#变	10	630	398
7709	市区	新城茗苑 2#变	10	630	441
7710	市区	新城茗苑 3#变	10	630	311
7711	市区	新城茗苑 4#变	10	500	285
7712	市区	新城茗苑 5#变	10	500	306
7713	市区	新河 01 号变	10	400	202
7714	市区	新河 02 号西	10	400	318
7715	市区	新河 05#变	10	400	239

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7716	市区	新河 06 号变	10	200	89
7717	市区	新河八组	10	200	79
7718	市区	新河八组南	10	400	271
7719	市区	新河七组	10	200	91
7720	市区	新河团结桥	10	200	100
7721	市区	新河五组	10	200	107
7722	市区	新民洲朝阳路东	10	400	307
7723	市区	新民洲九中电站	10	200	165
7724	市区	新民洲民心佳园东	10	200	157
7725	市区	新民洲民心家园 10 号箱式变配电变压器	10	500	304
7726	市区	新民洲民心家园 1 号箱式变配电变压器	10	500	285
7727	市区	新民洲民心家园 2 号箱式变配电变压器	10	500	298
7728	市区	新民洲民心家园 3 号箱式变配电变压器	10	500	313
7729	市区	新民洲民心家园 4 号箱式变配电变压器	10	500	223
7730	市区	新民洲民心家园 5 号箱式变配电变压器	10	500	257
7731	市区	新民洲民心家园 6 号箱式变配电变压器	10	500	367
7732	市区	新民洲民心家园 7 号箱式变配电变压器	10	500	383
7733	市区	新民洲民心家园 8 号箱式变配电变压器	10	500	375
7734	市区	新民洲民心家园 9 号箱式变配电变压器	10	500	288
7735	市区	新民洲南芦滩排灌站	10	400	245
7736	市区	新民洲农场场部	10	400	220
7737	市区	新民洲农场红旗村北一队	10	400	333
7738	市区	新民洲农场红旗村南二队	10	400	331
7739	市区	新民洲农场十二中电灌站	10	400	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7740	市区	新民洲三中电灌站	10	400	187
7741	市区	新民洲五四路南	10	400	312
7742	市区	新民洲行政服务中心箱变	10	200	94
7743	市区	新农村	10	400	322
7744	市区	新农道木房	10	250	150
7745	市区	新农居委会	10	400	286
7746	市区	新生小丁家北	10	200	88
7747	市区	新顺义西东配变	10	400	314
7748	市区	新滩 02 号变	10	400	279
7749	市区	新滩 03 号变	10	200	116
7750	市区	新滩 04#变	10	160	113
7751	市区	新滩二组	10	250	162
7752	市区	新滩小学	10	400	265
7753	市区	信义	10	200	74
7754	市区	信义二配变	10	400	310
7755	市区	星棋 01#	10	315	137
7756	市区	星棋 02 号变	10	400	260
7757	市区	星棋 03 号变 (芮坠)	10	200	43
7758	市区	星棋 04 号变 (联合)	10	400	136
7759	市区	星棋 05 号变	10	400	164
7760	市区	星棋 06 号变 (兴叶)	10	400	101
7761	市区	星棋 07 号变 (薛家)	10	400	299
7762	市区	星棋 08 号变 (罗湾)	10	200	72
7763	市区	星棋 09 号变	10	400	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7764	市区	星棋 10 号变	10	200	90
7765	市区	星棋村方家	10	400	300
7766	市区	星棋村委会西	10	400	283
7767	市区	星棋村兴叶	10	400	43
7768	市区	星棋大叶	10	400	169
7769	市区	星棋大叶北	10	200	21
7770	市区	星棋东联	10	200	90
7771	市区	星棋墩南	10	200	63
7772	市区	星棋墩西	10	400	95
7773	市区	星棋老大队部	10	400	193
7774	市区	星棋罗湾	10	400	182
7775	市区	星棋西联南配变	10	400	280
7776	市区	星棋薛家北	10	400	247
7777	市区	星棋薛家一队	10	400	332
7778	市区	星棋芮坠	10	200	30
7779	市区	兴隆 05 号变	10	200	121
7780	市区	兴隆八组	10	400	291
7781	市区	兴隆二组	10	400	325
7782	市区	兴隆九组	10	400	225
7783	市区	兴隆七组	10	200	149
7784	市区	兴隆窑厂	10	200	111
7785	市区	幸福园电房 1 号变	10	1000	321
7786	市区	幸福园电房 2 号变	10	1000	634
7787	市区	休博园 1 号箱变主变	10	630	311

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7788	市区	徐东 01 号变	10	400	266
7789	市区	徐东 02 号变	10	400	273
7790	市区	徐东 03 号变	10	400	227
7791	市区	徐东 05 号变	10	400	48
7792	市区	徐东 06 号变	10	400	42
7793	市区	徐东 07 # 变	10	400	45
7794	市区	徐东 08 号变	10	400	263
7795	市区	徐东村六队	10	400	270
7796	市区	徐东二队	10	400	251
7797	市区	徐东高铁南	10	400	77
7798	市区	徐东南	10	200	70
7799	市区	徐东十队	10	200	90
7800	市区	徐巷村中	10	200	132
7801	市区	徐巷塘西村	10	200	129
7802	市区	徐庄 01 号	10	400	236
7803	市区	徐庄 02 号	10	400	227
7804	市区	徐庄 03 号	10	400	234
7805	市区	徐庄 04 号	10	400	236
7806	市区	徐庄 05 号	10	200	161
7807	市区	徐庄 06 号变	10	200	89
7808	市区	徐庄村东	10	400	236
7809	市区	徐庄丁甸南	10	200	22
7810	市区	薛村 01 号变	10	200	104
7811	市区	薛村 02 号变	10	400	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7812	市区	薛村 03 号变	10	200	24
7813	市区	薛村 04 号变	10	200	100
7814	市区	薛村 05 号变	10	400	257
7815	市区	薛村 07 号变	10	200	52
7816	市区	薛村 08 号变	10	400	0
7817	市区	薛村安置小区	10	400	279
7818	市区	薛村村北配变	10	200	138
7819	市区	薛村村东	10	200	120
7820	市区	薛村村委会配变	10	400	197
7821	市区	薛村村中	10	400	268
7822	市区	薛村丁甲西	10	400	52
7823	市区	薛村冯甲东	10	200	98
7824	市区	薛村林场	10	400	242
7825	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 1 号变	10	800	473
7826	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 2 号变	10	800	434
7827	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 3 号变	10	800	558
7828	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 4 号变	10	800	503
7829	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 1 号变	10	800	566
7830	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 2 号变	10	800	377
7831	市区	严家山一组	10	400	78
7832	市区	严庄村	10	400	339
7833	市区	沿河 04 号变	10	200	61
7834	市区	沿河 05 号变	10	200	106
7835	市区	沿河八队	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7836	市区	沿河东	10	400	196
7837	市区	沿河九队	10	200	180
7838	市区	沿河隧道工业区	10	400	156
7839	市区	沿河五组	10	200	98
7840	市区	沿河西	10	200	69
7841	市区	沿河幼儿园	10	400	257
7842	市区	沿街 01 号变	10	200	69
7843	市区	沿街 02 号变	10	400	137
7844	市区	沿街 03 号变	10	400	272
7845	市区	沿街村中	10	400	256
7846	市区	沿街六队	10	400	251
7847	市区	沿街三组	10	200	94
7848	市区	沿街五队综合变	10	630	512
7849	市区	沿街一队	10	400	287
7850	市区	燕子山电站	10	200	75
7851	市区	燕子窝	10	250	148
7852	市区	燕子窝二	10	200	85
7853	市区	燕子窝小村	10	400	306
7854	市区	秧坝二	10	400	313
7855	市区	杨溪	10	400	309
7856	市区	杨溪单相变	10	80	64
7857	市区	杨溪桥东	10	400	251
7858	市区	杨巷电站配变	10	200	93
7859	市区	杨巷东	10	400	254

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7860	市区	洋湖 01 号变	10	200	119
7861	市区	洋湖 02 号变	10	200	61
7862	市区	洋湖 03 号变	10	200	57
7863	市区	洋湖 04 号变	10	400	314
7864	市区	洋湖 7 队	10	400	158
7865	市区	洋湖 9 队	10	400	260
7866	市区	洋湖村 06 号变	10	200	121
7867	市区	洋湖村东	10	200	115
7868	市区	洋湖村西	10	400	323
7869	市区	洋湖东	10	200	128
7870	市区	洋湖吉家庄	10	200	141
7871	市区	洋湖棚西	10	200	112
7872	市区	洋湖汪甲南	10	200	105
7873	市区	阳光丽景 1 号箱变	10	630	205
7874	市区	阳光丽景 2#箱变	10	500	194
7875	市区	阳光丽景 3 号箱变	10	1000	701
7876	市区	阳光丽景 4#箱变	10	630	254
7877	市区	阳光丽景 5 号箱变	10	1000	606
7878	市区	阳光丽景 6 号箱变主变	10	1000	702
7879	市区	阳光丽景 7 号箱变	10	630	250
7880	市区	阳光丽景 8#箱变	10	500	111
7881	市区	阳光丽景 9 号箱变主变	10	1000	706
7882	市区	姚墅 01#变	10	400	259
7883	市区	姚墅 02 号变	10	400	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7884	市区	姚墅 03 号变	10	400	212
7885	市区	姚墅村东	10	400	257
7886	市区	姚庄 05 号变	10	400	212
7887	市区	姚庄 1 号变	10	200	140
7888	市区	姚庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	662
7889	市区	姚庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	650
7890	市区	姚庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	745
7891	市区	姚庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	688
7892	市区	姚庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	694
7893	市区	姚庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	715
7894	市区	姚庄安置房	10	630	407
7895	市区	姚庄长山巷	10	400	256
7896	市区	姚庄官庄	10	100	65
7897	市区	一泉村八组	10	250	148
7898	市区	颐景嘉苑电房 1 号变	10	1000	596
7899	市区	颐景嘉苑电房 2 号变	10	1000	698
7900	市区	颐景苑	10	400	236
7901	市区	宜城中学东	10	200	97
7902	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 1 号变	10	800	542
7903	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 2 号变	10	800	558
7904	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 1 号变	10	800	534
7905	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 2 号变	10	800	525
7906	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 3 号变	10	800	557
7907	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 4 号变	10	800	523

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7908	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 1 号变	10	800	611
7909	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 2 号变	10	800	614
7910	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 3 号变	10	800	653
7911	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 4 号变	10	800	480
7912	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 1 号变	10	800	594
7913	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 2 号变	10	800	648
7914	市区	宜东新村 1 号配电室 1 号变	10	630	443
7915	市区	宜东新村 1 号配电室 2 号变	10	630	425
7916	市区	宜东新村 1 号配电室 3 号变	10	630	292
7917	市区	宜东新村 1 号配电室 4 号变	10	630	413
7918	市区	宜东新村 2 号配电室 1 号变	10	630	396
7919	市区	宜东新村 2 号配电室 2 号变	10	630	484
7920	市区	宜东新村 2 号配电室 3 号变	10	630	435
7921	市区	宜东新村 2 号配电室 4 号变	10	630	470
7922	市区	宜东新村 3 号配电室 1 号变	10	630	459
7923	市区	宜东新村 3 号配电室 2 号变	10	630	460
7924	市区	宜东新村 3 号配电室 3 号变	10	630	472
7925	市区	宜东新村 3 号配电室 4 号变	10	630	479
7926	市区	宜东新村 4 号配电室 1 号变	10	800	573
7927	市区	宜东新村 4 号配电室 2 号变	10	800	574
7928	市区	宜东新村 4 号配电室 3 号变	10	800	558
7929	市区	宜东新村 4 号配电室 4 号变	10	800	536
7930	市区	义村 01 号变	10	400	264
7931	市区	义村 02 号变	10	400	161

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7932	市区	义村 03 号变	10	400	184
7933	市区	义村 04 号变	10	400	249
7934	市区	义村 05 号变	10	400	235
7935	市区	义村八家	10	400	179
7936	市区	义村波家	10	400	99
7937	市区	义村村东	10	200	49
7938	市区	义村农业科技园台变	10	400	46
7939	市区	义村钱家庄	10	400	253
7940	市区	义村液化气站	10	400	269
7941	市区	义村茗茂园	10	400	125
7942	市区	益民王家庄北	10	200	110
7943	市区	银山桥变	10	400	360
7944	市区	英格兰领誉 1 号电房 1 号变	10	630	403
7945	市区	英格兰领誉 1 号电房 2 号变	10	630	395
7946	市区	英格兰领誉 2 号电房 1 号变	10	1000	613
7947	市区	英格兰领誉 2 号电房 2 号变	10	1000	641
7948	市区	英格兰领誉 3 号电房 1 号变	10	630	389
7949	市区	英格兰领誉 3 号电房 2 号变	10	630	325
7950	市区	英格兰印象 1#变	10	500	330
7951	市区	英格兰印象 1 号电房 1 号变	10	630	380
7952	市区	英格兰印象 1 号电房 2 号变	10	800	479
7953	市区	英格兰印象 2#变	10	500	286
7954	市区	英格兰印象 2 号电房 1 号变	10	1000	634
7955	市区	英格兰印象 2 号电房 2 号变	10	1000	693

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7956	市区	英格兰印象 3 号变	10	500	318
7957	市区	英格兰印象 3 号电房 1 号变	10	1000	655
7958	市区	英格兰印象 3 号电房 2 号变	10	1000	655
7959	市区	英格兰印象 4#变	10	500	308
7960	市区	英格兰印象 4 号电房 1 号变	10	500	293
7961	市区	英格兰印象 4 号电房 2 号变	10	1000	646
7962	市区	英格兰印象 4 号电房 3 号变	10	800	590
7963	市区	英格兰印象 4 号电房 4 号变	10	1000	614
7964	市区	英格兰印象 5#变	10	500	189
7965	市区	英格兰印象 6#变	10	500	121
7966	市区	英格兰印象 7#变	10	630	282
7967	市区	营春 04 号变	10	200	143
7968	市区	营春 06#	10	160	144
7969	市区	营春小区南	10	400	210
7970	市区	永兴家园	10	500	247
7971	市区	永裕家园 1 号箱变	10	500	155
7972	市区	永裕家园 2 号箱变	10	500	147
7973	市区	永裕家园 3 号箱变	10	500	145
7974	市区	永裕家园 4 号箱变	10	500	208
7975	市区	永裕家园 5 号箱变	10	500	106
7976	市区	于南 12 号变	10	200	119
7977	市区	玉兰小区 1 号箱变	10	500	199
7978	市区	玉兰小区 2 号箱变	10	500	291
7979	市区	玉兰小区 3 号箱变	10	500	271

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7980	市区	玉兰小区 4 号箱变	10	500	75
7981	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 1 号变	10	800	659
7982	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 2 号变	10	800	647
7983	市区	御桥港	10	250	139
7984	市区	元庄 01#变	10	200	92
7985	市区	元庄 02 号变	10	400	105
7986	市区	元庄 03 号变	10	200	104
7987	市区	元庄 04 号变	10	400	105
7988	市区	元庄 05 号变	10	200	39
7989	市区	元庄 06 号变	10	50	20
7990	市区	元庄村北	10	400	105
7991	市区	元庄村南	10	200	77
7992	市区	元庄村西	10	200	78
7993	市区	元庄村中	10	200	91
7994	市区	元庄山头上	10	200	105
7995	市区	元庄十四组	10	400	105
7996	市区	元庄文体中心配变	10	200	105
7997	市区	悦山园 3 号配电室 1 号变	10	800	462
7998	市区	悦山园 3 号配电室 2 号变	10	800	663
7999	市区	悦山园 3 号配电室 3 号变	10	800	686
8000	市区	悦山园 3 号配电室 4 号变	10	800	685
8001	市区	运河路北	10	200	53
8002	市区	运河路小区	10	200	21
8003	市区	曾南苑电房 1 号	10	1000	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8004	市区	曾南苑电房 2 号	10	1000	638
8005	市区	曾南周巷	10	400	114
8006	市区	诈输 04#变 (大地巷)	10	400	263
8007	市区	诈输小区 1 #	10	400	235
8008	市区	站岗 03 号变	10	200	46
8009	市区	站岗 04#变	10	200	33
8010	市区	站岗 05 号变	10	400	58
8011	市区	站岗 06 号变	10	400	246
8012	市区	站岗 08#变	10	200	180
8013	市区	站岗村中	10	400	223
8014	市区	站岗九组箱变	10	630	465
8015	市区	站岗六组	10	400	44
8016	市区	站岗南	10	400	337
8017	市区	站岗七里山	10	400	101
8018	市区	站岗十组箱变	10	630	548
8019	市区	张寺北配变	10	400	235
8020	市区	张寺二组	10	400	46
8021	市区	张寺南	10	400	80
8022	市区	张寺水库	10	400	149
8023	市区	张寺水库南	10	400	74
8024	市区	张巷 02 号变	10	400	187
8025	市区	张巷 03 号	10	200	49
8026	市区	张巷 06 号变	10	400	326
8027	市区	张巷村北	10	400	360

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8028	市区	张巷村东	10	200	157
8029	市区	张巷村南	10	200	138
8030	市区	张巷村西	10	200	159
8031	市区	张巷九组	10	400	88
8032	市区	张巷九组东	10	400	163
8033	市区	张巷吴家	10	200	117
8034	市区	张巷严巷	10	400	127
8035	市区	张小圩二	10	250	44
8036	市区	赵家窑村东	10	200	97
8037	市区	赵家窑一组国道北	10	400	315
8038	市区	赵甲 01 号变	10	400	266
8039	市区	赵甲 02 号变	10	400	267
8040	市区	赵甲 03 号变	10	200	126
8041	市区	赵甲 04 号	10	400	252
8042	市区	赵甲 05 号变	10	400	271
8043	市区	赵甲 06 号变	10	400	282
8044	市区	赵甲村 7 队	10	200	93
8045	市区	赵甲村西	10	200	116
8046	市区	赵甲村小柳巷东	10	200	103
8047	市区	真洲 02#变	10	200	40
8048	市区	镇南 01 号	10	315	114
8049	市区	镇南 02 号变	10	400	141
8050	市区	镇南 03 号	10	400	169
8051	市区	镇南 04 号	10	400	337

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8052	市区	镇南 05 号变	10	400	207
8053	市区	镇南 07 号	10	200	54
8054	市区	镇南 08 号	10	400	142
8055	市区	镇南 09 号	10	400	44
8056	市区	镇南韩家东	10	400	114
8057	市区	镇南汤村	10	200	160
8058	市区	镇南汤村六组	10	400	249
8059	市区	镇南汤村一组	10	400	210
8060	市区	镇南五组	10	200	81
8061	市区	镇南小村西	10	200	67
8062	市区	镇南小徐庄	10	200	93
8063	市区	镇南杨巷南	10	200	67
8064	市区	镇南曾家	10	200	42
8065	市区	镇南周巷西	10	400	236
8066	市区	镇荣路北	10	400	155
8067	市区	镇阳路东	10	400	173
8068	市区	征润州八组	10	400	342
8069	市区	征润州村	10	315	238
8070	市区	征润州四五组二	10	400	316
8071	市区	征润州五组	10	400	348
8072	市区	正东 04#变	10	200	83
8073	市区	正东 16 号变	10	400	301
8074	市区	正东 18 号变	10	160	71
8075	市区	正东 19 号变	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8076	市区	正东村 02 号变	10	200	73
8077	市区	正东村 03 号变	10	400	242
8078	市区	正东村 07 号变	10	400	195
8079	市区	正东村 08 号变	10	400	268
8080	市区	正东村 10 号变	10	200	107
8081	市区	正东村 11 号变	10	400	44
8082	市区	正东村 12 号变	10	400	164
8083	市区	正东村 13 号变	10	315	161
8084	市区	正东村 17 号变	10	200	127
8085	市区	正东马步桥	10	400	269
8086	市区	智富嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	635
8087	市区	智富嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	622
8088	市区	智富嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	602
8089	市区	智富嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	651
8090	市区	智富嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	645
8091	市区	智富嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	664
8092	市区	中凯花园 1#箱变	10	500	273
8093	市区	中凯花园 2#箱变	10	630	396
8094	市区	中凯花园 3#箱变	10	500	315
8095	市区	中凯花园 4#箱变	10	630	438
8096	市区	中凯花园 5#箱变	10	500	293
8097	市区	中凯花园 6#箱变	10	500	153
8098	市区	中韦 01 号配变	10	200	70
8099	市区	中韦 02#变	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8100	市区	中韦 03 号变	10	200	79
8101	市区	中韦 04 号变	10	200	53
8102	市区	中韦 05 号变	10	400	271
8103	市区	中韦村中	10	200	99
8104	市区	中韦二组配变	10	400	289
8105	市区	中韦孙家	10	400	284
8106	市区	中新广场箱变	10	630	355
8107	市区	中心 01 号变	10	400	129
8108	市区	中心 06 号变	10	400	236
8109	市区	中心省南	10	400	63
8110	市区	中学北路配变	10	400	264
8111	市区	竹柯 01 号变	10	200	105
8112	市区	竹柯 02 号变	10	400	290
8113	市区	竹柯 03 号变	10	400	274
8114	市区	竹柯北	10	400	229
8115	市区	竹柯涧西南	10	315	177
8116	市区	竹柯篮球场	10	400	276
8117	市区	竹柯南	10	400	196
8118	市区	竹林山庄	10	400	309
8119	市区	庄泉 01 号	10	400	214
8120	市区	庄泉 02 号	10	400	204
8121	市区	庄泉 03 号	10	400	309
8122	市区	庄泉 04 号变	10	200	74
8123	市区	庄泉 05 号	10	400	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	庄泉 06 号变	10	400	269
8125	市区	庄泉 07 号变	10	400	99
8126	市区	庄泉 08#	10	400	254
8127	市区	庄泉 09 号变	10	400	127
8128	市区	庄泉村东	10	400	116
8129	市区	庄泉村前	10	400	249
8130	市区	庄泉村前庄东	10	400	212
8131	市区	庄泉村委会配变	10	315	83
8132	市区	庄泉村西	10	400	188
8133	市区	庄泉村中	10	200	108
8134	市区	庄泉二组	10	400	268
8135	市区	庄泉后庄北配变	10	200	61
8136	市区	庄泉南山庙	10	100	11
8137	市区	庄泉倪家一组	10	200	79
8138	市区	庄泉桥北变	10	400	136
8139	市区	庄泉三组	10	400	239
8140	市区	庄泉四组	10	400	282
8141	市区	庄泉卫生院南	10	400	43
8142	市区	庄泉污水厂西	10	400	188
8143	市区	庄泉小学	10	400	220
8144	市区	庄泉一组	10	400	241
8145	市区	庄头 01 号变	10	400	292
8146	市区	庄头茶场东台变	10	400	103
8147	市区	庄头村委会	10	200	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8148	市区	庄头耿岗西配变	10	400	127
8149	市区	庄头上谈东	10	200	95
8150	市区	庄巷 09 号变	10	400	320
8151	市区	谏壁北吕村	10	400	195
8152	市区	酃庄 01 号变	10	200	77
8153	市区	酃庄 02 号变	10	400	296
8154	市区	酃庄 03 号变	10	400	216
8155	市区	酃庄 04 号变	10	200	132
8156	市区	酃庄 06 号变	10	50	0
8157	市区	酃庄村东配变	10	200	130
8158	市区	酃庄村南	10	200	119
8159	市区	酃庄四队	10	400	266
8160	市区	埭坡桥南	10	200	95
8161	市区	馨园小区 01 号变	10	500	200
8162	市区	馨园小区 02 号变	10	500	204
8163	市区	馨园小区 03 号变	10	500	226
8164	市区	馨园小区 04 号	10	500	436
8165	市区	馨园小区 5 号箱变	10	500	272
8166	市区	馨园小区 6 号箱变	10	500	307
8167	市区	馨园小区 7 号箱变	10	500	258
8168	市区	茗园 1 号电房 1 号变	10	800	553
8169	市区	茗园 1 号电房 2 号变	10	800	554
8170	市区	茗园 2 号电房 1 号变	10	800	540
8171	市区	茗园 2 号电房 2 号变	10	800	544

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8172	市区	茗园 3 号配电室 1 号变	10	1000	686
8173	市区	茗园 3 号配电室 2 号变	10	1000	742
8174	市区	嶂山果园	10	400	295
8175	市区	嶂山卢家组	10	250	155
8176	市区	嶂山水库	10	315	226
8177	市区	嶂山王家组	10	400	281
8178	市区	嶂山小宕下	10	250	142
8179	市区	嶂山新村	10	250	91
8180	市区	驸马 05 号	10	400	111
8181	市区	驸马 06 号 (东山头)	10	400	283
8182	市区	驸马 08 号	10	200	170
8183	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 1 号变	10	800	552
8184	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 2 号变	10	800	594
8185	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 1 号变	10	800	571
8186	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 2 号变	10	800	580
8187	市区	驸马花园 1#变	10	500	205
8188	市区	驸马花园 2#变	10	500	253
8189	市区	驸马花园 3#变	10	500	317
8190	市区	驸马花园 4#变	10	500	264
8191	市区	驸马花园 5#变	10	500	230
8192	市区	驸马山庄 1#电房 1#变	10	500	233
8193	市区	驸马山庄 1#电房 2#变	10	500	239
8194	市区	驸马山庄 10 号箱变	10	630	452
8195	市区	驸马山庄 11 号箱变	10	630	477

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8196	市区	驸马山庄 1 号箱变	10	630	393
8197	市区	驸马山庄 2 号变	10	500	233
8198	市区	驸马山庄 3 号变	10	500	119
8199	市区	驸马山庄 4 号变	10	500	314
8200	市区	驸马山庄 5 号变	10	500	229
8201	市区	驸马山庄 6 号变	10	500	262
8202	市区	驸马山庄 7 号变	10	500	263
8203	市区	驸马山庄 8 号变	10	500	333
8204	市区	驸马山庄 9 号变	10	500	300
8205	市区	驸马玺湖 1 号箱变	10	400	252
8206	市区	驸马玺湖 2 号箱变	10	400	270
8207	市区	驸马玺湖 3#箱变	10	400	223
8208	市区	驸马玺湖 4#箱变	10	400	270
8209	市区	驸马玺湖 5#箱变	10	250	145
8210	市区	驸马玺湖变电所 1 号变	10	800	596
8211	市区	驸马玺湖变电所 2 号变	10	800	602
8212	市区	驸马玺湖变电所 3 号变	10	800	418
8213	市区	驸马玺湖变电所 4 号变	10	800	592
8214	市区	缪家边北	10	200	98
8215	市区	缪家边东	10	400	261
8216	市区	缪家甸 10 号	10	160	57
8217	市区	晟悦尚居 1 号配电室 1 号变	10	800	613
8218	市区	晟悦尚居 1 号配电室 2 号变	10	800	603
8219	市区	晟悦尚居 1 号配电室 3 号变	10	800	587

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8220	市区	晟悦尚居 1 号配电室 4 号变	10	800	620
8221	市区	聆湖尚郡 1#变	10	500	287
8222	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 1 号变	10	800	445
8223	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 2 号变	10	800	579
8224	市区	聆湖尚郡 2#变	10	630	309
8225	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 1 号变	10	800	544
8226	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 2 号变	10	800	544
8227	市区	聆湖尚郡 3#变	10	500	318
8228	市区	聆湖尚郡 4#变	10	500	234
8229	市区	聆湖尚郡 5#变	10	500	250
8230	市区	鲇鱼套村三四墩子	10	400	327
8231	市区	鲇鱼套村下四框组	10	400	360
8232	市区	鲇鱼套四墩子	10	400	345
8233	市区	圖山 01 号变	10	200	138
8234	市区	圖山 02 号变	10	200	135
8235	市区	圖山 03 号变	10	400	42
8236	市区	圖山 04 号	10	200	151
8237	市区	圖山 06 号变	10	400	49
8238	市区	圖山 07 号变	10	200	151
8239	市区	圖山八组	10	200	180
8240	市区	圖山石观殿桥	10	200	166
8241	市区	奥利华苑 1 号配电室 1 号变	10	800	632
8242	市区	奥利华苑 1 号配电室 2 号变	10	800	606
8243	市区	奥利华苑 1 号配电室 3 号变	10	800	720

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8244	市区	奥利华苑 1 号配电室 4 号变	10	800	697
8245	市区	奥利华苑 3 号配电室 1 号变	10	800	422
8246	市区	奥利华苑 3 号配电室 2 号变	10	800	632
8247	市区	奥利华苑 3 号配电室 3 号变	10	800	434
8248	市区	奥利华苑 3 号配电室 4 号变	10	800	646
8249	市区	奥利华苑 4 号配电室 1 号变	10	800	523
8250	市区	奥利华苑 4 号配电室 2 号变	10	800	621
8251	市区	奥利华苑 4 号配电室 3 号变	10	800	591
8252	市区	奥利华苑 4 号配电室 4 号变	10	800	586
8253	市区	奥利华苑 5 号配电室 1 号变	10	800	626
8254	市区	奥利华苑 5 号配电室 2 号变	10	800	644
8255	市区	奥利华苑 5 号配电室 3 号变	10	800	599
8256	市区	奥利华苑 5 号配电室 4 号变	10	800	612
8257	市区	奥利华苑 6 号配电室 1 号变	10	800	560
8258	市区	奥利华苑 6 号配电室 2 号变	10	800	564
8259	市区	奥利华苑 6 号配电室 3 号变	10	800	554
8260	市区	奥利华苑 6 号配电室 4 号变	10	800	560
8261	市区	八公洞	10	200	136
8262	市区	八公洞二	10	200	138
8263	市区	白云石矿小区二	10	315	136
8264	市区	白云石矿小区三	10	400	209
8265	市区	白云石矿小区一	10	315	154
8266	市区	百里村西	10	200	120
8267	市区	保险公司宿舍	10	400	211

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8268	市区	宝地名邸 1#电房 1#变	10	1000	704
8269	市区	宝地名邸 1#电房 2#变	10	1000	635
8270	市区	宝地名邸 2#电房 1#变	10	250	159
8271	市区	宝地名邸 2#电房 2#变	10	200	125
8272	市区	北角村东	10	200	21
8273	市区	北角村二	10	100	31
8274	市区	北角村西	10	200	158
8275	市区	北角窑厂	10	315	266
8276	市区	北吕村二箱变	10	630	567
8277	市区	北吕新村三	10	400	93
8278	市区	北吕新村西	10	400	266
8279	市区	北山车碾口	10	200	147
8280	市区	北山村(一)	10	400	310
8281	市区	北山村二	10	400	180
8282	市区	北山村西	10	400	299
8283	市区	北山水牛巷	10	400	302
8284	市区	步行街西	10	400	92
8285	市区	蔡家电灌站三	10	400	195
8286	市区	茶叶研究所	10	400	266
8287	市区	长岗村长闸	10	400	263
8288	市区	长岗村委会	10	200	93
8289	市区	长岗大队	10	315	33
8290	市区	长岗三和	10	400	101
8291	市区	长岗统建楼综合变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8292	市区	长岗兴隆二	10	200	136
8293	市区	长江北路小区	10	400	237
8294	市区	长江二组	10	400	310
8295	市区	长江四组	10	400	160
8296	市区	长江五组	10	200	157
8297	市区	长征 01 号变	10	200	103
8298	市区	长征 02 号变	10	315	266
8299	市区	长征 03 号变	10	200	83
8300	市区	长征 04 号变	10	200	172
8301	市区	长征 05 号变	10	400	233
8302	市区	长征 06 号变	10	400	254
8303	市区	长征 07 号变	10	160	113
8304	市区	长征 08 号变	10	200	173
8305	市区	长征 09 号变	10	400	225
8306	市区	长征龟山东	10	200	63
8307	市区	长征三组	10	200	65
8308	市区	长征十七组	10	200	166
8309	市区	长征十一组	10	200	153
8310	市区	长征赵笔山组	10	200	125
8311	市区	陈家湾	10	200	137
8312	市区	翠竹 1 号电房 1 号变	20	800	433
8313	市区	翠竹 1 号电房 2 号变	20	800	431
8314	市区	翠竹 1 号电房 3 号变	20	1000	684
8315	市区	翠竹 1 号电房 4 号变	20	1000	701

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8316	市区	翠竹 2 号电房 1 号变	20	800	493
8317	市区	翠竹 2 号电房 2 号变	20	1000	640
8318	市区	翠竹 3 号电房 1 号变配电变压器	20	630	400
8319	市区	翠竹 3 号电房 2 号变	20	630	437
8320	市区	翠竹 3 号电房 3 号变	20	800	471
8321	市区	翠竹 3 号电房 4 号变	20	800	525
8322	市区	翠竹 4 号电房 1 号变	20	1000	547
8323	市区	翠竹 4 号电房 2 号变	20	1000	644
8324	市区	翠竹 5 号电房 1 号变	20	1000	612
8325	市区	翠竹 5 号电房 2 号变	20	1000	595
8326	市区	大港北谢村	10	100	58
8327	市区	大港电灌站	10	400	304
8328	市区	大港甸上采石厂	10	200	153
8329	市区	大港方泉村	10	400	325
8330	市区	大港葛巷	10	160	74
8331	市区	大港纪庄供销社	10	400	203
8332	市区	大港农电营业部	10	400	243
8333	市区	大港饶巷 04 号	10	400	230
8334	市区	大港世纪花苑 1 号	10	630	74
8335	市区	大港世纪花苑 2 号	10	500	282
8336	市区	大港唐村北台变	10	200	130
8337	市区	大港玩具厂北	10	400	286
8338	市区	大港物资仓库二	10	630	33
8339	市区	大港物资库	10	400	329

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8340	市区	大港湘华小区	10	630	162
8341	市区	大港严村西	10	400	319
8342	市区	大港医院	10	400	318
8343	市区	大港中学宿舍	10	400	279
8344	市区	大刘组南	10	200	79
8345	市区	大路 7 组	10	400	143
8346	市区	大路滨江路东	10	400	47
8347	市区	大路长虹小区	10	500	297
8348	市区	大路村委会	10	400	265
8349	市区	大路服装厂小区	10	400	184
8350	市区	大路工商所主变	10	500	295
8351	市区	大路集镇 01 号变	10	630	64
8352	市区	大路集镇 02 号变	10	315	56
8353	市区	大路集镇 03 号变	10	200	143
8354	市区	大路集镇 04 号变	10	400	61
8355	市区	大路集镇 05 号	10	400	300
8356	市区	大路集镇 06 号变	10	500	195
8357	市区	大路集镇 07 号变	10	315	71
8358	市区	大路集镇 08 号变	10	400	268
8359	市区	大路集镇 09 号变	10	400	99
8360	市区	大路集镇 10 号变	10	400	212
8361	市区	大路集镇 11 号主变	10	500	331
8362	市区	大路集镇 12 号变	10	200	125
8363	市区	大路集镇 15 号变	10	400	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8364	市区	大路集镇 18 号变	10	315	126
8365	市区	大路集镇 19 号变	10	80	46
8366	市区	大路集镇 20 号变	10	400	254
8367	市区	大路集镇许家组	10	400	41
8368	市区	大路建东杨家荡组	10	200	136
8369	市区	大路蒋家湾综合变	10	400	277
8370	市区	大路蒋家一组	10	400	243
8371	市区	大路九龙新村	10	400	62
8372	市区	大路老街小区	10	400	257
8373	市区	大路粮管所西	10	400	273
8374	市区	大路普照小学	10	400	196
8375	市区	大路三组	10	400	291
8376	市区	大路田桥蒋家湾北	10	315	137
8377	市区	大路王家村	10	400	232
8378	市区	大路韦家组综合变	10	400	219
8379	市区	大路卫生院	10	400	269
8380	市区	大路武桥虾塘组	10	400	195
8381	市区	大路许弄 7 组	10	400	46
8382	市区	大路月亮岛北变	10	400	254
8383	市区	大路月亮岛配变	10	400	222
8384	市区	大路闸北变	10	400	344
8385	市区	大路闸南	10	315	134
8386	市区	大路振润配变	10	400	146
8387	市区	大路政府北电变压器	10	500	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8388	市区	大路政府东电变压器	10	500	295
8389	市区	大路政府南	10	400	183
8390	市区	大路中学	10	400	238
8391	市区	丹凤农工商	10	400	133
8392	市区	丹徒教工楼三	10	400	284
8393	市区	丹徒教工楼一	10	30	5
8394	市区	丹徒桥南二	10	400	274
8395	市区	丹徒桥南三综合变	10	200	114
8396	市区	丹徒桥南四综合变	10	200	101
8397	市区	丹徒十组	10	160	86
8398	市区	丹徒五组综合变	10	200	111
8399	市区	丹徒西寺巷	10	400	304
8400	市区	丹徒镇南	10	400	199
8401	市区	丹徒镇桥南	10	315	138
8402	市区	德胜 01 号变（德胜）	10	400	81
8403	市区	德胜 02 号变(马湾)	10	200	50
8404	市区	德胜 06#变（大塘）	10	400	155
8405	市区	德胜八亩山配变	10	400	164
8406	市区	德胜马头山	10	200	67
8407	市区	德胜平桥	10	200	77
8408	市区	德胜小塘	10	200	112
8409	市区	甸上采石厂西	10	400	276
8410	市区	丁岗 01 号变	10	200	134
8411	市区	丁岗 02 号	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8412	市区	丁岗 03 号	10	200	76
8413	市区	丁岗 04 号	10	315	255
8414	市区	丁岗 05 号	10	250	164
8415	市区	丁岗 06 号变	10	200	158
8416	市区	丁岗集镇 04 号	10	400	245
8417	市区	丁岗集镇 06 号	10	400	220
8418	市区	丁岗集镇 11 号	10	200	56
8419	市区	丁岗集镇 15 号	10	200	74
8420	市区	丁岗集镇 16 号	10	200	137
8421	市区	丁岗集镇立新	10	400	41
8422	市区	丁岗街道北	10	400	222
8423	市区	丁岗街道东	10	400	252
8424	市区	丁岗街道南	10	400	224
8425	市区	丁岗农行	10	315	145
8426	市区	丁岗平昌路	10	400	280
8427	市区	丁岗荣禾家庭农场	10	400	236
8428	市区	丁岗政府	10	250	115
8429	市区	丁厚组	10	400	255
8430	市区	丁家小村变	10	200	21
8431	市区	丁家新村（丁家新村二）	10	400	118
8432	市区	丁家组西	10	200	54
8433	市区	丁卯泵站	10	200	119
8434	市区	丁卯茶场	10	200	169
8435	市区	丁卯茶场一二三队	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8436	市区	丁卯陈家湾二	10	400	318
8437	市区	丁卯陈家湾三	10	30	4
8438	市区	丁卯大山	10	100	66
8439	市区	丁卯东石 12 号变	10	400	116
8440	市区	丁卯东石 12 号变东	10	400	216
8441	市区	丁卯东石 12 号变西	10	400	112
8442	市区	丁卯东石 13 号变	10	400	41
8443	市区	丁卯东石郭家	10	400	167
8444	市区	丁卯杜村西	10	400	295
8445	市区	丁卯杜湖新村六	10	400	217
8446	市区	丁卯杜湖新村十三	10	400	301
8447	市区	丁卯杜湖新村四	10	400	233
8448	市区	丁卯杜湖新村五	10	400	257
8449	市区	丁卯高家楼	10	200	162
8450	市区	丁卯高家楼北	10	200	150
8451	市区	丁卯供电所	10	630	475
8452	市区	丁卯公租房 1 号配电室 1 号变	10	1000	704
8453	市区	丁卯公租房 1 号配电室 2 号变	10	1000	628
8454	市区	丁卯公租房 1 号配电室 3 号变	10	1000	704
8455	市区	丁卯公租房 1 号配电室 4 号变	10	1000	872
8456	市区	丁卯公租房 2 号配电室 1 号变	10	800	704
8457	市区	丁卯公租房 2 号配电室 2 号变	10	800	699
8458	市区	丁卯公租房 2 号配电室 3 号变	10	800	704
8459	市区	丁卯公租房 2 号配电室 4 号变	10	800	583

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8460	市区	丁卯公租房 3 号配电室 1 号变	10	800	688
8461	市区	丁卯公租房 3 号配电室 2 号变	10	800	634
8462	市区	丁卯官塘罗家头村	10	400	254
8463	市区	丁卯和儿庙	10	315	185
8464	市区	丁卯回龙水库	10	400	262
8465	市区	丁卯加油站	10	400	226
8466	市区	丁卯街道办	10	400	307
8467	市区	丁卯开发综合楼	10	400	208
8468	市区	丁卯雷郁二	10	200	145
8469	市区	丁卯麻场	10	200	121
8470	市区	丁卯片区二	10	400	249
8471	市区	丁卯片区六	10	400	208
8472	市区	丁卯片区七	10	400	96
8473	市区	丁卯片区三	10	400	247
8474	市区	丁卯片区四	10	400	211
8475	市区	丁卯片区五	10	400	214
8476	市区	丁卯片区一	10	400	253
8477	市区	丁卯平山包邵二	10	200	161
8478	市区	丁卯平山包邵岗下组	10	200	144
8479	市区	丁卯平山村张家新区	10	200	55
8480	市区	丁卯平山和儿庙二	10	400	336
8481	市区	丁卯平山孙家	10	100	66
8482	市区	丁卯平山庄家	10	200	167
8483	市区	丁卯桥二	10	200	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8484	市区	丁卯桥路	10	400	268
8485	市区	丁卯桥路 232 号箱变	10	500	292
8486	市区	丁卯三里岗南队	10	400	265
8487	市区	丁卯三山二级站	10	250	33
8488	市区	丁卯石城村委会	10	400	168
8489	市区	丁卯苏游 02 号北	10	400	162
8490	市区	丁卯王家湾十	10	315	176
8491	市区	丁卯王家湾十一	10	400	197
8492	市区	丁卯王家湾新区八	10	30	0
8493	市区	丁卯王家湾新区二	10	30	4
8494	市区	丁卯王家湾新区九	10	30	5
8495	市区	丁卯王家湾新区六	10	30	4
8496	市区	丁卯王家湾新区七	10	30	0
8497	市区	丁卯王家湾新区三	10	400	335
8498	市区	丁卯王家湾新区四	10	30	4
8499	市区	丁卯王家湾新区五	10	30	8
8500	市区	丁卯王家湾新区一	10	30	4
8501	市区	丁卯王魏铁路西	10	200	127
8502	市区	丁卯纬一路	10	400	310
8503	市区	丁卯西石 05 号	10	400	242
8504	市区	丁卯西石 07 号	10	400	120
8505	市区	丁卯西石后斐	10	400	191
8506	市区	丁卯小区（二）	10	400	267
8507	市区	丁卯小区（六）	10	400	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8508	市区	丁卯小区（七）	10	400	250
8509	市区	丁卯小区（三）001001	10	500	316
8510	市区	丁卯小区（四）	10	400	183
8511	市区	丁卯小区（一）	10	400	166
8512	市区	丁卯小区五	10	400	153
8513	市区	丁卯秀山村雷家组	10	200	162
8514	市区	丁卯秀山村马湾组	10	100	61
8515	市区	丁卯秀山村三	10	315	127
8516	市区	丁卯秀山村郁家组	10	100	78
8517	市区	丁卯秀山大队	10	100	32
8518	市区	丁卯秀山电站	10	400	313
8519	市区	丁卯秀山韦巷二	10	100	71
8520	市区	丁卯秀山芮家组	10	200	150
8521	市区	丁卯严岗村二级站	10	315	214
8522	市区	丁卯严岗村委会	10	400	286
8523	市区	丁卯野鸡山一	10	400	95
8524	市区	丁卯郁村	10	400	148
8525	市区	丁卯张许村野鸡山南	10	400	324
8526	市区	丁卯朱王家湾	10	400	307
8527	市区	丁卯缪家甸 01 号	10	200	160
8528	市区	丁卯缪家甸 03 号变	10	315	187
8529	市区	丁卯缪家甸 09 号变	10	400	73
8530	市区	丁卯缪家甸高庄南	10	200	150
8531	市区	东彪 02 号	10	250	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8532	市区	东彪 04 号	10	400	294
8533	市区	东彪 06 号变	10	400	276
8534	市区	东彪 09 号	10	200	84
8535	市区	东彪 11 号	10	400	282
8536	市区	东彪 14#变	10	400	228
8537	市区	东彪纪巷	10	200	88
8538	市区	东彪七队	10	200	86
8539	市区	东彪四组	10	200	98
8540	市区	东城绿洲 1#电房 1#变	10	630	413
8541	市区	东城绿洲 1#电房 2#	10	630	369
8542	市区	东城绿洲 1#箱变	10	630	390
8543	市区	东城绿洲 2#箱变	10	500	290
8544	市区	东城绿洲 3#箱变	10	630	348
8545	市区	东城绿洲 4#箱变	10	630	411
8546	市区	东城绿洲 5#箱变	10	630	375
8547	市区	东城绿洲 6#箱变	10	630	376
8548	市区	东城绿洲 7#箱变 1#变	10	630	434
8549	市区	东城绿洲 8 号箱变主变	10	630	416
8550	市区	东城绿洲 9#箱变	10	630	394
8551	市区	东城社区九组	10	400	187
8552	市区	东川赵家	10	200	139
8553	市区	东方村	10	400	161
8554	市区	东方村南	10	400	262
8555	市区	东方村南 2 号	10	400	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8556	市区	东方门面房台变	10	400	147
8557	市区	东方商厦箱变	10	630	299
8558	市区	东景花园 1#电房 1#变	10	1000	681
8559	市区	东景花园 1#电房 2#变	10	1000	589
8560	市区	东景花园 2#电房 1#变	10	1000	655
8561	市区	东景花园 2#电房 2#变	10	1000	696
8562	市区	东景花园 3#电房 1#变	10	1000	624
8563	市区	东景花园 3#电房 2#变	10	1000	660
8564	市区	东景花园 4#电房 1#变	10	800	529
8565	市区	东景花园 4#电房 2#变	10	800	508
8566	市区	东景花园 4#电房 3#变	10	800	490
8567	市区	东景花园 4#电房 4#变	10	800	560
8568	市区	东郡华庭 1#配电室 1#变	10	630	449
8569	市区	东郡华庭 1#配电室 2#变	10	630	488
8570	市区	东郡华庭 1#配电室 3#变	10	630	493
8571	市区	东郡华庭 1#配电室 4#变	10	630	456
8572	市区	东郡华庭 2#配电室 1#变	10	800	543
8573	市区	东郡华庭 2#配电室 2#变	10	800	501
8574	市区	东郡华庭 3#配电室 1#变	10	630	416
8575	市区	东郡华庭 3#配电室 2#变	10	630	451
8576	市区	东郡华庭 3#配电室 3#变	10	630	455
8577	市区	东郡华庭 3#配电室 4#变	10	630	501
8578	市区	东郡华庭 4 号配电室 1 号变	10	630	429
8579	市区	东郡华庭 4 号配电室 2 号变	10	630	452

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	东郡华庭 5 号配电室 1 号变	10	400	254
8581	市区	东郡华庭 5 号配电室 2 号变	10	400	252
8582	市区	东郡华庭 6 号配电室 1 号变	10	630	437
8583	市区	东郡华庭 6 号配电室 2 号变	10	630	425
8584	市区	东郡华庭 6 号配电室 3 号变	10	630	454
8585	市区	东郡华庭 6 号配电室 4 号变	10	630	377
8586	市区	东郡华庭 7#配电室 1#变	10	800	535
8587	市区	东郡华庭 7#配电室 2#变	10	800	653
8588	市区	东郡华庭 8#配电室 1#变	10	800	559
8589	市区	东郡华庭 8#配电室 2#变	10	800	569
8590	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 1 号变	10	800	548
8591	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 2 号变	10	800	636
8592	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 3 号变	10	800	594
8593	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 4 号变	10	800	625
8594	市区	东石 01 号变	10	400	170
8595	市区	东石 03 号变	10	200	32
8596	市区	东石 04 号变	10	400	221
8597	市区	东石 05 号变（江家站）	10	400	203
8598	市区	东石 06#变	10	400	74
8599	市区	东石 07#变	10	200	79
8600	市区	东石 08#变	10	315	207
8601	市区	东石 09 号变	10	400	213
8602	市区	东石 11#	10	200	121
8603	市区	东石八队	10	200	38

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8604	市区	东石村 02#变	10	400	184
8605	市区	东石码头	10	400	276
8606	市区	东石十一队	10	400	231
8607	市区	东石一队	10	400	238
8608	市区	东石庄前跳变	10	200	104
8609	市区	东下寺	10	200	80
8610	市区	东下寺 2 号	10	200	142
8611	市区	东下寺东	10	200	129
8612	市区	东岳 01 号	10	200	98
8613	市区	东岳 02 号变	10	200	149
8614	市区	东岳 04 号变	10	200	115
8615	市区	东岳 05 号变	10	200	67
8616	市区	东岳戴西组	10	200	80
8617	市区	东岳土地头	10	200	101
8618	市区	东岳王家坝	10	200	130
8619	市区	东岳王家坝西	10	200	150
8620	市区	东岳徐西组	10	400	249
8621	市区	东岳朱家组变	10	400	289
8622	市区	杜村南	10	400	227
8623	市区	杜湖新村 2 号	10	400	212
8624	市区	杜湖新村八	10	400	292
8625	市区	杜湖新村九	10	400	302
8626	市区	杜湖新村七	10	400	298
8627	市区	杜湖新村三综合变	10	400	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8628	市区	杜湖新村十	10	400	287
8629	市区	杜湖新村十二	10	400	248
8630	市区	杜湖新村十四	10	400	220
8631	市区	杜湖新村十一	10	400	305
8632	市区	二七大队	10	315	34
8633	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	515
8634	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	531
8635	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	408
8636	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	466
8637	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	336
8638	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	374
8639	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	672
8640	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	689
8641	市区	凤栖路东	10	400	217
8642	市区	复兴 01 号变	10	400	227
8643	市区	复兴 03 号变	10	400	306
8644	市区	甘露商城	10	400	132
8645	市区	甘露商城二公变	10	400	147
8646	市区	港城房地产	10	500	243
8647	市区	港城尚府 1#电房 1#变	10	800	547
8648	市区	港城尚府 1#电房 2#变	10	800	605
8649	市区	港城尚府 2#电房 1#变	10	800	592
8650	市区	港城尚府 2#电房 2#变	10	800	604
8651	市区	港城尚府 2#电房 3#变	10	800	581

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8652	市区	港城尚府 2#电房 4#变	10	800	572
8653	市区	港口桥东	10	400	98
8654	市区	港龙二期	10	400	99
8655	市区	港龙小区	10	400	217
8656	市区	港龙小区二	10	400	290
8657	市区	港南花苑	10	400	272
8658	市区	港南花苑 1#箱变	10	500	261
8659	市区	港南花苑 2 号箱变	10	500	100
8660	市区	港湾花园 1 号箱变	10	630	436
8661	市区	港湾花园 2 号箱变	10	630	420
8662	市区	港湾花园 3 号箱变	10	630	433
8663	市区	港湾花园 4 号箱变	10	630	461
8664	市区	港湾花园 5 号箱变	10	630	416
8665	市区	港湾花园 6 号箱变	10	630	467
8666	市区	港湾花园 7 号箱变	10	630	443
8667	市区	港湾花园 8 号箱变	10	630	395
8668	市区	港兴公寓 1#箱变	10	500	318
8669	市区	港兴公寓 2 号箱变	10	630	374
8670	市区	港悦庭小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	562
8671	市区	港悦庭小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	547
8672	市区	港悦庭小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	575
8673	市区	港悦庭小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	574
8674	市区	港悦庭小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	615
8675	市区	港悦庭小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	607

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8676	市区	港悦庭小区 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	572
8677	市区	港悦庭小区 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	583
8678	市区	港中二区 1 号	10	400	253
8679	市区	港中二区 2 号	10	400	271
8680	市区	港中二区 3 号	10	315	171
8681	市区	港中二区 4 号变	10	400	246
8682	市区	港中二区 5 号变	10	400	209
8683	市区	港中二区 6 号	10	400	224
8684	市区	港中二区 7 号	10	400	253
8685	市区	港中路东 1 号箱变	10	400	286
8686	市区	港中三区北配电变压器	10	630	386
8687	市区	港中三区南配电变压器	10	630	428
8688	市区	港中新村	10	400	278
8689	市区	港中新村 2 号	10	400	246
8690	市区	港中一区东	10	400	267
8691	市区	港中一区东三	10	400	270
8692	市区	葛村 01 号	10	400	151
8693	市区	葛村 02 号	10	400	127
8694	市区	葛村 03 号	10	400	175
8695	市区	葛村 04 号	10	315	106
8696	市区	葛村 05 号	10	400	312
8697	市区	葛村 06 号	10	200	139
8698	市区	葛村 09 号	10	400	240
8699	市区	葛村北配变	10	400	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8700	市区	葛村村委会	10	400	289
8701	市区	葛村东	10	400	226
8702	市区	葛村东二	10	400	183
8703	市区	葛村富贵桥	10	400	210
8704	市区	葛村供销社	10	250	29
8705	市区	葛村供销社东	10	400	316
8706	市区	葛村交警大队	10	315	133
8707	市区	葛村街道配变	10	400	232
8708	市区	葛村新苑 1#电房 1#变	10	800	551
8709	市区	葛村新苑 1#电房 2#变	10	800	627
8710	市区	葛村新苑 1#电房 3#变	10	800	510
8711	市区	葛村新苑 1#电房 4#变	10	800	526
8712	市区	葛村新苑 2#电房 1#变	10	1000	746
8713	市区	葛村新苑 2#电房 2#变	10	1000	526
8714	市区	葛村新苑 3#电房 1#变	10	800	567
8715	市区	葛村新苑 3#电房 2#变	10	800	599
8716	市区	葛村新苑 4#电房 1#主变	10	800	591
8717	市区	葛村新苑 4#电房 2#变	10	800	598
8718	市区	葛村新苑 4#电房 3#变	10	800	545
8719	市区	葛村新苑 4#电房 4#变	10	800	562
8720	市区	葛村新苑 5#电房 1#	10	800	623
8721	市区	葛村新苑 5#电房 2#	10	800	525
8722	市区	葛村新苑 6#电房 1#变	10	800	484
8723	市区	葛村新苑 6#电房 2#变	10	1000	744

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8724	市区	葛村新苑 7#电房 1#变	10	800	579
8725	市区	葛村新苑 7#电房 2#变	10	800	586
8726	市区	葛村新苑 7#电房 3#变	10	800	601
8727	市区	葛村新苑 7#电房 4#变	10	800	538
8728	市区	葛村新苑 8#电房 1#变	10	800	498
8729	市区	葛村新苑 8#电房 2#主变	10	800	518
8730	市区	葛村新苑 9#电房 1#主变	10	800	574
8731	市区	葛村新苑 9#电房 2#*	10	800	478
8732	市区	葛村幼儿园	10	400	253
8733	市区	工人村二	10	315	152
8734	市区	工人村一	10	400	185
8735	市区	工商局宿舍	10	400	112
8736	市区	工商局宿舍二	10	400	300
8737	市区	谷阳 1 号配电室 1 号变	10	630	173
8738	市区	谷阳 1 号配电室 2 号变	10	630	227
8739	市区	谷阳 2 号电房 1 号变	10	630	381
8740	市区	谷阳 2 号电房 2 号变	10	630	377
8741	市区	谷阳 3 号配电室 1 号变	10	630	203
8742	市区	谷阳 3 号配电室 2 号变	10	800	361
8743	市区	谷阳路 1 号箱变	10	630	374
8744	市区	谷阳三区 1 号	10	630	431
8745	市区	谷阳三区 2 号	10	630	430
8746	市区	谷阳三区 3 号	10	630	478
8747	市区	谷阳三区 4 号	10	630	435

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8748	市区	谷阳四区三号	10	500	312
8749	市区	谷阳四区四号	10	500	338
8750	市区	谷阳四区一号	10	500	320
8751	市区	谷阳新村	10	400	205
8752	市区	谷阳新村二	10	315	174
8753	市区	谷阳新村五区	10	500	194
8754	市区	官平山二	10	400	135
8755	市区	官塘五组	10	100	70
8756	市区	观塘路 1 号箱变	10	630	392
8757	市区	管委会一	10	400	102
8758	市区	光华路公租房 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	782
8759	市区	光华路公租房 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	804
8760	市区	光华路公租房 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	704
8761	市区	光华路公租房 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	699
8762	市区	光华路公租房 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	873
8763	市区	光华路公租房 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	870
8764	市区	光华路公租房 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	771
8765	市区	光华路公租房 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	778
8766	市区	国际公寓 1 号配电室 1 号变	10	1000	745
8767	市区	国际公寓 1 号配电室 2 号变	10	1000	746
8768	市区	国际公寓 1 号配电室 3 号变	10	1000	758
8769	市区	国际公寓 1 号配电室 4 号变	10	1000	801
8770	市区	国信上城 1#电房 01#变	10	800	600
8771	市区	国信上城 1#电房 02#变	10	800	597

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8772	市区	国信上城 2#电房 01#变	10	800	542
8773	市区	国信上城 2#电房 02#变	10	800	530
8774	市区	国信上城 3 号电房 1 号变	10	800	606
8775	市区	国信上城 3 号电房 2 号变	10	800	614
8776	市区	国信上城 3 号电房 3 号变	10	800	565
8777	市区	国信上城 3 号电房 4 号变	10	800	595
8778	市区	国信上城 4 号电房 1 号变	10	800	531
8779	市区	国信上城 4 号电房 2 号变	10	800	586
8780	市区	孩溪村二	10	200	176
8781	市区	孩溪村委会	10	400	298
8782	市区	海德 12 号配电室 1 号变	10	630	352
8783	市区	海德 12 号配电室 2 号变	10	630	220
8784	市区	海德 1#电房 1#变	10	800	538
8785	市区	海德 1#电房 2#变	10	800	429
8786	市区	海德 2#电房 1#变	10	630	440
8787	市区	海德 2#电房 2#变	10	630	458
8788	市区	海德 3#电房 1#变	10	1000	664
8789	市区	海德 3#电房 2#变	10	1000	719
8790	市区	海德 4#电房 1#主变	10	1000	631
8791	市区	海德 4#电房 2#主变	10	1000	700
8792	市区	海德 6#电房 1#变	10	1000	673
8793	市区	海德 6#电房 2#主变	10	500	204
8794	市区	海德 7#配电室 1#变	10	500	272
8795	市区	海德 7#配电室 2#主变*	10	500	344

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8796	市区	海德 9 号配电室 1 号变	10	800	525
8797	市区	海德 9 号配电室 2 号变	10	800	504
8798	市区	海德公园 11 号配电室 1 号变	10	1000	548
8799	市区	海德公园 11 号配电室 2 号变	10	1000	412
8800	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 1 号	10	400	282
8801	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 2 号变	10	400	277
8802	市区	韩桥村一	10	500	333
8803	市区	韩乔村西	10	400	298
8804	市区	翰林苑 1#电房 1#变	10	1000	705
8805	市区	翰林苑 1#电房 2#变	10	1000	556
8806	市区	翰林苑 2#电房 1#变	10	1000	711
8807	市区	翰林苑 2#电房 2#变	10	1000	675
8808	市区	翰林苑 3#电房 1#变	10	1000	636
8809	市区	翰林苑 3#电房 2#变	10	1000	697
8810	市区	翰林苑 4#电房 1#变	10	1000	662
8811	市区	翰林苑 4#电房 2#变	10	1000	606
8812	市区	河达 01 号变	10	400	71
8813	市区	河达 02#变（河达西）	10	250	83
8814	市区	河达 03 号变（辛庄）	10	200	116
8815	市区	河达 04#变（中心联办）	10	400	68
8816	市区	河达 05 号变	10	315	32
8817	市区	河达 06 号变	10	200	76
8818	市区	河达 07#变	10	400	273
8819	市区	河达 08 号变	10	400	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8820	市区	河达村	10	400	98
8821	市区	河达村南东	10	400	209
8822	市区	河达东	10	200	0
8823	市区	河达六队	10	400	262
8824	市区	河达上马达	10	200	42
8825	市区	河达五队	10	200	108
8826	市区	河达辛庄	10	200	0
8827	市区	横山村	10	400	59
8828	市区	横山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	609
8829	市区	横山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	628
8830	市区	横山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	595
8831	市区	横山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	624
8832	市区	横山郡 3 号配电室 1 号变	10	800	525
8833	市区	横山郡 3 号配电室 2 号变	10	800	581
8834	市区	横山郡 3 号配电室 3 号变	10	800	419
8835	市区	横山郡 3 号配电室 4 号变	10	800	572
8836	市区	横山郡 4 号配电室 1 号变	10	800	569
8837	市区	横山郡 4 号配电室 2 号变	10	800	597
8838	市区	横山郡 4 号配电室 3 号变	10	800	564
8839	市区	横山郡 4 号配电室 4 号变	10	800	562
8840	市区	横山商家	10	400	341
8841	市区	衡山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	541
8842	市区	衡山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	580
8843	市区	衡山郡 2 号配电室 3 号变	10	800	613

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8844	市区	衡山郡 2 号配电室 4 号变	10	800	631
8845	市区	恒华苑二箱变	10	630	384
8846	市区	恒华苑三箱变	10	630	356
8847	市区	恒华苑一箱变	10	630	374
8848	市区	恒通路西 1 号箱变	10	630	563
8849	市区	恒旺水产 1 号变	10	400	250
8850	市区	洪溪路南	10	400	291
8851	市区	洪溪路西	10	400	53
8852	市区	洪溪新村	10	400	131
8853	市区	洪溪新村西台变	10	400	299
8854	市区	宏成窑厂	10	400	239
8855	市区	红光沿山河	10	400	285
8856	市区	红光沿山河 1 号	10	200	72
8857	市区	红旗二组	10	400	162
8858	市区	红旗六组	10	400	255
8859	市区	红旗三组四	10	250	118
8860	市区	红旗蔬菜基地	10	400	274
8861	市区	红旗汤家湾	10	400	218
8862	市区	红旗五组	10	400	235
8863	市区	红旗站	10	315	261
8864	市区	厚角窑厂	10	200	150
8865	市区	湖润园 1 号配电室 1 号变	10	800	39
8866	市区	湖润园 1 号配电室 2 号变	10	800	635
8867	市区	湖润园 1 号配电室 3 号变	10	800	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8868	市区	湖润园 1 号配电室 4 号变	10	800	634
8869	市区	湖润园 2 号配电室 1 号变	10	800	39
8870	市区	湖润园 2 号配电室 2 号变	10	800	615
8871	市区	湖润园 2 号配电室 3 号变	10	800	39
8872	市区	湖润园 2 号配电室 4 号变	10	800	593
8873	市区	湖润园 3 号配电室 1 号变	10	800	39
8874	市区	湖润园 3 号配电室 2 号变	10	800	623
8875	市区	湖润园 3 号配电室 3 号变	10	800	39
8876	市区	湖润园 3 号配电室 4 号变	10	800	600
8877	市区	湖润园 4 号配电室 1 号变压器	10	800	39
8878	市区	湖润园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	536
8879	市区	湖润园 4 号配电室 3 号变压器	10	800	39
8880	市区	湖润园 4 号配电室 4 号变压器	10	800	609
8881	市区	湖润园 5 号配电室 1 号变	10	800	39
8882	市区	湖润园 5 号配电室 2 号变	10	800	612
8883	市区	湖润园 5 号配电室 3 号变	10	800	39
8884	市区	湖润园 5 号配电室 4 号变	10	800	581
8885	市区	湖润园 6 号配电室 1 号变	10	800	39
8886	市区	湖润园 6 号配电室 2 号变	10	800	708
8887	市区	湖润园 6 号配电室 3 号变	10	800	39
8888	市区	湖润园 6 号配电室 4 号变	10	800	684
8889	市区	湖润园 7 号配电室 1 号变	10	800	39
8890	市区	湖润园 7 号配电室 2 号变	10	800	661
8891	市区	湖润园 7 号配电室 3 号变	10	800	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8892	市区	湖润园 7 号配电室 4 号变	10	800	662
8893	市区	花山湾（喷灌站）村委会	10	400	250
8894	市区	花山湾八组	10	200	123
8895	市区	花山湾古城居委会	10	200	72
8896	市区	花山湾六组	10	400	302
8897	市区	华诚新村 1#	10	1000	635
8898	市区	华诚新村 2#	10	1000	567
8899	市区	华诚新村二期 1 号配电室 1 号变	10	800	565
8900	市区	华诚新村二期 1 号配电室 2 号变	10	800	622
8901	市区	华诚新村二期 1 号配电室 3 号变	10	800	632
8902	市区	华诚新村二期 1 号配电室 4 号变	10	800	617
8903	市区	华诚新村二区 1 号配电室 1 号变	10	1000	774
8904	市区	华诚新村二区 1 号配电室 2 号变	10	1000	711
8905	市区	华诚新村二区 1 号配电室 3 号变	10	1000	769
8906	市区	华诚新村二区 1 号配电室 4 号变	10	1000	742
8907	市区	华诚新村二区 2 号配电室 1 号变	10	1000	724
8908	市区	华诚新村二区 2 号配电室 3 号变	10	1000	755
8909	市区	华诚新村二区 3 号配电室 2 号变	10	1000	846
8910	市区	华士村 01 号变	10	200	126
8911	市区	华士村 02 号变	10	630	558
8912	市区	黄龙路南	10	400	113
8913	市区	黄沈路中	10	400	142
8914	市区	黄墟步行街	10	400	176
8915	市区	黄墟步行街（二）	10	400	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8916	市区	黄墟村委会	10	200	28
8917	市区	黄墟德胜 03 号变	10	200	21
8918	市区	黄墟德胜 07 号	10	400	291
8919	市区	黄墟德胜村大钱组	10	400	193
8920	市区	黄墟丁马里二	10	400	289
8921	市区	黄墟东茶厂	10	400	237
8922	市区	黄墟东石门	10	400	155
8923	市区	黄墟东庄南	10	400	253
8924	市区	黄墟葛丹公路东	10	400	155
8925	市区	黄墟河达村南	10	400	173
8926	市区	黄墟黄龙路西	10	400	41
8927	市区	黄墟皇家花园 4 号箱变	10	500	419
8928	市区	黄墟皇家花园 5 号箱变	10	500	416
8929	市区	黄墟集镇 01 号变（供电所）	10	400	258
8930	市区	黄墟集镇 02 号变（集镇西）	10	315	43
8931	市区	黄墟集镇 05 号变	10	400	199
8932	市区	黄墟集镇 06 号变（东湾）	10	200	54
8933	市区	黄墟集镇 07 号变（冷家）	10	400	269
8934	市区	黄墟集镇 09 号变（用电站）	10	400	101
8935	市区	黄墟集镇 10 号变（集镇北）	10	400	292
8936	市区	黄墟集镇 11 # 变	10	400	154
8937	市区	黄墟集镇 12 号	10	315	145
8938	市区	黄墟集镇 13 号变（工业园）	10	400	133
8939	市区	黄墟集镇 15 号变	10	400	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8940	市区	黄墟集镇 16 号变	10	400	207
8941	市区	黄墟集镇 17#变	10	400	41
8942	市区	黄墟集镇 18 号	10	315	161
8943	市区	黄墟集镇 19 号变	10	400	159
8944	市区	黄墟集镇 21 号变	10	400	298
8945	市区	黄墟集镇 23 号变	10	400	220
8946	市区	黄墟集镇 28 号变	10	400	0
8947	市区	黄墟集镇 33#变	10	400	149
8948	市区	黄墟集镇 34 号变	10	400	149
8949	市区	黄墟集镇 36 号变	10	400	201
8950	市区	黄墟集镇 37 号	10	315	77
8951	市区	黄墟集镇 38 号变（幸福一组）	10	200	75
8952	市区	黄墟集镇车站	10	400	217
8953	市区	黄墟集镇供销社	10	400	156
8954	市区	黄墟集镇健康路南	10	400	237
8955	市区	黄墟集镇健康路南（一）	10	400	179
8956	市区	黄墟集镇老街	10	400	209
8957	市区	黄墟集镇楼安	10	400	253
8958	市区	黄墟集镇南	10	200	67
8959	市区	黄墟集镇农贸市场	10	400	196
8960	市区	黄墟集镇上黄	10	200	90
8961	市区	黄墟集镇生活区北	10	400	41
8962	市区	黄墟集镇新街北	10	400	224
8963	市区	黄墟集镇新街东	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8964	市区	黄墟集镇用电站北	10	400	234
8965	市区	黄墟集镇用电站西	10	400	201
8966	市区	黄墟冷家	10	200	108
8967	市区	黄墟柳泉孔家	10	400	281
8968	市区	黄墟龙山 08 号	10	315	144
8969	市区	黄墟龙山 11 号	10	315	244
8970	市区	黄墟龙山安置小区 1 号箱变	10	630	417
8971	市区	黄墟龙山安置小区 2 号箱变	10	630	422
8972	市区	黄墟龙山南吕北	10	400	281
8973	市区	黄墟龙山时家村	10	400	268
8974	市区	黄墟龙山小区	10	400	266
8975	市区	黄墟陆家	10	400	252
8976	市区	黄墟马迹 07 号	10	315	210
8977	市区	黄墟山北 03 号变（东庄）	10	400	201
8978	市区	黄墟山北东庄组	10	400	296
8979	市区	黄墟山北前桃	10	400	66
8980	市区	黄墟土门 04 号	10	400	309
8981	市区	黄墟土门上庙	10	200	91
8982	市区	黄墟王善组	10	400	281
8983	市区	黄墟西黄 04 号变	10	400	264
8984	市区	黄墟小柳泉	10	400	149
8985	市区	黄墟辛庄一队	10	400	149
8986	市区	黄墟新生 01 号	10	200	84
8987	市区	黄墟新生 02 号	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8988	市区	黄墟新生 03 号变	10	200	75
8989	市区	黄墟新生藤树东	10	400	186
8990	市区	黄墟新生五组	10	400	258
8991	市区	黄墟许家	10	200	94
8992	市区	黄墟邮政楼	10	400	233
8993	市区	黄墟育才路	10	400	232
8994	市区	黄墟中心 05 号	10	400	265
8995	市区	黄墟中心沟西	10	400	87
8996	市区	黄墟中心省北	10	400	253
8997	市区	黄墟庄头 02 号	10	200	25
8998	市区	黄墟庄头 04 号	10	400	287
8999	市区	黄墟庄头上庄东	10	400	0
9000	市区	黄墟庄头上庄西	10	400	288
9001	市区	黄墟庄头下庄二组	10	400	196
9002	市区	黄墟庄头下庄组	10	400	191
9003	市区	回龙村二组	10	200	66
9004	市区	回龙村付家组	10	315	173
9005	市区	回龙四组	10	50	6
9006	市区	回龙新建村	10	315	249
9007	市区	回龙一组	10	200	70
9008	市区	回龙庄前	10	315	272
9009	市区	吉祥苑 1 号电房 1 号变	10	1000	518
9010	市区	吉祥苑 1 号电房 2 号	10	800	465
9011	市区	吉祥苑 1 号电房 3 号	10	1000	627

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9012	市区	吉祥苑 2 号电房 1 号	10	1000	625
9013	市区	吉祥苑 2 号电房 2 号	10	1000	717
9014	市区	吉祥苑 3 号电房 1 号	10	800	523
9015	市区	吉祥苑 3 号电房 2 号	10	1000	529
9016	市区	集镇 01 号	10	315	121
9017	市区	集镇 02 号	10	400	199
9018	市区	集镇 03 号变	10	315	201
9019	市区	集镇 04 号箱变	10	500	238
9020	市区	集镇 05 号	10	200	139
9021	市区	集镇 08 号支线 03	10	400	185
9022	市区	集镇 09 号	10	160	129
9023	市区	集镇 10 号	10	400	313
9024	市区	集镇 11 号北	10	400	135
9025	市区	集镇 13 号	10	400	210
9026	市区	集镇 17 号	10	400	323
9027	市区	集镇 19 号	10	200	103
9028	市区	集镇 19 组	10	200	90
9029	市区	集镇 23 号	10	400	177
9030	市区	集镇滨江北路	10	400	216
9031	市区	集镇滨江路南	10	400	52
9032	市区	集镇东	10	200	107
9033	市区	集镇工业园	10	400	93
9034	市区	集镇供销社	10	200	117
9035	市区	集镇老街东	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	集镇老街西	10	400	175
9037	市区	集镇李家组	10	400	246
9038	市区	集镇西二	10	400	330
9039	市区	集镇西三	10	400	312
9040	市区	集镇西一	10	400	189
9041	市区	纪庄 01 号	10	400	343
9042	市区	纪庄 04 号	10	400	279
9043	市区	纪庄 07 号	10	400	340
9044	市区	纪庄 10 号	10	400	325
9045	市区	纪庄 9 组	10	200	180
9046	市区	纪庄神峰	10	400	288
9047	市区	贾家综合变	10	400	190
9048	市区	检察院	10	630	432
9049	市区	建东 01 号变	10	400	234
9050	市区	建东 02 号变	10	400	294
9051	市区	建东 03 号变	10	200	155
9052	市区	建东方家	10	400	153
9053	市区	建东吴家	10	100	16
9054	市区	建东殷家组	10	200	110
9055	市区	建委	10	400	260
9056	市区	建新 9 队	10	400	59
9057	市区	建新路口	10	400	129
9058	市区	江滨电站（二）	10	400	193
9059	市区	江滨十组	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9060	市区	江南世家 1#电房 1#变	10	800	439
9061	市区	江南世家 1#电房 2#	10	800	444
9062	市区	江南世家 1#电房 3#	10	630	239
9063	市区	江南世家 2#电房 1#变	10	800	535
9064	市区	江南世家 2#电房 2#变	10	800	501
9065	市区	江南世家 3#电房 1#变	10	800	520
9066	市区	江南世家 3#电房 2#变	10	800	551
9067	市区	江南世家 3#电房 3#变	10	800	634
9068	市区	江南世家 4#电房 1#变	10	1000	609
9069	市区	江南世家 4#电房 2#	10	1000	560
9070	市区	江南世家 5 号配电室 1 号变	10	800	388
9071	市区	江南世家 5 号配电室 2 号变	10	800	485
9072	市区	江束纪电站（江东纪组）	10	400	180
9073	市区	江苏齐航宿舍	10	315	180
9074	市区	江湾	10	500	411
9075	市区	江心渡口 1 号	10	400	162
9076	市区	江心果林场	10	400	287
9077	市区	江心集镇 01 号变	10	400	314
9078	市区	江心集镇 02 号变	10	400	128
9079	市区	江心集镇 04#变	10	400	213
9080	市区	江心集镇中	10	400	288
9081	市区	江心南号 3 组	10	100	34
9082	市区	江心卫生院南	10	200	102
9083	市区	江心五墩 10 组西	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9084	市区	江心五墩 13 组南	10	400	297
9085	市区	江心五墩 14 组	10	400	290
9086	市区	江心五墩 18#变	10	400	225
9087	市区	江心五套 02 号变	10	400	287
9088	市区	江心五套 13 号	10	400	239
9089	市区	江心五套 14 队	10	200	138
9090	市区	江心五套 14 号变	10	400	280
9091	市区	江心五套 4 组	10	400	232
9092	市区	江心五套村	10	400	306
9093	市区	江心西江变	10	400	327
9094	市区	江心益平 01#变	10	315	199
9095	市区	江心引江涵	10	200	155
9096	市区	蒋家湾	10	400	118
9097	市区	蒋家湾二	10	200	80
9098	市区	蒋家站(于山蒋家组)	10	315	195
9099	市区	蒋家站二台变	10	200	74
9100	市区	蒋家站南	10	400	298
9101	市区	焦湾村刘家湾组三	10	200	154
9102	市区	教工宿舍一	10	200	109
9103	市区	金港广场 2#主变	10	1000	694
9104	市区	金港广场 2 号配电室 1 号变	10	1000	587
9105	市区	金港广场 2 号配电室 2 号变	10	1000	697
9106	市区	金港广场 2 号配电室 3 号变	10	1000	771
9107	市区	金港广场 2 号配电室 4 号变	10	1000	566

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9108	市区	金港广场变电所	10	1000	653
9109	市区	金港花园 1#	10	630	211
9110	市区	金港花园 2#	10	630	282
9111	市区	金港花园 3#	10	630	85
9112	市区	金港名人府 1 号配电室 1 号变	10	800	574
9113	市区	金港名人府 1 号配电室 2 号变	10	800	551
9114	市区	金港名人府 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	558
9115	市区	金港名人府 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	474
9116	市区	金港纸业公司	10	200	75
9117	市区	金汇花苑二	10	400	130
9118	市区	金汇花苑一	10	400	229
9119	市区	金扬 1 号配电室 1 号变	10	800	570
9120	市区	金扬 1 号配电室 2 号变	10	800	557
9121	市区	金扬 1 号配电室 3 号变	10	800	547
9122	市区	金扬 1 号配电室 4 号变	10	800	562
9123	市区	金扬 2 号配电室 1 号变	10	1000	719
9124	市区	金扬 2 号配电室 2 号变	10	1000	691
9125	市区	金扬 2 号配电室 3 号变	10	1000	698
9126	市区	金扬 2 号配电室 4 号变	10	1000	708
9127	市区	金扬 3 号配电室 1 号变	10	800	590
9128	市区	金扬 3 号配电室 2 号变	10	800	577
9129	市区	金扬 3 号配电室 3 号变	10	800	541
9130	市区	金扬 3 号配电室 4 号变	10	800	579
9131	市区	金樱苑（二）变压器	10	800	473

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9132	市区	金樱苑（三）变压器	10	800	509
9133	市区	金樱苑（一）	10	800	455
9134	市区	金域铭居 1 号配电室 1 号变	10	800	627
9135	市区	金域铭居 1 号配电室 2 号变	10	800	604
9136	市区	金域铭居 1 号配电室 3 号变	10	800	588
9137	市区	金域铭居 1 号配电室 4 号变	10	800	581
9138	市区	金域铭居 2 号配电室 1 号变	10	800	633
9139	市区	金域铭居 2 号配电室 2 号变	10	800	529
9140	市区	金域铭居 2 号配电室 3 号变	10	800	596
9141	市区	金域铭居 2 号配电室 4 号变	10	800	630
9142	市区	金域铭居 3 号配电室 1 号变	10	800	532
9143	市区	金域铭居 3 号配电室 2 号变	10	800	564
9144	市区	金域铭居 3 号配电室 3 号变	10	800	550
9145	市区	金域铭居 3 号配电室 4 号变	10	800	556
9146	市区	金域铭居 6 号配电室 1 号变	10	800	633
9147	市区	金域铭居 6 号配电室 2 号变	10	800	616
9148	市区	金域铭居 6 号配电室 3 号变	10	800	605
9149	市区	金域铭居 6 号配电室 4 号变	10	800	593
9150	市区	金域铭居 7 号配电室 1 号变	10	800	559
9151	市区	金域铭居 7 号配电室 2 号变	10	800	560
9152	市区	金域铭居 7 号配电室 3 号变	10	800	371
9153	市区	金域铭居 7 号配电室 4 号变	10	800	524
9154	市区	金域铭居小区 4 号配电室 1 号变	10	800	566
9155	市区	金域铭居小区 4 号配电室 2 号变	10	800	621

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9156	市区	金域铭居小区 4 号配电室 3 号变	10	800	588
9157	市区	金域铭居小区 4 号配电室 4 号变	10	800	568
9158	市区	金域铭居小区 5 号配电室 1 号变	10	800	589
9159	市区	金域铭居小区 5 号配电室 2 号变	10	800	570
9160	市区	金域铭居小区 5 号配电室 3 号变	10	800	641
9161	市区	金域铭居小区 5 号配电室 4 号变	10	800	571
9162	市区	锦江花园 (二)	10	400	222
9163	市区	锦江花园 (一)	10	400	206
9164	市区	锦绣圖山箱变二	10	630	352
9165	市区	锦绣圖山箱变三变压器	10	630	388
9166	市区	锦绣圖山箱变一	10	630	418
9167	市区	锦绣银山 1#配电室 1#主变	10	800	634
9168	市区	锦绣银山 1#配电室 2#主变	10	800	655
9169	市区	锦绣银山 2#配电室 1#主变	10	800	529
9170	市区	锦绣银山 2#配电室 2#主变	10	800	505
9171	市区	锦绣银山 3#配电室 1#主变	10	800	545
9172	市区	锦绣银山 3#配电室 2#主变	10	800	537
9173	市区	锦绣银山 4#配电室 1#主变	10	800	592
9174	市区	锦绣银山 4#配电室 2#主变	10	800	559
9175	市区	锦绣银山 5 号电房 2 号	10	800	591
9176	市区	锦绣银山 5 号配电室 01 号变	10	800	604
9177	市区	锦绣银山 5 号配电室 03 号变	10	800	600
9178	市区	锦绣银山 5 号配电室 04 号变	10	800	629
9179	市区	锦绣银山 6#配电室 1#主变	10	800	488

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9180	市区	锦绣银山 6#配电室 2#主变	10	800	499
9181	市区	锦绣银山 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	524
9182	市区	锦绣银山 7 号配电室 2 号变	10	800	548
9183	市区	锦绣银山 8 号配电室 1 号变	10	800	530
9184	市区	锦绣银山 8 号配电室 2 号变	10	800	562
9185	市区	锦绣银山 8 号配电室 3 号变	10	800	607
9186	市区	锦绣银山 8 号配电室 4 号变	10	800	630
9187	市区	锦绣银山 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	603
9188	市区	锦绣银山 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	616
9189	市区	锦绣银山 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	621
9190	市区	锦绣银山 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	537
9191	市区	京岷山村委会	10	500	253
9192	市区	京岷山二组	10	80	9
9193	市区	景阳山社区	10	400	200
9194	市区	九悦澜庭 1 号配电室 1 号变	10	800	648
9195	市区	九悦澜庭 1 号配电室 2 号变	10	800	678
9196	市区	九悦澜庭 2 号配电室 1 号变	10	800	682
9197	市区	九悦澜庭 2 号配电室 2 号变	10	800	641
9198	市区	九悦澜庭 2 号配电室 3 号变	10	800	661
9199	市区	九悦澜庭 2 号配电室 4 号变	10	800	652
9200	市区	九悦澜庭 3 号配电室 1 号变	10	800	621
9201	市区	九悦澜庭 3 号配电室 2 号变	10	800	598
9202	市区	君和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	515
9203	市区	君和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	531

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9204	市区	君和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	556
9205	市区	君和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	445
9206	市区	君和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	579
9207	市区	君和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	588
9208	市区	凯悦山庄 1 号变电所 1 号	10	630	378
9209	市区	凯悦山庄 1 号变电所 2 号	10	630	353
9210	市区	凯悦山庄 2 号变电所 3 号	10	630	479
9211	市区	凯悦山庄 2 号变电所 4 号	10	630	360
9212	市区	凯悦山庄 5#箱变	10	630	564
9213	市区	科技西园 1#电房 1#变	10	800	410
9214	市区	科技西园 1#电房 2#变	10	800	489
9215	市区	科技西园 1#电房 3#变	10	800	419
9216	市区	科技西园 1#电房 4#变	10	800	505
9217	市区	科技西园 1#箱变	10	400	278
9218	市区	科技西园 2#电房 1#变	10	800	437
9219	市区	科技西园 2#电房 2#变	10	800	472
9220	市区	科技西园 2#电房 3#变	10	800	498
9221	市区	科技西园 2#电房 4#变	10	800	506
9222	市区	科技西园 3#电房 1#变	10	800	533
9223	市区	科技西园 3#电房 2#变	10	800	495
9224	市区	科技西园 3#电房 3#变	10	800	523
9225	市区	科技西园 3#电房 4#变	10	800	559
9226	市区	乐业中心 1 号电房 1#变压器	10	1000	630
9227	市区	乐业中心 1 号电房 2#变压器	10	1000	692

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9228	市区	雷郁四	10	400	296
9229	市区	李华村电站	10	400	137
9230	市区	李华村李华组	10	400	261
9231	市区	李华村委会	10	400	239
9232	市区	李华村委会二	10	400	258
9233	市区	李华电站（二）	10	200	49
9234	市区	李家组北	10	400	273
9235	市区	李严组北	10	400	255
9236	市区	荔湾城 1 号配电室 1 号变	10	800	565
9237	市区	荔湾城 1 号配电室 2 号变	10	800	552
9238	市区	荔湾城 1 号配电室 3 号变	10	800	517
9239	市区	荔湾城 1 号配电室 4 号变	10	800	553
9240	市区	荔湾城 2 号配电室 1 号变	10	800	627
9241	市区	荔湾城 2 号配电室 2 号变	10	800	591
9242	市区	荔湾城 2 号配电室 3 号变	10	800	699
9243	市区	荔湾城 2 号配电室 4 号变	10	800	619
9244	市区	粮山	10	400	336
9245	市区	亮光工程(三)	10	500	382
9246	市区	亮光工程（二）	10	630	431
9247	市区	亮光工程（一）	10	400	327
9248	市区	留村 01 号配变	10	400	266
9249	市区	留村 01 号西	10	400	291
9250	市区	留村 02 号变	10	315	37
9251	市区	留村 03 号变	10	400	174

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9252	市区	留村 03 号变西	10	400	270
9253	市区	留村 05 号变	10	200	84
9254	市区	留村 07 号变	10	400	109
9255	市区	留村 09 号	10	315	110
9256	市区	留村 09 号东	10	400	231
9257	市区	留村 8 组	10	200	110
9258	市区	留村西	10	200	101
9259	市区	柳泉 07 号变	10	400	287
9260	市区	六普丁卯小区北	10	400	298
9261	市区	六普丁卯小区南	10	400	267
9262	市区	龙泉村南	10	250	26
9263	市区	龙泉村三	10	160	17
9264	市区	龙泉小区 1 号配电室 1 号变	10	1000	645
9265	市区	龙泉小区 1 号配电室 2 号变	10	1000	668
9266	市区	龙泉小区 1 号配电室 3 号变	10	1000	726
9267	市区	龙泉小区 1 号配电室 4 号变	10	1000	713
9268	市区	龙泉小区 2 号配电室 1 号变	10	1000	754
9269	市区	龙泉小区 2 号配电室 2 号变	10	1000	766
9270	市区	龙泉小区 2 号配电室 3 号变	10	1000	738
9271	市区	龙泉小区 2 号配电室 4 号变	10	1000	741
9272	市区	龙泉小区 3 号配电室 1 号变	10	1000	705
9273	市区	龙泉小区 3 号配电室 2 号变	10	1000	747
9274	市区	龙泉小区 3 号配电室 3 号变	10	1000	652
9275	市区	龙泉小区 3 号配电室 4 号变	10	1000	687

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9276	市区	龙泉小区 4 号配电室 1 号变	10	1000	724
9277	市区	龙泉小区 4 号配电室 2 号变	10	1000	694
9278	市区	龙泉小区 4 号配电室 3 号变	10	1000	709
9279	市区	龙泉小区 4 号配电室 4 号变	10	1000	699
9280	市区	龙泉小区 5 号配电室 1 号变	10	1000	740
9281	市区	龙泉小区 5 号配电室 2 号变	10	1000	751
9282	市区	龙泉小区 5 号配电室 3 号变	10	1000	739
9283	市区	龙泉小区 5 号配电室 4 号变	10	1000	685
9284	市区	龙山 06#变	10	200	82
9285	市区	龙山 07 号变	10	200	89
9286	市区	龙山 09 号变	10	315	284
9287	市区	龙山 10 号变	10	315	192
9288	市区	龙山北门	10	200	54
9289	市区	龙山工业园	10	400	242
9290	市区	龙山南吕	10	315	193
9291	市区	龙山南吕西	10	400	326
9292	市区	龙山商品房	10	400	307
9293	市区	龙山生活区西	10	200	106
9294	市区	龙山停车场	10	400	86
9295	市区	龙嘴村二	10	400	146
9296	市区	龙嘴村三	10	400	222
9297	市区	龙嘴村四	10	400	240
9298	市区	龙嘴村五	10	400	140
9299	市区	芦家圩	10	400	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9300	市区	芦家圩二	10	315	153
9301	市区	芦家圩三	10	315	134
9302	市区	芦家圩四	10	200	98
9303	市区	路劲港欣城 1 号配电室 1 号变	10	800	598
9304	市区	路劲港欣城 1 号配电室 2 号变	10	800	39
9305	市区	路劲港欣城 1 号配电室 3 号变	10	800	621
9306	市区	路劲港欣城 1 号配电室 4 号变	10	800	39
9307	市区	路劲港欣城 2 号配电室 1 号变	10	800	663
9308	市区	路劲港欣城 2 号配电室 2 号变	10	800	39
9309	市区	路劲港欣城 2 号配电室 3 号变	10	800	599
9310	市区	路劲港欣城 2 号配电室 4 号变	10	800	39
9311	市区	路劲港欣城 3 号配电室 1 号变	10	800	556
9312	市区	路劲港欣城 3 号配电室 2 号变	10	800	39
9313	市区	路劲港欣城 3 号配电室 3 号变	10	800	660
9314	市区	路劲港欣城 3 号配电室 4 号变	10	800	39
9315	市区	路劲港欣城 4 号配电室 1 号变	10	800	646
9316	市区	路劲港欣城 4 号配电室 2 号变	10	800	39
9317	市区	路劲港欣城 4 号配电室 3 号变	10	800	593
9318	市区	路劲港欣城 4 号配电室 4 号变	10	800	39
9319	市区	路劲港欣城 5 号配电室 1 号变	10	800	39
9320	市区	路劲港欣城 5 号配电室 2 号变	10	800	626
9321	市区	路劲港欣城 5 号配电室 3 号变	10	800	39
9322	市区	路劲港欣城 5 号配电室 4 号变	10	800	592
9323	市区	路劲港欣城 6 号配电室 1 号变	10	630	442

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9324	市区	路劲港欣城 6 号配电室 2 号变	10	630	39
9325	市区	路劲港欣城 6 号配电室 3 号变	10	630	454
9326	市区	路劲港欣城 6 号配电室 4 号变	10	630	39
9327	市区	路劲港欣城 7 号配电室 1 号变	10	800	658
9328	市区	路劲港欣城 7 号配电室 2 号变	10	630	39
9329	市区	路劲港欣城 7 号配电室 3 号变	10	800	660
9330	市区	路劲港欣城 7 号配电室 4 号变	10	630	39
9331	市区	路劲小区 1 号配电室 1 号变	10	800	624
9332	市区	路劲小区 1 号配电室 2 号变	10	800	589
9333	市区	路劲小区 1 号配电室 3 号变	10	800	546
9334	市区	路劲小区 1 号配电室 4 号变	10	800	584
9335	市区	路劲小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	516
9336	市区	路劲小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	553
9337	市区	路劲小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	523
9338	市区	路劲小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	528
9339	市区	路劲小区 3 号配电室 1 号变	10	800	535
9340	市区	路劲小区 3 号配电室 2 号变	10	800	522
9341	市区	路劲小区 3 号配电室 3 号变	10	800	545
9342	市区	路劲小区 3 号配电室 4 号变	10	800	567
9343	市区	路劲小区 4 号配电室 1 号变	10	800	642
9344	市区	路劲小区 4 号配电室 2 号变	10	800	649
9345	市区	路劲小区 4 号配电室 3 号变	10	800	607
9346	市区	路劲小区 4 号配电室 4 号变	10	800	622
9347	市区	吕家湾	10	400	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9348	市区	吕家湾二	10	200	76
9349	市区	吕家湾山上	10	200	107
9350	市区	绿港苑 1 号配电室 1 号变	10	630	543
9351	市区	绿港苑 1 号配电室 2 号变	10	630	550
9352	市区	绿港苑 1 号配电室 3 号变	10	630	536
9353	市区	绿港苑 1 号配电室 4 号变	10	630	539
9354	市区	马迹 01 号变（天地湾）	10	400	133
9355	市区	马迹 02 号变（园林场）	10	400	164
9356	市区	马迹 03#变（陈湾）	10	200	65
9357	市区	马迹 04 号变	10	200	28
9358	市区	马迹 05 号变（东后山）	10	200	67
9359	市区	马迹 06 号变（郭陈）	10	400	194
9360	市区	马迹沈家	10	400	225
9361	市区	马迹沈家四队	10	200	87
9362	市区	马迹园林组	10	200	86
9363	市区	马家山居委会	10	630	440
9364	市区	马家湾	10	250	98
9365	市区	美景豪庭配电室 1 号变	10	800	518
9366	市区	美景豪庭配电室 2 号变	10	800	557
9367	市区	美林湾 10 号箱变	10	630	346
9368	市区	美林湾 11 号箱变	10	630	361
9369	市区	美林湾 5 号箱变	10	630	272
9370	市区	美林湾 6 号箱变	10	630	234
9371	市区	美林湾 7 号箱变	10	630	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9372	市区	美林湾 8 号箱变 024001	10	630	343
9373	市区	美林湾 9 号箱变	10	630	368
9374	市区	美林湾二区 1 号箱变	10	630	435
9375	市区	美林湾二区 2#箱变	10	630	461
9376	市区	美林湾二区 3#箱变	10	630	424
9377	市区	美林湾二区 4 号箱变	10	630	406
9378	市区	美林湾二区 5#箱变	10	630	401
9379	市区	美林湾三期高层电房 1#变	10	800	561
9380	市区	美林湾三期高层电房 2#变	10	800	501
9381	市区	美林湾三区 1#箱变	10	630	364
9382	市区	美林湾三区 2#箱变	10	630	338
9383	市区	美林湾三区 3#箱变	10	630	441
9384	市区	美林湾三区 4#箱变	10	630	369
9385	市区	美林湾三区 5#箱变	10	630	389
9386	市区	美林湾四区 1#箱变	10	630	311
9387	市区	美林湾四区 2#箱变	10	630	384
9388	市区	美林湾四区 3#箱变	10	630	308
9389	市区	美林湾四区 4#箱变	10	630	312
9390	市区	美林湾一区 1 号箱变	10	630	367
9391	市区	美林湾一区 2#箱变	10	630	353
9392	市区	美林湾一区 3 号箱变	10	630	358
9393	市区	美林湾一区 4#箱变	10	630	342
9394	市区	美林湾一区 5#箱变	10	630	376
9395	市区	美林湾一区 6#箱变	10	630	369

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9396	市区	美林湾一区 7#箱变	10	630	391
9397	市区	孟村集镇	10	315	160
9398	市区	民营工业园	10	400	159
9399	市区	民营工业园八	10	400	221
9400	市区	民营工业园二	10	400	271
9401	市区	民营工业园六	10	400	104
9402	市区	民营工业园七	10	400	74
9403	市区	民营工业园三	10	400	46
9404	市区	民营工业园四	10	400	192
9405	市区	民营工业园五	10	400	33
9406	市区	民主村	10	315	211
9407	市区	民主一组二	10	400	203
9408	市区	民主一组四	10	250	109
9409	市区	铭庭苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	616
9410	市区	铭庭苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	651
9411	市区	铭庭苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	527
9412	市区	铭庭苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	529
9413	市区	铭庭苑 2 号配电室 1 号变	10	800	573
9414	市区	铭庭苑 2 号配电室 2 号变	10	800	552
9415	市区	谬家甸 04 号变	10	200	68
9416	市区	谬家甸 12 号	10	200	104
9417	市区	南号 01#变	10	400	306
9418	市区	南号 02#变	10	400	262
9419	市区	南号 03#变	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9420	市区	南号 04#变	10	400	283
9421	市区	南号 05#变	10	200	114
9422	市区	南号 06 号变	10	400	313
9423	市区	南号 13 组	10	200	47
9424	市区	南号 13 组北	10	400	295
9425	市区	南号 4 组	10	400	300
9426	市区	南号六组	10	400	284
9427	市区	南元 01 号变	10	200	114
9428	市区	南元 02 号变	10	400	193
9429	市区	南元 03 号变	10	200	55
9430	市区	南元陈家组	10	200	115
9431	市区	南元东三组	10	200	152
9432	市区	南元东四组	10	200	133
9433	市区	南元顾岗	10	100	48
9434	市区	南元何北组	10	200	115
9435	市区	南元何东组	10	100	42
9436	市区	南元花园组	10	200	89
9437	市区	南元魏家沟	10	200	126
9438	市区	南元张弄组	10	200	81
9439	市区	南朱村 01 号变	10	400	319
9440	市区	南朱村 02 号变	10	200	88
9441	市区	南朱村 05 号变	10	200	107
9442	市区	聂家郭道湾	10	200	136
9443	市区	农机站宿舍	10	400	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9444	市区	农行东主变	10	500	246
9445	市区	潘家组	10	400	280
9446	市区	平昌 08 号	10	315	229
9447	市区	普照 01 号变	10	200	44
9448	市区	普照 02 号变	10	400	337
9449	市区	普照 03 号变	10	200	39
9450	市区	普照曹家组	10	200	134
9451	市区	普照龚园组	10	400	307
9452	市区	普照新园组	10	200	105
9453	市区	普照徐家组	10	400	198
9454	市区	普照张家村	10	200	99
9455	市区	七区 3 号配变	10	400	221
9456	市区	七区 4 号	10	400	178
9457	市区	七区东	10	630	370
9458	市区	七区商贸广场	10	315	203
9459	市区	七区西电房	10	630	220
9460	市区	汽贸广场 1 号配电室 1 号变	10	630	478
9461	市区	汽贸广场 1 号配电室 2 号变	10	630	459
9462	市区	汽贸广场 1 号配电室 3 号变	10	630	470
9463	市区	汽贸广场 1 号配电室 4 号变	10	630	488
9464	市区	汽贸广场 2 号配电室 1 号变	10	800	486
9465	市区	汽贸广场 2 号配电室 2 号变	10	800	581
9466	市区	汽贸广场 2 号配电室 3 号变	10	800	542
9467	市区	汽贸广场 2 号配电室 4 号变	10	800	576

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9468	市区	汽贸广场 3 号配电室 1 号变	10	800	543
9469	市区	汽贸广场 3 号配电室 2 号变	10	800	587
9470	市区	汽贸广场 3 号配电室 3 号变	10	800	525
9471	市区	汽贸广场 3 号配电室 4 号变	10	800	543
9472	市区	千里 01#变	10	200	36
9473	市区	千里 02 号变	10	400	228
9474	市区	千里 06 号变	10	400	263
9475	市区	千里 07#变	10	400	224
9476	市区	千里 08#变	10	200	89
9477	市区	千里 09 号变	10	400	219
9478	市区	千里大马迹东	10	200	65
9479	市区	千里马迹北	10	315	124
9480	市区	千里小马迹北	10	200	122
9481	市区	前岗村 02 号	10	200	144
9482	市区	桥沿北综合变	10	315	61
9483	市区	秦港路 1 号	10	200	31
9484	市区	勤余北	10	200	153
9485	市区	青年汇 1 号配电室 1 号变	10	800	589
9486	市区	青年汇 1 号配电室 2 号变	10	800	567
9487	市区	青年汇 1 号配电室 3 号变	10	800	588
9488	市区	青年汇 1 号配电室 4 号变	10	800	573
9489	市区	青年汇 2 号配电室 1 号变	10	800	704
9490	市区	青年汇 2 号配电室 2 号变	10	800	518
9491	市区	青年汇 2 号配电室 3 号变	10	800	525

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	青年汇 2 号配电室 4 号变	10	800	622
9493	市区	青年汇 3 号配电室 1 号变	10	800	459
9494	市区	青年汇 3 号配电室 2 号变	10	800	521
9495	市区	青年汇 3 号配电室 3 号变	10	800	615
9496	市区	青年汇 3 号配电室 4 号变	10	800	604
9497	市区	饶巷 01 号	10	200	143
9498	市区	饶巷 03 号	10	315	242
9499	市区	儒里 17 队	10	400	41
9500	市区	儒里 7 队	10	400	231
9501	市区	儒里集镇 01 号变	10	630	364
9502	市区	孺里牛子酒店	10	400	163
9503	市区	汝山供电营业所	10	160	37
9504	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	754
9505	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	716
9506	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	751
9507	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	759
9508	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	746
9509	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	739
9510	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	753
9511	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	789
9512	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	787
9513	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	763
9514	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	762
9515	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	772

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9516	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	763
9517	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	638
9518	市区	瑞城花园 1#电房 1#变	10	800	550
9519	市区	瑞城花园 1#电房 2#变	10	800	601
9520	市区	瑞城花园 10#电房 1#变	10	630	473
9521	市区	瑞城花园 10#电房 2#变	10	630	450
9522	市区	瑞城花园 11#电房 1#变	10	800	570
9523	市区	瑞城花园 11#电房 2#变	10	800	578
9524	市区	瑞城花园 12#电房 2#变	10	800	456
9525	市区	瑞城花园 12#电房 3#变	10	800	622
9526	市区	瑞城花园 12#电房 4#变	10	800	627
9527	市区	瑞城花园 13#电房 1#变	10	800	578
9528	市区	瑞城花园 13#电房 2#变	10	800	518
9529	市区	瑞城花园 14#电房 1#变	10	800	611
9530	市区	瑞城花园 14#电房 2#变	10	800	560
9531	市区	瑞城花园 14#电房 3#变	10	800	580
9532	市区	瑞城花园 14#电房 4#变	10	800	608
9533	市区	瑞城花园 15#电房 1#变	10	630	490
9534	市区	瑞城花园 15#电房 2#变	10	630	489
9535	市区	瑞城花园 16#电房 1#变	10	800	586
9536	市区	瑞城花园 16#电房 2#变	10	800	557
9537	市区	瑞城花园 17#电房 1#变	10	800	560
9538	市区	瑞城花园 17#电房 2#变	10	800	577
9539	市区	瑞城花园 18#电房 1#变	10	630	479

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9540	市区	瑞城花园 18#电房 2#变	10	630	466
9541	市区	瑞城花园 2#电房 1#变	10	800	518
9542	市区	瑞城花园 2#电房 2#变	10	800	584
9543	市区	瑞城花园 3#电房 1#变	10	800	571
9544	市区	瑞城花园 3#电房 2#变	10	800	585
9545	市区	瑞城花园 3#电房 3#变	10	800	589
9546	市区	瑞城花园 3#电房 4#变	10	800	592
9547	市区	瑞城花园 4#电房 1#变	10	800	576
9548	市区	瑞城花园 4#电房 2#变	10	800	572
9549	市区	瑞城花园 5#电房 1#变	10	800	551
9550	市区	瑞城花园 5#电房 2#变	10	800	554
9551	市区	瑞城花园 6#电房 1#变	10	630	462
9552	市区	瑞城花园 6#电房 2#变	10	630	418
9553	市区	瑞城花园 6#电房 3#变	10	630	439
9554	市区	瑞城花园 6#电房 4#变	10	630	444
9555	市区	瑞城花园 7#电房 1#变	10	800	570
9556	市区	瑞城花园 7#电房 2#变	10	800	586
9557	市区	瑞城花园 8#电房 1#变	10	630	432
9558	市区	瑞城花园 8#电房 2#变	10	630	444
9559	市区	瑞城花园 8#电房 3#变	10	630	474
9560	市区	瑞城花园 8#电房 4#变	10	630	481
9561	市区	瑞城花园 9#电房 1#变	10	800	596
9562	市区	瑞城花园 9#电房 2#变	10	800	581
9563	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	645

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9564	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	537
9565	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	627
9566	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	558
9567	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	665
9568	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	671
9569	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	624
9570	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	642
9571	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	800	614
9572	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	800	604
9573	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 3 号变	10	800	619
9574	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 4 号变	10	800	617
9575	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	600
9576	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	600
9577	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 3 号变	10	800	621
9578	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 4 号变	10	800	616
9579	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 1 号变	10	800	612
9580	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 2 号变	10	800	646
9581	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 3 号变	10	800	660
9582	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 4 号变	10	800	637
9583	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	620
9584	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	651
9585	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	617
9586	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	586
9587	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	639

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9588	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	644
9589	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	618
9590	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	624
9591	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 1 号变压器	10	800	647
9592	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 2 号变压器	10	800	599
9593	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 3 号变压器	10	800	206
9594	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 4 号变压器	10	800	666
9595	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 1 号变压器	10	800	624
9596	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 2 号变压器	10	800	646
9597	市区	瑞和 1 号配电室 1 号变	10	1000	741
9598	市区	瑞和 1 号配电室 2 号变	10	1000	736
9599	市区	瑞和 1 号配电室 3 号变	10	1000	773
9600	市区	瑞和 1 号配电室 4 号变	10	1000	776
9601	市区	瑞和 2 号配电室 1 号变	10	1000	765
9602	市区	瑞和 2 号配电室 2 号变	10	1000	710
9603	市区	瑞和 2 号配电室 3 号变	10	1000	774
9604	市区	瑞和 2 号配电室 4 号变	10	1000	782
9605	市区	瑞和 3 号配电室 1 号变	10	1000	742
9606	市区	瑞和 3 号配电室 2 号变	10	1000	700
9607	市区	瑞和 3 号配电室 3 号变	10	1000	776
9608	市区	瑞和 3 号配电室 4 号变	10	1000	699
9609	市区	瑞和 4 号配电室 1 号变	10	1000	737
9610	市区	瑞和 4 号配电室 2 号变	10	1000	771
9611	市区	瑞和 5 号配电室 1 号变	10	1000	770

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9612	市区	瑞和 5 号配电室 2 号变	10	1000	644
9613	市区	三里岗小区	10	400	229
9614	市区	三里岗新区	10	160	90
9615	市区	晒里 07 号变	10	200	152
9616	市区	山北 01 号变（大缺西）	10	400	306
9617	市区	山北 04#变（谢家）	10	400	124
9618	市区	山北 05 号变（大张）	10	400	295
9619	市区	山北 06 号变（小张）	10	400	264
9620	市区	山北大张东	10	400	188
9621	市区	山北前桃 02 号变	10	400	188
9622	市区	山北小张	10	400	302
9623	市区	山北谢家 02 号	10	400	272
9624	市区	上堽电站台变(上堽电房)	10	400	278
9625	市区	上堽村一组	10	400	297
9626	市区	上堽六组	10	200	65
9627	市区	上堽六组二	10	400	279
9628	市区	上社 11 号变	10	400	41
9629	市区	上社河 1 号	10	400	275
9630	市区	上社河 2 号	10	400	265
9631	市区	上隍二组	10	200	114
9632	市区	尚东国际电房 1#变	10	1000	595
9633	市区	尚东国际电房 2#变	10	1000	705
9634	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	403
9635	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	439

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9636	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	448
9637	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	462
9638	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	607
9639	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	565
9640	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	548
9641	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	583
9642	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	452
9643	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	483
9644	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	467
9645	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	494
9646	市区	石桥 2 队东	10	400	208
9647	市区	石桥百乐 01 号变	10	315	82
9648	市区	石桥百乐 02 号	10	400	270
9649	市区	石桥百乐 03 号变	10	315	106
9650	市区	石桥百乐 04 号变	10	200	136
9651	市区	石桥百乐 04 号变西配变	10	400	259
9652	市区	石桥百乐 05 号	10	400	282
9653	市区	石桥百乐 06 号变	10	400	42
9654	市区	石桥百乐 07 号	10	400	216
9655	市区	石桥百乐 08 号变	10	400	186
9656	市区	石桥百乐 09 号变	10	400	149
9657	市区	石桥百乐 10 队	10	400	265
9658	市区	石桥百乐 10 号变	10	200	23
9659	市区	石桥百乐 12 号变	10	315	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9660	市区	石桥百乐 2 队	10	200	102
9661	市区	石桥百乐 3 队	10	200	67
9662	市区	石桥百乐 5 队	10	200	84
9663	市区	石桥百乐 6 队	10	200	23
9664	市区	石桥百乐 7 队	10	400	41
9665	市区	石桥百乐西变	10	400	50
9666	市区	石桥村 01 号变	10	315	135
9667	市区	石桥村 02 号变	10	400	258
9668	市区	石桥村 03 号变	10	315	100
9669	市区	石桥村 03 号西变	10	400	136
9670	市区	石桥村 04 号变	10	400	132
9671	市区	石桥村 05 号变	10	315	187
9672	市区	石桥村 06 号变	10	400	264
9673	市区	石桥村 07 号变	10	315	33
9674	市区	石桥村 08 号变	10	200	96
9675	市区	石桥村 09 号变	10	400	293
9676	市区	石桥村 10 号变	10	400	47
9677	市区	石桥村 12 号变	10	200	49
9678	市区	石桥村 13 号变	10	400	35
9679	市区	石桥村 14 号变	10	400	244
9680	市区	石桥村 7 队台变	10	400	265
9681	市区	石桥村变解放桥南	10	400	250
9682	市区	石桥村二队西	10	400	188
9683	市区	石桥村一队	10	400	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9684	市区	石桥村一队北	10	400	70
9685	市区	石桥观音殿	10	400	52
9686	市区	石桥河 1 号	10	400	225
9687	市区	石桥红光 02 号变	10	200	29
9688	市区	石桥红光 06 号变	10	400	328
9689	市区	石桥红光 08 号变	10	200	126
9690	市区	石桥华山 01 号	10	400	211
9691	市区	石桥华山 03 号	10	400	249
9692	市区	石桥华山 04 号	10	400	239
9693	市区	石桥华山 05 号变	10	200	131
9694	市区	石桥华山 06 号变	10	400	331
9695	市区	石桥华山 07 号变	10	400	152
9696	市区	石桥华山 09 号变	10	160	70
9697	市区	石桥华山 3 队	10	200	68
9698	市区	石桥华山 9 队	10	200	72
9699	市区	石桥华山西站配变	10	400	298
9700	市区	石桥化肥库	10	400	42
9701	市区	石桥集镇 01 号变	10	400	166
9702	市区	石桥集镇 02 号变	10	400	329
9703	市区	石桥集镇 03 号变	10	400	0
9704	市区	石桥集镇 04 号变	10	400	277
9705	市区	石桥集镇 06 号变	10	400	91
9706	市区	石桥集镇 07 号变	10	400	170
9707	市区	石桥集镇 08 号变	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9708	市区	石桥集镇 09 号	10	400	276
9709	市区	石桥集镇 09 号北	10	400	274
9710	市区	石桥集镇 10 号变	10	400	211
9711	市区	石桥集镇 11 号变	10	400	143
9712	市区	石桥集镇 12 号变	10	315	32
9713	市区	石桥集镇 13 号变	10	400	214
9714	市区	石桥集镇 14 号	10	200	93
9715	市区	石桥集镇 15 号	10	200	129
9716	市区	石桥集镇 16 号	10	400	270
9717	市区	石桥集镇 18 号变	10	200	28
9718	市区	石桥集镇 19 号变	10	315	158
9719	市区	石桥集镇 19 号变东	10	400	301
9720	市区	石桥集镇 20 号变	10	315	32
9721	市区	石桥集镇 21 号变	10	400	43
9722	市区	石桥集镇 22 号变	10	400	42
9723	市区	石桥集镇 23 号变	10	400	75
9724	市区	石桥集镇 24 号变	10	400	73
9725	市区	石桥集镇 25 号	10	400	210
9726	市区	石桥集镇 25 号东	10	400	85
9727	市区	石桥集镇 27 号变	10	400	44
9728	市区	石桥集镇 28 号	10	400	57
9729	市区	石桥集镇 29 号变	10	400	69
9730	市区	石桥集镇 30 号变	10	400	219
9731	市区	石桥集镇北	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9732	市区	石桥集镇儒里桥	10	400	68
9733	市区	石桥集镇市场	10	400	162
9734	市区	石桥甲家 01 号变	10	400	261
9735	市区	石桥甲家 02 号	10	315	202
9736	市区	石桥甲家 03 号变	10	200	97
9737	市区	石桥甲家 04 号变	10	400	109
9738	市区	石桥甲家 05 号变	10	400	45
9739	市区	石桥甲家 06 号变	10	200	62
9740	市区	石桥甲家 1 队	10	200	45
9741	市区	石桥甲家 2 队	10	400	41
9742	市区	石桥甲家 5 队变	10	400	119
9743	市区	石桥甲家 7 队	10	200	71
9744	市区	石桥甲家田家东	10	630	331
9745	市区	石桥建新 01 号	10	200	66
9746	市区	石桥建新 02 号变	10	200	91
9747	市区	石桥建新 03 号	10	400	250
9748	市区	石桥建新 04 号变	10	315	78
9749	市区	石桥建新 05 号	10	200	126
9750	市区	石桥建新 06 号	10	315	153
9751	市区	石桥建新 10 队	10	200	112
9752	市区	石桥建新 11 队	10	400	60
9753	市区	石桥建新 2 队	10	200	84
9754	市区	石桥建新 4 队	10	315	262
9755	市区	石桥建新 5 队	10	400	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9756	市区	石桥建新 7 队	10	400	41
9757	市区	石桥建新 8 队	10	315	40
9758	市区	石桥建新大麦村	10	400	68
9759	市区	石桥解放桥 1 队	10	400	139
9760	市区	石桥解放桥 2 队	10	160	94
9761	市区	石桥解放桥 4 队	10	200	122
9762	市区	石桥解放桥北湾子配变	10	400	142
9763	市区	石桥居民小区东	10	400	92
9764	市区	石桥茂华 01 号变	10	400	125
9765	市区	石桥茂华 02 号变	10	200	81
9766	市区	石桥茂华 04 号变	10	400	77
9767	市区	石桥茂华 05 号变	10	200	134
9768	市区	石桥茂华 10 号变	10	400	0
9769	市区	石桥茂华 11 号变	10	315	193
9770	市区	石桥茂华 11 号南	10	400	186
9771	市区	石桥茂华 12 队	10	400	229
9772	市区	石桥茂华 13 队	10	200	118
9773	市区	石桥茂华 3 队	10	400	164
9774	市区	石桥茂华 4 队	10	400	43
9775	市区	石桥茂华 5 队	10	200	80
9776	市区	石桥茂华 7 队	10	400	70
9777	市区	石桥茂华 9 队	10	200	124
9778	市区	石桥茂华南湾村	10	400	260
9779	市区	石桥茂华南徐	10	400	321

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9780	市区	石桥七公司	10	400	115
9781	市区	石桥汽车站	10	400	217
9782	市区	石桥儒里 01 号变	10	200	123
9783	市区	石桥儒里 02 号变	10	250	106
9784	市区	石桥儒里 03 号变	10	400	215
9785	市区	石桥儒里 04 号	10	400	261
9786	市区	石桥儒里 05 号变	10	160	68
9787	市区	石桥儒里 06 号变	10	250	222
9788	市区	石桥儒里 14 队	10	200	48
9789	市区	石桥儒里 16 队	10	200	94
9790	市区	石桥儒里 17 队南	10	400	41
9791	市区	石桥儒里 17 队中	10	400	100
9792	市区	石桥儒里 1 队	10	200	126
9793	市区	石桥儒里 3 队	10	200	150
9794	市区	石桥儒里 5 队	10	200	161
9795	市区	石桥儒里 9 队	10	315	108
9796	市区	石桥儒里 9 队东	10	400	41
9797	市区	石桥儒里北街	10	400	109
9798	市区	石桥儒里小学	10	200	80
9799	市区	石桥儒里新村	10	400	139
9800	市区	石桥三队	10	400	228
9801	市区	石桥上社 05 号台变	10	315	58
9802	市区	石桥上社 06 号变	10	200	86
9803	市区	石桥上社 08 号	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9804	市区	石桥上社 09 号变	10	400	156
9805	市区	石桥上社 10 号变	10	400	0
9806	市区	石桥物资站	10	400	230
9807	市区	石桥晓云 9 队	10	400	128
9808	市区	石桥新华 05 号变	10	630	231
9809	市区	石桥兴隆工业园箱变	10	630	391
9810	市区	石桥殷家 01 号变	10	400	41
9811	市区	石桥殷家 02 号变	10	315	73
9812	市区	石桥殷家 03 号变	10	400	41
9813	市区	石桥殷家 04 号变	10	400	48
9814	市区	石桥殷家 05 号	10	200	107
9815	市区	石桥殷家 06 号变	10	200	57
9816	市区	石桥殷家 07 号变	10	400	42
9817	市区	石桥殷家 08 号变	10	160	61
9818	市区	石桥殷家 09 号变	10	400	0
9819	市区	石桥殷家 10 队配变	10	400	65
9820	市区	石桥殷家 11 号变	10	400	63
9821	市区	石桥殷家 4 队	10	400	220
9822	市区	石桥殷家 5 队	10	400	130
9823	市区	石桥殷家 5 队南	10	400	41
9824	市区	石桥殷家郭家村	10	200	90
9825	市区	石桥殷家三队	10	400	120
9826	市区	石桥殷家孙家村	10	400	308
9827	市区	石桥殷家孙家村西	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9828	市区	石桥殷家西	10	400	147
9829	市区	石桥殷家小区	10	400	41
9830	市区	石桥殷家小区北	10	400	41
9831	市区	石桥殷家一队	10	400	41
9832	市区	石桥园艺 2 队	10	200	85
9833	市区	石桥庄基 03 号变	10	400	129
9834	市区	石桥庄基 05 号变	10	200	143
9835	市区	世纪名门北电房 1#变	10	1000	665
9836	市区	世纪名门北电房 2#变	10	1000	425
9837	市区	世纪名门东电房 1#变	10	1000	494
9838	市区	世纪名门东电房 2#变	10	1000	379
9839	市区	世纪名门西电房 3#变	10	1250	542
9840	市区	世纪名门西电房 4#变	10	1000	522
9841	市区	世纪名门箱变	10	630	435
9842	市区	双胞胎塘	10	315	153
9843	市区	双桥电站	10	315	132
9844	市区	私营城变电所	10	630	521
9845	市区	四海家园电房 1#变	10	800	591
9846	市区	四海家园电房 2#变	10	800	593
9847	市区	四和苑 1#电房 1#主变	10	1000	542
9848	市区	四和苑 1#电房 2#	10	1000	596
9849	市区	四和苑 2#电房 1#变	10	1000	534
9850	市区	四和苑 2#电房 2#	10	1000	596
9851	市区	四季经典 1 号箱变	10	630	448

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9852	市区	四季经典 2#箱变	10	630	399
9853	市区	四季经典 3 号箱变	10	630	405
9854	市区	四季经典 4#箱变	10	630	384
9855	市区	四季经典 5 号箱变	10	630	374
9856	市区	四区东 2 号	10	315	137
9857	市区	四区东 3 号	10	315	193
9858	市区	四区东 4 号	10	400	235
9859	市区	四区东电房变	10	800	494
9860	市区	四区西电房	10	800	217
9861	市区	松村路网点箱变 1 号变	10	400	153
9862	市区	苏游 03 号变	10	400	251
9863	市区	苏游七组	10	400	161
9864	市区	苏游四队	10	200	116
9865	市区	苏游四队西	10	400	236
9866	市区	苏游五队	10	400	187
9867	市区	苏游一级站	10	200	116
9868	市区	苏游种植园	10	400	333
9869	市区	索普 1#箱变	10	500	333
9870	市区	索普 2#箱变	10	500	295
9871	市区	索普 3#箱变	10	500	312
9872	市区	索普 4#箱变	10	500	323
9873	市区	索普 5#箱变	10	630	416
9874	市区	索普安居 5 号电房 1 号变	10	630	243
9875	市区	索普安居 5 号电房 2 号变	10	630	346

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9876	市区	坦王村	10	200	117
9877	市区	棠院 1 号配电室 1 号变	10	800	645
9878	市区	棠院 1 号配电室 2 号变	10	800	633
9879	市区	唐巷	10	250	39
9880	市区	腾飞电力	10	315	157
9881	市区	田桥 03 号变	10	100	67
9882	市区	田桥 05 号变	10	160	73
9883	市区	田桥八组	10	200	145
9884	市区	田桥二组	10	200	155
9885	市区	田桥洪家桥组	10	400	273
9886	市区	田桥牌楼组	10	200	179
9887	市区	田桥七组变	10	200	71
9888	市区	田桥十二组	10	400	195
9889	市区	田桥孙家场	10	200	144
9890	市区	田桥五组	10	200	161
9891	市区	田桥赵家组	10	200	97
9892	市区	通都房地产	10	500	260
9893	市区	通港 1#箱变	10	400	138
9894	市区	通港 2#箱变	10	400	95
9895	市区	通港路	10	630	388
9896	市区	通港路 27 号 1#主变	10	630	403
9897	市区	土门 01 号变	10	400	215
9898	市区	土门 02 号变（上庙）	10	400	237
9899	市区	土门 03 号变（朱家）	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9900	市区	土门 05 号变（柳泉西）	10	400	261
9901	市区	土门柳泉西北	10	400	227
9902	市区	土门寺	10	200	68
9903	市区	土门扬家	10	200	91
9904	市区	团结村五组	10	200	114
9905	市区	团结三组	10	400	300
9906	市区	团结砂库	10	200	92
9907	市区	团结站	10	315	70
9908	市区	玩具厂	10	400	263
9909	市区	万科领域花园 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	450
9910	市区	万科领域花园 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	622
9911	市区	万科领域花园 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	609
9912	市区	万科领域花园 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	594
9913	市区	万科领域花园 2 号配电室 1 号变	10	800	560
9914	市区	万科领域花园 2 号配电室 2 号变	10	800	537
9915	市区	万科领域花园 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	538
9916	市区	万科领域花园 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	534
9917	市区	万科领域花园 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	543
9918	市区	万科领域花园 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	467
9919	市区	王魏	10	200	127
9920	市区	王魏五台片	10	400	260
9921	市区	王巷 02 号变	10	250	194
9922	市区	韦家园	10	400	345
9923	市区	纬一路北	10	630	272

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9924	市区	纬一路北二	10	630	213
9925	市区	纬一路南	10	400	137
9926	市区	魏家园	10	400	277
9927	市区	魏家园东	10	315	236
9928	市区	魏家园南	10	400	256
9929	市区	魏家园中	10	400	236
9930	市区	文化馨园 1 号配电室 1 号变	10	800	577
9931	市区	文化馨园 1 号配电室 2 号变	10	800	527
9932	市区	文化馨园 1 号配电室 3 号变	10	800	493
9933	市区	文化馨园 1 号配电室 4 号变	10	800	510
9934	市区	文化馨园 2 号配电室 1 号变	10	800	546
9935	市区	文化馨园 2 号配电室 2 号变	10	800	500
9936	市区	文沁家园 2 号箱变	10	630	447
9937	市区	文沁家园 3 号箱变	10	400	275
9938	市区	沃得花园 1#箱变	10	630	356
9939	市区	沃得花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	546
9940	市区	沃得花园 1 号配电室 2 号变	10	800	302
9941	市区	沃得花园 2#箱变	10	630	333
9942	市区	沃得花园 2 号配电室 1 号变	10	1000	216
9943	市区	沃得花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	482
9944	市区	沃得花园 3#箱变配电变压器	10	630	342
9945	市区	沃得花园 4#箱变配电变压器	10	500	177
9946	市区	沃得花园 5#箱变	10	630	321
9947	市区	沃得花园 6#箱变	10	630	370

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	沃得花园 7#箱变	10	630	413
9949	市区	沃得花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	537
9950	市区	沃得花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	543
9951	市区	沃得花园三期 1 号配电室 3 号变	10	800	511
9952	市区	沃得花园三期 1 号配电室 4 号变	10	800	553
9953	市区	沃得花园三期 2 号配电室 1 号变	10	800	513
9954	市区	沃得花园三期 2 号配电室 2 号变	10	800	610
9955	市区	沃得花园三期 2 号配电室 3 号变	10	800	590
9956	市区	沃得花园三期 2 号配电室 4 号变	10	800	614
9957	市区	沃得花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	581
9958	市区	沃得花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	595
9959	市区	沃得花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	498
9960	市区	沃得花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	510
9961	市区	沃得雅苑北电房 1#	10	1000	417
9962	市区	沃得雅苑北电房 2#	10	800	355
9963	市区	沃得雅苑南电房 1#	10	800	417
9964	市区	沃得雅苑南电房 2#	10	800	487
9965	市区	沃得雅苑西电房 1#	10	630	369
9966	市区	吾悦广场 1 号配电室 1 号变	10	800	514
9967	市区	吾悦广场 1 号配电室 2 号变	10	800	410
9968	市区	吾悦广场 1 号配电室 3 号变	10	800	524
9969	市区	吾悦广场 1 号配电室 4 号变	10	800	463
9970	市区	吾悦广场 2 号配电室 1 号变	10	800	480
9971	市区	吾悦广场 2 号配电室 2 号变	10	800	481

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9972	市区	吾悦广场 2 号配电室 3 号变	10	800	478
9973	市区	吾悦广场 2 号配电室 4 号变	10	800	426
9974	市区	吾悦广场 3 号配电室 1 号变	10	800	491
9975	市区	吾悦广场 3 号配电室 2 号变	10	800	518
9976	市区	吾悦广场 3 号配电室 3 号变	10	800	450
9977	市区	吾悦广场 3 号配电室 4 号变	10	800	484
9978	市区	吾悦广场 4 号配电室 1 号变	10	800	484
9979	市区	吾悦广场 4 号配电室 2 号变	10	800	480
9980	市区	吾悦广场 4 号配电室 3 号变	10	800	404
9981	市区	吾悦广场 4 号配电室 4 号变	10	800	436
9982	市区	武桥 01 号变	10	200	146
9983	市区	武桥 04 号	10	200	144
9984	市区	武桥十六组	10	200	161
9985	市区	武桥一组变	10	200	139
9986	市区	五墩 03#变	10	200	98
9987	市区	五墩 04 号变	10	400	281
9988	市区	五墩 06#变	10	400	238
9989	市区	五墩 08 号变	10	400	89
9990	市区	五墩 10 号变	10	400	131
9991	市区	五墩 10 组	10	100	43
9992	市区	五墩 11#变	10	200	102
9993	市区	五墩 11 组	10	200	87
9994	市区	五墩 11 组西	10	100	58
9995	市区	五墩 12 队	10	200	138

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9996	市区	五墩 13#变	10	200	76
9997	市区	五墩 15 号变	10	400	280
9998	市区	五墩 17#变	10	200	127
9999	市区	五墩 6 组北	10	200	141
10000	市区	五墩 7 队南	10	315	139
10001	市区	五墩村北	10	200	149
10002	市区	五墩二队西	10	200	131
10003	市区	五墩三组	10	400	255
10004	市区	五墩四队	10	400	291
10005	市区	五墩一组南	10	100	15
10006	市区	五房河 2 号	10	400	293
10007	市区	五峰南塔	10	100	75
10008	市区	五峰山东路 1 号箱变	10	630	111
10009	市区	五峰一二队	10	400	252
10010	市区	五凤口村姜家园	10	200	113
10011	市区	五凤口村委会二	10	200	121
10012	市区	五区电房	10	800	378
10013	市区	五套 01#变	10	400	253
10014	市区	五套 03 号变	10	200	88
10015	市区	五套 04 号变	10	400	203
10016	市区	五套 06 号变	10	200	103
10017	市区	五套 07 号变	10	100	35
10018	市区	五套 08 号变	10	400	268
10019	市区	五套 09 号变	10	400	333

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10020	市区	五套 10 号	10	400	265
10021	市区	五套 12 号变	10	200	138
10022	市区	五套 13 组北	10	200	147
10023	市区	五套 7 组	10	100	39
10024	市区	五套 9 组	10	200	152
10025	市区	五套八组	10	200	107
10026	市区	五套村农场	10	400	317
10027	市区	五套二队	10	200	109
10028	市区	五套六组	10	100	41
10029	市区	五套三组	10	400	274
10030	市区	五套十二队	10	200	143
10031	市区	五套十三队	10	200	89
10032	市区	五星二级站	10	400	234
10033	市区	西戴 01 号	10	400	255
10034	市区	西戴 02 号	10	200	152
10035	市区	西戴 03 号变	10	400	295
10036	市区	西戴 04 号变	10	100	80
10037	市区	西戴 05 号变	10	400	285
10038	市区	西戴戴北组	10	200	98
10039	市区	西戴戴东组	10	200	108
10040	市区	西戴金沟组	10	200	146
10041	市区	西戴码头组	10	200	136
10042	市区	西戴庙上组	10	200	88
10043	市区	西戴桥东组	10	200	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10044	市区	西戴桥西组	10	200	110
10045	市区	西戴唐家组	10	100	45
10046	市区	西戴韦马组	10	200	83
10047	市区	西戴韦王组	10	200	24
10048	市区	西戴吴家组	10	200	104
10049	市区	西戴小陈家组	10	200	120
10050	市区	西戴小村组	10	200	140
10051	市区	西戴小马组	10	200	137
10052	市区	西戴许家组	10	200	141
10053	市区	西葛村	10	400	280
10054	市区	西葛村 2 号变	10	400	118
10055	市区	西黄 01 号变	10	400	222
10056	市区	西黄 02#变	10	315	104
10057	市区	西黄 03#	10	400	269
10058	市区	西黄 05 号变	10	400	285
10059	市区	西平里北	10	400	278
10060	市区	西石 02 号变	10	400	271
10061	市区	西石 06 号变	10	200	118
10062	市区	西石 08 # 变	10	400	304
10063	市区	西石 09 号变	10	200	91
10064	市区	西石 10#变	10	400	183
10065	市区	西石 13 号变(扬家)	10	400	291
10066	市区	西石 15 号变	10	400	284
10067	市区	西石八队	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10068	市区	西石八队北	10	400	123
10069	市区	西石八队中	10	400	194
10070	市区	西石二村（二）	10	400	172
10071	市区	西石马王沟	10	200	21
10072	市区	西石魏家	10	400	204
10073	市区	霞飞坊 1#电房 1#变	10	800	533
10074	市区	霞飞坊 1#电房 2#变	10	800	519
10075	市区	霞飞坊 2#电房 1#变	10	800	445
10076	市区	霞飞坊 2#电房 2#变	10	800	501
10077	市区	显阳三	10	400	292
10078	市区	香郡 1 号配电室 1 号变	10	800	524
10079	市区	香郡 1 号配电室 2 号变	10	800	603
10080	市区	香郡 1 号配电室 3 号变	10	800	346
10081	市区	香郡 1 号配电室 4 号变	10	800	574
10082	市区	香郡 3 号配电室 1 号变	10	800	609
10083	市区	香郡 3 号配电室 2 号变	10	800	564
10084	市区	香郡 3 号配电室 3 号变	10	800	582
10085	市区	香郡 3 号配电室 4 号变	10	800	596
10086	市区	香郡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	564
10087	市区	香郡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	614
10088	市区	香郡小区 2 号配电室 3 号变	10	800	569
10089	市区	香郡小区 2 号配电室 4 号变	10	800	526
10090	市区	巷岗村小戴家	10	200	39
10091	市区	象山长岗村侯组二	10	200	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10092	市区	象山长岗新区	10	250	119
10093	市区	象山长岗新区二	10	400	306
10094	市区	象山长江三组	10	200	61
10095	市区	象山村七一组	10	315	240
10096	市区	象山大寨电灌站	10	200	126
10097	市区	象山丹徒八组	10	250	72
10098	市区	象山丹徒村委会	10	400	143
10099	市区	象山丹徒电力管理站	10	315	65
10100	市区	象山丹徒东头井	10	400	304
10101	市区	象山丹徒东头井二	10	400	208
10102	市区	象山丹徒二组	10	250	46
10103	市区	象山丹徒四组	10	400	209
10104	市区	象山丹徒四组二	10	315	182
10105	市区	象山丹徒王龙桥	10	250	112
10106	市区	象山丹徒下河边	10	315	162
10107	市区	象山丹徒下河边二	10	400	142
10108	市区	象山丹徒油场	10	400	174
10109	市区	象山丹徒闸口电房	10	315	208
10110	市区	象山丹徒闸口二	10	200	60
10111	市区	象山丹徒镇长姚电房	10	400	61
10112	市区	象山贺组二	10	200	105
10113	市区	象山虹桥港	10	200	38
10114	市区	象山红旗陈家湾二	10	400	204
10115	市区	象山红旗村高家湾	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10116	市区	象山红旗村四组	10	160	42
10117	市区	象山红旗二组二	10	400	128
10118	市区	象山红旗三组	10	400	114
10119	市区	象山贾组	10	400	211
10120	市区	象山江滨大塘公司	10	400	238
10121	市区	象山江滨九、十一组	10	50	18
10122	市区	象山江滨九组	10	80	9
10123	市区	象山蒋家湾四	10	400	261
10124	市区	象山京岷山七组	10	315	0
10125	市区	象山九里排灌站	10	400	91
10126	市区	象山七一排涝站	10	250	176
10127	市区	象山上煌村七组	10	250	90
10128	市区	象山上煌村四组	10	30	4
10129	市区	象山上煌七组二	10	200	87
10130	市区	象山王龙排涝站	10	400	196
10131	市区	象山西山二	10	400	174
10132	市区	象山西山小村	10	200	114
10133	市区	象山小夏家湾	10	315	94
10134	市区	象山新民一组	10	200	85
10135	市区	象山新生村委会	10	200	88
10136	市区	象山新生潘家湾	10	400	334
10137	市区	象山新生蓬电厂	10	400	311
10138	市区	象山新生七组	10	400	256
10139	市区	象山新生七组二	10	250	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10140	市区	象山星星村一组	10	400	217
10141	市区	象山星星一组二	10	315	104
10142	市区	象山星星一组三	10	400	257
10143	市区	象山友谊港	10	400	268
10144	市区	象山渔业大队	10	200	23
10145	市区	象山渔业大队二	10	250	118
10146	市区	象山渔业大队三	10	400	218
10147	市区	象山袁村公寓楼三	10	400	247
10148	市区	象山袁村四组	10	400	251
10149	市区	象山赵组小村	10	30	5
10150	市区	象山周组	10	200	125
10151	市区	象山周组小村	10	30	0
10152	市区	象山左湖村左一组	10	400	44
10153	市区	象山左湖赵家村	10	200	122
10154	市区	象山左湖朱组	10	400	298
10155	市区	晓村	10	315	79
10156	市区	小港 03 号变	10	400	335
10157	市区	小港 04 号变	10	400	332
10158	市区	小港 05 号变	10	400	231
10159	市区	小港 08 号变	10	400	315
10160	市区	小港 10 号变	10	400	263
10161	市区	小港 12 号变	10	200	137
10162	市区	小葛村二	10	400	190
10163	市区	小刘组南	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10164	市区	小陶村	10	400	51
10165	市区	鞋厂一栋一单元	10	400	259
10166	市区	辛丰山北谢家	10	400	226
10167	市区	新城苑八箱变	10	630	221
10168	市区	新城苑二箱变	10	800	422
10169	市区	新城苑九箱变	10	630	265
10170	市区	新城苑六箱变	10	630	319
10171	市区	新城苑七箱变	10	500	194
10172	市区	新城苑三	10	800	495
10173	市区	新城苑十二箱变	10	500	299
10174	市区	新城苑十六箱变	10	500	163
10175	市区	新城苑十七箱变	10	400	95
10176	市区	新城苑十三箱变	10	630	67
10177	市区	新城苑十四箱变	10	630	270
10178	市区	新城苑十五箱变	10	630	322
10179	市区	新城苑十箱变	10	630	340
10180	市区	新城苑十一箱变	10	630	341
10181	市区	新城苑四箱变	10	800	479
10182	市区	新城苑五箱变	10	630	362
10183	市区	新城苑一	10	800	414
10184	市区	新都会 1#箱变	10	630	239
10185	市区	新都会 2#箱变	10	630	357
10186	市区	新港 01 号变	10	315	218
10187	市区	新港 02 号变	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10188	市区	新港 03 号变	10	400	281
10189	市区	新港 04 号变	10	315	212
10190	市区	新港 05 号变	10	200	44
10191	市区	新港 07 号变	10	200	180
10192	市区	新港后仲组	10	200	128
10193	市区	新港三大门组	10	200	118
10194	市区	新港陶家东组	10	200	159
10195	市区	新港陶家组	10	400	262
10196	市区	新港吴家巷	10	400	253
10197	市区	新华纺机	10	200	139
10198	市区	新华庄家湾	10	200	85
10199	市区	新乐苑 1#电房 1#变	20	1000	676
10200	市区	新乐苑 1#电房 2#变	20	800	512
10201	市区	新乐苑 2#电房 1#变	20	1000	747
10202	市区	新乐苑 2#电房 2#变	20	1000	721
10203	市区	新乐苑 3#电房 1#变	20	1000	623
10204	市区	新乐苑 3#电房 2#变	20	1000	765
10205	市区	新乐苑 4#电房 1#变	20	1000	697
10206	市区	新乐苑 4#电房 2#变	20	1000	662
10207	市区	新乐苑 5#电房 1#变	20	1000	627
10208	市区	新乐苑 5#电房 2#变	20	1000	629
10209	市区	新乐苑 6#电房 1#变	20	1000	632
10210	市区	新乐苑 6#电房 2#变	20	1000	721
10211	市区	新乐苑 7#电房 1#变	20	1000	606

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10212	市区	新乐苑 7#电房 2#变	20	1000	620
10213	市区	新茂苑 10 号电房 1 号变	20	1000	656
10214	市区	新茂苑 10 号电房 2 号变	20	1000	711
10215	市区	新茂苑 11 号电房 1 号变	20	1000	735
10216	市区	新茂苑 11 号电房 2 号变	20	1000	753
10217	市区	新茂苑 1 号电房 1#变	20	1000	677
10218	市区	新茂苑 1 号电房 2#变	20	1000	629
10219	市区	新茂苑 2 号电房 1#主变	20	1000	683
10220	市区	新茂苑 2 号电房 2#变	20	1000	753
10221	市区	新茂苑 3 号电房 1#变	20	1000	616
10222	市区	新茂苑 3 号电房 2#变	20	1000	648
10223	市区	新茂苑 4 号电房 1#变	20	1000	697
10224	市区	新茂苑 4 号电房 2#变	20	1000	686
10225	市区	新茂苑 5 号电房 1#变	20	1000	699
10226	市区	新茂苑 5 号电房 2#变	20	1000	684
10227	市区	新茂苑 6 号电房 1#变	20	1000	630
10228	市区	新茂苑 6 号电房 2#	20	1000	640
10229	市区	新茂苑 7 号电房 1#变	20	1000	706
10230	市区	新茂苑 7 号电房 2#变	20	1000	711
10231	市区	新茂苑 8 号电房 1 号变	20	1000	668
10232	市区	新茂苑 8 号电房 2 号变	20	1000	628
10233	市区	新茂苑 9 号电房 1 号变	20	1000	765
10234	市区	新茂苑 9 号电房 2 号变	20	1000	782
10235	市区	新民电灌站箱变	10	200	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10236	市区	新瑞苑 1#电房 1#变	20	1000	698
10237	市区	新瑞苑 1#电房 2#变	20	1000	749
10238	市区	新瑞苑 2#电房 1#主变	20	800	552
10239	市区	新瑞苑 2#电房 2#主变	20	800	659
10240	市区	新瑞苑 3#电房 1#变	20	1000	639
10241	市区	新瑞苑 3#电房 2#变	20	1000	649
10242	市区	新瑞苑 4#电房 1#变	20	1000	696
10243	市区	新瑞苑 4#电房 2#变	20	1000	680
10244	市区	新瑞苑 5#电房 1#变	20	1000	675
10245	市区	新瑞苑 5#电房 2#变	20	1000	681
10246	市区	新瑞苑 6#电 1#变	20	1000	722
10247	市区	新瑞苑 6#电房 2#变	20	1000	697
10248	市区	新瑞苑 7#电房 1#变	20	1000	631
10249	市区	新瑞苑 7#电房 2#变	20	1000	628
10250	市区	新瑞苑 8#电房 1#变	20	1000	588
10251	市区	新瑞苑 8#电房 2#变	20	1000	630
10252	市区	新润苑 1#电房 1#变	20	1000	769
10253	市区	新润苑 1#电房 2#变	20	1000	706
10254	市区	新润苑 2#电房 1 #变	20	800	554
10255	市区	新润苑 2#电房 2 #变	20	800	553
10256	市区	新润苑 3#电房 1#变(1#)	20	800	552
10257	市区	新润苑 3#电房 1#变(2#)	20	800	566
10258	市区	新润苑 4 号电房 1#变	20	1000	627
10259	市区	新润苑 4 号电房 2#变	20	1000	623

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10260	市区	新润苑 5 号电房 1#变	20	1000	694
10261	市区	新润苑 5 号电房 2#变	20	1000	647
10262	市区	新润苑 6 号电房 1#变	20	800	565
10263	市区	新润苑 6 号电房 2#变	20	800	537
10264	市区	新润苑 6 号电房 3#变	20	800	568
10265	市区	新润苑 6 号电房 4#变	20	800	531
10266	市区	新生 04 号变（丁马里）	10	315	234
10267	市区	新生 05 号变	10	400	255
10268	市区	新生 06#变（后桃组）	10	200	77
10269	市区	新生丁马里	10	200	23
10270	市区	新生小丁家	10	400	283
10271	市区	新生窑头	10	400	282
10272	市区	新竹村	10	400	349
10273	市区	新怡苑 1 号电房 1#主变	20	1000	626
10274	市区	新怡苑 1 号电房 2#主变	20	1000	606
10275	市区	新怡苑 2 号电房 1#变	20	1000	612
10276	市区	新怡苑 2 号电房 2#变	20	1000	640
10277	市区	新怡苑 3 号电房 1#变	20	1000	735
10278	市区	新怡苑 3 号电房 2#变	20	1000	729
10279	市区	新怡苑 4 号电房 1#变	20	1000	678
10280	市区	新怡苑 4 号电房 2#变	20	1000	677
10281	市区	信用社东主变	10	500	220
10282	市区	星星村二组（二）	10	200	97
10283	市区	星星村委会	10	250	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10284	市区	星星都天庙	10	80	0
10285	市区	星星苗家湾	10	400	166
10286	市区	兴岗楼小区	10	200	40
10287	市区	兴港西路	10	400	215
10288	市区	兴港西路东	10	400	282
10289	市区	兴港西路南 2 号	10	400	322
10290	市区	兴港西路南台变	10	400	83
10291	市区	兴港西路中	10	400	274
10292	市区	兴泽支路 01 号	10	400	245
10293	市区	幸福广场配电室 1#主变	10	800	568
10294	市区	幸福广场配电室 2#主变	10	800	521
10295	市区	秀山廖家组二	10	100	30
10296	市区	秀山路 1 号箱变	10	630	468
10297	市区	秀山郁村二组	10	50	6
10298	市区	许厚	10	400	343
10299	市区	许弄 01 号变	10	400	339
10300	市区	许弄 02 号变	10	200	140
10301	市区	许弄 03 号变	10	400	262
10302	市区	许弄 04 号	10	400	275
10303	市区	许弄 06 号变	10	50	17
10304	市区	许弄 08 号变	10	400	103
10305	市区	许弄灯笼西	10	400	254
10306	市区	许弄葛家东组	10	200	47
10307	市区	许弄邱郭组	10	400	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10308	市区	许弄王家东组	10	200	91
10309	市区	旭辉东壹 1 号配电室 1 号变	10	800	523
10310	市区	旭辉东壹 1 号配电室 2 号变	10	800	510
10311	市区	旭辉东壹 2 号配电室 1 号变	10	800	505
10312	市区	旭辉东壹 2 号配电室 2 号变	10	800	492
10313	市区	旭辉东壹 2 号配电室 3 号变	10	800	534
10314	市区	旭辉东壹 2 号配电室 4 号变	10	800	540
10315	市区	旭辉东壹 3 号配电室 1 号变	10	800	533
10316	市区	旭辉东壹 3 号配电室 2 号变	10	800	560
10317	市区	旭辉东壹 3 号配电室 3 号变	10	800	523
10318	市区	旭辉东壹 3 号配电室 4 号变	10	800	444
10319	市区	旭辉东壹 4 号配电室 1 号变	10	800	523
10320	市区	旭辉东壹 4 号配电室 2 号变	10	800	604
10321	市区	旭辉东壹 4 号配电室 3 号变	10	800	537
10322	市区	旭辉东壹 4 号配电室 4 号变	10	800	512
10323	市区	薛港 01 号变	10	315	97
10324	市区	薛港 02 号	10	200	76
10325	市区	薛港 04 号变	10	400	346
10326	市区	薛港 05 号变	10	200	180
10327	市区	薛港黄家组	10	200	115
10328	市区	薛港莫桥组	10	200	162
10329	市区	薛港张东组	10	200	171
10330	市区	薛港张西组	10	400	329
10331	市区	薛港族东组	10	400	331

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10332	市区	学林雅郡 1#电房 1#变	10	1000	615
10333	市区	学林雅郡 1#电房 2#	10	1000	717
10334	市区	学林雅郡 2#电房 1#变	10	630	373
10335	市区	学林雅郡 2#电房 2#	10	630	327
10336	市区	学林雅郡 3#电房 1#变	10	1000	618
10337	市区	学林雅郡 3#电房 2#变	10	1000	620
10338	市区	学林雅郡 4#电房 1#变	10	630	368
10339	市区	学林雅郡 4#电房 2#变	10	800	504
10340	市区	学林雅郡 5#电房 1#变	10	630	341
10341	市区	学林雅郡 5#电房 2#变	10	630	330
10342	市区	学林雅郡 6#电房 1#变	10	800	532
10343	市区	学林雅郡 6#电房 2#变	10	800	496
10344	市区	雪沟桥	10	200	158
10345	市区	雪沟一	10	315	160
10346	市区	严家 01 号	10	200	152
10347	市区	严家 02 号	10	315	228
10348	市区	严家 03 号	10	400	277
10349	市区	严家 05 号	10	400	212
10350	市区	严家村东 03 号	10	400	333
10351	市区	严家综合变	10	315	139
10352	市区	延安 01 号变	10	400	337
10353	市区	延安 02 号变	10	400	155
10354	市区	延安 03 号变	10	400	86
10355	市区	延安 07 号变	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10356	市区	延安卜家组	10	400	283
10357	市区	延安后张组	10	200	104
10358	市区	延安陆家组	10	200	116
10359	市区	延安马家荡组	10	200	104
10360	市区	延安前张组	10	200	70
10361	市区	延安王家碾组	10	400	283
10362	市区	延安一组	10	200	165
10363	市区	扬子江路北箱变	10	630	485
10364	市区	姚桥百乐 4 队 1	10	400	248
10365	市区	姚桥变 2 号站用变 配电变压器	10	400	336
10366	市区	姚桥陈卜 7 队	10	200	83
10367	市区	姚桥陈卜 7 队北	10	400	166
10368	市区	姚桥陈卜村队配变	10	200	61
10369	市区	姚桥大东 02 号变	10	200	134
10370	市区	姚桥大东 03 号变	10	400	42
10371	市区	姚桥大东 04 号变	10	400	152
10372	市区	姚桥大东 05 号变	10	400	116
10373	市区	姚桥大东 06 号	10	200	157
10374	市区	姚桥大东 08 号变	10	400	158
10375	市区	姚桥大东 09 号变	10	160	83
10376	市区	姚桥大东 10 号变	10	315	78
10377	市区	姚桥大东 11 号变	10	200	148
10378	市区	姚桥大东 13 号变	10	315	140
10379	市区	姚桥大东 14 号变	10	400	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10380	市区	姚桥大东徐府庄变	10	200	61
10381	市区	姚桥大东张家村	10	200	80
10382	市区	姚桥东川 01 号配变	10	200	160
10383	市区	姚桥东川 06 号变	10	200	160
10384	市区	姚桥东川 07 号变	10	200	120
10385	市区	姚桥东川 08 号变	10	400	296
10386	市区	姚桥东川 09 号	10	400	346
10387	市区	姚桥东川 10 号变	10	160	81
10388	市区	姚桥东川洪家村	10	200	113
10389	市区	姚桥东川魏家村号	10	100	90
10390	市区	姚桥东王庄	10	400	175
10391	市区	姚桥伏元 01 号变	10	400	279
10392	市区	姚桥伏元 02 号	10	200	116
10393	市区	姚桥伏元 03 号	10	400	305
10394	市区	姚桥伏元 04 号	10	200	103
10395	市区	姚桥伏元 05 号变	10	200	75
10396	市区	姚桥伏元 14 队	10	200	121
10397	市区	姚桥伏元 18 队	10	200	133
10398	市区	姚桥伏元 23 圩埭	10	200	126
10399	市区	姚桥伏元 2 队	10	200	78
10400	市区	姚桥伏元 2 队西	10	200	57
10401	市区	姚桥伏元 6 队	10	400	313
10402	市区	姚桥伏元 6 队西	10	200	21
10403	市区	姚桥伏元 7 队	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	市区	姚桥伏元 8 队	10	200	79
10405	市区	姚桥伏元大砲子	10	400	313
10406	市区	姚桥伏元九圩埭	10	200	94
10407	市区	姚桥伏元新村变	10	400	282
10408	市区	姚桥伏漕 1 号	10	400	173
10409	市区	姚桥华山 2 队	10	400	156
10410	市区	姚桥集镇 01 号变	10	315	79
10411	市区	姚桥集镇 03 号变	10	315	86
10412	市区	姚桥集镇 04 号变	10	315	60
10413	市区	姚桥集镇 05 号变	10	315	107
10414	市区	姚桥集镇 06 号变	10	400	203
10415	市区	姚桥集镇 08 号变	10	315	219
10416	市区	姚桥集镇 09 号	10	200	164
10417	市区	姚桥集镇 11 号变	10	400	189
10418	市区	姚桥集镇 12 号变	10	400	188
10419	市区	姚桥集镇 13 号变	10	400	90
10420	市区	姚桥集镇 14 号变	10	250	32
10421	市区	姚桥集镇 18 号变	10	200	138
10422	市区	姚桥集镇 19 号变	10	200	85
10423	市区	姚桥集镇 1 号箱变	10	500	84
10424	市区	姚桥集镇 20 号变	10	400	276
10425	市区	姚桥集镇 21 号	10	400	171
10426	市区	姚桥集镇 23 号变	10	400	268
10427	市区	姚桥集镇 24 号变	10	315	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10428	市区	姚桥集镇 25 号变	10	400	185
10429	市区	姚桥集镇 26 号变	10	400	126
10430	市区	姚桥集镇 27 号	10	315	99
10431	市区	姚桥集镇 28 号变	10	315	150
10432	市区	姚桥集镇 2 队南	10	400	283
10433	市区	姚桥集镇 2 号箱变	10	630	267
10434	市区	姚桥集镇 3 号箱变	10	630	127
10435	市区	姚桥集镇北	10	400	142
10436	市区	姚桥集镇大场上	10	400	157
10437	市区	姚桥集镇电力路	10	400	136
10438	市区	姚桥集镇樊家村配变	10	200	166
10439	市区	姚桥集镇酱醋厂	10	400	145
10440	市区	姚桥集镇老政府	10	400	263
10441	市区	姚桥集镇南街	10	400	96
10442	市区	姚桥集镇吴家村变	10	200	21
10443	市区	姚桥集镇西	10	400	109
10444	市区	姚桥集镇小区	10	400	198
10445	市区	姚桥甲家小学	10	400	238
10446	市区	姚桥建新 3 队号变	10	200	46
10447	市区	姚桥片 1 号	10	400	323
10448	市区	姚桥三桥 01 号	10	400	230
10449	市区	姚桥三桥 02 号变	10	200	49
10450	市区	姚桥三桥 03 号变	10	400	305
10451	市区	姚桥三桥 04 号	10	400	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10452	市区	姚桥三桥 05 号变	10	200	135
10453	市区	姚桥三桥 11 队	10	200	110
10454	市区	姚桥三桥 14 队	10	200	113
10455	市区	姚桥三桥 15 队	10	400	270
10456	市区	姚桥三桥 18 队	10	400	295
10457	市区	姚桥三桥 18 队东	10	200	41
10458	市区	姚桥三桥 20 队	10	400	296
10459	市区	姚桥三桥 21 队	10	200	103
10460	市区	姚桥三桥 8 队	10	200	59
10461	市区	姚桥三桥街	10	200	73
10462	市区	姚桥三桥毛家村	10	200	115
10463	市区	姚桥王庄 01 号变	10	200	38
10464	市区	姚桥王庄 04 号变	10	400	313
10465	市区	姚桥王庄 5 队	10	200	88
10466	市区	姚桥文化中心	10	400	191
10467	市区	姚桥物资站东	10	400	48
10468	市区	姚桥小学变	10	315	145
10469	市区	姚桥姚镇 9 队	10	400	120
10470	市区	姚桥殷家工业园区	10	315	204
10471	市区	姚桥迎北 01 号变	10	400	122
10472	市区	姚桥迎北 01 号变南	10	400	94
10473	市区	姚桥迎北 01 号东变	10	200	105
10474	市区	姚桥迎北 02 号变	10	400	235
10475	市区	姚桥迎北 03 号变	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10476	市区	姚桥迎北 04 号变	10	315	95
10477	市区	姚桥迎北 05 号变	10	400	217
10478	市区	姚桥迎北 06 号变	10	400	238
10479	市区	姚桥迎北 07 号变	10	315	62
10480	市区	姚桥迎北 11 队号	10	400	188
10481	市区	姚桥迎北 11 队西	10	400	76
10482	市区	姚桥迎北 1 队	10	400	303
10483	市区	姚桥迎北 2 队	10	200	76
10484	市区	姚桥迎北 3 队	10	200	91
10485	市区	姚桥迎北 6 队变	10	200	99
10486	市区	姚桥迎北 7 队	10	200	58
10487	市区	姚桥迎北 9 队	10	200	99
10488	市区	姚桥迎北新村	10	400	54
10489	市区	姚桥迎北新村东	10	200	125
10490	市区	姚桥迎东 01 号变	10	400	301
10491	市区	姚桥迎东 03 号	10	200	144
10492	市区	姚桥迎东 04 号	10	200	98
10493	市区	姚桥迎东 05 号变	10	400	148
10494	市区	姚桥迎东 06 号变	10	400	235
10495	市区	姚桥迎东 07 号变	10	200	135
10496	市区	姚桥迎东 08 号变	10	400	290
10497	市区	姚桥迎东 11 队	10	200	115
10498	市区	姚桥迎东 11 队西	10	400	115
10499	市区	姚桥迎东 2 队	10	100	25

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10500	市区	姚桥迎东樊家埭	10	200	61
10501	市区	姚桥迎东四圩埭	10	200	114
10502	市区	姚桥迎东迎风桥	10	200	59
10503	市区	姚桥迎南 01 号变	10	400	272
10504	市区	姚桥迎南 02 号变	10	315	54
10505	市区	姚桥迎南 03 号	10	200	95
10506	市区	姚桥迎南 4 队	10	200	72
10507	市区	姚桥迎南八队	10	200	65
10508	市区	姚桥迎新 01 号变	10	315	71
10509	市区	姚桥迎新 02 号变	10	200	94
10510	市区	姚桥迎新 03 号	10	315	34
10511	市区	姚桥迎新 04 号变	10	200	101
10512	市区	姚桥迎新 05 号	10	400	103
10513	市区	姚桥迎新 06 号	10	200	146
10514	市区	姚桥迎新 07 号	10	400	254
10515	市区	姚桥迎新 07 号变北	10	200	23
10516	市区	姚桥迎新 2 队	10	200	124
10517	市区	姚桥迎新 7 队	10	400	110
10518	市区	姚桥迎新 8 队	10	200	124
10519	市区	姚桥迎新曹家村	10	200	113
10520	市区	姚桥迎新茅家村	10	200	108
10521	市区	姚桥迎中 01 号变	10	315	149
10522	市区	姚桥迎中 02 号变	10	200	76
10523	市区	姚桥迎中 03 号变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10524	市区	姚桥迎中 04 号变	10	200	25
10525	市区	姚桥迎中 1 队	10	200	75
10526	市区	姚桥迎中 2 队	10	200	63
10527	市区	姚桥迎中 4 队	10	200	72
10528	市区	姚桥迎中 7 队	10	200	53
10529	市区	姚桥迎中小坝头变	10	400	268
10530	市区	姚桥镇一 01 号变	10	400	66
10531	市区	姚桥镇一 03 号变	10	200	131
10532	市区	姚桥镇一 04 号变	10	200	96
10533	市区	姚桥镇一 05 号变	10	200	95
10534	市区	姚桥仲家 01 号变	10	200	94
10535	市区	姚桥仲家 03 号变	10	200	137
10536	市区	姚桥仲家 04 号变	10	400	291
10537	市区	姚桥仲家 05 号	10	200	103
10538	市区	姚桥仲家 06 号	10	200	87
10539	市区	姚桥仲家 07 号变	10	200	60
10540	市区	姚桥仲家 08 号变	10	400	45
10541	市区	姚桥仲家 12 号变	10	200	123
10542	市区	姚桥仲家 1 队	10	200	63
10543	市区	姚桥仲家 5 队	10	200	105
10544	市区	姚桥仲家 6 队	10	200	101
10545	市区	姚桥仲家陈甸村变	10	400	267
10546	市区	姚桥仲家小村	10	200	136
10547	市区	姚桥仲家小学	10	400	234

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10548	市区	姚桥漕丰 03 号变	10	200	166
10549	市区	姚桥漕丰 04 号变	10	315	262
10550	市区	姚桥漕丰 05 号变	10	200	137
10551	市区	姚桥漕丰 07 号变	10	400	42
10552	市区	姚桥漕丰 09 号变	10	200	52
10553	市区	姚桥漕丰 10 号变	10	250	153
10554	市区	姚桥漕丰 14 队	10	200	152
10555	市区	姚桥漕丰 20 队	10	200	155
10556	市区	姚桥漕丰四圩埭 6 队	10	200	151
10557	市区	姚桥漕红 01 号变	10	100	22
10558	市区	姚桥漕红 02 号	10	400	306
10559	市区	姚桥漕红 04 号	10	400	319
10560	市区	姚桥漕红 05 号	10	315	212
10561	市区	姚桥漕红 06 号变	10	315	133
10562	市区	姚桥漕红 10 队	10	400	60
10563	市区	姚桥漕红 17 队	10	200	143
10564	市区	姚桥漕红 20 队配变	10	200	141
10565	市区	姚桥漕红 21 队	10	400	294
10566	市区	姚桥漕红 2 队	10	400	315
10567	市区	姚桥漕红大西埭	10	200	123
10568	市区	姚桥漕红新村	10	400	328
10569	市区	姚桥漕红奚圩埭	10	200	103
10570	市区	一区北	10	315	146
10571	市区	一区电房 1 号配电变压器	10	630	329

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10572	市区	一区电房 2 号配电变压器	10	630	377
10573	市区	一区东 2 号变	10	400	212
10574	市区	宜安苑 10 号配电室 1 号变	10	1000	747
10575	市区	宜安苑 10 号配电室 2 号变	10	1000	734
10576	市区	宜安苑 10 号配电室 3 号变	10	1000	699
10577	市区	宜安苑 10 号配电室 4 号变	10	1000	723
10578	市区	宜安苑 11 号配电室 1 号	10	1000	720
10579	市区	宜安苑 11 号配电室 2 号变	10	1000	757
10580	市区	宜安苑 11 号配电室 3 号变	10	1000	755
10581	市区	宜安苑 11 号配电室 4 号变	10	1000	763
10582	市区	宜安苑 12 号配电室 1 号变	10	1000	769
10583	市区	宜安苑 12 号配电室 2 号变	10	1000	752
10584	市区	宜安苑 12 号配电室 3 号变	10	1000	702
10585	市区	宜安苑 12 号配电室 4 号变	10	1000	758
10586	市区	宜安苑 9 号配电室 1 号变	10	1000	733
10587	市区	宜安苑 9 号配电室 2 号变	10	1000	742
10588	市区	宜安苑 9 号配电室 3 号变	10	1000	723
10589	市区	宜安苑 9 号配电室 4 号变	10	1000	787
10590	市区	宜居苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	764
10591	市区	宜居苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	797
10592	市区	宜居苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	747
10593	市区	宜居苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	742
10594	市区	宜居苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	737
10595	市区	宜居苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	707

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10596	市区	宜居苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	767
10597	市区	宜居苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	778
10598	市区	宜居苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	741
10599	市区	宜居苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	748
10600	市区	宜乐苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	496
10601	市区	宜乐苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	585
10602	市区	宜乐苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	578
10603	市区	宜乐苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	581
10604	市区	宜乐苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	612
10605	市区	宜乐苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	568
10606	市区	宜乐苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	559
10607	市区	宜乐苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	599
10608	市区	宜乐苑 3 号配电室 1 号变压器	10	800	562
10609	市区	宜乐苑 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	506
10610	市区	宜乐苑 3 号配电室 3 变	10	800	424
10611	市区	宜乐苑 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	452
10612	市区	宜乐苑 4 号配电室 1 号配电变压器	10	1000	666
10613	市区	宜乐苑 4 号配电室 2 号配电变压器	10	1000	726
10614	市区	宜乐苑 4 号配电室 3 号配电变压器	10	1000	766
10615	市区	宜乐苑 4 号配电室 4 号配电变压器	10	1000	771
10616	市区	宜乐苑 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	572
10617	市区	宜乐苑 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	622
10618	市区	宜乐苑 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	611
10619	市区	宜乐苑 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	608

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10620	市区	宜业苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	673
10621	市区	宜业苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	681
10622	市区	宜业苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	779
10623	市区	宜业苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	792
10624	市区	宜业苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	640
10625	市区	宜业苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	655
10626	市区	宜业苑 2 号配电室 3 号变	10	1000	705
10627	市区	宜业苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	723
10628	市区	宜业苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	664
10629	市区	宜业苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	612
10630	市区	宜业苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	729
10631	市区	宜业苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	742
10632	市区	宜业苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	618
10633	市区	宜业苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	693
10634	市区	宜业苑 4 号配电室 3 号变	10	1000	622
10635	市区	宜业苑 4 号配电室 4 号变	10	1000	753
10636	市区	宜业苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	623
10637	市区	宜业苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	702
10638	市区	宜业苑 5 号配电室 3 号变	10	1000	698
10639	市区	宜业苑 5 号配电室 4 号变	10	1000	788
10640	市区	逸翠园 1 号电房 1#变	10	1000	625
10641	市区	逸翠园 1 号电房 2#变	10	1000	604
10642	市区	逸翠园 2 号电房 1#变	10	1000	612
10643	市区	逸翠园 2 号电房 2#变	10	1000	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10644	市区	逸翠园 3 号电房 1#变	10	1000	643
10645	市区	逸翠园 3 号电房 2#变	10	1000	694
10646	市区	逸翠园 4 号电房 1#变	10	1000	672
10647	市区	逸翠园 4 号电房 2#变	10	1000	686
10648	市区	益华广场 1 号配电室 1 号变	10	630	566
10649	市区	益华广场 1 号配电室 2 号变	10	630	550
10650	市区	益华广场 2 号配电室 1 号变	10	630	546
10651	市区	益华广场 2 号配电室 2 号变	10	630	504
10652	市区	益华广场 2 号配电室 3 号变	10	630	529
10653	市区	益华广场 2 号配电室 4 号变	10	630	508
10654	市区	益华广场 3 号配电室 1 号变	10	630	463
10655	市区	益华广场 3 号配电室 2 号变	10	630	466
10656	市区	益华广场 3 号配电室 3 号变	10	630	464
10657	市区	益华广场 3 号配电室 4 号变	10	630	474
10658	市区	益平 02#变	10	400	216
10659	市区	益平 03 号变	10	200	111
10660	市区	益平 04#变	10	200	135
10661	市区	益平 06 号变	10	200	99
10662	市区	益平 08 号变	10	200	140
10663	市区	益平 09 号变	10	200	129
10664	市区	益平 5 队东	10	200	112
10665	市区	益平七组	10	400	291
10666	市区	益平三队东	10	200	105
10667	市区	益平四组西	10	200	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10668	市区	益平一组	10	400	287
10669	市区	益平一组西	10	400	292
10670	市区	银湖花园 1 号配电室 1 号变	10	800	574
10671	市区	银湖花园 1 号配电室 2 号变	10	800	543
10672	市区	银湖花园 1 号配电室 3 号变	10	800	376
10673	市区	银湖花园 1 号配电室 4 号变	10	800	532
10674	市区	银湖花园 2#电房 1#变	10	800	487
10675	市区	银湖花园 2#电房 2#变	10	800	575
10676	市区	银湖花园 2#电房 3#变	10	800	500
10677	市区	银湖花园 2#电房 4#变	10	800	529
10678	市区	银湖花园 3 号配电室 1 号变	10	800	695
10679	市区	银湖花园 3 号配电室 2 号变	10	800	545
10680	市区	银湖花园 3 号配电室 3 号变	10	800	644
10681	市区	银湖花园 3 号配电室 4 号变	10	800	572
10682	市区	银湖花园 4 号配电室 1 号变	10	800	592
10683	市区	银湖花园 4 号配电室 2 号变	10	800	564
10684	市区	银湖花园 4 号配电室 3 号变	10	800	590
10685	市区	银湖花园 4 号配电室 4 号变	10	800	579
10686	市区	银山鑫城 10 号电房 1 号	10	1000	623
10687	市区	银山鑫城 10 号电房 2 号	10	1000	635
10688	市区	银山鑫城 1 号变电所 1 号变	10	1000	650
10689	市区	银山鑫城 1 号变电所 2 号变	10	1000	557
10690	市区	银山鑫城 1 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
10691	市区	银山鑫城 2 号电房 1 号变	10	800	375

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10692	市区	银山鑫城 2 号电房 2 号变	10	800	484
10693	市区	银山鑫城 2 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
10694	市区	银山鑫城 3 号电房 1 号变	10	800	499
10695	市区	银山鑫城 3 号电房 2 号变	10	800	522
10696	市区	银山鑫城 3 号箱变 2 配电变压器	10	630	333
10697	市区	银山鑫城 4 号电房 1 号变	10	800	258
10698	市区	银山鑫城 4 号电房 2 号变	10	800	340
10699	市区	银山鑫城 4 号电房 3 号变	10	800	453
10700	市区	银山鑫城 4 号箱变 2 配电变压器	10	630	402
10701	市区	银山鑫城 5 号变电所 1 号	10	500	219
10702	市区	银山鑫城 5 号变电所 2 号	10	500	209
10703	市区	银山鑫城 5 号箱变 2 配电变压器	10	630	353
10704	市区	银山鑫城 6 号变电所 1 号变	10	800	522
10705	市区	银山鑫城 6 号变电所 2 号变	10	630	370
10706	市区	银山鑫城 6 号箱变 2 配电变压器	10	630	331
10707	市区	银山鑫城 7 号变电所 1 号变	10	800	503
10708	市区	银山鑫城 7 号变电所 2 号变	10	800	542
10709	市区	银山鑫城 7 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
10710	市区	银山鑫城 8 号电房 1 号变	10	1000	208
10711	市区	银山鑫城 8 号电房 2 号变	10	1000	625
10712	市区	银山鑫城 8 号箱变 2 配电变压器	10	630	181
10713	市区	银山鑫城 9 号电房 1 号变	10	1000	661
10714	市区	银山鑫城 9 号电房 2 号变	10	1000	600
10715	市区	银杏家园 1#	10	630	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10716	市区	银杏家园 2 #	10	630	293
10717	市区	银杏家园 3 #	10	800	374
10718	市区	银杏家园变电所 1 # 变	10	1000	624
10719	市区	银杏家园变电所 2 # 变	10	1000	622
10720	市区	银杏里	10	400	222
10721	市区	银杏里二	10	400	273
10722	市区	迎北 01 号变西	10	400	210
10723	市区	迎中 10 队	10	200	106
10724	市区	永安 01 号变	10	400	307
10725	市区	永安 03 号变	10	100	69
10726	市区	永安二组	10	200	171
10727	市区	永安三组	10	200	171
10728	市区	永安十组	10	200	164
10729	市区	永安一队	10	200	156
10730	市区	永安一组变	10	200	170
10731	市区	永隆广场 1#电房 1#变	10	1000	607
10732	市区	永隆广场 1#电房 2#变	10	1000	560
10733	市区	永隆广场 10 号配电室 1 号变	10	800	479
10734	市区	永隆广场 10 号配电室 2 号变	10	800	535
10735	市区	永隆广场 10 号配电室 3 号变	10	800	439
10736	市区	永隆广场 10 号配电室 4 号变	10	800	338
10737	市区	永隆广场 11 号配电室 1 号变	10	1000	561
10738	市区	永隆广场 11 号配电室 2 号变	10	1000	561
10739	市区	永隆广场 2#电房 1#	10	1000	510

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10740	市区	永隆广场 2#电房 2#变	10	1000	636
10741	市区	永隆广场 3#电房 1#变	10	800	514
10742	市区	永隆广场 3#电房 2 变	10	800	484
10743	市区	永隆广场 4#电房 1#主变	10	1000	615
10744	市区	永隆广场 4#电房 2#主变	10	1000	659
10745	市区	永隆广场 4#电房 3#主变	10	1000	627
10746	市区	永隆广场 5#电房 1#主变	10	800	495
10747	市区	永隆广场 5#电房 2#主变	10	800	432
10748	市区	永隆广场 6#电房 1#变	10	800	544
10749	市区	永隆广场 6#电房 2#变	10	800	518
10750	市区	永隆广场 7 号配电室 1 号变	10	630	410
10751	市区	永隆广场 7 号配电室 2 号变	10	630	418
10752	市区	永隆广场 8 号配电室 1 号变	10	1000	570
10753	市区	永隆广场 8 号配电室 2 号变	10	1000	646
10754	市区	永隆广场 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	393
10755	市区	永隆广场 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	411
10756	市区	永隆广场 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	269
10757	市区	永隆广场 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	651
10758	市区	永宁	10	200	141
10759	市区	优步鑫苑 3 号配电室 1 号变	10	800	702
10760	市区	优步鑫苑 3 号配电室 2 号变	10	800	529
10761	市区	优步鑫苑 3 号配电室 3 号变	10	800	673
10762	市区	优步鑫苑 3 号配电室 4 号变	10	800	520
10763	市区	优步鑫苑 4 号配电室 1 号变	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10764	市区	优步鑫苑 4 号配电室 2 号变	10	800	595
10765	市区	优步鑫苑 4 号配电室 3 号变	10	800	616
10766	市区	优步鑫苑 4 号配电室 4 号变	10	800	597
10767	市区	友谊港二	10	400	160
10768	市区	于北村李家组南	10	400	165
10769	市区	于南 03 号	10	200	21
10770	市区	于南 04 号	10	400	251
10771	市区	于南 05 号变	10	400	160
10772	市区	于南 06 号	10	400	149
10773	市区	于南 07 号	10	400	251
10774	市区	于南 08 号变	10	200	123
10775	市区	于南 09#变	10	160	99
10776	市区	于南 13 号变	10	200	153
10777	市区	于南 14#变	10	250	79
10778	市区	于南 15#变	10	400	308
10779	市区	于南果园	10	400	160
10780	市区	于南九队	10	400	254
10781	市区	于南潘二队	10	400	121
10782	市区	于南潘家	10	200	40
10783	市区	于南潘家南	10	400	93
10784	市区	于南十队	10	200	102
10785	市区	于南十一队	10	400	199
10786	市区	于南四队	10	200	139
10787	市区	于南唐家南	10	200	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10788	市区	于南西彪	10	200	92
10789	市区	于南一队	10	200	21
10790	市区	于山采石厂	10	200	74
10791	市区	于山水泥厂宿舍	10	400	174
10792	市区	御都花园 1 号电房 1#变	10	800	392
10793	市区	御都花园 1 号电房 2#变	10	1000	378
10794	市区	御都花园 2#电房 1#变	10	800	254
10795	市区	御都花园 2#电房 2#变	10	630	354
10796	市区	御都花园 2#电房 3#变	10	630	316
10797	市区	御都花园 2 号电房 4 号	10	630	334
10798	市区	御景湾 1#配电室 1#主变	10	800	563
10799	市区	御景湾 1#配电室 2#主变	10	800	632
10800	市区	御景湾 2#配电室 1#主变	10	800	613
10801	市区	御景湾 2#配电室 2#主变	10	800	594
10802	市区	御景湾 3#配电室 1#主变	10	800	553
10803	市区	御景湾 3#配电室 2#主变	10	800	565
10804	市区	御景湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	670
10805	市区	御景湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	686
10806	市区	御景湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	699
10807	市区	御景湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	708
10808	市区	裕隆雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	546
10809	市区	裕隆雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	494
10810	市区	裕隆雅居 1 号配电室 3 号变	10	800	489
10811	市区	裕隆雅居 1 号配电室 4 号变	10	800	521

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10812	市区	裕隆雅居 2 号配电室 1 号变	10	800	510
10813	市区	裕隆雅居 2 号配电室 2 号变	10	800	543
10814	市区	裕隆雅居 2 号配电室 3 号变	10	800	577
10815	市区	裕隆雅居 2 号配电室 4 号变	10	800	622
10816	市区	袁巷	10	200	84
10817	市区	园中路	10	400	163
10818	市区	越河花园	10	315	193
10819	市区	越河街二	10	400	136
10820	市区	月湖村夏东组二	10	400	154
10821	市区	月湖村小区 1 号配电室 1 号变	10	800	665
10822	市区	月湖村小区 1 号配电室 2 号变	10	800	619
10823	市区	月湖丁家组	10	200	45
10824	市区	月湖花园	10	400	162
10825	市区	月湖花园二	10	315	141
10826	市区	月湖五金厂	10	400	62
10827	市区	月湖县农机一	10	200	122
10828	市区	悦河湾 1 号配电室 1 号变	10	800	617
10829	市区	悦河湾 1 号配电室 2 号变	10	800	593
10830	市区	悦河湾 1 号配电室 3 号变	10	800	619
10831	市区	悦河湾 1 号配电室 4 号变	10	800	579
10832	市区	悦河湾 2 号配电室 1 号变	10	800	640
10833	市区	悦河湾 2 号配电室 2 号变	10	800	605
10834	市区	悦河湾 2 号配电室 3 号变	10	800	587
10835	市区	悦河湾 2 号配电室 4 号变	10	800	581

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10836	市区	悦澜苑 4 号配电室 1 号变	10	800	495
10837	市区	悦澜苑 4 号配电室 2 号变	10	800	494
10838	市区	悦澜苑 4 号配电室 3 号变	10	800	515
10839	市区	悦澜苑 4 号配电室 4 号变	10	800	614
10840	市区	悦澜苑 5 号配电室 1 号变	10	800	442
10841	市区	悦澜苑 5 号配电室 2 号变	10	800	494
10842	市区	悦澜苑 5 号配电室 3 号变	10	800	558
10843	市区	悦澜苑 5 号配电室 4 号变	10	800	492
10844	市区	悦秀园小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	496
10845	市区	悦秀园小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	534
10846	市区	悦秀园小区 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	555
10847	市区	悦秀园小区 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	558
10848	市区	悦秀园小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	569
10849	市区	悦秀园小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	535
10850	市区	悦秀园小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	522
10851	市区	悦秀园小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	590
10852	市区	悦园 1 号配电室 1 号变	10	800	558
10853	市区	悦园 1 号配电室 2 号变	10	800	616
10854	市区	悦园 1 号配电室 3 号变	10	800	544
10855	市区	悦园 1 号配电室 4 号变	10	800	587
10856	市区	悦园 2 号配电室 1 号变	10	800	547
10857	市区	悦园 2 号配电室 2 号变	10	800	627
10858	市区	悦园 2 号配电室 3 号变	10	800	556
10859	市区	悦园 2 号配电室 4 号变	10	800	596

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	市区	云岗小区（一）	10	400	64
10861	市区	云河湾家苑 1#电房 1#变	10	1000	638
10862	市区	云河湾家苑 1#电房 2#变	10	1000	749
10863	市区	云河湾家苑 2#电房 1#变	10	800	459
10864	市区	云河湾家苑 2#电房 2#变	10	800	480
10865	市区	云河湾家苑 3 号电房 1 号变	10	1000	664
10866	市区	云河湾家苑 3 号电房 2 号变	10	1000	551
10867	市区	章村 03 号变	10	160	128
10868	市区	张家湾	10	400	260
10869	市区	张家湾(二)	10	250	216
10870	市区	张家湾小区	10	100	82
10871	市区	张家组（张宋组）	10	315	221
10872	市区	张宋村北	10	200	110
10873	市区	张许村汤家湾	10	200	143
10874	市区	张许村野鸡山变	10	400	97
10875	市区	张许刘家	10	400	325
10876	市区	张许小区 1#电房 1#变	10	1000	643
10877	市区	张许小区 1#电房 2#变	10	1000	592
10878	市区	张许小区 1#电房 3#变	10	1000	655
10879	市区	张许小区 1#电房 4#变	10	1000	685
10880	市区	张许小区 2#电房 1#变	10	1000	659
10881	市区	张许小区 2#电房 2#变	10	1000	685
10882	市区	张许小区 2#电房 3#变	10	1000	667
10883	市区	张许小区 2#电房 4#变	10	1000	631

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10884	市区	张许小区 3#电房 1#变	10	1000	574
10885	市区	张许小区 3#电房 2#变	10	1000	629
10886	市区	张许小区 3#电房 3#变	10	1000	670
10887	市区	张许小区 3#电房 4#变	10	1000	618
10888	市区	张许小区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	693
10889	市区	张许小区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	775
10890	市区	张许小区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	715
10891	市区	张许小区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	680
10892	市区	张许小区二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	693
10893	市区	张许小区二期 2 号配电室 2 号变	10	1000	687
10894	市区	张许小区二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	716
10895	市区	张许小区二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	728
10896	市区	张许小区二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	768
10897	市区	张许小区二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	728
10898	市区	张许小区二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	708
10899	市区	张许小区二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	600
10900	市区	张许小区二期 4 号配电室 1 号变	10	1000	657
10901	市区	张许小区二期 4 号配电室 2 号变	10	1000	622
10902	市区	张许小区二期 4 号配电室 3 号变	10	1000	849
10903	市区	张许小区二期 4 号配电室 4 号变	10	1000	717
10904	市区	赵魏村（二）	10	315	111
10905	市区	赵魏村委会	10	400	42
10906	市区	赵庄南	10	200	139
10907	市区	照临 04 号变	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10908	市区	镇大公路	10	400	297
10909	市区	镇大公路东	10	200	140
10910	市区	镇大公路西	10	400	258
10911	市区	镇江工商银行大港支行	10	400	251
10912	市区	镇南新村二	10	400	202
10913	市区	镇南新村三	10	400	275
10914	市区	镇南新村五	10	400	228
10915	市区	镇政府二	10	400	122
10916	市区	中石化宿舍	10	400	306
10917	市区	中心 01 南	10	400	250
10918	市区	中心 02 号变	10	400	194
10919	市区	中心 03 号变	10	200	23
10920	市区	中心 04#变	10	200	34
10921	市区	中心官西	10	200	90
10922	市区	中学站	10	630	317
10923	市区	中央公园 1 号配电室 1 号变	10	1000	757
10924	市区	中央公园 1 号配电室 2 号变	10	1000	722
10925	市区	中央公园 2 号配电室 1 号变	10	1000	736
10926	市区	中央公园 2 号配电室 2 号变	10	1000	809
10927	市区	中央公园 3 号配电室 1 号变	10	1000	795
10928	市区	中央公园 3 号配电室 2 号变	10	1000	785
10929	市区	中央公园 4 号配电室 1 号变	10	1000	807
10930	市区	中央公园 4 号配电室 2 号变	10	1000	771
10931	市区	周付桂箱变	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10932	市区	周岗二组	10	400	290
10933	市区	竹柳厂变	10	315	93
10934	市区	庄基中心河 2 号	10	400	220
10935	市区	庄头 03 号变（耿岗）	10	200	45
10936	市区	庄头 05 号变（庄头）	10	400	88
10937	市区	庄头 06 号变	10	315	32
10938	市区	庄头 07 号变（上谈组）	10	200	64
10939	市区	庄头村北	10	200	61
10940	市区	庄头耿岗	10	200	60
10941	市区	庄头上谈	10	200	75
10942	市区	庄头西茶厂	10	200	36
10943	市区	庄头下谈	10	400	271
10944	市区	庄徐河 1 号	10	400	205
10945	市区	紫竹苑 1#电房 1#主变	20	1000	634
10946	市区	紫竹苑 1#电房 2#变	20	1000	651
10947	市区	紫竹苑 1#电房 3#变	20	800	555
10948	市区	紫竹苑 1#电房 4#变	20	800	550
10949	市区	紫竹苑 2#电房 1#变	20	1000	654
10950	市区	紫竹苑 2#电房 2#主变	20	1000	587
10951	市区	紫竹苑 2#电房 3#	20	800	556
10952	市区	紫竹苑 2#电房 4#变	20	800	540
10953	市区	紫竹苑 3#电房 1#变	20	1000	706
10954	市区	紫竹苑 3#电房 2#主变	20	1000	603
10955	市区	紫竹苑 3#电房 3#变	20	1000	572

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10956	市区	紫竹苑 3#电房 4#变	20	1000	629
10957	市区	紫竹苑 4#电房 1#变	20	1000	701
10958	市区	紫竹苑 4#电房 2#变	20	1000	695
10959	市区	紫竹苑 4#电房 3#主变	20	1000	690
10960	市区	紫竹苑 4#电房 4#变	20	1000	540
10961	市区	紫竹苑 5#电房 1#变	20	800	567
10962	市区	紫竹苑 5#电房 2#主变	20	1000	709
10963	市区	紫竹苑 5#电房 3#变	20	800	544
10964	市区	紫竹苑 5#电房 4#变	20	800	520
10965	市区	宗张 03 号变	10	200	163
10966	市区	宗张 05 号变	10	200	24
10967	市区	钻石铭苑 1#电房 1#变	10	1000	200
10968	市区	钻石铭苑 1#电房 2#	10	1000	159
10969	市区	钻石铭苑 2#电房 2#变	10	1000	697
10970	市区	钻石铭苑 2#电房 4#变	10	1000	604
10971	市区	钻石铭苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	429
10972	市区	钻石铭苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	683
10973	市区	钻石铭苑 4 号配电室 1 号变	10	800	519
10974	市区	钻石铭苑 4 号配电室 2 号变	10	800	572
10975	市区	钻石铭苑 4 号配电室 3 号变	10	800	585
10976	市区	钻石铭苑 4 号配电室 4 号变	10	800	574
10977	市区	钻石名苑 2#电房 1#	10	1000	563
10978	市区	钻石名苑 2#电房 3#变	10	1000	690
10979	市区	左湖村	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10980	市区	左湖村二	10	400	277
10981	市区	左湖村复兴	10	400	315
10982	市区	左湖村三	10	400	292
10983	市区	左湖村四	10	50	32
10984	市区	左湖党组	10	400	250
10985	市区	左湖电灌站	10	400	274
10986	市区	左湖二组	10	200	104
10987	市区	左湖罗组	10	400	56
10988	市区	左湖排灌站	10	200	104
10989	市区	左湖陶瓷城	10	400	208
10990	市区	毓秀雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	707
10991	市区	毓秀雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	694
10992	市区	毓秀雅居 1 号箱变主变	10	400	340
10993	市区	谏壁北吕新村	10	400	42
10994	市区	谏壁北吕新村南	10	200	69
10995	市区	谏壁滨河路	10	400	284
10996	市区	谏壁滨河路二	10	200	136
10997	市区	谏壁蔡家村委会二	10	400	269
10998	市区	谏壁蔡家电灌站	10	400	143
10999	市区	谏壁蔡家电灌站二	10	400	116
11000	市区	谏壁陈家庄(一)	10	400	193
11001	市区	谏壁陈家庄南	10	400	174
11002	市区	谏壁陈家庄小村	10	400	341
11003	市区	谏壁大严庄村东	10	200	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11004	市区	谏壁邓家缺村东	10	200	89
11005	市区	谏壁邓家缺组	10	400	312
11006	市区	谏壁邓家缺组中	10	200	104
11007	市区	谏壁邓家缺组中东	10	400	281
11008	市区	谏壁丁家组（二）	10	400	202
11009	市区	谏壁东彪 01 号变	10	200	46
11010	市区	谏壁东彪 03 号	10	400	177
11011	市区	谏壁东彪 07 号变	10	400	321
11012	市区	谏壁东彪村周岗	10	400	254
11013	市区	谏壁东京村上下张组二	10	400	265
11014	市区	谏壁东京村小严庄	10	200	48
11015	市区	谏壁东陶村电站	10	200	130
11016	市区	谏壁东陶村中	10	400	224
11017	市区	谏壁禾家庄二	10	200	92
11018	市区	谏壁禾家庄徐家	10	400	346
11019	市区	谏壁河东	10	400	256
11020	市区	谏壁黄丝湾	10	400	181
11021	市区	谏壁黄丝湾村东	10	200	60
11022	市区	谏壁黄丝湾新村	10	250	129
11023	市区	谏壁黄丝湾新村西	10	400	272
11024	市区	谏壁纪家村北	10	200	87
11025	市区	谏壁纪家电站二	10	200	99
11026	市区	谏壁纪家电站南	10	400	266
11027	市区	谏壁纪家电站西	10	400	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11028	市区	谏壁蒋家站西	10	400	312
11029	市区	谏壁焦东组	10	400	257
11030	市区	谏壁焦湾村委会	10	400	351
11031	市区	谏壁焦湾村委会二	10	400	215
11032	市区	谏壁解家庄	10	200	49
11033	市区	谏壁李华村东陶组二	10	400	194
11034	市区	谏壁李严村	10	400	122
11035	市区	谏壁粮山村	10	200	138
11036	市区	谏壁粮山村粮山组三	10	400	121
11037	市区	谏壁粮山村粮四组	10	400	46
11038	市区	谏壁粮山村庄解家组二	10	200	89
11039	市区	谏壁马湾村南	10	200	111
11040	市区	谏壁马湾村南二	10	400	134
11041	市区	谏壁马湾村委会	10	400	289
11042	市区	谏壁马湾村一组	10	400	304
11043	市区	谏壁马湾村一组北	10	400	320
11044	市区	谏壁马湾电站	10	400	300
11045	市区	谏壁马湾电站北	10	400	223
11046	市区	谏壁马湾一组东	10	200	129
11047	市区	谏壁南街	10	400	216
11048	市区	谏壁南头巷	10	400	77
11049	市区	谏壁南谢组	10	400	44
11050	市区	谏壁南谢组北	10	400	320
11051	市区	谏壁南谢组西	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11052	市区	谏壁潘家组西	10	400	227
11053	市区	谏壁桥箱变	10	630	458
11054	市区	谏壁上下张组	10	400	269
11055	市区	谏壁上下张组南	10	400	333
11056	市区	谏壁上于村	10	200	21
11057	市区	谏壁上元村	10	315	111
11058	市区	谏壁上元村东	10	400	284
11059	市区	谏壁上元村南 1	10	400	241
11060	市区	谏壁上云岗	10	200	83
11061	市区	谏壁上张组	10	200	94
11062	市区	谏壁西街	10	400	91
11063	市区	谏壁下于村南	10	100	11
11064	市区	谏壁小葛村	10	315	130
11065	市区	谏壁小葛村南	10	200	101
11066	市区	谏壁小刘组	10	400	244
11067	市区	谏壁小山	10	315	100
11068	市区	谏壁小山二	10	400	220
11069	市区	谏壁小陶村南	10	400	273
11070	市区	谏壁小学	10	400	163
11071	市区	谏壁鞋厂宿舍三单元	10	100	31
11072	市区	谏壁新村	10	400	186
11073	市区	谏壁新村二	10	400	215
11074	市区	谏壁新街	10	400	125
11075	市区	谏壁严庄电站	10	100	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11076	市区	谏壁严庄组	10	315	137
11077	市区	谏壁影剧院二箱变	10	630	337
11078	市区	谏壁影剧院箱变	10	630	343
11079	市区	谏壁用电站	10	200	90
11080	市区	谏壁友谊新村	10	400	180
11081	市区	谏壁于北村工商所	10	80	9
11082	市区	谏壁于北村上下于	10	200	121
11083	市区	谏壁于北村文教楼	10	200	140
11084	市区	谏壁于北村营房	10	315	236
11085	市区	谏壁于北大刘组	10	200	96
11086	市区	谏壁于北新村	10	400	90
11087	市区	谏壁于北新村中	10	200	69
11088	市区	谏壁于北新庄	10	400	198
11089	市区	谏壁于北新庄二	10	400	245
11090	市区	谏壁于北印刷厂	10	400	129
11091	市区	谏壁于南 01 号变	10	400	176
11092	市区	谏壁于南 02 号变	10	400	41
11093	市区	谏壁于南塔岗	10	400	49
11094	市区	谏壁于山纪家电站	10	400	283
11095	市区	谏壁于山蒋家村	10	200	73
11096	市区	谏壁于山小学	10	400	274
11097	市区	谏壁于山赵家组	10	400	114
11098	市区	谏壁渔业大队	10	400	255
11099	市区	谏壁月湖村委会	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11100	市区	谏壁月湖村小花园	10	400	322
11101	市区	谏壁月湖电站	10	400	238
11102	市区	谏壁月湖李严	10	250	127
11103	市区	谏壁月湖排灌站	10	400	245
11104	市区	谏壁月湖四草圩组	10	400	142
11105	市区	谏壁月湖夏东组	10	400	217
11106	市区	谏壁月湖一草圩	10	400	316
11107	市区	谏壁月湖张家荡	10	50	0
11108	市区	谏壁张湾村	10	400	272
11109	市区	谏壁镇李华村小李组（二）	10	200	29
11110	市区	谏壁镇中花园临时用电箱	10	400	178
11111	市区	谏壁职业中学	10	400	205
11112	市区	谏壁职业中学北	10	400	311
11113	市区	谏壁零北菜场	10	200	97
11114	市区	谏壁零北村大刘组二	10	400	277
11115	市区	谏壁零山村委会	10	200	29
11116	市区	谏电二村一	10	400	220
11117	市区	芸都尚院 1 号配电室 1 号变	10	800	505
11118	市区	芸都尚院 1 号配电室 2 号变	10	800	480
11119	市区	芸都尚院 2 号配电室 1 号变	10	800	520
11120	市区	芸都尚院 2 号配电室 2 号变	10	800	562
11121	市区	芸都尚院 2 号配电室 3 号变	10	800	539
11122	市区	芸都尚院 2 号配电室 4 号变	10	800	513
11123	市区	芸都尚院 3 号配电室 1 号变	10	800	510

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11124	市区	芸都尚院 3 号配电室 2 号变	10	800	598
11125	市区	芸都尚院 3 号配电室 3 号变	10	800	598
11126	市区	芸都尚院 3 号配电室 4 号变	10	800	571
11127	市区	怡人家园	10	630	301
11128	市区	缪家甸 06 号	10	400	264
11129	市区	缪家甸铭基	10	400	252
11130	市区	缪寺湾	10	400	302
11131	市区	珑悦苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	349
11132	市区	珑悦苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	419
11133	市区	珑悦苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	474
11134	市区	珑悦苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	468
11135	市区	珑悦苑 2 配电室 1 号变配电变压器	10	800	505
11136	市区	珑悦苑 2 配电室 2 号变配电变压器	10	800	497
11137	市区	珑悦苑 2 配电室 3 号变配电变压器	10	800	500
11138	市区	珑悦苑 2 配电室 4 号变配电变压器	10	800	487
11139	市区	珑悦苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	516
11140	市区	珑悦苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	472
11141	市区	珑悦苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	558
11142	市区	珑悦苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	542
11143	市区	珑悦苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	493
11144	市区	珑悦苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	472
11145	市区	珑悦苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	571
11146	市区	珑悦苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	558
11147	市区	旌德里	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11148	市区	旌德里北	10	400	187
11149	市区	旌德里中	10	400	266
11150	市区	皓月苑 1 号配电室 1 号主变	10	630	429
11151	市区	皓月苑 1 号配电室 2 号主变	10	630	419
11152	市区	皓月苑 1 号配电室 3 号主变	10	630	445
11153	市区	皓月苑 1 号配电室 4 号主变	10	630	438
11154	市区	皓月苑 2 号配电室 1 号主变	10	800	537
11155	市区	皓月苑 2 号配电室 2 号主变	10	800	541
11156	市区	皓月苑 2 号配电室 3 号主变	10	800	561
11157	市区	皓月苑 2 号配电室 4 号主变	10	800	596
11158	市区	皓月苑 3 号配电室 1 号主变	10	1000	716
11159	市区	皓月苑 3 号配电室 2 号主变	10	1000	711
11160	市区	皓月苑 3 号配电室 3 号主变	10	1000	759
11161	市区	皓月苑 3 号配电室 4 号主变	10	1000	756
11162	市区	皓月苑 4 号配电室 1 号主变	10	1000	668
11163	市区	皓月苑 4 号配电室 2 号主变	10	1000	631
11164	市区	皓月苑 4 号配电室 3 号主变	10	1000	711
11165	市区	皓月苑 4 号配电室 4 号主变	10	1000	702
11166	市区	皓月苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	642
11167	市区	皓月苑 5 号配电室 2 号主变	10	1000	594
11168	市区	皓月苑 6 号配电室 1 号主变	10	800	572
11169	市区	皓月苑 6 号配电室 2 号主变	10	800	543
11170	市区	皓月苑 6 号配电室 4 号主变	10	800	456
11171	市区	零山纪家组	10	315	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11172	市区	零山街 1 号箱变	10	500	130
11173	市区	零山街 2 号箱变	10	500	356
11174	市区	零山街 3 号箱变	10	500	258
11175	市区	零山街 4 号箱变	10	500	251
11176	市区	零山新村电房 1#变	10	500	330
11177	市区	零山新村电房 2#变	10	500	342
11178	丹阳	21#箱变 (8#岛)	20	250	0
11179	丹阳	22#箱变 (7#岛)	20	315	0
11180	丹阳	24#箱变 (5#岛)	20	400	0
11181	丹阳	25#箱变	20	630	0
11182	丹阳	36#箱变	20	400	0
11183	丹阳	44#箱变 (4#岛)	20	400	0
11184	丹阳	47#箱变	20	315	0
11185	丹阳	6#供电所	10	400	276
11186	丹阳	A1#箱变	20	630	0
11187	丹阳	庵背后北	10	200	66
11188	丹阳	爱家尚城 1#配电室 1#变压器	10	800	578
11189	丹阳	爱家尚城 1#配电室 2#变压器	10	800	591
11190	丹阳	爱家尚城 2#配电室 1#变压器	10	800	448
11191	丹阳	爱家尚城 2#配电室 2#变压器	10	800	411
11192	丹阳	爱家尚城 2#配电室 3#变压器	10	800	457
11193	丹阳	爱家尚城 2#配电室 4#变压器	10	800	442
11194	丹阳	爱家尚城 3#配电室 1#变压器	10	800	490
11195	丹阳	爱家尚城 3#配电室 2#变压器	10	800	544

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11196	丹阳	爱家尚城 3#配电室 3#变压器	10	800	512
11197	丹阳	爱家尚城 3#配电室 4#变压器	10	800	508
11198	丹阳	爱家尚城 4#配电室 1#变压器	10	800	501
11199	丹阳	爱家尚城 4#配电室 2#变压器	10	800	519
11200	丹阳	爱家尚城 4#配电室 3#变压器	10	800	562
11201	丹阳	爱家尚城 4#配电室 4#变压器	10	800	564
11202	丹阳	爱家尚城 5#配电室 1#变	10	800	543
11203	丹阳	爱家尚城 5#配电室 2#变	10	800	434
11204	丹阳	爱家尚城 5#配电室 3#变	10	800	546
11205	丹阳	爱家尚城 5#配电室 4#变	10	800	614
11206	丹阳	爱家尚城 6#配电室 1#变	10	800	556
11207	丹阳	爱家尚城 6#配电室 2#变	10	800	553
11208	丹阳	爱家尚城 6#配电室 3#变	10	800	606
11209	丹阳	爱家尚城 6#配电室 4#变	10	800	576
11210	丹阳	爱家尚城 7#配电室 1#变	10	800	501
11211	丹阳	爱家尚城 7#配电室 2#变	10	800	612
11212	丹阳	爱家尚城 7#配电室 3#变	10	800	566
11213	丹阳	爱家尚城 7#配电室 4#变	10	800	599
11214	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 1#变	10	800	647
11215	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 2#变	10	800	661
11216	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 1#变	10	800	632
11217	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 2#变	10	800	527
11218	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 3#变	10	800	632
11219	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 4#变	10	800	608

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11220	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 1#变	10	800	656
11221	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 2#变	10	800	710
11222	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 3#变	10	800	559
11223	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 4#变	10	800	578
11224	丹阳	安达住宅	10	400	165
11225	丹阳	安东北	10	400	32
11226	丹阳	安东村	10	400	32
11227	丹阳	安东西	10	200	21
11228	丹阳	安乐村富民新村	10	400	0
11229	丹阳	安乐村红星村	10	400	0
11230	丹阳	安乐村六队变	10	400	0
11231	丹阳	安乐村六队变 2#	10	400	0
11232	丹阳	安乐村南山圩埭	10	400	0
11233	丹阳	安乐村桃花港	10	500	0
11234	丹阳	安乐红星小学	10	630	0
11235	丹阳	安乐七组	10	400	0
11236	丹阳	安乐十二队 2#	10	400	0
11237	丹阳	安乐十二队配变	10	400	0
11238	丹阳	安乐十一队	10	400	0
11239	丹阳	安乐十一队 2#	10	400	0
11240	丹阳	安乐十一队 3#	10	400	0
11241	丹阳	安乐四队	10	400	0
11242	丹阳	安乐五组	10	400	0
11243	丹阳	安民村安民新村	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11244	丹阳	安民村郭家埭	10	400	214
11245	丹阳	安民村永盛埭	10	400	41
11246	丹阳	安民新村 2#	10	400	254
11247	丹阳	岸北南	10	400	0
11248	丹阳	岸沟上	10	400	257
11249	丹阳	岸里村	10	400	285
11250	丹阳	岸桥队	10	200	74
11251	丹阳	岸头西	10	400	285
11252	丹阳	岸西村北	10	400	301
11253	丹阳	澳宝大厦	10	400	176
11254	丹阳	澳都花城 1#配电房 1#	10	1000	619
11255	丹阳	澳都花城 1#配电房 2#	10	1000	596
11256	丹阳	澳都花城 1#配电房 3#	10	1000	475
11257	丹阳	澳都花城 1#配电房保安变	10	315	284
11258	丹阳	澳都花城 2#配电房 1#	10	1000	600
11259	丹阳	澳都花城 2#配电房 2#	10	1000	544
11260	丹阳	澳都花城 2#配电房 3#	10	1000	480
11261	丹阳	芭桥帽丁村	10	400	272
11262	丹阳	芭山村八圩变	10	400	280
11263	丹阳	芭山村变	10	400	0
11264	丹阳	芭山村前进果园	10	200	0
11265	丹阳	芭山村前进站	10	500	188
11266	丹阳	芭山村桃园圩	10	400	279
11267	丹阳	芭山一队	10	400	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11268	丹阳	八耳家	10	400	68
11269	丹阳	八亩塘	10	400	284
11270	丹阳	八站	10	200	43
11271	丹阳	八字桥村八字桥变	10	400	144
11272	丹阳	八字桥村十四圩埭变	10	400	129
11273	丹阳	八字桥村新村变	10	400	143
11274	丹阳	八字桥南	10	400	75
11275	丹阳	八圩埭东	10	400	32
11276	丹阳	巴桥河北	10	200	22
11277	丹阳	巴桥河东	10	400	101
11278	丹阳	坝头	10	400	85
11279	丹阳	坝头 1#	10	400	203
11280	丹阳	坝头村	10	200	90
11281	丹阳	坝头前	10	400	181
11282	丹阳	坝头西	10	315	51
11283	丹阳	白杜塘	10	200	23
11284	丹阳	白果树	10	400	156
11285	丹阳	白鹤高新技术产业配变	10	630	464
11286	丹阳	白鹤公租房配电房 02	10	630	471
11287	丹阳	白鹤公租房配电房 1#	10	630	455
11288	丹阳	白鹤路	10	400	0
11289	丹阳	白基村	10	400	71
11290	丹阳	白鸡庄	10	400	134
11291	丹阳	白鸡庄 17 队	10	400	172

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11292	丹阳	白鸡庄北	10	400	194
11293	丹阳	白鸡庄北 2#	10	200	111
11294	丹阳	白鸡庄河	10	400	41
11295	丹阳	白鸡庄南	10	400	42
11296	丹阳	白龙路东	10	400	142
11297	丹阳	白龙寺村 1#综合变	10	100	89
11298	丹阳	白龙一队变	10	400	180
11299	丹阳	白鹿蒋甲	10	400	162
11300	丹阳	白马村南片变	10	400	48
11301	丹阳	白马村委	10	400	96
11302	丹阳	白马岗东	10	400	52
11303	丹阳	白马岗综合变	10	400	97
11304	丹阳	白土尧灯北	10	400	0
11305	丹阳	白兔村委	10	400	0
11306	丹阳	白兔公用变	10	400	0
11307	丹阳	白兔站公用	10	200	0
11308	丹阳	白洋湾农业	10	400	300
11309	丹阳	白栎村	10	200	90
11310	丹阳	白栎农业	10	400	285
11311	丹阳	白栎西	10	400	240
11312	丹阳	百合苑公用 1#	10	500	166
11313	丹阳	百合苑公用 2#	10	500	248
11314	丹阳	百花路西	10	400	242
11315	丹阳	百花新村	10	630	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	丹阳	百花新村东箱变	10	400	105
11317	丹阳	百花园	10	315	152
11318	丹阳	板桥公用	10	400	204
11319	丹阳	包家庵变	10	400	211
11320	丹阳	包舍村塘门村	10	400	0
11321	丹阳	包舍村西片	10	400	0
11322	丹阳	包舍东站（包舍村委）	10	200	0
11323	丹阳	包舍西站（包舍村）	10	100	0
11324	丹阳	包舍小上庄	10	200	0
11325	丹阳	堡头山 2#	10	400	125
11326	丹阳	堡头山北	10	400	41
11327	丹阳	宝山王家北	10	400	336
11328	丹阳	报社住宅变	10	200	112
11329	丹阳	北大村南岗配变	10	400	3
11330	丹阳	北大街	10	400	0
11331	丹阳	北大街 1#	10	400	0
11332	丹阳	北大街西	10	400	0
11333	丹阳	北大街西 2#	10	630	0
11334	丹阳	北大街西 3#	10	630	68
11335	丹阳	北二环路	10	315	273
11336	丹阳	北方村	10	400	205
11337	丹阳	北岗配变	10	400	116
11338	丹阳	北高头	10	100	12
11339	丹阳	北后街	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11340	丹阳	北环路 10#	10	400	286
11341	丹阳	北环路 5#公用	10	400	70
11342	丹阳	北环路 6#公用	10	400	96
11343	丹阳	北角落	10	400	134
11344	丹阳	北角落南	10	400	195
11345	丹阳	北陵北配变	10	200	84
11346	丹阳	北陵西	10	400	234
11347	丹阳	北门头	10	200	76
11348	丹阳	北墓站	10	200	111
11349	丹阳	北弄公用	10	630	356
11350	丹阳	北舍村	10	400	218
11351	丹阳	北舍西	10	400	272
11352	丹阳	北塘北变	10	200	83
11353	丹阳	北塘村变	10	400	48
11354	丹阳	北湾村变	10	400	280
11355	丹阳	北魏北	10	200	55
11356	丹阳	北魏村	10	200	123
11357	丹阳	北魏家村	10	400	144
11358	丹阳	北魏南	10	400	46
11359	丹阳	北魏南 2#	10	400	104
11360	丹阳	北魏西	10	200	122
11361	丹阳	北魏中	10	200	38
11362	丹阳	北贤街	10	400	106
11363	丹阳	北贤街南	10	400	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11364	丹阳	北洋电站	10	400	229
11365	丹阳	北野田变	10	200	128
11366	丹阳	北苑公用	10	400	198
11367	丹阳	奔沟村奔沟	10	200	137
11368	丹阳	奔沟村前戴庄	10	400	235
11369	丹阳	奔沟村束家	10	400	204
11370	丹阳	奔沟村张家	10	200	108
11371	丹阳	奔沟桥	10	400	263
11372	丹阳	奔沟桥南	10	400	297
11373	丹阳	奔沟戎家村	10	200	104
11374	丹阳	奔沟站	10	200	77
11375	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 1#变	10	800	547
11376	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 2#变	10	800	548
11377	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 3#变	10	800	571
11378	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 4#	10	800	472
11379	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 1#变	10	800	541
11380	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 2#变	10	800	565
11381	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 3#	10	800	530
11382	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 4#	10	800	468
11383	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 1#变	10	800	548
11384	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 2#	10	800	498
11385	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 3#变	10	800	580
11386	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 4#	10	800	546
11387	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 1#	10	800	537

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11388	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 2#变	10	800	576
11389	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 3#	10	800	566
11390	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 4#变	10	800	540
11391	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 1#变	10	800	549
11392	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 2#	10	800	489
11393	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 1#	10	800	541
11394	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 2#变	10	800	588
11395	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 3#变	10	800	589
11396	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 4#变	10	800	604
11397	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 1#变	10	630	379
11398	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 2#变	10	630	441
11399	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 1#变	10	800	532
11400	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 2#变	10	800	515
11401	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 3#变	10	800	523
11402	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 4#变	10	800	515
11403	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 1#变	10	800	502
11404	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 2#变	10	800	529
11405	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 3#变	10	800	515
11406	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 4#变	10	800	558
11407	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 1#变	10	800	497
11408	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 2#变	10	800	534
11409	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 1#变	10	630	387
11410	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 2#变	10	630	378
11411	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 1#变	10	630	362

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11412	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 2#变	10	630	315
11413	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 1#变	10	800	451
11414	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 2#变	10	800	502
11415	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 1#变	10	800	549
11416	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 2#变	10	800	471
11417	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 1#变	10	800	497
11418	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 2#变	10	800	401
11419	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 1#	10	800	471
11420	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 2#变	10	800	432
11421	丹阳	碧水兰庭 1#	10	500	65
11422	丹阳	碧水兰庭 1#箱变	10	630	452
11423	丹阳	碧水兰庭 2#	10	800	720
11424	丹阳	碧水兰庭 2#箱变	10	630	332
11425	丹阳	碧水兰庭 3#箱变	10	630	435
11426	丹阳	标龙 1#	10	630	336
11427	丹阳	标龙 1#配电室 1#变	10	1250	350
11428	丹阳	标龙 1#配电室 2#变	10	1250	873
11429	丹阳	标龙 2#配电室 1#变	10	1250	787
11430	丹阳	标龙 2#配电室 2#变	10	1250	460
11431	丹阳	标龙 2#配电室 3#变	10	800	81
11432	丹阳	标龙 2#配电室 4#变	10	800	720
11433	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 1#变	10	800	467
11434	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 2#变	10	800	489
11435	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 3#变	10	800	519

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11436	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 4#变	10	800	485
11437	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 1#变	10	800	436
11438	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 2#变	10	800	442
11439	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 3#变	10	800	464
11440	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 4#变	10	800	454
11441	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 1#变	10	800	502
11442	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 2#变	10	800	642
11443	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 3#变	10	800	520
11444	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 4#变	10	800	588
11445	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 1#变	10	800	396
11446	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 2#变	10	800	394
11447	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 3#变	10	800	526
11448	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 4#变	10	800	503
11449	丹阳	滨河中路	10	200	68
11450	丹阳	滨江村红江村北四圩埭	10	400	0
11451	丹阳	滨江村红江村朱家村变	10	400	0
11452	丹阳	滨江村江滨村江滨村	10	400	102
11453	丹阳	滨江村江滨村王家巷	10	400	118
11454	丹阳	滨江村江滨村徐家村	10	200	21
11455	丹阳	滨江村委钱家湾南	10	400	67
11456	丹阳	滨江东新村变	10	400	89
11457	丹阳	滨江九队	10	400	154
11458	丹阳	滨江新城 1#	10	500	223
11459	丹阳	滨江新城 2#	10	500	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11460	丹阳	滨江新城 3#	10	500	249
11461	丹阳	滨江新城 4#	10	500	269
11462	丹阳	滨江新城 5#	10	500	239
11463	丹阳	滨江新城 6#	10	400	193
11464	丹阳	滨江新城配电房 1#变	10	800	469
11465	丹阳	滨江新城配电房 2#变	10	800	423
11466	丹阳	滨江新村北 2#	10	400	262
11467	丹阳	滨江新村南	10	630	262
11468	丹阳	滨江新村南东	10	400	105
11469	丹阳	滨江新村南西 2#	10	400	146
11470	丹阳	滨江新村南西变	10	400	92
11471	丹阳	滨江新村西箱变	10	500	51
11472	丹阳	滨江站	10	100	6
11473	丹阳	宾馆新村	10	315	128
11474	丹阳	伯威商城北	10	400	209
11475	丹阳	伯威商城南	10	400	182
11476	丹阳	泊亭村	10	400	222
11477	丹阳	泊亭村北	10	200	111
11478	丹阳	哺房公用	10	400	45
11479	丹阳	哺房公用 2#(预投)	10	400	265
11480	丹阳	埠头北	10	200	62
11481	丹阳	埠头变	10	400	231
11482	丹阳	不夜城 1#变	10	400	41
11483	丹阳	不夜城 2#箱变 07	10	500	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11484	丹阳	布厂宿舍 1#	10	200	109
11485	丹阳	布厂宿舍 2#	10	200	103
11486	丹阳	布厂宿舍 3#	10	160	58
11487	丹阳	步家村	10	400	200
11488	丹阳	步家东变	10	400	57
11489	丹阳	步甲村	10	400	3
11490	丹阳	步甲东	10	400	3
11491	丹阳	步甲加工厂	10	400	3
11492	丹阳	步甲加工厂 2#	10	400	3
11493	丹阳	步甲南	10	200	3
11494	丹阳	步巷	10	400	90
11495	丹阳	步巷西	10	400	226
11496	丹阳	步行街 1#01003	10	315	196
11497	丹阳	步行街 2#001003	10	400	262
11498	丹阳	步行街 3#004004	10	400	250
11499	丹阳	步行街 4#004005	10	500	348
11500	丹阳	步行街 5#005006	10	630	412
11501	丹阳	财政局住宅	10	200	110
11502	丹阳	采甲岸	10	200	160
11503	丹阳	菜场	10	400	0
11504	丹阳	菜场变	10	400	155
11505	丹阳	菜场南	10	200	109
11506	丹阳	菜市场	10	200	21
11507	丹阳	菜市场北	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11508	丹阳	菜市场变	10	400	95
11509	丹阳	菜市场东	10	400	328
11510	丹阳	蔡村	10	160	28
11511	丹阳	蔡村东	10	200	113
11512	丹阳	蔡东村	10	400	243
11513	丹阳	蔡基	10	400	350
11514	丹阳	蔡基站	10	200	144
11515	丹阳	蔡家村	10	200	67
11516	丹阳	蔡家庄	10	200	24
11517	丹阳	蔡家庄南	10	200	23
11518	丹阳	蔡塔村滨河路	10	400	96
11519	丹阳	蔡塔村蔡塔村委	10	400	96
11520	丹阳	蔡塔村蔡塔西	10	200	70
11521	丹阳	蔡塔村蔡塔新村	10	400	96
11522	丹阳	蔡塔村丛杨北	10	100	15
11523	丹阳	蔡塔村丛杨东	10	160	70
11524	丹阳	蔡塔村丛杨南	10	400	184
11525	丹阳	蔡塔村戴家村	10	400	203
11526	丹阳	蔡塔村鼎泰北	10	200	36
11527	丹阳	蔡塔村东张东	10	200	72
11528	丹阳	蔡塔村东张南	10	400	264
11529	丹阳	蔡塔村芳巷北	10	400	105
11530	丹阳	蔡塔村芳巷南	10	400	243
11531	丹阳	蔡塔村供电所 1#	10	400	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11532	丹阳	蔡塔村供电所 5#	10	500	137
11533	丹阳	蔡塔村供电所北	10	400	195
11534	丹阳	蔡塔村后杨村	10	315	152
11535	丹阳	蔡塔村后张村	10	160	73
11536	丹阳	蔡塔村姜家村	10	400	168
11537	丹阳	蔡塔村军民桥	10	400	223
11538	丹阳	蔡塔村军民西路	10	200	83
11539	丹阳	蔡塔村粮管所	10	400	284
11540	丹阳	蔡塔村陆家村	10	400	264
11541	丹阳	蔡塔村庞家村	10	200	35
11542	丹阳	蔡塔村庞家南	10	400	194
11543	丹阳	蔡塔村庞王路	10	200	80
11544	丹阳	蔡塔村皮箱厂	10	400	221
11545	丹阳	蔡塔村祈家前	10	400	169
11546	丹阳	蔡塔村前家村	10	400	294
11547	丹阳	蔡塔村前张村	10	200	37
11548	丹阳	蔡塔村前张东	10	200	40
11549	丹阳	蔡塔村沙家村	10	400	193
11550	丹阳	蔡塔村邵家西	10	200	130
11551	丹阳	蔡塔村沈家村	10	200	54
11552	丹阳	蔡塔村沈家西	10	200	21
11553	丹阳	蔡塔村食品站	10	160	64
11554	丹阳	蔡塔村王家村	10	200	26
11555	丹阳	蔡塔村新河西	10	400	178

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11556	丹阳	蔡塔村薛家村	10	400	183
11557	丹阳	蔡塔村杨家村	10	400	186
11558	丹阳	蔡塔村于吉里	10	200	127
11559	丹阳	蔡塔村于市村	10	200	23
11560	丹阳	蔡塔村于市西	10	200	93
11561	丹阳	蔡塔村周市村	10	200	69
11562	丹阳	蔡塔村庄家村	10	200	28
11563	丹阳	蔡巷村变	10	400	226
11564	丹阳	蔡巷西	10	400	289
11565	丹阳	蔡巷站	10	160	68
11566	丹阳	蔡野田	10	200	46
11567	丹阳	蔡庄南站	10	100	50
11568	丹阳	藏龙御景 1#配电房 1#变	10	630	426
11569	丹阳	藏龙御景 1#配电房 2#变	10	630	407
11570	丹阳	藏龙御景 2#配电房 1#变	10	630	379
11571	丹阳	藏龙御景 2#配电房 2#变	10	630	377
11572	丹阳	藏龙御景 2#配电房 3#变	10	630	439
11573	丹阳	藏龙御景 2#配电房 4#变	10	630	501
11574	丹阳	藏龙御景 3#配电房 1#变	10	800	552
11575	丹阳	藏龙御景 3#配电房 2#变	10	800	548
11576	丹阳	藏龙御景 3#配电房 3# 变	10	800	489
11577	丹阳	藏龙御景 3#配电房 4#变	10	800	543
11578	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 1#变	10	800	544
11579	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 2#变	10	800	494

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11580	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 3#变	10	800	354
11581	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 4#变	10	800	536
11582	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 1#变	10	800	475
11583	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 2#变	10	800	536
11584	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 3#变	10	800	554
11585	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 4#变	10	800	538
11586	丹阳	曹 家	10	200	116
11587	丹阳	曹家村	10	200	88
11588	丹阳	曹家东	10	400	139
11589	丹阳	曹家东 2#	10	400	124
11590	丹阳	曹家南	10	400	41
11591	丹阳	曹家西	10	400	169
11592	丹阳	曹甲电站	10	160	19
11593	丹阳	曹甲南	10	100	32
11594	丹阳	曹甲西	10	160	88
11595	丹阳	曹甲养殖场	10	400	285
11596	丹阳	曹巷电站变	10	200	3
11597	丹阳	曹巷南	10	400	3
11598	丹阳	曹巷农业	10	400	3
11599	丹阳	曹庄	10	200	0
11600	丹阳	曹庄村	10	400	281
11601	丹阳	曹庄西村	10	200	116
11602	丹阳	草港排涝站	10	400	163
11603	丹阳	草塘北	10	400	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11604	丹阳	草塘村	10	400	204
11605	丹阳	草塘村邵巷东变	10	400	267
11606	丹阳	草塘村睦家村西变	10	400	213
11607	丹阳	草鞋庄	10	200	92
11608	丹阳	草鞋庄北	10	400	221
11609	丹阳	草鞋庄东	10	200	110
11610	丹阳	册塘村后册中	10	400	247
11611	丹阳	茶场	10	400	211
11612	丹阳	查家村北	10	400	17
11613	丹阳	产业路 1#配变	10	630	333
11614	丹阳	常六东综合变	10	315	125
11615	丹阳	常麓北	10	400	43
11616	丹阳	常麓村综合变	10	400	125
11617	丹阳	常麓六队	10	400	109
11618	丹阳	常麓三队	10	400	27
11619	丹阳	常麓五队南	10	400	27
11620	丹阳	常麓五队综合变	10	400	125
11621	丹阳	常麓西 2#箱变	10	630	378
11622	丹阳	常麓西配变	10	400	0
11623	丹阳	常麓一队	10	400	125
11624	丹阳	常兴二队综合变	10	400	169
11625	丹阳	常兴后综合变	10	400	41
11626	丹阳	常兴三队综合变	10	400	219
11627	丹阳	常兴四队综合变	10	400	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11628	丹阳	常兴新村综合变	10	400	246
11629	丹阳	常兴一队综合变	10	400	216
11630	丹阳	常溧东路变	10	400	0
11631	丹阳	常溧西路	10	400	0
11632	丹阳	常溧西路 3#	10	400	135
11633	丹阳	长安村变	10	400	176
11634	丹阳	长岸西站	10	50	16
11635	丹阳	长春村林家桥村刘基变	10	200	21
11636	丹阳	长春村林家桥村聂家村	10	400	201
11637	丹阳	长春村腰沟十队变	10	400	42
11638	丹阳	长段北 1#变	10	400	41
11639	丹阳	长段北变	10	400	131
11640	丹阳	长段村南 1#	10	400	47
11641	丹阳	长段村前 1#	10	400	257
11642	丹阳	长段东	10	400	184
11643	丹阳	长段二队	10	200	43
11644	丹阳	长段南变	10	400	132
11645	丹阳	长段四队	10	160	99
11646	丹阳	长沟村变	10	400	119
11647	丹阳	长沟村委	10	400	184
11648	丹阳	长沟南	10	200	45
11649	丹阳	长沟梢	10	400	174
11650	丹阳	长江渔场	10	400	0
11651	丹阳	长江渔场北	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11652	丹阳	长江渔场北 2#	10	400	0
11653	丹阳	长乐 1#变	10	200	24
11654	丹阳	长乐 2#	10	500	368
11655	丹阳	长湾村睦巷村	10	400	51
11656	丹阳	长湾庙头西村	10	400	41
11657	丹阳	长委	10	100	84
11658	丹阳	长下村	10	400	191
11659	丹阳	长下村东	10	200	94
11660	丹阳	长巷村	10	400	285
11661	丹阳	长巷站	10	400	0
11662	丹阳	长埭北	10	400	53
11663	丹阳	长鑫公寓	10	630	362
11664	丹阳	畅园 3#配电室 1#变	10	800	620
11665	丹阳	畅园 3#配电室 2#变	10	800	497
11666	丹阳	畅园 3#配电室 3#变	10	800	647
11667	丹阳	畅园 3#配电室 4#变	10	800	497
11668	丹阳	畅园 4#配电室 1#变	10	800	563
11669	丹阳	畅园 4#配电室 2#变	10	800	449
11670	丹阳	畅园 4#配电室 3#变	10	800	720
11671	丹阳	畅园 4#配电室 4#变	10	800	497
11672	丹阳	畅园 5#配电室 1#变	10	800	501
11673	丹阳	畅园 5#配电室 2#变	10	800	497
11674	丹阳	畅园 5#配电室 3#变	10	800	720
11675	丹阳	畅园 5#配电室 4#变	10	800	497

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11676	丹阳	朝北李村	10	200	90
11677	丹阳	朝北配变	10	400	0
11678	丹阳	朝华路东	10	400	43
11679	丹阳	朝华新村北	10	400	95
11680	丹阳	朝华新村东	10	400	109
11681	丹阳	朝华新村后	10	400	54
11682	丹阳	朝华新村南	10	400	140
11683	丹阳	朝华新村前	10	400	170
11684	丹阳	朝华新村西	10	400	60
11685	丹阳	朝华新村中	10	400	86
11686	丹阳	朝西村	10	400	257
11687	丹阳	朝西大队	10	400	44
11688	丹阳	朝西大队 2#	10	400	300
11689	丹阳	朝西路	10	400	127
11690	丹阳	朝西站	10	100	58
11691	丹阳	朝阳菜场 2#	10	400	0
11692	丹阳	朝阳大厦	10	400	172
11693	丹阳	朝阳路	10	400	152
11694	丹阳	朝阳路 2#	10	400	168
11695	丹阳	朝阳桥公用	10	400	176
11696	丹阳	朝阳桥西	10	400	239
11697	丹阳	朝阳水站	10	100	33
11698	丹阳	朝阳新村 2#公用	10	400	249
11699	丹阳	朝阳新村 2#西	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11700	丹阳	朝阳新村 3#变	10	400	242
11701	丹阳	朝阳新村 4#	10	250	134
11702	丹阳	朝阳新村 5#公用	10	400	198
11703	丹阳	朝阳新村 6#东	10	315	49
11704	丹阳	朝阳新村 6#公用	10	400	277
11705	丹阳	朝阳新村公用	10	400	231
11706	丹阳	巢家南	10	400	125
11707	丹阳	车村中	10	400	3
11708	丹阳	车巷村	10	200	76
11709	丹阳	车站郭家村	10	400	255
11710	丹阳	车站蒋家	10	400	54
11711	丹阳	车站蒋家村后	10	400	199
11712	丹阳	车站蒋家西	10	400	58
11713	丹阳	车站蒋家中	10	400	161
11714	丹阳	车站路 1#公用	10	200	130
11715	丹阳	车站南	10	200	51
11716	丹阳	车站社区	10	200	0
11717	丹阳	车站新村	10	200	39
11718	丹阳	车站新村 1#单	10	200	51
11719	丹阳	车站新村 2#单	10	200	51
11720	丹阳	车站新村中	10	200	51
11721	丹阳	晨光大队变	10	200	140
11722	丹阳	晨阳路单	10	200	32
11723	丹阳	陈家	10	400	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11724	丹阳	陈家变	10	400	32
11725	丹阳	陈家村	10	400	136
11726	丹阳	陈家村变	10	200	21
11727	丹阳	陈家村配变	10	400	259
11728	丹阳	陈家里东	10	200	6
11729	丹阳	陈家南	10	400	41
11730	丹阳	陈家南 2#	10	400	90
11731	丹阳	陈家南 3#	10	400	237
11732	丹阳	陈家南配变	10	400	195
11733	丹阳	陈家弄	10	400	269
11734	丹阳	陈家松柯北配变	10	400	308
11735	丹阳	陈家松柯村	10	400	278
11736	丹阳	陈家西	10	400	43
11737	丹阳	陈家埭 2#	10	400	181
11738	丹阳	陈荣村	10	200	21
11739	丹阳	陈荣村北	10	400	194
11740	丹阳	陈山北	10	200	45
11741	丹阳	陈山村	10	200	41
11742	丹阳	陈山南	10	200	23
11743	丹阳	陈山西	10	400	241
11744	丹阳	陈巷村	10	400	212
11745	丹阳	陈巷村变	10	200	77
11746	丹阳	陈巷东	10	400	111
11747	丹阳	陈巷南	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11748	丹阳	陈野田	10	200	0
11749	丹阳	陈庄	10	400	227
11750	丹阳	陈庄村	10	400	0
11751	丹阳	衬衫厂公用	10	630	419
11752	丹阳	城北八队变	10	400	177
11753	丹阳	城北八队东	10	400	286
11754	丹阳	城北八队后	10	200	45
11755	丹阳	城北八队西	10	400	254
11756	丹阳	城北九队变	10	400	204
11757	丹阳	城北九队后	10	400	232
11758	丹阳	城北九队南	10	400	119
11759	丹阳	城北六队	10	400	89
11760	丹阳	城北七队变	10	400	181
11761	丹阳	城北七队西	10	400	214
11762	丹阳	城北三队	10	400	203
11763	丹阳	城北三姑庙变	10	400	73
11764	丹阳	城北三姑庙南	10	400	136
11765	丹阳	城北商住楼	10	400	188
11766	丹阳	城北十队	10	400	181
11767	丹阳	城北四队	10	200	29
11768	丹阳	城北四队北	10	200	72
11769	丹阳	城北四队东	10	200	21
11770	丹阳	城北五队	10	200	77
11771	丹阳	城北五队东	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	丹阳	城北五队西	10	400	190
11773	丹阳	城东商住楼变	10	400	187
11774	丹阳	城东朱家	10	400	55
11775	丹阳	城东朱家村西	10	250	115
11776	丹阳	城东酃家西	10	200	23
11777	丹阳	城河北路 1#公用	10	630	290
11778	丹阳	城河北路 2#公用	10	400	82
11779	丹阳	城河北路 3#公用	10	400	314
11780	丹阳	城河北路 4#公用	10	630	470
11781	丹阳	城河北路 5#公用	10	630	340
11782	丹阳	城河大厦 2#	10	200	57
11783	丹阳	城河大厦公用	10	315	163
11784	丹阳	城建置业	10	500	348
11785	丹阳	城南	10	315	117
11786	丹阳	城南 11-13 队变	10	400	125
11787	丹阳	城南痴树花前变	10	400	179
11788	丹阳	城南颜庄变	10	400	283
11789	丹阳	城市村变	10	200	21
11790	丹阳	城市村城市北	10	400	286
11791	丹阳	城市大队	10	400	287
11792	丹阳	城市范巷东	10	400	16
11793	丹阳	城市贺家	10	100	39
11794	丹阳	城市绿洲配电房 1#变	10	800	521
11795	丹阳	城市绿洲配电房 2#变	10	1000	734

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11796	丹阳	城市绿洲配电房 3#变	10	800	530
11797	丹阳	城市邵家村变	10	400	132
11798	丹阳	城头上	10	400	314
11799	丹阳	城中新村综合变	10	400	125
11800	丹阳	城中猪场综合变	10	100	66
11801	丹阳	痴树村	10	400	119
11802	丹阳	痴树村中	10	500	236
11803	丹阳	痴树花东	10	400	187
11804	丹阳	池塘村前池塘 2#变	10	200	79
11805	丹阳	池塘村孙家东	10	400	241
11806	丹阳	池塘后马村	10	400	49
11807	丹阳	池塘后塘沟村	10	200	74
11808	丹阳	池塘前塘沟村	10	400	56
11809	丹阳	池塘孙家	10	400	129
11810	丹阳	池塘孙家西变	10	400	160
11811	丹阳	池塘小夏巷村	10	400	119
11812	丹阳	池塘朱庄村变	10	200	25
11813	丹阳	池塘庄尚村	10	400	80
11814	丹阳	充电桩变	10	400	0
11815	丹阳	充电桩配变	10	400	62
11816	丹阳	崇庄桥变	10	200	32
11817	丹阳	仇家村	10	200	85
11818	丹阳	储甲村	10	200	101
11819	丹阳	储庄南	10	200	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11820	丹阳	川门八队	10	200	77
11821	丹阳	川门厂	10	400	0
11822	丹阳	川门陈家村	10	200	0
11823	丹阳	川门二组	10	400	17
11824	丹阳	川门六队	10	400	0
11825	丹阳	川门桥	10	400	17
11826	丹阳	川门桥东	10	200	17
11827	丹阳	川门桥西	10	400	17
11828	丹阳	川门三队	10	400	150
11829	丹阳	川门一组	10	400	17
11830	丹阳	春满楼	10	400	6
11831	丹阳	春塘春塘村	10	200	92
11832	丹阳	春塘春塘田家村	10	200	103
11833	丹阳	春塘春塘西	10	400	115
11834	丹阳	春塘电站	10	200	122
11835	丹阳	春塘东	10	400	42
11836	丹阳	春塘东李戴	10	400	262
11837	丹阳	春塘前后李	10	400	236
11838	丹阳	春塘中	10	400	252
11839	丹阳	春晖小区 2#箱变	10	500	210
11840	丹阳	春晖小区 3#变	10	630	243
11841	丹阳	春晖小区东	10	400	73
11842	丹阳	慈母山变	10	200	79
11843	丹阳	丛杨树	10	200	45

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11844	丹阳	打水站	10	400	163
11845	丹阳	大坝头	10	200	66
11846	丹阳	大泊杜巷村南	10	500	362
11847	丹阳	大泊岗村	10	400	338
11848	丹阳	大泊岗村大夏村变	10	400	121
11849	丹阳	大泊岗村碾头村	10	200	158
11850	丹阳	大泊岗村社巷村	10	200	164
11851	丹阳	大泊岗村小夏村变	10	400	244
11852	丹阳	大泊供电所 3#变	10	400	42
11853	丹阳	大泊供电所 6#	10	400	63
11854	丹阳	大泊粮管所箱变	10	630	261
11855	丹阳	大泊路	10	400	147
11856	丹阳	大泊毛家村	10	400	45
11857	丹阳	大泊毛家社区	10	400	242
11858	丹阳	大泊毛家西	10	400	150
11859	丹阳	大泊农行南	10	400	236
11860	丹阳	大泊社区北箱变	10	630	291
11861	丹阳	大泊社区胡家村变	10	400	140
11862	丹阳	大泊社区配变	10	630	322
11863	丹阳	大泊社巷西	10	400	298
11864	丹阳	大泊镇中路	10	400	133
11865	丹阳	大陈	10	400	0
11866	丹阳	大陈北	10	400	0
11867	丹阳	大陈甲西	10	200	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11868	丹阳	大陈西	10	400	0
11869	丹阳	大成桥坝	10	200	0
11870	丹阳	大成桥村包港口	10	200	0
11871	丹阳	大成桥村大桥加工厂	10	400	0
11872	丹阳	大池塘	10	400	112
11873	丹阳	大戴东	10	200	61
11874	丹阳	大戴家	10	250	129
11875	丹阳	大地庙	10	400	166
11876	丹阳	大定船 1#	10	315	71
11877	丹阳	大定船 2#	10	630	173
11878	丹阳	大定船 3#	10	500	235
11879	丹阳	大坟村	10	400	202
11880	丹阳	大坟村东变	10	400	3
11881	丹阳	大坟农业	10	100	3
11882	丹阳	大坟农业北	10	400	3
11883	丹阳	大斧墩	10	400	61
11884	丹阳	大斧墩东	10	400	85
11885	丹阳	大斧墩南	10	400	41
11886	丹阳	大贡大队变	10	400	264
11887	丹阳	大贡二队	10	400	80
11888	丹阳	大贡贡前村	10	200	101
11889	丹阳	大贡六队	10	200	85
11890	丹阳	大贡马家村	10	400	78
11891	丹阳	大贡马家南	10	200	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11892	丹阳	大贡南	10	400	260
11893	丹阳	大贡三队	10	400	233
11894	丹阳	大贡四队	10	400	250
11895	丹阳	大贡五队	10	400	218
11896	丹阳	大贡五队东	10	400	285
11897	丹阳	大贡新村	10	400	191
11898	丹阳	大沟头	10	200	0
11899	丹阳	大河头变	10	200	52
11900	丹阳	大河沿	10	400	201
11901	丹阳	大河沿北	10	200	27
11902	丹阳	大贺家北	10	200	108
11903	丹阳	大贺家南	10	200	63
11904	丹阳	大后观	10	400	287
11905	丹阳	大后阳	10	400	0
11906	丹阳	大华北	10	400	42
11907	丹阳	大华北站	10	200	108
11908	丹阳	大华东	10	400	264
11909	丹阳	大华南站	10	80	28
11910	丹阳	大华桥	10	200	117
11911	丹阳	大华桥南	10	200	82
11912	丹阳	大华站	10	80	10
11913	丹阳	大会堂	10	630	398
11914	丹阳	大加井	10	200	30
11915	丹阳	大焦村	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11916	丹阳	大焦村东	10	400	78
11917	丹阳	大荆村北	10	400	261
11918	丹阳	大荆村南	10	400	150
11919	丹阳	大荆村南 2#	10	400	187
11920	丹阳	大井口东	10	400	171
11921	丹阳	大景村东	10	400	273
11922	丹阳	大景村西	10	200	80
11923	丹阳	大景西头村	10	400	138
11924	丹阳	大考场	10	80	0
11925	丹阳	大连村	10	400	210
11926	丹阳	大连电站	10	200	79
11927	丹阳	大连东	10	400	245
11928	丹阳	大连东 2#	10	400	275
11929	丹阳	大连东庄村	10	200	50
11930	丹阳	大连东庄东	10	200	50
11931	丹阳	大连东庄后	10	200	60
11932	丹阳	大粮变	10	100	0
11933	丹阳	大留桥	10	200	24
11934	丹阳	大吕村西岗	10	200	96
11935	丹阳	大马甲东	10	200	21
11936	丹阳	大马甲西	10	200	55
11937	丹阳	大迈庄变	10	400	257
11938	丹阳	大迈庄南配变	10	400	278
11939	丹阳	大毛村	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11940	丹阳	大南门 2#公用	10	400	136
11941	丹阳	大南门公用	10	250	48
11942	丹阳	大南庄村委金花桥新村 2#	10	400	224
11943	丹阳	大南庄队	10	400	0
11944	丹阳	大聂家 2#	10	200	180
11945	丹阳	大潘电站	10	200	96
11946	丹阳	大七桥北	10	400	263
11947	丹阳	大钱 1#	10	200	48
11948	丹阳	大钱 2#	10	200	129
11949	丹阳	大钱 3#	10	200	95
11950	丹阳	大钱村东	10	400	253
11951	丹阳	大钱村西变	10	400	272
11952	丹阳	大钱大队变	10	400	235
11953	丹阳	大钱费甲村	10	200	88
11954	丹阳	大钱丰甲	10	400	208
11955	丹阳	大钱丰甲庄	10	200	85
11956	丹阳	大钱黄连庄	10	200	69
11957	丹阳	大钱黄泥大队	10	400	206
11958	丹阳	大钱李甲桥村	10	200	119
11959	丹阳	大钱茅甲村北	10	200	76
11960	丹阳	大钱棋杆村西	10	200	124
11961	丹阳	大钱棋杆大队	10	400	270
11962	丹阳	大钱旗杆南	10	400	253
11963	丹阳	大钱史甲村	10	200	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11964	丹阳	大钱武甲村	10	200	130
11965	丹阳	大钱新村	10	200	86
11966	丹阳	大钱新村 3#	10	200	170
11967	丹阳	大钱新村费家西	10	200	86
11968	丹阳	大钱油榨村变	10	400	288
11969	丹阳	大钱油榨南	10	400	192
11970	丹阳	大钱站	10	80	9
11971	丹阳	大钱张甲村	10	200	79
11972	丹阳	大钱中心队	10	200	101
11973	丹阳	大钱邹甲村	10	200	114
11974	丹阳	大桥坝南	10	400	0
11975	丹阳	大桥北	10	200	42
11976	丹阳	大桥二区 1#	10	200	68
11977	丹阳	大桥二区 2#	10	315	152
11978	丹阳	大桥西	10	400	187
11979	丹阳	大桥新村公用	10	400	107
11980	丹阳	大桥综合楼东	10	200	107
11981	丹阳	大桥综合楼西	10	400	218
11982	丹阳	大山头	10	200	53
11983	丹阳	大圣陈巷村	10	400	260
11984	丹阳	大圣大坟头	10	400	278
11985	丹阳	大圣大严甲	10	400	211
11986	丹阳	大圣东庄村	10	400	255
11987	丹阳	大圣东庄沟东	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11988	丹阳	大圣景巷北	10	200	128
11989	丹阳	大圣景巷村变	10	200	49
11990	丹阳	大圣西河头	10	200	103
11991	丹阳	大圣西野营	10	200	39
11992	丹阳	大圣小睦巷东	10	200	38
11993	丹阳	大圣杨甲变	10	200	104
11994	丹阳	大圣站	10	100	48
11995	丹阳	大圣睦巷北	10	200	103
11996	丹阳	大圣睦巷村	10	400	136
11997	丹阳	大圣睦巷南	10	200	88
11998	丹阳	大圣睦巷前	10	400	297
11999	丹阳	大施 12 队	10	200	98
12000	丹阳	大施 14 队	10	200	97
12001	丹阳	大施白水岸变	10	200	95
12002	丹阳	大施长岸沿	10	400	244
12003	丹阳	大施长岸沿南	10	200	106
12004	丹阳	大施陈家棚	10	200	129
12005	丹阳	大施大坝头村	10	400	313
12006	丹阳	大施大房庄	10	200	64
12007	丹阳	大施大施村	10	400	211
12008	丹阳	大施导士庄	10	400	245
12009	丹阳	大施东头棚	10	400	296
12010	丹阳	大施高岸村	10	200	116
12011	丹阳	大施后史甲村	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12012	丹阳	大施黄家棚	10	400	235
12013	丹阳	大施刘家棚	10	100	62
12014	丹阳	大施南河头变	10	200	95
12015	丹阳	大施南头村	10	400	239
12016	丹阳	大施南头村东	10	200	113
12017	丹阳	大施千口村	10	400	255
12018	丹阳	大施前岸村	10	200	94
12019	丹阳	大施前头庄	10	200	71
12020	丹阳	大施前庄村	10	200	34
12021	丹阳	大施前庄村东	10	200	73
12022	丹阳	大施上岸村	10	400	229
12023	丹阳	大施上岸西	10	400	221
12024	丹阳	大施上肖变	10	100	23
12025	丹阳	大施市农场	10	200	82
12026	丹阳	大施市农场 2#	10	100	47
12027	丹阳	大施外岸村	10	100	52
12028	丹阳	大施王灵官庙	10	200	112
12029	丹阳	大施旺巷村	10	400	283
12030	丹阳	大施旺巷村南	10	200	101
12031	丹阳	大施旺巷棚	10	100	35
12032	丹阳	大施旺巷桥	10	400	307
12033	丹阳	大施旺巷新村	10	100	41
12034	丹阳	大施下庄村	10	100	30
12035	丹阳	大施小岸里	10	100	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12036	丹阳	大施徐达村变	10	100	21
12037	丹阳	大施尹甲	10	200	126
12038	丹阳	大施尹甲、王甲	10	400	278
12039	丹阳	大施虞家村	10	200	143
12040	丹阳	大施鱼种场	10	200	108
12041	丹阳	大施中庄村	10	200	126
12042	丹阳	大石甲	10	400	3
12043	丹阳	大世界	10	400	85
12044	丹阳	大世界北	10	400	73
12045	丹阳	大世界中	10	500	70
12046	丹阳	大孙家综合变	10	400	125
12047	丹阳	大汤村	10	200	21
12048	丹阳	大塘村	10	200	96
12049	丹阳	大塘南	10	200	91
12050	丹阳	大塘上变	10	200	56
12051	丹阳	大塘西北变	10	200	88
12052	丹阳	大塘西变	10	200	108
12053	丹阳	大塘西南	10	200	128
12054	丹阳	大汪东	10	200	88
12055	丹阳	大汪家	10	400	60
12056	丹阳	大汪南变	10	400	32
12057	丹阳	大汪前	10	400	266
12058	丹阳	大王庄变	10	400	62
12059	丹阳	大王庄西	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12060	丹阳	大吴巷东变	10	200	0
12061	丹阳	大吴巷西	10	400	345
12062	丹阳	大西泊	10	200	67
12063	丹阳	大西里变	10	400	191
12064	丹阳	大溪里东	10	400	163
12065	丹阳	大夏巷	10	400	240
12066	丹阳	大斜角桥	10	200	99
12067	丹阳	大亚一村	10	630	445
12068	丹阳	大严甲北	10	200	80
12069	丹阳	大严甲西	10	200	94
12070	丹阳	大雁山	10	200	102
12071	丹阳	大雁山西	10	400	234
12072	丹阳	大杨树塘	10	400	243
12073	丹阳	大尹甲西	10	400	290
12074	丹阳	大禹村	10	200	70
12075	丹阳	大周南	10	400	250
12076	丹阳	大朱南	10	200	0
12077	丹阳	大竹元西公用配变	10	400	219
12078	丹阳	大竹园	10	400	245
12079	丹阳	大庄	10	200	132
12080	丹阳	大庄 2#	10	400	169
12081	丹阳	大庄村	10	400	32
12082	丹阳	大庄村 3#	10	400	301
12083	丹阳	大庄村西片	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12084	丹阳	大庄村张家村	10	400	0
12085	丹阳	大庄里	10	200	73
12086	丹阳	大庄刘村	10	200	50
12087	丹阳	大庄前	10	200	32
12088	丹阳	大圩庄北	10	400	89
12089	丹阳	大圩庄变	10	200	21
12090	丹阳	大圩庄东	10	400	236
12091	丹阳	戴村北站	10	200	180
12092	丹阳	戴村村前	10	400	273
12093	丹阳	戴家	10	400	0
12094	丹阳	戴家村变	10	400	188
12095	丹阳	戴家村配变	10	400	145
12096	丹阳	戴家东	10	200	0
12097	丹阳	戴家南	10	400	0
12098	丹阳	戴家西	10	200	0
12099	丹阳	戴巷	10	400	266
12100	丹阳	戴巷西	10	200	50
12101	丹阳	丹北镇新桥大郭家塘	10	400	0
12102	丹阳	丹北镇新桥古巷村	10	400	17
12103	丹阳	丹北镇新桥古巷三队	10	200	17
12104	丹阳	丹北镇新桥红五月六队	10	400	17
12105	丹阳	丹北镇新桥红五月站	10	400	17
12106	丹阳	丹北镇新桥林家桥站南	10	200	6
12107	丹阳	丹北镇新桥群益农科队	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12108	丹阳	丹北镇新桥上河头村	10	400	17
12109	丹阳	丹北镇新桥十八圩埭	10	400	64
12110	丹阳	丹北镇新桥十五圩埭南	10	200	0
12111	丹阳	丹北镇新桥孙家村变	10	400	17
12112	丹阳	丹北镇新桥汪家村配变	10	400	17
12113	丹阳	丹北镇新桥姚家弄村范家埭变	10	400	0
12114	丹阳	丹北镇新桥中河斗	10	400	17
12115	丹阳	丹北镇埤城宝山大队综合变	10	400	252
12116	丹阳	丹北镇埤城宝山大小冷	10	200	115
12117	丹阳	丹北镇埤城宝山东边南	10	200	99
12118	丹阳	丹北镇埤城宝山东边综合变	10	200	40
12119	丹阳	丹北镇埤城宝山冷家村综合变	10	200	103
12120	丹阳	丹北镇埤城宝山王家村综合变	10	200	77
12121	丹阳	丹北镇埤城宝山吴家村变	10	400	54
12122	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家村综合变	10	200	53
12123	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家东	10	400	304
12124	丹阳	丹北镇埤城宝山赵东村	10	400	52
12125	丹阳	丹北镇埤城宝山赵家大队综合变	10	200	105
12126	丹阳	丹北镇埤城宝山赵南村综合变	10	400	250
12127	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家北	10	400	302
12128	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家村综合变	10	400	279
12129	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家东	10	400	222
12130	丹阳	丹北镇埤城朱家村综合变	10	400	306
12131	丹阳	丹北馨佳苑	10	630	444

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12132	丹阳	丹凤别墅	10	400	181
12133	丹阳	丹凤北路综合楼 1#	10	500	295
12134	丹阳	丹凤北路综合楼 2#	10	400	314
12135	丹阳	丹凤公寓 1#	10	400	271
12136	丹阳	丹凤公寓 2#	10	400	253
12137	丹阳	丹凤公寓 3#	10	200	33
12138	丹阳	丹凤公寓 4#	10	400	272
12139	丹阳	丹凤公寓 5#	10	400	241
12140	丹阳	丹凤公寓 6#	10	400	194
12141	丹阳	丹凤公寓 7#	10	400	233
12142	丹阳	丹凤国际 1#箱变	10	630	420
12143	丹阳	丹凤国际 2#配电房 1#变	10	800	409
12144	丹阳	丹凤国际 2#配电房 2#变	10	800	434
12145	丹阳	丹凤国际 2#箱变	10	630	357
12146	丹阳	丹凤国际 3#配电房 1#变	10	800	225
12147	丹阳	丹凤国际 A 配电房 1#变	10	800	478
12148	丹阳	丹凤国际 A 配电房 2#变	10	800	353
12149	丹阳	丹凤桥变	10	400	0
12150	丹阳	丹凤小区	10	315	41
12151	丹阳	丹凤医院箱变	10	400	161
12152	丹阳	丹伏路西	10	250	3
12153	丹阳	丹工实业小区	10	500	85
12154	丹阳	丹桂园 1#配电房 1#变	10	500	185
12155	丹阳	丹桂园 2#配电房 1#变	10	500	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12156	丹阳	丹桂园 3#配电房 1#变	10	500	218
12157	丹阳	丹桂园 4#	10	200	60
12158	丹阳	丹桂园 5#	10	200	119
12159	丹阳	丹桂园 6#	10	400	221
12160	丹阳	丹桂园 7#	10	400	223
12161	丹阳	丹桂园北 1#	10	400	206
12162	丹阳	丹桂园北 2#	10	400	128
12163	丹阳	丹桂园北 3#	10	400	222
12164	丹阳	丹桂园北 4#	10	315	129
12165	丹阳	丹桂园北 5#	10	315	123
12166	丹阳	丹桂园北 6#	10	250	62
12167	丹阳	丹化住宅 2#公用	10	400	131
12168	丹阳	丹金公寓 3#	10	630	343
12169	丹阳	丹金河边	10	400	227
12170	丹阳	丹金家园 1#	10	250	123
12171	丹阳	丹金家园 2#	10	400	226
12172	丹阳	丹金家园 3#	10	500	276
12173	丹阳	丹金家园 4#	10	630	375
12174	丹阳	丹金人家 1#箱变 01	10	630	357
12175	丹阳	丹金人家配电房 1#	10	1000	607
12176	丹阳	丹金人家配电房 2#	10	1000	691
12177	丹阳	丹金人家配电房 3#	10	1000	624
12178	丹阳	丹句路 60#住宅配变	10	400	285
12179	丹阳	丹乐北	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12180	丹阳	丹乐公用	10	400	85
12181	丹阳	丹灵变	10	630	85
12182	丹阳	丹天 3#	10	400	216
12183	丹阳	丹天 500KVA	10	500	105
12184	丹阳	丹天西	10	400	214
12185	丹阳	丹延路 66 号公变	10	400	78
12186	丹阳	丹阳公司	10	630	516
12187	丹阳	丹阳酒厂	10	250	176
12188	丹阳	丹阳市供电公司（营销部）	10	500	161
12189	丹阳	丹阳市凯成装饰材料有限公司	10	500	119
12190	丹阳	单家庄	10	200	22
12191	丹阳	单家庄东	10	400	226
12192	丹阳	单家庄西	10	400	71
12193	丹阳	弹簧厂	10	200	70
12194	丹阳	党校宿舍	10	400	326
12195	丹阳	导农供电所 8#	10	400	145
12196	丹阳	导土庄渔场	10	200	129
12197	丹阳	导墅 1-4 组变	10	400	181
12198	丹阳	导墅芭桥曹家庄	10	400	275
12199	丹阳	导墅八队变	10	400	84
12200	丹阳	导墅巴桥村变	10	400	212
12201	丹阳	导墅巴桥西	10	200	134
12202	丹阳	导墅白基庄	10	200	97
12203	丹阳	导墅白马王家村	10	200	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12204	丹阳	导墅蔡庄村	10	200	95
12205	丹阳	导墅藏家村	10	400	288
12206	丹阳	导墅曹园里	10	400	234
12207	丹阳	导墅长墩头	10	100	24
12208	丹阳	导墅长巷盛家村	10	200	82
12209	丹阳	导墅陈家村	10	200	62
12210	丹阳	导墅陈家村北	10	400	224
12211	丹阳	导墅村委变	10	400	81
12212	丹阳	导墅大南山墩	10	200	112
12213	丹阳	导墅大桥	10	400	45
12214	丹阳	导墅大庄村	10	400	244
12215	丹阳	导墅导士四队	10	400	167
12216	丹阳	导墅底坝头变	10	200	82
12217	丹阳	导墅地税公用变	10	400	97
12218	丹阳	导墅东蔡村	10	400	160
12219	丹阳	导墅东陵村	10	315	172
12220	丹阳	导墅坟家村变	10	100	44
12221	丹阳	导墅副业站	10	100	15
12222	丹阳	导墅高反头	10	100	12
12223	丹阳	导墅高反头北	10	200	109
12224	丹阳	导墅高楼村	10	400	204
12225	丹阳	导墅葛家东片	10	200	114
12226	丹阳	导墅工业集中区	10	500	101
12227	丹阳	导墅工业集中区 1	10	400	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	丹阳	导墅供电所 2#变	10	400	58
12229	丹阳	导墅供电所 4#变	10	400	57
12230	丹阳	导墅供电所 7#	10	400	41
12231	丹阳	导墅河沿上	10	400	237
12232	丹阳	导墅后大麦桥	10	200	52
12233	丹阳	导墅后古干西	10	200	122
12234	丹阳	导墅后街	10	400	100
12235	丹阳	导墅后庄村东前庄	10	200	133
12236	丹阳	导墅后庄壹队	10	400	53
12237	丹阳	导墅黄伦村委	10	400	121
12238	丹阳	导墅火烧坝	10	100	55
12239	丹阳	导墅火烧塘	10	400	237
12240	丹阳	导墅姜家湾	10	400	179
12241	丹阳	导墅金溪北路	10	400	283
12242	丹阳	导墅金溪桥变	10	400	88
12243	丹阳	导墅九队	10	400	75
12244	丹阳	导墅九江上	10	200	66
12245	丹阳	导墅老菜场	10	400	265
12246	丹阳	导墅里庄村	10	400	60
12247	丹阳	导墅留干村	10	400	0
12248	丹阳	导墅刘家棚变	10	200	74
12249	丹阳	导墅六队变	10	400	296
12250	丹阳	导墅隆家村洪家村	10	200	56
12251	丹阳	导墅罗庄山配变	10	400	293

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12252	丹阳	导墅马吃塘	10	200	105
12253	丹阳	导墅马家村 1#	10	400	191
12254	丹阳	导墅马堰村变	10	200	93
12255	丹阳	导墅马庄村	10	400	290
12256	丹阳	导墅马庄村西	10	100	46
12257	丹阳	导墅马埝前	10	400	255
12258	丹阳	导墅迈塘店变	10	200	61
12259	丹阳	导墅冒顶村	10	400	97
12260	丹阳	导墅庙头村变	10	200	82
12261	丹阳	导墅庙头村前	10	250	27
12262	丹阳	导墅南河东	10	200	45
12263	丹阳	导墅南街	10	400	234
12264	丹阳	导墅牛角尖	10	250	147
12265	丹阳	导墅前大麦桥	10	200	114
12266	丹阳	导墅前巷村	10	200	54
12267	丹阳	导墅前庄东变	10	400	42
12268	丹阳	导墅秦庄变	10	400	280
12269	丹阳	导墅绕云岸	10	200	98
12270	丹阳	导墅绕云岸前	10	200	107
12271	丹阳	导墅三队	10	200	29
12272	丹阳	导墅上坝村	10	200	137
12273	丹阳	导墅沈家村西	10	400	239
12274	丹阳	导墅施石桥	10	400	224
12275	丹阳	导墅施石桥村	10	400	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12276	丹阳	导墅十队	10	400	186
12277	丹阳	导墅史家村	10	400	244
12278	丹阳	导墅史家村变	10	400	185
12279	丹阳	导墅史家村东变	10	200	84
12280	丹阳	导墅双元里北	10	400	160
12281	丹阳	导墅孙家村前	10	400	296
12282	丹阳	导墅谭庄村塘墩变	10	200	78
12283	丹阳	导墅塘墩北	10	400	258
12284	丹阳	导墅塘上村	10	400	273
12285	丹阳	导墅王家村	10	400	47
12286	丹阳	导墅吴塔里变	10	400	220
12287	丹阳	导墅五队变	10	400	91
12288	丹阳	导墅西塘头	10	400	268
12289	丹阳	导墅西野田	10	200	88
12290	丹阳	导墅西庄变	10	200	117
12291	丹阳	导墅下干头南	10	200	147
12292	丹阳	导墅下汤村变	10	100	29
12293	丹阳	导墅小华村委	10	400	230
12294	丹阳	导墅小华南	10	400	226
12295	丹阳	导墅小华西	10	400	203
12296	丹阳	导墅小桥头村	10	200	50
12297	丹阳	导墅谢家庄	10	200	107
12298	丹阳	导墅新征路	10	400	71
12299	丹阳	导墅新庄上	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12300	丹阳	导墅徐家村	10	400	106
12301	丹阳	导墅庵上村后	10	200	94
12302	丹阳	导墅杨河本	10	400	290
12303	丹阳	导墅杨家村变	10	400	257
12304	丹阳	导墅杨家村后	10	200	116
12305	丹阳	导墅杨巷北变	10	200	69
12306	丹阳	导墅杨巷变	10	400	43
12307	丹阳	导墅窑墩上	10	200	67
12308	丹阳	导墅姚家变	10	400	151
12309	丹阳	导墅殷家村变	10	100	12
12310	丹阳	导墅油米厂	10	400	217
12311	丹阳	导墅鱼巷里	10	400	274
12312	丹阳	导墅袁家村	10	200	59
12313	丹阳	导墅袁家村前	10	200	109
12314	丹阳	导墅袁家塘	10	200	50
12315	丹阳	导墅岳家村	10	200	82
12316	丹阳	导墅赵家村	10	400	79
12317	丹阳	导墅赵家村东	10	400	264
12318	丹阳	导墅镇导士康复路	10	200	85
12319	丹阳	导墅镇导墅隆家村	10	400	284
12320	丹阳	导墅镇导墅一队	10	400	239
12321	丹阳	导墅镇府	10	200	39
12322	丹阳	导墅镇黄伦村北变	10	200	63
12323	丹阳	导墅镇医院东综合变	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12324	丹阳	导墅政府后	10	630	193
12325	丹阳	导墅政府西	10	400	114
12326	丹阳	导墅中段北	10	200	38
12327	丹阳	导墅中巷里	10	200	99
12328	丹阳	导墅中学公用变	10	400	102
12329	丹阳	导墅周家村变	10	160	17
12330	丹阳	导墅周巷站	10	200	143
12331	丹阳	德木桥变	10	200	102
12332	丹阳	灯城大街北 2#	10	400	0
12333	丹阳	灯城大街北箱变	10	630	0
12334	丹阳	灯城大桥变	10	400	0
12335	丹阳	邓甲村	10	400	171
12336	丹阳	邓甲东	10	200	89
12337	丹阳	低田下村	10	400	0
12338	丹阳	迪飞生物	10	400	41
12339	丹阳	狄家村	10	200	38
12340	丹阳	翟家	10	100	36
12341	丹阳	地税 2#	10	400	141
12342	丹阳	地税 400kVA	10	400	85
12343	丹阳	地税变	10	400	173
12344	丹阳	地税变西	10	400	66
12345	丹阳	第四年	10	400	244
12346	丹阳	电缆公寓	10	400	57
12347	丹阳	电力服务公司	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12348	丹阳	电力工程公司公变	10	400	74
12349	丹阳	电力路 2#箱变	10	630	509
12350	丹阳	电信	10	400	47
12351	丹阳	电信公用	10	400	245
12352	丹阳	甸头村	10	200	114
12353	丹阳	甸头村南	10	200	86
12354	丹阳	甸头西	10	200	3
12355	丹阳	奠基头综合变	10	400	42
12356	丹阳	丁波门西 500KVA	10	500	275
12357	丹阳	丁家	10	400	43
12358	丹阳	丁家坝东综合变	10	200	27
12359	丹阳	丁家坝综合变	10	400	27
12360	丹阳	丁家村变	10	315	170
12361	丹阳	丁家庄	10	200	66
12362	丹阳	丁家庄北	10	400	125
12363	丹阳	丁家庄村 1#综合变	10	400	122
12364	丹阳	丁家庄村 2#综合变	10	400	125
12365	丹阳	丁家庄东	10	400	104
12366	丹阳	丁家庄东 2#	10	400	120
12367	丹阳	丁家庄三队变	10	200	103
12368	丹阳	丁甲配变	10	200	64
12369	丹阳	丁桥北	10	400	211
12370	丹阳	丁桥村丁桥街（东）	10	400	0
12371	丹阳	丁桥村丁桥街西	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12372	丹阳	丁桥村黄泥坝	10	400	0
12373	丹阳	丁桥村居桥头	10	400	0
12374	丹阳	丁桥村陆家村	10	400	0
12375	丹阳	丁桥村陆家村西	10	200	0
12376	丹阳	丁桥村徐村	10	200	0
12377	丹阳	丁桥村徐村东	10	200	0
12378	丹阳	丁桥东站	10	315	0
12379	丹阳	丁桥三队	10	400	0
12380	丹阳	丁桥松塘	10	400	286
12381	丹阳	丁桥西站	10	200	0
12382	丹阳	丁桥小高头	10	400	0
12383	丹阳	丁塘村	10	200	80
12384	丹阳	丁巷	10	400	147
12385	丹阳	丁亚田村	10	200	69
12386	丹阳	丁庄陈家	10	400	283
12387	丹阳	丁庄戴巷西	10	400	284
12388	丹阳	丁庄东变	10	400	184
12389	丹阳	丁庄南	10	400	227
12390	丹阳	丁庄王家	10	200	101
12391	丹阳	丁庄养殖	10	400	323
12392	丹阳	顶家庄	10	200	73
12393	丹阳	东 11 队	10	100	62
12394	丹阳	东 2 队	10	100	26
12395	丹阳	东 3 队	10	100	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12396	丹阳	东安村	10	400	50
12397	丹阳	东安东	10	400	110
12398	丹阳	东安南	10	400	41
12399	丹阳	东安西	10	200	83
12400	丹阳	东白龙七队综合变	10	400	16
12401	丹阳	东泊 5-8 队	10	400	182
12402	丹阳	东泊东	10	200	96
12403	丹阳	东泊后巷	10	400	212
12404	丹阳	东泊站	10	80	72
12405	丹阳	东蔡南	10	400	68
12406	丹阳	东蔡南 1#	10	400	0
12407	丹阳	东蔡前	10	400	41
12408	丹阳	东曹口	10	200	58
12409	丹阳	东柴北	10	400	100
12410	丹阳	东柴变	10	400	182
12411	丹阳	东城村变	10	200	35
12412	丹阳	东城巷配变	10	200	100
12413	丹阳	东村变	10	400	175
12414	丹阳	东村南	10	200	73
12415	丹阳	东大阳	10	200	106
12416	丹阳	东大庄	10	400	165
12417	丹阳	东顶北站	10	160	44
12418	丹阳	东顶村陈沟西	10	400	0
12419	丹阳	东顶村陈沟西南	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12420	丹阳	东顶村东顶变	10	500	0
12421	丹阳	东顶村东顶变西	10	400	0
12422	丹阳	东顶村后东	10	400	0
12423	丹阳	东顶村蒋家湾	10	200	0
12424	丹阳	东顶村倪家	10	630	0
12425	丹阳	东顶村倪家西	10	400	326
12426	丹阳	东顶村排湾	10	400	0
12427	丹阳	东顶村三城桥	10	200	0
12428	丹阳	东顶村三城桥东	10	400	0
12429	丹阳	东顶村张家	10	200	0
12430	丹阳	东顶南站	10	200	0
12431	丹阳	东顶睦家村	10	400	0
12432	丹阳	东方北	10	500	51
12433	丹阳	东方北 2#	10	400	95
12434	丹阳	东方村 2#	10	400	71
12435	丹阳	东方村变	10	400	45
12436	丹阳	东方村委会	10	400	252
12437	丹阳	东方东	10	400	41
12438	丹阳	东方公用	10	500	224
12439	丹阳	东方红桥	10	400	170
12440	丹阳	东方后	10	400	193
12441	丹阳	东方花园 1#	10	400	164
12442	丹阳	东方花园 2#	10	630	251
12443	丹阳	东方花园 3#	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12444	丹阳	东方嘉园	10	400	210
12445	丹阳	东方嘉园 1#	10	630	381
12446	丹阳	东方嘉园 2#	10	400	212
12447	丹阳	东方嘉园配电房 1#变	10	1000	624
12448	丹阳	东方嘉园配电房 2#变	10	1000	644
12449	丹阳	东方路	10	400	221
12450	丹阳	东方名居	10	400	248
12451	丹阳	东方南	10	400	85
12452	丹阳	东方排涝站变	10	400	70
12453	丹阳	东方桥	10	400	141
12454	丹阳	东方商城	10	400	236
12455	丹阳	东方商城 1#	10	400	235
12456	丹阳	东方商城 2#	10	315	157
12457	丹阳	东方商城 3#	10	400	157
12458	丹阳	东方商贸公司	10	250	225
12459	丹阳	东方盛世 1#	10	630	318
12460	丹阳	东方盛世 1#配电房 1#变	10	800	558
12461	丹阳	东方盛世 1#配电房 3#变	10	800	495
12462	丹阳	东方盛世 2#	10	630	379
12463	丹阳	东方盛世 2#配电房 1#变	10	800	494
12464	丹阳	东方盛世 2#配电房 2#变	10	800	519
12465	丹阳	东方盛世 2#配电房 3#变	10	800	578
12466	丹阳	东方盛世 2#配电房 4#变	10	800	569
12467	丹阳	东方盛世 3#配电房 1#变	10	800	479

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12468	丹阳	东方盛世 3#配电房 2#变	10	800	383
12469	丹阳	东方盛世 4#配电房 1#变	10	800	387
12470	丹阳	东方盛世 4#配电房 2#变	10	800	613
12471	丹阳	东方盛世 4#配电房 3#变	10	800	587
12472	丹阳	东方盛世 4#配电房 4#变	10	800	482
12473	丹阳	东方西	10	400	44
12474	丹阳	东方苑	10	315	60
12475	丹阳	东方苑 1#箱变	10	400	3
12476	丹阳	东方苑 10#箱变	10	400	3
12477	丹阳	东方苑 11#箱变	10	400	3
12478	丹阳	东方苑 12#箱变	10	400	3
12479	丹阳	东方苑 13#箱变	10	400	3
12480	丹阳	东方苑 2#	10	630	285
12481	丹阳	东方苑 2#箱变	10	400	3
12482	丹阳	东方苑 3#箱变	10	400	3
12483	丹阳	东方苑 4#箱变	10	400	3
12484	丹阳	东方苑 5#箱变	10	200	3
12485	丹阳	东方苑 6#箱变	10	400	3
12486	丹阳	东方苑 7#箱变	10	400	3
12487	丹阳	东方苑 8#箱变	10	400	3
12488	丹阳	东方苑 9#箱变	10	400	3
12489	丹阳	东方苑变	10	400	134
12490	丹阳	东方中	10	400	86
12491	丹阳	东方中 2#	10	400	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12492	丹阳	东分村变	10	400	225
12493	丹阳	东风 1-6 队	10	400	73
12494	丹阳	东风 8-9 队	10	500	111
12495	丹阳	东风北	10	400	216
12496	丹阳	东风变	10	200	89
12497	丹阳	东风菜场	10	400	0
12498	丹阳	东风村北	10	400	52
12499	丹阳	东风村北 1#	10	400	146
12500	丹阳	东风村变	10	400	68
12501	丹阳	东风村东	10	400	137
12502	丹阳	东风村东 1#	10	400	240
12503	丹阳	东风村后	10	400	145
12504	丹阳	东风村南	10	400	100
12505	丹阳	东风村南 1#	10	630	141
12506	丹阳	东风村前	10	400	118
12507	丹阳	东风村西	10	400	41
12508	丹阳	东风村新庄	10	400	228
12509	丹阳	东风村中	10	400	275
12510	丹阳	东风沟	10	630	0
12511	丹阳	东风沟北变	10	500	317
12512	丹阳	东风建筑公司公用	10	400	186
12513	丹阳	东风十六队 2#箱变	10	630	0
12514	丹阳	东风十三圩 2#	10	400	0
12515	丹阳	东风新村	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12516	丹阳	东风新区公用	10	200	58
12517	丹阳	东岗后	10	200	90
12518	丹阳	东岗南	10	400	118
12519	丹阳	东高头	10	200	21
12520	丹阳	东葛村	10	400	258
12521	丹阳	东沟南	10	400	150
12522	丹阳	东观	10	400	173
12523	丹阳	东国下 2#公用	10	315	167
12524	丹阳	东国下 3#	10	200	21
12525	丹阳	东国下公用	10	200	112
12526	丹阳	东国下西	10	400	188
12527	丹阳	东河村委	10	400	233
12528	丹阳	东河村委变	10	400	95
12529	丹阳	东河南	10	200	22
12530	丹阳	东贺北	10	400	172
12531	丹阳	东贺北养殖	10	400	348
12532	丹阳	东贺电站综合变	10	200	144
12533	丹阳	东贺东	10	400	195
12534	丹阳	东贺南	10	400	239
12535	丹阳	东贺农业	10	200	139
12536	丹阳	东贺西	10	200	135
12537	丹阳	东贺巷变	10	200	0
12538	丹阳	东湖眼镜	10	400	70
12539	丹阳	东环路变	10	400	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12540	丹阳	东家塘	10	400	0
12541	丹阳	东家坂	10	200	123
12542	丹阳	东家坂东	10	200	111
12543	丹阳	东江	10	630	0
12544	丹阳	东街 1#变	10	200	102
12545	丹阳	东街 2#	10	400	0
12546	丹阳	东街配变	10	400	200
12547	丹阳	东街桥	10	200	21
12548	丹阳	东巨电站综合变	10	200	119
12549	丹阳	东巨一队变	10	400	263
12550	丹阳	东里村	10	400	270
12551	丹阳	东马场后东村	10	400	89
12552	丹阳	东马场钱甲村	10	400	176
12553	丹阳	东马场前睦甲变	10	100	11
12554	丹阳	东马场王甲变	10	200	110
12555	丹阳	东马场西马场村变	10	200	89
12556	丹阳	东马场新光张甲	10	400	107
12557	丹阳	东马场袁庄村变	10	200	59
12558	丹阳	东马场袁庄西	10	250	128
12559	丹阳	东马场芮甲村变	10	400	185
12560	丹阳	东马场芮甲新村公变	10	400	44
12561	丹阳	东门外 2#	10	200	99
12562	丹阳	东门外 3#	10	315	183
12563	丹阳	东门外 4#	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12564	丹阳	东门外大街 5#	10	200	136
12565	丹阳	东门外大街 6#	10	200	54
12566	丹阳	东门外大街 7#	10	400	114
12567	丹阳	东庙头	10	400	0
12568	丹阳	东南新城(二期)1#变	10	1000	522
12569	丹阳	东南新城 1#箱变	10	630	315
12570	丹阳	东南新城 2#配电房 1#	10	800	484
12571	丹阳	东南新城 2#配电房 2#	10	800	383
12572	丹阳	东南新城 2#配电房 3#	10	800	299
12573	丹阳	东南新城 2#配电房 4#	10	800	354
12574	丹阳	东南新城 2#箱变	10	500	247
12575	丹阳	东南新城 3#箱变	10	630	381
12576	丹阳	东南新城配电房 1#变	10	800	114
12577	丹阳	东南新城配电房 2#变	10	1000	900
12578	丹阳	东南新城配电房 3#变	10	800	584
12579	丹阳	东尼 1#配电室 1#变	10	1000	509
12580	丹阳	东尼 1#配电室 2#变	10	630	492
12581	丹阳	东墙门	10	400	75
12582	丹阳	东青大楼 20 号	10	80	23
12583	丹阳	东青大楼 25	10	80	30
12584	丹阳	东山凹	10	400	239
12585	丹阳	东山凹东	10	200	21
12586	丹阳	东升村变	10	200	69
12587	丹阳	东石潭村	10	400	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12588	丹阳	东石潭南变	10	400	51
12589	丹阳	东丝住宅 1#	10	400	266
12590	丹阳	东丝住宅 2#	10	200	89
12591	丹阳	东丝住宅 3#	10	400	235
12592	丹阳	东丝住宅 4#	10	400	207
12593	丹阳	东汤北	10	400	292
12594	丹阳	东汤村戴家变	10	400	261
12595	丹阳	东汤配变	10	200	72
12596	丹阳	东汤西	10	200	117
12597	丹阳	东头港七组	10	400	0
12598	丹阳	东头港七组 2#	10	200	0
12599	丹阳	东头张甲村	10	200	97
12600	丹阳	东湾东	10	400	139
12601	丹阳	东湾南变	10	400	42
12602	丹阳	东湾西变	10	400	42
12603	丹阳	东王村	10	200	94
12604	丹阳	东王村东	10	200	25
12605	丹阳	东王大队	10	400	274
12606	丹阳	东王后	10	200	55
12607	丹阳	东王前	10	200	104
12608	丹阳	东旺村东旺	10	400	254
12609	丹阳	东旺村樊巷	10	400	229
12610	丹阳	东旺村许家	10	100	46
12611	丹阳	东旺东	10	200	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12612	丹阳	东旺西	10	400	152
12613	丹阳	东旺殷家村	10	100	49
12614	丹阳	东吴巷	10	400	232
12615	丹阳	东吴巷南	10	400	262
12616	丹阳	东西村	10	400	194
12617	丹阳	东西街	10	30	0
12618	丹阳	东西庄综合变	10	200	27
12619	丹阳	东下琴	10	200	106
12620	丹阳	东下琴东	10	200	24
12621	丹阳	东新变	10	400	238
12622	丹阳	东新西泊西	10	200	89
12623	丹阳	东兴庄变	10	200	128
12624	丹阳	东绪西	10	100	42
12625	丹阳	东亚田	10	400	246
12626	丹阳	东野田	10	400	311
12627	丹阳	东野田变	10	200	0
12628	丹阳	东野营配变	10	200	31
12629	丹阳	东邮村	10	400	105
12630	丹阳	东邮前	10	200	84
12631	丹阳	东邮站	10	100	44
12632	丹阳	东俞庄姜塘	10	200	159
12633	丹阳	东庄	10	400	42
12634	丹阳	东庄 2#	10	400	289
12635	丹阳	东庄北	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12636	丹阳	东庄北 2#	10	400	0
12637	丹阳	东庄变	10	200	134
12638	丹阳	东庄村	10	400	142
12639	丹阳	东庄东	10	200	26
12640	丹阳	东庄东变	10	200	69
12641	丹阳	东庄南	10	400	241
12642	丹阳	东庄南变	10	400	224
12643	丹阳	东庄前	10	200	95
12644	丹阳	东庄上	10	400	264
12645	丹阳	东庄西	10	400	218
12646	丹阳	东庄综合变	10	400	27
12647	丹阳	东茆	10	400	211
12648	丹阳	东茆后	10	400	115
12649	丹阳	东茆前	10	400	185
12650	丹阳	东茆孙后	10	200	39
12651	丹阳	东茆孙西	10	200	107
12652	丹阳	东茆孙中	10	400	263
12653	丹阳	东褚村后皇庄变	10	400	214
12654	丹阳	东褚东变	10	400	230
12655	丹阳	董家村变	10	200	96
12656	丹阳	董甲村配变	10	200	110
12657	丹阳	独山村石桥头 2#	10	400	32
12658	丹阳	独山前	10	400	224
12659	丹阳	独山前东	10	400	188

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12660	丹阳	独山前西	10	400	42
12661	丹阳	独山前西 2#	10	400	66
12662	丹阳	独山西	10	400	0
12663	丹阳	独山西 2#	10	400	32
12664	丹阳	杜家路西	10	400	51
12665	丹阳	杜巷村	10	400	165
12666	丹阳	镀铝厂综合变	10	400	161
12667	丹阳	镀铝厂综合变 2#	10	400	213
12668	丹阳	短埭	10	400	143
12669	丹阳	段家桥	10	400	6
12670	丹阳	段家桥东	10	200	6
12671	丹阳	段家桥新村变	10	200	61
12672	丹阳	段善桥综合变	10	400	125
12673	丹阳	段上电站	10	200	59
12674	丹阳	多管局住宅	10	200	21
12675	丹阳	二玻西(单)	10	100	34
12676	丹阳	二队	10	400	314
12677	丹阳	二队北	10	100	50
12678	丹阳	二局仓库	10	400	117
12679	丹阳	二局住宅 1#	10	80	15
12680	丹阳	二局住宅 2#	10	80	27
12681	丹阳	二局住宅 3#	10	80	28
12682	丹阳	二局住宅 4#	10	80	21
12683	丹阳	二局住宅 5#	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	丹阳	二五电站	10	200	58
12685	丹阳	二中公用	10	200	65
12686	丹阳	二圩埭北 2#箱变	10	630	192
12687	丹阳	二圩埭西	10	400	0
12688	丹阳	帆布厂	10	100	12
12689	丹阳	翻水站	10	400	156
12690	丹阳	樊家埭 2#	10	400	190
12691	丹阳	范家村	10	400	213
12692	丹阳	范家南村	10	200	24
12693	丹阳	范家配变	10	400	169
12694	丹阳	芳草园 3#	10	400	75
12695	丹阳	芳草苑 1#01	10	500	270
12696	丹阳	芳草苑 2#	10	630	339
12697	丹阳	芳草苑 3#	10	500	299
12698	丹阳	芳草苑 4#	10	630	342
12699	丹阳	方家村	10	400	0
12700	丹阳	方苗村	10	400	0
12701	丹阳	方塘村	10	400	246
12702	丹阳	房地产 1#11	10	315	114
12703	丹阳	房地产 2#	10	500	118
12704	丹阳	房地产 3#	10	500	244
12705	丹阳	访北 2#	10	630	72
12706	丹阳	访北变公用	10	400	41
12707	丹阳	访北潘家村	10	200	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12708	丹阳	访东村 2#	10	400	184
12709	丹阳	访东村 3#	10	400	90
12710	丹阳	访东二组	10	50	6
12711	丹阳	访东孙家村箱变	10	630	263
12712	丹阳	访工张家村	10	400	54
12713	丹阳	访粮	10	400	176
12714	丹阳	访南村大元 2#单	10	30	0
12715	丹阳	访南大元东	10	400	126
12716	丹阳	访南站	10	400	300
12717	丹阳	访仙草塘村刘蒋杨家东	10	200	105
12718	丹阳	访仙陈巷变	10	200	78
12719	丹阳	访仙村陈家东变	10	400	97
12720	丹阳	访仙村陈家中	10	400	42
12721	丹阳	访仙村村委	10	400	46
12722	丹阳	访仙村大元北	10	400	200
12723	丹阳	访仙村访东村	10	400	50
12724	丹阳	访仙村吴家巷西	10	200	22
12725	丹阳	访仙村肖家	10	400	228
12726	丹阳	访仙大井口北	10	200	94
12727	丹阳	访仙大桥公用变	10	315	87
12728	丹阳	访仙大元	10	400	216
12729	丹阳	访仙第九年	10	400	32
12730	丹阳	访仙第九年 2#	10	400	32
12731	丹阳	访仙东茆孙东	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12732	丹阳	访仙独山村河南孙	10	400	209
12733	丹阳	访仙独山村河南虞家	10	400	181
12734	丹阳	访仙独山村石桥头	10	400	32
12735	丹阳	访仙独山村徐家	10	400	32
12736	丹阳	访仙独山村于河村	10	400	142
12737	丹阳	访仙独山村于河村后	10	400	124
12738	丹阳	访仙独山村于河西	10	200	50
12739	丹阳	访仙访南新村	10	400	41
12740	丹阳	访仙访南新村 2#	10	400	41
12741	丹阳	访仙访南新村 3#	10	400	44
12742	丹阳	访仙工业园区建设路	10	400	192
12743	丹阳	访仙供电所 2#	10	400	56
12744	丹阳	访仙供电所 3#	10	400	42
12745	丹阳	访仙红光村前顾	10	400	95
12746	丹阳	访仙后顾村变	10	400	42
12747	丹阳	访仙华都变公用	10	400	82
12748	丹阳	访仙华都公用 2#	10	400	124
12749	丹阳	访仙集镇 1#变	10	630	224
12750	丹阳	访仙蒋怀堂北	10	400	142
12751	丹阳	访仙蒋环堂东	10	400	284
12752	丹阳	访仙交管所	10	200	123
12753	丹阳	访仙金昌变公用	10	400	73
12754	丹阳	访仙金金昌 3#	10	500	157
12755	丹阳	访仙桥 2#	10	400	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12756	丹阳	访仙桥配变	10	400	142
12757	丹阳	访仙仁里村河南	10	200	75
12758	丹阳	访仙仁里村毛家	10	200	84
12759	丹阳	访仙山海南路	10	400	50
12760	丹阳	访仙商品处公用	10	400	109
12761	丹阳	访仙双茆村徐家	10	400	179
12762	丹阳	访仙吴家巷北变	10	400	249
12763	丹阳	访仙吴家巷变	10	400	156
12764	丹阳	访仙西家桥	10	200	32
12765	丹阳	访仙夏家前	10	400	94
12766	丹阳	访仙萧家村	10	400	32
12767	丹阳	访仙杨城储家村	10	400	218
12768	丹阳	访仙杨城张家村	10	400	104
12769	丹阳	访仙杨家北	10	400	32
12770	丹阳	访仙阳光片	10	400	222
12771	丹阳	访仙永丰村委	10	400	50
12772	丹阳	访仙幼儿园	10	400	159
12773	丹阳	访仙张家北变	10	400	232
12774	丹阳	访仙镇独山村土桥东	10	400	32
12775	丹阳	访仙镇独山东	10	400	32
12776	丹阳	访仙镇集镇工农三队	10	400	173
12777	丹阳	访仙镇商品处东综合变	10	400	128
12778	丹阳	访仙镇土桥	10	200	30
12779	丹阳	访仙镇杨家村	10	400	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12780	丹阳	访仙镇杨家前	10	400	32
12781	丹阳	访仙镇永兴路	10	400	112
12782	丹阳	访仙镇用电站 2#500kVA	10	500	203
12783	丹阳	访仙镇政府变	10	400	68
12784	丹阳	访仙镇窦庄幼儿园	10	400	208
12785	丹阳	访仙中学	10	400	138
12786	丹阳	访仙竹林	10	400	229
12787	丹阳	访永路	10	400	41
12788	丹阳	纺工东路变	10	30	0
12789	丹阳	飞达福邸 1#箱变	10	630	354
12790	丹阳	飞达福邸 2#箱变	10	500	303
12791	丹阳	飞达福邸 3#箱变	10	400	147
12792	丹阳	飞达孙家	10	400	179
12793	丹阳	飞达湾 1#配电房 1#变	10	800	115
12794	丹阳	飞达湾 1#配电房 2#变	10	800	85
12795	丹阳	飞达湾 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	115
12796	丹阳	飞达湾 2#配电房 2#变	10	800	85
12797	丹阳	飞达湾 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	115
12798	丹阳	飞达湾 3#配电房 2#变配电变压器	10	800	85
12799	丹阳	飞达湾 B 配电房 1#变	10	800	115
12800	丹阳	飞达湾 B 配电房 2#变	10	800	85
12801	丹阳	飞达小学	10	400	211
12802	丹阳	飞达新村 1#	10	400	137
12803	丹阳	飞达新村 2#	10	400	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12804	丹阳	飞轮公司	10	315	213
12805	丹阳	费甲村北	10	200	78
12806	丹阳	坟家村	10	200	101
12807	丹阳	坟园里变	10	200	87
12808	丹阳	坟园里东	10	200	108
12809	丹阳	丰城西	10	400	206
12810	丹阳	丰岗	10	250	101
12811	丹阳	丰岗东	10	400	268
12812	丹阳	丰岗东 1#	10	400	146
12813	丹阳	丰岗东 2#	10	400	108
12814	丹阳	丰家村	10	400	51
12815	丹阳	丰洛农业	10	400	296
12816	丹阳	丰洛十五队配变	10	400	251
12817	丹阳	丰洛西变	10	400	231
12818	丹阳	丰洛一队配变	10	400	221
12819	丹阳	丰收路	10	400	125
12820	丹阳	丰兴园小区 1#	10	500	306
12821	丹阳	丰兴园小区 2#	10	500	262
12822	丹阳	丰兴园小区 3#	10	500	251
12823	丹阳	丰兴园小区 4#630KVA	10	630	413
12824	丹阳	丰铖村变	10	400	206
12825	丹阳	风华里 1#配电室 1#变	10	800	599
12826	丹阳	风华里 1#配电室 2#变	10	800	623
12827	丹阳	风华里 2#配电室 1#变	10	800	664

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12828	丹阳	风华里 2#配电室 2#变	10	800	669
12829	丹阳	风华里 2#配电室 3#变	10	800	648
12830	丹阳	风华里 2#配电室 4#变	10	800	636
12831	丹阳	风山村	10	400	32
12832	丹阳	风雅尚都 1#配电房 1#变	10	800	452
12833	丹阳	风雅尚都 1#配电房 2#变	10	800	481
12834	丹阳	风雅尚都 1#配电房 3#变	10	800	534
12835	丹阳	风雅尚都 1#配电房 4#变	10	800	540
12836	丹阳	风雅尚都 3#箱变	10	500	350
12837	丹阳	风雅尚都 4#箱变	10	500	314
12838	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 1#变	10	800	502
12839	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 2#变	10	800	526
12840	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 1#配变	10	800	398
12841	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 2#配变	10	800	614
12842	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 3#配变	10	800	597
12843	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 4#配变	10	800	591
12844	丹阳	冯村村后	10	400	285
12845	丹阳	冯家村	10	200	91
12846	丹阳	冯家村变	10	200	98
12847	丹阳	冯家村配变	10	400	158
12848	丹阳	凤凰国际	10	400	76
12849	丹阳	凤凰国际 1#配电房 2#变	10	800	406
12850	丹阳	凤凰国际 1#配电房 3#	10	800	490
12851	丹阳	凤凰国际 1#配电房 4#变	10	800	525

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12852	丹阳	凤凰国际 2#	10	400	360
12853	丹阳	凤凰国际箱变	10	630	376
12854	丹阳	凤凰郡 1#配电室 1#变	10	800	487
12855	丹阳	凤凰郡 1#配电室 2#变	10	800	497
12856	丹阳	凤凰郡 1#配电室 3#变	10	800	497
12857	丹阳	凤凰郡 1#配电室 4#变	10	800	412
12858	丹阳	凤凰郡 2#配电室 1#变	10	800	467
12859	丹阳	凤凰郡 2#配电室 2#变	10	800	491
12860	丹阳	凤凰郡 2#配电室 3#变	10	800	497
12861	丹阳	凤凰郡 2#配电室 4#变	10	800	497
12862	丹阳	凤凰郡 3#配电室 1#变	10	800	497
12863	丹阳	凤凰郡 3#配电室 2#变	10	800	445
12864	丹阳	凤凰郡 3#配电室 3#变	10	800	497
12865	丹阳	凤凰郡 3#配电室 4#变	10	800	497
12866	丹阳	凤凰新城 1#配电室 1#变	10	800	663
12867	丹阳	凤凰新城 1#配电室 2#变	10	800	649
12868	丹阳	凤凰新城 1#配电室 3#变	10	800	465
12869	丹阳	凤凰新城 1#配电室 4#变	10	800	481
12870	丹阳	凤凰新城 2#配电室 1#变	10	800	539
12871	丹阳	凤凰新城 2#配电室 2#变	10	800	585
12872	丹阳	凤凰新城 2#配电室 3#变	10	800	531
12873	丹阳	凤凰新城 2#配电室 4#变	10	800	496
12874	丹阳	凤凰新城 3#配电室 1#变	10	800	515
12875	丹阳	凤凰新城 3#配电室 2#变	10	800	497

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12876	丹阳	凤凰新城 3#配电室 3#变	10	800	491
12877	丹阳	凤凰新城 3#配电室 4#变	10	800	535
12878	丹阳	凤凰新村	10	630	14
12879	丹阳	凤凰新村 10#变	10	400	204
12880	丹阳	凤凰新村 11#	10	400	263
12881	丹阳	凤凰新村 12#	10	400	183
12882	丹阳	凤凰新村 13#	10	400	188
12883	丹阳	凤凰新村 2#变	10	315	89
12884	丹阳	凤凰新村 3#变	10	315	139
12885	丹阳	凤凰新村 4#变	10	400	232
12886	丹阳	凤凰新村 4-1#	10	400	211
12887	丹阳	凤凰新村 5#变	10	200	122
12888	丹阳	凤凰新村 7#变	10	400	142
12889	丹阳	凤凰新村 8#	10	400	50
12890	丹阳	凤凰新村 9#变	10	400	160
12891	丹阳	凤凰新村公用变	10	400	68
12892	丹阳	凤林苑 1#配电室 1#变	10	800	662
12893	丹阳	凤林苑 1#配电室 2#变	10	800	563
12894	丹阳	凤林苑 1#配电室 3#变	10	800	637
12895	丹阳	凤林苑 1#配电室 4#变	10	800	665
12896	丹阳	凤林苑 2#配电室 1#变	10	800	601
12897	丹阳	凤林苑 2#配电室 2#变	10	800	681
12898	丹阳	凤美市场公用	10	400	215
12899	丹阳	凤美西 1#	10	80	9

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12900	丹阳	凤美西 2#	10	80	9
12901	丹阳	凤美新村 1#公用	10	200	58
12902	丹阳	凤美新村 14-15	10	400	230
12903	丹阳	凤美新村 6#	10	315	124
12904	丹阳	凤美新村 7#	10	315	120
12905	丹阳	凤美新村东	10	315	128
12906	丹阳	凤美新村公用	10	315	210
12907	丹阳	凤美新村西变	10	400	116
12908	丹阳	凤美园配电房 1#变	10	800	544
12909	丹阳	凤美园配电房 2#变	10	800	410
12910	丹阳	凤翔花园 1#	10	630	3
12911	丹阳	凤翔花园 10#	10	630	3
12912	丹阳	凤翔花园 2#	10	500	3
12913	丹阳	凤翔花园 3#	10	500	3
12914	丹阳	凤翔花园 4#	10	630	3
12915	丹阳	凤翔花园 5#	10	630	3
12916	丹阳	凤翔花园 6#	10	630	3
12917	丹阳	凤翔花园 7#	10	630	3
12918	丹阳	凤翔花园 8#	10	630	3
12919	丹阳	凤翔花园 9#	10	630	3
12920	丹阳	凤翔花园配电房 1#变	10	1000	3
12921	丹阳	凤翔花园配电房 2#变	10	1000	3
12922	丹阳	凤翔花园配电房 3#变	10	800	3
12923	丹阳	凤熹台 1#配电室 1#变	10	800	530

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12924	丹阳	凤熹台 1#配电室 2#变	10	800	464
12925	丹阳	凤熹台 1#配电室 3#变	10	800	601
12926	丹阳	凤熹台 1#配电室 4#变	10	800	586
12927	丹阳	凤熹台 2#配电室 1#变	10	800	545
12928	丹阳	凤熹台 2#配电室 2#变	10	800	587
12929	丹阳	凤熹台 2#配电室 3#变	10	800	594
12930	丹阳	凤熹台 2#配电室 4#变	10	800	572
12931	丹阳	凤熹台 3#配电室 1#变	10	800	540
12932	丹阳	凤熹台 3#配电室 2#变	10	800	524
12933	丹阳	凤熹台 3#配电室 3#变	10	800	522
12934	丹阳	凤熹台 3#配电室 4#变	10	800	491
12935	丹阳	凤熹台 4#配电室 1#变	10	800	585
12936	丹阳	凤熹台 4#配电室 2#变	10	800	499
12937	丹阳	凤熹台 4#配电室 3#变	10	800	576
12938	丹阳	凤熹台 4#配电室 4#变	10	800	569
12939	丹阳	凤熹台 5#配电室 1#变	10	800	539
12940	丹阳	凤熹台 5#配电室 2#变	10	800	519
12941	丹阳	凤熹台 5#配电室 3#变	10	800	583
12942	丹阳	凤熹台 5#配电室 4#变	10	800	567
12943	丹阳	扶城村茅盛墩变	10	100	27
12944	丹阳	扶城村盛甸村	10	400	272
12945	丹阳	扶城村盛甸村西	10	200	108
12946	丹阳	扶城村委会	10	200	104
12947	丹阳	扶城村小南庄	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12948	丹阳	扶城村小汤里	10	200	102
12949	丹阳	扶城南	10	400	226
12950	丹阳	扶城山羊市场北配变	10	400	41
12951	丹阳	扶城孙家村	10	100	21
12952	丹阳	扶城西	10	400	256
12953	丹阳	扶城西墩村	10	200	111
12954	丹阳	扶城小学	10	400	26
12955	丹阳	扶城小学东	10	400	174
12956	丹阳	符家变	10	200	61
12957	丹阳	服装厂宿舍东	10	400	277
12958	丹阳	福满楼公用	10	500	288
12959	丹阳	福兴园	10	315	137
12960	丹阳	福音堂	10	400	360
12961	丹阳	府前星座配电房 1#变	10	1000	442
12962	丹阳	府前星座配电房 2#变	10	1000	435
12963	丹阳	府前星座配电房 3#变	10	800	454
12964	丹阳	复康宛 2#	10	400	52
12965	丹阳	复康宛 3#	10	400	125
12966	丹阳	复康苑 1#	10	400	226
12967	丹阳	复兴路箱变	10	400	89
12968	丹阳	复兴圩	10	400	0
12969	丹阳	傅家庄变	10	400	175
12970	丹阳	付家	10	400	83
12971	丹阳	付业村	10	200	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12972	丹阳	阜阳二村 1#箱变	10	500	338
12973	丹阳	阜阳二村公用	10	315	167
12974	丹阳	阜阳老二村 1#	10	400	265
12975	丹阳	阜阳老二村 2#	10	200	180
12976	丹阳	阜阳老三村 1#	10	200	70
12977	丹阳	阜阳老三村 2#	10	200	58
12978	丹阳	阜阳老三村 3#	10	200	85
12979	丹阳	阜阳桥公用	10	400	103
12980	丹阳	阜阳三村	10	315	66
12981	丹阳	阜阳新三村 2#箱变	10	500	316
12982	丹阳	阜阳新三村变	10	400	158
12983	丹阳	富贵村	10	400	232
12984	丹阳	富家变	10	200	108
12985	丹阳	富家村西	10	200	53
12986	丹阳	富锦苑箱变	10	400	0
12987	丹阳	富楼村	10	200	43
12988	丹阳	富楼村北	10	200	70
12989	丹阳	富民北路	10	400	273
12990	丹阳	富民北路 1#	10	400	76
12991	丹阳	富民东路	10	400	113
12992	丹阳	富民路	10	400	97
12993	丹阳	富民路东	10	400	0
12994	丹阳	富民南路	10	400	101
12995	丹阳	富民南路 1#	10	400	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12996	丹阳	富民西路	10	400	201
12997	丹阳	富民中路	10	400	47
12998	丹阳	富民中路 1#	10	400	190
12999	丹阳	富阳桥	10	400	0
13000	丹阳	干基上	10	400	238
13001	丹阳	干基上前	10	200	88
13002	丹阳	甘露头变	10	200	107
13003	丹阳	甘庄村	10	200	38
13004	丹阳	钢圈厂住宅	10	400	207
13005	丹阳	钢铁厂住宅	10	400	146
13006	丹阳	岗背北	10	400	111
13007	丹阳	岗背大队变	10	400	73
13008	丹阳	岗背前	10	200	89
13009	丹阳	岗东村变	10	200	35
13010	丹阳	岗后村变	10	400	263
13011	丹阳	岗头村	10	400	117
13012	丹阳	岗头东变	10	200	21
13013	丹阳	港口东路	10	200	92
13014	丹阳	港口西 1#	10	200	120
13015	丹阳	港口西 2#变	10	400	149
13016	丹阳	高岸西	10	160	70
13017	丹阳	高北站	10	50	10
13018	丹阳	高场村	10	200	92
13019	丹阳	高甸电站	10	100	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13020	丹阳	高丁家村配变	10	400	267
13021	丹阳	高家变	10	400	196
13022	丹阳	高家村 2#	10	400	122
13023	丹阳	高家村变	10	400	45
13024	丹阳	高家大队	10	200	147
13025	丹阳	高家桥	10	400	17
13026	丹阳	高家塘	10	400	0
13027	丹阳	高楼北	10	400	41
13028	丹阳	高楼变	10	400	57
13029	丹阳	高楼丁家北	10	400	213
13030	丹阳	高楼路配变	10	400	0
13031	丹阳	高楼西变	10	200	121
13032	丹阳	高楼张家东	10	200	163
13033	丹阳	高桥安置房 1#	10	630	377
13034	丹阳	高桥安置房 2#	10	630	364
13035	丹阳	高桥安置房 3#	10	630	528
13036	丹阳	高桥安置房 4#	10	630	334
13037	丹阳	高桥安置房 5#箱变配电变压器	10	500	340
13038	丹阳	高桥安置房 6#箱变配电变压器	10	500	319
13039	丹阳	高桥安置房 7#箱变配电变压器	10	500	367
13040	丹阳	高桥八队	10	400	42
13041	丹阳	高桥八队北	10	400	0
13042	丹阳	高桥八队南	10	400	0
13043	丹阳	高桥北	10	400	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13044	丹阳	高桥北 2#	10	400	60
13045	丹阳	高桥村	10	400	219
13046	丹阳	高桥村李家沟	10	400	42
13047	丹阳	高桥二队北	10	200	58
13048	丹阳	高桥加油站 2#箱变	10	630	376
13049	丹阳	高桥六队	10	400	32
13050	丹阳	高桥南站	10	200	17
13051	丹阳	高桥三队变	10	200	22
13052	丹阳	高桥四队	10	400	301
13053	丹阳	高桥五队中	10	400	32
13054	丹阳	高桥西站	10	400	116
13055	丹阳	高桥一队	10	400	325
13056	丹阳	高丘村	10	200	121
13057	丹阳	高头村	10	200	111
13058	丹阳	高头村变	10	200	34
13059	丹阳	高头村东塘下	10	400	0
13060	丹阳	高头村高头村委	10	315	0
13061	丹阳	高头村吕家村北	10	400	0
13062	丹阳	高头村吕家村变	10	400	0
13063	丹阳	高头村配变	10	400	281
13064	丹阳	高头村前干塘变	10	400	0
13065	丹阳	高头队	10	200	0
13066	丹阳	高头吕家村 2#	10	400	0
13067	丹阳	高头汤家村变	10	400	281

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13068	丹阳	葛家	10	315	136
13069	丹阳	葛家村委变	10	400	220
13070	丹阳	葛家西	10	400	213
13071	丹阳	葛家站	10	100	21
13072	丹阳	葛义村	10	400	284
13073	丹阳	葛庄村	10	400	255
13074	丹阳	葛庄村变	10	200	88
13075	丹阳	葛庄电灌站	10	200	137
13076	丹阳	葛庄东	10	400	251
13077	丹阳	葛庄南	10	200	102
13078	丹阳	葛庄中	10	200	21
13079	丹阳	葛埝村	10	400	232
13080	丹阳	工农公用	10	400	43
13081	丹阳	工商所	10	200	85
13082	丹阳	工商所变	10	200	21
13083	丹阳	工商所公用	10	400	0
13084	丹阳	工商所宅	10	80	10
13085	丹阳	工商住宅 2#	10	400	216
13086	丹阳	工商住宅 400KVA	10	400	360
13087	丹阳	工商住宅公用	10	400	246
13088	丹阳	工业公司住宅	10	200	0
13089	丹阳	工业公司住宅北	10	400	0
13090	丹阳	工业集中区 2#	10	400	110
13091	丹阳	工业集中区 3#	10	400	290

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13092	丹阳	工业园 2#	10	400	75
13093	丹阳	工业园区	10	400	318
13094	丹阳	工业园区 1#	10	500	112
13095	丹阳	龚家	10	400	158
13096	丹阳	供电局住宅	10	400	88
13097	丹阳	供电所	10	630	85
13098	丹阳	供电所 3#	10	400	41
13099	丹阳	供电所 1#变	10	400	106
13100	丹阳	供电所 2#500KV	10	500	96
13101	丹阳	供电所 3#变	10	200	65
13102	丹阳	供电所 4#	10	400	87
13103	丹阳	供电所 5#	10	200	0
13104	丹阳	供电所 5#变	10	400	118
13105	丹阳	供电所 5 #	10	400	187
13106	丹阳	供电所 6#	10	400	43
13107	丹阳	供电所 6#-1	10	200	80
13108	丹阳	供电所 6#南	10	400	202
13109	丹阳	供电所 6#配变	10	400	203
13110	丹阳	供电所 6#中	10	400	92
13111	丹阳	供电所 7#	10	400	85
13112	丹阳	供电所 7#变	10	400	171
13113	丹阳	供电所 7 # 西	10	400	80
13114	丹阳	供电所 88 号	10	400	359
13115	丹阳	供电所大楼	10	400	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13116	丹阳	供销社 2#	10	400	0
13117	丹阳	供销社配变	10	400	163
13118	丹阳	公安住宅	10	400	178
13119	丹阳	公安住宅北	10	630	243
13120	丹阳	公路站	10	630	301
13121	丹阳	公路住宅	10	400	300
13122	丹阳	公园新村 15 幢	10	400	183
13123	丹阳	公园新村 24 幢	10	400	117
13124	丹阳	公园新村 4#	10	400	136
13125	丹阳	公园新村 5#	10	400	175
13126	丹阳	公园新村西箱变	10	500	258
13127	丹阳	贡家	10	200	97
13128	丹阳	贡甲村	10	100	48
13129	丹阳	沟古西变	10	200	86
13130	丹阳	沟湾	10	400	42
13131	丹阳	沟湾村变	10	200	54
13132	丹阳	沟西村	10	400	278
13133	丹阳	沟西吉	10	400	49
13134	丹阳	沟西吉北	10	400	107
13135	丹阳	沟月里	10	400	252
13136	丹阳	古巷八队	10	400	17
13137	丹阳	古巷八队南	10	400	17
13138	丹阳	古巷村庞家村	10	200	0
13139	丹阳	古巷新村	10	400	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	丹阳	谷口街	10	400	229
13141	丹阳	顾家	10	400	131
13142	丹阳	顾家岸	10	400	0
13143	丹阳	顾家岸北	10	400	17
13144	丹阳	顾家岸南	10	200	0
13145	丹阳	顾家岸中	10	200	17
13146	丹阳	顾家村变	10	400	249
13147	丹阳	顾家塘	10	200	88
13148	丹阳	固村	10	400	0
13149	丹阳	固村北 2#	10	400	3
13150	丹阳	固村村前	10	400	3
13151	丹阳	固村村委会北	10	400	3
13152	丹阳	固村村委会北 2#	10	400	3
13153	丹阳	固村村西变	10	400	3
13154	丹阳	固村电站	10	100	37
13155	丹阳	固村东	10	400	3
13156	丹阳	固村南	10	200	3
13157	丹阳	固村农业	10	200	3
13158	丹阳	固村西王	10	200	133
13159	丹阳	固村新村变	10	200	70
13160	丹阳	固村中变	10	200	0
13161	丹阳	固村住宅楼	10	400	0
13162	丹阳	官坝桥	10	200	100
13163	丹阳	官沟上	10	315	158

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13164	丹阳	官厅抽水南站	10	200	180
13165	丹阳	官厅村北	10	200	180
13166	丹阳	官厅村配变	10	400	275
13167	丹阳	官庄桥	10	400	110
13168	丹阳	观东村	10	200	23
13169	丹阳	观东村东	10	400	308
13170	丹阳	观鹤北区 2 幢 2#	10	400	0
13171	丹阳	观鹤北区 3 幢 1#	10	400	0
13172	丹阳	观鹤路西	10	200	135
13173	丹阳	观鹤南区 6 幢 1#	10	400	0
13174	丹阳	观巷大队	10	400	142
13175	丹阳	观巷后阳	10	200	39
13176	丹阳	管将家	10	315	251
13177	丹阳	管山村金家北	10	200	172
13178	丹阳	管山村王家站	10	200	84
13179	丹阳	管山东变	10	200	0
13180	丹阳	管山金家村	10	200	96
13181	丹阳	管山六队	10	100	0
13182	丹阳	管山南	10	200	0
13183	丹阳	管山七队变	10	400	193
13184	丹阳	管山新村 1#配电房 1#变 400kVA	10	400	0
13185	丹阳	管山新村 1#配电房 2#变 400kVA	10	400	288
13186	丹阳	管山新村 2#配电房 1#变 800kVA	10	800	0
13187	丹阳	管山新村 2#配电房 2#变 800kVA	10	800	631

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13188	丹阳	管山新村 3#配电房 1#变 400kVA	10	400	0
13189	丹阳	管山新村 3#配电房 2#变 400kVA	10	400	295
13190	丹阳	管山一队	10	100	0
13191	丹阳	管庄北	10	400	235
13192	丹阳	管庄村变	10	400	215
13193	丹阳	管庄村张家变	10	400	159
13194	丹阳	管庄电站	10	200	103
13195	丹阳	管庄南	10	200	26
13196	丹阳	光明东路	10	400	0
13197	丹阳	光明东路 1#单综合变	10	200	165
13198	丹阳	光明东路 3#单综合变	10	80	3
13199	丹阳	光明西路	10	400	0
13200	丹阳	光明中路南	10	400	0
13201	丹阳	广生圩	10	200	112
13202	丹阳	归真村河下	10	400	268
13203	丹阳	归真大队变	10	400	170
13204	丹阳	归真野田里	10	400	249
13205	丹阳	归真坂上	10	200	93
13206	丹阳	桂花庄北 2#	10	400	190
13207	丹阳	郭家村	10	200	66
13208	丹阳	郭家村南变	10	400	103
13209	丹阳	郭家村配变	10	200	24
13210	丹阳	郭家塘	10	400	0
13211	丹阳	郭家西	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13212	丹阳	郭家小区	10	400	177
13213	丹阳	郭家小区北变	10	400	161
13214	丹阳	郭家小区东	10	315	67
13215	丹阳	郭家小区东 1#	10	400	268
13216	丹阳	郭家小区西	10	400	137
13217	丹阳	郭家埭 2#	10	630	0
13218	丹阳	国税变	10	400	0
13219	丹阳	国税局基建变	10	400	195
13220	丹阳	国税配变	10	400	170
13221	丹阳	国税西	10	400	0
13222	丹阳	国土	10	200	82
13223	丹阳	海会新村 2#变	10	400	188
13224	丹阳	海会新村 3#	10	400	131
13225	丹阳	海会新村 4#箱变	10	630	218
13226	丹阳	海会新村 5#	10	500	243
13227	丹阳	海会新村公用	10	400	137
13228	丹阳	海会新村中	10	630	381
13229	丹阳	海会一村 1#	10	400	226
13230	丹阳	海会一村 2#变	10	400	198
13231	丹阳	海会一村 3#箱变配电变压器	10	500	375
13232	丹阳	海幼路	10	400	53
13233	丹阳	海宇花园 1#箱变	10	1000	166
13234	丹阳	海宇花园 1# 配电房 1#变	10	1000	166
13235	丹阳	海宇花园 1# 配电房 2#变	10	1000	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13236	丹阳	海宇花园 1# 配电房 3#变	10	1000	166
13237	丹阳	海宇花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	166
13238	丹阳	海宇花园 2# 箱变	10	1000	166
13239	丹阳	海宇花园 3#配电房 1#变	10	1000	166
13240	丹阳	韩记单综合变	10	100	19
13241	丹阳	韩杨王变	10	400	174
13242	丹阳	韩杨王东	10	200	123
13243	丹阳	汉皇大队	10	400	303
13244	丹阳	汉皇上吕庄	10	400	325
13245	丹阳	汉皇孙家庄	10	200	102
13246	丹阳	汉皇殷甲村	10	200	112
13247	丹阳	汉皇赵相村	10	80	20
13248	丹阳	杭家新村	10	160	57
13249	丹阳	杭甲小学	10	400	360
13250	丹阳	杭甲中	10	400	331
13251	丹阳	杭前村	10	400	318
13252	丹阳	航运小学	10	630	487
13253	丹阳	豪门兰庭 1#	10	400	239
13254	丹阳	豪门兰庭 2#	10	400	141
13255	丹阳	豪门兰庭 3#箱变	10	400	166
13256	丹阳	豪门兰庭 4#箱变	10	400	301
13257	丹阳	荷花池 1#配电房 1#变	10	1000	595
13258	丹阳	荷花池 1#配电房 2#变	10	1000	631
13259	丹阳	荷花池 2#配电房 1#变	10	1000	553

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13260	丹阳	荷花池 2#配电房 2#变	10	1000	571
13261	丹阳	荷花池 2#配电房 3#变	10	400	176
13262	丹阳	荷花池 3#配电房 1#变	10	1000	637
13263	丹阳	荷花池 3#配电房 2#变	10	1000	651
13264	丹阳	荷花池二期 1#配电房 1#变	10	1000	406
13265	丹阳	荷花池二期 2#配电房 1#变	10	1000	406
13266	丹阳	荷花池二期 2#配电房 2#变	10	1000	406
13267	丹阳	荷花池二期 3#配电房 1#变	10	1000	406
13268	丹阳	荷花池三村	10	400	344
13269	丹阳	荷花池三期 1#配电室 1#变	10	800	406
13270	丹阳	荷花池三期 1#配电室 2#变	10	800	679
13271	丹阳	荷花池三期 2#配电室 1#变	10	800	406
13272	丹阳	荷花池三期 2#配电室 2#变	10	800	683
13273	丹阳	荷花池三期 2#配电室 3#变	10	800	406
13274	丹阳	荷花池三期 2#配电室 4#变	10	800	667
13275	丹阳	荷花村综合变	10	400	112
13276	丹阳	和美丽景北 1#变	10	1000	586
13277	丹阳	和平广场	10	400	54
13278	丹阳	和平桥广场 2#箱变	10	400	305
13279	丹阳	和平桥派出所变	10	400	110
13280	丹阳	和尚巷	10	400	286
13281	丹阳	和巷北	10	400	186
13282	丹阳	和巷村	10	400	129
13283	丹阳	和巷站	10	100	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13284	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 1#变	10	1000	824
13285	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 2#变	10	1000	782
13286	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 1#变	10	630	249
13287	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 2#变	10	630	408
13288	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 1#变	10	1000	780
13289	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 2#变	10	1000	797
13290	丹阳	和园 1#配电室 1#变	10	800	510
13291	丹阳	和园 1#配电室 2#变	10	800	497
13292	丹阳	和园 1#配电室 3#变	10	800	388
13293	丹阳	和园 1#配电室 4#变	10	800	323
13294	丹阳	和园 2#配电室 1#变	10	800	606
13295	丹阳	和园 2#配电室 2#变	10	800	468
13296	丹阳	和园 2#配电室 3#变	10	800	488
13297	丹阳	和园 2#配电室 4#变	10	800	497
13298	丹阳	何东队	10	400	200
13299	丹阳	何家北 2#	10	400	125
13300	丹阳	何家北综合变	10	400	27
13301	丹阳	何家村	10	200	101
13302	丹阳	何家村东	10	400	189
13303	丹阳	何家村配变	10	200	25
13304	丹阳	何家湾西	10	400	105
13305	丹阳	何家庄村何家庄	10	400	255
13306	丹阳	何家庄村花元村	10	200	103
13307	丹阳	何家庄村西野田	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13308	丹阳	何家埭	10	400	151
13309	丹阳	何甲村	10	200	33
13310	丹阳	何甲村后变	10	400	169
13311	丹阳	何甲九队	10	400	59
13312	丹阳	何甲九队 2#公用	10	315	219
13313	丹阳	河北村八队	10	400	194
13314	丹阳	河北村滨河北路	10	200	118
13315	丹阳	河北村曹家村	10	200	22
13316	丹阳	河北村曹家东	10	200	131
13317	丹阳	河北村长沟村	10	200	83
13318	丹阳	河北村长沟村东	10	200	101
13319	丹阳	河北村丁家村	10	200	97
13320	丹阳	河北村东村大队(北)	10	400	160
13321	丹阳	河北村东村南	10	400	100
13322	丹阳	河北村东村水站	10	200	95
13323	丹阳	河北村供销社	10	400	158
13324	丹阳	河北村管家村	10	400	194
13325	丹阳	河北村河北东	10	400	154
13326	丹阳	河北村河北七队	10	400	126
13327	丹阳	河北村河北水站	10	100	43
13328	丹阳	河北村河北五队	10	400	187
13329	丹阳	河北村河北小学	10	400	191
13330	丹阳	河北村黄土沟	10	100	28
13331	丹阳	河北村集镇吕中	10	400	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13332	丹阳	河北村集镇四街	10	400	231
13333	丹阳	河北村集镇同泰	10	315	32
13334	丹阳	河北村姜家村	10	200	21
13335	丹阳	河北村界首北	10	400	194
13336	丹阳	河北村界首村	10	400	194
13337	丹阳	河北村劳动桥	10	400	0
13338	丹阳	河北村六队	10	200	74
13339	丹阳	河北村陆家东	10	100	0
13340	丹阳	河北村吕城供电所	10	400	50
13341	丹阳	河北村吕蒙北路	10	400	210
13342	丹阳	河北村吕蒙中路	10	200	70
13343	丹阳	河北村吕运新村	10	200	114
13344	丹阳	河北村农科队	10	200	95
13345	丹阳	河北村汽车站	10	400	184
13346	丹阳	河北村侨友	10	400	137
13347	丹阳	河北村生产桥	10	200	102
13348	丹阳	河北村食品站	10	200	92
13349	丹阳	河北村史家村	10	100	13
13350	丹阳	河北村水电新村	10	400	139
13351	丹阳	河北村潭家塘	10	200	87
13352	丹阳	河北村潭家塘东	10	100	33
13353	丹阳	河北村谭家村	10	200	31
13354	丹阳	河北村团结路	10	200	87
13355	丹阳	河北村小池塘	10	100	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13356	丹阳	河北村小油榨	10	400	258
13357	丹阳	河北村新菜场	10	200	123
13358	丹阳	河北村新大桥北	10	400	70
13359	丹阳	河北村新庄东	10	200	43
13360	丹阳	河北村新庄前	10	400	159
13361	丹阳	河北村许家村	10	400	192
13362	丹阳	河北村张家村	10	200	108
13363	丹阳	河北村中村	10	100	21
13364	丹阳	河北村周面桥	10	100	19
13365	丹阳	河北村庄家塘变	10	400	118
13366	丹阳	河北村圩田里	10	400	112
13367	丹阳	河北村圩田南	10	200	78
13368	丹阳	河北九队	10	200	100
13369	丹阳	河北九圩埭变	10	400	6
13370	丹阳	河北农贸市场 1#变 500KVA	10	500	139
13371	丹阳	河北农贸市场 2#变 400KVA	10	400	139
13372	丹阳	河北五弄	10	400	98
13373	丹阳	河滨北路	10	400	155
13374	丹阳	河滨南路	10	400	67
13375	丹阳	河滨新村	10	400	67
13376	丹阳	河滨新村三巷	10	200	60
13377	丹阳	河滨新村三巷 2#	10	200	0
13378	丹阳	河滨新村一巷	10	400	94
13379	丹阳	河东	10	400	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13380	丹阳	河东 3#	10	400	161
13381	丹阳	河东 4#公变	10	400	179
13382	丹阳	河东 5#	10	400	148
13383	丹阳	河东夏甲	10	200	61
13384	丹阳	河里路	10	200	21
13385	丹阳	河南村蔡家村	10	200	49
13386	丹阳	河南村蔡家南	10	160	46
13387	丹阳	河南村大成厂	10	400	179
13388	丹阳	河南村大井头	10	200	87
13389	丹阳	河南村大井头南	10	200	89
13390	丹阳	河南村大塘沿	10	400	227
13391	丹阳	河南村工业园	10	400	128
13392	丹阳	河南村龚家村	10	100	16
13393	丹阳	河南村虎落里北	10	200	106
13394	丹阳	河南村虎落里东	10	400	175
13395	丹阳	河南村虎落里南	10	400	172
13396	丹阳	河南村虎落里西单	10	30	0
13397	丹阳	河南村集镇二中	10	400	106
13398	丹阳	河南村集镇永合	10	400	138
13399	丹阳	河南村建筑钢模	10	400	211
13400	丹阳	河南村建筑公司	10	500	209
13401	丹阳	河南村李家桥南	10	400	275
13402	丹阳	河南村李家小区 1#南	10	400	156
13403	丹阳	河南村李家小区 2#北	10	200	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13404	丹阳	河南村梁家村	10	400	93
13405	丹阳	河南村梁家南	10	200	21
13406	丹阳	河南村梁家西	10	400	230
13407	丹阳	河南村梁家西 2#	10	400	269
13408	丹阳	河南村梁家新村	10	400	203
13409	丹阳	河南村梁西路	10	400	125
13410	丹阳	河南村良种场	10	200	55
13411	丹阳	河南村吕蒙花园北	10	315	37
13412	丹阳	河南村吕蒙花园南	10	400	194
13413	丹阳	河南村吕蒙南路	10	400	119
13414	丹阳	河南村吕南新村	10	400	175
13415	丹阳	河南村吕三队	10	200	111
13416	丹阳	河南村吕西路	10	400	200
13417	丹阳	河南村吕一东	10	400	95
13418	丹阳	河南村吕渎巷	10	400	182
13419	丹阳	河南村南环南路	10	400	160
13420	丹阳	河南村南环西路	10	400	72
13421	丹阳	河南村农机站	10	400	231
13422	丹阳	河南村汽配厂	10	400	45
13423	丹阳	河南村千禧花园 1#变	10	400	146
13424	丹阳	河南村三队南	10	200	79
13425	丹阳	河南村盛家村	10	200	27
13426	丹阳	河南村圣旨西路	10	400	126
13427	丹阳	河南村十字沟	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13428	丹阳	河南村十字沟西	10	400	297
13429	丹阳	河南村万家村	10	400	111
13430	丹阳	河南村卫生院	10	400	80
13431	丹阳	河南村西环路	10	400	43
13432	丹阳	河南村祥法厂	10	400	43
13433	丹阳	河南村小梁家	10	200	113
13434	丹阳	河南村小梁家西	10	400	170
13435	丹阳	河南村新街北	10	500	235
13436	丹阳	河南村烟草公司变	10	400	111
13437	丹阳	河南村羊角梢	10	630	472
13438	丹阳	河南村镇三队	10	400	152
13439	丹阳	河南四圩埭配变	10	400	6
13440	丹阳	河南五圩埭变	10	400	208
13441	丹阳	河南张	10	400	85
13442	丹阳	河畔花园 1#	10	400	170
13443	丹阳	河畔花园 2#	10	200	38
13444	丹阳	河塘里变	10	200	74
13445	丹阳	河塘里西	10	400	238
13446	丹阳	河头	10	400	0
13447	丹阳	河头村	10	400	235
13448	丹阳	河头村变	10	315	153
13449	丹阳	河弯里	10	400	130
13450	丹阳	河湾队南	10	400	0
13451	丹阳	河湾里北	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13452	丹阳	河湾里变	10	200	33
13453	丹阳	河西村	10	400	220
13454	丹阳	河西村西	10	200	80
13455	丹阳	河西电站综合变	10	50	23
13456	丹阳	河西队公变	10	400	237
13457	丹阳	河西队西	10	400	89
13458	丹阳	河下村变	10	200	137
13459	丹阳	河阳戴巷	10	400	223
13460	丹阳	河阳岗头	10	100	52
13461	丹阳	河阳供电所 4#	10	400	166
13462	丹阳	河阳供销社变	10	400	150
13463	丹阳	河阳洪家村	10	200	91
13464	丹阳	河阳洪家西	10	400	258
13465	丹阳	河阳敬老院	10	400	144
13466	丹阳	河阳水湖村北	10	400	346
13467	丹阳	河阳新城 1#配电房 1#变	10	1000	668
13468	丹阳	河阳新城 1#配电房 2#变	10	1000	751
13469	丹阳	河阳新城 1#配电房 3#变	10	1000	654
13470	丹阳	河阳新城 1#配电房 4#变	10	1000	677
13471	丹阳	河阳新城 2#配电房 1#变	10	1000	737
13472	丹阳	河阳新城 3#配电房 1#变	10	1000	727
13473	丹阳	河阳新城 4#配电房 1#变	10	1000	724
13474	丹阳	河阳新城 4#配电房 2#变	10	1000	667
13475	丹阳	河阳新城 5#配电房 1#变	10	800	485

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13476	丹阳	河阳新城 5#配电房 2#变	10	800	567
13477	丹阳	河阳新城 6#配电房 1#变	10	800	520
13478	丹阳	河阳新城 6#配电房 2#变	10	800	583
13479	丹阳	河阳新城北	10	200	77
13480	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 1#变	10	800	661
13481	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 2#变	10	800	665
13482	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 3#变	10	800	639
13483	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 4#变	10	800	678
13484	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 1#变	10	800	674
13485	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 2#变	10	800	702
13486	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 3#变	10	800	667
13487	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 4#变	10	800	643
13488	丹阳	河阳新城南箱变	10	500	316
13489	丹阳	河阳兴河路公用	10	400	213
13490	丹阳	河阳学校	10	400	121
13491	丹阳	河阳杨家	10	200	60
13492	丹阳	河阳银行变	10	400	134
13493	丹阳	河阳银行南	10	400	249
13494	丹阳	河阳用电站 1#	10	400	150
13495	丹阳	河阳用电站 3#变	10	400	48
13496	丹阳	河阳中心河	10	400	247
13497	丹阳	河阳中心幼儿园	10	400	133
13498	丹阳	河镇小杨家	10	100	12
13499	丹阳	河浜头	10	160	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13500	丹阳	鹤溪 13 队	10	400	103
13501	丹阳	鹤溪 13 队 2#	10	400	43
13502	丹阳	鹤溪村白鸡庄	10	400	112
13503	丹阳	鹤溪村新镇街 2#	10	400	105
13504	丹阳	鹤溪大队西	10	400	240
13505	丹阳	鹤溪开发区	10	500	51
13506	丹阳	鹤溪开发区 2#	10	400	168
13507	丹阳	鹤溪十六队 2#	10	400	133
13508	丹阳	鹤溪新村	10	400	173
13509	丹阳	鹤溪新村队	10	400	218
13510	丹阳	鹤溪新村队 2#	10	400	108
13511	丹阳	鹤溪一队	10	400	203
13512	丹阳	鹤溪站	10	100	28
13513	丹阳	鹤中	10	400	90
13514	丹阳	鹤嘴北	10	400	112
13515	丹阳	鹤嘴村	10	400	229
13516	丹阳	鹤嘴东	10	500	51
13517	丹阳	贺官庄	10	200	92
13518	丹阳	贺家村大贺家	10	400	196
13519	丹阳	贺家村知青点	10	100	58
13520	丹阳	贺家塘	10	200	90
13521	丹阳	贺家新站	10	100	49
13522	丹阳	贺家站	10	160	101
13523	丹阳	贺家庄变	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13524	丹阳	贺甲农科队	10	400	320
13525	丹阳	贺巷村 1#	10	400	0
13526	丹阳	贺巷村 2#	10	400	288
13527	丹阳	贺巷村贺巷变	10	400	0
13528	丹阳	贺巷村贺巷中	10	400	0
13529	丹阳	贺巷村后东	10	400	0
13530	丹阳	贺巷村蒋家	10	400	141
13531	丹阳	贺巷村南庄	10	400	0
13532	丹阳	贺巷村前贺巷	10	400	0
13533	丹阳	贺巷村前贺巷北	10	400	0
13534	丹阳	贺巷村元庄	10	400	0
13535	丹阳	贺巷村元庄东	10	200	0
13536	丹阳	贺巷电站	10	100	0
13537	丹阳	贺巷后东北变	10	400	0
13538	丹阳	贺巷西	10	400	138
13539	丹阳	黑木桥二队变	10	200	0
13540	丹阳	黑木桥七组	10	400	83
13541	丹阳	横沟北	10	200	71
13542	丹阳	横沟大队	10	315	103
13543	丹阳	横沟南	10	100	11
13544	丹阳	横沟水站	10	100	19
13545	丹阳	横陵路 2#	10	400	41
13546	丹阳	横陵路公变	10	400	262
13547	丹阳	横塘百姓庄	10	200	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13548	丹阳	横塘百姓庄一队	10	200	72
13549	丹阳	横塘陈甲变	10	400	228
13550	丹阳	横塘丁甲村变	10	200	100
13551	丹阳	横塘二房庄	10	400	225
13552	丹阳	横塘贺甲庄	10	400	294
13553	丹阳	横塘集镇小村	10	160	83
13554	丹阳	横塘蒋甲村	10	200	105
13555	丹阳	横塘蒋甲东	10	400	322
13556	丹阳	横塘老井头变	10	200	92
13557	丹阳	横塘墙门村变	10	200	44
13558	丹阳	横塘司徒村	10	200	63
13559	丹阳	横塘徐甲村变	10	200	58
13560	丹阳	横塘徐甲西	10	200	75
13561	丹阳	横塘中村	10	400	143
13562	丹阳	横塘中官村	10	200	21
13563	丹阳	横塘朱甲村	10	200	98
13564	丹阳	恒大城 1#箱变	10	630	314
13565	丹阳	恒大城 2#箱变	10	630	421
13566	丹阳	恒大城 3#配电房 1#变	10	800	591
13567	丹阳	恒大城 3#配电房 2#变	10	800	634
13568	丹阳	恒大城 3#配电房 3#变	10	800	636
13569	丹阳	恒大城 3#配电房 4#变	10	800	653
13570	丹阳	恒大城 4#配电房 2#变	10	630	423
13571	丹阳	恒大城 4#配电房 4#变	10	630	412

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13572	丹阳	恒大城 5#配电房 2#变	10	800	546
13573	丹阳	恒大城 5#配电房 3#变	10	800	375
13574	丹阳	恒大城 5#配电房 4#变	10	800	620
13575	丹阳	恒大城 8#配电房 2#变	10	800	432
13576	丹阳	恒大城 8#配电房 4#变	10	800	526
13577	丹阳	恒大城北	10	400	159
13578	丹阳	恒大名都 1#配电房 1#变	10	800	570
13579	丹阳	恒大名都 1#配电房 2#变	10	800	616
13580	丹阳	恒大名都 1#配电房 3#变	10	800	600
13581	丹阳	恒大名都 1#配电房 4#变	10	800	645
13582	丹阳	恒大名都 10#配电房 1#变	10	800	483
13583	丹阳	恒大名都 10#配电房 2#变	10	800	411
13584	丹阳	恒大名都 10#配电房 3#变	10	800	405
13585	丹阳	恒大名都 10#配电房 4#变	10	800	643
13586	丹阳	恒大名都 2#配电房 1#变	10	800	622
13587	丹阳	恒大名都 2#配电房 2#变	10	800	609
13588	丹阳	恒大名都 3#配电房 1#变	10	800	490
13589	丹阳	恒大名都 3#配电房 2#变	10	800	510
13590	丹阳	恒大名都 3#配电房 3#变	10	800	624
13591	丹阳	恒大名都 3#配电房 4#变	10	800	614
13592	丹阳	恒大名都 4#配电房 1#变	10	800	559
13593	丹阳	恒大名都 4#配电房 2#变	10	800	576
13594	丹阳	恒大名都 4#配电房 3#变	10	800	620
13595	丹阳	恒大名都 4#配电房 4#变	10	800	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	丹阳	恒大名都 5#配电房 1# 变	10	630	454
13597	丹阳	恒大名都 5#配电房 2# 变	10	630	462
13598	丹阳	恒大名都 5#配电房 3# 变	10	630	440
13599	丹阳	恒大名都 5#配电房 4# 变	10	630	343
13600	丹阳	恒大名都 6#配电房 1# 变	10	630	455
13601	丹阳	恒大名都 6#配电房 2# 变	10	630	456
13602	丹阳	恒大名都 6#配电房 3# 变	10	630	482
13603	丹阳	恒大名都 6#配电房 4# 变	10	630	405
13604	丹阳	恒大名都 7#配电房 1# 变	10	800	529
13605	丹阳	恒大名都 7#配电房 2# 变	10	800	558
13606	丹阳	恒大名都 7#配电房 3# 变	10	800	532
13607	丹阳	恒大名都 7#配电房 4# 变	10	800	580
13608	丹阳	恒大名都 8#配电房 1# 变	10	800	481
13609	丹阳	恒大名都 8#配电房 2# 变	10	800	559
13610	丹阳	恒大名都 8#配电房 3# 变	10	800	542
13611	丹阳	恒大名都 8#配电房 4# 变	10	800	524
13612	丹阳	恒大名都 9#配电房 1# 变	10	800	545
13613	丹阳	恒大名都 9#配电房 2# 变	10	800	511
13614	丹阳	恒大名都 B 区 1#配电房 1#变	10	800	446
13615	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 1#变	10	800	351
13616	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 2#变	10	800	720
13617	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 3#变	10	800	326
13618	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 4#变	10	800	720
13619	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 1#变	10	800	453

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13620	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 3#变	10	800	362
13621	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 4#变	10	800	720
13622	丹阳	恒大名都 B 区 4#配电房 1#变	10	800	392
13623	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 1#变	10	800	437
13624	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 3#变	10	800	263
13625	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 1#变	10	630	334
13626	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 2#变	10	630	323
13627	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 3#变	10	630	332
13628	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 4#变	10	630	395
13629	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 2#变	10	800	445
13630	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 3#变	10	800	461
13631	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 4#变	10	800	593
13632	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 1#变	10	630	260
13633	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 2#变	10	630	351
13634	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 3#变	10	630	363
13635	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 4#变	10	630	437
13636	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 1#变	10	800	507
13637	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 2#变	10	800	341
13638	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 4#变	10	800	450
13639	丹阳	鸿鼎苑 1#配电房 1#变	10	630	437
13640	丹阳	鸿鼎苑 1#配电室 2#变	10	630	420
13641	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 1#变	10	800	614
13642	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 2#变	10	800	641
13643	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 3#变	10	800	416

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13644	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 4#变	10	800	580
13645	丹阳	洪家北	10	400	267
13646	丹阳	洪家村	10	400	184
13647	丹阳	洪家村变	10	400	185
13648	丹阳	洪家电站	10	100	0
13649	丹阳	洪家东	10	400	243
13650	丹阳	洪家西	10	200	0
13651	丹阳	洪家新村南	10	400	43
13652	丹阳	洪家站	10	400	272
13653	丹阳	洪甲西	10	400	256
13654	丹阳	洪楼新村变	10	200	21
13655	丹阳	洪巷东	10	400	123
13656	丹阳	洪巷南	10	400	104
13657	丹阳	宏昌房产 1#	10	400	242
13658	丹阳	宏昌房产 2#	10	400	168
13659	丹阳	宏远	10	400	316
13660	丹阳	宏远 2#	10	400	128
13661	丹阳	宏云房产配变	10	630	308
13662	丹阳	宏云公寓 01001	10	630	342
13663	丹阳	红灯村群英新村	10	400	0
13664	丹阳	红灯大道南	10	400	0
13665	丹阳	红灯大队	10	400	0
13666	丹阳	红灯六队	10	400	0
13667	丹阳	红灯桥	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13668	丹阳	红灯三队	10	400	0
13669	丹阳	红灯四队	10	400	0
13670	丹阳	红灯四队 2#变	10	400	0
13671	丹阳	红灯一队 2#	10	400	0
13672	丹阳	红灯一队变	10	400	0
13673	丹阳	红灯一纬路	10	400	0
13674	丹阳	红灯站	10	400	0
13675	丹阳	红都	10	400	279
13676	丹阳	红光村北舍南	10	200	88
13677	丹阳	红光村村委	10	400	0
13678	丹阳	红光村龙泉村	10	400	171
13679	丹阳	红光村龙泉孙家	10	400	261
13680	丹阳	红光村商家北	10	400	288
13681	丹阳	红光村委	10	400	208
13682	丹阳	红光村委 2#	10	400	0
13683	丹阳	红光电站	10	400	32
13684	丹阳	红光沟	10	400	0
13685	丹阳	红光沟北	10	400	0
13686	丹阳	红光沟南	10	400	0
13687	丹阳	红光南	10	200	47
13688	丹阳	红光片	10	400	265
13689	丹阳	红光站	10	400	0
13690	丹阳	红光站 2#	10	400	0
13691	丹阳	红光站 3#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13692	丹阳	红江 14 队变	10	400	0
13693	丹阳	红江 2#	10	400	0
13694	丹阳	红江村红江	10	315	37
13695	丹阳	红江村红江站	10	400	0
13696	丹阳	红江村汤家村变	10	200	0
13697	丹阳	红江小区	10	400	0
13698	丹阳	红江新村变	10	400	0
13699	丹阳	红庙村曹口村	10	200	80
13700	丹阳	红庙村沈家村	10	200	139
13701	丹阳	红庙村小斜角桥	10	200	120
13702	丹阳	红庙村小庄村	10	200	99
13703	丹阳	红庙站	10	200	100
13704	丹阳	红旗变	10	315	33
13705	丹阳	红旗电灌站	10	200	76
13706	丹阳	红旗河	10	400	0
13707	丹阳	红旗站	10	200	0
13708	丹阳	红卫八队	10	400	108
13709	丹阳	红卫大队	10	400	110
13710	丹阳	红卫大队变	10	400	53
13711	丹阳	红卫六队	10	400	41
13712	丹阳	红卫支沟	10	400	6
13713	丹阳	红五月陆家村	10	200	17
13714	丹阳	红五月新村	10	400	0
13715	丹阳	红五月新村 2#	10	200	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13716	丹阳	红巷北	10	400	275
13717	丹阳	红星电站 2#	10	400	47
13718	丹阳	红星电站综合变	10	400	101
13719	丹阳	红星马家综合变	10	200	86
13720	丹阳	红星桥	10	100	0
13721	丹阳	厚诚桥	10	200	134
13722	丹阳	厚诚站	10	200	99
13723	丹阳	后蔡村变	10	400	273
13724	丹阳	后册村	10	400	287
13725	丹阳	后册电站	10	400	156
13726	丹阳	后册后变	10	400	168
13727	丹阳	后册南	10	200	88
13728	丹阳	后册前	10	400	192
13729	丹阳	后册西	10	400	196
13730	丹阳	后车门	10	400	254
13731	丹阳	后车门东	10	200	79
13732	丹阳	后村	10	400	236
13733	丹阳	后村村委	10	400	143
13734	丹阳	后村里	10	100	39
13735	丹阳	后村里变 1	10	200	83
13736	丹阳	后戴巷	10	400	248
13737	丹阳	后戴巷北	10	200	60
13738	丹阳	后甸队	10	200	94
13739	丹阳	后东	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13740	丹阳	后东北	10	400	0
13741	丹阳	后东村东	10	400	269
13742	丹阳	后东单	10	30	4
13743	丹阳	后东顶西	10	400	0
13744	丹阳	后扶城	10	200	102
13745	丹阳	后干塘	10	400	0
13746	丹阳	后干塘 2#	10	400	0
13747	丹阳	后沟东北	10	200	118
13748	丹阳	后古干北变	10	200	87
13749	丹阳	后古干东	10	200	106
13750	丹阳	后古干六组	10	200	98
13751	丹阳	后古干南变	10	200	72
13752	丹阳	后古干四队	10	100	44
13753	丹阳	后固村农业	10	400	3
13754	丹阳	后固村西	10	200	3
13755	丹阳	后固村西 2#	10	400	3
13756	丹阳	后观	10	400	232
13757	丹阳	后观村西	10	400	277
13758	丹阳	后观东	10	400	214
13759	丹阳	后河阳电站北	10	400	139
13760	丹阳	后河阳养殖	10	200	116
13761	丹阳	后洪陵	10	200	91
13762	丹阳	后湖村	10	400	0
13763	丹阳	后孔	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13764	丹阳	后孔北变	10	400	202
13765	丹阳	后流注	10	200	0
13766	丹阳	后马陵	10	400	199
13767	丹阳	后马陵北	10	200	55
13768	丹阳	后彭村	10	400	244
13769	丹阳	后任庄	10	400	140
13770	丹阳	后任庄西	10	400	360
13771	丹阳	后沙西	10	400	200
13772	丹阳	后邵巷	10	200	82
13773	丹阳	后施	10	400	271
13774	丹阳	后十里甸东	10	400	305
13775	丹阳	后水晶山变	10	400	211
13776	丹阳	后四圩埭配变	10	200	0
13777	丹阳	后松卜西	10	400	316
13778	丹阳	后汤庄 2#	10	200	29
13779	丹阳	后塘沟东变	10	200	72
13780	丹阳	后腾庄	10	400	166
13781	丹阳	后腾庄东	10	200	47
13782	丹阳	后天干	10	400	58
13783	丹阳	后亭北站	10	200	106
13784	丹阳	后亭村	10	400	136
13785	丹阳	后亭东区	10	400	126
13786	丹阳	后亭东区 2#	10	400	198
13787	丹阳	后亭河下	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13788	丹阳	后亭南	10	315	117
13789	丹阳	后亭南站	10	200	32
13790	丹阳	后亭杨家	10	400	282
13791	丹阳	后王 2#变	10	400	21
13792	丹阳	后王村	10	400	312
13793	丹阳	后王东	10	400	143
13794	丹阳	后王东北	10	400	271
13795	丹阳	后王新村	10	200	92
13796	丹阳	后王徐家	10	200	110
13797	丹阳	后王仰家村	10	400	157
13798	丹阳	后王赵家村变	10	400	120
13799	丹阳	后巷北	10	400	120
13800	丹阳	后巷曹家变	10	315	81
13801	丹阳	后巷村	10	400	116
13802	丹阳	后巷村 2#	10	400	100
13803	丹阳	后巷大七桥	10	400	169
13804	丹阳	后巷大七桥南	10	200	48
13805	丹阳	后巷地州	10	400	127
13806	丹阳	后巷地州北配变	10	400	111
13807	丹阳	后巷东变	10	400	51
13808	丹阳	后巷东庄配变	10	200	53
13809	丹阳	后巷飞达府邸 4#箱变	10	630	290
13810	丹阳	后巷飞达太平庄	10	400	59
13811	丹阳	后巷飞达童兴村	10	400	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13812	丹阳	后巷飞达新村 6#	10	30	0
13813	丹阳	后巷飞达幸福里商业街	10	630	299
13814	丹阳	后巷丰裕胡家	10	400	49
13815	丹阳	后巷高桥村五队	10	400	32
13816	丹阳	后巷高桥东	10	400	127
13817	丹阳	后巷高桥二队	10	200	107
13818	丹阳	后巷高桥二队东	10	400	53
13819	丹阳	后巷高桥二队南	10	200	71
13820	丹阳	后巷高桥七队	10	400	32
13821	丹阳	后巷高桥七队北	10	400	32
13822	丹阳	后巷高桥七队西	10	400	32
13823	丹阳	后巷高士桥	10	200	35
13824	丹阳	后巷耿家变	10	400	48
13825	丹阳	后巷工具城 1#	10	315	47
13826	丹阳	后巷工具城 2#	10	500	85
13827	丹阳	后巷供销社 2#	10	630	363
13828	丹阳	后巷供销社变	10	400	220
13829	丹阳	后巷桂花庄	10	400	165
13830	丹阳	后巷桂花庄北	10	400	0
13831	丹阳	后巷桂花庄西	10	400	83
13832	丹阳	后巷何家谷	10	400	100
13833	丹阳	后巷后巷西	10	400	64
13834	丹阳	后巷灰州店中	10	400	54
13835	丹阳	后巷集镇供电所 1#	10	400	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13836	丹阳	后巷集镇建山中学	10	400	32
13837	丹阳	后巷集镇用电站 5#	10	400	164
13838	丹阳	后巷济德蒋家	10	400	175
13839	丹阳	后巷加山村戎梅马	10	400	177
13840	丹阳	后巷加油站	10	400	157
13841	丹阳	后巷加油站 2#	10	400	47
13842	丹阳	后巷脚迹村配变	10	400	146
13843	丹阳	后巷解家	10	400	0
13844	丹阳	后巷解家南	10	400	0
13845	丹阳	后巷凯达公用	10	630	76
13846	丹阳	后巷李家沟东	10	400	201
13847	丹阳	后巷帽山东	10	30	6
13848	丹阳	后巷帽山四队	10	200	58
13849	丹阳	后巷梅家西	10	200	33
13850	丹阳	后巷南	10	630	152
13851	丹阳	后巷南分	10	400	155
13852	丹阳	后巷南庄东 2#	10	400	187
13853	丹阳	后巷倪陈变	10	400	149
13854	丹阳	后巷倪山南	10	200	105
13855	丹阳	后巷前巷工业园 2#	10	400	280
13856	丹阳	后巷前巷蒋家北	10	200	85
13857	丹阳	后巷戎梅马东	10	400	199
13858	丹阳	后巷山安庄北	10	400	176
13859	丹阳	后巷山安庄东	10	400	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13860	丹阳	后巷山安庄西	10	400	0
13861	丹阳	后巷水站	10	400	181
13862	丹阳	后巷天工花园 3#箱变	10	500	383
13863	丹阳	后巷跳板桥	10	400	85
13864	丹阳	后巷跳板桥北	10	400	85
13865	丹阳	后巷通港路变	10	400	42
13866	丹阳	后巷我起庄	10	400	65
13867	丹阳	后巷五房庄	10	400	50
13868	丹阳	后巷西庄公用	10	400	209
13869	丹阳	后巷西庄西	10	400	41
13870	丹阳	后巷乡镇中心	10	200	32
13871	丹阳	后巷小朱巷	10	400	235
13872	丹阳	后巷新弄中村 2#	10	630	416
13873	丹阳	后巷新兴家具	10	400	41
13874	丹阳	后巷信用社	10	400	32
13875	丹阳	后巷徐巷村	10	400	85
13876	丹阳	后巷薛家变	10	200	36
13877	丹阳	后巷杨家埭南	10	400	49
13878	丹阳	后巷银匠	10	400	44
13879	丹阳	后巷银匠北	10	400	65
13880	丹阳	后巷迎丰	10	400	58
13881	丹阳	后巷用电站 1#号	10	630	143
13882	丹阳	后巷用电站 2#箱变	10	630	347
13883	丹阳	后巷用电站 4#箱变	10	630	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13884	丹阳	后巷园沟	10	315	103
13885	丹阳	后巷张家沙	10	400	41
13886	丹阳	后巷镇后巷苏家	10	200	0
13887	丹阳	后巷镇苏家北	10	200	0
13888	丹阳	后巷镇苏家西	10	200	0
13889	丹阳	后巷中	10	400	41
13890	丹阳	后巷中心村通港路 2#	10	400	41
13891	丹阳	后巷中心河 1#	10	400	277
13892	丹阳	后巷中心河 2#	10	400	92
13893	丹阳	后巷中心街	10	400	67
13894	丹阳	后巷中心彭庄南 2#	10	400	85
13895	丹阳	后巷中学	10	400	98
13896	丹阳	后巷竹弄南	10	400	85
13897	丹阳	后巷祝家庄	10	400	0
13898	丹阳	后巷瞿家北	10	630	165
13899	丹阳	后巷瞿家变	10	400	181
13900	丹阳	后巷瞿家东	10	400	179
13901	丹阳	后小庄	10	50	6
13902	丹阳	后阳北站	10	200	0
13903	丹阳	后阳村蒋巷	10	400	0
13904	丹阳	后阳村农科队变	10	400	0
13905	丹阳	后阳电站公用	10	200	0
13906	丹阳	后阳桥 2#	10	400	0
13907	丹阳	后瑶头	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13908	丹阳	后姚家弄村	10	400	6
13909	丹阳	后宅村	10	200	28
13910	丹阳	后张电站	10	200	67
13911	丹阳	后张寺 2#	10	400	55
13912	丹阳	后张寺北	10	400	55
13913	丹阳	后张寺变	10	400	294
13914	丹阳	后张寺中	10	200	37
13915	丹阳	后庄村	10	400	93
13916	丹阳	后庄村中	10	400	119
13917	丹阳	后庄东	10	400	41
13918	丹阳	后庄南	10	400	62
13919	丹阳	后庄三队变	10	400	125
13920	丹阳	后庄十队	10	200	41
13921	丹阳	后庄四队	10	400	146
13922	丹阳	后庄五队变	10	200	77
13923	丹阳	后庄西变	10	400	82
13924	丹阳	后坂村变	10	100	11
13925	丹阳	后睦甲	10	400	194
13926	丹阳	胡家	10	400	0
13927	丹阳	胡家村南	10	400	68
13928	丹阳	胡家配变	10	400	189
13929	丹阳	胡家桥	10	400	267
13930	丹阳	胡家塘北	10	400	110
13931	丹阳	胡家塘南	10	315	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13932	丹阳	胡家西	10	200	87
13933	丹阳	胡家埭变	10	200	90
13934	丹阳	胡良北	10	400	269
13935	丹阳	胡良村胡良	10	400	263
13936	丹阳	胡良后	10	200	115
13937	丹阳	胡良南	10	200	100
13938	丹阳	胡良西变	10	400	260
13939	丹阳	胡桥北方村 2#	10	400	179
13940	丹阳	胡桥村北	10	200	118
13941	丹阳	胡桥村变	10	200	54
13942	丹阳	胡桥供电所 1#变	10	400	286
13943	丹阳	胡桥供电所 2#	10	315	220
13944	丹阳	胡桥集镇 1#	10	400	109
13945	丹阳	胡桥集镇 2#	10	400	41
13946	丹阳	胡桥集镇 4#	10	400	177
13947	丹阳	胡桥集镇东	10	400	311
13948	丹阳	胡桥集镇南	10	400	177
13949	丹阳	胡桥集镇中	10	400	171
13950	丹阳	胡桥孔家村变	10	200	95
13951	丹阳	胡桥路灯单	10	400	299
13952	丹阳	胡桥马家村变	10	400	228
13953	丹阳	胡桥南	10	400	229
13954	丹阳	胡桥西	10	400	96
13955	丹阳	胡桥小贡电站	10	200	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13956	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 1#变	10	630	421
13957	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 2#变	10	630	407
13958	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 1#变	10	630	456
13959	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 2#变	10	630	477
13960	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 1#变	10	630	409
13961	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 2#变	10	630	484
13962	丹阳	胡桥新镇商业楼 1#变	10	630	560
13963	丹阳	胡桥新镇商业楼 2#变	10	630	565
13964	丹阳	胡桥学校	10	400	278
13965	丹阳	胡桥邮电局	10	400	140
13966	丹阳	胡桥知青点变	10	400	68
13967	丹阳	胡相北	10	400	146
13968	丹阳	胡相西	10	400	138
13969	丹阳	湖海路	10	400	0
13970	丹阳	湖头村	10	400	157
13971	丹阳	虎市村扁担沟	10	400	269
13972	丹阳	虎市村别墅小区	10	200	54
13973	丹阳	虎市村池塘北	10	400	41
13974	丹阳	虎市村池塘村	10	200	24
13975	丹阳	虎市村大界沟	10	400	148
13976	丹阳	虎市村大荆村	10	400	259
13977	丹阳	虎市村大麦场	10	100	11
13978	丹阳	虎市村东横街	10	630	445
13979	丹阳	虎市村东焦村	10	100	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13980	丹阳	虎市村东南街	10	630	437
13981	丹阳	虎市村东头村	10	200	110
13982	丹阳	虎市村荷园里	10	400	227
13983	丹阳	虎市村和尚塘	10	200	102
13984	丹阳	虎市村洪家村	10	200	21
13985	丹阳	虎市村后罗村	10	400	265
13986	丹阳	虎市村虎市村委	10	400	266
13987	丹阳	虎市村火烧田	10	100	0
13988	丹阳	虎市村蒋家村	10	400	207
13989	丹阳	虎市村蒋家桥	10	400	247
13990	丹阳	虎市村九房村	10	400	216
13991	丹阳	虎市村陆家南	10	200	122
13992	丹阳	虎市村吕城小区	10	400	220
13993	丹阳	虎市村吕导路	10	630	190
13994	丹阳	虎市村吕蒙东路	10	400	214
13995	丹阳	虎市村罗道庄	10	200	98
13996	丹阳	虎市村罗家桥	10	400	184
13997	丹阳	虎市村罗家桥南	10	200	58
13998	丹阳	虎市村马园里	10	100	15
13999	丹阳	虎市村南环东路	10	400	44
14000	丹阳	虎市村农贸市场	10	400	0
14001	丹阳	虎市村潘家村	10	400	272
14002	丹阳	虎市村潘家西	10	400	127
14003	丹阳	虎市村七房村	10	400	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14004	丹阳	虎市村七房村北	10	400	245
14005	丹阳	虎市村圣旨新村	10	400	64
14006	丹阳	虎市村圣旨新村东	10	400	243
14007	丹阳	虎市村圣旨新村东 4#	10	400	260
14008	丹阳	虎市村师导桥	10	400	172
14009	丹阳	虎市村石柱头北	10	200	83
14010	丹阳	虎市村石柱头南	10	200	68
14011	丹阳	虎市村市桥村	10	200	48
14012	丹阳	虎市村寺墅里变	10	200	64
14013	丹阳	虎市村湾里村箱变	10	630	0
14014	丹阳	虎市村湾里东	10	200	87
14015	丹阳	虎市村夏家村	10	400	177
14016	丹阳	虎市村小花家	10	200	24
14017	丹阳	虎市村小界沟	10	100	12
14018	丹阳	虎市村小荆村	10	200	68
14019	丹阳	虎市村幸运小区	10	200	43
14020	丹阳	虎市村严家村	10	200	31
14021	丹阳	虎市村杨仁桥	10	200	73
14022	丹阳	虎市村杨元里	10	400	275
14023	丹阳	虎市村姚家村	10	400	286
14024	丹阳	虎市村幼儿园	10	400	187
14025	丹阳	虎市村张家村	10	400	92
14026	丹阳	虎市村张家西	10	200	86
14027	丹阳	虎市村镇五队	10	630	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14028	丹阳	虎市村镇一队	10	400	41
14029	丹阳	虎市村政府东	10	400	194
14030	丹阳	虎市村钟家村	10	100	30
14031	丹阳	虎市村钟家东	10	200	113
14032	丹阳	虎市村周家村	10	200	23
14033	丹阳	虎市村邹家村	10	100	28
14034	丹阳	虎市电站	10	400	138
14035	丹阳	虎市小区 1#变	10	200	63
14036	丹阳	虎市小区 2#	10	200	65
14037	丹阳	护国村	10	400	98
14038	丹阳	护国村后薛庄村变	10	200	91
14039	丹阳	护国村后薛庄东	10	200	74
14040	丹阳	护国村睦甲	10	200	88
14041	丹阳	护国后孔西	10	400	322
14042	丹阳	护国西瓦窖湾变	10	400	201
14043	丹阳	护国小桥头	10	200	135
14044	丹阳	护国新庄北站	10	200	180
14045	丹阳	护国新庄村	10	200	68
14046	丹阳	护国新庄村南	10	200	97
14047	丹阳	护国杨甲村	10	200	95
14048	丹阳	护国杨甲村东	10	200	109
14049	丹阳	花果山苗圃	10	200	83
14050	丹阳	花家渡	10	400	303
14051	丹阳	花家渡北	10	400	289

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	丹阳	花家新村	10	400	267
14053	丹阳	花园北	10	400	177
14054	丹阳	花园别墅 1#	10	315	180
14055	丹阳	花园别墅 2#	10	250	90
14056	丹阳	花园村	10	200	60
14057	丹阳	花园村变	10	400	243
14058	丹阳	花园村南	10	200	76
14059	丹阳	花园村配变	10	400	258
14060	丹阳	花园村西变	10	400	189
14061	丹阳	花园东	10	400	85
14062	丹阳	花园葛甲村	10	200	84
14063	丹阳	花园金山庄村	10	400	89
14064	丹阳	花园潘甲村	10	200	120
14065	丹阳	花园西配变	10	400	126
14066	丹阳	花园夏甲	10	200	112
14067	丹阳	花园夏甲南	10	200	105
14068	丹阳	花园巷上	10	200	73
14069	丹阳	花园新村 1#	10	400	312
14070	丹阳	花园新村 2#	10	400	328
14071	丹阳	花园新村 2#配变	10	400	65
14072	丹阳	花园新村 3#	10	400	260
14073	丹阳	花园赵甲村	10	200	92
14074	丹阳	花园赵甲村西	10	200	82
14075	丹阳	花园中赵甲	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14076	丹阳	华昌眼镜城东	10	400	201
14077	丹阳	华昌眼镜市场 1#	10	400	142
14078	丹阳	华昌眼镜市场 2#	10	400	42
14079	丹阳	华昌眼镜综合楼	10	200	79
14080	丹阳	华昌住宅	10	400	171
14081	丹阳	华德新村变	10	400	59
14082	丹阳	华甸村	10	400	142
14083	丹阳	华甸二级站	10	200	70
14084	丹阳	华甸南	10	400	168
14085	丹阳	华甸西	10	400	153
14086	丹阳	华甸新村	10	400	148
14087	丹阳	华甸新村北	10	400	217
14088	丹阳	华甸杨家村	10	400	201
14089	丹阳	华甸一级站	10	200	164
14090	丹阳	华甸站	10	315	179
14091	丹阳	华甸中	10	400	173
14092	丹阳	华都单综合变	10	400	203
14093	丹阳	华都东路	10	400	263
14094	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-1#	10	1000	540
14095	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-2#	10	1000	515
14096	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-3#	10	1000	556
14097	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-4#	10	1000	515
14098	丹阳	华都锦城 2-3#箱变	10	500	274
14099	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-1#	10	1000	563

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14100	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-2#	10	1000	515
14101	丹阳	华都锦城 3-1#箱变	10	400	221
14102	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 1#变	10	500	201
14103	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 2#变	10	315	182
14104	丹阳	华都锦城 3-2#箱变	10	500	278
14105	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 1#变	10	500	271
14106	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 2#变	10	500	260
14107	丹阳	华都锦城 3-3#箱变	10	500	185
14108	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 1#变	10	800	448
14109	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 2#变	10	500	282
14110	丹阳	华都锦城 3-4#箱变	10	500	203
14111	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 1#变	10	800	448
14112	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 2#变	10	800	474
14113	丹阳	华都锦城 3-5#箱变	10	630	400
14114	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 1#变	10	800	469
14115	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 2#变	10	800	479
14116	丹阳	华都锦城 3-6#箱变	10	500	302
14117	丹阳	华都锦城 3-7#箱变	10	630	316
14118	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-1#	10	1000	612
14119	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-2#	10	1000	515
14120	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-3#	10	1000	612
14121	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-4#	10	1000	515
14122	丹阳	华都锦城 6#配电室 1#变	10	800	612
14123	丹阳	华都锦城 6#配电室 2#变	10	800	515

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14124	丹阳	华都锦城 7#配电室 1#变	10	800	486
14125	丹阳	华都锦城 7#配电室 2#变	10	800	515
14126	丹阳	华都锦城 7#配电室 3#变	10	800	611
14127	丹阳	华都锦城 7#配电室 4#变	10	800	515
14128	丹阳	华都锦城公寓配电房 1#变	10	1000	601
14129	丹阳	华都锦城公寓配电房 2#变配电变压器	10	1000	515
14130	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 1#变	10	800	396
14131	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 2#变	10	800	476
14132	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 3#变	10	800	514
14133	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 4#变	10	800	515
14134	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 1#变	10	800	393
14135	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 2#变	10	800	501
14136	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 3#变	10	800	549
14137	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 4#变	10	800	428
14138	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 1#变	10	1000	612
14139	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 2#变	10	1000	515
14140	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 3#变	10	1000	576
14141	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 4#变	10	1000	515
14142	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 1#变	10	1000	610
14143	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 2#变	10	1000	515
14144	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 3#变	10	1000	409
14145	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 4#变	10	1000	515
14146	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 1#变	10	1000	612
14147	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 2#变	10	1000	515

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14148	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 1#变	10	1000	587
14149	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 2#变	10	1000	515
14150	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 3#变	10	1000	612
14151	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 4#变	10	1000	515
14152	丹阳	华家变	10	400	274
14153	丹阳	华家村	10	200	87
14154	丹阳	华南 30-2	10	630	394
14155	丹阳	华南老二村 1#	10	500	306
14156	丹阳	华南老二村 2#配变	10	400	165
14157	丹阳	华南小区	10	630	352
14158	丹阳	华南小区 1#	10	500	176
14159	丹阳	华南新村 1#东	10	630	182
14160	丹阳	华南新村 10#	10	400	192
14161	丹阳	华南新村 11#	10	400	224
14162	丹阳	华南新村 12#	10	400	248
14163	丹阳	华南新村 16#	10	200	21
14164	丹阳	华南新村 17#	10	200	105
14165	丹阳	华南新村 18#	10	200	59
14166	丹阳	华南新村 19#	10	315	91
14167	丹阳	华南新村 2#变	10	400	190
14168	丹阳	华南新村 2#南 500KVA	10	400	240
14169	丹阳	华南新村 3#	10	400	237
14170	丹阳	华南新村 3#北配变	10	400	102
14171	丹阳	华南新村 4#	10	630	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14172	丹阳	华南新村 5#	10	630	65
14173	丹阳	华南新村 6#变	10	400	192
14174	丹阳	华南新村 7#	10	400	167
14175	丹阳	华南新村 8#	10	400	283
14176	丹阳	华南新村 9#	10	400	165
14177	丹阳	华南园中园 1#	10	630	300
14178	丹阳	华南园中园 2#	10	630	330
14179	丹阳	华南园中园 3#	10	630	293
14180	丹阳	华阳北	10	200	30
14181	丹阳	华阳村	10	400	32
14182	丹阳	华阳路 1#箱变	10	500	52
14183	丹阳	华阳路 2#箱变	10	500	211
14184	丹阳	华阳路 3#箱变	10	630	312
14185	丹阳	华阳路 4#箱变	10	630	480
14186	丹阳	华阳路 5#箱变	10	500	398
14187	丹阳	华阳苑 1#	10	800	97
14188	丹阳	华阳苑 1#箱变	10	400	246
14189	丹阳	华阳苑 2#	10	400	132
14190	丹阳	华阳苑 2#箱变	10	315	79
14191	丹阳	华园城 1#配电房 1#变	10	800	3
14192	丹阳	华园城 1#配电房 2#变	10	800	432
14193	丹阳	华悦新城 1#配电房 1#变	10	800	565
14194	丹阳	华悦新城 1#配电房 2#变	10	800	556
14195	丹阳	华悦新城 1#配电房 3#变	10	800	449

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14196	丹阳	华悦新城 1#配电房 4#变	10	800	429
14197	丹阳	华悦新城 2#配电房 1#变	10	800	521
14198	丹阳	华悦新城 2#配电房 2#变	10	800	367
14199	丹阳	华悦新城 3#配电房 1#变	10	800	533
14200	丹阳	华悦新城 3#配电房 2#	10	800	301
14201	丹阳	华云公寓 1#	10	400	243
14202	丹阳	华云公寓 2#	10	400	231
14203	丹阳	华云公寓 3#	10	500	315
14204	丹阳	华云公寓 4#	10	500	300
14205	丹阳	化肥厂住宅	10	315	151
14206	丹阳	化肥厂住宅 2#	10	315	69
14207	丹阳	化肥路	10	200	90
14208	丹阳	化肥路 2#	10	400	323
14209	丹阳	化工医药	10	160	32
14210	丹阳	化工住宅	10	400	202
14211	丹阳	化龙村安基村变	10	200	36
14212	丹阳	化龙村安基西	10	400	268
14213	丹阳	化龙村东余埝北	10	200	0
14214	丹阳	化龙村东余埝南	10	100	11
14215	丹阳	化龙村东余埝南单	10	30	0
14216	丹阳	化龙村顾家东单	10	400	244
14217	丹阳	化龙村后余埝	10	100	34
14218	丹阳	化龙村化龙南	10	100	34
14219	丹阳	化龙村黄庄村	10	400	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14220	丹阳	化龙村黄庄东	10	200	67
14221	丹阳	化龙村甲板头	10	400	156
14222	丹阳	化龙村蒋园里	10	400	268
14223	丹阳	化龙村吕家东	10	200	148
14224	丹阳	化龙村吕家南	10	200	74
14225	丹阳	化龙村马庄村	10	315	79
14226	丹阳	化龙村马庄电站	10	400	102
14227	丹阳	化龙村浦西村	10	200	108
14228	丹阳	化龙村前余埝	10	100	12
14229	丹阳	化龙村前余埝南	10	200	125
14230	丹阳	化龙村秦家村	10	200	40
14231	丹阳	化龙村塘里村	10	200	50
14232	丹阳	化龙村王家村	10	200	67
14233	丹阳	化龙村肖庄村	10	200	77
14234	丹阳	化龙村新马庄	10	100	23
14235	丹阳	化龙村袁家东	10	200	118
14236	丹阳	化龙村袁家西	10	400	285
14237	丹阳	化龙村中马庄	10	200	34
14238	丹阳	化龙村仲家村	10	200	35
14239	丹阳	环城北路综合变	10	400	113
14240	丹阳	环城路综合变	10	400	42
14241	丹阳	环城路综合变 2#	10	400	217
14242	丹阳	环卫处公用	10	315	182
14243	丹阳	环镇西路	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14244	丹阳	荒灯坝	10	200	138
14245	丹阳	黄吉庄	10	200	73
14246	丹阳	黄家塘 2#	10	400	41
14247	丹阳	黄家庄东变	10	400	333
14248	丹阳	黄家埭 2#	10	400	292
14249	丹阳	黄家埭东	10	400	98
14250	丹阳	黄家埭箱变	10	630	65
14251	丹阳	黄金塘	10	400	0
14252	丹阳	黄连山	10	400	73
14253	丹阳	黄连山 1#	10	400	49
14254	丹阳	黄连庄东	10	400	280
14255	丹阳	黄陵村	10	400	263
14256	丹阳	黄陵村北	10	400	120
14257	丹阳	黄泥坝 2#	10	400	0
14258	丹阳	黄泥墩	10	100	12
14259	丹阳	黄泥岗北	10	400	121
14260	丹阳	黄泥塘	10	200	110
14261	丹阳	黄念东	10	200	68
14262	丹阳	黄念站	10	200	107
14263	丹阳	黄巷变	10	400	302
14264	丹阳	黄巷村西	10	400	227
14265	丹阳	黄巷东	10	200	69
14266	丹阳	黄埝八队	10	400	204
14267	丹阳	黄埝变	10	400	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14268	丹阳	黄埝村蔡家村变	10	400	189
14269	丹阳	黄埝村黄埝村	10	400	104
14270	丹阳	黄埝村蒋庄铺	10	200	84
14271	丹阳	黄埝村蒋庄铺南	10	400	127
14272	丹阳	黄埝村蒋庄铺西	10	400	68
14273	丹阳	黄埝村南窑村	10	200	87
14274	丹阳	黄埝村松柯村东	10	400	159
14275	丹阳	黄埝村西汤村	10	200	55
14276	丹阳	黄埝村西夏村	10	200	51
14277	丹阳	黄埝村野田村	10	200	103
14278	丹阳	黄埝小村	10	200	68
14279	丹阳	黄埝小村西	10	400	284
14280	丹阳	黄埝新村	10	200	115
14281	丹阳	黄埝站	10	400	231
14282	丹阳	皇甫庄变	10	400	228
14283	丹阳	皇干前	10	400	268
14284	丹阳	皇家花园 1#	10	315	0
14285	丹阳	皇家花园 1#配电房 1#变	10	1000	0
14286	丹阳	皇家花园 1#配电房 2#变	10	1000	0
14287	丹阳	皇家花园 10#	10	500	0
14288	丹阳	皇家花园 11#	10	500	0
14289	丹阳	皇家花园 12#	10	315	0
14290	丹阳	皇家花园 13#	10	500	0
14291	丹阳	皇家花园 14#箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14292	丹阳	皇家花园 2#	10	400	0
14293	丹阳	皇家花园 3#	10	400	0
14294	丹阳	皇家花园 5#	10	400	0
14295	丹阳	皇家花园 6#	10	500	0
14296	丹阳	皇家花园 8#	10	400	0
14297	丹阳	皇家花园 9#	10	400	0
14298	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 1#变	10	800	0
14299	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 2#变	10	800	0
14300	丹阳	皇家花园配电房 1#保安变	10	250	0
14301	丹阳	皇蒲庄中	10	200	98
14302	丹阳	皇塘坝头南	10	400	115
14303	丹阳	皇塘坝头南 2#	10	400	56
14304	丹阳	皇塘坝头西变	10	400	188
14305	丹阳	皇塘白南村	10	400	0
14306	丹阳	皇塘白土村大队综合变	10	400	0
14307	丹阳	皇塘白土村蒋介	10	400	48
14308	丹阳	皇塘白土尧灯队	10	400	0
14309	丹阳	皇塘白兔村湖沙村	10	400	0
14310	丹阳	皇塘白兔村南旺	10	400	144
14311	丹阳	皇塘白兔大队 2#	10	400	133
14312	丹阳	皇塘包舍村缪家塘	10	400	0
14313	丹阳	皇塘北环路西	10	400	0
14314	丹阳	皇塘滨河西路	10	400	0
14315	丹阳	皇塘常溧西路 2#	10	400	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14316	丹阳	皇塘陈家湾	10	200	60
14317	丹阳	皇塘村北	10	400	0
14318	丹阳	皇塘大队	10	400	0
14319	丹阳	皇塘大庄村东片	10	400	0
14320	丹阳	皇塘大庄村蒋头村	10	200	0
14321	丹阳	皇塘大庄村杨院里	10	400	0
14322	丹阳	皇塘大庄胡舍村	10	400	0
14323	丹阳	皇塘大庄站	10	400	0
14324	丹阳	皇塘戴村北队	10	400	267
14325	丹阳	皇塘戴村大队变	10	400	111
14326	丹阳	皇塘电干站	10	200	170
14327	丹阳	皇塘电信	10	400	0
14328	丹阳	皇塘二号路	10	400	56
14329	丹阳	皇塘方家村西	10	400	0
14330	丹阳	皇塘高场	10	400	221
14331	丹阳	皇塘高家村配变	10	200	93
14332	丹阳	皇塘高头村配变	10	200	42
14333	丹阳	皇塘高头村新庄村	10	400	224
14334	丹阳	皇塘工业园区	10	400	54
14335	丹阳	皇塘工业园区 2#	10	400	199
14336	丹阳	皇塘供电所 1#-1	10	400	155
14337	丹阳	皇塘供电所 4#	10	400	0
14338	丹阳	皇塘供电所 5#配变	10	315	54
14339	丹阳	皇塘韩家村	10	400	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14340	丹阳	皇塘荷叶塘配变	10	200	66
14341	丹阳	皇塘河南村	10	200	103
14342	丹阳	皇塘鹤溪村三队	10	400	80
14343	丹阳	皇塘后北老小区	10	400	0
14344	丹阳	皇塘后亭村委	10	400	213
14345	丹阳	皇塘后亭张家村	10	200	90
14346	丹阳	皇塘后阳村朝南队	10	400	0
14347	丹阳	皇塘后阳村大队	10	400	0
14348	丹阳	皇塘后阳村后北队变	10	200	0
14349	丹阳	皇塘后阳村芦塘	10	400	0
14350	丹阳	皇塘后阳桥	10	400	0
14351	丹阳	皇塘后阳站备桥西	10	400	0
14352	丹阳	皇塘花样村	10	200	35
14353	丹阳	皇塘花野墩	10	200	0
14354	丹阳	皇塘集镇 1#	10	500	0
14355	丹阳	皇塘集镇 2#东	10	400	0
14356	丹阳	皇塘集镇 2#公用变	10	400	0
14357	丹阳	皇塘集镇 3#公用变	10	400	0
14358	丹阳	皇塘集镇东街队	10	400	0
14359	丹阳	皇塘集镇后北队	10	400	0
14360	丹阳	皇塘集镇皇塘村	10	400	0
14361	丹阳	皇塘集镇六号路南变	10	400	0
14362	丹阳	皇塘集镇农机变	10	400	0
14363	丹阳	皇塘集镇西北队（单）	10	30	4

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14364	丹阳	皇塘集镇振新街	10	400	0
14365	丹阳	皇塘江南村北	10	400	134
14366	丹阳	皇塘蒋干里	10	200	104
14367	丹阳	皇塘教管庄	10	200	86
14368	丹阳	皇塘居竹墩	10	200	56
14369	丹阳	皇塘里塘湾	10	200	110
14370	丹阳	皇塘马庄村村委	10	400	209
14371	丹阳	皇塘马庄村委南	10	400	330
14372	丹阳	皇塘迈庄村	10	400	66
14373	丹阳	皇塘迈庄村东 3#	10	400	100
14374	丹阳	皇塘迈庄东	10	400	69
14375	丹阳	皇塘迈庄东 2#	10	400	182
14376	丹阳	皇塘明都	10	400	160
14377	丹阳	皇塘南场	10	200	0
14378	丹阳	皇塘南高头变	10	200	34
14379	丹阳	皇塘南建村北周庄	10	200	94
14380	丹阳	皇塘南建村大队	10	400	0
14381	丹阳	皇塘南建杨树塘	10	400	0
14382	丹阳	皇塘南建尧家村	10	200	53
14383	丹阳	皇塘南西村打水坝变	10	200	59
14384	丹阳	皇塘前阳村	10	400	0
14385	丹阳	皇塘前阳南	10	400	0
14386	丹阳	皇塘青灯村委	10	400	162
14387	丹阳	皇塘青灯村委 2#	10	400	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14388	丹阳	皇塘青灯尧头灯	10	400	41
14389	丹阳	皇塘三灯寺黄泥岗	10	400	186
14390	丹阳	皇塘三灯寺塘下村	10	400	120
14391	丹阳	皇塘沈马家村	10	400	0
14392	丹阳	皇塘四方庄	10	400	0
14393	丹阳	皇塘四方庄湾里村	10	200	67
14394	丹阳	皇塘四号路	10	400	0
14395	丹阳	皇塘四号路北	10	400	113
14396	丹阳	皇塘松坟村配变	10	200	63
14397	丹阳	皇塘太平南站南片	10	400	0
14398	丹阳	皇塘太平山	10	400	0
14399	丹阳	皇塘太平闸北	10	400	0
14400	丹阳	皇塘塘甸沟	10	200	102
14401	丹阳	皇塘塘里沟北	10	200	66
14402	丹阳	皇塘塘蕊里	10	200	91
14403	丹阳	皇塘塘西大队	10	400	149
14404	丹阳	皇塘塘西西片	10	400	105
14405	丹阳	皇塘屯家庄村	10	200	54
14406	丹阳	皇塘瓦屑坝	10	400	192
14407	丹阳	皇塘汪家村变	10	400	0
14408	丹阳	皇塘汪上村	10	200	102
14409	丹阳	皇塘小车庄西	10	200	0
14410	丹阳	皇塘小后阳	10	400	0
14411	丹阳	皇塘小马庄北	10	315	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14412	丹阳	皇塘小园塘西	10	400	41
14413	丹阳	皇塘新万苑圃 2#	10	400	0
14414	丹阳	皇塘新张埝村	10	400	0
14415	丹阳	皇塘新中里	10	400	0
14416	丹阳	皇塘新中里 2#	10	400	0
14417	丹阳	皇塘新中里南	10	400	0
14418	丹阳	皇塘幸福小区变	10	400	50
14419	丹阳	皇塘杨六房	10	200	36
14420	丹阳	皇塘杨院里西	10	400	0
14421	丹阳	皇塘阳光北路	10	400	233
14422	丹阳	皇塘阳庄村马家庄	10	400	227
14423	丹阳	皇塘尧头灯西	10	400	41
14424	丹阳	皇塘迎宾东路	10	400	68
14425	丹阳	皇塘渔场（西）	10	200	113
14426	丹阳	皇塘院家村北	10	400	92
14427	丹阳	皇塘院家村西	10	400	42
14428	丹阳	皇塘闸北东配变	10	400	0
14429	丹阳	皇塘张埝北街	10	200	0
14430	丹阳	皇塘张埝村（大队）	10	400	0
14431	丹阳	皇塘张埝村委	10	400	0
14432	丹阳	皇塘张埝村委 2#	10	400	173
14433	丹阳	皇塘张埝村院家村	10	400	49
14434	丹阳	皇塘张埝村张南	10	200	0
14435	丹阳	皇塘振兴街中	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14436	丹阳	皇塘镇白土村赵塘村	10	400	0
14437	丹阳	皇塘镇东方红桥变	10	400	191
14438	丹阳	皇塘镇鹤溪大队变	10	400	135
14439	丹阳	皇塘镇鹤溪十六队	10	500	119
14440	丹阳	皇塘镇红新庄	10	200	48
14441	丹阳	皇塘镇皇塘葛家村	10	200	99
14442	丹阳	皇塘镇蒋墅电镀厂	10	400	255
14443	丹阳	皇塘镇康家村东	10	630	65
14444	丹阳	皇塘镇吕渎大队	10	400	187
14445	丹阳	皇塘镇腾云桥	10	200	71
14446	丹阳	皇塘镇新庄村	10	400	262
14447	丹阳	皇塘镇闸头村变	10	400	225
14448	丹阳	皇塘直沟头	10	400	107
14449	丹阳	皇塘中塘	10	400	174
14450	丹阳	皇塘中学教师公寓南（单）	10	200	0
14451	丹阳	皇塘缪家塘南村	10	200	0
14452	丹阳	皇塘滕村坝头	10	400	136
14453	丹阳	皇庭花园二期 1#	10	630	332
14454	丹阳	皇庭花园二期 2#	10	630	390
14455	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 1#变	10	400	185
14456	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 2#变	10	400	0
14457	丹阳	皇庄南	10	400	274
14458	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 1#	10	1000	493
14459	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 2#	10	800	720

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14460	丹阳	凰嘉花苑 2#配电房 2#	10	800	436
14461	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 1#变	10	800	608
14462	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 2#	10	800	557
14463	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 1#	10	800	541
14464	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 2#	10	800	522
14465	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 1#	10	800	552
14466	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 2#	10	800	523
14467	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 3#	10	800	584
14468	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 4#	10	800	559
14469	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 1#	10	800	572
14470	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 2#	10	800	533
14471	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 3#	10	800	535
14472	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 4#	10	800	495
14473	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 1#	10	800	535
14474	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 2#	10	800	572
14475	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 3#	10	800	519
14476	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 4#	10	800	623
14477	丹阳	凰嘉花苑二期 6#配电房 1#	10	800	589
14478	丹阳	灰州店	10	400	41
14479	丹阳	灰州店 2#	10	400	50
14480	丹阳	灰州店东	10	400	85
14481	丹阳	灰州店南	10	400	67
14482	丹阳	灰州店南 2#	10	400	0
14483	丹阳	惠泽苑 1#配电房 1#	10	1000	572

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14484	丹阳	惠泽苑 1#配电房 2#	10	1000	900
14485	丹阳	惠泽苑 1#配电房 3#	10	1000	701
14486	丹阳	惠泽苑 1#配电房 4#	10	1000	631
14487	丹阳	惠泽苑 2#配电房 1#	10	1000	741
14488	丹阳	惠泽苑 2#配电房 2#	10	1000	653
14489	丹阳	惠泽苑 2#配电房 3#	10	1000	697
14490	丹阳	汇金天地 1#配电房 1#变	10	800	567
14491	丹阳	汇金天地 1#配电房 2#变	10	800	0
14492	丹阳	汇金天地 1#配电房 3#变	10	800	389
14493	丹阳	汇金天地 2#配电房 1#变压器	10	800	563
14494	丹阳	汇金天地 2#配电房 2#变压器	10	800	0
14495	丹阳	汇金天地 2#配电房 3#变压器	10	800	437
14496	丹阳	汇金天地 2#配电房 4#变压器	10	800	0
14497	丹阳	汇金天地 3#配电房 1#变压器	10	800	528
14498	丹阳	汇金天地 3#配电房 4#变压器	10	800	0
14499	丹阳	汇金天地 4#配电房 1#变压器	10	800	584
14500	丹阳	汇金天地 4#配电房 2#变压器	10	800	0
14501	丹阳	汇金天地 4#配电房 3#变压器	10	800	720
14502	丹阳	汇金天地 4#配电房 4#变压器	10	800	0
14503	丹阳	汇金天地 5#配电室 1#变	10	630	228
14504	丹阳	汇金天地 5#配电室 2#变	10	630	0
14505	丹阳	汇金天地 6#配电室 1#变	10	800	300
14506	丹阳	汇金天地 6#配电室 2#变	10	800	0
14507	丹阳	汇金天地 6#配电室 3#变	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	丹阳	汇金天地 6#配电室 4#变	10	800	0
14509	丹阳	汇金天地 7#配电室 1#变	10	800	538
14510	丹阳	汇金天地 7#配电室 2#变	10	800	0
14511	丹阳	汇金天地 7#配电室 3#变	10	800	567
14512	丹阳	汇金天地 7#配电室 4#变	10	800	0
14513	丹阳	汇金天地 8#配电室 1#变	10	800	620
14514	丹阳	汇金天地 8#配电室 2#变	10	800	0
14515	丹阳	汇金天地 8#配电室 3#变	10	800	654
14516	丹阳	汇金天地 8#配电室 4#变	10	800	0
14517	丹阳	火车站公用	10	315	217
14518	丹阳	基庄北	10	400	0
14519	丹阳	机场路南	10	400	326
14520	丹阳	积庆村后蔡村北	10	400	334
14521	丹阳	积庆村积庆北路	10	200	170
14522	丹阳	积庆村马场村	10	400	266
14523	丹阳	积庆村委东	10	400	221
14524	丹阳	积庆村委会	10	400	48
14525	丹阳	积庆村委西	10	200	67
14526	丹阳	积庆大队变	10	400	272
14527	丹阳	积庆汤甲村配变	10	400	259
14528	丹阳	积庆小桥头配变	10	200	112
14529	丹阳	积庆杨甲村	10	200	96
14530	丹阳	积庆杨甲村南	10	200	120
14531	丹阳	积庆张甲村	10	400	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14532	丹阳	积善村	10	200	33
14533	丹阳	积善村委会	10	400	233
14534	丹阳	积善孔塘村	10	200	56
14535	丹阳	积善站	10	200	148
14536	丹阳	鸡塘头北变	10	400	163
14537	丹阳	鸡塘头变	10	200	74
14538	丹阳	集成公寓	10	400	285
14539	丹阳	集翔村	10	400	112
14540	丹阳	集翔东	10	200	48
14541	丹阳	集翔南	10	400	248
14542	丹阳	集翔西	10	400	41
14543	丹阳	集镇 1#500kVA	10	500	159
14544	丹阳	集镇 1#配变	10	400	226
14545	丹阳	集镇 2#	10	400	123
14546	丹阳	集镇 3#	10	400	88
14547	丹阳	集镇 4#变	10	400	166
14548	丹阳	集镇 5#变	10	400	82
14549	丹阳	集镇 5#公用配变	10	400	0
14550	丹阳	集镇 6#变	10	200	95
14551	丹阳	集镇 7#变	10	400	182
14552	丹阳	集镇办事处	10	400	182
14553	丹阳	集镇办事处南	10	200	47
14554	丹阳	集镇北环路 3 号变	10	400	53
14555	丹阳	集镇北环路东	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14556	丹阳	集镇北环路公变	10	400	112
14557	丹阳	集镇菜场 2#	10	400	0
14558	丹阳	集镇菜场变	10	400	109
14559	丹阳	集镇菜园地公用	10	400	181
14560	丹阳	集镇村三星变	10	400	263
14561	丹阳	集镇村现代	10	400	226
14562	丹阳	集镇村用电站 7#台片	10	315	38
14563	丹阳	集镇村育才路台片	10	400	42
14564	丹阳	集镇大庄北	10	250	162
14565	丹阳	集镇电控厂公变	10	400	54
14566	丹阳	集镇东马场箱变	10	500	318
14567	丹阳	集镇东桥公用变	10	400	0
14568	丹阳	集镇高桥西	10	400	0
14569	丹阳	集镇工农三队 1#	10	30	4
14570	丹阳	集镇供电所 2#	10	315	38
14571	丹阳	集镇供电所 3#	10	400	175
14572	丹阳	集镇供电所 3#变	10	400	0
14573	丹阳	集镇供电所 4#	10	400	141
14574	丹阳	集镇供电所 4#变	10	400	240
14575	丹阳	集镇供电所 6#变	10	400	6
14576	丹阳	集镇供电所 9#变	10	315	32
14577	丹阳	集镇供电所公用变	10	400	43
14578	丹阳	集镇供销社	10	400	210
14579	丹阳	集镇河湾队	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14580	丹阳	集镇河西小区（单）	10	400	0
14581	丹阳	集镇后南队	10	400	261
14582	丹阳	集镇后王村	10	400	117
14583	丹阳	集镇化工厂	10	400	84
14584	丹阳	集镇环西路公用	10	400	139
14585	丹阳	集镇加油站变	10	400	120
14586	丹阳	集镇加油站东	10	400	60
14587	丹阳	集镇加油站公变	10	400	110
14588	丹阳	集镇锦湖新村南区	10	400	164
14589	丹阳	集镇荆林卫生院	10	400	160
14590	丹阳	集镇敬老院变	10	400	32
14591	丹阳	集镇居民点	10	400	55
14592	丹阳	集镇居民点东	10	400	0
14593	丹阳	集镇立桥南 2#	10	400	41
14594	丹阳	集镇立桥南公变	10	400	184
14595	丹阳	集镇陵西公用	10	400	59
14596	丹阳	集镇六号桥公用	10	400	0
14597	丹阳	集镇龙城变	10	400	50
14598	丹阳	集镇农水站住宅	10	400	3
14599	丹阳	集镇派出所	10	400	115
14600	丹阳	集镇汽配城东	10	400	0
14601	丹阳	集镇汽配城西变	10	400	0
14602	丹阳	集镇三力 2#	10	400	109
14603	丹阳	集镇水厂变	10	400	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14604	丹阳	集镇水晶城	10	400	150
14605	丹阳	集镇卫生院变	10	400	159
14606	丹阳	集镇小后巷	10	100	33
14607	丹阳	集镇鞋服厂 5#	10	400	51
14608	丹阳	集镇新万花园	10	500	0
14609	丹阳	集镇新兴路公变	10	400	232
14610	丹阳	集镇新兴南路变	10	400	0
14611	丹阳	集镇新兴南路西	10	400	0
14612	丹阳	集镇幸福别墅东	10	200	0
14613	丹阳	集镇医院变	10	400	42
14614	丹阳	集镇永泰浴城	10	400	210
14615	丹阳	集镇永泰浴城东	10	400	46
14616	丹阳	集镇用电站 1#变	10	400	137
14617	丹阳	集镇用电站 3#变	10	630	146
14618	丹阳	集镇镇北 2#变	10	400	129
14619	丹阳	集镇镇北 3#	10	400	286
14620	丹阳	集镇镇北变	10	400	61
14621	丹阳	集镇镇北公变	10	400	220
14622	丹阳	集镇镇北配变	10	400	151
14623	丹阳	集镇镇丹公用变	10	400	191
14624	丹阳	集镇镇东公变	10	400	137
14625	丹阳	集镇镇南 2#	10	400	274
14626	丹阳	集镇镇南 3#	10	200	180
14627	丹阳	集镇镇中路 2#	10	400	58

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14628	丹阳	集镇镇中路公变	10	400	42
14629	丹阳	集镇政府	10	160	0
14630	丹阳	集镇政府北 1#	10	400	156
14631	丹阳	集镇政府公用	10	400	235
14632	丹阳	集镇政府公用西	10	400	151
14633	丹阳	集镇政府路 2#	10	400	44
14634	丹阳	集镇政府路公变	10	500	450
14635	丹阳	集镇中心校	10	400	83
14636	丹阳	集镇中心校变	10	400	0
14637	丹阳	集镇中心校公用	10	200	58
14638	丹阳	集镇中学	10	400	173
14639	丹阳	集镇中学公变	10	400	98
14640	丹阳	集镇中学公用	10	400	146
14641	丹阳	集镇朱家大岸	10	400	0
14642	丹阳	集镇朱家大岸北	10	400	0
14643	丹阳	集镇住宅楼	10	400	0
14644	丹阳	集镇祝家村变	10	100	23
14645	丹阳	济德嘉苑 1#箱变 500KVA	10	500	0
14646	丹阳	济德嘉苑 2#箱变 500KVA	10	500	0
14647	丹阳	济德嘉苑 3#箱变	10	630	0
14648	丹阳	济德嘉苑 4#箱变	10	630	0
14649	丹阳	济德嘉苑 5 箱 630KVA	10	630	0
14650	丹阳	寄庄圩箱变	10	630	0
14651	丹阳	计生站公用	10	400	181

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14652	丹阳	纪家村	10	400	253
14653	丹阳	纪巷村变	10	200	95
14654	丹阳	嘉禾置业 250kVA	10	250	86
14655	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 1#变	10	800	85
14656	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 2#变	10	800	480
14657	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 3#变	10	800	85
14658	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 4#变	10	800	480
14659	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 1#	10	800	512
14660	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 2#	10	800	490
14661	丹阳	嘉源公馆 3#配电房 2#	10	800	426
14662	丹阳	嘉源首府 1#配电房 2#变	10	800	501
14663	丹阳	嘉源首府 1#箱变	10	400	157
14664	丹阳	嘉源首府 1 配电房 1#变	10	800	392
14665	丹阳	嘉源首府 2#配电房 1#变	10	800	487
14666	丹阳	嘉源首府 2#配电房 2#变	10	800	511
14667	丹阳	嘉源首府 2#箱变	10	400	205
14668	丹阳	嘉源首府 3#配电房 1#变	10	800	455
14669	丹阳	嘉源首府 3#配电房 2#变	10	800	461
14670	丹阳	嘉源首府 3#箱变	10	400	254
14671	丹阳	嘉源首府 4#配电房 1#变	10	800	510
14672	丹阳	嘉源首府 4#配电房 2#变	10	800	506
14673	丹阳	嘉源首府 4#箱变	10	400	235
14674	丹阳	嘉源首府 5#配电房 1#变	10	800	540
14675	丹阳	嘉源首府 5#配电房 2#变	10	800	524

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14676	丹阳	嘉源首府 6#配电房 1#变	10	800	428
14677	丹阳	嘉源首府 6#配电房 2#变	10	800	497
14678	丹阳	嘉源首府 6#配电房 3#变	10	800	555
14679	丹阳	嘉源首府 6#配电房 4#变	10	800	545
14680	丹阳	嘉荟瓜渚村	10	630	51
14681	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 1#变	10	1000	583
14682	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 2#变	10	1000	601
14683	丹阳	嘉荟新城 1#箱变	10	315	179
14684	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 1#变	20	800	535
14685	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 2#变	20	800	473
14686	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 3#变	20	800	480
14687	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 4#变	20	800	541
14688	丹阳	嘉荟新城 2#箱变	10	630	399
14689	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 1#变	20	800	491
14690	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 2#变	20	800	586
14691	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 3#变	20	800	440
14692	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 4#变	20	800	541
14693	丹阳	嘉荟新城 3#箱变	10	400	221
14694	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 1#变	20	800	499
14695	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 4#变	20	800	298
14696	丹阳	嘉荟新城 4#箱变	10	630	389
14697	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 1#变	20	1000	694
14698	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 2#变	20	1000	599
14699	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 3#变	20	1000	745

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14700	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 4#变	20	1000	683
14701	丹阳	嘉荟新城 5#箱变	10	630	398
14702	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 1#变	20	800	578
14703	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 2#变	20	800	566
14704	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 3#变	20	800	479
14705	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 4#变	20	800	574
14706	丹阳	嘉荟新城 6#箱变	10	315	179
14707	丹阳	嘉荟新城 7#配电房 1#变	20	1000	580
14708	丹阳	嘉荟新城 7#配电房 2#变	20	1000	664
14709	丹阳	嘉荟新城 7#箱变	10	630	332
14710	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 1#变	20	1000	693
14711	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 2#变	20	1000	715
14712	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 1#变 1000KVA	20	1000	703
14713	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 2#变 1000KVA	20	1000	690
14714	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 3#变 1000KVA	20	1000	681
14715	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 4#变 1000KVA	20	1000	684
14716	丹阳	嘉荟新城 A 配电房 1#变	20	800	441
14717	丹阳	嘉荟新城 B 配电房 2#变	20	800	400
14718	丹阳	佳成	10	400	0
14719	丹阳	佳景天城 1#配电房 1#变	10	1000	652
14720	丹阳	佳景天城 1#配电房 2#变	10	1000	640
14721	丹阳	佳景天城 2#配电房 1#变	10	800	470
14722	丹阳	佳景天城 2#配电房 2#变	10	800	0
14723	丹阳	佳景天城 2#配电房 3#变	10	800	481

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14724	丹阳	佳景天城 2#配电房 4#变	10	800	0
14725	丹阳	佳景天城箱变	10	630	407
14726	丹阳	家家福 1#	10	400	219
14727	丹阳	家家福 2#	10	500	269
14728	丹阳	家下	10	200	75
14729	丹阳	加井北	10	400	258
14730	丹阳	加山北	10	200	26
14731	丹阳	加山村加山	10	400	32
14732	丹阳	加山村梅家变	10	200	46
14733	丹阳	加山村于家村	10	400	32
14734	丹阳	加山南	10	400	32
14735	丹阳	加山戎家	10	200	22
14736	丹阳	加山寺变	10	400	32
14737	丹阳	加山五队变	10	400	63
14738	丹阳	加山五队南	10	400	71
14739	丹阳	加山五队前	10	400	47
14740	丹阳	加山西	10	400	0
14741	丹阳	加山西 2#	10	400	32
14742	丹阳	茧站	10	400	128
14743	丹阳	简渎河桥	10	400	42
14744	丹阳	健康路公用	10	400	249
14745	丹阳	健康园	10	400	194
14746	丹阳	健康园 2#	10	250	99
14747	丹阳	健身乐园 1#	10	80	9

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14748	丹阳	健身乐园 2#	10	50	0
14749	丹阳	涧陈	10	630	124
14750	丹阳	涧陈北	10	400	184
14751	丹阳	涧陈东	10	400	0
14752	丹阳	涧陈东 2#500kVA	10	500	0
14753	丹阳	涧陈东 3#	10	500	0
14754	丹阳	涧陈东 4#	10	400	163
14755	丹阳	涧陈南	10	400	0
14756	丹阳	涧陈南 2#	10	400	0
14757	丹阳	涧陈西	10	400	160
14758	丹阳	建安公司	10	630	348
14759	丹阳	建材住宅 1#	10	400	209
14760	丹阳	建材住宅 2#	10	200	85
14761	丹阳	建山 1-5 队北	10	400	305
14762	丹阳	建山 1-5 队西	10	200	105
14763	丹阳	建山 1-5 队箱变	10	630	237
14764	丹阳	建山北	10	200	61
14765	丹阳	建山村	10	400	111
14766	丹阳	建山村刘家公变	10	400	226
14767	丹阳	建山村刘家西	10	200	117
14768	丹阳	建山村潘家	10	200	21
14769	丹阳	建山村西站	10	100	63
14770	丹阳	建山村张巷村 1#	10	200	88
14771	丹阳	建山村张巷南	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14772	丹阳	建山村知青点	10	400	89
14773	丹阳	建山东	10	400	287
14774	丹阳	建山南	10	200	128
14775	丹阳	建委住宅	10	80	29
14776	丹阳	建新路 2#	10	400	217
14777	丹阳	建新路变	10	400	182
14778	丹阳	建行公用	10	500	179
14779	丹阳	建行住宅	10	400	111
14780	丹阳	建镇南路	10	400	0
14781	丹阳	建镇南路北	10	400	0
14782	丹阳	建镇南路前	10	400	0
14783	丹阳	建筑公司楼	10	200	31
14784	丹阳	建筑公司宿舍	10	250	163
14785	丹阳	姜家村变	10	200	82
14786	丹阳	姜家巷变	10	400	95
14787	丹阳	姜家庄	10	400	183
14788	丹阳	姜甲	10	200	56
14789	丹阳	姜甲山	10	400	232
14790	丹阳	姜庄村	10	200	25
14791	丹阳	将军楼	10	400	0
14792	丹阳	将军楼 1#单	10	30	0
14793	丹阳	将军楼 2#单	10	30	0
14794	丹阳	将军楼 3#单	10	30	0
14795	丹阳	将军楼 4#单	10	30	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14796	丹阳	将军小区	10	400	0
14797	丹阳	江北庄变	10	200	23
14798	丹阳	江滨村 2#	10	400	144
14799	丹阳	江滨小村	10	400	41
14800	丹阳	江滨小村北	10	400	253
14801	丹阳	江滨新村	10	200	21
14802	丹阳	江家	10	400	41
14803	丹阳	江家北	10	400	81
14804	丹阳	江家南配电变压器	10	500	51
14805	丹阳	江家中	10	500	54
14806	丹阳	江家中 2#	10	500	51
14807	丹阳	江口于家	10	200	60
14808	丹阳	江口于家东	10	100	13
14809	丹阳	江南村 2#变	10	400	316
14810	丹阳	江南嘉园 1 #	10	630	398
14811	丹阳	江南嘉园 2 #	10	630	330
14812	丹阳	江南嘉园 3 #	10	400	112
14813	丹阳	江南嘉园 4 #	10	630	396
14814	丹阳	江南嘉园 5 #	10	500	224
14815	丹阳	江南嘉园 6 #	10	400	206
14816	丹阳	江南嘉园 7 #	10	200	100
14817	丹阳	江南嘉园 8 #	10	630	425
14818	丹阳	江南人家 1#配电房 1#	10	1000	717
14819	丹阳	江南人家 1#配电房 2#	10	1000	575

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14820	丹阳	江南人家 1#配电房 3#	10	1000	497
14821	丹阳	江南人家 1#配电房 4#	10	1000	497
14822	丹阳	江南人家 1#箱变	10	630	216
14823	丹阳	江南人家 2#配电房 4#	10	1000	353
14824	丹阳	江南人家 2#配电房 5#	10	1000	0
14825	丹阳	江南人家 2#箱变	10	400	263
14826	丹阳	江南人家 3#配电房 1#	10	1000	361
14827	丹阳	江南人家 3#配电房 2#	10	1000	619
14828	丹阳	江南人家 3#配电房 3#	10	1000	702
14829	丹阳	江南人家 3#配电房 5#	10	1000	497
14830	丹阳	江南人家 4#配电房 1#	10	1000	497
14831	丹阳	江南人家 4#配电房 2#	10	1000	497
14832	丹阳	江南人家 4#配电房 3#	10	1000	497
14833	丹阳	江南人家 4#配电房 4#	10	1000	609
14834	丹阳	江南人家 4#配电房 5#	10	1000	666
14835	丹阳	江天住宅	10	400	296
14836	丹阳	蒋奔路 2#	10	400	280
14837	丹阳	蒋奔路 3#	10	400	262
14838	丹阳	蒋村松柯村	10	400	317
14839	丹阳	蒋东队	10	400	227
14840	丹阳	蒋家	10	400	124
14841	丹阳	蒋家 1-6 队	10	500	144
14842	丹阳	蒋家北	10	400	140
14843	丹阳	蒋家变	10	200	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14844	丹阳	蒋家村	10	400	183
14845	丹阳	蒋家村变	10	200	106
14846	丹阳	蒋家村公变	10	400	277
14847	丹阳	蒋家村箱变	10	200	90
14848	丹阳	蒋家村综合变	10	200	97
14849	丹阳	蒋家东	10	400	121
14850	丹阳	蒋家东变	10	400	163
14851	丹阳	蒋家南	10	400	251
14852	丹阳	蒋家南综合变	10	400	0
14853	丹阳	蒋家配变	10	400	290
14854	丹阳	蒋家湾西	10	400	0
14855	丹阳	蒋家西	10	400	245
14856	丹阳	蒋家西配变	10	400	255
14857	丹阳	蒋家巷	10	400	242
14858	丹阳	蒋家巷西	10	200	87
14859	丹阳	蒋甲 7-10 队	10	400	119
14860	丹阳	蒋甲村变	10	400	261
14861	丹阳	蒋甲七里东	10	400	262
14862	丹阳	蒋士大后庄	10	400	152
14863	丹阳	蒋士东风南路变	10	200	34
14864	丹阳	蒋士干沟甸	10	400	183
14865	丹阳	蒋士供电所 3#	10	315	74
14866	丹阳	蒋士观音堂变	10	400	207
14867	丹阳	蒋士鹤东	10	400	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14868	丹阳	蒋士蒋奔路	10	400	134
14869	丹阳	蒋士青龙大队变	10	400	277
14870	丹阳	蒋士屈家村	10	400	47
14871	丹阳	蒋士屈家村东	10	400	43
14872	丹阳	蒋士屈家村东 2#	10	400	232
14873	丹阳	蒋士史家村	10	200	97
14874	丹阳	蒋士藤村一队单	10	400	229
14875	丹阳	蒋士下村变	10	400	191
14876	丹阳	蒋士新村委	10	400	108
14877	丹阳	蒋士窑墩村	10	400	213
14878	丹阳	蒋士影剧院公用	10	400	150
14879	丹阳	蒋士滕村加工厂	10	400	218
14880	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 1#变	10	800	579
14881	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 2#变	10	800	0
14882	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 3#变	10	800	575
14883	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 4#变	10	800	0
14884	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 1#变	10	800	607
14885	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 2#变	10	800	0
14886	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 1#变	10	800	493
14887	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 2#变	10	800	0
14888	丹阳	蒋墅开发区	10	400	179
14889	丹阳	蒋墅桥	10	400	41
14890	丹阳	蒋墅文体中心箱变	10	630	523
14891	丹阳	蒋墅下新桥	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14892	丹阳	蒋墅新村	10	400	102
14893	丹阳	蒋墅杨园里	10	200	85
14894	丹阳	蒋王家	10	400	156
14895	丹阳	蒋王家北	10	200	35
14896	丹阳	蒋巷村西	10	400	149
14897	丹阳	蒋巷东	10	400	0
14898	丹阳	蒋巷西	10	400	0
14899	丹阳	蒋巷新村 2#	10	200	52
14900	丹阳	蒋巷新村配变	10	200	133
14901	丹阳	蒋巷站	10	200	124
14902	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	0
14903	丹阳	蒋庄村	10	400	256
14904	丹阳	焦官桥	10	200	104
14905	丹阳	焦巷村变	10	400	204
14906	丹阳	焦邬村	10	400	138
14907	丹阳	交警大队宿舍	10	400	244
14908	丹阳	交通局箱变	10	400	179
14909	丹阳	交通银行	10	500	304
14910	丹阳	交行公用	10	630	201
14911	丹阳	教化庄村变	10	400	244
14912	丹阳	教师新村 1#	10	500	270
14913	丹阳	教师新村 2#	10	500	314
14914	丹阳	教师新村 3#	10	500	321
14915	丹阳	教师新村 4#	10	500	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14916	丹阳	教师住宅楼 1#	10	50	6
14917	丹阳	教师住宅楼 2#	10	50	6
14918	丹阳	教师住宅楼 3#	10	50	6
14919	丹阳	教育局	10	200	156
14920	丹阳	窖头村	10	200	97
14921	丹阳	解放电站综合变	10	400	27
14922	丹阳	解家村	10	400	256
14923	丹阳	解家东	10	200	32
14924	丹阳	解家西	10	400	0
14925	丹阳	解家西 2#	10	400	0
14926	丹阳	界港	10	400	32
14927	丹阳	界牌安乐村安乐八队变	10	400	54
14928	丹阳	界牌安乐村下夹圩变	10	400	184
14929	丹阳	界牌安乐新村	10	400	41
14930	丹阳	界牌安民村团结站	10	200	0
14931	丹阳	界牌巴山六队	10	100	0
14932	丹阳	界牌包港	10	315	0
14933	丹阳	界牌菜场	10	500	107
14934	丹阳	界牌菜场西	10	400	183
14935	丹阳	界牌朝阳菜场	10	400	0
14936	丹阳	界牌朝阳二队	10	400	0
14937	丹阳	界牌朝阳路	10	400	0
14938	丹阳	界牌陈家埭	10	400	0
14939	丹阳	界牌城南 2#	10	400	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14940	丹阳	界牌城南配变	10	400	61
14941	丹阳	界牌村界牌六队	10	400	0
14942	丹阳	界牌村界牌五队 2#箱变	10	630	0
14943	丹阳	界牌村界牌五队变	10	400	0
14944	丹阳	界牌大成桥街变	10	400	0
14945	丹阳	界牌大队 2#	10	400	0
14946	丹阳	界牌大队 3#箱变	10	630	0
14947	丹阳	界牌大队变	10	400	0
14948	丹阳	界牌大赛路	10	400	0
14949	丹阳	界牌德祥路	10	400	0
14950	丹阳	界牌德祥路 2#	10	400	0
14951	丹阳	界牌德祥路 3#	10	400	0
14952	丹阳	界牌灯城五月花	10	400	0
14953	丹阳	界牌电力路变	10	400	73
14954	丹阳	界牌东风 16 队	10	400	0
14955	丹阳	界牌东风十三圩变	10	400	0
14956	丹阳	界牌东风一队	10	400	52
14957	丹阳	界牌东风一队 2#	10	400	225
14958	丹阳	界牌东风一队 3#	10	630	242
14959	丹阳	界牌东港大道	10	400	0
14960	丹阳	界牌东港大道 2#	10	200	0
14961	丹阳	界牌东头港村朝阳大队	10	400	0
14962	丹阳	界牌东头港村和尚圩	10	400	0
14963	丹阳	界牌东腰坝	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	丹阳	界牌二圩埭北	10	400	41
14965	丹阳	界牌二圩埭变	10	400	0
14966	丹阳	界牌富民西路变	10	400	0
14967	丹阳	界牌富民西路变 2#	10	400	150
14968	丹阳	界牌供电所箱变 01	10	500	175
14969	丹阳	界牌国税	10	630	0
14970	丹阳	界牌和尚圩 2#	10	400	0
14971	丹阳	界牌红灯 14 队	10	400	115
14972	丹阳	界牌红灯村红灯十三队箱变	10	630	0
14973	丹阳	界牌红灯二队	10	400	57
14974	丹阳	界牌红星小站	10	400	0
14975	丹阳	界牌黄家塘	10	400	72
14976	丹阳	界牌黄家埭西配变	10	400	41
14977	丹阳	界牌集镇村灯城大街南	10	400	41
14978	丹阳	界牌集镇村界牌西路	10	315	38
14979	丹阳	界牌集镇村双丰路	10	400	110
14980	丹阳	界牌集镇村新中学	10	630	158
14981	丹阳	界牌集镇村用电站 3#	10	400	135
14982	丹阳	界牌集镇村用电站 6#变	10	400	172
14983	丹阳	界牌集镇地税变	10	400	189
14984	丹阳	界牌集镇用电站 1#	10	400	112
14985	丹阳	界牌佳润箱变	10	630	0
14986	丹阳	界牌蒋家埭 2#	10	400	0
14987	丹阳	界牌蒋家埭变	10	400	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14988	丹阳	界牌界北村委	10	400	0
14989	丹阳	界牌界西桥 500kVA	10	500	0
14990	丹阳	界牌敬老院	10	630	0
14991	丹阳	界牌敬老院 2#	10	400	0
14992	丹阳	界牌老交管所北	10	400	0
14993	丹阳	界牌立新桥	10	200	0
14994	丹阳	界牌联华超市	10	400	42
14995	丹阳	界牌六圩埭北	10	400	0
14996	丹阳	界牌六圩埭变	10	400	0
14997	丹阳	界牌南大街	10	400	141
14998	丹阳	界牌农科队	10	400	65
14999	丹阳	界牌农科队 2#	10	400	186
15000	丹阳	界牌汽车站北	10	400	0
15001	丹阳	界牌三十二圩埭	10	400	0
15002	丹阳	界牌上新圩	10	160	0
15003	丹阳	界牌十五圩	10	630	0
15004	丹阳	界牌双丰桥东	10	400	91
15005	丹阳	界牌双丰小区台片	10	400	0
15006	丹阳	界牌停车场配变	10	400	43
15007	丹阳	界牌卫生院公变	10	200	63
15008	丹阳	界牌文化广场箱变	10	630	0
15009	丹阳	界牌武阳村武阳站	10	315	151
15010	丹阳	界牌武阳十队	10	400	0
15011	丹阳	界牌西 2#	10	400	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15012	丹阳	界牌新村	10	315	38
15013	丹阳	界牌新村 1#	10	1000	0
15014	丹阳	界牌新村 1#配电房 1#变	20	800	0
15015	丹阳	界牌新村 1#配电房 2#变	20	1000	0
15016	丹阳	界牌新村 1#箱式变	20	630	0
15017	丹阳	界牌新村 10#配电房 1#变	20	800	0
15018	丹阳	界牌新村 10#箱变	20	315	0
15019	丹阳	界牌新村 11#箱变	20	630	0
15020	丹阳	界牌新村 12#箱变	20	630	0
15021	丹阳	界牌新村 13#箱变	20	630	0
15022	丹阳	界牌新村 14#箱变	20	630	0
15023	丹阳	界牌新村 15#箱式变	20	630	0
15024	丹阳	界牌新村 16#箱变 007030	20	630	0
15025	丹阳	界牌新村 17#箱变	20	500	0
15026	丹阳	界牌新村 18#箱变 006	20	630	0
15027	丹阳	界牌新村 19#箱变	20	630	0
15028	丹阳	界牌新村 2#	10	1000	0
15029	丹阳	界牌新村 20#箱式变	20	500	0
15030	丹阳	界牌新村 23#箱变 (6#岛)	20	315	0
15031	丹阳	界牌新村 26#箱变	20	630	0
15032	丹阳	界牌新村 27#箱变	20	500	0
15033	丹阳	界牌新村 28#箱变	20	500	0
15034	丹阳	界牌新村 29#箱变	20	630	0
15035	丹阳	界牌新村 3#	10	1000	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15036	丹阳	界牌新村 3#配电房 1#	20	1000	0
15037	丹阳	界牌新村 3#配电房 2#	20	800	0
15038	丹阳	界牌新村 3#配电房 3#	20	800	0
15039	丹阳	界牌新村 3#箱式变	20	400	0
15040	丹阳	界牌新村 30#箱变	20	630	0
15041	丹阳	界牌新村 31#箱变	20	500	0
15042	丹阳	界牌新村 32#箱变	20	500	0
15043	丹阳	界牌新村 33#箱变	20	400	0
15044	丹阳	界牌新村 34#箱变	20	500	0
15045	丹阳	界牌新村 35#箱变	20	630	0
15046	丹阳	界牌新村 37#箱变	20	500	0
15047	丹阳	界牌新村 38#箱变	20	500	0
15048	丹阳	界牌新村 39#箱变	20	500	0
15049	丹阳	界牌新村 4#	10	1000	0
15050	丹阳	界牌新村 4#箱式变	20	630	0
15051	丹阳	界牌新村 40#箱变	20	400	0
15052	丹阳	界牌新村 41#箱变	20	500	0
15053	丹阳	界牌新村 42#箱变（2#岛）021	20	250	0
15054	丹阳	界牌新村 43#箱变（3#岛）	20	250	0
15055	丹阳	界牌新村 45#箱变（1#岛）	20	250	0
15056	丹阳	界牌新村 46#箱变	20	630	0
15057	丹阳	界牌新村 5#	10	1000	0
15058	丹阳	界牌新村 5#配电房 2#	20	800	0
15059	丹阳	界牌新村 5#配电房 3#变	20	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15060	丹阳	界牌新村 5#箱式变	20	630	0
15061	丹阳	界牌新村 52#箱变	20	630	0
15062	丹阳	界牌新村 53#箱变	20	630	0
15063	丹阳	界牌新村 54#箱变	20	630	0
15064	丹阳	界牌新村 6#	10	1000	0
15065	丹阳	界牌新村 6#配电房 1#	20	800	0
15066	丹阳	界牌新村 6#配电房 3#	20	800	0
15067	丹阳	界牌新村 6#箱变	20	315	0
15068	丹阳	界牌新村 61#箱变(联排南 1#)	20	630	0
15069	丹阳	界牌新村 62#箱变(联排南 2#)	20	630	0
15070	丹阳	界牌新村 63#箱变(联排南 3#)	20	500	0
15071	丹阳	界牌新村 64#箱变	20	630	0
15072	丹阳	界牌新村 65#(联排南 4#)	20	315	0
15073	丹阳	界牌新村 66#箱变(联排北 1#)	20	630	0
15074	丹阳	界牌新村 67#箱变(联排北 2#)	20	630	0
15075	丹阳	界牌新村 68#箱变(联排北 3#)	20	630	0
15076	丹阳	界牌新村 69#箱变(联排北 4#)	20	630	0
15077	丹阳	界牌新村 7#配电房 1#变	20	800	0
15078	丹阳	界牌新村 7#配电房 2#	20	800	0
15079	丹阳	界牌新村 7#配电房 3#	20	800	0
15080	丹阳	界牌新村 7#箱变	20	630	0
15081	丹阳	界牌新村 70#箱变	20	400	0
15082	丹阳	界牌新村 71#箱变	20	400	0
15083	丹阳	界牌新村 8#配电房 1#变	20	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15084	丹阳	界牌新村 8#配电房 2#变	20	800	0
15085	丹阳	界牌新村 8#箱变	20	400	0
15086	丹阳	界牌新村 9#配电房 1#变	20	800	0
15087	丹阳	界牌新村 9#箱变	20	400	0
15088	丹阳	界牌新村 A2#箱变	20	630	0
15089	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 1#变	10	800	0
15090	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 2#变	10	800	0
15091	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 3#变	10	800	0
15092	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 4#变	10	800	0
15093	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 1#变	10	800	0
15094	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 2#变	10	800	0
15095	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 3#变	10	800	0
15096	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 4#变	10	800	0
15097	丹阳	界牌姚家里	10	400	0
15098	丹阳	界牌姚家埭箱变	10	630	295
15099	丹阳	界牌迎江村青绿	10	400	0
15100	丹阳	界牌影剧院	10	400	141
15101	丹阳	界牌永盛路 2#	10	400	151
15102	丹阳	界牌用电站 1#北	10	400	128
15103	丹阳	界牌用电站 2#箱变	10	500	0
15104	丹阳	界牌用电站 4#变	10	400	41
15105	丹阳	界牌用电站 6#东	10	400	142
15106	丹阳	界牌幼儿园配变	10	400	41
15107	丹阳	界牌张家埭东	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15108	丹阳	界牌赵家埭	10	400	53
15109	丹阳	界牌赵家埭 2#	10	400	274
15110	丹阳	界牌镇威桥南	10	400	0
15111	丹阳	界牌镇新二圩变	10	200	0
15112	丹阳	界牌镇中八队综合变	10	400	0
15113	丹阳	界牌镇中村康家埭	10	400	0
15114	丹阳	界牌镇中村镇中 1 队	10	400	0
15115	丹阳	界牌镇中村廿九圩	10	400	0
15116	丹阳	界牌镇中九队	10	400	42
15117	丹阳	界牌镇中九队 2#	10	400	180
15118	丹阳	界牌镇中十队单	10	400	0
15119	丹阳	界牌镇中四队变	10	400	74
15120	丹阳	界牌中心南路 2#	10	400	0
15121	丹阳	界牌中心校	10	400	43
15122	丹阳	界牌中心校住宅	10	400	334
15123	丹阳	界牌中心中路	10	400	185
15124	丹阳	界牌中行	10	400	0
15125	丹阳	界牌中学	10	400	48
15126	丹阳	界牌中学北	10	400	179
15127	丹阳	界牌中学西	10	400	173
15128	丹阳	界牌廿四圩 2#	10	400	0
15129	丹阳	界牌廿四圩北	10	400	0
15130	丹阳	界牌廿四圩北 2#箱变	10	630	0
15131	丹阳	界牌廿四圩变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15132	丹阳	界牌廿一圩	10	400	0
15133	丹阳	界牌廿一圩东	10	400	0
15134	丹阳	界西村委 1#	10	400	0
15135	丹阳	界西村委 2#	10	400	0
15136	丹阳	金昌 2#	10	400	95
15137	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 1#箱变	10	1000	699
15138	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 2#变	10	1000	234
15139	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 3#变	10	800	719
15140	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 4#变	10	1000	388
15141	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 1#变	10	1000	574
15142	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 2#变	10	1000	586
15143	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 3#变	10	1000	497
15144	丹阳	金鼎城市花园 2#配电室 4#变	10	1000	612
15145	丹阳	金鼎城市花园 3#配电房 1#变	10	630	258
15146	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 1#箱变	10	630	369
15147	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 2#箱变	10	630	345
15148	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 3#箱变	10	630	390
15149	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 1#变	10	1000	701
15150	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 2#变	10	1000	659
15151	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 3#变	10	800	511
15152	丹阳	金芳农场	10	400	252
15153	丹阳	金凤凰 1#	10	630	339
15154	丹阳	金凤凰 1#配电房 1#变	10	800	467
15155	丹阳	金凤凰 1#配电房 2#变	10	315	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15156	丹阳	金凤凰 2#	10	500	247
15157	丹阳	金凤凰 2#配电房 1#变	10	1000	667
15158	丹阳	金凤凰 2#配电房 2#变	10	1000	0
15159	丹阳	金凤凰 3#	10	630	320
15160	丹阳	金凤凰 3#配电房 1#变	10	1000	678
15161	丹阳	金凤凰 3#配电房 2#变	10	1000	0
15162	丹阳	金福康配变	10	630	329
15163	丹阳	金谷	10	400	200
15164	丹阳	金谷 2#变	10	400	174
15165	丹阳	金谷小区	10	200	84
15166	丹阳	金谷小区 2#	10	200	72
15167	丹阳	金谷小区 3#	10	400	193
15168	丹阳	金花桥	10	400	100
15169	丹阳	金花桥西	10	400	82
15170	丹阳	金花桥西 2#	10	400	41
15171	丹阳	金花桥新村	10	400	302
15172	丹阳	金鸡饭店公用	10	500	52
15173	丹阳	金家村	10	400	45
15174	丹阳	金家东	10	400	251
15175	丹阳	金家南	10	400	161
15176	丹阳	金家套	10	200	69
15177	丹阳	金江工业园	10	400	41
15178	丹阳	金禄小区	10	630	32
15179	丹阳	金桥村	10	200	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15180	丹阳	金桥村八字桥村十七圩埭	10	400	51
15181	丹阳	金桥大厦	10	200	6
15182	丹阳	金桥大厦 2#	10	400	6
15183	丹阳	金桥东环路	10	400	32
15184	丹阳	金桥工业园	10	400	32
15185	丹阳	金桥工业园西	10	400	32
15186	丹阳	金桥七圩埭 2#	10	400	32
15187	丹阳	金桥生态园	10	400	32
15188	丹阳	金桥世纪 1#配电房 1#变	10	800	543
15189	丹阳	金桥世纪 1#配电房 3#变	10	800	565
15190	丹阳	金桥世纪 2#配电房 1#变	10	800	529
15191	丹阳	金桥世纪 2#配电房 3#变	10	800	571
15192	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 2#变	10	800	529
15193	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 4#变	10	800	595
15194	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 2#变	10	800	582
15195	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 4#变	10	800	582
15196	丹阳	金桥世纪城 3#配电房 2#变	10	800	567
15197	丹阳	金桥世纪东 3#配电房 1#变	10	800	570
15198	丹阳	金桥五圩埭	10	400	6
15199	丹阳	金桥新村	10	400	32
15200	丹阳	金桥新区	10	500	6
15201	丹阳	金泉房产 01	10	630	384
15202	丹阳	金三角公用	10	500	156
15203	丹阳	金色家园 1#	10	630	433

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15204	丹阳	金色家园 2#	10	630	388
15205	丹阳	金色家园 3#	10	630	378
15206	丹阳	金色家园 4#	10	1250	768
15207	丹阳	金属扎钢厂住宅变	10	400	120
15208	丹阳	金太阳公寓 1#	10	315	87
15209	丹阳	金太阳公寓 2#	10	400	249
15210	丹阳	金太阳住宅	10	200	21
15211	丹阳	金宛新村 1#	10	400	0
15212	丹阳	金宛新村 2#	10	400	154
15213	丹阳	金宛新村 3#	10	315	88
15214	丹阳	金宛新村 4#	10	200	84
15215	丹阳	金宛新村 5#	10	200	38
15216	丹阳	金宛新村北箱变	10	500	204
15217	丹阳	金溪路	10	400	102
15218	丹阳	金溪南路	10	400	157
15219	丹阳	金溪桥北	10	400	93
15220	丹阳	金香花园 1#	10	400	239
15221	丹阳	金香花园 2#	10	630	400
15222	丹阳	金香花园 3#	10	400	230
15223	丹阳	金阳大厦公用	10	500	137
15224	丹阳	金鹰广场公用	10	200	180
15225	丹阳	锦都房产 1#	10	630	424
15226	丹阳	锦都家园 1#	10	500	324
15227	丹阳	锦湖变 2#	10	400	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15228	丹阳	锦湖二村箱变	10	630	64
15229	丹阳	锦湖路	10	400	0
15230	丹阳	锦湖南区 2#	10	200	31
15231	丹阳	锦湖南区 3 号	10	200	22
15232	丹阳	锦湖小区	10	400	77
15233	丹阳	锦湖新村 2#	10	400	160
15234	丹阳	锦湖新村 4#变	10	400	130
15235	丹阳	锦江花园 1#箱变	10	500	220
15236	丹阳	锦江花园 2#箱变	10	500	238
15237	丹阳	锦尚名都 01	10	1000	598
15238	丹阳	锦尚名都 02	10	1000	629
15239	丹阳	锦尚名都 03	10	800	441
15240	丹阳	锦尚名都 04	10	1000	679
15241	丹阳	锦尚名都 2#-01	10	800	412
15242	丹阳	锦尚名都 2#-02	10	1000	590
15243	丹阳	锦尚名都 2#-03	10	1000	601
15244	丹阳	锦尚名都 2#-04	10	1000	683
15245	丹阳	锦尚名都 2#-05	10	800	508
15246	丹阳	锦尚名都 3#01	10	800	439
15247	丹阳	锦尚名都 3#02	10	1000	604
15248	丹阳	锦尚名都 3#03	10	1000	675
15249	丹阳	锦泰园 1#变	10	1000	630
15250	丹阳	锦泰园 1#箱变	10	500	273
15251	丹阳	锦泰园 2#	10	500	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15252	丹阳	锦泰园 2#变	10	1000	295
15253	丹阳	锦秀江南 01	10	1000	731
15254	丹阳	锦秀江南 02	10	1000	676
15255	丹阳	锦秀江南 03	10	1000	740
15256	丹阳	锦秀江南 04	10	1000	739
15257	丹阳	锦秀江南 1#变	10	400	273
15258	丹阳	锦秀江南 2#变	10	400	301
15259	丹阳	锦绣家园配电房 1#变	10	800	0
15260	丹阳	锦绣家园配电房 2#变	10	800	0
15261	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 1#变	10	800	432
15262	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 2#变	10	800	440
15263	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 1#变	10	800	541
15264	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 2#变	10	800	294
15265	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 1#变	10	800	376
15266	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 2#变	10	800	400
15267	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 1#变	10	800	511
15268	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 2#变	10	800	541
15269	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 1#变	10	800	507
15270	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 2#变	10	800	500
15271	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 3#变	10	800	565
15272	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 4#变	10	800	551
15273	丹阳	锦轩华庭	10	630	344
15274	丹阳	锦轩华庭 1#	10	630	301
15275	丹阳	锦轩华庭 2#	10	630	316

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15276	丹阳	锦轩华庭 3#	10	500	174
15277	丹阳	锦轩华庭 5#	10	500	181
15278	丹阳	进士庄 1#箱变	10	500	111
15279	丹阳	进士庄 2#箱变	10	500	358
15280	丹阳	进士庄村变	10	400	188
15281	丹阳	进士庄中变	10	400	107
15282	丹阳	靳家村	10	200	106
15283	丹阳	靳家埭	10	400	171
15284	丹阳	靳家埭北	10	400	88
15285	丹阳	靳家埭北 2#	10	400	245
15286	丹阳	靳家埭东 2#	10	400	174
15287	丹阳	靳家埭东变	10	200	81
15288	丹阳	靳家埭南	10	400	152
15289	丹阳	靳家埭西	10	400	99
15290	丹阳	靳家埭西 2#	10	400	43
15291	丹阳	靳家埭西 3#	10	400	103
15292	丹阳	荆城村委会	10	400	101
15293	丹阳	荆城村住宅变	10	315	80
15294	丹阳	荆城电灌站	10	100	52
15295	丹阳	荆城港变	10	200	71
15296	丹阳	荆城港南	10	200	129
15297	丹阳	荆城桥北	10	400	245
15298	丹阳	荆城桥村荆城桥	10	400	46
15299	丹阳	荆城桥村马王	10	400	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15300	丹阳	荆城桥村王东	10	400	159
15301	丹阳	荆城桥村王西	10	400	54
15302	丹阳	荆城桥村王西北	10	200	81
15303	丹阳	荆城桥村西	10	400	0
15304	丹阳	荆城桥村酃巷	10	400	80
15305	丹阳	荆城桥东	10	400	129
15306	丹阳	荆城桥南	10	400	59
15307	丹阳	荆家村	10	400	254
15308	丹阳	荆家庄	10	200	109
15309	丹阳	荆林村委	10	200	22
15310	丹阳	荆林村朱家	10	400	0
15311	丹阳	荆林村朱家南	10	400	0
15312	丹阳	荆林村庄上	10	400	212
15313	丹阳	荆林岗头村变	10	200	0
15314	丹阳	荆林机场路南	10	400	0
15315	丹阳	荆林集镇供电所 1#	10	500	184
15316	丹阳	荆林集镇供电所 2#	10	400	152
15317	丹阳	荆林孙家村	10	200	134
15318	丹阳	荆林永新村前巷	10	400	0
15319	丹阳	荆林政府住宅	10	100	11
15320	丹阳	荆林中学	10	400	150
15321	丹阳	荆林中学 1#	10	630	270
15322	丹阳	晶都国际公用	10	630	323
15323	丹阳	晶工新村	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15324	丹阳	晶工新村 2#	10	400	252
15325	丹阳	晶谷路单综合变	10	80	0
15326	丹阳	京阳小区 2#箱变	10	630	432
15327	丹阳	经济适用房	10	630	419
15328	丹阳	经济适用房 1#	10	400	195
15329	丹阳	经济适用房 2#	10	500	279
15330	丹阳	经济适用房发展中心 1#	10	630	451
15331	丹阳	经济适用房发展中心 2#	10	630	394
15332	丹阳	经济适用住房	10	630	489
15333	丹阳	经济适用住房发展中心	10	630	187
15334	丹阳	经山电站综合变	10	100	25
15335	丹阳	经山前	10	200	86
15336	丹阳	井巷北	10	200	73
15337	丹阳	井巷村	10	200	28
15338	丹阳	井巷西	10	200	47
15339	丹阳	井巷站	10	100	57
15340	丹阳	井元村大蒋村	10	400	188
15341	丹阳	井元村大蒋南	10	200	123
15342	丹阳	井元村戴家村	10	100	14
15343	丹阳	井元村东社村	10	400	282
15344	丹阳	井元村坟家村	10	400	273
15345	丹阳	井元村后洪村	10	100	39
15346	丹阳	井元村花家村	10	400	219
15347	丹阳	井元村花家东	10	100	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15348	丹阳	井元村花家南	10	400	86
15349	丹阳	井元村花家西	10	400	192
15350	丹阳	井元村姜家北	10	400	201
15351	丹阳	井元村姜家南	10	400	113
15352	丹阳	井元村井元村委	10	400	41
15353	丹阳	井元村楼下村	10	200	35
15354	丹阳	井元村芦家塘	10	100	11
15355	丹阳	井元村毛家村	10	200	32
15356	丹阳	井元村毛家西	10	100	39
15357	丹阳	井元村庙桥村	10	200	111
15358	丹阳	井元村庙桥南	10	200	102
15359	丹阳	井元村庙头村	10	200	23
15360	丹阳	井元村祁家村	10	100	18
15361	丹阳	井元村前井元	10	200	87
15362	丹阳	井元村清水潭变	10	400	260
15363	丹阳	井元村三里铺	10	400	240
15364	丹阳	井元村三里铺东	10	200	40
15365	丹阳	井元村三里铺西	10	400	100
15366	丹阳	井元村孙家村	10	100	11
15367	丹阳	井元村汤仙桥	10	100	24
15368	丹阳	井元村新村	10	200	112
15369	丹阳	井元村新塘村	10	200	79
15370	丹阳	井元村新塘西	10	200	120
15371	丹阳	井元村株树村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15372	丹阳	井元村株树西	10	200	76
15373	丹阳	景家村	10	400	277
15374	丹阳	景家村变	10	400	163
15375	丹阳	景家东变	10	200	79
15376	丹阳	景家渡排涝站	10	400	360
15377	丹阳	景家南	10	200	76
15378	丹阳	景家西变	10	200	110
15379	丹阳	景巷南变	10	400	262
15380	丹阳	景巷站	10	200	99
15381	丹阳	景阳公寓 1#	10	800	277
15382	丹阳	景阳花园 01	10	400	238
15383	丹阳	景阳花园 02	10	500	275
15384	丹阳	景泽园 3#变	10	400	234
15385	丹阳	景泽园 4#	10	250	114
15386	丹阳	景泽园 1#	10	400	143
15387	丹阳	景泽园 2#	10	400	213
15388	丹阳	敬老院	10	200	0
15389	丹阳	敬老院 3#	10	400	0
15390	丹阳	敬老院北	10	400	0
15391	丹阳	敬老院北变	10	400	139
15392	丹阳	敬老院变	10	400	228
15393	丹阳	敬老院西	10	400	32
15394	丹阳	九房 1-3 队箱变	10	400	114
15395	丹阳	九房大队	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15396	丹阳	九房东变	10	400	227
15397	丹阳	九房了进场西	10	200	24
15398	丹阳	九房林家后	10	400	278
15399	丹阳	九房西变	10	400	219
15400	丹阳	九房新村	10	400	178
15401	丹阳	九房许甲村	10	400	212
15402	丹阳	九房许甲东	10	400	219
15403	丹阳	九房中心村变	10	400	131
15404	丹阳	九房竹村变	10	400	213
15405	丹阳	九房竹村后	10	200	36
15406	丹阳	九里村蒋庄南	10	400	44
15407	丹阳	九灵山变	10	400	0
15408	丹阳	九灵山南	10	200	0
15409	丹阳	九亩谭变	10	400	291
15410	丹阳	九曲河住宅	10	315	82
15411	丹阳	九圩埭箱变	10	500	160
15412	丹阳	九珑苑 1#配电室 1#变	10	800	516
15413	丹阳	九珑苑 1#配电室 2#变	10	800	618
15414	丹阳	九珑苑 1#配电室 3#变	10	800	672
15415	丹阳	九珑苑 1#配电室 4#变	10	800	653
15416	丹阳	九珑苑 2#配电室 1#变	10	800	603
15417	丹阳	九珑苑 2#配电室 2#变	10	800	659
15418	丹阳	九珑苑 3#配电室 1#变	10	800	633
15419	丹阳	九珑苑 3#配电室 2#变	10	800	612

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	丹阳	九珑苑 3#配电室 3#变	10	800	672
15421	丹阳	九珑苑 3#配电室 4#变	10	800	636
15422	丹阳	酒厂住宅 1#变	10	400	137
15423	丹阳	酒厂住宅 2#	10	80	32
15424	丹阳	酒厂住宅 3#	10	80	33
15425	丹阳	旧木市场	10	200	0
15426	丹阳	旧县二十队综合变	10	400	224
15427	丹阳	旧闸头	10	400	260
15428	丹阳	居安村	10	400	80
15429	丹阳	居安村 2#	10	400	360
15430	丹阳	居民点	10	400	147
15431	丹阳	居桥北	10	400	0
15432	丹阳	居桥头南	10	400	235
15433	丹阳	居桥杨家	10	400	0
15434	丹阳	居庄东	10	200	89
15435	丹阳	居庄南马东	10	400	286
15436	丹阳	居褚变	10	400	268
15437	丹阳	局北门住宅	10	500	277
15438	丹阳	局仪表厂公用变	10	400	97
15439	丹阳	聚福苑 1#配电房 1#变	10	800	577
15440	丹阳	聚福苑 1#配电房 2#变	10	800	0
15441	丹阳	聚福苑 1#配电房 3#变	10	800	619
15442	丹阳	聚福苑 1#配电房 4#变	10	800	0
15443	丹阳	聚福苑 2#配电室 1#变	10	800	574

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15444	丹阳	聚福苑 2#配电室 2#变	10	800	0
15445	丹阳	聚福苑 3#配电室 1#变	10	800	529
15446	丹阳	聚福苑 3#配电室 2#变	10	800	0
15447	丹阳	聚福苑 3#配电室 3#变	10	800	565
15448	丹阳	聚福苑 3#配电室 4#变	10	800	0
15449	丹阳	聚龙桥	10	400	0
15450	丹阳	聚龙桥 2#	10	400	0
15451	丹阳	聚龙桥东	10	200	0
15452	丹阳	军民东路	10	400	200
15453	丹阳	君庭云邸 1#配电室 1#变	10	800	572
15454	丹阳	君庭云邸 1#配电室 2#变	10	800	561
15455	丹阳	君庭云邸 1#配电室 3#变	10	800	384
15456	丹阳	君庭云邸 1#配电室 4#变	10	800	582
15457	丹阳	君庭云邸 2#配电室 1#变	10	800	592
15458	丹阳	君庭云邸 2#配电室 2#变	10	800	562
15459	丹阳	君庭云邸 2#配电室 3#变	10	800	625
15460	丹阳	君庭云邸 2#配电室 4#变	10	800	675
15461	丹阳	君庭云邸 3#配电室 1#变	10	800	537
15462	丹阳	君庭云邸 3#配电室 2#变	10	800	549
15463	丹阳	君庭云邸 3#配电室 3#变	10	800	686
15464	丹阳	君庭云邸 3#配电室 4#变	10	800	707
15465	丹阳	君悦华庭 1#配电房 1#变	10	800	85
15466	丹阳	君悦华庭 1#配电房 2#变	10	800	471
15467	丹阳	君悦华庭 1#配电房 3#变	10	800	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15468	丹阳	君悦华庭 1#配电房 4#变	10	800	703
15469	丹阳	君悦华庭 1#箱变	10	630	85
15470	丹阳	君悦华庭 2#配电室 1#变	10	800	85
15471	丹阳	君悦华庭 2#配电室 2#变	10	800	632
15472	丹阳	君悦华庭 2#配电室 3#变	10	800	85
15473	丹阳	君悦华庭 2#配电室 4#变	10	800	641
15474	丹阳	君悦华庭 2#箱变	10	630	85
15475	丹阳	君悦华庭 3#配电室 1#变	10	800	85
15476	丹阳	君悦华庭 3#配电室 2#变	10	800	665
15477	丹阳	君悦华庭 3#配电室 3#变	10	800	85
15478	丹阳	君悦华庭 3#配电室 4#变	10	800	707
15479	丹阳	君悦华庭 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	85
15480	丹阳	君悦华庭 4#配电室 1#变	10	800	85
15481	丹阳	君悦华庭 4#配电室 2#变	10	800	539
15482	丹阳	骏马皮鞋	10	250	194
15483	丹阳	开发大厦东箱变	10	400	46
15484	丹阳	开发区 2#	10	400	259
15485	丹阳	开发区北变	10	400	126
15486	丹阳	开发区菜场东	10	400	233
15487	丹阳	开发区长段村变	10	500	191
15488	丹阳	开发区长段前	10	400	232
15489	丹阳	开发区长段中	10	400	41
15490	丹阳	开发区朝华新村	10	400	44
15491	丹阳	开发区大泊供电所 2#变	10	400	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15492	丹阳	开发区大泊供电所 4#	10	400	162
15493	丹阳	开发区大泊供电所 5#变	10	400	99
15494	丹阳	开发区大泊集镇供电所 1#	10	400	124
15495	丹阳	开发区大贡东	10	400	209
15496	丹阳	开发区大贡西	10	200	91
15497	丹阳	开发区东湾	10	200	81
15498	丹阳	开发区付家西	10	400	144
15499	丹阳	开发区高楼村	10	400	351
15500	丹阳	开发区供电所	10	315	191
15501	丹阳	开发区供电所东	10	400	113
15502	丹阳	开发区贡中村	10	200	89
15503	丹阳	开发区河畔新村	10	200	144
15504	丹阳	开发区贺家	10	200	159
15505	丹阳	开发区贺家东	10	200	79
15506	丹阳	开发区洪家新村	10	500	124
15507	丹阳	开发区洪家新村北	10	200	116
15508	丹阳	开发区洪巷西	10	400	108
15509	丹阳	开发区洪巷西 2#	10	400	93
15510	丹阳	开发区洪巷中	10	400	224
15511	丹阳	开发区红旗大队	10	400	203
15512	丹阳	开发区后王陈家村变	10	400	166
15513	丹阳	开发区胡桥集镇 3#	10	400	214
15514	丹阳	开发区华甸北	10	400	144
15515	丹阳	开发区华齐路	10	400	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15516	丹阳	开发区蓝月亮	10	400	44
15517	丹阳	开发区路巷村路巷西	10	400	158
15518	丹阳	开发区路巷钱家新村南	10	400	172
15519	丹阳	开发区毛家菜市场	10	630	393
15520	丹阳	开发区南房村变	10	400	147
15521	丹阳	开发区南徐村	10	200	119
15522	丹阳	开发区农行变	10	400	53
15523	丹阳	开发区前隍蒋家村	10	400	167
15524	丹阳	开发区石人岗	10	400	246
15525	丹阳	开发区石人岗西	10	200	131
15526	丹阳	开发区史巷南单变	10	200	99
15527	丹阳	开发区水湖村	10	400	106
15528	丹阳	开发区孙家湖	10	400	265
15529	丹阳	开发区汤陈村变	10	400	192
15530	丹阳	开发区吴家村	10	400	128
15531	丹阳	开发区西 2#箱变	10	630	6
15532	丹阳	开发区西湾村变	10	200	112
15533	丹阳	开发区夏北村配变	10	400	219
15534	丹阳	开发区幸福村	10	200	101
15535	丹阳	开发区徐家东	10	400	105
15536	丹阳	开发区徐家南	10	400	166
15537	丹阳	开发区许岗老站	10	400	134
15538	丹阳	开发区永安	10	400	66
15539	丹阳	开发区张巷村变	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15540	丹阳	开发区张巷西	10	200	117
15541	丹阳	开发区张巷徐家村变	10	200	94
15542	丹阳	开发区张中村变	10	400	297
15543	丹阳	开发区镇北路变	10	400	41
15544	丹阳	开发区镇南路	10	400	109
15545	丹阳	开发区镇南路 1#	10	500	211
15546	丹阳	开发区中	10	400	3
15547	丹阳	开发区朱家湾	10	400	106
15548	丹阳	开发区朱家湾南	10	400	84
15549	丹阳	开发区朱家湾西	10	400	239
15550	丹阳	开发区埕庙南	10	200	21
15551	丹阳	开泰牛场变	10	400	173
15552	丹阳	开泰桥公用	10	400	225
15553	丹阳	开泰桥南	10	200	39
15554	丹阳	开泰商住楼 1#箱变	10	630	475
15555	丹阳	开泰商住楼 2#箱变	10	630	497
15556	丹阳	开泰小区	10	400	155
15557	丹阳	开泰小区二期箱变 400KVA	10	400	218
15558	丹阳	开泰苑 1#	10	630	423
15559	丹阳	开泰苑 2#	10	630	366
15560	丹阳	开泰苑 3#	10	630	368
15561	丹阳	开泰苑 4#	10	630	367
15562	丹阳	凯达公用 2#	10	630	85
15563	丹阳	康复路	10	200	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15564	丹阳	康家	10	400	123
15565	丹阳	康家北	10	400	171
15566	丹阳	康家村	10	400	195
15567	丹阳	考场公用箱式变配电变压器	10	630	263
15568	丹阳	科创园	10	400	0
15569	丹阳	科委公用	10	200	75
15570	丹阳	科兴路 1#	10	400	265
15571	丹阳	孔 家村	10	400	250
15572	丹阳	孔家北	10	200	80
15573	丹阳	孔家北变	10	400	337
15574	丹阳	孔家北配变	10	400	319
15575	丹阳	孔家村	10	400	260
15576	丹阳	孔家村北队	10	400	190
15577	丹阳	孔家村农场	10	400	0
15578	丹阳	孔家东变	10	400	111
15579	丹阳	孔家后变	10	400	257
15580	丹阳	孔甲南	10	100	48
15581	丹阳	孔甲配变	10	100	31
15582	丹阳	孔头村	10	200	115
15583	丹阳	匡家滨	10	200	59
15584	丹阳	昆仑华府 2#配电房 2#变	10	800	86
15585	丹阳	昆仑华府 2#配电房 4#变	10	800	429
15586	丹阳	阔达	10	400	190
15587	丹阳	阔达北	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15588	丹阳	垃圾场	10	400	0
15589	丹阳	蓝陵公寓箱变	10	500	249
15590	丹阳	兰陵大厦	10	500	221
15591	丹阳	兰信公寓配电房 1#变	10	1000	690
15592	丹阳	兰信公寓配电房 2#变	10	1000	654
15593	丹阳	烂木桥	10	400	121
15594	丹阳	狼巷墩综合变	10	400	125
15595	丹阳	劳动所综合变	10	400	125
15596	丹阳	老干部	10	80	9
15597	丹阳	老杭村	10	100	30
15598	丹阳	老虎墩	10	200	125
15599	丹阳	老虎桥村	10	200	0
15600	丹阳	老交管所	10	400	0
15601	丹阳	老九曲河北	10	200	144
15602	丹阳	老林村	10	400	126
15603	丹阳	老林村后	10	400	283
15604	丹阳	老林村委变	10	400	230
15605	丹阳	老庙大队变	10	400	220
15606	丹阳	老汽车站 2#	10	400	273
15607	丹阳	老徐庄综合变	10	400	48
15608	丹阳	老友	10	400	0
15609	丹阳	老中心校单综合变	10	80	0
15610	丹阳	老中心校综合变	10	400	164
15611	丹阳	乐先 1#	10	200	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15612	丹阳	乐先北	10	400	244
15613	丹阳	乐先村东沟	10	400	158
15614	丹阳	乐先村乐先	10	400	205
15615	丹阳	乐先村王庄变	10	400	43
15616	丹阳	乐先村小何变	10	400	263
15617	丹阳	乐先村小何西	10	400	177
15618	丹阳	乐先村邹介	10	200	122
15619	丹阳	乐先东	10	200	99
15620	丹阳	乐先戈桥	10	200	79
15621	丹阳	乐先前	10	200	83
15622	丹阳	乐先水站	10	200	121
15623	丹阳	乐先王庄北	10	400	287
15624	丹阳	乐先王庄后	10	400	50
15625	丹阳	乐先邹家西	10	200	136
15626	丹阳	冷家村变	10	400	151
15627	丹阳	冷甲村南	10	200	137
15628	丹阳	冷甲东	10	400	269
15629	丹阳	冷甲水站	10	200	98
15630	丹阳	冷巷村	10	200	80
15631	丹阳	冷巷站	10	400	262
15632	丹阳	李家	10	400	0
15633	丹阳	李家北综合变	10	400	144
15634	丹阳	李家村	10	400	289
15635	丹阳	李家村配变	10	400	17

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15636	丹阳	李家电站	10	200	98
15637	丹阳	李家东配变	10	200	21
15638	丹阳	李家沟北	10	200	55
15639	丹阳	李家沟西配变	10	200	105
15640	丹阳	李家棚	10	100	55
15641	丹阳	李家桥南	10	400	32
15642	丹阳	李家庄 1#	10	400	43
15643	丹阳	李家综合变	10	400	198
15644	丹阳	李甲	10	200	59
15645	丹阳	李甲北	10	400	267
15646	丹阳	李甲北 2#	10	400	245
15647	丹阳	李甲村	10	400	247
15648	丹阳	李头尖	10	400	289
15649	丹阳	李头尖苗圃配变	10	30	4
15650	丹阳	李巷	10	400	81
15651	丹阳	李元村	10	400	114
15652	丹阳	里东变	10	200	21
15653	丹阳	里东村	10	200	128
15654	丹阳	里巷村里东队	10	200	63
15655	丹阳	里巷村里南队	10	400	199
15656	丹阳	里巷村里巷大队	10	400	214
15657	丹阳	里巷村前里巷	10	200	29
15658	丹阳	里巷村西野田变	10	200	77
15659	丹阳	里巷大队南	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15660	丹阳	里巷大沟湾	10	400	301
15661	丹阳	里巷东站	10	200	146
15662	丹阳	里巷南前村	10	400	258
15663	丹阳	里巷小学公用	10	400	156
15664	丹阳	里巷站	10	200	132
15665	丹阳	里元沟	10	400	266
15666	丹阳	里元沟 2#	10	400	157
15667	丹阳	里元沟东	10	200	65
15668	丹阳	里庄车站	10	400	102
15669	丹阳	里庄电灌站	10	100	44
15670	丹阳	里庄工业园	10	400	166
15671	丹阳	里庄集镇 2#变	10	400	198
15672	丹阳	里庄集镇 3#变	10	400	119
15673	丹阳	里庄健康路变	10	400	149
15674	丹阳	里庄姜庄村西	10	400	293
15675	丹阳	里庄前巷村西	10	400	87
15676	丹阳	里庄桥北变	10	400	71
15677	丹阳	里庄上邹变	10	400	265
15678	丹阳	里庄新庄东	10	160	19
15679	丹阳	里庄医院南	10	400	63
15680	丹阳	里庄邮政	10	400	182
15681	丹阳	里庄镇东褚北	10	200	83
15682	丹阳	里庄镇高家棚	10	200	113
15683	丹阳	里庄镇里北塘里	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15684	丹阳	里庄镇南野田	10	200	21
15685	丹阳	里庄镇元褚西变	10	400	261
15686	丹阳	里庄镇祝家变	10	400	239
15687	丹阳	里庄政府	10	400	74
15688	丹阳	里庄中学	10	400	181
15689	丹阳	里庄庄里村	10	100	26
15690	丹阳	丽都公寓配电房 2#变	10	1000	477
15691	丹阳	利宝小区 1#	10	500	113
15692	丹阳	利宝小区 2#	10	500	267
15693	丹阳	立新八队	10	100	0
15694	丹阳	立新村九队	10	400	0
15695	丹阳	立新东村	10	400	0
15696	丹阳	立新七队	10	400	0
15697	丹阳	立新七队 2#	10	400	0
15698	丹阳	立新西村	10	50	0
15699	丹阳	立新新村	10	400	0
15700	丹阳	力合产业园 1#配电室 1#变	10	800	553
15701	丹阳	力合产业园 1#配电室 2#变	10	800	654
15702	丹阳	力合产业园 1#配电室 3#变	10	800	662
15703	丹阳	力合产业园 1#配电室 4#变	10	800	616
15704	丹阳	力合产业园 2#配电室 1#变	10	1000	845
15705	丹阳	力合产业园 2#配电室 2#变	10	1000	673
15706	丹阳	力合产业园 3#配电室 1#变	10	1000	394
15707	丹阳	力合产业园 3#配电室 2#变	10	1000	763

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15708	丹阳	力合产业园 4#配电室 1#变	10	800	676
15709	丹阳	力合产业园 4#配电室 2#变	10	800	706
15710	丹阳	力合产业园 4#配电室 3#变	10	800	526
15711	丹阳	力合产业园 4#配电室 4#变	10	800	696
15712	丹阳	力合产业园 5#配电室 1#变	10	800	697
15713	丹阳	力合产业园 5#配电室 2#变	10	800	720
15714	丹阳	联城村坝下村	10	200	26
15715	丹阳	联城村联城大队	10	400	167
15716	丹阳	联城村马家庄	10	200	86
15717	丹阳	联城村韦家坂	10	160	21
15718	丹阳	联丰村变	10	400	277
15719	丹阳	联丰村王家村	10	400	266
15720	丹阳	联丰村王家村东	10	400	146
15721	丹阳	联丰村下店村变	10	400	236
15722	丹阳	联丰村杨家村	10	160	41
15723	丹阳	联丰村杨家村东	10	100	19
15724	丹阳	联丰村左墓桥	10	400	100
15725	丹阳	联丰站	10	200	120
15726	丹阳	联观村委会	10	400	243
15727	丹阳	联观村委会 4#箱变	10	400	343
15728	丹阳	联华	10	400	0
15729	丹阳	联兴村凤凰园	10	400	63
15730	丹阳	联兴村凤凰园 2#	10	400	109
15731	丹阳	联兴村恒成公变	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15732	丹阳	联兴村后湖村南	10	400	218
15733	丹阳	联兴村新庄 2#	10	400	267
15734	丹阳	联兴村蒯南 2#	10	400	236
15735	丹阳	恋鹤	10	400	104
15736	丹阳	恋鹤西箱变	10	630	358
15737	丹阳	练湖八队综合变	10	80	42
15738	丹阳	练湖北环路 4#公用	10	400	185
15739	丹阳	练湖场部 2#箱变	10	630	460
15740	丹阳	练湖场部变	10	200	96
15741	丹阳	练湖东岗村	10	400	216
15742	丹阳	练湖东湖北区 1#	10	630	380
15743	丹阳	练湖东湖北区 2#	10	630	407
15744	丹阳	练湖工会楼	10	400	212
15745	丹阳	练湖工业园	10	400	100
15746	丹阳	练湖工业园 2#变	10	400	212
15747	丹阳	练湖工业园路灯	10	30	0
15748	丹阳	练湖集镇锦湖新村北区	10	400	64
15749	丹阳	练湖集镇老医院变	10	200	117
15750	丹阳	练湖九队	10	400	320
15751	丹阳	练湖六队	10	400	234
15752	丹阳	练湖龙村村	10	200	69
15753	丹阳	练湖路 2#变	10	400	145
15754	丹阳	练湖路 3#	10	400	172
15755	丹阳	练湖路配变	10	630	325

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15756	丹阳	练湖七队	10	200	135
15757	丹阳	练湖三队	10	200	165
15758	丹阳	练湖三队北	10	200	180
15759	丹阳	练湖十队	10	200	95
15760	丹阳	练湖十三队	10	400	91
15761	丹阳	练湖四队	10	100	68
15762	丹阳	练湖五队	10	160	44
15763	丹阳	练湖新城 1#配电房 1#变	20	1000	682
15764	丹阳	练湖新城 1#配电房 2#变	20	1000	631
15765	丹阳	练湖新城 1#配电房 3#变	20	1000	665
15766	丹阳	练湖新城 1#配电房 4#变	20	1000	609
15767	丹阳	练湖新城 11#箱变	20	630	417
15768	丹阳	练湖新城 12#箱变	20	630	371
15769	丹阳	练湖新城 13#箱变	20	630	412
15770	丹阳	练湖新城 1#箱变	20	630	354
15771	丹阳	练湖新城 2#配电房 1#变	20	1000	695
15772	丹阳	练湖新城 2#配电房 2#变	20	1000	638
15773	丹阳	练湖新城 2#配电房 3#变	20	1000	678
15774	丹阳	练湖新城 2#箱变	20	500	295
15775	丹阳	练湖新城 3#配电房 1#变	20	1000	581
15776	丹阳	练湖新城 3#配电房 2#变	20	1000	673
15777	丹阳	练湖新城 3#配电房 3#变	20	1000	564
15778	丹阳	练湖新城 3#箱变	20	315	181
15779	丹阳	练湖新城 4#配电房 1#变	20	1000	670

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15780	丹阳	练湖新城 4#配电房 2#变	20	1000	695
15781	丹阳	练湖新城 4#配电房 3#变	20	1000	680
15782	丹阳	练湖新城 4#配电房 4#变	20	1000	701
15783	丹阳	练湖新城 4#箱变	20	630	367
15784	丹阳	练湖新城 5#配电房 1#变	20	1000	720
15785	丹阳	练湖新城 5#配电房 2#变	20	1000	659
15786	丹阳	练湖新城 5#配电房 3#变	20	1000	639
15787	丹阳	练湖新城 5#配电房 4#变	20	1000	651
15788	丹阳	练湖新城 5#箱变	20	315	180
15789	丹阳	练湖新城 6#配电房 1#变	20	1000	659
15790	丹阳	练湖新城 6#配电房 2#变	20	1000	692
15791	丹阳	练湖新城 6#箱变	20	500	312
15792	丹阳	练湖新城 7#配电房 1#变	20	1000	665
15793	丹阳	练湖新城 7#配电房 2#变	20	1000	624
15794	丹阳	练湖新城 7#箱变	20	630	432
15795	丹阳	练湖新城 8#箱变	20	630	413
15796	丹阳	练湖杨家南	10	400	166
15797	丹阳	练湖一村	10	400	144
15798	丹阳	练湖一队西	10	200	65
15799	丹阳	练湖用电站 1#	10	400	47
15800	丹阳	练湖用电站 2#	10	400	56
15801	丹阳	练湖用电站 3#公用变	10	400	205
15802	丹阳	练湖又一村	10	400	320
15803	丹阳	练湖中心河	10	200	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15804	丹阳	练湖中心校公用	10	400	41
15805	丹阳	练湖种子加工储运中心	10	400	249
15806	丹阳	练湖综合楼	10	400	194
15807	丹阳	粮管所变	10	400	200
15808	丹阳	粮食局公用	10	200	53
15809	丹阳	粮食局宿舍变	10	400	168
15810	丹阳	粮食站	10	400	0
15811	丹阳	粮食站 1#	10	400	0
15812	丹阳	了进场南变	10	200	21
15813	丹阳	林场北	10	200	149
15814	丹阳	林场单	10	30	4
15815	丹阳	林场东	10	200	107
15816	丹阳	林场南变	10	200	117
15817	丹阳	林场配变	10	200	147
15818	丹阳	林常 1#综合变	10	400	102
15819	丹阳	林常北	10	400	89
15820	丹阳	林常东综合变	10	400	93
15821	丹阳	林丰村综合变	10	400	205
15822	丹阳	林丰西 2#	10	400	48
15823	丹阳	林丰西综合变	10	400	209
15824	丹阳	林家桥 3 队	10	400	41
15825	丹阳	林家桥村林家桥站	10	400	6
15826	丹阳	林家桥东新村	10	200	110
15827	丹阳	林家桥西新村	10	200	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15828	丹阳	林家桥站 2#	10	400	6
15829	丹阳	林家桥张家村箱变	10	500	149
15830	丹阳	林甲村 2#	10	400	149
15831	丹阳	林甲路	10	400	185
15832	丹阳	林麻四队	10	400	258
15833	丹阳	林业队	10	315	147
15834	丹阳	林业队 2#	10	400	113
15835	丹阳	凌甲东 2#	10	400	41
15836	丹阳	凌甲南	10	200	101
15837	丹阳	凌塘	10	400	184
15838	丹阳	凌塘前	10	200	78
15839	丹阳	陵东北	10	400	264
15840	丹阳	陵东村	10	400	41
15841	丹阳	陵口北亚田	10	400	257
15842	丹阳	陵口北庄村	10	200	84
15843	丹阳	陵口奔沟村马家变	10	400	231
15844	丹阳	陵口菜市场	10	400	132
15845	丹阳	陵口村大庄	10	400	207
15846	丹阳	陵口村基庄	10	200	23
15847	丹阳	陵口大庄村	10	400	269
15848	丹阳	陵口大庄西变	10	400	207
15849	丹阳	陵口东河庄	10	200	90
15850	丹阳	陵口供电所 1#变 630KVA	10	630	161
15851	丹阳	陵口供电所 3#	10	400	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15852	丹阳	陵口供电所 8#变	10	400	150
15853	丹阳	陵口供电所 9#	10	400	58
15854	丹阳	陵口供电所配电变压器	10	500	59
15855	丹阳	陵口涵洞东	10	400	93
15856	丹阳	陵口涵洞南	10	400	43
15857	丹阳	陵口涵洞西	10	500	189
15858	丹阳	陵口河西寺庄村	10	400	233
15859	丹阳	陵口胡良村孔家	10	400	195
15860	丹阳	陵口黄家	10	100	50
15861	丹阳	陵口集镇菜场公用	10	400	90
15862	丹阳	陵口集镇皮鞋市场公用	10	400	41
15863	丹阳	陵口集镇新民路	10	400	41
15864	丹阳	陵口加井大队	10	200	121
15865	丹阳	陵口建筑公司	10	400	223
15866	丹阳	陵口景家村	10	200	38
15867	丹阳	陵口居庄陈家村	10	200	128
15868	丹阳	陵口居庄村	10	200	87
15869	丹阳	陵口居庄村委	10	400	42
15870	丹阳	陵口老林大队	10	400	238
15871	丹阳	陵口乐先孔家南	10	100	44
15872	丹阳	陵口冷巷村配变	10	200	93
15873	丹阳	陵口陆家	10	400	207
15874	丹阳	陵口马家	10	100	30
15875	丹阳	陵口马家西	10	400	281

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	丹阳	陵口毛家村配变	10	400	272
15877	丹阳	陵口庙头北蒋家	10	200	69
15878	丹阳	陵口邵巷里变	10	400	213
15879	丹阳	陵口邵庄 2#	10	400	122
15880	丹阳	陵口邵庄 3#	10	400	230
15881	丹阳	陵口邵庄北	10	400	159
15882	丹阳	陵口邵庄东	10	400	203
15883	丹阳	陵口胜利村	10	400	202
15884	丹阳	陵口施黄	10	200	87
15885	丹阳	陵口汤家大队	10	400	202
15886	丹阳	陵口塘西村变	10	100	27
15887	丹阳	陵口土管所	10	400	201
15888	丹阳	陵口土管所 3#	10	400	41
15889	丹阳	陵口卫家村	10	400	181
15890	丹阳	陵口卫生院	10	400	64
15891	丹阳	陵口卫生院 2#配变	10	630	383
15892	丹阳	陵口吴家村	10	400	225
15893	丹阳	陵口吴家西	10	400	204
15894	丹阳	陵口吴家中	10	400	204
15895	丹阳	陵口西野田配变	10	400	288
15896	丹阳	陵口肖梁河	10	400	190
15897	丹阳	陵口肖梁路公用	10	400	53
15898	丹阳	陵口新村 1#箱变 001	10	630	270
15899	丹阳	陵口新村 2#配电房 1#变	10	630	482

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15900	丹阳	陵口新村 2#配电房 2#变	10	630	483
15901	丹阳	陵口新村配电房	10	1000	432
15902	丹阳	陵口新村配电室 2#	10	1000	899
15903	丹阳	陵口新陵马庄村变	10	400	251
15904	丹阳	陵口新陵马庄东	10	400	221
15905	丹阳	陵口新庙大何村	10	315	230
15906	丹阳	陵口新民路北	10	400	202
15907	丹阳	陵口新农村新庙	10	200	90
15908	丹阳	陵口杨家北	10	200	129
15909	丹阳	陵口杨家东配变	10	100	36
15910	丹阳	陵口早巷村西蔡	10	400	292
15911	丹阳	陵口早巷村西早巷	10	200	28
15912	丹阳	陵口早巷村早巷	10	400	58
15913	丹阳	陵口镇供电所 7#-1	10	630	314
15914	丹阳	陵口镇集镇新民路南变	10	400	171
15915	丹阳	陵口镇陵口幼儿园	10	200	56
15916	丹阳	陵口镇派出所配变	10	400	68
15917	丹阳	陵口政府	10	400	42
15918	丹阳	陵口政府东	10	400	107
15919	丹阳	陵口郑店汤家寺庄	10	630	437
15920	丹阳	陵口郑店汤家寺庄北	10	400	70
15921	丹阳	陵口中山桥	10	200	122
15922	丹阳	陵口中学北 1#	10	400	219
15923	丹阳	陵口中学东	10	400	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15924	丹阳	陵口中学西	10	250	29
15925	丹阳	陵口漕塘桥	10	400	171
15926	丹阳	陵口漕塘西片变	10	400	49
15927	丹阳	陵口煦庄范家村	10	200	67
15928	丹阳	陵口煦庄开发区	10	400	103
15929	丹阳	陵南村	10	400	41
15930	丹阳	陵南村 1#	10	400	135
15931	丹阳	陵前 1#	10	400	275
15932	丹阳	陵前 2#	10	400	280
15933	丹阳	陵中	10	400	110
15934	丹阳	领秀花都 1#配电房 1#变配电变压器	10	800	462
15935	丹阳	领秀花都 1#配电房 2#变配电变压器	10	800	443
15936	丹阳	领秀花都 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	448
15937	丹阳	领秀花都 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	511
15938	丹阳	领秀花都 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	373
15939	丹阳	领秀花都 2#配电房 4#变配电变压器	10	800	496
15940	丹阳	琉璃岗	10	200	87
15941	丹阳	留干村西	10	200	21
15942	丹阳	留干站	10	200	108
15943	丹阳	留士陈庄	10	200	40
15944	丹阳	留士村岸北	10	400	0
15945	丹阳	留士村陈家	10	400	195
15946	丹阳	留士村李家	10	400	250
15947	丹阳	留士村刘家	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15948	丹阳	留士村南头	10	200	95
15949	丹阳	留士村倪家	10	400	261
15950	丹阳	留士村束家	10	400	177
15951	丹阳	留士村田里	10	200	86
15952	丹阳	留士村小庄	10	200	114
15953	丹阳	留士村新鹤	10	200	54
15954	丹阳	留墅陈家西	10	200	0
15955	丹阳	留下	10	200	93
15956	丹阳	留雁村	10	400	191
15957	丹阳	留雁村 1#	10	400	316
15958	丹阳	留雁村 4#变	10	400	220
15959	丹阳	留雁村北	10	400	114
15960	丹阳	留雁村东片	10	200	89
15961	丹阳	留雁村西	10	200	115
15962	丹阳	留雁冷甲村	10	200	72
15963	丹阳	留雁冷甲西	10	160	91
15964	丹阳	留雁南	10	400	199
15965	丹阳	留雁小冷甲村	10	200	86
15966	丹阳	留雁新村	10	400	202
15967	丹阳	留雁新村北	10	200	80
15968	丹阳	留雁新村变	10	400	92
15969	丹阳	留雁新村南	10	200	95
15970	丹阳	留庄村	10	400	116
15971	丹阳	留庄村村委会	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15972	丹阳	留庄村单相变	10	100	44
15973	丹阳	留庄村东谢村	10	200	49
15974	丹阳	留庄村何家村	10	400	309
15975	丹阳	留庄村里仁村	10	200	68
15976	丹阳	留庄村留庄村北	10	200	22
15977	丹阳	留庄村西远距	10	200	152
15978	丹阳	留庄村殷台村	10	250	103
15979	丹阳	留庄村殷台南	10	100	19
15980	丹阳	留庄村殷台西	10	200	56
15981	丹阳	留庄村张村北	10	200	67
15982	丹阳	留庄村张村东	10	200	76
15983	丹阳	留庄村张村南	10	100	16
15984	丹阳	留庄村张村七队	10	200	126
15985	丹阳	留庄村张村西	10	200	78
15986	丹阳	刘基桥西	10	400	105
15987	丹阳	刘家 1#	10	80	11
15988	丹阳	刘家 2#	10	400	0
15989	丹阳	刘家 2#综合变	10	200	86
15990	丹阳	刘家北变	10	400	41
15991	丹阳	刘家变	10	160	81
15992	丹阳	刘家村	10	400	96
15993	丹阳	刘家村东	10	400	257
15994	丹阳	刘家电灌站	10	400	234
15995	丹阳	刘家东	10	400	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15996	丹阳	刘家东变	10	200	23
15997	丹阳	刘家南	10	200	104
15998	丹阳	刘家西	10	400	0
15999	丹阳	刘家站	10	200	101
16000	丹阳	刘家综合变	10	200	22
16001	丹阳	刘家埭变	10	200	21
16002	丹阳	刘甲村	10	400	234
16003	丹阳	刘甲村变	10	400	179
16004	丹阳	刘甲站	10	50	28
16005	丹阳	刘蒋光明北	10	400	252
16006	丹阳	刘蒋光明村	10	400	173
16007	丹阳	刘蒋洪巷东变	10	200	94
16008	丹阳	刘蒋洪巷里村	10	400	218
16009	丹阳	刘蒋蒋家北	10	200	89
16010	丹阳	刘蒋蒋家村	10	400	204
16011	丹阳	刘蒋蒋家东变	10	400	223
16012	丹阳	刘蒋刘家北	10	400	104
16013	丹阳	刘蒋刘家村变	10	400	231
16014	丹阳	刘蒋刘家南变	10	400	184
16015	丹阳	刘蒋刘家西	10	400	188
16016	丹阳	刘蒋夏家村变	10	400	244
16017	丹阳	刘蒋杨家村	10	400	121
16018	丹阳	刘巷北	10	200	42
16019	丹阳	刘巷村	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16020	丹阳	刘巷村变	10	315	169
16021	丹阳	刘巷南	10	400	109
16022	丹阳	刘巷小村	10	400	41
16023	丹阳	柳北大街 1#	10	400	288
16024	丹阳	柳北大街 2#	10	100	17
16025	丹阳	柳北大街菜市场东	10	400	60
16026	丹阳	柳茹村南墩庙	10	400	231
16027	丹阳	柳茹村小杭甲	10	400	298
16028	丹阳	柳西大街 2#	10	400	262
16029	丹阳	柳西大街变	10	400	43
16030	丹阳	六村	10	400	41
16031	丹阳	六都村	10	200	76
16032	丹阳	六都东	10	400	223
16033	丹阳	六号沟	10	400	208
16034	丹阳	六号路南 2#	10	400	0
16035	丹阳	六圩港变	10	400	0
16036	丹阳	六圩埭	10	400	0
16037	丹阳	六圩埭东	10	400	0
16038	丹阳	龙滨园 1#	10	500	308
16039	丹阳	龙滨园 2#	10	500	271
16040	丹阳	龙城电站	10	400	0
16041	丹阳	龙城电站 2#	10	400	63
16042	丹阳	龙城西	10	400	44
16043	丹阳	龙村东	10	200	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16044	丹阳	龙凤山庄 1#	10	500	343
16045	丹阳	龙凤山庄 2#	10	400	228
16046	丹阳	龙凤山庄 3#	10	500	101
16047	丹阳	龙凤山庄 4#	10	500	92
16048	丹阳	龙湖万和农场	10	400	0
16049	丹阳	龙泉村巢家变	10	400	234
16050	丹阳	龙头村	10	200	129
16051	丹阳	龙珠村	10	100	25
16052	丹阳	楼西村北	10	400	125
16053	丹阳	楼西村东	10	400	125
16054	丹阳	楼西村综合变	10	400	125
16055	丹阳	楼下村西	10	400	292
16056	丹阳	芦沟村东	10	400	217
16057	丹阳	芦塘河	10	400	193
16058	丹阳	芦塘南	10	400	0
16059	丹阳	芦塘西	10	400	0
16060	丹阳	卢家村	10	200	78
16061	丹阳	路巷北	10	400	69
16062	丹阳	路巷村	10	400	219
16063	丹阳	路巷村变	10	400	256
16064	丹阳	路巷村大吴巷	10	400	0
16065	丹阳	路巷村大吴巷北	10	200	101
16066	丹阳	路巷村段上	10	400	155
16067	丹阳	路巷村段上南	10	400	286

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16068	丹阳	路巷村荆林	10	400	130
16069	丹阳	路巷村路巷南	10	400	45
16070	丹阳	路巷东	10	400	139
16071	丹阳	路巷东单	10	400	157
16072	丹阳	路巷社区 1#	10	500	126
16073	丹阳	路巷社区 2#	10	500	145
16074	丹阳	路巷社区 3 号	10	400	41
16075	丹阳	路巷社区 4 号	10	400	96
16076	丹阳	路巷社区 5#	10	400	271
16077	丹阳	路巷社区 6#	10	400	46
16078	丹阳	路巷社区 7#	10	400	47
16079	丹阳	路巷西 1#	10	400	215
16080	丹阳	路巷中	10	400	154
16081	丹阳	路巷综合楼	10	630	264
16082	丹阳	路庄村	10	200	34
16083	丹阳	陆家变	10	200	120
16084	丹阳	陆家村	10	200	123
16085	丹阳	陆家村 1#	10	200	84
16086	丹阳	陆家村变	10	200	97
16087	丹阳	陆家前	10	200	66
16088	丹阳	陆家桥	10	400	243
16089	丹阳	陆窖村	10	400	284
16090	丹阳	陆巷里变	10	400	161
16091	丹阳	陆巷西	10	200	35

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16092	丹阳	吕城包庄村变	10	400	245
16093	丹阳	吕城电站	10	400	194
16094	丹阳	吕城东南街南	10	200	21
16095	丹阳	吕城河南村河南	10	400	85
16096	丹阳	吕城河南村李家桥	10	200	63
16097	丹阳	吕城虎市村邮电新村	10	630	237
16098	丹阳	吕城陆东队	10	100	49
16099	丹阳	吕城绿城南苑小区 1#	10	400	224
16100	丹阳	吕城三六电站	10	100	11
16101	丹阳	吕城旺家村	10	200	43
16102	丹阳	吕城肖庄南	10	315	185
16103	丹阳	吕城周家南	10	100	30
16104	丹阳	吕家村	10	400	199
16105	丹阳	吕家村变	10	400	0
16106	丹阳	吕家村西 2#	10	400	0
16107	丹阳	吕家西	10	400	0
16108	丹阳	吕家巷变	10	400	224
16109	丹阳	吕渎 5 队	10	200	30
16110	丹阳	吕渎村委	10	200	59
16111	丹阳	吕渎河	10	400	45
16112	丹阳	吕渎六队	10	400	194
16113	丹阳	吕渎七队	10	400	127
16114	丹阳	绿洲 1#变	10	400	245
16115	丹阳	绿洲 10#变	10	630	340

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16116	丹阳	绿洲 11#变 630KVA	10	630	433
16117	丹阳	绿洲 12#变 500KVA	10	630	426
16118	丹阳	绿洲 13#变 630KVA	10	630	339
16119	丹阳	绿洲 2#变	10	400	212
16120	丹阳	绿洲 4#变	10	500	450
16121	丹阳	绿洲 5#变	10	400	227
16122	丹阳	绿洲 6#箱变	10	400	230
16123	丹阳	绿洲 7#变	10	630	365
16124	丹阳	绿洲 8#变 630KVA	10	630	415
16125	丹阳	绿洲 9#变 500KVA	10	500	315
16126	丹阳	轮船单相公用	10	400	320
16127	丹阳	轮船公用	10	400	70
16128	丹阳	伦地村南	10	400	263
16129	丹阳	罗桥	10	400	197
16130	丹阳	罗桥东	10	400	227
16131	丹阳	洛塘村变	10	400	229
16132	丹阳	骆驼桥变	10	200	152
16133	丹阳	骆驼桥公用	10	200	82
16134	丹阳	麻巷村住宅楼	10	200	0
16135	丹阳	麻巷门北河沿	10	200	40
16136	丹阳	麻巷门北路	10	400	74
16137	丹阳	麻巷门二巷 2#	10	400	142
16138	丹阳	麻巷门二巷 3#变	10	400	214
16139	丹阳	麻巷门二巷公用	10	400	156

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16140	丹阳	麻巷门公用	10	400	55
16141	丹阳	马坝北	10	400	0
16142	丹阳	马场里变	10	400	178
16143	丹阳	马沟村变	10	200	109
16144	丹阳	马家桥	10	400	155
16145	丹阳	马家桥 2#	10	400	179
16146	丹阳	马甲北变	10	200	93
16147	丹阳	马甲村	10	400	219
16148	丹阳	马甲村西	10	400	292
16149	丹阳	马陵东路	10	400	88
16150	丹阳	马陵岗	10	200	85
16151	丹阳	马陵岗东	10	200	123
16152	丹阳	马陵中路	10	400	311
16153	丹阳	马路埭变	10	400	142
16154	丹阳	马路埭东	10	200	27
16155	丹阳	马路埭西	10	400	114
16156	丹阳	马赛	10	200	114
16157	丹阳	马嘶桥	10	400	85
16158	丹阳	马嘶桥 2#	10	400	71
16159	丹阳	马嘶桥 3#	10	400	85
16160	丹阳	马嘶桥队	10	400	85
16161	丹阳	马嘶桥中	10	400	85
16162	丹阳	马屯	10	400	0
16163	丹阳	马屯东	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16164	丹阳	马屯南	10	400	0
16165	丹阳	马屯南 2#	10	400	0
16166	丹阳	马屯西	10	400	0
16167	丹阳	马屯西 2#	10	400	0
16168	丹阳	马屯站	10	400	0
16169	丹阳	马屯中	10	400	0
16170	丹阳	马西队	10	400	200
16171	丹阳	马巷	10	200	131
16172	丹阳	马巷村	10	400	145
16173	丹阳	马巷西变	10	200	21
16174	丹阳	马沿西	10	200	72
16175	丹阳	马庄北	10	400	260
16176	丹阳	马庄村 1#	10	400	171
16177	丹阳	马庄村胡子村变	10	200	87
16178	丹阳	马庄村马场头	10	400	219
16179	丹阳	马庄村汤西	10	400	229
16180	丹阳	马庄村西前村	10	400	254
16181	丹阳	马庄汤西南	10	400	154
16182	丹阳	马庄渔场	10	400	239
16183	丹阳	麦东 2#	10	400	249
16184	丹阳	麦溪村麦南二队	10	400	304
16185	丹阳	麦溪村洋泽北	10	200	134
16186	丹阳	麦溪集镇麦中北路	10	400	180
16187	丹阳	麦溪桥电站	10	200	35

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16188	丹阳	麦溪中泰公用变	10	400	75
16189	丹阳	麦闸沟	10	400	73
16190	丹阳	迈村	10	400	127
16191	丹阳	迈村 2#	10	400	43
16192	丹阳	迈村北箱变	10	400	272
16193	丹阳	迈村卜家庙	10	200	108
16194	丹阳	迈村卜家庙东	10	200	71
16195	丹阳	迈村村东变	10	400	59
16196	丹阳	迈村大队	10	400	43
16197	丹阳	迈村大队 2#	10	400	261
16198	丹阳	迈村大马甲	10	400	187
16199	丹阳	迈村大马甲北	10	400	42
16200	丹阳	迈村工业园	10	200	103
16201	丹阳	迈村景甲	10	250	160
16202	丹阳	迈村李甲西	10	400	92
16203	丹阳	迈村南	10	200	40
16204	丹阳	迈村新城 1#配电房 1#	10	800	536
16205	丹阳	迈村新城 1#配电房 2#	10	800	558
16206	丹阳	迈村新城 2#配电房 1#变	10	800	604
16207	丹阳	迈村新城 2#配电房 2#变	10	800	551
16208	丹阳	迈村新城 3#配电房 1#	10	800	615
16209	丹阳	迈村新城 3#配电房 2#	10	800	642
16210	丹阳	迈村新城 3#配电房 3#	10	800	606
16211	丹阳	迈村新城 3#配电房 4#	10	800	537

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16212	丹阳	迈村新城 4#配电房 1#	10	800	529
16213	丹阳	迈村新城 4#配电房 2#	10	800	538
16214	丹阳	迈村新城 5#配电房 1#	10	800	581
16215	丹阳	迈村新城 5#配电房 2#	10	800	596
16216	丹阳	迈村新城 6#配电房 1#	10	800	572
16217	丹阳	迈村新城 6#配电房 2#	10	800	601
16218	丹阳	迈村新城 6#配电房 3#	10	800	615
16219	丹阳	迈村新城 6#配电房 4#	10	800	595
16220	丹阳	迈村中心路公用变	10	400	42
16221	丹阳	迈巷村变	10	400	184
16222	丹阳	迈巷东	10	200	103
16223	丹阳	迈庄北站	10	400	334
16224	丹阳	迈庄村南	10	400	82
16225	丹阳	迈庄横路	10	400	46
16226	丹阳	馒头社	10	400	213
16227	丹阳	毛安庄	10	400	168
16228	丹阳	毛北村	10	200	21
16229	丹阳	毛郭蒋家	10	400	187
16230	丹阳	毛家北	10	200	22
16231	丹阳	毛家变	10	400	97
16232	丹阳	毛家村小王村	10	500	52
16233	丹阳	毛家村小王村北	10	400	257
16234	丹阳	毛家村小王新村 1#(东边)	10	400	259
16235	丹阳	毛家村小王新村 2#(西边)	10	400	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16236	丹阳	毛家村小王新村 3#(后边)	10	400	222
16237	丹阳	毛家村许岗村 3#	10	200	0
16238	丹阳	毛家电站	10	100	87
16239	丹阳	毛家东变	10	200	161
16240	丹阳	毛家居民点南	10	400	183
16241	丹阳	毛家居民点西	10	400	170
16242	丹阳	毛家南	10	200	30
16243	丹阳	毛家配变	10	400	173
16244	丹阳	毛家松柯	10	400	234
16245	丹阳	毛家松柯东	10	100	43
16246	丹阳	毛家西	10	400	151
16247	丹阳	毛家新村	10	315	62
16248	丹阳	毛家许岗南	10	400	192
16249	丹阳	毛甲村	10	400	222
16250	丹阳	毛甲村 2#	10	400	260
16251	丹阳	毛甲村农业	10	200	171
16252	丹阳	毛甲村委会	10	400	126
16253	丹阳	毛甲村朱巷	10	200	122
16254	丹阳	冒顶村后	10	400	121
16255	丹阳	帽箍圩	10	200	32
16256	丹阳	帽山村	10	400	41
16257	丹阳	帽山西	10	200	75
16258	丹阳	梅庄	10	400	199
16259	丹阳	梅庄北	10	400	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16260	丹阳	梅庄南	10	400	41
16261	丹阳	梅庄南 2#	10	400	194
16262	丹阳	梅庄水站	10	200	142
16263	丹阳	梅庄西	10	400	86
16264	丹阳	梅庄西居民点	10	400	63
16265	丹阳	煤气公司公用	10	315	212
16266	丹阳	煤石住宅	10	160	60
16267	丹阳	美乐房开	10	500	0
16268	丹阳	美乐房开 2#	10	400	0
16269	丹阳	美乐职工宿舍箱变	10	400	0
16270	丹阳	美乐住宅	10	400	3
16271	丹阳	美乐住宅 1#	10	630	0
16272	丹阳	美乐住宅 2#	10	630	0
16273	丹阳	美乐综合变	10	200	38
16274	丹阳	美联公用	10	400	193
16275	丹阳	美联公用 3#	10	400	52
16276	丹阳	美食城 2#	10	400	0
16277	丹阳	美亚房开 1#	10	400	0
16278	丹阳	美亚房开 2#	10	400	0
16279	丹阳	美域湾 4#配电房 1#变	10	800	568
16280	丹阳	美域湾 4#配电房 2#变	10	800	446
16281	丹阳	美域湾 5#配电房 1#变	10	800	544
16282	丹阳	美域湾 5#配电房 2#变	10	800	386
16283	丹阳	门楼北	10	100	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16284	丹阳	门楼村变	10	400	287
16285	丹阳	门楼西家东	10	200	112
16286	丹阳	门楼新村 10#	10	400	313
16287	丹阳	门楼新村 3#	10	315	163
16288	丹阳	门楼新村 4#	10	315	181
16289	丹阳	门楼新村 5#	10	200	81
16290	丹阳	门楼新村 6#	10	400	271
16291	丹阳	门楼新村 7#	10	400	303
16292	丹阳	门楼新村 8#	10	400	286
16293	丹阳	门楼新村 9#	10	400	295
16294	丹阳	门楼徐家村变	10	200	67
16295	丹阳	门楼徐家南	10	200	134
16296	丹阳	门市房箱变	20	400	291
16297	丹阳	蒙园新村	10	400	276
16298	丹阳	梦中园 2#	10	200	93
16299	丹阳	孟家塘南	10	400	0
16300	丹阳	米厂住宅	10	200	122
16301	丹阳	苗圃北	10	400	106
16302	丹阳	苗圃南	10	400	134
16303	丹阳	苗猪市场	10	400	250
16304	丹阳	苗猪市场综合变	10	400	137
16305	丹阳	庙段村	10	400	142
16306	丹阳	庙段村吉家	10	200	97
16307	丹阳	庙段开发区	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16308	丹阳	庙段水站配变	10	400	174
16309	丹阳	庙港	10	80	42
16310	丹阳	庙河西	10	200	74
16311	丹阳	庙头	10	400	32
16312	丹阳	庙头北	10	400	0
16313	丹阳	庙头大队	10	400	202
16314	丹阳	庙头东 500kVA	10	500	0
16315	丹阳	庙头东变	10	400	51
16316	丹阳	庙头南	10	400	0
16317	丹阳	庙头水站	10	100	36
16318	丹阳	庙头中	10	200	32
16319	丹阳	庙巷村	10	200	98
16320	丹阳	民东居民区	10	400	201
16321	丹阳	民营区	10	400	231
16322	丹阳	民有村	10	400	32
16323	丹阳	民有村 2#	10	400	32
16324	丹阳	民政局公用	10	500	345
16325	丹阳	明都 2#	10	400	288
16326	丹阳	明众商住楼	10	500	257
16327	丹阳	名都新贵配电房 1#变	10	1000	622
16328	丹阳	名都新贵配电房 2#变	10	800	494
16329	丹阳	名仕苑	10	500	313
16330	丹阳	名仕苑 1#	10	630	362
16331	丹阳	磨盘街变	10	400	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	丹阳	莫家	10	200	21
16333	丹阳	木材住宅 2#	10	400	167
16334	丹阳	木材住宅 3#	10	400	178
16335	丹阳	木龙电站	10	50	6
16336	丹阳	木桥 1#	10	315	180
16337	丹阳	木桥 2#	10	315	136
16338	丹阳	木桥村	10	400	32
16339	丹阳	木桥东新村	10	400	6
16340	丹阳	木桥东新村 2#	10	400	6
16341	丹阳	木桥集中区 2#	10	630	210
16342	丹阳	木桥集中区变	10	400	232
16343	丹阳	木桥开发区变	10	400	6
16344	丹阳	木桥开发区变 2#箱变	10	630	0
16345	丹阳	木桥陆家村	10	400	0
16346	丹阳	木桥新村变	10	400	122
16347	丹阳	木桥站	10	200	118
16348	丹阳	穆家村西	10	400	241
16349	丹阳	南斑村	10	400	132
16350	丹阳	南班西	10	400	44
16351	丹阳	南陈家墙门	10	400	76
16352	丹阳	南大庄	10	400	210
16353	丹阳	南甸村变	10	200	70
16354	丹阳	南方名居 1#配电房 1#变	10	800	430
16355	丹阳	南方名居 1#配电房 2#变	10	800	508

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16356	丹阳	南方名居 1#配电房 3#变	10	800	566
16357	丹阳	南方名居 1#配电房 4#变	10	800	610
16358	丹阳	南方名居 2#配电房 1#变	10	800	475
16359	丹阳	南方名居 2#配电房 2#变	10	800	533
16360	丹阳	南方名居 2#配电房 3#变	10	800	501
16361	丹阳	南方名居 2#配电房 4#变	10	800	393
16362	丹阳	南方新村 1#	10	315	153
16363	丹阳	南方新村 2#	10	315	136
16364	丹阳	南扶城合用	10	200	118
16365	丹阳	南岗	10	400	282
16366	丹阳	南岗村 2#	10	400	3
16367	丹阳	南高头	10	400	268
16368	丹阳	南沟坝	10	400	0
16369	丹阳	南沟北	10	400	297
16370	丹阳	南河排涝站	10	400	6
16371	丹阳	南河头北	10	400	42
16372	丹阳	南河头变	10	400	279
16373	丹阳	南河头南	10	400	0
16374	丹阳	南环路	10	630	6
16375	丹阳	南环路 2#公用	10	315	159
16376	丹阳	南环新村	10	400	86
16377	丹阳	南建村大队东	10	400	0
16378	丹阳	南建村松坟村	10	200	0
16379	丹阳	南建村张埝街	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16380	丹阳	南建村周家村	10	200	90
16381	丹阳	南建大队南	10	400	0
16382	丹阳	南建电灌站	10	100	0
16383	丹阳	南建西片	10	200	0
16384	丹阳	南建西野田	10	100	0
16385	丹阳	南街老桥	10	400	168
16386	丹阳	南街配变	10	400	97
16387	丹阳	南街区	10	30	0
16388	丹阳	南街西	10	400	246
16389	丹阳	南郡 1#配电室 1#变	10	630	454
16390	丹阳	南郡 1#配电室 2#变	10	630	489
16391	丹阳	南郡 1#配电室 3#变	10	800	591
16392	丹阳	南郡 1#配电室 4#变	10	800	502
16393	丹阳	南郡 2#配电室 1#变	10	800	607
16394	丹阳	南郡 2#配电室 2#变	10	800	647
16395	丹阳	南郡 2#配电室 3#变	10	800	585
16396	丹阳	南郡 2#配电室 4#变	10	800	622
16397	丹阳	南郡 3#配电室 1#变	10	800	603
16398	丹阳	南郡 3#配电室 2#变	10	800	631
16399	丹阳	南郡 3#配电室 3#变	10	800	513
16400	丹阳	南郡 3#配电室 4#变	10	800	600
16401	丹阳	南马场	10	200	65
16402	丹阳	南马村	10	400	213
16403	丹阳	南马西	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16404	丹阳	南马新村 2#	10	400	227
16405	丹阳	南马新村 3#	10	400	269
16406	丹阳	南马新村公变	10	400	221
16407	丹阳	南门花园 1#配电房 1#变	10	800	443
16408	丹阳	南门花园 1#配电房 3#变	10	800	174
16409	丹阳	南门花园 2#配电房 1#变	10	800	431
16410	丹阳	南门花园 2#配电房 3#变	10	800	332
16411	丹阳	南门花园 3#配电房 1#变	10	800	124
16412	丹阳	南门花园 3#配电房 3#变	10	800	491
16413	丹阳	南门木桥 3#变	10	400	140
16414	丹阳	南门外大街 1#箱变	10	630	481
16415	丹阳	南七圩埭	10	400	32
16416	丹阳	南桥花园 1#箱主变	10	500	135
16417	丹阳	南桥花园 2#箱变	10	500	267
16418	丹阳	南山墩	10	200	82
16419	丹阳	南山圩埭 2#	10	400	0
16420	丹阳	南塘村	10	400	220
16421	丹阳	南旺 2#	10	400	240
16422	丹阳	南西村大戴村	10	400	182
16423	丹阳	南西村大戴西	10	400	242
16424	丹阳	南西村大队	10	400	153
16425	丹阳	南西村汤家村	10	200	51
16426	丹阳	南西村塘湾里	10	200	67
16427	丹阳	南西村闸塘坝	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16428	丹阳	南西陆家庄	10	400	0
16429	丹阳	南西钱家村	10	400	292
16430	丹阳	南园	10	200	104
16431	丹阳	南园村变	10	400	279
16432	丹阳	南周庄	10	400	0
16433	丹阳	南庄	10	100	30
16434	丹阳	南庄北	10	400	85
16435	丹阳	南庄变	10	200	41
16436	丹阳	南庄村	10	200	83
16437	丹阳	南庄村 村委	10	400	0
16438	丹阳	南庄村加工厂	10	400	0
16439	丹阳	南庄村善塘	10	200	0
16440	丹阳	南庄村委东	10	400	0
16441	丹阳	南庄东	10	500	0
16442	丹阳	南庄前	10	500	120
16443	丹阳	南庄五号路	10	400	0
16444	丹阳	南庄西片	10	400	225
16445	丹阳	南庄箱变	10	500	284
16446	丹阳	南庄杨东	10	315	0
16447	丹阳	南庄杨西	10	400	172
16448	丹阳	南庄摇令村	10	400	198
16449	丹阳	南圩村	10	315	57
16450	丹阳	倪陈北	10	400	197
16451	丹阳	倪陈东	10	400	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16452	丹阳	倪陈东 2#	10	400	42
16453	丹阳	倪陈南	10	400	98
16454	丹阳	倪陈西	10	400	41
16455	丹阳	倪陈西 2#	10	400	139
16456	丹阳	倪家北	10	400	85
16457	丹阳	倪家村	10	200	26
16458	丹阳	倪家东	10	400	0
16459	丹阳	倪家后	10	400	288
16460	丹阳	倪家南	10	400	85
16461	丹阳	倪家南 2#	10	400	85
16462	丹阳	倪山村	10	400	186
16463	丹阳	倪山村 2#	10	400	70
16464	丹阳	倪山东 2#	10	400	191
16465	丹阳	倪巷村综合变	10	200	123
16466	丹阳	倪巷九队综合变	10	400	220
16467	丹阳	倪巷南 2#	10	400	125
16468	丹阳	倪巷七队综合变	10	400	105
16469	丹阳	倪巷十队综合变	10	400	202
16470	丹阳	泥丁南变	10	200	104
16471	丹阳	泥丁农业	10	400	150
16472	丹阳	牛角尖西	10	100	23
16473	丹阳	农机站 1#单	10	200	0
16474	丹阳	农具厂	10	100	46
16475	丹阳	农具厂变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16476	丹阳	农科队 2#	10	400	0
16477	丹阳	农科队 3#	10	400	168
16478	丹阳	农科队东	10	400	133
16479	丹阳	农科站	10	200	50
16480	丹阳	农贸市场	10	315	33
16481	丹阳	农贸市场 1#	10	630	423
16482	丹阳	农贸市场 2#	10	100	0
16483	丹阳	农贸市场 2#箱变	10	630	425
16484	丹阳	农贸市场住宅楼	10	400	313
16485	丹阳	农民公寓 500kVA	10	500	6
16486	丹阳	农商银行	10	630	206
16487	丹阳	农行住宅变	10	500	53
16488	丹阳	农药线用电站 4#	10	400	32
16489	丹阳	农业产业园	10	400	252
16490	丹阳	欧佳乐 2#	10	400	0
16491	丹阳	欧佳乐配变	10	400	0
16492	丹阳	欧甲北	10	200	111
16493	丹阳	欧甲村西	10	200	95
16494	丹阳	欧甲东配变	10	400	288
16495	丹阳	欧洲城 1#配电房 1#变	10	1000	695
16496	丹阳	欧洲城 1#配电房 2#变	10	1000	665
16497	丹阳	欧洲城 2#配电房 1#变	10	1000	344
16498	丹阳	欧洲城 3#	10	400	50
16499	丹阳	欧洲城 3#配电房 1#	10	800	532

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16500	丹阳	欧洲城 3#配电房 2#	10	800	494
16501	丹阳	欧洲城 3#配电房 3#	10	800	568
16502	丹阳	欧洲城 3#配电房 4#	10	800	551
16503	丹阳	欧洲城 3-1#	10	400	284
16504	丹阳	欧洲城 3-2#	10	400	248
16505	丹阳	欧洲城 4#配电房 1#	10	800	627
16506	丹阳	欧洲城 5#配电房 1#	10	630	567
16507	丹阳	欧洲城 5#配电房 2#	10	630	392
16508	丹阳	藕家庄北	10	200	106
16509	丹阳	偶巷西变	10	200	130
16510	丹阳	爬塘口北	10	200	115
16511	丹阳	爬塘口变	10	400	289
16512	丹阳	排湾南	10	400	0
16513	丹阳	排湾西	10	200	0
16514	丹阳	派出所	10	400	123
16515	丹阳	派出所北 500kVA	10	500	6
16516	丹阳	派出所东 1#	10	400	127
16517	丹阳	派出所公变	10	400	170
16518	丹阳	派出所西	10	400	214
16519	丹阳	派出所住宅变	10	200	102
16520	丹阳	派出所综合变	10	315	113
16521	丹阳	潘家村	10	200	73
16522	丹阳	潘家村变	10	200	106
16523	丹阳	潘家村南	10	400	254

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16524	丹阳	潘巷村	10	400	3
16525	丹阳	潘巷村西	10	400	3
16526	丹阳	培棠北 2#	10	400	277
16527	丹阳	培棠东	10	400	303
16528	丹阳	培棠南变	10	400	236
16529	丹阳	培棠站变	10	200	115
16530	丹阳	裴北电站	10	200	53
16531	丹阳	裴家	10	200	120
16532	丹阳	裴家北	10	200	58
16533	丹阳	裴家村	10	400	261
16534	丹阳	裴家南	10	200	34
16535	丹阳	裴南站	10	200	66
16536	丹阳	彭家	10	400	43
16537	丹阳	彭家村	10	200	111
16538	丹阳	彭家西	10	400	46
16539	丹阳	彭家综合变	10	400	125
16540	丹阳	彭家埭	10	500	104
16541	丹阳	彭家埭 2#	10	200	47
16542	丹阳	彭家埭 3#	10	400	41
16543	丹阳	彭塘村 2#	10	400	46
16544	丹阳	彭塘村配变	10	400	155
16545	丹阳	彭塘南	10	400	133
16546	丹阳	彭庄	10	400	98
16547	丹阳	彭庄北配变	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16548	丹阳	彭庄村变	10	400	80
16549	丹阳	彭庄东变	10	400	41
16550	丹阳	彭庄南	10	400	49
16551	丹阳	彭庄农科站变	10	400	106
16552	丹阳	彭庄前	10	400	46
16553	丹阳	彭庄前 2#	10	400	42
16554	丹阳	彭庄西配变	10	400	85
16555	丹阳	皮革城	10	400	94
16556	丹阳	皮革城 1#	10	800	157
16557	丹阳	皮革城 2#	10	800	338
16558	丹阳	皮革城 3#箱变配电变压器	10	400	41
16559	丹阳	皮鞋市场 2#	10	400	269
16560	丹阳	皮鞋市场 3#	10	500	199
16561	丹阳	皮鞋市场北	10	400	42
16562	丹阳	平楼下 1#	10	200	117
16563	丹阳	平楼下 2#	10	200	125
16564	丹阳	平楼下 3#	10	200	83
16565	丹阳	普善变电所 1#	10	400	344
16566	丹阳	普善村委	10	400	66
16567	丹阳	普善村委 1#	10	400	48
16568	丹阳	普善工业园 1#	10	400	42
16569	丹阳	普善工业园 2#	10	400	96
16570	丹阳	普善工业园 3#	10	400	193
16571	丹阳	普善工业园 4#	10	400	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16572	丹阳	普善工业园 5#	10	400	199
16573	丹阳	普善工业园北	10	400	42
16574	丹阳	普善工业园东	10	400	152
16575	丹阳	普善工业园南	10	400	114
16576	丹阳	普善工业园西	10	400	133
16577	丹阳	普善南队	10	200	87
16578	丹阳	普善人家 1#配电房 1#变	10	1000	261
16579	丹阳	普善人家 1#配电房 2#变	10	1000	900
16580	丹阳	普善人家 1#配电房 3#变	10	1000	372
16581	丹阳	普善人家 1#配电房 4#变	10	1000	900
16582	丹阳	普善人家 1#箱变	10	400	238
16583	丹阳	普善人家 2#配电房 1#变	10	1000	660
16584	丹阳	普善人家 2#配电房 2#变	10	1000	570
16585	丹阳	普善人家 2#配电房 3#变	10	1000	532
16586	丹阳	普善人家 2#箱变	10	500	300
16587	丹阳	普善人家 3#配电房 1#变	10	1000	698
16588	丹阳	普善人家 3#配电房 2#变	10	1000	604
16589	丹阳	普善人家 3#箱变	10	400	208
16590	丹阳	普士村南	10	400	3
16591	丹阳	普下	10	200	27
16592	丹阳	普下前	10	200	0
16593	丹阳	普先村邓家	10	400	211
16594	丹阳	普先村邓家北	10	400	109
16595	丹阳	普先村邓家南	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16596	丹阳	普先村冬家	10	400	46
16597	丹阳	普先村后庄	10	400	0
16598	丹阳	普先村后庄东	10	200	0
16599	丹阳	普先村黄荻庄	10	400	196
16600	丹阳	普先村李家	10	400	180
16601	丹阳	普先村普先	10	250	210
16602	丹阳	普先村束家	10	400	164
16603	丹阳	普先村西王（有光伏）	10	400	151
16604	丹阳	普先村赵家	10	200	50
16605	丹阳	普先村缪马（有光伏）	10	200	26
16606	丹阳	普先村缪马北	10	200	59
16607	丹阳	浦河新村	10	400	0
16608	丹阳	七腊里	10	400	189
16609	丹阳	七里大队蒋甲	10	200	80
16610	丹阳	七站	10	315	158
16611	丹阳	七庄农业	10	100	54
16612	丹阳	七圩埭	10	400	32
16613	丹阳	七圩埭西	10	400	32
16614	丹阳	其林	10	200	122
16615	丹阳	其林北	10	200	99
16616	丹阳	其林村 1#	10	400	299
16617	丹阳	其林村 2#	10	400	294
16618	丹阳	其林东变	10	400	178
16619	丹阳	其林南	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16620	丹阳	其林西	10	400	266
16621	丹阳	其林站	10	315	120
16622	丹阳	旗杆东配	10	200	22
16623	丹阳	祈家村	10	200	74
16624	丹阳	祈南配变	10	400	41
16625	丹阳	祈钦村	10	200	81
16626	丹阳	祈钦村中	10	200	109
16627	丹阳	祈钦史家村	10	200	61
16628	丹阳	祈钦四队	10	400	271
16629	丹阳	祈钦五队	10	400	184
16630	丹阳	祈钦五队东	10	400	67
16631	丹阳	祈钦五队西	10	200	53
16632	丹阳	祁巷村	10	400	234
16633	丹阳	祁谢巷西	10	200	92
16634	丹阳	汽车站	10	400	136
16635	丹阳	汽车站 1	10	100	18
16636	丹阳	汽车站公用配变	10	400	85
16637	丹阳	汽车站西	10	400	41
16638	丹阳	千家乐 3#变	10	400	177
16639	丹阳	千家乐 4#	10	200	115
16640	丹阳	千家乐 6#箱变	10	500	51
16641	丹阳	千家乐南苑 1#	10	315	156
16642	丹阳	千家乐南苑 2#	10	315	138
16643	丹阳	千家乐南苑 3#	10	400	207

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16644	丹阳	千家乐箱变	10	500	212
16645	丹阳	千家乐园 1#变	10	400	117
16646	丹阳	千家乐园公用 2#	10	400	209
16647	丹阳	千禧花园	10	500	120
16648	丹阳	乾泽园 1#	10	800	504
16649	丹阳	乾泽园 2#	10	630	441
16650	丹阳	乾泽园 3#变	10	1000	582
16651	丹阳	乾泽园 4#变	10	800	570
16652	丹阳	钱家北	10	400	157
16653	丹阳	钱家变	10	400	200
16654	丹阳	钱家配变	10	400	161
16655	丹阳	钱家湾变	10	400	6
16656	丹阳	钱家新村	10	400	191
16657	丹阳	钱家新村单	10	80	0
16658	丹阳	钱家新村中	10	630	327
16659	丹阳	钱家新村综合变	10	400	45
16660	丹阳	钱家综合变	10	400	302
16661	丹阳	钱甲北站	10	200	169
16662	丹阳	钱甲村 3#	10	400	3
16663	丹阳	钱甲村配变	10	200	60
16664	丹阳	钱甲大队变	10	400	183
16665	丹阳	钱甲东	10	400	3
16666	丹阳	钱甲东配变	10	400	148
16667	丹阳	钱甲黄泥沟	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16668	丹阳	钱甲桥	10	400	142
16669	丹阳	钱甲站	10	400	324
16670	丹阳	前艾北街村	10	400	215
16671	丹阳	前艾电站	10	50	11
16672	丹阳	前艾东街村	10	400	156
16673	丹阳	前艾东山村	10	200	86
16674	丹阳	前艾集镇	10	400	43
16675	丹阳	前艾集镇 1	10	400	134
16676	丹阳	前艾集镇 2#	10	400	114
16677	丹阳	前艾集镇 6#	10	400	0
16678	丹阳	前艾集镇 7#	10	400	180
16679	丹阳	前艾毛郭村	10	315	272
16680	丹阳	前艾前南集镇	10	400	122
16681	丹阳	前艾市场箱变	10	630	567
16682	丹阳	前艾湾里村	10	400	41
16683	丹阳	前艾西街村	10	400	98
16684	丹阳	前艾下蒯南	10	400	239
16685	丹阳	前艾小区 1#配电房 1#	10	1000	674
16686	丹阳	前艾小区 1#配电房 2#	10	800	586
16687	丹阳	前艾小区 1#配电房 3#	10	1000	764
16688	丹阳	前艾小区 1#配电房 4#	10	1000	679
16689	丹阳	前艾于刘周村	10	200	23
16690	丹阳	前艾蒯家上蒯村	10	400	269
16691	丹阳	前艾蒯家束家北	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16692	丹阳	前艾蒯家束家村	10	400	175
16693	丹阳	前艾蒯家田家村	10	400	227
16694	丹阳	前艾蒯家王家村	10	200	87
16695	丹阳	前艾蒯家下蒯村	10	400	145
16696	丹阳	前艾蒯家许家村	10	400	296
16697	丹阳	前蔡北	10	200	118
16698	丹阳	前蔡村变	10	400	118
16699	丹阳	前蔡大队	10	400	300
16700	丹阳	前蔡大队南配变	10	400	283
16701	丹阳	前蔡大队西	10	400	264
16702	丹阳	前蔡南	10	200	141
16703	丹阳	前册村	10	400	171
16704	丹阳	前册电站	10	100	19
16705	丹阳	前册后	10	400	262
16706	丹阳	前册前	10	400	195
16707	丹阳	前车门变	10	400	271
16708	丹阳	前村东	10	400	317
16709	丹阳	前戴巷	10	400	283
16710	丹阳	前东	10	200	0
16711	丹阳	前东岗	10	400	299
16712	丹阳	前东岗北	10	400	172
16713	丹阳	前沟东	10	400	41
16714	丹阳	前古干变	10	200	52
16715	丹阳	前观北	10	200	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16716	丹阳	前观东	10	200	137
16717	丹阳	前观后	10	200	111
16718	丹阳	前观台片	10	400	343
16719	丹阳	前观站	10	50	6
16720	丹阳	前河阳变	10	400	214
16721	丹阳	前洪家埭综合变	10	400	125
16722	丹阳	前洪陵	10	400	161
16723	丹阳	前洪陵南	10	400	73
16724	丹阳	前洪陵西	10	400	305
16725	丹阳	前后李北	10	400	343
16726	丹阳	前家变	10	200	98
16727	丹阳	前姜埭东	10	400	255
16728	丹阳	前进北路	10	400	283
16729	丹阳	前进村	10	200	51
16730	丹阳	前进大队	10	400	198
16731	丹阳	前进河滨中路	10	400	41
16732	丹阳	前进南路	10	400	325
16733	丹阳	前进水站	10	100	43
16734	丹阳	前进西路	10	400	225
16735	丹阳	前进新村	10	400	60
16736	丹阳	前进新村 2#	10	400	133
16737	丹阳	前进新村北	10	200	38
16738	丹阳	前进新村变	10	400	95
16739	丹阳	前进新村东变	10	400	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16740	丹阳	前进新村中	10	200	40
16741	丹阳	前孔村	10	200	91
16742	丹阳	前孔东	10	400	202
16743	丹阳	前李路	10	630	0
16744	丹阳	前马村变	10	200	89
16745	丹阳	前马电站	10	100	26
16746	丹阳	前马东	10	400	292
16747	丹阳	前马陵	10	400	243
16748	丹阳	前马陵北	10	400	100
16749	丹阳	前马陵后	10	400	229
16750	丹阳	前马陵南	10	200	70
16751	丹阳	前马陵西	10	400	211
16752	丹阳	前南电站	10	200	148
16753	丹阳	前青队	10	400	294
16754	丹阳	前任庄	10	400	242
16755	丹阳	前任庄 2#	10	400	155
16756	丹阳	前任庄西	10	200	32
16757	丹阳	前十里甸	10	200	71
16758	丹阳	前十里甸西	10	400	133
16759	丹阳	前水晶山 2#	10	400	99
16760	丹阳	前水晶山变	10	400	251
16761	丹阳	前松元	10	400	183
16762	丹阳	前汤庄	10	200	106
16763	丹阳	前塘沟东变	10	315	92

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16764	丹阳	前塘沟南	10	200	103
16765	丹阳	前跳板桥	10	400	54
16766	丹阳	前跳板桥 2#	10	400	85
16767	丹阳	前头村	10	400	247
16768	丹阳	前王村	10	400	153
16769	丹阳	前王村变	10	200	45
16770	丹阳	前王村东	10	400	65
16771	丹阳	前王南	10	400	166
16772	丹阳	前武山变	10	100	63
16773	丹阳	前午	10	400	0
16774	丹阳	前西村	10	200	119
16775	丹阳	前巷北	10	400	193
16776	丹阳	前巷变	10	400	183
16777	丹阳	前巷村	10	200	22
16778	丹阳	前巷村北	10	200	40
16779	丹阳	前巷村变	10	200	54
16780	丹阳	前巷村农民集中居住区 01	10	500	184
16781	丹阳	前巷村农民集中居住区 2#	10	500	175
16782	丹阳	前巷工业园 3#	10	400	27
16783	丹阳	前巷工业园 4#	10	400	27
16784	丹阳	前巷工业园区	10	400	27
16785	丹阳	前巷广场	10	400	97
16786	丹阳	前巷花园村	10	315	85
16787	丹阳	前巷南	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	丹阳	前巷农业	10	400	285
16789	丹阳	前巷王福南变	10	400	85
16790	丹阳	前巷西	10	400	164
16791	丹阳	前巷小区	10	400	85
16792	丹阳	前巷小区 2#	10	400	85
16793	丹阳	前巷新村 1#	10	400	51
16794	丹阳	前巷新村 2#	10	400	134
16795	丹阳	前巷新村 3#配变	10	200	24
16796	丹阳	前巷新村 4#变	10	400	217
16797	丹阳	前巷新村 5#	10	200	47
16798	丹阳	前巷新村 7#	10	400	224
16799	丹阳	前小庄	10	200	71
16800	丹阳	前薛庄	10	200	95
16801	丹阳	前姚家弄变	10	400	133
16802	丹阳	前姚家弄东	10	400	145
16803	丹阳	前张寺南	10	400	245
16804	丹阳	前张寺箱变	10	630	65
16805	丹阳	前肇南	10	315	74
16806	丹阳	前庄	10	400	221
16807	丹阳	前庄村	10	400	129
16808	丹阳	前庄东	10	200	114
16809	丹阳	前庄站	10	80	27
16810	丹阳	前隍村	10	400	80
16811	丹阳	前隍村吕家	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16812	丹阳	前隍村南	10	400	135
16813	丹阳	前隍村西	10	400	128
16814	丹阳	前闵南	10	400	191
16815	丹阳	强盛楼	10	400	297
16816	丹阳	桥南 2#变	10	400	172
16817	丹阳	桥南变	10	400	41
16818	丹阳	桥头	10	400	231
16819	丹阳	乔家巷公用	10	315	82
16820	丹阳	乔家埭	10	400	133
16821	丹阳	秦家村变	10	200	0
16822	丹阳	勤丰村综合变	10	400	50
16823	丹阳	勤丰南	10	400	41
16824	丹阳	青灯村长沟队	10	400	190
16825	丹阳	青灯村后沙村	10	400	254
16826	丹阳	青灯电干站	10	400	359
16827	丹阳	青灯前花园	10	200	54
16828	丹阳	青龙巷箱变	10	630	425
16829	丹阳	青石岗	10	200	0
16830	丹阳	青石岗北	10	400	0
16831	丹阳	青阳村大朱	10	400	0
16832	丹阳	青阳村河头	10	200	103
16833	丹阳	青阳村洪家	10	200	0
16834	丹阳	青阳村后中王	10	400	0
16835	丹阳	青阳村姜家	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16836	丹阳	青阳村王坡	10	400	69
16837	丹阳	青阳村王坡北	10	400	176
16838	丹阳	青阳村王坡东	10	400	225
16839	丹阳	青阳村中王	10	400	96
16840	丹阳	青阳村中王东	10	400	270
16841	丹阳	青阳甘贺	10	200	29
16842	丹阳	青阳甘贺西	10	400	201
16843	丹阳	青阳浦	10	200	97
16844	丹阳	温馨花园 1#	10	630	361
16845	丹阳	温馨花园 2#	10	630	304
16846	丹阳	清沐广场	10	400	0
16847	丹阳	庆丰路 1#配变	10	630	345
16848	丹阳	庆丰路公用	10	400	239
16849	丹阳	邱家北	10	315	35
16850	丹阳	邱家村	10	400	263
16851	丹阳	邱家村变	10	400	203
16852	丹阳	邱家村东	10	400	155
16853	丹阳	邱家南公用	10	400	166
16854	丹阳	邱家中	10	200	70
16855	丹阳	曲苑小区 1	10	400	194
16856	丹阳	曲苑小区 2#箱变 500kVA	10	500	182
16857	丹阳	曲苑小区 3#箱变 500kVA	10	500	67
16858	丹阳	曲苑小区 4#箱变 500kVA	10	500	232
16859	丹阳	曲苑小区配电房 1#变	10	1000	660

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16860	丹阳	曲苑小区箱变	10	400	240
16861	丹阳	屈家村北	10	200	29
16862	丹阳	泉湾北	10	200	105
16863	丹阳	泉湾村	10	200	112
16864	丹阳	全福路	10	315	0
16865	丹阳	全福路北	10	400	185
16866	丹阳	全福路花园	10	315	43
16867	丹阳	全工线江南人家 1#箱变	10	630	163
16868	丹阳	全工线江南人家 1#箱变高压间隔配电变压器	10	315	252
16869	丹阳	全工线江南人家 3#箱变 315KVA	10	315	212
16870	丹阳	全州 1 队	10	100	11
16871	丹阳	全州菜场	10	400	317
16872	丹阳	全州供电所 9#	10	400	271
16873	丹阳	全州集镇 13#变	10	100	47
16874	丹阳	全州信用社	10	400	209
16875	丹阳	全州中心校宿舍 1#	10	200	73
16876	丹阳	全州中心校宿舍 2	10	200	52
16877	丹阳	缺口里	10	200	69
16878	丹阳	群楼 4 区	10	400	6
16879	丹阳	群楼 4 区中	10	630	6
16880	丹阳	群楼村洪楼村洪家埭	10	200	23
16881	丹阳	群楼村洪楼村西高楼村	10	400	49
16882	丹阳	群楼五区	10	400	0
16883	丹阳	群楼五区北	10	400	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16884	丹阳	群楼五区东 500KVA	10	500	232
16885	丹阳	群楼新村北区	10	400	6
16886	丹阳	群益村	10	400	0
16887	丹阳	群益村 2#	10	400	0
16888	丹阳	群益大厦	10	200	42
16889	丹阳	群益二队	10	400	0
16890	丹阳	群益十队	10	400	46
16891	丹阳	群益十四队	10	400	0
16892	丹阳	群益新村	10	400	152
16893	丹阳	群益新村东	10	400	6
16894	丹阳	群益新区单	10	400	323
16895	丹阳	群英新村 2#	10	400	0
16896	丹阳	群英新村 3#	10	400	0
16897	丹阳	热电厂住宅 1#	10	630	443
16898	丹阳	热电厂住宅 2#	10	630	393
16899	丹阳	仁里北	10	200	88
16900	丹阳	仁里表湾里	10	100	41
16901	丹阳	仁里村仁里前	10	200	72
16902	丹阳	仁里村瓦西李家村	10	400	225
16903	丹阳	仁里村徐家	10	200	114
16904	丹阳	仁里蒋怀堂村	10	200	84
16905	丹阳	仁里南	10	400	198
16906	丹阳	仁里仁里村	10	400	253
16907	丹阳	仁里仁里东村	10	400	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16908	丹阳	仁里水灯村	10	200	90
16909	丹阳	仁里张庄村	10	200	25
16910	丹阳	仁里张庄南	10	400	294
16911	丹阳	人才公寓配电房 1#变	10	1000	855
16912	丹阳	人才公寓配电房 2#变	10	1000	694
16913	丹阳	人防箱变	10	400	55
16914	丹阳	人武部公用	10	315	34
16915	丹阳	人武部住宅变	10	400	268
16916	丹阳	任家南综合变	10	400	125
16917	丹阳	任甲 2#	10	400	208
16918	丹阳	任甲村	10	400	120
16919	丹阳	任甲村变	10	100	19
16920	丹阳	任甲后配变	10	630	523
16921	丹阳	任甲西	10	400	0
16922	丹阳	戎方村	10	400	147
16923	丹阳	戎方村 2#	10	400	115
16924	丹阳	戎家	10	400	0
16925	丹阳	戎家北	10	400	114
16926	丹阳	戎家北 2#	10	400	147
16927	丹阳	戎家北变	10	400	98
16928	丹阳	戎家村综合变	10	400	104
16929	丹阳	戎家东综合变	10	400	125
16930	丹阳	戎家南	10	400	263
16931	丹阳	荣城国际 1#配电房 1#变	10	800	550

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16932	丹阳	荣城国际 1#配电房 2#变	10	800	512
16933	丹阳	荣城国际 1#配电房 3#变	10	800	555
16934	丹阳	荣城国际 1#配电房 4#变	10	800	580
16935	丹阳	荣城国际 2#配电房 1#变	10	800	545
16936	丹阳	荣城国际 2#配电房 2#变	10	800	553
16937	丹阳	荣城国际 2#配电房 3#变	10	800	595
16938	丹阳	荣城国际 2#配电房 4#变	10	800	660
16939	丹阳	荣城国际 3#配电房 1#变	10	1000	693
16940	丹阳	荣城国际 3#配电房 2#变	10	1000	756
16941	丹阳	荣城国际 3#配电房 3#变	10	1000	742
16942	丹阳	荣城国际 3#配电房 4#变	10	1000	739
16943	丹阳	荣城国际 4#配电房 1#变	10	1000	705
16944	丹阳	荣城国际 4#配电房 2#变	10	1000	661
16945	丹阳	荣城国际 4#配电房 3#变	10	1000	678
16946	丹阳	荣城国际 4#配电房 4#变	10	1000	714
16947	丹阳	荣城国际 5#配电房 1#变	10	1000	666
16948	丹阳	荣城国际 5#配电房 2#变	10	1000	580
16949	丹阳	荣城国际 5#配电房 3#变	10	1000	667
16950	丹阳	荣城国际 5#配电房 4#变	10	1000	720
16951	丹阳	荣城国际 6#配电房 1#变	10	1000	698
16952	丹阳	荣城国际 6#配电房 2#变	10	1000	726
16953	丹阳	荣城国际 6#配电房 3#变	10	1000	726
16954	丹阳	荣城国际 6#配电房 4#变	10	1000	733
16955	丹阳	荣城南 1#箱变	10	400	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16956	丹阳	荣城南 2#箱变	10	500	252
16957	丹阳	荣城南 3#箱变	10	500	450
16958	丹阳	荣城南 4#箱变	10	630	372
16959	丹阳	荣城南 5#箱变	10	400	354
16960	丹阳	融阳大厦 005004	10	630	378
16961	丹阳	汝家村	10	400	175
16962	丹阳	汝家村 2#	10	200	70
16963	丹阳	三城 16 队	10	400	263
16964	丹阳	三城北	10	400	120
16965	丹阳	三城村东湾	10	200	39
16966	丹阳	三城村三城变	10	400	113
16967	丹阳	三城村三城东	10	400	41
16968	丹阳	三城村三城西	10	200	22
16969	丹阳	三城村小楼下	10	400	134
16970	丹阳	三城电站	10	400	145
16971	丹阳	三城翻水站	10	160	25
16972	丹阳	三城九队	10	400	194
16973	丹阳	三城中	10	400	215
16974	丹阳	三村头	10	400	243
16975	丹阳	三灯寺安上村	10	400	295
16976	丹阳	三灯寺村委 2#	10	400	210
16977	丹阳	三灯寺村委变	10	400	214
16978	丹阳	三灯寺东庄队	10	200	92
16979	丹阳	三灯寺队	10	200	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16980	丹阳	三灯寺桥	10	200	81
16981	丹阳	三灯寺桥 2#	10	400	99
16982	丹阳	三灯寺塘头	10	400	256
16983	丹阳	三灯寺西岗西	10	200	97
16984	丹阳	三灯寺西岗站	10	160	22
16985	丹阳	三灯寺小庄里	10	400	273
16986	丹阳	三灯寺坂上村	10	200	62
16987	丹阳	三河村巢家村	10	400	182
16988	丹阳	三红站	10	200	70
16989	丹阳	三角村	10	400	238
16990	丹阳	三角洲 2#500	10	500	56
16991	丹阳	三角洲箱变	10	800	401
16992	丹阳	三里北	10	200	51
16993	丹阳	三里村	10	200	43
16994	丹阳	三里墩 2#	10	630	14
16995	丹阳	三陵桥北	10	400	95
16996	丹阳	三陵桥南	10	400	56
16997	丹阳	三陵桥西	10	400	240
16998	丹阳	三陵桥西 2#	10	400	61
16999	丹阳	三年北	10	400	32
17000	丹阳	三年村	10	200	21
17001	丹阳	三年村后	10	200	115
17002	丹阳	三年塘里	10	400	134
17003	丹阳	三年中	10	400	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17004	丹阳	三桥村汤甲村变	10	200	87
17005	丹阳	三桥东变	10	200	41
17006	丹阳	三五间北	10	200	159
17007	丹阳	三五间村	10	400	250
17008	丹阳	三星村 2#	10	400	0
17009	丹阳	三星村变	10	400	41
17010	丹阳	三星南	10	400	0
17011	丹阳	三站	10	400	266
17012	丹阳	三圩埭北	10	400	6
17013	丹阳	三圩埭变	10	400	6
17014	丹阳	三圩埭配变	10	160	0
17015	丹阳	沙场	10	200	105
17016	丹阳	沙场上	10	400	290
17017	丹阳	沙地上	10	200	99
17018	丹阳	沙地西变	10	200	70
17019	丹阳	沙伦北	10	400	249
17020	丹阳	沙伦村	10	400	149
17021	丹阳	沙伦东	10	200	80
17022	丹阳	沙园村	10	200	130
17023	丹阳	沙园里中	10	200	113
17024	丹阳	山安庄	10	400	43
17025	丹阳	山海路	10	400	42
17026	丹阳	山海印象花园 1#配电室 1#变	10	800	594
17027	丹阳	山海印象花园 1#配电室 2#变	10	800	607

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17028	丹阳	山海印象花园 1#配电室 3#变	10	800	640
17029	丹阳	山海印象花园 1#配电室 4#变	10	800	612
17030	丹阳	山海中路	10	400	222
17031	丹阳	山脚下东综合变	10	400	194
17032	丹阳	山脚下西	10	400	261
17033	丹阳	山脚下综合变	10	400	60
17034	丹阳	山咀头	10	400	0
17035	丹阳	山咀头南	10	400	0
17036	丹阳	山下北综合变	10	400	91
17037	丹阳	山下电站综合变	10	400	125
17038	丹阳	山下南	10	400	125
17039	丹阳	山下南 2#	10	400	94
17040	丹阳	山羊市场西	10	200	114
17041	丹阳	山嘴毛	10	400	241
17042	丹阳	山嘴王	10	400	111
17043	丹阳	闪电沟	10	200	0
17044	丹阳	善巷公用	10	400	360
17045	丹阳	商家村	10	400	204
17046	丹阳	商贸园 1#	10	100	19
17047	丹阳	商品处 1#单	10	30	4
17048	丹阳	商品处 2#单	10	30	4
17049	丹阳	商品处 4#单	10	80	9
17050	丹阳	商品处 5#单	10	30	4
17051	丹阳	商品处东 2#	10	400	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17052	丹阳	商业公司	10	200	121
17053	丹阳	商业街 2#	10	400	121
17054	丹阳	商业街 3#公用	10	500	227
17055	丹阳	商业街 4#	10	315	161
17056	丹阳	上坝前	10	400	164
17057	丹阳	上店村变	10	200	21
17058	丹阳	上店村西	10	400	256
17059	丹阳	上丰	10	200	117
17060	丹阳	上丰南	10	200	79
17061	丹阳	上海新城 1#箱变	20	500	0
17062	丹阳	上海新城 2#配电房 1#变	20	800	0
17063	丹阳	上海新城 2#箱变	20	500	0
17064	丹阳	上海新城 3#箱变	20	400	0
17065	丹阳	上海新城 4#箱变	20	400	0
17066	丹阳	上善雅苑 1#配电房 1#变	10	630	420
17067	丹阳	上善雅苑 1#配电房 2#变	10	630	428
17068	丹阳	上善雅苑 1#配电房 3#变	10	630	474
17069	丹阳	上善雅苑 1#配电房 4#变	10	630	477
17070	丹阳	上善雅苑 2#配电房 2#变	10	800	466
17071	丹阳	上善雅苑 3#配电房 1#变	10	800	603
17072	丹阳	上善雅苑 3#配电房 2#变	10	800	611
17073	丹阳	上善雅苑 3#配电房 3#变	10	800	583
17074	丹阳	上善雅苑 3#配电房 4#变	10	800	568
17075	丹阳	上善雅苑 4#配电房 1#变	10	630	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17076	丹阳	上善雅苑 4#配电房 2#变	10	630	548
17077	丹阳	上善雅苑 4#配电房 3#变	10	630	402
17078	丹阳	上善雅苑 4#配电房 4#变	10	630	567
17079	丹阳	上善雅苑 5#配电房 1#变	10	800	720
17080	丹阳	上善雅苑 5#配电房 2#变	10	800	525
17081	丹阳	上社	10	400	0
17082	丹阳	上石桥变	10	400	0
17083	丹阳	上石桥南	10	400	199
17084	丹阳	上石桥西	10	400	42
17085	丹阳	上汤变	10	400	250
17086	丹阳	上湾北	10	200	153
17087	丹阳	上湾村	10	200	90
17088	丹阳	上湾东	10	200	101
17089	丹阳	上湾南	10	200	121
17090	丹阳	上新圩 2#	10	200	0
17091	丹阳	上庄	10	200	45
17092	丹阳	上庄变	10	200	69
17093	丹阳	上庄村	10	200	58
17094	丹阳	上庄站	10	400	83
17095	丹阳	上庄站变	10	200	68
17096	丹阳	上邹北	10	400	293
17097	丹阳	上邹东	10	400	269
17098	丹阳	上蒯西	10	200	83
17099	丹阳	少阳中学	10	200	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17100	丹阳	邵湖村	10	200	61
17101	丹阳	邵家东	10	200	59
17102	丹阳	邵家河头	10	200	82
17103	丹阳	邵家巷变	10	200	29
17104	丹阳	邵家庄	10	400	190
17105	丹阳	邵巷	10	400	218
17106	丹阳	邵巷村	10	160	35
17107	丹阳	邵巷西	10	400	159
17108	丹阳	邵庄北 1#	10	400	54
17109	丹阳	邵庄南	10	400	189
17110	丹阳	蛇湾村变	10	200	79
17111	丹阳	社上北	10	200	22
17112	丹阳	社上村	10	400	236
17113	丹阳	社上东	10	200	76
17114	丹阳	申村	10	400	232
17115	丹阳	申村 2#	10	400	225
17116	丹阳	神河村南庄村	10	200	98
17117	丹阳	神河村神河大队	10	400	270
17118	丹阳	神河村乌土墩	10	400	180
17119	丹阳	神河大队西	10	200	116
17120	丹阳	神河站变	10	200	24
17121	丹阳	沈公堂	10	400	233
17122	丹阳	沈家北	10	400	185
17123	丹阳	沈家变	10	400	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17124	丹阳	沈家村	10	200	53
17125	丹阳	沈家村北	10	400	270
17126	丹阳	沈家村变	10	400	0
17127	丹阳	沈家村南	10	200	103
17128	丹阳	沈家村配变	10	400	256
17129	丹阳	沈家东	10	400	171
17130	丹阳	沈家南	10	400	155
17131	丹阳	沈家园	10	400	212
17132	丹阳	沈家园 2#	10	200	63
17133	丹阳	沈甲村大队变	10	400	124
17134	丹阳	沈士北	10	200	110
17135	丹阳	审计局住宅	10	630	392
17136	丹阳	慎家村变	10	400	184
17137	丹阳	省电动 1#	10	400	302
17138	丹阳	盛家村 2#	10	400	206
17139	丹阳	盛家村变	10	500	409
17140	丹阳	盛家村东	10	400	156
17141	丹阳	盛家南	10	200	103
17142	丹阳	胜利大队后	10	400	234
17143	丹阳	胜利古塘坝	10	400	232
17144	丹阳	胜利胡相里	10	400	73
17145	丹阳	胜利蒋家	10	200	63
17146	丹阳	胜利戎家	10	200	107
17147	丹阳	胜利胜利村	10	200	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17148	丹阳	胜利薛桥王家	10	200	70
17149	丹阳	胜利杨家	10	400	237
17150	丹阳	胜利薛桥村	10	400	236
17151	丹阳	圣昌村	10	400	360
17152	丹阳	圣昌村北	10	400	152
17153	丹阳	圣昌村北 1#	10	400	151
17154	丹阳	圣昌村西	10	400	41
17155	丹阳	圣昌路北	10	400	41
17156	丹阳	施家	10	100	20
17157	丹阳	施家村	10	400	166
17158	丹阳	施家村 2#	10	400	171
17159	丹阳	施家西	10	400	302
17160	丹阳	施家站	10	200	0
17161	丹阳	施刘村 1#	10	200	138
17162	丹阳	施刘东变	10	200	180
17163	丹阳	十二队	10	400	197
17164	丹阳	十里甸前	10	400	315
17165	丹阳	十里牌村委箱变	10	630	530
17166	丹阳	十里牌南变	10	200	74
17167	丹阳	十里牌农业	10	400	46
17168	丹阳	十里牌西 2#	10	400	195
17169	丹阳	十六圩埭变	10	400	141
17170	丹阳	十五圩埭	10	400	179
17171	丹阳	十一队	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17172	丹阳	十字沟南	10	400	62
17173	丹阳	十字路口西箱变	10	500	302
17174	丹阳	石城城东大队	10	400	120
17175	丹阳	石城城东大队 2#	10	400	220
17176	丹阳	石城大队变	10	400	309
17177	丹阳	石城大马甲	10	200	72
17178	丹阳	石城史甲变	10	400	140
17179	丹阳	石城史甲东	10	400	42
17180	丹阳	石城史巫甲村	10	200	23
17181	丹阳	石城巫西	10	200	24
17182	丹阳	石城朱家东	10	200	67
17183	丹阳	石城朱家西变	10	400	182
17184	丹阳	石家村	10	400	0
17185	丹阳	石甲山	10	200	3
17186	丹阳	石龙口配变	10	200	22
17187	丹阳	石桥涵	10	400	197
17188	丹阳	石潭村	10	400	51
17189	丹阳	石潭村西石潭	10	200	32
17190	丹阳	石潭村中石潭	10	400	51
17191	丹阳	石潭村朱家	10	400	179
17192	丹阳	石头王家东	10	200	22
17193	丹阳	石头王家综合变	10	400	230
17194	丹阳	石心桥	10	400	6
17195	丹阳	石油住宅	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17196	丹阳	石庄村	10	400	283
17197	丹阳	石庄村北	10	200	96
17198	丹阳	石庄村李家	10	200	130
17199	丹阳	石庄村利明大队	10	200	168
17200	丹阳	拾房东变	10	400	176
17201	丹阳	拾房新村	10	400	260
17202	丹阳	拾房中变	10	200	24
17203	丹阳	时安头	10	400	65
17204	丹阳	时安头北	10	400	160
17205	丹阳	时安头东	10	400	85
17206	丹阳	时安头东 2#	10	400	85
17207	丹阳	时安头南	10	400	85
17208	丹阳	时安头南 2#	10	400	0
17209	丹阳	时安头南 3#	10	400	41
17210	丹阳	时安头前	10	400	85
17211	丹阳	时安头前 2#	10	400	125
17212	丹阳	时安头中	10	400	85
17213	丹阳	时代苑 1#配电室 1#变	10	800	487
17214	丹阳	时代苑 1#配电室 2#变	10	800	494
17215	丹阳	时代苑 2#配电室 1#变	10	800	534
17216	丹阳	时代苑 2#配电室 2#变	10	800	551
17217	丹阳	时代苑 3#配电室 1#变	10	800	553
17218	丹阳	时代苑 3#配电室 2#变	10	800	606
17219	丹阳	时代苑 3#配电室 3#变	10	800	538

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17220	丹阳	时代苑 3#配电室 4#变	10	800	521
17221	丹阳	食品站 1	10	100	51
17222	丹阳	食品住宅 1#	10	80	9
17223	丹阳	食品住宅 2#	10	80	28
17224	丹阳	史家圩南	10	400	41
17225	丹阳	史巷北	10	400	218
17226	丹阳	史巷村	10	400	94
17227	丹阳	史巷村 2#	10	400	142
17228	丹阳	史巷南	10	400	130
17229	丹阳	史巷新村	10	400	143
17230	丹阳	史巷新村单 1#	10	400	218
17231	丹阳	史巷新村单 2#	10	30	0
17232	丹阳	史巷中	10	400	168
17233	丹阳	世纪东升 1#	10	800	497
17234	丹阳	世纪东升 2#	10	1000	715
17235	丹阳	世纪豪都 1#箱变 01	10	630	395
17236	丹阳	世纪豪都 2#箱变 01	10	630	348
17237	丹阳	世纪豪都 3#箱变 01	10	630	265
17238	丹阳	世纪豪都 5#箱变 01	10	630	323
17239	丹阳	世纪豪都 6#	10	630	323
17240	丹阳	世纪豪都配电房 1#	10	1000	729
17241	丹阳	世纪豪都配电房 2#	10	1000	497
17242	丹阳	世纪豪都配电房 3#	10	800	480
17243	丹阳	世纪豪都配电房 4#	10	800	497

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	丹阳	世纪家园	10	400	41
17245	丹阳	世纪家园北变	10	400	85
17246	丹阳	市桥电站	10	400	213
17247	丹阳	市政公用	10	400	210
17248	丹阳	兽医站	10	400	187
17249	丹阳	蔬菜公用	10	500	130
17250	丹阳	曙光村	10	630	87
17251	丹阳	曙光南	10	400	123
17252	丹阳	束家西	10	100	11
17253	丹阳	束家庄	10	400	301
17254	丹阳	束家庄西	10	200	117
17255	丹阳	双丰路 2#	10	630	149
17256	丹阳	双丰路东	10	400	96
17257	丹阳	双丰西路	10	400	0
17258	丹阳	双沟村	10	200	36
17259	丹阳	双沟村变	10	400	271
17260	丹阳	双沟村潘元	10	400	299
17261	丹阳	双沟村潘元西	10	200	65
17262	丹阳	双沟站变	10	100	27
17263	丹阳	双合大陈甲	10	200	125
17264	丹阳	双合大队洪甲	10	200	76
17265	丹阳	双合大吉甲	10	400	216
17266	丹阳	双合大景村委会	10	400	231
17267	丹阳	双合大景新村北	10	400	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17268	丹阳	双合大景新村变	10	400	247
17269	丹阳	双合后大景村变	10	400	42
17270	丹阳	双合后庄村	10	200	91
17271	丹阳	双合马场变	10	400	68
17272	丹阳	双合马场东	10	200	124
17273	丹阳	双合马甲	10	400	201
17274	丹阳	双合马甲西	10	400	220
17275	丹阳	双合生甲变	10	400	197
17276	丹阳	双合孙甲变	10	400	187
17277	丹阳	双合孙甲西	10	400	269
17278	丹阳	双合小村	10	400	255
17279	丹阳	双合朱甲村	10	400	261
17280	丹阳	双合庄甲村变	10	200	54
17281	丹阳	双井苑小区 1#	10	400	224
17282	丹阳	双井苑小区 2#	10	400	147
17283	丹阳	双庙邹家	10	315	179
17284	丹阳	双庙邹家北	10	400	239
17285	丹阳	双元村委	10	400	243
17286	丹阳	双元里	10	400	41
17287	丹阳	双元站	10	200	114
17288	丹阳	双茆村姜家	10	100	13
17289	丹阳	双茆村姜家北	10	400	204
17290	丹阳	双茆村杨家东	10	400	249
17291	丹阳	水产市场	10	200	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17292	丹阳	水关路 2#公用	10	315	81
17293	丹阳	水湖村东	10	200	139
17294	丹阳	水利住宅	10	200	105
17295	丹阳	水上新村公用	10	630	205
17296	丹阳	水云东村 1#	10	200	84
17297	丹阳	水云东村 2#	10	200	62
17298	丹阳	水云东村 3#	10	400	286
17299	丹阳	水云东村 4#	10	400	291
17300	丹阳	水云东村 5#	10	200	98
17301	丹阳	水云东村 6#	10	400	289
17302	丹阳	水云东村 7#	10	400	247
17303	丹阳	水云新村 1#	10	400	136
17304	丹阳	水云新村 2#	10	400	94
17305	丹阳	水云新村 3#变	10	400	223
17306	丹阳	司徒白洋湾变	10	200	23
17307	丹阳	司徒步甲西	10	200	3
17308	丹阳	司徒村西变	10	400	0
17309	丹阳	司徒戴巷北	10	400	284
17310	丹阳	司徒丁庄北	10	400	178
17311	丹阳	司徒丁庄村魏甲	10	400	268
17312	丹阳	司徒丁庄岗下农业	10	200	134
17313	丹阳	司徒东王养殖场变	10	400	55
17314	丹阳	司徒坟背村箱变	10	500	231
17315	丹阳	司徒丰洛村变	10	400	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17316	丹阳	司徒岗头变	10	100	42
17317	丹阳	司徒岗下	10	400	290
17318	丹阳	司徒供电所 8#	10	200	147
17319	丹阳	司徒供电所东	10	200	49
17320	丹阳	司徒供销社变	10	400	0
17321	丹阳	司徒后丁庄	10	200	106
17322	丹阳	司徒黄家庄市场	10	630	512
17323	丹阳	司徒集镇小市场	10	400	222
17324	丹阳	司徒蒋塔东	10	100	3
17325	丹阳	司徒敬老院(用电站 1#)	10	400	0
17326	丹阳	司徒林甲村	10	400	203
17327	丹阳	司徒麻巷东	10	200	0
17328	丹阳	司徒马家庄东	10	400	191
17329	丹阳	司徒马家庄南	10	400	132
17330	丹阳	司徒农行箱变	10	630	0
17331	丹阳	司徒潘巷村后变	10	400	3
17332	丹阳	司徒钱甲村 1#变	10	400	3
17333	丹阳	司徒前村 9-10 队	10	200	3
17334	丹阳	司徒前张寺南	10	200	80
17335	丹阳	司徒前闵东	10	200	55
17336	丹阳	司徒全州食品站	10	400	154
17337	丹阳	司徒石甲山南配变	10	400	3
17338	丹阳	司徒兽医站	10	400	0
17339	丹阳	司徒思塘桥	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17340	丹阳	司徒松园桥	10	200	112
17341	丹阳	司徒谭巷社区	10	200	3
17342	丹阳	司徒巫甲村	10	400	3
17343	丹阳	司徒吴塘东	10	200	3
17344	丹阳	司徒尹巷	10	400	3
17345	丹阳	司徒尤区北变	10	200	82
17346	丹阳	司徒张甲村综合变	10	400	246
17347	丹阳	司徒振兴路	10	200	21
17348	丹阳	司徒镇安基里综合变	10	400	326
17349	丹阳	司徒镇岸头村综合变	10	400	229
17350	丹阳	司徒镇白鹤路北箱变	10	400	0
17351	丹阳	司徒镇白洋湾电站综合变	10	100	23
17352	丹阳	司徒镇北大	10	400	279
17353	丹阳	司徒镇北陵村综合变	10	400	233
17354	丹阳	司徒镇北陵东综合变	10	400	195
17355	丹阳	司徒镇北陵中综合变	10	400	280
17356	丹阳	司徒镇步甲电站综合变	10	100	3
17357	丹阳	司徒镇藏茜庄北	10	200	42
17358	丹阳	司徒镇藏茜庄东综合变	10	30	0
17359	丹阳	司徒镇藏茜庄西综合变	10	200	30
17360	丹阳	司徒镇藏茜庄综合变	10	200	53
17361	丹阳	司徒镇曹甲村	10	400	261
17362	丹阳	司徒镇曹甲电站综合变	10	160	3
17363	丹阳	司徒镇曹巷村西综合变	10	160	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17364	丹阳	司徒镇曹巷村综合变	10	400	3
17365	丹阳	司徒镇车村北综合变	10	200	3
17366	丹阳	司徒镇车村电站综合变	10	200	3
17367	丹阳	司徒镇车村东综合变	10	400	3
17368	丹阳	司徒镇车村综合变	10	400	3
17369	丹阳	司徒镇车落下综合变	10	400	291
17370	丹阳	司徒镇陈巷北单综合台片	10	80	3
17371	丹阳	司徒镇陈巷北综合台片	10	200	158
17372	丹阳	司徒镇陈巷综合台片	10	160	114
17373	丹阳	司徒镇大坟北综合变	10	400	3
17374	丹阳	司徒镇大坟村变	10	400	3
17375	丹阳	司徒镇大坟村前综合变	10	400	3
17376	丹阳	司徒镇大坟村西综合变	10	400	3
17377	丹阳	司徒镇大坟电站综合变	10	200	3
17378	丹阳	司徒镇大坟翻水站综合变	10	200	3
17379	丹阳	司徒镇大化甸东综合变	10	200	67
17380	丹阳	司徒镇大化甸综合变	10	400	242
17381	丹阳	司徒镇大黄庄综合变	10	200	118
17382	丹阳	司徒镇大山头变	10	400	3
17383	丹阳	司徒镇大寺院综合变	10	250	118
17384	丹阳	司徒镇丹伏路	10	400	3
17385	丹阳	司徒镇丹句路综合变	10	400	339
17386	丹阳	司徒镇单相变 1#综合变	10	50	0
17387	丹阳	司徒镇单相变 2#综合变	10	50	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17388	丹阳	司徒镇甸头村后综合变	10	200	3
17389	丹阳	司徒镇甸头前综合变	10	200	134
17390	丹阳	司徒镇丁甲村西综合变	10	200	100
17391	丹阳	司徒镇丁甲村综合变	10	400	3
17392	丹阳	司徒镇丁庄站综合变	10	400	327
17393	丹阳	司徒镇东风 1-2 队箱变	10	630	257
17394	丹阳	司徒镇东风 3-4 队综合变	10	400	75
17395	丹阳	司徒镇东风村委综合变	10	200	21
17396	丹阳	司徒镇东风村西窑下箱变	10	630	398
17397	丹阳	司徒镇东风电站综合变	10	200	72
17398	丹阳	司徒镇东风中心村 1#综合变	10	250	119
17399	丹阳	司徒镇东风中心村 2#综合变	10	250	84
17400	丹阳	司徒镇东风中心村单综合变	10	30	4
17401	丹阳	司徒镇董甲综合变	10	200	133
17402	丹阳	司徒镇墩下村综合变	10	315	3
17403	丹阳	司徒镇丰洛单综合变	10	30	5
17404	丹阳	司徒镇丰洛东综合变	10	400	257
17405	丹阳	司徒镇丰洛山头村综合变	10	100	42
17406	丹阳	司徒镇丰洛新电站综合变	10	80	41
17407	丹阳	司徒镇冯村北	10	200	109
17408	丹阳	司徒镇冯村东单综合变	10	30	0
17409	丹阳	司徒镇冯村西综合变	10	400	227
17410	丹阳	司徒镇冯村综合变	10	200	104
17411	丹阳	司徒镇高甸村综合变	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17412	丹阳	司徒镇高甸山头综合变	10	100	19
17413	丹阳	司徒镇高甸西综合变	10	400	277
17414	丹阳	司徒镇供电所 10#综合变	10	400	183
17415	丹阳	司徒镇供电所 7#综合变	10	400	189
17416	丹阳	司徒镇固村北综合变	10	400	3
17417	丹阳	司徒镇固村马甲庄	10	400	157
17418	丹阳	司徒镇固村西麻村变	10	400	3
17419	丹阳	司徒镇观鹤路南综合变	10	400	219
17420	丹阳	司徒镇观鹤路配电变压器	10	500	261
17421	丹阳	司徒镇河北庄综合变	10	400	41
17422	丹阳	司徒镇河阳电站综合变	10	250	142
17423	丹阳	司徒镇厚城北变	10	200	81
17424	丹阳	司徒镇厚诚东综合变	10	400	175
17425	丹阳	司徒镇厚诚南变	10	400	229
17426	丹阳	司徒镇厚诚综合变	10	400	181
17427	丹阳	司徒镇后北洛综合变	10	400	278
17428	丹阳	司徒镇后河阳北综合变	10	200	63
17429	丹阳	司徒镇后河阳东综合变	10	400	183
17430	丹阳	司徒镇后河阳南综合变	10	200	81
17431	丹阳	司徒镇后河阳十队综合变	10	400	290
17432	丹阳	司徒镇后河阳四队综合变	10	400	297
17433	丹阳	司徒镇后河阳西综合变	10	200	95
17434	丹阳	司徒镇沪阳商店综合变	10	400	3
17435	丹阳	司徒镇华庄东综合变	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17436	丹阳	司徒镇华庄综合变	10	400	239
17437	丹阳	司徒镇黄家庄北综合变	10	400	289
17438	丹阳	司徒镇黄庄村(电灌站)综合变	10	200	40
17439	丹阳	司徒镇黄庄村东综合变	10	200	81
17440	丹阳	司徒镇黄庄村南综合变	10	400	263
17441	丹阳	司徒镇集镇 11#(邮电局)	10	30	0
17442	丹阳	司徒镇集镇 14#(新村)综合变	10	400	309
17443	丹阳	司徒镇集镇村南	10	400	3
17444	丹阳	司徒镇集镇光明中路	10	160	0
17445	丹阳	司徒镇江南小区	10	400	0
17446	丹阳	司徒镇蒋塔村综合变	10	400	3
17447	丹阳	司徒镇开发区	10	400	3
17448	丹阳	司徒镇开发区北变	10	400	0
17449	丹阳	司徒镇开发区南变	10	400	0
17450	丹阳	司徒镇联观村后十里甸	10	400	296
17451	丹阳	司徒镇疗甲村综合变	10	400	102
17452	丹阳	司徒镇疗甲东	10	200	99
17453	丹阳	司徒镇凌甲东综合变	10	250	38
17454	丹阳	司徒镇马甲东综合变	10	200	104
17455	丹阳	司徒镇毛家配变	10	400	272
17456	丹阳	司徒镇美乐公用综合变	10	200	3
17457	丹阳	司徒镇磨片中心(用电站 8#) 综合变	10	200	84
17458	丹阳	司徒镇南岗村北综合变	10	200	3
17459	丹阳	司徒镇南岗村南综合变	10	100	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17460	丹阳	司徒镇南岗村西综合变	10	200	3
17461	丹阳	司徒镇南岗新村综合变	10	100	3
17462	丹阳	司徒镇倪庄电站综合变	10	200	3
17463	丹阳	司徒镇泥丁北综合台片	10	400	208
17464	丹阳	司徒镇泥丁东变	10	400	183
17465	丹阳	司徒镇泥丁西综合台片	10	400	223
17466	丹阳	司徒镇泥丁中综合台片	10	200	75
17467	丹阳	司徒镇欧甲村前综合变	10	200	109
17468	丹阳	司徒镇欧甲电站综合变	10	100	51
17469	丹阳	司徒镇藕家庄综合变	10	400	239
17470	丹阳	司徒镇潘甲村综合变	10	200	3
17471	丹阳	司徒镇培棠北变	10	400	255
17472	丹阳	司徒镇培棠村小化甸综合变	10	100	36
17473	丹阳	司徒镇培棠村综合变	10	400	221
17474	丹阳	司徒镇培棠西综合变	10	400	147
17475	丹阳	司徒镇普士村	10	200	3
17476	丹阳	司徒镇七庄村综合变	10	400	62
17477	丹阳	司徒镇骑马岗电站综合变	10	250	92
17478	丹阳	司徒镇前北洛综合变	10	200	92
17479	丹阳	司徒镇前村五队综合变	10	100	3
17480	丹阳	司徒镇前村新村综合变	10	400	3
17481	丹阳	司徒镇前村渔场综合变	10	400	3
17482	丹阳	司徒镇前河阳西综合变	10	250	147
17483	丹阳	司徒镇前姜堰综合变	10	400	181

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17484	丹阳	司徒镇前巷东综合变	10	400	300
17485	丹阳	司徒镇前巷综合变	10	200	117
17486	丹阳	司徒镇前张寺西综合变	10	400	283
17487	丹阳	司徒镇前闵电站综合变	10	400	360
17488	丹阳	司徒镇前闵西综合变	10	200	54
17489	丹阳	司徒镇前闵综合变	10	400	230
17490	丹阳	司徒镇桥头村综合变	10	200	61
17491	丹阳	司徒镇桥头西综合变	10	200	59
17492	丹阳	司徒镇乔头电站综合变	10	160	68
17493	丹阳	司徒镇全州 1-2 队综合变	10	200	11
17494	丹阳	司徒镇全州供电所 2#综合变	10	400	316
17495	丹阳	司徒镇全州新村综合变	10	200	68
17496	丹阳	司徒镇全州用电站 1#综合变	10	400	123
17497	丹阳	司徒镇阮甲综合变	10	200	100
17498	丹阳	司徒镇三桥村北综合台片	10	400	42
17499	丹阳	司徒镇三桥村陈巷西台片	10	400	332
17500	丹阳	司徒镇三桥村王家综合台片	10	200	54
17501	丹阳	司徒镇三桥村杨巷台片	10	200	77
17502	丹阳	司徒镇三桥村综合台片	10	400	215
17503	丹阳	司徒镇三桥南	10	200	43
17504	丹阳	司徒镇三桥西综合台片	10	200	23
17505	丹阳	司徒镇上前庄	10	200	3
17506	丹阳	司徒镇邵甲西综合变	10	160	27
17507	丹阳	司徒镇邵甲综合变	10	400	140

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17508	丹阳	司徒镇申村西综合台片	10	200	75
17509	丹阳	司徒镇施甲村综合变	10	200	99
17510	丹阳	司徒镇施甲东综合变	10	200	96
17511	丹阳	司徒镇十里牌村西综合变	10	400	187
17512	丹阳	司徒镇十里牌村综合变	10	400	209
17513	丹阳	司徒镇十里牌东变	10	400	197
17514	丹阳	司徒镇十里牌东综合变	10	80	36
17515	丹阳	司徒镇十里牌西综合变	10	400	328
17516	丹阳	司徒镇石甲山东综合变	10	200	3
17517	丹阳	司徒镇司徒镇普士村东综合变	10	200	3
17518	丹阳	司徒镇松园北综合变	10	200	113
17519	丹阳	司徒镇松园综合变	10	200	80
17520	丹阳	司徒镇谭甲村西综合变	10	160	65
17521	丹阳	司徒镇谭甲村综合变	10	200	41
17522	丹阳	司徒镇谭巷村东综合变	10	200	3
17523	丹阳	司徒镇谭巷村新村综合变	10	400	201
17524	丹阳	司徒镇谭巷电站综合变	10	200	3
17525	丹阳	司徒镇汤家庄西综合变	10	400	142
17526	丹阳	司徒镇汤家庄综合变	10	200	115
17527	丹阳	司徒镇汤甲东综合台片	10	200	70
17528	丹阳	司徒镇天星公司综合变	10	400	160
17529	丹阳	司徒镇屯甸村姚庄综合变	10	400	94
17530	丹阳	司徒镇湾头站综合变	10	50	10
17531	丹阳	司徒镇湾头综合变	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17532	丹阳	司徒镇望岸庄北综合变	10	400	239
17533	丹阳	司徒镇望岸庄综合变	10	200	76
17534	丹阳	司徒镇文明路 5#综合变	10	400	3
17535	丹阳	司徒镇文明路综合变	10	400	3
17536	丹阳	司徒镇吴塘村前综合变	10	400	3
17537	丹阳	司徒镇吴塘电站综合变	10	100	3
17538	丹阳	司徒镇吴塘新村综合变	10	400	3
17539	丹阳	司徒镇五龙村综合变	10	400	241
17540	丹阳	司徒镇五龙电站综合变	10	100	31
17541	丹阳	司徒镇五龙头综合变	10	200	108
17542	丹阳	司徒镇西厚诚综合变	10	400	219
17543	丹阳	司徒镇西麻北综合变	10	200	3
17544	丹阳	司徒镇西麻村西综合变	10	400	3
17545	丹阳	司徒镇西麻电站综合变	10	200	3
17546	丹阳	司徒镇西麻新村	10	400	3
17547	丹阳	司徒镇下岸头综合台片	10	400	201
17548	丹阳	司徒镇下前庄综合变	10	100	3
17549	丹阳	司徒镇香草电站综合变	10	400	151
17550	丹阳	司徒镇香草综合变	10	400	228
17551	丹阳	司徒镇小白洋湾村综合变	10	160	57
17552	丹阳	司徒镇小化甸东综合变	10	200	96
17553	丹阳	司徒镇小石甲	10	200	3
17554	丹阳	司徒镇杏村东变	10	400	124
17555	丹阳	司徒镇杏村楼下综合变	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17556	丹阳	司徒镇杏村司徒村东综合变	10	400	0
17557	丹阳	司徒镇杏虎农业变	10	400	312
17558	丹阳	司徒镇徐东路北综合变	10	400	3
17559	丹阳	司徒镇徐东路南综合变	10	400	3
17560	丹阳	司徒镇徐东路综合变	10	400	3
17561	丹阳	司徒镇徐甲村综合变	10	400	3
17562	丹阳	司徒镇徐甲西综合变	10	200	3
17563	丹阳	司徒镇薛甲北 2#	10	400	118
17564	丹阳	司徒镇薛甲北综合变	10	400	254
17565	丹阳	司徒镇薛甲村马家庄北台片	10	400	68
17566	丹阳	司徒镇薛甲南	10	200	30
17567	丹阳	司徒镇薛甲西综合变	10	400	187
17568	丹阳	司徒镇姚岗山站综合变	10	200	106
17569	丹阳	司徒镇裔甲综合变	10	200	3
17570	丹阳	司徒镇银海村李甲综合变	10	200	3
17571	丹阳	司徒镇影剧院(用电站 5#)综合变	10	400	0
17572	丹阳	司徒镇余巷村前综合变	10	400	3
17573	丹阳	司徒镇元甲综合变	10	200	82
17574	丹阳	司徒镇闸头	10	400	281
17575	丹阳	司徒镇张干村西	10	400	3
17576	丹阳	司徒镇张干村综合变	10	200	3
17577	丹阳	司徒镇张寺村西 2#	10	400	323
17578	丹阳	司徒镇张寺村西综合变	10	400	0
17579	丹阳	司徒镇张寺村小戴巷综合变	10	200	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17580	丹阳	司徒镇张寺东变	10	400	64
17581	丹阳	司徒镇镇东路北	10	400	3
17582	丹阳	司徒镇至德岗变	10	400	0
17583	丹阳	司徒镇中戴巷综合变	10	400	266
17584	丹阳	司徒镇中国下 2#综合变	10	400	184
17585	丹阳	司徒镇中国下村箱变	10	630	332
17586	丹阳	司徒镇中河阳综合变	10	250	34
17587	丹阳	司徒镇中心校	10	400	0
17588	丹阳	司徒镇中窑下综合变	10	400	42
17589	丹阳	司徒镇仲甲村	10	400	282
17590	丹阳	司徒镇周甲村	10	400	62
17591	丹阳	司徒镇周巷 3 队综合变	10	400	3
17592	丹阳	司徒镇朱画寺西综合变	10	400	140
17593	丹阳	司徒镇朱画寺综合变	10	400	210
17594	丹阳	司徒镇朱巷后	10	200	35
17595	丹阳	司徒镇朱巷西综合变	10	400	213
17596	丹阳	司徒镇朱巷综合变	10	400	256
17597	丹阳	司徒镇圩里村综合变	10	400	3
17598	丹阳	司徒镇臧甲西综合变	10	400	3
17599	丹阳	丝绸路 1#箱变 400kVA	10	400	59
17600	丹阳	寺诚村	10	400	318
17601	丹阳	寺墩变	10	200	21
17602	丹阳	寺前街箱变	10	500	330
17603	丹阳	寺庄村	10	400	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17604	丹阳	四村头	10	400	101
17605	丹阳	四村头 2#	10	200	69
17606	丹阳	四村头 3#	10	500	155
17607	丹阳	四村头北	10	400	302
17608	丹阳	四村头单 1#	10	200	94
17609	丹阳	四村头单 2#	10	400	84
17610	丹阳	四村头单 3#	10	80	0
17611	丹阳	四村头单 4#	10	80	0
17612	丹阳	四村头东	10	400	81
17613	丹阳	四村头东 1#	10	400	112
17614	丹阳	四村头东 2#变	10	400	178
17615	丹阳	四村头南	10	400	174
17616	丹阳	四村头南 1#	10	400	149
17617	丹阳	四村头新街	10	200	50
17618	丹阳	四村头中	10	400	150
17619	丹阳	四方庄 2#	10	400	0
17620	丹阳	四房村	10	400	258
17621	丹阳	四号路北 2#	10	400	41
17622	丹阳	四号路北 3#	10	400	80
17623	丹阳	四牌楼 1#	10	500	303
17624	丹阳	四牌楼 2#	10	500	293
17625	丹阳	四牌楼 3#	10	400	168
17626	丹阳	四巷陈山东	10	400	0
17627	丹阳	四巷二级站	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17628	丹阳	四巷一级站	10	200	102
17629	丹阳	四一农场	10	400	294
17630	丹阳	四站	10	200	87
17631	丹阳	四站变	10	100	48
17632	丹阳	四圩埭配变	10	200	0
17633	丹阳	松卜村绕庄中	10	400	212
17634	丹阳	松坟村西	10	400	148
17635	丹阳	松江村	10	400	52
17636	丹阳	松江村西	10	400	211
17637	丹阳	松元里村	10	200	44
17638	丹阳	宋家	10	400	130
17639	丹阳	宋家埭变	10	400	122
17640	丹阳	苏果超市	10	400	43
17641	丹阳	苏果超市公用	10	400	0
17642	丹阳	孙家	10	400	248
17643	丹阳	孙家 2#	10	400	32
17644	丹阳	孙家北变	10	400	32
17645	丹阳	孙家变	10	400	32
17646	丹阳	孙家村	10	200	116
17647	丹阳	孙家村 1	10	200	94
17648	丹阳	孙家村 1#	10	200	23
17649	丹阳	孙家村北变	10	200	21
17650	丹阳	孙家东	10	400	88
17651	丹阳	孙家后	10	400	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17652	丹阳	孙巷	10	200	119
17653	丹阳	孙巷北变	10	400	282
17654	丹阳	孙巷东	10	400	217
17655	丹阳	孙巷南	10	400	161
17656	丹阳	孙巷西	10	400	287
17657	丹阳	孙巷中	10	200	172
17658	丹阳	台阳小区	10	500	280
17659	丹阳	台阳小区箱变	10	500	242
17660	丹阳	台庄电站	10	400	61
17661	丹阳	泰定南路	10	400	79
17662	丹阳	泰豪公寓	10	630	406
17663	丹阳	泰山大队	10	400	190
17664	丹阳	泰山大队南	10	400	274
17665	丹阳	泰山水库东	10	200	39
17666	丹阳	泰山水库南	10	400	242
17667	丹阳	泰山王家村	10	400	140
17668	丹阳	太平北 2#	10	400	0
17669	丹阳	太平北站	10	400	187
17670	丹阳	太平村	10	200	76
17671	丹阳	太平村流注村	10	200	0
17672	丹阳	太平村迈庄村	10	400	266
17673	丹阳	太平村太平北片	10	315	0
17674	丹阳	太平村小五林	10	400	0
17675	丹阳	太平村严家塘	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17676	丹阳	太平村严家塘南	10	400	0
17677	丹阳	太平村中里村	10	200	0
17678	丹阳	太平东港站公用	10	200	138
17679	丹阳	太平河南	10	400	41
17680	丹阳	太平南站	10	200	106
17681	丹阳	太平山 2#	10	400	0
17682	丹阳	太平山 3#	10	400	0
17683	丹阳	太平中	10	400	186
17684	丹阳	太平庄	10	400	247
17685	丹阳	太平庄北	10	400	305
17686	丹阳	太平庄变	10	200	124
17687	丹阳	太阳城 1#	10	500	0
17688	丹阳	太阳城 2#	10	400	108
17689	丹阳	太阳城 3#	10	315	126
17690	丹阳	太阳城 4#	10	200	41
17691	丹阳	太子河排	10	400	360
17692	丹阳	坛园里	10	400	303
17693	丹阳	谭甲农业	10	400	357
17694	丹阳	谭巷村北	10	400	3
17695	丹阳	谭巷村委会东	10	400	3
17696	丹阳	谭巷农业	10	200	103
17697	丹阳	谭月路	10	400	56
17698	丹阳	谭月路 1#	10	400	68
17699	丹阳	谭庄北变	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	丹阳	谭庄变	10	400	165
17701	丹阳	谭庄东	10	400	289
17702	丹阳	谭庄南	10	400	274
17703	丹阳	汤家	10	400	116
17704	丹阳	汤家村	10	400	281
17705	丹阳	汤家村综合变	10	200	139
17706	丹阳	汤家东	10	200	167
17707	丹阳	汤家东变	10	400	0
17708	丹阳	汤家东片	10	200	54
17709	丹阳	汤家南村	10	200	0
17710	丹阳	汤家水站	10	100	34
17711	丹阳	汤家庄农业	10	400	48
17712	丹阳	汤甲坝头 1#	10	400	308
17713	丹阳	汤甲坝头 2#	10	400	269
17714	丹阳	汤甲坝头村	10	200	25
17715	丹阳	汤甲村南	10	200	52
17716	丹阳	汤甲大队	10	315	152
17717	丹阳	汤甲大队 2#	10	400	360
17718	丹阳	汤甲电站	10	100	90
17719	丹阳	汤甲农业	10	400	338
17720	丹阳	汤甲前肇村	10	400	247
17721	丹阳	汤甲西	10	400	196
17722	丹阳	汤庄 5 队	10	400	267
17723	丹阳	汤庄村 10-11 队	10	400	155

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17724	丹阳	汤庄村汤庄	10	400	65
17725	丹阳	汤庄村西河里	10	200	90
17726	丹阳	汤庄大队东	10	400	46
17727	丹阳	汤庄站	10	50	27
17728	丹阳	塘底里	10	400	155
17729	丹阳	塘东村	10	200	0
17730	丹阳	塘东村东	10	400	0
17731	丹阳	塘坊村	10	400	218
17732	丹阳	塘坊桥	10	400	99
17733	丹阳	塘府里变	10	400	242
17734	丹阳	塘沟电站	10	100	25
17735	丹阳	塘关里	10	400	0
17736	丹阳	塘里	10	400	60
17737	丹阳	塘里北变	10	400	85
17738	丹阳	塘里变	10	250	17
17739	丹阳	塘里村	10	400	156
17740	丹阳	塘里村变	10	400	235
17741	丹阳	塘里东	10	400	85
17742	丹阳	塘里南变	10	200	71
17743	丹阳	塘里前村	10	100	26
17744	丹阳	塘里中	10	400	85
17745	丹阳	塘路门	10	200	95
17746	丹阳	塘路门西	10	400	185
17747	丹阳	塘门上	10	400	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17748	丹阳	塘上西	10	200	120
17749	丹阳	塘湾里变	10	200	143
17750	丹阳	塘湾里东	10	400	290
17751	丹阳	塘湾里西	10	400	273
17752	丹阳	塘西村	10	400	182
17753	丹阳	塘西村委 2#	10	400	170
17754	丹阳	塘西站	10	200	103
17755	丹阳	塘下变	10	200	68
17756	丹阳	塘下南	10	400	296
17757	丹阳	塘心里	10	200	0
17758	丹阳	塘兴村变	10	100	45
17759	丹阳	塘宅里	10	200	104
17760	丹阳	堂皇小区	10	400	141
17761	丹阳	唐蔡村变	10	400	210
17762	丹阳	唐家	10	200	55
17763	丹阳	唐家村	10	400	227
17764	丹阳	唐家村西	10	400	6
17765	丹阳	唐家东	10	200	80
17766	丹阳	唐山庙	10	400	287
17767	丹阳	唐山庙南	10	200	70
17768	丹阳	唐山庙西	10	400	161
17769	丹阳	桃源里 1#配电室 1#变	10	800	479
17770	丹阳	桃源里 1#配电室 2#变	10	800	534
17771	丹阳	桃源里 1#配电室 3#变	10	800	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17772	丹阳	桃源里 1#配电室 4#变	10	800	536
17773	丹阳	淘镜路	10	400	45
17774	丹阳	陶杨棚东	10	400	230
17775	丹阳	藤村史家村 2#	10	200	24
17776	丹阳	藤村一队 2#	10	200	21
17777	丹阳	藤村站公用	10	200	117
17778	丹阳	藤庄芦沟村	10	400	138
17779	丹阳	腾村 3 队	10	400	184
17780	丹阳	提香花园 1#	10	630	137
17781	丹阳	提香花园 1#配电房 1#变	10	1000	684
17782	丹阳	提香花园 1#配电房 2#变	10	1000	611
17783	丹阳	提香花园 1#配电房 3#变	10	1000	499
17784	丹阳	提香花园 2#	10	630	428
17785	丹阳	提香花园 2#配电房 1#变	10	1000	663
17786	丹阳	提香花园 2#配电房 2#变	10	1000	569
17787	丹阳	提香花园 2#配电房 3#变	10	1000	612
17788	丹阳	提香花园 2#配电房 4#变	10	800	444
17789	丹阳	提香花园 3#配电房 1#变	10	1000	684
17790	丹阳	提香花园 3#配电房 2#变	10	1000	670
17791	丹阳	提香花园 3#配电房 3#变	10	1000	531
17792	丹阳	提香花园 4#配电房 1#变	10	800	417
17793	丹阳	体委住宅 1#	10	200	121
17794	丹阳	体委住宅 2#	10	200	85
17795	丹阳	体委住宅 3#	10	200	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17796	丹阳	体育局	10	315	99
17797	丹阳	体育住宅 2#	10	500	98
17798	丹阳	天波城 1#配电房 1#变	10	1000	166
17799	丹阳	天波城 1#配电房 3#变	10	1000	166
17800	丹阳	天波城 1#配电房 4#变	10	1000	166
17801	丹阳	天波城 1#配电房 5#变	10	1000	166
17802	丹阳	天波城 1#箱变	10	500	78
17803	丹阳	天波城 2#配电房 1#变	10	1000	166
17804	丹阳	天波城 2#配电房 2#变	10	1000	166
17805	丹阳	天波城 3#配电房 1#变	10	1000	166
17806	丹阳	天波城 3#配电房 2#变	10	1000	166
17807	丹阳	天波城 3#配电房 3#变	10	1000	166
17808	丹阳	天波城 3#配电房 4#变	10	1000	166
17809	丹阳	天波城 4#配电房 1#变	10	1000	166
17810	丹阳	天波城 4#配电房 2#变	10	1000	166
17811	丹阳	天波城 4#配电房 3#变	10	1000	166
17812	丹阳	天波城 4#配电房 4#变	10	1000	166
17813	丹阳	天波城 5#配电房 1#变	10	1000	166
17814	丹阳	天波城 5#配电房 2#变	10	1000	166
17815	丹阳	天波城 5#配电房 3#变	10	1000	166
17816	丹阳	天波城 6#配电房 1#变	10	1000	166
17817	丹阳	天波城 6#配电房 2#变	10	1000	166
17818	丹阳	天波城 6#配电房 3#变	10	1000	166
17819	丹阳	天铂 1#配电室 1#变	10	800	492

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17820	丹阳	天铂 1#配电室 2#变	10	800	601
17821	丹阳	天铂 1#配电室 3#变	10	800	486
17822	丹阳	天铂 1#配电室 4#变	10	800	522
17823	丹阳	天铂 2#配电室 1#变	10	800	527
17824	丹阳	天铂 2#配电室 2#变	10	800	548
17825	丹阳	天铂 2#配电室 4#变	10	800	366
17826	丹阳	天福花园 1#	10	630	384
17827	丹阳	天福花园 1#配电房 1#变	10	800	350
17828	丹阳	天福花园 1#配电房 2#变	10	800	616
17829	丹阳	天福花园 10#	10	630	393
17830	丹阳	天福花园 11#	10	630	379
17831	丹阳	天福花园 12#	10	630	388
17832	丹阳	天福花园 13#	10	400	206
17833	丹阳	天福花园 14#	10	630	417
17834	丹阳	天福花园 2#	10	630	378
17835	丹阳	天福花园 2#配电房 1#变	10	800	350
17836	丹阳	天福花园 2#配电房 2#变	10	800	622
17837	丹阳	天福花园 3#	10	400	243
17838	丹阳	天福花园 4#	10	400	212
17839	丹阳	天福花园 5#	10	400	225
17840	丹阳	天福花园 6#	10	630	416
17841	丹阳	天福花园 7#	10	630	381
17842	丹阳	天福花园 8#	10	315	83
17843	丹阳	天福花园 9#	10	630	367

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17844	丹阳	天工房地产公变	10	400	203
17845	丹阳	天工花园	10	1000	480
17846	丹阳	天工花园 1#变	10	500	268
17847	丹阳	天工花园 4#箱变	10	500	179
17848	丹阳	天工商城 1#	10	630	273
17849	丹阳	天华星城 1#	10	400	235
17850	丹阳	天华星城 2#	10	400	231
17851	丹阳	天坤房屋开发公司 1#配变	10	630	304
17852	丹阳	天瑞宸 1#配电室 1#变	10	800	646
17853	丹阳	天瑞宸 1#配电室 2#变	10	800	0
17854	丹阳	天瑞宸 1#配电室 3#变	10	800	641
17855	丹阳	天瑞宸 1#配电室 4#变	10	800	0
17856	丹阳	天瑞宸 2#配电室 1#变	10	800	665
17857	丹阳	天瑞宸 2#配电室 2#变	10	800	0
17858	丹阳	天瑞宸 2#配电室 3#变	10	800	696
17859	丹阳	天瑞宸 2#配电室 4#变	10	800	0
17860	丹阳	天瑞宸 3#配电室 1#变	10	800	676
17861	丹阳	天瑞宸 3#配电室 2#变	10	800	0
17862	丹阳	天瑞宸 3#配电室 3#变	10	800	663
17863	丹阳	天瑞宸 3#配电室 4#变	10	800	0
17864	丹阳	天一人家 1#配电室 1#变	10	800	497
17865	丹阳	天一人家 1#配电室 2#变	10	800	654
17866	丹阳	天一人家 1#配电室 3#变	10	800	497
17867	丹阳	天一人家 1#配电室 4#变	10	800	664

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17868	丹阳	天一人家 2#配电室 1#变	10	800	497
17869	丹阳	天一人家 2#配电室 2#变	10	800	679
17870	丹阳	天一人家 2#配电室 3#变	10	800	497
17871	丹阳	天一人家 2#配电室 4#变	10	800	704
17872	丹阳	天颐城 1#配电室 1#变	10	800	461
17873	丹阳	天颐城 1#配电室 2#变	10	800	497
17874	丹阳	天颐城 1#配电室 3#变	10	800	515
17875	丹阳	天颐城 1#配电室 4#变	10	800	497
17876	丹阳	天颐城 2#配电室 1#变	10	800	194
17877	丹阳	天颐城 2#配电室 2#变	10	800	401
17878	丹阳	天颐城 2#配电室 3#变	10	800	461
17879	丹阳	天颐城 2#配电室 4#变	10	800	497
17880	丹阳	天元大队	10	400	214
17881	丹阳	天元丁蒋步甲	10	400	180
17882	丹阳	天元丁蒋步甲西	10	200	76
17883	丹阳	天元顾甲村	10	200	87
17884	丹阳	天元横塘桥	10	400	193
17885	丹阳	天元横塘桥 1#	10	200	22
17886	丹阳	天元后史甲	10	200	87
17887	丹阳	天元后屯庄村	10	200	92
17888	丹阳	天元后屯庄东变	10	200	72
17889	丹阳	天元蒋甲村	10	200	109
17890	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 1#变	10	1000	656
17891	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 2#变	10	1000	651

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17892	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 1#变	10	800	547
17893	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 2#变	10	800	576
17894	丹阳	天元马张甲	10	200	53
17895	丹阳	天元七里大队	10	400	193
17896	丹阳	天元七里桥	10	200	25
17897	丹阳	天元前屯庄	10	200	89
17898	丹阳	天元桥	10	200	3
17899	丹阳	天元史甲村	10	400	221
17900	丹阳	天元屯庄	10	200	125
17901	丹阳	天元吴家变	10	400	225
17902	丹阳	天元吴家南	10	200	22
17903	丹阳	天元巷上村	10	400	116
17904	丹阳	天元小胡甲	10	400	251
17905	丹阳	天元庵背后	10	200	52
17906	丹阳	天元野王甲	10	200	65
17907	丹阳	天悦名城 1#配电房 2#变	10	800	389
17908	丹阳	天悦名城 1#配电房 3#变	10	800	534
17909	丹阳	天悦名城 1#配电房 4#变	10	800	559
17910	丹阳	天悦名城 2#配电室 1#变	10	800	534
17911	丹阳	天悦名城 2#配电室 2#变	10	800	568
17912	丹阳	天悦名城 2#配电室 3#变	10	800	546
17913	丹阳	天悦名城 2#配电室 4#变	10	800	591
17914	丹阳	天悦名城 3#配电室 1#变	10	800	631
17915	丹阳	天悦名城 3#配电室 2#变	10	800	626

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17916	丹阳	天悦名城 3#配电室 3#变	10	800	618
17917	丹阳	天悦名城 3#配电室 4#变	10	800	628
17918	丹阳	天悦名城 4#配电房 1#变	10	800	539
17919	丹阳	天悦名城 4#配电房 2#变	10	800	578
17920	丹阳	天悦名城 4#配电房 3#变	10	800	552
17921	丹阳	天悦名城 4#配电房 4#变	10	800	548
17922	丹阳	天悦名城 5#配电房 1#变	10	800	610
17923	丹阳	天悦名城 5#配电房 2#变	10	800	706
17924	丹阳	天怡花园 1#	10	500	51
17925	丹阳	天怡花园 2#	10	630	320
17926	丹阳	天玺花园 1#配电房 1#变	10	800	392
17927	丹阳	天玺花园 1#配电房 2#变	10	800	428
17928	丹阳	天玺花园 1#配电房 3#变	10	800	452
17929	丹阳	天玺花园 1#配电房 4#变	10	800	376
17930	丹阳	天玺花园 2#配电房 1#变	10	800	398
17931	丹阳	天玺花园 2#配电房 2#变	10	800	446
17932	丹阳	天玺花园 2#配电房 3#变	10	800	514
17933	丹阳	天玺花园 2#配电房 4#变	10	800	491
17934	丹阳	天玺花园 3#配电房 1#变	10	800	526
17935	丹阳	天玺花园 3#配电房 2#变	10	800	513
17936	丹阳	天玺花园 3#配电房 3#变	10	800	471
17937	丹阳	天玺花园 3#配电房 4#变	10	800	567
17938	丹阳	天玺花园 4#配电房 1#变	10	800	597
17939	丹阳	天玺花园 4#配电房 2#变	10	800	384

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17940	丹阳	天玺花园 5#配电室 1#变	10	800	591
17941	丹阳	天玺花园 5#配电室 2#变	10	800	591
17942	丹阳	天玺花园 5#配电室 3#变	10	800	601
17943	丹阳	天玺花园 5#配电室 4#变	10	800	549
17944	丹阳	天祝村	10	200	31
17945	丹阳	田家 2#变	10	200	102
17946	丹阳	田家埭	10	400	0
17947	丹阳	田里北	10	400	315
17948	丹阳	跳板村后东岗变	10	200	124
17949	丹阳	跳板村连家塘	10	400	180
17950	丹阳	跳板村石家弯	10	400	223
17951	丹阳	跳板村石塔里	10	200	48
17952	丹阳	跳板村石塔里东村	10	200	71
17953	丹阳	跳板村坛家村	10	400	250
17954	丹阳	跳板村跳板村委	10	400	0
17955	丹阳	跳板村跳板大队	10	400	257
17956	丹阳	跳板头	10	400	245
17957	丹阳	跳板站公用	10	200	151
17958	丹阳	铁丁庄变	10	400	0
17959	丹阳	铁丁庄东	10	400	85
17960	丹阳	铁路住宅 09001	10	500	319
17961	丹阳	停车场 2#箱变	10	630	357
17962	丹阳	停车场北	10	400	3
17963	丹阳	停车场变	10	315	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17964	丹阳	庭后南	10	400	85
17965	丹阳	通泰房地产	10	630	329
17966	丹阳	童家	10	200	23
17967	丹阳	童家桥	10	400	47
17968	丹阳	童家桥东	10	400	237
17969	丹阳	童家桥西	10	400	220
17970	丹阳	童鞋 2#变	10	400	278
17971	丹阳	童新	10	200	75
17972	丹阳	童永村	10	200	107
17973	丹阳	童永加工厂	10	400	106
17974	丹阳	头圩埭	10	200	17
17975	丹阳	土管所 2#	10	400	233
17976	丹阳	土管所 4#	10	400	157
17977	丹阳	土库楼东综合变	10	200	99
17978	丹阳	土库楼综合变	10	400	189
17979	丹阳	土桥公用	10	400	360
17980	丹阳	团结桥站	10	200	149
17981	丹阳	团结水站	10	100	11
17982	丹阳	屯甸北	10	400	242
17983	丹阳	屯甸村	10	400	104
17984	丹阳	屯甸电站综合变	10	200	27
17985	丹阳	屯甸东农业	10	200	56
17986	丹阳	屯甸东配变	10	400	284
17987	丹阳	屯甸西	10	200	30

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17988	丹阳	屯甸西 2#	10	400	226
17989	丹阳	屯田社区	10	400	75
17990	丹阳	瓦窑湾西	10	400	245
17991	丹阳	瓦西村前张市	10	200	62
17992	丹阳	瓦西村委	10	400	171
17993	丹阳	瓦西沟古村	10	400	204
17994	丹阳	瓦西杨元里村	10	400	247
17995	丹阳	瓦窑湾	10	400	116
17996	丹阳	瓦窑湾南	10	400	336
17997	丹阳	外朝	10	400	0
17998	丹阳	外贸住宅变	10	400	204
17999	丹阳	湾里	10	400	0
18000	丹阳	湾里配变	10	200	21
18001	丹阳	湾里周	10	400	308
18002	丹阳	万家村变	10	200	103
18003	丹阳	万家欢 1#	10	250	93
18004	丹阳	万家欢 2#配变	10	630	337
18005	丹阳	万善二村 1#	10	315	155
18006	丹阳	万善二村 10#	10	400	200
18007	丹阳	万善二村 11#	10	200	80
18008	丹阳	万善二村 12#	10	400	238
18009	丹阳	万善二村 13#	10	200	51
18010	丹阳	万善二村 2#	10	200	84
18011	丹阳	万善二村 3#	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18012	丹阳	万善二村 4#	10	200	81
18013	丹阳	万善二村 5#	10	200	122
18014	丹阳	万善二村 6#	10	200	126
18015	丹阳	万善二村 7#	10	200	110
18016	丹阳	万善二村 8#	10	400	192
18017	丹阳	万善二村 9#	10	400	245
18018	丹阳	万善路公用箱变	10	400	93
18019	丹阳	万善上院 1#配电房 1#变	10	800	510
18020	丹阳	万善上院 1#配电房 2#变	10	800	535
18021	丹阳	万善上院 1#配电房 3#变	10	800	554
18022	丹阳	万善上院 1#配电房 4#变	10	800	537
18023	丹阳	万善上院 2#配电房 1#变	10	800	253
18024	丹阳	万善上院 2#配电房 2#变	10	800	530
18025	丹阳	万善上院 2#配电房 3#变	10	800	505
18026	丹阳	万善上院 2#配电房 4#变	10	800	535
18027	丹阳	万善上院 3#配电室 1#变	10	800	339
18028	丹阳	万善上院 3#配电室 2#变	10	800	719
18029	丹阳	万善上院 3#配电室 3#变	10	800	558
18030	丹阳	万善上院 3#配电室 4#变	10	800	529
18031	丹阳	万善上院 4#配电室 1#变	10	630	422
18032	丹阳	万善上院 4#配电室 2#变	10	630	436
18033	丹阳	万善上院 4#配电室 3#变	10	630	395
18034	丹阳	万善上院 4#配电室 4#变	10	630	338
18035	丹阳	万善上院 5#配电室 1#变	10	800	593

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18036	丹阳	万善上院 5#配电室 2#变	10	800	497
18037	丹阳	万善上院 5#配电室 3#变	10	800	587
18038	丹阳	万善上院 5#配电室 4#变	10	800	615
18039	丹阳	万善上院 6#配电室 1#变	10	800	545
18040	丹阳	万善上院 6#配电室 2#变	10	800	482
18041	丹阳	万善上院 6#配电室 3#变	10	800	583
18042	丹阳	万善上院 6#配电室 4#变	10	800	595
18043	丹阳	万善上院 7#配电室 1#变	10	800	533
18044	丹阳	万善上院 7#配电室 2#变	10	800	587
18045	丹阳	万善上院 7#配电室 3#变	10	800	625
18046	丹阳	万善上院 7#配电室 4#变	10	800	541
18047	丹阳	万善上院 8#配电室 1#变	10	800	535
18048	丹阳	万善上院 8#配电室 2#变	10	800	396
18049	丹阳	万善上院 8#配电室 3#变	10	800	620
18050	丹阳	万善上院 8#配电室 4#变	10	800	612
18051	丹阳	万善园 1#	10	500	213
18052	丹阳	万善园 1#东	10	630	320
18053	丹阳	万善园 2#	10	500	219
18054	丹阳	万善园 3#	10	400	210
18055	丹阳	万四房	10	400	124
18056	丹阳	万泰塑胶临时	10	500	268
18057	丹阳	万通大厦 1#变	10	1250	0
18058	丹阳	万新华府 1#配电房 1#变	10	800	3
18059	丹阳	万新华府 1#配电房 2#变	10	800	603

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18060	丹阳	万新华府 1#配电房 3#变	10	800	3
18061	丹阳	万新华府 1#配电房 4#变	10	800	566
18062	丹阳	万新路	10	400	124
18063	丹阳	万新住宅 1#	10	400	0
18064	丹阳	万新住宅 2#	10	200	0
18065	丹阳	万洋众创城 1#公用变	10	400	41
18066	丹阳	汪池埭	10	400	154
18067	丹阳	汪池埭 2#	10	400	89
18068	丹阳	汪池埭 3#	10	400	74
18069	丹阳	汪池埭北	10	400	43
18070	丹阳	汪池埭东变	10	400	301
18071	丹阳	汪家村	10	200	52
18072	丹阳	汪家桥	10	200	25
18073	丹阳	王东后	10	400	255
18074	丹阳	王福	10	400	83
18075	丹阳	王福北	10	400	85
18076	丹阳	王福东	10	400	85
18077	丹阳	王福西变	10	400	85
18078	丹阳	王家	10	200	80
18079	丹阳	王家变	10	200	21
18080	丹阳	王家村	10	200	118
18081	丹阳	王家村北	10	200	73
18082	丹阳	王家村变	10	200	6
18083	丹阳	王家村东 2#	10	400	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18084	丹阳	王家村南	10	400	294
18085	丹阳	王家农业	10	400	309
18086	丹阳	王家配变	10	400	305
18087	丹阳	王家巷	10	200	32
18088	丹阳	王家巷二站	10	200	142
18089	丹阳	王家巷一站	10	200	45
18090	丹阳	王家园 2#变	10	400	56
18091	丹阳	王家园变	10	400	99
18092	丹阳	王家庄	10	400	195
18093	丹阳	王家庄 1#箱变	10	630	0
18094	丹阳	王家庄 2#箱变	10	630	0
18095	丹阳	王灵官庙北	10	100	39
18096	丹阳	王善村	10	200	42
18097	丹阳	王祥	10	400	0
18098	丹阳	王祥北	10	200	0
18099	丹阳	王祥东 2#	10	400	75
18100	丹阳	王祥东变	10	400	0
18101	丹阳	王巷八队综合变	10	400	186
18102	丹阳	王巷电站综合变	10	200	67
18103	丹阳	王巷二队	10	400	267
18104	丹阳	王巷鸡场	10	400	245
18105	丹阳	王巷六队 3#	10	200	21
18106	丹阳	王巷六队综合变	10	400	173
18107	丹阳	王巷南	10	400	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18108	丹阳	王巷七队综合变	10	200	24
18109	丹阳	王巷桥	10	630	340
18110	丹阳	王巷四队综合变	10	200	33
18111	丹阳	王巷五队	10	400	125
18112	丹阳	王巷苑 1#	10	400	238
18113	丹阳	王巷苑 2#	10	500	235
18114	丹阳	王巷中	10	200	59
18115	丹阳	王庄水站	10	200	110
18116	丹阳	望岸庄西配变	10	400	313
18117	丹阳	韦家村	10	200	92
18118	丹阳	韦蒋潘	10	400	241
18119	丹阳	韦蒋潘北	10	200	67
18120	丹阳	围江	10	400	0
18121	丹阳	唯益北 500kVA	10	500	125
18122	丹阳	唯益东	10	630	125
18123	丹阳	为民东路配变	10	400	0
18124	丹阳	为民西路单	10	100	6
18125	丹阳	为民中路单	10	400	0
18126	丹阳	魏家	10	200	59
18127	丹阳	魏家湖	10	400	264
18128	丹阳	魏家田北	10	400	32
18129	丹阳	卫家 1#	10	400	106
18130	丹阳	卫生院变	10	400	54
18131	丹阳	卫生院配变	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18132	丹阳	卫星站变	10	200	17
18133	丹阳	温州城 1#	10	500	0
18134	丹阳	温州城 2#	10	630	348
18135	丹阳	温州城 3#	10	630	360
18136	丹阳	温州城 4#	10	315	168
18137	丹阳	温州城 5#	10	630	307
18138	丹阳	文昌苑小区	10	500	296
18139	丹阳	文昌苑小区 1#	10	315	113
18140	丹阳	文潮村	10	200	126
18141	丹阳	文潮新村	10	400	195
18142	丹阳	文段山	10	200	101
18143	丹阳	文光住宅 1#	10	30	0
18144	丹阳	文光住宅 2#	10	30	4
18145	丹阳	文光住宅 3#	10	30	4
18146	丹阳	文光住宅 4#	10	30	0
18147	丹阳	文华里 1#配电室 1#变	10	800	627
18148	丹阳	文华里 1#配电室 2#变	10	800	611
18149	丹阳	文华里 2#配电室 1#变	10	800	636
18150	丹阳	文华里 2#配电室 2#变	10	800	645
18151	丹阳	文化城	10	400	248
18152	丹阳	文化城住宅楼	10	200	50
18153	丹阳	文化雅居 1#	10	500	315
18154	丹阳	文化雅居 2#	10	315	158
18155	丹阳	文化站	10	400	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	丹阳	文化站北	10	400	172
18157	丹阳	文体中心 2#	10	630	125
18158	丹阳	文体中心 630KVA	10	630	165
18159	丹阳	文体中心综合变	10	400	125
18160	丹阳	翁家变	10	400	227
18161	丹阳	翁家东	10	400	128
18162	丹阳	我起庄北	10	400	79
18163	丹阳	卧龙岗	10	400	254
18164	丹阳	沃德大道 2#综合变	10	100	27
18165	丹阳	沃得职工楼 1#	10	500	125
18166	丹阳	沃柯里北	10	200	143
18167	丹阳	沃柯里综合变	10	200	130
18168	丹阳	乌泥沟	10	100	43
18169	丹阳	乌土墩北	10	400	295
18170	丹阳	乌庄变	10	400	143
18171	丹阳	乌庄西	10	400	112
18172	丹阳	屋口	10	200	32
18173	丹阳	屋口前	10	200	32
18174	丹阳	无线电二厂	10	400	96
18175	丹阳	梧桐村	10	400	242
18176	丹阳	吾悦华府 1#配电房 1#变	10	800	0
18177	丹阳	吾悦华府 1#配电房 2#变	10	800	494
18178	丹阳	吾悦华府 2#配电房 1#变	10	800	0
18179	丹阳	吾悦华府 2#配电房 2#变	10	800	443

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18180	丹阳	吾悦华府 2#配电房 3#变	10	800	0
18181	丹阳	吾悦华府 2#配电房 4#变	10	800	629
18182	丹阳	吾悦华府 3#配电房 1#变	10	800	0
18183	丹阳	吾悦华府 3#配电房 2#变	10	800	529
18184	丹阳	吾悦华府 3#配电房 3#变	10	800	0
18185	丹阳	吾悦华府 3#配电房 4#变	10	800	464
18186	丹阳	吾悦华府 4#配电房 1#变	10	800	0
18187	丹阳	吾悦华府 4#配电房 2#变	10	800	593
18188	丹阳	吾悦华府 4#配电房 3#变	10	800	0
18189	丹阳	吾悦华府 4#配电房 4#变	10	800	522
18190	丹阳	吾悦华府 5#配电房 1#变	10	800	0
18191	丹阳	吾悦华府 5#配电房 2#变	10	800	380
18192	丹阳	吾悦华府 5#配电房 3#变	10	800	0
18193	丹阳	吾悦华府 5#配电房 4#变	10	800	524
18194	丹阳	吾悦华府 6#配电房 1#变	10	800	0
18195	丹阳	吾悦华府 6#配电房 2#变	10	800	411
18196	丹阳	吾悦华府 6#配电房 3#变	10	800	0
18197	丹阳	吾悦华府 6#配电房 4#变	10	800	406
18198	丹阳	吾悦华府别墅 1#箱变配电变压器	10	400	0
18199	丹阳	吾悦华府别墅 2#箱变	10	630	0
18200	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 1#变	10	800	0
18201	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 2#变	10	800	0
18202	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 3#变	10	800	0
18203	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 4#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18204	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 1#变	10	800	0
18205	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 2#变	10	800	0
18206	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 1#变	10	800	0
18207	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 2#变	10	800	0
18208	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 3#变	10	800	0
18209	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 4#变	10	800	0
18210	丹阳	吴家	10	400	0
18211	丹阳	吴家北	10	400	279
18212	丹阳	吴家变	10	200	66
18213	丹阳	吴家村	10	200	0
18214	丹阳	吴家村 2#500kVA	10	500	223
18215	丹阳	吴家村变	10	200	52
18216	丹阳	吴家东	10	200	107
18217	丹阳	吴家东 2#	10	400	0
18218	丹阳	吴家东变	10	400	149
18219	丹阳	吴家东配变	10	400	0
18220	丹阳	吴家南	10	400	104
18221	丹阳	吴家塘村	10	400	237
18222	丹阳	吴家湾	10	400	0
18223	丹阳	吴家巷	10	400	277
18224	丹阳	吴塔里东	10	200	97
18225	丹阳	吴塘村	10	400	3
18226	丹阳	吴塘大山头西	10	400	3
18227	丹阳	吴塘西	10	200	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18228	丹阳	吴巷村	10	400	271
18229	丹阳	武巷西	10	400	252
18230	丹阳	武阳村武阳东片	10	400	51
18231	丹阳	武阳村武阳东片 2#	10	400	200
18232	丹阳	武阳村武阳新村	10	400	50
18233	丹阳	武阳村旭日沟南	10	400	0
18234	丹阳	武阳村跃进沟	10	400	0
18235	丹阳	武阳二组	10	200	0
18236	丹阳	武阳三队	10	200	0
18237	丹阳	武阳四队	10	400	0
18238	丹阳	武阳四队 2#	10	400	0
18239	丹阳	武阳五队	10	400	0
18240	丹阳	武阳一队	10	400	140
18241	丹阳	武阳一队 2#	10	400	163
18242	丹阳	武阳一队 4#	10	400	135
18243	丹阳	武阳一队南	10	400	93
18244	丹阳	武阳站 2#	10	400	0
18245	丹阳	五家村	10	250	88
18246	丹阳	五金厂	10	400	0
18247	丹阳	五里铺	10	400	247
18248	丹阳	五龙北	10	400	233
18249	丹阳	五龙村 2#	10	400	256
18250	丹阳	五龙河	10	400	3
18251	丹阳	五条路	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18252	丹阳	五条路西	10	100	27
18253	丹阳	五星加油站	10	630	79
18254	丹阳	五星苑	10	315	46
18255	丹阳	五一	10	400	32
18256	丹阳	五月花 2#	10	400	0
18257	丹阳	坞泥村	10	315	222
18258	丹阳	物资局	10	400	141
18259	丹阳	熙庄邵庄村变	10	400	44
18260	丹阳	西北方	10	400	102
18261	丹阳	西柴	10	400	32
18262	丹阳	西柴北	10	400	32
18263	丹阳	西柴南	10	400	32
18264	丹阳	西柴南 2#	10	400	32
18265	丹阳	西柴西	10	200	32
18266	丹阳	西柴中	10	200	21
18267	丹阳	西城巷	10	200	120
18268	丹阳	西川门	10	400	144
18269	丹阳	西村	10	400	59
18270	丹阳	西村东	10	200	97
18271	丹阳	西村东变	10	200	89
18272	丹阳	西村王	10	200	104
18273	丹阳	西大庄	10	400	100
18274	丹阳	西丁村	10	400	139
18275	丹阳	西符村包家村	10	400	162

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18276	丹阳	西符村符庄桥	10	400	14
18277	丹阳	西符村符庄桥南	10	200	32
18278	丹阳	西符村工业区北	10	400	32
18279	丹阳	西符村工业园	10	400	169
18280	丹阳	西符村荷花池	10	400	82
18281	丹阳	西符村河东村	10	400	0
18282	丹阳	西符村后谢庄	10	200	32
18283	丹阳	西符村机场路	10	200	29
18284	丹阳	西符村李家塘	10	400	175
18285	丹阳	西符村路家塘	10	400	201
18286	丹阳	西符村路家塘东	10	400	43
18287	丹阳	西符村路家塘南	10	200	21
18288	丹阳	西符村毛家塘	10	200	84
18289	丹阳	西符村梅家村	10	400	14
18290	丹阳	西符村前谢庄	10	200	32
18291	丹阳	西符村三里墩	10	400	14
18292	丹阳	西符村上坝村	10	200	32
18293	丹阳	西符村上坝东变	10	400	239
18294	丹阳	西符村邵家村	10	200	32
18295	丹阳	西符村魏家田	10	400	271
18296	丹阳	西符村西符东	10	200	32
18297	丹阳	西符村西符庄	10	200	14
18298	丹阳	西符村西符庄东	10	200	14
18299	丹阳	西符村西焦沟变	10	400	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18300	丹阳	西符村新西村	10	200	75
18301	丹阳	西符村杨东队	10	400	14
18302	丹阳	西符村杨木桥	10	400	64
18303	丹阳	西符村杨西村	10	400	14
18304	丹阳	西符村窑头西	10	400	280
18305	丹阳	西符村袁家塘	10	250	32
18306	丹阳	西符村袁家塘单	10	200	21
18307	丹阳	西符村朱家村	10	400	14
18308	丹阳	西符村朱家南	10	400	14
18309	丹阳	西服厂公用	10	400	228
18310	丹阳	西岗北站	10	200	166
18311	丹阳	西岗村	10	400	273
18312	丹阳	西岗西	10	400	0
18313	丹阳	西岗中	10	400	0
18314	丹阳	西沟村	10	400	206
18315	丹阳	西沟荡北综合变	10	400	125
18316	丹阳	西沟荡综合变	10	400	125
18317	丹阳	西瓜村变	10	200	94
18318	丹阳	西河庄	10	100	39
18319	丹阳	西横沟	10	400	198
18320	丹阳	西环路	10	400	243
18321	丹阳	西环路 63#小区	10	630	382
18322	丹阳	西环路东	10	400	142
18323	丹阳	西环路公用	10	315	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18324	丹阳	西郊线风雅尚都 1#箱变	10	80	44
18325	丹阳	西巨村 1#综合变	10	400	197
18326	丹阳	西巨村 2#综合变	10	200	21
18327	丹阳	西巨七队	10	400	320
18328	丹阳	西巨三队综合变	10	400	117
18329	丹阳	西巨一队	10	400	124
18330	丹阳	西陵村	10	400	240
18331	丹阳	西陵村北	10	400	260
18332	丹阳	西麻东	10	400	3
18333	丹阳	西麻东电站	10	400	3
18334	丹阳	西毛庄	10	315	229
18335	丹阳	西门公寓 1#	10	800	522
18336	丹阳	西门公寓 2#	10	800	495
18337	丹阳	西门商场箱变	10	500	450
18338	丹阳	西门外公用	10	315	145
18339	丹阳	西门外公用变 2#	10	400	269
18340	丹阳	西门小学公用	10	200	180
18341	丹阳	西门住宅	10	250	116
18342	丹阳	西山凹单	10	400	262
18343	丹阳	西山凹东	10	400	57
18344	丹阳	西石潭西	10	200	51
18345	丹阳	西市村坝头村	10	200	105
18346	丹阳	西市村白露里	10	100	11
18347	丹阳	西市村毕庄村	10	400	176

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18348	丹阳	西市村曹家村	10	400	80
18349	丹阳	西市村陈家村	10	200	117
18350	丹阳	西市村大毕庄	10	200	55
18351	丹阳	西市村大毕庄西	10	200	96
18352	丹阳	西市村地藏王	10	400	157
18353	丹阳	西市村东毕庄	10	100	18
18354	丹阳	西市村囤市村	10	200	26
18355	丹阳	西市村囤市西	10	100	14
18356	丹阳	西市村葛店村	10	50	11
18357	丹阳	西市村葛家村	10	100	36
18358	丹阳	西市村葛四郎	10	100	13
18359	丹阳	西市村沟头村	10	100	34
18360	丹阳	西市村荷家村	10	100	68
18361	丹阳	西市村后焦村	10	400	167
18362	丹阳	西市村后巷村	10	400	233
18363	丹阳	西市村后圩村	10	200	21
18364	丹阳	西市村江家村	10	100	0
18365	丹阳	西市村芦家村	10	400	185
18366	丹阳	西市村陆房村	10	200	76
18367	丹阳	西市村陆房村西配变	10	200	44
18368	丹阳	西市村钱家村	10	200	54
18369	丹阳	西市村前圩东	10	315	193
18370	丹阳	西市村雀杆下	10	200	30
18371	丹阳	西市村三官塘	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18372	丹阳	西市村上阳塘	10	400	190
18373	丹阳	西市村沈家村	10	400	21
18374	丹阳	西市村生官村	10	400	166
18375	丹阳	西市村拾房村	10	100	0
18376	丹阳	西市村塘里村	10	100	14
18377	丹阳	西市村塘田里	10	100	16
18378	丹阳	西市村塘巷里	10	400	258
18379	丹阳	西市村塘巷西	10	200	140
18380	丹阳	西市村唐家村	10	200	85
18381	丹阳	西市村小王村	10	400	261
18382	丹阳	西市村小庄村	10	200	40
18383	丹阳	西市村小庄西	10	200	64
18384	丹阳	西市村徐巷村	10	200	68
18385	丹阳	西市村徐巷村西	10	200	81
18386	丹阳	西市村窑头村	10	160	78
18387	丹阳	西市村袁家村	10	200	138
18388	丹阳	西市村朱家村	10	200	21
18389	丹阳	西市村朱婆塘	10	200	75
18390	丹阳	西市村芮家村	10	160	41
18391	丹阳	西丝住宅变	10	400	249
18392	丹阳	西塘头后	10	400	303
18393	丹阳	西头庄	10	100	20
18394	丹阳	西王村	10	200	113
18395	丹阳	西下琴	10	400	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18396	丹阳	西下琴前	10	200	82
18397	丹阳	西杨村	10	400	259
18398	丹阳	西尧村	10	400	261
18399	丹阳	西尧沟西	10	200	101
18400	丹阳	西野田	10	200	27
18401	丹阳	西野田北	10	200	86
18402	丹阳	西野田变	10	200	44
18403	丹阳	西野田西	10	200	105
18404	丹阳	西苑公寓 1#	10	315	154
18405	丹阳	西苑公寓 2#	10	315	161
18406	丹阳	西苑人家 1#	10	630	308
18407	丹阳	西苑人家 2#	10	630	299
18408	丹阳	西周	10	400	241
18409	丹阳	西周南	10	400	281
18410	丹阳	西周西变	10	200	93
18411	丹阳	西庄	10	400	42
18412	丹阳	西庄北	10	200	152
18413	丹阳	西庄村变	10	400	187
18414	丹阳	西庄东	10	400	321
18415	丹阳	西庄站	10	200	112
18416	丹阳	西茆东	10	400	228
18417	丹阳	西茆东 2#	10	400	49
18418	丹阳	西茆南	10	400	151
18419	丹阳	西茆西	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18420	丹阳	西茆站	10	250	134
18421	丹阳	霞庄西	10	400	157
18422	丹阳	下蔡北	10	400	202
18423	丹阳	下蔡村	10	200	87
18424	丹阳	下蔡东	10	400	170
18425	丹阳	下蔡南	10	200	33
18426	丹阳	下场	10	200	99
18427	丹阳	下长段	10	400	84
18428	丹阳	下长段北	10	400	166
18429	丹阳	下长段东	10	400	259
18430	丹阳	下陈庄	10	400	0
18431	丹阳	下村北	10	400	157
18432	丹阳	下村河北	10	400	60
18433	丹阳	下店村北	10	400	130
18434	丹阳	下干头	10	400	0
18435	丹阳	下岗桥	10	400	48
18436	丹阳	下岗桥 1#单	10	100	46
18437	丹阳	下岗桥西	10	400	127
18438	丹阳	下祁村综合变	10	400	61
18439	丹阳	下祁王家村	10	400	27
18440	丹阳	下祁王家西	10	500	27
18441	丹阳	下祁王家西 2#箱变	10	630	27
18442	丹阳	下祁吴家北综合变	10	400	169
18443	丹阳	下祁吴家村综合变	10	400	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18444	丹阳	下祁五队	10	400	141
18445	丹阳	下祁新村综合变	10	400	73
18446	丹阳	下祁朱家村综合变	10	200	104
18447	丹阳	下琴村	10	400	217
18448	丹阳	下琴村委变	10	400	202
18449	丹阳	下琴东变	10	400	157
18450	丹阳	下琴排涝站	10	200	150
18451	丹阳	下琴七队	10	400	252
18452	丹阳	下琴桥	10	200	21
18453	丹阳	下琴西站	10	100	90
18454	丹阳	下琴站	10	200	133
18455	丹阳	下息桥	10	400	222
18456	丹阳	下园变	10	400	287
18457	丹阳	下栅口西	10	200	93
18458	丹阳	下庄	10	400	45
18459	丹阳	下蒯北	10	200	50
18460	丹阳	下邳村	10	200	59
18461	丹阳	下邳村南	10	200	133
18462	丹阳	下邳村庄上	10	400	273
18463	丹阳	下邳东	10	200	110
18464	丹阳	下邳苗木	10	400	3
18465	丹阳	下邳农业	10	400	256
18466	丹阳	夏港	10	400	3
18467	丹阳	夏家	10	400	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18468	丹阳	夏家-后府线	10	400	32
18469	丹阳	夏家 2#	10	400	32
18470	丹阳	夏家北	10	400	186
18471	丹阳	夏家北变	10	400	32
18472	丹阳	夏家变	10	400	308
18473	丹阳	夏家村	10	80	13
18474	丹阳	夏家村变	10	400	138
18475	丹阳	夏家后	10	400	309
18476	丹阳	夏家口电站	10	400	168
18477	丹阳	夏家南	10	200	32
18478	丹阳	夏南村变	10	400	209
18479	丹阳	夏士村	10	400	199
18480	丹阳	夏士电站	10	200	124
18481	丹阳	夏士东	10	200	113
18482	丹阳	夏士一队	10	400	53
18483	丹阳	夏氏甲变	10	200	39
18484	丹阳	夏氏甲东	10	400	291
18485	丹阳	贤桥里 1#配电室 1#变	10	800	275
18486	丹阳	贤桥里 1#配电室 2#变	10	800	365
18487	丹阳	贤桥里 1#配电室 3#变	10	800	275
18488	丹阳	贤桥里 1#配电室 4#变	10	800	642
18489	丹阳	香草东	10	400	288
18490	丹阳	香草南	10	100	44
18491	丹阳	香草西	10	200	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18492	丹阳	香草新村 01	10	400	153
18493	丹阳	香草新村 02	10	400	45
18494	丹阳	香草新村 1#东	10	500	246
18495	丹阳	香草新村 3#变	10	400	139
18496	丹阳	香草新村 4#	10	250	102
18497	丹阳	香草新村 5#	10	200	108
18498	丹阳	香草新村 6#	10	200	68
18499	丹阳	香草新村 7#	10	200	83
18500	丹阳	香草新村后 1#	10	400	50
18501	丹阳	香草新村后 2#	10	400	164
18502	丹阳	香草新村后 3#	10	200	51
18503	丹阳	香草新村后 4#	10	200	73
18504	丹阳	香草新村后 5#	10	200	94
18505	丹阳	香草新村后 6#	10	400	198
18506	丹阳	香草苑 1#	10	630	366
18507	丹阳	香草苑 2#	10	500	232
18508	丹阳	香草苑 3#	10	630	305
18509	丹阳	香草苑 4#	10	500	154
18510	丹阳	香樟苑 1#	10	630	329
18511	丹阳	香樟苑 2#	10	630	357
18512	丹阳	香樟苑 3#	10	630	290
18513	丹阳	香樟苑 4#	10	630	313
18514	丹阳	香樟苑 5#	10	630	309
18515	丹阳	香樟苑 6#	10	630	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18516	丹阳	香樟苑 7#	10	630	253
18517	丹阳	祥里北葛村	10	200	66
18518	丹阳	祥里北站	10	200	138
18519	丹阳	祥里村车垛桥	10	200	92
18520	丹阳	祥里村大葛村	10	200	123
18521	丹阳	祥里村大祥里	10	400	159
18522	丹阳	祥里村江甲村	10	200	94
18523	丹阳	祥里村吴家村	10	400	212
18524	丹阳	祥里村祥里大队	10	200	93
18525	丹阳	祥里村新丰村	10	400	277
18526	丹阳	祥里大步湾	10	400	286
18527	丹阳	祥里东介庄	10	200	104
18528	丹阳	祥里楼下村变	10	200	74
18529	丹阳	祥里南葛村	10	200	101
18530	丹阳	祥奈	10	400	176
18531	丹阳	祥奈 2#	10	630	65
18532	丹阳	项家村变	10	400	146
18533	丹阳	巷井	10	200	124
18534	丹阳	巷南	10	200	88
18535	丹阳	向阳村	10	400	224
18536	丹阳	向阳河	10	400	32
18537	丹阳	向阳河桥	10	400	355
18538	丹阳	萧家村册塘电站	10	100	0
18539	丹阳	萧家村榨沟桥西	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18540	丹阳	萧家中 500kVA	10	500	32
18541	丹阳	晓光村	10	400	197
18542	丹阳	晓丽桥南	10	400	128
18543	丹阳	晓星村北	10	400	51
18544	丹阳	晓星村东	10	400	51
18545	丹阳	晓星村东 1#	10	400	51
18546	丹阳	晓星村蒋家	10	400	51
18547	丹阳	晓星村南变	10	400	51
18548	丹阳	晓星村前	10	400	51
18549	丹阳	晓星村前 1#	10	630	51
18550	丹阳	晓星村西	10	400	51
18551	丹阳	晓星村晓星	10	400	51
18552	丹阳	晓星村中	10	400	51
18553	丹阳	晓星村睦家	10	400	51
18554	丹阳	晓星村睦家东	10	400	51
18555	丹阳	晓星罗家村	10	400	51
18556	丹阳	晓星王家	10	400	51
18557	丹阳	晓星王家村南	10	400	51
18558	丹阳	晓星新村	10	400	51
18559	丹阳	晓星新村南	10	400	51
18560	丹阳	晓星站	10	400	51
18561	丹阳	晓星睦家南	10	400	43
18562	丹阳	晓墟村	10	400	189
18563	丹阳	晓墟刘家西	10	400	173

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18564	丹阳	晓墟刘家中	10	400	316
18565	丹阳	晓墟七纬路南	10	630	327
18566	丹阳	晓墟新村北	10	400	42
18567	丹阳	晓墟新村南	10	400	196
18568	丹阳	晓墟新村西	10	630	302
18569	丹阳	晓庄村	10	400	54
18570	丹阳	小坝头	10	400	262
18571	丹阳	小包舍	10	200	0
18572	丹阳	小柴家	10	200	96
18573	丹阳	小陈家村	10	200	120
18574	丹阳	小陈山	10	400	138
18575	丹阳	小村上	10	200	102
18576	丹阳	小村上变	10	400	214
18577	丹阳	小戴村	10	400	242
18578	丹阳	小定船	10	400	163
18579	丹阳	小定船 2#	10	400	168
18580	丹阳	小东门广场箱变 1#变	10	160	63
18581	丹阳	小坟村	10	200	123
18582	丹阳	小坟头	10	200	120
18583	丹阳	小贡村	10	200	90
18584	丹阳	小贡许家村	10	200	113
18585	丹阳	小杭村变	10	400	69
18586	丹阳	小河头	10	400	275
18587	丹阳	小后庄	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18588	丹阳	小后庄东	10	200	105
18589	丹阳	小华周家	10	100	59
18590	丹阳	小加井	10	200	24
18591	丹阳	小街里西	10	400	170
18592	丹阳	小街里综合变	10	400	41
18593	丹阳	小康家村变	10	400	41
18594	丹阳	小刘村 1#变	10	50	0
18595	丹阳	小刘村 2#	10	400	278
18596	丹阳	小刘村 3#	10	50	0
18597	丹阳	小刘村变	10	400	208
18598	丹阳	小马场	10	100	44
18599	丹阳	小马场 1#电站综合变	10	315	73
18600	丹阳	小马场 2#变	10	400	189
18601	丹阳	小马庄	10	400	78
18602	丹阳	小毛村	10	400	202
18603	丹阳	小南门公用	10	400	169
18604	丹阳	小聂家北	10	200	150
18605	丹阳	小牛场 1#	10	400	130
18606	丹阳	小牛场 2#	10	400	298
18607	丹阳	小潘村	10	400	194
18608	丹阳	小潘家	10	100	37
18609	丹阳	小潘元	10	400	186
18610	丹阳	小其林	10	400	283
18611	丹阳	小戎家村	10	200	43

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	丹阳	小汝村	10	200	71
18613	丹阳	小山村	10	160	33
18614	丹阳	小商品市场 500kVA	10	500	163
18615	丹阳	小沈甲	10	400	93
18616	丹阳	小沈甲南	10	400	276
18617	丹阳	小沈甲西	10	400	235
18618	丹阳	小沈士	10	100	33
18619	丹阳	小沈士东	10	100	52
18620	丹阳	小慎家村	10	400	164
18621	丹阳	小孙家综合变	10	400	41
18622	丹阳	小汤西站	10	200	180
18623	丹阳	小塘西变	10	200	42
18624	丹阳	小塘西南	10	200	70
18625	丹阳	小汪东	10	500	32
18626	丹阳	小汪东南	10	400	32
18627	丹阳	小汪家	10	400	32
18628	丹阳	小汪家 2#	10	400	165
18629	丹阳	小汪家北	10	200	32
18630	丹阳	小汪家东 2#	10	400	32
18631	丹阳	小汪南	10	200	32
18632	丹阳	小汪前	10	200	22
18633	丹阳	小王村	10	200	101
18634	丹阳	小王家	10	400	301
18635	丹阳	小韦蒋潘	10	200	175

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18636	丹阳	小吴塘村变	10	100	3
18637	丹阳	小西泊变	10	200	106
18638	丹阳	小西里西	10	200	70
18639	丹阳	小西茆	10	400	232
18640	丹阳	小祥里	10	200	100
18641	丹阳	小严甲村	10	200	32
18642	丹阳	小杨树塘	10	400	217
18643	丹阳	小尹甲	10	400	273
18644	丹阳	小于庄	10	200	32
18645	丹阳	小园塘	10	400	80
18646	丹阳	小张家东	10	400	132
18647	丹阳	小张家箱变	10	630	94
18648	丹阳	小朱巷变	10	400	181
18649	丹阳	小庄4号	10	200	100
18650	丹阳	小庄村	10	200	105
18651	丹阳	小庄村2#	10	400	44
18652	丹阳	小庄村变	10	200	55
18653	丹阳	小庄村配变	10	200	54
18654	丹阳	小庄村综合变	10	400	41
18655	丹阳	小庄沟	10	200	61
18656	丹阳	小庄沟北配变	10	200	45
18657	丹阳	小庄里	10	200	119
18658	丹阳	小庄里北	10	400	196
18659	丹阳	小庄里变	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18660	丹阳	小庄里南综合变	10	400	71
18661	丹阳	小庄里西	10	400	213
18662	丹阳	小庄尚村	10	200	43
18663	丹阳	小圩南	10	200	99
18664	丹阳	小睦巷变	10	400	241
18665	丹阳	校场弄变	10	400	154
18666	丹阳	校工公用	10	400	89
18667	丹阳	肖家北	10	400	32
18668	丹阳	肖家村配变	10	200	75
18669	丹阳	肖家东	10	250	32
18670	丹阳	肖家后	10	200	24
18671	丹阳	肖梁产业园 2#	10	400	0
18672	丹阳	肖梁东	10	400	342
18673	丹阳	肖梁河北	10	400	129
18674	丹阳	肖梁河南	10	400	104
18675	丹阳	斜桥公用	10	400	84
18676	丹阳	谢家村变	10	200	99
18677	丹阳	谢家村西	10	200	81
18678	丹阳	谢甲村	10	200	3
18679	丹阳	谢甲西	10	400	3
18680	丹阳	谢庄北	10	400	272
18681	丹阳	谢庄村	10	400	245
18682	丹阳	谢庄南	10	400	263
18683	丹阳	谢庄西	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18684	丹阳	欣兴街	10	400	0
18685	丹阳	欣兴街 2#	10	400	0
18686	丹阳	辛巷公用变	10	400	306
18687	丹阳	新岸	10	200	0
18688	丹阳	新岸 2#	10	400	0
18689	丹阳	新城市公寓	10	200	81
18690	丹阳	新村一队东	10	200	82
18691	丹阳	新二村 2#	10	400	162
18692	丹阳	新二村 3#	10	200	79
18693	丹阳	新丰车站西	10	200	51
18694	丹阳	新丰村后湾村	10	400	51
18695	丹阳	新丰村前湾村	10	200	51
18696	丹阳	新丰公用	10	400	51
18697	丹阳	新丰街	10	400	0
18698	丹阳	新丰桥北	10	200	0
18699	丹阳	新丰徐北	10	200	51
18700	丹阳	新丰站变	10	200	51
18701	丹阳	新港路	10	400	182
18702	丹阳	新光	10	400	274
18703	丹阳	新光北	10	315	180
18704	丹阳	新光南	10	400	151
18705	丹阳	新光张甲 3 队	10	200	80
18706	丹阳	新光张甲东	10	400	76
18707	丹阳	新河变	10	200	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18708	丹阳	新河电站	10	100	17
18709	丹阳	新河电站综合变	10	200	129
18710	丹阳	新河水站	10	50	12
18711	丹阳	新洪变	10	400	42
18712	丹阳	新洪变 2#	10	400	69
18713	丹阳	新胡北	10	200	52
18714	丹阳	新胡村 2#	10	400	321
18715	丹阳	新华书店	10	200	75
18716	丹阳	新家园 1#	10	200	29
18717	丹阳	新家园 2#	10	400	197
18718	丹阳	新家园 3#	10	400	203
18719	丹阳	新家园 4#	10	200	39
18720	丹阳	新家园 5#	10	400	197
18721	丹阳	新家园 6#	10	315	78
18722	丹阳	新家园北	10	1000	624
18723	丹阳	新家园南	10	1000	706
18724	丹阳	新建村	10	200	83
18725	丹阳	新街变	10	400	0
18726	丹阳	新街村	10	400	0
18727	丹阳	新街东	10	400	223
18728	丹阳	新锦苑城 1#配电房 1#变	10	800	262
18729	丹阳	新锦苑城 1#配电房 2#变	10	800	232
18730	丹阳	新锦苑城 1#配电房 3#变	10	800	262
18731	丹阳	新康家园 1#配电室 1#变	10	800	512

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18732	丹阳	新康家园 1#配电室 2#变	10	800	0
18733	丹阳	新康家园 1#配电室 3#变	10	800	468
18734	丹阳	新康家园 1#配电室 4#变	10	800	0
18735	丹阳	新陵村	10	400	186
18736	丹阳	新陵东庄西	10	200	110
18737	丹阳	新陵西	10	400	119
18738	丹阳	新陵小庄	10	400	83
18739	丹阳	新陵小庄北	10	400	176
18740	丹阳	新陵小庄西	10	400	360
18741	丹阳	新陵姚家配变	10	100	66
18742	丹阳	新庙村委	10	200	178
18743	丹阳	新庙东	10	200	119
18744	丹阳	新民村北	10	400	124
18745	丹阳	新民大厦公用	10	500	348
18746	丹阳	新民东路箱变	10	400	78
18747	丹阳	新民东洋桥村	10	200	48
18748	丹阳	新民路居民区	10	400	126
18749	丹阳	新民彭家北	10	400	264
18750	丹阳	新民彭家村	10	400	259
18751	丹阳	新民戎家村	10	400	222
18752	丹阳	新民戎家东	10	200	95
18753	丹阳	新民水站	10	200	86
18754	丹阳	新民谭家	10	200	42
18755	丹阳	新民新民村	10	400	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18756	丹阳	新民新民西	10	400	215
18757	丹阳	新民虞家北	10	200	70
18758	丹阳	新民虞家村	10	400	205
18759	丹阳	新民虞家东	10	400	217
18760	丹阳	新民虞家南	10	200	89
18761	丹阳	新民站	10	400	268
18762	丹阳	新民中	10	400	154
18763	丹阳	新南村川门村川门变	10	400	17
18764	丹阳	新南村红五月村查家村	10	400	17
18765	丹阳	新南村红五月村红五月	10	400	17
18766	丹阳	新南村红五月村孙家村变	10	400	17
18767	丹阳	新农村新农	10	400	148
18768	丹阳	新农水站	10	200	26
18769	丹阳	新弄	10	400	41
18770	丹阳	新弄村 2#	10	400	85
18771	丹阳	新弄里 1#箱变 100KVA	10	400	356
18772	丹阳	新弄里 2#箱变 500KVA	10	500	270
18773	丹阳	新弄里 3#箱变 400KVA	10	400	158
18774	丹阳	新弄南	10	400	145
18775	丹阳	新弄小学	10	200	101
18776	丹阳	新弄站	10	400	41
18777	丹阳	新桥北八圩埭	10	400	32
18778	丹阳	新桥北七圩埭	10	400	32
18779	丹阳	新桥北七圩埭 2#	10	400	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18780	丹阳	新桥北扬家坝	10	400	6
18781	丹阳	新桥北扬家坝东	10	400	277
18782	丹阳	新桥滨江村江滨村陈家墙门变	10	200	0
18783	丹阳	新桥查家南	10	400	17
18784	丹阳	新桥长春村腰沟村腰沟南	10	400	0
18785	丹阳	新桥长春腰沟村腰沟后变	10	400	6
18786	丹阳	新桥长埭东	10	400	182
18787	丹阳	新桥陈家	10	400	41
18788	丹阳	新桥春晓楼	10	400	6
18789	丹阳	新桥春晖小区 1#变	10	500	229
18790	丹阳	新桥村蒋家村变	10	400	138
18791	丹阳	新桥村农科队	10	400	0
18792	丹阳	新桥村委会	10	400	6
18793	丹阳	新桥村新桥	10	500	0
18794	丹阳	新桥村杨家坝	10	400	6
18795	丹阳	新桥丹东路配变	10	400	6
18796	丹阳	新桥复兴路	10	400	0
18797	丹阳	新桥复兴路 2#	10	630	276
18798	丹阳	新桥高家村	10	400	17
18799	丹阳	新桥高楼村	10	250	33
18800	丹阳	新桥工业园 3#	10	630	6
18801	丹阳	新桥供电所 2#	10	400	43
18802	丹阳	新桥供电所 4#配变	10	400	165
18803	丹阳	新桥供电所 5#公用	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18804	丹阳	新桥古巷七队	10	400	17
18805	丹阳	新桥古巷十三队	10	400	77
18806	丹阳	新桥顾家岸东	10	400	0
18807	丹阳	新桥顾家岸西	10	200	17
18808	丹阳	新桥河南七圩埭	10	400	32
18809	丹阳	新桥集镇财政所公变	10	400	6
18810	丹阳	新桥集镇农贸市场变	10	400	0
18811	丹阳	新桥建新路	10	400	0
18812	丹阳	新桥界港东箱变	10	630	32
18813	丹阳	新桥金桥祝家庄	10	630	32
18814	丹阳	新桥老街	10	400	45
18815	丹阳	新桥林家桥 11 队	10	200	76
18816	丹阳	新桥林家桥村	10	400	232
18817	丹阳	新桥林家桥南	10	400	122
18818	丹阳	新桥马四河变	10	400	6
18819	丹阳	新桥孟家塘变	10	400	0
18820	丹阳	新桥南陈家里	10	400	6
18821	丹阳	新桥南十六圩埭	10	400	0
18822	丹阳	新桥南小区	10	400	0
18823	丹阳	新桥农贸市场北箱变	10	630	6
18824	丹阳	新桥农贸市场南	10	200	0
18825	丹阳	新桥农民公寓南变	10	400	102
18826	丹阳	新桥前花园里	10	400	17
18827	丹阳	新桥前六圩埭	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18828	丹阳	新桥群楼 3 区变	10	400	6
18829	丹阳	新桥群楼村	10	400	41
18830	丹阳	新桥群楼六队变	10	200	100
18831	丹阳	新桥群楼十三队	10	400	143
18832	丹阳	新桥群益新村北	10	400	58
18833	丹阳	新桥戎家村变	10	400	0
18834	丹阳	新桥十一组	10	400	43
18835	丹阳	新桥食品站变	10	500	6
18836	丹阳	新桥汤家湾配变	10	200	0
18837	丹阳	新桥唐家村	10	400	90
18838	丹阳	新桥唐家村东	10	400	6
18839	丹阳	新桥土管所	10	400	0
18840	丹阳	新桥土管所 2#	10	400	0
18841	丹阳	新桥为民路	10	400	0
18842	丹阳	新桥物流	10	400	6
18843	丹阳	新桥小杨家村配变	10	400	0
18844	丹阳	新桥新巷上河头西	10	400	17
18845	丹阳	新桥杨家坝南	10	400	6
18846	丹阳	新桥杨三圩	10	400	6
18847	丹阳	新桥腰沟 6 组	10	200	17
18848	丹阳	新桥腰沟新村	10	400	6
18849	丹阳	新桥腰通山	10	400	17
18850	丹阳	新桥姚家弄二队北	10	400	6
18851	丹阳	新桥游乐场变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18852	丹阳	新桥闸桥村长埭	10	400	240
18853	丹阳	新桥闸桥村闸桥	10	400	41
18854	丹阳	新桥闸站 1#	10	400	165
18855	丹阳	新桥闸站 2#	10	400	50
18856	丹阳	新桥站马坝变	10	400	0
18857	丹阳	新桥张家埭大队	10	400	140
18858	丹阳	新桥中心北路变	10	400	6
18859	丹阳	新桥中心工业园	10	400	116
18860	丹阳	新桥中行变	10	400	171
18861	丹阳	新区人家 1#配电房 1#变	10	1000	661
18862	丹阳	新区人家 2#配电房 1#变	10	1000	661
18863	丹阳	新世纪工业园东	10	400	214
18864	丹阳	新世纪花园 1#	10	500	152
18865	丹阳	新世纪花园 2#	10	500	131
18866	丹阳	新世纪花园 3#	10	315	69
18867	丹阳	新世纪花园 4#	10	500	266
18868	丹阳	新世纪花园 5#	10	1250	467
18869	丹阳	新世纪花园 7#	10	1250	781
18870	丹阳	新塘村变	10	400	0
18871	丹阳	新塘西	10	200	104
18872	丹阳	新天地 1#配电室 1#变	10	800	85
18873	丹阳	新天地 1#配电室 2#变	10	800	574
18874	丹阳	新天地 1#配电室 3#变	10	800	85
18875	丹阳	新天地 1#配电室 4#变	10	800	606

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18876	丹阳	新天地 2#配电室 1#变	10	800	85
18877	丹阳	新天地 2#配电室 2#变	10	800	652
18878	丹阳	新天地 2#配电室 3#变	10	800	85
18879	丹阳	新天地 2#配电室 4#变	10	800	588
18880	丹阳	新屯村变	10	400	41
18881	丹阳	新万宝路 2#	10	400	264
18882	丹阳	新万宝路公用	10	630	69
18883	丹阳	新万新村 1#	10	400	0
18884	丹阳	新旺庄	10	400	214
18885	丹阳	新屋里	10	200	65
18886	丹阳	新屋里东	10	200	64
18887	丹阳	新香草苑 01	10	1000	392
18888	丹阳	新香草苑 02	10	800	720
18889	丹阳	新香草苑 03	10	1000	629
18890	丹阳	新香草苑 1#	10	630	316
18891	丹阳	新香草苑 2#	10	630	338
18892	丹阳	新香草苑 3#	10	630	418
18893	丹阳	新香草苑 4#	10	500	263
18894	丹阳	新香草苑配电房 04	10	1000	639
18895	丹阳	新巷村	10	200	104
18896	丹阳	新巷村变	10	400	0
18897	丹阳	新新家园 1#	10	500	243
18898	丹阳	新新家园 2#	10	630	327
18899	丹阳	新新家园 3#	10	630	351

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18900	丹阳	新新家园 4#	10	630	405
18901	丹阳	新新家园 5#	10	630	325
18902	丹阳	新新家园 6#	10	500	296
18903	丹阳	新新家园 7#	10	500	310
18904	丹阳	新新家园配电室 1#	10	800	560
18905	丹阳	新新家园配电室 2#	10	1000	604
18906	丹阳	新兴	10	200	180
18907	丹阳	新镇北路	10	400	108
18908	丹阳	新镇北路 2#	10	400	193
18909	丹阳	新镇北路 3#	10	400	41
18910	丹阳	新镇街	10	315	38
18911	丹阳	新镇南路 2#变	10	250	89
18912	丹阳	新镇南路 3#变	10	400	278
18913	丹阳	新镇南路变	10	400	55
18914	丹阳	新中村	10	200	66
18915	丹阳	新中村变	10	400	159
18916	丹阳	新中里南 2#	10	400	0
18917	丹阳	新庄变	10	200	78
18918	丹阳	新庄叉河口变	10	200	112
18919	丹阳	新庄储庄村	10	400	237
18920	丹阳	新庄村委	10	400	285
18921	丹阳	新庄村新庄	10	400	253
18922	丹阳	新庄东变	10	400	305
18923	丹阳	新庄董甲村	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18924	丹阳	新庄后马场	10	200	109
18925	丹阳	新庄江甲村	10	400	220
18926	丹阳	新庄老夏家村	10	400	244
18927	丹阳	新庄老夏家村南	10	400	261
18928	丹阳	新庄老庄村	10	400	229
18929	丹阳	新庄里	10	400	191
18930	丹阳	新庄路	10	400	247
18931	丹阳	新庄马场村	10	200	114
18932	丹阳	新庄马场南	10	400	67
18933	丹阳	新庄迈桥村	10	200	90
18934	丹阳	新庄前新塘村	10	100	44
18935	丹阳	新庄王师岸北	10	200	32
18936	丹阳	新庄王师岸村	10	400	286
18937	丹阳	新庄王师岸西	10	200	98
18938	丹阳	新庄王师岸新村	10	200	65
18939	丹阳	新庄西	10	400	178
18940	丹阳	新庄下坝村变	10	100	12
18941	丹阳	新庄新塘村	10	400	255
18942	丹阳	新庄杨甲村	10	200	126
18943	丹阳	新庄周巷坝	10	200	114
18944	丹阳	信达国际 1#配电房 1#变	10	800	510
18945	丹阳	信达国际 1#配电房 2#变	10	800	492
18946	丹阳	信达国际 1#配电房 3#变	10	800	537
18947	丹阳	信达国际 1#配电房 4#变	10	800	541

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18948	丹阳	信达国际 2#配电房 1#变	10	800	477
18949	丹阳	信达国际 2#配电房 2#变	10	800	482
18950	丹阳	信达国际 2#配电房 3#变	10	800	556
18951	丹阳	信达国际 2#配电房 4#变	10	800	552
18952	丹阳	信达国际 3#配电房 1#变	10	630	434
18953	丹阳	信达国际 3#配电房 2#变	10	630	381
18954	丹阳	信达国际 3#配电房 3#变	10	630	453
18955	丹阳	信达国际 3#配电房 4#变	10	630	530
18956	丹阳	信达国际 4#配电房 1#变	10	800	505
18957	丹阳	信达国际 4#配电房 2#变	10	800	566
18958	丹阳	信达国际 4#配电房 3#变	10	800	629
18959	丹阳	信达国际 4#配电房 4#变	10	800	630
18960	丹阳	信达国际 5#配电房 1#变	10	630	428
18961	丹阳	信达国际 5#配电房 2#变	10	630	458
18962	丹阳	信达国际 5#配电房 3#变	10	630	455
18963	丹阳	信达国际 5#配电房 4#变	10	630	462
18964	丹阳	信达国际二期 1#配电室 1#变	10	800	450
18965	丹阳	信达国际二期 1#配电室 3#变	10	800	471
18966	丹阳	信达国际二期 2#配电室 1#变	10	800	507
18967	丹阳	信达国际二期 2#配电室 2#变	10	800	439
18968	丹阳	信达国际二期 3#配电室 1#变	10	800	605
18969	丹阳	信达国际二期 3#配电室 2#变	10	800	577
18970	丹阳	信达国际二期 3#配电室 3#变	10	800	589
18971	丹阳	信达国际二期 3#配电室 4#变	10	800	585

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18972	丹阳	信达国际二期 4#配电室 1#变	10	800	591
18973	丹阳	信达国际二期 4#配电室 2#变	10	800	703
18974	丹阳	信达国际二期 4#配电室 3#变	10	800	599
18975	丹阳	信达国际二期 4#配电室 4#变	10	800	548
18976	丹阳	信达国际二期 5#配电室 1#变	10	800	515
18977	丹阳	信达国际二期 5#配电室 2#变	10	800	592
18978	丹阳	信达国际二期 5#配电室 3#变	10	800	647
18979	丹阳	信达国际二期 5#配电室 4#变	10	800	687
18980	丹阳	星火北路	10	400	41
18981	丹阳	星火村柯家村	10	200	11
18982	丹阳	星火村星火	10	400	52
18983	丹阳	星火村星火北	10	400	198
18984	丹阳	星火村星火南	10	400	41
18985	丹阳	兴皇花园箱变	10	400	0
18986	丹阳	兴皇新村	10	400	0
18987	丹阳	兴皇新村 2#	10	200	0
18988	丹阳	兴皇新村 3#	10	400	0
18989	丹阳	兴隆园 2#	10	400	222
18990	丹阳	兴隆园 3#	10	400	210
18991	丹阳	兴隆园 4#	10	400	177
18992	丹阳	兴隆园公用	10	400	169
18993	丹阳	兴业路二建	10	400	170
18994	丹阳	兴业路公用	10	315	284
18995	丹阳	行宫村许甲	10	200	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18996	丹阳	行宫集镇行鑫港	10	400	120
18997	丹阳	行宫集镇永昌西路	10	400	114
18998	丹阳	行宫集镇永新	10	400	165
18999	丹阳	行宫集镇邮政	10	400	120
19000	丹阳	行宫加油站	10	400	284
19001	丹阳	行宫渔场	10	400	298
19002	丹阳	幸福村南	10	400	116
19003	丹阳	幸福二区	10	400	157
19004	丹阳	幸福二苑	10	200	68
19005	丹阳	幸福花苑 10#	10	500	321
19006	丹阳	幸福花苑 14	10	315	220
19007	丹阳	幸福花苑 8#	10	500	311
19008	丹阳	幸福花苑 9#	10	500	252
19009	丹阳	幸福里 1#	10	500	267
19010	丹阳	幸福里 2#	10	500	176
19011	丹阳	幸福里 3#	10	500	189
19012	丹阳	幸福里 4#	10	400	232
19013	丹阳	幸福里 5#	10	500	296
19014	丹阳	幸福里香樟苑 1#	10	500	251
19015	丹阳	幸福里香樟苑 2#	10	500	258
19016	丹阳	幸福里香樟苑 3#	10	500	231
19017	丹阳	幸福里香樟苑 4#	10	315	184
19018	丹阳	幸福楼	10	400	225
19019	丹阳	幸福楼 2#	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19020	丹阳	幸福楼北	10	400	242
19021	丹阳	幸福三区配电房 1#变	10	630	370
19022	丹阳	幸福三区配电房 2#变	10	800	598
19023	丹阳	幸福小区 2#	10	400	43
19024	丹阳	幸福小区 3#	10	200	0
19025	丹阳	幸福小区 4#变	10	400	183
19026	丹阳	幸福小区北	10	200	56
19027	丹阳	幸福小区公用变	10	1000	487
19028	丹阳	幸运来住宅	10	400	162
19029	丹阳	杏村	10	630	371
19030	丹阳	杏村北	10	400	198
19031	丹阳	杏村电站	10	100	60
19032	丹阳	杏村桥	10	400	246
19033	丹阳	杏村西	10	400	155
19034	丹阳	徐家北变	10	400	126
19035	丹阳	徐家村变	10	200	51
19036	丹阳	徐家中	10	400	92
19037	丹阳	徐家综合变	10	400	296
19038	丹阳	徐甲北变	10	400	292
19039	丹阳	徐甲村变	10	100	37
19040	丹阳	徐甲东变	10	400	3
19041	丹阳	徐墓里变	10	200	92
19042	丹阳	徐巷北	10	200	82
19043	丹阳	徐巷北 2#	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19044	丹阳	徐巷村变	10	400	0
19045	丹阳	徐巷东	10	400	138
19046	丹阳	徐巷南箱变	10	400	85
19047	丹阳	徐巷排涝站 2#	10	400	85
19048	丹阳	徐巷西	10	400	85
19049	丹阳	徐巷小区 1-1-1	10	50	6
19050	丹阳	徐巷小区 1-1-2	10	50	6
19051	丹阳	徐巷小区 1-1-3	10	50	0
19052	丹阳	徐巷小区 2-2-1	10	50	0
19053	丹阳	徐巷小区 2-2-2	10	50	6
19054	丹阳	徐巷小区 2-2-3	10	50	7
19055	丹阳	徐巷小区 3-3-1	10	50	0
19056	丹阳	徐巷小区 3-3-2	10	50	6
19057	丹阳	徐巷小区 3-3-3	10	50	6
19058	丹阳	徐巷小区 4-4-1	10	50	6
19059	丹阳	徐巷小区 4-4-2	10	50	6
19060	丹阳	徐巷小区 4-4-3	10	50	0
19061	丹阳	徐巷小区 5-5-1	10	50	6
19062	丹阳	徐巷小区 5-5-2	10	50	6
19063	丹阳	徐巷小区 5-5-3	10	50	6
19064	丹阳	徐巷小区 6-6-1	10	50	6
19065	丹阳	徐巷小区 6-6-2	10	50	6
19066	丹阳	徐巷小区 6-6-3	10	50	0
19067	丹阳	徐巷小区 7-7-1	10	50	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	丹阳	徐巷小区 7-7-2	10	50	6
19069	丹阳	徐巷小区 7-7-3	10	50	0
19070	丹阳	徐巷小区 8-8-1	10	50	6
19071	丹阳	徐巷小区 8-8-2	10	50	6
19072	丹阳	徐巷小区 8-8-3	10	50	0
19073	丹阳	徐巷小区 9-9-1	10	50	6
19074	丹阳	徐巷小区 9-9-2	10	50	6
19075	丹阳	徐巷小区 9-9-3	10	50	6
19076	丹阳	徐巷小学 2#	10	400	85
19077	丹阳	徐巷小学变	10	400	85
19078	丹阳	徐巷中箱变	10	400	85
19079	丹阳	许岗新村 1#变	10	200	31
19080	丹阳	许岗新村 2#	10	400	43
19081	丹阳	许岗新村 4#	10	400	162
19082	丹阳	许家村变	10	400	0
19083	丹阳	许家村西	10	200	97
19084	丹阳	许家湾	10	200	111
19085	丹阳	许家湾东	10	400	146
19086	丹阳	许甲	10	400	304
19087	丹阳	许甲村	10	100	47
19088	丹阳	许王甲北	10	250	27
19089	丹阳	许王甲变	10	200	51
19090	丹阳	许王甲西	10	400	198
19091	丹阳	旭日沟北	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19092	丹阳	旭日沟南 2#	10	400	187
19093	丹阳	旭日沟配变	10	400	0
19094	丹阳	薛家	10	400	284
19095	丹阳	薛家村	10	400	32
19096	丹阳	薛家村 2#	10	400	32
19097	丹阳	薛家东	10	400	32
19098	丹阳	薛甲村	10	400	216
19099	丹阳	薛甲电站综合变	10	200	3
19100	丹阳	薛甲东	10	200	76
19101	丹阳	薛甲线风雅尚都 1#箱变	10	500	345
19102	丹阳	薛塔里变	10	200	0
19103	丹阳	薛塔里东村	10	200	0
19104	丹阳	薛庄大队西	10	200	113
19105	丹阳	薛庄站	10	100	25
19106	丹阳	学林雅居 1#配电房 1#变	10	800	720
19107	丹阳	学林雅居 1#配电房 2#变	10	800	429
19108	丹阳	学林雅居 2#配电房 1#变	10	800	545
19109	丹阳	学林雅居 2#配电房 2#变	10	800	399
19110	丹阳	学仕苑 1#	10	400	247
19111	丹阳	学仕苑 2#	10	400	231
19112	丹阳	学仕苑 3#02002	10	400	207
19113	丹阳	血站公用变	10	400	160
19114	丹阳	押墓村	10	400	241
19115	丹阳	鸭子滩	10	400	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19116	丹阳	亚达住宅	10	315	121
19117	丹阳	烟草配变	10	400	234
19118	丹阳	严家变	10	200	70
19119	丹阳	严家村	10	250	45
19120	丹阳	严家村综合变	10	630	322
19121	丹阳	严家庄	10	200	0
19122	丹阳	严头	10	400	315
19123	丹阳	严庄	10	400	72
19124	丹阳	延陵北门头西	10	200	125
19125	丹阳	延陵财政所公用箱变	10	500	174
19126	丹阳	延陵初级中学	10	400	360
19127	丹阳	延陵村九女墩	10	400	171
19128	丹阳	延陵大里塔北	10	200	62
19129	丹阳	延陵东风头	10	200	129
19130	丹阳	延陵东皇村王甲南	10	400	278
19131	丹阳	延陵东俞庄排涝站	10	200	180
19132	丹阳	延陵范甲农业	10	400	45
19133	丹阳	延陵高桥综合变	10	400	239
19134	丹阳	延陵工业公司	10	400	222
19135	丹阳	延陵贡甲农业	10	400	250
19136	丹阳	延陵后庄村西变	10	200	92
19137	丹阳	延陵黄泥坎一队	10	400	316
19138	丹阳	延陵集镇昌国楼	10	400	131
19139	丹阳	延陵集镇大庄	10	400	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19140	丹阳	延陵集镇东进市场	10	400	271
19141	丹阳	延陵集镇东进西路	10	400	152
19142	丹阳	延陵集镇东进西路 2#	10	400	105
19143	丹阳	延陵集镇华东	10	400	197
19144	丹阳	延陵集镇金化	10	315	120
19145	丹阳	延陵集镇农机站	10	400	131
19146	丹阳	延陵集镇润华	10	400	240
19147	丹阳	延陵集镇三力	10	500	133
19148	丹阳	延陵集镇太平南路	10	400	24
19149	丹阳	延陵集镇土管	10	400	197
19150	丹阳	延陵集镇土管 2#变	10	400	200
19151	丹阳	延陵集镇新民路	10	315	138
19152	丹阳	延陵集镇延西	10	400	81
19153	丹阳	延陵集镇医院	10	400	193
19154	丹阳	延陵集镇医院 2#	10	400	113
19155	丹阳	延陵集镇渔雷	10	200	79
19156	丹阳	延陵集镇振兴西路	10	400	153
19157	丹阳	延陵集镇中心街	10	400	180
19158	丹阳	延陵蒋庄排涝站	10	200	147
19159	丹阳	延陵进士庄	10	200	115
19160	丹阳	延陵景家渡北	10	200	118
19161	丹阳	延陵九里村季子庙 2#500kVA	10	500	252
19162	丹阳	延陵九里村季子庙 3#500kVA	10	500	367
19163	丹阳	延陵九里二村箱变	10	630	461

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19164	丹阳	延陵九里三村箱变	10	630	463
19165	丹阳	延陵九里新村箱变	10	630	452
19166	丹阳	延陵九里一村箱变配电变压器	10	630	381
19167	丹阳	延陵旧县西排涝站	10	200	99
19168	丹阳	延陵快庄北 2#	10	200	34
19169	丹阳	延陵联兴村后湖村	10	200	54
19170	丹阳	延陵联兴村后湖村 2#	10	400	290
19171	丹阳	延陵联兴村幼儿园变	10	400	171
19172	丹阳	延陵龙珠园	10	200	89
19173	丹阳	延陵路灯所公用配变	10	400	92
19174	丹阳	延陵马场西	10	200	129
19175	丹阳	延陵马甲南	10	200	126
19176	丹阳	延陵麦东 7 队	10	200	159
19177	丹阳	延陵麦溪村麦溪中心校	10	400	191
19178	丹阳	延陵农业公司	10	400	282
19179	丹阳	延陵派出所	10	400	223
19180	丹阳	延陵社基大队南	10	200	119
19181	丹阳	延陵文体中心变	10	200	109
19182	丹阳	延陵小吕庄东	10	200	117
19183	丹阳	延陵小吕庄四队	10	200	103
19184	丹阳	延陵小延陵	10	400	295
19185	丹阳	延陵新庄西配变	10	200	131
19186	丹阳	延陵行宫汽车站	10	400	191
19187	丹阳	延陵行宫小学	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19188	丹阳	延陵许家北	10	200	101
19189	丹阳	延陵许巷北	10	200	61
19190	丹阳	延陵杨城桥三队	10	200	59
19191	丹阳	延陵窑墩	10	200	60
19192	丹阳	延陵姚圩南	10	200	98
19193	丹阳	延陵殷甲东	10	200	130
19194	丹阳	延陵袁洋北	10	200	105
19195	丹阳	延陵赵巷村牡丹沟	10	200	105
19196	丹阳	延陵镇安息	10	400	243
19197	丹阳	延陵镇安息东	10	400	241
19198	丹阳	延陵镇安息西	10	100	37
19199	丹阳	延陵镇百草园	10	400	173
19200	丹阳	延陵镇包甲	10	200	94
19201	丹阳	延陵镇宝官殿	10	200	99
19202	丹阳	延陵镇宝官殿南	10	200	134
19203	丹阳	延陵镇宝林村岸西综合变	10	200	96
19204	丹阳	延陵镇宝林村宝林小站综合变	10	400	264
19205	丹阳	延陵镇宝林村岗下电站综合变	10	400	107
19206	丹阳	延陵镇宝林村杨庄北综合变	10	200	129
19207	丹阳	延陵镇宝林村杨庄电站综合变	10	400	126
19208	丹阳	延陵镇宝林村杨庄综合变	10	400	266
19209	丹阳	延陵镇宝林村周巷村东	10	200	87
19210	丹阳	延陵镇宝林村周巷西单综合变	10	30	4
19211	丹阳	延陵镇宝林村竹巷东综合变	10	200	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19212	丹阳	延陵镇宝林村庄湖电站综合变	10	200	42
19213	丹阳	延陵镇宝林村庄湖南综合变	10	200	53
19214	丹阳	延陵镇宝林村庄湖综合变	10	400	217
19215	丹阳	延陵镇宝林农科	10	200	101
19216	丹阳	延陵镇北岗电站	10	200	128
19217	丹阳	延陵镇北岗南	10	200	23
19218	丹阳	延陵镇北岗头	10	400	227
19219	丹阳	延陵镇北岗中	10	100	27
19220	丹阳	延陵镇北里沟	10	200	95
19221	丹阳	延陵镇北门头	10	400	218
19222	丹阳	延陵镇北门头南	10	200	73
19223	丹阳	延陵镇北庄电站	10	200	115
19224	丹阳	延陵镇北庄南	10	250	41
19225	丹阳	延陵镇北圩庄	10	400	284
19226	丹阳	延陵镇北圩庄北	10	400	222
19227	丹阳	延陵镇彪塘电站	10	200	89
19228	丹阳	延陵镇彪塘东	10	200	98
19229	丹阳	延陵镇宾城农科队	10	100	31
19230	丹阳	延陵镇宾西一队	10	400	286
19231	丹阳	延陵镇陈甲山电站	10	200	48
19232	丹阳	延陵镇大里塔	10	200	66
19233	丹阳	延陵镇大里塔东	10	400	284
19234	丹阳	延陵镇大里塔西单	10	200	118
19235	丹阳	延陵镇大吕北	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19236	丹阳	延陵镇大吕村北岗综合变	10	200	94
19237	丹阳	延陵镇大吕村大吕东单综合变	10	200	82
19238	丹阳	延陵镇大吕村大吕南综合变	10	400	145
19239	丹阳	延陵镇大吕村大吕小站综合变	10	200	147
19240	丹阳	延陵镇大吕村大吕综合变	10	400	179
19241	丹阳	延陵镇大吕村光湖综合变	10	200	136
19242	丹阳	延陵镇大吕村后	10	400	91
19243	丹阳	延陵镇大吕村陆方庄综合变	10	200	88
19244	丹阳	延陵镇大吕村南圩庄北综合变	10	200	104
19245	丹阳	延陵镇大吕村圩桥东综合变	10	400	178
19246	丹阳	延陵镇大吕村圩桥排涝站综合变	10	400	333
19247	丹阳	延陵镇大吕村圩庄小站综合变	10	200	80
19248	丹阳	延陵镇大吕排涝站	10	200	166
19249	丹阳	延陵镇大吕中	10	400	257
19250	丹阳	延陵镇大珠岸电站	10	200	142
19251	丹阳	延陵镇大庄南	10	400	256
19252	丹阳	延陵镇东风电站	10	200	89
19253	丹阳	延陵镇东附南	10	400	215
19254	丹阳	延陵镇东岗电站	10	200	115
19255	丹阳	延陵镇东观庄	10	400	146
19256	丹阳	延陵镇东观庄北	10	400	66
19257	丹阳	延陵镇东皇	10	400	225
19258	丹阳	延陵镇东皇村东皇南单综合变	10	200	91
19259	丹阳	延陵镇东皇村东皇一站综合变	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19260	丹阳	延陵镇东皇村杭甲综合变	10	400	286
19261	丹阳	延陵镇东皇村后蒙北综合变	10	200	101
19262	丹阳	延陵镇东皇村胡巷综合变	10	200	84
19263	丹阳	延陵镇东皇村蒋甲综合变	10	200	85
19264	丹阳	延陵镇东皇社区	10	400	313
19265	丹阳	延陵镇东皇西	10	250	167
19266	丹阳	延陵镇东西附村	10	400	99
19267	丹阳	延陵镇东西后湖	10	400	188
19268	丹阳	延陵镇东殷甲庄	10	200	92
19269	丹阳	延陵镇东俞庄	10	400	163
19270	丹阳	延陵镇东俞庄北	10	400	234
19271	丹阳	延陵镇东庄湖电站	10	200	138
19272	丹阳	延陵镇范甲南	10	200	110
19273	丹阳	延陵镇芳草园 1#	10	400	160
19274	丹阳	延陵镇芳草园 2#	10	400	60
19275	丹阳	延陵镇芳草园佳润	10	400	85
19276	丹阳	延陵镇岗村北	10	200	66
19277	丹阳	延陵镇岗村西	10	100	28
19278	丹阳	延陵镇岗头北	10	630	252
19279	丹阳	延陵镇岗汪	10	200	120
19280	丹阳	延陵镇岗下	10	200	91
19281	丹阳	延陵镇岗下东	10	200	98
19282	丹阳	延陵镇贡甲	10	200	70
19283	丹阳	延陵镇贡甲北	10	400	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19284	丹阳	延陵镇顾甲	10	400	247
19285	丹阳	延陵镇官井头南	10	400	312
19286	丹阳	延陵镇管北电站	10	200	92
19287	丹阳	延陵镇管巷	10	400	252
19288	丹阳	延陵镇管巷东	10	200	101
19289	丹阳	延陵镇管巷南	10	200	109
19290	丹阳	延陵镇管巷西	10	400	274
19291	丹阳	延陵镇杭甲北	10	200	91
19292	丹阳	延陵镇杭甲村西	10	400	272
19293	丹阳	延陵镇杭甲大地	10	400	275
19294	丹阳	延陵镇杭甲西	10	400	288
19295	丹阳	延陵镇河东	10	200	49
19296	丹阳	延陵镇河沿头	10	200	126
19297	丹阳	延陵镇贺甲电站	10	200	148
19298	丹阳	延陵镇后保	10	400	255
19299	丹阳	延陵镇后蒙	10	200	116
19300	丹阳	延陵镇后蒙电站	10	200	26
19301	丹阳	延陵镇后蒙南	10	400	262
19302	丹阳	延陵镇后青墩西	10	200	95
19303	丹阳	延陵镇后松卜东	10	200	21
19304	丹阳	延陵镇后松卜排涝站	10	400	246
19305	丹阳	延陵镇后谭巷电站	10	200	119
19306	丹阳	延陵镇后谭巷东	10	400	264
19307	丹阳	延陵镇后谭巷南	10	100	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19308	丹阳	延陵镇后巷	10	400	211
19309	丹阳	延陵镇后巷东	10	160	50
19310	丹阳	延陵镇后巷南	10	200	82
19311	丹阳	延陵镇后巷西	10	200	117
19312	丹阳	延陵镇后朱甲	10	200	128
19313	丹阳	延陵镇胡巷加工厂	10	400	255
19314	丹阳	延陵镇胡巷南	10	200	129
19315	丹阳	延陵镇胡巷西	10	200	90
19316	丹阳	延陵镇花口	10	400	257
19317	丹阳	延陵镇黄固庄	10	400	255
19318	丹阳	延陵镇黄固庄东	10	400	226
19319	丹阳	延陵镇黄固庄桥	10	200	85
19320	丹阳	延陵镇黄固庄西	10	400	263
19321	丹阳	延陵镇黄连岗北	10	200	66
19322	丹阳	延陵镇黄连岗北站	10	200	101
19323	丹阳	延陵镇黄连岗东	10	400	303
19324	丹阳	延陵镇黄连岗码头	10	400	145
19325	丹阳	延陵镇黄连岗南	10	200	91
19326	丹阳	延陵镇黄连岗排涝站	10	200	180
19327	丹阳	延陵镇黄连岗西	10	200	109
19328	丹阳	延陵镇皇庄北	10	400	192
19329	丹阳	延陵镇皇庄东	10	400	214
19330	丹阳	延陵镇皇庄西	10	400	184
19331	丹阳	延陵镇姜塘沿	10	200	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19332	丹阳	延陵镇姜塘沿北	10	100	28
19333	丹阳	延陵镇姜塘沿东	10	200	57
19334	丹阳	延陵镇姜巷	10	400	111
19335	丹阳	延陵镇蒋甲	10	200	68
19336	丹阳	延陵镇蒋甲北胡巷站	10	200	89
19337	丹阳	延陵镇蒋甲马王坝桥	10	400	234
19338	丹阳	延陵镇蒋甲西	10	200	107
19339	丹阳	延陵镇蒋巷东	10	400	242
19340	丹阳	延陵镇蒋庄	10	200	86
19341	丹阳	延陵镇蒋庄北	10	200	121
19342	丹阳	延陵镇蒋庄西	10	200	120
19343	丹阳	延陵镇景家渡西	10	100	12
19344	丹阳	延陵镇九里村朝阳桥综合变	10	400	151
19345	丹阳	延陵镇九里村赤石岸综合变	10	200	65
19346	丹阳	延陵镇九里村岗村综合变	10	400	265
19347	丹阳	延陵镇九里村广慈塘排涝站综合变	10	315	36
19348	丹阳	延陵镇九里村贺甲南综合变	10	200	34
19349	丹阳	延陵镇九里村贺甲综合变	10	200	90
19350	丹阳	延陵镇九里村红旗闸综合变	10	200	125
19351	丹阳	延陵镇九里村季子庙 1#变	10	500	360
19352	丹阳	延陵镇九里村蒋甲综合变	10	200	58
19353	丹阳	延陵镇九里村景家渡综合变	10	200	89
19354	丹阳	延陵镇九里村九里北综合变	10	400	135
19355	丹阳	延陵镇九里村九里南单综合变	10	30	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19356	丹阳	延陵镇九里村九里西综合变	10	400	310
19357	丹阳	延陵镇九里村九里综合变	10	250	170
19358	丹阳	延陵镇九里村旧县南综合变	10	400	260
19359	丹阳	延陵镇九里村旧县中综合变	10	400	175
19360	丹阳	延陵镇九里村马山门综合变	10	50	43
19361	丹阳	延陵镇九里村韦甲东综合变	10	200	123
19362	丹阳	延陵镇九里村韦甲综合变	10	400	246
19363	丹阳	延陵镇九里村五星电站综合变	10	200	45
19364	丹阳	延陵镇九里村张庄北单综合变	10	200	123
19365	丹阳	延陵镇九里村张庄南综合变	10	315	93
19366	丹阳	延陵镇九里村张庄综合变	10	200	58
19367	丹阳	延陵镇九里东站	10	200	113
19368	丹阳	延陵镇九里社区	10	400	292
19369	丹阳	延陵镇九里社区东	10	200	89
19370	丹阳	延陵镇九里新村东	10	400	312
19371	丹阳	延陵镇旧县东	10	400	261
19372	丹阳	延陵镇旧县南排涝站	10	200	129
19373	丹阳	延陵镇旧县十六队	10	200	46
19374	丹阳	延陵镇旧县西	10	400	279
19375	丹阳	延陵镇旧县西站	10	200	45
19376	丹阳	延陵镇旧县姣塘	10	200	104
19377	丹阳	延陵镇利民村宾城东综合变	10	400	251
19378	丹阳	延陵镇利民村宾城南综合变	10	200	92
19379	丹阳	延陵镇利民村宾村西综合变	10	400	293

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19380	丹阳	延陵镇利民村陈甲综合变	10	200	69
19381	丹阳	延陵镇利民村后青墩综合变	10	200	96
19382	丹阳	延陵镇利民村后庄综合变	10	250	130
19383	丹阳	延陵镇利民村皇园里综合变	10	400	192
19384	丹阳	延陵镇利民村吕巷东综合变	10	400	244
19385	丹阳	延陵镇利民村麦溪中学综合变	10	400	129
19386	丹阳	延陵镇利民村前青墩东综合变	10	200	115
19387	丹阳	延陵镇利民村前青墩综合变	10	400	263
19388	丹阳	延陵镇利民村唐甲东综合变	10	200	129
19389	丹阳	延陵镇利民村唐甲综合变	10	315	143
19390	丹阳	延陵镇利民村新庄	10	400	308
19391	丹阳	延陵镇利民社区	10	400	126
19392	丹阳	延陵镇联兴	10	400	59
19393	丹阳	延陵镇联兴村 2#	10	400	83
19394	丹阳	延陵镇联兴村北庄北综合变	10	400	226
19395	丹阳	延陵镇联兴村北庄村东综合变	10	400	188
19396	丹阳	延陵镇联兴村北庄综合变	10	400	167
19397	丹阳	延陵镇联兴村邓巷综合变	10	250	50
19398	丹阳	延陵镇联兴村岗头北 2#	10	400	162
19399	丹阳	延陵镇联兴村岗头东综合变	10	200	73
19400	丹阳	延陵镇联兴村岗头综合变	10	400	158
19401	丹阳	延陵镇联兴村后松卜	10	200	33
19402	丹阳	延陵镇联兴村皇庄村后	10	200	81
19403	丹阳	延陵镇联兴村皇庄东单综合变	10	80	16

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19404	丹阳	延陵镇联兴村皇庄综合变	10	400	177
19405	丹阳	延陵镇联兴村姜巷北综合变	10	400	58
19406	丹阳	延陵镇联兴村姜巷南站综合变	10	400	129
19407	丹阳	延陵镇联兴村麦溪电力站综合变	10	400	227
19408	丹阳	延陵镇联兴村前朱甲综合变	10	200	50
19409	丹阳	延陵镇联兴村万宝路综合变	10	400	199
19410	丹阳	延陵镇联兴村西观庄村东综合变	10	400	295
19411	丹阳	延陵镇联兴村西观庄南综合变	10	200	26
19412	丹阳	延陵镇联兴村新庄综合变	10	400	41
19413	丹阳	延陵镇联兴村杨北渔场综合变	10	400	41
19414	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队 2#	10	400	117
19415	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队综合变	10	400	43
19416	丹阳	延陵镇联兴村殷庄东箱变	10	630	232
19417	丹阳	延陵镇联兴村殷庄西综合变	10	400	183
19418	丹阳	延陵镇联兴村殷庄综合变	10	400	108
19419	丹阳	延陵镇联兴村朱楼综合变	10	400	183
19420	丹阳	延陵镇联兴村朱庄村北综合变	10	400	104
19421	丹阳	延陵镇粮管所	10	400	294
19422	丹阳	延陵镇留岸	10	200	38
19423	丹阳	延陵镇柳茹	10	400	241
19424	丹阳	延陵镇柳茹 1-2 队	10	200	91
19425	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲北综合变	10	200	139
19426	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲农科队综合变	10	400	217
19427	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲综合变	10	400	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19428	丹阳	延陵镇柳茹村后塘东综合变	10	200	79
19429	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹北	10	400	291
19430	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹大塘综合变	10	200	112
19431	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东单综合变	10	400	42
19432	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东综合变	10	200	118
19433	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹西综合变	10	200	110
19434	丹阳	延陵镇柳茹村前塘东北综合变	10	400	247
19435	丹阳	延陵镇柳茹村窑头综合变	10	200	153
19436	丹阳	延陵镇柳茹南	10	400	280
19437	丹阳	延陵镇柳茹小学	10	200	74
19438	丹阳	延陵镇陆方庄东	10	100	45
19439	丹阳	延陵镇吕偶排涝站	10	400	307
19440	丹阳	延陵镇吕巷西	10	400	127
19441	丹阳	延陵镇罗家	10	200	94
19442	丹阳	延陵镇马场村东	10	200	77
19443	丹阳	延陵镇马甲	10	200	111
19444	丹阳	延陵镇马王坝	10	200	84
19445	丹阳	延陵镇麦北 5 队	10	400	156
19446	丹阳	延陵镇麦北北	10	200	93
19447	丹阳	延陵镇麦东电站	10	400	249
19448	丹阳	延陵镇麦东三队	10	200	88
19449	丹阳	延陵镇麦南单	10	200	102
19450	丹阳	延陵镇麦南南	10	200	72
19451	丹阳	延陵镇麦溪村管甲综合变	10	400	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19452	丹阳	延陵镇麦溪村蒋巷综合变	10	400	224
19453	丹阳	延陵镇麦溪村麦北电站综合变	10	200	94
19454	丹阳	延陵镇麦溪村麦北综合变	10	400	136
19455	丹阳	延陵镇麦溪村麦东单综合变	10	30	0
19456	丹阳	延陵镇麦溪村麦东综合变	10	400	254
19457	丹阳	延陵镇麦溪村麦南 2#	10	400	291
19458	丹阳	延陵镇麦溪村麦南配变	10	400	216
19459	丹阳	延陵镇麦溪村墙匡综合变	10	400	257
19460	丹阳	延陵镇麦溪村新沟渠综合变	10	200	153
19461	丹阳	延陵镇麦溪村袁洋综合变	10	200	96
19462	丹阳	延陵镇麦溪桥	10	200	45
19463	丹阳	延陵镇麦溪中心村	10	250	105
19464	丹阳	延陵镇迈桥	10	400	297
19465	丹阳	延陵镇门楼	10	200	97
19466	丹阳	延陵镇南圩庄	10	200	39
19467	丹阳	延陵镇倪庄	10	200	76
19468	丹阳	延陵镇倪庄电站	10	200	108
19469	丹阳	延陵镇年巷	10	200	86
19470	丹阳	延陵镇农科队	10	400	92
19471	丹阳	延陵镇偶甲	10	200	113
19472	丹阳	延陵镇偶巷	10	200	88
19473	丹阳	延陵镇偶巷北	10	160	95
19474	丹阳	延陵镇潘甲	10	400	286
19475	丹阳	延陵镇潘庄	10	200	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19476	丹阳	延陵镇汽车站	10	400	78
19477	丹阳	延陵镇前蒙	10	200	132
19478	丹阳	延陵镇前蒙电站	10	200	21
19479	丹阳	延陵镇前松卜	10	400	224
19480	丹阳	延陵镇前松卜北	10	400	117
19481	丹阳	延陵镇前塘东	10	400	43
19482	丹阳	延陵镇前庄	10	200	53
19483	丹阳	延陵镇墙匡南	10	200	78
19484	丹阳	延陵镇庆丰电站	10	200	103
19485	丹阳	延陵镇庆丰南	10	200	71
19486	丹阳	延陵镇让毛顶	10	400	170
19487	丹阳	延陵镇绕庄南	10	200	54
19488	丹阳	延陵镇三层楼	10	400	285
19489	丹阳	延陵镇三家头	10	100	16
19490	丹阳	延陵镇三家头南	10	400	263
19491	丹阳	延陵镇三麦新村	10	400	179
19492	丹阳	延陵镇上方便	10	400	191
19493	丹阳	延陵镇上方便西	10	400	183
19494	丹阳	延陵镇上岗村	10	200	154
19495	丹阳	延陵镇上河北	10	200	95
19496	丹阳	延陵镇上塘门	10	200	90
19497	丹阳	延陵镇社基	10	400	239
19498	丹阳	延陵镇沈甲	10	400	248
19499	丹阳	延陵镇沈甲村东	10	200	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19500	丹阳	延陵镇史家圩	10	200	97
19501	丹阳	延陵镇史家圩东	10	400	43
19502	丹阳	延陵镇史家圩东边	10	400	43
19503	丹阳	延陵镇史家圩西	10	200	66
19504	丹阳	延陵镇水产养殖站	10	400	154
19505	丹阳	延陵镇税务所公变	10	400	134
19506	丹阳	延陵镇司巷	10	200	90
19507	丹阳	延陵镇寺墩	10	100	51
19508	丹阳	延陵镇松卜村前松卜东综合变	10	200	35
19509	丹阳	延陵镇松卜村庆丰综合变	10	400	231
19510	丹阳	延陵镇松卜村绕庄东综合变	10	200	77
19511	丹阳	延陵镇松卜村绕庄综合变	10	400	289
19512	丹阳	延陵镇松卜村中松卜综合变	10	400	243
19513	丹阳	延陵镇松树墩	10	400	273
19514	丹阳	延陵镇塔路头	10	200	115
19515	丹阳	延陵镇塔路头电站	10	200	113
19516	丹阳	延陵镇塔路头西	10	200	101
19517	丹阳	延陵镇台庄	10	400	251
19518	丹阳	延陵镇台庄北	10	200	41
19519	丹阳	延陵镇汤巷	10	400	240
19520	丹阳	延陵镇汤巷南	10	200	103
19521	丹阳	延陵镇塘东南	10	100	21
19522	丹阳	延陵镇塘干	10	400	276
19523	丹阳	延陵镇唐甲	10	400	234

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	丹阳	延陵镇万乐	10	400	184
19525	丹阳	延陵镇王甲	10	200	92
19526	丹阳	延陵镇王甲西	10	200	22
19527	丹阳	延陵镇王甲庄	10	200	64
19528	丹阳	延陵镇韦甲南	10	400	50
19529	丹阳	延陵镇卫生室	10	200	61
19530	丹阳	延陵镇西附村北	10	200	132
19531	丹阳	延陵镇西附西	10	400	42
19532	丹阳	延陵镇西岗	10	400	279
19533	丹阳	延陵镇西观庄	10	315	46
19534	丹阳	延陵镇西贺	10	400	230
19535	丹阳	延陵镇西贺北	10	400	236
19536	丹阳	延陵镇西贺电站	10	200	66
19537	丹阳	延陵镇西贺二站	10	200	151
19538	丹阳	延陵镇西贺南	10	200	86
19539	丹阳	延陵镇西贺西	10	400	108
19540	丹阳	延陵镇西贺小学	10	200	100
19541	丹阳	延陵镇西殷甲庄	10	400	243
19542	丹阳	延陵镇西俞庄电站	10	200	122
19543	丹阳	延陵镇西俞庄南	10	200	82
19544	丹阳	延陵镇西洲	10	400	267
19545	丹阳	延陵镇西洲村东	10	200	88
19546	丹阳	延陵镇西洲西	10	400	172
19547	丹阳	延陵镇下方便	10	400	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19548	丹阳	延陵镇下方便南	10	200	72
19549	丹阳	延陵镇下河北	10	200	79
19550	丹阳	延陵镇下湖庄	10	200	87
19551	丹阳	延陵镇消灾庙	10	200	119
19552	丹阳	延陵镇小河墩	10	400	188
19553	丹阳	延陵镇小里塔	10	200	70
19554	丹阳	延陵镇小吕庄	10	400	227
19555	丹阳	延陵镇小吕庄北	10	200	120
19556	丹阳	延陵镇小吕庄南	10	200	89
19557	丹阳	延陵镇小吕庄农科队	10	200	149
19558	丹阳	延陵镇小吕庄西	10	200	133
19559	丹阳	延陵镇小杨庄	10	200	119
19560	丹阳	延陵镇肖巷村	10	400	95
19561	丹阳	延陵镇信用社	10	400	137
19562	丹阳	延陵镇星光电站	10	200	63
19563	丹阳	延陵镇星光南	10	200	85
19564	丹阳	延陵镇邢甲	10	400	209
19565	丹阳	延陵镇行宫菜市场	10	400	190
19566	丹阳	延陵镇行宫村北洋排涝站综合变	10	400	335
19567	丹阳	延陵镇行宫村范甲综合变	10	200	23
19568	丹阳	延陵镇行宫村后河排涝站综合变	10	400	289
19569	丹阳	延陵镇行宫村后谭巷综合变	10	400	41
19570	丹阳	延陵镇行宫村马场北综合变	10	200	107
19571	丹阳	延陵镇行宫村马场村后	10	200	28

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19572	丹阳	延陵镇行宫村马场综合变	10	400	284
19573	丹阳	延陵镇行宫村偶巷南综合变	10	400	294
19574	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷南综合变	10	400	228
19575	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷综合变	10	400	250
19576	丹阳	延陵镇行宫村汤巷东单综合变	10	200	129
19577	丹阳	延陵镇行宫村新庄	10	200	68
19578	丹阳	延陵镇行宫村殷甲综合变	10	200	143
19579	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西站综合变	10	200	113
19580	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西综合变	10	400	227
19581	丹阳	延陵镇行宫集镇供销社综合变	10	400	226
19582	丹阳	延陵镇行宫集镇健康路综合变	10	400	285
19583	丹阳	延陵镇行宫集镇老供电所综合变	10	400	266
19584	丹阳	延陵镇行宫集镇新供电所综合变	10	400	207
19585	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌东路单综合变	10	200	147
19586	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌中路综合变	10	400	101
19587	丹阳	延陵镇行宫集镇永新 2#变	10	400	149
19588	丹阳	延陵镇行宫社区	10	200	84
19589	丹阳	延陵镇严甲	10	100	60
19590	丹阳	延陵镇延东村东	10	400	173
19591	丹阳	延陵镇延东一队	10	315	81
19592	丹阳	延陵镇延陵村北门头电站配变	10	200	141
19593	丹阳	延陵镇延陵村彪塘北单综合变	10	200	37
19594	丹阳	延陵镇延陵村彪塘综合变	10	400	268
19595	丹阳	延陵镇延陵村官井头综合变	10	200	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19596	丹阳	延陵镇延陵村谢甲综合变	10	200	34
19597	丹阳	延陵镇延陵村延陵北单综合变	10	30	0
19598	丹阳	延陵镇延陵村延陵综合变	10	400	224
19599	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥东综合变	10	400	41
19600	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥南单综合变	10	30	0
19601	丹阳	延陵镇延陵东	10	400	237
19602	丹阳	延陵镇延陵东村	10	400	263
19603	丹阳	延陵镇延陵二队	10	200	65
19604	丹阳	延陵镇延陵集镇灯具综合变	10	315	135
19605	丹阳	延陵镇延陵集镇恒昌综合变	10	400	177
19606	丹阳	延陵镇延陵集镇化工综合变	10	400	72
19607	丹阳	延陵镇延陵集镇建筑站综合变	10	400	197
19608	丹阳	延陵镇延陵集镇童鞋综合变	10	400	278
19609	丹阳	延陵镇延陵集镇延粮综合变	10	400	88
19610	丹阳	延陵镇延陵集镇中学综合变	10	400	99
19611	丹阳	延陵镇延陵桥	10	200	136
19612	丹阳	延陵镇延陵西	10	200	103
19613	丹阳	延陵镇延陵西街南	10	200	61
19614	丹阳	延陵镇延陵镇委会	10	200	151
19615	丹阳	延陵镇延陵中学南	10	400	263
19616	丹阳	延陵镇延南	10	400	192
19617	丹阳	延陵镇延南一队	10	200	76
19618	丹阳	延陵镇延星村五房庄综合变	10	200	73
19619	丹阳	延陵镇延星村延东村综合变	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19620	丹阳	延陵镇延星村延南东综合变	10	400	245
19621	丹阳	延陵镇延星村预制场综合变	10	200	100
19622	丹阳	延陵镇延星村仲甲综合变	10	200	130
19623	丹阳	延陵镇杨岸	10	200	39
19624	丹阳	延陵镇杨岸东西电站	10	200	67
19625	丹阳	延陵镇杨岸王甲	10	100	26
19626	丹阳	延陵镇杨城桥	10	400	172
19627	丹阳	延陵镇杨城桥北	10	160	52
19628	丹阳	延陵镇杨士岸	10	200	89
19629	丹阳	延陵镇杨巷	10	200	126
19630	丹阳	延陵镇杨巷北	10	200	135
19631	丹阳	延陵镇杨巷单	10	400	260
19632	丹阳	延陵镇杨庄北头	10	200	85
19633	丹阳	延陵镇杨庄东	10	200	100
19634	丹阳	延陵镇杨庄荆甲	10	400	220
19635	丹阳	延陵镇杨庄西	10	100	24
19636	丹阳	延陵镇洋泽	10	200	131
19637	丹阳	延陵镇洋泽东	10	200	106
19638	丹阳	延陵镇姚圩	10	200	84
19639	丹阳	延陵镇姚圩村东	10	400	305
19640	丹阳	延陵镇迎宾桥	10	100	22
19641	丹阳	延陵镇袁洋电站	10	200	68
19642	丹阳	延陵镇袁洋东	10	200	61
19643	丹阳	延陵镇袁洋西	10	200	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19644	丹阳	延陵镇云头	10	200	103
19645	丹阳	延陵镇赵巷北	10	400	229
19646	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎东综合变	10	200	119
19647	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎综合变	10	200	56
19648	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄东综合变	10	400	277
19649	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄西单综合变	10	200	114
19650	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄综合变	10	200	124
19651	丹阳	延陵镇赵巷村赵巷综合变	10	200	49
19652	丹阳	延陵镇赵巷电站	10	200	121
19653	丹阳	延陵镇赵巷东	10	200	114
19654	丹阳	延陵镇赵巷南	10	400	193
19655	丹阳	延陵镇正坝塘	10	400	300
19656	丹阳	延陵镇中松卜北	10	200	32
19657	丹阳	延陵镇中松卜东	10	400	96
19658	丹阳	延陵镇钟甲	10	400	192
19659	丹阳	延陵镇周巷	10	400	258
19660	丹阳	延陵镇周巷电站	10	200	112
19661	丹阳	延陵镇周巷西	10	200	117
19662	丹阳	延陵镇朱家甸	10	400	96
19663	丹阳	延陵镇朱家甸西	10	400	119
19664	丹阳	延陵镇朱庄	10	400	79
19665	丹阳	延陵镇竹埂塘	10	400	41
19666	丹阳	延陵镇竹埂塘东	10	200	102
19667	丹阳	延陵镇竹巷西	10	200	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19668	丹阳	延陵镇庄湖北	10	200	56
19669	丹阳	延陵镇庄湖东	10	200	133
19670	丹阳	延陵镇庄湖西	10	400	274
19671	丹阳	延陵镇庄湖西电站	10	200	147
19672	丹阳	延陵镇庄湖中	10	400	165
19673	丹阳	延陵镇蒯南	10	500	51
19674	丹阳	延陵镇蒯庄	10	250	27
19675	丹阳	延陵镇蒯庄北	10	400	251
19676	丹阳	延陵镇蒯庄电站	10	200	111
19677	丹阳	延陵镇蒯庄西	10	200	49
19678	丹阳	延陵镇圩桥电站	10	400	273
19679	丹阳	延陵镇圩桥南	10	200	106
19680	丹阳	延陵镇圩桥西	10	400	244
19681	丹阳	延陵镇圩巷东	10	200	89
19682	丹阳	延陵镇圩巷南	10	200	113
19683	丹阳	延陵镇圩巷渔场	10	200	135
19684	丹阳	延陵镇圩庄电站	10	200	105
19685	丹阳	延陵镇睦巷北	10	400	216
19686	丹阳	延陵镇睦巷东	10	200	68
19687	丹阳	延陵镇睦巷南	10	200	67
19688	丹阳	延陵综合变 2#	10	400	153
19689	丹阳	延陵圩巷北	10	200	112
19690	丹阳	延星村丁家棚	10	400	296
19691	丹阳	颜村	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19692	丹阳	颜村南	10	400	271
19693	丹阳	颜村站配变	10	200	135
19694	丹阳	颜村中	10	200	88
19695	丹阳	颜巷东	10	200	42
19696	丹阳	颜巷东站	10	200	159
19697	丹阳	颜巷施刘村	10	400	239
19698	丹阳	颜巷施刘村北	10	200	98
19699	丹阳	颜巷塘头村	10	400	240
19700	丹阳	颜巷塘头东	10	400	247
19701	丹阳	颜巷西站	10	200	85
19702	丹阳	颜巷新村	10	200	113
19703	丹阳	颜巷颜巷村	10	400	160
19704	丹阳	颜巷颜巷南	10	200	75
19705	丹阳	沿江桥	10	200	0
19706	丹阳	沿江新村	10	200	0
19707	丹阳	奄背后南	10	100	30
19708	丹阳	雁墩变	10	200	99
19709	丹阳	雁人墩	10	200	76
19710	丹阳	杨城村刘家	10	400	79
19711	丹阳	杨城村周家	10	200	0
19712	丹阳	杨城东	10	160	26
19713	丹阳	杨城桥南涵排涝站	10	200	156
19714	丹阳	杨城束家村	10	400	197
19715	丹阳	杨城西变	10	200	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19716	丹阳	杨城新村	10	200	26
19717	丹阳	杨城新村 2#	10	200	44
19718	丹阳	杨城杨城村	10	400	243
19719	丹阳	杨城杨城村 2#	10	400	64
19720	丹阳	杨城印家	10	400	161
19721	丹阳	杨城印家南	10	200	82
19722	丹阳	杨东队	10	400	124
19723	丹阳	杨家	10	200	23
19724	丹阳	杨家变	10	200	102
19725	丹阳	杨家村前	10	400	283
19726	丹阳	杨家村西	10	400	187
19727	丹阳	杨家村综合变	10	400	218
19728	丹阳	杨家大队	10	400	286
19729	丹阳	杨家东	10	400	175
19730	丹阳	杨家东 2#	10	400	170
19731	丹阳	杨家东变	10	400	170
19732	丹阳	杨家南	10	400	57
19733	丹阳	杨家南 2#	10	400	141
19734	丹阳	杨家南变	10	200	79
19735	丹阳	杨家配变	10	400	0
19736	丹阳	杨家西	10	200	74
19737	丹阳	杨家西单	10	400	196
19738	丹阳	杨家鱼塘	10	400	251
19739	丹阳	杨家中	10	200	27

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19740	丹阳	杨家柱上变	10	400	221
19741	丹阳	杨家庄	10	400	267
19742	丹阳	杨家庄西	10	200	22
19743	丹阳	杨家埭北	10	400	259
19744	丹阳	杨家埭变	10	400	97
19745	丹阳	杨家埭东	10	400	203
19746	丹阳	杨家埭西	10	400	190
19747	丹阳	杨家埭中	10	400	132
19748	丹阳	杨甲变	10	400	97
19749	丹阳	杨甲西	10	200	68
19750	丹阳	杨甲小学	10	200	141
19751	丹阳	杨三圩东	10	400	6
19752	丹阳	杨树塘	10	200	89
19753	丹阳	杨树塘变	10	200	29
19754	丹阳	杨坞沟东变	10	400	160
19755	丹阳	杨坞沟东支线杨坞沟北	10	400	226
19756	丹阳	杨坞沟中	10	400	243
19757	丹阳	杨巷东	10	400	282
19758	丹阳	杨院里 2#	10	400	0
19759	丹阳	杨庄村	10	200	116
19760	丹阳	扬子笔刷变	10	400	47
19761	丹阳	洋西桥	10	200	60
19762	丹阳	洋西桥北	10	400	256
19763	丹阳	洋西桥变	10	400	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19764	丹阳	洋西桥东	10	400	290
19765	丹阳	阳光花园 1#	10	400	195
19766	丹阳	阳光花园 2#	10	315	151
19767	丹阳	阳光花园 3#	10	500	263
19768	丹阳	阳光花园 4#	10	500	275
19769	丹阳	阳光花园 5#	10	500	126
19770	丹阳	阳光花苑 1#	10	630	392
19771	丹阳	阳光花苑 2#	10	630	334
19772	丹阳	阳光花苑 3#	10	630	478
19773	丹阳	阳光路	10	400	160
19774	丹阳	阳庄村阳庄大队	10	400	258
19775	丹阳	仰家北	10	200	87
19776	丹阳	仰家村变	10	400	249
19777	丹阳	养路工区 2#	10	400	104
19778	丹阳	养路工区配变	10	400	152
19779	丹阳	养正西路	10	200	116
19780	丹阳	腰沟村魏家村变	10	400	189
19781	丹阳	腰沟九队	10	400	174
19782	丹阳	腰沟新村北	10	400	6
19783	丹阳	腰通山西	10	200	17
19784	丹阳	尧头变	10	200	51
19785	丹阳	尧巷 1 队综合变	10	400	27
19786	丹阳	尧巷村综合变	10	400	47
19787	丹阳	尧巷电站综合变	10	100	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19788	丹阳	尧巷东变	10	400	47
19789	丹阳	尧巷三四队	10	400	187
19790	丹阳	尧巷十一队综合变	10	400	125
19791	丹阳	尧巷孙家北综合变	10	400	326
19792	丹阳	尧巷下祁村 2#	10	400	83
19793	丹阳	尧巷下祁朱家村 2#	10	400	27
19794	丹阳	尧巷新村中综合变	10	400	200
19795	丹阳	尧巷新区 2#变压器	10	500	88
19796	丹阳	尧巷新区综合变	10	630	125
19797	丹阳	尧巷影剧院	10	400	149
19798	丹阳	尧巷中	10	400	153
19799	丹阳	窑侧家 2#	10	400	125
19800	丹阳	窑队 2#	10	400	195
19801	丹阳	窑队村	10	400	42
19802	丹阳	窑墩村	10	400	318
19803	丹阳	窑墩村南	10	400	140
19804	丹阳	窑墩站	10	50	45
19805	丹阳	窑岗	10	400	297
19806	丹阳	窑沟区	10	200	127
19807	丹阳	窑货墩	10	200	137
19808	丹阳	窑货墩东	10	200	112
19809	丹阳	姚家村	10	400	219
19810	丹阳	姚家村西	10	400	253
19811	丹阳	姚家弄村	10	400	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19812	丹阳	姚家弄村二圩埭	10	400	0
19813	丹阳	姚家弄村范家埭西	10	400	0
19814	丹阳	姚家弄村寄庄圩西	10	400	0
19815	丹阳	姚家弄村南	10	400	6
19816	丹阳	姚家弄村中心南路单	10	400	0
19817	丹阳	姚家弄东区箱变	10	630	6
19818	丹阳	姚家弄二队	10	400	6
19819	丹阳	姚家弄工业园 S15-400KVA	10	400	6
19820	丹阳	姚家弄十四队	10	400	6
19821	丹阳	姚家弄十四队南	10	400	0
19822	丹阳	姚家弄西区箱变	10	500	6
19823	丹阳	姚家弄新村变	10	400	6
19824	丹阳	姚家埭 2#	10	400	0
19825	丹阳	姚家埭 3#	10	400	0
19826	丹阳	姚庄农业	10	200	86
19827	丹阳	姚庄西	10	200	27
19828	丹阳	野鸡塘	10	400	125
19829	丹阳	野苗塘	10	200	0
19830	丹阳	野塘坝	10	200	72
19831	丹阳	野田里变	10	400	296
19832	丹阳	野田里东	10	315	179
19833	丹阳	业国石材	10	400	125
19834	丹阳	叶家	10	200	141
19835	丹阳	叶家村北	10	400	353

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19836	丹阳	一队变	10	400	41
19837	丹阳	一号路	10	200	104
19838	丹阳	医疗产业园	10	500	417
19839	丹阳	医药仓库公用	10	160	67
19840	丹阳	医院单	10	200	84
19841	丹阳	医院东配变	10	400	65
19842	丹阳	伊甸园 2#	10	315	146
19843	丹阳	伊甸园 2-1#500kVA	10	500	301
19844	丹阳	伊甸园 3#箱变	10	500	270
19845	丹阳	伊甸园 3-1#箱变 500kVA	10	500	238
19846	丹阳	伊甸园公用	10	400	142
19847	丹阳	伊甸园路 1#	10	400	232
19848	丹阳	伊甸园路箱变	10	200	66
19849	丹阳	宜和 1#配电房 2#变	10	800	254
19850	丹阳	宜和 2#配电房 1#变	10	800	447
19851	丹阳	宜和 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	473
19852	丹阳	宜和 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	491
19853	丹阳	宜和 2#配电房 4#变	10	800	539
19854	丹阳	宜和 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	506
19855	丹阳	宜和 3#配电房 2#变	10	800	702
19856	丹阳	宜和 3#配电房 3#变	10	800	482
19857	丹阳	宜和 3#配电房 4#变	10	800	650
19858	丹阳	宜和 4#配电房 1#变	10	630	368
19859	丹阳	宜和 4#配电房 2#变	10	630	383

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19860	丹阳	宜和 4#配电房 3#变	10	630	445
19861	丹阳	宜和 4#配电房 4#变	10	630	448
19862	丹阳	宜和 5#配电房 1#变	10	630	424
19863	丹阳	宜和 5#配电房 2#变	10	630	443
19864	丹阳	宜和 6#配电室 1#变	10	800	358
19865	丹阳	宜和 6#配电室 2#变	10	800	381
19866	丹阳	宜和 7#配电室 1#变	10	800	495
19867	丹阳	宜和 7#配电室 2#变	10	800	584
19868	丹阳	宜和 8#配电室 1#变	10	800	544
19869	丹阳	宜和 8#配电室 2#变	10	800	374
19870	丹阳	宜和 8#配电室 3#变	10	800	371
19871	丹阳	宜和 8#配电室 4#变	10	800	536
19872	丹阳	宜园 1#配电室 1#变	10	800	535
19873	丹阳	宜园 1#配电室 2#变	10	800	639
19874	丹阳	宜园 1#配电室 3#变	10	800	587
19875	丹阳	宜园 1#配电室 4#变	10	800	642
19876	丹阳	宜庄变	10	400	195
19877	丹阳	宜庄南	10	400	248
19878	丹阳	易家塘中	10	200	0
19879	丹阳	亿家富公用	10	315	102
19880	丹阳	义庄村	10	400	150
19881	丹阳	殷家 2#综合变	10	200	92
19882	丹阳	殷家村	10	200	110
19883	丹阳	殷家村综合变	10	160	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19884	丹阳	殷家东 2#	10	400	68
19885	丹阳	殷家东综合变	10	400	143
19886	丹阳	殷台村北	10	200	118
19887	丹阳	殷巷后站	10	400	212
19888	丹阳	银谷苑	10	315	207
19889	丹阳	银谷苑 2#	10	315	114
19890	丹阳	银海农业	10	400	3
19891	丹阳	银匠 2#	10	400	242
19892	丹阳	银行公用	10	400	0
19893	丹阳	尹甲南	10	200	116
19894	丹阳	尹庄村	10	200	99
19895	丹阳	印家东	10	400	141
19896	丹阳	印家西	10	400	188
19897	丹阳	印刷住宅公用	10	500	227
19898	丹阳	英巷村	10	200	70
19899	丹阳	英巷里西	10	400	196
19900	丹阳	营里村	10	400	248
19901	丹阳	迎宾北路	10	400	68
19902	丹阳	迎宾北路 2#	10	400	62
19903	丹阳	迎宾大道 1#	10	200	99
19904	丹阳	迎宾大道 3#	10	400	287
19905	丹阳	迎宾路灯变	10	200	49
19906	丹阳	迎宾桥	10	400	158
19907	丹阳	迎宾西路	10	400	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19908	丹阳	迎宾西路 4 队	10	400	160
19909	丹阳	迎宾综合楼	10	500	277
19910	丹阳	影剧院北	10	400	63
19911	丹阳	影剧院变	10	200	95
19912	丹阳	影剧院公变	10	400	95
19913	丹阳	永安北	10	400	45
19914	丹阳	永安村委会	10	400	41
19915	丹阳	永安河滨路	10	400	90
19916	丹阳	永安毛家北	10	400	254
19917	丹阳	永安社区	10	500	117
19918	丹阳	永安社区北	10	630	403
19919	丹阳	永安社区西	10	400	42
19920	丹阳	永丰村	10	400	180
19921	丹阳	永丰村红光西	10	200	41
19922	丹阳	永丰村六村 2#	10	400	41
19923	丹阳	永丰村杨坞沟西 2#	10	400	100
19924	丹阳	永丰村杨坞沟西 3#	10	200	147
19925	丹阳	永丰村杨坞沟西变	10	400	141
19926	丹阳	永丰二站	10	400	244
19927	丹阳	永丰桥西	10	400	3
19928	丹阳	永丰西站	10	200	154
19929	丹阳	永福北蒋甲村	10	200	100
19930	丹阳	永福北墓大队变	10	400	222
19931	丹阳	永福大队	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19932	丹阳	永福大队中	10	400	287
19933	丹阳	永福邓甲村	10	200	55
19934	丹阳	永福东	10	200	173
19935	丹阳	永福东徐甲村	10	200	96
19936	丹阳	永福路 2#	10	400	66
19937	丹阳	永福马沿村	10	200	100
19938	丹阳	永福潘陈甲西	10	200	120
19939	丹阳	永福潘家东	10	200	98
19940	丹阳	永福潘甲西	10	200	124
19941	丹阳	永福邱甲村	10	100	30
19942	丹阳	永福苏巷西变	10	200	85
19943	丹阳	永福唐甲	10	200	114
19944	丹阳	永福徐甲	10	200	84
19945	丹阳	永福尹甲村	10	400	294
19946	丹阳	永福张甲、潘甲村	10	315	211
19947	丹阳	永福张甲大队	10	200	99
19948	丹阳	永福竹巷村	10	200	65
19949	丹阳	永嘉公寓箱变	10	630	400
19950	丹阳	永家村	10	400	176
19951	丹阳	永家西	10	200	64
19952	丹阳	永家站	10	315	155
19953	丹阳	永久房地产开发	10	630	380
19954	丹阳	永康公寓箱变	10	500	206
19955	丹阳	永乐港	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19956	丹阳	永盛路	10	400	194
19957	丹阳	永盛路 2#	10	400	187
19958	丹阳	永盛路变	10	400	102
19959	丹阳	永盛洲	10	400	0
19960	丹阳	永盛洲 2#	10	400	0
19961	丹阳	永旺公用箱变	10	630	567
19962	丹阳	永祥庄	10	400	64
19963	丹阳	永祥庄南	10	400	283
19964	丹阳	永祥庄西	10	400	234
19965	丹阳	永祥庄西 2#	10	400	41
19966	丹阳	永兴村步圩湾	10	400	208
19967	丹阳	永兴村李家	10	400	80
19968	丹阳	永兴村刘家	10	400	0
19969	丹阳	永兴村刘家中	10	400	0
19970	丹阳	永兴村马家	10	200	75
19971	丹阳	永兴村四巷村	10	400	0
19972	丹阳	永兴村西岗村	10	250	0
19973	丹阳	永兴束家	10	200	0
19974	丹阳	用电站 2#变	10	400	105
19975	丹阳	用电站 4#	10	400	85
19976	丹阳	用电站 5#变	10	400	78
19977	丹阳	用电站 6#	10	400	58
19978	丹阳	用电站北	10	400	0
19979	丹阳	尤区村变	10	200	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	丹阳	尤区村东	10	400	195
19981	丹阳	邮电公用	10	200	148
19982	丹阳	邮堂庙公变	10	200	23
19983	丹阳	邮堂庙南变	10	400	200
19984	丹阳	邮堂庙西	10	400	110
19985	丹阳	油榨北	10	400	180
19986	丹阳	油炸基	10	200	129
19987	丹阳	游乐场单	10	50	22
19988	丹阳	有甲配变	10	200	72
19989	丹阳	友谊路	10	400	0
19990	丹阳	幼儿园	10	400	0
19991	丹阳	于家队	10	100	11
19992	丹阳	于家南	10	400	32
19993	丹阳	于家桥	10	200	54
19994	丹阳	于家桥 2#	10	400	210
19995	丹阳	于家塘	10	200	85
19996	丹阳	虞家大村	10	400	98
19997	丹阳	虞家大村 2#	10	400	319
19998	丹阳	虞家大村东	10	400	223
19999	丹阳	虞家大队	10	400	136
20000	丹阳	虞家大队 2#	10	400	182
20001	丹阳	虞家西	10	160	64
20002	丹阳	余家庄	10	400	251
20003	丹阳	余巷村	10	400	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20004	丹阳	余巷村东	10	200	3
20005	丹阳	余巷村西	10	400	3
20006	丹阳	余巷村西 2#	10	400	3
20007	丹阳	渔场公用	10	400	254
20008	丹阳	渔场红房子	10	400	0
20009	丹阳	宇宙公用	10	400	56
20010	丹阳	玉皇殿	10	200	65
20011	丹阳	玉皇殿 15 队	10	200	54
20012	丹阳	玉泉小区	10	200	24
20013	丹阳	玉泉小区 1#	10	400	139
20014	丹阳	玉泉小区 2#	10	500	140
20015	丹阳	御河口箱变	10	630	431
20016	丹阳	御景花园 1#配电房 1#变 800kVA	10	800	115
20017	丹阳	御景花园 1#配电房 2#变 800kVA	10	800	85
20018	丹阳	御珑湾 1#配电房 1#变	10	800	481
20019	丹阳	御珑湾 1#配电房 2#变	10	800	537
20020	丹阳	御珑湾 1#配电房 3#变	10	800	394
20021	丹阳	御珑湾 1#配电房 4#变	10	800	605
20022	丹阳	御珑湾 2#配电房 1#变	10	800	413
20023	丹阳	御珑湾 2#配电房 2#变	10	800	591
20024	丹阳	御珑湾 2#配电房 3#变	10	800	720
20025	丹阳	御珑湾 2#配电房 4#变	10	800	536
20026	丹阳	御珑湾 3#配电房 1#变	10	800	539
20027	丹阳	御珑湾 3#配电房 2#变	10	800	511

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20028	丹阳	御珑湾 3#配电房 3#变	10	800	542
20029	丹阳	御珑湾 3#配电房 4#变	10	800	477
20030	丹阳	御珑湾 4#配电房 1#变	10	800	597
20031	丹阳	御珑湾 4#配电房 2#变	10	800	617
20032	丹阳	御珑湾 A 配电房 1#变	10	800	522
20033	丹阳	御珑湾 A 配电房 2#变	10	800	499
20034	丹阳	御珑湾 B 配电房 1#变	10	800	406
20035	丹阳	御珑湾 B 配电房 2#变	10	800	478
20036	丹阳	育才路	10	400	211
20037	丹阳	育才路 2#综合变	10	400	122
20038	丹阳	育才巷 2#公用变	10	400	44
20039	丹阳	育才巷公用	10	400	53
20040	丹阳	元房村安置房公用	10	315	185
20041	丹阳	元件厂综合变	10	400	146
20042	丹阳	元褚东变	10	400	139
20043	丹阳	袁家	10	200	25
20044	丹阳	袁家村	10	400	229
20045	丹阳	袁家村变	10	400	52
20046	丹阳	袁家村支线袁家北	10	400	255
20047	丹阳	袁家南	10	400	104
20048	丹阳	袁家南变	10	400	280
20049	丹阳	袁家埭	10	400	17
20050	丹阳	袁家埭西	10	400	17
20051	丹阳	袁兴北	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20052	丹阳	袁兴村	10	400	235
20053	丹阳	袁兴南	10	200	31
20054	丹阳	袁兴西	10	400	314
20055	丹阳	袁兴中	10	400	295
20056	丹阳	袁野田	10	200	102
20057	丹阳	园艺水产	10	400	202
20058	丹阳	圆通住宅 1#	10	30	17
20059	丹阳	圆通住宅 2#	10	30	19
20060	丹阳	越塘村	10	200	104
20061	丹阳	越塘村西	10	200	79
20062	丹阳	越塘村越塘大队	10	100	28
20063	丹阳	越塘东	10	400	279
20064	丹阳	越塘南	10	200	47
20065	丹阳	跃进大队变	10	400	109
20066	丹阳	岳墓村	10	200	72
20067	丹阳	岳墓村中	10	400	291
20068	丹阳	岳巷村	10	200	40
20069	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 1#变	10	630	351
20070	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 2#变	10	630	166
20071	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 1#变	10	630	343
20072	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 2#变	10	630	166
20073	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 3#变	10	630	355
20074	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 4#变	10	630	166
20075	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 1#变	10	800	661

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20076	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 2#变	10	800	166
20077	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 1#变	10	630	366
20078	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 2#变	10	630	166
20079	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 3#变	10	630	504
20080	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 4#变	10	630	166
20081	丹阳	悦河印象 1#配电室 1#变	10	800	672
20082	丹阳	悦河印象 1#配电室 2#变	10	800	655
20083	丹阳	悦河印象 1#配电室 3#变	10	800	687
20084	丹阳	悦河印象 1#配电室 4#变	10	800	666
20085	丹阳	悦河印象 2#配电室 1#变	10	800	682
20086	丹阳	悦河印象 2#配电室 2#变	10	800	679
20087	丹阳	悦河印象 2#配电室 3#变	10	800	691
20088	丹阳	悦河印象 2#配电室 4#变	10	800	668
20089	丹阳	悦河印象 3#配电室 1#变	10	800	686
20090	丹阳	悦河印象 3#配电室 2#变	10	800	681
20091	丹阳	悦江北公用箱变	10	500	0
20092	丹阳	悦孚加油站	10	400	187
20093	丹阳	云河湾 1#配电房 1#变	10	800	478
20094	丹阳	云河湾 1#配电房 2#变	10	800	671
20095	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 1#变	10	800	666
20096	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 2#变	10	800	668
20097	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 3#变	10	800	536
20098	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 4#变	10	800	686
20099	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 1#变	10	800	552

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20100	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 2#变	10	800	688
20101	丹阳	云九小区 1#	10	400	251
20102	丹阳	云九小区 2#	10	200	28
20103	丹阳	云九小区 3#	10	200	21
20104	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 1#变	10	800	558
20105	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 2#变	10	800	498
20106	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 3#变	10	800	609
20107	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 4#变	10	800	570
20108	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 1#变	10	800	572
20109	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 2#变	10	800	613
20110	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 3#变	10	800	355
20111	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 4#变	10	800	632
20112	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 1#变	10	800	595
20113	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 2#变	10	800	629
20114	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 3#变	10	800	614
20115	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 4#变	10	800	618
20116	丹阳	云莲桥	10	400	140
20117	丹阳	云莲桥东	10	400	274
20118	丹阳	云林大施上庄村变	10	200	98
20119	丹阳	云林上庄东配变	10	200	118
20120	丹阳	云林信用社	10	400	209
20121	丹阳	云天花园 1# 配电房 1# 变	10	630	482
20122	丹阳	云天花园 1# 配电房 2# 变	10	630	390
20123	丹阳	云天花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	656

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20124	丹阳	云天花园 2# 配电房 2# 变	10	800	572
20125	丹阳	云天花园箱变	10	500	308
20126	丹阳	云阳城南小村西变	10	400	168
20127	丹阳	云阳大钱李张甲	10	400	233
20128	丹阳	云阳大桥变	10	400	174
20129	丹阳	云阳邓家桥西	10	200	143
20130	丹阳	云阳东马场新胡村	10	400	201
20131	丹阳	云阳黄泥张甲	10	200	114
20132	丹阳	云阳九房孙家	10	400	210
20133	丹阳	云阳了进场	10	400	157
20134	丹阳	云阳路公用 1#	10	315	164
20135	丹阳	云阳路公用 2#	10	400	54
20136	丹阳	云阳石城中心村	10	400	206
20137	丹阳	云阳苏巷南	10	200	102
20138	丹阳	云阳孙甲东	10	200	21
20139	丹阳	云阳天元蒋甲新村	10	400	280
20140	丹阳	云阳小村东	10	200	79
20141	丹阳	云阳小区 1#变	10	400	202
20142	丹阳	云阳小区 10#配电变压器	10	500	239
20143	丹阳	云阳小区 2#	10	400	243
20144	丹阳	云阳小区 3#变	10	400	212
20145	丹阳	云阳小区 4#	10	400	250
20146	丹阳	云阳小区 5#	10	315	168
20147	丹阳	云阳小区 6#	10	315	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20148	丹阳	云阳小区 7#	10	400	93
20149	丹阳	云阳小区 8#	10	315	155
20150	丹阳	云阳小区 9#	10	400	227
20151	丹阳	云阳永福苏巷村	10	200	84
20152	丹阳	云阳元房村	10	400	144
20153	丹阳	云阳振兴路公用	10	200	59
20154	丹阳	云阳中间坟	10	200	63
20155	丹阳	云阳中学	10	400	114
20156	丹阳	云阳中学 2#	10	630	436
20157	丹阳	云阳中学公用	10	400	271
20158	丹阳	云庄村	10	250	76
20159	丹阳	云庄村东	10	200	44
20160	丹阳	运河村储家桥	10	200	46
20161	丹阳	运河村大王庙	10	400	263
20162	丹阳	运河村后村北单	10	400	298
20163	丹阳	运河村后三里铺变	10	400	162
20164	丹阳	运河村陆家村	10	100	25
20165	丹阳	运河村祁家村	10	200	76
20166	丹阳	运河村前村	10	400	223
20167	丹阳	运河村前村南	10	200	180
20168	丹阳	运河村沈家村	10	400	208
20169	丹阳	运河村吴家村	10	200	25
20170	丹阳	运河村西河村	10	400	288
20171	丹阳	运河村谢家村	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20172	丹阳	运河村徐家村	10	200	53
20173	丹阳	运河村徐家南	10	200	77
20174	丹阳	运河村永丰电站	10	400	174
20175	丹阳	运河村周家村	10	200	122
20176	丹阳	运河村周家东	10	160	20
20177	丹阳	运河村朱家村	10	400	215
20178	丹阳	运河村朱家园	10	400	242
20179	丹阳	运河村朱家庄	10	200	106
20180	丹阳	运河村竹塔村	10	200	21
20181	丹阳	运河村竹塔南	10	400	270
20182	丹阳	运河村竹塔西	10	200	70
20183	丹阳	运河村酈家村	10	200	57
20184	丹阳	运输综合楼	10	400	176
20185	丹阳	早立家北	10	200	106
20186	丹阳	早立家综合变	10	400	125
20187	丹阳	早巷村东蔡	10	400	169
20188	丹阳	早巷村东蔡东变	10	400	85
20189	丹阳	早巷村彭介	10	315	190
20190	丹阳	早巷村委会	10	400	41
20191	丹阳	早巷村新塘变	10	400	148
20192	丹阳	早巷村新庄	10	200	56
20193	丹阳	早巷东	10	400	143
20194	丹阳	早巷东蔡西	10	400	274
20195	丹阳	早巷水站	10	100	11

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20196	丹阳	曾甲村	10	200	3
20197	丹阳	曾甲西	10	400	3
20198	丹阳	闸口村	10	400	252
20199	丹阳	闸南	10	200	0
20200	丹阳	闸桥村八圩埭变	10	400	32
20201	丹阳	闸桥村东配变	10	500	67
20202	丹阳	闸桥新村变	10	400	6
20203	丹阳	闸头村	10	200	49
20204	丹阳	闸头村 1#变	10	200	110
20205	丹阳	闸头村东	10	400	273
20206	丹阳	闸头上	10	400	236
20207	丹阳	榨沟桥	10	400	32
20208	丹阳	战备河 2#	10	400	134
20209	丹阳	战备桥	10	400	266
20210	丹阳	战斗沟	10	400	0
20211	丹阳	战斗沟 2#	10	400	0
20212	丹阳	张安荡东综合变	10	500	27
20213	丹阳	张安荡西	10	200	27
20214	丹阳	张安荡综合变	10	400	27
20215	丹阳	张东村变	10	400	194
20216	丹阳	张东村东庄变	10	400	205
20217	丹阳	张东鱼塘	10	200	109
20218	丹阳	张干农业	10	200	3
20219	丹阳	张果村	10	400	152

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20220	丹阳	张果站	10	400	261
20221	丹阳	张家	10	400	0
20222	丹阳	张家村	10	315	65
20223	丹阳	张家村 2#	10	400	131
20224	丹阳	张家村 3#	10	400	235
20225	丹阳	张家村变	10	400	234
20226	丹阳	张家村公变	10	400	291
20227	丹阳	张家村配变	10	400	280
20228	丹阳	张家村西	10	400	0
20229	丹阳	张家东	10	100	63
20230	丹阳	张家东变	10	400	214
20231	丹阳	张家南变	10	400	82
20232	丹阳	张家桥 2#	10	400	41
20233	丹阳	张家沙 2#	10	400	85
20234	丹阳	张家沙东	10	400	85
20235	丹阳	张家沙南	10	400	85
20236	丹阳	张家新村变	10	400	75
20237	丹阳	张家埭	10	400	0
20238	丹阳	张甲村	10	400	286
20239	丹阳	张甲村西	10	200	119
20240	丹阳	张甲东	10	100	40
20241	丹阳	张刘大队	10	400	235
20242	丹阳	张刘东	10	400	258
20243	丹阳	张刘桥南	10	400	152

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20244	丹阳	张刘站	10	100	51
20245	丹阳	张毛墩	10	400	91
20246	丹阳	张前村	10	400	240
20247	丹阳	张乔	10	200	58
20248	丹阳	张水观	10	400	0
20249	丹阳	张寺 1-6 队	10	400	251
20250	丹阳	张寺村变	10	200	77
20251	丹阳	张寺村东 2#	10	400	292
20252	丹阳	张寺村委会北	10	400	204
20253	丹阳	张西巷村	10	200	101
20254	丹阳	张夏甲	10	100	31
20255	丹阳	张巷队	10	200	38
20256	丹阳	张巷里	10	400	251
20257	丹阳	张巷王家村	10	400	198
20258	丹阳	张巷吴家村	10	400	213
20259	丹阳	张巷西	10	400	173
20260	丹阳	张巷徐家北	10	400	279
20261	丹阳	张巷杨家村	10	200	94
20262	丹阳	张巷岳家村 1#变	10	200	112
20263	丹阳	张鱼坝	10	200	136
20264	丹阳	张庄北	10	200	88
20265	丹阳	张庄村变	10	200	107
20266	丹阳	张庄东	10	200	113
20267	丹阳	张庄南	10	200	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20268	丹阳	张庄南 2#	10	400	261
20269	丹阳	张庄站	10	100	43
20270	丹阳	张埝村上头村	10	200	0
20271	丹阳	张埝村委 3#	10	400	154
20272	丹阳	张埝村严家塘 2#	10	400	0
20273	丹阳	张埝村扬介塘	10	315	82
20274	丹阳	张埝村易介塘	10	400	0
20275	丹阳	张埝粮库北	10	400	186
20276	丹阳	张埝粮库北 3#	10	400	179
20277	丹阳	张埝行政村后阳桥 3#	10	400	0
20278	丹阳	丈山 5 队	10	200	121
20279	丹阳	丈山 6 队	10	200	78
20280	丹阳	丈山大坝头棚	10	200	86
20281	丹阳	丈山大阳村	10	315	216
20282	丹阳	丈山大阳加工厂	10	400	125
20283	丹阳	丈山大阳西	10	400	258
20284	丹阳	丈山戴甲岸	10	200	89
20285	丹阳	丈山东庄村	10	200	75
20286	丹阳	丈山后大阳	10	200	134
20287	丹阳	丈山后庄村	10	400	282
20288	丹阳	丈山蒋甲村	10	200	98
20289	丹阳	丈山蒋甲东	10	200	62
20290	丹阳	丈山迈巷村	10	200	121
20291	丹阳	丈山倪甸北	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20292	丹阳	丈山倪甸村	10	400	165
20293	丹阳	丈山倪甸村东	10	200	84
20294	丹阳	丈山桥头村	10	200	122
20295	丹阳	丈山桥西村	10	400	258
20296	丹阳	丈山三陵桥	10	400	249
20297	丹阳	丈山三星村	10	200	150
20298	丹阳	丈山社区	10	200	131
20299	丹阳	丈山沈甲村	10	400	282
20300	丹阳	丈山十二队	10	200	138
20301	丹阳	丈山王甸村	10	400	234
20302	丹阳	丈山王甸南	10	400	167
20303	丹阳	丈山武巷村	10	200	103
20304	丹阳	丈山武巷新村	10	400	309
20305	丹阳	丈山武巷新村南	10	200	90
20306	丹阳	丈山谢家桥村	10	200	104
20307	丹阳	丈山押塘底	10	400	297
20308	丹阳	丈山瑶头村	10	200	130
20309	丹阳	丈山一队	10	200	119
20310	丹阳	丈山丈山村	10	200	49
20311	丹阳	丈山祝家棚变	10	400	306
20312	丹阳	赵和庄综合变	10	200	21
20313	丹阳	赵家	10	200	67
20314	丹阳	赵家变	10	400	258
20315	丹阳	赵家村变	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20316	丹阳	赵家村南	10	400	259
20317	丹阳	赵家涵公用	10	315	142
20318	丹阳	赵家涵绿化变	10	80	54
20319	丹阳	赵家门	10	200	78
20320	丹阳	赵家南变	10	200	49
20321	丹阳	赵家配变	10	200	48
20322	丹阳	赵家湾	10	400	173
20323	丹阳	赵家西	10	400	285
20324	丹阳	赵家庄北	10	200	102
20325	丹阳	赵家庄综合变	10	400	74
20326	丹阳	赵家埭	10	400	207
20327	丹阳	赵家埭 3#箱变	10	630	316
20328	丹阳	赵甲村变	10	400	281
20329	丹阳	赵塘南	10	400	0
20330	丹阳	赵塘桥	10	200	0
20331	丹阳	赵西村	10	200	76
20332	丹阳	赵相站	10	160	54
20333	丹阳	赵巷 6-7 队	10	400	203
20334	丹阳	赵巷村西俞庄九队	10	400	249
20335	丹阳	赵中村变	10	200	23
20336	丹阳	兆丰路	10	400	0
20337	丹阳	肇达排	10	400	348
20338	丹阳	肇巷村开发区	10	400	212
20339	丹阳	遮墓村	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20340	丹阳	遮墓村东	10	200	77
20341	丹阳	遮墓坊桥	10	400	0
20342	丹阳	折北水站	10	100	64
20343	丹阳	折东北水站	10	200	87
20344	丹阳	折东水站	10	315	217
20345	丹阳	折柳 3 队	10	400	107
20346	丹阳	折柳二村	10	400	324
20347	丹阳	折柳供电所	10	400	117
20348	丹阳	折柳供电所 1#	10	400	84
20349	丹阳	折柳供电所 2#变	10	400	157
20350	丹阳	折柳供电所 2#东	10	400	186
20351	丹阳	折柳集镇河滨新村	10	400	244
20352	丹阳	折柳敬老院	10	400	197
20353	丹阳	折柳孔家南	10	400	360
20354	丹阳	折柳团结水站	10	50	6
20355	丹阳	折柳赵家	10	200	33
20356	丹阳	折柳中学	10	400	165
20357	丹阳	折西水站	10	200	75
20358	丹阳	臻如府 1#配电室 1#变	10	800	647
20359	丹阳	臻如府 1#配电室 2#变	10	800	673
20360	丹阳	臻如府 1#配电室 3#变	10	800	608
20361	丹阳	臻如府 1#配电室 4#变	10	800	646
20362	丹阳	臻如府 2#配电室 1#变	10	800	657
20363	丹阳	臻如府 2#配电室 2#变	10	800	651

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20364	丹阳	臻如府 3#配电室 1#变	10	800	637
20365	丹阳	臻如府 3#配电室 2#变	10	800	550
20366	丹阳	臻如府 3#配电室 3#变	10	800	518
20367	丹阳	臻如府 3#配电室 4#变	10	800	606
20368	丹阳	振新	10	400	49
20369	丹阳	振兴北路	10	400	0
20370	丹阳	振兴街东侧	10	400	0
20371	丹阳	振兴路 500kVA	10	500	85
20372	丹阳	振业大厦箱变	10	630	379
20373	丹阳	振业房产	10	630	121
20374	丹阳	振宇桥	10	400	0
20375	丹阳	镇北街单相变	10	400	315
20376	丹阳	镇北十三队综合变	10	400	164
20377	丹阳	镇北杨家村综合变	10	400	125
20378	丹阳	镇北周家村综合变	10	400	93
20379	丹阳	镇东单综合变	10	80	9
20380	丹阳	镇东二队单综合变	10	80	9
20381	丹阳	镇东二队综合变	10	400	163
20382	丹阳	镇东路 2#变	10	400	0
20383	丹阳	镇东路 3#	10	400	0
20384	丹阳	镇东路变	10	400	0
20385	丹阳	镇东路公用	10	400	141
20386	丹阳	镇东路公用 1#	10	400	212
20387	丹阳	镇东路南配变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20388	丹阳	镇东南单综合变	10	30	0
20389	丹阳	镇东三队西	10	200	151
20390	丹阳	镇东三队综合变	10	400	78
20391	丹阳	镇东五队	10	400	78
20392	丹阳	镇东一队 2#	10	400	172
20393	丹阳	镇东一队单综合变	10	30	0
20394	丹阳	镇东一队西	10	400	122
20395	丹阳	镇江丝绸仓库	10	630	266
20396	丹阳	镇南	10	400	42
20397	丹阳	镇南八队	10	400	41
20398	丹阳	镇南村 2#箱变 500kVA	10	500	124
20399	丹阳	镇南村综合变	10	400	58
20400	丹阳	镇南单综合变	10	100	32
20401	丹阳	镇南二队综合变	10	400	41
20402	丹阳	镇南九队综合变	10	400	44
20403	丹阳	镇南居委会	10	400	0
20404	丹阳	镇南六队变	10	400	0
20405	丹阳	镇南七队综合变	10	400	125
20406	丹阳	镇南十队综合变	10	400	72
20407	丹阳	镇威桥	10	200	0
20408	丹阳	镇西八队综合变	10	400	43
20409	丹阳	镇西北综合变	10	400	125
20410	丹阳	镇西大队综合变	10	315	129
20411	丹阳	镇西六队综合变	10	400	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20412	丹阳	镇西七队 2#	10	400	117
20413	丹阳	镇西十二队综合变	10	400	48
20414	丹阳	镇西十四队	10	400	0
20415	丹阳	镇西四队综合变	10	400	84
20416	丹阳	镇西五队综合变	10	400	125
20417	丹阳	镇西新区综合变	10	400	197
20418	丹阳	镇西一站综合变	10	400	200
20419	丹阳	镇政府	10	400	0
20420	丹阳	镇政府 2#	10	400	0
20421	丹阳	镇政府北变	10	400	219
20422	丹阳	镇政府变	10	400	92
20423	丹阳	镇政府变 2#	10	400	110
20424	丹阳	镇政府东变	10	400	179
20425	丹阳	镇政府公用	10	400	202
20426	丹阳	镇中 11 队	10	400	41
20427	丹阳	镇中 11 队 2#	10	400	87
20428	丹阳	镇中村	10	400	144
20429	丹阳	镇中村镇中 1-4 队	10	630	315
20430	丹阳	镇中村镇中樊家埭变	10	400	51
20431	丹阳	镇中村镇中张家桥	10	400	42
20432	丹阳	镇中二组	10	400	106
20433	丹阳	镇中二组 2#	10	400	71
20434	丹阳	镇中二组 3#	10	400	0
20435	丹阳	镇中路东	10	400	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	丹阳	镇中路综合变	10	400	146
20437	丹阳	镇中七队	10	500	94
20438	丹阳	镇中四队 2#	10	400	72
20439	丹阳	镇中四队 3#	10	630	151
20440	丹阳	镇中五组	10	630	168
20441	丹阳	镇中五组 2#箱变	10	630	65
20442	丹阳	正义坊公用	10	400	346
20443	丹阳	政府 1#	10	400	41
20444	丹阳	政协	10	200	57
20445	丹阳	郑店村配变	10	400	177
20446	丹阳	郑店村委	10	400	73
20447	丹阳	郑店后王西	10	200	85
20448	丹阳	郑家变	10	200	84
20449	丹阳	郑家桥 1#	10	315	97
20450	丹阳	郑家桥 2#变	10	400	162
20451	丹阳	知青队	10	400	199
20452	丹阳	质检所综合楼	10	200	66
20453	丹阳	中百	10	400	88
20454	丹阳	中百住宅	10	80	35
20455	丹阳	中宝农场	10	400	46
20456	丹阳	中诚集团变	10	400	187
20457	丹阳	中村	10	400	172
20458	丹阳	中村北	10	400	139
20459	丹阳	中村北 2#	10	400	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20460	丹阳	中村东	10	200	102
20461	丹阳	中村南	10	400	148
20462	丹阳	中村南 2#	10	400	175
20463	丹阳	中村前	10	400	43
20464	丹阳	中村西	10	400	178
20465	丹阳	中丹路	10	400	114
20466	丹阳	中丹路 2#	10	400	0
20467	丹阳	中东村中东大队	10	400	43
20468	丹阳	中东大队 2#	10	400	43
20469	丹阳	中段村	10	200	103
20470	丹阳	中坟	10	200	87
20471	丹阳	中古干北	10	200	126
20472	丹阳	中古干变	10	200	57
20473	丹阳	中管村东	10	400	219
20474	丹阳	中国下北	10	400	142
20475	丹阳	中国下北 2#	10	200	110
20476	丹阳	中国眼镜城 1#	10	1600	319
20477	丹阳	中国眼镜城 2#	10	630	266
20478	丹阳	中国眼镜城 3#	10	1600	163
20479	丹阳	中河斗东	10	400	17
20480	丹阳	中河阳北	10	315	36
20481	丹阳	中里村	10	200	108
20482	丹阳	中里铺	10	160	46
20483	丹阳	中里铺南	10	100	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20484	丹阳	中南君悦府 1#配电房 1#变	10	800	510
20485	丹阳	中南君悦府 1#配电房 2#变	10	800	497
20486	丹阳	中南君悦府 1#配电房 3#变	10	800	538
20487	丹阳	中南君悦府 1#配电房 4#变	10	800	497
20488	丹阳	中南君悦府 2#配电房 1#变	10	800	574
20489	丹阳	中南君悦府 2#配电房 2#变	10	800	497
20490	丹阳	中南君悦府 2#配电房 3#变	10	800	526
20491	丹阳	中南君悦府 2#配电房 4#变	10	800	497
20492	丹阳	中南君悦府 3#配电房 1#变	10	800	570
20493	丹阳	中南君悦府 3#配电房 2#变	10	800	497
20494	丹阳	中南君悦府 3#配电房 3#变	10	800	446
20495	丹阳	中南君悦府 3#配电房 4#变	10	800	497
20496	丹阳	中南君悦府 4#配电房 1#变	10	800	553
20497	丹阳	中南君悦府 4#配电房 2#变	10	800	497
20498	丹阳	中南君悦府 4#配电房 3#变	10	800	532
20499	丹阳	中南君悦府 4#配电房 4#变	10	800	497
20500	丹阳	中南君悦府 5#配电房 1#变	10	800	611
20501	丹阳	中南君悦府 5#配电房 2#变	10	800	497
20502	丹阳	中南君悦府 5#配电房 3#变	10	800	592
20503	丹阳	中南君悦府 5#配电房 4#变	10	800	497
20504	丹阳	中南君悦府 6#配电房 1#变	10	800	567
20505	丹阳	中南君悦府 6#配电房 2#变	10	800	447
20506	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 1#变	10	800	468
20507	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 2#变	10	800	470

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20508	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 3#变	10	800	557
20509	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 4#变	10	800	343
20510	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 1#变	10	800	488
20511	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 2#变	10	800	497
20512	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 1#变	10	800	415
20513	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 2#变	10	800	497
20514	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 3#变	10	800	719
20515	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 4#变	10	800	497
20516	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 1#变	10	800	549
20517	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 2#变	10	800	497
20518	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 3#变	10	800	529
20519	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 4#变	10	800	497
20520	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 1#变	10	800	505
20521	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 2#变	10	800	497
20522	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 3#变	10	800	570
20523	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 4#变	10	800	497
20524	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 1#变	10	800	544
20525	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 2#变	10	800	497
20526	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 3#变	10	800	598
20527	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 4#变	10	800	497
20528	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 1#变	10	800	661
20529	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 2#变	10	800	497
20530	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 3#变	10	800	720
20531	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 4#变	10	800	497

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20532	丹阳	中前庄	10	400	58
20533	丹阳	中山大街	10	400	153
20534	丹阳	中山路 2#	10	400	42
20535	丹阳	中山路公用变	10	400	69
20536	丹阳	中山路立交桥	10	630	120
20537	丹阳	中山路商住楼	10	200	65
20538	丹阳	中山桥南	10	400	50
20539	丹阳	中山苑	10	400	235
20540	丹阳	中石潭南	10	400	51
20541	丹阳	中塘北	10	400	260
20542	丹阳	中塘基地	10	400	0
20543	丹阳	中王南	10	400	42
20544	丹阳	中王南东	10	400	41
20545	丹阳	中仙村大西北变	10	100	0
20546	丹阳	中仙村大西庄	10	400	272
20547	丹阳	中仙村大西庄东	10	200	101
20548	丹阳	中仙村河西村	10	200	145
20549	丹阳	中仙村蒋甲村配变	10	400	256
20550	丹阳	中仙村祁谢巷	10	400	191
20551	丹阳	中仙村前村变	10	400	218
20552	丹阳	中仙村前村南	10	200	107
20553	丹阳	中仙村陶杨棚	10	400	256
20554	丹阳	中仙村小西村变	10	400	197
20555	丹阳	中仙村小西里 12 队	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20556	丹阳	中仙村小西庄	10	200	96
20557	丹阳	中仙村张刘北	10	400	289
20558	丹阳	中仙村中仙大队	10	400	229
20559	丹阳	中仙姜甲村	10	400	308
20560	丹阳	中仙陆甲村	10	100	15
20561	丹阳	中仙站	10	200	77
20562	丹阳	中巷变	10	400	248
20563	丹阳	中巷村	10	400	311
20564	丹阳	中巷东	10	400	306
20565	丹阳	中巷东配变	10	400	0
20566	丹阳	中巷配变	10	500	0
20567	丹阳	中巷西	10	100	14
20568	丹阳	中巷西配变	10	400	0
20569	丹阳	中心北	10	400	167
20570	丹阳	中心北路	10	500	56
20571	丹阳	中心北路 2#	10	400	0
20572	丹阳	中心变公用西	10	630	199
20573	丹阳	中心陈家 3#	10	400	149
20574	丹阳	中心陈家村	10	400	6
20575	丹阳	中心陈家村 2#	10	400	158
20576	丹阳	中心村	10	400	169
20577	丹阳	中心村陈家村	10	200	78
20578	丹阳	中心村大东村	10	400	199
20579	丹阳	中心村大家庄	10	160	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20580	丹阳	中心村大家庄东	10	200	33
20581	丹阳	中心村供电所 2#	10	400	57
20582	丹阳	中心村供电所 3#	10	400	58
20583	丹阳	中心村贡家村	10	200	50
20584	丹阳	中心村贡家村单	10	200	142
20585	丹阳	中心村顾家村	10	200	85
20586	丹阳	中心村焦巷电站	10	200	95
20587	丹阳	中心村焦巷南	10	100	11
20588	丹阳	中心村荆茄北	10	400	213
20589	丹阳	中心村荆茄村	10	400	77
20590	丹阳	中心村敬老院	10	400	139
20591	丹阳	中心村李西村	10	400	133
20592	丹阳	中心村马场里	10	400	277
20593	丹阳	中心村马场里东	10	100	12
20594	丹阳	中心村毛庄村配电房	10	400	11
20595	丹阳	中心村毛庄南	10	200	86
20596	丹阳	中心村棉花站	10	400	176
20597	丹阳	中心村南工业区东	10	200	89
20598	丹阳	中心村南工业区西	10	400	43
20599	丹阳	中心村派出所	10	400	163
20600	丹阳	中心村汽车站	10	400	164
20601	丹阳	中心村史家塘	10	200	99
20602	丹阳	中心村新兴村	10	200	59
20603	丹阳	中心村兴运市场	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20604	丹阳	中心村影剧院	10	400	42
20605	丹阳	中心村幼儿园北配变	10	200	47
20606	丹阳	中心村中心校	10	400	165
20607	丹阳	中心村恽家村	10	400	220
20608	丹阳	中心何家湾	10	400	50
20609	丹阳	中心河 3#	10	200	111
20610	丹阳	中心河翻水站	10	160	117
20611	丹阳	中心河站	10	200	122
20612	丹阳	中心嘉园 1#	10	500	170
20613	丹阳	中心嘉园 2#	10	315	184
20614	丹阳	中心嘉园 3#	10	500	274
20615	丹阳	中心嘉园 4#	10	630	343
20616	丹阳	中心街	10	200	34
20617	丹阳	中心街 2#	10	400	199
20618	丹阳	中心街南	10	400	202
20619	丹阳	中心街配变	10	400	195
20620	丹阳	中心九队	10	400	135
20621	丹阳	中心九队 2#	10	400	95
20622	丹阳	中心开发区西 1#	10	400	6
20623	丹阳	中心南路	10	400	0
20624	丹阳	中心南路单	10	30	13
20625	丹阳	中心魏家村箱变	10	500	51
20626	丹阳	中心西	10	400	149
20627	丹阳	中心小区东变	10	400	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20628	丹阳	中心校箱变	10	630	66
20629	丹阳	中心幼儿园	10	400	32
20630	丹阳	中心张家村	10	500	115
20631	丹阳	中行	10	500	54
20632	丹阳	中行 2#	10	500	61
20633	丹阳	中学后	10	400	134
20634	丹阳	中学南	10	400	226
20635	丹阳	中学南(单)	10	30	0
20636	丹阳	中学西	10	400	164
20637	丹阳	中窑下 2#箱变	10	630	470
20638	丹阳	钟东电站	10	50	20
20639	丹阳	钟发小区 1#500	10	500	351
20640	丹阳	钟发小区 2#500	10	500	130
20641	丹阳	钟发小区 3#500	10	500	192
20642	丹阳	钟发小区 4#500	10	500	257
20643	丹阳	钟发小区 5#500	10	500	221
20644	丹阳	钟发小区 6#500	10	500	286
20645	丹阳	钟发小区 7#500	10	500	248
20646	丹阳	钟楼	10	400	0
20647	丹阳	钟楼 2#	10	400	0
20648	丹阳	众悦华城 1#配电房 1#变	10	800	404
20649	丹阳	众悦华城 1#配电房 2#变	10	800	558
20650	丹阳	众悦华城 1#配电房 3#变	10	800	501
20651	丹阳	众悦华城 1#配电房 4#变	10	800	519

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20652	丹阳	众悦华城 2#配电房 1#变	10	800	543
20653	丹阳	众悦华城 2#配电房 2#变	10	800	541
20654	丹阳	众悦华城 3#配电房 1#变	10	800	559
20655	丹阳	众悦华城 3#配电房 2#变	10	800	555
20656	丹阳	众悦华城 4#配电房 1#变	10	800	359
20657	丹阳	众悦华城 4#配电房 2#变	10	800	464
20658	丹阳	舟山村倪山东	10	400	192
20659	丹阳	舟山东村	10	400	0
20660	丹阳	舟山南	10	400	0
20661	丹阳	周家	10	200	53
20662	丹阳	周家北	10	200	22
20663	丹阳	周家变	10	200	53
20664	丹阳	周家村西	10	200	131
20665	丹阳	周家东	10	400	118
20666	丹阳	周家西	10	400	165
20667	丹阳	周家西变	10	400	214
20668	丹阳	周甲村	10	200	78
20669	丹阳	周塘村	10	200	101
20670	丹阳	周巷北箱变	10	630	343
20671	丹阳	周巷变	10	400	176
20672	丹阳	周巷村	10	400	42
20673	丹阳	周巷村北变	10	400	3
20674	丹阳	周巷村东变	10	400	3
20675	丹阳	周巷村后变	10	400	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20676	丹阳	周巷村西	10	400	120
20677	丹阳	周巷东	10	400	111
20678	丹阳	周巷南变	10	400	130
20679	丹阳	周巷五队 1#	10	400	313
20680	丹阳	周巷中	10	400	56
20681	丹阳	周野田	10	200	69
20682	丹阳	周野田南	10	400	200
20683	丹阳	珠明沟	10	400	109
20684	丹阳	朱导变	10	200	75
20685	丹阳	朱家北	10	400	85
20686	丹阳	朱家变	10	400	85
20687	丹阳	朱家村	10	200	123
20688	丹阳	朱家大岸西	10	400	0
20689	丹阳	朱家甸南 2#	10	400	57
20690	丹阳	朱家甸南变	10	400	192
20691	丹阳	朱家东	10	400	107
20692	丹阳	朱家东 2#	10	400	212
20693	丹阳	朱家东变	10	400	85
20694	丹阳	朱家后	10	200	112
20695	丹阳	朱家南	10	400	85
20696	丹阳	朱家南变	10	400	0
20697	丹阳	朱家南配变	10	400	256
20698	丹阳	朱家桥	10	400	316
20699	丹阳	朱家湾北	10	500	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20700	丹阳	朱家湾东	10	400	228
20701	丹阳	朱家站北	10	400	41
20702	丹阳	朱家站变	10	400	85
20703	丹阳	朱家埭	10	400	6
20704	丹阳	朱家埭北	10	400	6
20705	丹阳	朱甲村变	10	200	21
20706	丹阳	朱甲东	10	400	52
20707	丹阳	朱巷农业	10	400	299
20708	丹阳	猪场	10	400	97
20709	丹阳	猪场 2#箱变	10	630	363
20710	丹阳	竹村西变	10	400	169
20711	丹阳	竹林电站	10	200	61
20712	丹阳	竹弄	10	400	85
20713	丹阳	竹塘北变	10	100	55
20714	丹阳	竹塘变	10	200	36
20715	丹阳	竹塘南	10	400	274
20716	丹阳	竹塘西	10	200	101
20717	丹阳	住基变	10	200	70
20718	丹阳	住庄村	10	200	75
20719	丹阳	祝家东	10	400	294
20720	丹阳	祝家庄 2#	10	400	0
20721	丹阳	祝家庄中箱变	10	630	0
20722	丹阳	庄湖农科队	10	200	162
20723	丹阳	庄家	10	400	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20724	丹阳	庄家坝	10	200	83
20725	丹阳	庄角墩	10	100	17
20726	丹阳	庄里村	10	200	112
20727	丹阳	庄里村变	10	200	122
20728	丹阳	庄尚村	10	200	61
20729	丹阳	庄尚前	10	400	193
20730	丹阳	庄野田	10	200	103
20731	丹阳	紫荆花园 1#	10	315	107
20732	丹阳	紫荆花园 2#	10	315	80
20733	丹阳	紫荆花园 3#	10	315	95
20734	丹阳	紫荆花园 4#	10	315	176
20735	丹阳	紫荆花园 5#变	10	315	201
20736	丹阳	紫荆花园配电房 1#变	10	1000	547
20737	丹阳	紫苑路	10	200	180
20738	丹阳	紫竹园 1#配电房 1#变	10	800	515
20739	丹阳	紫竹园 1#配电房 2#变	10	800	404
20740	丹阳	紫竹园 2#配电房 1#变	10	1000	602
20741	丹阳	紫竹园 2#配电房 2#变	10	1000	661
20742	丹阳	紫竹园 2#配电房 3#变	10	1000	441
20743	丹阳	紫竹园 3#配电房 1#变	10	1000	590
20744	丹阳	紫竹园 3#配电房 2#变	10	1000	710
20745	丹阳	紫竹园 3#配电房 3#变	10	1000	720
20746	丹阳	紫竹园 3#配电房 4#变	10	1000	609
20747	丹阳	紫竹园 4#配电房 1#变	10	1000	638

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20748	丹阳	紫竹园 4#配电房 2#变	10	1000	621
20749	丹阳	紫竹园 4#配电房 3#变	10	1000	606
20750	丹阳	紫竹园 4#配电房 4#变	10	1000	705
20751	丹阳	紫薇苑	10	400	41
20752	丹阳	紫宸苑 1#配电室 1#变	10	800	620
20753	丹阳	紫宸苑 1#配电室 2#变	10	800	720
20754	丹阳	紫宸苑 1#配电室 3#变	10	800	630
20755	丹阳	紫宸苑 1#配电室 4#变	10	800	610
20756	丹阳	紫宸苑 2#配电室 1#变	10	800	584
20757	丹阳	紫宸苑 2#配电室 2#变	10	800	632
20758	丹阳	紫宸苑 2#配电室 3#变	10	800	327
20759	丹阳	紫宸苑 3#配电室 2#变	10	800	358
20760	丹阳	紫宸苑 3#配电室 3#变	10	800	485
20761	丹阳	紫宸苑 3#配电室 4#变	10	800	578
20762	丹阳	自来水厂	10	400	260
20763	丹阳	自来水厂 2#	10	500	146
20764	丹阳	自来水厂箱变	10	630	383
20765	丹阳	自来水厂住宅	10	100	33
20766	丹阳	自来水住宅	10	200	67
20767	丹阳	宗教公用	10	160	97
20768	丹阳	宗巷村变	10	200	25
20769	丹阳	宗巷东	10	400	155
20770	丹阳	总工会公用	10	400	131
20771	丹阳	邹家 1#变	10	500	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20772	丹阳	邹家 1#西	10	400	208
20773	丹阳	邹家北综合变	10	400	125
20774	丹阳	邹家东	10	400	267
20775	丹阳	邹家南综合变	10	400	52
20776	丹阳	邹家西路	10	400	142
20777	丹阳	邹家西综合变	10	400	77
20778	丹阳	邹家一队综合变	10	400	47
20779	丹阳	邹塔里	10	400	110
20780	丹阳	左墓桥西	10	200	113
20781	丹阳	廿一圩 1#单	10	80	0
20782	丹阳	廿一圩 2#	10	400	0
20783	丹阳	蒯家上蒯东变	10	200	66
20784	丹阳	蒯西电站	10	200	64
20785	丹阳	侃山庄	10	400	152
20786	丹阳	酃家村	10	400	220
20787	丹阳	酃甲中心村	10	400	98
20788	丹阳	酃巷 1#(单)	10	80	9
20789	丹阳	酃巷 2#(单)	10	80	9
20790	丹阳	酃巷 3#(单)	10	100	11
20791	丹阳	酃巷东	10	400	115
20792	丹阳	圩里北	10	400	3
20793	丹阳	圩里村民小组变	10	400	3
20794	丹阳	圩里符变	10	400	220
20795	丹阳	圩田里 2#	10	400	360

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20796	丹阳	圩田里北	10	400	107
20797	丹阳	埤北线杨家中	10	400	113
20798	丹阳	埤城安静凹综合变	10	400	41
20799	丹阳	埤城安静凹综合变 2#	10	400	120
20800	丹阳	埤城白龙寺村 2#综合变	10	315	165
20801	丹阳	埤城白马岗南	10	400	125
20802	丹阳	埤城堡头山综合变	10	400	79
20803	丹阳	埤城宝山北	10	400	297
20804	丹阳	埤城北庄综合变	10	400	125
20805	丹阳	埤城菜市场	10	630	294
20806	丹阳	埤城常六二队综合变	10	400	80
20807	丹阳	埤城常六新村变	10	400	171
20808	丹阳	埤城常六新村南综合变	10	400	125
20809	丹阳	埤城常兴村委会	10	400	125
20810	丹阳	埤城常兴中和庄	10	400	89
20811	丹阳	埤城巢家村综合变	10	400	125
20812	丹阳	埤城巢家东综合变	10	400	125
20813	丹阳	埤城城北王家村综合变	10	400	133
20814	丹阳	埤城城中镇西北 2#	10	400	41
20815	丹阳	埤城大山凹变	10	400	240
20816	丹阳	埤城东白龙村综合变	10	400	52
20817	丹阳	埤城东白龙南综合变	10	315	253
20818	丹阳	埤城东庄新城综合变	10	400	27
20819	丹阳	埤城镀铝厂 3#	10	400	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20820	丹阳	埤城断绳墩	10	200	125
20821	丹阳	埤城福利厂 2#	10	630	125
20822	丹阳	埤城福利厂综合变	10	400	125
20823	丹阳	埤城附件厂综合变	10	250	26
20824	丹阳	埤城供电所 1#综合变	10	400	280
20825	丹阳	埤城供电所 2#综合变	10	400	42
20826	丹阳	埤城供电所 3#	10	630	125
20827	丹阳	埤城何家综合变	10	200	27
20828	丹阳	埤城红星一队综合变	10	400	125
20829	丹阳	埤城后洪家埭变	10	400	125
20830	丹阳	埤城后冷山综合变	10	400	43
20831	丹阳	埤城后湾综合变	10	80	9
20832	丹阳	埤城环城北路 2#	10	400	125
20833	丹阳	埤城解放桥南	10	400	27
20834	丹阳	埤城解放桥综合变	10	400	27
20835	丹阳	埤城解巷荡综合变	10	200	63
20836	丹阳	埤城敬老院	10	400	158
20837	丹阳	埤城九庄里综合变	10	200	38
20838	丹阳	埤城李家南	10	400	127
20839	丹阳	埤城林常 2#综合变	10	200	62
20840	丹阳	埤城林常九队	10	400	122
20841	丹阳	埤城林常九队南	10	400	108
20842	丹阳	埤城林常路综合变	10	400	72
20843	丹阳	埤城路灯综合变	10	200	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20844	丹阳	埤城马家桥综合变	10	200	23
20845	丹阳	埤城鸟语花香	10	200	22
20846	丹阳	埤城前冷山综合变	10	400	107
20847	丹阳	埤城强力天线综合变	10	400	97
20848	丹阳	埤城任家综合变	10	400	125
20849	丹阳	埤城荣星电站综合变	10	400	41
20850	丹阳	埤城束家村综合变	10	400	27
20851	丹阳	埤城水晶山南综合变	10	100	80
20852	丹阳	埤城唐束家	10	400	325
20853	丹阳	埤城体育公园综合变	10	200	64
20854	丹阳	埤城跳头村变	10	400	125
20855	丹阳	埤城跳头村东	10	400	125
20856	丹阳	埤城通港路南	10	400	0
20857	丹阳	埤城汪家湾综合变	10	400	247
20858	丹阳	埤城王家东综合变	10	400	27
20859	丹阳	埤城王巷村	10	400	193
20860	丹阳	埤城文明路综合变	10	400	114
20861	丹阳	埤城沃德大道 1#综合变	10	400	125
20862	丹阳	埤城西巨北综合变	10	400	177
20863	丹阳	埤城西巨南综合变	10	200	71
20864	丹阳	埤城西巨西综合变	10	400	179
20865	丹阳	埤城下祁 2 队	10	400	27
20866	丹阳	埤城下祁南综合变	10	400	168
20867	丹阳	埤城下祁三队	10	400	27

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20868	丹阳	埤城小学	10	400	121
20869	丹阳	埤城严家北综合变	10	400	41
20870	丹阳	埤城杨家东综合变	10	400	98
20871	丹阳	埤城杨家南	10	400	0
20872	丹阳	埤城尧巷北综合配变	10	400	85
20873	丹阳	埤城尧巷菜场综合变	10	400	125
20874	丹阳	埤城尧巷开发区 2#综合变	10	400	125
20875	丹阳	埤城尧巷开发区 4#综合变	10	400	125
20876	丹阳	埤城尧巷南 2#	10	400	42
20877	丹阳	埤城尧巷南配变	10	400	84
20878	丹阳	埤城尧巷商品房	10	400	125
20879	丹阳	埤城尧巷五队	10	400	182
20880	丹阳	埤城尧巷西	10	400	159
20881	丹阳	埤城尧巷下祈村 3#	10	400	125
20882	丹阳	埤城尧巷新村东综合变	10	200	21
20883	丹阳	埤城窑侧家	10	400	125
20884	丹阳	埤城液化气综合变	10	400	144
20885	丹阳	埤城影剧院箱变	10	630	289
20886	丹阳	埤城邮政 2#	10	400	45
20887	丹阳	埤城邮政综合变	10	400	118
20888	丹阳	埤城幼儿园综合变	10	400	204
20889	丹阳	埤城渔场单综合变	10	400	212
20890	丹阳	埤城镇东一队 2#	10	400	169
20891	丹阳	埤城镇东一队综合变	10	400	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	丹阳	埤城镇南三队综合变	10	400	209
20893	丹阳	埤城镇南一队综合变	10	400	55
20894	丹阳	埤城镇西七队综合变	10	400	81
20895	丹阳	埤城镇西三队综合变	10	200	90
20896	丹阳	埤城镇政府	10	400	169
20897	丹阳	埤城镇中路 2#变	10	630	148
20898	丹阳	埤城镇中路北	10	400	172
20899	丹阳	埤城镇中路南	10	400	191
20900	丹阳	埤城周家东	10	400	182
20901	丹阳	埤城邹家村 2#综合变	10	400	114
20902	丹阳	芮家 3#	10	400	160
20903	丹阳	芮家村	10	400	0
20904	丹阳	芮家村 4#	10	400	182
20905	丹阳	芮家新村	10	400	41
20906	丹阳	芮甲 2#	10	400	249
20907	丹阳	芮甲西	10	400	223
20908	丹阳	昔家村	10	200	114
20909	丹阳	蓓蕾幼儿园	10	50	0
20910	丹阳	崦东北	10	400	289
20911	丹阳	崦东村	10	400	141
20912	丹阳	崦东村南	10	400	302
20913	丹阳	庵背后	10	200	110
20914	丹阳	庵前村	10	400	297
20915	丹阳	庵上村	10	200	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20916	丹阳	怡康家园 1#配电房 01	10	1000	599
20917	丹阳	怡康家园 1#配电房 02	10	1000	679
20918	丹阳	怡康家园 2#配电房 01	10	1000	736
20919	丹阳	怡康家园 2#配电房 02	10	800	480
20920	丹阳	怡心花园 1#	10	400	150
20921	丹阳	怡心花园 2#	10	400	141
20922	丹阳	恽家	10	400	167
20923	丹阳	恽家变	10	100	31
20924	丹阳	漕塘村	10	400	195
20925	丹阳	漕塘水站	10	100	32
20926	丹阳	漕塘寺庄南	10	200	43
20927	丹阳	缪马西	10	200	22
20928	丹阳	珑蟠里 1#配电室 1#变	10	800	526
20929	丹阳	珑蟠里 1#配电室 2#变	10	800	555
20930	丹阳	珑蟠里 1#配电室 3#变	10	800	604
20931	丹阳	珑蟠里 1#配电室 4#变	10	800	592
20932	丹阳	珑蟠里 2#配电室 1#变	10	800	717
20933	丹阳	珑蟠里 2#配电室 2#变	10	800	689
20934	丹阳	珑蟠里 2#配电室 3#变	10	800	697
20935	丹阳	珑蟠里 2#配电室 4#变	10	800	720
20936	丹阳	珑蟠里 3#配电室 1#变	10	800	589
20937	丹阳	珑蟠里 3#配电室 2#变	10	800	597
20938	丹阳	珑蟠里 3#配电室 3#变	10	800	529
20939	丹阳	珑蟠里 3#配电室 4#变	10	800	556

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20940	丹阳	珥城村苗圃	10	400	42
20941	丹阳	珥城村苗圃东	10	200	136
20942	丹阳	珥城村苗圃西	10	400	169
20943	丹阳	珥村文化中心	10	400	183
20944	丹阳	珥东八队	10	200	79
20945	丹阳	珥东东南片	10	400	190
20946	丹阳	珥东东南片 2#	10	400	157
20947	丹阳	珥东加油站	10	200	117
20948	丹阳	珥陵安基村	10	200	116
20949	丹阳	珥陵蔡甲村	10	400	285
20950	丹阳	珥陵草根创业街区	10	630	395
20951	丹阳	珥陵长山桥东	10	400	159
20952	丹阳	珥陵长舍里配变	10	200	127
20953	丹阳	珥陵成教中心	10	400	87
20954	丹阳	珥陵村委	10	160	22
20955	丹阳	珥陵大桥头	10	200	150
20956	丹阳	珥陵东岸里	10	200	55
20957	丹阳	珥陵东二片	10	400	284
20958	丹阳	珥陵东里南	10	200	140
20959	丹阳	珥陵东七队	10	200	21
20960	丹阳	珥陵东四队	10	100	13
20961	丹阳	珥陵东一片变	10	400	186
20962	丹阳	珥陵扶城村史家村	10	200	81
20963	丹阳	珥陵工艺	10	400	189

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20964	丹阳	珥陵供电所 6#（宏粮）	10	400	155
20965	丹阳	珥陵官厅大队	10	400	222
20966	丹阳	珥陵广电站	10	400	185
20967	丹阳	珥陵河东村	10	100	31
20968	丹阳	珥陵红庙村红庙大队	10	400	297
20969	丹阳	珥陵后孔村变	10	400	156
20970	丹阳	珥陵后汤庄村	10	200	77
20971	丹阳	珥陵后巷村前	10	200	109
20972	丹阳	珥陵后巷西变	10	200	108
20973	丹阳	珥陵后庄南	10	400	189
20974	丹阳	珥陵护国小庄村	10	200	49
20975	丹阳	珥陵集镇 4#	10	400	302
20976	丹阳	珥陵集镇菜市场	10	400	144
20977	丹阳	珥陵集镇成教中心西配变	10	400	102
20978	丹阳	珥陵集镇敬老院	10	200	114
20979	丹阳	珥陵集镇劳动所	10	200	77
20980	丹阳	珥陵蒋村配变	10	200	37
20981	丹阳	珥陵蒋村新民大队	10	400	240
20982	丹阳	珥陵金龙鱼塘	10	200	45
20983	丹阳	珥陵拦滩坝	10	400	238
20984	丹阳	珥陵伦地西变	10	200	93
20985	丹阳	珥陵马伦村	10	100	23
20986	丹阳	珥陵南街	10	500	242
20987	丹阳	珥陵南街 2#	10	400	292

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20988	丹阳	珥陵彭甲	10	200	59
20989	丹阳	珥陵桥北	10	200	133
20990	丹阳	珥陵庆丰大队	10	200	112
20991	丹阳	珥陵阮巷村变	10	200	60
20992	丹阳	珥陵山羊市场	10	400	125
20993	丹阳	珥陵商贸小区变	10	400	144
20994	丹阳	珥陵神河村袁家村	10	200	116
20995	丹阳	珥陵汤庄七组	10	400	98
20996	丹阳	珥陵武甲村	10	400	175
20997	丹阳	珥陵五站	10	250	169
20998	丹阳	珥陵香园里	10	200	117
20999	丹阳	珥陵小葛村	10	100	32
21000	丹阳	珥陵新城大队	10	400	228
21001	丹阳	珥陵新山羊市场	10	400	76
21002	丹阳	珥陵新庄伦地村	10	400	242
21003	丹阳	珥陵新庄罗甲村	10	200	131
21004	丹阳	珥陵信用社 1	10	400	209
21005	丹阳	珥陵许甲村	10	200	131
21006	丹阳	珥陵薛庄大队变	10	400	58
21007	丹阳	珥陵张家棚	10	100	46
21008	丹阳	珥陵丈山后巷村变	10	200	73
21009	丹阳	珥陵镇东方红桥南	10	400	218
21010	丹阳	珥陵镇老东街南	10	400	178
21011	丹阳	珥陵中洪陵	10	315	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21012	丹阳	珥陵中汤庄	10	400	231
21013	丹阳	珥陵中仙村阮巷西	10	200	101
21014	丹阳	珥陵中心校	10	400	42
21015	丹阳	珥陵朱史吴汤	10	200	130
21016	丹阳	珥陵庄里桥	10	200	62
21017	丹阳	珥陵珥西小村	10	100	11
21018	丹阳	珥塘八队	10	200	113
21019	丹阳	珥塘村北	10	200	60
21020	丹阳	珥塘村后野田	10	400	232
21021	丹阳	珥塘村巷西村	10	400	215
21022	丹阳	珥塘村新华村	10	200	57
21023	丹阳	珥塘大队	10	400	143
21024	丹阳	珥塘巷西 2#	10	400	259
21025	丹阳	珥塘站(13-14 队)	10	400	243
21026	丹阳	珥西居民点南	10	400	221
21027	丹阳	珥西新村	10	100	43
21028	丹阳	珥西站	10	200	129
21029	丹阳	珥镇供电所 8#变	10	400	217
21030	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 1#变	10	800	656
21031	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 2#变	10	800	629
21032	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 3#变	10	800	263
21033	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 4#变	10	800	600
21034	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 1#变	10	800	508
21035	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 2#变	10	800	582

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21036	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 3#变	10	800	596
21037	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 4#变	10	800	671
21038	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 1#变	10	800	586
21039	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 2#变	10	800	205
21040	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 3#变	10	800	475
21041	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 4#变	10	800	639
21042	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 1#变	10	800	629
21043	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 2#变	10	800	576
21044	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 3#变	10	800	575
21045	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 4#变	10	800	636
21046	丹阳	樾府里 1#配电室 1#变	10	800	569
21047	丹阳	樾府里 1#配电室 2#变	10	800	438
21048	丹阳	樾府里 1#配电室 3#变	10	800	494
21049	丹阳	樾府里 1#配电室 4#变	10	800	522
21050	丹阳	樾府里 2#配电室 1#变	10	800	450
21051	丹阳	樾府里 2#配电室 2#变	10	800	720
21052	丹阳	樾府里 2#配电室 3#变	10	800	618
21053	丹阳	樾府里 2#配电室 4#变	10	800	538
21054	丹阳	樾府里 3#配电室 1#变	10	630	418
21055	丹阳	樾府里 3#配电室 2#变	10	630	454
21056	丹阳	樾府里 4#配电室 1#变	10	800	615
21057	丹阳	樾府里 4#配电室 2#变	10	800	565
21058	丹阳	樾府里 4#配电室 3#变	10	800	567
21059	丹阳	樾府里 4#配电室 4#变	10	800	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21060	丹阳	臧家	10	400	198
21061	丹阳	臧甲东变	10	400	3
21062	丹阳	臧甲中心村 1#	10	200	3
21063	丹阳	臧甲中心村 2#	10	200	3
21064	丹阳	臧马桥	10	400	317
21065	丹阳	臧巷北	10	400	3
21066	丹阳	臧巷村变	10	400	3
21067	丹阳	臧巷村南	10	400	3
21068	丹阳	滕村村委	10	400	173
21069	丹阳	滕村村委南	10	200	67
21070	丹阳	滕村唐家村	10	400	328
21071	丹阳	滕庄村委	10	400	180
21072	丹阳	滕庄村委东	10	400	172
21073	丹阳	滕庄电灌站	10	160	82
21074	丹阳	煦庄北	10	200	31
21075	丹阳	煦庄村 1#	10	400	133
21076	丹阳	煦庄村 2#	10	400	109
21077	丹阳	煦庄村大周	10	200	79
21078	丹阳	煦庄村留安	10	400	309
21079	丹阳	煦庄村穆家	10	200	116
21080	丹阳	煦庄村委北	10	400	122
21081	丹阳	煦庄村委会北 1#	10	400	107
21082	丹阳	煦庄村委箱变	10	630	184
21083	丹阳	煦庄东	10	400	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21084	丹阳	煦庄开发区 3#	10	400	70
21085	丹阳	煦庄南	10	400	216
21086	丹阳	煦庄南 2#	10	630	291
21087	丹阳	煦庄西	10	400	41
21088	丹阳	煦庄中	10	400	41
21089	丹阳	睦家 3#	10	200	0
21090	丹阳	睦家北	10	400	238
21091	丹阳	睦家村	10	200	70
21092	丹阳	睦家村变	10	400	245
21093	丹阳	睦家电站	10	100	0
21094	丹阳	睦家南	10	160	0
21095	丹阳	睦家南变	10	400	44
21096	丹阳	睦巷北站	10	160	43
21097	丹阳	睦巷东	10	400	51
21098	丹阳	睦巷东变	10	200	117
21099	丹阳	睦巷南站	10	200	129
21100	丹阳	睦巷西	10	200	82
21101	丹阳	窦湖	10	400	255
21102	丹阳	窦湖北	10	400	173
21103	丹阳	窦湖东	10	200	96
21104	丹阳	窦湖后	10	400	309
21105	丹阳	窦湖西	10	400	231
21106	丹阳	窦家桥北	10	200	105
21107	丹阳	窦家桥村	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21108	丹阳	窦南线梅家村	10	400	57
21109	丹阳	窦庄村大潘	10	200	71
21110	丹阳	窦庄村大潘北	10	200	77
21111	丹阳	窦庄队公用	10	400	41
21112	丹阳	窦庄河东 2#	10	400	182
21113	丹阳	窦庄河东组公变	10	400	132
21114	丹阳	窦庄桥	10	400	100
21115	丹阳	窦庄用电站 1#	10	500	56
21116	丹阳	窦庄用电站 4#	10	500	54
21117	丹阳	窦庄中学	10	400	263
21118	丹阳	翡翠林 1#配电房 1#变	10	800	517
21119	丹阳	翡翠林 1#配电房 2#变	10	800	0
21120	丹阳	翡翠林 1#配电房 3#变	10	800	464
21121	丹阳	翡翠林 1#配电房 4#变	10	800	0
21122	丹阳	翡翠林 2#配电房 1#变	10	800	580
21123	丹阳	翡翠林 2#配电房 2#变	10	800	0
21124	丹阳	翡翠林 2#配电房 3#变	10	800	624
21125	丹阳	翡翠林 2#配电房 4#变	10	800	0
21126	丹阳	翡翠林 3#配电房 1#变	10	800	614
21127	丹阳	翡翠林 3#配电房 2#变	10	800	0
21128	丹阳	翡翠林 3#配电房 3#变	10	800	538
21129	丹阳	翡翠林 3#配电房 4#变	10	800	0
21130	丹阳	鳊渔沙	10	200	0
21131	丹阳	麒麟北	10	200	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21132	丹阳	麒麟变	10	400	57
21133	丹阳	麒麟路南	10	400	71
21134	句容	220kV 天王变 10kV 第二电源	10	400	360
21135	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	592
21136	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	537
21137	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	597
21138	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	581
21139	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	520
21140	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	512
21141	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	524
21142	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	473
21143	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	587
21144	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	579
21145	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	594
21146	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	557
21147	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	532
21148	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	584
21149	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	505
21150	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	542
21151	句容	爱家理想城 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	460
21152	句容	爱家理想城 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	477
21153	句容	爱家理想城 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	400
21154	句容	爱家理想城 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	428
21155	句容	爱家理想城 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	442

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21156	句容	爱家理想城 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	423
21157	句容	爱家理想城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	527
21158	句容	爱家理想城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	534
21159	句容	爱家理想城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	467
21160	句容	爱家理想城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	473
21161	句容	爱家理想城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	565
21162	句容	爱家理想城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	540
21163	句容	爱家理想城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	513
21164	句容	爱家理想城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	561
21165	句容	爱家理想城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	578
21166	句容	爱家理想城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	611
21167	句容	爱家理想城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	581
21168	句容	爱家理想城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	568
21169	句容	安城御园变电所 1#主变	10	800	609
21170	句容	安城御园变电所 2#主变	10	800	528
21171	句容	安城御园变电所 3#主变	10	800	594
21172	句容	安城御园变电所 4#主变	10	800	574
21173	句容	安城御园箱变	10	400	332
21174	句容	安电快电科技箱变	10	630	0
21175	句容	安和家园 003	10	630	492
21176	句容	安和家园（西关市政）箱变 08006	10	630	477
21177	句容	白兔安东生产队	10	400	274
21178	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	468
21179	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	473

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21180	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	414
21181	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	452
21182	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	475
21183	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	422
21184	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	471
21185	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	427
21186	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	627
21187	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	563
21188	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	454
21189	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	462
21190	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	477
21191	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	531
21192	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	679
21193	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	659
21194	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	657
21195	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	635
21196	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	642
21197	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	662
21198	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	662
21199	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	660
21200	句容	白兔白鹭苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	669
21201	句容	白兔柏巷西	10	200	135
21202	句容	白兔百姓岗东	10	400	281
21203	句容	白兔包巷村南	10	400	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21204	句容	白兔包巷村西	10	400	238
21205	句容	白兔北塘庄西	10	400	277
21206	句容	白兔毕巷村南	10	400	172
21207	句容	白兔毕巷村中	10	400	307
21208	句容	白兔毕巷东	10	400	153
21209	句容	白兔财政所	10	400	150
21210	句容	白兔菜场街南	10	400	275
21211	句容	白兔草屋后	10	400	293
21212	句容	白兔草屋南	10	200	110
21213	句容	白兔草莓坊南	10	400	309
21214	句容	白兔草莓广场箱变	10	630	222
21215	句容	白兔车厢村前	10	200	123
21216	句容	白兔车站	10	400	201
21217	句容	白兔村委会	10	400	211
21218	句容	白兔大坝乌龟坝	10	400	324
21219	句容	白兔大蒋庄北	10	400	308
21220	句容	白兔大蒋庄南	10	200	97
21221	句容	白兔东井村中	10	400	232
21222	句容	白兔东井林业	10	200	96
21223	句容	白兔东山头东	10	200	149
21224	句容	白兔东兴农灌前	10	400	289
21225	句容	白兔东兴预制厂旁	10	400	334
21226	句容	白兔东余巷	10	400	189
21227	句容	白兔杜甲	10	200	153

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21228	句容	白兔樊甲村东	10	400	283
21229	句容	白兔樊甲村后	10	400	297
21230	句容	白兔樊甲村前	10	400	264
21231	句容	白兔风塘村西	10	400	253
21232	句容	白兔岗南	10	200	134
21233	句容	白兔岗南村西	10	400	319
21234	句容	白兔岗南山头西	10	400	242
21235	句容	白兔岗头西	10	200	127
21236	句容	白兔高甲村东	10	400	313
21237	句容	白兔高庙村	10	400	202
21238	句容	白兔高庙村北	10	400	321
21239	句容	白兔高庙村西	10	400	311
21240	句容	白兔格桥北	10	200	75
21241	句容	白兔格桥村前	10	400	189
21242	句容	白兔工业园	10	400	60
21243	句容	白兔工业园北	10	400	208
21244	句容	白兔供电所	10	400	163
21245	句容	白兔供电所办公楼充电桩	10	400	286
21246	句容	白兔贡甲路农业园	10	400	169
21247	句容	白兔管庄巷西	10	400	134
21248	句容	白兔国生红星村	10	200	136
21249	句容	白兔何东一队	10	200	113
21250	句容	白兔后家塘北	10	400	264
21251	句容	白兔后马	10	400	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21252	句容	白兔后马西	10	200	126
21253	句容	白兔后西	10	200	161
21254	句容	白兔基站旁	10	400	249
21255	句容	白兔集镇东	10	400	105
21256	句容	白兔记巷村南	10	200	111
21257	句容	白兔建新	10	400	163
21258	句容	白兔解塘村后	10	200	92
21259	句容	白兔解塘集镇中	10	400	267
21260	句容	白兔老变电所南	10	400	220
21261	句容	白兔老政府旁	10	630	375
21262	句容	白兔冷甲	10	200	140
21263	句容	白兔粮站	10	400	108
21264	句容	白兔林场前	10	400	320
21265	句容	白兔柳埝十队	10	200	118
21266	句容	白兔龙山村	10	400	286
21267	句容	白兔龙山村后	10	200	78
21268	句容	白兔龙山村西	10	400	292
21269	句容	白兔龙山湖配电室 1#配电变压器	10	800	703
21270	句容	白兔龙山湖配电室 2#配电变压器	10	800	698
21271	句容	白兔楼	10	400	180
21272	句容	白兔洛阳河东	10	200	119
21273	句容	白兔洛阳河南	10	400	276
21274	句容	白兔马庄桥北	10	400	333
21275	句容	白兔马庄桥南	10	400	317

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21276	句容	白兔茅庄村北队	10	200	102
21277	句容	白兔茅庄村南	10	200	93
21278	句容	白兔茅庄村西	10	200	111
21279	句容	白兔茅庄东门	10	400	274
21280	句容	白兔茅庄集镇前	10	400	285
21281	句容	白兔茅庄集镇中	10	400	270
21282	句容	白兔茅庄新塘	10	200	59
21283	句容	白兔糜市桥东箱变	10	400	100
21284	句容	白兔南徐村桥	10	200	132
21285	句容	白兔倪塘西	10	400	185
21286	句容	白兔念儿桥北	10	400	300
21287	句容	白兔前龙公司西	10	400	41
21288	句容	白兔前马村东	10	400	291
21289	句容	白兔前马村前	10	400	320
21290	句容	白兔前马电站	10	100	58
21291	句容	白兔三培村西	10	200	146
21292	句容	白兔三培庄南	10	400	291
21293	句容	白兔上兰村前	10	200	85
21294	句容	白兔上荣村后	10	200	75
21295	句容	白兔上荣村口	10	400	292
21296	句容	白兔上荣三队	10	400	271
21297	句容	白兔上荣山东	10	400	334
21298	句容	白兔上荣小北庄	10	100	48
21299	句容	白兔上王庄北	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21300	句容	白兔上王庄西	10	400	245
21301	句容	白兔上庄	10	200	111
21302	句容	白兔上庄村东	10	400	232
21303	句容	白兔上庄村西	10	200	132
21304	句容	白兔上庄新塘	10	400	301
21305	句容	白兔胜潭南	10	400	231
21306	句容	白兔史巷农业开发区	10	200	138
21307	句容	白兔仕庄东	10	200	103
21308	句容	白兔寺贝南	10	400	314
21309	句容	白兔寺边东	10	200	124
21310	句容	白兔所 周家边	10	400	104
21311	句容	白兔所安头村北	10	200	67
21312	句容	白兔所安头村东	10	200	93
21313	句容	白兔所安头村口	10	200	83
21314	句容	白兔所安头村南	10	315	179
21315	句容	白兔所安头前	10	200	92
21316	句容	白兔所白兔建筑公司小区	10	200	130
21317	句容	白兔所白兔桥	10	400	81
21318	句容	白兔所白兔政府	10	400	195
21319	句容	白兔所柏巷	10	200	100
21320	句容	白兔所柏巷村中	10	200	121
21321	句容	白兔所柏巷南	10	200	118
21322	句容	白兔所柏巷学校	10	200	49
21323	句容	白兔所百姓岗	10	250	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21324	句容	白兔所百姓岗西	10	200	68
21325	句容	白兔所包巷村	10	400	280
21326	句容	白兔所包巷村东	10	200	64
21327	句容	白兔所北丁村	10	200	123
21328	句容	白兔所北丁村南	10	200	76
21329	句容	白兔所北山村	10	400	257
21330	句容	白兔所北山村后	10	400	279
21331	句容	白兔所北窑	10	200	87
21332	句容	白兔所北窑村南	10	200	125
21333	句容	白兔所北窑村中	10	400	305
21334	句容	白兔所毕巷	10	200	137
21335	句容	白兔所毕巷西	10	400	319
21336	句容	白兔所菜场配变	10	400	251
21337	句容	白兔所菜场西	10	315	163
21338	句容	白兔所草屋东	10	400	287
21339	句容	白兔所草屋配变	10	160	60
21340	句容	白兔所草莓坊	10	200	120
21341	句容	白兔所草莓广场农业开发区	10	400	311
21342	句容	白兔所车厢	10	400	142
21343	句容	白兔所车站小区	10	400	238
21344	句容	白兔所陈巷北	10	400	309
21345	句容	白兔所陈巷南配变	10	200	114
21346	句容	白兔所陈巷配变	10	400	220
21347	句容	白兔所陈巷西配变	10	200	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	句容	白兔所池窑	10	200	82
21349	句容	白兔所池窑亲家塘	10	160	106
21350	句容	白兔所大坝村	10	200	132
21351	句容	白兔所大蒋庄	10	200	108
21352	句容	白兔所大支	10	200	89
21353	句容	白兔所东井村北	10	200	118
21354	句容	白兔所东井村东	10	200	63
21355	句容	白兔所东井村西	10	400	234
21356	句容	白兔所东井张家边	10	200	110
21357	句容	白兔所东兴农灌	10	200	156
21358	句容	白兔所樊甲村	10	400	248
21359	句容	白兔所樊甲南	10	200	104
21360	句容	白兔所樊甲西	10	250	126
21361	句容	白兔所樊甲学校	10	200	104
21362	句容	白兔所风塘村	10	400	197
21363	句容	白兔所风塘村中	10	400	213
21364	句容	白兔所风塘工业园	10	400	312
21365	句容	白兔所岗南山头	10	400	298
21366	句容	白兔所岗头村	10	200	104
21367	句容	白兔所岗头村北	10	400	228
21368	句容	白兔所高庙开发区	10	200	76
21369	句容	白兔所格桥村	10	400	256
21370	句容	白兔所工业园配变	10	400	131
21371	句容	白兔所供销社	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21372	句容	白兔所贡甲村后	10	200	64
21373	句容	白兔所贡甲村中	10	400	209
21374	句容	白兔所古隍村东	10	400	292
21375	句容	白兔所古隍村委会	10	400	281
21376	句容	白兔所管庄村前	10	200	82
21377	句容	白兔所管庄巷	10	400	269
21378	句容	白兔所广播站	10	400	255
21379	句容	白兔所郭巷开发区配变	10	200	136
21380	句容	白兔所郭巷南	10	200	51
21381	句容	白兔所郭巷配变	10	200	78
21382	句容	白兔所国生下荣村	10	200	136
21383	句容	白兔所何东配变	10	200	116
21384	句容	白兔所何甲	10	400	129
21385	句容	白兔所恒盛路	10	400	258
21386	句容	白兔所恒盛西配变	10	400	236
21387	句容	白兔所红旗	10	200	88
21388	句容	白兔所后家塘	10	200	110
21389	句容	白兔所后家塘西	10	200	81
21390	句容	白兔所后塘配变	10	200	70
21391	句容	白兔所后庄村	10	200	67
21392	句容	白兔所后庄村西	10	200	85
21393	句容	白兔所后庄山头村	10	200	134
21394	句容	白兔所后庄山头二队	10	400	279
21395	句容	白兔所后庄山头西	10	200	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21396	句容	白兔所后柘溪	10	200	94
21397	句容	白兔所后柘溪前	10	200	34
21398	句容	白兔所化工厂	10	400	270
21399	句容	白兔所黄土桥	10	400	153
21400	句容	白兔所黄土桥后	10	400	41
21401	句容	白兔所黄土桥南	10	200	63
21402	句容	白兔所黄土桥西	10	400	237
21403	句容	白兔所纪家村	10	400	175
21404	句容	白兔所纪家村中	10	400	241
21405	句容	白兔所纪家西	10	200	109
21406	句容	白兔所江甲	10	200	154
21407	句容	白兔所江庄水库	10	400	289
21408	句容	白兔所解甲南	10	200	130
21409	句容	白兔所解塘村	10	200	102
21410	句容	白兔所解塘村中	10	400	285
21411	句容	白兔所解塘集镇	10	200	80
21412	句容	白兔所解塘西	10	200	152
21413	句容	白兔所解塘仪表厂	10	200	132
21414	句容	白兔所金相玉	10	400	89
21415	句容	白兔所金相玉车站	10	400	139
21416	句容	白兔所开发区	10	400	243
21417	句容	白兔所老变电所	10	400	277
21418	句容	白兔所冷甲村前	10	400	318
21419	句容	白兔所李甲村西	10	400	140

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21420	句容	白兔所梁塘	10	200	90
21421	句容	白兔所柳埝村	10	400	276
21422	句容	白兔所柳埝村北	10	400	124
21423	句容	白兔所柳埝村前	10	200	95
21424	句容	白兔所柳埝村中	10	200	101
21425	句容	白兔所龙山茶厂	10	200	61
21426	句容	白兔所龙山村东	10	200	69
21427	句容	白兔所龙山村中	10	200	82
21428	句容	白兔所龙山周甲	10	160	40
21429	句容	白兔所龙山周甲北	10	200	96
21430	句容	白兔所龙山周甲东	10	400	252
21431	句容	白兔所陆甲	10	400	310
21432	句容	白兔所洛阳河	10	400	235
21433	句容	白兔所马里农庄	10	400	269
21434	句容	白兔所马庄桥	10	400	263
21435	句容	白兔所马庄桥东	10	400	273
21436	句容	白兔所茅岗村	10	200	43
21437	句容	白兔所茅庄村北	10	200	76
21438	句容	白兔所茅庄村东	10	400	207
21439	句容	白兔所茅庄村花园队	10	200	145
21440	句容	白兔所茅庄村中	10	400	205
21441	句容	白兔所茅庄东山头	10	200	136
21442	句容	白兔所茅庄荷花队	10	200	60
21443	句容	白兔所茅庄集镇	10	400	216

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21444	句容	白兔所茅庄集镇南	10	315	85
21445	句容	白兔所茅庄小学	10	200	87
21446	句容	白兔所茅庄预制厂	10	200	116
21447	句容	白兔所毛纺厂	10	400	216
21448	句容	白兔所孟墓	10	400	224
21449	句容	白兔所孟庄村	10	200	114
21450	句容	白兔所孟庄村北	10	200	142
21451	句容	白兔所孟庄村西	10	200	93
21452	句容	白兔所糜市村北	10	200	68
21453	句容	白兔所糜市村东	10	200	105
21454	句容	白兔所糜市村西	10	400	208
21455	句容	白兔所糜市配变	10	200	84
21456	句容	白兔所庙前	10	200	76
21457	句容	白兔所妙干村	10	400	235
21458	句容	白兔所妙干村南	10	400	212
21459	句容	白兔所妙干村前	10	200	132
21460	句容	白兔所倪家边配变	10	200	129
21461	句容	白兔所倪家边西	10	400	294
21462	句容	白兔所倪塘	10	400	221
21463	句容	白兔所倪塘东	10	400	238
21464	句容	白兔所倪塘南	10	400	273
21465	句容	白兔所倪塘农业区	10	400	315
21466	句容	白兔所念儿桥	10	400	292
21467	句容	白兔所农贸市场	10	400	161

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21468	句容	白兔所农业园	10	200	115
21469	句容	白兔所潘巷村	10	200	56
21470	句容	白兔所前郭	10	200	78
21471	句容	白兔所前龙公司	10	400	74
21472	句容	白兔所前马村南	10	400	268
21473	句容	白兔所前马西	10	200	86
21474	句容	白兔所前谢培	10	400	308
21475	句容	白兔所前谢培东	10	200	78
21476	句容	白兔所前谢培西	10	400	326
21477	句容	白兔所三培村	10	200	122
21478	句容	白兔所三培加工厂	10	200	99
21479	句容	白兔所三培庄	10	200	112
21480	句容	白兔所上兰村	10	400	230
21481	句容	白兔所上兰村北	10	200	21
21482	句容	白兔所上兰村东	10	400	268
21483	句容	白兔所上兰葡萄园	10	400	278
21484	句容	白兔所上荣 5 队	10	200	38
21485	句容	白兔所上荣村北	10	400	269
21486	句容	白兔所上荣村东	10	400	338
21487	句容	白兔所上荣村南	10	400	185
21488	句容	白兔所上荣村西	10	200	80
21489	句容	白兔所上荣村中	10	400	295
21490	句容	白兔所上荣路北	10	200	102
21491	句容	白兔所上荣石灰厂	10	200	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21492	句容	白兔所上王庄	10	200	72
21493	句容	白兔所上行配变	10	200	69
21494	句容	白兔所上庄南	10	200	117
21495	句容	白兔所上庄水库	10	400	305
21496	句容	白兔所胜潭村	10	200	88
21497	句容	白兔所胜潭徐甲	10	200	61
21498	句容	白兔所胜潭村西	10	400	277
21499	句容	白兔所胜潭后施	10	200	95
21500	句容	白兔所史巷村	10	400	218
21501	句容	白兔所史巷村后	10	200	64
21502	句容	白兔所仕庄配变	10	200	97
21503	句容	白兔所瞬龙	10	315	227
21504	句容	白兔所寺贝配变	10	200	125
21505	句容	白兔所宋甲	10	200	118
21506	句容	白兔所锁三巷	10	200	86
21507	句容	白兔所太平东	10	200	61
21508	句容	白兔所太平二 0 二基地	10	400	304
21509	句容	白兔所太平配变	10	400	221
21510	句容	白兔所汤甲	10	400	298
21511	句容	白兔所塘甲	10	200	135
21512	句容	白兔所塘庄北（行香）	10	200	78
21513	句容	白兔所塘庄村	10	200	104
21514	句容	白兔所塘庄东山头	10	200	118
21515	句容	白兔所塘庄王甲	10	200	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21516	句容	白兔所唐庄电站	10	200	103
21517	句容	白兔所唐庄高甲	10	400	268
21518	句容	白兔所兔东河	10	400	165
21519	句容	白兔所兔西 1 队	10	400	277
21520	句容	白兔所兔西 3-4 队	10	200	63
21521	句容	白兔所兔西（1-2）队	10	400	142
21522	句容	白兔所兔西村	10	400	231
21523	句容	白兔所兔西村六队	10	400	263
21524	句容	白兔所兔西村南	10	400	268
21525	句容	白兔所兔西村山头	10	400	279
21526	句容	白兔所兔西农业开发区	10	400	327
21527	句容	白兔所兔西农业园	10	200	156
21528	句容	白兔所兔西山头西	10	400	180
21529	句容	白兔所兔西四亩塘	10	200	61
21530	句容	白兔所兔西西	10	400	263
21531	句容	白兔所王后	10	200	116
21532	句容	白兔所王家屋	10	200	107
21533	句容	白兔所王巷配变	10	200	117
21534	句容	白兔所王巷前	10	400	227
21535	句容	白兔所武相	10	200	97
21536	句容	白兔所武相村后	10	400	243
21537	句容	白兔所五条街	10	400	302
21538	句容	白兔所西爱山	10	400	316
21539	句容	白兔所西安村	10	400	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21540	句容	白兔所西井	10	200	76
21541	句容	白兔所西井南	10	200	93
21542	句容	白兔所西井西	10	250	135
21543	句容	白兔所习庄村	10	400	246
21544	句容	白兔所下桥村	10	200	113
21545	句容	白兔所下王庄	10	200	109
21546	句容	白兔所下王庄北	10	250	137
21547	句容	白兔所下行村	10	400	245
21548	句容	白兔所小蒋庄	10	400	277
21549	句容	白兔所小蒋庄东	10	200	96
21550	句容	白兔所小前黄甲	10	200	130
21551	句容	白兔所小前配变	10	200	133
21552	句容	白兔所小太平	10	200	61
21553	句容	白兔所谢甲	10	200	103
21554	句容	白兔所谢甲东	10	400	230
21555	句容	白兔所谢培棚子	10	100	66
21556	句容	白兔所谢巷	10	400	252
21557	句容	白兔所谢巷村单相变	10	100	30
21558	句容	白兔所谢巷西村	10	200	97
21559	句容	白兔所新村东	10	400	223
21560	句容	白兔所新村西	10	200	77
21561	句容	白兔所行东	10	400	299
21562	句容	白兔所行西	10	400	229
21563	句容	白兔所行香地毯厂	10	400	225

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21564	句容	白兔所行香供电所东	10	400	224
21565	句容	白兔所行香集镇东	10	400	255
21566	句容	白兔所行香加油站	10	400	129
21567	句容	白兔所行香农庄	10	100	21
21568	句容	白兔所行香天亿化工厂	10	400	230
21569	句容	白兔所行香窑厂	10	400	288
21570	句容	白兔所行香镇政府	10	400	186
21571	句容	白兔所行香中心校	10	400	265
21572	句容	白兔所幸福村	10	200	92
21573	句容	白兔所幸福江庄村	10	200	70
21574	句容	白兔所幸福路开发区	10	400	256
21575	句容	白兔所幸福农业园	10	200	162
21576	句容	白兔所幸福潘庄村	10	160	108
21577	句容	白兔所幸福水库	10	200	103
21578	句容	白兔所幸福西	10	200	63
21579	句容	白兔所幸福医务室	10	400	298
21580	句容	白兔所徐村	10	400	196
21581	句容	白兔所徐村北	10	200	90
21582	句容	白兔所徐村东	10	400	229
21583	句容	白兔所徐记村	10	200	158
21584	句容	白兔所徐记巷村	10	200	101
21585	句容	白兔所徐记薛甲村	10	200	77
21586	句容	白兔所许家庄	10	200	47
21587	句容	白兔所许家庄村前	10	400	274

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21588	句容	白兔所严甲村北	10	400	306
21589	句容	白兔所严甲村西	10	200	60
21590	句容	白兔所严甲村中	10	400	293
21591	句容	白兔所野毛山	10	400	274
21592	句容	白兔所医院配变	10	400	171
21593	句容	白兔所殷家庄	10	200	153
21594	句容	白兔所殷家庄敬老院	10	200	109
21595	句容	白兔所阴阳桥	10	200	125
21596	句容	白兔所尹巷	10	200	145
21597	句容	白兔所尹巷北	10	200	108
21598	句容	白兔所邮电局	10	400	210
21599	句容	白兔所幼儿园	10	400	259
21600	句容	白兔所余巷北	10	200	99
21601	句容	白兔所张巷村中	10	400	292
21602	句容	白兔所赵甲配变	10	400	265
21603	句容	白兔所赵甲前	10	200	87
21604	句容	白兔所针织厂	10	400	194
21605	句容	白兔所郑祥村中	10	400	223
21606	句容	白兔所中马	10	400	224
21607	句容	白兔所中谢培东	10	200	38
21608	句容	白兔所中谢培前	10	400	274
21609	句容	白兔所中心蔬菜基地	10	400	316
21610	句容	白兔所中学西门口	10	400	219
21611	句容	白兔所周家边东	10	400	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21612	句容	白兔所周甲村后	10	200	103
21613	句容	白兔所周甲西	10	200	38
21614	句容	白兔所朱甲村南	10	400	316
21615	句容	白兔所朱甲村中	10	200	87
21616	句容	白兔所朱甲东配变	10	250	107
21617	句容	白兔所朱甲农业开发	10	400	300
21618	句容	白兔所朱甲西	10	400	238
21619	句容	白兔所朱墓村	10	200	71
21620	句容	白兔所朱墓村南	10	200	73
21621	句容	白兔所竹前	10	200	85
21622	句容	白兔所竹塘村北	10	400	195
21623	句容	白兔所竹塘东	10	400	235
21624	句容	白兔所竹塘配变	10	400	313
21625	句容	白兔所邹贝塘	10	200	127
21626	句容	白兔所邹贝塘工业园	10	400	252
21627	句容	白兔所邹贝塘前	10	400	309
21628	句容	白兔所邹巷	10	200	106
21629	句容	白兔所芮巷	10	400	310
21630	句容	白兔所柘培头	10	200	69
21631	句容	白兔所柘培头南	10	200	51
21632	句容	白兔所柘溪村前	10	200	83
21633	句容	白兔所柘溪村中	10	400	245
21634	句容	白兔所柘溪东	10	400	283
21635	句容	白兔所柘溪七队	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21636	句容	白兔所柘溪西	10	400	206
21637	句容	白兔所笄甲村	10	100	58
21638	句容	白兔太平南	10	200	122
21639	句容	白兔塘庄	10	200	87
21640	句容	白兔塘庄学校	10	200	85
21641	句容	白兔唐庄	10	200	140
21642	句容	白兔唐庄村东	10	200	88
21643	句容	白兔唐庄农业园	10	200	143
21644	句容	白兔兔东林业	10	200	76
21645	句容	白兔兔东羊坟山	10	400	298
21646	句容	白兔兔西村山头北	10	400	226
21647	句容	白兔王庄	10	200	117
21648	句容	白兔王庄水库	10	200	159
21649	句容	白兔西井 1、2 队	10	200	114
21650	句容	白兔西井北	10	400	221
21651	句容	白兔西井东	10	200	59
21652	句容	白兔西井谢巷	10	200	105
21653	句容	白兔西余巷	10	200	87
21654	句容	白兔西庄	10	400	274
21655	句容	白兔西庄村东	10	400	278
21656	句容	白兔西庄村西	10	800	665
21657	句容	白兔习庄农业开发区	10	200	131
21658	句容	白兔下桥村前	10	400	298
21659	句容	白兔下王庄东	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21660	句容	白兔小后	10	200	133
21661	句容	白兔小蒋庄北	10	400	166
21662	句容	白兔小太平南农业开发区	10	400	274
21663	句容	白兔小太平西	10	200	83
21664	句容	白兔小五队	10	200	138
21665	句容	白兔谢甲西	10	200	119
21666	句容	白兔谢培	10	400	271
21667	句容	白兔谢培北	10	400	311
21668	句容	白兔谢培工业区	10	400	245
21669	句容	白兔谢培农业园	10	200	145
21670	句容	白兔谢培西	10	400	324
21671	句容	白兔谢巷东	10	400	265
21672	句容	白兔新村林业	10	200	65
21673	句容	白兔新供电所	10	400	116
21674	句容	白兔行香村	10	400	263
21675	句容	白兔行香村北	10	400	287
21676	句容	白兔行香农贸市场	10	400	200
21677	句容	白兔行香医院	10	400	95
21678	句容	白兔行香邮电局	10	400	119
21679	句容	白兔幸福西站	10	200	137
21680	句容	白兔徐记庄里	10	200	73
21681	句容	白兔严甲	10	200	124
21682	句容	白兔尹巷高甲	10	400	277
21683	句容	白兔赵甲村东	10	200	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21684	句容	白兔镇中	10	400	83
21685	句容	白兔郑祥村南	10	200	115
21686	句容	白兔中街	10	400	204
21687	句容	白兔中马东	10	400	296
21688	句容	白兔中学住宿楼	10	400	248
21689	句容	白兔周甲村	10	400	220
21690	句容	白兔周甲电站	10	400	282
21691	句容	白兔周甲山头	10	400	298
21692	句容	白兔周塘	10	200	146
21693	句容	白兔朱甲	10	200	164
21694	句容	白兔朱甲村北	10	400	225
21695	句容	白兔朱甲大会堂	10	200	89
21696	句容	白兔朱墓村东	10	200	67
21697	句容	白兔竹后	10	100	41
21698	句容	白兔邹贝塘小村	10	400	332
21699	句容	白兔邹巷张巷	10	400	271
21700	句容	白兔柘培头西	10	400	189
21701	句容	白兔柘溪六队	10	200	73
21702	句容	白兔柘溪南	10	400	277
21703	句容	白兔柘溪农业开发区	10	400	312
21704	句容	柏悦华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	638
21705	句容	柏悦华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	553
21706	句容	柏悦华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	584
21707	句容	柏悦华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	524

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21708	句容	柏悦华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	646
21709	句容	柏悦华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	650
21710	句容	柏悦华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	661
21711	句容	柏悦华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	589
21712	句容	柏悦华府 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	436
21713	句容	柏悦华府 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	420
21714	句容	柏悦华府 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	456
21715	句容	柏悦华府 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	444
21716	句容	柏悦华府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	433
21717	句容	柏悦华府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	471
21718	句容	柏悦华府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	454
21719	句容	柏悦华府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	466
21720	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	447
21721	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	451
21722	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	438
21723	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	409
21724	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	565
21725	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	569
21726	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	558
21727	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	533
21728	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-1#配变	10	800	542
21729	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-2#配变	10	800	538
21730	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-3#配变	10	800	559
21731	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-4#配变	10	800	581

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21732	句容	包家边	10	160	136
21733	句容	包家巷北	10	400	330
21734	句容	包家巷村东	10	400	153
21735	句容	保安公司箱变	10	630	290
21736	句容	宝华八桥	10	400	216
21737	句容	宝华八桥南	10	200	74
21738	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21739	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	588
21740	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21741	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	547
21742	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21743	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	513
21744	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21745	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	540
21746	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
21747	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	698
21748	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
21749	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	660
21750	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
21751	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	711
21752	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
21753	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	696
21754	句容	宝华宝坻山墅小区 1#箱变	10	500	0
21755	句容	宝华宝坻山墅小区 2#箱变	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21756	句容	宝华宝坻山墅小区 3#箱变	10	500	0
21757	句容	宝华宝坻山墅小区 4#箱	10	500	0
21758	句容	宝华宝坻山墅小区 5#箱变	10	500	0
21759	句容	宝华宝坻山墅小区 6#箱变	10	500	0
21760	句容	宝华鲍亭新坝	10	200	132
21761	句容	宝华毕湾南	10	400	291
21762	句容	宝华便民坝东	10	200	116
21763	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21764	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	559
21765	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21766	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	590
21767	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21768	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	631
21769	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	553
21770	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21771	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	472
21772	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21773	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	556
21774	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21775	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-1#主变	10	800	529
21776	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-2#主变	10	800	0
21777	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-3#主变	10	800	550
21778	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-4#主变	10	800	0
21779	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-1#主变	10	800	566

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21780	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-2#主变	10	800	0
21781	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-3#主变	10	800	524
21782	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-4#主变	10	800	0
21783	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	415
21784	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	0
21785	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	362
21786	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	0
21787	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	570
21788	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21789	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	543
21790	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
21791	句容	宝华仓头南	10	200	127
21792	句容	宝华曹家边	10	200	0
21793	句容	宝华陈甸小王庄	10	400	298
21794	句容	宝华陈甸徐家	10	400	269
21795	句容	宝华陈桥	10	400	332
21796	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	597
21797	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21798	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	561
21799	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21800	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	622
21801	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21802	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	560
21803	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	584
21805	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21806	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	625
21807	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
21808	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	568
21809	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
21810	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	616
21811	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
21812	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	602
21813	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
21814	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	566
21815	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
21816	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	575
21817	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21818	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	541
21819	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
21820	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	566
21821	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	0
21822	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	600
21823	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21824	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	575
21825	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21826	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	0
21827	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	485

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21828	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	0
21829	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	471
21830	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
21831	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	480
21832	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	0
21833	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	461
21834	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	570
21835	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
21836	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	586
21837	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
21838	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
21839	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	625
21840	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
21841	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	645
21842	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
21843	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	617
21844	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0
21845	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	591
21846	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	466
21847	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	0
21848	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	485
21849	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	0
21850	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	0
21851	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	452

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21852	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	0
21853	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	468
21854	句容	宝华大尹场西	10	400	0
21855	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21856	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	557
21857	句容	宝华大宅门小区 1#箱变配电变压器	10	400	0
21858	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
21859	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	451
21860	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	0
21861	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	419
21862	句容	宝华大宅门小区 2#箱变配电变压器	10	400	300
21863	句容	宝华戴楼南	10	200	108
21864	句容	宝华稻草房北	10	200	98
21865	句容	宝华道士庄	10	200	118
21866	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21867	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	604
21868	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21869	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	513
21870	句容	宝华丁庄村	10	200	117
21871	句容	宝华东阳	10	200	0
21872	句容	宝华东紫园 1#箱变	10	400	0
21873	句容	宝华东紫园 1#中心变 1#变	10	800	0
21874	句容	宝华东紫园 1#中心变 2#变	10	800	0
21875	句容	宝华东紫园 2#变电所 1#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21876	句容	宝华东紫园 2#变电所 2#变	10	800	0
21877	句容	宝华东紫园 2#箱变	10	400	0
21878	句容	宝华东紫园 3#箱变	10	400	0
21879	句容	宝华东紫园 4#箱变	10	400	0
21880	句容	宝华东紫园 5#箱变	10	400	0
21881	句容	宝华东紫园 6#箱变	10	400	0
21882	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	530
21883	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21884	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	532
21885	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21886	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	547
21887	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21888	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	574
21889	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21890	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	516
21891	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21892	句容	宝华范场	10	400	305
21893	句容	宝华分水西	10	200	134
21894	句容	宝华风坛花园 2#小区	10	630	0
21895	句容	宝华风坛花园 3#小区	10	630	0
21896	句容	宝华风坛花园 4#小区	10	630	0
21897	句容	宝华风坛花园 5#小区	10	500	0
21898	句容	宝华风坛花园 6#小区	10	500	0
21899	句容	宝华风坛花园 7#小区	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21900	句容	宝华凤坛花园 8#小区	10	500	0
21901	句容	宝华凤坛花园 9#小区	10	500	0
21902	句容	宝华凤坛红山箱变	10	630	384
21903	句容	宝华凤坛花园 1#变	10	630	0
21904	句容	宝华凤坛花园 10#箱变配电变压器	10	630	0
21905	句容	宝华凤坛花园 11#箱变配电变压器	10	630	0
21906	句容	宝华凤坛花园 12#箱变	10	630	0
21907	句容	宝华凤坛花园 13#箱变配电变压器	10	630	0
21908	句容	宝华凤坛花园 14#箱变	10	500	0
21909	句容	宝华凤坛花园 15#变	10	500	0
21910	句容	宝华凤坛花园 16#箱变配电变压器	10	630	0
21911	句容	宝华凤坛花园 17#箱变	10	500	0
21912	句容	宝华凤坛花园 18#箱变配电变压器	10	630	0
21913	句容	宝华凤坛花园 19#箱变	10	630	0
21914	句容	宝华凤坛花园 20#箱变	10	630	0
21915	句容	宝华凤坛花园 21#箱变配电变压器	10	630	0
21916	句容	宝华凤坛花园 22#箱变	10	630	0
21917	句容	宝华凤坛花园 23#箱变	10	630	0
21918	句容	宝华凤坛花园 24#箱变配电变压器	10	630	0
21919	句容	宝华凤坛花园 25#箱变	10	630	0
21920	句容	宝华凤坛花园 26#箱变	10	630	0
21921	句容	宝华凤坛花园 27#箱变	10	630	0
21922	句容	宝华凤坛花园 28#箱变配电变压器	10	630	0
21923	句容	宝华凤坛花园 29#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21924	句容	宝华凤坛花园 30#箱变	10	630	0
21925	句容	宝华凤坛花园 31#箱变配电变压器	10	630	0
21926	句容	宝华凤坛魏村北箱变	10	400	192
21927	句容	宝华凤坛魏村箱变	10	630	357
21928	句容	宝华供电所充电桩	10	400	0
21929	句容	宝华供电所二	10	400	0
21930	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	484
21931	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	0
21932	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	494
21933	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	0
21934	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	626
21935	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21936	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	625
21937	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21938	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
21939	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	122
21940	句容	宝华韩梅东	10	200	88
21941	句容	宝华和平街	10	400	0
21942	句容	宝华和平茅塘	10	200	0
21943	句容	宝华和平铁路边	10	400	0
21944	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	0
21945	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	566
21946	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-1#主变	10	800	0
21947	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-2#主变	10	800	612

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21948	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-3#主变	10	800	0
21949	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-4#主变	10	800	581
21950	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-1#主变	10	800	0
21951	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-2#干变	10	800	524
21952	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-1#主变	10	800	0
21953	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-2#主变	10	800	539
21954	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-3#主变	10	800	0
21955	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-4#主变	10	800	534
21956	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	0
21957	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	565
21958	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	0
21959	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	532
21960	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	0
21961	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	451
21962	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-3#配电变压器	10	800	0
21963	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-4#配电变压器	10	800	560
21964	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-1#主变配电变压器	10	800	580
21965	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-2#主变配电变压器	10	800	0
21966	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-3#主变配电变压器	10	800	458
21967	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-4#主变配电变压器	10	800	0
21968	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-1#主变配电变压器	10	800	584
21969	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-2#主变配电变压器	10	800	0
21970	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-3#主变配电变压器	10	800	510
21971	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-4#主变配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21972	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	0
21973	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	471
21974	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	0
21975	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	102
21976	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	0
21977	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	0
21978	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	586
21979	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	0
21980	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	597
21981	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	0
21982	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-1#主变	10	800	0
21983	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-2#干变	10	800	528
21984	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-3#主变	10	800	0
21985	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-4#干变	10	800	416
21986	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	568
21987	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	0
21988	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	577
21989	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	0
21990	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-1#配电变压器	10	800	462
21991	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-2#配电变压器	10	800	0
21992	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-3#配电变压器	10	800	568
21993	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-4#配电变压器	10	800	0
21994	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-1#主变	10	800	0
21995	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-2#干变	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21996	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-3#主变	10	800	0
21997	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-4#干变	10	800	394
21998	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-1#主变	10	800	0
21999	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-2#主变	10	800	541
22000	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-1#主变	10	800	0
22001	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-2#主变	10	800	591
22002	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-3#主变	10	800	0
22003	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-4#主变	10	800	328
22004	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-1#主变	10	800	0
22005	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-2#主变	10	800	561
22006	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-3#主变	10	800	0
22007	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-4#主变	10	800	552
22008	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-1#主变	10	800	0
22009	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-2#主变	10	800	581
22010	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-3#主变	10	800	0
22011	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-4#主变	10	800	625
22012	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-1#主变	10	800	0
22013	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-2#主变	10	800	591
22014	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-1#主变	10	800	0
22015	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-2#主变	10	800	573
22016	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22017	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	544
22018	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
22019	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	587

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22020	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
22021	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	599
22022	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
22023	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	650
22024	句容	宝华洪埝东山南	10	200	0
22025	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	551
22026	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22027	句容	宝华花山人家 1#箱变 002004	10	630	0
22028	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	450
22029	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	0
22030	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	485
22031	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	0
22032	句容	宝华花山人家 2#箱变	10	630	0
22033	句容	宝华花山人家 3#箱变 002005	10	630	0
22034	句容	宝华花山人家 4#箱变 003006	10	500	0
22035	句容	宝华花山人家 5#箱变	10	500	0
22036	句容	宝华花山人家 6#箱变	10	630	0
22037	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	715
22038	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22039	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	650
22040	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
22041	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	567
22042	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22043	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	639

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22044	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22045	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	581
22046	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22047	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	605
22048	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22049	句容	宝华花园 1#配电室 1-1#主变	10	1000	0
22050	句容	宝华花园 1#配电室 1-2#主变	10	1000	0
22051	句容	宝华花园 1#配电室 1-3#主变	10	1000	0
22052	句容	宝华花园 1#配电室 1-4#主变	10	1000	0
22053	句容	宝华花园 1#箱变	10	630	0
22054	句容	宝华花园 10#箱变	10	630	0
22055	句容	宝华花园 11#箱变	10	630	0
22056	句容	宝华花园 12#箱变	10	500	0
22057	句容	宝华花园 13#箱变	10	500	0
22058	句容	宝华花园 14#箱变	10	500	0
22059	句容	宝华花园 15#箱变	10	630	0
22060	句容	宝华花园 16#箱变	10	630	0
22061	句容	宝华花园 17#箱变	10	630	0
22062	句容	宝华花园 18#箱变	10	630	0
22063	句容	宝华花园 19#箱变	10	630	0
22064	句容	宝华花园 2#箱变	10	630	0
22065	句容	宝华花园 20#箱变	10	630	0
22066	句容	宝华花园 21#箱变	10	630	0
22067	句容	宝华花园 22#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22068	句容	宝华花园 23#箱变	10	630	0
22069	句容	宝华花园 24#箱变	10	630	0
22070	句容	宝华花园 25#箱变	10	630	0
22071	句容	宝华花园 26#箱变	10	630	0
22072	句容	宝华花园 3#箱变	10	630	0
22073	句容	宝华花园 4#箱变	10	500	0
22074	句容	宝华花园 5#箱变	10	630	0
22075	句容	宝华花园 6#箱变	10	630	0
22076	句容	宝华花园 7#箱变	10	630	0
22077	句容	宝华花园 8#箱变	10	630	0
22078	句容	宝华花园 9#箱变	10	630	0
22079	句容	宝华华美嘉园小区配电室 1#配电变压器	10	800	0
22080	句容	宝华华美嘉园小区配电室 2#配电变压器	10	800	0
22081	句容	宝华化工厂	10	400	134
22082	句容	宝华集镇电力路箱变	10	630	0
22083	句容	宝华集镇高铁桥边	10	200	0
22084	句容	宝华江苏可一文化产业园 1#箱变	10	400	0
22085	句容	宝华江苏可一文化产业园 2#箱变	10	500	0
22086	句容	宝华江苏可一文化产业园 3#箱变	10	630	0
22087	句容	宝华江苏可一文化产业园 5#箱变	10	500	0
22088	句容	宝华江苏可一文化产业园 6#箱变	10	500	0
22089	句容	宝华江苏可一文化产业园 7#箱变	10	500	0
22090	句容	宝华江苏可一文化产业园 8#箱变	10	400	0
22091	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22092	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	639
22093	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-1#主变	10	630	428
22094	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-2#主变	10	630	485
22095	句容	宝华锦隆花园 1#箱变	10	400	283
22096	句容	宝华锦隆花园 2#箱变	10	400	280
22097	句容	宝华锦隆花园 3#箱变	10	400	262
22098	句容	宝华锦隆花园 4#箱变	10	400	262
22099	句容	宝华锦隆花园 5#箱变	10	400	311
22100	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	265
22101	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	312
22102	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	281
22103	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	304
22104	句容	宝华京东花园 1#中心变 1#主变配电变压器	10	800	588
22105	句容	宝华京东花园 1#中心变 2#主变配电变压器	10	800	0
22106	句容	宝华京东花园 1#中心变 3#主变配电变压器	10	800	587
22107	句容	宝华京东花园 1#中心变 4#主变配电变压器	10	800	0
22108	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	520
22109	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	0
22110	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	514
22111	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	0
22112	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	449
22113	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	0
22114	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	531
22115	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22116	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	507
22117	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
22118	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	525
22119	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
22120	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	558
22121	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	0
22122	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	623
22123	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
22124	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	614
22125	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
22126	句容	宝华景阳广场 1#箱变	10	800	0
22127	句容	宝华景阳广场 2#箱变	10	800	0
22128	句容	宝华景阳广场 3#箱变	10	800	446
22129	句容	宝华开发区	10	200	152
22130	句容	宝华老农电站	10	630	402
22131	句容	宝华老桃坊	10	200	117
22132	句容	宝华栗庄南河	10	400	242
22133	句容	宝华栗庄小窑	10	200	122
22134	句容	宝华栗庄姚边	10	200	106
22135	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	414
22136	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	0
22137	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	419
22138	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	0
22139	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22140	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
22141	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	572
22142	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	0
22143	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	612
22144	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
22145	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	592
22146	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
22147	句容	宝华刘庄	10	400	271
22148	句容	宝华六庙北	10	400	283
22149	句容	宝华罗庄北	10	100	70
22150	句容	宝华茅塘南	10	200	135
22151	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
22152	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	458
22153	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	0
22154	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	567
22155	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
22156	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	596
22157	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
22158	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	632
22159	句容	宝华牡丹朝阳	10	200	0
22160	句容	宝华南北通道	10	400	241
22161	句容	宝华宁保花园	10	630	0
22162	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-1#主变	10	800	448
22163	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-2#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22164	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-3#主变	10	800	553
22165	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-4#主变	10	800	0
22166	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-1#主变	10	800	594
22167	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-2#主变	10	800	0
22168	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-3#主变	10	800	500
22169	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-4#主变	10	800	0
22170	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	666
22171	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22172	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	523
22173	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
22174	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	426
22175	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	0
22176	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	424
22177	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	0
22178	句容	宝华青筑家园变电站 1#主变	10	800	503
22179	句容	宝华青筑家园变电站 2#主变	10	800	0
22180	句容	宝华青筑家园变电站 3#主变	10	800	562
22181	句容	宝华青筑家园变电站 4#主变	10	800	0
22182	句容	宝华山城美景 1#箱变	10	500	0
22183	句容	宝华山城美景 2#箱变	10	500	0
22184	句容	宝华山城美景 3#箱变	10	630	0
22185	句容	宝华山城美景 4#箱变	10	630	0
22186	句容	宝华山城美景变电所 2#主变	10	630	0
22187	句容	宝华山城美景配电室 1#主变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22188	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
22189	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	0
22190	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
22191	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	0
22192	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	400	0
22193	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	400	0
22194	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
22195	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	0
22196	句容	宝华山森林公园充电桩	10	630	85
22197	句容	宝华山御景苑	10	500	372
22198	句容	宝华山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22199	句容	宝华山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22200	句容	宝华山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
22201	句容	宝华山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22202	句容	宝华山庄 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
22203	句容	宝华山庄 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22204	句容	宝华山庄 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
22205	句容	宝华山庄 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22206	句容	宝华山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
22207	句容	宝华山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
22208	句容	宝华山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
22209	句容	宝华山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
22210	句容	宝华深山森林东	10	200	34
22211	句容	宝华沈塘西	10	400	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22212	句容	宝华首望城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22213	句容	宝华首望城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22214	句容	宝华首望城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
22215	句容	宝华首望城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
22216	句容	宝华首望城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
22217	句容	宝华首望城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22218	句容	宝华首望城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
22219	句容	宝华首望城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22220	句容	宝华首望城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
22221	句容	宝华首望城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22222	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-1#主变	10	800	0
22223	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-2#主变	10	800	528
22224	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-3#主变	10	800	0
22225	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-4#主变	10	800	555
22226	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-1#主变	10	800	0
22227	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-2#主变	10	800	533
22228	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-3#主变	10	800	0
22229	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-4#主变	10	800	496
22230	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-1#主变	10	800	0
22231	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-2#主变	10	800	523
22232	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-4#主变	10	800	558
22233	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
22234	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	495
22235	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22236	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	529
22237	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
22238	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	518
22239	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
22240	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	414
22241	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
22242	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	613
22243	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
22244	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	544
22245	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
22246	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	648
22247	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0
22248	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	594
22249	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	0
22250	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	583
22251	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	0
22252	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	628
22253	句容	宝华所八亩山	10	250	173
22254	句容	宝华所坝西	10	200	109
22255	句容	宝华所柏庄	10	200	108
22256	句容	宝华所柏庄东	10	200	138
22257	句容	宝华所宝华村（石岗）	10	100	58
22258	句容	宝华所宝华村办南	10	200	120
22259	句容	宝华所宝华敬老院	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	句容	宝华所宝华老村办南	10	200	137
22261	句容	宝华所宝华林场	10	200	120
22262	句容	宝华所宝华森林丁家边	10	400	313
22263	句容	宝华所宝华政府	10	400	0
22264	句容	宝华所宝华中学	10	250	0
22265	句容	宝华所宝阳	10	400	0
22266	句容	宝华所宝之杰	10	400	0
22267	句容	宝华所宝邸山墅 7#箱变	10	800	0
22268	句容	宝华所宝邸山墅 8#箱变	10	500	0
22269	句容	宝华所鲍亭鲍中	10	200	125
22270	句容	宝华所鲍亭黄村	10	125	0
22271	句容	宝华所鲍亭小工业	10	200	0
22272	句容	宝华所北风口	10	200	0
22273	句容	宝华所便民大村	10	400	254
22274	句容	宝华所便民阙庄	10	200	109
22275	句容	宝华所步场	10	200	65
22276	句容	宝华所步场东	10	200	120
22277	句容	宝华所仓头东街	10	400	159
22278	句容	宝华所仓头南河	10	400	315
22279	句容	宝华所仓头铁路北	10	200	75
22280	句容	宝华所仓头西翁	10	200	130
22281	句容	宝华所仓头小学	10	400	300
22282	句容	宝华所仓头镇东	10	400	254
22283	句容	宝华所仓头镇西	10	315	173

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22284	句容	宝华所曹家边村二	10	400	0
22285	句容	宝华所陈甸六庙	10	200	64
22286	句容	宝华所陈甸徐家西	10	200	100
22287	句容	宝华所陈甸言庄	10	400	310
22288	句容	宝华所陈甸姚家	10	400	305
22289	句容	宝华所陈甸袁家	10	200	60
22290	句容	宝华所慈荡洼	10	400	190
22291	句容	宝华所大潘(韩梅 2)	10	200	103
22292	句容	宝华所大潘南	10	200	68
22293	句容	宝华所大窑	10	200	99
22294	句容	宝华所大尹场	10	200	99
22295	句容	宝华所大宅门花园北停车场 1#箱变	10	630	172
22296	句容	宝华所大宅门花园北停车场 2#箱变	10	630	111
22297	句容	宝华所戴楼	10	400	273
22298	句容	宝华所稻草房	10	200	108
22299	句容	宝华所东河毕湾	10	200	136
22300	句容	宝华所东河陈圩	10	400	259
22301	句容	宝华所东河村	10	200	133
22302	句容	宝华所东河后闸	10	200	55
22303	句容	宝华所东河邬庄	10	200	119
22304	句容	宝华所东山河堤	10	200	124
22305	句容	宝华所东翁	10	200	76
22306	句容	宝华所分水北	10	200	161
22307	句容	宝华所分水南	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22308	句容	宝华所份水岗	10	200	93
22309	句容	宝华所风坛储山口	10	400	283
22310	句容	宝华所风坛国道边	10	630	0
22311	句容	宝华所风坛铁路边	10	400	0
22312	句容	宝华所风坛杨梅山	10	100	72
22313	句容	宝华所高目橡胶	10	200	57
22314	句容	宝华所供电所	10	400	0
22315	句容	宝华所供电所西	10	400	0
22316	句容	宝华所官埧北	10	200	132
22317	句容	宝华所国道边	10	200	153
22318	句容	宝华所韩梅	10	200	86
22319	句容	宝华所和平老村办	10	400	0
22320	句容	宝华所和平桥	10	200	0
22321	句容	宝华所和平沈塘	10	315	0
22322	句容	宝华所和平铁路北	10	200	0
22323	句容	宝华所和平新区	10	630	0
22324	句容	宝华所和平预制厂	10	250	0
22325	句容	宝华所何圩村	10	200	68
22326	句容	宝华所河冲	10	200	171
22327	句容	宝华所洪门村	10	200	67
22328	句容	宝华所洪门楼	10	400	352
22329	句容	宝华所洪门南	10	200	76
22330	句容	宝华所洪埧村新区	10	200	0
22331	句容	宝华所洪埧东山	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22332	句容	宝华所洪埧西井	10	200	0
22333	句容	宝华所花山人家北	10	400	0
22334	句容	宝华所黄泥山	10	200	57
22335	句容	宝华所吉庄	10	200	133
22336	句容	宝华所集镇桥头	10	400	0
22337	句容	宝华所集镇邮电所	10	400	0
22338	句容	宝华所加油站	10	80	0
22339	句容	宝华所江隆路	10	315	226
22340	句容	宝华所江隆路北	10	200	0
22341	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	455
22342	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	0
22343	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	553
22344	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	0
22345	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	531
22346	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	0
22347	句容	宝华所警务室	10	50	0
22348	句容	宝华所句容市宝华乡森林（官埧）	10	200	95
22349	句容	宝华所开发区华宏	10	315	0
22350	句容	宝华所孔家东	10	200	113
22351	句容	宝华所老街	10	400	0
22352	句容	宝华所栗庄村委会	10	400	328
22353	句容	宝华所栗庄花园	10	400	295
22354	句容	宝华所栗庄桥边	10	400	173
22355	句容	宝华所栗庄窑场	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22356	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	512
22357	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	0
22358	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	542
22359	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	0
22360	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	607
22361	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	0
22362	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	487
22363	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	0
22364	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	616
22365	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	0
22366	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	613
22367	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	0
22368	句容	宝华所联合岗凹	10	250	201
22369	句容	宝华所良庄	10	200	96
22370	句容	宝华所刘家边南	10	400	297
22371	句容	宝华所刘沙地	10	200	0
22372	句容	宝华所刘沙南	10	200	0
22373	句容	宝华所龙潭监狱十五区	10	200	142
22374	句容	宝华所龙潭监狱炸药库	10	200	21
22375	句容	宝华所隆昌寺尼姑庵	10	400	0
22376	句容	宝华所陆院	10	200	106
22377	句容	宝华所罗岗头村	10	200	0
22378	句容	宝华所罗庄东	10	200	135
22379	句容	宝华所牡丹北	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22380	句容	宝华所牡丹前黄(移位后)	10	400	245
22381	句容	宝华所牡丹前黄北	10	200	0
22382	句容	宝华所牡丹中黄	10	200	0
22383	句容	宝华所南河西	10	200	105
22384	句容	宝华所前闸	10	200	88
22385	句容	宝华所前闸西	10	200	100
22386	句容	宝华所桥西	10	400	124
22387	句容	宝华所青山	10	200	107
22388	句容	宝华所森林深山	10	200	26
22389	句容	宝华所森林水厂	10	100	90
22390	句容	宝华所山口东	10	200	99
22391	句容	宝华所上鲍亭	10	200	0
22392	句容	宝华所深山北	10	400	260
22393	句容	宝华所石里南	10	200	55
22394	句容	宝华所石里西	10	400	230
22395	句容	宝华所四季金辉 3#变电所 3-3#主变	10	800	0
22396	句容	宝华所宋场	10	400	255
22397	句容	宝华所苏庄	10	200	87
22398	句容	宝华所孙场	10	200	90
22399	句容	宝华所陶沙	10	200	0
22400	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
22401	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	474
22402	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	0
22403	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	471

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22404	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	0
22405	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	423
22406	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	0
22407	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	585
22408	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	0
22409	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	629
22410	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	0
22411	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	635
22412	句容	宝华所铜山胡院	10	200	104
22413	句容	宝华所铜山盛家	10	200	134
22414	句容	宝华所铜山石里	10	400	183
22415	句容	宝华所铜山汪庄	10	400	191
22416	句容	宝华所铜山西村	10	200	121
22417	句容	宝华所铜山渔场	10	100	46
22418	句容	宝华所铜山中村	10	400	187
22419	句容	宝华所铜山朱山	10	200	107
22420	句容	宝华所铜山朱洼	10	200	99
22421	句容	宝华所汪庄东	10	200	129
22422	句容	宝华所王场	10	200	113
22423	句容	宝华所王府庄	10	200	101
22424	句容	宝华所王府庄北	10	200	156
22425	句容	宝华所王府庄东	10	200	75
22426	句容	宝华所王闸	10	200	49
22427	句容	宝华所武圣路	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22428	句容	宝华所五圣庵	10	400	308
22429	句容	宝华所西翁曹村	10	200	122
22430	句容	宝华所先锋村办	10	200	118
22431	句容	宝华所先锋钱家	10	200	45
22432	句容	宝华所先锋山口	10	400	271
22433	句容	宝华所先锋田家	10	400	206
22434	句容	宝华所先锋王桥	10	200	140
22435	句容	宝华所先锋张家	10	200	115
22436	句容	宝华所仙林翠谷 K1#箱变配电变压器	10	630	0
22437	句容	宝华所仙林翠谷 K2#箱变配电变压器	10	630	0
22438	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-5#主变	10	1000	733
22439	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-6#主变	10	1000	0
22440	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-7#主变	10	1000	625
22441	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-8#主变	10	1000	0
22442	句容	宝华所香山壹境 5#箱变 03001 配电变压器	10	800	635
22443	句容	宝华所小陈圩	10	100	48
22444	句容	宝华所小范场	10	400	250
22445	句容	宝华所小河南（镇西）	10	400	216
22446	句容	宝华所小栗庄	10	200	103
22447	句容	宝华所小王庄	10	200	148
22448	句容	宝华所蟹泉山	10	200	117
22449	句容	宝华所薛家	10	400	338
22450	句容	宝华所薛家+1	10	200	134
22451	句容	宝华所烟庄	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22452	句容	宝华所杨村	10	200	110
22453	句容	宝华所杨村东	10	200	120
22454	句容	宝华所杨村西	10	400	290
22455	句容	宝华所杨后	10	200	112
22456	句容	宝华所杨桥	10	200	109
22457	句容	宝华所杨桥北	10	200	157
22458	句容	宝华所杨庄	10	200	84
22459	句容	宝华所姚大庄	10	400	273
22460	句容	宝华所姚大庄东	10	200	77
22461	句容	宝华所姚家	10	200	64
22462	句容	宝华所页岩山	10	400	295
22463	句容	宝华所叶安工区（山一方国际度假村）	10	250	0
22464	句容	宝华所亿达金箔厂	10	315	85
22465	句容	宝华所尹家场	10	400	242
22466	句容	宝华所玉泉古寺	10	100	60
22467	句容	宝华所渣圩	10	200	74
22468	句容	宝华所张湾桥	10	200	119
22469	句容	宝华所赵桥	10	200	113
22470	句容	宝华所中黄北小道口	10	400	0
22471	句容	宝华所中黄二	10	400	0
22472	句容	宝华所朱圩	10	200	100
22473	句容	宝华所庄屋	10	315	204
22474	句容	宝华所庄圩	10	200	70
22475	句容	宝华所芮庄	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22476	句容	宝华所芮庄北	10	400	328
22477	句容	宝华所阙家	10	200	78
22478	句容	宝华所楠江新区	10	400	239
22479	句容	宝华所楠江新区西	10	200	117
22480	句容	宝华所楠江闸	10	400	260
22481	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
22482	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	364
22483	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	613
22484	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	631
22485	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	579
22486	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	632
22487	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	635
22488	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	621
22489	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	689
22490	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	682
22491	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-1#主变	10	800	0
22492	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-2#主变	10	800	531
22493	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-3#主变	10	800	0
22494	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-4#主变	10	800	580
22495	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-1#主变	10	800	0
22496	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-2#主变	10	800	536
22497	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-3#主变	10	800	0
22498	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-4#主变	10	800	532
22499	句容	宝华天正理想城 2#中心变 1#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22500	句容	宝华天正理想城 2#中心变 2#主变	10	800	313
22501	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-1#主变	10	800	0
22502	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-2#主变	10	800	414
22503	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-3#主变	10	800	0
22504	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-4#主变	10	800	469
22505	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-1#主变	10	800	0
22506	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-2#主变	10	800	519
22507	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-3#主变	10	800	0
22508	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-4#主变	10	800	514
22509	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-1#主变	10	630	65
22510	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-2#主变	10	630	0
22511	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-3#主变	10	630	477
22512	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-4#主变	10	630	0
22513	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-1#主变	10	800	603
22514	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-2#主变	10	800	0
22515	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-3#主变	10	800	652
22516	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-4#主变	10	800	0
22517	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22518	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	555
22519	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
22520	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	651
22521	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
22522	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	535
22523	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22524	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	614
22525	句容	宝华汪庄南	10	400	282
22526	句容	宝华王沙地	10	400	0
22527	句容	宝华五圣庵老街	10	400	178
22528	句容	宝华物业箱变主变	10	500	0
22529	句容	宝华先锋路	10	400	340
22530	句容	宝华先锋钱湾桥	10	200	140
22531	句容	宝华仙林翠谷 1#箱变	10	500	344
22532	句容	宝华仙林翠谷 3#箱变	10	500	331
22533	句容	宝华仙林翠谷 9#箱变	10	500	333
22534	句容	宝华仙林翠谷 H1#箱变 001003	10	630	0
22535	句容	宝华仙林翠谷 I1#箱变 002004	10	630	0
22536	句容	宝华仙林翠谷 I2#箱变	10	630	0
22537	句容	宝华仙林翠谷 J1#箱变	10	630	0
22538	句容	宝华仙林翠谷 J2#箱变	10	630	0
22539	句容	宝华仙林翠谷 S1#配电变压器	10	630	0
22540	句容	宝华仙林翠谷 S2#配电变压器	10	630	0
22541	句容	宝华仙林翠谷 S3#配电变压器	10	500	0
22542	句容	宝华仙林翠谷 T1 箱变	10	630	0
22543	句容	宝华仙林翠谷 T2 箱变	10	630	448
22544	句容	宝华仙林翠谷 T3 箱变	10	630	444
22545	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-1#配电变压器	10	1250	0
22546	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-2#配电变压器	10	1250	797
22547	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 1#配电变压器	10	1250	797

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22548	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 2#配电变压器	10	1250	0
22549	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-1#配电变压器	10	1000	662
22550	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-2#配电变压器	10	1000	0
22551	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-1#主变	10	1250	0
22552	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-2#主变	10	1250	797
22553	句容	宝华仙林翠谷小区二期 1 号干变	10	630	436
22554	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
22555	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22556	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
22557	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22558	句容	宝华仙林国际变电所 1#主变	10	800	0
22559	句容	宝华仙林国际变电所 2#主变	10	800	0
22560	句容	宝华仙林国际变电所 3#主变	10	800	0
22561	句容	宝华仙林国际变电所 4#主变	10	800	0
22562	句容	宝华仙林国际小区变电所 5#主变	10	800	0
22563	句容	宝华仙林国际小区变电所 6#主变	10	800	0
22564	句容	宝华仙林新街 1#箱变	10	630	0
22565	句容	宝华仙林新街 1#主变	10	1000	0
22566	句容	宝华仙林新街 2#箱变	10	500	0
22567	句容	宝华仙林新街 2#主变	10	1000	0
22568	句容	宝华仙林新街 3#箱变	10	500	0
22569	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-15#主变	10	1000	0
22570	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-16#主变	10	1000	0
22571	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-17#主变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22572	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-18#主变	10	630	0
22573	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-19#主变	10	630	0
22574	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-20#主变	10	630	0
22575	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-21#主变	10	800	0
22576	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-22#主变	10	1000	0
22577	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-1#主变	10	1000	0
22578	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-2#主变	10	1000	0
22579	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 1#主变	10	1000	0
22580	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 2#主变	10	1000	0
22581	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 3#主变	10	1000	0
22582	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 4#主变	10	1000	0
22583	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 1#主变	10	1000	0
22584	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 2#主变	10	1000	0
22585	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 3#主变	10	1000	0
22586	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 4#主变	10	1000	0
22587	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 1#变	10	630	0
22588	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 2#变	10	630	0
22589	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 3#变	10	800	0
22590	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 4#变	10	800	0
22591	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-1#主变	10	1000	0
22592	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-2#主变	10	1000	0
22593	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-3#主变	10	500	0
22594	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	616
22595	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22596	句容	宝华仙林云墅 1#箱变配电变压器	10	400	282
22597	句容	宝华仙林云墅 2#箱变配电变压器	10	400	296
22598	句容	宝华仙林云墅 3#箱变配电变压器	10	400	314
22599	句容	宝华仙林云墅 4#箱变配电变压器	10	400	0
22600	句容	宝华仙林云墅 5#箱变配电变压器	10	400	0
22601	句容	宝华仙林云墅 6#箱变配电变压器	10	400	0
22602	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	1000	756
22603	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	1000	0
22604	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	1000	823
22605	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	1000	0
22606	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	590
22607	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22608	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	632
22609	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22610	句容	宝华香山壹境 4#箱变	10	500	355
22611	句容	宝华香山壹境 6#箱变	10	500	308
22612	句容	宝华香山意境小区一期 1#箱变	10	630	453
22613	句容	宝华香山意境小区一期 2#箱变	10	630	435
22614	句容	宝华香山意境小区一期 3#箱变	10	630	378
22615	句容	宝华薛家北	10	200	91
22616	句容	宝华言庄北	10	200	64
22617	句容	宝华杨桥南	10	400	256
22618	句容	宝华姚大庄南	10	400	279
22619	句容	宝华叶安林场	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22620	句容	宝华拥军路	10	400	294
22621	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	404
22622	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22623	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	520
22624	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
22625	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	549
22626	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22627	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	416
22628	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22629	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	562
22630	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22631	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	527
22632	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22633	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	567
22634	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22635	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	556
22636	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
22637	句容	宝华袁家南	10	200	116
22638	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-1#主变	10	800	470
22639	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-2#主变	10	800	0
22640	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-1#主变	10	800	427
22641	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-2#主变	10	800	0
22642	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-1#主变	10	800	0
22643	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-2#主变	10	800	474

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22644	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-3#主变	10	800	0
22645	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-4#主变	10	800	562
22646	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-1#主变	10	800	0
22647	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-2#主变	10	800	508
22648	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-3#主变	10	800	0
22649	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-4#主变	10	800	493
22650	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
22651	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	526
22652	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
22653	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	552
22654	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-1#主变	10	800	0
22655	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-2#主变	10	800	528
22656	句容	宝华赵桥东	10	200	68
22657	句容	宝华政府育才路	10	400	0
22658	句容	宝华紫金 7 号小区 1#箱变	10	400	0
22659	句容	宝华紫金 7 号小区 10#箱变	10	400	0
22660	句容	宝华紫金 7 号小区 2#箱变	10	400	0
22661	句容	宝华紫金 7 号小区 3#箱变	10	400	0
22662	句容	宝华紫金 7 号小区 4#箱变	10	400	0
22663	句容	宝华紫金 7 号小区 5#箱变	10	400	0
22664	句容	宝华紫金 7 号小区 6#箱变	10	400	0
22665	句容	宝华紫金 7 号小区 7#箱变	10	400	0
22666	句容	宝华紫金 7 号小区 8#箱变	10	400	0
22667	句容	宝华紫金 7 号小区 9#箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22668	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	633
22669	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22670	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	675
22671	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
22672	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	586
22673	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22674	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	584
22675	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22676	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	540
22677	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22678	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	559
22679	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22680	句容	宝华楠江闸南	10	200	101
22681	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22682	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	539
22683	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
22684	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	605
22685	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
22686	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	565
22687	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
22688	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	507
22689	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
22690	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	523
22691	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22692	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	386
22693	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
22694	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	576
22695	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
22696	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	578
22697	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
22698	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	512
22699	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	376
22700	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22701	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	552
22702	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22703	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	532
22704	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22705	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	525
22706	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22707	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	567
22708	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
22709	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	452
22710	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22711	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	427
22712	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
22713	句容	宝路五金	10	400	41
22714	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	440
22715	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	418

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	475
22717	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	462
22718	句容	北部新城（A区）10#配电室 10-1#配电变压器	10	630	567
22719	句容	北部新城（A区）10#配电室 10-2#配电变压器	10	630	139
22720	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	616
22721	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	604
22722	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	594
22723	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	600
22724	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	611
22725	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	607
22726	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	564
22727	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	583
22728	句容	北部新城（A区）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	524
22729	句容	北部新城（A区）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	509
22730	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	584
22731	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	550
22732	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	592
22733	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	575
22734	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	720
22735	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	434
22736	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	720
22737	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	499
22738	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	606
22739	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	556

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22740	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	546
22741	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	557
22742	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	660
22743	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	650
22744	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	616
22745	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	524
22746	句容	北部新城（A区）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	498
22747	句容	北部新城（A区）9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	531
22748	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	588
22749	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	601
22750	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	601
22751	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	598
22752	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	591
22753	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	613
22754	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-3#配电变压器	10	800	548
22755	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-4#配电变压器	10	800	601
22756	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	619
22757	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	607
22758	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	611
22759	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	569
22760	句容	北部新城（B区）14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	660
22761	句容	北部新城（B区）14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	688
22762	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	579
22763	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	583

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22764	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	554
22765	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	568
22766	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	566
22767	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	616
22768	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-3#配电变压器	10	800	577
22769	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-4#配电变压器	10	800	572
22770	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	561
22771	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	597
22772	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	605
22773	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	585
22774	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	564
22775	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	608
22776	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-3#配电变压器	10	800	640
22777	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-4#配电变压器	10	800	625
22778	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	603
22779	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	616
22780	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	591
22781	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	643
22782	句容	北部新城（B区）20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	653
22783	句容	北部新城（B区）20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	640
22784	句容	北大公寓箱变	10	630	324
22785	句容	北大街北箱变	10	630	514
22786	句容	北大街南箱变	10	500	341
22787	句容	北门菜场	10	630	460

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22788	句容	北阳门箱变	10	400	322
22789	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	569
22790	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	630
22791	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	563
22792	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	628
22793	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	629
22794	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	616
22795	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	566
22796	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	611
22797	句容	碧桂园（八期）临湖苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	523
22798	句容	碧桂园（八期）临湖苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	490
22799	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	569
22800	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	596
22801	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	603
22802	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	606
22803	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	569
22804	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	541
22805	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	569
22806	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	560
22807	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	569
22808	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	590
22809	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	569
22810	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	540
22811	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	579

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22812	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	552
22813	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	529
22814	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	553
22815	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	569
22816	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	554
22817	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	569
22818	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	492
22819	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	568
22820	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	604
22821	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	507
22822	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	597
22823	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	569
22824	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	610
22825	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	569
22826	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	473
22827	句容	碧桂园酒店充电桩箱变	10	630	69
22828	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-1#主变	10	800	615
22829	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-2#主变	10	800	623
22830	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-3#主变	10	800	577
22831	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-4#主变	10	800	616
22832	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-1#主变	10	800	604
22833	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-2#主变	10	630	446
22834	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-1#主变	10	800	463
22835	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-2#主变	10	800	644

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22836	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-3#主变	10	800	384
22837	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-4#主变	10	800	470
22838	句容	碧水名苑 1#配电室 1-1 配电变压器	10	1000	680
22839	句容	碧水名苑 1#配电室 1-2 配电变压器	10	1000	617
22840	句容	碧水名苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	763
22841	句容	碧水名苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	723
22842	句容	碧水名苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	1000	700
22843	句容	碧水名苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	1000	701
22844	句容	边城安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	624
22845	句容	边城安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	599
22846	句容	边城安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	619
22847	句容	边城安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	629
22848	句容	边城安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	610
22849	句容	边城安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	619
22850	句容	边城安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640
22851	句容	边城安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	429
22852	句容	边城坝头东	10	200	98
22853	句容	边城北孔村南	10	200	142
22854	句容	边城别山村北	10	200	129
22855	句容	边城别山南	10	200	133
22856	句容	边城长岗	10	200	99
22857	句容	边城长岗南	10	200	120
22858	句容	边城长岗新村	10	200	125
22859	句容	边城长山南	10	200	108

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22860	句容	边城陈塘村南	10	200	80
22861	句容	边城陈塘村中	10	400	275
22862	句容	边城陈武村后	10	200	68
22863	句容	边城陈武村中	10	200	80
22864	句容	边城陈武集镇 2#	10	400	221
22865	句容	边城陈武集镇 3#	10	400	42
22866	句容	边城陈武集镇 4#	10	400	140
22867	句容	边城陈武集镇 5#	10	400	173
22868	句容	边城陈武集镇 6#	10	400	54
22869	句容	边城陈武集镇南	10	400	165
22870	句容	边城陈武赵庄 6#	10	400	221
22871	句容	边城陈巷北	10	100	30
22872	句容	边城陈巷西	10	200	105
22873	句容	边城仇家边村东	10	200	56
22874	句容	边城仇家边村南	10	200	89
22875	句容	边城仇家边西	10	200	126
22876	句容	边城达巷村北	10	200	57
22877	句容	边城达巷村后	10	400	290
22878	句容	边城达巷早井寺	10	200	152
22879	句容	边城大西庄北	10	200	51
22880	句容	边城大西庄村南	10	400	259
22881	句容	边城戴村	10	200	93
22882	句容	边城戴村北	10	200	123
22883	句容	边城戴村村中	10	200	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22884	句容	边城戴西村北	10	400	265
22885	句容	边城戴巷	10	200	140
22886	句容	边城邓家村北	10	400	306
22887	句容	边城东岸洺境花苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	549
22888	句容	边城东岸洺境花苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	465
22889	句容	边城东昌大队	10	500	367
22890	句容	边城东昌集镇 2#	10	630	360
22891	句容	边城东昌集镇 3#	10	630	412
22892	句容	边城东昌集镇东	10	630	403
22893	句容	边城东昌集镇南	10	200	91
22894	句容	边城东姜盖新村	10	315	225
22895	句容	边城东庄村北	10	400	167
22896	句容	边城东庄村中	10	400	302
22897	句容	边城东佃池西	10	200	108
22898	句容	边城董家村北	10	400	243
22899	句容	边城董家村东	10	200	61
22900	句容	边城董家村西	10	400	274
22901	句容	边城杜家村西	10	200	110
22902	句容	边城段家边村南	10	400	268
22903	句容	边城段家村西	10	500	344
22904	句容	边城段巷村南	10	200	105
22905	句容	边城范塘村东	10	400	307
22906	句容	边城范塘村南	10	200	87
22907	句容	边城房家边村南	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22908	句容	边城高家边村中	10	400	250
22909	句容	边城官桥北	10	200	135
22910	句容	边城官桥南	10	200	95
22911	句容	边城光明部队	10	200	123
22912	句容	边城光明村东	10	200	117
22913	句容	边城光明榨上	10	200	70
22914	句容	边城光明张家村南	10	400	277
22915	句容	边城郭盖村南	10	200	143
22916	句容	边城韩盖村西	10	400	258
22917	句容	边城荷藻东	10	200	156
22918	句容	边城河西	10	400	289
22919	句容	边城贺庄村北	10	200	88
22920	句容	边城后石坑村南	10	200	51
22921	句容	边城华山村西	10	400	251
22922	句容	边城黄岗	10	200	109
22923	句容	边城黄岗东	10	200	129
22924	句容	边城黄廊村北	10	200	102
22925	句容	边城黄廊西	10	200	107
22926	句容	边城监狱 10#	10	400	253
22927	句容	边城监狱 11#	10	200	73
22928	句容	边城监狱 12#箱变	10	500	283
22929	句容	边城监狱 13#	10	400	282
22930	句容	边城监狱 14#变	10	400	238
22931	句容	边城涧西北	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22932	句容	边城孔家边西	10	200	100
22933	句容	边城老牙岗	10	200	114
22934	句容	边城老牙岗西	10	200	139
22935	句容	边城李村东	10	400	311
22936	句容	边城联盟村西	10	200	96
22937	句容	边城粮站西	10	400	127
22938	句容	边城柳家北	10	200	127
22939	句容	边城芦塘村后	10	400	251
22940	句容	边城芦塘村南	10	400	274
22941	句容	边城芦塘东	10	200	137
22942	句容	边城吕山村北	10	200	78
22943	句容	边城洛阳观西	10	200	88
22944	句容	边城马相里村南	10	400	306
22945	句容	边城毛沿岗西	10	200	109
22946	句容	边城梅家边	10	200	135
22947	句容	边城梅家村前	10	200	108
22948	句容	边城梅家村中	10	200	136
22949	句容	边城南庄	10	400	269
22950	句容	边城倪山北	10	200	108
22951	句容	边城桥东村	10	200	139
22952	句容	边城桥东村南	10	200	115
22953	句容	边城桥东大队	10	400	185
22954	句容	边城桥巷西	10	200	26
22955	句容	边城山头南	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22956	句容	边城上甸北	10	200	122
22957	句容	边城上孟村	10	400	273
22958	句容	边城上邹村西	10	200	95
22959	句容	边城沈铁西	10	200	62
22960	句容	边城石泉村西	10	200	72
22961	句容	边城石宕冲村东	10	400	296
22962	句容	边城石宕冲村南	10	200	82
22963	句容	边城石宕冲村西	10	200	156
22964	句容	边城世外边城 1#箱变	10	400	292
22965	句容	边城世外边城 12#箱变	10	400	326
22966	句容	边城世外边城 2#箱变	10	400	309
22967	句容	边城世外边城 3#箱变	10	400	319
22968	句容	边城世外边城 4#箱变	10	400	295
22969	句容	边城世外边城 5#箱变	10	400	317
22970	句容	边城世外边城 6#箱变	10	400	327
22971	句容	边城世外边城 7#箱变	10	400	323
22972	句容	边城世外边城 8#箱变	10	400	295
22973	句容	边城世外边城 9#箱变	10	400	324
22974	句容	边城束家边	10	200	112
22975	句容	边城束家边北	10	200	103
22976	句容	边城水厂	10	315	178
22977	句容	边城所 1 号单相变	10	30	4
22978	句容	边城所 2 号单相变	10	400	242
22979	句容	边城所坝头	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22980	句容	边城所坝头南	10	200	96
22981	句容	边城所北孔	10	400	231
22982	句容	边城所北孔村东	10	200	107
22983	句容	边城所北山	10	200	104
22984	句容	边城所北山村北	10	400	313
22985	句容	边城所边城菜场	10	200	22
22986	句容	边城所边城东昌湖	10	400	209
22987	句容	边城所边城监狱 1#变	10	200	162
22988	句容	边城所边城监狱 2#变	10	200	116
22989	句容	边城所边城监狱 3#变	10	400	280
22990	句容	边城所边城监狱 4#变	10	400	177
22991	句容	边城所边城监狱 5#变	10	400	56
22992	句容	边城所边城监狱 6#变	10	400	303
22993	句容	边城所边城监狱 7#变	10	200	21
22994	句容	边城所边城监狱 8#变	10	400	269
22995	句容	边城所边城涧西	10	200	78
22996	句容	边城所边城路口	10	400	213
22997	句容	边城所边城欧家边	10	200	106
22998	句容	边城所边城青山村	10	400	155
22999	句容	边城所边城青山新村	10	200	92
23000	句容	边城所边城王村	10	400	258
23001	句容	边城所边城西姜盖村南	10	200	90
23002	句容	边城所边城下大门	10	200	97
23003	句容	边城所边城赵庄村西	10	200	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23004	句容	边城所边城赵庄南	10	200	99
23005	句容	边城所边城政府大院	10	400	157
23006	句容	边城所边城政府西	10	400	313
23007	句容	边城所边城中学	10	400	327
23008	句容	边城所边城周姚西	10	200	90
23009	句容	边城所长山	10	400	184
23010	句容	边城所陈塘村北	10	400	226
23011	句容	边城所陈塘东	10	200	88
23012	句容	边城所陈塘西	10	200	79
23013	句容	边城所陈武(2)	10	400	234
23014	句容	边城所陈武北	10	200	57
23015	句容	边城所陈武村东	10	400	152
23016	句容	边城所陈武集镇 7#	10	400	56
23017	句容	边城所陈武集镇西	10	400	44
23018	句容	边城所陈武南	10	400	209
23019	句容	边城所陈巷	10	400	111
23020	句容	边城所陈巷南	10	200	108
23021	句容	边城所仇家边	10	200	121
23022	句容	边城所达巷村东	10	200	73
23023	句容	边城所达巷村南	10	400	259
23024	句容	边城所达巷村西	10	400	255
23025	句容	边城所达庄北	10	400	257
23026	句容	边城所大华村南	10	200	167
23027	句容	边城所大路顶	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23028	句容	边城所大路顶南	10	100	22
23029	句容	边城所大西庄	10	400	244
23030	句容	边城所大西庄东	10	200	69
23031	句容	边城所戴村村东	10	400	211
23032	句容	边城所戴村村南	10	400	173
23033	句容	边城所戴东	10	250	141
23034	句容	边城所戴西	10	200	93
23035	句容	边城所东昌中学后	10	200	144
23036	句容	边城所东姜盖	10	200	116
23037	句容	边城所东姜盖村东	10	400	231
23038	句容	边城所东姜盖村南	10	200	72
23039	句容	边城所东山	10	400	285
23040	句容	边城所东山棚	10	200	102
23041	句容	边城所东山棚北	10	400	360
23042	句容	边城所东庄	10	250	156
23043	句容	边城所东庄采石厂	10	200	134
23044	句容	边城所东庄村东	10	200	124
23045	句容	边城所东佃池	10	200	113
23046	句容	边城所董家	10	400	251
23047	句容	边城所董家村南	10	250	73
23048	句容	边城所杜家	10	200	93
23049	句容	边城所段家	10	200	96
23050	句容	边城所段家边	10	200	129
23051	句容	边城所段家边村北	10	400	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23052	句容	边城所段家边村东	10	200	80
23053	句容	边城所段家边村西	10	200	119
23054	句容	边城所段巷	10	400	195
23055	句容	边城所樊家村	10	200	106
23056	句容	边城所范塘	10	200	81
23057	句容	边城所房家边	10	200	41
23058	句容	边城所高家边	10	200	138
23059	句容	边城所高家边村北	10	400	290
23060	句容	边城所高家边村南	10	200	82
23061	句容	边城所公配长岗联通	10	100	83
23062	句容	边城所公配京昌电气	10	400	206
23063	句容	边城所公配衣庄茶场	10	400	328
23064	句容	边城所官桥	10	200	94
23065	句容	边城所光明村北	10	400	178
23066	句容	边城所光明村西	10	160	60
23067	句容	边城所光明张家	10	400	264
23068	句容	边城所光明张家村后	10	200	105
23069	句容	边城所郭盖	10	200	62
23070	句容	边城所郭盖村东	10	200	137
23071	句容	边城所韩盖	10	400	270
23072	句容	边城所韩盖村中	10	200	81
23073	句容	边城所荷藻	10	200	134
23074	句容	边城所荷藻村西	10	400	248
23075	句容	边城所贺家边	10	200	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23076	句容	边城所贺庄	10	200	93
23077	句容	边城所贺庄北	10	200	175
23078	句容	边城所后石坑	10	400	253
23079	句容	边城所华家	10	200	98
23080	句容	边城所华家村后	10	400	296
23081	句容	边城所华山	10	400	267
23082	句容	边城所华山村东	10	200	90
23083	句容	边城所黄冈北	10	400	285
23084	句容	边城所黄冈西	10	200	25
23085	句容	边城所集西	10	400	69
23086	句容	边城所集镇 2#	10	400	42
23087	句容	边城所监狱 9#	10	400	310
23088	句容	边城所涧西	10	200	131
23089	句容	边城所孔家边	10	200	61
23090	句容	边城所孔家边北	10	200	98
23091	句容	边城所腊里山	10	200	97
23092	句容	边城所腊里山村西	10	100	45
23093	句容	边城所李村	10	200	103
23094	句容	边城所李村北	10	200	111
23095	句容	边城所李村南	10	200	72
23096	句容	边城所联盟塘巷村	10	200	133
23097	句容	边城所粮站	10	400	181
23098	句容	边城所柳家	10	400	305
23099	句容	边城所柳竹村西	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23100	句容	边城所芦塘	10	200	141
23101	句容	边城所芦塘北	10	400	308
23102	句容	边城所芦塘村前	10	200	90
23103	句容	边城所铝矿	10	200	110
23104	句容	边城所铝山村南	10	200	88
23105	句容	边城所轮窑厂	10	200	128
23106	句容	边城所洛阳观	10	200	38
23107	句容	边城所洛阳观北	10	200	66
23108	句容	边城所马相里	10	200	65
23109	句容	边城所毛沿岗	10	200	102
23110	句容	边城所梅家村南	10	200	134
23111	句容	边城所庙西	10	200	87
23112	句容	边城所倪山	10	200	122
23113	句容	边城所欧家边村北	10	400	301
23114	句容	边城所欧巷北	10	200	88
23115	句容	边城所欧巷南	10	200	118
23116	句容	边城所前石坑	10	200	107
23117	句容	边城所桥东村西	10	200	81
23118	句容	边城所乔巷	10	200	105
23119	句容	边城所乔巷南	10	200	116
23120	句容	边城所青山采石厂	10	200	157
23121	句容	边城所青山村东	10	400	274
23122	句容	边城所青山村南	10	200	77
23123	句容	边城所汝山	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23124	句容	边城所沙家	10	200	130
23125	句容	边城所沙塘沟	10	200	101
23126	句容	边城所山头	10	160	40
23127	句容	边城所上大门	10	200	133
23128	句容	边城所上大门西	10	200	101
23129	句容	边城所上甸南	10	400	182
23130	句容	边城所上沟	10	160	94
23131	句容	边城所上容黄廊	10	200	28
23132	句容	边城所上邹村	10	200	94
23133	句容	边城所上邹村南	10	400	245
23134	句容	边城所深口	10	200	132
23135	句容	边城所沈铁	10	200	110
23136	句容	边城所石泉	10	400	240
23137	句容	边城所石宕冲	10	200	31
23138	句容	边城所石宕冲村北	10	200	26
23139	句容	边城所双甸	10	200	94
23140	句容	边城所双阳张巷	10	400	254
23141	句容	边城所台照	10	200	95
23142	句容	边城所唐家村西	10	200	95
23143	句容	边城所土祥	10	200	85
23144	句容	边城所土祥村南	10	200	127
23145	句容	边城所万家村南	10	200	140
23146	句容	边城所汪岗	10	200	126
23147	句容	边城所汪家	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23148	句容	边城所坞山	10	200	92
23149	句容	边城所坞塘头	10	200	108
23150	句容	边城所西岗	10	200	124
23151	句容	边城所西岗村北	10	200	84
23152	句容	边城所西官桥	10	400	287
23153	句容	边城所西姜盖	10	400	248
23154	句容	边城所西孔	10	200	84
23155	句容	边城所夏巷	10	400	262
23156	句容	边城所夏巷村西	10	400	244
23157	句容	边城所夏巷村中	10	400	117
23158	句容	边城所小西庄	10	200	24
23159	句容	边城所小衣庄水办	10	400	224
23160	句容	边城所小赵庄	10	400	223
23161	句容	边城所小赵庄北	10	400	253
23162	句容	边城所新村	10	400	201
23163	句容	边城所新庄	10	200	111
23164	句容	边城所新庄村东	10	200	99
23165	句容	边城所绣花	10	200	145
23166	句容	边城所徐家边北	10	200	103
23167	句容	边城所杨家村	10	200	109
23168	句容	边城所杨家村东	10	200	21
23169	句容	边城所杨巷	10	200	104
23170	句容	边城所杨庄	10	400	193
23171	句容	边城所杨庄村东	10	400	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	句容	边城所杨庄柳竹	10	200	98
23173	句容	边城所杨庄下邹	10	200	44
23174	句容	边城所衣庄部队村后	10	200	162
23175	句容	边城所衣庄村北	10	200	128
23176	句容	边城所衣庄村东	10	400	265
23177	句容	边城所衣庄邓家	10	200	82
23178	句容	边城所衣庄东山	10	200	72
23179	句容	边城所衣庄上甸	10	200	23
23180	句容	边城所友谊村南	10	200	88
23181	句容	边城所友谊村委会	10	200	96
23182	句容	边城所友谊村西	10	400	237
23183	句容	边城所友谊大队部	10	400	293
23184	句容	边城所友谊工业公配	10	200	75
23185	句容	边城所友谊石子厂	10	250	160
23186	句容	边城所于家边村中	10	400	286
23187	句容	边城所榨上村西	10	400	260
23188	句容	边城所张沟	10	200	82
23189	句容	边城所张家甸	10	200	102
23190	句容	边城所张山东	10	400	261
23191	句容	边城所赵村	10	200	94
23192	句容	边城所赵庄	10	400	294
23193	句容	边城所赵庄谢家边	10	200	91
23194	句容	边城所赵庄中心校	10	200	51
23195	句容	边城所镇东	10	315	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23196	句容	边城所镇西	10	400	65
23197	句容	边城所郑家边	10	200	40
23198	句容	边城所周姚	10	200	106
23199	句容	边城所朱家棚	10	400	278
23200	句容	边城所竹家边	10	200	133
23201	句容	边城所佃池	10	400	255
23202	句容	边城所佃池村北	10	400	150
23203	句容	边城所佃池村前	10	400	210
23204	句容	边城所佃池庙上	10	100	35
23205	句容	边城所柘上	10	200	138
23206	句容	边城台照南	10	200	75
23207	句容	边城塘巷南	10	200	126
23208	句容	边城唐家	10	200	101
23209	句容	边城土祥村东	10	200	106
23210	句容	边城土祥村中	10	400	286
23211	句容	边城土祥戴家	10	200	112
23212	句容	边城万家	10	200	93
23213	句容	边城万家村北	10	200	113
23214	句容	边城王家边	10	400	265
23215	句容	边城巫甸	10	200	103
23216	句容	边城坞山西	10	200	132
23217	句容	边城坞塘头南	10	200	98
23218	句容	边城勿达巷	10	200	141
23219	句容	边城西岗南	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23220	句容	边城西关桥东	10	200	114
23221	句容	边城西官桥村南	10	200	128
23222	句容	边城西孔村东	10	200	80
23223	句容	边城西孔村南	10	200	100
23224	句容	边城夏巷北	10	200	87
23225	句容	边城夏巷村东	10	200	99
23226	句容	边城夏巷南	10	500	325
23227	句容	边城小欧巷	10	200	97
23228	句容	边城小西庄北	10	200	131
23229	句容	边城新村北	10	200	99
23230	句容	边城绣花村东	10	200	110
23231	句容	边城徐家边	10	200	116
23232	句容	边城徐家边东	10	200	117
23233	句容	边城许家	10	200	98
23234	句容	边城杨巷村西	10	200	99
23235	句容	边城杨巷南	10	400	195
23236	句容	边城杨庄村南	10	200	104
23237	句容	边城杨庄村中	10	200	75
23238	句容	边城姚家	10	200	126
23239	句容	边城姚家村西	10	200	126
23240	句容	边城衣庄村南	10	200	107
23241	句容	边城衣庄大队部	10	200	102
23242	句容	边城衣庄上甸东	10	400	297
23243	句容	边城于家边	10	400	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23244	句容	边城于家边村南	10	200	144
23245	句容	边城榨上村北	10	400	94
23246	句容	边城张沟西	10	200	123
23247	句容	边城张家边	10	200	78
23248	句容	边城张家甸北	10	200	137
23249	句容	边城张山	10	200	133
23250	句容	边城张山南	10	200	113
23251	句容	边城张巷	10	200	149
23252	句容	边城赵村村北	10	400	230
23253	句容	边城赵村村东	10	400	282
23254	句容	边城赵庄北	10	400	152
23255	句容	边城赵庄村后	10	200	98
23256	句容	边城赵庄东	10	200	68
23257	句容	边城赵庄苗林场北	10	400	239
23258	句容	边城赵庄苗林场南	10	200	69
23259	句容	边城赵庄苗林场西	10	400	316
23260	句容	边城赵庄苗林场中	10	200	74
23261	句容	边城政府	10	500	182
23262	句容	边城郑家边村南	10	400	280
23263	句容	边城周姚南	10	200	98
23264	句容	边城佃池村西	10	400	296
23265	句容	边城佃池东	10	400	263
23266	句容	边城闵门	10	200	164
23267	句容	便民超市箱变主变	10	630	344

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23268	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	583
23269	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
23270	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	546
23271	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
23272	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	489
23273	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
23274	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	554
23275	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
23276	句容	布厂箱变	10	630	475
23277	句容	步步高	10	1000	419
23278	句容	步步高现代城 1#箱变	10	630	375
23279	句容	步步高现代城 2#箱变	10	630	377
23280	句容	步步高现代城 3#箱变	10	630	419
23281	句容	步步高现代城 4#箱变	10	630	356
23282	句容	草坪研究院	10	630	313
23283	句容	茶香苑大门口充电桩箱变	10	630	531
23284	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	500	353
23285	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	500	23
23286	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	500	350
23287	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	500	23
23288	句容	昌旺箱变	10	1000	452
23289	句容	朝阳家园 1#干变	10	400	262
23290	句容	朝阳家园 2#箱变 12002	10	400	234
23291	句容	朝阳家园 3#干变	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23292	句容	朝阳家园 4#干变	10	400	264
23293	句容	朝阳家园小区 1#箱变	10	630	410
23294	句容	朝阳家园小区 2#箱变	10	630	399
23295	句容	朝阳家园小区 3#箱变	10	630	339
23296	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	620
23297	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	510
23298	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	567
23299	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	509
23300	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	610
23301	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	613
23302	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	568
23303	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	485
23304	句容	城盖 3 队	10	400	241
23305	句容	城皇庙箱变	10	630	205
23306	句容	城市峰境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	570
23307	句容	城市峰境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	515
23308	句容	城市峰境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	584
23309	句容	城市峰境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	611
23310	句容	城市峰境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	595
23311	句容	城市峰境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	632
23312	句容	城市峰境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	720
23313	句容	城市峰境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	635
23314	句容	城西商品博览中心配电室 1#配电变压器	20	630	421
23315	句容	城西商品博览中心配电室 2#配电变压器	20	630	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23316	句容	城西商品博览中心配电室 3#配电变压器	20	630	448
23317	句容	城西商品博览中心配电室 4#配电变压器	20	630	470
23318	句容	城兴首府变电所 1#主变	10	800	569
23319	句容	城兴首府变电所 2#主变	10	800	513
23320	句容	城兴首府变电所 3#主变	10	800	510
23321	句容	城兴首府变电所 4#主变	10	800	536
23322	句容	城运社	10	630	564
23323	句容	赤岗充电桩箱变	10	630	106
23324	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-1#主变	10	800	498
23325	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-2#主变	10	800	593
23326	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-3#主变	10	800	525
23327	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-4#主变	10	800	632
23328	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	436
23329	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	646
23330	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	566
23331	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	638
23332	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	486
23333	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	611
23334	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	532
23335	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	560
23336	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	446
23337	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	653
23338	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	574
23339	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	662

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23340	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-1#主变配电变压器	10	800	490
23341	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-2#主变配电变压器	10	800	603
23342	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-3#主变配电变压器	10	800	464
23343	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-4#主变配电变压器	10	800	679
23344	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	800	438
23345	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	800	667
23346	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-3#主变配电变压器	10	800	506
23347	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-4#主变配电变压器	10	800	672
23348	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-1#主变配电变压器	10	800	460
23349	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-2#主变配电变压器	10	800	617
23350	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-3#主变配电变压器	10	800	457
23351	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-4#主变配电变压器	10	800	282
23352	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-1#主变配电变压器	10	800	426
23353	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-2#主变配电变压器	10	800	591
23354	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-3#主变配电变压器	10	800	491
23355	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-4#主变配电变压器	10	800	608
23356	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-1#主变配电变压器	10	800	515
23357	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-2#主变配电变压器	10	800	686
23358	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-3#主变配电变压器	10	800	611
23359	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-4#主变配电变压器	10	800	614
23360	句容	崇明房地产	10	250	150
23361	句容	崇明花园 02#变电所 1#干变	10	400	314
23362	句容	崇明花园 02#变电所 2#干变	10	400	278
23363	句容	崇明花园 1#变电所 1#干变	10	630	385

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23364	句容	崇明花园 1#变电所 2#干变	10	630	455
23365	句容	崇明雅居 1#箱变(樊家安置小区) 22006	10	500	269
23366	句容	崇明雅居 2#箱变(樊家安置小区) 23007	10	630	366
23367	句容	崇明雅居 3#箱变(樊家安置小区) 23008	10	500	319
23368	句容	崇明雅居 4#箱变(樊家安置小区) 23009	10	500	293
23369	句容	春城花园箱变	10	800	516
23370	句容	春风江南小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	268
23371	句容	春风江南小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	23
23372	句容	春风江南小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	268
23373	句容	春风江南小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	23
23374	句容	春邮 1#箱变	10	630	354
23375	句容	春晖园 1#箱变	10	630	385
23376	句容	春晖园 2#箱变	10	630	465
23377	句容	大摩广场 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	641
23378	句容	大摩广场 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	669
23379	句容	大摩广场 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	659
23380	句容	大摩广场 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	634
23381	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
23382	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
23383	句容	戴庄白沙 2#单相变	10	50	7
23384	句容	戴庄白沙 3#单相变	10	50	12
23385	句容	丹桂公寓箱变	10	630	413
23386	句容	德院上城 6#箱变	20	630	547
23387	句容	地税局住宿楼	10	250	155

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23388	句容	丁家边	10	400	143
23389	句容	丁家边北	10	315	160
23390	句容	东昌集镇南	10	630	437
23391	句容	东城兴苑小区变电所 5#主变	10	800	623
23392	句容	东城兴苑小区变电所 6#主变	10	800	530
23393	句容	东城兴苑小区中心变 1#主变	10	630	376
23394	句容	东城兴苑小区中心变 2#主变	10	630	372
23395	句容	东城兴苑小区中心变 3#主变	10	630	567
23396	句容	东城兴苑小区中心变 4#主变	10	630	351
23397	句容	东大街	10	630	241
23398	句容	东方华城 1#箱变	10	800	203
23399	句容	东方华城 2#箱变	10	630	232
23400	句容	东方华城 3#箱变	10	630	143
23401	句容	东方华城 4#箱变	10	800	506
23402	句容	东方华城 5#箱变主变	10	630	334
23403	句容	东方华城 6#箱变主变	10	500	292
23404	句容	东方华城 7#箱变主变	10	630	333
23405	句容	东方华城五期 9#箱变主变	10	630	373
23406	句容	东方华城小区五期 8#箱变主变	10	630	437
23407	句容	东方苑箱变	10	630	439
23408	句容	东风养鸡场	10	400	234
23409	句容	东风养殖场东	10	200	80
23410	句容	东风养殖场南	10	200	43
23411	句容	东风养殖场西	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23412	句容	东湖名苑 1#箱变	10	630	494
23413	句容	东湖名苑 2#箱变	10	630	487
23414	句容	东湖名苑 3#箱变	10	630	308
23415	句容	东进路灯箱变	10	315	247
23416	句容	东门东方华城三期箱变	10	630	115
23417	句容	东门东华酒业箱变 28001	10	630	459
23418	句容	东门二中宿舍	10	200	114
23419	句容	东门小区箱变	10	630	391
23420	句容	东西王拆迁安置房 1#干变	10	1000	689
23421	句容	东西王拆迁安置房 1#箱变	10	630	492
23422	句容	东西王拆迁安置房 2#干变	10	1000	709
23423	句容	东西王拆迁安置房 2#箱变	10	630	456
23424	句容	东西王拆迁安置房 3#箱变	10	400	259
23425	句容	东西王拆迁安置房 4#箱变	10	400	295
23426	句容	东西王拆迁安置房 5#箱变	10	500	290
23427	句容	东西王拆迁安置房 6#箱变	10	500	231
23428	句容	东樾华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	553
23429	句容	东樾华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
23430	句容	东樾华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	602
23431	句容	东樾华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
23432	句容	东樾华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	627
23433	句容	东樾华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
23434	句容	东樾华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	596
23435	句容	东樾华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23436	句容	都市晴园 1#箱变	10	630	277
23437	句容	都市晴园 10#箱变 014	10	500	278
23438	句容	都市晴园 11#箱变 011016	10	500	262
23439	句容	都市晴园 12#箱变 012017	10	630	366
23440	句容	都市晴园 13#箱变 013004	10	630	318
23441	句容	都市晴园 14#箱变 014003	10	630	354
23442	句容	都市晴园 15#箱变 015002	10	630	386
23443	句容	都市晴园 16#箱变 016008	10	630	269
23444	句容	都市晴园 17#箱变 006	10	630	363
23445	句容	都市晴园 18#箱变 018005	10	630	150
23446	句容	都市晴园 2#箱变	10	630	398
23447	句容	都市晴园 3#箱变	10	630	344
23448	句容	都市晴园 4#箱变 004001	10	500	299
23449	句容	都市晴园 5#箱变 005012	10	630	277
23450	句容	都市晴园 6#箱变 006011	10	500	266
23451	句容	都市晴园 7#箱变 008010	10	500	243
23452	句容	都市晴园 8#箱变 008009	10	500	255
23453	句容	都市晴园 9#箱变 009013	10	630	371
23454	句容	段巷村北箱变	10	500	278
23455	句容	二机厂宿舍南	10	400	238
23456	句容	繁华里小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	683
23457	句容	繁华里小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	670
23458	句容	繁华里小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	632
23459	句容	繁华里小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	698

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23460	句容	繁华里小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	678
23461	句容	繁华里小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	688
23462	句容	繁华里小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	710
23463	句容	繁华里小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	720
23464	句容	繁华里小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	560
23465	句容	繁华里小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	524
23466	句容	繁华里小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	579
23467	句容	繁华里小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	519
23468	句容	繁华里小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	562
23469	句容	繁华里小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	562
23470	句容	繁华里小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	650
23471	句容	繁华里小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	591
23472	句容	繁华里小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	594
23473	句容	繁华里小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	618
23474	句容	芳邻雅居 1#箱变	10	630	361
23475	句容	芳邻雅居 2#箱变	10	630	277
23476	句容	方山宕口箱变	10	400	104
23477	句容	凤凰岛 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	589
23478	句容	凤凰岛 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	609
23479	句容	凤凰岛 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	486
23480	句容	凤凰岛 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	720
23481	句容	凤凰花园 1#箱变	10	630	206
23482	句容	凤凰花园 2#	10	1000	571
23483	句容	凤坛变电所箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23484	句容	凤仪苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	582
23485	句容	凤仪苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	593
23486	句容	凤仪苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	578
23487	句容	凤仪苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	613
23488	句容	凤竹小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	693
23489	句容	凤竹小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	672
23490	句容	凤竹小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	641
23491	句容	凤竹小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	642
23492	句容	凤竹小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	686
23493	句容	凤竹小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	700
23494	句容	凤竹小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	619
23495	句容	凤竹小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	661
23496	句容	凤竹小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	699
23497	句容	凤竹小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	663
23498	句容	福岛新天地 1#箱变 001004	10	630	304
23499	句容	福岛新天地 2#箱变 001005	10	630	441
23500	句容	福岛新天地 3#箱变 008	10	630	235
23501	句容	福岛新天地 4#箱变 006	10	630	516
23502	句容	福地花园 03 号箱变主变	10	630	397
23503	句容	福地花园 04 箱变主变	10	630	396
23504	句容	福地花园 05 箱变主变	10	500	332
23505	句容	福地花园 06 箱变主变	10	630	425
23506	句容	福地花园 07 箱变主变	10	500	288
23507	句容	福地花园 08 箱变主变	10	630	421

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23508	句容	福地花园 09 箱变主变	10	630	402
23509	句容	福地花园 10 号箱变主变	10	500	287
23510	句容	福地花园 11 号箱变主变	10	630	403
23511	句容	福地花园变电所 01 主变	10	1000	578
23512	句容	福地花园变电所 02 主变	10	1000	688
23513	句容	福地科技	10	200	161
23514	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	682
23515	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	678
23516	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	531
23517	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	500
23518	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	506
23519	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	510
23520	句容	福源小区 1#箱变	10	630	472
23521	句容	福源小区 12#箱变	10	630	449
23522	句容	福源小区 14#箱变	10	630	425
23523	句容	福源小区 15#箱变	10	630	451
23524	句容	福源小区 16#箱变	10	630	444
23525	句容	福源小区 17#箱变	10	630	502
23526	句容	福源小区 18#箱变	10	630	474
23527	句容	福源小区 19#箱变	10	630	534
23528	句容	福源小区 2#箱变	10	630	437
23529	句容	福源小区 20#箱变	10	630	440
23530	句容	福源小区 21#箱变	10	630	444
23531	句容	福源小区 22#主变	10	630	427

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23532	句容	福源小区 23#箱变	10	630	454
23533	句容	福源小区 24#箱变	10	630	465
23534	句容	福源小区 25#箱变	10	630	439
23535	句容	福源小区 26#箱变	10	630	414
23536	句容	福源小区 27#箱变	10	630	448
23537	句容	福源小区 28#箱变	10	630	430
23538	句容	福源小区 29#箱变	10	630	481
23539	句容	福源小区 3#箱变	10	630	465
23540	句容	福源小区 30#箱变	10	630	425
23541	句容	福源小区 31#箱变	10	630	476
23542	句容	福源小区 32#箱变	10	630	425
23543	句容	福源小区 33#箱变	10	630	457
23544	句容	福源小区 4#箱变	10	630	400
23545	句容	福源小区 5#箱变	10	630	417
23546	句容	福源小区 6#箱变	10	630	556
23547	句容	福源小区 7#箱变	10	630	515
23548	句容	福源小区 8#箱变	10	630	457
23549	句容	富达电力消防设备安装工程有限公司	10	200	123
23550	句容	富豪国际 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	620
23551	句容	富豪国际 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	714
23552	句容	富豪国际 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	676
23553	句容	富豪国际 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	665
23554	句容	富豪国际 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	648
23555	句容	富豪国际 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	689

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23556	句容	富仕苑 1#配电室 1-1#配变	10	800	514
23557	句容	富仕苑 1#配电室 1-2#配变	10	800	550
23558	句容	富仕苑 1#配电室 1-3#配变	10	800	618
23559	句容	富仕苑 1#配电室 1-4#配变	10	800	562
23560	句容	富仕苑 2#配电室 2-1#配变	10	800	556
23561	句容	富仕苑 2#配电室 2-2#配变	10	800	543
23562	句容	富仕苑 2#配电室 2-3#配变	10	800	568
23563	句容	富仕苑 2#配电室 2-4#配变	10	800	565
23564	句容	富仕苑 3#配电室 3-1#配变	10	800	561
23565	句容	富仕苑 3#配电室 3-2#配变	10	800	572
23566	句容	富仕苑 3#配电室 3-3#配变	10	800	601
23567	句容	富仕苑 3#配电室 3-4#配变	10	800	563
23568	句容	高级中学	10	500	106
23569	句容	葛村安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	631
23570	句容	葛村安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	639
23571	句容	葛村安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	655
23572	句容	葛村安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	646
23573	句容	葛东渔场	10	400	266
23574	句容	葛仙 10 幢	10	400	180
23575	句容	葛仙 15 幢	10	400	134
23576	句容	葛仙 21 幢	10	400	179
23577	句容	葛仙 27 幢	10	400	245
23578	句容	葛仙 3 幢	10	400	135
23579	句容	葛仙 9 幢	10	400	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23580	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	402
23581	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	481
23582	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	397
23583	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	417
23584	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	447
23585	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	440
23586	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-1#主变	10	630	372
23587	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-2#主变	10	630	387
23588	句容	葛仙新村 25 幢	10	400	150
23589	句容	葛仙庵	10	315	155
23590	句容	供电公司器材仓库	10	400	229
23591	句容	供电公司汽车修理厂	10	400	203
23592	句容	供电局宿舍	10	250	148
23593	句容	供销社	10	500	446
23594	句容	公园道小区 1#中心变 01-1#主变	10	800	453
23595	句容	公园道小区 1#中心变 01-2#主变	10	800	533
23596	句容	公园道小区 2#变电所 02-3#主变	10	800	484
23597	句容	公园道小区 2#变电所 02-4#主变	10	800	545
23598	句容	公园道小区 2#变电所 02-5#主变	10	800	496
23599	句容	公园道小区 2#变电所 02-6#主变	10	800	553
23600	句容	公园道小区 3#配电室 03-10#配电变压器	10	800	636
23601	句容	公园道小区 3#配电室 03-9#配电变压器	10	800	488
23602	句容	公园道小区 3#配电室 3-7#配电变压器	10	800	517
23603	句容	公园道小区 3#配电室 3-8#配电变压器	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23604	句容	公园道小区 4#变电所 4-11#主变	10	800	445
23605	句容	公园道小区 4#变电所 4-12#主变	10	800	484
23606	句容	公园道小区 5#变电所 5-13#主变	10	800	487
23607	句容	公园道小区 5#变电所 5-14#主变	10	800	495
23608	句容	公园道小区 5#变电所 5-15#主变	10	800	496
23609	句容	公园道小区 5#变电所 5-16#主变	10	800	411
23610	句容	公园道小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	488
23611	句容	公园道小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	553
23612	句容	公园道小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	562
23613	句容	公园道小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	578
23614	句容	公园尚城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	562
23615	句容	公园尚城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	527
23616	句容	公园尚城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	469
23617	句容	公园尚城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	434
23618	句容	公园尚城 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	630	311
23619	句容	公园尚城 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	630	289
23620	句容	公园尚城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	518
23621	句容	公园尚城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	338
23622	句容	公园尚城 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	630	435
23623	句容	公园尚城 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	630	376
23624	句容	公园尚城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	568
23625	句容	公园尚城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	560
23626	句容	公园尚城小区变电所 1#主变	10	800	379
23627	句容	公园尚城小区变电所 2#主变	10	800	470

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	句容	公园尚城小区变电所 3#主变	10	800	503
23629	句容	公园尚城小区变电所 4#主变	10	800	438
23630	句容	古村红东箱变	10	400	180
23631	句容	瓜子沟北	10	400	226
23632	句容	瓜子沟桥南箱变	10	400	41
23633	句容	观澜府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	584
23634	句容	观澜府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	670
23635	句容	观澜府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	620
23636	句容	观澜府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	643
23637	句容	观澜府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	599
23638	句容	观澜府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	611
23639	句容	观澜府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	605
23640	句容	观澜府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	657
23641	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	644
23642	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
23643	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	625
23644	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
23645	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	420
23646	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
23647	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	699
23648	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
23649	句容	光华苑	10	500	188
23650	句容	广播站箱变	10	630	483
23651	句容	广源箱变	10	500	157

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23652	句容	郭庄百里采石厂（狄）	10	315	218
23653	句容	郭庄百里村	10	400	278
23654	句容	郭庄百里村南	10	400	237
23655	句容	郭庄百里二站	10	200	155
23656	句容	郭庄百里老窑厂	10	200	105
23657	句容	郭庄百里谢家边	10	400	287
23658	句容	郭庄百里学校	10	400	242
23659	句容	郭庄百里杨家棚	10	100	39
23660	句容	郭庄百里宕子里	10	200	101
23661	句容	郭庄百丈华家边	10	400	116
23662	句容	郭庄百丈加工厂	10	200	78
23663	句容	郭庄百丈塘西	10	200	129
23664	句容	郭庄百丈圩渔厂	10	400	115
23665	句容	郭庄百丈圩渔厂 2#	10	400	157
23666	句容	郭庄百丈圩渔厂 3#	10	400	243
23667	句容	郭庄毕家边	10	400	285
23668	句容	郭庄毕家边村东	10	200	84
23669	句容	郭庄便民超市	10	400	144
23670	句容	郭庄菜场东	10	400	44
23671	句容	郭庄蔡村村北	10	200	102
23672	句容	郭庄蔡村村东	10	200	111
23673	句容	郭庄蔡村西	10	400	215
23674	句容	郭庄蔡朗头	10	400	229
23675	句容	郭庄朝阳村	10	250	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23676	句容	郭庄朝阳村委会	10	400	228
23677	句容	郭庄朝阳村西	10	200	138
23678	句容	郭庄朝阳村新	10	200	96
23679	句容	郭庄朝阳大道路口	10	500	394
23680	句容	郭庄朝阳高阳桥	10	200	77
23681	句容	郭庄朝阳河桥	10	200	59
23682	句容	郭庄朝阳化工厂	10	315	266
23683	句容	郭庄朝阳西粮站	10	200	108
23684	句容	郭庄陈庄百里	10	400	254
23685	句容	郭庄城边	10	400	254
23686	句容	郭庄城边村东	10	200	110
23687	句容	郭庄城边村后	10	200	119
23688	句容	郭庄城边村西	10	200	130
23689	句容	郭庄池里衙里	10	200	113
23690	句容	郭庄池汤大队	10	200	126
23691	句容	郭庄池汤荆巷	10	400	287
23692	句容	郭庄池汤六队	10	400	189
23693	句容	郭庄池汤山头上	10	250	42
23694	句容	郭庄池头村	10	400	265
23695	句容	郭庄赤岸村后	10	200	87
23696	句容	郭庄赤岸村前	10	400	249
23697	句容	郭庄赤岸电站	10	400	235
23698	句容	郭庄赤岸王成荣	10	200	125
23699	句容	郭庄赤岸学校	10	400	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23700	句容	郭庄冲东村后	10	400	179
23701	句容	郭庄村南	10	200	74
23702	句容	郭庄村委会	10	400	115
23703	句容	郭庄大长里岗	10	200	147
23704	句容	郭庄大华茂	10	400	273
23705	句容	郭庄大黄立墅村南	10	400	235
23706	句容	郭庄大黄立墅东	10	400	288
23707	句容	郭庄大黄年墅	10	200	32
23708	句容	郭庄大蒋家边棚子	10	200	114
23709	句容	郭庄大井头	10	400	256
23710	句容	郭庄大井头村东	10	400	272
23711	句容	郭庄大路西村后	10	400	125
23712	句容	郭庄大路西村前	10	200	94
23713	句容	郭庄大路西村中	10	400	282
23714	句容	郭庄大前村	10	400	146
23715	句容	郭庄大神巷上	10	200	135
23716	句容	郭庄大塘山	10	400	249
23717	句容	郭庄戴家边	10	200	22
23718	句容	郭庄戴家边村后	10	400	114
23719	句容	郭庄戴家边村前	10	200	61
23720	句容	郭庄戴家边村西	10	200	72
23721	句容	郭庄丁塘村前	10	200	130
23722	句容	郭庄鼎雅居箱变配电变压器	10	400	295
23723	句容	郭庄东方红村东	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23724	句容	郭庄东方红村委会	10	400	64
23725	句容	郭庄东方红后舵	10	200	59
23726	句容	郭庄东方红经村埠	10	400	235
23727	句容	郭庄东方红南	10	200	91
23728	句容	郭庄东方红窑厂	10	400	189
23729	句容	郭庄东岗城下村	10	200	104
23730	句容	郭庄东岗东岗头	10	200	112
23731	句容	郭庄东岗二站	10	100	59
23732	句容	郭庄东岗加工厂	10	250	129
23733	句容	郭庄东岗金庄	10	200	147
23734	句容	郭庄东岗林场	10	400	304
23735	句容	郭庄东岗刘家棚林业队	10	400	142
23736	句容	郭庄东岗三队	10	200	107
23737	句容	郭庄东岗汤庄	10	200	101
23738	句容	郭庄东岗西岗头	10	200	114
23739	句容	郭庄东岗西里村	10	200	146
23740	句容	郭庄东岗许家边	10	200	127
23741	句容	郭庄东岗一站	10	200	157
23742	句容	郭庄东岗张家宕	10	400	297
23743	句容	郭庄东岗中站	10	200	87
23744	句容	郭庄东岗周家边	10	400	274
23745	句容	郭庄东湖村	10	200	105
23746	句容	郭庄东湖村委会	10	200	104
23747	句容	郭庄东湖大庄	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23748	句容	郭庄东湖桥头	10	200	93
23749	句容	郭庄东湖十队	10	400	243
23750	句容	郭庄东湖赵家	10	200	117
23751	句容	郭庄东林村	10	200	114
23752	句容	郭庄东区 1#变	10	400	72
23753	句容	郭庄东区 2#变	10	400	70
23754	句容	郭庄东区 5#变	10	315	173
23755	句容	郭庄东区 6#变	10	400	96
23756	句容	郭庄东区 7 号	10	400	41
23757	句容	郭庄东区 8#变	10	400	292
23758	句容	郭庄董家棚子	10	200	111
23759	句容	郭庄斗门加工厂	10	200	144
23760	句容	郭庄斗门新三桥	10	200	140
23761	句容	郭庄杜家棚	10	200	143
23762	句容	郭庄杜泽西村	10	250	200
23763	句容	郭庄端方赵村后	10	200	117
23764	句容	郭庄端方赵村西	10	200	76
23765	句容	郭庄端王端庄	10	200	110
23766	句容	郭庄端王胡家寨	10	100	50
23767	句容	郭庄端王王达里	10	200	103
23768	句容	郭庄端王新社里	10	400	263
23769	句容	郭庄端王郑家棚 1	10	200	123
23770	句容	郭庄端王窦家	10	200	104
23771	句容	郭庄端庄村东	10	200	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23772	句容	郭庄端庄村南	10	400	262
23773	句容	郭庄墩塘冲	10	200	83
23774	句容	郭庄樊家边	10	200	106
23775	句容	郭庄范家庄	10	200	108
23776	句容	郭庄方溪村北	10	400	295
23777	句容	郭庄方溪村东	10	200	141
23778	句容	郭庄方溪村后	10	200	85
23779	句容	郭庄方溪村南	10	400	268
23780	句容	郭庄方溪秦家棚	10	200	160
23781	句容	郭庄方溪小长里岗	10	200	124
23782	句容	郭庄方溪新村	10	400	247
23783	句容	郭庄方溪移动塔	10	200	153
23784	句容	郭庄方溪珠庄	10	400	256
23785	句容	郭庄港北	10	200	116
23786	句容	郭庄港北 8 队	10	400	269
23787	句容	郭庄港北 9 队	10	400	282
23788	句容	郭庄港北一队	10	200	96
23789	句容	郭庄高家边村后	10	200	30
23790	句容	郭庄高家边村西	10	400	222
23791	句容	郭庄高坪	10	400	272
23792	句容	郭庄高坪村东	10	200	96
23793	句容	郭庄高坪王家	10	400	246
23794	句容	郭庄高坪一队	10	200	102
23795	句容	郭庄葛村车站变	10	400	154

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23796	句容	郭庄葛村敬老院	10	400	192
23797	句容	郭庄葛村粮站	10	630	376
23798	句容	郭庄葛村农商行	10	400	123
23799	句容	郭庄葛村小学	10	315	120
23800	句容	郭庄葛村医院西	10	400	129
23801	句容	郭庄葛村邮政变台变	10	400	246
23802	句容	郭庄葛村中心幼儿园	10	400	227
23803	句容	郭庄葛东村后	10	200	71
23804	句容	郭庄葛东大庙	10	400	260
23805	句容	郭庄葛东徐家边	10	200	159
23806	句容	郭庄葛西包家巷	10	400	187
23807	句容	郭庄葛西大塘山新	10	315	203
23808	句容	郭庄葛西新村	10	315	161
23809	句容	郭庄葛西新村南	10	400	99
23810	句容	郭庄葛西新村中	10	400	135
23811	句容	郭庄葛中巷	10	400	234
23812	句容	郭庄葛中巷箱变	10	400	221
23813	句容	郭庄供电所充电桩箱变	10	400	275
23814	句容	郭庄国税前	10	400	151
23815	句容	郭庄荷塘	10	200	82
23816	句容	郭庄红阳皮毛厂	10	400	157
23817	句容	郭庄后村头	10	400	241
23818	句容	郭庄华家巷	10	400	289
23819	句容	郭庄华泰	10	400	192

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23820	句容	郭庄华泰西	10	400	276
23821	句容	郭庄华雨饭店箱变配电变压器	10	500	130
23822	句容	郭庄黄南南陌	10	200	49
23823	句容	郭庄黄南张望山	10	400	159
23824	句容	郭庄火车站广场	10	400	307
23825	句容	郭庄集镇岔路口	10	315	64
23826	句容	郭庄加油站	10	200	103
23827	句容	郭庄甲山端方赵	10	400	276
23828	句容	郭庄甲山方家	10	200	120
23829	句容	郭庄甲山山南	10	200	84
23830	句容	郭庄甲山山南东	10	200	24
23831	句容	郭庄甲山山头边	10	400	61
23832	句容	郭庄甲山五金厂	10	200	88
23833	句容	郭庄甲山小开太	10	200	123
23834	句容	郭庄甲山小山头边	10	400	227
23835	句容	郭庄甲山赵家	10	200	88
23836	句容	郭庄健身广场	10	400	159
23837	句容	郭庄蒋家边	10	200	93
23838	句容	郭庄蒋家边村东	10	200	120
23839	句容	郭庄蒋家边村南	10	200	58
23840	句容	郭庄蒋社西	10	200	111
23841	句容	郭庄金陵福满苑 1#主变	10	800	520
23842	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	400	226
23843	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	445

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23844	句容	郭庄金陵福满苑 2#主变	10	800	570
23845	句容	郭庄金山寺	10	400	137
23846	句容	郭庄金山寺村西	10	400	286
23847	句容	郭庄金神牛	10	100	80
23848	句容	郭庄金星菜场	10	200	140
23849	句容	郭庄金星大队	10	200	50
23850	句容	郭庄金星大路西	10	400	210
23851	句容	郭庄金星公配	10	400	141
23852	句容	郭庄金星后邱	10	200	89
23853	句容	郭庄金星后邱新	10	200	66
23854	句容	郭庄金星加油站	10	400	232
23855	句容	郭庄金星经达里	10	315	46
23856	句容	郭庄金星九谷里	10	400	263
23857	句容	郭庄金星龙头山	10	400	89
23858	句容	郭庄金星农民街	10	200	123
23859	句容	郭庄金星前邱	10	400	259
23860	句容	郭庄金星商业街	10	315	192
23861	句容	郭庄金星唐家	10	200	92
23862	句容	郭庄金星王家	10	200	116
23863	句容	郭庄金星望湖岗	10	200	101
23864	句容	郭庄金星窑厂	10	315	196
23865	句容	郭庄金星张家边	10	250	120
23866	句容	郭庄金星中邱箱变	10	630	64
23867	句容	郭庄金阳光前	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23868	句容	郭庄经达里村东	10	400	284
23869	句容	郭庄经达里村后	10	200	67
23870	句容	郭庄经达里村西	10	200	95
23871	句容	郭庄经戴大队	10	400	221
23872	句容	郭庄经戴电站	10	400	204
23873	句容	郭庄经戴经家边	10	400	231
23874	句容	郭庄经戴漳西里	10	200	75
23875	句容	郭庄经家边村南	10	400	290
23876	句容	郭庄经家边村前	10	400	248
23877	句容	郭庄敬老院	10	400	217
23878	句容	郭庄九谷里村西	10	200	72
23879	句容	郭庄聚荣府 1 号箱变	10	400	338
23880	句容	郭庄聚荣府 2 号箱变	10	400	303
23881	句容	郭庄康居花园 1#箱变	10	630	448
23882	句容	郭庄康居花园 12#箱变	10	630	403
23883	句容	郭庄康居花园 14#箱变	10	630	407
23884	句容	郭庄康居花园 16#箱变	10	630	303
23885	句容	郭庄康居花园 17#箱变	10	630	367
23886	句容	郭庄康居花园 18#箱变	10	630	466
23887	句容	郭庄康居花园 19#箱变	10	630	427
23888	句容	郭庄康居花园 2#箱变	10	630	437
23889	句容	郭庄康居花园 20#箱变	10	630	492
23890	句容	郭庄康居花园 21#箱变	10	500	344
23891	句容	郭庄康居花园 22#箱变	10	630	439

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23892	句容	郭庄康居花园 3#箱变	10	630	435
23893	句容	郭庄康居花园 4#箱变	10	630	445
23894	句容	郭庄康居花园 5#箱变	10	630	476
23895	句容	郭庄孔塘蔡村	10	400	300
23896	句容	郭庄孔塘村后	10	400	261
23897	句容	郭庄孔塘大队	10	400	266
23898	句容	郭庄孔塘二干河	10	200	112
23899	句容	郭庄孔塘埂	10	400	167
23900	句容	郭庄孔塘埂村东	10	400	274
23901	句容	郭庄孔塘林业队	10	200	126
23902	句容	郭庄孔塘小九队	10	200	66
23903	句容	郭庄孔塘小庐山	10	100	44
23904	句容	郭庄郎廷华府小区 4-1#配电变压器	10	800	636
23905	句容	郭庄郎廷华府小区 4-2#配电变压器	10	800	568
23906	句容	郭庄郎廷华府小区 4-3#配电变压器	10	800	634
23907	句容	郭庄郎廷华府小区 4-4#配电变压器	10	800	624
23908	句容	郭庄朗廷华府小区 3-1#配电变压器	10	800	662
23909	句容	郭庄朗廷华府小区 3-2#配电变压器	10	800	608
23910	句容	郭庄朗廷华府小区 3-3#配电变压器	10	800	593
23911	句容	郭庄朗廷华府小区 3-4#配电变压器	10	800	630
23912	句容	郭庄老变电所	10	400	222
23913	句容	郭庄老街	10	400	155
23914	句容	郭庄老农行	10	400	223
23915	句容	郭庄老站变	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23916	句容	郭庄刘家棚	10	400	110
23917	句容	郭庄刘家棚村后	10	400	73
23918	句容	郭庄刘巷	10	400	280
23919	句容	郭庄刘巷村后	10	400	280
23920	句容	郭庄刘巷荆村	10	200	91
23921	句容	郭庄刘巷荆村南	10	400	251
23922	句容	郭庄刘巷十队	10	200	90
23923	句容	郭庄刘庄村东	10	200	108
23924	句容	郭庄刘庄村后	10	400	256
23925	句容	郭庄刘庄村南	10	200	113
23926	句容	郭庄刘庄村西	10	400	326
23927	句容	郭庄刘庄电站	10	400	292
23928	句容	郭庄刘庄五队	10	200	129
23929	句容	郭庄刘庄五队村后	10	200	140
23930	句容	郭庄六队	10	200	90
23931	句容	郭庄芦亭村东	10	400	254
23932	句容	郭庄芦亭村南	10	315	167
23933	句容	郭庄芦亭电站	10	400	271
23934	句容	郭庄芦亭凤凰墩	10	400	49
23935	句容	郭庄芦亭七队	10	400	158
23936	句容	郭庄芦亭神巷	10	400	264
23937	句容	郭庄芦亭一队	10	400	240
23938	句容	郭庄罗班上村南	10	200	119
23939	句容	郭庄马塘沟	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23940	句容	郭庄墓东三队	10	200	121
23941	句容	郭庄南河小区	10	400	188
23942	句容	郭庄南河小学	10	315	158
23943	句容	郭庄南陌村东	10	400	241
23944	句容	郭庄南陌西	10	400	203
23945	句容	郭庄南泥庄	10	200	116
23946	句容	郭庄南桥饭店	10	400	313
23947	句容	郭庄农机站	10	400	116
23948	句容	郭庄农机站宿舍变	10	400	290
23949	句容	郭庄农具厂	10	400	230
23950	句容	郭庄派出所	10	400	137
23951	句容	郭庄潘家边村北	10	400	171
23952	句容	郭庄潘家边村后	10	400	204
23953	句容	郭庄潘家边村西	10	200	45
23954	句容	郭庄皮毛厂	10	315	125
23955	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1250	990
23956	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1250	1046
23957	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-3#配电变压器	10	1250	1012
23958	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-4#配电变压器	10	1250	966
23959	句容	郭庄普罗旺斯 1 号变	10	1000	827
23960	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	998
23961	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	982
23962	句容	郭庄普罗旺斯 2 号变	10	1000	763
23963	句容	郭庄普罗旺斯小镇 3#箱变	10	630	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23964	句容	郭庄普罗旺斯小镇 7#箱变	10	500	422
23965	句容	郭庄戚家湖	10	200	87
23966	句容	郭庄戚家湖西	10	400	189
23967	句容	郭庄祁庄电站	10	400	299
23968	句容	郭庄祁庄林业队	10	200	83
23969	句容	郭庄祁庄上顶	10	200	109
23970	句容	郭庄钱家边	10	400	192
23971	句容	郭庄前村	10	400	203
23972	句容	郭庄前邱村后	10	200	120
23973	句容	郭庄前王达村	10	200	79
23974	句容	郭庄三队	10	400	216
23975	句容	郭庄三阳地	10	400	215
23976	句容	郭庄三阳地村南	10	400	226
23977	句容	郭庄桑园里	10	400	224
23978	句容	郭庄桑园里电站	10	200	101
23979	句容	郭庄山顶上	10	200	125
23980	句容	郭庄山前	10	200	66
23981	句容	郭庄山前村后	10	200	80
23982	句容	郭庄山前东	10	400	253
23983	句容	郭庄山前小村	10	400	284
23984	句容	郭庄山头边小店	10	200	32
23985	句容	郭庄商住楼	10	400	206
23986	句容	郭庄上岗头	10	400	215
23987	句容	郭庄上刘庄	10	400	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23988	句容	郭庄上祁庄	10	200	139
23989	句容	郭庄上山地	10	200	77
23990	句容	郭庄上山地村后	10	200	131
23991	句容	郭庄神巷村前	10	400	41
23992	句容	郭庄沈家边村东	10	400	242
23993	句容	郭庄沈家边村南	10	200	58
23994	句容	郭庄石坝村前	10	200	44
23995	句容	郭庄石家边	10	400	59
23996	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	369
23997	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	394
23998	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	437
23999	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	453
24000	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	578
24001	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	579
24002	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	498
24003	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	554
24004	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	566
24005	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	507
24006	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	562
24007	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	541
24008	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	595
24009	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	600
24010	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	466
24011	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	532

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24012	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	634
24013	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	618
24014	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	635
24015	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	620
24016	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	544
24017	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	524
24018	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	588
24019	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	553
24020	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	587
24021	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	613
24022	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	512
24023	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	497
24024	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	602
24025	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	622
24026	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	606
24027	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	611
24028	句容	郭庄双斗小吴家	10	200	158
24029	句容	郭庄水库休闲	10	160	113
24030	句容	郭庄水莲华后	10	400	134
24031	句容	郭庄孙庄八队	10	200	117
24032	句容	郭庄孙庄村	10	400	312
24033	句容	郭庄孙庄电站	10	200	89
24034	句容	郭庄孙庄九队	10	200	76
24035	句容	郭庄孙庄油坊	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24036	句容	郭庄所百里村东	10	200	108
24037	句容	郭庄所陈庄村西	10	200	103
24038	句容	郭庄所池头村南	10	200	101
24039	句容	郭庄所大杜家棚	10	200	143
24040	句容	郭庄所东方红村前	10	200	72
24041	句容	郭庄所东方红桥南	10	200	93
24042	句容	郭庄所东湖三队	10	200	109
24043	句容	郭庄所樊家边村前	10	200	101
24044	句容	郭庄所葛村村后	10	400	225
24045	句容	郭庄所黄立墅村北	10	200	71
24046	句容	郭庄所刘巷村前	10	400	237
24047	句容	郭庄所刘巷村西	10	400	243
24048	句容	郭庄所刘巷荆村东	10	400	301
24049	句容	郭庄所芦亭加工厂	10	400	246
24050	句容	郭庄所墓东村东	10	200	118
24051	句容	郭庄所农电养殖场	10	200	170
24052	句容	郭庄所三阳地村后	10	200	123
24053	句容	郭庄所上顶二队	10	200	119
24054	句容	郭庄所孙庄七队	10	200	109
24055	句容	郭庄所汤巷蒋家	10	400	236
24056	句容	郭庄所汤巷陶家村前	10	200	84
24057	句容	郭庄所图祥岗村北	10	400	235
24058	句容	郭庄所五渚坊村前	10	200	64
24059	句容	郭庄所西地村后	10	400	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24060	句容	郭庄所下葛八队	10	400	265
24061	句容	郭庄所下祁庄村前	10	200	114
24062	句容	郭庄所小前村	10	400	247
24063	句容	郭庄所许家边村后	10	400	310
24064	句容	郭庄所洋培山	10	200	138
24065	句容	郭庄所窑岗头	10	200	68
24066	句容	郭庄坛培	10	200	104
24067	句容	郭庄坛培村东	10	200	110
24068	句容	郭庄汤家庄	10	200	126
24069	句容	郭庄汤家庄村后	10	200	84
24070	句容	郭庄汤巷村南	10	200	78
24071	句容	郭庄汤巷蒋家村西	10	200	44
24072	句容	郭庄汤巷陶家	10	400	218
24073	句容	郭庄汤巷行政村	10	200	62
24074	句容	郭庄汤巷杨家	10	400	243
24075	句容	郭庄汤巷杨家村西	10	200	66
24076	句容	郭庄汤巷窑厂	10	200	60
24077	句容	郭庄汤庄村后	10	400	277
24078	句容	郭庄唐家埠	10	200	118
24079	句容	郭庄唐家埠村东	10	200	114
24080	句容	郭庄唐家埠渔场	10	200	40
24081	句容	郭庄唐庄村东	10	400	196
24082	句容	郭庄唐庄村前	10	400	263
24083	句容	郭庄唐庄村西	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	句容	郭庄唐庄丁塘巷	10	400	270
24085	句容	郭庄唐庄天桥北	10	200	119
24086	句容	郭庄唐庄小村	10	200	113
24087	句容	郭庄唐庄行政村	10	400	236
24088	句容	郭庄图祥岗	10	400	302
24089	句容	郭庄王达村后	10	200	125
24090	句容	郭庄王达二队	10	200	94
24091	句容	郭庄王达里村后	10	400	271
24092	句容	郭庄王达里村西	10	200	142
24093	句容	郭庄王达里鸡场	10	400	297
24094	句容	郭庄王岗	10	400	215
24095	句容	郭庄王岗路口	10	200	100
24096	句容	郭庄王岗十二队	10	200	96
24097	句容	郭庄王家边村北	10	200	116
24098	句容	郭庄王家棚	10	200	150
24099	句容	郭庄王家棚村东	10	200	162
24100	句容	郭庄王家棚林业队	10	200	142
24101	句容	郭庄王家山	10	250	153
24102	句容	郭庄王夏茶场	10	400	287
24103	句容	郭庄王夏冲东	10	200	91
24104	句容	郭庄王夏抗旱站	10	200	138
24105	句容	郭庄王夏王家边	10	400	192
24106	句容	郭庄王夏夏家边	10	250	107
24107	句容	郭庄王夏小店	10	400	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24108	句容	郭庄望湖岗村东	10	200	113
24109	句容	郭庄望湖岗村前	10	200	51
24110	句容	郭庄魏家村东	10	200	78
24111	句容	郭庄无线电厂	10	200	95
24112	句容	郭庄五渚坊	10	400	241
24113	句容	郭庄五渚坊村南	10	400	218
24114	句容	郭庄五渚坊村委会	10	200	36
24115	句容	郭庄五渚坊杨西坝	10	200	49
24116	句容	郭庄西地村前	10	200	132
24117	句容	郭庄西地蒋社	10	200	88
24118	句容	郭庄西地墓东	10	400	285
24119	句容	郭庄西地南河桥	10	200	73
24120	句容	郭庄西岗头	10	200	138
24121	句容	郭庄西岗头村前	10	400	253
24122	句容	郭庄西岗头李家	10	400	294
24123	句容	郭庄西张巷西	10	400	267
24124	句容	郭庄西张巷中	10	200	117
24125	句容	郭庄下村	10	200	75
24126	句容	郭庄下村村东	10	400	188
24127	句容	郭庄下葛村东	10	400	266
24128	句容	郭庄下葛村南	10	400	230
24129	句容	郭庄下葛电站	10	400	293
24130	句容	郭庄下葛二队	10	200	70
24131	句容	郭庄下葛农圩	10	400	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24132	句容	郭庄下葛桥北	10	400	289
24133	句容	郭庄下葛桥南	10	400	238
24134	句容	郭庄下马岗	10	400	253
24135	句容	郭庄下马岗村东	10	400	264
24136	句容	郭庄下祁庄	10	200	86
24137	句容	郭庄下山地村西	10	200	93
24138	句容	郭庄下山地东	10	400	182
24139	句容	郭庄下山地新	10	200	31
24140	句容	郭庄夏家边村前	10	400	222
24141	句容	郭庄夏家边村西	10	200	102
24142	句容	郭庄夏塘曹拐上	10	200	62
24143	句容	郭庄夏塘村	10	400	182
24144	句容	郭庄夏塘村后	10	400	180
24145	句容	郭庄夏塘村前	10	200	118
24146	句容	郭庄夏塘村西	10	200	131
24147	句容	郭庄夏塘村中	10	200	115
24148	句容	郭庄夏塘石涵头	10	200	28
24149	句容	郭庄夏塘新村	10	400	86
24150	句容	郭庄小斗门	10	200	135
24151	句容	郭庄小斗门村南	10	200	158
24152	句容	郭庄小黄立墅新	10	200	106
24153	句容	郭庄小黄立墅赵家	10	200	87
24154	句容	郭庄小黄年墅	10	200	87
24155	句容	郭庄小蒋家边	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24156	句容	郭庄小蒋家边村南	10	400	285
24157	句容	郭庄小蒋家边村西	10	400	251
24158	句容	郭庄小开太村西	10	200	146
24159	句容	郭庄小刘家	10	200	78
24160	句容	郭庄小山头边村西	10	200	123
24161	句容	郭庄小神巷	10	200	121
24162	句容	郭庄小徐家边	10	200	162
24163	句容	郭庄小庄上	10	200	125
24164	句容	郭庄谢桥杜泽里	10	200	143
24165	句容	郭庄谢桥方家边	10	200	0
24166	句容	郭庄谢桥梅家	10	200	109
24167	句容	郭庄谢桥山角里	10	400	121
24168	句容	郭庄谢桥西	10	200	114
24169	句容	郭庄谢桥窦家边	10	250	178
24170	句容	郭庄新安高家边	10	200	58
24171	句容	郭庄新安沈家边	10	200	80
24172	句容	郭庄新安行政村	10	400	119
24173	句容	郭庄新安濮家边	10	250	76
24174	句容	郭庄新昌潘家边	10	400	60
24175	句容	郭庄新昌潘家边村东	10	400	59
24176	句容	郭庄新昌新村	10	200	46
24177	句容	郭庄新昌行政村	10	400	42
24178	句容	郭庄新供电	10	315	45
24179	句容	郭庄新社里村后	10	400	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24180	句容	郭庄新社里村前	10	200	79
24181	句容	郭庄新社里七队	10	200	88
24182	句容	郭庄新谢里村东	10	200	46
24183	句容	郭庄信用社	10	400	273
24184	句容	郭庄邢家边	10	200	70
24185	句容	郭庄邢家边村北	10	400	194
24186	句容	郭庄邢家边村东	10	400	179
24187	句容	郭庄邢家边村南	10	400	199
24188	句容	郭庄熊家棚子	10	200	100
24189	句容	郭庄徐家村	10	400	141
24190	句容	郭庄徐家村南	10	400	285
24191	句容	郭庄徐家村前	10	630	506
24192	句容	郭庄旭园 1#箱变	10	400	244
24193	句容	郭庄旭园 2#箱变	10	400	258
24194	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	579
24195	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	565
24196	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	593
24197	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	579
24198	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	532
24199	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	578
24200	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	599
24201	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	602
24202	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	627
24203	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	637

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24204	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	635
24205	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	625
24206	句容	郭庄杨达里	10	400	228
24207	句容	郭庄杨达里村南	10	400	266
24208	句容	郭庄杨达里东	10	200	71
24209	句容	郭庄阳巷村东	10	200	77
24210	句容	郭庄阳巷村西	10	400	208
24211	句容	郭庄阳巷加工厂	10	400	237
24212	句容	郭庄阳巷养殖场	10	200	53
24213	句容	郭庄养路站	10	400	223
24214	句容	郭庄医院	10	315	109
24215	句容	郭庄医院轻轨小区	10	400	145
24216	句容	郭庄伊莎士	10	400	98
24217	句容	郭庄迎河二路	10	400	157
24218	句容	郭庄迎河一路	10	400	205
24219	句容	郭庄邮政局	10	400	109
24220	句容	郭庄幼儿园东	10	400	196
24221	句容	郭庄源丰陶土矿	10	630	239
24222	句容	郭庄詹家边村西	10	200	31
24223	句容	郭庄赵北庄	10	200	92
24224	句容	郭庄赵北庄村东	10	200	112
24225	句容	郭庄赵北庄南	10	200	104
24226	句容	郭庄赵北庄朱家棚	10	200	123
24227	句容	郭庄赵家庄	10	250	92

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24228	句容	郭庄赵巷蔡家塘	10	160	98
24229	句容	郭庄赵巷红砂厂	10	400	339
24230	句容	郭庄赵巷胡埕里	10	400	26
24231	句容	郭庄赵巷美人地	10	100	46
24232	句容	郭庄政府	10	400	141
24233	句容	郭庄执法分局箱变	10	500	320
24234	句容	郭庄中首里	10	200	116
24235	句容	郭庄中学	10	400	171
24236	句容	郭庄中学西	10	400	233
24237	句容	郭庄珠庄村南	10	200	76
24238	句容	郭庄珠庄村西	10	400	323
24239	句容	郭庄朱巷村后	10	100	28
24240	句容	郭庄朱巷村南	10	200	134
24241	句容	郭庄朱巷村中	10	200	70
24242	句容	郭庄朱巷小店	10	400	233
24243	句容	郭庄朱圩村东	10	400	248
24244	句容	郭庄朱圩大队	10	200	97
24245	句容	郭庄朱圩墩墩上	10	200	59
24246	句容	郭庄朱圩涵头上	10	400	247
24247	句容	郭庄朱圩罗班上	10	200	97
24248	句容	郭庄朱圩野茅里	10	200	96
24249	句容	郭庄庄里村	10	200	52
24250	句容	郭庄庄里村东	10	200	84
24251	句容	郭庄庄里村委会	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24252	句容	郭庄庄里观庄上	10	200	46
24253	句容	郭庄庄里西张巷	10	400	284
24254	句容	郭庄庄里渔场	10	400	68
24255	句容	郭庄庄里詹家边	10	400	196
24256	句容	郭庄庄里张巷	10	400	253
24257	句容	郭庄埝北村东	10	400	230
24258	句容	郭庄埝北村南	10	400	167
24259	句容	郭庄埝北村西	10	200	134
24260	句容	郭庄埝北村中	10	200	112
24261	句容	郭庄埝北甸塘桥	10	200	106
24262	句容	郭庄埝北二队	10	200	102
24263	句容	郭庄埝北九队	10	200	91
24264	句容	郭庄埝北五队	10	200	59
24265	句容	郭庄埝北学校	10	400	187
24266	句容	郭庄埝里	10	400	227
24267	句容	郭庄埝里村后	10	200	109
24268	句容	郭庄埝里村前	10	200	129
24269	句容	郭庄濮家边南	10	200	39
24270	句容	郭庄宕子里村北	10	200	97
24271	句容	郭庄宕子里村东	10	200	110
24272	句容	郭庄窦家村后	10	200	102
24273	句容	郭庄虬北采石场（钱）	10	200	43
24274	句容	郭庄虬北电站	10	200	97
24275	句容	郭庄虬北平岗头	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24276	句容	郭庄虬北屋柯里	10	200	50
24277	句容	郭庄虬山山岗	10	400	252
24278	句容	国宾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	643
24279	句容	国宾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	658
24280	句容	国宾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	636
24281	句容	国宾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	594
24282	句容	国宾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	720
24283	句容	国宾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	711
24284	句容	国宾府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	642
24285	句容	国宾府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640
24286	句容	国宾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	709
24287	句容	国宾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	686
24288	句容	国宾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	703
24289	句容	国宾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	679
24290	句容	国宾府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	629
24291	句容	国宾府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	637
24292	句容	国宾府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	699
24293	句容	国宾府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	678
24294	句容	国际花园 10#箱变	10	500	334
24295	句容	国际花园 9#箱变	10	500	337
24296	句容	国际花园小区 1#箱变	10	500	226
24297	句容	国际花园小区 2#箱变	10	500	274
24298	句容	国际花园小区 3#箱变	10	500	321
24299	句容	国际花园小区 4#箱变	10	630	428

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24300	句容	国际花园小区 5#箱变	10	630	348
24301	句容	国际花园小区 6#	10	630	373
24302	句容	国际花园小区 7#箱变	10	500	324
24303	句容	国际花园小区三期 8#箱变	10	630	389
24304	句容	哈佛星城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1600	680
24305	句容	哈佛星城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1600	875
24306	句容	哈佛星城 1#箱变	10	630	344
24307	句容	哈佛星城 2#箱变	10	630	310
24308	句容	海柏东	10	315	220
24309	句容	合悦府 1#配电室 1-1#变压器	10	800	606
24310	句容	合悦府 1#配电室 1-2#变压器	10	800	588
24311	句容	合悦府 1#配电室 1-3#变压器	10	800	590
24312	句容	合悦府 1#配电室 1-4#变压器	10	800	562
24313	句容	合悦府 2#配电室 2-1#变压器	10	630	467
24314	句容	合悦府 2#配电室 2-2#变压器	10	630	442
24315	句容	合悦府 2#配电室 2-3#变压器	10	630	458
24316	句容	合悦府 2#配电室 2-4#变压器	10	630	494
24317	句容	合悦府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	587
24318	句容	合悦府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	601
24319	句容	合悦府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	588
24320	句容	合悦府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	543
24321	句容	河滨北路经济适用房 1#箱变	10	400	72
24322	句容	河滨北路经济适用房 2#箱变	10	400	278
24323	句容	河滨北路经济适用房 3#箱变	10	400	302

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24324	句容	河滨北路经济适用房 4#箱变	10	400	259
24325	句容	河滨佳园 1#箱变	10	500	282
24326	句容	河滨家园 2#箱变	10	500	266
24327	句容	河滨老年大学	10	315	143
24328	句容	河滨路小学	10	400	204
24329	句容	恒达交通公配	10	200	50
24330	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	540
24331	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	538
24332	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	540
24333	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	532
24334	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	525
24335	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	529
24336	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	536
24337	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	523
24338	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	509
24339	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	525
24340	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	517
24341	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	524
24342	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	687
24343	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	681
24344	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	668
24345	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	678
24346	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	681
24347	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	670

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24348	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	677
24349	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	669
24350	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	687
24351	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	670
24352	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	677
24353	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	671
24354	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	684
24355	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	675
24356	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	525
24357	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	530
24358	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	507
24359	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	545
24360	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	676
24361	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	673
24362	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	683
24363	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	684
24364	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	197
24365	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	698
24366	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	197
24367	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	697
24368	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	197
24369	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	686
24370	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	197
24371	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	698

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24372	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	197
24373	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	700
24374	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	197
24375	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	692
24376	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	682
24377	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	690
24378	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	674
24379	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	691
24380	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	524
24381	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	534
24382	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	533
24383	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	535
24384	句容	恒大雅苑商业停车场箱变	10	630	0
24385	句容	后白北大荒村南	10	400	312
24386	句容	后白北大荒村西	10	200	27
24387	句容	后白北高河大桥电站	10	200	154
24388	句容	后白便民	10	400	137
24389	句容	后白便民北路	10	400	203
24390	句容	后白财政所	10	630	267
24391	句容	后白财政所对面小区	10	500	241
24392	句容	后白蔡家	10	200	86
24393	句容	后白蔡门王家边	10	200	114
24394	句容	后白蔡门叶家湾村东	10	200	141
24395	句容	后白草荡湖北	10	400	335

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24396	句容	后白草荡湖南	10	400	331
24397	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	622
24398	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	23
24399	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	616
24400	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	23
24401	句容	后白长里岗赵家棚村西	10	200	149
24402	句容	后白陈家庄	10	400	23
24403	句容	后白陈家庄村西	10	200	23
24404	句容	后白陈家圩	10	200	23
24405	句容	后白慈悲亭村西	10	200	23
24406	句容	后白慈悲亭新农村	10	200	23
24407	句容	后白村敬老院东	10	400	249
24408	句容	后白村敬老院南	10	400	262
24409	句容	后白大杜家村后	10	200	23
24410	句容	后白大杜家村西	10	200	23
24411	句容	后白大杜家东	10	400	23
24412	句容	后白大元头村西	10	400	336
24413	句容	后白大圩桥头农用	10	400	305
24414	句容	后白带电作业班	10	200	113
24415	句容	后白电力门市部旁	10	400	192
24416	句容	后白东戴坞	10	400	23
24417	句容	后白东沟冲村前	10	200	131
24418	句容	后白东神富	10	200	97
24419	句容	后白东神富村北	10	200	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24420	句容	后白东湾村北	10	200	112
24421	句容	后白东斛	10	200	85
24422	句容	后白鹅毛岗村西	10	200	131
24423	句容	后白二圣包装厂住宿楼	10	250	64
24424	句容	后白二圣后村北农用	10	200	153
24425	句容	后白二圣后村村东	10	400	181
24426	句容	后白二圣后村西	10	200	141
24427	句容	后白二圣后村西五星桥旁	10	400	245
24428	句容	后白二圣后村中	10	400	251
24429	句容	后白二圣华圣小区	10	400	245
24430	句容	后白二圣集镇路西	10	400	275
24431	句容	后白二圣气站	10	400	285
24432	句容	后白二圣气站西	10	400	234
24433	句容	后白二圣施工队	10	200	85
24434	句容	后白二圣小学	10	400	288
24435	句容	后白二圣小学食堂旁	10	400	239
24436	句容	后白二圣医院	10	400	192
24437	句容	后白法院	10	400	163
24438	句容	后白放马闸村西	10	400	272
24439	句容	后白福源小区 10#主变	10	500	397
24440	句容	后白福源小区 11#主变	10	630	433
24441	句容	后白福源小区 13#箱变	10	630	406
24442	句容	后白福源小区 9#主变	10	630	436
24443	句容	后白富民公寓二期 1#箱变	10	630	436

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24444	句容	后白富民公寓二期 2#箱变	10	630	352
24445	句容	后白富民小区箱变	10	500	325
24446	句容	后白高坪包家	10	200	96
24447	句容	后白高坪揭家棚	10	400	242
24448	句容	后白高坪老大队部旁	10	200	116
24449	句容	后白高坪老周东	10	400	202
24450	句容	后白高坪配电房	10	400	250
24451	句容	后白高坪污水处理站旁	10	200	82
24452	句容	后白高坪赵家	10	400	221
24453	句容	后白工业园大塚汽配厂	10	500	124
24454	句容	后白古村 2#	10	400	273
24455	句容	后白古村大观园	10	200	90
24456	句容	后白古村大棚	10	400	309
24457	句容	后白古村老窑厂	10	400	114
24458	句容	后白国税	10	630	382
24459	句容	后白何家	10	200	123
24460	句容	后白何家村西	10	200	131
24461	句容	后白后河大塘庵	10	200	111
24462	句容	后白后河翻砂厂路边	10	400	48
24463	句容	后白后河后泥塘	10	200	114
24464	句容	后白后沛头村后	10	200	95
24465	句容	后白后沛头村前	10	200	77
24466	句容	后白后王庄	10	400	274
24467	句容	后白后王庄村前	10	400	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24468	句容	后白后王庄村西	10	400	232
24469	句容	后白胡家边	10	400	271
24470	句容	后白花岗村后	10	200	134
24471	句容	后白花岗村前	10	200	85
24472	句容	后白花岗新村	10	400	160
24473	句容	后白花岗新村后	10	200	95
24474	句容	后白花海路东	10	400	140
24475	句容	后白花海路南	10	200	60
24476	句容	后白花海路西	10	200	88
24477	句容	后白花海路张家边	10	400	287
24478	句容	后白花海路周家路口	10	400	316
24479	句容	后白槐道	10	400	205
24480	句容	后白槐道陈家村西	10	200	133
24481	句容	后白槐道村大队部	10	200	127
24482	句容	后白槐道村后圣湖路	10	200	112
24483	句容	后白槐道村中大塘旁	10	400	262
24484	句容	后白淮源东孔村东	10	200	118
24485	句容	后白淮源塘下村后	10	400	176
24486	句容	后白淮源塘下村前	10	200	101
24487	句容	后白淮源王社电站	10	200	68
24488	句容	后白淮源西孔	10	400	250
24489	句容	后白淮源西孔住宅楼	10	400	309
24490	句容	后白黄泥山村北	10	400	322
24491	句容	后白集镇供电营业部	10	200	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24492	句容	后白集镇广电站旁	10	400	223
24493	句容	后白集镇茅山路口	10	400	83
24494	句容	后白集镇农行旁	10	400	192
24495	句容	后白集镇气站	10	400	243
24496	句容	后白集镇天彩裘皮门口	10	200	50
24497	句容	后白集镇天润发	10	400	41
24498	句容	后白建管	10	400	233
24499	句容	后白建管所南箱变	10	630	415
24500	句容	后白今古山村南	10	400	278
24501	句容	后白康电新能源	10	400	41
24502	句容	后白孔村	10	400	255
24503	句容	后白孔村村东	10	400	314
24504	句容	后白孔村山头	10	200	156
24505	句容	后白孔岗头	10	400	229
24506	句容	后白孔岗头村后	10	200	92
24507	句容	后白老菜场门口	10	400	164
24508	句容	后白老供电所箱变	10	630	23
24509	句容	后白老西棚子村东	10	200	23
24510	句容	后白老西棚子村西	10	200	104
24511	句容	后白李盖老鸦杆	10	200	140
24512	句容	后白李盖张家边东	10	200	128
24513	句容	后白李家桥村前	10	200	146
24514	句容	后白李家桥小学	10	400	240
24515	句容	后白李桥加油站旁	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24516	句容	后白李桥王家山	10	200	109
24517	句容	后白李桥下庄	10	400	185
24518	句容	后白李桥小河	10	400	290
24519	句容	后白李桥袁家棚	10	200	54
24520	句容	后白李桥袁家棚路边	10	200	97
24521	句容	后白李桥郑家山	10	200	126
24522	句容	后白粮站北	10	400	174
24523	句容	后白良种场	10	200	133
24524	句容	后白良种场二队	10	200	0
24525	句容	后白良种场西	10	400	153
24526	句容	后白林梅六队	10	400	272
24527	句容	后白林梅南岗头	10	200	120
24528	句容	后白刘棚	10	400	253
24529	句容	后白刘棚村前	10	200	130
24530	句容	后白芦江村东	10	400	264
24531	句容	后白芦江村后	10	200	126
24532	句容	后白芦江村前	10	200	70
24533	句容	后白芦江大闸农用	10	400	286
24534	句容	后白芦江桥村东	10	200	59
24535	句容	后白芦江小学	10	200	83
24536	句容	后白绿道后岗	10	200	180
24537	句容	后白绿源雅居小区 1#干变	10	630	426
24538	句容	后白马院村东	10	400	23
24539	句容	后白马院农用	10	400	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	句容	后白茅陈村	10	400	270
24541	句容	后白茅陈后晨庄	10	400	285
24542	句容	后白茅陈配电房	10	400	329
24543	句容	后白茅山茶场新场部	10	400	236
24544	句容	后白茅山茶场院东	10	200	149
24545	句容	后白茅山茶厂一队东	10	400	237
24546	句容	后白茅西孔村后	10	200	124
24547	句容	后白茅西老供电所旁	10	400	137
24548	句容	后白茅西老中学	10	400	259
24549	句容	后白茅西十字路口	10	400	259
24550	句容	后白茅西天乐村前	10	200	100
24551	句容	后白茅西天龙工艺旁	10	400	41
24552	句容	后白茅西叶家湾詹家	10	200	144
24553	句容	后白茅西医院	10	400	272
24554	句容	后白茅西幼儿园东	10	400	336
24555	句容	后白庙头村后	10	400	23
24556	句容	后白农民街 1#干变	10	500	251
24557	句容	后白农水站箱变	10	500	394
24558	句容	后白培杆村村南	10	400	322
24559	句容	后白蒲塘村	10	400	325
24560	句容	后白蒲塘村东	10	400	302
24561	句容	后白奇干曹东	10	400	278
24562	句容	后白奇干村	10	400	210
24563	句容	后白奇干村后东	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24564	句容	后白奇干村后西	10	200	93
24565	句容	后白奇干胡家村前	10	200	118
24566	句容	后白奇干马家	10	400	320
24567	句容	后白千棵排涝站	10	200	23
24568	句容	后白前岗村北	10	400	306
24569	句容	后白前岗村南	10	200	131
24570	句容	后白前岗村中	10	400	233
24571	句容	后白前岗电站	10	400	297
24572	句容	后白前岗西头店村南	10	200	134
24573	句容	后白前岗西头店南农用	10	200	91
24574	句容	后白前王庄村西板塘	10	400	228
24575	句容	后白前王庄后东	10	400	295
24576	句容	后白前王庄路南	10	200	73
24577	句容	后白前王庄祠堂旁	10	200	114
24578	句容	后白青城村北	10	200	108
24579	句容	后白青城村西	10	400	170
24580	句容	后白青城村中	10	400	184
24581	句容	后白青城村中二队	10	200	114
24582	句容	后白清水坝村后	10	200	157
24583	句容	后白曲巷村 243 省道边	10	400	23
24584	句容	后白曲巷村北	10	400	23
24585	句容	后白曲巷村后	10	200	23
24586	句容	后白曲巷村前	10	400	23
24587	句容	后白曲巷村前东	10	200	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24588	句容	后白曲巷村前农用	10	200	23
24589	句容	后白曲巷村西	10	400	23
24590	句容	后白曲巷电站	10	400	23
24591	句容	后白曲巷小学	10	400	23
24592	句容	后白曲巷圩农用	10	400	23
24593	句容	后白三岔镇西	10	630	23
24594	句容	后白山边村东	10	400	242
24595	句容	后白山边农用	10	400	338
24596	句容	后白山边桥西	10	400	116
24597	句容	后白山边小林场北	10	400	260
24598	句容	后白山边小林场梨园	10	400	292
24599	句容	后白山边小林场路东	10	400	236
24600	句容	后白山湖路西城农用 3#	10	200	153
24601	句容	后白山湖路西城农用 4#	10	400	331
24602	句容	后白山湖路西岗顶农用	10	200	146
24603	句容	后白上旱里村前农用	10	400	291
24604	句容	后白邵东村南	10	200	23
24605	句容	后白邵家边村前	10	200	23
24606	句容	后白邵西岔路口	10	200	23
24607	句容	后白邵西村前	10	200	23
24608	句容	后白社塘村	10	400	23
24609	句容	后白社塘村东	10	200	23
24610	句容	后白社塘村后	10	200	23
24611	句容	后白胜利村	10	400	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24612	句容	后白石闸头南山	10	100	38
24613	句容	后白曙光	10	200	108
24614	句容	后白曙光村后	10	200	106
24615	句容	后白曙光道士埠	10	200	132
24616	句容	后白曙光老学校	10	315	180
24617	句容	后白曙光张家湾村前	10	200	71
24618	句容	后白曙光圩西头	10	200	92
24619	句容	后白墅村东小学	10	400	246
24620	句容	后白水南一队村东	10	200	131
24621	句容	后白孙家棚	10	200	87
24622	句容	后白所百亨	10	400	23
24623	句容	后白所北大荒	10	200	123
24624	句容	后白所北大荒韩家	10	200	109
24625	句容	后白所北高河	10	400	267
24626	句容	后白所蔡门七亩塘农业观光园	10	200	166
24627	句容	后白所曹村	10	400	230
24628	句容	后白所曹村村东	10	400	272
24629	句容	后白所曹村村前	10	200	76
24630	句容	后白所曹村西	10	200	82
24631	句容	后白所昌达公路搅拌场	10	400	259
24632	句容	后白所长里岗胜利	10	200	44
24633	句容	后白所长里岗汪家	10	200	129
24634	句容	后白所长里岗小学	10	160	20
24635	句容	后白所长里岗窑上	10	200	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24636	句容	后白所长里岗周家	10	200	101
24637	句容	后白所陈家边村	10	200	23
24638	句容	后白所陈家庄村南	10	200	23
24639	句容	后白所陈家庄西部干线农用	10	400	23
24640	句容	后白所赤山湖生态环境	10	400	23
24641	句容	后白所慈悲亭	10	400	23
24642	句容	后白所慈悲亭村南	10	400	23
24643	句容	后白所慈悲亭渔人码头	10	400	23
24644	句容	后白所大元头	10	200	113
24645	句容	后白所大圩	10	400	277
24646	句容	后白所大圩村东	10	200	95
24647	句容	后白所大圩村东二队	10	200	125
24648	句容	后白所大圩桥头	10	200	138
24649	句容	后白所大圩西	10	200	73
24650	句容	后白所戴家塘	10	200	113
24651	句容	后白所东戴坞农用 2#	10	200	23
24652	句容	后白所东方加油站	10	250	36
24653	句容	后白所东风甘塘	10	500	197
24654	句容	后白所东沟冲	10	200	121
24655	句容	后白所东斛二队	10	200	93
24656	句容	后白所杜家村西农用	10	200	23
24657	句容	后白所鹅毛岗	10	200	97
24658	句容	后白所二圣农行	10	400	230
24659	句容	后白所放马闸	10	400	313

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24660	句容	后白所放马闸村东	10	200	21
24661	句容	后白所放马圩	10	200	103
24662	句容	后白所甘塘村北	10	400	142
24663	句容	后白所岗子圩农用	10	200	89
24664	句容	后白所高塘背	10	200	128
24665	句容	后白所供电所(西冯)	10	400	274
24666	句容	后白所古村村西	10	400	225
24667	句容	后白所古村戴家边	10	400	245
24668	句容	后白所古村河北	10	400	55
24669	句容	后白所古村红星圩	10	200	119
24670	句容	后白所古村后湖	10	200	100
24671	句容	后白所古村金家村北	10	200	108
24672	句容	后白所古村金家村南	10	200	167
24673	句容	后白所古村桥北	10	400	335
24674	句容	后白所古村下湾村	10	160	70
24675	句容	后白所古村杂粮	10	200	145
24676	句容	后白所管子村	10	200	23
24677	句容	后白所后白电力二站(经纬)	10	400	171
24678	句容	后白所后白高坪二站	10	200	82
24679	句容	后白所后白古村	10	400	115
24680	句容	后白所后白华艺	10	400	162
24681	句容	后白所后白集镇医院	10	500	224
24682	句容	后白所后白交服	10	400	225
24683	句容	后白所后白康顺铜业公配	10	250	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24684	句容	后白所后白粮站	10	400	245
24685	句容	后白所后白派出所	10	400	181
24686	句容	后白所后白培杆村	10	200	21
24687	句容	后白所后白山头村	10	200	107
24688	句容	后白所后白山头村东	10	200	77
24689	句容	后白所后白墅村东	10	200	95
24690	句容	后白所后白墅村前	10	400	287
24691	句容	后白所后白墅村中	10	200	58
24692	句容	后白所后白墅大机台	10	400	255
24693	句容	后白所后白新农村	10	400	191
24694	句容	后白所后白幼儿园	10	400	194
24695	句容	后白所后村山边	10	400	261
24696	句容	后白所后村小林场	10	400	311
24697	句容	后白所后河北	10	200	56
24698	句容	后白所后河村前	10	200	133
24699	句容	后白所后河东冲村	10	400	306
24700	句容	后白所后河东泥塘	10	200	123
24701	句容	后白所后河后泥塘村前	10	400	303
24702	句容	后白所后河泥塘西	10	100	72
24703	句容	后白所后河史家	10	200	21
24704	句容	后白所后王庄東家	10	200	141
24705	句容	后白所葫芦井	10	200	125
24706	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	630	420
24707	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	630	394

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24708	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	630	383
24709	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	630	383
24710	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	1000	767
24711	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	1000	780
24712	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	1000	776
24713	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	1000	782
24714	句容	后白所花岗村	10	400	205
24715	句容	后白所花兰墩	10	200	23
24716	句容	后白所花郎头村东	10	400	135
24717	句容	后白所花郎头村西	10	200	50
24718	句容	后白所槐道陈家	10	200	123
24719	句容	后白所淮源东孔村前	10	200	61
24720	句容	后白所淮源东孔后	10	200	81
24721	句容	后白所淮源东圩	10	200	109
24722	句容	后白所淮源塘下	10	200	118
24723	句容	后白所淮源油坊	10	200	84
24724	句容	后白所黄传六卤菜批发部	10	400	23
24725	句容	后白所集镇车站公配	10	400	188
24726	句容	后白所集镇西	10	400	238
24727	句容	后白所焦公圩村东	10	200	135
24728	句容	后白所今古山	10	400	297
24729	句容	后白所井塘村西	10	400	281
24730	句容	后白所孔岗头村前	10	400	184
24731	句容	后白所孔岗头南	10	200	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24732	句容	后白所孔家村	10	400	289
24733	句容	后白所垃圾中转站	10	315	165
24734	句容	后白所劳家棚	10	200	140
24735	句容	后白所李壩村东抗旱站	10	200	150
24736	句容	后白所李壩西许	10	200	143
24737	句容	后白所李盖	10	400	295
24738	句容	后白所李盖村前	10	200	82
24739	句容	后白所李盖村西	10	400	295
24740	句容	后白所李桥大机台	10	200	77
24741	句容	后白所李桥罗棚	10	400	287
24742	句容	后白所李桥油坊	10	200	95
24743	句容	后白所李桥油坊村西	10	200	108
24744	句容	后白所李桥圩南	10	200	171
24745	句容	后白所李巷村	10	400	23
24746	句容	后白所林东	10	400	290
24747	句容	后白所林梅厂	10	400	228
24748	句容	后白所林梅电站	10	400	201
24749	句容	后白所林梅服务站	10	400	69
24750	句容	后白所林梅李家墩	10	200	103
24751	句容	后白所林梅七队	10	200	100
24752	句容	后白所林梅三队	10	200	67
24753	句容	后白所林梅驿站	10	630	503
24754	句容	后白所刘家庄	10	400	296
24755	句容	后白所刘家庄 2#	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24756	句容	后白所芦江村中	10	200	88
24757	句容	后白所芦江农科	10	200	110
24758	句容	后白所芦江桥	10	400	308
24759	句容	后白所芦江山头	10	200	125
24760	句容	后白所芦江西	10	400	270
24761	句容	后白所芦江下庄	10	200	127
24762	句容	后白所芦江下庄村后	10	200	0
24763	句容	后白所芦江下圩	10	200	152
24764	句容	后白所马家	10	200	126
24765	句容	后白所马家村东	10	200	64
24766	句容	后白所马院村	10	200	23
24767	句容	后白所茅陈村前	10	400	281
24768	句容	后白所茅陈小学	10	100	57
24769	句容	后白所茅山茶场	10	200	104
24770	句容	后白所茅山茶场四队	10	400	318
24771	句容	后白所茅山茶场四队村后	10	400	184
24772	句容	后白所茅山茶厂一队	10	400	283
24773	句容	后白所茅西北大荒七亩塘	10	200	148
24774	句容	后白所茅西蔡门	10	200	22
24775	句容	后白所茅西蔡门井塘	10	200	79
24776	句容	后白所茅西陈家棚村东	10	200	132
24777	句容	后白所茅西慈河桥	10	100	63
24778	句容	后白所茅西下家棚山培岗	10	200	97
24779	句容	后白所茅西夏家棚	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24780	句容	后白所茅西小石庄	10	400	273
24781	句容	后白所茅西窑上	10	200	123
24782	句容	后白所茅西阴家庄	10	200	124
24783	句容	后白所茅西幼儿园	10	400	181
24784	句容	后白所茅西镇北	10	400	250
24785	句容	后白所茅西镇南	10	400	264
24786	句容	后白所茅西镇西	10	400	213
24787	句容	后白所茅西镇中	10	400	287
24788	句容	后白所毛家边村东	10	400	262
24789	句容	后白所庙上	10	200	66
24790	句容	后白所庙头	10	400	23
24791	句容	后白所南沟	10	200	23
24792	句容	后白所南神富村东	10	200	143
24793	句容	后白所南神富路边	10	200	81
24794	句容	后白所南圩埂	10	200	89
24795	句容	后白所农机站	10	200	85
24796	句容	后白所蒲塘祝家	10	200	147
24797	句容	后白所奇干村西	10	400	282
24798	句容	后白所奇干村中	10	400	237
24799	句容	后白所奇干胡家	10	200	116
24800	句容	后白所气站	10	400	23
24801	句容	后白所气站 2#	10	400	23
24802	句容	后白所千棵村前	10	400	23
24803	句容	后白所千棵村西	10	200	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24804	句容	后白所千棵树村北	10	400	23
24805	句容	后白所钱家棚	10	400	290
24806	句容	后白所前白墅村东	10	400	173
24807	句容	后白所前白墅村西	10	400	181
24808	句容	后白所前东湾小桥	10	200	81
24809	句容	后白所前岗王塔	10	200	91
24810	句容	后白所前王庄村后	10	400	222
24811	句容	后白所桥南公配	10	200	101
24812	句容	后白所青城村北 2#	10	200	91
24813	句容	后白所青城村东	10	160	68
24814	句容	后白所青城村东大桥	10	200	37
24815	句容	后白所青城村西农用	10	200	131
24816	句容	后白所青城村中 2#	10	400	269
24817	句容	后白所青城焦公圩	10	200	61
24818	句容	后白所清水坝	10	400	278
24819	句容	后白所清水坝村东	10	200	138
24820	句容	后白所清水坝村中	10	200	120
24821	句容	后白所秋坝桥村东	10	200	117
24822	句容	后白所曲巷村东	10	200	23
24823	句容	后白所曲巷村中	10	400	23
24824	句容	后白所曲巷吴元建材旁	10	400	23
24825	句容	后白所任家边村后	10	100	37
24826	句容	后白所任家边抗旱站	10	200	135
24827	句容	后白所任一站	10	200	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24828	句容	后白所三岔服装厂	10	315	23
24829	句容	后白所三岔工业园区	10	400	23
24830	句容	后白所三岔敬老院	10	400	23
24831	句容	后白所三岔镇南	10	400	23
24832	句容	后白所三油榨	10	400	281
24833	句容	后白所沙新圩	10	200	23
24834	句容	后白所沙新圩村东	10	100	23
24835	句容	后白所沙新圩村东农用	10	200	23
24836	句容	后白所沙新圩村西农用	10	400	23
24837	句容	后白所沙子庙	10	400	23
24838	句容	后白所沙子庙 2#	10	400	23
24839	句容	后白所山湖路青城村东	10	200	138
24840	句容	后白所商贸园	10	315	175
24841	句容	后白所商贸园 2#	10	400	251
24842	句容	后白所上蔡门	10	200	141
24843	句容	后白所上朱岗	10	200	74
24844	句容	后白所邵东	10	400	23
24845	句容	后白所邵西	10	400	23
24846	句容	后白所神富村大机台	10	400	286
24847	句容	后白所神富西棚子	10	200	132
24848	句容	后白所生龙化工	10	400	23
24849	句容	后白所胜利毛南	10	200	23
24850	句容	后白所圣南中学	10	200	121
24851	句容	后白所曙光前进	10	200	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24852	句容	后白所曙光上旱里	10	315	192
24853	句容	后白所曙光张家湾	10	200	91
24854	句容	后白所水北	10	400	322
24855	句容	后白所水南一队	10	200	90
24856	句容	后白所水南一队 2#北	10	400	46
24857	句容	后白所塑料厂公配	10	160	81
24858	句容	后白所腾村放马岗	10	200	23
24859	句容	后白所腾村红砂厂	10	400	23
24860	句容	后白所腾村后村	10	400	23
24861	句容	后白所腾村加工厂	10	400	23
24862	句容	后白所腾村油坊	10	200	23
24863	句容	后白所天帮电力新能源科技有限公司	10	200	143
24864	句容	后白所天乐陈家边村西	10	200	100
24865	句容	后白所天乐村	10	200	114
24866	句容	后白所天乐村巍家	10	200	141
24867	句容	后白所天乐东前	10	200	128
24868	句容	后白所天乐蒋家	10	200	90
24869	句容	后白所天乐蒋家二队	10	200	143
24870	句容	后白所天乐孔家二队	10	200	109
24871	句容	后白所天乐青龙村	10	200	95
24872	句容	后白所天乐太子碑	10	200	120
24873	句容	后白所天乐万家	10	200	128
24874	句容	后白所天乐西前	10	200	109
24875	句容	后白所天乐榨上	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24876	句容	后白所万港	10	200	121
24877	句容	后白所王埠	10	200	85
24878	句容	后白所王埠村前	10	200	95
24879	句容	后白所王家湾	10	200	149
24880	句容	后白所王家湾村前	10	200	29
24881	句容	后白所王庄村	10	400	246
24882	句容	后白所王庄西	10	200	76
24883	句容	后白所吴家头	10	200	23
24884	句容	后白所吴家头村东	10	200	23
24885	句容	后白所吴家头西	10	200	23
24886	句容	后白所五星村东	10	200	23
24887	句容	后白所五星村南	10	400	298
24888	句容	后白所五星村中	10	400	188
24889	句容	后白所五星排涝站	10	200	107
24890	句容	后白所五星西	10	400	289
24891	句容	后白所五星小庄	10	200	93
24892	句容	后白所西城村东	10	400	276
24893	句容	后白所西城村南	10	200	105
24894	句容	后白所西村新农村村东	10	400	308
24895	句容	后白所西村新农村村西	10	200	120
24896	句容	后白所西冯茶社	10	200	175
24897	句容	后白所西冯大队部	10	200	22
24898	句容	后白所西冯悍子村包家	10	200	180
24899	句容	后白所西岗	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24900	句容	后白所西岗顶	10	200	81
24901	句容	后白所西孔村后	10	200	90
24902	句容	后白所西棚子桥北	10	200	77
24903	句容	后白所西斛村前	10	200	108
24904	句容	后白所西斛村西	10	400	221
24905	句容	后白所西斛六队	10	200	105
24906	句容	后白所西斛狮子口	10	200	143
24907	句容	后白所下蔡门	10	400	226
24908	句容	后白所下朱岗	10	200	93
24909	句容	后白所夏王村西	10	200	72
24910	句容	后白所夏王大机台	10	200	166
24911	句容	后白所夏王田宅	10	400	251
24912	句容	后白所夏王西山村	10	200	147
24913	句容	后白所夏王杨甸村前	10	400	259
24914	句容	后白所先子圩村西	10	200	133
24915	句容	后白所向家	10	200	28
24916	句容	后白所肖家湾	10	400	69
24917	句容	后白所肖家湾二队	10	200	112
24918	句容	后白所肖家湾恒昌电子	10	400	109
24919	句容	后白所新街	10	200	23
24920	句容	后白所信用社 2#	10	400	41
24921	句容	后白所熊家湾村西	10	100	14
24922	句容	后白所徐巷	10	400	273
24923	句容	后白所徐巷村西	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24924	句容	后白所徐巷红砂厂	10	200	74
24925	句容	后白所徐巷山高头	10	400	252
24926	句容	后白所许巷村前	10	200	23
24927	句容	后白所许巷村中	10	400	23
24928	句容	后白所延福葛代巷	10	200	34
24929	句容	后白所延福鸡毛山	10	200	146
24930	句容	后白所延福南洼	10	200	135
24931	句容	后白所延福前湖	10	200	118
24932	句容	后白所延福寺边	10	200	64
24933	句容	后白所延福伍家山	10	200	114
24934	句容	后白所延福伍家山村后	10	400	226
24935	句容	后白所延福周家边	10	200	157
24936	句容	后白所杨甸村西	10	400	253
24937	句容	后白所杨家山	10	400	256
24938	句容	后白所杨三里村北	10	200	124
24939	句容	后白所养老中心	10	400	209
24940	句容	后白所义成桥白果树	10	200	76
24941	句容	后白所义成桥村东	10	200	109
24942	句容	后白所义成桥村西	10	400	295
24943	句容	后白所义成桥南	10	400	237
24944	句容	后白所于湘	10	80	63
24945	句容	后白所于湘村前	10	100	58
24946	句容	后白所袁家棚村南	10	100	46
24947	句容	后白所轧钢厂	10	400	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24948	句容	后白所闸头月牙	10	200	103
24949	句容	后白所闸头朱塘埠	10	200	121
24950	句容	后白所张盖村	10	400	279
24951	句容	后白所张盖村后	10	400	241
24952	句容	后白所张盖西	10	200	0
24953	句容	后白所张古墩	10	200	23
24954	句容	后白所张古墩农用 2#	10	200	23
24955	句容	后白所张家边林场	10	100	52
24956	句容	后白所张家棚	10	400	296
24957	句容	后白所张家塘	10	200	23
24958	句容	后白所张家塘北	10	400	23
24959	句容	后白所张家塘南	10	200	23
24960	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	23
24961	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	613
24962	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	800	23
24963	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	615
24964	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	23
24965	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	609
24966	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	23
24967	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	518
24968	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	23
24969	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	556
24970	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	23
24971	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24972	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	23
24973	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	578
24974	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	23
24975	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	611
24976	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	23
24977	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	643
24978	句容	后白所张庙老路口	10	400	23
24979	句容	后白所张庙农庄	10	400	23
24980	句容	后白所张庙窑上	10	200	23
24981	句容	后白所张庙镇北	10	200	23
24982	句容	后白所张庙镇西	10	400	23
24983	句容	后白所张庙镇中	10	400	23
24984	句容	后白所张孙余	10	100	13
24985	句容	后白所张孙余张家	10	200	56
24986	句容	后白所振兴路	10	400	223
24987	句容	后白所镇东	10	400	218
24988	句容	后白所周地村东	10	200	23
24989	句容	后白所周地村西	10	200	23
24990	句容	后白所猪厂	10	400	147
24991	句容	后白所泗清圩电站	10	160	23
24992	句容	后白所泗庄村西	10	400	23
24993	句容	后白所泗庄电站	10	200	23
24994	句容	后白腾村大队部旁	10	400	23
24995	句容	后白腾村放马岗南	10	400	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	句容	后白腾村后村西	10	200	23
24997	句容	后白腾村加工厂村前	10	400	23
24998	句容	后白天和酒店旁	10	400	41
24999	句容	后白天乐村孔一队	10	400	319
25000	句容	后白天乐裴家	10	200	144
25001	句容	后白天伦酒店宿舍楼	10	200	180
25002	句容	后白万成农庄旁	10	400	241
25003	句容	后白万港村北	10	200	155
25004	句容	后白万港村西	10	200	99
25005	句容	后白王社村前	10	100	58
25006	句容	后白王巷	10	315	196
25007	句容	后白乌岗嘴	10	200	163
25008	句容	后白五星村西 2#	10	400	247
25009	句容	后白五星村中 2#	10	400	293
25010	句容	后白五星大队部西	10	200	23
25011	句容	后白五星大庄	10	200	23
25012	句容	后白五星刘家庄	10	400	256
25013	句容	后白五星小庄 2#	10	200	133
25014	句容	后白物资站	10	400	127
25015	句容	后白西城爱乐康	10	400	156
25016	句容	后白西城村西	10	200	76
25017	句容	后白西城村西配电房	10	200	79
25018	句容	后白西城加油站	10	200	48
25019	句容	后白西城庙冲	10	200	123

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25020	句容	后白西城新农村西农用	10	200	165
25021	句容	后白西戴坞	10	400	23
25022	句容	后白西戴坞 2#	10	200	23
25023	句容	后白西冯茶场旁	10	400	263
25024	句容	后白西冯村后	10	630	391
25025	句容	后白西冯村康颐文旅	10	400	233
25026	句容	后白西冯村前	10	630	495
25027	句容	后白西冯村西箱变	10	630	499
25028	句容	后白西冯悍子村	10	200	78
25029	句容	后白西冯悍子村涵洞	10	200	157
25030	句容	后白西冯秋坝桥蒋家	10	200	86
25031	句容	后白西冯许浪头	10	200	125
25032	句容	后白西冯朱巷	10	400	261
25033	句容	后白西岗村西	10	400	264
25034	句容	后白西岗顶村北	10	200	138
25035	句容	后白西岗顶村东	10	200	126
25036	句容	后白西岗顶村前	10	200	121
25037	句容	后白西岗顶村西	10	400	207
25038	句容	后白西高坪村东	10	400	299
25039	句容	后白西高坪村前	10	200	130
25040	句容	后白西棚	10	200	113
25041	句容	后白西神富村后	10	400	249
25042	句容	后白西斛	10	400	243
25043	句容	后白西斛村后	10	200	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25044	句容	后白下禹庙	10	400	239
25045	句容	后白夏家边	10	400	304
25046	句容	后白夏家边村东	10	200	97
25047	句容	后白夏王村龙家湾	10	400	318
25048	句容	后白夏王村小桥	10	400	275
25049	句容	后白夏王田宅村后	10	200	97
25050	句容	后白夏禹庙东	10	400	234
25051	句容	后白先子圩	10	400	208
25052	句容	后白先子圩村北	10	200	71
25053	句容	后白小杜家	10	400	23
25054	句容	后白小杜家宜安公司	10	400	23
25055	句容	后白小康花园	10	630	431
25056	句容	后白小学 1#箱变	10	500	363
25057	句容	后白小学 2#箱变	10	500	335
25058	句容	后白小泗庄	10	200	23
25059	句容	后白新街二队	10	400	23
25060	句容	后白新塘冲	10	200	68
25061	句容	后白新塘冲赵树岗	10	400	296
25062	句容	后白熊家湾	10	400	285
25063	句容	后白徐巷北圩埂村东	10	400	42
25064	句容	后白徐巷北圩埂村西	10	200	119
25065	句容	后白徐巷村前	10	400	68
25066	句容	后白徐巷河北	10	400	313
25067	句容	后白许巷村东	10	400	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25068	句容	后白许巷村农用	10	400	23
25069	句容	后白岩藤农场对面	10	400	131
25070	句容	后白延福抗旱站	10	400	257
25071	句容	后白杨三里村南	10	200	78
25072	句容	后白杨山里	10	200	26
25073	句容	后白医院 2#配变	10	400	84
25074	句容	后白义成桥	10	400	251
25075	句容	后白阴家庄西	10	400	269
25076	句容	后白油坊村后	10	200	23
25077	句容	后白闸头	10	400	309
25078	句容	后白闸头村东	10	200	131
25079	句容	后白闸头夹沟	10	400	279
25080	句容	后白闸头团结桥旁	10	400	319
25081	句容	后白张盖村前	10	200	112
25082	句容	后白张盖大队部旁	10	400	162
25083	句容	后白张古墩村后	10	200	23
25084	句容	后白张庙茶场	10	400	243
25085	句容	后白张庙茶场办公	10	200	23
25086	句容	后白张庙茶场水库东	10	100	53
25087	句容	后白张庙茶厂一队	10	200	23
25088	句容	后白张庙集镇路口	10	400	23
25089	句容	后白张庙佳园变电所 1#主变	10	800	23
25090	句容	后白张庙佳园变电所 2#主变变压器	10	800	23
25091	句容	后白张庙佳园变电所 3#主变	10	800	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25092	句容	后白张庙佳园变电所 4#主变变压器	10	800	23
25093	句容	后白张庙卫生院	10	400	23
25094	句容	后白张庙新农村	10	400	23
25095	句容	后白张庙张巷	10	200	23
25096	句容	后白张庙镇北	10	400	23
25097	句容	后白张巷村北	10	200	23
25098	句容	后白张巷村北 104 国道旁	10	400	23
25099	句容	后白张巷村后	10	400	23
25100	句容	后白赵家棚	10	400	264
25101	句容	后白赵家塘村东	10	400	281
25102	句容	后白赵家塘村后	10	200	100
25103	句容	后白赵家塘村南	10	400	311
25104	句容	后白赵家塘村西	10	200	108
25105	句容	后白周地村中	10	400	23
25106	句容	后白周家边红旗桥	10	200	123
25107	句容	后白猪厂岔路口	10	400	251
25108	句容	后莘西箱变	10	400	349
25109	句容	湖景苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	603
25110	句容	湖景苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	603
25111	句容	湖景苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	601
25112	句容	湖景苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	577
25113	句容	湖景苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	563
25114	句容	湖景苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	559
25115	句容	湖景苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	661

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25116	句容	湖景苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	608
25117	句容	湖景苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	622
25118	句容	湖景苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	585
25119	句容	湖景苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	616
25120	句容	湖景苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	600
25121	句容	湖景苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	529
25122	句容	湖景苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	579
25123	句容	湖景苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	552
25124	句容	湖景苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	569
25125	句容	湖景苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	473
25126	句容	湖景苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	536
25127	句容	湖景苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	524
25128	句容	湖景苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	561
25129	句容	花谷里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	644
25130	句容	花谷里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	644
25131	句容	花谷里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	644
25132	句容	花谷里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	644
25133	句容	花谷里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	644
25134	句容	花谷里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	644
25135	句容	花谷里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	644
25136	句容	花谷里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	644
25137	句容	花语墅二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	431
25138	句容	花语墅二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	485
25139	句容	花语墅二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	379

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25140	句容	花语墅二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	398
25141	句容	花语墅二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	398
25142	句容	花语墅二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	453
25143	句容	花语墅二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	553
25144	句容	花语墅二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	584
25145	句容	花语墅二期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	554
25146	句容	花语墅二期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	524
25147	句容	花语墅小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	567
25148	句容	花语墅小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	368
25149	句容	花语墅小区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	567
25150	句容	花语墅小区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	301
25151	句容	华澳公司箱变	10	630	209
25152	句容	华城美景 1#箱变	10	630	383
25153	句容	华城美景 2#箱变	10	630	265
25154	句容	华城美景 3#箱变	10	630	358
25155	句容	华东科技新城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	473
25156	句容	华东科技新城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	486
25157	句容	华东科技新城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	463
25158	句容	华东科技新城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	487
25159	句容	华联西侧商住楼箱变配电变压器	10	400	156
25160	句容	华西大厦箱变	10	630	300
25161	句容	华阳包东	10	400	48
25162	句容	华阳包东 2#	10	400	239
25163	句容	华阳包家巷	10	400	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25164	句容	华阳包家巷 2#	10	400	360
25165	句容	华阳包家巷西北	10	400	78
25166	句容	华阳保安公司 2#	10	400	222
25167	句容	华阳北二路东	10	400	250
25168	句容	华阳北环路	10	250	48
25169	句容	华阳北路	10	500	246
25170	句容	华阳北山村小学	10	200	127
25171	句容	华阳北相村西	10	400	295
25172	句容	华阳北相南 (1)	10	400	340
25173	句容	华阳北阳门南	10	315	127
25174	句容	华阳北一路 1#	10	400	239
25175	句容	华阳北一路 2#	10	400	158
25176	句容	华阳北一路东	10	400	46
25177	句容	华阳北庄北	10	400	280
25178	句容	华阳菜场	10	400	167
25179	句容	华阳菜场西	10	400	204
25180	句容	华阳曹庄桃园	10	200	138
25181	句容	华阳叉路口南	10	200	94
25182	句容	华阳昌旺东	10	400	112
25183	句容	华阳长岗头村东	10	400	318
25184	句容	华阳陈家里	10	400	44
25185	句容	华阳陈家里 2#	10	500	142
25186	句容	华阳陈家里村东	10	400	181
25187	句容	华阳陈家里西	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25188	句容	华阳城上	10	200	121
25189	句容	华阳城投公司河滨南路灯变	10	400	331
25190	句容	华阳程棚南	10	400	295
25191	句容	华阳崇明桥	10	500	214
25192	句容	华阳大伏村南	10	200	92
25193	句容	华阳大伏东	10	200	98
25194	句容	华阳大伏西	10	400	82
25195	句容	华阳大杆子东	10	400	216
25196	句容	华阳大胡庄东	10	200	86
25197	句容	华阳大李相西	10	400	253
25198	句容	华阳大卓水厂	10	200	168
25199	句容	华阳戴家	10	400	356
25200	句容	华阳戴家边村北	10	400	258
25201	句容	华阳戴家边村西	10	200	53
25202	句容	华阳戴家边南	10	400	237
25203	句容	华阳戴家桥	10	400	185
25204	句容	华阳戴家桥西	10	400	218
25205	句容	华阳戴西	10	200	168
25206	句容	华阳典雅居箱变	10	630	467
25207	句容	华阳丁村南	10	400	117
25208	句容	华阳丁家边中	10	200	71
25209	句容	华阳丁家巷Ⅱ	10	400	290
25210	句容	华阳丁西	10	400	115
25211	句容	华阳东路箱变	10	630	368

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25212	句容	华阳东门口箱变	10	500	103
25213	句容	华阳东门桥	10	400	183
25214	句容	华阳东门小区	10	315	199
25215	句容	华阳杜榨村北	10	200	133
25216	句容	华阳杜榨西	10	200	119
25217	句容	华阳段家边（路边）	10	400	300
25218	句容	华阳二机厂宿舍	10	315	160
25219	句容	华阳房前南	10	200	40
25220	句容	华阳纺织小区	10	400	215
25221	句容	华阳妇幼西	10	400	157
25222	句容	华阳岗头村	10	200	111
25223	句容	华阳岗王村	10	400	164
25224	句容	华阳高基头	10	200	120
25225	句容	华阳高基头南	10	200	120
25226	句容	华阳高家山	10	200	45
25227	句容	华阳葛仙 10 幢南	10	400	267
25228	句容	华阳葛仙 11 幢	10	400	266
25229	句容	华阳葛仙新村 25 幢北	10	400	328
25230	句容	华阳给水公司	10	160	55
25231	句容	华阳工商局	10	400	308
25232	句容	华阳工商局东	10	400	44
25233	句容	华阳公寓	10	400	151
25234	句容	华阳公园	10	630	122
25235	句容	华阳公园南	10	315	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25236	句容	华阳国税局箱变	10	630	129
25237	句容	华阳海澜之家	10	800	257
25238	句容	华阳荷花南塘	10	200	123
25239	句容	华阳荷花塘北	10	200	32
25240	句容	华阳荷花塘路边	10	400	311
25241	句容	华阳何家东	10	200	130
25242	句容	华阳河滨后岗头	10	400	70
25243	句容	华阳河滨后岗头小区	10	315	169
25244	句容	华阳河滨南路路灯变	10	400	321
25245	句容	华阳河滨容城商厦箱变	10	630	482
25246	句容	华阳河滨小区	10	315	33
25247	句容	华阳河滨小区南	10	400	108
25248	句容	华阳河滨小区西	10	400	244
25249	句容	华阳河道美变	10	400	349
25250	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	688
25251	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	687
25252	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	676
25253	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	646
25254	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	653
25255	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	680
25256	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	687
25257	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	682
25258	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	671
25259	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	686

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25260	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	659
25261	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	686
25262	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	662
25263	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	669
25264	句容	华阳宏达装饰公司住宅楼	10	500	409
25265	句容	华阳候家边东	10	400	133
25266	句容	华阳后本湖村南	10	200	120
25267	句容	华阳后本湖西	10	200	103
25268	句容	华阳后本湖小桥	10	100	11
25269	句容	华阳后段巷西	10	400	305
25270	句容	华阳后岗头Ⅱ	10	400	227
25271	句容	华阳后巷村美变	10	400	135
25272	句容	华阳后巷东美变	10	400	220
25273	句容	华阳胡头南	10	400	208
25274	句容	华阳华琳制衣	10	400	78
25275	句容	华阳华升农庄	10	200	143
25276	句容	华阳化肥小区	10	400	250
25277	句容	华阳环保局宿舍变	10	400	203
25278	句容	华阳环城电力站	10	315	168
25279	句容	华阳环卫所	10	315	284
25280	句容	华阳吉里大塘	10	400	225
25281	句容	华阳吉里小村南	10	400	338
25282	句容	华阳计生站	10	400	169
25283	句容	华阳贾家	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25284	句容	华阳贾相北	10	400	257
25285	句容	华阳贾相村东	10	200	99
25286	句容	华阳贾相南	10	400	335
25287	句容	华阳建材楼	10	400	219
25288	句容	华阳建工箱变	10	630	313
25289	句容	华阳建设路东	10	400	210
25290	句容	华阳建设路东Ⅲ	10	400	93
25291	句容	华阳建设路南	10	400	253
25292	句容	华阳建新村箱变	10	630	495
25293	句容	华阳建中置业仓库西	10	400	360
25294	句容	华阳建筑公司北	10	400	251
25295	句容	华阳蒋巷村北	10	400	226
25296	句容	华阳解巷东	10	200	87
25297	句容	华阳金港大厦	10	500	214
25298	句容	华阳金路村	10	400	114
25299	句容	华阳金鑫大厦	10	630	333
25300	句容	华阳经家西	10	400	187
25301	句容	华阳井家里	10	250	145
25302	句容	华阳句东东区	10	200	170
25303	句容	华阳老南桥	10	400	310
25304	句容	华阳老年大学东	10	400	124
25305	句容	华阳里巷口东	10	400	253
25306	句容	华阳里巷口西	10	200	102
25307	句容	华阳立新村	10	400	185

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25308	句容	华阳刘棚南	10	200	141
25309	句容	华阳刘亭村中	10	400	87
25310	句容	华阳刘亭小村东	10	400	257
25311	句容	华阳刘亭中	10	400	269
25312	句容	华阳柳桥村	10	200	68
25313	句容	华阳柳桥东	10	400	326
25314	句容	华阳龙门菜场	10	400	187
25315	句容	华阳卢瓦尔郡 1#箱变	10	500	348
25316	句容	华阳卢瓦尔郡 2#箱变	10	630	421
25317	句容	华阳颇瓦尔郡 3#箱变	10	630	482
25318	句容	华阳颇瓦尔郡 4#箱变	10	630	446
25319	句容	华阳吕家西	10	400	319
25320	句容	华阳吕家园	10	400	91
25321	句容	华阳吕家园美变	10	400	343
25322	句容	华阳马槽巷 500KVA 美变 004001	10	500	162
25323	句容	华阳马场上东	10	400	170
25324	句容	华阳茅山村	10	400	322
25325	句容	华阳茅山村南	10	200	30
25326	句容	华阳茅山路	10	400	208
25327	句容	华阳梅花山庄东区	10	315	91
25328	句容	华阳梅花山庄西区	10	400	175
25329	句容	华阳梅花小区 1#箱变	10	630	230
25330	句容	华阳梅花小区 2#箱变	10	630	268
25331	句容	华阳梅花小区 7#箱变	10	630	396

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25332	句容	华阳梅花苑箱变	10	800	568
25333	句容	华阳庙岗村前	10	400	272
25334	句容	华阳名府东箱变	10	630	215
25335	句容	华阳名府西箱变	10	630	197
25336	句容	华阳名街 1#	10	630	147
25337	句容	华阳名街 2#	10	630	64
25338	句容	华阳木瓜园东	10	400	311
25339	句容	华阳南二东	10	200	71
25340	句容	华阳南路箱变	10	630	461
25341	句容	华阳南门建设路口	10	400	113
25342	句容	华阳南门南三路	10	250	69
25343	句容	华阳南门南苑公寓	10	250	44
25344	句容	华阳南门三里井小区西	10	400	207
25345	句容	华阳南三路东	10	400	291
25346	句容	华阳南亭路边	10	200	33
25347	句容	华阳南亭夏巷	10	400	259
25348	句容	华阳南一路东	10	400	54
25349	句容	华阳南苑小区	10	630	120
25350	句容	华阳农机站桃园	10	200	103
25351	句容	华阳农科所	10	315	132
25352	句容	华阳帕缇亚广场 1#箱变	10	630	192
25353	句容	华阳帕缇亚广场 2#美变	10	500	204
25354	句容	华阳排二南	10	200	137
25355	句容	华阳排一南	10	200	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25356	句容	华阳平顶山	10	200	127
25357	句容	华阳千禧广场	10	500	350
25358	句容	华阳钱家边西	10	400	253
25359	句容	华阳前岗头	10	250	110
25360	句容	华阳清泉南	10	400	140
25361	句容	华阳人民路东Ⅱ	10	500	107
25362	句容	华阳人武部	10	500	383
25363	句容	华阳容景户外传媒有限公司美变	10	400	264
25364	句容	华阳三里井	10	315	144
25365	句容	华阳三台阁公配	10	400	41
25366	句容	华阳三台阁小区	10	400	165
25367	句容	华阳三小东	10	400	291
25368	句容	华阳山芋地村北	10	400	287
25369	句容	华阳山圩地	10	200	89
25370	句容	华阳商业街北二路中	10	400	176
25371	句容	华阳商业街东	10	500	51
25372	句容	华阳商业街西	10	500	365
25373	句容	华阳上丁庄北	10	200	133
25374	句容	华阳上纪庄	10	400	226
25375	句容	华阳上纪庄中	10	400	213
25376	句容	华阳上路大队	10	315	105
25377	句容	华阳上下坝	10	200	143
25378	句容	华阳上下坝北	10	400	257
25379	句容	华阳上下坝村南	10	400	321

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25380	句容	华阳上下坝西	10	200	149
25381	句容	华阳上阳村公配	10	400	41
25382	句容	华阳上阳东北	10	400	255
25383	句容	华阳上阳东南	10	400	251
25384	句容	华阳少管东箱变	10	400	141
25385	句容	华阳少管所 2#	10	630	492
25386	句容	华阳少管所 3#	10	630	475
25387	句容	华阳少管所北箱变	10	400	181
25388	句容	华阳少管西箱变	10	400	291
25389	句容	华阳施家边村前	10	200	123
25390	句容	华阳十八湾美变	10	630	102
25391	句容	华阳十五涧南	10	200	103
25392	句容	华阳石坝村北	10	200	102
25393	句容	华阳石龙洞	10	200	120
25394	句容	华阳石龙洞村南	10	200	143
25395	句容	华阳石桥村南	10	200	106
25396	句容	华阳石桥村中	10	400	314
25397	句容	华阳石山头东	10	400	317
25398	句容	华阳石山头南	10	200	59
25399	句容	华阳食品公司宿舍变	10	400	201
25400	句容	华阳史家边	10	400	227
25401	句容	华阳丝绸小区	10	630	370
25402	句容	华阳寺巷北	10	400	303
25403	句容	华阳四小	10	400	156

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25404	句容	华阳孙塘头东	10	200	90
25405	句容	华阳所包家边	10	400	312
25406	句容	华阳所北相	10	200	78
25407	句容	华阳所北相村北	10	400	256
25408	句容	华阳所北相村南	10	200	147
25409	句容	华阳所北相大队部	10	400	254
25410	句容	华阳所北庄	10	400	314
25411	句容	华阳所北庄南	10	200	96
25412	句容	华阳所曹包菜	10	200	151
25413	句容	华阳所曹庄村西	10	200	112
25414	句容	华阳所叉路口	10	400	295
25415	句容	华阳所长岗头	10	200	77
25416	句容	华阳所城东	10	200	110
25417	句容	华阳所程棚	10	400	252
25418	句容	华阳所大队部	10	200	144
25419	句容	华阳所大伏	10	200	119
25420	句容	华阳所大伏后	10	400	302
25421	句容	华阳所大胡庄	10	200	113
25422	句容	华阳所戴家边	10	400	285
25423	句容	华阳所戴家边村东	10	200	86
25424	句容	华阳所甸西	10	200	140
25425	句容	华阳所丁家边村	10	200	26
25426	句容	华阳所丁家巷	10	400	48
25427	句容	华阳所丁家巷东	10	400	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25428	句容	华阳所东山村	10	400	150
25429	句容	华阳所东西王	10	200	161
25430	句容	华阳所杜榨	10	200	130
25431	句容	华阳所段家边	10	200	136
25432	句容	华阳所段家小村	10	200	78
25433	句容	华阳所范巷村	10	200	110
25434	句容	华阳所范巷村东	10	400	260
25435	句容	华阳所房前村	10	400	316
25436	句容	华阳所岗下村	10	400	47
25437	句容	华阳所光里庙	10	200	113
25438	句容	华阳所光里庙村北	10	200	138
25439	句容	华阳所函水冲	10	200	86
25440	句容	华阳所荷花塘	10	200	117
25441	句容	华阳所禾也	10	400	286
25442	句容	华阳所何家	10	200	93
25443	句容	华阳所候家边	10	315	33
25444	句容	华阳所后本湖	10	200	120
25445	句容	华阳所胡头村	10	200	114
25446	句容	华阳所胡头东	10	200	117
25447	句容	华阳所华成新村	10	400	122
25448	句容	华阳所吉里北	10	400	204
25449	句容	华阳所吉里村	10	400	43
25450	句容	华阳所吉里村南	10	400	252
25451	句容	华阳所吉里村西	10	400	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	句容	华阳所贾前村	10	400	276
25453	句容	华阳所贾相村	10	315	143
25454	句容	华阳所贾相南 1#	10	400	345
25455	句容	华阳所蒋巷村	10	400	269
25456	句容	华阳所交管所	10	400	165
25457	句容	华阳所解巷	10	400	265
25458	句容	华阳所解巷村南	10	200	99
25459	句容	华阳所解巷村西(曹庄)	10	200	148
25460	句容	华阳所金路新村	10	315	153
25461	句容	华阳所经家配变	10	200	73
25462	句容	华阳所居边村	10	250	174
25463	句容	华阳所居边村东	10	200	148
25464	句容	华阳所句东农场 1#变	10	400	349
25465	句容	华阳所句东农场 2#变	10	400	259
25466	句容	华阳所句东农场 3#变	10	400	294
25467	句容	华阳所句东农场 4#变	10	200	158
25468	句容	华阳所老鹅馆	10	400	185
25469	句容	华阳所老合村	10	200	138
25470	句容	华阳所李家边	10	200	148
25471	句容	华阳所李家边东	10	200	165
25472	句容	华阳所里巷口	10	200	115
25473	句容	华阳所里巷口村北	10	400	258
25474	句容	华阳所练村	10	200	69
25475	句容	华阳所练村村北	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25476	句容	华阳所梁徐村	10	200	110
25477	句容	华阳所梁徐村北	10	200	129
25478	句容	华阳所梁许	10	200	116
25479	句容	华阳所刘棚村	10	200	125
25480	句容	华阳所刘亭北	10	200	98
25481	句容	华阳所刘亭村	10	400	212
25482	句容	华阳所刘亭村南	10	200	103
25483	句容	华阳所刘亭村西	10	400	297
25484	句容	华阳所刘亭东	10	160	50
25485	句容	华阳所路东	10	400	278
25486	句容	华阳所吕家	10	200	124
25487	句容	华阳所吕家村东	10	400	295
25488	句容	华阳所马场山三队	10	200	98
25489	句容	华阳所马五	10	400	290
25490	句容	华阳所马一	10	200	94
25491	句容	华阳所马一北	10	400	130
25492	句容	华阳所庙岗	10	200	94
25493	句容	华阳所庙后村	10	200	114
25494	句容	华阳所木关元	10	200	102
25495	句容	华阳所木关元西	10	400	288
25496	句容	华阳所南二队	10	100	12
25497	句容	华阳所南岗村（圣湖大道）	10	400	324
25498	句容	华阳所南岗大队	10	200	84
25499	句容	华阳所南岗大队西	10	200	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25500	句容	华阳所南岗砖厂	10	200	88
25501	句容	华阳所南亭村	10	400	232
25502	句容	华阳所南亭电站	10	400	178
25503	句容	华阳所南一村	10	400	276
25504	句容	华阳所南一东队	10	200	108
25505	句容	华阳所排二	10	200	89
25506	句容	华阳所排三	10	200	148
25507	句容	华阳所排三东	10	200	104
25508	句容	华阳所排一	10	200	97
25509	句容	华阳所派出所	10	315	98
25510	句容	华阳所钱本湖中	10	400	291
25511	句容	华阳所钱家边	10	200	52
25512	句容	华阳所钱家边东	10	400	275
25513	句容	华阳所前本湖	10	400	257
25514	句容	华阳所前本湖村南	10	400	280
25515	句容	华阳所前段巷	10	200	88
25516	句容	华阳所清泉	10	315	51
25517	句容	华阳所清泉北	10	400	191
25518	句容	华阳所三里村	10	200	115
25519	句容	华阳所三里村东	10	200	119
25520	句容	华阳所上丁庄	10	200	51
25521	句容	华阳所上丁庄村南	10	200	64
25522	句容	华阳所上丁庄东	10	200	123
25523	句容	华阳所上杆村	10	400	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25524	句容	华阳所上路东（章家边村南）	10	200	25
25525	句容	华阳所上塘边	10	200	156
25526	句容	华阳所上旺村	10	200	62
25527	句容	华阳所上旺村西	10	200	143
25528	句容	华阳所上阳村南	10	400	183
25529	句容	华阳所上阳村西	10	400	60
25530	句容	华阳所少管所北	10	50	45
25531	句容	华阳所少管所南	10	315	255
25532	句容	华阳所施家边	10	200	59
25533	句容	华阳所施家边北	10	200	130
25534	句容	华阳所施家边南	10	200	75
25535	句容	华阳所十五涧	10	200	126
25536	句容	华阳所石坝村	10	200	125
25537	句容	华阳所石桥村	10	400	248
25538	句容	华阳所石山头	10	160	125
25539	句容	华阳所双庙	10	200	99
25540	句容	华阳所寺巷	10	200	124
25541	句容	华阳所孙塘头	10	400	242
25542	句容	华阳所谭家	10	200	131
25543	句容	华阳所汤家边	10	200	35
25544	句容	华阳所汤家边村中	10	400	176
25545	句容	华阳所陶东	10	200	76
25546	句容	华阳所土管所	10	400	147
25547	句容	华阳所王家边东	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25548	句容	华阳所王家边配变	10	200	137
25549	句容	华阳所王许庄	10	200	79
25550	句容	华阳所王许庄村北	10	400	185
25551	句容	华阳所王许庄西	10	400	100
25552	句容	华阳所韦家边	10	200	97
25553	句容	华阳所韦家边村北	10	200	56
25554	句容	华阳所吴岗村	10	200	152
25555	句容	华阳所吴岗村北	10	200	128
25556	句容	华阳所吴岗桃园	10	200	107
25557	句容	华阳所吴庄	10	200	123
25558	句容	华阳所吴庄村北	10	200	69
25559	句容	华阳所吴庄村东	10	200	100
25560	句容	华阳所吴庄西	10	200	120
25561	句容	华阳所五里墩转盘(1)	10	200	115
25562	句容	华阳所五里岗	10	100	17
25563	句容	华阳所西岗	10	200	112
25564	句容	华阳所西岗村北	10	200	106
25565	句容	华阳所西岗村加工厂	10	400	300
25566	句容	华阳所西岗村西	10	250	76
25567	句容	华阳所西岗二站	10	160	95
25568	句容	华阳所西岗中	10	400	253
25569	句容	华阳所西山	10	200	97
25570	句容	华阳所西塘埂	10	200	110
25571	句容	华阳所西塘头村	10	400	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25572	句容	华阳所西王	10	200	159
25573	句容	华阳所下甸村	10	200	61
25574	句容	华阳所夏家边	10	200	62
25575	句容	华阳所仙沐山庄	10	400	61
25576	句容	华阳所香精厂	10	315	208
25577	句容	华阳所巷里村	10	200	112
25578	句容	华阳所小北山	10	200	106
25579	句容	华阳所小东岗	10	200	119
25580	句容	华阳所小岗头	10	200	156
25581	句容	华阳所小岗头南	10	200	104
25582	句容	华阳所小涧子	10	200	170
25583	句容	华阳所小李家边	10	200	86
25584	句容	华阳所小林场	10	100	46
25585	句容	华阳所小山东村	10	200	76
25586	句容	华阳所小山东村北	10	400	328
25587	句容	华阳所小施家边	10	200	89
25588	句容	华阳所小五队	10	200	149
25589	句容	华阳所小庄	10	200	104
25590	句容	华阳所孝子村	10	200	132
25591	句容	华阳所孝子村东	10	200	115
25592	句容	华阳所孝子村南	10	200	95
25593	句容	华阳所斜桥	10	200	154
25594	句容	华阳所谢家塘村	10	400	155
25595	句容	华阳所新村	10	400	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25596	句容	华阳所新村西	10	200	118
25597	句容	华阳所新坊村	10	200	92
25598	句容	华阳所新坊村东	10	400	276
25599	句容	华阳所新坊九队	10	200	70
25600	句容	华阳所新坊路口	10	400	190
25601	句容	华阳所新坊马场山	10	400	237
25602	句容	华阳所新坊马四	10	200	109
25603	句容	华阳所新坊马四西	10	200	97
25604	句容	华阳所新坊马一队	10	200	82
25605	句容	华阳所新坊十二队	10	200	39
25606	句容	华阳所绣花小区	10	400	260
25607	句容	华阳所徐家边	10	200	73
25608	句容	华阳所徐茂山	10	200	118
25609	句容	华阳所徐巷村	10	400	240
25610	句容	华阳所徐巷村中	10	200	79
25611	句容	华阳所燕窝村	10	200	106
25612	句容	华阳所杨东北	10	200	37
25613	句容	华阳所杨家边村	10	200	24
25614	句容	华阳所杨家边小学	10	200	35
25615	句容	华阳所杨家巷新村	10	400	87
25616	句容	华阳所杨塘	10	200	160
25617	句容	华阳所尹家边	10	200	60
25618	句容	华阳所营里村	10	400	112
25619	句容	华阳所营里村北	10	400	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25620	句容	华阳所营里村东	10	200	57
25621	句容	华阳所余山	10	200	139
25622	句容	华阳所余山东	10	400	271
25623	句容	华阳所渔池	10	200	124
25624	句容	华阳所榨柯头	10	200	91
25625	句容	华阳所章井腾	10	100	75
25626	句容	华阳所张家边	10	200	119
25627	句容	华阳所张家庄村西	10	400	90
25628	句容	华阳所赵四村	10	200	78
25629	句容	华阳所赵孙配变	10	200	114
25630	句容	华阳所赵塘村	10	100	55
25631	句容	华阳所赵塘大队	10	200	84
25632	句容	华阳所中塘边	10	200	150
25633	句容	华阳所中塘边东	10	200	146
25634	句容	华阳所周家岗村委会	10	80	46
25635	句容	华阳所周家洼	10	200	133
25636	句容	华阳所周家洼北	10	200	104
25637	句容	华阳所朱家庄	10	400	296
25638	句容	华阳所朱家庄村东	10	400	253
25639	句容	华阳所朱家庄村西	10	200	114
25640	句容	华阳所朱巷村	10	400	314
25641	句容	华阳所朱巷村东	10	160	53
25642	句容	华阳所朱巷村西	10	200	106
25643	句容	华阳所朱窑村	10	200	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25644	句容	华阳所朱窑村北	10	400	293
25645	句容	华阳所朱窑村南	10	400	331
25646	句容	华阳所朱窑村西	10	200	88
25647	句容	华阳所邵家边	10	200	156
25648	句容	华阳所邵家边村东	10	160	102
25649	句容	华阳所邵家边村南	10	200	47
25650	句容	华阳所铃塘（公配）	10	200	38
25651	句容	华阳所铃塘东	10	200	32
25652	句容	华阳所铃塘加工厂	10	200	31
25653	句容	华阳所铃西	10	400	94
25654	句容	华阳汤家边东	10	200	113
25655	句容	华阳唐家村	10	200	71
25656	句容	华阳陶家西	10	400	243
25657	句容	华阳腾家巷	10	400	164
25658	句容	华阳腾家巷 2#	10	400	174
25659	句容	华阳天宝公司	10	50	40
25660	句容	华阳土管局	10	500	322
25661	句容	华阳万家边美式箱变	10	500	214
25662	句容	华阳王巷	10	200	72
25663	句容	华阳王巷东	10	400	258
25664	句容	华阳王巷西	10	400	201
25665	句容	华阳王许庄村南	10	200	56
25666	句容	华阳韦家边东	10	400	123
25667	句容	华阳韦家边南	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25668	句容	华阳文化馆南	10	400	202
25669	句容	华阳巫家湾	10	400	308
25670	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-1#主变	10	630	378
25671	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-2#主变	10	630	433
25672	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-1#主变	10	800	576
25673	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-2#主变	10	800	560
25674	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-3#主变	10	800	570
25675	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-4#主变	10	800	554
25676	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-1#主变	10	800	601
25677	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-2#主变	10	800	543
25678	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-3#主变	10	800	535
25679	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-4#主变	10	800	552
25680	句容	华阳西大街箱变 20008	10	630	358
25681	句容	华阳西岗村	10	200	43
25682	句容	华阳西岗东（大卓）	10	200	131
25683	句容	华阳西岗东加工厂	10	200	134
25684	句容	华阳西岗二站南	10	400	308
25685	句容	华阳西岗林业村	10	400	257
25686	句容	华阳西岗小区	10	400	221
25687	句容	华阳西岗小区北	10	315	78
25688	句容	华阳西岗小区东	10	400	243
25689	句容	华阳西岗小区东Ⅱ	10	400	95
25690	句容	华阳西岗小区西	10	400	77
25691	句容	华阳西关村	10	400	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25692	句容	华阳西关下路	10	250	145
25693	句容	华阳西关下路窑上	10	315	49
25694	句容	华阳西关新村	10	400	105
25695	句容	华阳西塘头中	10	200	97
25696	句容	华阳西苑小区东	10	400	168
25697	句容	华阳下坝村	10	200	124
25698	句容	华阳下甸村东	10	200	91
25699	句容	华阳下纪庄	10	400	261
25700	句容	华阳下纪庄西	10	400	320
25701	句容	华阳下塘边	10	200	121
25702	句容	华阳夏巷北	10	200	84
25703	句容	华阳巷里村北	10	200	74
25704	句容	华阳巷里东	10	200	101
25705	句容	华阳小北山村西	10	200	147
25706	句容	华阳小北山东	10	200	118
25707	句容	华阳小岗头中	10	200	95
25708	句容	华阳小李家边前	10	200	74
25709	句容	华阳肖杆南	10	400	219
25710	句容	华阳新坊 104 国道	10	400	44
25711	句容	华阳新坊机场路	10	400	151
25712	句容	华阳新坊六队村西	10	400	265
25713	句容	华阳新坊一队村南	10	400	147
25714	句容	华阳新华家园 1#箱变	10	500	306
25715	句容	华阳新华家园 2#箱变	10	500	333

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25716	句容	华阳徐家边	10	400	85
25717	句容	华阳徐茂山南	10	200	133
25718	句容	华阳徐巷村北	10	200	154
25719	句容	华阳徐巷村南	10	200	95
25720	句容	华阳雅苑公寓箱变主变	10	630	325
25721	句容	华阳燕窝北	10	200	118
25722	句容	华阳杨东	10	200	49
25723	句容	华阳杨家边路边	10	200	100
25724	句容	华阳羊角山	10	400	134
25725	句容	华阳羊角山北	10	315	32
25726	句容	华阳羊角山南	10	400	164
25727	句容	华阳羊角山西区	10	315	43
25728	句容	华阳羊角山西区Ⅱ	10	400	258
25729	句容	华阳窑上	10	400	214
25730	句容	华阳窑上东	10	200	118
25731	句容	华阳医药公司箱变 0016001	10	500	397
25732	句容	华阳银桂 2#	10	400	246
25733	句容	华阳银桂箱变	10	630	265
25734	句容	华阳尹家边	10	400	250
25735	句容	华阳邮电宿舍	10	400	253
25736	句容	华阳余山茶厂	10	200	51
25737	句容	华阳玉兰苑箱变	10	630	308
25738	句容	华阳玉清 31 栋东	10	400	240
25739	句容	华阳玉清 41 幢南	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25740	句容	华阳玉清南路	10	500	256
25741	句容	华阳玉清南路南	10	500	306
25742	句容	华阳榨珂头北	10	200	86
25743	句容	华阳张家边南	10	200	129
25744	句容	华阳张家上	10	315	228
25745	句容	华阳张家庄村	10	400	211
25746	句容	华阳兆文山美变	10	400	273
25747	句容	华阳振兴三区	10	400	82
25748	句容	华阳振兴一区	10	400	120
25749	句容	华阳镇拆迁安置小区 C 地块	10	250	88
25750	句容	华阳中粮公寓箱变	10	630	455
25751	句容	华阳中山朱家里南	10	315	132
25752	句容	华阳周家岗大杆南	10	400	118
25753	句容	华阳周山头	10	200	95
25754	句容	华阳朱巷东	10	400	331
25755	句容	华阳朱巷中	10	400	284
25756	句容	华阳朱窑村东	10	400	272
25757	句容	华阳装饰公司美变	10	400	337
25758	句容	华阳紫金小区 4#箱变	10	630	190
25759	句容	华阳滕家村	10	400	142
25760	句容	华阳钤东南	10	400	265
25761	句容	华阳钤西西	10	200	110
25762	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 1#主变	10	800	560
25763	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 2#主变	10	800	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25764	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 3#主变	10	800	593
25765	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 4#主变	10	800	600
25766	句容	化肥厂拆迁安置小区箱变	10	400	293
25767	句容	黄梅凹子村	10	400	282
25768	句容	黄梅凹子村东	10	200	121
25769	句容	黄梅北井	10	200	24
25770	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	434
25771	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	607
25772	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-3#配电变压器	10	800	521
25773	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-4#配电变压器	10	800	467
25774	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	603
25775	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	611
25776	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	565
25777	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	598
25778	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	607
25779	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	517
25780	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	599
25781	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	610
25782	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	519
25783	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	613
25784	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	577
25785	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	569
25786	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	637
25787	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	522

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25788	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	572
25789	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	569
25790	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	537
25791	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	569
25792	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	575
25793	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	569
25794	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	497
25795	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	528
25796	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	613
25797	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	569
25798	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	599
25799	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	569
25800	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	569
25801	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	606
25802	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	565
25803	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	509
25804	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	471
25805	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	719
25806	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	414
25807	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	561
25808	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-1#主变	10	800	592
25809	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-2#主变	10	800	569
25810	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#箱变	10	400	243
25811	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-1#主变	10	800	545

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25812	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-2#主变	10	800	569
25813	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-3#主变	10	800	630
25814	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-4#主变	10	800	569
25815	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#箱变	10	400	256
25816	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-1#主变	10	800	601
25817	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-2#主变	10	800	569
25818	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#箱变	10	400	315
25819	句容	黄梅碧桂园二低层区 4#箱变	10	400	282
25820	句容	黄梅碧桂园二低层区 5#箱变	10	400	283
25821	句容	黄梅碧桂园二低层区 6#箱变	10	400	285
25822	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-1#主变	10	630	425
25823	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-2#主变	10	630	444
25824	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-1#主变	10	800	569
25825	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-2#主变	10	800	657
25826	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-1 主变	10	800	619
25827	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-2 主变	10	800	620
25828	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-3 主变	10	800	567
25829	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-4 主变	10	800	604
25830	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-1#主变配电变压器	10	800	569
25831	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-2#主变配电变压器	10	800	600
25832	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-1#主变	10	630	459
25833	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-2#主变	10	630	494
25834	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-1#主变	10	630	477
25835	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-2#主变	10	630	410

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25836	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-1#主变	10	630	353
25837	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-2#主变	10	630	462
25838	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-1#主变	10	800	614
25839	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-2#主变	10	800	569
25840	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-1#主变	10	800	620
25841	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-2#主变	10	800	569
25842	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	569
25843	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	638
25844	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	569
25845	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	609
25846	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	567
25847	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	441
25848	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	567
25849	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	442
25850	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-1#主变	10	630	478
25851	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-2#主变	10	630	480
25852	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-1#主变	10	800	450
25853	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-2#主变	10	800	625
25854	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-1#主变	10	630	474
25855	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-2#主变	10	630	491
25856	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-1#主变	10	630	476
25857	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-2#主变	10	630	387
25858	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	564
25859	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25860	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	456
25861	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	481
25862	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	428
25863	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	440
25864	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	630	333
25865	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	630	428
25866	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-3 配电变压器	10	630	460
25867	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-4 配电变压器	10	630	437
25868	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	445
25869	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	474
25870	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	479
25871	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	466
25872	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	481
25873	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	540
25874	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	603
25875	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	594
25876	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	589
25877	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	615
25878	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	488
25879	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	582
25880	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	455
25881	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	496
25882	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	497
25883	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	522

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25884	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	479
25885	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	424
25886	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	524
25887	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	583
25888	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	472
25889	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	582
25890	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	499
25891	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	597
25892	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	590
25893	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	618
25894	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	568
25895	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	629
25896	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-3#主变配电变压器	10	800	627
25897	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-4#主变配电变压器	10	800	464
25898	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-1#主变配电变压器	10	800	618
25899	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-2#主变配电变压器	10	800	578
25900	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-3#主变配电变压器	10	800	481
25901	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-4#主变配电变压器	10	800	526
25902	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-1#主变配电变压器	10	800	645
25903	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-2#主变配电变压器	10	800	536
25904	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-3#主变配电变压器	10	800	614
25905	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-4#主变配电变压器	10	800	412
25906	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-1#主变配电变压器	10	800	600
25907	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-2#主变配电变压器	10	800	590

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-3#配电变压器	10	800	584
25909	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-4#主变配电变压器	10	800	582
25910	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-1#主变配电变压器	10	800	630
25911	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-2#主变配电变压器	10	800	564
25912	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-3#主变配电变压器	10	800	559
25913	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-4#主变配电变压器	10	800	569
25914	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-1#主变	10	800	525
25915	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-2#主变	10	800	527
25916	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-1#主变	10	800	572
25917	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-2#主变	10	800	506
25918	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-3#主变	10	800	575
25919	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-4#主变	10	800	547
25920	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-1#主变	10	800	608
25921	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-2#主变	10	630	304
25922	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-3#主变	10	630	450
25923	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-4#主变	10	630	383
25924	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-1#主变	10	800	621
25925	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-2#主变	10	800	482
25926	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-3#主变	10	800	554
25927	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-4#主变	10	800	585
25928	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-1#主变	10	800	636
25929	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-2#主变	10	800	605
25930	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-3#主变	10	800	712
25931	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-4#主变	10	800	626

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25932	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-1#主变	10	800	600
25933	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-2#主变	10	800	478
25934	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-3#主变	10	800	627
25935	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-4#主变	10	800	601
25936	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-1#主变	10	800	600
25937	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-2#主变	10	800	601
25938	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-3#主变	10	800	650
25939	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-4#主变	10	800	633
25940	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-1#主变	10	800	604
25941	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-2#主变	10	800	599
25942	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-3#主变	10	800	646
25943	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-4#主变	10	800	631
25944	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-1#主变	10	800	603
25945	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-2#主变	10	800	631
25946	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-3#主变	10	800	560
25947	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-4#主变	10	800	612
25948	句容	黄梅陈巷小村	10	400	249
25949	句容	黄梅大桥村	10	400	265
25950	句容	黄梅大桥村南	10	200	105
25951	句容	黄梅大卓集镇北	10	200	38
25952	句容	黄梅大卓马家山村西	10	200	69
25953	句容	黄梅道人桥	10	200	176
25954	句容	黄梅丁村	10	200	103
25955	句容	黄梅东储岗村东	10	400	281

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25956	句容	黄梅东巷五队村北	10	200	57
25957	句容	黄梅方家山	10	200	131
25958	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	720
25959	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	508
25960	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-1#配电变压器	10	630	468
25961	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-2#配电变压器	10	630	418
25962	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	630	491
25963	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	630	466
25964	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	638
25965	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	662
25966	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	660
25967	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	634
25968	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	614
25969	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	594
25970	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	516
25971	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	720
25972	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	630	435
25973	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	630	492
25974	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	720
25975	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	545
25976	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	601
25977	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	558
25978	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	571
25979	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	578

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25980	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	468
25981	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	471
25982	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	633
25983	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	618
25984	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	620
25985	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	607
25986	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	488
25987	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	493
25988	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	505
25989	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	488
25990	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	504
25991	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	463
25992	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	396
25993	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	567
25994	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	637
25995	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	617
25996	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	625
25997	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	621
25998	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	627
25999	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	720
26000	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	554
26001	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	720
26002	句容	黄梅高郭村西	10	400	109
26003	句容	黄梅高家边村南	10	400	164

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26004	句容	黄梅供电所	10	400	115
26005	句容	黄梅供电所 1#充电桩变	10	400	135
26006	句容	黄梅沟西村南	10	200	124
26007	句容	黄梅沟西村西	10	200	137
26008	句容	黄梅固江村十一队	10	400	267
26009	句容	黄梅恒业	10	400	313
26010	句容	黄梅后石涧北	10	200	120
26011	句容	黄梅后石涧村东	10	200	101
26012	句容	黄梅后塘村东	10	400	224
26013	句容	黄梅胡家窑	10	200	114
26014	句容	黄梅花木村南	10	400	272
26015	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	449
26016	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	474
26017	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	472
26018	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	456
26019	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	477
26020	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	502
26021	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	478
26022	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	478
26023	句容	黄梅黄梅中学	10	400	190
26024	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	685
26025	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	693
26026	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	676
26027	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	653

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26028	句容	黄梅集镇供销社	10	200	84
26029	句容	黄梅集镇建管所	10	400	249
26030	句容	黄梅集镇建管所西	10	400	268
26031	句容	黄梅集镇粮站	10	400	224
26032	句容	黄梅交通投资 1#箱变	10	400	337
26033	句容	黄梅交通投资 2#箱变	10	400	317
26034	句容	黄梅解家边	10	400	355
26035	句容	黄梅九华茶场	10	200	39
26036	句容	黄梅开元公司	10	250	153
26037	句容	黄梅匡家边村东	10	200	136
26038	句容	黄梅匡家边村南	10	400	238
26039	句容	黄梅琅琊界村北	10	400	252
26040	句容	黄梅李岗头村南	10	200	95
26041	句容	黄梅莲塘	10	200	165
26042	句容	黄梅马家山	10	400	296
26043	句容	黄梅南社村东	10	200	98
26044	句容	黄梅南巷村东	10	400	228
26045	句容	黄梅南巷大村	10	400	211
26046	句容	黄梅南巷林场韩国庆	10	400	328
26047	句容	黄梅农业	10	200	148
26048	句容	黄梅潘家边	10	250	152
26049	句容	黄梅前石路灯	10	400	316
26050	句容	黄梅阮家	10	200	128
26051	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	577

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26052	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	591
26053	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	633
26054	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	597
26055	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-1#变压器	10	800	563
26056	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	586
26057	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	605
26058	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	620
26059	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	411
26060	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	464
26061	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	475
26062	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	471
26063	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	577
26064	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	586
26065	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	615
26066	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	619
26067	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	572
26068	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	593
26069	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	564
26070	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	571
26071	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	598
26072	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	521
26073	句容	黄梅所(政府西)	10	400	294
26074	句容	黄梅所凹子村北	10	200	103
26075	句容	黄梅所百家山村	10	100	45

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26076	句容	黄梅所包家	10	400	289
26077	句容	黄梅所包家村东	10	200	118
26078	句容	黄梅所北井电站	10	200	143
26079	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-1#主变	10	800	527
26080	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-2#主变	10	800	553
26081	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-1#主变	10	800	556
26082	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-2#主变	10	800	625
26083	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-3#主变	10	800	469
26084	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-4#主变	10	800	439
26085	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-1#主变	10	800	531
26086	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-2#主变	10	800	590
26087	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-3#主变	10	800	569
26088	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-4#主变	10	800	583
26089	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-1#主变	10	800	566
26090	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-2#主变	10	800	466
26091	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-3#主变	10	800	565
26092	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-4#主变	10	800	616
26093	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-1#主变	10	800	591
26094	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-2#主变	10	800	610
26095	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-3#主变	10	800	595
26096	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-4#主变	10	800	569
26097	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-1#主变	10	800	596
26098	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-2#主变	10	800	573
26099	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-3#主变	10	800	616

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26100	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-4#主变	10	800	631
26101	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-1#主变	10	800	560
26102	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-2#主变	10	800	620
26103	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-3#主变	10	800	624
26104	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-4#主变	10	800	611
26105	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-1#主变	10	800	572
26106	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-3#主变	10	800	623
26107	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-2#主变	10	800	568
26108	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-4#主变	10	800	615
26109	句容	黄梅所碧桂园学校充电桩	10	400	103
26110	句容	黄梅所蔡家	10	100	26
26111	句容	黄梅所陈家村	10	200	115
26112	句容	黄梅所陈巷	10	400	269
26113	句容	黄梅所陈巷北	10	400	252
26114	句容	黄梅所陈巷村西	10	200	92
26115	句容	黄梅所陈巷西南	10	400	320
26116	句容	黄梅所赤岗	10	200	154
26117	句容	黄梅所赤岗路边	10	200	82
26118	句容	黄梅所大卓集镇南	10	400	294
26119	句容	黄梅所大卓镇南	10	400	126
26120	句容	黄梅所佃边村	10	200	151
26121	句容	黄梅所丁村村北	10	200	89
26122	句容	黄梅所丁村敬老院	10	200	124
26123	句容	黄梅所东储岗	10	400	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26124	句容	黄梅所东巷大村	10	400	281
26125	句容	黄梅所东巷大村西	10	400	274
26126	句容	黄梅所东巷四队	10	200	87
26127	句容	黄梅所东巷五队	10	200	81
26128	句容	黄梅所方便庵	10	400	314
26129	句容	黄梅所方便庵南	10	400	41
26130	句容	黄梅所方便庵西	10	400	102
26131	句容	黄梅所高郭	10	400	41
26132	句容	黄梅所高郭东	10	200	69
26133	句容	黄梅所高郭棚	10	400	201
26134	句容	黄梅所高家边村	10	400	299
26135	句容	黄梅所高家边村中	10	400	282
26136	句容	黄梅所沟西	10	400	286
26137	句容	黄梅所固江水库	10	100	40
26138	句容	黄梅所固江水库北	10	200	121
26139	句容	黄梅所后石涧村	10	400	202
26140	句容	黄梅所后塘村	10	400	195
26141	句容	黄梅所后塘村北	10	400	315
26142	句容	黄梅所后塘村南	10	400	237
26143	句容	黄梅所后塘滚水坝	10	100	25
26144	句容	黄梅所后塘窑厂	10	400	41
26145	句容	黄梅所胡家窑村北	10	200	133
26146	句容	黄梅所花木村	10	200	98
26147	句容	黄梅所华铭服装厂	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26148	句容	黄梅所华瑞漆业	10	200	113
26149	句容	黄梅所华泰牧业	10	400	340
26150	句容	黄梅所华艺网厂	10	400	54
26151	句容	黄梅所黄梅供电所（中学）	10	400	234
26152	句容	黄梅所黄梅佳联创	10	400	58
26153	句容	黄梅所集镇供电所	10	315	95
26154	句容	黄梅所集镇西岗头	10	400	0
26155	句容	黄梅所贾母巷	10	400	41
26156	句容	黄梅所九华茶场北	10	200	126
26157	句容	黄梅所九华化工	10	400	74
26158	句容	黄梅所九华化工厂西	10	400	165
26159	句容	黄梅所九华山公墓	10	200	144
26160	句容	黄梅所匡家边	10	200	131
26161	句容	黄梅所琅琊界	10	200	121
26162	句容	黄梅所李岗头村	10	200	85
26163	句容	黄梅所李一队	10	100	73
26164	句容	黄梅所莲塘	10	200	149
26165	句容	黄梅所孟家	10	200	165
26166	句容	黄梅所庙王山	10	200	108
26167	句容	黄梅所奶牛厂	10	400	302
26168	句容	黄梅所南杆底村	10	200	110
26169	句容	黄梅所南社村	10	400	283
26170	句容	黄梅所南社村北	10	200	107
26171	句容	黄梅所南社村西	10	200	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26172	句容	黄梅所南巷村北	10	200	90
26173	句容	黄梅所南巷村西	10	400	235
26174	句容	黄梅所南巷西边山	10	200	70
26175	句容	黄梅所南矸底村东	10	200	103
26176	句容	黄梅所排岗	10	400	314
26177	句容	黄梅所前石涧村	10	400	256
26178	句容	黄梅所前塘村北	10	400	319
26179	句容	黄梅所前塘五队	10	200	101
26180	句容	黄梅所上涧西	10	100	45
26181	句容	黄梅所上荫	10	200	82
26182	句容	黄梅所上荫村南	10	200	68
26183	句容	黄梅所松立	10	400	170
26184	句容	黄梅所唐家村东	10	200	77
26185	句容	黄梅所团结水库	10	200	157
26186	句容	黄梅所汪江庄	10	400	281
26187	句容	黄梅所汪江庄中	10	400	172
26188	句容	黄梅所王店尧村东	10	200	87
26189	句容	黄梅所王店窑	10	400	256
26190	句容	黄梅所巫家边村	10	100	57
26191	句容	黄梅所乌背山	10	400	287
26192	句容	黄梅所乌背山村北	10	400	338
26193	句容	黄梅所西储岗	10	200	66
26194	句容	黄梅所西储岗村南	10	200	27
26195	句容	黄梅所西社村北	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26196	句容	黄梅所西社村西	10	200	87
26197	句容	黄梅所西社中	10	200	129
26198	句容	黄梅所西巷村	10	400	270
26199	句容	黄梅所西巷村西	10	400	281
26200	句容	黄梅所下村	10	200	152
26201	句容	黄梅所下村村北	10	400	41
26202	句容	黄梅所下村南	10	250	188
26203	句容	黄梅所下风边村	10	400	251
26204	句容	黄梅所下岗头	10	400	301
26205	句容	黄梅所下岗头村北	10	400	175
26206	句容	黄梅所下荫村南	10	200	129
26207	句容	黄梅所下荫小学	10	200	120
26208	句容	黄梅所下庄村	10	400	241
26209	句容	黄梅所夏家	10	50	17
26210	句容	黄梅所新光	10	200	166
26211	句容	黄梅所新华	10	200	168
26212	句容	黄梅所杨棚	10	200	144
26213	句容	黄梅所杨棚村东	10	400	50
26214	句容	黄梅所姚家边	10	200	167
26215	句容	黄梅所姚家村	10	200	86
26216	句容	黄梅所姚家村南	10	200	104
26217	句容	黄梅所医院公配	10	200	156
26218	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	615
26219	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-2#主变	10	800	475

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26220	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-3#主变	10	800	647
26221	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	618
26222	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-1#主变	10	800	643
26223	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-2#主变	10	800	667
26224	句容	黄梅所雨前山庄	10	200	121
26225	句容	黄梅所张家边	10	400	287
26226	句容	黄梅所张介	10	200	152
26227	句容	黄梅所张木	10	400	321
26228	句容	黄梅所张木村前	10	400	266
26229	句容	黄梅所张木村西	10	400	255
26230	句容	黄梅所张巷村东	10	100	24
26231	句容	黄梅所真武庙	10	200	162
26232	句容	黄梅所芝麻岗	10	200	71
26233	句容	黄梅所中国联通	10	200	149
26234	句容	黄梅所中联家具	10	400	140
26235	句容	黄梅所中学（大卓）	10	400	270
26236	句容	黄梅所周家边村北	10	400	212
26237	句容	黄梅所周家边村南	10	400	280
26238	句容	黄梅所周家边村西	10	200	131
26239	句容	黄梅所朱巷村	10	400	245
26240	句容	黄梅所朱巷村北	10	200	128
26241	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 3#变	10	400	257
26242	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 4#变	10	400	360
26243	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-1#主变	10	630	428

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26244	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-2#主变	10	630	567
26245	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 5#变	10	400	234
26246	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 6#变	10	400	322
26247	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 7#变	10	400	360
26248	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 8#变	10	400	227
26249	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 11#主变	10	400	314
26250	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 12#主变	10	400	314
26251	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 10#主变	10	630	465
26252	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 9#主变	10	630	567
26253	句容	黄梅唐家村	10	400	299
26254	句容	黄梅王家边	10	200	110
26255	句容	黄梅巫墅村东	10	200	154
26256	句容	黄梅巫墅村西	10	400	274
26257	句容	黄梅吴家	10	250	207
26258	句容	黄梅吴家小村	10	200	128
26259	句容	黄梅五四水库	10	200	78
26260	句容	黄梅西社	10	400	265
26261	句容	黄梅西巷村北	10	200	131
26262	句容	黄梅西窑	10	400	308
26263	句容	黄梅下岗头村西	10	200	137
26264	句容	黄梅下岗头村中	10	200	113
26265	句容	黄梅新村 1#变电所主变 1	10	1000	662
26266	句容	黄梅新村 1#变电所主变 2	10	1000	740
26267	句容	黄梅新村 10#配电室 10-1#配电变压器	10	1000	709

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26268	句容	黄梅新村 10#配电室 10-2#配电变压器	10	1000	781
26269	句容	黄梅新村 11#变电所 1#主变	10	1000	750
26270	句容	黄梅新村 11#变电所 2#主变	10	1000	711
26271	句容	黄梅新村 12#配电室 12-1#配电变压器	10	1000	751
26272	句容	黄梅新村 12#配电室 12-2#配电变压器	10	1000	625
26273	句容	黄梅新村 13#配电室 13-1#配电变压器	10	1000	718
26274	句容	黄梅新村 13#配电室 13-2#配电变压器	10	1000	682
26275	句容	黄梅新村 14#配电室 14-2#配电变压	10	630	388
26276	句容	黄梅新村 15#配电室 15-1#配电变压器	10	1000	687
26277	句容	黄梅新村 15#配电室 15-2#配电变压器	10	1000	727
26278	句容	黄梅新村 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	580
26279	句容	黄梅新村 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	587
26280	句容	黄梅新村 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	542
26281	句容	黄梅新村 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	523
26282	句容	黄梅新村 18#配电室 18-1#配电变压器	10	1000	688
26283	句容	黄梅新村 18#配电室 18-2#配电变压器	10	1000	732
26284	句容	黄梅新村 19#变电所主变 1	10	1000	652
26285	句容	黄梅新村 19#变电所主变 2	10	1000	649
26286	句容	黄梅新村 2#变电所主变 1	10	1000	679
26287	句容	黄梅新村 2#变电所主变 2	10	1000	745
26288	句容	黄梅新村 20#变电所主变 1	10	800	599
26289	句容	黄梅新村 20#变电所主变 2	10	800	547
26290	句容	黄梅新村 21#配电室 21-1#主变	10	1000	752
26291	句容	黄梅新村 21#配电室 21-2#主变	10	1000	758

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26292	句容	黄梅新村 22#变电所主变 1	10	1000	794
26293	句容	黄梅新村 22#变电所主变 2	10	1000	727
26294	句容	黄梅新村 23#变电所主变 1	10	800	615
26295	句容	黄梅新村 23#变电所主变 2	10	800	604
26296	句容	黄梅新村 3#变电所 1#主变	10	800	573
26297	句容	黄梅新村 3#变电所 2#主变	10	800	551
26298	句容	黄梅新村 4#变电所主变 1	10	800	545
26299	句容	黄梅新村 4#变电所主变 2	10	800	570
26300	句容	黄梅新村 5#变电所主变 1	10	1000	763
26301	句容	黄梅新村 5#变电所主变 2	10	1000	697
26302	句容	黄梅新村 6#变电所主变 1	10	800	595
26303	句容	黄梅新村 6#变电所主变 2	10	800	566
26304	句容	黄梅新村 7#变电所主变 1	10	1000	757
26305	句容	黄梅新村 7#变电所主变 2	10	1000	688
26306	句容	黄梅新村 8#变电所 1#主变	10	630	481
26307	句容	黄梅新村 8#变电所 2#主变	10	630	443
26308	句容	黄梅新村 9#配电室 9-1#配电变压器	10	1000	766
26309	句容	黄梅新村 9#配电室 9-2#配电变压器	10	1000	726
26310	句容	黄梅新村菜场 1#箱变主变	10	630	250
26311	句容	黄梅新村菜场 2#箱变主变	10	630	427
26312	句容	黄梅新村菜场 3#箱变主变	10	630	487
26313	句容	黄梅新村菜场 4#箱变主变	10	630	441
26314	句容	黄梅新塘集镇	10	315	230
26315	句容	黄梅新塘李家	10	160	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26316	句容	黄梅新庄村	10	200	156
26317	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	590
26318	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	600
26319	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	608
26320	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	588
26321	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	573
26322	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	619
26323	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	346
26324	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	594
26325	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	559
26326	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	651
26327	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	586
26328	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	588
26329	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	383
26330	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	431
26331	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	402
26332	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	257
26333	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	615
26334	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	604
26335	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	623
26336	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	638
26337	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	621
26338	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	600
26339	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26340	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	430
26341	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	604
26342	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	609
26343	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	532
26344	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	604
26345	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	639
26346	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	600
26347	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	527
26348	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	557
26349	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	632
26350	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	631
26351	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	682
26352	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	576
26353	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	719
26354	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	635
26355	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	593
26356	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	538
26357	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	565
26358	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	587
26359	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	582
26360	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	532
26361	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	524
26362	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	579
26363	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	618

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	519
26365	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	631
26366	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	610
26367	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	605
26368	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	559
26369	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	702
26370	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	567
26371	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	572
26372	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	693
26373	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	719
26374	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	719
26375	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	621
26376	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	619
26377	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	583
26378	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	592
26379	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	590
26380	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	620
26381	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	620
26382	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	634
26383	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 1#主变	10	630	475
26384	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 2#主变	10	630	482
26385	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 3#主变	10	630	524
26386	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 4#主变	10	630	501
26387	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 5#主变	10	800	626

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26388	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 6#主变	10	800	638
26389	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 10#主变	10	630	499
26390	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 7#主变	10	630	513
26391	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 8#主变	10	630	490
26392	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 9#主变	10	630	510
26393	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	484
26394	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	479
26395	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	660
26396	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	628
26397	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	663
26398	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	659
26399	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	626
26400	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	634
26401	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 1#配电变压器	10	630	504
26402	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 2#配电变压器	10	630	490
26403	句容	黄梅永盛工艺品厂	10	315	270
26404	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	592
26405	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	496
26406	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	585
26407	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	570
26408	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	548
26409	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	562
26410	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	580
26411	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26412	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	578
26413	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	550
26414	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	556
26415	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	583
26416	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	602
26417	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	555
26418	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	571
26419	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	581
26420	句容	黄梅张家边村东	10	200	132
26421	句容	黄梅张家边南	10	400	242
26422	句容	黄梅张木林场	10	400	311
26423	句容	黄梅张窑	10	400	319
26424	句容	黄梅张窑村后	10	400	281
26425	句容	黄梅芝麻岗村北	10	200	123
26426	句容	黄梅周家边村东	10	200	75
26427	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	590
26428	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	578
26429	句容	汇金半岛小区 1-1#主变	10	400	351
26430	句容	汇金半岛小区 1-2#主变	10	400	360
26431	句容	吉里小村变	10	400	86
26432	句容	集美雅苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	685
26433	句容	集美雅苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	671
26434	句容	集美雅苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	678
26435	句容	集美雅苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	680

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26436	句容	集美雅苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	646
26437	句容	集美雅苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	664
26438	句容	集美雅苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	634
26439	句容	集美雅苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	604
26440	句容	集镇广场	10	500	91
26441	句容	嘉盛花园箱变	10	500	287
26442	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	418
26443	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	440
26444	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	400
26445	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	391
26446	句容	嘉烨御花园 4#变 4-1#主变配电变压器	10	630	394
26447	句容	嘉烨御花园 4#变 4-2#主变配电变压器	10	630	434
26448	句容	嘉烨御花园 4#变 4-3#主变配电变压器	10	630	445
26449	句容	嘉烨御花园 4#变 4-4#主变配电变压器	10	630	425
26450	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	507
26451	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	507
26452	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	425
26453	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	293
26454	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	451
26455	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	484
26456	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 2#主变	10	630	312
26457	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 3#主变	10	630	266
26458	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 4#主变	10	630	567
26459	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 1#主变	10	630	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26460	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 2#主变	10	630	425
26461	句容	贾母巷西	10	400	41
26462	句容	甲城社区安置房 1#配电变压器	10	800	514
26463	句容	甲城社区安置房 2#配电变压器	10	800	520
26464	句容	建设路东 2	10	400	327
26465	句容	建设路中	10	315	91
26466	句容	建筑公司	10	400	230
26467	句容	江家庄	10	315	99
26468	句容	江家庄东	10	400	260
26469	句容	江南世家 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	611
26470	句容	江南世家 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	634
26471	句容	江南世家 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	665
26472	句容	江南世家 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	616
26473	句容	江南世家 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	612
26474	句容	江南世家 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	604
26475	句容	江南世家 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	576
26476	句容	江南世家 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	600
26477	句容	江南世家 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	621
26478	句容	江南世家 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	631
26479	句容	江南世家 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	685
26480	句容	江南世家 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	689
26481	句容	江南世家 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	685
26482	句容	江南世家 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	687
26483	句容	江南世家 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	646

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26484	句容	江南世家 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	578
26485	句容	江南世家 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	608
26486	句容	江南世家 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	632
26487	句容	江南世家 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	639
26488	句容	江南世家 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	636
26489	句容	江南世家 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	622
26490	句容	江南世家 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	606
26491	句容	江南桃园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	615
26492	句容	江南桃园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	663
26493	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	348
26494	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	674
26495	句容	江苏华澳公司箱变	10	630	499
26496	句容	江苏可一文化产业园 4#箱变	10	500	0
26497	句容	江苏商贸城 1#箱变	10	630	217
26498	句容	江苏商贸城 2#箱变	10	500	319
26499	句容	江苏商贸城 3#箱变	10	500	332
26500	句容	江苏圣潮建设	10	400	264
26501	句容	蒋南 2#箱变	10	630	561
26502	句容	交警大队(中队)	10	400	41
26503	句容	剿丝小区西箱变	10	630	431
26504	句容	教师公寓 1#箱变	10	630	318
26505	句容	教育公寓 2#箱变	10	630	427
26506	句容	金城公寓箱变	10	500	229
26507	句容	金城沁园 1#箱变	10	630	412

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26508	句容	金城沁园 2#箱变	10	630	463
26509	句容	金城沁园 3#箱变	10	630	457
26510	句容	金城沁园 4#箱变	10	630	383
26511	句容	金城沁园 5#箱变	10	630	451
26512	句容	金桂箱变	10	630	349
26513	句容	金猴安置楼箱变	10	315	179
26514	句容	金鸡岗箱变	10	400	277
26515	句容	金桥公寓箱变	10	630	484
26516	句容	金色家园 1#箱变	10	630	423
26517	句容	金色家园 2#箱变	10	630	409
26518	句容	金色家园二期开闭所 1#主变	10	1000	714
26519	句容	金水湾 1#箱变 008003	10	630	378
26520	句容	金水湾 2#箱变 007002	10	630	387
26521	句容	金水湾 3#箱变	10	630	440
26522	句容	金水湾 4#014003	10	630	363
26523	句容	金水湾 5#014002	10	630	431
26524	句容	金水湾 6#001	10	630	383
26525	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	420
26526	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	426
26527	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	489
26528	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	442
26529	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	439
26530	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	447
26531	句容	金苑楼	10	400	183

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26532	句容	金尊府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
26533	句容	金尊府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	637
26534	句容	金尊府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
26535	句容	金尊府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	688
26536	句容	金尊府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
26537	句容	金尊府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	670
26538	句容	金尊府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
26539	句容	金尊府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	659
26540	句容	金尊府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
26541	句容	金尊府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	659
26542	句容	金尊府小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
26543	句容	金尊府小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	642
26544	句容	金尊府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
26545	句容	金尊府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	695
26546	句容	金尊府小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
26547	句容	金尊府小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	682
26548	句容	金尊府小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
26549	句容	金尊府小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	686
26550	句容	金尊府小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
26551	句容	金尊府小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	720
26552	句容	金尊府小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
26553	句容	金尊府小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	690
26554	句容	金尊府小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
26555	句容	金尊府小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	696

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26556	句容	今典花园箱变	10	630	353
26557	句容	锦虹公寓	10	400	256
26558	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	650
26559	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	692
26560	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	700
26561	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	720
26562	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	716
26563	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	714
26564	句容	锦绣句容 1#001	10	630	376
26565	句容	锦绣句容 2#002003	10	630	427
26566	句容	锦绣句容 3#箱变	10	630	430
26567	句容	锦绣句容 4#箱变	10	630	438
26568	句容	锦绣句容 5#箱变	10	630	394
26569	句容	锦绣句容 6#箱变	10	630	450
26570	句容	锦绣句容 7#箱变	10	630	425
26571	句容	经济房开发公司	10	500	301
26572	句容	静沁园	10	250	88
26573	句容	静芯园	10	500	337
26574	句容	静芯园 500KVA	10	500	275
26575	句容	九州商业综合楼 1#箱变配电变压器	10	630	447
26576	句容	九州商业综合楼 2#箱变配电变压器	10	630	432
26577	句容	聚和园 1#	10	630	384
26578	句容	聚和园 2#箱变	10	630	297
26579	句容	聚和园 4#箱变	10	630	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26580	句容	聚和园 5#箱变	10	630	280
26581	句容	聚和园 6#箱变	10	500	212
26582	句容	聚和园 7#箱变	10	630	296
26583	句容	聚和园 8#箱变	10	630	376
26584	句容	巨宝文化广场	10	400	245
26585	句容	巨龙新天地 01#箱变 01006	10	630	404
26586	句容	巨龙新天地 02#箱变 02007	10	630	448
26587	句容	巨龙新天地 04#箱变 04009	10	400	45
26588	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-1#主变	10	1000	546
26589	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-2#主变	10	1000	666
26590	句容	巨龙新天地 3#箱变	10	400	257
26591	句容	句容宾馆箱变	10	800	297
26592	句容	句容拆迁安置事务所箱变	10	400	216
26593	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	465
26594	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	519
26595	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	520
26596	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	554
26597	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	609
26598	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	350
26599	句容	骏马箱变	10	630	310
26600	句容	开发区供电所	10	400	58
26601	句容	开源商厦	10	500	88
26602	句容	康电上海公寓箱变	10	630	152
26603	句容	康电箱变	10	630	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26604	句容	康居花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	627
26605	句容	康居花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	639
26606	句容	康居花园三期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	648
26607	句容	康居花园三期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	635
26608	句容	康居花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	584
26609	句容	康居花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	558
26610	句容	康居花园一期 1#箱变	10	630	380
26611	句容	康居花园一期 2#箱变	10	630	392
26612	句容	康沃尔郡	10	500	293
26613	句容	康缘小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	544
26614	句容	康缘小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	588
26615	句容	科达	10	315	45
26616	句容	拉丝小区	10	400	162
26617	句容	劳动局箱变	10	500	312
26618	句容	老二中箱变	10	500	307
26619	句容	老干部安置公寓箱变	10	630	435
26620	句容	老干部局箱变	10	630	529
26621	句容	老公安局宿舍楼	10	400	125
26622	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	498
26623	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	554
26624	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	564
26625	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	564
26626	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	579
26627	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	605

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26628	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	558
26629	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	570
26630	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	609
26631	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	571
26632	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	586
26633	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	547
26634	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	590
26635	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	591
26636	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	582
26637	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	665
26638	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	566
26639	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	622
26640	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	528
26641	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	588
26642	句容	利明燃气	10	400	295
26643	句容	立新村中	10	400	104
26644	句容	练湖集镇五孔闸电站	10	200	118
26645	句容	粮机厂北	10	315	151
26646	句容	粮机厂东	10	400	157
26647	句容	领秀星城 1#箱变主变	10	500	311
26648	句容	领秀星城 10#箱变主变	10	500	304
26649	句容	领秀星城 11#箱变主变	10	500	202
26650	句容	领秀星城 12#箱变主变	10	500	227
26651	句容	领秀星城 13#箱变主变	10	630	311

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26652	句容	领秀星城 14#箱变主变	10	630	394
26653	句容	领秀星城 15#箱变主变	10	500	300
26654	句容	领秀星城 16#箱变主变	10	630	414
26655	句容	领秀星城 17#箱变主变	10	630	401
26656	句容	领秀星城 18#箱变主变	10	500	339
26657	句容	领秀星城 2#箱变主变	10	500	292
26658	句容	领秀星城 3#箱变	10	400	209
26659	句容	领秀星城 4#箱变主变	10	500	309
26660	句容	领秀星城 5#箱变主变	10	500	283
26661	句容	领秀星城 6#箱变主变	10	500	272
26662	句容	领秀星城 7#箱变主变	10	500	322
26663	句容	领秀星城 8#箱变主变	10	500	303
26664	句容	领秀星城 9#箱变主变	10	500	346
26665	句容	领秀星城地下配电室 1-1#配变	10	500	315
26666	句容	龙锦新天地 1-1#配电变压器	10	800	337
26667	句容	龙锦新天地 1-2#配电变压器	10	800	575
26668	句容	龙锦新天地 1-3#配电变压器	10	800	545
26669	句容	龙锦新天地 1-4#配电变压器	10	800	612
26670	句容	龙锦新天地 2-1#配电变压器	10	800	546
26671	句容	龙锦新天地 2-2#配电变压器	10	800	589
26672	句容	龙锦新天地 2-3#配电变压器	10	800	642
26673	句容	龙锦新天地 2-4#配电变压器	10	800	650
26674	句容	龙锦新天地 3-1#配电变压器	10	630	485
26675	句容	龙锦新天地 3-2#配电变压器	10	630	488

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26676	句容	绿园公寓	10	315	97
26677	句容	仑山湖湖西溪山丽苑	10	400	256
26678	句容	茅陈东许	10	200	95
26679	句容	茅山白马单	10	200	75
26680	句容	茅山白渚 2 队	10	400	268
26681	句容	茅山半岛 1#配电室 1-1#主变	10	800	666
26682	句容	茅山半岛 1#配电室 1-2#主变	10	800	663
26683	句容	茅山半岛 2#配电室 2-1#主变	10	630	440
26684	句容	茅山半岛 2#配电室 2-2#主变	10	630	482
26685	句容	茅山半岛 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	471
26686	句容	茅山半岛 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	518
26687	句容	茅山半岛 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	482
26688	句容	茅山半岛 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	518
26689	句容	茅山半岛 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	487
26690	句容	茅山半岛 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	503
26691	句容	茅山北镇街 2#	10	200	137
26692	句容	茅山毕墟	10	400	266
26693	句容	茅山步行街二期箱变	10	630	309
26694	句容	茅山菜场 3#箱变	10	630	354
26695	句容	茅山菜市场箱变	10	630	265
26696	句容	茅山曹西前 2 队	10	200	138
26697	句容	茅山长城三队	10	400	279
26698	句容	茅山楚王涧	10	630	457
26699	句容	茅山春城佳园变电所 1#主变	10	1000	735

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26700	句容	茅山春城佳园变电所 2#主变	10	1000	769
26701	句容	茅山春城佳园变电所 3#主变	10	1000	756
26702	句容	茅山春城佳园变电所 4#主变	10	1000	428
26703	句容	茅山春城镇政府西	10	400	57
26704	句容	茅山春浦东花沟	10	200	84
26705	句容	茅山春邨 2#箱变	10	630	428
26706	句容	茅山春邨 3#箱变主变	10	630	452
26707	句容	茅山崔庄村西	10	400	295
26708	句容	茅山大塘（单 3）	10	100	40
26709	句容	茅山戴巷村	10	400	301
26710	句容	茅山道宫便民充电桩	10	630	152
26711	句容	茅山电力站 1#箱变	10	630	351
26712	句容	茅山丁东村东	10	200	165
26713	句容	茅山丁庄	10	630	434
26714	句容	茅山丁庄葡萄园	10	200	114
26715	句容	茅山东北巷	10	200	67
26716	句容	茅山东北巷 2 队	10	400	296
26717	句容	茅山东花沟二队	10	400	306
26718	句容	茅山东进 2#箱变	10	630	450
26719	句容	茅山东进 3 队箱变	10	630	349
26720	句容	茅山东秋沟 2 队	10	200	66
26721	句容	茅山东宋家 2#	10	630	541
26722	句容	茅山方家	10	200	119
26723	句容	茅山方家村配电室 1#配电变压器	10	800	543

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26724	句容	茅山方甲南	10	100	66
26725	句容	茅山方西	10	100	63
26726	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	430
26727	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	466
26728	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	478
26729	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	287
26730	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	472
26731	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	506
26732	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	490
26733	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	484
26734	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	621
26735	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	620
26736	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	608
26737	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	635
26738	句容	茅山高家村配电室 1#配电变压器	10	800	624
26739	句容	茅山工业园西	10	400	179
26740	句容	茅山供电所	10	630	503
26741	句容	茅山供电所充电桩箱变	10	400	89
26742	句容	茅山沟西	10	200	143
26743	句容	茅山何家	10	200	127
26744	句容	茅山何庄村配电室 1#配电变压器	10	630	427
26745	句容	茅山何庄村配电室 2#配电变压器	10	630	395
26746	句容	茅山红庙	10	400	240
26747	句容	茅山后村 3 队	10	400	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26748	句容	茅山后村南队	10	200	78
26749	句容	茅山后沟二队	10	400	277
26750	句容	茅山后家棚	10	100	51
26751	句容	茅山后南庄村北	10	200	139
26752	句容	茅山湖	10	630	500
26753	句容	茅山汇金半岛小区 3-5#主变	10	630	527
26754	句容	茅山汇金半岛小区 3-6#主变	10	630	512
26755	句容	茅山集中居住区 12#变	10	400	292
26756	句容	茅山纪盖 2 队	10	200	120
26757	句容	茅山纪盖村东	10	200	118
26758	句容	茅山纪念馆 1#箱变	10	630	228
26759	句容	茅山纪念馆 2#箱变	10	630	340
26760	句容	茅山蒋家庄 3 队	10	400	170
26761	句容	茅山焦家村配电室 1#配电变压器	10	800	550
26762	句容	茅山金葫山庄	10	630	453
26763	句容	茅山金葫山庄 2#干变	10	630	500
26764	句容	茅山金葫山庄 3#	10	630	473
26765	句容	茅山景家 2 队	10	200	113
26766	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	463
26767	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	466
26768	句容	茅山老虎洞工区	10	200	124
26769	句容	茅山林东	10	30	5
26770	句容	茅山凌家庄二队	10	400	196
26771	句容	茅山凌家庄三队	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26772	句容	茅山另培	10	400	302
26773	句容	茅山另培 2 队	10	200	106
26774	句容	茅山刘家棚	10	100	56
26775	句容	茅山刘家棚村西	10	200	143
26776	句容	茅山龙山	10	200	114
26777	句容	茅山龙山 3#	10	630	489
26778	句容	茅山陆家庄	10	200	133
26779	句容	茅山茅邮 1#箱变	10	630	253
26780	句容	茅山南城村	10	200	53
26781	句容	茅山南山子	10	400	168
26782	句容	茅山南四队	10	400	273
26783	句容	茅山南塘庄	10	400	159
26784	句容	茅山南塘庄 3 队	10	200	105
26785	句容	茅山南塘庄村南	10	400	292
26786	句容	茅山南头	10	200	106
26787	句容	茅山南头 2 队	10	200	124
26788	句容	茅山南窑 2 队	10	400	263
26789	句容	茅山牌楼村配电室 1#配电变压器	10	800	590
26790	句容	茅山潘庄北队	10	200	107
26791	句容	茅山潘庄采石场	10	250	193
26792	句容	茅山青龙	10	400	298
26793	句容	茅山邱家	10	400	88
26794	句容	茅山任巷 2 队	10	200	71
26795	句容	茅山三茅峰	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26796	句容	茅山三茅峰南队	10	100	76
26797	句容	茅山上岗南东村配电室 1#配电变压器	10	630	468
26798	句容	茅山上岗南东村配电室 2#配电变压器	10	630	475
26799	句容	茅山上岗南西村配电室 1#配电变压器	10	800	586
26800	句容	茅山上袁 2 队	10	400	310
26801	句容	茅山石墩头	10	200	66
26802	句容	茅山石墩头工区	10	200	144
26803	句容	茅山石马村	10	400	274
26804	句容	茅山石头岗二队	10	400	249
26805	句容	茅山史村 3 队	10	200	76
26806	句容	茅山松鹤居 1#箱变	10	400	288
26807	句容	茅山松鹤居 2#箱变	10	400	313
26808	句容	茅山宋家棚	10	200	115
26809	句容	茅山宋家庄	10	400	226
26810	句容	茅山所安乐	10	400	315
26811	句容	茅山所安乐西	10	400	313
26812	句容	茅山所白虎桥	10	100	32
26813	句容	茅山所白虎桥 1#	10	200	159
26814	句容	茅山所白虎桥 2#	10	30	27
26815	句容	茅山所白马庄	10	200	126
26816	句容	茅山所白马庄 3 队	10	200	116
26817	句容	茅山所白马庄二队	10	200	84
26818	句容	茅山所白渚	10	200	114
26819	句容	茅山所白渚 1#单相变	10	200	148

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	句容	茅山所白渚 2#	10	200	152
26821	句容	茅山所白渚 3#	10	400	297
26822	句容	茅山所白渚南队	10	400	339
26823	句容	茅山所宝塘	10	200	149
26824	句容	茅山所北镇街	10	200	56
26825	句容	茅山所北镇街西	10	200	100
26826	句容	茅山所毕墟三队	10	200	146
26827	句容	茅山所毕墟西	10	200	110
26828	句容	茅山所毕墟西 2 队	10	200	129
26829	句容	茅山所步行街	10	400	113
26830	句容	茅山所菜场 2 号	10	400	206
26831	句容	茅山所曹西前	10	200	135
26832	句容	茅山所曹庄	10	100	55
26833	句容	茅山所曹庄村东	10	200	106
26834	句容	茅山所曹庄二队	10	200	68
26835	句容	茅山所长城	10	500	47
26836	句容	茅山所长城村前	10	200	132
26837	句容	茅山所长城电站	10	400	308
26838	句容	茅山所长城电站南	10	400	316
26839	句容	茅山所长城南队	10	200	114
26840	句容	茅山所长城西	10	400	275
26841	句容	茅山所长城小八队	10	400	274
26842	句容	茅山所陈岗	10	200	137
26843	句容	茅山所陈家	10	400	313

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26844	句容	茅山所陈甲	10	100	76
26845	句容	茅山所城盖北	10	200	134
26846	句容	茅山所城盖大队西	10	200	135
26847	句容	茅山所城盖东	10	400	112
26848	句容	茅山所城盖东 2#	10	400	302
26849	句容	茅山所成东	10	100	68
26850	句容	茅山所春城安置小区西	10	400	253
26851	句容	茅山所春城菜场	10	630	435
26852	句容	茅山所春城敬老院	10	400	224
26853	句容	茅山所春城中学	10	630	395
26854	句容	茅山所春城中学南	10	400	128
26855	句容	茅山所春光公配	10	400	128
26856	句容	茅山所春镇西	10	630	168
26857	句容	茅山所崔庄	10	400	279
26858	句容	茅山所崔庄 2 队	10	200	116
26859	句容	茅山所大坝	10	200	133
26860	句容	茅山所大坝二队	10	200	70
26861	句容	茅山所大塘	10	400	282
26862	句容	茅山所大塘(单 2)	10	400	328
26863	句容	茅山所大塘 1	10	400	303
26864	句容	茅山所大塘北	10	400	297
26865	句容	茅山所大塘南	10	400	313
26866	句容	茅山所戴家	10	400	260
26867	句容	茅山所戴家村东	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26868	句容	茅山所戴家电站	10	100	68
26869	句容	茅山所戴家西	10	400	256
26870	句容	茅山所戴巷 2 队	10	200	141
26871	句容	茅山所道院二站	10	400	288
26872	句容	茅山所道院一站	10	630	514
26873	句容	茅山所甸岗 2	10	200	91
26874	句容	茅山所丁东	10	630	401
26875	句容	茅山所丁家边	10	400	301
26876	句容	茅山所丁家边 2 队	10	200	72
26877	句容	茅山所东北巷村后	10	400	319
26878	句容	茅山所东北巷西队	10	200	135
26879	句容	茅山所东曹	10	200	86
26880	句容	茅山所东进 4#	10	630	468
26881	句容	茅山所东进林场	10	200	120
26882	句容	茅山所东进配变	10	100	52
26883	句容	茅山所东进水库	10	200	81
26884	句容	茅山所东秋沟	10	400	270
26885	句容	茅山所东宋家	10	200	76
26886	句容	茅山所东太阳	10	80	57
26887	句容	茅山所东头山	10	100	48
26888	句容	茅山所东头山 2 队	10	200	110
26889	句容	茅山所东霞粮站	10	200	114
26890	句容	茅山所东小溪	10	100	50
26891	句容	茅山所东余	10	200	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26892	句容	茅山所董家边	10	200	118
26893	句容	茅山所董甲	10	200	157
26894	句容	茅山所方后	10	200	93
26895	句容	茅山所方家棚	10	200	161
26896	句容	茅山所方前	10	630	494
26897	句容	茅山所冯甲	10	200	51
26898	句容	茅山所富兴化工	10	200	180
26899	句容	茅山所甘甲	10	200	50
26900	句容	茅山所工业园	10	400	184
26901	句容	茅山所供电所东	10	200	21
26902	句容	茅山所郭杆	10	400	266
26903	句容	茅山所郭杆 2 队	10	200	72
26904	句容	茅山所郭杆东	10	200	101
26905	句容	茅山所郭杆西	10	200	86
26906	句容	茅山所郭家头	10	400	247
26907	句容	茅山所好运居安置小区 2#	10	400	300
26908	句容	茅山所好运居安置小区 3#	10	315	180
26909	句容	茅山所何东	10	200	138
26910	句容	茅山所何庄	10	160	54
26911	句容	茅山所何庄村委会	10	400	91
26912	句容	茅山所何庄建材厂	10	400	200
26913	句容	茅山所何庄奶牛厂	10	400	137
26914	句容	茅山所何庄南	10	200	125
26915	句容	茅山所何庄三队	10	400	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26916	句容	茅山所何庄医院	10	200	161
26917	句容	茅山所河西	10	200	149
26918	句容	茅山所洪家棚	10	400	264
26919	句容	茅山所红庙西	10	400	72
26920	句容	茅山所后村	10	400	275
26921	句容	茅山所后村二队	10	400	177
26922	句容	茅山所后村桥北	10	400	272
26923	句容	茅山所后沟	10	400	259
26924	句容	茅山所后南庄	10	200	75
26925	句容	茅山所后塘	10	400	225
26926	句容	茅山所后镇	10	200	117
26927	句容	茅山所胡家	10	400	166
26928	句容	茅山所胡家边	10	200	94
26929	句容	茅山所胡家棚	10	200	74
26930	句容	茅山所湖塘	10	400	245
26931	句容	茅山所湖塘 2 队	10	200	67
26932	句容	茅山所湖塘西	10	200	100
26933	句容	茅山所华兴工区	10	100	58
26934	句容	茅山所火炼培	10	100	68
26935	句容	茅山所集镇北	10	400	235
26936	句容	茅山所纪盖	10	400	208
26937	句容	茅山所纪家边	10	400	290
26938	句容	茅山所纪家边村东	10	400	317
26939	句容	茅山所涧滩	10	200	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26940	句容	茅山所涧滩后村	10	200	141
26941	句容	茅山所涧西	10	200	142
26942	句容	茅山所江塘沟	10	200	108
26943	句容	茅山所蒋谷村	10	200	121
26944	句容	茅山所蒋家西队	10	200	65
26945	句容	茅山所蒋家庄	10	400	260
26946	句容	茅山所蒋家庄村南	10	200	71
26947	句容	茅山所蒋南	10	400	33
26948	句容	茅山所景东	10	400	337
26949	句容	茅山所景家	10	400	298
26950	句容	茅山所景家三队	10	400	280
26951	句容	茅山所景四	10	200	138
26952	句容	茅山所景一	10	200	99
26953	句容	茅山所敬老院南	10	200	142
26954	句容	茅山所九板桥	10	100	52
26955	句容	茅山所九龙塘	10	400	258
26956	句容	茅山所九上 2 队	10	200	131
26957	句容	茅山所九上村	10	200	78
26958	句容	茅山所九天化工	10	400	339
26959	句容	茅山所开发区	10	400	199
26960	句容	茅山所科教设备仪器厂	10	400	42
26961	句容	茅山所烂石岗	10	200	88
26962	句容	茅山所黎甲	10	200	91
26963	句容	茅山所黎甲村后	10	400	306

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26964	句容	茅山所林二	10	400	73
26965	句容	茅山所林山村南	10	200	94
26966	句容	茅山所林山西	10	400	266
26967	句容	茅山所林一	10	400	251
26968	句容	茅山所凌家庄	10	200	160
26969	句容	茅山所龙岗	10	400	315
26970	句容	茅山所龙岗 2 队	10	500	329
26971	句容	茅山所龙岗东	10	400	281
26972	句容	茅山所龙桥	10	200	153
26973	句容	茅山所芦杆	10	400	279
26974	句容	茅山所芦杆村北	10	400	284
26975	句容	茅山所芦杆电站	10	250	47
26976	句容	茅山所芦杆翻水站	10	200	135
26977	句容	茅山所吕坊	10	400	147
26978	句容	茅山所吕坊村北	10	400	252
26979	句容	茅山所吕坊村东	10	200	97
26980	句容	茅山所吕方庙	10	200	147
26981	句容	茅山所茅粮 1#	10	400	270
26982	句容	茅山所茅山好运居安置小区 1#	10	315	225
26983	句容	茅山所茅山集镇南窑北	10	400	120
26984	句容	茅山所茅山集镇医院西	10	400	165
26985	句容	茅山所茅山集中居住区 1#变	10	400	281
26986	句容	茅山所茅山集中居住区 10#变	10	400	260
26987	句容	茅山所茅山集中居住区 11#变	10	400	304

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26988	句容	茅山所茅山集中居住区 2#变	10	400	147
26989	句容	茅山所茅山集中居住区 3#变	10	400	281
26990	句容	茅山所茅山集中居住区 4#变	10	400	187
26991	句容	茅山所茅山集中居住区 5#变	10	400	273
26992	句容	茅山所茅山集中居住区 6#变	10	400	295
26993	句容	茅山所茅山集中居住区 7#变	10	400	288
26994	句容	茅山所茅山集中居住区 8#变	10	400	309
26995	句容	茅山所茅山集中居住区 9#变	10	400	299
26996	句容	茅山所茅山所何庄粮站	10	160	119
26997	句容	茅山所茅山所排印厂	10	400	196
26998	句容	茅山所毛庵	10	200	115
26999	句容	茅山所梅家	10	200	122
27000	句容	茅山所美加东部假日 1#箱变	10	500	406
27001	句容	茅山所美加东部假日 2#箱变	10	400	331
27002	句容	茅山所美加东部假日 3#箱变	10	400	299
27003	句容	茅山所墓东	10	400	243
27004	句容	茅山所墓东村东	10	400	237
27005	句容	茅山所墓东村北	10	200	143
27006	句容	茅山所暮西	10	200	65
27007	句容	茅山所南山子东	10	400	232
27008	句容	茅山所南塘	10	400	257
27009	句容	茅山所南塘 3 队	10	200	89
27010	句容	茅山所南塘二队	10	400	177
27011	句容	茅山所南塘庄西	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27012	句容	茅山所南头山	10	400	152
27013	句容	茅山所南窑	10	400	157
27014	句容	茅山所南庄三队	10	200	124
27015	句容	茅山所南埝山	10	200	122
27016	句容	茅山所牌楼	10	200	113
27017	句容	茅山所潘庄	10	400	268
27018	句容	茅山所潘庄后	10	200	121
27019	句容	茅山所潘庄西队	10	200	126
27020	句容	茅山所培山小学	10	400	269
27021	句容	茅山所蒲塘坝	10	100	52
27022	句容	茅山所千仑北队	10	200	106
27023	句容	茅山所千仑地	10	630	187
27024	句容	茅山所前陵村东	10	200	104
27025	句容	茅山所前陵南	10	200	65
27026	句容	茅山所前陵西	10	200	111
27027	句容	茅山所前陵西山头	10	80	23
27028	句容	茅山所前南庄	10	400	262
27029	句容	茅山所任巷	10	400	152
27030	句容	茅山所三茅峰村西	10	400	289
27031	句容	茅山所三茅峰东	10	200	76
27032	句容	茅山所山培头	10	400	19
27033	句容	茅山所山培头二队	10	200	134
27034	句容	茅山所上戴岗	10	200	132
27035	句容	茅山所上袁	10	400	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27036	句容	茅山所上庄	10	400	148
27037	句容	茅山所胜进公司	10	400	258
27038	句容	茅山所石墩头南	10	200	43
27039	句容	茅山所石家	10	400	295
27040	句容	茅山所石头岗	10	400	273
27041	句容	茅山所史村	10	400	242
27042	句容	茅山所史村北	10	100	67
27043	句容	茅山所史村二队	10	200	97
27044	句容	茅山所史村西	10	200	123
27045	句容	茅山所水厂综合楼	10	315	246
27046	句容	茅山所四联茶厂	10	200	67
27047	句容	茅山所苏春敖	10	400	223
27048	句容	茅山所塑料公司	10	250	183
27049	句容	茅山所孙家棚	10	400	273
27050	句容	茅山所塔子塘	10	400	278
27051	句容	茅山所太西村	10	200	150
27052	句容	茅山所太子岗	10	400	318
27053	句容	茅山所塘心沟	10	200	125
27054	句容	茅山所唐家边东	10	400	267
27055	句容	茅山所桃花居	10	400	199
27056	句容	茅山所万东	10	200	128
27057	句容	茅山所万家	10	400	272
27058	句容	茅山所万家边	10	200	140
27059	句容	茅山所王家岗	10	400	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27060	句容	茅山所王家棚	10	200	91
27061	句容	茅山所王家棚村北	10	200	37
27062	句容	茅山所吴甲	10	200	97
27063	句容	茅山所吴甲北	10	400	295
27064	句容	茅山所五家头	10	200	128
27065	句容	茅山所五里岗 3 队	10	400	320
27066	句容	茅山所五里岗二队	10	200	147
27067	句容	茅山所五墟村西	10	200	94
27068	句容	茅山所西城村	10	200	106
27069	句容	茅山所西村	10	400	246
27070	句容	茅山所西村北	10	200	93
27071	句容	茅山所西沟二队	10	200	111
27072	句容	茅山所西沟沟南	10	200	83
27073	句容	茅山所西花沟	10	400	234
27074	句容	茅山所西花沟 2 队	10	200	127
27075	句容	茅山所西秋沟	10	400	228
27076	句容	茅山所西秋沟村东	10	400	284
27077	句容	茅山所西宋家	10	400	150
27078	句容	茅山所西塘庄	10	400	260
27079	句容	茅山所西塘庄二队	10	400	195
27080	句容	茅山所西小溪	10	200	151
27081	句容	茅山所西元 3 队	10	200	108
27082	句容	茅山所西园	10	400	44
27083	句容	茅山所西园 3#	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27084	句容	茅山所西园村北	10	400	64
27085	句容	茅山所洗马桥	10	200	132
27086	句容	茅山所洗马桥东	10	200	128
27087	句容	茅山所洗马桥二队	10	200	28
27088	句容	茅山所下白宫	10	200	170
27089	句容	茅山所下岗南	10	200	151
27090	句容	茅山所下岗南 2 队	10	400	116
27091	句容	茅山所下袁	10	400	281
27092	句容	茅山所下袁二队	10	200	98
27093	句容	茅山所夏谷南村	10	200	93
27094	句容	茅山所夏家棚	10	400	299
27095	句容	茅山所夏林 1#	10	400	94
27096	句容	茅山所夏林 7#	10	200	112
27097	句容	茅山所夏杨家	10	200	82
27098	句容	茅山所仙人洞	10	200	63
27099	句容	茅山所仙塘	10	200	89
27100	句容	茅山所小路岗	10	200	70
27101	句容	茅山所小吴头	10	200	86
27102	句容	茅山所肖家棚东	10	400	230
27103	句容	茅山所肖家棚子北队	10	400	265
27104	句容	茅山所谢庄	10	400	252
27105	句容	茅山所谢庄后	10	400	234
27106	句容	茅山所新建二队	10	100	30
27107	句容	茅山所新立队	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27108	句容	茅山所新民村	10	200	175
27109	句容	茅山所新农村	10	400	205
27110	句容	茅山所新农村南	10	400	360
27111	句容	茅山所信用社（箱变）	10	630	290
27112	句容	茅山所兴春化工	10	250	116
27113	句容	茅山所徐家	10	400	264
27114	句容	茅山所徐家村 2#	10	400	259
27115	句容	茅山所徐家村南	10	400	204
27116	句容	茅山所徐家小村	10	100	59
27117	句容	茅山所严家棚	10	200	125
27118	句容	茅山所燕子沟	10	100	46
27119	句容	茅山所杨甸二队	10	200	124
27120	句容	茅山所杨二队	10	200	180
27121	句容	茅山所杨家棚	10	100	51
27122	句容	茅山所杨南队	10	200	81
27123	句容	茅山所杨树塘	10	125	91
27124	句容	茅山所杨树塘 2 队	10	200	58
27125	句容	茅山所养生园	10	400	342
27126	句容	茅山所姚洼	10	200	116
27127	句容	茅山所野鸡山	10	400	126
27128	句容	茅山所叶家	10	200	146
27129	句容	茅山所阴家庄	10	200	140
27130	句容	茅山所迎西	10	100	54
27131	句容	茅山所永胜桥自然村	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27132	句容	茅山所永圣桥	10	200	105
27133	句容	茅山所永兴村东	10	200	74
27134	句容	茅山所永兴小集镇南	10	400	360
27135	句容	茅山所玉敏楼	10	400	173
27136	句容	茅山所袁相	10	200	134
27137	句容	茅山所袁相村北	10	200	98
27138	句容	茅山所袁相村东	10	200	79
27139	句容	茅山所曾家	10	400	266
27140	句容	茅山所曾家二队	10	200	60
27141	句容	茅山所张巷村西	10	400	272
27142	句容	茅山所赵巷	10	100	79
27143	句容	茅山所赵巷二队	10	100	90
27144	句容	茅山所镇北	10	630	167
27145	句容	茅山所镇南 2 号	10	400	197
27146	句容	茅山所镇西	10	400	216
27147	句容	茅山所镇西 2#	10	400	253
27148	句容	茅山所中林山	10	400	194
27149	句容	茅山所中小溪	10	200	154
27150	句容	茅山所周官塘	10	200	88
27151	句容	茅山所朱相	10	200	113
27152	句容	茅山所朱相东村	10	400	284
27153	句容	茅山所朱巷村南	10	400	135
27154	句容	茅山所窦相	10	200	82
27155	句容	茅山塔子塘 2 队	10	200	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27156	句容	茅山塔子塘南队	10	400	277
27157	句容	茅山太子岗 2 队	10	200	87
27158	句容	茅山唐家边西	10	400	283
27159	句容	茅山陶家	10	200	126
27160	句容	茅山陶家西	10	200	149
27161	句容	茅山湾 1 号 1#箱变	10	500	360
27162	句容	茅山湾 1 号 2#箱变	10	500	432
27163	句容	茅山湾 1 号 3#箱变	10	500	391
27164	句容	茅山万福山庄 1#	10	630	510
27165	句容	茅山万福山庄 2#箱变	10	630	526
27166	句容	茅山万家边 2 队	10	200	86
27167	句容	茅山万家村东	10	400	296
27168	句容	茅山万家小集镇	10	200	102
27169	句容	茅山王家棚 2 队	10	200	169
27170	句容	茅山王家棚村北 1#	10	400	229
27171	句容	茅山吴甲村东	10	200	133
27172	句容	茅山五家沟	10	200	112
27173	句容	茅山五里岗	10	200	123
27174	句容	茅山五里亭工区	10	400	282
27175	句容	茅山五墟村	10	400	191
27176	句容	茅山西村度桥南	10	400	268
27177	句容	茅山西村渡桥	10	400	302
27178	句容	茅山西宋家村后	10	200	141
27179	句容	茅山洗马桥 3 队	10	200	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27180	句容	茅山下岗南配电室 1#配电变压器	10	800	554
27181	句容	茅山夏谷	10	400	148
27182	句容	茅山夏林 5#	10	200	96
27183	句容	茅山箱变 1#主变	10	500	111
27184	句容	茅山小八队	10	200	46
27185	句容	茅山小五队	10	400	122
27186	句容	茅山肖家棚	10	200	119
27187	句容	茅山谢庄 3 队	10	200	153
27188	句容	茅山新家园 1 号箱变	10	630	479
27189	句容	茅山新家园 2 号箱变	10	630	453
27190	句容	茅山新家园 3 号箱变	10	630	462
27191	句容	茅山新家园 4 号箱变	10	630	487
27192	句容	茅山新家园安置小区（五期）5#箱变	10	500	345
27193	句容	茅山新家园安置小区（五期）6#箱变	10	500	371
27194	句容	茅山信用社 2#配变	10	400	311
27195	句容	茅山杨甸	10	200	89
27196	句容	茅山杨甸村配电室 1#配电变压器	10	630	484
27197	句容	茅山杨甸村配电室 2#配电变压器	10	630	477
27198	句容	茅山杨甸四队	10	200	127
27199	句容	茅山杨东	10	630	485
27200	句容	茅山杨家村北	10	400	338
27201	句容	茅山杨南二队	10	200	137
27202	句容	茅山姚凹村配电室 1#配电变压器	10	630	425
27203	句容	茅山叶家 3 队	10	200	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27204	句容	茅山永兴小集镇	10	400	287
27205	句容	茅山玉七	10	400	302
27206	句容	茅山袁相3队	10	200	159
27207	句容	茅山袁相王家	10	200	139
27208	句容	茅山袁相西队	10	200	139
27209	句容	茅山曾家村东	10	400	331
27210	句容	茅山张巷	10	400	287
27211	句容	茅山赵家	10	630	386
27212	句容	茅山镇北2#箱变	10	630	443
27213	句容	茅山镇北3#	10	400	207
27214	句容	茅山镇南3#	10	400	138
27215	句容	茅山朱巷村东	10	200	74
27216	句容	茅山综合新能源	10	200	178
27217	句容	茅山渚甲	10	200	85
27218	句容	玫瑰园箱变	10	400	188
27219	句容	梅花安置小区1#箱变	10	630	417
27220	句容	梅花安置小区2#箱变	10	630	424
27221	句容	梅花安置小区3#箱变	10	630	351
27222	句容	梅花安置小区4#箱变	10	630	465
27223	句容	梅花公寓箱变	10	400	127
27224	句容	梅花山庄	10	315	170
27225	句容	梅花山庄南	10	400	263
27226	句容	梅花小区3#箱变	10	630	301
27227	句容	梅花小区4#箱变	10	630	370

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27228	句容	梅花小区 5#箱变	10	500	127
27229	句容	梅家边	10	400	238
27230	句容	梅家边南	10	400	233
27231	句容	美佳福邸 1#干变	10	1000	462
27232	句容	美佳福邸 2#干变	10	1000	641
27233	句容	民主巷箱变	10	630	478
27234	句容	明豪华庭 1#箱变	10	500	300
27235	句容	明豪华庭 2#箱变	10	500	285
27236	句容	明豪华庭 3#箱变	10	315	167
27237	句容	明豪华庭 4#箱变	10	500	176
27238	句容	明豪华庭 5#变	10	500	54
27239	句容	明豪华庭 6#变	10	500	300
27240	句容	明豪华庭 7#箱变	10	500	347
27241	句容	明豪华庭 8#箱变	10	400	263
27242	句容	明豪华庭 9#箱变	10	400	266
27243	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
27244	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	480
27245	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	0
27246	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	416
27247	句容	南城公寓 1#	10	400	127
27248	句容	南城公寓 2#	10	400	240
27249	句容	南城公寓 2 变	10	400	202
27250	句容	南城公寓北	10	400	214
27251	句容	南城公寓北 3#	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27252	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	689
27253	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
27254	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	677
27255	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
27256	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	694
27257	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
27258	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	614
27259	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
27260	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	720
27261	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
27262	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	630
27263	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
27264	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	681
27265	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
27266	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	636
27267	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
27268	句容	南工路	10	400	79
27269	句容	南工路东	10	80	14
27270	句容	南工路西	10	400	103
27271	句容	南门菜场二期配电室 1#主变配电变压器	10	630	567
27272	句容	南门菜场二期配电室 2#主变配电变压器	10	630	385
27273	句容	南门菜场二期配电室 3#主变配电变压器	10	630	411
27274	句容	南门菜场二期配电室 4#主变配电变压器	10	630	487
27275	句容	南门恒生公寓	10	500	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	句容	南门南风苑 1#干变	10	1000	601
27277	句容	南门南风苑 2#干变	10	1000	710
27278	句容	南门南风苑箱变	10	500	326
27279	句容	南门南三路北	10	400	282
27280	句容	南门南三路南	10	400	258
27281	句容	南桥	10	500	343
27282	句容	南三路中 400kVA	10	400	81
27283	句容	南一路	10	400	292
27284	句容	南庄	10	630	352
27285	句容	农服公司箱变	10	400	306
27286	句容	农校北路灯	10	100	59
27287	句容	农校住宅区	10	630	354
27288	句容	农行	10	315	169
27289	句容	欧景佳园箱变	10	400	268
27290	句容	帕缇亚开关站 1#主变	10	2500	756
27291	句容	帕缇亚开关站 2#主变	10	2500	385
27292	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	584
27293	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	642
27294	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	645
27295	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	649
27296	句容	栖凤苑 1#箱变	10	400	248
27297	句容	栖凤苑 2#箱变	10	400	178
27298	句容	千秋府邸配电室 1#配电变压器	10	800	547
27299	句容	千秋府邸配电室 2#配电变压器	10	800	422

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27300	句容	千禧小区箱变	10	630	215
27301	句容	前陵	10	400	198
27302	句容	青少年宫宿舍 1	10	400	254
27303	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
27304	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	537
27305	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
27306	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	481
27307	句容	清华公寓箱变	10	400	150
27308	句容	晴园公寓 1#箱变（西）	10	630	346
27309	句容	晴园公寓 2#箱变（东）	10	630	304
27310	句容	人民路东	10	500	195
27311	句容	容城箱变	10	630	388
27312	句容	容光雅居箱变	10	630	287
27313	句容	容湖南苑尚城变电所 1#主变	10	800	470
27314	句容	容湖南苑尚城变电所 2#主变	10	800	512
27315	句容	容湖南苑小区 1#箱变	10	400	277
27316	句容	容湖南苑小区 2#箱变	10	400	246
27317	句容	容西开关站配变	10	200	153
27318	句容	容新小区箱变	10	630	498
27319	句容	儒香苑 1#箱变	10	500	333
27320	句容	儒香苑 2#箱变	10	500	298
27321	句容	瑞和苑 1#配电变压器	20	800	625
27322	句容	瑞和苑 2#配电变压器	20	800	612
27323	句容	瑞和苑 3#配电变压器	20	800	631

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27324	句容	瑞和苑 4#配电变压器	20	800	646
27325	句容	润景美邻苑#01 箱变主变	10	500	326
27326	句容	润景美邻苑#02 箱变主变	10	500	305
27327	句容	润景美邻苑#03 箱变主变	10	500	123
27328	句容	润景美邻苑#04 箱变主变	10	500	290
27329	句容	润景美邻苑#05 箱变主变	10	500	306
27330	句容	润景美邻苑#06 箱变主变	10	500	320
27331	句容	润景美邻苑#07 箱变主变	10	500	301
27332	句容	润景美邻苑#08 箱变主变	10	500	310
27333	句容	润景美邻苑#09 箱变主变	10	500	281
27334	句容	润景美邻苑#10 箱变主变	10	500	316
27335	句容	润景美邻苑#11 箱变主变	10	500	200
27336	句容	润景美邻苑#12 箱变主变	10	500	292
27337	句容	润景美邻苑#13 箱变主变	10	500	302
27338	句容	润景美邻苑#14 箱变 800KVA14004	10	500	296
27339	句容	润景美邻苑#15 箱变 800KVA15003	10	500	124
27340	句容	润景颐和园 1#箱变	10	500	322
27341	句容	润景颐和园 2#箱变	10	500	325
27342	句容	润唐苑主变配电变压器	10	630	452
27343	句容	润阳广场 1#主变	10	630	465
27344	句容	润阳广场 2#主变	10	630	411
27345	句容	润阳广场 3#主变	10	630	455
27346	句容	润阳广场 4#主变	10	630	422
27347	句容	三鸿雅居 1#主变	10	630	422

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27348	句容	三鸿雅居 2#主变	10	630	452
27349	句容	三里井东	10	400	149
27350	句容	三里井小区	10	315	77
27351	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	634
27352	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	590
27353	句容	三小	10	400	47
27354	句容	三小	10	800	578
27355	句容	杉林园小区 1#箱变	10	630	364
27356	句容	杉林园小区 2#箱变	10	630	425
27357	句容	山水葛园配电室 1#配电变压器	10	800	345
27358	句容	山水葛园配电室 2#配电变压器	10	800	371
27359	句容	商业街北二环北(路灯)	10	100	52
27360	句容	商业街北二环南（路灯）	10	100	48
27361	句容	商业街北二环西	10	400	149
27362	句容	商业街北二路北	10	400	72
27363	句容	商业街北二路南	10	400	41
27364	句容	商业街北一路北	10	400	275
27365	句容	商业街北一路南	10	400	236
27366	句容	商业街北一路中	10	400	235
27367	句容	上观园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
27368	句容	上观园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	646
27369	句容	上观园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
27370	句容	上观园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	691
27371	句容	上海公寓 1#箱变	10	630	445

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27372	句容	上海公寓 2#箱变	10	500	315
27373	句容	上海公寓 3#箱变	10	400	260
27374	句容	上海公寓 4#箱变	10	400	217
27375	句容	上路安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	575
27376	句容	上路安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	535
27377	句容	上路安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	617
27378	句容	上路安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	581
27379	句容	上路安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	598
27380	句容	上路安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	635
27381	句容	上路安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	492
27382	句容	上路安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	720
27383	句容	上路安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	424
27384	句容	上路安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	597
27385	句容	上路安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	617
27386	句容	上路安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	635
27387	句容	上路安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	446
27388	句容	上路安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	440
27389	句容	上路安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	447
27390	句容	上路安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	395
27391	句容	上路安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	617
27392	句容	上路安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	602
27393	句容	上路安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	594
27394	句容	上路安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	631
27395	句容	上书房 1#变电所 1-1#主变	10	800	550

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27396	句容	上书房 1#变电所 1-2#主变	10	800	538
27397	句容	上书房 1#变电所 1-3#主变	10	800	488
27398	句容	上书房 1#变电所 1-4#主变	10	800	521
27399	句容	上书房 2#变电所 2-1#主变	10	800	408
27400	句容	上书房 2#变电所 2-2#主变	10	800	580
27401	句容	上书房 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	543
27402	句容	上书房 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	504
27403	句容	上书房 3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	598
27404	句容	上书房 3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	629
27405	句容	上书房 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	591
27406	句容	上书房 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	570
27407	句容	上书房 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	561
27408	句容	上书房 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	436
27409	句容	上阳安置	10	400	191
27410	句容	上阳玩具	10	160	54
27411	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-1#主变	20	800	552
27412	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-2#主变	20	800	477
27413	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-3#主变	20	800	518
27414	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-4#主变	20	800	467
27415	句容	狮城公寓 01#变电所 1#主变	10	630	490
27416	句容	狮城公寓 01#变电所 2#主变	10	630	491
27417	句容	施家棚	10	200	130
27418	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	587
27419	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	351

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27420	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	475
27421	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	471
27422	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	500
27423	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	541
27424	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	508
27425	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	480
27426	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	495
27427	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	475
27428	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	612
27429	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	629
27430	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	350
27431	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	598
27432	句容	石狮变北街南	10	200	25
27433	句容	石狮变北街西	10	200	108
27434	句容	石狮变城北	10	250	131
27435	句容	石狮变城后	10	200	116
27436	句容	石狮变城南	10	400	327
27437	句容	石狮变城前	10	200	157
27438	句容	石狮变城上西	10	200	69
27439	句容	石狮变城西	10	200	158
27440	句容	石狮变大岗头	10	200	58
27441	句容	石狮变大官庄	10	200	62
27442	句容	石狮变大河头王	10	200	65
27443	句容	石狮变大侯家边	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27444	句容	石狮变大庄	10	250	93
27445	句容	石狮变大庄东	10	200	118
27446	句容	石狮变大庄西	10	200	109
27447	句容	石狮变戴家边	10	200	43
27448	句容	石狮变戴家边东	10	250	154
27449	句容	石狮变戴家边南	10	200	80
27450	句容	石狮变戴新村	10	200	96
27451	句容	石狮变戴新村南	10	400	310
27452	句容	石狮变戴新东	10	200	126
27453	句容	石狮变戴新西	10	200	59
27454	句容	石狮变丁桂村	10	200	102
27455	句容	石狮变丁家	10	200	85
27456	句容	石狮变丁家沟	10	200	121
27457	句容	石狮变东林村	10	400	53
27458	句容	石狮变杜家山	10	400	218
27459	句容	石狮变杜家山电站	10	400	114
27460	句容	石狮变杜家山南	10	400	299
27461	句容	石狮变杜巷北	10	200	121
27462	句容	石狮变杜巷西	10	200	124
27463	句容	石狮变二林大队	10	200	70
27464	句容	石狮变二窑厂	10	315	220
27465	句容	石狮变方边	10	160	48
27466	句容	石狮变方边东	10	400	237
27467	句容	石狮变甘家	10	200	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27468	句容	石狮变皋家边	10	200	50
27469	句容	石狮变皋家边北	10	160	55
27470	句容	石狮变管电组	10	400	166
27471	句容	石狮变河边	10	200	21
27472	句容	石狮变河南	10	200	54
27473	句容	石狮变河桥北街	10	160	53
27474	句容	石狮变河桥村	10	400	177
27475	句容	石狮变河桥电站	10	400	238
27476	句容	石狮变河头王	10	200	46
27477	句容	石狮变河西村	10	250	145
27478	句容	石狮变侯家边	10	200	147
27479	句容	石狮变侯家边西	10	100	85
27480	句容	石狮变后林	10	200	88
27481	句容	石狮变后林西	10	200	134
27482	句容	石狮变后莘大队部	10	200	144
27483	句容	石狮变花岸村	10	200	81
27484	句容	石狮变花岸东	10	200	144
27485	句容	石狮变花岸南	10	200	115
27486	句容	石狮变花岸西	10	200	107
27487	句容	石狮变黄泥坝村	10	315	189
27488	句容	石狮变黄泥坝南	10	200	87
27489	句容	石狮变纪家	10	200	82
27490	句容	石狮变纪家边	10	160	37
27491	句容	石狮变纪家边东	10	200	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27492	句容	石狮变纪巷	10	200	23
27493	句容	石狮变金马水洗	10	400	233
27494	句容	石狮变刘家山	10	200	87
27495	句容	石狮变刘家山东	10	200	68
27496	句容	石狮变马场山	10	100	13
27497	句容	石狮变南侯	10	200	63
27498	句容	石狮变南侯东	10	200	77
27499	句容	石狮变南侯西	10	200	30
27500	句容	石狮变南侯中	10	200	75
27501	句容	石狮变农电站	10	100	15
27502	句容	石狮变盘山头北	10	200	106
27503	句容	石狮变盘山头村	10	315	141
27504	句容	石狮变皮业城北	10	400	69
27505	句容	石狮变皮业城西	10	315	202
27506	句容	石狮变前莘	10	200	124
27507	句容	石狮变前莘东	10	400	54
27508	句容	石狮变前莘林场	10	400	228
27509	句容	石狮变前莘南	10	400	312
27510	句容	石狮变前莘信用社	10	400	321
27511	句容	石狮变戎岗头	10	200	25
27512	句容	石狮变戎岗头北	10	200	104
27513	句容	石狮变戎岗头东	10	400	274
27514	句容	石狮变戎岗头西	10	200	119
27515	句容	石狮变戎岗头中	10	400	239

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27516	句容	石狮变容通	10	250	40
27517	句容	石狮变容通西	10	400	250
27518	句容	石狮变上许	10	200	76
27519	句容	石狮变沈岗头	10	200	57
27520	句容	石狮变石坝山电站	10	200	71
27521	句容	石狮变石狮电站	10	200	107
27522	句容	石狮变石狮供电所	10	400	96
27523	句容	石狮变石狮沟	10	200	96
27524	句容	石狮变石狮沟北	10	200	124
27525	句容	石狮变石狮沟东	10	200	95
27526	句容	石狮变石狮集镇西	10	315	93
27527	句容	石狮变石狮农业示范园	10	200	24
27528	句容	石狮变石狮庄里村	10	200	47
27529	句容	石狮变石塘	10	200	83
27530	句容	石狮变石牙嘴	10	250	154
27531	句容	石狮变时庄	10	200	21
27532	句容	石狮变孙岗头	10	200	162
27533	句容	石狮变唐家	10	200	34
27534	句容	石狮变唐家大队部	10	400	42
27535	句容	石狮变坞塘后	10	200	48
27536	句容	石狮变坞塘前	10	200	47
27537	句容	石狮变西沟	10	400	332
27538	句容	石狮变西山	10	200	50
27539	句容	石狮变西山东	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27540	句容	石狮变西下	10	200	69
27541	句容	石狮变下杜家	10	160	17
27542	句容	石狮变下杜家北	10	200	91
27543	句容	石狮变下许村	10	400	236
27544	句容	石狮变下许东	10	200	57
27545	句容	石狮变下许南	10	200	94
27546	句容	石狮变小樊	10	200	180
27547	句容	石狮变小纪家边	10	200	110
27548	句容	石狮变小时庄	10	200	81
27549	句容	石狮变小时庄东	10	400	320
27550	句容	石狮变小王家边	10	200	69
27551	句容	石狮变小庄家边	10	200	61
27552	句容	石狮变新集镇北	10	200	136
27553	句容	石狮变新生服务站	10	400	316
27554	句容	石狮变新徐家边	10	200	105
27555	句容	石狮变徐家边	10	200	51
27556	句容	石狮变徐家边南	10	200	112
27557	句容	石狮变徐家村	10	100	13
27558	句容	石狮变许村	10	200	123
27559	句容	石狮变杨家	10	400	148
27560	句容	石狮变杨家西	10	200	29
27561	句容	石狮变姚坝	10	200	123
27562	句容	石狮变姚耳头	10	200	100
27563	句容	石狮变姚上	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27564	句容	石狮变姚西	10	200	40
27565	句容	石狮变姚下村	10	200	92
27566	句容	石狮变油榨村	10	200	161
27567	句容	石狮变寨里	10	200	96
27568	句容	石狮变张思桥北	10	200	129
27569	句容	石狮变张湾村	10	200	74
27570	句容	石狮变张湾村西	10	100	64
27571	句容	石狮变张湾南	10	200	44
27572	句容	石狮变之江	10	200	51
27573	句容	石狮变周岱北	10	200	80
27574	句容	石狮变周岱电站	10	200	88
27575	句容	石狮变周岱东	10	250	110
27576	句容	石狮变周岱南	10	200	23
27577	句容	石狮变周岱西	10	200	77
27578	句容	石狮变周岱中	10	200	62
27579	句容	石狮变庄家边	10	200	44
27580	句容	石狮变庄家边北	10	200	106
27581	句容	石狮变庄家边东	10	400	245
27582	句容	石狮变庄家边西	10	400	360
27583	句容	石狮变庄里村东	10	200	66
27584	句容	石狮变综合市场	10	400	200
27585	句容	石狮变综合市场东	10	400	136
27586	句容	石狮变栾家	10	200	75
27587	句容	石狮变栾许	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27588	句容	石狮菜场	10	400	130
27589	句容	石狮陈家埠	10	315	116
27590	句容	石狮陈家埠南	10	200	86
27591	句容	石狮陈家埠西	10	400	110
27592	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 1#主变	10	630	488
27593	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 2#主变	10	630	495
27594	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 3#主变	10	630	494
27595	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 4#主变	10	630	397
27596	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 1#主变	10	630	255
27597	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 2#主变	10	630	454
27598	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 3#主变	10	630	480
27599	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 4#主变	10	630	492
27600	句容	石狮大岗头村北	10	100	56
27601	句容	石狮德院上城 1#箱变主变	20	630	433
27602	句容	石狮德院上城 2#箱变主变	20	630	406
27603	句容	石狮德院上城 3#箱变主变	20	630	415
27604	句容	石狮德院上城 4#箱变主变	20	630	367
27605	句容	石狮德院上城 5#箱变主变	20	630	361
27606	句容	石狮德院上城变电所 1#主变	20	1000	660
27607	句容	石狮德院上城变电所 2#主变	20	1000	662
27608	句容	石狮杜家山（供电所）	10	200	99
27609	句容	石狮杜家山北	10	400	169
27610	句容	石狮杜巷东	10	400	331
27611	句容	石狮杜巷南	10	400	324

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27612	句容	石狮方边南	10	400	187
27613	句容	石狮供电西	10	315	74
27614	句容	石狮瓜子沟	10	250	53
27615	句容	石狮瓜子沟南	10	400	123
27616	句容	石狮后林北	10	200	103
27617	句容	石狮花岸北	10	400	312
27618	句容	石狮化工厂	10	400	146
27619	句容	石狮黄金花园 1#变电所 1#主变	20	1000	636
27620	句容	石狮黄金花园 1#变电所 2#主变	20	1000	662
27621	句容	石狮黄金花园 1#变电所 3#主变	20	1000	647
27622	句容	石狮黄金花园 1#变电所 4#主变	20	1000	600
27623	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 1#主变	20	1000	559
27624	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 2#主变	20	1000	626
27625	句容	石狮黄金花园 3#变电所 1#主变	20	1000	624
27626	句容	石狮黄金花园 3#变电所 2#主变	20	1000	576
27627	句容	石狮黄金花园 3#变电所 3#主变	20	1000	627
27628	句容	石狮黄金花园 3#变电所 4#主变	20	1000	605
27629	句容	石狮黄金花园 4#变电所 1#主变	20	1000	665
27630	句容	石狮黄金花园 4#变电所 2#主变	20	1000	638
27631	句容	石狮黄金花园 4#变电所 3#主变	20	1000	663
27632	句容	石狮黄金花园 4#变电所 4#主变	20	1000	734
27633	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 1#主变	20	1000	509
27634	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 2#主变	20	1000	652
27635	句容	石狮黄金花园 6#变电所 1#主变	20	1000	639

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27636	句容	石狮黄金花园 6#变电所 2#主变	20	1000	617
27637	句容	石狮黄金花园 6#变电所 3#主变	20	1000	660
27638	句容	石狮黄金花园 6#变电所 4#主变	20	1000	642
27639	句容	石狮黄泥坝西	10	200	86
27640	句容	石狮纪家边南	10	400	293
27641	句容	石狮敬老院	10	400	108
27642	句容	石狮巨宝北路	10	200	34
27643	句容	石狮上许南	10	400	50
27644	句容	石狮沈岗头南	10	200	111
27645	句容	石狮孙岗头北	10	200	169
27646	句容	石狮所姚耳头北	10	200	22
27647	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	805
27648	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	747
27649	句容	石狮台北上上城 1#箱变	10	630	420
27650	句容	石狮台北上上城 11#箱变	10	630	442
27651	句容	石狮台北上上城 12#箱变	10	630	444
27652	句容	石狮台北上上城 13#箱变	10	630	470
27653	句容	石狮台北上上城 14#箱变	10	630	432
27654	句容	石狮台北上上城 15#箱变	10	630	446
27655	句容	石狮台北上上城 2#箱变	10	630	450
27656	句容	石狮台北上上城 3#箱变	10	630	458
27657	句容	石狮台北上上城 4#箱变	10	630	411
27658	句容	石狮台北上上城 5#箱变	10	630	367
27659	句容	石狮台北上上城 6#箱变	10	630	375

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27660	句容	石狮台北上上城 7#箱变	10	630	482
27661	句容	石狮台北上上城 8#箱变	10	630	461
27662	句容	石狮台湾小镇(七期)4#箱变	10	630	467
27663	句容	石狮台湾小镇 1#箱变	10	1000	702
27664	句容	石狮台湾小镇 3#箱变	10	500	314
27665	句容	石狮台湾小镇 4#箱变	10	630	423
27666	句容	石狮台湾小镇 5#箱变	10	630	452
27667	句容	石狮台湾小镇（七期）1#箱变	10	500	428
27668	句容	石狮台湾小镇（七期）3#箱变	10	500	352
27669	句容	石狮塘湾	10	200	105
27670	句容	石狮唐家前	10	160	28
27671	句容	石狮天悦容城 1-1#主变	20	630	471
27672	句容	石狮天悦容城 1-2#主变	20	630	452
27673	句容	石狮天悦容城 3-1#主变	20	400	252
27674	句容	石狮天悦容城 3-2#主变	20	400	255
27675	句容	石狮通宁公寓 1#箱变	20	630	440
27676	句容	石狮通宁公寓 2#箱变	20	630	433
27677	句容	石狮通宁公寓 3#箱变	20	500	361
27678	句容	石狮通宁公寓 4#箱变	20	500	322
27679	句容	石狮通宁公寓 5#箱变	20	500	343
27680	句容	石狮通宁公寓 6#箱变	20	630	420
27681	句容	石狮通宁公寓 7#箱变	20	630	408
27682	句容	石狮通宁公寓 8#箱变	20	630	402
27683	句容	石狮通宁路	10	400	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27684	句容	石狮王家边	10	200	68
27685	句容	石狮西庙公配	10	400	176
27686	句容	石狮西庙西	10	400	183
27687	句容	石狮西山北	10	200	96
27688	句容	石狮新村	10	200	134
27689	句容	石狮杨家边	10	200	69
27690	句容	石狮杨家边西	10	200	47
27691	句容	石狮英伦印象小区 3#箱变	20	500	339
27692	句容	石狮英伦印象小区 4#箱变	20	500	366
27693	句容	石狮英伦印象小区 5#箱变	20	500	317
27694	句容	石狮英伦印象小区 6#箱变	20	630	405
27695	句容	石狮英伦印象小区 7#箱变	20	630	451
27696	句容	石狮英伦印象小区 8#箱变	20	630	442
27697	句容	石狮英伦印象小区 9#箱变	20	630	409
27698	句容	石狮永新	10	400	160
27699	句容	石狮油榨村西	10	200	140
27700	句容	石狮玉兰家园 1#	10	500	322
27701	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-1#主变	20	800	670
27702	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-2#主变	20	800	695
27703	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-3#主变	20	800	430
27704	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-4#主变	20	800	420
27705	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-1#主变	20	800	714
27706	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-2#主变	20	800	719
27707	句容	石狮中学	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27708	句容	石狮中央美地 1#主变	10	800	418
27709	句容	石狮中央美地 2#主变	10	800	602
27710	句容	石狮中央美地 3#主变	10	800	463
27711	句容	石狮中央美地 4#主变	10	800	593
27712	句容	石狮钻井公司	10	400	219
27713	句容	时代天汇 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	532
27714	句容	时代天汇 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	582
27715	句容	时代天汇 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	514
27716	句容	时代天汇 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	526
27717	句容	时代天汇 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	495
27718	句容	时代天汇 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	467
27719	句容	时代天汇 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	373
27720	句容	时代天汇 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	486
27721	句容	时代天汇 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	720
27722	句容	时代天汇 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	473
27723	句容	时代天汇 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	720
27724	句容	时代天汇 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	433
27725	句容	时代逸居 1#	10	500	0
27726	句容	时代逸居 2#	10	500	285
27727	句容	时代逸居 3#	10	400	250
27728	句容	时代逸居 4#	10	400	252
27729	句容	时代逸居 5#	10	500	313
27730	句容	时代逸居 6#	10	500	273
27731	句容	世茂花园 1#变电所 5#主变	20	1250	729

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	句容	世茂花园 1#变电所 6#主变	20	1250	785
27733	句容	世茂花园 1#变电所 7#主变	20	1250	741
27734	句容	世茂花园 1#变电所 8#主变	20	1250	816
27735	句容	世茂花园 2#变电所 13#主变	20	1250	755
27736	句容	世茂花园 2#变电所 14#主变	20	1250	840
27737	句容	世茂花园 2#变电所 15#主变	20	1250	707
27738	句容	世茂花园 2#变电所 16#主变	20	1250	685
27739	句容	世茂花园 3#变电所 1#主变	20	1250	743
27740	句容	世茂花园 3#变电所 2#主变	20	1250	773
27741	句容	世茂花园 3#变电所 3#主变	20	1250	846
27742	句容	世茂花园 3#变电所 4#主变	20	1250	771
27743	句容	世茂花园 4#变电所 4-13#主变	20	1000	646
27744	句容	世茂花园 4#变电所 4-14#主变	20	1000	591
27745	句容	世茂花园 4#变电所 4-15#主变	20	1000	628
27746	句容	世茂花园 4#变电所 4-16#主变	20	1000	586
27747	句容	世茂花园商住楼 1#主变	20	1250	695
27748	句容	世茂花园商住楼 2#主变	20	1250	767
27749	句容	世茂商业街 B 区 1#箱变配电变压器	20	630	187
27750	句容	世茂商业街 B 区 2#箱变配电变压器	20	630	110
27751	句容	世茂商业街 B 区 3#箱变配电变压器	20	630	282
27752	句容	世茂商业街 B 区 4#箱变配电变压器	20	630	331
27753	句容	世茂商业街 B 区 5#箱变配电变压器	20	630	369
27754	句容	世茂商业街变电所 1#主变	20	1250	228
27755	句容	市二中宿舍	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27756	句容	首望城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
27757	句容	首望城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
27758	句容	首望城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
27759	句容	首望城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
27760	句容	首望城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
27761	句容	首望城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
27762	句容	首望城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0
27763	句容	首望城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
27764	句容	书香苑	10	630	172
27765	句容	双利路	10	315	132
27766	句容	双利路西	10	400	247
27767	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
27768	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	652
27769	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
27770	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	720
27771	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
27772	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	622
27773	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
27774	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	533
27775	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
27776	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	689
27777	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
27778	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	720
27779	句容	水岸名居 1#箱变	10	630	382

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27780	句容	水岸名居 2#箱变	10	630	434
27781	句容	水岸名居 3#箱变	10	500	94
27782	句容	水畔御景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	688
27783	句容	水畔御景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	695
27784	句容	水畔御景 1#箱变	10	630	392
27785	句容	水畔御景 5#箱变	10	630	403
27786	句容	水畔御景 6#箱变	10	800	654
27787	句容	水畔御景 7#箱变	10	630	432
27788	句容	水畔御景 8#箱变	10	800	583
27789	句容	水畔御景变电所 02#箱变主变	10	630	389
27790	句容	水畔御景二期 03#箱变 03003	10	500	325
27791	句容	水畔御景二期 04#箱变 03004	10	500	316
27792	句容	顺达房产 1#箱变	10	630	462
27793	句容	顺达房产 2#箱变	10	630	478
27794	句容	丝绸新区 1#箱变	10	800	506
27795	句容	丝绸新区 2#箱变	10	400	248
27796	句容	苏南商贸城变电所 1#主变	10	1250	743
27797	句容	苏南商贸城变电所 2#主变	10	500	388
27798	句容	苏珈大厦变电所 1#主变	10	800	389
27799	句容	苏珈大厦变电所 2#主变	10	800	582
27800	句容	苏珈大厦变电所 3#主变	10	800	524
27801	句容	苏珈大厦变电所 4#主变	10	800	554
27802	句容	孙家新配变	10	200	132
27803	句容	台北国际社区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	590

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27804	句容	台北国际社区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	597
27805	句容	台北国际社区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	562
27806	句容	台北国际社区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	458
27807	句容	台北国际社区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	542
27808	句容	台北国际社区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	584
27809	句容	台北国际社区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	656
27810	句容	台北国际社区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	627
27811	句容	台北国际社区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	664
27812	句容	台北国际社区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	645
27813	句容	台北国际社区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	657
27814	句容	台北国际社区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	608
27815	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	667
27816	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	612
27817	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	624
27818	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	648
27819	句容	台北上上城 10#箱变	10	630	474
27820	句容	台北上上城 9#箱变	10	630	444
27821	句容	台湾小镇 2#箱变	10	800	516
27822	句容	台谊村	10	400	143
27823	句容	太阳星城 1#箱变	10	500	276
27824	句容	太阳星城 2#箱变	10	500	341
27825	句容	太阳星城 3#箱变	10	500	304
27826	句容	太阳星城 4#箱变	10	500	246
27827	句容	太阳星城 5#箱变	10	500	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27828	句容	太阳星城 6#箱变	10	500	317
27829	句容	太阳星城 7#箱变	10	500	320
27830	句容	太阳星城 8#箱变	10	500	255
27831	句容	汤巷林场	10	315	137
27832	句容	桃李春风 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	473
27833	句容	桃李春风 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	488
27834	句容	陶家	10	400	136
27835	句容	陶家南	10	400	152
27836	句容	陶中	10	400	296
27837	句容	陶中南	10	400	269
27838	句容	体校箱变	10	630	352
27839	句容	天和园 1#	10	400	282
27840	句容	天和园 2#	10	400	182
27841	句容	天王白龙地	10	200	82
27842	句容	天王白龙地村南	10	200	144
27843	句容	天王白龙地西	10	125	68
27844	句容	天王白沙 4#	10	100	52
27845	句容	天王白沙村	10	400	288
27846	句容	天王白沙村西	10	400	234
27847	句容	天王白沙水库	10	160	130
27848	句容	天王白阳	10	400	229
27849	句容	天王白阳村东	10	400	271
27850	句容	天王白阳村东后	10	200	107
27851	句容	天王白阳村后	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27852	句容	天王白阳村西	10	400	251
27853	句容	天王柏杆	10	400	258
27854	句容	天王柏岗	10	400	228
27855	句容	天王柏岗村东	10	400	183
27856	句容	天王柏岗新村西	10	200	109
27857	句容	天王柏岗新村西 2#	10	400	70
27858	句容	天王柏洲	10	400	174
27859	句容	天王包棚	10	400	277
27860	句容	天王包棚村东	10	200	104
27861	句容	天王包棚村西	10	200	81
27862	句容	天王包西	10	400	303
27863	句容	天王包西村后	10	200	135
27864	句容	天王北街	10	400	199
27865	句容	天王北街路东	10	200	62
27866	句容	天王北罗棚村北	10	200	71
27867	句容	天王北周 2#	10	400	273
27868	句容	天王便民箱变	10	500	326
27869	句容	天王变白马	10	400	226
27870	句容	天王变柏岗新村	10	400	109
27871	句容	天王变北罗棚	10	200	135
27872	句容	天王变便民	10	400	229
27873	句容	天王变菜瓜头	10	400	256
27874	句容	天王变蔡巷村后	10	400	52
27875	句容	天王变蔡巷村西	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27876	句容	天王变蔡巷罗棚	10	200	101
27877	句容	天王变曹塘头	10	200	120
27878	句容	天王变陈岗	10	200	98
27879	句容	天王变陈岗村	10	400	229
27880	句容	天王变陈棚	10	400	182
27881	句容	天王变大路口	10	200	81
27882	句容	天王变戴巷村后	10	200	76
27883	句容	天王变戴巷桥西	10	400	135
27884	句容	天王变甸岗	10	400	291
27885	句容	天王变甸岗北	10	400	131
27886	句容	天王变东顶	10	200	93
27887	句容	天王变东顶棚子	10	200	119
27888	句容	天王变方便水库	10	50	45
27889	句容	天王变浮山顶	10	200	166
27890	句容	天王变浮山李家边	10	200	137
27891	句容	天王变付家边	10	400	232
27892	句容	天王变岗头	10	200	81
27893	句容	天王变高湾	10	200	84
27894	句容	天王变高湾工具厂	10	250	86
27895	句容	天王变工商所	10	400	110
27896	句容	天王变供电所工艺品厂	10	200	21
27897	句容	天王变顾家边	10	200	128
27898	句容	天王变关塘	10	400	218
27899	句容	天王变国税	10	400	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27900	句容	天王变海州企业北州分厂	10	400	211
27901	句容	天王变荷塘	10	125	97
27902	句容	天王变河心	10	400	194
27903	句容	天王变红旗	10	200	128
27904	句容	天王变后柏寺西	10	400	242
27905	句容	天王变胡棚	10	200	130
27906	句容	天王变华盈	10	630	250
27907	句容	天王变黄土塘	10	400	190
27908	句容	天王变涧北	10	400	200
27909	句容	天王变涧北村西	10	200	112
27910	句容	天王变涧北新村	10	400	277
27911	句容	天王变江家湾	10	200	103
27912	句容	天王变蒋家边	10	315	245
27913	句容	天王变蒋家棚	10	200	134
27914	句容	天王变金山棚子	10	200	124
27915	句容	天王变栗西	10	100	47
27916	句容	天王变潦塘八队	10	200	155
27917	句容	天王变潦塘南	10	400	282
27918	句容	天王变琉璃瓦厂	10	400	96
27919	句容	天王变吕家村中	10	200	113
27920	句容	天王变罗棚	10	200	85
27921	句容	天王变马家	10	400	146
27922	句容	天王变木排	10	400	252
27923	句容	天王变南岗	10	200	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27924	句容	天王变农机站钢瓶厂	10	400	237
27925	句容	天王变农林	10	200	103
27926	句容	天王变潘岗	10	400	190
27927	句容	天王变潘家边	10	250	152
27928	句容	天王变潘巷	10	400	175
27929	句容	天王变泡沫厂	10	400	226
27930	句容	天王变裴村	10	200	80
27931	句容	天王变蒲溪	10	400	128
27932	句容	天王变前柏寺	10	200	55
27933	句容	天王变前进广山	10	200	77
27934	句容	天王变前四队	10	200	69
27935	句容	天王变前塘	10	200	86
27936	句容	天王变桥头	10	200	76
27937	句容	天王变三赵	10	400	306
27938	句容	天王变三赵村西	10	400	283
27939	句容	天王变山岗头	10	400	266
27940	句容	天王变上陈庄	10	200	79
27941	句容	天王变孙岗村西	10	400	324
27942	句容	天王变孙家边	10	400	251
27943	句容	天王变孙一队	10	200	94
27944	句容	天王变孙一队东	10	200	58
27945	句容	天王变天坝路	10	400	148
27946	句容	天王变天鹅小区	10	400	121
27947	句容	天王变天和园 3#	10	400	271

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27948	句容	天王变天王宾馆	10	400	241
27949	句容	天王变天王戴巷	10	400	126
27950	句容	天王变天王老政府	10	400	223
27951	句容	天王变天王粮站	10	400	257
27952	句容	天王变天王农具厂	10	400	142
27953	句容	天王变天王桥	10	400	127
27954	句容	天王变天王新供电所	10	400	230
27955	句容	天王变天王油坊	10	200	122
27956	句容	天王变天王镇北	10	400	126
27957	句容	天王变天王镇西	10	400	197
27958	句容	天王变吴粉	10	200	117
27959	句容	天王变吴树村	10	200	91
27960	句容	天王变西库头	10	200	136
27961	句容	天王变下陈庄	10	200	87
27962	句容	天王变下岗	10	200	37
27963	句容	天王变下余	10	200	68
27964	句容	天王变小冲	10	200	114
27965	句容	天王变小冲鲁幕	10	400	109
27966	句容	天王变小浮山	10	200	112
27967	句容	天王变小红山	10	200	104
27968	句容	天王变新丰	10	200	143
27969	句容	天王变新华	10	200	77
27970	句容	天王变新塘	10	200	113
27971	句容	天王变修理厂西	10	400	182

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27972	句容	天王变徐家桥	10	400	274
27973	句容	天王变许家塘村西	10	200	80
27974	句容	天王变许家塘东	10	400	205
27975	句容	天王变押泥杆	10	400	220
27976	句容	天王变押泥杆村北	10	200	74
27977	句容	天王变杨家湾	10	200	83
27978	句容	天王变窑上	10	400	300
27979	句容	天王变姚家边	10	400	296
27980	句容	天王变姚头村	10	200	25
27981	句容	天王变幼儿园西	10	400	168
27982	句容	天王变余棚	10	200	75
27983	句容	天王变张棚村东	10	400	265
27984	句容	天王变张棚十二队	10	200	69
27985	句容	天王变张巷	10	400	264
27986	句容	天王变赵家边	10	200	78
27987	句容	天王变赵棚	10	200	147
27988	句容	天王变赵巷村	10	400	155
27989	句容	天王变赵巷村前	10	400	245
27990	句容	天王变镇东变压器	10	400	145
27991	句容	天王变镇二镇三	10	400	285
27992	句容	天王变周岗	10	200	118
27993	句容	天王变猪场变压器	10	400	120
27994	句容	天王变洹友机械厂	10	315	79
27995	句容	天王菜场	10	400	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27996	句容	天王菜场北	10	400	139
27997	句容	天王菜场西	10	400	199
27998	句容	天王蔡巷	10	400	238
27999	句容	天王蔡巷村东	10	200	113
28000	句容	天王蔡巷村南	10	400	135
28001	句容	天王茶场二队	10	200	34
28002	句容	天王茶场三队	10	400	170
28003	句容	天王茶场四队	10	200	66
28004	句容	天王茶场四队南	10	400	315
28005	句容	天王茶厂西	10	200	64
28006	句容	天王岔路口	10	400	186
28007	句容	天王岔路口西	10	400	49
28008	句容	天王常溧路北	10	400	277
28009	句容	天王常溧路口	10	400	83
28010	句容	天王长湾	10	200	21
28011	句容	天王长湾南塘	10	200	93
28012	句容	天王长园村	10	200	124
28013	句容	天王长园村前	10	200	65
28014	句容	天王潮家边	10	200	88
28015	句容	天王潮家边村西	10	200	135
28016	句容	天王车站	10	400	182
28017	句容	天王陈庄	10	400	252
28018	句容	天王陈庄村后	10	200	100
28019	句容	天王陈庄西山凹	10	100	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28020	句容	天王春茂湾	10	200	145
28021	句容	天王崔棚	10	200	98
28022	句容	天王大陈巷	10	200	114
28023	句容	天王大陈巷村东	10	200	106
28024	句容	天王大陈巷南	10	400	290
28025	句容	天王大冲	10	200	46
28026	句容	天王大路口村西	10	400	172
28027	句容	天王大麦岗	10	400	324
28028	句容	天王大山口	10	200	147
28029	句容	天王大石门	10	250	225
28030	句容	天王戴巷	10	400	198
28031	句容	天王戴庄白沙 1#单相变	10	50	13
28032	句容	天王戴庄村	10	200	87
28033	句容	天王戴庄村二里岗村前	10	400	326
28034	句容	天王戴庄村前	10	200	136
28035	句容	天王戴庄村西	10	200	135
28036	句容	天王戴庄村中	10	200	118
28037	句容	天王甸岗村东	10	200	125
28038	句容	天王店头	10	400	122
28039	句容	天王丁棚村东	10	200	154
28040	句容	天王顶冲	10	200	146
28041	句容	天王顶冲村东	10	200	109
28042	句容	天王东方岗	10	400	305
28043	句容	天王东王岗	10	200	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28044	句容	天王董咀	10	200	93
28045	句容	天王董咀村西	10	200	70
28046	句容	天王斗门	10	200	90
28047	句容	天王斗门村东	10	400	217
28048	句容	天王杜家湾	10	200	98
28049	句容	天王杜家湾村后	10	200	133
28050	句容	天王杜家湾西	10	200	140
28051	句容	天王二里岗	10	200	109
28052	句容	天王二里岗村后	10	400	258
28053	句容	天王二西队	10	200	79
28054	句容	天王翻水岗	10	400	195
28055	句容	天王翻水岗东	10	500	185
28056	句容	天王范家边	10	400	250
28057	句容	天王范家边村北	10	200	138
28058	句容	天王方山茶场	10	400	133
28059	句容	天王方山顶	10	400	197
28060	句容	天王方山水库	10	400	215
28061	句容	天王浮山果园	10	400	170
28062	句容	天王浮山樱花园	10	400	360
28063	句容	天王岗头 2 号	10	400	233
28064	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	623
28065	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	644
28066	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	644
28067	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	644

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28068	句容	天王高德庄园 1#箱变配电变压器	10	400	329
28069	句容	天王高德庄园 2#箱变配电变压器	10	400	343
28070	句容	天王高德庄园 3#箱变配电变压器	10	400	322
28071	句容	天王高德庄园 4#箱变配电变压器	10	400	331
28072	句容	天王工区	10	200	128
28073	句容	天王供电所充电桩	10	400	271
28074	句容	天王供电所配变	10	400	193
28075	句容	天王供销社 2#	10	400	278
28076	句容	天王供销社东 2#	10	400	123
28077	句容	天王供销社路东	10	400	206
28078	句容	天王供销社南	10	400	187
28079	句容	天王谷城	10	400	245
28080	句容	天王谷城村北	10	400	280
28081	句容	天王谷城六队	10	200	145
28082	句容	天王顾家边村南	10	200	142
28083	句容	天王关岔	10	200	108
28084	句容	天王关岔村东	10	200	147
28085	句容	天王广山开发区	10	200	170
28086	句容	天王桂家棚	10	160	92
28087	句容	天王国税南	10	400	229
28088	句容	天王果园 3 队	10	200	102
28089	句容	天王荷塘	10	200	83
28090	句容	天王荷塘村西	10	400	217
28091	句容	天王河东	10	160	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28092	句容	天王河西	10	200	101
28093	句容	天王贺家头	10	200	122
28094	句容	天王红毛山	10	200	160
28095	句容	天王红旗村北	10	200	135
28096	句容	天王红旗村西	10	200	151
28097	句容	天王红山	10	200	169
28098	句容	天王后柏寺村后	10	200	109
28099	句容	天王后柏寺村中	10	200	61
28100	句容	天王后棚	10	200	119
28101	句容	天王后棚村西	10	200	134
28102	句容	天王后山沟	10	200	133
28103	句容	天王后四队	10	200	74
28104	句容	天王后孙岗	10	200	104
28105	句容	天王后孙岗村西	10	200	63
28106	句容	天王后塘	10	400	254
28107	句容	天王后徐	10	400	279
28108	句容	天王后徐村东	10	400	179
28109	句容	天王胡家寨	10	400	255
28110	句容	天王胡家寨东	10	200	94
28111	句容	天王胡棚	10	400	256
28112	句容	天王胡棚村后	10	400	289
28113	句容	天王胡棚小区	10	200	120
28114	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	594
28115	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	611

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28116	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	633
28117	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	624
28118	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	617
28119	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	582
28120	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	607
28121	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	630
28122	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	643
28123	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	610
28124	句容	天王花棚	10	200	81
28125	句容	天王花棚村西	10	200	115
28126	句容	天王黄金滩	10	250	29
28127	句容	天王集镇供销社	10	315	56
28128	句容	天王集镇开发区	10	400	116
28129	句容	天王集镇物资	10	315	158
28130	句容	天王集镇西	10	200	56
28131	句容	天王涧北村北	10	400	51
28132	句容	天王涧北罗棚南	10	400	57
28133	句容	天王涧南	10	400	108
28134	句容	天王蒋家棚 2#	10	400	48
28135	句容	天王蒋棚村后	10	200	136
28136	句容	天王金戴河	10	400	210
28137	句容	天王金山凹	10	400	298
28138	句容	天王金山凹 2#	10	200	162
28139	句容	天王金山凹三队	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28140	句容	天王金山凹水库	10	400	339
28141	句容	天王金山凹一队	10	200	128
28142	句容	天王金山水库	10	200	125
28143	句容	天王敬老院	10	400	177
28144	句容	天王九谷峰	10	30	27
28145	句容	天王兰草北	10	500	348
28146	句容	天王兰草天地变电所 1#主变	10	800	581
28147	句容	天王兰草天地变电所 2#主变	10	800	614
28148	句容	天王老人山	10	200	123
28149	句容	天王老人山单相变	10	200	155
28150	句容	天王老信用社	10	400	155
28151	句容	天王雷棚	10	100	27
28152	句容	天王李家棚	10	200	129
28153	句容	天王李棚村前	10	200	96
28154	句容	天王李塔村	10	400	222
28155	句容	天王李塔村东	10	400	259
28156	句容	天王李塔村后	10	200	133
28157	句容	天王李塔村西	10	200	119
28158	句容	天王李塔水库	10	200	67
28159	句容	天王栗东	10	200	123
28160	句容	天王立交桥北	10	400	94
28161	句容	天王粮站北	10	200	59
28162	句容	天王凉亭	10	200	96
28163	句容	天王凉亭西箱变	10	400	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28164	句容	天王潦塘	10	400	208
28165	句容	天王潦塘 2#配变	10	400	313
28166	句容	天王潦塘村东	10	200	102
28167	句容	天王潦塘电站东	10	400	283
28168	句容	天王潦塘南 2#	10	200	97
28169	句容	天王林场包中	10	250	52
28170	句容	天王林场鱼塘冲	10	200	57
28171	句容	天王林场闵棚	10	200	110
28172	句容	天王刘家棚子	10	200	103
28173	句容	天王刘家湾	10	200	111
28174	句容	天王柳家边	10	400	276
28175	句容	天王柳家边村西	10	400	201
28176	句容	天王柳家边村中	10	200	119
28177	句容	天王龙海水库	10	400	307
28178	句容	天王隆鑫试剂	10	400	41
28179	句容	天王露水桥	10	200	122
28180	句容	天王蚂蚁岗	10	400	264
28181	句容	天王蚂蚁岗村后	10	400	214
28182	句容	天王蚂蚁岗村前	10	400	295
28183	句容	天王马场	10	200	104
28184	句容	天王马埂村	10	400	266
28185	句容	天王马埂村东	10	200	90
28186	句容	天王马埂红旗村	10	200	104
28187	句容	天王茅山镀锌厂	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	句容	天王苗木市场	10	200	111
28189	句容	天王庙冲	10	200	96
28190	句容	天王庙岗	10	200	127
28191	句容	天王庙岗村前	10	400	233
28192	句容	天王磨盘林场 1#箱变	10	200	89
28193	句容	天王磨盘山	10	200	30
28194	句容	天王磨盘王棚	10	200	112
28195	句容	天王磨盘新村	10	200	123
28196	句容	天王磨盘新村村西	10	200	98
28197	句容	天王磨盘镇张巷	10	400	284
28198	句容	天王牧羊场工区	10	200	21
28199	句容	天王牧羊区	10	200	76
28200	句容	天王南东山	10	200	41
28201	句容	天王南东山北	10	200	131
28202	句容	天王南山	10	400	111
28203	句容	天王南亭	10	400	283
28204	句容	天王南亭村中	10	200	95
28205	句容	天王南庄村	10	200	109
28206	句容	天王南庄南	10	400	279
28207	句容	天王南庄王棚	10	200	125
28208	句容	天王南庄新村	10	400	289
28209	句容	天王农具厂 2#	10	400	174
28210	句容	天王农具厂南	10	400	269
28211	句容	天王农科所	10	50	45

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28212	句容	天王农林村东	10	400	263
28213	句容	天王农行	10	500	196
28214	句容	天王派出所	10	400	181
28215	句容	天王潘冲水库	10	400	104
28216	句容	天王潘家边村南	10	200	110
28217	句容	天王潘巷村东	10	200	77
28218	句容	天王菩提寺	10	100	46
28219	句容	天王浦西花园 1#箱变	10	630	340
28220	句容	天王浦溪花园 1#箱变	10	630	469
28221	句容	天王浦溪花园 10#箱变	10	630	375
28222	句容	天王浦溪花园 11#箱变	10	630	425
28223	句容	天王浦溪花园 12#箱变	10	630	425
28224	句容	天王浦溪花园 13#箱变	10	630	426
28225	句容	天王浦溪花园 14#箱变	10	630	450
28226	句容	天王浦溪花园 15#箱变	10	630	446
28227	句容	天王浦溪花园 16#箱变	10	630	480
28228	句容	天王浦溪花园 17#箱变	10	630	424
28229	句容	天王浦溪花园 18#箱变	10	630	438
28230	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	371
28231	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	420
28232	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	355
28233	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	424
28234	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	630	439
28235	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	500	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28236	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	500	299
28237	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	630	430
28238	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	500	266
28239	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	630	409
28240	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	800	607
28241	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	500	305
28242	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	500	338
28243	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	800	573
28244	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	500	310
28245	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	800	568
28246	句容	天王前进	10	250	93
28247	句容	天王前进庙岗	10	200	28
28248	句容	天王前进庙岗东	10	400	317
28249	句容	天王前巷	10	400	219
28250	句容	天王前徐村前	10	200	90
28251	句容	天王前徐路口	10	400	196
28252	句容	天王前徐庙头	10	200	132
28253	句容	天王前徐新村	10	400	255
28254	句容	天王前周	10	200	101
28255	句容	天王前周村前	10	200	84
28256	句容	天王青杆	10	400	168
28257	句容	天王青杆村后	10	200	105
28258	句容	天王邱家湾	10	400	264
28259	句容	天王三桥	10	100	43

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28260	句容	天王三赵村中	10	200	94
28261	句容	天王沙子岗	10	200	86
28262	句容	天王沙子岗村中	10	200	119
28263	句容	天王山中娱乐城	10	160	125
28264	句容	天王上东山村西	10	200	108
28265	句容	天王上东山东	10	400	307
28266	句容	天王上东山配变	10	200	96
28267	句容	天王上杆 19 队	10	200	121
28268	句容	天王上杆村	10	400	238
28269	句容	天王上杆村东	10	400	235
28270	句容	天王上杆村前	10	400	285
28271	句容	天王上杆村西	10	400	265
28272	句容	天王上杆村西 2#	10	400	215
28273	句容	天王上杆二队	10	200	31
28274	句容	天王上杆二队北	10	200	142
28275	句容	天王上杆一队	10	200	127
28276	句容	天王上庙岗	10	400	247
28277	句容	天王上平地	10	200	107
28278	句容	天王上平地村前	10	200	121
28279	句容	天王神村	10	200	51
28280	句容	天王神村村东	10	200	121
28281	句容	天王十三、十四队	10	400	283
28282	句容	天王石巷村北	10	200	131
28283	句容	天王石巷村东	10	400	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28284	句容	天王石巷村南	10	400	264
28285	句容	天王石巷村西	10	200	92
28286	句容	天王石巷新农村	10	200	83
28287	句容	天王水井工区	10	200	125
28288	句容	天王孙岗	10	200	95
28289	句容	天王孙岗村东	10	400	226
28290	句容	天王孙岗村南	10	200	117
28291	句容	天王孙家边	10	400	166
28292	句容	天王孙家边村西	10	400	266
28293	句容	天王所柏杆村西	10	200	67
28294	句容	天王所戴巷桥	10	400	206
28295	句容	天王所戴庄村东	10	400	96
28296	句容	天王所戴庄村南	10	200	125
28297	句容	天王所甸岗村南	10	200	121
28298	句容	天王所东顶村西	10	200	117
28299	句容	天王所东西王岗	10	400	263
28300	句容	天王所东西王岗村东	10	200	118
28301	句容	天王所斗门村南	10	200	137
28302	句容	天王所斗门村中	10	400	286
28303	句容	天王所付家边村后	10	200	68
28304	句容	天王所谷城村前	10	200	105
28305	句容	天王所桂鹏西	10	200	74
28306	句容	天王所荷塘村西	10	400	55
28307	句容	天王所河西	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28308	句容	天王所后柏寺	10	400	207
28309	句容	天王所后朱巷	10	400	178
28310	句容	天王所胡家寨村南	10	200	73
28311	句容	天王所胡棚	10	200	113
28312	句容	天王所湖滨花园充电桩变	10	200	65
28313	句容	天王所蒋家棚村东	10	200	163
28314	句容	天王所金山	10	400	238
28315	句容	天王所李棚	10	400	270
28316	句容	天王所林场	10	100	71
28317	句容	天王所吕家岗	10	200	100
28318	句容	天王所吕家岗村南	10	400	275
28319	句容	天王所南山北	10	200	23
28320	句容	天王所南山东	10	200	121
28321	句容	天王所南庄新村西	10	200	84
28322	句容	天王所青菜地	10	200	106
28323	句容	天王所青杆村东	10	400	193
28324	句容	天王所上杆十四队	10	200	115
28325	句容	天王所上杆水库西	10	200	28
28326	句容	天王所十九队村前	10	200	134
28327	句容	天王所天王新村	10	100	27
28328	句容	天王所王家边	10	400	47
28329	句容	天王所王门	10	200	101
28330	句容	天王所吴家边村后	10	200	57
28331	句容	天王所小农林	10	400	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28332	句容	天王所小朱庄	10	200	140
28333	句容	天王所新农村村西	10	200	134
28334	句容	天王所新寓	10	400	255
28335	句容	天王所许家塘	10	400	265
28336	句容	天王所袁巷村东	10	200	76
28337	句容	天王所袁巷村西	10	400	284
28338	句容	天王所张庙村西	10	200	84
28339	句容	天王所张巷村中	10	200	63
28340	句容	天王所赵棚 2#	10	400	236
28341	句容	天王所镇东	10	400	238
28342	句容	天王所郑家牌	10	200	120
28343	句容	天王所朱巷村后	10	200	79
28344	句容	天王所竹园村后	10	200	94
28345	句容	天王塘湾	10	400	217
28346	句容	天王塘湾北	10	200	104
28347	句容	天王唐谷	10	400	249
28348	句容	天王唐谷长桥	10	80	24
28349	句容	天王唐谷村东	10	400	240
28350	句容	天王唐谷村前	10	200	96
28351	句容	天王唐谷董嘴村前	10	100	36
28352	句容	天王唐陵村南	10	400	282
28353	句容	天王唐陵小区	10	200	86
28354	句容	天王唐陵镇西 2#	10	400	43
28355	句容	天王唐陵镇西中	10	400	152

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28356	句容	天王天鹅桥	10	400	181
28357	句容	天王天和园箱变主变	10	630	444
28358	句容	天王天王蒋棚	10	200	131
28359	句容	天王天正广场配电室 1#配电变压器	10	630	473
28360	句容	天王天正广场配电室 2#配电变压器	10	630	496
28361	句容	天王天鑫路 A、B 栋	10	400	256
28362	句容	天王土桥	10	200	135
28363	句容	天王土桥东	10	200	122
28364	句容	天王王家棚	10	200	101
28365	句容	天王王棚	10	200	80
28366	句容	天王王棚路口	10	400	203
28367	句容	天王围山	10	400	178
28368	句容	天王卫家边村前	10	200	64
28369	句容	天王吴粉村前	10	200	142
28370	句容	天王吴家边	10	200	54
28371	句容	天王吴家边东	10	200	92
28372	句容	天王吴家边西	10	200	117
28373	句容	天王五巷	10	200	155
28374	句容	天王五巷石家湾	10	200	131
28375	句容	天王物资西	10	400	284
28376	句容	天王西丁棚	10	200	99
28377	句容	天王西方岗单相变	10	50	45
28378	句容	天王西庠头村西	10	400	79
28379	句容	天王西王岗	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28380	句容	天王西周	10	200	100
28381	句容	天王西周村东	10	400	312
28382	句容	天王西庄	10	200	97
28383	句容	天王西庄村后	10	200	88
28384	句容	天王西漂	10	400	45
28385	句容	天王西漂 2#	10	400	42
28386	句容	天王西漂村后	10	200	136
28387	句容	天王西漂村前	10	200	128
28388	句容	天王虾子塘	10	200	140
28389	句容	天王虾子塘东	10	400	243
28390	句容	天王虾子塘西	10	200	159
28391	句容	天王下陈庄村东	10	200	128
28392	句容	天王下南亭	10	400	245
28393	句容	天王下平地	10	200	71
28394	句容	天王下庄东	10	200	78
28395	句容	天王下庄后	10	200	136
28396	句容	天王下畈	10	400	234
28397	句容	天王夏西	10	400	300
28398	句容	天王小陈巷	10	200	88
28399	句容	天王小陈巷村后	10	200	119
28400	句容	天王小冲村东	10	200	112
28401	句容	天王小围山	10	200	95
28402	句容	天王小五西	10	200	131
28403	句容	天王小五巷	10	200	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28404	句容	天王小学东	10	500	178
28405	句容	天王小学路口	10	400	279
28406	句容	天王肖家湾	10	200	144
28407	句容	天王新陈	10	200	110
28408	句容	天王新陈村东	10	160	61
28409	句容	天王新农村村东	10	400	78
28410	句容	天王新桥	10	200	104
28411	句容	天王信用社北	10	200	124
28412	句容	天王熊棚	10	200	94
28413	句容	天王熊棚村前	10	200	107
28414	句容	天王修理厂	10	400	192
28415	句容	天王徐家边	10	400	254
28416	句容	天王徐家边村后	10	200	79
28417	句容	天王徐家桥村北	10	400	176
28418	句容	天王徐家桥村北 2#	10	400	120
28419	句容	天王许家	10	400	237
28420	句容	天王许家村西	10	400	283
28421	句容	天王许棚	10	200	130
28422	句容	天王许棚村西	10	200	115
28423	句容	天王押泥杆村东	10	200	82
28424	句容	天王押泥杆村后	10	200	97
28425	句容	天王姚家边村南	10	200	120
28426	句容	天王姚西	10	200	143
28427	句容	天王一北队	10	200	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28428	句容	天王一南队	10	200	94
28429	句容	天王医院北	10	400	241
28430	句容	天王映月桥	10	400	219
28431	句容	天王优里岗	10	200	50
28432	句容	天王优里岗村东	10	200	127
28433	句容	天王优里岗村中	10	200	87
28434	句容	天王优里岗西	10	200	117
28435	句容	天王幼儿园	10	400	216
28436	句容	天王余家棚	10	200	88
28437	句容	天王余巷丁棚	10	200	75
28438	句容	天王俞巷村东	10	400	312
28439	句容	天王俞巷村前	10	200	90
28440	句容	天王俞巷配变	10	200	104
28441	句容	天王鱼塘冲村西	10	200	89
28442	句容	天王袁西	10	400	286
28443	句容	天王袁西南	10	200	35
28444	句容	天王袁巷	10	400	277
28445	句容	天王袁巷村前	10	200	76
28446	句容	天王袁巷大树下	10	200	127
28447	句容	天王袁巷河西	10	200	151
28448	句容	天王袁巷红旗	10	200	150
28449	句容	天王袁巷粮站东	10	200	128
28450	句容	天王袁巷镇老电站	10	160	88
28451	句容	天王张家棚	10	200	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28452	句容	天王张庙村北	10	400	116
28453	句容	天王张庙村东	10	200	85
28454	句容	天王张棚	10	200	108
28455	句容	天王张棚村东	10	400	275
28456	句容	天王张巷村西	10	200	114
28457	句容	天王张巷村中	10	200	126
28458	句容	天王张巷西	10	200	107
28459	句容	天王赵家边村前	10	200	111
28460	句容	天王赵巷村东	10	400	233
28461	句容	天王赵巷村前 2#	10	400	289
28462	句容	天王赵巷村西	10	400	299
28463	句容	天王赵巷村中	10	400	281
28464	句容	天王镇东	10	400	263
28465	句容	天王镇东 2#	10	400	48
28466	句容	天王镇东 3#	10	400	77
28467	句容	天王镇三队北	10	400	219
28468	句容	天王郑棚	10	200	91
28469	句容	天王郑吴村	10	400	227
28470	句容	天王郑吴村南	10	400	153
28471	句容	天王郑吴村西	10	200	150
28472	句容	天王郑吴九队	10	200	128
28473	句容	天王郑吴六队	10	200	87
28474	句容	天王郑吴四队	10	200	120
28475	句容	天王郑吴四五队	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28476	句容	天王郑吴五队	10	200	86
28477	句容	天王中平地	10	160	55
28478	句容	天王中心	10	200	128
28479	句容	天王种子队	10	200	109
28480	句容	天王周岗村后	10	200	95
28481	句容	天王周嘴村	10	315	158
28482	句容	天王周嘴村东	10	200	89
28483	句容	天王周嘴村前	10	200	124
28484	句容	天王周嘴村西	10	400	35
28485	句容	天王朱店	10	400	284
28486	句容	天王朱店村东	10	200	145
28487	句容	天王朱巷	10	400	249
28488	句容	天王朱巷村前	10	400	238
28489	句容	天王朱巷集镇	10	400	203
28490	句容	天王朱巷小区	10	100	39
28491	句容	天王猪场	10	200	115
28492	句容	天王猪厂 2#	10	200	167
28493	句容	天王竹园	10	200	60
28494	句容	天王竹园村南	10	400	327
28495	句容	天王宕子	10	400	204
28496	句容	天逸华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	687
28497	句容	天逸华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	693
28498	句容	天悦容城 2#配电室 2-1#主变	20	800	553
28499	句容	天悦容城 2#配电室 2-2#主变	20	800	558

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28500	句容	天悦容城 2#配电室 2-3#主变	20	800	555
28501	句容	天悦容城 2#配电室 2-4#主变	20	800	573
28502	句容	天悦容城 4#配电室 4-1#配电变压器	20	630	517
28503	句容	天悦容城 4#配电室 4-2#配电变压器	20	630	480
28504	句容	天悦容城 4#配电室 4-3#配电变压器	20	630	461
28505	句容	天悦容城 4#配电室 4-4#配电变压器	20	630	463
28506	句容	天悦容城 5#配电室 5-1#配电变压器	20	800	624
28507	句容	天悦容城 5#配电室 5-2#配电变压器	20	800	614
28508	句容	天悦容城 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	597
28509	句容	天悦容城 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	612
28510	句容	天悦容城 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	556
28511	句容	天悦容城 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	603
28512	句容	天悦容城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	671
28513	句容	天悦容城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	689
28514	句容	天悦容城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	665
28515	句容	天悦容城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	660
28516	句容	天玺华府 1#变电所 1-1#主变	10	800	452
28517	句容	天玺华府 1#变电所 1-2#主变	10	800	514
28518	句容	天玺华府 1#变电所 1-3#主变	10	800	438
28519	句容	天玺华府 1#变电所 1-4#主变	10	800	479
28520	句容	天玺华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	558
28521	句容	天玺华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	536
28522	句容	天玺华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	503
28523	句容	天玺华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	557

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28524	句容	天玺华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	505
28525	句容	天玺华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	535
28526	句容	天玺华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	561
28527	句容	天玺华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	523
28528	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	560
28529	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	588
28530	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	610
28531	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	597
28532	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	522
28533	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	609
28534	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	613
28535	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	578
28536	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	533
28537	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	587
28538	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	600
28539	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	492
28540	句容	亭子水泵房	10	400	318
28541	句容	土管所西箱变	10	400	212
28542	句容	万宏天源变电所 1#主变	10	400	101
28543	句容	万宏天源变电所 2#主变	10	800	294
28544	句容	万宏天源城 06#箱变主变	10	630	383
28545	句容	万宏天源城 07#箱变主变	10	500	333
28546	句容	万宏天源城 08#箱变主变	10	630	491
28547	句容	万宏天源城 09#箱变主变	10	500	362

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28548	句容	万宏天源城 1-1#主变	10	630	300
28549	句容	万宏天源城 10#箱变主变	10	500	284
28550	句容	万宏天源城 2#箱变	10	630	366
28551	句容	万宏天源城 3#箱变	10	630	311
28552	句容	万宏天源城 4#箱变主变	10	500	165
28553	句容	万家南箱变	10	630	412
28554	句容	万家箱变	10	630	281
28555	句容	王清综合楼 1#箱变	10	200	165
28556	句容	王清综合楼 2#箱变	10	200	157
28557	句容	旺仕商业街	10	500	291
28558	句容	维也纳花园#01 变电所 1-1#主变	10	1250	692
28559	句容	维也纳花园#01 变电所 1-2#主变	10	1250	855
28560	句容	维也纳花园#02 变电所 2-3#主变	10	1250	692
28561	句容	维也纳花园#02 变电所 2-4#主变	10	1250	828
28562	句容	维也纳花园 03#变电所 3-5#主变	10	1250	692
28563	句容	维也纳花园 03#变电所 3-6#主变	10	1250	837
28564	句容	维也纳花园 4#配电室 1#主变	10	1250	692
28565	句容	维也纳花园 4#配电室 2#主变	10	1250	752
28566	句容	维也纳花园时代置业配电室 1#配电变压器	10	1250	692
28567	句容	未来城小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	605
28568	句容	未来城小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	679
28569	句容	未来城小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	642
28570	句容	未来城小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	643
28571	句容	未来城小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	683

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28572	句容	未来城小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	661
28573	句容	文化馆	10	400	43
28574	句容	文泽园箱变	10	630	477
28575	句容	梧桐墅 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	599
28576	句容	梧桐墅 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	615
28577	句容	梧桐墅 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	602
28578	句容	梧桐墅 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640
28579	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	508
28580	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	577
28581	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	476
28582	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	632
28583	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	518
28584	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	553
28585	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	576
28586	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	542
28587	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	400
28588	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	442
28589	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	439
28590	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	475
28591	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	433
28592	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	452
28593	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	338
28594	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	466
28595	句容	五星公寓箱变	10	315	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28596	句容	五星家园箱变	10	500	346
28597	句容	五星家园小区变电所 1#主变	10	1000	645
28598	句容	五星家园小区变电所 2#主变	10	1000	666
28599	句容	五星家园小区变电所 3#主变	10	1000	650
28600	句容	五星家园小区变电所 4#主变	10	1000	639
28601	句容	五洲花苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	541
28602	句容	五洲花苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	343
28603	句容	五洲花苑 1#配电室 1-3#主变	10	800	632
28604	句容	五洲花苑 1#配电室 1-4#主变	10	800	639
28605	句容	五洲花苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	693
28606	句容	五洲花苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	672
28607	句容	五渚坊岔路口箱变	10	630	217
28608	句容	西北环路	10	200	127
28609	句容	西关安置小区	10	400	127
28610	句容	西关安置小区	10	500	203
28611	句容	西关西环路南	10	200	24
28612	句容	西关西庙大队	10	315	98
28613	句容	西关西庙电站	10	400	232
28614	句容	西关西庙小区	10	400	172
28615	句容	西关西苑公配	10	400	44
28616	句容	西关西苑小区	10	400	231
28617	句容	西关综合楼 1#单相变	10	50	8
28618	句容	西关综合楼 1#主变	10	500	319
28619	句容	西关综合楼 2#单相变	10	50	7

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28620	句容	西关综合楼 3#单相变	10	50	13
28621	句容	西关综合楼 4#单相变	10	50	9
28622	句容	西关综合小区箱变	10	630	289
28623	句容	西湖美景 001002	10	630	390
28624	句容	西湖美景南	10	400	250
28625	句容	西郊宾馆	10	630	395
28626	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	551
28627	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	573
28628	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	458
28629	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	456
28630	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	444
28631	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	469
28632	句容	下蜀北街	10	400	235
28633	句容	下蜀茶厂南	10	200	125
28634	句容	下蜀长江花园 1#干变	10	1000	538
28635	句容	下蜀长江花园 1#箱变主变	10	630	421
28636	句容	下蜀长江花园 2#箱变主变	10	630	420
28637	句容	下蜀长江花园 3#干变	10	1000	481
28638	句容	下蜀长江花园 5#干变	10	1000	596
28639	句容	下蜀长江花园 7#干变	10	800	384
28640	句容	下蜀朝阳茶厂	10	200	112
28641	句容	下蜀充电桩变	10	400	254
28642	句容	下蜀大河村南	10	400	327
28643	句容	下蜀大吕村东	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	句容	下蜀大埭村西	10	200	136
28645	句容	下蜀戴公山	10	200	40
28646	句容	下蜀当家大村	10	200	105
28647	句容	下蜀导墅村	10	200	90
28648	句容	下蜀导墅路口	10	400	308
28649	句容	下蜀道士庄东	10	400	324
28650	句容	下蜀地税住宅楼	10	400	242
28651	句容	下蜀丁扒村	10	200	150
28652	句容	下蜀东菜园村东	10	200	127
28653	句容	下蜀东大埂南	10	200	101
28654	句容	下蜀东道小村	10	400	268
28655	句容	下蜀东葛盖村北	10	200	115
28656	句容	下蜀东葛盖路口	10	200	155
28657	句容	下蜀东沟村前	10	200	97
28658	句容	下蜀东谢后巷	10	200	95
28659	句容	下蜀东谢朱家	10	200	81
28660	句容	下蜀段边南	10	100	17
28661	句容	下蜀范巷后村	10	200	100
28662	句容	下蜀浮桥朱家边	10	200	62
28663	句容	下蜀干东村北	10	200	101
28664	句容	下蜀干东村东	10	200	72
28665	句容	下蜀官港佳园配电室 1#主变	10	800	494
28666	句容	下蜀官港佳园配电室 2#主变	10	800	549
28667	句容	下蜀管粮村北	10	200	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28668	句容	下蜀管粮村西	10	400	225
28669	句容	下蜀国道村南	10	200	117
28670	句容	下蜀韩墅村西	10	400	303
28671	句容	下蜀韩墅吕家庄	10	200	121
28672	句容	下蜀黑桥村北	10	200	74
28673	句容	下蜀黑桥村中	10	200	117
28674	句容	下蜀侯家村	10	200	115
28675	句容	下蜀后王庄	10	200	132
28676	句容	下蜀花园小区南	10	200	129
28677	句容	下蜀华山老学校	10	200	113
28678	句容	下蜀华山叶安(亭子华山)	10	200	156
28679	句容	下蜀华亭路南	10	630	438
28680	句容	下蜀纪窑	10	400	205
28681	句容	下蜀纪窑村南	10	400	237
28682	句容	下蜀涧东村	10	400	290
28683	句容	下蜀涧东高铁南	10	200	143
28684	句容	下蜀涧东林场	10	400	188
28685	句容	下蜀涧东桥小	10	200	88
28686	句容	下蜀涧东小区	10	200	100
28687	句容	下蜀江家村东	10	200	100
28688	句容	下蜀金家村东	10	200	148
28689	句容	下蜀句容林场 1#箱变	10	630	527
28690	句容	下蜀句容林场 2#箱变	10	630	520
28691	句容	下蜀句蜀路（亭子）	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28692	句容	下蜀康泰花园 1#箱变	10	500	279
28693	句容	下蜀康泰花园 2#箱变	10	500	343
28694	句容	下蜀康泰花园 3#箱变	10	500	282
28695	句容	下蜀空青皮带廊	10	400	344
28696	句容	下蜀老医院住宅楼	10	400	284
28697	句容	下蜀雷巷村后	10	200	70
28698	句容	下蜀雷巷桥南	10	400	44
28699	句容	下蜀利华新村北	10	400	261
28700	句容	下蜀利华新村箱变	10	400	166
28701	句容	下蜀林场北	10	200	104
28702	句容	下蜀林场北看护站	10	400	121
28703	句容	下蜀林场南大门	10	200	147
28704	句容	下蜀林场水泵房	10	100	54
28705	句容	下蜀林场姚林口工区	10	100	66
28706	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-1#主变	10	800	513
28707	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-2#主变	10	800	518
28708	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-3#主变	10	800	545
28709	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-4#主变	10	800	560
28710	句容	下蜀临港佳园小区变电所 1#主变	10	800	457
28711	句容	下蜀临港佳园小区变电所 4#主变	10	800	542
28712	句容	下蜀临港星城小区变电所 1#主变	10	800	573
28713	句容	下蜀临港星城小区变电所 2#主变	10	800	595
28714	句容	下蜀临港星城小区变电所 3#主变	10	800	599
28715	句容	下蜀临港星城小区变电所 4#主变	10	800	629

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28716	句容	下蜀刘圩学校东	10	200	104
28717	句容	下蜀螺丝宕	10	200	137
28718	句容	下蜀马场西	10	200	108
28719	句容	下蜀马尾山村南	10	400	54
28720	句容	下蜀棉种场	10	200	151
28721	句容	下蜀农具厂(北站)	10	200	112
28722	句容	下蜀桥头	10	200	143
28723	句容	下蜀桥头超市变	10	400	287
28724	句容	下蜀桥头大桥	10	200	105
28725	句容	下蜀桥头东菜园	10	200	81
28726	句容	下蜀桥头东街	10	200	105
28727	句容	下蜀桥头东山坡	10	200	132
28728	句容	下蜀桥头港务住宅楼	10	400	267
28729	句容	下蜀桥头集镇北	10	400	155
28730	句容	下蜀桥头老街	10	250	73
28731	句容	下蜀桥头王圩	10	630	370
28732	句容	下蜀桥头新小学	10	400	326
28733	句容	下蜀桥头益群	10	400	269
28734	句容	下蜀桥头尹圩	10	200	142
28735	句容	下蜀人民路中	10	400	198
28736	句容	下蜀沙地南	10	200	89
28737	句容	下蜀沙地石粉厂	10	400	308
28738	句容	下蜀沙地学校村北	10	200	104
28739	句容	下蜀沙子岗	10	200	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28740	句容	下蜀山河深坑南	10	200	107
28741	句容	下蜀山河深坑西	10	200	21
28742	句容	下蜀山河余家南	10	200	131
28743	句容	下蜀山河朱家村中	10	200	93
28744	句容	下蜀石东	10	200	154
28745	句容	下蜀石龙	10	200	134
28746	句容	下蜀蜀地森林 1#箱变	10	500	392
28747	句容	下蜀蜀地森林 2#箱变	10	500	389
28748	句容	下蜀蜀地森林 3#箱变	10	630	522
28749	句容	下蜀蜀地森林 4#箱变	10	630	519
28750	句容	下蜀蜀地森林 5#箱变	10	630	508
28751	句容	下蜀蜀泰花园配电室 1#配电变压器	10	800	434
28752	句容	下蜀蜀泰花园配电室 2#配电变压器	10	800	462
28753	句容	下蜀宋家庄	10	200	144
28754	句容	下蜀所安定	10	200	104
28755	句容	下蜀所部队场部	10	200	125
28756	句容	下蜀所部队东站	10	80	72
28757	句容	下蜀所部队西站	10	200	166
28758	句容	下蜀所部队中心桥	10	200	124
28759	句容	下蜀所财校南大门	10	400	325
28760	句容	下蜀所财校南大门路南	10	200	86
28761	句容	下蜀所财政所东	10	400	98
28762	句容	下蜀所蔡庄东	10	400	295
28763	句容	下蜀所长安单相变	10	200	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28764	句容	下蜀所陈庄村后	10	200	122
28765	句容	下蜀所城建所	10	400	253
28766	句容	下蜀所城建小区	10	315	68
28767	句容	下蜀所城中区	10	400	244
28768	句容	下蜀所大河东	10	200	107
28769	句容	下蜀所大吕庄村西	10	200	21
28770	句容	下蜀所大埧村	10	250	26
28771	句容	下蜀所当家村东	10	200	48
28772	句容	下蜀所邓家村	10	200	107
28773	句容	下蜀所地磅房	10	400	307
28774	句容	下蜀所东葛盖村南	10	400	296
28775	句容	下蜀所东沟队	10	315	195
28776	句容	下蜀所东街队	10	315	206
28777	句容	下蜀所东街二队	10	400	232
28778	句容	下蜀所东谢村	10	315	205
28779	句容	下蜀所段边	10	200	103
28780	句容	下蜀所段边村北	10	200	49
28781	句容	下蜀所范巷	10	200	124
28782	句容	下蜀所浮桥	10	200	162
28783	句容	下蜀所浮桥村	10	400	184
28784	句容	下蜀所浮桥村西	10	200	145
28785	句容	下蜀所浮桥国道	10	200	36
28786	句容	下蜀所浮桥路南	10	200	133
28787	句容	下蜀所浮桥西	10	100	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28788	句容	下蜀所干东	10	200	101
28789	句容	下蜀所干东茶场	10	200	140
28790	句容	下蜀所工区路南	10	200	137
28791	句容	下蜀所龚庄北	10	200	89
28792	句容	下蜀所谷歌庄园	10	50	19
28793	句容	下蜀所韩家边	10	200	147
28794	句容	下蜀所韩家村北	10	200	25
28795	句容	下蜀所韩家棚	10	200	151
28796	句容	下蜀所韩墅北巷	10	200	73
28797	句容	下蜀所韩墅大棚	10	100	35
28798	句容	下蜀所韩墅大山岗	10	400	259
28799	句容	下蜀所韩墅大塘	10	200	136
28800	句容	下蜀所韩墅加工厂	10	400	230
28801	句容	下蜀所河北上坝	10	200	134
28802	句容	下蜀所河北四段	10	50	30
28803	句容	下蜀所河北新河	10	50	25
28804	句容	下蜀所河北新民	10	100	56
28805	句容	下蜀所河北中桥	10	50	6
28806	句容	下蜀所河滨路南	10	200	96
28807	句容	下蜀所河东蔡庄	10	200	63
28808	句容	下蜀所黑桥	10	200	123
28809	句容	下蜀所黑桥村东	10	200	105
28810	句容	下蜀所红河太平队	10	200	79
28811	句容	下蜀所红山村	10	200	158

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28812	句容	下蜀所后棚村北	10	200	145
28813	句容	下蜀所后西村	10	200	139
28814	句容	下蜀所华山村东	10	400	311
28815	句容	下蜀所华山东葛盖	10	200	117
28816	句容	下蜀所华山西南凹	10	200	145
28817	句容	下蜀所华山新庄	10	250	135
28818	句容	下蜀所黄岗村西	10	200	72
28819	句容	下蜀所黄土干村前	10	200	144
28820	句容	下蜀所纪窑村中	10	200	136
28821	句容	下蜀所涧东凤凰	10	200	126
28822	句容	下蜀所涧东蒋巷	10	315	225
28823	句容	下蜀所涧东巷南	10	400	278
28824	句容	下蜀所涧东小区南村	10	200	156
28825	句容	下蜀所涧东严巷	10	315	207
28826	句容	下蜀所将巷桥	10	200	105
28827	句容	下蜀所蒋巷窑上	10	200	137
28828	句容	下蜀所句容监狱居民区	10	400	110
28829	句容	下蜀所句蜀路	10	400	275
28830	句容	下蜀所句蜀路北	10	400	252
28831	句容	下蜀所空青茶场	10	400	290
28832	句容	下蜀所空青东道	10	200	112
28833	句容	下蜀所空青老长安	10	400	343
28834	句容	下蜀所空青桥西	10	200	153
28835	句容	下蜀所空青新村	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28836	句容	下蜀所空青新村北	10	200	123
28837	句容	下蜀所空青新桥	10	200	101
28838	句容	下蜀所空青杨冲	10	200	93
28839	句容	下蜀所老港东	10	200	46
28840	句容	下蜀所乐全汽车销售服务有限公司	10	400	41
28841	句容	下蜀所雷巷	10	200	119
28842	句容	下蜀所雷巷东山头	10	200	25
28843	句容	下蜀所梁庄	10	315	220
28844	句容	下蜀所良盘水库	10	200	122
28845	句容	下蜀所林业队	10	200	124
28846	句容	下蜀所临港工业园污水泵站	10	200	120
28847	句容	下蜀所刘圩村	10	200	124
28848	句容	下蜀所刘圩凡圩	10	100	32
28849	句容	下蜀所刘圩管庄	10	200	104
28850	句容	下蜀所刘圩韩庄	10	200	72
28851	句容	下蜀所刘圩河凹	10	200	23
28852	句容	下蜀所刘圩山岗	10	200	103
28853	句容	下蜀所刘圩山岗北	10	200	77
28854	句容	下蜀所刘圩下凹	10	200	112
28855	句容	下蜀所刘圩学校	10	200	106
28856	句容	下蜀所刘圩学校村西	10	200	99
28857	句容	下蜀所刘圩周庄	10	200	102
28858	句容	下蜀所刘圩邹凹	10	200	108
28859	句容	下蜀所刘圩簰庄	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28860	句容	下蜀所六里村东	10	400	217
28861	句容	下蜀所六里甸东	10	200	27
28862	句容	下蜀所六里工农业	10	250	134
28863	句容	下蜀所六里桥北	10	400	256
28864	句容	下蜀所六里王庄	10	400	160
28865	句容	下蜀所六里夏边	10	200	117
28866	句容	下蜀所六里中巷	10	400	164
28867	句容	下蜀所六里中巷东	10	400	308
28868	句容	下蜀所六里中巷后	10	400	144
28869	句容	下蜀所六山	10	200	153
28870	句容	下蜀所龙门	10	400	242
28871	句容	下蜀所龙门街西	10	400	286
28872	句容	下蜀所龙王东	10	200	156
28873	句容	下蜀所陆家村	10	200	102
28874	句容	下蜀所吕边村东	10	200	70
28875	句容	下蜀所吕边村南	10	400	305
28876	句容	下蜀所马尾山	10	200	102
28877	句容	下蜀所梅干村南	10	200	121
28878	句容	下蜀所梅干村前	10	200	133
28879	句容	下蜀所南工坊	10	200	166
28880	句容	下蜀所南街东	10	400	214
28881	句容	下蜀所潘家	10	200	161
28882	句容	下蜀所潘家村南	10	200	146
28883	句容	下蜀所桥头超市南	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28884	句容	下蜀所桥头大吕庄	10	400	254
28885	句容	下蜀所桥头东大埂	10	200	100
28886	句容	下蜀所桥头东街西	10	200	92
28887	句容	下蜀所桥头集镇西	10	400	190
28888	句容	下蜀所桥头集镇西 2#	10	400	230
28889	句容	下蜀所桥头集镇中	10	400	216
28890	句容	下蜀所桥头老港	10	315	203
28891	句容	下蜀所桥头老港西	10	200	132
28892	句容	下蜀所桥头老街南	10	200	78
28893	句容	下蜀所桥头西街	10	250	30
28894	句容	下蜀所桥头西街南村	10	200	52
28895	句容	下蜀所桥头小学	10	400	230
28896	句容	下蜀所桥头小学老校区	10	200	67
28897	句容	下蜀所人民街东	10	315	144
28898	句容	下蜀所人民街西	10	400	199
28899	句容	下蜀所人民路北	10	200	21
28900	句容	下蜀所人民路桥	10	400	251
28901	句容	下蜀所人民路桥北	10	400	210
28902	句容	下蜀所人民路中	10	400	274
28903	句容	下蜀所桑边村北	10	200	31
28904	句容	下蜀所沙地桑边	10	250	140
28905	句容	下蜀所沙地上王村	10	200	64
28906	句容	下蜀所沙地学校	10	200	95
28907	句容	下蜀所沙地学校南	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28908	句容	下蜀所山岗村中	10	200	69
28909	句容	下蜀所山河戴家	10	200	56
28910	句容	下蜀所山河当家	10	200	83
28911	句容	下蜀所山河当家村北	10	200	115
28912	句容	下蜀所山河江家	10	400	243
28913	句容	下蜀所山河凌家	10	200	116
28914	句容	下蜀所山河凌家村西	10	200	84
28915	句容	下蜀所山河深坑	10	200	147
28916	句容	下蜀所山河石家	10	400	296
28917	句容	下蜀所山河苏家边	10	200	127
28918	句容	下蜀所山河巷南	10	200	103
28919	句容	下蜀所山河严巷	10	400	261
28920	句容	下蜀所山河余冲	10	400	104
28921	句容	下蜀所山河余家	10	200	130
28922	句容	下蜀所山河朱家	10	400	230
28923	句容	下蜀所山水河	10	200	140
28924	句容	下蜀所上王东	10	200	86
28925	句容	下蜀所上庄村东	10	400	48
28926	句容	下蜀所十三塘	10	200	103
28927	句容	下蜀所石龙村前	10	200	84
28928	句容	下蜀所石墨金家	10	100	75
28929	句容	下蜀所石庄西	10	200	129
28930	句容	下蜀所试验新村	10	400	203
28931	句容	下蜀所松树庄	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28932	句容	下蜀所苏家边单相变	10	30	27
28933	句容	下蜀所亭镇东	10	250	77
28934	句容	下蜀所亭镇南	10	400	237
28935	句容	下蜀所亭镇西	10	315	141
28936	句容	下蜀所亭镇中	10	400	261
28937	句容	下蜀所亭子村委会	10	315	212
28938	句容	下蜀所湾山大黄岗	10	160	127
28939	句容	下蜀所湾山电站	10	100	78
28940	句容	下蜀所湾山监狱 1#配变	10	400	251
28941	句容	下蜀所湾山监狱 2#配变	10	400	171
28942	句容	下蜀所湾山监狱 3#配变	10	400	233
28943	句容	下蜀所湾山监狱 4#配变	10	400	270
28944	句容	下蜀所湾山监狱厂部办公楼	10	400	210
28945	句容	下蜀所湾山监狱武警楼	10	200	41
28946	句容	下蜀所汪家边	10	200	94
28947	句容	下蜀所王一队	10	200	126
28948	句容	下蜀所王庄桥	10	200	137
28949	句容	下蜀所王圩村南	10	400	265
28950	句容	下蜀所胃王大棚村	10	200	135
28951	句容	下蜀所胃王斗篷山	10	200	100
28952	句容	下蜀所武歧大埝	10	200	123
28953	句容	下蜀所武歧四队	10	200	144
28954	句容	下蜀所武歧村北	10	200	51
28955	句容	下蜀所武歧加工厂	10	200	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28956	句容	下蜀所武岐五队 2	10	200	134
28957	句容	下蜀所武岐杨庄	10	315	212
28958	句容	下蜀所西部干线胄王村	10	400	270
28959	句容	下蜀所西菜村	10	200	61
28960	句容	下蜀所西岔村	10	400	284
28961	句容	下蜀所西街排灌站	10	200	102
28962	句容	下蜀所西桥南	10	200	111
28963	句容	下蜀所西巷村	10	200	107
28964	句容	下蜀所西谢村	10	200	89
28965	句容	下蜀所西谢村后	10	200	117
28966	句容	下蜀所西谢村委会	10	200	102
28967	句容	下蜀所西谢村西	10	200	158
28968	句容	下蜀所西谢南棚	10	200	132
28969	句容	下蜀所西谢戎墅	10	315	255
28970	句容	下蜀所下份小村	10	200	77
28971	句容	下蜀所下蜀便民	10	315	160
28972	句容	下蜀所下蜀财政所	10	400	269
28973	句容	下蜀所下蜀菜场	10	315	132
28974	句容	下蜀所下蜀村委会	10	400	279
28975	句容	下蜀所下蜀干东	10	200	100
28976	句容	下蜀所下蜀供电所	10	400	54
28977	句容	下蜀所下蜀里圩	10	200	130
28978	句容	下蜀所下蜀南街	10	315	104
28979	句容	下蜀所下蜀派出所	10	400	182

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28980	句容	下蜀所下蜀施工队	10	200	150
28981	句容	下蜀所下蜀镇临港工业园北	10	200	150
28982	句容	下蜀所下蜀政府	10	400	217
28983	句容	下蜀所下蜀中街	10	400	242
28984	句容	下蜀所下亭村	10	400	322
28985	句容	下蜀所下洼村南	10	400	225
28986	句容	下蜀所下王村	10	200	119
28987	句容	下蜀所夏边	10	200	74
28988	句容	下蜀所夏家边村东	10	200	133
28989	句容	下蜀所小东南	10	200	110
28990	句容	下蜀所小河北	10	400	194
28991	句容	下蜀所小红山家庭农场	10	200	69
28992	句容	下蜀所小金矿	10	400	360
28993	句容	下蜀所小上解	10	200	142
28994	句容	下蜀所谢边东山头	10	200	102
28995	句容	下蜀所谢边东站	10	200	90
28996	句容	下蜀所谢边国道南	10	100	59
28997	句容	下蜀所谢边林场南	10	200	42
28998	句容	下蜀所谢边林场南 2#	10	400	319
28999	句容	下蜀所谢边南站	10	200	118
29000	句容	下蜀所谢边南站村西	10	400	277
29001	句容	下蜀所谢边西站	10	400	98
29002	句容	下蜀所谢边小区	10	200	89
29003	句容	下蜀所新菜场充电桩变	10	400	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29004	句容	下蜀所新村国道南	10	200	122
29005	句容	下蜀所新村雷巷	10	200	41
29006	句容	下蜀所新村雷巷南	10	315	223
29007	句容	下蜀所新村梅干	10	200	46
29008	句容	下蜀所新村山庄	10	200	72
29009	句容	下蜀所新村下份	10	200	112
29010	句容	下蜀所新村新窑	10	200	80
29011	句容	下蜀所新南村	10	200	95
29012	句容	下蜀所新桥村西	10	200	122
29013	句容	下蜀所兴安物流	10	315	236
29014	句容	下蜀所徐庄南	10	200	127
29015	句容	下蜀所徐庄西	10	200	81
29016	句容	下蜀所沿江变大门口	10	400	356
29017	句容	下蜀所杨庄村西	10	200	112
29018	句容	下蜀所窑业二级站	10	200	101
29019	句容	下蜀所窑业吕边	10	200	31
29020	句容	下蜀所窑业上庄	10	400	307
29021	句容	下蜀所窑业桃园	10	50	6
29022	句容	下蜀所引河陈庄	10	100	27
29023	句容	下蜀所引河大华	10	200	21
29024	句容	下蜀所引河黑桥	10	400	287
29025	句容	下蜀所引河马场	10	400	259
29026	句容	下蜀所引河南大埂	10	200	132
29027	句容	下蜀所引河新埂	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29028	句容	下蜀所印庄村	10	200	98
29029	句容	下蜀所永鸿管业	10	400	288
29030	句容	下蜀所永图	10	400	74
29031	句容	下蜀所油榨高山	10	200	60
29032	句容	下蜀所油榨高西	10	200	76
29033	句容	下蜀所油榨高庄	10	200	99
29034	句容	下蜀所油榨管粮	10	200	115
29035	句容	下蜀所渔业	10	315	116
29036	句容	下蜀所玉棵学校东	10	50	26
29037	句容	下蜀所裕课村	10	200	153
29038	句容	下蜀所裕裸北棚	10	200	120
29039	句容	下蜀所裕稞红毛	10	200	176
29040	句容	下蜀所张家村北	10	100	23
29041	句容	下蜀所张木桥	10	200	111
29042	句容	下蜀所张庄	10	200	77
29043	句容	下蜀所张庄村南	10	200	113
29044	句容	下蜀所中街变电所	10	400	291
29045	句容	下蜀所中学北	10	200	120
29046	句容	下蜀所中转库南	10	400	121
29047	句容	下蜀所周洼村西	10	200	137
29048	句容	下蜀所周庄村北	10	100	31
29049	句容	下蜀所周庄东	10	100	24
29050	句容	下蜀所朱边村南	10	200	118
29051	句容	下蜀所朱家大村	10	200	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29052	句容	下蜀所朱家庄	10	200	114
29053	句容	下蜀所祝里陈庄	10	200	87
29054	句容	下蜀所祝里村	10	200	31
29055	句容	下蜀所祝里村北	10	200	109
29056	句容	下蜀所祝里村方庄	10	200	115
29057	句容	下蜀所祝里韩东	10	200	91
29058	句容	下蜀所祝里韩庄	10	200	94
29059	句容	下蜀所祝里蒋家	10	200	96
29060	句容	下蜀所祝里三徐	10	200	23
29061	句容	下蜀所祝里石腊塔	10	200	138
29062	句容	下蜀所祝里徐庄	10	200	126
29063	句容	下蜀所祝里张木桥	10	100	12
29064	句容	下蜀所祝里周凹	10	200	73
29065	句容	下蜀所芙蓉村	10	200	110
29066	句容	下蜀所胄王	10	200	113
29067	句容	下蜀所胄王丁扒村西	10	100	57
29068	句容	下蜀所胄王张家	10	200	163
29069	句容	下蜀桃园茶厂	10	200	74
29070	句容	下蜀田喜庄	10	200	113
29071	句容	下蜀铁路桥南	10	630	484
29072	句容	下蜀亭镇南西街	10	400	286
29073	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	592
29074	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	612
29075	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29076	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	444
29077	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	565
29078	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	558
29079	句容	下蜀亭子村	10	200	134
29080	句容	下蜀亭子供销社	10	400	273
29081	句容	下蜀亭子集镇北	10	400	342
29082	句容	下蜀亭子小学	10	400	311
29083	句容	下蜀亭子新菜场	10	630	442
29084	句容	下蜀亭子新桥南	10	200	60
29085	句容	下蜀亭子新山队	10	400	221
29086	句容	下蜀汪家村东	10	400	318
29087	句容	下蜀王一队村中	10	200	106
29088	句容	下蜀王圩西	10	630	380
29089	句容	下蜀武岐四队村西	10	200	131
29090	句容	下蜀武岐五队	10	200	137
29091	句容	下蜀西茶厂	10	200	100
29092	句容	下蜀西岔村北	10	400	282
29093	句容	下蜀西岔村西	10	200	45
29094	句容	下蜀西桥	10	200	95
29095	句容	下蜀西谢犁头洼	10	400	328
29096	句容	下蜀下份	10	200	36
29097	句容	下蜀下王西	10	200	117
29098	句容	下蜀巷南村西	10	200	97
29099	句容	下蜀巷南闸	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	句容	下蜀消防站	10	200	88
29101	句容	下蜀小上海东	10	200	137
29102	句容	下蜀谢边村西	10	200	124
29103	句容	下蜀谢边村中	10	200	96
29104	句容	下蜀谢边林场	10	400	341
29105	句容	下蜀新菜场停车场	10	400	141
29106	句容	下蜀新村北	10	400	230
29107	句容	下蜀新村村西	10	200	94
29108	句容	下蜀新村山庄北	10	200	156
29109	句容	下蜀新村小村	10	200	123
29110	句容	下蜀新农村居住区 1#箱变	10	400	234
29111	句容	下蜀新农村居住区 2#箱变	10	630	467
29112	句容	下蜀新农村居住区 3#箱变	10	630	428
29113	句容	下蜀新农村居住区 4#箱变	10	630	456
29114	句容	下蜀新农村居住区 5#箱变	10	630	442
29115	句容	下蜀新农村居住区 6#箱变	10	630	453
29116	句容	下蜀新农村居住区 7#箱变	10	500	357
29117	句容	下蜀新农村居住区 8#箱变	10	500	360
29118	句容	下蜀严巷村西	10	200	139
29119	句容	下蜀严巷国道东	10	200	93
29120	句容	下蜀严巷国道南	10	200	30
29121	句容	下蜀严巷桥	10	200	123
29122	句容	下蜀洋沟	10	400	71
29123	句容	下蜀窑山	10	200	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29124	句容	下蜀窑业茶场	10	400	88
29125	句容	下蜀窑业老学校	10	400	260
29126	句容	下蜀窑业新区	10	400	310
29127	句容	下蜀引河桂圩	10	315	227
29128	句容	下蜀引河水厂	10	400	256
29129	句容	下蜀油榨村东	10	400	304
29130	句容	下蜀幼儿园	10	400	119
29131	句容	下蜀幼儿园路南箱变	10	500	292
29132	句容	下蜀余庄	10	200	145
29133	句容	下蜀余庄村南	10	400	241
29134	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-1#主变	10	630	425
29135	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-2#主变	10	630	478
29136	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-3#主变	10	630	468
29137	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-4#主变	10	630	502
29138	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-1#主变	10	400	360
29139	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-2#主变	10	400	120
29140	句容	下蜀镇临港大华北	10	400	340
29141	句容	下蜀镇消防站路北	10	400	143
29142	句容	下蜀中街北 1 配电变压器	10	630	475
29143	句容	下蜀中亭南村	10	200	82
29144	句容	下蜀中学	10	400	273
29145	句容	下蜀中学职教楼	10	400	221
29146	句容	下蜀周洼村中	10	200	101
29147	句容	下蜀朱边村西	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29148	句容	下蜀朱庄村南	10	200	124
29149	句容	下蜀祝里韩西	10	200	86
29150	句容	下蜀芙蓉村东	10	200	136
29151	句容	下蜀胄王村东	10	100	46
29152	句容	下蜀胄王斗篷山南	10	400	282
29153	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	624
29154	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	565
29155	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	612
29156	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	622
29157	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	613
29158	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	596
29159	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	650
29160	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	617
29161	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	646
29162	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	649
29163	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	628
29164	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	609
29165	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	651
29166	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	648
29167	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	634
29168	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	611
29169	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	633
29170	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	658
29171	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-1#配电变压器	10	800	627

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29172	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-2#配电变压器	10	800	636
29173	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-3#配电变压器	10	800	627
29174	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-4#配电变压器	10	800	626
29175	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-1#配电变压器	10	800	651
29176	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-2#配电变压器	10	800	624
29177	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-3#配电变压器	10	800	634
29178	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-4#配电变压器	10	800	651
29179	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-1#配电变压器	10	800	635
29180	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-2#配电变压器	10	800	340
29181	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-3#配电变压器	10	800	631
29182	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-4#配电变压器	10	800	614
29183	句容	仙林翠谷 E2#箱变	10	630	0
29184	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-1#变	10	1250	797
29185	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-2#变	10	1250	0
29186	句容	仙林翠谷小区二期 2#箱变	10	400	237
29187	句容	仙林翠谷小区二期 4#箱变	10	630	450
29188	句容	仙林翠谷小区二期 5#箱变	10	400	274
29189	句容	仙林翠谷小区二期 6#箱变	10	400	267
29190	句容	仙林翠谷小区二期 7#箱变	10	400	273
29191	句容	仙林翠谷小区二期 8#箱变	10	630	464
29192	句容	鲜鱼巷口	10	630	478
29193	句容	县中宿舍	10	500	371
29194	句容	香江公馆 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	549
29195	句容	香江公馆 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29196	句容	香江公馆 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	447
29197	句容	香江公馆 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	531
29198	句容	香江公馆 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	528
29199	句容	香江公馆 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	568
29200	句容	香江公馆变电所 1#主变	10	800	475
29201	句容	香江公馆变电所 2#主变	10	800	408
29202	句容	香江公馆变电所 3#主变	10	800	412
29203	句容	香江公馆变电所 4#主变	10	800	345
29204	句容	香江丽景开闭所 01 主变	10	1250	612
29205	句容	香江丽景开闭所 02 主变	10	1250	577
29206	句容	香江丽景开闭所 03 主变	10	1250	676
29207	句容	香江丽景开闭所 04 主变	10	1250	619
29208	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-1#主变	10	1250	637
29209	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-2#主变	10	1250	641
29210	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-3#主变	10	1250	691
29211	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-4#主变	10	1250	640
29212	句容	香山壹境 7#箱变配电变压器	10	630	496
29213	句容	香山壹境 8#箱变配电变压器	10	630	512
29214	句容	香山壹境 9#箱变	10	630	471
29215	句容	香山壹境七期 10#箱变	10	630	511
29216	句容	香山壹境七期 11#箱变	10	630	522
29217	句容	香山壹境七期 12#箱变	10	630	545
29218	句容	香溪湾 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	382
29219	句容	香溪湾 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	502

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29220	句容	香溪湾 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	800	545
29221	句容	香溪湾 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	800	499
29222	句容	香溪湾 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	492
29223	句容	香溪湾 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	480
29224	句容	香溪湾 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	517
29225	句容	香溪湾 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	468
29226	句容	香溪湾 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	479
29227	句容	香溪湾 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	317
29228	句容	香溪湾 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	419
29229	句容	香溪湾 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	441
29230	句容	香溪湾 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	458
29231	句容	香溪湾 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	440
29232	句容	香溪湾 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	548
29233	句容	香溪湾 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	257
29234	句容	香溪湾 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	511
29235	句容	香溪湾 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	328
29236	句容	香溪湾 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	506
29237	句容	香溪湾 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	387
29238	句容	香溪湾 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	419
29239	句容	香溪湾 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	262
29240	句容	香溪湾 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	427
29241	句容	香溪湾 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	575
29242	句容	香溪湾 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	437
29243	句容	香溪湾 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29244	句容	香溪湾 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	432
29245	句容	香溪湾 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	590
29246	句容	香溪湾 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	87
29247	句容	香溪湾 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	230
29248	句容	消防指挥中心	10	100	13
29249	句容	小广场箱变	10	630	226
29250	句容	小果园	10	250	133
29251	句容	小果园小区配电室 1-1#配电变压器	10	800	649
29252	句容	小果园小区配电室 1-2#配电变压器	10	800	654
29253	句容	小果园小区配电室 1-3#配电变压器	10	800	638
29254	句容	小果园小区配电室 1-4#配电变压器	10	800	530
29255	句容	肖杆 12#单相变	10	50	0
29256	句容	肖杆 13#单相变	10	50	6
29257	句容	肖杆 14#单相变	10	50	0
29258	句容	肖杆村	10	400	232
29259	句容	肖杆村北	10	400	149
29260	句容	肖杆小区	10	315	43
29261	句容	肖杆小区东	10	400	44
29262	句容	谢家塘村东	10	400	252
29263	句容	新城源山府 1#配电室 1-1#配变	10	800	677
29264	句容	新城源山府 1#配电室 1-2#配变	10	800	647
29265	句容	新城源山府 2#配电室 2-1#配变	10	800	653
29266	句容	新城源山府 2#配电室 2-2#配变	10	800	670
29267	句容	新城源山府 2#配电室 2-3#配变	10	800	679

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29268	句容	新城源山府 2#配电室 2-4#配变	10	800	650
29269	句容	新城源山府 3#配电室 3-1#配变	10	800	670
29270	句容	新城源山府 3#配电室 3-2#配变	10	800	651
29271	句容	新城源山府 4#配电室 4-1#配变	10	800	668
29272	句容	新城源山府 4#配电室 4-2#配变	10	800	645
29273	句容	新城源山府 4#配电室 4-3#配变	10	800	674
29274	句容	新城源山府 4#配电室 4-4#配变	10	800	642
29275	句容	新城源山府 5#配电室 5-1#配变	10	800	671
29276	句容	新城源山府 5#配电室 5-2#配变	10	800	632
29277	句容	新城樾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	443
29278	句容	新城樾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	432
29279	句容	新城樾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	450
29280	句容	新城樾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	386
29281	句容	新城樾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	521
29282	句容	新城樾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	542
29283	句容	新城樾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	302
29284	句容	新城樾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	447
29285	句容	新城樾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	381
29286	句容	新城樾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	434
29287	句容	新城樾府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	429
29288	句容	新城樾府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	458
29289	句容	新城樾府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	428
29290	句容	新城樾府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	413
29291	句容	新坊牌坊西	10	400	336

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29292	句容	新坊省道	10	400	23
29293	句容	新家园 1#箱变	10	630	270
29294	句容	新家园 2#箱变	10	630	395
29295	句容	新世纪公寓东 1#	10	50	6
29296	句容	新世纪公寓东 2#	10	50	7
29297	句容	新世纪公寓东 3#	10	50	0
29298	句容	新世纪公寓西 2#	10	50	0
29299	句容	新世纪公寓西 3#	10	50	8
29300	句容	幸福花园 1#干变主变	10	1000	520
29301	句容	幸福花园 1#箱变主变	10	500	248
29302	句容	幸福花园 2#干变主变	10	1000	645
29303	句容	幸福花园 2#箱变主变	10	500	308
29304	句容	幸福花园 3#箱变主变	10	500	289
29305	句容	幸福花园 4#箱变主变	10	500	311
29306	句容	幸福花园 5#箱变主变	10	630	351
29307	句容	幸福里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	720
29308	句容	幸福里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	469
29309	句容	幸福里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	507
29310	句容	幸福里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	486
29311	句容	幸福里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	590
29312	句容	幸福里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	587
29313	句容	幸福里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	454
29314	句容	幸福里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	467
29315	句容	幸福里 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	494

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29316	句容	幸福里 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	383
29317	句容	秀山花苑 1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	371
29318	句容	秀山花苑 2#主变	10	630	386
29319	句容	徐家村 1#变	10	315	154
29320	句容	徐家村 2#变	10	200	88
29321	句容	徐家村 3#变	10	315	224
29322	句容	徐家村 4#变	10	315	93
29323	句容	徐家村 5#变	10	315	165
29324	句容	徐家村 6#变	10	315	167
29325	句容	学府路 B 地块箱变	10	630	235
29326	句容	学府路商贸城箱变	10	630	309
29327	句容	学府雅苑 1#箱变	10	500	337
29328	句容	学府雅苑 2#箱变	10	500	324
29329	句容	学府雅苑 3#箱变	10	500	293
29330	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	458
29331	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	437
29332	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	477
29333	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	435
29334	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	358
29335	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	287
29336	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	437
29337	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	442
29338	句容	亚细亚 1#箱变	10	630	252
29339	句容	亚细亚 2#箱变	10	630	554

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29340	句容	亚细亚 3#箱变	10	630	462
29341	句容	亚细亚龙美变	10	500	383
29342	句容	杨柳泉箱变	10	400	245
29343	句容	杨棚村西	10	630	540
29344	句容	杨塘岗	10	400	233
29345	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	584
29346	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	590
29347	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	572
29348	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	594
29349	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	571
29350	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	546
29351	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	577
29352	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	553
29353	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	544
29354	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	543
29355	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	570
29356	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	533
29357	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	560
29358	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	496
29359	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	601
29360	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	597
29361	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	586
29362	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	583
29363	句容	杨塘小区滕家东	10	400	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29364	句容	羊角山南 400kVA	10	400	160
29365	句容	阳光花园 1#箱变	10	630	323
29366	句容	阳光花园 2#箱变	10	630	333
29367	句容	阳光花园 3#	10	630	382
29368	句容	药监局箱变	10	200	46
29369	句容	一龙蚯蚓养殖场	10	400	241
29370	句容	一品佳园 1#箱变	10	500	321
29371	句容	一品佳园 2#箱变	10	400	215
29372	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	660
29373	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	665
29374	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	616
29375	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	586
29376	句容	义台街 1#配电室 1-1#变压器	10	800	614
29377	句容	义台街 1#配电室 1-2#变压器	10	800	530
29378	句容	义台街 1#配电室 1-3#变压器	10	800	474
29379	句容	义台街 1#配电室 1-4#变压器	10	800	591
29380	句容	义台街 2#配电室 2-1#配变	10	800	561
29381	句容	义台街 2#配电室 2-2#配变	10	800	569
29382	句容	义台街 2#配电室 2-3#配变	10	800	561
29383	句容	义台街 2#配电室 2-4#配变	10	800	569
29384	句容	义台街 3#配电室 3-1#变压器	10	400	303
29385	句容	义台街 3#配电室 3-2#变压器	10	400	287
29386	句容	银河湾箱变	10	400	240
29387	句容	银河之都 1#干变	10	800	515

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29388	句容	银河之都 1#箱变	10	400	241
29389	句容	银河之都 2#干变	10	800	435
29390	句容	银河之都 2#箱变	10	400	300
29391	句容	银河之都 3#干变	10	800	611
29392	句容	银河之都 4#干变	10	800	587
29393	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	534
29394	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	561
29395	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	564
29396	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	574
29397	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	510
29398	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	557
29399	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	544
29400	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	623
29401	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	577
29402	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	628
29403	句容	银河之都东苑变电所 1#主变	10	800	515
29404	句容	银河之都东苑变电所 2#主变	10	800	567
29405	句容	银河之都东苑变电所 3#主变	10	800	608
29406	句容	银河之都东苑变电所 4#主变	10	800	620
29407	句容	银鹏家园箱变	10	500	139
29408	句容	银行宿舍	10	400	95
29409	句容	英伦印象 1#配电室 1-1#主变配电变压器	20	800	551
29410	句容	英伦印象 1#配电室 1-2#主变配电变压器	20	800	592
29411	句容	雨润小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	520

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29412	句容	雨润小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	498
29413	句容	雨润小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	553
29414	句容	雨润小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	569
29415	句容	玉兰家园 2#箱变	10	400	259
29416	句容	玉兰路箱变主变	10	630	319
29417	句容	玉清 29 栋	10	400	282
29418	句容	玉清 31 栋	10	400	210
29419	句容	玉清 41 幢	10	315	109
29420	句容	玉清 41 幢北	10	400	265
29421	句容	玉清 8 栋	10	315	91
29422	句容	玉清河东(北四路北)	10	400	127
29423	句容	玉清河东(北四路南)	10	400	169
29424	句容	玉清小区	10	400	249
29425	句容	玉清小区 8 栋东	10	400	239
29426	句容	玉清苑	10	500	282
29427	句容	御东变西	10	400	356
29428	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-1#主变	10	800	530
29429	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-2#主变	10	800	422
29430	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-3#主变	10	800	556
29431	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-4#主变	10	800	427
29432	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-1#主变	10	800	583
29433	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-2#主变	10	800	552
29434	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-3#主变	10	800	536
29435	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-4#主变	10	800	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29436	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-1#主变	10	800	486
29437	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-2#主变	10	800	434
29438	句容	御东国际地下 1#变电所 1#干变	10	800	596
29439	句容	御东国际地下 1#变电所 2#干变	10	800	543
29440	句容	御东国际地下 1#变电所 3#干变	10	800	555
29441	句容	御东国际地下 1#变电所 4#干变	10	800	540
29442	句容	御东国际地下 2#变电所 2-10#主变	10	800	523
29443	句容	御东国际地下 2#变电所 2-11#主变	10	800	552
29444	句容	御东国际地下 2#变电所 2-12#变	10	800	561
29445	句容	御东国际地下 2#变电所 2-9#主变	10	800	516
29446	句容	御东国际地下 3#变电所 5#干变	10	630	392
29447	句容	御东国际地下 3#变电所 6#干变	10	630	439
29448	句容	御东国际地下 3#变电所 7#干变	10	630	400
29449	句容	御东国际地下 3#变电所 8#干变	10	630	469
29450	句容	御东国际地下 4#变电所 4-13#主变	10	800	522
29451	句容	御东国际地下 4#变电所 4-14#主变	10	800	245
29452	句容	御东国际地下 4#变电所 4-15#主变	10	800	630
29453	句容	御东国际地下 4#变电所 4-16#主变	10	800	547
29454	句容	御东国际二期 1#变电所 1-1#主变	10	800	550
29455	句容	御东国际二期 1#变电所 1-2#主变	10	800	523
29456	句容	御东国际二期 1#变电所 1-3#主变	10	800	572
29457	句容	御东国际二期 1#变电所 1-4#主变	10	800	466
29458	句容	御东国际二期 2#变电所 2-1#主变	10	800	496
29459	句容	御东国际二期 2#变电所 2-2#主变	10	800	518

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29460	句容	御东国际二期 2#变电所 2-3#主变	10	800	540
29461	句容	御东国际二期 2#变电所 2-4#主变	10	800	570
29462	句容	御东国际二期 2#配电室 2-1#主变	10	800	668
29463	句容	御东国际二期 4#变电所 2-2#主变	10	800	622
29464	句容	御东国际二期 4#变电所 2-3#主变	10	800	478
29465	句容	御东国际二期 4#变电所 2-4#主变	10	800	566
29466	句容	御东国际六期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	471
29467	句容	御东国际六期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	500
29468	句容	御东国际六期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	599
29469	句容	御东国际六期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	519
29470	句容	御东国际六期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	513
29471	句容	御东国际六期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	486
29472	句容	御东国际六期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	430
29473	句容	御东国际六期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	429
29474	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-1 配电变压器	10	630	312
29475	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-2 配电变压器	10	630	356
29476	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-3 配电变压器	10	630	373
29477	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-4 配电变压器	10	630	434
29478	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	576
29479	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	587
29480	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	577
29481	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	548
29482	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	555
29483	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	412

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29484	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	478
29485	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	482
29486	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	698
29487	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	653
29488	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	609
29489	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	584
29490	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	547
29491	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	567
29492	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640
29493	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	668
29494	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	255
29495	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	383
29496	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	468
29497	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	467
29498	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	397
29499	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	413
29500	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	430
29501	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	393
29502	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	450
29503	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	390
29504	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	444
29505	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	521
29506	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	357
29507	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	356

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29508	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	397
29509	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	479
29510	句容	御东国际三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	446
29511	句容	御东国际三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	502
29512	句容	御东国际三期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	800	466
29513	句容	御东国际三期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	800	498
29514	句容	御东国际三期 4#配电室 4-1#主变	10	800	444
29515	句容	御东国际三期 4#配电室 4-2#主变	10	800	470
29516	句容	御湖枫景 3#箱变	10	630	303
29517	句容	御湖枫景 5#箱变	10	630	326
29518	句容	御湖枫景 6#箱变	10	630	194
29519	句容	御湖风景	10	80	37
29520	句容	御湖风景 1#箱变	10	630	386
29521	句容	御湖风景 2#箱变	10	630	307
29522	句容	御湖风景 4#箱变	10	630	316
29523	句容	元丰南箱变	10	630	318
29524	句容	悦景台 1#配电室 1-1#主变	10	800	565
29525	句容	悦景台 1#配电室 1-2#主变	10	800	515
29526	句容	悦景台 1#配电室 1-3#主变	10	800	338
29527	句容	悦景台 1#配电室 1-4#主变	10	800	502
29528	句容	悦景台 2#配电室 2-1#主变	10	800	496
29529	句容	悦景台 2#配电室 2-2#主变	10	800	252
29530	句容	悦景台 2#配电室 2-3#主变	10	800	593
29531	句容	悦景台 2#配电室 2-4#主变	10	800	534

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29532	句容	悦景台 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	522
29533	句容	悦景台 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	546
29534	句容	悦景台 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	429
29535	句容	悦景台 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	479
29536	句容	悦景台 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	360
29537	句容	悦景台 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	476
29538	句容	阅山花园 1 幢商铺南侧箱变	10	630	0
29539	句容	云麓小院 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
29540	句容	云麓小院 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
29541	句容	云麓小院 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
29542	句容	云麓小院 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
29543	句容	云麓小院 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
29544	句容	云麓小院 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
29545	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	658
29546	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	656
29547	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	660
29548	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	656
29549	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	714
29550	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	624
29551	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	608
29552	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	660
29553	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	660
29554	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	682
29555	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	650

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	685
29557	句容	云庭小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	538
29558	句容	云庭小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	543
29559	句容	云庭小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	542
29560	句容	云庭小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	645
29561	句容	云庭小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	641
29562	句容	云庭小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	592
29563	句容	云庭小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	405
29564	句容	云庭小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	404
29565	句容	云庭小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	425
29566	句容	云庭小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	359
29567	句容	云筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	667
29568	句容	云筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	649
29569	句容	云筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	667
29570	句容	云筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	641
29571	句容	云筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	663
29572	句容	云筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	644
29573	句容	云筑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	686
29574	句容	云筑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	684
29575	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	563
29576	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	578
29577	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	575
29578	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	543
29579	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	611

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29580	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	570
29581	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	562
29582	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	643
29583	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	614
29584	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	633
29585	句容	张庙茶场加油站旁	10	200	23
29586	句容	振兴村	10	400	241
29587	句容	振兴村中区	10	400	282
29588	句容	镇江逸如建筑工程有限公司	10	200	169
29589	句容	镇江综合能源公司（黄梅变箱变）	10	630	564
29590	句容	镇南 1#	10	630	349
29591	句容	正大置业 3 幢	10	500	280
29592	句容	正大置业 7 幢	10	500	285
29593	句容	正大置业 9 幢	10	500	191
29594	句容	政府家属楼箱变	10	400	307
29595	句容	知海墅配电室 1-1#配电变压器	10	630	528
29596	句容	知海墅配电室 1-2#配电变压器	10	630	534
29597	句容	中达大自然花园 1#箱变 006005	10	630	388
29598	句容	中达大自然花园 2#箱变 005004	10	630	404
29599	句容	中达大自然花园 3#箱变 013001	10	500	238
29600	句容	中达大自然花园 4#箱变 014002	10	500	256
29601	句容	中达大自然花园 5#箱变	10	500	236
29602	句容	中达大自然花园 6#箱变	10	500	267
29603	句容	中山公寓箱变	10	630	358

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29604	句容	中山中转站	10	400	85
29605	句容	中山朱家里	10	400	130
29606	句容	中央公园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	551
29607	句容	中央公园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	510
29608	句容	中央公园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	530
29609	句容	中央公园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	559
29610	句容	中央公园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	538
29611	句容	中央公园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	549
29612	句容	中央公园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	525
29613	句容	中央公园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	536
29614	句容	中央公园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	431
29615	句容	中央公园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	584
29616	句容	中央公园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	546
29617	句容	中央公园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	526
29618	句容	中央公园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	523
29619	句容	中央公园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	497
29620	句容	中央公园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	555
29621	句容	中央公园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	457
29622	句容	中央公园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	540
29623	句容	中央公园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	555
29624	句容	中央公园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	458
29625	句容	中央公园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	720
29626	句容	中央公园 A1#配电室 A1-1#配电变压器	10	800	587
29627	句容	中央公园 A1#配电室 A1-2#配电变压器	10	800	563

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29628	句容	中央公园 A1#配电室 A1-3#配电变压器	10	800	566
29629	句容	中央公园 A1#配电室 A1-4#配电变压器	10	800	609
29630	句容	中央公园 A2#配电室 A2-1#配电变压器	10	800	578
29631	句容	中央公园 A2#配电室 A2-2#配电变压器	10	800	542
29632	句容	中央公园 A2#配电室 A2-3#配电变压器	10	800	575
29633	句容	中央公园 A2#配电室 A2-4#配电变压器	10	800	522
29634	句容	中央公园 B1#配电室 B1-1#配电变压器	10	800	506
29635	句容	中央公园 B1#配电室 B1-2#配电变压器	10	800	564
29636	句容	中央公园 B1#配电室 B1-3#配电变压器	10	800	485
29637	句容	中央公园 B1#配电室 B1-4#配电变压器	10	800	611
29638	句容	中央公园 B2#配电室 B2-1#配电变压器	10	800	589
29639	句容	中央公园 B2#配电室 B2-2#配电变压器	10	800	597
29640	句容	中央公园 B2#配电室 B2-3#配电变压器	10	800	342
29641	句容	中央公园 B2#配电室 B2-4#配电变压器	10	800	570
29642	句容	中央美地 2#变电所 2-1#主变	10	800	544
29643	句容	中央美地 2#变电所 2-2#主变	10	800	489
29644	句容	中央美地 2#变电所 2-3#主变	10	800	524
29645	句容	中央美地 2#变电所 2-4#主变	10	800	563
29646	句容	中泽箱变 13001	10	400	190
29647	句容	周家岗 1#箱变 001002	10	500	290
29648	句容	周家岗 10#箱变 011011	10	500	342
29649	句容	周家岗 11#箱变 016012	10	630	308
29650	句容	周家岗 12#箱变 017013	10	630	288
29651	句容	周家岗 13#箱变 018014	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29652	句容	周家岗 14#箱变 019015	10	500	337
29653	句容	周家岗 15#箱变 020016	10	400	201
29654	句容	周家岗 16#箱变 021001	10	630	452
29655	句容	周家岗 17#箱变 022002	10	630	406
29656	句容	周家岗 2#箱变 002003	10	500	238
29657	句容	周家岗 3#箱变 004004	10	630	418
29658	句容	周家岗 4#箱变 005005	10	630	372
29659	句容	周家岗 5#箱变 006006	10	630	284
29660	句容	周家岗 6#箱变 007007	10	630	256
29661	句容	周家岗 7#箱变 008008	10	500	309
29662	句容	周家岗 8#箱变 009009	10	500	235
29663	句容	周家岗 9#箱变 010010	10	630	390
29664	句容	装饰城东箱变	10	800	251
29665	句容	装饰城西箱变	10	630	286
29666	句容	状元新村 1#箱变	10	500	259
29667	句容	状元新村 2#箱变	10	500	330
29668	句容	状元新村 3#箱变	10	500	312
29669	句容	紫金七号三期 1#箱变	10	400	0
29670	句容	紫金七号三期 2#箱变	10	400	0
29671	句容	紫金七号三期 3#箱变	10	200	0
29672	句容	紫金七号三期 4#箱变	10	400	0
29673	句容	紫金七号三期 5#箱变	10	400	0
29674	句容	紫金七号三期 6#箱变	10	400	0
29675	句容	紫金七号三期 7#箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29676	句容	紫金七号小区 11#箱变	10	400	0
29677	句容	紫金七号小区 12#箱变	10	400	0
29678	句容	紫金七号小区 13#箱变	10	400	0
29679	句容	紫金七号小区 14#箱变	10	400	0
29680	句容	紫金七号小区 15#箱变	10	400	0
29681	句容	紫金七号小区 16#箱变	10	400	0
29682	句容	紫金七号小区 17#箱变	10	400	0
29683	句容	紫金七号小区 18#箱变	10	400	0
29684	句容	紫金小区 2#箱变	10	630	402
29685	句容	紫金小区 3#箱变	10	630	345
29686	句容	紫荆小区 1#变	10	630	236
29687	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	505
29688	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	566
29689	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	592
29690	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	625
29691	句容	邵家南	10	400	321
29692	句容	芷兰湾(B)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	600
29693	句容	芷兰湾(B)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	600
29694	句容	芷兰湾(B)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	607
29695	句容	芷兰湾(B)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	575
29696	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	633
29697	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	562
29698	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	632
29699	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	611

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29700	句容	茈兰湾（B）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	569
29701	句容	茈兰湾（B）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	570
29702	句容	茈兰湾（B）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	593
29703	句容	茈兰湾（B）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	619
29704	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	593
29705	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	601
29706	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	433
29707	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	501
29708	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	464
29709	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	408
29710	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	643
29711	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	651
29712	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	605
29713	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	590
29714	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
29715	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	564
29716	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
29717	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	682
29718	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
29719	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	558
29720	句容	隽澜轩 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	680
29721	句容	隽澜轩 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	665
29722	句容	隽澜轩 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	540
29723	句容	隽澜轩 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	546

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29724	句容	隼澜轩 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	548
29725	句容	隼澜轩 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	549
29726	句容	隼澜轩 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	666
29727	句容	隼澜轩 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	655
29728	句容	隼澜轩 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	646
29729	句容	隼澜轩 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	674
29730	扬中	西来新街公变箱变配变	10	400	47
29731	扬中	10kV 宝鼎公寓箱变#1 配变	10	630	321
29732	扬中	安泰小区 1#变	10	400	221
29733	扬中	安泰小区 2#变	10	400	269
29734	扬中	安置小区 1#变	10	400	262
29735	扬中	安置小区 2#变	10	400	254
29736	扬中	安置小区 3#变	10	400	113
29737	扬中	安置小区 4#变	10	250	85
29738	扬中	八桥村 1#变	10	400	229
29739	扬中	八桥村 10#变	10	200	99
29740	扬中	八桥村 10 组变	10	200	103
29741	扬中	八桥村 11#变	10	400	264
29742	扬中	八桥村 1 组变	10	200	86
29743	扬中	八桥村 2#变	10	400	254
29744	扬中	八桥村 2 组变	10	400	257
29745	扬中	八桥村 3#变	10	400	106
29746	扬中	八桥村 3 组变	10	200	96
29747	扬中	八桥村 6#变	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29748	扬中	八桥村 7 组变	10	400	253
29749	扬中	八桥村 8 组变	10	400	211
29750	扬中	八桥村 9#变	10	200	104
29751	扬中	八桥地税公变	10	400	112
29752	扬中	八桥供电所公变	10	400	224
29753	扬中	八桥居民点 1#变高压间隔配电变压器	10	400	170
29754	扬中	八桥居民点 2#变高压间隔配电变压器	10	400	298
29755	扬中	八桥粮管所公变	10	400	53
29756	扬中	八桥南街公变	10	400	168
29757	扬中	八桥镇北公变	10	400	89
29758	扬中	八桥中学公变	10	200	93
29759	扬中	宝岛路 1#公变	10	400	260
29760	扬中	宝岛路 2#公变	10	400	143
29761	扬中	北胜 1#变	10	160	51
29762	扬中	北胜 15#变	10	200	73
29763	扬中	北胜 2#变	10	200	77
29764	扬中	北胜 3#变	10	400	77
29765	扬中	北胜 7#变（小学）	10	400	77
29766	扬中	北胜 8#	10	200	77
29767	扬中	北胜村 10#变	10	200	77
29768	扬中	北胜村 10 组变	10	200	77
29769	扬中	北胜村 11#变	10	200	22
29770	扬中	北胜村 11 组变	10	400	77
29771	扬中	北胜村 12#变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29772	扬中	北胜村 12 组变	10	200	77
29773	扬中	北胜村 12 组西变	10	200	77
29774	扬中	北胜村 13#变	10	400	77
29775	扬中	北胜村 14#变	10	200	77
29776	扬中	北胜村 16#变	10	200	28
29777	扬中	北胜村 16 组变	10	200	77
29778	扬中	北胜村 17 组变	10	200	76
29779	扬中	北胜村 1 组变	10	200	77
29780	扬中	北胜村 1 组南变	10	200	77
29781	扬中	北胜村 5#变	10	400	77
29782	扬中	北胜村 9#变	10	400	41
29783	扬中	北胜村大兴 7 组变	10	200	33
29784	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 1 号变	10	800	524
29785	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 3 号变	10	800	581
29786	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 4 号变	10	800	590
29787	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 1 号变	10	800	544
29788	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 2 号变	10	800	527
29789	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 3 号变	10	800	558
29790	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 4 号变	10	800	478
29791	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 1 号变	10	800	570
29792	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 2 号变	10	800	569
29793	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 3 号变	10	800	622
29794	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 4 号变	10	800	581
29795	扬中	碧桂园滨江华府 1 号变电所 2 号变	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29796	扬中	碧玉园小区	10	800	445
29797	扬中	滨江 6#变	10	200	50
29798	扬中	滨江村 1#变	10	400	234
29799	扬中	滨江村 15 组变	10	200	143
29800	扬中	滨江村 2#变	10	200	74
29801	扬中	滨江村 3#变	10	400	245
29802	扬中	滨江村 4#变	10	200	128
29803	扬中	滨江村 5#变	10	160	61
29804	扬中	滨江村 9 组变	10	200	116
29805	扬中	滨江大厦 1 号主变	10	800	563
29806	扬中	滨江大厦 2 号主变	10	800	653
29807	扬中	滨江大厦 3 号主变	10	800	411
29808	扬中	滨江大厦 4 号主变	10	800	634
29809	扬中	博爱村 1#变	10	200	118
29810	扬中	博爱村 2#变	10	200	126
29811	扬中	博爱村 3#变	10	250	201
29812	扬中	博爱村 7 组变	10	200	42
29813	扬中	博爱村 9 组居民点变	10	200	68
29814	扬中	财富花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	676
29815	扬中	财富花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	509
29816	扬中	财富花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	605
29817	扬中	财富花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	709
29818	扬中	彩凤桥公变	10	160	122
29819	扬中	昌盛路商居变	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29820	扬中	长春 2#	10	200	92
29821	扬中	长春 4#变	10	400	258
29822	扬中	长春 7#变	10	200	113
29823	扬中	长春 8#变	10	400	231
29824	扬中	长春村 5#变	10	200	111
29825	扬中	长虹 1#变	10	400	194
29826	扬中	长虹 2#变	10	400	150
29827	扬中	长虹 3#变	10	400	87
29828	扬中	长虹 4#变	10	400	250
29829	扬中	长虹路 4#变	10	400	150
29830	扬中	长虹路 5#变	10	200	57
29831	扬中	长虹路公变	10	400	132
29832	扬中	长江 1#变	10	1000	716
29833	扬中	长江 2#变	10	1000	757
29834	扬中	长江 3#变	10	1000	744
29835	扬中	长江安置小区 1 号变	10	400	245
29836	扬中	长江安置小区 2 号变	10	400	179
29837	扬中	长江安置小区 3 号变	10	400	217
29838	扬中	长江安置小区 4 号变	10	400	274
29839	扬中	长江安置小区配电房 1 号变	10	630	377
29840	扬中	长江安置小区配电房 2 号变	10	630	340
29841	扬中	长江村 10#变	10	400	221
29842	扬中	长江村 11#变	10	200	34
29843	扬中	长江村 12#变	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29844	扬中	长江村 6#变	10	400	243
29845	扬中	长江村 7#变	10	400	115
29846	扬中	长江村 7 组变	10	200	78
29847	扬中	长江村 8 组变	10	200	65
29848	扬中	长江花城三期 1 号变电所 1 号变	10	1000	610
29849	扬中	长江花城三期 1 号变电所 2 号变	10	1000	680
29850	扬中	长江花城三期 2 号变电所 1 号变	10	1000	569
29851	扬中	长江花城三期 2 号变电所 2 号变	10	1000	453
29852	扬中	长江花城五期 1 号配电室 1 号主变	10	1000	667
29853	扬中	长江花城五期 1 号配电室 2 号主变	10	1000	680
29854	扬中	长江花城五期 1 号配电室 3 号主变	10	1000	597
29855	扬中	长江花城五期 1 号配电室 4 号主变	10	1000	603
29856	扬中	长江花城五期 2 号配电室 1 号变	10	1000	664
29857	扬中	长江花城五期 2 号配电室 2 号变	10	1000	648
29858	扬中	长江花城五期 2 号配电室 3 号变	10	800	407
29859	扬中	长江花城五期 2 号配电室 4 号变	10	1000	697
29860	扬中	长江鲜境 1 号变	10	400	269
29861	扬中	长江鲜境 2 号变	10	400	303
29862	扬中	长江小工业区公变	10	400	190
29863	扬中	长乐 5#变	10	400	275
29864	扬中	长乐村 3#变	10	200	138
29865	扬中	长沙 3#变	10	400	120
29866	扬中	长沙 5#变	10	200	117
29867	扬中	长沙 9#变	10	200	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29868	扬中	长沙北 9 组变	10	400	143
29869	扬中	长沙村 1#变	10	200	132
29870	扬中	长沙村 1 组变	10	200	116
29871	扬中	长沙村 2#变(电站)	10	200	119
29872	扬中	长沙村 2 组变	10	200	124
29873	扬中	长沙村 3 组变	10	200	124
29874	扬中	长沙村 4#变	10	200	101
29875	扬中	长沙村 4 组变	10	200	107
29876	扬中	长沙村 5 组变	10	200	132
29877	扬中	长沙村 6#变	10	200	103
29878	扬中	长沙村 7#变	10	200	49
29879	扬中	长沙村 7 组变	10	200	140
29880	扬中	长沙村 8 组变	10	200	134
29881	扬中	长沙村 9 组变	10	200	78
29882	扬中	长沙村北 7 组变	10	400	198
29883	扬中	长沙村东 8 组变	10	200	131
29884	扬中	长沙村南 1 组变	10	400	290
29885	扬中	长沙居民点变	10	200	138
29886	扬中	长胜 12#变	10	200	92
29887	扬中	长胜 13#变	10	200	95
29888	扬中	长胜村 1#变	10	200	126
29889	扬中	长胜村 10#变	10	400	63
29890	扬中	长胜村 11#变	10	400	248
29891	扬中	长胜村 13 组变	10	200	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29892	扬中	长胜村 17 组变	10	200	55
29893	扬中	长胜村 18 组变	10	200	114
29894	扬中	长胜村 2#变	10	400	82
29895	扬中	长胜村 3#变	10	400	245
29896	扬中	长胜村 3 组变	10	200	96
29897	扬中	长胜村 4#变	10	200	66
29898	扬中	长胜村 5#变	10	200	47
29899	扬中	长胜村 5 组变	10	200	122
29900	扬中	长胜村 6#变	10	400	209
29901	扬中	长胜村 6 组变	10	200	68
29902	扬中	长胜村 6 组居民点变	10	400	264
29903	扬中	长胜村 7#变	10	400	241
29904	扬中	长胜村 7 组变	10	400	55
29905	扬中	长胜村 8#变	10	50	14
29906	扬中	长胜村 9#变	10	200	79
29907	扬中	长胜居民点 1#变	10	400	336
29908	扬中	长胜居民点 2#变	10	400	277
29909	扬中	长胜居民点 3#变	10	400	209
29910	扬中	长旺安置小区 1#变	10	400	244
29911	扬中	长旺安置小区 2#变	10	400	326
29912	扬中	长旺安置小区 3#变	10	400	259
29913	扬中	长旺安置小区 4#变	10	400	274
29914	扬中	长旺安置小区 5#变	10	400	283
29915	扬中	长旺安置小区 6#变	10	400	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29916	扬中	长旺安置小区 7#变	10	400	286
29917	扬中	长旺村 1#变（十二大队新电站）	10	315	225
29918	扬中	长旺村 10#变	10	200	59
29919	扬中	长旺村 10 组变	10	400	312
29920	扬中	长旺村 11#变	10	200	68
29921	扬中	长旺村 12 组变	10	200	129
29922	扬中	长旺村 13 组变	10	200	151
29923	扬中	长旺村 14 组变	10	200	77
29924	扬中	长旺村 2#变	10	400	219
29925	扬中	长旺村 2 组变	10	400	44
29926	扬中	长旺村 3#变	10	200	94
29927	扬中	长旺村 4#变	10	200	21
29928	扬中	长旺村 4 组变	10	200	78
29929	扬中	长旺村 5#变（十二大队电站）	10	200	58
29930	扬中	长旺村 7#变	10	400	161
29931	扬中	长旺村北 1 组变	10	400	281
29932	扬中	长旺村东 11 组	10	400	236
29933	扬中	长旺村东 1 组变	10	400	134
29934	扬中	长旺村东 4 组变	10	400	79
29935	扬中	长旺村东 5 组变	10	200	96
29936	扬中	长旺村居民点变	10	200	52
29937	扬中	长旺大闸	10	200	162
29938	扬中	长旺集镇 2#公变	10	400	186
29939	扬中	长旺集镇 3#公变	10	400	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29940	扬中	长旺集镇公变	10	400	41
29941	扬中	长旺社区(长旺村 6#变)	10	400	231
29942	扬中	长旺双桥北 2#公变	10	400	254
29943	扬中	长旺镇东公变	10	400	182
29944	扬中	长旺镇南公变	10	400	203
29945	扬中	长旺镇西 3#公变	10	400	41
29946	扬中	长旺镇西 4#变	10	400	120
29947	扬中	长旺镇西公变	10	400	0
29948	扬中	长兴 9#变	10	400	219
29949	扬中	长兴村 1#变	10	400	178
29950	扬中	长兴村 10#变	10	200	85
29951	扬中	长兴村 11 组变	10	200	102
29952	扬中	长兴村 13 组变	10	200	112
29953	扬中	长兴村 1 组居民点变	10	400	265
29954	扬中	长兴村 2#变	10	400	295
29955	扬中	长兴村 3#变	10	200	22
29956	扬中	长兴村 4#变	10	400	283
29957	扬中	长兴村 4 组变	10	400	182
29958	扬中	长兴村 6#变	10	250	117
29959	扬中	长兴村 6 组变	10	200	51
29960	扬中	长兴村 7#变	10	400	215
29961	扬中	长兴村 8#变	10	400	190
29962	扬中	长兴村 8 组变	10	200	77
29963	扬中	长兴村 8 组居民点变	10	200	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29964	扬中	长兴村 9 组变	10	400	242
29965	扬中	长征 1 组变	10	200	120
29966	扬中	长征 5#变	10	200	46
29967	扬中	长征村 1#变	10	400	147
29968	扬中	长征村 13 组居民点变	10	400	136
29969	扬中	长征村 2#变	10	400	260
29970	扬中	长征村 2 组变	10	200	123
29971	扬中	长征村 3#变	10	400	283
29972	扬中	长征村 4#变	10	200	106
29973	扬中	长征村 6#变	10	400	108
29974	扬中	长征村 9 组变	10	400	157
29975	扬中	长征小区 2#变	10	400	293
29976	扬中	长征小区变	10	400	241
29977	扬中	朝霞 1#变	10	400	41
29978	扬中	朝霞 2#变	10	400	163
29979	扬中	朝霞 4#变	10	200	120
29980	扬中	朝霞 7#变(拆除)	10	200	28
29981	扬中	朝霞村 3#变	10	200	108
29982	扬中	朝霞村 3 组变	10	200	118
29983	扬中	朝霞村 4 组变	10	200	110
29984	扬中	朝霞村 5#变	10	200	124
29985	扬中	朝霞村 5 组变	10	200	121
29986	扬中	朝霞村 6#变	10	200	116
29987	扬中	朝阳 5#变（石闸）	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29988	扬中	朝阳村 1#变	10	400	235
29989	扬中	朝阳村 10#变	10	200	99
29990	扬中	朝阳村 2#变	10	200	106
29991	扬中	朝阳村 3#变	10	400	118
29992	扬中	朝阳村 4#变	10	400	128
29993	扬中	朝阳村 6 组变	10	200	52
29994	扬中	朝阳村 7#变	10	400	202
29995	扬中	朝阳村 8#变	10	400	248
29996	扬中	朝阳村 9#变	10	200	27
29997	扬中	辰北御墅 1 号变	10	800	694
29998	扬中	辰北御墅 2 号变	10	800	695
29999	扬中	晨光村 1#变	10	400	51
30000	扬中	晨光村 1 组变	10	200	121
30001	扬中	晨光村 2#变	10	400	246
30002	扬中	晨光村 3#变	10	250	148
30003	扬中	晨光村 4#变	10	400	215
30004	扬中	晨光村 5#变	10	200	122
30005	扬中	晨光村 6#变	10	200	91
30006	扬中	晨光村 7#变	10	200	117
30007	扬中	晨光村 8#变	10	200	108
30008	扬中	城东安置小区变电所 1 号变	10	1000	651
30009	扬中	城东安置小区变电所 2 号变	10	1000	696
30010	扬中	城东安置小区变电所 3 号变	10	1000	704
30011	扬中	城东安置小区变电所 4 号变	10	1000	727

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	扬中	成贤楼	10	250	122
30013	扬中	储运公司商居楼变	10	400	228
30014	扬中	创新 6#变	10	400	265
30015	扬中	创新村 10#变	10	200	102
30016	扬中	创新村 11#变	10	200	97
30017	扬中	创新村 11 组变	10	200	117
30018	扬中	创新村 12#变	10	200	139
30019	扬中	创新村 7#变	10	250	65
30020	扬中	创新村 8#变	10	200	116
30021	扬中	创新村 9#变	10	200	109
30022	扬中	春柳花苑 1#变	10	400	135
30023	扬中	春柳花苑 2#变	10	630	284
30024	扬中	春柳花苑 3#变	10	630	466
30025	扬中	春柳花苑箱变 007	10	630	339
30026	扬中	春柳小区 4#变	10	315	152
30027	扬中	春扬公寓公变	10	400	168
30028	扬中	春扬小区 2#变	10	200	82
30029	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 1 号主变	10	800	460
30030	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 2 号主变	10	800	586
30031	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 3 号主变	10	800	518
30032	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 4 号主变	10	800	560
30033	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 1 号变	10	630	418
30034	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 2 号变	10	630	548
30035	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 3 号变	10	630	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30036	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 4 号变	10	630	394
30037	扬中	大鹏公变配电变压器	10	630	291
30038	扬中	大桥办公变配电变压器	10	630	214
30039	扬中	大兴 2#变	10	200	77
30040	扬中	大兴 3#变	10	200	69
30041	扬中	大兴村 1#变	10	200	77
30042	扬中	大兴村 1 组变	10	200	77
30043	扬中	大兴村 3 组变	10	200	77
30044	扬中	大兴村 4#变	10	400	77
30045	扬中	大兴村 5 组东变	10	200	55
30046	扬中	大兴村 5 组西变	10	200	77
30047	扬中	大兴村 6#变	10	200	77
30048	扬中	大兴村 7#变	10	200	77
30049	扬中	大众 2 组变	10	200	44
30050	扬中	大众 5#变	10	250	100
30051	扬中	大众 6#变	10	200	84
30052	扬中	大众安置小区变	10	500	289
30053	扬中	大众财富配电室 1 号变配电变压器	10	800	509
30054	扬中	大众财富配电室 2 号变配电变压器	10	800	509
30055	扬中	大众村 1#变	10	400	94
30056	扬中	大众村 2#变	10	630	188
30057	扬中	大众村 3#变	10	250	78
30058	扬中	大众村 4#变	10	400	251
30059	扬中	大众村 5 组北变	10	400	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30060	扬中	大众村 5 组变	10	400	178
30061	扬中	大众村 6 组变	10	400	144
30062	扬中	大众村 7 组变	10	400	205
30063	扬中	大众村昌盛路居民点变	10	200	66
30064	扬中	大众商局楼公变	10	400	110
30065	扬中	戴家桥 2#公变	10	400	45
30066	扬中	戴家桥公变	10	400	252
30067	扬中	倒石桥公变	10	400	260
30068	扬中	德胜 1#变	10	200	82
30069	扬中	德胜 11#变	10	200	117
30070	扬中	德胜 4#变	10	400	281
30071	扬中	德胜 6#变	10	50	18
30072	扬中	德胜 8#变	10	200	106
30073	扬中	德胜村 10#变	10	200	65
30074	扬中	德胜村 10 组变	10	200	41
30075	扬中	德胜村 11 组变	10	200	105
30076	扬中	德胜村 13 组变	10	200	130
30077	扬中	德胜村 2#变	10	400	69
30078	扬中	德胜村 3#变	10	400	266
30079	扬中	德胜村 5 组变	10	400	178
30080	扬中	德胜村 7 组变	10	400	287
30081	扬中	德胜村 9#变	10	200	82
30082	扬中	迪雅苑 2 号箱变	10	630	416
30083	扬中	迪雅苑小区 1#变	10	630	457

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30084	扬中	地税局公变	10	400	221
30085	扬中	地税直属税所公变	10	315	210
30086	扬中	电力公司宿舍楼变	10	400	187
30087	扬中	电力站 1#变	10	630	317
30088	扬中	电力站 2#变	10	400	41
30089	扬中	电力站 2#公变	10	400	77
30090	扬中	电力站 3#变	10	400	175
30091	扬中	电信公变	10	400	167
30092	扬中	电影发展中心公变	10	400	321
30093	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 1#主变	10	800	592
30094	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 2#主变	10	800	614
30095	扬中	东城秀锦 1 号变	10	630	448
30096	扬中	东城秀锦 2 号变	10	630	407
30097	扬中	东方红 2#变	10	400	258
30098	扬中	东方红 3#变	10	200	118
30099	扬中	东方红村 1#变	10	200	94
30100	扬中	东方红村 2 组变	10	400	220
30101	扬中	东方红村 4#变	10	200	110
30102	扬中	东方红村 7 组变	10	200	123
30103	扬中	东风 14#变	10	200	119
30104	扬中	东风村 1#变	10	200	75
30105	扬中	东风村 10#变	10	200	87
30106	扬中	东风村 11#变	10	400	247
30107	扬中	东风村 12#变	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30108	扬中	东风村 12 组变	10	400	264
30109	扬中	东风村 12 组南变	10	400	291
30110	扬中	东风村 13#变	10	200	83
30111	扬中	东风村 14 组变	10	200	84
30112	扬中	东风村 2#变	10	200	53
30113	扬中	东风村 3#变	10	200	77
30114	扬中	东风村 3 组变	10	400	175
30115	扬中	东风村 4#变	10	200	113
30116	扬中	东风村 5#变	10	160	53
30117	扬中	东风村 6#变	10	400	307
30118	扬中	东风村 7#变	10	250	125
30119	扬中	东风村 8#变	10	315	191
30120	扬中	东风村 9#变	10	400	288
30121	扬中	东风村 9 组变	10	200	68
30122	扬中	东街公变	10	400	58
30123	扬中	东进 7#箱变 200kVA	10	400	54
30124	扬中	东进村 5#变	10	200	45
30125	扬中	东进村 6#变	10	200	77
30126	扬中	东来 13 组北变	10	200	77
30127	扬中	东来 2#变	10	200	67
30128	扬中	东来 4#变(新生电站)	10	100	64
30129	扬中	东来村 11 组变	10	200	77
30130	扬中	东来村 12 组变	10	200	77
30131	扬中	东来村 13 组变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30132	扬中	东来村 1 组变	10	400	77
30133	扬中	东来村 5#变	10	200	77
30134	扬中	东来村 6#变	10	400	77
30135	扬中	东来村 8 组变	10	200	77
30136	扬中	东来桥 3#变	10	160	42
30137	扬中	东升 9 组南变	10	200	127
30138	扬中	东升村 1#变	10	400	113
30139	扬中	东升村 2#变	10	250	183
30140	扬中	东升村 2 组变	10	400	290
30141	扬中	东升村 3#变	10	200	113
30142	扬中	东升村 7 组变	10	200	155
30143	扬中	东新 3#变	10	250	29
30144	扬中	东新村 1#变	10	400	211
30145	扬中	东新村 10 组变	10	200	37
30146	扬中	东新村 1 组变	10	400	321
30147	扬中	东新村 2#变	10	200	99
30148	扬中	东新村 2 组变	10	200	123
30149	扬中	东新村 4#变	10	200	119
30150	扬中	东新村 5 组变	10	400	312
30151	扬中	东新村 5 组变	10	400	289
30152	扬中	东新村 7 组变	10	200	137
30153	扬中	东新村 8 组变	10	400	113
30154	扬中	东新港公变	10	400	261
30155	扬中	敦厚 4#变	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30156	扬中	敦厚村 1#变	10	400	268
30157	扬中	敦厚村 10#变	10	200	49
30158	扬中	敦厚村 13#变	10	400	300
30159	扬中	敦厚村 14#变	10	200	131
30160	扬中	敦厚村 2#变	10	200	82
30161	扬中	敦厚村 5#变	10	100	20
30162	扬中	敦厚村 6#变	10	200	23
30163	扬中	敦厚村 7#变	10	200	128
30164	扬中	敦厚村 8#变	10	200	75
30165	扬中	敦厚电站（3#变）	10	200	48
30166	扬中	敦厚居民点变	10	200	78
30167	扬中	多经楼公变	10	200	24
30168	扬中	二墩子 1#变	10	315	71
30169	扬中	二墩子 12 组变	10	400	210
30170	扬中	二墩子 3#变	10	200	91
30171	扬中	二墩子 4#变（镇江华工仪表电器有限公司）	10	400	177
30172	扬中	二墩子 5#变	10	200	114
30173	扬中	二墩子村 10 组变	10	200	114
30174	扬中	二墩子村 2#变	10	200	41
30175	扬中	二墩子村 6#变	10	200	107
30176	扬中	二墩子村 7#变	10	200	48
30177	扬中	二圩村 1#变	10	200	63
30178	扬中	二圩港 11 组变	10	400	298
30179	扬中	二圩港 3#变	10	400	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30180	扬中	二圩港 4#变	10	200	110
30181	扬中	二圩港 5#变	10	200	71
30182	扬中	二圩港 6#变	10	200	110
30183	扬中	二圩港村 2#变	10	200	30
30184	扬中	二圩港村 7#变	10	200	108
30185	扬中	二圩港村 8#变	10	200	113
30186	扬中	二圩港村 8 组变	10	200	135
30187	扬中	二圩港村北 5 组变	10	400	309
30188	扬中	二圩港村居民点变	10	200	121
30189	扬中	二圩港村南 4 组变	10	400	263
30190	扬中	二圩港村南 5 组变	10	400	315
30191	扬中	二圩港村西 4 组变	10	400	312
30192	扬中	阀门控件（五跃 3#变）	10	200	121
30193	扬中	防疫站公变	10	400	232
30194	扬中	飞林宿舍楼公变	10	400	275
30195	扬中	飞扬 2#公变	10	400	123
30196	扬中	飞扬公司变	10	400	246
30197	扬中	丰乐村 1#变	10	400	267
30198	扬中	丰乐村 10#变	10	400	200
30199	扬中	丰乐村 11#变	10	400	239
30200	扬中	丰乐村 12#变	10	400	264
30201	扬中	丰乐村 13#变	10	400	288
30202	扬中	丰乐村 15 组变	10	200	101
30203	扬中	丰乐村 2#变	10	200	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30204	扬中	丰乐村 3 组居民点	10	400	235
30205	扬中	丰乐村 4#变	10	200	91
30206	扬中	丰乐村 5#变	10	200	52
30207	扬中	丰乐村 7#变	10	200	74
30208	扬中	丰乐村 7 组变	10	200	63
30209	扬中	丰乐村 8#变	10	200	56
30210	扬中	丰乐村 9#变	10	400	251
30211	扬中	丰乐社区变	10	250	111
30212	扬中	丰收桥公变	10	400	243
30213	扬中	丰裕车站公变	10	400	224
30214	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 1 号变 800kVA	10	800	612
30215	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 2 号变 800kVA	10	800	649
30216	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 3 号变 800kVA	10	800	645
30217	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 4 号变 800kVA	10	800	622
30218	扬中	丰裕集镇 3#公变	10	400	90
30219	扬中	丰裕集镇 4#公变	10	400	154
30220	扬中	丰裕集镇 6#变	10	400	286
30221	扬中	丰裕九十组南区 1#变	10	400	282
30222	扬中	丰裕九十组南区 2#变	10	400	257
30223	扬中	丰裕九十组兴阳 1#变	10	400	226
30224	扬中	丰裕九十组兴阳 2#变	10	400	261
30225	扬中	丰裕粮管所公变	10	400	258
30226	扬中	丰裕桥公变	10	400	109
30227	扬中	浮玉花园 1 号变电所 1 号变	10	800	544

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30228	扬中	浮玉花园 1 号变电所 2 号变	10	800	521
30229	扬中	浮玉花园 2 号变电所 1 号变	10	800	518
30230	扬中	浮玉花园 2 号变电所 2 号变	10	800	489
30231	扬中	浮玉花园 3 号变电所 1 号变	10	800	545
30232	扬中	浮玉花园 3 号变电所 2 号变	10	800	595
30233	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 1#配变	10	800	565
30234	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 2#配变	10	800	600
30235	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 1#配变	10	800	575
30236	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 2#配变	10	800	677
30237	扬中	福星 8#变	10	160	38
30238	扬中	福星村 1#变	10	160	77
30239	扬中	福星村 11#变	10	400	77
30240	扬中	福星村 12#变	10	200	42
30241	扬中	福星村 2#变	10	400	77
30242	扬中	福星村 3#变	10	400	77
30243	扬中	福星村 4#变	10	200	51
30244	扬中	府都花苑 1 号变电所 1 号变	10	800	574
30245	扬中	府都花苑 1 号变电所 2 号变	10	800	531
30246	扬中	府都花苑 1 号变电所 3 号变	10	800	565
30247	扬中	府都花苑 1 号变电所 4 号变	10	800	574
30248	扬中	府都花苑 2 号变电所 1 号变	10	800	579
30249	扬中	府都花苑 2 号变电所 2 号变	10	800	606
30250	扬中	复兴 10#箱变	10	400	77
30251	扬中	复兴 6 组东变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30252	扬中	复兴村 13#变	10	400	77
30253	扬中	复兴村 14#变	10	200	77
30254	扬中	复兴村 17 组变	10	200	61
30255	扬中	复兴村 1 组变	10	400	77
30256	扬中	复兴村 2 组变	10	400	77
30257	扬中	复兴村 4 组变	10	400	77
30258	扬中	复兴村 6 组变	10	400	77
30259	扬中	复兴村 9#变	10	200	77
30260	扬中	复兴村 9 组变	10	200	77
30261	扬中	复兴村 9 组东变	10	200	77
30262	扬中	复兴村大兴 5#变	10	160	35
30263	扬中	富创花苑公变	10	400	280
30264	扬中	富丽小区变	10	630	371
30265	扬中	干劲 2#变	10	400	152
30266	扬中	干劲村 1#变	10	400	56
30267	扬中	干劲村 1 中队变	10	200	132
30268	扬中	干劲村 3#变	10	400	105
30269	扬中	干劲村 4#变	10	200	43
30270	扬中	干劲村 4 中队变	10	200	37
30271	扬中	干劲村 5#变	10	400	93
30272	扬中	干劲村 6# 变	10	200	109
30273	扬中	干劲村 7# 变	10	200	108
30274	扬中	干劲村居民点变	10	200	105
30275	扬中	干劲电站变	10	400	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30276	扬中	港北路公变	10	400	46
30277	扬中	港东北路 2#变	10	400	248
30278	扬中	港东北路公变	10	400	46
30279	扬中	港联 5#安置点东北变配电变压器	10	630	390
30280	扬中	港联 5 号安置点 01#箱变高压室配电变压器	10	400	90
30281	扬中	港联 5 号安置点 2#变配变	10	400	177
30282	扬中	港联 5 号安置点 3#变配变	10	630	390
30283	扬中	港联 5 号安置点 4#变配变	10	400	127
30284	扬中	港联村 4 号 1#变	10	400	200
30285	扬中	港联村 4 号 2#变	10	400	274
30286	扬中	港南东路公变	10	400	77
30287	扬中	港南西路公变	10	400	77
30288	扬中	港湾新城 1 号变电所 1 号变	10	800	576
30289	扬中	港湾新城 1 号变电所 2 号变	10	800	587
30290	扬中	港湾新城 2 号变电所 1 号变	10	800	599
30291	扬中	港湾新城 2 号变电所 2 号变	10	800	507
30292	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 1 号变	10	630	452
30293	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 2 号变	10	630	481
30294	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 3 号变	10	630	478
30295	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 4 号变	10	630	459
30296	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 1 号变	10	800	582
30297	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 2 号变	10	800	533
30298	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 3 号变	10	800	586
30299	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 4 号变	10	800	597

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30300	扬中	港湾新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	538
30301	扬中	港湾新城 3 号变电所 2 号变	10	800	565
30302	扬中	港湾新城 3 号变电所 3 号变	10	800	590
30303	扬中	港湾新城 3 号变电所 4 号变	10	800	629
30304	扬中	港湾新城 4#变电所 1 号变	10	1000	731
30305	扬中	港湾新城 4#变电所 2 号变	10	1000	692
30306	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 1 号主变	10	800	530
30307	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 2 号主变	10	800	612
30308	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 3 号主变	10	800	572
30309	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 4 号主变	10	800	643
30310	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 1 号主变	10	800	643
30311	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 2 号主变	10	800	636
30312	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 3 号主变	10	800	635
30313	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 4 号主变	10	800	701
30314	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 1 号变	10	800	603
30315	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 2 号变	10	800	691
30316	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 3 号变	10	800	576
30317	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 4 号变	10	800	635
30318	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 1 号变	10	800	601
30319	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 2 号变	10	800	605
30320	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 3 号变	10	800	630
30321	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 4 号变	10	800	608
30322	扬中	港西南路 1#变	10	400	218
30323	扬中	港西南路 2#变	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30324	扬中	港西南路 3#变	10	400	226
30325	扬中	工会 1#公变	10	315	37
30326	扬中	工会 2#公变	10	315	82
30327	扬中	工会 3#变	10	250	97
30328	扬中	工贸楼公变	10	200	114
30329	扬中	工人路商住楼变	10	400	142
30330	扬中	供电公司 5#楼 004003	10	400	224
30331	扬中	供电所公变高压间隔配变	10	400	45
30332	扬中	供销楼公变	10	200	129
30333	扬中	公共租赁房 1#箱变 004001	10	630	390
30334	扬中	公共租赁房 2#箱变 0004003	10	630	390
30335	扬中	公共租赁房 3 号变	10	630	390
30336	扬中	公信安置小区变	10	315	111
30337	扬中	公信村 10#变	10	200	58
30338	扬中	公信村 11#变	10	200	73
30339	扬中	公信村 12#变	10	400	197
30340	扬中	公信村 16#变	10	400	106
30341	扬中	公信村 2#变	10	200	24
30342	扬中	公信村 2 组变	10	400	152
30343	扬中	公信村 3#变	10	400	212
30344	扬中	公信村 4#变	10	400	158
30345	扬中	公信村 4 组变	10	200	25
30346	扬中	公信村 5#变	10	400	198
30347	扬中	公信村 6#变	10	400	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30348	扬中	公信村 7#变	10	400	174
30349	扬中	公信村 8#变	10	400	147
30350	扬中	公信村 9#变	10	200	102
30351	扬中	公信村居民点变	10	200	63
30352	扬中	公信小区 1#变	10	400	149
30353	扬中	公信小区 2#变	10	400	257
30354	扬中	公园华府 1 号变电所 1#主变	10	800	482
30355	扬中	公园华府 1 号变电所 2#主变	10	800	535
30356	扬中	公园华府 2 号变电所 1#主变	10	800	429
30357	扬中	公园华府 2 号变电所 2#主变	10	800	506
30358	扬中	公园华府 2 号变电所 3#主变	10	800	489
30359	扬中	公园华府 2 号变电所 4#主变	10	800	385
30360	扬中	公园华府 3 号变电所 1#主变	10	800	526
30361	扬中	公园华府 3 号变电所 2#主变	10	800	525
30362	扬中	光华 2 组居民点变	10	200	61
30363	扬中	光华 7#变	10	400	342
30364	扬中	光华村 1#变	10	200	60
30365	扬中	光华村 10 组变	10	200	138
30366	扬中	光华村 11 组居民点变	10	200	145
30367	扬中	光华村 12 组变	10	200	115
30368	扬中	光华村 2#变	10	400	291
30369	扬中	光华村 2 组居民点南变	10	400	234
30370	扬中	光华村 3#变	10	200	111
30371	扬中	光华村 4#变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30372	扬中	光华村 4 组居民点变	10	200	103
30373	扬中	光华村 5#变	10	200	93
30374	扬中	光华村 6#变箱变配电变压器	10	400	203
30375	扬中	光华村 8#变	10	200	89
30376	扬中	光华村 8 组居民点变	10	200	116
30377	扬中	光华村 9#变	10	200	107
30378	扬中	光明 11#变	10	200	69
30379	扬中	光明 9#变	10	200	41
30380	扬中	光明村 1#变	10	200	95
30381	扬中	光明村 10#变	10	200	104
30382	扬中	光明村 10 组居民点变	10	400	286
30383	扬中	光明村 1 组西变	10	200	25
30384	扬中	光明村 2#变	10	200	118
30385	扬中	光明村 3#变	10	400	199
30386	扬中	光明村 3 组变	10	200	114
30387	扬中	光明村 4#变	10	200	128
30388	扬中	光明村 4 组变	10	400	291
30389	扬中	光明村 4 组港边变	10	400	154
30390	扬中	光明村 4 组居民点变	10	200	55
30391	扬中	光明村 5#变	10	400	246
30392	扬中	光明村 6#变	10	400	244
30393	扬中	光明村 6 组变	10	200	82
30394	扬中	光明村 7#变	10	200	127
30395	扬中	光明村 7 组变	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30396	扬中	光明村 8#变	10	400	224
30397	扬中	光明村 8 组变	10	200	106
30398	扬中	广场公寓箱变 001015	10	630	313
30399	扬中	广宁 1#(建宁电站)	10	400	206
30400	扬中	广宁 4#变	10	400	45
30401	扬中	广宁 6#变配变	10	630	258
30402	扬中	广宁 7#变	10	630	502
30403	扬中	广宁村 11 圩安置点 1#变	10	200	42
30404	扬中	广宁村 11 圩安置点 2#变	10	400	206
30405	扬中	广宁村 11 圩安置点 3#变	10	200	88
30406	扬中	广宁村 2#居民点变	10	200	36
30407	扬中	广宁村办厂变	10	400	62
30408	扬中	广宁社区变 013001	10	630	398
30409	扬中	广宁新村变	10	400	85
30410	扬中	国税局公变	10	400	43
30411	扬中	浩云湾 1 号变电所 1 号变	10	630	387
30412	扬中	浩云湾 1 号变电所 2 号变	10	630	413
30413	扬中	浩云湾 1 号变电所 3 号变	10	630	470
30414	扬中	浩云湾 1 号变电所 4 号变	10	630	474
30415	扬中	浩云湾 2 号变电所 1 号变	10	800	620
30416	扬中	浩云湾 2 号变电所 2 号变	10	800	619
30417	扬中	浩云湾 2 号变电所 3 号变	10	800	584
30418	扬中	浩云湾 2 号变电所 4 号变	10	800	548
30419	扬中	浩云湾 3 号变电所 1 号变	10	800	551

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30420	扬中	浩云湾 3 号变电所 2 号变	10	800	556
30421	扬中	浩云湾 4 号变电所 1 号变	10	800	594
30422	扬中	浩云湾 4 号变电所 2 号变	10	800	574
30423	扬中	浩云湾 5 号配电室 1 号变	10	800	554
30424	扬中	浩云湾 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	587
30425	扬中	浩云湾 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	505
30426	扬中	浩云湾 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	569
30427	扬中	浩云湾 7 号配电室 1 号配电变压器	10	800	467
30428	扬中	浩云湾 7 号配电室 2 号配电变压器	10	800	407
30429	扬中	和合 2#变（电站）	10	200	45
30430	扬中	和合 4#变	10	200	95
30431	扬中	和合 4 组变	10	200	88
30432	扬中	和合 6 组变	10	400	303
30433	扬中	和合村 1#变	10	200	93
30434	扬中	和合村 11 组变	10	200	76
30435	扬中	和合村 1 组变	10	200	113
30436	扬中	和合村 3#变	10	200	92
30437	扬中	和合村 5#变	10	200	141
30438	扬中	和合村 6#变	10	200	97
30439	扬中	和合村 7#变	10	200	103
30440	扬中	和合村 8#变	10	400	161
30441	扬中	和合村 8 组变	10	400	186
30442	扬中	和平 1#变	10	200	93
30443	扬中	和平 2#变	10	200	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30444	扬中	和平 4#变	10	400	313
30445	扬中	和平 7#变	10	200	107
30446	扬中	和平 8#变	10	200	106
30447	扬中	和平村 3#变	10	200	62
30448	扬中	和平村 3 组变	10	200	130
30449	扬中	和平村 4 组变	10	200	142
30450	扬中	和平村 5 组变	10	200	137
30451	扬中	和平村 6#变	10	200	70
30452	扬中	和平村 6 组变	10	400	263
30453	扬中	和平南 5 组变	10	400	134
30454	扬中	合兴 3#变	10	200	47
30455	扬中	合兴村 1#变	10	200	103
30456	扬中	合兴村 2#变	10	200	138
30457	扬中	合兴村 2 组变	10	200	133
30458	扬中	合兴村 6#变	10	200	57
30459	扬中	合兴村 7#变	10	200	58
30460	扬中	合兴村 8# 变	10	200	108
30461	扬中	合兴村 9 组变	10	200	147
30462	扬中	河南 3#变	10	400	140
30463	扬中	河南村 1#变	10	400	190
30464	扬中	河南村 2#变	10	200	178
30465	扬中	河南村 8 组变	10	200	136
30466	扬中	恒龙嘉苑 1#主变	10	630	192
30467	扬中	恒龙嘉苑 2#主变	10	630	344

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	扬中	恒龙嘉苑 3#变	10	630	412
30469	扬中	恒龙嘉苑 4#变	10	630	462
30470	扬中	恒平 2#变	10	200	32
30471	扬中	恒平 7#变	10	200	142
30472	扬中	恒平村 1#变	10	200	38
30473	扬中	恒平村 10 组变	10	400	62
30474	扬中	恒平村 11 组变	10	200	128
30475	扬中	恒平村 3#变	10	200	169
30476	扬中	恒平村 4#变	10	200	88
30477	扬中	恒平村 5#变	10	400	192
30478	扬中	恒平村 6#变	10	200	29
30479	扬中	恒平村 7 组变	10	200	124
30480	扬中	恒平村 8#变	10	400	182
30481	扬中	恒平村 9#变	10	200	139
30482	扬中	虹桥 7#变	10	200	102
30483	扬中	虹桥村 1#变	10	200	105
30484	扬中	虹桥村 2#变	10	400	272
30485	扬中	虹桥村 3#变	10	200	97
30486	扬中	虹桥村 5#变	10	200	131
30487	扬中	虹桥村 6#变	10	200	101
30488	扬中	虹桥村北 1 组变	10	400	307
30489	扬中	虹桥村西 3 组变	10	400	292
30490	扬中	红灯村 1#变	10	400	243
30491	扬中	红灯村 10#变	10	400	163

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30492	扬中	红灯村 11#变	10	400	314
30493	扬中	红灯村 13 组变	10	200	21
30494	扬中	红灯村 1 组变	10	400	158
30495	扬中	红灯村 2#变	10	315	127
30496	扬中	红灯村 3#变	10	400	74
30497	扬中	红灯村 4#变	10	400	246
30498	扬中	红灯村 4 组变	10	200	53
30499	扬中	红灯村 5#变	10	200	53
30500	扬中	红灯村 6#变	10	400	178
30501	扬中	红灯村 7#变	10	200	41
30502	扬中	红灯村 8#变	10	200	123
30503	扬中	红灯村 9#变	10	200	22
30504	扬中	红福村 1#变	10	400	197
30505	扬中	红福村 10#变	10	400	296
30506	扬中	红福村 2#变	10	200	71
30507	扬中	红福村 24 组变	10	200	99
30508	扬中	红福村 3#综合变	10	400	133
30509	扬中	红福村 5#变	10	200	111
30510	扬中	红福村 6#变	10	200	100
30511	扬中	红福村 7#变	10	400	293
30512	扬中	红福村 8#变	10	200	90
30513	扬中	红福村 8 组变	10	400	21
30514	扬中	红光 10#变	10	400	241
30515	扬中	红光 3 组变	10	400	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30516	扬中	红光 8#变	10	400	147
30517	扬中	红光 9#变	10	400	258
30518	扬中	红光村 1#变	10	400	159
30519	扬中	红光村 10 组变	10	400	172
30520	扬中	红光村 11#变	10	200	21
30521	扬中	红光村 11 组变	10	400	232
30522	扬中	红光村 12 组变	10	400	263
30523	扬中	红光村 2#变	10	400	43
30524	扬中	红光村 2 组变	10	400	241
30525	扬中	红光村 3#变	10	200	61
30526	扬中	红光村 4 # 变	10	400	186
30527	扬中	红光村 4 组变	10	400	360
30528	扬中	红光村 5#变	10	400	46
30529	扬中	红光村 6#变	10	400	135
30530	扬中	红光村 7#变	10	200	96
30531	扬中	红光村 7 组变	10	400	156
30532	扬中	红光村 8 组变	10	400	81
30533	扬中	红光村 9 组变	10	400	73
30534	扬中	红联 2#安置点	10	400	250
30535	扬中	红联 3#居民点变	10	400	235
30536	扬中	红联 9#变	10	400	255
30537	扬中	红联村 10#变	10	200	77
30538	扬中	红联村 11#变	10	200	82
30539	扬中	红联村 12#变	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30540	扬中	红联村 13#变	10	200	125
30541	扬中	红联村 1#变农业总表	10	400	281
30542	扬中	红联村 2#变	10	400	193
30543	扬中	红联村 3#变	10	400	121
30544	扬中	红联村 3#变农业总表	10	400	250
30545	扬中	红联村 4#变农业总表	10	400	272
30546	扬中	红联村 4 组变	10	400	215
30547	扬中	红联村 5#变农业总表	10	200	23
30548	扬中	红联村 6#变	10	400	194
30549	扬中	红联村 7#变	10	400	304
30550	扬中	红联公变 1#（镇西公变）	10	400	217
30551	扬中	红联公变 2#（农民街公变）	10	400	223
30552	扬中	红联居民点 1#变	10	200	67
30553	扬中	红联居民点 2#变	10	200	62
30554	扬中	红联小区 1#变	10	400	244
30555	扬中	红联小区 2#变	10	400	245
30556	扬中	红联小区 3#变	10	400	249
30557	扬中	红联小区 4#变	10	400	307
30558	扬中	红联小区 5#变	10	400	314
30559	扬中	红联小区 6#变	10	400	188
30560	扬中	红旗村 1#变	10	200	114
30561	扬中	红旗村 10#变	10	200	86
30562	扬中	红旗村 10 组变	10	200	87
30563	扬中	红旗村 11 组变	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30564	扬中	红旗村 13 组	10	200	131
30565	扬中	红旗村 1 组变	10	200	106
30566	扬中	红旗村 2#变	10	400	204
30567	扬中	红旗村 3#变	10	200	123
30568	扬中	红旗村 4#变	10	400	274
30569	扬中	红旗村 5#变	10	200	92
30570	扬中	红旗村 5 组变	10	200	138
30571	扬中	红旗村 6#变	10	200	110
30572	扬中	红旗村 7#变	10	200	104
30573	扬中	红旗村 8#变	10	400	249
30574	扬中	红旗村 9#变	10	200	121
30575	扬中	红胜村 10#变	10	200	107
30576	扬中	红胜村 11#变	10	400	290
30577	扬中	红胜村 12#变	10	400	274
30578	扬中	红胜村 2#变	10	200	26
30579	扬中	红胜村 3#变	10	400	149
30580	扬中	红胜村 4#变	10	200	43
30581	扬中	红胜村 6#变	10	200	97
30582	扬中	红胜村 8#综合变	10	400	174
30583	扬中	红胜村 9#变	10	400	249
30584	扬中	红胜村西居民点变	10	200	82
30585	扬中	红胜东居民点变	10	200	100
30586	扬中	红星 3#变	10	400	56
30587	扬中	红星 6#变	10	400	234

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30588	扬中	红星 7#变	10	400	83
30589	扬中	红星 8#变	10	200	82
30590	扬中	红星村 1#变	10	200	100
30591	扬中	红星村 10#变	10	400	128
30592	扬中	红星村 11#变	10	200	93
30593	扬中	红星村 12 组变	10	200	118
30594	扬中	红星村 13 组变	10	400	130
30595	扬中	红星村 2#变	10	200	99
30596	扬中	红星村 2 组变	10	400	190
30597	扬中	红星村 3 组变	10	400	271
30598	扬中	红星村 4#变	10	400	277
30599	扬中	红星村 5#变	10	400	255
30600	扬中	红星村 6 组变间隔配电变压器	10	400	261
30601	扬中	红星村 7 组变	10	630	427
30602	扬中	红星村 8 组变	10	200	53
30603	扬中	红星村 9#变	10	400	139
30604	扬中	红星村 9 组变	10	200	73
30605	扬中	红星檀宫 1 号变电所 1 号主变	10	800	537
30606	扬中	红星檀宫 1 号变电所 2 号主变	10	800	652
30607	扬中	红星檀宫 1 号变电所 3 号主变	10	800	601
30608	扬中	红星檀宫 1 号变电所 4 号主变	10	800	597
30609	扬中	红星檀宫 2#变电所 1 号变	10	800	602
30610	扬中	红星檀宫 2#变电所 2 号配电变压器	10	800	556
30611	扬中	红星檀宫 2#变电所 4 号配电变压器	10	800	622

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30612	扬中	红星檀宫 3 号变电所 1 号主变	10	800	588
30613	扬中	红星檀宫 3 号变电所 2 号主变	10	800	553
30614	扬中	红星檀宫 3 号变电所 3 号主变	10	800	603
30615	扬中	红星檀宫 3 号变电所 4 号主变	10	800	584
30616	扬中	红星檀宫 4 号变电所 1 号主变	10	800	559
30617	扬中	红星檀宫 4 号变电所 2 号主变	10	800	653
30618	扬中	红星檀宫 4 号变电所 3 号主变	10	800	606
30619	扬中	红星檀宫 4 号变电所 4 号主变	10	800	607
30620	扬中	红专 4 组安置点	10	200	153
30621	扬中	红专 5 组安置点	10	200	141
30622	扬中	红专安置小区 1#配电房 1 号变	10	630	443
30623	扬中	红专安置小区 1#配电房 2 号变	10	630	433
30624	扬中	红专安置小区 2#配电房 1 号变	10	630	472
30625	扬中	红专安置小区 2#配电房 2 号变	10	630	429
30626	扬中	红专安置小区 3#变	10	500	307
30627	扬中	红专安置小区 3#配电房 2 号变	10	630	382
30628	扬中	红专安置小区 4#配电房号变	10	630	352
30629	扬中	红专安置小区 5#配电房 2 号变	10	630	345
30630	扬中	红专安置小区 6#配电房 1 号变	10	630	421
30631	扬中	红专村 11#变	10	200	67
30632	扬中	红专村 11 组变	10	200	49
30633	扬中	红专村 12#变	10	200	78
30634	扬中	红专村 17 组变	10	200	69
30635	扬中	红专村 2#变	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30636	扬中	红专村 3#变	10	400	200
30637	扬中	红专村 4#变	10	400	155
30638	扬中	红专村 6#变	10	200	58
30639	扬中	红专村 8#变	10	400	254
30640	扬中	红专村 8 组变	10	200	145
30641	扬中	红专村 9#变	10	400	228
30642	扬中	红专村老小区组变	10	400	110
30643	扬中	红专小区联排安置房 1#变	10	400	267
30644	扬中	红专小区联排安置房 2#箱变	10	400	215
30645	扬中	花城 1#变	10	630	412
30646	扬中	花城 10#变	10	630	343
30647	扬中	花城 11#变	10	630	317
30648	扬中	花城 2#变	10	630	421
30649	扬中	花城 6#变	10	630	364
30650	扬中	花城 7#变	10	630	422
30651	扬中	花城 8#变	10	630	323
30652	扬中	花城 9#变	10	630	310
30653	扬中	花城变 3#	10	630	423
30654	扬中	花城变 4#	10	630	390
30655	扬中	花城变 5#	10	630	302
30656	扬中	花城四期 1 号变电所 1 号变	10	1000	599
30657	扬中	花城四期 1 号变电所 2 号变	10	1000	584
30658	扬中	花城四期 2 号变电所 1 号变	10	1000	579
30659	扬中	花城四期 2 号变电所 2 号变	10	1000	599

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30660	扬中	花城四期 3#变电所 1 号变	10	1000	462
30661	扬中	花城四期 3#变电所 2 号变	10	1000	706
30662	扬中	花城四期 4#变电所 1 号变	10	1000	590
30663	扬中	花园小区公变	10	400	294
30664	扬中	花园雅居 1#变	10	400	262
30665	扬中	花园雅居 2#变	10	400	278
30666	扬中	华康公变	10	630	424
30667	扬中	华康医药商居楼变	10	630	368
30668	扬中	华联公变	10	315	250
30669	扬中	华润小高层变 003001	10	630	373
30670	扬中	华润小区变 003002	10	630	253
30671	扬中	华威村 1#变	10	400	206
30672	扬中	华威村 10#变	10	200	70
30673	扬中	华威村 10 组变	10	200	58
30674	扬中	华威村 11 组变	10	200	147
30675	扬中	华威村 12 组变	10	400	322
30676	扬中	华威村 14 组变	10	200	81
30677	扬中	华威村 15#变	10	400	320
30678	扬中	华威村 2#变	10	200	86
30679	扬中	华威村 3#变	10	200	113
30680	扬中	华威村 4#变	10	200	122
30681	扬中	华威村 5#变	10	200	61
30682	扬中	华威村 5 组变	10	400	276
30683	扬中	华威村 6#变	10	400	197

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30684	扬中	华威村 7#变	10	200	41
30685	扬中	华威村 8 组变	10	200	29
30686	扬中	华威村 9#变	10	200	70
30687	扬中	华威村小区变	10	200	56
30688	扬中	化纤厂公变 005008	10	630	399
30689	扬中	环保楼公变	10	400	258
30690	扬中	环卫所变	10	400	88
30691	扬中	惠民楼 2#变(新圩村 8#)	10	200	61
30692	扬中	惠民路 2#变	10	200	145
30693	扬中	惠民路综合楼	10	315	122
30694	扬中	惠民小区 1 号变	10	630	340
30695	扬中	惠民小区 2#变	10	630	469
30696	扬中	惠民小区 3#变	10	400	63
30697	扬中	惠民小区 4#变	10	400	189
30698	扬中	惠众东区 1#变	10	630	341
30699	扬中	惠众东区 2#变	10	630	377
30700	扬中	惠众东区 3 号变	10	630	416
30701	扬中	惠众东区 4#变	10	630	319
30702	扬中	惠众西区 1#变	10	630	406
30703	扬中	惠众西区 2#变	10	630	391
30704	扬中	会龙村西 7 组变	10	400	165
30705	扬中	会龙小区 1#变	10	400	294
30706	扬中	会龙小区 2#变	10	400	259
30707	扬中	汇丰小区变 004005	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30708	扬中	汇锦新城 1 号变电所 1 号变	10	800	535
30709	扬中	汇锦新城 1 号变电所 2 号变	10	800	504
30710	扬中	汇锦新城 1 号变电所 3 号变	10	800	538
30711	扬中	汇锦新城 1 号变电所 4 号变	10	800	503
30712	扬中	汇锦新城 2 号变电所 1#主变	10	800	571
30713	扬中	汇锦新城 2 号变电所 2#主变	10	800	564
30714	扬中	汇锦新城 2 号变电所 3#主变	10	800	604
30715	扬中	汇锦新城 2 号变电所 4#主变	10	800	589
30716	扬中	汇锦新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	556
30717	扬中	汇锦新城 3 号变电所 2 号主变	10	800	556
30718	扬中	汇锦新城 3 号变电所 3 号主变	10	800	576
30719	扬中	汇锦新城 3 号变电所 4 号主变	10	800	552
30720	扬中	汇锦雅居变电所 1#变	10	630	452
30721	扬中	汇锦雅居变电所 2#变压器	10	630	491
30722	扬中	机电站公变	10	200	111
30723	扬中	积善 1#变	10	400	203
30724	扬中	积善 12#变	10	200	123
30725	扬中	积善 3#变	10	400	264
30726	扬中	积善 4#变	10	200	116
30727	扬中	积善 6#变	10	200	83
30728	扬中	积善村 10#变	10	200	55
30729	扬中	积善村 16 组变	10	200	122
30730	扬中	积善村 17 组变	10	200	98
30731	扬中	积善村 1 组变	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30732	扬中	积善村 2#变	10	200	63
30733	扬中	积善村 2 组变	10	200	95
30734	扬中	积善村 5#变	10	200	47
30735	扬中	积善村 5 组变	10	200	106
30736	扬中	积善村 8#变	10	160	59
30737	扬中	积善村 9#变	10	200	106
30738	扬中	积善村东 1 组变	10	200	118
30739	扬中	积善村农业总表	10	400	109
30740	扬中	集贸市场 2#变	10	400	213
30741	扬中	集贸市场公变	10	400	140
30742	扬中	集镇 4#变	10	400	114
30743	扬中	集镇公变 4#	10	400	173
30744	扬中	嘉禾新城 1#配电室 1#配电变压器	10	800	513
30745	扬中	嘉禾新城 1#配电室 2#配电变压器	10	800	486
30746	扬中	嘉禾新城 1#配电室 3#配电变压器	10	800	562
30747	扬中	嘉禾新城 1#配电室 4#配电变压器	10	800	545
30748	扬中	嘉禾新城 2#配电室 1#配电变压器	10	800	606
30749	扬中	嘉禾新城 2#配电室 2#配电变压器	10	800	573
30750	扬中	家纺城 1 号变电所 1 号主变	10	800	542
30751	扬中	家纺城 1 号变电所 2 号主变	10	800	584
30752	扬中	家纺城 1 号变电所 3 号主变	10	800	586
30753	扬中	家纺城 1 号变电所 4 号主变	10	800	617
30754	扬中	家纺城 2 号变电所 1 号变	10	630	433
30755	扬中	家纺城 2 号变电所 2 号变	10	630	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30756	扬中	家纺城公变	10	400	184
30757	扬中	健康路商住楼	10	500	342
30758	扬中	建华 6#变	10	160	26
30759	扬中	建华村 1#变	10	200	121
30760	扬中	建华村 2#变	10	400	122
30761	扬中	建华村 3#变	10	200	124
30762	扬中	建华村 3 组变	10	200	99
30763	扬中	建华村 4#变	10	200	62
30764	扬中	建华村 5#变	10	200	83
30765	扬中	建华村 6 组变	10	200	119
30766	扬中	建华村 7 组变	10	200	82
30767	扬中	建华村 8#变	10	200	138
30768	扬中	建华村 9 组变	10	200	151
30769	扬中	建宁 1#变	10	400	43
30770	扬中	建宁 2#变`	10	400	182
30771	扬中	建宁 4#变	10	400	55
30772	扬中	建宁北路公变	10	400	42
30773	扬中	建宁村 3#变	10	400	192
30774	扬中	建宁村 5#变	10	400	79
30775	扬中	建设 1 村公变	10	200	27
30776	扬中	建设北变 3#	10	400	224
30777	扬中	建设村 1#变	10	400	198
30778	扬中	建设村 2#变	10	400	126
30779	扬中	建设村 3#变	10	400	164

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30780	扬中	建设村 4#变	10	400	153
30781	扬中	建设村 5#变	10	400	65
30782	扬中	建设村 6#变	10	400	268
30783	扬中	建设村 7#变	10	400	182
30784	扬中	建设村 7#变（建设 3 村变）	10	400	236
30785	扬中	建设村 8#变	10	400	190
30786	扬中	建设公变	10	400	41
30787	扬中	建设小区 1#公变	10	200	57
30788	扬中	建设小区 2#	10	400	168
30789	扬中	建新 3#配变	10	400	140
30790	扬中	建新村 4#变	10	400	230
30791	扬中	建新村 7#变	10	400	137
30792	扬中	建新村 8#变	10	400	220
30793	扬中	建新小区 1#变(秋灯村 6 组变)	10	400	140
30794	扬中	建新小区九区变配变	10	400	286
30795	扬中	建行公变	10	400	241
30796	扬中	建中 10#变	10	400	137
30797	扬中	建中村 1#变	10	400	119
30798	扬中	建中村 11#变	10	400	165
30799	扬中	建中村 12#变	10	400	216
30800	扬中	建中村 13#变	10	200	62
30801	扬中	建中村 1 组变	10	400	154
30802	扬中	建中村 2#变	10	250	115
30803	扬中	建中村 5#变	10	400	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30804	扬中	建中村 6#变	10	400	360
30805	扬中	建中村 7 组变	10	400	169
30806	扬中	建中村 8#变	10	500	215
30807	扬中	建中村 9#变	10	400	44
30808	扬中	建中村变 4#变(广宁)	10	250	117
30809	扬中	建中十一圩西区变配变	10	630	218
30810	扬中	建筑 2#公变 01001	10	630	420
30811	扬中	建筑公变	10	400	0
30812	扬中	江城公变 001	10	630	214
30813	扬中	江城公变（金叶）	10	400	181
30814	扬中	江城壹品变电所 1 号主变	10	800	547
30815	扬中	江城壹品变电所 2 号主变	10	800	484
30816	扬中	江城壹品变电所 3 号主变	10	800	613
30817	扬中	江城壹品变电所 4 号主变	10	800	533
30818	扬中	江南花苑 1#变	10	630	77
30819	扬中	江南花苑 2#变	10	800	77
30820	扬中	江南星辰 1#	10	800	496
30821	扬中	江南星辰 2#	10	800	607
30822	扬中	江南星辰 3#	10	800	548
30823	扬中	江南星辰 4#	10	800	577
30824	扬中	江阳公变 003004	10	400	99
30825	扬中	江州新城变电所 1 号主变	10	800	602
30826	扬中	江州新城变电所 2 号主变	10	800	568
30827	扬中	江洲东路变	10	200	29

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30828	扬中	江洲东路公变 1	10	400	188
30829	扬中	江洲工艺宿舍变	10	630	463
30830	扬中	江洲广场公变	10	400	221
30831	扬中	江洲西路公变	10	630	125
30832	扬中	江洲小区 1#公变	10	400	90
30833	扬中	江洲小区 2#变	10	400	159
30834	扬中	江洲小区 3#变	10	400	118
30835	扬中	江洲新村 4#变	10	400	176
30836	扬中	交警大队宿舍楼变(友谊路 2#变)	10	200	94
30837	扬中	解放 10#变	10	200	123
30838	扬中	解放 11#变	10	200	92
30839	扬中	解放 9#变	10	200	55
30840	扬中	解放北 2 组变	10	400	139
30841	扬中	解放北 7 组变	10	400	247
30842	扬中	解放村 1#变	10	400	171
30843	扬中	解放村 13 组变	10	400	285
30844	扬中	解放村 14 组变	10	200	100
30845	扬中	解放村 17 组变	10	400	213
30846	扬中	解放村 1 组变	10	200	77
30847	扬中	解放村 2#变	10	200	119
30848	扬中	解放村 3#变	10	200	75
30849	扬中	解放村 4#变	10	200	121
30850	扬中	解放村 6#变	10	200	71
30851	扬中	解放村 7#变	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30852	扬中	解放村 7 组变	10	200	49
30853	扬中	解放村 8#变	10	200	51
30854	扬中	解放村东 12 组变	10	400	286
30855	扬中	解放村东 4 组变	10	400	116
30856	扬中	解放村东 5 组变	10	400	41
30857	扬中	解放村东 6 组变	10	400	152
30858	扬中	解放村南 12 组变	10	400	240
30859	扬中	解放村南 13 组变	10	200	114
30860	扬中	解放村南 14 组变	10	400	296
30861	扬中	解放村南 17 组	10	400	288
30862	扬中	解放村西 10 组变	10	400	304
30863	扬中	解放东 8 组变	10	400	281
30864	扬中	解放南 5 组变	10	400	240
30865	扬中	金谷公变 602129047001	10	630	410
30866	扬中	金冠华庭 1 号变电所 1 号变	10	800	560
30867	扬中	金冠华庭 1 号变电所 2 号变	10	800	555
30868	扬中	金冠华庭 1 号变电所 3 号变	10	800	544
30869	扬中	金冠华庭 1 号变电所 4 号变	10	800	638
30870	扬中	金冠华庭 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	535
30871	扬中	金冠华庭 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	482
30872	扬中	金冠华庭 3 号配电室 1 号变	10	800	545
30873	扬中	金冠华庭 3 号配电室 2 号变	10	800	531
30874	扬中	金龙村 1#变	10	200	102
30875	扬中	金龙村 2#变	10	200	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30876	扬中	金龙村 3#变	10	400	263
30877	扬中	金龙村 4#变	10	400	214
30878	扬中	金龙村 5#变	10	200	107
30879	扬中	金龙村 6#变	10	200	58
30880	扬中	金龙村 6 组变	10	200	21
30881	扬中	金龙村 7#变	10	200	76
30882	扬中	金龙村居民点变	10	400	301
30883	扬中	金润房产 012	10	250	164
30884	扬中	金穗公变	10	400	172
30885	扬中	金苇路 2#公变	10	630	267
30886	扬中	金星 5#村	10	200	98
30887	扬中	金星 6#变	10	160	81
30888	扬中	金星 8#变	10	200	78
30889	扬中	金星村 1#变	10	400	52
30890	扬中	金星村 1 组变	10	200	26
30891	扬中	金星村 2#	10	400	152
30892	扬中	金星村 2 组	10	400	99
30893	扬中	金星村 3#变	10	400	181
30894	扬中	金星村 3 组变	10	400	233
30895	扬中	金星村 4 组变	10	200	55
30896	扬中	金星村 5 组变	10	200	84
30897	扬中	金星村 7#变	10	400	196
30898	扬中	金星大楼变	10	160	80
30899	扬中	金源化工综合楼变	10	400	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30900	扬中	锦程 6# 变	10	200	100
30901	扬中	锦程安置小区 03001	10	800	540
30902	扬中	锦程安置小区 2 号变	10	800	450
30903	扬中	锦程村 1#变	10	400	224
30904	扬中	锦程村 10#变	10	200	63
30905	扬中	锦程村 11#变	10	200	21
30906	扬中	锦程村 12 组	10	400	248
30907	扬中	锦程村 13#变	10	400	241
30908	扬中	锦程村 14#变	10	200	67
30909	扬中	锦程村 15#变	10	200	23
30910	扬中	锦程村 16#变	10	200	67
30911	扬中	锦程村 1 组变	10	200	85
30912	扬中	锦程村 2#变	10	400	255
30913	扬中	锦程村 3#变	10	200	76
30914	扬中	锦程村 4#变	10	400	205
30915	扬中	锦程村 4 组变	10	400	161
30916	扬中	锦程村 5#变	10	400	237
30917	扬中	锦程村 7#变	10	200	77
30918	扬中	锦程村 8#变	10	400	280
30919	扬中	锦程村 8 组变	10	200	71
30920	扬中	锦程村 9#变	10	200	33
30921	扬中	锦尚世家 1 号变	10	400	339
30922	扬中	锦尚世家 2 号变	10	400	330
30923	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 1#主变	10	800	568

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 2#主变	10	800	537
30925	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 3#主变	10	800	559
30926	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 4#主变	10	800	598
30927	扬中	经适房配电室 1 号变	10	500	348
30928	扬中	景华苑 1 号主变	10	630	414
30929	扬中	景华苑 2 号主变	10	630	417
30930	扬中	景华苑 3 号主变	10	630	460
30931	扬中	景华苑 4 主变	10	630	428
30932	扬中	景华苑二期变	10	400	270
30933	扬中	九里香畔 1 号变电所 1 号变	10	800	555
30934	扬中	九里香畔 1 号变电所 2 号变	10	800	533
30935	扬中	九里香畔 1 号变电所 3 号变	10	800	588
30936	扬中	九里香畔 1 号变电所 4 号变	10	800	587
30937	扬中	九里香畔 2 号变电所 1 号变	10	800	542
30938	扬中	九里香畔 2 号变电所 2 号变	10	800	535
30939	扬中	九里香畔 2 号变电所 3 号变	10	800	610
30940	扬中	九里香畔 2 号变电所 4 号变	10	800	580
30941	扬中	九里香畔 3 号变电所 1 号变	10	800	504
30942	扬中	九里香畔 3 号变电所 2 号变	10	800	502
30943	扬中	九里香畔 3 号变电所 3 号变	10	800	538
30944	扬中	九里香畔 3 号变电所 4 号变	10	800	514
30945	扬中	九里香畔 4 号变电所 1 号变	10	800	671
30946	扬中	九里香畔 4 号变电所 2 号变	10	800	652
30947	扬中	九里香畔 4 号变电所 3 号变	10	800	662

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30948	扬中	九里香畔 4 号变电所 4 号变	10	800	667
30949	扬中	九里香畔 5 号变电所 1 号变	10	800	594
30950	扬中	九里香畔 5 号变电所 2 号变	10	800	577
30951	扬中	九里香畔 5 号变电所 3 号变	10	800	586
30952	扬中	九里香畔 5 号变电所 4 号变	10	800	645
30953	扬中	聚福园 1#	10	630	446
30954	扬中	聚福园 2#箱变配电变压器	10	630	359
30955	扬中	聚福园 3#箱变	10	630	411
30956	扬中	聚福园 4#变	10	630	420
30957	扬中	聚福园 5#箱变	10	630	388
30958	扬中	聚福园 6#箱变	10	630	407
30959	扬中	聚福园 7#箱变	10	630	342
30960	扬中	剧场 2#变	10	400	119
30961	扬中	剧场公变	10	400	126
30962	扬中	剧场小区变	10	630	295
30963	扬中	开发区三跃村 1 组居民点变	10	200	70
30964	扬中	开发区新街 4#公变	10	400	133
30965	扬中	开发区用电所公变	10	400	208
30966	扬中	凯旋山庄公变	10	630	418
30967	扬中	凯旋苑北 1#变	10	800	506
30968	扬中	凯旋苑北 2#变 005001	10	800	496
30969	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 1#主变	10	800	584
30970	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 2#主变	10	800	494
30971	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 3#主变	10	800	517

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30972	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 4#主变	10	800	425
30973	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 1#主变	10	630	373
30974	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 2#主变	10	630	385
30975	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 3#主变	10	630	348
30976	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 4#主变	10	630	450
30977	扬中	康华苑 5#变	10	400	283
30978	扬中	康华苑公变	10	500	282
30979	扬中	康宁路综合楼变 001	10	400	131
30980	扬中	客运中心 2#公变	10	400	206
30981	扬中	客运中心公变	10	400	208
30982	扬中	快乐食品厂	10	400	259
30983	扬中	老电力站公变	10	400	0
30984	扬中	老防疫站 2#公变	10	400	240
30985	扬中	老干部局公变	10	630	251
30986	扬中	老街 2#变	10	400	134
30987	扬中	老街公变	10	400	155
30988	扬中	老郎 2#变	10	200	34
30989	扬中	老郎 4#变	10	400	244
30990	扬中	老郎 5#变	10	250	111
30991	扬中	老郎 6#变（八大队北表）	10	400	198
30992	扬中	老郎 7#变	10	400	184
30993	扬中	老郎村 1#变	10	315	159
30994	扬中	老郎村 10#变	10	200	108
30995	扬中	老郎村 11#变	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30996	扬中	老郎村 12#变	10	400	264
30997	扬中	老郎村 13 组变	10	200	49
30998	扬中	老郎村 17 组变	10	400	189
30999	扬中	老郎村 18 组	10	200	100
31000	扬中	老郎村 19 组变	10	200	81
31001	扬中	老郎村 1 组变	10	200	73
31002	扬中	老郎村 3#变	10	400	64
31003	扬中	老郎村 4 组变	10	200	78
31004	扬中	老郎村 6 组变	10	200	55
31005	扬中	老郎村 8#变	10	200	59
31006	扬中	老郎村 9#变	10	200	67
31007	扬中	老郎村东 18 组	10	200	55
31008	扬中	老郎村西 5 组变	10	200	79
31009	扬中	老六墩 1#变	10	400	205
31010	扬中	老六墩 2#变	10	200	74
31011	扬中	老六墩 3#变	10	200	107
31012	扬中	老六墩 4#变	10	200	36
31013	扬中	老六墩子 7#变	10	200	95
31014	扬中	老六墩子村 10 组变	10	200	127
31015	扬中	老六墩子村 4 组变	10	200	126
31016	扬中	老六墩子村 5#变	10	200	55
31017	扬中	老六墩子村 9 组	10	200	90
31018	扬中	老六墩子村居民点变	10	200	52
31019	扬中	老农贸市场变	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31020	扬中	老桥村 1#变	10	200	143
31021	扬中	老桥村 2#变	10	250	135
31022	扬中	老桥村 3#变	10	200	47
31023	扬中	老桥村 4#变	10	200	105
31024	扬中	老桥村 4 组变	10	200	118
31025	扬中	老桥村 5#变	10	200	119
31026	扬中	老桥村 7#变	10	200	131
31027	扬中	老桥村 8#变	10	200	119
31028	扬中	老桥村 8 组变	10	200	113
31029	扬中	老人医 2#公变	10	400	147
31030	扬中	老人医公变（杏林小区）	10	400	43
31031	扬中	老用电所公变配电变压器	10	400	41
31032	扬中	老站公变	10	400	45
31033	扬中	乐源 10#变	10	200	152
31034	扬中	乐源村 1#变	10	200	131
31035	扬中	乐源村 11#变	10	200	71
31036	扬中	乐源村 11 组变	10	200	112
31037	扬中	乐源村 13 组变	10	200	121
31038	扬中	乐源村 2#变	10	200	125
31039	扬中	乐源村 2 组变	10	200	0
31040	扬中	乐源村 3#变	10	200	60
31041	扬中	乐源村 3 组变	10	200	120
31042	扬中	乐源村 4#变	10	200	93
31043	扬中	乐源村 5#变	10	160	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31044	扬中	乐源村 6#变	10	200	106
31045	扬中	乐源村 6 组变	10	200	119
31046	扬中	乐源村 7#变	10	200	124
31047	扬中	乐源村 8#变	10	200	94
31048	扬中	乐源村 8 组变	10	200	117
31049	扬中	乐源村 9#变	10	200	114
31050	扬中	乐源村东 1 组变	10	200	118
31051	扬中	乐源村东 7 组变	10	200	117
31052	扬中	丽景花苑 1 号主变	10	630	299
31053	扬中	丽景花苑 2#主变	10	630	348
31054	扬中	利民 1#变	10	200	118
31055	扬中	利民 2 组变	10	400	246
31056	扬中	利民 5#变	10	400	206
31057	扬中	利民 7#变	10	160	76
31058	扬中	利民 8#变	10	400	270
31059	扬中	利民村 10#变	10	200	108
31060	扬中	利民村 10 组变	10	400	85
31061	扬中	利民村 11#变	10	400	239
31062	扬中	利民村 12 组变	10	400	260
31063	扬中	利民村 13 组变	10	200	80
31064	扬中	利民村 16 组变	10	200	123
31065	扬中	利民村 1 组变	10	200	115
31066	扬中	利民村 2#变	10	400	237
31067	扬中	利民村 3#变	10	400	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31068	扬中	利民村 4#变	10	200	99
31069	扬中	利民村 5 组变	10	200	72
31070	扬中	利民村 6#变	10	200	99
31071	扬中	利民村 9#变	10	400	214
31072	扬中	利民村 9 组变	10	200	95
31073	扬中	利民村团结组变	10	200	119
31074	扬中	利民东 5#变	10	200	74
31075	扬中	利民路 2#公变	10	400	237
31076	扬中	利民路公变	10	315	79
31077	扬中	利民市场 1#公变(门市)	10	630	427
31078	扬中	利民市场 2#公变(居民)	10	630	259
31079	扬中	利民市场 3#变	10	630	483
31080	扬中	利民市场 4#变	10	630	262
31081	扬中	立新 11#变	10	200	143
31082	扬中	立新村 1#变	10	200	68
31083	扬中	立新村 10#变	10	400	197
31084	扬中	立新村 12#变	10	400	235
31085	扬中	立新村 12#变(星星 11 组变)	10	400	304
31086	扬中	立新村 13#变	10	200	112
31087	扬中	立新村 15#变	10	200	88
31088	扬中	立新村 2#变	10	400	275
31089	扬中	立新村 3#变	10	200	25
31090	扬中	立新村 3 组变	10	400	292
31091	扬中	立新村 4#变	10	200	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31092	扬中	立新村 5#变	10	400	136
31093	扬中	立新村 6#变	10	160	72
31094	扬中	立新村 6 组变	10	200	22
31095	扬中	立新村 7#单相变	10	50	21
31096	扬中	立新村 8#变	10	50	25
31097	扬中	立新村 9 组变	10	200	81
31098	扬中	立新小区 1#变	10	400	227
31099	扬中	立新小区 2#变	10	400	231
31100	扬中	联丰 12#变	10	200	71
31101	扬中	联丰 7#变	10	200	59
31102	扬中	联丰 9#变	10	400	205
31103	扬中	联丰村 1#变	10	200	23
31104	扬中	联丰村 10#变	10	200	84
31105	扬中	联丰村 11#变	10	400	197
31106	扬中	联丰村 13#变	10	200	97
31107	扬中	联丰村 14#变	10	200	35
31108	扬中	联丰村 16#变	10	400	244
31109	扬中	联丰村 17#变	10	400	216
31110	扬中	联丰村 18#变	10	400	240
31111	扬中	联丰村 19#变	10	200	180
31112	扬中	联丰村 2#变	10	400	242
31113	扬中	联丰村 3#变	10	400	261
31114	扬中	联丰村 4#变	10	200	137
31115	扬中	联丰村 5#变	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31116	扬中	联丰村 5 组变	10	200	102
31117	扬中	联丰村 6#变	10	200	34
31118	扬中	联丰村 8#变	10	400	215
31119	扬中	联丰村后居民点变	10	200	101
31120	扬中	联合车站公变	10	400	210
31121	扬中	联合村 1#变	10	250	29
31122	扬中	联合村 10#变	10	400	203
31123	扬中	联合村 11#变	10	400	177
31124	扬中	联合村 12#变	10	400	214
31125	扬中	联合村 13#变	10	400	202
31126	扬中	联合村 14 组变	10	200	69
31127	扬中	联合村 15#变	10	200	25
31128	扬中	联合村 16#变	10	200	164
31129	扬中	联合村 17#变	10	400	225
31130	扬中	联合村 19 组变	10	200	105
31131	扬中	联合村 1 组变	10	200	127
31132	扬中	联合村 2#变	10	400	215
31133	扬中	联合村 20#变	10	400	163
31134	扬中	联合村 3#变	10	400	334
31135	扬中	联合村 4#变	10	200	135
31136	扬中	联合村 5#变	10	200	80
31137	扬中	联合村 6#变	10	400	0
31138	扬中	联合村 7#变	10	200	59
31139	扬中	联合村 7 组变	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31140	扬中	联合村 8#变	10	200	48
31141	扬中	联合村 9#变(农场 4#变)	10	400	287
31142	扬中	联合村 9 组变	10	200	116
31143	扬中	联合村东居民点变	10	200	117
31144	扬中	联合村居民点变	10	200	123
31145	扬中	联合村农贸市场变	10	200	115
31146	扬中	联合集镇公变	10	400	52
31147	扬中	联合老街 2#变	10	400	176
31148	扬中	联合老街公变	10	315	33
31149	扬中	联合农场 5#综合变	10	400	205
31150	扬中	联合用电所公变(镇东公变)	10	400	41
31151	扬中	联盟安置小区 1#变	10	400	252
31152	扬中	联盟安置小区 2#变	10	400	282
31153	扬中	联盟村 1#变	10	315	109
31154	扬中	联盟村 10#变	10	400	142
31155	扬中	联盟村 11#变	10	400	213
31156	扬中	联盟村 12#变	10	200	55
31157	扬中	联盟村 13#变	10	200	75
31158	扬中	联盟村 13 组变	10	200	76
31159	扬中	联盟村 15#变	10	200	129
31160	扬中	联盟村 16#变	10	400	297
31161	扬中	联盟村 18 组变	10	200	21
31162	扬中	联盟村 2#变	10	400	166
31163	扬中	联盟村 20#变	10	400	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31164	扬中	联盟村 3#变	10	250	164
31165	扬中	联盟村 4#变	10	200	75
31166	扬中	联盟村 5#变	10	200	67
31167	扬中	联盟村 6#变	10	400	29
31168	扬中	联盟村 7#变	10	400	195
31169	扬中	联盟村 8#变	10	400	258
31170	扬中	联盟村 9#变	10	400	176
31171	扬中	联盟村公变	10	400	246
31172	扬中	联盟村后居民点变	10	200	38
31173	扬中	联盟天后宫变	10	400	244
31174	扬中	联新新村 1#变	10	200	120
31175	扬中	联新新村 2#变	10	400	180
31176	扬中	联新新村 3#变	10	400	324
31177	扬中	联治 6#变	10	400	123
31178	扬中	联治 9#变	10	200	126
31179	扬中	联治村 1#变	10	200	28
31180	扬中	联治村 10#变	10	200	97
31181	扬中	联治村 11 组变	10	200	31
31182	扬中	联治村 12#变	10	400	307
31183	扬中	联治村 3 组变(联盟村西区居民点)	10	200	158
31184	扬中	联治村 4 组变	10	200	133
31185	扬中	联治村 5#变	10	315	59
31186	扬中	联治村 6 组变	10	400	248
31187	扬中	联治村 7#变	10	400	245

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31188	扬中	联治村 8#变	10	200	71
31189	扬中	良善 1#变	10	400	213
31190	扬中	良善 1 组变	10	400	192
31191	扬中	良善 3#变	10	400	236
31192	扬中	良善 8#变	10	200	110
31193	扬中	良善北 6 组变	10	400	115
31194	扬中	良善村 11 组变	10	200	81
31195	扬中	良善村 13 组变	10	200	84
31196	扬中	良善村 2#变	10	400	260
31197	扬中	良善村 2 组变	10	200	115
31198	扬中	良善村 5#变	10	200	113
31199	扬中	良善村 6#变	10	400	89
31200	扬中	良善村 7 组变	10	200	148
31201	扬中	良善村 8 组变	10	400	291
31202	扬中	良善村 9 组变	10	400	189
31203	扬中	良善村北 10 组变	10	400	311
31204	扬中	良善村南 9 组变	10	400	258
31205	扬中	辽源村 1#变	10	400	293
31206	扬中	辽源村 1 组变	10	200	66
31207	扬中	辽源村 2#变	10	200	109
31208	扬中	辽源村 3#变	10	200	115
31209	扬中	辽源村 3 组变	10	200	71
31210	扬中	辽源村 4#变	10	200	78
31211	扬中	辽源村 5#变	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31212	扬中	辽源村 6#变	10	200	136
31213	扬中	邻丰 2#变	10	200	103
31214	扬中	邻丰 4#变	10	200	132
31215	扬中	邻丰 8 组变	10	200	90
31216	扬中	邻丰村 1#变	10	250	66
31217	扬中	邻丰村 3#变	10	250	132
31218	扬中	邻丰村 5#变	10	250	116
31219	扬中	邻丰村 5 组变	10	400	271
31220	扬中	邻丰村 7#变	10	200	99
31221	扬中	邻丰村 8#变	10	400	230
31222	扬中	邻丰村 9 组变	10	400	219
31223	扬中	邻丰村东 1 组变	10	200	92
31224	扬中	邻丰村东 4 组变	10	400	259
31225	扬中	邻丰村东 5 组变	10	400	345
31226	扬中	邻丰村后 8 组变	10	400	307
31227	扬中	邻丰村南 8 组变	10	400	195
31228	扬中	邻丰村西 8 组变	10	400	313
31229	扬中	柳竹小区	10	400	81
31230	扬中	柳竹小区 4#变	10	400	182
31231	扬中	柳竹新村 1#变	10	400	43
31232	扬中	柳竹新村 2#变	10	400	126
31233	扬中	柳竹新村 3#变	10	400	44
31234	扬中	六墩子 2#变（六墩子电站）	10	200	99
31235	扬中	六墩子 4#变	10	200	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31236	扬中	六墩子 5#变	10	200	93
31237	扬中	六墩子 8#变	10	200	118
31238	扬中	六墩子村 1#变	10	200	112
31239	扬中	六墩子村 10 组	10	200	111
31240	扬中	六墩子村 2 组变	10	200	133
31241	扬中	六墩子村 3#变	10	200	82
31242	扬中	六墩子村 5 组变	10	400	185
31243	扬中	六墩子村 6#变	10	200	59
31244	扬中	六墩子村 7#变	10	200	118
31245	扬中	六墩子村 7 组变	10	200	111
31246	扬中	六墩子村 9#变	10	200	116
31247	扬中	六墩子村南 6 组变	10	400	292
31248	扬中	六节桥 3#公变	10	400	240
31249	扬中	六节桥公变	10	200	77
31250	扬中	六圩 2#变	10	400	288
31251	扬中	六圩 9 组变	10	200	124
31252	扬中	六圩村 1#变	10	200	94
31253	扬中	六圩村 10 组变	10	200	128
31254	扬中	六圩村 3#变	10	200	80
31255	扬中	六圩村 4#变	10	200	115
31256	扬中	六圩村 4 组变	10	200	131
31257	扬中	六圩村 5#变	10	200	112
31258	扬中	六圩村 7#变	10	200	127
31259	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 1 号主变	10	800	536

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31260	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 2 号主变	10	800	596
31261	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 1 号主变	10	800	538
31262	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 2 号主变	10	800	540
31263	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 1 号主变	10	800	577
31264	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 2 号主变	10	800	547
31265	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 3 号主变	10	800	524
31266	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 4 号主变	10	800	542
31267	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 1 号主变	10	800	570
31268	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 2 号主变	10	800	505
31269	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 3 号主变	10	800	511
31270	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 4 号主变	10	800	530
31271	扬中	绿杨宿舍楼变	10	400	297
31272	扬中	码头 2 组变	10	200	128
31273	扬中	码头 7#变	10	200	68
31274	扬中	码头村 1#变	10	200	162
31275	扬中	码头村 2#变	10	315	64
31276	扬中	码头村 3#变	10	200	84
31277	扬中	码头村 4#变	10	160	28
31278	扬中	码头村 5#变	10	400	275
31279	扬中	码头村 6#变	10	200	76
31280	扬中	猫沙村 1#变	10	400	311
31281	扬中	猫沙村 2#变	10	250	187
31282	扬中	猫沙村 2 组变	10	400	178
31283	扬中	猫沙村 3#变	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31284	扬中	猫沙村 4#变	10	200	108
31285	扬中	猫沙村 5 组变	10	200	46
31286	扬中	美都华庭 1 号变	10	630	419
31287	扬中	美都华庭 2 号变	10	630	381
31288	扬中	美食街 1#变	10	630	209
31289	扬中	美食街 2#变	10	400	205
31290	扬中	米兰香榭 1 号变	10	630	451
31291	扬中	米兰香榭 2 号箱变 002004	10	630	383
31292	扬中	米兰香榭 3 号变	10	630	498
31293	扬中	米兰香榭 4 号箱变	10	630	462
31294	扬中	面粉小区公变	10	400	246
31295	扬中	民丰小区 1#变	10	200	117
31296	扬中	民丰小区 2#变	10	400	182
31297	扬中	民丰小区 5#变	10	200	107
31298	扬中	民丰小区南 1#变	10	400	186
31299	扬中	民丰小区南 2#变	10	400	258
31300	扬中	民丰小区南 3#变	10	400	235
31301	扬中	民丰小区南 4#变	10	400	292
31302	扬中	民众村 1#变	10	400	278
31303	扬中	民众村 10 组变	10	200	83
31304	扬中	民众村 15#变配变	10	400	227
31305	扬中	民众村 16#变	10	400	311
31306	扬中	民众村 2#变	10	200	84
31307	扬中	民众村 2 组变	10	400	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31308	扬中	民众村 3#变	10	200	30
31309	扬中	民众村 3 组居民点	10	200	109
31310	扬中	民众村 4#变	10	200	100
31311	扬中	民众村 5#变	10	400	272
31312	扬中	民众村 6#变	10	400	283
31313	扬中	民众村 7#变	10	200	43
31314	扬中	民众村 9 组变	10	200	90
31315	扬中	民主 10 队公变 1#变	10	400	284
31316	扬中	民主安置小区变	10	800	478
31317	扬中	民主村 13 组变	10	400	263
31318	扬中	民主村 19 组变	10	400	166
31319	扬中	民主村 2#变	10	400	168
31320	扬中	民主村 3 号 变	10	250	138
31321	扬中	民主村 4 号 变	10	200	146
31322	扬中	民主村 5#变	10	200	47
31323	扬中	民主村 6#变	10	400	198
31324	扬中	民主村 7#变	10	200	102
31325	扬中	民主村 8#变	10	400	171
31326	扬中	民主村 9#变	10	400	170
31327	扬中	民主村华厦小区变 20150701001	10	400	228
31328	扬中	民主公变 2#(10 队)	10	400	68
31329	扬中	民主十队 3#变	10	400	193
31330	扬中	民主小区 1#箱变	10	630	485
31331	扬中	民主小区 2#变	10	500	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31332	扬中	民主小区 3#变	10	630	245
31333	扬中	民主新区 1#箱变配电变压器	10	500	302
31334	扬中	民主新区 2#箱变配电变压器	10	630	293
31335	扬中	民主新区 3#变	10	500	237
31336	扬中	明华新区居民点变	10	200	85
31337	扬中	明华新区居民点南变配电变压器	10	400	242
31338	扬中	明华新区西变配变	10	630	442
31339	扬中	明珠大道公变	10	315	191
31340	扬中	明珠花园 1 号配电室 1 号配电变压器	10	630	463
31341	扬中	明珠花园 1 号配电室 2 号配电变压器	10	630	444
31342	扬中	明珠花园 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	540
31343	扬中	明珠花园 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	584
31344	扬中	明珠花园 2 号配电室 3 号配电变压器	10	800	623
31345	扬中	明珠花园 2 号配电室 4 号配电变压器	10	800	630
31346	扬中	明珠花园 3 号配电室 1 号配电变压器	10	800	422
31347	扬中	明珠花园 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	465
31348	扬中	明珠花园 3 号配电室 3 号配电变压器	10	800	439
31349	扬中	明珠花园 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	419
31350	扬中	明珠湾 A 区公变配电变压器	10	630	270
31351	扬中	明珠湾 B 区	10	630	315
31352	扬中	明珠湾 D 区公变	10	400	137
31353	扬中	明珠湾 E 区公变	10	630	260
31354	扬中	明珠湾公变	10	630	311
31355	扬中	明珠湾公寓变	10	315	195

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31356	扬中	明珠园山庄公变	10	630	224
31357	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 1 号变	10	800	219
31358	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 2 号变	10	800	481
31359	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 1 号变	10	800	477
31360	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 2 号变	10	800	431
31361	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 1 号变	10	800	560
31362	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 2 号变	10	800	350
31363	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 1 号变	10	1000	799
31364	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 2 号变	10	1000	711
31365	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 1 号变	10	800	576
31366	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 2 号变	10	800	617
31367	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 3 号变	10	800	599
31368	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 4 号变	10	800	582
31369	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 1 号变	10	1000	728
31370	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 2 号变	10	1000	763
31371	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 1 号变	10	1000	648
31372	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 2 号变	10	1000	619
31373	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 3 号变	10	1000	701
31374	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 4 号变	10	1000	771
31375	扬中	鸣翠山庄别墅区变	10	400	360
31376	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 1 号变	10	630	491
31377	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 2 号变	10	630	495
31378	扬中	南方商厦小区	10	400	193
31379	扬中	南街公变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	扬中	南屏 8#变	10	200	53
31381	扬中	南屏村 1#变	10	400	235
31382	扬中	南屏村 10#变	10	400	251
31383	扬中	南屏村 11#箱变	10	400	261
31384	扬中	南屏村 2#变	10	200	27
31385	扬中	南屏村 3#变	10	400	253
31386	扬中	南屏村 3 组变	10	200	51
31387	扬中	南屏村 4#变	10	400	140
31388	扬中	南屏村 5#变	10	200	110
31389	扬中	南屏村 6#变	10	400	95
31390	扬中	南屏村 6 组变	10	200	69
31391	扬中	南屏村 7#变	10	200	26
31392	扬中	南屏村 9#变	10	200	102
31393	扬中	南旺 11#变	10	315	33
31394	扬中	南旺 3#变	10	200	77
31395	扬中	南旺 4#变	10	400	77
31396	扬中	南旺 5#变	10	400	77
31397	扬中	南旺 6#变	10	200	77
31398	扬中	南旺 7#变	10	200	24
31399	扬中	南旺村 1#变	10	400	77
31400	扬中	南旺村 10#变	10	400	77
31401	扬中	南旺村 12#变	10	400	77
31402	扬中	南旺村 13 组变	10	400	77
31403	扬中	南旺村 2#变	10	400	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31404	扬中	南旺村 4 组变	10	400	77
31405	扬中	南旺村 7 组变	10	200	21
31406	扬中	南旺村 8#变	10	315	77
31407	扬中	南旺村 8 组变	10	400	77
31408	扬中	南旺村 9#变	10	200	77
31409	扬中	南旺村 9 组变	10	400	77
31410	扬中	南旺村东 7 组变	10	200	77
31411	扬中	南旺路灯变	10	200	77
31412	扬中	南阳 1#变	10	400	77
31413	扬中	南阳 5#变	10	200	76
31414	扬中	南阳村 10#变	10	400	77
31415	扬中	南阳村 11#变	10	200	77
31416	扬中	南阳村 12#变	10	200	68
31417	扬中	南阳村 14 组变	10	200	77
31418	扬中	南阳村 2 组变	10	200	77
31419	扬中	南阳村 6#变	10	160	57
31420	扬中	南阳村 7#变	10	160	71
31421	扬中	南阳村 8#变	10	200	77
31422	扬中	南阳村 8 组变	10	200	77
31423	扬中	南阳村 9#变	10	200	77
31424	扬中	南园新村 1 号变	10	500	151
31425	扬中	南园新村 2 号变	10	500	96
31426	扬中	南园新村 3#变	10	630	232
31427	扬中	南园新村 4#变	10	630	173

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31428	扬中	南园新村 5#变	10	400	124
31429	扬中	南园新村 6#变	10	400	50
31430	扬中	年丰村 1#变	10	200	99
31431	扬中	年丰村 10 组变	10	200	103
31432	扬中	年丰村 17 组变	10	200	120
31433	扬中	年丰村 1 组变	10	200	141
31434	扬中	年丰村 2#变	10	400	161
31435	扬中	年丰村 3#变	10	200	25
31436	扬中	年丰村 4#变	10	400	282
31437	扬中	年丰村 5#变	10	200	41
31438	扬中	年丰村 5 组变	10	200	71
31439	扬中	年丰村 7 组变	10	400	293
31440	扬中	年丰村 8 组变	10	400	188
31441	扬中	年丰村 9 组变	10	200	109
31442	扬中	农场 1#变	10	400	179
31443	扬中	农场 11#变	10	400	239
31444	扬中	农场 2#变	10	400	184
31445	扬中	农场 3#变	10	400	186
31446	扬中	农场 7#变	10	400	113
31447	扬中	农场变（新扬村 2 组变）	10	400	41
31448	扬中	农场村 6#变	10	200	52
31449	扬中	农场村 8#变	10	400	305
31450	扬中	农场村居民点变	10	200	89
31451	扬中	农场公变	10	400	208

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31452	扬中	农贸公变	10	400	60
31453	扬中	农贸市场变	10	400	107
31454	扬中	派出所公变	10	400	150
31455	扬中	跑马场公变	10	400	211
31456	扬中	普丰村 1#变	10	400	284
31457	扬中	普丰村 10 组变	10	200	69
31458	扬中	普丰村 13 组变	10	400	171
31459	扬中	普丰村 1 组居民点变	10	200	104
31460	扬中	普丰村 2#变	10	400	136
31461	扬中	普丰村 3#变	10	400	275
31462	扬中	普丰村 4#变	10	200	95
31463	扬中	普丰村 8 组变	10	200	98
31464	扬中	普济安置点 2 号变	10	500	319
31465	扬中	普济公变	10	400	148
31466	扬中	普庆 10#变	10	400	231
31467	扬中	普庆 8#变	10	200	86
31468	扬中	普庆安置点 1 号变	10	500	290
31469	扬中	普庆村 1#变	10	200	49
31470	扬中	普庆村 11 组变	10	200	37
31471	扬中	普庆村 2#变	10	400	107
31472	扬中	普庆村 3#变	10	200	55
31473	扬中	普庆村 4 组变	10	400	290
31474	扬中	普庆村 5#变	10	400	309
31475	扬中	普庆村 6#变	10	400	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31476	扬中	普庆村 6 组变	10	400	150
31477	扬中	普庆村 7#变	10	200	64
31478	扬中	普庆村 8 组变	10	400	202
31479	扬中	普庆村 9 组变	10	400	204
31480	扬中	普庆村北 4#变（普庆电站）	10	400	54
31481	扬中	普收村 1#变	10	200	78
31482	扬中	普收村 11 组变	10	200	90
31483	扬中	普收村 1 组变	10	400	272
31484	扬中	普收村 2#变	10	400	42
31485	扬中	普收村 3#变	10	200	27
31486	扬中	普收村 4#变	10	400	113
31487	扬中	普收村 5#变	10	200	30
31488	扬中	普收村 5 组变	10	200	90
31489	扬中	普收村 6#变	10	200	122
31490	扬中	七墩子 1#变	10	200	54
31491	扬中	七墩子 10#变	10	200	122
31492	扬中	七墩子 2#变	10	200	83
31493	扬中	七墩子 6# 变	10	200	121
31494	扬中	七墩子 9#变	10	200	153
31495	扬中	七墩子村 11 组	10	200	116
31496	扬中	七墩子村 1 组变	10	200	131
31497	扬中	七墩子村 2 组变	10	400	88
31498	扬中	七墩子村 3#变	10	200	105
31499	扬中	七墩子村 4 组变	10	400	189

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31500	扬中	七墩子村 5#变	10	200	86
31501	扬中	七墩子村 6 组变	10	200	71
31502	扬中	七墩子村 7#变	10	200	134
31503	扬中	七墩子村 7 组变	10	200	115
31504	扬中	七墩子村 8#变	10	200	126
31505	扬中	齐家村 1#变	10	200	99
31506	扬中	齐家村 10#变	10	200	85
31507	扬中	齐家村 11#变	10	200	0
31508	扬中	齐家村 15 组变	10	200	142
31509	扬中	齐家村 1 组变箱变	10	400	284
31510	扬中	齐家村 3#变	10	200	76
31511	扬中	齐家村 3 组变	10	200	94
31512	扬中	齐家村 4#变	10	200	112
31513	扬中	齐家村 5#变	10	200	49
31514	扬中	齐家村 6#变	10	160	26
31515	扬中	齐家村 7#变	10	160	67
31516	扬中	齐家村 8#变	10	200	97
31517	扬中	齐家村 8 组变	10	200	133
31518	扬中	齐家村 9#变	10	200	38
31519	扬中	齐桥 9#变	10	200	118
31520	扬中	齐桥村 1#变	10	200	57
31521	扬中	齐桥村 2#变	10	400	197
31522	扬中	齐桥村 3#变	10	200	105
31523	扬中	齐桥村 3 组变	10	400	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31524	扬中	齐桥村 6#变	10	400	263
31525	扬中	齐桥村 7#变	10	200	111
31526	扬中	齐桥村 8#变	10	400	249
31527	扬中	企东 3#变	10	400	94
31528	扬中	企东 5#变	10	400	244
31529	扬中	企东村 1#变	10	400	155
31530	扬中	企东村 2#变	10	400	178
31531	扬中	企东村 3 组变	10	400	208
31532	扬中	企东村 4#变	10	400	73
31533	扬中	企东村 4 组变	10	400	288
31534	扬中	企东村 5 组变	10	400	201
31535	扬中	企东村 6#变	10	400	41
31536	扬中	企东村 6 组变	10	200	30
31537	扬中	企东村 8 组变	10	200	63
31538	扬中	企东社区	10	630	407
31539	扬中	汽车站变	10	400	198
31540	扬中	前进 10#变	10	400	223
31541	扬中	前进北路公变 011007	10	630	263
31542	扬中	前进村 1#变	10	315	74
31543	扬中	前进村 1 组变	10	400	103
31544	扬中	前进村 1 组西变	10	200	77
31545	扬中	前进村 2#变	10	400	90
31546	扬中	前进村 3#变	10	400	278
31547	扬中	前进村 3 组变	10	200	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31548	扬中	前进村 4#变	10	200	31
31549	扬中	前进村 4 组变	10	400	172
31550	扬中	前进村 5#变（大众电站）	10	400	138
31551	扬中	前进村 6#变	10	400	198
31552	扬中	前进村 6 组变	10	200	61
31553	扬中	前进村 7#变	10	400	190
31554	扬中	前进村 8#变	10	200	37
31555	扬中	前进南路 3#变	10	400	211
31556	扬中	前进南路 4#变	10	400	233
31557	扬中	前进南路公变	10	400	94
31558	扬中	前进南路居民楼变	10	500	332
31559	扬中	勤丰 4#变	10	400	95
31560	扬中	勤丰村 1#变	10	400	53
31561	扬中	勤丰村 2#变	10	400	92
31562	扬中	勤丰村 2 组变	10	200	90
31563	扬中	勤丰村 3#变	10	400	197
31564	扬中	勤丰村 3 组变	10	200	48
31565	扬中	勤丰村 5#变	10	400	207
31566	扬中	勤丰村 6#变	10	400	181
31567	扬中	勤丰村 7#变	10	400	136
31568	扬中	勤丰村 8#变	10	200	46
31569	扬中	勤丰村 9 组变	10	400	151
31570	扬中	清华园 2 区 4#变	10	400	360
31571	扬中	清华园南区 1#变	10	630	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31572	扬中	清华园南区 2#变	10	630	374
31573	扬中	清华苑 1#	10	630	393
31574	扬中	清华苑 2#	10	630	418
31575	扬中	清华苑 2 区 1#变 001005	10	630	360
31576	扬中	清华苑 2 区 2#变	10	630	463
31577	扬中	清华苑 2 区 3#变	10	630	325
31578	扬中	清华苑 2 区 5#箱变	10	630	408
31579	扬中	清华苑 2 区 6#变	10	500	324
31580	扬中	庆丰 4#变	10	400	71
31581	扬中	庆丰 6#变	10	400	204
31582	扬中	庆丰村 1#变	10	200	26
31583	扬中	庆丰村 13 组变	10	400	199
31584	扬中	庆丰村 2#变	10	400	254
31585	扬中	庆丰村 3#变	10	200	113
31586	扬中	庆丰村 5#变	10	200	85
31587	扬中	庆丰村 7#变	10	200	119
31588	扬中	庆丰村 8#变	10	200	91
31589	扬中	庆丰村 9# 变	10	200	124
31590	扬中	庆丰桥公变	10	400	77
31591	扬中	秋灯 3#变	10	400	214
31592	扬中	秋灯村 1#变	10	200	59
31593	扬中	秋灯村 1 组变	10	200	115
31594	扬中	秋灯村 2#变	10	200	126
31595	扬中	秋灯村 4#变	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31596	扬中	秋灯村 5#变	10	200	66
31597	扬中	秋灯村 6#变	10	200	59
31598	扬中	秋灯村 7#变	10	200	61
31599	扬中	秋灯村 8 组变	10	200	58
31600	扬中	秋灯村 9#变	10	400	208
31601	扬中	秋灯村居民点变	10	200	103
31602	扬中	群英 10 组变	10	400	68
31603	扬中	群英菜场公变	10	400	154
31604	扬中	群英村 1#变	10	400	238
31605	扬中	群英村 2#变	10	400	103
31606	扬中	群英村 2 组变	10	200	38
31607	扬中	群英村 3#变	10	400	280
31608	扬中	群英村 3 组变	10	200	45
31609	扬中	群英村 4#变	10	400	118
31610	扬中	群英村 5#变	10	400	167
31611	扬中	群英村 6#变	10	400	187
31612	扬中	群英村 7 组变	10	400	243
31613	扬中	燃料公变	10	400	249
31614	扬中	燃料公司 2#公变	10	200	78
31615	扬中	仁和居 1#变	10	800	550
31616	扬中	仁和居 2#变	10	800	413
31617	扬中	人民路箱变配电变压器	10	400	77
31618	扬中	人武公变	10	315	154
31619	扬中	日新 1#变	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31620	扬中	日新 10#变	10	200	121
31621	扬中	日新 2#变	10	200	93
31622	扬中	日新村 11 组变	10	200	105
31623	扬中	日新村 1 组变	10	200	133
31624	扬中	日新村 2 组变	10	400	113
31625	扬中	日新村 3#变	10	200	82
31626	扬中	日新村 4#变	10	200	66
31627	扬中	日新村 4 组变	10	200	90
31628	扬中	日新村 6#变	10	200	117
31629	扬中	日新村 6 组变	10	200	102
31630	扬中	日新村 7#变	10	200	60
31631	扬中	日新村 8#变	10	400	260
31632	扬中	日新村 8 组变	10	200	115
31633	扬中	日新村 9#变	10	200	112
31634	扬中	日新村后 7 组变	10	200	67
31635	扬中	日新电站	10	400	77
31636	扬中	日新南 5#	10	315	144
31637	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 1 号主变	10	800	573
31638	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 2 号主变	10	800	640
31639	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 3 号主变	10	800	627
31640	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 4 号主变	10	800	576
31641	扬中	如意村 1#变	10	200	71
31642	扬中	如意村 2#变	10	400	227
31643	扬中	如意村 3#变	10	400	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31644	扬中	如意村 4#变	10	200	116
31645	扬中	如意村 4 组变	10	200	113
31646	扬中	如意村 5#变	10	200	119
31647	扬中	如意村 7#变	10	400	56
31648	扬中	如意村 8 组变	10	200	121
31649	扬中	如意村东 3 组变	10	200	99
31650	扬中	润龙花苑 1#箱变	10	630	321
31651	扬中	润龙花苑 2#箱变	10	630	354
31652	扬中	润龙花苑 3 号变	10	630	404
31653	扬中	润泰雅苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	569
31654	扬中	润泰雅苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	519
31655	扬中	三岔港加工厂（西来 10 组）	10	200	77
31656	扬中	三墩村西 4 组变	10	400	242
31657	扬中	三墩子 2#变（长旺一大队）	10	400	273
31658	扬中	三墩子 5#变	10	200	70
31659	扬中	三墩子 8 组变	10	400	172
31660	扬中	三墩子村 1#变	10	200	99
31661	扬中	三墩子村 3#变	10	200	107
31662	扬中	三墩子村 4 组变	10	200	107
31663	扬中	三墩子村 6#变	10	200	138
31664	扬中	三丰桥公变	10	400	225
31665	扬中	三茅 1#公变	10	400	149
31666	扬中	三茅 2#公变 002001	10	630	260
31667	扬中	三茅法庭变	10	400	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31668	扬中	三茅供电所公变	10	200	63
31669	扬中	三桥 10#变	10	200	67
31670	扬中	三桥 11#变	10	200	46
31671	扬中	三桥 2#变	10	400	143
31672	扬中	三桥安置点 1 号变	10	630	424
31673	扬中	三桥安置点 2 号变	10	630	359
31674	扬中	三桥安置点 3 号变	10	630	388
31675	扬中	三桥安置点 4 号变	10	630	375
31676	扬中	三桥村 1#变	10	400	141
31677	扬中	三桥村 2#变	10	315	56
31678	扬中	三桥村 2 组变	10	200	91
31679	扬中	三桥村 3#变	10	400	168
31680	扬中	三桥村 3 组变	10	200	105
31681	扬中	三桥村 4#变	10	400	220
31682	扬中	三桥村 4 组变	10	400	179
31683	扬中	三桥村 5#变	10	400	241
31684	扬中	三桥村 6#变	10	200	85
31685	扬中	三桥村 6 组变	10	200	127
31686	扬中	三桥村 7#变	10	200	123
31687	扬中	三桥村 8#变	10	200	50
31688	扬中	三桥村 9#变	10	400	270
31689	扬中	三桥公变	10	200	77
31690	扬中	三桥居民点 1#变	10	400	219
31691	扬中	三沙公变	10	400	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31692	扬中	三跃电力站公变	10	400	89
31693	扬中	三跃小工业区变	10	400	220
31694	扬中	三跃镇北 2#公变	10	400	276
31695	扬中	三跃镇北公变	10	400	124
31696	扬中	三圩 8#变	10	400	280
31697	扬中	三圩村 6#变	10	200	158
31698	扬中	沙港 10#变	10	400	306
31699	扬中	沙港村 1#变	10	400	305
31700	扬中	沙港村 1 组变	10	200	120
31701	扬中	沙港村 2#变	10	200	110
31702	扬中	沙港村 5#变	10	400	214
31703	扬中	沙港村 8#变	10	200	106
31704	扬中	沙港村 9#变	10	315	152
31705	扬中	沙港公变	10	400	313
31706	扬中	上水名都 1 号变电所 1 号变	10	630	401
31707	扬中	上水名都 1 号变电所 2 号变	10	630	416
31708	扬中	上水名都 2 号变电所 1 号变	10	800	525
31709	扬中	上水名都 2 号变电所 2 号变	10	800	630
31710	扬中	上水名都 2 号变电所 3 号变	10	800	559
31711	扬中	上水名都 2 号变电所 4 号变	10	800	600
31712	扬中	上水名都 3 号变电所 1 号变	10	800	620
31713	扬中	上水名都 3 号变电所 2 号变	10	800	559
31714	扬中	上水名都 3 号变电所 3 号变	10	800	636
31715	扬中	上水名都 3 号变电所 4 号变	10	800	540

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31716	扬中	上雅苑 1 号主变	10	630	344
31717	扬中	上雅苑 2 号变电所 1#配电变压器	10	800	542
31718	扬中	上雅苑 2 号变电所 2#配电变压器	10	800	705
31719	扬中	上雅苑 2 号变电所 3#配电变压器	10	800	544
31720	扬中	上雅苑 2 号变电所 4#配电变压器	10	800	612
31721	扬中	上雅苑 2 号主变	10	630	424
31722	扬中	上雅苑 3 号变电所 1#配电变压器	10	800	530
31723	扬中	上雅苑 3 号变电所 2#配电变压器	10	800	519
31724	扬中	上雅苑 3 号变电所 3#配电变压器	10	800	543
31725	扬中	上雅苑 3 号变电所 4#配电变压器	10	800	510
31726	扬中	上雅苑 3 号主变	10	630	375
31727	扬中	上雅苑 4 号变电 1#配电变压器	10	800	559
31728	扬中	上雅苑 4 号变电 2#配电变压器	10	800	601
31729	扬中	上雅苑 4 号变电 3#配电变压器	10	800	601
31730	扬中	上雅苑 4 号变电 4#配电变压器	10	800	614
31731	扬中	上雅苑 4 号主变	10	630	406
31732	扬中	胜利 6#变	10	200	102
31733	扬中	胜利 7#变	10	400	278
31734	扬中	胜利 9#变	10	400	264
31735	扬中	胜利村 1#变	10	200	81
31736	扬中	胜利村 10 组变	10	200	125
31737	扬中	胜利村 11 组变	10	200	128
31738	扬中	胜利村 2#变	10	200	114
31739	扬中	胜利村 3#变	10	400	295

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31740	扬中	胜利村 4#变	10	400	264
31741	扬中	胜利村 6 组变	10	400	277
31742	扬中	胜利村 8#变	10	400	265
31743	扬中	胜利加工厂(东进村 4#变)	10	400	77
31744	扬中	石城 2 组变	10	400	220
31745	扬中	石城村 1#变	10	200	155
31746	扬中	石城村 10 组变	10	200	86
31747	扬中	石城村 16 组变(长征 6 组变)	10	200	95
31748	扬中	石城村 1 组变	10	200	109
31749	扬中	石城村 3#变	10	200	159
31750	扬中	石城村 3 组变	10	200	138
31751	扬中	石城村 5#变	10	200	125
31752	扬中	石城村 6 组变	10	400	276
31753	扬中	石城村 7 组变	10	400	261
31754	扬中	石城村 9#变	10	200	127
31755	扬中	石城东 1 组变	10	200	137
31756	扬中	石桥 3#变	10	160	105
31757	扬中	石桥村 1#变	10	400	231
31758	扬中	石桥村 1 组变	10	200	133
31759	扬中	石桥村 2#变	10	400	117
31760	扬中	石桥村 2 组变	10	200	85
31761	扬中	石桥村 3 组变	10	400	147
31762	扬中	石桥村 4#变	10	400	105
31763	扬中	石桥村 5#变	10	200	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31764	扬中	石桥村 6 组变	10	200	137
31765	扬中	石桥村 7 组变	10	200	62
31766	扬中	石桥村 8 组变	10	200	140
31767	扬中	石桥村东 2 组变	10	200	110
31768	扬中	食品站公变	10	250	225
31769	扬中	世纪新城 1 号变电所 1 号变	10	800	551
31770	扬中	世纪新城 1 号变电所 2 号变	10	800	566
31771	扬中	世纪新城 1 号变电所 3 号变	10	800	632
31772	扬中	世纪新城 1 号变电所 4 号变	10	800	575
31773	扬中	兽药厂宿舍楼公变	10	400	299
31774	扬中	书香园 1#公变	10	400	162
31775	扬中	书香园 2#变	10	315	142
31776	扬中	曙光 5#变	10	200	77
31777	扬中	曙光村 1#变	10	200	28
31778	扬中	曙光村 2#变	10	200	77
31779	扬中	曙光村 4#变	10	200	77
31780	扬中	曙光村 4 组变	10	400	77
31781	扬中	双桥 2#公变	10	400	158
31782	扬中	双桥北公变	10	400	199
31783	扬中	双三村 1#变	10	250	77
31784	扬中	双三村 10#变	10	200	75
31785	扬中	双三村 10 组变（双山加工厂）	10	100	31
31786	扬中	双三村 11#变	10	400	77
31787	扬中	双三村 11 组变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31788	扬中	双三村 12#变	10	315	62
31789	扬中	双三村 15 组变	10	200	77
31790	扬中	双三村 2 组变	10	400	77
31791	扬中	双三村 4 组	10	200	77
31792	扬中	双三村 5#变	10	250	77
31793	扬中	双三村 8#变	10	400	61
31794	扬中	双三村东 4 组	10	200	41
31795	扬中	双三村双三 7#变	10	160	60
31796	扬中	双山村 6#变	10	200	77
31797	扬中	双新 7 组变	10	200	77
31798	扬中	双新村 13 组变	10	200	111
31799	扬中	双新村 15 组变	10	400	287
31800	扬中	双新村 3#变	10	400	188
31801	扬中	双新村 5#变	10	400	175
31802	扬中	双新村 8 组变	10	400	287
31803	扬中	双星(建新)村变	10	100	50
31804	扬中	双星村 9 组变	10	200	61
31805	扬中	双跃村前 7 组变	10	400	268
31806	扬中	水表厂公变	10	400	209
31807	扬中	水厂桥公变	10	200	39
31808	扬中	水上国际花城 1 号变电所 1 号变	10	1000	641
31809	扬中	水上国际花城 1 号变电所 2 号变	10	1000	691
31810	扬中	水上国际花城 2 号变电所 1 号变	10	800	469
31811	扬中	水上国际花城 2 号变电所 2 号变	10	800	476

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31812	扬中	水上国际花城 2 号变电所 3 号变	10	630	566
31813	扬中	水上国际花城 3#变电所 1 号变	10	1000	636
31814	扬中	水上国际花城 3 号变电所 2 号变	10	1000	569
31815	扬中	水上国际花城 B 区 1 号变	10	1000	599
31816	扬中	水上国际花城 B 区 2 号变	10	800	565
31817	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 1 号主变	10	630	414
31818	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 2 号变	10	630	442
31819	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 1 号主变	10	800	531
31820	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 2 号主变	10	800	534
31821	扬中	司法局宿舍楼变	10	200	119
31822	扬中	四墩子 3#变	10	200	48
31823	扬中	四墩子 4#变	10	200	73
31824	扬中	四墩子村 1#变	10	200	48
31825	扬中	四墩子村 11 组变	10	200	97
31826	扬中	四墩子村 1 组变	10	200	128
31827	扬中	四墩子村 2#变	10	400	282
31828	扬中	四墩子村 3 组变	10	200	139
31829	扬中	四墩子村 5#变	10	200	70
31830	扬中	四墩子村 5 组变	10	200	134
31831	扬中	四墩子村 7#变	10	200	77
31832	扬中	四墩子村 7 组	10	200	50
31833	扬中	四墩子村 8 组变	10	400	243
31834	扬中	四墩子村 9 组变	10	200	123
31835	扬中	太平 1#变	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	扬中	太平 2#变	10	250	111
31837	扬中	太平 4#变	10	200	133
31838	扬中	太平 9#变	10	200	116
31839	扬中	太平北路公变高压间隔配电变压器	10	400	62
31840	扬中	太平村 10 组	10	200	122
31841	扬中	太平村 13 组变	10	200	118
31842	扬中	太平村 1 组变	10	200	99
31843	扬中	太平村 2 组变	10	200	103
31844	扬中	太平村 3#变	10	200	123
31845	扬中	太平村 4 组变	10	200	147
31846	扬中	太平村 5 组变	10	400	220
31847	扬中	太平村 6 组变	10	400	304
31848	扬中	太平村 7#变	10	400	308
31849	扬中	太平村 8#变	10	200	45
31850	扬中	太平村 8 组变	10	200	104
31851	扬中	太平东 14 组变	10	400	283
31852	扬中	太平南路公变	10	400	124
31853	扬中	太平新村 1 号变 001	10	630	418
31854	扬中	太平新村 2 号变 002	10	630	413
31855	扬中	太平新村 3 号变 005	10	800	561
31856	扬中	太平新村 4 号变 003	10	630	429
31857	扬中	太平新村 5 号变	10	800	501
31858	扬中	天娇大楼公变	10	400	234
31859	扬中	天香花园 1 号主变	10	800	629

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31860	扬中	天香花园 2 号主变	10	800	696
31861	扬中	天香花园 3 号主变	10	800	413
31862	扬中	天香花园 4 号主变	10	800	682
31863	扬中	田园新村 1#变	10	630	78
31864	扬中	田园新村 2#变	10	630	100
31865	扬中	同德 12#变	10	400	277
31866	扬中	同德 2#变	10	400	161
31867	扬中	同德 3#变	10	200	59
31868	扬中	同德 3 组变	10	200	125
31869	扬中	同德 4#变	10	200	108
31870	扬中	同德安置点 3#变	10	400	311
31871	扬中	同德安置点 6#变	10	400	324
31872	扬中	同德安置点 7#变	10	400	264
31873	扬中	同德安置小区 1#变	10	400	265
31874	扬中	同德安置小区 2#变	10	400	319
31875	扬中	同德安置小区 4#变	10	400	323
31876	扬中	同德安置小区 5#变	10	400	321
31877	扬中	同德安置小区北区变	10	400	223
31878	扬中	同德村 1#变	10	200	87
31879	扬中	同德村 10#变	10	200	127
31880	扬中	同德村 11#变	10	200	102
31881	扬中	同德村 14 组变	10	200	98
31882	扬中	同德村 1 组变	10	200	117
31883	扬中	同德村 5#变	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31884	扬中	同德村 6#变	10	400	267
31885	扬中	同德村 9 组变	10	200	123
31886	扬中	同德村北 10 组	10	400	311
31887	扬中	同德村北 11 组变	10	400	217
31888	扬中	同德村东 12 组变	10	400	318
31889	扬中	同德村南 10 组变	10	400	293
31890	扬中	同德村南 11 组变	10	400	183
31891	扬中	同德村西 6 组变	10	400	276
31892	扬中	同乐 1#变	10	200	89
31893	扬中	同乐 10#变	10	200	122
31894	扬中	同乐 3#变	10	400	210
31895	扬中	同乐 4#变	10	200	161
31896	扬中	同乐 5#	10	315	143
31897	扬中	同乐北 5 组变	10	400	144
31898	扬中	同乐村 11 组变	10	200	156
31899	扬中	同乐村 12 组配变	10	200	110
31900	扬中	同乐村 14 组变	10	400	268
31901	扬中	同乐村 16 组变	10	400	213
31902	扬中	同乐村 2#变	10	200	85
31903	扬中	同乐村 5 组变	10	200	144
31904	扬中	同乐村 6#变	10	200	50
31905	扬中	同乐村 7#变	10	200	96
31906	扬中	同乐村 8#变`	10	200	70
31907	扬中	同乐村 9#变`	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31908	扬中	同乐村 9 组变	10	200	132
31909	扬中	同乐南 4 组变	10	400	165
31910	扬中	同胜村 1#变	10	200	123
31911	扬中	同胜村 10#变	10	400	225
31912	扬中	同胜村 11#变	10	200	48
31913	扬中	同胜村 11 组变	10	400	189
31914	扬中	同胜村 12 组变	10	200	26
31915	扬中	同胜村 13 组变	10	400	335
31916	扬中	同胜村 19 组变	10	200	136
31917	扬中	同胜村 2#变	10	400	171
31918	扬中	同胜村 3#变	10	200	66
31919	扬中	同胜村 4#变	10	160	108
31920	扬中	同胜村 4 组变	10	200	102
31921	扬中	同胜村 5#变	10	400	237
31922	扬中	同胜村 6#变	10	200	98
31923	扬中	同胜村 7#变	10	200	111
31924	扬中	同胜村 8#变	10	400	250
31925	扬中	同胜村 8 组变	10	200	128
31926	扬中	同胜村 9#变	10	200	84
31927	扬中	同心 3#变	10	400	145
31928	扬中	同心村 2#箱变配电变压器	10	800	380
31929	扬中	同心村 4#变	10	400	175
31930	扬中	同心村 5#变	10	200	111
31931	扬中	同心村 6#变	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31932	扬中	同心南区居民点变	10	400	130
31933	扬中	同心社区 1#变 001	10	500	350
31934	扬中	同心社区 2#变 005	10	500	378
31935	扬中	同心社区 3#变 01003	10	500	306
31936	扬中	同心社区 4#变 02005	10	500	358
31937	扬中	头墩子 2#变	10	160	32
31938	扬中	头墩子 3#变	10	400	202
31939	扬中	头墩子 7#变	10	400	221
31940	扬中	头墩子 8#变	10	400	256
31941	扬中	头墩子村 1#变	10	250	125
31942	扬中	头墩子村 10#变	10	200	30
31943	扬中	头墩子村 11#变	10	400	243
31944	扬中	头墩子村 13 组	10	200	121
31945	扬中	头墩子村 14#变	10	400	260
31946	扬中	头墩子村 15#变	10	200	96
31947	扬中	头墩子村 1 组变	10	200	79
31948	扬中	头墩子村 22 组	10	400	266
31949	扬中	头墩子村 4#变	10	400	229
31950	扬中	头墩子村 4 组变	10	200	82
31951	扬中	头墩子村 5#变	10	200	81
31952	扬中	头墩子村 5 组变	10	200	21
31953	扬中	头墩子村 6#变	10	200	55
31954	扬中	头墩子村 7 组变	10	200	95
31955	扬中	头墩子村 9 组变	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31956	扬中	头墩子村北 2 组变	10	400	302
31957	扬中	头墩子村北 9 组变	10	400	282
31958	扬中	头墩子村南 3 组变	10	400	254
31959	扬中	头墩子村西 2 组变	10	200	104
31960	扬中	头墩子村西 3 组变	10	400	279
31961	扬中	头圩埭变	10	400	310
31962	扬中	团结安置小区 1 号箱变 002	10	800	551
31963	扬中	团结安置小区 2 号箱变 005	10	800	521
31964	扬中	团结村 1#变	10	400	201
31965	扬中	团结村 2#变	10	400	220
31966	扬中	团结村 2 组变	10	400	188
31967	扬中	团结村 3#变	10	400	211
31968	扬中	团结村 4#变	10	400	202
31969	扬中	团结村 5 组变	10	400	278
31970	扬中	团结村 6#变	10	400	243
31971	扬中	团结村 6 组变	10	400	230
31972	扬中	团结村 7 组变	10	200	114
31973	扬中	团结村 9 组变	10	200	68
31974	扬中	团结居民点 1#变	10	400	208
31975	扬中	团结居民点 2#变	10	400	295
31976	扬中	团沙 4#变	10	400	272
31977	扬中	团沙 5#变	10	400	254
31978	扬中	团沙村 1#变	10	400	303
31979	扬中	团沙村 2#变	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31980	扬中	团沙村 3#变	10	400	258
31981	扬中	万安 2#变	10	200	34
31982	扬中	万安 3#变（预制厂）	10	250	161
31983	扬中	万安村 1#变	10	200	123
31984	扬中	万安村 2 组变	10	200	52
31985	扬中	万安村 3 组变	10	200	145
31986	扬中	万安村 4#变	10	200	79
31987	扬中	万安村 5#变	10	200	42
31988	扬中	万安村 6#变	10	200	111
31989	扬中	万安村 7#变	10	200	117
31990	扬中	万安村 7 组变	10	200	127
31991	扬中	万福村 1#变	10	400	74
31992	扬中	万福村 10# 变	10	200	122
31993	扬中	万福村 2#变	10	400	213
31994	扬中	万福村 3#变	10	400	277
31995	扬中	万福村 4#变	10	200	117
31996	扬中	万福村 5#变	10	400	61
31997	扬中	万福村 5 组变	10	400	284
31998	扬中	万福村 6#变	10	400	126
31999	扬中	万福村 7#变	10	400	245
32000	扬中	万福村 7 组变	10	400	131
32001	扬中	万福村 8#变	10	200	71
32002	扬中	万福村 9# 变	10	200	104
32003	扬中	万洋 10#楼变	10	630	377

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32004	扬中	万洋 12#楼变	10	630	535
32005	扬中	为民西路公变高压配变	10	630	77
32006	扬中	文华综合楼	10	400	229
32007	扬中	文化活动中心	10	400	201
32008	扬中	文化路 1#变	10	630	382
32009	扬中	文化路 2#变	10	630	567
32010	扬中	文化南区公变	10	630	232
32011	扬中	文化西公区变	10	630	263
32012	扬中	文化西区	10	630	278
32013	扬中	文化西区 2#变	10	630	424
32014	扬中	文化小区 6#变	10	800	590
32015	扬中	文化小区 7#变	10	500	385
32016	扬中	文化新村 1#变 03002	10	630	172
32017	扬中	文化新村 2#变配电变压器	10	630	263
32018	扬中	文化新村 3#变配电变压器	10	630	226
32019	扬中	文化新村 4#	10	630	166
32020	扬中	文化新村 5#变 01001	10	630	222
32021	扬中	文景小区 1 号变电所 1 号主变	10	800	529
32022	扬中	文景小区 1 号变电所 2 号主变	10	800	562
32023	扬中	文景小区 2 号变电所 3 号主变	10	800	585
32024	扬中	文景小区 2 号变电所 4 号主变	10	800	570
32025	扬中	文康苑 1#	10	200	58
32026	扬中	文康苑 2#变小区	10	400	174
32027	扬中	文康苑 3#	10	630	399

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32028	扬中	文康苑 5#变	10	200	60
32029	扬中	梧桐墅 1 号变电所 1 号变	10	800	546
32030	扬中	梧桐墅 1 号变电所 2 号变	10	800	536
32031	扬中	梧桐墅 1 号变电所 3 号变	10	800	566
32032	扬中	梧桐墅 1 号变电所 4 号变	10	800	539
32033	扬中	梧桐墅 2 号变电所 1 号变	10	800	522
32034	扬中	梧桐墅 2 号变电所 2 号变	10	800	597
32035	扬中	梧桐墅 2 号变电所 3 号变	10	800	558
32036	扬中	梧桐墅 2 号变电所 4 号变	10	800	481
32037	扬中	梧桐墅 3 号变电所 1 号变	10	800	496
32038	扬中	梧桐墅 3 号变电所 2 号变	10	800	460
32039	扬中	梧桐墅 3 号变电所 3 号变	10	800	596
32040	扬中	梧桐墅 3 号变电所 4 号变	10	800	553
32041	扬中	梧桐墅 4 号变电所 1 号变	10	800	607
32042	扬中	梧桐墅 4 号变电所 2 号变	10	800	597
32043	扬中	五星 1#变	10	400	151
32044	扬中	五星 2#变	10	400	195
32045	扬中	五星 3#变	10	200	57
32046	扬中	五星 5#变	10	400	192
32047	扬中	五星 7#变	10	250	110
32048	扬中	五星安置小区 1#变	10	400	360
32049	扬中	五星安置小区 3#变	10	400	118
32050	扬中	五星安置小区 4#变	10	400	234
32051	扬中	五星村 19 组变	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32052	扬中	五星村 6#变	10	250	112
32053	扬中	五星村 7#变	10	400	205
32054	扬中	五星村 8#变	10	200	84
32055	扬中	五星村 9#变	10	200	60
32056	扬中	五星花园 2#变	10	630	369
32057	扬中	五星小区 1#变	10	400	26
32058	扬中	五一村 10#变	10	400	278
32059	扬中	五一村 12#变	10	400	295
32060	扬中	五一村 13#变	10	400	318
32061	扬中	五一村 15 组变	10	200	120
32062	扬中	五一村 1 组变	10	200	50
32063	扬中	五一村 2#变	10	400	215
32064	扬中	五一村 2 组变	10	200	100
32065	扬中	五一村 3#变	10	200	130
32066	扬中	五一村 4#变	10	200	133
32067	扬中	五一村 5#变	10	400	250
32068	扬中	五一村 5 组变	10	200	75
32069	扬中	五一村 6#变	10	200	90
32070	扬中	五一村 7#变	10	200	98
32071	扬中	五一村 9#变	10	200	145
32072	扬中	五跃村 1#变	10	200	141
32073	扬中	五跃村 4#变	10	200	93
32074	扬中	五跃村 5#变	10	200	64
32075	扬中	五跃村 9 组变（普济 3#公变）	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32076	扬中	熙城沁园 1 号变电所 1 号主变	10	800	561
32077	扬中	熙城沁园 1 号变电所 2 号主变	10	800	579
32078	扬中	熙城沁园 1 号变电所 3 号主变	10	800	589
32079	扬中	熙城沁园 1 号变电所 4 号主变	10	800	355
32080	扬中	熙城沁园 2 号变电所 1 号变	10	800	588
32081	扬中	熙城沁园 2 号变电所 2 号主变	10	800	534
32082	扬中	熙城沁园 2 号变电所 3 号主变	10	800	506
32083	扬中	熙城沁园 2 号变电所 4 号主变	10	800	598
32084	扬中	西街公变	10	400	201
32085	扬中	西来 1#变	10	200	77
32086	扬中	西来 17 组单相变	10	50	41
32087	扬中	西来 4#变	10	200	77
32088	扬中	西来村 10#变	10	200	58
32089	扬中	西来村 11#变	10	200	76
32090	扬中	西来村 12 组变	10	400	77
32091	扬中	西来村 13#变	10	200	36
32092	扬中	西来村 16 组公变	10	200	77
32093	扬中	西来村 1 组变	10	400	77
32094	扬中	西来村 2#变	10	400	77
32095	扬中	西来村 20 组变	10	200	74
32096	扬中	西来村 3 组变	10	200	77
32097	扬中	西来村 4 组变	10	200	77
32098	扬中	西来村 6 组变	10	200	47
32099	扬中	西来村 6 组东变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32100	扬中	西来村 7#变	10	200	77
32101	扬中	西来村 7 组西变	10	200	77
32102	扬中	西来村 8#变	10	400	77
32103	扬中	西来村 9#变	10	200	77
32104	扬中	西来电站公变	10	400	77
32105	扬中	西来桥 3#变	10	400	77
32106	扬中	西来桥 5#变	10	400	77
32107	扬中	西来桥 6#箱变配电变压器	10	400	77
32108	扬中	西来幼儿园箱变配变	10	400	77
32109	扬中	西来政府公变	10	400	77
32110	扬中	西沙变	10	200	37
32111	扬中	西园小区箱变	10	630	195
32112	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 1 号变	10	800	720
32113	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 2 号变	10	800	708
32114	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 3 号变	10	800	720
32115	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 4 号变	10	800	720
32116	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 1 号变	10	800	595
32117	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 2 号变	10	800	630
32118	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 3 号变	10	800	638
32119	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 4 号变	10	800	654
32120	扬中	下五圩 1#变	10	400	155
32121	扬中	下五圩 3#变	10	400	269
32122	扬中	下五圩 4#变	10	200	128
32123	扬中	下五圩村 13 组变	10	400	296

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32124	扬中	下五圩村 2#变	10	400	252
32125	扬中	下五圩村 4 组变	10	200	106
32126	扬中	下五圩村 5 组变	10	400	235
32127	扬中	下五圩村 7#变	10	200	91
32128	扬中	下五圩村 8#变	10	200	96
32129	扬中	先锋 1#变	10	200	24
32130	扬中	先锋村 10#变	10	200	95
32131	扬中	先锋村 11#变	10	200	95
32132	扬中	先锋村 12#变	10	200	104
32133	扬中	先锋村 14 组变	10	400	93
32134	扬中	先锋村 15 组变	10	400	135
32135	扬中	先锋村 1 组变	10	400	75
32136	扬中	先锋村 2#变	10	200	124
32137	扬中	先锋村 3 组变	10	200	21
32138	扬中	先锋村 4#变	10	400	164
32139	扬中	先锋村 5#变	10	200	65
32140	扬中	先锋村 6#变	10	200	92
32141	扬中	先锋村 7#变	10	200	113
32142	扬中	先锋村 8#变	10	200	86
32143	扬中	先锋村 9#变	10	200	136
32144	扬中	香江花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	557
32145	扬中	香江花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	518
32146	扬中	香江花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	551
32147	扬中	香江花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	551

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32148	扬中	向阳 12#变	10	400	218
32149	扬中	向阳村 1#变	10	400	237
32150	扬中	向阳村 10#变	10	200	99
32151	扬中	向阳村 11#变	10	200	65
32152	扬中	向阳村 12 组变	10	200	115
32153	扬中	向阳村 13#变	10	200	106
32154	扬中	向阳村 15 组变	10	400	360
32155	扬中	向阳村 16#变	10	200	109
32156	扬中	向阳村 18#变	10	400	360
32157	扬中	向阳村 1 组变	10	400	242
32158	扬中	向阳村 2#变	10	200	130
32159	扬中	向阳村 3#变	10	200	70
32160	扬中	向阳村 3 组居民点	10	400	284
32161	扬中	向阳村 4#变	10	200	56
32162	扬中	向阳村 6#变	10	200	106
32163	扬中	向阳村 7#变	10	400	225
32164	扬中	向阳村 7 组变	10	200	64
32165	扬中	向阳村 8#变	10	200	94
32166	扬中	向阳村 9#变	10	200	117
32167	扬中	向阳村居民点变	10	400	215
32168	扬中	向阳村小 8 组变	10	200	102
32169	扬中	新安村 1#变	10	200	39
32170	扬中	新安村 10#变	10	400	64
32171	扬中	新安村 13 组变	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32172	扬中	新安村 19#变	10	400	266
32173	扬中	新安村 2#变	10	200	83
32174	扬中	新安村 3#变	10	400	108
32175	扬中	新安村 3 组变	10	200	30
32176	扬中	新安村 4#变	10	200	63
32177	扬中	新安村 5#变	10	200	70
32178	扬中	新安村 5 组变	10	200	119
32179	扬中	新安村 6 号变	10	200	95
32180	扬中	新安村 7#变	10	200	32
32181	扬中	新安村 8 组居民点变	10	400	270
32182	扬中	新安村 9#变	10	200	105
32183	扬中	新安村公变	10	200	79
32184	扬中	新坝安置小区 1#变	10	400	233
32185	扬中	新坝安置小区 2#变	10	400	269
32186	扬中	新坝安置小区 3#变	10	200	54
32187	扬中	新坝安置小区 4#变	10	400	257
32188	扬中	新坝村 1#变总表	10	400	227
32189	扬中	新坝村 10#变	10	400	247
32190	扬中	新坝村 11#变	10	400	271
32191	扬中	新坝村 12#变	10	400	300
32192	扬中	新坝村 2#变	10	400	287
32193	扬中	新坝村 3#变	10	400	201
32194	扬中	新坝村 4#变	10	400	234
32195	扬中	新坝村 5#变	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32196	扬中	新坝村 5 组变	10	200	62
32197	扬中	新坝村 6#变	10	400	138
32198	扬中	新坝村 6 组变	10	400	182
32199	扬中	新坝村 7#变	10	400	265
32200	扬中	新坝村 8#变	10	400	223
32201	扬中	新坝村 9 组变	10	400	245
32202	扬中	新坝村建新小区变	10	200	136
32203	扬中	新坝村团结小区变	10	400	213
32204	扬中	新坝电气城 1#变	10	400	288
32205	扬中	新坝集镇 11 组变	10	200	87
32206	扬中	新坝集镇 3#公变	10	400	150
32207	扬中	新坝集镇公变	10	400	243
32208	扬中	新坝老街 3#变	10	400	222
32209	扬中	新坝老街 4#变配变	10	630	182
32210	扬中	新坝邮电小区变	10	200	59
32211	扬中	新坝镇红胜 7#综合变	10	400	266
32212	扬中	新坝镇红胜村 1#综合变	10	400	296
32213	扬中	新坝镇红胜村 5#综合变	10	200	85
32214	扬中	新坝镇联治村 2#综合变	10	200	114
32215	扬中	新坝镇联治村 3#综合变	10	400	256
32216	扬中	新坝镇联治村 4#综合变	10	400	292
32217	扬中	新坝镇永平村 1#综合变	10	200	90
32218	扬中	新坝镇永平村 2#综合变	10	200	69
32219	扬中	新坝镇永平村 3#综合变	10	200	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32220	扬中	新坝镇永平村 4#综合变	10	200	143
32221	扬中	新坝镇永治村 1#综合变	10	200	58
32222	扬中	新坝中学 2#公变	10	400	181
32223	扬中	新城房地产商居楼变	10	630	407
32224	扬中	新城佳苑 1 号变电所 1 号变	10	800	675
32225	扬中	新城佳苑 1 号变电所 2 号变	10	800	592
32226	扬中	新城佳苑 1 号变电所 3 号变	10	800	518
32227	扬中	新城佳苑 1 号变电所 4 号变	10	800	570
32228	扬中	新城佳苑 2 号变电所 1 号变	10	800	585
32229	扬中	新城佳苑 2 号变电所 2 号变	10	800	607
32230	扬中	新城农村小额贷款公司 03001	10	160	129
32231	扬中	新程村新华 9#变	10	400	77
32232	扬中	新春 10#变	10	200	84
32233	扬中	新春 2#变	10	400	229
32234	扬中	新春 3#变	10	200	58
32235	扬中	新春村 1#变	10	400	254
32236	扬中	新春村 10#变	10	400	250
32237	扬中	新春村 11#变	10	200	34
32238	扬中	新春村 12#变	10	200	98
32239	扬中	新春村 15#变	10	400	235
32240	扬中	新春村 16#变	10	400	309
32241	扬中	新春村 24 组变	10	200	86
32242	扬中	新春村 2 组变	10	200	52
32243	扬中	新春村 4#变	10	200	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32244	扬中	新春村 6#变	10	200	66
32245	扬中	新春村 6 组变	10	200	87
32246	扬中	新春村 8#变	10	200	87
32247	扬中	新春村 8 组变	10	400	279
32248	扬中	新春村 9#	10	400	289
32249	扬中	新春村 9 组变	10	400	259
32250	扬中	新发花苑 1 号变	10	630	371
32251	扬中	新发花苑 3#变	10	400	318
32252	扬中	新华 10 组北变	10	400	77
32253	扬中	新华 14#变	10	200	77
32254	扬中	新华 16#变	10	200	63
32255	扬中	新华 8#	10	200	77
32256	扬中	新华村 1#变	10	630	126
32257	扬中	新华村 10#变	10	200	77
32258	扬中	新华村 10 组变	10	200	77
32259	扬中	新华村 11#变	10	250	77
32260	扬中	新华村 11 组	10	200	63
32261	扬中	新华村 11 组西变	10	400	77
32262	扬中	新华村 12#变	10	200	64
32263	扬中	新华村 13#变	10	200	77
32264	扬中	新华村 15#变	10	200	36
32265	扬中	新华村 1 组东变	10	200	77
32266	扬中	新华村 2#变	10	200	77
32267	扬中	新华村 4#变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32268	扬中	新华村 4 组北变	10	400	77
32269	扬中	新华村 4 组变	10	400	41
32270	扬中	新华村 4 组南变	10	200	61
32271	扬中	新华村 6#变	10	200	72
32272	扬中	新华村 7#变	10	200	77
32273	扬中	新华村 9 组变	10	200	77
32274	扬中	新华西 3 组变	10	400	77
32275	扬中	新加坡花园 1#箱变	10	400	254
32276	扬中	新加坡花园 2#箱变	10	400	251
32277	扬中	新加坡花园 3#箱变	10	400	252
32278	扬中	新加坡花园 4#箱变	10	400	319
32279	扬中	新加坡花园 5#箱变 005010	10	400	191
32280	扬中	新加坡花园 6#箱变	10	400	287
32281	扬中	新江村 1#变	10	200	69
32282	扬中	新江村 11 组变	10	200	104
32283	扬中	新江村 2#变	10	250	70
32284	扬中	新江村 3 组变	10	200	21
32285	扬中	新江村 4#变	10	400	259
32286	扬中	新江村 6#变	10	200	105
32287	扬中	新街(镇南)公变	10	400	228
32288	扬中	新街 1#变	10	630	406
32289	扬中	新街 2#公变	10	400	109
32290	扬中	新街 3#公变	10	400	219
32291	扬中	新街 5#变	10	400	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	扬中	新街 5#公变	10	400	213
32293	扬中	新街 6#变	10	400	109
32294	扬中	新联 4#变	10	400	350
32295	扬中	新联 6#变	10	250	118
32296	扬中	新联车业 1#变	10	200	47
32297	扬中	新联车业 2#变	10	400	221
32298	扬中	新联村 1#变	10	200	70
32299	扬中	新联村 10#变	10	400	297
32300	扬中	新联村 12#	10	400	167
32301	扬中	新联村 14#变	10	200	39
32302	扬中	新联村 16#变	10	400	191
32303	扬中	新联村 17#变	10	400	143
32304	扬中	新联村 3#变	10	400	153
32305	扬中	新联村 3#居民点变	10	630	367
32306	扬中	新联村 5#变	10	200	83
32307	扬中	新联村 7#变	10	200	143
32308	扬中	新联村 9#变	10	200	25
32309	扬中	新民 1#安置居民点变	10	400	186
32310	扬中	新民 2#安置点变	10	400	176
32311	扬中	新民 3#安置点变	10	400	294
32312	扬中	新民 6 组变	10	200	93
32313	扬中	新民 7#变	10	160	111
32314	扬中	新民村 1#变	10	250	88
32315	扬中	新民村 10#变	10	400	188

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32316	扬中	新民村 11#变	10	400	93
32317	扬中	新民村 2#变	10	400	181
32318	扬中	新民村 3#居民点变	10	400	264
32319	扬中	新民村 4#变	10	400	163
32320	扬中	新民村 6#变	10	200	72
32321	扬中	新民村 8#变	10	50	17
32322	扬中	新民村 9#变	10	400	193
32323	扬中	新民村 9 组变	10	200	79
32324	扬中	新民村安置点北变	10	400	198
32325	扬中	新民村开发 2#变	10	400	251
32326	扬中	新宁 4#变	10	200	53
32327	扬中	新宁村 1#变	10	200	60
32328	扬中	新宁村 11#变	10	200	77
32329	扬中	新宁村 12#变	10	200	114
32330	扬中	新宁村 2#变	10	250	123
32331	扬中	新宁村 2 组变	10	200	84
32332	扬中	新宁村 3#变	10	250	126
32333	扬中	新宁村 5#变	10	200	43
32334	扬中	新宁村 6#变	10	200	67
32335	扬中	新宁村 7#变	10	200	92
32336	扬中	新宁村 8# 变	10	200	80
32337	扬中	新宁村 9#变	10	200	118
32338	扬中	新农 15 组变	10	200	58
32339	扬中	新农 6#变	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32340	扬中	新农村 1#变	10	200	64
32341	扬中	新农村 10 组变	10	400	109
32342	扬中	新农村 14 组变	10	200	99
32343	扬中	新农村 18 组变	10	400	243
32344	扬中	新农村 2#变	10	400	242
32345	扬中	新农村 3#变	10	200	103
32346	扬中	新农村 3 组变	10	200	48
32347	扬中	新农村 4#变	10	200	111
32348	扬中	新农村 5 组变	10	200	42
32349	扬中	新农村 8 组变	10	200	142
32350	扬中	新农村 9 组变	10	200	125
32351	扬中	新桥 12#变	10	200	59
32352	扬中	新桥 9#变	10	200	87
32353	扬中	新桥村 1#变	10	200	21
32354	扬中	新桥村 10#变	10	200	62
32355	扬中	新桥村 11#变	10	400	155
32356	扬中	新桥村 13#变	10	400	323
32357	扬中	新桥村 14#变	10	400	301
32358	扬中	新桥村 15#变	10	200	66
32359	扬中	新桥村 16#变	10	200	97
32360	扬中	新桥村 18 组变	10	200	43
32361	扬中	新桥村 19 组变	10	400	246
32362	扬中	新桥村 2#变	10	160	20
32363	扬中	新桥村 21 组变	10	200	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32364	扬中	新桥村 22 组变	10	200	107
32365	扬中	新桥村 3#变	10	400	99
32366	扬中	新桥村 4#变	10	400	232
32367	扬中	新桥村 5#变	10	200	66
32368	扬中	新桥村 6#变	10	400	152
32369	扬中	新桥村 7#变	10	400	179
32370	扬中	新桥村 8#变	10	400	234
32371	扬中	新桥村 9 组变	10	200	109
32372	扬中	新桥村后居民点变	10	400	310
32373	扬中	新桥老 2#变	10	200	118
32374	扬中	新生 5#变	10	400	204
32375	扬中	新生 6#变	10	200	99
32376	扬中	新生北区变	10	400	230
32377	扬中	新生村 1#变	10	200	74
32378	扬中	新生村 10#变	10	400	267
32379	扬中	新生村 11#变	10	400	280
32380	扬中	新生村 2#变	10	160	87
32381	扬中	新生村 3#变	10	400	267
32382	扬中	新生村 4#变	10	400	185
32383	扬中	新生村 6#变	10	400	264
32384	扬中	新生村 7#变	10	200	45
32385	扬中	新生村 9#变	10	400	284
32386	扬中	新生居民点变	10	200	62
32387	扬中	新生老居民点变	10	400	202

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32388	扬中	新生小区变	10	200	64
32389	扬中	新胜 14#变	10	400	226
32390	扬中	新胜 17#变	10	200	67
32391	扬中	新胜 8 组变	10	200	65
32392	扬中	新胜村 1#变	10	200	30
32393	扬中	新胜村 10#	10	400	177
32394	扬中	新胜村 12#变	10	200	105
32395	扬中	新胜村 15#变	10	400	197
32396	扬中	新胜村 16#变	10	160	30
32397	扬中	新胜村 18#变	10	630	340
32398	扬中	新胜村 2#变	10	400	191
32399	扬中	新胜村 3#变	10	400	45
32400	扬中	新胜村 4#变	10	400	206
32401	扬中	新胜村 5#变	10	200	21
32402	扬中	新胜村 6#变	10	400	121
32403	扬中	新胜村 7#变	10	400	173
32404	扬中	新胜村 8#变	10	200	130
32405	扬中	新胜村 9#变	10	200	0
32406	扬中	新胜村 9 组变	10	400	248
32407	扬中	新胜村东区居民点变	10	200	43
32408	扬中	新胜华丰楼公变	10	200	94
32409	扬中	新胜社区变 630kVA	10	630	347
32410	扬中	新世界花苑 1 号变电所 1 号变	10	1000	366
32411	扬中	新世界花苑 1 号变电所 2 号变	10	1000	693

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32412	扬中	新世界花苑 2 号变电所 1 号变	10	1000	672
32413	扬中	新世界花苑 2 号变电所 2 号变	10	1000	685
32414	扬中	新世界花苑 3 号变电所 1 号变	10	1000	649
32415	扬中	新世界花苑 3 号变电所 2 号变	10	1000	619
32416	扬中	新世界花苑 4 号变电所 1 号变	10	1000	679
32417	扬中	新世界花苑 4 号变电所 2 号变	10	1000	386
32418	扬中	新市村 1#变	10	400	206
32419	扬中	新市村 2#变	10	400	241
32420	扬中	新市政 3#变	10	400	257
32421	扬中	新市政 4#变	10	630	549
32422	扬中	新天地居住区 1 号变电所 1 号变	10	800	578
32423	扬中	新天地居住区 1 号变电所 2 号变	10	800	587
32424	扬中	新天地居住区 1 号变电所 3 号变	10	800	528
32425	扬中	新天地居住区 1 号变电所 4 号变	10	800	548
32426	扬中	新天地居住区 2 号变电所 1 号变	10	800	550
32427	扬中	新天地居住区 2 号变电所 2 号变	10	800	592
32428	扬中	新天地居住区 2 号变电所 3 号变	10	800	638
32429	扬中	新天地居住区 2 号变电所 4 号变	10	800	677
32430	扬中	新天地居住区 3 号变电所 1 号变	10	800	531
32431	扬中	新天地居住区 3 号变电所 2 号变	10	800	596
32432	扬中	新天地居住区 3 号变电所 3 号变	10	800	569
32433	扬中	新天地居住区 3 号变电所 4 号变	10	800	515
32434	扬中	新天地居住区 4 号变电所 1 号变	10	800	471
32435	扬中	新天地居住区 4 号变电所 2 号变	10	800	570

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32436	扬中	新天地居住区 4 号变电所 3 号变	10	800	597
32437	扬中	新天地居住区 4 号变电所 4 号变	10	800	698
32438	扬中	新扬 1#变	10	400	231
32439	扬中	新扬 12#变	10	50	39
32440	扬中	新扬 13#变	10	400	251
32441	扬中	新扬村 10#变	10	400	218
32442	扬中	新扬村 15#变	10	200	79
32443	扬中	新扬村 17#变	10	400	152
32444	扬中	新扬村 18#变	10	400	202
32445	扬中	新扬村 19#变	10	400	294
32446	扬中	新扬村 2#变	10	400	86
32447	扬中	新扬村 20#变	10	400	207
32448	扬中	新扬村 21#变	10	200	116
32449	扬中	新扬村 22#变	10	400	134
32450	扬中	新扬村 27#变	10	200	83
32451	扬中	新扬村 3#变	10	200	28
32452	扬中	新扬村 4#变	10	400	161
32453	扬中	新扬村 4 组箱变高压间隔配电变压器	10	400	114
32454	扬中	新扬村 5#变	10	400	255
32455	扬中	新扬村 5 组变	10	400	204
32456	扬中	新扬村 6#变	10	200	68
32457	扬中	新扬村 7#变	10	400	69
32458	扬中	新扬村 8#变	10	200	73
32459	扬中	新扬村 9#变	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32460	扬中	新扬村宏扬路变	10	400	249
32461	扬中	新扬村幼儿园居民点变	10	400	138
32462	扬中	新宇雅居变	10	200	95
32463	扬中	新跃 10 组变	10	400	235
32464	扬中	新跃 5#变	10	200	75
32465	扬中	新跃 8 组变	10	200	90
32466	扬中	新跃村 1#变	10	400	240
32467	扬中	新跃村 11 组变	10	400	70
32468	扬中	新跃村 2#变	10	400	281
32469	扬中	新跃村 3#变	10	200	41
32470	扬中	新跃村 4#变	10	400	177
32471	扬中	新镇北路 2#变	10	400	185
32472	扬中	新镇东路公变	10	400	88
32473	扬中	新政北路公变	10	400	184
32474	扬中	新政东路 2#箱变配变	10	400	131
32475	扬中	新政东路 3#箱变	10	400	231
32476	扬中	新政东路公变	10	400	294
32477	扬中	新政小区 1#变	10	400	227
32478	扬中	新政小区 2#变	10	400	311
32479	扬中	新政小区 3#变	10	400	270
32480	扬中	新政小区 5#变	10	400	218
32481	扬中	新政中路公变	10	400	265
32482	扬中	新圩 6#变	10	400	59
32483	扬中	新圩村 1#变	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32484	扬中	新圩村 2#变	10	200	80
32485	扬中	新圩村 5#变	10	400	63
32486	扬中	新圩村 6 组变	10	200	105
32487	扬中	新圩村 7 组变	10	200	43
32488	扬中	新圩村 9 组变	10	200	109
32489	扬中	新圩村北 8 组变	10	400	44
32490	扬中	新圩村南 6 组变	10	400	80
32491	扬中	新圩东 11 组变	10	400	186
32492	扬中	新圩西 12 组变	10	400	63
32493	扬中	新圩西 8 组变	10	400	161
32494	扬中	心安安置小区 1#变	10	1000	682
32495	扬中	心安安置小区 2#变	10	1000	597
32496	扬中	心安北区 1#变	10	400	247
32497	扬中	心安北区 2#变	10	400	266
32498	扬中	心安北区 3#变	10	400	247
32499	扬中	心安北区 4#变	10	400	267
32500	扬中	心安北区 5#变	10	200	103
32501	扬中	心安北区 6#变	10	400	266
32502	扬中	星光村 1#变	10	400	252
32503	扬中	星光村 2#变	10	400	244
32504	扬中	星光村 3#变	10	200	94
32505	扬中	星光村 4#变（西电站）	10	400	55
32506	扬中	星光村 4 组变	10	200	124
32507	扬中	星光村 5#变	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32508	扬中	星光村 6#变	10	200	45
32509	扬中	星光村 6 组变	10	200	135
32510	扬中	星光村 7#变	10	200	126
32511	扬中	星光东 6 组变	10	400	230
32512	扬中	星星 14 组(红灯村 8 队居民点)	10	400	256
32513	扬中	星星村 1#变	10	200	56
32514	扬中	星星村 10 号变	10	400	219
32515	扬中	星星村 12#变	10	400	214
32516	扬中	星星村 12 组变	10	200	89
32517	扬中	星星村 13#变	10	200	81
32518	扬中	星星村 13 组变	10	200	120
32519	扬中	星星村 15#变	10	400	264
32520	扬中	星星村 16 组变(新安 5 组变)	10	200	92
32521	扬中	星星村 16 组南区变	10	200	77
32522	扬中	星星村 17#变	10	400	239
32523	扬中	星星村 18#变	10	400	250
32524	扬中	星星村 19#变	10	400	177
32525	扬中	星星村 2#变	10	400	275
32526	扬中	星星村 20#变	10	400	221
32527	扬中	星星村 2 组变	10	200	75
32528	扬中	星星村 3#变	10	400	261
32529	扬中	星星村 4#变	10	400	57
32530	扬中	星星村 5#变	10	200	116
32531	扬中	星星村 5 组变	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32532	扬中	星星村 6#变	10	200	60
32533	扬中	星星村 6 组	10	200	88
32534	扬中	星星村 7#变	10	400	186
32535	扬中	星星村 7 组变	10	200	60
32536	扬中	星星村 8#变	10	400	92
32537	扬中	星星村 9#变	10	200	57
32538	扬中	星星村北居民点变	10	200	29
32539	扬中	星星村城西居民点变	10	200	100
32540	扬中	兴达小区	10	315	179
32541	扬中	兴宏苑 1 号箱变 001003	10	400	253
32542	扬中	兴宏苑 2 号箱变 002002	10	400	175
32543	扬中	兴宏苑 3 号箱变	10	200	113
32544	扬中	兴华 7#变	10	200	25
32545	扬中	兴华 8#变	10	400	196
32546	扬中	兴华村 2#变	10	400	198
32547	扬中	兴华村 3#变	10	200	54
32548	扬中	兴华村 4#变	10	200	84
32549	扬中	兴华村 5#变	10	400	231
32550	扬中	兴华村 6#变	10	400	76
32551	扬中	兴华村 9 组变	10	200	131
32552	扬中	兴华村 9 组西变	10	400	141
32553	扬中	兴华村中心居民点	10	200	25
32554	扬中	兴华新村变配变	10	400	252
32555	扬中	兴隆 2#变	10	200	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32556	扬中	兴隆村 1#变	10	200	73
32557	扬中	兴隆村 10 组变	10	200	126
32558	扬中	兴隆村 3#变	10	200	97
32559	扬中	兴隆村 4# 变	10	160	88
32560	扬中	兴隆村 5#变	10	200	50
32561	扬中	兴隆村 6#变	10	400	266
32562	扬中	兴隆村 6 组变	10	400	282
32563	扬中	兴隆村 7#变	10	400	155
32564	扬中	兴隆村 8#变	10	200	102
32565	扬中	兴隆村 8 组变	10	200	31
32566	扬中	兴隆新公变	10	400	79
32567	扬中	兴隆镇北 2#变	10	400	263
32568	扬中	兴隆镇北公变	10	400	187
32569	扬中	兴隆镇东 2#公变	10	400	143
32570	扬中	兴隆镇东 3#公变	10	200	79
32571	扬中	兴隆镇南 2#公变	10	400	40
32572	扬中	兴隆镇南 3#变	10	400	165
32573	扬中	兴隆镇南公变	10	315	207
32574	扬中	兴隆镇镇南 4#公变	10	400	293
32575	扬中	兴阳村北区居民点 1#变	10	400	275
32576	扬中	兴阳村北区居民点 2#变	10	400	303
32577	扬中	兴阳村南区居民点 1#变	10	400	278
32578	扬中	兴阳村南区居民点 2#变	10	400	352
32579	扬中	幸福村 1#变	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32580	扬中	幸福村 2#变	10	200	104
32581	扬中	幸福村 3#变	10	160	52
32582	扬中	幸福村 4#变	10	400	291
32583	扬中	幸福村 4 组	10	400	217
32584	扬中	幸福村 5#变	10	200	52
32585	扬中	幸福村 5 组变	10	200	96
32586	扬中	幸福村 6#变	10	200	66
32587	扬中	幸福村 6 组变	10	200	130
32588	扬中	幸福村 7#变	10	200	95
32589	扬中	幸福东站	10	400	77
32590	扬中	幸福合兴村电站	10	400	77
32591	扬中	幸福花苑 1#箱变主变	10	630	77
32592	扬中	幸福花苑 2#箱变主变	10	630	77
32593	扬中	幸福花苑 3#箱变主变	10	630	77
32594	扬中	幸福花苑 4#箱变主变	10	630	77
32595	扬中	幸福花苑 5#箱变主变	10	630	77
32596	扬中	幸福花苑 6#箱变主变	10	630	77
32597	扬中	幸福花苑 7 号变	10	630	77
32598	扬中	幸福花苑 8 号变	10	630	77
32599	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 1 号变	10	800	77
32600	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 2 号变	10	800	77
32601	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 3 号变	10	800	77
32602	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 4 号变	10	800	77
32603	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 1 号变	10	800	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32604	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 2 号变	10	800	77
32605	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 3 号变	10	800	77
32606	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 4 号变	10	800	77
32607	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	77
32608	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	77
32609	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	77
32610	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	77
32611	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 1 号变	10	800	77
32612	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 2 号变	10	800	77
32613	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 3 号变	10	800	77
32614	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 4 号变	10	800	77
32615	扬中	幸福居民点 2#变	10	400	308
32616	扬中	幸福居民点 3#变	10	400	244
32617	扬中	幸福南路公变	10	315	33
32618	扬中	幸福水闸	10	50	33
32619	扬中	幸福小区变	10	200	117
32620	扬中	幸福新华村 1#变	10	400	77
32621	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 1#主变	10	800	598
32622	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 2#主变	10	800	564
32623	扬中	学府家园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	622
32624	扬中	学府家园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	539
32625	扬中	学府家园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	602
32626	扬中	学府家园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	650
32627	扬中	扬中大厦居民楼	10	630	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32628	扬中	扬中高新区配电有限公司箱变	10	400	235
32629	扬中	扬中公馆 1 号变电所 1 号变	10	800	382
32630	扬中	扬中公馆 1 号变电所 2 号变	10	800	380
32631	扬中	扬中公馆 1 号变电所 3 号变	10	800	500
32632	扬中	扬中公馆 1 号变电所 4 号变	10	800	616
32633	扬中	扬中公馆 2 号变电所 1 号主变	10	800	445
32634	扬中	扬中公馆 2 号变电所 2 号主变	10	800	539
32635	扬中	扬中公馆 3 号变电所 1#主变	10	800	574
32636	扬中	扬中公馆 3 号变电所 2#主变	10	800	472
32637	扬中	扬中公馆 3 号变电所 3#主变	10	800	581
32638	扬中	扬中公馆 3 号变电所 4#主变	10	800	612
32639	扬中	扬中公馆 4 号变电所 1 号变	10	800	501
32640	扬中	扬中公馆 4 号变电所 2 号变	10	800	594
32641	扬中	扬中公馆 4 号变电所 3 号变	10	800	533
32642	扬中	扬中公馆 4 号变电所 4 号变	10	800	560
32643	扬中	扬子东路公变	10	400	144
32644	扬中	扬子河公变	10	400	196
32645	扬中	扬子新村 1#变	10	400	240
32646	扬中	扬子新村 2#变	10	400	324
32647	扬中	扬子新村 3#变	10	400	99
32648	扬中	扬子新村 4#变	10	400	344
32649	扬中	扬子新村 5#变	10	400	324
32650	扬中	阳光花园 1#变	10	630	390
32651	扬中	阳光花园 2#变	10	630	388

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32652	扬中	阳太 4#变	10	200	92
32653	扬中	阳太村 10 组变	10	400	307
32654	扬中	阳太村 2#变	10	400	95
32655	扬中	阳太村 3#变	10	400	268
32656	扬中	阳太村 3 组变	10	200	154
32657	扬中	阳太村 5#变	10	200	120
32658	扬中	阳太村 6#变	10	200	77
32659	扬中	阳太村 6 组变	10	200	105
32660	扬中	阳太村 7 组变	10	200	111
32661	扬中	阳太村 8 组变	10	200	137
32662	扬中	阳太村 9 组变	10	200	124
32663	扬中	阳太南 2 组变	10	400	233
32664	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 1 号变	10	800	390
32665	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 2 号变	10	800	561
32666	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 3 号变	10	800	390
32667	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 4 号变	10	800	570
32668	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 1 号变	10	800	390
32669	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 2 号变	10	800	570
32670	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 3 号变	10	800	390
32671	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 4 号变	10	800	576
32672	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 1 号变	10	800	390
32673	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 2 号变	10	800	572
32674	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 3 号变	10	800	390
32675	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 4 号变	10	800	602

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32676	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 1 号变	10	800	542
32677	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 2 号变	10	800	581
32678	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 1 号变	10	400	241
32679	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 2 号变	10	400	295
32680	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 1#主变	10	800	569
32681	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 2#主变	10	800	613
32682	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 3#主变	10	800	549
32683	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 4#主变	10	800	603
32684	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 1#主变	10	800	520
32685	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 2#主变	10	800	574
32686	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 3#主变	10	800	534
32687	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 4#主变	10	800	533
32688	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 1 号变	10	630	420
32689	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 2 号变	10	630	443
32690	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 1 号变	10	800	390
32691	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 2 号变	10	800	410
32692	扬中	医院公变	10	400	302
32693	扬中	银杏花园公变	10	500	323
32694	扬中	英雄 3#	10	400	41
32695	扬中	英雄 5#变	10	315	96
32696	扬中	英雄村 6#变	10	400	185
32697	扬中	英雄社区 1#公变	10	630	241
32698	扬中	英雄社区 2#公变	10	200	22
32699	扬中	营房村 1#变	10	200	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32700	扬中	营房村 12 组 1#变配电变压器	10	630	494
32701	扬中	营房村 12 组 2#变配电变压器	10	630	462
32702	扬中	营房村 12 组 3#变配电变压器	10	630	484
32703	扬中	营房村 14 组变	10	400	106
32704	扬中	营房村 14 组东变	10	200	115
32705	扬中	营房村 16 组变	10	200	76
32706	扬中	营房村 2#变	10	400	221
32707	扬中	营房村 3#变	10	200	126
32708	扬中	营房村 4#变	10	200	69
32709	扬中	营房村 4 组变	10	200	134
32710	扬中	营房村 5#变	10	200	73
32711	扬中	营房村 6#变	10	200	56
32712	扬中	营房村 7#变	10	200	109
32713	扬中	营房村 8#变	10	200	108
32714	扬中	营房村居民点西南变	10	400	239
32715	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 1 号变	10	800	521
32716	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 2 号变	10	800	583
32717	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 3 号变	10	800	618
32718	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 4 号变	10	800	610
32719	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 1 号变	10	800	560
32720	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 2 号变	10	800	584
32721	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 3 号变	10	800	566
32722	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 4 号变	10	800	684
32723	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 1 号变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32724	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 2 号变	10	800	600
32725	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 3 号变	10	800	571
32726	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 4 号变	10	800	524
32727	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 1 号变	10	800	519
32728	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 2 号变	10	800	552
32729	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 1 号变	10	630	445
32730	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 2 号变	10	630	419
32731	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 3 号变	10	630	400
32732	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 4 号变	10	630	447
32733	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 1 号变	10	630	464
32734	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 2 号变	10	630	491
32735	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 3 号变	10	630	392
32736	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 4 号变	10	630	446
32737	扬中	拥军路 2#公变	10	400	212
32738	扬中	拥军路公变	10	400	159
32739	扬中	永丰 3#变	10	400	283
32740	扬中	永丰村 1#变	10	400	41
32741	扬中	永丰村 2#变	10	200	93
32742	扬中	永丰村 4#变	10	200	102
32743	扬中	永丰村 4 组变	10	200	127
32744	扬中	永丰村 5#变	10	200	94
32745	扬中	永丰村 6#变	10	200	82
32746	扬中	永丰村 6 组变	10	200	99
32747	扬中	永丰村 7#变	10	400	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32748	扬中	永福村 3#变	10	400	123
32749	扬中	永固村 1#变	10	200	58
32750	扬中	永固村 10#变	10	400	236
32751	扬中	永固村 13 组变	10	200	102
32752	扬中	永固村 15 组变（民主村气象局居民）	10	200	97
32753	扬中	永固村 1 组变	10	200	110
32754	扬中	永固村 2#变	10	400	233
32755	扬中	永固村 3#变	10	400	219
32756	扬中	永固村 4#变	10	200	73
32757	扬中	永固村 4 组变	10	400	52
32758	扬中	永固村 5#变	10	200	142
32759	扬中	永固村 5 组变	10	200	29
32760	扬中	永固村 6#变	10	200	74
32761	扬中	永固村 7#变	10	200	67
32762	扬中	永固村 8#变	10	200	74
32763	扬中	永固村 8 组变	10	200	127
32764	扬中	永固村 9#变	10	200	98
32765	扬中	永进村 1#变	10	200	84
32766	扬中	永进村 1 组变	10	400	250
32767	扬中	永进村 2#变	10	200	130
32768	扬中	永进村 2 组变	10	200	70
32769	扬中	永进村 3#变	10	200	86
32770	扬中	永进村 3 组变	10	200	134
32771	扬中	永进村 4#变	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32772	扬中	永进村 5#变	10	200	48
32773	扬中	永进村 6#变	10	200	116
32774	扬中	永进村 6 组变	10	400	267
32775	扬中	永进村 7#变	10	400	235
32776	扬中	永进村 8#变	10	200	119
32777	扬中	永进村 9 组变	10	200	88
32778	扬中	永利 3#变	10	200	129
32779	扬中	永利村 1#变	10	200	98
32780	扬中	永利村 11 组变	10	400	54
32781	扬中	永利村 1 组	10	200	124
32782	扬中	永利村 2#变	10	400	63
32783	扬中	永利村 2 组变	10	200	104
32784	扬中	永利村 6 组变	10	400	317
32785	扬中	永利村 7 组变	10	200	122
32786	扬中	永利村 9 组变	10	200	125
32787	扬中	永平 9 组安置点变	10	400	287
32788	扬中	永平村 10#变	10	200	62
32789	扬中	永平村 11#变	10	400	356
32790	扬中	永平村 17 组变	10	200	126
32791	扬中	永平村 1 组变	10	200	55
32792	扬中	永平村 5#变	10	200	82
32793	扬中	永平村 6#变	10	200	25
32794	扬中	永平村 6 组变	10	400	239
32795	扬中	永平村 7#变	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32796	扬中	永平村 8#变 (大全 TTU)	10	400	265
32797	扬中	永平村 9#变	10	200	121
32798	扬中	永前村 1#变	10	200	50
32799	扬中	永前村 10 组变	10	200	108
32800	扬中	永前村 1 组变	10	200	70
32801	扬中	永前村 2#变	10	400	232
32802	扬中	永前村 4 组变	10	200	60
32803	扬中	永前村 6#变	10	200	58
32804	扬中	永前村 9 组变	10	200	101
32805	扬中	永勤 6#变	10	400	182
32806	扬中	永勤村 1#变	10	200	35
32807	扬中	永勤村 2#变	10	200	34
32808	扬中	永勤村 2 组变	10	200	128
32809	扬中	永勤村 3#变	10	200	83
32810	扬中	永勤村 4#变	10	400	241
32811	扬中	永勤村 5#变	10	200	79
32812	扬中	永勤村 5 组变	10	200	101
32813	扬中	永勤村 6 组变	10	200	48
32814	扬中	永勤村 8 组变	10	200	110
32815	扬中	永胜 8#变	10	200	108
32816	扬中	永胜村 1#变	10	400	242
32817	扬中	永胜村 10 组变	10	400	304
32818	扬中	永胜村 11 组变	10	200	148
32819	扬中	永胜村 14 组变	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32820	扬中	永胜村 1 组变	10	400	94
32821	扬中	永胜村 2#变	10	200	131
32822	扬中	永胜村 3#变	10	400	298
32823	扬中	永胜村 3 组变	10	200	91
32824	扬中	永胜村 4#变	10	200	146
32825	扬中	永胜村 4 组变	10	200	113
32826	扬中	永胜村 6#变	10	200	136
32827	扬中	永胜村 6 组变	10	200	120
32828	扬中	永胜村 7#变	10	200	114
32829	扬中	永胜村 9 组变	10	200	116
32830	扬中	永胜集镇 1#变	10	400	212
32831	扬中	永胜集镇 3#变	10	400	139
32832	扬中	永胜集镇 5#变	10	400	132
32833	扬中	永胜集镇 6#变	10	200	30
32834	扬中	永胜集镇 7#变	10	400	57
32835	扬中	永胜集镇 8#变	10	400	156
32836	扬中	永胜集镇公变 2#	10	400	21
32837	扬中	永新 12#变	10	200	95
32838	扬中	永新 4#变	10	400	235
32839	扬中	永新 5#变	10	200	104
32840	扬中	永新村 1#变	10	400	201
32841	扬中	永新村 10#变	10	200	40
32842	扬中	永新村 11#变	10	200	148
32843	扬中	永新村 11 组变	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32844	扬中	永新村 16 组变	10	200	96
32845	扬中	永新村 2#	10	200	97
32846	扬中	永新村 21 组北变	10	400	167
32847	扬中	永新村 21 组变	10	400	292
32848	扬中	永新村 3#变	10	200	90
32849	扬中	永新村 6#变	10	200	51
32850	扬中	永新村 6 组变	10	200	149
32851	扬中	永新村 6 组东	10	200	106
32852	扬中	永新村 7#变	10	200	47
32853	扬中	永新村 8#变	10	250	59
32854	扬中	永新村 9#变	10	200	98
32855	扬中	永兴村 1#变	10	400	274
32856	扬中	永兴村 10 组变	10	200	80
32857	扬中	永兴村 1 组变	10	200	149
32858	扬中	永兴村 2#变	10	200	48
32859	扬中	永兴村 3#变	10	400	260
32860	扬中	永兴村 3 组变	10	200	118
32861	扬中	永兴村 4#变	10	200	103
32862	扬中	永兴村 4 组变	10	200	115
32863	扬中	永兴村 5#变	10	200	75
32864	扬中	永兴村 6#变	10	200	115
32865	扬中	永兴村 7#变	10	200	107
32866	扬中	永兴村 9# 变	10	200	104
32867	扬中	永兴村 9 组变	10	400	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32868	扬中	永兴居民点 1#变	10	400	291
32869	扬中	永兴居民点 2#变	10	400	277
32870	扬中	永兴居民点 3#变	10	400	266
32871	扬中	永兴小区 2#变	10	400	279
32872	扬中	永兴小区 3 组变	10	200	84
32873	扬中	永治村 10#变	10	400	310
32874	扬中	永治村 10 组变	10	200	68
32875	扬中	永治村 12#变	10	400	189
32876	扬中	永治村 14 组变	10	200	119
32877	扬中	永治村 1 组变	10	200	135
32878	扬中	永治村 2#变总表	10	160	70
32879	扬中	永治村 4#变	10	400	239
32880	扬中	永治村 5#变	10	160	75
32881	扬中	永治村 6#变	10	400	297
32882	扬中	永治村 7#变	10	400	241
32883	扬中	永治村 7 组居民点	10	200	23
32884	扬中	永治村 8#变	10	200	28
32885	扬中	永治村 8 组变	10	200	75
32886	扬中	永治村 9#变	10	200	125
32887	扬中	永治村居民点变	10	200	63
32888	扬中	勇气 6#变	10	400	101
32889	扬中	勇气村 1#变	10	400	210
32890	扬中	勇气村 2#变	10	400	41
32891	扬中	勇气村 3#变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32892	扬中	勇气村 3 组变	10	200	120
32893	扬中	勇气村 4#变	10	400	282
32894	扬中	勇气村 4 组变	10	200	108
32895	扬中	勇气村 5#变	10	200	95
32896	扬中	勇气村 5 组变	10	400	162
32897	扬中	勇气村 6 组变	10	200	89
32898	扬中	邮电局公变	10	400	248
32899	扬中	邮电小区变	10	400	145
32900	扬中	油坊 8#变	10	400	190
32901	扬中	油坊 9#变	10	160	70
32902	扬中	油坊村 1#变	10	400	212
32903	扬中	油坊村 11#变	10	400	146
32904	扬中	油坊村 12#变	10	400	271
32905	扬中	油坊村 12 组变	10	200	61
32906	扬中	油坊村 13#变	10	400	97
32907	扬中	油坊村 13 组变	10	200	99
32908	扬中	油坊村 14#变	10	400	221
32909	扬中	油坊村 2#变	10	315	33
32910	扬中	油坊村 3#变（电站）	10	400	108
32911	扬中	油坊村 4#变	10	400	110
32912	扬中	油坊村 4 组变	10	200	87
32913	扬中	油坊村 5#变	10	200	53
32914	扬中	油坊供电所 2#公变配电变压器	10	400	257
32915	扬中	油坊供电所公变	10	400	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32916	扬中	油坊集镇农民街公变	10	400	41
32917	扬中	油坊头墩子村 9#变	10	160	62
32918	扬中	油坊小区 10kV 配电房 1 号变	10	800	618
32919	扬中	油坊小区 10kV 配电房 2 号变	10	800	538
32920	扬中	油坊镇西 3#变	10	400	136
32921	扬中	油坊镇西公变	10	400	254
32922	扬中	油坊镇政府公变	10	400	219
32923	扬中	友爱村 1#变	10	200	165
32924	扬中	友爱村 2#变	10	200	87
32925	扬中	友爱村 2 组变	10	200	77
32926	扬中	友爱村 3#变	10	400	280
32927	扬中	友爱村 4#变	10	200	24
32928	扬中	友爱村 5#变	10	200	103
32929	扬中	友爱村 6 组变	10	200	85
32930	扬中	友好 11#变	10	400	207
32931	扬中	友好 7#变	10	400	198
32932	扬中	友好安置点 1#变	10	200	81
32933	扬中	友好安置点 2#变	10	400	313
32934	扬中	友好安置点 3#变	10	400	163
32935	扬中	友好村 1#变	10	200	85
32936	扬中	友好村 10#变	10	400	220
32937	扬中	友好村 10 组变	10	400	107
32938	扬中	友好村 12#变	10	400	257
32939	扬中	友好村 14 组变	10	630	421

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32940	扬中	友好村 2#箱变高压间隔配电变压器	10	630	343
32941	扬中	友好村 2 组变	10	400	195
32942	扬中	友好村 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	205
32943	扬中	友好村 5#配变	10	630	250
32944	扬中	友好村 8#变	10	400	168
32945	扬中	友好村 9#变	10	400	237
32946	扬中	友好村居民点变	10	400	286
32947	扬中	友谊路公变	10	400	140
32948	扬中	友谊路小区	10	400	136
32949	扬中	渔业新村公变	10	400	274
32950	扬中	雨润中央 1 号变电所 1 号变	10	800	594
32951	扬中	雨润中央 1 号变电所 2 号变	10	800	538
32952	扬中	雨润中央 1 号变电所 3 号变	10	800	558
32953	扬中	雨润中央 1 号变电所 4 号变	10	800	574
32954	扬中	雨润中央 2 号变电所 1 号变	10	630	435
32955	扬中	雨润中央 2 号变电所 2 号变	10	630	432
32956	扬中	雨润中央 2 号变电所 3 号变	10	630	424
32957	扬中	雨润中央 2 号变电所 4 号变	10	630	486
32958	扬中	玉器小区箱变 02005	10	630	397
32959	扬中	御龙花苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	77
32960	扬中	御龙花苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	77
32961	扬中	裕华村 1#变	10	200	136
32962	扬中	裕华村 1 组变	10	200	123
32963	扬中	裕华村 2#变	10	200	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32964	扬中	裕华村 2 组变	10	200	126
32965	扬中	裕华村 3#变	10	400	134
32966	扬中	裕华村 3 组变	10	200	144
32967	扬中	裕华村 4#变	10	200	124
32968	扬中	裕华村 4 组变	10	200	105
32969	扬中	裕华村 5#变	10	400	142
32970	扬中	裕华村 7#配电变压器	10	400	230
32971	扬中	裕华村 8#变	10	200	96
32972	扬中	裕华村 8 组变	10	200	38
32973	扬中	裕华村 9#变	10	200	71
32974	扬中	裕华村 9 组变	10	200	106
32975	扬中	裕祥公寓 1 号变	10	400	299
32976	扬中	裕祥公寓 2 号变	10	400	241
32977	扬中	裕兴 3#变	10	200	125
32978	扬中	裕兴 5#变	10	250	99
32979	扬中	裕兴 9#变	10	400	185
32980	扬中	裕兴村 1#变	10	400	174
32981	扬中	裕兴村 10#变	10	400	166
32982	扬中	裕兴村 10 组变	10	200	64
32983	扬中	裕兴村 11#变	10	400	183
32984	扬中	裕兴村 1 组变	10	200	96
32985	扬中	裕兴村 2#变	10	400	141
32986	扬中	裕兴村 3 组变	10	400	314
32987	扬中	裕兴村 4#变	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32988	扬中	裕兴村 6#变	10	400	140
32989	扬中	裕兴村 7 组变	10	200	23
32990	扬中	裕兴村 8#变	10	250	77
32991	扬中	裕兴村 8 组变	10	400	201
32992	扬中	裕兴村 9-10 组居民点北变	10	200	146
32993	扬中	远鹏商住楼变	10	400	316
32994	扬中	跃进 6 组变	10	200	40
32995	扬中	跃进 7#变	10	400	213
32996	扬中	跃进村 1#变	10	400	198
32997	扬中	跃进村 2#变	10	200	60
32998	扬中	跃进村 3#变	10	400	229
32999	扬中	跃进村 4#变	10	200	66
33000	扬中	跃进村 5#变	10	200	30
33001	扬中	跃进村 6#变	10	200	41
33002	扬中	跃进村 8 组变	10	200	141
33003	扬中	云腾国际 1 号变电所 1 号主变	10	800	544
33004	扬中	云腾国际 1 号变电所 2 号主变	10	800	581
33005	扬中	云腾国际 1 号变电所 3 号主变	10	800	514
33006	扬中	云腾国际 1 号变电所 4 号主变	10	800	513
33007	扬中	云腾国际 2 号变电所 1 号主变	10	800	538
33008	扬中	云腾国际 2 号变电所 2 号主变	10	800	551
33009	扬中	云腾国际 2 号变电所 3 号主变	10	800	570
33010	扬中	云腾国际 2 号变电所 4 号主变	10	800	540
33011	扬中	云腾国际 3 号变电所 1 号主变	10	800	552

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33012	扬中	云腾国际 3 号变电所 2 号主变	10	800	587
33013	扬中	云腾国际 3 号变电所 3 号主变	10	800	569
33014	扬中	云腾国际 3 号变电所 4 号主变	10	800	572
33015	扬中	韵湖兰亭 1 号主变	10	800	77
33016	扬中	韵湖兰亭 2 号主变	10	800	77
33017	扬中	韵湖兰亭 3 号主变	10	800	77
33018	扬中	韵湖兰亭 4 号主变	10	800	77
33019	扬中	再润商居楼	10	400	249
33020	扬中	战胜 1#变	10	200	128
33021	扬中	战胜 5#变	10	400	114
33022	扬中	战胜村 10 组变	10	200	138
33023	扬中	战胜村 11 组变	10	400	342
33024	扬中	战胜村 12 组变	10	200	145
33025	扬中	战胜村 2#变	10	400	51
33026	扬中	战胜村 2 组变	10	200	108
33027	扬中	战胜村 3#变	10	200	130
33028	扬中	战胜村 4 组变	10	400	309
33029	扬中	战胜村 7 组变	10	200	123
33030	扬中	战胜村 8 组变	10	200	117
33031	扬中	战胜村电站（4#）变	10	400	221
33032	扬中	振华 7 组变	10	400	231
33033	扬中	振华村 1#变	10	200	97
33034	扬中	振华村 2#变	10	400	163
33035	扬中	振华村 3#变	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33036	扬中	振华村 4#变	10	200	106
33037	扬中	振华村 5#变	10	200	112
33038	扬中	振华村 5 组变	10	200	135
33039	扬中	振华村 6#变	10	200	111
33040	扬中	振华村 6 组变	10	200	119
33041	扬中	振华村 8#变	10	200	100
33042	扬中	振华村 8 组变	10	400	246
33043	扬中	振华村 9#变	10	400	0
33044	扬中	镇北公变	10	400	206
33045	扬中	镇东 公变	10	400	163
33046	扬中	镇东公变	10	400	223
33047	扬中	镇东市场 2#变	10	400	97
33048	扬中	镇海 10#变	10	200	108
33049	扬中	镇海 4#变	10	200	93
33050	扬中	镇海 5#变	10	200	89
33051	扬中	镇海村 1#变	10	200	143
33052	扬中	镇海村 11 组变	10	200	116
33053	扬中	镇海村 2#变	10	200	122
33054	扬中	镇海村 2 组变	10	200	147
33055	扬中	镇海村 3#变	10	200	91
33056	扬中	镇海村 3 组变	10	200	144
33057	扬中	镇海村 7#变	10	200	109
33058	扬中	镇海村 7 组变	10	200	115
33059	扬中	镇海村 9 组变	10	200	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33060	扬中	镇南 2#变	10	400	109
33061	扬中	镇南 5#变	10	400	155
33062	扬中	镇南小区 1#变	10	400	124
33063	扬中	镇南小区 2#变	10	400	253
33064	扬中	镇南小区 4#变	10	400	233
33065	扬中	镇南小区 5#变	10	400	287
33066	扬中	镇西 5#公变	10	400	246
33067	扬中	镇西公变 2#变	10	400	112
33068	扬中	正扬楼	10	400	192
33069	扬中	政府 2# 公变	10	400	129
33070	扬中	政府公变	10	400	212
33071	扬中	政前路 1#公变	10	400	140
33072	扬中	政前路 2#变	10	400	191
33073	扬中	政前路 3#公变	10	400	210
33074	扬中	职中路公变配变	10	630	297
33075	扬中	指南 2#变(新胜村 9#变)	10	400	294
33076	扬中	指南 2 组变	10	200	93
33077	扬中	指南 7#变	10	400	55
33078	扬中	指南 8#变	10	400	220
33079	扬中	指南 9#变	10	200	123
33080	扬中	指南村 1#变	10	200	129
33081	扬中	指南村 10#变	10	200	72
33082	扬中	指南村 11#变	10	400	176
33083	扬中	指南村 12#变	10	400	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33084	扬中	指南村 13#变	10	200	70
33085	扬中	指南村 14 组变	10	400	306
33086	扬中	指南村 17 组变	10	400	214
33087	扬中	指南村 1 组变	10	200	130
33088	扬中	指南村 3#变	10	400	242
33089	扬中	指南村 4#变	10	400	239
33090	扬中	指南村 4 组变	10	400	46
33091	扬中	指南村 4 组西变	10	400	149
33092	扬中	指南村 5#变	10	400	183
33093	扬中	指南村 5 组变	10	400	130
33094	扬中	指南村 6#变	10	400	179
33095	扬中	指南村 9 组变	10	200	54
33096	扬中	指南村安置点 1#变配电变压器	10	400	277
33097	扬中	指南村安置点 2#变配电变压器	10	400	260
33098	扬中	指南村西居民点变	10	200	62
33099	扬中	智创科技园 1 号变电所 1 号变	10	800	602
33100	扬中	智创科技园 1 号变电所 2 号变	10	800	638
33101	扬中	智创科技园 1 号变电所 3 号变	10	800	672
33102	扬中	智创科技园 1 号变电所 4 号变	10	800	681
33103	扬中	智创科技园 2 号变电所 1 号变	10	800	654
33104	扬中	智创科技园 2 号变电所 2 号变	10	800	692
33105	扬中	智创科技园 2 号变电所 3 号变	10	800	678
33106	扬中	智创科技园 2 号变电所 4 号变	10	800	719
33107	扬中	智创科技园 3 号变电所 1 号变	10	800	624

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33108	扬中	智创科技园 3 号变电所 2 号变	10	800	602
33109	扬中	智创科技园 3 号变电所 3 号变	10	800	656
33110	扬中	智创科技园 3 号变电所 4 号变	10	800	648
33111	扬中	智创科技园 4 号变电所 1 号变	10	800	581
33112	扬中	智创科技园 4 号变电所 2 号变	10	800	582
33113	扬中	智创科技园 4 号变电所 3 号变	10	800	590
33114	扬中	智创科技园 4 号变电所 4 号变	10	800	564
33115	扬中	治安村 10#变	10	400	309
33116	扬中	治安村 11 组变	10	200	112
33117	扬中	治安村 12#变	10	200	47
33118	扬中	治安村 13#变	10	200	30
33119	扬中	治安村 14#变（用电所 2#公变）	10	200	55
33120	扬中	治安村 15#变	10	400	171
33121	扬中	治安村 1# 变	10	200	115
33122	扬中	治安村 2#变	10	400	154
33123	扬中	治安村 3#变	10	400	217
33124	扬中	治安村 3 组变	10	200	62
33125	扬中	治安村 4#变	10	200	23
33126	扬中	治安村 5#变	10	200	52
33127	扬中	治安村 6#变	10	200	107
33128	扬中	治安村 7#变	10	200	80
33129	扬中	治安村 8#变	10	400	289
33130	扬中	治安村 9#变	10	200	27
33131	扬中	治安村 9 组变	10	200	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33132	扬中	治安村电站	10	400	41
33133	扬中	治安村润池小区变	10	200	88
33134	扬中	中八桥市场	10	400	304
33135	扬中	中华 5#变	10	400	184
33136	扬中	中华村 1#箱变配变	10	630	143
33137	扬中	中华村 2#变	10	200	112
33138	扬中	中华村 3#变	10	200	62
33139	扬中	中华村 3 组变	10	200	89
33140	扬中	中华村 4#变	10	400	200
33141	扬中	中华村居民点北变	10	400	277
33142	扬中	中华村居民点南变	10	400	276
33143	扬中	中华东区变	10	400	288
33144	扬中	中华花苑东区老圩埭 2#变	10	400	158
33145	扬中	中华花苑二圩埭 1#变	10	400	244
33146	扬中	中华花苑二圩埭 2#变	10	400	253
33147	扬中	中华花苑二圩埭 3#变	10	200	101
33148	扬中	中华花苑西区北变	10	400	286
33149	扬中	中华花苑西区南变	10	400	212
33150	扬中	中华西区变	10	400	224
33151	扬中	中林村 7#变	10	630	272
33152	扬中	中林村 8#变	10	400	141
33153	扬中	中林村 9#变	10	200	63
33154	扬中	中桥 2#变	10	400	202
33155	扬中	中桥 4#变（工业园区）	10	400	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33156	扬中	中桥 6#变	10	250	91
33157	扬中	中桥村 1#变	10	400	98
33158	扬中	中桥村 10#变配电变压器	10	500	293
33159	扬中	中桥村 10 组变	10	200	69
33160	扬中	中桥村 11#箱变配电变压器	10	500	327
33161	扬中	中桥村 12#变	10	400	188
33162	扬中	中桥村 13#变	10	400	198
33163	扬中	中桥村 3#变	10	400	134
33164	扬中	中桥村 5#变	10	400	170
33165	扬中	中桥村 5 组变	10	200	64
33166	扬中	中桥村 7#变	10	400	68
33167	扬中	中桥村 9#变	10	400	134
33168	扬中	中桥村 9 组变	10	400	225
33169	扬中	中桥社区商住楼配电变压器	10	400	246
33170	扬中	中滩 1#变	10	200	72
33171	扬中	中滩 2#变	10	400	243
33172	扬中	中滩 4#变	10	400	176
33173	扬中	中滩 5#变	10	400	105
33174	扬中	中滩 9#变	10	200	99
33175	扬中	中滩村 11 组变	10	200	123
33176	扬中	中滩村 2 组变	10	200	116
33177	扬中	中滩村 3#变	10	200	47
33178	扬中	中滩村 6#变	10	200	87
33179	扬中	中滩村 6 组变	10	200	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33180	扬中	中滩村 7#变	10	200	112
33181	扬中	中滩村 7 组变	10	200	103
33182	扬中	中滩村南 2 组变	10	400	196
33183	扬中	中兴街公变	10	400	215
33184	扬中	中学 1#公变	10	400	172
33185	扬中	中学 3#变	10	400	173
33186	扬中	中学 4#变	10	200	102
33187	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 1 号变	10	630	388
33188	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 2 号变	10	630	445
33189	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 3 号变	10	630	427
33190	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 4 号变	10	630	454
33191	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 1 号变	10	630	406
33192	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 2 号变	10	630	395
33193	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 3 号变	10	630	434
33194	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 4 号变	10	630	386
33195	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 1 号变	10	800	560
33196	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 2 号变	10	800	564
33197	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 1 号变	10	800	559
33198	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 2 号变	10	800	539
33199	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 1 号变	10	800	539
33200	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 2 号变	10	800	536
33201	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 1 号变	10	800	542
33202	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 2 号变	10	800	533
33203	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 1 号变	10	800	517

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33204	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 2 号变	10	800	542
33205	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 3 号变	10	800	474
33206	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 4 号变	10	800	448
33207	扬中	中园小区 2#变	10	400	267
33208	扬中	中垠悦城 1 号变电所 1#主变	10	400	261
33209	扬中	中垠悦城 1 号变电所 2#变	10	400	322
33210	扬中	中垠悦城 2 号变电所 1#主变	10	630	449
33211	扬中	中垠悦城 2 号变电所 2#变压器	10	630	498
33212	扬中	钟灵村 1#变	10	400	173
33213	扬中	钟灵村 2#变	10	400	199
33214	扬中	钟灵村 6#变	10	400	197
33215	扬中	重德桥公变	10	400	330
33216	扬中	怡港新村 1#	10	630	388
33217	扬中	怡港新村 2#	10	500	258
33218	扬中	怡港新村 3#	10	500	230
33219	扬中	怡港新村 4#配电变压器	10	630	235
33220	扬中	怡景苑 1#变	10	630	346
33221	扬中	怡景苑 2#变	10	630	397
33222	扬中	怡景苑 3#变	10	630	408
33223	扬中	怡景苑 4#变	10	630	342
33224	扬中	翡丽中央 1 号变电所 1#主变	10	630	484
33225	扬中	翡丽中央 1 号变电所 2#主变	10	630	506
33226	扬中	翡丽中央 1 号变电所 3#主变	10	630	490
33227	扬中	翡丽中央 1 号变电所 4#主变	10	630	555

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33228	扬中	翡丽中央 2 号变电所 1#主变	10	630	369
33229	扬中	翡丽中央 2 号变电所 2#主变	10	630	416
33230	扬中	翡丽中央 2 号变电所 3#主变	10	630	402
33231	扬中	翡丽中央 2 号变电所 4#主变	10	630	409
33232	扬中	翡丽中央 3 号变电所 1 号主变	10	800	535
33233	扬中	翡丽中央 3 号变电所 2#主变	10	800	534
33234	扬中	翡丽中央 3 号变电所 3#主变	10	800	705
33235	扬中	翡丽中央 3 号变电所 4#主变	10	800	715
33236	扬中	翡丽中央 4 号变电所 1 号变	10	800	493
33237	扬中	翡丽中央 4 号变电所 2 号变	10	800	552
33238	扬中	翡丽中央 4 号变电所 3 号变	10	800	491
33239	扬中	翡丽中央 4 号变电所 4 号变	10	800	537
33240	扬中	翡丽中央 5 号变电所 1 号变	10	800	565
33241	扬中	翡丽中央 5 号变电所 2 号变	10	800	595
33242	扬中	翡丽中央 5 号变电所 3 号变	10	800	601
33243	扬中	翡丽中央 5 号变电所 4 号变	10	800	634
33244	扬中	鑫源华庭配电室 1 号变配电变压器	10	1000	755
33245	扬中	鑫源华庭配电室 2 号变配电变压器	10	1000	743

表 2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	花山湾九区 2 号	10	50	本级设备容量受限
2	市区	黄山花园（九）	10	50	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3	市区	剪子巷七	10	80	本级设备容量受限
4	市区	利商街箱变	10	630	本级设备容量受限
5	市区	娄巷	10	400	本级设备容量受限
6	市区	清真寺四	10	50	本级设备容量受限
7	市区	桃花坞七区 11 号 1#	10	50	本级设备容量受限
8	市区	桃花坞新村十一区 36 号 1#单相变	10	50	本级设备容量受限
9	市区	高桥镇阳永乐	10	400	本级设备容量受限
10	市区	基冯园林场	10	400	本级设备容量受限
11	市区	民治薛家西	10	400	本级设备容量受限
12	市区	三山集镇 07 号	10	400	本级设备容量受限
13	市区	上党集镇 30 号	10	80	本级设备容量受限
14	市区	夏家 05 号变	10	50	本级设备容量受限
15	市区	辛丰村 25 号变	10	400	本级设备容量受限
16	市区	辛丰中天路东	10	400	本级设备容量受限
17	市区	薛村 08 号变	10	400	本级设备容量受限
18	市区	酃庄 06 号变	10	50	本级设备容量受限
19	市区	丁卯王家湾新区八	10	30	本级设备容量受限
20	市区	丁卯王家湾新区七	10	30	本级设备容量受限
21	市区	河达东	10	200	本级设备容量受限
22	市区	河达辛庄	10	200	本级设备容量受限
23	市区	黄墟集镇 28 号变	10	400	本级设备容量受限
24	市区	黄墟庄头上庄东	10	400	本级设备容量受限
25	市区	石桥集镇 03 号变	10	400	本级设备容量受限
26	市区	石桥茂华 10 号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27	市区	石桥上社 10 号变	10	400	本级设备容量受限
28	市区	石桥殷家 09 号变	10	400	本级设备容量受限
29	市区	象山京岷山七组	10	315	本级设备容量受限
30	市区	象山周组小村	10	30	本级设备容量受限
31	市区	星星都天庙	10	80	本级设备容量受限
32	市区	谏壁月湖张家荡	10	50	本级设备容量受限
33	丹阳	21#箱变（8#岛）	20	250	上级设备容量受限
34	丹阳	22#箱变（7#岛）	20	315	上级设备容量受限
35	丹阳	24#箱变（5#岛）	20	400	上级设备容量受限
36	丹阳	25#箱变	20	630	上级设备容量受限
37	丹阳	36#箱变	20	400	上级设备容量受限
38	丹阳	44#箱变（4#岛）	20	400	上级设备容量受限
39	丹阳	47#箱变	20	315	上级设备容量受限
40	丹阳	A1#箱变	20	630	上级设备容量受限
41	丹阳	安乐村富民新村	10	400	上级设备容量受限
42	丹阳	安乐村红星村	10	400	上级设备容量受限
43	丹阳	安乐村六队变	10	400	上级设备容量受限
44	丹阳	安乐村六队变 2#	10	400	上级设备容量受限
45	丹阳	安乐村南山圩埭	10	400	上级设备容量受限
46	丹阳	安乐村桃花港	10	500	上级设备容量受限
47	丹阳	安乐红星小学	10	630	上级设备容量受限
48	丹阳	安乐七组	10	400	上级设备容量受限
49	丹阳	安乐十二队 2#	10	400	上级设备容量受限
50	丹阳	安乐十二队配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
51	丹阳	安乐十一队	10	400	上级设备容量受限
52	丹阳	安乐十一队 2#	10	400	上级设备容量受限
53	丹阳	安乐十一队 3#	10	400	上级设备容量受限
54	丹阳	安乐四队	10	400	上级设备容量受限
55	丹阳	安乐五组	10	400	上级设备容量受限
56	丹阳	岸北南	10	400	上级设备容量受限
57	丹阳	芭山村变	10	400	上级设备容量受限
58	丹阳	芭山村前进果园	10	200	上级设备容量受限
59	丹阳	白鹤路	10	400	上级设备容量受限
60	丹阳	白土尧灯北	10	400	上级设备容量受限
61	丹阳	白兔村委	10	400	上级设备容量受限
62	丹阳	白兔公用变	10	400	上级设备容量受限
63	丹阳	白兔站公用	10	200	上级设备容量受限
64	丹阳	包舍村塘门村	10	400	上级设备容量受限
65	丹阳	包舍村西片	10	400	上级设备容量受限
66	丹阳	包舍东站（包舍村委）	10	200	上级设备容量受限
67	丹阳	包舍西站（包舍村）	10	100	上级设备容量受限
68	丹阳	包舍小上庄	10	200	上级设备容量受限
69	丹阳	北大街	10	400	本级设备容量受限
70	丹阳	北大街 1#	10	400	本级设备容量受限
71	丹阳	北大街西	10	400	上级设备容量受限
72	丹阳	北大街西 2#	10	630	上级设备容量受限
73	丹阳	滨江村红江村北四圩埭	10	400	上级设备容量受限
74	丹阳	滨江村红江村朱家村变	10	400	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
75	丹阳	菜场	10	400	上级设备容量受限
76	丹阳	曹庄	10	200	上级设备容量受限
77	丹阳	常麓西配变	10	400	本级设备容量受限
78	丹阳	常溧东路变	10	400	上级设备容量受限
79	丹阳	常溧西路	10	400	上级设备容量受限
80	丹阳	长江渔场	10	400	上级设备容量受限
81	丹阳	长江渔场北	10	400	上级设备容量受限
82	丹阳	长江渔场北 2#	10	400	本级设备容量受限
83	丹阳	长巷站	10	400	本级设备容量受限
84	丹阳	朝北配变	10	400	上级设备容量受限
85	丹阳	朝阳菜场 2#	10	400	上级设备容量受限
86	丹阳	车站社区	10	200	本级设备容量受限
87	丹阳	陈野田	10	200	上级设备容量受限
88	丹阳	陈庄村	10	400	上级设备容量受限
89	丹阳	充电桩变	10	400	上级设备容量受限
90	丹阳	川门厂	10	400	上级设备容量受限
91	丹阳	川门陈家村	10	200	上级设备容量受限
92	丹阳	川门六队	10	400	上级设备容量受限
93	丹阳	大陈	10	400	上级设备容量受限
94	丹阳	大陈北	10	400	上级设备容量受限
95	丹阳	大陈西	10	400	上级设备容量受限
96	丹阳	大成桥坝	10	200	上级设备容量受限
97	丹阳	大成桥村包港口	10	200	上级设备容量受限
98	丹阳	大成桥村大桥加工厂	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
99	丹阳	大沟头	10	200	上级设备容量受限
100	丹阳	大后阳	10	400	上级设备容量受限
101	丹阳	大考场	10	80	本级设备容量受限
102	丹阳	大粮变	10	100	本级设备容量受限
103	丹阳	大南庄队	10	400	上级设备容量受限
104	丹阳	大桥坝南	10	400	上级设备容量受限
105	丹阳	大吴巷东变	10	200	上级设备容量受限
106	丹阳	大朱南	10	200	上级设备容量受限
107	丹阳	大庄村西片	10	200	上级设备容量受限
108	丹阳	大庄村张家村	10	400	上级设备容量受限
109	丹阳	戴家	10	400	本级设备容量受限
110	丹阳	戴家东	10	200	上级设备容量受限
111	丹阳	戴家南	10	400	上级设备容量受限
112	丹阳	戴家西	10	200	上级设备容量受限
113	丹阳	丹北镇新桥大郭家塘	10	400	上级设备容量受限
114	丹阳	丹北镇新桥群益农科队	10	200	上级设备容量受限
115	丹阳	丹北镇新桥十五圩埭南	10	200	本级设备容量受限
116	丹阳	丹北镇新桥姚家弄村范家埭变	10	400	上级设备容量受限
117	丹阳	丹凤桥变	10	400	上级设备容量受限
118	丹阳	导墅留干村	10	400	本级设备容量受限
119	丹阳	灯城大街北 2#	10	400	上级设备容量受限
120	丹阳	灯城大街北箱变	10	630	上级设备容量受限
121	丹阳	灯城大桥变	10	400	本级设备容量受限
122	丹阳	低田下村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
123	丹阳	丁桥村丁桥街（东）	10	400	上级设备容量受限
124	丹阳	丁桥村丁桥街西	10	400	上级设备容量受限
125	丹阳	丁桥村黄泥坝	10	400	上级设备容量受限
126	丹阳	丁桥村居桥头	10	400	上级设备容量受限
127	丹阳	丁桥村陆家村	10	400	上级设备容量受限
128	丹阳	丁桥村陆家村西	10	200	上级设备容量受限
129	丹阳	丁桥村徐村	10	200	上级设备容量受限
130	丹阳	丁桥村徐村东	10	200	上级设备容量受限
131	丹阳	丁桥东站	10	315	上级设备容量受限
132	丹阳	丁桥三队	10	400	上级设备容量受限
133	丹阳	丁桥西站	10	200	上级设备容量受限
134	丹阳	丁桥小高头	10	400	上级设备容量受限
135	丹阳	东蔡南 1#	10	400	本级设备容量受限
136	丹阳	东顶村陈沟西	10	400	上级设备容量受限
137	丹阳	东顶村陈沟西南	10	400	上级设备容量受限
138	丹阳	东顶村东顶变	10	500	上级设备容量受限
139	丹阳	东顶村东顶变西	10	400	上级设备容量受限
140	丹阳	东顶村后东	10	400	上级设备容量受限
141	丹阳	东顶村蒋家湾	10	200	上级设备容量受限
142	丹阳	东顶村倪家	10	630	上级设备容量受限
143	丹阳	东顶村排湾	10	400	上级设备容量受限
144	丹阳	东顶村三城桥	10	200	上级设备容量受限
145	丹阳	东顶村三城桥东	10	400	上级设备容量受限
146	丹阳	东顶村张家	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
147	丹阳	东顶南站	10	200	上级设备容量受限
148	丹阳	东顶睦家村	10	400	上级设备容量受限
149	丹阳	东风菜场	10	400	本级设备容量受限
150	丹阳	东风沟	10	630	本级设备容量受限
151	丹阳	东风十六队 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
152	丹阳	东风十三圩 2#	10	400	上级设备容量受限
153	丹阳	东贺巷变	10	200	上级设备容量受限
154	丹阳	东家塘	10	400	上级设备容量受限
155	丹阳	东江	10	630	上级设备容量受限
156	丹阳	东街 2#	10	400	上级设备容量受限
157	丹阳	东庙头	10	400	上级设备容量受限
158	丹阳	东头港七组	10	400	上级设备容量受限
159	丹阳	东头港七组 2#	10	200	上级设备容量受限
160	丹阳	东西街	10	30	本级设备容量受限
161	丹阳	东野田变	10	200	上级设备容量受限
162	丹阳	东庄北 2#	10	400	本级设备容量受限
163	丹阳	独山西	10	400	本级设备容量受限
164	丹阳	二圩埭西	10	400	上级设备容量受限
165	丹阳	方家村	10	400	上级设备容量受限
166	丹阳	方苗村	10	400	上级设备容量受限
167	丹阳	访南村大元 2#单	10	30	本级设备容量受限
168	丹阳	纺工东路变	10	30	本级设备容量受限
169	丹阳	复兴圩	10	400	上级设备容量受限
170	丹阳	富锦苑箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
171	丹阳	富民路东	10	400	上级设备容量受限
172	丹阳	富阳桥	10	400	上级设备容量受限
173	丹阳	高家塘	10	400	上级设备容量受限
174	丹阳	高楼路配变	10	400	本级设备容量受限
175	丹阳	高桥八队北	10	400	上级设备容量受限
176	丹阳	高桥八队南	10	400	上级设备容量受限
177	丹阳	高头村东塘下	10	400	上级设备容量受限
178	丹阳	高头村高头村委	10	315	上级设备容量受限
179	丹阳	高头村吕家村北	10	400	上级设备容量受限
180	丹阳	高头村吕家村变	10	400	上级设备容量受限
181	丹阳	高头村前干塘变	10	400	上级设备容量受限
182	丹阳	高头队	10	200	上级设备容量受限
183	丹阳	高头吕家村 2#	10	400	上级设备容量受限
184	丹阳	工商所公用	10	400	上级设备容量受限
185	丹阳	工业公司住宅	10	200	上级设备容量受限
186	丹阳	工业公司住宅北	10	400	上级设备容量受限
187	丹阳	供电所 5#	10	200	本级设备容量受限
188	丹阳	供销社 2#	10	400	上级设备容量受限
189	丹阳	古巷村庞家村	10	200	上级设备容量受限
190	丹阳	顾家岸	10	400	上级设备容量受限
191	丹阳	顾家岸南	10	200	上级设备容量受限
192	丹阳	固村	10	400	上级设备容量受限
193	丹阳	固村中变	10	200	上级设备容量受限
194	丹阳	固村住宅楼	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
195	丹阳	观鹤北区 2 幢 2#	10	400	上级设备容量受限
196	丹阳	观鹤北区 3 幢 1#	10	400	上级设备容量受限
197	丹阳	观鹤南区 6 幢 1#	10	400	上级设备容量受限
198	丹阳	管山东变	10	200	上级设备容量受限
199	丹阳	管山六队	10	100	上级设备容量受限
200	丹阳	管山南	10	200	上级设备容量受限
201	丹阳	管山新村 1#配电房 1#变 400kVA	10	400	上级设备容量受限
202	丹阳	管山新村 2#配电房 1#变 800kVA	10	800	上级设备容量受限
203	丹阳	管山新村 3#配电房 1#变 400kVA	10	400	上级设备容量受限
204	丹阳	管山一队	10	100	上级设备容量受限
205	丹阳	光明东路	10	400	上级设备容量受限
206	丹阳	光明西路	10	400	上级设备容量受限
207	丹阳	光明中路南	10	400	上级设备容量受限
208	丹阳	郭家塘	10	400	上级设备容量受限
209	丹阳	郭家埭 2#	10	630	上级设备容量受限
210	丹阳	国税变	10	400	上级设备容量受限
211	丹阳	国税西	10	400	上级设备容量受限
212	丹阳	河北村劳动桥	10	400	本级设备容量受限
213	丹阳	河北村陆家东	10	100	本级设备容量受限
214	丹阳	河滨新村三巷 2#	10	200	本级设备容量受限
215	丹阳	河南村虎落里西单	10	30	本级设备容量受限
216	丹阳	河头	10	400	本级设备容量受限
217	丹阳	河湾队南	10	400	上级设备容量受限
218	丹阳	贺巷村 1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
219	丹阳	贺巷村贺巷变	10	400	上级设备容量受限
220	丹阳	贺巷村贺巷中	10	400	上级设备容量受限
221	丹阳	贺巷村后东	10	400	上级设备容量受限
222	丹阳	贺巷村南庄	10	400	上级设备容量受限
223	丹阳	贺巷村前贺巷	10	400	上级设备容量受限
224	丹阳	贺巷村前贺巷北	10	400	上级设备容量受限
225	丹阳	贺巷村元庄	10	400	上级设备容量受限
226	丹阳	贺巷村元庄东	10	200	上级设备容量受限
227	丹阳	贺巷电站	10	100	上级设备容量受限
228	丹阳	贺巷后东北变	10	400	上级设备容量受限
229	丹阳	黑木桥二队变	10	200	上级设备容量受限
230	丹阳	洪家电站	10	100	上级设备容量受限
231	丹阳	洪家西	10	200	上级设备容量受限
232	丹阳	红灯村群英新村	10	400	上级设备容量受限
233	丹阳	红灯大道南	10	400	上级设备容量受限
234	丹阳	红灯大队	10	400	上级设备容量受限
235	丹阳	红灯六队	10	400	上级设备容量受限
236	丹阳	红灯桥	10	400	上级设备容量受限
237	丹阳	红灯三队	10	400	上级设备容量受限
238	丹阳	红灯四队	10	400	本级设备容量受限
239	丹阳	红灯四队 2#变	10	400	上级设备容量受限
240	丹阳	红灯一队 2#	10	400	上级设备容量受限
241	丹阳	红灯一队变	10	400	上级设备容量受限
242	丹阳	红灯一纬路	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
243	丹阳	红灯站	10	400	上级设备容量受限
244	丹阳	红光村村委	10	400	上级设备容量受限
245	丹阳	红光村委 2#	10	400	上级设备容量受限
246	丹阳	红光沟	10	400	上级设备容量受限
247	丹阳	红光沟北	10	400	上级设备容量受限
248	丹阳	红光沟南	10	400	上级设备容量受限
249	丹阳	红光站	10	400	上级设备容量受限
250	丹阳	红光站 2#	10	400	本级设备容量受限
251	丹阳	红光站 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
252	丹阳	红江 14 队变	10	400	上级设备容量受限
253	丹阳	红江 2#	10	400	上级设备容量受限
254	丹阳	红江村红江站	10	400	上级设备容量受限
255	丹阳	红江村汤家村变	10	200	上级设备容量受限
256	丹阳	红江小区	10	400	上级设备容量受限
257	丹阳	红江新村变	10	400	上级设备容量受限
258	丹阳	红旗河	10	400	本级设备容量受限
259	丹阳	红旗站	10	200	上级设备容量受限
260	丹阳	红五月新村	10	400	上级设备容量受限
261	丹阳	红星桥	10	100	上级设备容量受限
262	丹阳	后东北	10	400	上级设备容量受限
263	丹阳	后东顶西	10	400	上级设备容量受限
264	丹阳	后干塘	10	400	上级设备容量受限
265	丹阳	后干塘 2#	10	400	上级设备容量受限
266	丹阳	后湖村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
267	丹阳	后流注	10	200	上级设备容量受限
268	丹阳	后四圩埭配变	10	200	上级设备容量受限
269	丹阳	后巷飞达新村 6#	10	30	本级设备容量受限
270	丹阳	后巷桂花庄北	10	400	本级设备容量受限
271	丹阳	后巷解家	10	400	上级设备容量受限
272	丹阳	后巷解家南	10	400	上级设备容量受限
273	丹阳	后巷山安庄西	10	400	本级设备容量受限
274	丹阳	后巷镇后巷苏家	10	200	上级设备容量受限
275	丹阳	后巷镇苏家北	10	200	上级设备容量受限
276	丹阳	后巷镇苏家西	10	200	上级设备容量受限
277	丹阳	后巷祝家庄	10	400	上级设备容量受限
278	丹阳	后阳北站	10	200	上级设备容量受限
279	丹阳	后阳村蒋巷	10	400	上级设备容量受限
280	丹阳	后阳村农科队变	10	400	上级设备容量受限
281	丹阳	后阳东公用	10	200	上级设备容量受限
282	丹阳	后阳桥 2#	10	400	上级设备容量受限
283	丹阳	胡家	10	400	上级设备容量受限
284	丹阳	湖海路	10	400	本级设备容量受限
285	丹阳	虎市村火烧田	10	100	本级设备容量受限
286	丹阳	虎市村农贸市场	10	400	本级设备容量受限
287	丹阳	虎市村湾里村箱变	10	630	本级设备容量受限
288	丹阳	化龙村东余埭北	10	200	本级设备容量受限
289	丹阳	化龙村东余埭南单	10	30	本级设备容量受限
290	丹阳	黄金塘	10	400	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
291	丹阳	黄泥坝 2#	10	400	上级设备容量受限
292	丹阳	皇家花园 1#	10	315	上级设备容量受限
293	丹阳	皇家花园 1#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
294	丹阳	皇家花园 1#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
295	丹阳	皇家花园 10#	10	500	上级设备容量受限
296	丹阳	皇家花园 11#	10	500	上级设备容量受限
297	丹阳	皇家花园 12#	10	315	上级设备容量受限
298	丹阳	皇家花园 13#	10	500	上级设备容量受限
299	丹阳	皇家花园 14#箱变	10	400	上级设备容量受限
300	丹阳	皇家花园 2#	10	400	上级设备容量受限
301	丹阳	皇家花园 3#	10	400	上级设备容量受限
302	丹阳	皇家花园 5#	10	400	上级设备容量受限
303	丹阳	皇家花园 6#	10	500	上级设备容量受限
304	丹阳	皇家花园 8#	10	400	上级设备容量受限
305	丹阳	皇家花园 9#	10	400	上级设备容量受限
306	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
307	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
308	丹阳	皇家花园配电房 1#保安变	10	250	上级设备容量受限
309	丹阳	皇塘白南村	10	400	上级设备容量受限
310	丹阳	皇塘白土村大队综合变	10	400	上级设备容量受限
311	丹阳	皇塘白土尧灯队	10	400	上级设备容量受限
312	丹阳	皇塘白兔村湖沙村	10	400	上级设备容量受限
313	丹阳	皇塘包舍村缪家塘	10	400	上级设备容量受限
314	丹阳	皇塘北环路西	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
315	丹阳	皇塘滨河西路	10	400	上级设备容量受限
316	丹阳	皇塘村北	10	400	上级设备容量受限
317	丹阳	皇塘大队	10	400	上级设备容量受限
318	丹阳	皇塘大庄村东片	10	400	上级设备容量受限
319	丹阳	皇塘大庄村蒋头村	10	200	上级设备容量受限
320	丹阳	皇塘大庄村杨院里	10	400	上级设备容量受限
321	丹阳	皇塘大庄胡舍村	10	400	上级设备容量受限
322	丹阳	皇塘大庄站	10	400	上级设备容量受限
323	丹阳	皇塘电信	10	400	上级设备容量受限
324	丹阳	皇塘方家村西	10	400	上级设备容量受限
325	丹阳	皇塘供电所 4#	10	400	上级设备容量受限
326	丹阳	皇塘后北老小区	10	400	上级设备容量受限
327	丹阳	皇塘后阳村朝南队	10	400	上级设备容量受限
328	丹阳	皇塘后阳村大队	10	400	上级设备容量受限
329	丹阳	皇塘后阳村后北队变	10	200	上级设备容量受限
330	丹阳	皇塘后阳村芦塘	10	400	上级设备容量受限
331	丹阳	皇塘后阳桥	10	400	上级设备容量受限
332	丹阳	皇塘后阳站备桥西	10	400	上级设备容量受限
333	丹阳	皇塘花野墩	10	200	上级设备容量受限
334	丹阳	皇塘集镇 1#	10	500	上级设备容量受限
335	丹阳	皇塘集镇 2#东	10	400	上级设备容量受限
336	丹阳	皇塘集镇 2#公用变	10	400	本级设备容量受限
337	丹阳	皇塘集镇 3#公用变	10	400	上级设备容量受限
338	丹阳	皇塘集镇东街队	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
339	丹阳	皇塘集镇后北队	10	400	上级设备容量受限
340	丹阳	皇塘集镇皇塘村	10	400	上级设备容量受限
341	丹阳	皇塘集镇六号路南变	10	400	上级设备容量受限
342	丹阳	皇塘集镇农机变	10	400	上级设备容量受限
343	丹阳	皇塘集镇振新街	10	400	上级设备容量受限
344	丹阳	皇塘南场	10	200	上级设备容量受限
345	丹阳	皇塘南建村大队	10	400	上级设备容量受限
346	丹阳	皇塘南建杨树塘	10	400	上级设备容量受限
347	丹阳	皇塘前阳村	10	400	上级设备容量受限
348	丹阳	皇塘前阳南	10	400	上级设备容量受限
349	丹阳	皇塘沈马家村	10	400	上级设备容量受限
350	丹阳	皇塘四方庄	10	400	上级设备容量受限
351	丹阳	皇塘四号路	10	400	上级设备容量受限
352	丹阳	皇塘太平南站南片	10	400	上级设备容量受限
353	丹阳	皇塘太平山	10	400	上级设备容量受限
354	丹阳	皇塘太平闸北	10	400	上级设备容量受限
355	丹阳	皇塘汪家村变	10	400	上级设备容量受限
356	丹阳	皇塘小车庄西	10	200	上级设备容量受限
357	丹阳	皇塘小后阳	10	400	上级设备容量受限
358	丹阳	皇塘新万苑圃 2#	10	400	上级设备容量受限
359	丹阳	皇塘新张埝村	10	400	上级设备容量受限
360	丹阳	皇塘新中里	10	400	上级设备容量受限
361	丹阳	皇塘新中里 2#	10	400	上级设备容量受限
362	丹阳	皇塘新中里南	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
363	丹阳	皇塘杨院里西	10	400	上级设备容量受限
364	丹阳	皇塘闸北东配变	10	400	上级设备容量受限
365	丹阳	皇塘张埝北街	10	200	上级设备容量受限
366	丹阳	皇塘张埝村（大队）	10	400	上级设备容量受限
367	丹阳	皇塘张埝村委	10	400	本级设备容量受限
368	丹阳	皇塘张埝村张南	10	200	上级设备容量受限
369	丹阳	皇塘振兴街中	10	400	上级设备容量受限
370	丹阳	皇塘镇白土村赵塘村	10	400	上级设备容量受限
371	丹阳	皇塘中学教师公寓南（单）	10	200	上级设备容量受限
372	丹阳	皇塘缪家塘南村	10	200	上级设备容量受限
373	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 2#变	10	400	上级设备容量受限
374	丹阳	灰州店南 2#	10	400	本级设备容量受限
375	丹阳	汇金天地 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
376	丹阳	汇金天地 2#配电房 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
377	丹阳	汇金天地 2#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
378	丹阳	汇金天地 3#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
379	丹阳	汇金天地 4#配电房 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
380	丹阳	汇金天地 4#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
381	丹阳	汇金天地 5#配电室 2#变	10	630	上级设备容量受限
382	丹阳	汇金天地 6#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
383	丹阳	汇金天地 6#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
384	丹阳	汇金天地 7#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
385	丹阳	汇金天地 7#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
386	丹阳	汇金天地 8#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
387	丹阳	汇金天地 8#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
388	丹阳	基庄北	10	400	本级设备容量受限
389	丹阳	集镇 5#公用配变	10	400	上级设备容量受限
390	丹阳	集镇北环路东	10	400	本级设备容量受限
391	丹阳	集镇菜场 2#	10	400	上级设备容量受限
392	丹阳	集镇东桥公用变	10	400	上级设备容量受限
393	丹阳	集镇高桥西	10	400	本级设备容量受限
394	丹阳	集镇供电所 3#变	10	400	上级设备容量受限
395	丹阳	集镇河湾队	10	400	上级设备容量受限
396	丹阳	集镇河西小区（单）	10	400	上级设备容量受限
397	丹阳	集镇居民点东	10	400	本级设备容量受限
398	丹阳	集镇六号桥公用	10	400	上级设备容量受限
399	丹阳	集镇汽配城东	10	400	上级设备容量受限
400	丹阳	集镇汽配城西变	10	400	上级设备容量受限
401	丹阳	集镇新万花园	10	500	上级设备容量受限
402	丹阳	集镇新兴南路变	10	400	上级设备容量受限
403	丹阳	集镇新兴南路西	10	400	上级设备容量受限
404	丹阳	集镇幸福别墅东	10	200	上级设备容量受限
405	丹阳	集镇政府	10	160	上级设备容量受限
406	丹阳	集镇中心校变	10	400	上级设备容量受限
407	丹阳	集镇朱家大岸	10	400	上级设备容量受限
408	丹阳	集镇朱家大岸北	10	400	上级设备容量受限
409	丹阳	集镇住宅楼	10	400	上级设备容量受限
410	丹阳	济德嘉苑 1#箱变 500KVA	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
411	丹阳	济德嘉苑 2#箱变 500KVA	10	500	上级设备容量受限
412	丹阳	济德嘉苑 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
413	丹阳	济德嘉苑 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
414	丹阳	济德嘉苑 5 箱 630KVA	10	630	上级设备容量受限
415	丹阳	寄庄圩箱变	10	630	上级设备容量受限
416	丹阳	佳成	10	400	上级设备容量受限
417	丹阳	佳景天城 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
418	丹阳	佳景天城 2#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
419	丹阳	加山西	10	400	本级设备容量受限
420	丹阳	健身乐园 2#	10	50	本级设备容量受限
421	丹阳	涧陈东	10	400	上级设备容量受限
422	丹阳	涧陈东 2#500kVA	10	500	上级设备容量受限
423	丹阳	涧陈东 3#	10	500	上级设备容量受限
424	丹阳	涧陈南	10	400	上级设备容量受限
425	丹阳	涧陈南 2#	10	400	上级设备容量受限
426	丹阳	建镇南路	10	400	上级设备容量受限
427	丹阳	建镇南路北	10	400	本级设备容量受限
428	丹阳	建镇南路前	10	400	上级设备容量受限
429	丹阳	将军楼	10	400	上级设备容量受限
430	丹阳	将军楼 1#单	10	30	本级设备容量受限
431	丹阳	将军楼 2#单	10	30	本级设备容量受限
432	丹阳	将军楼 3#单	10	30	本级设备容量受限
433	丹阳	将军楼 4#单	10	30	本级设备容量受限
434	丹阳	将军小区	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
435	丹阳	江南人家 2#配电房 5#	10	1000	本级设备容量受限
436	丹阳	蒋家南综合变	10	400	本级设备容量受限
437	丹阳	蒋家湾西	10	400	上级设备容量受限
438	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
439	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
440	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
441	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
442	丹阳	蒋巷东	10	400	上级设备容量受限
443	丹阳	蒋巷西	10	400	上级设备容量受限
444	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	本级设备容量受限
445	丹阳	解家西	10	400	上级设备容量受限
446	丹阳	解家西 2#	10	400	上级设备容量受限
447	丹阳	界牌安民村团结站	10	200	上级设备容量受限
448	丹阳	界牌巴山六队	10	100	上级设备容量受限
449	丹阳	界牌包港	10	315	上级设备容量受限
450	丹阳	界牌朝阳菜场	10	400	上级设备容量受限
451	丹阳	界牌朝阳二队	10	400	上级设备容量受限
452	丹阳	界牌朝阳路	10	400	上级设备容量受限
453	丹阳	界牌陈家埭	10	400	本级设备容量受限
454	丹阳	界牌村界牌六队	10	400	上级设备容量受限
455	丹阳	界牌村界牌五队 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
456	丹阳	界牌村界牌五队变	10	400	本级设备容量受限
457	丹阳	界牌大成桥街变	10	400	上级设备容量受限
458	丹阳	界牌大队 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
459	丹阳	界牌大队 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
460	丹阳	界牌大队变	10	400	上级设备容量受限
461	丹阳	界牌大赛路	10	400	上级设备容量受限
462	丹阳	界牌德祥路	10	400	上级设备容量受限
463	丹阳	界牌德祥路 2#	10	400	上级设备容量受限
464	丹阳	界牌德祥路 3#	10	400	上级设备容量受限
465	丹阳	界牌灯城五月花	10	400	上级设备容量受限
466	丹阳	界牌东风 16 队	10	400	本级设备容量受限
467	丹阳	界牌东风十三圩变	10	400	上级设备容量受限
468	丹阳	界牌东港大道	10	400	上级设备容量受限
469	丹阳	界牌东港大道 2#	10	200	上级设备容量受限
470	丹阳	界牌东头港村朝阳大队	10	400	上级设备容量受限
471	丹阳	界牌东头港村和尚圩	10	400	上级设备容量受限
472	丹阳	界牌东腰坝	10	400	上级设备容量受限
473	丹阳	界牌二圩埭变	10	400	上级设备容量受限
474	丹阳	界牌富民西路变	10	400	本级设备容量受限
475	丹阳	界牌国税	10	630	本级设备容量受限
476	丹阳	界牌和尚圩 2#	10	400	上级设备容量受限
477	丹阳	界牌红灯村红灯十三队箱变	10	630	上级设备容量受限
478	丹阳	界牌红星小站	10	400	上级设备容量受限
479	丹阳	界牌佳润箱变	10	630	上级设备容量受限
480	丹阳	界牌蒋家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
481	丹阳	界牌界北村委	10	400	上级设备容量受限
482	丹阳	界牌界西桥 500kVA	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
483	丹阳	界牌敬老院	10	630	上级设备容量受限
484	丹阳	界牌敬老院 2#	10	400	上级设备容量受限
485	丹阳	界牌老交管所北	10	400	上级设备容量受限
486	丹阳	界牌立新桥	10	200	上级设备容量受限
487	丹阳	界牌六圩埭北	10	400	上级设备容量受限
488	丹阳	界牌六圩埭变	10	400	上级设备容量受限
489	丹阳	界牌汽车站北	10	400	上级设备容量受限
490	丹阳	界牌三十二圩埭	10	400	上级设备容量受限
491	丹阳	界牌上新圩	10	160	上级设备容量受限
492	丹阳	界牌十五圩	10	630	上级设备容量受限
493	丹阳	界牌双丰小区台片	10	400	上级设备容量受限
494	丹阳	界牌文化广场箱变	10	630	本级设备容量受限
495	丹阳	界牌武阳十队	10	400	上级设备容量受限
496	丹阳	界牌新村 1#	10	1000	上级设备容量受限
497	丹阳	界牌新村 1#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
498	丹阳	界牌新村 1#配电房 2#变	20	1000	上级设备容量受限
499	丹阳	界牌新村 1#箱式变	20	630	上级设备容量受限
500	丹阳	界牌新村 10#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
501	丹阳	界牌新村 10#箱变	20	315	上级设备容量受限
502	丹阳	界牌新村 11#箱变	20	630	上级设备容量受限
503	丹阳	界牌新村 12#箱变	20	630	上级设备容量受限
504	丹阳	界牌新村 13#箱变	20	630	上级设备容量受限
505	丹阳	界牌新村 14#箱变	20	630	上级设备容量受限
506	丹阳	界牌新村 15#箱式变	20	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
507	丹阳	界牌新村 16#箱变 007030	20	630	上级设备容量受限
508	丹阳	界牌新村 17#箱变	20	500	上级设备容量受限
509	丹阳	界牌新村 18#箱变 006	20	630	上级设备容量受限
510	丹阳	界牌新村 19#箱变	20	630	上级设备容量受限
511	丹阳	界牌新村 2#	10	1000	上级设备容量受限
512	丹阳	界牌新村 20#箱式变	20	500	上级设备容量受限
513	丹阳	界牌新村 23#箱变 (6#岛)	20	315	上级设备容量受限
514	丹阳	界牌新村 26#箱变	20	630	上级设备容量受限
515	丹阳	界牌新村 27#箱变	20	500	上级设备容量受限
516	丹阳	界牌新村 28#箱变	20	500	上级设备容量受限
517	丹阳	界牌新村 29#箱变	20	630	上级设备容量受限
518	丹阳	界牌新村 3#	10	1000	上级设备容量受限
519	丹阳	界牌新村 3#配电房 1#	20	1000	上级设备容量受限
520	丹阳	界牌新村 3#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
521	丹阳	界牌新村 3#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
522	丹阳	界牌新村 3#箱式变	20	400	上级设备容量受限
523	丹阳	界牌新村 30#箱变	20	630	上级设备容量受限
524	丹阳	界牌新村 31#箱变	20	500	上级设备容量受限
525	丹阳	界牌新村 32#箱变	20	500	上级设备容量受限
526	丹阳	界牌新村 33#箱变	20	400	上级设备容量受限
527	丹阳	界牌新村 34#箱变	20	500	上级设备容量受限
528	丹阳	界牌新村 35#箱变	20	630	上级设备容量受限
529	丹阳	界牌新村 37#箱变	20	500	上级设备容量受限
530	丹阳	界牌新村 38#箱变	20	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
531	丹阳	界牌新村 39#箱变	20	500	上级设备容量受限
532	丹阳	界牌新村 4#	10	1000	上级设备容量受限
533	丹阳	界牌新村 4#箱式变	20	630	上级设备容量受限
534	丹阳	界牌新村 40#箱变	20	400	上级设备容量受限
535	丹阳	界牌新村 41#箱变	20	500	上级设备容量受限
536	丹阳	界牌新村 42#箱变（2#岛）021	20	250	上级设备容量受限
537	丹阳	界牌新村 43#箱变（3#岛）	20	250	上级设备容量受限
538	丹阳	界牌新村 45#箱变（1#岛）	20	250	上级设备容量受限
539	丹阳	界牌新村 46#箱变	20	630	上级设备容量受限
540	丹阳	界牌新村 5#	10	1000	上级设备容量受限
541	丹阳	界牌新村 5#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
542	丹阳	界牌新村 5#配电房 3#变	20	800	上级设备容量受限
543	丹阳	界牌新村 5#箱式变	20	630	上级设备容量受限
544	丹阳	界牌新村 52#箱变	20	630	上级设备容量受限
545	丹阳	界牌新村 53#箱变	20	630	上级设备容量受限
546	丹阳	界牌新村 54#箱变	20	630	上级设备容量受限
547	丹阳	界牌新村 6#	10	1000	上级设备容量受限
548	丹阳	界牌新村 6#配电房 1#	20	800	上级设备容量受限
549	丹阳	界牌新村 6#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
550	丹阳	界牌新村 6#箱变	20	315	上级设备容量受限
551	丹阳	界牌新村 61#箱变(联排南 1#)	20	630	上级设备容量受限
552	丹阳	界牌新村 62#箱变(联排南 2#)	20	630	上级设备容量受限
553	丹阳	界牌新村 63#箱变(联排南 3#)	20	500	上级设备容量受限
554	丹阳	界牌新村 64#箱变	20	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
555	丹阳	界牌新村 65#(联排南 4#)	20	315	上级设备容量受限
556	丹阳	界牌新村 66#箱变 (联排北 1#)	20	630	上级设备容量受限
557	丹阳	界牌新村 67#箱变 (联排北 2#)	20	630	上级设备容量受限
558	丹阳	界牌新村 68#箱变 (联排北 3#)	20	630	上级设备容量受限
559	丹阳	界牌新村 69#箱变(联排北 4#)	20	630	上级设备容量受限
560	丹阳	界牌新村 7#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
561	丹阳	界牌新村 7#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
562	丹阳	界牌新村 7#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
563	丹阳	界牌新村 7#箱变	20	630	上级设备容量受限
564	丹阳	界牌新村 70#箱变	20	400	上级设备容量受限
565	丹阳	界牌新村 71#箱变	20	400	上级设备容量受限
566	丹阳	界牌新村 8#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
567	丹阳	界牌新村 8#配电房 2#变	20	800	上级设备容量受限
568	丹阳	界牌新村 8#箱变	20	400	上级设备容量受限
569	丹阳	界牌新村 9#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
570	丹阳	界牌新村 9#箱变	20	400	上级设备容量受限
571	丹阳	界牌新村 A2#箱变	20	630	上级设备容量受限
572	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
573	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
574	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
575	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
576	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
577	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
578	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
579	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
580	丹阳	界牌姚家里	10	400	上级设备容量受限
581	丹阳	界牌迎江村青绿	10	400	上级设备容量受限
582	丹阳	界牌用电站 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
583	丹阳	界牌张家埭东	10	400	上级设备容量受限
584	丹阳	界牌镇威桥南	10	400	上级设备容量受限
585	丹阳	界牌镇新二圩变	10	200	上级设备容量受限
586	丹阳	界牌镇中八队综合变	10	400	本级设备容量受限
587	丹阳	界牌镇中村康家埭	10	400	本级设备容量受限
588	丹阳	界牌镇中村镇中 1 队	10	400	本级设备容量受限
589	丹阳	界牌镇中村廿九圩	10	400	本级设备容量受限
590	丹阳	界牌镇中十队单	10	400	上级设备容量受限
591	丹阳	界牌中心南路 2#	10	400	上级设备容量受限
592	丹阳	界牌中行	10	400	上级设备容量受限
593	丹阳	界牌廿四圩 2#	10	400	上级设备容量受限
594	丹阳	界牌廿四圩北	10	400	上级设备容量受限
595	丹阳	界牌廿四圩北 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
596	丹阳	界牌廿四圩变	10	400	上级设备容量受限
597	丹阳	界牌廿一圩	10	400	上级设备容量受限
598	丹阳	界牌廿一圩东	10	400	上级设备容量受限
599	丹阳	界西村委 1#	10	400	上级设备容量受限
600	丹阳	界西村委 2#	10	400	上级设备容量受限
601	丹阳	金凤凰 2#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
602	丹阳	金凤凰 3#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
603	丹阳	金苑新村 1#	10	400	本级设备容量受限
604	丹阳	锦湖路	10	400	本级设备容量受限
605	丹阳	锦绣家园配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
606	丹阳	锦绣家园配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
607	丹阳	荆城桥村西	10	400	本级设备容量受限
608	丹阳	荆林村朱家	10	400	上级设备容量受限
609	丹阳	荆林村朱家南	10	400	上级设备容量受限
610	丹阳	荆林岗头村变	10	200	上级设备容量受限
611	丹阳	荆林机场路南	10	400	上级设备容量受限
612	丹阳	荆林永新村前巷	10	400	上级设备容量受限
613	丹阳	晶谷路单综合变	10	80	本级设备容量受限
614	丹阳	井元村株树村	10	400	本级设备容量受限
615	丹阳	敬老院	10	200	上级设备容量受限
616	丹阳	敬老院 3#	10	400	上级设备容量受限
617	丹阳	敬老院北	10	400	上级设备容量受限
618	丹阳	九灵山变	10	400	上级设备容量受限
619	丹阳	九灵山南	10	200	上级设备容量受限
620	丹阳	旧木市场	10	200	上级设备容量受限
621	丹阳	居桥北	10	400	上级设备容量受限
622	丹阳	居桥杨家	10	400	上级设备容量受限
623	丹阳	聚福苑 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
624	丹阳	聚福苑 1#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
625	丹阳	聚福苑 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
626	丹阳	聚福苑 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
627	丹阳	聚福苑 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
628	丹阳	聚龙桥	10	400	上级设备容量受限
629	丹阳	聚龙桥 2#	10	400	上级设备容量受限
630	丹阳	聚龙桥东	10	200	上级设备容量受限
631	丹阳	科创园	10	400	上级设备容量受限
632	丹阳	孔家村农场	10	400	本级设备容量受限
633	丹阳	垃圾场	10	400	上级设备容量受限
634	丹阳	老虎桥村	10	200	上级设备容量受限
635	丹阳	老交所	10	400	上级设备容量受限
636	丹阳	老友	10	400	上级设备容量受限
637	丹阳	老中心校单综合变	10	80	本级设备容量受限
638	丹阳	李家	10	400	上级设备容量受限
639	丹阳	立新八队	10	100	上级设备容量受限
640	丹阳	立新村九队	10	400	上级设备容量受限
641	丹阳	立新东村	10	400	上级设备容量受限
642	丹阳	立新七队	10	400	上级设备容量受限
643	丹阳	立新七队 2#	10	400	上级设备容量受限
644	丹阳	立新西村	10	50	上级设备容量受限
645	丹阳	立新新村	10	400	上级设备容量受限
646	丹阳	联华	10	400	上级设备容量受限
647	丹阳	练湖工业园路灯	10	30	本级设备容量受限
648	丹阳	粮食站	10	400	上级设备容量受限
649	丹阳	粮食站 1#	10	400	上级设备容量受限
650	丹阳	留士村岸北	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
651	丹阳	留墅陈家西	10	200	上级设备容量受限
652	丹阳	刘家 2#	10	400	本级设备容量受限
653	丹阳	刘家西	10	400	上级设备容量受限
654	丹阳	六号路南 2#	10	400	上级设备容量受限
655	丹阳	六圩港变	10	400	上级设备容量受限
656	丹阳	六圩埭	10	400	上级设备容量受限
657	丹阳	六圩埭东	10	400	上级设备容量受限
658	丹阳	龙城电站	10	400	本级设备容量受限
659	丹阳	龙湖万和农场	10	400	上级设备容量受限
660	丹阳	芦塘南	10	400	上级设备容量受限
661	丹阳	芦塘西	10	400	上级设备容量受限
662	丹阳	路巷村大吴巷	10	400	上级设备容量受限
663	丹阳	吕家村变	10	400	上级设备容量受限
664	丹阳	吕家村西 2#	10	400	上级设备容量受限
665	丹阳	吕家西	10	400	上级设备容量受限
666	丹阳	麻巷村住宅楼	10	200	上级设备容量受限
667	丹阳	马坝北	10	400	上级设备容量受限
668	丹阳	马屯	10	400	上级设备容量受限
669	丹阳	马屯东	10	400	上级设备容量受限
670	丹阳	马屯南	10	400	上级设备容量受限
671	丹阳	马屯南 2#	10	400	上级设备容量受限
672	丹阳	马屯西	10	400	上级设备容量受限
673	丹阳	马屯西 2#	10	400	本级设备容量受限
674	丹阳	马屯站	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
675	丹阳	马屯中	10	400	上级设备容量受限
676	丹阳	毛家村许岗村 3#	10	200	本级设备容量受限
677	丹阳	美乐房开	10	500	上级设备容量受限
678	丹阳	美乐房开 2#	10	400	上级设备容量受限
679	丹阳	美乐职工宿舍箱变	10	400	上级设备容量受限
680	丹阳	美乐住宅 1#	10	630	上级设备容量受限
681	丹阳	美乐住宅 2#	10	630	上级设备容量受限
682	丹阳	美食城 2#	10	400	上级设备容量受限
683	丹阳	美亚房开 1#	10	400	上级设备容量受限
684	丹阳	美亚房开 2#	10	400	上级设备容量受限
685	丹阳	孟家塘南	10	400	上级设备容量受限
686	丹阳	庙段开发区	10	400	本级设备容量受限
687	丹阳	庙头北	10	400	上级设备容量受限
688	丹阳	庙头东 500kVA	10	500	上级设备容量受限
689	丹阳	庙头南	10	400	本级设备容量受限
690	丹阳	木桥开发区变 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
691	丹阳	木桥陆家村	10	400	本级设备容量受限
692	丹阳	南沟坝	10	400	上级设备容量受限
693	丹阳	南河头南	10	400	上级设备容量受限
694	丹阳	南建村大队东	10	400	上级设备容量受限
695	丹阳	南建村松坟村	10	200	本级设备容量受限
696	丹阳	南建村张埝街	10	400	上级设备容量受限
697	丹阳	南建大队南	10	400	上级设备容量受限
698	丹阳	南建电灌站	10	100	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
699	丹阳	南建西片	10	200	上级设备容量受限
700	丹阳	南建西野田	10	100	上级设备容量受限
701	丹阳	南街区	10	30	本级设备容量受限
702	丹阳	南山圩埭 2#	10	400	上级设备容量受限
703	丹阳	南西陆家庄	10	400	上级设备容量受限
704	丹阳	南周庄	10	400	上级设备容量受限
705	丹阳	南庄村 村委	10	400	上级设备容量受限
706	丹阳	南庄村加工厂	10	400	上级设备容量受限
707	丹阳	南庄村善塘	10	200	上级设备容量受限
708	丹阳	南庄村委东	10	400	上级设备容量受限
709	丹阳	南庄东	10	500	本级设备容量受限
710	丹阳	南庄五号路	10	400	上级设备容量受限
711	丹阳	南庄杨东	10	315	上级设备容量受限
712	丹阳	倪家东	10	400	本级设备容量受限
713	丹阳	农机站 1#单	10	200	上级设备容量受限
714	丹阳	农具厂变	10	400	上级设备容量受限
715	丹阳	农科队 2#	10	400	上级设备容量受限
716	丹阳	农贸市场 2#	10	100	上级设备容量受限
717	丹阳	欧佳乐 2#	10	400	上级设备容量受限
718	丹阳	欧佳乐配变	10	400	本级设备容量受限
719	丹阳	排湾南	10	400	上级设备容量受限
720	丹阳	排湾西	10	200	上级设备容量受限
721	丹阳	普下前	10	200	本级设备容量受限
722	丹阳	普先村后庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
723	丹阳	普先村后庄东	10	200	上级设备容量受限
724	丹阳	浦河新村	10	400	上级设备容量受限
725	丹阳	钱家新村单	10	80	本级设备容量受限
726	丹阳	前艾集镇 6#	10	400	本级设备容量受限
727	丹阳	前东	10	200	本级设备容量受限
728	丹阳	前李路	10	630	上级设备容量受限
729	丹阳	前午	10	400	上级设备容量受限
730	丹阳	秦家村变	10	200	本级设备容量受限
731	丹阳	青石岗	10	200	上级设备容量受限
732	丹阳	青石岗北	10	400	上级设备容量受限
733	丹阳	青阳村大朱	10	400	上级设备容量受限
734	丹阳	青阳村洪家	10	200	上级设备容量受限
735	丹阳	青阳村后中王	10	400	上级设备容量受限
736	丹阳	青阳村姜家	10	200	上级设备容量受限
737	丹阳	清沐广场	10	400	上级设备容量受限
738	丹阳	全福路	10	315	本级设备容量受限
739	丹阳	群楼五区	10	400	本级设备容量受限
740	丹阳	群益村	10	400	本级设备容量受限
741	丹阳	群益村 2#	10	400	本级设备容量受限
742	丹阳	群益二队	10	400	上级设备容量受限
743	丹阳	群益十四队	10	400	上级设备容量受限
744	丹阳	群英新村 2#	10	400	上级设备容量受限
745	丹阳	群英新村 3#	10	400	上级设备容量受限
746	丹阳	任甲西	10	400	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
747	丹阳	戎家	10	400	上级设备容量受限
748	丹阳	三星村 2#	10	400	本级设备容量受限
749	丹阳	三星南	10	400	本级设备容量受限
750	丹阳	三圩埭配变	10	160	上级设备容量受限
751	丹阳	山咀头	10	400	上级设备容量受限
752	丹阳	山咀头南	10	400	上级设备容量受限
753	丹阳	闪电沟	10	200	上级设备容量受限
754	丹阳	上海新城 1#箱变	20	500	上级设备容量受限
755	丹阳	上海新城 2#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
756	丹阳	上海新城 2#箱变	20	500	上级设备容量受限
757	丹阳	上海新城 3#箱变	20	400	上级设备容量受限
758	丹阳	上海新城 4#箱变	20	400	上级设备容量受限
759	丹阳	上社	10	400	上级设备容量受限
760	丹阳	上石桥变	10	400	本级设备容量受限
761	丹阳	上新圩 2#	10	200	上级设备容量受限
762	丹阳	沈家村变	10	400	上级设备容量受限
763	丹阳	施家站	10	200	本级设备容量受限
764	丹阳	石家村	10	400	上级设备容量受限
765	丹阳	时安头南 2#	10	400	本级设备容量受限
766	丹阳	史巷新村单 2#	10	30	本级设备容量受限
767	丹阳	双丰西路	10	400	本级设备容量受限
768	丹阳	司徒村西变	10	400	上级设备容量受限
769	丹阳	司徒供销社变	10	400	本级设备容量受限
770	丹阳	司徒敬老院(用电站 1#)	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
771	丹阳	司徒麻巷东	10	200	本级设备容量受限
772	丹阳	司徒农行箱变	10	630	上级设备容量受限
773	丹阳	司徒兽医站	10	400	本级设备容量受限
774	丹阳	司徒思塘桥	10	400	本级设备容量受限
775	丹阳	司徒镇白鹤路北箱变	10	400	上级设备容量受限
776	丹阳	司徒镇藏茜庄东综合变	10	30	本级设备容量受限
777	丹阳	司徒镇单相变 1#综合变	10	50	本级设备容量受限
778	丹阳	司徒镇单相变 2#综合变	10	50	本级设备容量受限
779	丹阳	司徒镇冯村东单综合变	10	30	本级设备容量受限
780	丹阳	司徒镇集镇 11#(邮电局)	10	30	本级设备容量受限
781	丹阳	司徒镇集镇光明中路	10	160	上级设备容量受限
782	丹阳	司徒镇江南小区	10	400	上级设备容量受限
783	丹阳	司徒镇开发区北变	10	400	上级设备容量受限
784	丹阳	司徒镇开发区南变	10	400	上级设备容量受限
785	丹阳	司徒镇杏村司徒村东综合变	10	400	上级设备容量受限
786	丹阳	司徒镇影剧院(用电站 5#)综合变	10	400	上级设备容量受限
787	丹阳	司徒镇张寺村西综合变	10	400	本级设备容量受限
788	丹阳	司徒镇至德岗变	10	400	上级设备容量受限
789	丹阳	司徒镇中心校	10	400	上级设备容量受限
790	丹阳	四村头单 3#	10	80	本级设备容量受限
791	丹阳	四村头单 4#	10	80	本级设备容量受限
792	丹阳	四方庄 2#	10	400	上级设备容量受限
793	丹阳	四巷陈山东	10	400	上级设备容量受限
794	丹阳	四巷二级站	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
795	丹阳	四圩埭配变	10	200	上级设备容量受限
796	丹阳	苏果超市公用	10	400	上级设备容量受限
797	丹阳	太平北 2#	10	400	上级设备容量受限
798	丹阳	太平村流注村	10	200	上级设备容量受限
799	丹阳	太平村太平北片	10	315	上级设备容量受限
800	丹阳	太平村小五林	10	400	上级设备容量受限
801	丹阳	太平村严家塘	10	400	上级设备容量受限
802	丹阳	太平村严家塘南	10	400	上级设备容量受限
803	丹阳	太平村中里村	10	200	上级设备容量受限
804	丹阳	太平山 2#	10	400	上级设备容量受限
805	丹阳	太平山 3#	10	400	上级设备容量受限
806	丹阳	太阳城 1#	10	500	本级设备容量受限
807	丹阳	汤家东变	10	400	本级设备容量受限
808	丹阳	汤家南村	10	200	上级设备容量受限
809	丹阳	塘东村	10	200	上级设备容量受限
810	丹阳	塘东村东	10	400	上级设备容量受限
811	丹阳	塘关里	10	400	上级设备容量受限
812	丹阳	塘心里	10	200	上级设备容量受限
813	丹阳	天瑞宸 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
814	丹阳	天瑞宸 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
815	丹阳	天瑞宸 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
816	丹阳	天瑞宸 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
817	丹阳	天瑞宸 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
818	丹阳	天瑞宸 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
819	丹阳	田家埭	10	400	本级设备容量受限
820	丹阳	跳板村跳板村委	10	400	上级设备容量受限
821	丹阳	铁丁庄变	10	400	上级设备容量受限
822	丹阳	外朝	10	400	上级设备容量受限
823	丹阳	湾里	10	400	上级设备容量受限
824	丹阳	万通大厦 1#变	10	1250	上级设备容量受限
825	丹阳	万新住宅 1#	10	400	上级设备容量受限
826	丹阳	万新住宅 2#	10	200	上级设备容量受限
827	丹阳	王家庄 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
828	丹阳	王家庄 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
829	丹阳	王祥	10	400	本级设备容量受限
830	丹阳	王祥北	10	200	上级设备容量受限
831	丹阳	王祥东变	10	400	上级设备容量受限
832	丹阳	围江	10	400	上级设备容量受限
833	丹阳	为民东路配变	10	400	上级设备容量受限
834	丹阳	为民中路单	10	400	上级设备容量受限
835	丹阳	温州城 1#	10	500	本级设备容量受限
836	丹阳	文光住宅 1#	10	30	本级设备容量受限
837	丹阳	文光住宅 4#	10	30	本级设备容量受限
838	丹阳	吾悦华府 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
839	丹阳	吾悦华府 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
840	丹阳	吾悦华府 2#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
841	丹阳	吾悦华府 3#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
842	丹阳	吾悦华府 3#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
843	丹阳	吾悦华府 4#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
844	丹阳	吾悦华府 4#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
845	丹阳	吾悦华府 5#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
846	丹阳	吾悦华府 5#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
847	丹阳	吾悦华府 6#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
848	丹阳	吾悦华府 6#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
849	丹阳	吾悦华府别墅 1#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
850	丹阳	吾悦华府别墅 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
851	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
852	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
853	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
854	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
855	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
856	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
857	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
858	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
859	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
860	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
861	丹阳	吴家	10	400	上级设备容量受限
862	丹阳	吴家村	10	200	上级设备容量受限
863	丹阳	吴家东 2#	10	400	本级设备容量受限
864	丹阳	吴家东配变	10	400	上级设备容量受限
865	丹阳	吴家湾	10	400	上级设备容量受限
866	丹阳	武阳村旭日沟南	10	400	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
867	丹阳	武阳村跃进沟	10	400	本级设备容量受限
868	丹阳	武阳二组	10	200	上级设备容量受限
869	丹阳	武阳三队	10	200	上级设备容量受限
870	丹阳	武阳四队	10	400	上级设备容量受限
871	丹阳	武阳四队 2#	10	400	上级设备容量受限
872	丹阳	武阳五队	10	400	本级设备容量受限
873	丹阳	武阳站 2#	10	400	上级设备容量受限
874	丹阳	五金厂	10	400	上级设备容量受限
875	丹阳	五月花 2#	10	400	上级设备容量受限
876	丹阳	西符村河东村	10	400	本级设备容量受限
877	丹阳	西岗西	10	400	上级设备容量受限
878	丹阳	西岗中	10	400	上级设备容量受限
879	丹阳	西市村江家村	10	100	本级设备容量受限
880	丹阳	西市村拾房村	10	100	本级设备容量受限
881	丹阳	下陈庄	10	400	上级设备容量受限
882	丹阳	下干头	10	400	本级设备容量受限
883	丹阳	萧家村册塘电站	10	100	本级设备容量受限
884	丹阳	小包舍	10	200	上级设备容量受限
885	丹阳	小刘村 1#变	10	50	本级设备容量受限
886	丹阳	小刘村 3#	10	50	本级设备容量受限
887	丹阳	肖梁产业园 2#	10	400	上级设备容量受限
888	丹阳	欣兴街	10	400	上级设备容量受限
889	丹阳	欣兴街 2#	10	400	上级设备容量受限
890	丹阳	新岸	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
891	丹阳	新岸 2#	10	400	上级设备容量受限
892	丹阳	新丰街	10	400	上级设备容量受限
893	丹阳	新丰桥北	10	200	上级设备容量受限
894	丹阳	新街变	10	400	上级设备容量受限
895	丹阳	新街村	10	400	本级设备容量受限
896	丹阳	新康家园 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
897	丹阳	新康家园 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
898	丹阳	新桥滨江村江滨村陈家墙门变	10	200	上级设备容量受限
899	丹阳	新桥长春村腰沟村腰沟南	10	400	本级设备容量受限
900	丹阳	新桥村农科队	10	400	上级设备容量受限
901	丹阳	新桥村新桥	10	500	上级设备容量受限
902	丹阳	新桥复兴路	10	400	本级设备容量受限
903	丹阳	新桥顾家岸东	10	400	上级设备容量受限
904	丹阳	新桥集镇农贸市场变	10	400	上级设备容量受限
905	丹阳	新桥建新路	10	400	本级设备容量受限
906	丹阳	新桥孟家塘变	10	400	上级设备容量受限
907	丹阳	新桥南十六圩埭	10	400	上级设备容量受限
908	丹阳	新桥南小区	10	400	上级设备容量受限
909	丹阳	新桥农贸市场南	10	200	上级设备容量受限
910	丹阳	新桥前六圩埭	10	400	上级设备容量受限
911	丹阳	新桥戎家村变	10	400	上级设备容量受限
912	丹阳	新桥汤家湾配变	10	200	上级设备容量受限
913	丹阳	新桥土管所	10	400	上级设备容量受限
914	丹阳	新桥土管所 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
915	丹阳	新桥为民路	10	400	上级设备容量受限
916	丹阳	新桥小杨家村配变	10	400	上级设备容量受限
917	丹阳	新桥游乐场变	10	400	上级设备容量受限
918	丹阳	新桥站马坝变	10	400	上级设备容量受限
919	丹阳	新塘村变	10	400	上级设备容量受限
920	丹阳	新万新村 1#	10	400	上级设备容量受限
921	丹阳	新巷村变	10	400	上级设备容量受限
922	丹阳	新中里南 2#	10	400	上级设备容量受限
923	丹阳	兴皇花园箱变	10	400	上级设备容量受限
924	丹阳	兴皇新村	10	400	上级设备容量受限
925	丹阳	兴皇新村 2#	10	200	上级设备容量受限
926	丹阳	兴皇新村 3#	10	400	上级设备容量受限
927	丹阳	幸福小区 3#	10	200	本级设备容量受限
928	丹阳	徐巷村变	10	400	上级设备容量受限
929	丹阳	徐巷小区 1-1-3	10	50	本级设备容量受限
930	丹阳	徐巷小区 2-2-1	10	50	本级设备容量受限
931	丹阳	徐巷小区 3-3-1	10	50	本级设备容量受限
932	丹阳	徐巷小区 4-4-3	10	50	本级设备容量受限
933	丹阳	徐巷小区 6-6-3	10	50	本级设备容量受限
934	丹阳	徐巷小区 7-7-1	10	50	本级设备容量受限
935	丹阳	徐巷小区 7-7-3	10	50	本级设备容量受限
936	丹阳	徐巷小区 8-8-3	10	50	本级设备容量受限
937	丹阳	许家村变	10	400	本级设备容量受限
938	丹阳	旭日沟北	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
939	丹阳	旭日沟配变	10	400	上级设备容量受限
940	丹阳	薛塔里变	10	200	上级设备容量受限
941	丹阳	薛塔里东村	10	200	上级设备容量受限
942	丹阳	严家庄	10	200	上级设备容量受限
943	丹阳	延陵镇麦溪村麦东单综合变	10	30	本级设备容量受限
944	丹阳	延陵镇延陵村延陵北单综合变	10	30	本级设备容量受限
945	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥南单综合变	10	30	本级设备容量受限
946	丹阳	沿江桥	10	200	上级设备容量受限
947	丹阳	沿江新村	10	200	上级设备容量受限
948	丹阳	杨城村周家	10	200	本级设备容量受限
949	丹阳	杨家配变	10	400	上级设备容量受限
950	丹阳	杨院里 2#	10	400	上级设备容量受限
951	丹阳	姚家弄村二圩埭	10	400	上级设备容量受限
952	丹阳	姚家弄村范家埭西	10	400	上级设备容量受限
953	丹阳	姚家弄村寄庄圩西	10	400	上级设备容量受限
954	丹阳	姚家弄村中心南路单	10	400	上级设备容量受限
955	丹阳	姚家弄十四队南	10	400	上级设备容量受限
956	丹阳	姚家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
957	丹阳	姚家埭 3#	10	400	上级设备容量受限
958	丹阳	野苗塘	10	200	上级设备容量受限
959	丹阳	易家塘中	10	200	上级设备容量受限
960	丹阳	殷家村综合变	10	160	本级设备容量受限
961	丹阳	银行公用	10	400	上级设备容量受限
962	丹阳	永乐港	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
963	丹阳	永盛洲	10	400	上级设备容量受限
964	丹阳	永盛洲 2#	10	400	上级设备容量受限
965	丹阳	永兴村刘家	10	400	上级设备容量受限
966	丹阳	永兴村刘家中	10	400	上级设备容量受限
967	丹阳	永兴村四巷村	10	400	上级设备容量受限
968	丹阳	永兴村西岗村	10	250	上级设备容量受限
969	丹阳	永兴束家	10	200	上级设备容量受限
970	丹阳	用电站北	10	400	上级设备容量受限
971	丹阳	友谊路	10	400	上级设备容量受限
972	丹阳	幼儿园	10	400	上级设备容量受限
973	丹阳	渔场红房子	10	400	上级设备容量受限
974	丹阳	悦江北公用箱变	10	500	上级设备容量受限
975	丹阳	闸南	10	200	上级设备容量受限
976	丹阳	战斗沟	10	400	上级设备容量受限
977	丹阳	战斗沟 2#	10	400	上级设备容量受限
978	丹阳	张家	10	400	本级设备容量受限
979	丹阳	张家村西	10	400	上级设备容量受限
980	丹阳	张家埭	10	400	上级设备容量受限
981	丹阳	张水观	10	400	上级设备容量受限
982	丹阳	张埭村上头村	10	200	上级设备容量受限
983	丹阳	张埭村严家塘 2#	10	400	上级设备容量受限
984	丹阳	张埭村易介塘	10	400	上级设备容量受限
985	丹阳	张埭行政村后阳桥 3#	10	400	上级设备容量受限
986	丹阳	赵塘南	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
987	丹阳	赵塘桥	10	200	上级设备容量受限
988	丹阳	兆丰路	10	400	上级设备容量受限
989	丹阳	遮墓坊桥	10	400	本级设备容量受限
990	丹阳	振兴北路	10	400	上级设备容量受限
991	丹阳	振兴街东侧	10	400	上级设备容量受限
992	丹阳	振宇桥	10	400	上级设备容量受限
993	丹阳	镇东路 2#变	10	400	上级设备容量受限
994	丹阳	镇东路 3#	10	400	上级设备容量受限
995	丹阳	镇东路变	10	400	上级设备容量受限
996	丹阳	镇东路南配变	10	400	上级设备容量受限
997	丹阳	镇东南单综合变	10	30	本级设备容量受限
998	丹阳	镇东一队单综合变	10	30	本级设备容量受限
999	丹阳	镇南居委会	10	400	本级设备容量受限
1000	丹阳	镇南六队变	10	400	本级设备容量受限
1001	丹阳	镇威桥	10	200	上级设备容量受限
1002	丹阳	镇西十四队	10	400	本级设备容量受限
1003	丹阳	镇政府	10	400	上级设备容量受限
1004	丹阳	镇政府 2#	10	400	上级设备容量受限
1005	丹阳	镇中二组 3#	10	400	上级设备容量受限
1006	丹阳	中丹路 2#	10	400	上级设备容量受限
1007	丹阳	中塘基地	10	400	本级设备容量受限
1008	丹阳	中仙村大西北变	10	100	本级设备容量受限
1009	丹阳	中巷东配变	10	400	上级设备容量受限
1010	丹阳	中巷配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1011	丹阳	中巷西配变	10	400	上级设备容量受限
1012	丹阳	中心北路 2#	10	400	上级设备容量受限
1013	丹阳	中心南路	10	400	上级设备容量受限
1014	丹阳	中学南(单)	10	30	本级设备容量受限
1015	丹阳	钟楼	10	400	上级设备容量受限
1016	丹阳	钟楼 2#	10	400	上级设备容量受限
1017	丹阳	舟山东村	10	400	上级设备容量受限
1018	丹阳	舟山南	10	400	上级设备容量受限
1019	丹阳	朱家大岸西	10	400	上级设备容量受限
1020	丹阳	朱家南变	10	400	上级设备容量受限
1021	丹阳	祝家庄 2#	10	400	上级设备容量受限
1022	丹阳	祝家庄中箱变	10	630	上级设备容量受限
1023	丹阳	廿一圩 1#单	10	80	上级设备容量受限
1024	丹阳	廿一圩 2#	10	400	上级设备容量受限
1025	丹阳	埤城通港路南	10	400	本级设备容量受限
1026	丹阳	埤城杨家南	10	400	本级设备容量受限
1027	丹阳	芮家村	10	400	本级设备容量受限
1028	丹阳	蓓蕾幼儿园	10	50	本级设备容量受限
1029	丹阳	睦家 3#	10	200	上级设备容量受限
1030	丹阳	睦家电站	10	100	上级设备容量受限
1031	丹阳	睦家南	10	160	上级设备容量受限
1032	丹阳	翡翠林 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1033	丹阳	翡翠林 1#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1034	丹阳	翡翠林 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1035	丹阳	翡翠林 2#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1036	丹阳	翡翠林 3#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1037	丹阳	翡翠林 3#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1038	丹阳	鳊渔沙	10	200	上级设备容量受限
1039	句容	安电快电科技箱变	10	630	上级设备容量受限
1040	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1041	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1042	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1043	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1044	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1045	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1046	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1047	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1048	句容	宝华宝坻山墅小区 1#箱变	10	500	上级设备容量受限
1049	句容	宝华宝坻山墅小区 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1050	句容	宝华宝坻山墅小区 3#箱变	10	500	上级设备容量受限
1051	句容	宝华宝坻山墅小区 4#箱	10	500	上级设备容量受限
1052	句容	宝华宝坻山墅小区 5#箱变	10	500	上级设备容量受限
1053	句容	宝华宝坻山墅小区 6#箱变	10	500	上级设备容量受限
1054	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1055	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1056	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1057	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1058	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1059	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1060	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1061	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1062	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1063	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1064	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1065	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1066	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1067	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1068	句容	宝华曹家边	10	200	上级设备容量受限
1069	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1070	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1071	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1072	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1073	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1074	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1075	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1076	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1077	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1078	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1079	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1080	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1081	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1082	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1083	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1084	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1085	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1086	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1087	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1088	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1089	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1090	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1091	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1092	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1093	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1094	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1095	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1096	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1097	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1098	句容	宝华大尹场西	10	400	本级设备容量受限
1099	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1100	句容	宝华大宅门小区 1#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1101	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1102	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1103	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1104	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1105	句容	宝华东阳	10	200	上级设备容量受限
1106	句容	宝华东紫园 1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1107	句容	宝华东紫园 1#中心变 1#变	10	800	上级设备容量受限
1108	句容	宝华东紫园 1#中心变 2#变	10	800	上级设备容量受限
1109	句容	宝华东紫园 2#变电所 1#变	10	800	上级设备容量受限
1110	句容	宝华东紫园 2#变电所 2#变	10	800	上级设备容量受限
1111	句容	宝华东紫园 2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1112	句容	宝华东紫园 3#箱变	10	400	上级设备容量受限
1113	句容	宝华东紫园 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1114	句容	宝华东紫园 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
1115	句容	宝华东紫园 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
1116	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1117	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1118	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1119	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1120	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1121	句容	宝华风坛花园 2#小区	10	630	上级设备容量受限
1122	句容	宝华风坛花园 3#小区	10	630	上级设备容量受限
1123	句容	宝华风坛花园 4#小区	10	630	上级设备容量受限
1124	句容	宝华风坛花园 5#小区	10	500	上级设备容量受限
1125	句容	宝华风坛花园 6#小区	10	500	上级设备容量受限
1126	句容	宝华风坛花园 7#小区	10	500	上级设备容量受限
1127	句容	宝华风坛花园 8#小区	10	500	上级设备容量受限
1128	句容	宝华风坛花园 9#小区	10	500	上级设备容量受限
1129	句容	宝华风坛花园 1#变	10	630	上级设备容量受限
1130	句容	宝华风坛花园 10#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1131	句容	宝华凤坛花园 11#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1132	句容	宝华凤坛花园 12#箱变	10	630	上级设备容量受限
1133	句容	宝华凤坛花园 13#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1134	句容	宝华凤坛花园 14#箱变	10	500	上级设备容量受限
1135	句容	宝华凤坛花园 15#变	10	500	上级设备容量受限
1136	句容	宝华凤坛花园 16#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1137	句容	宝华凤坛花园 17#箱变	10	500	上级设备容量受限
1138	句容	宝华凤坛花园 18#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1139	句容	宝华凤坛花园 19#箱变	10	630	上级设备容量受限
1140	句容	宝华凤坛花园 20#箱变	10	630	上级设备容量受限
1141	句容	宝华凤坛花园 21#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1142	句容	宝华凤坛花园 22#箱变	10	630	上级设备容量受限
1143	句容	宝华凤坛花园 23#箱变	10	630	上级设备容量受限
1144	句容	宝华凤坛花园 24#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1145	句容	宝华凤坛花园 25#箱变	10	630	上级设备容量受限
1146	句容	宝华凤坛花园 26#箱变	10	630	上级设备容量受限
1147	句容	宝华凤坛花园 27#箱变	10	630	上级设备容量受限
1148	句容	宝华凤坛花园 28#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1149	句容	宝华凤坛花园 29#箱变	10	630	上级设备容量受限
1150	句容	宝华凤坛花园 30#箱变	10	630	上级设备容量受限
1151	句容	宝华凤坛花园 31#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1152	句容	宝华供电所充电桩	10	400	上级设备容量受限
1153	句容	宝华供电所二	10	400	上级设备容量受限
1154	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1155	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1156	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1157	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1158	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1159	句容	宝华和平街	10	400	上级设备容量受限
1160	句容	宝华和平茅塘	10	200	上级设备容量受限
1161	句容	宝华和平铁路边	10	400	上级设备容量受限
1162	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1163	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1164	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1165	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1166	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1167	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1168	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1169	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1170	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1171	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1172	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1173	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1174	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1175	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1176	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1177	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1178	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1179	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1180	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1181	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1182	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1183	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1184	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1185	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1186	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1187	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1188	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1189	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1190	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1191	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1192	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1193	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1194	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1195	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1196	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1197	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1198	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1199	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1200	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1201	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1202	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1203	句容	宝华洪埧东山南	10	200	上级设备容量受限
1204	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1205	句容	宝华花山人家 1#箱变 002004	10	630	上级设备容量受限
1206	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1207	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1208	句容	宝华花山人家 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1209	句容	宝华花山人家 3#箱变 002005	10	630	上级设备容量受限
1210	句容	宝华花山人家 4#箱变 003006	10	500	上级设备容量受限
1211	句容	宝华花山人家 5#箱变	10	500	上级设备容量受限
1212	句容	宝华花山人家 6#箱变	10	630	上级设备容量受限
1213	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1214	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1215	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1216	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1217	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1218	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1219	句容	宝华花园 1#配电室 1-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1220	句容	宝华花园 1#配电室 1-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1221	句容	宝华花园 1#配电室 1-3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1222	句容	宝华花园 1#配电室 1-4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1223	句容	宝华花园 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1224	句容	宝华花园 10#箱变	10	630	上级设备容量受限
1225	句容	宝华花园 11#箱变	10	630	上级设备容量受限
1226	句容	宝华花园 12#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1227	句容	宝华花园 13#箱变	10	500	上级设备容量受限
1228	句容	宝华花园 14#箱变	10	500	上级设备容量受限
1229	句容	宝华花园 15#箱变	10	630	上级设备容量受限
1230	句容	宝华花园 16#箱变	10	630	上级设备容量受限
1231	句容	宝华花园 17#箱变	10	630	上级设备容量受限
1232	句容	宝华花园 18#箱变	10	630	上级设备容量受限
1233	句容	宝华花园 19#箱变	10	630	上级设备容量受限
1234	句容	宝华花园 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1235	句容	宝华花园 20#箱变	10	630	上级设备容量受限
1236	句容	宝华花园 21#箱变	10	630	上级设备容量受限
1237	句容	宝华花园 22#箱变	10	630	上级设备容量受限
1238	句容	宝华花园 23#箱变	10	630	上级设备容量受限
1239	句容	宝华花园 24#箱变	10	630	上级设备容量受限
1240	句容	宝华花园 25#箱变	10	630	上级设备容量受限
1241	句容	宝华花园 26#箱变	10	630	上级设备容量受限
1242	句容	宝华花园 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1243	句容	宝华花园 4#箱变	10	500	上级设备容量受限
1244	句容	宝华花园 5#箱变	10	630	上级设备容量受限
1245	句容	宝华花园 6#箱变	10	630	上级设备容量受限
1246	句容	宝华花园 7#箱变	10	630	上级设备容量受限
1247	句容	宝华花园 8#箱变	10	630	上级设备容量受限
1248	句容	宝华花园 9#箱变	10	630	上级设备容量受限
1249	句容	宝华华美嘉园小区配电室 1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1250	句容	宝华华美嘉园小区配电室 2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1251	句容	宝华集镇电力路箱变	10	630	上级设备容量受限
1252	句容	宝华集镇高铁桥边	10	200	上级设备容量受限
1253	句容	宝华江苏可一文化产业园 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1254	句容	宝华江苏可一文化产业园 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1255	句容	宝华江苏可一文化产业园 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1256	句容	宝华江苏可一文化产业园 5#箱变	10	500	上级设备容量受限
1257	句容	宝华江苏可一文化产业园 6#箱变	10	500	上级设备容量受限
1258	句容	宝华江苏可一文化产业园 7#箱变	10	500	上级设备容量受限
1259	句容	宝华江苏可一文化产业园 8#箱变	10	400	上级设备容量受限
1260	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1261	句容	宝华京东花园 1#中心变 2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1262	句容	宝华京东花园 1#中心变 4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1263	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1264	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1265	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1266	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1267	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1268	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1269	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1270	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1271	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1272	句容	宝华景阳广场 1#箱变	10	800	上级设备容量受限
1273	句容	宝华景阳广场 2#箱变	10	800	上级设备容量受限
1274	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1275	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1276	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1277	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1278	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1279	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1280	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1281	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1282	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1283	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1284	句容	宝华牡丹朝阳	10	200	上级设备容量受限
1285	句容	宝华宁保花园	10	630	上级设备容量受限
1286	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1287	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1288	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1289	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1290	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1291	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1292	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1293	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1294	句容	宝华青筑家园变电站 2#主变	10	800	上级设备容量受限
1295	句容	宝华青筑家园变电站 4#主变	10	800	上级设备容量受限
1296	句容	宝华山城美景 1#箱变	10	500	上级设备容量受限
1297	句容	宝华山城美景 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1298	句容	宝华山城美景 3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1299	句容	宝华山城美景 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
1300	句容	宝华山城美景变电所 2#主变	10	630	上级设备容量受限
1301	句容	宝华山城美景配电室 1#主变	10	630	上级设备容量受限
1302	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1303	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1304	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1305	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1306	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1307	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1308	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1309	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1310	句容	宝华山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1311	句容	宝华山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1312	句容	宝华山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1313	句容	宝华山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1314	句容	宝华山庄 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1315	句容	宝华山庄 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1316	句容	宝华山庄 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1317	句容	宝华山庄 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1318	句容	宝华山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1319	句容	宝华山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1320	句容	宝华山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1321	句容	宝华山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1322	句容	宝华首望城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1323	句容	宝华首望城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1324	句容	宝华首望城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1325	句容	宝华首望城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1326	句容	宝华首望城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1327	句容	宝华首望城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1328	句容	宝华首望城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1329	句容	宝华首望城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1330	句容	宝华首望城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1331	句容	宝华首望城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1332	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1333	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1334	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1335	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1336	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1337	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1338	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1339	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1340	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1341	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1342	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1343	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1344	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1345	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1346	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1347	句容	宝华所宝华政府	10	400	上级设备容量受限
1348	句容	宝华所宝华中学	10	250	上级设备容量受限
1349	句容	宝华所宝阳	10	400	上级设备容量受限
1350	句容	宝华所宝之杰	10	400	上级设备容量受限
1351	句容	宝华所宝邸山墅 7#箱变	10	800	上级设备容量受限
1352	句容	宝华所宝邸山墅 8#箱变	10	500	上级设备容量受限
1353	句容	宝华所鲍亭黄村	10	125	上级设备容量受限
1354	句容	宝华所鲍亭小工业	10	200	上级设备容量受限
1355	句容	宝华所北风口	10	200	上级设备容量受限
1356	句容	宝华所曹家边村二	10	400	本级设备容量受限
1357	句容	宝华所凤坛国道边	10	630	上级设备容量受限
1358	句容	宝华所凤坛铁路边	10	400	上级设备容量受限
1359	句容	宝华所供电所	10	400	上级设备容量受限
1360	句容	宝华所供电所西	10	400	上级设备容量受限
1361	句容	宝华所和平老村办	10	400	上级设备容量受限
1362	句容	宝华所和平桥	10	200	上级设备容量受限
1363	句容	宝华所和平沈塘	10	315	上级设备容量受限
1364	句容	宝华所和平铁路北	10	200	上级设备容量受限
1365	句容	宝华所和平新区	10	630	上级设备容量受限
1366	句容	宝华所和平预制厂	10	250	上级设备容量受限
1367	句容	宝华所洪埝村新区	10	200	上级设备容量受限
1368	句容	宝华所洪埝东山	10	200	上级设备容量受限
1369	句容	宝华所洪埝西井	10	200	上级设备容量受限
1370	句容	宝华所花山人家北	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1371	句容	宝华所集镇桥头	10	400	上级设备容量受限
1372	句容	宝华所集镇邮电所	10	400	上级设备容量受限
1373	句容	宝华所加油站	10	80	上级设备容量受限
1374	句容	宝华所江隆路北	10	200	上级设备容量受限
1375	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1376	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1377	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1378	句容	宝华所警务室	10	50	上级设备容量受限
1379	句容	宝华所开发区华宏	10	315	上级设备容量受限
1380	句容	宝华所老街	10	400	上级设备容量受限
1381	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1382	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1383	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1384	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1385	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1386	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1387	句容	宝华所刘沙地	10	200	上级设备容量受限
1388	句容	宝华所刘沙南	10	200	上级设备容量受限
1389	句容	宝华所隆昌寺尼姑庵	10	400	上级设备容量受限
1390	句容	宝华所罗岗头村	10	200	上级设备容量受限
1391	句容	宝华所牡丹北	10	400	上级设备容量受限
1392	句容	宝华所牡丹前黄北	10	200	上级设备容量受限
1393	句容	宝华所牡丹中黄	10	200	上级设备容量受限
1394	句容	宝华所上鲍亭	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1395	句容	宝华所四季金辉 3#变电所 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1396	句容	宝华所陶沙	10	200	上级设备容量受限
1397	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1398	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1399	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1400	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1401	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1402	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1403	句容	宝华所武圣路	10	400	上级设备容量受限
1404	句容	宝华所仙林翠谷 K1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1405	句容	宝华所仙林翠谷 K2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1406	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-6#主变	10	1000	上级设备容量受限
1407	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-8#主变	10	1000	上级设备容量受限
1408	句容	宝华所叶安工区（山一方国际度假村）	10	250	上级设备容量受限
1409	句容	宝华所中黄北小道口	10	400	上级设备容量受限
1410	句容	宝华所中黄二	10	400	上级设备容量受限
1411	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1412	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1413	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1414	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1415	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1416	句容	宝华天正理想城 2#中心变 1#主变	10	800	上级设备容量受限
1417	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1418	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1419	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1420	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1421	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-2#主变	10	630	上级设备容量受限
1422	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-4#主变	10	630	上级设备容量受限
1423	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1424	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1425	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1426	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1427	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1428	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1429	句容	宝华王沙地	10	400	上级设备容量受限
1430	句容	宝华物业箱变主变	10	500	上级设备容量受限
1431	句容	宝华仙林翠谷 H1#箱变 001003	10	630	上级设备容量受限
1432	句容	宝华仙林翠谷 I1#箱变 002004	10	630	上级设备容量受限
1433	句容	宝华仙林翠谷 I2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1434	句容	宝华仙林翠谷 J1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1435	句容	宝华仙林翠谷 J2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1436	句容	宝华仙林翠谷 S1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1437	句容	宝华仙林翠谷 S2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1438	句容	宝华仙林翠谷 S3#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
1439	句容	宝华仙林翠谷 T1 箱变	10	630	上级设备容量受限
1440	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-1#配电变压器	10	1250	上级设备容量受限
1441	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 2#配电变压器	10	1250	上级设备容量受限
1442	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1443	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1444	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1445	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1446	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1447	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1448	句容	宝华仙林国际变电所 1#主变	10	800	上级设备容量受限
1449	句容	宝华仙林国际变电所 2#主变	10	800	上级设备容量受限
1450	句容	宝华仙林国际变电所 3#主变	10	800	上级设备容量受限
1451	句容	宝华仙林国际变电所 4#主变	10	800	上级设备容量受限
1452	句容	宝华仙林国际小区变电所 5#主变	10	800	上级设备容量受限
1453	句容	宝华仙林国际小区变电所 6#主变	10	800	上级设备容量受限
1454	句容	宝华仙林新街 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1455	句容	宝华仙林新街 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1456	句容	宝华仙林新街 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1457	句容	宝华仙林新街 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1458	句容	宝华仙林新街 3#箱变	10	500	上级设备容量受限
1459	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-15#主变	10	1000	上级设备容量受限
1460	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-16#主变	10	1000	上级设备容量受限
1461	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-17#主变	10	630	上级设备容量受限
1462	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-18#主变	10	630	上级设备容量受限
1463	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-19#主变	10	630	上级设备容量受限
1464	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-20#主变	10	630	上级设备容量受限
1465	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-21#主变	10	800	上级设备容量受限
1466	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-22#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1467	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1468	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1469	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1470	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1471	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1472	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1473	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1474	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1475	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1476	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1477	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 1#变	10	630	上级设备容量受限
1478	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 2#变	10	630	上级设备容量受限
1479	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1480	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
1481	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1482	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1483	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-3#主变	10	500	上级设备容量受限
1484	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1485	句容	宝华仙林云墅 4#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1486	句容	宝华仙林云墅 5#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1487	句容	宝华仙林云墅 6#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1488	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1489	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1490	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1491	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1492	句容	宝华叶安林场	10	400	上级设备容量受限
1493	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1494	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1495	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1496	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1497	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1498	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1499	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1500	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1501	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1502	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1503	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1504	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1505	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1506	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1507	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1508	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1509	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1510	句容	宝华政府育才路	10	400	上级设备容量受限
1511	句容	宝华紫金 7 号小区 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1512	句容	宝华紫金 7 号小区 10#箱变	10	400	上级设备容量受限
1513	句容	宝华紫金 7 号小区 2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1514	句容	宝华紫金 7 号小区 3#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1515	句容	宝华紫金 7 号小区 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1516	句容	宝华紫金 7 号小区 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
1517	句容	宝华紫金 7 号小区 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
1518	句容	宝华紫金 7 号小区 7#箱变	10	400	上级设备容量受限
1519	句容	宝华紫金 7 号小区 8#箱变	10	400	上级设备容量受限
1520	句容	宝华紫金 7 号小区 9#箱变	10	400	上级设备容量受限
1521	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1522	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1523	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1524	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1525	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1526	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1527	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1528	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1529	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1530	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1531	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1532	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1533	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1534	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1535	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1536	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1537	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1538	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1539	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1540	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1541	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1542	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1543	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1544	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1545	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1546	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1547	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1548	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1549	句容	东樾华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1550	句容	东樾华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1551	句容	东樾华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1552	句容	东樾华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1553	句容	凤坛变电所箱变	10	400	上级设备容量受限
1554	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1555	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1556	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1557	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1558	句容	郭庄谢桥方家边	10	200	本级设备容量受限
1559	句容	恒大雅苑商业停车场箱变	10	630	上级设备容量受限
1560	句容	后白良种场二队	10	200	本级设备容量受限
1561	句容	后白所芦江下庄村后	10	200	本级设备容量受限
1562	句容	后白所张盖西	10	200	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1563	句容	黄梅所集镇西岗头	10	400	本级设备容量受限
1564	句容	江苏可一文化产业园 4#箱变	10	500	上级设备容量受限
1565	句容	金尊府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1566	句容	金尊府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1567	句容	金尊府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1568	句容	金尊府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1569	句容	金尊府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1570	句容	金尊府小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1571	句容	金尊府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1572	句容	金尊府小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1573	句容	金尊府小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1574	句容	金尊府小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1575	句容	金尊府小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1576	句容	金尊府小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1577	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1578	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1579	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1580	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1581	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1582	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1583	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1584	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1585	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1586	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1587	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1588	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1589	句容	上观园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1590	句容	上观园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1591	句容	时代逸居 1#	10	500	本级设备容量受限
1592	句容	首望城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1593	句容	首望城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1594	句容	首望城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1595	句容	首望城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1596	句容	首望城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1597	句容	首望城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1598	句容	首望城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1599	句容	首望城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1600	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1601	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1602	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1603	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1604	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1605	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1606	句容	仙林翠谷 E2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1607	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-2#变	10	1250	上级设备容量受限
1608	句容	肖杆 12#单相变	10	50	本级设备容量受限
1609	句容	肖杆 14#单相变	10	50	本级设备容量受限
1610	句容	新世纪公寓东 3#	10	50	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1611	句容	新世纪公寓西 2#	10	50	本级设备容量受限
1612	句容	阅山花园 1 幢商铺南侧箱变	10	630	上级设备容量受限
1613	句容	云麓小院 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1614	句容	云麓小院 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1615	句容	云麓小院 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1616	句容	云麓小院 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1617	句容	云麓小院 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1618	句容	云麓小院 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1619	句容	紫金七号三期 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1620	句容	紫金七号三期 2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1621	句容	紫金七号三期 3#箱变	10	200	上级设备容量受限
1622	句容	紫金七号三期 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1623	句容	紫金七号三期 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
1624	句容	紫金七号三期 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
1625	句容	紫金七号三期 7#箱变	10	400	上级设备容量受限
1626	句容	紫金七号小区 11#箱变	10	400	上级设备容量受限
1627	句容	紫金七号小区 12#箱变	10	400	上级设备容量受限
1628	句容	紫金七号小区 13#箱变	10	400	上级设备容量受限
1629	句容	紫金七号小区 14#箱变	10	400	上级设备容量受限
1630	句容	紫金七号小区 15#箱变	10	400	上级设备容量受限
1631	句容	紫金七号小区 16#箱变	10	400	上级设备容量受限
1632	句容	紫金七号小区 17#箱变	10	400	上级设备容量受限
1633	句容	紫金七号小区 18#箱变	10	400	上级设备容量受限
1634	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1635	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1636	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1637	扬中	长旺镇西公变	10	400	本级设备容量受限
1638	扬中	建筑公变	10	400	本级设备容量受限
1639	扬中	老电力站公变	10	400	本级设备容量受限
1640	扬中	乐源村 2 组变	10	200	本级设备容量受限
1641	扬中	联合村 6#变	10	400	本级设备容量受限
1642	扬中	齐家村 11#变	10	200	本级设备容量受限
1643	扬中	新胜村 9#变	10	200	本级设备容量受限
1644	扬中	振华村 9#变	10	400	本级设备容量受限